Выполняйте процедуры с помощью пульта дистанционного управления. Также можно использовать кнопки на основном устройстве, если они такие же.

Ваша система может выглядеть иначе, чем на иллюстрациях.

Данная инструкция по эксплуатации относится к следующей системе.

Система	SC-MAX370
Основное устройство	SA-MAX370
Фронтальные колонки	SB-MAF370
Сабвуферы	SB-MAW370 SB-MAY370

Об описаниях в данной инструкции по эксплуатации

- Заголовки, на которые приводится ссылка, обозначаются как "⇒ ○○".
- Если не указано иное, описанные операции
- выполняются с помощью пульта дистанционного управления.

Содержание

	Меры предосторожности	2
	Принадлежности, входящие в комплект	3
	Размещение колонок	3
	Обслуживание	4
	Подготовка пульта дистанционного управления	4
	Выполнение подключений	5
	Обзор элементов управления	6
	Диск	8
	USB и внутренняя память	9
	Радио	.12
	Bluetooth®	.13
	Часы и таймеры	.15
	Звук и подсветка	.15
	Диджейские функции	.16
	KARAOKE	.17
ţ	Использование микрофона	.17
É	Использование дополнительного входа	.17
ř	Поиск и устранение неполадок	.18
5	Сброс памяти системы (инициализация)	.20
	Код пульта ДУ	.20
2	Справочный материал	.20
	Характеристики	21

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Устройство

- Во избежание возникновения пожара, удара электрическим током или повреждения изделия
- берегите данное устройство от воздействия дождя, влажности, капель и брызг.
- Не ставьте на данное устройство емкости с водой, например вазы.
- Используйте только рекомендуемое дополнительное оборудование.
- Не снимайте крышки.
- Не ремонтируйте данное устройство самостоятельно.
 Обращайтесь к квалифицированным специалистам по техобслуживанию.
- Следите за тем, чтобы внутрь данного устройства не попадали металлические предметы.

ВНИМАНИЕ!

Устройство

- Во избежание возникновения пожара, удара электрическим током или повреждения изделия
- Не устанавливайте и не размещайте данное устройство в книжном стеллаже, встроенном шкафу или в другом ограниченном пространстве. Обеспечьте хорошую вентиляцию для данного устройства.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия данного устройства газетами, скатертями, шторами и подобными предметами.
- Не помещайте источники открытого огня, такие как горящие свечи, на данное устройство.
- Данное устройство следует устанавливать на ровную поверхность и не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры, высокой влажности и сильных вибраций.
- Сетевая вилка является отключающим устройством.
 Установите данный продукт таким образом, чтобы сетевую вилку можно было быстро отключить от розетки.
- Во время эксплуатации данное устройство может подвергаться воздействию радиопомех, вызванных мобильными телефонами. При возникновении таких помех увеличьте расстояние между данным устройством и мобильным телефоном.
- В данном устройстве используется лазер. Применение регулировок и настроек или выполнение процедур, отличающихся от описанных в данном руководстве, может привести к опасному облучению.

Элемент питания

- В случае неправильной замены элемента питания существует опасность взрыва. Используйте для замены исключительно рекомендованный изготовителем тип элемента питания.
- При утилизации элементов питания запросите в местных органах власти или у продавца информацию по правильному способу утилизации.
- Не нагревайте и не подвергайте воздействию огня.
 Не оставляйте элементы питания на длительное время в
- автомобиле с закрытыми окнами и дверями на солнце.
- Не вскрывайте и не замыкайте накоротко элемент питания.
- Не заряжайте щелочные или марганцевые элементы питания.
 Не изделя сийте от словие или марганцевые элементы питания.
- Не используйте элемент питания со снятой оболочкой.
- Извлеките элемент питания, если не будете использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени. Храните в прохладном темном месте.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте колонки только с рекомендованной системой. В противном случае это может привести к повреждению усилителя и колонок, а также вызвать возгорание.
- При поломках или неожиданных изменениях рабочих характеристик устройства обращайтесь к специалистам по техобслуживанию с соответствующим разрешением.
- При прикреплении колонок следуйте порядку действий, описанному в данной инструкции.
- Соблюдайте осторожность, когда рядом находятся дети.



Принадлежности, входящие в комплект

Проверьте наличие принадлежностей, входящих в комплект поставки.

4 х Сетевой шнур





(Для Саудовской Аравии, Сингапура и регионов, в которых используется литая трехконтактная сетевая вилка.)







- 1 х Рамочная АМ-антенна
- □ 1 х Комнатная FM-антенна



- □ 1 x Элемент питания пульта дистанционного управления
- □ 1 х Пульт дистанционного управления (ДУ) (N2QAYB000915)
- 4 х укладочный кронштейн (в упаковке колонок)

Примечание:

Используйте поставляемый в комплекте сетевой шнур, подходящий к сетевой розетке. В Саудовской Аравии и Сингапуре используйте литую трехконтактную сетевую вилку.

Размешение колонок

- Сабвуфер SB-MAW370 (L)
- 2 Сабвуфер SB-MAW370 (R)
- О Сабвуфер SB-MAY370 (L)
- Д Сабвуфер SB-MAY370 (R)
- Фронтальная колонка SB-MAF370 (L)
- **6** Фронтальная колонка SB-MAF370 (R)
- Укладочный кронштейн

Схема 1





Схема 2

Сабвуферы

Устанавливайте на пол или крепкую полку для снижения вибрации.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к отражающим звук поверхностя	M
диффузоров сабвуфера:	
• Это может повредить диффузор сабвуфера.	
• Диффузор сабвуфера может быть горячим.	

Используйте только колонки, входящие в комплект.

Использование других колонок может привести к повреждению системы и ухудшению качества звука.

Примечание:

- Размещайте колонки на расстоянии более 10 мм от основного устройства для обеспечения вентиляции.
- Размещайте колонки на прочной ровной поверхности.
- Эти колонки не оснашены магнитным экранированием. Не располагайте их возле телевизора, ПК или других устройств,
- подверженных воздействию магнитного излучения.
- Воспроизведение на высоком уровне громкости в течение длительного времени может повредить колонки и сократить срок их службы.
- Во избежание повреждений уменьшите громкость в следующих ситуациях:
- Когда звук искажается.
- Во время настройки качества звука.

РУССКИЙ

Обслуживание

Для чистки данной системы протирайте ее сухой мягкой тканью.

- Для чистки данной системы нельзя использовать спирт, разбавитель для красок или бензин.
- Прежде чем использовать химически обработанную ткань, внимательно прочтите прилагаемую к ней инструкцию.

Подготовка пульта дистанционного управления



Установка колонок

 Поместите укладочный кронштейн сверху сабвуфера SB-MAW370/SB-MAY370.
 Надавите на укладочный кронштейн, чтобы он надежно закрепился на месте.
 Пример.



Используйте щелочной или марганцевый элемент питания.

Вставьте элемент питания, так чтобы полюса (+ и –) совпадали с обозначениями на пульте дистанционного управления.

2 Установите колонки согласно схеме 1 или схеме 2. (⇒ "Размещение колонок"). Пример: установка фронтальных колонок по схеме компоновки 1.



4 VQT5F34

Выполнение подключений

Подключите сетевой шнур только после выполнения всех других подключений.



1 Подключите колонки.

Подключите кабели для подключения колонок к разъемам такого же цвета.



2 Подключите комнатную FM-антенну.

Расположите антенну в месте наилучшего приема.



3 Подключите рамочную АМ-антенну. Поставьте антенну на основание до щелчка.



4 Подключите сетевой шнур.

К сетевой розетке



AC IN ~

Не используйте какие-либо другие сетевые шнуры питания, кроме входящего в комплект.

РУССКИЙ

Экономия электроэнергии

Данная система потребляет примерно 0,3 Вт в режиме ожидания. Отключите подачу питания, если не используете данную систему. После отключения системы некоторые настройки будут утрачены. Их необходимо выполнить снова.





VQT5F34

Переключатель режима ожидания/включения [心], [心/I] Нажмите, чтобы перевести устройство из режима

работы в режим ожидания или наоборот. В режиме ожидания устройство продолжает потреблять небольшое количество энергии.

- Ø Буквенно-цифровые кнопки Выбор 2-значного числа Пример: 16: [≥10]→[1]→[6] Ввод буквы Пример: В: [2]→[2]
- Удаление запрограммированной композиции Удаление выбранной композиции из списка воспроизведения
- Выбор аудиоисточника
- **5** Основные кнопки управления воспроизведением
- 6 Выбор звуковых эффектов
- Запуск поиска записей во внутренней памяти
- Оросмотр информации о содержимом Нажатие и удерживание кнопки: уменьшается яркость панели дисплея, отключаются кнопки диджейских функций, подсветка и т. п.
- Укнопки управления записью
- Установка таймера воспроизведения или таймера записи
- Установка часов и таймера
- Установка таймера перехода в режим сна Нажатие и удерживание кнопки: функция автоматического выключения системы, если она не используется в течение 20 минут. (Кроме радио)

- Установка функции программирования
- 🚯 Настройка громкости звука системы
- Отключение звука системы Для отмены повторно нажмите кнопку. "MUTE" также отменяется при настройке громкости или выключении системы.
- Установка пункта меню воспроизведения
- Операции со списками воспроизведения во внутренней памяти
- 🚯 Кнопки выбора и ввода
- Установка режима редактирования для USB в и внутренней памяти
- Кнопки прямого доступа к спискам воспроизведения во внутренней памяти Нажмите и удерживайте для добавления композиции к соответствующему списку воспроизведения. Нажмите для выбора списка воспроизведения. Кнопки прямого доступа к диджейским функциям Нажмите [DJ JUKEBOX], [DJ SAMPLER] или [DJ EFFECT-KARAOKE], чтобы включить диджейскую функцию. Нажимайте кнопки [1] до [6] на основном устройстве, чтобы выбрать нужную функцию. Для отмены повторно нажмите выбранную кнопку [1] до [6].
- Включение диджейской функции Для отмены повторно нажмите кнопку.
- Диджейская вертушка и диск многофункционального управления
- Поиск списка воспроизведения во внутренней памяти Поиск композиций или альбомов
 - CD

СШ) Поверните [MULTI CONTROL], чтобы найти композицию. Нажмите [▶/II], чтобы начать воспроизведение с выбранного места. (₩В) Нажмите [ALBUM/TRACK], чтобы выбрать альбом или композицию, а затем поверните [MULTI CONTROL] для поиска. Нажмите [▶/ II], чтобы начать воспроизведение с выбранного места.

- Открытие или закрытие лотка для дисков
- Датчик дистанционного управления Расстояние: в пределах приблизительно 7 м Угол: приблизительно 20° вверх и вниз, 30° влево и вправо
- 🚳 Панель дисплея
- **USBA** PLAY Порт USB (•<-) Индикатор состояния USB
- USB В REC/PLAY Порт USB (+<-) Индикатор состояния USB
- Выбор эффекта подсветки
- Pазъем AUX IN 4
- Пездо для микрофона
- Настройка громкости звука микрофона
- 🚯 Участок касания NFC
- 🚯 Лоток для дисков

VQT5F34

7

49

Диск

Воспроизведение диска

- Нажмите [▲ OPEN/CLOSE] на основном устройстве, чтобы открыть лоток для дисков. Вставьте диск этикеткой вверх. Еще раз нажмите [▲ OPEN/CLOSE], чтобы закрыть лоток для дисков.
- 2 Нажмите [CD], а затем нажмите [►/III], чтобы начать воспроизведение.
 - Остановка воспроизведения Нажмите []].
 - Пауза при воспроизведении Нажмите [▶/]]. Нажмите еще раз, чтобы продолжить воспроизведение.
 - Пропускание альбома (МРЗ)

Нажмите [▲, ▼].

- Пропускание композиции Нажмите [◄◀] или [▶▶]] (основное устройство: [44/44] или
- Поиск по композиции

Нажмите и удерживайте [<<] или [>>] (основное устройство: [◄◄ / ◄◄] или [►► / ►►]).

Просмотр доступной информации

Доступную информацию можно посмотреть на панели дисплея.

Нажмите [DISPLAY-DIMMER] во время воспроизведения.

були примечание:

- Максимальное количество отображаемых символов: ğ приблизительно 32
- Данная система поддерживает теги ID3 версий 1.0, 1.1 и 2. 8
- Текстовые данные, не поддерживаемые системой, могут отображаться по-другому.
- 50

Меню воспроизведения

- Нажмите [PLAY MENU], чтобы выбрать "PLAYMODE" или "REPEAT".
- 2 Нажмите [◀, ▶], а затем нажмите [ОК], чтобы выбрать нужный режим.

PLAYMODE

- OFF PLAYMODE
- Воспроизведение всех композиций.
- 1-TRACK

Воспроизведение одной выбранной композиции на диске. Для выбора композиции нажимайте буквенно-цифровые кнопки.

• 1-ALBUM (MP3)

Воспроизведение одного выбранного альбома на диске.

- Нажатием [▲. ▼] выберите альбом.
- RANDOM
- Воспроизведение диска в случайном порядке.
- 1-ALBUM RANDOM (MP3)

Воспроизведение всех композиций в одном выбранном альбоме в случайном порядке. Нажатием [▲, ▼] выберите альбом.

REPEAT

ON REPEAT

Повторное воспроизведение. Появляется значок " ()".

Отмена повторного воспроизведения.

Примечание:

Настройка возвращается к режиму по умолчанию "OFF PLAYMODE", когда открывается лоток для дисков.

Программное воспроизведение

Эта функция позволяет программировать до 24 композиций.

- 1 Нажмите [PROGRAM] при остановленном воспроизведении. Отобразится "PGM" или "PROGRAM".
- 2 CD

Для выбора нужной композиции нажимайте буквенно-цифровые кнопки. Повторите этот шаг для программирования других композиций.

- (MP3)
- 1 Нажатием [▲, ▼] выберите нужный альбом.
- 2 Нажмите [►►], а затем нажимайте буквенно-цифровые кнопки для выбора нужной композиции.
- 3 Нажмите [OK].

Повторите эти шаги для программирования других композиций.

- 3 Нажмите [▶/Ⅲ], чтобы начать воспроизведение.
 - Отмена программного воспроизведения Нажмите [PROGRAM] при остановленном воспроизведении.
 - Проверка содержимого программы Нажмите [] или []], когда отображается "PGM" при остановленном воспроизведении.
 - Удаление последней композиции Нажмите [DEL] при остановленном воспроизведении.
 - Удаление всех запрограммированных композиций

Нажмите [] при остановленном воспроизведении. Отобразится "CLR ALL". До истечения 5 секунд еще раз нажмите []].

OFF REPEAT

Примечание:

- Программное воспроизведение невозможно
- использовать вместе с функцией "PLAYMODE". • Память программы очищается при открывании лотка для дисков.

Примечание о дисках

- Данная система может воспроизводить диски CD-R/RW с данными формата CD-DA или MP3.
- Некоторые диски CD-R/RW нельзя воспроизвести из-за условий записи.
- Файлы MP3 определяются как композиции, а папки определяются как альбомы.
- Максимальная возможность воспроизведения для данной системы:
- CD-DA: 99 композиций
- MP3: 999 композиций, 255 альбомов
- Диски должны соответствовать стандарту ISO9660
- уровня 1 или 2 (кроме расширенных форматов). • Записи необязательно будут воспроизводиться в том
- же порядке, в котором выполнены.

USB и внутренняя память

Вы можете подключить устройство USB и воспроизводить с него музыкальные композиции. Кроме того, можно записывать звук или музыкальные композиции во внутреннюю память в формате ".mp3". Данная система может воспроизводить или записывать до 800 папок (максимум 999 композиций в альбоме) или в целом 8000 композиций, в зависимости от доступного объема памяти.

Подключение устройства USB

Подготовка

- Прежде чем подключать к данной системе устройство USB, обязательно выполните резервное копирование данных.
- Не используйте удлинительный кабель USB. Данная система не может распознать устройство USB,

подключенное с помощью кабеля.



Уменьшите громкость и подключите устройство USB к порту USB.

Придерживайте основное устройство во время подключения или отключения устройства USB.

Краткое описание USB



Индикатор состояния USB

• USB A

• Воспроизведение композиций MP3.

• USB B

• Запись/воспроизведение композиций МРЗ.

Примечание:

Индикатор состояния USB мигает во время записи с помощью USB.

Примечание:

Индикатор состояния USB загорается в случае выбора устройства.



VQT5F34 9 51

Запись на устройство USB или во внутреннюю память

Panasonic не несет ответственности за действия потребителей в случае записи материалов, защищенных авторским правом, которые могут привести к нарушению авторских прав.

Примечание:

- Все записи выполняются в формате ".mp3".
 Выполнение записи во время использования режима
- воспроизведения в случайном порядке невозможно.
- Режим повторного воспроизведения во время записи отключается.
- При каждом выполнении записи добавляется новый альбом.
- Последовательность альбомов может измениться после записи.
- Записи хранятся в папке под названием "REC_DATA" на устройстве USB или во внутренней памяти.
- Записанные композиции автоматически сортируются в следующем порядке.
- Записанные композиции с аудио компакт-диска, радио или внешнего входа (сортируются по записи).
- Записанные композиции mp3 с компакт-диска или устройства USB (сортируются по алфавиту).

Основные операции записи

1 Выберите источник, с которого хотите выполнить запись.

(CD)

Подготовьте режим воспроизведения диска.

• Запись всех композиций

Выберите "OFF PLAYMODE" (⇔ "Меню воспроизведения").

• Запись запрограммированных композиций

Запрограммируйте нужные композиции (
"Программное воспроизведение").

• Запись одной композиции

- выберите "1-TRACK" (⇔ "Меню
- воспроизведения").

Убедитесь, что диск остановлен.

52 Радио

VQT5F34

Выполните настройку радиостанции.

Внешнее оборудование

Подключите оборудование и выполните воспроизведение (⇒ "Использование дополнительного входа").

- 2 Нажмите [MEMORY REC ●/II] или [USB REC ●/II], чтобы начать запись. Отобразится название папки для хранения записи.
 - Остановка записи

Нажмите [■]. Отобразится "WRITING".

Пауза во время записи

Во время записи нажмите [MEMORY REC ●/II] или [USB REC ●/II]. Нажмите еще раз. чтобы продолжить запись.

Примечание:

Вы можете сделать паузу во время записи с радио или AUX (кроме использования в режиме SYNCHRO). При каждой паузе добавляется метка композиции (⇔ "Добавление меток композиций").

Примечание:

- Прежде чем начинать запись, подождите несколько секунд, чтобы система могла подготовить устройство USB.
- Индикатор состояния USB мигает во время записи с помощью USB.

Запись композиций МРЗ

(MP3)

- Композиции MP3 можно записывать с:
- диска MP3 на USB В или во внутреннюю память;
- USB А На USB В ИЛИ ВО ВНУТРЕННЮЮ ПАМЯТЬ;
- USB В во внутреннюю память или наоборот.
- **1** Подготовьте источник, с которого хотите выполнить запись.
- Запись всех композиций
 Выберите "OFF PLAYMODE" (⇔ "Меню воспроизведения").
- Запись запрограммированных композиций Запрограммируйте нужные композиции
 (⇒ "Программное воспроизведение").
- Запись определенного альбома или композиции Выберите "1-ALBUM" или "1-TRACK" (⇒ "Меню воспроизведения").
- 2 Нажмите [MEMORY REC ●/II] или [USB REC ●/II], чтобы начать запись. Пример: запись альбома с устройства USB во внутреннюю память.



Процент процесса записи _

• Остановка записи

Нажмите [

Запись останавливается на последней полностью записанной композиции в альбоме. Например, если остановить запись во время четвертой композиции, запишутся только первые три композиции. Если не записана ни одна композиция, отображается "NO FILE RECORDED".

Примечание:

- Для записи некоторых композиций может потребоваться более длительное время.
- Некоторые композиции невозможно записать из-за состояния источника.
- Название записанной папки может отличаться от названия исходной папки из-за функции автоматического переименования.

Основные операции воспроизведения

MEMORY

- [⁽⁾/MEMORY]), чтобы выбрать "MEMORY".
- 2 Нажмите [▶/Ⅲ], чтобы начать воспроизведение.

USB A USB B

- 1 Нажмите [USB], чтобы выбрать "USB B" или "USB A".
- 2 Нажмите [▶/Ш], чтобы начать воспроизведение.
 - Остановка воспроизведения Нажмите [■]. Отобразится "RESUME".

Нажмите [▶/], чтобы продолжить воспроизведение. или Нажмите [] дважды, чтобы полностью остановить воспроизведение.

Информацию о других операциях см. в разделе "Диск".

Просмотр доступной информации

Доступную информацию можно посмотреть на панели дисплея.

Нажмите [DISPLAY-DIMMER].

 При остановленном воспроизведении Доступный объем памяти или оставшееся время записи для внутренней памяти или устройства

USB B USB B

• Во время записи

Информация, которая касается записи.

• Во время воспроизведения или паузы Информация о текущей композиции.

Поиск записей

MEMORY

С помощью функции поиска записей можно найти нужную композицию во внутренней памяти.

- **1** Нажмите [TITLE SEARCH]. " & " мигает.
- 2 Нажимайте буквенно-цифровые кнопки или [▲, ▼] для выбора нужного символа, а затем нажмите [>] для выбора следующего символа. Чтобы удалить символ. нажмите [DEL].

5,5,5 .988

3 Нажмите [OK].

Нажмите [◀, ▶] для поиска предыдущего или следующего результата поиска. Если поиск не дал результатов, нажмите "NOT FOUND".

4 Нажмите [OK] для подтверждения и воспроизведите композицию. Для отмены нажмите [TITLE SEARCH].

Примечание:

- Эта функция пропускает композиции, созданные с помощью основных операций записи (⇒ "Основные операции записи").
- Эта функция не работает во время воспроизведения в случайном порядке или программного воспроизведения.
- При вводе символов регистр не учитывается.
- Для композиций с одинаковым названием отображается одинаковая информация на дисплее.

Список воспроизведения

MEMORY

Во внутренней памяти можно хранить до 6 списков воспроизведения. Каждый список воспроизведения может содержать до 99 композиций.

Добавление композиций к списку воспроизведения

 Выберите композицию, которую хотите добавить к списку воспроизведения.

2 Нажмите [PLAY LIST].

3 Нажмите и удерживайте одну из буквенно-цифровых кнопок (с 1 по 6) для добавления композиции к соответствующему списку воспроизведения. Либо нажмите и удерживайте одну из кнопок [1] до [6] на основном устройстве. чтобы добавить композицию к соответствующему списку воспроизведения. Повторите шаги с 1 по 3. чтобы добавить другие композиции.

Прослушивание списка воспроизведения

1 Нажмите [PLAY LIST], а затем одну из буквенно-цифровых кнопок (с 1 по 6) для выбора списка воспроизведения. Либо нажмите одну из кнопок [1] до [6] на основном устройстве, чтобы выбрать список воспроизведения.

2 Нажмите [▶/III], чтобы начать воспроизведение.

• Отмена воспроизведения списка воспроизведения

Дважды нажмите [PLAY LIST]. ипи

Нажмите выбранную кнопку [1] до [6] на основном устройстве.

 Просмотр содержания списка воспроизведения Нажмите [] или [] при остановленном воспроизведении. ипи

Поверните [MULTI CONTROL] при остановленном воспроизведении.

Удаление одной композиции

При остановленном воспроизведении нажмите [◄] или [▶]. чтобы выбрать композицию. которую хотите удалить, а затем нажмите [DEL]. Отобразится "DELETE?". До истечения 5 секунд нажмите [OK].

- Удаление всех композиций из списка воспроизведения При остановленном воспроизведении нажмите [11 Отобразится "CLEAR?".
- До истечения 5 секунд нажмите [OK].

РУССКИЙ

VQT5F34

53

Расширенные функции записи

Высокоскоростная запись

(CD)

Скорость записи:

CD, CD-R: до трех раз (3х) выше обычной скорости. CD-RW: до двух раз (2x) выше обычной скорости.

- 1 Вставьте диск, с которого хотите выполнить запись.
- **2** Нажмите [CD].
- 3 Одновременно нажмите [CD HI-SPEED REC] и [USB REC ●/III] или [MEMORY REC ●/III]. чтобы начать запись.

Примечание:

- Если высокоскоростная запись невозможна из-за состояния диска, записывайте содержимое компакт-диска (CD) на обычной скорости.
- Во время высокоскоростной записи звук отключается.

Добавление меток композиций

При записи с радио или внешнего оборудования можно разделить композиции с использованием различных режимов.

До записи

Нажмите [REC MODE], чтобы выбрать нужную настройку.

MANUAL

Добавление метки композиции вручную. Нажмите [ОК] во время записи, чтобы добавить метку композиции.

- TIME MARK Композиции автоматически разделяются с 5-минутным интервалом.
- SYNCHRO
- (Для источника AUX)

Запись начинается автоматически, когда начинается

- воспроизведение на другом оборудовании.
- /QT5F34 Запись приостанавливается, когда определяется
- отсутствие звука в течение 3 секунд.

12 Примечание:

Если во время записи нажать [ОК] или приостановить запись во время использования режима TIME MARK, 5-минутный счетчик сбрасывается. 54 • Метки композиций нельзя добавить вручную в режиме SYNCHRO.

Удаление записанных композиций

1 MEMORY

Нажмите [. MEMORY] (основное устройство: [. MEMORY]). чтобы выбрать "MEMORY".

USB B

Нажмите [USB] (основное устройство: [USB/CD]), чтобы выбрать "USB B".

- 2 Нажатием [▲. ▼] выберите нужный альбом.
- 3 Нажмите [◀◀] или [▶▶], чтобы выбрать нужную композицию.
- 4 Нажмите [EDIT MODE], чтобы выбрать нужный режим.
 - TRACK DEL Удаление одной композиции.
 - ALBUM DEL
 - Удаление одного альбома (максимум 999 композиций).
 - FORMAT Форматирование устройства USB. ALL DEL
 - Удаление всех альбомов из внутренней памяти.
- **5** Нажмите [OK]. Отобразится выбранный для удаления элемент.
- 6 Нажмите [OK]. Отобразится "SURE? NO".
- 7 Нажмите кнопку [◀, ▶], чтобы выбрать "YES" или "NO", а затем нажмите [OK]. Выберите "YES", чтобы подтвердить удаление. Отобразится "WRITING".

Примечание о USB

Совместимые устройства USB, относящиеся к

- классу запоминающих устройств большой емкости:
- Устройства USB. поддерживающие передачу только массивов данных.
- Устройства USB, поддерживающие полную скорость USB 2.0.

Примечание:

- Папки определяются как альбомы.
- Файлы определяются как композиции.
- Композиции должны иметь расширение ".mp3" или ".MP3". Стандарт CBI (Control/Bulk/Interrupt — передача)
- управления/передача массивов/прерывания) не поддерживается. Файловая система NTFS не поддерживается (поддерживается
- только файловая система FAT 12/16/32).
- Работа с определенным файлами может оказаться невозможной из-за размера сектора.

Радио

Ручная настройка

1 Нажмите [RADIO/EXT-IN], чтобы выбрать "FM" или "АМ".

2 Нажимайте [◀◀] или [▶▶], чтобы выбрать частоту нужной станции. Для автоматической настройки нажмите и удерживайте, пока частота не начнет быстро меняться. "STEREO" отображается во время приема стереотрансляции.

Использование основного устройства

- 1 Нажмите [RADIO/EXT-IN], чтобы выбрать "FM" или "АМ".
- 2 Нажмите [TUNE MODE] для выбора "MANUAL".
- 3 Нажимайте [44/44] или [►►/ ►►]. чтобы выбрать частоту нужной станции.

Улучшение качества звука

При выборе "FM"

- 1 Нажмите [PLAY MENU] для выбора "FM MODE".
- 2 Нажмите [◀, ▶], чтобы выбрать "MONO", а затем нажмите [ОК]. Для отмены выберите "STEREO".

"MONO" также отменяется при изменении частоты.

При выборе "АМ"

- 1 Нажмите [PLAY MENU] для выбора "BEATPROOF".
- 2 Нажатием [◀, ▶] выберите один из вариантов "ВР 1" до "ВР 4" с наилучшим приемом, а затем нажмите [ОК].

Предварительная настройка памяти

Вы можете предварительно настроить 30 станций в диапазоне FM и 15 станций в диапазоне AM.

Автоматическая предварительная настройка

- 1 Нажмите [OK], чтобы выбрать частоту "LOWEST" или "CURRENT".
- 2 Нажмите [PLAY MENU], чтобы выбрать "A.PRESET", а затем нажмите [OK]. Отобразится "START?".
- 3 Нажмите [ОК], чтобы начать предварительную настройку. Для отмены нажмите [■].

Ручная предварительная настройка

- Нажимайте [◄◄] или [►►], чтобы настроить станцию.
- 2 Нажмите [PROGRAM].
- 3 Для выбора заранее заданного номера нажимайте буквенно-цифровые кнопки. Повторите шаги с 1 по 3, чтобы предварительно настроить другие станции. Новая станция заменяет любую станцию, которая занимает тот же заранее заданный номер.

Выбор предварительно настроенной станции

Для выбора предварительно настроенной станции нажимайте буквенно-цифровые кнопки, [◀◀] или [▶➡].

Использование основного устройства

- 1 Нажмите [TUNE MODE] для выбора "PRESET".
- 2 Нажатием [◄◄/◄◄] или [►►/►►] выберите предварительно настроенную станцию.

Настройка распределения диапазона <u>АМ _____</u>

Только с помощью основного устройства Данная система также может принимать передачи в диапазоне AM, распределенном с шагом 10 кГц.

1 Нажмите [RADIO/EXT-IN], чтобы выбрать "FM" или "AM".

2 Нажмите и удерживайте [RADIO/EXT-IN].

Через несколько секунд на дисплее отобразится текущая минимальная радиочастота. Отпустите кнопку, когда минимальная частота изменится.

- Чтобы вернуться к исходной настройке, повторите перечисленные выше шаги.
- После изменения настройки предварительно заданные частоты стираются.

Bluetooth®

Вы можете подключить аудиоустройство и выполнять с него воспроизведение по беспроводной связи через Bluetooth®.

- Подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации устройства Bluetooth®.
 Если вы собираетесь использовать устройство Bluetooth® с поддержкой NFC (Near Field Communication), перейдите к разделу "Соединение одним касанием (соединение по NFC)".
- Прежде чем подключать устройство Bluetooth[®], уменьшите громкость.

Парное соединение устройства

Подготовка

 Включите функцию Bluetooth[®] устройства и расположите его рядом с данным устройством.

1 Нажмите и удерживайте

BLUETOOTH PRIRING

2 Выберите "SC-MAX370" из меню Bluetooth® подключаемого устройства.

Устройство автоматически подключится к данной системе после выполнения парного соединения.

3 Начните воспроизведение на устройстве Bluetooth[®].

Информацию о других операциях на основном устройстве см. в разделе "Воспроизведение диска".

Примечание:

• Операции также можно выполнять с помощью пульта дистанционного управления.

- 1 Нажмите [8], MEMORY] для выбора "BLUETOOTH".
- 2 Нажмите [PLAY MENU] для выбора "PAIRING".
- 3 Нажмите [◀, ►], чтобы выбрать "OK? YES", а затем нажмите [OK].
- 4 Выберите "SC-MAX370" из меню Bluetooth® подключаемого устройства.
- Если запрашивается пароль, введите "0000".
- Для подключения устройства должно быть выполнено парное соединение.
- На данном устройстве можно зарегистрировать до 8 устройств. Если выполняется парное соединение с 9-м устройством, устройство, которое не использовалось дольше всего, заменяется.
- Данная система может подключиться только к одному устройству за раз.

РУССКИЙ

VQT5F34

13

55

 В случае выбора "BLUETOOTH" в качестве источника данная система автоматически выполняет попытку соединения с устройством, которое подключалось последним.

Соединение одним касанием (соединение по NFC)

Только для Android[™]-совместимых устройств

Простым прикосновением устройства Bluetooth® с поддержкой NFC (Near Field Communication) к данному устройству можно выполнить все подготовительные действия, от регистрации устройства Bluetooth® до установления соединения.

Подготовка

- Включите функцию NFC подключаемого устройства.
- Для устройства Android более ранней версии, чем 4.1, требуется установка приложения "Panasonic MAX Juke" (бесплатно).
- Введите "Panasonic MAX Juke" в поле поиска Google Play™ для выполнения поиска, а затем выберите "Panasonic MAX Juke".
- 2 Запустите приложение "Panasonic MAX Juke" на подключаемом устройстве. -Следуйте указаниям на экране своего устройства. -Всегда используйте последнюю версию приложения.
- 1 Нажмите [9], МЕМОКУ] (основное устройство: [9]/MEMORY,-PAIRING]), чтобы выбрать "BLUETOOTH".
- 2 Коснитесь и удерживайте свое устройство на участке касания NFC данного устройства [[]].



Устройство Bluetooth®

 После выполнения регистрации и подключения устройства Bluetooth® на дисплее отображается название подключенного устройства. Отдалите устройство от данного устройства.

 Если соединение не установилось даже после прикосновения вашим устройством к участку касания NFC, измените положение касания. **3** Начните воспроизведение на устройстве Bluetooth[®].

Примечание:

- Если прикоснуться другим устройством к данному устройству, можно обновить соединение Bluetooth®. Ранее подключенное устройство будет отключено автоматически.
- Если изображение и звук не воспроизводятся синхронно, повторно запустите приложение, используемое для воспроизведения. Если проблема не устраняется, подключите устройство Bluetooth® и данное устройство с помощью аудиокабеля (не входит в комплект).
- При установленном подключении воспроизведение может начаться автоматически. Это зависит от типа используемого устройства.
- Соединение одним касанием может не работать надлежащим образом в зависимости от типа используемого устройства.

Режим ожидания Bluetooth®

Если включить эту функцию, основное устройство будет автоматически включаться, даже если выключено, в случае отправки устройством Bluetooth® запроса соединения.

- 1 Нажмите [[©]], MEMORY] (основное устройство: [[©]]/MEMORY,-PAIRING]), чтобы выбрать "BLUETOOTH".
- 2 Нажмите [PLAY MENU] для выбора "STANDBY MODE".
- 3 Нажмите кнопку [◀, ▶], чтобы выбрать "ON STANDBY MODE" или "OFF STANDBY MODE", а затем нажмите [OK].

Просмотр доступной информации

На панели дисплея можно посмотреть следующую информацию:

- Название подключенного устройства (максимум 16 символов).
- Используемый профиль Bluetooth[®].

Нажмите [DISPLAY-DIMMER].

Режим соединения

Можно менять скорость передачи, отдавая приоритет качеству передачи или качеству звука.

Подготовка

Если данная система подключена к устройству Bluetooth®, отключите ее (⇔ "Отключение устройства").

- 1 Нажмите [PLAY MENU] для выбора "LINK MODE".
- 2 Нажмите кнопку [◀, ▶], чтобы выбрать "MODE 1" или "MODE 2", а затем нажмите [OK].
 - MODE 1

Приоритетный выбор надежности соединения.

MODE 2
 Приоритетный выбор качества звука.

Примечание:

Настройка по умолчанию: "MODE 2".

Отключение устройства

1 Нажмите [PLAY MENU] несколько раз, чтобы выбрать "DISCONNECT?".

2 Нажмите [◀, ▶], чтобы выбрать "OK? YES", а затем нажмите [OK].

Примечание:

- Устройство отключается, если вы:
- Выбираете другой источник.
- Перемещаете подключенное устройство за пределы максимального расстояния.
- Отключаете передачу Bluetooth® подключенного устройства.
- Выключаете систему или подключенное устройство.

14 56

/QT5F34

Часы и таймеры

Настройка часов

Это 24-часовые часы.

1 Нажмите [CLOCK/TIMER] для выбора "CLOCK".

2 В течение 20 секунд нажмите кнопку [▲, ▼], чтобы установить время.

3 Нажмите [OK].

Нажмите [CLOCK/TIMER], чтобы отобразить часы в течение нескольких секунд.

Примечание:

- Регулярно проверяйте правильность установки часов.
- В случае отключения электропитания или извлечения сетевого шнура питания настройки часов сбрасываются.

Таймер воспроизведения и записи

Кроме источника Bluetooth®

Таймер можно установить на срабатывание в определенное время, чтобы:

 Разбудить вас (таймер воспроизведения).
 Выполнить запись с радио или внешнего оборудования (таймер записи).
 Одновременное использование таймера

воспроизведения и таймера записи невозможно.

Подготовка

Установите часы.

- 1 Нажмите [CLOCK/TIMER], чтобы выбрать "② PLAY" или "④ REC".
- 2 До истечения 10 секунд нажмите [▲, ▼], чтобы установить время начала.
- 3 Нажмите [OK].
- 4 Повторите шаги с 2 по 3, чтобы установить время окончания.
- 5 Нажатием [▲, ▼] выберите нужный источник для воспроизведения или записи, а затем нажмите [OK].
- 6 Для таймера записи Нажатием [▲, ▼] выберите "MEMORY" или "USB В" для хранения записи, а затем нажмите [OK].

Для запуска таймера

- Подготовьте аудиоисточник.
 - Таймер воспроизведения

Подготовьте музыкальный источник для прослушивания (диск, USB, внутреннюю память, радио или внешнее оборудование) и установите громкость.

• Таймер записи

Подключите устройство USB к USB В (для записи на USB) и настройтесь на радиостанцию или выберите внешнее оборудование.

2 Нажмите [PLAY/REC @], чтобы выбрать " PLAY ON" или " REC ON".

Отобразится " PLAY ON" или " REC ON". Для отмены нажмите [PLAY/REC] и выберите "TIMER OFF".

Чтобы таймер сработал, система должна быть выключена.

Для проверки настроек

Нажмите [CLOCK/TIMER], чтобы выбрать "② PLAY" или "④ REC".

Примечание:

- Таймер воспроизведения запускается на низкой громкости и постепенно повышает громкость звука до заданного уровня.
- Таймер записи запускается за 30 секунд до установленного времени с отключенным звуком.
- Таймер срабатывает в заданное время каждый день, если включен.

Таймер перехода в режим сна

Таймер перехода в режим сна выключает систему через заданное время.

Нажмите [SLEEP-AUTO OFF], чтобы выбрать настройку (в минутах). Для отмены выберите "OFF".

30 MIN \rightarrow 60 MIN \rightarrow 90 MIN \rightarrow 120 MIN \rightarrow OFF

Примечание:

- Таймер воспроизведения и таймер перехода в режим сна или таймер записи и таймер перехода в режим сна можно использовать одновременно.
- Приоритетным всегда является таймер перехода в режим сна. Следите за тем, чтобы не произошло частичное наложение времени при установке таймеров.

Звук и подсветка

Настройка звукового эффекта

Вы можете настроить звуковой эффект.

- 1 Нажмите [SOUND] для выбора звукового эффекта.
- 2 Нажмите [◀, ▶], чтобы выбрать нужную настройку.
 - BASS/MID/TREBLE
 - От -4 до +4
 - SURROUND

"ON SURROUND" или "OFF SURROUND"

INPUT LEVEL

(Для AUX IN 4)

"NORMAL" или "HIGH" Примечание:

примечание.

Выберите "NORMAL", если звук искажается во время использования уровня "HIGH" входного сигнала. SUPER WOOFER

"SW1". "SW2". "SW3" или "OFF"

D.BASS

"D.BASS ON", "D.BASS BEAT" или "D.BASS OFF"

Примечание:

D.BASS BEAT: Эта функция усиливает уровень воздействия ударных и производит напористый звук.

• В зависимости от типа композиции, эффект может быть небольшим.

Предварительная настройка эквалайзера Нажмите [PRESET EQ] (основное устройство: [LOGAL PRESET EQ]), чтобы выбрать нужную предварительную настройку.

- VQT5F34 15
 - 57

- РУССКИЙ

∩N" "⊓

Использование основного устройства Определенные звуковые эффекты можно настроить с помощью элементов управления на основном устройстве.

- Нажмите кнопку для выбора звукового эффекта.
 - PRESET EQ
 - Нажмите [PRESET EQ] (основное устройство: [LOCAL PRESET EQ])
 - BASS/MID/TREBLE Нажмите [MANUAL EQ]
 - D.BASS Нажмите [D.BASS,-SUPER WOOFER] • SUPER WOOFER
 - Нажмите и удерживайте [D.BASS,-SUPER WOOFER]
- 2 Поверните [MULTI CONTROL], чтобы выбрать нужную настройку.

Эффекты подсветки

Только с помощью основного устройства Вы можете изменить схему или цвет подсветки на данной системе.

Поверните [ILLUMINATION] для выбора схемы или цвета.

PATTERN

Подсветка со схемой в нескольких цветах.

COLOR

Подсветка в одном цвете.

- OFF
- тримечание:

Q Чтобы обеспечить правильное отображение эффектов

подсветки, соответствующим образом разместите

16 колонки, как указано в разделе "Размещение колонок".

Диджейские функции

- Диджейские функции включают следующие:
- Диджейский автомат
- Диджейский сэмплер
- Диджейские эффекты

С помощью этих функций можно добавлять различные эффекты к композициям во время воспроизведения.

Если вы используете приложение "Panasonic MAX Juke"

Установив приложение "Panasonic MAX Juke" (бесплатно) на свое устройство Android, вы сможете использовать больше различных функций. Загрузите приложение "Panasonic MAX Juke" на свое устройство Android. Введите "Panasonic MAX Juke" в поле поиска Google Play для выполнения поиска, а затем выберите "Panasonic MAX Juke".

Примечание:

Во время записи диджейские функции отменяются.

Диджейский автомат

MEMORY, USBA, USBB

Этот режим позволяет добавить эффект перекрестного затухания или совмещение звукового фрагмента к интервалам между воспроизводимыми композициями. Эта функция работает при воспроизведении композиций, которые хранятся на устройстве USB или во внутренней памяти.

1 Нажмите [DJ JUKEBOX] на основном устройстве.

- Настройка устройств автоматически переключает режим повтора.
- (Только при остановленном воспроизведении) Настройку повтора можно изменить на нужную, поворачивая [MULTI CONTROL] на основном устройстве.
- -RANDOM REPEAT
- Воспроизведение всех композиций в случайном порядке.

- -ALL TITLE REPEAT Повтор всех композиций.
- Когда на дисплее отображается "WAITING REQUEST", можно перейти к следующему шагу, если не используется приложение "Panasonic MAX Juke".
- 2 Нажимайте кнопки [1] до [6] на основном устройстве, чтобы выбрать нужную функцию.

• [1]

Перекрестное затухание: громкость воспроизведения композиции постепенно уменьшается, а громкость следующей композиции увеличивается.

• [2] до [6]

Совмещение звукового фрагмента: с помощью этого эффекта к интервалам между воспроизводимыми композициями добавляется звуковой фрагмент. Для отмены повторно нажмите кнопку.

Для отмены функции диджейского автомата Нажмите [DJ JUKEBOX] на основном устройстве.

Примечание:

- Для включения или выключения функции диджейского автомата с помощью пульта дистанционного управления
- 1 Нажмите [PLAY MENU] для выбора "JUKEBOX".
- 2 Нажмите кнопку [◀, ▶], чтобы выбрать "ON JUKEBOX" или "OFF JUKEBOX", а затем нажмите [OK].
- Для изменения настройки повтора на нужную с помощью пульта дистанционного управления
- 1 Дважды нажмите [PLAY MENU] для выбора "PLAYMODE".
- 2 Нажмите [◀, ▶] для выбора нужного режима, а затем нажмите [OK].

Если вы используете приложение "Panasonic MAX Juke" С помощью этого приложения можно вызвать из памяти композиции, которые нужно воспроизвести. • Когда на дисплее отображается "MAKING LIST", можно вызвать из памяти часть композиций. • Когда на дисплее отображается "WAITING REQUEST", с помощью этого приложения можно вызвать из памяти композиции, которые нужно воспроизвести.

58

Диджейский сэмплер

Только с помощью основного устройства Поворачивая [MULTI CONTROL], можно добавить царапающий звук или звуковой фрагмент к воспроизводимой композиции.

- 1 Нажмите [DJ SAMPLER].
- 2 Нажмите одну из кнопок [1] до [6] для выбора нужного звука.
- 3 Поверните [MULTI CONTROL].

Для отмены функции диджейского сэмплера Нажмите [DJ SAMPLER].

Если вы используете приложение "Panasonic MAX Juke" • С помощью этого приложения можно изменить звуковой фрагмент. (Чтобы вернуть все звуковые фрагменты к заводским настройкам, нажмите и удерживайте [DJ SAMPLER], когда функция диджейского сэмплера выключена.)

Диджейские эффекты

Только с помощью основного устройства Вы можете использовать функцию диджейских эффектов для добавления звуковых эффектов.

1 Нажмите [DJ EFFECT-KARAOKE].

2 Нажмите одну из кнопок [1] до [6] для выбора нужного диджейского эффекта.

• [1] PHASER

Добавление к звуку объемности и размаха.

- [2] FILTER
 Усиление или фильтрация определенных диапазонов звука.
- [3] SOUND CHOPPER Периодическое прерывание звука.
- [4] ELECTRO ECHO Добавление к звуку цифрового эха.
- [5] PITCH SHIFTER
- Настройка тональностей звука.
- [6] HARMONIZER

Добавление нот к звуку для создания гармонии.

Для отмены повторно нажмите кнопку.

3 Поверните [MULTI CONTROL], чтобы выбрать нужную настройку.

Для отмены диджейского эффекта Нажмите [DJ EFFECT-KARAOKE].

KARAOKE

Только с помощью основного устройства

- Нажмите и удерживайте [DJ EFFECT-KARAOKE].
 Кнопка [DJ EFFECT-KARAOKE] загорается синим цветом.
- 2 Нажмите одну из кнопок [1] до [3] для выбора нужного эффекта КАRAOKE.
 - [1] Отмена вокала "VOCAL CANCEL", "L", "R", "L+R" или "OFF"
 - [2] Эхо
 - "ECHO 1", "ECHO 2", "ECHO 3" или "OFF"
 - Управление тональностью
 Поверните вертушку для выбора "-6" до "+6".

Для отмены КАRAOKE Нажмите и удерживайте [DJ EFFECT-KARAOKE].

Использование микрофона

Подготовка

Перед подключением или отключением микрофона уменьшите громкость звука системы до минимального уровня.

- Подключите микрофон (не входит в комплект) к гнезду для микрофона. Тип штекера: Ø 6,3 мм, монофонический
- 2 Поверните [MIC VOL, MIN/MAX] на основном устройстве для настройки громкости звука микрофона.
- 3 Если вы хотите петь с музыкальным сопровождением. Воспроизведите музыкальный источник и настройте громкость звука системы.

Примечание:

- Если раздается странный шум (подвывания), отдалите микрофон от колонок или уменьшите громкость звука микрофона.
- Когда микрофон не используется, отключите его от гнезда для микрофона и уменьшите громкость звука микрофона до "MIN".
- Данная система не может выполнять запись с микрофона.

Использование дополнительного входа

До подключения

- Отключите сетевой шнур.
- Выключите всю аппаратуру и изучите соответствующие инструкции по эксплуатации.

Примечание:

Компоненты и кабели продаются отдельно.

Для подключения к портативной аудиоаппаратуре и т. п.

Вы можете воспроизводить музыку с портативной аудиоаппаратуры.

Подготовка

Выключите эквалайзер (если имеется) портативной аудиоаппаратуры, чтобы избежать искажения звука. Перед подключением или отключением портативной аудиоаппаратуры уменьшите громкость звука системы и портативной аудиоаппаратуры.

1 Подключите портативную аудиоаппаратуру к AUX IN 4.

Тип штекера: Ø 3,5 мм, стереофонический (не входит в комплект)

- **2** Нажмите [RADIO/EXT-IN] для выбора "AUX 4".
- **3** Выполните воспроизведение на портативной аудиоаппаратуре.
 - 17

59

VQT5F34

РУССКИЙ

Для подключения видеомагнитофона, DVD-плейера и т. п.

Вы можете подключить видеомагнитофон. DVD-плейер и т. п. и слушать звук через данную систему.



Задняя панель основного устройства

Подключите внешнюю аппаратуру.

- 2 Нажмите [RADIO/EXT-IN] для выбора "AUX".
- **3** Выполните воспроизведение на внешней аппаратуре.

Примечание:

- Если вы хотите подключить аппаратуру, отличную от описанной, обратитесь в пункт продажи аудиоаппаратуры.
- В случае использования адаптера может произойти искажение звука.

Поиск и устранение неполадок

Перед обращением к специалисту по техобслуживанию выполните следующие проверки.

Если вы не уверены в отношении каких-либо пунктов проверки или если приведенные рекомендации не помогли разрешить проблему, обратитесь за указаниями к консультанту пункта продажи.

Общие проблемы

Устройство не работает.

- Возможно, сработало одно из предохранительных устройств аппарата.
- Восстановите исходное состояние аппарата следующим образом:
- Нажмите [U/I] на основном устройстве, чтобы 1 переключить устройство в режим ожидания.
- Если устройство не переключается в режим ожидания. нажимайте [U/I] на основном устройстве в течение нескольких секунд. Устройство принудительно переключится в режим ожидания. Или же отключите сетевой шнур, подождите одну минуту, а затем снова его подключите.
- 2 Нажмите [0//] на основном устройстве, чтобы включить его. Если устройство по-прежнему не работает. обратитесь к консультанту пункта продажи.

Панель дисплея загорается и постоянно изменяется в режиме ожидания.

• Нажмите и удерживайте [] на основном устройстве для выбора "DEMO OFF".

Невозможно выполнять операции с помощью пульта дистанционного управления.

- Проверьте, правильно ли установлен элемент
- Звук искажается или отсутствует.
- Настройте громкость звука системы.

питания.

• Выключите систему, определите и устраните причину, а затем снова включите систему. Причиной может быть перегрузка колонок из-за чрезмерной громкости или мощности, а также использование системы при слишком высокой окружающей температуре.

Во время воспроизведения слышен гудящий звук.

• Рядом с кабелями расположен сетевой шнур или флуоресцентная лампа. Разместите другие электроприборы и шнуры на расстоянии от кабелей данной системы.

Уровень звука снижается.

Сработала цепь защиты из-за непрерывного использования устройства при высокой громкости выходного сигнала. Предназначена для зашиты системы и сохранения качества звука.

Диск

Дисплей неправильно отображает данные. Воспроизведение не начинается.

- Диск вставлен неправильно. Вставьте его правильно.
- Диск загрязнен. Очистите диск.
- Если диск поцарапан, деформирован или нестандартного типа. замените его.
- Возникла конденсация. Оставьте систему для высыхания на 1 до 2 часа.

Общее количество композиций отображается неверно.

Диск не считывается.

Слышен искаженный звук.

- Вставлен диск, который невозможно воспроизвести на данной системе. Замените его диском, пригодным для воспроизведения.
- Вставлен нефинализированный диск.

USB

Не удается считать устройство USB или его содержимое.

- Формат устройства USB или его содержимое не совместимы с данной системой.
- Устройства USB емкостью более 32 ГБ могут не работать в некоторых условиях.

Медленная работа устройства USB.

• Для считывания содержимого большого объема или устройств USB большой емкости требуется более длительное время.

- VQT5F34 18
- 60

Радио

Звук искажается.

 Используйте наружную FM-антенну (поставляется отдельно). Антенну должен устанавливать квалифицированный технический специалист.

Слышен звук биения.

- Выключите телевизор или отдалите его от системы.
 В режиме приема в диапазоне АМ выберите один из
- вариантов "ВР 1" до "ВР 4" с наилучшим приемом.

Во время приема передач в диапазоне АМ слышится тихое гудение.

• Переместите антенну подальше от других кабелей и шнуров.

Bluetooth®

Невозможно выполнить парное соединение.

• Проверьте состояние устройства Bluetooth®.

Невозможно подключить устройство.

- Парное соединение с устройством не удалось. Еще раз выполните парное соединение.
- Парное соединение с устройством было заменено. Еще раз выполните парное соединение.
- Возможно, данная система подключена к другому устройству.
 Отключите другое устройство и повторите попытку парного соединения с подключаемым устройством.

Устройство подключено, но звук не выводится через систему.

 Для некоторых встроенных устройств Bluetooth® требуется вручную установить выходной аудиосигнал на "SC-MAX370".
 Подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации подключаемого устройства.

Звук с подключаемого устройства прерывается.

- Устройство находится за пределами 10 м диапазона связи. Переместите устройство ближе к системе.
- Удалите все препятствия между системой и подключаемым устройством.
- Другие устройства, использующие частотный диапазон 2,4 ГГц (беспроводной маршрутизатор, микроволновые печи, беспроводные телефоны и т. п.), создают помехи. Переместите устройство ближе к системе и подальше от других устройств.

• Выберите "MODE 1" для стабильной связи.

Соединение одним касанием (функция NFC) не работает.

 Убедитесь, что данное устройство и функция NFC подключаемого устройства включены. (⇒ 14)

Указания на дисплее основного устройства

"USB A NO DEVICE" "USB B NO DEVICE"

 Устройство USB не подключено. Проверьте подключение.

"DEVICE FULL"

 Запись невозможно выполнить, потому что оставшееся время записи для устройства USB меньше общего времени музыкального источника.
 Замените устройством USB с достаточным временем записи и еще раз выполните запись.

"ERROR"

• Выполнена неверная операция. Прочитайте инструкции и повторите попытку.

"ERROR" (во время записи)

- Нельзя выбирать другой источник воспроизведения (например, радио, USB и т. п.) либо нажимать [I<<] или [>>] во время записи. Остановите функцию записи.
- Нельзя открывать лоток для дисков во время записи с источника АМ.

"F61"

- Проверьте и правильно выполните подключение шнуров колонок.
- Отключите устройство USB. Выключите систему, а затем снова ее включите.

"F70"

- Проверьте устройство Bluetooth®.
- Отключите устройство Bluetooth[®]. Выключите систему, а затем снова ее включите.

"F77"

• Выключите систему, а затем снова ее включите.

"NO PLAY"

"UNSUPPORT"

- Проверьте содержимое. Можно воспроизводить содержимое только поддерживаемого формата.
- Файлы на устройстве USB могут быть повреждены. Выполните форматирование устройства USB и повторите попытку.

Возможно, возникла проблема в работе устройства.
 Выключите устройство, а затем снова включите.

"NO TRACK"

• На устройстве USB или во внутренней памяти отсутствуют альбомы или композиции.

"PLAYERROR"

 Вы воспроизводите неподдерживаемый файл MP3. Система пропустит эту композицию и воспроизведет следующую.

"REMOTE 1"

"REMOTE 2"

- На пульте дистанционного управления и основном устройстве используются разные коды. Измените код пульта дистанционного управления.
- Во время отображения "REMOTE 1" нажмите и удерживайте [OK] и [1] не менее 4 секунд.
- Во время отображения "REMOTE 2" нажмите и удерживайте [OK] и [2] не менее 4 секунд.

"TEMP NG"

- Сработала цепь тепловой защиты, и система выключится. Дайте устройству остыть, прежде чем включать его снова.
- Убедитесь, что вентиляционное отверстие устройства ничем не закрыто.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию для данного устройства.

"USB OVER CURRENT ERROR"

- Устройство USB потребляет слишком много энергии.
- Отключите устройство USB, выключите систему, а затем снова ее включите.

"VBR"

 Система не может показать оставшееся время воспроизведения для композиций с переменной скоростью передачи данных (VBR).

VQT5F34 19

61

РУССКИЙ

Сброс памяти системы (инициализация)

Выполните сброс памяти в следующих ситуациях:

- Устройство не реагирует на нажатия кнопок.
- Нужно удалить и сбросить содержимое памяти.
- 1 Отключите сетевой шнур.
- 2 Нажав и удерживая кнопку [Ф/I] на основном устройстве, снова подключите шнур электропитания. Продолжайте нажимать и удерживать кнопку (примерно 10 секунд), пока не отобразится "-----".
- 3 Отпустите кнопку [Ф/I]. Все настройки возвращаются к заводским. Необходимо заново установить параметры памяти.

Код пульта ДУ

Если на пульт дистанционного управления данной системы реагируют другие устройства Panasonic, смените код пульта дистанционного управления для данной системы.

Подготовка

5F

Нажмите [RADIO/EXT-IN], чтобы выбрать "AUX 1", "AUX 2", "AUX 3" или "AUX 4".

Для установки кода на "REMOTE 2"

- Нажмите и удерживайте [RADIO/EXT-IN] на основном устройстве и [2] на пульте дистанционного управления, пока не появится "REMOTE 2".
- 2 Нажмите и удерживайте [OK] и [2] не менее 4 секунд.

Для установки кода на "REMOTE 1"

- Нажмите и удерживайте [RADIO/EXT-IN] на основном устройстве и [1] на пульте дистанционного управления, пока не появится "REMOTE 1".
- 2 Нажмите и удерживайте [OK] и [1] не менее 4 секунд.

Справочный материал

Эксплуатация устройства подлежит двум следующим условиям:
 (1) Данное устройство не должно причинять вредные помехи и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, в том числе те, которые могут привести к нежелательной эксплуатации.

Обновление программного обеспечения

Периодически Panasonic может выпускать

обновленное программное обеспечение для данного устройства, добавляющее функции или улучшающее их работу. Эти обновления доступны бесплатно. Для получения дальнейшей информации посетите следующий веб-сайт.

http://panasonic.jp/support/global/cs/

(Информация на сайте приведена только на английском языке.)

Информация о Bluetooth®

Компания Panasonic не несет никакой ответственности за возможную утечку данных и/или информации во время беспроводной передачи.

Частотный диапазон

• Данная система использует частотный диапазон 2,4 ГГц.

Сертификация

- Данная система соответствует ограничениям частоты и сертифицирована согласно законам об использовании радиочастот. Поэтому в разрешении на беспроводную передачу данных нет необходимости.
- Следующие действия запрещены законом:
- Разбирание основного устройства или внесение в него изменений.
- Удаление обозначений технических характеристик.

Ограничения использования

- Не гарантируется беспроводная передача данных и/или использование со всеми устройствами, оснащенными Bluetooth[®].
- Все устройства должны соответствовать стандартам, установленным компанией Bluetooth SIG, Inc.
- В зависимости от технических характеристик и настроек устройства, подключение может не удаваться или некоторые операции могут отличаться.

 Данная система поддерживает функции безопасности Bluetooth®. Однако в зависимости от условий эксплуатации и/или настроек такой степени безопасности может оказаться недостаточно. Соблюдайте осторожность при беспроводной передаче данных на эту систему.

• Передача данных с данной системы на устройство Bluetooth® невозможна.

Зона действия

 Используйте данное устройство на максимальном расстоянии 10 м. Зона действия может сократиться в зависимости от условий, препятствий или помех.

Помехи от других устройств

- Данная система может не работать надлежащим образом, а также могут возникать такие проблемы, как шумы и искажения звука из-за воздействия радиоволн, если данное устройство находится слишком близко к другим устройствам Bluetooth[®] или к устройствам, использующим радиочастотный диапазон 2.4 ГГц.
- Данная система может не работать надлежащим образом, если радиоволны от ближайшей радиостанции и т. п. слишком интенсивные.

Использование по назначению

- Данная система предназначена только для обычного общего использования.
- Не используйте данную систему рядом с оборудованием или в среде, реагирующей на радиочастотные помехи (например, в аэропортах, больницах, лабораториях и т. п.).

Лицензии

Технология кодирования звука MPEG Layer-3 лицензирована y Fraunhofer IIS и Thomson.

Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. и используются Panasonic Согрогаtion по лицензии. Другие торговые марки и наименования принадлежат соответствующим впалельцам.

Google Play и Android являются товарными знаками Google Inc.

Утилизация или передача данной системы

Данная система может сохранять информацию о пользовательских настройках. Если вы утилизируете или передаете данную систему, то выполните процедуру возврата всех настроек к заводским и удаления пользовательских настроек.

- Как удалить все записанные композиции из внутренней памяти (см. на стр. 12).
- Как вернуть настройки всех звуковых фрагментов к заводским (см. на стр. 17).
- Как сбросить память системы (см. на стр. 20). **Примечание:**
- Хронология операций может быть записана в памяти данной системы.

Характеристики

Данные об усилителе

```
Выходная среднеквадратичная мощность
  Передняя сторона
                                 300 Вт на канал
                            (3 Ω. 1 κΓu. 30% THD
            — суммарный коэффициент гармоник)
   Сабвуфер (среднечастотный) 300 Вт на канал
                           (3 Ω, 100 Гц, 30% THD

    суммарный коэффициент гармоник)

   Сабвуфер (низкочастотный)
                                650 Вт на канал
                           (6 Ω. 100 Γu. 30% THD

    суммарный коэффициент гармоник)

   Общая среднеквадратичная мощность в
   стереорежиме
                                        2500 BT
```

Данные о дисках

Воспроизводимые диски	
8 см	CD, CD-R/RW
12 см	CD, CD-R/RW
Чувствительный элемент	
Длина волны	790 нм (CD)
Мощн	ость лазера КЛАССА 1
Выходной аудиосигнал (диск)	2,4 канала (FL, FR, SW)
FL = фронтальный левый н	канал
FR = фронтальный правый	і канал
SW = канал сабвуфера	
Формат	CD-DA. MP3

Данные о приемнике

```
Частотная модуляция (FM)
```

```
Предварительная настройка памяти
                                         30 станций
   Частотный диапазон
              87,50 МГц до 108,00 МГц (шаг 50 кГц)
   Разъемы антенны
                               75 Ω, несимметричные
Амплитудная модуляция (AM)
  Предварительная настройка памяти
                                         15 станций
   Частотный диапазон 522 кГц до 1629 кГц (шаг 9 кГц)
                       520 кГц до 1630 кГц (шаг 10 кГц)
```

Данные о динамиках

```
SB-MAF370GSK
```

```
Тип
```

```
2-канальная система с 3 динамиками
                   (закрытого типа)
```

Динамик(-и) колонок

Низкочастотный динамик 10 см. конического типа х2 Высокочастотный динамик 6 см, конического типа х1

```
Полное сопротивление
                                                  3Ω
.
Выходная мощность звукового давления 87 дБ/Вт (1 м)
                               100 Гц до 30 кГц (-16 дБ)
Частотный диапазон
                               105 Гц до 27 кГц (-10 дБ)
```

SB-MAY370GSK Тип

```
1-канальная система с 1 динамиком
          (фазоинверторного типа)
```

```
Динамик(-и) колонок
```

```
Супервуфер (среднечастотный) 25 см, конического типа
Полное сопротивление
                                                 3Ω
Выходная мошность звукового давления 87 дБ/Вт (1 м)
Частотный диапазон
                              25 Гц до 250 Гц (-16 дБ)
                              30 Гц до 200 Гц (-10 дБ)
```

```
SB-MAW370GSK
Тип
```

```
1-канальная система с 1 динамиком
                          (фазоинверторного типа)
Динамик(-и) колонок
```

```
Супервуфер (низкочастотный) 25 см, конического типа
Полное сопротивление
                                                 6Ω
Выходная мощность звукового давления 88 дБ/Вт (1 м)
Частотный диапазон
                              25 Гц до 250 Гц (-16 дБ)
                              30 Гц до 200 Гц (-10 дБ)
```

Данные о Bluetooth®

Версия	Bluetooth [®] версии 2.1 + EDR
Выходной сигнал	Класс 2 (2,5 мВт)
Диапазон связи	
Потенциальный	диапазон связи: около 10 м*
Способ связи	2,4 ГГц диапазон FH-SS
Профиль соответствия	A2DP/AVRCP/SPP
 * Потенциальный диапазон св 	вязи

Условия измерений:	Температура 25 °C/
	Высота 1,0 м
Измерение в режиме "MOD	E 1"

Данные о памяти

Объем памяти	2 ГБ
Поддержка форматов медиафайлов	MP3
Запись в память	
Скорость передачи данных	128 кбит/с
Скорость записи в память	1x,
3	х макс. (только CD)
Формат файда дри задиои с СР МР	

Формат фаила при записи с С.D., IVIP3, USE MP3 (*.mp3)

Данные о разъемах

Гнездо для микрофона

```
Монофонического типа, Ø 6,3 мм (2 Система)
Порт USB
   Стандарт USB
                             USB 2.0 полноскоростной
   Поддержка форматов медиафайлов
                                        MP3 (*.mp3)
   Файловая система устройств USB
                                 FAT12, FAT16, FAT32
Импортирование на USB
   Скорость передачи данных
                                           128 кбит/с
   Скорость записи
                               1x, 3x макс. (только CD)
                                         MP3 (*.mp3)
   Формат файла при записи
Вход AUX
```

Разъем Стереофонического типа, гнездо Ø 3,5 мм Стереофонического типа, штекерное гнездо

Общие данные

Питание От	220 В до 240	В пере	м. тока, 50/60 Гц
SA-MAX370GSK Энергопотребле Размеры (III x В	ние		330 Вт
Масса	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	492 мм	х 221 мм х 421 мм Около 7,1 кг
SB-MAF370GSP Размеры (Ш х В	с х Г)		
Масса		360 мм	х 147 мм х 243 мм Около 2,9 кг
SB-MAY370GSP Размеры (Ш х В	(х Г)		
Масса		360 мм	х 402 мм х 310 мм Около 8,2 кг
SB-MAW370GS Размеры (Ш х В	К х Г)		
Масса	,	360 мм	х 402 мм х 310 мм Около 8,2 кг
Диапазон рабочи Рабочий диапазо	их температур он влажности	От	0 °С до +40 °С
от 35% до 80% от	носительной вл	ажности	 (без конденсации)
Энергопотребление в режиме ожидания 0,3 Вт (примерно)			
Примечание:			

•	-primo	ianno.		
•	Технич	ческие	характ	epi

- кие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для массы и размеров 21 указаны приблизительные значения. • Суммарный коэффициент гармоник измеряется с помощью цифрового анализатора спектра.
 - 63

VQT5F34

РУССКИЙ

Виконуйте вказані операції за допомогою пульта ДК. Так само можна використовувати кнопки на основному апараті, якщо засоби керування такі самі.

Ваша конкретна система може мати інший вигляд, аніж наведено на ілюстраціях.

Ця інструкція з експлуатації чинна для наступної системи.

Система	SC-MAX370
Головний блок	SA-MAX370
Передні колонки	SB-MAF370
Сабвуфери	SB-MAW370 SB-MAY370

Про описи в даній інструкції з експлуатації

- Заголовки розділів, на які робиться посилання,
- позначаються як "⇒ ОО".
- Якшо не зазначено інше, описано виконання операцій за допомогою пульта ДК.

Зміст

	Заходи безпеки	2
	Приладдя, що постачається в комплекті	3
	Розташування динаміків	3
	Обспусовування	4
		4
	Підготовка пульта дк до використання	
	Опляд елементив управління	
	Пам ять ОЗВ та внутрішня пам ять	
	Радю	
	Bluetooth [®]	13
	Годинник та таймери	15
	Звук та освітлення	15
	Функції діджея	16
	Караоке	17
å	Використання мікрофона	17
151	Використання додаткового входу	17
ģ	Пошук і усунення несправностей	
~	Скидання пам'яті системи (ініціалізація)	20
2	Кол пульта ЛК	20
4	Ловілка	20
	Характористики	21
64	Ларактеристики	

Заходи безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Пристрій

- Для зниження ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу,
- Бережіть пристрій від дощу, вологи, крапель, бризок. Не ставте на пристрій речі, наповнені рідиною, наприклад вази.
- Використовуйте лише з рекомендованим додатковим обладнанням.
- Не знімайте кришку.
- Не ремонтуйте пристрій самостійно. Звертайтеся до кваліфікованих фахівців.
- Не допускайте потрапляння всередину пристрою металевих предметів

ΥΒΑΓΑ!

Пристрій

- Для зниження ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу,
- Не встановлюйте і не розмішуйте цей пристрій у обмеженому просторі: на книжкових полицях, вбудованих шафах та ін. Переконайтеся, що пристрій добре вентилюється.
- Не загороджуйте вентиляційні отвори газетами, скатертинами, завісками та подібними предметами.
- Не ставте джерела відкритого полум'я, наприклад, запалені свічки, на апарат, Установіть цей пристрій на рівній поверхні подалі від
- прямого сонячного проміння, а також дії високих значень температури й вологості та сильних вібрацій. Вилка є пристроєм відключення.
- Розташовуйте обладнання таким чином, щоб вилку можна було швидко відключити від електричної розетки
- Використання мобільних телефонів поблизу пристрою може викликати радіоперешкоди у його роботі. Якщо трапляються такі радіоперешкоди, збільшіть відстань між пристроєм і мобільним телефоном.
- У цьому пристрої використовується лазер. Використання органів керування або регулювання чи виконання процедур інших, ніж зазначено тут, може призвести до небезпечного радіоактивного випромінювання.

Акумулятор

• У випадку некоректної заміни елементу живлення існує ризик вибуху. Використовуйте для заміни лише рекомендовані типи елементів живлення.

- Шодо утилізації елементів живлення зверніться до місцевих органів влади або дилера за інформацією щодо правильного способу утилізації.
- Не нагрівайте їх та не кидайте у вогонь.
- Не залишайте елемент(и) живлення в автомобілі під прямими сонячними променями впродовж тривалого часу при зачинених дверях та вікнах.
- Не розламуйте елементи живлення та уникайте їхнього короткого замикання.
- Не заряджайте лужні чи марганцеві елементи живлення.
- Не використовуйте елемент живлення із пошкодженим покриттям
- Витягніть елемент живлення, якщо ви не плануєте використовувати пульт ДК протягом тривалого часу. Зберігайте його в прохолодному та темному місці.

ΥΒΑΓΑ!

- Використовуйте динаміки лише спільно з рекомендованою системою. В іншому разі можливе пошкодження підсилювача та динаміків, що може спричинити пожежу.
- У разі пошкодження або відчутної зміни в характеристиках роботи пристрою проконсультуйтеся в уповноваженого фахівця
- із технічного обслуговування.
- При під'єднанні динаміків виконуйте операції, зазначені в чинній інструкції.
- Будьте уважні, якщо поряд із обладнанням перебувають діти малого та шкільного віку.

