

VSX-1018АН-S VSX-1018АН-К



Зарегистрируйте Ваше изделие на http://www.pioneer-rus.ru (или http://www.pioneer.eu). Ознакомьтесь с преимуществами регистрации в Интернет.

Инструкции по эксплуатации

ВАЖНО



Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя об «опасном напряжении» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточно высоким и стать причиной поражения людей электоическим током.

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ВНИМАНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ НЕ СОДЕРЖАТСЯ ДЕАТЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СОТРУДНИКУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.



Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя о наличии в литературе, поставляемой в комплекте с изделием, важных указаний по работе с ним и обслуживанию.

D3-4-2-1-1_Ru-A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым включением оборудования внимательно прочтите следующий раздел. Напряжение в электросети может быть разным в различных странах и регионах. Убедитесь, что сетевое напряжение в местности, где будет использоваться данное устройство, соответствует требуемому напряжению (например, 230 В или 120 В), указанному на задней панели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара не приближайте к оборудованию источники открытого огня (например, зажженные свечи).

D3 4 2 1 7a_A_Ru

Данное изделие соответствует Директиве по низкому напряжению (Low Voltage Directive) 2006/95/EC и EMC Directive 2004/108/EC.

D3-4-2-1-9a_A_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное оборудование не является водонепроницаемым. Во избежание пожара или поражения электрическим током не помещайте рядом с оборудованием емкости с жидкостями (например, вазы, цветочные горшки) и не допускайте попадания на него капель, брызг, дождя или влаги. D3-4-2-1-3_А_Ru

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При установке устройства обеспечьте достаточное пространство для вентиляции во избежание повышения температуры внутри устройства (не менее 60 см сверху, 10 см сзади и по 30 см слева и справа). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В корпусе устройства имеются щели и отверстия для вентиляции, обеспечивающие надежную работу изделия и защищающие его от перегрева. Во избежание пожара эти отверстия ни в коем случае не следует закрывать или заслонять другими предметами (газетами, скатертями и шторами) или устанавливать оборудование на толстом ковре или постели. D34-2-1-7b_A_Ru



Если вилка шнура питания изделия не соответствует имеющейся электророзетке, вилку следует заменить на подходящую к розетке. Замена и установка вилки должны производиться только квалифицированным техником. Отсоединенная от кабеля вилка, подключенная к розетке, может вызвать тяжелое поражение электрическим током. После удаления вилки утилизируйте ее должным образом. Оборудование следует отключать от электросети, извлекая вилку кабеля питания из розетки, если оно не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск). D3-4-2-2-18_A_Ru

Условия эксплуатации

Изделие эксплуатируется при следующих температуре и влажности: +5 °C до +35 °C; влажность менее 85 % (не заслоняйте охлаждающие вентиляторы) Не устанавливайте изделие в плохо проветриваемом помещении или в месте с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света (или сильного искусственного света).

D3-4-2-1-7c_A_Ru

внимание

Выключатель OSTANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.) данного устройства не полностью отключает его от электросети. Чтобы полностью отключить питание устройства, вытащите вилку кабеля питания из электророзетки. Поэтому устройство следует устанавливать так, чтобы вилку кабеля питания можно было легко вытащить из розетки в чрезвычайных обстоятельствах. Во избежание пожара следует извлекать вилку кабеля питания из розетки, если устройство не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск).

D3-4-2-2-2a_A_Ru

Данное изделие предназначено для общего бытового использования. В случае возникновения любых неисправностей, связанных с использованием в других целях, нежели в бытовых (таких как длительное использование в коммерческих целях в ресторане, использование в автомобиле или на корабле) требующих ремонта, такой ремонт осуществляется за плату даже в течение гарантийного срока. кои1_ки

X

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Частные клиенты в странах-членах EC, в Швейцарии и Норвегии могут бесплатно возвращать использованные электронные изделия в соответствующие пункты сбора или дилеру (при покупке сходного нового изделия).

В странах, не перечисленных выше, для получения информации о правильных способах утилизации обращайтесь в соответствующие учреждения.

Поступая таким образом, вы можете быть уверены в том, что утилизируемый продукт будет соответствующим образом обработан, передан в соответствующий пункт и переработан без возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей. коза ви Благодарим вас за покупку этого изделия марки Pioneer.

Полностью прочтите настоящие инструкции по эксплуатации, чтобы знать, как правильно обращаться с этой моделью. Прочитав инструкции, сохраните их в надежном месте для использования в будущем.

Содержание

01 Перед началом работы

Особенности
Проверка комплекта поставки7
Установка ресивера7
Установка батареек

02 Краткое руководство

Ознакомление с системой домашнего кинотеатра 8
Прослушивание в режиме объемного звучания8
Автоматическая настройка объемного звучания
(Auto MCACC)9
Проблемы при использовании автоматической
настройки МСАСС 10
Воспроизведение источника 10
Улучшение качества звучания с помощью функции
Phase Control (Корректировка фазы)

03 Подключение оборудования

Задняя панель 12
Подключение кабелей 14
О преобразователе видеосигнала 14
Подключение с помощью HDMI15
O HDMI
Подключение телевизора и проигрывателя дисков
DVD
Подключение проигрывателя Blu-ray дисков 16
Подключение спутникового/кабельного ресивера
или другой приставки 17
Подключение рекордера DVD/HDD,
видеомагнитофона и других аудиоисточников 17
Использование компонентных видеогнезд18
Подключение цифровых аудиоисточников
О декодере WMA9 Pro
Подключение аналоговых аудиоисточников 19
Подключение компонента к входам на передней
панели
Установка акустической системы
Подключение громкоговорителей
Расположение громкоговорителей
Настройка системы громкоговорителей ТНХ 22
Подключение антенн
Подключение внешних антенн
Подключение ресивера к электророзетке

04 Органы управления и индикаторы

Передняя панель 2	24
Дальность действия пульта ДУ 2	25
Дисплей 2	26
Пульт ДУ 2	27

05 Прослушивание системы

Автоматическое воспроизведение 29
Прослушивание в режиме объемного звучания 29
Стандартное объемное звучание 29
Использование режимов Ноте ТНХ
Использование дополнительных эффектов
объемного звучания 30
Прослушивание в стереофоническом режиме 31
Использование Front Stage Surround Advance 31
Использование функции Stream Direct 32
Выбор предварительно заданных настроек МСАСС 32
Выбор входного сигнала 32
Использование обработки заднего канала
объемного звучания 33
Использование режима виртуального заднего
громкоговорителя объемного звучания
Использование функции синхронизации жанра 34

06 Использование тюнера

Прослушивание радиопередач 35
Повышение качества стереозвука в диапазоне FM 35
Использование Neural THX 35
Непосредственное указание частоты
Сохранение запрограммированных радиостанций 35
Присвоение имен запрограммированным
радиостанциям 36
Прослушивание запрограммированных
радиостанций 36
Знакомство с системой RDS 36
Поиск программ RDS 36
Использование функции EON

07 Меню System Setup

Настройка параметров ресивера в меню
System Setup
Автоматическая настройка MCACC (Expert) 38
Настройка задних громкоговорителей объемного
звучания
Ручная настройка МСАСС 41
Fine Channel Level 42
Fine Speaker Distance 42
Standing Wave
Настройка эквалайзера акустической калибровки 43
Эквалайзер профессиональной акустической
калибровки 44
Data Management 46
Ручная настройка громкоговорителей
Настройка громкоговорителей 48
Channel Level 49
Speaker Distance 49
X-Curve
THX Audio Setting 50

08 Другие подключения

Подключение iPod 51
Подключение проигрывателя iPod к ресиверу 51
Воспроизведение на проигрывателе iPod
Подключение устройства USB 53
Подключение устройства USB к ресиверу 53
Основные органы управления
воспроизведением
Поддержка сжатых аудиосигналов
Подключение многоканальных аналоговых
входов
Выбор многоканальных аналоговых входов 55
Настройка громкоговорителей системы В 55
Переключение акустической системы
Подключение передних громкоговорителей к
двум усилителям
Двухпроводное подключение громкоговорителей 56
Подключение дополнительных усилителей 57
Прослушивание MULTI-ZONE 57
Выполнение подключений MULTI-ZONE 57
Использование органов управления
MULTI-ZONE
Подключение ИК приемника
Включение и отключение компонентов с помощью
12-вольтного пускового устройства
Использование данного ресивера с телевизором
Pioneer с плоским экраном
Использование режима SR+ с телевизором Pioneer
с плоским экраном
Подключение компьютера для вывода
Advanced MCACC
Вывод Advanced MCACC с помощью
компьютера

09 HDMI Control

Выполнение подключений HDMI Control	
(Управление HDMI)	3
Настройка опций HDMI	3
Настройка режима HDMI Control	3
Перед использованием синхронизации	1
Режим синхронизированного управления 64	1
Операции режима синхронизированного	
управления	1
Отмена режима синхронизированного	
управления	1
Об HDMI Control 64	1

10 Другие параметры

Меню Input Setup
Стандартные и возможные настройки функций
входа
Меню Other Setup 66
Multi Channel Input Setup
ZONE Audio Setup
Настройка SR+ Setup для телевизоров Pioneer c
плоским экраном
OSD Adjustment

11 Использование других функций

Настройка аудиоопций 69
Настройка видеоопций 70
Выполнение аудио или видеозаписи 71
Уменьшение уровня аналогового сигнала 72
Использование таймера отключения 72
Затемнение дисплея
Изменение сопротивления громкоговорителей 72
Проверка настроек системы
Сброс настроек системы 73
Настройки системы по умолчанию

12 Управление остальными функциями системы

Настройка пульта ДУ для работы с другими
компонентами 74
Непосредственный ввод кодов компонентов 74
Список предустановленных кодов 74
Органы управления телевизорами 76
Органы управления другими компонентами 76
Управление другими компонентами Pioneer c
помощью сенсора данного ресивера

13 Дополнительная информация

Устранение неполадок 78	8
Питание	8
Отсутствует звучание 78	8
Другие проблемы со звучанием 80	0
Видео	1
Настройки	1
Графический вывод эквалайзера	
профессиональной калибровки 82	2
Дисплей	2
Пульт ДУ	3
Интерфейс USB 82	3
HDMI	4
Важная информаци по подключению HDMI 83	5
Форматы объемного звучания 8	6
Долби 80	6
DTS	7
Windows Media Audio 9 Professional 8	7
O THX	8
O Neural – THX Surround	9
Режимы прослушивания для других форматов	
входных сигналов	0
Stream direct для других форматов входных	
сигналов	4
Технические характеристики	5
Чистка устройства 95	5

Раздел 1: Перед началом работы

Особенности

• Улучшенная система прямой подачи энергии

Данный ресивер представляет собой новый шаг в развитии, обеспечивающей изделиям Pioneer превосходные возможности управления при высокой мощности, низкие искажения и устойчивость звукового поля. Благодаря конструкции схемы, позволяющей снизить потерю энергии усилителя для каждого канала, данный ресивер генерирует равную мощность усилителя для всех каналов, устраняя вероятность доминирования одного канала в определенном звуковом поле.

• Простота настройки с помощью системы Advanced MCACC

Автоматическая настройка МСАСС обеспечивает быструю, но точную настройку звучания, которая включает дополнительные функции эквалайзера профессиональной акустической калибровки. При использовании этой передовой технологии измеряются реверберационные характеристики места прослушивания, что позволяет настроить систему с помощью графических индикаторов, которые могут быть отображены на экране или с помощью компьютера. Благодаря дополнительным преимуществам многочисленных хранимых в памяти предварительно заданных настроек МСАСС, управлению стоячими волнами и измерений при помощи микрофона ощущение прослушивания в домашнем кинотеатре будет настроено по-настоящему индивидуально и обеспечит оптимальное объемное звучание.

• Сертифицированная конструкция THX Select2 Plus

Данный ресивер имеет логотип THX Select2 Plus, что означает, что он прошел серию тщательных испытаний качества и рабочих характеристик всех функций данного изделия. Они включают тестирование рабочих характеристик и функционирования предварительного усилителя и усилителя мощности, а также сотен других параметров цифровой и аналоговой областей, обеспечивающих реалистичное воспроизведение, максимально соответствующее замыслу режиссера.

• Декодирование Dolby Digital и DTS, включая Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, DTS 96/24, DTS-ES, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-EXPRESS и DTS-HD Master Audio

Декодирование Dolby Digital и DTS позволяет получить дома такое же звучание, как в кинотеатре, при этом используются до шести каналов объемного звучания, включая специальный канал LFE (низкочастотный эффект) для обеспечения глубоких и реалистичных звуковых эффектов.

Встроенные декодеры Dolby Pro Logic IIx и DTS Neo:6 не только обеспечивают полное декодирование объемного звучания для любого источника Dolby Surround, но и создают эффект реалистичного объемного звучания для любого стереофонического источника.

Дополнив систему громкоговорителем объемного звучания, можно воспользоваться преимуществами встроенных декодеров Dolby Digital EX и DTS-ES для шестиканального объемного звучания. Более того, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD, разработанные для носителей высокой точности следующего поколения, как Blu-ray Disc и HD DVD, поддерживаю 7.1 каналов и 8 каналов соответственно.

DTS-EXPRESS - это технология кодирования с низкой битовой скоростью, поддерживающая до 5.1 каналов, с фиксированной скоростью передачи данных от 24 кб/сек до 256 кб/сек (данная кодировка доступна только при поступлении сигналов на данный ресивер в качестве первичного звучания).

DTS-HD Master Audio воспроизводит аудиосигналы без никакой потери данных с его высокой скоростью передачи.

Phase Control (Управление фазой)

Технология управления фазы, используемая в данной модели ресивера, обеспечивает когерентность воспроизведения звука, благодаря согласованию фазы для оптимизации звукового поля в точке прослушивания.

• Surround Retriever (Восстановление звучания)

В функции Sound Retriever (Восстановление звучания) используется технология DSP, которая помогает восстановить качество аудиофайлов форматов WMA, MP3 и MPEG-4 AAC до качества звучания CD путем восстановления звукового давления и сглаживания неровностей артефактов, сохранившихся после сжатия.

• Front Stage Surround Advance (Продвинутая технология объемного звучания фронтальной сцены)

Функция Front Stage Surround Advance (Продвинутая технология объемного звучания фронтальной сцены) позволяет прослушивать невидимые, естественные эффекты объемного звучания с помощью только передних громкоговорителей, без искажения качества исходного звучания.

• Auto Level Control (Автоматическое управление уровнем)

При воспроизведении источника в стереофоническом режиме автоматического управления уровнем (A.L.C.), данный ресивер автоматически выравнивает уровень воспроизведения звучания в соответствии с колебанием в уровнях записи между музыкальными источниками, записанными на переносном аудиоплеере.

HDMI и преобразование цифрового видеосигнала

Данный ресивер совместим с цифровым видеоформатом HDMI, что обеспечивает высокую детализацию цифрового видео/аудио при помощи одного кабеля.

Высококачественные звуковые форматы как DTS-HD и Dolby TrueHD поддерживаются, в то время как данный ресивер также совместим с функцией DeepColor. Данным ресивером можно управлять синхронно с компонентом Pioneer, поддерживающим функцию HDMI Control, подключив компонент к данному ресиверу через HDMI. Также, данный ресивер оборудован цифровым преобразователем видеосигнала, что позволяет выводить все входящие аналоговые видеосигналы от выходного разъема HDMI.

• iPod и USB

Данный ресивер оборудован терминалами для подключения аппарата iPod и запоминающего устройства большой емкости USB.

Терминал iPod готов для приема цифровых

аудиосигналов, и благодаря улучшенной совместимости данного ресивера, можно дополнительно управлять iPod с помощью экранных меню.

Терминал USB позволяет прослушивать двухканальное звучание с запоминающего устройства большой емкости USB, подключенного к этому ресиверу.

Проверка комплекта поставки

Проверьте наличие перечисленных ниже принадлежностей:

- Установочный микрофон (кабель: 5 м)
- Пульт дистанционного управления
- Сухие батарейки АА/IEC R6P x2
- Рамочная антенна АМ
- Проволочная антенна FM
- Гарантийный сертификат
- Инструкции по эксплуатации

Установка ресивера

 При установке данного ресивера, убедитесь в том, что оно размещено на ровной и твердой поверхности.

Не устанавливайте ресивер в следующих местах:

на цветном телевизоре (на экране могут появиться искажения)

 – рядом с кассетным магнитофоном (или устройством, которое излучает магнитное поле). Это может вызвать помехи в звучании.

- в местах с прямым воздействием солнечных лучей
- в сырых или влажных местах
- в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой

в местах с повышенной вибрацией или подверженных сотрясениям

- в очень пыльных местах

 в местах, подверженных воздействию горячего пара или масел (например, кухня)

Установка батареек



🕛 Предупреждение

Неправильная установка батареек может стать причиной возникновения опасной ситуации, например, утечки внутреннего вещества или взрыва. Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:

- Не используйте новые батарейки вместе со старыми.
- Устанавливайте батарейки так, чтобы их положительные и отрицательные полюса располагались в соответствии с обозначениями внутри отсека для батарей.
- Батарейки одинаковой формы могут обеспечивать разное напряжение. Не используйте батарейки разного типа.
- Производите утилизацию использованных батареек в соответствии с действующими в стране или регионе государственными постановлениями или правилами по охраны окружающей среды.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте или храните батарейки в местах, подвергнутых прямому падению солнечных лучей, или других предельно горячих местах, например, внутри машины или возле обогревателя. Это может вызвать протекание, перегреву, разрыву или возгоранию батареек. Это также может привести к уменьшению срока службы и отразиться на работе батареек.

Ознакомление с системой домашнего кинотеатра

С помощью домашнего кинотеатра эффект объемного звучания создается путем использования нескольких звуковых дорожек, при этом создается впечатление, что вы находитесь в центре событий или в концертном зале. Качество объемного звучания, воспроизводимого с помощью системы домашнего кинотеатра, зависит не только от расстановки используемых громкоговорителей, но и от источника и настроек звука ресивера.

В зависимости от настройки громкоговорителей этот ресивер будет автоматически декодировать многоканальные сигналы источников в формате Dolby Digital, DTS или Dolby Surround. В большинстве случаев нет необходимости вносить какие-либо изменения для создания реалистичного эффекта объемного звучания. Другие функции (такие как воспроизведение диска CD с многоканальным объемным звуком) описаны в разделе Прослушивание системы на стр. 29.

Прослушивание в режиме объемного звучания

Конструкция ресивера позволяет легко и быстро производить настройку объемного звучания с помощью следующего краткого руководства по быстрой установке. В большинстве случаев для всех параметров можно оставить значения по умолчанию.

 Перед подключением данного ресивера к источнику электропитания переменного тока, убедитесь, что все подключения завершены.

1 Подключите используемый телевизор и проигрыватель дисков DVD.

См. указания раздела Подключение телевизора и проигрывателя дисков DVD на стр. 16. Для прослушивания объемного звука потребуется использовать цифровое соединение для подключения проигрывателя DVD к ресиверу.

2 Подключите используемые громкоговорители и разместите их так, чтобы они обеспечивали оптимальное объемное звучание.

Подключите используемые громкоговорители, как показано в разделе *Установка акустической системы* на стр. 20.

Места расположения громкоговорителей оказывают значительное влияние на звучание. Для обеспечения наилучшего эффекта объемного звучания разместите громкоговорители, как показано на рисунке ниже. Для получения дополнительной информации см. также раздел Расположение громкоговорителей на стр. 21.



3 Подключите ресивер и включите его, затем включите проигрыватель DVD, низкочастотный громкоговоритель и телевизор.

Подключите кабель питания к розетке переменного тока

и включите ресивер.¹ Убедитесь, что в качестве источника видеовхода телевизора выбран ресивер. При возникновении затруднений обратитесь к руководству, прилагаемому к телевизору.

• Установите громкость звучания низкочастотного громкоговорителя на подходящем уровне.

4 Для настройки системы используйте экранную автоматическую настройку MCACC.

Подробнее, см. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9.

5 Отрегулируйте звук во время воспроизведения диска на проигрывателе DVD.

Убедитесь в том, что на дисплее ресивера отображается индикация **DVD**, означающая, что в качестве источника входа выбран диск DVD. Если индикация отсутствует, нажмите **DVD** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать в качестве источника входа диск DVD.

Помимо основного воспроизведения, описанного в разделе *Воспроизведение источника* на стр. 10, существует несколько других параметров настройки звучания, доступных для выбора. Подробнее, см. раздел Прослушивание системы на стр. 29.

Для получения дополнительной информации о вариантах установки, см. также раздел *Настройка параметров ресивера в меню System Setup* на стр. 38.

🔗 Примечание

¹ После подключения данного ресивера к розетке переменного тока, начинается 15-секундный процесс инициализации HDMI. Во время данного процесса, побые операции недоступны. Во время данного процесса, на дисплее передней панели мигает индикатор HDMI, и данный ресивер можно включить только после остановки мигания. Данный процесс можно пропустить, установив режим HDMI Control на OFF. Подробнее о функции HDMI Control, см. раздел HDMI Control на стр. 63.

Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)

Система автоматической настройки многоканальной акустической калибровки (MCACC) определяет акустические характеристики помещения, предназначенного для прослушивания, с учетом внешних шумов, размера громкоговорителей и расстояния до них, и измеряет задержку и уровень сигнала в каждом канале. С ее помощью ресивер получает информацию от ряда тестовых звуковых сигналов и на ее основе выбирает оптимальные параметры громкоговорителей и коррекции сигнала, наиболее подходящие для конкретного помещения.

Убедитесь в том, что вы сделали это, перед тем, как перейти к разделу Воспроизведение источника на стр. 10.

🔥 Важное предупреждение

- Во время автоматической настройки MCACC микрофон и громкоговорители должны находиться в фиксированном положении.
- При использовании автоматического режима настройки MCACC все существующие выбранные предварительно установленные настройки MCACC будут удалены.
- Перед использованием автоматической настройки MCACC, головные телефоны должны быть отсоединены, и функция iPod USB не должна быть выбрана в качестве источника входа.

🕕 Предупреждение

 Тестовые сигналы, издаваемые системой автоматической настройки MCACC, имеют высокую громкость.



1 Включите ресивер и используемый телевизор.

2 Подключите микрофон к гнезду MCACC SETUP МІС на передней панели.

Разместите микрофон таким образом, чтобы он находился на уровне уха на обычном месте прослушивания (если возможно, используйте треногу). Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном.

🔗 Примечание

- Меню System Setup не может использоваться в основной или вторичной зоне, когда в качестве источника входа выбран iPod USB. При установке ZONE
 2 на ON (стр. 58), меню System Setup недоступно.
- При отмене автоматической настройки MCACC или отображении сообщения об ошибке в течение более трех минут появится экраиная заставка.
 Экранное меню не будет отображаться при подключении телевизора через COMPONENT VIDEO или S-VIDEO MONITOR OUT. Используйте HDMI или композитное подключения.
- 2 Если вы планируете подключить передние громкоговорители к двум усилителям или установить отдельную систему громкоговорителей в другой комнате, прочтите раздел Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 41 и, прежде, чем перейти к пункту 4, убедитесь в том, что громкоговорители подключены соответствующим образом.
- При наличии громкоговорителей, сертифицированных ТНХ, выберите пункт CUSTOM и выберите для настройки THX Speaker параметр YES.
- 3 Шесть заданных настроек MCACC используются для хранения настроек объемного звучания для различных мест слушателей. Теперь просто выберите не использующуюся заданную настройку (затем ее можно переименовать, как описано в разделе Data Management на стр. 46).
- 4 Помните, что корректировочные кривые сохраняются только при установке на SYMMETRY. Выберите CUSTOM для сохранения других
- корректировочных кривых (например, ALL CH ADJUST и FRONT ALIGN). Подробнее, см. раздел Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 38. 5 Не регулируйте громкость во время тестовых звуковых сигналов. Это может привести к неправильной настройке громкоговорителей.

 Нажмите на выступ PUSH ОРЕN для доступа к разъему MCACC SETUP MIC:



Экран Auto MCACC отображается при подключении микрофона.¹



3 Убедитесь, что выбран «Normal»,² выберите предустановку MCACC³, нажмите RECEIVER и затем выберите START⁴.

4 Следуйте инструкциям отображаемым на экране.

Убедитесь, что микрофон подключен, а при использовании низкочастотного громкоговорителя – что он включен и установлен подходящий уровень громкости.

5 Для завершения дождитесь тестовых сигналов, затем подтвердите конфигурацию громкоговорителя в экранном меню.

Когда ресивер издает тестовые звуковые сигналы, чтобы определить какие громкоговорители установлены в системе, на экране отображается сообщение о состоянии. Во время звучания этих сигналов старайтесь соблюдать тишину.⁵

Если, при отображенном экране проверки конфигурации громкоговорителей, в течение 10 секунд не было выполнено никакое действие, автоматически возобновляется функция автоматической настройки МСАСС. В таком случае, нет необходимости выбирать «**OK**» и нажмать **ENTER** на шаге 6.

07

• При наличии сообщений об ошибках (например, **Too** much ambient noise! или Check Microphone.) после проверки внешнего шума и подключения микрофона выберите пункт **RETRY** (см. раздел *Проблемы при использовании автоматической* настройки MCACC ниже). Если проблема отсутствует, можно просто выбрать пункт **GO NEXT** и продолжить.



Конфигурация, показанная на экране, должна соответствовать фактическому набору громкоговорителей.¹

При появлении сообщения об ошибке (**ERR**) в правом столбце (или отображается неверная конфигурация громкоговорителей), возможно, что существует проблема с подключением громкоговорителей. Если неполадка не устраняется при выборе пункта **RETRY**, отключите питание и проверьте подключение громкоговорителей. Если кажется, что это не является проблемой, можно просто использовать ↑/↓ для выбора громкоговорителя и ←/→ для переключения настройки (и количества для заднего объемного звучания) и продолжить.

6 Убедитесь в том, что выбран пункт «OK», затем нажмите ENTER.

Когда ресивер издает дополнительные тестовые звуковые сигналы, чтобы определить оптимальные настройки ресивера для Channel Level, Speaker Distance, Standing Wave и Acoustic Cal EQ, на экране отображается сообщение о ходе выполнения.

Во время звучания этих сигналов также старайтесь соблюдать тишину. Это может занять от 3 до 7 минут.

7 Автоматическая настройка многоканальной акустической калибровки (MCACC) завершена! Нажмите RETURN для возврата в меню System Setup.²

Обязательно отключите микрофон от данного ресивера до окончания автоматической настройки MCACC.

Параметры автоматической настройки MCACC должны обеспечивать превосходное объемное звучание системы, но эти параметры также можно настроить вручную с

помощью меню System Setup (см. на стр. 38).³

Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC

Если условия помещения не подходят для автоматической настройки MCACC (слишком сильные фоновые шумы, эхо от стен, препятствия, заслоняющие громкоговорители от микрофона), результаты настройки могут быть неверными. Проверьте, не влияют ли на эти условия бытовые приборы (кондиционер, холодильник, вентилятор и т.д.), и при необходимости отключите их. Если на дисплее передней панели отображаются какиелибо инструкции, выполняйте их.

 Некоторые старые модели телевизоров могут создавать помехи микрофону. В этом случае выключите телевизор во время выполнения автоматический настройки MCACC.

Воспроизведение источника

В данном разделе приведены основные инструкции по воспроизведению источника (например, диска DVD) с помощью системы домашнего кинотеатра.



1 Включите компоненты системы и ресивер. Сначала включите аппаратуру для воспроизведения (например, проигрыватель дисков DVD), используемый телевизор⁴ и низкочастотный громкоговоритель (если имеется), затем - ресивер (нажмите ^ф RECEIVER).

• Убедитесь, что установочный микрофон отсоединен.

2 Выберите источник входного сигнала, который требуется воспроизвести.

Можно использовать кнопки источников входа на пульте дистанционного управления, **INPUT SELECT** или органы управления на перелней панели.⁵

3 Нажмите AUTO/DIRECT (AUTO SURR/STREAM DIRECT) для выбора пункта «AUTO SURROUND» и начните воспроизведение источника.⁶

🔗 Примечание

1 Если используется дисплей передней панели, на схеме в разделе Прослушивание в режиме объемного звучания на стр. 8 показано (жирным шрифтом), как изображен каждый из громкоговорителей.

2 Можно также выбрать просмотр настроек на экране MCACC Data Check. Подробнее, см. раздел Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 38.
 3 • Иногда для одинаковых громкоговорителей с диаметром динамика около 12 см настройка задает разные размеры. Исправить этот параметр можно

вручную, руководствуясь указаниями раздела *Ручная настройка громкоговорителей* на стр. 47. • Настройка расстояния до низкочастотного громкоговорителя может быть больше фактического расстояния от места слушателя. Эта настройка должна быть точной (с учетом задержки и характеристик помещения) и обычно не требует изменения.

 Опри неправильных результатах измерений автоматической настройки MCACC из-за взаимодействия громкоговорителей и среды просмотра, рекомендуется отрегулировать настройки вручную.

4 Убедитесь, что выдеоприем телевизора установлен на данный ресивер (например, при подключении данного ресивера к разъемам VIDEO 1 на телевизоре, убедитесь, что выбран прием VIDEO 1.

5 Если необходимо вручную переключить тип входного сигнала, нажмите SIGNAL SEL (стр. 32).

6 • Возможно, потребуется проверить настройки цифрового аудиовыхода на проигрывателе DVD или цифровом спутниковом ресивере. Он должен быть установлен на вывод аудиосигнала в формате Dolby Digital, DTS и 88,2 кГц / 96 кГц РСМ (2-канальный), а если имеется параметр MPEG audio, выберите конвертирование сигнала MPEG audio в формат РСМ.

• В зависимости от проигрывателя DVD или воспроизводимых дисков может выводиться только 2-канальное цифровое стереофоническое и аналоговое звучание. В этом случае, если требуется получить многоканальное объемное звучание, ресивер необходимо установить в режим многоканального прослушивания (см. раздел Прослушивание в режиме объемного звучания на стр. 29, если это необходимо). Если воспроизводится диск DVD с объемным звучанием в формате Dolby Digital или DTS, звучание должно быть объемным. Если воспроизводится стереофонический источник, в режиме прослушивания по умолчанию звучание будет воспроизводиться через передние правый и левый громкоговорители.

 Для получения информации о различных способах прослушивания источников см. также раздел Прослушивание системы на стр. 29.

На дисплее можно проверить, правильно-ли выполняется многоканальное воспроизведение.

При использовании заднего громкоговорителя объемного звучания, при воспроизведении сигналов Dolby Digital отображается DDD+PL IIx MOVIE, и при воспроизведении 5.1-канальных сигналов DTS отображается DTS+Neo:6.

Если задний громкоговоритель объемного звучания не используется, при воспроизведении сигналов Dolby Digital отображается **DOLBY DIGITAL**.

4 Установите уровень громкости при помощи регулятора громкости.

Выключите звук громкоговорителей телевизора, чтобы все звуковые сигналы выводились через

громкоговорители, подсоединенные к данному ресиверу.

Улучшение качества звучания с помощью функции Phase Control (Корректировка фазы)

В функции Phase Control (Управление фазой) применяется коррекция, обеспечивающая одновременное поступление звуковых сигналов источника в точку прослушивания, предотвращая нежелательные искажения и/или оттенки звучания (см. рис. ниже).

Во время многоканального воспроизведения, сигналы LFE (Low-Frequency Effects - низкочастотные эффекты), а также низкочастоные сигналы каждого канала назначаются на низкочастотный громкоговоритель, или на низкочастотный громкоговоритель и наиболее подходящий громкоговоритель. Однако, по крайней мере теоретически, данный тип обработки включает групповую задержку, которая изменяется в зависимости от частоты, что приводит к искажению фазы, с задержкой или приглушением низкочастотного звучания в результате конфликта с другими каналами. При включенном режиме Phase Control, данный ресивер может воспроизводить мощное басовое звучание без разрушения качества исходного звучания (см. рисунок ниже).

Phase Control OFF



- Расплывчатые трудноуловимые ритмы
- Потеря глубины в басовом звучании
- Нет реальности в звучании музыкальных инструментов

Phase Control ON



- Ритмы кристальной чистоты
- Басовое звучание без потери глубины
- Превосходная реальность в звучании музыкальных инструментов

Texнология Phase Control обеспечивает когерентность воспроизведения звучания, благодаря согласованию

фазы¹ для обеспечения оптимального звукового поля на месте слушателя. По умолчанию функция включена, и при выходе из меню Phase Control, рекомендуется оставлять ее включенной для всех источников звучания.



Нажмите RECEIVER, затем нажмите PHASE (PHASE CONTROL) для включения функции корректировки фазы.

На передней панели появится индикатор **PHASE CONTROL**.

🔗 Примечание

1 • Согласование фазы является очень важным фактором для обеспечения высокого качества воспроизведения звучания. Если две звуковых волны звучат «в фазе» их пики и впадины совпадают, обеспечивая звуковому сигналу увеличение амплитуды, четкости и придавая ощущения присутствия. Если пик волны волн совпадает со впадиной волны (как показано в верхней части схемы, приведенной выше), звучание выходит «из фазы» и звуковая картина будет нереалистична.

• Функция PHASE CONTROL доступна даже при подключении наушников.

 Если на низкочастотном громкоговорителе имеется переключатель управления фазы, установите его на обозначение (+) (или 0°). Однако, эффект, который можно почувствовать при установке PHASE CONTROL на ON на данном ресивере, зависит от типа низкочастотного громкоговорителя.
 Установите низкочастотный громкоговоритель на максимальный эффект. Также рекомендуется попытаться изменить направление или месторасположение низкочастотного громкоговорителя.

• Установите встроенный переключатель фильтра низких частот низкочастотного громкоговорителя на OFF. Если это невозможно выполнить на низкочастотном громкоговорителе, установите частоту отсечки на более высокий уровень.

• При неправильной установке расстояния громкоговорителей, максимальный эффект PHASE CONTROL может быть недоступен.

- Режим PHASE CONTROL невозможно установить на ON в следующих случаях:
- Когда включен режим **PURE DIRECT**.
- Когда параметр аудиовыхода HDMI установлен на **THROUGH** в Настройка аудиоопций на стр. 69.

Раздел 3: Подключение оборудования

Этот ресивер предлагает широкие возможности подключения, но это не так сложно, как может показаться. На этой странице описаны компоненты, которыми можно дополнить используемую систему домашнего кинотеатра.

Задняя панель



🕐 Предупреждение

 Перед выполнением или изменением подключений, отключите питание и отсоедините кабель питания от электророзетки. Включение должно быть последним шагом.

1 Разъемы HDMI (3 шт.)

Два входа и один выход для высококачественного соединения аудио-/видео с устройствами, поддерживающими формат HDMI.

→ См. раздел Подключение с помощью HDMI на стр. 15.

2 Коаксиальные цифровые аудиовходы (2 шт.)

Используйте для цифровых источников, включая проигрыватели/рекордеры DVD, ресиверы спутникового телевидения, проигрыватели CD и тд.

→ Для получения сведений о назначении входов см. также раздел *Меню Input Setup* на стр. 65.

3 Оптический цифровой аудиовыход/вход(ы) (4 шт.)

Используйте разъем **OUT** для записи на рекордере CD или мини-дисков.

→ См. раздел Подключение цифровых аудиоисточников на стр. 18.

Используйте разъемы **IN** для цифровых источников, включая проигрыватели/рекордеры DVD, ресиверов спутникового телевидения, проигрывателей CD и т.д.

→ Для получения сведений о назначении входов см. также раздел *Меню Input Setup* на стр. 65.

4 Разъем RS-232C

Используйте для подключения к компьютеру для вывода в графическом виде при использовании Advanced MCACC.

→ См. раздел Подключение компьютера для вывода Advanced MCACC на стр. 62.

5 Вход/выход управления

Используйте для подключения других компонентов Pioneer с возможностью управления всеми компонентами при помощи одного ИК сенсора ДУ.

→ См. раздел Управление другими компонентами Pioneer с помощью сенсора данного ресивера на стр. 77.

6 Вход/выход ДУ (MULTI-ZONE)

Используйте для подключения внешнего сенсора ДУ для использования, например, в установке MULTI-ZONE. → См. раздел Подключение ИК приемника на стр. 59.

7 12 В пусковые гнезда (всего 50 мА макс.) (2 шт.) Используйте для включения и отключения компонентов системы в соответствии с функцией приема ресивера.

→ См. раздел Включение и отключение компонентов с помощью 12-вольтного пускового устройства на стр. 60.

8 Входы (выходы) аудио-/видеоисточников (6 шт.)

Используйте для подключения к источникам аудио/ видео, например, проигрывателям/рекордерам DVD, видеомагнитофонам и т.д. Каждый набор входов имеет разъемы композитного видео, S-Video и

стереофонического аналогового видео.

→ См. раздел Подключение рекордера DVD/HDD, видеомагнитофона и других аудиоисточников на стр. 17.

9 Многоканальные аналоговые аудиовходы

7.1-канальные входы для подключения проигрывателя DVD с многоканальными аналоговыми выходами.

→ См. раздел Подключение многоканальных аналоговых входов на стр. 55.

10 Терминалы громкоговорителей

Используйте для подключения основных передних, центрального громкоговорителей, громкоговорителей объемного звучания и задних громкоговорителей объемного звучания.

→ См. раздел Установка акустической системы на стр. 20.

11 Выходы композитного видео и S-Video для монитора

Используйте для подключения мониторов и телевизоров. → См. раздел Подключение телевизора и проигрывателя дисков DVD на стр. 16.

12 Аудио/видеовыходы ZONE 2

Используйте для подключения второго ресивера в другой комнате.

→ См. раздел Прослушивание MULTI-ZONE на стр. 57.

13 Соединения компонентного видео (4 шт.)

Используйте входы для подключения любых видеоисточников, имеющих выходы компонентного видео, например, рекордер DVD. Используйте этот выход для подключения к монитору или телевизору.

→ См. раздел Использование компонентных видеогнезд на стр. 18.

14 Аналоговые стереофонические аудиовходы/ (выходы) (3 шт.)

Используйте для подключения аудиоисточников, например, проигрывателей CD, кассетных магнитофонов, проигрывателей грампластинок и т.д.

→ См. раздел Подключение аналоговых аудиоисточников на стр. 19.

15 Многоканальные выходы для предварительных усилителей

Используйте для подключения отдельных усилителей для переднего, центрального каналов, каналов объемного звучания, заднего объемного звучания и низкочастотного громкоговорителя.

→ См. раздел Подключение дополнительных усилителей на стр. 57 (для получения информации о подключении активного низкочастотного громкоговорителя также см. раздел Установка акустической системы на стр. 20).

16 Разъемы антенн АМ и FM

Используйте для подключения комнатных или наружных антенн для радиопередач.

→ См. раздел Подключение антенн на стр. 22.

Подключение кабелей

 Во избежание фонового шума не кладите подключенные кабели на ресивер.



 Аккуратно выполняйте подключение оптического кабеля, старайтесь не повредить защитную шторку оптического разъема.



 Обеспечьте для оптического кабеля свободно свисающую петлю. Можно повредить кабель об острые углы.

О преобразователе видеосигнала

Преобразователь видеосигнала обеспечивает возможность вывода всех видеоисточников через все гнездо **HDMI OUT**. HDMI - единственное исключение: поскольку понижение данного разрешения невозможно, при подключении данного видеоисточника, необходимо подключить монитор/телевизор к видеовыходам HDMI ресивера.¹

Если для нескольких видеокомпонентов назначена одна и та же функция входа (см. раздел *Меню Input Setup* на стр. 65) преобразователь устанавливает приоритет в следующем порядке: HDMI, компонентное видео, S-Video, затем композитное видео (в таком порядке).



Возможность вывода видеосигналов

 Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик видео, ТНХ рекомендует отключить (установить на OFF) цифровое преобразование видеосигнала (Digital Video Conversion) (в Настройка видеоопций на стр. 70).

🔗 Примечание

1 • Если видеосигнал не появляется на используемом телевизоре или телевизоре с плоским экраном, попробуйте отрегулировать настройки разрешения используемого компонента или дисплея. Учтите, что некоторые компоненты (например, игровые видеоприставки) имеют разрешение, преобразование которого невозможно. В таком случае, попытайтесь переключить Digital Video Conversion (в *Hacmpoüka видеоопций* на стр. 70) на OFF. • Видеовход ZONE 2 также может быть преобразован. Подробнее, см. раздел *Hacmpoüka видеоопций* на стр. 70.

Подключение с помощью HDMI

При наличии компонента с интерфейсом HDMI или DVI (с HDCP), его можно подключить к ресиверу с помощью имеющегося в продаже кабеля HDMI.¹

При помощи подключения HDMI передаются несжатые цифровые видеосигналы, а также практически любые виды цифрового звучания, с которыми совместим компонент, включая DVD-Video, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio (см. ниже информацию об ограничениях), Video CD/ Super VCD, CD и MP3. Для получения дополнительной информации о совместимости HDMI см. раздел *O преобразователе видеосигнала* на стр. 14.



1 Используйте кабель HDMI для подключения одного из межкомпонентных соединений HDMI IN данного ресивера к выходу HDMI компонента HDMI. При подключении компонента HDMI, на передней панели высвечивается индикатор HDMI.

2 Используйте кабель HDMI для подключения соединения HDMI OUT этого ресивера с соединением HDMI совместимого с HDMI монитора.

 При подключении, стрелка на разъеме кабеля должна быть направлена влево для правильного выравнивания с разъемом на проигрывателе.



3 С помощью кнопки INPUT SELECT, выберите вход HDMI.

Данную операцию также можно выполнить с помощью регулятора **INPUT SELECTOR** на передней панели, или повторно нажимая **HDMI** на пульте ДУ.

- Установите параметр HDMI, как описано в разделе Настройка аудиоопций на стр. 69 в положение **THROUGH**, если необходимо прослушать звук HDMI, выводимый используемым телевизором или телевизором с плоским экраном (из этого ресивера звук не будет слышаться).
- Если видеосигнал не отображается на используемом телевизоре или телевизоре с плоским экраном, попробуйте отрегулировать настройки разрешения используемого компонента или дисплея. Учтите, что некоторые компоненты (например, игровые видеоприставки) имеют разрешение, преобразование которого невозможно. В таком случае, используйте аналоговое видеоподключение.
- Прослушивание HDMI аудио через разъемы цифрового выхода ресивера невозможно.

O HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface – интерфейс мультимедиа с высоким разрешением) может передавать видео и аудио через одно цифровое подключение и предназначен для проигрывателей DVD, цифровых телевизоров, телевизионных приставок и других аудио/ видеоустройств. HDMI разработан с целью объединения в одной спецификации технологий HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection – защита широкополосного цифрового содержимого) и DVI (Digital Visual Interface – цифровой визуальный интерфейс). HDCP служит для защиты цифрового содержимого, передаваемого и принимаемого совместимыми с DVI дисплеями.

HDMI поддерживает видео стандартного, улучшенного качества и высокой четкости, а также многоканальное объемное звучание. Функции HDMI включают несжатое цифровое видео, один разъем (вместо нескольких кабелей и соединителей), и связь между аудиовизуальным источником и аудиовизуальными устройствами как цифровые телевизоры.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC.

🔗 Примечание

1 • Подключение HDMI допускается только для компонентов, поддерживающих интерфейс DVI и совместимых как с DVI, так и с защитой HDCP. Для подключения к разъему DVI понадобится отдельный переходник (DVI→HDMI). В то же время через подключение DVI не поддерживает аудиосигналы. Дополнительные сведения можно получить у продавца оборудования.

 При подключении компонента, несовместимого с HDCP, на дисплее фронтальной панели отображается сообщение HDCP ERROR. Данное сообщение отображается даже для некоторых компонентов, совместимых с HDCP, но пока нет трудностей в отображении видеоизображения, это не является неисправностью.

• В зависимости от подключенного компонента, использование подключения DVI может привести к ненадежной передаче сигнала.

• Данный ресивер поддерживает SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio. Для использования преимуществ данных форматов, однако, убедитесь, что компонент, подключенный к данному ресиверу, также поддерживает соответствующий формат.

Подключение телевизора и проигрывателя дисков DVD



На схеме показана базовая установка данного ресивера с телевизором и проигрывателем дисков DVD при помощи соединения S-Video или композитного соединения. Различные телевизоры и проигрыватели дисков DVD могут предлагать различные возможности подключения. Если используемый телевизор/или проигрыватель дисков DVD имеет компонентные видеовходы и выходы, см. также раздел Использование компонентных видеогнезд на стр. 18. Если в используемом проигрывателе дисков DVD предусмотрены многоканальные аудиовыходы, см. раздел Подключение многоканальных аналоговых входов на стр. 55.

1 Подключите видеогнездо MONITOR OUT к видеовходу телевизора.

Для подключения к композитному видеогнезду, используйте стандартный видеокабель для RCA/гнездо звукоснимателя, или для получения высококачественный видесигналов, подключите к гнезду S-Video через S-Video кабель.

2 Подключите выход композитного видео или S-Video проигрывателя DVD к входу DVD VIDEO или DVD S-VIDEO.

Подключите с помощью стандартного видеокабеля или кабеля S-Video.

3 Подключите цифровой аудиовыход

коаксиального типа¹ проигрывателя DVD к входу COAXIAL IN 1 (DVD) этого ресивера.

Используйте коаксиальный кабель, предназначенный для цифровых аудиосигналов.

4 Подключите стереофонические аудиовыходы на проигрывателе DVD ко входам DVD AUDIO.

Подключите с помощью стереофонического кабеля RCA/ гнездо звукоснимателя.

• Если на используемом проигрывателе дисков DVD имеются многоканальные видеовыходы, вместо этого можно использовать их. См. также раздел *Подключение многоканальных аналоговых входов* на стр. 55.

Подключение проигрывателя Blu-ray дисков



На схеме показана базовая установка данного ресивера с проигрывателем Blu-ray дисков при помощи соединения HDMI. Если проигрыватель Blu-ray дисков оборудован многоканальными аналоговыми аудиовыходами, см. раздел Подключение многоканальных аналоговых входов на стр. 55.

Подключите выход HDMI на проигрывателе Bluray дисков к входу BD HDMI.

Подключите с помощью кабеля HDMI.

🔗 Примечание

1 Если на проигрывателе DVD имеется только оптический цифровой выход, его можно соединить с одним из оптических входов ресивера с помощью оптического кабеля. При настройке ресивера потребуется указать, какой его вход подключен к проигрывателю (см. раздел *Меню Input Setup* на стр. 65).

Подключение спутникового/кабельного ресивера или другой приставки

Спутниковые и кабельные ресиверы, а также наземные цифровые телевизионные тюнеры являются относятся к так называемым «приставкам».



1 Соедините аудио/видеоразъемы приставки со входами TV SAT AUDIO и VIDEO.

Выполните соединение с помощью стереофонического кабеля RCA с аудиоштекером и видеокабеля или кабеля S-Video.

2 Подключите цифровой аудиовыход

оптического типа¹ приставки к входу OPTICAL IN 1 (TV SAT).²

Для подключения используйте оптический кабель.

Подключение рекордера DVD/HDD, видеомагнитофона и других аудиоисточников

Ресивер оборудован двумя наборами аудио/видеовходов и выходов, пригодных для подключения аналоговой или цифровой видеоаппаратуры, включая DVD/HDDрекордеры и видеомагнитофоны.



1 Подключите аудио/видеовыходы видеопроигрывателя/рекордера ко входам DVR1 AUDIO и VIDEO.

Для аудиоподключения используйте стереофонический аудиокабель RCA/гнездо звукоснимателя, а для видеоподключения – стандартный видеокабель или кабель S-Video.

• Для второго рекордера используйте входы DVR2 IN.

2 Если устройство имеет функцию записи, соедините выходы DVR1 AUDIO и VIDEO с аудио/ видеовходами рекордера.

Для аудиоподключения используйте стереофонический аудиокабель RCA/гнездо звукоснимателя, а для видеоподключения – стандартный видеокабель или кабель S-Video.

• Для второго рекордера используйте выходы **DVR2 OUT**.

🔗 Примечание

¹ Если на приставке имеется только коаксиальный цифровой выход, его можно соединить с одним из коаксиальных входов ресивера с помощью коаксиального цифрового аудиокабеля. При настройке ресивера потребуется указать, какой его вход подключен к приставке (см. раздел *Меню Input Setup* на стр. 65).

² Если спутниковый/кабельный ресивер не имеет цифрового аудиовыхода, данный шаг можно пропустить.

3 Если устройство способно выводить цифровые аудиосигналы, соедините цифровой аудиовыход оптического типа¹ рекордера со входом OPTICAL IN 2 (DVR1).

Для подключения используйте оптический кабель.²

 Для второго рекордера используйте входы OPTICAL IN 3 (DVR2).

Использование компонентных видеогнезд

По сравнению с композитным видео или S-Video компонентное видео обеспечивает значительно более высокое качество изображения. Также можно воспользоваться преимуществами видео с прогрессивной разверткой (если, источник сигнала и телевизор поддерживают этот формат), что обеспечивает очень устойчивое изображение без мерцания. Узнать, поддерживает ли ваше оборудование видео с прогрессивной разверткой, можно в документации к телевизору и компоненту-источнику видеосигнала.



1 Соедините выходы компонентного видео источника с набором входов ASSIGNABLE COMPONENT VIDEO.

Установите соединение при помощи тройного видеокабеля компонентного видео.

 Поскольку их можно назначать, не важно, какие видеовходы компонентов используются для каких источников. После завершения подключения всего оборудования, потребуется назначить компонентные видеовходы—см. раздел *Меню Input Setup* на стр. 65.

2 Подключите гнезда COMPONENT VIDEO MONITOR OUT со входами компонентного видео телевизора или монитора.

Для соединения используйте тройной видеокабель компонентного видео.

Подключение цифровых аудиоисточников

Ресивер оснащен цифровыми входами и выходами, что позволяет подключать к нему цифровые аудиокомпоненты как для воспроизведения, так и для создания цифровых записей.

Болышинство аналоговых компонентов также имеют возможность аналогового подключения. Если их тоже необходимо подключить, см. раздел *Подключение* аналоговых аудиоисточников на стр. 19.



🔗 Примечание

- 1 Для записи следует подключить аналоговые аудиокабели (цифровое подключение предназначено только для воспроизведения).
- Если используемый видеокомпонент не имеет цифрового аудиовыхода, данный шаг можно пропустить.

² Если на рекордере имеется только коаксиальный цифровой выход, его можно соединить с одним из коаксиальных входов ресивера с помощью коаксиального цифрового аудиокабеля. При настройке ресивера потребуется указать, какой его вход подключен к рекордеру (см. также раздел *Меню Input Setup* на стр. 65).

1 Соедините цифровой аудиовыход

коаксиального типа¹ используемого цифрового компонента со входом COAXIAL IN 2 (CD). Для подключения используйте коаксиальный кабель.

2 Для подключения записывающего оборудования соедините выход оптического типа DIGITAL с цифровым входом рекордера.

Для подключения **OPTICAL OUT**, используйте оптический кабель.²

О декодере WMA9 Pro

Данный ресивер оборудован встроенным декодером Windows Media[™] Audio 9 Professional³ (WMA9 Pro), поэтому возможно воспроизведение аудиосигнала с кодированием WMA9 Pro при помощи коаксиального или оптического цифрового подключения при подключении к проигрывателю, совместимому с WMA9 Pro. Однако подключенный ПК, проигрыватель DVD, приставка и т.д. должны выводить аудиосигнал в формате WMA9 Pro через коаксиальный или оптический цифровой выход.

Подключение аналоговых аудиоисточников

Данный ресивер оснащен двумя стереофоническими входами только для аудиосигналов. Один из данных входов (**CD-R**) имеет соответствующие выходы для использования с аудиорекордерами.

VSX-1018AH



Соедините аналоговые аудиовыходы источника с одним из аудиовходов (AUDIO).

Подключите с помощью стереофонического аудиокабеля RCA/гнездо звукоснимателя.

 Если подключается магнитофон, MD-рекордер и т.д., соедините аналоговые аудиовыходы (OUT) ресивера с аналоговыми аудиовходами устройства.

Подключение компонента к входам на передней панели

На передней панели ресивера имеются следующие входы: гнездо композитного видео (VIDEO), стереофонические аналоговые аудиовходы (AUDIO L/R) и оптический цифровой аудиовход (DIGITAL IN). Эти подключения можно использовать для любых компонентов аудио/видео, но они особенно удобны для использования с переносными устройствами, такими как, видеокамеры, игровые видеоприставки и переносное аудио/видеооборудование.

• Нажмите на выступ **PUSH OPEN** для доступа к видеоразъемам передней панели.



 Выберите эти входы, нажав VIDEO или с помощью INPUT SELECT (на пульте дистанционного управления) для выбора пункта VIDEO.

🔗 Примечание

1 • Если на цифровом компоненте имеется только оптический цифровой выход, его можно соединить с одним из оптических входов на данном ресивере с помощью оптического кабеля. При настройке ресивера потребуется указать, какой его вход подключен к компоненту (см. также раздел *Menio Input Setup* на стр. 65).

• Цифровые выходы других компонентов можно подключить к любым свободным цифровым аудиовходам ресивера. Эти входы можно назначить при настройке ресивера (см. также раздел *Меню Input Setup* на стр. 65).

2 Для записи с некоторых цифровых источников необходимо выполнить аналоговое подключение, как описано в разделе Подключение аналоговых аудиоисточников ниже.

3 • Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

• При использовании WMA9 Pro в зависимости от компьютерной системы возможны проблемы со звучанием. Учтите, что частота дискретизации источников формата WMA9 Pro 96 кГц снижается до 48 кГц.

Установка акустической системы

Для наиболее полного использования возможностей объемного звучания ресивера подключите все громкоговорители: передние, центральный, объемного звучания, задний громкоговоритель объемного звучания, а также низкочастотный

громкоговоритель.¹ И хотя такая схема идеальна, можно выполнить и другие конфигурации: без подключения низкочастотного или центрального громкоговорителя, или даже без подключения громкоговорителей объемного звучания. Вообще необходимы только передние громкоговорители (правый и левый). Учтите, что боковые громкоговорители объемного звучания всегда нужно подключать в паре, однако задний громкоговоритель объемного звучания может быть подключен отдельно (к терминалу левого заднего громкоговорителя объемного звучания). Можно использовать громкоговорители с номинальным сопротивлением от 6 Ω до 16 Ω (если предполагается использование громкоговорителей с сопротивлением менее 8 Ω, см. раздел Изменение сопротивления громкоговорителей на стр. 72).



Подключение громкоговорителей

Подсоединение каждого громкоговорителя к ресиверу предусматривает подключение к положительному (+) и отрицательному (-) контактам. Убедитесь в том, что они совпадают с терминалами на самих громкоговорителях.

🕖 Предупреждение

- Данные терминалы громкоговорителей содержат ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ напряжение. Во избежание риска электрошока при подключении или отсоединении кабелей громкоговорителей, перед прикосновением к любым неизолированным частям, отсоедините кабель питания.
- Оголенные концы провода громкоговорителя должны быть обязательно скручены и вставлены в терминал громкоговорителя до конца. В случае прикосновения оголенного провода громкоговорителя к задней панели питание в качестве меры предосторожности может отключиться.

🖉 Примечание

1 • При использовании только одного заднего громкоговорителя объемного звучания, подключите его к терминалам SURROUND BACK L (Single).
 • При использовании 5.1-канальной акустической системы, используйте колонки окружающего звучания для канала окружающего звучания, а не тылового окружающего звучания.

Подключение зачищенным проводом

Убедитесь в том, что кабель громкоговорителя, который вы собираетесь использовать, подготовлен

соответствующим образом, и с обоих его концов на 10 мм удалена изоляция, а оголенные жилы провода скручены (*puc. A*).

Для подключения терминала, ослабьте терминал на несколько оборотов до появления пространства, достаточного для того, чтобы вставить в него оголенный провод (*рис. Б*). Вставив провод, затяните терминал, чтобы провод был надежно зажат (*рис. В*).



\Lambda Важное предупреждение

- О подключении противоположных концов кабелей громкоговорителей к самим громкоговорителям см. документацию к ним.
- В разделе Другие подключения на стр. 51 подробно рассказано о других схемах подключения громкоговорителей, например, акустической системе В (стр. 55), подключении к разным усилителям и двухпроводном подключении (стр. 56).
- При использовании низкочастотного громкоговорителя, сертифицированного ТНХ, используйте гнездо **ТНХ INPUT** на низкочастотном громкоговорителе (если он имеет такое гнездо) или установите переключатель фильтра на низкочастотном громкоговорителе в положение **ТНХ**.

Расположение громкоговорителей

На качество звучания очень сильно влияет расположение громкоговорителей в комнате. Следующие инструкции помогут вам достичь наилучшего результата звучания акустической системы.

- Низкочастотный громкоговоритель можно поставить на пол. Оптимальным вариантом является расположение остальных громкоговорителей приблизительно на уровне уха. Не рекомендуется ставить громкоговорители (кроме низкочастотного) на пол или монтировать их высоко на стене.
- Для получения наилучшего стереоэффекта поместите передние громкоговорители на расстоянии 2 м до 3 м друг от друга и на равном расстоянии от телевизора.
- В случае расположения громкоговорителей около телевизора рекомендуется использовать громкоговорители магнитозащищенного типа, во избежание возможных помех, таких как изменение цвета изображения при включении телевизора. Если громкоговорителей магнитозащищенного типа нет, и на экране телевизора заметно искажение цветов, отодвиньте громкоговорители от телевизора.
- Если используется центральный громкоговоритель, разместите передние громкоговорители под большим углом. Если нет – под меньшим углом.

- Расположите центральный громкоговоритель под телевизором или над ним, чтобы звучание центрального канала исходило от экрана телевизора. Убедитесь также в том, что центральный громкоговоритель не пересекает линию, образованную выступающими краями левого и правого громкоговорителей.
- Лучше всего поверните громкоговорители в направлении места слушателя. Угол зависит от размера помещения. Для более просторных помещений используйте меньший угол.
- Громкоговорители объемного звучания и задние громкоговорители объемного звучания следует размещать на высоте 60 см до 90 см над уровнем уха слушателя с небольшим наклоном вниз. Убедитесь в том, что громкоговорители не направлены навстречу друг другу. При воспроизведении дисков DVD-Audio громкоговорители должны быть расположены сзади ближе к слушателю, чем при воспроизведении в режиме домашнего кинотеатра.
- Старайтесь не размещать громкоговорители объемного звучания от места слушателя дальне, чем передние и центральные громкоговорители. В противном случае может произойти ослабление эффекта объемного звучания.
- Для получения наилучшего качества объемного звучания установите громкоговорители, как показано ниже. Для предотвращения несчастных случаев и улучшения качества звучания выполняйте надежную установку всех громкоговорителей.



🕛 Предупреждение

 Убедитесь, что все громкоговорители надежно установлены. При этом не только улучшается качество звучания, но и уменьшается риск повреждения устройства или получения травмы в результате падения громкоговорителей, вызванного внешними воздействиями, например землетрясением. На схемах ниже показаны рекомендуемые варианты размещения громкоговорителей объемного звучания и задних громкоговорителей объемного звучания. На первой схеме (*puc. A*) показано размещение с одним подключенным задним громкоговорителем объемного звучания (или без него). На второй схеме (*puc. Б*) показано размещение с двумя задними громкоговорителями объемного звучания.



 Если используются два задних громкоговорителя объемного звучания, ТНХ рекомендует разместить их на одинаковом расстоянии от места слушателя (см. ниже).

Настройка системы громкоговорителей ТНХ

Если в распоряжении имеется полная акустическая система THX, следуйте инструкциям на схеме ниже для расстановки громкоговорителей. Обратите внимание, что громкоговорители объемного звучания (символ обозначает громкоговорители с двухполюсным излучением) должны звучать под углом, параллельно слушателю.



 Если имеются два громкоговорителя, THX рекомендует размещать их на равном расстоянии до места слушателя для следующих режимов THX: THX Select2 CINEMA, THX MUSIC MODE и THX GAMES MODE.

См. также раздел *THX Audio Setting* на стр. 50 для установки настроек, обеспечивающих наилучшее звучание при использовании режима Home THX (стр. 30).

Подключение антенн

Подключите рамочную антенну AM и проволочную антенну FM, как показано ниже. Для улучшения приема и качества звука подключите внешние антенны (см. раздел Подключение внешних антенн на стр. 23).



1 Снимите предохранительные щитки с контактов антенны АМ.

2 Откройте защитные выступы, вставьте по одному проводу в каждый разъем до конца, затем отпустите выступы для фиксации проводов антенны АМ.

3 Прикрепите рамочную антенну AM к специальной стойке.

Чтобы прикрепить антенну к стойке, отогните стойку в направлении стрелки (*puc. a*), затем закрепите рамочную антенну на стойке с помощью зажима (*puc.* δ).

- Чтобы установить антенну AM на стене или другой поверхности, сначала прикрепите стойку к поверхности с помощью винтов (*рис. в*), а затем закрепите антенну на стойке. Убедитесь в качестве приема.
- 4 Установите антенну АМ на плоскую поверхность и в направлении наилучшего приема.

5 Подключите проволочную антенну FM таким же образом, как рамочную антенну AM.

Чтобы улучшить прием, полностью вытяните проволочную антенну FM и прикрепите ее к стене или дверной раме. Не допускайте, чтобы антенна свешивалась или спутывалась.

Подключение внешних антенн

Для улучшения приема в диапазоне FM подключите внешнюю антенну FM к разъему FM UNBAL 75 Ω.



Для улучшения приема в диапазоне AM подключите к разъемам **AM LOOP** провод длиной 5 м до 6 м с виниловой изоляцией, не отсоединяя прилагаемую рамочную антенну AM.

Для наилучшего качества приема подвесьте ее горизонтально снаружи.



Подключение ресивера к электророзетке

Подключайте ресивер к электророзетке только после подключения к нему всех компонентов, в том числе и громкоговорителей.

🕑 Предупреждение

- Держите кабель питания за вилку. Вынимая вилку из электророзетки, никогда не тяните за сам кабель, никогда не дотрагивайтесь до кабеля питания влажными руками, так как это может стать причиной короткого замыкания и поражения электрическим током. Не допускайте установки на кабель питания самого проигрывателя, предметов мебели или других предметов и его защемления любыми другими способами. Не допускайте образования на кабеле узлов или его спутывания с другими кабелями. Кабели питания следует прокладывать в таких местах, где возможность наступить на них будет маловероятной. Поврежденный кабель питания может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Периодически проверяйте кабель питания. Если обнаружится его повреждение, обратитесь в ближайший сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer, по поводу его замены.
- Если ресивер не используется постоянно (например, вы уезжаете в отпуск), вытаскивайте вилку кабеля питания из розетки.
- Перед отсоединением, убедитесь в том, что покас синий свет кнопки 🖒 **STANDBY/ON**.
- Подключите кабель питания к электророзетке.

Раздел 4: Органы управления и индикаторы

Передняя панель



1 Perулятор INPUT SELECTOR

Используйте для выбора источника приема.

2 O STANDBY/ON

Используется для включения ресивера или его переключения в режим ожидания. Используется для включения ресивера или его переключения в режим ожидания.

3 Сенсор ДУ

Принимает сигналы от пульта ДУ (см. раздел Дальность действия пульта ДУ на стр. 25).

4 Индикатор PHASE CONTROL – Светится при включенной функции Phase Control (Управление фазой) (стр. 11).

Индикатор ADVANCED MCACC – Высвечивается, если выбрана одна из предварительно заданных настроек MCACC (стр. 32).¹

Индикатор DIGITAL PRECISION PROCESSING -

Высвечивается для обозначения цифровой обработки (например, он отключается при включении Pure Direct (стр. 32), или при прослушивании через многоканальные аналоговые входы).

Индикатор HDMI – Мигает при подключении компонента, оборудованного HDMI; светится, когда компонент подключен (стр. 63).

5 MULTI CH IN

Нажмите для выбора многоканальных аналоговых входов (стр. 55).

6 Perулятор MASTER VOLUME

7 Кнопки источника входа

Нажмите одну из этих кнопок для выбора источника сигнала.

8 VIDEO INPUT

См. раздел Подключение компонента к входам на передней панели на стр. 19.

9 Терминал iPod DIRECT USB

Используется для подключение Apple iPod в качестве аудиоисточника (стр. 51) или подключения аудиоустройства USB для воспроизведения (стр. 53).

10 Гнездо МСАСС SETUP МІС

Служит для подключения прилагаемого микрофона.

11 Гнездо РНОМЕЯ

Используется для подключения наушников. При подключении наушников звучание не будет воспроизводиться через громкоговорители.

🔗 Примечание

1 Индикатор MCACC не высвечивается, когда текущая выбранная предустановленная память MCACC не была откорректирована с помощью Acoustic Calibration EQ Professional или когда EQ установлен на OFF в меню Audio Parameter (см. раздел Настройка аудиоопций на стр. 69).

12 Кнопки режимов прослушивания

АUTO SURR/STREAM DIRECT – Переключение режима автоматического объемного звучания (*Автоматическое воспроизведение* на стр. 29) и воспроизведения Stream Direct. Воспроизведение Stream Direct обходит управление басами/высокими частотами для более точного воспроизведения источника (стр. 32).

НОМЕ ТНХ – Нажмите для выбора режима прослушивания Ноте ТНХ (стр. 30).

STANDARD SURROUND – Нажмите эту кнопку для стандартного декодирования и переключения между различными параметрами DD Pro Logic IIx и Neo:6 (стр. 29).

ADVANCED SURROUND – Используется для переключения между различными режимами объемного звучания (стр. 30).

STEREO/A.L.C. – Переключение стереофонического воспроизведения, стереофонического режима автоматического управления уровнем и режимов Front Stage Surround Advance (Продвинутая технология объемного звучания фронтальной сцены) (стр. 31).

13 Органы управления MULTI-ZONE

При выполнении подключений MULTI-ZONE (см. раздел *Прослушивание MULTI-ZONE* на стр. 57), используйте данные органы управления для управления вторичной зоны с основной зоны (см. раздел *Использование органов управления MULTI-ZONE* на стр. 58).

14 SPEAKERS

Служит для переключения акустической системы (стр. 56).

15 ST +/-

Используется для выбора предустановленных радиостанций (стр. 35).

Дальность действия пульта ДУ

Эффективность работы пульта ДУ может снижаться в следующих случаях:

- При наличии препятствий между пультом дистанционного управления и дистанционным датчиком ресивера.
- При попадании на сенсор ДУ ярких солнечных лучей или сильного света флуоресцентной лампы.
- При расположении ресивера вблизи устройств, излучающих инфракрасные лучи.
- При одновременном управлении ресивером с помощью другого инфракрасного пульта дистанционного управления.





1 Индикаторы SIGNAL

Высвечиваются для обозначения текущего выбранного входного сигнала. **АUTO** высвечивается, если ресивер настроен на автоматический выбор входного сигнала (стр. 32).

2 Индикаторы формата программы

Это изменения, в соответствии с которыми в цифровых источниках активны те или иные каналы.

- L Правый передний канал
- С Центральный канал
- R Передний правый канал
- SL Левый канал объемного звучания

S – Канал объемного звучания (моно)

SR – Правый канал объемного звучания

SBL – Задний левый канал объемного звучания

SB – Задний канал объемного звучания (моно)

SBR – Задний правый канал объемного звучания

LFE – Канал низкочастотных эффектов (индикатор ((())) светится, когда поступает сигнал низкочастотных эффектов)

3 Индикаторы цифрового формата

Светится при обнаружении сигнала, преобразованного в соответствующий формат (индикатор **DSD►PCM** светится во время преобразования формата DSD (Digital Stream Direct) в формат PCM при воспроизведении дисков SACD).

4 S.RTRV

Светится, когда включен режим Sound Retriever (Восстановление звучания) (стр. 69).

5 MULTI-ZONE

Высвечивается при включении функции MULTI-ZONE (стр. 57).

6 PHASE CONTROL

Светится при включенной функции Phase Control (Управление фазой) (стр. 11).

7 Индикаторы обработки звука

Высвечиваются в соответствии с активным(и) аудиопараметром(ами) (стр. 69) и/или **ANALOG ATT** (стр. 72).

8 V.SB

Загорается при обработке сигнала виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания (стр. 33).

9 Индикаторы TUNER

TUNED – Загорается при приеме радиосигнала.

STEREO – Загорается при приеме стереосигнала в диапазоне FM в автоматическом стереофоническом режиме.

MONO – Загорается, если с помощью кнопки **MPX** установлен монофонический режим.

10 Индикаторы EON/RDS

EON – Светится, если установлен режим EON (мигает во время приема сигнала EON). Этот **O** индикатор загорается, если текущая радиостанция предоставляет услуги EON (стр. 37).

RDS – Загорается при приеме радиосигнала RDS (стр. 36).

11 SOUND

Светится, когда выбрана функция управления Midnight (Ночной), Loudness (Сила звука) или управления басами/ высокими частотами (стр. 69).

12 Уровень регулятора громкости

13 SR+

Светится, когда включен режим SR+ (стр. 61).

14 STREAM DIRECT

Светится, если выбран режим Direct/Pure Direct (стр. 32).

15 Индикаторы громкоговорителей

Указывает выбранную систему громкоговорителей, **А** и/ или **В** (стр. 56).

16 Индикатор режима прослушивания

THX – Светится, когда выбран режим Home THX. **ADV. SURROUND** – Светится, когда выбран режим

Advanced Surround (crp. 30).

STEREO – Светится, когда выбран стереофонически режим (стр. 31).

STANDARD – Светится при включенном

стандартном режиме объемного звучания (см. раздел Прослушивание в режиме объемного звучания на стр. 29).

17 SLEEP

Загорается, когда ресивер находится в режиме ожидания (стр. 72).

18 Индикаторы формата матричного декодирования

DEIPRO LOGIC IIX – Эта светящаяся индикация означает декодирование DD Pro Logic II / DD Pro Logic II (стр. 29).

Neo:6 – Если включен один из режимов Neo:6 ресивера, этот индикатор загорается для индикации формата Neo:6 (стр. 29).

19 Символьный дисплей

Отображает различную информацию о системе.

20 Индикатор источника приема

Светится для обозначения выбранного источника приема.

Пульт ДУ



Пульт дистанционного управления имеет удобную цветовую маркировку, соответствующую органам управления компонентами, в которой использована следующая система (для доступа нажимайте соответствующую кнопку источника входа):

- Белая Элементы управления ресивером (см.ниже)
- Синяя Другие элементы управления (стр. 76)

1 RECEIVER也

Переключение ресивера из режима ожидание во включенный режим и обратно.

2 Кнопки источника входа

Нажмите одну из этих кнопок для выбора другого управляемого компонента (см. раздел Управление остальными функциями системы на стр. 74).

3 Номерные кнопки и другие органы управления ресивера/компонента

Номерные кнопки служат для непосредственного выбора радиочастоты (стр. 35) или дорожки на диске CD, DVD, и т.д.

Кнопку **ENTER** можно применять для ввода команд для телевизора или цифрового телевизора, а также для выбора диска в многодисковом проигрывателе.

Для доступа сначала нажмите **RECEIVER**:

INPUT SELECT – Используйте для выбора источника входа.

DIMMER – Уменьшает или увеличивает яркость дисплея (стр. 72).

GENRE – Автоматически выбирается наиболее подходящий режим Advanced Surround для жанра текущего воспроизводимого источника (данная функция доступна только при подключении к данному ресиверу рекордера DVD производства Pioneer, поддерживающего HDMI Control через HDMI) (стр. 34).

MCACC – Нажмите для перехода между предварительно заданными настройками MCACC (стр. 32).

SLEEP – Используется для переключения ресивера в режим отключения на ночь и выбора периода времени до отключения (стр. 72).

SR+ – Включение/выключение режима SR+ (стр. 61).

SBch – Служит для выбора физического/ виртуального режима заднего канала объемного звучания (стр. 33).

А.АТТ – Аттенюирует (понижает) уровень аналогового входного сигнала для предотвращения искажений (стр. 72).

CH LEVEL – Нажмите повторно для выбора канала, а затем при помощи ←/→ отрегулируйте уровень (стр. 49).

Для доступа сначала нажмите FM/AM:

D.ACCESS – Нажав эту кнопку, можно вызвать радиостанцию непосредственно с помощью номерных кнопок (стр. 35).

CLASS – Служит для выбора одного из трех банков (классов) запрограммированных радиостанций (стр. 35).

4 Кнопки TV CONTROL

Эти кнопки предназначены для управления телевизором, которому присвоена кнопка **TV CTRL**. Поэтому, если к системе необходимо подключить только один телевизор, присвойте ему кнопку источника входа **TV CTRL**. При наличии двух телевизоров присвойте кнопку **TV CTRL** основному из них (см. стр. 76 для получения дополнительной информации).

ТVФ – Служит для включения/выключения питания телевизора.

INPUT – Используйте для выбора входного сигнала телевизора.

СН +/- – Нажмите для выбора каналов.

VOL +/– – Служит для регулировки громкости телевизора.

5 Кнопки управления тюнером/компонентом/ SETUP

Доступ к этим кнопкам возможен после выбора соответствующей кнопки источника входа (DVD, DVR1, TV, и т.д.). Органы управления тюнером **T.EDIT** и **PTY SEARCH** описываются в данных инструкциях, начиная со стр. 35.

Для доступа сначала нажмите **RECEIVER**:

AUDIO PARAMETER – Используйте для доступа к аудиоопциям (стр. 69).

VIDEO PARAMETER – Используйте для доступа к видеоопциям (стр. 70).

SETUP– Используйте для доступа к меню System Setup (стр. 38).

RETURN – Нажмите для подтверждения и выхода из текущего экрана меню (также используйте для возврата в предыдущее меню дисков DVD или для выбора закрытых субтитров цифрового телевизора).

6 $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\Rightarrow$ (TUNE/ST) / ENTER

Кнопки со стрелками используются при настройке системы объемного звучания (стр. 38) и аудио и видеоопций (стр. 69 и 70). Также они служат для работы с меню и параметрами DVD и управления магнитофоном 1 в двухкассетном проигрывателе. Кнопки **TUNE ↑/↓** применяются для поиска радиочастот, а **ST** ←/→ для поиска запрограммированных радиостанций (стр. 35).

7 Органы управления ресивером

Для доступа сначала нажмите **RECEIVER**:

AUTO/DIRECT – Нажмите для выбора режима прослушивания Auto Surround (стр. 29) или Stream Direct (стр. 32).

STEREO/A.L.C. – Переключает режим стереофонического воспроизведения и режим Front Stage Surround Advance (Продвинутая технология объемного звучания фронтальной сцены) (стр. 31).

STANDARD – Нажмите эту кнопку для стандартного декодирования и переключения между различными параметрами **DD** Pro Logic IIx и Neo:6 (стр. 29).

ADV SURR – Используется для переключения между различными режимами объемного звучания (стр. 30).

ТНХ – Нажмите для выбора режима прослушивания Home THX (стр. 30).

8 Кнопки управления компонентами

Основные кнопки (▶, ■ и т.д.) служат для управления компонентом, предварительно выбранным с помощью кнопок источника входа.

Доступ к органам управления, размещенным над этими кнопками, возможен после выбора соответствующей кнопки источника входа (например, **DVD**, **DVR1** или **TV**). Данные кнопки также срабатывают, как описано ниже.

Для доступа сначала нажмите **RECEIVER**:

STATUS – Нажмите для проверки выбранных настроек ресивера (стр. 72).

PHASE – Нажмите для включения/выключения управления фазой (стр. 11).

SIGNAL SEL – Используется для выбора источника входного сигнала (стр. 32).

Для доступа сначала нажмите FM/AM:

EON – Используйте для поиска радиостанций, передающих информацию о движении транспорта или новости (стр. 37).

МРХ – Переключение между монофоническим или стереофоническим режимами приема в диапазоне FM. Если радиосигнал слаб, переключение в монофонический режим приведет к улучшению качества звучания (стр. 35). AUDIO – Переключение звучания или канала на дисках DVD.

DISPLAY – Обеспечивает переход между запрограммированными радиостанциями и радиочастотами (стр. 36). Также используется для отображения информации RDS (стр. 36).

СН +/– – Используется для выбора каналов для устройств DVD/DVR.

10 TV CTRL

Данная кнопка используется для установки предустановленного кода производителя телевизора при управлении телевизором (подробнее, см. *Непосредственный ввод кодов компонентов* на стр. 74).

11 Переключатель селектора управления MULTI-ZONE

Переключайте для управления основной зоной и зоной 2 (стр. 57).

12 Светодиод пульта ДУ

Высвечивается при отправлении команды от пульта ДУ.

13 SOURCE ර

Эта кнопка служит для включения/выключения других компонентов, подключенных к ресиверу (для получения более подробной информации см. стр. 74).

14 MASTER VOLUME +/-

Служит для установки общего уровня громкости.

15 MUTE

Используется для отключения звучания или включения отключенного звучания (регулировка громкости также включает звучание).

16 RECEIVER

Служит для переключения пульта ДУ на управление ресивером (используется для выбора белых команд над цифровыми кнопками (**A.ATT** и т.д.)). Эта кнопка также используется для настройки объемного звука (стр. 9, стр. 38).

Раздел 5: Прослушивание системы

🛕 Важное предупреждение

 Режимы прослушивания и многие функции, описанные в этом разделе, могут быть недоступны в зависимости от источника, выбранного в данным момент, настроек и состояния ресивера. Подробнее, см. раздел Режимы прослушивания для других форматов входных сигналов на стр. 90.

Автоматическое воспроизведение

Существует несколько способов прослушивания источников при помощи данного ресивера, но самым простым и наиболее непосредственным вариантом прослушивания является функция Auto Surround. Ресивер автоматически обнаруживает, какого рода источник воспроизводится, и при необходимости выбирает

многоканальное или стереофоническое воспроизведение.¹



• Во время прослушивания источника, нажмите RECEIVER, затем нажмите AUTO/DIRECT (AUTO SURR/STREAM DIRECT)² для автоматического воспроизведения источника.

Функция **AUTO SURROUND** на некоторое время отображается на дисплее перед отображением формата декодирования или воспроизведения. Для получения информации об обработке источника используйте индикаторы цифрового формата на дисплее передней панели.

 При прослушивании радиопередач FM, функция Neural THX выбирается автоматически (подробнее, см. раздел Использование Neural THX на стр. 35).

Прослушивание в режиме объемного звучания

С помощью данного ресивера можно прослушивать любой источник с использованием объемного звучания. Однако то, какими параметрами можно будет

воспользоваться, зависит от настройки громкоговорителя и типа прослушиваемого источника.

Если подключены задние громкоговорители объемного звучания, см. также раздел Использование обработки заднего канала объемного звучания на стр. 33.

Стандартное объемное звучание

Следующие режимы обеспечивают основное объемное звучание для стереофонических и многоканальных источников.³

AUTO/ DIRECT HDD	ALC STANDARD ADV SURR
THX	STATUS PHASE
DTV/TV	EON MPX SIGNAL SEL
AUDIO	DISPLAY CH +
TV CTRL	RECEIVER

• Во время прослушивания источника, нажмите RECEIVER, затем нажмите STANDARD (STANDARD SURROUND).

Если это необходимо, повторно нажмите данную кнопку для выбора режима прослушивания.

 Если источником является закодированный сигнал Dolby Digital, DTS или Dolby Surround, будет автоматически выбран нужный формат декодирования, который отобразится на дисплее.⁴

Для двухканальных источников можно выбрать:

- DD Pro Logic IIx MOVIE Вывод звука, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для фильмов)
- DD Pro Logic IIx MUSIC Вывод звука, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для музыки)⁵
- DD Pro Logic IIx GAME Вывод звука, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для видеоигр)
- DD PRO LOGIC 4.1-канальный объемный звук (громкоговорители объемного звучания воспроизводят монофонический звук)
- Neo:6 CINEMA 6.1-канальный звук (наилучшим образом подходит для фильмов)
- Neo:6 MUSIC 6.1-канальный звук (наилучшим образом подходит для музыки)⁶
- Neural THX Вывод звучания, содержащего до 7.1каналов (наилучшим образом подходит для музыки)⁷

Для многоканальных источников, если подключен(ы) задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания и выбран параметр **SBch ON** (Задний канал объемного звучания ВКЛ.), можно выбрать (в зависимости от формата):

🔗 Примечание

 (Матричные) форматы стереофонического объемного звучания декодируются соответствующим образом при помощи Neo:6 CINEMA или DD Pro Logic IIx MOVIE (для получения дополнительной информации об этих форматах декодирования см. раздел Прослушивание в режиме объемного звучания выше).

• При подключении наушников, функция Auto Surround отменяется.

4 Если обработка канала заднего объемного звучания (стр. 33) отключена, или для задних громкоговорителей объемного звучания выбран параметр **NO** (это происходит автоматически, если в пункте *Hacmpoйка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 41 выбран любой параметр, кроме **Normal**), **D Pro Logic IIx** переключается на **D Pro Logic II** (5.1-канальный звук).

5 При прослушивании 2-канальных источников в режиме Dolby Pro Logic IIx Music имеется три дополнительных параметра, которые можно

о при прослушивании 2-канальных источников в режиме Neo:6 Сіпета или Neo:6 Music можно также отрегулировать центральное звуковое пространство (см. раздел *Настройка аудиоопций* на стр. 69).

7 Neural THX можно выбирать при приеме аналогового сигнала, сигнала PCM или приеме радиостанции FM.

² Для получения информации о дополнительных параметрах см. раздел Использование функции Stream Direct на стр. 32.

³ В режимах, выдающих 6.1-канальное звучание, тот же самый сигнал слышен из обоих задних громкоговорителей объемного звучания.

- D Pro Logic IIx MOVIE См. выше (доступен только при использовании двух задних громкоговорителей объемного звучания)
- DD Pro Logic IIx MUSIC См. стр. 29
- Dolby Digital EX Создает объемное звучание заднего канала для 5.1-канальных источников и обеспечивает только декодирование для 6.1-канальных источников (таких как Dolby Digital Surround EX)
- DTS-ES Позволяет прослушивати 6.1-канальное воспроизведение источников с декодированием DTS-ES
- DTS Neo:6 Позволяет прослушивание 6.1канального звука источников с декодированием DTS

Использование режимов Home THX

THX и Home THX представляют собой технические стандарты, созданные компанией THX Ltd. для озвучивания кинотеатров и домашних кинотеатров. Стандарт Home THX разработан для того, чтобы звучание домашних кинотеатров больше напоминало звучание в кинотеатре.

В зависимости от источника и выбранных настроек обработки заднего канала объемного звучания будут доступны различные параметры стандарта THX (для получения дополнительной информации см. раздел Использование обработки заднего канала объемного звучания на стр. 33).

THX	STATUS PHASE
DTV/TV I+4-4	EON MPX SIGNALSE
AUDIO	DISPLAY CH
TV CTRL	RECEIVER

• Нажмите RECEIVER, затем нажмите THX (HOME

ТНХ) для выбора режима прослушивания.¹

Для двухканальных источников несколько раз подряд нажмите **THX** для выбора процесса матричного декодирования для режима **THX CINEMA** (для получения информации о каждом процессе см. раздел Прослушивание в режиме объемного звучания на стр. 29):

- DI Pro Logic IIx MOVIE+THX CINEMA
- DI PRO LOGIC+THX CINEMA
- Neo:6 CINEMA+THX CINEMA
- D Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC
- Neo:6 MUSIC+THX MUSIC
- DI Pro Logic IIx GAME+THX GAMES
- THX SELECT2 GAMES

Для многоканальных источников несколько раз подряд нажмите **THX (HOME THX)** для выбора:

- **THX Surround EX** Позволяет прослушивать 6.1или 7.1-канальное звучание от источников с 5.1канальным звучанием
- DI Pro Logic IIx MOVIE+THX CINEMA
- THX SELECT2 CINEMA Позволяет прослушивать 7.1-канальное звучание источников с 5.1-канальным звучанием

- □□ Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC
- THX SELECT2 MUSIC Данный режим подходит не только для источников, записанных в формате Dolby Digital и DTS, но также для всех многоканальных музыкальных источников (DVD-Audio, др.).
- THX SELECT2 GAMES Данный режим подходит для воспроизведения звучания игр.

Использование дополнительных эффектов объемного звучания

Эффекты дополнительного объемного звучания можно использовать для получения дополнительных эффектов объемного звучания. Большинство режимов Advanced Surround предназначены для воспроизведения звуковых дорожек фильмов, но некоторые режимы подходят также для прослушивания музыки. При воспроизведении различных звуковых дорожек попробуйте использовать разные параметры, чтобы выбрать параметр подходящий вам более всего.

AUTO/ DIRECT HDD	ALC. STANDARD BD MENU DVD C
THX	STATUS PHASE
DTV/TV	EON MPX SIGNAL SEL
AUDIO	CH
TV CTRL	RECEIVER

 Нажмите RECEIVER, затем повторно нажимайте ADV SURR (ADVANCED SURROUND) для выбора

режима прослушивания.2

- ACTION Предназначен для боевиков с динамичными звуковыми дорожками
- **DRAMA** Предназначен для фильмов, насыщенных диалогами
- SCI-FI Предназначен для фантастических фильмов с большим количеством спецэффектов
- MONOFILM Создает объемное звучание из монофонических звуковых дорожек
- ENT.SHOW Подходит для музыкальных источников
- **EXPANDED** Создает очень широкую стереобазу³
- TV SURROUND Обеспечивает объемное звучание для монофонических и стереофонических ТВ источников
- ADVANCED GAME Подходит для видеоигр
- SPORTS Подходит для спортивных программ
- CLASSICAL Обеспечивает звучание, как в большом концертном зале
- **ROCK/POP** Создает звучание «живого» рокконцерта
- UNPLUGGED Подходит для акустических музыкальных источников
- EXT.STEREO Обеспечивает многоканальное звучание стереофонического источника с использованием всех громкоговорителей

🔗 Примечание

2 • В зависимости от источника и выбранного режима звучания задние громкоговорители объемного звучания в текущей системе громкоговорителей могут не воспроизводить звучание. Подробнее, см. раздел Использование обработки заднего канала объемного звучания на стр. 33.

¹ Если имеется только один подключенный задний громкоговоритель объемного звучания, THX SELECT2 GAMES недоступен.

[•] Если нажать ADV SURR при подключенных наушниках, будет автоматически выбран режим PHONES SURROUND.

³ Используйте для источников Dolby Pro Logic для обеспечения стереофонического эффекта объемного звучания (стереофоническое поле шире по сравнению со стандартными режимами источников формата Dolby Digital).

• PHONES SURROUND – При прослушивании с помошью наушников можно достичь эффекта обшего объемного звучания.

Совет

Если выбран режим прослушивания Advanced Surround vpoвень эффектов можно регулировать. используя параметр **EFFECT**, как описано в разделе Настройка аудиоопций на стр. 69.

Прослушивание в стереофоническом режиме

При выборе STEREO источник будет воспроизводиться только через передние правый и левый громкоговорители (и, возможно, через низкочастотный громкоговоритель в зависимости от настроек громкоговорителей). Многоканальные источники Dolby Digital, DTS и WMA9 Рго декодируются в стереозвучание.

В стереофоническом режиме автоматического управления уровнем (A.L.C.), данный ресивер выравнивает уровни воспроизводимого звучания, если уровень каждого звучания изменяется в зависимости от музыкального источника, записанного на переносном аудиоплеере.

AUTO/ DIRECT HDD	STEREO/ ALLC. DVD	STANDARD BD MENU STANDARD ADV SURR
THX	STA	F PHASE
DTV/TV	EON	MPX SIGNAL SEL
AUDIO	DISPLAY	+
		RECEIVER

При прослушивании источника, нажмите RECEIVER, затем нажмите STEREO/A.L.C. для воспроизведения в стереофоническом режиме. Нажимайте для переключения между режимами:

- STEREO Звук будет воспроизводиться с настройками объемного звучания, и все еще можно использовать функции Midnight, Loudness и управление басами/высокими частотами.
- A.L.C. Прослушивание в стереофоническом режиме автоматического управления уровнем.
- F.S.SURR FOCUS См. раздел Использование Front Stage Surround Advance ниже.
- F.S.SURR WIDE См. раздел Использование Front Stage Surround Advance ниже.

Использование Front Stage Surround Advance

Функция Front Stage Surround Advance позволяет создать естественные эффекты объемного звучания с использованием только передних громкоговорителей и низкочастотного громкоговорителя.



При прослушивании источника, нажмите RECEIVER, затем нажимайте STEREO/A.L.C. для выбора режимов Front Stage Surround Advance.

- **STEREO** См. раздел Прослушивание в стереофоническом режиме выше.
- А.L.С. См. раздел Прослушивание в стереофоническом режиме выше.
- F.S.SURR FOCUS Используется для обеспечения богатого эффекта объемного звучания, направленного в центра, в месте слияния звукопроекции передних левого и правого громкоговорителей.
- F.S.SURR WIDE Используется для обеспечения эффектом объемного звучания более обширного участка по сравнению с режимом FOCUS.¹

Позиция FOCUS

Позиция WIDE



🔗 Примечание

¹ При использовании F.S.SURR WIDE, наилучший эффект можно получить после выполнения автоматической настройки MCACC. Подробнее, см. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9.

Использование функции Stream Direct

Используйте режимы Stream Direct, если необходимо воспроизведение источника, максимально приближенное к оригиналу. Вся обработка сигнала отключается, и воспроизводится неокрашенное аналоговое или цифровое звучание источника (см. раздел *Stream direct для других форматов входных сигналов* на стр. 94).



1 При прослушивании источника, нажмите RECEIVER, затем нажимайте AUTO/DIRECT (AUTO SURR/STREAM DIRECT) для выбора нужного режима.

Для получения информации об обработке источника используйте индикаторы цифрового формата на дисплее передней панели.

- AUTO SURROUND См. раздел Автоматическое воспроизведение на стр. 29.
- DIRECT Источники прослушиваются в соответствии с параметрами настройки объемного звучания (настройка громкоговорителей, уровень каналов, расстояние до громкоговорителей, эквалайзер акустической калибровки и X-curve), а также в соответствии с настройками двухканального монофонического формата, аттенюатора входа, любых настроек задержки звучания и hi-bit. Источник будет воспроизводиться в соответствии с количеством каналов в сигнале.
- PURE DIRECT Аналоговые и РСМ источники воспроизводятся без никакой цифровой обработки.¹ В этом режиме звук из второй зоны не выводится.

Выбор предварительно заданных настроек MCACC

• Значение по умолчанию: MEMORY 1

Если система настроена на различные места слушателей², можно изменить настройки в зависимости от прослушиваемого источника и позиции прослушивания (например, при просмотре фильма с дивана или при воспроизведении видеоигр рядом с телевизором).



• Во время прослушивания источника, нажмите RECEIVER, затем нажмите MCACC.

Нажимайте последовательно для выбора одной из шести предварительно заданных настроек MCACC³ или отключения калибровки. Для получения информации о проверке и управлении текущими настройками см. раздел Data Management на стр. 46.

Выбор входного сигнала

Чтобы была возможность выбора того или иного входного сигнала, компонент необходимо подключить 4

как к аналоговым, так и к цифровым входам ресивера.4



• Нажмите RECEIVER, затем нажмите SIGNAL SEL, чтобы выбрать входной сигнал, соответствующий сигналу компонента-источника. При каждом нажатии кнопки типы сигнала выбираются в следующем порядке:

- AUTO Эта настройка является стандартной.
 Ресивер выбирает первый доступный сигнал в следующем порядке: HDMI; DIGITAL; ANALOG.
- **ANALOG** Выбирается аналоговый сигнал.
- DIGITAL Выбирается цифровой сигнал через оптический или коаксиальный вход.

🔗 Примечание

1 В данных случаях, перед воспроизведением источников, кроме РСМ, выводится короткий шум. Если это мешает, пожалуйста, выберите AUTO SURROUND или DIRECT.

2 Различные заданные настройки могут также иметь отдельные настройки калибровки для аналогичного места слушателя в зависимости от того, как используется система. Эти предварительно заданные настройки можно установить, выполняя указания разделов Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9 или Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 38, которые необходимо было выполнить ранее. 3 • Данные настройки не действуют при подключении наушников.

• Также можно нажать ←/→ и выбрать предустановку MCACC.

4 • Данный ресивер может воспроизводить сигналы цифровых форматов Dolby Digital, PCM (32 кГц до 192 кГц), DTS (включая DTS 96 кГц/24 бит) и WMA9 Pro. Совместимыми сигналами через терминалы HDMI являются: Dolby Digital, DTS, WMA9 Pro, PCM (частоты дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц, 89.3 сБи че кГс). Роцьи Таживи D. Dolby Digital, Disc. DTS UDA (састоты дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц, 89.3 сБи че кГс). Роцьи Таживи Састова С Састова Са

88,2 кГц и 96 кГц), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD Master Audio, SACD и DVD Audio (включая 192 кГц). Для других форматов цифрового сигнала, установите на ANALOĞ (MULTI CH IN и FM/AM).
 При воспроизведении аналогового сигнала с помощью проигрывателей лазерных или компакт-дисков, поддерживающих систему DTS, могут возникать

 - при воспроязведении аналоговото сигнала с помощью проигрывателен лазерных или компакт-дисков, поддерживающих систему D15, могут возникать цифровые помехи. Для предотвращения возникновения помех выполните соответствующие цифровые подключения (стр. 18) и установите в качестве входного сигнала значение DIGITAL.

• На некоторых проигрывателях DVD сигналы DTS не выводятся. Для получения подробных сведений см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к проигрывателю DVD.

- **HDMI** Выбирается сигнал HDMI.¹
- **РСМ** Выводятся только сигналы РСМ.²

При установке на **DIGITAL** или **AUTO**, высвечивается **DD DIGITAL** для декодирования Dolby Digital или Dolby Digital Plus, высвечивается **DD** Н**D** для декодирования Dolby TrueHD, высвечивается **DTS** для декодирования DTS или DTS-HD, и высвечивается **WMA9 Pro** для обозначения декодирования сигнала WMA9 Pro.

Использование обработки заднего канала объемного звучания

• Значение по умолчанию: SBch ON

Ресивер может автоматически использовать декодирование по схеме 6.1 или 7.1 для источников с кодировкой 6.1 (например, Dolby Digital EX или DTS-ES), или же можно задать схему декодирования 6.1 или 7.1 (например, для источников с кодировкой 5.1). Для источника с кодировкой 5.1 будет генерироваться задний канал объемного звучания, но более высокое качество звучания, возможно, будет достигаться в формате 5.1, в котором и был изначально закодирован входной сигнал (в этом случае можно просто выключить обработку заднего канала объемного звучания).

В следующей таблице, указаны случаи, в которых при воспроизведении различных источников будет слышно звучание от заднего канала объемного звучания (Ф=звук воспроизводится через задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания).



Нажмите RECEIVER, затем повторно нажимайте SBch для переключения настроек заднего канала объемного звучания.

При каждом нажатии кнопки типы сигнала выбираются в следующем порядке:

- SBch ON Декодирование 6.1 или 7.1 используется постоянно (например, для звуковых материалов с декодированием 5.1 генерируется задний канал объемного звучания)
- SBch AUTO Автоматический переход на декодирование 6.1 или 7.1 для источников сигнала с кодировкой 6.1 (например, Dolby Digital EX или DTS-ES)
- SBch OFF Звучание от задних громкоговорителей объемного звучания отсутствует

Использование режима виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания

Если задние громкоговорители объемного звучания не используются, выбор этого режима позволяет прослушивать виртуальный задний канал объемного звучания через громкоговорители объемного звучания. Можно на выбор прослушивать источники без использования сигнала для задних громкоговорителей объемного звучания, если материал в этом формате (например, 5.1) звучит лучше, чем в формате, в который он был преобразован изначально или настроить ресивер таким образом, чтобы этот эффект применялся только для источников с кодировкой 6.1, например Dolby Digital EX или DTS-ES.³

В следующей таблице указаны случаи, в которых будет слышен виртуальный задний канал объемного звучания (Ф=активный виртуальные задний канал объемного звучания).

Последовательно нажимайте SBch для переключения настроек виртуального заднего канала объемного звучания.

При каждом нажатии кнопки типы сигнала выбираются в следующем порядке:

- VirtualSB ON Постоянное использование виртуального заднего канала объемного звучания (например, для материала с кодировкой 5.1)
- VirtualSB AUTO Для источников с декодированием 6.1 (например, Dolby Digital EX или DTS-ES) автоматически применяется виртуальный задний канал объемного звучания
- VirtualSB OFF Режим виртуального заднего канала объемного звучания отключен

Тип источника	Режим SBch Processing / Virtual SB		Лополни-			
		Многоканальные источники	Стетреоисточники			тельное
			DD Pro Logic IIx		Neo:6	звучание
Dolby Digital EX/DTS-ES 5.1-кан. источники с 6.1-кан. флагом	ON	•				٠
	AUTO	٠				٠
Dolby Digital/DTS/SACD и DVD-Audio 5.1-кан. источники	ON	٠				٠
	AUTO	●°				•

🔗 Примечание

1 Если для настройки **HDMI**, как описано в *Настройка аудиоопций* на стр. 69, выбран параметр **THROUGH**, будет слышаться звук используемого телевизора, а не данного ресивера.

2 • Это удобно, если вы считаете, что существует задержка AUTO распознавания сигнала формата PCM, например, на диске CD.

• При выбранной настройке **РСМ** во время воспроизведения источников форматов, отличных от РСМ, возможен шум. Если это является проблемой, выберите другой тип входного сигнала.

3 • Невозможно использовать режим виртуального заднего громкоговорителя при подключении к данному ресиверу головных телефонов или при выборе любого из режимов **THX**, стереофонического режима, Front Stage Surround Advance (Продвинутая технология объемного звучания фронтальной сцены), стереофонического режима автоматического управления уровнем или Stream Direct (Прямой поток).

• Режим виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания можно использовать только при включенных громкоговорителях объемного звучания и для установки **SB** выбран параметр **NO**, см. раздел *Настройка громкоговорителей* на стр. 48.

• Режим виртуального заднего канала объемного звучание не может применяться к источникам, не содержащих информацию канала объемного звучания.

05

Тип источника	Режим SBch Processing / Virtual SB	Стандартный / ТНХ				Пополни-
		, Многоканальные источники	Стетреоисточники			тельное
			DD Pro Logic IIx	D Pro Logic	Neo:6	ооъемное звучание
Dolby Digital/DTS/PCM/SACD/WMA9 Pro и DVD-Audio стереоисточники	ON		●	● ^a	٠	●
	AUTO		● ^b		٠	٠
Аналоговые 2-канальные	ON		٠	● ^a	٠	٠
(стереофонические) источники	AUTO		● ^b		٠	۲
Закодированные по DTS-HD Master Audio/DTS-HD/Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD/WMA9 Pro и PCM 6.1- кан./7.1-кан. источники	ON	٠				● ^d
	AUTO	٠				● ^d
Закодированные по Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD/WMA9 Pro и PCM 5.1- кан. источники	ON	٠				● ^d
	AUTO	● ^c				● ^d
Закодированные по DTS-HD Master Audio/ DTS-HD/DTS-EXPRESS 5.1- кан. источники	ON	● ^e				● ^d
	AUTO	● ^e				● ^d
Закодированные по Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD стереоисточники	ON		٠	● ^a		● ^d
	AUTO		● ^b			● ^d
Закодированные по DTS-HD Master Audio/DTS-HD/DTS-EXPRESS стереоисточники	ON					
	AUTO					

а. Применяется только при использовании режима виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания.

b. Не применяется при использовании режима виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания.

с. Звучание воспроизводится от задних громкоговорителей объемного звучания только при выборе THX SELECT2 CINEMA, THX SELECT2 MUSIC или THX SELECT2 GAMES.

d. В зависимости от поступающего сигнала, продвинутый режим объемного звучания может быть недоступен.

е. Доступен только при подключении двух задних громкоговорителей объемного звучания. Также, в зависимости от входящего сигнала, могут быть случаи, когда звучание от задних громкоговорителей объемного звучания не выводится.

Использование функции синхронизации жанра

Данная функция автоматически выбирает наиболее подходящий режим Advanced Surround для текущего источника, воспроизводимого на рекордере DVD производства Pioneer, поддерживающем HDMI Control, и

подключенном к данному ресиверу через HDMI.¹ Подробнее о HDMI Control, см. раздел *HDMI Control* на стр. 63.



1 Нажмите RECEIVER, затем нажмите GENRE, пока воспроизводится источник, предназначенный для жанра.

Автоматически выбирается наиболее подходящий для воспроизводимого источника режим Advanced Surround.

🔗 Примечание

1 • Данная функция доступна только тогда, когда воспроизводимый источник содержит жанр. Если источник не содержит жанра, отображается NO GENRE, и данная функция недоступна.

[•] Убедитесь, что HDMI Control установлено на **ON**. При выборе **OFF**, отображается **CANNOT SELECT**, и данная функция недоступна (см. раздел *Настройка опций HDMI* на стр. 63).

Раздел 6: Использование тюнера

Прослушивание радиопередач

В приведенных ниже пунктах описывается процедура настройки на радиостанцию диапазона FM и AM с использованием функций автоматической (поиск) или ручной (пошаговой) настройки. Если уже известна частота радиостанции, которую необходимо прослушать, перейдите к разделу *Непосредственное указание частоты* ниже. Выполнив настройку на радиостанцию, ее частоту можно сохранить в памяти для последующего вызова. Более подробно об этом см. раздел *Сохранение запрограммированных радиостанций* ниже.



1 Нажмите кнопку FM/AM для выбора тюнера.

2 При необходимости с помощью кнопки FM/AM выберите диапазон (FM или AM).

При каждом нажатии будет включаться один из диапазонов.

3 Выполните настройку на радиостанцию.

Это можно сделать тремя способами, описанными ниже:

Автоматическая настройка

Для выполнения поиска в выбранном диапазоне нажмите одну из **TUNE** ↑/↓ и удерживайте ее нажатой примерно одну секунду. Ресивер начнет поиск следующей радиостанции и прекратит его, когда она будет обнаружена. Повторите эти действия для поиска других радиостанций.

Ручная настройка

Для пошагового изменения частоты нажимайте **TUNE** ↑/↓.

Ускоренная настройка

Для выполнения ускоренной настройки нажмите и удерживайте нажатой одну из **TUNE ↑**/↓. Отпустите кнопку по достижении необходимого значения частоты.

Повышение качества стереозвука в диапазоне FM

Если индикаторы **TUNED** или **STEREO** не загораются при настройке на радиостанцию в диапазоне FM по причине слабого сигнала, нажмите кнопку **MPX**, чтобы перевести ресивер в режим монофонического приема. При этом качество звука должно повыситься, и вы сможете получать удовольствие от прослушивания.

Использование Neural THX

Данная функция использует технологию Neural SurroundTM, THX[®] для достижения оптимального объемного звучания от радиопередачи FM.

• Во время прослушивания радиопередачи FM, нажмите **AUTO/DIRECT** для прослушивания Neural THX.

Подробнее, см. раздел *O Neural – THX Surround* на стр. 89. Режим **Neural THX** также можно выбрать с помощью кнопки **STANDARD**.

Непосредственное указание частоты

Иногда точная частота нужной радиостанции уже известна. В этом случае можно просто ввести значение частоты, используя номерные кнопки на пульте дистанционного управления.

1 Нажмите кнопку FM/AM для выбора тюнера.

2 При необходимости с помощью кнопки FM/AM выберите диапазон (FM или AM).

При каждом нажатии будет включаться один из диапазонов.

3 Нажмите D.ACCESS (Прямой доступ).

4 Используя номерные кнопки, введите частоту радиостанции.

Например, для настройки на радиостанцию с частотой **106.00** (FM) нажмите **1**, **0**, **6**, **0**, **0**.

Если при вводе частоты будет допущена ошибка, дважды нажмите **D.ACCESS** для отмены частоты и ее повторного ввода.

Сохранение запрограммированных радиостанций

Если вы часто слушаете какую-либо определенную радиостанцию, очень удобно, если она будет сохранена в памяти ресивера для последующего ее быстрого вызова в любой момент с целью прослушивания. Это экономит усилия, устраняя необходимость периодической ручной настройки. В памяти ресивера может храниться до 30 радиостанций, занесенных в три банка или класса (А, В и С) по 10 радиостанций в каждом. При сохранении частоты в диапазоне FM, сохраняется также и настройка MPX (см. выше).



1 Выполните настройку на радиостанцию, которую требуется занести в память. Подробнее, см. раздел *Прослушивание радиопередач* выше.

2 Нажмите T.EDIT (Редактирование тюнера). На дисплее отобразится индикация STATION MEMORY, а затем начнет мигать класс памяти.

3 Нажмите CLASS для выбора одного из трех классов, затем нажмите ST ←/→ для выбора нужной запрограммированной радиостанции.

Для выбора запрограммированных радиостанций также можно использовать номерные кнопки.

4 Нажмите ENTER.

После нажатия **ENTER** класс и номер запрограммированной радиостанции перестанут мигать, и ресивер сохранит радиостанцию в память.

Присвоение имен запрограммированным радиостанциям

Чтобы легче различать запрограммированные радиостанции, им можно присвоить имена.

1 Выберите запрограммированную радиостанцию, которой необходимо присвоить имя.

См. раздел Прослушивание запрограммированных радиостанций ниже, в котором описывается, как это можно сделать.

2 Нажмите T.EDIT (Редактирование тюнера).

На дисплее отобразится индикация **STATION NAME**, а затем на месте ввода первого символа появится мигающий курсор.

3 Введите нужное имя.

Выберите предлагаемые символы для присвоения имени длиной до четырех символов.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_{|}~ [пробел]

Используйте ↑/↓ для выбора знака, ←/→ для установки позиции, и **ENTER** для подтверждения выбора.

🖨 Совет

- Чтобы удалить имя радиостанции, просто выполните повторно действия пунктов 1 до 3 и введите вместо имени четыре пробела.
- Присвоив запрограммированной радиостанции название, можно нажать DISPLAY во время прослушивания радиостанции, чтобы на дисплее попеременно отображались это имя и частота.

Прослушивание запрограммированных радиостанций

Для этого в ресивере должно быть сохранено несколько запрограммированных станций. Если таких станций еще нет, обратитесь к разделу *Сохранение*

запрограммированных радиостанций на стр. 35.

1 Нажмите FM/AM для выбора тюнера.

2 Нажмите CLASS, чтобы выбрать класс, в котором сохранена станция.

Нажимайте последовательно для переключения между классами А, В и С.

3 Нажимайте ST ←/→ для выбора нужной запрограммированной радиостанции.

 Для вызова запрограммированной радиостанции можно также использовать номерные кнопки на пульте дистанционного управления.

Знакомство с системой RDS

Система радиоданных (RDS) — это система, которая используется большинством радиостанций в диапазоне FM для предоставления слушателям различной информации — например, названия радиостанции или транслируемой программы.

Одной из функций системы RDS является возможность поиска радиостанции, транслирующей требуемый тип программы. Например, можно осуществлять поиск радиостанции, которая транслирует программы в жанре **JAZZ**.

Возможен поиск следующих типов программ:¹

NEWS – Новости AFFAIRS – Текущие события **INFO** – Информация SPORT - Chodt **EDUCATE** – Образовательная информаци **DRAMA** – Радиоспектакли и т.д. CULTURE – Национальная и местная культурная жизнь, театр и т.д. **SCIENCE** – Наука и техника VARIED – Программы, построенные на беседе или общении, например викторины или интервью. РОР М – Поп-музыка **ROCK М** – Рок-музыка **EASY М** – Легкая музыка LIGHT M – Легкая классическая музыка CLASSICS – Серьезная классическая музыка **ОТНЕК М** – Музыка, не соответствующая перечисленным категориям **WEATHER** – Сводки и прогнозы погоды

FINANCE – Биржевые сводки, коммерческая, торговая информация и т.д. CHILDREN – Программы для детей SOCIAL – Общественная жизнь RELIGION – Программы о религии **PHONE IN** – Программы, предусматривающие обсуждение какой-либо темы и общение со слушателями по телефону **TRAVEL** – Путешествия и отдых LEISURE – Свободное время, интересы и хобби **JAZZ** – Джазовая музыка COUNTRY – Музыка «кантри» **NATION М** – Популярная музыка не на английском языке OLDIES – Популярная музыка 1950-х и 1960-х годов **FOLK М** – Народная музыка

DOCUMENT – Публицистические программы

Поиск программ RDS

Одной из наиболее полезных функций системы RDS является возможность поиска радиопрограмм определенного типа. Можно выполнять поиск любых типов программ, указанных выше.



- 1 Нажмите FM/AM для выбора диапазона FM.²
- 2 Нажмите кнопку РТҮ SEARCH.
- На дисплее отображается SEARCH.

🔗 Примечание

I Существуют также три дополнительных типа программ: ALARM, NO DATA и NO TYPE. ALARM служит для передачи сообщений экстренной важности. Задавать поиск такой информации не обязательно: тюнер автоматически переключится на сигнал канала, передающего сообщения RDS. Надписи NO DATA и NO TYPE отгображаются, если тип программы невозможно определить.

2 Система RDS доступна только в диапазоне FM.
Нажимайте ST ←/→ для выбора нужного типа 3 программы.

Нажмите ENTER для поиска программы 4 заданного типа.

Система начинает поиск запрограммированных радиостанций с выбранным типом программы. Когда такая радиостанция будет обнаружена, поиск останавливается, и радиостанция воспроизводится в течение пяти секунд.

5 Если вы хотите продолжить прослушивание радиостанции, удерживайте нажатой ENTER в течение пяти секунд.

Если ENTER не будет нажата, поиск возобновляется.

Если отображается индикация NO PTY, значит, тюнеру в процессе поиска не удалось обнаружить программы заданного типа.1

Отображение информации RDS

Используйте кнопку **DISPLAY** для отображения различных видов доступной информации RDS.²

Нажмите DISPLAY для получения информации . RDS.

При каждом нажатии кнопки дисплей изменяется следующим образом:

- Радиотекст (**RT**) Сообщения, передаваемые радиостанцией. Например, радиостанция, передающая ток-шоу может передавать номер телефона в виде радиотекста.
- Сервисное имя программы (**PS**) Название радиостанции.
- Тип программы (РТҮ) Отображает вид программы, транслируемой в данный момент.
- Текущая частота тюнера.

Использование функции EON

Если включена функция EON (Enhanced Other Network information (Информации о Расширенной альтернативной сети)), то при начале трансляции станции, связанной с функцией EON, ресивер начинает принимать эту станцию, даже если используется любая другая функция ресивера. Эту функцию невозможно использовать в регионах, где информация EON не передается, и в том случае, если радиостанции диапазона FM не передают данные РТҮ. По окончании трансляции тюнер вернется к ранее принимавшейся частоте или использовавшейся функции.

DVR1 DVR2 CD CD-R FMAM iPodUSB FMAM iPodUSB SELECT DIMMER 1 2 2	UHEL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL A
GENRE MCACC SLEEP	

Нажмите FM/AM для выбора диапазона FM.³ 1

Нажмите EON для выбора нужного режима. 2

Нажимайте для переключения между режимами:

- EON TA (Информация о Движении Транспорта) Тюнер настраивается на прием информации о движении транспорта в случае ее трансляции.
- EON NEWS Тюнер настраивается на прием новостей в случае их трансляции.
- OFF Функция ЕОN выключается.

Если выбран пункт **ТА** или **NEWS**, индикатор **EON** на дисплее светится (он мигает при приеме программы EON).⁴ О индикатор на дисплее светится, если текущая

радиостанция предоставляет услуги EON.5

🔗 Примечание

1 Поиск сигналов системы RDS выполняется только по запрограммированным радиостанциям. Если не запрограммировано ни одной радиостанции или среди них не удается найти тип программы, на дисплее появится надпись NO PTY. Индикация FINISH означает, что поиск закончен.

2 • При возникновении помех некоторые символы на дисплее RT могут отображаться неправильно.

[•] Если на дисплее RT отобразится сообщение NO RADIO TEXT DATA, значит, радиостанция не передает данных радиотекста. Система автоматически переключится на дисплей PS (если данные PS отсутствуют, отображается частота). • На дисплее РТҮ (Тип программы) может отобразиться надпись NO DATA или NO TYPE. В этом случае через несколько секунд отобразится дисплей PS.

³ Режим EON доступен только в диапазоне FM.

⁴ Одновременно невозможно выполнять поиск информации о движении транспорта и новостей.

^{5 •} Когда на дисплее горит индикатор EON, нельзя пользоваться кнопками T.EDIT и PTY SEARCH. • Если требуется переключиться на использование не тюнера, а другой функции, когда индикатор EON мигает, нажмите EON для отключения режима

EON.

Настройка параметров ресивера в меню System Setup

В следующем разделе описываются подробные настройки в зависимости от использования ресивера (например, если необходимо установить две системы громкоговорителей в раздельных комнатах), а также объясняется точная настройка отдельных систем громкоговорителей.



1 Включите ресивер и используемый телевизор.

Для включения используйте кнопку ⁽⁾ RECEIVER.¹

• Если к ресиверу подключены головные телефоны, отсоедините их.

2 Нажмите RECEIVER на пульте дистанционного управления, после чего нажмите SETUP.²

На экране телевизора отображается экранное меню. Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите **RETURN** для подтверждения и выхода из текущего меню.

 Нажмите SETUP в любой момент для выхода из меню System Setup.

3 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.



 Auto MCACC – Для получения информации о быстрой и эффективной настройке объемного звучания см. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9. Для более подробной настройки см. раздел Автоматическая настройка MCACC (Expert) ниже.

- Surround Back System Указывает, как используются задние громкоговорители объемного звучания (см. раздел *Настройка задних* громкоговорителей объемного звучания на стр. 41).
- Manual MCACC Точная регулировка настроек используемых громкоговорителей и индивидуальная регулировка эквалайзера акустической калибровки (см. раздел Ручная настройка MCACC на стр. 41).
- Data Management Проверка предварительно заданных настроек MCACC с возможностью их копирования, переименования или удаления (см. раздел *Data Management* на стр. 46).
- Manual SP Setup Укажите размер, количество, расстояние и общий баланс подключенных громкоговорителей (см. раздел Ручная настройка громкоговорителей на стр. 47).
- Input Setup Указывает компоненты, подключенные к цифровому, HDMI и компонентному видеовходам (см. раздел *Меню Input Setup* на стр. 65).
- Other Setup Установите собственные настройки в зависимости от использования ресивера (см. раздел *Меню Other Setup* на стр. 66).

Автоматическая настройка MCACC (Expert)

Если настройка требует более высокой точности, чем описанная в разделе Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9, изменить настройку можно, как описано ниже. Возможна калибровка системы с помощью шести различных

предварительно заданных настроек MCACC³, что очень удобно, если для различных типов источника используются различные места слушателей (например, при просмотре фильма с дивана или при воспроизведении видеоигр рядом с телевизором).⁴

Важное предупреждение

- Во время автоматической настройки MCACC, микрофон/громкоговорители должны находиться в фиксированном положении.
- При использовании автоматического режима настройки MCACC все существующие выбранные предварительно
 - установленные настройки МСАСС будут удалены.5
- Если в течение трех минут не осуществляются никакие действия, автоматически включается экранная заставка.

🔗 Примечание

4 Возможно, что также потребуются отдельные настройки калибровки для аналогичного места слушателя в зависимости от того, как используется система. 5 Кроме случаев, когда регулируется только один параметр (напр., уровень канала) на экране настройки **CUSTOM** (шаг 2).

¹ Не отключайте питание во время использования меню System Setup.

^{2 •} Учтите, что перед тем, как нажимать SETUP при редактировании меню Manual MCACC, сначала, нажав MCACC, необходимо указать предварительно заданную настройку MCACC, которую требуется изменить.

Экранное меню не будет отображаться при подключении телевизора через COMPONENT VIDEO или S-VIDEO MONITOR OUT. Используйте HDMI или композитное подключения.
 Меню System Setup не может использоваться при выборе iPod USB в качестве источника приема (в основной или вторичной зоне). При установке

Solution System Setup to move international techniques and the setup in the setu

³ Они хранятся в памяти и имеют названия **MEMORY1** до **6** (или **M1** до **6**) до тех пор, пока не будут переименованы, согласно указаниям раздела *Data Management* на стр. 46.

Предупреждение

Тестовые сигналы, издаваемые системой автоматической настройки MCACC, имеют высокую громкость.

1 Выберите пункт «Auto MCACC» в меню System Setup, затем нажмите ENTER.

Если не отображается экран System Setup, см. раздел Настройка параметров ресивера в меню System Setup на стр. 38.



2 Убедитесь, что выбран пункт «Normal»,¹ выберите предварительно заданную настройку MCACC², затем – пункт START.³

Для полной индивидуальной настройки автоматической настройки МСАСС, выберите **CUSTOM** и установите

следующие параметры с помощью ←/→:4



Custom Menu – Настройка по умолчанию - ALL (рекомендуемая), но при желании можно ограничить калибровку системы до одной настройки (для экономии времени).⁵ Доступны параметры ALL,

Keep SP System.⁶ Speaker Setting, Channel Level, Speaker Distance # EQ Pro. & S-Wave.

EQ Туре (доступно только, когда Custom Menu (Меню настройки) выше установлен на EQ Pro. & S-Wave) - Это обозначает, как был настроен частотный баланс.

После выполнения единой выверки, каждая из следующих трех корректировочных кривых может быть раздельно сохранена в памяти MCACC. SYMMETRY (по умолчанию) выполняет симметрическое исправление для каждой пары левого и правого громкоговорителей для выравнивания частотно-амплитудных характеристик. ALL CH ADJUST - это «ровная» настройка, когда все громкоговорители настраиваются индивидуально, и не дается никакой специальной надбавки любому из

каналов. FRONT ALIGN⁷ настраивает все громкоговорители в соответствии с настройками передних громкоговорителей (выравнивание для переднего левого и правого каналов не применяется).

- **THX Speaker** (доступна только при установке Custom Menu выше на ALL или Speaker Setting) – Выберите **YES**, если используются громкоговорители ТНХ (установите все громкоговорители на **SMALL**), в противном случае оставьте его установленным на NO.
- Stand.Wave Multi-Point (доступна только при установке Custom Menu выше на EQ Pro. & S-Wave) В дополнение к измерениям на месте слушателя, можно использовать еще две исходные точки, для которых тестовые тональные сигналы будут проанализированы относительно стоячих волн. Это удобно, если требуется получить сбалансированную «ровную» калибровку для нескольких мест посадки в зоне прослушивания.⁸ Установите микрофон в указанной контрольной точке, указанной на экране и учтите, что последнее размещение микрофона будет на основном месте слушателя:



После завершения настройки параметров нажмите **RETURN** для возврата к основной настройке автоматического режима МСАСС.

3 Подключите микрофон к гнезду MCACC SETUP МІС на передней панели.

Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном.



Если у вас есть штатив, используйте его для установки микрофона приблизительно на уровне уха на обычном месте слушателя. Иначе установите микрофон на уровне уха, используя стол или стул.

🔗 Примечание

1 Если вы планируете подключить передние громкоговорители к двум усилителям или установить отдельную систему громкоговорителей в другой комнате, прочтите раздел Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 41 и, прежде, чем перейти к пункту 3, убедитесь в том, что громкоговорители подключены соответствующим образом.

2 Шесть заданных настроек МСАСС используются для хранения настроек объемного звучания для различных мест слушателей. Теперь просто выберите не использующуюся заданную настройку (затем ее можно переименовать, как описано в разделе Data Management на стр. 46).

3 Помните, что корректировочные кривые сохраняются только при установке на SYMMETRY. Выберите CUSTOM для сохранения других корректировочных кривых (например, ALL CH ADJUST и FRONT ALIGN).

5 • Измерение EQ Pro. & S-Wave также выполняется при выборе ALL. Подробнее, см. раздел Эквалайзер профессиональной акустической калибровки на стр. 44.

• Эффект Acoustic Calibration EQ Professional и Standing Wave могут включаться и отключаться в соответствии с предустановкой MCACC. Подробнее, см. раздел Настройка аудиоопций на стр. 69.

6 Параметр **Кеер SP System** позволяет калибровку без изменений текущих настроек громкоговорителей (стр. 47).

7 При выборе ALL в качестве Custom Menu, можно указать предустановку MCACC, где нужно сохранить настройки ALL CH ADJUST и FRONT ALIGN. 8 Установите настройку Multi-Point в положение NO, если используется только одно место слушателя.

⁴ Выберите DEMO, и затем нажмите ENTER для запуска режима демонстрации автоматической настройки MCACC. В режиме демонстрации, настройки не сохраняются и не происходят ошибки. При подключении к данному ресиверу громкоговорителей, повторно выводится тестовый тональный сигнал. Нажмите RETURN для отмены тестового тонального сигнала.

4 Следуйте инструкциям отображаемым на экране.

- Убедитесь в том, что микрофон подключен.
- При использовании низкочастотного громкоговорителя он автоматически обнаруживается при каждом включении системы. Убедитесь, что он включен, и увеличена громкость.
- См. раздел Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC на стр. 10 для ознакомления с указаниями о высоких уровнях фонового шума и других возможных помехах.

5 Дождитесь, когда система автоматической настройки МСАСС перестанет издавать тестовые звуковые сигналы.

Когда ресивер издает тестовые звуковые сигналы, чтобы определить какие громкоговорители установлены в системе, на экране отображается сообщение о состоянии. Во время звучания этих сигналов старайтесь соблюдать тишину.

- Не регулируйте громкость во время тестовых звуковых сигналов. Это может привести к неправильной настройке громкоговорителей.
- При наличии сообщений об ошибках (например, Too much ambient noise! или Check Microphone) после проверки внешнего шума и подключения микрофона выберите пункт RETRY (см. раздел Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC на стр. 10). Если проблема отсутствует, можно просто выбрать пункт GO NEXT и продолжить.

6 Если необходимо, подтвердите конфигурацию

громкоговорителей на экранном дисплее.¹ Конфигурация, показанная на экране, должна соответствовать фактическому набору





Если, при отображенном экране проверки конфигурации громкоговорителей, в течение 10 секунд не было выполнено никакое действие, автоматически возобновляется функция автоматической настройки MCACC. В таком случае, нет необходимости выбирать «**OK**» и нажмать **ENTER** на шаге 7.

При появлении сообщения об ошибке (ERR) в правом столбце (или отображается неверная конфигурация громкоговорителей), возможно, что существует проблема с подключением громкоговорителей. Если неполадка не устраняется при выборе пункта **RETRY**, отключите питание и проверьте подключение громкоговорителей. Если кажется, что это не является проблемой, можно просто использовать **↑**/**↓** для выбора громкоговорителя

и ←/→ для переключения настройки (и количества для заднего объемного звучания) и продолжить.

7 Убедитесь в том, что выбран пункт «OK», затем нажмите ENTER.

Когда ресивер издает дополнительные тестовые звуковые сигналы, чтобы определить оптимальные настройки уровня громкости каналов ресивера, расстояния до громкоговорителей и эквалайзера акустической калибровки, на экране отображается сообщение о состоянии.



Во время звучания этих сигналов также старайтесь соблюдать тишину. Это может занять от 3 до 7 минут.

 Если выбрана установка Stand.Wave Multi-Point (на шаге 2), перед тем, как разместить микрофон на основном месте слушателя, будет предложено разместить микрофон во 2-й и 3-й точках отсчета.

8 Автоматическая настройка многоканальной акустической калибровки (MCACC) завершена! Нажмите RETURN для возврата в меню System Setup.

4a.MCACC Data	Check
1. Speaker Setti 2. Channel Leve 3. Speaker Dista 4. Standing Way 5. Acoustic Cal	ing ol ance re EQ
ENTER:Next	.Return

Параметры автоматической настройки MCACC должны обеспечивать превосходное объемное звучание системы, но эти параметры также можно настроить вручную с

помощью меню System Setup (см. на стр. 38).²

Можно также просмотреть настройки, выбрав индивидуальные параметры на экране MCACC Data Check:

- Speaker Setting Размер и количество подключенных громкоговорителей (см. стр. 48 для получения дополнительной информации)
- Channel Level Общий баланс акустической системы (подробнее, см. стр. 49).
- Speaker Distance Расстояние до громкоговорителей от места слушателя (подробнее, см. стр. 49)³
- Standing Wave Настройки фильтра для управления более низкими «гулкими» частотами (для получения более подробных сведений см. стр. 43)
- Acoustic Cal EQ Регулировка частотного баланса акустической системы в зависимости от акустических характеристик помещения (см. стр. 44 для получения дополнительной информации)

🖉 Примечание

 Данный экран отображается только при выборе ALL или Speaker Setting в Custom Menu в меню автоматической настройки MCACC CUSTOM.
 Иногда для одинаковых громкоговорителей с диаметром динамика около 12 см настройка задает разные размеры. Исправить этот параметр можно вручную, руководствуясь указаниями раздела Ручная настройка громкоговорителей на стр. 47.

• Настройка расстояния до низкочаетотного громкоговорителя может быть больше фактического расстояния от места слушателя. Эта настройка должна быть точной (с учетом задержки и характеристик помещения) и обычно не требует изменения.

• При неправильных результатах измерений автоматической настройки MCACC из-за взаимодействия громкоговорителей и среды просмотра, рекомендуется отрегулировать настройки вручную.

3 Поскольку измерения расстояния были установлены в соответствии с характеристиками звучания используемых громкоговорителей, в некоторых случаях (для обеспечения оптимального объемного звучания) реальное расстояние может отличаться от настройки расстояния до громкоговорителя. По окончании проверки каждого экрана нажмите **ENTER**. По окончании выберите пункт **RETURN** для возврата в меню System Setup.

Обязательно отключите микрофон от данного ресивера до окончания автоматической настройки MCACC.

Настройка задних громкоговорителей объемного звучания

• Значение по умолчанию: Normal

Данная система предлагает несколько способов использования задних каналов объемного звучания. В дополнение к обычной конфигурации домашнего театра, где эти каналы используются для задних громкоговорителей объемного звучания, они также могут

применяться для совместной работы на передние громкоговорители или в качестве отдельной акустической системы в другом помещении.

1 Выберите в меню System Setup пункт «Surround Back System».

См. раздел *Настройка параметров ресивера в меню System Setup* на стр. 38, если вы еще не находитесь на этом экране.



2 Выберите настройку задних громкоговорителей объемного звучания.

- Normal Выберите для обычного домашнего кинотеатра использование задних громкоговорителей объемного звучания в основном (система громкоговорителей А) помещении.
- Speaker B Выберите для использования контактов громкоговорителей В (задние громкоговорители объемного звучания) для прослушивания источника в стереофоническом режиме в другой комнате (см. раздел Настройка громкоговорителей системы В на стр. 55).
- Front Bi-Amp Выберите эту настройку, если передние громкоговорители требуется подключить ко второму усилителю (см. раздел Подключение передних громкоговорителей к двум усилителям на стр. 56).
- ZONE 2 Выберите для использования терминалов громкоговорителей В (тылового объемного звучания) в качестве независимой системы в другой зоне (см. раздел Прослушивание MULTI-ZONE на стр. 57).
- 3 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню System Setup.

Ручная настройка МСАСС

Эти настройки в меню ручной установки MCACC можно использовать для более точной настройки после более подробного ознакомления с системой. Прежде, чем настраивать эти установки, необходимо выполнить указания раздела *Автоматическая настройка объемного звучания* (*Auto MCACC*) на стр. 9. Эти настройки необходимо выполнить только один раз (их повторное выполнение требуется после замены имеющейся акустической системы на новую или подключения новых громкоговорителей).

🕛 Предупреждение

• Тестовые сигналы, используемые в System Setup, имеют высокую громкость.

🚯 Важное предупреждение

 Сначала необходимо указать предустановку МСАСС, которую требуется настроить, нажав МСАСС перед нажатием SETUP (шаг 2 раздела Настройка параметров ресивера в меню System Setup на стр. 38). При выборе ручной настройки MCACC, когда MCACC установлен на OFF, отображается экран выбора для памяти MCACC. Выберите память для настройки вручную.

3.Manual MCAC	c
Select MCACC	memory.
MCACC	OFF
ENTER:Next	.Cancel €

- Для некоторых настроек, перечисленных ниже, необходимо подключить к передней панели установочный микрофон и установить его приблизительно на высоте уха на обычном месте слушателя. Нажмите SETUP для отображения меню настройки системы до подключения микрофона к данному ресиверу. Если микрофон подключен, пока не отображено меню System Setup, экран переключается на меню автоматической настройки МСАСС. См. раздел Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC на стр. 10 для ознакомления с указаниями о высоких уровнях фонового шума и других возможных помехах.
- Если используется низкочастотный громкоговоритель, включите его и установите средний уровень громкости.

1 Выберите в меню System Setup пункт «Manual MCACC».

См. раздел *Настройка параметров ресивера в меню* System Setup на стр. 38, если вы еще не находитесь на этом экране.



2 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо сделать это надлежащим образом.

- Fine Channel Level Произведите точную регулировку общего баланса используемой акустической системы (см. раздел *Fine Channel Level* на стр. 42).
- Fine SP Distance Установите точную настройку задержки для используемой акустической системы (см. раздел *Fine Speaker Distance* на стр. 42).

 Standing Wave – Управление излишне резонансными низкими частотами в помещении прослушивания (см. раздел *Standing Wave* на стр. 43).

Две последних настройки используются для индивидуальной регулировки параметров, описанных в разделе *Настройка эквалайзера акустической калибровки* на стр. 43:

- EQ Adjust Ручная регулировка частотного баланса акустической системы во время прослушивания тестовых сигналов (см. раздел Настройка эквалайзера акустической калибровки на стр. 43).
- EQ Professional Калибровка системы на основе необработанного звучания, воспроизводимого громкоговорителями и точная настройка в соответствии с реверберационными характеристиками помещения (см. раздел Эквалайзер профессиональной акустической калибровки на стр. 44).

Fine Channel Level

• Значение по умолчанию: 0.0dB (все каналы)

Можно добиться улучшения звучания путем правильной настройки общего баланса акустической системы. Следующий параметр поможет произвести точную настройку, которую не удалось достичь в разделе *Ручная* настройка громкоговорителей на стр. 47.

1 Выберите пункт «Fine Channel Level» в меню ручной настройки MCACC.

Громкость увеличится до контрольного уровня 0.0 дБ.



2 Отрегулируйте уровень левого канала.

Это значение будет являться контрольным уровнем громкоговорителя, поэтому можно оставить это значение на уровне около **0.0dB**, обеспечив возможность регулировки уровней других громкоговорителей.



• После нажатия **ENTER** будут генерироваться тестовые звуковые сигналы.

3 Выберите каждый канал по порядку и отрегулируйте уровни (+/–10dB) соответствующим образом.

Используйте ←/→ для регулировки громкости выбранных громкоговорителей в соответствии с уровнем контрольного громкоговорителя. Если звучание обоих громкоговорителей имеет одинаковую громкость, нажмите ↓ для подтверждения и перехода к настройке следующего канала.



- Для сравнения громкость контрольного громкоговорителя будет изменяться в зависимости от того, какой громкоговоритель выбран.
- Для возврата и регулировки канала просто нажмите ↑/↓ для выбора.

4 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню ручной настройки МСАСС.

Fine Speaker Distance

• Значение по умолчанию: **3.00 m** (для всех громкоговорителей)

Чтобы достичь требуемой глубины и разделения звучания в системе, необходимо добавить небольшую задержку для некоторых громкоговорителей, чтобы все звуки достигали места слушателя одновременно. Расстояние до каждого громкоговорителя можно установить с шагом в 1 см. Следующий параметр поможет произвести точную настройку, которую не удалось достичь в разделе *Ручная настройка громкоговорителей* на стр. 47.

1 Выберите пункт «Fine SP Distance» в меню ручной настройки MCACC.



2 Отрегулируйте расстояние до левого канала с места слушателя.

3 Выберите каждый канал по порядку и отрегулируйте расстояния соответствующим образом.

Используйте ←/→ для регулировки расстояния до выбранных громкоговорителей от контрольного громкоговорителя. Задержка выражается в расстоянии до громкоговорителя в диапазоне от **0.01 m** до **9.00 m**.



Задержка в калибруемом канале определяется сравнением его звучания с эталонным громкоговорителем. Станьте лицом к обоим громкоговорителям на месте слушателя и вытяните руки в сторону каждого из них. Добейтесь такого ощущения, как будто оба тестовых сигнала одновременно приходят в точку немного впереди вас, между вытянутыми руками.¹



Если звучание обоих громкоговорителей подтверждает правильность установки задержки, нажмите **↓** для подтверждения и перехода к настройке следующего канала.

- Для сравнения громкость контрольного громкоговорителя будет изменяться в зависимости от того, какой громкоговоритель выбран.
- Для возврата и регулировки канала просто нажмите ↑/↓ для выбора.

4 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню ручной настройки МСАСС.

Standing Wave

 Значение по умолчанию: ON²/ATT 0.0dB (все фильтры)

Акустическая стоячая волна возникает, когда при определенных условиях звуковые волны акустической системы взаимно резонируют со звуковыми волнами, отражаемыми от стен в зоне прослушивания. Это может оказывать отрицательное воздействие на общее звучание, особенно при воспроизведении более низких частот. В зависимости от расположения громкоговорителей, места слушателя, а также формы помещения это вызывает излишне резонансный («гулкий») звук. В функции Standing Wave Control используются фильтры для сокращения эффекта преобладания резонансных звуков в помещении прослушивания. Во время воспроизведения источника можно индивидуально настроить фильтры, используемые функцией Standing Wave Control для каждой из предварительно заданных настроек MCACC.³

1 Выберите пункт «Standing Wave» в меню ручной настройки MCACC.



2 Отрегулируйте параметры управления стоячей волной.

- Filter Ch Выберите канал, для которого необходимо использовать фильтр(ы): MAIN (все, кроме центрального канала и низкочастотного громкоговорителя), Center или SW (низкочастотный громкоговоритель).
- TRIM (доступна только при установке Filter Ch выше на SW) – Регулировка уровня канала низкочастотного громкоговорителя (для компенсации разницы воспроизведения после вывода через фильтр).
- f / Q / ATT Параметры фильтра, где f обозначает конечную частоту, Q – частотный диапазон (чем выше Q, тем уже частотный диапазон) ослабления (ATT, значение сокращения до конечной частоты).

3 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню ручной настройки МСАСС.

Настройка эквалайзера акустической калибровки

 Значение по умолчанию: ON²/0.0dB (все каналы/ диапазоны)

Акустическая калибровка коррекции сигнала представляет собой своего рода эквалайзер для помещения, используемый для громкоговорителей (кроме низкочастотного громкоговорителя). Работа этой функции заключается в определении акустических характеристик данного помещения и нейтрализации характеристик окружающего пространства, способных окрашивать звучание оригинального материала источника (обеспечивая «ровную» настройку коррекции). Если вы не удовлетворены результатами регулировки, описанной в разделах Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9 или Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 38, для обеспечения требуемого частотного баланса ее можно изменить в ручном режиме.⁴

1 Выберите пункт «EQ Adjust» в меню ручной настройки MCACC.

3.Manual MCACC
a. Fine Channel Level b. Fine SP Distance c. Standing Wave d. EQ Adjust e. EQ Professional
ta:Return €

2 Подтвердите, что на дисплее отображается предварительно заданная настройка MCACC, которую требуется отрегулировать, затем выберите пункт START.



🔗 Примечание

1 • Если вам кажется, что регулировка настройки расстояния не дает желаемого результата, можно слегка изменить угол, под которым размещены громкоговорители.

 Для лучшей слышимости низкочастотный громкоговоритель издает непрерывный тестовый сигнал (из других громкоговорителей слышатся колеблющиеся звуковые импульсы). Учтите, что может быть сложно сравнить эту тональность с тональностью других громкоговорителей (в зависимости

от низкочастотных характеристик эталонного громкоговорителя). 2 Можно включать или отключать функцию Standing Wave Control и Acoustic Cal EQ в меню AUDIO PARAMETER. Подробнее, см. раздел *Настройка аудиоопций* ив стр. 69.

аубиоопции на стр. 05. 3 • Поскольку при записи предыдущая настройка будет удалена, можно сохранить настройки стоячей волны при автоматической настройке MCACC в другой предварительно задавной настройке MCACC.

Настройки фильтра управления стоячей волной невозможно изменить во время воспроизведения источников, для которых используется соединение HDMI.
 При выборе Standing Wave для предустановленной памяти MCACC, когда S-WAVE установлен на OFF в меню AUDIO PARAMETER, автоматически

выбирается S-WAVE ON.

4 При выборе EQ Adjust для предустановленной памяти MCACC, когда EQ установлен на OFF в AUDIO PARAMETER, автоматически выбирается EQ ON.

3d.EQ Adjust		
MCACC : M1 Ch [SBL]	63Hz [125Hz [250Hz [500Hz [0.0] 0.0] 0.0] 0.0]
	1kHz∢ 2kHz [4kHz [0.0
≊ಷ್ಷಾ⊗್ಷ≓ನ≉ತಥ ≩ ⊴:Finish	16kHz [TRIM [0.0] 0.0]

Используя (+/), выберите канал.

Используйте ↑/↓ для выбора частоты и ←/→ для увеличения или ослабления настроек эквалайзера. По окончании настройки перейдите в верхнюю часть экрана и при помощи ←/→ выберите следующий канал.

 Индикатор OVER! появится на дисплее, если настройка частоты слишком резка и может вызвать искажения. Если это произойдет, уменьшайте уровень до тех пор, пока индикатор OVER! не исчезнет с дисплея.

🗘 Совет

 Слишком резкое изменение частотной кривой одного канала повлияет на общий баланс. Если баланс громкоговорителей кажется неравномерным, можно увеличить или уменьшить уровень каналов при помощи функции TRIM. Используйте ↑/↓ для выбора функции TRIM, а затем клавиши ←/→ для увеличения или уменьшения уровня канала текущего громкоговорителя.

4 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню ручной настройки МСАСС.

Эквалайзер профессиональной акустической калибровки

Эта настройка позволяет свести к минимуму нежелательные эффекты реверберации в помещении за счет калибровки системы по прямому звучанию, исходящему из громкоговорителей. Также может быть получена частотная характеристика помещения в графическом виде.¹

Как использовать эквалайзер профессиональной акустической калибровки

Если окажется, что в помещении слишком интенсивно отражение низких частот (т.е. помещение кажется «гулким») или разные каналы показывают разные реверберационные характеристики, выберите пункт **EQ Pro. & S-Wave** (или **ALL**) для настройки **Custom Menu**, как описано в разделе *Автоматическая настройка MCACC (Expert)* на стр. 38 для автоматической калибровки помещения. Это должно обеспечивать сбалансированную калибровку, соответствующую характеристикам помещения для прослушивания.

Если вы по-прежнему не удовлетворены результатами, дополнительная настройка эквалайзера (ниже) предлагает более индивидуальную калибровку системы с использованиям необработанного звучания от громкоговорителей. Это выполняется с помощью графического вывода, который можно отобразить на экране, или на компьютере (с программным обеспечением от Pioneer — см. раздел Подключение компьютера для вывода Advanced MCACC на стр. 62).

Интерпретация графических результатов

На графике по вертикальной оси отложен уровень в децибелах, а по горизонтальной – время в миллисекундах. Горизонтальная линия на графике показывает, что помещение имеет плоскую амплитудночастотную характеристику (т.е. реверберации нет), а наклон линии свидетельствует о наличии реверберации тестовых сигналов. При стабилизации реверберирующего звучания наклонная линия постепенно превращается в горизонтальную (это обычно происходит при времени отклика около 100 мс).

Проанализировав график, можно понять, как ваше помещение реагирует на определенные звуковые частоты. Различия в уровне каналов и расстоянии до громкоговорителей учитываются автоматически (компенсация нужна для сравнения результатов), однако частотные данные можно проверить как без

корректировки, производимой ресивером, так и с ней.²

Настройка эквалайзера профессиональной акустической калибровки в соответствии с характеристиками комнаты

С помощью настройки в ручном режиме можно установить временной период, с которым будут анализироваться частотные характеристики, задав время, которое лучше всего подходит для адаптации калибровки системы к характеристикам используемого помещения.

На графике ниже показано различие между обычной акустической выверкой и профессиональной выверкой (серый круг обозначает точку, где микрофон воспринимает звучание во время частотного анализа).



Звук, исходящий из акустической системы, испытывает влияние помещения – его стен, мебели и размеров. Чем меньше время отклика, при котором проводится частотный анализ, тем меньше на него влияет помещение. Рекомендуется установить время отклика **30~50ms** для компенсации двух основных факторов, влияющих на звучание в большинстве помещений:

• Реверберация высоких частот в сравнении с низкими – В зависимости от конкретной комнаты может оказаться, что низкие частоты реверберируют более сильно, чем высокие (т.е. помещение кажется «гулким»). Это может привести к искажению частотного анализа, если он проводится при слишком большом времени отклика.

🔗 Примечание

1 Данная система позволяет настроить выверку системы с помощью графического вывода, который можно отобразить на экране, или на компьютере (с программным обеспечением от Pioneer—подробнее, см. раздел Подключение компьютера для вывода Advanced MCACC на стр. 62).
2 Учтите, что из-за так называемой «групповой задержки» низкие частоты генерируются дольше, чем высокие (это наиболее заметно, если сравнить частоты при времени отклика 0 мс). Этот начальный наклон линии (т.е. чрезмерная реверберация) не свидетельствует о недостатках помещения.



• Реверберационные характеристики для разных каналов – Реверберационные

характеристики могут быть несколько отличными для каждого отдельного канала. Так как эти различия усиливаются с влиянием на звучание разнообразных характеристик помещения, часто бывает целесообразно провести частотный анализ при малом времени отклика для более плавного сочетания частот и звучания каналов.



Если на ваше помещение не влияют указанные выше факторы, в анализе при **30~50ms** часто нет необходимости. Большое время отклика может дать более подробную картину поведения акустической системы. Найти время, лучше всего подходящее для

вашего помещения, можно опытным путем. Учтите, что изменение обстановки помещения (например, перемещение мебели или картин) повлияет на результаты калибровки. В таком случае понадобится повторная калибровка.

Использование эквалайзера профессиональной акустической калибровки

1 Выберите пункт «EQ Professional» и нажмите ENTER.



- 2 Выберите параметр и нажмите ENTER.
- Reverb Measurement Используйте для измерения реверберационных характеристик в комнате (для графического вывода через компьютер, см. раздел Подключение компьютера для вывода Advanced MCACC на стр. 62 для подключения кабеля RS-232C перед выбором данной опции).

- Reverb View Здесь можно проверить результаты измерения реверберации в указанной полосе частот для каждого канала.¹
- Advanced EQ Setup Этот вариант позволяет выбрать период времени, используемый для калибровки на основании измерений реверберации в помещении. Учтите, что индивидуальная калибровка системы при этой установке изменит настройки в соответствии с указаниями глав Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9 или Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 38 и в ней нет необходимости, если вы удовлетворены этими настройками.

3 При выборе «Reverb Measurement», выберите EQ ON или OFF, затем START.



Следующие параметры определяют, каким образом реверберационные характеристики места прослушивания будут отображаться в **Reverb View** и **Output PC** (**Data Management**):

- EQ OFF Отображаются реверберационные характеристики зоны прослушивания *без* корректировки, выполняемой данным ресивером (перед калибровкой).
- EQ ON Отображаются реверберационные характеристики зоны прослушивания *с* корректировкой, выполняемой данным ресивером (после калибровки).² Помните, что характеристики эквалайзера могут отображаться не слишком ровными из-за настроек, необходимых для зоны прослушивания.

По окончании измерения реверберационных характеристик, можно выбрать пункт **Reverb View** и просмотреть результаты измерения на экране. По информации о неисправностях и мерах их устранения, см. раздел Графический вывод эквалайзера профессиональной калибровки на стр. 82.

4 Если выбран пункт «Reverb View», можно проверить реверберационные характеристики каждого канала. Когда проверка будет закончена, выберите пункт RETURN.



🖉 Примечание

1 Если процедура Reverb View производится после Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9 или операции Reverb Measurement, в зависимости от настройки управления стоячей волной, разница может отображаться на графике ревербераций. Для функции автоматической настройки MCACC, реверберации измеряются с управляемыми стоячими волнами, и на графике реверберационных характеристик отображаются характеристики без влияния эффекта стоячихи волной, функции Reverb Measurement измеряет реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации водекта стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами, и на графике отображаются реверберации без управления стоячими волнами и на графике отображаются реверберации вознами и на трафике отображаются реверберации в настоячих волн. Для проверки реверберации кама кома кома кома кома на и и и пораки в стоячими волнами, реверберации в собърка в стоячих волнами и реверберации в собърка в стоячих волнами.

2 Калибровка, соответствующая текущей предварительно заданной настройке MCACC будет использоваться при выбранном пункте **EQ ON**. Для использования другой предварительно заданной настройки **MCACC** выйдите из меню System Setup для выбора ее перед нажатием **SETUP**.

Это изображение появляется в соответствии с настройками, выбранными в пункте **Reverb Measurement** (шаг 3 на стр. 45). Используйте ←/→ для выбора канала и частоты, которую необходимо проверить. Используйте ↑/↓ для возврата и выбора из двух этих пунктов. Запомните, что деления на вертикальной оси проставлены через 2 дБ.

5 При выборе «Advanced EQ Setup», введите нужное время для калибровки. Нажмите ↓ для перехода на следующий экран, и затем выберите START.

На основе результатов измерения реверберации (см. выше) можно вручную выбрать время отклика для окончательной частотной регулировки и калибровки. Хотя этот параметр можно задать и не проводя измерения реверберации, лучше всего использовать эти результаты как ориентир. Для оптимальной калибровки системы про прямому звучанию от громкоговорителей рекомендуется выбрать время **30~50ms**.



С помощью ←/→ выберите канал, частоту и время отклика. Используйте ↑/↓ для переключения между ними.

Можно выбрать любой из подключенных громкоговорителей (кроме низкочастотного) и просмотреть результаты измерений для следующих частот: 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz и 16kHz.

Выберите для времени отклика один из следующих диапазонов (в миллисекундах): **0~20ms**, **10~30ms**, **20~40ms**, **30~50ms**, **40~60ms**, **50~70ms** и **60~80ms**. Это значение будет использоваться при калибровке всех каналов.

По завершению, выберите **START**. Калибровка будет продолжаться примерно от 2 до 4 минут.

После того, как корректировка акустической калибровки установлена, существует возможность проверки настроек на экране.

Data Management

Данная система позволяет хранить предварительно заданные настройки MCACC, обеспечивая возможность калибровки системы для различных мест слушателей

(или регулировки частот для одного места слушателя).¹ Это обеспечивает удобство различения настроек в зависимости от типа прослушиваемого источника и положения во время прослушивания (например, просмотр фильмов с дивана или воспроизведение видеоигр рядом с телевизором). В этом меню можно проверять текущие установки, копировать их из одной предварительно заданной настройки в другую, присваивать названия предварительно заданным настройкам для простоты идентификации и удаления ненужных предварительно заданных настроек.

1 Выберите в меню System Setup пункт «Data Management».

См. раздел Настройка параметров ресивера в меню System Setup на стр. 38, если вы еще не находитесь на этом экране.



2 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

- MCACC Data Check Проверяет параметры любой из предварительно заданных настроек MCACC с помощью экранного меню (см. раздел Проверка данных предварительно заданных настроек MCACC ниже).
- **Memory Rename** Присваивает названия предварительно заданным настройкам MCACC для простоты идентификации (см. раздел *Переименование предварительно заданных настроек MCACC* на стр. 47).
- МСАСС Memory Copy Копирует параметры из одной предварительно заданной настройки МСАСС в другую (см. раздел Копирование данных предварительно заданных настроек MCACC на стр. 47).
- MCACC Memory Clear Удаляет ненужные предварительно заданные настройки MCACC (см. раздел Сброс предварительно заданных настроек MCACC на стр. 47).
- Output PC См. раздел Подключение компьютера для вывода Advanced MCACC на стр. 62.

Проверка данных предварительно заданных настроек MCACC

После завершения выполнения указаний разделов Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9 или Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 38 можно проверить откалиброванные настройки с помощью экранного дисплея.

1 Выберите пункт «MCACC Data Check» в меню Data Management setup.



2 Выберите настройку, которую требуется проверить.

 Рекомендуется делать это, когда воспроизводится источник, и можно сравнить разные настройки.

🔗 Примечание

1 Это можно сделать, выполняя указания разделов Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9 или Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 38, которые необходимо было выполнить ранее.

3 Выберите предварительно заданную настройку MCACC, которую требуется проверить.

При необходимости для переключения настроек громкоговорителей используйте ↑/↓.

4a5.EQ Data Ch	eck	
	63Hz	0.0
Cn [SBL]	125HZ 250Hz	0.0
	500Hz	0.0
	2kHz	0.0
	4kHz 8kHz	0.0
222888×4446	16kHz	0.0
Internation State	IRIM	0.0

4 Нажмите RETURN для возврата в меню Data Check, повторяя пункты 2 и 3 для проверки других настроек.

5 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Data Management setup.

Переименование предварительно заданных настроек MCACC

Если существует несколько используемых предварительно заданных настроек MCACC, можно переименовать их для простоты идентификации.

1 Выберите пункт «Memory Rename» в меню Data Management setup.



2 Выберите предварительно заданную настройку MCACC, которую необходимо переименовать, затем выберите подходящее название.

Используйте ↑/↓ для выбора предварительно заданной настройки, затем при помощи ←/→ выберите название предварительно заданной настройки.

3 Повторите нужное число раз в зависимости от нужного числа предварительно заданных настроек MCACC, по окончании нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Data Management setup.

Копирование данных предварительно заданных настроек МСАСС

Если необходимо отрегулировать эквалайзер акустической калибровки в ручном режиме (см. раздел *Ручная настройка MCACC* на стр. 41), рекомендуется копирование текущих настроек¹ в неиспользуемую предварительно заданную настройку MCACC. Это даст вам исходное значение, которое затем можно изменить по своему вкусу.

1 Выберите пункт «MCACC Memory Copy» в меню Data Management setup.



2 Выберите настройку, которую требуется скопировать.

- All Data Копирует все настройки в выбранной предустановленной памяти MCACC.
- LEVEL & DISTANCE Копирует только настройки уровня канала и расстояния громкоговорителей в выбранной предустановленной памяти MCACC.

3 Выберите предварительно заданную настройку MCACC, настройки из которой будут копироваться «From», затем укажите место, куда они будут копироваться («To»).

Будьте осторожны и не запишите их в предварительно заданную установку MCACC, которая используется в данный момент (восстановление ее невозможно).

4 Выберите пункт «Сору» для подтверждения и копирования настройки.

В экранном меню отображается индикация **Completed!**, подтверждающая копирование предварительно заданной настройки MCACC, затем происходит автоматическое возвращение в меню настройки Data Management.

Сброс предварительно заданных настроек МСАСС

Если предварительно заданные настройки MCACC, хранящиеся в памяти, больше не используются, можно сбросить параметры калибровки этой предварительно заданной настройки.

1 Выберите пункт «MCACC Memory Clear» в меню Data Management setup.



2 Выберите предварительно заданную настройку МСАСС, которую необходимо очистить.

Будьте осторожны и не запишите их в предварительно заданную установку MCACC, которая используется в данный момент (восстановление ее невозможно).

3 Выберите пункт «Clear» для подтверждения и копирования настройки.

В экранном меню отображается индикация **Completed!**, подтверждающая удаление предварительно заданной настройки MCACC, затем происходит автоматическое возвращение в меню настройки Data Management.

Ручная настройка громкоговорителей

Данный ресивер позволяет выполнять более точную настройку для оптимизации объемного звучания. Эти настройки необходимо выполнить только один раз (их повторное выполнение требуется после замены имеющейся акустической системы на новую или подключения новых громкоговорителей).

Данные настройки разработаны для индивидуальной настройки системы, но если вас устраивают настройки, выполненные во время автоматической настройки (см. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9), нет необходимости выполнять все данные настройки.

🔗 Примечание

1 Эти настройки устанавливаются в соответствии с указаниями разделов Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9 или Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 38.

🖖 Предупреждение

 Тестовые сигналы, используемые в System Setup, имеют высокую громкость.

1 Выберите пункт «Manual SP Setup» и нажмите ENTER.



2 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо отрегулировать эти установки надлежащим образом:

- Speaker Setting Указывает размер и количество подключенных громкоговорителей (см. ниже).
- Channel Level Регулирует общий баланс используемой акустической системы (см. ниже).
- Speaker Distance Указывает расстояние до громкоговорителей с места слушателя (стр. 49).
- X-Curve Регулирует тональный баланс используемой акустической системы для звукового сопровождения к фильмам (стр. 50).
- **THX Audio Setting** Указывает, используется ли настройка громкоговорителей ТНХ (стр. 50).

3 Внесите нужные изменения в каждый параметр и подтвердите каждый экран нажатием RETURN.

Настройка громкоговорителей

Этот параметр служит для указания конфигурации громкоговорителей (размер, количество громкоговорителей и частоту разделения). Рекомендуется проверить, правильны ли значения, установленные в результате *Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC)* на стр. 9.¹ Учтите, что

этот параметр применяется ко всем предварительно заданным настройкам MCACC и не может устанавливаться независимо.

1 Выберите пункт «Speaker Setting» в меню Manual SP Setup.



2 Выберите нужный набор громкоговорителей, а затем их размер.

С помощью ←/→ выберите размер (и количество) каждого из следующих громкоговорителей:²

- Front Выберите размер LARGE, если передние громкоговорители эффективно воспроизводят низкие частоты или если не подключен низкочастотный громкоговоритель. Если выбрать SMALL, низкие частоты будут передаваться на низкочастотный громкоговоритель.
- Center Выберите размер LARGE, если центральный громкоговоритель эффективно воспроизводит низкие частоты, или SMALL, чтобы низкие частоты передавались на громкоговоритель объемного звучания. Если центральный громкоговоритель не подключен, выберите NO (сигнал центрального канала направляется на передние громкоговорители).
- Surr Выберите LARGE, если громкоговорители объемного звучания эффективно воспроизводят низкие частоты. Если выбрать SMALL, низкие частоты будут передаваться на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если громкоговорители объемного звучания не подключены, выберите NO (сигналы каналов объемного звучания будут направляться на передние громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель).
- SB Выберите количество имеющихся задних громкоговорителей объемного звучания (один, два или ни одного).³ Выберите размер LARGE, если громкоговорители объемного звучания эффективно воспроизводят низкие частоты. Если выбрать SMALL, низкие частоты будут передаваться на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если задние громкоговорители объемного звучания не подключены, выберите пункт NO.
- SW Сигналы низкочастотного эффекта и низкие частоты каналов с выбранным размером SMALL выводятся на низкочастотный громкоговоритель, если выбран пункт YES. Выберите пункт PLUS, если низкочастотный громкоговоритель должен воспроизводить звучание непрерывно или если нужно более глубокое басовое звучание (при этом низкие частоты, которые обычно передаются на передние и центральный громкоговорители, также

выводятся на низкочастотный громкоговоритель).⁴ Если низкочастотный громкоговоритель не подключен, выберите пункт **NO** (низкие частоты будут выводиться через другие громкоговорители).

🔗 Примечание

1 Если выбрана настройка громкоговорителей ТНХ, установите для всех громкоговорителей размер SMALL.

2 Если для передних громкоговорителей выбран размер SMALL, для низкочастотного громкоговорителя автоматически выбирается настройка YES. Кроме того, в этом случае для центрального громкоговорителя и громкоговорителей объемного звучания нельзя выбрать размер LARGE, если для передних громкоговорителей выбран размер SMALL. Все низкие частоты при этом передаются на низкочастотный громкоговоритель.

3 • Если для громкоговорителей объемного звучания выбран параметр NO, для задних громкоговорителей объемного звучания автоматически также выбирается параметр NO.

• Если выбран только один задний громкоговоритель объемного звучания, он должен быть подключен к левому терминалу заднего объемного звучания. 4 Если вам нравится звучание с мощными басами, и подключен низкочастотный громкоговоритель, целесообразно выбрать для передних громкоговорителей размер LARGE, а для низкочастотного громкоговорителя – параметр PLUS. Но это не гарантирует наилучшего воспроизведения низких частот. В зависимости от размещения громкоговорителей в помещении качество низких частот может даже ухудшиться. В этом случае попробуйте изменить расположение или направление громкоговорителей. Если не удается достичь хороших результатов, проверьте звучание низких частот при настройках PLUS и YES или же меняя для передних громкоговорителей размеры LARGE и SMALL и определите, когда звучание будет наивысшего качества. При

а с со нап же воная для переднах грояковорителен размеры Естем и определите, когда звучание оудет наивысшего качества. При затруднениях самое простое решение – направить все низкие частоты на низкочастотный громкоговоритель, выбрав для передних громкоговорителей размер SMALL.

3 Выберите пункт «X. OVER» и установите частоту разделения.¹

Частоты ниже этой точки будут передаваться на низкочастотный громкоговоритель (или громкоговорители размера **LARGE**).

4 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup.

Channel Level

Настройки уровня канала позволяют отрегулировать общий баланс акустической системы и являются важным фактором при настройке системы домашнего театра.

🔥 Важное предупреждение

 При выборе Channel Level, когда MCACC установлен на OFF, отображается экран выбора для памяти MCACC. Выберите память для настройки вручную.

5b.Chan	nel Leve	I
Select	MCACC	memory.
-	MCACC M1.MEMO	OFF
ENTER	Next	s:Cancel

1 Выберите пункт «Channel Level» в меню Manual SP Setup.



2 Выберите параметр настройки.

- MANUAL Переместите тестовый звуковой сигнал вручную от одного громкоговорителя к другому и отрегулируйте индивидуальные уровни каналов.
- AUTO Отрегулируйте уровни каналов, перемещая тестовый звуковой сигнал от одного громкоговорителя к другому автоматически.

3 Подтвердите выбранный параметр настройки.

Тестовые звуковые сигналы начнут генерироваться после нажатия **ENTER**.



4 Отрегулируйте уровень каждого канала с помощью ←/→.

Если выбран пункт **MANUAL**, используйте ↑/↓ для переключения громкоговорителей. При выборе пункта **AUTO** будут воспроизведены тестовые сигналы в порядке, показанном на экране:



Отрегулируйте уровень каждого громкоговорителя после того, как начнут генерироваться тестовые звуковые сигналы.²

5 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup.



• Можно в любое время изменить уровни каналов, нажав **RECEIVER**, затем нажав **CH LEVEL**, и затем используя ←/→ на пульте ДУ.

Speaker Distance

Для обеспечения хорошей глубины звучания и пространственного ощущения системы следует указать расстояние от громкоговорителей до места слушателя. В результате ресивер вносит в сигналы необходимые задержки, которые обеспечивают хорошее объемное звучание.

🚯 Важное предупреждение

 При выборе Speaker Distance, когда MCACC установлен на OFF, отображается экран выбора для памяти MCACC. Выберите память для настройки вручную.



1 Выберите пункт «Speaker Distance» в меню Manual SP Setup.



🔗 Примечание

- Эта настройка определяет частоту отсечки между низкочастотными звуками, воспроизводимыми громкоговорителями, для которых выбрана настройка LARGE, или низкочастотным громкоговорителем и низкочастотными звуками, воспроизводимыми громкоговорителями, для которых выбрана настройка SMALL. Он также определяет частоту разделения для канала низкочастотных эффектов.
- Если выбрана настройка громкоговорителей ТНХ, подтвердите, что для частоты отсечки установлено значение 80Нz.

2 • Если вы используете прибор для измерения уровня звукового давления (SPL-метр), снимите показания на основной месте слушателя и установите для уровня каждого громкоговорителя значение 75 дБ SPL (режим C-weighting/slow reading (емкостное взвешнивание/медленное чтение)).

• Тестовый звуковой сигнал громкоговорителя воспроизводится с низкой громкостью. Может потребоваться регулировка уровня после тестирования при помощи текущей звуковой программы.

2 Отрегулируйте расстояние для каждого громкоговорителя с помошью ←/→.

Расстояние до каждого громкоговорителя можно отрегулировать с шагом в 0,01 м.

5c.Speaker Distance	5c.Speaker Distance
MCACC : M1.MEMORY 1	MCACC : M1.MEMORY 1
L 0.50 m C [1.50 m] C [1.00 m] E E	SR ◀ 505 m ↓ SBR [1.50 m] SBL [0.50 m] SL [1.50 m] SW [5.05 m] ↓ ⊕
⊾▼	🖈 虳 :Finish

3 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup.



 Для обеспечения наилучшего объемного звучания убедитесь, чтобы задние громкоговорители объемного звучания находились на одинаковом расстоянии от места слушателя.

X-Curve

Обычно звуковое сопровождение, смикшированное для акустических систем кинотеатров, при воспроизведении в больших помещениях является слишком резким. Настройка X-Curve действует, как своего рода эквалайзер для прослушивания в домашнем кинотеатре и восстанавливает соответствующий тональный баланс

звукового сопровождения фильмов.1

1 Выберите пункт «X-Curve» в меню Manual SP Setup.



2 Выберите нужную настройку X-Curve.

Используйте ←/→ для регулировки настройки. X-Curve выражается в убывании наклона децибел на октаву, начиная с 2 кГц. Звук становится менее резким по мере увеличения наклона (до максимум –3.0dB/oct). Для настройки функции X-Curve в соответствии с размерами помещения используйте следующие указания:

Размер комнаты (m ²)	≤36	≤48	≤60	≤72	≤300	≤1000
X-Curve (dB/oct)	-0.5	-1	-1.5	-2	-2.5	-3

 Если выбран пункт OFF, частотная кривая будет ровной, и X-Curve действовать не будет.

3 Выберите пункт «Return», затем нажмите ENTER для завершения.

THX Audio Setting

При использовании функции THX Loudness Plus, звучание может воспроизводиться со всеми эффектами объемного звучания даже на низком уровне громкости.

Для получения наиболее эффективного результата при использовании режимов прослушивания THX SELECT2 Cinema, THX SELECT2 Music и THX SELECT2 Games (см. раздел Использование режимов Home THX на стр. 30) с использованием системы Advanced Speaker Array (ASA) (Расширенное расположение громкоговорителей) (см. раздел О THX на стр. 88) требуется выполнить данную настройку. Для получения дополнительных сведений о размещении громкоговорителей THX см. раздел Расположение громкоговорителей на стр. 21.²

1 Выберите пункт «THX Audio Setting» в меню Manual SP Setup.

5.Manual SP	Setup
a. Speaker b. Channel c. Speaker d. X-Curve	Setting Level Distance
e. THX Auc	lio Setting
	.Return €

2 Выберите ON или OFF для настройки THX Loudness Plus.

5e.THX Audio Setting				
Loudness Plus SB SP Position	< ON >			
0 - 0.3	m			
	🗈 :Finish			

3 Укажите расстояние между задними громкоговорителями объемного звучания.



- 0-0.3m Громкоговорители объемного звучания на расстоянии в пределах 30 см друг от друга (лучше всего для объемного звучания THX).
- > 0.3 1.2m Громкоговорители объемного звучания на расстоянии в пределах от 30 см до 1,2 м друг от друга.
- **1.2m** < Громкоговорители объемного звучания на расстоянии более 1,2 м.
- 4 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup.

🔗 Примечание

¹ Поскольку этот принцип аналогичен, настройка X-Curve не применяется при использовании режимов Ноте THX (см. раздел Использование режимов Ноте THX на стр. 30).

² При отсутствии задних громкоговорителей объемного звучания, или при наличии только одного заднего громкоговорителя объемного звучания или выборе Speaker B, Front Bi-Amp или ZONE 2 для Surround Back System, невозможно будет выбрать данную настройку (на дисплее отображается **Cannot** select).

Раздел 8: Другие подключения

🕛 Предупреждение

- Перед выполнением или изменением схем подсоединения отключите питание и отсоедините кабель питания от электророзетки. Подсоединение компонентов к электросети должно быть последней операцией по подключению, которая выполняется в системе.
- Не допускайте соприкосновения проводов громкоговорителей, подключенных к разным разъемам.

Подключение iPod

Этот ресивер имеет специальный разъем для подключения проигрывателя iPod, который позволяет управлять воспроизведением аудиоматериала на проигрывателе iPod при помощи органов управления

данного ресивера.¹

• Нажмите на выступ **PUSH OPEN** для доступа к разъему iPod DIRECT USB.



Подключение проигрывателя iPod к ресиверу

1 Установите данный ресивер в режим ожидания, и затем с помощью кабеля USB (для подключения iPod)² подключите iPod к разъему iPod DIRECT

USB на передней панели данного ресивера. По подключению кабеля см. также инструкции по эксплуатации к iPod.

2 Включите ресивер и нажмите кнопку источника приема iPod USB на пульте ДУ для переключения ресивера на устройство iPod USB.

Во время проверки соединения ресивером и приема данных от проигрывателя iPod на дисплее передней панели появится индикация Loading.

Нажмите TOP MENU для отображения главного 3 меню iPod.

После появления на дисплее индикации Тор Мепи возможно воспроизведение музыки с проигрывателя iPod.3

Если после нажатия iPod USB на дисплее появится индикация **No Device**, попробуйте выключить ресивер и подключить проигрыватель iPod к ресиверу заново.

Воспроизведение на проигрывателе iPod

Для управления песнями на iPod, можно воспользоваться экранным дисплеем на телевизоре, подключенном к данному ресиверу.⁴ Также можно управлять всеми операциями для музыки на дисплее передней панели данного ресивера.

Поиск материала для воспроизведения

После подключения iPod к данному ресиверу, можно пролистать произведения, сохраненные на проигрывателе iPod по списку воспроизведения, исполнителю, названию альбома, названию произведения, жанру или композитору, аналогично непосредственному использованию проигрывателя iPod.

iPod Top	
Playlists	1
[Artists	i
Albums	i
[Songs	i
[Podcasts	i
[Genres	ī
[Composers	1
[Audiobooks	1
[Shuffle Songs	1
AV Enter	

🔗 Примечание

1 • Данная система совместима с аудиосигналами iPod nano, iPod пятого поколения, iPod classic, iPod touch (не поддерживаются iPod shuffle и iPhone). Однако, некоторые функции некоторых моделей могут быть ограничены. Помните, однако, что совместимость может зависеть от версии программного обеспечения на iPod. Пожалуйста, используйте самую последнюю версию программного обеспечения.

• iPod лицензирован для воспроизведения не защищенных авторскими правами материалов или материалов, на которые владелец имеет легальное разрешение для воспроизведения.

• Управление такими устройствами, как эквалайзер, при помощи этого ресивера невозможно, поэтому перед подключением рекомендуется выключить эквалайзер.

• Pioneer не может принять ответственность ни при каких обстоятельствах за любую прямую или косвенную потерю по причине неудобства или потери записанного материала из-за сбоя iPod.

2 Кабель USB (для подключения iPod) не поставляется с данным ресивером.

3 При подключении к данному ресиверу, органы управления iPod становятся недействительными.

4 • Учтите, что нелатинские символы в списке воспроизведения отображаются как #.

Данная функция недоступна для фотографий или видеоклипов на iPod.

• Экранное меню не будет отображаться при подключении телевизора через COMPONENT VIDEO или S-VIDEO MONITOR OUT. Используйте HDMI или композитное подключения.

При помощи ↑/↓ выберите категорию, затем нажмите ENTER для перелистывания этой категории.

• Для возврата на предыдущий уровень в любой момент времени нажмите **RETURN**.

2 Используйте **↑**/↓ для перелистывания

- выбранной категории (напр., albums (альбомы)).
- Для перемещения на предыдущий/следующий уровень используйте ←/→.

3 Продолжайте перелистывание до тех пор, пока не будет выбрана программа, которую необходимо воспроизвести, затем нажмите ► для запуска

воспроизведения.¹

Перемещение между категориями на проигрывателе iPod осуществляется следующим образом:

```
Playlists \rightarrow Songs
Artists \rightarrow Albums \rightarrow Songs
Albums \rightarrow Songs
Songs
Podcasts
Genres \rightarrow Artists \rightarrow Albums \rightarrow Songs
Composers \rightarrow Albums \rightarrow Songs
Audiobooks
Shuffle Songs
```

Совет

 Можно воспроизвести все произведения в определенной категории, выбрав пункт All в верхней части списка каждой категории. Например, можно воспроизвести все произведения определенного исполнителя.

Основные органы управления воспроизведением

В следующей таблице приведены основные органы управления устройством iPod. Нажмите **iPod USB** для переключения пульта ДУ в режим управления iPod USB.

Кнопка	Назначение
•	Нажмите для начала воспроизведения.
	Если начинается воспроизведение, когда выбран объект, отличный от произведения, будут воспроизводиться все произведения, относящиеся к этой категории.
11	Устанавливает паузу воспроизведения или возобновляет воспроизведение, если установлена пауза.
◄◄/►►	Нажмите и удерживайте во время воспроизведения для запуска сканирования.
 ⊲⊲ / ▶ ►	Нажмите для пропуска предыдущей/следующей дорожки.
ţ	Повторно нажимайте для переключения между Repeat One, Repeat All и Repeat Off.
\times	Повторно нажимайте для переключения между Shuffle Songs, Shuffle Albums и Shuffle Off.
DISPLAY	Повторно нажимайте для переключения информации воспроизведения песни, отображаемой на дисплее передней панели.

Кнопка	Назначение
←/→	При пролистывании, нажимайте для перехода на предыдущий/следующий уровень. Во время воспроизведения, нажмите для пропуска предыдущей/следующей дорожки.
↑ /↓	Во время воспроизведения Audiobook, нажимайте для переключения скорости воспроизведения: Быстрая ↔ Обычная ↔ Медленная
TOP MENU	Нажмите для возврата к экрану меню iPod Top .
RETURN	Нажмите для возврата на предыдущий уровень.

Важное предупреждение

При отображении на дисплее сообщения об ошибке, старайтесь выполнять указания, перечисленные ниже:

Неполадк а	Пояснение
Error I1	Существует проблема с маршрутом сигнала между устройством iPod и ресивером. Выключите ресивер и заново подсоедините устройство iPod к ресиверу. Если это не помогает, попробуйте переустановить устройство iPod.
Error I2	Необходимо обновить программное обеспечение, используемое с устройством iPod. Обновите программное обеспечение, используемое для iPod (пожалуйста, используйте наиболее свежие версии программного обеспечения для iPod, позже обновления для iPod 2004-10-20).
Error I3	Подключен неподдерживаемый iPod. Проверьте, поддерживается ли iPod данным ресивером (стр. 51).
	Когда версия программного обеспечения iPod слишком устаревшая. Обновите программное обеспечение iPod последней версией.
Error I4	Когда iPod не отвечает. Обновите программное обеспечение iPod последней версией. Если это не помогает, попробуйте переустановить устройство iPod.
No Music Track	В данный момент в устройстве iPod не сохранены музыкальные произведения, которые можно воспроизвести. Введите музыкальные файлы, пригодные для воспроизведения при помощи устройства iPod.
No Track	Когда в выбранной на iPod категории отсутствуют дорожки. Выберите другую категорию.

Переключение управлением iPod²

Можно переключать управление iPod на iPod и ресивер.

1 Нажмите iPod CTRL для переключения органов управления iPod.³

Это включает управление и дисплей на iPod, и пульт ДУ и экранное меню данного ресивера становятся недействительными.

2 Для переключения на управление от ресивера, снова нажмите iPod CTRL.

iPod является зарегистрированной торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

🔊 Примечание

1 При нахождении в категории произведения для запуска воспроизведения также можно нажать ENTER.

- 2 Данная функция недоступна при подключении iPod пятого поколения или iPod nano первого поколения.
- 3 При установке данной функции, изображения iPod не могут воспроизводиться на данном ресивере.

Подключение устройства USB

С помощью интерфейса USB на передней панели этого ресивера можно прослушивать двухканальный звук¹. Подключите запоминающее устройство большой емкости USB² как показано ниже.

• Нажмите на выступ **PUSH OPEN** для доступа к разъему **iPod DIRECT USB**.



Подключение устройства USB к ресиверу

1 Включите ресивер и используемый телевизор.

2 Нажмите iPod USB на пульте ДУ для

переключени ресивера на устройство iPod USB. На экранном дисплее отображается **No Device**.

3 Подключите используемое устройство с интерфейсом USB.³

Разъем USB расположен на передней панели.

На экранном дисплее отображается **Loading**, когда данный ресивер начинает распознавание подключенного устройства USB. После распознавания, на экранном дисплее отображается экран воспроизведения, и

автоматически начинается воспроизведение.4



Основные органы управления воспроизведением

В следующей таблице приведены основные кнопки управления воспроизведением устройств с интерфейсом USB на пульте дистанционного управления. Нажмите **iPod USB** для переключения пульта ДУ в режим управления iPod USB.

Кнопка	Назначение
•	Запуск обычного воспроизведения.
11	Останавливает/прекращает воспроизведение.
	Нажмите для пропуска предыдущей/следующей дорожки.
ţ	Повторно нажимайте для переключения между Repeat Folder, Repeat One и Repeat All.
\sim	Повторно нажимайте для переключения между Shuffle On и Shuffle Off.
DISPLAY	Повторно нажимайте для переключения информации воспроизведения песни, отображаемой на дисплее передней панели.
←/→	Во время воспроизведения, нажмите для пропуска предыдущей/следующей дорожки.
TOP MENU	Нажмите для пропуска первой дорожки.

Важное предупреждение

При появлении на дисплее сообщения **USB ERROR**, старайтесь выполнять указания, перечисленные ниже:

USB ERROR	Пояснение
USB ERROR1	Требования по питанию устройства USB слишком высоки для этого ресивера.
USB ERROR2	Устройство USB несовместимо.
USB ERROR3	Для получения дополнительной информации об этом сообщении об ошибке см. раздел Устранение неполадок на стр. 78.
DECODE ERROR ⁵	Имеются некоторые проблемы с аудиоданными или дополнительной информацией файла.

- Выключите ресивер, затем включите снова.
- Заново подсоедините устройство USB к выключенному ресиверу.
- Выберите другой источник входа (например, DVD), затем снова переключите на iPod USB.
- Для питания устройства USB используйте специальный сетевой адаптер (прилагаемый к данному устройству).

Если это не является решением проблемы, скорее всего используемое устройство USB несовместимо.

🔗 Примечание

1 Это включает воспроизведение файлов WMA/MP3/MPEG-4 AAC (кроме файлов с защитой от копирования или ограниченным воспроизведением).
2 • К совместимым с USB устройствам относятся внешние магнитные жесткие диски, портативные элементы флэш-памяти (особенно мобильные накопители) и цифровые аудиопроигрыватели (проигрыватели MP3) формата FAT16/32. Невозможно подключить данный ресивер к персональному компьютеру для воспроизведения с устройства USB.

 Компания Pioneer не может гарантировать совместимость (управление и/или питание шины) со всеми запоминающими устройствами большой емкости USB и не несет ответственности за любую потерю данных, возможную при подключении к данному ресиверу.

• При наличии больших объемов данных ресиверу может понадобиться больше времени для чтения содержимого устройства USB.

3 • При отсоединении устройства с интерфейсом USB убедитесь в том, что ресивер находится в режиме ожидания.

 Экранное меню не будет отображаться при подключении телевизора через COMPONENT VIDEO или S-VIDEO MONITOR OUT. Используйте HDMI или композитное подключения.

4 • Если невозможно воспроизвести выбранный файл, данный ресивер автоматически пропускает его и начинает воспроизведение следующего файла.
 • Если текущий воспроизводимый файл не имеет названия, вместо него на экранном дисплее отображается имя файла; при отсутствии названия альбома или имени исполнителя, отображается пустая строка.

• Учтите, что нелатинские символы в списке воспроизведения отображаются как #.

• Невозможно выводить аудиосигнал USB на ZONE 2.

^{5 •} Если так произошло, воспроизведение прерывается, и автоматически воспроизводится следующий воспроизводимый файл.

[•] Данная ошибка может происходить, если информация наименования была изменена на компьютере, др.

Поддержка сжатых аудиосигналов

Учтите, что хотя большинство стандартных комбинаций частоты дискретизации для сжатых аудиосигналов совместимо, некоторые файлы со нестандартной кодировкой могут не воспроизводиться. В списке, приведенном ниже, перечислены совместимые форматы сжатых аудиофайлов:

- MP3 (MPEG-1/2/2.5 Audio Layer 3) Частоты дискретизации: 8 кГц до 48 кГц; скорости передачи данных: 8 кбит/с до 320 кбит/с (рекомендуется 128 кбит/с или выше); расширение файла: .mp3
- WMA (Windows Media Audio) Частоты дискретизации: 32 кГц / 44,1 кГц; скорости передачи данных: 32 кбит/с до 192 кбит/с (рекомендуется 128 кбит/с или выше); расширение файла: .wma; WMA9 Pro и WMA с кодированием без потерь: нет
- AAC (MPEG-4 Advanced Audio Coding) Частоты дискретизации: 11,025 кГц до 48 кГц; скорости передачи данных: 16 кбит/с до 320 кбит/с (рекомендуется 128 кбит/с или выше); расширение файла: .m4a; Apple с кодированием без потерь: нет

Дополнительная информация о совместимости

- VBR (изменяющаяся скорость передачи данных) MP3/WMA/MPEG-4 AAC: да¹
- Совместимость с защитой DRM (Digital Rights Management (управления цифровыми правами)): да (аудиофайлы с защитой DRM не будут воспроизводится на этом ресивере).

О формате MPEG-4 AAC

В основе Перспективного звукового кодирования (Advanced Audio Coding, AAC) лежит стандарт MPEG-4 AAC, в котором используется стандарт MPEG-2 AAC, являющийся основой технологии сжатия звука MPEG-4. Этот формат и расширение файлов используются в зависимости от приложения, применяемого для декодирования файла AAC. Данный ресивер

воспроизводит файлы AAC с кодировкой iTunes[®], имеющие расширение «.**m4a**». Файлы с защитой DRM не воспроизводятся; также могут не воспроизводиться файлы с кодировкой некоторых версий iTunes[®].

Apple и iTunes являются зарегистрированными торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

О формате WMA



Логотип Windows Media[®], нанесенный на упаковку, означает, что этот ресивер может воспроизводить данные Windows Media Audio.

WMA является аббревиатурой от Windows Media Audio и означает технологию сжатия звука, разработанную корпорацией Майкрософт. Данный ресивер воспроизводит файлы WMA с кодировкой Windows

Media[®] Player, имеющие расширение «**.wma**». Учтите, что файлы с защитой DRM не воспроизводятся; также могут не воспроизводиться файлы с кодировкой некоторых версий Windows Media[®] Player.

Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

1 Учтите, что в некоторых случаях время воспроизведения отображается неправильно.

Подключение многоканальных аналоговых входов

Для воспроизведения дисков DVD Audio и SACD проигрыватель DVD должен быть оснащен 5.1, 6.1 или 7.1- канальными аналоговыми выходами (в зависимости от того, поддерживает ли проигрыватель задние каналы

объемного звучания).¹ Убедитесь в том, что проигрыватель настроен на вывод многоканального аналогового аудио.

1 Подключите передний выход, выход объемного звучания, центральный выход и выход низкочастотного громкоговорителя на проигрывателе DVD к соответствующему гнезду MULTI CH IN на данном ресивере.

 Используйте для подключений стандартные кабели RCA/гнездо звукоснимателя.

2 Если проигрыватель DVD также имеет выходы задних каналов объемного звучания, подключите их к соответствующим гнездам MULTI CH IN на данном ресивере.

- Используйте для подключений стандартные кабели RCA/гнездо звукоснимателя.
- Если выход заднего канала объемного звучания только один, подключите его к гнезду SURROUND BACK L (Single) на данном ресивере.
- При использовании 5.1-канальной акустической системы, используйте колонки окружающего звучания для канала окружающего звучания, а не тылового окружающего звучания.

Выбор многоканальных аналоговых входов

Если, как показано выше, подключен декодер или проигрыватель DVD, для воспроизведения объемного звучания необходимо выбрать аналоговые многоканальные входы.²



1 Убедитесь в том, что для воспроизводимого источника установлены правильные параметры вывода сигнала.

Например, проигрыватель DVD, возможно, понадобится перевести на вывод многоканального аналогового аудиосигнала.

2 Нажмите MULTI CH IN на передней панели для включения многоканального входа.

 В зависимости от используемого проигрывателя DVD уровень аналогового выхода канала низкочастотного громкоговорителя может быть слишком низким. В таком случае, выходной уровень низкочастотного громкоговорителя можно увеличить на 10 дБ в Multi Ch In Setup в Other Setup. Подробнее, см. раздел Multi Channel Input Setup на стр. 67.

Настройка громкоговорителей системы В

🕛 Предупреждение

- Перед выполнением или изменением схем подсоединения отключите питание и отсоедините кабель питания от электророзетки. Подсоединение компонентов к электросети должно быть последней операцией по подключению, которая выполняется в системе.
- Будьте внимательны, не допускайте контактов кабелей громкоговорителей, подключенных к разным разъемам.
- Можно использовать громкоговорители с номинальным сопротивлением от 6 ом до 16 ом (если предполагается использование громкоговорителей с сопротивлением менее 8 ом, см. раздел Изменение сопротивления громкоговорителей на стр. 72).

После выбора пункта **Speaker B** в *Настройка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 41, можно использовать громкоговорители, подключенные к разъемам громкоговорителей (задних, объемного звучания) В на задней панели для прослушивания стереофонического воспроизведения в другой комнате. См. раздел *Переключение акустической системы* ниже для получения информации о способах прослушивания, доступных при такой настройке.

Подсоедините пару громкоговорителей к разъемам задних громкоговорителей объемного звучания на задней панели.

Подсоедините их таким же образом, как подсоединены громкоговорители в разделе Установка акустической системы на стр. 20. При размещении громкоговорителей в другой комнате убедитесь в том, что вы прочли раздел Расположение громкоговорителей на стр. 21.

2 Выберите «Speaker В» в меню Surround Back System.

См. указания раздела *Настройка задних* громкоговорителей объемного звучания на стр. 41.

🖉 Примечание

¹ Для прослушивания многоканального аналогового аудио необходимо выбрать пункт MULTI CH IN (для получения более подробной информации см. раздел Выбор многоканальных аналоговых входов ниже).

^{2 •} При выборе воспроизведения от многоканальных входов, можно регулировать только громкость и каналы.

[•] Во время воспроизведения от многоканальных входов, невозможно прослушивать акустическую систему В.

Переключение акустической системы

Если в разделе *Настройка задних громкоговорителей* объемного звучания на стр. 41 выбран пункт **Speaker B**, можно использовать три настройки при помощи кнопки **SPEAKERS**. Если выбрать **Normal** или **Front Bi-Amp**, при помощи этой кнопки можно просто включать или выключать основную систему громкоговорителей. Параметры, приведенные ниже, предназначены только для настройки **Speaker B**.¹

• С помощью кнопки SPEAKERS на передней панели, выберите настройки акустической системы. Как упоминалось выше, если выбран пункт Normal, при помощи этой кнопки будет просто включаться или выключаться основная система громкоговорителей (А).

	AUTO SURR/ STREAM DIRECT		STANDARD SURROUND			VIDEO NUTI IPODEECT MCACC VIDEO L AUDIO R DISTRUIN USB SETUPIOC
PHONES	- MULTI-2 CONTROL	one - onorr	SPEAKERS	Ő	۰. ۱	

Нажмите повторно для выбора настройки системы громкоговорителей:

- SP►А Звук выводится через систему громкоговорителей А и тот же самый сигнал выводится через разъемы предварительного усилителя.
- SP►B Звук выводится через два громкоговорителя, подключенные к системе громкоговорителей В. Многоканальные источники прослушиваться не будут. Тот же самый сигнал выводится через разъемы предварительного усилителя заднего канала объемного звучания.
- SP►AB Звук выводится через систему громкоговорителей А (до 5 каналов в зависимости от источника), два громкоговорителя системы В и низкочастотный громкоговоритель. Через систему громкоговорителей В будет выводится тот же звук, что и через систему А (многоканальное звучание будет декодироваться в 2-канальное).
- SP► (выкл.) Звук через громкоговорители не выводится. Через разъемы предварительного усилителя (включая и низкочастотный громкоговоритель, если он подключен) выводится тот же самый звук, что и при выбранной системе громкоговорителей А (выше).

Подключение передних громкоговорителей к двум усилителям

Двухканальное усиление означает подключение высокочастотного динамика и низкочастотного динамика к другому усилителю (в данном случае, к разъемам передних громкоговорителей и задних громкоговорителей объемного звучания) для повышения качества разделения звука. Для этого используемые громкоговорители должны быть совместимы с двухканальным усилением (иметь отдельные терминалы для высоких и низких частот), и повышение качества звучания будет зависеть от типа используемых громкоговорителей.

1 Подсоедините громкоговорители в соответствии с приведенными ниже указаниями.

На схеме ниже показаны подключения двухканального усиления к переднему левому громкоговорителю. Подключите правый громкоговоритель аналогичным образом.



Поскольку на разъемы переднего и заднего громкоговорителей объемного звучания выводится один и тот же аудиосигнал, не важно какой из наборов (передние или задние объемного звучания) подключен к каким разъемам (**High** или **Low**) громкоговорителя.

 Убедитесь в том, что подключение + / – выполнено правильно.

2 Выберите настройку «Front Bi-Amp» в меню Surround Back System.

См. раздел Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 41 для получения информации об использовании разъемов задних громкоговорителей объемного звучания.

🕐 Предупреждение

- Большинство громкоговорителей с терминалами High и Low имеют две металлические пластины, соединяющие терминалы High и Low. При двухканальном усилении громкоговорителей данные пластины необходимо удалить во избежание серьезных повреждений усилителя. Для получения дополнительной информации см. руководство для громкоговорителя.
- Если используемые громкоговорители имеют съемный разделительный фильтр, убедитесь в том, что при подключении двухканального усиления он не снят. Это может привести к повреждению громкоговорителей.

Двухпроводное подключение громкоговорителей

Двухпроводное подключение выполняется в основном по тем же причинам, что и для двухканального усиления, но также позволяет устранить помехи, вносимые проводами, что воспроизводит более высокое качество звучания. Для этого используемые громкоговорители также должны иметь возможность двухпроводного подключения (иметь отдельные терминалы для высоких и низких частот). При двухпроводном подключении убедитесь в том, что в разделе *Настройка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 41 выбраны параметры **Normal** или **Speaker B**.

🔗 Примечание

I • Воспроизведение звука низкочастотным громкоговорителем зависит от настроек, описанных в разделе *Ручная настройка громкоговорителей* на стр. 47. Однако, если выше выбран пункт **SP≻B**, из низкочастотного громкоговорителя звук слышен не будет (канал низкочастотных эффектов не декодирован).

[•] В зависимости от установок, описанных в разделе Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 41, вывод сигнала из разъемов предварительного усилителя может измениться.

[•] Все системы громкоговорителей (кроме соединений Speaker B) выключены, если подсоединены головные телефоны.



🕖 Предупреждение

- Убедитесь в том, что при двухпроводном подключении используются параллельные (а не последовательные, что бывает довольно редко) подключения.
- Не подключайте различные громкоговорители к одному и тому же терминалу таким образом.

Подключение дополнительных усилителей

Мощности данного ресивера более, чем достаточно для любого домашнего применения, но имеется возможность подключения дополнительных усилителей к каждому каналу системы при помощи выходов предварительного усилителя. Для подключения усилителей для подъема мощности громкоговорителей, выполните подключения, показанные ниже.

 Перед выполнением или изменением схем подключений отключите кабель питания от розетки переменного тока.



VSX-1018AH

- Можно использовать дополнительный усилитель как на выходе предварительного усилителя заднего канала объемного звучания, так и на отдельном громкоговорителе. В этом случае подключите усилитель только к левому (L (Single)) терминалу.
- Звук, поступающий через разъемы заднего канала объемного звучания будут зависеть от его конфигурации, описанной в разделе Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 41.

- Чтобы был слышен только усиленный звук, установите систему громкоговорителей в положение **OFF** или просто отсоедините все громкоговорители, подключенные непосредственно к ресиверу.
- Если низкочастотный громкоговоритель не используется, установите настройку передних громкоговорителей (см. раздел *Настройка громкоговорителей* на стр. 48) на **LARGE**.

Прослушивание MULTI-ZONE

Данный ресивер может может обеспечивать питанием до двух независимых систем в отдельных комнатах, как только выполнены правильные соединения MULTI-ZONE. Ниже приведен пример настройки MULTI-ZONE.



Можно одновременно воспроизводить различные источники в двух зонах или, в зависимости от потребностей, можно воспроизводить одинаковый источник. Питание на основную и под-зону подается раздельно (питание основной зоны может быть отключено, в то время как в под-зоне включено), и подзона может управляться от пульта ДУ или органов управления передней панели. Однако, может потребоваться указать настройки громкости в ZONE Audio Setup на стр. 67.

Выполнение подключений MULTI-ZONE

Данные подключения также можно выполнить при наличии дополнительных телевизора и громкоговорителей для под-зоны (**ZONE 2**).¹ Также потребуется отдельный усилитель, если настройка системы заднего объемного звучания (стр. 58) не используется для под-зоны.

🔗 Примечание

1 Управление звучанием (например, управление басами/высокими частотами или ночное прослушивание) или любые режимы объемного звучания от отдельного усилителя в под-зоне недоступны. Однако, можно использовать функции, доступные на усилителе под-зоны.

Опции прослушивания MULTI-ZONE

В следующей таблице показано, что можно прослушивать во вторичной зоне:

Вторичная зона	Доступные источники приема
ZONE2	iPod, встроенный тюнер, и другие
	аналоговые аудиоисточники. ^а С
	видеоисточниками, доступны только
	композитные видеосигналы.

а. • Для входа **MULTI CH IN**, звучание выводится только от передних $Л/\Pi$ каналов.

• Аудиосигнал USB не может выводиться на ZONE 2.

Настройка MULTI-ZONE для второй зоны (ZONE 2)

• Подключите отдельный усилитель к гнездам ZONE 2 AUDIO OUT и телевизионный монитор к гнездам ZONE 2 VIDEO OUT на задней стороне данного ресивера.

Требуется пара громкоговорителей, подключенных к усилителю под-зоны, как показано на следующей иллюстрации.



Настройка системы заднего объемного звучания MULTI-ZONE (ZONE 2)

Для использования данной настройки, требуется выбрать **ZONE 2** в *Настройка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 41. Помните, что звучание в под-зоне будет временно прерываться во время управления основной зоной (например, переключении источника приема, или начале воспроизведения).

• Подключите телевизионный монитор к гнездам ZONE 2 VIDEO OUT на задней стороне данного ресивера.

Требуется пара громкоговорителей, подключенных к терминалам заднего громкоговорителя объемного звучания, как показано ниже.



Использование органов управления MULTI-ZONE

В следующих шагах, для настройки уровня громкости под-зоны и выбора источников, используются органы управления передней панели. См. раздел Дистанционное управление MULTI-ZONE на стр. 59.



1 Нажмите кнопку MULTI-ZONE ON/OFF на передней панели.

При каждом нажатии, выбирается опция MULTI-ZONE:

• **ZONE 2 ON** – Включение функции MULTI-ZONE

• **ZONE 2 OFF** – Отключение функции MULTI-ZONE Индикатор **MULTI-ZONE** высвечивается при установке управления MULTI-ZONE на ON.

2 Нажмите CONTROL.

 Когда ресивер включен,¹ убедитесь, что любые операции для под-зоны выполняются, пока на дисплее отображено **ZONE 2**. Если это не отображено, это означает, что органы управления передней панели управляют только основной зоной.

3 С помощью регулятора INPUT SELECTOR выберите источник для выбранной зоны.

Например, **ZONE 2 CD-R** переключает источник, подключенный ко входам **CD-R**, на вторую комнату (**ZONE 2**).

- При выборе **FM/AM**, можно использовать органы управления тюнером для выбора предустановленной радиостанции (см. раздел *Сохранение запрограммированных радиостанций* на стр. 35, если не уверены, как это делается).²
- Функции iPod USB невозможно использовать одновременно с функцией MULTI-ZONE.

4 Для настройки громкости, используйте регулятор MASTER VOLUME.

Это возможно только при выборе режима управления громкостью **VARIABLE** в *ZONE Audio Setup* на стр. 67.³

5 По завершению, снова нажмите CONTROL для возврата на органы управления основной зоной. Также можно нажать кнопку MULTI-ZONE ON/OFF на

также можно нажать кнопку **MULII-ZONE ON/OFF** на фронтальной панели для отключения всех выходов на под-зону.⁴

Дистанционное управление MULTI-ZONE

Установите переключатель управления MULTI-ZONE на **ZONE 2** для управления соответствующей зоной.

В следующей таблице отображены возможное дистанционное управление MULTI-ZONE:

Кнопка	Назначение
Ģ	Включение/отключение питания в под-зоне.
INPUT SELECT	Используется для выбора источника приема в подзоне.
Кнопки источника входа	Используется для прямого выбора источника приема (может не срабатывать для некоторых функций) в под-зоне.
MASTER VOLUME +/-	Используется для установки уровня громкости прослушивания в под-зоне.

Подключение ИК приемника

Если стереофонические компоненты содержатся в закрытом шкафу или этажерке, или если нужно использовать пульт ДУ вторичной зоны в другой зоне, можно воспользоваться опционным ИК приемником (например, Niles или Xantech) для управления системой взамен сенсора ДУ на передней панели данного ресивера.⁵

1 Подключите сенсор ИК приемника к разъему IR ZONE2 IN на задней панели данного ресивера.



2 Подключите гнездо IR ZONE2 IN другого компонента к гнезду IR ZONE2 ОUT на задней панели данного ресивера для его подключения к ИК приемнику.

Относительно типа кабеля, необходимого для подключения, пожалуйста, изучите руководство к ИК приемнику.

• Если нужно подключить компонент Pioneer к ИК приемнику, см. раздел Управление другими компонентами Pioneer с помощью сенсора данного ресивера на стр. 77 для подключения к разъемам **CONTROL** вместо разъема **IR ZONE2 OUT**.

🔗 Примечание

1 Если ресивер установлен в режим ожидания, дисплей тускнеет, и на дисплее продолжает отображаться **ZONE 2**.

2 Тюнер не может настраиваться на более чем одну радиостанцию одновременно. Поэтому, переключение радиостанции в первой зоне также приводит к переключению радиостанцию в другой зоне. Пожалуйста, будьте внимательны и не переключайте радиостанции во время записи радиопередачи.

3 Уровни громкости основной и вторичных зон независимы.

• Если вы не собираетесь использовать функцию MULTI-ZONE в течение некоторого времени, отключите питание во второй и основной комнатах, чтобы установить ресивер в режим ожидания.

5 • Дистанционное управление может быть недоступно при попадании прямого сильного освещения от флуоресцентной лампы на окошко сенсора ДУ ИК приемника.

• Помните, что другие производители могут не использовать терминологию ИК. Для совместимости с ИК приемником, изучите руководство к компоненту.

• При использовании двух пультов ДУ (одновременно), сенсору ДУ ИК приемником отдается приоритет относительно сенсора ДУ на передней панели.

08

^{4 •} Полное отключение основной зоны невозможно, если сначала не отключено управление MULTI-ZONE.

Включение и отключение компонентов с помощью 12-вольтного пускового устройства

Можно подключить компоненты в системе (например, экран или проектор) к данному ресиверу таким образом, чтобы они включались или отключались с помощью 12вольтных пусковых устройств при выборе функции приема. Однако, требуется указать, какие функции приема включают пусковое устройство в *Меню Input Setup* на стр. 65. Помните, что это будет срабатывать только для компонентов в режиме ожидания.



VSX-1018AH

• Подключите разъем 12 V TRIGGER данного ресивера к 12 В пусковому устройству другого компонента.

Используйте для подключения кабель с монофоническими мини-разъемами на обоих концах.

 Максимальная мощность пускового устройства составляет 12 В/50 мА постоянного тока на выходе (всего 50 мА для разъемов 1 и 2).

После указания функций приема, включающих пусковое устройстов, можно будет включать или отключать компонент, только нажав настроенную(ые) функцию(и) приема на *Меню Input Setup* на стр. 65.

Использование данного ресивера с телевизором Pioneer с плоским экраном

При наличии телевизора Pioneer с плоским экраном, для его подключения к данному ресверу можно использовать

кабель SR+¹, что позволяет использовать различные удобные функции, такие как автоматическое переключение видеовхода телевизора с плоским экраном при переключении входного сигнала.²



\Lambda Важное предупреждение

- Функции SR+ недоступны при установке HDMI Control (Управление HDMI) на ON. Убедитесь, что HDMI Control установлен на OFF, при использовании функций SR+ (стр. 63).
- Если телевизор Pioneer с плоским экраном подключен с помощью кабеля SR+, то для управления функциями ресивера потребуется направить пульт ДУ на сенсор ДУ на телевизоре с плоским экраном. В этом случае, если телевизор с плоским экраном будет отключен, то управлять ресивером с помощью пульта ДУ будет невозможно.
- Прежде, чем можно будет использовать дополнительные функции SR+, необходимо сделать несколько настроек на ресивере. Для получения более подробных инструкций см. разделы Меню Input Setup на стр. 65 и Настройка SR+ Setup для телевизоров Pioneer с плоским экраном на стр. 68.

🔗 Примечание

2 Данный ресивер совместим со всеми телевизорами Pioneer с плоским экраном, оснащенными системой SR+, выпускаемыми с 2003 года.

¹ Кабель SR+ с 3 кольцами от Pioneer продается отдельно по номеру детали ADE7095. Для получения дополнительной информации о приобретении кабеля SR+ обратитесь в службу поддержки Pioneer (для подключения также можно использовать отдельно продающийся мини-разьем для головных телефонов с 3 кольцами).

• С помощью миниразъемного кабеля SR+ с 3 кольцами, подключите гнездо CONTROL IN данного ресивера к гнезду CONTROL OUT телевизора с плоским экраном.



Для оптимального использования функций SR+ следует подключить компоненты-источники сигнала (проигрыватель DVD и т.д.) немного иначе по сравнению с тем, как описано в данном разделе. Подключите видеовыходы каждого компонента непосредственно к телевизору с плоским экраном, а аудиовыходы (аналоговые и/или цифровые) – к ресиверу.

Использование режима SR+ с телевизором Pioneer с плоским экраном

При подключении с помощью кабеля SR+ становятся доступными несколько функций, которые еще более упрощают использование ресивера в сочетании с телевизором Pioneer с плоским экраном. К ним относятся следующие функции:

- Отображение на дисплее хода настройки ресивера, например, при настройке громкоговорителей, MCACC и т.д.
- Отображение на дисплее уровня громкости.
- Отображение на дисплее режима прослушивания.
- Автоматическое переключение видеовходов на телевизоре с плоским экраном.
- Автоматическое приглушение уровня громкости на телевизоре с плоским экраном.

Для получения дополнительной информации о настройке ресивера также см. раздел *Настройка SR+ Setup для телевизоров Pioneer с плоским экраном* на стр. 68.

Важное предупреждение

 Функции SR+ не срабатывают, когда выбрана функция iPod USB.



1 Убедитесь, что телевизор с плоским экраном и данный ресивер включены, и что они подключены через кабель SR+.

Дополнительную информацию о подключении этих компонентов см. в разделе Использование данного ресивера с телевизором Pioneer с плоским экраном на стр. 60.

• Убедитесь также, что выбран вход дисплея, к которому подключен ресивер, как указано в разделе *Меню Input Setup* на стр. 65.

2 Для включения или выключения режима SR+, нажмите RECEIVER, затем нажмите кнопку SR+. На дисплее передней панели отображается SR+ ON или SR+ OFF.

• Функции автоматического переключения видеоприема и автоматического приглушения громкости доступны раздельно, см. раздел Настройка SR+ Setup для телевизоров Pioneer с плоским экраном на стр. 68.

Подключение компьютера для вывода Advanced MCACC

При использовании эквалайзера профессиональной акустичесой калибровки (см стр. 43) для калибровки характеристик реверберации комнаты для прослушивания, можно графически отобразить результаты на подключенном к данному ресиверу компьютере.

С помощью отдельно продающегося кабеля RS-232C, подключите разъем RS-232C на компьютере к 9штыревому разъему RS-232C на задней панели данного ресивера (кабель должен быть скрещенного типа, гнездогнездо).

Программное обеспечение для вывода результатов доступно на странице поддержки на веб-сайте Pioneer (http://www.pioneer.eu). Инструкции по использованию программного обеспечения также доступны там. По возникновению любых вопросов относительно программного обеспечения, пожалуйста, свяжитесь с сервис-центром Pioneer, указанном на гарантийной карточке.

Пожалуйста, убедитесь, что система отвечает следующим требованиям:

- Требуется иметь операционную систему Microsoft Windows[®] XP (Service Pack 2) или Windows[®] 2000.
- Минимальные требования к ЦП: Pentium 3 / 300 МГц или AMD К6 / 300 МГц (или эквивалентно), минимум 128 МБ памяти, и монитор должен отображать минимальное разрешение 800х600.
- Необходим разъем порта RS-232С для графического вывода. Смотрите инструкции по эксплуатации и/или обратитесь к производителю компьютера относительно подробной информации по выполнению правильных настроек порта.
- Система должна иметь доступ к Интернету.
- Подключите компьютер к разъему RS-232C на задней панели ресивера.

Убедитесь, что во время данной процедуры, ресивер и все подключенные компоненты отключены и отсоединены от розетки.¹

Для подключения разъема RS-232C на компьютере к 9штыревому разъему RS-232C на данном ресивере, используйте отдельно продающийся кабель. Подробнее, см. документацию к приложению Advanced MCACC.



Вывод Advanced MCACC с помощью компьютера

Перед продолжением, убедитесь, что шаг 1 в *Data Management* на стр. 46 завершен. Помните, что при отключении ресивера, данные передачи удаляются.

1 Выберите «Output PC» и нажмите ENTER. Когда ресивер готов к передаче, в экранном меню отображается Start the MCACC application on your PC.



2 Запустите приложение МСАСС на компьютере. Следуйте инструкциям к приложению. До завершения передачи потребуется примерно десять секунд, затем можно будет проанализировать результаты на компьютере. Так как данные на ресивере удаляются при перезапуске измерения реверберации или отключении ресивера, вы можете захотеть сохранить информацию на компьютере после измерения.

3 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Data Management. При необходимости, продолжайте с другими настройками в меню Data Management. Для выхода из меню Data Management, снова нажмите **RETURN**.

🔗 Примечание

1 Убедитесь, что данная процедура выполняется до перехода к опции **Reverb Measurement** в Использование эквалайзера профессиональной акустической калибровки на стр. 45 (измеренные данные удаляются при отключении питания).

Раздел 9: HDMI Control

🔥 Важное предупреждение

 Название функции KURO LINK, используемое в Интернете и в каталогах, означает HDMI Control в инструкциях по эксплуатации и на изделии.

Подключив данный ресивер к совместимому с HDMI Control телевизору Pioneer с плоским экраном или рекордеру HDD/DVD через кабель HDMI, можно управлять данным ресивером от пульта ДУ подключенного телевизора с плоским экраном, а также автоматически переключать функции на подключенном телевизоре с плоским экраном в соответствии с выполняемыми на данном ресивере операциями.

Подробнее об операциях, выполняемых через подключенный кабель HDMI, см. инструкции по эксплуатации к телевизору с плоским экраном.

- Данная функция не может использоваться для компонентов, не поддерживающих HDMI Control.
- Мы не можем гарантировать, что данный ресивер будет срабатывать с компонентами, поддерживающими HDMI Control, кроме компонентов производства Pioneer.

Выполнение подключений HDMI Control (Управление HDMI)

Можно синхронизированно управлять подключенным телевизором с плоским экраном и двумя другими компонентами.

Убедитесь, что аудиокабель телевизора с плоским экраном подключен к аудиовходу данного ресивера.

🔥 Важное предупреждение

- При подключении данной системы или изменении подключений, обязательно отключите питание, и отсоедините кабель питания от розетки. После завершения всех подключений, подключите кабели питания к розетке.
- После подключения данного ресивера к розетке переменного тока, начинается 15-секундный процесс инициализации. Во время инициализации, любые операции недоступны. Во время инициализации, на дисплее мигает индикатор HDMI, и данный ресивер можно включить только после остановки мигания.

 Для максимально эффективного использования данной функции, рекомендуется подключить компонент HDMI не к телевизору с плоским экраном, а напрямую к терминалу HDMI данного ресивера.



Настройка опций HDMI

Требуется отрегулировать настройки данного ресивера, а также подключенных компонентов, совместимых с HDMI Control, для использования функции HDMI Control. Подробнее, см. инструкции по эксплуатации для каждого компонента.

Настройка режима HDMI Control

Выберите установку функции HDMI Control данного ресивера на **ON** или **OFF**. Для использования функции HDMI Control, требуется установить его на **ON**.

 При использовании телевизора не производства Pioneer, установите данную настройку на OFF.

2 Выберите пункт «Other Setup» и нажмите ENTER.

3 Выберите пункт «HDMI Control Setup» в меню Other Setup.



- Выберите нужную настройку «HDMI Control».
 ON Включение функции HDMI Control. При отключении питания данного ресивера и при запуске воспроизведения поддерживаемого источника во время использования функции HDMI Control, аудио и видеовыход от подключения HDMI выводятся от телевизора с плоским экраном.¹
- OFF HDMI Control отключен. Невозможно использовать синхронизированное управление. При отключении питания данного ресивера, аудио и видеоисточники, подключенные через HDMI, не выводятся.
- 5 После завершения нажмите SETUP.

Вы вернетесь в меню System Setup.

Перед использованием синхронизации

По завершению всех подключений и настроек, требуется:

1 Установить все компоненты в режим ожидания.

2 Включите питание для всех компонентов, питание телевизора с плоским экраном включите в последнюю очередь.

3 Выберите вход HDMI, через который телевизор подключен к данному ресиверу, и убедитесь, правильно ли отображается видеовыход от подключенных компонентов.

4 Проверить, правильно ли отображаются компоненты, подключенные ко всем входам HDMI.

Режим синхронизированного управления

Режим синхронизированного усиления включается сразу же при управлении телевизором с плоским экраном. Подробнее, см. инструкции по эксплуатации к телевизору с плоским экраном.

Операции режима синхронизированного управления

Подключив компонент к данному ресиверу через кабель HDMI, можно использовать режим синхронизированного усиления, который позволяет синхронизировать следующие операции²:

- Отображение на телевизоре с плоским экраном операции приглушения или регулировки громкости данного ресивера.
- Прием данного ресивера автоматически переключается при начале воспроизведения на подключенном компоненте.
- Даже при переключении приема данного ресивера на устройство, не подключенное через HDMI, режим синхронизированного усиления остается включенным.
- Прием данного ресивера автоматически переключается при переключении канала на телевизоре с плоским экраном, совместимом с управлением HDMI.
- Нажимая GENRE при прослушивании источника от рекордера HDD/DVD, автоматически выбирается наиболее подходящий режим прослушивания (подробнее, см. раздел Использование функции синхронизации жанра на стр. 34).

Отмена режима синхронизированного управления

Для отмены режима синхронизированного усиления, выполните операции управления на телевизоре с плоским экраном.

При отмене режима синхронизированного усиления при подключении через HDMI к телевизору с плоским экраном или при просмотре телевизионной программы, питание данного ресивера отключается.

Об HDMI Control

- Подключите телевизор с плоским экраном напрямую к данному ресиверу. Прерывание прямого подключения с другими усилителями или аудиовизуальными преобразователями (например, переключатель HDMI) может вызвать ошибки в управлении.
- Подключайте только компоненты, которые хотите использовать в качестве источника для входа HDMI данного ресивера. Прерывание прямого подключения с другими усилителями или аудиовизуальными преобразователями (например, переключатель HDMI) может вызвать ошибки в управлении.

🖉 Примечание

^{1 •} При установке HDMI Control на ON, аудио/видеосигналы, поступающие на терминалы HDMI IN, выводятся на терминал HDMI OUT, даже если данный ресивер отключен.

[•] При установке HDMI Control на ON, Input Setup и HDMI Input автоматически устанавливаются на OFF.

² Связанный режим остается действительным, даже если прием данного ресивера переключен на другой источник, кроме HDMI.

^{Раздел 10:} Другие параметры

Меню Input Setup

Установка настроек в меню настройки входов необходима лишь в том случае, если при подключении цифрового оборудования не использовались стандартные настройки (см. раздел *Стандартные и возможные настройки функций входа* на стр. 66). В этом случае ресивер должен получить информацию о том, какое оборудование подключено к какому разъему, чтобы кнопки на пульте дистанционного управления соответствовали подключенным компонентам.



1 Включите ресивер и используемый телевизор. Для включения используйте кнопку © RECEIVER.

2 Нажмите RECEIVER на пульте дистанционного управления, после чего нажмите SETUP.

На экране телевизора отображается экранное меню. Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите **RETURN** для подтверждения и выхода из текущего меню.

3 Выберите в меню System Setup пункт «Input Setup».



4 Выберите функцию входа, которую необходимо настроить.

Названия по умолчанию соответствуют названиям рядом с терминалами на задней панели (например, **DVD** или **VIDEO**), которые в свою очередь, соответствуют названиям на пульте ДУ.



5 Выберите вход(ы) к которому(ым) подключен используемый компонент.

Например, если у используемого проигрывателя DVD имеется только оптический выход, для входа **DVD** понадобится изменить функцию **Digital In** с **COAX-1** (по умолчанию) на оптический вход, если он подключен к нему. Нумерация (**OPT-1** до **3**) соответствует номерам, указанным под гнездами входа на задней панели ресивера.

- При изменении настройки входа, который ранее был назначен для другой функции (например, TV SAT), настройка для этой функции будет автоматически выключена.
- Если компонент подключен через компонентный видеокабель к входному терминалу, за исключением терминала по умолчанию, требуется указать ресиверу, к какому входному терминалу подключен компонент, или также вместо компонентных видеосигналов можно просматривать S-Video или композитные видеосигналы.¹

6 После завершения выберите «Next» для перехода на следующий экран.

Второй экран настройки входов имеет три дополнительных настройки:

- Input Name Для простоты идентификации можно изменить название функции входа. Для этого выберите Rename, или Default для возврата к настройке системы по умолчанию.
- **12V Trigger 1 / 2** После подключения компонента к одному из 12-вольтных пусковых устройств (см. раздел Включение и отключение компонентов с помощью 12-вольтного пускового устройства на стр. 60), выберите **MAIN**, **ZONE 2** или **OFF** для автоматического включения соответствующей настройки пускового устройства вместе с указанной зоной (основной или под-зоной).
- PDP In (SR+) Для управления определенными функциями данного ресивера от телевизора с плоским экраном, выберите вход дисплея, к которому подключен ресивер.²

7 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню System Setup.

🔗 Примечание

¹ Для видео высокой четкости (при использовании компонентного подключения видео) или при выключенном преобразовании цифрового видео (см. раздел Настройка видеоопций на стр. 70), необходимо подключить используемый телевизор к данному ресиверу с помощью того же типа видеокабеля, который используется для подключения видеокомпонента.

² Потребуется установить соединение с помощью кабеля SR+ между разъемом **CONTROL OUT** на дисплее и разъемом **CONTROL IN** на этом ресивере (обратное описанному в разделе *Использование данного ресивера с телевизором Pioneer с плоским экраном* на стр. 60). Учтите, что для управления этим ресивером с помощью пульта ДУ, его следует направлять на датчик ДУ, размещенный на телевизоре с плоским экраном, после выполнения этого соединения.

Стандартные и возможные настройки функций входа

Разъемы на задней панели ресивера в принципе соответствуют названиям функций входа. Если компоненты подключены иным образом, отличным от стандартного подключения, показанного ниже (или дополнительно), для получения информации о том, как сообщить ресиверу о подключенном оборудовании, см. раздел *Меню Input Setup* на стр. 65. Точками (•) обозначены возможные назначения.

Источник	Терминалы входа				
входа	Digital	HDMI	Component		
DVD	COAX 1	● ^a	•		
BD		(BD)			
TV SAT	OPT 1	● ^a	•		
DVR1	OPT 2	● ^a	•		
DVR2	OPT 3	● ^a	٠		
VIDEO	(Постоянная)	● ^a			
HDMI		(HDMI)			
iPod USB					
CD	COAX 2				
CD-R	•				
FM/AM					

а. При установке HDMI Control на ON, невозможно выполнить назначения (см. раздел *HDMI Control* на стр. 63).

Меню Other Setup

В меню Other Setup можно произвести индивидуальные настройки в зависимости от того, как необходимо использовать ресивер.



1 Включите ресивер и используемый телевизор. Для включения используйте кнопку ⁽¹⁾ RECEIVER.

2 Нажмите RECEIVER на пульте дистанционного управления, после чего нажмите SETUP.

На экране телевизора отображается экранное меню. Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте ↑/↓/←/→ и ENTER. Нажмите **RETURN** для подтверждения и выхода из текущего меню.

3 Выберите пункт «Other Setup» и нажмите ENTER.



4 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо отрегулировать эти установки надлежащим образом:

- Multi Ch In Setup Указывает опционные настройки для многоканального входа.
- **ZONE Audio Setup** Указывает настройку громкости для настройки MULTI-ZONE (см. раздел *ZONE Audio Setup* на стр. 67).
- SR+ Setup Указывает метод управления телевизора Pioneer с плоским экраном (см. Настройка SR+ Setup для телевизоров Pioneer с плоским экраном на стр. 68).
- HDMI Control Setup Синхронизирует компонент Pioneer, совместимый с HDMI Control (см. раздел *Настройка режима HDMI Control* на стр. 63).
- OSD Adjustment Регулирует положение экранного меню на используемом телевизоре (см. раздел OSD Adjustment на стр. 68).

5 Внесите нужные изменения в каждый параметр и подтвердите каждый экран нажатием кнопки RETURN.

Multi Channel Input Setup

Можно настроить уровень низкочастотного громкоговорителя для многоканального входа.

1 Выберите пункт «Multi Ch In Setup» в меню Other Setup.



- 2 Выберите нужную настройку «SW Input Gain».
 - OdB Вывод звучания низкочастотного громкоговорителя на исходном уровне записи на источнике.
- +10dB Вывод звучания низкочастотного громкоговорителя на уровне, увеличенном на 10 дБ.



- 3 После завершения нажмите RETURN.
- Вы вернетесь в меню Other Setup.

ZONE Audio Setup

При выполнении соединений MULTI-ZONE (см. раздел *Прослушивание MULTI-ZONE* на стр. 57), может потребоваться указать настройку громкости.

1 Выберите пункт «ZONE Audio Setup» в меню Other Setup.



2 Выберите уровень громкости.¹

- Variable Используйте данную настройку при подключении усилителя напряжения во вторичной комнате (данный ресивер просто используется в качестве предварительного усилителя) и для управления органов управления данного ресивера для регулировки громкости.
- Fixed Используйте данную настройку при подключении полностью интегрированного усилителя (например, еще одного ресивера Pioneer VSX) во вторичной комнате и для управления огранами регулировки громкости того ресивера (Данная настройка недоступна при установке настройке системы заднего объемного звучания на ZONE 2).

С помощью настройки **Fixed**, источник выводится от данного ресивера на максимальном уровне громкости, поэтому сначала убедитесь, что уровень громкости во вторичной зоне достаточно низкий, и затем экспериментируйте, пока не найдете нужный уровень.

3 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Other Setup.

67 Ru

🔗 Примечание

1 При выборе ZONE 2 в Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 41, невозможно будет переключать уровень громкости.

Настройка SR+ Setup для телевизоров Pioneer с плоским экраном

Если к данному ресиверу с помощью кабеля SR+ подключен телевизор Pioneer с плоским экраном, выполните следующие настройки. Число доступных настроек функций зависит от модели подключенного телевизора с плоским экраном.

См. также разделы Использование данного ресивера с телевизором Pioneer с плоским экраном на стр. 60 и Использование режима SR+ с телевизором Pioneer с плоским экраном на стр. 61.

1 Выберите пункт «SR+ Setup» в меню Other Setup.



2 Выберите нужную настройку «PDP Volume Control».

- **OFF** Ресивер не управляет уровнем громкости телевизора с плоским экраном.
- ON Когда ресивер переключается на один из входов, которые используют телевизор с плоским экраном (например, DVD), звук телевизора с плоским экраном отключается, и слышен только звук от ресивера.

3 Назначьте источник, подключенный к телевизору с плоским экраном, для соответствующего номера входа.

В результате устанавливается соответствие между подключенным ко входу ресивера источником и пронумерованным видеовходом на телевизоре с плоским экраном. Например, назначьте **DVD** для **входа 2**, если видеовыход DVD подключен к видеовходу 2 на телевизоре с плоским экраном.

 В настройке Monitor Out Connect должен быть установлен вход, который используется для подключения данного ресивера к телевизору с плоским экраном.



4 После завершения нажмите RETURN.

Вы вернетесь в меню Other Setup.

OSD Adjustment

Используйте эту функцию для регулировки используемого ТВ-дисплея, если просмотр всех инструкций на экране является сложным.

1 Выберите пункт «OSD Adjustment» в меню Other Setup.



2 Используйте кнопки ↑/↓/←/→ для перемещения поля дисплея в наиболее удобное положение на экране телевизора.

3 После завершения нажмите ENTER.

Вы вернетесь в меню Other Setup.

Раздел 11: Использование других функций

Настройка аудиоопций

Существует несколько дополнительных настроек звучания, которые можно установить с помощью меню Audio Parameter. Настройки по умолчанию, если не указано, указаны жирным шрифтом.

🛃 Важное предупреждение

 Учтите, что если настройка не отображается в меню Audio Parameter, она недоступна из-за текущего источника, настроек и состояния ресивера.

1 Haжмите RECEIVER, затем нажмите AUDIO PARAMETER.

2 При помощи кнопок **↑**/↓ выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

В зависимости от текущего состояния / режима ресивера определенные параметры могут быть недоступны для выбора. Для получения дополнительной информации об этом см. таблицу ниже.

Используйте ←/→ для ее установки, если это необходимо.

В таблице ниже указаны параметры, доступные для каждой настройки.

4 Нажмите RETURN для подтверждения и выхода из меню.

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
МСАСС (предустановка МСАСС)	Выберите любимую предустановленную память MCACC, если сохранено несколько предустановленных параметров памяти. Если предустановленная память MCACC была переименована, отображается название.	от <i>M1.</i> <i>MEMORY 1</i> до <i>M6. MEMORY 6</i> По умолчанию: M1. MEMORY 1 <i>MCACC OFF</i> ^a
\textbf{EQ}^{b}	Включение/отключение эффектов	ON
(Эквалайзер акустической калибровки)	ео Fro. только для выоранной предустановленной памяти MCACC. Данная настройка доступна для каждой предустановленной памяти MCACC.	<i>OFF</i> ^c
$\textbf{S-WAVE}^{b}$	Включение/отключение эффектов	ON
(0	Standing Wave Control только для	OFF
(Стоячая волна)	выбранной предустановленной памяти MCACC. Данная настройка доступна для каждой предустановленной памяти MCACC.	011
(Стоячая волна) DELAY (Задержира	выбранной предустановленной памяти MCACC. Данная настройка доступна для каждой предустановленной памяти MCACC. Некоторые мониторы при ростроиралании видао рисодат.	от 0.0 до 6.0
(Стоячая волна) DELAY (Задержка звука)	выбранной предустановленной памяти MCACC. Данная настройка доступна для каждой предустановленной памяти MCACC. Некоторые мониторы при воспроизведении видео вносят небольшую задержку, так что звучание слегка не совпадает с	от 0.0 до 6.0 (кадров) 1 секунда = 25 кадров (PAL)
(Стоячая волна) DELAY (Задержка звука)	выбранной предустановленной памяти MCACC. Данная настройка доступна для каждой предустановленной памяти MCACC. Некоторые мониторы при воспроизведении видео вносят небольшую задержку, так что звучание слегка не совпадает с изображением. Установив небольшую задержку звучания, можно привести его в соответствие с	от 0.0 до 6.0 (кадров) <i>1 секунда = 25</i> <i>кадров (PAL)</i> По умолчанию: 0.0

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
MIDNIGHT	Позволяет прослушивать эффективное объемное звучание кинофильмов из назгой громкости	MID/LDN OFF
	Испорильнов на низкой Громкости.	MIDNIGHT ON
LOUDNESS	хорошего баса и высоких частот от музыкальных источников при низкой громкости.	LOUDNESS ON
BASS	Настройка количества басов.	от –6 до +6 (дБ)
		По умолчанию: 0 (дБ)
TREBLE	Настройка количества верхних	от –6 до +6 (дБ)
	частот.	По умолчанию: 0 (дБ)
S.RTRV	Если аудиоданные были удалены во	OFF
(восстанов ление звучания)	время процесса сжатия чист/мг 3/ MPEG-4 AAC, качество звучания часто отличается неравномерностью звукового поля. В функции Sound Retriever используется новая технология DSP, которая помогает восстановить качество звучания для 2-канального звучания до качества CD-диска путем восстановления сжатия звучания и сглаживания искажений, сохранившихся после сжатия.	ON
DNR	При включении может улучшать	OFF
(Цифровое подавление шумов)	качество звучания источника, в котором имеются шумы (например, кассеты или видеопленки с большим количеством фоновых шумов)	ON
DIALOG E	Покализует лиалог в центральном	OFF
(Усиление диалога)	канале для выделения его из общего звукового фона при просмотре телевизионной программы или воспроизведении звуковой дорожки кинофильма.	ON
HIBIT	Создает более широкий	OFF
(Высокая разрядность)	динамический диапазон от цифровых источников как CD или DVD (можно получить более плавное, более деликатное выражение муыки, переквантовав 16-битовые сигналы PCM или 20-битовые сжатые аудиосигналы на 24-битовые сигналы).	ON
DUAL	Определяет воспроизведение	
монофонич	двухканальном монофоническом	только канал 1
еский)	формате Dolby Digital. Этот тип кодировки используется нечасто, но иногда он необходим,	<i>CH2</i> – Слышен только канал 2
	например, если требуется распределить по разным каналам	СН1 СН2-Оба
	речь на двух языках.	канала слышны из передних громкоговорит елей

Настроика	Назначение	Параметр(ы)
DRC	Настройка уровня динамического	AUTO ^d
(Управление	диапазона от звуковых дорожек	OFF
динамическим диапазоном)	для Dolby Digital, DTS, Dolby Digital	MAX
	Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD и DTS-	MID
	HD Master Audio (может потребоваться использовать данную	
	функцию при прослушивании	
	объемного звучания на низких	
		0dP
(Аттенюатора	Digital и DTS содержат сверхнизкие	
низкочастотных	частоты. Выполните соответствующую	-15dB/-20dB/
эффектов)	настройку аттенюатора низкочастотных эффектов для	OFF
	предотвращения появления помех при	
	воспроизведении сверхнизкихнизких	
	частот с помощью громкоговорителей.	
	ограничивается при установке на 0	
	дБ, что является рекомендуемым	
	значением. При установке на –5 дЬ, –10 лБ –15 лБ или –20 лБ	
	низкочастотный эффект	
	ограничивается соответствующим	
	уровнем. при выооре ОГГ, звучание от канала низкочастотных	
	эффектов отсутствует.	
SACD	Выделяет детали для формата	от 0 до 6 (дБ)
GAIN ^e	SACD, максимизируя линамический лиапазон (во время	Поумолчанию:
	цифровой обработки).	0 (дв)
HDMI ^f	Указывает маршрутизацию	AMP
(Аудиосигнал	аудиосигнала HDMI, исходящего	THROUGH
HDMI)	(услилитель)) или through (прямо)	
	на телевизор или телевизор с	
	плоским экраном. При выборе	
	ТНROUGH звучание от ланного	
	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует.	
A. DELAY	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически	OFF
А. DELAY (Автозадержка)	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео	OFF ON
А. DELAY (Автозадержка)	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель	OFF ON
А. DELAY (Автозадержка)	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки	OFF ON
А. DELAY (Автозадержка)	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего	OFF ON
А. DELAY (Автозадержка)	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния экрана, подключенного	OFF ON
А. DELAY (Автозадержка)	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния экрана, подключенного через кабель HDMI. Время	OFF ON
А. DELAY (Автозадержка)	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния экрана, подключенного через кабель HDMI. Время задержки видеосигнала автоматически настраивается в	OFF ON
А. DELAY (Автозадержка)	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния украна, подключенного через кабель HDMI. Время задержки видеосигнала автоматически настраивается в соответствии со временем	OFF ON
А. DELAY (Автозадержка)	ТHROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния экрана, подключенного через кабель HDMI. Время задержки видеосигнала автоматически настраивается в соответствии со временем задержки аудиосигнала. ^g	OFF ON
А. DELAY (Автозадержка) С. WIDTH ^h	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния экрана, подключенного через кабель HDMI. Время задержки видеосигнала автоматически настраивается в соответствии со временем задержки аудиосигнала. ^g	О FF <i>ON</i> от 0 до 7
А. DELAY (Автозадержка) С. WIDTH ^h (Центр -	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния украна, подключенного через кабель HDMI. Время задержки видеосигнала автоматически настраивается в соответствии со временем задержки аудиосигнала. ^g Обеспечивает лучшее смешивание звучания передних громкоговорителей. отлеляя	ОГГ ОN от 0 до 7 Поумолчанию: а
А. DELAY (Автозадержка) С. WIDTH ^h (Центр - ширина) (Эта функция	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния украна, подключенного через кабель HDMI. Время задержки видеосигнала автоматически настраивается в соответствии со временем задержки аудиосигнала. ^g Обеспечивает лучшее смешивание звучания передних громкоговорителей, отделяя центральный канал от передних	ОГГ ОN от 0 до 7 Поумолчанию: 3
А. DELAY (Автозадержка) Компользования С. WIDTH ^h (Центр - ширина) (Эта функция доступна	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния экрана, подключенного через кабель HDMI. Время задержки видеосигнала автоматически настраивается в соответствии со временем задержки аудиосигнала. ^g Обеспечивает лучшее смешивание звучания передних громкоговорителей, отделяя центральный канал от передних правого и левото	ОГГ ОN от 0 до 7 По умолчанию: 3
А. DELAY (Автозадержка) (Автозадержка) С. WIDTH ^h (Центр - пирина) (Эта функция доступна только при использования	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния экрана, подключенного через кабель HDMI. Время задержки видеосигнала автоматически настраивается в соответствии со временем задержки аудиосигнала. ^g Обеспечивает лучшее смешивание звучания передних громкоговорителей, отделяя центральный канал от передних правого и левого громкоговорителей, делая звучание более широким (более	ОГР ОN от 0 до 7 По умолчанию: 3
А. DELAY (Автозадержка) (Автозадержка) С. WIDTH ^h (Центр - ширина) (Эта функция доступна только при использовании центрального	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния экрана, подключенного через кабель HDMI. Время задержки видеосигнала автоматически настраивается в соответствии со временем задержки аудиосигнала. ^g Обеспечивает лучшее смешивание звучания передних громкоговорителей, отделяя центральный канал от передних правого и левого громкоговорителей, делая звучание более широким (более высокие настройки) или более	ОГР ОN от 0 до 7 По умолчанию: 3
А. DELAY (Автозадержка) (Автозадержка) С. WIDTH ^h (Центр - ширина) (Эта функция доступна только при использовании центрального громкоговори/	ТНROUGH, звучание от данного ресивера отсутствует. Данная функция автоматически корректирует аудио-видео задержку между компонентами, подключенными через кабель HDMI. Время задержки аудиосигнала устанавливается в зависимости от рабочего состояния экрана, подключенного через кабель HDMI. Время задержки видеосигнала автоматически настраивается в соответствии со временем задержки аудиосигнала. [§] Обеспечивает лучшее смешивание звучания передних громкоговорителей, отделяя центральный канал от передних правого и левого громкоговорителей, делая звучание более широким (более высокие настройки) или более сфокусированным (более низкие имотройст)	ОГГ ОN от 0 до 7 По умолчанию: 3

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
DIMENSION ^h	Регулирует глубину баланса объемного звучания в направлении спереди назад, делая звучание более удаленным (отрицательные значения) или более направленным вперед (положительные значения).	от -3 до +3 По умолчанию 0
PANORAMA ^h	Расширяет стереоэффект	OFF
	передних громкоговорителей, заключая его вовнутрь объемного звучания для обеспечения «опоясывающего эффекта».	ON
С. IMAGE ⁱ (Центральное пространство) (Эта функция ослупна только при использовании центрального громкоговори/ те/ля)	Регулирует центральное пространство для создания более широкого стереоэффекта с вокалом. Отрегулируйте эффект от 0 (когда все звучание центрального канала воспроизводится передними правым и левым громкоговорителями) до 10 (когда звучание центрального канала обеспечивается только центральным громкоговорителем).	от 0 до 10 Поумолчанию 3 (Neo:6 Music), 10 (Neo:6 Cinema
EFFECT	Устанавливает уровень эффектов для выбранного режима Advanced Surround (каждый режим можно установить отдельно).	от 10 до 90
При выборе I MCACC отклюс). Невозможно EXPRESS и пр ивтоматически с При выборе I выборе предус 1. Изначально у	МСАСС OFF, все предустановленные па ччаются. выбрать во время приема аудиосигналов и установленном режиме НОМЕ ТНХ. В отключается индикатор ADVANCED MC EQ OFF, индикатор MCACC не высвечи гановленной памяти MCACC. становленный режим AUTO доступен то	раметры памяти DTS-HD и DTS- таком случае CACC. вается даже при олько для сигнало

Dolby TrueHD. Выберите **MAX** или **MID** для сигналов, кроме Dolby TrueHD. е. Не должно возникнуть никаких проблем при использовании с большинством SACD дисков, но при искажении звучания, лучше всего переключить настройку амплитудно-частотной характеристки на **0** дБ. f. • Настройка HDMI Audio не может переключаться во время выполнения операций в режиме синхронизированного усиления.

 Для воспроизведения входных аудио и видеосигналов HDMI ресивера от телевизора, если ресивер установлен в режим ожидания, должен быть включен режим синхронизированного управления. Смотрите *Режим* синхронизированного управления на стр. 64.

g. Данная функция доступна только тогда, когда подключенный дисплей поддерживает функцию автоматической синхронизации аудио/ видеосигналов («синхронизация изображения и речевых сигналов») для HDMI. Если время автоматической настройки времени задержки не подходию установите A. DELAY на OFF и отрегулируйте время задержки вручную. Подробнее о функции синхронизации изображения и речевых сигналов, свяжитесь напрямую с производителем. h. Только при прослушивании 2-канальных источников в режиме Dolby Pro Logic II Music.

i. Только при прослушивании 2-канальных источников в режиме Neo:6 Cinema и Neo:6 Music.

Настройка видеоопций

Существует несколько дополнительных настроек картинки, которые можно установить с помощью меню Video Parameter. Настройки по умолчанию, если не указано, указаны жирным шрифтом.

Важное предупреждение

 Учтите, что если настройка не отображается в меню Video Parameter (Видеопараметр), она недоступна из-за текущего источника, настройки и состояния ресивера.

1 Haжмите RECEIVER, затем нажмите VIDEO PARAMETER.

2 При помощи кнопок **↑**/↓ выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

В зависимости от текущего состояния / режима ресивера определенные параметры могут быть недоступны для выбора. Для получения дополнительной информации об этом см. таблицу ниже.

3 Используйте ←/→ для ее установки, если это необходимо.

В таблице ниже указаны параметры, доступные для каждой настройки.¹

4 Нажмите RETURN для подтверждения и выхода из меню.

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
V. CONV	Преобразует видеосигналы для	ON
(Преобразование цифрового видео)	вывода от гнезд MONITOR OUT для всех типов видео.	OFF
BRIGHT	Регулировка общей яркости.	от -10 до +10
(Яркость)		По умолчанию: 0
CONTRAST	Регулировка контрастности	от -10 до +10
	между светлыми и темными участками.	По умолчанию: 0
HUE	Регулирует баланс красного/	от -10 до +10
	зеленого.	По умолчанию: 0
CHROMA	Настройка насыщенности со	от -10 до +10
	слабой до яркой.	По умолчанию: 0
IP.CNV (Преобразо	При выборе AUTO , в зависимости от возможности экрана,	AUTO
		ON
Bulline 1/1)	ресиверу, автоматически	OFF
	выбирается 480і/576і или 480р/	
	576р. При выборе ОN ,	
	преобразовываются на	
	видеосигналы 480р/576р. Данная	
	функция доступна только при	
	сигналов на сигналы HDMI.	

Выполнение аудио или видеозаписи

Аудио- или видеозапись можно выполнить либо с помощью встроенного тюнера, либо с помощью аудиоили видеоисточника, подключенного к ресиверу (например, проигрывателя компакт-дисков или телевизора).²

Следует запомнить, что сделать цифровую запись с аналогового источника или наоборот невозможно, поэтому убедитесь, что компоненты, участвующие в записи, подключены одним и тем же образом (подробнее, см. раздел Подключение оборудования на стр. 12).

Поскольку при выполнении записей (с видеоразъемов **OUT**) преобразователь видеосигнала недоступен, убедитесь в том, что для подключения рекордера к ресиверу используется тот же тип видеокабеля, что и для подключения видеоисточника (того, который требуется записать). Например, если используемый источник подключен с помощью кабеля S-Video, рекордер необходимо подключить также с помощью кабеля S-Video.

Для получения дополнительной информации о видеоподключении, см. раздел Подключение рекордера DVD/HDD, видеомагнитофона и других аудиоисточников на стр. 17.



1 Выберите источник, который требуется использовать для записи.

Используйте кнопки источников входа (или **INPUT SELECT**).

 Если необходимо, нажмите SIGNAL SEL для выбора сигнала входа, соответствующего компоненту источника (для получения дополнительной информации см. раздел Выбор входного сигнала на стр. 32).

2 Подготовьте источник, который требуется использовать для записи.

Выполните настройку на нужную радиостанцию, вставьте компакт-диск, видеокассету, диск DVD и т.д.

3 Подготовьте рекордер/магнитофон.

Вставьте чистую кассету, мини-диск, видеокассету и т.д. в записывающее устройство и установите уровни записи.

Если вы не знаете, как это делается, см. инструкции, прилагаемые к записывающему устройству. На большинстве видеомагнитофонов уровень записи аудиосигналов устанавливается автоматически; если вы не уверены в этом, смотрите инструкции по эксплуатации к компоненту.

4 Начните запись, затем начните воспроизведение на компоненте-источнике.

🔗 Примечание

- 2 Настройки уровня громкости, аудиопараметров (например, управление басами/высокими частотами), и эффектов объемного звучания ресивера не влияют на записываемый сигнал.
 - Некоторые цифровые источники защищены от копирования и могут записываться только в аналоговом режиме.
 - Некоторые видеоисточники защищены от копирования. Записать их нельзя.

¹ Для каждого источника приема можно настроить яркостью, контраст, оттенок и насыщенность.

Уменьшение уровня аналогового сигнала

Аттенюатор входа уменьшает уровень аналогового сигнала, когда он слишком сильный. Этой функцией можно пользоваться каждый раз, когда часто загорается

индикатор **OVER** или слышны искажения звука.¹



• Нажмите RECEIVER, затем нажмите A.ATT для включения или отключению аттенюатора входа.

Использование таймера отключения

Через указанный промежуток времени таймер отключения переведет систему в режим ожидания, что позволит вам заснуть, не беспокоясь о том, что ресивер оставлен включенным. Используйте пульт ДУ для установки таймера отключения.



 Нажмите RECEIVER, затем – несколько раз SLEEP для установления времени отключения.



 В любой момент можно проверить оставшееся время отключения путем однократного нажатия SLEEP. При повторном нажатии кнопки будут снова отображаться параметры отключения.²

Затемнение дисплея

Для дисплея передней панели можно выбрать один из четырех уровней яркости. Учтите, что при выборе источников яркость дисплея на несколько секунд автоматически повышается.



 Нажмите RECEIVER, затем – несколько раз DIMMER для выбора желаемой яркости дисплея передней панели.

Изменение сопротивления громкоговорителей

Для этой системы рекомендуется использовать громкоговорители с сопротивлением 8 ом, но если планируется использовать громкоговорители с номинальным сопротивлением 6 ом, значение сопротивления можно изменить. Используйте для этого кнопки и регуляторы на передней панели.

Когда ресивер находится в режиме ожидания, нажмите Ф STANDBY/ON, удерживая при этом нажатой кнопку SPEAKERS.

При каждом нажатии кнопки значение сопротивления изменяется следующим образом:

- Speaker 6 Ω Используйте это значение при использовании громкоговорителей с номинальным сопротивлением 6 ом.
- Speaker 8 Ω Используйте это значение при использовании громкоговорителей с номинальным сопротивлением 8 ом или выше.

Проверка настроек системы

Используйте экран состояния для проверки текущих настроек таких функций как обработка канала заднего объемного звучания и текущих предварительно заданных настроек MCACC.

THX	STATUS PHASE
	• •
DTV/TV	EON MPX SIGNAL SEL
144	
AUDIO	DISPLAY CH +
TV CTRL	RECEIVER

1 Нажмите RECEIVER, затем нажмите STATUS для проверки настроек системы.

Данные параметры отображаются на дисплее передней панели.³

На дисплее передней панели каждая из следующих настроек отображается в течение трех секунд:



2 По окончании снова нажмите STATUS для отключения дисплея.

🖉 Примечание

- 1 Аттенюатор недоступен при использовании цифровых источников или при использовании режимов Stream Direct.
- 2 Можно также отключить таймер отключения, выключив ресивер.
- 3 Если режим Pure Direct включен, для некоторых настроек, перечисленных выше будет отображаться индикация OFF, даже если они включены.
Сброс настроек системы

Выполните следующую процедуру для сброса всех настроек ресивера до значений по умолчанию, установленных на заводе. Используйте для этого кнопки и регуляторы на передней панели.

1 Переведите ресивер в режим ожидания.

2 Удерживая нажатой кнопку STEREO/A.L.C на передней панели, нажмите и удерживайте около двух секунд \bigcirc STANDBY/ON.

На дисплее появится надпись **RESET?**.

3 Нажмите на передней панели кнопку AUTO SURR/STREAM DIRECT.

На дисплее появится надпись ОК.

4 Нажмите HOME THX для подтверждения.

На дисплее отобразится индикация **ОК**, означающая, что для настроек ресивера были восстановлены значения по умолчанию.

• Учтите, что все настройки будут сохранены, даже если ресивер выключен.

Настройки системы по умолчанию

Настройка		По умолчанию
HDMI Audio		Amp
HDMI Control (Управление HDMI)		ON
Преобразование цифро	вого видео	ON
Громкоговорители		А
Система задних громко объемного звучания	оговорителей	Normal
Акустическая система	Перед.	SMALL
	Центр.	SMALL
	Об. звуч.	SMALL
	Зад. об. звуч.	SMALLx2
	Низкоч. громк.	YES
Кроссовер		80 Hz
Кривая Х		OFF
Настройка THX Audio		0.0–0.3m
Входы		
См. раздел Стандартн входа на стр. 66.	ые и возможные нас	тройки функций
MULTI-ZONE		
Тип громкости зоны 2		Variable
Громкость зоны 2		-60 dB
SR+		
Управление SR+ вкл./в	ыкл.	OFF
Управление громкость	ю SR+ вкл./выкл.	OFF
Выход монитора		OFF
DSP		
Обработка заднего канала объемного звучания		ON
Управление фазой		ON
Восстановление звучания		OFF
Задержка звучания		0.0 frame

Настройка		По умолчанию
Двойной монофонический		CH1
DRC		OFF
Усиление SACD		0 dB
Аттенюатор низкоча	стотных эффектов	0 dB
Преобразование І/Р		AUTO
Автозадержка		OFF
Цифровая безопасно	сть	OFF
Уровень эффектов	Extended Stereo	90
	Другие режимы	50
🗖 Опции музыки	Ширина центра	3
PL II	Размерность	0
	Панорама	OFF
Опции Neo:6	Отображение центра	3 (Neo:6 Music) 10 (Neo:6 Cinema)
Все входы	Режим прослушивания (2-кан.)	AUTO SURROUND
	Режим прослушивания (х кан.)	AUTO SURROUND
	Режим прослушивания (НР)	STEREO

Для получения информации о других настройках DSP по умолчанию, см. также раздел *Настройка аудиоопций* на стр. 69.

MCACC

Память позиции MCACC		M1: MEMORY 1
Уровень канала (М1 до М6)		0.0 dB
Расстояние до громкоговорителей (М1 до М6)		3.00 m
Standing Wave	ATT	0.0 dB
(М1 до М6)	Сокращение ширины канала НЧ громкоговорителя	0.0 dB
Данные эквалайзера (М1 до М6)	Все каналы/ диапазоны	0.0 dB
	Сокращение широты эквалайзера	0.0 dB

11

Раздел 12: Управление остальными функциями системы

Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами

Большинство компонентов могут быть назначены для одной из кнопок источников входа (например, **DVD** или **CD**) с помощью кодов производителей компонентов, сохраненных на пульте ДУ.

Однако в некоторых случаях после установки правильного предварительно заданного кода можно будет управлять только определенными функциями. Возможно также, что коды производителей, содержащиеся в пульте ДУ, не будут работать для используемой модели.

🖉 Примечание

- Можно отменить выполнение или выйти на любом этапе, нажав RECEIVER. Для возврата на один шаг назад нажмите RETURN.
- Если в течение минуты не осуществляются никакие действия, пульт ДУ автоматически выключается.

Непосредственный ввод кодов компонентов



1 Удерживая нажатой кнопку RECEIVER, нажмите кнопку SETUP.

Мигает индикатор на пульте ДУ.

2 Нажмите кнопку источника входа для компонента, которым необходимо управлять. При назначении предустановленных кодов для TV CONTROL, нажмите здесь TV CTRL.

Высвечивается индикатор.¹

3 С помощью цифровых кнопок введите 3значный код предустановки (см. ниже).

Индикатор мигает на полсекунды после ввода каждой цифры, и один раз мигает продолжительно на две секунды после ввода действующего кода. Если ЖК дисплей мигает три раза, это означает, что был введен недействующий код, или произошла ошибка.

🔗 Примечание

1 Невозможно назначить кнопки RECEIVER, FM/AM или USB iPod.

4 Повторите шаги от 1 до 3 для других компонентов, которыми хотите управлять.

5 По окончанию, нажмите RECEIVER.

Для тестирования работы пульта ДУ, включите и выключите (режим ожидания) компонент нажатием **SOURCE**O. Если он не работает, выберите из списка следующий код (если он имеется).

Список предустановленных кодов

Если в данном списке содержится производитель компонента, то не должно возникнуть проблем по его управлению, но, пожалуйста, помните, что в некоторых случаях коды производителей в данном списке не будут срабатывать для используемой модели. Также имеются случаи, когда после ввода соответствующего предустановленного кода, можно управлять только определенными функциями.

DVD

Производитель Код TOSHIBA 001, 021 **SONY** 002, (видеоигра) 016 PANASONIC 003, 019 JVC 004 SAMSUNG 005 **SHARP** 006 AKAI 007 RCA 008 011 **DENON** 003, 010 **HITACHI** 012 PHILIPS 013 **LOEWE** 013 **ZENITH** 014 GOLDSTAR 014 **THOMSON** 015 **PIONEER** 000, 003, 009, 018, 020, (BDP) 021, (BDP) 023. MICROSOFT (видеоигра) 017 LD Производитель Код **DENON** 110 **HITACHI** 109 PHILIPS 104 SONY 101, 102 **TELEFUNKEN** 100 PIONEER 100, 111 **KENWOOD** 103 **PANASONIC** 105, 106 **RCA** 107 SAT Производитель Код PIONEER 200, 204, 254 CD Производитель Код **AKAI** 335 ARCAM 336 **ASUKA** 337 AUDIO TON 336 **BUSH** 332 CALIFORNIA AUDIO LAB 304 **CYRUS** 336 **DENON 309** DUAL 337, 319

FISHER 340 GOLDSTAR 330 GRUNDIG 336 **НІТАСНІ** 334 **INTERSOUND** 337 IVC 331 KENWOOD 310, 311 **KODAK** 322 LINN 336 LUXMAN 341 **M ELECTRONIC** 344 MARANTZ 304, 336 **MATSUI** 336 **MCS** 304 MEMOREX 300 **MERIDIAN** 336 MITSUBISHI 335 NAD 316 **NAIM** 336 оккуо 342 **OPTIMUS** 300 PANASONIC 304 PHILIPS 336, 322 QUAD 336 QUASAR 304 RCA 319 **ROADSTAR** 344 ROTEL 336 **SABA** 319 **SANYO** 340 SHARP 343 SONY 329, 316 **TECHNICS** 304, 333 **TELEFUNKEN** 319 THOMSON 319 **UNIVERSUM 336** YAMAHA 338, 339 **PIONEER** 300, 348 DVR

Производитель Код PIONEER 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 493 TOSHIBA 485, 495 SONY 490, 494 PANASONIC 491, 492 SHARP 496

VCR Производитель Код PHILIPS 414, 428 **PANASONIC** 432, 408 **THOMSON** 417, 449, 428 **SONY** 416, 417, 457, 458, 459 **JVC** 407, 417, 428 GRUNDIG 408, 414, 441, 453, 454, 455 AKAI 442, 417 HITACHI 406, 417, 441 TOSHIBA 405, 409, 414, 417, 428 MITSUBISHI 407, 409, 414, 456 SHARP 402, 456 ORION 445, 446, 424 OKION 443, 440, 424 SANYO 444 FERGUSON 417, 449, 450 BLAUPUNKT 432, 408, 417, 455 NOKIA 442, 444, 417 SELECO 417 AIWA 446, 441 **AKIBA** 453 ALBA 446, 447, 448, 452, 424 AMBASSADOR 452 AMSTRAD 441 AMSTRAD 441 ANITECH 453 ASA 411, 414 BAIRD 444, 417, 441, 450 BASIC LINE 448, 452, 453 BRANDT 449, 451 **BRANDT ELECTRONIQUE** 417 **BUSH** 446, 447, 448, 424, 453 **CATRON** 452 CGB 441 CIMLINE 453 CLATRONIC 452 CONDOR 452 CROWN 448, 452, 453 DAEWOO 448, 452 DANSAI 453 DE GRAAF 406 DECCA 414, 441 DUAL 417 DUMONT 444, 414, 441 ELCATECH 453 FIDELITY 441 FINLANDIA 444, 414 FINLUX 406, 444, 414, 441 FIRSTLINE 405, 409, 411, 424, 453 FISHER 444 FRONTECH 452 **FUNAI** 441 GBC 414 GENERAL 452 **GOLDSTAR** 411 GOODMANS 411, 448, 441, 452, 453 GRAETZ 444, 417 GRANADA 444, 414 GRADIENTE 441 GRANDIN 411, 441, 453 HCM 453, 454 HINARI 445, 446, 453, 454 HYPSON 453 **IMPERIAL** 441 **INTERFUNK** 414 ITT 442, 444, 417, 428 ITV 411, 448 KAISUI 453 **KENDO** 444, 424 KORPEL 453 **LEYCO** 453 LOEWE 411, 414, 432 LUXOR 442, 409, 444 M-ELECTRONIC 441 MANESTH 405, 453 MARANTZ 414 MATSUI 445, 446, 424 MEMOREX 444, 411, 441 MEMPHIS 453 METZ 432, 455 **MINERVA** 455

MULTITECH 441, 453 MURPHY 441 NBC 407, 417 NECKERMANN 414 NESCO 453 NORDMENDE 417, 428 OCEANIC 417, 441 OSAKI 411, 441, 453 **OTTO VERSAND** 414 PALLADIUM 411, 417, 453 PATHE MARCONI 417 PENTAX 406 PERDIO 441 PHONOLA 414 PORTLAND 452 **PROLINE** 441, 454 **PYE** 414 QUELLE 414 RADIOLA 414 REX 417, 428 ROADSTAR 411, 448, 453 SABA 417, 449, 428 SAISHO 445, 424 SALORA 442, 409 SANSUI 407, 417 SBR 414 SCHAUB LORENZ 417, 441 SCHNEIDER 414, 441, 453 **SEI** 414 SENTRA 452 SHINTOM 453 SIEMENS 444, 411, 455 SINGER 405 SINUDYNE 414 SOLAVOX 452 SUNSTAR 441 SUNTRONIC 441 TASHIKO 441 TATUNG 414, 417, 441 **TEC** 452 TELEAVIA 417 TELEFUNKEN 417, 449, 451, 428 TENOSAL 453 TENSAI 441 THORN 444, 417 UNIVERSUM 442, 411, 414, 441, 455 **YAMISHI** 453 **YOKAN** 453 **YOKO** 452 **KENWOOD** 456 PIONEER 400, 443, 407, 456, 414 CATV Производитель Код PIONEER 700 SA 706, 708 JERROLD 716 **ZENITH** 717 TAPE Производитель Код **AKAI** 829 **ARCAM** 810 **DENON** 810, 827 FISHER 813 GRUNDIG 821 JVC 802 KENWOOD 804, 807, 822 **LUXMAN** 815 MARANTZ 821 MEMOREX 825 MITSUBISHI 829 **NAKAMICHI** 816 ONKYO 817, 819 OPTOMUS 800 PHILIPS 821 SANSUI 824 SHERWOOD 818 SONY 814, 823 TANDBERG 820 TECHNICS 803 TOSHIBA 826, 828

YAMAHA 811, 822 **PIONEER** 800, 825 MD Производитель Код **SONY** 901 **KENWOOD** 903 SHARP 902 TEAC 904 ONKYO 905 **DENON** 906 **PIONEER** 900, 902, 907, 908 CD-R Производитель Код PIONEER 345 PHILIPS 346 YAMAHA 347 тν Производитель Код **ACURA** 644 ADMIRAL 631 AKAI 632, 635, 642 AKURA 641 ALBA 607, 639, 641, 644 AMSTRAD 642, 644, 647 ANITECH 644 ANIFECH 044 ASA 645 ASUKA 641 AUDIOGONIC 607, 636 BASIC LINE 641, 644 BAUR 631, 607, 642 **BEKO** 638 BEON 607 BLAUPUNKT 631 BLUE SKY 641 BLUE STAR 618 **BPL** 618 BRANDT 636 BTC 641 BUSH 607, 641, 642, 644, 647, 656, DAEWOO 607, 644, 656, 676, 677 CASCADE 644 CATHAY 607 CENTURION 607 CGB 642 CIMLINE 644 CLARIVOX 607 CLATRONIC 638 CONDOR 638 CONTEC 644 **CROSLEY** 632 CROWN 638, 644 CRYSTAL 642 CYBERTRON 641 DAEWOO 607 DAINICHI 641 DANSAI 607 DAYTON 644 DECCA 607, 648 DIXI 607, 644 DUMONT 653 **ELIN** 607 ELITE 641 ELTA 644 EMERSON 642 **EPSON** 681 **ERRES** 607 FERGUSON 607, 636, 651 FINLANDIA 635, 643, 654 FINLUX 632, 607, 645, 648, 653, 654 **FIRSTLINE** 640, 644 FISHER 632, 635, 638, 645 FORMENTI 632, 607, 642 FRONTECH 631, 642, 646 FRONTECH/PROTECH 632 FUJITSU 648 FUNAI 640, 646 **GBC** 632, 642 **GE** 600, 602, 607, 664, 608, 618 **GEC** 605, 607, 634, 648

GELOSO 632, 644 GENEXXA 631, 641 GOLDSTAR 607, 602, 650 GOODMANS 607, 639, 647, 648, 656 GORENJE 638 **GPM** 641 GRAETZ 631, 642 GRANADA 607, 635, 642, 643, 648 **GRADIENTE** 657 GRANDIN 618 GRUNDIG 631, 653 HANSEATIC 607, 642 HCM 618, 644 HINARI 607, 641, 644 HISAWA 618 HITACHI 631, 633, 634, 636, 642, 643, 654, 606, 618 HUANYU 656 HYPSON 607, 618, 646 ICE 646, 647 IMPERIAL 638, 642 INDIANA 607 **INGELEN** 631 INTERFUNK 631, 632, 607, 642 **INTERVISION** 646, 649 **ISUKAI** 641 ITC 642 ITT 631, 632, 642 JEC 605 JVC 613, 683 KAISUI 618, 641, 644 **KAPSCH** 631 **KENDO** 642 **KENNEDY** 632, 642 KORPEL 607 KOYODA 644 LEYCO 607, 640, 646, 648 LIESENK&TTER 607 **LOEWE** 607 LUXOR 632, 642, 643 M-ELECTRONIC 631, 644, 645, 654, 656, 607, 636, 651 **MAGNADYNE** 632, 649 MAGNADINE 032, 0 MAGNAFON 649 MAGNAVOX 607 MANESTH 639, 646 MARANTZ 607 **MARK** 607 MATSUI 607, 639, 640, 642, 644, 647, 648 MCMICHAEL 634 MEDIATOR 607 MEMOREX 644 **METZ** 631 MINERVA 631, 653 MITSUBISHI 631, 602, 609, 682 **MULTITECH** 644, 649 **NECKERMANN** 631, 607 NEI 607, 642 NIKKAI 605, 607, 641, 646, 648 NOBLIKO 649 NOKIA 632, 642, 652 NORIA 632, 642, 632 NORDMENDE 632, 636, 651, 652 OCEANIC 631, 632, 642 ORION 632, 607, 639, 640 OSAKI 641, 646, 648 **OSO** 641 OSUME 648 OTTO VERSAND 631, 632, 607, 642 PALLADIUM 638 **PANAMA** 646 PANASONIC 631, 607, 608, 642, 622 **PATHO CINEMA** 642 PAUSA 644 PHILCO 632, 642 PHILIPS 631, 607, 634, 656, 668, 672 PHOENIX 632 PHONOLA 607 **PROFEX** 642, 644

Pycci

PROTECH 607, 642, 644, 646, 649 QUELLE 631, 632, 607, 642, 645, 653 **R-I INF** 607 RADIOLA 607 **RBM** 653 RCA 618, 609 **REDIFFUSION** 632, 642 REX 631, 646 ROADSTAR 641, 644, 646, **SABA** 631, 636, 642, 651, **SAISHO** 639, 644, 646 SALORA 631, 632, 642, 643 SAMBERS 649 SAMSUNG 607, 638, 644, 646, 669, 670, 673, 674, 675 SANYO 635, 645, 648, 685 SBR 607, 634 **SCHAUB LORENZ** 642 SCHNEIDER 607, 641, 647 SEG 642, 646 SEI 632, 640, 649 SELECO 631, 642 SHARP 602, 662 SIAREM 632, 649 SIEMENS 631 SINUDYNE 632, 639, 640, 649 SKANTIC 643 SOLAVOX 631 SONOKO 607, 644 SONOLOR 631, 635 SONTEC 607 SONY 604, 684

SOUNDWAVE 607 STANDARD 641, 644 **STERN** 631 SUSUMU 641 SYSLINE 607 TANDY 631, 641, 648 **TASHIKO** 634 TATUNG 607, 648 TEC 642 TELEAVIA 636 TELEFUNKEN 636, 637, 652 **TELETECH** 644 TENSAI 640, 641 THORN 631, 607, 642, 645, 648 TOMASHI 618 THOMSON 636, 651, 652, 663 TOSHIBA 602, 605, 653 **TOWADA** 642 ULTRAVOX 632, 642, 649 UNIDEN 687 UNIVERSUM 631, 607, 638, 642, 645 646 654 VESTEL 607 VOXSON 631 WALTHAM 643 WATSON 607 WATT RADIO 632, 642, 649 WHITE WESTINGHOUSE 607 **YAMAHA** 686 **YOKO** 607, 642, 646 PIONEER 600, 631, 632, 607, 636, 642, 651, 664, 665, 680, 689, 690, 691

Органы управления телевизорами

Для управления компонентами с помощью пульта дистанционного управления необходимо ввести их правильные коды или передать ресиверу соответствующие команды (см. раздел Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами выше). Для выбора компонента используйте кнопки источника входа.

 Кнопки TV CONTROL на пульте дистанционного управления предназначены для управления телевизором, которому присвоена кнопка TV CTRL. При наличии двух телевизоров присвойте кнопку TV CTRL основному из них.

Кнопки	Назначение	Компоненты
Τνტ	Нажмите для включения или выключения компонента, назначенного для кнопки TV CTRL .	Кабельное телевидение/ Спутниковое телевидение/Телевизор
INPUT	Переключение входа телевизора. (Недоступно для всех моделей).	Телевизор
CH +/-	Выбор каналов.	Кабельное телевидение/ Спутниковое телевидение/Телевизор
VOL +/-	Регулировка громкости телевизора.	Кабельное телевидение/ Спутниковое телевидение/Телевизор
SOURCE ഗ	Включение или перевод в режим ожидания телевизора или кабельного телевидения.	Кабельное телевидение/ Спутниковое телевидение/Телевизор
44	Выбор команд «А» в меню системы спутникового телевидения.	Спутниковое телевидение
	Выбор КРАСНЫХ команд/В в меню системы спутникового телевидения/телевизора.	Спутниковое телевидение/Телевизор
	Выбор СИНИХ команд/Е в меню системы спутникового телевидения/телевизора.	Спутниковое телевидение/Телевизор

Кнопки	Назначение	Компоненты
II	Выбор ЗЕЛЕНЫХ команд/С в меню системы спутникового телевидения/телевизора.	Спутниковое телевидение/Телевизор
	Выбор ЖЕЛТЫХ команд/D в меню системы спутникового телевидения/телевизора.	Спутниковое телевидение/Телевизор
AUDIO	Используется для переключения звуковых дорожек.	Спутниковое телевидение/Телевизор
TOOLS	Используется для отображения меню TOOLS на телевизоре с плоским экраном.	Телевизор
EXIT	Используется для быстрого возврата на обычный экран.	Телевизор
RETURN	Используется для выбора команды RETURN или EXIT .	Спутниковое телевидение/Телевизор
Цифровые кнопки	Выбор отдельных телевизионных каналов.	Кабельное телевидение/ Спутниковое телевидение/Телевизор
D.ACCESS	Ввод десятичной точки при выборе телевизора канала.	Спутниковое телевидение/Телевизор
ENTER/ CLASS	Ввод выбранного канала.	Кабельное телевидение/ Спутниковое телевидение/Телевизор
MENU	Выбор экрана меню.	Кабельное телевидение/ Спутниковое телевидение/Телевизор
$\frac{1}{\sqrt{1}} \frac{1}{\sqrt{1}} \frac{1}{\sqrt{1}$	Выбор, регулировка параметров и перемещение по пунктам экрана меню.	Кабельное телевидение/ Спутниковое телевидение/Телевизор
TOP MENU	Переключение TEXT ON / OFF для телевизоров.	Телевизор

Органы управления другими компонентами

Для управления компонентами с помощью пульта дистанционного управления необходимо ввести их правильные коды или передать ресиверу соответствующие команды (см. раздел Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами на стр. 74). Для выбора компонента используйте кнопки источника входа.

Кнопки	Назначение	Компоненты
SOURCE 🕁	Нажмите для включения компонента или перевода его в режим ожидания.	Проигрыватель CD/ MD/CD-R/VCR/DVD/ LD/BD/DVR/ Кассетный магнитофон
	Нажмите для перехода к началу текущего раздела или дорожки. Повторное нажатие служит для перехода к началу предыдущих дорожек или разделов.	Проигрыватель CD/ MD/CD-R/DVD/LD/ BD
	Нажмите для перехода к началу следующей дорожки или раздела. Повторное нажатие служит для перехода к началу следующих дорожек или разделов.	Проигрыватель CD/ MD/CD-R/DVD/LD/ BD

Кнопки	Назначение	Компоненты
II	Пауза воспроизведения или записи.	Проигрыватель CD/ MD/CD-R/VCR/DVD/ LD/BD/DVR/ Кассетный магнитофон
►	Запуск воспроизведения.	Проигрыватель CD/ MD/CD-R/VCR/DVD/ LD/BD/DVR/ Кассетный магнитофон
••	Удерживайте для ускоренного воспроизведения вперед.	Проигрыватель CD/ MD/CD-R/VCR/DVD/ LD/BD/DVR/ Кассетный магнитофон
44	Удерживайте для ускоренного воспроизведения назад.	Проигрыватель CD/ MD/CD-R/VCR/DVD/ LD/BD/DVR/ Кассетный магнитофон
•	Остановка воспроизведения.	Проигрыватель CD/ MD/CD-R/VCR/DVD/ LD/BD/DVR/ Кассетный магнитофон
Цифровые кнопки	Прямой доступ к дорожкам в источнике программы.	Проигрыватель CD/ MD/CD-R/VCR/LD/BD
	Используйте цифровые кнопки для перемещения по экранному меню.	Проигрыватель DVD/DVR
D.ACCESS	Выбор дорожек с номером больше 10. (Например, для выбора дорожки 13 нажмите +10, затем 3.)	Проигрыватель CD/ MD/CD-R/VCR/LD
ENTER/ CLASS	Выбор диска.	Многодисковый проигрыватель CD
	Служит в качестве кнопки ENTER .	Проигрыватель VCR/DVD/BD
	Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR.	Проигрыватель DVR
	Смена сторон диска LD.	Проигрыватель LD
TOP MENU	Отображение «главного» меню проигрывателя дисков DVD.	Проигрыватель DVD/BD/DVR
MENU	Отображает меню для текущего проигрывателя DVD или DVR.	Проигрыватель DVD/BD/DVR
1	Пауза воспроизведения ленты.	Кассетный магнитофон
t	Останов ленты.	Кассетный магнитофон
ENTER	Начало воспроизведения.	Кассетный магнитофон
←/→	Быстрая перемотка ленты/ быстрое воспроизведение вперед.	Кассетный магнитофон
↑/↓/←/ → & ENTER	Перемещение по меню и параметрам DVD.	Проигрыватель DVD/DVR

Кнопки	Назначение	Компоненты
CH +/-	Выбор каналов.	Проигрыватель VCR/DVD/DVR
AUDIO	Изменение аудиоканала или языка.	Проигрыватель DVD/BD/DVR
DISPLAY	Нажмите для отображения информации.	Проигрыватель DVD/BD/DVR
HDD	Включает органы управления жестким диском при использовании рекордера DVD/HDD.	Проигрыватель DVR
DVD	Включает органы управления диском DVD при использовании рекордера DVD/HDD.	Проигрыватель DVR

Управление другими компонентами Pioneer с помощью сенсора данного ресивера

Многие компоненты Pioneer оснащены гнездами **CONTROL**, с помощью которых можно соединить компоненты так, что для управления всеми ими понадобится сенсор ДУ только одного из компонентов. При использовании пульта ДУ, сигнал управления передается по цепи компонентов до компонента, для которого он предназначен.¹

🔥 Важное предупреждение

 Помните, что при использовании этого режима, обязательно следует дополнительно соединить по крайней мере один набор аналоговых аудиогнезд, видеогнезд или гнездо HDMI к другому компоненту для заземления.

1 Выберите компонент, датчик ДУ которого будет использоваться.

На этот компонент надо будет направлять пульт ДУ для управления любым из компонентов в цепи.

2 Подключите гнездо CONTROL OUT такого компонента к гнезду CONTROL IN другого компонента Pioneer.

Используйте для подключения кабель с монофоническими мини-разъемами на обоих концах.



3 Таким же образом подключите к цепи остальные нужные компоненты в любом количестве.

🔗 Примечание

^{1 •} Если необходимо управление всеми компонентами при помощи пульта дистанционного управления данного ресивера, обратитесь к разделу Настройка пульта ДУ для работы с другими компонентами на стр. 74.

Если пульт ДУ подключен к разъему **CONTROL IN** (при помощи кабеля с мини-разъемами), то управление данным ресивером при помощи сенсора ДУ будет невозможно.

[•] См. раздел Использование данного ресивера с телевизором Pioneer с плоским экраном на стр. 60, если подключается телевизор Pioneer с плоским экраном.

Раздел 13: Дополнительная информация

Устранение неполадок

Неправильные действия пользователя зачастую принимают за сбои и неполадки. Если вы считаете, что в компоненте возникли неисправности, проверьте следующие пункты. Иногда причиной неисправности может быть другой компонент. Внимательно проверьте остальные используемые компоненты и электроприборы. Если неполадку не удается устранить даже после выполнения указанных ниже действий, обратитесь в ближайшую независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer для выполнения ремонта.

Питание

Неполадка	Устранение
Не включается питание.	 Убедитесь, что кабель питания подключен в активную розетку питания.
	• Попробуйте отключить от розетки питания, затем подключите снова.
Ресивер неожиданно выключается или мигает индикатор PHASE CONTROL.	• Проверьте, не соприкасаются ли оголенные жилы кабелей громкоговорителей с задней панелью или другим комплектом проводов. Если да, отсоедините кабели громкоговорителей, убедившись в отсутствии оголенных проводов.
	• Возможны серьезные неполадки ресивера. Отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer.
При громком воспроизведении	• Уменьшите громкость.
питание неожиданно отключается.	• Уменьшите уровни эквалайзера 63 Гц и 125 Гц, как описано в разделе <i>Ручная настройка МСАСС</i> на стр. 41.
	• Попробуйте отключить систему цифровой безопасности (установите ресивер в режим ожидания, нажмите и удерживайте нажатой кнопку ADVANCED/SURROUND на передней панели и нажмите
Устройство не реагирует на	• Попробуйте выключить ресивер, затем включите снова.
нажатие кнопок.	• Попробуйте отсоединить кабель питания, затем подсоедините его снова.
На дисплее мигает сообщение AMP ERR , и питание автоматически выключается. Мигает сообщение MCACC , и питание не отключается.	 Возможны серьезные неполадки ресивера. Не пытайтесь включить ресивер. Обратитесь за помощью в независимую сервисную компанию, уполномоченную Pioneer.
На дисплее мигает сообщение АМР OVERHEAT , и питание автоматически выключается.	• Перед повторным включением дайте устройству остыть в хорошо проветриваемом помещении, попытайтесь включить ресивер снова. Для получения информации об улучшении отвода тепла см. меры предосторожности на стр. 2.
Мигает дисплей 12 TRG ERR .	 Произошла ошибка в гнездах 12-вольтного пускового устройства. Аккуратно заново выполните подключения, затем включите питание.
Ресивер неожиданно выключается или мигает индикатор DIGITAL PRECISION PROCESSING.	 Возможны серьезные неполадки ресивера. Не пытайтесь включить ресивер. Обратитесь за помощью в независимую сервисную компанию, уполномоченную Pioneer.

Отсутствует звучание

Неполадка	Устранение
После выбора входа звучание не выводится.	 Проверьте громкость, настройку приглушения звучания (нажмите MUTE) и настройку громкоговорителей (нажмите SPEAKERS).
Из передних	• Убедитесь в правильности выбора источника входа.
громкоговорителей не выводится звучание.	• Проверьте, отключен ли установочный микрофон МСАСС.
	 Убедитесь в правильности выбора сигнала входа (нажмите кнопку SIGNAL SEL). Помните, что если выбран PCM, прослушивание сигнала другого формата будет невозможно.
	• Проверьте правильность подключения компонента-источника (см. раздел Подключение оборудования на стр. 12).
	 Проверьте правильность подключения громкоговорителей (см. раздел Подключение громкоговорителей на стр. 20).

Неполадка	Устранение
Отсутствует звучание от центрального громкоговорителя или	• Убедитесь, что стереорежим или режим Front Stage Surround Advance не выбран; выберите один из режимов прослушивания объемного звучания (см. раздел Прослушивание в режиме объемного звучания на стр. 29).
громкоговорителей объемного звучания.	• Проверьте, не установлены ли громкоговорители объемного звучания/центральные громкоговорители в положение NO (см. раздел <i>Настройка громкоговорителей</i> на стр. 48).
	• Проверьте настройки уровня канала (см. раздел Channel Level на стр. 49).
	• Проверьте подключения громкоговорителей (см.раздел Подключение громкоговорителей на стр. 20).
Нет звучания от задних громкоговорителей объемного	 Проверьте, выбрана ли для громкоговорителей настройка LARGE или SMALL (см. раздел Настройка громкоговорителей на стр. 48).
звучания.	• Убедитесь, что обработка заднего канала объемного звучания установлена на SBch ON (см. раздел Использование обработки заднего канала объемного звучания на стр. 33).
	• Если источник записан в формате Dolby Surround EX или DTS-ES, без флага совместимости с 6.1- канальным форматом, тогда при установке обработки заднего канала объемного звучания на SBch Auto , звучание от задних громкоговорителей объемного звучания будет отсутствовать. В этом случае, выберите параметр SBch ON (см. раздел Использование обработки заднего канала объемного звучания на стр. 33).
	• Если источник не имеет каналов воспроизведения формата 6.1, убедитесь в том, что для обработки заднего канала объемного звучания выбран параметр SBch ON и выбран режим объемного звучания (см. раздел <i>Прослушивание в режиме объемного звучания</i> на стр. 29).
	• Проверьте подключения громкоговорителей (см.раздел <i>Подключение громкоговорителей</i> на стр. 20). Если подключен один задний громкоговоритель объемного звучания, убедитесь в том, что он подключен к левому каналу разъема громкоговорителя.
Отсутствует звучание от низкочастотного	 Проверьте правильность подключения низкочастотного громкоговорителя, включен ли он и установлена ли громкость звучания.
громкоговорителя.	 Если используемый низкочастотный громкоговоритель имеет функцию отключения (дежурный режим), убедитесь в том, что он выключен.
	• Убедитесь в том, что для настройка Subwoofer установлена на YES или PLUS (см.раздел Настройка громкоговорителей на стр. 48).
	• Частота разделения может быть слишком низкой; попробуйте увеличить ее в соответствии с характеристиками других используемых громкоговорителей (см. раздел <i>Настройка</i> громкоговорителей на стр. 48).
	• Если материал источника содержит малое количество низкочастотной информации, измените настройки для громкоговорителей - передние: SMALL / низкочастотный громкоговоритель: YES или передние громкоговорители: LARGE / низкочастотный громкоговоритель: PLUS (см. раздел <i>Настройка громкоговорителей</i> на стр. 48).
	 Убедитесь, что настройка канала низкочастотных эффектов не установлена на OFF, или очень тихую настройку (см. раздел <i>Настройка аудиоопций</i> на стр. 69).
	• Проверьте настройки уровня громкоговорителей (см. раздел Channel Level на стр. 49).
Отсутствует звучание от одного громкоговорителя.	• Проверьте подключение громкоговорителей (см. раздел Подключение громкоговорителей на стр. 20).
	• Проверьте настройки уровня громкоговорителей (см. раздел Channel Level на стр. 49).
	 Проверьте, не установлены ли громкоговорители в положение NO (см. раздел Настройка громкоговорителей на стр. 48).
	• Этот канал в источнике может быть не записан. При использовании одного из дополнительных режимов прослушивания эффектов можно создать отсутствующий канал (см. раздел <i>Прослушивание в режиме объемного звучания</i> на стр. 29).
Звук воспроизводится аналоговыми компонентами, а	• Проверьте, установлен ли тип входного сигнала DIGITAL (см. раздел <i>Выбор входного сигнала</i> на стр. 32).
не цифровыми (DVD, LD, CD- ROM и т.д.).	• Убедитесь в правильности назначения цифрового выхода для разъема входа подключенного компонента (см. раздел <i>Meню Input Setup</i> на стр. 65).
	• Проверьте настройки цифрового выхода для компонента источника.
	 Если источник компонента имеет цифровой регулятор громкости, убедитесь в том, что он установлен на минимальное значение.
	• Убедитесь в том, что многоканальные аналоговые входы не выбраны. Выберите другой источник входа.
При воспроизведении дисков	• Проверьте, совместим ли проигрыватель DVD с дисками Dolby Digital/DTS.
Dolby Digital/DTS звучание не выводится, или слышны	• Приверьте настройки цифрового выхода используемого проигрывателя DVD. Убедитесь в том, что для выхода сигнала DTS установлен параметр On.
помсхи.	 Если источник компонента имеет цифровой регулятор громкости, убедитесь в том, что он установлен на минимальное значение.
Отсутствует звучание при	• При выборе источника приема HDMI, звучание приглушается до выхода из меню.
использовании меню System Setup или Status.	• При приглушении звучания во вторичной зоне (ZONE 2), оно возобновляется после выхода из меню System Setup.

Неполадка	Устранение
Радиостанции не выбираются	Для радиостанций в диапазоне FM
автоматически или в радиопередачах наблюдаются	• Полностью растяните проволочную антенну FM диапазона, отрегулируйте положение для лучшего приема и прикрепите ее к стене.
сильные помехи.	• Для улучшения приема используйте внешнюю антенну (см. раздел стр. 23).
	Для радиостанций в диапазоне АМ
	 Отрегулируйте положение и направление антенны АМ.
	• Для улучшения приема используйте внешнюю антенну (см. раздел стр. 23).
	• Шум может быть вызван помехами от другого оборудования, например, флуоресцентных ламп, двигателей и т.д. Отключите или переместите другое оборудование или переместите антенну AM.
Многоканальный источник DVD во время воспроизведения почему-то декодируется в 2-канальный.	• Убедитесь в том, что выбраны многоканальные аналоговые входы (см. раздел Выбор многоканальных аналоговых входов на стр. 55).
При сканировании компакт- дисков DTS воспроизводятся помехи.	 Это не является признаком неисправности ресивера. Функция используемого проигрывателя изменяет цифровую информацию, делая ее нечитаемой, в результате чего возникает шум. Уменьшите громкость во время сканирования.
При воспроизведении формата LD DTS при воспроизведении звуковой дорожки слышится шум.	• Убедитесь в том, что установлен тип входного сигнала DIGITAL (см. раздел <i>Выбор входного сигнала</i> на стр. 32).
Невозможна запись	• Цифровая запись возможна только с цифрового источника, а аналоговая – с аналогового источника.
аудиопрограмм.	 При записи цифровых источников убедитесь в том записываемый материал не защищен от копирования.
	• Проверьте правильность подключения гнезд ОUT к входным гнездам рекордера (см. раздел Подключение аналоговых аудиоисточников на стр. 19).
Громкость звучания низкочастотного громкоговорителя очень низкая.	• Для подачи на низкочастотный громкоговоритель более мощного аудиосигнала установите его на PLUS или установите передние громкоговорители на SMALL (см. раздел <i>Настройка громкоговорителей</i> на стр. 48).
Хотя все настройки установлены правильно, воспроизводимое звучание слышно с искажениями.	• Громкоговорители подключены без соблюдения фазы. Убедитесь, что положительные и отрицательные контакты выхода громкоговорителей на ресивере соответствуют положительным и отрицательным контактам громкоговорителей (см. раздел Подключение громкоговорителей на стр. 20).
Эффект функции PHASE CONTROL не ощущается.	• Если необходимо, проверьте, установлен ли регулятор низкочастотного фильтра низкочастотного громкоговорителя в положение Выкл. или выбрана настройка высшей частоты разделения фильтра. Если низкочастотный громкоговоритель имеет настройку PHASE , выберите параметр 0° (или, в зависимости от используемого низкочастотного громкоговорителя, по вашему мнению обеспечивающую наилучшее общее влияние на звучание).
	• Убедитесь в правильности настроики расстояния до всех громкоговорителей (см. раздел Speaker Distance на стр. 49).
Шум или фон могут слышаться, даже если через вход не поступает звучание.	• Проверьте, не вызывают ли помех персональные компьютеры или другие цифровые компоненты, подсоединенные к тому же самому источнику питания.
Между громкоговорителями и низкочастотным громкоговорителем почему-то слышится задержка.	• См. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (Auto MCACC) на стр. 9 для повторной настройки системы при помощи функции MCACC (это автоматически компенсирует задержку звучания низкочастотного громкоговорителя).
Функции SR+ недоступны.	• Убедитесь, что HDMI Control (Управление HDMI) установлен на OFF (см. раздел <i>Настройка режима HDMI Control</i> на стр. 63).
Максимально возможная громкость (указанная на дисплее передней панели) ниже максимального значения +12dB.	• Это не является неисправностью. Если уровни в <i>Channel Level</i> на стр. 49 были отрегулированы, максимальная громкость изменяется соответственно.

Видео

Чеполадка Устранение					
После выбора входа изображение отсутствует.	• Проверьте видеосоединения компонента-источника (см. раздел стр. 17).				
	 Для видео высокой четкости (при использовании компонентного подключения видео) или ори выключенном преобразовании цифрового видео (см. раздел <i>Настройка видеоопций</i> на стр. 70), необходимо подключить используемый телевизор к данному ресиверу с помощью того же типа видеокабеля, который используется для подключения видеокомпонента. 				
	 Убедитесь в правильности назначения источников, подключенных с помощью кабелей компонентного видео или HDMI (см. раздел <i>Meню Input Setup</i> на стр. 65). 				
	 Проверьте настройки видеовыхода компонента-источника. 				
	• Проверьте правильность выбора видеовхода телевизора.				
Невозможна запись	• Проверьте, не защищен ли источник от копирования.				
видеосигнал.	 Во время записи преобразователь видеосигнала недоступен. Проверьте, одинаковый ли вид кабеля используется для подключения рекордера и видеоисточника (который требуется записать). 				
Помехи, прерывистость или искажения изображения.	 Иногда видеомагнитофон может выводить видеосигнал с помехами (например, во время сканирования) или качество видео может быть низким (например, при использовании некоторых видеоприставок). Качество изображения также может зависеть от настроек и т.д. устройства отображения. Выключите преобразователь видео и подключите источник и устройство изображения заново с помощью того же типа подключения (компонентное, S-Video или композитное), затем снова запустите воспроизведение. 				
Не отображается экранный дисплей.	• Экранное меню не будет отображаться при подключении телевизора через COMPONENT VIDEO или S-VIDEO МОNITOR OUT. Используйте HDMI или композитное подключения.				

Настройки

Неполадка	Устранение			
При автоматической настройке MCACC постоянно появляется сообщение об ошибке.	Уровень фоновых шумов может быть слишком высок. Сохраняйте уровень шумов в помещении на инимальном возможном уровне (см. также раздел <i>Проблемы при использовании автоматической астройки MCACC</i> на стр. 10). Если добиться достаточного уменьшения уровня шума не удается, бъемное звучание следует настроить вручную (стр. 41).			
	Іри использовании только одного заднего громкоговорителя объемного звучания, подключите его терминалам SURROUND BACK L (Single).			
	 При использовании 5.1-канальной акустической системы, используйте колонки окружающего звучания для канала окружающего звучания, а не тылового окружающего звучания. Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном. 			
После автоматической настройки MCACC параметр размера громкоговорителей	 Возможно наличие в помещении некоторого уровня шумов от кондиционера, двигателя и т.д. Выключите все остальные бытовые приборы в помещении и запустите автоматическую настройку MCACC снова. 			
оказывается неправильным.	• Это возможно в некоторых случаях в зависимости от ряда факторов (размера помещения, размещения громкоговорителей и т.д.). Вручную измените настройку громкоговорителя в <i>Настройка громкоговорителей</i> на стр. 48, и используйте опцию ALL (Keep SP System) для Custom Menu в <i>Автоматическая настройка MCACC (Expert)</i> на стр. 38, если это поможет исправить проблему.			
He удается правильно отрегулировать настройку Fine Speaker Distance (стр. 42).	• Проверьте, работают ли все громкоговорители в одной фазе (убедитесь в том, что положительные (+) и отрицательные (-) контакты совпадают).			
При попытке выполнения настроек, на дисплее отображается КЕҮ LOCK ON .	• Для отключения блокировки, установив ресивер в режим ожидания, нажмите 🕁 STANDBY/ON, удерживая нажатой кнопку SPEAKERS.			
Наиболее новые настройки удалены.	• Во время регулировки данной настройки кабель питания был отсоединен от розетки.			

13

Неполадка	Устранение
Отклик эквалайзера, отображенный в графическом виде после калибровки, не кажется полностью ровным.	• Есть случаи, когда диаграмма не отображается ровно (даже при выборе ALL CH ADJUST в автоматической настройке MCACC) из-за настроек, компенсирующих характеристики комнаты, для достижения оптимального звучания.
	 Участки диаграммы могут отображаться идентичными (до и после), если было выполнена небольшая настройка или вообще не выполнена.
	• При сравнении измерений до и после, диаграмма может отображаться вертикально сдвинутой.
Кажется, настройки эквалайзера, выполненные с помощью <i>Ручная настройка</i> <i>MCACC</i> на стр. 41, не влияют изменяют графический вывод.	 Несмотря на выполненные настройки уровней, фильтры, использованные для анализа, могут не отображать данные настройки в графическом виде. Однако, данные настройки принимаются во внимание фильтрами, предназначенными для общей калибровки системы.
Кажется, кривые нижних частот не откалиброваны для громкоговорителей SMALL .	• Низкие частоты, использованные в управлении басами (канал низкочастотного громкоговорителя), не изменяются для громкоговорителей, указанных в конфигурации SMALL , или не выводят низкие частоты.
	 Калибровка произведена, но из-за низкочастотных ограничений громкоговорителей измеряемое звучание, которое можно отобразить на дисплее, не выводится.
Данные графического выхода удалены.	• Если питание отключено, измеренные данные для графического вывода на компьютер удаляются.

Дисплей

Неполадка	Устранение
Дисплей затемнен или выключен.	• Несколько раз нажмите кнопку DIMMER на пульте дистанционного управления, чтобы отрегулировать яркость.
Дисплей отключается после выполнения какого-либо действия.	 Несколько раз нажмите кнопку DIMMER на пульте дистанционного управления, чтобы отрегулировать яркость.
Не удается добиться отображения надписи DIGITAL при нажатой кнопке	 Проверьте цифровые подключения и правильность назначения цифровых входов (см. раздел <i>Меню Input Setup</i> на стр. 65). Если выбран многоганальные аналоговые выходы, выберите другой источник входа.
SIGNAL SEL.	Если выоран япотоканальные аналоговые выходы, выоертте другой него питк входа.
Индикатор Dolby/DTS не	• Эти индикаторы не светятся во время паузы воспроизведения.
горит, когда воспроизводятся диски Dolby/DTS.	• Проверьте настройки воспроизведения (особенно цифровой выход) компонента-источника.
При проигрывании диска DVD- Audio на дисплее проигрывателя DVD отображается частота 96 kHz . Однако на дисплее ресивера она не отображается.	 Это не является неисправностью. Звук 96 кГц дисков DVD-Audio выводится только через аналоговые выходы проигрывателя дисков DVD. При использовании аналоговых входов этот ресивер не может отображать частоту дискретизации.
Во время воспроизведения источника стандарта DTS 96/24 на дисплее не отображается 96 kHz.	• Убедитесь в том, что для ресивера выбрана настройка AUTO или DIGITAL (см. раздел <i>Выбор</i> входного сигнала на стр. 32).
При воспроизведении дисков	• Проверьте, подключен ли проигрыватель при помощи цифрового подключения.
Dolby Digital или DTS не горят индикаторы формата на ресивере.	• Убедитесь в том, что для ресивера выбрана настройка AUTO или DIGITAL (см. раздел <i>Выбор</i> входного сигнала на стр. 32).
	• Проверьте, не настроен ли проигрыватель таким образом, что источники формата Dolby Digital и DTS преобразуются в формат PCM.
	• Если на диске имеется несколько дорожек, выберите формат Dolby Digital или DTS.
При воспроизведении некоторых дисков не горит ни один из индикаторов формата ресивера.	 Этот диск может не содержать материалов в формате 5.1/6.1. Проверьте упаковку диска для получения дополнительной информации о содержимом диска.

Неполадка	Устранение
При воспроизведении диска в режиме прослушивания Auto Surround, на ресивере высвечивается DD PL II или Neo:6.	 Убедитесь в том, что для ресивера выбрана настройка AUTO или DIGITAL (см. раздел Выбор входного сигнала на стр. 32). Если в данный момент проигрывается двухканальное звуковое сопровождение (включая материалы с Dolby Surround), это не является неисправностью. Проверьте упаковку диска для получения дополнительной информации о доступных звуковых дорожках.
Во время воспроизведения источника Surround EX или DTS-ES при настройке SBch AUTO , не горят индикаторы EX и ES или сигнал не обрабатывается правильно.	• Источником может быть программное обеспечение Dolby Surround EX/DTS-ES, но не выбран параметр совместимости с форматом 6.1. Установите на SBch ON (см. раздел Использование обработки заднего канала объемного звучания на стр. 33), затем переключитесь на режим прослушивания THX Surround EX или Standard EX (см. раздел Прослушивание в режиме объемного звучания на стр. 29).
Во время воспроизведения формата DVD-Audio на дисплее отображается индикация РСМ .	 Это происходит при проигрывании материалов в формате DVD-Audio при использовании подключения HDMI. Это не является неисправностью.

Пульт ДУ

Неполадка	Устранение			
Невозможно управление при помощи пульта ДУ.	• Попробуйте заменить батарейки в пульте дистанционного управления (см. раздел Установка батареек на стр. 7).			
	Убедитесь, что пульт ДУ используется на расстоянии не более 7 м и под углом не более 30° от датчика ДУ на передней панели (см. раздел <i>Дальность действия пульта ДУ</i> на стр. 25).			
	• Проверьте, нет ли преград между ресивером и пультом дистанционного управления.			
	• Убедитесь в том, что на сенсор ДУ на попадает флуоресцентный или другой интенсивный свет.			
	• Проверьте подключения гнезда CONTROL IN (см. раздел Управление другими компонентами Pioneer с помощью сенсора данного ресивера на стр. 77).			
Невозможно управление другими компонентами при помощи пульта ДУ системы.	 Если батарея села, коды производителей могли быть сброшены. Введите коды производителей заново. 			
	• Код производителя может быть неверным. Повторите процедуру ввода предварительно заданных кодов.			
Кабель SR подсоединен, но управление подключенными компонентами от пульта ДУ невозможно.	• Заново подключите кабель SR, убедившись в том, что он подключен к правильному гнезду (см. раздел Использование данного ресивера с телевизором Pioneer с плоским экраном на стр. 60).			
	• Убедитесь в наличии аналогового или HDMI подключения между устройствами. Это необходимо для работы устройства SR.			
	• Проверьте, изготовлены ли другой компонент компанией Pioneer. Функция SR работает только с оборудованеим Pioneer.			

Интерфейс USB

Неполадка	Устранение
Запоминающее устройство большой емкости USB не	• Попытайтесь выключить ресивер, затем включите снова.
	• Убедитесь в том, что коннектор USB полностью вставлен в этот ресивер.
распознано ресивером.	 Проверьте, соответствует ли память формату FAT16 или FAT32 (FAT12, NTFS и HFS не поддерживаются).
	• Устройства USB с внутренним концентратором USB не поддерживаются.
При подключении устройства USB на дисплее отображается сообщение USB ERROR3.	 Если это сообщение сохраняется после проверки всех пунктов, перечисленных в примечании Важное предупреждение на стр. 53 в разделе Подключение устройства USB, доставьте изделие в ближайший сервисный центр, авторизованный компанией Pioneer для сервисного обслуживания.
Не удается воспроизвести аудиофайлы.	 Файлы WMA или MPEG-4 AAC записаны с использованием технологии DRM (управление цифровыми правами) или несовместима скорость в битах/частота дискретизации (см. раздел Поддержка сжатых аудиосигналов на стр. 54). Это не является неисправностью.

13

Неполадка Устранение				
Индикатор HDMI постоянно мигает.	• Проверьте все пункты, перечисленные ниже.			
Изображение или звучание отсутствует.	 Этот ресивер совместим с HDCP. Проверьте совместимость с HDCP других подключенных компонентов. Если они несовместимы, подключите их с помощью гнезд компонентного, композитного видео или S-Video. 			
	 В зависимости от подключенного компонента-источника возможно, что оне не будет работать с данным ресивером (даже если он совместим с HDCP). В этом случае выполните соединение источника с ресивером с помощью разъемов компонентного, композитного видео или S-Video. 			
	 Если при непосредственном подключении компонента HDMI к монитору проблема остается нерешенной, обратитесь к инструкции по эксплуатации к компоненту или монитору, или к производителю. 			
	 Если видеоизображение не отображается на телевизоре или телевизоре с плоским экраном, проверьте настройку IP.CNV или попробуйте отрегулировать настройку разрешения, DeepColor или другую настройку для компонента. 			
	 Если на дисплее ресивера отображается «NOT SUPPORT», проверьте настройку IP.CNV или попробуйте отрегулировать настройку разрешения, DeepColor или другую настройку для компонента. 			
	 При выводе аналоговых видеосигналов через HDMI, используйте отдельное подключение для вывода звучания. 			
	 При воспроизведении данным ресивером аудиоисточников MULTI CH IN с настройкой HDMI, установленной на THROUGH, звучание от всех каналов отсутствует. В таком случае, выполните цифровое или аналоговое аудиоподключение. 			
	 Для вывода сигналов в режиме DeepColor, используйте кабель HDMI (высокоскоростной кабель HDMI) для подключения данного ресивера к компоненту или телевизору с помощью функции DeepColor. 			
Звучание отсутствует или	• Убедитесь, что настройка аудио-видео HDMI установлена на АМР/ТНROUGH .			
неожиданно прерывается.	• Если компонент является устройством DVI, используйте для аудиосигнала отдельное подключение.			
	 При выводе аналоговых видеосигналов через HDMI, пожалуйста, используйте отдельное подключение для аудиосигналов. 			
	• Проверьте настройки аудиовыхода компонента-источника.			
Помехи или искажения изображения.	 Иногда видеомагнитофон может выводить видеосигнал с помехами (например, во время сканирования) или качество видео может быть низким (например, при использовании некоторых видеоприставок). Качество изображения также может зависеть от настроек и т.д. устройства отображения. Выключите преобразователь видео и подключите источник и устройство изображения заново с помощью того же типа подключения (компонентное, S-Video или композитное), затем снова запустите воспроизведение. 			
	 Если при непосредственном подключении компонента HDMI к монитору проблема остается нерешенной, обратитесь к инструкции по эксплуатации к компоненту или монитору, или к производителю. 			
На дисплее отображается HDCP ERROR.	 Убедитесь, совместим-ли подключенный компонент с HDCP. Если он несовместим с HDCP, заново подключите устройство-источник через другой тип подключения (компонентное, S-Video или композитное). Данное сообщение отображается даже для некоторых компонентов, совместимых с HDCP, но пока нет трудностей в отображении видеоизображения, это не является неисправностью. 			

🖉 Примечание

 В случае некорректной работы устройства, вызванной внешними воздействиями, например статическим электричеством, выньте вилку из электророзетки и вставьте ее снова, чтобы восстановить нормальные условия эксплуатации.

Важная информаци по подключению HDMI

В некоторых случаях прохождение сигналов HDMI через данный ресивер невозможно (это зависит от подключаемого компонента, оборудованного HDMI – обратитесь к производителю относительно информации по совместимости HDMI).

Если сигналы HDMI принимаются несоответствующим образом через данный ресивер (от компонента), при подключении, пожалуйста, попытайтесь использовать одну из следующих конфигураций.

Конфигурация А

С помощью компонентных видеокабелей, подключите видеовыход компонента, оборудованного HDMI, к компонентному видеовходу ресивера. В таком случае, ресивер может преобразовывать аналоговый компонентный видеосигнал на цифровой сигнал HDMI для передачи на дисплей. Для данной конфигурации, используйте наиболее удобное подключение (рекомендуется цифровое) для передачи аудиосигнала на ресивер. Подробнее об аудиоподключениях, см. инструкции по эксплуатации.

🕖 Примечание

 Во время преобразования качество картинки слегка изменяется.

Конфигурация В

Подключите компонент, оборудованный HDMI, напрямую к дисплею через кабель HDMI. Затем используйте наиболее удобное подключение (рекомендуется цифровое) для передачи аудиосигнала на ресивер. Подробнее об аудиоподключениях, см. инструкции по эксплуатации. При использовании данной конфигурации, установите уровень громкости дисплея на минимальный.

🖉 Примечание

- Если на дисплее имеется только один терминал HDMI, можно только принимать видеосигнал HDMI от подключенного компонента.
- В зависимости от компонента, аудиовыход может ограничиваться до количества каналов, доступных на подключенном дисплее (например, функции ограничения стереофонического аудиосигнала уменьшают аудиовыход до 2 каналов для монитора).
- Для переключения источника приема, требуется переключить функции на ресивере и дисплее.
- Так как звучание на дисплее приглушается при использовании подключения HDMI, требуется отрегулировать уровень громкости дисплея при каждом переключении источников входа.

Форматы объемного звучания

Ниже приведено краткое описание основных форматов объемного звучания, которые встречаются на дисках DVD, каналах спутникового, кабельного и наземного вещания, а также на видеокассетах.

Долби

Ниже описываются технологии Dolby. Более подробную информацию можно получить по адресу www.dolby.com.



Dolby Digital

Dolby Digital – система цифровой кодировки многоканального аудиосигнала, широко используемая в кинотеатрах и дома для воспроизведения DVD и звуковых дорожек цифрового вещания. Она обеспечивает передачу до шести дискретных аудиоканалов, состоящих из пяти полных каналов и специального канала LFE (низкочастотные эффекты), используемого в основном для низких и гулких звуковых эффектов; отсюда термин «5.1-канальный» Dolby Digital.

Наряду с особенностями форматов, описанными выше, декодеры Dolby Digital обеспечивают декодирование для совместимости с аудиоформатами моно, стерео и Dolby Pro Logic с различными скоростями передачи данных и количествами каналов. Другая функция, Dialog Normalization, аттенюирует (понижает) программы, основанные на среднем уровне диалога в программы, уровень диалога в которых близок к пиковому (также известен как Dialnorm) для обеспечения единого уровня воспроизведения.

Dolby Digital Surround EX

Dolby Digital Surround EX (EX означает EXtended – расширенная) – это расширение кодировки Dolby Digital, в котором на правый и левый каналы объемного звучания накладываются (матрицируются) данные заднего канала, что позволяет воспроизводить 6.1-канальное звучание. Это обеспечивает совместимость с 5.1-канальным форматом декодирования Dolby Digital, а также декодирования с использованием формата Dolby Digital EX.

Dolby Pro Logic IIx и Dolby Surround

Dolby Pro Logic IIx – улучшенная версия системы *декодирования* Dolby Pro Logic II (и Dolby Pro Logic). В ней применяется новый контур «управляющей логики», благодаря чему система способна воспроизводить объемное звучание от источников следующих форматов:

- Dolby Pro Logic 4.1-канальное звучание (монофоническое объемное звучание) из любого стереоисточника
- Dolby Pro Logic II 5.1-канальное звучание (монофоническое объемное звучание) из любого стереоисточника
- Dolby Pro Logic IIx 6.1 или 7.1-канальное звучание (стереофоническое объемное звучание с задним каналом) из двухканальных или 5.1 (и 6.1)канальных источников

При воспроизведении двухканальных источников канал низкочастотного громкоговорителя «.1» генерируется в ресивере схемой управления низкими частотами.

Dolby Surround – технология кодирования, в которой данные объемного звучания встраиваются в звуковую стереодорожку и затем используются декодером Dolby Pro Logic для улучшенного объемного звучания с повышенной детализацией.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus – это аудиотехнология следующего поколения для всех программ и носителей высокой честкости. Она комбинирует эффективность соответствия требованиям трансляций будущего с силой и гибкостью реализации полного аудиопотенциала, ожидаемого в наступающей эре высокой четкости. Основанный на Dolby Digital, многоканальный аудиостандарт для DVD и трансляций HD по всему миру, Dolby Digital Plus был разработан для аудиовизуальных ресиверов следующего поколения, но остается полностью совместимым со всеми текущими аудиовизуальными ресиверами.

Dolby Digital Plus воспроизводит многоканальные аудиопрограммы до 7.1 каналов (*) и поддерживает множество программ в едином кодированном битовом потоке с максимальной потенциальной битовой скоростью до 6 M6/сек и максимальной производительностью битового сигнала до 3 M6/сек на HD DVD и 1,7 M6/сек на Blu-ray Disc, и выводит битовые потоки Dolby Digital для воспроизведения на существующих системах Dolby Digital. Dolby Digital Plus может точно воспроизводить звучание, каким оно было задумано режиссерами и продюсерами.

Оно также имеет функцию многоканального звучания с дискретным выводом каналов, интерактивным микшированием и функцией управления потоком в продвинутых системах. Поддерживаемое High-Definition Media Interface (HDMI), цифровое подключение с помощью единого кабеля, доступное для аудиосигналов и видеосигналов высокой четкости.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD – это технология кодирования без потерь следующего поколения, разработанная для оптических дисков высокой четкости в наступающей эре. Dolby TrueHD воспроизводит волнующее звучание, поразрядно идентичное воспроизводимому контролеру студии, открывающий настоящее чувство высокочеткого звучания на оптических дисках высокой четкости в следующем поколении. Вкупе с видеосигналами высокой четкости, Dolby TrueHD воспроизводит беспрецедентное чувство домашнего кинотеатра с великолепным звучанием и изображением высокой четкости.

Она поддерживает битовые скорости до 18 Мб/сек, и записывает до 8 полнодиапазонных каналов (*) поотдельности на 24-битовый/96 кГц аудиосигнал. Она также содержит обширные метаданные, включая управление нормализации диалога и динамическим диапазоном. Поддерживаемое High-Definition Media Interface (HDMI), цифровое подключение с помощью единого кабеля, доступное для аудиосигналов и видеосигналов высокой четкости.

* Стандарты HD DVD и Blu-ray Disc в настоящий момент ограничивают максимальное количество аудиоканалов до восьми, в то время как Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD поддерживают более чем восемь аудиоканалов. Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. «Долби», «Pro Logic», «Surround EX», и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

DTS

Ниже описываются технологии DTS. Более подробную информацию можно получить по адресу www.dytstech.com.



DTS Digital Surround

DTS Digital Surround представляет собой систему 5.1канальной кодировки аудиосигнала компании DTS Inc., которая сегодня широко используется для дисков DVD-Video, DVD-Audio, 5.1-канальных музыкальных дисков, цифрового вещания и видеоигр. Она может обеспечить до шести дискретных аудиоканалов, состоящих из пяти полных каналов, включая специальный канал LFE (низкочастотных эффектов). Более высокое качество звучания достигается, благодаря применению низкого коэффициента сжатия и высоких коэффициентов пропускания во время воспроизведения.

DTS-ES

DTS-ES (ES означает Extended Sound – расширенное звучание) – декодер, способный к воспроизведению источников с кодировкой DTS-ES Discrete 6.1 и DTS-ES Matrix 6.1. Схема DTS-ES Discrete 6.1, включающая отдельный (дискретный) задний канал объемного звучания, дает «настоящий» 6.1-канальное звучание. В схеме DTS-ES Matrix 6.1 данные заднего канала накладываются (матрицируются) на правый/левый каналы объемного звучания. Таким образом обеспечивается совместимость обоих источников с обычным 5.1-канальным декодером DTS.

DTS Neo:6

Система DTS Neo:6 способна генерировать 6.1-канальное объемное звучание из любого матрицированного стереоисточника (например, видеозаписи или телевизионного сигнала) и 5.1-канальных источников. Для определения расположения каналов она использует как информацию каналов, уже декодированную в формат источника, так и свою собственную обработку (при использовании 2-канальных источников канал низкочастотного громкоговорителя «.1» генерируется в ресивере системой управления низкими частотами). При использовании 2-канальных источников в формате DTS Neo:6 возможны два режима (Cinema и Music).

DTS 96/24

DTS 96/24 представляет собой расширение исходной схемы DTS Digital Surround, которое обеспечивает высокое качество звучания 96 гГц/24 бит с использованием декодера DTS 96/24. Этот формат также имеет полную обратную совместимость со всеми существующими декодерами. Это означает, что проигрыватели DVD могут воспроизводить эти программы при помощи обычного 5.1-канального декодера DTS.

DTS-EXPRESS

DTS-EXPRESS – это технология кодирования с низкой битовой скоростью, поддерживающая до 5.1 каналов с фиксированными скоростями передачи данных. Данный формат содержится во вторичном звучании на HD DVD и вторичном звучании на Blu-ray Disc, с одновременной возможностью потенциального использования в будущих трансляциях и как материала для хранения звучания.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio – это технология, воспроизводящая мастер-аудиоисточники, записанные в профессиональной студии, без потери данных и сохранением качества звучания. DTS-HD Master Audio использует различные скорости для передачи данных, облегчая передачу данных до максимальной скорости 24,5 Mб/сек в формате Blu-гау диска, 18,0 Mб/сек в формате HD-DVD, что намного превышает стандартную скоростью для DVD. Данные высокие скорости передачи данных позволяют передавать без потерь 96 кГц/24-битовые 7.1-канальные аудиоисточники без ухудшения качества исходного звучания. DTS-HD Master Audio - незаменимая технология, которая может воспроизводить звучание точно, как намеревалось создателем музыки или кинофильмов.

Произведено по лицензии согласно патенту США № 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 и другим патентам США и всемирным патентам, действительным и находящимся на рассмотрении. DTS является зарегистрированной торговой маркой, а логотипы DTS, Symbol, DTS-HD и DTS-HD Master Audio – торговыми марками DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Все права защищены.

Windows Media Audio 9 Professional

Windows Media Audio 9 Professional (WMA9 Pro) является дискретным звуковым форматом, разработанным корпорацией Microsoft.



WMA9 Pro способен поддерживать воспроизведение звучания, содержащего до 5.1/7.1 каналов с частотами дискретизации до 24 битов/96 кГц. Использование уникальной технологии сжатия WMA позволяет WMA9 Pro воспроизводить многоканальные музыкальные программы и звуковые дорожки через высокоскоростные сети Интернет при низкой скорости передачи данных с минимальными искажениями звучания. Воспроизведение возможно при помощи Windows MediaTM Player 9 Series (или выше) или другого проигрывателя носителей через персональный компьютер или усилитель аудио/видео со встроенным декодером WMA9 Pro.

Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах. 13

O THX

Ниже описываются технологии ТНХ. Более подробную информацию можно получить по адресу www.thx.com.



Обработка THX Cinema

ТНХ представляет собой эксклюзивный набор стандартов и технологий, установленных всемирно известной компанией по производству фильмов THX Ltd. Возникновение THX было связано со стремлением Джорджа Лукаса добиться впечатления зрителя от звукового сопровождения фильма как в домашнем, так и в настоящем кинотеатре, по возможности максимально реалистично и в соответствии с замыслом режиссера. Звуковое сопровождение фильмов микшируется в специальных кинотеатрах, так называемых «монтажных студиях» и предназначено для воспроизведения в кинотеатрах в сходных условиях и с использованием подобного оборудования. Затем это звуковое сопровождение переносится непосредственно на лазерный диск, ленту VHS, диск DVD и т.д. и не изменяется для воспроизведения в условиях небольших домашних кинотеатров. Инженеры THX разработали запатентованные технологии точного переноса звучания из кинотеатра в дом, исправив возможные ошибки тембра и пространственного звучания. В ланном изделии, при включении индикатора THX, функции THX автоматически добавляются в режимах Cinema (например, THX Cinema, THX Surround EX).

Повторная коррекция

Звуковой баланс звукового сопровождения фильма при воспроизведении домашней аудиосистемой был бы чрезмерно ярким и четким, поскольку звуковое сопровождение фильмов рассчитано на воспроизведение в больших кинотеатрах с использованием самого различного профессионального оборудования. Повторная коррекция восстанавливает необходимый звуковой баланс для просмотра фильма в небольшом помещении в домашних условиях.

Согласование тембра

Человеческое ухо изменяет восприятие звучания в зависимости от направления источника звучания. В кинотеатре имеется множество громкоговорителей объемного звучания, поэтому объемное звучание сосредоточено вокруг зрителя. В домашнем кинотеатре используются всего два громкоговорителя, расположенные с двух сторон. Функция Timbre Matching пропускает информацию, поступающую на громкоговорители объемного звучания, через фильтр таким образом, что она более соответствует характеристикам тембра звучания, воспроизводимого передними громкоговорителями. Это обеспечивает бесшовную звуковую панораму между передними громкоговорителями и громкоговорителями объемного звучания.

Адаптивная декорреляция

В кинотеатре большое количество громкоговорителей помогает создать обволакивающее звучание, а в домашнем кинотеатре обычно используется всего два громкоговорителя. Поэтому громкоговорители звучат, как наушники, которым не хватает объемности звучания и обволакивающего эффекта. Объемное звучание также более громко будет слышно из ближнего громкоговорителя, если вы переместитесь из положения прослушивания между ними. Адаптивная декорреляция слегка изменяет соотношение времени и фазы одного канала объемного звучания по отношению к другому каналу объемного звучания. Это увеличивает область места слушателя и создает – при использовании всего двух громкоговорителей – то же объемное ощущение, что и в кинотеатре.

THX Select2 Plus

Перед получением сертификата THX Select2 Plus о соответствии всем перечисленным выше требованиям каждый компонент домашнего кинотеатра проходит целую серию тщательных тестов качества и рабочих характеристик всех функций. Лишь после этого на продукт наносится логотип THX Select2 Plus, который является гарантией того, что приобретенный вами компонент домашнего кинотеатра будет долгие годы радовать вас своей безупречной работой. Требования THX Select2 Plus включают все аспекты изделия, включая работу и выполнение рабочих характеристик предварительного усилителя и усилителя мощности, а также сотни других параметров цифровой и аналоговой областей.

THX Surround EX

THX Surround EX - Dolby Digital Surround EX представляет собой совместную разработку компаний Dolby Laboratories и THX Ltd. В кинотеатре звуковое сопровождение, декодированное при помощи технологии Dolby Digital Surround EX, способно воспроизвести отдельный канал, который добавляется в результате микширования программы. Этот канал, называемый Surround Back, размешает звучание позади слушателя, дополняя существующее звучание перелних левого и правого каналов. правого и левого каналов объемного звучания и канала низкочастотного громкоговорителя. Этот дополнительный канал обеспечивает преимущество более детальной звуковой картины позади слушателя, придавая звучанию больше глубины, ощущения пространства и локализации звучания, чем прежде. На упаковках фильмов, созданных с применением технологии Dolby Digital Surround EX, при выпуске на рынок домашнего просмотра может быть текст, в котором упоминается этот эффект. Список фильмов, созданных с применением этой технологии можно найти на веб-странице компании Dolby по адресу www.dolby.com.

Только усилители и контроллеры с логотипом THX Surround EX, находясь в режиме THX Surround EX, точно воспроизводят эту новую технологию в домашних условиях.

Данное изделие также может включать режим «THX Surround EX» во время воспроизведения 5.1-канальных источников, которые не являются декодированными для формата Dolby Digital Surround EX. В таком случае информация, поступающая на задний канал объемного звучания будет зависеть от используемой программы и может быть как пригодной, так и непригодной для прослушивания в зависимости от определенного звукового сопровождения и личного вкуса слушателя.

Расширенное расположение громкоговорителей (ASA)

ASA является собственной технологией THX обработки сигнала, подающегося на 2 боковых и 2 задних громкоговорителя объемного звучания для обеспечения оптимального ощущения объемного звучания. При настройке системы домашнего кинотеатра с использованием всех восьми громкоговорителей (левого, центрального, правого, правого объемного звучания, левого объемного звучания и низкочастотного) с размещением двух задних громкоговорителей объемного звучания рядом друг с другом в передней части помещения, как показано на схеме, обеспечивается общирная зона наилучшего восприятия. Если из практических соображений необходимо разместить громкоговорители объемного звучания рядом, понадобится перейти на экран THX Audio Set-up и выбрать настройку, наиболее соответствующую расстоянию между громкоговорителями, которая заново оптимизирует поле эффекта объемного звучания.

ASA используется в трех новых режимах; THX Select2 CINEMA, THX Select2 MUSIC и THX Select2 GAMES.

THX Music

Для воспроизведения многоканальных музыкальных программ следует выбирать режим THX Music Mode. В этом режиме THX обработка ASA применяется к каналам объемного звучания для всех каналов объемного звучания музыкальных источников с 5.1 канальным кодированием, таким как DTS, Dolby Digital и DVD-Audio для обеспечения широкого устойчивого объемного звучания в задней области.

THX Games

Для воспроизведения стереофонических и многоканальных игр следует выбирать режим THX Games Mode. В этом режиме THX обработка ASA применяется к каналам объемного звучания для всех каналов объемного звучания игровых источников с 5.1-канальным и 2.0-канальным кодированием, таким как аналоговое, PCM, DTS и Dolby Digital. Это точно размещает всю информацию, необходимую для объемного воспроизведения звучания игр, обеспечивая полное воспроизведение на 360 градусов. Режим THX Games Mode является уникальным, обеспечивая плавный переход звучания между всеми точками в зоне объемного звучания.

Описание THX Loudness Plus

THX Loudness Plus - это новая технология управления уровнем громкости, содержащаяся на усилителях, сертифицированных ТНХ Ultra2 Plus™ и THX Select2 Plus™. С помощью THX Loudness Plus, зрители домашнего кинотеатра могут прослушивать предельно точное микшированное объемное звучание на любом уровне громкости. Установка уровня громкости ниже Reference Level может привести к потере определенных элементов звучания, или они могут восприниматься слушателями по-другому. THX Loudness Plus компенсирует тональные и пространственные сдвиги, происходящие при уменьшении уровня громкости путем интеллектуальной регулировки уровней каналов объемного звучания и частотной характеристики вокруг. Это позволяет пользователям прослушивать звуковые дорожки с реальным воздействием, вне зависимости от настройки уровня громкости. THX Loudness Plus автоматически применяется при прослушивании в любом режиме прослушивания THX. Новые режимы THX Cinema, THX Music и THX Games разработаны с целью применения настроек THX Loudness Plus для каждого типа материала.

Описание ASA

ASA является собственной технологией THX обработки сигнала, подающегося на 2 боковых и 2 задних громкоговорителя объемного звучания для обеспечения оптимального ошущения объемного звучания. При настройке системы домашнего кинотеатра с использованием всех восьми выходов громкоговорителей (левого, центрального, правого, правого объемного звучания, левого объемного звучания и низкочастотного), перейдите на экран настройки THX Audio и выберите настройку, наиболее соответствующую интервалом между громкоговорителями, что позволит заново оптимизировать звуковое поле объемного звучания. ASA используется в трех режимах; THX Ultra2 Cinema, THX Ultra2 Music и THX Ultra2 Games.

THX Select2 Cinema

Режим THX Select2 Cinema воспроизводит фильмы с 5.1-канальным звучанием, используя все 8 громкоговорителей и обеспечивая максимально возможное ощущение от просмотра кинофильма. В этом режиме обработка ASA смешивает звучание боковых

громкоговорителей объемного звучания и задних громкоговорителей объемного звучания, обеспечивая оптимальное смешение внешнего и направленного объемного звучания.

Звуковые дорожки с декодированием DTS-ES (матричный и 6.1канальный дискретный) и Dolby Digital Surround EX автоматически распознаются в режиме Select2 Cinema, если декодирован соответствующий флаг.

Некоторые звуковые дорожки в формате Dolby Digital Surround EX пропускают цифровой флаг, что позволяет автоматическое переключение. Если известно, что просматриваемый фильм имеет кодировку Surround EX, можно вручную выбрать воспроизведение в режиме THX Surround EX, иначе режим THX Select2 Cinema добавит обработку ASA для обеспечения оптимального воспроизведения.

THX Select2 Music

Для воспроизведения многоканальной музыки требуется выбрать режим THX Select2 Music. В этом режиме THX обработка ASA применяется к каналам объемного звучания для всех каналов объемного звучания музыкальных источников с 5.1-канальным кодированием, таким как DTS, Dolby Digital и DVD-Audio для обеспечения широкого устойчивого объемного звучания в задней области.

THX Select2 Games

Для воспроизведения стереофонических и многоканальных игр следует выбрать режим THX Select2 Games. В этом режиме THX обработка ASA применяется к каналам объемного звучания для всех каналов объемного звучания игровых источников с 5.1-канальным и 2.0-канальным кодированием, таким как аналоговое, PCM, DTS и Dolby Digital. Это точно размещает всю информацию, необходимую для объемного воспроизведения звучания игр, обеспечивая полное воспроизведение на 360 градусов. Режим THX Select2 Games является уникальным, обеспечивая плавный переход звучания между всеми точками в зоне объемного звучания.

THX, логотип THX и Select2 Plus являются торговыми марками THX Ltd., которые могут быть зарегистрированы некоторыми инстанциями. Все права защищены. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

O Neural – THX Surround



Neural-THX[®] Surround открывает новый этап в окружающем звучании. Данная революционная новая технология воспроизводит богатый эффект окружения и дискретную четкость окружающего звучания в формате, полностью совместимом со стереофоническим форматом материалов от различных источников. Neural-THX Surround поддерживает 5.1, 6.1 и 7.1-канальное воспроизведение для игр, кинофильмов и цифровой музыки. Раскрыв детали аудиосигналов, обычно теряющиеся при использовании других режимов воспроизведения, слушатели мосут насладиться глубокой средой и

воспроизвеоения, слушатели могут наслаоиться глуоокой среоой и мельчайшими подробностями кинофильмов, музыки и игр.

Neural-THX[®] Digital Music[™] является новым режимом окружающего звучания, специально разработанным для улучшения воспроизведения сжатого цифрового музыкального материала. Он обеспечивает слушателей расширенной звуковой сценой и чистым окружающим звучанием даже от сжатых аудиоисточников как MP3 и Интернет-потоки.

Neural-THX Surround был выбран в качестве официального формата окружающего звучания для спортивных телетрансляций, игр с 7.1канальным звучанием, Интернет-потоков Music Direct, а также для ведуцих FM/HD-радиостанций во всем мире. И так как данная технология используется разработчиками звучания при создании материала, а также устанавливается на воспроизводящих устройствах, Neural-THX Surround гарантирует качество звучания, не отличающееся от исходного.

Для более подробной информации, пожалуйста, посетите www.neuralsurround.com.

Данное изделие произведено по лицензии om Neural Audio Corporation и THX Ltd. PIONEER данным передает пользователю

неисключительное, непередаваемое, ограниченное право использования данного изделия по патентам США и международным патентам, находящимся на рассмотрении патентам, и на другие технологии или торговые марки, принадлежащие Neural Audio Corporation и THX Ltd.

«Neural Surround», «Neural Audio», «Neural» и «NRL» являются торговыми марками и логотипами, принадлежащими Neural Audio Corporation, THX является торговой маркой THX Ltd., которая может быть зарегистрирована некоторыми инстанциями. Все права защищены.

Режимы прослушивания для других форматов входных сигналов

В следующей таблице приведены режимы прослушивания, доступные для различных форматов входных сигналов в зависимости от обработки заднего канала объемного звучания и выбранного способа декодирования.

Обработка заднего канала объемного звучания	Формат входного сигнала	Стандартный	ТНХ	Автоматическая настройка объемного звучания
Обработка заднего канала объемного звучания ON/ AUTO (Автоматически выбирается	Dolby Digital Plus Dolby TrueHD (кроме 176,4 кГц/ 192 кГц)	DI Pro Logic IIx MOVIE DI Pro Logic IIx MUSIC DI Pro Logic IIx GAME DI PRO LOGIC ^a	D Pro Logic IIx MOVIE+THX D PRO LOGIC+THX ^a THX Select2 GAMES ^b D Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC D Pro Logic IIx GAME+THX GAMES	Стереофоническое воспроизведение
формата 6.1/7.1)	Dolby TrueHD (176,4 кГц/192 кГц)	Как указано выше	Стереофоническое воспроизведение	Как указано выше
	DTS-HD Master Audio DTS-HD DTS-EXPRESS	Стереофоническое воспроизведение	THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES	Как указано выше
	Dolby Digital Surround	DI Pro Logic IIx MOVIE DI Pro Logic IIx MUSIC DI Pro Logic IIx GAME DI PRO LOGIC ^a Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC	DI Pro Logic IIx MOVIE+THX DI Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC DI Pro Logic IIx GAME+THX GAMES Neo:6 CINEMA+THX THX Select2 GAMES ^b Neo:6 MUSIC+THX MUSIC DI PRO LOGIC+THX CINEMA ^a	DI Pro Logic IIx MOVIE
	DTS Surround SACD	Как указано выше Как указано выше	Как указано выше Neo:6 MUSIC+THX MUSIC DI Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC	Neo:6 CINEMA Стереофоническое воспроизведение
	Другие стереоисточники	DI Pro Logic IIx MOVIE DI Pro Logic IIx MUSIC DI Pro Logic IIx GAME DI PRO LOGIC ^a Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC Neural THX ^c	□□ Pro Logic IIx MOVIE+THX □□ Pro Logic IIx MUSIC+THX MUSIC □□ Pro Logic IIx GAME+THX GAMES Neo:6 CINEMA+THX THX Select2 GAMES ^b Neo:6 MUSIC+THX MUSIC □□ PRO LOGIC+THX CINEMA ^a	Как указано выше

Стереофонические (2-канальные) форматы сигнала

Обработка заднего канала объемного звучания	Формат входного сигнала	Стандартный	тнх	Автоматическая настройка объемного звучания
Обработка заднего канала объемного звучания OFF ^d	Dolby Digital Plus Dolby TrueHD (кроме 176,4 кГц/ 192 кГц)	DI Pro Logic II MOVIE DI Pro Logic II MUSIC DI Pro Logic II GAME DI PRO LOGIC	DI PRO LOGIC+THX DI Pro Logic II MOVIE+THX CINEMA DI Pro Logic II MUSIC+THX MUSIC DI Pro Logic II GAME+THX GAMES Neo:6 MUSIC+THX MUSIC Neo:6 CINEMA+THX	Стереофоническое воспроизведение
	Dolby TrueHD (176,4 кГц/192 кГц)	Как указано выше	Стереофоническое воспроизведение	Как указано выше
	DTS-HD Master Audio DTS-HD DTS-EXPRESS	Стереофоническое воспроизведение	THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES	Как указано выше
	Dolby Digital Surround	DI Pro Logic II MOVIE DI Pro Logic II MUSIC DI Pro Logic II GAME DI PRO LOGIC Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC	DI PRO LOGIC+THX DI Pro Logic II MOVIE+THX CINEMA DI Pro Logic II MUSIC+THX MUSIC DI Pro Logic II GAME+THX GAMES Neo:6 MUSIC+THX MUSIC Neo:6 CINEMA+THX	II Pro Logic II MOVIE
	DTS Surround	Как указано выше	Как указано выше	Neo:6 CINEMA
	SACD	Как указано выше	Neo:6 MUSIC+THX MUSIC	Стереофоническое воспроизведение
	Другие стереоисточники	DI Pro Logic II MOVIE DI Pro Logic II MUSIC DI Pro Logic II GAME DI PRO LOGIC ^a Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC Neural THX ^c	DI Pro Logic II MOVIE+THX CINEMA Neo:6 MUSIC+THX MUSIC DI Pro Logic II GAME+THX GAMES DI Pro Logic II MUSIC+THX MUSIC Neo:6 CINEMA+THX	Как указано выше

а. Звучание не выводится от задних громкоговорителей объемного звучания при выборе DD Pro Logic.

а. звучание не выводнех от задних громкоговорители объемного звучания при выоре сы тто соде.
 b. Недоступно при наличии только одного подключенного заднего громкоговорителя объемного звучания.
 с. Может выбираться только при приеме аналогового или РСМ сигнала.
 d. Автоматически выбирается, если не подключены задние громкоговорители объемного звучания.

Форматы многоканальных сигналов

Обработка заднего канала объемного звучания	Формат входного сигнала	Стандартный	тнх	Автоматическая настройка объемного звучания
Обработка заднего канала объемного звучания ОN (Для всех источников используется 7.1- канальное кодирование)	Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS-HD DTS-HD Master Audio WMA9 Pro PCM (6.1/7.1-канальное)	Прямое декодирование	THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES	Прямое декодирование
	Dolby Digital Plus Dolby TrueHD (кроме 176,4 кГц/ 192 кГц) (5.1-каналов)	Dolby Digital EX DI Pro Logic IIx MOVIE ^a DI Pro Logic IIx MUSIC	THX SURROUND EX CI Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Select2 CINEMA ^a THX Select2 MUSIC ^a THX Select2 GAMES ^a CI Pro Logic IIx MUSIC+THX CI EX+THX GAMES ^b	Dolby Digital EX DI Pro Logic IIx MOVIEª
	Dolby TrueHD (176,4 кГц/192 кГц) (5.1-каналов)	Как указано выше	Прямое декодирование	Как указано выше
	DTS-EXPRESS DTS-HD DTS-HD Master Audio (5.1-каналов)	Прямое декодирование	THX CINEMA ^b THX Select2 CINEMA ^a THX Select2 MUSIC ^a THX Select2 GAMES ^a THX MUSIC ^b THX GAMES ^b	Прямое декодирование
	Dolby Digital EX (6.1-канальное отмеченное флажком)	Dolby Digital EX III Pro Logic IIx MOVIE ^a III Pro Logic IIx MUSIC	THX SURROUND EX DI Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Select2 CINEMA ^a THX Select2 MUSIC ^a THX Select2 GAMES ^a DI Pro Logic IIx MUSIC+THX DI EX+THX GAMES ^b	Dolby Digital EX DI Pro Logic IIx MOVIEª
	DTS-ES (6.1-канальные источники/ 6.1-канальное отмеченное флажком)	DTS-ES (Матричное/ Дискретное) DTS+DI Pro Logic IIx MOVIE ^a DTS+DI Pro Logic IIx MUSIC	DTS-ES Matrix+THX CINEMA DTS-ES Discrete+THX CINEMA DTS+DD Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Select2 CINEMA ^a THX Select2 MUSIC ^a THX Select2 GAMES ^a DTS-ES Matrix+THX MUSIC ^b DTS-ES Matrix+THX GAMES ^b DTS-ES Discrete+THX MUSIC ^b DTS-ES Discrete+THX GAMES ^b	DTS-ES (Матричное/ Дискретное)

Обработка заднего канала объемного звучания	Формат входного сигнала	Стандартный	тнх	Автоматическая настройка объемного звучания
обработка заднего канала объемного звучания ОN (Для всех источников используется 7.1- канальное кодирование)	DTS и DTS 96/24 (5.1-канальное декодирование) Dolby Digital WMA9 Pro PCM (5.1-канальное декодирование)	DTS+Neo:6 DTS+DI Pro Logic IIx MOVIE ^a DTS+DI Pro Logic IIx MUSIC Dolby Digital EX DI Pro Logic IIx MOVIE ^a DI Pro Logic IIx MUSIC	DTS+Neo:6+THX CINEMA DTS+DI Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Select2 CINEMA ^a THX Select2 CINEMA ^a THX Select2 GAMES ^a DTS+Neo:6+THX MUSIC ^b DTS+Neo:6+THX GAMES ^b DI Pro Logic IIx MUSIC+THX ^a THX SURROUND EX DI Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Select2 CINEMA ^a THX Select2 CINEMA ^a THX Select2 GAMES ^a	DTS+Neo:6 Dolby Digital EX DI Pro Logic IIx MOVIE ^a
	SACD	Как указано выше	DE EX+THX GAMES ^b THX Select2 MUSIC	Как указано выше
Обработка заднего канала объемного звучания АUTO (Автоматически выбирается декодирование формата 6.1/7.1)	(5.1-канальное декодирование) Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS-HD DTS-HD Master Audio WMA9 Pro PCM (6.1/7.1-канальное)	Прямое декодирование	THX CINEMA	Прямое декодирование
	Dolby TrueHD (176,4 кГц/192 кГц) (5.1-каналов)	Как указано выше	Прямое декодирование	Как указано выше
	Dolby Digital EX (6.1-канальное отмеченное флажком)	Dolby Digital EX	THX SURROUND EX	Dolby Digital EX DI Pro Logic IIx MOVIE ^a
	DTS-ES (6.1-канальные источники/6.1- канальное отмеченное флажком)	DTS-ES (Матричное/ Дискретное)	DTS-ES+THX (Матричное/ Дискретное)	DTS-ES (Матричное/ Дискретное)
	Другие 5.1-канальные источники (5.1-канальное декодирование)	Прямое декодирование	THX Select2 CINEMA ^a THX CINEMA ^b	Прямое декодирование
	SACD (5.1-канальное декодирование)	Как указано выше	THX Select2 MUSIC ^a THX MUSIC ^b	Как указано выше
Обработка заднего канала объемного звучания OFF ^с	SACD (5.1-каналов)	Прямое декодирование	THX MUSIC	Прямое декодирование
	Другие 5.1/6.1/7.1- канальные источники	Как указано выше	THX CINEMA THX MUSIC THX GAMES	Как указано выше

а. Недоступно при наличии только одного подключенного заднего громкоговорителя объемного звучания.
 b. Может выбираться при подключении только одного громкоговорителя объемного звучания.
 с. Автоматически выбирается, если не подключены задние громкоговорители объемного звучания.

93

Ru

Stream direct для других форматов входных сигналов

На следующей схеме показано, что будет слышно при использовании различных форматов входных сигналов в зависимости от режима Stream Direct (см. раздел *Использование функции Stream Direct* на стр. 32).

Стереофонические	(2-канальные)	форматы сигнала
------------------	---------------	-----------------

Задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания	Формат входного сигнала	DIRECT	PURE DIRECT
Подключены	Dolby Digital Surround	D Pro Logic IIx MOVIE	D Pro Logic IIx MOVIE
	DTS Surround	Neo:6 CINEMA	Neo:6 CINEMA
	Другие стереоисточники	Стереофоническое воспроизведение	Стереофоническое воспроизведение
	Аналоговые источники	Как указано выше	ANALOG DIRECT (crepeo)
Не подключены	Dolby Digital Surround	DD Pro Logic IIx MOVIE	D Pro Logic IIx MOVIE
	DTS Surround	Neo:6 CINEMA	Neo:6 CINEMA
	Другие стереоисточники	Стереофоническое воспроизведение	Стереофоническое воспроизведение
	Аналоговые источники	Как указано выше	ANALOG DIRECT (crepeo)

Форматы многоканальных сигналов

Задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания	Формат входного сигнала	DIRECT	PURE DIRECT
Подключены	Dolby Digital EX (6.1-канальное отмеченное	Dolby Digital EX	Dolby Digital EX
	флажком)	$\square \square$ Pro Logic IIx MOVIE ^a	$\ensuremath{\square}\ensuremath{\square}$ Pro Logic IIx MOVIE a
	DTS-ES (6.1-канальные источники/6.1- канальное отмеченное флажком)	DTS-ES (Матричное/ Дискретное)	DTS-ES (Матричное/ Дискретное)
	Другие 5.1/6.1/7.1-канальные источники	Прямое декодирование	Прямое декодирование
Не подключены	Все 5.1/6.1/7.1-канальные источники	Прямое декодирование	Прямое декодирование

а. Недоступно при наличии только одного подключенного заднего громкоговорителя объемного звучания.

Технические характеристики

Раздел усилителя

Продолжительное выходное напряжение (Стерео) Передний 150 Batt + 150 Batt (DIN 1 κΓμ, ΟΗΗ 1 %, 6 Ω) Передний 120 Ватт + 120 Ватт (DIN 1 кГц, ОНИ 1 %, 8 Ω) Продолжительное выходное напряжение (Многоканальный) Передний 150 Ватт + 150 Ватт (DIN 1 кГц, ОНИ 1 %, 6 Ω) 120 Ватт + 120 Ватт (DIN 1 кГц, ОНИ 1 %, 8 Ω) Центральный150 Ватт (DIN 1 кГц, ОНИ 1 %, 6 Ω) 120 Ватт (DIN 1 кГц, ОНИ 1 %, 8 Ω) Объемное звучание 150 Ватт + 150 Ватт (DIN 1 кГц, ОНИ 1 %, 6 Ω) 120 Ватт + 120 Ватт (DIN 1 кГц, ОНИ 1 %, 8 Ω) Задний объемного звучания 150 Ватт + 150 Ватт (DIN 1 кГц, ОНИ 1 %, 6 Ω) 120 Batt + 120 Batt (DIN 1 κΓι, ΟΗΗ 1 %, 8 Ω) Номинальное выходное напряжение 130 Ватт + 130 Ватт (20 Гц до 20 кГц, 0,09 %, 6 Ω) Номинальное выходное напряжение 110 Ватт + 110 Ватт (20 Гц до 20 кГц, 0,09 %, 8 Ω) • Технические характеристики выше применимы при электропитании 230 В.

Аудиораздел

Вход (Чувствительность/Импеданс)
LINE
Частотная характеристика (LINE) 5 Гц до 100 000 Гц $^{\scriptscriptstyle +0}_{\scriptscriptstyle -3}$ дБ
Выход (Уровень/Импеданс)
REC 335 μB/2,2 κΩ
Регулировка тембра
BASS± 6 дБ (100 Гц)
TREBLE± 6 дБ (10 кГц)
LOUDNESS+4 дБ/+2 дБ (100 Гц/10 кГц)
(на уровне громкости –40 дБ)
Соотношение сигнал-шум (IHF, короткозамкнутый, сеть А)
LINE 103 дБ
Соотношение сигнал-шум
[DIN (продолжительное номинальное выходное напряжение/
50 мВт)]
LINE

Раздел композитного видео/S-Video

Вход (Чувствительность/Импеданс)	1 Vp-p/75 Ω
Выход (Уровень/Импеданс)	1 Vp-p/75 Ω
Соотношение сигнал-шум	65 дБ
Частотная характеристика 5 Г	ц до 10 МГц

Раздел компонентного видео

Вход (Чувствительность/Импеданс)	1 Vp-p/75 Ω
Выход (Уровень/Импеданс)	1 Vp-p/75 Ω
Соотношение сигнал-шум	65 дБ
Частотная характеристика 5 Гц	до 100 МГц

Раздел HDMI

Вход	19-штырьковый х 2
Выход	19-штырьковый (5 В, 100 мА)

Раздел FM-тюнера

Частотый диапазон
Реальная чувствительность
Моно: 15,2 дБf, IHF (1,6 $\mu V/75~\Omega)$
50 дБ Пороговая чувствительностьМоно: 20,2 дБf
Стерео: 41,2 дБf
Чувствительность (DIN) Моно: 1,1 μV (Сигнал/шум 26 дБ)
Стерео: 50 µV (Сигнал/шум 46 дБ)
Соотношение сигнал-шум Моно: 76 дБ (при 85 дБf)
Стерео: 72 дБ (при 85 дБf)
Соотношение сигнал-шум (DIN) Моно: 62 дБ
Стерео: 58 дБ
Искажение Стерео: 0,6 % (1 кГц)
Селективность обходного канала
Стереофоническое разделение 40 дБ (1 кГц)
Частотная характеристика 30 Гц до 15 кГц \pm 1 дБ
Вход антенны

Раздел АМ-тюнера

Частотный диапазон 531 кГц до 1 602 кГц (с ша	агом 9 кГц)
Чувствительность (IHF, рамочная антенна)	. 350 µV/м
Селективность	30 дБ
Соотношение сигнал-шум	50 дБ
Антенна Рамочн	ая антенна

Остальное

Гребования к питанию	
220 В до 230 В п	еременного тока, 50 Гц/60 Гц
Электропотребление	
В режиме ожидания	0,6 Batt (HDMI Control OFF)
	0,75 Batt (HDMI Control ON)
Габариты 420 (Ш)	мм х 173 (В) мм х 433 (Г) мм
Вес (без упаковки)	13,3 кг

Поставляемые детали

Установочный микрофон (для автоматической настройки
MCACC)
Сухие батарейки АА/IEC R6P 2
Пульт дистанционного управления 1
Рамочная антенна АМ 1
Проволочная антенна FM 1
Гарантийный сертификат1
Инструкции по эксплуатации

🖉 Примечание

• В связи с усовершенствованиями технические характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления.

Чистка устройства

- Для удаления грязи или пыли используйте бархотку или сухую ткань.
- Если поверхности загрязнены, протрите их мягкой тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве, разбавленном пятью или шестью частями воды, и тщательно отжатой, затем еще раз протрите сухой тканью. Не используйте полироль и моющие средства для мебели.
- Никогда не используйте для ухода за этим ресивером и рядом с ним разбавители, бензин, инсектицидные аэрозоли или другие химические вещества, так как они могут повредить покрытие.

http://www.pioneer-rus.ru

http://www.pioneer.eu

Примечание:

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

> Аудио и видеооборудование: 7 лет Переносное аудиооборудование: 6 лет Другое оборудование (головные телефоны, микрофоны и т.д.): 5 лет Автомобильная электроника: 6 лет

D3-7-10-6_Ru

Издано Pioneer Corporation. © Pioneer Corporation, 2008. Все права защищены.

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan
КОрпорация Пайонир
4-1, Merypo 1-Чоме, Merypo-ку, Токио 153-8654, Япония
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270