

# SELPHY ES40

# Руководство пользователя принтера



Обязательно ознакомьтесь с этим Руководством перед использованием принтера.

Храните это Руководство в надежном месте для использования в будущем.

# Печать с SELPHY — это удовольствие!

SELPHY разговаривает! Узнайте, как печатать долговечные фотографии с помощью дружественного, но мощного и компактного принтера. SELPHY расширяет возможности.

Креативная печать ......При печати можно различными способами украсить фотографии.



Рамки (стр. 40)



Выноски (стр. 48)



Картинки (стр. 42)



Эффекты изображения (стр. 50)

различные виды печати.

Номер файла изображения (стр. 32)

Коррекция «красных глаз»



Календари (стр. 44)



Изменяя настройки печати, можно печатать дату съемки, настраивать цвета и выполнять



Несколько макетов (стр. 46)

Фотографии на документы (стр. 52)

Золотая и серебряная печать... С помощью картриджа Easy Photo Pack с золотыми или серебряными чернилами (стр. 3) можно печатать золотые или серебряные рамки или картинки (стр. 81).

Настройки печати.....



Дата (стр. 32)



Макеты (стр. 33, 38)



Изменение цветов изображения (стр. 35)



Поля (стр. 32)



Оптимизация изображения (стр. 34)



Цвет рамки (стр. 33, 39)



Настройка качества изображения (стр. 34)

#### Печать изображений с компьютера (стр. 60)



Загрузка новых рамок и картинок (стр. 62)



Изменение формата даты (стр. 35)

Кадрировка...... Ненужную часть изображения можно обрезать (стр. 36).





# Комплект поставки



Ставя галочки в поля 
, проверьте наличие в комплекте поставки принтера перечисленных ниже предметов. Если чего-либо не хватает, обращайтесь по месту приобретения данного принтера.



#### Достаньте содержимое из коробки и извлеките чистящее устройство из принтера SELPHY.

- Откройте крышку, сдвинув рычаг крышки картриджа в направлении стрелки.
- Возъмите чистящее устройство так, как показано на рисунке, и извлеките его.



□ Вводное руководство



П Кабель питания

□ Компакт-диск: COMPACT PHOTO PRINTER Solution Disk



□ Чистящее устройство

Руководство по поддержке 🗆 Гарантийный талон





# 🚼 Картриджи (продаются отдельно)

Перед использованием принтера обязательно отдельно приобретите картридж (Easy Photo Pack).

Формат бумаги	Возможное число отпечатков	Тип чернил	Цвет картриджа	Название набора
	100	Цветные	Зеленый	Easy Photo Pack E-P100
Формат открытки (100 x 148 мм) (4 x 6 дюймов)	50	Цветные	Зеленый	Easy Photo Pack E-P50
	20	Цветные/Золотистые	Серый	Easy Photo Pack E-P20G
	20	Цветные/Серебристые	Серый	Easy Photo Pack E-P20S
	25	Ч/Б	Серый	Easy Photo Pack E-P25BW
Формат L	100			Easy Photo Pack E-L100
(89 x 119 мм) (3,5 x 4,7 дюйма)	50	Цветные	Синий	Easy Photo Pack E-L50
Формат карточки (54 x 86 мм) (2,1 x 3,4 дюйма)	25		Оранжевый	Easy Photo Pack E-C25
	25	Цветные		Easy Photo Pack E-C25L*

\* Лист с этикетками формата карточки.

- При использовании картриджей, поддерживающих золотую или серебряную печать (Easy Photo Pack E-P20G/ EP-20S), тонкие линии и текст могут печататься нечеткими или прерывистыми.
- На нажимайте на картриджи и не трясите их.

# Содержание

Комплект поставки	3
Картриджи (продаются отдельно)	3
Прочитайте это в первую очередь	5
Для Вашей безопасности	6
Начало работы	7
Включение принтера SELPHY	9
Установка языка	9
Изменение настроек голосовых инструкций	10
Совместимые карты памяти	
и гнезда для карт памяти	10
Выбор и печать изображений	12
Хранение напечатанных фотографий	14
Чистка после печати	14
Рецепты печати	15
Дополнительные сведения	
о принтере SELPHY	21
Названия элементов принтера SELPHY	22
Информация, отображаемая на экране	24
Изменение способа отображения изображений	26
Печать различных изображений	29
Печать всех изображений	30
Печать различных изображений	31
Кадрировка изображений	36
Печать с использованием макетов	38
Печать с цветными полями	39
Печать с рамками	40
Печать с картинками	42
Печать календарей	44
Печать с множественными макетами	46

Печать с выносками	48
Печать с эффектами изображения	50
Печать фотографий на документы	52
Использование принтера SELPHY	
с компьютером	55
Возможности прилагаемого программного	
обеспечения	56
Требования к системе	57
Установка и запуск программного обеспечения	58
Печать с компьютера	60
Загрузка рамок и штампов	
(данные содержимого)	62
Печать изображений с цифровой	
камеры или мобильного телефона	65
Печать с цифровой камеры	66
Печать изображений с параметрами,	
заданными в цифровой камере (Печать DPOF)	67
Печать с мобильного телефона	68
Полезная информация при	
использовании принтера SELPHY	69
Персональная настройка SELPHY	70
Устранение неполадок	73
Сообщения об ошибках	76
Таблица совместимости картриджей	
и функций	76
Правила обращения	77
Технические характеристики	78
Алфавитный указатель	79
Рамки и картинки	81

# Прочитайте это в первую очередь



# 0

( )

#### Предостережение в отношении нарушения авторских прав

Изображения, напечатанные с помощью данного устройства, должны быть предназначены для личного использования. Не печатайте изображения, если это приведет к нарушению законов об авторских правах – предварительно получите разрешение у держателя авторских прав.

## Ограничения действия гарантии

Гарантия на устройство действует только в стране его приобретения. В случае возникновения неполадок при использовании устройства в другой стране перед обращением за гарантийным обслуживанием в центр поддержки клиентов Canon необходимо переправить устройство в страну его приобретения.

# ЖК-монитор

- ЖК-монитор изготовлен с использованием высокоточных технологий. Более 99,99 % пикселов работают в соответствии с техническими характеристиками. Однако иногда некоторые пикселы могут загораться не вовремя или отображаться в виде красных или черных точек. Это не влияет на печатаемые изображения и не является неисправностью.
- Для защиты от царапин во время транспортировки ЖК-монитор может быть закрыт тонкой пластиковой пленкой. Снимите эту пленку перед использованием принтера.

# 🚦 Для Вашей безопасности



- Перед использованием принтера SELPHY обязательно ознакомьтесь с разделом «Для Вашей безопасности».
   Строго следите за соблюдением правил надлежащего обращения с принтером SELPHY.
- Соблюдение приведенных на последующих страницах мер предосторожности позволит предотвратить получение травм пользователями или повреждение оборудования.
- Кроме того, обязательно ознакомьтесь с руководствами, прилагаемыми к используемым отдельно приобретаемым принадлежностям.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на возможность серьезной травмы, вплоть до смертельного исхода.

Указывает на возможность травмы.

Указывает на возможность повреждения оборудования.

# \Lambda ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

# 

# Данный принтер

- Не пытайтесь разбирать или изменять любую часть оборудования способами, не указанными явно в данном Руководстве.
- Во избежание получения травмы не дотрагивайтесь до внутренних деталей принтера, если он упал или был как-то поврежден.
- Если из принтера идет дым, ощущается посторонний запах или принтер работает неправильно, немедленно прекратите использование принтера.
- Запрещается чистить оборудование органическими растворителями, такими как спирт, бензол или растворитель для краски.
- Не допускайте попадания внутрь принтера жидкостей или посторонних предметов.
   Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
   Если это произошло, немедленно выключите питание принтера и отсоедините его от электрической розетки.
- Используйте только рекомендованные источники питания.
   Использование других источников питания может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не дотрагивайтесь до принтера или сетевой вилки во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Немедленно прекратите использование оборудования и отойдите от него.

## Питание



- Храните данное оборудование в местах, недоступных подросткам и детям.
   Если кабель питания попадет на шею ребенка, это может привести к удушению.
- Используйте только рекомендованные источники питания.
- Запрещается отрезать, повреждать и модифицировать кабель питания, а также ставить на него тяжелые предметы.
- Регулярно отсоединяйте кабель питания и сухой тканью удаляйте пыль и загрязнения, скапливающиеся на вилке, внутренних поверхностях электрической розетки и на окружающих областях.
- Не беритесь за кабель питания влажными руками.
- Используйте только кабель питания из комплекта поставки.
   Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- .....

# Прочие предостережения



 Не пытайтесь проигрывать прилагаемый компакт-диск(и) в проигрывателе, не поддерживающем воспроизведение компакт-дисков с записанными данными.

Воспроизведение таких компакт-дисков в проигрывателях музыкальных компакт-дисков может привести к повреждению громкоговорителей. При прослушивании через наушники громких звуков, возникающих при проигрывании компактдисков с данными в музыкальных проигрывателях, возможно также повреждение слуха.

# 🛕 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Запрещается вставлять внутрь принтера какие-либо части руки.
- Устанавливайте принтер SELPHY в безопасное место, чтобы не споткнуться о кабель питания.
   Это может привести к травмам или повреждению принтера.
- Запрещается использовать кабель питания, рабочий номинальный ток или напряжение которого меньше требуемых. Обязательно полностью вставляйте вилку в электрическую розетку. Запрещается использовать кабель питания, если поврежден он сам или его вилка.
- Не допускайте контакта металлических шпилек с вилкой питания, а также не допускайте скопления грязи на вилке.
- Не используйте этот кабель питания ни для какого другого оборудования, кроме данного принтера.
   Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не используйте, не оставляйте и не храните принтер в следующих местах:
  - в местах, на которые падает сильный солнечный свет;
  - в местах с температурой выше 40 °С;
  - во влажных и запыленных местах;
  - в местах, подверженных сильной вибрации.

Удар электрическим током или нагрев может привести к ожогу, травме или возгоранию. Нагрев может вызвать деформацию корпуса принтера.

# предупреждение

#### Если принтер не используется, отключайте его от электросети.

В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.

# 🚦 Начало работы



В этом разделе рассматривается подготовка к печати изображений. Для примера в этом разделе используется картридж формата открытки (продается отдельно) (стр. 3). Печать с другими картриджами производится аналогично.

•••••

# Установка картриджа в принтер SELPHY



#### Подготовьте картридж.

- Если на картридж установлен оранжевый стопор, удалите его, как показано на рисунке.
- Убедитесь, что лист с чернилами натянут и не имеет слабины. Если лист с чернилами имеет слабину, вставьте чистящее устройство (стр. 3) как показано на рисунке и медленно поворачивайте его для устранения слабины. Если слишком сильно прокрутить лист с чернилами, их может не хватить на всю бумагу или лист с чернилами может порваться.
- Убедитесь, что защитный лист бумаги правильно загружен в картридж. Если защитный лист вышел из-под держателей, пальцами заведите его обратно под держатели.





## Откройте крышку.

 Откройте крышку, сдвинув рычаг крышки картриджа в направлении стрелки.

#### Установите картридж.

- Развернув картридж защитным листом бумаги к себе, вставьте его как показано на рисунке до фиксации со щелчком.
- Закройте крышку отсека картриджа, нажав на область с надписью PUSH (Нажать).
- Используйте для принтеров серии SELPHY ES только оригинальные картриджи Canon Easy Photo Pack. Нельзя использовать картриджи, предназначенные для принтеров серии CP.
  - Не удаляйте цветную защитную бумагу, установленную в картридж.
  - Не дотрагивайтесь до листа с чернилами и не тяните за него. Не берите картридж влажными или потными руками.
     В случае повреждения, загрязнения или намокания листа с чернилами печать может оказаться невозможной.

# Установка принтера SELPHY



 Установите принтер SELPHY на устойчивую ровную поверхность, например на стол. Запрещается ставить принтер не неустойчивую или наклонную поверхность.

.......

0000000

- Принтер SELPHY должен быть расположен на расстоянии не менее 1 м от устройств, излучающих электромагнитные волны или являющихся источниками сильных магнитных полей.
- Оставляйте не менее 15 см свободного пространства спереди и позади принтера SELPHY, а также по 10 см с обеих сторон.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия на задней панели принтера.

 Запрещается располагать принтер SELPHY рядом с электродвигателями и другими устройствами, генерирующими сильные электромагнитные поля. Это может привести к повреждению принтера или неполадкам в его работе.

 Не устанавливайте принтер рядом с телевизором или радиоприемником. Это может привести к неполадкам в работе принтера.

••••••

 $(\mathbf{I})$ 

00000000

# Подключение принтера SELPHY



#### Подключите кабель к принтеру SELPHY.

- До упора вставьте кабель питания в разъем принтера SELPHY.
- Вставьте вилку в электрическую розетку.

# 

# Включение принтера SELPHY



#### Включите питание.

- Нажмите кнопку () и удерживайте ее нажатой, пока не появится показанный слева экран.
- Для выключения питания нажмите и удерживайте нажатой кнопку .

# 🚦 Установка языка



----

Можно изменить язык меню и сообщений, отображаемых на ЖК-мониторе.





## Откройте экран выбора языка.

- Открывается экран выбора языка.

#### Выберите язык.

- Если в принтер SELPHY установлена карта памяти, экран из шага 2 не отображается, даже если выполнить шаг 1. Перед выполнением шага 1 извлеките карту памяти.
  - Язык можно также изменить, нажав кнопку (MENU), затем выбрав пункты [Настройка принтера] и [Язык] (стр. 70, 72).

# Изменение настроек голосовых инструкций Можно включить или выключить голосовые инструкции, установить их громкость (5 уровней) и выбрать язык (7 языков).



Настройки языка дисплея (стр. 9, 70, 72) не влияют на настройки голосовых инструкций. Каждую из настроек необходимо производить отдельно.

# Совместимые карты памяти и гнезда для карт памяти





Сдвижная крышка гнезда карты

Для переключения между гнездами для карт ① и ② сдвиньте крышку влево или вправо.



\*1 «RS-MMC» – это сокращение от английского «Reduced-Size MultiMediaCard».

\*<sup>2</sup> Приобретите адаптер карт CompactFlash для карт xD-Picture.

 Если для карты памяти требуется адаптер, обязательно сначала установите карту памяти в адаптер, затем вставьте адаптер в соответствующее гнездо для карт памяти.
 Если установить карту памяти в гнездо для карт без использования адаптера, возможно, что карту памяти не удастся извлечь из принтера.

 Используйте карту памяти, отформатированную в устройстве, которым снимались изображения. Карта памяти, отформатированная в компьютере, может не распознаваться.

Инструкции по обращению см. в руководстве пользователя, прилагаемом к карте памяти и адаптеру.

# Изображения, допускающие печать



Принтер SELPHY позволяет печатать изображения следующих типов.

Изображения типа JPEG, соответствующие стандарту Exif.



000000000

Изображения неправильной формы или изображения, отредактированные на компьютере, могут отображаться или печататься неправильно.

# Выбор и печать изображений



Можно выбрать изображения и указать количество печатаемых копий. В этом разделе для примера используется карта памяти SD, но порядок печати с других карт памяти точно такой же. После завершения печати звучит голосовая инструкция.



#### Установите в гнездо одну карту памяти.

- 1 Откройте крышку гнезда карты памяти.
- Полностью вставьте карту памяти в соответствующее гнездо для карт.
- Появляется экран, показанный на шаге 2 (экран отображения изображения).

## Выберите изображение.

- Кнопками ▲▼◀► (область на диске ③) или диском ③ выберите изображение, затем нажмите кнопку SET для перехода в режим отображения одного изображения.
- Для возврата в режим отображения 9 изображений нажмите кнопку ()(BACK).

- Кнопками ◀ ► или диском ☺ выберите изображение. Это изображение отображается в увеличенном виде в левой верхней части экрана. Нажмите кнопку SET для перехода в режим отображения одного изображения.
- Если на карту памяти записано более 6 изображений, при нажатии кнопок ◄ ► или повороте диска изображения прокручиваются наборами по 5 штук.

4

6









#### Выберите количество копий.

- Кнопками + выберите количество копий для печати.
- Можно задать до 99 копий каждого изображения.
- Чтобы выбрать другие изображения для одновременной печати, повторите шаги 2 и 3.

Текущее общее число изображений, заданных для печати Количество копий выбранного изображения

#### Произведите печать.

- Для начала печати нажмите кнопку Д.
- При печати изображения автоматически открывается крышка отсека приема отпечатков.
- Во время печати бумага несколько раз подается внутрь принтера SELPHY и выводится наружу. Не трогайте бумагу, пока она не будет выведена в отсек приема отпечатков.
- Не допускайте накопления в отсеке приема распечаток более 50 листов.
- Чтобы отменить печать, нажмите кнопку (BACK), затем кнопку SET.

#### Если закончилась бумага, извлеките картридж.

- ① Сдвиньте рычаг крышки вверх и откройте крышку отсека картриджа.
- Осдвиньте рычаг картриджа вниз.
- Картридж будет извлечен.

## Установите новый картридж (стр. 7).

Не извлекайте картридж, не открывайте крышку отсека картриджа и не закрывайте крышку отсека приема отпечатков сразу же после включения питания или во время печати. Это может привести к повреждению оборудования.

- Если для общего числа печатаемых копий задано значение «0», то при нажатии кнопки 🗘 печатается одна копия текущего отображаемого изображения.
- Если принтер SELPHY не используется в течение 5 мин, для экономии энергии питание выключается (стр. 70, 71).
- Если отображается экран [Пуск печати DPOF], см. раздел «Печать изображений с использованием параметров, заданных в камере (Печать DPOF)» (стр. 67).

# Хранение напечатанных фотографий

- Если по обеим сторонам фотографии имеется перфорация, можно удалить края, согнув их.
- Для надписей на фотографиях используйте ручку с чернилами на масляной основе.
- Во избежание выцветания храните напечатанные фотографии в местах, защищенных от влажности, пыли, прямых солнечных лучей и температур, превышающих 40 °С.
- Избегайте действий, которые могут привести к изменению, выцветанию или смешиванию цветов, таких как: наклеивание клейких лент любого типа на отпечатанную поверхность, контакт отпечатанных поверхностей с винилом или пластиком, попадание на отпечатанную поверхность алкоголя или других летучих растворителей, длительное сильное прижатие отпечатанных поверхностей к другим поверхностям или объектам.
- Если требуется хранить распечатанные фотографии в альбоме, выбирайте альбомы, в которых листы, закрывающие фотографии, изготовлены из нейлона, полипропилена или целлофана.

В зависимости от условий хранения, со временем цвета могут измениться. Компания Canon не несет ответственности за изменение цветов.

# Чистка после печати

После завершения печати почистите принтер SELPHY и уберите его на хранение.

- Выключите питание (стр. 9), извлеките карту памяти и закройте крышку гнезда карты памяти.
- Уберите напечатанные фотографии из отсека приема отпечатков и закройте крышку этого отсека.
- Отсоедините вилку кабеля питания от электрической розетки и отсоедините другой разъем кабеля от принтера. SELPHY.
- Извлеките картридж из принтера SELPHY и установите чистящее устройство.
- Положите картридж в исходную упаковку и храните его в темном месте, защищенном от пыли.

Если пыль попадет в принтер или осядет на картридже, возможно снижение качества печати.

Все неиспользованные картриджи Easy Photo Pack следует хранить в темном месте в закрытой упаковке.



# Рецепты печати

Используйте эти рецепты

для создания оригинальных поздравительных открыток,

альбомов и т. п.!

Приступаем!





• Для всех функций принтера SELPHY, используемых в этих рецептах, доступны голосовые инструкции (стр. 16-19). Печатать легко даже начинающим.

• Более подробные сведения см. в полных инструкциях для каждой функции принтера.

# Создание поздравительной открытки



Произведите впечатление с золотыми и серебряными рамками! Отправьте уникальную поздравительную открытку.

# Ингредиенты

Декор

- Easy Photo Pack (стр. 3)
- Маркер (Для адресов или сообщений.)

# Инструкции

- Используйте функцию [Рамки] в меню [Креативная печать] (стр. 40).
- (1) Нажмите кнопку 📸 с и выберите пункт [Рамки].
- (2) Выберите изображение.
- 3 Выберите рамку и произведите печать.
- Используйте SELPHY Photo Print (стр. 56, 60).
- (1) Выберите изображение.
- SELPHY Photo Print (прилагаемое программное обеспечение)

• [Рамки] из меню [Креативная печать]

Выберите рамку и произведите печать.

Украсьте персональные поздравительные открытки с помощью золотого или серебряного картриджа Easy Photo Pack (стр. 3).

Ø

# Создание фотодневника



Запечатлейте мгновения жизни в собственном фотодневнике.

# Ингредиенты

- Easy Photo Pack (стр. 3)
- 🗕 Цветная бумага
- Маркер
- Декор

# Декор

 Пункт [Несколько макетов] в меню [Креативная печать]

# Инструкции

- Используйте функцию [Несколько макетов] в меню [Креативная печать] (стр. 46).
- (2) Выберите макет страницы и цвет фона.
- (3) Выберите изображения и произведите печать.
- (4) Маркером напишите свои комментарии.
- (5) Закрепите отпечатки на цветной бумаге и добавьте декоративные элементы по своему вкусу.

# Создание фотокалендаря



Используйте день рождения и фотографию для календаря. Создайте календарь всей семьей.

# • • • • • • • • • • • • • • • • • •

# Ингредиенты

Easy Photo Pack (стр. 3)

# Декор

 Функция [Календарь] в меню [Креативная печать]

# Инструкции

- Используйте функцию [Календарь] в меню [Креативная печать] (стр. 44).
- Нажмите кнопку с M и выберите пункт [Календарь].
- (2) Выберите макет страницы и цвет фона.
- Выберите год и месяц, а также задайте праздники или особые даты.
- (4) Выберите изображение для печати.

# Создание альбома



Используйте свою фантазию – создайте альбом с дорогими воспоминаниями

# Ингредиенты

- Easy Photo Pack (стр. 3)
- Картонная подложка, цветная бумага
- 🔵 Ножницы, клей, ручки
- Декор

# Инструкции

- Выберите тему для страницы (например, летние каникулы, день рождения и т.п.).
- (2) Напечатайте фотографии, относящиеся к этой теме.
- Выберите цвет картонной подложки, которая будет фоном для фотографий.
- (4) Придумайте компоновку страницы.
- 5 Вырежьте фотографии и цветную бумагу, затем расположите и закрепите их на картонной подложке.
- 6 Добавьте декоративные элементы и, если требуется, напишите заголовок и комментарии.







# Дополнительные сведения о принтере SELPHY

Эта глава содержит общие сведения, помогающие более полно освоить возможности принтера SELPHY. Рассматриваются элементы принтера, информация, отображаемая на экране, а также основные инструкции по выполнению операций.

# ••••••• Соглашения, принятые в настоящем Руководстве

- В этом Руководстве данный принтер называется «SELPHY» или «принтер».
- Различные типы карт памяти, которые могут использоваться в данном принтере, называются «карты памяти».
- Кнопки обозначаются значками, нанесенными на кнопки или около кнопок. Подробные сведения см. в разделе «Элементы управления» (стр. 23).
- Текст, отображаемый на экране, заключается в квадратные скобки [].
- (1): Информация о мерах предосторожности.
- 🖉 : Дополнительная информация.
- (стр. XX) : Ссылка на страницу. «XX» обозначает номер страницы.
- В этом Руководстве предполагается, что для всех функций установлены параметры по умолчанию.

# **Названия элементов принтера SELPHY**



# Органы управления



#### (4) (3) 7 9 8 (14) (18) 1 יי (וי זי עסוכב Ð, (12) CREATIVE U 'MENU Q (15) (25) (SET 2 COPIES DISP. (16) EDIT -ВАСК 6 10 11 13 19 17 5

Значки, используемые в настоящем Руководстве		Название	Функция	
1	ወ	Кнопка питания	Включение и выключение питания (стр. 9).	
2	ŭ	Кнопка CREATIVE	Служит для отображения меню «Креативная печать» (стр. 40-53).	
3	(1 <sup>,2</sup> *	Кнопка голосовых инструкций	Открывает экран [Параметры голос. инстр-ций] (стр. 10).	
4	(MENU)	Кнопка меню	Служит для открытия экрана меню (стр. 31).	
5	(DISPLAY)	Кнопка отображения	Служит для отображения свойств выбранного изображения (стр. 25).	
6	(EDIT)	Кнопка правки	Служит для отображения меню правки (стр. 36-39).	
7	-	Экран (ЖК-монитор)	Служит для отображения изображений, экранов настроек и сообщений об ошибках (стр. 24).	
8	€	Кнопка увеличения	Изменение стиля отображения (стр. 26) или изменение размера рамки кадрировки (стр. 36).	
9	Q	Кнопка уменьшения		
(10)	+	Кнопка увеличения числа копий	Запание числа колий выбор пунктов насторёки (стр. 13)	
(11)	_	Кнопка уменьшения числа копий	טבעמחשי שונהת הסושות, ששטטף ושיודוטם המנוןטשוגע (כוף. וס).	
(12)		Кнопка «Вверх»		
(13)	▼	Кнопка «Вниз»	Выбор настроек (стр. 9) и изображений (стр. 12).	
(14)	•	Кнопка «Влево»	·	
(15)	►	Кнопка «Вправо»		
(16)	٢	Диск Easy Scroll Wheel	Во время большинства операций выполняет те же функции, что и кнопки ▲▼◀▶. Кроме того, при быстром повороте в режиме одного изобра- жения отображает 5 изображений в режиме прокрутки (стр. 12, 26).	
(17)	SET	Кнопка установки	Задание выбранного пункта (стр. 9).	
(18)	ß	Кнопка печати	Залуск печати (стр. 13).	
(19)	(BACK)	Кнопка возврата	Возврат на предыдущий экран (стр. 12), отмена печати (стр. 13).	



.....

# Информация, отображаемая на экране



Выше приведен пример информации, которая может отображаться с помощью пункта [Инф. об изобр.] (стр. 25).

Пояснения					
1	Количество копий для отображаемого изображения				
2	Общее количество печатаемых экземпляров				
	Используемое в данный момент гнездо карты памяти (в этом примере используется карта SD)				
3	<mark> sb</mark> ₄]: Гнездо для карт SD/MMC+/miniSD	ISDII: Гнездо для карт microSD			
	Сгії: Гнездо для карт CF/microdrive	—— MS <sup>I</sup> : Гнездо для карт MS/MS Duo			
4	Номер файла				
5	Разрешение				
6	Текущий используемый картридж (в этом примере используется <b>P4x6/10x15</b> : Формат открытки <b>C Label</b> : Формат карточки (лист с полноформатной этикеткой) <b>S</b> : Формат открытки (с поддержкой серебряной печати)	картридж формата открытки) L: Формат L CARD: Формат карточки G: Формат открытки (с поддержкой золотой печати) BW: Формат открытки (черно-белая печать)			
7	Состояние бумаги Состалось 1/2 или более. Состалось 1/8 или более. (красного цвета): Картридж пуст	<ul> <li>Ссталось 1/4 или более.</li> <li>Ссталось менее 1/8.</li> <li>Нет индикации: Состояние неизвестно.</li> </ul>			
8	Число изображений на карте памяти (текущее изображение/всего	о изображений)			
9	Время и дата				
(10)	Отображение доступных операций				
	Сразу после включения принтера или после замены картридж	ка значок состояния бумаги не отображается.			

Значок появится после печати одного или более изображений.

• Отображаемое на экране состояние бумаги может отличаться от фактического количества листов, доступных для печати.

24

# ••••••• Изменение информации, отображаемой на экране

Можно изменить информацию, отображаемую на экране. Однако при выключении питания принтера SELPHY или при извлечении карты памяти для этого параметра снова устанавливается значение [Подсказки].



# Демонстрационный режим

000000000

Если для функции [Автовыключение] задано значение [Выкл.] (стр. 70, 71), в гнездах карт памяти нет карт памяти и в течение 20 с пользователь не выполняет никаких операций, принтер SELPHY переходит в демонстрационный режим и на экране отображаются примеры изображений.

При нажатии любой кнопки или при выполнении пользователем любой операции демонстрационный режим отменяется.

# Изменение способа отображения изображений

На дисплее принтера SELPHY можно выбрать несколько способов отображения изображений, включая режим одного изображения и режим 9 изображений. В этом разделе поясняется, как переключаться между режимами отображения.



В режиме одного изображения для переключения в режим 9 изображений и быстрого перехода между изображениями нажмите одну из кнопок <>> и удерживайте ее нажатой.

ваются наборами по 9 штук.

 В режиме перехода на 9 изображений для перехода на первое или последнее изображение нажмите кнопку SET и, удерживая ее нажатой, нажмите одни из кнопок

#### Режим одного изображения

Ø

ŏŏ



Быстро поверните диск (три наличии на карте памяти более 5 изображений)

Нажмите кнопку SET для отображения выбранного изображения в режиме одного изображения

#### Режим одного изображения





#### Приблизительное положение отображаемой области

#### Режим прокрутки 5 изображений



Режим увеличения

## Кнопками <>> или диском (2) выберите изображение. Это изображение отображается в увеличенном виде в левой верхней части экрана.

- Если на карту памяти записано более 6 изображений, при нажатии кнопок ◀ ▶ или повороте диска изображения прокручиваются наборами по 5 штук.
- Можно увеличить изображение (макс. в 10 раз), несколько раз нажав кнопку Ф. Для уменьшения изображения нажмите кнопку Q.
- Поворачивая диск 

   режиме увеличения, можно переходить между изображениями в направлении поворота диска
   с сохранением коэффициента увеличения.

Если при выключении принтера SELPHY был установлен режим одного изображения, режим прокрутки 5 изображений или режим увеличения, при следующем включении питания принтера SELPHY устанавливается режим одного изображения. Если при выключении питания был установлен режим 9 изображений (индексный режим) или режим перехода на 9 изображений, при включении питания будет установлен режим 9 изображений (индексный режим).

# 🚦 Поиск изображений



Можно перейти к изображению с использованием указанного ключа поиска.



9/09/2009

00000000

3



- Отображается меню правки.

#### Откройте экран перехода.

- Отображается экран перехода.

#### Выберите критерий поиска.

- Кнопками ▲▼ выберите критерий поиска, затем кнопками ◀► или диском ☺ выполните переход.
- Для возврата в режим одного изображения нажмите кнопку () (BACK).
- Если выбран вариант : ⊙ (К выбранной дате), нажмите кнопку ▶ или SET для переключения в режим перехода. Кнопками ▲ ▼ выберите дату и, нажимая кнопки ◀ ▶ или поворачивая диск , просматривайте только изображения, снятые в этот день.

Критерий поиска	Описание перехода
10 Через 10 изображений	Переход сразу на 10 изображений.
50 Через 50 изображений	Переход сразу на 50 изображений.
100 Через 100 изображений	Переход сразу на 100 изображений.
🖽 К выбранным изображениям	Переход к изображениям, для которых задано количество копий (стр. 13).
💮 К выбранной дате	Отображение изображений по дате.

Экран перехода можно также открыть, нажав кнопку 🛦 в режиме одного изображения (стр. 26).

BACK

Отображение изображений при воспроизведении с фильтром



# Выведите на экран изображения, отфильтрованные по дате.

- Выберите значок : i (К выбранной дате) и нажмите кнопку ► или SET.
- Кнопками ▲▼ выберите дату, затем нажмите кнопку SET.
- На экране появляется значок только изображения, снятые в выбранный день.



## Выберите изображение для печати из числа

#### отфильтрованных изображений.

- Кнопками <> или диском 
   выводите на экране изображения, отфильтрованные по выбранной дате.
- Нажмите кнопку Д для печати текущего отображаемого изображения. После завершения печати фильтр отменяется.
- Чтобы отменить фильтр без выполнения печати, нажмите кнопку (EDIT) и выберите в меню правки пункт [Показать все].

# •••••••• Поиск изображения с помощью автопоказа

Можно запустить воспроизведение всех изображений с карты памяти в порядке номеров файлов (каждое изображение отображается в течение прибл. 3 с) и искать изображения для печати.



#### Запустите автопоказ изображений.

- Отображается экран загрузки изображений, затем начинается автопоказ.

## Просмотрите изображения.

- Каждое изображение отображается в течение прибл. 3 с.
- Нажимая кнопки или поворачивая диск во время воспроизведения, можно прокручивать изображения. Нажав одну из кнопок , можно быстро прокручивать изображения.
- Для завершения воспроизведения нажмите кнопку (ВАСК).

## Выберите изображение для печати.

- При нажатии кнопки SET или 
   <u>В</u> воспроизведение приостанавливается, при повторном нажатии кнопки SET воспроизведение возобновляется.
- Если нажать кнопку Д при приостановленном воспроизведении, текущее отображаемое изображение будет напечатано.
- После завершения печати воспроизведение возобновляется.

 Печатается только по одному изображению на страницу. Настройки [Вид страницы], сделанные в разделе «Печать различных изображений» (стр. 33), игнорируются.

• Для автопоказа можно задать эффекты перехода (стр. 70, 72).

D



# Печать различных изображений

В этом разделе рассматривается использование различных настроек печати для более полного раскрытия возможностей принтера SELPHY.

Список доступных функций в зависимости от установленного картриджа см. в таблице совместимости картриджей и функций (стр. 76).

# Печать всех изображений



 Можно распечатать сразу все изображения с карты памяти.

\_\_\_\_\_

# Откройте экран настройки.

- Нажмите кнопку (MENU).

#### Выберите количество копий.

- Кнопками + задайте количество копий.
- Можно задать до 99 копий каждого изображения. Если на карту памяти записано более 1000 изображений, будут напечатаны только 999 копий с самыми новыми датами съемки.

#### Произведите печать.

- 🗕 Для начала печати нажмите кнопку 🕰
- Чтобы отменить печать, нажмите кнопку (BACK), затем кнопку **SET**.





🔄 Печать всех изображ.

Число копий



#### \*\* Печать различных изображений

Можно задать различные функции печати, такие как печать даты или настройка цвета изображения. Нет необходимости повторять настройки для каждого изображения, так как после задания настроек они применяются ко всем изображениям.



Vota				
Co	овки оыл хранить у	пи измен /становк	иены. и?	

3

- открывается экран настройки.
- Сведения о каждом из параметров см. на (стр. 32 35).

#### Задайте настройки.

- Кнопками < > или диском இ выберите [OK], затем нажмите кнопку SET, чтобы задать настройки.
- Отображается экран меню. Нажмите кнопку () (ВАСК). чтобы вернуться на экран отображения изображения.





# Произведите печать.



- 😪 Выкл. (настройка по умолчанию)/ Вкл.
- Так как печатается дата съемки изображения цифровой камерой, ее нельзя изменить в принтере SELPHY.
- Стиль отображения полей даты можно изменить с помощью параметра [Формат даты] (стр. 35).

# Печать с номером файла (No. файла)





09/09/2009

- На изображении печатается номер файла, зарегистрированный в цифровой камере.
- <sup>100</sup> Выкл. (настройка по умолчанию)/<sup>000</sup> Вкл.

# 0

#### Печать с полями или без полей (Поля)





- Задайте печать изображений с полями или без.
- Без полей (настройка по умолчанию)/ Ж С полями

Если для параметра [Вид страницы] (стр. 33) выбрано значение [IIII] Индекс] или [IIII] Фикс.разм.], параметр [Поля] не применяется.

## Печать с цветными полями (Цвет контура)



- Изображение может напечатать с цветными полями.
- Можно выбрать один из 6 цветов полей (2 цвета в случае черно-белого картриджа).
- Белый (настройка по умолчанию)
- Если для параметра [Поля] (стр. 32) задано значение [ В Без полей], параметр [Цвет контура] в меню [Настройки печати] не отображается.
- Если для параметра [Вид страницы] задано значение []] Индекс] или [[] Фикс.разм.], свободное пространство печатается выбранным цветом.

#### Выбор макета и печать (Вид страницы)



 Задайте количество изображений, которое требуется напечатать на одном листе. Заданное количество изображений (стр. 13) печатается с заданным макетом.

Мульти 1 (Настройка по умолчанию)	Печать одного изображения во весь лист	⊞ Мульти 8	Печать восьми изображений на одном листе
Ш Мульти 2	Печать двух изображений на одном листе	Индекс	Печать в виде индексного листа
<u></u> Мульти 4	Печать четырех изображений на одном листе	[:::] Фикс.разм.	Печать изображения с левой стороны бумаги, при этом правая сторона остается свободной, и на ней после печати можно налисать сообщения.

Выбор варианта [[::::] Фикс.разм.] при использовании картриджа формата карточки (стр. 3) невозможен.

- Положение изображений определяется порядком их выбора.
- В зависимости от выбранного макета, настройки, заданные в параметрах [Поля] (стр. 32), [Кор. крас. глаз] (стр. 34), [Оптим. изображ.] (стр. 34) и [Мои цвета] (стр. 35), могут не применяться.
- Если выбрать вариант [Печать всех изображ.] (стр. 30) в пункте [[]] Индекс], можно напечатать все изображения с карты памяти в виде индексных листов.
- Если при печати в режиме [Ш] Индекс] для обоих параметров [Дата] и [No. файла] заданы значения [Вкл.], печатается только номер файла.
- В зависимости от выбранного макета, рамка кадрировки на кадрированных изображениях (стр. 36) может быть изменена.

#### Печать с коррекцией эффекта «красных глаз» (Кор. крас. глаз)

- Коррекция эффекта «красных глаз» на изображениях.
- 😪 Выкл. (настройка по умолчанию)/© Вкл.
- При выключении питания принтера SELPHY или при извлечении карты памяти для этого параметра снова vстанавливается значение [ @ Выкл.].

Возможно, что будут ошибочно скорректированы области, отличные от глаз. Устанавливайте для параметра [Кор. крас. глаз] значение [@ Вкл.] только при печати изображений, на которых проявляется эффект «красных глаз».

- Если лица очень маленькие, большие, темные или светлые относительно всего изображения, повернуты в сторону или по диагонали либо частично скрыты, автоматическое обнаружение или оптимальная коррекция эффекта «красных глаз» может оказаться невозможной.
  - Если для параметра [Вид страницы] (стр. 33) задано значение [🕂 Мульти 4], [††† Мульти 8] или [††† Индекс], коррекция красных глаз не производится.
- Коррекция может отличаться в зависимости от параметров макета или размеров изображений.

Получение оптимальных результатов с автоматической коррекцией (Оптимизация изображения)





- Принтер SELPHY автоматически корректирует изображение для достижения оптимального качества.
- 🔵 🔄 Выкл./ 🖾 Вкл. (настройка по умолчанию)



Некоторые изображения могут быть настроены неправильно.

- 🗩 Если для параметра [Вид страницы] (стр. 33) задано значение [🎹 Индекс], функция «Оптим. изображ.» не применяется.
- Коррекция может отличаться в зависимости от размеров изображений или параметров макета.



- Яркость, контрастность, резкость или насыщенность изображения можно изменять в диапазоне ±3. При установке более высоких положительных значений эффект становится ярче или интенсивнее, при установке отрицательных - темнее или менее интенсивным.
- 🔆 Выкл. (настройка по умолчанию), 🔆 Вкл. (если задано значение [🔅 Вкл.], возможна настройка параметров [Яркость]. [Контраст]. [Резкость] и [Насышенность])

Если для параметра [Вид страницы] (стр. 33) задано значение []] Индекс], функция «Настр. изобр.» не применяется. 🗢 Если для параметра [Мои цвета] (стр. 35) задано значение [😪 Сепия] или [Ау Ч/Б] либо если используется черно-белый картридж (E-P25W), настройка параметра [Насыщенность] невозможна.



# Печать с изменением цветового оттенка (Мои цвета)

 Можно настроить цвета в изображениях или преобразовать изображения в тонированные сепией или чернобелые изображения.

ФГГ Выкл. (Настройка по умолчанию)	-	AL Осветл. кожу	Делает телесные цвета светлее
<b>Ау</b> Яркий	Усиливает контрастность и насыщенность цветов для получения яркого изображения	AD Затемн. кожу	Делает телесные цвета темнее
${\it B}_{\sf N}$ Нейтральный	Понижает контрастность и насыщенность цветов для записи нейтральных оттенков	В Ярко синий	Усиливает синие оттенки. Небо, океан и другие синие объекты становятся ярче.
Азе Сепия	Придает изображению оттенок сепии	А <sub>С Ярко</sub> зеленый	Усиливает зеленые оттенки. Горы, листва и другие зеленые объекты становятся ярче.
∕₿₩ Ч/Б	Черно-белое изображение	<sup>A</sup> R Ярко красный	Усиливает красные оттенки. Красные объекты становятся ярче.
<i>А</i> р Слайд	Объединяет эффекты настроек «Ярко красный», «Ярко зеленый» и «Ярко синий» для создания насыщенных естественно выглядящих цветов, аналогичных цветам на слайдах.	_	_

Если для параметра [Вид страницы] (стр. 33) задано значение 🔝 Индекс], настройки «Мои цвета» не применяются.

# 🔰 Изменение формата даты (Формат даты)



- Можно изменить стиль печати даты (стр. 32).
- мм/дд/гг (Настройка по умолчанию), дд/мм/гг, гг/мм/дд

# Кадрировка изображений





 $\sim$ 

 С помощью функции кадрировки можно напечатать часть изображения.

## Выберите изображение.

Кнопками < > или диском இ выберите изображение.

#### Откройте экран параметров кадрировки.

- Нажмите кнопку (EDIT).
- Кнопками Сими [Кадрировка] и нажмите кнопку SET.
- На изображении появляется рамка кадрировки (рамка, показывающая печатаемую часть изображения).

# Выберите горизонтальную или вертикальную рамку обрезки.

При каждом нажатии кнопки (DISPLAY) или повороте диска 🔘 ориентация рамки кадрировки меняется с горизонтальной на вертикальную или наоборот.





4



# Выберите, где требуется кадрировать изображение.

- Перемещайте рамку кадрировки кнопками ▲ ▼ ◀ ►.
- При нажатии кнопки 🔍 рамка кадрировки увеличивается. При нажатии кнопки Q она уменьшается.

2

3




- После нажатия кнопки SET рамка кадрировки задана, и снова появляется экран отображения изображения.
- Для кадрировки других изображений для одновременной печати повторите шаги 1 – 5.
- Для отмены кадрировки после задания рамки кадрировки нажмите кнопку (EDIT), затем выберите в меню пункт [Сброс кадрир.] и нажмите кнопку SET. Еще раз нажмите кнопку SET для подтверждения.

#### Произведите печать.

- •
- Кнопками +- выберите количество копий.
- Для начала печати нажмите кнопку 🕰.
- После завершения печати все настройки рамок кадрировки сбрасываются.
- Невозможна кадрировка изображений с разрешением менее 640 x 480 или более 5616 x 3744 или с соотношением сторон более 16:9.
- Одновременно можно задать не более 50 рамок кадрировки.
- Кадрировка изображений возможна также при использовании функций [Картинки] (стр. 42), [Календарь] (стр. 44), [Несколько макетов] (стр. 46), [Выноски] (стр. 48) и [ID фото] (стр. 52).
- При отключении питания или извлечении карты памяти параметры рамки кадрировки сбрасываются.
- Если для параметра [Вид страницы] (стр. 33) задано значение [ШИ Индекс], параметр [Кадрировка] не отображается даже при выполнении операций шага 2 и изображение не кадрируется.

### Печать с использованием макетов



## •••

Ôđ

2



] Мульти 1

SET OK

Печать/переход к другим меню приведет к сбросу установок

ВАСК Отмена

- Параметры макета (стр. 33) можно также задать из меню правки.
- Параметры макета применяются ко всем печатаемым изображениям, их не требуется задавать отдельно для каждого изображения.

#### Откройте экран [Изменить вид страницы].

- Нажмите кнопку (EDIT).
- Открывается экран, показанный на шаге 2.

#### Выберите макет.

 Кнопками <>> или диском () выберите вариант, затем нажмите кнопку SET.

#### Произведите печать.

- После завершения печати выбранные параметры макета сбрасываются.

Дополнительные инструкции по созданию наклеек см. в разделе «Выбор макета и печать (Вид страницы)» (стр. 33).
 Параметры, заданные в разделе «Выбор макета и печать (Вид страницы)» (стр. 33), сохраняются даже при выключении принтера SELPHY или при извлечении карты памяти из гнезда. Однако настройки [Вид страницы], сделанные в меню правки, при выключении питания или извлечении карты памяти сбрасываются.

### Печать с цветными полями





 $\sim$ 

Кадрировка

Переход Цвет контура EDIT =

Вид страницы

ŏĕ

2



P

- Параметры раздела «Печать с цветными полями (Цвет контура)» (стр. 33) можно также задать из меню правки.
- Параметры цвета полей применяются ко всем печатаемым изображениям, их не требуется задавать отдельно для каждого изображения.

#### Установите значение [С полями] (стр. 31, 32).

#### Откройте экран [Цвет контура].

- Нажмите кнопку (EDIT).

• Кнопками • • • или диском 🚳 выберите цвет.

• Открывается экран, показанный на шаге 3.





- После завершения печати выбранные параметры цвета полей сбрасываются.
- Если для параметра [Поля] (стр. 32) задано значение [ Если для параметр [Цвет контура] в меню правки не отображается.
- Полную информацию о параметре [Цвет контура] см. в разделе «Печать с цветными полями (Цвет контура)» (стр. 33).
- Параметры, заданные в разделе «Печать с цветными полями (Цвет контура)» (стр. 33), сохраняются даже при выключении принтера SELPHY или при извлечении карты памяти из гнезда. Однако настройки параметра [Цвет контура], сделанные в меню правки, при выключении питания или извлечении карты памяти сбрасываются.

#### •••

#### затем нажмите кнопку SET.

Выберите цвет полей.

## Печать с рамками



2

3



## ••••







 Придайте изображениям больше динамики с помощью рамок (16 различных вариантов) (стр. 81).

\_\_\_\_\_

- При использовании золотого или серебряного картриджа можно выбирать из 9 различных золотых или серебряных вариантов (стр. 81).
- Если установлен черно-белый картридж, печать рамок невозможна.

#### Откройте экран рамок.

- 🗕 Нажмите кнопку 🎢.
- Кнопками ▲▼◀ ► или диском இ выберите
   Щ (рамка), затем нажмите кнопку SET.

#### Выберите изображение.

- Кнопками <>> или диском () выберите изображение, затем нажмите кнопку SET.
- Можно искать изображения с помощью функции перехода (стр. 27), нажав кнопку (EDIT) и открыв меню правки.

#### Выберите рамку.

- При использовании золотого или серебряного картриджа отображаются только рамки, допускающие золотую или серебряную печать.



- За исключением настроек [Кор. крас. глаз] (стр. 34), [Оптим. изображ.] (стр. 34), [Настр. изобр.] (стр. 34) и [Мои цвета] (стр. 35), настройки из раздела «Печать различных изображений» не применяются.
  - Настройки функции [Мои цвета] (стр. 35) изменяют цветовые параметры изображения, но не влияют на рамку.
  - Изображения с разрешением ниже 640 x 480 или с отношением ширины к высоте более 2:1 не могут печататься с рамками.
  - Если в процессе печати был заменен картридж, автоматические настройки (рамки кадрировки, размещение изображений и т. п.) выполняются в соответствии с форматом бумаги нового картриджа. Однако если были выбраны настройки, несовместимые с новым картриджем, принтер открывает экран [Креативная печать].
  - С помощью прилагаемого программного обеспечения можно добавлять рамки в принтер SELPHY (стр. 56, стр. 62-64).

### Печать с картинками





 Изображение можно украсить максимум 30 штампами.
 Выберите один из 10 вариантов и произведите печать (стр. 81).

- При использовании золотого или серебряного картриджа изображения можно украсить максимум 30 штампами. Выберите один из 4 золотых или серебряных вариантов (стр. 81).
- При использовании черно-белого картриджа печать штампов невозможна.

#### Откройте экран картинок.

- Нажмите кнопку 🎢.

#### Выберите изображение.

- Кнопками <>> или диском () выберите изображение, затем нажмите кнопку SET.
- Можно использовать функцию кадрировки (стр. 36) или искать изображения с помощью функции перехода (стр. 27), нажав кнопку (EDIT) и открыв меню правки.

#### Выберите штампы.

- Кнопками ▲▼◀▶ или диском இ выберите штамп, затем нажмите кнопку SET.
- При использовании золотого или серебряного картриджа отображаются только штампы, допускающие золотую или серебряную печать.





- За исключением настроек [Кор. крас. глаз] (стр. 34), [Оптим. изображ.] (стр. 34), [Настр. изобр.] (стр. 34) и [Мои цвета] (стр. 35), настройки из раздела «Печать различных изображений» не применяются.
- Настройки функции [Мои цвета] (стр. 35) изменяют цветовые параметры изображения, но не влияют на штампы.
- Изображения с разрешением менее 640 x 480 или с соотношением сторон более 2:1 не могут печататься со штампами.
- Если в процессе печати был заменен картридж, автоматические настройки (область печати изображения, размещение штампов и т. п.) выполняются в соответствии с форматом бумаги нового картриджа. Однако если были выбраны настройки, несовместимые с новым картриджем, принтер открывает экран [Креативная печать].
- Если на шаге 4 нажать кнопку ()(BACK), а затем кнопку SET, все картинки будут сброшены.

 С помощью прилагаемого программного обеспечения можно добавлять картинки в принтер SELPHY (стр. 56, 62-64).















4

3

2



 На основе фотографии можно создать календарь (12 различных вариантов; 10 вариантов при использовании картриджа формата карточки).

 Если установлен черно-белый, золотой или серебряный картридж, печать календарей невозможна.

#### Откройте экран календаря.

- Нажмите кнопку 🏠.

#### Выберите макет.

 Кнопками ▲▼◀ ► или диском இ выберите макет, затем нажмите кнопку SET.

#### Выберите цвет фона.

#### Задайте год, месяц и начальный день недели,

#### а также выделите праздники.

- Кнопками ▲▼ выберите параметр, затем кнопками ◄
   ▶ или диском ③ измените настройки.
- Нажмите кнопку SET.

5	■ 4/5 Добавить выделения?         S       M       T       W       T       F       S         1       2       3       4       5         6       7       8       9       10       11       12         13       14       15       16       17       18       19         20       21       22       23       24       25       26         27       28       29       30
	Да Далее
6	2009 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
	SET Отменить выбор ВАСК Готово
7	<ul> <li>5/5 Выбрать этот снимок?</li> <li>Голование странавание странава</li> </ul>
8	Стово к печати Сотово к печати Сотово к печати Соор Ор Ор Ор Ор Ор Ор Ор Ор Ор Ор Ор Ор Ор
Ø • 3a	исключением настроек [Кор. крас. глаз] (стр. 34), ета] (стр. 35) настройки из разлела «Пенать разли

#### Выберите, требуется ли добавить праздники.

- Чтобы добавить праздники, кнопками ◀ ► или диском
   © выберите вариант [Да] и нажмите кнопку SET.
- Если добавлять праздники не требуется, кнопками 
   или диском 
   выберите вариант [Далее] и нажмите кнопку SET. Переходите к шагу 7.

#### Добавьте праздники.

- Цвет выбранной даты меняется на красный.
- При повторном нажатии кнопки SET выбор отменяется.
- Завершив настройку, нажмите кнопку (ВАСК).
- Снова отображается экран из шага 5. Кнопками или диском இ выберите пункт [Далее], затем нажмите кнопку SET.

#### Выберите изображение.

- Кнопками <>> или диском () выберите изображение, затем нажмите кнопку SET.

#### Просмотрите изображение и напечатайте его.

- Кнопками + выберите количество копий.
- Для начала печати нажмите кнопку 🕰.

- За исключением настроек [Кор. крас. глаз] (стр. 34), [Оптим. изображ.] (стр. 34), [Настр. изобр.] (стр. 34) и [Мои цвета] (стр. 35), настройки из раздела «Печать различных изображений» не применяются.
- Настройки функции [Мои цвета] (стр. 35) изменяют цветовые параметры изображения, но не влияют на календарь.
- Изображения с разрешением ниже 640 x 480 не могут печататься в виде календаря.
- Если в процессе печати был заменен картридж, автоматические настройки (рамки кадрировки, размещение изображений и т. п.) выполняются в соответствии с форматом бумаги нового картриджа. Однако если были выбраны настройки, несовместимые с новым картриджем, принтер открывает экран [Креативная печать].

#### Печать с множественными макетами ŏŏ



11

2



SET Дале

Креативная печать

Рамки ВАСК Выход к главному экран

🔚 1/з Выберите макет

- Создайте из фотографий иллюстрированный фотодневник (6 различных компоновок).
- Если установлен черно-белый, золотой или серебряный картридж, печать макетов с несколькими изображениями невозможна.

\_\_\_\_\_

----

• Для примера в этом разделе рассматривается печать макета с двумя изображениями.

#### Откройте экран макета с несколькими

#### фотографиями.

• Нажмите кнопку 🎢.

• Кнопками **А V I >** или диском 🔘 выберите значок 🔳 (Несколько макетов), затем нажмите кнопку SET.

#### Выберите макет.

● Кнопками ▲▼◀ ► или диском 🛞 выберите макет, затем нажмите кнопку SET.

#### Выберите цвет фона.

● Кнопками ▲ ▼ ◀ ► или диском 🚳 выберите цвет, затем нажмите кнопку SET.



SET Далее



🕒 Печатать

ĺ₩ ∽

#### Выберите изображение.

- Кнопками < > или диском 🚳 выберите изображение для печати в области, помеченной цифрой [1], и нажмите
- Можно использовать функцию кадрировки (стр. 36) или искать изображения с помощью функции перехода (стр. 27), нажав кнопку (EDIT) и открыв меню правки.
- Таким же образом выберите изображение для печати в области, помеченной цифрой [2], и нажмите

#### Проверьте изображения и произведите печать.

- Кнопками + выберите количество копий для печати.
- Для начала печати нажмите кнопку Д.

- За исключением настроек [Кор. крас. глаз] (стр. 34), [Оптим. изображ.] (стр. 34), [Настр. изобр.] (стр. 34) и [Мои цвета] (стр. 35), настройки из раздела «Печать различных изображений» не применяются.
- На макетах, содержащих более 2 изображений, настройки [Кор. крас. глаз] (стр. 34) из раздела «Печать различных изображений» не применяются.
- Настройки функции [Мои цвета] (стр. 35) изменяют цветовые параметры изображения, но не влияют на цвет фона.
- Изображения с разрешением менее 640 х 480 не могут печататься в макетах с несколькими изображениями.
- Если в процессе печати был заменен картридж, автоматические настройки (рамки кадрировки, размещение изображений и т. п.) выполняются в соответствии с форматом бумаги нового картриджа. Однако если были выбраны настройки, несовместимые с новым картриджем, принтер открывает экран [Креативная печать].

Печать с выносками









SET Далее

3/4 Выбор цвета

ÔČ

2

3

4

48



#### Откройте экран выносок.

- Нажмите кнопку
- Кнопками ▲ ▼ ◄ ► или диском 
   выберите значок 🗩 (Выноски), затем нажмите кнопку SET.

\_\_\_\_\_

#### Выберите изображение.

- Кнопками ◀ ► или диском 🔘 выберите изображение, затем нажмите кнопку SET.
- Можно использовать функцию кадрировки (стр. 36) или искать изображения с помощью функции перехода (стр. 27), нажав кнопку (EDIT) и открыв меню правки.

#### Выберите выноску.

• Кнопками **А Т Ч >** или диском 🛞 выберите выноску, затем нажмите кнопку SET.

#### Выберите цвет выноски.

затем нажмите кнопку SET.



#### Выберите, где разместить выноску.

- Перемещайте выноску кнопками ▲▼◀►.
- Нажмите кнопку SET, чтобы разместить выноску.

#### Произведите печать.

- Кнопками + выберите количество копий для печати.
- Для начала печати нажмите кнопку Д.

- За исключением настроек [Поля] (стр. 32), [Кор. крас. глаз] (стр. 34), [Оптим. изображ.] (стр. 34), [Настр. изобр.] (стр. 34) и [Мои цвета] (стр. 35), настройки из раздела «Печать различных изображений» не применяются.
- Настройки функции [Мои цвета] (стр. 35) изменяют цветовые параметры изображения, но не влияют на цвет выносок.
- Изображения с разрешением менее 640 х 480 не могут печататься с выносками.
- Если в процессе печати был заменен картридж, автоматические настройки (область печати изображения, размещение выносок и т. п.) выполняются в соответствии с форматом бумаги нового картриджа. Однако если были выбраны настройки, несовместимые с новым картриджем, принтер открывает экран [Креативная печать].

	Печать с эффен	ктами из	ображения
			<ul> <li>Эффекты изображения позволяют придать фотографиям стиль (8 различных типов).</li> <li>Если установлен золотой или серебряный картридж, применение эффектов при печати изображений невозможно.</li> </ul>
	Креативная печ	ать	<ul> <li>Откройте экран эффектов изображения.</li> <li>Нажмите кнопку <sup>™</sup>.</li> <li>Кнопками ▲ ▼ &lt; ▶ или диском <sup>™</sup> выберите значок <sup>™</sup> (эффекты изображения), затем нажмите кнопку SET.</li> </ul>
()	🕎 1/2 Выбор эффекта		Выберите эффект изображения.
	Размытые края	(1/8) ► SET Далее	<ul> <li>Кнопками</li> <li>или диском இ выберите эффект изображения, затем нажмите кнопку SET.</li> </ul>
	Эффекты изображения		Описание эффекта
	[Размытые края]	Центр изобра>	кения остается четким, а края постепенно исчезают.
	[Мягкий фокус по краям]	Центр изобрах	кения остается четким, а края постепенно размываются.
	[Мягкий фокус]	Смягчается ф	окусировка всего изображения.
	[Звездочки]	Яркие точки с	вета на изображении преобразуются в звездочки.
	[Современный яркий]	На изображен	ии создается мягкое белое сияние.

Эффекты изображения	Описание эффекта
[Размытые края]	Центр изображения остается четким, а края постепенно исчезают.
[Мягкий фокус по краям]	Центр изображения остается четким, а края постепенно размываются.
[Мягкий фокус]	Смягчается фокусировка всего изображения.
[Звездочки]	Яркие точки света на изображении преобразуются в звездочки.
[Современный яркий]	На изображении создается мягкое белое сияние.
[Камера-обскура]	Создается высококонтрастное изображение с темными краями, как при съемке камерой-обскурой.
[Ностальгия]	Создает эффект старой фотографии с выцветшими цветами.
[Глалкая кожа]	Кожа выглялит более глалкой и красивой.

-



- Функция [Гладкая кожа] может воздействовать на области, отличные от кожи человека, или эффект может отличаться от ожидаемого.
  - Изображение, отображаемое на экране шага 4, может несколько отличаться от напечатанной фотографии.
  - Ва исключением настроек [Поля] (стр. 32), настройки из раздела «Печать различных изображений» не применяются.
  - Если цветовые настройки были изменены в функции [Мои цвета] (стр. 35), эффект изображения применяется дополнительно к настройкам, сделанным в функции [Мои цвета].
  - Изображения с разрешением менее 640 х 480 не могут печататься с эффектами изображения.
  - Если в процессе печати был заменен картридж, автоматические настройки (область печати изображения и т. п.) выполняются в соответствии с форматом бумаги нового картриджа. Однако если были выбраны настройки, несовместимые с новым картриджем, принтер открывает экран [Креативная печать].

## Печать фотографий на документы



2



- Изображения, снятые компактными цифровыми камерами Canon с разрешением L (Высокое), можно печать как фотографии на документы.
- Если установлен золотой или серебряный картридж, печать фотографий на документы невозможна.
- В приведенном слева примере на шаге 3 для параметра [Длина] установлено значение [30 мм], а для параметра [Ширина] – значение [25 мм].

#### Откройте экран фотографий на документы.

- Нажмите кнопку 🎢.
- Кнопками **А V < >** или диском 🛞 выберите значок 🔠 (ID фото), затем нажмите кнопку SET.

#### Выберите изображение.

- Кнопками < > или диском 🔘 выберите изображение, затем нажмите кнопку SET.
- Можно искать изображения с помощью функции перехода (стр. 27), нажав кнопку (EDIT) и открыв меню правки.

#### Выберите размер фотографии на документы.

- Кнопками **А V** выберите параметр, затем кнопками ◄ ▶ или диском ۞ выберите размер изображения.
- С правом верхнем углу экрана отображается предварительное изображение.
- Нажмите кнопку SET.
- На изображении появляется рамка кадрировки (рамка, показывающая печатаемую часть изображения).





25mm

20mm

SET Далее





Готово к печати

5

¢,

#### Выберите, где требуется кадрировать изображение.

- Перемещайте рамку кадрировки кнопками ▲ ▼ ◀ ►.
- Для поворота рамки кадрировки на 90° нажимайте кнопку (DISPLAY) или поворачивайте диск (...).
- При нажатии кнопки ⊕ рамка кадрировки увеличивается. При нажатии кнопки ⊖ она уменьшается.
- Нажмите кнопку SET.

#### Проверьте изображения и произведите печать.

- Кнопками + выберите количество копий для печати.
- Для начала печати нажмите кнопку 🕰.

За исключением настроек [Кор. крас. глаз] (стр. 34), [Оптим. изображ.] (стр. 34), [Настр. изобр.] (стр. 34) и [Мои цвета] (стр. 35), настройки из раздела «Печать различных изображений» не применяются.
 В виде фотографий на документы могут печататься только изображения, снятые компактными цифровыми

🕒 Печатать

- камерами Canon с разрешением L (Высокое). Если изображение, снятое цифровой камерой другой марки (не Canon), имеет приблизительно такое же разрешение, что и разрешение L (Высокое) цифровых камер Canon, его также можно напечатать в виде фотографии на документы. Однако, в зависимости от камеры, на шаге 2 может появиться сообщение [Несовместимое изображение], и печать изображения в виде фотографии на документы будет невозможна.
- Если в процессе печати был заменен картридж, автоматические настройки (рамки кадрировки, размещение изображений и т. п.) выполняются в соответствии с форматом бумаги нового картриджа. Однако если были выбраны настройки, несовместимые с новым картриджем, принтер открывает экран [Креативная печать].
- Фотографии, напечатанные в режиме ID фото, могут официально не приниматься это зависит от учреждения, для которого предназначена фотография. За подробными сведениями обращайтесь в соответствующее учреждение.

• • • •





## Использование принтера SELPHY с компьютером

В этой главе рассматривается порядок подключения принтера SELPHY к компьютеру и печати с помощью прилагаемого программного обеспечения. Также рассматривается порядок загрузки рамок и штампов (содержимого) в принтер SELPHY.

- С помощью программы SELPHY Photo Print можно просматривать все изображения одновременно в виде списка, а также перед печатью добавлять на изображения текст. Звуковые подсказки помогут неопытным пользователям компьютеров легко выполнять печать.
- Утилита SELPHY ES40 Contents Utility позволяет загружать в принтер SELPHY новые рамки и рисунки.





#### **SELPHY Photo Print**



0000000

#### Печать любимых фотографий, выбранных в списке

 Можно выбрать в списке изображения для печати, а затем напечатать все эти изображения за один раз.

#### Печать с декоративными элементами

- При печати можно добавить к изображениям рамки или штампы. Можно также добавить на изображения текст и напечатать их.
- При печати с компьютеров Windows можно использовать золотые и серебряные картриджи.

#### Печать календарей

• При печати можно добавлять календари.

#### SELPHY I

#### **SELPHY ES40 Contents Utility**

.....



#### Загрузка рамок и штампов в принтер SELPHY

Можно добавлять рамки и штампы в принтер SELPHY.

## 🚦 Требования к системе



	Windows	Macintosh		
ос	Windows Vista (включая Service Pack 1, Service Pack 2) Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3	Mac OS X v10.4 – v10.5		
Конфигурация	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютер со встроенными USB-портами.			
Процессор	Pentium 1,3 ГГц или более мощный	PowerPC G4/G5 или процессор Intel		
ОЗУ	Windows Vista: не менее 1 Гбайт Windows XP: не менее 512 Мбайт	Не менее 512 Мбайт		
Интерфейс	USB			
Свободное пространство на жестком диске	Не менее 120 Мбайт*	Не менее 140 Мбайт		
Монитор	1024 х 768 пикселов или более	1024 х 768 пикселов или более		

• Для установки программного обеспечения требуется дисковод компакт-дисков.

\* Для Windows XP должен быть установлен пакет Microsoft .NET Framework 2.0 (макс. 280 Мбайт).

При подсоединении к компьютеру через концентратор USB принтер SELPHY может работать неправильно.

- Принтер SELPHY может работать неправильно, если одновременно с принтером подключены другие USB-устройства (кроме USB-мыши или USB-клавиатуры). Отсоедините от компьютера все другие USB-устройства, затем заново подсоедините принтер SELPHY.
- Когда к USB-порту компьютера подсоединен принтер SELPHY, не переводите компьютер в режим ожидания (или в спящий режим). Если это все же произошло, выведите компьютер из режима ожидания, не отсоединяя USB-кабель.

Подробнее о порядке вывода компьютера из режима ожидания см. в руководстве пользователя компьютера.



Инструкции приводятся на примере OC Windows Vista и Mac OS X 10.5.

#### Что необходимо подготовить

Компьютер

- Прилагаемый компакт-диск (COMPACT PHOTO PRINTER Solution Disk) (стр. 3)
- USB-кабель длиной не более 2,5 м (продается в магазинах). Для разъема SELPHY требуется кабель с разъемом типа В.





## 2

#### Установите программное обеспечение.

#### Windows

- Установите компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера и, когда появится показанный слева экран, нажмите кнопку [Easy Installation/Простая установка].
- Для продолжения следуйте выводимым на экран инструкциям.
- Если отображается окно «User Account Control/Контроль учетных записей пользователей», следуйте отображаемым на экране инструкциям.
- Продолжайте установку, пока не появится показанный слева экран.

#### Macintosh

- Установите компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера и дважды щелкните мышью значок [\$].
- При появлении показанного слева экрана нажмите кнопку [install/Установка] и следуйте выводимым на экран инструкциям.
- После окончания установки нажмите кнопку [Finish/ Готово], чтобы завершить установку.

#### Подготовьте принтер SELPHY.

- Выключите принтер SELPHY и извлеките карту памяти.
- Установите картридж в принтер SELPHY (стр. 7).





USB-кабель, продаваемый в магазинах





				SELPHY Photo Print	
			Ready's prot.		40.00
				Proser Postcard size / Color cartridge leaded,	
				Primer connection	5
		-			
?	fi	Gettings	About	]	Print menu

#### Подключите принтер SELPHY к компьютеру.

- Для подключения принтера SELPHY к компьютеру используйте USB-кабель.
- Инструкции по обращению см. в руководстве пользователя кабеля или компьютера.

#### Включите принтер SELPHY.

• Нажмите кнопку (), чтобы включить принтер SELPHY.

#### Windows

 Когда установка закончится, нажмите кнопку [Restart/ Перезагрузить] для перезагрузки компьютера и завершения установки.

#### Убедитесь, что программное обеспечение правильно запущено.

- После установления соединения между принтером SELPHY и компьютером запускается программное обеспечение и появляется показанный слева экран.
- Теперь программное обеспечение будет автоматически запускаться при выполнении шагов 2 – 4.

#### Windows

 Если показанный на шаге 5 экран не открывается, выберите в меню [Start/Пуск] ► [All Programs/ Все программы] ► [Canon Utilities] ► [SELPHY Photo Print] ► [SELPHY Photo Print].

#### Macintosh

Если показанный на шаге 5 экран не отображается, для регистрации принтера выполните приведенную ниже процедуру. Выбрав значок [ ] в меню, выберите [System Preferences/Системные настройки], затем [Print & Fax/Печать и факс], чтобы открыть окно [Print & Fax/Печать и факс]. Щелкните мышью значок [+], выберите [ES40] во всплывающем окне и щелкните [Add/Добавить]. Завершив регистрацию принтера, выберите [SELPHY Photo Print] на панели Dock (панель внизу рабочего стола) – появится экран из шага 5.

## 🚦 Печать с компьютера



Для печати изображений с компьютера пользуйтесь программой SELPHY Photo Print. В этом Руководстве рассматривается функция [Simple print/Простая печать]. С помощью этой функции можно одновременно просмотреть все изображения и выбрать те, которые нужно напечатать. Если компьютер оснащен динамиками, установите такую громкость, чтобы были слышны звуковые подсказки по необходимым операциям.



Можно выбрать условия для отображения

#### Откройте меню печати.

- Нажмите кнопку [Print menu/Меню печати].
- Если подготовка к печати не завершена (не установлен картридж), нажать кнопку [Print Menu/Меню печати] невозможно. Для выполнения необходимых операций следуйте звуковым инструкциям или инструкциям на экране.

#### Выберите способ печати.

- Выберите вариант [Simple print/Простая печать].
- Выбрав вариант [Decoration print/Печать с декором], можно печатать с рамками, штампами и текстовыми выносками.
- Выбрав вариант [Calender print/Печать календаря], можно добавлять на отпечатки календари.

#### Выберите изображение.

- Изображения отображаются в виде списка изображений в папке [My Pictures/Moи рисунки] (Windows) или [Pictures/Картинки] (Macintosh).
  - Щелкните мышью изображение, выбранное для печати.
  - Цвет фона изменяется, и изображение задается для печати.
  - Аналогичным образом выберите все изображения, которые требуется напечатать.
  - При повторном щелчке мышью восстанавливается исходный цвет фона и настройки отменяются.
  - Выберите изображение, затем нажмите кнопку [Next/Далее].

? Ýš Setriça.

Можно вывести на экран изображения из другой папки, если нажать эту кнопку для выбора папки на открывающемся экране.

C 643



## 3

? fi terrer

изображений.





#### Выберите количество отпечатков.

- Выберите количество копий для каждого изображения.
- Нажмите кнопку [Print/Печать] для запуска печати.

Кнопкой «--» или «+» выберите количество печатаемых экземпляров.



## 5

#### Закройте программу.

#### Windows

 После завершения всей печати нажмите значок в правом верхнем углу экрана.

#### Macintosh

 После завершения всей печати нажмите значок в левом верхнем углу экрана.

#### Выключение голосовых инструкций

На некоторых компьютерах голосовые инструкции могут воспроизводиться неправильно. Если голосовые инструкции плохо слышны, перед использованием программного обеспечения выключите их в соответствии с приведенными ниже шагами.



#### Выключение голосовых инструкций.

- На экране из шага 1 раздела «Печать с компьютера» (стр. 60) выберите переключатель [Off/Bыкл.].
- Звуковые инструкции выключены.

Для эффективной работы голосовых инструкций программного обеспечения голосовые инструкции принтера SELPHY (стр. 10) ограничиваются только звуковыми эффектами.

## Загрузка рамок и штампов (данные содержимого)

С помощью утилиты SELPHY ES40 Contents Utility можно загружать на карту памяти рамки и штампы (данные содержимого). Для добавления в принтер SELPHY рамок и штампов вставьте карту памяти в принтер.

- Одновременно можно добавить (загрузить) до 5 рамок и штампов из числа сохраненных в утилите SELPHY ES40 Contents Utility. (Изменение исходных рамок и штампов принтера SELPHY невозможно.)
- Добавленные рамки и штампы можно выбирать в операциях «Печать с рамками» (стр. 40) и «Печать с картинками» (стр. 42).

#### Добавление данных содержимого на карту памяти с помощью ПО

#### Что необходимо подготовить

- Компьютер с гнездом для карты памяти, поддерживаемой принтером SELPHY, или компьютер, подключенный к отдельно приобретенному устройству чтения карт с гнездом для карты памяти, поддерживаемой принтером SELPHY.
  - Карту памяти, поддерживаемую принтером SELPHY (стр. 11)



2



#### Установите программное обеспечение (стр. 58-59).

 Выполните шаги 1 – 5 раздела «Установка и запуск программного обеспечения».

#### Запустите программное обеспечение.

- Выполните шаг 1 раздела «Печать с компьютера» (стр. 60).
- В открывшемся окне (показанном слева) нажмите кнопку [Add decoration items to printer/Добавить декор в принтер].
- Запускается программное обеспечение, и появляется окно, показанное в шаге 3.

#### Нажмите кнопку [Next/Далее].





SELPHY ES40 √→√ Check the	Contents Utility 1 2 3	4
2 Frames that also support gol	lor sher priding	
Frames include low CD		
	Frances to be added Total no. 50%	
	a a second to a	1
About.	<8a6 [26:12] 6	a

Отображается на рамках, совместимых с золотым и серебряным картриджами.





Отображается на рамках, совместимых с золотым и серебряным картриджами.



#### Выберите рамку.

 Щелкните мышью флажок [] у рамок, которые требуется добавить в принтер SELPHY. Значок [] принимает вид [], и выбранные рамки появляются в списке в нижней части окна.

При повторном щелчке мышью восстанавливается значок [ ] и выбор отменяется.

- Одновременно в принтер SELPHY можно добавить максимум 5 рамок.
- Нажмите кнопку [Next/Далее].

#### Выберите картинку.

- Аналогичным образом выберите картинку.
- Одновременно в принтер SELPHY можно добавить максимум 5 штампов.
- Нажмите кнопку [Next/Далее].



#### Установите карту памяти в гнездо.

 Установите карту памяти в гнездо карт памяти компьютера или в гнездо устройства чтения карт, подключенного к компьютеру.



#### Произведите загрузку на карту памяти.

- Нажмите кнопку [Write to Memory Card/Записать на карту памяти], чтобы загрузить на карту памяти рамки и штампы, выбранные в шагах 4 и 5.
- Если появляется сообщение [Select a drive to write the data to./Выберите диск для записи данных.], выберите диск.
- После завершения загрузки нажмите кнопку [Exit/Bыход].
- Загрузка содержимого в принтер SELPHY непосредственно с компьютера невозможна.
  - После загрузки данных содержимого на карту памяти при следующем использовании утилиты [SELPHY ES40 Contents Utility] с левой стороны окна появляются пункты [Frames written to memory card/Paмки, записанные на карту памяти] и [Clip art written to memory card/Картинки, записанные на карту памяти]. Выбрав эти пункты, можно проверить, какие рамки и картинки в настоящее время добавлены в принтер SELPHY.

#### Добавление данных содержимого в принтер SELPHY



🖾 Печать всех изображ.

Автопоказ

Настройки печати

Настройка принтера

Настройка принтера

Загрузка содерж.

Загрузка содержимого с карты

Язык

Эфф. перехода

Загрузка содерж.

ВАСК Отмена

Сбросить всё

ВАСК Выход к главному экрану

Русский

Выкл.

SET

SET

SET ВАСК Готово

Ð

Ŀ?

81

1

2

4

Вставьте карту памяти с данными содержимого в соответствующее гнездо.

#### Откройте экран [Настройка принтера].

- Нажмите кнопку (MENU).

#### Выберите пункт [Загрузка содерж.].

#### Добавьте (обновите) содержимое.

- Нажмите кнопку SET, чтобы начать добавление данных содержимого в принтер SELPHY. После завершения отображается экран меню.
- До завершения обновления данных содержимого не извлекайте карту памяти, не выключайте питание принтера SELPHY и не нажимайте никакие кнопки принтера. Это может привести к неполадкам в работе принтера.

#### Выполните печать с использованием добавленного (обновленного) содержимого.

 Добавленные рамки можно печатать с использованием процедуры из раздела «Печать с рамками» (стр. 40), а добавленные картинки – с помощью процедуры из раздела «Печать с картинками» (стр. 42).

При выполнении операции шага 4 обновляются данные всех 5 элементов содержимого.

SET OK

Ø





# Печать изображений с цифровой камеры или мобильного телефона

В этом разделе рассматриваются подключение принтера SELPHY к цифровой камере, печать изображений с параметрами, заданными в цифровой камере, и беспроводная печать с мобильного телефона.

## 🚦 Печать с цифровой камеры



Изображения можно выбирать и печатать непосредственно с цифровой камеры, поддерживающей стандарт PictBridge. Способ печати рассматривается на примере компактной цифровой камеры марки Canon. Если порядок операции для Вашей цифровой камеры отличается, см. руководство пользователя Вашей цифровой камеры.

Убедитесь что в принтер SELPHY не установлена карта памяти и он не подключен к компьютеру. Подключите принтер SELPHY к цифровой камере с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки цифровой камеры.

Сначала включите принтер SELPHY, затем включите цифровую камеру и переключите ее в режим воспроизведения изображений.

В зависимости от используемой цифровой камеры, на ее экране появляется значок .

Произведите в цифровой камере необходимые настройки, чтобы выбрать печатаемое изображение.

- Для запуска печати используйте органы управления цифровой камеры.
- Начинается печать.
- Если установлен золотой или серебряный картридж, прямая печать с цифровой камеры невозможна.
  - Остановить печать с помощью кнопки (ВАСК) невозможно. Для остановки печати используйте органы управления цифровой камеры.
  - PictBridge это отраслевой стандарт, принятый ассоциацией CIPA. Он позволяет любой цифровой фото- или видеокамере, независимо от ее марки или модели, печатать снятые камерой изображения напрямую на принтер без использования компьютера.

3

## Печать изображений с параметрами, заданными в цифровой камере (Печать DPOF)

Можно задать параметры печати и выбрать печатаемые изображения в цифровой камере, а затем напечатать сразу все изображения. Подробнее см. руководство пользователя цифровой камеры, входящее в комплект ее поставки.



 Экран из шага 3 можно также открыть, нажав кнопку 
 (MENU) и выбрав пункт [Печать DPOF], а затем нажав кнопку SET. Пункт [Печать DPOF] отображается только в том случае, если установленная карта памяти содержит сведения DPOF, заданные в цифровой камере.

## Печать с мобильного телефона

Для беспроводной печати изображений с мобильных телефонов, оснащенных интерфейсом Bluetooth, используйте модуль Bluetooth BU-30. Подробные сведения об использовании мобильного телефона или способах печати по интерфейсу Bluetooth см. в руководстве пользователя мобильного телефона.



Убедитесь, что в принтер SELPHY не установлена карта памяти и он не подключен к компьютеру.

\_\_\_\_\_

#### Установите модуль Bluetooth.

- Снимите крышку с модуля BU-30 и подключите его, как показано на рисунке.
- Включите принтер SELPHY (стр. 9).

#### Передайте изображения из мобильного телефона в принтер SELPHY.

- Во время передачи данных модуль Bluetooth мигает синим цветом.
- Печать начинается после завершения передачи данных.
- Информацию о всех параметрах Bluetooth см. в разделе «Изменение функций Bluetooth» (стр. 71).
- Bo время передачи данных на модуле Bluetooth мигает синий индикатор. В случае прерывания передачи мигание
  прекращается. Следуйте инструкциям, отображаемым на мобильном телефоне, и повторите попытку.
  - Следующие условия могут быть причиной медленной передачи или вызывать сбой передачи, даже в пределах диапазона 10 м:
    - между модулем Bluetooth и мобильным телефоном имеется препятствие;
    - при наличии помех от магнитных полей, статического электричества или радиоволн.
  - Максимальный размер передаваемого файла составляет 2 3 Мбайта (зависит от мобильного телефона).
  - При большом объеме передаваемых данных время передачи увеличивается. Поэтому время до начала печати также увеличивается.
  - В зависимости от модели мобильного телефона, изображения, сохраненные на карту памяти, могут не печататься.
  - В зависимости от используемого картриджа, края изображения могут быть обрезаны.
  - Если установлен золотой или серебряный картридж, печать с мобильного телефона невозможна.
    - Выбирая в мобильном телефоне имя устройства назначения, выберите Canon ES40-X (Х обозначает одну цифру).
    - Беспроводное соединение между компьютером и принтером SELPHY невозможно.
  - Печать видеофильмов, сообщений эл. почты, сведений из адресной книги или изображений, вложенных в сообщения эл. почты или загруженных из Интернета, невозможна.
  - Принтер SELPHY автоматически задает ориентацию печати.



# Полезная информация при использовании принтера SELPHY

В этом разделе рассматриваются персональная настройка принтера SELPHY и устранение неполадок при печати, а также приводится информация, полезная при использовании принтера SELPHY.



## Персональная настройка SELPHY

Принтер SELPHY можно настроить в соответствии с личными вкусами. Сначала рассматриваются основные операции. Подробные сведения о каждой настройке см. на (стр. 71-72). Эти настройки сохраняются даже после выключения питания принтера SELPHY.

	<ul> <li>Печать всех изображ.</li> <li>Автопоказ</li> <li>Настройки печати</li> <li>Настройка принтера</li> </ul>
2	ВАСК Выход к главному экрану 81 Настройка принтера Авто поворот (Вкл. Автовыключение Вкл. Язык Русский SET Эфф. перехода Выкл. ВАСК Готово
3	Установки были изменены. Сохранить установки? Отмена ОК

#### Отображается экран [Настройка принтера].

#### Измените настройку.

- Список настроек и порядок их изменения см. в описании отдельных параметров (стр. 71-72).
- Задав требуемые параметры, нажмите кнопку (ВАСК) – откроется экран из шага 3.

#### Задайте настройку.

- Отображается экран меню. Нажмите кнопку (ВАСК), чтобы вернуться на экран отображения изображения.

#### 00000000

#### Изменение автоповорота

Если для параметра «Авто поворот» задано значение [Вкл.], изображения, снятые вертикально ориентированной цифровой камерой, отображаются на экране вертикально. Если эта функция выключена, такие изображения отображаются горизонтально.

#### Установите для параметра [Авто поворот] значение [Выкл.].

● Кнопками 🛦 🛡 или диском 🕲 выберите пункт [Авто поворот], затем кнопками ৰ 🕨 выберите значение [Выкл.].

#### Включение или выключение автовыключения

Приблизительно через 5 мин простоя питание автоматически выключается, и текущие настройки сбрасываются.

#### Установите для параметра [Автовыключение] значение [Выкл.].

● Кнопками 🛦 🛡 или диском 😳 выберите пункт [Автовыключение], затем кнопками ৰ 🕨 выберите значение [Выкл.].

_	_	_	_		

#### Изменение функций Bluetooth

Задает имя модели и/или параметры безопасности при использовании интерфейса Bluetooth. Пункт [Bluetooth] отображается только в том случае, если подключен модуль Bluetooth (продается отдельно).

Ô-	Bluet	ooth		
Имя устро	йства	Canor	n ES40-1	
Безопас	ность	Выкл.		
Ключ дос	тупа	0000	SET	
Запрет до	ступа	Выкл.		
0	брос		SET	
			BACK C	отово

#### Настройте параметры Bluetooth.

- При появлении показанного слева экрана кнопками
   ▲ ▼ выберите параметр, затем кнопками ◀ ▶ или диском (③) установите значение. (Для выполнения команды [Сброс] нажмите кнопку SET.)
- Если для параметра [Безопасность] задано значение [Вкл.], выберите параметр [Ключ доступа] и нажмите кнопку SET. Выберите ключ доступа из 4 цифр, используя кнопки ◀ ▶ или диск இ для перемещения между цифрами и кнопки ▲ ▼ для изменения значений. Затем нажмите кнопку ○(ВАСК).

Параметры	Выбираемые значения
Имя устройства	Задайте имя принтера, отображаемое при подключении к мобильному телефону. Этот параметр применяется при наличии нескольких Bluetooth-совместимых устройств.
Безопасность	Можно задать ключ доступа для предотвращения неправильного использоваться принтера с Bluetooth-совместимых устройств. Если установлен ключ доступ, перед печатью необходимо ввести на мобильном телефоне 4-значный ключ доступа. Ключ доступа можно задать в параметре [Ключ доступа].
Ключ доступа	Задайте 4-значный ключ доступа (по умолчанию – 0000), который должен вводиться в мобильный телефон перед печатью. Этот параметр можно задать, если для параметра [Безопасность] задано значение [Вкл.].
Запрет доступа	Доступ с мобильных телефонов или других Bluetooth-совместимых устройств будет запрещен.
Сброс	Восстановление для всех параметров Bluetooth значений по умолчанию.



00000000

Можно изменить язык меню и сообщений, отображаемых на ЖК-мониторе.

#### Выберите язык.

- Кнопками ▲ ▼ или диском 😳 выберите пункт [Язык] и нажмите кнопку SET для открытия экрана «Язык».
- Инструкции по заданию языка см. в разделе «Установка языка» (стр. 9).

#### ••••••••••••• Изменение переходов при автопоказе

Можно задать эффект перехода, используемый в режиме воспроизведения одного изображения (стр. 26) или при автопоказе (стр. 28).

#### Выберите эффект перехода.

● Кнопками 🛦 🛡 или диском 🛞 выберите пункт [Эфф. перехода], затем кнопками ◀ 🕨 выберите эффект.

#### Восстановление в SELPHY настроек по умолчанию

Для всех настроек принтера SELPHY восстанавливаются значения по умолчанию.

#### Восстановите значения по умолчанию.

- Кнопками ▲▼ или диском ③ выберите пункт [Сбросить всё] и нажмите кнопку SET.
- После появления экрана запроса подтверждения при нажатии кнопки SET в принтере восстанавливаются настройки по умолчанию.



🖉 Язык экрана (стр. 9), [Формат даты] (стр. 35) и [Параметры голос. инстр-ций] (стр. 10) не сбрасываются.

#### 

#### Загрузка содержимого

С помощью прилагаемого программного обеспечения (SELPHY ES40 Contents Utility) можно загрузить рамки и штампы (данные содержимого).

Дополнительные сведения см. в разделе «Загрузка рамок и штампов (данные содержимого)» (стр. 62-64).

Пункт [Загрузка содерж.] на экране [Настройка принтера] отображается только в том случае, если в принтер SELPHY установлена карта памяти с данными содержимого.
Если Вы считаете, что в принтере SELPHY возникла неполадка, сначала проверьте указанные ниже пункты. Если приведенные ниже рекомендации не помогли устранить неполадку, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon по адресу, указанному в прилагаемом к изделию списке.

### 00000000

### Питание



- Проверьте правильность подключения кабеля питания (стр. 8).
- Удерживайте кнопку 🕁 нажатой до тех пор, пока на экране не появится начальная заставка (стр. 9).

## Неполадки при печати

#### Не выполняется печать

000000000

- Убедитесь, что питание принтера включено (стр. 9).
- Проверьте правильность установки картриджа (стр. 7).
- Если картридж закончился, установите новый картридж (стр. 13).
- Подключайте принтер SELPHY одновременно только к одному устройству. Не подключайте одновременно цифровую камеру, карту памяти или компьютер.
- Убедитесь, что в картридж правильно вставлена защитная бумага (стр. 7).
- Убедитесь, что лист с чернилами не имеет слабины (стр. 7).
- Убедитесь, что используется специальный картридж с чернилами и бумагой (стр. 8).
- В зависимости от температуры в помещении, принтер SELPHY может перегреться и временно остановиться.
  Это не является неисправностью. Подождите, пока снизится температура и возобновится печать. Если принтер SELPHY подключен к компьютеру, на экране компьютера отображается сообщение. Не отменяйте печать. Подождите, пока печать возобновится.
- Для печати можно задать не более 999 изображений. Можно задать печать не более 99 копий одного изображения.

#### Невозможна печать с карты памяти, изображение не отображается

- Убедитесь, что в гнездо карты памяти до упора вставлена правильная карта памяти этикеткой вперед (стр. 10, 12).
- Убедитесь, что используются изображения поддерживаемого типа (стр. 11).
- Убедитесь, что если для карты памяти требуется адаптер, перед установкой в гнездо эта карта была установлена в адаптер (стр. 11).

#### 🔳 Печать с цифровых камер

- Убедитесь, что цифровая камера поддерживает стандарт PictBridge (стр. 66).
- Убедитесь, что принтер SELPHY правильно подключен к цифровой камере (стр. 66).
- Убедитесь, что аккумулятор/элементы питания цифровой камеры достаточно заряжены.
  Замените аккумулятор полностью заряженным (или установите новые элементы питания), либо используйте для питания цифровой камеры компактный блок питания.



.....

#### Печать с компьютеров

- Правильно ли установлен драйвер принтера? (стр. 58)
- Убедитесь, что принтер SELPHY подключен с помощью USB-кабеля непосредственно к порту компьютера.
- Неполадки только для Windows: проверьте, не находится ли принтер в автономном режиме. Если да, щелкните правой кнопкой мыши на значке принтера и отмените автономный режим.
- Неполадки только для Macintosh: проверьте, зарегистрирован ли принтер SELPHY в списке принтеров (стр. 59).

#### Невозможна печать даты

#### Печать с карт памяти

• Убедитесь, что задана печать даты (стр. 31, 32).

При использовании печати DPOF печать даты задается в цифровой камере, используемой для задания параметров DPOF.

#### Печать с мобильных телефонов

Печать даты на изображениях, переданных с мобильного телефона, невозможна (стр. 68).

#### Печать с цифровых камер

 Убедитесь, что в цифровой камере для параметра даты установлено значение [Вкл.]. Однако если для этого параметра задано значение [Базовые], используется параметр печати даты принтера.

#### Нечеткие отпечатки

- Проверьте, не попала ли пыль на лист с чернилами.
- Проверьте, не попала ли пыль внутрь принтера SELPHY (стр. 77).
- Удалите пыль из принтера с помощью прилагаемого чистящего устройства (стр. 77).
- Проверьте, не произошла ли конденсация влаги в принтере SELPHY (стр. 77).
- Проверьте, не установлен ли принтер SELPHY рядом с устройством с сильными электромагнитными или магнитными полями (стр. 8).

#### Цвета на экране компьютера отличаются от цветов на распечатке

 Способы воспроизведения цветов на экранах компьютеров и на распечатках отличаются. Более того, цвета могут различаться в зависимости от условий их просмотра на экране (цвет и сила света) или от цветовых настроек экрана.

### После отмены текущей печати с помощью компьютера и последующего возобновления печати принтер снова печатает изображение, которое уже было распечатано

 При перезапуске печати на компьютере Macintosh после отмены печати уже напечатанное изображение может напечататься еще раз при возобновлении печати.

#### 000000000

### Голосовые инструкции



#### Голосовые инструкции не воспроизводятся

 На экране [Параметры голос. инстр-ций] убедитесь, что для параметра [Глс. инструкции] задано значение [Вкл.], а для параметра [Громкость] установлено правильное значение (стр. 10).



## Неполадки с картриджем или бумагой

#### Неправильная подача бумаги

• Проверьте правильность установки картриджа (стр. 7).

#### Частое замятие бумаги

000000000

- Убедитесь, что в отсеке для приема отпечатков находится не более 50 отпечатанных листов.
- Убедитесь, что используется специальный картридж с чернилами и бумагой (стр. 8).
- Невозможно напечатать указанное количество отпечатков
  - Отмена текущей печати или вытягивание листа с чернилами приводят к уменьшению количества чернил.

#### Бумага замялась

- Если бумага выступает из гнезда подачи бумаги (стр. 22), потяните за бумагу и извлеките ее. Однако если не удается извлечь бумагу, аккуратно потянув за нее, не пытайтесь извлечь ее силой. Несколько раз выключите и включите принтер, пока бумага не будет выведена из принтера.
- Откройте крышку отсека приема отпечатков.

Если крышка отсека приема отпечатков не открылась автоматически и бумага застряла, нажмите кнопку крышки отсека приема отпечатков (стр. 22), чтобы открыть крышку, и вытяните бумагу наружу.



Если во время печати крышка отсека приема отпечатков не установлена, возможно замятие уже отпечатанной бумаги внутри принтера.

# Сообщения об ошибках



----

\_ ()\*1

В случае неполадок в принтере SELPHY на экране отображается сообщение. Если сообщение об ошибке содержит возможные меры по ее устранению, следуйте инструкциям на экране. Если меры по устранению не отображаются, см. раздел «Устранение неполадок» (стр. 73).

Если эти рекомендации не помогли устранить неполадку, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon по адресу, указанному в прилагаемом к изделию списке.

Если неполадка возникла в то время, когда принтер SELPHY подключен к цифровой камере, на экране цифровой камеры также может отображаться сообщение об ошибке. Обязательно проверяйте оба устройства.

Таблица совместимости картриджей

•• и функций				
	Картридж (стр. 3)	Easy Photo Pack E-P50, E-L100, E-L50, E-C25, E-C25L	Easy Photo Pack E-P25BW	Easy Photo Pack E-P20G, E-P20S
Режимы печати		Цветные	Черно-белый	Серебряный/золотой
	Печать одного изображения (стр. 12)	0	0	_
	Пакетная печать (стр. 12)	0	0	_
памяти	Все изображения (стр. 30)	0	0	_
	DPOF (стр. 67)	0	0	-
	Автопоказ (стр. 28)	0	0	-
	Рамки (стр. 40)	0	-	0
	Картинки (стр. 42)	0	-	0
	Календари (стр. 44)	0	-	-
Креативная печать	Несколько макетов (стр. 46)	0	-	-
	Выноски (стр. 48)	0	-	-
	Эффекты изображения (стр. 50)	0	0	-
	ID фото (стр. 52)	0	0	_
Печать с цифровой	камеры (стр. 66)	0	0	_

Печать с компьютера (стр. 60)

Печать с мобильного телефона (стр. 68)

О Доступно – Недоступно

пно \*1 При использовании программы SELPHY Photo Print на компьютере с OC Windows.

0

0

# Правила обращения

- Не прикладывайте к принтеру излишние усилия. Усилие, приложенное к принтеру, или удар по нему может привести к замятию бумаги или повреждению оборудования.
- Не распыляйте на оборудование инсектициды или летучие вещества. Кроме того, не допускайте длительного хранения оборудования в контакте с резиновыми или виниловыми изделиями. Это может привести к изменению цвета корпуса.
- В зависимости от температуры в помещении, принтер SELPHY может перегреться и временно остановиться. Это не является неисправностью. Нормальная работа принтера SELPHY возобновится сразу же после снижения температуры. Временные остановки увеличивают время печати; они вероятнее всего могут возникать при непрерывной печати, при повышенной температуре в помещении или при повышении температуры внутри принтера SELPHY из-за перекрытия вентиляционных отверстий на его задней панели.
- Во избежание образования конденсата при перемещении принтера SELPHY с холода в тепло поместите его в герметично закрывающийся пластиковый пакет и не извлекайте из пакета, пока температура постепенно не выровняется. В случае образования конденсата внутри принтера SELPHY перед использованием держите его при комнатной температуре до естественного испарения капелек воды.
- Если принтер SELPHY загрязнен, протрите его корпус сухой мягкой тканью.
- Если в вентиляционных отверстиях (стр. 8) скопилась пыль, сотрите ее. При попадании пыли через вентиляционные отверстия принтер может печатать нечетко.

Запрещается использовать для протирки летучие растворители, такие как бензин, разбавитель для краски или разбавленный нейтральный растворитель. Они могут вызвать деформацию или расслоение корпуса.

## ••••••••• Уход за принтером SELPHY с помощью чистящего устройства

Если получаются нечеткие отпечатки, удалите пыль с печатающей головки принтера с помощью прилагаемого чистящего устройства.



Извлеките картридж (стр. 13).

Вставьте чистящее устройство в отсек картриджа, нажмите на него, чтобы оно полностью зашло в отсек, затем 2 – 3 раза выдвиньте и вдвиньте устройство.

Не дотрагивайтесь до белых областей чистящего устройства, так как это может снизить его эффективность.
 Можно использовать только чистящее устройство, входящее в комплект поставки принтера.

# Технические характеристики



Все данные измерены в соответствии со стандартами тестирования компании Canon. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

•••••	SELPHY ES	40	
Способ печати	Перенос краски термической субл	имацией (с защитным покрыт	ием)
Разрешение печати	300 x 600 точек на дюйм (300 x 300 точек на дюйм: если под макет с двумя или более изображе	ключен компьютер, печать по ениями на страницу либо режі	интерфейсу Bluetooth, выбран им «Креативная печать»)
Градации	128 градаций на цвет (300 x 600 то 256 градаций на цвет (300 x 300 то	чек на дюйм) чек на дюйм)	
Чернила	Easy Photo Pack (специальный инт Цветные (Y (желтые), M (малиновы Золотые (Y (желтые), M (малиновы открытки)) Серебряные (Y (желтые), M (малин- открытки)) Черно-белые (черно-белые и покр	эгрированный картридж с чер e), C (бирюзовые) и покрытие e), C (бирюзовые), покрытие и рвые), C (бирюзовые), покрыти итие (только формат открытки	нилами и бумагой) ;) и золото (только формат ие и серебро (только формат 1))
Бумага	Специальная бумага (формат откры ками формата карточки))	тки, формат L, формат карточк	ки (включая листы с этикет-
Размер печати	Без полей	С полями	
(при цветной печати)	400.0 447.0	010 1010	
Формат открытки	100,0 X 147,6 MM	91,0 X 121,2 MM	
Формат с	54.0 х 86.0 мм	49.5 x 66.0 мм	
Скорость печати*1	Печать с карт память/подключен	ных цифровых камер с Pict	Bridge
Формат открытки	Прибл. 55 с		
Формат L	Прибл. 47 с		
Формат карточки	Прибл. 33 с		
Система подачи	Автоматическая (автоматическая г	іодача из картриджа Easy Pho	oto Pack)
Система вывода	стема вывода Автоматический вывод бумаги в гнездо приема отпечатков		
ЖК-монитор	3,5-дюймовый цветной TFT ЖК-мо	нитор, 230000 точек	
Интерфейс			
USB	Подключение к PictBridge-совмест Подключение к компьютеру: USB-о	имому устройству: USB-совме совместимый разъем типа В	естимый разъем типа А
Беспроводное соединение	Bluetooth*2		
Карты памяти	Карта памяти SD, карта miniSD, ка MMCplusCard, HC MMCplus Card, к карта microSD, карта microSDHC, + Memory Stick, Memory Stick PRO, Me	рта памяти SDHC, карта miniS арта MMCmobile*3, карта MM (apта CF (CompactFlash), Micr emory Stick Duo, Memory Stick F	SDHC, MultiMediaCard, Cmicro*3, карта RS-MMC*3, rodrive, xD-Picture Card*3, PRO Duo, Memory Stick micro*3
Рабочий диапазон температур	5 – 40 °C		
Рабочий диапазон относительной влажности	20 - 80%		
Источник питания	100 – 240 В~ (50/60 Гц) 100 ВА		
Потребляемая мощность	70 Вт или менее (4 Вт или менее в ожидания)	режиме	
Габариты	226,3 х 225,0 х 138,0 мм		
Вес (только принтер)	Прибл. 2090 г		

\*1 Измеряется от начала прохода печати желтой краской до вывода готового отпечатка.

\*<sup>2</sup> Требуется модуль Bluetooth BU-30 (продается отдельно).

\*3 Требуется специальный адаптер (продается в магазинах).

# Алфавитный указатель

Bluetooth	68
Настройки	70, 71
Печать	
Easy Photo Pack	3
JPEG	11
USB-кабель	

## A

Автовыключение	70, 71
Авто поворот	70, 71
Автопоказ	
Эффекты перехода	70, 72
Адаптер карты памяти	

## Г

Голосовые инструкции	10
Параметры голосовых инструкций	10

# Д

## Дата

Печать	
Формат	
Демонстрационный режим	25

## Ж

ЖК-монитор	(экран)	 	23

## 3

Загрузка содержимого на карту памяти	62
Звуковые инструкции →Голосовые инструк	кции
Золотая, серебряная печать	3
Картриджи	3
Печать 40	), 42

## И

Извлечение картриджа	13
Изменение цветов изображения	31, 35
Изображения	
Bullon	10 06

Выбор	12, 26
Совместимые изображения	11
Способ отображения	26
Эффекты перехода между изображениями	70, 72

Изображения, пригодные для печати	. 11
Индексный режим (режим 9 изображений) 12	, 26

## Κ

Кадрировка изображений 36
Календарь 44
Камера → Печать с цифровой камеры
Картинки
Загрузка новых картинок62
Печать
Картриджи3
Карты памяти11
Кнопки
Компакт-диск COMPACT PHOTO PRINTER
Solution Disk
Компьютер
Загрузка содержимого 62
Печать60
Просмотр всех изображений
Требования к системе57
Установка и запуск программного обеспечения 58
Копии
Коррекция красных глаз
Креативная печать 40, 53

## М

Макет	
Макеты (Вид страницы)	
Меню	
Мои цвета	

### Н

Названия элементов	22
Настройка изображения3	1, 34
Настройка принтера	70
Bluetooth	71
Автовыключение	71
Авто поворот	71
Загрузка содержимого	72
По умолчанию	72



Эффекты перехода	72
Язык	72
Настройки	31
Настройки языка	
Язык голосовых инструкций	10
Язык отображения	9
Несколько макетов	46

# 0

Обновление содержимого	. 64, 70, 72
Оптимизация изображения	31, 34

# П

Пакетная печать	12
Печать всех изображений	
Печать DPOF	67
Печать выносок	
Печать номера файла	
Печать с мобильного телефона	68
Печать с цифровой камеры	66
Печать фотографий на документы	
Питание	

#### Питание

Кабель	
Кнопка	
Поля	
Цвет контура	

## Ρ

## Рамки

Загрузка новых рамок	62
Печать	
Режим 9 изображений (индексный режим)	12, 26
Режим одного изображения	
Режим перехода на 9 изображений	
Режим прокрутки 5 изображений	12, 26
Режим увеличения	

# С

Сброс всех настроек	70, 72
Сообщения об ошибках	76

## у

Установка	картриджа	 7

## Φ

3
3
3
27

# X

Хранение фотографий14	ł
-----------------------	---

## Ч

Черно-белые отпечатки	3
Картриджи	
Мои цвета	
Печать	
Чистящее устройство	

## Э

Экран (ЖК-монитор)	
Изменение языка	9, 70, 72
Отображение информации	24
Переключение режима отображения	25
Элементы управления	23
Эффект печати ЭЭффекты изоб	бражения
Эффекты изображения	

Еще веселее и стильнее

# Рамки и картинки

В принтере SELPHY предусмотрены различные рамки и штампы-картинки. Добавьте их на свои любимые изображения и украсьте свою жизнь прекрасными фотографиями.

# Рамки



# Картинки



Рамки и штампы-картинки, помеченные символом <del>\*/</del>, поддерживают золотую и серебряную печать. Выше приведены образцы дизайна. Напечатанные результаты могут немного отличаться в зависимости от формата бумаги.

#### 00000000

#### Товарные знаки



- Логотипы SDHC и miniSDHC являются товарными знаками.
- Фрагменты программного кода данного встроенного микропрограммного обеспечения частично основаны на результатах работы независимой группы JPEG.

#### .....

## О данном Руководстве



- Без разрешения компании Canon запрещено перепечатывать, передавать или хранить в системе поиска любую часть настоящего Руководства.
- Компания Canon сохраняет за собой право в любой момент изменять содержание данного Руководства без предварительного уведомления.
- Иллюстрации и примеры экранов из данного Руководства могут несколько отличаться от фактического оборудования.
- Были приложены все усилия для обеспечения полноты и точности информации, содержащейся в данном Руководстве. Если Вы все же обнаружите какие-либо ошибки или упущения, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Canon по адресу, указанному в прилагаемом к изделию списке.
- Независимо от указанного выше, компания Canon не несет ответственности за ущерб, связанный с ошибочным использованием данных продуктов.

Данное изделие оптимизировано для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями компании Canon. Компания Canon не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и/или несчастные случаи, такие, как возгорание и т.п., вызванные неполадками в работе дополнительных принадлежностей сторонних производителей (например протечка и/или взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей, хотя такой ремонт возможен на платной основе.

