SONY_®

4-168-830-51(1)

LCD Colour TV

Инструкция по эксплуатации

Начало работы

Эксплуатация телевизора

Использование дополнительного оборудования

Использование функций MENU

Дополнительные сведения

BRAVIA

KLV-40BX400/40BX401/32BX300/32BX301/26BX300/26BX301/22BX300/22BX301

Введение

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали этот телевизор Sony.

Перед первым включением телевизора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для консультаций в будущем.

На иллюстрациях, используемых в этой инструкции, изображена модель KLV-32BX300, если не указано иное.

Информация о товарных знаках

- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются зарегистрированными товарными марками компании HDMI Licensing LLC.
- "BRAVIA" и символ BRAVIA являются товарными знаками компании Sony Corporation.





Сделано в Малайзии.

Изготовитель: Сони Корпорейшн 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио Япония

Завод: Сони ЭМЦС (Малайзия) Сдн. Бхд. Кавасан Периндастриан Банги, 43650 Бандар Бару Банги, Селангор Дарул Эсан, Малайзия.

Импортер на территории РФ: ЗАО «Сони Электроникс», 123103, Москва, Карамышевский проезд, д.6

Оглавление

Начало работы

Проверка принадлежностей	4
1: Установка телевизора на подставке	4
2: Подключение антенны/кабеля/	
видеомагнитофона	5
3: Меры по предотвращению падения	
телевизора	5
4: Первоначальная настройка	6
Просмотр телевизора	6
Отсоединение подставки от телевизора	6
Сведения по безопасности	7
Меры предосторожности	8

Эксплуатация телевизора

Обзор пульта ДУ	10
Обзор кнопок и индикаторов на	
телевизоре	13

Использование дополнительного оборудования

Подключение дополнительного	
оборудования	14
Просмотр изображения с подключенного	
оборудования	15
Просмотр в режиме РАР	
(Картинка-в-картинке)	16
Просмотр в режиме РІР	
(картинка в картинке)	16

Использование функций MENU

Навигация в меню	17
Прослушивание FM радио	17
Воспроизведение фотографий/музыки/	
видео через USB	19
Использование функции BRAVIA Sync c	
Контроль по HDMI	20
Настройка параметров	21
Изображение	21
Звук	22
Управление экраном	24
Настройка канала	26
Замок от детей	28
Настройка	28
Эко	31

Дополнительные сведения

Установка принадлежностей (кронштейн	
для настенной установки)	.32
Таблица установочных размеров	
телевизора	.33
Схема/таблица расположения	
винтов и скоб	.34
Поиск неисправностей	.35
Технические характеристики	.37

Перед включением телевизора прочтите раздел "Сведения по безопасности" (стр. 7). Сохраните это руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Начало работы

Проверка

принадлежностей

Подставка (1) и винты (7) (Для KLV-40BX400/ KLV-40BX401/KLV-32/26BX300/KLV-32/ 26BX301)

Подставка (1) и винты (6) (Для KLV-22BX300/ KLV-22BX301)

Пульт ДУ RM-GA019 (1) Батарейки размера AAA (тип R03) (2)

Установка батареек в пульт ДУ

Чтобы открыть крышку, нажмите на нее и поднимите.



1: Установка телевизора на подставке

- Указания по правильному креплению подставки к некоторым моделям телевизоров см. в брошюре, входящей в комплект.
- KLV-40BX400/KLV-40BX401/KLV-32/ 26BX300/KLV-32/26BX301



KLV-22BX300/KLV-22BX301



- Прикрепите телевизор к подставке, установив прилагаемые винты в отверстия, указанные
 .
 - Телевизор очень тяжелый, поэтому его установку на подставку должны выполнять два или более человек.
 - При использовании электрической отвертки задайте момент затяжки, равный приблизительно 1,5 Н·м (15 кгс·см).
 - Во избежание повреждения шнура питания переменного тока убедитесь, что во время установки шнур питания переменного тока находится в стороне от резьбовых отверстий.

2: Подключение антенны/ кабеля/видеомагнитофона

 Соединительные кабели не входят в комплект поставки.

Подключение антенны/кабеля



видеомагнитофона



Видеомагнитофон

3: Меры по предотвращению падения телевизора



- **1** Закрутите шуруп (диаметром 4 мм, не входит в комплект) в подставку под телевизор.
- **2** Закрутите крепежный винт (М4 × 16, не входит в комплект) в резьбовое отверстие телевизора.
- **3** Свяжите шуруп и крепежный винт прочной бечевкой (не входит в комплект).
- Ф Для крепления телевизора используется дополнительный комплект ремней для фиксации Sony. Для приобретения комплекта обратитесь в ближайший сервисный центр Sony. Будьте готовы назвать модель телевизора.

4: Первоначальная настройка



- * В различных регионах применяются разные формы штекера шнура питания переменного тока и электророзетки переменного тока.
- **Если телевизор находится в режиме ожидания (индикатор режима ожидания ⁽¹⁾ на передней панели телевизора горит красным светом), нажмите кнопку I/⁽¹⁾ на пульте ДУ для включения телевизора.





Следуйте указаниям, появляющимся на экране.

"**Местоположение**": Выберите "Дом" для установки наилучших настроек при использовании телевизора дома.

"Сортировка прогр.": Если требуется изменить порядок каналов, то выполните операции, описанные в разделе "Сортировка прогр." (стр. 26).

- Каналы можно также настроить вручную (стр. 26).
 - Набор языков зависит от модели.

Просмотр телевизора

- 1 Для включения телевизора нажмите на нем кнопку ⁽¹⁾.
- 2 Для выбора телевизионного канала используйте цифровые кнопки или кнопку **PROG +/–**.
- 3 Отрегулируйте громкость с помощью кнопки ∠ +/-.

Отсоединение подставки от телевизора

- Отсоединять подставку от телевизора можно только при настенной установке телевизора.
- KLV-40BX400/KLV-40BX401/KLV-32/ 26BX300/KLV-32/26BX301



KLV-22BX300/KLV-22BX301



Сведения по безопасности

Установка и подключение

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травм выполняйте установку и эксплуатацию телевизора в соответствии с нижеследующими указаниями.

Установка

- Телевизор следует устанавливать вблизи легкодоступной
- электророзетки переменного тока. Во избежание опрокидывания или повреждения телевизора и получения травмы установите телевизор на устойчивую ровную поверхность.
- Настенная установка телевизора должна выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.
- По соображениям безопасности настоятельно рекомендуется использовать принадлежности Sony, в том числе:
 - KLV-40BX400/KLV-40BX401/ KLV-32BX300/KLV-32BX301: Кронштейн для настенной установки SU-WL500 или SU-WL50B
 - KLV-26/22BX300/KLV-26/ 22BX301: Кронштейн для настенной
- установки SU-WL100 Обязательно используйте винты, входящие в комплект кронштейна для настенной установки, когда будете прикреплять монтажные скобы к телевизору. Длина входящих в комплект винтов составляет 8-12 мм от поверхности прикрепления

монтажной скобы. Диаметр и длина винтов различаются в зависимости от модели кронштейна для настенной установки. Использование винтов, отличных от

входящих в комплект, может привести к внутренним повреждениям телевизора или его

опрокидыванию и т. д.

8 мм-12 мм



Монтажная скоба Крепление скобы на телевизора

Перемещение

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски телевизора больших размеров требуются два или более человек.

При переноске телевизора вручную держите его, как показано ниже. Не прикладывайте усилия к ЖК-панели.





- При подъеме или перемещении телевизора крепко придерживайте его снизу.
- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Вентиляция

- Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в них никакие предметы.
- Оставляйте свободное пространство вокруг телевизора, как показано на рисунке ниже.
- Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха настоятельно рекомендуется использовать специальный кронштейн для настенной установки производства компании Sony.

Настенная установка



расстояние не меньше указанного.

Установка на подставке



Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не меньше указанного.

- Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления грязи и пыли:
 - Не кладите телевизор экраном вниз; не устанавливайте телевизор перевернутым нижней стороной вверх, задом наперед или набок.

- Не устанавливайте телевизор на полке, ковре, кровати или в шкафу.
- Не накрывайте телевизор тканью, например занавесками, а также газетами и т. п.
- Не устанавливайте телевизор так, как показано на рисунке ниже.

Циркуляция воздуха нарушена.



Шнур питания переменного тока

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травм обращайтесь со шнуром питания переменного тока и электророзеткой в соответствии с нижеследующими указаниями:

- Форма штепселя сетевого шнура переменного тока, входящего в комплект поставки телевизора. может быть разной в зависимости от региона. Обязательно подключайте полхоляший прилагаемый сетевой шнур переменного тока с помощью штепселя, который подходит к розетке питания переменного тока.
- Используйте только шнуры питания переменного тока производства Sony, не пользуйтесь шнурами других производителей.
- Вставляйте вилку в электророзетку переменного тока до конца.
- Используйте для питания телевизора только сеть переменного тока напряжением 110-240 В (Только для России и Украины: 220-240 В пер. тока).
- Выполняя кабельные соединения между оборудованием, в целях безопасности выньте шнур питания переменного тока из электророзетки и будьте осторожны, чтобы не запнуться о кабели.
- Перед выполнением каких-либо работ с телевизором или его переноской отсоедините шнур питания переменного тока от электророзетки переменного тока.
- Шнур питания переменного тока не должен находиться рядом с источниками тепла.
- Регулярно чистите вилку шнура питания переменного тока, предварительно вынимая ее из розетки. Если на вилке имеется пыль, в которой скапливается влага, это может привести к повреждению изоляции и, как следствие, к возгоранию.

Примечания

Не используйте входящий в комплект шнур питания переменного тока с другим оборудованием.

Продолжение

- Не пережимайте, не перегибайте и не перекручивайте шнур питания переменного тока, прилагая излишние усилия. В противном случае могут оголиться или переломиться внутренние жилы шнура.
- Не изменяйте конструкцию шнура питания переменного тока.
- Не ставьте и не кладите никакие тяжелые предметы на шнур питания переменного тока.
- Вынимая шнур питания переменного тока из электророзетки, не тяните за сам шнур.
- Не подключайте слишком много приборов к одной электророзетке переменного тока.
- Не пользуйтесь электророзеткой переменного тока с плохими контактами.

Запрещенные типы установки

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травм не устанавливайте/не эксплуатируйте телевизор в таких местах, помещениях и ситуациях, которые перечислены ниже.

Места расположения:

На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), на берегу моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в медицинских учреждениях, в неустойчивом положении; вблизи воды, или там, где возможно воздействие на него дождя, влаги или дыма.

Помещения:

В жарких, влажных или слишком запыленных помещениях; в местах, где могут быть насекомые; в таких местах, в которых телевизор может быть подвержен механической вибрации; вблизи огнеопасных объектов (свечей и др.). На телевизор не должны попадать какие-либо капли или брызги; нельзя ставить на него предметы, содержащие жидкости, например вазу с цветами.

Ситуации:

Не касайтесь телевизора мокрыми руками; не эксплуатируйте его со снятым корпусом или с

дополнительными аксессуарами, не рекомендованными изготовителем. Во время грозы отключайте телевизор от электророзетки переменного тока и антенны.

Осколки:

- Не бросайте никакие предметы в телевизор. От удара экранное стекло может разбиться и нанести серьезную травму.
- Если на поверхности телевизора образовались трещины, перед тем как прикоснуться к нему, выньте вилку шнура питания переменного тока из электророзетки. В противном случае Вы можете получить удар электрическим током.

Если телевизор не используется

- Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором в течение нескольких дней, по соображениям безопасности и энергосбережения его следует отключить от электросети переменного тока.
- Так как телевизор не отключается от электросети переменного тока при выключении кнопкой, для его полного отключения от электросети выньте вилку шнура питания из электророзетки переменного тока.
- Следует иметь в виду, что некоторые телевизоры обладают функциями, для корректной работы которых требуется оставлять телевизор в режиме ожидания.

Меры предосторожности в отношении детей

- Не позволяйте детям взбираться на телевизор.
- Храните мелкие принадлежности вне досягаемости детей, чтобы они не могли случайно проглотить их.

Если имеют место следующие неисправности...

Немедленно **выключите** телевизор и выньте вилку шнура питания переменного тока из электророзетки в следующих случаях.

Обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр Sony для того, чтобы квалифицированные специалисты сервисной службы выполнили проверку телевизора. Данный аппарат не содержит частей для самостоятельного обслуживания.

В случае, если:

- Поврежден шнур питания переменного тока.
- Плохие контакты электророзетки переменного тока.
- Телевизор получил повреждения в результате падения, удара или попадания брошенным в него предметом.
- Внутрь корпуса телевизора через отверстия попала жидкость или какой-либо предмет.

Температура ЖК-экрана

Сли ЖК-экран работает длительное время, то панели вокруг него значительно нагреваются. Это можно почувствовать в случае прикосновения к ним.

Меры предосторожности

Просмотр телевизора

 Смотрите телевизор при достаточном освещении; просмотр при плохом освещении или в течение чрезмерно продолжительного времени утомляет глаза.

ЖК-экран

- Хотя ЖК-экран изготовлен по высокоточной технологии и число эффективных точек достигает 99,99 % и выше, на экране могут постоянно появляться черные или яркие цветные (красные, синие или зеленые) точки. Это структурное свойство ЖК-экрана, которое не является признаком неисправности.
- Не нажимайте на защитный фильтр, не царапайте его и не ставьте на телевизор какие-либо предметы. Это может привести к неравномерности изображения или повреждению ЖКэкрана.
- Если телевизор работает в холодном месте, изображение может оказаться размытым или слишком темным. Это не является признаком неисправности. Эти явления исчезнут с повышением температуры.
- При продолжительной демонстрации неподвижного изображения могут появляться остаточные изображения. Через несколько секунд они могут исчезнуть.
- Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это не является признаком неисправности.
- ЖК-экран содержит небольшое количество жидких кристаллов. Некоторые люминесцентные лампы, применяемые в этом телевизоре, содержат также ртуть. При утилизации соблюдайте соответствующие местные положения и инструкции.

Уход за поверхностью экрана, корпусом телевизора и их очистка

Перед очисткой телевизора или вилки шнура питания переменного тока отсоедините шнур питания от электросети.

Для обеспечения сохранности конструкционных материалов и покрытия экрана телевизора соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса телевизора осторожно протирайте его мягкой тканью. Если пыль не удаляется полностью, протрите экран мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе мягкого моющего средства.
- Не разбрызгивайте воду или моющее средство прямо на телевизор. Скопление жидкости внизу экрана или на наружных поверхностях

может привести к выходу телевизора из строя.

- Ни в коем случае не используйте никакие абразивные материалы, щелочные/кислотные очистители, чистящие порошки и такие летучие растворители, как спирт, бензин, разбавитель или инсектициды. Применение этих веществ или длительный контакт с изделиями из резины/винила могут повредить покрытие корпуса или поверхность экрана.
- Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется периодически прочищать вентиляционные отверстия с помощью пылесоса.
- При регулировке угла наклона телевизора изменяйте его положение медленно и осторожно во избежание соскальзывания телевизора с подставки.

Дополнительное оборудование

Держите дополнительные компоненты или оборудование, излучающее электромагнитные волны, на расстоянии от телевизора. В противном случае может иметь место искажение изображения и/или звука.

(Предупреждение относительно использования пульта ДУ)

Примечания

- Вставляя батарейки, соблюдайте полярность.
- Не используйте одновременно батарейки различных типов или старые и новые батарейки.
- При утилизации батареек всегда соблюдайте правила охраны окружающей среды. В некоторых регионах правила утилизации батареек могут быть регламентированы. Просьба обращаться по этому поводу в местные органы власти.
- Бережно обращайтесь с пультом ДУ. Не бросайте его, не становитесь на него и не лейте на него никаких жидкостей.
- Не оставляйте пульт ДУ вблизи источников тепла или в месте, подверженном прямому воздействию солнечных лучей, или во влажном помещении.

Рb Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах Евросоюза и

<u>Евросоюза и</u> <u>других европейских</u> <u>странах, где действуют</u> системы раздельного сбора отходов)

Обзор пульта ДУ



'ў' • На цифровой кнопке 5, а также на кнопках
, PROG + II AUDIO имеются выпуклые точки. По ним удобно ориентироваться при управлении телевизором.

1/// – Режим ожидания телевизора

Нажмите эту кнопку для включения телевизора или перехода в режим ожидания.

BRAVIA Sync 0

▶/■/◀◀/▶▶//◀◀ /▶▶: Вы можете управлять подключенным к телевизору оборудованием, совместимым с функцией BRAVIA Sync. Некоторые кнопки на пульте ДУ могут также управлять оборудованием BRAVIA Sync.

SYNC MENU: Нажмите для отображения BRAVIA Sync Menu, затем выберите подключенное оборудование HDMI в "Выбор устр. HDMI". В меню BRAVIA Sync можно выбрать следующие параметры: "Управл-е устройством": В меню "Управл-е устройством" управляют оборудованием, совместимым с функцией Контроль по HDMI. Для управления оборудованием выберите параметры в "Дом (Меню)", "Опции" и "Список содержимого".

"Динамик": Служит для выбора значений "Динамик ТВ" или "Аудиосистема" для вывода звукового сигнала телевизора через динамики ТВ или подключенное аудиооборудование.

"Управление ТВ": Меню "Управление ТВ" используется для управление ТВ . Меню 'у правление ТВ используется для управления телевизором из меню "MENU" или "TOOLS". "Возврат к ТВ": Этот параметр служит для возврата к просмотру ТВ-

программы.

THEATRE: Вы можете включить или выключить Режим театра. При включенном Режиме театра автоматически задается оптимальное качество звука (если телевизор подключен к аудиосистеме с помощью HDMI-кабеля) и изображения для воспроизведения фильмов.

- 🚈 При выключении телевизора выключается и Режим театра.
 - При изменении параметра "Выбор сцены" автоматически выключается и Режим театра.
 - Функция "Контроль по HDMI" (BRAVIA Sync) доступна только для подключенных устройств Sony, имеющих логотип BRAVIA Sync или BRAVIA Theatre Sync или совместимых с функцией Контроль по HDMI.

🌐 – Широкоэкранный режим

Служит для изменения размера изображения. Нажимайте кнопку для выбора необходимого режима широкоэкранного изображения (стр. 12).

♡ – Список избранных программ

Нажмите, чтобы отобразить список избранных программ, заданных пользователем, или выйти из него. В список избранных программ можно добавить до 10 каналов и/или внешних входов.

6 ⊕/? – Информация/вывод скрытого текста

- Служит для отображения информации. Нажмите однократно для вывода информации о просматриваемых программе/входном сигнале. Нажмите еще раз, чтобы скрыть отображаемую на экране информацию.
- В режиме телетекста: Выводит на экран скрытую информацию (например, ответы телевикторины).

⑥ ☆/☆/☆/☆/ ⊕ – Выбор параметров / Ввод

- Служит для выбора и настройки параметров.
- Служит для подтверждения выбранных параметров.
- При воспроизведении файлов фотографий: Нажмите Ф, чтобы выбрать предыдущий файл. Нажмите ⇒, чтобы перейти к следующему файлу.

При воспроизведении файлов музыки/видео: Нажмите (+), чтобы остановить/начать воспроизведение. Нажмите и удерживайте ⇔/⇔ для перемотки вперед/назад; отпустите кнопку по достижении момента, с которого необходимо возобновить воспроизведение. Нажмите Ф, чтобы начать воспроизведение текущего файла с начала. Нажмите [⊕], чтобы перейти к следующему файлу.

TOOLS

Нажмите для отображения списка, содержащего миниатюрные изображения некоторых меню параметров. Представленные параметры отличаются в зависимости от текущего входа и воспроизводимого содержимого.

- 8 MENU
 - Служит для отображения меню или его закрытия.

Цветные кнопки

Если цветные кнопки доступны, на экране отобразится руководство по их использованию.

• Цифровые кнопки

- Служат для выбора каналов. Для выбора каналов с номерами 10 и выше следующую цифру следует вводить достаточно быстро (стр. 26).
- В режиме телетекста: Служит для ввода трехзначного номера страницы для выбора страницы.

🛈 💭 – Предыдущий канал

Служит для возврата к предыдущему просматривавшемуся каналу или входному сигналу (при условии, что его просмотр длился более 15 секунд).

B PROG +/-/≅/ ■/ ■

- Служит для выбора следующего (+) или предыдущего (-) канала.
- В режиме телетекста: Служит для выбора следующей (🕑) или предыдущей (💽) страницы.

∠ +/- – Громкость Ð

Служит для регулировки громкости.

🚯 🕸 – Отключение звука

Нажмите, чтобы отключить звук. Нажмите еще раз, чтобы включить 3BVK.

🚯 🗐 – Телетекст

В режиме телетекста: Служит для отображения трансляции телетекста. При каждом нажатии кнопки 🗐 экран будет циклически меняться в следующей последовательности:

Текст — Текст, наложенный на телевизионное изображение (смешанный режим) — Изображение без текста (выход из режима телетекста)

D RETURN

- Служит для возврата к предыдущей странице любого выведенного на экран меню.
- При воспроизведении файлов фотографий/музыки/видео: Нажмите, чтобы остановить воспроизведение (на экране отобразится список файлов или просмотр миниатюрных изображений).

SCENE – Режим выбора сцены

Нажмите для отображения меню "Выбор сцены". При выборе необходимого параметра сцены автоматически устанавливаются оптимальные значения качества звука и изображения для выбранной сцены. Число доступных для выбора параметров может отличаться. Недоступные параметры изображаются серым цветом.

"Кино": Обеспечивает изображение и динамический звук, создающие эффект присутствия в кинотеатре.

"Спорт": Обеспечивает реалистичное изображение и окружающий звук, создающие эффект присутствия на стадионе.

"Фото": Обеспечивает качество изображения, позволяющее

воспроизводить текстуру и цвет печатных фотоснимков. "Музыка": Обеспечивает динамичный и чистый звук, создающий эффект присутствия в концертном зале.

"Игра": Обеспечивает качество изображения и звука, позволяющее получить от видеоигры максимум удовольствия.

"Графика": Обеспечивает четкое детальное изображение, что снижает усталость при длительном просмотре. "Универс.": Текущие пользовательские настройки.

"Авто": Обеспечивает оптимальное качество изображения и звука, автоматически подстраивающееся под источник входного сигнала.

Наличие эффектов зависит от подключенного оборудования.

Ф • При включении Режима театра (стр. 10) параметр "Выбор сцены" автоматически меняется на "Кино".

• - функция РАР/функция PIP (стр. 16)

🕲 🗆 – обычный режим работы телевизора

Служит для выхода из режима телетекста или переключения на ТВвещание при отображении сигнала с внешнего входа.

- Служит для отображения списка подключенного оборудования и выбора источника входного сигнала (стр. 15).
- В режиме телетекста: Служит для удержания текущей страницы.

Чтобы изменить широкоэкранный режим

Для ТВ, видео, компонентного или HDMI-сигналов (за исключением входа ПК)

Растянутый*	Служит для увеличения	
	центральной части изображения. Левый и правый края изображения	
	растягиваются для заполнения экрана формата 16:9.	
Нормальный	Служит для отображения изображения формата 4:3 с исходным размером. Для	
	по сторонам отображаются полосы.	
Полный	Служит для растягивания изображения формата 4:3 по горизонтали для заполнения экрана формата 16:9.	
Увеличенный *	Обеспечивает воспроизведение с правильными пропорциями изображения в кинематографическом (letter- box) формате.	

* Часть изображения вверху и внизу может оказаться срезанной.

 Для изображений от источника HD-сигнала невозможно выбрать значение "Нормальный".

Для входов ПК или HDMI ПК (синхронизация ПК)

Нормальный	Служит для отображения изображения с исходным размером в пикселях. Если изображение небольшое, то сверху, снизу и с обеих сторон отображаются полосы.
Полный 1	Растягивает исходное изображение для полного заполнения экрана по вертикали, сохраняя при этом оригинальное соотношение сторон.
Полный 2	Служит для растягивания изображения "Полный 1" по горизонтали для заполнения экрана формата 16:9.

 В зависимости от входного сигнала с ПК некоторые параметры могут быть неактивны.

Обзор кнопок и индикаторов на телевизоре





1 🕛 – питание

Нажмите эту кнопку для включения телевизора или перехода в режим ожидания.

Чтобы полностью отключить телевизор от электросети переменного тока, выньте вилку из электророзетки переменного тока.

2 PROG +/-/↑/↓

- Служит для выбора следующего (+) или предыдущего (-) канала.
- При работе с меню: Служит для перемещения по параметрам вверх (1) или вниз (1).

3 ∠ +/-/→/←

- Служит для увеличения (+) или уменьшения (-) громкости.
- При работе с меню: Служит для перемещения по параметрам вправо (•) или влево (•).

④ -⊙/⊕ – Выбор источника входного сигнала/ Ввод

Служит для отображения списка подключенного оборудования и выбора источника входного сигнала (стр. 15).

 При работе с меню: Служит для выбора меню или параметра и для подтверждения установки.

5 MENU

Служит для отображения меню или его закрытия.

🗿 🖪 – Датчик пульта ДУ

Принимает ИК-сигналы от пульта ДУ.

7 🖾 / 🕘 – Откл. изобр./Индикатор таймера

- Загорается зеленым светом при выборе "Откл. изобр." (стр. 31).
- Загорается желтый светом при установленном таймере (стр. 29) или "Режим Фоторамка" (стр. 19).

🚯 🕛 – Индикатор режима ожидания

Загорается красным светом, когда телевизор находится в режиме ожидания.

I – Индикатор питания

- Загорается зеленым светом при включении телевизора.
- Мигает во время приема команд от пульта ДУ.
- Перед отсоединением шнура питания переменного тока обязательно полностью выключите телевизор. Отсоединение шнура питания переменного тока при включенном телевизоре может привести к тому, что индикатор продолжит гореть, или может вызвать неисправность телевизора.

Использование дополнительного оборудования

Подключение дополнительного оборудования

Вы можете подключить к Вашему телевизору широкий спектр дополнительного оборудования.



Просмотр изображения с подключенного оборудования

Включите подключенное оборудование и нажмите ⊕/ () для отображения списка подключенного оборудования. С помощью кнопок 4/4 выберите нужный источник входного сигнала, затем нажмите ⊕. (Выделенное оборудование будет выбрано, если в течение 2 секунд после нажатия 4/4 не будет выполнено никаких действий.) Если в меню "Настройка AV" (стр. 29) в разделе "Метки оборудования" для источника входного сигнала установлено значение "Пропуск", то этот входной сигнал изображается в списке серым цветом.

 С помощью кнопок - ∑/ + на телевизоре откройте список подключенного оборудования и выберите необходимый источник входного сигнала. Необходимый источник входного сигнала можно также выбрать с помощью кнопок ↔/. Затем подождите 2 секунды для отображения выбранного источника входного сигнала.

Символ гнезд/входного сигнала на экране	Описание
АВ	Подключите оборудование к видеогнезду (⇒ 1 или - Э2, и аудиогнездам (⇒ 1 или - Э2. Если подключается монофоническое оборудование, подключите его к гнезду L (MONO) (⇒ 1 или - Э2. При использовании видеогнезда (⇒ 1 и аудиогнезда (⇒ 1 в качестве гнезд выхода в меню "Видео 1: Вход/Выход" выберите пункт "Выход" (стр. 29). Подключите оборудование к гнезду видеовыхода (⇒ 1 для записи изображения с телевизора. Подключите оборудование к гнездам аудиовыходов (⇒ 1 для записи звука с телевизора на DVD-рекордер или видеомагнитофон. Для выключения звука динамиков телевизора установите для параметра "Динамик" значение "Аудиосистема" (стр. 23).
В⊡/€ или∋3 ∋ Component или ∋ Видео 3	Подключите оборудование к компонентным гнездам и аудиогнездам → . Для повышения качества изображения рекомендуется использовать компонентное подключение при наличии компонентного видеовыхода на DVD-проигрывателе. При использовании компонентного видеогнезда → в качестве видеогнезда → 3 в меню "Видео 3/Component вход" выберите пункт "Видео 3" (стр. 30). Ф • Одновременное использование компонентного видеогнезда → и видеогнезда → 3 невозможно.
 € HDMI IN 1 или 2 - Э HDMI 1 или - Э HDMI 2 	 Подключите к гнезду HDMI IN 1 или 2, если у оборудования есть гнездо HDMI. Цифровые видео- и аудиосигналы подаются с оборудования. Кроме этого, при подключении оборудования, совместимого с контролем по HDMI, обеспечивается поддержка связи с подключенным оборудованием. Об установке такой связи см. стр. 30. Если это оборудование оснащено гнездом DVI, соедините гнездо DVI с гнездом HDMI IN 2 через интерфейс адаптера DVI - HDMI (не входит в комплект) и соедините гнездо аудиовыхода этого оборудования с гнездом PC/HDMI 2 AUDIO IN на панели гнезд PC IN (гнездо PC/HDMI 2 AUDIO IN используется как гнездо аудиовхода для гнезд PC IN и HDMI IN 2). ✓ Гнезда HDMI поддерживают только следующие форматы видеовхода: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p и 1080/24p. Гнезда HDMI могут поддерживать синхронизацию ПК в режиме HDMI INK. Поддерживаемые входные сигналы ПК см. на стр. 25. Используйте только сертифицированный HDMI-кабель с логотипом HDMI. Мы рекомендуем использовать HDMI кабель Sony (высокоскоростной).
D PC IN -:)/-€ ∋ПК	Подключите оборудование к гнезду PC IN – Э и аудиогнезду – Э. Рекомендуется использовать кабель для подключения ПК с ферритовым сердечником.
E ¥	На телевизоре можно открывать файлы фотографий/музыки/видео, сохраненные на цифровой фотокамере, видеокамере Sony или запоминающем устройстве USB (стр. 19).

Просмотр в режиме РАР (Картинка-в-картинке)

На экране можно одновременно просматривать два изображения (изображение, поступающее с компонентного входа или HDMI).

Подключите дополнительное оборудование (стр. 14) и убедитесь, что изображения с него выводятся на экран (стр. 15).

1 Нажмите **①**.

Два изображения отобразятся одновременно.



Правое окно

Возможность использования функции РАР

В левом окне В правом окне Сотропепt HDMI 1/2 (за ТВ-программа исключением режима входного сигнала с ПК)		
Сотропепt HDMI 1/2 (за ТВ-программа исключением режима или видео 1/2/3 входного сигнала с ПК)	В левом окне	В правом окне
	Component HDMI 1/2 (за исключением режима входного сигнала с ПК)	ТВ-программа или видео 1/2/3

- 2 С помощью кнопок <⊅/⇒ выберите активное изображение.
- **3** Нажав **TOOLS** и выбрав "Врезка", в правом окне можно выбрать ТВ-канал или видеовход.

Возврат в режим одной картинки Нажмите (+), (-), RETURN или в меню "Инструменты" выберите пункт "Одна картинка".

- Одновременное использование компонентного видеогнезда — и видеогнезда — 3 невозможно.
 - Размер изображений не может быть изменен.Поскольку в режиме "PAP" размер
 - поскольку в режиме гАг размер изображения уменьшается, то оно может стать более резким.
- - Можно также использовать функцию РАР, выбрав в меню "Инструменты" пункт "РАР".

Просмотр в режиме PIP (картинка в картинке)

На экране можно одновременно просматривать два изображения (в режиме входного сигнала с ПК).

Подключите ПК (стр. 14) и убедитесь, что изображения с ПК отображаются на экране (стр. 15).

1 Нажмите **①**.

Два изображения отобразятся одновременно.



Дополнительн ое окно (для перемещения дополнительн ого окна используйте кнопки ☆/∿/⇔/ ⇔.)

Возможность использования функции PIP

В главном окне	В дополнительно м окне
ПК HDMI 1/2 (Синхронизация с ПК)	ТВ-программа или видео 1/2/3

2 Нажав **TOOLS** и выбрав "Врезка", в дополнительном окне можно выбрать ТВ-канал или видеовход.

Возврат в режим одной картинки Нажмите , **RETURN** или в меню "Инструменты" выберите пункт "Одна картинка".

- Изображения с разрешением выше разрешения экрана телевизора не отображаются (стр. 37).
 - Поскольку в режиме "PIP" размер изображения уменьшается, то оно может стать более четким.
- Вы можете выбрать, для какого изображения воспроизводить звук, с помощью параметра "Смена звука" в меню "Инструменты".
 - Можно также использовать функцию PIP, выбрав в меню "Инструменты" пункт "PIP".

Навигация в меню

		MENU
0-	• 🗖	Фото
2-	⊸ ∏	Музыка
3 -	→□	Видео
4-		FM радио
6-		Установки
		МЕЛИ Выход

С помощью кнопок **MENU** можно настраивать телевизор, открывать различные файлы на носителе USB и использовать режим FM радио.

- **1** Нажмите кнопку **MENU** на телевизоре или пульте ДУ.
- 2 С помощью кнопок �/� выберите параметр, затем нажмите ⊕.
- 3 Следуйте указаниям, появляющимся на экране.
- 4 Для выхода из меню нажмите кнопку MENU.

Меню	Описание
О Фото	Можно просматривать фотографии с устройств USB (стр. 19).
2 Музыка	Можно прослушивать музыкальные файлы с устройств USB (стр. 19).
Видео	Можно просматривать видеофайлы с устройств USB (стр. 19).
Э FM радио Прослушивание FM радио (стр. 17).	
5 Установки	Служит для отображения меню "Установки", в котором выполняется большинство дополнительных настроек и регулировок. Дополнительную информацию о настройках см. на стр. 21-31.

Прослушивание FM радио

С помощью телевизора можно прослушивать FM-радиостанции, подключив антенну (стр. 5). Диапазон настройки FM радио составляет 87,5-108,0 МГц.

Чтобы	Необходимо
Перейти в режим "FM радио"	Нажмите MENU и выберите "FM радио".
Выйти из режима "FM радио"	Нажмите кнопку RETURN для возврата к предыдущему экрану.
Прослушать предварительно настроенные станции	 Перейти в режим "FM радио". Нажмите MENU и выберите "Установки". Настройте необходимые FM- радиостанции и их метки в меню "Настройка канала" в разделе "Настройка FM радио" (стр. 26). Для перехода в меню "Настр. FM-радио" выберите пункт "Настр. FM- радио" в меню "Инструменты" в режиме "FM радио". Для выхода из меню "Настройка канала" нажмите кнопку MENU. Номер выбранной предварительно настроенной FM-радиостанции и метки отобразятся на экране. Для выбора необходимой предварительно настроенной FM-радиостанции нажмите PROG +/ Можно также использовать кнопки 0-9 на пульте ДУ, чтобы напрямую выбрать необходимую предварительно настроенную FM-радиостанцию.
Прослушать не настроенные предварительно станции	 Перейти в режим "FM радио". С помощью кнопок ◊/◊ выполните ручной поиск необходимой FM- радиостанции. Будет выполнен поиск, при обнаружении следующей доступной станции поиск будет приостановлен. Гоиск необходимой частоты FM можно также выполнить вручную с помощью кнопок <>/<>. Найденную радиочастоту можно прослушивать лишь временно и невозможно сохранить в память. При отображении сообщения "Настройте FM радио." откройте меню "Настройка канала" и выберите пункт "Настройка FM радио" для предварительной настройки необходимых FM-радиостанций (стр. 28).

Использование функций MENU

Чтобы	Необходимо
Во время прослушивания FM радио выполнялась	1 Для просмотра личных изображений нужно выбрать "Слайд-шоу". в меню "Фото".
демонстрация слайд-шоу	2 Дважды нажмите кнопку RETURN , чтобы выйти из "Слайд-шоу".
	3 Перейти в режим "FM радио".
	4 Нажмите TOOLS , выберите "Слайд-шоу" и нажмите 🕀.
	5 Нажмите 🕀/?), чтобы отменить нажатие "Слайд-шоу".
	 Изображения BRAVIA будут отображаться, если устройство USB не подключено или не выполнены действия шагов 1 и 2.
Во время прослушивания FM радио отображался кадр	1 Для просмотра личных изображений нужно выбрать "Поместить в Фоторамку" в меню "Фото".
изображения	2 Дважды нажмите кнопку RETURN , чтобы выйти из "Поместить в Фоторамку".
	3 Перейти в режим "FM радио".
	4 Нажмите TOOLS , выберите "Поместить в Фоторамку" и нажмите \oplus .
	5 Нажмите ⊕/?, чтобы отменить нажатие "Поместить в Фоторамку".
	Изображения BRAVIA будет отображаться, если устройство USB не подключено или не выполнены действия шагов 1 и 2.
Снизить потребляемую мощность в режиме FM радио	 Нажмите TOOLS и выберите "Энергосбережение". Выберите необходимые параметры и нажмите ⊕. Для перехода в меню "Энергосбережение" можно также выбрать режим
	3 на влачно параметров (стр. 31).
	\angle для выхода из режима Откл. изоор. нажмите любую кнопку на пульте ДУ, за исключением \angle +/–, \lor или AUDIO .

• Если в FM-стереопрограмме имеются атмосферные помехи, то нажимайте кнопку **AUDIO**, пока на экране не отобразится значение "Моно". Стереоэффект будет отключен, однако помехи будут устранены.

Воспроизведение фотографий/музыки/видео через USB

Вы можете просматривать на своем телевизоре фотографии и воспроизводить музыку/видео, сохраненные на цифровой фотокамере Sony или видеокамере, подключив их к телевизору через USB-кабель, или записанные на запоминающем устройстве USB.

- 1 Подключите к телевизору USB-совместимое устройство.
- **2** Нажмите **MENU**.
- **3** Нажмите ↔/↔, чтобы выбрать "Фото", "Музыка" или "Видео".
- 4 Откроется миниатюрное изображение файла или папки. При обнаружении нескольких устройств USB в списке доступных параметров выберите "Выбор устройства" и нажмите ⊕, затем нажмите ↔/↔/↔ для выбора устройства USB и нажмите ⊕.
- Выберите файл или папку с помощью кнопок ↔/↔/↔, затем нажмите ⊕.
 После выбора папки выберите требуемый файл и нажмите ⊕.
 Начнется воспроизведение.

Автоматический просм. мин. изобр. фотографий

Позволяет использовать функцию "Автозапуск USB" (стр. 28).

- Когда телевизор считывает данные с устройства USB, соблюдайте следующие правила:
 - Не выключайте телевизор или подключенное к USB-порту устройство.
 - Не отсоединяйте USB кабель.
 - Не отсоединяйте устройство USB.
 - В противном случае данные на устройстве USB могут быть повреждены.
 - Компания Sony не несет ответственность за какое-либо повреждение или утерю данных на носителе записи из-за неверной работы телевизора или какого-либо из подключенных к нему устройств.
 - Воспроизведение при подключении к порту USB поддерживается для следующих форматов файлов изображений:
 - JPEG (файлы в формате JPEG с расширением "jpg", совместимые с DCF 2.0 или EXIF 2.21)
 - Воспроизведение при подключении к порту USB поддерживается для следующих форматов музыкальных файлов:
 - MP3 (файлы с расширением "mp3" без защиты авторских прав)
 - Воспроизведение при подключении к порту USB поддерживается для следующих форматов видеофайлов:
 - MPEG1
 - MPEG2
 - В некоторых случаях имена файлов и папок могут отображаться некорректно.
 - При подключении к телевизору цифровой фотокамеры Sony установите на ней Авто или ЗУ большой емкости для режима соединения USB. Более подробную информацию о режиме соединения USB см. в инструкции, приложенной к Вашему цифровому фотоаппарату.
 - Для получения последней информации об USB-совместимых устройствах посетите следующий веб-сайт. <u>http://www.sony-asia.com/bravia/flash.html</u>
 - Запоминающее устройство USB должно соответствовать стандартам класса запоминающих устройств USB.

Воспроизведение фото – Режим Фоторамка

Можно вывести на экран фотографию в течение заданного периода времени. По истечении этого периода телевизор автоматически перейдет в режим ожидания.

1 Выберите фотографию.

См. "Воспроизведение фотографий/музыки/видео через USB" (стр. 19).

- 2 Нажмите **TOOLS** во время отображения выбранной фотографии, затем нажмите ↔/ для выбора пункта "Поместить в Фоторамку" и нажмите ⊕.
- **3** Нажмите кнопку **RETURN** для возврата к просмотру миниатюрных изображений.
- 4 С помощью кнопок \$\\$\\$\\$\\$\\$\\$ выберите пункт "Режим Фоторамка", затем нажмите ⊕. Телевизор перейдет в режим фоторамки, и на экране отобразится выбранная фотография.

Установка длительности отображения фотографии

Нажмите **TOOLS**, затем выберите "Продолжительность" и нажмите \oplus . Выберите продолжительность и нажмите \oplus . На экране отобразится продолжительность.

Возврат к просмотру миниатюрных изображений

Нажмите **MENU** или **RETURN**.

- Если выбрана фотография, носителем которой является устройство USB, это устройство должно оставаться подключенным к телевизору.
 - Если активирован "Таймер сна", телевизор автоматически перейдет в режим ожидания.

Использование функции BRAVIA Sync с Контроль по HDMI

Функция Контроль по HDMI позволяет телевизору осуществлять связь с подключенными к нему устройствами (совместимыми с этой функцией) с помощью спецификации HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Например, подключив к телевизору оборудование Sony, совместимое с функцией Контроль по HDMI (с помощью HDMI-кабелей), можно выполнять совместное управление всей системой.

Обязательно проверьте правильность подключения оборудования и выполните все необходимые настройки.

Контроль по HDMI

- Автоматически выключает подключенное к телевизору устройство при его переводе в режим ожидания с помощью пульта ДУ.
- Автоматически включает телевизор и выбирает соответствующий вход при начале воспроизведения на одном из подключенных устройств.
- Если Вы включите подключенную к телевизору аудиосистему при включенном телевизоре, автоматически будет выполнено переключение, вследствие которого воспроизведение звука станет выполняться не динамиками ТВ, а аудиосистемой.
- Регулирует громкость (🛆 +/-) и отключает звук (🕸) подключенной аудиосистемы.
- Вы можете управлять подключенными устройствами Sony, имеющими логотип BRAVIA Sync, с помощью пульта ДУ телевизора. Возможные действия с кнопками BRAVIA Sync см. стр. 10.
- Информацию о доступном управлении см. в инструкции на внешнее устройство.
- Если параметр "Контроль по HDMI" на телевизоре имеет значение "Вкл.", то параметр "Контроль по HDMI" подключенного устройства автоматически меняется на "Вкл."

Настройки Контроль по HDMI

Настройки Контроль по HDMI должны быть выполнены как на телевизоре, так и на подключенных к нему устройствах. О соответствующих настройках телевизора см. ""Настройка HDMI" (стр. 30)". О настройке подключенных устройств см. их инструкции по эксплуатации.

Настройка параметров

 Число настраиваемых параметров зависит от ситуации. Недоступные параметры изображаются серым цветом или не выводятся на экран.

Изображение

Режим изображ.	 Задает режим изображения. Доступные для выбора параметры зависят от параметра "Выбор сцены". "Яркий": Увеличивает контрастность и резкость изображения. "Стандартный": Служит для получения стандартного изображения. Рекомендуется для домашнего просмотра. "Индивидуальный": Позволяет сохранять предпочтительные настройки. "Игра-Стандарт.": Служит для получения стандартного изображения, подходящего для игр. "Игра-Оригинал.": Служит для настройки изображения в игре согласно предпочтениям пользователя.
Сброс	Выполняется сброс всех настроек "Изображение" с установкой заводских настроек, за исключением "Режим изображ." и "Установки Интеллект. Изображение Плюс".
Подсветка	Служит для настройки яркости подсветки.
Контраст	Служит для увеличения или уменьшения контрастности изображения.
Яркость	Позволяет сделать изображение более ярким или темным.
Цветность	Служит для увеличения или уменьшения интенсивности цвета.
Оттенок	 Служит для усиления или ослабления зеленых и красных тонов. ▲ При просмотре ТВ-программ или сигнала с видеовхода параметр "Оттенок" работает только в системе цветного телевидения NTSC.
Цветовой тон	 Позволяет настроить оттенки белого на изображении. "Холодный": Придает белым цветам голубой оттенок. "Нейтральный": Придает белым цветам нейтральный оттенок. "Теплый 1"/"Теплый 2": Придает белым цветам красный оттенок. "Теплый 2" придает более красный оттенок, чем с "Теплый 1". ▲ Параметры "Теплый 1" и "Теплый 2" недоступны, если для параметра "Режим изображ." установлено значение "Яркий".
Резкость	Позволяет делать изображение более резким или мягким.
Шумопонижение	Этот параметр уменьшает помехи (снег) на изображении при приеме слабого телевизионного сигнала.
MPEG шумопонижение	Уменьшает помехи на изображении при просмотре видеоизображения, сжатого по алгоритму MPEG.
Фильм	 Обеспечивает улучшенное качество изображения при воспроизведении дисков Blu-ray, DVD или кассет на видеомагнитофоне, сокращая смазанность и зернистость. Выберите "Авто" для воспроизведения исходного изображения без изменений.

Доп. установки	Позволяет более подробно настроить параметры пункта "Изображение". Эти установки недоступны, если для параметра "Режим изображ." установлено значение "Яркий". "Сброс": Служит иля розврата всех пополнительных настроек кроме				
	"Баланс белого" к заволским прелустановкам.				
	"Лоп. улучш. контраста": Служит для автоматической регулировки				
	значений параметров "Подсветка" и "Контраст" в оптимальном соответствии с яркостью экрана. Эта настройка особо эффективна для				
	эпизодов с темным изображением, поскольку увеличивает контрастность				
	деталей темных изображений.				
	"Корректор черного": Увеличивает интенсивность черного цвета на				
	изображении, повышая контрастность.				
	"Гамма": Служит для регулировки баланса ярких и темных участков изображения				
	" Ярко-белый цвет": Служит для насыщения белых оттенков. "Живые цвета": Делает цвета более яркими.				
	"Баланс белого": Служит для настройки цветовых тонов.				
Установки	"Интел, Изобр, Плюс"				
Интеллект. Изображение Плюс	Служит для улучшения качества изображения при просмотре ТВ- программы или сигнала с видеовхода. Доступные для выбора параметры зависят от параметра "Выбор сцены".				
	"Индик.уровня сигн."				
	Служит для включения/выключения функции "Индик.уровня сигн." Если установлено значение "Вкл." то при выборе канала или видеовхода отображается строка с уровнем сигнала.				
	"Оптимиз. изображения"				
	Позволяет изменять изображение в соответствии с предпочтительными настройками.				
	"Четкий": Придает изображению резкость, повышая его зашумленность. "Плавн.": Придает изображению размытость, понижая его зашумленность.				

()	Звук
------------	------

Режим звука	Задает режим звука. Доступные для выбора параметры зависят от параметра "Выбор сцены". "Динамичный": Служит для усиления высоких частот и басов. Рекомендуется для домашнего просмотра. "Стандартный": Служит для получения стандартного звучания. "Отчетливость речи": Обеспечивает более отчетливое звучание голоса
Сброс	Выполняется сброс всех настроек "Звук" с установкой заводских настроек, за исключением "Режим звука", "Двухканальный звук", "Динамик" и "Линейный выход звука".
7-п. Эквалайзер	 Служит для регулировки настроек частот. С помощью кнопок ⇔/⇔ выберите необходимую частоту звука, затем с помощью кнопок ⇔/⇔ настройте параметры и нажмите ⊕. Измененные настройки применяются после выбора параметров "Режим звука." Выберите "Сброс" для восстановления оригинальных настроек параметра "7-п. Эквалайзер." ✓ Настройка высокой частоты влияет на звучание в диапазоне высоких частот, а настройка низкой частоты — в диапазоне низких частот.
Баланс	Позволяет регулировать баланс звука между левым и правым динамиком.
Интеллект. рег. громк.	Сокращает различие в уровне звука между программами и рекламой (например, звук в рекламных роликах обычно бывает громче, чем в других программах).

Коррекция	Корректирует уровень громкости текущего входа по отношению к другим				
громкости	входам.				
Окруж. звук	Служит для выбора эффектов окружающего звука, соответствующих характеру ТВ-программы (фильм, спорт, музыка и т. д.) или игры. Доступные для выбора параметры зависят от параметра "Выбор сцены" "Вкл.": Обеспечивает эффекты окружающего звука, аналогичные двухканальному звучанию, с помощью лишь двух внутренних динамиков ТВ. "Имитация стерео": Добавляет эффекты окружающего звука к программам, идущим в режиме моно. "Кино": Обеспечивает эффекты окружающего звука на уровне				
	высококачественных аудиосистем, устанавливаемых в кинотеатрах. " Музыка ": Обеспечивает эффекты окружающего звука, имитирующие акустику концертного зала.				
	"Спорт": Обеспечивает эффекты окружающего звука, имитирующие акустику арены во время спортивных соревнований. "Игра": Обеспечивает эффекты окружающего звука, повышающие				
	реалистичность звуков игры. "Выкл.": Преобразует многоканальный звук в 2-канальный и соответственно воспроизводит его. Для остальных форматов аудио воспроизводится оригинальный звук.				
Двухканальный звук	 Этот параметр позволяет задавать звук, который должен воспроизводиться через динамики, при стереотрансляции или трансляции на двух языках. "Стерео"/"Моно": Для стереотрансляций. "Основной"/"Дополнительный"/"Моно": Для двуязычных трансляций выберите значение "Основной" для воспроизведения звукового канала 1, "Дополнительный" – для звукового канала 2 или "Моно" для воспроизведения монофонического канала, если таковой имеется. <i>Ф</i> • Если сигнал очень слабый, то звук автоматически переключается на монофонический режим. • Если при приеме программы NICAM слышны помехи стереозвука, то выберите значение "Моно". Звук станет монофоническим, но помехи уменьшатся. • Настройка "Двухканальный звук" сохраняется в памяти для каждой программы. • При установке значения "Моно" не удастся принимать стереосигнал трансляции. ў • Если выбрано подключенное к телевизору внешнее устройство, установите для параметра "Двухканальный звук" значение "Стерео", "Основной" или "Дополнительный". Тем не менее при выборе внешнего оборудования, подключенного к гнезду HDMI (кроме HDMI 2), устанавливается значение "Стерео". • При переходе в режим "FM радио" установите для параметра "Двухканальный звук" значение для параметра "Двухканальный звук" узначение для параметра "Двухканальный звук" значение и терео". 				
Динамик	"Динамик ТВ": Включает и выводит звук телевизора через динамики ТВ. "Аудиосистема": Выключает динамики телевизора и обеспечивает вывод звукового сигнала телевизора через внешнее аудиооборудование, подключенное к выходным аудиоразъемам/гнездам на телевизоре. Также можно включить подключенное оборудование, совместимое с функцией Контроль по HDMI, после выполнения настройки параметров функции Контроль по HDMI.				
Линейный выход звука	"Регулируемый": Выходной уровень громкости внешней аудиосистемы можно регулировать с помощью пульта ДУ телевизора. "Постоянный": Фиксированные параметры аудиовыхода телевизора. Используйте ручки управления Вашей аудиосистемы для регулировки громкости (и других параметров аудиосигнала).				

🕂 Управление экраном

Широкоэкранный режим	Дополнительную информацию о режиме широкоэкранного изображения см. на стр. 12.
Авторастяжение	 Служит для автоматического изменения режима широкоэкранного изображения в соответствии с входным сигналом от внешнего оборудования. Чтобы сохранить установленное ранее значение, выберите "Выкл." Гараметр "Авторастяжение" доступен только при просмотре программ через видеовход, HDMI и компонентный вход в форматах 480i или 576i. Даже если для параметра "Авторастяжение" установлено значение "Вкл." или "Выкл.", то можно всегда изменить формат экрана, нажимая кнопку ∰.
4:3 по умолч.	Служит для выбора режима экрана по умолчанию, который используется для трансляций в формате 4:3. "Растянутый": Служит для растягивания изображения формата 4:3 для заполнения экрана формата 16:9, по мере возможности сохраняя качество оригинала. "Нормальный": Служит для отображения традиционных трансляций в формате 4:3 с правильными пропорциями. "Выкл.": Служит для сохранения текущего значения "Широкоэкранный режим" при изменении канала или входного сигнала.
Авто Обл. отображения	"Вкл.": Автоматически регулирует область экрана в соответствии с воспроизводимым изображением. "Выкл.": Служит для выключения функции "Авто Обл. отображения". Выберите один из параметров меню "Обл. отображения".
Обл. отображения	Служит для настройки области изображения. "Макс.разрешение": Отображение изображения для источников 1080/50i, 1080/60i, 1080/50p и 1080/60p (только HDMI или компонентный вход) или источников 1080/24p (только вход HDMI) в оригинальном размере. (Доступные параметры зависят от модели телевизора.) "+1": Воспроизводит изображение с исходным размером. "Нормальная": Воспроизводит изображение с рекомендованным размером. "-1": Увеличивает изображение, чтобы его края выходили за границы видимой области экрана.
Сдвиг по горизонтали	Служит для настройки горизонтального положения изображения, если для параметра "Широкоэкранный режим" установлено значение "Растянутый" или "Увеличенный".
Сдвиг по вертикали	Служит для настройки вертикального положения изображения, если для параметра "Широкоэкранный режим" установлено значение "Растянутый" или "Увеличенный".

Установки ПК

"Широкоэкранный режим"

Служит для выбора режима экрана для отображения входного сигнала с компьютера, см. стр. 12.

"Сброс"

Служит для возврата всех настроек "Установки ПК" к заводским предустановкам, за исключением "Широкоэкранный режим".

"Автоподстройка"

Автоматически регулирует положение, фазу и шаг изображения в случае, когда на вход телевизора поступает сигнал с подключенного ПК.

Параметр "Автоподстройка" может не работать должным образом с некоторыми типами входных сигналов. В таких случаях настройте параметры "Фаза", "Шаг", "Сдвиг по горизонтали" и "Сдвиг по вертикали".

"Фаза"

Регулировка фазы изображения в случае мигания экрана.

"Шаг"

Регулировка шага в случае, когда на изображении присутствуют нежелательные вертикальные полосы.

"Сдвиг по горизонтали"

Позволяет настроить горизонтальное положение изображения.

"Сдвиг по вертикали"

Позволяет отрегулировать положение изображения по вертикали.

Характеристики входных сигналов для подключения 🗕 РС и HDMI IN 1, 2						
Разрешени	10					
Сигналы	Горизонтальный (Пиксель)	×	Строк по вертикали	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)	Стандартный
VGA	640	х	480	31,5	60	VESA
	640	×	480	37,5	75	VESA
	720	×	400	31,5	70	VESA
SVGA	800	×	600	37,9	60	VESA
	800	×	600	46,9	75	VESA
XGA	1024	×	768	48,4	60	VESA
	1024	×	768	56,5	70	VESA
	1024	×	768	60,0	75	VESA
WXGA	1280	×	720	45,0	60	EIA
	1280	×	768	47,4	60	VESA
	1280	×	768	47,8	60	VESA
	1280	×	960	60,0	60	VESA
	1360	×	768	47,7	60	VESA
SXGA**	1280	×	1024	64,0	60	VESA
HDTV**	1920	×	1080	66,6	60	VESA*
	1920	х	1080	67,5	60	EIA*

* При применении синхронизации 1080р к входу HDMI она рассматривается как синхронизация видео, а не ПК. Это воздействует на настройки меню "Управление экраном".

** Изображения с разрешением выше разрешения экрана телевизора не отображаются (стр. 37).

Вход ПК данного телевизора не поддерживает синхронизацию по зеленому или Composite Sync.

• Вход ПК данного телевизора не поддерживает чересстрочные сигналы.

• Если входной сигнал не указан в приведенных выше характеристиках, то этот сигнал может отображаться неправильно или не может отображаться в соответствии с настройками.

Для обеспечения наивысшего качества изображения рекомендуется использовать сигналы от ПК, для которых в характеристиках указана вертикальная частота 60 Гц (выделены жирным шрифтом). В режиме plug and play сигналы с вертикальной частотой 60 Гц выбираются автоматически.

🗗 Настройка канала

Режим 1 цифры	 Если для параметра "Режим 1 цифры" установлено значение "Вкл.", то можно выбрать канал с помощью одной из предварительно настроенных цифровых кнопок (0-9) на пульте ДУ. ✓ • Если для параметра "Режим 1 цифры" установлено значение "Вкл.", то невозможно выбрать каналы с номерами 10 и выше путем ввода следующей цифры на пульте ДУ.
Автонастройка	Служит для настройки на все доступные каналы. Этот параметр позволяет заново настроить телевизор после переезда или найти новые каналы, появившиеся в эфире.
Сортировка прогр.	 Этот параметр позволяет изменить порядок расположения каналов, сохраненных в памяти телевизора. 1 С помощью кнопок ↔/↔ выберите канал, который Вы хотите переместить в новое положение, затем нажмите кнопку ⊕. 2 С помощью кнопок ↔/↔ выберите новое положение Вашего канала, затем нажмите кнопку ⊕.
Метки программ	 Этот параметр позволяет присвоить каналу любое имя, содержащее не более семи букв или цифр. 1 С помощью кнопок ☆/☆ выберите канал, для которого необходимо добавить имя, затем нажмите ⊕. 2 С помощью кнопок ☆/☆ выберите нужную букву или цифру ("_" для ввода пробела), затем нажмите кнопку \$. Если Вы ввели неверный символ С помощью кнопок ☆/\$ выберите неверно введенный символ. Затем с помощью кнопок ☆/\$ выберите нужный символ. Удаление всех символов Выберите "Сброс", затем нажмите ⊕. 3 Повторяйте процедуру, описанную в шаге 2, до завершения ввода имени, затем нажмите ⊕.
Руч. настр. прогр.	 Перед выбором параметров "Метка"/"АПЧ"/"Аудиофильтр"/"Пропуск"/ "Система цвета"/"Усилитель сигнала" нажмите PROG +/- для выбора номера программы с каналом. Не удастся выбрать номер программы, для которой установлено значение "Пропуск" (стр. 27). "Программа"/"ТВ система"/"VHF/ДМВ" Позволяет выполнить ручную настройку каналов. 1 Выберите "Программа", затем нажмите ⊕. 2 Нажимая кнопки �/�, выберите номер программы, которую требуется настроить вручную (если настраивается видеомагнитофон, выберите канал 0), затем нажмите RETURN. 3 С помощью кнопок �/� выберите пункт "ТВ система", затем нажмите ⊕. 4 С помощью кнопок �/� выберите системы систем телевещания, затем нажмите ⊕. 5 С помощью кнопок �/∲ укажите диапазон частот ("MB 1", "MB 3" или "ДМВ"), затем нажмите ⊕. 6 Выполните настройку каналов следующим образом: Нажмите \$\delta\$, для поиска следующего доступного канала. При нахождении какого-либо канала поиск останавливается. Для продолжения поиска нажмите \$\delta\$. Повторите вышеописанную процедуру, чтобы установить вручную другие каналы.

"Метка"

Этот параметр позволяет Вам присвоить каналу любое имя, содержащее не более семи символов (букв или цифр).

Ввод символов:

- 1 С помощью кнопок �/ऺ выберите нужную букву или цифру ("_" для ввода пробела), затем нажмите кнопку ▷.
 - Если Вы ввели неверный символ

С помощью кнопок 석/ выберите неверно введенный символ. Затем с помощью кнопок 分 выберите нужный символ.

2 Повторяйте процедуру, описанную в шаге 1, до завершения ввода имени, затем нажмите \oplus .

"АПЧ"

Служит для точной ручной настройки выбранного канала. При установке для этого параметра значения "Вкл." точная настройка выполняется автоматически.

"Аудиофильтр"

Эта опция позволяет улучшить качество звука для отдельных каналов в случае его искажения при трансляции в режиме моно в системах ТВ "B/G", "I" и "D/K".

 При установке значения "Сильн." не удастся принимать стерео- или двухканальный звук.

"Пропуск"

Этот параметр позволяет пропускать неиспользуемые каналы при выборе каналов с помощью кнопок **PROG +/–**. (Пропущенный канал можно выбрать с помощью цифровых кнопок.)

"Система цвета"

Служит для выбора системы цветного телевидения ("Авто", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", "NTSC4.43" или "PAL60") в соответствии с каналом.

"Усилитель сигнала" (Интеллектуальный усилитель сигнала)

Повышает качество изображения, если ТВ-сигнал слишком сильный или слабый.

С помощью кнопок �/ऺ выберите значение "Выкл.", если сигнал слишком сильный (изображение искажено; линии на изображении; помехи сигналу), или "Авто", если сигнал слабый (снег на изображении), затем нажмите ⊕.

"Уровень сигнала"

Служит для отображения уровня сигнала просматриваемой в настоящее время программы.

красный	желтый	зеленый
слабый)	(средний)	(хороший)

Настройка FM радио	Предустановка 30 FM-радиостанций, которые находятся в зоне приема.
(только в режиме "FM радио")	"Автонастройка"
	Позволяет автоматически настроить и сохранить все доступные каналы.
	1 Выберите "Автонастройка", затем нажмите 🕀.
	2 Выберите "ОК", чтобы автоматически настроить все доступные каналы.
	"Настр. FM-радио"
	Ручная настройка и сохранение всех доступных каналов сразу.
	1 С помощью кнопок �/ऺ выберите необходимое положение FM-
	радиостанции, затем нажмите 🕀.
	2 С помощью кнопок 分/ひ выполните поиск FM-радиостанций. Поиск останавливается автоматически после настройки станции. Если при
	прослушивании станции слышны помехи, то можно улучшить качество звука
	с помощью кнопок
	Можно изменить метку FM-радиостанции. С помощью кнопок ψ/∇
	выоерите оуквенно-цифровые символы для метки, затем нажмите \oplus .
	повторите шаги 1-2 для предварительной настройки других FM- радиостанций.
	Чтобы включить эту функцию, перейдите в режим FM радио с помощью
	кнопки MENU (стр. 17), предварительно настройте необходимые FM-
	радиостанции в соответствии с указанными выше инструкциями.

РIN код	Служит для настройки блокировки канала или внешнего входа на телевизоре. Для ввода четырехзначного кода PIN воспользуйтесь кнопками 0-9 на пульте ДУ.						
Смена PIN кода	Выберите для смены PIN кода.						
Блокировка канала	Служит для блокировки просмотра отдельного канала. Для просмотра заблокированного канала выберите пункт "Разблокирован".						
Блокировка входа	Служит для блокировки просмотра внешнего входа. Для просмотра заблокированного внешнего входа выберите пункт "Разблокирован".						
 Ввод правильного функцию "Замок с включите телевизо 	PIN кода для заблокированного канала или внешнего входа временно отключает от детей". Для возобновления работы функции "Замок от детей" выключите и ор.						

ў • В случае утери PIN кода см. стр. 36.

Настройка

Автозапуск USB Просмотр миниатюрных изображений фотографий начнется автоматически после включения телевизора, подсоединения к порту USB и включения цифровой фотокамеры или другого устройства, на котором сохранены фотографии.

Избранные	Позволяет установить избранные каналы и/или внешний вход, назначив						
	необходимые номера каналов и/или внешний вход.						
	Просмотр канала или внешнего входа						
	С помощью кнопок 47/57 выберите номер канала или внешнего входа, затем нажмите (+).						
	Удаление с экрана списка избранных программ						
	Нажмите кнопку RETURN для возврата к предыдущему экрану.						
	Добавление текущего канала или внешнего входа в список						
	избранных программ						
	С помощью кнопок 分/ひ выберите пункт "Добавить в избранные", затем нажмите ①.						
Настройки таймера	Позволяет устанавливать таймер для включения/выключения телевизора.						
	"Таймер сна"						
	Служит для автоматического переключения телевизора в режим ожидания по истечении определенного периода времени.						
	 Когда пользователь выключает телевизор и включает его снова, выполняется сброс параметра "Таймер сна" с установкой для него значения "Выкл.". 						
	"Таймер включения"						
	Задает время автоматического включения телевизора из режима ожидания.						
	"Устан. часов"						
	 Позволяет вручную откорректировать текущее время на часах. 						
	 Если параметры "Таймер сна" или "Таймер включения" активизированы, индикатор (Э) (Таймер) на передней панели телевизора загорится желтым светом. 						
Настройка AV	"Метки оборудования"						
	Позволяет присвоить имя любому оборудованию, подключенному к						
	гнездам на боковой и задней панелях. Данное имя будет ненадолго						
	выводиться на экран при выборе данного оборудования.						
	1 С помощью кнопок �/ऺ выберите нужный источник входного сигнала, затем нажмите ⊕.						
	2 С помощью кнопок �/ऺ выберите нужный из нижеперечисленных параметров и нажмите кнопку ⊕.						
	Метки оборудования: Используется для присвоения подсоединенному устройству одной из предустановленных меток.						
	"Изм.:": Позволяет создать собственную метку. Выполните шаги 2-3 раздела "Метки программ" (стр. 26).						
	"Пропуск": Позволяет пропускать ненужные входные сигналы.						
	"Система цвета"						
	Служит для выбора системы цветного телевидения ("Авто", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", "NTSC4.43" или "PAL60") в соответствии с композитным видеосигналом от источника входного сигнала.						
	"Видео 1: Вход/Выход"						
	Служит для переключения видеогнезда ↔ 1 и аудиогнезда ↔ 1 между режимами входа и выхода. Когда устанавливается значение "Выход", выполняется вывод изображения,						
	просматриваемого на экране (за исключением сигналов с гнезд –⊕/–⊖, HDMI IN 1 или 2 и –⊕/–⊖ PC IN).						

	 "Видео 3/Сотропепt вход" Выберите "Авто", чтобы телевизор обнаруживал подключение к компонентному видеогнезду - или видеогнезду - 3 и переключался между компонентным видеогнездом - и видеогнездом - 3. и Одновременное использование компонентного видеогнезда - и видеогнезда - 3 невозможно. 						
Настройка HDMI	Позволяет телевизору осуществлять связь с устройствами, совместимыми с функцией Контроль по HDMI и подключенными к гнездам HDMI на телевизоре. Обратите внимание, что настройки связи необходимо производить также и на подключенных устройствах.						
	 "Контроль по HDMI" Определяет, связывать ли управление телевизором с управлением подключенными устройствами, совместимыми с функцией Контроль по HDMI. При установке для этого параметра значения "Вкл." открывается доступ к следующим функциям. При подключении специального оборудования Sony, совместимого с функцией Контроль по HDMI, эта настройка автоматически применяется к подключенному оборудованию при установке для параметра "Контроль по HDMI" значения "Вкл." на телевизоре. 						
	"Автовыкл. устройств" При установке для этого параметра значения "Вкл." подключенное устройство, совместимое с функцией Контроль по HDMI, отключается при выключении телевизора с помощью пульта ДУ.						
	"Автовключение ТВ" При установке для этого параметра значения "Вкл." телевизор включается вместе с включением подключенного устройства, совместимого с функцией Контроль по HDMI.						
	"Список устр-в HDMI" Отображается список подключенного оборудования, совместимого с функцией Контроль по HDMI. Выберите "Активировать" для обновления списка "Список устр-в HDMI".						
	 "Кнопки упр. Устройством" Для управления подключенным оборудованием выберите функции кнопок пульта ДУ телевизора. "Стандартные": Для базовых операций, например навигации (вверх, вниз, влево или вправо и т. д.). "Кнопки настройки": Для базовых операций и управления кнопками каналов, например PROG +/- или (0-9) и т. д. Эта функция полезна при управлении тюнером или телеприставкой и т. д. с помощью пульта ДУ. "Кнопки меню": Для базовых операций и операций кнопок MENU/TOOLS. Эта функция полезна при выборе меню проигрывателя дисков Blu-ray и т. д. 						
	 с помощью пульта Д.у. "Кнопки настр. и меню": Для базовых операций и операций кнопок каналов и кнопок MENU/TOOLS. Функцию "Контроль по HDMI" не удастся использовать, если управление телевизором связано с управлением аудиосистемой, совместимой с функцией Контроль по HDMI. Некоторое оборудование с функцией "Контроль по HDMI" не поддерживает функцию "Управлее устройством" 						
Автозапуск	Служит для запуска процедуры первоначальной настройки (стр. 6). Этот параметр позволяет заново настроить телевизор после переезда или найти новые каналы, появившиеся в эфире.						
Язык / Language	Этот параметр позволяет выбрать язык, на котором меню выводятся на экран.						

Сведения об изделии	Выводит на экран информацию о Вашем телевизоре.				
Заводские настройки	 Сброс всех настроек с установкой заводских настроек. По завершении этого процесса отображается экран начальной настройки. ▲ В это время (на эту операцию уходит около 30 секунд) не выключайте телевизор и не нажимайте никакие кнопки. 				
🏈 Эко					
Энергосбережение	Уменьшает потребление энергии телевизором посредством регулировки подсветки. При выборе параметра "Откл. изобр." изображение отключается, а индикатор 🖾 (Откл. изобр.) на передней панели телевизора загорается				
Откл. неиспользуемого ТВ	зеленым светом. Звук при этом не изменяется. Выключает телевизор после его бездействия в течение заданного времени.				
Управление питанием с ПК	При отсутствии сигнала на входе ПК в течение 30 секунд телевизор переключится в режим ожидания.				

Установка принадлежностей (кронштейн для настенной установки)

К сведению покупателей:

Для обеспечения сохранности изделия и из соображений безопасности компания Sony настоятельно рекомендует привлекать для установки телевизора только дилеров или лицензированных подрядчиков Sony. Не пытайтесь выполнить установку самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:

Уделяйте повышенное внимание безопасности во время установки, периодического обслуживания и осмотра данного изделия.

Телевизор можно установить с помощью кронштейна для настенной установки SU-WL500, SU-WL50B или SU-WL100 (приобретается отдельно).

• Для надлежащей установки см. инструкции, прилагаемые к кронштейну для настенной установки.

• См. раздел "Отсоединение подставки от телевизора" (стр. 6).

🖾 • При закреплении монтажной скобы установите телевизор на настольную подставку.



Для установки данной продукции необходимо наличие достаточного опыта, особенно для определения прочности стены, которая позволила бы выдержать вес телевизора. Обязательно привлеките для установки этой продукции на стену дилеров или лицензированных подрядчиков Sony и строго соблюдайте технику безопасности при выполнении работ по установке. Компания Sony не несет ответственность за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.

Таблица установочных размеров телевизора



Центральная точка экрана

Единицы измерения: мм

	Размеры экрана		Координата	Длина для каждого угла установки					
Название модели			положения центра экрана	Угој	Угол (20°)				
	A	B	©	O	G	F	G	Н	
KLV-26BX300/ KLV-26BX301	676	423	97	315	158	262	402	322	
KLV-22BX300/ KLV-22BX301	575	361	133	324	142	222	342	325	







Единицы измерения: мм

BG

	Размеры экрана		Координата положения центра экрана		Длина для каждого угла установки						
Название модели					Угол (0°)			Угол (20°)			
	A	₿	©		D		G		F	G	Ξ
			SU- WL500	SU- WL50B	SU- WL500	SU- WL50B	SU- WL500	SU- WL50B	Тол	ько для WL500	SU-
KLV-40BX400/ KLV-40BX401	996	598	122	175	425	478	159	159	341	566	462
KLV-32BX300/ KLV-32BX301	804	497	172	200	426	454	156	156	303	479	460

Рисунки над таблицей могут немного отличаться в зависимости от установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стена, на которую будет устанавливаться телевизор, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес, по крайней мере в четыре раза превышающий вес устанавливаемого телевизора. Для определения веса телевизора см. пункт "Технические характеристики".

Продолжение

Схема/таблица расположения винтов и скоб

Положение винтов – При установке монтажной скобы на телевизор.



Положение скоб – При установке телевизора на кронштейн основания.

SU-WL500

SU-WL100





а* с с коба Скоба Скоба Скоба Скоба Скоба

SU-WL50B

* Положение скоб "а" не может использоваться для моделей из нижеприведенной таблицы.

* Положение скоб "а" не может использоваться для моделей из нижеприведенной таблицы.

Назрание молели	Положен	ие винтов	Положение скоб		
пазвание модели	SU-WL500	SU-WL50B	SU-WL500	SU-WL50B	
KLV-40BX400/40BX401	d, g	d, i	b		
KLV-32BX300/32BX301	e, g	e, h	С		
	SU-W	/L100			
KLV-26BX300/KLV-26BX	а				
KLV-22BX300/KLV-22BX	b				

Поиск неисправностей

Проверьте, не мигает ли индикатор () (режима ожидания) красным светом.

Если индикатор мигает

Активирована функция автодиагностики.

- Подсчитайте, сколько раз мигает индикатор (режима ожидания) перед каждой трехсекундной паузой. Например, он может мигнуть три раза, за этим последует пауза продолжительностью 3 секунды, после чего индикатор снова мигнет три раза и т. д.
- 2 Нажмите кнопку () на телевизоре, чтобы выключить его, отсоедините шнур питания переменного тока и сообщите своему местному дилеру или специалистам сервисного центра Sony, как мигает индикатор (число миганий).

Если индикатор не мигает

- 1 Выполните проверки, указанные ниже.
- 2 Если Вы не смогли устранить неисправность, обратитесь к квалифицированным специалистам по обслуживанию телевизоров.

Изображение

Нет ни изображения (темный экран), ни звука

- Проверьте правильность подключения антенны/ кабеля.
- Подключите телевизор к электророзетке переменного тока и нажмите 🕐 на телевизоре.
- Если индикатор 🖞 (режима ожидания) горит красным светом, нажмите кнопку I/ᠿ.

Нет изображения или информации меню от оборудования, подключенного к гнезду видеовхода

- С помощью кнопок Выведите на экран список подключенного к телевизору оборудования, затем выберите нужный источник входного сигнала.
- Проверьте правильность подсоединения дополнительного оборудования к телевизору.

Изображение двоится, или видны ореолы

• Проверьте подключение, расположение или направление антенны/кабеля.

На экране видны только снег и помехи

- Проверьте, не сломана или не погнута ли антенна.
- Проверьте, не истек ли срок службы антенны (3-5 лет при нормальных условиях, 1-2 года при использовании в районах на морском побережье).

Искажение изображения (пунктирные линии или полосы)

 Держите телевизор вдали от источников электрических помех, таких как автомобили, мотоциклы, фены или дополнительное оборудование.

- При установке дополнительного оборудования оставляйте некоторое расстояние между ним и телевизором.
- Проверьте правильность подключения антенны/ кабеля.
- Держите кабель антенны вдали от других соединительных кабелей.

Помехи звука или изображения при просмотре ТВ-канала

 Откорректируйте параметр "АПЧ" (Автоматическая точная настройка) для улучшения приема сигнала изображения (стр. 27).

Наличие на экране очень маленьких черных и/ или ярких точек

 Изображение на экране складывается из точек (пикселей). Маленькие черные точки и/или яркие точки (пиксели) на экране не являются дефектом.

Искаженные контуры изображения

• Измените текущее значение параметра "Фильм" на другое (стр. 21).

Цветные передачи воспроизводятся в чернобелом изображении

• Выберите "Сброс" (стр. 21).

Отсутствует или неправильно отображается цвет при просмотре сигнала с гнезд Y, Pв/Cв, Pв/ Св в режиме –…/-€

Проверьте подключение гнезд Y, P_B/C_B, P_R/C_R в режиме - / - и проверьте надежность подсоединения каждого разъема в соответствующем гнезде.

На экране не появляется изображение, поступающее от подключенного устройства

- Включите подключенное оборудование.
- Вставьте правильно карту памяти или иное запоминающее устройство в цифровую фотокамеру.
- Используйте карту памяти или иное запоминающее устройство цифровой фотокамеры, отформатированное согласно инструкции по эксплуатации цифровой фотокамеры.
- Работа всех устройств USB не гарантируется. Кроме этого, работа отличается в зависимости от функций устройства USB и воспроизводимого видео.

Невозможно выбрать подключенное оборудование в меню или переключить вход

• Проверьте правильность подключения кабеля.

Звук

Хорошее качество изображения, но нет звука

- Нажмите кнопку 🗠 +/- или 🕸 (Отключение звука).
- Убедитесь в том, что для параметра "Динамик" установлено значение "Динамик ТВ" (стр. 23).

Звук отсутствует или воспроизводится с помехами

• Проверьте правильность настроек системы ТВ (стр. 26).

Продолжение

Каналы

Некоторые каналы не воспроизводятся на экране

- Канал используется только для трансляции кодированных/принимаемых по подписке программ. Подпишитесь на платные услуги.
- Канал используется только для передачи данных (без звука или изображения).
- Запросите в телевещательной компании информацию о передаваемой программе.

Общие

Телевизор автоматически выключается (телевизор входит в режим ожидания)

- Убедитесь, что включен параметр "Таймер сна", или проверьте значение "Продолжительность" параметра "Таймер включения" (стр. 29).
- Проверьте, не активизирована ли "Откл. неиспользуемого ТВ" (стр. 31).

Телевизор автоматически включается

• Проверьте, не активизирована ли "Таймер включения" (стр. 29).

Невозможно выбрать некоторые источники входных сигналов

 Выберите "Метки оборудования" и отмените параметр "Пропуск" источника входного сигнала (стр. 29).

Не работает пульт ДУ

• Замените батарейки.

HDMI устройство отсутствует в "Список устр-в HDMI".

• Убедитесь в том, что Ваше устройство является совместимым с функцией Контроль по HDMI.

Невозможно выбрать значение "Выкл." для параметра "Контроль по HDMI"

 Если подключена аудиосистема, совместимая с функцией Контроль по HDMI, в данном меню не удастся выбрать значение "Выкл.". Чтобы переключить аудиовыход на динамик TB, установите значение "Динамик TB" в меню "Динамик" (стр. 23).

Утеря пароля

 Выберите настройки "PIN код" в настройках "Замок от детей" и введите следующий главный пароль: 9999. Ввод этого пароля стирает предыдущий пароль и позволяет ввести новый пароль (стр. 28).

Технические характеристики

Название м	юдели	KLV-40BX400 KLV-32BX300 KLV-40BX401 KLV-32BX301		KLV-26BX300 KLV-26BX301	KLV-22BX300 KLV-22BX301			
Система								
Система пан	нели	ЖКД (жидкокристаллический дисплей) экран						
Система ТВ		B/G, I, D/K, M						
Система цвет	тного телевидения	PAL, PAL60 (только видеовход), SECAM, NTSC4,43 (только видеовход), NTSC3,58						
Диапазон пр каналов	оинимаемых	B/G: VHF: E2-E12/ UHF: E21-E69/ CATV: S01-S03, S1-S41 I: UHF: B21-B69/ CATV: S01-S03, S1-S41 D/K: VHF: C1-C12, R1-R12/ UHF: C13-C57, R21-R60/ CATV: S01-S03, S1-S41, Z1-Z39 M: VHF: A2-A13/ UHF: A14-A79/ CATV: A8-A2, A-W+4, W+6-W+84						
Аудиовыход	Į	10 BT + 10 BT 8 BT + 8 BT 5 BT + 5 D						
Гнезда входа/выхода								
Антенна		Разъем 75 Ом для VHF/	UHF					
€ →1		Видеовход (гнезда типа	тюльпан)/Выход мони	тора				
€→1		Аудиовход (гнезда типа	тюльпан)/Выход мони	тора				
- 2		Видеовход (гнездо типа	тюльпан)					
-Đ 2		Аудиовход (гнезда типа	тюльпан)					
	 → COMPONENT IN/ → COMPONENT IN → COMPONENT IN □ 3 → COMPONENT IN □ 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 OM, 0,3 В отрицательная синхронизация/Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 OM/Pr/Cr: 0,7 V → 3 видеовход (гнездо типа тюльпан) 							
- COMPC	NENT IN	Аудиовход (гнезда типа	тюльпан)					
HDMI IN 1,	2	Видео: 1080/24р, 1080р, 1080i, 720р, 576p, 576i, 480p, 480i Аудио: Двухканальный линейный РСМ: 32, 44,1 и 48 кГц, 16, 20 и 24 бит Э Аналоговый аудиовход (разъем типа minijack) (только HDMI IN 2) Вход ПК (на стр. 25)						
PC IN 🗕 💬		Вход ПК (D-sub 15-pin) (на стр. 25) G: 0,7 Vp-p, 75 Ом, отрицательная синхронизация по зеленому/В: 0,7 Vp-p, 75 Ом/ R: 0,7 Vp-p, 75 Ом/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p						
PC IN -O		Аудиовход для подключения ПК (разъем типа minijack)						
Ý		порт USB						
Электропи	тание и прочее							
Электропит	ание	110–240 В пер. тока, 50/6 220–240 В пер. тока, 50/6	50 Гц 50 Гц (Только для Росси	ии и Украины)				
Размер экрана (по	дюймы	40	32	26	22			
диагонали)	см (прибл.)	101,6	80,0	66,1	54,8			
Разрешение экрана		1920 пикселий (по горизонтали) × 1080 строк (по вертикали)	1920 пикселий (по оризонтали) × 1080 рок (по вертикали) изб6 пикселий (по горизонтали) × 768 строк (по вертикали)					
Потребляемая мощность		Указана на задней пане.	ли телевизора.					
Размеры	с подставкой (мм)	996 × 635 × 250	804 × 532 × 220	676 × 459 × 220	575 × 398 × 215			
(прибл.) (ш × в × г)	без подставки (мм)	996 × 598 × 99	804 × 497 × 96	676 × 423 × 97	575 × 361 × 88			
Macca	с подставкой (кг)	15,6	10,7	8,8	6,0			
(прибл.)	без подставки (кг)	13,6 9,2		7,3	6,6			
Дополните льные аксессуары	Кронштейн для настенной установки	SU-WL500 или SU-WL50B SU-WL100						

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Инструкции "Порядок установки настенного монтажного кронштейна" не прилагаются в виде отдельной брошюры к этому телевизору. Эти инструкции по установке содержатся в данной инструкции по эксплуатации телевизора.

Напечатано на бумаге, изготовленной на 70% и более из бумажных отходов, с использованием печатной краски на основе растительного масла без примесей ЛОС (летучих органических соединений).

http://www.sony.net/

