onee

# **VSX-819H**-s/-к

AUDIO/VIDEO MULTI-CHANNEL RECEIVER

RECEPTEUR AUDIOVISUEL A VOIES MULTIPLES

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РЕСИВЕР АУДИО/ВИДЕО



Discover the benefits of registering your product online at **http://www.pioneer.co.uk** (or **http://www.pioneer.eu**).

Découvrez les nombreux avantages offerts en enregistrant votre produit en ligne maintenant sur **http://www.pioneer.fr** (ou **http://www.pioneer.eu**).

Зарегистрируйте Ваше изделие на http://www.pioneer-rus.ru (или http://www.pioneer.eu). Ознакомьтесь с преимуществами регистрации в Интернет

Operating Instructions Mode d'emploi Инструкции по эксплуатации

### ВАЖНО



Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя об «опасном напряжении» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточно высоким и стать причиной поражения людей электрическим током.

#### CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНОЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ НЕ СОДЕРЖАТСЯ ДЕАТЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЪЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СОТРУДНИКУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.



Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя о наличии в литературе, поставляемой в комплекте с изделием, важных указаний по работе с ним и обслуживанию.

D3-4-2-1-1\_A1\_Ru

Благодарим вас за покупку этого изделия марки Pioneer. Полностью прочтите настоящие инструкции по эксплуатации, чтобы знать, как правильно обращаться с этой моделью. Прочитав инструкции, сохраните их в надежном месте для использования в будущем.

#### предупреждение

Данное оборудование не является водонепроницаемым. Во избежание пожара или поражения электрическим током не помещайте рядом с оборудованием емкости с жидкостями (например, вазы, цветочные горшки) и не допускайте попадания на него капель, брызг, дождя или влаги. D34-2-1-3\_A\_Ru

#### предупреждение

Перед первым включением оборудования внимательно прочтите следующий раздел. Напряжение в электросети может быть разным в различных странах и регионах. Убедитесь, что сетевое напряжение в местности, где будет использоваться данное устройство, соответствует требуемому напряжению (например, 230 В или 120 В), указанному на задней панели.

#### предупреждение

Во избежание пожара не приближайте к оборудованию источники открытого огня (например, зажженные свечи). D34-2-1-7а\_А.Ru

Условия эксплуатации

Изделие эксплуатируется при следующих температуре и влажности: +5 °C до +35 °C; влажность менее 85 % (не заслоняйте охлаждающие вентиляторы) Не устанавливайте изделие в плохо проветриваемом помещении или в месте с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света (или сильного искусственного света).

D3-4-2-1-7c\*\_A1\_Ru

Данное изделие соответствует Директиве по низкому напряжению (Low Voltage Directive) 2006/95/ЕС и EMC Directive 2004/108/ЕС. D3442-19a A1 Ru

Данное изделие предназначено для использования в общих хозяйственных целях. В случае возникновения любой неисправности, связанной с использованием в других, нежели хозяйственных целях (таких, как длительное использование в коммерческих целях в ресторане или в автомобиле, или на корабле) и требующей ремонта, такой ремонт осуществляется за плату, даже в течение гарантийного срока. кои1\_Ru

Если вилка шнура питания изделия не соответствует имеющейся электророзетке, вилку следует заменить на подходящую к розетке. Замена и установка вилки должны производиться только квалифицированным техником. Отсоединенная от кабеля вилка, подключенная к розетке, может вызвать тяжелое поражение электрическим током. После удаления вилки утилизируйте ее должным образом. Оборудование следует отключать от электросети, извлекая вилку кабеля питания из розетки, если оно не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск).

Предупреждение о том, что чрезмерное звуковое давление из наушников может привести к потере слуха.

#### Информация для пользователей по сбору и утилизации бывшего в эксплуатации оборудования и отработавших элементов питания

(Обозначение для оборудования )



Обозначения для элементов питания,



Эти обозначения на продукции, упаковке, и/или сопроводительных документах означают, что бывшая в эксплуатации электротехническая и электронная продукция и отработанные элементы питания не должны выбрасываться вместе с обычным бытовым мусором.

Для того чтобы данная бывшая в употреблении продукция и отработанные элементы питания были соответствующим образом обработаны, утилизированы и переработаны, пожалуйста, передайте их в соответствующий пункт сбора использованных электронных изделий в соответствии с местным законодательством.

Утилизируя данные устройства и элементы питания правильно, Вы помогаете сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть в результате несоответствующего удаления отходов.

Для получения дополнительной информации о правильных способах сбора и утилизации отработавшего оборудования и использованных элементов питания обращайтесь в соответствующие местные органы самоуправления, в центры утилизации отходов или по месту покупки данного изделия.

#### Данные обозначения утверждены только для Европейского Союза.

#### Для стран, которые не входят в состав Европейского Союза:

Если Вы желаете утилизировать данные изделия, обратитесь в соответствующие местные учреждения или к дилерам для получения информации о правильных способах утилизации.

K058a\_A1\_Ru

#### ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При установке устройства обеспечьте достаточное пространство для вентиляции во избежание повышения температуры внутри устройства (не менее 60 см сверху, 10 см сзади и по 30 см слева и справа).

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В корпусе устройства имеются щели и отверстия для вентиляции, обеспечивающие надежную работу изделия и защищающие его от перегрева. Во избежание пожара эти отверстия ни в коем случае не следует закрывать или заслонять другими предметами (газетами, скатертями и шторами) или устанавливать оборудование на толстом ковре или постели.





Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Долби, Pro Logic, Surround EX и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

#### внимание

Выключатель STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.) данного устройства не полностью отключает его от электросети. Чтобы полностью отключает его питание устройства, вытащите вилку кабеля питания из электророзетки. Поэтому устройство следует устанавливать так, чтобы вилку кабеля питания можно было легко вытащить из розетки в чрезвычайных обстоятельствах. Во избежание пожара следует извлекать вилку кабеля питания из розетки, если устройство не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск).

D3-4-2-2-2a\_A\_Ru

Произведено по лицензии согласно патенту США № 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 и другим патентам США и всемирным патентам, действительным и находящимся на рассмотрении. DTS является зарегистрированной торговой маркой, а логотипы DTS, Symbol, DTS-HD и DTS-HD Master Audio – торговыми марками DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Все права защищены.

# Содержание

#### 01 Перед началом работы

Проверка комплекта поставки	6
Установка элементов питания	6
Установка ресивера	6
Вентиляция	6

#### 02 Краткое руководство

Ознакомление с системой домашнего
кинотеатра 7
Прослушивание в режиме объемного
звучания
Автоматическая настройка объемного
звучания (МСАСС)8
Другие проблемы при использовании
автоматической настройки MCACC 10
Улучшение качества звучания с помощью
функции Phase Control
(Корректировка фазы) 10

#### 03 Подключение

Подсоединение кабелей 11
Кабели HDMI 11
O HDMI
Аналоговые аудиокабели 12
Цифровые аудиокабели 12
Видеокабели 12
Подключение видеовыходов 12
Подключение к телевизору плеера
Blu-ray или DVD 13
Подключение многоканальных
аналоговых выходов 14
Подключение спутникового ресивера
или другой цифровой приставки 15
Подключение других аудиокомпонентов 16
Подключение HDD/DVD рекордера,
видеомагнитофона и других источников
видеосигнала 17
Использование разъемов компонентного
видео 18
Подключение к видеоразъему на
передней панели 19
Подключение антенн 19
Использование внешних антенн 20
Подключение громкоговорителей 21
Используйте выходы PRE OUT для
подключения тыловых
громкоговорителей 22
Размещение громкоговорителей 23
Смена настройки акустической системы 24
Подключение ИК-приемника 24
Подключение ресивера к сети 25

#### 04 Органы управления и индикаторы

Передняя панель	26
Дальность действия пульта	
дистанционного управления	27
Дисплей	28
Пульт дистанционного управления	30

#### 05 Прослушивание системы

# 06 Меню System Setup (Настройка системы)

Использование меню System Setup	
(Настройка системы)	41
Ручная настройка громкоговорителей	41
Speaker Setting	
(Настройка громкоговорителей)	42
Crossover Network	
(Разделительный фильтр)	43
Channel Level (Уровень канала)	43
Speaker Distance (Расстояние до	
громкоговорителей)	44
Меню назначения входов	44

#### 07 Использование функции MULTI-ZONE

46
46
47

#### 08 Использование тюнера

Прослушивание радиопередач 4	8
Повышение качества стереозвука в	
диапазоне FM 4	8
Сохранение запрограммированных	
радиостанций4	8
Прослушивание запрограммированных	
радиостанций 4	9
Присваивание названий	
запрограммированным радиостанциям 4	9
Знакомство с системой RDS 4	9
Поиск программ RDS 5	0
Отображение информации RDS 5	0

# 09 Выполнение записи на внешний источник

Выполнение аудио-	или видеозаписи.					5	1
-------------------	------------------	--	--	--	--	---	---

# 10 Управление остальными частями системы

Настройка пульта дистанционного управления
для работы с другими компонентами52
Непосредственный ввод кодов
компонентов
Сброс параметров пульта дистанционного
управления 52
Органы управления телевизорами 53
Органы управления
другими компонентами
Список предварительно заданных кодов 56

#### 11 Другие подключения

Подключение iPod61	
Подключение iPod к ресиверу61	
Воспроизведение с iPod 62	
Просмотр фотографий и видеоконтента 63	
О формате iPod 63	
Подключение устройства USB 64	
Подключите устройство USB к ресиверу 64	
Основные органы управления	
воспроизведением64	
Поддержка сжатых аудиосигналов 65	

#### 12 Дополнительная информация

Устранение неисправностей	66
HDMI	68
Важные сведения о подключении HDMI	68
iPod сообщения	69
Сообщения USB	69
Сброс параметров ресивера (перезагрузка)	70
Спецификации.	70
Чистка устройства	71

# Глава 1: Перед началом работы

#### Проверка комплекта поставки

Проверьте наличие перечисленных ниже принадлежностей:

- Установочный микрофон
- Пульт дистанционного управления
- Сухие батареи (размер ААА IEC R03) x2
- Рамочная антенна АМ
- Проволочная антенна FM
- Кабель iPod
- Кабель питания
- Гарантийный сертификат
- Данное руководство по эксплуатации

#### Установка элементов питания



#### 🕛 Предупреждение

Неправильная установка батареек может стать причиной возникновения опасной ситуации, например, утечки внутреннего вещества или взрыва. Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:

- Не используйте новые батарейки вместе со старыми.
- Устанавливайте батарейки так, чтобы их положительные и отрицательные полюса располагались в соответствии с обозначениями внутри отсека для батарей.
- Батарейки одинаковой формы могут обеспечивать разное напряжение. Не используйте батарейки разного типа.
- Производите утилизацию использованных батареек в соответствии с действующими в стране или регионе государственными постановлениями или правилами по охране окружающей среды.
- Не используйте и не храните батарейки под воздействием прямых солнечных лучей или в помещении с высокой температурой, например, в автомобиле или рядом с обогревателем. Это может вызвать течь батареек, перегрев, взрыв или возгорание. Это также может сократить срок службы и повлиять на работу батареек.

#### Установка ресивера

 При установке данного устройства убедитесь в том, что оно размещено на ровной и твердой поверхности.

Не устанавливайте ресивер в следующих местах:

 на цветном телевизоре (на экране могут появиться искажения)

 рядом с кассетным магнитофоном (или устройством, которое излучает магнитное поле). Это может вызвать помехи в звучании.
в местах с прямым воздействием солнечных лучей;

- в сырых или влажных местах

 в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой

- в местах с повышенной вибрацией или подверженных сотрясениям
- в очень пыльных местах
- в местах, подверженных воздействию

горячего пара или масел (например, кухня)

#### Вентиляция

При установке устройства обеспечьте пространство для вентиляции и предотвращения перегрева (не менее 60 см сверху). Если между устройством и стенами или другим оборудованием предусмотрено недостаточно пространства, внутри устройства повысится температура, что отрицательно повлияет на его функционирование и/или станет причиной неисправности.



В корпусе имеются щели и отверстия для вентиляции и защиты оборудования от перегрева. Во избежание пожара эти отверстия ни в коем случае не следует размещать непосредственно на поверхности устройства какие-либо предметы, необходимо убедиться в том, что отверстия не блокированы или накрыты какими-либо предметами (газетами, скатертями и шторами), не следует устанавливать оборудование на толстом ковре или постели.

# Гпава 2: Краткое руководство

#### Ознакомление с системой домашнего кинотеатра

С помощью домашнего кинотеатра эффект объемного звучания создается путем использования нескольких звуковых дорожек, при этом создается впечатление, что вы находитесь в центре событий или в концертном зале. Качество объемного звучания, воспроизводимого с помощью системы домашнего кинотеатра, зависит не только от расстановки используемых громкоговорителей, но и от источника и настроек звука ресивера.

#### В зависимости от настройки громкоговорителей этот ресивер будет автоматически декодировать многоканальные сигналы источников в формате Dolby Digital, DTS или Dolby Surround. В большинстве случаев нет необходимости вносить какиелибо изменения для создания реалистичного эффекта объемного звучания. Другие функции (такие как воспроизведение диска CD с многоканальным объемным звуком) описаны в разделе Прослушивание системы на стр. 33.

#### Прослушивание в режиме объемного звучания

Следующее руководство по быстрой установке обеспечивает легкое и быстрое подключение системы для получения объемного звучания. В большинстве случаев для всех параметров можно оставить значения по умолчанию.

 Подключайте устройство к сети переменного тока только после подключения всех разъемов.

#### 1 Подключите к телевизору плеер Bluray или DVD.

См. указания раздела Подключение к *телевизору плеера Blu-ray или DVD* на стр. 13. Для прослушивания объемного звука потребуется использовать цифровое соединение для подключения проигрывателя BD/DVD к ресиверу.

#### 2 Подключите используемые громкоговорители и разместите их так, чтобы они обеспечивали оптимальное объемное звучание.

См. раздел Подключение громкоговорителей на стр. 21.

Места расположения громкоговорителей оказывают значительное влияние на звучание. Для обеспечения наилучшего эффекта объемного звучания разместите громкоговорители, как показано на рисунке ниже. Для получения дополнительной информации см. также раздел Размещение громкоговорителей на стр. 23.



### Внимание

Для подключения громкоговорителей объемного звучания требуется дополнительный усилитель. Подключите дополнительный усилитель к выходам PRE OUT SURROUND BACK данного устройства и подключите тыловые громкоговорители к дополнительному усилителю. Подробнее, см. Используйте выходы PRE OUT для подключения тыловых громкоговорителей на стр. 22.

#### Подключите ресивер и включите его, 3 затем включите проигрыватель BD/DVD, низкочастотный громкоговоритель и телевизор.

Убедитесь, что в качестве источника видеовхода телевизора выбран ресивер. При возникновении затруднений обратитесь к руководству, прилагаемому к телевизору.

#### 4 Для настройки системы используйте экранную автоматическую настройку МСАСС.

Подробнее см. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (МСАСС) на стр. 8.

#### 5 Отрегулируйте звук при воспроизведении диска BD/DVD.

Убедитесь в том, что на дисплее ресивера отображается индикация **BD/DVD**. Если индикация отсутствует, нажмите кнопку **BD** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать в качестве источника входа диск BD/DVD.<sup>1</sup>

Для выбора доступны несколько параметров настройки звука. Подробнее см. раздел Прослушивание системы на стр. 33.<sup>2</sup>

#### Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC)

Автоматическая настройка многоканальной акустической калибровки (MCACC) определяет акустические характеристики помещения, предназначенного для прослушивания, с учетом внешних шумов, размера громкоговорителей и расстояния до них и измеряет как задержку, так и уровень сигнала в канале. С ее помощью ресивер получает информацию от ряда тестовых звуковых сигналов и на ее основе выбирает оптимальные параметры громкоговорителей и коррекции сигнала, наиболее подходящие для конкретного помещения.

### 🔥 Внимание

- При использовании автоматической настройки MCACC все предыдущие заданные параметры громкоговорителей стираются.
- Перед использованием настройки Auto MCACC функция iPod USB не должна быть выбрана в качестве источника входа.

#### 🕛 Предупреждение

 Тестовые сигналы, издаваемые системой автоматической настройки MCACC, имеют высокую громкость.



# 1 Включите ресивер и используемый телевизор.

#### 2 Подключите микрофон в гнездо MCACC SETUP MIC на передней панели.

Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном.



Если у вас есть штатив, используйте его для установки микрофона приблизительно на уровне уха в обычной точке прослушивания. Иначе установите микрофон на уровне уха, используя стол или стул.

#### 3 Нажмите кнопку RECEIVER (PECИВЕР) на пульте дистанционного управления, после чего нажмите кнопку SETUP.

На экране телевизора появится экранный дисплей. Для перехода между экранами и выделения пунктов меню используйте кнопки ↑/↓/←/→ и ENTER на пульте дистанционного управления. Нажмите кнопку RETURN

(BO3BPAT) для выхода из текущего меню.

 Нажмите на кнопку SETUP в любой момент для выхода из меню настройки системы.<sup>3</sup>

#### 4 Выберите пункт «Auto MCACC» в меню настройки системы, затем нажмите кнопку ENTER.<sup>4</sup>



После нажатия кнопки **ENTER** старайтесь соблюдать тишину. Система сгенерирует ряд тестовых звуковых сигналов, чтобы определить уровень внешних шумов.

#### 🔗 Примечание

- 1 Вам может понадобиться настроить используемый проигрыватель BD/DVD на воспроизведение аудиосигнала в форматах Dolby Digital, DTS и 88,2 кГц/96 кГц РСМ (2-канальный) (для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации используемого проигрывателя BD/DVD).
- 2 В зависимости от проигрывателя BD/DVD или воспроизводимого диска может выводиться только 2-канальный звук. В этом случае, если необходимо получить многоканальное объемное звучание, для параметра режима прослушивания необходимо установить значение STANDARD (CTAHДAPTHOE) (при необходимости см. раздел Прослушивание материала с использованием объемного звучания на стр. 33), если необходимо многоканальное объемное звучание.
- 3 Если в течение трех минут не осуществляются никакие действия, автоматически запускается экранная заставка. При отмене автоматической настройки MCACC в любое время ресивер автоматически выйдет из текущего экрана без изменения настроек.
  - Экранный дисплей не появится, если подключение к используемому телевизору выполнено с помощью выхода HDMI. Для настройки системы используйте компонентные или композитные подключения.
- 4 MIC IN мигает, когда микрофон не подключен к MCACC SETUP MIC.

# усский

### 5 Следуйте инструкциям отображаемым на экране.

- Убедитесь в том, что микрофон подключен.
- Проверьте, что сабвуфер включен и что громкость звука включена.
- Информацию о фоновых шумах и других возможных помехах см. ниже.

## 6 Для завершения дождитесь тестовых звуковых сигналов.

Когда ресивер издает тестовые звуковые сигналы, чтобы определить какие громкоговорители установлены в системе, на экране отображается сообщение о состоянии. Во время звучания этих сигналов старайтесь соблюдать тишину.

1.Auto MCACC	
Now Analyzing	
Environment Check Ambient Noise Speaker YES/NO	
	Return

 Для обеспечения правильности настроек громкоговорителей не регулируйте громкость во время тестовых звуковых сигналов.

## 7 Подтвердите конфигурацию громкоговорителя.

Конфигурация, показанная на экране, должна соответствовать фактическому набору громкоговорителей.

 В случае появления сообщений об ошибках (таких как **Too much ambient noise** (Слишком высокий уровень фонового шума)) выберите **RETRY** после проверки фонового шума (см. раздел Другие проблемы при использовании автоматической настройки MCACC на стр. 10).



Если конфигурация громкоговорителей отображается неправильно, используйте кнопки ↑/↓, чтобы выбрать громкоговоритель, и ←/→, чтобы изменить настройку. По окончании перейдите к следующему пункту. Возникновение сообщения об ошибке (ERR (ОШИБКА)) в правом столбце может означать неполадку в подключении громкоговорителя. Если неполадка не устраняется при выборе пункта RETRY (ПОВТОРИТЬ), отключите питание и проверьте подключение громкоговорителей.

# 8 Убедитесь в том, что выбран пункт «ОК» и нажмите кнопку ENTER.

Если на шаге 7 не трогать экран в течение 10 секунд и не нажимать кнопку **ENTER** на шаге 8, настройка Auto MCACC начнется автоматически, как показано ниже.

Когда ресивер издает дополнительные тестовые звуковые сигналы, чтобы определить оптимальные настройки уровня громкости каналов ресивера, расстояния до громкоговорителей и эквалайзера акустической калибровки, на экране отображается сообщение

калиоровки,	на экране отоораж	ается сооощени
о состоянии.		
	1.Auto MCACC	
	New Analyzing	

1.Auto MCACC	
Now Analyzing	
Surround Analyzing Speaker System Speaker Distance Channel Level Acoustic Cal EQ	
	Return

Во время звучания этих сигналов также старайтесь соблюдать тишину. Это может занять от 1 до 3 минут.

#### 9 Автоматическая настройка многоканальной акустической калибровки (МСАСС) завершена! Вы возвращаетесь в меню System Setup (Настройка системы).

Параметры автоматической настройки MCACC должны обеспечивать превосходное объемное звучание системы, но эти параметры также можно настроить вручную с помощью меню настройки системы (System Setup) (см. начиная со стр. 41).<sup>1</sup>

#### 🖉 Примечание

 Настройка расстояния до низкочастотного громкоговорителя может быть больше фактического расстояния от точки прослушивания. Эта настройка должна быть точной (с учетом задержки и характеристик помещения) и обычно не требует изменения.

<sup>1 •</sup> Иногда для одинаковых громкоговорителей с диаметром динамика около 12 см настройка задает разные размеры. Исправить этот параметр можно вручную, руководствуясь указаниями раздела Speaker Setting (Hacmpoйка громкоговорителей) на стр. 42.

# Другие проблемы при использовании автоматической настройки MCACC

Если условия помещения не подходят для автоматической настройки MCACC (слишком сильные фоновые шумы, эхо от стен, препятствия, заслоняющие громкоговорители от микрофона), результаты настройки могут быть неверными. Проверьте, не влияют ли на эти условия бытовые приборы (кондиционер, холодильник, вентилятор и т.д.), и при необходимости отключите их. Если на дисплее передней панели отображаются какие-либо инструкции, выполняйте их.

 Некоторые старые модели телевизоров могут создавать помехи микрофону. В этом случае выключите телевизор во время выполнения автоматический настройки MCACC.

#### Улучшение качества звучания с помощью функции Phase Control (Корректировка фазы)

В функции Phase Control (Управление фазой) применяется коррекция, обеспечивающая одновременное поступление звуковых сигналов источника в точку прослушивания, предотвращая нежелательные искажения и/или оттенки звучания (см. рис. ниже).

Во время многоканального воспроизведения сигналы LFE (Low-Frequency Effects) и низкочастотные сигналы в каждом канале назначаются сабвуферу или сабвуферу и наиболее подходящему динамику.

Однако такой способ обработки предполагает, по крайней мере в теории, групповую задержку (варьируется в зависимости от частоты), что приводит к искажению фазы в случае задержки или заглушения низкочастотного звука из-за конфликта с другими каналами. При включенном режиме Phase Control данный ресивер может воспроизводить мощный низкочастотный звук без ухудшения качества исходного звука (см. рисунок ниже).



Технология корректировки фазы обеспечивает когерентность воспроизведения звука, благодаря согласованию фазы<sup>1</sup> для обеспечения оптимального звукового поля в точке прослушивания. По умолчанию функция включена, и при выходе из меню Phase Control (Управление фазой) рекомендуется оставлять ее включенной для всех источников звука.



#### Нажмите RECEIVER, затем нажмите PHASE для включения фазовой коррекции.

#### 🔗 Примечание

1 Согласование фазы является очень важным фактором для обеспечения высокого качества воспроизведения звука. Если две звуковых волны звучат «в фазе» их пики и впадины совпадают, обеспечивая звуковому сигналу увеличение амплитуды, четкости и придавая ощущения присутствия. Если пик волны волн совпадает со впадиной волны (как показано в верхней части схемы, приведенной выше) звук выходит «из фазы» и звуковая картина будет нереалистична.

 Если на сабвуфере есть фазовый переключатель, установите его на знак «плюс» (+) (или 0°). Однако эффект, который вы услышите в случае задания для параметра PHASE CONTROL значения ON, на данном ресивере зависит от типа сабвуфера. Настройте сабвуфер для максимального усиления этого эффекта. Рекомендуется также попробовать изменить ориентацию или место расположения сабвуфера.

 Установите переключатель встроенного фильтра низких частот сабвуфера в положение «OFF» (Выкл.). Если на вашем сабвуфере этого сделать нельзя, установите более высокое значение частоты среза.

• Если расстояние до громкоговорителей неправильно настроено, вы можете получить не самый оптимальный эффект PHASE CONTROL.

• Для режима PHASE CONTROL нельзя задать значение ON в следующих случаях:

- Если включен режим PURE DIRECT.

- Если выбран вход MULTI IN.

### <sup>глава 3:</sup> Подключение

#### Подсоединение кабелей

Не перегибайте кабели поверх устройства (как показано на рисунке). В противном случае магнитное поле, генерируемое трансформаторами этого устройства, может вызвать помехи в громкоговорителях.



### Внимание

- Перед выполнением или изменением схем подсоединения отключите кабель питания от розетки переменного тока.
- Перед отсоединением кабеля питания переключите питание в режим ожидания.

#### Кабели HDMI

Кабели HDMI передают несжатое цифровое видео, а также цифровое аудио практически любого формата, который поддерживает подключенный компонент: DVD-Video, DVD-Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio (см. ограничения ниже), Video CD/ Super VCD, CD, SACD (только 2-канальный DSD) и PCM 192 кГц 8-канальный (макс. число входных каналов).<sup>1</sup>



Кабель HDMI

Будьте внимательны и соблюдайте правильность направления при подключении разъема.

#### O HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface интерфейс мультимедиа с высоким разрешением) может передавать как видео, так и звук через одно цифровое соединение и предназначен для проигрывателей DVD цифровых телевизоров, телевизионных приставок и других аудио/видеоустройств. HDMI разработан с целью объединения в одной спецификации технологий HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection – защита широкополосного цифрового содержимого) и DVI (Digital Visual Interface – цифровой визуальный интерфейс). HDCP служит для защиты цифровых данных, передаваемых и принимаемых совместимыми с DVI лисплеями.

HDMI поддерживает видео стандартного, улучшенного качества и высокой четкости, а также многоканальный объемный звук. К особенностям HDMI относятся передача цифрового видео без сжатия, полоса пропускания до 2,2 гигабит в секунду (для сигналов HDTV), один разъем (вместо нескольких кабелей и разъемов) и возможность связи между источником сигнала и аудио/видеоустройствами, такими как цифровой телевизор.

Данный ресивер также поддерживает технологии DeepColor и x.v.Color (x.v.Color является товарным знаком корпорации Sony Corporation).

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing, LLC.

#### 🖉 Примечание

1 • Установите для параметра HDMI в Задание параметров звука на стр. 38 значение THRU (THROUGH) и задайте для входного сигнала в Выбор входного сигнала на стр. 40 значение HDMI, если вы хотите получить выход звука HDMI на обычном или плоскоэкранном телевизоре (звук будет не слышен на этом ресивере).

 Если на обычный или плоскоэкранный телевизор не поступает видеосигнал, попытайтесь настроить параметры разрешения компонента или дисплея. Учтите, что некоторые компоненты (например, игровые видеоприставки) имею разрешение, отображение которого невозможно. В этом случае используйте (аналоговое) композитное подключение.

• Сигналы, поступающие с аналоговых (композитных и компонентных) видеовходов устройства не будут передаваться с HDMI OUT.

• Когда через HDMI поступает видеосигнал 480i, 480p, 576i или 576p, прием многоканального звука PCM и HD-звука невозможен.

#### Аналоговые аудиокабели

Для подключения аналоговых аудиокомпонентов используйте стереофонические аудиокабели RCA. Эти кабели имеют стандартную красную и белую маркировку, и необходимо подключить красные штекеры к разъемам R (правый), а белые – к разъемам L (левый).



#### Цифровые аудиокабели

Для подключения к данному ресиверу цифровых компонентов следует использовать имеющиеся в продаже коаксиальные цифровые аудиокабели или оптические кабели.<sup>1</sup>





Коаксиальный цифровой аудиокабель

#### Видеокабели

#### Стандартные видеокабели RCA

Эти кабели являются наиболее распространенным типом видеокабелей и используются для подключения к разъемам композитного видео. Штекеры с желтой маркировкой отличают их от аудиокабелей.



#### Кабели компонентного видео

Наивысшее качество воспроизведения цвета от источника видеосигнала обеспечивают кабели компонентного видео. По этим кабелям передается телевизионный цветовой сигнал, разделенный на сигнал яркости (Y) и сигналы цветности (PB и PR). Таким образом устраняются взаимные помехи между сигналами.



#### Подключение видеовыходов

Данный ресивер не оборудован видеопреобразователем. Если вы для подключения к входному устройству используете видеокабели или кабели HDMI, такие же кабели должны использоваться для подключения к телевизору.

#### 🖉 Примечание

- Аккуратно выполняйте подключение оптического кабеля, старайтесь не повредить защитную шторку оптического разъема.
- Обеспечьте для оптического кабеля свободно свисающую петлю. Можно повредить кабель об острые углы.
- Для коаксиального цифрового подключения также можно использовать стандартный видеокабель RCA.

#### Подключение к телевизору плеера Blu-ray или DVD

На этой странице показан порядок подключения проигрывателя дисков BD/DVD и телевизора к ресиверу.



#### 1 Подключите выход HDMI на плеере Blu-ray/DVD к входу HDMI BD/DVD IN на ресивере.

Для подключения используйте кабель HDMI. Если на вашем DVD-плеере нет выхода HDMI, подключите данное устройство к

коаксиальному или дополнительному выходу через цифровой аудиокабель.<sup>1</sup>

#### 2 Подключите выход HDMI OUT на данном ресивере к входу HDMI телевизора.<sup>2</sup>

Если на телевизоре нет входа HDMI, подключите видеоразъем MONITOR OUT на данном ресивере к видеовходу на телевизоре.

Для подключения к гнезду композитного видео используйте стандартный видеокабель RCA.<sup>3</sup>

#### 🖉 Примечание

- 1 В этом случае нужно указать ресиверу, к какому цифровому входу подключен плеер (см. Выбор входного сигнала на стр. 40).
- 2 Если в пунктах 1 и 2 вы использовали для подключения кабель HDMI, вы можете получить многоканальный звук в домашнем кинотеатре без выполнения действий, описанных в пунктах 3 и 4.
- Экранный дисплей не появится, если подключение к используемому телевизору выполнено с помощью выхода HDMI. Для настройки системы используйте компонентные или композитные подключения.
- 3 Если для подключения ресивера к телевизору требуется использовать выходы компонентного видео, обратитесь к разделу Использование разъемов компонентного видео на стр. 18.

#### 3 Подключите композитный видеовыход и стереофонические аналоговые аудиовыходы<sup>1</sup> проигрывателя BD/DVD ко входам BD/ DVD этого ресивера.

Для соединения используйте стандартный видеокабель RCA<sup>2</sup> и стереофонический акустический кабель RCA.

 Если ваш Blu-ray/DVD-плеер оснащен многоканальными аналоговыми выходами, инструкции по его подключению см. ниже в разделе Подключение многоканальных аналоговых выходов.

#### 4 Соедините аналоговые аудиовыходы телевизора со входами TV/SAT ресивера.

Это позволит осуществлять воспроизведение звука со встроенного тюнера телевизора. Используйте для этого стереофонический аудиокабель RCA.

 Если используемый телевизор имеет встроенный цифровой декодер, можно также соединить оптический цифровой аудиовыход телевизора со входом DIGITAL OPTICAL IN 2 (AUX) ресивера. Для соединения используйте оптический кабель.<sup>3</sup>

#### Подключение многоканальных аналоговых выходов

Для воспроизведения стандартов BD/DVD Audio и SACD используемый проигрыватель DVD может иметь 5.1-канальные аналоговые выходы. В этом случае их можно подключить к многоканальным входам ресивера, как показано на рисунке справа.<sup>4</sup>



#### 🖉 Примечание

1 Это соединение позволит осуществлять аналоговые записи с используемого проигрывателя BD/DVD.

- 2 Если на проигрывателе имеется выход компонентного видео, его тоже можно подключить. Подробнее см. раздел Использование разъемов компонентного видео на стр. 18.
- 3 В этом случае следует назначить для ресивера цифровой вход, к которому подключен телевизор (см. раздел *Выбор* входного сигнала на стр. 40).
- 4 Многоканальный вход можно использовать, только если выбран режим MULTI IN (см. стр. 40).

• Можно назначить вход COMPONENT VIDEO IN 1 или IN 2 устройства многоканальному входу. (Подробнее см. раздел Меню назначения входов на стр. 44)

# Подключение спутникового ресивера или другой цифровой приставки

Спутниковые и кабельные ресиверы, а также цифровые радио ресиверы являются примерами так называемых «приставок».



#### 1 Если ваша приставка оснащена выходом HDMI, подключите его к входу HDMI TV/SAT IN на данном ресивере.

Если на вашей приставке нет выхода HDMI, но есть цифровой выход, подключите его к цифровому входу на данном ресивере.

В примере показано оптическое подключение ко входу **DIGITAL OPTICAL IN 2 (AUX)**.<sup>1</sup>

#### 2 Соедините аудио/видеовыходы приставки со входами TV/SAT AUDIO и VIDEO этого ресивера.<sup>2</sup>

Для аудиосоединения используйте стереофонический аудиокабель RCA, а для видеосоединения – стандартный видеокабель RCA.<sup>3</sup>

#### 🖉 Примечание

- 1 В этом случае нужно указать ресиверу, к какому входу подключена приставка (см. раздел Выбор входного сигнала на стр. 40).
- 2 Если ко входам TV/SAT уже подключен телевизор, просто выберите другой вход. Однако для приема сигнала вам понадобится нажать кнопку выбора входа для входа, к которому подключена приставка.
- 3 Если компьютерная приставка к телевизору имеет компонентные выходы, следует также ознакомиться с Использование разъемов компонентного видео на стр. 18.

# Подключение других аудиокомпонентов

Количество и тип соединений зависит от типа подключаемого компонента.<sup>1</sup> Для подключения проигрывателей CD-R, MD, DAT, кассетного магнитофона или других аудиокомпонентов выполняйте действия, описанные ниже.

#### 1 Если используемый компонент имеет цифровой аудиовыход, соедините его с цифровым аудиовходом ресивера, как показано.

В примере показано оптическое подключение ко входу **DIGITAL OPTICAL IN 1 (CD-R/TAPE)**.

#### 2 Если необходимо, соедините аналоговые аудиовыходы компонента со свободными аудиовходами ресивера.

Это соединение понадобится для компонентов, не имеющих цифрового выхода, или если необходима запись с цифрового компонента. Используйте стереофонический аудиокабель RCA, как показано.

#### 3 Если подключается рекордер/ магнитофон, соедините аналоговые аудиовыходы с аналоговыми аудиовходами рекордера/магнитофона.

В примере показано аналоговое подключение к гнезду аналогового выхода **CD-R/TAPE** с помощью стереофонического аудиокабеля RCA.

#### Этот ресивер



CD-R, MD, DAT, кассетный магнитофон, и т.д.

#### 🖉 Примечание

<sup>1</sup> Учтите, что необходимо подключить цифровые компоненты к гнездам аналогового аудио, если требуется выполнить запись с цифровых компонентов (например, минидиска) на аналоговые компоненты или наоборот.

# Подключение HDD/DVD рекордера, видеомагнитофона и других источников видеосигнала

Данный ресивер имеет аудио и видео входы и выходы, пригодные для подключения аналоговых или цифровых видео рекордеров/магнитофонов, включая рекордеры/магнитофоны VCR и HDD/ DVD.



#### 1 Если ваш видеокомпонент оснащен выходом HDMI, подключите его к входу HDMI DVR/VCR IN на этом ресивере.

Если на вашем видеокомпоненте нет выхода HDMI, но есть цифровой аудиовыход, подключите его к цифровому входу на этом ресивере.

Ниже показан пример подключения рекордера/ видеомагнитофона ко входу DIGITAL OPTICAL IN 2 (AUX) .  $^{\rm I}$ 

#### 2 Соедините аудио/видеовыходы рекордера соответственно со входами DVR/VCR AUDIO и VIDEO данного ресивера.

Для аудиосоединения используйте стереофонический аудиокабель RCA, а для видеосоединения – стандартный видеокабель RCA.<sup>2</sup>

#### 3 Соедините аудио/видеовходы рекордера соответственно со выходами DVR/VCR AUDIO и VIDEO данного ресивера.

Для аудиосоединения используйте стереофонический аудиокабель RCA, а для видеосоединения – стандартный видеокабель RCA.

🖉 Примечание

2 Если на используемом видеокомпоненте также имеется выход компонентного видео, его тоже можно подключить. Подробнее см. раздел Использование разъемов компонентного видео на стр. 18.

<sup>1</sup> В этом случае нужно указать ресиверу, к какому цифровому входу подключена приставка (см. Выбор входного сигнала на стр. 40).

#### Использование разъемов компонентного видео

По сравнению с композитным видео компонентное видео обеспечивает значительно более высокое качество изображения. Еще большими преимуществами обладает видео с прогрессивной разверткой. При условии, что источник сигнала и телевизор поддерживают этот формат, обеспечивается очень устойчивое изображение без мерцания. Узнать, поддерживает ли ваше оборудование видео с прогрессивной разверткой (progressive-scan video), можно в документации к телевизору и компоненту-источнику видеосигнала.



### 🔥 Внимание

 Если любой компонент-источник подключен к ресиверу через вход компонентного видео, телевизор также следует подключить к ресиверу при помощи гнезд COMPONENT VIDEO OUT.

#### 1 Соедините выходы компонентного видео компонента-источника со входами компонентного видео ресивера.

Для соединения используйте тройной видеокабель компонентного видео.

# 2 Если необходимо, назначьте входы компонентного видео для подключенного источника сигнала.

Это необходимо сделать, только если подключение выполнено не в соответствии со следующими параметрами о умолчанию:

- COMPONENT VIDEO IN 1 BD/DVD
- COMPONENT VIDEO IN 2 TV/SAT

Подробнее см. раздел Меню назначения входов на стр. 44.

#### 3 Соедините гнезда COMPONENT VIDEO OUT ресивера со входами компонентного видео телевизора или монитора.

Для соединения используйте тройной видеокабель компонентного видео.

# Подключение к видеоразъему на передней панели

Доступ к передним разъемам видео осуществляется с передней панели с помощью кнопки **INPUT SELECTOR** или **VIDEO** на пульте дистанционного управления. Здесь

используются стандартные аудио/ видео гнезда. Подключите их таким же образом, как подключаются разъемы на задней панели.

 Для получения доступа к фронтальным видеоразъемам нажмите на язычок PUSH OPEN.



#### Подключение антенн

Подключите рамочную антенну AM и проволочную антенну FM, как показано справа. Для улучшения приема и качества звука подключите внешние антенны (см. раздел Использование внешних антенн на стр. 20).



#### 1 Откройте защитные выступы, вставьте по одному проводу в каждый разъем до конца, затем отпустите выступы для фиксации проводов антенны АМ.

# 2 Прикрепите рамочную антенну АМ к специальной стойке.

Чтобы прикрепить антенну к стойке, отогните стойку в направлении стрелки (*puc. a*), затем закрепите рамочную антенну на стойке с помощью зажима (*puc. б*).

3 Установите антенну АМ на плоскую поверхность в направлении наилучшего приема.

#### 4 Подключите проволочную антенну FM таким же образом, как рамочную антенну AM.

Чтобы улучшить прием, полностью вытяните проволочную антенну FM и прикрепите ее к стене или дверной раме. Не допускайте, чтобы антенна свешивалась или спутывалась.

#### Использование внешних антенн

#### Улучшение качества приема FM

Для подключения внешней FM-антенны используйте PAL-соединитель (приобретается отдельно).



#### Улучшение качества приема АМ

Подсоедините провод в виниловой изоляции длиной от 5 м до 6 м к гнезду AM антенны, не отсоединяя прилагаемую рамочную антенну AM.

Для наилучшего качества приема подвесьте ее горизонтально на улице.



#### Подключение громкоговорителей

Полная установка шести громкоговорителей (включая низкочастотный громкоговоритель) показана ниже, но для каждого помещения план установки будет отличаться. Подключите имеющиеся громкоговорители, как показано ниже. Ресивер может работать с двумя стерео громкоговорителями (передние громкоговорители на рисунке), тем не менее, рекомендуется использовать по крайней мере три, а полный комплект обеспечивает наилучшее объемное звучание. Если низкочастотный громкоговоритель не используется, то выберите для параметра настройки громкоговорителей значение LARGE (Большой) (см. раздел Speaker Setting (Настройка громкоговорителей) на стр. 42).

Убедитесь, что правый громкоговоритель подключен к правому разъему, а левый громкоговоритель – к левому. Можно использовать громкоговорители, подключенные к разъемам группы В для прослушивания в режиме стерео в другой комнате. При размещении громкоговорителей в другой комнате убедитесь в том, что вы прочли раздел *Размещение громкоговорителей* на стр. 23. Для прослушивания с такой настройкой ознакомътесь с разделом *Смена* настройки акустической системы на стр. 24.

Можно использовать громкоговорители с нормальным импедансом от 6  $\Omega$  до 16  $\Omega$ . Однако обратите внимание, что только для фронтальных громкоговорителей задается значение между 12  $\Omega$  и 16  $\Omega$ , если выбрано **SP**►**AB** в пункте *Смена настройки акустической системы* на стр. 24.

Подключайте устройство к сети переменного тока только после завершения всех соединений.



#### Подключение проводов.

Разъемы громкоговорителей группы А:

1 Скрутите оголенные жилы провода.

### 2 Ослабьте зажим контакта и вставьте оголенный провод.

3 Зажмите контакт.



Разъемы громкоговорителей группы В:

1 Скрутите оголенные жилы провода.

#### 2 Откройте защитные выступы и вставьте оголенный провод.

3 Отпустите защитные выступы.



#### 🕛 Предупреждение

- На контактах громкоговорителей имеется ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ напряжение. Во избежание опасности поражения электрическим током при подключении или отключении кабелей громкоговорителей отсоединяйте кабель питания, прежде чем прикасаться к любым неизолированным деталям.
- Оголенные концы провода громкоговорителя должны быть обязательно скручены и вставлены в контакт громкоговорителя до конца. Если любой из неизолированных проводов громкоговорителя коснется задней панели, это может вызвать отключение питания в целях безопасности.

# Используйте выходы PRE OUT для подключения тыловых громкоговорителей

Подключите выходы **PRE OUT** на устройстве к дополнительному усилителю, чтобы добавить тыловой громкоговоритель.



 Для одного громкоговорителя можно также подключать дополнительный усилитель к выходам PRE OUT заднего тылового канала. В этом случае подключайте усилитель только к левому (L (Single)) разъему.

#### Размещение громкоговорителей

Для получения наилучшего качества объемного звучания установите громкоговорители, как показано ниже.

Акустическая система 5.1:



#### Акустическая система 6.1:1



#### Акустическая система 7.1:1



Расположение громкоговорителей в комнате имеет большое влияние на качество звука. Следующие рекомендации помогут добиться оптимального звучания вашей системы.

- Сабвуфер можно поместить на полу. В идеальном случае другие громкоговорители во время прослушивания должны располагаться на уровне ушей. Расположение громкоговорителей на полу (кроме сабвуфера) или закрепление их высоко на стене не рекомендуется.
- Для получения оптимального стереоэффекта расположите фронтальные громкоговорители на расстоянии 2–3 метров друг от друга и на равном удалении от телевизора.
- В случае расположения громкоговорителей около телевизора рекомендуется использовать громкоговорители магнитозащищенного типа, чтобы избежать возможных искажений, таких как изменение цвета изображения на экране телевизора. Если громкоговорителей магнитозащищенного типа нет, и на экране телевизора заметно искажение цветов, отодвиньте громкоговорители от телевизора.
- Если используется центральный громкоговоритель, разместите передние громкоговорители под большим углом. Если нет – под меньшим углом.
- Расположите центральный громкоговоритель под телевизором или над ним, чтобы звук центрального канала исходил от экрана телевизора. Кроме того, центральный громкоговоритель не должен пересекать линию, образованную передним краем правого и левого фронтальных громкоговорителей.
- Лучше всего поверните громкоговорители в направлении точки прослушивания. Угол зависит от размера помещения. Для более просторных помещений используйте меньший угол.

#### 🖉 Примечание

Такое размещение возможно, только когда к устройству подключен дополнительный усилитель, а к усилителю подключены тыловые громкоговорители. Подробнее, см. Используйте выходы PRE OUT для подключения тыловых громкоговорителей на стр. 22.

- Объемные и тыловые громкоговорители следует устанавливать на 60–90 см выше уровня ушей и слетка наклонить вниз. Убедитесь в том, что громкоговорители не направлены навстречу друг другу. Для формата DVD-Audio громкоговорители должны находиться более за слушателем.
- Если в акустической системе 7.1 громкоговорители объемного звучания невозможно настроить непосредственно в сторону от позиции прослушивания, эффект объемного звучания может быть усилен за счет выключения функции UP Mix (см. раздел Настройка функции Up Mix на стр. 37).
- Старайтесь не размещать громкоговорители объемного звучания дальше от слушателя, чем передние и центральные. В противном случае может произойти ослабление эффекта объемного звучания.

### 🕛 Предупреждение

 Все громкоговорители должны быть надежно установлены. Это не только улучшает качество звука, но и уменьшает риск повреждения или травмы в результате падения или переворачивания громкоговорителей в случае внешнего толчка (например, при землетрясении).

# Смена настройки акустической системы

С помощью кнопки **SPEAKERS** можно выбрать три схемы расположения громкоговорителей.

• Используйте кнопку SPEAKERS на передней панели для выбора настроек системы громкоговорителей.<sup>1</sup>



Нажмите повторно для выбора настройки системы громкоговорителей:

- SP►A звук выводится из громкоговорителей, подключенных к контактам громкоговорителей A и SURROUND BACK PRE OUT (возможно многоканальное воспроизведение).
- SP►В звук выводится из двух громкоговорителей, подключенных к акустической системе В (возможно только стереофоническое воспроизведение).
- SP►AB Звук выходит из системы громкоговорителей А, двух громкоговорителей Системы громкоговорителей В и сабвуфера. Для многоканальных источников понижающее микширование выполняется, только если выбран режим STEREO или A.L.C для стерео выхода от систем

громкоговорителей A и B.<sup>2</sup>

• SP▶ – Звук подается не на громкоговорители, а на гнездо для наушников.

#### Подключение ИК-приемника

Если стереоустройства установлены в закрытом шкафу или тумбе или если вы хотите использовать пульт ДУ подзоны в другой зоне, для управления системой можно использовать дополнительный ИК-приемник (например, блок Niles или Xantech), а не датчик на передней панели ресивера.<sup>3</sup>

переднеи панели ресивера.

#### 1 Подключите датчик ИК-ресивера к гнезду IR IN на задней панели этого ресивера.

Подробные инструкции по подключению ИКприемника см. в инструкциях по установке ИКприемника.

#### 🖉 Примечание

• Воспроизведение звука низкочастотным громкоговорителем зависит от настроек, описанных в разделе *Speaker Setting (Настройка громкоговорителей)* на стр. 42. Однако, если выше выбран пункт **SP►B**, из низкочастотного громкоговорителя звук слышен не будет (канал низкочастотных эффектов не декодирован).

2 Можно использовать громкоговорители с нормальным импедансом мощностью от 6 Ω до 16 Ω. Однако помните, что только для фронтальных громкоговорителей задается значение между 12 Ω и 16 Ω, если выбрано SP►AB.

3 • Дистанционное управление может не действовать, если на окошко датчика ИК-приемника падает прямой свет мощной флуоресцентной лампы.

 Обратите внимание, что другие производители могут не использовать терминологию, связанную с ИКтехнологиями. Просмотрите информацию о ИК-совместимости вашего устройства в прилагаемой к нему документации.

• Если вы используете два пульта дистанционного управления (одновременно), телеметрический датчик ИКприемника имеет приоритет по отношению к датчику на передней панели.

#### Подключение ресивера к сети

Включайте вилку в сеть только после подключения к ресиверу всех устройств (включая громкоговорители).

#### 🥒 Предупреждение

- Держите кабель питания за вилку. Вынимая вилку из электророзетки, никогда не тяните за сам кабель, никогда не дотрагивайтесь до кабеля питания влажными руками, так как это может стать причиной короткого замыкания и поражения электрическим током. Не ставьте на кабель питания устройство, мебель или другие предметы и не зажимайте его каким-либо иным образом. Запрещается завязывать узлы на кабеле питания или связывать его с другими кабелями. Кабели питания следует прокладывать в таких местах, где возможность наступить на них будет маловероятной. Поврежденный кабель питания может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Периодически проверяйте кабель питания. Если кабель питания поврежден, обратитесь за сменным кабелем в ближайший уполномоченный независимый сервис-центр Pioneer.
- Используйте только кабель питания, входящий в комплект поставки данного устройства.
- Используйте прилагаемый кабель питания только по его прямому назначению, как описано ниже.
- Когда ресивер не используется (например, во время отпуска), его следует отключать от питания, вынув вилку из розетки электросети.

1 Вставьте разъем кабеля питания, входящего в комплект поставки, в гнездо АС IN на задней панели ресивера.

2 Вилку кабеля питания вставьте в розетку электросети.

# Глава 4: Органы управления и индикаторы

#### Передняя панель



#### 1 O STANDBY/ON

#### 2 Perулятор INPUT SELECTOR

Используется для выбора источника входа.

#### 3 Кнопки управления тюнером

#### BAND

Переключение между радиодиапазонами AM, FM ST (стерео) и FM MONO (стр. 48).

#### TUNE +/-

Используется для поиска радиочастот (стр. 48).

#### TUNER EDIT

#### Вместе с TUNE +/-, PRESET +/- и ENTER

используются для запоминания и наименования радиостанций для повторного вызова (стр. 48, 49).

#### PRESET +/-

Используйте для выбора запрограммированных радиостанций (стр. 49).

#### 4 Символьный дисплей

См. раздел Дисплей на стр. 28.

#### 5 Индикаторы МСАСС

Загорается, когда включена функция Acoustic Calibration EQ (стр. 36) (для «Acoustic Calibration EQ» автоматически задается значение «Вкл.» после настройки Auto MCACC (стр. 8)).

#### 6 Peryлятор MASTER VOLUME

#### 7 Гнездо PHONES

Используется для подключения наушников (стр. 40).

#### 8 Кнопки режимов прослушивания

#### AUTO SURROUND/STREAM DIRECT

Переключение режимов Auto surround (*Автоматическое воспроизведение* на стр. 33) и Stream Direct (прямое вспроизведение). В режиме Stream Direct отключаются регулировки тембра для более точного воспроизведения исходного сигнала (стр. 36).

#### STEREO/A.L.C.

Переключение между режимами воспроизведения стерео, стерео режимом Auto level control - автоматического управления уровнями (стр. 35) и Front Stage Surround Advance - фронтального объемного звучания (стр. 35).

#### ADVANCED SURROUND

Переключает различные режимы объемного звучания (стр. 34).

#### STANDARD SURROUND

Нажмите для стандартного декодирования и для переключения между параметрами П Pro Logic II, П Pro Logic IIx и NEO:6 (стр. 33).

#### 9 SPEAKERS

Используется для изменения системы громкоговорителей (стр. 24).

#### 10 Элементы управления MULTI-ZONE

Если выполнены подключения MULTI-ZONE (см. Прослушивание в режиме MULTI-ZONE на стр. 46), используйте эти элементы управления для управления подзоной из основной зоны (см. раздел Использование элементов управления MULTI-ZONE на стр. 47).

#### 11 iPod/USB разъем

Используется для подключения в качестве источника аудио Apple iPod или флэшнакопителя USB (стр. 61 и 64).

#### 12 AUDIO/VIDEO вход

См. раздел Подключение к видеоразъему на передней панели на стр. 19

#### 13 Гнездо МСАСС SETUP MIC

Используется для подключения микрофона при выполнении настройки Auto MCACC.

#### Дальность действия пульта дистанционного управления

Эффективность работы пульта дистанционного управления может снижаться в следующих случаях:

- при наличии препятствий между пультом дистанционного управления и дистанционным датчиком ресивера;
- при попадании на дистанционный датчик устройства ярких солнечных лучей или сильного света флуоресцентной лампы;
- при расположении ресивера вблизи устройств, излучающих инфракрасные лучи;
- при одновременном управлении ресивером с помощью другого инфракрасного пульта дистанционного управления.



#### Дисплей



#### 1 PHASE

Загорается, когда включен фазовый переключатель (стр. 10).

#### 2 AUTO

Загорается при включенной функции автоматического объемного звучания (См. раздел Автоматическое воспроизведение на стр. 33).

#### 3 RDS

Загорается при приеме радиосигнала RDS (стр. 50).

#### 4 ST

Загорается при приеме стереосигнала в диапазоне FM в автоматическом стереофоническом режиме.

#### 5 TUNE

Загорается при приеме обычного канала радиовещания.

#### 6 ZONE

Загорается, когда включена функция MULTI-ZONE (стр. 46).

#### 7 Индикаторы громкоговорителей

Загорается для обозначения используемой акустической системы, А и/или В (стр. 24).

#### 8 Индикатор таймера перехода в спящий режим

Загорается, когда ресивер находится в режиме ожидания (стр. 32).

### 9 Индикаторы предварительных настроек тюнера

#### PRESET

Отображается при регистрации или вызове предварительно заданной радиостанции.

#### MEM

Мигает, когда радиостанция зарегистрирована.

#### 10 Индикатор информации PRESET или входного сигнала

Отображает предварительно заданный номер тюнера или тип входного сигнала и т. п.

#### 11 Символьный дисплей

Отображает различную системную информацию.

#### 12 Индикаторы DTS

#### DTS

Загорается при обнаружении источника аудиосигнала в формате DTS.

#### HD

Загорается в случае обнаружения источника с кодированными аудиосигналами DTS-EXPRESS или DTS-HD.

#### ES

Загорается при обнаружении источника аудиосигнала в формате DTS-ES.

#### 96/24

Загорается при обнаружении источника аудиосигнала в формате DTS 96/24.

#### NEO:6

Когда включен один из режимов NEO:6 ресивера, его включение обозначает обработку NEO:6 (стр. 33).

#### 13 Индикаторы Dolby Digital

#### 

Загорается при обнаружении сигнала в формате Dolby Digital.

#### HD+

Загорается при обнаружении источника аудиосигнала в формате Dolby Digital Plus.

#### HD

Загорается при обнаружении источника аудиосигнала в формате Dolby TrueHD.

#### EΧ

Загорается при обнаружении источника аудиосигнала в формате Dolby Digital EX.

#### 

Загорается при включенном декодировании DD Pro Logic II / DD Pro Logic IIx (см. Прослушивание материала с использованием объемного звучания на стр. 33 для получения подробной информации).

#### 14 ADV.S.

Этот индикатор загорается при выборе одного из режимов дополнительного объемного звучания (Подробнее см. раздел См. раздел Использование эффектов дополнительного объемного звучания на стр. 34).

#### 15 Индикаторы SIGNAL SELECT

#### DIGITAL

Загорается, когда выбран цифровой аудиосигнал.

Мигает, когда цифровой аудиосигнал не выбран.

#### HDMI

Загорается, когда выбран сигнал HDMI. Мигает, когда сигнал HDMI не выбран.

#### 16 Индикатор UP MIX

Загорается, когда для параметра «UP MIX» задано значение **ON** (см. стр. 37). Также загорается, когда режим DIMMER выключен.

#### 17 DIR.

Загорается при включении режима **DIRECT** или **PURE DIRECT** (стр. 36).

#### Пульт дистанционного управления



#### 1 INPUT SELECT

Используется для выбора источника для входа.

#### 2 🖒 RECEIVER

Используется для включения ресивера или его переключения в режим ожидания.

#### 3 RECEIVER

Переключает пульт ДУ на управление ресивером (используется для выбора белых команд над кнопками с номерами (**S.RETRIEVER** и т.д.)). Эта кнопка также используется для настройки объемного звучания (стр. 41) или параметров аудио (стр. 38).

#### 4 ZONE 2 ON/OFF

Включение и выключение зоны 2 для функции Multi-zone.

#### 5 Кнопки MULTI CONTROL

Нажмите одну из этих кнопок для выбора другого управляемого компонента (см. раздел *Управление остальными частями системы* на стр. 52).

#### 6 DIMMER

Уменьшает или увеличивает яркость дисплея. Имеется четыре уровня изменения яркости.

#### 7 SIGNAL SEL

Используется для выбора источника входного сигнала (стр. 40).

Сначала нажмите ВD для доступа к:

#### BD MENU

Отображение меню диска для дисков Blu-ray.

#### 8 Кнопки режимов прослушивания

#### AUTO/DIRECT

Переключение режимов Auto surround (*Автоматическое воспроизведение* на стр. 33) и Stream Direct (прямое вспроизведение). В режиме Stream Direct отключаются регулировки тембра для более точного воспроизведения исходного сигнала (стр. 36).

#### STEREO/A.L.C.

Переключение между режимами воспроизведения стерео, стерео режимом Auto level control - автоматического управления уровнями (стр. 35) и Front Stage Surround Advance - фронтального объемного звучания (стр. 35).

#### STANDARD

Нажмите для стандартного декодирования и для переключения между параметрами D Pro Logic II (стр. 33).

Русскии

#### ADV SURR

Переключает различные режимы объемного звучания (стр. 34).

#### 9 Настройки системы и кнопки управления компонентами

Следующие кнопки могут использоваться после нажатия соответствующей кнопки **MULTI CONTROL (BD, TV** и т.д.).

Сначала нажмите **RECEIVER** для доступа к:

#### AUDIO PARAMETER

Используется для доступа к параметрам аудио (стр. 38).

#### SETUP

Нажмите для доступа к меню System Setup (Настройка системы) (стр. 41).

#### RETURN

Подтвердите и выйдите из текущего экрана меню.

Сначала нажмите **BD** или **DVR** для доступа к:

#### TOP MENU

Используется для отображения «главного» меню диска BD/DVD.

#### HOME MENU

Отображение экрана «НОМЕ MENU» (Главное меню).

#### RETURN

Подтвердите и выйдите из текущего экрана меню.

#### MENU

Отображение экрана меню «TOOLS» (Сервис) плеера Blu-ray.

Сначала нажмите TUNER для доступа к:

#### **TUNER EDIT**

Запоминает/присваивает названия станциям для последующего вызова (стр. 48 и 49).

#### BAND

Переключение между радиодиапазонами AM, FM ST (стерео) и FM MONO (стр. 48).

#### PTY SEARCH

Используется для поиска типов программ RDS (стр. 50).

Сначала нажмите iPod USB для доступа к:

#### iPod CTRL

Переключение между управлением iPod и управлением ресивером (стр. 63).

#### 10 $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$ (TUNE $\uparrow / \downarrow$ , PRESET $\leftarrow / \rightarrow$ ), ENTER

Кнопки со стрелками используются при настройке системы объемного звучания (стр. 41). Также используется для управления меню/параметрами BD/DVD.

Кнопки **TUNE ↑/↓** могут использоваться для поиска радиочастот (стр. 48) и кнопки **PRESET** (★/→ могут использоваться для выбора запрограммированных радиостанций (стр. 49).

#### 11 Кнопки управления компонентами

Основные кнопки (▶, ■ и т.д.) используются для управления компонентом после его выбора с помощью кнопок источника входа.

Указанные над этими кнопками функции можно вызвать после выбора соответствующей кнопки источника для входа (например **BD VR** или **TV**) Эти кнопки

(например, **BD**, **DVR** или **TV**). Эти кнопки также функционируют как описано ниже.

Сначала нажмите **RECEIVER** для доступа к:

#### BASS -/+

Использование для настройки низких частот<sup>1</sup>

#### TRE -/+

Используется для настройки высоких частот<sup>1</sup>

Сначала нажмите **ТV** для доступа к:

#### DTV/TV

Переключение между режимами входа DTV (цифровое телевидение) и TV (телевидение) для плоскоэкранных телевизоров Pioneer.

🔗 Примечание

1 Регулировки тембра отключаются, когда для режима звучания установлено значение DIRECT или PURE DIRECT.

#### 12 Цифровые кнопки и другие элементы управления компонентами

Номерные кнопки используются для выбора частоты вещания напрямую (стр. 48) или дорожки на диске CD, DVD, и т.д. После нажатия кнопки **RECEIVER** возможен доступ к следующим кнопкам. (Например, **MIDNIGHT** (Ночной режим) и пр.)

#### HDD\*, DVD\*, VCR\*

Для HDD/DVD/VCR-рекордеров эти кнопки переключают между управлением жестким диском, DVD и VCR.

#### S.RETRIEVER

Нажмите для восстановления качества звучания диска CD для сжатых аудиоисточников (стр. 36).

#### EQ

Нажмите для включения/выключения настройки Acoustic Calibration EQ (стр. 36).

#### CH SELECT

Нажмите повторно для выбора канала, а затем при помощи кнопок **+/**– отрегулируйте уровень (стр. 43).

#### CH SELECT +/-

Используется для регулировки уровней канала.

#### SB CH

Используется для выбора режима заднего тылового канала (стр. 36).

#### PHASE

Нажмите для включения/выключения управления фазой (стр. 10).

#### SPEAKERS

Используется для изменения системы громкоговорителей (стр. 24).

#### MIDNIGHT

Переключение в режим Midnight (Ночной режим) или Loudness (Тонкомпенсация) (стр. 38).

#### SLEEP

Нажмите для изменения периода времени до перехода ресивера в режим ожидания (**30 min – 60 min – 90 min – Off (Выкл.)**). В любой момент можно проверить оставшееся время отключения путем однократного нажатия кнопки **SLEEP**.

#### 13 🖒 SOURCE

Эта кнопка служит для включения/выключения других компонентов, подключенных к ресиверу (для получения более подробной информации см.стр. 54).

#### 14 Кнопки TV CONTROL

Эти кнопки предназначены для управления телевизором, которому присвоена кнопка **TV**. Поэтому, если к системе подключается только один телевизор, присвойте ему кнопку **TV**. (подробнее см. раздел стр. 53).

#### 

Используется для включения и выключения питания телевизора.

#### INPUT

Используйте для выбора входного сигнала телевизора.

#### CH +/-

Служит для выбора каналов.

#### VOL +/-

Используется для регулировки громкости на телевизоре.

#### 15 MASTER VOLUME +/-

Служит для установки общего уровня громкости.

#### 16 MUTE

Отключение/включение звука.

#### 17 DISPLAY

Переключение дисплея данного устройства. Имя входа, режим звучания или громкость звука можно проверить, выбрав источник входа.

#### 18 SHIFT

Нажмите для доступа к командам, заключенным в рамки (над кнопками) на пульте дистанционного управления. Эти кнопки в этом разделе помечены звездочкой (\*). Эта кнопка также используется для управления

Эта кнопка также используется для управления ZONE 2 (стр. 47).

### Глава 5: Прослушивание системы



 Режимы звучания и многие функции, описанные в этом разделе, могут быть недоступны при некоторых значениях источника, настроек или статуса ресивера.

# Автоматическое воспроизведение

Самым простым и наиболее непосредственным вариантом прослушивания является функция Auto Surround (Автоматическое объемное звучание). В этом режиме ресивер автоматически обнаруживает, какого рода источник воспроизводится, и при необходимости выбирает многоканальное или стереофоническое воспроизведение.<sup>1</sup>

	AUTO/ DIRECT	STEREO/ A.L.C.	STANDARD	ADV SURR	
/	AUDIO		TUNER EDI	MASTER	

#### Во время прослушивания источника нажмите кнопку AUTO/DIRECT<sup>2</sup> для автоматического воспроизведения источника.

Нажмите несколько раз до тех пор, пока функция **AUTO SURROUND** на короткое время не отобразится на дисплее (затем отобразится формат декодирования или воспроизведения). На способ обработки входного сигнала указывают индикаторы цифровых форматов на дисплее.

#### Прослушивание материала с использованием объемного звучания

С помощью данного ресивера можно прослушивать любой источник с использованием объемного звучания. Однако то, какими параметрами можно будет воспользоваться, зависит от настройки громкоговорителя и типа прослушиваемого источника. Следующие режимы обеспечивают базовое объемное звучание для стерео и многоканальных источников.



#### Во время прослушивания источника нажмите кнопку STANDARD (СТАНДАРТ).

Если источником является закодированный сигнал Dolby Digital, DTS или Dolby Surround, будет автоматически выбран нужный формат декодирования, который отобразится на дисплее.

Если тыловой громкоговоритель не подключен В случае двухканальных источников можно

*выбрать следующие параметры:* 

- DOLBY PLII MOVIE вывод звука, содержащего до 5.1-каналов (наилучшим образом подходит для фильмов)
- DOLBY PLII MUSIC<sup>3</sup> вывод звука, содержащего до 5.1-каналов (наилучшим образом подходит для музыки)
- DOLBY PLII GAME вывод звука, содержащего до 5.1-каналов (наилучшим образом подходит для видеоигр)
- NEO:6 CINEMA звучание 5.1, наиболее хорошо подходящее для просмотра фильмов
- NEO:6 MUSIC звучание 5.1, наиболее хорошо подходящее для прослушивания музыки<sup>4</sup>
- DOLBY PRO LOGIC 4.1-канальный объемный звук

#### 🔗 Примечание

- 1 Стерео объемные (матричные) форматы декодируются соответственно при помощи NEO:6 CINEMA или DOLBY PLIIX MOVIE (см. Прослушивание материала с использованием объемного звучания выше для получения более подробной информации по этим форматам декодирования).
- 2 Для получения информации о дополнительных параметрах см. раздел Использование функции Stream Direct (Прямое воспроизведение) на стр. 36.
- 3 При прослушивании двухканальных источников в режиме DOLBY PLII MUSIC возможна регулировка еще трех параметров: C.WIDTH, DIMEN., и PNRM.. Для получения информации об их регулировке см. раздел Задание параметров звука на стр. 38.
- 4 При прослушивании 2-канальных источников в режиме NEO:6 CINEMA или NEO:6 MUSIC можно также настроить эффект C.IMG (см. раздел Задание параметров звука на стр. 38).

Если тыловой громкоговоритель подключен.<sup>1</sup> Если подключены тыловые громкоговорители, см. также раздел Использование обработки заднего тылового канала на стр. 36.

В случае двухканальных источников можно выбрать следующие параметры:

- DOLBY PLIIX MOVIE вывод звука, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для фильмов)
- DOLBY PLIIX MUSIC вывод звука, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для музыки)<sup>2</sup>
- DOLBY PLIIX GAME вывод звука, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для видеоигр)
- NEO:6 CINEMA звучание 6.1, наиболее хорошо подходящее для просмотра фильмов
- NEO:6 MUSIC звучание 6.1, наиболее хорошо подходящее для прослушивания музыки<sup>3</sup>
- DOLBY PRO LOGIC объемное звучание 4.1 (из громкоговорителей объемного звучания идет звук моно)

Для многоканальных источников: если подключены тыловые громкоговорители и выбран параметр **SB CH ON**, можно выбрать (в соответствии с форматом):

- DOLBY PLIIX MOVIE См. выше (доступно, только если используется два тыловых громкоговорителя)
- DOLBY PLIIx MUSIC См. выше
- DOLBY DIGITAL EX создает звук заднего тылового канала для источников 5.1 и обеспечивает чистое декодирование для источников 6.1 (таких как Dolby Digital Surround EX)
- DTS-ES обеспечивает воспроизведение звучания 6.1 для источников с кодировкой DTS-ES
- DTS NEO:6 обеспечивает воспроизведение звучания 6.1 для источников с кодировкой DTS

#### Использование эффектов дополнительного объемного звучания

Функция Advanced surround (Дополнительное объемное звучание) создает множество эффектов объемного звучания. При воспроизведении различных звуковых дорожек попробуйте использовать различные режимы, чтобы выбрать наиболее подходящий параметр.



#### Нажимайте кнопку ADV SURR для выбора режима прослушивания.

- ACTION предназначен для боевиков с динамичным звуком.
- **DRAMA** предназначен для фильмов, насыщенных диалогами.
- ENT.SHOW предназначен для прослушивания музыкальных программ.
- ADVANCED GAME подходит для видеоигр.
- **SPORTS** подходит для спортивных программ.
- CLASSICAL создает звуковой эффект большого концертного зала.
- ROCK/POP создает эффект концерта. Предназначен для воспроизведения рок и поп музыки.
- **UNPLUGGED** предназначен для акустических источников.
- EXT.STEREO обеспечивает многоканальное звучание стереофонического источника с использованием всех громкоговорителей.

#### 🖉 Примечание

1 • Если обработка заднего тылового канала (стр. 36) отключена или для тыловых громкоговорителей задано значение NO, DOLBY PLIIx становится DOLBY PLII (звучание 5.1).

• В режимах, обеспечивающих звучание 6.1, один и тот же сигнал слышен из обоих тыловых громкоговорителей. 2 При прослушивании двухканальных источников в режиме **DOLBY PLIIx MUSIC** возможна регулировка еще трех

параметров: C.WIDTH, DIMEN., и PNRM.. Для получения информации об их регулировке см. раздел Задание параметров звука на стр. 38.

3 При прослушивании 2-канальных источников в режиме NEO:6 CINEMA или NEO:6 MUSIC можно также настроить эффект C.IMG (см. раздел Задание параметров звука на стр. 38).

#### Прослушивание в стереофоническом режиме

При выборе режимова **STEREO** (СТЕРЕО) источник будет воспроизводиться только через передние правый и левый громкоговорители (и, возможно, через низкочастотный громкоговорителей). Многоканальные источники Dolby Digital и DTS будут декодироваться в стереозвучание. В режиме автоматического управлениями уровнями стерео (А.L.С.), это устройство уравнивает уровни воспроизведения звука, если каждый уровень звука отличается от источника музыки, записанного в переносном аудио плеере.



#### При прослушивании источника нажмите кнопку STEREO/A.L.C. для воспроизведения в стереофоническом режиме.

Нажимайте для переключения между режимами:

- STEREO звук имеет настроенные параметры объемного звучания, и при этом можно по-прежнему использовать функции Midnight, Loudness, Phase Control, Sound Retriever и Tone.
- А.L.С. Прослушивание в стерео режиме автоматического управления.
- F.S.S.ADVANCE Подробнее см. раздел Использование функции фронтального расширенного объемного звучания ниже.

#### Использование функции фронтального расширенного объемного звучания

Функция фронтального расширенного объемного звучания (Front Stage Surround Advance) позволяет создавать объемные звуковые эффекты при помощи одних только передних громкоговорителей и сабвуфера.



#### Чтобы переключиться в режим фронтального объемного звучания необходимо нажать кнопку STEREO/A.L.C. во время прослушивания.

- **STEREO** (Автоматическое управление уровнями) – Подробнее см. раздел Прослушивание в стереофоническом режиме выше.
- A.L.C. (Автоматическое управление уровнями) Подробнее см. раздел Прослушивание в стереофоническом режиме выше.
- F.S.S.ADVANCE Используется для создания ярковыраженного объемного эффекта, локализованного в центральной части зоны звукового слияния левого и правого передних громкоговорителей.



#### Использование функции Stream Direct (Прямое воспроизведение)

Используйте режим Stream Direct (Прямое воспроизведение), если необходимо воспроизведение источника, максимально приближенное к оригиналу. Все излишние цепи обработки входного сигнала отключены.



#### • Для переключения в режим Stream Direct (прямое воспроизведение) нажмите кнопку AUTO/DIRECT в процессе прослушивания.

- AUTO SURROUND См. раздел Автоматическое воспроизведение на стр. 33.
- DIRECT Источники прослушиваются согласно настройкам в Surround Setup (настройки громкоговорителей, уровни каналов, расстояние до громкоговорителей), так же как с настройками двойного монофонического режима. Источник будет воспроизводиться в соответствии с количеством каналов в сигнале.
- PURE DIRECT звук от аналоговых источников и источников PCM передается без цифровой обработки.<sup>2</sup>

#### Использование функции Sound Retriever (Восстановление звучания)

Если аудиоданные были удалены во время процесса сжатия, качество звука часто отличается неравномерностью звукового поля. В функции Sound Retriever (Восстановление звучания) используется новая технология DSP, которая помогает восстановить качество звучания диска CD для 2-канального звука путем восстановления сжатия звука и сглаживания искажений, сохранившихся после сжатия.<sup>3</sup>



• Для включения или выключения функции Sound Retriever нажмите RECEIVER и затем нажмите S.RETRIEVER.

#### Прослушивание с использованием эквалайзера акустической калибровки

• Значение по умолчанию: **ОN (ВКЛ.)** Можно прослушивать источники с использованием акустической калибровки коррекции сигнала, установленной, согласно указаниям, приведенным в разделах Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC) на стр. 8. Для получение более подробной информации об акустической калибровке коррекции сигнала просмотрите указанные разделы.

HDD     DVD     VCR     DSPLAY       0 <t< th=""></t<>
--

#### • Для включения или выключения функции Acoustic Calibration EQ во время прослушивания источника нажмите RECEIVER и затем нажмите EQ.

Индикатор MCACC на передней панели загорается при включенном эквалайзере акустической калибровки.<sup>4</sup>

# Использование обработки заднего тылового канала

• Значение по умолчанию: **SB CH ON** Можно настроить автоматическое использование ресивером декодирования 6.1 или 7.1 для источников с кодировкой 6.1 (например, Dolby Digital EX или DTS-ES), или можно выбрать постоянное использование декодирование 6.1 или 7.1 (например, для материала с кодировкой 5.1). Для источников с кодировкой 5.1 будет создан задний тыловой канал, но материал может лучше звучать в формате 5.1, для которого он был изначально закодирован (в этом случае можно просто отключить обработку заднего тылового канала).

#### 🔗 Примечание

- 1 В режиме DIRECT доступны функции Phase Control, Acoustic Calibration EQ, Sound Delay, Auto Delay, LFE Attenuate и Center image.
- 2 Бывают случаи, когда перед воспроизведением источников, отличных от РСМ, слышен кратковременный шум. Если это доставляет неудобство, выберите AUTO SURROUND или DIRECT.
- 3 Функция Sound Retriever (Восстановление звучания) применяется только для 2-канальных источников.
- 4 Функцию Acoustic Calibration EQ нельзя использовать с MULTI IN или режимом Stream Direct, и она не действует с наушниками.
В аудиосистеме 7.1 аудиосигналы, прошедшие обработку с дешифровкой матрицы через обработку тылового канала, к которой добавлена функция микширования up-mix, выводятся на задние громкоговорители объемного звучания.

REC	EIVER INPUT SELECT SOURCE	HDD DVD VCR DISPLAY 1 2 3 S.RETRIEVER EQ CH SELECT SLEEP
REC	EIVER ON/OFF TV CONTROL	4 5 6 CH+ SB CH PHASE + MDNGHT>< 7 8 9 CH-

#### • Для циклического переключения параметров заднего тылового канала нажмите RECEIVER и затем несколько раз нажмите SB CH.

При каждом нажатии кнопки типы сигнала выбираются в следующем порядке:

- SB CH ON Включена обработка с дешифровкой матрицы для генерирования компонента заднего тылового канала из компонента объемного звучания.
- SB CH AUTO Обработка с дешифровкой матрицы для генерирования компонента заднего тылового канала из компонента объемного звучания включается автоматически. Обработка с дешифровкой матрицы выполняется, только когда во входных сигналах обнаруживаются сигналы заднего тылового канала.
- SB CH OFF Выключена обработка с дешифровкой матрицы для генерирования компонента заднего тылового канала из компонента объемного звучания.

## Настройка функции Up Mix

В акустической системе 7.1 с размещением громкоговорителей объемного звучания непосредственно по сторонам от позиции прослушивания звук источников 5.1 слышен сбоку.

Функция Up Mix микширует звук от громкоговорителей объемного звучания со звуком от тыловых громкоговорителей, чтобы обеспечить объемное звучание по диагонали

назад, как и полагается.<sup>1</sup>

- Использование функции Up Mix эффективно, когда громкоговорители в акустической системе 7.1 установлены, как показано в примере на стр. 23.
- В зависимости от расположения громкоговорителей и источника звука в некоторых случаях достижение хороших результатов может оказаться невозможным. В этом случае установите значение OFF.

#### Up Міх Выкл.

#### Up Міх Вкл.



#### 1 Переведите ресивер в режим ожидания.

2 Удерживая нажатой кнопку PRESET + на передней панели, нажмите кнопку STANDBY/ON и держите ее нажатой в течение примерно двух секунд.

Появляется сообщение **UP MIX: OFF**, и функция Up Mix отключается. Если нужно включить эту функцию, выполните пункты 1 и 2 еще раз.

 Когда установлено значение ON, загорается индикатор UP MIX на передней панели.

#### 🖉 Примечание

<sup>1 •</sup> Устанавливается значение ON независимо от этого параметра при воспроизведении сигналов DTS-HD.

<sup>•</sup> Может быть автоматически установлено значение OFF, даже если установлено значение ON (в зависимости от входного сигнала и режима звучания).

## Задание параметров звука

Имеется ряд дополнительных настроек звука, которые вы можете выполнить с помощью меню **AUDIO PARAMETER**. Настройки по умолчанию, если не указано, указаны жирным шрифтом.

## 🔥 Внимание

- Меню AUDIO PARAMETER недоступно для входа MULTI IN (см. раздел Выбор многоканальных аналоговых входов на стр. 40).
- Обратите внимание, что если параметр не появляется в меню AUDIO PARAMETER, он недоступен из-за текущего источника, текущих настроек или текущего статуса ресивера.



#### 1 Нажмите RECEIVER на пульте дистанционного управления, затем нажмите кнопку AUDIO PARAMETER.

#### 2 Используйте ↑/↓ для выбора настроек, которые вы хотите отрегулировать.

В зависимости от текущего статуса/режима ресивера выбор определенных параметров может быть недоступным. Для получения дополнительной информации об этом см. таблицу ниже.

## 3 Используйте ←/→ для настройки его надлежащим образом.

В таблице ниже указаны параметры, доступные для каждой настройки.

## 4 Нажмите RETURN для подтверждения и выйдите из меню.

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
EQ	Включение/выключение эффекта функции Acoustic	ON
(Эквалайзер акустической калибровки)	Calibration EQ.	OFF
<b>S.DELAY</b> Sound Delay (Задержка звука)	Некоторые мониторы воспроизводят видео с небольшой задержкой, поэтому звук и изображение не будут совпадать в точности. Добавляя небольшое запаздывание можно синхронизировать изображение и звук.	0,0 до 9,0 (кадров) 1 секунда = 25 кадров (PAL) по умолчанию: <b>0.0</b>
MIDNIGHT <sup>a</sup>	Позволяет получить хорошее объемное звучание при	M/L OFF
	прослушивании фильмов на низкой громкости.	MIDNIGHT
LOUDNESS <sup>a</sup>	Используется для получения хорошего звучания низких и высоких частот от источников музыки при низкой громкости.	LOUDNESS
S.RTV <sup>b</sup>	Когда аудиоданные удаляются во время процесса сжатия	OFF
(Восстановление звучания)	WMA/MP3 <sup>c</sup> , качество звука часто страдает от неровного образа звука. В функции Sound Retriever (Восстановление звучания) используется новая технология DSP, которая помогает восстановить качество звучания диска CD для 2-канального звука путем восстановления сжатия звука и сглаживания искажений, сохранившихся после сжатия.	ON
DUAL MONO	Определяет воспроизведение звуковых дорожек,	CH1 –
(MOHO) <sup>d</sup>	записанных в двухканальном монофоническом формате	Слышен только канал 1
	Dolby Digital.	CH2 (KAH2) –
		Слышен только канал 2
		СН1 СН2 – Оба канала слышны от передних громкоговорителей

Настройка	Назначение	Параметр(ы)
DRC	Регулирует уровень динамического диапазона для звуковых дорожек фильмов, оптимизированных для Dolby - Digital DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD и	AUTO <sup>e</sup>
(у правление линамическим		MAX
диапазоном)	DTS Master Audio (вам может потребоваться	MID
	использование этой функции при прослушивании объемного звука при низкой громкости).	OFF
LFE ATT (Настройка аттенюатора низкочастотных эффектов (LFE))	Некоторые аудиоисточники Dolby Digital и DTS содержат сверхнизкие частоты. Выполните соответствующую настройку аттенюатора низкочастотных эффектов для предотвращения появления помех при воспроизведении сверхнизкихнизких частог с помощью громкоговорителей. Низкочастотные эффекты не ограничены при установке на 0 дБ, что является рекомендуемым значением. При установке на –10 дБ низкочастотные эффекты ограничены в соответствующей степени. При выборе OFF звук не прохолит по каналу низкочастотных эффектов.	<b>LFEATT 0</b> (0 dB) <i>LFEATT 10 (–10 дБ)/</i> <i>LFEATT ** (OFF)</i>
HDMI	Определяет прохождение аудиосигнала HDMI из данного	AMP
(HDMI Аудио)	ресивера (amp) или через него на обычный или плоскоэкранный телевизор. Если выбрано значение «THRU» (Через), звук из ресивера не выходит.	THRU
A.DLY	Эта функция автоматически корректирует задержку аудио/	OFF
(Автоматическая задержка)	видео между компонентами, соединенными кабелем HDMI. Время задержки аудио устанавливается в зависимости от рабочего статуса дисплея, подключенного через кабель HDMI. Время задержки видео автоматически настраивается в соответствии со временем задержки аудио. <sup>f</sup>	ON
С.WIDTH <sup>9</sup> (Центр - ширина) (Эта функция доступна только при использовании центрального громкоговорителя)	Расширяет звучание центрального канала от переднего правого до левого громкоговорителя, делая звучание более широким (более высокие настройки) или более сфокусированным (более низкие настройки).	0 до 7 по умолчанию: <b>3</b>
<b>DIMEN.<sup>9</sup></b> (Размеры)	Регулирует баланс объемного звучания в направлении спереди назад, делая звук более удаленным (отрицательные значения) или более направленным вперед (положительные значения).	-3 до +3 по умолчанию: <b>0</b>
PNRM. <sup>g</sup>	Расширяет стереоэффект передних громкоговорителей,	ОFF (ВЫКЛ.)
(Панорама)	заключая его вовнутрь объемного звучания для обеспечения «опоясывающего эффекта».	ON (ВКЛ.)
<b>C.IMG<sup>h</sup></b> (Центр - ширина) (Эта функция доступна только при использовании центрального громкоговорителя)	Настройте центральный образ для получения более широкого стереоэффекта с вокалом. Настройте эффект от <b>0</b> (весь центральный канал посылается на правый и левый фронтальные громкоговорители) до <b>10</b> (центральный канал посылается только на центральный громкоговоритель).	0 до 10 по умолчанию: <b>3</b> (NEO:6 MUSIC), <b>10</b> (NEO:6 CINEMA)

а. Параметры MIDNIGHT/LOUDNESS (Ночной режим/Тонокомпенсация) можно менять в любое время, используя кнопку MIDNIGHT.

b. Функцию Sound Retriever (Восстановление звучания) можно изменить в любой момент при помощи кнопки S.RETRIEVER.

с. Воспроизведение WMA и MP3 доступно только через вход iPod/USB.

d. Этот параметр работает только для звуковых дорожек, записанных в двухканальном монофоническом формате Dolby Digital и DTS.

е. Изначально установленное значение AUTO доступно только для сигналов Dolby TrueHD. Для сигналов, отличных от Dolby TrueHD, выбирайте значение MAX или MID.

f. Эта функция доступна, только если подключенный дисплей поддерживает функцию автоматической синхронизации аудио/видео («синхронизация звука и изображения») для HDMI. Если вы считаете, что автоматически заданное время задержки вам не подходит, задайте для параметра A.DLY значение OFF и настройте время задержки вручную. Подробную информацию о функции синхронизации звука и изображения на вашем дисплее можно получить непосредственно у производителя.

доступны только при двухканальных источниках в режиме DOLBY PLII MUSIC.
 h. Только при прослушивании 2-канальных источников в режиме NEO:6 CINEMA и NEO:6 MUSIC.

### Воспроизведение других источников

1 Включите питание компонента для воспроизведения.

- 2 Включите питание ресивера.
- 3 Выберите компонент, используемый для воспроизведения.

Используйте кнопки MULTI CONTROL (INPUT SELECTOR).

4 Начните воспроизведение на компоненте, выбранном в пункте 1.

## Выбор входного сигнала

На данном ресивере можно переключать входные сигналы для различных входов, как это описано ниже.<sup>1</sup>

#### 1 Нажмите RECEIVER на пульте дистанционного управления.

#### 2 Нажмите кнопку SIGNAL SEL (ВЫБОР СИГНАЛА), чтобы выбрать входной сигнал, соответствующий сигналу компонента-источника.

Когда выбрано значение **DIGITAL** (**C1/O1/O2**) или **HDMI** (**H**), а выбранный аудиовход отсутствует, автоматически выбирается значение **A** (аналоговый).

При каждом нажатии параметры выбираются в следующем порядке:

- А выбираются аналоговые входы.
- DIGITAL выбирается цифровой вход. Для С1 выбран коаксиальный вход 1, а для О1 или О2 выбран оптический аудиовход 1 или 2.

 HDMI – выбирает сигнал HDMI. Н можно выбрать для входа BD/DVD, TV/SAT или DVR/VCR. Для других входов выбрать HDMI нельзя.<sup>2</sup>

Если установлено значение **DIGITAL** или **HDMI**, **D** загорается при поступлении сигнала Dolby Digital, a **DTS** загорается при поступлении сигнала DTS.

Если выбран параметр **HDMI**, не работают индикаторы **A** и **DIGITAL** (см. стр. 29).

# Выбор многоканальных аналоговых входов

Если к ресиверу подключен декодер или проигрыватель BD/DVD с многоканальными аналоговыми выходами (стр. 14), следует выбрать аналоговые многоканальные входы для объемного звучания.<sup>3</sup>

• Нажмите MULTI IN на пульте дистанционного управления.

Для отмены воспроизведения с многоканальных входов переключитесь на другой входной сигнал.

## Использование наушников

#### 1 Вставьте разъем наушников в гнездо PHONE.

# 2 Нажмите RECEIVER, а затем нажмите кнопку «SPEAKERS», чтобы выбрать значение «SP OFF» (Динамики выкл.).

Звук идет из наушников и не идет из громкоговорителей, подключенных к данному ресиверу. Когда звук идет через наушники, можно выбрать только режим звучания **STEREO** или **A.L.C.** 

#### 🖉 Примечание

 При воспроизведении аналогового сигнала с помощью проигрывателей лазерных или компакт-дисков, поддерживающих систему DTS, могут возникать цифровые помехи. Для предотвращения возникновения помех выполните соответствующие цифровые подключения (стр. 13) и установите в качестве входного сигнала значение CI/OI/O2 (DIGITAL).

- На некоторых проигрывателях DVD сигналы DTS не выводятся. Для получения подробных сведений см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к проигрывателю DVD.
- 2 Если параметр HDMI в Задание параметров звука на стр. 38 установлена как THRU, звук будет проходить через телевизор, а не через ресивер.
- 3 Во время воспроизведения многоканальных источников невозможно использовать какие-либо звуковые функции/ режимы, и можно установить лишь громкость и уровни каналов.
  - Измените настройки выхода систем с многоканальными аналоговыми выходами в соответствии с количеством громкоговорителей, подключенных к ресиверу.

Данный ресивер может воспроизводить только цифровые сигналы форматов Dolby Digital, PCM (от 32 кГц до 96 кГц) и DTS (включая 24-битный DTS 96 кГц). Через разъемы HDMI поддерживаются сигналы следующих форматов: Dolby Digital, DTS, SACD (2-канальный DSD), PCM (частоты дискретизации от 32 кГц до 192 кГц), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD Master Audio и DVD-Audio (включая 192 кГц). Для других форматов цифрового сигнала задайте значение A (аналоговый) (MULTI IN или TUNER).

# Глава 6: Меню System Setup (Настройка системы)

# Использование меню System Setup (Настройка системы)

В следующем разделе описана подробная настройка ресивера при работе и тонкая настройка отдельных систем

громкоговорителей в соответствии с личными предпочтениями.



#### 1 Включите ресивер и используемый телевизор.

Для включения используйте кнопку  $\bigcirc \mathbf{RECEIVER}^1$ 

#### 2 Нажмите кнопку RECEIVER на пульте дистанционного управления, после чего нажмите кнопку SETUP.<sup>2</sup>

На экране телевизора появится экранный дисплей. Для перехода между экранами и выделения пунктов меню используйте кнопки

**↑**/**↓**/←/→ и ENTER на пульте

дистанционного управления. Нажмите кнопку **RETURN** (BO3BPAT) для подтверждения и выхода из текущего меню.

# 3 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.



- Auto MCACC это быстрая и эффективная настройка объемного звучания (см. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC) на стр. 8).
- Маnual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей) – укажите размер, количество, расстояние и общий баланс подключенных громкоговорителей (см. раздел Ручная настройка громкоговорителей на стр. 41).
- Input Assign укажите, что подключено к видеовходам компонента (см. раздел *Меню назначения входов* на стр. 44).

## Ручная настройка громкоговорителей

Данный ресивер позволяет выполнять более точную настройку для оптимизации объемного звучания. Эти настройки необходимо выполнить только один раз (их повторное выполнение требуется после замены имеющейся акустической системы на новую или подключения новых громкоговорителей).

Эти настройки предназначены для точной регулировки системы, но если вас устраивают характеристики системы, достигнутые в результате выполнения указаний раздела Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC) на стр. 8, в регулировке всех этих настроек нет необходимости.

## 🕛 Предупреждение

 Тестовые сигналы, используемые при настройке системы, имеют значительную громкость.

#### 🖉 Примечание

1 Если к ресиверу подключены наушники, отсоедините их.

- 2 Невозможно использовать меню System Setup (Настройка системы), если выбраны входы iPod/USB.
- Нажмите на кнопку SETUP в любой момент для выхода из меню настройки системы.
- Экранный дисплей не появится, если подключение к используемому телевизору выполнено с помощью выхода HDMI. Для настройки системы используйте компонентные или композитные подключения.

1 Выберите пункт «Manual SP Setup» (Ручная настройка громкоговорителей) и нажмите кнопку ENTER.



#### 2 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо отрегулировать эти установки надлежащим образом:

- Speaker Setting (Настройка громкоговорителей) – Определяет размер и число подключаемых громкоговорителей (см. ниже).
- Crossover Network (Разделительный фильтр) – укажите, какие частоты будут посылаться на низкочастотный громкоговоритель (см.стр. 43).
- Channel Level (Уровень канала) отрегулируйте общий баланс используемой системы громкоговорителей (стр. 43).
- Speaker Distance (Расстояние до громкоговорителей) укажите расстояние до громкоговорителей из точки прослушивания (стр. 44).

#### 3 Внесите нужные изменения в каждый параметр и подтвердите каждый экран нажатием кнопки RETURN.

# Speaker Setting (Настройка громкоговорителей)

Этот параметр служит для указания конфигурации громкоговорителей (размера и количества). Рекомендуется проверить, правильны ли значения, установленные в соответствии с указаниями раздела Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC) на стр. 8. 1 Выберите пункт «Speaker Setting» (Настройка громкоговорителей) в меню «Manual SP Setup» (Ручная настройка громкоговорителей).



## 2 Выберите нужный набор

#### громкоговорителей, а затем их размер.

С помощью кнопок ←/→ выберите размер (и количество) каждого из следующих громкоговорителей:

- Front (Передние) выберите размер LARGE (БОЛЬШОЙ), если передние громкоговорители эффективно воспроизводят низкие частоты или если не подключен низкочастотный громкоговоритель. Если выбрать SMALL (МАЛЫЙ), низкие частоты будут передаваться на низкочастотный громкоговоритель.<sup>1</sup>
- Сепter (Центральный) выберите размер LARGE, если центральный громкоговоритель эффективно воспроизводит низкие частоты, или SMALL, чтобы низкие частоты передавались на громкоговоритель объемного звучания. Если громкоговорители объемного звучания не подключены, выберите пункт NO (сигналы этих каналов будут направляться на остальные громкоговорители).
- Surr (Объемное звучание) выберите размер LARGE, если громкоговорители объемного звучания эффективно воспроизводят низкие частоты. Если выбрать SMALL, низкие частоты будут передаваться на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если громкоговорители объемного звучания не подключены, выберите пункт NO (сигналы этих каналов будут направляться на остальные громкоговорители).

#### 🖉 Примечание

<sup>1</sup> Если для передних громкоговорителей выбран размер SMALL, для низкочастотного громкоговорителя автоматически выбирается настройка YES. Кроме того, для центрального, объемных и тыловых громкоговорителей нельзя установить значение LARGE (Большой), если для фронтальных громкоговорителей установлено значение SMALL (Малый). Все низкие частоты при этом передаются на низкочастотный громкоговоритель.

- Surr. Back Выберите число имеющихся тыловых громкоговорителей (один, два или нет).<sup>1</sup> Выберите LARGE, если ваши тыловые громкоговорители эффективно воспроизводят низкие частоты. Если выбрать SMALL, низкие частоты будут передаваться на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если тыловые громкоговоритель не подключены, выберите NO.
- Низкочастотный громкоговоритель низкочастотные эффекты и низкие частоты каналов с выбранным размером SMALL выводятся на низкочастотный громкоговоритель, если выбран пункт YES (см. примечания ниже). Выберите пункт **PLUS**, если низкочастотный громкоговоритель должен воспроизводить звук непрерывно или если нужно более глубокое басовое звучание (при этом низкие частоты, которые обычно поступают передние и центральный громкоговорители, также выводятся на низкочастотный громкоговоритель). Если низкочастотный громкоговоритель не подключен, выберите пункт NO (низкие частоты будут выводиться через другие громкоговорители).

#### 3 После завершения нажмите кнопку RETURN.

Вы вернетесь в меню «Manual SP Setup» (Ручная настройка громкоговорителей).

- 🖨 Совет
- Если вам нравится звучание с мощными басами, и подключен низкочастотный громкоговоритель, целесообразно выбрать для передних громкоговорителей размер LARGE, а для низкочастотного громкоговорителя параметр **PLUS**. Но это не гарантирует наилучшего воспроизведения низких частот. В зависимости от размещения громкоговорителей в помешении качество низких частот может даже ухудшиться. В этом случае попробуйте изменить расположение или направление громкоговорителей. Если не удается достичь хороших результатов, проверьте звучание низких частот при настройках PLUS и YES или же меняя для передних громкоговорителей размеры LARGÉ и SMALL и определите, когда звук будет наивысшего качества. При затруднениях самое простое решение направить все низкие частоты на низкочастотный громкоговоритель, выбрав для передних громкоговорителей размер SMALL.

## Crossover Network (Разделительный фильтр)

• Значение по умолчанию: 100Hz (100 Гц) Эта настройка определяет частоту отсечки между низкочастотными звуками, воспроизводимыми громкоговорителями, для которых выбрана настройка LARGE (БОЛЬШОЙ), или низкочастотным громкоговорителем и низкочастотными звуками, воспроизводимыми громкоговорителями, для которых выбрана настройка SMALL (МАЛЫЙ). Он также определяет частоту разделения для канала низкочастотных эффектов.<sup>2</sup>

1 Выберите пункт «Crossover Network» (Разделительный фильтр) в меню Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей).



#### Выберите частоту среза.

Частоты ниже этой частоты будут передаваться на низкочастотный громкоговоритель (или громкоговорители размера LARGE).

## **3** После завершения нажмите кнопку RETURN.

Вы вернетесь в меню «Manual SP Setup» (Ручная настройка громкоговорителей).

## Channel Level (Уровень канала)

Настройки уровня канала позволяют отрегулировать общий баланс акустической системы и являются важным фактором при настройке системы домашнего театра.

1 Выберите пункт «Channel Level» (Уровень канала) в меню «Manual SP Setup» (Ручная настройка громкоговорителей).



#### 🔗 Примечание

- 1 Если для громкоговорителей объемного звучания установлено значение NO, для тыловых громкоговорителей будет автоматически установлено значение NO.
  - Если вы выбрали только один тыловой громкоговоритель, убедитесь, что дополнительный усилитель подключен к разъему PRE OUT SURROUND BACK L (Single).
- 2 Для получения более подробной информации о настройке размеров громкоговорителей см. раздел Speaker Setting (Настройка громкоговорителей) на стр. 42.

#### 2 Выберите параметр настройки.

- Manual (Ручная) переместите тестовый звуковой сигнал вручную от одного громкоговорителя к другому и отрегулируйте индивидуальные уровни каналов.
- Auto (Автоматическая) отрегулируйте уровни каналов, перемещая тестовый звуковой сигнал от одного громкоговорителя к другому автоматически.

#### 3 Подтвердите выбранный параметр настройки.

Тестовые звуковые сигналы начнут генерироваться после нажатия кнопки **ENTER** (ВВОД). После увеличения громкости до контрольного уровня будут выводиться тестовые звуковые сигналы.



# 4 Отрегулируйте уровень каждого канала с помощью кнопок ←/→.

Если выбран пункт **Manual**, используйте кнопки **↑/↓** для переключения громкоговорителей. При выборе пункта **Auto** будут воспроизведены тестовые сигналы в порядке, показанном на экране:

2c.Channel Lev	rel
Front L Center Front R Surround R Surr. Back R Surr. Back L Surround L Subwoofer	<pre></pre>
	Return

Отрегулируйте уровень каждого громкоговорителя после того, как начнут генерироваться тестовые звуковые сигналы.<sup>1</sup>

#### 5 После завершения нажмите кнопку RETURN.

Вы вернетесь в меню «Manual SP Setup» (Ручная настройка громкоговорителей).

## 🔅 Совет

 Уровень каналов можно изменить в любое время; для этого нажмите RECEIVER, а затем нажмите CH SELECT и +/- на пульте ДУ. Можно также нажать CH SELECT и с помощью ↑/↓ выбрать канал, а затем с помощью ←/→ настроить уровни каналов.

# Speaker Distance (Расстояние до громкоговорителей)

Для обеспечения хорошей глубины звучания и пространственного ощущения системы следует указать расстояние от громкоговорителей до точки прослушивания. В результате ресивер вносит в сигналы необходимые задержки, которые обеспечивают хорошее объемное звучание.

#### 1 Выберите пункт «Speaker Distance» (Расстояние до громкоговорителей) в меню «Manual SP Setup» (Ручная настройка громкоговорителей).



# 2 Отрегулируйте расстояние до каждого громкоговорителя с помощью кнопок ←/→.

Расстояние до каждого громкоговорителя можно установить с шагом 0,1 метровый.

# **3** После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню «Manual SP Setup» (Ручная настройка громкоговорителей).

## Меню назначения входов

Если оборудование подключено через видеокабели компонента, необходимо установить настройки в меню «Input Assign» (Назначение входа).

• Настройки по умолчанию:

Component (Компонент) 1 – BD Component (Компонент) 2 – TV

Если компонент подключен через видеокабель компонента не к входному разъему по умолчанию, а к какому-либо другому входному разъему, необходимо сообщить ресиверу, к какому входному разъему подключен компонент, иначе вы можете увидеть композитный видеовход, а не видеосигнал компонента. Подробнее см. раздел Использование разъемов компонентного видео на стр. 18.

#### 🖉 Примечание

1 • Если вы используете прибор для измерения уровня звукового давления (SPL-метр), снимите показания в основной точке прослушивания и установите для уровня каждого громкоговорителя значение 75 дБ SPL (режим C-weighting/ slow reading (емкостное взвешивание/медленное чтение)).

 Тестовый звуковой сигнал громкоговорителя воспроизводится с низкой громкостью. Может потребоваться регулировка уровня после тестирования при помощи текущей звуковой программы.

#### 1 Нажмите кнопку RECEIVER (PECИBEP)

## на пульте дистанционного управления, после чего нажмите кнопку SETUP (НАСТРОЙКА).

На экране телевизора появится экранный дисплей. Для перехода между экранами и выделения пунктов меню используйте кнопки ↑/↓/←/→ и ENTER на пульте

дистанционного управления. Нажмите кнопку **RETURN** (BO3BPAT) для подтверждения и выхода из текущего меню.



#### 2 Выберите пункт «Input Assign» (Назначение входа) в меню System Setup (Настройка системы).



3 Выберите пункт «Component Input» (Вход компонента) в меню Input Assign (Назначение входа).



#### 4 Выберите номер входа компонентного видео, к которому подключено видеооборудование.

Цифры соответствуют цифрам рядом со входами на задней стороне ресивера.

#### 5 Выберите тип компонента, подключенного к этому входу. Выберите BD, TV, DVR, MULTI (MULTI CH IN), или OFF.

- Для этого используйте кнопки ←/→ и ENTER.
- Если компонентный вход предназначен для выполнения определенной функций любые компонентные входы, ранее назначенные для этой функции автоматически отключаются.
- Убедитесь в том, что аудиовыход компонента соединен с соответствующими входами, расположенными на задней панели ресивера.
- Если вы подключили компонент источника к ресиверу через видеовход компонента, вы должны также подключить телевизор к выходу компонента этого ресивера VIDEO OUT (понижающее преобразование видеосигнала компонента невозможно после назначения входа).

# 6 После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы возвращаетесь в меню Input Assign.

# Глава 7: Использование функции MULTI-ZONE

## Прослушивание в режиме MULTI-ZONE

Данный ресивер может обслуживать до двух независимых систем в разных комнатах, если правильно выполнены подключения MULTI-ZONE. Пример подключения MULTI-ZONE показан ниже.



В двух зонах можно одновременно воспроизводить различные источники или, при необходимости, один и тот же источник. Основная зона и подзоны имеют независимые источники питания (питание основной зоны может быть отключено, когда питание подзоны включено), и управлять подзоной можно с передней панели или с пульта ДУ.

## Выполнение подключений MULTI-ZONE

Выполнить эти подключения возможно если имеются отдельные громкоговорители для подзоны (**ZONE 2**).<sup>1</sup> Для подзоны потребуется также отдельный усилитель.

#### Параметры прослушивания в режиме MULTI-ZONE

На таблице ниже описаны возможности прослушивания в подзоне:

Подзона	Доступные источники входа
ZONE 2	Встроенный тюнер и другие
	аналоговые аудиоисточники. <sup>а</sup>

**а.** Невозможно выбрать входы MULTI IN и входы iPod/USB в **ZONE 2**.

### Базовое подключение MULTI-ZONE (ZONE 2)

#### • Подключите отдельный усилитель к гнездам ZONE 2 AUDIO OUT на задней панели данного ресивера.

Пара громкоговорителей должна быть подключена к усилителю подзоны, как показано на рисунке ниже.



#### 🖉 Примечание

<sup>1</sup> Для отдельного усилителя в подзоне нельзя использовать элементы управления звуком (например, регуляторы низких/высоких частот или режим Midnight) и все режимы объемного звучания. Однако можно использовать функции усилителя подзоны.

### Использование элементов управления MULTI-ZONE

Ниже описан порядок выбора источников с помощью элементов управления на передней панели. См. раздел *Управление функцией MULTI-ZONE с пульта ДУ* ниже.



# 1 Нажмите кнопку MULTI-ZONE ON/OFF на передней панели.

При каждом нажатии переключается параметр MULTI-ZONE:

- ZONE 2 ON включение функции MULTI-ZONE
- **ZONE 2 OFF** выключение функции MULTI-ZONE

Когда функция MULTI-ZONE включена, загорается индикатор **ZONE**.

### 2 Нажмите кнопку CONTROL.

 Когда ресивер включен,<sup>1</sup> все операции для подзоны должны производиться, когда на дисплее отображается ZONE 2. Если эта надпись не отображается, кнопки на передней панели работают только для основной зоны.

#### 3 С помощью регулятора INPUT SELECTOR выберите источник для выбранной зоны.

Например, **Z2**: **CDR** передает звук от источника, подключенного к входам **CDR**, в комнату подзоны (**ZONE 2**). • Если выбрать **TUNER**, с помощью элементов управления тюнера можно выбрать запрограммированную радиостанцию (инструкции см. в разделе *Сохранение запрограммированных радиостанций* на стр. 48).<sup>2</sup>

#### 4 После окончания еще раз нажмите CONTROL, чтобы вернуться к управлению основной зоной.

Можно также нажать кнопку **MULTI-ZONE ON/OFF** на передней панели для полного отключения выхода звука на подзону.<sup>3</sup>

### Управление функцией MULTI-ZONE с пульта ДУ

Нажмите кнопку **RECEIVER** на пульте ДУ, затем для управления соответствующей зоной нажимайте указанные ниже кнопки, удерживая нажатой кнопку **SHIFT**.

В следующей таблице приведено описание возможных элементов дистанционного управления MULTI-ZONE:

Кнопка	Назначение
ZONE 2 ON/OFF <sup>a</sup>	Включение/выключение питания подзоны.
INPUT SELECT	Используется для выбора источника входа в подзоне.
Кнопки MULTI CONTROL	Используется для выбора источника входа непосредственно в подзоне.

**а.** Можно включать и выключать питание подзоны без нажатия кнопки **SHIFT**.

#### 🖉 Примечание

1 Если ресивер находится в режиме ожидания, дисплей затемнен и на нем отображается сообщение ZONE2 ON.

2 Тюнер нельзя настроить более чем на одну станцию одновременно. Поэтому изменение станции в одной зоне также меняет станцию в другой зоне. Будьте внимательны и не меняйте станции во время записи радиопередачи.

4 Невозможно полностью выключить основную зону, если сначала не выключить кнопку MULTI-ZONE.

 Если вы не планируете использовать функцию MULTI-ZONE некоторое время, выключите питание в комнатах основной зоны и подзоны, чтобы перевести ресивер в режим ожидания.

• На данном ресивере уровень громкости не регулируется. Для регулирования громкости используйте отдельный усилитель, подключенный к ZONE2 OUT.

# Глава 8: Использование тюнера

## Прослушивание радиопередач

В приведенных ниже пунктах описывается процедура настройки на радиостанцию диапазона FM и AM с использованием функций автоматической (поиск) или ручной (пошаговой) настройки. Выполнив настройку на радиостанцию, ее частоту можно сохранить в память для последующего вызова. Более подробно об этом см. раздел *Сохранение* запрограммированных радиостанций ниже.



#### 1 Нажмите TUNER для выбора тюнера.

#### 2 При необходимости используйте BAND для переключения на BAND (FM или AM).

При каждом нажатии диапазон переключается между FM (стерео или моно) и AM.

# 3 Выполните настройку на радиостанцию.

Это можно сделать тремя способами, описанными ниже.

#### Автоматическая настройка

Для поиска радиостанции в текущем выбранном диапазоне нажмите кнопку **TUNE ↑/↓** и удерживайте нажатой примерно секунду. Ресивер начнет поиск следующей радиостанции и прекратит его, когда она будет обнаружена. Повторите эти действия для поиска других радиостанций.

#### Ручная настройка

Для пошагового изменения частоты нажимайте кнопки **TUNE ↑**/↓.

#### Ускоренная настройка

Нажмите и удерживайте **TUNE** ↑/↓ для высокоскоростного тюнинга. Отпустите кнопку на нужной частоте.

### Повышение качества стереозвука в диапазоне FM

Если при настройке на FM-радиостанцию индикаторы **TUNE** или **ST** не горят из-за слабого сигнала, нажмите кнопку **BAND** для выбора значения **FM MONO** и перевода ресивера в монофонический режим. При этом качество звука должно повыситься, и вы сможете получать удовольствие от прослушивания.

# Сохранение запрограммированных радиостанций

Если Вы хотите слушать конкретную радиостанцию, то удобно, чтобы ресивер сохранил частоту для быстрого поиска в любое необходимое время. Это экономит усилия, устраняя необходимость периодической ручной настройки. Данное устройство может запоминать до 30 станций.



# 1 Выполните настройку на радиостанцию, которую требуется занести в память.

Подробнее см. раздел Прослушивание радиопередач выше.

#### 2 Нажмите кнопку TUNER EDIT.

На дисплее появится надпись **PRESET**, затем мигающая надпись **MEM** и запрограммированное значение для радиостанции.

#### 🔗 Примечание

Если ресивер будет в течении более месяца отключен от розетки переменного тока, содержимое памяти будет утеряно, и потребуется повторное программирование.

#### Нажимайте кнопки PRESET ←/→ для 3 выбора нужной запрограммированной радиостанции.

Также можно использовать цифровые кнопки.

#### 4 Нажмите кнопку ENTER.

После нажатия ENTER запрограммированный номер перестает мигать и ресивер сохраняет данные радиостанции.

### Прослушивание

#### запрограммированных радиостанций

Для этого в ресивере должно быть сохранено несколько запрограммированных станций. Если таких станций еще нет, обратитесь к разделу Сохранение запрограммированных радиостанций на стр. 48.

#### Нажимайте кнопки PRESET + / + для выбора нужной запрограммированной радиостанции.

 Для вызова запрограммированной радиостанции можно также использовать номерные кнопки на пульте дистанционного управления.

## Присваивание названий запрограммированным радиостанциям

Лля облегчения работы всем запрограммированным радиостанциям можно присвоить названия.

#### Выберите запрограммированную 1 станцию, которой необходимо присвоить имя.

Подробные инструкции об этом см. в разделе Прослушивание запрограммированных радиостанций выше.

#### 2 Нажмите TUNER EDIT дважды.

При этом на дисплее замигает курсор на позиции первого символа.

#### 3 Введите нужное имя.

Выберите название длиной до восьми символов.

- Используйте кнопки **PRESET** ←/→ для выбора позиции символа.
- Используйте кнопки TUNE ↑/↓ для выбора символов.
- Название сохраняется при нажатии кнопки ENTER

## Совет

Чтобы стереть название станции, выполните пункты 1 и 2, а затем нажмите ENTER при пустом дисплее. Чтобы сохранить предыдущее название, нажмите **TUNER EDIT** при пустом дисплее.

Когда запрограммированной станции присвоено название, нажмите **DISPLAY** для отображения названия. Если вы хотите вернуться к отображению частот, нажмите **DISPLAY** несколько раз для отображения частоты.

## Знакомство с системой RDS

Система радиоданных (RDS) - это система, которая используется большинством радиостанций в диапазоне FM для предоставления слушателям различной информации – например, названия радиостанции или транслируемой программы. Одной из функций системы RDS является возможность поиска станции, транслирующей требуемый тип программы. Например, можно осуществлять поиск станции, которая транслирует программы в жанре JAZZ (джаз). Возможен поиск следующих типов программ:1

**NEWS** – новости **FINANCE** – биржевые **AFFAIRS** – текущие события INFO – информация т.д. SPORT – спорт EDUCATE образовательная информаци DRÂMA радиоспектакли и т.д. CULTURE национальная и местная культурная жизнь, театр итл **SCIENCE** – наука и техника VARIED – программы, построенные на беседе или общении, например викторины или интервью. РОР М – поп-музыка **ROCK М** – рок-музыка **EASY M** – легкая музыка LIGHT M – легкая классическая музыка CLASSICS – серьезная классическая музыка **ОТНЕК М** – музыка, не соответствующая перечисленным категориям WEATHER – сводки и прогнозы погоды

сводки, коммерческая, торговая информация и CHILDREN – программы лля детей SOCIAL – общественная жизнь RELIGION – программы о репигии **PHONE IN** – программы, предусматривающие обсуждение какой-либо темы и обшение со слушателями по телефону TRAVEL – путешествия и отдых LEISURE – свободное время, интересы и хобби **JAZZ** – джазовая музыка COUNTRY – музыка «кантри» NATION M – популярная музыка не на английском языке OLDIES – популярная музыка 1950-х и 1960-х голов **FOLK М** – народная музыка DOCUMENT публицистические программы

#### 🔗 Примечание

1 Существуют также три дополнительных типа программ: ALARMTST (TECT), ALARM (Внимание!) и NO TYPE (Нет). ALARM и ALARMTST используются для передачи сообщений крайней важности. Индикация NO TYPE отображается в том случае, когда тип программы найти невозможно.



## Поиск программ RDS

Можно осуществить поиск типов программ, перечисленных выше.

#### 1 Нажмите TUNER, а затем нажмите ВАND для выбора диапазона FM.<sup>1</sup>

#### 2 Нажмите кнопку РТҮ SEARCH.

На дисплее отобразится индикация **SEARCH**.

#### 3 Нажмите PRESET ←/→ для выбора типа программы, которую хотите прослушать.

# 4 Нажмите кнопку ENTER для поиска программы заданного типа.

Система начинает поиск

запрограммированных станций с выбранным типом программы. Когда такая станция будет обнаружена, поиск останавливается и станция воспроизводится в течение пяти секунд.

#### 5 Если есть желание продолжать прослушивание найденной станции, нажмите кнопку ENTER до истечения 5 секунд.

Если кнопка **ENTER** не будет нажата, поиск возобновляется.

Если отображается индикация **NO PTY** (НЕТ ТИПА), значит, тюнеру в процессе поиска не удалось обнаружить программы заданного типа.<sup>2</sup>

## Отображение информации RDS

Используйте кнопку **DISPLAY** для отображения разных типов информации RDS.<sup>3</sup>

# • Нажмите кнопку DISPLAY для получения информации RDS.

При каждом нажатии кнопки дисплей изменяется следующим образом:

- Режим звучания
- Регулирование громкости
- Радиотекст (**RT**) сообщения, передаваемые радиостанцией. Например, радиостанция, передающая ток-шоу может передавать номер телефона в виде радиотекста.
- Сервисное имя программы (**PS**) название радиостанции.
- Тип программы (РТҮ) отображает вид программы, транслируемой в данный момент.
- Текущая частота тюнера (FREQ)

#### 🖉 Примечание

- 1 Система RDS доступна только в диапазоне FM.
- 2 Поиск сигналов системы RDS выполняется только по запрограммированным станциям. Если не запрограммировано ни одной станции или среди них не удается найти тип программы, на дисплее появится надпись NO PTY. Индикация FINISH означает, что поиск закончен.
- 3 При возникновении помех некоторые символы на дисплее RT могут отображаться неправильно.

• Если на дисплее RT отобразится сообщение **NO TEXT**, значит, радиостанция не передает данных радиотекста. Дисплей автоматически переключится на отображение данных запрограммированной станции (если нет данных запрограммированной станции, появится сообщение **NO NAME**).

<sup>•</sup> На дисплее РТҮ (тип программы) может отобразиться надпись NO PTY.

# Глава 9: Выполнение записи на внешний источник

# Выполнение аудио- или видеозаписи

Аудио- или видеозапись можно выполнить либо с помощью встроенного тюнера, либо с помощью аудио- или видеоисточника, подключенного к ресиверу (например, проигрывателя компакт-дисков или телевизора).

Следует запомнить, что сделать цифровую запись с аналогового источника или наоборот невозможно, поэтому убедитесь, что компоненты, участвующие в записи, подключены одним и тем же образом (подробнее см. раздел Подключение на стр. 11).

Если необходимо сделать запись с видеоисточника, источник и устройство записи также должны быть подключены одним и тем же образом. Например, невозможно производить запись с какого-либо устройства, имеющего аналоговый выход, если оно подключено к композитным входам рекордера (подробная информация по этому вопросу изложена в разделе стр. 17).



#### 1 Выберите источник, который требуется использовать для записи. Используйте кнопки MULTI CONTROL (INPUT SELECT).

# 2 Выберите входной сигнал (если это необходимо).

Нажмите кнопку **RECEIVER**, затем нажмите кнопку **SIGNAL SEL**, чтобы выбрать входной сигнал, соответствующий сигналу компонента-источника (см. стр. 40 для дополнительной информации).

# 3 Подготовьте источник, который требуется использовать для записи.

Выполните настройку на нужную радиостанцию, вставьте компакт-диск, видеокассету, диск DVD и т.д.

#### 4 Подготовьте рекордер/магнитофон.

Вставьте чистую кассету, мини-диск, видеокассету и т.д. в записывающее устройство и установите уровни записи.

Если вы не знаете, как это делается, см. инструкции, прилагаемые к записывающему устройству. На большинстве видеомагнитофонов уровень записи звука

устанавливается автоматически. Если вы не уверены в этом, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к используемому компоненту.

5 Начните запись, затем начните воспроизведение на компонентеисточнике.<sup>1</sup>

#### 🔗 Примечание

 Настройки громкости, баланса, тембра (низкие частоты, высокие частоты громкость) и эффектов объемного звучания ресивера не влияют на записываемый сигнал.

• Некоторые цифровые источники защищены от копирования и могут записываться только в аналоговом режиме.

• Некоторые видеоисточники защищены от копирования. Записать их нельзя.

# глава 10: Управление остальными частями системы

## Настройка пульта дистанционного управления для работы с другими компонентами

Большинство компонентов могут быть назначены для одной из кнопок **MULTI CONTROL** с помощью кодов производителей компонентов, сохраненных в пульте дистанционного управления.

Однако, следует помнить, что в некоторых случаях после установки правильного предварительно заданного кода можно будет управлять только определенными функциями. Возможно также, что коды производителей, содержащиеся в пульте дистанционного управления, не будут работать для используемой модели.<sup>1</sup>

## 🖉 Примечание

- На каждом этапе можно выполнить отмену или выход, нажав кнопку RECEIVER.
- Если в течение минуты не осуществляются никакие действия, пульт дистанционного управления автоматически выключается.

# Непосредственный ввод кодов компонентов



1 Удерживая нажатой кнопку RECEIVER нажмите и удерживайте кнопку «1» три секунды.

# 2 Нажмите кнопку MULTI CONTROL для того компонента, управление которым требуется.

Компонент можно привязать к кнопке BD, TV, DVR или VIDEO.

# 3 Для ввода предварительно заданного кода используйте номерные кнопки.

Предварительно заданные коды описаны на стр. 56.

При правильно введенном коде включится или выключится питание выбранного компонента.

Питание выбранного компонента включается и выключается только если этот компонент можно включать или выключать напрямую с пульта дистанционного управления.

#### 4 Повторите шаги 2-3, чтобы попробовать другой код или введите код для других управляемых компонентов.

5 По окончании нажмите RECEIVER.

## Сброс параметров пульта дистанционного управления

Можно сбросить запрограммированные заданные настройки и восстановить заводские параметры.

• Удерживая нажатой кнопку RECEIVER нажмите и удерживайте кнопку «0» три секунды.

TV коды (например, коды TV, CATV, Спутникого TV или DTV) можно назначить лишь на кнопки **TV**.

## Органы управления телевизорами

Для управления компонентами с помощью пульта дистанционного управления необходимо ввести их правильные коды или передать ресиверу соответствующие команды (см. раздел *Управление остальными частями системы* на стр. 52). Использование кнопок **MULTI CONTROL** для выбора компонентов.

• Кнопки **TV CONTROL** на пульте дистанционного управления предназначены для управления телевизором, которому присвоена кнопка **TV**.

Кнопки	Назначение	Компоненты
TV CONTROL	Включение/выключение DTV.	DTV
	Переключает телевизор или кабельный телевизор в режим ожидания и обратно.	Кабельный тюнер/ спутниковый тюнер/телевизор
TV CONTROL INPUT	Переключение входа TV. (не для всех моделей).	телевизор
TV CONTROL CH +/-	Выбор каналов.	Кабельный тюнер/спутниковый тюнер/телевизор/DTV
TV CONTROL VOL +/-	Регулировка громкости телевизора.	Кабельный тюнер/спутниковый тюнер/телевизор/DTV
ථ SOURCE	Нажмите для включения или выключения компонента, назначенного для кнопки <b>TV</b> .	Кабельный тюнер/спутниковый тюнер/телевизор/DTV
DTV/TV	Переключение между режимами входа DTV (цифровое телевидение) и TV (телевидение) для плоскоэкранных телевизоров Pioneer.	DTV/Телевизор
TOP MENU	Переключается в положение <b>TEXT ON/OFF</b> (TEKCT ВКЛ) для телевизоров.	телевизор
HOME MENU	Служит в качестве кнопки GUIDE для навигации.	Кабельный тюнер/спутниковый тюнер/телевизор/DTV
RETURN	Используется для включения скрытых субтитров на цифровом телевидении (DTV).	DTV
Номерные кнопки	Выбор отдельных телевизионных каналов.	Кабельный тюнер/спутниковый тюнер/телевизор/DTV
Кнопка <b>+10</b>	Ввод десятичной точки при выборе телевизионного каналов.	DTV
ENTER	Ввод выбранного канала.	Кабельный тюнер/спутниковый тюнер/телевизор/DTV
MENU	Нажатие этой кнопки вызывает меню DTV.	DTV
	Выбор экрана меню.	Кабельный тюнер/спутниковый тюнер/телевизор
<b>←→↓↑</b> и ENTER	Нажмите для выбора или регулировки параметров, перемещения по пунктам экрана меню.	Кабельный тюнер/спутниковый тюнер/телевизор/DTV
CH +/-	Выбор каналов.	Кабельный тюнер/спутниковый тюнер/телевизор/DTV

## Органы управления другими компонентами

Для управления компонентами с помощью пульта дистанционного управления необходимо ввести их правильные коды или передать ресиверу соответствующие команды (см. раздел *Управление остальными частями системы* на стр. 52). Используйте кнопки **MULTI CONTROL** для выбора компонента.

Кнопки	Назначение	Компоненты
් SOURCE	Нажмите для включения компонента или перевода его в режим ожидания.	Проигрыватель BD/CD/MD/ CD-R/VCR/DVD/LD/DVR Кассетный магнитофон
⊣∢∢	Нажмите для перехода к началу текущей дорожки. Повторное нажатие служит для перехода к началу предыдущих дорожек.	Проигрыватель BD/CD/MD/ CD-R/VCR/DVD/DVR/LD
	Нажмите для перехода к началу следующей дорожки. Повторное нажатие служит для перехода к началу последующих дорожек.	Проигрыватель BD/CD/MD/ CD-R/VCR/DVD/DVR/LD
II	Пауза воспроизведения или записи.	Проигрыватель BD/CD/MD/ CD-R/VCR/DVD/LD/DVR Кассетный магнитофон
•	Запуск воспроизведения.	Проигрыватель BD/CD/MD/ CD-R/VCR/DVD/LD/DVR Кассетный магнитофон
**	Удерживайте для ускоренного воспроизведения вперед.	Проигрыватель BD/CD/MD/ CD-R/VCR/DVD/LD/DVR Кассетный магнитофон
44	Удерживайте для ускоренного воспроизведения назад.	Проигрыватель BD/CD/MD/ CD-R/VCR/DVD/LD/DVR Кассетный магнитофон
•	Остановка воспроизведения (на некоторых моделях при нажатии этой кнопки после остановки воспроизведения откроется лоток для дисков).	Проигрыватель BD/CD/MD/ CD-R/VCR/DVD/LD/DVR Кассетный магнитофон
Номерные кнопки	Прямой доступ к дорожкам в источнике программы.	Проигрыватель CD/MD/CD- R/VCR/LD
	Нажмите для ввода заголовка/раздела/номера дорожки.	Проигрыватель BD/DVD/ DVR
Кнопка <b>+10</b>	Выбор дорожек с номером больше 10 (Например, для выбора дорожки 13 нажмите кнопку <b>+10</b> , затем <b>3</b> ).	Проигрыватель BD/DVD/ CD/MD/CD-R/VCR/LD
ENTER	Выбор диска.	Многодисковый проигрыватель CD
	Служит в качестве кнопки ENTER.	Проигрыватель BD/DVD
	Отображение экрана «DISC NAVI» для DVR-плееров.	Проигрыватель DVR
	Смена сторон диска LD.	Проигрыватель LD

Кнопки	Назначение	Компоненты
DISPLAY	Нажатие этой кнопки отображает информацию.	Проигрыватель BD/DVD/ DVR
TOP MENU	Отображение «главного» меню проигрывателя дисков BD/DVD.	Проигрыватель BD/DVD/ DVR
MENU	Отображает меню для текущего проигрывателя BD/ DVD или DVR.	Проигрыватель BD/DVD/ DVR
1	Пауза воспроизведения ленты.	Кассетный магнитофон
t	Остановка ленты.	Кассетный магнитофон
ENTER	Начало воспроизведения.	Кассетный магнитофон
←/→	Быстрая перемотка ленты/быстрое воспроизведение вперед.	Кассетный магнитофон
←→↓↑, ENTER & RETURN	Перемещение по меню и параметрам BD/DVD.	Проигрыватель BD/DVD/ DVR
HOME MENU	Отображение экрана «НОМЕ MENU» (Главное меню).	Проигрыватель BD/DVD/ DVR
CH +/-	Выбор каналов.	Проигрыватель VCR/DVR
HDD (SHIFT + 1)	Переключение на управление жестким диском при использовании HDD/DVD рекордера.	Проигрыватель DVR
DVD (SHIFT + 2)	Переключение на управление DVD при использовании HDD/DVD рекордера.	Проигрыватель DVR
VCR (SHIFT + 3)	Переключение на управление VCR при использовании HDD/DVD/VCR рекордера.	Проигрыватель DVR

#### Список предварительно заданных кодов

Не должно возникать сложностей при управлении компонентами, если их производитель присутствует в списке, но учитывайте, что возможны ситуации, когда коды для производителя в списке не работают для данной модели. Также возможны ситуации, когда только некоторые функции могут управляться правильно установленными предварительно заданными кодами.

## DVD

Производителя Код AEG 2093 Aiwa 2054 Akai 2001 Akura 2091 Alba 2027, 2038, 2048 Amitech 2093 AMW 2094 Awa 2094 Bang & Olufsen 2096 Bellagio 2094 Best Buy 2090 Brainwave 2093 Brandt 2017, 2044 Bush 2027, 2048, 2082, 2089 Cambridge Audio 2085 CAT 2087, 2088 **Centrum 2088** CGV 2085, 2093 Cinetec 2094 Clatronic 2089 Coby 2095 Conia 2082 **Continental Edison 2094** Crown 2093 C-Tech 2086 CyberHome 2008, 2037 Daenyx 2094 Daewoo 2035, 2059, 2093. 2094 **Daewoo International** 2094 Dalton 2092 Dansai 2084, 2093 Daytek 2010, 2033, 2094 **Dayton** 2094 **DEC** 2089 Decca 2093 Denon 2066, 2068 Denver 2069, 2089, 2091, 2095 **Denzel** 2083 Diamond 2085, 2086 DK Digital 2034 **Dmtech** 2000 Dual 2083

DVX 2086 Easv Home 2090 Eclipse 2085 Electrohome 2093 Elin 2093 Elta 2047, 2093 Enzer 2083 Finlux 2085, 2093 Gericom 2050 Global Solutions 2086 Global Sphere 2086 Goodmans 2027, 2070, 2089 Graetz 2083 Grundig 2053 Grunkel 2093 H&B 2089 Haaz 2085, 2086 HIMAX 2090 Hitachi 2015, 2083, 2090 Innovation 2002 JVC 2024, 2041, 2057 Kansai 2095 Kennex 2093 Kenwood 2051 KevPlua 2093 Kiiro 2093 Kingavon 2089 Kiss 2083 Koda 2089 **KXD** 2090 Lawson 2086 Lecson 2084 Lenco 2089, 2093 LG 2016, 2020, 2040, 2043, 2065, 2076 Life 2002 Lifetec 2002 Limit 2086 Loewe 2056 LogicLab 2086 Magnavox 2089 Maiestic 2095 Marantz 2062 Marguant 2093 Matsui 2044 Mecotek 2093 Medion 2002

MiCO 2085 Micromaxx 2002 Microstar 2002 Minoka 2093 Mizuda 2089, 2090 Monyka 2083 Mustek 2006 Mx Onda 2085 Naiko 2093 Neufunk 2083 Nevir 2093 NU-TEC 2082 **Onkvo** 2072 **Optim** 2084 Optimus 2004 **Orava** 2089 **Orbit** 2094 **Orion** 2061 P&B 2089 Pacific 2086 Panasonic 2018, 2019, 2026, 2032, 2036, 2075 Philips 2005, 2011, 2022, 2023, 2031, 2039, 2062 Pioneer 2004, 2012, 2014. 2049, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125 Pointer 2093 Portland 2093 Powerpoint 2094 Prosonic 2095 Provision 2089 Raite 2083 RedStar 2091, 2093, 2095 Reoc 2086 Roadstar 2021, 2089 Ronin 2094 Rowa 2082 Rownsonic 2088 Saba 2017, 2044 Sabaki 2086 Saivod 2093 Samsung 2015, 2042, 2063. 2078, 2081 Sansui 2085, 2086, 2093 Sanyo 2045, 2071 ScanMagic 2006 Schaub Lorenz 2093

Schneider 2000 Scientific Labs 2086 Scott 2025, 2092 SEG 2021, 2083, 2086, 2094 Sharp 2002, 2046, 2079 Sigmatek 2090 Silva 2091 Singer 2085, 2086 Skymaster 2058, 2086 Skyworth 2091 Slim Art 2093 SM Electronic 2086 Sony 2009, 2013, 2028, 2029, 2030, 2055, 2080 Soundmaster 2086 Soundmax 2086 Spectra 2094 Standard 2086 Star Cluster 2086 Starmedia 2089 Sunkai 2093 Supervision 2086 Synn 2086 Tatung 2035, 2093 TCM 2002 Teac 2067, 2082, 2086 Tec 2091 Technika 2093 Telefunken 2088 Tensai 2093 Tevion 2002, 2086, 2092 Thomson 2003, 2017, 2060, 2064 Tokai 2083, 2091 Toshiba 2007, 2061, 2073, 2074.2077 TRANScontinents 2094 Trio 2093 TruVision 2090 Wharfedale 2085, 2086 Xbox 2003 Xloaic 2086, 2093 XMS 2093 Yamada 2094 Yamaha 2011 Yamakawa 2083, 2094 Yukai 2006, 2052

#### TV

Производителя Код A.R. Systems 0040 Acme 0026 Acura 0027, 0039 ADC 0025 Admiral 0023, 0024, 0025, 0030,0031 Adyson 0026, 0113, 0114 Agashi 0113, 0114 Agazi 0025 Aiko 0026, 0027, 0039, 0040.0113.0114 Aim 0040 Aiwa 0084 Akai 0027, 0028, 0034, 0037, 0039, 0040, 0113, 0114 Akiba 0028, 0040 Akura 0025, 0028, 0039, 0040 Alaron 0113 Alba 0010, 0026, 0027, 0028, 0032, 0035, 0037, 0039, 0040, 0075, 0078, 0088,0113 Alcyon 0017 Allorgan 0114 Allstar 0034, 0040 AMOi 0109 Amplivision 0010, 0026. 0041.0114 Amstrad 0025, 0027, 0028, 0039,0040 Anam 0027 Anglo 0027, 0039 Anitech 0017, 0025, 0027, 0039,0040 Ansonic 0010, 0018, 0027, 0029.0039.0040 Arcam 0113. 0114 Arcam Delta 0026 Aristona 0034. 0037. 0040 Arthur Martin 0041 ASA 0023, 0031 Asberg 0017, 0034, 0040 Astra 0027 Asuka 0025, 0026, 0028, 0113,0114 Atlantic 0026, 0034, 0037, 0040,0113 Atori 0027, 0039 Auchan 0041 Audiosonic 0010, 0026, 0027, 0028, 0034, 0037, 0040.0114

AudioTon 0010, 0026, 0114 Ausind 0017 Autovox 0017, 0023, 0025, 0026,0114 Awa 0113, 0114 Baird 0114 Bang & Olufsen 0023, 0115 Basic Line 0027. 0028. 0034, 0039, 0040, 0114 Bastide 0026. 0114 Baur 0037.0040 Bazin 0114 Beko 0010, 0035, 0040, 0060 Beng 0104 Beon 0034, 0037, 0040 **Best** 0010 Bestar 0010, 0034, 0040 Binatone 0026, 0114 Blue Sky 0028, 0040 Blue Star 0036 Boots 0026 0114 BPL 0036, 0040 Brandt 0033, 0038, 0042, 0044 Brinkmann 0040 Brionvega 0023, 0034, 0037,0040 Britannia 0026, 0113, 0114 Bruns 0023 BTC 0028 Bush 0027, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0037, 0039, 0040, 0065, 0078, 0114 Capsonic 0025 Carena 0040 Carrefour 0032 Cascade 0027. 0039. 0040 Casio 0106 Cathay 0034, 0037, 0040 **CCE** 0114 Centurion 0034, 0037, 0040 Century 0023 CGE 0010, 0017 Cimline 0027, 0039 City 0027, 0039 Clarivox 0037 Clatronic 0010. 0017. 0025. 0026, 0027, 0028, 0034, 0035, 0039, 0040, 0114 CMS 0113 CMS Hightec 0114 Concorde 0027, 0039 Condor 0010, 0026, 0034, 0035, 0039, 0040, 0113

Contec 0026, 0027, 0032, 0039,0113 Continental Edison 0033 Cosmel 0027, 0039 Crosley 0017, 0023 Crown 0010, 0017, 0027, 0034.0035.0037.0039. 0040 CS Electronics 0026. 0028. CTC Clatronic 0029 Cvbertron 0028 Daewoo 0013, 0026, 0027, 0034, 0039, 0040, 0054, 0064,0091,0113,0114 Dainichi 0028, 0113 Dansai 0025, 0034, 0037, 0040, 0113, 0114 Dantax 0010, 0037 **Dawa** 0040 Davtron 0027, 0039 De Graaf 0030 Decca 0026. 0034. 0037. 0040.0114 Denver 0098, 0103 Desmet 0034, 0037, 0040 Diamant 0040 Diamond 0113 Dixi 0027, 0034, 0037, 0039, 0040,0114 DTS 0027, 0039 Dual 0026, 0040, 0114 Dual-Tec 0026, 0027 Dumont 0023, 0026, 0029, 0114 Dux 0037 Dynatron 0034, 0037, 0040 Elbe 0010, 0018, 0040, 0114 Elcit 0023 Electa 0036 ELECTRO TECH 0027 Elin 0026, 0034, 0037, 0039, 0040,0113 Elite 0028, 0034, 0040 Elman 0029 Elta 0027, 0039, 0113 Emerson 0010, 0023, 0040 Epson 0101 Erres 0034, 0037, 0040 ESC 0114 Etron 0027 Eurofeel 0025, 0114 Euroline 0037 Euroman 0010, 0025, 0026, 0034, 0040, 0113, 0114 Europhon 0026, 0029, 0034, 0040, 0113, 0114

Expert 0041 Exquisit 0040 Fenner 0027, 0039 Ferguson 0033, 0037, 0038,0042 Fidelity 0026, 0030, 0040, 0113 Filsai 0114 Finlandia 0030 Finlux 0017 0023, 0026, 0029, 0034, 0037, 0040, 0114 Firstline 0026, 0027, 0034, 0039, 0040, 0113, 0114 Fisher 0010, 0023, 0026, 0032, 0035, 0114 Flint 0034, 0040 Formenti 0017, 0023, 0024, 0026, 0037, 0113 Formenti/Phoenix 0113 Fortress 0023. 0024 Fraba 0010. 0040 Friac 0010 Frontech 0025. 0027. 0030, 0031, 0039, 0114 Fuiitsu 0114 Fuiitsu General 0114 Funai 0025 Galaxi 0035, 0040 Galaxis 0010, 0040 GBC 0027, 0032, 0039 Geant Casino 0041 GEC 0026, 0031, 0034, 0037, 0040, 0114 Geloso 0027, 0030, 0039 General Technic 0027. 0039 Genexxa 0028. 0031. 0034.0040 Giant 0114 GoldHand 0113 Goldline 0040 GoldStar 0010, 0026, 0027, 0030, 0034, 0037, 0039, 0040, 0113, 0114 Goodmans 0025, 0027, 0032, 0034, 0037, 0039, 0040, 0107, 0114 Gorenje 0010, 0035 **GPM** 0028 Graetz 0031 Granada 0017, 0026, 0030, 0032, 0034, 0037, 0040, 0041,0114 Grandin 0027, 0028, 0036, 0037 Gronic 0114

Grundig 0009, 0010, 0017, 0040.0047 Halifax 0025, 0026, 0113. 0114 Hampton 0026, 0113, 0114 Hanseatic 0010, 0018, 0026, 0027, 0032, 0034, 0037, 0039, 0040, 0114 Hantarex 0027, 0039, 0040 Hantor 0040 Harwood 0039, 0040 HCM 0025, 0026, 0027, 0036, 0039, 0040, 0114 Hema 0039, 0114 Higashi 0113 HiLine 0040 Hinari 0027, 0028, 0032. 0034, 0037, 0039, 0040 Hisawa 0028, 0036, 0041 Hitachi 0022, 0026, 0030, 0031, 0032, 0040, 0076, 0111,0114 Hornyphon 0034, 0040 Hoshai 0028 Huanyu 0026, 0113 Hygashi 0026, 0113, 0114 Hyper 0026, 0027, 0039, 0113.0114 Hypson 0025, 0026, 0034, 0036, 0037, 0040, 0041, 0114 Iberia 0040 ICE 0025, 0026, 0027, 0028, 0034, 0039, 0040, 0113, 0114 ICeS 0113 Imperial 0010, 0017, 0031, 0034, 0035, 0040 Indiana 0034, 0037, 0040 Ingelen 0031 Ingersol 0027, 0039 Inno Hit 0017, 0026, 0027, 0028, 0034, 0037, 0039, 0040.0114 Innovation 0025, 0027 Interactive 0010 Interbuy 0027, 0039 Interfunk 0010, 0023, 0031, 0034, 0037, 0040 International 0113 Intervision 0010, 0025, 0026, 0029, 0040, 0114 Irradio 0017, 0027, 0028, 0034, 0037, 0039, 0040 Isukai 0028, 0040 ITC 0026. 0114

ITS 0028, 0034, 0036, 0040, 0113 ITT 0027.0031 ITV 0027, 0037, 0040 JVC 0019, 0020, 0032, 0034. Kaisui 0026, 0027, 0028, 0036, 0039, 0040, 0113, 0114 Kamosonic 0026 Kamp 0026, 0113 Kapsch 0031 Karcher 0010, 0026, 0027, 0037.0040 Kawasho 0113 Kendo 0010, 0029, 0030. 0040 **KIC** 0114 Kingsley 0026, 0113 Kneissel 0010, 0018, 0040 Kolster 0034, 0040 Konka 0028 Korpel 0034, 0037, 0040 Korting 0010, 0023 Kosmos 0040 Koyoda 0027 KTV 0026, 0114 Kvoto 0113. 0114 Lasat 0010 Lenco 0027, 0039 Lenoir 0026, 0027, 0039 Leyco 0025, 0034, 0037, 0040 LG 0010. 0021. 0026. 0027. 0030, 0034, 0037, 0039, 0040,0071,0074,0081, 0105, 0113, 0114 LG/GoldStar 0014 Liesenk 0037 Liesenkotter 0040 Life 0025, 0027 Lifetec 0025, 0027, 0039, 0040 Llovds 0039 Loewe 0010, 0018, 0040. 0051.0052 Loewe Opta 0023, 0034, Luma 0030, 0037, 0039, 0040 Lumatron 0030, 0034, 0037, 0040, 0114 Lux May 0034 Luxor 0026, 0030, 0114 M Electronic 0026. 0027. 0031, 0033, 0034, 0037

Magnadyne 0023, 0029, 0037 Magnafon 0017. 0026. 0029, 0113 Magnum 0025, 0027 Mandor 0025 Manesth 0025, 0026, 0034, 0037, 0040, 0114 Marantz 0034, 0037, 0040 Marelli 0023 Mark 0034, 0037, 0039, 0040, 0113, 0114 Masuda 0114 Matsui 0026, 0027, 0030, 0032.0034.0037.0039. 0040.0114 Mediator 0034, 0037, 0040 Medion 0025, 0027, 0040 M-Electronic 0039, 0040. 0113.0114 **Melvox** 0041 Memorex 0027, 0039 Memphis 0027, 0039 Mercury 0039, 0040 Metz 0023 Micromaxx 0025, 0027 Microstar 0025, 0027 Minerva 0017 Minoka 0034, 0040 Mitsubishi 0023, 0032, 0034, 0040, 0085 Mivar 0010, 0017, 0018. 0026.0113.0114 Motion 0017 MTC 0010. 0113 Multi System 0037 Multitech 0010, 0026, 0027, 0029, 0030, 0032, 0037, 0039, 0040, 0113, 0114 Murphy 0026, 0113 Naonis 0030 NEC 0032. 0114 Neckermann 0010, 0023. 0026.0030.0034.0035. 0037.0040.0114 NEI 0034. 0037. 0040 Neufunk 0039, 0040 New Tech 0027, 0034, 0039, 0040, 0114 New World 0028 Nicamagic 0026, 0113 Nikkai 0025, 0026, 0028, 0034, 0037, 0039, 0040, 0113.0114 Nobliko 0017, 0026, 0029.

Nordic 0114 Nordmende 0023. 0031. 0033.0034 Nordvision 0037 Novatronic 0040 Oceanic 0031, 0041 Okano 0010, 0035, 0040 **ONCEAS** 0026 **Opera** 0040 Orbit 0034, 0040 Orion 0027, 0034, 0037, 0039,0040,0079 **Orline** 0040 Osaki 0025, 0026, 0028. 0040.0114 Oso 0028 Otto Versand 0024, 0026. 0032, 0034, 0036, 0037. 0040.0114 Pael 0026, 0113 Palladium 0010, 0026, 0035.0040.0114 Palsonic 0114 Panama 0025, 0026, 0027, 0039, 0040, 0113, 0114 Panasonic 0008, 0031, 0040.0043.0049.0099. 0102 Panavision 0040 Pathe Cinema 0010, 0018, 0026.0041.0113 Pausa 0027.0039 Perdio 0040, 0113 Perfekt 0040 Philco 0010, 0017, 0023, 0040 Philharmonic 0026, 0114 Philips 0000, 0002, 0023, 0026, 0034, 0037, 0040, 0045, 0048, 0050, 0055, 0056, 0058, 0059, 0067, 0068, 0080, 0081, 0087, 0090.0097.0100 Phoenix 0010. 0023. 0034. 0037.0040.0113 Phonola 0023, 0034, 0037, 0040, 0113 Pioneer 0010, 0031, 0033, 0034, 0037, 0040, 0120 Plantron 0025, 0034, 0039, 0040 Playsonic 0114 Poppy 0027, 0039

Nokia 0031

Prandoni-Prince 0017, 0030 Precision 0026, 0114 Prima 0027, 0031, 0039 Profex 0027, 0039 Profi-Tronic 0034, 0040 Proline 0034, 0040 Prosonic 0010, 0026, 0037, 0040.0113.0114.0121 Protech 0025, 0026, 0027, 0029.0034.0037.0114 Provision 0037.0040 Pye 0034, 0037, 0040, 0083 Pymi 0027, 0039 Quandra Vision 0041 Quelle 0025, 0026, 0034, 0037,0040,0114 Questa 0032 Radialva 0040 Radio Shack 0040 Radiola 0034, 0037, 0040, 0114 Radiomarelli 0023. 0040 Radiotone 0010. 0034. 0039.0040 Rank 0032 Recor 0040 Redstar 0040 **Reflex** 0040 Revox 0010, 0034, 0037, 0040 Rex 0025, 0030, 0031 RFT 0010, 0018, 0023 Rhapsody 0113 R-Line 0034, 0037, 0040 Roadstar 0025, 0027, 0028, 0039 Robotron 0023 Rowa 0113, 0114 Roval Lux 0010 RTF 0023 Saba 0023, 0031, 0033, 0038, 0042, 0044 Saisho 0025, 0026, 0027, 0039,0114 Salora 0030, 0031 Sambers 0017, 0029 Samsung 0004, 0005, 0010, 0025, 0026, 0027, 0034, 0035, 0037, 0039, 0040, 0062, 0063, 0066, 0089, 0093, 0113, 0114 Sandra 0026, 0113, 0114 Sansui 0034, 0040 Sanyo 0010, 0018, 0026, 0032, 0039, 0072, 0113, 0114

SBR 0037, 0040 SCHAUB LORENTZ 0031 Schneider 0026, 0028, 0034, 0037, 0040, 0075, 0114 SEG 0025, 0026, 0029, 0032, 0037.0039.0040.0075. 0113.0114 SEI 0040 SEI-Sinudyne 0023, 0029, Seleco 0030, 0031, 0032 Sencora 0027, 0039 Sentra 0039 Serino 0113 Sharp 0015, 0016, 0024, 0032,0069,0092 Siarem 0023, 0029, 0040 Sierra 0034, 0040 Siesta 0010 Silva 0113 Silver 0032 Singer 0023, 0029, 0041 Sinudyne 0023, 0029, 0037, 0040 Skantic 0031 Solavox 0031 Sonitron 0010, 0114 Sonoko 0025, 0026, 0027, 0034, 0037, 0039, 0040, 0114 Sonolor 0031, 0041 Sontec 0010, 0034, 0037, 0040 Sony 0001, 0003, 0027, 0032.0046.0053.0057. 0070, 0073, 0082, 0086, 0096.0110.0112 Sound & Vision 0028, 0029 Soundwave 0034. 0037. 0040 Standard 0026, 0027, 0028, 0034, 0039, 0040, 0114 Starlight 0037 Starlite 0039, 0040 Stenway 0036 Stern 0030, 0031 Strato 0039, 0040 Stvlandia 0114 Sunkai 0027 Sunstar 0039. 0040 Sunwood 0027, 0034, 0039.0040 Superla 0026, 0113, 0114 SuperTech 0039, 0040, Supra 0027, 0039

Susumu 0028 Sutron 0027, 0039 Svdney 0026, 0113, 0114 Sysline 0037 Sytong 0113 Tandy 0024, 0026, 0028, 0031,0114 Tashiko 0026, 0030, 0032, 0113.0114 Tatung 0026, 0034, 0037, 0040.0114 TCM 0025, 0027 Teac 0040. 0114 Tec 0026, 0027, 0039, 0114 TEDELEX 0114 Teleavia 0033 Telecor 0040, 0114 Telefunken 0033, 0034, 0040,0042 Telegazi 0040 Telemeister 0040 Telesonic 0040 Telestar 0040 Teletech 0027, 0037, 0039, 0040 Teleton 0026. 0114 Televideon 0113 Televiso 0041 Tensai 0027, 0028, 0034, 0039, 0040, 0114 Tesmet 0034 Tevion 0025, 0027 Texet 0026, 0039, 0113, 0114 Thomson 0006, 0007, 0026, 0033.0034.0038.0040. 0042,0044,0095 Thorn 0037.0040 Tokai 0034. 0040. 0114 Tokyo 0026, 0113 Tomashi 0036 Toshiba 0011, 0012, 0032, 0061,0094,0114 Towada 0031, 0114 Trakton 0114 Trans Continens 0040, 0114 Transtec 0113 Trident 0114 Triumph 0040 Uher 0010, 0017, 0031, 0034,0040 Ultravox 0023, 0026, 0029. 0040, 0113 **Unic Line** 0040 **United** 0037

Universum 0010, 0017, 0025, 0034, 0035, 0037, 0040,0114 **Univox** 0040 Vestel 0030, 0031, 0034, 0035, 0037, 0040, 0114 Vexa 0027, 0037, 0039, 0040 Victor 0032, 0034 VIDEOLOGIC 0113 Videologique 0026, 0028, 0113.0114 VideoSystem 0034, 0040 Videotechnic 0113, 0114 Viewsonic 0108 Visiola 0026, 0113 Vision 0034, 0040, 0114 Vortec 0034, 0037, 0040 Voxson 0017, 0023, 0030, 0031,0034,0040 Waltham 0026, 0040, 0114 Watson 0034. 0037. 0040 Watt Radio 0026, 0029, Wega 0023, 0032, 0040 Wegavox 0039 Weltblick 0034, 0037. 0040.0114 White Westinghouse 0026, 0029, 0037, 0040, Xrypton 0040 Yamishi 0040, 0114 Yokan 0040 Yoko 0010, 0025, 0026, 0027.0028.0034.0037. 0039, 0040, 0113, 0114 Yorx 0028 Zanussi 0030. 0114 VCR Производителя Код Advson 1017 Aiwa 1000, 1001, 1002 Akai 1001 Akiba 1007, 1017 Akura 1001, 1007, 1017

1007, 1017, 1018 Ambassador 1004 Amstrad 1000, 1017, 1018 Anitech 1007, 1017 ASA 1005, 1006 Asuka 1000, 1005, 1006, 1007, 1017 Audiosonic 1018

Alba 1002, 1003, 1004,

Baird 1000, 1001, 1003, 1018 Bang & Olufsen 1019 Basic Line 1002, 1003, 1004. 1007. 1017. 1018 Baur 1006 Bestar 1003, 1004, 1018 Black Panther Line 1003, 1018 Blaupunkt 1006 Bondstec 1004, 1017 Bush 1002, 1003, 1007, 1017, 1018 Cathay 1018 Catron 1004 CGE 1000, 1001 Cimline 1002, 1007, 1017 Clatronic 1004, 1017 Condor 1003, 1004, 1018 Crown 1003, 1004, 1007, 1017, 1018 Daewoo 1003, 1004, 1018 Dansai 1007, 1017, 1018 **Dantax** 1002 Daytron 1003, 1018 De Graaf 1006 Decca 1000, 1001, 1006 Denko 1017 Dual 1001, 1006, 1018 Dumont 1000, 1006 Elbe 1018 Elcatech 1017 Elsay 1017 Elta 1007. 1017. 1018 Emerson 1017 ESC 1003, 1018 Etzuko 1007, 1017 Ferguson 1001 Fidelity 1000, 1017 Finlandia 1006 Finlux 1000, 1001, 1006 Firstline 1002, 1005, 1007, 1017 Flint 1002 Formenti/Phoenix 1006 Frontech 1004 **Fuiitsu** 1000 Funai 1000 Galaxy 1000 GBC 1004, 1007 **GEC** 1006 Geloso 1007 General 1004 General Technic 1002 GoldHand 1007, 1017 GoldStar 1000, 1005

Goodmans 1000, 1003, 1004. 1005. 1007. 1017. 1018 Graetz 1001 Granada 1006 Grandin 1000, 1003, 1004, 1005, 1007, 1017, 1018 Grundig 1006, 1007 Hanseatic 1005, 1006, 1018 Harwood 1017 HCM 1007. 1017 Hinari 1002, 1007, 1017, 1018 Hisawa 1002 Hitachi 1000, 1001, 1006. 1012 Hypson 1002, 1007, 1017. 1018 Impego 1004 Imperial 1000 Inno Hit 1003, 1004, 1006, 1007, 1017, 1018 Innovation 1002 Interbuy 1005, 1017 Interfunk 1006 Intervision 1000, 1018 Irradio 1005, 1007, 1017 **ITT** 1001 ITV 1003, 1005, 1018 JVC 1001, 1013 Kaisui 1007. 1017 Karcher 1006 Kendo 1002, 1003, 1004, Kenwood 1001 Korpel 1007, 1017 Kyoto 1017 Lenco 1003 Leyco 1007, 1017 LG 1000 1005, 1016 Lifetec 1002 Loewe Opta 1005, 1006 Loaik 1007. 1017 Lumatron 1003, 1018 Luxor 1017 M Electronic 1000 Manesth 1007. 1017 Marantz 1006 Mark 1018 Matsui 1002, 1005 Mediator 1006 Medion 1002 Memorex 1000, 1005 Memphis 1007, 1017 Micromaxx 1002 Microstar 1002 Migros 1000

Mitsubishi 1000, 1006 Multitech 1000, 1004. 1006. 1007. 1017 Murphy 1000 **NEC** 1001 Neckermann 1001, 1006 **NEI** 1006 Nesco 1007, 1017 Nikkai 1004, 1017, 1018 Nokia 1001, 1018 Nordmende 1001 Oceanic 1000, 1001 Okano 1002, 1017, 1018 **Orion** 1002 **Orson** 1000 Osaki 1000, 1005, 1007, 1017 Otto Versand 1006 Palladium 1001. 1005. 1007, 1017 Panasonic 1010 Pathe Marconi 1001 Perdio 1000 Philco 1017 Philips 1006, 1012, 1019 Phonola 1006 Pioneer 1006, 1120 Portland 1003, 1004, 1018 Prinz 1000 Profex 1007 Proline 1000 Prosonic 1002, 1018 **Pve** 1006 Ouelle 1000, 1006 Radialva 1017 Radiola 1006 Rex 1001 RFT 1004, 1006, 1017 Roadstar 1003, 1005, 1007, 1017, 1018 Royal 1017 Saba 1001 Saisho 1002, 1007 Samsung 1008 Samurai 1004. 1017 Sansui 1001 Saville 1018 **SBR** 1006 Schaub Lorenz 1000, 1001 Schneider 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1017, 1018 SEG 1007, 1017, 1018 SEI-Sinudyne 1006 Seleco 1001 Sentra 1004. 1017 Sentron 1007, 1017

Sharp 1009 Shintom 1007, 1017 Shivaki 1005 Siemens 1005 Silva 1005 Silver 1018 Sinudyne 1006 **Solavox** 1004 Sonneclair 1017 Sonoko 1003, 1018 Sontec 1005 Sony 1011 Standard 1003, 1018 Stern 1018 Sunkai 1002 Sunstar 1000 Suntronic 1000 Sunwood 1007, 1017 Symphonic 1017 Taisho 1002 Tandberg 1018 Tashiko 1000 Tatung 1000, 1001, 1006 **TCM** 1002 Teac 1018 Tec 1004, 1017, 1018 Teleavia 1001 Telefunken 1001 Teletech 1017. 1018 Tenosal 1007, 1017 Tensai 1000, 1005, 1007, **Tevion** 1002 Thomson 1001, 1015 Thorn 1001 Tokai 1005, 1007, 1017 Tonsai 1007 Toshiba 1001, 1006, 1014 Towada 1007, 1017 Towika 1007, 1017 **TVA** 1004 **Uher** 1005 **Ultravox** 1018 United Ouick Star 1003. 1018 Universum 1000, 1005. 1006 Videon 1002 Weltblick 1005 Yamishi 1007, 1017 Yokan 1007, 1017 Yoko 1004, 1005, 1007, 1017

# <sup>Глава 11:</sup> Другие подключения

## 🕛 Предупреждение

- Перед выполнением или изменением схем подсоединения отключите питание и отсоедините кабель питания от электророзетки. Подсоединение компонентов к электросети должно быть последней операцией по подключению, которая выполняется в системе.
- Не допускайте, чтобы контакты кабелей громкоговорителей были подключены к разным разъемам.

## Подключение iPod

Этот ресивер снабжен разъемом, предназначенным для подключения iPod, позволяющим управлять воспроизведением аудиозаписей с iPod при помощи органов управления ресивера.<sup>1</sup>

 Нажмите выступ PUSH OPEN, чтобы открыть разъем iPod.



#### Подключение iPod к ресиверу

 Переключите этот ресивер в режим ожидания, а затем с помощью кабеля iPod подключите iPod к разъему iPod на передней панели этого ресивера.

Также прочитайте о подключении кабелей в инструкции по эксплуатации iPod.

#### 🔗 Примечание

- Фданная система поддерживает аудио и видео для iPod nano, iPod пятого поколения, iPod classic, iPod touch и iPhone (iPod shuffle не поддерживается). В то же время отдельные функции могут быть недоступны для некоторых моделей. Учтите, что совместимость может сильно меняться в зависимости от версии программного обеспечения iPod и iPhone. Убедитесь, что используется последняя версия программного обеспечения.
  - iPod и iPhone лицензированы для воспроизведения материалов, не защищенных авторским правом, или материалов, на воспроизведение которых пользователь имеет юридическое право.
  - Такие функции, как эквалайзер не могут управляться с ресивера, поэтому перед подключением рекомендуется отключать эквалайзер.
  - Pioneer при любых обстоятельствах не несет ответственности за прямые и косвенные убытки, возникшие вследствие неудобств и утрату записанного материала, возникшую из-за неисправности iPod.

#### 2 Включите ресивер и нажмите кнопку iPod USB input source для переключения ресивера на связь с iPod.

На дисплее передней панели появится надпись Loading, пока ресивер проверяет подключение и запрашивает данные iPod.

# 3 Используйте кнопку TOP MENU для отображения главного меню iPod.

Когда на дисплее появится надпись **Тор Мепи** можно воспроизводить музыку с iPod.<sup>1</sup>

 Если после нажатия iPod на дисплее появляется надпись NO DEVICE, попробуйте выключить ресивер и подключить к нему iPod заново.

### Воспроизведение с iPod

Для выбора песен на iPod можно воспользоваться преимуществами экранного меню телевизора, подключенного к ресиверу.<sup>2</sup> Также можно управлять всеми операциями воспроизведения музыки с передней панели ресивера.

#### Поиск материала для воспроизведения

При подключении iPod к ресиверу можно напрямую выбирать песни, хранящиеся в iPod по спискам воспроизведения, исполнителю, названию альбома, песни, жанру или композитору, так же, как и непосредственно на iPod.



# 1 С помощью кнопок **↑**/↓ выберите категорию, затем нажмите кнопку ENTER для просмотра категории.

 Чтобы в любое время вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите RETURN.

2 Используйте кнопки ↑/↓ для просмотра выбранной категории (например, альбомов).

 Используйте кнопки ←/→ для перехода на предыдущий или следующий уровень.

## Продолжайте поиск, пока не будет найдена нужная композиция, затем нажмите чтобы начать воспроизведение.<sup>3</sup>

Перемещение по категориям на iPod выглядит так:

Рlaylists (Списки воспроизведения) → Songs (Песни) Artists (Исполнители) → Albums (Альбомы) → Songs (Песни) Albums (Альбомы) → Songs (Песни) Songs (Песни) Podcasts (Подкасты) Genres (Жанры) → Artists (Исполнители) → Albums (Альбомы) → Songs (Песни) Composers (Композиторы) → Albums (Альбомы) → Songs (Песни) Audiobooks (Аудиокниги) Shuffle Songs (В случайном порядке)



 Можно воспроизвести все песни определенной категории, выбрав пункт All (Bce) в начале списка каждой категории. Например, можно воспроизвести все песни определенного исполнителя.

#### Основные органы управления воспроизведением

В следующей таблице показаны основные органы управления воспроизведением iPod:

Кнопка	Назначение
•	Нажмите, чтобы начать
	воспроизведение.
	Если для воспроизведения выбраны не
	только песни, будут воспроизведены все
	песни, попавшие в эту категорию.
ENTER	Нажмите для задания режимов
	воспроизведения и паузы.
II	Приостанавливает и возобновляет
	воспроизведение.
<b>◄</b> ◀/▶▶	Нажмите и удерживайте во время
	воспроизведения для запуска сканирования.
I <b>⊲⊲</b> ∕►►I	Нажмите для пропуска предыдущей/
	следующей дорожки.
Ċ	При последовательном нажатии
-	происходит переключение между
	режимами Repeat One (Повторить
	одну), Repeat All (Повторить все) и
	Repeat Off (Без повтора).

#### 🖉 Примечание

 При подключении к данному ресиверу элементы управления iPod (за исключением iPod touch и iPhone) не будут действовать (на дисплее iPod будет отображаться надпись Pioneer).

2 • Учтите, что нелатинские буквы в названиях будут отображаться как \*.

- Эта функция недоступна для фотографий и видеороликов, записанных в iPod.
- Вывод аудио iPod на ZONE 2 невозможен.

3 Если вы находитесь в категории песен, для начала воспроизведения можно начать кнопку ENTER.

Кнопка	Назначение
$\times$	При последовательном нажатии происходит переключение между режимами Shuffle Songs (Случайная
	песня), Shuffle Albums (Случайные альбомы) и Shuffle Off (Случайное
	воспроизведение отключено).
DISPLAY	Повторно нажимайте для
	переключения информации
	воспроизведения песни,
	отображаемой на дисплее передней
	панели.
←/→	При просмотре нажмите для
	перехода на предыдущий/
	следующий уровень.
1/↓	При воспроизведении аудиокниги
	нажмите для изменения скорости
	воспроизведения: Faster (Быстрее)
	↔ Normal (Обычный) ↔ Slower
	(Медленнее)
TOP	Нажмите для возврата к экрану
MENU	меню <b>iPod Top</b> .
RETURN	Нажмите для возврата на
	предыдущий уровень.

## Просмотр фотографий и видеоконтента

Для просмотра фотографий и видео на iPod необходимо использовать элементы управления iPod, поскольку управление видео с этого ресивера невозможно.<sup>1</sup>

## Внимание

 Для просмотра фотографий и воспроизведения видео на iPod необходимо подключить композитный разъем MONITOR OUT к телевизору.

#### 1 Нажмите iPod CTRL для переключения на элементы управления iPod для просмотра фотографий и видео.

Во время просмотра видео iPod или просмотра фотографий элементы управления ресивера действовать не будут.

# 2 После окончания просмотра еще раз нажмите iPod CTRL, чтобы переключиться обратно на элементы управления ресивера.

## О формате iPod



«Made for iPod» означает, что электронный прибор был разработан для подключения определенно к iPod и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандарту технических характеристик Apple.

«Works with iPhone» означает, что электронный прибор был разработан для подключения определенно к iPhone и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандарту технических характеристик Apple.

Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие со стандартами по технике безопасности или регулятивными нормами.

iPod является торговым знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. iPhone является торговым знаком компании Apple Inc.

#### 🖉 Примечание

<sup>1 •</sup> Фотографии и видеоконтент iPod можно просматривать, только когда iPod подключен к входу iPod VIDEO на передней панели.

<sup>•</sup> Эту функцию можно использовать только на моделях iPod с видеовыходом.

## Подключение устройства USB

С помощью интерфейса USB на передней панели этого ресивера можно прослушивать двухканальный звук<sup>1</sup> с USB - устройств. Подключите запоминающее устройство<sup>2</sup> с помощью интерфейса USB, как показано ниже.

• Нажмите выступ **PUSH OPEN**, чтобы открыть разъем **USB**.



USB

# Подключите устройство USB к ресиверу

# 1 Включите ресивер и используемый телевизор.

# 2 Нажмите iPod USB на пульте ДУ для переключения ресивера на iPod USB.

На экранном дисплее отображается **NO DEVICE**.

#### 3 Подключите используемое устройство с интерфейсом USB.<sup>3</sup>

Разъем USB расположен на передней панели.

На экранном дисплее отображается **Loading**, когда данный ресивер начинает распознавание подключенного устройства USB. После распознавания, на экранном дисплее отображается экран воспроизведения, и

автоматически начинается воспроизведение.4



## Основные органы управления

#### воспроизведением

В следующей таблице приведены основные кнопки управления воспроизведением устройств с интерфейсом USB на пульте дистанционного управления. Нажмите **iPod USB** для переключения пульта ДУ в рабочий режим iPod USB.

Кнопка	Назначение
•	Запуск обычного воспроизведения.
II	Останавливает/прекращает воспроизведение.
<b> ⊲⊲</b> / <b>▶▶</b>	Нажмите для пропуска предыдущей/ следующей дорожки.
<b>44/&gt;&gt;</b>	Нажмите и удерживайте во время воспроизведения для запуска сканирования.
¢	Повторно нажимайте для переключения между Repeat Folder, Repeat One и Repeat All.
$\times$	Повторно нажимайте для переключения между Shuffle On и Shuffle Off.

#### 🔗 Примечание

 Это включает воспроизведение файлов WMA/MP3/MPEG-4 AAC (кроме файлов с защитой от копирования или ограниченным воспроизведением).

2 • К совместимым с USB устройствам относятся внешние магнитные жесткие диски, портативные элементы флэшпамяти (особенно мобильные накопители) и цифровые аудиопроигрыватели (проигрыватели MP3) формата FAT16/32. Невозможно подключить этот ресивер к ПК для воспроизведения USB.

 Компания Pioneer не может гарантировать совместимость (управление и/или мощность шины) со всеми запоминающими устройствами USB и не несет ответственности за потерю данных, возможную при подключении к этому ресиверу.

• При наличии больших объемов данных ресиверу может понадобиться больше времени для чтения содержимого устройства USB.

3 При отсоединении устройства с интерфейсом USB убедитесь в том, что ресивер находится в режиме ожидания.

4 • Если невозможно воспроизвести выбранный файл, данный ресивер автоматически пропускает его и начинает воспроизведение следующего файла.

• Если текущий воспроизводимый файл не имеет названия, вместо него на экранном дисплее отображается имя файла; при отсутствии названия альбома или имени исполнителя, отображается пустая строка.

• Учтите, что нелатинские символы в списке воспроизведения отображаются как \*.

• Вывод аудио USB на ZONE 2 невозможен.

Кнопка	Назначение
DISPLAY	Повторно нажимайте для переключения информации воспроизведения песни, отображаемой на дисплее передней панели.
←/→ ↑/↓	Нажмите во время воспроизведения для перехода к предыдущей/ следующей дорожке.
TOP MENU	Нажатие этой кнопки возвращает к экрану меню.
RETURN	Нажмите для возврата на предыдущий уровень.

## Внимание

Если на дисплее появляется сообщение об ошибке **USB Error**, попробуйте выполнить следующее:

- Выключите ресивер, затем включите снова.
- Заново подсоедините устройство USB к выключенному ресиверу.
- Выберите другой источник входа (например, BD), затем снова переключите на iPod USB.
- Для питания устройства USB используйте специальный сетевой адаптер

(прилагаемый к данному устройству). Подробную информацию о сообщениях об ошибках см. в разделе *Сообщения USB* на стр. 69.

Если это не является решением проблемы, скорее всего используемое устройство USB несовместимо.

### Поддержка сжатых аудиосигналов

Учтите, что хотя большинство стандартных комбинаций частоты дискретизации для сжатых аудиосигналов совместимо, некоторые файлы с нестандартной кодировкой могут не воспроизводиться. В списке, приведенном ниже, перечислены совместимые форматы сжатых аудиофайлов:

- MP3 (MPEG-1/2/2.5 Audio Layer 3) частоты дискретизации: 8 кГц до 48 кГц; скорости передачи данных: 8 кбит/с до 8 кбит/с до 320 кбит/с (рекомендуется 128 кбит/с или выше); расширение файла: .mp3
- WMA (Windows Media Audio) частоты дискретизации: 32 кГц / 44,1 кГц; скорости передачи данных: 32 кбит/с до 192 кбит/с (рекомендуется 128 кбит/с или выше); расширение файла: .wma; WM9 Pro и WMA с кодированием без потерь: нет
- AAC (MPEG-4 Advanced Audio Coding) частоты дискретизации: 11,025 кГц до 48 кГц; скорости передачи данных: 16 кбит/ с до 320 кбит/с (рекомендуется 128 кбит/с или выше); расширение файла: .m4a; Apple с кодированием без потерь: нет

#### Дополнительная информация о совместимости

- VBR (изменяющаяся скорость передачи данных) MP3/WMA/MPEG-4 AAC: да<sup>1</sup>
- Совместимость с защитой DRM (Digital Rights Management (управления цифровыми правами)): да (аудиофайлы с защитой DRM не будут воспроизводится на этом ресивере).

### О формате MPEG-4 AAC

В основе Перспективного звукового кодирования (Advanced Audio Coding, AAC) лежит стандарт MPEG-4 AAC, в котором используется стандарт MPEG-2 AAC, являющийся основой технологии сжатия звука MPEG-4. Этот формат и расширение файлов используются в зависимости от приложения, применяемого для декодирования файла AAC. Этот ресивер воспроизводит AACфайлы, закодированные iTunes, с расширением «.**m4a**». Файлы с защитой DRM не воспроизводятся; также могут не воспроизводиться файлы с кодировкой некоторых версий iTunes.

Apple и iTunes являются торговыми знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

### О формате WMA



Логотип Windows Media, нанесенный на упаковку, означает, что этот ресивер может воспроизводить данные Windows Media Audio.

WMA является аббревиатурой от Windows Media Audio и означает технологию сжатия звука, разработанную корпорацией Microsoft. Этот ресивер воспроизводит WMA-файлы,

закодированные с помощью Windows Media<sup>®</sup> Player, с расширением «**.wma**». Учтите, что файлы с защитой DRM не воспроизводятся; также могут не воспроизводиться файлы с кодировкой некоторых версий Windows Media<sup>®</sup> Player.

Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

#### 🖉 Примечание

<sup>1</sup> Учтите, что в некоторых случаях время воспроизведения отображается неправильно.

# Глава 12: Дополнительная информация

## Устранение неисправностей

Неправильные действия пользователя зачастую принимают за сбои и неполадки. Если вы считаете, что в компоненте возникли неисправности, проверьте следующие пункты. Осмотрите другие используемые компоненты и электроприборы, поскольку иногда причиной неполадок могут быть они. Если неполадку не удается классифицировать даже после выполнения действий, указанных ниже, обратитесь в ближайшую независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer для выполнения ремонта.

 В случае некорректной работы устройства, вызванной внешними воздействиями, например статическим электричеством, выньте вилку из электророзетки и вставьте ее снова, чтобы восстановить нормальные условия эксплуатации.

Неполадка	Устранение
Не включается питание.	<ul> <li>Выньте вилку из электророзетки и вставьте ее снова.</li> <li>Убедитесь, что оголенные жилы кабелей громкоговорителей не соприкасаются с задней панелью устройства. В противном случае это может стать причиной автоматического отключения ресивера.</li> </ul>
Ресивер неожиданно выключается.	<ul> <li>Приблизительно через минуту (в это время включить устройство будет нельзя) снова включите ресивер. Если сообщение не исчезнет, обратитесь в сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer.</li> </ul>
После выбора функции звук отсутствует.	<ul> <li>Убедитесь в правильности подключения компонента (см. раздел Подключение на стр. 11)</li> <li>Нажмите кнопку MUTE (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) на пульте дистанционного управления для включения звука.</li> <li>Нажмите кнопку SPEAKERS (ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ) для выбора правильного набора громкоговорителей (см. раздел Смена настройки акустической системы на стр. 24).</li> <li>Нажмите SIGNAL SEL (Выбор сигнала) для выбора нужного входного сигнала (см. раздел Выбор входного сигнала на стр. 40).</li> </ul>
После выбора функции изображение отсутствует.	<ul> <li>Убедитесь в правильном подключении компонента (см. раздел Подключение на стр. 11).</li> <li>Выберите правильный компонент (используйте кнопки MULTI CONTROL).</li> <li>Проверьте Меню назначения входов на стр. 44, чтобы убедиться в том, что назначен правильных выход.</li> <li>Видеовход, выбранный на телевизоре-мониторе, неверен. Для получения подробных сведений см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к телевизору.</li> </ul>
Отсутствует звук из низкочастотного громкоговорителя.	<ul> <li>Проверьте, подключен ли низкочастотный громкоговоритель.</li> <li>Если низкочастотный громкоговоритель имеет регулятор громкости, убедитесь, что он находится не в нулевом положении.</li> <li>Используемый источник сигнала Dolby Digital или DTS может не иметь канала низкочастотных эффектов (LFE).</li> <li>Смените настройку низкочастотного громкоговорителя, как описано в разделе Speaker Setting (Hacmpoйка громкоговорителей) на стр. 42, на YES (ДА) или PLUS (ПЛЮС).</li> <li>Переключите LFEATT (Ammeнюатор низкочастотных эффектов) на стр. 39 на LFEATT 0 или LFEATT 10.</li> </ul>
Отсутствует звук из центральных громкоговорителей или громкоговорителей объемного звучания.	<ul> <li>Правильно подключите громкоговорители (см. раздел стр. 21).</li> <li>См. раздел Speaker Setting (Настройка громкоговорителей) на стр. 42 для проверки настройки громкоговорителей.</li> <li>Для проверки уровней громкоговорителей см. раздел Channel Level (Уровень капала) на стр. 43.</li> </ul>
Эффект функции PHASE CONTROL не ощущается.	<ul> <li>Если необходимо, проверьте, установлен ли регулятор низкочастотного фильтра низкочастотного громкоговорителя в положение Выкл. или выбрана настройка высшей частоты разделения фильтра. Если низкочастотный громкоговоритель имеет настройку PHASE, выберите параметр 0° (или, в зависимости от используемого низкочастотного громкоговорителя, по вашему мнению обеспечивающую наилучшее общее влияние на звук).</li> <li>Убедитесь в правильности настройки расстояния до всех громкоговорителей (см. раздел Speaker Distance (Расстояние до громкоговорителей) на стр. 44).</li> </ul>

Неполадка	Устранение
Сильные помехи в радиопередачах.	<ul> <li>Подключите антенну (стр. 19) и отрегулируйте расположение для наилучшего приема.</li> <li>Прокладывайте все свободные кабели на достаточном расстоянии от разъемов и проводов антенны.</li> <li>Полностью растяните проволочную антенну FM диапазона, расположите для лучшего приема и прикрепите ее к стене (или подключите внешнюю антенну FM).</li> <li>Подсоедините дополнительную комнатную или наружную антенну AM диапазона (см. раздел стр. 20).</li> <li>Отключите оборудование, которое может служить источником помех, или увеличьте расстояние между ним и ресивером (отодвиньте антенну от оборудования, которое создает помехи).</li> </ul>
радиостанции не выбираются автоматически.	• подсоедините наружную антенну (см. стр. 20).
Помехи при воспроизведении на кассетном магнитофоне.	<ul> <li>Увеличивайте расстояние между кассетным магнитофоном и ресивером, до тех пор, пока помехи не исчезнут.</li> </ul>
Звук воспроизводится другими компонентами, а не проигрывателем LD или DVD.	<ul> <li>В зависимости от тип выполненного подключения установите для параметра SIGNAL SEL значение HDMI (АВТО), C1/O1/O2 (DIGITAL (ЦИФРОВОЙ)) или A (АНАЛОГОВЫЙ) (см. раздел стр. 40).</li> <li>Правильно установите параметры цифрового входа (стр. 44).</li> <li>Выполните цифровые подключения (см. стр. 13) и установите SIGNAL SEL как C1/O1/O2 (DIGITAL) (см. стр. 40).</li> <li>Для получения подробных сведений см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к проигрывателю DVD.</li> </ul>
При воспроизведении программного диска с системой DTS звук не выводится или воспроизводятся помехи.	<ul> <li>Установите регулятор уровня звука цифрового устройства в максимальное или нейтральное положение.</li> <li>Проверьте правильность настроек проигрывателя и/или включен ли вывод сигнала DTS. Для получения подробных сведений см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к проигрывателю DVD.</li> <li>Установите тип входного сигнала C1/O1/O2 (DIGITAL) (см. раздел Выбор входного сигнала на стр. 40).</li> </ul>
Во время воспроизведения проигрыватель дисков CD, совместимый с DTS, издает шум.	<ul> <li>Это не является неисправностью, но во избежание воспроизведения громкоговорителя громких помех следует уменьшить уровень громкости.</li> </ul>
Хотя все настройки установлены правильно, воспроизводимый звук слышен с искажениями.	• Убедитесь, что положительные и отрицательные контакты выхода громкоговорителей на ресивере соответствуют положительным и отрицательным контактам громкоговорителей (см. раздел Подключение громкоговорителей на стр. 21).
Между громкоговорителями и низкочастотным громкоговорителем почему- то слышится задержка.	• См. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC) на стр. 8 для повторной настройки системы при помощи функции MCACC (это автоматически компенсирует задержку звучания низкочастотного громкоговорителя).
После автоматической настройки MCACC параметр размера громкоговорителей (LARGE или SMALL) оказывается неправильным.	<ul> <li>Причиной низкочастотного шума может быть кондиционер или двигатель.</li> <li>Выключите все бытовые приборы в помещении и запустите автоматическую настройку MCACC снова.</li> </ul>
Не работает пульт дистанционного управления.	<ul> <li>Замените элементы питания (см. раздел стр. 6).</li> <li>Пулыт следует использовать на расстоянии не более 7 м и под углом не более 30 от датчика дистанционного управления на передней панели (см. раздел стр. 27).</li> <li>Устраните имеющееся препятствие или выберите для управления другую позицию.</li> <li>Не подвергайте датчик дистанционного управления воздействию направленного света.</li> <li>Насколь кор да цожаните имерии DIMMEP (GRECOTE) но вист те.</li> </ul>
дисплеи затемнен или ВЫКЛЮЧЕН.	спосколько раз нажмите кнопку <b>опиниск</b> (ЯРКОСТБ) на пульте дистанционного управления, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

Неполадка	Устранение
Изображение или звук отсутствует.	<ul> <li>Если при непосредственном подключении компонента HDMI к монитору проблема сохранится, обратитесь к инструкции по эксплуатации компонента или монитора или к изготовителю.</li> </ul>
Изображение отсутствует.	<ul> <li>В зависимости от настроек выхода компонента-источника, он может воспроизводить видеоформат, отображение которого невозможно. Измените настройки выхода источника; или установите соединение с помощью разъемов компонентного или композитного видео.</li> <li>Это HDCP-совместимый ресивер. Убедитесь, что подключаемые компоненты также HDCP-совместимы. Если нет, подключите их с помощью разъемов компонентного или композитного видео.</li> <li>Возможно, подключенный компонент-источник не работает с этим ресивером (даже если он HDCP-совместимый). В этом случае подключите источник к ресиверу с помощью разъемов компонентного или композитного видео.</li> <li>Если на экране телевизора или плоскоэкранного телевизора не появляется изображение, попробуйте отрегулировать разрешение, параметр DeepColor или другие параметры компонента.</li> <li>Для вывода сигналов в формате DeepColor подключите этот ресивер к компоненту или телевизору с поддержкой DeepColor с помощью кабеля HDMI (High Speed HDMI<sup>TM</sup> Cable).</li> </ul>
Экранный дисплей не появляется.	<ul> <li>Экранный дисплей не появится, если подключение к используемому телевизору выполнено с помощью выхода HDMI. При настройке системы используйте компонентное или композитное подключение.</li> </ul>
Звук отсутствует или неожиданно прекращается.	<ul> <li>Если выполнены отдельные соединения для звука, убедитесь в том, что аналоговый(е)/цифровой(ые) вход(ы) назначен(ы) для соответствующего входа HDMI этого компонента.</li> <li>Проверьте настройки аудиовыхода компонента-источника.</li> <li>Проверьте, что для параметра аудио установлено значение HDMI AMP/ THRU (см. стр. 39).</li> <li>Если компонент – устройство DVI, используйте для подключения звука отдельное соединение.</li> </ul>

#### Важные сведения о подключении HDMI

Иногда невозможно пропустить HDMI сигнал через этот ресивер (это зависит от подключенного HDMI компонента, обратитесь к изготовителю за сведениями о совместимости с HDMI).

Если не удается правильно пропустить сигналы HDMI через ресивер (от компонента), попробуйте подключиться следующим образом.

## Конфигурация<sup>1</sup>

Подключите HDMI компонент напрямую к дисплею кабелем HDMI. Затем используйте наиболее подходящее подключение (рекомендуется использовать цифровое) для передачи звука на ресивер. Подробнее о подключении звука см. в инструкции по эксплуатации. При использовании этой конфигурации устанавливайте минимальную громкость.

#### 🖉 Примечание

Если дисплей снабжен одним разъемом HDMI, можно только получать видеосигнал от подключенного компонента.
 В зависимости от компонента, выход звука может ограничиваться числом каналов, доступных для подключенного дисплея (например, выход звука сокращается до двух каналов для монитора, ограниченного стереофоническим звуковым трактом).

• При переключении источника необходимо переключить функции ресивера и дисплея.

 Поскольку при HDMI подключении звук на дисплее отключается, необходимо настраивать уровень громкости на дисплее при каждом переключении источников.

## iPod сообщения

Неполадка	Причина	Действие
iPod/USB Error 1 (I/U ERR1)	Проблема с поступлением сигнала от iPod на ресивер.	Выключите ресивер и подключите iPod к ресиверу заново. Перезапустите iPod, если кажется, что он не работает.
iPod/USB Error 2 (I/U ERR2)	Версия программы, работающая с iPod нуждается в обновлении.	Обновите программное обеспечение iPod (используйте ПО iPod более новой версии, чем версия от 20 октября 2004 г.).
	Подключен iPod, не поддерживаемый данным ресивером.	Подключите iPod, поддерживаемый данным ресивером.
iPod/USB Error 3 (I/U ERR3)	Если iPod не отвечает.	Обновите программное обеспечение iPod до новейшей версии. Перезапустите iPod, если кажется, что он не работает.
No Track (Нет дорожки)	Нет дорожек этой категории, выбранных в iPod.	Выберите другую категорию.

## Сообщения USB

Неполадка	Причина	Действие
iPod/USB Error 1 (I/U ERR1)	Проблема с поступлением сигнала от USB на ресивер.	Выключите ресивер и заново подключите USB к ресиверу.
iPod/USB Error 3 (I/U ERR3)	Если USB не отвечает.	Выключите ресивер и заново подключите USB к ресиверу.
iPod/USB Error 4 (I/U ERR4)	Требования по питанию устройства USB слишком высоки для этого ресивера.	Выключите ресивер и заново подключите USB к ресиверу.

# Сброс параметров ресивера (перезагрузка)

Выполните следующую процедуру для сброса всех настроек ресивера до значений по умолчанию, установленных на заводе. Используйте для этого кнопки и регуляторы на передней панели.

#### 1 Переведите ресивер в режим ожидания.

#### 3 При появлении на дисплее индикации RESET? (СБРОС?) нажмите кнопку 'AUTO SURROUND/STREAM DIRECT'.

На дисплее появится индикация ОК?.

4 Нажмите 'STEREO/A.L.C.' для

#### подтверждения.

На дисплее отобразится индикация **ОК**, означающая, что для настроек ресивера были восстановлены заводские значения по умолчанию.

## Спецификации

#### Аудио секция

Номинальная выходная мощность Фронтальный, центральный, объемный ..... 130 Ватт по каждому каналу (1 KΓ<sub>μ</sub>, 6 Ω, 1 %) ..... 100 Ватт по каждому каналу (20 Герц до 20 кГц, 8 Ω, 0,09 %) Коэффициент нелинейных искажений ... 0,06 % (20 Герц до 20 кГц, 8 Ω, 95 W/ch) Частотная характеристика (режим LINE Pure Direct) ..... От 5 Гц до 100 кГц 🗄 дБ Гарантированный импеданс громкоговорителя FRONT : A, B . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ω до 16 Ω FRONT : A+B . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ω до 16 Ω SURROUND, CENTER  $\ldots \ldots 6 \Omega$  do 16  $\Omega$ Вход (Чувствительность/Сопротивление) Выход (Уровень/Сопротивление) Соотношение сигнал/шум (IHF, коротко замкнутый, сеть А) 

#### Видео секция

Уровень сигнала	
Композитный	. 1 Vp-p (75 Ω)
Компонентный видеоҮ:	1,0 Vp-p (75 Ω)
PB, PR: 0	),7 Vp-p (75 Ω)
Соответствующее макс. разрен	шение
Компонентный видео	1080p (1125p)

#### Секция тюнера

Диапазон частот FM	.От 87,5 МГц до 108 МГц
Вход антенны	
Диапазон частот АМ	. От 531 кГц до 1602 кГц
Антенна	Рамочная антенна

#### Цифровой В/В

Разъем HDMI..... 19-контактный (не DVI) Тип вывода HDMI..... 5 В, 100 мА Разъем iPod.... USB + Video (композитный)

#### Встроенная секция управления

Управляющий разъем (ИК)

...... 3,5 Mini-jack (MONO) ИК-сигнал

.... Высокий активный (высокий уровень: 2,0 В)

#### Остальное

Требования по сетевому питанию
Переменный ток 220 до 230 вольт,
50 Герц/60 Герц
Потребление электроэнергии 265 Ватт
В режиме ожидания 0,65 Ватт
Размеры
420 мм (Ширина) х 158 мм
(Высота) х 347,7 мм (Глубина)
Вес (нетто)9 kg

#### Отдельные части

Микрофон (для настройки Авто МСАСС)1
Пульт дистанционного управления1
Сухие батареи (размер ААА IEC R03)2
Рамочная антенна АМ1
Проволочная антенна FM1
Кабель iPod
Кабель питания1
Гарантийный сертификат1
Данное руководство по эксплуатации

## 🖉 Примечание

- Технические характеристики действительны при напряжении 230 В.
- Спецификации и конструкция могут быть изменены без предупреждения, в результате усовершенствования модели.

## Чистка устройства

- Для удаления грязи или пыли используйте мягкую и сухую ткань.
- Если поверхности загрязнены, протрите их мягкой тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве, разбавленном пятью или шестью частями воды, и тщательно отжатой, затем еще раз протрите сухой тканью. Не используйте полироль и моющие средства для мебели.
- Никогда не используйте для ухода за этим устройством и рядом с ним разбавители, бензин, инсектицидные аэрозоли или другие химические вещества, так как они могут повредить поверхность.

Издано Pioneer Corporation. © Pioneer Corporation, 2009. Все права занощищены.

#### Примечание:

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

> Аудио и видеооборудование: 7 лет Переносное аудиооборудование: 6 лет Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет Автомобильная электроника: 6 лет

D3-7-10-6\_A\_Ru

## http://www.pioneer.co.uk

## http://www.pioneer.fr

## http://www.pioneer-rus.ru

## http://www.pioneer.eu

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2009 Pioneer Corporation. All rights reserved.

Publication de Pioneer Corporation. © 2009 Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

### PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan Корпорация Пайонир 4-1, Мегуро 1-Чоме, Мегуро-ку, Токио 153-8654, Япония PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404 PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411 PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11 PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD. 253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555 PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300 PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V. Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270 K002 B En
# Pioneer

# DV-420V-S DV-420V-K

Проигрыватель DVD











Зарегистрируйте Ваше изделие на http://www.pioneer-rus.ru (или http://www.pioneer.eu). Ознакомьтесь с преимуществами регистрации в Интернет

Инструкции по эксплуатации



ноті



Благодарим вас за покупку этого изделия Pioneer.

Полностью прочтите настоящие инструкции по эксплуатации, чтобы знать, как надлежащим образом работать с этой моделью.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ

СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ

СТЕНКУ). ВНУТРИ НЕ СОДЕРЖАТСЯ

ДЕАТЛИ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ

РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СОТРУДНИКУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ

Прочитав инструкции, положите их в надежное место для использования в будущем.

внимание.

# ВАЖНО

Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя об «опасном напряжении» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточно высоким и стать причиной поражения людей электрическим током.

#### CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя о наличии в литературе, поставляемой в комплекте с изделием, важных указаний по работе с ним и обслуживанию.

D3-4-2-1-1\_A1\_Ru

D3-4-2-1-8\*\_C\_Ru

#### ВНИМАНИЕ

Данное изделие является лазерным устройством класса 1, но содержит лазерный диод выше класса 1. Для обеспечения постоянной безопасности не снимайте крышки и не пытайтесь получить доступ внутрь изделия. По всем видам обслуживания обращайтесь к

квалифицированным специалистам. На вашем

изделии находится следующая

предупредительная этикетка.

Местоположение : внутри устройства

CAUTION : CLASS 1M LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. ATTENTION : RADIATION CLASE LASER IN: LORGUE LAPIAREL ESI OURTRINE REGARDEZ PAS VERS LOUMERTURE, SURTOUT SUOR PATEZ DES LUIETTES OU D'AUTRES TYPES DE CORRECTIONS OPTIDUES. Vorsicht : KLASSE 1M LASER Strahlung: Bei geöffnetem Gerät nicht mit optischen Geräten in den Laserstrahl blicken. PRECAUCIÓN : RADIACIÓN LASER CLASS 1M, AL ABRIR NO MIRAR DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOIS OPTICOS. VIKTIGT : KLASS 1M LASER STRALLING: VAR APPARATEN AR OPPEN, TITTA INTE RAKT INI DEN, SPECIELLT INTE OM DU HAR GLASÖGON PÅ DIG. Varoitus! : Luokka 1M:n lasersäteliy: Älä koskaan katso laitteen sisään sen ollessa auki-ei myöskään silmälaseilla tai muilla optisilla laitteilla! ADVARSEL : LASERSTRALEK KLASSE 1M: KISIKKE DIREKTEI IND I APPARATET NAR DETEE RABENT IS/ER IKKE MED BRILLER AUDAE OPTISKE OBJEKTER

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное оборудование не является водонепроницаемым. Во избежание пожара или поражения электрическим током не помещайте рядом с оборудованием емкости с жидкостями (например, вазы, цветочные горшки) и не допускайте попадания на него капель, брызг, дождя или влаги. D34-2-1-3\_A\_Ru

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При установке устройства обеспечьте достаточное пространство для вентиляции во избежание повышения температуры внутри устройства (не менее 10 см сверху, 10 см сзади и по 10 см слева и справа).

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В корпусе устройства имеются щели и отверстия для вентиляции, обеспечивающие надежную работу изделия и защищающие его от перегрева. Во избежание пожара эти отверстия ни в коем случае не следует закрывать или заслонять другими предметами (газетами, скатертями и шторами) или устанавливать оборудование на толстом ковре или постели.

D3-4-2-1-7b\_A\_Ru

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым включением оборудования внимательно прочтите следующий раздел.

ЛАЗЕРНЫЙ

ПРОДУКТ КЛАСС 1

Напряжение в электросети может быть разным в различных странах и регионах. Убедитесь, что сетевое напряжение в местности, где будет использоваться данное устройство, соответствует требуемому напряжению (например, 230 В или 120 В), указанному на задней панели. D34-2.14\_A\_Ru

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара не приближайте к оборудованию источники открытого огня (например, зажженные свечи). D34-2-1-7а\_А\_Ru

#### Условия эксплуатации

Изделие эксплуатируется при следующих температуре и влажности: +5 °C до +35 °C; влажность менее 85 % (не

+5 °С до +35 °С; влажность менее 85 % (не заслоняйте охлаждающие вентиляторы) Не устанавливайте изделие в плохо проветриваемом помещении или в месте с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света (или сильного искусственного света).

Ru

Если вилка шнура питания изделия не соответствует имеющейся электророзетке, вилку следует заменить на подходящую к розетке. Замена и установка вилки должны производиться только квалифицированным техником. Отсоединенная от кабеля вилка, подключенная к розетке, может вызвать тяжелое поражение электрическим током. После удаления вилки утилизируйте ее должным образом.

Оборудование следует отключать от электросети, извлекая вилку кабеля питания из розетки, если оно не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск). D3-4-2-2-1а A1 ви

#### внимание

Выключатель & STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.) данного устройства не полностью отключает его от электросети. Чтобы полностью отключить питание устройства, выгащите вилку кабеля питания из электророзетки. Поэтому устройство следует устанавливать так, чтобы вилку кабеля питания можно было легко выгащить из розетки в чрезвычайных обстоятельствах. Во избежание пожара следует извлекать вилку кабеля питания из розетки, если устройство не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск).

D3-4-2-2-2a\_A\_Ru

Данное изделие предназначено для использования в общих хозяйственных целях. В случае возникновения любой неисправности, связанной с использованием в других, нежели хозяйственных целях (таких, как длительное использование в коммерческих целях в ресторане или в автомобиле, или на корабле) и требующей ремонта, такой ремонт осуществляется за плату, даже в течение гарантийного срока. кои1. Ru

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С СЕТЕВЫМ ШНУРОМ

Держите сетевой шнур за вилку. Не вытаскивайте вилку, взявшись за шнур, и никогда не касайтесь сетевого шнура, если Ваши руки влажные, так как это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током. Не ставьте аппарат, предметы мебели и т.д. на сетевой шнур, не зажимайте его. Не завязывайте узлов на шнуре и не связывайте его с другими шнурами. Сетевые шнуры должны лежать так, чтобы на них нельзя было наступить. Поврежденный сетевой шнур может стать причиной возникновения пожара или поразить Вас электрическим током. Время от времени проверяйте сетевой шнур. В случае обнаружения повреждения обратитесь за заменой в ближайший официальный сервисный центр фирмы PIONEER или к Вашему дилеру.

S002\*\_Ru

## Содержание

0	Перед началом работы Комплект поставки	5557
02	Названия деталей и функции Фронтальная панель	) 1 3
03	Подключения Подключение через аудио/видеокабель 14 Подключение через кабель SCART AV 14 Подключение через кабель HDMI 15 Подключение через компонентный видеокабель	1 1 5 3
4	Воспроизведение Воспроизведение дисков или файлов	) 1 1 5 0 0
05	Переключение настроек (Исходные	

настр.) Управление меню Исходные настр....... **31** 

<b>M</b>	п
w	11

Дополнительная информация	
Возможные неисправности и способы	
их устранения	. 39
Таблица языковых кодов и таблица	
кодов стран/регионов	. 48
Настройка телевизионной системы	. 49
Предостережения по использованию	. 49
Обращение с дисками	51
Технические характеристики	. 53

Ru

## Комплект поставки

- Пульт ДУ
- Аудио/видео кабель
- Силовой кабель
- Батарейки АА (R6) x 2
- Гарантийный талон
- Инструкции по эксплуатации (данный документ)

## Установка батареек в пульт ДУ

1 Откройте заднюю крышку.

Слегка надавите на данную часть и выдвиньте в направлении, указанном стрелкой.



# 2 Вставьте поставляемые батарейки (две батарейки размера AA).

Вставляйте батарейки в правильном направлении, как указано обозначениями ⊕ и ⊖ внутри отделения для батареек.

Вставляйте сверху одну батарейку за раз.



#### 3 Закройте заднюю крышку.

Закрывать крышку следует полностью (до щелчка).





- Не используйте любые другие типы батареек, кроме указанных батареек. Также, не используйте новую батарейку вместе со старой.
- При установке батареек в пульт ДУ, вставляйте их с учетом соответствующего направления, как указано обозначениями полярности (⊕ и ⊝).
- Не нагревайте батарейки, не разбирайте их или не кидайте их в огонь или воду.
- Батарейки имеют различные напряжения, даже если они одинаковы по размеру и форме. Не следует использовать одновременно различные типы батареек.
- Во избежание протекания электролита батареек, извлеките батарейки, если не собираетесь использовать пульт ДУ в течение продолжительного периода времени (1 месяц или более). При протекании электролита, тщательно протрите внутреннюю сторону отделения для батареек, затем установите новые батарейки. При протекании электролита и его соприкосновении с вашей кожей, смойте его большим количеством воды.
- Избавляясь от использованных батареек, пожалуйста, выполняйте действующие в вашей стране или регионе требования правительственных предписаний или соблюдайте правила, принятые общественными природоохранными организациями.

## Перед началом работы

#### • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте и не храните батарейки на прямом солнечном свету или в очень жарких местах (например, в салоне автомобиля или рядом с обогревателем). Это может вызвать протекание, перегрев, разрывание или возгорание батареек. Кроме того, срок службы или производительность батареек может сократиться.

## Воспроизводимые диски

	<ul> <li>Имеющиеся в продаже DVD- Video диски</li> <li>DVD-R/-RW/-R DL и DVD+R/</li> </ul>		
DVD-Video)	+RW/+R DL диски, записанные в режиме Video и закрытые для записи		
DVD VR	DVD-R/-RW/-R DL диски, записан- ные в режиме VR		
Video CD	Video CD диски (включая Super VCD диски)		
(CD(R/RW))	<ul> <li>Имеющиеся в продаже аудио CD диски</li> <li>CD-R/-RW/-ROM диски с музы- кой, записанной в формате CD-DA</li> </ul>		
JPEG	Файлы JPEG, записанные на DVD-R/ -RW/-R DL дисках, CD-R/-RW/-ROM дисках или устройствах USB		
DivX®	Видеофайлы DivX, записанные на DVD-R/-RW/-R DL дисках, CD-R/-RW/ -ROM дисках или устройствах USB		
WMV	Файлы WMV, записанные на DVD-R/ -RW/-R DL дисках, CD-R/-RW/-ROM дисках или устройствах USB		
WMA	Файлы WMA, записанные на DVD-R/ -RW/-R DL дисках, CD-R/-RW/-ROM дисках или устройствах USB		
MP3	Файлы MP3, записанные на DVD-R/ -RW/-R DL дисках, CD-R/-RW/-ROM дисках или устройствах USB		
(MPEG-4 AAC)	Файлы MPEG-4 ААС, записанные на DVD-R/-RW/-R DL дисках, CD-R/-RW/ -ROM дисках или устройствах USB		
Fujicolor CD			
KODAK Picture CD			

- же является торговой маркой формата DVD/Logo Licensing Corporation.
- Является торговой маркой FUJIFILM Corporation.



Данный ярлык обозначает поддержку воспроизведения DVD-RW дисков, записанных в формате VR (формат Video Recording). Однако, диски, записанные с помощью программы только для единовременной записи, можно воспроизводить только с помощью устройства, совместимого с CPRM.

## Примечания

- Данный проигрыватель не поддерживает многосеансные диски или многограничную запись.
- Многосеансная/многограничная запись - это метод, при котором данные записываются на диск в два или более сеанса/границы. "Сеанс" или "граница" - это одна единица записи, состоящая из полного набора данный от начальной записи до выводной записи.

#### Невоспроизводимые диски

- DVD Audio диски
- DVD-RAM диски
- SACD диски
- CD-G
- Blu-ray диски
- HD DVD диски
- Незакрытые для записи диски
- Диски, записанные методом пакетной записи

Ru

## О региональных номерах

DVD проигрыватель и DVD-Video диски имеют особые региональные номера в соответствии с регионом их продаж. Региональный(е) номер(а) данного проигрывателя указаны ниже.

DVD-Video: 5

Диски, не содержащие данные номера, не могут воспроизводиться.

Воспроизводимые на данном проигрывателе диски отображены ниже.

• DVD диски: 5 (включая 5) и ALL

# Относительно CD дисков с защитой от копирования

Данный проигрыватель разработан с целью соответствия техническим характеристикам формата аудио CD диска. Данный проигрыватель не поддерживает воспроизведение или работу дисков, не соответствующих данным техническим характеристикам.

## О воспроизведении DualDisc дисков

- DualDisc это новый двусторонний диск, на одной стороне которого содержится материал DVD как видео, аудио, др., в то время как на другой стороне содержится материал, не относящийся к материалу DVD, как цифровой аудиоматериал.
- На данном проигрывателе можно воспроизводить сторону DVD на DualDisc (за исключением любого материала DVD-Audio).
- Аудиосторона диска, не являющаяся стороной DVD, несовместима с данным проигрывателем.
- Во время загрузки или извлечения DualDisc, сторона, противоположная проигрываемой, может быть поцарапана. Поцарапанные диски могут не воспроизводиться.

 Более подробную информацию о технических характеристиках DualDisc можно получить у изготовителя или продавца диска.

## Воспроизведение дисков, созданных на компьютерах или BD/DVD рекордерах

- Диски, записанные с помощью компьютера, могут не воспроизводиться по причине настроек приложения или настроек среды компьютера.
   Записывайте диски в формате, воспроизводимом данным проигрывателем. За более подробной информацией обратитесь к дилеру.
- Диски, записанные с помощью компьютера или BD/DVD рекордера, могут не воспроизводиться при невысоком качестве записи по причине технических характеристик диска, наличия царапин, загрязнения на диске, загрязнения на линзе рекордера, др.

## Воспроизводимые файлы

- Могут воспроизводиться только диски, записанные в формате ISO9660 Level 1, Level 2 и Joliet.
- Файлы, защищенные по системе DRM (Digital Rights Management), не могут воспроизводиться.

# Поддерживаемые форматы видеофайлов

#### Windows Media™ Video (WMV)

- Разрешение: До 720 х 480 пикселей
- Данный проигрыватель поддерживает файлы, закодированные с помощью Windows Media Player 9 Series.

Русский

- Данный проигрыватель не поддерживает Advanced Profile.
- Windows Media это зарегистрированная торговая марка или торговая марка Microsoft Corporation в США и/ или других странах.
- Данное изделие содержит технологию, принадлежащую Microsoft Corporation, и не может использоваться или распространяться без лицензии от Microsoft Licensing, Inc.

#### DivX

- DivX является медиа технологией, созданной DivX, Inc. Медиа файлы DivX содержат данные фотографий.
- Файлы DivX также содержат такие дополнительные функции воспроизведения как экраны меню и выбор нескольких языков субтитров/ аудиодорожек.



- Воспроизводит видео в формате DivX<sup>®</sup>, в том числе материал высокого качества
- DivX<sup>®</sup> является зарегистрированной торговой маркой компании DivX, Inc., и используется по лицензии.

## Отображение файлов внешних субтитров

- Для файлов внешних субтитров доступны наборы шрифтов, указанные ниже. Установив *Язык субтитров* на стр. 36 для соответствия файлу субтитра, можно вывести соответствующий шрифт на экран.
- Данный проигрыватель поддерживает следующие языковые группы:

Группа 1	Африкаанс (af), Баскский (eu), Ката- ланский (ca), Датский (da), Голланд- ский (nl), Английский (en), Фарер- ский (fo), Финский (fi), Французский (fr), Немецкий (de), Исландский (is), Ирландский (ga), Итальянский (it), Норвежский (no), Португальский (pt), Ретороманский (rm), Шотландский (gd), Испанский (es), Шведский (sv)
Группа 2	Албанский (sq), Хорватский (hr), Чешский (cs), Венгерский (hu), Поль- ский (pl), Румынский (ro), Словацкий (sk), Словенский (sl)
Группа 3	Болгарский (bg), Белорусский (be), Македонский (mk), Русский (ru), Сербский (sr), Украинский (uk)
Группа 4	Иврит (iw), Идиш (ji)
Группа 5	Турецкий (tr)

- Некоторые файлы внешних субтитров могут отображаться неправильно или не отображаться вообще.
- Для файлов внешних субтитров поддерживаются следующие расширения в имени файла формата субтитра (пожалуйста, учтите, что данные файлы не отображаются в навигационном меню диска): .srt, .sub, .ssa, .smi
- Имя файла кинофильма должно повторяться в начале имени файла внешнего субтитра.
- Для одного файла кинофильма можно переключать максимум до 10 файлов внешних субтитров.

# Поддерживаемые форматы файлов фотографий

#### JPEG

- Разрешение: До 3 072 x 2 048 пикселей
- Данный проигрыватель поддерживает основные характеристики JPEG.
- Данный проигрыватель поддерживает Exif вер.2.2.

) Ru

- Данный проигрыватель поддерживает JPEG HD. Фотографии выводятся с высоким разрешением 720р или 1 080i.
- Данный проигрыватель не поддерживает прогрессивные файлы JPEG.

# Поддерживаемые форматы аудиофайлов

- Данный проигрыватель не поддерживает VBR (Variable Bit Rate).
- Данный проигрыватель не поддерживает кодирование без потерь.

#### Windows Media Audio (WMA)

- Частоты дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц
- Битовая скорость: до 192 кб/сек
- Данный проигрыватель поддерживает файлы, закодированные с помощью Windows Media Player вер. 7/7.1, Windows Media Player для Windows XP и Windows Media Player 9 Series.

#### MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)

 Частоты дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц

#### MPEG-4 Advanced Audio Coding(MPEG-4 AAC)

- Частоты дискретизации: 44,1 кГц и 48 кГц
- Данный проигрыватель поддерживает файлы, записанные с помощью iTunes.
- В зависимости от версии iTunes, использованной для кодирования, некоторые файлы могут не воспроизводиться.
- Аррle и iTunes являются торговыми знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

# Расширения воспроизводимых файлов

#### Видеофайлы

.divx .avi .wmv

 Файлы, не содержащие видеосигналы DivX, не могут воспроизводиться, даже если они имеют расширение ".avi".

#### Файлы фотографий

.jpg .jpeg

#### Аудиофайлы

.wma .mp3 .m4a

## Названия деталей и функции

## Фронтальная панель





#### 2 HDMI (стр. 15)

Высвечивается при обнаружении устройства, подключенного к терминалу HDMI.

#### 3 Сенсор ДУ

Направляйте пульт ДУ на него, затем управляйте на расстоянии в пределах около 7 м.

- Прием сигналов ДУ может ухудшиться при прямом попадании солнечных лучей или сильного искусственного освещения от флуоресцентной лампы, др.
- 4 Лоток диска
- Б ▲ OPEN/CLOSE (стр. 19)
- Дисплей фронтальной панели (стр. 13)

#### 7 TOP MENU

Нажмите для отображения главного меню DVD-Video.

8 MENU

Нажмите для отображения экрана меню или Disc Navigator.

#### 9 ↑/↓/←/→

Используйте их для выбора параметров, переключения настроек и перемещения курсора.

#### ENTER

Используйте для запуска выбранного параметра или ввода настройки, которая была изменена.

#### 10 RETURN

Нажмите для возврата к предыдущему экрану.

#### HOME MENU

Нажмите для отображения/закрытия Home Menu.

- 12 Порт USB (тип А) (стр. 24)
- 13 DVD/USB (стр. 24)
- 14 ► (стр. 19)
- 15 🔳 (стр. 19)
- 16 II (стр. 19)
- 17 І⊲⊲/►►І (стр. 21).

## Названия деталей и функции

## Пульт ДУ



- 1 🖞 STANDBY/ON (стр. 19)
- 2 AUDIO (стр. 22)
- 3 SUBTITLE (стр. 22)
- Цифровые кнопки (от 0 до 9) Используйте их для указания и воспроизведения главы, раздела, дорожки или файла, который хотите просмотреть/прослушать. Также используйте их для выбора параметров или экранов меню, др.

## 5 TOP MENU

Нажмите для отображения главного меню DVD-Video.

## 6 ↑/↓/←/→

Используйте их для выбора параметров, переключения настроек и перемещения курсора.

#### ENTER

Используйте для запуска выбранного параметра или ввода настройки, которая была изменена.

## 7 HOME MENU

Нажмите для отображения/закрытия Home Menu.

- В ► PLAY (стр. 19)
- 9 ◄◀/◀॥/◀ (стр. 20)
- 10 I PREV (стр. 21)
- 11 II PAUSE (стр. 19)
- 12 USB REC (стр. 24)
- 13 PLAY MODE (стр. 26)
- II ▲ OPEN/CLOSE (стр. 19)
- 15 ANGLE (стр. 22)
- 16 DVD/USB (стр. 24)

## 17 CLEAR

Нажмите для удаления выбранного параметра. Используйте, например, когда был введен неправильный номер.

## 18 MENU

Нажмите для отображения экрана меню или Disc Navigator.

## 02

## Названия деталей и функции

- 19 RETURN Нажмите для возврата к предыдущему экрану.
- **20** ►►/I►/II► (стр. 20)
- 21 ►► NEXT (стр. 21)
- 22 STOP (стр. 19)
- 23 DISPLAY (стр. 23)
- 24 ZOOM (стр. 22)

## Названия деталей и функции

## Дисплей фронтальной панели



#### 1 11

Высвечивается при паузе воспроизведения.

#### ►

Высвечивается во время воспроизведения.

#### 2 CHP

Высвечивается при отображении номера раздела.

#### 3 TITLE

Высвечивается при отображении номера главы.

#### 4 😬 (стр. 22)

Высвечивается при переключении на другой ракурс (только DVD-Video).

#### 5 PRGSVE (стр. 34)

Высвечивается при установке Компонентн. вых. на Построчный.

#### 6 🗣 (стр. 27)

Высвечивается при установке режима Repeat Play.

#### 7 REMAIN

Высвечивается при отображении оставшегося времени воспроизведения текущей воспроизводящейся главы, раздела или дорожки.

#### 8 Экран счетчика

Отображает номер главы, раздела, дорожки или файла, прошедшее время воспроизведения, др. •

# Русский

- При выполнении или изменении подключений, обязательно отключите питание и отсоедините силовой кабель от розетки.
- После завершения всех подключений между устройствами подключите силовой кабель.
- Подключите видеовыход проигрывателя напрямую к телевизору. Данный проигрыватель поддерживает технологию защиты от аналогового копирования. Поэтому картинка может не отображаться соответствующим образом при подключении к телевизору через DVD-рекордер/видеомагнитофон или при воспроизведении выходного материала проигрывателя, записанного на DVD-рекордере/видеомагнитофоне. Более того, картинка может не отображаться соответствующим образом из-за защиты от копирования при подключении проигрывателя к телевизору со встроенным видеомагнитофоном. Для получения более подробной информации обратитесь к производителю телевизора.



# Подключение через аудио/видеокабель

Задняя панель проигрывателя



# Подключение через кабель SCART AV

- Можно выбрать видеосигнал для вывода (A/ V вых. SCART на стр. 35).
- Коннектор SCART AV также выводит аналоговые аудиосигналы.

## Подключения

Задняя панель проигрывателя



## Подключение через кабель HDMI

С помощью кабеля HDMI можно передавать цифровые сигналы на телевизор, совместимый с HDMI, через единый кабель без снижения качества картинки или звучания. После подключения, выполните настройки разрешения и цветности HDMI проигрывателя в соответствии с телевизором, совместимым с HDMI. Также смотрите инструкции по эксплуатации к телевизору, совместимому с HDMI.



. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing, LLC.



#### Примечания

- Интерфейс данного проигрывателя разработан на основе технических характеристик High-Definition Multimedia Interface
- При подключении устройства, совместимого с HDMI, разрешение отображается на дисплее фронтальной панепи
- Разрешение видеосигналов, выводимых от терминала HDMI OUT проигрывателя, переключается вручную. Переключите настройку Разрешение НDMI (стр. 35). В памяти можно сохранить настройки для двух устройств.
- Данный проигрыватель разработан с целью подключения к устройствам, совместимым с HDMI. Он может не срабатывать соответствующим образом при подключении к устройствам DVI.

## Подключение к телевизору

Задняя панель проигрывателя



Русский

# Подключение к аудио-видео ресиверу или усилителю

Задняя панель проигрывателя



## О выводе видео/ аудиосигналов от терминала HDMI OUT

#### Видеосигналы (разрешение), которые могут выводиться от терминала HDMI OUT проигрывателя

- Прогрессевные или интерлейсные видеосигналы с разрешением 720 х 480 пикселей
- Прогрессевные видеосигналы с разрешением 1 280 х 720 пикселей
- Прогрессевные или интерлейсные видеосигналы с разрешением 1 920 х 1 080 пикселей

#### Аудиосигналы, выводимые от терминала HDMI OUT проигрывателя

- 2-канальные линейные аудиосигналы PCM от 44,1 кГц до 96 кГц, 16-бит/ 20-бит/24-бит (включая 2-канальное микширование)
- 5.1-канальные аудиосигналы Dolby Digital
- 5.1-канальные аудиосигналы DTS
- Аудиосигналы MPEG



 Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Долби и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.



 Произведено по лицензии согласно патенту США № 5,451,942 и другим патентам США и всемирным патентам, действительным и находящимся на рассмотрении. DTS и DTS Digital Out являются зарегистрированными торговыми марками, а логотипы DTS и Symbol – торговыми марками DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Все права защищены.

#### О функции KURO LINK

- Указанные ниже функции могут использоваться при подключении к проигрывателю Телевизора с Плоским Экраном, аудио-видео системы (аудио-видео ресивер или усилитель, др.) и аудио-видео преобразователя высокой четкости производства Pioneer, поддерживающих функцию KURO LINK, через кабель HDMI.
- Смотрите инструкции по эксплуатации к Телевизору с Плоским Экраном, др.

16 ) Ru

#### Использование функции KURO LINK

- Функция KURO LINK срабатывает при установке KURO LINK на Оп для всех устройств, подключенных к терминалу HDMI OUT.
- По завершению подключений и настроек всех устройств, убедитесь, что картинка от проигрывателя выводится на Телевизор с Плоским Экраном. (Также убедитесь после замены подключенных устройств или повторного подключения кабелей HDMI.) Функция KURO LINK может не срабатывать соответствующим образом, если картинка от проигрывателя не выводится соответствующим образом на Телевизор с Плоским Экраном.
- Используйте кабели High Speed HDMI™ при использовании функции KURO LINK. Функция KURO LINK может не срабатывать соответствующим образом при использовании других кабелей HDMI.
- Для некоторых моделей, функция KURO LINK может указываться как "HDMI Control".
- Функция KURO LINK не срабатывает с устройствами другого производства, даже при подключении через кабель HDMI.

#### Способности функции KURO LINK

#### Управление проигрывателем от пульта ДУ Телевизора с Плоским Экраном.

 Такие операции проигрывателя как запуск и остановка воспроизведения и отображение меню могут выполняться от Телевизора с Плоским Экраном. Подробнее об управляемых функциях, смотрите инструкции по эксплуатации к Телевизору с Плоским Экраном. Картинка, воспроизводимая на проигрывателе, отображается на экране Телевизора с Плоским Экраном. (Функция автоматическоо выбора)

 Вход автоматически переключается на Телевизор с Плоским Экраном, аудио-видео систему (аудио-видео ресивер или усилитель, др.) и аудиовидео преобразователь высокой четкости при запуске воспроизведения на проигрывателе или при отображении Ноте Menu или Disc Navigator. При переключении входа, на Телевизоре с Плоским Экраном отображается воспроизводящаяся картинка, Home Menu или Disc Navigator.

#### Питание Телевизора с Плоским Экраном включается автоматически. (Функция одновременного управления питанием)

 При запуске воспроизведения на проигрывателе или отображении Ноте Menu или Disc Navigator, если питание Телевизора с Плоским Экраном было отключено, то оно автоматически включается.

Раздел

Подключения

## Подключение через компонентный видеокабель

Задняя панель проигрывателя



#### Телевизор

## Подключени через цифровой аудиокабель

- Подключите аудио-видео ресивер или усилитель, др., совместимый с аудиосигналами Dolby Digital или DTS, к одному из терминалов DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL.
- По подключению аудио-видео ресивера или усилителя к телевизору и громкоговорителям, смотрите инструкции по эксплуатации к аудио-видео ресиверу или усилителю.

Задняя панель проигрывателя



Аудио-видео ресивер или усилитель

# Воспроизведение дисков или файлов

- Перед началом, включите питание телевизора и переключите вход телевизора.
- Можно переключать язык экранного меню проигрывателя (Язык меню на стр. 36).
- 1 Включите питание.

Нажмите 🖒 STANDBY/ON.

#### 2 Откройте лоток диска и загрузите диск.

#### Нажмите **▲ OPEN/CLOSE**.

Установите диск этикеточной стороной вверх.

# Запускается воспроизведение.

#### з запускается воспроизве Нажмите ► PLAY.

- Для паузы, нажмите **II PAUSE** во время воспроизведения.
- Для остановки, нажмите STOP во время воспроизведения.

## 🖉 Примечания

- Некоторые диски начинают автоматически воспроизводиться при установке.
- Для некоторых дисков, сверх и снизу телевизионного экрана могут отображаться черные полосы.

## Если отображается экран меню

Для некоторых дисков, экран меню автоматически отображается при запуске воспроизведения. Содержимое экрана меню и метод управления экраном различаются от диска к диску.

Раздел

### Различные функции воспроизведения

В зависимости от типа диска или файла, некоторые из данных функций могут быть недоступны.

Запуск воспроизведения с места остановки (Resume Play)	DVD-Video DVD VR Video CD CD(R/RW) DivX <sup>®</sup> WMV	<ul> <li>При нажатии ■ STOP во время воспроизведения, место остановки воспроизведения запоминается в памяти. При нажатии ► PLAY, воспроизведение возобновляется с места остановки.</li> <li>Для отмены функции возобновления воспроизведения, нажмите ■ STOP при остановленном воспроизведении.</li> <li>Resume Play может быть недоступна для определенных дисков.</li> </ul>
Запоминание места оста- новки извлеченных дисков (Last Memory)	DVD-Video (Video CD)	<ul> <li>Проигрыватель запоминает место остановки извлеченных DVD-Video дисков (до пяти дисков) и Video CD дисков (для одного диска). При посторной загрузке диска и нажатии ► PLAY, воспроизведение возобновляется с места остановки диска перед его извлечением.</li> <li>Для отмены настройки запоминания последнего места, нажмите ■ STOP при остановленном воспроизведении.</li> <li>Если не нужно, чтобы проигрыватель запоминал место остановки воспроизведения, нажмите ▲ OPEN/CLOSE во время воспроизведения для извлечения диска.</li> <li>Для некоторых дисков место остановки воспроизведения диска.</li> <li>для некоторых дисков место остановки воспроизведения не может запоминаться. При превышении ограничения количества дисков, для которых можно запомнить место остановки, старые настройки перезаписываются.</li> </ul>
Сканирование вперед и назад	DVD-Video Video CD (CD(R/RW)) DivX <sup>®</sup> WMV WMA MP3 (MPEG-4 AAC	<ul> <li>Во время воспроизведения, нажмите ◄◄/◄॥/◄! или ►►/I►/I►.</li> <li>Скорость переключается при каждом нажатии кнопки. Шаги скорости различаются в зависимости от диска или файла.</li> <li>Для DVD-Video и DVD VR дисков, при одновре- менном нажатии ►►/I►/IIE во время воспроизве- дения, картинка и звучание воспроизводятся со скоростью, примерно в 1,4 раза отличающейся от обычной скорости. Учтите, что звучание может не выводиться или может прерываться.</li> <li>Для возобновления обычного воспроизведения, нажмите ► PLAY.</li> </ul>

## Воспроизведение

Покадровое воспроизве- дение вперед/покадровое воспроизведение назад	DVD-Video DVD VR Video CD DivX <sup>®</sup> WMV	<ul> <li>Во время паузы воспроизведения, нажмите ◄◄/ ◄II/◄I или ►►/I►/II►.</li> <li>Картинка переходит на кадр вперед или назад при каждом нажатии кнопки.</li> <li>Для возобновления обычного воспроизведения, нажмите ► PLAY.</li> <li>Звучание во время покадрового воспроизведения вперед/назад не выводится.</li> <li>Картинка может дрожать во время покадрового воспроизведения назад.</li> <li>Покадровое воспроизведение назад недоступно для Video CD дисков и видеофайлов.</li> </ul>
Замедленное воспроизве- дение	DVD-Video DVD VR Video CD DivX <sup>®</sup> WMV	<ul> <li>Во время паузы воспроизведения, нажмите и удерживайте ◄◀/◄॥/◄ц или ►►/ो►/II►.</li> <li>Нажмите и удерживайте кнопку, пока на телевизи- онном экране не отобразится Замедл</li> <li>Скорость переключается при каждом нажатии кнопки. Шаги скорости различаются в зависимости от диска или файла.</li> <li>Для возобновления обычного воспроизведения, нажмите ► PLAY.</li> <li>Во время замедленного воспроизведения звучание не выводится.</li> <li>Замедленное воспроизведение назад недоступно для Video CD дисков и видеофайлов.</li> </ul>
Пропуск материала	DVD-Video DVD VR Video CD CD(R/RW) DivX® WMV WMA MP3 MPEG4AAC	<ul> <li>Во время воспроизведения, нажмите I ◄ PREV или ► INEXT.</li> <li>При нажатии ► INEXT, начинает воспроизводиться начало следующей главы, раздела, дорожки или файла.</li> <li>При нажатии I ◄ PREV, начинает воспроизводящейся главы, раздела, дорожки или файла.</li> <li>При нажатии I ◄ PREV, начинает воспроизводящейся главы, раздела, дорожки или файла. При двойном нажатии, начинает воспроизводиться начало предыдущей главы, раздела, дорожки или файла. Во время произвольного воспроизведения, невозможно возвратиться на предыдущие главы, разделы, группы, дорожки или файлы.</li> <li>Управление различается во время воспроизведения, чеозведения, Video CD дисков с помощью PBC. Изучите обложку диска, др.</li> </ul>
Воспроизведение опреде- ленных глав, разделов или дорожек	DVD-Video DVD VR Video CD (CD(R/RW))	<ul> <li>С помощью цифровых кнопок (от 0 до 9) введите номер главы, раздела или дорожки для воспроизведения, затем нажмите ENTER.</li> <li>Воспроизведение автоматически запускается через 2 секунды после ввода номера.</li> <li>При поиске раздела на DVD-Video, можно указывать только разделы внутри текущей воспроизводящейся главы.</li> </ul>

Раздел 04

(21)

Ru

Переключение аудиопо- тока/канала	DVD-Video DVD VR Video CD (CD(R/RW) DivX®	<ul> <li>Для дисков или файлов, на которых имеются несколько аудиопотоков/каналов, аудиопоток/ канал можно переключать во время воспроизведения.</li> <li>Во время воспроизведения, нажмите AUDIO.</li> <li>Аудиопоток/канал переключается при каждом нажатии кнопки.</li> <li>Типы аудиопотоков/каналов зависят от диска или файла.</li> <li>Для некоторых DVD-Video дисков, аудиопоток/ канал переключается через экран меню.</li> <li>При переключается через экран меню.</li> <li>Если настройка Resume Play или Last Memory была отменена, восстанавливается настройка Язык зв. Дорожки (стр. 36).</li> </ul>
Переключение субтитров	(DVD-Video) DivX <sup>⊚</sup>	<ul> <li>Для DVD-Video или DivX дисков, на которых содержатся субтитры на разных языках, субтитры можно переключать во время воспроизведения.</li> <li>Во время воспроизведения, нажмите SUBTITLE.</li> <li>Субтитры переключаются при каждом нажатии кнопки.</li> <li>Записанные субтитры зависят от диска или файла.</li> <li>Если диск или файл не содержит никаких субтитров, отображается –/</li> <li>Для некоторых DVD-Video дисков, субтитры переключаются через зкран меню.</li> <li>Если настройка Resume Play или Last Memory была отменена, восстанавливается настройка Язык субтитров (сто. 36).</li> </ul>
Переключение ракурса (Multi-Angle)	(DVD-Video)	<ul> <li>Для DVD-Video дисков, на которых содержатся множество ракурсов, ракурс можно переключать во время воспроизведения.</li> <li>Во время воспроизведения, нажмите ANGLE.</li> <li>Для некоторых DVD-Video дисков, ракурс переключается через экран меню.</li> <li>Для сцен с множеством ракурсов, на телевизионном экране отображается обозначение В. Если не нужно, чтобы обозначение в отображалось, установите Индикатор угла на Выкл (стр. 36).</li> </ul>
Масштабирование изо- бражения	DVD-Video DVD VR Video CD DivX® WMV JPEG	<ul> <li>Нажмите ZOOM.</li> <li>Отображается масштабированный участок.</li> <li>Используйте ↑/↓/←/→ для перемещения по масштабированному участку.</li> <li>Увеличение (2x → 4x → обычное) переключается при каждом нажатии кнопки.</li> <li>При воспроизведении файлов JPEG в режиме показа слайдов, масштабированный участок не отображается.</li> <li>Если файл JPEG был масштабирован, обычный показ слайдов можно возобновить, нажав ► PLAY.</li> </ul>

Раздел 04

## Воспроизведение

Вращение (зеркальное вращение) изображения	JPEG	<ul> <li>Во время показа слайдов, нажмите одну из кнопок ↑/↓/←/→.</li> <li>При нажатии ↑, изображение переворачивается вертикально.</li> <li>При нажатии ↓, изображение переворачивается горизонтально.</li> <li>При нажатии ←, изображение вращается на 90° против часовой стрелки.</li> <li>При нажатии →, изображение вращается на 90° по часовой стрелке.</li> <li>Для возобновления обычного показа слайдов, нажмите ► PLAY.</li> </ul>
Просмотр информации диска или файла	DVD-Video DVD VR Video CD CD(R/RW) DivX <sup>®</sup> WMV WMA MP3 MPEG-4 AAC	<ul> <li>Во время воспроизведения, нажмите DISPLAY.</li> <li>Отображается прошедшее время воспроизведения, оставшееся время воспроизведения, др.</li> <li>Для некоторых дисков и файлов, отображаемая информация переключается при каждом нажатии кнопки.</li> <li>Для отключения информации, нажимайте DISPLAY до отключения.</li> <li>Некоторая информация не отображается во время воспроизведения Video CD дисков с помощью PBC. Для отображения такой информации, отмените воспроизведение с помощью PBC (смотрите ниже).</li> <li>При установке Экранный дисплей на Выкл, при нажатии DISPLAY информация не отображается (стр. 37).</li> </ul>
Воспроизведение видео CD дисков от их экрана меню (воспроизведение с помощью PBC)	Video CD	<ul> <li>Воспроизведение Video CD дисков от их экранов меню называется воспроизведением с помощью PBC (управление воспроизведением). Содержимое отображается и операции различаются от диска к диску. Также смотрите руководство по эксплуатации к диску.</li> <li>Для отображения экрана меню, загрузите диск, совместимый с воспроизведением с помощью PBC, затем нажмите ► PLAY.</li> <li>Для запуска воспроизведением с помощью PBC, используя цифровые кнопки (от 0 до 9), выберите дорожку, пока отображается экран меню, затем нажмите ENTER.</li> <li>Для переключения страниц, нажмите I&lt; PREV или ► INEXT.</li> <li>Для воспроизведения диска без отображения экрана меню (функция PBC отключена), используя цифровые кнопки (от 0 до 9), выберите дорожку при остановленном воспроизведении, затем нажмите ENTER (или выберите дорожку с помощью I</li> </ul>

]

23

Русский

## Воспроизведение файлов, сохраненных на устройствах USB

- Проигрыватель может не распознавать устройство USB, может не воспроизводить файлы или может не подавать питание на устройство USB. Подробнее, смотрите При подключении устройства USB на стр. 46.
- Pioneer не гарантирует воспроизведение всех файлов, записанных на всех устройствах USB, или подачу питания на устройство USB. Также помните, что Pioneer не несет никакой ответственности за любую потерю файлов на устройствах USB, вызванную подключением к данному проигрывателю.

#### 1 Включите питание.

Нажмите 🖒 STANDBY/ON.

#### 2 Переключение входа на режим USB. Нажмите DVD/USB.

На дисплее фронтальной панели отображается **USB MODE**.

#### 3 Подключение устройств USB.

Автоматически отображается Disc Navigator.

Фронтальная панель проигрывателя



#### 4 Запускается воспроизведение. Используйте ↑/↓/←/→ для выбора

файла, затем нажмите ENTER.

 Отключайте питание перед извлечением устройства USB. 

## Запись дорожек на аудио CD на устройства USB

- Дорожки на аудио CD дисках, загруженных в проигрыватель, могут быть записаны на устройство USB, подключенное к порту USB.
- Может быть невозможно записать дорожки с аудио CD дисков на устройство USB. Подробнее, смотрите При подключении устройства USB на стр. 46.

#### Запись всех дорожек

#### 1 Загрузите аудио CD.

 Если воспроизведение запускается автоматически, нажмите STOP для остановки воспроизведения.

#### 2 Отобразите экран Запись CD -> USB . Нажмите USB REC.

🚭 Запись CD -> US	в		
		дорожка 1-	13
Выбор трека		Дорожка01	▶ 01:43
Битрейт 🕨 1	28kbps	■ Дорожка02	▶ 03:17
		Дорожка03	▶ 04:18
		Дорожка04	▶ 04:59
		Дорожка05	▶ 04:20
Старт		■ Дорожка06	▶ 04:38
Выбранный трек	▶ 13	■ Дорожка07	▶ 04:40
Общее время	▶ 055:07	■ Дорожка08	▶ 04:11

#### 3 Запустите запись.

С помощью **↑**/↓/←/→ выберите Старт, затем нажмите ENTER.

# Выбор записываемой(ых) дорожки(ек)

- 1 Загрузите аудио CD.
  - Если воспроизведение запускается автоматически, нажмите **STOP** для остановки воспроизведения.

#### 2 Отобразите Home Menu. Нажмите HOME MENU.

#### 3 Выберите Запись CD -> USB. Используйте ↑/↓/←/→ для выбора,

затем нажмите ENTER.

🔄 Запись CD	-> USB		
$\bigcirc$		Дорожка 1-	13
Выбор трека	Индивидуально	Дорожка01	▶ 01:43
Битрейт	Выбор всего	Дорожка02	▶ 03:17
	Очистить все	Дорожка03	▶ 04:18
		Дорожка04	▶ 04:59
		Дорожка05	▶ 04:20
Старт		Дорожка06	▶ 04:38
Выбранный тре	< ► 00	Дорожка07	▶ 04:40
Общее время	▶ 000:00	Дорожка08	▶ 04:11

#### 4 Выберите Выбор трека → Индивидуал. → ⊡дорожку(и) для записи. Для выбора используйте ↑/↓/←/→.

- Индивидуал.: Выбор 1 дорожки за раз.
- Выбор всего: Выбор всех дорожек.
- Очистит. Все: Отмена всех выбранных дорожек.

## 5 Выбор Битрейт (скорость передачи).

Используйте **↑**/**↓**/←/→ для выбора, затем нажмите **ENTER**.

 Выберите 128kbps, 192kbps или 320kbps.

#### 6 Запустите запись.

С помощью ↑/↓/←/→ выберите Старт, затем нажмите ENTER.

## Примечания

- Запись CD -> USB может выбираться только при остановленном аудио CD.
- По завершению записи, автоматически оздается папка под именем "PIONEER" на устройстве USB. Записанные дорожки сохраняются в данной папке.

# Воспроизведение с помощью Disc Navigator

#### **Вопроизведение дисков** DVD-Video **DVD VR** Video CD

1 Отобразите Home Menu. Нажмите HOME MENU.

#### 2 Выберите Навигатор диска.

Используйте **↑**/**↓**/←/→ для выбора, затем нажмите **ENTER**.

## 3 Выберите тип Навигатор диска. Используйте ↑/↓ для выбора, затем нажмите ENTER.

- Отображается Навигатор диска.
- Материал, отображаемый на Навигатор диска, меняется от диска к диску.

#### 4 Воспроизведение определенных глав, разделов или дорожек.

Используйте ↑/↓/←/→ для выбора, затем нажмите ENTER.

- Для переключения страниц, нажмите I<< PREV или ►►I NEXT.
- Нажмите RETURN для возврата к предыдущему экрану.
- Нажмите **HOME MENU** для выхода из Навигатор диска.



- Навигатор диска не может отображаться для некоторых DVD-Video дисков.
- Навигатор диска не может отображаться во время воспроизведения Video CD дисков с помощью PBC. Для отображения такой информации, отмените воспроизведение с помощью PBC (стр. 23).

## Воспроизведение файлов

DivX<sup>®</sup> WMV WMA MP3 MPEG-4 AAC JPEG

#### 1 Отобразите Home Menu. Нажмите HOME MENU.

#### 2 Выберите Навигатор диска.

Используйте ↑/↓/←/→ для выбора, затем нажмите ENTER.

#### 3 Выберите папку.

Используйте **†**/**↓** для выбора, затем нажмите **ENTER**.

#### 4 Выберите и запустите воспроизведение файла.

Используйте **†**/**↓** для выбора, затем нажмите **ENTER**.

- При воспроизведении файлов JPEG, файлы автоматически переключаются (показ слайдов).
- Нажмите для возврата к предыдущему экрану. (Также можно возвратиться на предыдущий экран, выбрав --, затем нажав ENTER.)
- Нажмите HOME MENU для выхода из Навигатор диска.

## 🖉 Примечание

Когда на диске содержатся одновременно аудиофайлы и файлы JPEG, их можно воспроизводить одновременно. Для этого, сначала выберите аудиофайл, затем выберите файл JPEG.

# Воспроизведение с помощью функции Play Mode

Функция Play Mode может не срабатывать для некоторых дисков или файлов.

#### • Отобразите экран Режим воспроизв. Во время воспроизведения, нажмите PLAY MODE.

- Также можно отобразить Home Menu, выбрав Режим воспроизв. в главном меню, затем нажав ENTER.
- Экран Режим воспроизв. не может отображаться во время воспроизведения Video CD дисков с помощью PBC. В таком случае, отмените воспроизведение с помощью PBC (стр. 23).

## Повторное воспроизведение определенного раздела (А-В Repeat Play)

#### DVD-Video DVD VR Video CD CD(R/RW)

Повторно воспроизводится указанный раздел внутри единой главы или дорожки.

#### **1** Отобразите экран Режим воспроизв. Во время воспроизведения, нажмите

PLAY MODE.

#### 2 Выберите Фрагмент А-В.

Используйте **↑**/↓ для выбора, затем нажмите **ENTER** или **→**.

#### 3 Выберите место, с которого нужно запустить воспроизведение А-В Repeat. С помощью ↑/↓ выберите А начало цикла, затем нажмите ENTER.

#### 4 Выберите место, на котором нужно остановить воспроизведение А-В Repeat.

С помощью **↑/↓** выберите В конец цикла, затем нажмите ENTER. Запускается повторное воспроизведение A-B.

Ru

Для отмены повторного воспроизведе-• ния А-В, выберите Выкл, затем нажмите ENTER

### Повторное воспроизведение (Repeat Play)

DVD-Video DVD VR Video CD CD(R/RW) DivX<sup>®</sup> WMV

1 Отобразите экран Режим воспроизв. Во время воспроизведения, нажмите PLAY MODE

#### Выберите Повтор. 2

Используйте 1/4 для выбора, затем нажмите ENTER или -

#### 3 Выберите тип воспроизведения Повтор.

Используйте 1/4 для выбора, затем нажмите ENTER или ⇒.

Запускается повторное воспроизведение.

- Для отмены повторного воспроизведе-٠ ния, выберите Повтор отключен, затем нажмите ENTER. (Повторное воспроизведение автоматически отменяется при остановке воспроизведения.)
- Доступные типы повторного воспроизведения зависят от диска и файла.

## Воспроизведение в произвольном порядке (Random Play)

DVD-Video Video CD CD(R/RW)

Отобразите экран Режим воспроизв. 1 Нажмите PLAY MODE.

#### 2 Выберите В случ. Порядке.

Используйте 1/4 для выбора, затем нажмите ENTER или ⇒.

#### 3 Выберите тип воспроизведения В случ. Порядке.

Используйте 1/4 для выбора, затем нажмите ENTER или -Запускается произвольное

воспроизведение.

- Для отмены произвольного воспроизведения, выберите Случ. пор. ВЫКЛ., затем нажмите ENTER. (Смешанное воспроизведение автоматически отменяется при остановке воспроизведения.)
- Доступные типы произвольного воспроизведения зависят от диска и файла.



## Примечание

Одна и та же глава, раздел или дорожка может воспроизводиться дважды во время произвольного воспроизведения.

## Воспроизведение в нужном порядке (Programmed Play)

DVD-Video Video CD CD(R/RW) DivX® WMV WMA MP3 MPEG-4 AAC

#### 1 Отобразите экран Режим воспроизв.. Нажмите PLAY MODE.

#### 2 Выберите Программа.

Используйте 1/4 для выбора, затем нажмите ENTER или ⇒.

#### Выберите Ввод/редактир. 3

Используйте 1/4 для выбора, затем нажмите ENTER.

Экран Ввод/редактир. различается в зависимости от диска или файла.

#### 4 Выберите главу, раздел, дорожку или файл для воспроизведения.

Используйте ↑/↓/←/→ для выбора, затем нажмите ENTER.

Для добавления программы, сначала выберите место в программе (шаг программы), затем выберите главу, раздел или дорожку, затем нажмите ENTER (файлы добавляются в конец программы).

## Воспроизведение

- Нажмите RETURN для возврата к предыдущему экрану. При возврате на предыдущий экран во время ввода, запрограммированные настройки удаляются.
- Для удаления шага, выделите его и нажмите CLEAR.

#### 5 Запускается воспроизведение. Нажмите ► PLAY.

- Для воспроизведения уже настроенной программы, выберите
   Воспроизведение на экране программ, затем нажмите ENTER.
- Для возобновления обычного воспроизведения, выберите Останов. на экране программ, затем нажмите ENTER.
   Программа запоминается в памяти.
- Для отмены всей программы, выберите Стирание списка на экране программ, затем нажмите ENTER.

## 🖉 Примечания

- Программы можно воспроизводить повторно. Во время программного воспроизведения, выберите
   Повтор программы в Повтор на экране Режим воспроизв. (стр. 27).
- Программы не могут воспроизводиться в произвольном порядке (произвольное воспроизведение невозможно во время программного воспроизведения).

## Воспроизведение с указанием номера или времени (Search Mode)

#### DVD-Video DVD VR Video CD CD(R/RW) DivX® WMV

Данная функция позволяет указывать номер главы, раздела или дорожки или время для воспроизведения.

#### 1 Отобразите экран Режим воспроизв.. Нажмите PLAY MODE.

#### 2 Выберите Режим поиска.

Используйте **↑**/↓ для выбора, затем нажмите **ENTER** или **→**.

#### 3 Выберите тип Режим поиска.

Используйте **↑**/**↓** для выбора, затем нажмите **ENTER**.

 Доступные типы режима поиска зависят от диска и файла.

#### 4 Введите номер главы, раздела или дорожки или время для воспроизведения.

Используйте цифровые кнопки (от 0 до 9) для ввода, затем нажмите ENTER. (Например, для указания 1 часа и 4 минут (64 минуты), введите 6, 4, 0 и 0.) Запускается воспроизведение.

19	
(r )	

#### Примечания

- Для некоторых DVD-Video дисков, номер или время может указываться через экран меню.
- Для видеофайлов, можно указать только время (доступна только Поиск по времени (поиск по времени)).
- Функция поиска по времени (Поиск по времени) недоступна для DVD+R/+RW дисков.

## Регулировка аудио

1 Отобразите Home Menu. Нажмите HOME MENU.

#### 2 Выберите Настройки звука.

Используйте ↑/↓/←/→ для выбора, затем нажмите ENTER.

#### 3 Переключите настройки.

Используйте **↑**/**↓**/←/→ для выбора, затем нажмите **ENTER**.

Ru

## Воспроизведение

 Нажмите RETURN для возврата к предыдущему экрану.

#### **4** Введите изменения. Нажмите HOME MENU.

Измененные настройки сохраняются в

Примечания

памяти.

- Для некоторых дисков или файлов настройка может срабатывать слабо.
- Данные настройки также воздействуют на вывод звучания от терминалов DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL и терминала HDMI OUT. Учтите, что эффект отсутствует при выводе аудиосигналов Dolby Digital, DTS или MPEG.

## Параметры Настройки звука

Параметры (нас	стройки)
Sound Retriever (Высок./Низк./ <i>Выкл</i> )	<ul> <li>Аудиосигналы WMA, MP3 и MPEG-4 ААС воспроизво- дятся с высоким качеством звучания. Действует только для файлов с расширением '.wma', '.mp3' или '.m4a'.</li> <li>Эффект зависит от файла. Попробуйте использовать другие настройки и выбе- рите настройки, обладаю- щую наилучшим эффектом.</li> </ul>
Эквалайзер (Выкл/Рок/ Поп-музыка/ Живой/ Танцпл./ Техно/Клас- сика/Мягкая)	Выберите в соответствии с жанром музыки, которую хотите прослушать.

Параметры (настройки)			
Объемный звук (Вкл/ <i>Выкл</i> )	<ul> <li>С помощью двух громкоговорителей можно создать звуковое поле объемного звучания с ощущением присутствия.</li> <li>При установке на Вкл, линейные аудиосигналы РСМ с частотой 96 кГц или выше преобразовываются на 48 кГц.</li> </ul>		
Диапазон частот (Высок./ Средн./Низк./ Выкл)	<ul> <li>Это делает громкие звуки слабее и слабые звуки громче. Переключайте настройку, например, при просмотре кинофильмов поздно ночью.</li> <li>Данная настройка воздей- ствует только на звучание Dolby Digital.</li> <li>Эффект зависит от уровня громкости подключенного телевизора, аудио-видео ресивера или усилителя, громкоговорителей, др. Попытайтесь использовать различные настройки, и выберите ту, которая обла- дает наилучшим эффектом</li> </ul>		
Диалог (Высок./ Средн./Низк./ <i>Выкл</i> )	Переключайте данную настройку, когда уровень гром- кости диалогов низкий и диа- логи прослушиваются с трудом.		

Заводские настройки по умолчанию указаны курсивом.

#### О функции Sound Retriever

 При удалении аудиоданных во время процесса сжатия, качество звучания часто ухудшается. Функция Sound Retriever автоматически улучшает сжатые аудиосигналы и восстанавливает качество звучания CD.

# Регулировка качества картинки

1 Отобразите Home Menu. Нажмите HOME MENU.

#### 2 Выберите Настройки видео.

Используйте **↑**/**↓**/←/→ для выбора, затем нажмите ENTER.

#### 3 Переключите настройки.

Используйте **↑**/**↓**/←/→ для выбора, затем нажмите **ENTER**.

 Нажмите RETURN для возврата к предыдущему экрану.

#### 4 Введите изменения.

#### Нажмите **HOME MENU**.

Измененные настройки сохраняются в памяти.

## Примечания

- Эффект зависит от подключенного телевизора, диска или файла.
- Настройки воздействуют на видеосигналы, выводимые от терминала HDMI OUT.

## Параметры Настройки видео

Параметры (настройки)		
Резкость (Высшая/ <i>Стандартная/</i> Мягкая)	Регулирует резкость картинки.	
<b>Яркость</b> (от <b>-20</b> до <b>20</b> )	Регулирует яркость картинки.	
Контраст- ность (от -16 до 16)	Регулирует соотношение ярко- сти между наиболее ярким и наиболее темным участками картинки.	
<b>Гамма</b> (от <b>-3</b> до <b>3</b> )	Регулирует отображение тем- ных участков картинки.	

#### Параметры (настройки)

Оттенок (от Зелен. 9 до Красн. 9)	Регулирует баланс зеленого и красного.
Насыщен- ность (от -9 до 9)	Регулирует плотность цвета. Данная настройка воздействует на источники с множеством цветов, как мультфильмы.

- Заводские настройки по умолчанию указаны курсивом.
- Яркость, Контрастность, Гамма, Оттенок и Насыщенность установлены на 0 в момент покупки.

Раздел 04

## Переключение настроек (Исходные настр.)

## Управление меню Исходные настр.

Исходные настр. не может выбираться во время воспроизведения. Сначала остановите диск.

#### Отобразите Home Menu. 1 Нажмите НОМЕ МЕЛИ.

#### Выберите Исходные настр.. 2

Используйте ↑/↓/←/→ для выбора, затем нажмите ENTER.

#### Выберите параметр и переключите 3 настройку.

Используйте ↑/↓/←/→ для выбора, затем нажмите ENTER



## Примечания

- НDМІ выход, Разрешение HDMI и Цвет HDMI могут настраиваться только при подключении проигрывателя к устройству, совместимому с HDMI, через кабель HDMI.
- Аудиовыход, A/V вых. SCART и Компонентн. вых. не могут настраиваться при подключении проигрывателя к устройству, совместимому с HDMI, через кабель HDMI.

## Установка настроек Компонентн. вых. и Разрешение HDMI на их настройки по умолчанию

1 Отключите питание проигрывателя. Нажмите <sup>()</sup> **STANDBY/ON**.

2 Нажмите 🖒 STANDBY/ON, удерживая нажатой 🖂.

Используйте кнопки на фронтальной панели проигрывателя. Включается питание.

## Сброс всех настроек на настройки по умолчанию

Отключите питание проигрывателя. 1 Нажмите 🖒 STANDBY/ON.

#### 2 Нажмите 🖒 STANDBY/ON, удерживая нажатой .

Используйте кнопки на фронтальной панели проигрывателя.

## Настройки Аудиовыход

Настройки опций	Настройки		
	LPCM(2-кан.)	Многоканальные аудиосигналы преобразовываются в 2-канальные линейные аудиосигналы РСМ для выхода. Данная настройка может выбираться, когда подключенное устройство, совместимое с HDMI, не поддерживает многока- нальные аудиосигналы.	
НDМІ выход	ΑΒΤΟ	Выводятся аудиосигналы, поддерживаемые подключенным устройством, совместимым с HDMI (Dolby Digital, DTS, MPEG и линейные сигналы PCM). Аудиосигналы, не поддержи- ваемые подключенным устройством, совместимым с HDMI, преобразовываются в линейные сигналы PCM для выхода.	
	Выкл	Аудиосигналы от терминала <b>HDMI OUT</b> не выводятся.	
<ul> <li>Настройки могут с HDMI, через ка</li> <li>Если подключени сигналы DTS не в выхода).</li> </ul>	переключаться только бель HDMI. ное устройство, совме выводятся (аудиосигна ,	о при подключении проигрывателя и устройства, совместимого стимое с HDMI, несовместимо с аудиосигналами DTS, аудио- алы DTS не преобразовываются в линейные сигналы PCM для	
U	Вкл	Аудиосигналы выводятся от терминалов <b>DIGITAL AUDIO</b> OUT.	
цифровой выход	Выкл	Аудиосигналы от терминала <b>DIGITAL AUDIO OUT</b> не выво- дятся.	
При установке Цифр разовываются в лине	овой выход на Выкл, ейные сигналы РСМ.	аудиосигналы, выводимые от терминала HDMI OUT, преоб-	
	Dolby Digital	Выводятся аудиосигналы Dolby Digital. Выберите данную настройку, когда подключенный аудио-видео ресивер или усилитель поддерживает аудиосигналы Dolby Digital.	
DolbyDigital вых.	DolbyDigital > PCM	Аудиосигналы Dolby Digital преобразовываются в линейные аудиосигналы PCM для выхода. Выберите данную настройку, когда подключенный аудио-видео ресивер или усилитель не поддерживает аудиосигналы Dolby Digital.	
DTS выход	DTS	Выводятся аудиосигналы DTS. Выберите данную настройку, когда подключенный аудио-видео ресивер или усилитель поддерживает аудиосигналы DTS.	
	Выкл	Аудиосигналы DTS не выводятся. Выберите данную настройку, когда подключенный аудио-видео ресивер или усилитель не поддерживает аудиосигналы DTS.	
Когда подключенный аудио-видео ресивер или усилитель не поддерживает аудиосигналы DTS, устано- вите <b>Выкл</b> . При установке <b>DTS</b> может слышаться шум.			
Вых. 96 кГц РСМ	96кГц > 48кГц	Аудиосигналы с частотой 96 кГц преобразовываются на аудиосигналы с частотой 48 кГц/44,1 кГц для выхода. Выбе- рите данную настройку, когда подключенный аудио-видео ресивер или усилитель не поддерживает аудиосигналы с частотой 96 кГц.	
	96кГц	Выводятся аудиосигналы с частотой 96 кГц. Выберите данную настройку, когда подключенный аудио-видео ресивер или усили- тель поддерживает аудиосигналы с частотой 96 кГц.	

## Переключение настроек (Исходные настр.)

Настройки опций	Настройки	
MPEG		Выводятся аудиосигналы МРЕС. Выберите данную настройку, когда подключенный аудио-видео ресивер или усилитель поддерживает аудиосигналы MPEG.
МРЕС выход	MPEG > PCM	Аудиосигналы MPEG преобразовываются в линейные аудио- сигналы PCM для выхода. Выберите данную настройку, когда подключенный аудио-видео ресивер или усилитель не под- держивает аудиосигналы MPEG.

Заводские настройки по умолчанию указаны курсивом.

#### О настройке HDMI выход и типе выводимого аудиосигнала

Аудиоформат		Настройки HDMI выход		
		LPCM(2-кан.)	ABTO	
Dolby Digital		2-канальное микширо- вание	Dolby Digital <sup>1</sup>	
DVD-Video DVD VR	Dolby Digital Karaoke	Левый/правый	Dolby Digital <sup>1</sup>	
	Linear PCM	Левый/правый	Левый/правый	
	DTS	Не выводится	DTS <sup>2</sup>	
	MPEG	Левый/правый	MPEG <sup>1</sup>	
CD(R/RW) WMA MP3 MPEG-4 AAC		Левый/правый	Левый/правый	
DTS-CD		Не выводится	DTS <sup>2</sup>	
Video CD		Левый/правый	Левый/правый	

 Когда подключенное устройство, совместимое с HDMI, несовместимо с аудиосигналами Dolby Digital или MPEG, сигналы автоматически преобразовываются в линейные аудиосигналы PCM для выхода.

2 Если подключенное устройство, совместимое с HDMI, несовместимо с аудиосигналами DTS, аудиосигналы DTS не выводятся (аудиосигналы DTS не преобразовываются в линейные сигналы PCM для выхода).

## Настройки Видеовыход

Настройки	опций	Настройк	И			
4:3 (Letter Box)		Выберите данную настройку для просмотра изображений 16:9 на телевизионном экране 4:3, с черными полосами поверху и понизу экрана.				
4:3 (Pan & Scan)		Выберите данную настройку для просмотра изображений 16:9 во весь экран на телевизионном экране 4:3, с обреза- нием левой и правой сторон изображения 16:9.				
Телеэкран		16:9 (Шир	окий)	Выберите данную настройку при подключении к широкоэ- кранному (16:9) телевизору.		
		16:9 (сжатый)		Выберите данную настройку для просмотра изображений 4:3 на телевизоре высокой точности (16:9). Изображение будет отображаться на телевизоре соответствующим образом, с черными полосами по сторонам. Данная настройка может выбираться только при подключении проигрывателя и теле- визора через кабель HDMI и при установке <b>Разрешение</b> <b>HDMI</b> на <b>1920х1080р</b> , <b>1920х1080i</b> или <b>1280х720р</b> .		
	Для телевизора обычного размера (4:3)			Для телевизора с широким экраном (	(16:9)	
	Настройка пр	оигрывателя	Картинка на	а экране	Настройка проигрывателя	Картинка на экране
	4:3 (Let	.etter Box) Картинка 16:9		Картинка 4:3	16:9 (Широкий)	Картинка 16:9 Картинка 4:3
	4:3 (Par	(Pan & Scan) Картинка 16:9		Картинка 4:3	16:9 (сжатый)	Картинка 16:9 Картинка 4:3
Данная нас Изучите об	стройка деі ложку дисі	йствует, то <а, др.	лько если д	ИСК ПОЗВО	ляет переключать фо	ормат изображения экрана.
Построчный Компонентн. вых.		Выберите данную настройку при подключении телевизора или проектора, поддерживающего прогрессивные видеосиг- налы, к терминалам <b>СОМРОΝЕΝТ VIDEO OUT</b> . На дисплее фронтальной панели отображается <b>PRGSVE</b> .				
	Чересстрочный		Выберите данную настройку при подключении телевизора или проектора, не поддерживающего прогрессивные видео- сигналы, к терминалам <b>СОМРОNENT VIDEO OUT</b> .			
<ul> <li>Когда выбрана Построчный и нажата ENTER, отображается сообщение о подтверждении. Для переключения настройки, выберите ДА, затем нажмите ENTER. Если не нужно переключать настройку, выберите HET, затем нажмите ENTER.</li> <li>Картинка может искажаться при переключении Построчный и Чересстрочный.</li> <li>Когда Разрешение HDMI установлен на 720х480i, устанавливается Чересстрочный.</li> <li>Если картинка не отображается после переключения настройки на Построчный, установите ее</li> </ul>						

нентн. вых. и Разрешение HDMI на их настройки по умолчанию на стр. 31.

## Переключение настроек (Исходные настр.)

Настройки опций	Настройки	
A/V вых. SCART	Video	Выводятся обычные видеосигналы (композитные).
	RGB	Выберите данную настройку при подключении телевизора, совместимого с видеосигналами RGB. Учтите, однако, что видеосигналы не выводятся от композитных видеовыходных терминалов при установке на RGB.
Разрешение HDMI	720x480i/720x576i	Выводятся чересстрочные изображения с разрешением 720 х 480 пикселей (NTSC)/720 х 576 пикселей (PAL).
	720x480p/720x576p	Выводятся прогрессивные изображения с разрешением 720 х 480 пикселей (NTSC)/720 х 576 пикселей (PAL).
	1280x720p	Выводятся прогрессивные изображения на 1 280 x 720 пик- селей.
	1920x1080i	Выводятся чересстрочные изображения на 1 920 x 1 080 пикселей.
	1920x1080p	Выводятся прогрессивные изображения на 1 920 x 1 080 пикселей.
• При переключении настройки, картинка может быть искажена, или некоторое время может потребо- ваться до ее отображения		

- При переключении настройки отображается сообщение о подтверждении. Если картинка отображается соответствующим образом, выберите ДА, затем нажмите ENTER. Если она не отображается соответствующим образом, выберите HET, затем нажмите ENTER.
- Если картинка не отображается после переключения настройки, установите ее обратно на 720х480p/ 720х576p. Смотрите Установка настроек Компонентн. вых. и Разрешение HDMI на их настройки по умолчанию на стр. 31.

Цвет HDMI R	Полный RGB	Цвета становятся гуще. Выберите данную настройку, если темные цвета отображается одинаково черным.
	RGB	Цвета становятся светлее. Выберите данную настройку, если темные цвета отображаются слишком светло.
	Компонент	Выберите данную настройку при подключении к телевизору, совместимому с HDMI. Сигналы посылаются в цветоразност- ном формате (8 бит).
Настройки могут пере	еключаться только при	подключении проигрывателя и устройства, совместимого с

HDMI, через кабель HDMI.

Заводские настройки по умолчанию указаны курсивом.

## Настройки Язык диска

- Некоторые диски не будут переключаться на выбранный язык.
- На некоторых дисках, язык переключается через экран меню. Для таких диской, переключайте язык через экран меню.

05

## Переключение настроек (Исходные настр.)

Настройки опций	Настройки		
Язык зв. Дорожки	русский	Выберите данную настройку для прослушивания звучания DVD-Video диска на русский.	
	доступные языки	Выберите язык из списка языков для установки языка звучания по умолчанию для воспроизведения DVD-Video.	
	Другой язык	Выберите один из 136 языков. При выполнении данной опе- рации, смотрите <i>Таблица языковых кодов</i> на стр. 48. Если выбран язык, не имеющийся на DVD-Video диске, устанавли- вается один из языков на диске.	
Язык субтитров	русский	Выберите данную настройку для отображения субтитров DVD-Video диска на русский.	
	доступные языки	Выберите язык из списка языков для установки языка субти- тров по умолчанию для воспроизведения DVD-Video.	
	Другой язык	Выберите один из 136 языков. При выполнении данной опе- рации, смотрите <i>Таблица языковых кодов</i> на стр. 48. Если выбран язык, не имеющийся на DVD-Video диске, устанавли- вается один из языков на диске.	
Язык меню DVD	без/с субтитр.	Выберите данную настройку для отображения экранов меню DVD-Video диска на таком же языке, какой выбран для <b>Язык</b> субтитров.	
	доступные языки	Выберите язык из списка языков для установки языка по умолчанию для меню DVD-Video.	
	Другой язык	Выберите один из 136 языков. При выполнении данной опе- рации, смотрите <i>Таблица языковых кодов</i> на стр. 48. Если выбран язык, не имеющийся на DVD-Video диске, устанавли- вается один из языков на диске.	
	Вкл	Выберите данную настройку для отображения субтитров.	
Показ субтитров	Выкл	Субтитры всегда по умолчанию отключены при воспроизве- дении DVD диска. Помните, что данная настройка не воздей- ствует на некоторые диски.	

Заводские настройки по умолчанию указаны курсивом.

## Настройки Дисплей

Настройки опций	Настройки	
Язык меню	русский	Выберите данную настройку для отображения индикаторов управления (Воспр., Остановка, др.) на русский.
	доступные языки	и Выберите язык из списка языков для экранных меню.
Индикатор угла	Вкл	Выберите данную настройку для отображения обозначе- ния 🕾 на телевизионном экране.
	Выкл	Выберите данную настройку, чтобы обозначение <sup>22</sup> а не ото- бражалось на телевизионном экране.

Ru
# Переключение настроек (Исходные настр.)

Настройки опций	Настройки	
	Вкл	Выберите данную настройку для отображения индикаций управления (Воспр., Остановка, др.) на телевизионном экране.
экранный дисплеи	Выкл	Выберите данную настройку для отключения отображения индикаций управления (Воспр., Остановка, др.) на телеви- зионном экране.

Заводские настройки по умолчанию указаны курсивом.

# Настройки Параметры

Настройки опций	Настройки		
KURO LINK	Вкл	Выберите данную настройку для управления проигрывате- лем от пульта ДУ аудио-видеоустройства, подключенного через кабель HDMI. Подробнее, смотрите <i>О функции KURO</i> <i>LINK</i> на стр. 16.	
	Выкл	Выберите данную настройку для отключения управления проигрывателем от пульта ДУ аудио-видеоустройства, под- ключенного через кабель HDMI.	
	Пароль	Регистрация (изменение) пароля, требующегося для вос- произведения дисков, для которых установлена функция Parental Lock. Подробнее, смотрите <i>Регистрация (изменение)</i> <i>пароля</i> на стр. 38.	
Блок. от детей	Измените уровень	Переключение уровня Parental Lock проигрывателя. Под- робнее, смотрите <i>Переключение уровня Блок. от детей</i> на стр. 38.	
	Код страны	Переключение страны/региона. При выполнении данной опе- рации, смотрите Таблица кодов стран/регионов на стр. 48.	
DivX VOD	Activate	Отображение регистрационного кода проигрывателя, тре- бующегося для воспроизведения файлов DivX VOD.	
	Deactivate	Отображение кода отключения VOD.	
<ul> <li>Файлы DivX VOD защищены по системе DRM. Они могут воспроизводиться только на зарегистрированных устройствах.</li> <li>Если регистрационный код не был авторизован, файлы DivX VOD не могут воспроизводиться. При попытке воспроизведения таких файлов, на телевизионном экране отображается Authorization Error.</li> <li>Количество просмотров для некоторых файлов DivX VOD может быть ограничено. При воспроизведения таких файлов DivX VOD может быть ограничено. При воспроизведения таких файлов экране отображается ставшееся количество авторизованных просмотров для некоторых количество для ставшееся количество авторизованных просмотров до вторащие ставшееся количество авторизованных просмотров для некоторых ставшееся количество авторизованных просмотров до пображается ставшееся количество авторизованных просмотров для некоторых ставшееся количество для ставшееся количество авторизованных просмотров до пображается ставшееся количество авторизованных просмотров для некоторых ставшееся количество для некоторых ставшееся количество для ставшееся колич</li></ul>			
Автооткл.питания	Вкл	Выберите данную настройку для автоматического отключе- ния питания (питание автоматически отключается, если в течение более 30 минут не выполнялась никакая операция).	
	Выкл	Выберите данную настройку для отключения функции авто- матического отключения питания.	

Заводские настройки по умолчанию указаны курсивом.

Раздел 05

# Переключение настроек (Исходные настр.)

### При выборе Другой язык

Выберите один из языков 136. При выполнении данной операции, смотрите *Таблица языковых кодов* на стр. 48. Если выбран язык, не имеющийся на DVD-Video диске, устанавливается один из языков на диске.

### 1 Выберите Другой язык.

Используйте ←/→ для выбора, затем нажмите ENTER.

### 2 Выберите Список языков или Код.

Используйте ←/→ для выбора, затем нажмите ENTER.

 Для некоторых языков отображается только номер кода. Подробнее, смотрите Таблица языковых кодов на стр. 48.

### 3 Выберите языковой код.

Используйте 1/ или цифровые кнопки (от 0 до 9) для ввода, затем нажмите ENTER.

### Регистрация (изменение) пароля

На некоторых DVD-Video дисках содержатся уровни Parental Lock (смотрите обложку диска, др.). Просмотр таких дисков может быть ограничен путем установки уровня проигрывателя на уровень ниже, чем на диске.

### 1 Выберите Пароль.

Используйте **†**/**↓** для выбора, затем нажмите **ENTER**.

### 2 Введите пароль.

Используйте цифровые кнопки (от 0 до 9) для ввода пароля, затем нажмите ENTER.

 Для изменения пароля, сначала введите зарегистрированный пароль, затем введите новый пароль.



### Рекомендуется записать пароль.

- Если вы забыли пароль, выполните сброс проигрывателя на настройки по умолчанию, затем зарегистрируйте новый пароль.
- На некоторых DVD-Video дисках, во время воспроизведения отображается экран для ввода пароля. Введите пароль, продолжая воспроизведение диска.

### Переключение уровня Блок. от детей

### 1 Выберите Измените уровень.

Используйте **↑**/**↓** для выбора, затем нажмите **ENTER**.

### 2 Введите пароль.

Используйте цифровые кнопки (от 0 до 9) для ввода пароля, затем нажмите ENTER.

### 3 Переключите уровень.

Используйте ←/→ для выбора, затем нажмите ENTER.

### Переключение кода страны/ региона для функции Блок. от детей

При выполнении данной операции, смотрите *Таблица кодов стран/регионов* на стр. 48.

### 1 Выберите Код страны.

Используйте **↑**/↓ для выбора, затем нажмите **ENTER**.

### Введите пароль.

Используйте цифровые кнопки (от 0 до 9) для ввода пароля, затем нажмите ENTER.

### 3 Выберите код страны.

Используйте **↑**/↓ для выбора, затем нажмите **ENTER**.

Раздел

### Дополнительная информация

### Возможные неисправности и способы их устранения

- Зачастую неправильное срабатываение ошибочно воспринимается как неполадки или неисправности. Если вы считаете, что имеется какая-либо неисправность на данном компоненте,изучите информацию ниже. В некоторых случаях неполадка может содержаться на другом компоненте. Проверьте другие компоненты, а также используемые электроприборы. Если невозможно было устранить неисправность после изучения пунктов ниже, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Pioneer или к дилеру для проведения ремонта.
- Проигрыватель может не срабатывать соответствуующим образом по причине статического электричества или других внешних воздействий. В таких случаях, обычную работу можно восстановить, отсоединив силовой кабель, и затем снова подключив его.

Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Произведенные настройки были удалены.	Был-ли силовой кабель отсоединен принужденно, пока питание проигрывателя было включено?	Настройки могут быть удалены, если силовой кабель был отсоединен, или при сбоях с электроэнергией, пока питание проигрывателя включено. Обязательно нажмите с STANDBY/ON на фронталь- ной панели проигрывателя или нажмите с STANDBY/ON на пульте ДУ и подо- ждите, пока индикатор - OFF - на дисплее фронтальной панели не отключится, и затем отсоедините силовой кабель. Будьте особенно внимательны, когда силовой кабель проигрывателя подключен к выходу переменного тока другого компонента, так как подача питания на проигрыватель прерывается вместе с подачей питания на другой компонент. По-возможности реко- мендуется подключать силовой кабель к розетке, др., напрямую.
Разница в уровне громкости между DVD дисками и CD дисками.	Это не означает неисправность проигрывателя.	Уровень громкости может различаться из-за разницы в записи сигналов на диске.
Невозможно управлять прои- грывателем от пульта ДУ.	Управление ведется издалека?	Управляйте на расстоянии в пределах 7 метров от сенсора ДУ.
	Не подвержен-ли на сенсор ДУ прямому попаданию солнечных лучей или сильного исскус- ственного освещения от флуо- ресцентной лампы, др.?	Сигналы ДУ могут не приниматься соот- ветствующим образом, если сенсор ДУ подвержен прямому попаданию солнеч- ных лучей или сильного исскусственного освещения от флуоресцентной лампы.
	Не закончились-ли батарейки?	Замените батарейки (стр. 5).

#### Общие неисправности



Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Диск не может воспроиз- водиться или открыт лоток	Не поцарапан-ли диск?	Поцарапанные диски могут не воспроиз- водиться.
диска.	Не загрязнен-ли диск?	Сотрите загрязнение на диске (стр. 51).
	Установлен-ли диск в лотке диска соответствующим образом?	Установите диск этикеточной стороной вверх.
		Устанавливайте диск в углубление в лотке диска.
	Имеет-ли диск соответствую- щий региональный номер?	На данном проигрывателе можно вос- производить диски с региональным номером "5 (включая 5)" и "ALL".
	Не размещен-ли проигрыватель во влажном месте?	Внутри могла образоваться конденса- ция. Подождите, пока конденсанция не испарится. Не размещайте проигрыва- тель возле кондиционера воздуха, др. (стр. 50).
Автоматически отключается питание проигрывателя.	Установлен-ли <b>Автооткл.пита- ния</b> на <b>Вкл</b> ?	Если <b>Автооткл.питания</b> установлен на <i>Вкл</i> , питание проигрывателя автома- тически отключается, если в течение более 30 минут не производились ника- кие операции (стр. 37).
Питание автоматически включается или отключа- ется.	Установлен-ли <b>KURO LINK</b> на <i>Вкл</i> ?	Питание проигрывателя может вклю- читься вместе с питанием телевизора, подключенного к терминалу <b>HDMI OUT</b> . Если вы не хотите, чтобы питание про- игрывателя включалось при включении питания телевизора, установите <b>KURO</b> <b>LINK</b> на <b>Выкл</b> (стр. 37).
Автоматически переклю- чается вход подключенных телевизора и аудио-видео системы.	Установлен-ли <b>KURO LINK</b> на <i>Вкл</i> ?	Вход подключенных телевизора, аудио- видео системы (аудио-видео ресивер или усилитель, др.) и аудио-видео преобразо- вателя высокой четкости, подключенных к терминалу <b>HDMI OUT</b> , может автоматически переключаться на проигрыватель при запу- ске воспроизведения на проигрывателе или отображении экрана меню (Home Menu, др.). Если вы не хотите, чтобы входы подклю- ченных телевизора, аудио-видео системы (аудио-видео ресивер или усилитель, др.) и аудио-видео преобразователя высокой четкости автоматически переключались, установите <b>KURO LINK</b> на <b>Выкл</b> (стр. 37).
Картинка не отображается.	Подключен-ли видеокабель соответствующим образом?	Подключите кабель соответствующим образом, вставив штекер до конца.
	Не поврежден-ли видеокабель?	Если видеокабель поврежден, замените его на новый кабель.
	Настроен-ли соответствующий вход на подключенном телеви- зоре или аудио-видео ресивере или усилителе?	Переключитесь на соответствующий вход, изучив инструкции по эксплуата- ции к подключенному устройству.

Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Картинка вытянута, или невозможно переключить формат изображения.	Настроен-ли формат изображе- ния соответствующим образом на подключенном телевизоре?	Изучите инструкции по эксплуатации к телевизору и настройте формат изо- бражения телевизора соответствующим образом.
	Настроен-ли <b>Телеэкран</b> соот- ветствующим образом?	Настройте <b>Телеэкран</b> соответствующим образом (стр. 34).
Картинка искажается или темнеет во время воспроиз- ведения.	Это не означает неисправность проигрывателя.	Данный проигрыватель поддерживает защиту от копирования от Macrovision. Для некоторых телевизоров, картинка может не отображаться соответствую- щим образом при воспроизведении дисков, содержащих сигналы защиты от копирования. Это не является признаком неисправности.
	Подключены-ли проигрыватель и телевизор через видеомагни- тофон?	При подключении проигрывателя и телевизора через видеомагнитофон, функция защиты от аналогового копи- рования проигрывателя может влиять таким образом, что картинка, воспро- изводящаяся на видеомагнитофоне, не будет отображаться соответствующим образом. Подключите проигрыватель и телевизор напрямую.
	Настроена-ли телевизионная система соответствующим образом?	Заводская настройка по умолчанию - AUTO. Если картинка искажена, пере- ключите телевизионную систему на систему, используемую в вашей стране или регионе (NTSC или PAL) (стр. 49).
Воспроизведение на мгнове- ние приостанавливается или диск не воспроизводится соответствующим образом.	Был-ли воспроизводящийся диск отредактирован на DVD рекордере, др.?	При воспроизведении отредактирован- ных изображений, картинка может на мгновение приостанавливаться в местах стыка изображений, и диск может не вос- производиться так как отредактировано



Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Звучание не воспроизво- дится или искажается.	Не установлен-ли режим паузы, покадрового воспроизведения вперед или назад или замед- ленного воспроизведения?	Звучание в режиме паузы, покадрового воспроизведения вперед/назд или замедленного воспроизведения не выводится.
	Настроены-ли устройства (аудио-видео ресивер или уси- литель, др.) соответствующим образом?	Смотрите инструкции по эксплуатации к телевизору и проверьте настройки (уро- вень громкости, вход, настройки громко- говорителя, др.).
	Не поцарапан-ли диск?	Поцарапанные диски могут не воспроиз- водиться.
	Не загрязнен-ли диск?	Сотрите загрязнение на диске (стр. 51).
	Подключены-ли аудиокабели соответствующим образом?	Подключите кабель соответствующим образом, вставив штекер до конца.
	Не повреждены-ли аудиока- бели?	Если аудиокабель поврежден, замените его на новый кабель.
	Подключен-ли проигрыватель к другим устройствам соответ- ствующим образом (аудио-видео	Проверьте, не подключились-ли оши- бочно к аудиовыходным терминалам другого устройства, др.
	ресивер или усилитель, др.)?	Проверьте, не подключились-ли ошибочно к входным терминалам PHONO аудио- видео ресивера или усилителя, др.
	Подключено-ли другое устрой- ство (аудио-видео ресивер или усилитель, др.) к терминалам	При подключении к терминалам DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL, установите Циф- ровой выход на <i>Вкл</i> (стр. 32).
	DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL?	Смотрите инструкции по эксплуатации к подключенному аудио-видео ресиверу или усилителю и проверьте поддержи- ваемые аудиосигналы.
		Настройте <b>Аудиовыход</b> в соответствии с аудиосигналами, поддерживаемыми аудио-видео ресивером или усилителем, др. (стр. 32).
Не выводятся цифровые аудиосигналы от термина- лов DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL.	Установлен-ли <b>Цифровой</b> выход на Вкл?	При подключении к терминалам DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL, установите Циф- ровой выход на <i>Вкл</i> (стр. 32).

# Дополнительная информация

Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Многоканальные аудиосиг- налы не выводятся.	Настроен-ли аудиовыход на подключенном аудио-видео ресивере или усилителе, др. соответствующим образом?	Смотрите инструкции по эксплуатации к подключенному аудио-видео ресиверу или усилителю и проверьте настройки аудиовыхода.
		Переключите аудиосигналы диска на многоканальные аудиосигналы через экран меню или <b>AUDIO</b> .
	Установлен-ли <b>Аудиовыход</b> на аудиосигналы, поддерживае- мые аудио-видео ресивером или усилителем, др.?	Смотрите инструкции по эксплуатации к подключенному аудио-видео ресиверу или усилителю и проверьте поддержи- ваемые аудиосигналы.
		Настройте <b>Аудиовыход</b> в соответствии с аудиосигналами, поддерживаемыми аудио-видео ресивером или усилителем, др. (стр. 32).
Аудиосигналы DTS не выво- дятся.	Выполнены-ли подключения соответствующим образом?	Подключите аудио-видео ресивер или усилитель, др., к терминалам DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL соответствующим образом.
	Поддерживает-ли подключенный аудио-видео ресивер или усили- тель, др. аудиосигналы DTS?	Если подключенный аудио-видео реси- вер или усилитель, др. не поддерживает аудиосигналы DTS, установите <b>DTS</b> выход на <b>Выкл</b> (стр. 32).
	Настроен-ли аудиовыход на подключенном аудио-видео ресивере или усилителе, др. соответствующим образом?	Если подключенный аудио-видео реси- вер или усилитель, др. поддерживает аудиосигналы DTS, переключите аудио- выход аудио-видео ресивера или уси- лителя, др. на настройку, позволяющую выводить аудиосигналы DTS.
Цифровые аудиосигналы 96 кГц/88,2 кГц не выводятся от терминалов DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL.	Установлен-ли Вых. 96 кГц РСМ на 96кГц?	Установите <b>Вых. 96 кГц РСМ</b> на <b>96кГц</b> <b>&gt; 48кГц</b> .
	Воспроизводится-ли диск с защитой авторских прав?	Цифровые аудиосигналы 96 кГц/88,2 кГц на дисках с защитой авторских прав не могут выводиться.
Не распознаются имена папок или файлов.	Не было-ли превышено макси- мальное количество имен папок или файлов, распознаваемых проигрывателем?	На одном диске можно распознать до 299 папок. Внутри одной папки можно распознать до 648 файлов. Однако, в зависимости от структуры папки, проигрыватель может не распознавать определенные папки или файлы.
Для воспроизведения фай- лов JPEG требуется время.	Не воспроизводятся-ли файлы большого размера?	На отображение больших файлов может потребоваться некоторое время.
При воспроизведении фай- лов JPEG отображаются черные полосы.	Не воспроизводятся-ли файлы с различными форматами изо- бражения?	При воспроизведении файлов JPEG с различными форматами изображения, сверху и снизу или по бокам могут ото- бражаться черные полосы.

Ru (43)



### При подключении к устройству, совместимому с HDMI

Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Индикатор HDMI не высве- чивается.	Подключено-ли устройство DVI?	Картинка может не выводиться соот- ветствующим образом при подключении устройства DVI.
	Настроен-ли вход на подклю- ченном устройстве, совмести- мом с HDMI, соответствующим образом?	Изучите инструкции по эксплуатации к подключенным устройствам, совмести- мым с HDMI, и переключитесь на соот- ветствующий вход.
Картинка не отображается.	Настроено-ли разрешение соот- ветствующим образом?	Настройте Разрешение HDMI соответ- ствующим образом для подключенного устройства (стр. 35).
		Выполните сброс <b>Разрешение HDMI</b> на исходные настройки ( <b>720х480р/</b> <b>720х576р</b> ) (стр. 35).
	Подключен-ли кабель HDMI	Надежно подключите кабель (до конца).
	надлежащим образом?	От некоторых кабелей видеосигналы 1 080р не будут выводиться.
	Не поврежден-ли кабель HDMI?	Если кабель поврежден, замените его на новый кабель.
	Подключено-ли устройство DVI?	Картинка может не выводиться соот- ветствующим образом при подключении устройства DVI.
Звучание не воспроизво- дится или искажается.	Настроен-ли <b>НDMI выход</b> соот- ветствующим образом?	Установите <b>НDMI выход</b> на <b>LPCM(2-</b> кан.) или <i>АВТО</i> (стр. 32).
Многоканальные аудиосиг- налы не выводятся.	Настроен-ли <b>НDMI выход</b> соот- ветствующим образом?	Установите <b>HDMI выход</b> на <b>ABTO</b> (стр. 32).
Цвета на телевизионном экране не отображаются	Настроен-ли Цвет HDMI соот- ветствующим образом?	Переключите настройку Цвет HDMI (стр. 35).
соответствующим образом.	Настроен-ли вход соответству- ющим образом на подключен- ном телевизоре?	Смотрите инструкции по эксплуатации к телевизору и переключитесь на соответ- ствующий вход.

Прило	ожение

	٦.	
r 1	I	
	1	

Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Функция KURO LINK не срабатывает.	Используется-ли кабель High Speed HDMI™ в качестве кабеля HDMI?	Используйте кабель High Speed HDMI™. Функция KURO LINK может не сраба- тывать соответствующим образом при использовании кабеля HDMI, не являю- щегося кабелем High Speed HDMI™.
	Установлен-ли <b>КURO LINK</b> на <b>Вкл</b> на проигрывателе?	Установите <b>KURO LINK</b> на <b>Вкл</b> на прои- грывателе (стр. 37).
	Поддерживает-ли подключен- ное устройство функцию KURO LINK?	Функция KURO LINK не срабатывает с устройствами другого производства, даже при подключении через кабель HDMI.
		Функция KURO LINK не будет срабаты- вать, если между устройством, совме- стимым с KURO LINK, и проигрывателем подключены устройства, не поддержива- ющие функцию KURO LINK или подклю- чены устройства другого производства.
		Даже при подключении к изделию Pioneer, совместимым с функцией KURO LINK, некоторые функции могут не сра- батывать.
		Также смотрите инструкции по эксплуа- тации к подключенному устройству.
	Установлен-ли <b>KURO LINK</b> на <i>Вкл</i> на подключенном устрой- стве?	Установите KURO LINK на On на под- ключенном устройстве. Функция KURO LINK срабатывает при установке KURO LINK на On для всех устройств, под- ключенных к терминалу HDMI OUT. Как только завершены подключения и настройки всех устройств, убедитесь, что картинка от проигрывателя выво- дится на Телевизор с Плоским Экраном. (Также убедитесь после замены под- ключенных устройств или подключения и/или отсоединения кабелей HDMI.) Если картинка от проигрывателя не выводится на Телевизор с Плоским Экраном, это означает, что функция KURO LINK может быть не срабатывает соответствующим образом. Подробнее, смотрите инструкции по эксплуатации к подключенному устройству.
	Подключены-ли несколько проигрывателей?	Функция KURO LINK может не срабаты- вать при подключении трех или более проигрывателей, включая данный прои- грыватель, через кабель HDMI.

### При подключении устройства USB

Неисправность	Проверьте	Способ устранения
Устройство USB не рас- познается.	Подключено-ли устройство USB соответствующим образом?	Надежно подключите устройство (до конца).
	Подключено-ли устройство USB через концентратор USB?	Данный проигрыватель не поддержи- вает концентраторы USB. Подключите устройство USB напрямую.
		Данный проигрыватель поддерживает только запоминающие устройства USB большой емкости.
		Данный проигрыватель поддерживает переносные флэш-карты памяти и цифро- вые аудиовоспроизводящие устройства.
		Поддерживаются только файловые системы FAT16 и FAT32. Другие файло- вые системы (exFAT, NTFS, др.) не под- держиваются.
	Это не означает неисправность проигрывателя.	Отключите питание, затем снова вклю- чите его.
	Это не означает неисправность проигрывателя.	Некоторые устройства USB могут не рас- познаваться соответствующим образом.
Файл не может воспроизво- диться.	Файл с защитой авторских прав (по системе DRM)?	Файлы с защитой авторских прав не могут воспроизводиться.
	Это не означает неисправность проигрывателя.	Файлы, сохраненные на компьютере, не могут воспроизводиться.
	Это не означает неисправность проигрывателя.	Некоторые файлы могут не воспроизво- диться.
Не отображаются имена папок или файлов или они не отображаются соответ- ствующим образом.	Не содержится-ли в именах папок или файлов более 14 знаков?	Disc Navigator может отображать мак- симум 14 знаков в именах папок или файлов.
Имена папок или файлов не отображаются в алфавитном порядке.	Это не означает неисправность проигрывателя.	Порядок отображения имен папок и файлов в Disc Navigator зависит от порядка записи папок или файлов на устройстве USB.
На распознавание устрой- ства USB уходим много времени.	Каков объем устройства USB?	При подключении устройств USB боль- шой емкости, на загрузку данных может потребоваться некоторое время (это может занять несколько минут).

# Дополнительная информация

Неисправность	Проверьте	Способ устранения	
Питание на устройство USB не подается.	Не отображается-ли USB ERR на дисплее фронтальной панели? При слишком высоком энергопотреблении питание не	Отключите питание, затем снова вклю- чите его.	
		Отключите питание, затем отсоедините и заново подключите устройство USB.	
	подается.	Нажмите DVD/USB для переключения обратно на режим DVD, затем заново переключитесь на режим USB. (Когда вход переключен обратно на режим DVD, на дисплее фронтальной панели отображается LOADING и распознается диск. Когда вход переключен обратно на USB, на дисплее фронтальной панели отображается USB MODE.)	
		Если устройство USB оборудовано адап- тером переменного тока, используйте устройство USB с подключенным адап- тером переменного тока.	
Дорожки на аудио CD не могут записываться на устройство USB.	Имеется-ли на устройстве USB достаточно свободного про- странства?	Запись невозможна, если на устройстве USB не имеется достаточно свободного пространства. В таком случае, отобра- жается <b>Мало места на USB</b> .	
	Имеется-ли на устройстве USB 300 или более папок?	Запись невозможна, если на устройстве USB содержится 300 или более папок.	
	Имеется-ли на устройстве USB уже 99 папок PIONEER?	Запись невозможна, если на устройстве USB уже имеется 99 папок PIONEER.	

Русский

47

### Таблица языковых кодов и таблица кодов стран/ регионов

### Таблица языковых кодов

#### Названия языков (коды) и коды ввода

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs), 0319 Welsh (cy), 0325 Danish (da), 0401

Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515 Estonian (et), 0520 Basque (eu), 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Faroese (fo), 0615 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingua (ia), 0901 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121

Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (In), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (It), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Urdu (ur), 2118 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss), 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk), 2111 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu), 2621

### Таблица кодов стран/регионов

#### Название страны/региона, Коды ввода и Код страны/региона

соединенные штаты, 2119, us	Канада, <b>0301</b> , са	Чили, <b>0312</b> , cl	Мексика, 1324, mx
Аргентина, <b>0118</b> , ar	Корея, Республика, <b>1118</b> , kr	Дания, <b>0411</b> , dk	Российская Федерация, 1821, ru
Соединенное Королевство, <b>0702</b> , gb	Сингапур, <b>1907</b> , sg	Германия, <b>0405</b> , de	Бразилия, <b>0218</b> , br
Италия, <b>0920</b> , it	Швейцария, <b>0308</b> , ch	Япония, <b>1016</b> , јр	Франция, <b>0618</b> , fr
Индия, <b>0914</b> , in	Швеция, 1905, se	Новая Зеландия, 1426, nz	Бельгия, <b>0205</b> , be
Индонезия, 0904, id	Испания, <b>0519</b> , es	Норвегия, 1415, no	Португалия, <b>1620</b> , pt
Австралия, <b>0121</b> , au	Таиланд, <b>2008</b> , th	Пакистан, <b>1611</b> , pk	Гонконг, <b>0811</b> , hk
Австрия, <b>0120</b> , at	Тайвань, <b>2023</b> , tw	Филиппины, <b>1608</b> , ph	Малайзия, <b>1325</b> , my
Нидерланды, <b>1412</b> , nl	Китай, <b>0314</b> , cn	Финляндия, <b>0609</b> , fi	

48

Ru

# Настройка телевизионной системы

- Если картинка воспроизводимого диска искажена, переключите телевизионную систему на систему, используемую в вашей стране или регионе.
- При переключении телевизионной системы ограничиваются типы воспроизводимых дисков.
- Заводская настройка по умолчанию AUTO.

### 1 Отключите питание проигрывателя. Нажмите 🖒 STANDBY/ON.

# 2 Нажмите <sup>()</sup> STANDBY/ON, удерживая нажатой ►►I.

Используйте кнопки на фронтальной панели проигрывателя.

Включается питание и телевизионная система переключается как показано ниже.

- AUTO→NTSC
- NTSC→PAL
- PAL→AUTO

Типы дисков/	Формат	Настройка проигрывателя		
файлов		NTSC	PAL	AUTO
DVD-Video	NTSC	NTSC	PAL	NTSC
DVD VR				
Video CD	ΡΔΙ	NTSC	ΡΔΙ	ΡΔΙ
		mbe	.,	.,
CD(R/RW)				
WMA				NTSC
MP3	_	NTSC	PAL	или
MPEG-4AAC				PAL
JPEG				
нет диска				

### 

# Предостережения по использованию

# При перемещении проигрывателя

При перемещении проигрывателя, сначала убедитесь, что не загружен диск и лоток диска закрыт. Затем нажмите Ф **STANDBY/ON** на проигрывателе (или Ф **STANDBY/ON** на пульте ДУ), подождите, пока на дисплее фронтальной панели не отключится индикатор - **OFF** -, затем отсоедините силовой кабель. Перемещение проигрывателя с загруженным диском может привести к поломке.

### Место установки

- Выберите устойчивое место возле телевизора или стереофонической системы, используемой с проигрывателем.
- Не размещайте проигрыватель на телевизоре или цветном мониторе. Также устанавливайте его вдали от кассетных магнитофонов или других устройств, легко подвергающихся воздействию магнитных сил.

# Не устанавливайте в местах со следующими условиями:

- Местах, подверженных прямому попаданию солнечных лучей
- Влажных или плохо проветриваемых местах
- Предельно жарких местах
- Местах, подверженных вибрациям
- Пыльных местах
- Местах, подверженных попаданию сажи, пара или тепла (кухни, др.).

# Не размещайте предметы на проигрывателе.

Не размещайте любые предметы на проигрывателе.

# Не загораживайте вентиляционные отверстия.

Не используйте проигрыватель на ворсистых коврах, кроватях, диванах, др., или завернутым в ткань, др. Это может привести к прерыванию рассеивания тепла, что может вызвать поломку.

### Не подвергайте воздействию тепла.

Не размещайте проигрыватель на усилителе или другом компоненте, генерирующем тепло. При размещении на полке, во избежание попадания тепла от усилителя или другого аудиокомпонента, размещайте его на полке под усилителем.

# Когда проигрыватель не используется, отключите его питание.

В зависимости от условий сигнала, на телевизионном экране могут отображаться полосы, и может попадать шум в звучание радиотрансляций, когда питание проигрывателя включено. В таком случае отключите питание проигрывателя.

### О конденсации

Если проигрыватель внезапно перемещен с холодного места в теплую комнату (например, зимой) или если температура в комнате, где установлен проигрыватель, внезапно повысилась при использовании обогревателя, др., внутри (на рабочих деталях и линзе) могут образоваться водяные капли (конденсация). При образовании конденсации проигрыватель не будет срабатывать соответствующим образом и воспроизведение не будет производиться. Оставьте проигрыватель при комнатной температуре на 1 или 2 часа при включенном питании (время зависит от объема конденсации). Водяные капли испарятся и можно будет воспроизводить. Конденсация может также образоваться летом, если проигрыватель подвержден прямому обдуванию от кондиционера воздуха. В таком случае отодвиньте проигрыватель на другое место.

### Очистка изделия

- Во время очистки проигрывателя отсоедините силовой кабель от розетки.
- Для чистки проигрывателя используйте мягкую ткань. При сильном загрязнении, разбавьте некоторое количество нейтрального чистящего вещества в 5 или 6 частях воды, намочите в растворе мягкую ткань, тщательно выжмите ее, сотрите грязь, затем снова протрите мягкой сухой тканью.
- Использование спирта, растворителя, бензина, средств против насекомых, др., может привести к отслаиванию гравировки или краски. Также, избегайте контакта резиновых или виниловых изделий с проигрывателем в течение длительного периода времени, так как это может испортить корпус.
- При использовании салфеток, пропитанных химическими веществами, внимательно изучите меры предосторожности к салфеткам.

### Меры предосторожности при установке аппарата внутри полки со стеклянной дверью

Не нажимайте **В OPEN/CLOSE** на пульте ДУ для открытия лотка диска при закрытой стеклянной двери. Дверь будет препятствовать движению лотка диска, что может повредить аппарат.

### Очистка линзы

При обычном использовании линза проигрывателя не загрязняется, но если она по какой-то причине загрязнится или запылится и начнутся сбои, обратитесь в ближайший авторизованный Pioneer сервисный центр. Хотя средства очистки линз для проигрывателей имеются в продаже, использовать их не рекомендуется, так как некоторые средства могут повредить линзу.

### Об авторских правах

Это изделие содержит систему защиты авторских прав, защищенную методами, перечисленными в ряде патентов и в другой интеллектуальной собственности, принадлежащей Macrovision Corporation и другим правообладателям. Разрешение на использование этой системы зашиты авторских прав должно быть выдано Macrovision Corporation и она предназначена для использования в домашних условиях или при других ограниченных обстоятельствах, если другие обстоятельства использования не разрешены Macrovision Corporation. Запрещается разборка изделия с целью несанкционированного доступа к данной технологии.

### Обращение с дисками

### Хранение

- Всегда держите диски в их футлярах и храните их в вертикальном виде, избегайте использования жарких, влажных мест, мест, подверженных прямому попадания солнечных лучей, или предельно холодных мест.
- Обязательно изучите меры предосторожности к диску.

### Очистка дисков

 Диски могут не воспроизводиться, если на них имеются отпечатки пальцев или пыль. В таком случае используйте чистящую ткань, др., и слегка протрите диск по направлению от внутренней стороны к внешней. Не используйте грязные чистящие ткани.



- Не используйте бензин, растворитель или другие улетучивающиеся химикаты. Также не используйте аэрозоль для записей или антистатические средства.
- При сильном загрязнении, смочите мягкую ткань в воде, тщательно выжмите, вытрите загрязнение, затем протрите влагу сухой тканью.
- Не используйте поврежденные (треснутые или деформированные) диски.
- Избегайте появления царапин или грязи на сигнальной поверхности дисков.
- Не размещайте два диска в лотке диска, один поверх другого.

Русский



 Не приклеивайте куски бумаги или наклейки на диски. Это может деформировать диски, делая их непригодными для воспроизведения. Также помните, что взятые напрокат диски часто имеют наклеенные этикетки, и клей этикетки может протекать. Перед использвованием взятых напрокат дисков убедитесь, что по кромкам таких этикеток нет остатков клея.



### О дисках с особыми формами

Диски с особой формой (в виде сердца, шестиугольника, др.) не могут воспроизводиться на данном проигрывателе. Не пытайтесь воспроизвести такие диски, так как они могут повредить проигрыватель.



### О конценсации на дисках

Водяные капли (конденсация) могут образоваться на поверхности дисков при их перемещении с холодного места (особенно зимой) в теплую комнату. Диски, на которых содержится конденсация, могут не воспроизводиться соответствующим образом. Перед загрузкой, тщательно сотрите водяные капли с поверхности диска.

### Дополнительная информация

# Технические характеристики

Требования к питанию

220 В до 240 В переменного тока, 50 Гц/ 60 Гц
Потребляемая мощность 11 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
Вес
Внешние габариты
420 мм (Ш) х 49.5 мм (В) х 215 мм (Г)
Допускаемая рабочая температура
от +5 °С до +35 °С
Допускаемая рабочая влажностьот 5 % до 85 %
(без конденсации)

# Аудио-видео коннектор (назначение 21-контактного коннектора)

Выход аудио-видео коннектора



#### 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

#### Номер контакта.

1	Аудиовыход 2/R
3	Аудиовыход 1/L
4	GND
7	Выход В
8	Состояние
11	Выход G
15	Выход R
17	GND
19	Видеовыход
21	GND

### Выход Video

Выходной	уровень	1	Vp-p	(75	Ω)
Выходной	терминал	Тер	мина	лR	СА

### Компонентный видеовыход

### (Y, CB/PB, CR/PR)

Выходной уровень Ү	1 Vp-p (75 Ω)
Выходной уровень Св/Рв, Ск/Рк	0,7 Vp-p (75 Ω)
Выходной терминал	. Терминал RCA

### Выход HDMI

Выходной терминал..... 19-контактный

### Аудиовыход (стерео L/R)

Уровень аудиовыхода 200 m	Nrms (1 кГц, -20 дБ)
Выходной терминал	Терминал RCA
Частотная характеристика	от 4 Гц до 44 кГц
Соотношение сигнал/шум	115 дБ
Динамический диапазон	88 дБ
Суммарный коэффициент гармо	оник 0.0065 %
Детонация и колебаниеНиже	изменяемых границ
	(±0,001 % W. PEAK)

#### Цифровой аудиовыход

Коаксиальный цифровой выход...... Терминал RCA

#### Дополнительная информация

Порт USB ......Тип А

### Примечания

- Технические характеристики и конструкция данного изделия могут изменяться без уведомления.
- Это изделие снабжено комплектом шрифта FontAvenue<sup>®</sup>, который лицезируется NEC Corporation.
   FontAvenue - это зарегистрированный торговый знак NEC Corporation.

#### Примечание:

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года, корпорация Pioneer Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

Аудио и видеооборудование: 7 лет Переносное аудиооборудование: 6 лет Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет Автомобильная электроника: 6 лет

D3-7-10-6\_Ru

# http://www.pioneer-rus.ru http://www.pioneer.eu



Издано Pioneer Corporation. © Pioneer Corporation, 2009. Все права защищены.

PIONEER CORPORATION 4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan Корпорация Пайонир 4-1, Мегуро 1-Чоме, Мегуро-ку, Токио 153-8654, Япония PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404 PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411 PIONEER EUROPE NV Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11 **PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.** 253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555 PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300 PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V. Blvd Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270 K002 Ru

Сделано в Таиланде

Отпечатано в Таиланде