Benq MP615P/MP625P Цифровой проектор Руководство пользователя

Добро пожаловать

Содержание

Правила техники
безопасности3
Введение7
Функциональные возможности
проектора7
Комплектация8
Внешний вид проектора9
Элементы управления и функции 10
Проектор
Установка проектора14
Выбор места расположения14
Выбор размера проецируемого
изображения 15
Подключение18
Подключение компьютера или
монитора 19
Подключение источников
видеосигнала
Порядок работы24
Включение проектора24
Настройка проецируемого
изображения25
Порядок работы с меню27
Защита проектора28
Выбор входного сигнала 31
Увеличение и поиск деталей
Выбор формата изображения 32
Оптимизация качества
изображения 34
Настройка таймера презентации 38
Дистанционное перелистывание
страниц
Скрывание изображения 39

C 10
Стоп-кадр 40
Функция FAQ 40
Для выхода из экранного меню,
нажмите 41
Регулировка звука 41
Регулировка уровня громкости 41
Пользовательские настройки
экранных меню 42
Выключение проектора 42
Работа с меню 43
Обслуживание53
Уход за проектором
Свеления о пампе 54
Поиск и устранение
неисправностей60
неисправностей60 Технические
неисправностей60 Технические характеристики61
неисправностей60 Технические характеристики61 Габаритные размеры62
неисправностей60 Технические характеристики61 Габаритные размеры
неисправностей60 Технические характеристики61 Габаритные размеры62 Установка на потолке62 Таблица синхронизации63
неисправностей60 Технические характеристики61 Габаритные размеры62 Установка на потолке62 Таблица синхронизации63 Гарантия и авторские
неисправностей
неисправностей
неисправностей

Правила техники безопасности

Данный проектор разработан и протестирован в соответствии с последними стандартами по безопасности оборудования для информационных технологий. Тем не менее, для обеспечения безопасного использования этого аппарата необходимо выполнять все инструкции, указанные в данном руководстве и на самом проекторе.



Правила техники безопасности (продолжение)

 В процессе работы лампа проектора сильно нагревается. Перед заменой лампы необходимо дать проектору остыть в течение приблизительно 45 минут.



 Не используйте лампы с истекшим номинальным сроком службы. При работе сверх установленного срока службы лампа может разбиться, хотя и в достаточно редких случаях.



 Запрещается выполнять замену лампы и других электронных компонентов, пока вилка шнура питания проектора не вынута из розетки.



 Не устанавливайте проектор на неустойчивую тележку, стойку или стол. Падение проектора может причинить серьезный ущерб.



11. Не пытайтесь самостоятельно разбирать проектор. Внутри корпуса находятся детали под напряжением, контакт с которыми может привести к смертельному исходу. Единственным элементом, обслуживание которого может осуществляться пользователем, является лампа, имеющая отдельную съемную крышку.

> Ни при каких обстоятельствах не следует отвинчивать или снимать никакие другие крышки. Для выполнения обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.



12. Во время работы проектора вы можете ощутить поток теплого воздуха со специфическим запахом из вентиляционной решетки проектора. Это обычное явление и не является неисправностью устройства.

Правила техники безопасности (продолжение)

- Не устанавливайте проектор в следующих местах.
 - В местах с плохой вентиляцией или ограниченном пространстве.
 Расстояние от стен должно быть не менее 50 см, а вокруг проектора должна обеспечиваться свободная циркуляция воздуха.
 - В местах с повышенной температурой, например, в автомобиле с закрытыми окнами.
 - В местах с повышенной влажностью, запыленностью или задымленностью, где возможно загрязнение компонентов оптики, которое приведет к сокращению срока службы проектора и затемнению изображения.



- Рядом с пожарной сигнализацией.
- При температуре окружающей среды, превышающей 40°С / 104°F
- В местах, где высота над уровнем моря превышает 3000 м (10000 футов).



- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
 - Не устанавливайте проектор на одеяло и другую мягкую поверхность.
 - Не накрывайте проектор тканью и т.д.
 - Не размещайте рядом с проектором легко воспламеняющиеся предметы.



Нарушение вентиляции проектора через отверстия может привести к перегреву проектора и возникновению пожара.

- Во время работы проектор должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности.
 - Наклон влево или вправо не должен превышать 10 градусов, а вперед и назад - 15 градусов. Работа проектора в наклонном положении может привести к нарушению работы или повреждению лампы.



Правила техники безопасности (продолжение)

16. Запрещается устанавливать проектор вертикально на торец. Это может привести к падению проектора и повлечь за собой повреждение или выход из строя.



17. Не вставайте на проектор и не ставьте на него никакие предметы. Помимо опасности повреждения самого проектора, это может привести к несчастному случаю и травме.



18. Не ставьте емкости с жидкостью на проектор или рядом с ним. Попадание жидкости внутрь корпуса может привести к выходу проектора из строя. В случае попадания жидкости выньте вилку шнура питания из розетки и обратитесь в сервисный центр BenQ для обслуживания проектора.



- Данный проектор предусматривает возможность зеркального отображения при креплении к потолку.
 - Для монтажа проектора под потолком и проверки надежности крепежа пользуйтесь только комплектом BenQ для потолочного монтажа.



Введение

Функциональные возможности проектора

Мощная оптическая система проектора и удобная конструкция обеспечивают высокий уровень надежности и простоту в работе.

Проектор имеет следующие характеристики:

- Коррекция фона, обеспечивающая возможность проекции на поверхностях определенного цвета
- Быстрый автоматический поиск, ускоряющий процесс обнаружения входного сигнала.
- Функция защиты паролем (по желанию)
- Функция "3D управление цветом", позволяющая настроить цвета на экране в соответствии с вашими предпочтениями
- Устанавливаемая по желанию функция быстрого охлаждения обеспечивает охлаждение проектора за более короткий период времени
- Таймер презентации, позволяющий следить за временем во время презентаций
- Кнопка автоматической настройки оптимального качества изображения
- Цифровая коррекция трапецеидального искажения изображения
- Возможность регулировки цветового баланса для отображения данных/видео
- Проекционная лампа повышенной яркости
- Экранные меню на нескольких языках
- Возможность переключения в экономичный режим для снижения энергопотребления
- Поддержка компонентного видеосигнала формата HDTV (YPbPr)
- Потребление энергии в режиме ожидания менее 1 Вт
- Встроенные динамики обеспечивают вывод смешанного монозвука при подключении к разъему звукового входа

Модель МР625Р также оснащена следующими функциями.

- Совместимость с HDMI
- Видимая яркость проецируемого изображения может различаться в зависимости от освещения, настройки контрастности/яркости источника входного сигнала, и прямо пропорциональна расстоянию проецирования.
 - Яркость лампы со временем уменьшается и может изменяться в пределах характеристик, указанных ее изготовителем. Это не является неисправностью.

Комплектация

Аккуратно распакуйте комплект и убедитесь в наличии всех перечисленных ниже деталей. В случае отсутствия каких-либо из указанных деталей обратитесь по месту приобретения комплекта.

Стандартные принадлежности

Состав комплекта принадлежностей соответствует вашему региону, поэтому некоторые принадлежности могут отличаться от приведенных на иллюстрациях.

*Гарантийный талон прилагается только для отдельных регионов. Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру.



Дополнительные принадлежности

- 1. Запасной блок лампы
- Комплект для потолочного монтажа
- 3. Мягкий чехол для переноски
- 4. Кабель RS232

Внешний вид проектора





(MP625P)



- Внешняя панель управления (Подробнее см "Проектор" на стр. 10.)
- 2. Крышка лампы
- 3. Регулятор масштаба
- 4. Кольцо фокусировки
- Крышка объектива
- Вентиляционное отверстие (выпуск нагретого воздуха)
- Передний ИК-датчик дистанционного управления
- 8. Объектив проектора
- Кнопка быстро выпускающегося регулятора
- 10. Гнездо USB-входа
- 11. Гнездо видеовхода S-Video.
- 12. Гнездо выходного сигнала RGB
- Гнездо входного сигнала RGB (ПК)/компонентного видеосигнала (YPbPr/ YCbCr)
- 14. Гнездо аудиовхода
- 15. Гнездо видеовхода
- 16. Порт управления RS-232
- 17. Гнездо аудиовыхода
- 18. Гнездо входа HDMI
- 19. Гнездо шнура питания переменного тока
- 20. Разъем для замка Kensington (защита от кражи)
- 21. Отверстия для крепления на потолке
- 22. Задняя регулировочная ножка
- 23. Динамик

Элементы управления и функции

Проектор



- Кольцо фокусировки
 Регулирует фокусное расстояние.
 Подробнее см."Точная настройка
 размера и резкости изображения" на стр. 26.
- Регулятор масштаба Регулирует размер изображения. Подробнее см."Точная настройка размера и резкости изображения" на стр. 9. 26.
- 3. Индикатор LAMP

Показывает состояние лампы. Горит или мигает в случае нарушения нормальной 10. работы лампы. Подробнее см."Индикаторы" на стр. 59.

 4. Трапецеидальность/стрелки (□ / ▲ ВВЕРХ, □ /▼ ВНИЗ)

> Ручная коррекция искажений изображения в результате проекции под углом. Подробнее см. "Коррекция трапецеидального искажения" на стр. 26.

5. Влево/BLANK

Отключение изображения на экране. Подробнее см. "Скрывание изображения" на стр. 39.

6. Mode/Enter

Выбор доступного режима настройки изображения. Подробнее см."Выбор режима отображения" на стр. 34. Активация выбранного пункта экранного меню. Подробнее см. "Порядок работы с меню" на стр. 27. SOUBCE

SOURCE

Выводит панель выбора источника сигнала. Подробнее см. "Выбор входного сигнала" на стр. 31.

⁽⁾ Power/Индикатор POWER

Переключение проектора между режимом ожидания и включенным состоянием. Дополнительные сведения см. в "Включение проектора" на стр. 24 и "Выключение проектора" на стр. 42.

Горит или мигает во время работы проектора. Дополнительные сведения см. в "Индикаторы" на стр. 59.

Индикатор ТЕМР (температуры) Загорается красным цветом при перегреве проектора. Подробнее см. "Индикаторы" на стр. 59.

. 🕨 Вправо/АИТО

Когда активировано экранное меню, кнопки №4, №5 и №10 используются в качестве стрелок, указывающих направление, для выбора желаемых элементов и выполнения регулировок. Подробнее см."Порядок работы с меню" на стр. 27.

Автоматически определяет наилучшее время выдержки для отображаемого изображения. Подробнее см."Автоматическая настройка изображения" на стр. 25.

11. Menu/Exit

Включение экранного меню. Возврат в предыдущее меню, выход с сохранением настроек.

🗥 Монтаж проектора под потолком

Мы желаем вам многих часов приятной работы с проектором BenQ. Поэтому, для предотвращения травм и повреждения оборудования, просим вас соблюдать следующие правила техники безопасности.

При необходимости монтажа проектора под потолком настоятельно рекомендуется пользоваться правильно подобранным комплектом для потолочного монтажа проектора BenQ, а также проверять безопасность и надежность установки.

Использование комплектов для потолочного монтажа других производителей повышает опасность падения проектора с потолка вследствие неправильного крепления или применения болтов неподходящего диаметра или длины. Комплект BenQ для потолочного монтажа проектора можно приобрести там же, где был приобретен проектор BenQ. Рекомендуется также отдельно приобрести защитный кабель, совместимый с замком типа Kensington, и надежно прикрепить один его конец к предусмотренному на проекторе разъему для замка Kensington, а другой - к основанию монтажного кронштейна. Это позволит предотвратить падение проектора в случае его отсоединения от монтажного кронштейна.

Пульт ДУ



1. (b) Power

Переключает проектор между режимами ожидания и включения. Подробнее см. "Включение проектора" на стр. 24 и "Выключение проектора" на стр. 42.

2. ||/ Freeze

Останавливает проецируемое изображение. Подробнее см. "Стоп-кадр" на стр. 40.

3. 🥐

Включает функцию FAQ (Часто задаваемые вопросы). Подробнее см. "Функция FAQ" на стр. 40.

- BLANK Отключение изображения на экране. Подробнее см."Скрывание изображения" на стр. 39.
- Цифровое увеличение keys (+, -) Увеличение или уменьшение размера проецируемого. Подробнее см."Увеличение и поиск деталей" на стр. 32.
- Громкость +/-Регулировка уровня громкости. Подробнее см. "Регулировка звука" на стр. 41.

7. Menu/Exit

Включение экранного меню. Возврат в предыдущее меню, выход с сохранением настроек. Подробнее см."Порядок работы с меню" на стр. 27.

Кнопки коррекции трапеции/ перемещения (□ / ▲ Вверх, □ / ▼ Вниз)

Ручная коррекция искажений изображения в результате проекции под углом. Подробнее см. "Коррекция трапецеидального искажения" на стр. 26.

9. AUTO

Автоматический выбор оптимальных параметров изображения. Подробнее см."Автоматическая настройка изображения" на стр. 25.

10. 🖪 Влево и 🕨 вправо

Когда активировано экранное меню, кнопки №8 и №10 используются в качестве стрелок, указывающих направление, для выбора желаемых элементов и выполнения регулировок. Подробнее см."Порядок работы с меню" на стр. 27.

11. Mode/Enter

Выбор доступного режима настройки изображения. Подробнее см. "Выбор режима отображения" на стр. 34. Активация выбранного пункта экранного меню. Подробнее см. "Порядок работы с меню" на стр. 27.

12. SOURCE

Выводит панель выбора источника сигнала. Подробнее см. "Выбор входного сигнала" на стр. 31.

13. Стр. вверх и вниз

Стрелки переключения следующей страницы и предыдущей страницы при подключении к ПК через USB. Подробнее см. "Дистанционное перелистывание страниц" на стр. 39.

14. Timer On

Включает или показывает на экране таймер, в зависимости от установленной настройки таймера. Подробнее см. "Настройка таймера презентации" на стр. 38.

Датчик ИК-сигнала от пульта ДУ расположен на передней стороне проектора. Для нормальной работы пульт ДУ нужно направлять на датчик ИК-сигнала с отклонением не более 30 градусов. Расстояние между пультом и датчиком не должно превышать 8 метров.

Следите за тем, чтобы между пультом ДУ и инфракрасным датчиком проектора не было препятствий, мешающих прохождению инфракрасного луча.

Замена батареи пульта ДУ

- 1. Выньте лоток батареи.
- Следуйте указаниям на рисунке. Для извлечения лотка батареи прижмите и удерживайте фиксатор.
 - Вставьте в лоток новый элемент. Обратите внимание, что клемма "плюс" должна быть обращена наружу.
 - 3. Вставьте лоток в пульт ДУ.
 - Не допускайте перегрева и повышенной влажности.
 - Неправильная установка батареи может привести к ее повреждению.
 - Для замены обязательно используйте элементы питания рекомендованного изготовителем типа или аналогичные.
 - Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкцией изготовителя.
 - Запрещается сжигать батареи. Это может привести к взрыву.
 - Для предотвращения протечки элемента питания следует вынимать использованный элемент питания, а также извлекать элемент питания при длительном перерыве в использовании пульта ДУ.

15. Timer Setup

Напрямую вводит настройки таймера презентации. Подробнее см. "Настройка таймера презентации" на стр. 38.





Установка проектора

Выбор места расположения

Выбор места расположения зависит от планировки помещения и предпочтений пользователя. Следует учитывать размер и расположение экрана, местоположение подходящей сетевой розетки, а также расположение остального оборудования и расстояние от него до проектора.

Проектор рассчитан на установку в одном из следующих четырех положений:

1. Спереди на ст.

Выберите это расположение, если проектор установлен на столе спереди экрана. Это наиболее распространенный способ расположения проектора, обеспечивающий быструю установку и мобильность.

2. Спереди на пот

При данном способе расположения проектор подвешивается в перевернутом положении под потолком спереди экрана.

Для монтажа проектора под потолком необходимо приобрести у поставщика комплект BenQ для потолочного монтажа.

После включения проектора выберите параметр Спереди на пот в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Положение проектора.

3. Сзади на столе

Проектор располагается на полу или на столе позади экрана.

Для установки в этом положении требуется специальный экран для проецирования сзади.

После включения проектора выберите параметр Сзади на столе в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Положение проектора.

4. Сзади на потол

При данном способе расположения проектор подвешивается в перевернутом положении под потолком за экраном.

Обратите внимание, что в этом случае необходим специальный экран для проецирования сзади и комплект BenQ для потолочного монтажа.

После включения проектора выберите параметр Сзади на потол в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Положение проектора.

Выбор места установки зависит от компоновки комнаты и личных предпочтений. Следует учитывать размер и расположение экрана, местоположение подходящей сетевой розетки, а также расположение остального оборудования и расстояние от него до проектора.







Выбор размера проецируемого изображения

Размер проецируемого изображения зависит от расстояния между объективом проектора и экраном, выбранного увеличения и формата видеосигнала.

Исходным форматом для данного проектора является 4:3. Чтобы обеспечить полноформатную 16:9 (широкоэкранную) проекцию изображения, проектор может менять размер и масштаб широкоэкранного изображения в соответствии с исходной шириной изображения проектора. При этом высота изображения пропорционально уменьшается и составляет 75% исходной высоты изображения проектора.



формат изображения 4:3 в области отображения с форматом 4:3



формат изображения 16:9 в области отображения с форматом 4:3

Проектор всегда должен располагаться на ровной горизонтальной плоскости (например, на столешнице), а его луч должен быть направлен строго перпендикулярно (90°, под прямым углом) по отношению к горизонтальному центру экрана. Это позволит предотвратить искажение изображения, вызванное проекцией под углом (или проекцией на поверхность, расположенную под углом).

При установке проектора под потолком его необходимо монтировать в перевернутом положении, чтобы луч проектора имел небольшой наклон вниз.

На рисунке, приведенном на стр 17, показано, что при таком способе проецирования нижний край изображения смещен по вертикали относительно плоскости проектора. При установке проектора под потолком это относится к верхнему краю проецируемого изображения.

Если проектор располагается на большем удалении от экрана, размер проецируемого изображения увеличивается, и пропорционально увеличивается вертикальное смещение.

При определении положения экрана и проектора необходимо учесть как размер проецируемого изображения, так и величину вертикального смещения, которые прямо пропорциональны расстоянию от проектора до экрана.

BenQ предлагает таблицу размеров экрана в формате 4:3, чтобы помочь вам выбрать идеальное расположение для вашего проектора. Учитывать следует два размера, а именно, расстояние от центра экрана в перпендикулярной горизонтальной плоскости (расстояние проецирования) и вертикальное смещение проектора по высоте относительно горизонтального края экрана (смещение).

Определение положения проектора для заданного размера экрана

- 1. Выберите размер экрана.
- 2. В таблице на стр. 17 найдите значение, наиболее близкое к размеру имеющегося экрана, в левом столбце, обозначенном "Размер экрана". Пользуясь полученным значением, найдите в строке соответствующее среднее расстояние до экрана в столбце "Среднее значение" (Среднее значение). Данное значение и будет представлять собой расстояние проецирования.
- В той же строке в правом столбце найдите и запишите значение смещения "Вертикальное смещение (мм)". Найденное значение будет соответствовать вертикальному смещению проектора относительно края экрана.
- 4. Рекомендуемое положение для проектора совпадает с перпендикуляром к горизонтальному центру экрана и находится на расстоянии от экрана, полученном ранее в п.2. При этом используется величина смещения, полученная ранее в п.3.

Например, при использовании экрана с диагональю 120 дюймов (3048 мм) среднее расстояние проецирования будет составлять 5040 мм с вертикальным смещением в 274 мм.

Определение рекомендуемого размера экрана для заданного расстояния

Данный способ может использоваться в том случае, если пользователь приобрел проектор и ему нужно узнать размер экрана, соответствующий размерам комнаты.

Максимальный размер экрана ограничивается физическими размерами комнаты.

- 1. Измерьте расстояние от проектора до того места, где предполагается разместить экран. Данное значение и будет представлять собой расстояние проецирования.
- В таблице на стр. 17 найдите значение, наиболее близкое к измеренному, в столбце среднего расстояния, обозначенного "Среднее значение". Убедитесь, что измеренное расстояние находится между значениями минимального и максимального расстояния, указанных слева и справа от значения среднего расстояния.
- Зная это значение, найдите приведенный слева в этой строке соответствующий "Размер экрана". Данное значение будет соответствовать размеру проецируемого изображения для данного проектора на требуемом расстоянии проецирования.
- В той же строке в правом столбце найдите и запишите значение смещения ("Вертикальное смещение (мм)"). Оно определяет конечное вертикальное смещение экрана проектора относительно горизонтальной плоскости проектора.

Например, если измеренное расстояние проецирования составляет 5 м (5000 мм), то ближайшим значением в столбце "Среднее значение" будет 5040 мм. В этой строке указано, что потребуется экран с диагональю 120 дюймов (3048 мм).

При установке проектора в другое положение (отличающееся от рекомендуемого) потребуется установить соответствующий угол наклона вверх или вниз для того, чтобы сцентрировать изображение на экране. В таких случаях может происходить искажение изображения. При искажении используйте функцию коррекции трапецеидальности. Дополнительные сведения см. на стр. "Коррекция трапецеидального искажения" на стр. 26.

Размеры проецирования

Для расчета нужного положения центра объектива см. "Габаритные размеры" на стр. 62.



P	Размер экрана			Расстоян	ие от экј	рана (мм)	Вертикально
Диаго	Диагональ		B	В Мин. длина Сј		Макс. длина	е смещение
Дюймов	MM	(мм)	(мм)	(максимальн	e		(мм)
				ый масштаб)	значен	(минимальн	
					ие	ый масштаб)	
30	762	610	457	1200	1260	1320	69
40	1016	813	610	1600	1680	1760	91
50	1270	1016	762	2000	2100	2200	114
60	1524	1219	914	2400	2520	2640	137
80	2032	1626	1219	3200	3360	3520	183
100	2540	2032	1524	4000	4200	4400	229
120	3048	2438	1829	4800	5040	5280	274
150	3810	3048	2286	6000	6300	6600	343
200	5080	4064	3048	8000	8400	8800	457
220	5588	4470	3353	8800	9240	9680	503
250	6350	5080	3810	10000	10500	11000	572
300	7620	6096	4572	12000	12600	13200	686

В связи с различиями в применяемых оптических компонентах, возможно отклонение указанных значений в пределах 3%. В случае стационарной установки проектора BenQ рекомендует до окончательной установки проектора физически измерить размер проецируемого изображения и расстояние проектора после установки проектора на место, чтобы внести поправку на оптические характеристики проектора. Это позволит определить точное расположение проектора, являющееся оптимальным для выбранного места установки.

Подключение

При подключении источника сигнала к проектору обеспечьте следующее:

- 1. Перед выполнением любых подключений обязательно выключите все оборудование.
- 2. Для каждого источника сигнала используйте соответствующий кабель.
- 3. Кабели должны быть плотно вставлены в разъемы.
- Некоторые из указанных ниже соединительных кабелей могут не входить в комплект поставки данного проектора (см. "Комплектация" на стр. 8). Они доступны для приобретения в магазинах электронных товаров.
 - Более подробно способы подключения описаны на стр. 19-23.



1. Кабель USB	5. Кабель HDMI
2. Кабель VGA	6. Видеокабель
3. Кабель VGA к DVI-A	7. Кабель S-Video
4. Аудиокабель	 Кабель-адаптер «Компонентный видеосигнал к VGA (DSub)»

Подключение компьютера или монитора

Подключение компьютера

Проектор можно подключать как к $\mathrm{IBM}^{\circledast}$ -совместимым компьютерам, так и к компьютерам Macintosh $^{\circledast}$. Для подключения лицензионных компьютеров Macintosh необходим переходник Mac.

Для подключения проектора к настольному или портативному компьютеру выполните следующее:

- 1. Подключите один кабеля VGA, входящего в комплект поставки, к выходному разъему D-Sub компьютера.
- 2. Подсоедините другой конец VGA-кабеля к гнезду входного сигнала СОМРИТЕЯ 1 или СОМРИТЕЯ 2 проектора.
- 3. Если требуется использовать динамик (динамики) проектора (смешанный монозвук) при проведении презентации, возьмите подходящий аудиокабель и подключите один конец кабеля к гнезду аудиовыхода компьютера, а другой конец к гнезду AUDIO проектора. При подключении выходного сигнала аудио от компьютера отрегулируйте настройки на панели управления громкостью для получения оптимальных звуковых эффектов.
- При желании можно взять другой подходящий аудиокабель и подключить один конец кабеля к гнезду AUDIO OUT проектора, а другой к внешним громкоговорителям (не входят в комплект поставки).
 После подключения управление звуком может осуществляться через экранное меню. Подробнее см. "Настройки звука" на стр. 50.
 При подключении к гнезду AUDIO OUT звук встроенного динамика будет отключен.
 В боль инстра доргативных компьютеров на прависиотрано автонатическое
- В большинстве портативных компьютеров не предусмотрено автоматическое включение внешних видеопортов при подключении проектора. Обычно включение/ выключение внешнего дисплея осуществляется с помощью комбинации кнопок FN + F3 или CRT/LCD. Найдите на портативном компьютере функциональную клавишу CRT/LCD или клавишу с символом монитора. Нажмите одновременно клавишу FN и соответствующую функциональную клавишу. Сведения о комбинациях клавиш см. в инструкции к портативном компьютеру.

Подключение монитора

Если требуется просматривать презентацию как на мониторе (с близкого расстояния), так и на экране, то можно подключить внешний монитор к гнезду выходного сигнала **MONITOR OUT** проектора следующим образом.

Для подключения монитора:

- 1. Подключите проектор к компьютеру, как описано в разделе "Подключение компьютера" на стр. 19.
- Возьмите подходящий VGA-кабель (в комплект поставки входит только один) и подсоедините один конец кабеля к входному гнезду D-Sub видеомонитора. Или, если монитор оснащен входным гнездом DVI, возьмите кабель VGA к DVI-A и подключите конец кабеля с разъемом DVI к входному гнезду DVI на видеомониторе.
- 3. Другой конец кабеля подключите к гнезду MONITOR OUT проектора.
- Выходной сигнал на гнездо MONITOR OUT будет подаваться только при наличии входного сигнала на гнезде COMPUTER 1 или COMPUTER 2. Когда компьютер включен, выходной сигнал с гнезда MONITOR OUT может изменяться в зависимости от входного сигнала гнезда COMPUTER 1 или COMPUTER 2.
 - Чтобы использовать этот метод подключения при работе проектора в ждущем режиме необходимо включить функцию Вывод в режиме ожидания монитора в меню НАСТРОИКИ СИСТЕМЫ: Дополнит.. Подробнее см. "Выходной разъем D-Sub для режима ожидания" на стр. 51.

Подключение источников видеосигнала

Проектор требуется подключать к источнику видеосигнала только одним из описанных выше способов; тем не менее, все способы подключения обеспечивают различное качество видеосигнала. Наиболее вероятно, что выбранный способ подключения будет зависеть от наличия соответствующих разъемов на стороне проектора и на стороне источника видеосигнала (см. ниже):

Название разъема	Расположение разъема	Ссылка на описание	Качество картинки
НDMI (только MP625P)	HDMI	"Подключение устройства- источника сигнала HDMI (только MP625P)" на стр. 21	Самое лучшее
Компонентное видео	компьютер @Э	"Из перечисленных в настоящем руководстве способов подключения данный способ обеспечивает наихудшее качество изображения." на стр. 22	Улучшенное
S-Video	S-VIDEO	"Подключение устройства- источника S-Video и композитного	Хорошее
Video	VIDEO	видеосигнала" на стр. 23	Обычный

Подключение аудиосигнала

Проектор оснащен одним встроенным моно-динамиком, которых предназначен для воспроизведения звука с нормальным качеством только в бизнес-презентациях. Он не спроектирован и не предназначен для воспроизведения стерео звука, что может подразумеваться при использовании проектора в системе домашнего кинотеатра. Любой подаваемый в проектор аудиосигнал по стерео аудио входу (при наличии), воспроизводится через динамик проектора в виде смешанного обычного монофонического сигнала.

При подключении выходного сигнала аудио от устройства – источника видеосигнала, установите выход аудио в положение двойного трека для получения оптимальных звуковых эффектов.

Если имеется отдельная звуковая система, то будет целесообразным подсоединить аудиовыход устройства-источника видеосигнала к этой звуковой системе, а не к монофоническому динамику проектора. Схемы соединений аудиоразъемов, показанные на стр. 18, приведены только для справки. Не требуется подключать источник звука к проектору, если имеется другая звуковая система или воспроизведение звука не требуется.

Подключение устройства-источника сигнала HDMI (только MP625P)

Проектор оснащен входным гнездом HDMI, которое позволяет подключать устройства-источники сигнала HDMI, такие как проигрыватель DVD, тюнер цифрового телевидения или дисплей.

Мультимедийный интерфейс высокого разрешения (HDMI) поддерживает передачу несжатых видеоданных между совместимыми устройствами, например тюнерами цифрового телевидения, проигрывателями DVD и дисплеями по одному кабелю. Этот интерфейс обеспечивает наилучшее цифровое качество просмотра и прослушивания.

Проверьте устройство-источник видеосигнала на предмет наличия неиспользуемых выходных разъемов HDMI.

- При наличии свободного выхода можно переходить к следующим пунктам.
- При отсутствии свободного выхода необходимо выбрать альтернативный способ подключения источника видеосигнала.

Подключение проектора к устройству-источнику HDMI:

- Возьмите кабель HDMI и подключите один конец кабеля к выходному разъему HDMI на устройстве-источнике HDMI. Подсоедините другой конец кабеля к гнезду входного сигнала HDMI на проекторе. После подключения управление звуком может осуществляться через экранное меню. Дополнительные сведения см. в "Настройки звука" на стр. 50.
- 2. Другой конец кабеля HDMI подключите к гнезду HDMI проектора.
- Если после включения проектора и выбора соответствующего источника видеосигнала воспроизведение видео не происходит, проверьте включение и исправность источника сигнала. Кроме того, проверьте правильность подключения кабелей видеосигнала.
 - В случае, если после подключения проектора к проигрывателю DVD через вход HDMI проектора изображение будет проецироваться с нарушением цветопередачи, смените цветовое пространство на YUV. Подробнее см. "Смена цветового пространства (только MP625P)" на стр. 31.
 - Проектор может воспроизводить только смешанный монофонический звук, даже если подключен источник стерео аудиосигнала. Подробнее см. "Подключение аудиосигнала" на стр. 20.

Из перечисленных в настоящем руководстве способов подключения данный способ обеспечивает наихудшее качество изображения.

Проверьте устройство-источник видеосигнала на предмет наличия неиспользуемых выходных разъемов компонентного видеосигнала.

- При наличии свободного выхода можно переходить к следующим пунктам.
- При отсутствии свободного выхода необходимо выбрать альтернативный способ подключения источника видеосигнала.

Подключение проектора к источнику видеосигнала, оснащенному компонентных видеовыходом:

- Возьмите кабель-адаптер «Компонентный видеосигнал к VGA (DSub)» и подключите конец кабеля с тремя разъемами типа RCA к выходным разъемам компонентного видеосигнала на устройстве-источнике видеосигнала. Следите, чтобы цвета гнезд и штекеров совпадали: зеленый с зеленым, синий с синим и красный с красным.
- Подсоедините другой конец кабеля-адаптера «Компонентный видеосигнал к VGA (DSub)» (с разъемом типа D-Sub) к гнезду COMPUTER 1 или COMPUTER 2 проектора.
- Если требуется использовать динамик (динамики) проектора (смешанный монозвук) при проведении презентации, возьмите подходящий аудиокабель и подключите один конец кабеля к гнезду аудиовыхода устройства, а другой конец к гнезду AUDIO проектора.
- При желании можно взять другой подходящий аудиокабель и подключить один конец кабеля к гнезду AUDIO OUT проектора, а другой к внешним громкоговорителям (не входят в комплект поставки).

После подключения управление звуком может осуществляться через экранное меню. Подробнее см."Настройки звука" на стр. 50.

При подключении к гнезду **AUDIO OUT** звук встроенного динамика будет отключен.

- Проектор может воспроизводить только смешанный монофонический звук, даже если подключен источник стерео аудиосигнала. Дополнительные сведения см. в "Подключение аудиосигнала" на стр. 20.
 - Если выбранное видеоизображение не отображается после включения проектора и выбора правильного источника видеосигнала, убедитесь, что устройство-источник видеосигнала включено и работает надлежащим образом. Кроме того, проверьте правильность подключения кабелей видеосигнала.

Подключение устройства-источника S-Video и композитного видеосигнала

Проверьте устройство-источник видеосигнала на предмет наличия неиспользуемых выходных разъемов S-Video или композитного видеосигнала.

- Если имеются гнезда обеих типов, то для подключения рекомендуется использовать выходной гнездо S-Video, поскольку разъем S-Video обеспечивает лучшее качество картинки, чем разъем композитного видеосигнала (Video).
- Если на устройстве имеется любой из указанных выходных разъемов, выполнение данной процедуры может быть продолжено.
- При отсутствии свободного выхода необходимо выбрать альтернативный способ подключения источника видеосигнала.

Подключение проектора к устройству-источнику S-Video или композитного видеосигнала:

- Возьмите кабель S-Video или композитного видеосигнала, подключите один конец к выходному гнезду S-Video или компонентного видеосигнала (Video) устройства-источника видеосигнала.
- Другой конец кабеля S-Video или композитного видеосигнала подключите к гнезду S-VIDEO или VIDEO проектора.
- Если требуется использовать динамик (динамики) проектора (смешанный монозвук) при проведении презентации, возьмите подходящий аудиокабель и подключите один конец кабеля к гнезду аудиовыхода устройства, а другой конец к гнезду AUDIO проектора.
- При желании можно взять другой подходящий аудиокабель и подключить один конец кабеля к гнезду AUDIO OUT проектора, а другой к внешним громкоговорителям (не входят в комплект поставки).

После подключения управление звуком может осуществляться через экранное меню. Подробнее см. "Настройки звука" на стр. 50.

При подключении к гнезду AUDIO OUT звук встроенного динамика будет отключен.

- Проектор может воспроизводить только смешанный монофонический звук, даже если подключен источник стерео аудиосигнала. Дополнительные сведения см. в "Подключение аудиосигнала" на стр. 20.
 - Если выбранное видеоизображение не отображается после включения проектора и выбора правильного источника видеосигнала, убедитесь, что устройство-источник видеосигнала включено и работает надлежащим образом. Кроме того, проверьте правильность подключения кабелей видеосигнала.

Порядок работы

Включение проектора

- Подсоедините кабель питания к проектору и электрической розетке. Включите выключатель электрической розетки (если установлен). Убедитесь, что при включении питания индикатор Индикатор питания на проекторе горит оранжевым светом.
- Используйте с устройством принадлежности (например, сетевой кабель) только от поставщика во избежание возможной опасности (поражение электрическим током, возгорание и т.п.).
 - Если функция прямого включения активирована в НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ: меню Дополнительно, проектор включится автоматически после подключения кабеля питания и подачи электроэнергии. Подробнее см. "Непосредственное включение питания" на стр. 51.
 - Снимите крышку объектива. Если ее не снять, она может деформироваться в результате нагревания лампой проектора.





 Включите проектор кнопкой ⁽⁾ Power на проекторе или пульте ДУ. Индикатор Индикатор питания мигает зеленым, а затем горит ровным зеленым светом, пока проектор остается включенным.
 Процедура подготовки проектора к работе занимает около 30 секунд. В конце процедуры включения появляется логотип включения.

При необходимости поверните кольцо фокусировки для регулировки четкости изображения.

Если проектор еще слишком горячий после предыдущего использования, в течение приблизительно 90 секунд перед включением лампы будет работать охлаждающий вентилятор.

- При первом включении проектора выберите язык экранного меню, следуя указаниям на экране.
- При получении запроса на ввод пароля введите шестизначный пароль с помощью кнопок перемещения. Подробнее см. "Применение функции парольной защиты" на стр. 28.
- 6. Включите все подключенное оборудование.
- Проектор начинает поиск входных сигналов. Текущий сканируемый входной сигнал отображается в левом верхнем углу экрана. Пока проектор не обнаружит нормальный входной сигнал, на экране отображается сообщение процедуры поиска: 'Нет сигнала'.

Please select language					
English					
Français		Română			
Deutsch	Nederlands	Norsk			
Italiano		Dansk			
Español	Čeština	Български			
Русский	Português	suomi			
繁體中文	ไทย				
简体中文	Polski				
日本語	Magyar				
Press Enter to confirm, Exit to leave					

Выбор источника входного сигнала осуществляется также нажатием кнопки **SOURCE** на проекторе или на пульте ДУ. Подробнее см. "Выбор входного сигнала" на стр. 31.

Если частота и разрешение входного сигнала выходят за пределы поддерживаемого проектором диапазона, на пустом экране появляется сообщение'Вне диапазона'. Выберите входной сигнал, совместимый с разрешением проектора, либо задайте для него более низкое качество сигнала. Подробнее см."Таблица синхронизации" на стр. 63.

Настройка проецируемого изображения

Настройка угла проецирования

Проектор оснащен 1 быстро выпускающейся ножкой регулятора и 1 задней ножкой. С помощью этих ножек осуществляется регулировка линии проецирования по высоте и углу. Для регулировки проектора:

- Нажмите кнопку быстрого отпускания и подними переднюю часть проектора. После того, как изображение будет расположено должным образом, отпустите кнопку регулятора наклона, чтобы заблокировать ножку регулятора в этом положении.
- Закрутите заднюю регулировочную ножку для точной настройки горизонтального угла.

Чтобы убрать ножку, удерживая поднятый проектор, нажмите кнопку регулятора наклона, затем медленно опустите проектор. Заверните ножку заднего регулятора наклона в обратном направлении.



Если проектор установлен на наклонной поверхности или если экран и луч проектора не перпендикулярны друг другу, проецируемое изображение принимает трапециевидную форму. Для коррекции этого искажения см. раздел "Увеличение и поиск деталей" на стр. 32.

- . Не смотрите в объектив, когда лампа включена. Яркий свет лампы может повредить глаза.
 - Будьте осторожны при нажатии кнопки регулировки, так как она расположена близко к отверстию для отвода горячего воздуха.

Автоматическая настройка изображения

В некоторых случаях может возникнуть необходимость оптимизации качества изображения. Для этого нажмите кнопку **AUTO** на проекторе или на пульте ДУ. В течение 3 секунд встроенная функция интеллектуальной автоматической настройки выполнит перенастройку частоты и фазы синхронизации для обеспечения наилучшего качества изображения.



В верхней левой части экрана в течение 3 секунд будут показаны сведения о текущем источнике сигнала.

- При выполнении функции АUTO экран остается пустым.
 - Эта функция доступна только при выборе источника PC (аналогового RGB-сигнала).

Точная настройка размера и резкости изображения

 Настройте требуемый размер проецируемого изображения с помощью кольца трансфокатора.





Коррекция трапецеидального искажения

Трапецеидальность выражается в заметном увеличении ширины верхней или нижней части проецируемого изображения. Это происходит, когда проектор не перпендикулярен экрану.

Для устранения этого искажения, помимо регулирования наклона проектора, необходимо выполнить ручную коррекцию одним из следующих способов.

• Использование пульта дистанционного управления

Кнопкой _ или _ на проекторе или пульте ДУ откройте страницу коррекции трапецеидальности. Кнопкой _ tскорректируйте расширение в верхней части изображения. Кнопкой _ скорректируйте расширение в нижней части изображения.

- С помощью экранного меню
- Нажмите кнопку Menu/Exit, а затем с помощью кнопок ◄ / ► выберите меню ДИСПЛЕЙ.
- Нажмите ▼, чтобы выделить Трапецеидальность, а затем нажмите Mode/Enter. Отобразится страница Трапецеидальность.



Нажмите
 , чтобы устранить расширение в верхней части изображения, либо

 - чтобы устранить расширение в нижней части изображения.

Порядок работы с меню

Проектор оснащен системой экранных меню для выполнения различных настроек и регулировок.

Ниже приводится краткий обзор экранного меню.

Значок главного меню						
Главное меню	дис	плей	_			
Выделить	-1	Цвет стены		Выкл.		
		Формат		Авто		
	<u> </u>	Трапецеидальность				
	÷.	Положение				- Состояние
Полменю	20	Фаза	16 📼			
подлогло		Размер по горизонт.	0 📼	_		Для возврата
	~	Цифровое увеличение				на
						предыдущую
						страницу или
						для выхода
Текуший вхолной						нажмите
сигнал	→ A	nalog RGB 1		(MENU) BI	ыход	Exit.

В следующем примере описывается, как задать язык экранного меню.

 Нажмите кнопку Menu/Exit на проекторе или пульте дистанционного управления, чтобы включить экранное меню.

	§	4	\$	43	0			
дисплей								
æ	Цвет с	гены					Выкл.	
-	Форма							
	Трапес	цеидал	ьность					
- ÷	Полож							
	Размер	о по гор				ļ		
Q	Цифро	вое уве	личени					
Нет сигнала (МЕНШ) Выход								

 Используйте кнопки ◀/► для выделения меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные.



 Кнопкой ▼ выберите Язык и кнопками ◀ / ► выберите нужный язык.

	🔕 🤞 🐝							
HAC	НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные							
-	Таймер презентации							
₽ _A	Язык	•	Русский 🕨					
	Положение проектора		Спереди на ст.					
6	Настройки меню							
25								
-	Таймер пустого экрана							
E6	Таймер сна							
8	Начальный экран		BenQ					
÷н	ет сигнала		(МЕЛИ) Выход					

 Для выхода с сохранением настроек дважды* нажмите кнопку Menu/Exit на проекторе или пульте ДУ.

> *При первом нажатии выполняется возврат в главное меню, при втором закрытие экранного меню.

Защита проектора

Использование защитного кабельного замка

Проектор следует устанавливать в защищенное место для предотвращения кражи. В противном случае следует приобрести замок, например замок Kensington, чтобы защитить проектор. Разъем замка Kensington можно расположить на задней стороне проектора. Дополнительные сведения см. в п.п. 10 на стр. 9.

Защитный кабельный замок Kensington обычно состоит из ключа (ключей) и замка. Сведения по эксплуатации замка см. в соответствующей документации к замку.

Применение функции парольной защиты

В целях защиты доступа и предотвращения несанкционированного использования в проекторе предусмотрена функция установки пароля. Пароль можно установить с помощью экранного меню.

ВНИМАНИЕ! Вы доставите себе неудобство, если включите функцию блокировки включения и затем забудете пароль. Распечатайте данное руководство (при необходимости), запишите в нем используемый пароль и положите руководство в надежное место для использования в будущем.

Установка пароля

После установки пароля включение проектора производится только после ввода правильного пароля.

- Откройте экранное меню и перейдите к меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки безопасн.. Нажмите Mode/Enter. На экране появится страница Настройки безопасн..
- 2. Выделите Блокировка при включении, затем выберите Вкл. кнопками ◀/►.
- Как показано на рисунке справа, четыре кнопки со стрелками (▲, ►, ▼, ◄) соответствуют 4 цифрам (1, 2, 3, 4). В зависимости от пароля, который желаете задать, нажимайте клавиши со стрелками, чтобы ввести шесть цифр пароля.
- Повторно введите новый пароль для подтверждения.
 После установки пароля экранное меню вернется на страницу Настройки безопасн.



ВАЖНО! Вводимые цифры будут отображаться на экране звездочками. Запишите выбранный пароль в этом месте руководства до ввода или сразу после ввода пароля на случай, если вы его забудете.

Пароль: __ __ __ __

Храните данное руководство в надежном месте.

5. Чтобы выйти из системы экранного меню, нажмите Menu/Exit.

Если вы забыли пароль.

Если включена функция парольной защиты, при каждом включении проектора выводится запрос на ввод шестизначного пароля. Если введен неверный пароль, на экран на три секунды выводится сообщение об ошибке пароля (как показано справа), затем появляется сообщение ". Можно



повторить попытку, указав другой шестизначный пароль, или, если вы не записали пароль в данном руководстве и не помните его, можно воспользоваться процедурой восстановления пароля. Дополнительные сведения см. в "Начало процедуры восстановления пароля" на стр. 29.

При вводе неверного пароля 5 раз подряд проектор автоматически выключается.

Начало процедуры восстановления пароля

- Прижмите на 3 секунды кнопку AUTO на проекторе или пульте ДУ. Проектор будет отображать закодированный номер на экране.
- 2. Запишите это число и выключите проектор.
- Для раскодирования этого числа обратитесь в ближайший сервисный центр BenQ. Для подтверждения права владения проектором может потребоваться предоставление документа о его покупке.



Изменение пароля

- 1. Откройте экранное меню и перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ:** Дополнит. > Настройки безопасн. > Изменить пароль.
- 2. Нажмите Mode/Enter. Появится сообщение 'ВВЕДИТЕ ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ'.
- 3. Введите старый пароль.
 - При правильном воде пароля отобразится сообщение: 'ВВЕДИТЕ ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ'.
 - Если пароль указан неправильно, в течение трех секунд будет отображаться сообщение об ошибке ввода пароля, а затем появится сообщение 'ВВЕДИТЕ ТЕКУЩИЙ ПАРОЛЬ', после чего вы сможете повторить попытку. Для отмены изменений или ввода другого пароля нажмите кнопку Menu/Exit.
- 4. Введите новый пароль
- ВАЖНО! Вводимые цифры будут отображаться на экране звездочками. Запишите выбранный пароль в этом месте руководства до ввода или сразу после ввода пароля на случай, если вы его забудете.

Пароль: __ __ __ __ __

Храните данное руководство в надежном месте.

- 5. Повторно введите новый пароль для подтверждения.
- Для проектора был успешно установлен новый пароль. Не забудьте ввести новый пароль в следующий раз при запуске проектора.
- Чтобы выйти из системы экранного меню, нажмите Menu/Exit.

Отключение функции защиты паролем

Для отключения защиты паролем откройте экранное меню и вернитесь в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки безопасн. > Блокировка при



включении. Выберите Выкл. кнопками ◀ /▶. Появится сообщение 'ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ'. Введите текущий пароль.

- Если пароль правильный, экранное меню возвращается на страницу Настройки безопасн. и отображает сообщение 'Выкл.' в строке Блокировка при включении. В следующий раз при включении проектора вам не потребуется вводить пароль.
- Если пароль указан неправильно, в течение трех секунд будет отображаться сообщение об ошибке ввода пароля, а затем появится сообщение 'ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ', после чего вы сможете повторить попытку. Для отмены изменений или ввода другого пароля нажмите кнопку Menu/Exit.

Обратите внимание, что, несмотря на то, что функция парольной защиты отключена, необходимо сохранить старый пароль на тот случай, если понадобится снова включить ее - при этом потребуется указать старый пароль.

Выбор входного сигнала

Проектор можно одновременно подключать к нескольким устройствам. Тем не менее, одновременно возможно воспроизведение полноэкранного изображения только от одного источника. При запуске проектор автоматически выполняет поиск доступных сигналов.

Если вы хотите, чтобы поиск входного сигнала выполнялся автоматически, убедитесь в том, что для функции **Быстрый автопоиск** в меню **ИСТОЧНИК** установлено значение **Вкл.** (установлено по умолчанию для данного проектора).

В противном случае, можно выбирать доступные входные сигналы вручную.

- Нажмите кнопку SOURCE на проекторе или на пульте ДУ. Отобразится строка выбора источника.
- Кнопками ▲/▼ выберите нужный сигнал и нажмите Mode/Enter.

После его обнаружения на экране на несколько секунд появится информация о выбранном источнике. Если к проектору подключены разные устройства, повторите шаги 1-2 для поиска другого сигнала.



- Уровень яркости проецируемого изображения при переключении изменяется в соответствии с выбранным источником видеосигнала. Презентации данных и графики в режиме "ПК" (использующие статичные изображения) обычно ярче, чем изображения в режиме "Video" (видеофильмы).
 - Параметры режима изображения зависят от выбранного источника видеосигнала.
 Подробнее см. "Выбор режима отображения" на стр. 34.
 - Собственное разрешение дисплея проектора соответствует формату 4:3. Для получения лучшего качества изображения необходимо выбрать и использовать входной сигнал, соответствующий данному разрешению. Масштаб для других разрешений будет изменяться проектором в зависимости от настройки формата, что может привести к искажению или снижению четкости изображения. Подробнее см. "Выбор формата изображения" на стр. 32.

Смена цветового пространства (только МР625Р)

В случае, если после подключения проектора к проигрывателю DVD через вход HDMI проектора изображение будет проецироваться с нарушением цветопередачи, смените цветовое пространство на YUV.

- 1. Нажмите кнопку Menu/Exit (Меню/выход) и затем нажимайте ◀ /►, пока не будет выделено меню SOURCE (ИСТОЧНИК).
- Нажмите ▼, чтобы выделить Color Space Conversion (Преобразование цветового пространства) и нажмите ◄ /▶, чтобы выбрать подходящее цветовое пространство.
- Эта функция доступна только, когда используется входной порт HDMI.
 - Входным портом HDMI оснащена только модель MP625P.

Увеличение и поиск деталей

Чтобы посмотреть детали на проецируемом изображении, увеличьте его. Для перемещения по изображению воспользуйтесь кнопками перемещения.

- С помощью пульта ДУ
- Нажмите Digital Zoom +/- для отображения строки 'Масштаб'.
- Нажмите Digital Zoom +, чтобы увеличить центр изображения. Последовательно нажимайте эту кнопку до тех пор, пока не получите нужный размер.
- Для перемещения по изображению воспользуйтесь стрелками перемещения (▲, ▼, ◀, ►) на проекторе или на пульте ДУ.



- Для возврата к исходному размеру изображения нажмите кнопку AUTO. Можно также воспользоваться для этого кнопкой Digital Zoom -. При следующем нажатии изображение уменьшается еще больше до первоначального размера.
- С помощью экранного меню
- 1. Нажмите кнопку **Menu/Exit**, а затем с помощью кнопок **◄** /**▶** выберите меню **ДИСПЛЕЙ**.
- Кнопкой ▼ выберите меню Цифровое увеличение и нажмите Mode/Enter. Появится панель увеличения.
- Выполните шаги 2-4 из раздела "С помощью пульта ДУ" (выше). Если вы пользуетесь панелью управления проектора, выполните следующие действия.
- 4. Нажимая кнопку ▲ на проекторе увеличьте изображение до нужного размера.
- Чтобы перемещаться по изображению, нажмите Mode/Enter для переключения в режим окон, а затем нажимайте кнопки со стрелками (▲, ▼, ◀, ►).
- б. Для перемещения по изображению воспользуйтесь стрелками перемещения (▲,
 ▼, ◀, ▶) на проекторе или на пульте ДУ.
- 7. Чтобы уменьшить размер изображения, нажмите кнопку Mode/Enter для возврата к функции увеличения/уменьшения, а затем нажмите кнопку AUTO для возврата к исходному размеру. Для возврата к исходному размеру можно также воспользоваться последовательным нажатием кнопки ▼.
- Перемещение по изображению возможно только после его увеличения. Во время детального просмотра возможно дальнейшее увеличение изображения.

Выбор формата изображения

Формат - это соотношение ширины изображения и его высоты. Большинство аналоговых телевизоров и компьютеров обычно имеют формат 4:3, установленный для данного проектора по умолчанию, а цифровые телевизоры обычно имеют формат 16:9.

Устройства с цифровым дисплеем, к которым относится данный проектор, благодаря цифровой обработке сигнала могут динамически растягивать и масштабировать выходное изображение так, чтобы его формат отличался от формата изображения входного сигнала. Чтобы изменить формат проецируемого изображения (независимо от формата входного сигнала):

- 1. Нажмите кнопку Menu/Exit, а затем с помощью кнопок ◀ /▶ выберите меню ДИСПЛЕЙ.
- 2. Кнопкой ▼ выберите Формат.
- Нажимайте кнопки ◄/► для выбора формата, соответствующего формату входного видеосигнала и параметрам экрана.

Формат изображения

На рисунках ниже черные участки обозначают неактивную область, а белые участки активную область. Экранные меню могут отображаться на незанятых черных областях.

- Авто: пропорциональное масштабирование изображения для соответствия исходному разрешению проектора по горизонтали или вертикали. Эта функция позволяет максимально использовать площадь экрана при проецировании изображений в форматах, отличных от 4:3 или 16:9, без изменения формата изображения.
- Реальн: Кадр проецируется с исходным разрешением, а его размер подгоняется к размеру экрана. Если входной сигнал имеет меньшее разрешение, размер проецируемого изображения окажется меньше полного размера экрана. Для увеличения размера изображения можно также отрегулировать настройки масштаба или передвинуть проектор ближе к экрану. После этого может также потребоваться настройка фокуса проектора.
- 4:3: Преобразование кадра с получением в центре экрана изображения в формате 4:3. Это больше всего подходит для изображений с форматом 4:3 (например, мониторы компьютеров, стандартные телевизоры и фильмы DVD с форматом 4:3), так как в этом случае изменение формата не требуется.
- 4. 16:9: Преобразование кадра с получением в центре экрана изображения в формате 16:9. Этот режим удобен для изображений с исходным форматом кадра 16:9 (как у телевизоров высокой четкости), так как формат изображения при этом не изменяется.





4.3

Оптимизация качества изображения

Выбор режима отображения

Проектор имеет несколько стандартных режимов отображения. Выберите режим, подходящий для источника видеосигнала и условий проецирования.

Выбрать нужный режим можно одним из следующих способов:

- Нажимая кнопку Mode/Enter на проекторе или пульте ДУ выберите нужный режим.
- Перейдите в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Режим изображения и выберите нужный режим кнопками ◀/►.



Ниже перечислены режимы картинок.

- Динамический изображения: Максимальная яркость проецируемого изображения. Данный режим удобен, если требуется повышенная яркость изображения, например, при работе с проектором в хорошо освещенном помещении.
- 2. **Презентация (по умолчанию)**: Для демонстрации презентаций. В данном режиме яркости придается особое значение.
- 3. sRGB изображения: Максимально чистые цвета RGB для получения естественных изображений независимо от настройки яркости. Этот режим наиболее пригоден для просмотра фотографий, снятых правильно откалиброванной камерой, поддерживающей цветовое пространство sRGB, а также для просмотра IIK-графики и документов, созданных в таких приложениях, как AutoCAD.
- Кино изображения: Удобен для просмотра цветных фильмов и видеоклипов с цифровых камер и цифровых видеоустройств через вход ПК в темноте и при низкой освещенности.
- Пользовательский 1/Пользовательский 2 изображения: Восстанавливают режимы пользовательских настроек, созданные на основе уже имеющихся режимов отображения. Подробнее см. "Настройка режимов Пользовательский 1/ Пользовательский 2" на стр. 34.

Настройка режимов Пользовательский 1/Пользовательский 2

В проекторе предусмотрено два пользовательских режима, которые могут использоваться в случае, если текущие доступные режимы изображений не удовлетворяют потребности пользователя. В качестве основы можно выбрать любой из режимов изображения (кроме Пользовательский 1/Пользовательский 2) и изменить его настройки.

- 1. Кнопкой Menu/Exit откройте экранное меню.
- 2. Перейдите в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ > Режим изображения.
- 3. Кнопками **◀**/▶ выберите **Пользовательский 1** или **Пользовательский 2**.
- 4. Кнопкой ▼ выберите Режим справки.

Эта функция доступна только при выборе режима Пользовательский 1 или Пользовательский 2 в подменю Режим изображения.

- 5. Кнопками ◀ /▶ выберите наиболее подходящий режим отображения.
- 6. Кнопками ▼ выберите пункт подменю, который вы хотите изменить, и отрегулируйте значение с помощью кнопок ◀ /▶. Подробнее см. "Точная настройка качества изображения в пользовательских режимах" ниже.
- 7. После выполнения всех настроек, выберите Сохранить настройки и нажмите Mode/Enter, чтобы сохранить настройки.
- 8. Появится подтверждение 'Установки сохранены'.

Цвет стены

В тех случаях, когда изображение проецируется на цветную поверхность (например, окрашенную стену), с помощью функции **Цвет стены** можно скорректировать цвет проецируемого изображения.

Чтобы воспользоваться этой функцией, перейдите в меню ДИСПЛЕЙ > Цвет стены и с помощью кнопок ◀/▶ выберите цвет, наиболее близкий к цвету поверхности проецирования. Можно выбрать один из предварительно откалиброванных цветов: светло-желтый, Розовый, Светло-зеленый, Синий и Школьная доска.

Точная настройка качества изображения в пользовательских режимах

При выборе режима **Пользовательский 1** или **Пользовательский 2** в зависимости от обнаруженного типа сигнала имеется ряд определяемых пользователем функций. В зависимости от своих потребностей можно выполнить настройку этих функций, выделив их и нажав ◀/ ► на проекторе или пульте дистанционного управления

Регулировка параметра Яркость

Чем больше значение, тем больше яркость изображения. А чем ниже значение параметра, тем темнее изображение. Отрегулируйте данную настройку так, чтобы темная область изображения была черного цвета и чтобы были видны детали в этой области.

Регулировка параметра Контрастность

Чем больше значение, тем больше контрастность. Используйте данную функцию для установки уровня белого после настройки яркости **Яркость** для согласования с выбранным входом и условиями освещенности.

Регулировка параметра Цвет

Меньшие значения соответствуют менее насыщенным цветам; При установке слишком высокого значения цвета в изображении будут слишком яркими, а изображение -- нереалистичным.

Регулировка параметра Оттенок

Чем выше значение, тем больше красного цвета в изображении. Чем ниже значение, тем больше зеленого цвета в изображении.

Регулировка параметра Резкость

Чем больше значение, тем выше резкость изображения. Чем меньше значение, тем ниже уровень резкости изображения.

Регулировка параметра Яркий цвет

Данная функция использует новый алгоритм обработки цвета и улучшения на уровне системы для повышения яркости, одновременно обеспечивая более яркие и реалистичные цвета. Она позволяет увеличить яркость для полутонов более чем 50%, обеспечивая, таким образом, более реалистичное воспроизведение цвета. Для получения качественного изображения, выберите **Вкл.** Если нет, выберите **Выкл.**

Вкл. (настройка по умолчанию) - рекомендуемая настройка для данного проектора. При выборе **Выкл.** функция **Температура цвета** становится недоступной.





Выбор параметра Температура цвета

Набор параметров настройки цветовой температуры* зависит от выбранного типа сигнала.

- 1. **Т1:** Максимальная цветовая температура; в режиме T1 изображение является максимально холодным (с синеватым оттенком).
- 2. Т2: Увеличивает количество синего в белом цвете.
- 3. Т3: Цвета с нормальным уровнем белого.
- 4. Т4: Увеличивает количество красного в белом цвете.

*Информация о цветовой температуре:

Для различных целей "белыми" могут считаться разные оттенки. Один из распространенных методов представления белого цвета известен как "цветовая температура". Белый цвет с низкой цветовой температурой выглядит красноватобелым. Белый цвет с высокой цветовой температурой выглядит синевато-белым.

3D управление цветом

В большинстве случаев управление цветом не требуется - например, в классе, в переговорной комнате или в гостиной, где свет не выключается, или там, где через окно проникает дневной свет.

Функция управления цветом может понадобиться только в случае постоянной установки с регулируемым уровнем освещения - например, в помещении для заседаний, лекционных залах или домашних кинотеатрах. Функция управления цветом обеспечивает возможность тонкой регулировки для более точного воспроизведения цвета, в случае необходимости.

Правильная настройка цвета может быть обеспечена только в условиях регулируемого освещения. Для этого понадобится колориметр (измеритель цветового излучения) и комплект подходящих изображений для оценки воспроизведения цвета. Эти инструменты не входят в комплект поставки проектора, но у поставщика проектора вместе можно получить необходимые рекомендации или даже воспользоваться услугами специалиста по настройке.

Функция управления цветом обеспечивает возможность настройки шести диапазонов цветов (RGBCMY). При выборе каждого цвета, можно отдельно отрегулировать его диапазон и насыщенность в соответствии со своими предпочтениями.

Если вы приобрели проверочный диск с шаблонами проверки цвета для мониторов, телевизоров, проекторов и т.д., спроецируйте любое из дисковых изображений на экран и войдите в меню **3D управление цветом** для настройки параметров.

Для регулировки настроек:

- 1. Откройте меню ИЗОБРАЖЕНИЕ и выберите 3D управление цветом.
- 2. Кнопкой Mode/Enter откройте страницу 3D управление цветом.
- Выделите Основной цвет и кнопками ◄/► выберите один из цветов: Красный, Желтый, Зеленый, Бирюзовый, Синий или Пурпурный.
- Кнопкой ▼ выберите Оттенок, затем кнопками ◄/▶ выберите диапазон. При увеличении диапазона в него добавляются цвета, включающие большую пропорцию двух соседних цветов.

Чтобы получить представление о том, как цвета соотносятся друг с другом, см. рисунок справа.

Например, при выборе красного цвета и установке его диапазона на 0, на проецируемом изображении будет выбран только чистый красный. При увеличении диапазона, в него будет также включен красный с оттенками желтого и с оттенками пурпурного.



- Кнопкой ▼ выберите Насыщенность и кнопками ◄/► задайте нужное значение. Все регулировки сразу же отражаются на изображении. Например, при выборе красного цвета и установке его значения на 0, это изменение затронет только чистый красный цвет. Насышенность - количество данного цвета в изображении. Меньшие значения
- Насыщенность количество данного цвета в изображении. Меньшие значения соответствуют менее насыщенным цветам; при установке значения "0" этот цвет полностью удаляется из изображения. Если насыщенность слишком высокая, то цвета будут слишком выделены и выглядеть не реалистично.
 - Кнопкой ▼ выберите параметр Усиление, затем кнопками ◄/► отрегулируйте его значение. Это изменение затронет уровень контрастности выбранного основного цвета. Все регулировки сразу же отражаются на изображении.
 - 7. Повторите шаги 3 6 для регулировки других цветов.
 - 8. Убедитесь в том, что вы сделали все необходимые изменения.
 - 9. Для выхода с сохранением настроек нажмите кнопку Menu/Exit.

Настройка таймера презентации

Таймер презентации показывает на экране время, оставшееся до конца презентации, чтобы помочь вам следить за временем, проводя презентацию. Выполните приведенные ниже процедуры для использования данной функции.

 Нажмите Установка таймера на пульте ДУ или откройте меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Таймер презентации, затем нажмите Mode/Enter для вывода на экран страницы Таймер презентации.



- Выделите Интервал таймера и установите период времени, нажимая ◀/►. Можно установить любой промежуток времени продолжительностью 1-5 минут с приращением 1 мин. и продолжительностью 5 - 240 минут с приращением 5 мин.
- 3. Кнопкой ▼ выберите Дисплей таймера, затемкнопками ◀/► задайте режим отображения таймера на экране.

Выбор	Описание
Всегда	Показывает таймер на экране на протяжении всего времени презентации.
1 Мин/2 Мин/3 Мин	Показывает таймер на экране в последние 1/2/3 минуты.
Никогда	Скрывает таймер во время презентации.

4. Кнопкой ▼ выберите **Положение таймера**, затем кнопками **<**/**>** задайте положение таймера.

Слева вверху – Слева внизу – Справа вверху – Справа внизу

Выбор	Описание					
Вперед	Увеличение от 0 до установленного времени.					
Назад	азад Уменьшение от установленного времени до 0.					
(H						

6. Для включения таймера презентации нажмите ▼, кнопками ◀/▶ выберите Вкл. и нажмите кнопку Mode/Enter.

 Появится запрос подтверждения. Выберите Да и нажмите Mode/Enter. На экране появится сообщение "Таймер включен". Таймер начнет отсчет с момента включения.

Для сброса таймера необходимо выполнить следующие действия.

• Использование пульта дистанционного управления.

Нажмите Timer On, кнопками ◀ / ► выберите Выкл. и нажмите Mode/Enter.

- Использование экранного меню.
- Перейдите в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Таймер презентации и выделите Выкл.. Нажмите Mode/Enter. Появится запрос подтверждения.
- Выберите Да и нажмите Mode/Enter. На экране будет отображено сообщение «Таймер выключен!»,

Порядок работы 39

Использование кнопки Timer On?

Timer On - многофункциональная кнопка.

- Если таймер презентации отключен, при нажатии этой кнопки появляется запрос подтверждения. Вы можете решить, включать таймер или нет, следуя экранным инструкциям.
- Если таймер презентации уже включен, при нажатии этой кнопки появится сообщение с подтверждением. Вы можете перезапустить таймер, продолжить или выключить его, следуя экранным инструкциям.

Дистанционное перелистывание страниц

Перед использованием функции перелистывания страниц подключите проектор к ПК или ноутбуку. Подробнее см. "Подключение компьютера" на стр. 19. Работать с отображаемой прикладной программой (на подключенном ПК), которая реагирует на команды перехода по страница (например, Microsoft PowerPoint), можно, нажимая **Page Up/Down** на пульте дистанционного управления. Если функция дистанционного перелистывания страниц не работает, проверьте правильность

USB-подключения, а также актуальность версии драйвера мыши на компьютере.

Скрывание изображения

Во время презентации, чтобы привлечь внимание аудитории, можно скрыть изображение на экране с помощью кнопки **BLANK** на проекторе или на пульте ДУ. Для восстановления изображения нажмите любую кнопку на проекторе или пульте дистанционного управления. Слово «**BLANK**» (ПУСТО) отобразится в нижнем правом углу экрана, когда изображение скрыто. Когда эта функция активирована при подключенном аудиовходе, подача звука прервана не будет.

В меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные > Таймер пустого экрана** можно задать время показа пустого экрана, по истечении которого проектор автоматически вернется в режим вывода изображения. Продолжительность времени может быть задана в пределах от 5 до 30 минут с шагом в 5 минут.

Не закрывайте объектив предметами, чтобы скрыть проецирование – это может стать причиной нагрева объекта-препятствия.

Вне зависимости от того, включена ли функция Blank Timer (Таймер отключения экрана), можно нажать любую клавишу (кроме Page Up/Down) на проекторе или пульте дистанционного управления, чтобы восстановить картинку.









Стоп-кадр

Для остановки кадра нажмите 🎶 на пульте ДУ. В левом верхнем углу экрана появится слово 'FREEZE'. Чтобы отменить эту функцию, нажмите любую клавишу (кроме Page Up/Down) на проекторе или пульте дистанционного управления.

Даже если изображение на экране остановлено, его воспроизведение продолжается на видеоустройстве или другом устройстве. Поэтому лаже при остановленном изображении продолжается воспроизведение звука, если подключено устройство с активным аудиовыходом.

Функция FAO

Меню ИНФОРМАЦИЯ содержит возможные решения проблем, с которыми сталкиваются пользователи по вопросам качества изображения, установки, специальных возможностей и обслуживания.

Для получения информации FAQ:

- Нажмите (?) на пульте дистанционного 1. управления или нажмите Menu/Exit, чтобы открыть экранное меню, и нажмите ◀/►, чтобы выделить ИНФОРМАЦИЯ меню.
- 2. Кнопкой **V** выберите **FAQ** - Изображение и установка или FAQ - Функции и обслуживание (в зависимости от того, какая информация вам необходима).
- 3. Нажмите Mode/Enter.
- 4 Кнопками ▲ /▼ выберите проблему и нажмите Mode/Enter, чтобы узнать возможные решения.
- 5. Нажмите Menu/Exit для выхода из меню.





Для выхода из экранного меню, нажмите

Рекомендуется использовать **Режим большой высоты** при нахождении на высоте от 1500 до 3000 м над уровнем моря и при наружной температуре от 0 до 35°C.

Не используйте Режим большой высоты при нахождении на высоте от 0 до 1500 над уровнем моря и наружной температуре от 0 до 35°С. Проектор будет переохлажден, если включить этот режим в таких условиях.

Чтобы включить Режим большой высоты:

- 1. Нажмите кнопку Menu/Exit, а затем с помощью кнопок ◀ /▶ выберите меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит..
- Кнопкой ▼ выберите Режим большой высоты, затем кнопками ◄ /► выберите Вкл.. Появится запрос подтверждения.
- 3. Выделите Да и нажмит Mode/Enter.

При работе в режиме "**Режим большой высоты**" возможно повышение уровня рабочего шума, связанное с увеличением оборотов вентилятора для обеспечения надлежащего охлаждения и функционирования системы.

При эксплуатации проектора в других сложных условиях (отличных от указанных) возможно автоматическое отключение проектора, обеспечивающее его защиту от перегрева. В этом случае следует переключить проектор в "Режим большой высоты" для предотвращения отключения. Однако это не означает, что данный проектор пригоден для эксплуатации абсолютно в любых сложных и жестких условиях окружающей среды.

Регулировка звука

Регулировка звука, выполненная указанным ниже способом, будет влиять на динамик (динамики) проектора. Убедитесь, что подключения к аудиовходу проектора выполнены правильно. Как подключать аудиовход см. в разделе "Подключение" на стр. 18.

Отключение звука

Для временного отключения звука:

- 1. Нажмите кнопку Menu/Exit, а затем с помощью кнопок ◀ /▶ выберите меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит..
- 2. Нажмите **▼**, чтобы выделить **Настройки звука**, а затем нажмите **Mode/Enter**. Отобразится страница Audio Settings (Параметры звука).
- 3. Выделите Отключение звука и нажмите ◀ /▶ для выбора Вкл.

Регулировка уровня громкости

Для регулировки уровня громкости нажмите **Volume** +/- на пульте дистанционного управления, или:

- 1. Повторите приведенные выше шаги 1 и 2.
- Нажмите ▼, чтобы выделить Volume и нажмите ◄ / ▶, чтобы выбрать желаемый уровень громкости.



Пользовательские настройки экранных меню

Экранные меню можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Эти настройки не оказывают влияния на рабочие параметры, эксплуатацию или эффективность работы проектора.

- Время вывода меню в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки меню задает время отключения экранного меню после последнего нажатия на кнопки. Это время можно устанавливать в диапазоне от 5 до 30 секунд с интервалом в 5 секунд. Задайте интервал времени кнопками ◀ /▶.
- Положение меню в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки меню задает один из пяти вариантов расположения экранного меню. Задайте положение меню кнопками ◀/▶.
- Язык в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные позволяет выбрать язык экранного меню. Выберите нужный язык кнопками ◀/▶.
- Начальный экран в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Основные позволяет выбрать заставку, которая будет отображаться при включении проектора. Выберите заставку кнопками ◀/►.

Выключение проектора

- Нажмите кнопку (^b) Power. Появится запрос на подтверждение. При отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя в течение нескольких секунд запрос исчезнет.
- Нажмите кнопку () Power еще раз. Индикатор Индикатор питания мигает оранжевым, лампа проектора выключается, а вентиляторы продолжают работать в течение примерно 90 секунд для охлаждения проектора.
- В целях защиты лампы, проектор не реагирует на команды во время охлаждения.
 - Чтобы сократить время охлаждения, можно включить функцию Быстрое охлаждение. Подробнее см. "Быстрое охлаждение" на стр. 50.



- 3. По окончании процесса охлаждения индикатор **Индикатор питания** горит ровным оранжевым светом, и вентиляторы останавливаются.
- Отсоедините кабель питания от электрической розетки, если проектор не используется длительное время.
- Если проектор не был выключен надлежащим образом, то для защиты лампы при попытке перезапуска проектора вентиляторы будут несколько минут работать на охлаждение. Повторное нажатие кнопки Power позволяет включить проектор после того, как вентиляторы остановятся и Индикатор питания загорится оранжевым светом.
 - Срок службы лампы может быть различным в зависимости от внешних условий и режимов эксплуатации.

Работа с меню

Система меню

Обратите внимание, что функции экранных меню зависят от типа выбранного входного сигнала.

Главное меню	Подменю		Параметры			
	Цвет стены		Выкл./светло- желтый/Розовый/ Светло-зеленый/ Синий/Школьная доска			
1.	Формат		Авто/Реальн./4:3/16:9			
ДИСПЛЕЙ	Трапецеидальн	ость				
	Положение					
	Фаза					
	Размер по горизонт.					
	Цифровое увеличение					
	Режим изображения	Динамический/П Кино/Пользоват Пользовательск	Ірезентация/sRGB/ ельский 1/ ий 2			
	Режим справки Динамический/Презентация/sRGB/					
	Яркость					
	Контрастность					
	Цвет					
•	Оттенок					
	Резкость					
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Яркий цвет		Вкл./Выкл.			
	Температура цвета		T1/T2/T3/T4			
		Основной цвет	R/G/B/Y/C/M			
	3D управление	Оттенок				
	цветом	Насыщенность				
		Усиление				
	Сохранить наст	ройки				
	Быстрый автоп	юиск	Вкл./Выкл.			
3. ИСТОЧНИК	Преобразовани пространства (только MP625P	е цветового)	Авто/RGB/YUV			

		Интервал таймера	1~240 минут
		Дисплей	Всегда/1 Мин/2 Мин/3 Мин/
		таймера	Никогда
	Таймер	Положение	Слева вверху/Слева внизу/
	презентации	таймера	Справа вверху/Справа внизу
		Способ	
		отсчета	Назад/Вперед
		таймера	
		Вкл./Выкл.	
4.	Язык		English/ Français/ Deutsch/ Italiano/ Español / Русский / 繁體中文/简体中文/日本語/ 한국어/ Svenska/ Nederlands/ Türkçe/ Čeština/ Português/ Արգյա/ Polski Magyar/ Hrvatski/ Română / Norsk/ Dansk/ Български / Suomi
СИСТЕМЫ:	Положение проектора		Спереди на ст./Сзади на
Основные			столе/Сзади на потол/
		Durante	Спереди на пот
	Настройки меню	Бремя	
		вывода меню	5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0
		Положение меню	В центре/Слева вверху/Справа вверху/Справа внизу/Слева внизу
	Автоотключение		Отключено/5 мин/10 мин/15 мин/20 мин/25 мин/30 мин
	Таймер пустого		Отключено/5 мин/10 мин/15
	экрана		мин/20 мин/25 мин/30 мин
	Таймор сна		Отключено/30 мин/1 час/2 час/
	таймер спа		3 час/4 час/12 час
	Начальный экран		Черный/Синий/BenQ

	Быстрое охлаждение		Вкл./Выкл.	
	Режим большой высоты		Вкл./Выкл.	
	Настройки звука	Отключение звука	Вкл./Выкл.	
		Громкость		
	Настройки лампы	Режим лампы	Обычный/Экономичный	
		Сброс таймера лампы		
		Эквив. ресурс	слампы	
5.		Изменить пар	оль	
НАСТРОЙКИ	Настройки	Блокировка		
СИСТЕМЫ:	безопасн.	при включении	Вкл./Выкл.	
дополнит.	Скорость		2400/4800/9600/14400/19200/	
	передачи		38400/57600/115200	
	Тестовый образец		Вкл./Выкл.	
	Субтитры (СТ)	Включить СТ	Вкл./Выкл.	
		Версия СТ		
	Выходной разъем D-Sub для режима ожидания		Вкл./Выкл.	
	Непосредственн ое включение питания		Вкл./Выкл.	
	Сброс всех			
	настроек			
	FAQ - Изображение и установка			
	FAQ - Функции и обслуживание			
6. ИНФОРМАЦИЯ	Текущее состояние системы		 ИСТОЧНИК Режим изображения Разрешение Система цвета Эквив. ресурс лампы Версия встроенного ПО 	

Обратите внимание, что эти пункты меню доступны только в том случае, если проектором обнаружен по крайней мере один действительный сигнал. Если к проектору не подключено оборудование или сигнал не обнаружен, доступны лишь некоторые пункты меню.

Описание каждого меню

5. Значения по умолчанию, приведенные в этом руководстве, особенно на стр. 46-52, даны только для справки. Они могут быть другими на других проекторах ввиду непрерывного улучшения изделия.

	ФУНКЦИЯ (настройка / значение по умолчанию)	ОПИСАНИЕ (значение по умолчанию)		
	Цвет стены	Корректировка цвета проецируемого изображения в тех случаях, когда поверхность отображения не является белой. Подробнее см."Цвет стены" на стр. 35.		
	Формат	Имеется четыре варианта установки формата изображения в зависимости от источника входного сигнала. Подробнее см. "Выбор формата изображения" на стр. 32.		
	Трапецеидал ьность	Коррекция любого трапецеидального искажения изображения. Подробнее см. "Увеличение и поиск деталей" на стр. 32.		
	Положение	Отображение страницы настройки положения. Для перемещения проецируемого изображения воспользуйтесь кнопками перемещения. Значения, отображаемые в нижней части страницы, изменяются при каждом нажатии кнопки до достижения максимального или минимального соответствующего значения. Эта функция доступна только при выборе сигнала с ПК (аналогового RGB).		
	Фаза (зависит от выбранного типа входного сигнала)	Регулировка фазы синхронизации для уменьшения искажения изображения. Эта функция доступна только при выборе сигнала с ПК (аналогового RGB).		
	Размер по горизонт.	Настройка ширины изображения по горизонтали. Эта функция доступна только при выборе сигнала с ПК (аналогового RGB).		
	Цифровое увеличение	Увеличение или уменьшение размера проецируемого изображения. Подробнее см. "Увеличение и поиск деталей" на стр. 32.		

	ФУНКЦИЯ (настройка / значение по умолчанию)	ОПИСАНИЕ (значение по умолчанию)	
	Режим изображения	Стандартные режимы изображения позволяют оптимизировать настройку изображения в соответствии с типом программы. Подробнее см. "Выбор режима отображения" на стр. 34.	
	Режим справки	Выбор режима картинки, который наилучшим образом удовлетворяет качеству изображения, и последующая точная настройка изображения на основе выбора параметров ниже на этой же странице. Подробнее см. "Настройка режимов Пользовательский 1/Пользовательский 2" на стр. 34. Эта функция доступна только, когда выбран User 1/2 (Пользователь 1/2).	
	G	Регулировка яркости изображения. Подробнее см. "Регулировка параметра Яркость" на стр. 35.	
	яркость	Эта функция доступна только, когда выбран User 1/2 (Пользователь 1/2).	
2. Меню И	Контрастность	Регулировка контрастности между темной и светлой частями изображения. Подробнее см. "Регулировка параметра Контрастность" на стр. 35. Эта функция доступна только, когда выбран User 1/2	
ІЗОБРАЖ	Цвет	Регулирование уровня насыщенности цвета количества каждого цвета в изображении. Подробнее см. "Регулировка параметра Цвет" на стр. 35. Эта функция доступна только, когда выбран User 1/2	
ЕНИЕ		 (Пользователь 1/2). Эта функция доступна только, когда выбран композитный (Video) или S-Video видеосигнал, а формат системы – NTSC или PAL. 	
	Orranar	Настройка красного и зеленого цветового оттенка изображения. Подробнее см. "Регулировка параметра Оттенок" на стр. 35.	
	Оттенок	Эта функция доступна только, когда выбран User 1/2 (Пользователь 1/2).	
		Эта функция доступна только, когда выбран композитный (Video) или S-Video видеосигнал, а формат системы – NTSC или PAL.	
		Регулировка резкости изображения. Подробнее см. "Регулировка параметра Резкость" на стр. 35.	
	Резкость	Эта функция доступна только, когда выбран User 1/2 (Пользователь 1/2).	
		Эта функция доступна только, когда выбран композитный (Video) или S-Video видеосигнал, а формат системы – NTSC или PAL.	

	ФУНКЦИЯ (настройка / значение по умолчанию)	ОПИСАНИЕ (значение по умолчанию)	
2. Me	Яркий цвет	Регулировка уровня белого при поддержании правильного воспроизведения цветов. Подробнее см. "Регулировка параметра Яркий цвет" на стр. 35. Эта функция доступна только, когда выбран User 1/2 (Пользователь 1/2).	
ню ИЗО	Температура цвета	Подробнее см. "Выбор параметра Температура цвета" на стр. 36. Эта функция доступна только, когда выбран User 1/2 (Пользователь 1/2).	
БРАЖЕН	3D управление цветом	Подробнее см."3D управление цветом" на стр. 36. Эта функция доступна только, когда выбран User 1/2 (Пользователь 1/2).	
ИE	Сохранить настройки	Сохранение настроек для режима Пользовательский 1 или Пользовательский 2. Эта функция доступна только, когда выбран User 1/2 (Пользователь 1/2).	
Быстрый автопоиск Подробнее см. "Выбор входного сигнала" Ореобразова ние цветового пространства (зависит от выбранного сигнала) Подробнее см. "Смена цветового простра на стр. 31.		Подробнее см. "Выбор входного сигнала" на стр. 31.	
		Подробнее см. "Смена цветового пространства (только MP625P)" на стр. 31.	

	ФУНКЦИЯ (настройка / значение по умолчанию)	ОПИСАНИЕ (значение по умолчанию)	
		Звуковое напоминание выступающему о времени окончания презентации. Подробнее см. "Настройка таймера презентации" на стр. 38.	
	Таймер	Интервал таймера Устанавливает нужный период времени для проведения презентации.	
	презентации	Дисплей таймера Отображает или скрывает таймер на экране.	
		Положение таймера Устанавливает положение таймера на экране.	
		Способ отсчета таймера Устанавливает способ отсчета таймера.	
CHC	Язык	Выбор языка экранных меню. Подробнее см. "Порядок работы с меню" на стр. 27.	
1еню Н	Положение проектора)	Проектор можно установить под потолком или сзади проектора, а также с одним или несколькими зеркалами. Подробнее см. "Выбор места расположения" на стр. 14.	
НАСТРОЙ 1: Основ	Настройки меню	Время вывода меню Выбор времени отображения экранного меню после последнего нажатия кнопки. Продолжительность этого промежутка времени может составлять от 5 до 30 секунд с интервалом в 5 секунд.	
ПКИ		Положение меню Определяет положение экранного меню.	
	Автоотключ ение	Автоматическое выключение проектора при отсутствии входного сигнала в течение заданного периода времени. Подробнее см. "Установка параметра Автоотключение" на стр. 54.	
	Таймер пустого экрана	Задание времени отображения пустого экрана после включения функции пустого экрана; по истечении указанного времени снова выводится изображение. Подробнее см. "Скрывание изображения" на стр. 39.	
	Таймер сна	Настройка таймера автоматического выключения проектора. Установка времени в диапазоне от 30 минут до 12 часов.	
	Начальный экран	Позволяет выбрать заставку, которая появляется при включении проектора. Предусмотрены три варианта: Логотип BenQ, Черный экран и Синий экран.	

	ФУНКЦИЯ (настройка / значение по умолчанию)	ОПИСАНИЕ (значение по умолчанию)	
	Быстрое охлаждение	 Функция включается при выборе Вкл., при этом время охлаждения проектора сокращается до нескольких секунд. Попытка повторного включения проектора сразу после процесса быстрого охлаждения может вместо включения проектора привести к новому запуску охлаждающих вентиляторов. 	
	Режим большой высоты	Режим для работы на большой высоте. Подробнее см. "Для выхода из экранного меню, нажмите" на стр. 41.	
	Настройки звука	Позволяет войти меню параметров звука. Отключение звука Настройка функции отключения звука. Громкость Настройка уровня громкости звука.	
	Настройки лампы	Режим лампы Подробнее см. "Установка параметра Режим лампы в значение Экономичный" на стр. 54. Сброс таймера лампы Подробнее см. "Сброс таймера лампы" на стр. 58. Эквив. ресурс лампы О расчете времени работы лампысм. "Данные о времени работы лампы" на стр. 54.	
	Настройки безопасн.	Изменить пароль Перед изменением пароля требуется ввести действующий пароль. Блокировка при включении Подробнее см."Защита проектора" на стр. 28.	
	Скорость передачи	Позволяет установить скорость передачи равной скорости передачи компьютера (для обмена данными и загрузки микропрограммы проектора по кабелю RS-232). Функция предназначена для использования квалифицированным техническим персоналом.	
	Тестовый образец	Функция включается при выборе Вкл., при этом на экране отображается решетка тестовой таблицы. С помощью тестового шаблона можно проверить и отрегулировать размер и фокус изображения и устранить искажения.	

	ФУНКЦИЯ (настройка / значение по умолчанию)	ОПИСАНИЕ (значение по умолчанию)	
5. Меню НАСТР	Субтитры (СТ)	 Включить СТ Функция включается при выборе Вкл., если входной видеосигнал содержит субтитры. Субтитры (СТ): Представление на экране диалогов, дикторского текста и звуковых эффектов в видеофильмах и телепередачах в виде наложенного текста (наличие субтитров в программах ТВ обычно помечается, как "СТ"). Установите формат экрана равным 4:3. Данная функция недоступна при использовании формата "16:9" или "Реальн.". Версия СТ Позволяет выбрать версию субтитров. 	
ОЙКИ СИСТЕМЫ: Д	Выходной разъем D- Sub для режима ожидания	 Функция включается при выборе Вкл Проектор может выдават VGA-сигнал при нахождении в режиме ожидания, когда гнезда КОМПЬЮТЕР 1 и MONITOR OUT подсоединены к устройству правильным образом. О процедуре подключения см "Подключение монитора" на стр. 19. Включение этой функции несколько увеличивает потребление электроэнергии. Выход вспомогательного монитора работает только, если на гнездо КОМПЬЮТЕР 1 подается соответствующий входной сигнал D-Sub. 	
ополнит.	Непосредств енное включение питания	При выборе On (Вкл.) данная функция будет включена. Подробнее см. "Включение проектора" на стр. 24.	
	Сброс всех настроек	Возврат к исходным заводским настройкам. Следующие настройки не сбрасываются: Положение, Фаза, Размер по горизонт., Пользовательский 1, Пользовательский 2, Язык, Положение проектора, Режим большой высоты, Настройки безопасн., Скорость передачи.	

	ФУНКЦИЯ (настройка / значение по умолчанию)	ОПИСАНИЕ (значение по умолчанию)
	FAQ - Изображение и установка	Описывает возможные решения проблем, с которыми вы можете столкнуться.
6	FAQ - Функции и обслуживание	
Меню ИНФОРМАЦИЯ	Текущее состояние системы	ис почник Показывает текущий источник сигнала. Режим изображения Показывает режим, выбранный в меню ИЗОБРАЖЕНИЕ. Разрешение Показывает исходное разрешение входного сигнала. Система цвета Показывает формат системы входного сигнала - NTSC, PAL, SECAM или RGB. Эквив. ресурс лампы Показывает наработку лампы в часах.
		Версия встроенного ПО Показывает версию микропрограммы.

Обслуживание

Уход за проектором

Данный проектор не требует значительного обслуживания. Единственное, что надо делать постоянно – это содержать в чистоте объектив и корпус.

Запрещается снимать какие-либо детали проектора, кроме лампы. При необходимости замены других частей обращайтесь к поставщику.

Чистка объектива

В случае появления на поверхности объектива пыли или грязи выполните чистку.

- Для очистки от пыли используйте сжатый воздух.
- В случае появления грязи или пятен очистите поверхность с помощью бумаги для чистки объектива и аккуратно протрите мягкой тканью, смоченной чистящим средством для объектива.
- Никогда не используйте абразивные подушечки любого типа, щелочные или кислотные очистители, чистящий (абразивный) порошок, а также летучие растворители, например спирт, бензин, растворитель или средства от насекомых. Использование таких материалов, а также длительный контакт с резиновыми или виниловыми материалами может привести к повреждению поверхности проектора и материала кожуха.

/і́∖ Запрещается чистить объектив абразивными материалами.

Чистка корпуса проектора

Перед чисткой корпуса требуется правильно выключить проектор (см. раздел "Выключение проектора" на стр. 42) и отсоединить шнур питания.

- Для удаления грязи или пыли протрите корпус мягкой тканью без пуха.
- Для очистки от присохшей грязи или пятен увлажните мягкой тканью, смоченной водой или нейтральным (pH) растворителем. Затем протрите корпус.

Запрещается использовать воск, спирт, бензин, растворитель и другие химические моющие средства. Это может привести к повреждению корпуса.

Хранение проектора

При необходимости длительного хранения проектора соблюдайте следующие правила.

- Убедитесь, что температура и влажность в месте хранения соответствуют рекомендациям для данного проектора. Информацию о диапазоне температур можно найти в разделе "Технические характеристики" на стр. 61 или получить у поставщика.
- Уберите ножки регулятора наклона.
- Извлеките элементы питания из пульта ДУ.
- Упакуйте проектор в оригинальную или аналогичную упаковку.

Транспортировка проектора

Рекомендуется осуществлять транспортировку проектора в оригинальной заводской или аналогичной упаковке.

Сведения о лампе

Данные о времени работы лампы

Во время работы проектора продолжительность наработки лампы (в часах) автоматически рассчитывается с помощью встроенного таймера. Расчет эквивалентного значения времени работы лампы в часах производится следующим образом:

Общее (экв.) время работы лампы в часах

= 1 (время работы в экономичном режиме (в часах)) + 4/3 (время работы в обычном режиме (в часах))

См. "Установка параметра Режим лампы в значение Экономичный", где приведены дополнительные сведения о режиме Экономичный.

Время работы лампы в режиме Экономичный рассчитывается как 3/4 от времени работы лампы в режиме Обычный. Т.е. использование проектора в режиме Экономичный позволяет увеличить срок службы лампы на 1/3.

Для получения данных о времени работы лампы (в часах):

- 1. Нажмите кнопку Menu/Exit, а затем с помощью кнопок ◄/▶ выберите меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит.
- 2. Нажмите ▼, чтобы выделить **Настройки лампы**, а затем нажмите **Mode/Enter**. На экране появится страница **Настройки лампы**.
- 3. В меню отобразится информация Эквив. ресурс лампы.
- 4. Чтобы выйти из меню, нажмите Menu/Exit.

Сведения о времени наработки лампы можно также найти в меню ИНФОРМАЦИЯ.

Увеличение времени работы лампы

Проекционная лампа является расходным материалом, и при правильной эксплуатации ее срок службы составляет до 3000-4000 часов. Чтобы максимально продлить срок службы лампы, можно выполнить следующие настройки в экранном меню.

Установка параметра Режим лампы в значение Экономичный

Режим Экономичный снижает уровень шумов в системе и сокращает энергопотребление на 20%. В режиме Экономичный уменьшается мощность светового потока, что приводит к снижению яркости проецируемого изображения.

Установка проектора в режим Экономичный также увеличивает срок службы лампы. Для установки режима Экономичный, перейдите в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки лампы > Режим лампы и нажимайте кнопки </ >

Установка параметра Автоотключение

При использовании данной функции происходит автоматическое выключение проектора при отсутствии входного сигнала в течение заданного периода времени во избежание сокращения срока службы лампы.

Для настройки функции **Автоотключение**, перейдите в меню **НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ:** Основные > Автоотключение и нажимайте кнопки ◀/▶. Продолжительность этого промежутка времени можно установить в диапазоне от 5 до 30 минут с интервалом в 5 минут. Если стандартные варианты продолжительности не подходят, выберите вариант **Отключено**. По истечении определенного промежутка времени проектор автоматически выключится.

Срок замены лампы

Если индикатор Lamp горит красным цветом или появляется сообщение о необходимости замены лампы, необходимо установить новую лампу или обратиться к поставщику. Использование старой лампы может вызвать нарушение нормальной работы проектора, кроме того, хотя и в достаточно редких случаях, это может привести к взрыву лампы.

🕂 Индикаторы лампы и температуры загораются при перегреве лампы. Подробнее см."Индикаторы" на стр. 59.

О замене лампы напоминают следующие предупреждения.

🖅 Приведенные ниже предупреждающие сообщения даны только для справки. Для подготовки и замены лампы следуйте указаниям, фактически отображаемым на экране.

Состояние	Сообщение
Время работы лампы составляет 3500 часов. Для обеспечения оптимальной работы установите новую лампу. Если в предустановленном режиме Экономичный (см. раздел "Установка параметра Режим лампы в значение Экономичный" на стр. 54) проектор работает нормально, то можно продолжать работу до появления предупреждения о времени работы лампы 3950 часов.	Уведомление Закажите лампу на замену Лампа>3500 час. Закажите лампу на lamp.benq.com
Время работы лампы составляет 3950 часов. Необходимо установить новую лампу во избежание отключения проектора по истечении срока службы лампы.	Уведомление Скоро потребуется замена лампы Ланпа>3950 час Закажите ланпу на lamp.benq.com
Время работы лампы составляет 4000 часов. Настоятельно рекомендуется заменить лампу на этом этапе. Лампа является расходным материалом. Яркость лампы со временем уменьшается. Это не является неисправностью. В случае значительного снижения яркости лампу можно заменить. Если лампа не была заменена ранее, это необходимо сделать по истечении 4000 часов эксплуатации.	Уведомление Замените лампу сейчас Лампа>4000 час. Превышен срок службы лампы Закажите лампу на lamp.benq.com
Для продолжения нормальной работы проектора данную лампу НЕОБХОДИМО заменить.	Уведомление Срок эксплуатации лампы Занените ланпу (сн. руководство пользователя) Затем сбросьте таймер Закажите ланпу на lamp.benq.com

Замена лампы



Ртутная лампа содержит ртуть. Соблюдайте местные законы по утилизации. См. www.lamprecycle.org.

- Если замена лампы выполняется, когда проектор подвешен верхней стороной вниз на потолке, убедитесь, что под гнездом лампы никого нет, чтобы исключить возможность получения травмы или повреждения глаз осколками лампы.
- Во избежание поражения электрическим током, перед заменой лампы обязательно выключите проектор и отсоедините шнур питания.
- Перед заменой лампы для предотвращения ожога дайте проектору остыть в течение примерно 45 минут.
- Во избежание порезов, а также во избежание повреждения внутренних деталей проектора, соблюдайте предельную осторожность, удаляя острые осколки стекла разбившейся лампы.
- Во избежание травм и для предотвращения ухудшения качества изображения, не прикасайтесь к пустому отсеку лампы, когда лампа извлечена, чтобы не задеть объектив.
- Лампа содержит ртуть. Ознакомътесь с местными правилами утилизации опасных отходов и соблюдайте их при утилизации использованных ламп.
- Для бесперебойной работы проектора рекомендуется приобрести запасную лампу производства BenQ для замены.
- Выключите питание и отсоедините проектор от электрической розетки. Если лампа горячая, то во избежание ожогов подождите приблизительно 45 минут, пока лампа остынет.
- 2. Ослабьте винты на крышке лампы.



- Снимите крышку лампы следующими образом: сдвинув крышку к стороне проектора (а); вытащив ее (b).
- Не включайте питание при снятой крышке лампы.
 - Не просовывайте пальцы между лампой и проектором. Острые углы внутри проектора могут причинить повреждения.
 - 4. Ослабьте винты, удерживающие лампу.
 - Поднимите ручку в вертикальное положение. С помощью ручки медленно вытяните лампу из проектора.
- При слишком быстром вытягивании лампа может разбиться, и осколки попадут внутрь проектора.
 - Не оставляйте лампу в местах возможного попадания воды или доступных детям, а также рядом с легко воспламеняющимися материалами.
 - После извлечения лампы не касайтесь внутренних деталей проектора.
 Прикосновение к оптическим компонентам внутри проектора может привести к появлению цветных пятен и искажению проецируемого изображения.
 - Вставьте новую лампу в отсек для лампы и убедитесь, что она закреплена в проекторе.









- 7. Затяните винты, удерживающие лампу.
- Незатянутый винт это ненадежное соединение, которое может привести к нарушению нормальной работы проектора.
 - Не затягивайте винт слишком сильно.
 - 8. Убедитесь, что ручка находится полностью в горизонтальном положении и зафиксирована на месте.
 - 9. Установите обратно крышку лампы, задвинув ее на место.





- 10. Затяните винты, удерживающие крышку лампы.
- Незатянутый винт это ненадежное соединение, которое может привести к нарушению нормальной работы проектора.
 - Не затягивайте винт слишком сильно.



🕂 Не включайте питание при снятой крышке лампы.

Сброс таймера лампы

12. После появления начального экрана войдите в экранное меню. Перейдите в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ: Дополнит. > Настройки лампы.



Нажмите Mode/Enter. На экране появится страница Настройки лампы. Нажмите

▼, чтобы выделить Сброс таймера лампы, а затем нажмите Mode/Enter. Появится предупреждение с запросом подтвердить сброс таймера лампы. Выделите Сброс и нажмит Mode/Enter. Время работы лампы будет сброшено на «0».

Не следует выполнять сброс показаний счетчика, если лампа не новая или не была заменена - это может привести к повреждению.

Индикаторы

Индикатор			Состояние и описание	
POWER (ПИТАНИЕ)	ТЕМР (ТЕМПЕР АТУРА)	LAMP (ЛАМПА)		
Индикация і	питания			
Оранжевый	Выкл.	Выкл.	Режим ожидания.	
Зеленый Мигает	Выкл.	Выкл.	Включение питания.	
Зеленый	Выкл.	Выкл.	Штатная работа.	
Оранжевый Мигает	Выкл.	Выкл.	 Для охлаждения проектора требуется 90 секунд, так как выключение было неправильным, не было предоставлено нормальное время для охлаждения. ИЛИ После выключения питания для охлаждения проектора требуется 90 секунд. ИЛИ Проектор автоматически выключился. После повторного включения он снова отключается. Обратитесь за помощью к поставщику. 	
Индикация	пампы			
Выкл.	Выкл.	Красный	Проектор автоматически выключился. После повторного включения он снова отключается. Обратитесь за помощью к поставщику.	
Выкл.	Выкл.	Красный мигающий	 Требуется 90 секунд для охлаждения проектора. ИЛИ Обратитесь за помощью к поставщику. 	
Индикация температуры				
Выкл.	Красный мигающий	Выкл.	Проектор автоматически выключился. После	
Выкл.	Красный	Выкл.	повторного включения он снова отключается.	
Оранжевый Мигает	Выкл.	Выкл.	Обратитесь за помощью к поставщику.	

Поиск и устранение неисправностей

⑦ Проектор не включается

Причина	Способ устранения
Питание не поступает.	Подключите шнур питания к разъему питания на проекторе и вставьте штепсельную вилку в розетку. Если розетка оснащена выключателем, убедитесь в том, что он включен.
Попытка включения проектора во время охлаждения.	Дождитесь окончания процесса охлаждения.

? Нет изображения

Причина	Способ устранения
Источник видеосигнала не включен или подключен неверно.	Включите источник видеосигнала и проверьте подключение сигнального кабеля.
Неправильное подключение проектора к источнику входного сигнала.	Проверьте подключение.
Неверно выбран входной сигнал.	Выберите входной сигнал с помощью кнопки SOURCE на панели управления проектора или пульте ДУ.
Крышка объектива закрыта.	Откройте крышку объектива.

? Размытое изображение

Причина	Способ устранения
Неправильно сфокусирован объектив проектора.	Настройте фокус объектива регулятором фокуса.
Неправильное взаимное расположение проектора и экрана.	Отрегулируйте угол и направление проецирования, а также высоту, при необходимости.
Крышка объектива закрыта.	Откройте крышку объектива.

⑦ Не работает пульт ДУ

Причина	Способ устранения
Батарея разряжена.	Замените батарею на новую.
Между пультом ДУ и проектором имеется препятствие.	Уберите препятствие.
Вы находитесь далеко от проектора.	Встаньте на расстоянии не более 8 метров от проектора.

? Неправильно указан пароль

Причина	Способ устранения
Вы забыли пароль.	Подробнее см. раздел"Начало процедуры восстановления пароля" на стр. 29.

Технические характеристики

Все характеристики могут изменяться без уведомления.

Оптические характеристики

Разрешение (MP625P) 1024 x 768 XGA

(MP615P) 800 x 600 SVGA

Проекционная система Однокристалльное цифровое микрозеркальное устройство (DMD)

Объектив, фокусное расстояние F = от 2,51 до 2,69; f = от 21,95 до 24,18 мм

Лампа

Лампа 185 Вт

Электрические характеристики

Блокпитания 100–240 В переменного тока; 2,9 А; 50–60 Гц (автоматический)

Энергопотребление 260 Вт (макс.); < 1 Вт (режим ожидания)

Механические характеристики Вес

5,5 фунта (2,5 кг)

Выходные разъемы

Выход RGB D-Sub (15-контактов, гнездо) – 1 шт. Динамик (стерео), 2 Вт – 1 шт. Выход аудиосигналов гнездо ПК-аудио – 1 шт.

Управление

Управление через последовательный порт RS-232 (9 контактов) – 1 шт. ИК-приемник – 1 шт. USB (тип B) – 1 шт.

Входные разъемы

Вход компьютера Вход RGB D-Sub (15-контактов, гнездо) – 2 шт.

Вход видеосигнала S-VIDEO Порт мини-DIN (4-контакта) x 1 ШТ. VIDEO гнездо RCA – 1 шт. Вход сигнала SD/HDTV гнездо RCA аналогового компонентного видеосигнала -3 шт. (через вход RGB) (MP625P) Цифровой-HDMI – 1 шт. Вход аудиосигналов Аудиовход гнездо ПК-аудио – 1 шт.

Требования к окружающей среде

Рабочая температура 0°C°-40°С на уровне моря Отн. влажность при эксплуатации от 10% до 90% (без конденсации) Высота над уровнем моря при эксплуатации от 0 до 1499 м при 0°C°-35°С от 1500 до 3000 м при 0°C-30°С (при включенном режиме большой высоты над уровнем моря)

Габаритные размеры

264 мм (Ш) x 108,8 мм (В) x 211,4 мм (Д)



Установка на потолке



Таблица синхронизации

Поддерживаемые режимы синхронизации для входа ПК

Разрешение	Частота	Частота	Частота	Режим
	строк (кГц)	кадров (Гц)	пикселей	
			(МГц)	
720 x 400	31,469	70,087	28,322	720 x 400_70
640 x 480	31,469	59,940	25,175	VGA_60
	37,861	72,809	31,500	VGA_72
	37,500	75,000	31,500	VGA_75
	43,269	85,008	36,000	VGA_85
800 x 600	37,879	60,317	40,000	SVGA_60
	48,077	72,188	50,000	SVGA_72
	46,875	75,000	49,500	SVGA_75
	53,674	85,061	56,250	SVGA_85
1024 x 768	48,363	60,004	65,000	XGA_60
	56,476	70,069	75,000	XGA_70
	60,023	75,029	78,750	XGA_75
	68,677	84,997	94,500	XGA_85
1024 x 576	35,820	60,0	46,996	Netbook_1
1024 x 600	37,5	60,0	45,000	Netbook_2
1024 x 600	41,467	64,995	51,419	Netbook_3
1280 x 800	49,702	59,810	83,500	WXGA_60
	62,795	74,934	106,500	WXGA_75
	71,554	84,880	122,500	WXGA_85
1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	SXGA_60
	79,976	75,025	135,000	SXGA_75
	91,146	85,024	157,500	SXGA_85
1280 x 960	60,000	60,000	108	1280 x 960_60
	85,938	85,002	148,500	1280 x 960_85
1440 x 900	55,935	59,887	106,500	WXGA+_60
1400 x 1050	65,317	59,978	121,750	SXGA+_60
1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	UXGA
640 х 480 при 67	35,000	66,667	30,240	MAC13
Гц				
832 х 624 при 75	49,722	74,546	57,280	MAC16
Гц				
1024 х 768 при 75	60,241	75,020	80,000	MAC19
Гц				
1152 х 870 при 75	68,680	75,060	100,000	MAC21
Гц				

Поддерживаемые частоты синхронизации для входа HDMI

Разрешение	Частота	Частота	Частота	Режим
	строк (кГц)	кадров (Гц)	пикселей	
			(МГц)	
720 x 400	31,469	70,087	28,322	720 x 400_70
640 x 480	31,469	59,940	25,175	VGA_60
	37,861	72,809	31,500	VGA_72
	37,500	75,000	31,500	VGA_75
	43,269	85,008	36,000	VGA_85
800 x 600	37,879	60,317	40,000	SVGA_60
	48,077	72,188	50,000	SVGA_72
	46,875	75,000	49,500	SVGA_75
	53,674	85,061	56,250	SVGA_85
1024 x 768	48,363	60,004	65,000	XGA_60
	56,476	70,069	75,000	XGA_70
	60,023	75,029	78,750	XGA_75
	68,677	84,997	94,500	XGA_85
1280 x 800	49,702	59,810	83,500	WXGA_60
	62,795	74,934	106,500	WXGA_75
	71,554	84,880	122,500	WXGA_85
1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	SXGA_60
	79,976	75,025	135,000	SXGA_75
	91,146	85,024	157,500	SXGA_85
1280 x 960	60,000	60,000	108	1280 x 960_60
	85,938	85,002	148,500	1280 x 960_85
1440 x 900	55,935	59,887	106,500	WXGA+_60
1400 x 1050	65,317	59,978	121,750	SXGA+_60
1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	UXGĀ
640 x 480 при 67	35,000	66,667	30,240	MAC13
Гц			-	
832 х 624 при 75	49,722	74,546	57,280	MAC16
Гп	,	,	,	
1024 х 768 при 75	60.241	75.020	80,000	MAC19
Гп	3)	
1152 х 870 при 75	68 680	75.060	100.000	MAC21
Ги	00,000	10,000	100,000	
VIDEO	31.47	60	27	480n
	31.25	50	27	576p
(IIDCr)	45.00	60	74 25	720n 60
	37.50	50	74.25	720_50
	33.75	60	74.25	10801 60
	28.13	50	74.25	1080i_00
	67.5	60	148.5	1080n
	56.25	50	148.5	1080p
	50,25	50	170,5	1000b

При отображении сигналов 1080i(1125i)/60Гц или 1080i(1125i)/50Гц возможно появление дрожания изображения.

Поддерживаемые видеорежимы для входа Component-YPbPr input

Формат сигнала	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)
480і(525і) на 60Гц	15,73	59,94
480р(525р) на 60Гц	31,47	59,94
576і(625і) на 50Гц	15,63	50,00
576р(625р) на 50Гц	31,25	50,00
720р(750р) на 60Гц	45,00	60,00
720р(750р) на 50Гц	37,50	50,00
1080і(1125і) на 60Гц	33,75	60,00
1080і(1125і) на 50Гц	28,13	50,00
1080р на 60Гц	67,50	60,00
1080р на 50Гц	56,25	50,00

Отображение сигнала 1080і при 60 Гц или 1080і при 50 Гц может дать легкую вибрацию изображения.

Поддерживаемые режимы синхронизации для входов Video и S-Video

Режим Video	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	Цветовая поднесущая (МГц)
NTSC	15,73	60	3,58
PAL	15,63	50	4,43
SECAM	15,63	50	4,25 или 4,41
PAL-M	15,73	60	3,58
PAL-N	15,63	50	3,58
PAL-60	15,73	60	4,43
NTSC4.43	15,73	60	4,43

Гарантия и авторские права

Ограниченная гарантия

Корпорация BenQ гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов материалов и изготовления при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

Любая гарантийная рекламация должна сопровождаться подтверждением даты покупки. В случае обнаружения дефектов данного изделия в течение гарантийного срока единственным обязательством корпорации BenQ и единственным способом возмещения ущерба является замена любой неисправной детали (включая дефекты изготовления). Для получения гарантийного обслуживания немедленно сообщите обо всех дефектах поставщику, у которого было приобретено данное изделие.

Внимание! Данное гарантийное обязательство аннулируется в случае нарушения покупателем установленных компанией BenQ письменных инструкций, в частности влажность окружающей среды должна быть в пределах от 10% до 90%, температура от 0°С до 35°С, высота над уровнем моря ниже 4920 футов, в также следует избегать работы проектора в запыленной среде. Данное гарантийное обязательство предоставляет вам определенные юридические права, наряду с которыми возможно существование других прав, различных для каждой конкретной страны.

Для получения дополнительной информации см. сайт www.BenQ.com.

Авторские права

Copyright 2009 BenQ Corporation. Все права сохранены. Воспроизведение, передача, перезапись, хранение в информационно-поисковых системах, а также перевод на любой язык (в том числе компьютерный) в любой форме и любым способом (электронным, механическим, магнитным, оптическим, химическим, ручным и пр.) любой части данного документа без предварительного письменного разрешения корпорации BenQ запрещены.

Ограничение ответственности

Корпорация BenQ не дает никаких обещаний или гарантий, как явных, так и подразумеваемых, относительно содержания данного документа, включая любые гарантии коммерческой пригодности или соответствия определенной цели. Кроме того, корпорация BenQ оставляет за собой право на периодическое обновление и изменение данного документа без обязательного уведомления кого-либо о таковых изменениях.

*DLP, Digital Micromirror Device и DMD являются торговыми марками Texas Instruments. Другие торговые марки защищены авторским правом соответствующих компаний и организаций.

Соответствие требованиям

Соответствие требованиям FCC

Для устройств КЛАССА В: Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны, и в случае нарушения правил установки и инструкции по эксплуатации может создавать помехи радиосвязи. Тем не менее, это не гарантирует отсутствие помех при определенных условиях установки. В случае появления помех для радио- или телевещания, которое выявляется путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов или их комбинацией:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке или сети, не используемой для питания приемника.
- Обратиться за помощью к поставщику или к мастеру по обслуживанию радиои телеаппаратуры.

Соответствие требованиям ЕЕС

Настоящее устройство испытано в соответствии с требованиями 89/336/ЕЕС по электромагнитной совместимости (ЕМС) и удовлетворяет данным требованиям.

Директива WEEE

Утилизация электрических и электронных отходов частными лицами на территории Европейского Союза.

Данный символ на изделии или на упаковке означает, что данное изделие запрещается утилизировать наравне с бытовыми отходами. Необходимо утилизировать его, передав его в соответствующие центры по переработке электрических и электронных отходов. Для получения дополнительных сведений о переработке отходов данного оборудования обратитесь в ближайший сервисный центр, в магазин, где вы приобрели оборудование, или в центр по переработке бытовых отходов. Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы и обеспечит безопасность для здоровья людей и окружающей среды.



Требования обеспечения доступности изделий людям с ограниченными возможностями по закону «О реабилитации», 1973 г., раздел 508

Политика компании BenQ по выпуску изделий, подходящих для людей с ограниченными возможностями, дает поддержку правительству, выбирая технологии, доступные людям с ограниченными возможностями. ЖК-мониторы и проекторы BenQ совместимы с разделом 508 Указаний благодаря наличию следующих вспомогательных функций:

- Мониторы BenQ оснащены цветными индикаторами Power (Питание). Пока индикатор горит зеленым, это означает, что монитор работает на полную мощность. Когда индикатор горит желтым или янтарным, это означает, что монитор находится в режиме ожидания или «спящем» режиме и потребляет не более 2 Вт электроэнергии.
- Мониторы BenQ содержат различные предварительно запрограммированные настройки синхронизации для предотвращения мерцания изображения, чтобы информация, отображаемая на экране, была легкой для считывания. Настройки синхронизации по умолчанию автоматически задействуются каждый раз при включении монитора, что снижает ущерб от вмешательства пользователя.
- Мониторы и проекторы BenQ имеют возможность регулировки яркости и контрастности так, чтобы текст и изображения могли отображаться различным образом для удовлетворения потребностей людей с ослабленным зрением. Другие подобные регулировки также доступны при использовании элементов управления через экранное меню изделия.
- Мониторы и проекторы BenQ содержат выбираемые пользователем элементы управления цветом, например выбор цветовой температуры (монитор: 5800K, 6500K и 9300K, проектор: 5500K, 6500K, 7500K и 9300K), с широким диапазоном уровней контрастности.
- Мониторы и проекторы BenQ с мультимедийными возможностями обычно оснащены одним или двумя динамиками для воспроизведения звука, что позволяет пользователям (в том числе с ослабленным слухом) взаимодействовать с подключенными компьютерными системами. Органы управления динамиками обычно располагается на передней панели.
- Микропрограмма мониторов и проекторов BenQ обычно содержит уникальные сведения об изделии, которые помогают компьютерной системе идентифицировать изделия BenQ и активировать для них функцию Plug-and-Play при подключении.
- Все мониторы и проекторы BenQ совместимы со стандартом PC99. Например, разъемы отличаются по цвету, чтобы помочь пользователям легко и правильно подключить изделия к компьютерным системам.
- Некоторые модели мониторов и проекторов BenQ оснащены дополнительными портами USB и DVI для подключения дополнительных устройств, например специальных головных телефонов для помощи людям с нарушениями слуха.
- Все мониторы и проекторы BenQ поставляются с руководствами пользователя на компактдисках, которые можно легко прочитать с помощью программных продуктов, например Adobe Reader, с помощью подключенной компьютерной системы. Эта документация также доступна на веб-сайте компании BenQ (www.BenQ.com http://www.BenQ.com). Другие виды документации могут быть доступны по запросу.
- Служба работы с клиентами компании BenQ дает ответы и помощь всем своим клиентам, обратившимся по телефону, факсу, электронной почте или через веб-сайты.