

Руководство по работе с цифровой камерой СООЦРІХ3100

компании Nikon

ЦИФРОВАЯ КАМЕРА



CE

Информация о торговых марках

Apple, логотип Apple, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook и Quick Time зарегистрированные торговые марки Apple Computer, Inc. Finder, Power Mac, iMac и iBook торговые марки Apple Computer, Inc. Microsoft и Windows зарегистрированные торговые марки Microsoft Corporation. Internet торговая марка Digital Equipment Corporation. CompactFlash торговая марка SanDisk Corporation. Lexar Media торговая марка Lexar Media Corporation. Adobe и Acrobat зарегистрированные торговые марки Adobe Systems Inc. Все другие торговые марки упомянутые в этом руководстве или в другой документации приложенной к изделиям компании Nikon являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их владельцев.

Указания по безопасности

Для предотвращения повреждения изделий компании Nikon, травмирования владельца или других лиц перед использованием оборудования полностью прочитайте приведенные указания по безопасности. При использовании изделия выполняйте прочитанные указания по безопасности.

Важные пункты из предосторожностей, которые могут привести к повреждению, перечислены в этом разделе и помечены следующим значком:



Этот значок указывает на предупреждение информация, о которой должна быть прочитана перед использованием изделия компании Nikon, для предотвращения возможного травмирования.

предупреждения

В случае неправильной работы немедленно выключите устройство. Чтобы избежать возгорания, при появлении дыма или необычного запаха выходящего из изделия или из сетевого адаптера (поставляется отдельно), отсоедините сетевой адаптер и немедленно выньте батареи. Продолжение работы может привести к травме. После извлечения батарей для проверки оборудования обратитесь в сервисный центр компании Nikon.

М Не используйте в присутствии горючего газа.

Не используйте электронное оборудование в присутствии горючего газа, так как это может привести к взрыву или возгоранию.

При использовании ремня для переноски камеры соблюдайте предосторожности.

Для предотвращения удушья при переноске камеры на шейном ремне должны соблюдаться предосторожности. Никогда не надевайте ремень на шею ребенка или подростка.

🖌 Не разбирайте изделие.

Прикосновение к внутренним частям изделия может привести к травме. В случае неисправности разборку изделия может производить только квалифицированный специалист. При поломке изделия в результате падения или другого случая после отсоединения сетевого адаптера и извлечения батарей обращайтесь в сервисный центр компании Nikon для проверки.

При обращении с батареями правильно соблюдайте предосторожности.

При неправильном обращении батареи могут потечь или взорваться. При обращении с батареями, используемыми в этом изделии, соблюдайте следующие предосторожности:

- Перед заменой батарей удостоверьтесь, что изделие выключено. Если используется сетевой адаптер, удостоверьтесь, что он отключен.
- Используйте пару перезаряжаемых NiMH батарей Nikon EN-MH1, одну литиевую батарею CRV3 или две никель-марганцевых батареи LR6 (AA) (поставляются отдельно). Не используйте другие типы батарей. Не смешивайте батареи разных типов.
- При установке батарей не предпринимайте усилий по установке их верхней частью вниз или другой стороной.
- Не ломайте и не разбирайте батарей.

- Не подвергайте батареи воздействию огня или сильного нагрева.
- Не опускайте и не держите батареи в воде.
- Не переносите и не храните батареи с металлическими предметами, такими как ожерелья или заколки для волос.
- При полной разрядке батарея может потечь. Для того чтобы избежать повреждения изделия, проверьте, что батареи удалены, когда они разряжены.
- Немедленно после использования или когда изделие используется длительный период с питанием от батареи, батареи могут стать горячими. Перед извлечением батарей выключите камеру и дайте батареям остыть.
- Немедленно прекращайте использование изделия, если замечено любое изменение в батареях, например, изменение цвета или деформацию.

Используйте соответствующий кабель

При присоединении кабелей к входному или выходному гнезду используйте только кабели, поставляемые или предлагаемые для этих целей компанией Nikon, для того чтобы соблюдать правила работы с изделием.

🗥 Недоступность для детей

Будьте особенно внимательны, чтобы дети не могли взять батареи или другие мелкие предметы в рот.

\land Извлечение карт памяти

Во время использования карты памяти могут стать горячими. При удалении карт памяти из камеры соблюдайте предосторожности.

\land CD диски

Не воспроизводите CD диски с программным обеспечением и руководствами на аудио CD оборудовании. Воспроизведение CD дисков на аудио CD плеере может привести к потере звучания или повреждению оборудования.

🚹 При работе с вспышкой

Использование вспышки вблизи глаз может быть причиной временного ухудшения зрения. Соблюдайте особую осторожность при фотографировании детей, когда вспышка размещается на расстоянии менее одного метра от объекта.

Избегайте контакта с жидкими кристаллами

При поломке монитора соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения от осколков стекла и предотвращайте попадание жидкого кристалла из монитора на кожу, в глаза или рот.

Предостережения

 \mathbf{V}

Для гарантии полного использования изделия компании Nikon при хранении и использовании устройства соблюдайте следующие предосторожности:



Осторожно обращайтесь с объективом и всеми движущимися частями

Не прикладывайте силу к объективу или крышке объектива, а также к разъемам, слоту карты или крышке отсека батарей. Эти детали особенно подвержены повреждению.

Перед удалением или отсоединением источника питания выключайте устройство

Не отсоединяйте устройство и не вынимайте батареи при включенном устройстве, поскольку в это время могут записываться или удаляться изображения. Отключение питания в этот момент может привести к потере данных, повредить память устройства или внутренних электрических цепей. Для предотвращения случайного прерывания питания избегайте переносить устройство с одного места на другое, когда присоединен сетевой адаптер (поставляется отдельно).

V

Не роняйте устройство Устройство может быть повреждено от сильных ударов или вибрации.

Держите устройство подальше от сильных магнитных полей Не используйте и не храните устройство около оборудования, которое генерирует сильное электромагнитное излучение или магнитные поля. Сильные изменения статических электрических полей или магнитных полей производимое оборудованием, например, радиопередатчиками, может оказывать воздействие на монитор, повреждать данные, хранящиеся на карте памяти или воздействовать на внутренние цепи устройства.

V

Избегайте внезапных изменений температуры

Внезапные изменения температуры, когда входят или выходят из теплого здания в холодный день, могут привести к конденсату внутри устройства. Для предотвращения образования конденсата положите устройство в кейс для переноски или в пластиковую сумку перед воздействием на него внезапного изменения температуры.

Замечания

- Никакие части этого руководства касающиеся устройства не могут быть репродуцированы, переданы, переписаны, сохранены в другой системе или переведены на другой язык без письменного разрешения компании Nikon.
- Компания Nikon сохраняет права на • изменение технических характеристик оборудования и программного обеспечения описанного в этом руководстве в любое время и без предварительного уведомления.

Замечание для потребителей в США

Отдел радиочастотных помех Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC)

Это оборудование было тестировано и найдено его соответствие с пределами для Класса В цифровых устройств, указанных в Части 15 Правил FCC. Эти пределы созданы для обеспечения существенной защиты от сильных помех в домашних условиях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, если оно не устанавливается и используется в соответствии с инструкциями и может быть причиной сильных помех для радио коммуникаций. Однако, нет никаких гарантий, что помехи не будут появляться при особой установке. Если это оборудование является причиной помех для радио или телевизионного приемника, которое может определяться по включению и выключению оборудования, пользователь вправе попытаться скорректировать помехи с помощью одной или несколькими из следующих мер:

- Переориентировать или переместить • приемную антенну.
- Увеличить расстояние между устройством • и приемником.
- Присоединить устройство к розетке отличной от розетки, к которой присоединен приемник.
- Проконсультироваться у дилера или у • опытного специалиста по радио/телевидению.

- Компания Nikon не несет ответственности за любые повреждения возникшие при использовании этого устройства.
- Приложены усилия, чтобы гарантировать, что приведенная в этом руководстве информация точная и полная, но мы принимаем во внимание, что есть ошибки и упущения, на которые можно указать представителю компании Nikon в Вашем регионе (адрес предоставляется отдельно).

Nikon

E3100 Тестирована в соответствии со станлартами FCC ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМЕ И ОФИСЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Модификации

FCC требует от пользователя указывать на любые изменения и модификации сделанные в этом устройстве, которые не одобрены компанией Nikon, и не действенны при работе пользователя с оборудованием.

Интерфейсные кабели

Используйте интерфейсные кабели, продаваемые или поставляемые для этого оборудования компанией Nikon. Использование других интерфейсных кабелей может превысить пределы для Класса В Части 15 Правил FCC.

Nikon Inc.,

1300 Walt Whitman Road, Melvill, New York 11747-3064, USA Тел. 631-547-4200

Замечание для пользователей в Канаде ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Класс В для цифровой аппаратуры отвечает всем требованиям Канадских правил влияния помех на оборудование.

Замечание относительно запрета на копирование или репродуцирование

Заметим, что при обладании материалом, который копирован цифровым образом или репродуцирован посредством сканера, цифровой камеры или другого устройства, это действие может быть наказано по закону.

 Пункты для копирования или репродуцирования запрещенные по закону

Не копируйте и не репродуцируйте бумажные деньги, монеты, ценные бумаги, государственные облигации или местные государственные облигации даже, если такие копии или репродукции обозначены как «Образец».

Копирование или репродуцирование бумажных денег, монет или ценных бумаг, которые выпустило иностранное государство, запрещается. Если не получено предварительное разрешение от правительства, копирование и репродуцирование неиспользуемых почтовых марок или почтовых карточек, выпущенных правительством, запрещается. Копирование или репродуцирование марок выпущенных правительством и сертификационных документов оговоренных законом, запрещается.

- Предостережения для определенных • копий и репродукций Правительство дает предостережения по копированию или репродуцированию ценных бумаг выпущенных частными компаниями (акции, векселя, чеки, сертификаты и т.п.), пассажирские или купонные билеты, кроме, когда необходимо иметь минимальное количество копий для бизнеса внутри компании. Также не копируйте и не репродуцируйте паспорта выпущенные правительством, лицензии, выпущенные государственными агентствами и частными компаниями. ID карты и билеты, например, пассажирские билеты или купоны.
- Подчинение правилам для копирования Копирование или репродуцирование работ защищенных авторским правом, например, книг, музыкальных произведений, картин, эстампов, карт, рисунков, кинофильмов и фотографий регулируется национальными и международными законами по авторскому праву. Не используйте это изделие для целей нелегального копирования или нарушения закона об авторских правах.

Перед съемкой важных кадров

Перед съемкой кадров в важных случаях (например, свадьба или перед съемкой в путешествии) сделайте тестовый кадр для гарантии того, что камера работает нормально. Компания Nikon не несет ответственности за повреждения или потерь, которые могут возникнуть при неправильной работе изделия.

Использование электронных аксессуаров только компании Nikon

Камера COOLPIX компании Nikon создана в соответствии с высочайшими стандартами и имеет сложные электронные цепи. Для соблюдения требований безопасности для электронных схем изделия используйте только электронные аксессуары компании Nikon (включая зарядное устройство для батарей, батареи и сетевые адаптеры) предназначенные для работы с цифровой камерой.

иСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ АКСЕССУАРОВ НЕ КОМПАНИИ NIKON МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ КАМЕРЫ И МОЖЕТ НАРУШИТЬ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Для получения большей информации об аксессуарах компании Nikon обращайтесь к местному дилеру компании Nikon.

Содержание

	Безопасность	i
	Предостережения	iii
	Замечания	iv
Пер	ед началом работы с камерой	1
	Введение	1
	Части камеры	2
	Монитор	4
	Указатель режима	6
	Навигация по меню	7
	Кнопка спуска	7
Пер	зые шаги	8
_	Установка батарей	8
	Установка карт памяти	10
	Троверка состояния батарей	12
	Базовая установка	14
Осн	овные способы фотографирования	16
	Шаг 1 – Выбор режима 🗖	16
	Шаг 2 – Кадрирование изображения	18
	Шаг 3 – Фокусировка и съемка	20
	Шаг 4 – Просмотр результатов	22
Доп	олнительные способы фотографирования	24
	Когда плохой свет: Использование вспышки	24
	Толучение собственного портрета: Использование автоспуска	26
	Тегкое получение крупного плана: Режим крупного плана макро	27
	Режимы съемки и сцены	28
	Съемка при за <u>данной</u> композиции	29
	Режим сцены SCENE	34
Доп	олнительные способы воспроизведения	38
	Тросмотр кадров на камере	38
	Расширенное меню для кадра	40
	Ретуширование кадров	41
	Маленький кадр	42
	Резка кадров	43
	Тросмотр кадров на ТВ	44
	Тросмотр кадров на компьютере	45
	Течать кадров	48
Дви	кущиеся изображения	51
	Запись движущихся изображений	51
	Посмотр движущихся изображений	53
	Релактирование лвижущихся изображений	54
		51

Меню съемки	56
Использование меню съемки	56
Качество / размер изображения	58
Баланс белого (только 🔟 🗅)	60
Экспозиция + /	62
Впечатывание даты	63
Серийная съемка (только м 🗅)	64
Селектор лучшего кадра (только МФ)	65
Увеличение резкости изображения (только МФ)	66
Форматирование карты CF	67
Меню воспроизведения	68
Использование меню воспроизведения	68
Слайд шоу	69
Удаление	72
Защита	74
Автопередача	75
Меню установки	77
Использование меню установки	77
Экран приглашения	78
Яркость	79
Звуковой сигнал	79
Автоматическое выключение	79
Режим видео	79
Переустановка всех параметров	80
Технические замечания	81
Дополнительное оборудование	81
Переноска камеры	82
Сообщения об ошибках	84
Неисправности	87
Технические характеристики	90
Предметный указатель	92

Введение

Благодарим Вас за приобретение цифровой камеры COOLPIX 3100 компании Nikon. Это руководство было написано, чтобы помочь Вам в работе с цифровой камерой. Перед использованием камеры прочитайте это руководство и держите его под рукой при работе с устройством.

Для облегчения поиска нужной информации используются следующие символы и условные обозначения:

	Этот значок указывает на предостережения, информацию в котором Вам надо прочитать перед использованием для того, чтобы предотвратить повреждение камеры.	0	Этот значок указывает на способы, информация о которых может помочь при использовании камеры.
G	Этот значок указывает на замечания, информация в которых необходимо прочитать перед использованием камеры.	ð	Этот значок указывает, что в этом руководстве или в <i>Руководстве для</i> быстрого старта есть дополнительная информация.

🕰 Подробное изучение

Как часть «Подробного изучения» для обеспечения поддержки изделия и изучения его, доступны следующие сайты с непрерывно обновляемой информацией:

- Для пользователей в США: <u>http://www.nikonusa.com/</u>
- Для пользователей в Европе: <u>http://www.nikon-euro.com/</u>
- Для пользователей в Азии, Океании на Среднем Востоке и в Африке: <u>http://www.nikon-asia.com/</u>

Посещение этих сайтов позволяет ознакомиться с постоянно обновляемой информацией, способами, ответами на часто задаваемые вопросы (FAQ) и общими советами по цифровым изображениям и фотографиям. Дополнительная информация может быть получена в представительстве компании Nikon. Для получения контактной информации смотрите сайт указанный ниже:

http://www.nikon-image.com/end/

Части камеры



Присоединение ремня для переноски камеры







Монитор

Съемка



21

26

16, 17, 51

- Индикатор¹ зума 1 18 20
- 2 Индикатор фокусировки
- 3 Индикатор записи
- Значок² «дату не устанавливать» 15 4 25
- Значок³ дрожания камеры 5
- Индикатор⁴ состояния батареи 6 12
- 7 Индикатор автоспуска
- Индикатор впечатывания даты 8 63
- 9 Остающееся число кадров / длительности движущегося
 - изображения
 - 1. Показывается когда нажимается кнопка зума.
 - 2. Появляется, когда часы камеры не были установлены.
 - 3. Появляется при большой выдержке для предостережения о возможном появлении нерезкого кадра.
 - 4. Появляется, когда ресурс батарей заканчивается.

10	Режим вспышки	24
11	Индикатор качества/размера изображени	я58
12	Компенсация экспозиции	62
13	Индикатор ⁵ усиления чувствительности	25
14	Режим серийной съемки	64
15	Селектор лучшего кадра (BSS)	65
16	Баланс белого	60
17	Режим крупного плана макро	27
18	Резкость изображения	66
19	Режим съемки	6, 16

5. Показывает, что камера автоматически выставляет чувствительность.

Воспроизведение



Проверка монитора

Нажимая кнопку ю можно спрятать или показать индикаторы на мониторе. В режимах и и выключения выключения монитора.



Монитор показывает текущие настройки и изображение создаваемое объективом.



Указатель режимов

Используя указатель режимов Вы можете выбрать восемь режимов съемки и режим установки. Выберите режим съемки в соответствии с условиями съемки.



Чтобы выбрать режим, совместите значок режима с маркировкой « ж на указателе режимов.



Кроме опций меню съемки доступных в автоматическом режиме, Вы имеете доступ к таким пунктам меню как баланс белого и резкость изображения.

Авто (216)

Простой режим «нажал и снимай», в котором большинство настроек камеры управляются камерой. Рекомендуется для начинающих пользователей цифровых камер.



Выбирается из десяти «сцен» соответствующих различным объектам или условиям съемки и предоставляет камере делать остальные.

52) Создается немое движущиеся изображение длительностью до 40 сек.

Движущееся

изображение (251-



Выберите этот режим для показа меню установки, в котором можно выполнить такие задания как установка часов камеры и настройка яркости монитора. Съемка портрета

Съемка пейзажа

🕇 Съемка спорта

Сьемка портрета ночью Использование помощи при съемке заключается в помощи при композиции кадров в соответствии с типом объекта





Кнопка спуска

Камера имеет двухступенчатую кнопку спуска. Камера устанавливает фокус и экспозицию, когда кнопка нажата на половину. Будет загораться зеленая лампочка (AF) в видоискателе, когда работа по фокусировке выполнена. Фокус и экспозиция будут оставаться блокированными во время нажатия кнопки спуска на половину. Для съемки кадра нажмите кнопку спуска полностью.









Установка батарей

В камере используются:

- Перезаряжаемые никель-металл гидридные (NiMH) батареи (x2) EN-MH1 компании Nikon или
- Не перезаряжаемые литиевые батареи (x1) CRV3.

1

2



Откройте крышку отсека батарей Нажмите на защелку отсека батарей (←), сдвиньте крышку отсека батарей (\uparrow) и откройте ее (\rightarrow).



Установка батарей

Установите батареи как показано на ярлыке внутри отсека батарей.





Закрытие крышки отсека батарей

Закройте крышку отсека батарей (←) и сдвиньте ее до щелчка (↑). Удостоверьтесь, что крышка отсека батарей правильно закрылась.

Ипрочитайте предупреждения по батареям

Прочитайте все предупреждения и инструкции, даваемые производителем батарей.

И Поврежденные батареи

Не могут использоваться следующие батареи:

 Батареи с отставшей или поврежденной изоляцией.
Использование батарей с поврежденной изоляцией может привести к течи, перегреву или пробою. Заметим, что вследствие производственного брака даже новые батареи могут иметь дефекты изоляции.







• Батареи с изоляцией покрывающей только стороны батареи, а не зону вокруг отрицательного полюса.

 Батареи с плоским отрицательным полюсом. Не используйте такие батареи даже, если изоляция правильно покрывает зону около отрицательного полюса.

Батареи EN-MH1

Перед первым использованием зарядите батареи EN-MH1 с помощью зарядного устройства MH-70. Заряжайте каждую пару батарей одно и тоже время – не заряжайте батареи по одной и не смешивайте батареи с разным временем заряда. Заметим, что батареи EN-MH1 могут быстро разрядиться после приобретения или после того как батареи остаются не использованными длительный период. Это нормально и в батареях будет оставаться заряд на длительное время после использования и нескольких перезарядок. Для получения большей информации смотрите руководство для MH-70.

🕰 Другие источники питания

- Для непрерывного питания камеры длительный период используйте сетевой адаптер ЕН-61 (81).
- Мы рекомендуем купить литиевые батареи CRV3 (АА) как резервный источник питания.
- В камере также можно использовать пару никель-марганцевых батарей LR6 (AA).

Установка карт памяти

1

3

4

Цифровая камера компании Nikon хранит изображения на картах памяти CompactFlash.



Убедитесь, что камера выключена. Индикатор питания должен быть выключен.



Откройте крышку слота карты памяти. 2



Установка карты памяти.

Установите карту памяти в направлении стрелки как показана на наклейке на крышке слота карты памяти. Карта памяти полностью устанавливается, когда кнопка извлечения находится на одном уровне с верхом карты памяти.





У Установка карт памяти

Устанавливайте карту памяти клеммами вперед. Установка карты верхней стороной вниз или наоборот может повредить камеру или карту. Проверьте, что карта правильно ориентирована.

Закройте крышку слота карты памяти.

🖉 Форматирование карт памяти

Карта памяти, поставляемая с камерой, отформатирована. Другие карты памяти должны форматироваться перед первым использованием. Для получения информации о форматировании карты памяти смотрите «Меню съемки: Форматирование карты памяти CF» (67).

🗳 Извлечение карты памяти

Карты памяти могут удаляться без потери данных при выключенной камере. Для удаления карт памяти выключите камеру и откройте крышку слота карты (←). Нажмите кнопку извлечения, чтобы частично вытащить карту (↑) и затем выньте карту рукой. Заметим, что при использовании карты памяти могут нагреться; соблюдайте предосторожности при извлечении карты.



🕰 Сертифицированные карты памяти

Кроме карт поставляемых с камерой для использования с цифровой камерой компании Nikon были тестированы и аттестованы следующие карты памяти:

Nikon	EC-CF	Все емкости	
SanDisk	SDCFB	32 Mб, 64 Mб, 128 Mб, 256 Mб, 512 Mб, 1 Гб	
	SDCFH Ultra	128 Мб, 192 Мб, 256 Мб, 384 Мб, 512 Мб	
	4x USB		
	8x USB		
Lexar	12x USB	16 Мб, 32 Мб, 64 Мб, 128 Мб, 256 Мб, 512 Мб, 1 Гб	
Media	16x USB		
	24x USB		
	24x WA		
	(Ускоритель записи)		
Hitachi	Compact FLASH HB28	128 Mб, 256 Mб, 512 Mб	

Для других карт памяти работа не гарантируется. Для получения большей информации по указанным картам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.

Проверка ресурса батарей

1



Включите камеру.

Поверните выключатель питания до его остановки, затем осторожно отпустите выключатель. Загорится индикатор питания.



Проверка ресурса батарей на мониторе.

Дисплей	Значение
НЕТ ЗНАЧКА	Батарея полностью заряжена
	Батарея снизила емкость; может
	быть сделано несколько кадров в
	«серийном» режиме. Готовьте
	запасную батарею.
WARNING!	Батарея разряжена. Замените ее
BATTERY	полностью заряженными батареями.
EXHAUSTED	
F	

Будут мигать красный () и зеленый (АF) индикаторы, когда на дисплее появляется предупреждение "battery exhausted" (батарея разряжена).

Кнопка Камера также может быть включена нажатием на примерно секунду кнопки . На мониторе будет показываться последнее изображение (22).

И Выключение камеры

Для выключения камеры, когда горит индикатор питания, поверните выключатель питания. Не вынимайте батарей и не отсоединяйте сетевой адаптер до тех пор, пока не выключится индикатор питания.

Автоматическое выключение питания (Режим приостановки)

Если тридцать секунд не выполняется никаких действий с камерой (три минуты, когда показывается меню), монитор автоматически выключается и камера переходит в режим приостановки работы для уменьшения расхода батарей (когда камера питается от сетевого адаптера, монитор будет выключаться через тридцать минут). В режиме приостановки индикатор питания будет мигать. Камера снова заработает, когда Вы:

- Повернете выключатель питания
- Нажмете П или нажмете наполовину кнопку спуска
- Нажмете кнопку 🗈 для просмотра последнего кадра
- Нажмете кнопку MENU (меню), чтобы показать меню текущего режима
- Повернете указатель режимов для выбора нового режима.

Время после, которого камера переходит в режим приостановки, может быть изменено

с помощью опции Auto off (выкл автоматического режима) в меню установки (279).

Если операции с камерой не производятся в течение трех минут после перехода в режим приостановки, камера будет автоматически выключаться и индикатор питания погаснет.

Индикатор питания

Индикатор питания	Камера
Вкл	Вкл
Мигает	В режиме приостановки
Выкл	Выкл

Базовая установка

Перед использованием камеры в первый раз, выберите язык для меню камеры, сообщений и установите часы камеры на правильное время и дату.



🖉 Батарея для часов

При установке основных батарей или питания камеры от сетевого адаптера батарея для часов заряжается примерно десять часов. При полной ее зарядке батарея может обеспечивать резервное питание несколько дней.



2 Значок 🕒

Если в верхнем правом углу монитора мигает значок ⁽¹⁾ («дата не установлена») (⁽¹⁾ 4), когда камера находится в режиме съемки, дата и время не были установлены или батарея для часов израсходована. Установите часы камеры как описано выше. Все кадры снятые перед установкой часов будут иметь маркировку времени «0000.00.00 00:00».

Шаг 1 – Выбор режима 🖸

2

В этом разделе детально описаны основные шаги при съемке кадров в режиме (авто). В этом автоматическом режиме «навел и снял» большинство настроек камеры управляются камерой в соответствии с условиями съемки с получением оптимальных результатов в большинстве случаев.



Поверните указатель режимов на 🖸.



Включите камеру. Загорится индикатор питания и на мониторе будет показан экран приглашения (200778). Камера готова к съемке, когда монитор покажет изображение через объектив камеры.

Режим съемки Показывает

автоматический режим.

Качество/размер изображения Выберите из пяти опций в зависимости от того, как Вы собираетесь

использовать кадр (58). Настройка по умолчанию – <u>3М</u>.



Режим с вспышкой Выберите из пяти режимов в зависимости от подсветки и от Ваших целей (24). Настройка по умолчанию - **4 AUTO** (авто).

Число остающихся кадров Число кадров, которые могут быть сохранены на карте памяти, зависит от емкости карты и выбранной опции для

Качества/размера изображения (🖾 59).

Иисло остающихся кадров

Если число остающихся кадров нулевое, на мониторе будет появляться сообщение "OUT OF MEMORY" (нет памяти). Никакой дальнейшей съемки не может производиться, пока Вы не сделаете следующего:

- Выберите худшую настройку Качества/размера изображения (258).
- Установите новую карту памяти (🗹 10).
- Удалите некоторые кадры (22-23, 72-73)..

🕰 Режим 🕅 🗖

Режим (ручной) обладает меню с дополнительными опциями, которые дают Вам полный контроль над настройками, такими как баланс белого и резкость

изображения. Смотрите «Меню съемки» (256).



Шаг 2 – Кадрирование изображения

1

2



Зум есть

Готовность камеры.

Держите камеру устойчиво обеими руками. Кадры могут быть показаны на мониторе или в видоискателе.

Ие закрывайте объект съемки

Чтобы избежать темных и частично затемненных кадров, держите руки и другие предметы подальше от объектива и окна вспышки.

Кадрирование Вашего объекта.

Цифровая камера компании Nikon оборудована двумя типами встроенного зума: оптический зум, в котором телескопический объектив камеры может использоваться для увеличения объекта до 3х, и цифровой зум, в котором цифровая обработка используется для дальнейшего увеличения изображения до 4х, с полным увеличением 12х. Используйте кнопки зума для кадрирования объекта в центре монитора.

- Нажмите кнопку **W** для уменьшения зума Вашего объекта. Будет увеличиваться видимая зона на кадре.
- Нажмите кнопку **Т** для увеличения зума Вашего объекта, так что он заполнит большую зону на кадре.
- Когда камера зуммирована на максимальное увеличение, удерживайте кнопку Т около двух секунд и камера переключится на цифровой зум. Индикатор зума станет желтым и в видоискателе будет мигать зеленый индикатор (АF). Используйте кнопки Т и W для настройки зума в цифровом диапазоне. Для отмены цифрового зума нажимайте кнопку W до тех пор, пока индикатор зума не станет белым.

3M Индикатор в Индикатор в мониторе показывает величину зума при нажатии кнопки

ла нет



🖉 Цифровой зум

В режиме цифрового зума данные от сенсора изображения камеры обрабатываются цифровым образом, увеличивается центральная часть изображения, чтобы заполнить кадр. Если не использовать оптический зум, цифровой зум не увеличивает количество деталей видимых на изображении. С другой стороны детали видимые при максимальном оптическом зуме просто укрупняются, производя слегка «зернистое» изображение. Заметим, что эффекты цифрового зума не видимы в видоискатель – при кадрировании с цифровым зумом используйте монитор. Цифровой зум не доступен,

когда в меню CONTINUOUS (серийная съемка) (64) выбирается Multi-Shot 16 (мультисъемка 16) и Multi-Shot (мультисъемка).

При плохом освещении

При плохом освещении увеличивается чувствительность, чтобы компенсировать недостаток света и изображение на мониторе может быть слегка пятнистым. Это нормально и не является недостатком.

🕰 Монитор или видоискатель

Используйте монитор для подтверждения настроек камеры при беглом просмотре и для просмотра изображения, которое будет окончательным кадром. Это особенно полезно, когда изображение в видоискателе не достаточно точно отражает, то что будет на финальном кадре, например, когда:

- Объект находится на расстоянии менее метра от камеры
- Цифровой зум не работает.

Используйте видоискатель, когда Вы хотите сэкономить питание, выключив монитор (5) или когда яркость окружающего света делает сложным рассмотрение

изображения на мониторе.

Шаг 3 – Фокусировка и съемка



Красный индикатор



Зеленый индикатор (AF)

Индикатор фокуса



Фокусировка

Нажмите кнопку спуска на половину для установки фокуса и экспозиции. В режиме **Ф** камера автоматически фокусируется на объект в центре кадра. Фокус и экспозиция будет блокироваться при нажатии на половину кнопки спуска.

При кнопке спуска нажатой на половину проверьте фокус и вспышку. Фокусировка показывается зеленым индикатором AF (автофокусировка) в видоискателе и индикатором фокуса на мониторе. Состояние вспышки показывается красным индикатором **4** (готовность вспышки) в видоискателем.

(1 K	Вкл	При съемке кадра будет срабатывать		
oaci *)		вспышка.		
ный	Мигает	Вспышка заряжается. Поднимите		
НИ		палец с кнопки спуска, затем		
ДИН		попробуйте опять.		
CATC	Выкл	Вспышка выключена или не		
qc		требуется.		
1 / ∋€	Вкл	Объект в фокусе.		
лен инді	Вспышка	Камера не может сфокусироваться на		
ный ика		объекте в центре кадра. Используя		
ин тор		блокировку фокуса, сфокусируйтесь		
дик фо		на другом объекте на том же		
атс кус		расстоянии, затем скомпонуйте кадр		
)p		и сделайте снимок.		



Съемка кадра.

2

Для съемки кадра нажмите кнопку спуска полностью. Для предотвращения смазывание кадра нажимайте кнопку спуска осторожно.

Во время записи

Когда кадры записываются на карту памяти, на мониторе будет показываться значок

(запись) или песочные часы (ожидание). Вы можете продолжать съемку кадров до тех пор, пока показывается значок песочные часы песочные часы. *Не выключайте камеру, не вынимайте карту памяти и не удаляйте и не отсоединяйте источник*

питания, когда показывается значок или песочные часы. отключение питания или удаление карты памяти может привести к потере данных или повреждению камеры или карты.

И Получение хороших результатов с автофокусировкой

Автофокусировка наиболее хорошо выполняется, когда между объектом и фоном есть контраст и объект хорошо освещен. Автофокусировка плохая, если объект очень темный или быстро движется, если в сцене резко различается яркость объектов (например, солнце позади объекта и он дает сильную тень) или если в центре карда есть несколько объектов на разном расстоянии от камеры (например, объект находится внутри кабины лифта).

🕰 Фокусировка на объекты не в центре кадра

Если объект не в центре кадра, когда кнопка спуска нажата на половину, изображение может быть не сфокусировано. Для фокусировки объектов расположенных вне центра кадра:



Фокусировка

Поместите объект в центр кадра и нажмите кнопку спуска на половину.



Проверьте зеленый индикатор (AF) и индикатор фокуса на мониторе.

При кнопке спуска нажатой на половину проверьте, что зеленый индикатор (AF) и индикатор фокуса горит постоянно, показывающие, что объект в фокусе. Фокус и экспозиция будет оставаться блокированными во время нажатой на половину кнопки спуска.



Перекомпозиция кадра.

Удерживая кнопку спуска нажатой на половину, произведите перекомпозицию кадра. Не изменяйте расстояние между камерой и объектом, когда имеется блокировка фокуса. Если объект движется, снимите палец с кнопки спуска и сфокусируйтесь опять на новом расстоянии.



Съемка кадра.

 \neq

Для съемки полностью нажмите кнопку спуска.

Шаг 4 – Просмотр результатов

1



Нажмите кнопку 🗈.



Просмотр кадров на мониторе. Последний кадр будет показываться на мониторе. Для просмотра остальных кадров нажмите мультиселектор вниз или вправо для просмотра кадров в порядке их записи и вверх и влево для просмотра кадров в обратном порядке.





Для возврата в режим съемки опять нажмите кнопку 🕨.



🗳 Удаление ненужных кадров

Для удаления кадра показываемого на мониторе нажмите кнопку **б**. Будет показываться диалог подтверждения удаления. Нажмите мультиселектор вверх или вниз для подсветки YES (да) и затем нажмите мультиселектор направо. Для выхода без удаления кадра подсветите NO (нет) и нажмите мультиселектор направо.

🔍 Удаление последнего кадра

В любой момент во время съемки Вы можете нажать кнопку для удаления последнего сделанного кадра. Будет показываться диалог подтверждения. Удалите кадр как описано в разделе «Удаление ненужных кадров».



🗳 Способы воспроизведения

Во время чтения с карты памяти кадры показываются быстро при низком разрешении. Это делает возможным быстро пройтись по кадрам в памяти без ожидания для каждого показываемого изображения при полном разрешении.

Для быстрой прокрутки к нужному номеру кадра без просмотра промежуточных кадров нажмите и удерживайте мультиселектор. Показываемый кадр не будет изменяться, но номер кадра, показываемый снизу в правом углу монитора, будет быстро увеличиваться или уменьшаться. Отпустите мультиселектор, когда появляется нужный номер кадра.

Первый и последний кадр памяти связываются. Нажимая мультиселектор вверх или влево, когда показывается первый кадр из памяти, даст переход на последний кадр. Нажимая мультиселектор вниз или вправо, когда показывается последний кадр, даст переход на первый кадр.

🗳 Файл изображения и имена папок

На карте памяти кадры идентифицируются по именам файлов, состоящих из трех частей: четырехбуквенный идентификатор, четырехзначный номер, даваемый автоматически камерой в последовательном порядке и трехбуквенное расширение (например, "DSCN0001.JPG"). Идентификаторы указываются в соответствии с тем как были созданы кадры. Расширения указывают на тип файла:

Тип кадра	Идентификатор
Оригинальный	DSCN
Ретушированная	FSCN
копия (🐱 41)	
Подрезанная копия	RSCN
(43)	
Уменьшенная копия	SSCN
(42)	

1	
Тип файла	Расширение
Неподвижное	.JPG
изображение	
Движущееся	.MOV
изображение	

Кадры хранятся в папках, создаваемых автоматически камерой и папки именуются трехзначным номером с последующим указанием "NIKON" (например, "100NIKON"). Папки могут содержать до 200 кадров; если Вы снимаете кадр, когда текущая папка содержит 200 кадров или кадр пронумерован 9999, будет создаваться новая папка путем добавления единицы к номеру текущей папки и нумерация фала будет начинаться опять с 0001. Если номер файла достигает 9999, когда карта памяти содержит папку пронумерованную как 999, кадры не могут сниматься до тех пор, пока карта памяти не будет отформатирована ($\overbrace{}$ 67) или не будет вставлена новая карта

карта памяти не будет отформатирована (67) или не будет вставлена новая карта памяти.

При плохом освещении: Использование вспышки Лоступны следующие режимы вспышки:

Режим	Как работает	Когла используется
	Вспецика срабатывает	Пущий выбор в большинстве
		лучший высор в сольшинстве
ABIO	при слаоом освещении.	Ситуации.
70	Вспышка срабатывает	Используется для портретов (работает
Авто с	несколько раз с низкой	лучше, когда объект в пределах
уменьшением	интенсивностью перед	диапазона вспышки и подвергается
красного глаза	основной вспышкой,	действию предварительных вспышек).
	уменьшая эффект	Не рекомендуется при необходимости
	«красного глаза».	использования коротких выдержек.
69	Вспышка не работает	Используется при естественном
Отмена вспышки	даже при плохом	освещении при плохом освещении или
(выкл)	освещении.	в местах где использование вспышки
		запрещено. Если появляется значок 🕅
		(дрожание камеры), соблюдайте
		осторожность, чтобы избежать
		смазывания.
4	Вспышка всегда	Используется в тени или при задней
Принудительная	срабатывает при съемке	подсветке объекта.
вспышка (всегда	кадров.	
вспышка)		

Выбор режима вспышки:



Учувствительность (эквивалентность ISO)

«Чувствительность» является мерой быстроты ответа камеры на свет. Цифровая камера компании Nikon обычно имеет чувствительность примерно эквивалентную с пленкой ISO 50. При плохой освещенности и выключенной вспышке (🕲) камера автоматически увеличивает чувствительность, допуская уменьшение выдержки с минимизированием смазывания из-за движения камеры (дрожание камеры). На мониторе появляется значок ISO для предупреждения о том, что кадр может оказаться немного пятнистым.

🖉 Значок 🖑, (дрожание камеры)

При плохой освещенности и выключенной вспышке (🕲) выдержка увеличивается и кадры могут быть смазаны. Если требуется очень большая выдержка, на мониторе будет

появляться предупреждение (дрожание камеры). Рекомендуется использовать штатив или поддержку.

И Диапазон вспышки

Диапазон зависит от положения зума. Когда зум камеры выведен, вспышка имеет диапазон 0,4 - 3,0 м. Диапазон при максимальном зуме 0,4 - 1,7 м.

Крупный план

Вспышка может быть недоступна, когда расстояние до объекта менее 40 см. При съемке крупного плана воспроизводите каждый кадр после съемки для проверки результатов.

И Выбор режима вспышки

В зависимости от выбранного режима, режим вспышки может автоматически

изменяться, когда Вы выбираете новый режим съемки (🖾 30-37, 51).









Съемка собственного портрета – Использование автоспуска

При включении автоспуска кадры снимаются через десять секунд после нажатия кнопки спуска. Это можно использовать для появления на снимаемом кадре владельца камеры или предупреждать образования крупного плана, а также при съемке с плохим освещением камера может сдвигаться при нажатии кнопки спуска. При использовании этой опции Вы либо устанавливаете камеру на штатив (рекомендуется) или ставите камеру на плоскую, устойчивую поверхность.



При нажатии кнопки спуска блокируется фокусировка и экспозиция. Индикатор автоспуска на передней стороне камеры мигает до тех пор, пока не останется одна секунда до съемки кадра. Индикатор горит последнюю секунду, предупреждая о срабатывании затвора.



Aвтоспуск

При некоторых режимах съемки (232, 37, 51) автоспуск не доступен.

🗳 Остановка автоспуска

Для остановки автоспуска до съемки кадра нажмите кнопку спуска.
Крупный план: Режим крупного плана макро

Режим крупного плана макро используется для получения кадров крупного плана мелких объектов при очень малом расстоянии (минимум 4 см).



Режим крупного плана макро

В некоторых режимах съемки (🐱 34-37) крупный план макро не доступен.

На близком расстоянии в видоискателе нет изображения, которое появляется на окончательном кадре. Для крупного плана используйте монитор.

В режиме крупного плана макро камера постоянно фокусирует даже при не нажатой на половину кнопке спуска.

Режимы съемки и сцены

Цифровая камера компании Nikon предлагает на выбор десять режимов «сцен» и четыре режима «помощи». В этих режимах настройки камеры автоматически оптимизируются на выбранный тип объекта и Вам нет необходимости делать настройки.

Режимы съемки

Режимы съемки выбираются поворотом указателя режимов на желаемый режим. Доступны опции помощи в кадрировании при композиции кадра.

Режим	Описание	
2 Съемка портрета	Используется для портретов, в которых основной объект стоит спокойно, в то время как детали фона смягчены.	30
Съемка пейзажа	Используется для улучшения абрисов, цветов и контраста в кадрах с небом, лесом и других элементов пейзажа или при съемке портрета, в котором в фоне есть элементы пейзажа.	31
Съемка спорта	Используется при съемке спорта, при котором фиксируется движение быстродвижущихся объектов.	32
Съемка портрета ночью	Используется для портретов снимаемых при тусклой задней подсветке.	33

Режимы сцены

Режимы сцены выбираются поворотом указателя режимов на **SCENE** и выбирая желаемую сцену из меню.

Режим	Описание	СŢ
Вечеринка/в	Используется для прорисовки деталей фона или эффектов	35
помещении	освещения свечами и других подсветок в помещении.	
Пляж/снег	Используется для ярких объектов, таких как снежные	35
	сугробы, пляж и отражения солнца в воде.	
Заход солнца	Используется для передачи глубоких оттенков при заходе	35
	и восходе солнца.	
Сумерки/рассвет	Используется для передачи цветов при слабом	35
	естественном свете перед восходом и после захода	
	солнца.	
Ночной пейзаж	Используется при съемке пейзажа ночью.	36
Крупный план	Используется для передачи световых оттенков при съемке	36
	крупным планом цветов, насекомых и других мелких	
	объектов.	
Музей	Используется где фотография с вспышкой запрещена	36
Фейерверк	Используется для съемки взрывного света при	37
	фейерверке.	
Копия	Используется при копировании текста и чертежей.	37
Задняя подсветка	Используется, когда свет размещен позади объекта, и	37
	снимаются объекты в тени.	

Съемка при заданной композиции

В четырех режимах съемки предлагаются на выбор опции помощи в композиции, которые позволяют скомпоновать кадр с помощью правил кадрирования показываемых на мониторе. Чтобы использовать помощь в композиции, поверните указатель режимов на желаемый режим и выполните шаги указанные ниже.



Режимы съемки



Использование гида

Объекты не должны точно совпадать с гидом кадрирования. При кадрировании кадров обратите внимание на окружающую обстановку; будьте осторожны в путешествиях и не падайте на землю.

И Режимы помощи

В зависимости от объекта режимы помощи не могут всегда давать правильные результаты. Если результат Вас не удовлетворяет, выберите (авто) или (ручной) и попытайтесь опять произвести съемку.

2 Съемка портрета

Режим Z (помощь при съемке портрета) помогает Вам сделать портрет, в котором основной объект хорошо виден, а детали фона смягчены. В результате в композиции чувствуется глубина (степень смягчения зависит от освещенности). Меню помощи в создании кадра дает Вам возможность сделать кадр объекта расположенного не по центру и скомпоновать узкие или широкие кадры и портрет из двух лиц.



ПОРТРЕТ На мониторе ничего не показывается. Камера фокусирует объект в центре кадра; для фокусировки на объект расположенный не по центру кадра может быть использована блокировка фокуса.	Портрет левый Используется для композиции кадра с объектом центрированным в левой половине кадра. Камера будет фокусироваться на объект по принципу создания кадра.
Портрет справа Используется для композиции кадра с объектом центрированным в правой половине кадра. Камера будет фокусироваться на объект по принципу создания кадра.	Портрет крупного плана Используется для композиции кадра, на котором лицо объекта расположено в верхней половине кадра. Камера будет фокусироваться область, где расположено лицо по принципу создания кадра.
Портрет двух лиц Используется для композиции кадра с двумя объектами расположенными рядом. Камера будет фокусироваться на самый ближайший объект.	Портрет фигуры Используется для композиции кадра с камерой удерживаемой так, как показано справа и лицо объекта в верхней половине кадра. Камера будет фокусироваться на лицо по принципу создания кадра.

🖉 Выбор в режиме Ž режима вспышки

По умолчанию режим вспышки устанавливается на **4** (автоматический с уменьшением красного глаза). Могут быть выбраны другие режимы.



Режим (помощь при съемке пейзажа) помогает Вам при создании кадров пейзажа, в которых улучшаются контуры, цвета и контраст. Меню помощи при создании кадра создаст Вам кадр не только естественных пейзажей, но также городских видов и портретов с фоном из природного пейзажа.



Group right

Group left.

ІНЕ ЙЗАЖ На мониторе ничего не показывается. Используется при съемке через близко расположенные объекты, такие как окна или обрамления из ветвей с фокусировкой на удаленные объекты. Фокус устанавливается на бесконечность. Сценический вид Используется для композиции пейзажей с небом в верхней трети кадра, удаленным объектом в середине и близкими объектами внизу кадра. Согласуйте линию горизонта с волнистым желтым указателем. Архитектура Используется при фотографировании зданий. Для помощи на мониторе показывается сетка с вертикальными и горизонтальными линиями

Группа справа

Используется для создания портретов, когда объекты расположены справа и фоном является пейзаж или другим объектом на какомнибудь фоне. Как портрет, так и фон будут в фокусе.

Группа слева

Используется для создания портретов, когда объекты расположены слева и фоном является пейзаж или другим объектом на каком-нибудь фоне. Как портрет, так и фон будут в фокусе.



В режиме вспышка автоматически выключается (🕲).

Режим крупного плана макро

В режиме режим крупного плана макро автоматически выключается.

Съемка спорта

Режим 🔀 (помощь при съемке спорта) используется при съемке динамических событий с движущимися объектами. Меню помощи дает Вам возможность зафиксировать действие на одном кадре или записать движение на серии кадров.

СПОРТ

Когда кнопка спуска нажимается и удерживается, кадры записываются со скоростью около 3 кадров каждые 2 секунды (скорость съемки снижается, когда будет показываться значок песочных часов). Фокус, экспозиция и баланс белого определяется по первому кадру каждой серии. Камера непрерывно фокусирует, даже когда кнопка спуска не нажимается.

Зритель спортивных соревнований

Кнопка спуска может быть нажата одним движением без паузы на половине пути для проверки фокусировки. Используйте диапазоны 3 м или больше, когда объект движется не предсказуемо, не давая Вам времени на композицию кадра. Камера непрерывно фокусирует, даже когда кнопка спуска не нажимается.

Усложненные кадры спортивных соревнований

Каждый раз при нажатии кнопки спуска камера делает 16 кадров за время около 2 секунд и показывает их в виде четырех рядов для формирования одного кадра. Фокус, экспозиция и баланс белого определяется по первому кадру каждой серии.

🖉 Выбор в режиме 😤 режима вспышки

В режиме * вспышка автоматически выключается (*); могут выбираться другие режимы.

Автоспуск

В режиме * автоматически выключается автоспуск.





Съемка портрета ночью Режим (помощь при съемке портрета ночью) используется при съемке в ночных условиях, когда обеспечивается естественный баланс между основным объектом и фоном. Кадры, снятые с большой выдержкой подстраиваются для улучшения качества, небольшого увеличения времени обработки; для предотвращения смазывания устанавливайте камеру на штатив и помещайте камеру на ровную устойчивую поверхность. Для получения большей информации по опции помощи смотрите раздел



«Съемка портрета» 💈 (🖾 30).



Режим вспышки автоматически устанавливается на **4** (автоматический с уменьшением красного глаза).

SCENE Режим сцены

Режим **SCENE** (сцена) предлагает меню из десяти «сцен», каждая соответствует общей ситуации, такой как задняя подсветка объекта, заход солнца или кадр интерьера. Настройки камеры автоматически настраиваются на выбранную сцену и Вам нет необходимости настройки каждого параметра отдельно. Для съемки кадра в режиме сцены поверните указатель режимов на **SCENE** и выполните шаги указанные ниже.





В зависимости от выбранной сцены могут быть ограничения на использование режима вспышки (**4**; **2**4), крупного плана макро (**3**; **2**7) или автоспуска (**3**; **2**6). Эти ограничения указываются на соответствующих страницах.

🖉 Значок 🖑, (дрожание камеры)

Когда на мониторе появляется значок 🔊, кадры могут быть смазаны. В этом разделе даются предосторожности показываемые звездочками, выполняя которые можно избежать смазывания,



Держите камеру двумя руками и прижмите локти к корпусу. Используйте штатив или поставьте камеру на плоскую устойчивую поверхность.

Доступны следующие сцены:

Вечеринка / В помещении

	Используется дл свечами, а также помещении.	я кадров с деталям с другими возможн	ии фона или ными подсве	подсветкой тками в
4 40		OFF (выкл)	ণ	Нет ограничений

Пляж / Снег

	Съемка ярких об закат солнца в во устанавливается режимы.	бъектов, таких как оду. Режим вспыш на AUTO (авто);	снежные пол ки автомати могут выбир	пя, пляжи или чески раться другие
4 Нет ограни	чений 😴	OFF (выкл)	ণ্ড	Нет ограничений

Заход солнца

	Пере	даются глуб	бокие цвета при зах	коде и восхо	оде солнца.
					×
4	છ	*	OFF (выкл)	8	Нет ограничений

Сумерки / Рассвет

	Пере	TAIOTOR LIDET	га при спабом есте	CTRAILION CRA	TE DEDET 23YOTOM
**. ·	Ticpe,	цаются цвет	га при слабом сете		ле перед заходом
- :	ИЛИ П	осле заката	солнца.		
:					
					*
Кадры, сня	тые при большой	выдержке,	обрабатываются д	ля улучшени	ия качества, и на
это требует	гся время, перед т	ем как кадр	сохраняется на ка	рте памяти.	
4	3	*	OFF (выкл)	હ	Нет ограничений

Ночной пейзаж



Крупный план



Используется для передачи цвета на кадрах крупного плана цветов, насекомых и других мелких объектов, в которых искусственно смазан фон. Режим вспышки автоматически устанавливается на **AUTO** (авто); могут выбираться другие режимы.

×.

X

Камера непрерывно фокусируется, даже когда кнопка спуска не нажимается на половину. Минимальный фокус зависит от положения зума. Для фокусировки объекта расположенного ближе 4 см от объектива, настраивайте зум до тех пор, пока на мониторе значок крупного плана (🏶) не станет зеленым.

<u>1</u>	12	· · ·			
4	Нет ограничений	••	OFF (выкл)	હ	Нет ограничений
/					

Музей



Вспышка автоматически выключается (�). Используйте этот режим там, где фотографирование с вспышкой запрещено (например, в музее и картинной галерее) или при других настройках, когда Вы не хотите использовать вспышку.

- Селектор наилучшего кадра (BSS, 265) включается автоматически, уменьшая эффекты от случайных движений камеры.
- Фотография может запрещаться при некоторых настройках. Сначала проверьте, что получено разрешение на съемку.

	1 1			
4	3	 OFF (выкл)	8	Нет ограничений

Фейерверк



Большая выдержка используется для съемок света от фейерверка. Камера более быстро реагирует на кнопку спуска, гарантируя, что Вы можете начинать съемку с начала вспышки фейерверка.

- Фокус устанавливается на бесконечность.
- Следуя за взлетом фейерверка и нажмите кнопку спуска полностью в начале взлета.

4 ОFF (выкл) ОFF (выкл)		4	3	•••	OFF (выкл)	હ	OFF (выкл)
-------------------------	--	---	---	-----	------------	---	------------

Копия

240° 24	
94. E	
,	

Дает ясные кадры текста или чертежей на белом фоне или на напечатанном материале таком как бизнес карты.

- Вспышка и крупный план выключаются автоматически; могут выбираться другие режимы.
- Цветной текст или цветной чертеж в окончательном кадре не может изображаться хорошо.

	4	Нет ограничений	*	Нет ограничений	હ	Нет ограничений
--	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Задняя подсветка

Junghinn Hop	,•2• ma					
		Испол особе Вспын режим	њзуется кол нности объ шка будет с ие, чтобы п	гда свет идет из-за екта или когда обт срабатывать автом одсветить объект	объекта, дан ьект в тени, н атически в п в тени.	зая тень на ю фон яркий. ринудительном
4	4		*	OFF (выкл)	ତ	Нет ограничений



В зависимости от объекта режим сцены не всегда может давать желаемые результаты.

Если результат Вас не удовлетворяет, выберите (авто) или (ручной) и попытайтесь опять произвести съемку.

\$7 \$7

Просмотр камеры на камере

Просмотр нескольких кадров: Уменьшенное воспроизведение Нажатие кнопки (W) при воспроизведении одного

Нажатие кнопки **—** (W) при воспроизведении одного изображения показывает кадры на карте памяти в «контактных картинках» из четырех уменьшенных изображений. последующие операции могут выполняться во время показа уменьшенных изображений.



	Нажать	Описание	
Подсветка кадров		Нажмите мультиселектор вверх, вниз, налево или направо к подсвеченным кадрам.	
Изменение номера показываемых кадров	Q (W) / Q (T)	С показываемыми четырьмя уменьшенными изображениями нажмите кнопку (W) один раз, чтобы посмотреть девять уменьшенных изображений. нажмите (T), чтобы «зуммировать» из девяти уменьшенных изображений четыре уменьшенных изображения или когда показываются четыре уменьшенных изображения, это делается, чтобы посмотреть подсвеченный кадр на полный размер	
Удаление подсвеченного кадра	6	Будет показываться диалог подтверждения. Нажмите мультиселектор вверх или вниз для получения опции подсветки, нажмите направо для выбора.	УДАЛЕНИЕ Erase 1 image(s)? No Yes

Получение увеличения: Зум при воспроизведении

Используйте кнопку Аля зума неподвижных изображений показываемых при воспроизведении одного изображения. Когда кадр зуммируется, Вы можете сохранить обрезанную копию кадра, который содержит только часть изображения видимую на мониторе. Воспроизведение с зумом и обрезка не доступна, когда текущий кадр является движущимся изображением или



созданной копией в опции малого изображения (24, 53). Обрезанные и отредактированные копии не могут быть далее обрезаны.

	Нажать	Описание	
Зум введен	Q (T)	Каждый раз при нажатии кнопки зум увеличивается до максимального бх. При увеличении изображения значок и зум показывается в левом верхнем углу монитора.	
Просмотр другой зоны кадра		Используйте мультиселектор для прокрутки зон кадра невидимых на мониторе. Чтобы использовать мультиселектор для просмотра других кадров, отмените зум.	
Зум выведен	B (W)	Каждый раз при нажатии кнопки Для отмены зума зуммируйте ка, будет показан весь кадр.	зум уменьшается. др до тех пор, пока не
Обрезка кадра	Кнопка спуска	Нажмите кнопку спуска для создания нового кадра содержащего только часть кадра видимого на мониторе. Будет показываться диалог подтверждения; нажмите мультиселектор вверх или вниз для получения опции подсветки, нажмите направо для выбора.	
Удаление кадра	Ö	Будет показываться диалог подтверждения. Нажмите мультиселектор вверх или вниз для получения опции подсветки, нажмите направо для выбора.	DELETE Erasse 1 image(s)? No Yes УДАЛЕНИЕ

Меню улучшения кадра

Используя опции в меню улучшения кадра, Вы можете создать уменьшенные или обрезанные копии кадра показываемого на мониторе. Вы можете также сделать чернобелую копию, одноцветную копию (сепия) или создать ретушированную копию добавлением эффектов программного фокусирования. Для просмотра меню улучшения кадра:



Копии являются независимыми оригинальными изображениями: удаление копии не оказывает воздействие на оригинал, удаление оригинала не оказывает воздействие на копию. Копия будет создаваться с той же датой и временем создания как оригинал; печать и защита атрибутов будет отключаться.

Движущееся изображение

Нажимая кнопку MENU (меню) с движущимся изображением, показываемым при воспроизведении одного изображения или подсвечиваемым в списке уменьшенных изображений, будет показываться меню выбора экрана содержащее PLAYBACK MENU (меню воспроизведения) и опции MOVIE TRIM MENU (меню работы с

движущимся изображением) (54). Не доступно меню улучшения кадра (PIC. ENHANCE MENU).

Просмотр копий на других камерах

При просмотре на других моделях цифровых камер компании Nikon копии не могут показываться или передаваться правильно.

Ретушированные кадры

Выбор Pic. enhance menu из меню улучшения кадра показывает следующие опции ретуширования:



Подсвеченная копия. Текущий выбор показывается большим значком и надписью.

Показывается диалог подтверждения. Выбирают Yes (да) для создания ретушированной копии, No (нет) для выхода без создания копии.

Для просмотра новой, ретушированной копии нажмите мультиселектор вниз до тех пор, пока копия не будет показана. Копия будет показываться после последнего записанного кадра. Копии сохраняются как JPEG файлы нормального качества (компрессия 1 : 8) с именем в виде "FSCNnnnn.JPG", где "nnnn" четырехзначный номер автоматически даваемый камерой.

Улучшения кадра

Опции улучшения кадра не могут использоваться с копиями измененного размера, обрезанными копиями или с копиями, созданными используя опции в PIC. ENHANCE MENU.

Уменьшенный кадр

Для создания уменьшенной копии кадра выберите Small pic из меню улучшения кадра или нажмите кнопку спуска во время показа неподвижного изображения при воспроизведении его. Доступны следующие опции изменения размера:

Опция	Размер (пиксели)	Описание
		Копия может показываться на всем экране
640 x 480	640 x 480	телевизора или 13" монитора без снижения
		качества.
		Подходит для помещения на веб страницу.
320 x 240	320 x 240	Малый размер файла уменьшает время
		необходимое для показа на веб броузере.
		Копия может быстро пересылаться по
160 x 120	160 x 120	электронной почте. Там где поддерживаются
		JPEG изображения, кадр может быть просмотрен
		в окне сообщения.



Для просмотра новой копии измененного размера нажмите мультиселектор вниз до тех пор, пока копия не будет показана. Копия будет показываться после последнего записанного кадра (при уменьшенном воспроизведении уменьшенные кадры показываются в сером обрамлении). Для уменьшения размера файла копии сохраняются на карте памяти как JPEG файлы основного качества (компрессия 1 : 16). Копии хранятся в отдельных файлах на карте памяти с именами в виде "SSCNnnnn.JPG", где "nnnn" четырехзначный номер автоматически даваемый камерой.

Копии не могут просматриваться или обрезаться, используя зум воспроизведения.



Уменьшенные кадры не могут создаваться из копий измененного размера, обрезанных копий или из копий созданных с использованием опций PIC. ENHANCE MENU.

Обрезанные кадры

Когда из меню улучшения кадра выбирается **Photo trim** (подрезка фото) текущий кадр будет показываться на полный экран.



Обрезанные копии сохраняются как JPEG файлы нормального качества (NORMAL) (компрессия 1 : 8)). В зависимости от размера оригинала и величины зума в момент создания копии, копии будут размером 2048 х 1536, 1600 х 1200, 1280 х 960, 1024 х 768, 640 х 480, 320 х 240 или 160 х 120 пикселей. Копии сохраняются в отдельных файлах на карте памяти с именами в виде "RSCNnnnn.JPG", где "nnnn" четырехзначный номер автоматически даваемый камерой.

Кадры также могут обрезаться, как описано в разделе «Получение увеличенного кадра: Воспроизведение с зумом» (39).



Копии измененного размера, обрезанные копии и копии, созданные с использованием опций PIC. ENHANCE MENU не могут обрезаться.

Просмотр кадров на телевизоре

Используя видеокабель EG-CP11 присоединенный к камере, Вы можете присоединить камеру к телевизору или видеомагнитофону (VCR).

Выбор видео режима

Пункт Video mode (видео режим) в меню установки камеры предлагает на выбор

стандарты NTSC и PAL (279). Удостоверьтесь, что выбранный стандарт согласуется с используемым в устройстве.



Выключите камеру.

Перед присоединением или отсоединением видеокабеля выключите камеру.

Присоединение видеокабеля.

Вставьте черную вилку в интерфейсное гнездо камеры, желтую вилку в видео гнездо телевизора или видеомагнитофона.

- Настройте телевизор на видео канал. Если есть сомнения, посмотрите документацию на телевизор или видеомагнитофон.
- 4 Включите камеру.

Монитор камеры будет оставаться выключенным и телевизор будет показывать изображение, обычно показываемое на мониторе. Если камера присоединяется к видеомагнитофону, изображения могут быть записаны на видеоленту.

Просмотр кадров на компьютере

Используя USB кабель UC-E6 и программное обеспечение для просмотра компании Nikon, Вы можете посмотреть на компьютере фотографии и движущиеся изображения. Перед переносом (копированием) кадров на компьютер Вам необходимо установить программу Nikon View. Для получения большей информации о программе Nikon View и переносу кадров на компьютер смотрите Указания по быстрому старту и Справочное руководство по Nikon View.

Перед присоединением камеры

Кадры будут копироваться на компьютер с помощью:

- Нажатия кнопки 🕨 на камере.
- Кликом кнопки 🖍 в Nikon View.

Какой метод Вы используете зависит от операционной системы компьютера и выбранной опции USB в меню установки камеры. После получения справки в следующей таблице, выберите соответствующую опцию используя пункт USB в меню установки камеры. Опция по умолчанию Mass Storage (массовое сохранение)



	Кадры перед	даются используя:
Операционная система	Кнопку С	Кнопку 杯 Nikon View
Windows XP Home Edition	Выбор Мая	s Storage или PTP.
Windows Professional	1	
Mac OS X 10.1.3 или более позднюю	Выбор РТР	Выбор Mass Storage или
MAC OS X 10.1.2	-	PTP.
Windows 2000 Professional		
Windows Millenium Edition (Me)	Выбор	Mass Storage
Windows Second Edition (SE)		
Mac OS 9 (9.0, 9.1, 9.2)		
	$\overline{\mathcal{N}}$	

Присоединение кабеля USB

После подтверждения того, что камера выключена присоедините кабель USB UC-E6 так как показано ниже. Присоедините камеру прямо к компьютеру. Не присоединяйте кабель через USB хаб или клавиатуру.



С Операционные системы Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE), Mac OS 9 (9.0, 9.1, 9.2)

Не выбирайте **PTP**, когда присоединена к компьютеру, работающему с одной из указанных выше операционных систем. Если Вы присоединили камеру к компьютеру, работающему с одной из указанных выше операционных систем, и выбрали **PTP** в меню **USB**, отсоедините камеру как это описано ниже. Удостоверьтесь, что перед отсоединением камеры выбрано **Mass Storage**.

Windows 2000 Professional

Будет показываться диалог, приглашающий Вас найти новое оборудование. Кликните на **Cancel** (отмена) для отмены диалога и затем отсоедините камеру.

Windows Millenium Edition (Me),

После показа сообщения устанавливающего, что обновляется база данных информации об оборудовании, компьютер начнет добавление нового оборудования. Кликните на **Cancel** (отмена), чтобы выйти из установки и затем отсоедините камеру.

Windows 98 Second Edition (SE)

Будет показываться окно добавления нового оборудования. Cancel (отмена), чтобы выйти из установки и затем отсоедините камеру.

Mac OS 9 (9.0, 9.1, 9.2)

Будет показываться диалог устанавливающий, что компьютер не может использовать драйвер необходимый для устройства "Nikon Digital Camera E3100_PTP". Кликните на Cancel (отмена) для закрытия диалога и затем отсоедините камеру.

Отсоединение камеры

Если в меню **USB** выбрано **PTP**, Вы можете выключить камеру и отсоединить кабель **USB** после полной передачи данных. Если Вы не изменили опцию USB в меню установки камеры из настройки по умолчанию **Mass Storage**, Вы должны перед выключением камеры или отсоединением кабеля удалить камеру из системы, как показано ниже.



Unplug or Eject Hardware



Windows XP Home Edition / Windows Professional

Windows 2000 Professional

Кликните на значке "Unplug or Eject Hardware" в линейке задания и выберите **Stop USB Mass Storage Device** из меню, которое появляется.



Windows Millenium Edition (Me)

Кликните на значке "Unplug or Eject Hardware" в линейке задания и выберите **Stop USB Disk** из меню, которое появляется.



Windows 98 Second Edition (SE)

В Мой компьютер кликните правой кнопкой мыши на удаляемый диск, соответствующий камере и выберите Eject из меню, которое появляется.



Mac OS X Mac OS 9

Mac OS X Перенесите том камеры "NO_NAME" в корзину. *Mac OS 9* Перенесите том камеры "untitled" в корзину.

Печать кадров

Кадры снятые цифровой камерой могут быть напечатаны и использованы таким же путем как для камеры с пленкой. Используя опцию Print set в меню воспроизведения камеры, Вы можете указать кадры для печати, число отпечатков и информацию, которая включается в каждый отпечаток. Кадры могут затем печататься, используя карту памяти камеры на любом устройстве, которое поддерживает Формат заказа цифровой печати (DPOF). Это может быть персональный фото принтер или фотофинишная печатная система.

Для создания заказа цифровой печати нажмите кнопку MENU (меню) во время воспроизведения и выберите PLAYBACK MENU (меню воспроизведения) из экрана



выбора меню (268), затем следуйте шагам указанным ниже:

🔍 Удаление установки печати

Для отмены текущего заказа на печать подсветите в меню PRINT SET (установка печати) Delete print set (удаление установки печати) и нажмите мультиселектор направо. Со всех кадров в текущем заказе для печати будет удаляться маркировка печати; сами кадры не удаляются.

 РRINT SELECTION Используйте кнопки зума для указания числа отпечатков (до 9). Для отмены выбора кадра нажмите кнопку W, когда число отпечатков 1. Для выбора дополнительных кадров повторите шаги 5 7. Для выхода без заказа печати нажмите кнопку MENU. PRINT SET PRINT SET Done Date Date Info Done Для впечатывания даты записи всех кадров в заказе для печати подсвечивают Date (дата) и нажмите мультиселектор направо. Проверьте появление отметки в пункте. Для впечатывания выдержки и диафрагмы всех кадров в заказе для печати посветите Info и нажмите мультиселектор направо. Проверьте появление отметки в пункте. Для отмены выбора пункте.	5	PRINT SELECTION	РВІЛТ SELECTION 1233 1235 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
 РRINT SET Для завершения заказа на печать нажмите Для впечатывания даты записи всех кадров в заказе для печати подсвечивают Date (дата) и нажмите мультиселектор направо. Проверьте появление отметки в пункте. Для впечатывания выдержки и диафрагмы всех кадров в заказе для печати посветите Info и нажмите мультиселектор направо. Проверьте появление отметки в пункте. Для отмены выбора пункта подсветите его и нажмите мультиселектор направо. 		PRINT SELECTION	Используйте кнопки зума для указания числа отпечатков (до 9). Для отмены выбора кадра нажмите кнопку W , когда число отпечатков 1. Для выбора дополнительных кадров повторите шаги 5- 7. Для выхода без заказа печати нажмите кнопку MENU.
возврата к воспроизведению подсвечивают Done (сделано) и нажимаю мультиселектор направо. Для выхода без		PRINT SET Done Date Info Done Done	 Для завершения заказа на печать нажмите ▶ и покажется меню опций печати. Для впечатывания даты записи всех кадров в заказе для печати подсвечивают Date (дата) и нажмите мультиселектор направо. Проверьте появление отметки в пункте. Для впечатывания выдержки и диафрагмы всех кадров в заказе для печати посветите Info и нажмите мультиселектор направо. Проверьте появление отметки в пункте. Для отмены выбора пункта подсветите его и нажмите мультиселектор направо. Проверьте появление отметки в пункте. Для отмены выбора пункта подсветите его и нажмите мультиселектор направо. После выполнения заказа для печати и возврата к воспроизведению подсвечивают Done (сделано) и нажимают мультиселектор направо. Для выхода без

🖉 Установка печати

Если Вы вызываете меню PRINT SET после создания заказа для печати, опции **Date** и **Info** будут переустанавливаться.

🔍 Дата

Если выбирается Date, при печати с использованием DPOF на изображении появляется дата записи. Дата указывается по информации записанной с кадром и может быть не правильной, если часы камеры были установлены не правильно на момент записи кадра

(2014-15). Дата не будет впечатываться, если в системе печати не поддерживается функция даты.



Дата записывается, когда выбирается **Date** или **Date and time** для **Date imprint** (263) как непременная часть изображения и будет появляться впечатанной в изображение, даже если в DPOF не поддерживается функция даты. **Print set** (установка печати) не может быть использована для впечатывания времени и даты записи изображения, когда **Date** или **Date and time** выбирается для **Date imprint**.

Запись движущихся изображений

Можно записать движущиеся изображения без звука длительностью до сорока секунд.







Включите камеру. На мониторе показывается длительность движущегося изображения, которое может быть записано.



Начало записи.

Для начала записи полностью нажмите кнопку спуска. Во время записи будет показываться значок λ **REC** и в нижней части монитора будет показываться индикатор записи.

Конец записи.

4

Для окончания записи второй раз нажмите кнопку спуска. На четвертой секунде (двадцатая секунда при выборе опции движущегося изображения) запись автоматически закончится или она закончится при отсутствии свободного места на карте памяти.

🖉 Режим вспышки в режиме 🗖

При выборе режима движущегося изображения вспышка автоматически выключается (⁽³⁾).

🖉 Цифровой зум

При запущенной записи не может использоваться цифровой зум.

Тип записи движущегося изображения может выбираться из следующих опций:

Опция	Описание	
Уменьшенные	Движущиеся изображения записываются со скоростью 15	
движущиеся изображения	кадров в секунду. Каждый кадр имеет размер 320 х 240	
(320)	пикселей.	
(опция по умолчанию)		
Движущееся изображение	Движущиеся изображения записываются со скоростью 15	
для телевизионного	кадров в секунду. Используется вертикальное	
воспроизведения (640)	чередование, чтобы добиться размера 640 х 480 пикселей,	
	подходящее для воспроизведения на телевизоре.	
	Максимальное время записанного движущегося	
	изображения в этой опции 20 секунд.	
Черно-белое движущееся	Движущиеся изображения записываются как черно-белые	
изображение (320)	со скоростью 15 кадров в секунду. Каждый кадр имеет	
	размер 320 х 240 пикселей; размер файла такой же, как	
	при цветном движущемся изображении.	
Одноцветное движущееся	Движущиеся изображения записываются как	
изображение (сепия) (320)	одноцветные (сепия) со скоростью 15 кадров в секунду.	
	Каждый кадр имеет размер 320 х 240 пикселей; размер	
	файла такой же, как при цветном движущемся	
	изображении.	



Движущиеся изображения

Движущиеся изображения записываются как файлы с расширением ".MOV" движущихся изображений Quick Time и после передачи могут воспроизводиться на компьютере.

Просмотр движущихся изображений

Во время воспроизведения движущиеся изображения

помечены значком 🔽 . На полном экране монитора движущиеся изображения могут воспроизводиться, используя кнопки зума и мультиселектор. Движущиеся изображения не могут воспроизводиться, когда показываются уменьшенные изображения.



Действие	Нажать	Описание
Начало воспроизведения		При окончании движущегося изображения последний кадр показывается около секунды и затем показывается неподвижное изображение первого кадра.
Остановка воспроизведения	(W)	Остановка движущегося изображения и возврат к воспроизведению одного изображения.
Пауза/возобновление воспроизведения		Нажатие мультиселектора вниз при воспроизведении движущегося изображения приведет к паузе. Для возобновления опять нажмите мультиселектор вниз.
Перемотка		Нажмите и удерживайте для перемотки движущегося изображения.
Быстро вперед		Нажмите и удерживайте для быстрой перемотки вперед. Воспроизведение оканчивается на последнем кадре; при окончании воспроизведения будет показываться первый кадр движущегося изображения.
Перемотка движущегося изображения на один кадр		При паузе движущегося изображения нажмите мультиселектор налево и произойдет перемотка вперед на один кадр.
Возврат движущегося изображения на один кадр		При паузе движущегося изображения нажмите мультиселектор направо и произойдет сдвиг назад на один кадр. Если показывается последний кадр движущегося изображения, нажатие мультиселектора направо завершит воспроизведение и будет показываться первый кадр движущегося изображения.

Редактирование движущихся изображений

Для обрезки начала или конца движущегося изображения нажмите кнопку меню после показа полного кадра движущегося изображения или подсветки его в виде уменьшенного изображения (для перехода прямо к шагу 6, посмотрите движущееся изображение при воспроизведении одного кадра и нажмите кнопку спуска).



Редактирование движущегося изображения

Из движущегося изображения с помощью обрезки удаляются кадры, которые не могут быть восстановлены. Удостоверьтесь, что отрезанные части движущегося изображения не содержат кадров, которые Вы хотите сохранить. Движущиеся изображения не могут быть обрезаны на величину менее пяти кадров.



Использование меню съемки

Опция	Описание	8
Качество/размер изображения	Выбор размера и качества изображения.	58-59
Баланс белого (только режим Мо	Согласование баланса белого с источником света.	60-61
Эксп. + / -	Настройка экспозиции для очень яркого, очень темного или высококонтрастного объекта.	62
Впечатывание даты	Кадры с датой и/или временем записи	63
Серийная съемка (только режим Мо	Съемка одного или последовательности кадров.	64
BSS (только режим Mo	Включение или выключение селектора наилучшего кадра (BSS).	65
Резкость изображения (только режим Мо)	Контроль резкости кадров.	66
Формат карты СF	Форматирование карты памяти для использования в камере.	67

Меню съемки содержит следующие опции:

В режимах (авто) и (ручной) меню съемки показывается, когда нажимается кнопка MENU (меню). Для показа меню съемки в режимах **SCENE** (сцена) или при съемке (, , , ,):



В режиме 🗖 (движущееся изображение) не доступно меню съемки.

Чтобы сделать выбор из меню съемки:



Качество / размер изображения

Снятые карды на цифровой камере записываются как файлы изображений. Размер файлов и число изображений, которые могут быть записаны на карте памяти, зависит от *размера* и *качества* изображений. Перед съемкой выберите качество и размер в соответствии с Вашими планами использования изображений.

(SW,	High (20	D48*)
	Normal	(2048)
	a dhuatu	
(2M	Normal	(1600)

Опция	Размер (пиксели)	Качество*	Описание	Размер отпечатка
				(см)+
3M *	2048 x	FINE	Высокое качество, подходит	17 x 13
Высокое	1536	(1:4)	для увеличения или	
(2048*)			высококачественных отпечатков.	
3M	2048 x	NORMAL	Подходит для отпечатанных	17 x 13
Нормальное (2048)	1536	(1:8)	размеров до А4.	
2M	1600 x	NORMAL	Подходит для печатных	13 x 10
Нормальное	1200	(1:8)	размеров от большого	
(1600)			альбомного фото до размера А5.	
PC	1024 x	NORMAL	Подходит для печати малых	9 x 7
Экран ПК	768	(1:8)	размеров (например, для	
(1024)			писем или открыток) или	
			показа на мониторе	
			боли шара	
TV	640 x 480	NORMAI	Может показываться на	5 x 4
Экран ТВ	040 1 400	(1:8)	полном экране телевизора или	5 4 7
(640)		(1.0)	монитора 13". Полхолит лля	
			пересылки по электронной	
			почте.	

* Для уменьшения величины памяти на каждый кадр, кадры сжимаются перед тем, как они сохраняются на карте памяти. Сжатие селективно снижает качество изображения. Чем большая часть кадра сжимается, тем большая потеря в качестве. В скобках показывается примерное сжатие для каждой настройки.

⁺ Все размеры приблизительные. Размеры в колонке «Описание» предполагает разрешение принтера приблизительно 200 dpi, размеры в колонке «Размер отпечатка» предполагает разрешение приблизительно 300 dpi.

Если есть сомнение, выбирайте Normal (2048) или Normal (1600). Кадры могут быть уменьшены или сокращены при воспроизведении на мониторе после съемки (2048).

В приведенной таблице показывается приблизительное число кадров, которое может быть сохранено на карте памяти 16- и 32- мегабайта при различных настройках размера / качества изображения.

Тип изображения	Карта 16-Мб	Карта 32-Мб
Высокое (2048*)	10	20
Нормальное (2048)	19	39
Нормальное (1600)	31	62
Экран ПК (1024)	69	138
Экран ТВ (640)	144	287

* Все цифра приблизительные. Размер файла кадра зависят от записанной сцены, число изображений, которые могут быть сохранены, сильно различается.

🗳 Размер изображения

Меньшие изображения создают меньшие файлы подходящие для передачи по электронной почте или для использования на веб страницах. Однако при печати на большой размер малые изображения будут грубыми и нечеткими.

🖾 Размер отпечатка

При печати размер изображений зависит от разрешения принтера: более высокое разрешение, более маленький окончательный размер отпечатка.

🕰 Качество / размер изображения

Текущая настройка качества / размера изображения показывается значком внизу в левом углу монитора.



Баланс белого (только для Мо)

Баланс белого используется для сохранения натуральных

цветов при различных типах освещения. В режимах • (авто) и помощи в композиции баланс белого

устанавливается камерой автоматически в соответствии с условиями освещенности и выбранной сцены. В режиме

(ручной) Вы можете выбрать баланс белого из следующих опций:

WHITE BALANCE



Опция	Описание
ААвто	Баланс белого автоматически настраивается на
	соответствующие условия освещенности. Наилучший выбор
	для большинства ситуаций.
PRE Предустановка	Для установки баланса белого в необычных условиях
баланса белого	освещенности используется серый объект.
🗯 Дневной свет	Баланс белого настраивается для прямого солнечного света.
🗇 Лампа	Используется при освещении лампой накаливания.
накаливания	
Ж Люминесцентная	Используется при освещении большинством типов
лампа	люминесцентных ламп.
🗢 Облачно	Используется при съемке кадров в облачную погоду.
4 Вспышка	Используется с вспышкой.

Предустановка баланса белого

Предустановка баланса белого используется при съемке со смешанной освещенностью или при компенсации для источников света с сильно выраженным цветом (например, при съемке кадров при освещении лампой с красным светофильтром и получением снимков как будто снятых при белом свете). При выбранном **PRE** (**White bal. preset**) из меню баланса белого камера будет зуммироваться и меню будет показываться на мониторе наверху справа.

WHITE BAL PRESET



Опция	Описание
Отмена	Вызовите из памяти наиболее недавнее значение
	предустановленного баланса белого и установите это значение.
Измерение	Для измерения нового значения для баланса белого установите
	серый объект, например, кусок картона под свет, который будет
	использоваться при съемке. Размер этого объекта должен быть
	таким, чтобы он полностью занимал площадь в центре меню
	показанном выше. Подсветите Measure (измерение) и нажмите
	мультиселектор для правильного измерения нового значения
	баланса белого (спуск должен быть отпущен и камера
	возвращается в исходную позицию зума, но кадр не
	записывается).

🗳 Баланс белого

При настройке не авто баланс белого показывается значком на мониторе.



Exp. ± (компенсация экспозиции)

Меню Exp. ± (компенсация экспозиции) используется для изменения экспозиции предлагаемой камерой, делая кадры ярче или темнее. Экспозиция может настраиваться в диапазоне от -2.0 до +2.0 EV.



🗳 Выбор значения компенсации экспозиции

Как правило выбор положительного значения при большом охвате пространства кадром дает очень большую яркость (например, фотографирование широкого водного пространства, песка или снега при солнечном свете) или когда фон ярче, чем основной объект. Выбор отрицательных значений при съемке больших пространств дают очень темный кадр (например, при фотографировании леса с темнозеленой листвой) или когда фон много темнее чем основной объект. Это происходит из-за камеры и чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования производят снижение экспозиции при съемке очень яркого объекта и увеличивают экспозицию при съемке в очень темном месте. При этом яркие объекты выглядят как потускневшие, а естественно темные объекты выглядят более яркими или «отмытыми».

🕰 Компенсация экспозиции

Настройки компенсации экспозиции отличные от ±0 показываются на мониторе.


Впечатывание даты

Опция впечатывание даты используется для отражения даты или даты и времени съемки кадров при их записи на карту памяти. Она не может использоваться для впечатывания даты на снимки после записи.

включении этой опции.

Качество / размер изображения

Впечатанная дата при настройке Качество / размер изображения для Экрана телевизора (640) может быть трудной для чтения. Выберите настройку Экран IIK (1024) или больше при использовании опции впечатывания даты.

На изображении не появляется время и дата.

изображений при включении этой опции.

Описание

Дата впечатывается в нижнем правом углу всех изображений при

Дата и время впечатывается в нижнем правом углу всех

🗳 Впечатывание даты

Опция

Дата и время

Выкл

Дата

Впечатанная дата является неотъемлимой частью изображения и будет появляться на отпечатанном изображении, несмотря на то, что опция даты выбирается в меню Установки печати. При настройках отличных от Выкл (Off) во время съемки на мониторе показывается значок DATE (дата). Перед съемкой проверьте, что часы камеры установлены на правильное время и дату.

Дата записывается в виде выбранном в меню DATE (дата). Вы не сможете выбрать **Дату** или **Дату и время**, если часы камеры не были установлены.

🗳 Установка печати

Опция установки печати (**Print set**) может быть использована для печати даты и времени записи изображений снятых с выбранным **Off** (выкл) в меню DATE IMPRINT (впечатывание даты) (**2**48-50).





DATE IMPRINT

Серийная съемка (только для Мо)

Используйте опции этого меню для съемки быстрых объектов, фотографировании объектов движущихся не предсказуемо или при съемке движения в виде серии кадров.

CONTINUOUS



Опция	Описание	
Одиночный (Single)	Каждый раз при нажатии кнопки спуска камера снимает один	
	кадр.	
Серия (Continuous)	Камера непрерывно снимает кадры при удерживаемой нажатой кнопке спуска. Изображения записываются со скоростью около	
	трех кадров каждые две секунды. Скорость записи снижается	
	при появлении значка песочные часы.	
Многокадровый 16	Каждый раз при нажатии кнопки спуска камера снимет 16	
(Multi-Shot 16)	последовательных изображений размером 400 х 300 пикселей и	
	выстраивает их в четыре ряда, которые образуют одно	
	изображение.	
Многокадровый	Камера снимает кадры со скоростью около пятнадцати кадров	
(Multi-Shot)	в секунду при нажатой кнопке спуска. Съемка оканчивается	
	через семь секунд или отпускании кнопки спуска. Из этих	
	кадров камера выбирает шестнадцать кадров с регулярными	
	интервалами и выстраивает их в четыре ряда для образования	
	одного кадра размером 1600 x 1200 пикселей. Остальные	
	изображения выбрасываются.	

И Ограничения в настройках камеры

При настройках отличных от Single (одинарный) автоматически выключается вспышка и фокус, экспозиция и автоматический баланс белого для всех кадров определяются по первому кадру в каждой серии. При выборе Многокадровый 16 или Многокадровый не может быть испоьзован цифровой зум и качество / размер изображения фиксируется на Нормальном (1600). Режимы Многокадровый 16 и Многокадровый не могут выбираться при работе цифрового зума. BSS доступен только при настройке на Single (одинарный).

🔍 Серия

При настройках отличных от **Single** (одинарный) текущие настройки «серия» показываются значком на мониторе.



Выбор наилучшего кадра (только для 🏼 🗖

При включении «Выбор наилучшего кара» (BSS) камера снимает кадры, пока удерживается нажатой кнопка спуска до максимума в десять кадров. Затем эти изображения сравниваются и самый резкий кадр (кадр с наибольшим числом деталей) сохраняется на карте памяти. BSS рекомендуется использовать для ситуаций, когда неумышленное движение камеры может привести к смазыванию кадров, например, при:

BEST SHOT SELECTOR

			1920	
7 K	S Off			
	S O II	i	951. IV	
		get wit		
BSS BSS	SOn			
		110	1014-0	CEARCE.
	and the second	영화 모양 명	뇌물문법	

- Зуммировании камеры.
- Плохом освещении и невозможности использования вспышки.

Опция	Описание	
Off (выкл)	BSS выключено и камера работает как обычно.	
On (выкл)	BSS включено. Вспышка автоматически выключается и фокус,	
	экспозиция и автоматический баланс белого для всех кадров	
	определяется по первому кадру в каждой серии.	



Замечания по BSS

BSS может не давать желаемый результат с движущимся объектом или если Вы изменяете композицию во время полного нажатия на кнопку спуска.

🖉 «Серия» или BSS

При включении BSS СЕРИЯ автоматически устанавливается на Single (одинарный). Выбор другой опции для СЕРИИ отменяет BSS.

Автоспуск

BSS не будет работать при включении автоспуска даже, если в меню выбора наилучшего кадра выбирается **Оп** (вкл).



При включении BSS на мониторе появляется значок BSS.



Увеличение резкости изображения (только для М 🗅)

Камера автоматически обрабатывает изображения для повышения резкости границ между светлыми и темными зонами, делая края более резкими. Так как эта обработка делается после съемки, эффекты не могут быть просмотрены на мониторе, но они будут видны на окончательном кадре. В режиме (учной) меню увеличения резкости изображения дает Вам возможность контролировать значение повышения резкости.

IMAGE SHARPENING



Опция	Описание
Авто	Камера повышает резкость краев для получения оптимального
	результата; величина резкости отличается от кадра к кадру.
Высокое	Изображения обрабатываются для увеличения резкости, делая
	края более различимыми.
Нормальное	Камера дает стандартный уровень резкости для всех
	изображений.
Низкое	Резкость уменьшается ниже нормального уровня.
Выкл.	Нет настройки резкости.

🕰 Сьемка кадров для ретуширования на компьютере

При съемке кадров, которые будут ретушироваться на компьютере, выберите **Off** (выкл).

🔍 Увеличение резкости изображения

При настройке отличной от **Auto** (авто) текущая настройка увеличения резкости показывается значком на мониторе.



Форматирование карты СF

Карта, поставляемая с камерой, отформатирована. Если Вы приобретаете дополнительные карты памяти для хранения информации, перед использованием их необходимо отформатировать. CF CARD FORMAT



Перед форматированием

Форматирование карты памяти уничтожает все данные на ней включая защищенные изображения и любые другие данные, которые могут быть на карте. Перед форматированием перенесите компьютер все изображения, которые Вы хотите

сохранить (245-47).

Выбор **CF card format** приводит к появлению диалога подтверждения. Чтобы форматировать карту памяти:



И Во время форматирования

Не выключайте камеру, не вынимайте батареи, карту памяти и не отключайте сетевой адаптер (приобретается отдельно) во время выполнения форматирования.

Использование меню воспроизведения

Меню воспроизведения состоит из следующих опций:

Опция	Описание	
Print set	Выберите изображения для печати на устройстве	
(Настройка	совместимом в DPOF. Укажите число копий и	
принтера)	информацию включаемую на отпечаток.	
Slide show (слайд	Просмотр изображений на карте памяти при	
шоу)	автоматическом показе слайдов.	
Delete (Удаление)	Удаление всех или выбранных изображений.	
Protect (Защита)	Защита выбранных изображений от случайного удаления.	
Auto transfer	Маркировка всех или выбранных изображений для	
(Авто передача)	передачи в компьютер. Включите или выключите	
	маркировку автоматической передачи.	

Для показа меню воспроизведения:



Слайд шоу

Эта опция используется для воспроизведения изображений в виде автоматического слайд шоу с промежутком между каждым изображением около трех секунд.

SLIDE SHOW



Опция	Описание
Select all (выбрать	Просмотр всех изображений в порядке записи.
все)	
Select image(s)	Просмотр указанных изображений в выбранном порядке.
(выбрать	
изображение(ия))	



🗳 "Loop" (закольцовка)

Если на экране начала выбирается "**Loop**" (закольцовка) слайд шоу будет автоматически повторяться. Для выбора или отказа от опции закольцовки подсветите **Loop** и нажмите мультиселектор направо. Маркировка на **Loop** указывает, что выбирается опция закольцовки.



Просмотр указанных изображений в выбранном порядке



Во время показа могут быть выполнены следующие операции:

Для	Нажмите	Описание
Пауза в слайд шоу		Будет показываться менюSLIDE SHOWприведенное справа.SLIDE SHOWПодсветите Restart (новыйSLIDE SHOWстарт) и для возобновления шоунажмите мультиселекторнаправо. Подсветите EndRestart \$T(конец) и для окончания шоуRestart \$Tнажмите мультиселекторнажмите мультиселекторнаправо.и для окончания шоунаправо.и для окончания шоу
Переход к следующему кадру		Для перехода к следующему слайду нажмите мультиселектор направо. Для быстрого прохода по шоу удерживайте мультиселектор вниз.
Возврат к предыдущему кадру		Для возврата к предыдущему слайду нажмите мультиселектор направо. Для быстрого возврата по шоу удерживайте мультиселектор вниз.
Конец слад шоу	MENU	Слайд шоу заканчивается и происходит возврат на воспроизведение.

Автоматическое выключение питания Монитор будет отключаться автоматически, если во время слайд шоу никаких операций не выполняется в течение тридцати минут.

Удаление

Меню удаления содержит следующие опции:

DELETE



Опция	Описание
Erase selected images	Удаление выбранных
(стирание выбранных	изображений.
изображений)	
Erase all images (стирание	Удаление всех
всех изображений)	изображений.

Удаление выбранных изображений





Показывается диалог подтверждения. Для удаления изображений выберите Yes (да), для выхода без удаления выберите No (нет).

Удаление всех изображений

Для удаления всех незащищенных изображений на карте памяти:



Перед удалением

Удаленные изображения не могут быть восстановлены. Для сохранения изображений Вы должны передать их в компьютер (45-47).

Защищенные изображения

Изображения, маркированные значком 🗣, защищаются и не могут быть удалены (🎦 74).

Защита

Эта опция используется для защиты изображений от случайного стирания. Защищенные файлы не могут быть стерты нажатием кнопки **ш** или использовать опции в меню **Delete** (удаление). Заметим, что защищенные изображения будут удаляться при форматировании карты памяти.





Авто передача

Эта опция используется для маркировки изображений предназначенных для передачи изображений в компьютер и включение и выключение маркировки автоматической передачи.

AUTO TRANSFER



Опция	Описание	
All on (все вкл)	Все изображения на карте памяти маркируются для передачи.	
(опция по	Кадры, снятые при этой включенной опции будут маркироваться	
умолчанию)	для передачи.	
All off (все выкл)	Удалите маркировку передачи со всех изображений на карте	
	памяти. Кадры, снятые при этой включенной опции не будут	
	маркироваться для передачи.	
Select image(s)	Маркировка выбранных изображений для передачи.	
(выбор		
изображения(ий))		

🖉 Передача более 999 изображений

Для передачи не может быть маркировано более 999 изображений. Если карта памяти содержит более 999 изображений, для передачи всех изображений используют программу Nikon View. Подробно смотрите в Руководство для программы Nikon View.

🖾 Значок 🖍

Изображения, которые были выбраны для передачи, идентифицируются значком 🔊.



При присоединении камеры к компьютеру через кабель USB UC-E6 и нажмите кнопку ля передачи изображения. Будут передаваться только изображения маркированные значком . Заметим, что кнопка камеры не может быть использована для передачи изображений в операционной системе Mac OS X версии 10.1.2. Для передачи изображений используйте программу Nikon View.

Маркировка выбранных изображений для передачи



И Маркированные изображения для передачи с других камер

Изображения, выбранные для передачи с других моделей компании Nikon, не могут быть переданы при установке карты памяти в камеру COOLPIX 3100. Используйте камеру COOLPIX 3100 для перемаркировки изображений.

Использование меню установки

Меню установки содержит следующие функции.

Опция	Описание	
Welcome screen	При включении камеры выбор экран приглашения.	
(экран		
приглашения)		
Language (язык)	Выбор языка для меню камеры и сообщений.	14-15
Date (дата)	Установка часов камеры.	14-15
Brightness	Настройка яркости монитора.	79
(яркость)		
Volume	Включение или выключение громкоговорителя камеры.	79
(громкость)		
Auto off (авто	Выбор того, как долго монитор останется включенным	
выкл)	перед автоматическим выключением для сохранения	
	питания.	
CF card format	Форматирование карты памяти для использования в	
(формат карты)	камере.	
USB	Выбор РТР или Mass Storage в соответствии с	
	операционной системой компьютера.	
Video mode	Выбор видео режима из NTSC или PAL.	
(режим видео)		
Reset all	Переустановка настроек камеры на настройки по	80
(переустановка	умолчанию.	
всего)		

При повороте указателя режимов на SETUP (установка) на мониторе показывается меню установки. Для выбора из меню установки используйте мультиселектор, как описано в разделе «Меню съемки» (56).



🔍 «Язык» и «Дата»

Опции Язык и Дата описываются в разделе «Первые шаги» (2011-15).

🕰 «Форматирование карты CF»

Опция Форматирование карты CF описывается в разделе «Меню съемки» (266).

🔍 "USB"

Опция USB описывается в разделе «Просмотр изображений на компьютере» (245).

Экран приглашения

Эта опция используется для выбора показа экрана приглашения при включении камеры.

WELCOME IMAGE SELECT



Опция	Описание	
Disable welcome (отказ от экрана приглашения) Coolpix (камера)	При включении камеры не показывается При включении камеры показывается	і экран приглашения.
	изображение, приведенное справа.	
Welcome image (изображение на экране приглашения)	Выбор этой опции дает экран приглашения из изображений хранящихся на карте памяти камеры. Подсветите изображение, используя мультиселектор, и нажмите Э для выбора. Для выхода без изменения сигнала приглашения нажмите кнопку MENU.	WELCOME SCREEN

🕰 Изображение на экране приглашения

При выборе Изображение на экране приглашения выбранное изображение будет появляться при начале работы даже, когда карта памяти с изображением вынута из камеры. Если Вы выбираете Изображение на экране приглашения после выбора обычного экрана приглашения, будет показываться подтверждающий диалог, приведенный справа.

WELCOME IMAGE SELECT



Яркость

Нажатие мультиселектора вверх или вниз увеличивает или уменьшает яркость монитора и сдвигает стрелку в левой части дисплея вверх или вниз.

Громкость

Эта опция используется для включения или выключения звука при появлении ошибки, при включении камеры, а также при выборе нового режима, выбора из меню или срабатывания затвора.

Автоматическое выключение питания

При работе от батареи камера будет переходить в режим приостановки работы, если на ней не производят никаких операций в течение времени выбранном в меню AUTO OFF. Выберите из тридцати секунд (**30** s, настройка по умолчанию), одной минуты (**1** m), пяти минут (**5** m) или тридцати минут (**30** m).

Видео режим

Перед присоединением камеры к видео устройству,

например, к телевизору или видеомагнитофону (244), выберите настройку видеорежима совпадающую с видео стандартом используемом в устройстве. Эта цифровая камера поддерживает стандарты NTSC и PAL.

VIDEO MODE









30 s

1 m

5 m

30 m

Переустановка всех параметров

Выбор этой опции сохранит настройки, приведенные ниже в их первоначальном состоянии.

RESET ALL Reset all settings to default values

Опция	Описание	
No (HeT)	Выход из меню, настройки остаются	
	не измененными.	
Reset	Установка настроек на значения по	
(переустановка)	умолчанию.	

Устанавливаются следующие настройки:

Настройка	По умолчанию	Настройка	По умолчанию
-4	PORTRAIT	Качество/размер	Нормальное (2048)
. Портрет			
	LANDSCAPE	Баланс белого	Авто
Пейзаж			
К Спорт	SPORTS	Exp. +/-	± 0
• *	NIGHT	Впечатывание даты	Выкл
Ночной	PORTRAIT	Серийная съемка	Одинарная
портрет		-	-
SCENE Сцена	Вечеринка/в помещении	Выбор лучшего кадра	Выкл
🗖 Движение	Малое разрешение (320)	Резкость	Авто
Режим вспышки	Авто	Авто передача	Для всех
Автоспуск	Выкл	Экран приглашения	Coolpix
Режим макро	Выкл	Яркость	3
		Громкость	Вкл
		Выключение питания	30s

Выбор Reset (переустановка) также изменяет текущий номер файла (23) в памяти. Нумерация продолжится с самого нижнего номера на карте памяти. Все другие настройки не изменяются.

Переустановка нумерации файлов на 0001

Для переустановки нумерации (23) на 0001 выберите Reset All (переустановка всего) после удаления всех изображений (273) или форматирования карты памяти (2667).

Дополнительные аксессуары

Для цифровой камеры доступны следующие дополнительные аксессуары:

Перезаряжаемая батарея	NiMH батареи EN-MH1 приобретаются у дилера или
	в местном представительстве компании Nikon.
Зарядное устройство	Зарядное устройство МН-70 для батарей EN-МН1.
Сетевой адаптер	Сетевой адаптер ЕН-61.
Футляр для переноски	Мягкий футляр CS-CP14.
Адаптер для карты памяти	Адаптер для ПК ЕС-АD1.
CompactFlash TM	
Дополнительная вспышка	Вспышка SB-30.
Кронштейн для вспышки	Кронштейн SK-9 для вспышки SB-30.

При установке кронштейна SK-9 как показано ниже компактная вспышка SB-30 компании Nikon может быть использована без провода синхронизации и дополняет встроенную вспышку. Больше информации о вспышке SB-30 смотрите в руководстве для нее.



Обращение с цифровой камерой

Чистка

Объектив

При чистке объектива не касайтесь его пальцами. Удалите пыль сдуванием (обычно резиновой грушей). Для удаления отпечатков пальцев или пятен, которые не удаляются сдуванием, потрите объектив мягкой тканью используя спиральные движения, которые начинаются в центре объектива и идут к краям.

Монитор

Удалите пыль сдуванием. Для удаления отпечатков пальцев и других пятен почистите монитор мягкой сухой тканью. Будьте осторожны и не давите на монитор.

Избегайте контакта с жидким кристаллом

При поломке монитора будьте осторожны и избегайте травмы от стекла и попадания жидкого кристалла на кожу, в глаза или в рот.

Корпус

Используйте вентилятор для удаления пыли, затем протрите корпус мягкой сухой тканью. После использования камеры на пляже или на берегу моря, удалите песок или соль слегка смоченной водой тканью, затем протрите его насухо.

Не используйте спирт, растворитель или другие химикаты.

Замечания по монитору

- Монитор может содержать несколько пикселей, которые всегда горят или которые всегда не горят. Это встречается во всех ЖК мониторах ТFT и не является неисправностью. Это не оказывает воздействия на записанное изображение.
- При съемке ярких объектов на мониторе могут появляться вертикальные полоски. Это явление известное как «пятно» не появляется на окончательном снимке и не является неисправностью. Пятна могут появляться на движущихся изображениях.
- Изображения на мониторе может быть трудно рассматривать при ярком свете.
- Монитор подсвечивается светодиодами. При потускнении или мерцании монитора обратитесь в представительство компании Nikon.

Хранение

Перед хранением выключите камеру и убедитесь, что индикатор питания выключился. Для предотвращения увлажнения или образования плесени храните камеру в сухом прохладном месте. Если Вы не используете камеру длительное время, выньте батареи для предотвращения течи и храните камеру в пластиковой коробке содержащий осушитель. Не храните футляр камеры (приобретается отдельно) в пластиковой коробке, так как это может быть причиной порчи материала. Заметим, что осушитель теряет способность поглощать влагу и должен периодически заменяться. Не храните камеру с нафталином или камфарой, а также в местах с:

- Плохой вентиляцией или сыростью
- Около оборудования, которое дает сильные электромагнитные поля, например, телевизоры или радиоприемники.
- При температурах ниже -10°С или выше 50°С, например, около нагревателей или в закрытом автомобиле на солнце
- В местах с влажностью выше 60%.

Для предотвращения образования плесени вынимайте камеру из мест хранения, по крайней мере, раз в месяц. Перед хранением камеры включите камеру и несколько раз спустите затвор.

Храните батареи в прохладном, сухом месте.

🖉 Батареи

- При включении камеры проверьте, что батареи заряжены. Монитор будет показывать предупреждение при снижении емкости батарей.
- Носите с собой батарею CRV3 для замены при съемке в важных случаях. Могут быть трудности при приобретении батарей для замены.
- В холодный день емкость батарей уменьшается. Удостоверьтесь, что батареи полностью заряжены перед съемкой в холодную погоду. Держите запасные батареи в теплом месте и сделайте замену при необходимости. После нагрева холодные батареи восстанавливают заряд.
- Если клеммы батареи грязные, перед использованием протрите их чистой, сухой тканью.
- Повторный заряд батарей NiMH перед их полной разрядкой может привести к эффекту «памяти», при котором батареи теряют возможность быстрого заряда. Батареи будут возвращаться в нормальное состояние после полной разрядке и зарядке.
- Батареи NiMH сильно теряют заряд при их неиспользовании. Мы рекомендуем заряжать батареи NiMH непосредственно перед использованием.
- Использованные батареи снижают свой ресурс. Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными правилами.

Сообщения об ошибках В таблице представлены сообщения об ошибках и предупреждения, которые появляются на мониторе и как обходить их.

Дисплей	Проблема	Решение	6
ల	Часы не	Установите часы на текущую	15
(мигает)	установлены.	дату и время.	
WARNING!	Батареи разряжены.	Выключите камеру и замените	8
BATTERY		батареи.	
EXHAUSTED	1	ти <i>ч г</i>	21
AF2	камера не в фокусе.	используите олокировку	21
(2мигает красным)		том же расстоянии, затем	
		перекомпонуйте калр.	
		Используйте вспышку,	18, 24-
	Большая выдержка.	установите камеру на штатив,	25
Mh.	Кадры могут быть	установите камеру на ровную	
<u></u> ,_/,	смазаны.	поверхность или держите	
		камеру двумя руками с локтями	
		прижатыми к телу.	
WARNING!	Камера выключена	При полной записи сообщение	21
Please wait for	или во время записи	автоматически исчезнет с	
camera to finish	нажимается кнопка	дисплея.	
(no normalization normalization	∟.		
(подождите пока			
запись)			
	Монитор был	Используйте видоискатель или	-
MONITOR OFF	включен на	выключите камеру и подождите	
	длительное время,	несколько минут перед	
	активизация защиты	повторным включением	
F 1 ⁴	внутренних цепей.	камеры.	
	Камера не может	Выключите камеру и убедитесь,	10-11
NO CARD	определить карту	что карта установлена	
PRESENT	памяти.	правильно.	
	Карта памяти не	Нажмите мультиселектор вверх	67, 10-
EORMATTED/	была	для подсветки FORMAT	11
	отформатирована для	(формат) и нажмите его направо	
FORMAT	использования в	для форматирования карты или	
NO	камере.	карту	
F		• Используйте проверенную	11
		карту.	
IHIS CAKD	Ошибка при доступе	• Проверьте, что разъемы	-
	к карте памяти.	чистые. Если карта	
		повреждается, обратитесь к	
WARNING!		продавцу камеры или в	
This CF card cannot		представительство Nikon.	
be read. (эта камера			
не читает карту)			

Дисплей	Проблема	Решение	6
۲۸٦	Камера в режиме съемки: Недостаточно памяти	 Выберите более низкое качество/размер изображения. Кадры удалены. 	58-59 22-23 72-73
OUT OF MEMORY	при текущих настройках.	 Установите новую карту памяти. 	10
	Камера, присоединенная к компьютеру: Недостаточно места на карте памяти для записи информации необходимой для передачи.	Отсоедините камеру, удалите ненужные кадры и попытайтесь опять.	22-23 72-73
547	 Карта памяти не была форматирована для использования в камере или ошибка при сохранении 	 Переформатируйте карту памяти. 	67
IMAGE CANNOT BE SAVED	 кадра. Камера исчерпала номера для файлов. Камера не может копировать кадр используя уменьшенное изображение, обрезку или опции улучшения кадра. 	 Установите новую карту памяти или удалите кадры. Копии не могут создаваться для движущихся изображений или с других копий. 	10, 22, 23, 72-73 41-43
CARD CONTAINS NO IMAGES	На карте памяти нет изображений.	Для возврата в режим съемки нажмите кнопку Г .	22
FILE CONTAINS NO IMAGE DATA	Файл созданный компьютером или на другой камере.	Переформатируйте карту памяти.	67
COMMUNICATION ERROR	Кабель USB отсоединен или карта памяти удаляется во время передачи изображений на компьютер.	Если ошибка появляется на мониторе компьютера, кликните на ОК для выхода из Nikon View. Выключите камеру, снова соедините кабель или замените карту памяти, затем включите камеру и передайте кадры.	45-47
Litton	Опция USB установлена неправильно.	Выключите камеру и отсоедините кабель, затем выберите новую настройку USB в меню настройки камеры и снова соедините камеру. Если есть ошибка, используйте кнопку Nikon View для передачи кадров.	45

Дисплей	Проблема	Решение	6
NO IMAGES ARE	Нет кадров	Отсоедините камеру и	
MARKED FOR	выбранных для	выберите, по крайней мере,	47
TRANSFER	передачи при	один кадр для передачи, затем	75-76
	нажатии кнопки 🕨	опять начните передачу.	
	для передачи кадров		
	в компьютер.		
TRANSFER ERROR	Появляются ошибки	Проверьте, что камера	12,
	для кадров	присоединена и, что батарея	46
	переданных в	полностью заряжена.	
	компьютер.		
	При работе	Выключите камеру и затем	
LENS ERROR	объектива	включите ее опять. Если есть	-
	появляются ошибки.	ошибка, обратитесь к продавцу	
		камеры или в	
		представительство компании	
		Nikon.	
	Во внутренних цепях	Выключите камеру,	8-9
SYSTEM ERROR	камеры появились	отсоедините сетевой адаптер	12
	ошибки.	(если он используется), выньте	
		и переустановите батареи и	
		включите камеру. Если есть	
		ошибка, обратитесь к продавцу	
		камеры или в	
		представительство компании Nikon.	

Неисправности

Если функции камеры изменяются, проверьте по списку проблем приведенных ниже, перед обращением к продавцу камеры или в представительство компании Nikon. Смотрите номера страниц указанных в правой колонке для решения проблем.

🖉 Камеры с электронным управлением

В очень редких случаях на мониторе могут появляться необычные знаки и камера может приостановить работу. В большинстве случаев это явление происходит по причине сильного внешнего статического заряда. Выключите камеру, выньте и замените батареи. Опять включите камеру или если используется сетевой адаптер 9приобретается отдельно), отсоедините и снова присоедините адаптер. Опять включите камеру. В случае продолжения действия неисправности обратитесь к продавцу или в представительство компании Nikon. Заметим, что отсоединение питания описанное выше может привести к потере данных не записанных на карте памяти до появления проблемы. Данные уже записанные на карту памяти не будут затронуты.

Проблема	Возможная причина	5
	• Камера выключена.	12
	• Батарея не правильно установлена или крышка	8
Монитор чистый	отсека батарей не правильно закрыта.	
	• Батарея разряжена.	12
	• Сетевой адаптер ЕН-61 (приобретается отдельно)	-
	неправильно присоединен.	
	• Камера в режиме приостановки. Нажмите кнопку	13
	П или нажмите кнопку спуска на половину.	
	• Монитор выключен. Нажмите кнопку П.	5
	• Присоединяется кабель USB.	-
	• Присоединяется видео кабель.	-
Камера выключается	• Батареи разрядились.	12
без предупреждения.	• Батареи охладились.	83
На мониторе не	• Индикаторы спрятаны. Нажмите кнопку 🗖 до тех	5
появляются	пор, пока индикаторы не появятся.	
индикаторы.		
Монитор плохо	• Окружающий свет слишком яркий: перейдите в	19
читается.	более темное место или используйте видоискатель.	
	• Нужна настройка яркости монитора.	79
	• Монитор грязный: почистите монитор.	82

Проблема	Возможная причина	8
При нажатии кнопки	• Камера в режиме воспроизведения.	22
спуска кадры не	• Батареи разряжены.	12
снимаются.	• Мигает красный индикатор: заряжается вспышка.	20
	• Мигает зеленый индикатор (АF): камера не	20
	фокусирует.	
	• На мониторе появляется сообщение "CARD IS	10-11
	NOT FORMATTED" (карта не форматируется):	67
	карта памяти не форматирована для	
	использования в COOLPIX 3100.	
	• На мониторе появляется сообщение "NO CARD	10-11
	PRESENT" (нет карты памяти): в камере нет	
	карты памяти.	
	• На мониторе появляется сообщение "OUT OF	58
	MEMORY" (не хватает памяти): для записи	
	изображения при текущей настройке	
	качества/размера изображения не достаточно	
<u> </u>	памяти.	2.1
Кадры слишком	• Вспышка выключена.	24
темные	 Окно вспышки блокировано. 	18
(переэкспонированны)	• Объект вне диапазона вспышки.	25
	• Слишком низкая компенсация экспозиции.	02
Кадры слишком	• Слишком высокая компенсация экспозиции.	62
светлые		
(недоэкспонированы)		20
кадры не в фокусе.	• Объект не был в зоне фокуса при нажатии на	20
	половину кнопки спуска.	
	• мигает зеленый индикатор (АГ): камера не	20
	может фокусировать.	
кадры смазанные.	• Во время съемки камера дрожит. Дрожание	
	камеры может оыть уменьшено с помощью:	24
	• Использования вспышки	24
	• Использования выоора лучшего кадра (ВSS)	65
	• использования автоспуска со штативом.	26
На изображении	• Слишком большая выдержка. Шум может быть	
появляются случайные	уменьшен с помощью:	24
яркие пиксели (шум).	• Использования вспышки	24
	• Выбором режима 🗠 (ночной портрет) или	33, 35
	выоором режима SCENE (сцена) или выбором	36
TT	Сумерки/рассвет или Ночной пейзаж.	(0)
цвета не естественные.	• Баланс белого не согласован с источником света.	60

Проблема	Возможная причина	ð
	 Вспышка выключена. Заметим, что вспышка автоматически выключается при: 	24
	• Указателе режима установленном на	31
		32
спабатывает	(пеизаж), (спорт) или (движущееся	51
epuourbibuer.	изооражение) или режиме <u>СС-IN-</u> (сцена) при пюбом выборе из меню сцены: Заход Ночной	35-30
	пейзаж, Музей, Фейерверк или	64
	Сумерки/рассвет.	01
	• Серийный режим устанавливается на любой	65
	кроме Одинарный.	12
	• BSS включен.	
	• Батареи разряжены.	
Кадры не могут	• Кадр был переписан или переименован	-
воспроизводиться.	компьютером или другой камерой.	52
копии не могут	• Кадр движущегося изображения.	55 41 42
создаваться при	• Кадр был создан опциеи уменьшенного	41-43
уменьшенного	Лия хранения порой колии на карте памяти не	16 17
изображения,	лостаточно своболного места	10-17
обрезания или		
редактирования.		
На кадре невозможно	• Кадр движущегося изображения.	53
сделать зуммирование.	• Кадр был создан опцией уменьшенного	42
	изображения.	
	• Камера выключена.	12-13
Программа Nikon View	• Сетевои адаптер Еп-от не правильно	9, 12
не начинает работать.	 Кабель USB UC-Еб присоединен не правильно 	10 11
когда присоединяется	или карта не правильно установлена в	10-11
камера или	считывателе или в слоте карты.	46
устанавливается карта	• Пункт USB в меню установки поставлен на РТР,	45
памяти в считыватель с	когда камера присоединяется к компьютеру с	
карты или в слот	операционной системой Windows 2000	
карты.	Professional, Windows Millennium Edition (Me),	
	windows98 (SE) или Mac US 9.	
	• камера не регистрируется при установке оборудования (только для Windows)	
	Смотрите подробнее в Руководстве для программы	
	Nikon View.	

Технические характеристики

Тип	Цифровая камера Е3100
Эффективные пиксели	3,2 миллиона
ПЗС	1/27" высокой плотности, полное число пикселей
	3,34 миллиона
Размер изображения	• 2048 x 1536 (2048)
(пиксели)	• 1600 x 1200 (1600)
	• 1024 x 768 (1024)
	• 640 x 480 (640)
Объектив	Nikkor 3х зум
Фокусное расстояние	5,8 – 17,4 мм (эквивалентен 38 – 115 мм для камеры с
	35 мм пленкой)
Диафрагма	2.7 – 4.9
Конструкция	Семь элементов в шести группах
Цифровой зум	4х (460 мм для эквивалентной камеры формата 35
	MM)
Автофокус	Контраст через объектив (TTL) АF
Диапазон фокусировки	30 см – бесконечность; макро: 4 см (W) –
	бесконечность
Выбор зоны фокусировки	Центральный с выбором пяти зон в режиме рамки.
Видоискатель	Реального зуммированного изображения с
	светодиодными индикаторами.
Увеличение	0,34 – 1,27x
Покрытие рамкой	Приблизительно 82%
Монитор	1,5"; 110000 точек, монитор из низкотемпературного
	полисиликона TFT с настройкой на пять уровней
	яркости.
Покрытие рамкой (режим	Приблизительно 97% по горизонтали и 97% по
съемки)	вертикали
Карта хранения информации	184
Среда	Карта типа I CompactFlash ^{IM} (CF)
Файловая система	Совместима с правилами создания файловой системы
	камеры (DCF) Ехіг 2.2 и формата заказа цифровой
	печати (DPOF)
Форматы фаила	Сжатие: совместимое с JPEG
	движущееся изооражение. Quick Time
Экспозиция	D 1 057 Y
Система измерения	Замер зоны автофокуса 256-сегментнои матрицеи
Управление экспозициеи	Программированная авто экспозиция с компенсациеи $(20, 120)$ БУ с шогом $1/2$ БУ
	экспозиции (-2.0 - +2.0 \pm v C Шагом 1/3 \pm v) W· A 17.5 EV
диапазон (эквивалент 150 100)	1.4 - 17.5 EV T $5.5 - 17 EV$
Затвор Ваниение	механическии и электронный затвор
выдержка	4 - 1/3000 CeK

Диафрагма	Электронноуправляемая диафрагма
Диапазон	Два уровня (2.8 и 5.6 [W])
Чувствительность	Приблизительно эквивалентна ISO 50 (авто
	подстройка до эквивалента ISO 800)
Автоспуск	Задержка 10 секунд
Встроенная вспышка	
Диапазон (приблизительный)	0,4 – 3 м (W)
-	0,4 – 1,7 м (Т)
Управление вспышкой	Сенсор системы вспышки
Интерфейс	USB
Видео выход	Может быть выбран из NTSC или PAL
Клеммы вход/выход	Вход пост. тока, видео выход/цифровой вх/вых
Источники питания	• Две перезаряжаемых батареи NiMH EN-MH1
	• Одна литиевая батарея CRV3
	• Две никель марганцевые батареи LR6 (AA)
	• Сетевой адаптер ЕН-61
Приблизительный ресурс	80 минут (EN-MH1)/150 мин (CRV3). Измеряется при
батареи	нормальной температуре (20°С) с полностью
	заряженными батареями при стандартных условиях
	тестирования: зум настраивается для каждого кадра,
	вспышка используется примерно на одном из трех
	кадров, тип изображения устанавливается на
	нормальный.
Габариты	87,5 х 65 х 38 мм
Приблизительный вес	150 г без батарей или карты памяти
Условия работы	
Температура	0 - 40°C
Влажность	Менее 85% (без конденсата)

Правила создания для файловой системы камеры (DCF)

Камера совместима с правилами создания файловой системы камеры (DCF), которые широко используются в цифровых камерах для гарантии совместимости камер разных производителей.



Камера поддерживает Exif (формат файла изображения для цифровых камер) версии 2.2, что позволяет хранить информацию об изображениях при оптимальной цветопередаче при выводе изображений на совместимые с Exif принтеры.

Указатель

Символы (значки)

Режим (авто) 6, 16-21
Кнопка (удаление) 🛍 3, 22, 23, 74
Индикатор 4 красный (4)
Режим (пейзаж) 28, 31
Режим МФ (ручной) 6, 17, 56, 60, 64, 65, 66
Кнопка 🖾 (монитор) 3, 13
Режим 🗖 (движущееся изображение) 6, 51-52, 91
Режим 🎦 (ночной портрет) 28, 33, 88
Кнопка 🗈 (воспроизведение/передача) 3, 12, 22, 45
Режим 🗾 (портрет) 28, 30
Значок 🗋 (запись) 21
Режим 💐 (спорт) 28, 32, 89
Значок песочные часы (ожидание) 21

Nikon

NIKON CORPORATION