Exilim

цифровая камера **ЕХ-Р600**

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение цифровой камеры CASIO.

- Перед включением устройства ознакомьтесь с разделом "Меры предосторожности" в данном руководстве.
- Храните руководство по эксплуатации, чтобы иметь возможность воспользоваться им в случае необходимости.
- Посетите официальный сайт Exilim http://www.exilim.ru/, чтобы просмотреть свежую информацию о продукте.



АЯ46







Комплектация

В комплект поставки входят следующие предметы и аксессуары. Если чего-то из нижеследующего списка не хватает, незамедлительно обратитесь к продавцу.



2

Содержание

2 ВВЕДЕНИЕ

Комплектация	2
Особенности	10
Меры предосторожности	13
Общие меры предосторожности	13
Проверьте камеру перед эксплуатацией!	15
Ошибки передачи данных	15
Условия эксплуатации	15
Конденсация	16
Объектив и фазодетекторный сенсор	16
Другие меры предосторожности	16

17 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Сначала зарядите аккумулятор!	17
Выбор языка экранных сообщений и настройка	
встроенных часов	19
Запись снимка	20
Просмотр снимка	20
Удаление снимка	21

22 3ΗΑΚΟΜСΤΒΟ C ΦΟΤΟΑΠΠΑΡΑΤΟΜ

О данном руководстве	. 22
Общее описание	. 23
Камера	23
Информация на ЖК-дисплее	. 26
Режим записи	26
Режим воспроизведения	30
Смена режимов отображения информации	31
Светодиодные индикаторы	. 33
Закрепление ремешка для переноски	. 34
Источники питания	. 34
Использование быстрого зарядного устройства	34
Установка аккумулятора	38
Как правильно извлечь аккумулятор	39
Меры предосторожности	42
Использование сетевого адаптера	45
Включение и выключение камеры	47
Настройка функций энергосбережения	47
Экранное меню	. 48
Выбор языка экранных сообщений и настройка	
встроенных часов	. 51
Выбор языка экранных сообщений	
и установка времени	52

54 ЗАПИСЬ ФОТОСНИМКОВ

Запись фотоснимка	54
Компоновка кадра	54
Запись фотоснимка	55
Меры предосторожности	57
Автофокусировка	58
ЖК-дисплей в режиме записи	58
Быстрый просмотр последнего снимка	59
Удаление последнего снимка	59
Датчик расположения камеры	60
Оптический видоискатель	61
Увеличение	62
Оптическое увеличение	62
Цифровое увеличение	63
Встроенная вспышка	64
Состояние вспышки	66
Управление интенсивностью импульса вспышки	66
Меры предосторожности	67
Автоспуск	68
Разрешение и качество фотоснимков	70
Разрешение снимков	70
Качество снимков	71

73 ДРУГИЕ ФУНКЦИИ РЕЖИМА ЗАПИСИ

Режимы фокусировки	73
Автофокусировка	74
Режим макросъемки	76
Режим "бесконечность"	77
Ручная фокусировка	77
Режим панорамного фокуса	78
Блокировка фокуса	79
Экспокоррекция (экспосдвиг)	80
Баланс белого	81
Ручная коррекция баланса белого	82
Режимы экспозиции	83
Приоритет диафрагмы	83
Приоритет выдержки	85
Ручная установка экспопараметров	86
Экранные подсказки Manual Assist	88
Меры предосторожности	89
Блокировка экспопараметров (AE Lock)	89
Серийная съемка	91
Обычная серийная съемка	91
Высокоскоростная серийная съемка	92
25-кадровые фотоснимки	
(режим мультисерийной съемки)	93
Меры предосторожности	94

Автобрекетинг	95
Автобрекетинг по экспозиции (AE Bracketing)	96
Автобрекетинг по балансу белого (WB Bracketing)	97
Автобрекетинг по точке фокусировки	
(Focus Bracketing)	98
Автобрекетинг по эффектам (Мультибрекетинг)	99
Меры предосторожности	100
Быстрый просмотр снимков после завершения	
серийной съемки или автобрекетинга	100
Удаление снимков при быстром просмотре	102
Режим сюжетных программ BESTSHOT	103
Запись собственных	
сюжетных программ BESTSHOT	104
Функция сшивки двух кадров (Coupling Shot)	107
Предварительная запись фона (Pre-shot)	109
Съемка видео	. 111
Запись звука	113
Голосовой комментарий к снимку	113
Цифровой диктофон	114
Настройки камеры в режиме записи	116
Светочувствительность ISO	117
Режимы экспозамера	118

Режимы автофокуса (AF)	119
Фильтры	120
Уровень контурной резкости	121
Уровень цветовой насыщенности	121
Уровень контрастности	122
Вспомогательная экранная сетка	122
Предварительный просмотр снимка	123
Назначение функций кнопкам [<] и [>]	123
Установки, вызываемые при включении	124
Сброс настроек камеры	126
Быстрый доступ к параметрам съемки	127
Использование беспроводного пульта ДУ	
во время съемки	128
Установка батареи	128
Перед использованием пульта ДУ во время съемки	129
Использование пульта ДУ	130
Использование внешней вспышки	132
Требование к внешней вспышке	132
Подключение внешней вспышки	133
Использование оптических насадок и фильтров	135
Установка оптической насадки	136
Установка фильтра	137

138 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Основные функции	138
Воспроизведение голосового комментария	139
Увеличение снимка при просмотре	140
Изменение разрешения снимка	141
Кадрирование снимка	142
Проверка фокусировки снимка	144
Воспроизведение видеоклипа	145
Отображение 9 снимков одновременно Выбор одного из 9 снимков	146 147
Фотокалендарь	147
Режим слайд-шоу	148
Выбор снимков для слайд-шоу	150
Установка длительности слайд-шоу	151
Установка интервала смены кадров	151
Поворот снимка при просмотре	152
Фоторулетка	153
Запись голос. комментария к готовому снимку Перезапись комментария	154 155
Воспроизведение цифровых аудиоданных	156
Просмотр снимков на экране телевизора	157 158

159 УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Удаление одного	файла	 159
Удаление всех фа	йлов	 160

161 УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

Папки	161
Папки и файлы в памяти	161
Защита файлов от удаления	162
Защита отдельных файлов	162
Защита всех снимков в памяти	163
Папка ИЗБРАННОЕ	163
Копирование файла в папку ИЗБРАННОЕ	163
Просмотр файлов в папке ИЗБРАННОЕ	165
Удаление файла из папки ИЗБРАННОЕ	166
Удаление всех файлов из папки ИЗБРАННОЕ	167

168 ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

Аудиоустановки	168
Звуковые эффекты	168
Громкость воспроизведения аудиоэффектов	169
Выбор снимка стартовой заставки	169

Выбор снимка завершающей заставки 17	0
Выбор способа присвоения порядковых номеров файлов 17	2
Встроенный будильник 17 Установка времени срабатывания будильника 17 Выключение сигнала будильника 17	3 '3 '4
Настройка встроенных часов 17 Выбор часового пояса 17 Настройка текущих даты и времени 17 Изменение формата представления 17	4 '4 '5 '6
Мировое время 17 Вывод на дисплей меню "мировое время" 17 Настройка параметров мирового времени 17 Настройка функции "переход на летнее время" 17	6 6 7
Язык экранного меню 17	9
Протокол работы порта USB 17	9
Форматирование встроенной памяти 18	0

182 КАРТЫ ПАМЯТИ

Использование карт памяти	183
Установка карты памяти в камеру	183
Извлечение карты памяти из камеры	184
Форматирование карты памяти	184
Меры предосторожности	185

Копирование файлов	186
Копирование всех файлов из встроенной памяти на к	арту
памяти	186
Копирование файла с карты памяти во встроенную	
память	187

188 ПЕЧАТЬ СНИМКОВ

DPOF (формат заказа цифровой печати)	189
Настройка параметров печати отдельного снимка	190
Настройка параметров печати всех снимков	191
Протокол прямой печати	
PictBridge или USB DIRECT-PRINT	192
Печать отдельного снимка	192
Печать группы снимков	194
Меры предосторожности	196
Поддержка PRINT Image Matching II	196
Поддержка Exif Print	197

198 ПРОСМОТР СНИМКОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Подключение камеры к ПК с операционной	
системой Windows	198
Меры предосторожности при подключении	203
Подключение камеры к компьютеру Macintosh	204
Меры предосторожности при подключении	207

Работа с камерой через компьютер		
Использование карт памяти для передачи данных в ПК	208	
Данные в памяти	209	
Протокол DCF	209	
Файловая система фотокамеры	209	
Поддерживаемые форматы изображений	211	
Меры предосторожности	212	

213 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

. 213
213
215
215
218
220
221
. 221
кт
221
223
. 224
225
225

Просмотр файла "Read me"	225
Установка приложения	226
Просмотр пользовательской документации	226
Регистрация пользователя	227
Выход из меню	227
Установка программ в среде Macintosh	227
Установка программ	227
Просмотр пользовательской документации	228

230 ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочные сведения о меню	230
Справочные сведения об индикаторах	233
Режим записи	233
Режим просмотра	234
Быстрое зарядное устройство	235
Возможные проблемы и свободы их устранения	236
Экранные сообщения	241
Технические характеристики	242

🔰 ВНИМАНИЕ! 📢

- Содержание данного руководства может измениться без предварительного уведомления.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб или потери, связанные с использованием этого руководства.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, связанный с использованием фотокамеры EX-P600 и не принимает никаких претензий от третьих лиц.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. не будет нести ответственности за какие бы то ни было повреждения или потери, понесенные Вами или третьими лицами в результате использования программ Photo Loader и/или Photohands.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет ответственности за какой бы ни было ущерб или убытки, обусловленные потерей данных в результате неисправности, ремонта или замены батарей. Не забывайте создавать резервные копии всех важных данных на других носителях, чтобы предотвратить их потерю.
- Логотип SD является зарегистрированной торговой маркой.
- Windows, Internet Explorer и DirectX являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.
- Macintosh является зарегистрированной торговой маркой корпорации Apple Computer, Inc.
- MultiMediaCard[™] является зарегистрированной торговой

маркой Infineon Technologies AG Германии, а лицензия принадлежит ассоциации MultiMediaCard (MMCA).

- Acrobat и Acrobat Reader являются зарегистрированными торговыми марками компании Adobe Systems Incorporated.
- В драйвере USB (массовая память) использовано программное обеспечение компании Phoenix Technologies Ltd. Программное обеспечение для организации совместимости Copyright © 1997 Phoenix Technologies Ltd., все права защищены.
- Другие наименования компаний, изделий или услуг, использованные в данном руководстве, также могут быть торговыми или сервисными марками соответствующих компаний.
- Программы Photo Loader и Photohands являются собственностью CASIO COMPUTER CO., LTD. За исключением оговоренных выше пунктов все авторские права и другие связанные с ними права принадлежат CASIO COMPUTER CO., LTD.

ОГРАНИЧЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ АВТОРСКИХ ПРАВ

Во всех случаях, кроме копирования файлов для личного пользования, копирование файлов снимков или видео файлов нарушает законы об авторском праве и международные соглашения об их охране. Распространение этих файлов через Интернет без разрешения владельца авторских прав, как в целях получения дохода, так и безвозмездно, является нарушением законов об авторском праве и международных соглашений.

Особенности

- 6 миллионов эффективных пикселей
 ПЗС высокого разрешения 6.37 млн.пикселей
 обеспечивает кристально чистые и четкие фотоснимки.
- Большой 2.0-дюймовый цветной TFT-дисплей.
- Большое время автономной работы Низкое энергопотребление и аккумулятор повышенной емкости обеспечивают длительную работы камеры без подзарядки аккумуляторов.
- 16-кратный бесступенчатый зум (стр. 62)
 4-кратное оптическое и 4-кратное цифровое увеличение.
- Встроенная память 9,2 Мб Снимки можно записывать без использования карты памяти.
- Высокоскоростная и точная система автофокусировки Фазодетекторный сенсор ускоряет срабатывания автофокуса.
- Три режима серийной съемки (стр. 91)
 Кроме обычной серийной съемки Вы можете использовать высокоскоростную серийную съемку и мультисерийную съемку, которая "склеивает" серию из 25-кадров в один снимок.
- Четыре режима автобрекетинга (стр. 95) Свободное программирование брекетинга по экспозиции, балансу белого или фокусу.

Дополнительный режим мультибрекетинга позволяет получить серию кадров с различными эффектами и фильтрами.

- Профессиональный видоискатель Ex Finder (стр. 29) Профессиональный видоискатель Ex Finder представляет на дисплее камеры подробную информацию о параметрах съемки в удобной форме.
- Быстрый доступ к параметром съемки через Ех-меню (стр. 127)

Специальная кнопка ЕХ осуществляет быстрый вызов наиболее востребованных параметров и настроек.

- Многоточечный автофокус (стр. 75)
 В режиме "Мульти" автофокус осуществляет замер по 7 точкам, обеспечивая четкую фокусировку на объекте съемки в различных условиях.
- Свободная зона фокусировки (стр. 75) Зону фокусировки можно вручную перемещать в любое положение.
- Разъем для карт памяти SD или MMC (стр. 182)
- Функция экранных подсказок Manual Assist (стр. 88) При установке экспопараметров вручную камера показывает предварительно результат съемки.
- Блокировка экспопараметров (AE Lock) (стр. 89) Специальная кнопка блокирует экспопараметры камеры при наведении на объект, что помогает добиться нужного результата фотосъемки.
- Сюжетные программы BESTSHOT (стр. 103) Достаточно выбрать подходящий по ситуации сюжет

из памяти фотокамеры, и она автоматически произведет необходимые настройки для получения ярких и красивых фотографий.

- Coupling Shot и Pre-shot (стр. 107, 109)
 Режим Coupling Shot (сшивка двух кадров) позволяет комбинировать два объекта на одном снимке. Это значит, что Вы сможете записывать снимки, на которых будете Вы и ваш друг (подруга), даже если кроме вас рядом никого нет. Функция Pre-shot (предварительный снимок фона) поможет сохранить задуманную компоновку кадра, когда Вы просите коголибо сфотографировать Вас на фоне интересного объекта. Режимы Coupling Shot и Pre-shot находятся среди сюжетных программ Best Shot в памяти камеры.
- Тройной автоспуск (стр. 68)
 Позволяет сделать автоматически три фотоснимка с небольшим интервалом.
- Яркостная гистограмма RGB реального времени (стр. 32)

Яркостная гистограмма, выводимая на дисплей фотоаппарата в режиме рельного времени, помогает точнее настроить экспозицию кадра, что особенно полезно в условиях сложного освещения.

- Мировое время (стр. 176) Простая операция поможет быстро переставить внутренние часы фотокамеры на текущее поясное время. У вас есть выбор из 162 городов в 32 временных зонах.
- Будильник (стр. 173)

Встроенный будильник не позволит пропустить важное событие, его даже можно использовать вместо привычных часов-будильника. Можно выбрать изображение, которое будет появляться на дисплее фотоаппарата во время срабатывания будильника.

- Функция "цифровой фотоальбом" (стр. 213) Данная функция позволяет автоматически создать цифровой фотоальбом формата HTML из записанных фотоснимков. Его содержимое можно просматривать и распечатывать с помощью стандартного вебброузера. Таким способом снимки также легко интегрировать в интернет-сайт.
- Фотокалендарь (стр. 147)
 На дисплей фотоаппарата можно вывести месячный календарь. Каждому дню на этом календаре соответствует миниатюра снимка, созданного в тот день первым. Благодаря этой функции найти нужный снимок среди множества будет гораздо проще и быстрее.

- Фотоснимок с голосовым комментарием (стр. 113) Данная камера позволяет записывать голосовые комментарии к фотоснимкам.
- Видео со звуком (стр. 111)
- Встроенный цифровой диктофон (стр. 114)
- Голосовые комментарии к готовым снимкам (стр. 154)
 Голосовой комментарий можно добавлять и к готовым снимкам.
- Различные звуковые схемы (стр. 168) На каждое из основных действий (включение и выключение камеры, нажатие кнопки спуска, нажатие кнопки курсора) можно назначить различные звуки.
- Беспроводной пульт дистанционного управления (стр. 128)
- Синхроконтакт для внешней вспышки (стр. 132)
- Возможность использовать оптические насадки к объективу (стр. 135)

Вы можете использовать теле- или широкоугольный конвертер, а также насадку для макросъемки.

Файловая система DCF

Фотоаппарат хранит данные в системе DCF (файловая система цифровой фотокамеры), которая является стандартным протоколом, обеспечивающим взаимную совместимость цифровой фотокамеры и различных фотопринтеров.

- Формат заказа цифровой печати (DPOF) (стр. 189) С помощью принтера, поддерживающего протокол DPOF, можно легко распечатывать фотоснимки в нужном количестве и порядке. Формат DPOF также можно использовать для указания снимков и количества копий при печати на проффесиональном оборудовании.
- Поддержка PRINT Image Matching II (стр. 196) Записываемые фотоснимки содержат данные PRINT Image Matching II (информация о режиме и настройках фотокамеры). Принтер, с технологией PRINT Image Matching II, считывает эти данные и подстраивает печать таким образом, чтобы передать цветовую гамму снимка без искажений.
- Поддержка USB DIRECT-PRINT (стр. 192) Ваш фотоаппарат поддерживает технологию USB DIRECT-PRINT, разработанную фирмой Epson. При подключении к принтеру USB DIRECT-PRINT, вы сможете выбрать нужные снимки и напечатать их напрямую с фотоаппарата.
- Поддержка протокола PictBridge (стр. 192) Ваш фотоаппарат поддерживает стандарт PictBridge, разработанный ассоциацией CIPA. Вы можете подключать данную фотокамеру к принтеру, поддерживающему данный стандарт, и

распечатывать снимки, управляя процессом с помощью дисплея камеры.

- Передача снимков в компьютер через USB-шнур, подключаемый к камере (стр. 198).
- Разъем для подключения камеры к телевизионнному приемнику с помощью AV-кабеля для просмотра и записи снимков (стр. 157).
- Программы Photo Loader и Photohands входят в комплект с камерой (стр. 222)
 В комплекте поставляются программы Photo Loader для автоматической загрузки снимков в ПК и Photohands для быстрой и простой обработки снимков

Меры предосторожности

Общие требования

При использовании цифровой камеры EX-P600 всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

Обозначение "этот фотоаппарат" в данном руководстве пользователя относится к цифровому фотоаппарату CASIO EX-P600.

- Никогда не снимайте фотоаппаратом или просматривайте кадры при езде на автомобиле или другом транспортном средстве, а также во время ходьбы. Когда вы смотрите на дисплей камеры на ходу, возникает большой риск ДТП или получения травмы.
- Никогда не пользуйтесь вспышкой слишком близко к глазам. Это может привести к потере зрения.
 Особенно это касается детей. При включенной вспышке фотокамера должна находиться минимум в метре от глаз.
- Следите за тем, чтобы в фотокамеру не попала вода или другая жидкость. Попадание в фотокамеру какойлибо жидкости вызывает опасность возгорания или поражения электрическим током. Не пользуйтесь фотокамерой под дождем или снегом, на пляже или берегу моря, в ванной комнате и т.д.

- В случае попадания в фотокамеру посторонних предметов или воды немедленно выключите его, отсоедините вилку адаптера питания от сети переменного тока от электрической розетки и обратитесь к тому дилеру, у которого Вы приобрели фотокамеру, либо в ближайшую официальную сервисную службу компании CASIO. Использование фотокамеры в таком состоянии создает опасность возгорания и поражения электрическим током.
- В случае появления дыма или странного запаха, немедленно выключите аппарат и отсоедините вилку адаптера переменного тока от электрической розетки. Использование фотокамеры в таком состоянии создает опасность возгорания и поражения электрическим током. После исчезновения дыма отнесите фотокамеру в ближайшую официальную сервисную службу компании CASIO для ремонта. Никогда не пытайтесь отремонтировать фотокамеру самостоятельно.
- Не используйте адаптер переменного тока для питания других устройств, кроме этой камеры.
- Во время работы адаптера переменного тока никогда не накрывайте его одеялом или любым другим покрывалом, а также не размещайте адаптер около нагревательных приборов.
- Не реже одного раза в год, отсоединив адаптер переменного тока от сетевой розетки, очищайте область вокруг штырьков розетки. Пыль, скопившаяся

вокруг штырьков, может повлечь за собой опасность пожара.

- В случае появления трещин на корпусе аппарата в результате падения или удара, немедленно выключите его, отсоедините вилку адаптера переменного тока от электрической розетки и обратитесь к тому дилеру, у которого вы приобрели фотокамеру, либо в ближайшую официальную сервисную службу компании CASIO.
- Не пользуйтесь фотокамерой в самолете и в других местах, где использование таких устройств запрещено. Нарушение этого правила может привести к аварии или несчастному случаю.
- Повреждение или неисправность фотокамеры может привести к потере данных, содержащихся в памяти. Необходимо создавать резервные копии данных, передавая их в запоминающее устройство компьютера.
- Во время записи изображений никогда не открывайте батарейный отсек, не отсоединяйте адаптер. Это может привести к потере как сохраняемого изображения, так и всех данных в памяти.

Проверьте камеру перед эксплуатацией!

 Перед тем, как снимать фотокамерой важные кадры, сделайте несколько тестовых снимков и проверьте результат, чтобы убедиться в том, что настройки камеры в порядке (стр. 20).

Ошибки передачи данных

- Ваша фотокамера произведена с применением высокоточных цифровых компонентов. В любом из указанных ниже случаев может возникнуть опасность повреждения данных, хранящихся в памяти фотокамеры.
- Извлечение батареи или карты памяти, подключение/ отключение камеры к ПК в то время, как происходит процесс записи снимка или осуществляется доступ к данным памяти.
- Извлечение батареи или карты памяти, подключение камеры к ПК кабелем USB, если после выключения камеры операционный индикатор продолжает мигать.
- Отсоединение кабеля USB, отключение адаптера сети переменного тока в то время как происходит процесс передачи данных.
- Использование сильно разряженной батареи.
- Другие некорректные операции.

В любом из перечисленных выше случаев на экране монитора может появиться сообщение об ошибке данных (стр. 241). Для исправления ошибки, следуйте инструкциям, приведенным в данном сообщении.

Условия эксплуатации

- Фотокамера предназначена для использования при температуре от 0°С до 40°С.
- Не допускайте хранения или использования фотокамеры в следующих условиях:
- под воздействием прямых солнечных лучей,
- в местах с высокой влажностью и запыленностью,
- вблизи кондиционеров, обогревателей, при очень высокой или очень низкой температуре окружающей среды,
- в закрытом автомобиле или другом аналогичном транспортном средстве, находящемся на солнце,
- в условиях сильной вибрации

Конденсация

- В случае если фотокамеру вносят в теплое помещение после мороза или каким-либо иным образом подвергают резкому перепаду температур, на его внешней поверхности или внутренних деталях может выступить влага. Конденсация влаги может стать причиной выхода аппарата из строя, поэтому следует избегать условий, при которых она может возникнуть.
- Во избежание конденсации влаги, перед тем как переместить фотокамеру в более теплое или холодное место, рекомендуется положить ее в полиэтиленовый пакет и держать в нем до тех пор, пока температура внутри него не достигнет температуры окружающей среды. Если конденсат все же появится, извлеките из камеры батарею и на несколько часов оставьте батарейный отсек открытым.

Объектив и фазодетекторный сенсор

- При очистке поверхности объективе не прилагайте большую силу. Это может повлечь за собой появление на объективе царапин и повреждение устройства.
- Грязь, пыль и отпечатки пальцев на поверхности объектива могут помешать правильной съемке фотографий. Ни в коем случае не касайтесь объектива пальцами. Если объектив загрязнился, сдуйте с него пыль при помощи специального устройства. Затем протрите объектив мягкой, чистой и сухой специальной салфеткой.
- Во время съемки следите за тем, чтобы не закрывать рукой фазодетекторный сенсор, в противном случае система автофокусировки будет работать некорректно.

Другие меры предосторожности

- Во время эксплуатации камера может слегка нагреться. Это не является следствием неисправности устройства
- При необходимости протрите фотокамеру мягкой, чистой и сухой салфеткой или специальной тканью.

Сначала зарядите аккумулятор

- 1. Зарядите литий-ионный аккумулятор (NP-40), который входит в комплект с камерой (стр. 35).
 - Для полной зарядки требуется около 2 часов.



Во время подзарядки аккумулятора индикатор [CHARGE] светится красным цветом. После окончания зарядки индикатор [CHARGE] светится зеленым цветом.

2



Выбор языка экранных сообщений и настройка встроенных часов

 Перед эксплуатацией камеры обязательно проведите следующую настройку. (Подробности на стр. 51)



- 1. Нажмите кнопку питания [1], чтобы включить камеру.
- 2. Нажмите кнопку [/] для выбора языка.
- 3. Нажмите [SET], чтобы подтвердить выбор.
- При помощи кнопок [/], [V], [<] и [>] выберите географическую зону, в которой Вы находитесь, а затем нажмите [SET].
- 5. При помощи кнопок [/] и [V] выберите город, в котором Вы находитесь, и нажмите [SET].
- При помощи кнопок [/] и [V] выберите необходимую установку перехода на летнее время, а затем нажмите [SET].
- 7. При помощи кнопок [Л] и [V] выберите формат отображения даты, а затем нажмите [SET].
- 8. Установите текущие дату и время.
- 9. Нажмите [SET], чтобы подтвердить установки и выйти их режима настройки.





- Для выхода из меню без удаления снимка выберите "Отменить".
- 6. Нажмите [SET], чтобы удалить снимок.

В этом разделе содержится информация, необходимая для эксплуатации фотокамеры. Прочитайте ее, прежде чем приступать к съемке.

О данном руководстве

Данная глава содержит информацию о терминах и определениях, используемых в данном руководстве.

Термины и определения

В нижеследующей таблице приводятся термины, использованные в данном руководстве и их значения.

Термины в данном руководстве:	Значение:
"эта камера" или "эта фотокамера"	цифровая камера CASIO EX-P600
"память"	Носитель памяти, на котором в данный момент камера хранит снимки (стр. 55)
"аккумулятор" "батарея"	литий-ионный аккумулятор CASIO NP-40
"быстрое зарядное устройство"	быстрое зарядное устройство CASIO BC-30L (входит в комплект)

Элементы управления

Элементы управления камеры обозначаются названием или пиктограммой, взятыми в квадратные скобки ([]).

Экранные сообщения

Экранные сообщения всегда взяты в кавычки (" ").

Память

Термин "память" в данном руководстве обозначает носитель памяти, на котором в данный момент камера хранит снимки. Носителем памяти может быть одно из следующих устройств:

- Встроенная флэш-память камеры
- Карта памяти SD, установленная в соответствующий разъем камеры
- Карта памяти MultiMediaCard, установленная в соответствующий разъем камеры

Подробная информация о системе хранения данных камеры находится на стр. 161.

Общее описание

На приведенных ниже иллюстрациях указано название всех элементов, кнопок и переключателей фотокамеры.

Камера

Передняя панель





- 1 Рычажок трансфокатора
- 2 Кнопка спуска затвора
- 3 Кнопка питания
- 4 Индикатор автоспуска
- 5 ИК-приемник сигналов пульта ДУ
- 6 Динамик
- 7 Синхроконтакт для внешней вспышки
- 8 Объектив
- 9 Фазодетектор
- 10 Микрофон
- 11 Вспышка
- 12 Вход для сетевого адаптера
- 13 Разъем USB/AV
- 14 Крышка отсека входных/

выходных разъемов

Откройте крышку отсека входных/ выходных разъемов



Задняя панель-



15 Видоискат	гель		
16 Индикатор	о режи	има	
17 Режим фо	кусир	овки 📳	
18 [🗲 🗔] (всп	ышка/	′ календарь)	
19 Переключ	атель	режимов	
· 🕨	:	Просмотр (воспроизведение)	
	:	Фото	
BS	:	Сюжетные программы BESTSHOT	
A	:	Приоритет диафрагмы	Deveryout a service
S	:	Приоритет выдержки	Режимы записи
М	:	Ручной режим съемки	
	:	Видео	
Ţ	:	Цифровой диктофон	
20 Кнопка [М	ENU]	(вызов меню)	
21 Кольцо для	ремец	іка	
22 Кнопка [🕥]	•](авто	оспуск / пульт	
ДУ) 22 Киодко прог	DODUT		
госмотра ГР	REVIE	W1	
24 Кнопка (SET	7]	
25 Навигацион	, ная кне	опка [/\][/][<][>]	
26 Кнопка [DISI	P]		
27 ЖК-дисплей	j <u>e</u> re –		
28 Кнопка [ЕХ	[] (E)	X/ удалить)	
	ата эко	спопараметров	
30 Кнопка [П	I BKTI		
(серийная съ	емка/а	автобрекетинг)	
		. ,	



Информация на ЖК-дисплее

Контролировать настройки и режимы работы фотокамеры Вам помогут различные индикаторы и условные обозначения, появляющиеся на дисплее фотокамеры.

Режим записи



- 1 Режим работы вспышки Нет (авто)
 - ٢ (выкл) 4 (вкл)
 - 0 (Подавление эффекта "красных глаз")
- Если камера в автоматическом режиме определит. что вспышка необходима, то при полунажатии на кнопку спуска отобразится индикатор включения вспышки.
- 2 Режим фокусировки
 - Нет (автофокус) (макро)
- Ŷ PF (панорманый фокус) ∞ (бесконечность)



- (ручная фокусировка)
- Пиктограмма **Р** (панорамный фокус) появляется в режиме видео автоматически.

- 3 Баланс белого Нет (авто) * (дневной) 2 (облачно) (тень) * ★ (Лампы накал.) (Флуоресц. 1) **)**#(2 (Флуоресц. 2) źwв (Вспышка) MWB
- 4 Серийная съемка/ автобрекетинг

(Ручная корр.)

- (Один снимок)
- Ľ (Скоростная серия) (ОБычная серия)
- (Мультисерия)
- AEB (Брекетинг по
 - экспопараметрам)
- WBB (Брекетинг
 - по балансу белого)
- AFR (Брекетинг
 - по фокусировке)

(Мультибрекетинг)

- 5 Таймер автоспуска/ дистанционное управление (1 снимок) Нет 0 (10 сек автоспуск) ્રુ (2 сек автоспуск) ્રુ (тройной автоспуск) (Дист. управление) (Дист. управление и 2 сек автоспуск) 6 Режим записи
- (Снимок) BS (BESTSHOT) A S M (Приоритет диафрагмы) (Приоритет выдержки) (Ручные настройки) C (Видео)
 - (Голосовой комментарий)

MB



7 Индикация экспозамера



(Матричный)

(Центрально-взвешенный)

- (Точечный)
- 8 Разрешение снимка (точек)

2816 x 2112 2816 x 1872 (3:2) 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 Видео: время записи

9 Емкость памяти

(Количество снимков, которое можно записать в память) Видео: Оставшееся время записи

10 Качество снимка

- F: Максимальное
- N: Стандартное
- Е: Экономное
- T: TIFF

11 Носитель памяти



(Встроенная память) (Карта памяти)

- 12 Дата/время
- 13 Индикация уровня заряда батарей

14 Фокусная рамка

- Изображение сфокусировано: зеленая
- Изображение не сфокусировано: красная



- 15 Индикатор коэффициента увеличения
- 16 Чувствительность ISO
- 17 Значение диафрагмы
- 18 Значение выдержки
- Те значения выдержки или диафрагмы, которые заведомо не обеспечат качественную съемку, отображаются на дисплее янтарным цветом.

19 Шкала кратности увеличения

- Слева отображается кратность оптического увеличения.
- Справа отображается кратность цифрового увеличения.

Панель экспозиции

Панель экспозиции представляет собой область, расположенную правом нижнем углу дисплей камеры в режиме записи, на которой отображаются различные переменные значения, относящиеся к экспозиции.



- Далее приводится подробная информация о содержании панели экспозиции. Учтите, что информация на панели экспозиции зависит от текущего режима записи.
- Значение диафрагмы Позволяет осуществлять управление диафрагмой в следующих режимах.
- Приоритет диафрагмы (А), ручной режим (М)



Значение диафрагмы

2 Значение выдержки

Позволяет осуществлять управление выдержкой в следующих режимах.

- Приоритет выдержки (S), ручной режим (M)
- Экспосдвиг (значение экспокоррекции)
 Позволяет контролировать экспокоррекцию в следующих режимах.
- Фото, BESTSHOT, приоритет диафрагмы / выдержки
- 4 Ручной фокус Позволяет управлять фокусировкой

вручную в следующих режимах.

• Ручной режим



Выдержка



Экспосдвиг



Ручной фокус

Видоискатель Ex Finder



1 Шкала фокусного расстояния

- Данная шкала указывает диапазон фокусировки, но необходимо учитывать, что она не служит для точных измерений, а носит общий характер.
- Шкала фокусного расстояния может отсутствовать в следующих условиях.
- Когда выбран тип автофокусировки по контрасту (стр. 119)
- Слишком темное или яркое освещение, поэтому измерить расстояние невозможно
- Когда выбрана свободная зона фокусировки (стр. 75)

- 2 Фокусное расстояние
- 3 Индикатор баланса белого
- 4 Индикатор режима работы вспышки
- 5 Индикатор режима фокусировки
- 6 Чувствительность ISO
- 7 Индикатор ручной фокусировки
- Данный индикатор появляется только в режиме ручной фокусировки.
- Если кнопками [/] и [/] выбрать "ன" и затем нажать кнопки [<] или [>], видоискатель Ех Finder исчезает, и появляется экран ручной настройки фокусировки (стр. 77).
- 8 Индикатор изменения цвета
- Если кнопками [/] и [V] выбрать "
 ⁽) и затем нажать кнопки [<] или [>], то цвет рамки видоискателя EX Finder измениться.
- 9 Значение диафрагмы
- 10 Значение выдержки
 - Значение выдержки или диафрагмы янтарного цвета показывают, что выбраны неверные экспопараметры.
- 11 Экспокоррекция
- 12 Гистограмма (стр. 32)

Режим воспроизведения



1 Тип файла Снимок Видео



- Аудиокомментарий Диктофон
- 2 Индикация защиты снимка
- 3 Номер папки/номер файла
- 4 Качество

5

- F: (FINE) Высокое
- N: (NORMAL) Стандартное
- E: (ECONOMY) Экономичное
- Т : TIFF Без сжатия
- ◆ ▲ Данные сохраняются на встроенную флеш-память

Данные сохраняются на карту памяти

6 Разрешение 2816 х 2112 точек 2816 х 1872(3:2) точки 2048 х 1536 точек 1600 х 1200 точек 1280 х 960 точек 640 х480 точек

Видео: оставшееся время записи

- Дата и время
- 8 Заряд батарей

ВНИМАНИЕ!

 Некоторые данные могут не отображаться при просмотре снимка, созданного другой моделью фотокамеры.

Смена режимов отображения информации

При каждом нажатии кнопки [DISP] режим вывода информации на ЖК-дисплей меняется следующим образом.



ВНИМАНИЕ!

- Ex Finder не отображается при съемке видео. Возможно выведение гистограммы в дополнение к обычной индикации дисплея.
- Ex Finder не отображается при просмотре, при съемке сюжетов Coupling Shot и Pre-shot.
- ЖК-дисплей не выключается в следующих случаях:

В режиме просмотра (PLAY), в режиме сюжетных программ BESTSHOT или в режиме видео.

- Кнопка [DISP] не переключает режимы отображения информации на дисплее во время записи видео, в режиме диктофона.
- В режиме диктофона можно только включать и выключать индикаторы дисплея.

Гистограмма

При помощи кнопки [DISP] можно вывести на экран динамическую яркостную гистограмму, которая позволяет проводить проверку экспозиции изображений в процессе съемки. Данная гистограмма может быть выведена на экран и в режиме воспроизведения.

Гистограмма представляет собой графическое отображение яркости и количества пикселей снимка. По вертикальной оси откладывается количество пикселей, а горизонтальная ось отражает их яркость. Эти данные позволяют выяснить, достаточно ли на снимке содержится теней (левая часть графика), полутонов (центр), и ярко освещенных участков (правая часть). Если по какой-либо причине гистограмма сильно смещена относительно центра в любую сторону, желательно произвести экспокоррекцию. Увеличивая или уменьшая экспочисло, добейтесь, чтобы вершина графика располагалась как можно ближе к центру, что будет обозначать оптимальную экспозицию.

- Если гистограмма смещена влево, значит, на снимке получится слишком много теней. Такой тип гистограммы появляется в том случае, если весь снимок темный.
- Если гистограмма смещена вправо, значит, на снимке присутствует слишком много светлых пикселей. Такой тип гистограммы появляется, если все изображение слишком светлое. Также она может быть следствием слишком сильного освещения светлых объектов снимка.
- Центроориентированая гистограмма обозначает, что изображение имеет удачное соотношение светлых и темных пикселей. Этот тип гистограммы говорит о том, что снимок имеет оптимальную выдержку.













🕨 ВНИМАНИЕ! 📢

- Указанные выше гистограммы приведены лишь в справочных целях. Точно таких же гистограмм можно не добиться при конкретных условиях съемки.
- Центроориентированная гистограмма не обязательно гарантирует оптимальную экспозицию. Изображение может быть передержанным или недодержанным даже в случае с центроориентированной гистограммой.
- Ограничения диапазона компенсации экспозиции могут сделать достижение оптимальной экспозиции невозможным.
- Использование вспышки, матричного экспозамера или некоторые определенные условия съемки могут повлечь за собой отображение гистограммой экспозиции, отличной от реальных параметров съемки.

Светодиодные индикаторы

Цвет и состояние (свечение, мигание, отсутствие свечения) светодиодного индикатора позволяет контролировать текущие режимы работы фотокамеры. Статус индикаторов камеры информирует о режимах работы. Дополнительная информация находится в разделе приложения "Светодиодные индикаторы" на стр. 233. Индикатор



Зеленый индикатор

Красный индикатор

Закрепление ремешка для переноски

Прикрепите ремешок к специальному кольцу, как показано на иллюстрации.



ВНИМАНИЕ!

- При использовании камеры обязательно надевайте ремешок на запястье, чтобы предотвратить случайное падение устройства.
- Прилагаемый ремешок предназначен только для этой фотокамеры. Никогда не используйте ремешок для других целей.
- Не размахивайте фотокамерой, держа ее за ремешок.

Источники питания

Питание фотокамеры осуществляется специальным литий-ионным аккумулятором или сетевым адаптером.

• Аккумулятор Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор NP-40

Изначально аккумулятор не заряжен. Перед использованием фотокамеры обязательно зарядите аккумулятор (стр. 35).

 Питание от сети переменного тока Сетевой адаптер: AD-C40 (опционально доступный)

Использование быстрого зарядного устройства

Внешний вид

34



Установка батареи в быстрое зарядное устройство

Руководствуясь полярностью, установите батарею в зарядное устройство. Батарея не будет заряжаться, если она установлена не должным образом (не соблюдена полярность или разомкнуты контакты).



Как зарядить аккумулятор

1. Руководствуясь полярностью, установите батарею в зарядное устройство.



- 2. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока
 - Красный индикатор [CHARGE] на зарядном устройстве начнет светиться.
 - Для полной зарядки требуется около 2 часов
 - Внешний вид адаптера зависит от географического региона приобретения.



🔰 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 Сетевой адаптер (опция) рассчитан на работу от сети с напряжением от 100В до 240В. Форма вилки шнура питания зависит от географической области или страны приобретения фотокамеры. Если планируется использование фотокамеры в регионе, где используются иной стандарт сетевых вилок, чем у шнура питания из комплекта поставки фотокамеры, замените сетевой шнур на подходящий из комплекта поставки, или приобретите специальный адаптер для работы в нужной географической области.
- 3. Индикатор [CHARGE] становится зеленым, если аккумулятор полностью заряжен.
- По окончании зарядки, отключите зарядное устройство от сети переменного тока, потом извлеките аккумулятор.
 - Всегда по окончании зарядки отключайте зарядное устройство от сети переменного тока и извлекайте аккумулятор из него.

ВНИМАНИЕ!

- Если индикатор зарядки [CHARGE] начинает мигать, как только вы поставили аккумулятор на зарядку, это означает, что невозможно начать заряжать аккумулятор, так как температура окружающей среды находится за пределами рабочей области 0°С - 40°С. Зарядка начнется автоматически (индикатор зарядки [CHARGE] перестанет мигать и будет просто светиться), как только температура окружающей среды станет нормальной.
- Если поставить на зарядку еще теплый аккумулятор, извлеченный из фотокамеры, он не сможет зарядиться до конца. Перед подзарядкой дайте аккумулятору остыть.

- Аккумулятор постепенно разряжается, даже если его не использовать. Поэтому перед установкой батареи в фотокамеру лучше ее снова подзарядить.
- Аккумуляторная батарея данной фотокамеры специально предназначена для питания цифровой фотокамеры. Если вы хотите использовать ее для питания другого устройства, сначала проверьте их совместимость с этим устройством, прочитав инструкцию к нему.
- Хотя реальный срок использования аккумулятора зависит от режима эксплуатации, его можно перезаряжать около 500 раз без замены.
- Зарядка аккумулятора может повлиять на прием телевизионных и радиосигналов. В этом случае включите зарядное устройство в розетку, которая находится как можно дальше от телевизора или радиоприемника.
- Подзарядка не может происходить, если контакты на вилке или контактная группа в зоне установки аккумулятора загрязнены. Иногда протирайте контакты сухой тряпочкой, чтобы они были чистыми.

Как установить батарею

- Для того, чтобы открыть батарейный отсек, слегка нажмите на крышку отсека на нижней панели фотокамеры и сдвиньте ее по стрелке, как указано на иллюстрации.
- Сдвиньте фиксатор по стрелке на иллюстрации и, удерживая его, вставьте аккумулятор до упора таким образом, чтобы обозначения контактов (-) на корпусе камеры и на аккумуляторе совпали.



Вставьте аккумулятор до упора, пока не защелкнется фиксатор.



 Закройте крышку отсека батарей, и сдвиньте ее по направлению стрелки, как показано на иллюстрации.



ВНИМАНИЕ!

 Используйте только специальный аккумулятор NP-40 для питания камеры. Использование других аккумуляторов и батарей не поддерживается.

Как правильно извлечь аккумулятор

- 1. Откройте крышку отсека для аккумулятора.
- 2. Сдвиньте фиксатор по направлению стрелки, как указанно на иллюстрации.
 - Батарея слегка выдвинется из отсека.



- 3. Отпустите фиксатор и извлеките аккумулятор из отсека.
 - Ни в коем случае не роняйте аккумулятор.

Если камера работает нормально

 Продолжайте эксплуатацию фотокамеры до полного использования заряда аккумулятора и затем подзарядите его.

Если камера не работает нормально Возможно, это связано с неправильной установкой аккумулятора.

- Извлеките аккумулятор и проверьте контакты. Если они загрязнены, прочистите их ватной палочкой или чистой, сухой и мягкой тканью.
- Если после выполнения этих действий повторяются симптомы неисправности, свяжитесь с авторизованным сервисным центром CASIO.

Время работы аккумулятора

Приведенный ниже срок службы аккумулятора указывает, сколько часов может проработать камера в определенных условиях (условия тестирования приведены в таблице на следующей странице) до полного разряда аккумулятора (когда питание автоматически выключится). Однако эта характеристика не является гарантией работы камеры в течение указанного периода времени. Низкая температура и продолжительное использование сокращает время работы.

Тип операции	Автономная работа
Количество снимков (тест CIPA)*1 (время)	260 снимков (130мин)
Количество снимков, непрерывная запись* ² (время)	600 снимков (150мин)
Непрерывный просмотр*3	300 мин
Непрерывная запись диктофона*4	260 мин

Аккумуляторная батарея: NP-40 (емкость1230 мАч) Носитель памяти: карта памяти SD

- *1 Количество снимков (тест СІРА)
 - стандартный тест СІРА
 - температура: 23°С
 - дисплей включен
 - полное зумирование каждые 30 секунд, запись в это время двух кадров, из которых один со вспышкой, включение/выключение каждые 10 снимков.
- 2 Условия тестирования времени непрерывной записи
 - температура: 23°С
 - дисплей включен
 - вспышка выключена
 - запись снимка каждые 10 секунд с полным однократным зумированием
- *3 Условия тестирования времени непрерывной записи
 - температура: 23°С
 - "перелистывание" одного кадра в 10 секунд
- *4 Время записи звука непрерывное.
- Данные приведены для новой полностью заряженной батареи. Многократные повторные перезарядки сокращают емкость батареи.
- Время работы батареи значительнее всего зависит от частоты применения вспышки, трансфокации (зума), иных функций, а также от общего времени, когда фотокамера включена.

Советы по увеличению времени работы батареи

- Если Вам не нужна вспышка, выберите режим работы вспышки 🚯 (вспышка выключена). Подробная информация находится на стр. 64.
- Вы также можете увеличить время работы аккумулятора, выключив ЖК-дисплей с помощью кнопки [DISP].

Ниже показано, как меняется индикатор батареи на дисплее по мере расходования энергии батареи. Если продолжать использовать фотокамеру при отображении индикатора питание фотокамеры может автоматически отключиться. Если индикатор отображает низкий уровень заряда , то невозможно будет записать снимок. Зарядите батарею как можно скорее, если появился один из этих индикаторов.

Уровень заряда	Высокий н Низкий						
Индикатор		•					

Меры предосторожности

Соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности при использовании фотокамеры или подзарядке батареи.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем использовать аккумулятор в первый раз, обязательно прочитайте информацию о следующих мерах предосторожности. Храните данную информацию всегда под рукой.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Под словом «аккумулятор» понимается ионнолитиевый аккумулятор CASIO NP-40.
- Для подзарядки аккумулятора применяйте только зарядное устройство из комплекта поставки (BC-30L). Использование иных устройств не поддерживается.
- Несоблюдение следующих мер предосторожности при использовании аккумулятора создает опасность перегрева аккумулятора, его разрыва и возгорания.
 - Никогда не используйте зарядное устройство другого типа, кроме того, что предназначено для этого аккумулятора.
 - Используйте аккумулятор только с той камерой, для которой он предназначен.

- Никогда не используйте и не оставляйте аккумулятор у открытого огня.
- Никогда не кладите аккумулятор в микроволновую печь, не бросайте его в огонь и не подвергайте воздействию высокой температуры.
- При установке аккумулятора в зарядное устройство следите, чтобы его полюса были ориентированы правильно.
- Никогда не переносите и не храните аккумулятор вместе с предметами, которые могут проводить электричество (бижутерия и украшения, грифель карандаша и т.п.).
- Никогда не пытайтесь разобрать аккумулятор на части, модифицировать его каким-либо способом и оберегайте от сильных ударов.
- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не используйте и не оставляйте аккумулятор под прямыми солнечными лучами, в припаркованном на солнце автомобиле, и в любом другом месте с высокой температурой.
- Если во время использования, зарядки или хранения аккумулятора Вы заметите утечку, странный запах, образование тепла, обесцвечивание, деформацию или другое необычное явление, немедленно извлеките его из фотоаппарата или зарядного устройства. Не подносите аккумулятор к открытому пламени.

- Если по истечении времени, обычно необходимого для полной подзарядки, аккумулятор не зарядится полностью, прекратите зарядку. В противном случае возникает опасность перегрева, возгорания и разрыва аккумулятора.
- Жидкость из аккумулятора при попадании может повредить глаза. Немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь к врачу.
- Прежде чем приступать к использованию аккумулятора, обязательно прочитайте руководство пользователя к фотоаппарату и специальному зарядному устройству.
- Если аккумулятором будут пользоваться дети, то взрослый человек обязательно должен ознакомить их с правилами безопасной эксплуатации, описанными в руководстве пользователя. Обязательно убедитесь в том, что дети умеют правильно обращаться с аккумулятором.
- Если жидкость из аккумулятора попадет Вам на одежду или кожу, немедленно смойте ее чистой водой. Длительный контакт аккумуляторной жидкости с кожей может вызвать раздражение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

- Эта батарея предназначена для использования только с цифровой фотокамерой CASIO EXILIM EX-P600. Смотрите в руководстве пользователя, можно ли устанавливать данную батарею в вашу камеру.
- Для зарядки батарея используйте только специальное зарядное устройство. Никогда не используйте для этого зарядное устройство другого типа.
- Новая батарея не заряжена. Прежде чем приступать к ее использованию, обязательно зарядите батарею.
- Срок службы полностью заряженной батареи в условиях низких температур меньше ожидаемого при обычных условиях.
- Выполняйте зарядку батареи в таких условиях, когда температура окружающей среды находится в пределах от 10°С до 35°С.
- Если температура выходит из пределы указанного диапазона, то на зарядку может потребоваться больше времени или ее вообще не удастся выполнить.
- Очень короткое время работы батареи после достижения полной зарядки свидетельствует о том, что срок службы батареи подошел к концу. Замените батарею новой.
- Никогда не протирайте батарею растворителями, бензином, спиртом, или любым другим агрессивным химическим веществом, поскольку это приведет к повреждению батареи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ АККУМУЛЯТОРА

- Если Вы не собираетесь пользоваться фотокамерой в течение длительного времени, извлеките батарею из фотокамеры. Батарея, оставленная в фотокамере, постоянно понемногу разряжается, даже когда камера выключена, что ведет к быстрой разрядке или к более длительному времени зарядки батареи.
- Храните батарею в прохладном, сухом месте (20°С или ниже).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

• При перевозке аккумулятора держите его в фотокамере или в специальном чехле.

Меры предосторожности при работе с зарядным устройством

- Во время зарядки зарядное устройство может нагреться. Это не означает, что оно неисправно.
- Всегда отключайте зарядное устройство от розетки, если не используете его.
- Не подключайте зарядное устройство к сети переменного тока с иными, чем указано в данном руководстве значениями напряжения, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Никогда не подключайте зарядное устройство к розетке или удлинителю, к которому уже подключены другие приборы. Это может стать причиной возгорания, поломки устройства и поражения электрическим током.

Питание от сети переменного тока

Для питания фотокамеры от сети переменного тока необходимо дополнительно приобрести специальный сетевой адаптер (AD-C40).

- 1. Подключите шнур питания к сетевому адаптеру.
- Откройте крышку терминала подключения сетевого адаптера и произведите подключение.

3. Подключите сетевой адаптер к розетке переменного тока.



🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 Адаптер переменного тока может использоваться для бытовой розетки с напряжением от 100 В до 240 В.
 Если планируется применение сетевого адаптера в географическом регионе с иным стандартом для вилки подключения к розеткам сети переменного тока, приобретите необходимый шнур питания адаптера или специальный переходник для вилки шнура питания адаптера переменного тока, подходящий по стандарту для применения в требуемой области.

Меры предосторожности при работе с адаптером переменного тока

- Обязательно выключайте камеру перед каждым подключением или отключением сетевого адаптера.
- Обязательно выключайте камеру перед тем, как отключить адаптер сети переменного тока даже сли в камере установлены аккумуляторы. В противном случае, камера автоматически выключится в момент отключения адаптера. В любом случае, отключение или подключение адаптера без предварительного выключения фотокамеры может повлечь за собой поломку последней.
- Во время эксплуатации сетевой адаптер может нагреться. Это не является неисправностью.
- После работы с камерой, выключите ее и затем отключите сетевой адаптер от розетки переменного тока.
- Как только адаптер переменного тока подключается к фотокамере, она автоматически переходит на питание от сети переменного тока.
- Обязательно применяйте адаптер сети переменного тока для питания фотокамеры при выполненном соединении с ПК.
- Никогда ничем не накрывайте адаптер питания от сети переменного тока, это может привести к пожару.

Включение и выключение фотокамеры

Включение фотокамеры

Нажатием на кнопку питания фотокамера включается или выключается. При включении камеры зеленый индикатор начинает мигать. Повторное нажатие на кнопку питания приведет к выключению фотокамеры.





Кнопка питания Зеленый индикатор

🗩 ВНИМАНИЕ! 📢

Чтобы возобновить подачу питания на фотокамеру после ее отключения в результате срабатывания функции автоматического отключения питания, нажмите кнопку питания.
Когда переключатель режимов установлен в положение режима записи, то при включении питания объектив выдвигается. Убедитесь при включении питания фотоаппарата в том, что перед объективом ничего нет, обо что он мог бы удариться при выдвижении.

Настройки энергосбережения

Для сохранения энергии батареи Вы можете задать любую из указанных ниже установок.

«Режим ожидания»: если в режиме записи в течение заданного времени не выполнить никакой операции, то дисплей камеры будет автоматически выключен. При нажатии любой кнопки монитор снова включится.

«Автовыключение»: если в течение заданного времени не выполнить никакой операции, то питание фотокамеры будет автоматически выключено.

- 1. Включите фотокамеру.
- 2. Нажмите кнопку [MENU].
- Кнопками [<] и [>] выберите вкладку "Set Up" ["Настройки"].
- Кнопками [/] и [/] выберите требуемые настройки и нажмите кнопку [SET] для их применения.

Для дополнительной информации по использованию меню камеры смотрите стр. 48.

Режим:	Выберите:
[Режим ожидания]	Режим сна
[Автоотключение]	Автоотключение

- Кнопками [/] и [/] можно изменить существующие настройки, после установки нажмите кнопку [SET].
 - Возможные установки режима ожидания: «30 сек» [30 секунд], «1 мин» [1 минута], «2 мин» [2 минуты] и «Выкл.» [Отключено].
 - Возможные установки функции автоматического отключения питания: «3 мин» [3 минуты], «5 мин» [5 минут] и «Выкл.» [Отключено].
 - Когда фотокамера находится в режиме ожидания, то при нажатии любой кнопки дисплей немедленно включается.
 - Автоотключение и режим ожидания не срабатывает, если:
 - выполнено USB соединение фотокамеры с ПК,
 - воспроизводится слайд-шоу,
 - при воспроизведении диктофонной записи,
 - при воспроизведении видео.

Экраное Меню

При нажатии кнопки «MENU» [Меню] на дисплей фотокамеры выводятся экраны меню, которые Вы можете использовать для выполнения различных операций. Содержимое экрана меню зависит от того, работает ли фотокамера в режиме записи REC или воспроизведения PLAY. Ниже приведен пример меню в режиме записи. Диск выбора

- Для входа в режим воспроизведения, установите диск выбора режимов в положение
 .
- 2. Нажмите кнопку [MENU].









Кнопки [/\][\/][<][>].

Настройки Курсор выделяет текущий пункт меню

Операции, возможные в экранном меню

Если нужно осуществить:	Необходимо:
Переход между вкладками	Использовать кнопки [<] и [>].
Переход от вкладки к установкам меню	Нажать кнопку [V].
Переход от установок меню к вкладке	Нажать кнопку [/\].
Переход между установками	Использовать кнопки [/\] и [/].
Вывод на дисплей опций, предлагаемых для установки	Нажать [>] или [SET].
Выбор опции	Использовать кнопки [/\] и [\/].
Сохранение изменений и выход из экранного меню	Нажать [SET].
Сохранение изменений и возврат к экранному меню	Нажать [<].
Выход из экранного меню	Нажать кнопку [MENU].

- С помощью кнопок [<] и [>] перейдите к необходимой вкладке, а затем нажмите [SET], чтобы перейти к установкам меню.
- С помощью кнопок
 [/] и [/] перейдите к
 установке меню, которую
 необходимо изменить,
 и нажмите кнопку [>].
- Запись
 Память
 Настройии

 Разрешение
 2816x1272(3:2)

 Качество
 2816x1672(3:2)

 Околосдант
 2045x1536

 Баланс белого
 1600x1200

 Чувств. 50
 1280x960

 Тип автофокуса
 640x480
 - Также можно вместо кнопки [>] можно нажать [SET].
- Пример: настройка разрешения
- 5. С помощью кнопок [/] и [V] выберите нужную опцию.

 Для того, чтобы зарегистрировать произведенные изменения в настройках, необходимо совершить следующие операции.

Чтобы:	Необходимо:
Применить настройки и выйти из экранного меню.	Нажать кнопку [SET].
Применить настройки и возвратиться к выбору функций (пункт 4).	Нажать кнопку [<].
Применить настройки и возвратиться к выбору	1. Нажать кнопку [<]. 2. С помощью кнопки [/]

 Подробная информация о содержании экранного меню содержится в разделе "Справочные сведения о меню" на стр. 230

Выбор языка экранных сообщений и

настройка встроенных часов

Перед эксплуатацией фотокамеры обязательно установите следующие параметры.

- Язык экранных сообщений
- Город
- Формат отображения даты
- Дату и время

Помните, что установки текущей даты и времени используются фотоаппаратом для генерации данных даты и времени, сохраняемых вместе с изображением и т.п.

ВНИМАНИЕ!

- Установки часов фотокамеры стираются при полном отключении питания в течение примерно 48 часов. Это может произойти в том случае, если аккумулятор полностью разрядится, а питание на фотокамеру через сетевой адаптер. После этого экран установки часов появится автоматически при включении питания фотоаппарата. Прежде чем приступать к использованию фотокамеры, установите дату и время.
- Запись изображений без предварительной настройки часов влечет за собой сохранение недостоверной информации о времени съемки. Прежде чем приступать к использованию фотокамеры, обязательно установите дату и время.

Выбор языка экранных сообщений и установка времени

- 1. Включите фотокамеру.
- С помощью кнопок [/], [/], [<] и [>] выберите язык экранного меню и нажмите кнопку [SET].



日本語	:	Японский
English	:	Английский
Fransais	:	Французский
Deutsch	:	Немецкий
Espacol	:	Испанский
Русский	:	Русский*
Portuguks	:	Португальский
中國語	:	Китайский (расширенный)
中国语	:	Китайский (упрощенный)
한국어	:	Корейский

* Только в случае, если цифровая камера приобретена у официального дилера CASIO в России и имеет фирменную гарантию CASIO. С помощью кнопок [/], [/], [<] и [>] выберите географическую зону, в которой Вы находитесь, а затем нажмите [SET].



 С помощью кнопок [/] и [/] выберите название города, в котором Вы находитесь, а затем нажмите [SET].



 С помощью кнопок [/] и [V] выберите нужную настройку перехода на летнее время ("Летнее время"), а затем нажмите [SET].

Чтобы установить:	Выберите:
Отсчет времени с переходом на летнее время	Вкл
Отсчет времени в обычном режиме	Выкл

 С помощью кнопок [/] и [/] выберите формат отображения даты, а затем нажмите кнопку [SET].

Пример: 24 декабря, 2004

Формат даты Год/Мес/Чиспо Чиспо/Мес/Год Мес/Чиспо/Год

Формат отображения даты:	Параметр в меню:
04/12/24	год/мес/число
24/12/04	число/мес/год
12/24/04	мес/число/год

7. Установите текущие дату и время.



Чтобы:	Необходимо:
Изменить установку в текущей позиции курсора	Нажать [/\] и [\/].
Перемещать курсор между установками	Нажать [<] и [>].
Переключить между 12-часовым и 24-часовым форматом представления времени	Нажать [DISP].

 Нажмите кнопку [SET], чтобы сохранить настройки и выйти из экранного меню.

В этом разделе описана процедура записи фотоснимков.

Запись фотоснимка

Компоновка кадра

Во время фотосъемки держите камеру неподвижно обеими руками. Если держать камеру одной рукой, то повышается вероятность ее смещения в момент фотографирования, что приводит к нерезким кадрам.



▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Следите за тем, чтобы не закрывать пальцами или ремешком вспышку, микрофон, фазодетекторный сенсор или объектив.
- Если фазодетекторный сенсор заблокирован рукой, то правильное автоматическое произведение настроек фотокамеры невозможно.



🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 Снимок получится нерезким, если во время нажатия на кнопку спуска камера сдвинется.
 Нажимайте на кнопку спуска плавно, чтобы камера оставалась неподвижной. Это особенно важно при съемке в условиях плохого освещения, когда длительность выдержки возрастает.

Запись фотоснимка

Фотокамера автоматически устанавливает скорость срабатывания затвора в соответствии с яркостью объекта. Записанные снимки сохраняются во внутренней флэш-памяти или на карте памяти, если она установлена.

- Если в разъем для карт памяти установлена карта SD или MultiMediaCard (MMC) (продаются отдельно), то снимки автоматически сохраняются на карту памяти (стр. 182).
- 1. Включите фотокамеру
 - На дисплее появится сообщение или изображение.



Кнопка питания

- Установите переключатель режимов в положение
 (Снимок).
 - Камера войдет в режим записи снимка.
- Скомпонуйте кадр на дисплее так, чтобы главный объект находился в фокусной рамке.
 - Диапазон фокусировки фотоаппарата в автоматическом режиме составляет примерно 40 см - бесконечность (стр. 74).

Переключатель режимов



 Компоновку кадра можно выполнять с помощью цветного ЖК-дисплея, либо использовать оптический видоискатель для снижения энергопотребления (стр. 61).

- При использовании оптического видоискателя для компоновки кадра при помощи кнопки [DISP] можно выключить ЖК-дисплей, чтобы сохранить энергию аккумулятора.
- Нажмите кнопку спуска до половины ее хода, чтобы камера сфокусировалась на объекте съемки.



Кнопка спуска

- При нажатии кнопки спуска наполовину срабатывает система автофокусировки, а на дисплей выводятся значения выдержки и диафрагмы.
- Корректное срабатывание автофокуса подтверждается зеленым индикатором и зеленой фокусной рамкой.

Зеленый индикатор

Индикатор режима работы и рамка фокусировки

Если:	Значит:
Рамка фокусировки зеленая Индикатор зеленый	Кадр сфокусирован.
Рамка фокусировки красная Индикатор мигает зеленым	Кадр не сфокусирован

 При записи изображения убедитесь в том, что Вы не загораживаете пальцами объектив, фазодетекторный сенсор, микрофон и вспышку.



Фазодетекторный сенсор Объектив

 Убедившись в том, что изображение сфокусировано должным образом, нажмите кнопку спуска до упора, чтобы записать изображение.



Кнопка спуска

- Количество изображений, которое можно хранить в памяти зависит от установок разрешения (стр. 70).
- Чтобы избежать нерезких снимков нажимайте на кнопку спуска плавно.

Меры предосторожности

- Никогда не открывайте крышку аккумуляторного отсека и не подключайте камеру к ПК, когда зеленый индикатор режимов мигает. Это может повлечь за собой не только неудачную попытку сохранения текущего изображения, но и повреждение других изображений, хранящихся в памяти, а также привести к поломке фотоаппарата.
- Никогда не вынимайте карту памяти во время записи на нее изображений.
- Флуоресцентные лампы мерцают с частотой, незаметной для человеческого глаза. При использовании камеры в помещении с таким освещением записанные изображения могут иметь неадекватные яркость и цветность.
- В режиме автоматического выбора чувствительности ISO "Авто" (стр. 117), камера самостоятельно регулирует чувствительность ПЗС в соответствии с яркостью объекта. По этой причине на изображениях относительно темных предметов могут появиться статические помехи.
- Для съемки плохо освещенных объектов в режиме ISO "Авто" (стр. 117) камера повышает чувствительность ПЗС и использует более длительную выдержку. Если вспышка при этом отключена (стр. 64), следует жестко зафиксировать камеру, чтобы избежать "смазывания" изображения.
- Если на объектив попадает прямой луч света, экранируйте его рукой при фотосъемке.

Автофокусировка

- Автофокусировка может не сработать корректно, если камера будет двигаться во время фотосъемки, а также в случае съемки следующих объектов:
- Однотонные стены или объекты с низкой контрастностью
- Объекты с сильным контровым освещением
- Объекты с блестящей металлической или другой светоотражающей поверхностью
- Жалюзи или другие объекты с горизонтальным узором
- Множество изображений на разных расстояниях от фотоаппарата
- Плохо освещенные объекты
- Движущиеся объекты
- При некоторых условиях съемки зеленый индикатор режима работы и зеленая рамка фокусировки могут не гарантировать корректную фокусировку.
- Если автофокуровка по каким-либо причинам не справляется со сложными условиями, попробуйте использовать функцию фиксации фокуса (стр. 79) или ручную фокусировку (стр. 77).

ЖК-дисплей в режиме записи

- В режиме записи на цветном дисплее камеры представлено упрощенное изображение, помогающее выстроить необходимую композицию. Настоящий снимок записывается в соответствии с заданными установками качества. Изображение, записанное в память, имеет гораздо более высокое разрешение и детализацию по сравнению с изображением, представленным на цветном дисплее в режиме записи.
- При некоторых уровнях яркости снимаемого объекта чувствительность дисплея в режиме записи несколько понижается, что вызывает появление статических помех на изображении, представленном на дисплее.

Быстрый просмотр последнего снимка

Приведенная ниже процедура позволит просматривать последний снимок без перехода в режим воспроизведения.

 Нажмите кнопку [PREVIEW] для вывода на дисплей последнего снимка.



- Повторное нажатие на кнопку [PREVIEW] возвращает камеру к режиму съемки.
- При нажатии на кнопку [PREVIEW] сразу после включения камеры или после переключения из режима воспроизведения, снимок на дисплей выводиться не будет.
- Быстрый просмотр последнего снимка невозможен в режиме записи видео.
- Снимок, выведенный на дисплей в этом режиме, при переключении камеры в любой другой режим работы, исчезает с экрана.

Удаление снимка при быстром просмотре

В режиме быстрого просмотра можно сразу удалить неудачный снимок.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Удаленный снимок невозможно восстановить. Перед удалением убедитесь, что он действительно не нужен.
- 1. В режиме записи нажмите кнопку [PREVIEW] для вывода на экран последнего снимка.
- 2. Нажмите кнопку [ЕХ 🔟].
- В появившемся экранном меню кнопками [/] и [/] выберите пункт "Удалить".
- Выбор пункта "Отменить" прекращает операцию без удаления снимка.
- 4. Нажмите кнопку [SET].
- Снимок будет удален, камера возвратится в режим съемки.

Датчик расположения камеры

Во время записи изображения камера автоматически определяет пространственную ориентацию устройства и сохраняет данную информацию вместе с файлом снимка.

Эти данные сохраняются в памяти ПК при сохранении снимков на жесткий диск и применяются для вывода фотографии на экран. Для автоматического сохранения папок в избранной директории можно применять программу Photo Loader, находящуюся на CD из комплекта поставки (стр. 222).

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Для правильного срабатывания датчика необходимо:
 - При съемке держать камеру неподвижно.
 Дрожание камеры приведет к неверной работе датчика.
 - При съемке портретв с вертикальной компоновкой, убедитесь, что камера находится под прямым углом к стандартному горизонтальному расположению. Работа сенсора может быть некорректной, если допускаются отклонения больше 20 градусов ту или иную сторону от вертикальной оси (см. иллюстрацию).



- При вертикальном расположении устройства вспышка обязательно должна находиться выше объектива.
- Некорректная работы датчика возможна, если камера отклонена вперед или назад более чем на 60 градусов (см. иллюстрацию).



 Датчик пространственного расположения камеры не срабатывает в режиме видео.

Оптический видоискатель

Энергию аккумуляторной батареи можно экономить, выключив дисплей фотокамеры (стр. 31) и пользуясь оптическим видоискателем.

ВНИМАНИЕ! (()

 Рамка, видимая внутри оптического видоискателя, обозначает границы снимка, включающего объекты на расстоянии около одного метра. Если объект съемки находится ближе, записанный снимок будет отличаться от изображения в рамке видоискателя.



 Всегда применяйте дисплей камеры для компоновки снимка в макрорежиме и при ручной съемке.

Увеличение

Данная фотокамера оснащена двумя типами увеличения изображения: оптическим и цифровым.

Оптическое увеличение (трансфокатор)

Оптическая трансфокация меняет фокусное расстояние объектива. Ниже указан диапазон коэффициентов трансфокации:

Коэффициент трансфокации: 1Х - 4Х

 В режиме записи для увеличения или удаления объектов используйте рычажок трансфокации.



трансфокатора

Чтобы:	Сместите рычажок в сторону:	
Удалить	(Wide Angle) - широкий угол	
Увеличить	[•] (Telephoto) - телесъемка	





Удаление

Увеличение

2. Скомпонуйте кадр и нажмите кнопку спуска.

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

- Оптическое увеличение влияет на диафрагму объектива.
- При максимальном приближении для стабилизации фотокамеры лучше пользоваться штативом.

Цифровое увеличение

Цифровое увеличение задействуется, когда достигается максимальное значение коэффициента оптического увеличения (4Х). Далее происходит увеличение части снимка в центральной части. Ниже приводятся значения коэффициента цифрового увеличения.

Коэффициент цифрового увеличения: 4X - 16X (в сочетании с оптическим)

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- При помощи кнопок [<] и [>] выберите вкладку "Запись".
- При помощи кнопок [/\] и [\] выберите пункт меню "Цифровой зум", а затем нажмите кнопку [>].
- 4. Выберите "Вкл" и нажмите кнопку [SET].
 - Цифровое увеличение будет отключенио при выборе "Выкл" в данном шаге.

- Для приближения сместите рычажок трансфокации в сторону [♠] (теле)/ Q.
- Когда достигнут максимальный коэффициент оптического увеличения, то увеличение прекращается. Дальнейшее нажатие рычажка трансфокации включит режим цифрового увеличения.





Коэффициент увеличения



 При переходе к цифровому увеличению на ЖК-дисплее фотокамеры появится индикатор цифрового увеличения, который покажет приблизительный коэффициент увеличения.

▶ ВНИМАНИЕ! ●●●

- Цифровое увеличение отключается, если ЖКдисплей фотокамеры выключен (стр. 31).
- Цифровое увеличение ведет к снижению разрешения получаемых снимков.

Встроенная вспышка

Следуйте указаниям инструкции, чтобы выбрать нужный режим работы вспышки.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Нажмите кнопку (5 2) чтобы выбрать режим вспышки.
 - При каждом нажатии кнопки (*f*,)) происходит переход к следующему режиму работы вспышки, отображаемому на дисплее камеры в виде индикатора.



Индикатор режима вспышки



Чтобы:	Выберите:
Задать автоматическое срабатывание вспышки (Авто)	Индикации нет
Отключить вспышку (Выкл.)	٩
Включить вспышку (Вкл.)	5
Включить срабатывание предварительной вспышки, которая будет срабатывать перед основным импульсом для снижения эффекта "красных глаз". В этом случае вспышка также сработает	3

3. Сделайте фотоснимок.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

 Если нажать кнопку спуска в тот момент, когда мигает красный индикатор режима работы, то запись снимка выполнить не удастся.

Сокращение эффекта "красных глаз"

Использование вспышки при вечерней или ночной съемке, а также при съемке в слабо освещенном помещении иногда приводит к появлению красных точек на изображении глаз людей, так как свет от вспышки отражается от сетчатки глаза. При использовании функции сокращения эффекта "красных глаз" срабатывают две предварительные вспышки: одна способствует сокращению радужной оболочки глаз, а другая предназначена для срабатывания автофокусировки. Затем при записи следует еще одна основная вспышка.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

При использовании функции подавления эффекта "красных глаз" примите во внимание следующие важные особенности.

- Функция подавления эффекта "красных глаз" не сработает, если снимаемый человек не смотрит прямо в камеру во время предварительной вспышки. Поэтому перед тем, как нажимать кнопку спуска, попросите всех смотреть в объектив камеры.
- Функция подавления эффекта "красных глаз" может не сработать корректно, если снимаемые объекты находятся далеко от камеры.

Состояние вспышки

Текущий режим работы вспышки можно определить по индикатору на ЖК-дисплее камеры и по красному индикатору возле оптического видоискателя, когда кнопка спуска нажата наполовину.



Красный индикатор

Когда красный индикатор:	Это означает, что:
Мигает	Идет зарядка вспышки
Светится	Вспышка готова к работе

Интенсивность импульса вспышки

Для изменения силы светового импульса вспышки необходимо выполнить следующие действия.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- 2. При помощи кнопок [<] и [>] перейдите к вкладке меню "Запись".
- При помощи кнопок [/] и [/] выберите пункт меню "Интенс. вспышки" (интенсивность вспышки) и нажмите кнопку [>].
- 4. Выберите необходимую настройку и нажмите кнопку [SET].

Интенсивность импульса:	Выберите:
Максимальная	Сильная
Обычная	Стандарт
Минимальная	Слабая

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

Если объект съемки находится слишком далеко или слишком близко от объектива, изменение интенсивности импульса может не принести ощутимых результатов.

Меры предосторожности

Когда вы держите фотоаппарат, не загораживайте пальцами вспышку. В противном случае ее эффективность будет значительно снижена.



- Если объект съемки находится слишком близко или слишком далеко от объектива, результат может отличаться от ожидаемого.
- На полную зарядку вспышки после ее срабатывания может уйти от нескольких до 10 секунд. Фактическое время зарядки зависит от степени разряженности аккумулятора, температуры и других условий.
- В режиме видеозаписи вспышка не работает. При этом на ЖК-дисплее камеры высвечивается пиктограмма 🚯 (вспышка отключена).
- Если аккумулятор сильно разряжен, то вспышка, возможно, не будет заряжаться. На ЖК-дисплее появится индикатор 🚯 (вспышка отключена). В таком случае следует зарядить аккумулятор.

- При использовании режима подавления эффекта «красных глаз" () интенсивность вспышки регулируется автоматически в соответствии с экспозицией. Если объект ярко освещен, вспышка может не сработать совсем.
- При использовании вспышки баланс белого зафиксирован на одном уровне, поэтому различные условия освещенности (солнечный свет, флуоресцентная лампа и т.п.) могут повлиять на цветность записываемого изображения.

Автоспуск

В режиме автоспуска таймер откладывает момент срабатывания затвора либо на 2, либо на 10 секунд после нажатия кнопки спуск. Функция тройного срабатывания затвора при автоспуск (тройной автоспуск) позволяет последовательно выполнить три операции автоспуска, чтобы записать три снимка.



- 1. В режиме записи нажмите кнопку 🚫 🛱.
 - Каждое нажатие вызывает переключение возможных режимов работы автоспуска.

Для того, чтобы осуществить	Выберите
Отключение автоспуска	Нет индикатора
Автоспуск через 10 сек	Š 10s
Автоспуск через 2 сек	8) 25
Тройной автоспуск	Х x3
Отключение дистанционного	â
автоспуска (стр. 129)	
Дистанционный автоспуск через 2	â
сек (стр. 129)	25

- При использовании тройного автоспуска фотокамера записывает серию из трех фотоснимков, как показано ниже.
- 1. Камера отсчитывает 10 секунд и затем записывает первый фотоснимок.
- Фотокамера готовится к следующему снимку. Время, которое для этого требуется, зависит от текущих установок разрешения ("Разрешение") и качества ("Качество"), типа используемой памяти (встроенная или сменная карта), а также от использования вспышки.

- Как только фотокамера готова к съемке, на дисплее появляется индикация "1сек" (1 секунда), и следующий снимок будет записан через секунду.
- Еще раз фотокамера выполняет действия 2 и 3, чтобы записать третий снимок.
- 5. Сделайте фотоснимок.
 - Когда вы нажмете кнопку спуска, начнет мигать индикатор автоспуска, а после завершения обратного отсчета времени произойдет срабатывание затвора.
 - Обратный отсчет времени можно прекратить, нажав кнопку спуска во время мигания индикатора автоспуска.



🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

- Автоспуск 2 сек" отлично помогает избежать "шевеленки" (смазанных фотоснимков) из-за дрожания рук, когда вы фотографируете с большой выдержкой.
- Тройной автоспуск недоступен в следующих режимах съемки: BULB (стр. 85, 86), серийная съемка (стр 91), Автобрекетинг (стр. 95), сшивка двух кадров Coupling Shot (стр. 107), предварительная съемка фона Pre-shot (стр. 109).

Выбор разрешения и качества снимков

В зависимости от задач съемки можно задать параметры разрешения и качества получаемых снимков.

Установка разрешения снимка

Разрешение снимка выражается количеством вертикальных и горизонтальных пикселей. "Пиксель" представляет собой одну из множества маленьких точек, формирующих цифровое изображение. Большое количество пикселей с одной стороны обеспечивает высокую детализацию снимка при его печати, а с другой стороны увеличивает объем получаемого файла. Вы можете самостоятельно выбрать необходимое для Ваших задач разрешение снимка.

- 1. В режиме записи нажмите [MENU].
- При помощи кнопок [<] и [>] перейдите к вкладке "Запись".
- 3. При помощи кнопок [/] и [V] выберите пункт меню "Разрешение" и нажмите кнопку [>].

 При помощи кнопок [/] и [/] выберите необходимый параметр и нажмите [SET]

••		
2816x2112	:	2816 х 2112 точек
2816x1872 (3	3:2) :	2816 х 1872 (3:2) точки
2048x1536	:	2048 х 1536 точек
1600x1200	:	1600 х 1200 точек
1280x960	:	1280 х 960 точек
640x480	:	640 х 480 точек

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

• Приведенные ниже данные помогут выбрать необходимое разрешение снимка.

Для того, чтобы	Выберите	
Распечатать снимок размером до 358 x 268мм	2816 x 2112	Больше
Распечатать снимок размером до 358 x 238мм	2816 x 1872 (3:2)	
Распечатать снимок размером до 260 x 195мм	2048 x 1536	•
Распечатать снимок размером до 203 x 152мм	1600 x 1200	
Распечатать снимок размером до 163 x 122мм	1280 x 960	
Распечатать снимок размером до 81 x 61мм или переслать его по электронной почте	640 x 480	Манше

* Приведены приблизительные значения

- Указанные размеры отпечатков фотографий приблизительные и указаны при печати с разрешением 200 dpi (точек на дюйм).
 Используйте максимальное разрешение, когда необходимо распечатать снимки с высоким разрешением или большего формата.
- Выбирайте установки разрешения "2816 x 1872 (3:2) с пропорциями а 3:2 (вертикаль : горизонталь), которые позволяют записывать снимки с соотношением сторон 3:2 (вертикальная : горизонтальная стороны), очень удобное при фотопечати. Данная настройка позволит избежать как появления белых полей на фотографии, так и обрезки важных элементов снимка при кадрировании.

Качество снимков

Сжатие снимка перед записью в память приводит к потере его качества. Чем больше степень сжатия, тем сильнее теряется качество изображения. Параметр "Качество" снимка определяет коэффициент сжатия изображения перед записью его в память. Вы можете выбрать различное качество снимков, в зависимости от целей - будь то экономное использование памяти или максимальное качество изображения.

- 1. В режиме записи нажмите [MENU].
- С помощью кнопок [<] и [>] перейдите к вкладке "Запись".
- С помощью кнопок [/] и [/] выберите "Качество", а затем нажмите кнопку [>].
- С помощью кнопок [/] и [/] выберите необходимые установки и нажмите кнопку [SET].

Для того, чтобы получить	Выберите
Высокое качество и большой размер файла	Максимальное
Стандартное качество	Стандарт
Низкое качество и малый размер файла	Экономное
Запись снимка без сжатия	TIFF

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

• Ниже приведены рекомендации по выбору качества снимков.

Для того, чтобы получить	Выберите	
Изображение без использования сжатия	TIFF	Высоксе качество
Высокое разрешение и размер файлов	Максимальное	+
Стандартное разрешение и размер файлов	Стандарт	+
Низкое разрешение и размер файлов	Экономное	Низкое качество

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Размер получаемых файлов зависит от типа изображения, который записывается. То есть количество оставшихся снимков, отображенное на дисплее может быть неточным (стр. 26, 243).
- Для сохранения в памяти снимка без сжатия (TIFF) требуется значительно большее время, что для снимка со сжатием (JPEG).
- При записи снимка без сжатия (TIFF), его JPEG версия с максимальным качеством тоже сохраняется на карту памяти. Именно этот файл будет отображаться на дисплее камеры в режиме воспроизведения.
- Снимки без сжатия (TIFF) невозможно скачать в ПК при помощи программы Photo Loader (стр. 222). Для их сохранения используйте процедуру, описанную в разделе "Просмотр снимков на компьютере" (стр. 198).
В данном разделе содержится информация об остальных мощных возможностях и функциях фотокамеры, доступных в режиме записи.

Режимы фокусировки

В данной фотокамере имеется четыре режима фокусировки: автофокусировка, макросъемка, бесконечность, панорамный фокус и ручная фокусировка.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Панорамный фокус доступен только в режиме записи видео. В любых других режимах съемки панорамная фокусировка недоступна.
- В режиме записи, нажмите [¹/₄.]
 - При каждом нажатием кнопки []] происходит переход к другому режиму фокусировки последовательности, указанной ниже.



፼

2816×2112N

04/5/24

*IÊI

Индикация фокуса

۲

Для того, чтобы выбрать режим	Выберите
Автофокус	Нет индикации
Макросъемка	*
Панорамный фокус	PF*
Бесконечность	00
Ручная фокусировка	MF

* Панорамный фокус (PF) доступен только при съемке видео.

73

Автофокусировка

Как следует из названия, в режиме автофокусировки фотокамера фокусируется на объекте съемке автоматически. Автофокусировка происходит, как только вы нажимаете кнопку спуска до половины ее хода. Диапазон автофокусировки находится в нижеследующих пределах.

Диапазон: приблизительно от 40 см до бесконечности

- Чтобы перейти в режим автофокусировки, нажимайте кнопку [*] до исчезновения индикации режима фокусировки.
- Скомпонуйте кадр, чтобы главный объект находился в фокусной рамке, а затем нажмите кнопку спуска наполовину ее хода.



Фокусная рамка

Зеленый индикатор работы По состоянию фокусной рамки и зеленого индикатора можно судить о срабатывании автофокуса.

Если:	Значит:
Фокусная рамка зеленая Зеленый индикатор светится	Объект в фокусе.
Фокусная рамка красная Зеленый индикатор мигает	Объект не сфокусирован.

3. Нажмите кнопку спуска до упора, чтобы записать фотоснимок.

Зона фокусировки

В режиме авто и макро можно выбрать зону фокусировки. Помните, что конфигурация фокусной рамки меняется в соответствии с выбранной зоной фокусировки.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Во вкладке "Запись" перейдите к пункту меню "Автофокус" (AF-Area) и нажмите кнопку [>].
- Выберите нужную зону фокусировки и нажмите кнопку [SET].

Зона фокусировки:	Установка:
Ограниченная зона в центре кадра	
• Этот режим отлично работает	Центральный
совместно с захватом фокуса (стр. 79).	
Автоматическая фокусировка на объекте, который находится ближе всего к объективу фотокамеры	
• В данном режиме на дисплее появляется широкая фокусная рамка. При нажатии кнопки спуска наполовину ее хода камера автоматически выбирает точку фокусировки по наиболее близкому объекту, и в этом месте появляется рамка фокусировки.	Многоточечный
 Данный режим отлично подходит для съемки группы объектов. 	
Выберите зону фокусировка кнопками [<], [>], [/], и [V]. Данный режим позволит сфокусировать кадр в произвольно выбранной точке.	Свободный

• Точечный (Spot)



Фокусная рамка



• Многоточечный (Multi)



Фокусная рамка

Макросъемка

В режиме макросъемки объектив автоматически фокусируется на близких объектах. Автофокусировка происходит, как только вы нажимаете кнопку спуска до половины ее хода. Диапазон автофокусировки в режиме макросъемки находится в нижеследующих пределах.

Приблизительно от 10 до 50см

- Чтобы перейти в режим макросъемки, нажимайте кнопку [1] до тех пор, пока на дисплее не появится значок "".
- 2. Сделайте фотоснимок.
 - Операции фокусировки и записи снимка точно такие же, как в режиме автофокуса.
 - По состоянию фокусной рамки и зеленого индикатора можно судить о срабатывании автофокуса, точно так же, как в обычном режиме автофокусировки.

Фокусировка в бесконечность

Данный режим подходит для фотосъемки пейзажей и других удаленных объектов.

- Чтобы перейти в режим фокусировки в бесконечность, нажимайте кнопку [♥] до тех пор, пока на дисплее не появится значок "∞".
- 2. Сделайте фотоснимок.

Ручная фокусировка

В данном режиме можно проводить фокусировку вручную. В этом режиме съемки диапазон фокусировки будет следующим (в зависимости от коэффициента оптического увеличения).

Коэффициент оптического увеличения	Приблизительный диапазон фокусировки
1X	10 см - бесконечность
4X	40 см - бесконечность

- Чтобы перейти в режим ручной фокусировки, нажимайте кнопку [до тех пор, пока на дисплее не появится значок MF.
 - На дисплее появится рамка, отмечающая зону, которая будет использована для фокусировки в ручном режиме.



Рамка фокусировки

 Для фокусировки используйте кнопки [<] и [>]. Контролировать результат необходимо по изображению на дисплее фотокамеры.



Позиция фокуса

Чтобы сместить фокус:	Нажмите:
От объекта	[<].
К объекту	[>].

- При нажатии на кнопку [<] или [>] зона, заключенная в рамку увеличивается до размеров дисплея, чтобы облегчить фокусировку. Чуть позже на дисплей снова выводится полный снимок.
- 3. Нажмите кнопку спуска для записи снимка.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

• В режиме ручной фокусировки кнопки [<] или [>] управляют фокусировкой, даже если вы назначили на них другие функции (стр. 123).

Панорамный фокус

Панорамный фокус может быть использован только в режиме съемки видео (стр. 111) для того, чтобы во время записи не осуществлялась автоматическая фокусировка.

- Войдите в режим записи видео (стр. 111).
 - Автоматически установится панорамный фокус и на дисплее появится индикатор "PF".



- Для выбора иного режима фокусировка при съемке видео, воспользуйтесь кнопкой []].
- 2. Нажмите кнопку спуска для начала записи видео.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

 Панорамный фокус может быть использован только в режиме съемки видео и не доступен для применения в любом другом режиме съемки.

Захват фокуса

Захват фокуса - техника фокусировки на объектах, которые находятся вне фокусной рамки во время записи снимка. Захватом фокуса можно пользоваться в режиме автоматической фокусировки и при макросъемке (🖏).

- Поместите желаемый объект фокусировки в фокусную рамку и нажмите кнопку спуска наполовину ее хода.
 - По состоянию фокусной рамки и зеленого индикатора можно судить о срабатывании автофокуса, точно так же, как в режиме автофокусировки.
- Удерживая кнопку спуска полунажатой, скомпонуйте кадр по вашему желанию.



Focus frame



- Фокус будет зафиксирован на объекте, на который вы фокусировались вначале.
- После создания нужной компоновки кадра нажмите кнопку спуска до упора, чтобы записать снимок.
 - Операции фокусировки и записи снимка точно такие же, как в режиме автофокуса

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

• Захват фокуса также фиксирует параметры экспозиции.

Экспокоррекция (экспосдвиг)

Экспокоррекция позволяет вручную изменять параметры экспозиции (значение EV), чтобы подкорректировать яркость объекта. Данная функция поможет добиться лучших результатов при съемке объектов с контровым освещением, сильно освещенных объектов в помещениях или объектов на темном фоне.

Диапазон экспосдвига: –2.0EV ... +2.0EV Шаг: 1/3EV

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке меню "Запись" и выберите пункт "Экспосдвиг" (EV Shift), а затем нажмите кнопку [>].



Значение экспокоррекции

- При помощи кнопок [/] и [/] измените значение экспозиции и нажмите кнопку [SET].
 - Кнопка [SET] регистрирует в памяти выбранное значение экспокоррекции.



Значение экспокоррекции

Увеличение значения EV: отлично подходит для съемки объектов с контровым освещением.





Уменьшение значения EV: отлично подходит для съемки объектов на улице в яркий день.





- Для отмены экспосдвига установите значение EV равное 0.0.
- 4. Запишите снимок.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

 При съемке в условиях слишком слабого или слишком сильного освещения вы можете не добиться удовлетворительных результатов даже при использовании экспокоррекции.

🕪 ПРИМЕЧАНИЯ 📢

- При использовании экспокоррекции экспозамер автоматически переключается в центральновзвешенный режим. При возврате к нулевому значению экспосдвига камера обратно переходит в режим матричного замера.
- Можно назначить функцию экспокоррекции на кнопки управления (стр. 123) [<] и [>].

Баланс белого

Различные длины световых волн, излучаемые различными источниками света (солнце, лампы накаливания и т.д.) могут оказать влияние на цветовой баланс объектов на снимках. Баланс белого позволяет компенсировать влияние различных типов освещения и натурально передать цвета на снимках.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Выберите вкладку меню "Запись", перейдите к пункту "Баланс белого" (White Balance) и нажмите [>].



3. При помощи кнопок [/] и [/] выберите нужный режим и нажмите кнопку [SET].

Условия съемки:	Выберите
Обычные условия	Auto
Естественное освещение	*
Облачно	2
Тень	
Лампа накаливания	*
Флуоресц. лампа дневного света	崇1
Флуоресц. лампа белого света	崇2
Вспышка	ŧwb
Смешанное освещение, требующее ручной настройки баланса белого (см. Ручная коррекция баланса белого).	Ручная настройка (Manual)

🕪 ПРИМЕЧАНИЯ 📢

- При выборе ручного режима баланса белого по умолчанию принимаются последняя выполненная фотокамерой установка для этого режима.
- Для быстрого выбора баланса белого можно воспользоваться процедурой назначения функций кнопкам управления фотокамеры, так что в режиме записи переключение баланса белого будет осуществляться кнопками [<] и [>]. Для дополнительной информации см. стр. 123.

Ручная коррекция баланса белого

При освещении некоторыми источниками света автоматический баланс белого может потребовать времени для подстройки. Кроме того, в автоматическом режиме диапазон цветовых температур ограничен. Ручная коррекция баланса белого позволяет добиться натуральной цветопередачи в случае со сложным освещением.

Учтите, что корректировку баланса белого нужно проводить в точно таких же условиях освещения, которые будут непосредственно во время съемки. Вам также потребуется лист белой бумаги или что-то белое в качестве основы для корректировки.

- В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Выберите вкладку меню "Запись", перейдите к пункту "Баланс белого" ("White Balance") и нажмите кнопку [>].



 При помощи кнопок [/] и [V] выберите режим "Ручная корр." (Manual) и нажмите кнопку [SET].

- На дисплее появится объект, использовавшийся для корректировки баланса белого.
- Направьте фотокамеру на лист белой бумаги или другой белый объект именно в тех условиях освещения, в которых затем будет проводиться съемка, и затем нажмите кнопку спуска.



- Начнется процедура корректировки баланса белого. После завершения операции на дисплее фотокамеры появится сообщение "Complete" (Завершена).
- Низкий уровень освещения при процедуре корректировки баланса белого потребует большего времени для завершения операции.
- 5. Нажмите кнопку [SET].
 - Настройка баланса белого будет зарегистрирована в памяти, и фотокамера перейдет в режим записи REC.

Режимы экспозиции

С помощью диска выбора режимов работы можно установить следующие экспопрограммы:

- А : приоритет диафрагмы
- S : приоритет выдержки
- М : ручные настройка

Приоритет диафрагмы

При выборе экспропрограммы "А" (приоритет диафрагмы) камера автоматически будет подбирать значение выдержки к заданному Вами значению диафрагмы. Открытая диафрагма (и короткая выдержка) дают малую глубину резкости, закрытая диафрагма (выражаемая наибольшим числом) и длинная выдержка приводят в большой глубине резкости.

Открытая диафрагма



Закрытая диафрагма



• Возможные установка диафрагмы

Число	открытая 🖷 🚥 вакрытая
диафрагмы*	F2.8, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0
Глубина	малая 🖛 🚥 🖬 большая
резкости	

- Приведенные выше значения диафрагмы соответствуют широкому углу фотосъемки.
 При применении оптического увеличения значения диафрагмы будут иными.
- В режиме записи установите диск выбора программ в положение "А" (приоритет диафрагмы).



Число лиафо

Число Экспокоррекция диафрагмы

- 2. Кнопками [/] и [/] выберите "F *.*", затем кнопками [<] и [>] установите необходимое значение.
 - Кнопками [/] и [/] также можно выбрать "Экспокоррекция" (EV-shift), затем кнопками [<] и [>] установите необходимое значение компенсации экспозиции (стр. 80).

- При использовании ручной фокусировки кнопками [/] и [/] также можно выбрать "FOCUS"("MF"), а затем кнопками [<] и [>] произвести фокусировку.
- 3. Нажмите кнопку спуска на половину.
 - При этом камера автоматически выберет значение выдержки для данного снимка и сфокусирует изображение.
 - Значения выдержки и диафрагмы, не обеспечивающую правильную экспозицию, будут выделены янтарным цветом. Переустановите значение диафрагмы, чтобы обеспечить должное экспонирование.
- Когда изображение будет сфокусировано, нажмите кнопку спуска до конца, чтобы записать снимок.

Приоритет выдержки

При выборе экспропрограммы "S" (Приоритет выдержки) камера автоматически будет подбирать значение диафрагмы к заданному Вами значению выдержки. Значение выдержки следует подбирать в соответствии со скоростью движения объекта съемки.





• Возможные настройки выдержки

Выдержка	Длинная 🛶 Короткая
выдержка	BULB, 60сек 🖛 1/2000 сек
Движение	размыто 🖷 четко

 В режиме записи установите диск выбора программ в положение "S" (приоритет выдержки).



Выдержка

Экспокоррекция

- 2. Кнопками [Л] и [V] выберите "1/**", затем кнопками [<] и [>] установите необходимое значение.
 - Кнопками [/] и [/] также можно выбрать "Экспокорр." (EV-shift), затем кнопками [<] и [>] установите необходимое значение компенсации экспозиции (стр. 80).
 - При использовании ручной фокусировки кнопками [/] и [/] также можно выбрать "FOCUS" ("MF"), а затем кнопками [<] и [>] произвести фокусировку.

- 3. Нажмите кнопку спуска на половину.
 - При этом камера автоматически выберет значение диафрагмы для данного снимка и сфокусирует изображение.
 - Значения выдержки и диафрагмы, не обеспечивающую правильную экспозицию, будут выделены янтарным цветом. Переустановите значение диафрагмы, чтобы обеспечить должное экспонирование.
- Когда изображение будет сфокусировано, нажмите кнопку спуска до конца, чтобы записать снимок.

Ручная установка экспопараметров

Установив диск выбора экспопрограмм в положение M (ручная установка), можно задать как значение выдержки, так и диафрагмы вручную.

• Возможные настройки диафрагмы

Число	открытая 🖷 🚥 🖶 закрытая
диафрагмы*	F2.8, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0
Глубина	малая 🖛 🗝 большая
резкости	

 Приведенные выше значения диафрагмы соответствуют широкому углу фотосъемки. При применении оптического увеличения значения диафрагмы будут иными.

• Возможные настройки выдержки

Вылерука	Длинная 🖷 Короткая
выдержка	BULB, 60сек 🖛 1/2000 сек
Движение	размыто щ⊪ четко

 В режиме записи установите диск выбора программ в положение "М" (Ручные установки).



Выдержка

Кнопками [/] и [/] выберите "F *.*", затем кнопками [<] и [>] установите необходимое значение.

- Кнопками [/] и [/] также можно выбрать
 "Экспокоррекция" (EV-shift), затем кнопками [<] и
 [>] установите необходимое значение
 компенсации экспозиции (стр. 80).
- Кнопками [/] и [/] выберите "1/**", затем кнопками [<] и [>] установите необходимое значение.
 - Кнопками [/] и [/] также можно выбрать
 "Экспокоррекция" (EV-shift), затем кнопками [<] и
 [>] установите необходимое значение
 компенсации экспозиции (стр. 80).

- При использовании ручной фокусировки кнопками [/] и [/] также можно выбрать "FOCUS" ("MF"), а затем кнопками [<] и [>] произвести фокусировку.
- 3. Нажмите кнопку спуска на половину.
 - Значения выдержки и диафрагмы, не обеспечивающую правильную экспозицию, будут выделены янтарным цветом. Переустановите значения экспопараметров, чтобы обеспечить должное экспонирование.
- Когда изображение будет сфокусировано, нажмите кнопку спуска до конца, чтобы записать снимок.

Экранные подсказки Manual Assist

Нажатие кнопки [SET] в режимах А съемки (приоритет выдержки), S (приоритет диафрагмы), или M (ручная установка экспопараметров) приводит к появлению на дисплее экранной подсказки, отображающей конечный эффект от применения различных значений выдержки и диафрагмы.



- В режиме А, кнопками [<] и [>] можно менять значение диафрагмы. При нажатии кнопки экранная подсказка исчезает.
- В режиме S, кнопками [<] и [>] можно менять значение выдержки. При нажатии кнопки экранная подсказка исчезает.
- В режиме М, кнопками [/] и [/] также можно переключаться между настройками выдержки и диафрагмы. Кнопками [<] и [>] можно менять значение выбранного экспопараметра.
- Если экранная подсказка исчезла, ее можно вновь вызвать нажатием кнопки [DISP].

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

 Приведенные в режиме подсказки значения экспопараметров и результаты их применения являются приблизительными.
 В связи с этим, отображенные в режиме подсказки значения экспопараметров могут немного отличаться от тех, что появятся на дисплее при полунажатии на кнопку спуска (последние значения будут точными).

Меры предосторожности

- При определенных условиях (слишком яркое или недостаточное освещение объекта съемки) достижение приемлемых результатов съемки в автоматическом режиме затруднено. Применяйте ручные настройки экспопараметров.
- В режиме приоритета выдержки и при ручных настройках можно выбрать выдержку "BULB".
- В режиме ручной выдержки "BULB" затвор камеры остается открытым, пока нажата кнопка спуска (до 60 сек). Поэтому в данном режиме рекомендуется использовать дополнительный пульт дистанционного управления.
- Увеличение выдержки ведет к неизбежному появлению "шумов" на изображении. Величина такого "шума" прямо пропорциональна значению выдержки. При выдержках 1 сек и более камера автоматически использует алгоритм шумоподавления, чтобы избавиться от статического "шума", поэтому при больших значениях выдержки запись изображения занимает больше времени. Время записи можно примерно оценить, умножив значение выдержки на два. Например, при выдержке 1секунда запись изображения займет около 2 сек.
- При выдержке более 1/8 сек яркость изображения на ЖК-дисплее будет отличаться от яркости записанного снимка. Также реальная выдержка при записи снимка может слегка отличаться от того значения, которое было задано вручную.

Блокировка экспопараметров (AE Lock)

Функция блокировки экспопараметров (AE Lock) позволит установить экспозицию всего кадра по выбранному вами объекту. Данная функция отличается от применения захвата экспопараметров полунажатием на кнопку спуска во всех режимах съемки, кроме М (ручные настройки). Блокировку экспопараметров можно применять, чтобы: — для установки экспопараметров по объекту, не применяемому для автофокусировки.

 для установки экспозиции перед съемкой со вспышкой.

 В режиме записи наведите камеру на объект, по которому требуется установить экспопараметры.

2. Нажмите кнопку [AE-L].

• Сброс блокировки

происходит при

съемки.

кнопку [AE-L] или

изменением режима

 Произойдет блокировка экспопараметров (значений диафрагмы и выдержки). На дисплее отобразиться пиктограмма "AE-L".



Пиктограмма AE-L



- 3. Сделайте снимок.
 - После записи снимка блокировка экспопараметров (AE Lock) автоматически снимается.

ВНИМАНИЕ!

- При неправильно произведенной блокировке экспопараметров ее можно переустановить. Для этого следует нажать кнопку [AE-L] для снятия блокировки, а затем, после наведения на нужный объект, повторно нажать [AE-L] для блокировки.
- Серийная съемка всегда происходит в режиме автоматической блокировки экспопараметров.
- Блокировку экспопараметров можно применить как до съемки видео, так и во время записи ролика.

Серийная съемка

При нажатии на кнопку спуска, камера может сохранить в память как один снимок, так и продолжать записывать серию снимков все время, как кнопку спуска остается нажатой. Можно выбрать один из нескольких вариантов настроек:

- Обычная серийная съемка Серия снимков будет записываться до тех пор, пока кнопка спуска остается нажатой.
- Высокоскоростная серийная съемка В этом режиме в память сохраняются до 6 последовательных кадров со скоростью около 3 снимков в секунду при полном разрешении, что быстрее. чем при обычной серийной съемке.
- Мультисерийная съемка При однократном нажатии на кнопку спуска в память фотокамеры записываются 25 последовательных снимков, объединенных в один кадр.

Обычная серийная съемка

В этом режиме камера записывает снимки непрерывно, пока нажата кнопка спуска.

- Скорость записи: зависит от настроек разрешения и качества снимка
- Количество снимков: зависит от емкости карты памяти.
- 1. В режиме записи нажмите кнопку [BKT].



- 2. Кнопками [//] и [/] выберите " кнопку [SET].
 - На дисплее появится пиктограмма "



- 3. Нажмите кнопку спуска для записи серии.
 - Запись продолжается, пока кнопку спуска остается нажатой. Если ее отпустить, запись остановится

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 Возможен быстрый выбор режима серийной съемки: нажав кнопку [] ВКТ], кнопками [/] и [/] осуществить выбор настройки, затем отпустить кнопку [] ВКТ].

Высокоскоростная серийная съемка.

В данном режиме снимки создаются и сохраняются на карту памяти быстрее, чем при обычной серийной съемке.

- Скорость записи: три снимка в секунду (при обычной серийной съемке этот показатель ниже).
- Максимальное число кадров в серии: 6
- 1. В режиме записи нажмите кнопку [
- 2. Кнопками [Λ] и [V] выберите "Щ]" и нажмите кнопку [SET].
 - На дисплее появится пиктограмма "Ш".
- 3. Нажмите кнопку спуска для записи серии.
 - Запись продолжается, пока кнопку спуска остается нажатой. Если ее отпустить, запись остановится.

ВНИМАНИЕ! (()

- Во время серийной съемки на дисплей камеры ничего не выводится.
- Запись приостанавливается и появляется сообщение "Устройство занято... Пожалуйста, подождите..." после записи каждых 6 кадров.
 Если кнопка спуска останется нажатой, то после того, как камера сохранит данные на карту памяти, серийная съемка продолжится.

25-кадровые фотоснимки (режим мультисерийной съемки)

В этом режиме при однократном нажатии на кнопку спуска в память фотокамеры записываются 25 последовательных снимков, объединенных в один кадр.



- В режиме записи нажмите кнопку [] BKT].
- 2. Кнопками [/] и [V] выберите "•••• и нажмите кнопку [SET].
 - На дисплее появится пиктограмма "Ш".
- 3. Нажмите кнопку спуска для записи серии.
 - Произойдет запись 25 последовательных кадров и объединение их в один снимок.
 - Для отмены операции сохранения снимка, нажмите кнопку [EX 1], выберите "Удалить", и нажмите кнопку [SET].

🕪 ВНИМАНИЕ! 📢

- В этом режиме следует однократно нажимать кнопку спуска. Не следует держать ее нажатой при записи серии.
- Разрешение каждого из 25 снимков фиксировано и составляет 1600 х 1200 точек.

Меры предосторожности

Серийная съемка невозможна, если:

- в настройках качества снимка выбран режим без сжатия ТІFF (стр. 71)
- в качестве настройки выдержки выбран режим "BULB" (стр. 85, 86)
- для съемки сюжетных программ BESTSHOT выбран режим "Мягкорисующий фокус" (стр. 103)
- для съемки сюжетных программ BESTSHOT выбран режим "Ночной сюжет" или "Фейерверк" (стр. 103) (в данном случае возможно только применение режима мультисерийной съемки).
- для съемки сюжетных программ BESTSHOT выбраны режимы Coupling Shot или Pre-shot (стр. 107, 109)
- В режиме серийной съемки вспышка отключена.
- Нельзя использовать таймер автоспуска и обычную серийную съемку вместе. Кроме того, невозможно совместное применение тройного автоспуска (стр. 68) и высокоскоростной или мультисерийной съемки.
- Максимально значение выдержки при съемке серий составляет 1/15 сек.
- Серийная съемка может быть остановлена, если карта памяти будет заполнена.
- Выбор длительной выдержки при съемке в режимах S или M может замедлить серийную съемку.

Автобрекетинг

Функция автобрекетинга позволяет получить серию снимков с переменными установками выбранного параметра. После этого можно выбрать одbн или несколько снимков из отснятой серии. В данной камере предусмотрены 2 варианта автобрекетинга: по параметрам и по эффектам.

Автобрекетинг по параметрам

Возможна установка следующих параметров:

- экспозиция
- баланс белого
- фокусное расстояние

Для данных параметров возможно задать шаг изменения, и при нажатии на кнопку спуска будут сохранены 3 или 5 снимков с резличными значениями выбранного параметра.



Применение брекетинга по экспозиции.

Автобрекетинг по эффектам

Автобрекетинг с применением следующих эффектов:

- Фильтр 1
- Фильтр 2
- Портрет
- Резкость
- Насыщенность
- Контрастность

Эффекты для автобрекетинга и количество снимков фиксированы, произвести изменения невозможно.

Автобрекетинг по экспозиции (AE Bracketing)

В режиме автобрекетинга по экспозиции (AEB) можно задать съемку серии из 3 или 5 кадров с различными установками экспокоррекции.

Шаг экспокоррекции можно задавать самостоятельно: 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV и 1EV.

 В режиме записи нажмите кнопку [] BKT].



 Кнопками [/] и [V] выберите "AEB", затем нажмите кнопку [>].



- 3. Кнопками [/] и [/] установите количество снимков.
 - Можно выбрать серию из 3 или 5 снимков.
- Кнопками [<] и [>] задайте шаг изменения параметра.
- 5. Для применения настроек, нажмите кнопку [SET].
 - На дисплее появится пиктограмма "AEB".
- 6. Нажмите кнопку спуска для записи.
 - Однократное нажатие кнопки спуска приведет к сохранению указанного в шаге 3 данной процедуры количества снимков.

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 Возможен быстрый выбор режима автобрекетинга: удерживая нажатой кнопку [ВКТ], произведите настройки кнопками [/] и [/], затем отпустите кнопку [] ВКТ].

Автобрекетинг по балансу белого (WB Bracketing)

В режиме автобрекетинга по балансу белого можно задать съемку серии из 3 или 5 кадров с различными установками баланса белого. Снимки получатся с разными цветовыми пространствами. Можно также задать шаг изменения настройки баланса белого.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [
- 2. Кнопками [/] и [/] выберите "WBB", затем нажмите кнопку [>].



Кнопками [Λ] и [V] установ

•Можно выбрать серию из 3 или 5 снимков

 Кнопками [<] и [>] задайте шаг изменения параметра.

- 5. Для применения настроек, нажмите кнопку [SET].
 - На дисплее появится пиктограмма "WBB".
- 6. Нажмите кнопку спуска для записи.
 - Однократное нажатие кнопки спуска приведет к сохранению указанного в шаге 3 данной процедуры количества снимков.

Автобрекетинг по точке фокусировки (Focus Bracketing)

В режиме автобрекетинга по точке фокусировки можно задать съемку серии из 3 или 5 кадров с различными установками фокусного расстояния. Снимки получатся с разной глубиной резкости. Можно также задать шаг изменения точки фокусировки.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [
- Кнопками [/] и [/] выберите "AFB", затем нажмите кнопку [>].



3. Кнопками [/] и [/] установите количество снимков.

•Можно выбрать серию из 3 или 5 снимков

 Кнопками [<] и [>] задайте шаг изменения параметра.

- 5. Для применения настроек, нажмите кнопку [SET].
 - На дисплее появится пиктограмма "AFB".
- 6. Нажмите кнопку спуска для записи.
 - Однократное нажатие кнопки спуска приведет к сохранению указанного в шаге 3 данной процедуры количества снимков.

Автобрекетинг по эффектам

В режиме автобрекетинга (мультибрекетинга) будут применяться следующие эффекты:

- Фильтр 1
- Фильтр 2
- Портрет
- Резкость
- Насыщенность
- Контрастность

Эффекты для автобракетинга и количество снимков фиксированы, произвести изменения невозможно.

Как применить мультибрекетиинг

- В режиме записи нажмите кнопку [] BKT].
- Кнопками [/\] и [/] выберите "Мульти", затем нажмите кнопку [>].

Фильто 1	
Фильтр 2	
Портрет	
Резкость	
Насыщенность	
Контрастность	

- 3. Кнопками [/\] и [/] установите эффекты для автобрекетинга и нажмите кнопку [SET].
 - На дисплее появится пиктограмма "МВ".
- 6. Нажмите кнопку спуска для записи.
 - Однократное нажатие кнопки спуска приведет съемке одного кадра. После этого процессор камеры произведет применение выбранных в шаге 3 эффектов к изображению.

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

- Выбор эффекта "Фильтр 1" приведет к применению к снимку черно-белого, сепия, красного и пурпурного фильтров.
- Выбор эффекта "Фильтр 2" приведет к применению к снимку зеленого, синего, желтого и розового фильтров.
- Выбор эффекта "Портрет" приведет к записи исходного снимка и применению к нему эффектов осветления и усиления телесных тонов.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

 Можно применять только один эффект для мультибрекетинга за один раз. Нельзя комбинировать, например, эффект "Портрет" и "Фильтр 1".

Меры предосторожности

- Применение автобрекетинга невозможно, если:
 - в настройках качества снимка выбран режим без сжатия ТІFF (стр. 71)
 - в качестве настройки выдержки выбран режим "BULB" (стр. 85, 86)
 - для съемки сюжетных программ BESTSHOT выбраны режимы Coupling Shot или Pre-shot (стр. 107, 109)
- При применении автобрекетинга вспышка отключена.
- Невозможно применить тройной автоспуск (стр. 68) совместно с автобрекетингом.
- Съемка может быть остановлена, если карта памяти будет заполнена.
- Некоторые настройки фотокамеры не будут применяться при автобрекетинге.

Быстрый просмотр снимков после завершения

быстрой серийной съемки или автобрекетинга

В приведенной ниже процедуре показано, как можно осуществить быстрый просмотр снимков после завершения серийной съемки или автобрекетинга без переключения в режим воспроизведения PLAY (стр. 138).

- После записи снимков нажмите кнопку [PREVIEW].
 - На дисплее отобразятся эскизы отснятых в режимах высокоскоростной серийной съемки или автобрекетинга снимков.
 - Повторным нажатием кнопки [PREVIEW] камера возвращается в режим записи.





Эскизы снимков высокоскоростной серийной съемки

- Кнопками [/], [V], [<], и [>] выберите снимок для просмотра и нажмите кнопку [SET] для просмотра снимка на всем экране.
 - На дисплей будет выведен снимок, помеченный одной из пиктограмм серийной съемки или автобрекетинга (например, "[]]"), отображающей режим съемки, номер снимка в серии.
- Кнопками [<] и [>] можно переходить к другим снимкам серии.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀◀

- При нажатии кнопки [PREVIEW] после записи обычной серии, мультисерийной съемки или съемки одного кадра, на дисплей выводится последний сохраненный в памяти снимок.
- При нажатии кнопки [PREVIEW] на дисплей не выводится быстрой просмотр серии, если высокоскоростная серийная съемка или мультибрекетинг были совершены непосредственно после одного из перечисленных ниже действий:
 - Сразу после включения камеры
 - Сразу после перехода в режим записи REC из режима воспроизведения PLAY.
 - Сразу после записи снимка.
- Режим быстрого просмотра серии не работает, если по каким-либо причинам вместо серии был записан только один снимок.

Удаление снимков при быстром просмотре

При помощи приведенной ниже процедуры можно удалить неудачные снимки быстрой серийной съемки или автобрекетинга при быстром просмотре.

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

- Помните, что удаленный снимок нельзя восстановить. Перед удалением убедитесь, что данные действительно не нужны.
- После записи серии нажмите кнопку [PREVIEW] для вывода результатов съемки на дисплей.
- Кнопками [/], [/], [<], и [>] передвиньте рамку на снимок, который нужно удалить.



102

- 3. Нажмите кнопку [EX 🔟].
- 4. Кнопками [/], [V] выберите операцию в появившемся меню.

Для того, чтобы	Выберите
Удалить все снимки последней быстрой серийной съемки или автобрекетинга	Удалить все снимки
Удалить один выбранный снимок из серии	Удалить снимок
Отменить удаление	Отменить

 После выбора пункта меню нажмите кнопку [SET].

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

• Невозможно применить пункт меню "Удалить все снимки" если по каким-либо причинам сохранен только один снимок из серии.

Режим сюжетных программ BESTSHOT

При выборе одной из 25 сюжетных программ BESTSHOT фотокамера автоматически настраивается наилучшим образом для съемки подобного сюжета.

Примеры сюжетных программ





• Пейзаж



• Ночной пейзаж



• Портрет на фоне ночного пейзажа



- Установите переключатель режимов в положение ES.
 - На дисплее отобразится один из сюжетов BESTSHOT



- С помощью кнопок [<] и [>] выберите нужную сюжетную программу BESTSHOT, а затем нажмите кнопку [SET].
- 3. Запишите снимок.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Сюжетная программа под номером 4 ("Coupling Shot") является программой объединения двух изображений в один снимок (стр. 107). Сюжетная программа под номером 5 ("Pre-shot") является программой предварительной съемки фона (стр. 109).
- Схемы сюжетных программ не являются фотоснимками, созданными данной фотокамерой. Они представлены только в качестве схематичного отображения настроек.
- Выбрать другой сюжет из библиотеки BEST SHOT можно с помощью кнопок [<] и [>]. Для

применения настроек нажмите кнопку [SET].

- После вызова сюжетной программы Вы можете изменять настройки камеры, которые используются в данной программе. Но учтите, что при смене программы или выключении камеры внесенные изменения сбрасываются.
- Алгоритм шумоподавления включается автоматически, когда используются сюжетные программы для съемки ночных пейзажей, салютов или других событий, когда необходима длительная выдержка. Поэтому запись подобных кадров с длительной выдержкой требует большего времени. Не нажимайте какие-либо кнопки во время записи таких снимков.

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 При переходе в режим сюжетных программ BESTSHOT или при включении камеры, если она находится в режиме сюжетных программ, на дисплее камеры на пару секунд появляется экранная подсказка с пиктограммой текущей программы BESTSHOT.



104

Запись собственных сюжетных программ BESTSHOT

Камера позволяет сохранить настройки выбранного фотоснимка в качестве образца для пользовательской сюжетной программы. Настройки выбранного снимка теперь можно будет вызвать при выборе соответствующей сюжетной программы. Для этого необходимо выполнить следующие действия.

- 1. Установите переключатель режимов в положение .
 - На дисплее отобразится один из сюжетов BESTSHOT
- С помощью кнопок [<] и [>] выберите "Создать свой сюжет".



3. Нажмите кнопку [SET].

- С помощью кнопок [<] и [>] выберите снимок, параметры которого Вы хотите использовать в качестве образца для пользовательской сюжетной программы BESTSHOT.
- С помощью кнопок [/] и [V] выберите "Сохранить", а затем нажмите кнопку [SET].

Пользоват. настр. 100-0023 Сохранить снимок как сюжет DE3T0HOT Сохранить Сохранить Отменить



- Настройки будут сохранены.
- Теперь можно пользоваться собственными сюжетными программами, вызывая их, как готовые сценарии (стр.103)

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Пользовательские сюжетные программы располагаются в памяти после файлов встроенной библиотеки.
- При вызове режима сюжетных программ, на экране монитора в п.4 на стр. 103 отобразится текст "Вызвать свой сюжет".

 При форматировании встроенной памяти (стр. 180) все хранящиеся там пользовательские сюжетные программы удаляются.

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

- В пользовательской сюжетной программе сохраняются следующие параметры: режим фокусировки, экспокоррекция, цветофильтр, режим экспозамера, баланс белого, интенсивность вспышки, резкость, насыщенность, контрастность, режим работы вспышки, чувствительность ISO, число диафрагмы, выдержка.
- В качестве образцов для создания собственной сюжетной программы можно использовать только снимки созданные данной фотокамерой.
- Во внутренней памяти можно одновременно хранить до 999 пользовательских программ.
- Пользовательским программам BESTSHOT присваиваются следующие имена файлов: "UP600nnn.JPE" (где n=0 - 9).

Удаление пользовательского сюжета BESTSHOT

- Установите переключатель режимов в положение S.
 - На дисплее отобразится один из сюжетов BESTSHOT.
- С помощью кнопок [<] и [>] выберите пользовательский сюжет для удаления.
- 3. Нажмите кнопку [EX 1] для того, чтобы удалить выбранный сюжет.
 - Пользовательские сюжетные программы можно также удалить из памяти фотокамеры при помощи ПК, удалив папку "SCENE" со встроенной памяти фотокамеры (стр. 210).

Функция сшивки двух кадров

(Coupling Shot)

Функция сшивки двух кадров (Coupling Shot) позволяет сделать портреты двух людей и записать их в один снимок. Данная функция доступна из режима сюжетных программ Best Shot (стр. 103).

 Первый кадр



Это часть изображения, не включающая человека. который в данный момент снимает камерой.

Второй кадр



Убедившись, что фон совпадает. второй человек фотографирует первого.



 Результат съемки



- 1. Установите переключатель режимов в положение .
- 2. С помощью кнопок [<] и [>] выберите сюжетную программу Coupling Shot и нажмите кнопку [SET].
- 3. Сначала наведите рамку фокусировки на объект, который будет слева на снимке, нажмите кнопку спуска для записи.
 - В режиме "Coupling Shot" зона автофокусировки "Автофокус" (стр. 75) автоматически устанавливается в режим "Центральный".



Фокусная рамка

- Нажмите кнопку спуска, чтобы записать левую часть кадра.
 - Для данного снимка зафиксированы следующие установки:

фокусировка, экспозиция, баланс белого, коэффициент трансфокации и режим работы вспышки.



 Затем наведите рамку фокусировки на объект, который должен располагаться на снимке справа.

Полупрозрачное изображение

Добейтесь совпадения фона для нового снимка с полупрозрачным предыдущим изображением.

- Нажатие кнопки [MENU] в любой момент после выполнения пункта 3 данной процедуры приводит к сбросу первого снимка и возвращению к пункту 3.
- Когда все контуры совпадут, нажмите кнопку спуска, чтобы записать правую часть кадра и получить окончательный снимок.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

• В режиме Coupling Shot камера использует память для временного хранения данных. Если свободной памяти недостаточно, на экран выводится сообщение об ошибке. Удалите ненужные снимки, чтобы освободить память.
Предварительная запись фона (Pre-shot)

Функция предварительной съемки фона Pre-shot позволит получить фотоснимок с задуманной компоновкой кадра, если необходимо попросить когонибудь сфотографировать Вас на фоне какого-либо объекта. В целом, режим предварительного снимка это 2-этапный процесс.

- Наведите камеру на фон, на котором Вы хотите сфотографироваться, скомпонуйте кадр и сделайте предварительный снимок. При этом на экране останется полупрозрачное изображение фона.
- Встаньте на выбранном фоне и попросите когонибудь сфотографировать Вас, руководствуясь полупрозрачными контурами выбранной композиции, чтобы сохранить задуманную компоновку кадра.
- Фотокамера сохраняет снимок только после завершения второго пункта.
- Фон итогового снимка может немного отличаться от выбранного на этапе 1. Это зависит от компоновки изображения на этапе 2.

Режим Pre-shot доступен только в сюжетных программах BESTSHOT (стр. 103).

• Зафиксируйте фоновое изображение на дисплее.





 Сделайте снимок, совмещая фоновый контур с действительным изображением на дисплее.



Результат съемки





- 1. Установите переключатель режимов в положение 💽.
- 2. С помощью кнопок [<] и [>] выберите программу Pre Shot и нажмите кнопку [SET].
- 3. Зафиксируйте фоновое изображение на дисплее.
 - Несмотря на то, что полупрозрачный снимок фона появляется на экране, конечный снимок записывается только после выполнения пункта 4.
 - При съемке в режиме Pre-Shot фиксируются: фокусировка, экспозиция, баланс белого, коэффициент трансфокации и режим работы вспышки.

4. Попросите кого-



- Полупрозрачный фон
- нибудь навести фокусную рамку на объект съемки, руководствуясь полупрозрачным фоновым снимком на дисплее фотокамеры.

- Нажатие кнопки [MENU] в любой момент после выполнения пункта 3 данной процедуры приводит к сбросу первого снимка и возвращению к пункту 3.
- 5. Попросите снимающего совместить контуры и сделать снимок.
 - При этом в качестве итогового снимка будет записан кадр, скомпонованный в пункте 4. Предварительный снимок в памяти не сохраняется.

Съемка видео

Данный режим позволяет создавать видеоролики длительностью, ограниченной только объемом доступной памяти.

- Формат файлов: AVI
 Формат AVI соответствует стандарту Motion JPEG, поддерживаемому консорциумом Open DML Group.
- Разрешение: 320 x 240 пикселей
- Размер файла: приблизительно 300 Кб/сек.
- Максимальная длительность видео
 - Один видеоклип: длительность ограничена только объемом доступной памяти
 - Общее время записи: 30 секунд на встроенную память; 200 секунд на карту памяти 64 Мб
- Установите переключатель режимов записи в положение С.



04/ 5/24

Прошло времени

- Наведите фотокамеру на объект съемки и нажмите кнопку спуска.
 - Запись будет длиться до тех пор, пока есть свободная память или пока Вы не нажмете на кнопку спуска.

Индикатор записи видео



- В режим съемки видео оптический зум не действует, возможно только цифровое увеличение. Используйте оптический зум для компоновки перед началом видео записи.
- По мере записи видео, на экране монитора ведется обратный отсчет оставшегося времени.
- Режим фокусировки при съемке видео автоматически переключается в Панорамный режим (стр. 78), независимо от настроек памяти режимов (стр. 124). Однако, перед началом записи можно выбрать другой режим фокусировки.
- Когда запись будет завершена, камере потребуется некоторое время, чтобы сохранить данные в памяти.

ВНИМАНИЕ! •••

- В режиме видеозаписи вспышка не срабатывает.
- Данная фотокамера всегда записывает видео со звуком. Помните о следующих рекомендациях во время съемки видео:
- Убедитесь, что Вы не прикрываете микрофон пальцем во время съемки видео.
- Хороший результат невозможен, если фотокамера находится слишком далеко от объекта видеосъемки.
- Если при съемке видеоролика производить операции с кнопками управления фотокамеры, то звук
- Микрофон

нажатия будет записан в аудио данные.

- Звук записывается в формате "моно".
- Камера автоматически переходит в режим панорамного фокуса (PF) при выборе видеорежима съемки (стр. 78).
- Фотокамера автоматически наводит резкость если выбраны режимы Автофокус (стр. 58) или Макросъемка (🖏). Помните, что подтверждающий звуковой сигнал при совершении автофокусировки будет записан в звуковое сопровождение видеоролика. Если это не

приемлемо, то оставьте панорамный режим фокусировки (PF) или выберите ручной режим фокусировки и наведите резкость перед съемкой видеоролика.

- Автофокусировка не совершается при использовании режимов панорамной или ручной фокусировки, а также фокусировки на бесконечность, поэтому в этих режимах не будет подтверждающих звуковых сигналов. В случае использования ручной фокусировки, нельзя будет изменить фокусировку в процессе съемки видео. Убедитесь, что фотокамера наведена на резкость прежде, чем приступить к съемке видео.
- Некоторые типы карта памяти записывают данные медленно, что может привести к потере некоторых кадров в видеопоследовательности. В случае потери кадров во время видеозаписи на дисплее камеры мигают пиктограммы 🔄 и 🔤

Запись звука

Голосовой комментарий к снимку

Вы можете добавить звуковой комментарий к выбранному снимку.

- Формат изображения: JPEG Формат JPEG помогает эффективно проводить компрессию файла без заметного ухудшения качества снимка
- Расширение файла снимка : ".JPG".
- Формат аудио записи: WAVE/ADPCM, стандартный формат Windows для аудио данных. Расширение файла аудиозаписи: ".WAV".
- Время записи: максимум 30 сек для каждого снимка.
- Размер аудиофайла: приблизительно 120Кб (30-сек запись при потоке около 4Кб /сек.)

- В режиме Записи нажмите кнопку [MENU]. 1.
- Во вкладке "Запись" выберите "Комментарий", и нажмите кнопку [>].
- 3. При помощи кнопок [/] и [V] выберите "Вкл", а затем нажмите кнопку [SET].
 - Открывается экран записи звукового комментария, а на дисплее появляется индикатор []].
 - Если выбрать "Выкл", то звуковой комментарий не записывается
- 4. Нажмите кнопку спуска, чтобы сделать снимок.
 - После записи снимка, камера переходит в режим ожидания записи звукового комментария к снимку,



Оставшееся время записи

находящемуся на экране фотокамеры.

Нажатием кнопки [MENU] можно отменить запись звукового комментария.

- 5. Нажмите кнопку спуска, чтобы начать запись звукового комментария.
 - Во время записи комментария мигает зеленая индикаторная лампа.
 - Даже если монитор был выключен (стр. 31), он автоматически включится для записи голосового комментария к снимку.
- Прекращение записи звукового комментария происходит автоматически через 30 сек после начала или при повторном нажатии на кнопку спуска.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

 Режим записи голосовых комментариев не активируется в следующих режимах съемки: тройной автоспуск, серийная съемка, автобрекетинг, сюжетная программа Coupling Shot.

Цифровой диктофон

Режим диктофона обеспечит быструю и простую запись голоса

- Формат аудио записи: WAVE/ADPCM, стандартный формат Windows для аудио данных. Расширение файла аудиозаписи: ".WAV".
- Время записи: около 40 мин на встроенную память.
- Размер аудиофайла: приблизительно 120Кб (30-секундная запись при потоке около 4Кб /сек.)
- Установите переключатель режимов в положение .
 - Камера переходит в режим цифрового диктофона, и на дисплее отображается индикатор .



Оставшееся время записи

- 2. Нажмите кнопку спуска, чтобы начать запись.
 - На дисплее происходит обратный отсчет времени записи, при этом зеленая индикаторная лампа начинает мигать.
 - Нажатием кнопки [DISP] при записи голоса можно выключить питание дисплея. Он включится автоматически при остановке записи.
 - Можно устанавливать маркеры нажатием кнопки [SET]. Обратитесь к стр. 156 для дополнительной информации об использовании маркеров диктофонной записи в режиме воспроизведения.
- Запись прекратится при повторном нажатии на кнопку спуска, при заполнении памяти или при разрядке аккумулятора.

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 Для быстрого включения цифрового диктофона удерживайте кнопку [DISP] при включении фотокамеры кнопкой питания. При этом фотокамера автоматически включится в режиме диктофона без выдвижения объектива.

Меры предосторожности

- Микрофон фотокамеры должен быть направлен на объект записи.
- Убедитесь, что не закрываете микрофон пальцами.



Микрофон

- Хороший результат работы диктофона не гарантирован, если фотокамера находится далеко от объекта записи.
- Звуки нажатия кнопок фотокамеры будут записаны диктофоном.
- При нажатии на кнопку питания происходит сохранение записанного аудиофайла.
- Возможно продолжение диктофонной записи в уже созданном аудиофайле и изменение звукового комментария снимка. Для получения дополнительной информации обратитесь к стр. 154.

Настройки камеры в режиме записи

В данном разделе приведена информация о настройках фотокамеры, которые возможно произвести перед началом съемки.

- Чувствительность ISO
- Экспозамер
- Режим работы автофокуса
- Цветные фильтры
- Контурная резкость
- Насыщенность
- Контрастность
- Экранная сетка (вкл/выкл)
- Предварительный просмотр (вкл/выкл)
- Кнопки </> (назначаемые функции)
- Установки вызываемые по умолчанию
- Сброс настроек камера

ПРИМЕЧАНИЕ ((()))

- Кроме того, возможно изменение перечисленных ниже настроек. Для получения дополнительной информации обратитесь к указанным страницам.
 - Разрешение снимков (стр. 70)
 - Качество снимков (стр. 71)
 - Баланс белого (стр. 82)
 - Цифровое увеличение (стр. 63)
 - Зона фокусировки (стр. 75)
 - Голосовой комментарий к снимкам (стр. 113)
 - Интенсивность импульса вспышки (стр. 66)

Светочувствительность ISO

Для установки светочувствительности (ISO) наиболее подходящей для съемки конкретной фотографии выполните дальнейшие действия.

- Термин чувствительность ISO заимствован из пленочной фотографии, где значение ISO означало чувствительность пленки к свету. Большее значение ISO соответствует большей светочувствительности, которая необходима для съемки в условиях недостаточного освещения.
- 1. В режиме REC нажмите кнопку [MENU].
- Во вкладке "Запись" выберите "Чувств. ISO", и нажмите кнопку [>].
- С помощью кнопок [/] и [/] выберите необходимую чувствительность и нажмите кнопку [SET].

Уровень чувствительности:	Настройка меню:
Автоматический выбор	Авто
Соответствие ISO 50	ISO 50
Соответствие ISO 100	ISO 100
Соответствие ISO 200	ISO 200
Соответствие ISO 400	ISO 400

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- При высокой чувствительности ISO повышается вероятность возникновения статических помех на изображении. Выбирайте установку чувствительности, отвечающую условиям съемки.
- Высокая чувствительность ISO в сочетании с использованием вспышки для съемки близко расположенных объектов может привести к засветке снимка.

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 Используйте возможность назначения функций кнопкам управления (стр. 123) для быстрого изменения установок ISO при помощи кнопок [<] и [>] в режиме записи.

Режимы экспозамера

Для выбора необходимого режима экспозамера (матричный, точечный или центральновзвешенный) следуйте дальнейшим указаниям.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке меню "Запись", выберите пункт меню "Экспозамер", а затем нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [V] и [Λ] выберите необходимый режим экспозамера и нажмите кнопку [SET].

Матричный экспозамер:

Изображение разбивается на сегменты, замеряется освещенность по каждой зоне для получения сбалансированного значения. По результатам замера камера автоматически определяет параметры экспозиции. Этот режим экспозамера обеспечивает сбалансированные настройки экспозиции в широком диапазоне условий съемки.



Замер освещенности производится в центральной части снимка. Используйте данный режим, когда Вы



хотите усилить ручной контроль над экспозицией, только частично доверяя автоматике камеры.

Точечный экспозамер:

Замер освещенности производится в очень маленькой зоне в центре кадра.



Используйте данный режим, чтобы определять экспопараметры только по выбранному объекту, без влияния освещения окружающих объектов.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Если в качестве режима экспозамера выбран "Матричный", то в некоторых случаях, описанных ниже, он может изменяться автоматически.
- При внесении экспокоррекции (стр. 80) режим экспозамера автоматически меняется на "Центр.взвеш". При возврате к нулевому значению экспосдвига режим экспозамера переходит обратно к "Матричному".
- При использовании ручного режима съемки (стр. 86) камера автоматически использует центральновзвешенный экспозамер. При переходе к режиму съемки отличному от ручного камера снова переходит к матричному экспозамеру.

Режимы автофокуса (AF)

Следуйте дальнейшим указанием для выбора режима работы системы автофокусировки.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке меню "Запись", выберите пункт меню "Тип автофокуса", а затем нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [V] и [/] выберите необходимый режим работы автофокуса и нажмите кнопку [SET].

Режим работы автофокуса:	Выберите
Сочетание активного фазодетекторного и пассивного контрастного автофокуса	Гибридный
 * Используйте данный режим в большинстве случаев. 	
Высокоскоростной следящий автофокус, который продолжает отслеживать объект съемки после полунажатия кнопки спуска	Следящий
Пассивный контрастный автофокус, который поможет сфокусироваться камере, если фазодетекторный сенсор заблокирован	Контрастность

ВНИМАНИЕ! (()

- При использовании следящего автофокуса камера производит подстройку фокусного расстояния в непрерывном режиме, поэтому заряд аккумулятора тратится быстрее, чем при использовании гибридного автофокуса.
- Всегда используйте пассивный контрастный автофокус, когда Вы снимаете с применением телеконвертера, широкоугольного конвертера или макронасадки (стр. 135). Учтите, что скорость фокусировки камеры в режиме пассивного контрастного автофокуса будет ниже по сравнению с гибридным автофокусом.

Фильтры

Встроенные в камеру цветовые фильтры позволяют усилить определенные оттенки на фотоснимках во время записи.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке меню "Запись", выберите пункт меню "Фильтр", а затем нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [V] и [/] выберите необходимый параметр и нажмите кнопку [SET].
 - Выбор настроек камеры следующий: выкл, ч/б, сепия, красный, зеленый, синий, желтый, розовый, пурпурный

ВНИМАНИЕ! (()

• Эффект от применения встроенных фильтров похож на использование соответствующих цветных оптических насадок на объектив.

Уровень контурной резкости

Следуйте дальнейшим указанием для управления уровнем контурной резкости.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке меню "Запись", выберите пункт меню "Резкость", а затем нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [V] и [/] выберите необходимый параметр и нажмите кнопку [SET].

Чтобы установить:	Выберите в меню:
Высокую контурную резкость	Высокая
Обычную контурную резкость	Стандарт
Низкую контурную резкость	Низкая

Уровень цветовой насыщенности

Следуйте дальнейшим указанием для управления уровнем цветовой насыщенности фотоснимков.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке меню "Запись", выберите пункт меню "Насыщенность", а затем нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [V] и [/] выберите необходимый параметр и нажмите кнопку [SET].

Чтобы установить:	Выберите в меню:
Высокую цветовую насыщенность	Высокая
Обычную цветовую насыщенность	Стандарт
Низкую цветовую	Низкая

Уровень контрастности

Следуйте дальнейшим указаниям для управления соотношением светлых и темных участков снимка.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке меню "Запись", выберите пункт меню "Контрастность", а затем нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [V] и [/] выберите необходимый параметр и нажмите кнопку [SET].

Чтобы установить:	Выберите в меню:
Высокий уровень контрастности	Высокая
Обычный уровень контрастности	Стандарт
Низкий уровень контрастности	Низкая

Вспомогательная экранная сетка

Для включения или выключения экранной композиционной сетки выполните следующие действия.



- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке меню "Запись", выберите пункт меню "Сетка", а затем нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [V] и [/] выберите необходимый параметр и нажмите кнопку [SET].

Для того, чтобы:	Выберите:
Отображать сетку	Вкл.
Не отображать сетку	Выкл.

Предварительный просмотр снимка

Функция предварительного просмотра снимка автоматически отображает его на экране сразу после съемки. Для включения и выключения этой функции выполните следующие действия.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Во вкладке "Запись" выберите "Предв.просм.", и нажмите кнопку [>].
- С помощью кнопок [/] и [/] выберите необходимый параметр и нажмите кнопку [SET].

Для того, чтобы	Выберите
Отображать снимок автоматически сразу после записи	Вкл
Не отображать снимок после записи	Выкл

Назначение функций кнопкам [<] и [>]

Процедура, приведенная ниже, позволяет назначать программируемым копкам [<] и [>] функции для быстрого изменения параметров в режиме съемки. После выполнения настройки с помощью кнопок [<] и [>] можно быстро менять параметры съемки, не используя при этом экранное меню.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Во вкладке "Запись" выберите "Кнопки </>", и нажмите кнопку [>].
- С помощью кнопок [/\] и [\] выберите необходимый параметр и нажмите кнопку [SET].

Для назначения кнопкам [<] и [>] функции управления:	Выберите:
Экспосдвигом • [<] уменьшает, [>] увеличивает экспозицию (стр. 67).	Экспосдвиг
Балансом белого • кнопки [<] и [>] переключают баланс белого (стр. 69).	Баланс белого
Чувствительностью ISO • кнопки [<] и [>] изменяют уровень чувствительности ISO (стр. 117).	Чувств. ISO
Экспозамером • кнопки [<] и [>] изменяют режим экспозамера (стр. 118).	Экспозамер
Зоной фокусировки • кнопки [<] и [>] изменяют зону фокусировки (стр. 75).	Автофокус
Функции не назначены	Выкл

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

• Установка по умолчанию - "Экспосдвиг".

Установки, вызываемые при включении

Фотокамеру можно настроить таким образом, чтобы при выключении выбранные режимы съемки сохранялись в памяти режимов, и при включении камеры снова вызывались автоматически. Это позволяет избежать процедуры настройки фотокамеры каждый раз после включения. Установки, которые могут быть сохранены: режим работы вспышки, автофокуса, баланс белого, чувствительность ISO, зона фокусировки, экспозамер, серия/брекетинг, интенсивность импульса вспышки, цифровое увеличение, ручная фокусировка, коэффициент зумирования. При включении памяти на каждый параметр, при выключении камера запоминает последнее значение параметра и вызывает его при последующем включении. Если память определенной настройки не включена, то при включении камеры установятся начальные заводские установки (см. таблицу).

Функция	Вкл	Выкл
Вспышка		Авто
Фокус*1		Авто
Баланс белого		Авто
Чувств. ISO		Авто
Автофокус	Помати	Центральный
Экспозамер	Гамять установки перед выключением камеры	Матричный
Серия/ брекетинг		1 снимок
Интенс.вспышки		Стандарт
Цифровой зум		Вкл
Ручной фокус		Последняя позиция автофокуса перед тем, как был включен ручной режим фокусировки
Зум-коэф.* ²		Широкий угол

*1 Режим фокусировки не запоминается при включении режима видеозаписи. В данном случае камера автоматически включает панорамный фокус.

*2 Камера запоминает только коэффициент оптического увеличения.

- 1. В режиме записи нажмите кнопку [MENU].
- Во вкладке "Память" с помощью кнопок [/] и [V] выберите необходимый параметр и нажмите кнопку [>].
- С помощью кнопок [/] и [/] выберите необходимый параметр и нажмите кнопку [SET].

Для того, чтобы:	Выберите
Камера запоминала настройки	Вкл.
Камера не запоминала настройки	Выкл.

ВНИМАНИЕ! (()

- Режим сюжетных программ BESTSHOT имеет приоритет над хранящимися в памяти настройками. Если выключить фотокамеру в режиме BESTSHOT, то параметры работы камеры будут приняты в соответствии с установками сюжетной программы и вызваны при следующем включении камеры (за исключением коэффициента зумирования).
- При выключении фотокамеры в режиме видео, при повторном включении вспышка будет отключена вне зависимости от настроек памяти работы вспышки.

Сброс настроек камеры

Следуйте дальнейшим инструкциям, чтобы заменить все настройки фотокамеры на изначальные заводские установки, которые приведены в разделе "Справочные сведения о Меню" на странице 230.

- 1. В режиме записи или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2. Во вкладке "Настройки" выберите пункт "Сброс" и нажмите кнопку [>].
- 3. При помощи кнопок [/] и [V] выберите "Сбросить" и нажмите кнопку [SET].
 - Для отмены операции сброса настроек выберите "Отменить" и нажмите кнопку [SET].

Быстрый доступ к параметрам съемки

При нажатии на кнопку [EX []] на дисплее камеры появляется меню быстрого доступа к управлению балансом белого, чувствительностью ISO, экспозамером, зоной фокусировки.

 В режиме записи нажмите кнопку [EX 1].



- С помощью кнопок [<] и [>] выберите параметр, который нужно изменить и далее с помощью кнопок [/] и [/] найдите нужную настройку.
- После завершения настройки нажмите кнопку [SET] для подтверждения и выхода из меню.
 - Подробная информация о настройках находится в следующих разделах.
 - Управление балансом белого (стр. 81)
 - Светочувствительность ISO (стр. 117)
 - Экспозамер (стр. 118)
 - Зона автофокусировки (стр. 75)

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 Производить изменения в "быстром меню" можно удерживая кнопку [EX] и выбирая параметры с помощью кнопок [<], [>], [/] и [/]. После внесения всех изменений отпустите кнопку [EX], и все новые настройки вступят в силу.

Использование беспроводного пульта ДУ

во время съемки

Во время записи Вы можете воспользоваться беспроводным пультом дистанционного управления, который входит в комплект с камерой. Поместив камеру на штатив и применив пульт ДУ можно избежать получения размытых снимков, которые могут получаться при съемке с руки с длительной выдержкой.

Установка батареи

128

Перед использованием пульта ДУ необходимо установить в него батарею (CR2025), которая также входит в комплект с камерой.

 Нажав и удерживая фиксатор А в направлении, указанном стрелкой на иллюстрации, вытяните из пульта ДУ установочное гнездо для батареи.





- 5 Кнопки управления [<], [>], [/], [V]
- 6 Кнопка DISP

3 4

7 Кнопка MENU

 Протрите поверхность батареи кусочком мягкой сухой ткани, а затем поместите батарею в гнездо таким образом, чтобы положительный контакт был обращен вверх.



 Задвиньте гнездо вместе с батареей обратно в корпус пульта ДУ.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

 Если рядом находятся дети, следите за тем, чтобы они не взяли батарею, когда вы извлекаете ее из пульта ДУ, так как ребенок может проглотить батарею. Держите батарею подальше от детей.

Перед использованием пульта ДУ во время съемки

Перед использованием пульта ДУ во время съемки предварительно выполните следующие операции.

- В режиме записи нажмите кнопку [♂ ☐], чтобы выбрать режим работы пульта ДУ.
 - В режиме управления с пульта ДУ на дисплее камеры отображается одна из следующих пиктограмм "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "
 "

 "
 "
 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

 "

Включен режим управления с пульта ДУ



Î	:

при нажатии на кнопку спуска на пульте ДУ камера немедленно делает снимок.

 при нажатии на кнопку спуска на пульте ДУ камера делает снимок через 2 секунды (как и в случае с 2-секундным автоспуском).

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Режим "
 ⁽¹⁾ понадобится, если Вы хотите сфотографировать себя. 2-секундная пауза перед спуском затвора дает возможность скомпоновать кадр.
- В режиме просмотра независимо от того, активирован режим работы с пультом или нет, можно управлять камерой с использованием беспроводного пульта ДУ.

Использование пульта ДУ

Направьте ИК-передатчик пульта в сторону ИК-датчика камеры. Функции кнопок пульта ДУ соответствуют тем же функциям кнопок камеры.

 Радиус действия пульта составляет около пяти метров в зоне прямой видимости и около метра при увеличении угла между ИК-передатчиком пульта и ИК-датчиком камеры.



ВНИМАНИЕ! (()

- Следующие условия могут привести к уменьшению радиуса действия пульта ДУ.
- Если ИК-передатчик находится под большим углом по отношению к ИК-приемнику камеры
- При ярком солнечном освещении
- Если в пульте ДУ разряжена батарея
- В отличие от спусковой кнопки камеры, которая имеет полунажатое положение, в пульте ДУ кнопка спуска не имеет такого положения.
 Поэтому при нажатии кнопки спуска на пульте ДУ камера производит автофокусировку, а после срабатывания автофокуса, сразу делает снимок.
- При высокоскоростной или обычной серийной съемке с применением пульта ДУ необходимо удерживать кнопку спуска на пульте, пока происходит фотосъемка серии.
- Серийная съемка или автобрекетинг могут прерваться, если камера перестанет получать сигнал с пульта ДУ или если батарейка на пульте ДУ разряжена.
- При съемке в режиме "BULB" (стр. 85, 86) с использованием пульта ДУ для начала экспозиции нужно один раз нажать кнопку спуск, а второе нажатие приведет к завершению экспозиции и записи фотоснимка. При съемке в этом режиме без пульта ДУ необходимо удерживать кнопку спуска столько, сколько требуется экспонировать кадр. Всегда помните,

что принцип действия кнопок пульта ДУ отличается от работы аналогичных кнопок камеры.

 При установленных на объектив камеры конвертерах фронтальный ИК-датчик может блокироваться. В этом случае направляйте пульт ДУ на боковой сенсор.

Использование внешней вспышки

Использование дополнительной внешней вспышки позволяет получить большую освещенность (ведущее число) по сравнению со встроенной вспышкой. Также увеличивается радиус действия вспышки.

• Ведущее число встроенной вспышки составляет 8 (ISO 100/m).

Требование к внешней вспышке

Внешняя вспышка долнжа отвечать следующим требованиям.

- Регулируемая интенсивность импульса (ABTO)
- Время срабатывания: менее 1/1000 сек.
- Угол: экв. 33 мм для 35мм камеры (без широкоугольной насадки)

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

 Не подключайте к камере внешнюю вспышку с рабочим напряжением 210В или работающую от сети переменного тока. Это приведет к повреждению электроники камеры и пожару.

ВНИМАНИЕ! <</p>

- Можно не достичь требуемой освещенности при использовании кольцевой вспышки или вспышки с большим временем срабатывания.
- Значение диафрагмы и чувствительности в некоторых вспышках может не совпадать с параметрами, поддерживаемыми камерой. В данном случае установите значения диафрагмы внешней вспышки и камеры таким образом, чтобы добиться необходимого уровня освещенности.

Подключение внешней вспышки

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Перед подключением или отключением внешней вспышки всегда убедитесь, что она выключена.
 Включенная вспышка может самопроизвольно сработать.
- Подключите кабель синхронизации внешней вспышки к гнезду синхроконтакта камеры.



- Для удобства использования внешней вспышки лучше приобрести кронштейн для ее крепления к резьбовому разъему камеры.
- Включите камеру и произведите необходимую настройку камеры для работы с внешней вспышкой.
 - Экспопрограмма: М (ручной режим)
 - Выдержка: примерно 1/60 (реальное значение устанавливается в соответствии с диафрагмой.)
 - Для улучшения освещенности зон, которые значительно удалены от вспышки, максимально откройте диафрагму (F2.8).
 - Баланс белого: 🔆 (День)
 - Режим работы встроенной вспышки: 🛞 (Выкл)

- Включите внешнюю вспышку и настройте ее в соответствии с выбранными значениями диафрагмы (F) (стр. 84) и чувствительности ISO камеры.
 - В зависимости от условий съемки даже при верно установленных значениях светочувствительности и диафрагмы правильное экспонирование может не быть достигнуто. В этом случае измените значения светочувствительности и диафрагмы внешней вспышки и камеры для достижения желаемого результата.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

 Не подключайте к камере внешнюю вспышку с рабочим напряжением 210В или работающую от сети переменного тока. Это приведет к повреждению электроники камеры и пожару.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Внешняя вспышка, подключённая к камере, срабатывает всегда. Для записи снимка без вспышки отсоедините кабель синхронизации от гнезда синхроконтакта или выключите питание внешней вспышки.
- После съёмки проверьте полученный кадр на мониторе камеры. Если его освещенность

Вас не устраивает, подрегулируйте интенсивность внешней вспышки и измените значения диафрагмы и светочувствительности. Помните, что нельзя изменить настройки внешней вспышки кнопками камеры.

- Близкие объекты часто получаются переэкспонированными. В таких случаях измените настройки интенсивности вспышки, диафрагмы и светочувствительности камеры. Также можно использовать встроенную вспышку.
- Помните, что встроенная вспышка может сработать в любом режиме, кроме 🚯 (вспышка отключена).
- Значения диафрагмы (F) рассчитаны для съёмки без зумирования (1X). Оптический трансфокатор может снижать светосилу объектива. Поэтому при использовании трансфокатора переустановите значения диафрагмы и чувствительности камеры и внешней вспышки.
- При использовании зумируемой вспышки установите угол освещения эквивалентный объективу с фокусным расстоянием 33 мм и меньше.

Установка оптических насадок и фильтров

Резьбовое кольцо на объективе камеры позволяет устанавливать дополнительное переходное кольцо для установки внешних оптических насадок (LU-35A). После установки конвертера можно использовать внешние оптические насадки для теле- и макросъемки, а также различные оптические фильтры.

- Набор переходных колец для насадок (LU-60A) включает насадка для теле- и широкоугольного конверторов.
- С данной камерой рекомендуется использовать оптические насадки и макронасадки фирмы Canon Inc.
- Данные оптические насадки могут отсутствовать в продаже в некоторых регионах.

Телеконвертор

Фокусное расстояние: 1.5Х фокусного расстояния камеры (телековертор Canon TC-DC58)



Широкий угол съемки

Фокусное расстояние: 0.7Х фокусного расстояния камеры (широкоугольный конвертор Canon WC-DC58N)



Макросъемка

В режиме макросъемки расстояние до объекта съемки составляет от 6 см (широкий угол съемки). Макронасадка Canon 250D (58mm)



Установка оптических насадок

Установка оптических насадок расширяет возможности камеры производить широкоугольную, телефото и макросъемку.

- Включите камеру и снимите защитное кольцо с резьбы объектива.
- Установите переходное кольцо для телефото или широкоугольной съемки на резьбу камеры.
- Установите требуемую насадку на переходное кольцо.
- 🕪 ВНИМАНИЕ! 📢
 - Некоторые фильтры могут вызывать затенение фазодетекторного сенсора, что может помешать его корректной работе. Перед съемкой убедитесь, что выбрана настройка автофокусировки "по-контрасту" (см. раздел "Режимы автофокуса" на стр. 119).
 - При использовании фильтров результат срабатывания автофокуса и вспышки могут отличаться от обычного.
 - Фильтры не дают такого же эффекта, как на пленочных камерах.
 - Использование некоторых дополнительных насадок может вызывать затенение на краях снимков.

Меры предосторожности

- Перед установкой внешних насадок обязательно прикрепите переходное кольцо. Если этого не сделать, то объектив камеры при включении камеры может упереться в оптическую насадку, что может явиться причиной его поломки.
- Внимательно изучите документацию к оптическим насадкам, для того чтобы применять их правильно.
- При использовании внешних оптических насадок проводите компоновку кадра при съемке с помощью дисплея камеры. Не пользуйтесь оптическим видоискателем, так как оптические насадки не изменяют изображение, видимое сквозь него.
- Установка оптических насадок может привести к некорректному результату срабатывания встроенной вспышки фотокамеры. При использовании насадок выбирайте режим работы вспышки () (вспышка выключена) или применяйте внешнюю вспышку (стр. 132).
- При съемке с минимальным фокусным расстоянием одновременно установленным телеконвертером края снимка будут затеняться телеконвертером. Поэтому при съемке с помощью телеконвертера необходимо всегда использовать оптическое увеличение (стр. 62).
 Эффект "смазывания" усиливается при съемке с установленным телеконвертером. Поэтому, чтобы избежать нерезких кадров, целесообразно установить камеру на штатив и снимать с него.

- Благодаря специфике широкоугольной оптики на снимках могут появиться некоторые искажения при съемке с широкоугольной насадкой.
- При съемке с широкоугольной насадкой рычажок трансфокатора должен всегда находиться в положении W (широкий угол).
- При съемке с макронасадкой установите режим макросъемки (стр 76). В других режимах невозможно добиться правильной фокусировки.

Меры предосторожности

 Не применяйте оптическое увеличение с установленной на камере широкоугольной насадкой.
 Это приведет к повреждению объектива камеры.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

 Обязательно устанавливайте защитное кольцо на резьбу объектива камеры, когда не применяются оптические насадки. Без установленного защитного кольца камеры применение оптического зума невозможно.

Установка фильтра

С данной камерой можно использовать оптические фильтры с диаметром внешней резьбы 58 мм.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Перед установкой оптического фильтра обязательно прикрепите телеконвертор на резьбу камеры. Если этого не сделать, то объектив камеры при включении камеры может упереться в фильтр, что может явиться причиной его поломки.
- Внимательно изучите документацию к оптическому фильтру дл того, чтобы применять его правильно.
- Некоторые фильтры могут вызывать затенение на краях снимка.
- При использовании фильтров результат срабатывания автофокуса и вспышки могут отличаться от обычного.
- Фильтры не дают такого же эффекта, как на пленочных камерах.
- Не используйте различные фильтры одновременно.
- Использование некоторых дополнительных насадок может вызывать затенение на краях снимков.

Записанные изображения можно просматривать на встроенном ЖК-дисплее камеры.

Основные функции

Для просмотра снимков, хранящихся в памяти камеры, выполните следующие действия. Кнопка

- 1. Нажмите кнопку питания камеры.
 - На дисплее появится снимок или сообщение.
- Установите переключатель режимов в положение []] (PLAY).
 - Включится режим воспроизведения.
- Переход между снимками осуществляется кнопками [>] (вперед) или [<] (назад).





Переключатель режимов.



🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

- Удерживая кнопку [>] или [<] в нажатом состоянии можно "перелистывать" фотоснимки очень быстро для поиска нужного кадра.
- При быстром перелистывании на дисплей выводятся только эскизы снимков с низким разрешением. Более детальный снимок появляется через короткий промежуток времени после остановки "прокрутки". К снимкам, записанным при помощи другой цифровой камеры это не относится.

138

Воспроизведение голосового комментария к снимку

Выполните следующие действия, чтобы вывести на дисплей фотоснимок с голосовым комментарием (снимок отмечен пиктограммой **1**) и прослушать аудиоданные.

 В режиме воспроизведения при помощи кнопок [<] и [>] найдите нужный снимок.



139

- 2. Нажмите кнопку [SET].
 - При этом через встроенный в камеру динамик будет воспроизведен голосовой комментарий к данному снимку.
 - Во время воспроизведения аудиоданных Вы

Чтобы:	Необходимо:
Промотать отрывок вперед или назад	Нажать кнопку [>] или [<].
Включить или выключить паузу	Нажать кнопку [SET].
Отрегулировать громкость	Нажать кнопку [/] или [/\].
Отменить воспроизведение	Нажать кнопку [MENU].

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Установка громкости звука кнопками [/] и
- [V] возможна только при воспроизведении аудиоданных, или во время паузы.

Увеличение снимка при просмотре

Для увеличения снимка при просмотре, выполните следующие действия.

- В режиме воспроизведения при помощи кнопок [<] и [>] выберите нужный снимок.
- Переведите рычажок зума к положению (Q), чтобы увеличить снимок на дисплее.
 - При этом на дисплей выводится индикатор, отображающий текущий коэффициент увеличения.
 - Переключение между обычным и увеличенным снимками осуществляется при нажатии на кнопку [MENU].



Коэффициент увеличения

- С помощью кнопок [V], [/], [<] и [>] можно смещать увеличенное изображение на дисплее вверх, вниз, влево или вправо.
- 4. Нажмите кнопку [MENU] для возврата к обычному размеру снимка.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Увеличить видеоклип невозможно.
- В зависимости от разрешения записанного снимка максимальный коэффициент увеличения при просмотре может быть меньше 4х.

Изменение разрешения снимка

Для изменения разрешения до UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 960) или VGA (640 x 480) выполните следующие действия.

- Разрешение VGA является оптимальным для пересылки снимков по электронной почте и для их использования при создании интернетстраницы.
- В режиме воспроизведения нажмите [MENU].



- Перейдите к вкладке "Просмотр" и выберите пункт "Изм.разрешение", а затем нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [<] и [>] выберите изображение, которое нужно уменьшить.
- При помощи кнопок [V] и [/] выберите необходимый параметр разрешения и нажмите кнопку [SET].

Для того, чтобы изменить размер до	Выберите
1600 х 1200 точек (UXGA)	1600 x 1200
1280 х 960 точек (SXGA)	1280 x 960
640 x 480 точек (VGA)	640 x 480
Отменить операцию	Отменить

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- При изменении разрешения изображения версия с изображением нового размера сохраняется в виде отдельного файла.
- Разрешение изображений менее 640 x 480 точек изменить нельзя.
- Для снимков с начальным разрешением 2816 х 1872точек (3:2) данная функция не поддерживается.
- Можно изменять разрешение только тех снимков, которые записаны с помощью этого фотоаппарата.
- Если на дисплее появляется сообщение "Для данного файла функция не доступна", это означает, что изменить размер данного снимка нельзя.
- Если в памяти фотокамеры недостаточно места для хранения нового файла, то операцию изменения разрешения снимка выполнить нельзя.
- Когда на дисплей выводится новый снимок, полученный путем изменение разрешения исходного кадра, то будут указаны дата и время съемки исходного кадра, а не создания нового снимка.

Кадрирование снимка

Чтобы обрезать часть увеличенного изображения, а оставшуюся часть использовать для пересылки по электронной почте, размещения на веб-странице и т.д., выполните нижеследующие действия.

- В режиме воспроизведения при помощи кнопок
 [<] и [>] выберите необходимое изображение.
- 2. Нажмите кнопку [MENU].



- Перейдите к вкладке "Просмотр" и выберите пункт "Кадрировать", а затем нажмите кнопку [>].
 - При этом на дисплей выводится рамка обрезки.
- 4. При помощи рычажка зума задайте необходимый размер рамки.
 - Размер рамки зависит от размера изображения, представленного на дисплее.

- При помощи кнопок [/], [V], [<] и [>] передвиньте рамку кадрирования вверх, вниз, влево или вправо так, чтобы область изображения, которую Вы хотите вырезать, находилась внутри рамки.
- 6. Нажмите кнопку [SET], чтобы вырезать часть изображения, заключенную в рамку.
 - Если вы хотите отменить операцию, нажмите кнопку [MENU].

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Кадрированнная часть изображения сохраняется в виде нового файла, при этом оригинальный кадр остается в памяти неизменным.
- Чем меньше начальное разрешение снимка, тем меньше его можно кадрировать.
- Для снимков с начальным разрешением 2816 х 1872 точек (3:2) данная функция не поддерживается.
- Видеофайлы и аудиофайлы кадрировать нельзя.
- Изображения, полученные другой фотокамерой, кадрировать нельзя.
- Если на дисплее появляется сообщение "Для данного файла функция не доступна", это означает, что кадрировать данный снимок нельзя.
- Если в памяти фотокамеры недостаточно места для хранения нового файла, то операцию кадрирования снимка выполнить нельзя.
- Когда на дисплей выводится новый снимок, полученный путем кадрирования исходного кадра, то будут указаны дата и время съемки исходного кадра, а не создания нового снимка.

Проверка фокусировки снимка

Приведененная ниже процедура позволит оценить правильность фокусировки снимка.

 В режиме воспроизведения при помощи кнопок [<] и [>] выберите снимок для проверки фокусировки.



- 2. Нажмите кнопку [PREVIEW].
 - Появится рамка с увеличенным центральным фрагментом снимка.
- При помощи кнопок [/], [/], [<] и [>] передвиньте рамку вверх, вниз, влево или вправо, чтобы проверить фокусировку всего снимка.
- 4. Для возвращения к обычному виду снимка вновь нажмите кнопку [PREVIEW].

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Приведенным выше методом можно проверить фокусировку только фотоснимков или снимков с аудиокомментарием.
- Для снимков, созданных другими камерами, данная функция не применима.
Воспроизведение видеоклипа

Для просмотра записанных видеоклипов выполните следующие действия. Обозначение

1. В режиме

воспроизведения при помощи кнопок [<] и [>] выведите на экран нужный файл для просмотра.

- 2. Нажмите кнопку [SET].
 - Начнется воспроизведение видеоклипа.
 - Во время просмотра можно выполнять следующие операции.

100-0023
100-0023
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

видеоклипа

Чтобы:	Необходимо:
Быстро перемотать видео вперед или назад	Нажать и удерживать кнопку [<] или [>].
Приостановить или возобновить воспроизведение видео	Нажать кнопку [SET].
Переместиться на кадр вперед или назад во время паузы	Нажать [>] или [<].
Отменить воспроизведение видео	Нажать кнопку [MENU].

🕪 внимание! 📢

- Для повторного просмотра видео повторите вышеуказанные действия.
- Данная фотокамера воспроизводит звук, записанный вместе с видео.
- Установка громкости может быть произведена только при воспроизведении файла или если взята пауза.

Отображение 9 снимков одновременно

При выполнении следующих действий на дисплей камеры одновременно выводятся девять изображений.

- - При этом на дисплее появятся 9 изображений. В центре будет находиться снимок, представленный на экране монитора перед нажатием на кнопку зумирования. Снимок будет окружен светящейся рамкой.
 - Пиктограмма 💟 отображается на снимках с голосовым комментарием (стр. 156).
 - Если в памяти хранятся девять или менее изображений, то они выводятся на дисплей следующим образом: изображение 1 находится в верхнем левом углу, а вокруг него располагается светящаяся рамка.
- При помощи кнопок [/], [V], [<] и [>] передвиньте рамку к нужному снимку. При нажатии кнопки [>], когда рамка находится в правом столбце, или кнопки [<], когда она находится в левом столбце, осуществляется переход к следующим девяти снимкам.

Пример: в памяти хранится 20 снимков, и первым на дисплей выведен снимок 1.



 При нажатии любой кнопки, кроме [/], [V], [<] или [>] на дисплей выводится полноэкранная версия снимка, подсвеченного рамкой.

Выбор одного из 9 снимков

- Перейдите в режим одновременного просмотра 9 снимков.
- При помощи кнопок [/\], [V], [<] или [>] передвиньте рамку вверх, вниз, влево или вправо так, чтобы она была расположена вокруг снимка, который вы хотите просмотреть.
- При нажатии любой кнопки, кроме [/\], [V], [<] или [>] на дисплей выводится выбранный снимок.
 - При этом отображается полноэкранная версия выбранного снимка.

Светящаяся рамка





Фотокалендарь

Выполните следующие действия для вывода на дисплей камеры фотокалендаря на 1 месяц. Во время просмотра фотокалендаря можно перейти к необходимой дате, которая также отображает первый снимок, записанный в этот день. Благодаря функции "Фотокалендарь" облегчается поиск необходимых снимков при большом архиве данных.

- В режиме воспроизведения нажмите кнопку [4].
- При помощи кнопок [/], [V], [<] и [>] можно перемещать курсор для выбора даты.



Месяц/́год Курсор для выбора даты

- Для изменения формата представления даты воспользуйтесь функцией "Изменение формата отображения даты" (стр. 176).
- Каждой дате соответствует миниатюра первого снимка, записанного в этот день.

- При нажатии кнопки [/], когда курсор находится в верхней строке фотокалендаря, на дисплей выводится календарь на предыдущий месяц.
- При нажатии кнопки [V], когда курсор находится в нижней строке фотокалендаря, на дисплей выводится календарь на последующий месяц.
- Для выхода из режима "Фотокалендарь" нажмите кнопку [MENU] или [DISP].
- Пиктограмма 💟 отображается на снимке с голосовым комментарием (стр. 156).
- Пиктограмма 👔 появляется на месте снимка, если камера по каким-либо причинам не может считать данные о дате съемки этого снимка.
- Для просмотра полноразмерной версии снимка переместите курсор на нужную дату и нажмите кнопку [SET].
 - На дисплее отобразится первый снимок, сделанный в этот день.

Режим слайд-шоу

Функция "Слайд-шоу", представленная в данной камере, позволяет просматривать последовательность снимков с заданным интервалом времени.



- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Просмотр" и выберите функцию "Слайд-шоу", а затем нажмите кнопку [>].

- 3. Установка параметров слайд-шоу.
 - Для получения более подробной информации обратитесь к указанным ниже страницам.

Информация о настройках:	Находится в главе:
Снимки	"Выбор снимков для слайд- шоу" на стр. 150
Длительность	"Установка длительности слайд-шоу" на стр. 151
Интервал	"Установка интервалов смены кадров" на стр. 151
Отмена	Для выхода из режима слайд-шоу с помощью кнопок [/] и [/] выберите "Отмена" и нажмите [SET].

- 4. Выберите "Старт" и нажмите кнопку [SET].
 - Начнется показ снимков в режиме слайд-шоу.
- 5. Для остановки слайд-шоу нажмите любую кнопку.
 - Показ снимков в режиме слайд-шоу прекратится автоматически согласно параметрам длительности, заданным в пункте "Длительность".

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Во время смены кадров слайд-шоу никакие кнопки не действуют. Прежде, чем производить какие-либо действия, дождитесь окончания вывода нового снимка на дисплей.
- Если среди файлов, выбранных для слайд-шоу есть видеоролик, то он воспроизводится один раз.
- Если среди файлов, выбранных для слайд-шоу есть снимок с голосовым комментарием, то он воспроизводится один раз.
- При воспроизведении аудиофайла, с помощью кнопок [/] и [/] можно уменьшить или увеличить громкость.
- Интервал смены кадров в слайд-шоу, составленного из снимков, скопированных с другой камеры или компьютера, будет немного больше, чем Вы укажете в установках.

Выбор снимков для слайд-шоу

- 1. При помощи кнопок [/] и [V] выберите пункт меню "Снимки" и нажмите [>].
- 2. Выберите необходимый параметр и нажмите кнопку [SET].

Чтобы:	Установите:
Включить все снимки, хранящиеся в памяти камеры в слайд-шоу	Все снимки
Включить в слайд-шоу один снимок	Один снимок
Включить в слайд-шоу все снимки, хранящиеся в папке Избранное (стр. 163).	Избранное

- 3. При помощи кнопок [/] и [/] выберите "Старт" и нажмите кнопку [SET].
 - В результате начнется показ снимков в режиме слайд-шоу.
 - Диктофонные записи или голосовые комментарии к снимкам также воспроизводятся.

Выбор определенного снимка для показа в слайд-шоу

Если выбрать настройку "Один снимок", то в режиме слайд-шоу будет показан только один снимок без смены кадров. Эта функция полезна, если Вы хотите отобразить только одну фотографию. Для выбора нужного снимка выполните следующие операции.

- 1. Выберите режим "Один снимок" и нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [<] и [>] Вы можете выбрать необходимый снимок.
- Нажмите кнопку [SET] для подтверждения выбора и возврата в меню.



 Если вместо [SET] нажать кнопку [MENU], то произойдет простой возврат в меню без регистрации изменений.

Установка длительности слайд-шоу

- 1. При помощи кнопок [/] и [/] выберите пункт меню "Длительность".
- При помощи кнопок [<] и [>] установите необходимое время показа слайд-шоу и нажмите [SET].
 - Возможна установка следующих временных рамок длительности слайд-шоу: от 1 до 60 минут.
- 3. Выберите "Старт" и нажмите кнопку [SET].
 - В результате начнется показ снимков в режиме слайд-шоу.

Установка интервала смены кадров

- 1. При помощи кнопок [V] и [/\] выберите пункт меню "Интервал".
- При помощи кнопок [<] и [>] установите необходимый интервал и нажмите кнопку [SET].
 - Можно задать максимальный интервал "Макс." или значение в пределах от 1 до 30 секунд.
 - В случае с видеоклипом видео воспроизводится от начала до конца вне зависимости от установки интервала, однако при установке максимального интервала воспроизводится только первый кадр видеоролика.
- 3. Выберите "Старт" и нажмите кнопку [SET].
 - Начнется показ снимков в режиме слайд-шоу.

Поворот снимка при просмотре

Следуя указаниям, приведенным ниже, можно повернуть снимок на 90 градусов и зарегистрировать информацию о повороте вместе со снимком. После этого снимок во время слайд-шоу (стр. 102) будет всегда отображаться на дисплее или мониторе компьютера в новом ракурсе.

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- 2. Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите пункт "Поворот" и нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [<] и [>] перейдите к снимку, который нужно повернуть.
- Выберите функцию "Повернуть" и нажмите кнопку [SET].

- Снимок будет повернут на 90 по часовой стрелке.
- После окончания нажмите кнопку [MENU] для выхода из режима настроек.



🕪 ВНИМАНИЕ! 📢

- Невозможно повернуть снимок, имеющий защиту от удаления. Чтобы повернуть такой снимок сначала нужно снять с него защиту.
- Данная функция не будет всегда работать со снимками, полученными другой фотокамерой.
- Данная функция не поддерживается для видеороликов и снимков с голосовым комментарием.

Фоторулетка

Функция "Фоторулетка" использует метод генерации случайных чисел для вывода одного из снимков на дисплей, подобно игровому автомату. При выборе этой функции все снимки в случайном порядке отображаются на экране, с высокой скоростью сменяя друг друга. Затем скорость смены кадров постепенно снижается, и, наконец, один снимок отображается на экране. Фотокамера всегда выбирает снимок методом генерации случайных чисел.

- Установите переключатель режимов в положение PLAY. При выключенной камере нажмите и удерживайте кнопку [<], а затем нажмите кнопку питания камеры
 - Удерживайте кнопку [<] нажатой до тех пор, пока на дисплее не появятся снимки.
 - Включится функция "фоторулетка", на дисплей в случайном порядке будут быстро выводиться снимки, и в результате через некоторое время на нем появится один снимок.
- 2. Для повторного запуска фоторулетки нажмите кнопку [<] или [>].

 Чтобы выключить фоторулетку установите переключатель режимов в положение [] (REC), и камера перейдет в режим съемки, или кнопку питания, и камера выключится.

🕪 ВНИМАНИЕ! 📢

- В фоторулетке не используются видео файлы или снимки с голосовыми комментариями.
- Функция фоторулетка не доступна, если в памяти камеры есть только 1 снимок.
- Функция работает только со снимками, полученными с помощью данной камеры.
 Фоторулетка может не сработать, если в памяти присутствуют снимки, созданные другими моделями цифровых фотокамер.
- Если не включать данную функцию повторно, камера автоматически вернется в режим воспроизведения примерно через 1 минуту.

Запись голосового комментария к готовому снимку

Функция записи голосового комментария к готовому снимку позволяет добавлять аудиокомментарий к снимку, который хранится в памяти камеры или обновлять голосовой комментарий для снимков, которые уже помечены пиктограммой **Г**.

• Аудиоформат:

WAVE/ADPCM, стандартный формат Windows для аудио данных. Расширение файла аудиозаписи: ".WAV".

- Время записи: максимум 30 сек для каждого снимка.
- Размер аудиофайла: приблизительно 120Кб (30-секундная запись при потоке около 4Кб /сек.)

- 1. В режиме воспроизведения с помощью кнопок [<] и [>] выберите снимок.
- 2. Нажмите кнопку [MENU].
- Во вкладке меню "Просмотр" выберите пункт "Комментарий" и нажмите кнопку [>].
- Нажмите кнопку спуска, чтобы начать включить запись голосового комментария.



5. Запись прекратится при повторном нажатии кнопки спуска или через 30 секунд.

Перезапись комментария

- В режиме воспроизведения с помощью кнопок [<] и [>] выберите снимок, голосовой комментарий которого необходимо перезаписать.
- Нажмите кнопку [MENU], во вкладке "Просмотр" найдите пункт "Комментарий" и нажмите кнопку [>].
- 3. При помощи кнопок [Л] и [V] выберите пункт "Удалить" и нажмите кнопку [SET].
 - Если Вы передумали удалять комментарий просто нажмите кнопку [MENU] для отмены.
- Нажмите кнопку спуска, чтобы начать запись нового комментария.
- 5. Запись прекратится при повторном нажатии кнопки спуска или через 30 секунд.
 - При этом удалится предыдущий и сохранится новый голосовой комментарий.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Направьте микрофон фотокамеры на источник звука.
- Убедитесь, что Вы не прикрываете микрофон пальцем во время записи.



- Хороший результат невозможен, если фотокамера находится слишком далеко от источника звука.
- Если при съемке видеоролика производить операции с кнопками управления фотокамеры, то звук нажатия будет записан в аудио данные.
- После успешного завершения записи на дисплее появится пиктограмма 🗗 (аудио).
- Если объем свободной памяти ограничен, голосовой комментарий записать нельзя.
- Для приведенных ниже случаев функция перезаписи звукового сопровождения не поддерживается:
- для видеороликов.
- для снимка со звуковым комментарием, для которого установлена защита от удаления (стр. 162)
- Удаленные голосовые комментарии не восстанавливаются. Перед удалением или перезаписью убедитесь, что аудиофайлы действительно больше не нужны.

Воспроизведение цифровых аудиоданных

Выполните следующие действия для воспроизведения цифровой диктофонной записи (звукового файла).

- В режиме Просмотр при помощи кнопок [<] и [>] выберите звуковой файл (отмеченный пиктограммой) для воспроизведения.
- 2. Нажмите кнопку [SET].
 - Начнется воспроизведение файла через динамик фотокамеры.
 - При воспроизведении можно выполнить следующие действия:

Для того, чтобы:	Необходимо:
осуществить быструю перемотку вперед /назад	Удерживать [<] или [>].
Включить/выключить паузу в воспроизведении	Нажать [SET].
Изменить громкость	Нажать [/\] или [\/].
Прекратить воспроизведение	Нажать [MENU].



▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Установка громкости возможна только при воспроизведении файла или во время паузы.
- Если при записи файла были созданы маркеры (стр.114), можно осуществлять переход от одного маркера к другому для поиска нужного места при помощи кнопок [<] и [>]. Для воспроизведения с выбранной точки нажмите кнопку [SET].

Просмотр снимков на экране телевизора.

Фотографии, созданные данной камерой, можно просмотреть на экране телевизора. Кроме того, экран телевизора можно использовать для компоновки кадра перед съемкой. Для отображения снимко необходим телевизор с видеовходом и специальный AV кабель из комплекта поставки камеры.

- Подключите специальный AV адаптер из комплекта поставки камеры к [USB/AV] порту камеры, затем подключите другой коннектор кабеля к видеовходу телевизора.
 - Подключите желтый коннектор кабеля к желтому разъему в телевизоре (видеовход), а белый - к белому (аудио вход).
 - Камера записывает звук в формате моно.



- 2. Включите телевизор, выберите источник видеосигнала.
- Теперь при воспроизведении снимков на дисплее камеры или при записи снимка, изображение с дисплея камеры, передается на экран телевизора.
- ▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀
 - Все пиктограммы и индикаторы на дисплее камеры также отображаются на экране телевизора.
 - При подключении камеры к телевизору, ее дисплей отключается.

Выбор телевизионного стандарта

Приведенная ниже процедура позволит выбрать в камере выходной телевизионный стандарт (NTSC или PAL) для использования камеры с тем ли иным типом телевизора.

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Во вкладке "Настройки", выберите пункт "Видеовыход", затем нажмите кнопку [>].
- Кнопками [/] и [V] выберите необходимую настройку, затем нажмите кнопку [SET].

Для телевизора, разработанного для:	Выберите
США, Япония и другие регионы NTSC стандарта	NTSC
Европа и другие регионы PAL стандарта	PAL

УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Вы можете удалять отдельные файлы или все файлы из памяти фотокамеры.

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

- Удаленные файлы восстановить нельзя. Перед удалением удостоверьтесь в том, что файлы вам больше не понадобятся, или имеются их копии.
 Будьте особенно осторожны с операцией удаления всех файлов, записанных в память фотокамеры. Проверьте все файлы перед удалением.
- Защищенные файлы удалить нельзя. Чтобы удалить такие файлы, сначала необходимо снять с них защиту от удаления (стр. 162).
- Операция удаления недоступна, если все файлы в памяти защищены от удаления (стр. 163).
- Удаление снимка со звуковым комментарием приведет к удалению аудиофайла комментария данного снимка.

Удаление одного файла

Чтобы удалить один файл, выполните следующие действия.

 В режиме Просмотр нажмите кнопку [EX 1].



- 2. При помощи кнопок [<] и [>] выберите тот файл, который необходимо удалить.
- 3. При помощи кнопок [/] и [V] выберите на дисплее "Удалить".
 - Чтобы отменить операцию удаления выберите "Отменить".
- 4. Нажмите кнопку [SET], чтобы удалить файл.
 - Повторите действия 2 4 для удаления других файлов при необходимости.
- 5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из меню.

УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀

 Если по какой-либо причине файл удалить не удается, на дисплее появляется сообщение "Нельзя применить данную функцию к этому файлу".

Удаление всех файлов

Чтобы удалить все хранящиеся в памяти фотокамеры незащищенные от удаления файлы, выполните следующие действия.

- 1. В режиме Просмотр нажмите кнопку [EX 🔟].
- 2. При помощи кнопок [/] и [/] выберите пункт "Удалить все файлы" и нажмите кнопку [SET].
- 3. При помощи кнопок [/\] и [V] выберите "Да".
 - Чтобы отменить операцию, ничего не удаляя, выберите "Нет".
- 4. Нажмите кнопку [SET], чтобы удалить все файлы.
 - После завершения операции удаления всех файлов на дисплее появится сообщение "Нет файлов".

Функции управления файлами фотокамеры позволят легко выполнять необходимые операции с изображениями. Вы можете защитить файлы от удаления и сохранить необходимые снимки во встроенной памяти камеры.

Папки

Фотокамера автоматически создает директорию во встроенной флэш-памяти или на карте памяти для записи снимков.

Папки и файлы в памяти

Записанное изображение автоматически сохраняется в папке, имя которой является порядковым номером. Одновременно в памяти может храниться до 900 папок. Названия папок генерируются следующим образом.

Пример: название 100-й папки.

100CASIO

Порядковый номер (3 цифры)

В каждой папке может храниться до 9 999 файлов. При попытке записи 10000-ного файла в текущую папку создается новая папка со следующим порядковым номером. Названия файлов генерируются следующим образом.

Пример: название 26-го файла.



- Фактическое число файлов, которые вы можете сохранить на карту памяти, зависит от ее емкости, установок разрешения снимков и т.п.
- Подробные сведения о структуре директорий содержатся в разделе "Данные в памяти" на стр. 209.

Защита файлов от удаления

Защищенный файл нельзя удалить (стр. 159). Вы можете защитить отдельные файлы или все файлы в памяти фотокамеры, выполнив одну операцию.

Защита одного файла

- В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите пункт меню "Защита", а затем нажмите кнопку [>].



 При помощи кнопок [<] и [>] выберите снимок, который нужно защитить от удаления.

- При помощи кнопок
 [/] и [V] выберите "Вкл."
 (Защита включена), а
 затем нажмите кнопку
 [SET].
 - Защищенный от удаления файл будет помечен пиктограммой



- Чтобы снять метку "файл защищен" со снимка, выберите "Выкл." (Защита отменена) на этапе 4 и нажмите кнопку [SET].
- 5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из меню.

Защита всех файлов в памяти

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите пункт меню "Защита", а затем нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [/] и [V] выберите "Все файлы: вкл." (защитить все файлы) и нажмите кнопку [SET].
 - Чтобы снять защиту со всех файлов в пункте 3 выберите параметр "Все файлы: выкл." (снять защиту всех файлов).
- 4. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из меню.

Папка "Избранное"

Вы можете скопировать снимки пейзажа, Вашей семьи и другие важные снимки из папки хранения файлов (стр. 209) в папку Избранное, находящуюся во встроенной памяти. Снимки из папки FAVORITE (Избранное) не выводятся на дисплей в режим обычного просмотра, поэтому данная функция помогает спрятать от посторонних глаз некоторые личные фотоснимки. Снимки в папке FAVORITE (Избранное) не удаляются, когда Вы меняете карты памяти, поэтому Вы можете всегда носить их с собой во встроенной памяти камеры.

Копирование файла в папку Избранное

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите пункт меню "Избранное", а затем нажмите кнопку [>].



3. При помощи кнопок

[Л] и [V] выберите пункт меню "Сохранить" и нажмите кнопку [SET].

- На дисплей выводятся названия файлов, которые находятся во внутренней памяти фотокамеры или на установленной карте памяти.
- При помощи кнопок [<] и [>] выберите снимок, который вы хотите скопировать в папку Избранное.
- 5. При помощи кнопок [/] и [/] выберите пункт меню "Сохранить" и нажмите кнопку [SET].

 - В результате снимок, отображенный на дисплее фотокамеры, будет скопирован в папку Избранное.



 После копирования всех необходимых файлов при помощи кнопок [/\] и [\] выберите "Отменить" и нажмите кнопку [SET], чтобы выйти из меню.

🔰 ПРИМЕЧАНИЯ 📢

- При копировании в папке Избранное создается копия файла с разрешением QVGA (320 x 240 точек).
- Файлу, скопированному в папку Избранное автоматически присваивается имя, которое соответствует его порядковому номеру (0001 -9999).

🕨 ВНИМАНИЕ! 📢

- Снимки сохраняются в папке FAVORITE с уменьшенным разрешением и вдальнейшем не могут быть восстановлены до исходного
- Снимки папки FAVORITE не могут быть скопированы на карту памяти.

Просмотр файлов в папке Избранное

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите пункт меню "Избранное", а затем нажмите кнопку [>].
- 3. При помощи кнопок [Л] и [V] выберите пункт меню "Показать" и нажмите кнопку [SET].
 - Если папка Избранное пуста, появляется сообщение "В папке Избранное нет файлов!"
- Для смены изображений из папки Избранное используйте кнопки [>] и [<].



 После просмотра файлов для выхода из данного режима дважды нажмите кнопку [MENU].

🔰 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 Удерживая нажатыми кнопки [<] или [>] можно переходить между снимками с большой скоростью.

ВНИМАНИЕ!

 Папка Избранное создается только во внутренней памяти фотокамеры. На картах памяти папка Избранное не создается. Если вы хотите просмотреть содержимое папки Избранное на компьютере, необходимо вынуть карту памяти из камеры (если она используется), затем установить соединение с ПК при помощи USB кабеля и перекачать снимки в компьютер из папки с названием FAVORITE (стр. 198, 204).

Удаление файла из папки Избранное

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите пункт меню "Избранное", а затем нажмите кнопку [>].
- 3. При помощи кнопок [/] и [V] выберите пункт меню "Показать" и нажмите кнопку [SET].
- 4. Нажмите кнопку [EX 🔟].
- При помощи кнопок [<] и [>] выберите файл, который вы хотели удалить из папки Избранное.
- 6. При помощи кнопок [/\] и [V] выберите пункт меню "Удалить" и нажмите [SET].
 - Данная операция удаляет файл из папки Избранное.
- После удаления снимков при помощи кнопок [/\] и [/] выберите пункт меню "Отменить" и нажмите кнопку [SET] для выхода из режима.

ВНИМАНИЕ!

 Для удаления изображений из папки Избранное нельзя использовать процедуры удаления, приведенные на стр. 159 данного руководства. Операция форматирования памяти (стр. 180) также не удаляет файлы из папки Избранное.

Удаление всех файлов из папки Избранное

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите пункт меню "Избранное", а затем нажмите кнопку [>].
- 3. При помощи кнопок [/] и [V] выберите пункт меню "Показать" и нажмите кнопку [SET].
- 4. Нажмите кнопку [EX 🔟].
- 5. При помощи кнопок [/] и [/] выберите пункт "Удалить все файлы", и нажмите кнопку [SET].

ВНИМАНИЕ!

• Для удаления изображений из папки Избранное нельзя использовать процедуры удаления, приведенные на стр. 112 данного руководства. Операция форматирования памяти (стр. 135) также не удаляет файлы из папки Избранное.

Аудиоустановки

Приведенные ниже процедуры помогут настроить звуковое сопровождение для включения фотокамеры, выполнения кнопочных операций, полунажатия и нажатия кнопки спуска.

Звуковые эффекты

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- 2. Во вкладке "Настройки" выберите пункт "Звуки" и нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [/] и [/] выберите параметр для изменения и нажмите кнопку [>].



 При помощи кнопок [/] и [V] выберите звуковой эффект, затем нажмите кнопку [SET].

Для того, чтобы:	Выберите:
Применить один из звуков	Звук 1 - 5
Выключить звуковые эффекты	Выкл.

🔰 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 По умолчанию применяется звуковой эффект №1 (Звук 1).

Установка уровня громкости

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Во вкладке "Настройки" выберите пункт "Звуки" и нажмите кнопку [>].
- 3. При помощи кнопок [Λ] и [V] выберите пункт меню "Громкость".
- При помощи кнопок [/] и [/] выберите требуемый уровень громкости и нажмите кнопку [SET].
 - Можно установить один из 7 уровней громкости: от 0 (отсутствие звука) до 7 (максимальная громкость).

🔰 ВНИМАНИЕ 📢

• По умолчанию используется средний уровень громкости.

Выбор снимка стартовой заставки

Любой снимок можно превратить в стартовую заставку, которая будет появляться на 2 секунды при каждом включении фотокамеры в режим Записи. Стартовая заставка появляется на дисплее камеры при включении ее в режиме записи (REC).

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- 2. Перейдите к вкладке "Настройки", выберите пункт "Заставка" и нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [<] и [>] выберите файл, который вы хотите использовать в качестве стартовой заставки.
 - В качестве заставки можно использовать любой снимок или видеофрагмент длительностью до двух секунд (200 Кб).
- 4. При помощи кнопок [/\] и [V] выберите нужный параметр и нажмите кнопку [SET].

Чтобы:	Выберите:
Использовать в качестве заставки выбранный снимок	Вкл.
Отключить стартовую заставку	Выкл.

ВНИМАНИЕ

- В качестве стартовой заставки можно выбрать один из нескольких вариантов:
- встроенную стартовую заставку фотокамеры
- снимок, созданный данной фотокамерой
- аудиофайл, созданный данной камерой
- видеоролик, созданный данной фотокамерой, размером не более 200Кб.
- Снимок или видео файл, выбранный в качестве заставки, хранится в специальном разделе в памяти фотоаппарата. В данной области может храниться только один пользовательский файл. При выборе другой заставки новый файл записывается поверх предыдущего. Поэтому, если сменяемый файл заставки может понадобиться в будущем, необходимо создать его резервную копию на карте памяти или во встроенной памяти фотокамеры, предназначенной для хранения снимков. Учтите, что просто удалить файл заставки из специальной области памяти нельзя. Можно лишь заменить его другим изображением или видеофрагментом. Заводской файл заставки остается в памяти камеры всегда и не заменяется
- Файл заставки удаляется при форматировании памяти фотокамеры (стр. 180).
- При выборе в качестве стартовой заставки снимка со звуковым комментарием, аудиофайл не воспроизводится при отображении снимка.

Выбор снимка завершающей заставки

С помощью данной новой функции можно задать специальный закрывающий экран, отображающий избранный снимок или видеоролик из встроенной памяти фотокамеры непосредственно перед выключением фотокамеры.

Выбор снимка завершения работы

- 1. Выполните подключение камеры к ПК при помощи кабеля USB (см. стр. 198).
- Перенесите снимок, который хотите использовать в качестве снимка завершения работы в корневую папку встроенной памяти фотокамеры.
 - Расширение имени данного файла может не отображаться, в зависимости от настроек Вашего ПК.

Пример: CIMG0001

 Если выбранный снимок записан на съемной карте памяти, обязательно скопируйте его на встроенную память фотокамеры.

170

- Измените имя файла как указано ниже: Имя файла закрывающего снимка: ENDING.JPG Имя файла закрывающего видео: ENDING.AVI
 - Вводите только имена файлов без расширения, если Ваш ПК настроен так, что не отображает расширений имен файлов.

Имя файла закрывающего снимка или видеоролика: ENDING

 Необходимые настройки для того, чтобы камера отображала закрывающий снимок, проведены. Данный снимок или видеоролик будет отображаться при каждом выключение фотокамеры, независимо от того, установлена съемная карта памяти, или нет.

🕨 ВНИМАНИЕ

- В качестве закрывающих могут быть использованы только файлы снимка (JPEG) или видео (AVI).
- Эта функция работает только с файлами, созданными данной фотокамерой. Если в качестве закрывающего будет избран снимок, созданный другой фотокамерой, нормальная работа функции не гарантируется.
- Форматирование встроенной памяти удалит закрывающий снимок.
- Если в качестве закрывающих зарегистрированы и снимок и видеоролик, для закрывающего экрана будет использоваться только видео.
- Если закрывающий снимок или видео начали отображаться, нельзя прервать их воспроизведение. По этой причине в качестве закрывающих заставок выбирайте только короткие видеоролики.

Отключение функции завершающей заставки

- 1. Выполните подключение камеры к ПК при помощи кабеля USB (см. стр. 198).
- Измените название файлов корневой директории встроенной памяти ENDING.JPG или ENDING.AVI на какие-либо другие или удалите их.

Выбор способа присвоения порядковых

номеров файлам

Ниже приведена процедура выбора метода генерирования серийного номера имени файла снимка (стр. 161).

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Настройки" и выберите пункт меню "№ файла", а затем нажмите кнопку [>].
- 3. При помощи кнопок [/\] и [V] установите необходимые параметры и нажмите кнопку [SET].

При присвоении имени новому файлу:	Выберите:
Запомнить порядковый номер последнего файла и увеличить его, независимо от того, будут ли удалены некоторые файлы или вы поменяете карту памяти.	Продолжать
Найти самый большой порядковый номер в текущей папке и увеличить ero.	Сброс

Встроенный будильник

Камера имеет встроенный будильник, в котором можно использовать три независимых сигнала. В заданное время фотоаппарат будет подавать звуковые сигналы и выведет на дисплей выбранное изображение.

Установка времени срабатывания будильника

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- 2. Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите пункт меню "Будильник" и нажмите [>].
- При помощи кнопок [/] и [V] выберите один из трех независимых будильников и нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [<] и [>] перейдите к тому параметру в настройках, который необходимо изменить, а затем при помощи кнопок [/] и [V] измените его значение.
 - Можно задать время подачи сигнала будильника и режим его работы: однократно или ежедневно. Также здесь можно включать или отключать будильник.

- 5. Нажмите кнопку [DISP].
 - Если во время подачи сигналов будильника вы не хотите выводить на дисплей какое-либо изображение, то вместо кнопки [DISP] нажмите кнопку [SET].
- При помощи кнопок [<] и [>] выберите снимок, который будет появляться во время срабатывания будильника, и нажмите на кнопку [SET].
- 7. После завершения всех операций нажмите кнопку [SET].
 - Можно настроить до трех независимых будильников, пронумерованных соответственно: "Будильник 1", "Будильник 2" и "Будильник 3".

Выключение сигнала будильника

Если фотокамера выключена к моменту подачи сигнала будильника, то звуковой сигнал будет подаваться в течение одной минуты (или пока Вы его не выключите). Для остановки сигнала необходимо нажать любую кнопку. После подачи сигнала фотокамера автоматически включается.

🔰 ВНИМАНИЕ 📢

- Будильник не сработает, если к моменту подачи сигнала:
- фотокамера включена;
- идет процесс передачи данных по USBсоединению с персональным компьютером.

Настройка встроенных часов

Используйте приведенную ниже процедуру для выбора часового пояса, а также изменения даты и времени.

🔰 ВНИМАНИЕ 🚺

 Перед настройкой даты и времени убедитесь, что выбран домашний часовой пояс (место вашего постоянного пребывания). В противном случае время и дата изменятся автоматически при выборе другого часового пояса.

Выбор часового пояса

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Настройки", выберите пункт меню "Мировое время" и нажмите кнопку [>].
 - На дисплее появится текущий часовой пояс.
- 3. При помощи кнопок [/] и [V] выберите пункт меню "Местное" и нажмите кнопку [>].

- При помощи кнопок [/\] и [\] выберите пункт меню "Город" и нажмите кнопку [>].
- 5. При помощи кнопок [V], [/], [<] и [>] выберите географическую зону, в которой находится Ваш город, и нажмите кнопку [SET].
- 6. При помощи кнопок [/] и [V] выберите Ваш город и нажмите кнопку [SET].
- После этого еще раз нажмите кнопку [SET], чтобы зарегистрировать установки.

Установка текущих времени и даты

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Настройки", выберите пункт меню "Дата и время" и нажмите кнопку [>].
- 3. Установите текущие значения времени и даты.

Чтобы:	Выполните следующие действия:
Изменить значения в текущей позиции курсора	Нажмите [/\] или [\/].
Передвинуть курсор на соседнюю позицию	Нажмите [<] или [>].
Переключиться между режимами 12-часового и 24- часового формата представления времени	Нажмите [DISP].

 После окончания настройки нажмите кнопку [SET] для регистрации изменений и выхода из экранного меню.

Изменение формата представления

Вы можете выбрать любой из трех форматов для отображения даты на дисплее камеры.

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Настройки", выберите пункт меню "Формат даты" и нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [/] и [/] измените параметры и нажмите кнопку [SET].
 Пример: 24 октября 2003 года

Чтобы дата выглядела так:	Выберите формат:
03/10/24	год/мес/число
24/10/03	число/мес/год
10/24/03	мес/число/год

Мировое время

Вы можете вывести на дисплей камеры изображение часовых поясов на карте мира. Это позволяет выбрать часовой пояс того региона, который Вы собираетесь посетить. Функция всемирного времени позволяет установить время в любом из 162 городов в 32 часовых поясах.

Вывод на дисплей меню "мировое время"

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Настройки", выберите пункт меню "Мир.время" и нажмите кнопку [>].
 - Появляется карта мира с часовыми поясами.

Чтобы :	Выберите:
Показать время в Вашем часовом поясе	Местное
Показать время в другом часовом поясе	Визит

- 3. При помощи [/\] и [V] выберите "Визит".
- 4. Нажмите [SET] для выхода из настроек.

176

Настройка параметров мирового времени

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Настройки", выберите пункт меню "Мир.время" и нажмите кнопку [>].
 - Появляется карта мира с текущим часовым поясом.
- 3. При помощи кнопок [/] и [/] выберите пункт меню "Визит" и нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [/] и [/] выберите пункт меню "Город" и нажмите кнопку [>].



 При помощи кнопок [/], [∨], [>] и [<] выберите нужную географическую зону и нажмите кнопку [SET].

- При помощи кнопок [/] и [/] выберите нужный город и нажмите кнопку [SET].
 - На дисплее появится текущее время в данном городе.

Город визита	
	Города
London	0:00
GMT	0:00
Andorra	+1:00
Paris	+1:00
Brussels	+1:00
Время	10:3/am

 После окончания настройки нажмите кнопку [SET] для подтверждения изменений и выхода из экранного меню.

Настройка функции "переход на летнее время" (DST)

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Настройки", выберите пункт меню "Мир.время" и нажмите кнопку [>].
 - На дисплее появятся текущие настройки мирового времени.
- 3. При помощи кнопок [/] и [/] выберите пункт меню "Визит" и нажмите кнопку [>].
 - Если необходимо провести настройку в домашнем часовом поясе, выберите "Местное".
- 4. При помощи кнопок [/] и [/] выберите пункт меню "Летнее время" и нажмите кнопку [>].
- 5. При помощи кнопок [Л] и [V] выберите нужный параметр летнего времени.

Чтобы:	Выберите:
Прибавить час к текущему времени	Вкл.
Отображать текущее время без изменений	Выкл.

- 6. После всех изменений нажмите кнопку [SET] для подтверждения настроек.
- 7. Нажмите кнопку [SET] для выхода из меню.

Выбор языка экранного меню

Используйте описанную ниже процедуру для выбора языка экранного меню камеры.

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Настройки", выберите пункт меню "Language" (Язык) и нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [/], [V], [<] и [>] выберите язык экранного меню и нажмите кнопку [SET].

日本語	:	Японский
English	:	Английский
Fransais	:	Французский
Deutsch	:	Немецкий
Espacol	:	Испанский
Русский	:	Русский*
Portuguks	:	Португальский
中國語	:	Китайский (сложный)
中国语	:	Китайский (простой)
한국어	:	Корейский

 * Только в случае, если цифровая камера приобретена у официального дилера CASIO в России и имеет фирменную гарантию CASIO.

Изменение протокола работы порта USB

Используйте описанную ниже процедуру для изменения протокола работы USB-порта камеры во время ее соединения с компьютером, принтером или другим внешним устройством. Выберите протокол, который подходит для работы с устройством, к которому подключается камера.

- 1. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- 2. Перейдите к вкладке "Настройки", выберите пункт меню "USB" и нажмите кнопку [>].
- 3. При помощи кнопок [/], [V], [<] и [>] выберите нужный протокол и нажмите кнопку [SET].

При подключении к следующим типам устройств:	Выберите протокол:
Компьютер или принтер совместимый со стандартом USB DIRECT-PRINT (стр. 192)	Накопитель (USB DIRECT-PRINT)
Принтер совместимый со стандартом PictBridge (стр. 192)	PTP (PictBridge)*

 ^{*} Аббревиатура "РТР" расшифровывается как "Picture Transfer Protocol" (протокол передачи изображений).

- Протокол РТР (PictBridge) упрощает передачу снимков к подключенному устройству.
- Протокол "Накопитель (USB DIRECT-PRINT)" представляет камеру внешнему устройству как внешний накопитель данных. Используйте данный протокол для обычной передачи снимков из камеры в ПК (с использованием программы Photo Loader, которая поставляется в комплекте).

Форматирование встроенной флэш-памяти

Форматирование встроенной памяти приводит к удалению всех данных, которые хранятся там.

🔰 ВНИМАНИЕ 🚺

- Данные, удаленные в ходе форматирования, восстановить нельзя. Прежде чем форматировать встроенную память, убедитесь, что хранящиеся в ней данные больше не нужны или скопированы.
- При форматировании внутренней памяти удаляются все хранящиеся в ней файлы, в том числе и защищенные от удаления (стр. 162), файлы из папки FAVORITE (Избранное) (стр. 163), а также пользовательские настройки Best Shot (стр. 104).
- При форматировании внутренней памяти стартовое изображение-заставка (стр. 169) и завершающее изображение (стр. 170) удаляются.
- 1. Убедитесь в том, что в фотокамере отсутствует карта памяти.
 - Если в фотокамере установлена карта памяти, извлеките ее (стр. 184).
- 2. В режиме записи или воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

- Прейдите к вкладке "Настройки", выберите пункт меню "Форматировать" и нажмите кнопку [>].
- 4. Выберите "Форматировать" и нажмите кнопку [SET].
 - Для отмены операции форматирования выберите "Отменить".

При помощи карт памяти SD или MMC можно расширять память фотокамеры. Также можно копировать файлы из встроенной флэш-памяти камеры на карту памяти и наоборот.



• Обычно файлы сохраняются во внутренней памяти камеры. Но, когда Вы вставляете карту памяти, фотокамера автоматически записывает снимки на карту памяти.

• Если в фотоаппарате установлена карта памяти, камера записывает файлы только на карту памяти.

🔰 ВНИМАНИЕ! 📢

- Перед установкой или извлечением карты памяти выключайте фотокамеру.
- Устанавливайте карту памяти корректно. Никогда не применяйте силу, если вы чувствуете сопротивление при установке карты памяти.
- Сведения об использовании карты памяти содержатся в инструкции к карте памяти.
- Некоторые типы карт памяти могут замедлять скорость обработки данных.
- Карты памяти SD имеют переключатель для защиты от записи, который можно использовать для защиты от случайного удаления данных. Учтите, что, если вы защитили от записи карту памяти SD, то при необходимости записи на нее, форматирования или удаления каких-либо файлов, следует снять защиту.

Установка карты памяти

🕨 ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь, что камера выключена, прежде чем извлекать или устанавливать карту памяти.
- Сориентируйте карту памяти руководствуясь маркерами карты и обозначениями на фотокамере. Никогда не применяйте чрезмерных усилий, чтобы вставить карту в фотокамеру.

Установка карты памяти в фотокамеру

 Нажмите на крышку отсека, расположенного внизу, сдвиньте ее в направлении, указанном стрелкой на рисунке, и откройте отсек.



 Расположив карту памяти лицевой стороной вверх, как это показано на рисунке, установите ее до упора в специальный слот батарейного отсека.





 Закройте крышку отсека и сдвиньте ее в направлении, указанной стрелкой на рисунке.



Извлечение карты памяти из фотокамеры

 Откройте крышку батарейного отсека и вдавите карту памяти внутрь фотоаппарата, а затем отпустите ее. Карта памяти частично выйдет из отсека.



2. Извлеките карту памяти из отсека.

🔰 ВНИМАНИЕ! 📢

- Никогда не вставляйте в слот для карт памяти посторонние предметы. Это может повлечь за собой повреждение фотокамеры и карт памяти.
- Если в слот для карт памяти попала вода или посторонний предмет, немедленно выключите фотокамеру, извлеките аккумулятор и обратитесь к вашему дилеру или в ближайший официальный сервисный центр CASIO.
- Никогда не извлекайте карту памяти из фотокамеры во время мигания зеленого индикатора. Это может повлечь за собой нарушение операции сохранения файлов и даже повреждение карты памяти.

Форматирование карты памяти

При форматировании карты памяти удаляются все хранящиеся на ней данные.

ВНИМАНИЕ!

- Для форматирования карт памяти используйте только камеру. Форматирование карты памяти на компьютере, а затем использование ее в камере может замедлить процесс обработки данных фотокамерой. В случае использования карты SD форматирование на компьютере может повлечь за собой несогласованность с форматом SD, что вызовет проблемы с совместимостью, в работе и т.п.
- Помните, что данные, удаленные в ходе форматирования карты памяти, восстановить нельзя. Прежде, чем форматировать карту памяти, убедитесь в том, что хранящиеся на ней данные Вам больше не нужны или скопированы.
- При форматировании карты памяти удаляются все хранящиеся на ней файлы, в том числе и защищенные от удаления (см. стр. 162).

- 1. Установите карту памяти в фотокамеру.
- 2. Включите камеру. Затем в режиме записи или просмотра нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Настройки", выберите пункт меню "Форматировать" и нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [/] и [/] выберите "Форматировать" и нажмите кнопку [SET].
 - Чтобы отменить операцию форматирования, выберите "Отменить".

Меры предосторожности при работе с картой памяти

- Используйте с данной фотокамерой только карты памяти SD или MMC. При использовании карты памяти другого типа корректная работа фотокамеры не гарантируется.
- Статическое электричество и другие явления, связанные с электричеством, могут вызвать повреждение или даже потерю всех данных, хранящихся на карте памяти. Поэтому следует создавать резервные копии всех важных данных на других носителях информации.
- Если карта памяти перестает работать должным образом, можно восстановить ее нормальную работу с помощью форматирования. Однако, если Вы используете фотокамеру вдали от дома и офиса, рекомендуется брать с собой несколько карт памяти.
- Рекомендуется форматировать новую карту памяти перед ее использованием, а также любую другую карту памяти, где, как Вы предполагаете, имеются поврежденные данные.
- Прежде, чем приступать к форматированию, подключите к фотокамере сетевой адаптер или убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Сбой подачи питания во время форматирования может привести к повреждению карты памяти.

Копирование файлов

Используйте приведенную ниже процедуру, чтобы копировать файлы из встроенной памяти на карту памяти и наоборот.

ВНИМАНИЕ!

- Можно копировать только снимки и видеоклипы, записанные с помощью данной фотокамеры. Другие файлы копировать нельзя.
- При копировании снимка со звуковым комментарием последний тоже копируется.

Копирование всех файлов из встроенной флэш-памяти на карту памяти

- 1. Установите карту памяти в фотокамеру.
- Включите фотокамеру. Затем в режиме Просмотр нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите пункт меню "Копировать" и нажмите кнопку [>].



186

- При помощи кнопок [/] и [V] выберите пункт меню "Флэш-память → Карта" и нажмите кнопку [SET].
 - После этого начнется копирование и на экране появится сообщение "Устройство занято... Пожалуйста, подождите...".
 - После завершения копирования на дисплее отобразится последний файл в папке.

Копирование файла с карты памяти во встроенную флэш-память

При помощи данной функции можно копировать по одному файлу за цикл.

- Выполните действия с 1 по 3 вышеуказанные в параграфе "Копирование файлов из внутренней памяти на карту памяти".
- При помощи кнопок [/\] и [\] выберите пункт меню "Карта → флэш-память" и нажмите кнопку [SET].
- При помощи кнопок [<] и [>] выберите файл, который нужно скопировать.
- 4. При помощи кнопок [Л] и [V] выберите пункт меню "Копировать" и нажмите [SET].
 - После этого начнется копирование, и на дисплее появится сообщение "Устройство занято... Пожалуйста, подождите...".
 - После завершения операции на дисплее снова появится данный файл.
 - Если Вы хотите скопировать другие снимки, повторите действия 3 и 4.

5. Нажмите кнопку [MENU] для выхода из режима копирования.

ВНИМАНИЕ!

 Файлы копируются в папку во встроенной памяти, имя которой содержит наибольшее числовое значение.

Цифровая камера предоставляет широкие возможности для печати полученных фотоснимков. Основные три способа печати приведены ниже. Используйте наиболее подходящий из них для получения отпечатанных фотографий.

Профессиональные фотолаборатории

Функция DPOF (Формат заказа цифровой печати) позволяет самостоятельно в цифровой камере указать снимки, которые нужно отпечатать, и количество копий. Затем нужно просто передать карту памяти со снимками и записью данных DPOF в профессиональную фотолабораторию, которая поддерживает функцию DPOF, и Ваши фотографии будут распечатаны в соответствии с настройками, которые Вы задали в камере. Более подробная информация находится в главе "DPOF (формат заказа цифровой печати)" (стр. 189).

Печать напрямую на принтере с разъемом для карт памяти или на принтере, поддерживающем технологию USB DIRECT-PRINT или PictBridge

Функция DPOF (Формат заказа цифровой печати) позволяет самостоятельно в цифровой камере указать снимки, которые нужно отпечатать, и количество копий. Затем нужно просто вставить карту памяти в соответствующий разъем принтера или подключить камеру через порт USB к принтеру, поддерживающему стандарт PictBridge или USB DIRECT-PRINT, и запустить печать фотографий. Более подробная информация содержится в главах "DPOF (формат заказа цифровой печати" (стр. 189) и "Использование технологии PictBridge или USB DIRECT-PRINT" (стр. 192).

Печать через ПК

Пользователям операционной системы Windows

Камера поставляется в комплекте с программами Photo Loader и Photohands (стр. 222), которые можно установить на ПК для загрузки снимков, работы с файлами и печати. Более подробная информация содержится в главах "Просмотр снимков на компьютере" (стр. 198) и "Установка программ с компакт-диска" (стр. 221).

ВНИМАНИЕ! (()

 Прочитайте информацию о правильном подключении камеры к компьютеру в вышеуказанных главах. Информация о работе с файлами приводится далее.

Пользователям Макинтош

Данная камера поставляется в комплекте с программой Photo Loader для компьютеров Macintosh, которая предназначена для загрузки файлов в компьютер, работы с файлами, но не для печати. Для печати на компьютерах Macintosh используйте отдельное программное обеспечение. Подробная информация содержится в главах "Просмотр снимков на компьютере" (стр. 198) и "Установка программ с компакт-диска" (стр. 221).

🕪 ВНИМАНИЕ! 📢

 Прочитайте информацию о правильном подключении камеры к компьютеру в вышеуказанных главах. Информация о работе с файлами приводится далее.

DPOF (формат заказа цифровой печати)

Аббревиатура "DPOF" означает "Digital Print Order Format" (формат заказа цифровой печати). Это формат для записи на карту памяти или любой другой носитель сведений о том, какие цифровые снимки и в каком количестве должны быть распечатаны. Затем можно выполнять печать данных изображений непосредственно с карты памяти на DPOF-совместимом принтере или с помощью профессиональных средств печати. Команда печати будет подаваться в соответствии с установками, заданными в файле DPOF.

Установки DPOF

189

Имя файла, число копий, дата



Настройка параметров печати отдельного снимка

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Просмотр" и выберите "DPOF", а затем нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок
 [/] и [/] выберите пункт
 меню "Выбрать фото", а
 затем нажмите кнопку
 [>].
- При помощи кнопок [<] и [>] выберите нужный снимок.





- 5. При помощи кнопок [/\] и [\] укажите необходимое число копий для печати данного снимка.
 - Максимальное число копий одного снимка 99.
 Если данный снимок печатать не требуется, то нужно указать нулевое значение "00".
- Для печати даты на снимках нажмите кнопку [DISP], чтобы на дисплее появилась пиктограмма .
 - 🕅 на снимке означает, что печать даты на снимке включена.
 - Для отключения печати даты на снимках нажмите кнопку [DISP], чтобы пиктограмма не отображалась на дисплее.
 - При необходимости вы можете повторить действия 4 - 6, чтобы задать установки печати для других изображений.
- Для завершения операции нажмите кнопку [SET].

Настройка параметров печати всех снимков

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Просмотр" и выберите пункт меню "DPOF", а затем нажмите кнопку [>].
- При помощи кнопок [/] и [/] выберите пункт меню "Все снимки", а затем нажмите кнопку [>].



- 4. При помощи кнопок [/] и [V] выберите необходимое количество копий.
 - Максимальное число копий 99. Если снимки печатать не требуется, то нужно указать нулевое значение "00".
- Для печати даты на снимках нажмите кнопку [DISP], чтобы на дисплее появилась пиктограмма .
 - Пиктограмма 🕅 на снимке означает, что печать даты на снимке включена.

- Для отключения печати даты на снимках нажмите кнопку [DISP], чтобы пиктограмма и не отображалась на дисплее.
- 6. Для завершения операции нажмите кнопку [SET].
- ▶ ВНИМАНИЕ! ◀◀◀
 - Если Вы отдаете карту памяти в профессиональную фотолабораторию для печати снимков, обязательно скажите сотруднику лаборатории, что на карте памяти находятся настройки DPOF, где указано какие фотографии и сколько нужно печатать. Если этого не сделать, то в лаборатории могут распечатать все фотографии, которые есть на карте памяти.
 - Учтите, что некоторые фотолаборатории не поддерживают стандарт печати DPOF. Перед тем, как отдавать снимки в печать, уточните данный вопрос.
 - Некоторые принтеры могут быть настроены на запрет печати даты на снимках, хотя такая настройка в файле DPOF была указана.
 См. инструкцию к принтеру, чтобы включить печать даты.

Использование технологии PictBridge или USB DIRECT-PRINT

Вы можете подключить данную камеру напрямую к

принтеру, который поддерживает стандарт PictBridge или USB DIRECT-PRINT, а затем с помощью дисплея камеры выбирать снимки и печатать их без использования компьютера прямо с камеры. Поддержка стандарта DPOF (стр. 143) также позволяет указать необходимые для печати снимки и задать количество копий.

- PictBridge стандарт, разработанный ассоциацией производителей устройств работы с изображением -Camera and Imaging Products Association (CIPA).
- USB DIRECT-PRINT стандарт, предложенный компанией Seiko Epson Corporation.





Печать отдельного снимка

- 1. В режиме Запись или Просмотр нажмите кнопку [MENU].
- 2. Перейдите к вкладке "Настройки", выберите пункт меню "USB" и нажмите кнопку [>].
- 3. При помощи кнопок [/\], [V], [<] и [>] выберите нужный протокол и нажмите кнопку [SET].

При подключении к следующим типам устройств:	Выберите протокол:
Компьютер или принтер совместимый со стандартом USB DIRECT-PRINT	Накопитель (USB DIRECT-PRINT)
Принтер совместимый со стандартом PictBridge	PTP (PictBridge)*

- Протокол "Накопитель (USB DIRECT-PRINT)" представляет камеру внешнему устройству как внешний накопитель данных. Используйте данный протокол для обычной передачи снимков из камеры в ПК (с использованием программы Photo Loader, которая поставляется в комплекте).
- Протокол РТР (PictBridge) упрощает передачу снимков к подключенному устройству.

4. Подключите камеру к принтеру с помощью кабеля USB из комплекта поставки.



Специальный сетевой адаптер

- Также подключите к камере сетевой адаптер, и включите его в розетку.
- Если Вы используете камеру без сетевого адаптера, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- 5. Подключите камеру к принтеру при помощи кабеля USB.
- 6. Загрузите специальную фотобумагу в принтер.
- 7. Включите фотопринтер.
 - На экране появится меню печати.
- 8. В меню печати выберите "1 снимок", а затем нажмите кнопку [SET].
 - С помощью кнопок [<] и [>] можно выбрать фотоснимок, который Вы хотите распечатать.
 - Можно поставить или убрать пиктограмму "печать даты" нажав на кнопку [DISP].



 На дисплее камеры с помощью кнопок [/] [/] выберите

"Печать" и нажмите [SET].

 Начнется печать снимков, а на дисплее камеры появится сообщение "Устройство занято... Пожалуйста, подождите...". Это



сообщение исчезнет через некоторое время, даже несмотря на то, что печать продолжается.

- После завершения печати на дисплее камеры снова появится меню печати.
- Чтобы распечатать снова, повторите 9-й пункт.
- Камера автоматически выключится после печати снимка. Отключите от нее кабель USB.

Печать группы снимков

- Задайте параметры DPOF, как показано на стр. 189, чтобы указать снимки из памяти камеры, которые нужно распечатать.
- Выполните пункты с 1 по 8 приведенные на стр. 192 в главе "Печать отдельного снимка".
- 3. В меню печати на дисплее камеры выберите "DPOF", а затем нажмите кнопку [SET].

- На дисплее камеры с помощью кнопок [Л] [/] выберите "Печать" и нажмите [SET].
 - Начнется печать снимков, а на дисплее камеры появится сообщение "Устройство занято... Пожалуйста, подождите...". Это сообщение исчезнет через некоторое время, даже несмотря на то, что печать продолжается.
 - После завершения печати на дисплее камеры снова появится меню печати.
 - Чтобы распечатать снова, повторите 3-й пункт.
 - Вслед за экраном настроек DPOF (стр. 190), может появиться сообщение, если в камере не заданы параметры печати DPOF. В этом случае укажите параметры DPOF и снова повторите 6-й пункт.
 - Если Вы хотите изменить текущие настройки DPOF, то выберите "DPOF" в меню печати, чтобы вывести на дисплей меню настроек DPOF (стр. 190).

5. Камера автоматически выключится после печати снимка. Отключите от нее кабель USB.

Меры предосторожности

- Информация о качестве печати и настройках имеется в документации к вашему принтеру.
- Сведения о поддержке Вашим принтером стандарта PictBridge и USB DIRECT-PRINT и т.п. имеются у производителя принтера.
- Никогда не отсоединяйте кабель USB, не осуществляйте других операций с фотокамерой во время печати. В противном случае возникнет ошибка при печати.

Поддержка PRINT Image Matching II

Цифровые изображения, записанные данной фотокамерой, включают в себя данные "PRINT Image Matching II" (информация о режиме съемке и других настройках фотокамеры). Принтер, поддерживающий стандарт PRINT Image Matching II, считывает эти данные и печатает фотографию без каких-либо цветовых искажений (функция полного цветового соответствия при печати изображений).



 Корпорация Seiko Epson владеет авторским правом на версии стандартов PRINT Image Matching и PRINT Image Matching II.

Поддержка Exif Print

Exif Print - это международный открытый стандартный формат файлов, позволяющий записывать и выводить на дисплей насыщенные



цифровые изображения с высокой точностью цветопередачи. Файлы в формате Exif 2.2 включают целый ряд сведений об условиях съемки, которые могут интерпретироваться принтером, поддерживающим стандарт Exif Print, для печати изображений высокого качества.

🕪 внимание! 📢

 Сведения о том, поддерживает ли принтер стандарт Exif Print, можно получить у производителя данного принтера.

Используя кабель USB для соединения фотокамеры с персональным компьютером, Вы сможете просматривать снимки на дисплее компьютера и копировать их на жесткий диск или другое устройство хранения данных. Для этого сначала необходимо установить на Ваш компьютер USB-драйвер камеры, который находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки. Учтите, что процедура установки драйвера зависит о операционной системы, установленной на Вашем компьютере. Процедура установки в среде Windows приводится ниже, а для системы Macintosh этапы установки указаны на стр. 204.

Подключение фотокамеры к компьютеру

под управлением Windows

Ниже указываются основные этапы, необходимые для просмотра и копирования файлов на компьютер под управлением системы Windows. Подробное описание всех необходимых действий приводится далее. Также необходимо ознакомиться с документацией к компьютеру, чтобы получить информацию о работе с USB портами и т.п.

 Если ваш ПК работает под управлением операционной системы Windows 98, Ме или 2000, установите USB-драйвер на ваш ПК.
 Данная процедура выполняется только один раз при первом подключении к ПК.
 Если ваш ПК работает под управлением операционной системы Windows XP, вам не нужно устанавливать USB-драйвер.

2. С помощью кабеля USB подключите фотокамеру к компьютеру.

3. Отберите и скопируйте на ПК нужные снимки.

ВНИМАНИЕ! (()

- Не пытайтесь установить соединение между камерой и компьютером до установки USBдрайвера.
- Если Вы хотите скачать в компьютер данные из внутренней памяти фотокамеры, убедитесь, что в фотокамере не установлена карта памяти, прежде чем устанавливать соединение с ПК.

• Установка драйвера USB для выполнения соединения требуется для ПК под управлением Windows 98, Ме, и 2000. Не выполняйте соединения с компьютером до установки драйвера.

• Установка драйвера USB для выполнения соединения не требуется для ПК под управлением Windows XP.

 В зависимости от того, какая операционная система установлена на Вашем ПК - Windows 98/Me/2000 или Windows XP:

Пользователи Windows 98/Me/2000

- Начните с этапа 2 для установки USB-драйвера.
- Учтите, что приведенный здесь пример соответствует установке драйвера на ПК с операционной системой Windows 98.

Пользователи Windows XP

- Установка драйвера не потребуется, поэтому перейдите к этапу 6.
- 2. Вставьте CD-ROM, поставляемый в комплекте с фотокамерой в привод CD компьютера.
- В появившемся окне щелкните мышкой на кнопке выбора языка и выберите нужный язык.
- Щелкните на кнопке [USB driver] (USBдрайвер) и затем на кнопке [Install] (Установить).
 - Начнется установка драйвера.
 - Нижеследующий пример соответствует англоязычной версии Windows.

- В окне, появившемся после завершения установки программы, выберите "Yes, I want to restart my computer now." (Да, я хочу перезагрузить компьютер сейчас) и щелкните мышью на кнопке [Finish] (Завершить), чтобы перезагрузить ПК.
- Подключите сетевой адаптер к соответствующему разъему в камере, а затем вставьте вилку в сетевую розетку.
 - Внешний вид адаптера зависит от региона, где вы приобретали фотокамеру.
 - Если сетевой адаптер не используется, убедитесь, что аккумулятор камеры полностью заряжен.



- 7. Включите камеру в режиме записи или воспроизведения.
- 8. Во вкладке "Настройки" выберите пункт "USB", затем нажмите кнопку [>].
- С помощью кнопок [/] и [/] выберите "Накопитель (USB DIRECT-PRINT)", и нажмите кнопку [SET].
- Используя кабель USB, входящий в комплект с камерой, подключите разъем [USB/AV] камеры к USB порту вашего компьютера.



- На дисплее ПК появится сообщение "New Hardware..." (Обнаружено новое устройство...), так как компьютер автоматически определяет фотокамеру как внешний носитель данных. После установки драйвера USB данное сообщение больше появляться не будет при каждом подключении фотокамеры к ПК.
- На данном этапе некоторые операционные системы выведут на дисплей сообщение "Removable Disk" (Съемный диск). Если сообщение появилось, закройте его.
- Будьте внимательны при подключении USBкабеля к камере: коннектор и разъем имеют определенную форму, предполагающую их правильное взаимное расположение.
- Вставляйте коннектор USB-кабеля в порт до упора. При неправильном соединении корректная работа невозможна.

- 11. На Вашем ПК щелкните два раза на иконке "My Computer" (Мой Компьютер).
- 12. Щелкните два раза на иконке "Removable Disk" (съемный диск).
 - Компьютер воспринимает память фотокамеры в как съемный диск.
- 13. Щелкните два раза на папке "DCIM".
- 14. Щелкните два раза на папке, которая содержит интересующий Вас снимок.
- 15. Щелкните два раза на файле, который Вы хотели просмотреть.
 - Информация о названиях файлов содержится в разделе "Файловая система фотокамеры" на стр. 209.
- 16. В зависимости от версии операционной системы Windows, установленной на вашем ПК, следуйте дальнейшим указаниям, чтобы сохранить выбранные файлы на компьютер.

Пользователям WindowsMe/98

- В директории памяти фотокамеры (Removable Disk), щелкните правой кнопкой мыши на папке "DCIM".
- 2. В появившемся меню выберите "Копировать" [Сору].
- 3. Дважды щелкните мышкой на папке "Мои документы" [My Documents], чтобы открыть ее.
- 4. В папке "My Documents" в разделе "Правка" [Edit], выберите "Вставить" [Paste].
- Начнется процедура копирования папки со снимками "Dcim" в папку "Мои документы".

Пользователям Windows2000/XP

- В директории памяти фотокамеры (Removable Disk), щелкните правой кнопкой мыши на папке "DCIM".
- 2. В появившемся меню выберите "Копировать" [Сору].
- 3. Щелкните мышкой [Start], затем [My Documents].
- 4. В папке "My Documents" в разделе "Правка" [Edit], выберите "Вставить" [Paste].
- Начнется процедура копирования папки со снимками "DCIM" в папку "Мои документы".

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не пытайтесь с помощью компьютера редактировать, удалять, переименовывать файлы снимков, находящихся на карте памяти фотокамеры. Подобными действиями можно вызвать ошибки в структуре хранения данных в памяти фотокамеры, которые могут привести к невозможности отображения снимков на экране фотокамеры. Кроме того, это может привести к ошибочной нумерации снимков и отображения их количества. Всегда копируйте снимки на жесткий диск компьютера перед тем, как редактировать их.
- 17. В зависимости от версии операционной системы Windows, установленной на вашем ПК, следуйте дальнейшим указаниям, чтобы завершить соединение USB.

Пользователям WindowsMe/98

 Нажмите кнопку питания камеры, убедитесь, что зеленый индикатор погас, и отсоедините USB кабель от фотокамеры.

Пользователям Windows2000/XP

 Щелкните по иконке "Работа с внешними картами" в панели задач Вашего ПК и отключите доступ к съемному диску (фотокамере). Нажмите кнопку питания камеры, убедитесь, что зеленый индикатор погас, и отсоедините USB кабель от фотокамеры.

Меры предосторожности при подключении

- Обязательно прочтите соответствующую документацию о соединении USB, поставляемую с персональным компьютером, прежде чем подключить фотокамеру к ПК с помощью кабеля USB.
- Не допускайте длительного статичного отображения одного снимка на экране фотокамеры. Это может привести к "впечатыванию" изображения на экране и выгоранию пикселей ЖК-дисплея.
- Никогда не отключайте кабель USB, не выполняйте никаких операций с камерой во время передачи данных в ПК или наоборот. Такие действия могут привести к повреждению данных.

Подключение камеры к компьютеру Macintosh

Ниже указываются основные этапы, необходимые для просмотра и копирования файлов на компьютер под управлением операционной системы Macintosh. Подробное описание всех необходимых действий приводится далее. Также необходимо ознакомиться с документацией к компьютеру, чтобы получить информацию о работе с USB портами и т.п.

ВНИМАНИЕ! (()

 Камера не поддерживает соединение с компьютером под управлением Mac OS 8.6 и ниже, а также Mac OS X 10.0. Если Вы используете Mac OS 9 или OS X (10.1, 10.2 или выше), будет достаточно стандартного драйвера USB встроенного в систему.

1. С помощью кабеля USB подключите фотокамеру к Macintosh.

2. Отберите и скопируйте на нужные снимки.

▶ ВНИМАНИЕ!

- Если Вы хотите скачать в компьютер данные из внутренней памяти фотокамеры, убедитесь, что в фотокамере нет карты памяти, прежде чем устанавливать подключение с компьютером.
- Если аккумулятор разрядится во время передачи данных в ПК, возможна потеря или повреждение файлов. Для предотвращения этого, подключайте сетевой адаптер для питания камеры во время выполнения соединения с ПК.

- Подключите опционально доступный сетевой адаптер к соответствующему разъему в камере, а затем вставьте вилку в сетевую розетку.
 - Если Вы используете камеру для передачи данных без сетевого адаптера, убедитесь, что аккумулятор камеры полностью заряжен.



- 2. Включите камеру в режиме записи или воспроизведения.
- 3. Во вкладке "Настройки" выберите пункт "USB", затем нажмите кнопку [>].
- С помощью кнопок [/] и [/] выберите "Накопитель (USB DIRECT-PRINT)", и нажмите кнопку [SET].
- 5. Используя кабель USB, входящий в комплект с камерой, подключите разъем [USB/AV] камеры к USB порту вашего компьютера.



- Будьте внимательны при подключении USBшнура к камере: коннектор и разъем имеют определенную форму, предполагающую их правильное взаимное расположение.
- Вставляйте коннектор USB-кабеля в порт ПК до упора. При неправильном соединении корректная работа невозможна.
- Macintosh опознает память фотокамеры как внешнее устройство для хранения данных.
 - Внешний вид иконки жесткого диска зависит от типа и версии Mac OS.
 - После установки драйвера USB, компьютер под управлением Macintosh будет опознавать камеру как внешний жесткий диск при каждом установленном USB соединении.
- Дважды щелкните на иконке фотокамеры, потом на папке памяти "DCIM". Щелкните два раза на папке, которая содержит интересующий снимок.
- 8. Дважды щелкните на файле, который Вы хотите просмотреть.
 - Информация о названиях файлов содержится в разделе "Данные в памяти" на стр. 209.

 Чтобы скопировать все снимки из памяти камеры на Macintosh, перетащите мышкой папку "DCIM" в любую папку на Macintosh.

ВНИМАНИЕ! (()

- Никогда не используйте компьютер для редактирования, удаления, перемещения или переименования файлов, хранящихся в памяти камеры. Это может вызвать проблемы в работе файловой системы камеры, включая невозможность просмотра снимков на дисплее и ошибки при подсчете снимков. Всегда копируйте снимки на компьютер для редактирования, удаления, перемещения или переименования файлов.
- Для завершения соединения USB, перетащите иконку, обозначающую память фотокамеры в папку Trash (Мусор). Нажмите кнопку питания камеры, убедитесь, что зеленый индикатор погас, и отсоедините USB кабель от фотокамеры.

Меры предосторожности при подключении

- Обязательно прочтите соответствующую документацию о соединении USB, поставляемую с персональным компьютером, прежде чем подключить фотокамеру к ПК с помощью кабеля USB.
- Не допускайте длительного статичного отображения одного снимка на экране фотокамеры. Это может привести к "впечатыванию" изображения на экране и выгоранию пикселей ЖК-дисплея.
- Никогда не отключайте кабель USB, не выполняйте никаких операций с камерой во время передачи данных в ПК или наоборот. Такие действия могут привести к повреждению данных.

Работа с фотокамерой через компьютер

Ниже приведены операции, которые можно выполнять с компьютера при установленном USB соединении между фотокамерой и ПК. Для более подробной информации обратитесь к указанным страницам.

- Просмотр фотоснимков в формате альбома См. раздел "Функция "Цифровой фотоальбом" на стр. 213.
- Печать снимков из альбома
 См. раздел "Функция "Цифровой фотоальбом" на стр. 213.
- Автоматическое скачивание снимков в компьютер с памяти камеры и управление снимками См. раздел "Установка программ с компакт диска" на стр. 221 для получения информации об установке программы "Photo Loader".

• Ретуширование снимков

См. раздел "Установка программ с компакт диска" на стр. 221 для получения информации об установке программы Photohands.

Использование карт памяти для передачи

данных в ПК

В данном разделе приведена информация о том, как передавать снимки из памяти фотокамеры в компьютер с использованием карты памяти.

Компьютер со встроенным слотом для карт памяти SD/MMC

Вставьте карту памяти в слот расширения.

Компьютер со встроенным слотом для РС карт.

Приобретите адаптер РС формата для карт памяти SD/ MMC. Более подробные сведения о передаче данных содержатся в документации пользователя, прилагаемой к адаптеру карты памяти и вашему компьютеру.



Специальное устройство для считывания /записи на карты памяти SD/MMC

Подробные сведения об использовании устройства для считывания/записи на карту памяти смотрите в руководстве пользователя, прилагаемой к этому устройству.



Специальное устройство для считывания/записи на РС карту и адаптер для карт памяти SD /MMC

Подробные сведения об использовании устройства для считывания/записи на PC карту и адаптера SD /MMC смотрите в руководствах пользователя, прилагаемых к этим устройствам.



Данные в памяти

Снимки, созданные этой фотокамерой, а также другие данные сохраняются в памяти с использованием протокола хранения данных DCF (Design rule for Camera File System) [Проектная норма для файловой системы фотокамеры]. Протокол DCF предназначен для оптимизации обмена снимками и другими данными между фотокамерой и другими устройствами.

Протокол DCF

Устройства, поддерживающие протокол DCF (цифровые фотокамеры, принтеры, и т.д.), могут осуществлять обмен данными друг с другом. Протокол DCF определяет формат для файлов снимков и структуру директорий в памяти так, что изображения можно просматривать, используя DCF-совместимую фотокамеру другого производителя и распечатывать на DCF-совместимом принтере.

Файловая система фотокамеры

Структура папок



(Папка верхнего уровня: DCIM)

(Папка для хранения данных) (файл изображения) (видеофайл) (звуковой файл) (файл изображения с голосовым комментарием) (файл голосового комментария) (Папка для хранения данных) (Папка для хранения данных) (Папка цифрового фотоальбома) (HTML-файл заглавной страницы) (Папка ИЗБРАННОЕ) (файл изображения) (файл изображения) (Папка для хранения файлов DPOF) (файл DPOF) (Папка для хранения файлов формата TIFF

(Папка для хранения данных) (Файл изображения формата TIFF)

SCENE* BESTSHOT) (Папка для хранения сюжетов

UP600001.JPE UP600002.JPE (Пользовательский сюжет) (Пользовательский сюжет)

*1 Данные папки создаются только на встроенной памяти.

Содержимое папок и файлов

- Папка верхнего уровня DCIM
 Папка содержит все файлы фотокамеры.
- Папка хранения данных Папка содержит данные, созданные фотокамерой.
- Файлы снимков
 Файл снимка, созданного фотокамерой имеет расширение имени *.JPG.
- Файлы видеофрагментов
 Файл видеофрагмента, созданного фотокамерой, имеет расширение имени *.AVI.
- Звуковой файл
 Файл записи аудиоданных имеет расширение имени
 .WAV.
- Файл снимков с комментарием Файл изображения с голосовым комментарием имеет расширение имени *.JPG.
- Звуковой файл голосового комментария Файл голосового комментария содержит звуковую часть снимка с голосовым комментарием и имеет расширение *.WAV.
- Папка цифрового фотоальбома
 Папка содержит все файлы цифрового фотоальбома.

- НТМL-файл заглавной страницы альбома Файл, используемый для просмотра снимков в режиме цифрового фотоальбома, имеет расширение *.НТМ)
- Папка избранных снимков FAVORITE Папка содержит избранные фотоснимки (разрешение: 320 x 240 точек)
- Папка для хранения файлов DPOF
 Содержит все файлы заказа цифровой печати (DPOF).
- Папка хранения всех данных формата TIFF
 Папка содержит данные, созданные фотокамерой в формате TIFF
- Папка снимков TIFF Папка содержит снимки формата TIFF
- Файлы снимков формата TIFF
 Файл снимка, созданного фотокамерой имеет расширение имени *. TIF).
- Папка для хранения сценариев сюжетных программ BEST SHOT (только для встроенной памяти) Папка содержит настройки пользовательских сюжетных программ BEST SHOT.
- Файлы сценария пользователя (пользовательские программы BEST SHOT).

Поддерживаемые форматы изображений

- Снимки, созданные цифровой камерой CASIO EX-P600.
- Файлы протокола DCF

Некоторые функции протокола DCF могут не поддерживаться. При воспроизведении снимка, созданного фотокамерой другой модели, процесс вывода изображения на экран может занять некоторое время.

просмотр снимков на компьютере Меры предосторожности

 Папка DCIM является папкой верхнего уровня для всех файлов в памяти. При передаче содержимого памяти на жесткий диск, магнитный оптический диск или другой внешний носитель информации, следует рассматривать содержимое папки DCIM как единое целое и не разделять файлы. Вы можете изменить имя папки DCIM на Вашем компьютере, например, включив в него дату, что облегчит задачу управления многочисленными папками DCIM. Однако не забудьте вернуть этой папке имя DCIM, прежде чем скопируете ее обратно на карту памяти для просмотра на дисплее фотокамеры. Камера сможет обнаружить только папку с именем DCIM.

• Кроме того, настоятельно рекомендуется после пересылки данных из памяти фотокамеры на другое внешнее запоминающее устройство отформатировать карту памяти и удалить все ее содержимое, и только после этого приступать к записи на нее новых снимков. Помните, что при форматировании памяти все ее содержимое удаляется. Перед форматированием убедитесь в том, что никакие файлы из памяти Вам больше не нужны или все они сохранены на компьютере или другом носителе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

Функция "Цифровой Фотоальбом" в данной фотокамере позволяет создавать специальные файлы и просматривать снимки на Вашем ПК в виде виртуального фотоальбома. На CD-ROM из комплекта поставки также имеются программы для автоматической передачи снимков в ПК и их редактирования.

Функция "цифровой фотоальбом"

"Цифровой Фотоальбом" представляет собой виртуальный фотоальбом в формате HTML, в котором представлены все снимки. Цифровой фотоальбом в универсальном формате HTML можно закачать на вебсайт, а также использовать для просмотра и печати фотографий.



Цифровой фотоальбом

	200-	40.0		100	DOT 1
-1111	CMORE PE	CM0822PG	040001.49	2M2004.PS	CPHORE PO
	04000.75				
	-	100	100	-	1000

Индекс (каталог)



Информация о снимках

 Для просмотра и печати снимков в виде цифрового фотоальбома можно использовать стандартный веббраузер Microsoft Internet Explorer версии 5.5 или старше. Для просмотра видео файлов на компьютере под управлением Windows 2000 или 98 Вам понадобится установить библиотеку DirectX

Создание альбома

🕨 ВНИМАНИЕ! 📢

 Помните, что при создании цифрового фотоальбома (стр. 209) в памяти камеры создаются копии основных снимков с различным разрешением. Если при заказе печати всех снимков в профессиональной фотолаборатории или на фотопринтере на карте памяти будет папка "ALBUM" с копиями основных изображений, то в результате вы можете получить ненужные копии одних и тех же снимков. Чтобы избежать этого, удалите папку ALBUM согласно инструкции, приведенной на стр. 221 в главе "Удаление цифрового фотоальбома".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите "Создать альбом" и нажмите кнопку and then press [>].



Образец фотоальбома

- При помощи кнопок [/] [V] выберите пункт меню "Создать" и нажмите кнопку [SET].
 - При этом начнется создание фотоальбома, а на дисплее появится сообщение "Идет выполнение... Пожалуйста, подождите."
 - После завершения создания фотоальбома камера переходит в режим просмотра.
 - При создании альбома создается папка с именем «ALBUM», которая содержит файл «INDEX.HTM» и другие файлы, создаваемые в памяти фотокамеры или на карте памяти.

🕨 ВНИМАНИЕ! 📢

- Никогда не открывайте крышку батарейного отсека и не извлекайте карту памяти во время создания альбома. В противном случае создается опасность не только повреждения некоторых альбомных файлов, но и потери файлов снимков и других данных в памяти.
- Если в ходе создания альбома память будет заполнена, на дисплее камеры появится сообщение "Память заполнена" (Memory Full), и операция создания альбома будет прервана.
- Операция создания альбома не будет выполнена должным образом, если в ходе ее выполнения разрядится батарея.
- Вы можете также настроить фотокамеру так, чтобы цифровой альбом создавался автоматически при фотосъемке (стр. 217).
- Снимки из папки "ALBUM" (стр. 209) на дисплее камеры просмотреть нельзя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

Выбор внешнего вида альбома

Вы можете выбрать любой из 10 различных макетов цифрового фотоальбома.

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- 2. Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите "Создать альбом" и нажмите кнопку [>].
- С помощью кнопок [Λ] и [V] выберите "Вид альбома".
- 4. С помощью кнопок [<] и [>] выберите подходящий вид альбома.
 - Смена макетов фотоальбома отображается на правой части дисплея фотокамеры.

ВНИМАНИЕ!

 На макете цифрового фотоальбома, который выводится на дисплей, представлено взаимное расположение элементов и показан цвет фона. На нем не видно, содержит ли цифровой фотоальбом только изображения или еще и подробные сведения о каждом изображении, а также включена ли функция гиперссылки.

Установка различных параметров фотоальбома

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- 2. Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите "Создать альбом" и нажмите кнопку [>].
- С помощью кнопок [/] и [V] выберите "Вид альбома", а затем нажмите кнопку [>]
- С помощью кнопок [<] и
 [>] выберите параметр,
 который необходимо
 изменить, и нажмите
 кнопку [>].



- Подробные сведения о каждой из установок приведены в следующих разделах.
- С помощью кнопок [/] и [/] внесите необходимые изменения и нажмите кнопку [SET].

Выбор фонового цвета

В качестве цвета фона виртуального фотоальбома можно задать белый, черный или серый. Для выбора цвета фона используйте процедуру, приведенную в разделе «Установка различных параметров фотоальбома» на этой странице.

Тип фотоальбома

Возможны два типа альбома: "Обычный" и "Индекс/ инфо".

Тип "Обычный".

При выборе фотоальбома этого типа на экран выводятся снимки в соответствии с выбранным в данный момент макетом.

Тип "Индекс/инфо".

Помимо обычного экрана альбомных снимков этот тип фотоальбома включает в себя также эскизы изображений и подробные сведения о режимах съемки для каждого из них.

Применение цифрового фотоальбома

Вы можете оптимизировать фотоснимки в фотоальбоме в зависимости от конечной цели их использования. Выберите один из трех приведенных ниже режимов использования.

Конечная цель применения снимков:	Выберите:
Небольшие предварительные снимки для управления фотоальбомом, эскизы для Web, доступные для CD-R или другом носителе, с переходом на полноразмерные изображения по щелчку на эскизе. • Режим позволяет просматривать эскизы. Щелчком на эскизе осуществляется переход на основной файл для просмотра и печати.	Просмотр
Небольшие файлы снимков, предназначенные только для просмотра и закачивания/скачивания с Web-сайтов. • В этом режиме доступны только малые файлы эскизов снимков (содержащиеся в папке "ALBUM"). • Режим перехода к полноразмерному файлу или видеоролику по щелчку на изображении отключен.	WEB (Использование в сети интернет)
Печать (Высокое разрешение) • Полноразмерные файлы снимков дольше загружаются на монитор компьютера. • Режим перехода к полноразмерному файлу или видеоролику по щелчку на изображении отключен.	Печать
Вкл/Выкл функции автоматического создания цифрового фотоальбома

Данная функция задает, будет или нет автоматически сгенерирован цифровой фотоальбом.

Для того, чтобы	Выберите
Автоматически создавать фотоальбом	Вкл
Не создавать фотоальбом автоматически	Выкл

 При включенной функции создания цифрового фотоальбома, соответствующий HTML-файл генерируется автоматически и записывается во встроенную память или на карту памяти при каждом выключении фотокамеры.

関 ВНИМАНИЕ! 🚺

 Когда Вы выключаете фотокамеру при включенной функции автоматического создания альбома, монитор выключается, но индикатор режима работы продолжает мигать несколько секунд, свидетельствуя о том, что идет процесс создания файлов альбома. Во время мигания зеленой индикаторной лампы режима работы никогда не открывайте крышку батарейного отсека и не извлекайте карту памяти из фотокамеры, поскольку это может привести к потере данных.

🔰 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 После выключения питания фотокамеры на выполнение операции автоматического создания альбома уходит некоторое время. Длительность зависит от количества сохраненных в памяти снимков. Если Вы не хотите, чтобы камера записывала цифровой фотоальбом каждый раз, то рекомендуется отключать функцию автоматического создания альбома, что сократит время выключения фотокамеры.

Просмотр файлов фотоальбома

Вы можете просматривать цифровой фотоальбом и печатать снимки, используя установленную на компьютер программу Web-браузер.

- Осуществите доступ к данным, хранящимся во встроенной памяти камеры или на карте памяти, с помощью компьютера (стр. 198 и 208).
- 2. Откройте папку "ALBUM", находящуюся в директории "DCIM".
- С помощью программы Web-браузера откройте файл "INDEX.HTM".
 - На дисплей выводится список папок, хранящихся во встроенной флэшпамяти или на карте памяти



- Если был определен тип альбома "Обычный" (Normal) или "Индекс/инфо" (Index/Info) при помощи процедуры на стр. 215 в разделе "Тип фотоальбома", появляются следующие информационные окна.
 - Альбом: Отображается виртуальный альбом, сгенерированный фотокамерой.
 - Индекс: Отображается список всех файлов снимков альбома
 - Информация: На экран выводятся сведения о каждом снимке (на английском языке).
 - Если в процедуре на стр. 216 был выбран режим использования снимков "Просмотр" ("View"), то двойным щелчком на изображении автоматически осуществляется переход к полноразмерной версии выбранного снимка.



Альбом

218



Индекс



Инфо

• Следующая информация о снимках доступна в режиме Инфо.

Пункт на экране:	Значение:
File Size	Размер файла
Resolution	Разрешение
Quality	Качество
Recording mode	Режим записи
AE	Экспозиция
Drive Mode	Режим использования
Light metering	Экспозамер
Shutter speed	Выдержка
Aperture stop	Диафрагма
Exposure comp	Экспосдвиг
Focusing mode	Режим фокусировки
AF Area	Зона фокусировки
Flash mode	Режим вспышки
Sharpness	Резкость
Saturation	Насыщенность
Contrast	Контраст
White balance	Баланс белого
Sensitivity	Чувствительность
Filter	Настройки фильтра
Enhancement	Усиление цвета
Flash intensity	Интенсивность вспышки
Digital zoom	Цифровое увеличение
World	Географическая область
Date	Дата и время съемки
Model	Название модели камеры

219

🔰 ПРИМЕЧАНИЕ 🚺

- При печати снимков из цифрового фотоальбома необходимо настроить Web-браузер, как указано ниже.
- Выберите именно то окно браузера, где содержится снимок
- Установите минимальные поля
- Установите в качестве фона необходимый для фотографии цвет
- Подробные сведения о печати и задании параметров печати приведены в руководстве пользователя, прилагаемом к Web-браузеру.
- 5. После окончания просмотра, закройте окно Web-браузера.

Сохранение цифрового фотоальбома

- Чтобы сохранить фотоальбом, скопируйте папку "DCIM" из памяти фотокамеры или с карты памяти на жесткий диск компьютера, дискету, магнитный оптический диск или другой внешний носитель информации.
- При копировании только папки "ALBUM" изображения и другие необходимые файлы не копируются. После копирования папки "DCIM" не меняйте и не удаляйте находящиеся в ней файлы. Добавление новых снимков или удаление существующих может повести к неправильному отображению снимков фотоальбома.
- После сохранения альбома, скопированного с карты памяти, для дальнейшего использования отформатируйте карту памяти.
- Если целевое назначение цифрового фотоальбома WEB, то в нем используются только небольшие файлы снимков, находящиеся в папке "ALBUM".
 Такие файлы загружаются и скачиваются в интернет намного быстрее полноразмерных файлов снимков.

Удаление цифрового альбома

- 1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку [MENU].
- Перейдите к вкладке "Просмотр", выберите "Создать альбом" и нажмите кнопку and then press [>].
- При помощи кнопок [/] [/] выберите пункт меню "Удалить", а затем нажмите кнопку [SET].
- 4. При помощи кнопок [/] [V] выберите "Да".
 - Для отмены удаления и выхода из меню выберите "Нет".
- 5. Нажмите кнопку [SET], чтобы удалить все файлы цифрового фотоальбома.
 - После завершения удаления альбома камера переходит в режим Просмотр.

Установка программ с компакт-диска

В комплект с Вашей цифровой камерой входят полезные программы для использования камеры с компьютером.

Информация о компакт-диске входящем в комплект (программы для цифровых камер CASIO)

На прилагаемом компакт-диске содержатся программы для цифровой камеры. Установка данных программ совершенно не обязательно для полноценной работы камеры, поэтому вы можете установить только те из них, которые необходимы именно для Вас.

USB-драйвер (под Windows/Macintosh)

Данный драйвер необходим для "общения" фотокамеры с вашим компьютером через USB-порт. Если на Вашем ПК установлена Windows XP, Mac OS 9, или Mac OS X, не устанавливайте USB-драйвер с данного компакт-диска. В этих операционных системах достаточно просто подключить фотокамеру через USBпорт, и компьютер автоматически распознает ее как внешнее запоминающее устройство.

Программа Photo Loader (для Windows/Macintosh)

Данное приложение автоматически загружает фотоснимки в формате JPEG и видеоклипы в формате AVI из фотокамеры в компьютер. Photo Loader автоматически сортирует файлы по дате и создает HTML-архив для удобства навигации с помощью стандартного web-браузера. Версия Photo Loader для Windows также включает функцию, упрощающую отправку снимков по электронной почте.

* Чтобы подробнее узнать о работе программы см. документацию (файл PDF) на компакт-диске.

Программа Photohands (для Windows)

Предназначена для простой обработки снимков (цвет, контраст, яркость, изменение разрешения, поворот, обрезка) и их печати (предусмотрена функция печати даты на снимках).

* Чтобы подробнее узнать о работе программы см. документацию (файл PDF) на компакт-диске.

Direct X (для Windows)

Данная программная библиотека предназначена для поддержки просмотра видеофайлов, записанных Вашей фотокамерой, на компьютере с операционной системой Windows 98 или 2000. Если Вы используете Windows XP или Me, то устанавливать DirectX не нужно.

Acrobat Reader (для Windows/Macintosh)

Данное приложение позволяет просматривать файлы в формате PDF. Она необходима для чтения инструкции по эксплуатации фотокамеры, программ Photo Loader и Photohands, которые находятся на прилагаемом компакт диске.

* Чтобы подробнее узнать о работе программы см. документацию (файл PDF) на компакт-диске.

ВНИМАНИЕ!

 Данная инструкция пользователя не включает информацию о компакт-диске с программой Kodak EasyShare CD-ROM, который входит в комплект с камерой.

Системные требования

Системные требования различаются в зависимости от используемого приложения и операционной системы следующим образом.

Windows _____

	Драйвер USB*1	Photo Loader	Photohands	
OC	XP*²/2000/Me/ 98	XP/2000/Me/98	XP/2000/Me/98	
Центр. процессор	486 и выше (рекомендуется Pentium)	486 и выше (рекомендуется Pentium)	Pentium и выше	
ОЗУ	-	Мин. 16 Мб	Мин. 64 Мб	
Жесткий диск	_	Мин. 7 Мб	Мин. 10 Мб	

*1В случае с ОС Windows 2000 не нужно устанавливать драйвер USB с диска, необходимо использовать встроенный драйвер системы.

*²В Windows XP используйте USB-драйвер системы. Не нужно устанавливать драйвер USB с диска CASIO.

Macintosh

	Photo Loader		
OC	9		
Центр.проц.	Power PC		
ОЗУ	Мин. 32 Мб		
Жесткий	Мин. 3 Мб		
диск			

 Соединение USB поддерживается для Macintosh OS 9, 10.1 или 10.2. Для работы не нужно устанавливать специальный USB-драйвер, достаточно подключить камеру к компьютеру через USB-порт.

関 ВНИМАНИЕ! 🚺

- Подробная информация о системных требованиях в среде Windows содержится в файле "Readme" на компакт диске CASIO.
- Подробная информация о системных требованиях в среде Macintosh содержится в файле "Readme" на компакт диске CASIO.
- Программное обеспечение с компакт-диска CASIO не поддерживает версии Mac OS ниже X (10.0).
- Подробная информация о системных требованиях программы Kodak EasyShare находится на соответствующем диске с данной программой.

Установка программ в среде Windows

Следуйте дальнейшим указаниям, чтобы установить программы с прилагаемого компакт-диска.

🕪 ПРИМЕЧАНИЕ 📢

 Если на Вашем компьютере уже установлена одна из прилагаемых программ, проверьте ее версию. Если версия прилагаемой программы выше, чем у имеющейся, то установите программу с компакт-диска.

Прилагаемый CD-ROM включает программы и инструкции пользователя на разных языках. Проверьте в меню CD-ROM наличие программ и документации на нужном языке.

Подготовка к установке

Включите компьютер и установите CD-ROM в привод. На экране компьютера должно автоматически появиться основное меню установки программ.

 На некоторых компьютерах меню может не загружаться автоматически. В этом случае зайдите в корневую директорию компакт-диска и щелкните два раза кнопкой мышки на файле "menu.exe", чтобы открыть основное меню.

Выбор языка

Сначала нужно выбрать язык. Учтите, что программы поддерживают не все языки.

1. В основном меню щелкните на кнопку выбора языка и отметьте необходимый язык.

Просмотр файла "Read me"

Перед установкой каждой программы рекомендуется читать файл "Read me", в котором содержится информация, необходимая для установки программы.

 Щелкните мышью на кнопке "Read me" в папке основного меню, соответствующей устанавливаемой программе.

🔰 ВНИМАНИЕ!

 Перед обновлением версии или перед установкой программы Photo Loader, а также перед ее установкой на другой ПК обязательно прочтите файл "Read me" для того, чтобы не повредить существующие библиотеки фотографий.

Установка приложения

- Щелкните мышкой на кнопке "Install" (Установить), соответствующей приложению, которое Вы хотите установить.
- 2. На дисплее компьютера появятся сообщения о дальнейших действиях.

ВНИМАНИЕ!

- Четко следуйте указаниям установочной программы. В противном случае можно допустить ошибку во время установки Photo Loader, и Вы не сможете просмотреть существующие фотобиблиотеки и файлы HTML, которые автоматически создаются программой Photo Loader. В некоторых случаях файлы изображений могут быть потеряны.
- При использовании операционных систем, отличных от Windows XP, не подключайте фотокамеру к компьютеру, предварительно не установив USB-драйвер с прилагаемого компактдиска.

Просмотр пользовательской документации

 В основном меню щелкните мышкой на кнопке "Manual" (Руководство), относящейся к нужной программе.

🕨 ВНИМАНИЕ!

Для просмотра руководства пользователя необходима программа Adobe Acrobat Reader. Если на Вашем ПК данной программы нет, то ее можно установить с прилагаемого компакт-диска.

Регистрация пользователя

Регистрацию пользователя можно осуществить через Интернет. Для этого, конечно, понадобится компьютер, подключенный к сети Интернет.

- 1. Щелкните кнопку "Register" (Регистрация).
 - В результате автоматически запускается программа веб-браузер, которая осуществляет связь с сайтом регистрации. Следуйте указаниям по регистрации нового пользователя.
- 2. После регистрации отключите соединение с Интернет.

Выход из меню

 В основном меню щелкните мышкой на кнопке "Exit" (Выход), чтобы выйти из программы установки.

Установка программ в среде Macintosh

Следуйте дальнейшим указаниям, чтобы установить программы с прилагаемого компакт-диска.

Установка программ

Следуйте дальнейшим указаниям, чтобы установить программы с прилагаемого компакт-диска.

Установка программы Photo Loader

- 1. Откройте папку "Photo Loader".
- 2. Откройте папку "English", а затем откройте файл "Important".
- 3. Откройте папку "Installer", а затем файл "readme".
- Следуйте инструкциям из файла "readme", чтобы установить программу Photo Loader.

🕨 ВНИМАНИЕ! 📢

 Пользователи, меняющие старую версию Photo Loader, и пользователи, использующие данные управления библиотекой и файлы HTML, созданные старой версией, должны прочитать файл "Important" в папке "Photo Loader" и выполнить процесс обновления файлов управления библиотекой. Невыполнение данной процедуры может повлечь за собой потерю или повреждение ранее созданных файлов.

Просмотр пользовательской документации

Для просмотра файлов руководства пользователя на компьютере должна быть установлена программа Acrobat Reader.

Просмотр руководства пользователя к фотокамере

- На компакт-диске откройте папку "Manual" (Руководство).
- 2. Откройте папку "Digital Camera" и папку с версией руководства на нужном языке.
- 3. Отройте файл с названием "camera_xx.pdf".
- Символы "xx" являются кодовым обозначением языка (Английский: е, Французский: f, Немецкий: g, Испанский: sp, Итальянский: i, Датский: du, Катайский: ct).

Просмотр руководства пользователя для программы Photo Loader

- На компакт-диске откройте папку "Manual" (Руководство).
- Откройте папку "Photo Loader" и папку "English".
- 3. Откройте файл "PhotoLoader_english".

Регистрация пользователя

Регистрация пользователя возможна только через Интернет. Для этого посетите сайт CASIO: http://world.casio.com/qv/register/

Справочные сведения о меню

В данном разделе приведены сведения о меню и настройках фотокамеры в режимах записи и воспроизведения.

• Подчеркнуты значения, установленные поумолчанию.

Режим записи

Вкладка "Запись" (REC)

Разрешение	2816 x 2112 / 2816 x 1872 (3:2) /	
	2048 x 1536 / 1600 x 1200 / 1280 x 960 /	
	640 x 480	
Качество	Максимальное / <u>Стандартное</u> / Экономное	
	/ TIFF	
Экспосдвиг	-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / <u>0.0</u> /	
	+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0	
Баланс белого	Авто / 🔆 (Дневной) / 🍮 (Облачно) /	
	🔝 (Тень) / 📩 (Лампы накал.) /	
	💥 (Флуоресц.1) / 🗯 (флуоресц. 2) / 🐲	
	(Вспышка) /Ручная корр.	
Чувств. ISO	<u>Авто</u> / ISO 50 / ISO 100/ ISO 200 / ISO 400	
Тип автофокуса	<u>Гибридный</u> / Следящий / Контрастность	
Автофокус	<u>Центральный</u> / Многоточечный/ Свободный	
Экспозамер	Матричный/ Центр. взвеш. / Точечный	
Комментарий	<u>Вкл</u> / Выкл	

Фильтр	<u>Выкл</u> / Ч/б / Сепия / Красный / Зеленый /		
	Синий / Желный / Розовый / Пурпурный		
Резкость	Высокая / <u>Норма</u> / Низкая		
Насыщенность	Высокая / <u>Норма</u> / Низкая		
Контрастность	Высокая / <u>Норма</u> / Низкая		
Интенс. вспышки	Сильная / <u>Норма/</u> Слабая		
Сетка	Вкл / <u>Выкл</u>		
Цифровой зум	<u>Вкл</u> / Выкл		
Предпросмотр	<u>Вкл</u> / Выкл		
Кнопки	<u>Экспосдвиг</u> / Баланс Белого / ISO /		
	Экспозамер/ Автофокус / Выкл		

Вкладка Память (Memory)

Вспышка	<u>Вкл</u> / Выкл		
Фокус	Вкл / <u>Выкл</u>		
Баланс белого	Вкл / <u>Выкл</u>		
Чувств. ISO	Вкл / <u>Выкл</u>		
Автофокус	<u>Вкл</u> / Выкл		
Экспозамер	Вкл / <u>Выкл</u>		
Серия/ Брекетинг	Вкл / <u>Выкл</u>		
Интенс. вспышки	Вкл / <u>Выкл</u>		
Цифровой зум	<u>Вкл</u> / Выкл		
Ручной фокус	Вкл / <u>Выкл</u>		
Зум-коэфф	Вкл / <u>Выкл</u>		

Вкладка Настройки (Set Up)

Звуки	Заставка / Полунажание /Затвор /		
	Операция / Громкость		
Заставка	Вкл / <u>Выкл</u>		
№ файла	<u>Продолжить</u> / Сброс		
Мир. Время	Местное / Визит		
	Настройки (город, летнее время и т.д.)		
	Настройки (город, летнее время и т.д.)		
Формат даты	год/мес/число / число/мес/год / мес/число/год		
Дата и время	Установка времени		
Language	日本語 / English / Fransais / Deutsch /		
	Espacol / Русский* / Portuguks / 中國語 /		
	中国语/한국어		
Режим "Сна"	30 сек / <u>1 мин</u> / 2 мин / Выкл		
Автовыкл.	<u>2 мин</u> / 5 мин		
USB	Накопитель (USB DIRECT- PRINT) /		
	PTP (PictBridge)		
Видеовыход	NTSC / PAL		
Форматировать	Форматировать / <u>Отменить</u>		
Сброс	Сбросить / Отменить		

 * Только в случае, если цифровая камера приобретена у официального дилера CASIO в России и имеет фирменную гарантию CASIO.

Режим Воспроизведения (PLAY)

Вкладка просмотр (PLAY)

Слайд-шоу	Старт /Снимки / Длительность /Интервал /		
	Отменить		
Избранное	Показать / Сохранить / Отменить		
DPOF	Выбрать фото/ Все снимки / Отменить		
Защита	<u>Вкл</u> / Все файлы: Вкл / Отменить		
Поворот	Повернуть / Отменить		
Изм. размер	<u>1600 x 1200</u> / 1280 x 960 / 640 x 480 /		
	Отменить		
Кадрирование	-		
Создать альбом	Создать / Удалить / Вид альбома /		
	Настройки / <u>Отменить</u>		
Комментарий			
Будильник	Установка будильников		
Копирование	Флеш- Карта / Карта - Флеш/ Отменить		

Вкладка Настройки (Set Up)

Звуки	Заставка / Полунажаниег /Затвор /		
	Операция / Громкость		
Заставка	Вкл / <u>Выкл</u>		
№ файла	<u>Продолжить</u> / Сброс		
Мир. Время	Местное / Визит		
	Настройки (город, летнее время и т.д.)		
	Настройки (город, летнее время и т.д.)		
Формат даты	год/мес/число / число/мес/год / мес/число/год		
Дата и время	Установка времени		
Language	日本語 / English / Fransais / Deutsch /		
	Espacol / Русский* / Portuguкs / 中國語 /		
	中国语/한국어		
Режим "Сна"	30 сек / <u>1 мин</u> / 2 мин / Выкл		
Автовыкл.	<u>2 мин</u> / 5 мин		
USB	Накопитель (USB DIRECT- PRINT) /		
	PTP (PictBridge)		
Видеовыход	NTSC / PAL		
Форматировать	Форматировать / <u>Отменить</u>		
Сброс	Сбросить / <u>Отменить</u>		

* Только в случае, если цифровая камера приобретена у официального дилера CASIO в России и имеет фирменную гарантию CASIO.

Справочные сведения об индикаторах

Фотокамера имеет три светодиодных индикатора: зеленый, красный и индикатор автоспуска. Данные светодиоды могут светиться или мигать, сигнализируя о текущем состоянии фотокамеры.



Индикатор автоспуска

Красный индикатор

* Предусмотрены три схемы мигания индикаторных ламп:

схема 1: лампа мигает один раз в секунду;

схема 2: лампа мигает два раза в секунду; схема 3: лампа мигает четыре раза в секунду

Приведенная ниже таблица поясняет значение каждой схемы индикации.

Режим записи

Индикат	ор	Индикатор		
-		автоотуска	Значение	
Зеленый	Красный	Красный		
Светится			Питание включено, запись	
			включена	
	Cxema3		Заряжается вспышка	
	Светится		Вспышка заряжена	
Светится			Автофокусировка завершена	
Cxema 3			Автофокусировка не сработала	
Светится			Дисплей отключен	
Схема2			Идет запись снимка в память	
Схема1			Идет запись видеоклипа в память	
		Cxema1	Идет обратный отсчет автоспуска	
			(от 10 до 3 секунды)	
		0,010.0	Идет обратный отсчет автоспуска	
		CACINIA 2	(от 3 до 0 секунды)	
	Cxema1		Вспышка не может зарядиться	
			Проблемы с картой памяти /	
	Cxema2		Карта не отформатирована /	
			Невозможно зарегистрировать	
			сюжетную программу Best Shot.	
			Карта памяти защищена /	
	Светится		Невозможно создать папку /	
			Память заполнена / Ошибка	
			записи	

Индикат	ор	Индикатор автостуска	Значение
Зеленый	Красный	Красный	
	Схема 3		Аккумулятор разряжен
Схема 3			Идет форматирование карты
Схема 3			Выключение фотокамеры

🗩 ВНИМАНИЕ! 📢

 Никогда не извлекайте карту памяти из фотокамеры, когда зеленый индикатор мигает.
 В противном случае это может повлечь за собой потерю данных.

Режим просмотра

Индикат	ор	Индикатор автоотуока	Значение
Зеленый	Красный	Красный	
Chotuton			Питание включено, запись
Светится			включена
			Выполняется одна из следующих
Схема 3			операций: удалить, DPOF, защита
			снимков, копирование, создание
			альбома, форматирование,
			выключение
	Схема 3		Проблемы с картой памяти /
			Карта не отформатирована
	0		Карта памяти защищена /
Светится			Невозможно создать папку /
			Память заполнена.
	Схема 3		
			Аккумулятор разряжен

Быстрое зарядное устройство

Зарядное устройство оснащено индикатором зарядки [CHARGE], который светится или мигает в соответствии с выполняемой операцией. Ниже приведена схема индикации.

Индикатор [CHARGE]



[CHARGE]		Значение			
Цвет	Статус				
Красный	Светит	Батареи заряжаются			
Зеленый	Светит	Батареи заряжены			
Красный	Мигает	Устройство или батареи неисправны			
Янтарный	Светит	Проблемы процесса зарядки (температура выше или ниже допустимых пределов			

Возможные проблемы и способы их устранения

	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения	
ники питания	Питание не включается.	 Неправильно установлен аккумулятор. Батарея разряжена. 	 Установите батарею правильно (стр. 38). Зарядите аккумулятор (стр.35). Если аккумулятор быстро разряжается, значит срок работы данного аккумулятора закончился, и его нужно заменить. приобретите новый литий-ионный аккумулятор NP-40. 	
Источ	Фотокамера неожиданно выключается.	 Сработало автоотключение (стр.38). Аккумулятор разрядился. 	 Включите фотокамеру. Зарядите аккумулятор (стр. 35). 	
Запись фотоснимков	При нажатии кнопки спуска запись не производится.	 Включен режим просмотра. Идет подзарядка вспышки. Память заполнена. 	 Переключитесь в режим записи (стр. 24). Подождите, пока вспышка не будет готова. Перекачайте снимки в компьютер и после удалите их с карты памяти, или же установите другую карту памяти. 	

	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
 фотоснимков 	Автофокус не срабатывает корректно	 Объектив загрязнен Фазодетекторный сенсор загрязнен. Фазодетекторный сенсор заблокирован рукой или пальцами При фокусировке объект съемки находился вне фокусной рамки. Объект съемки невозможно сфокусировать в данном режиме съемки (стр. 58). Во время съемки камера не была неподвижна. Выбран иной режим автофокусировки, чем "По-контрасту" при установленном конверторе на объективе (стр. 119). 	 Очистите объектив Очистите фазодетекторный сенсор. Убедитесь, что фазодетекторный сенсор не заблокирован при съемке. Убедитесь, что фокусная рамка наведена на объект съемки Примените ручную фокусировку (стр. 77). Установите камеру на штатив. Выберите настройку автофокуса "По- контрасту" (стр. 119).
Запись	Объект съемки на фотографии не сфокусирован.	Объект съемки не сфокусирован должным образом.	Во время компоновки снимка убедитесь, что фокусная рамка наведена на объект съемки, далее убедитесь, что фокусировка выполнена.
	 Вспышка не срабатывает. 1) (Э) (вспышка выключена) - выбран как режим работы вспышки. 2) Аккумулятор разряжен. 3) Камера находится в режиме съемки видео. 4) В сюжетней программе BESTSHOT включен режим (Э) (вспышка выключена). 		 Выберите другой режим работы (стр. 64). Зарядите аккумулятор (стр. 35). Выберите другой режим записи. Выберите другой режим работы вспышки (стр. 64) или программу BESTSHOT (стр. 103).

	Неисправность Возможная причина		Способы устранения
	При обратном отсчете автоспуска камера выключается.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор (стр. 35).
фотоснимков	 Изображение на дисплее камеры нерезкое. 1) Включен режим ручной фокусировки, и резкость не наведена. 2) При фотосъемке портрета или пейзажа выбран режим макросъемки. 3) При фотосъемке на маленьком расстоянии (макро) используется автофокус или режим фокусировки на бесконечность (DO). 		 Сфокусируйте изображение (стр. 78) Примените автофокус для съемки портретов или пейзажей Используйте макрорежим для съемки близких объектов
Запись	Записанные снимки не сохранились в памяти.	 Питание отключилось до полного завершения операции записи в память Карта памяти была извлечена до того, как окончилась операция записи в память 	 При появлении индикатора
	При автобрекетинге снимки получились абсолютно идентичными.	 Настройки фотокамеры на способны повлиять на получаемые фотографии в силу свойств объекта съемки . Снимок чрезмерно переэкспонирован или недоэкспонирован. 	 Выберите иной объект съемки. Установите верные экспопараметры.

	Неисправность Возможная причина		Способы устранения
13ведение	Цветность снимка при просмотре отличается от изображения на мониторе при съемке.	При записи в объектив попал прямые лучи солнца или свет другого подобного источника.	Сориентируйте камеру так, чтобы прямые лучи не попадали в объектив.
Bocnpo	Не удается просмотреть снимки.	В камеру установлена карта памяти со снимками фотокамеры, не поддерживающей формат файлов DCF.	Данная камера не может вывести на экран снимки, созданные камерой не поддерживающей формат данных DCF.
	Не работают все кнопки и переключатели. Повреждение электросхемы статическим зарядом или механическим повреждением и т.д. при подключении к другому устройству.		Извлеките батарею из камеру, вновь вставьте ее, снова включите фотокамеру.
	На дисплее ничего не отображается.	1) Выполнено подключение по USB-порту.	 Убедитесь, что не происходит передача данных и отсоедините USB кабель
ругие		2) Дисплей выключен (в режиме записи).	 2) Нажмите кнопку [DISP], чтобы включить дисплей фотокамеры.
đ		 Фотокамера подключена к телевизору AV- кабелем. 	3) Отключите AV кабель.
	Передача файлов через соединение USB не происходит. 1) Фотокамера не подключена к ПК USB кабелем. 2) Не установлен USB-драйвер 3) Фотокамера выключена.		 Проверьте контакты. Установите драйвер USB в ПК (стр. 198). Включите камеру.

Если возникли проблемы при установке USB-драйвера...

Если камера подключена через USB-кабель к компьютеру с операционной системой Windows 98 до установки специального драйвера USB или в системе установлен другой драйвер USB, могут возникнуть сложности при установке драйвера с компакт-диска CASIO. В этом случае компьютер не сможет распознать подключенную цифровую камеру. Если это происходит, то установите USB-драйвер заново, не подключая камеру к компьютеру. Подробная информация по переустановке драйвера USB находится в соответствующем файле "Read me" на компакт диске "CASIO Digital Camera Software".

Экранные сообщения

Установка будильника завершена.	овка Данное сообщение появляется, после Невозможно ьника каждого изменения настроек будильника. цена. аккумулятор		Аккумулятор разряжен, поэтому невозможно сохранить изображение.	
Аккумулятор Аккумулятор разряжен.		разряжен.		
 Камера не может найти снимок, указанный созда камера не может найти снимок, указанный в настройках слайд-шоу. Дайте ссылку на другой снимок (стр.105). 		Невозможно создать папку.	Это сообщение появляется тогда, когда вы пытаетесь записать изображение, а на карте уже имеется 9999 файлов в 999 папке. Если вы хотите записать новые	
Больше файлов зарегистрировать	• Вы пытаетесь сохранить еще одну сюжетную программу Best Shot, когда в		файлы, удалите те, которые вам больше не нужны (стр. 159).	
нельзя.	папке "SCENE" (Сюжеты) уже содержится 999 сюжетов. • Вы пытаетесь сохранить еще один снимок в папку Избранное, когда в ней уже содержится 9999 файлов.	LENS ERROR (ошибка при работе объектива)	Данное сообщение появляется, если объектив при выдвижении из корпуса камеры встречает препятствие. После появления сообщения объектив задвигается обратно, и камера выключается. Уберите препятствие и включите камеру снова.	
Ошибка при работе с картой	Возникли проблемы с картой памяти. Выключите фотокамеры, выньте карту, затем снова вставьте ее. Если снова появится это сообщение, отформатируйте карту памяти (стр. 184).			
памяти		Память заполнена	Память заполнена. Если вы хотите записать новые файлы, удалите старые файлы, которые больше не нужны (стр. 112)	
	ЭВ ВНИМАНИЕ! П Форматирование удаляет всю информацию, которая содержится на карте памяти. Перед форматированием	В папке Избранное нет файлов!	В Избранном не зарегистрировано ни одного файла.	
	попытайтесь перенести все файлы, которые можно сохранить, на компьютер или другое устройство хранения данных.	Ошибка печати	Возникла одна из проблем: принтер выключен; в принтере закончилась бумага; в принтере закончились чернила; в принтере произошла ошибка	

Ошибка записи	Во время сохранения изображения не удалось выполнить сжатие изображения. Запишите изображение снова.
SYTEM ERROR (Системная ошибка)	Система фотокамеры повреждена. Обратитесь в сервисный центр CASIO.
Карта памяти заблокирована.	На карте памяти SD переключатель смещен в положение "защита". На карте с включенной защитой нельзя записывать или удалять файлы.
Нет файлов.	Во внутренней памяти или на карте памяти нет файлов.
Невозможно найти файл. Настройте параметры DPOF.	Нет параметров DPOF, указывающих на снимки и количество копий для заказа печати. Настройте параметры DPOF (стр. 189).
Нет файлов для регистрации.	Вы пытаетесь сохранить неподходящий файл в качестве пользовательской программы BESTSHOT или в качестве заставки.
Карта памяти не отформатирована	Карта не отформатирована. Отформатируйте карту памяти (стр. 184).
Воспроизвести данный файл невозможно.	Файл с изображением или звуковыми данными поврежден или файл данного типа нельзя воспроизвести при помощи данной фотокамеры.
Невозможно использовать данную функцию.	Вы попытались скопировать файлы из встроенной памяти на карту памяти, а в фотокамере не установлена карта памяти (стр. 183).

Нельзя применить	
данную функцию к этому	1
файлу.	1

Функция, которую пытаетесь использовать, не поддерживается для данного файла.

Технические характеристики

Устройство	Цифровая	фотокамера

Модель ЕХ-Р600

Формат записи файлов

Видео	Фотоснимки	JPEC DCF) 5 (D	Exif V Design	'er.2.2); TIFF, стандарт rule for Camera File совместимость с DPOE
Аудио WAV Носитель памяти	Видео	AVI (Mo	otion J	IPEG)
Носитель памяти	Аудио	WAV			·
Разрешение Снимки	Носитель памяти	9.2 N картн	1б 5 г	встро	енной памяти и SD или MMC
Снимки	Разрешение			-	
2816 х 1872 (3:2) точек 2048 х 1536 точек 1600 х 1200 точек 1280 х 960 точек 640 х 480 точек Видео 320 х 240 точек	Снимки	2816	х	2112	точек
2048 х 1536 точек 1600 х 1200 точек 1280 х 960 точек 640 х 480 точек Видео 320 х 240 точек		2816	х	1872	(3:2) точек
1600 x 1200 точек 1280 x 960 точек 640 x 480 точек Видео 320 x 240 точек		2048	х	1536	точек
1280 х 960 точек 640 х 480 точек Видео 320 х 240 точек		1600	Х	1200	точек
640 х 480 точек Видео 320 х 240 точек		1280	х	960	точек
Видео 320 х 240 точек		640	х	480	точек
	Видео	320	х	240	точек

Примерное количество и размер файлов:

• Фотоснимки

Разрешение	Kausarna	Примерный	Встроенная	Карта памяти *
(точки)	качество	размер файла	память 9.2МВ	64MB
2816 x 2112	Fine	3.0M6	2 снимка	19 снимков
	Normal	2.4M6	3 снимка	24 снимка
	Economy	1.6Mб	5 снимков	36 снимков
	TIFF	17.0Mб	0 снимков	3 снимка
2816 x 1872	Fine	2.7M6	3 снимка	22 снимка
(3:2)	Normal	2.1M6	4 снимка	28 снимков
	Economy	1.4Mб	6 снимков	41 снимок
	TIFF	15.1Mб	0 снимков	3 снимка
2048 x 1536	Fine	1.64Mб	5 снимков	34 снимка
	Normal	1.23M6	6 снимков	45 снимков
	Economy	630K6	13 снимков	88 снимков
	TIFF	9.0Mб	0 снимков	5 снимков
1600 x 1200	Fine	1.05Mб	7 снимков	53 снимка
(UXGA)	Normal	710K6	11 снимков	79 снимков
	Economy	370K6	23 снимка	154 снимка
	TIFF	5.5MG	1 снимков	9 снимков
1280 x 960	Fine	680K6	12 снимков	82 снимка
(SXGA)	Normal	460K6	18 снимков	126 снимков
	Economy	250K6	33 снимка	221 снимок
	TIFF	3.5M6	2 снимка	14 снимков
640 x 480	Fine	190K6	44 снимка	294 снимка
(VGA)	Normal	140K6	57 снимков	386 снимков
	Economy	90K6	92 снимка	618 снимков
	TIFF	900Kб	8 снимков	55 снимков

• Видео (320 х 240 точек)

Поток	300Кб/сек. max.
Время	Общее время записи
записи	30 сек на встроенную флэш-память
	200 сек. на карту памяти * 64Мб

* Данные основаны на тестировании карты памяти формата SD, производства Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Реальная емкость зависит от производителя карты памяти.

 Таблица может быть использована для экстраполяционного расчета количества снимков для карт памяти большей или меньшей емкости.

Удаление	выбранный файл, все файлы (с
	защитой)

Эффективное разрешение . 6.0 миллионов точек

Сенсор 1/1.8-дюйма цветная квадратная ПЗС (Всего 6.37 миллионов точек)

Объектив/			BEST SHOT: от 1/8сек до 1/2000 сек.
Фокусное расстояние F2.8 (широкий у (широкий угол) (эквивалентно 132 (теле) для 3	ron) - 4 (теле); f=7.1 - 28.4mm (теле) 33 (широкий угол) - 5мм камеры)		Ручной режим: BULB, от 60 сек до 1/ 2000сек. • Для некоторых сюжетов BESTSHOT выдержка имеет иные значения (например: Ночной сюжет от 4 сек до 1/2000 сек.
увеличение 3X оптическое; 4 (12X оптико-циф	4X цифровое ровое)		Фейерверк: от 60 сек до 1/2000 сек.)
Фокусировкакомбинированна автоматическая центральный / с автофокус, панс фокусировка в блокировка фок фокусировки	ая фазодетекторная и и контрастного типа, емиточечный эрамный фокус; бесконечность; syca; ручной режим	Диафрагма	 F2.8, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0 При использовании оптического увеличения значение диафрагмы может измениться. значения диафрагмы от F2.8 до 5.6 возможны в программном режиме фотосъемки.
Диапазон фокусировки (от поверхности об Обычный режим от 40см до - Макро от 10 до 50 см	ъектива)	Баланс белого	Автоматический, 7 предустановленных, ручная настройка. 10 сек, 2 сек, тройной автоспуск, дистанционное управление,
Экспозиция			дистанционное управление 2 сек.
Экспозамер мультисегментн Экспозиция программная, пр приоритет выде автоматическая	ный по ПЗС риоритет диафрагмы, ржки, I, ручная	Встроенная вспышка Режимы работы	Авто, принудительное срабатывание, выключена, "против красных глаз".
Экспокоррекция –2EV +2EV (с	шагом 1/3EV)	Радиус действия	Широкий угол: 0.2 - 2.9 метра
Затвор/выдержка Электронный, м автоматический диафрагмы, сюж	еханический, I, по приоритету кетные программы	Режимы записи	телефото: 0.2 - 2.0 метра (Чувствительность ISO : "Авто") Снимок с аудиокомментарием, Макросъемка, автоспуск, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы;

	ручные настрокки, сюжеты BESTSHOT; серийная съемка; автобрекетинг; видео со звуком, диктофон (все аудиоданные записываются в режиме моно).
Аудиозапись комментарий диктофон быстрый комментарий	максимум 30 секунд на снимок 40 минут на встроенную карты памяти . максимум 30 секунд на снимок
Экран	диагональ 2.0-дюйма цветной ТFT ЖК-дисплей, разрешение 115,200 точек (480 x 240)
Видоискатель	оптический и ЖК-дисплей.
Время и дата	встроенные цифровые кварцевые часы.
Дата и время	сохраняются вместе с файлом снимка
Автокалендарь	до 2049
Мировое время	город, дата, время, настройки летнего времени, 162 города в 32 часовых зонах
Разъемы :	адаптер переменного тока, совмещенный USB / AV портt (специальный мини-порт, NTSC/PAL) внешняя вспышка
Микрофон	МОНО
Динамик	МОНО

Требования к источникам питания:

Питаниеперезаряжаемая литий-ионная батарея (NP-40) и сетевой адаптер (AD-C40)

Время работы батареи:

Приведенные ниже значения являются приблизительными и представляют собой время работы аккумулятора до отключения питания и рассчитаны для следующих условий: непрерывная запись с отключенной вспышкой при нормальной температуре (25°С). Работа при пониженной температуре сокращает время работы аккумулятора.

Тип операции	Время автономной работы
Количество снимков (тест CIPA)*1 (время)	260 снимков (130мин)
Количество снимков, непрерывная запись*2(время)	600 снимков (150мин)
Непрерывный просмотр*3	300 мин
Непрерывная запись диктофона*4	260мин

Аккумуляторная батарея: NP-40 (емкость1230mAh) Носитель памяти: карта памяти SD

- *1 Количество снимков (тест CIPA)
 - стандартный тест СІРА
 - температура: 23°С
 - дисплей включен
 - полное зумирование каждые 30 секунд, запись в это время двух кадров, из которых один со вспышкой, включение/выключение каждые 10 снимков.

Условия тестирования времи • температура: 23°С • дисплей включен • вспышка выключена • запись снимка каждые 10 зумированием	ени непрерывной записи секунд с полным однократным		
 Условия тестирования времени непрерывной записи температура: 23°C "перелистывание" одного кадра в 10 секунд 			
*4 Время записи звука непрерывное.			
Энергопотребление	постоянный ток 4.5В (примерно 5.5Вт)		
Габариты	97.5(длина) х 67.5(высота) х 45.1(толщина) мм(без выступающих частей 26.1мм в самой тонкой части корпуса).		
Bec	примерно 225 грамм (без батареи и карты памяти).		
Комплектация	перезаряжаемая литий-ионная батарея (NP-40); быстрое зарядное устройство (BC-30L); пульт ДУ; литиевая батарея (CR2025); сетевой адаптер; кабель USB; AV - кабель; ремешок для переноски; CD-ROM; краткое руководство.		

Перезаряжаемая литий-ионная батарея (NP-40)

Напряжение	3.7B
Емкость	1230 мАч
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Габариты	38.5 х 38.0 х 9.3 мм
Bec	примерно 34 грамма
Специальное зарядное	е устройство (BC-30L)
Питание	переменный ток 100 240 В, 0.13А, 50/60 Гц.
Выход	постоянный ток 4.2В, 900 мА
Температура	5°C - 35°C
Аккумуляторная батарея	перезаряжаемая литий - ионная батарея (NP-40)
Время полной зарядки	примерно 2 часа
Габариты	80 x 55 x 30 мм(без выступающих частей)
Bec	около 60 грамм.

Специальный	сетевой	адаптер	(BC-30L)
-------------	---------	---------	----------

Питание	переменн 50/60 Гц,	ый ток 100 2 0.13А	240 B,
Выход	постояннь	ый ток4.2 B, 90	0 мА

Габариты 80 x 55 x 25 мм (без выступающих частей)

Вес около 63 г

Источник питания

- Для питания фотокамеры можно использовать только фирменный литий-ионный аккумулятор NP-40. Использование аккумулятора другого типа не поддерживается.
- Фотокамера не имеет специальной батареи для внутренних часов, поэтому при полном прекращении питания (как от аккумулятора, так и от адаптера) установки даты и времени стираются. После прерывания подачи питания заново настройте дату и время (стр. 51).

ЖК-дисплей

 Дисплей изготавливается по самым передовым технологиям, которые обеспечивают работоспособность 99.99% элементов ЖК-панели. Это значит, что около 0.01% пикселей на ЖК дисплее могут функционировать некорректно (они либо не светятся, либо светятся все время).

Объектив

 На некоторых типах фотоснимков можно наблюдать некоторую дисторсию (искажения) в виде, например, искривления линий, которые на самом деле являются прямыми. Это свойство объектива и не является неисправностью фотокамеры.