

DLP ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Руководство пользователя



УКРСЕРТРЕА

BZ03

Перед тем, как пользоваться вашим телевизором, пожалуйста, внимательно

прочтите данное Руководство.

Сохраните его для использования в будущем. Запишите номер модели и серийный номер телевизора. Когда вам понадобится техническое обслуживание телевизора, посмотрите на табличке, прикрепленной к задней крышке,

и сообщите в сервисный центр следующую информацию:

Номер модели : Серийный номер :

P/NO : 3828VA0476R (MB03CC, 136G TX, 486-340M)

Содержание

Установка	3
Местоположение и функции органов управления Пульт дистанционного управления Установка батареек в ПДУ Передняя панель / Передняя панель	4
Управление основными функциями телевизора Включение и выключение / Переключение каналов Регулировка громкости звука / Быстрый просмотр Функция выключения звука Выбор языка экранной информации (не во всех моделях	8)
Экранные меню Выбор из меню	9
Меню настроек Автоматическая настройка на телевизионные станции Ручная настройка на станции / Точная настройка Редактирование программ / Вызов таблицы программ	10
Меню изображения PSM (память состояния изображения) Регулировка параметров изображения ХП (Цифровой, высшего класса) Формата изображения	15
Меню Аудио SSM (память состояния звука) AVL (автоматическое выравнивание громкости) Speaker adjustment Hастройка баланса / Equalizer (не во всех моделях) Прием стереофонических программ и програ передаваемых на двух языках Прием передач, передаваемых в системе звуко сопровождения NICAM	18 амм, ового
Меню времени Автоматический таймер сна / Таймер 'сон'	22
Специальное меню Режимы TV и AV	23
Автоматическое переключение в режим AV (аудио / виде Электронный замок от детей / Cinema / Auto Demo	0)
Картинка в картинка Включение и выключение Выбор режима входа для субкартинки Замена субкартинки на основную картинку Переключение каналов для субкартинки Размер субкартинки Изменение положения субкартинки	26
Телетекст (не во всех моделях) Включение и выключение функции телетекста Текст СВЕРХУ (не во всех моделях) БЫСТРЫЙ ТЕКСТ / Специальные функции телетекста	27
Подключение внешней аппаратуры Гнездо антенны / Гнёзда Euro scart Гнезда входов Audio/Video (не во всех моделях) Входные гнезда для S-Video/Audio (не во всех моделях) Выходные гнёзда DVD / Входные гнёзда DTV РС в разъеме	30
	35

Питание

Питание телевизора осуществляется от электросети переменного тока, напряжение питания указано в табличке, прикрепленной к задней стенке телевизора. Запрещается подключать телевизор к источнику питания постоянного тока. Во время грозы и при частых отключениях напряжения в электросети извлеките штекер кабеля антенны из гнезда антенны и отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети.

Предупреждение

Во избежание пожара или поражения электрическим током не оставляйте телевизор под дождем или в условиях повышенной влажности.

Срок службы данного товара - 7 лет со дня передачи товара потребителю.

Обслуживание

Никогда не открывайте заднюю стенку телевизора, поскольку в телевизоре имеются опасное для жизни напряжение и другие источники опасности. Если телевизор перестает нормально работать, отключите телевизор от электросети и обратитесь за содействием в торговую организацию, которая продала Вам телевизор.

Антенна

Подсоедините штекер кабеля антенны к гнезду, обозначенному символом 175Ω , расположенному на задней панели телевизора. Для получения хорошего изображения следует пользоваться наружной антенной.

Порядок установки

Установите телевизор в таком месте, чтобы на экран не падал яркий искусственный или солнечный свет. Телевизор не должен подвергаться излишним вибрациям, воздействию влаги, пыли или тепла. Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха вокруг телевизора. Не закрывайте вентиляционных отверстий на задней стенке телевизо-ра.Управление всеми функциями телевизора может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ). Управление некоторыми функциями также может осуществляться с помощью кнопок, расположенных на передней панели телевизора.

Если Вы передвигаете или переставляете телевизор в другое место, выключите основной переключатель, по крайней мере на 30 минут, чтобы снять напряжение цвета с экрана.

При невыполнении следующих пунктов возможно изменение цвета изображения из-за намагничивания.

Не устанавливайте телевизоры рядом с динамиками, отопительными батареями, металлическими трубами и т.д. .(Установите телевизоры на подходящее расстояние)

Не ставьте предметы содержащие магнит близко к телевизору.

Не оставляйте фиксированное изображение на экране в течение долгого времени. Типично фиксированное изображение из видеомагнитофона, формат изображения 4:3 или если присутствует СН ярлык;

Фиксированное изображение может остаться видимым на экране.

Изготовлено по лицензии фирмы Dolby Laboratories. Долби, "Dolby" и символ с двойным "D" - товарные знаки фирмы Dolby Laboratories.



13. TV/AV

Выбирает сигнал от телевизора или со входов аудио/видео. Включает телевизор из дежурного режима.

14. Кнопки телетекста (не во всех моделях)

Данные кнопки используются в режиме телетекста. Дальнейшие подробности смотрите в разделе 'Телетекст'. (не во всех моделях)

15. Отмена/Выход

Удаляет все изображения на экране и возвращает к просмотру TV из любого меню.

16. SSM (память состояния звука) Восстанавливает предпочитаемую вами настройку звука.

17. STILL (СТОП-КАДР)

Останавливает движение субкартинки.

18. Отмена/Выход

Удаляет все изображения на экране и возвращает к просмотру TV из любого меню.

19. Кнопки видеомагнитофона

Управляют кассетным видеомагнитофоном производства фирмы.

Примечание: В режиме телетекста кнопки PR +/-, SWAP и INPUT используются для управления функциями телетекста.

Установка батареек в ПДУ

Питание ПДУ осуществляется от двух батареек типа ААА. Осторожно сдвиньте крышку ПДУ, чтобы открылось отделение для батареек. Установите две батарейки, соблюдая полярность согласно символам (⊕ и ⊙) внутри отделения для батареек. Он может несколько отличаться от вида панели вашего телевизора.



Примечание: Во избежание повреждений ПДУ вследствие вытекания электролита из батареек извлеките батарейки из ПДУ, если вы не намерены пользоваться ПДУ в течение длительного времени.



Передняя панель

Ламповый индикатор, индикатор работы, и температурный индикатор, расположенные на боковой панели отображают функциональный статус DLP (Цифровой Обработки Цвета) проекционного телевизора.



- **1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ (ON/OFF)** Включает и выключает телевизор.
- 2. TV/AV

Выбирает сигнал от телевизора или со входов аудио/видео.

Включает телевизор из дежурного режима.

3. МЕНЮ

Вызывает экранное меню.

4. OK

Принимает ваш выбор или показывает текущий режим.

- (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ/УВЕЛИЧИТЬ)
 Регулирует громкость.
 Изменяет установки в меню.
- ▲ / ▼ (ПРОГРАММА ВВЕРХ/ВНИЗ) Включает телевизор из дежурного режима. Выбирает программу или пункт меню.

- 7. Индикатор работы (см. стр. 7)
- 8. Ламповый индикатор (см. стр. 7)
- 9. Индикатор температуры (см. стр. 7)
- 10. Сенсор пульта управления

Примечание:

- а. То что показано, является упрощённым изображением передней или боковой панели. Данное изображение может в чемто отличаться от того, что имеется на вашем телевизоре.
- b. В зависимости от положения, на центральной части экрана может быть едва заметная белая строка развертки. Это нормальное явление, присущее для экрана.

Передняя панель



•Индикаторы состояния

	Выкл.	Не подключен шнур питания.
	Красный	Не подключен шнур питания, устройство в режиме standby.
индикатор рассты	Зелёный	Вкл.
	Оранжевый (мигающий)	Подготовка к режиму standby.
	Оранжевый	Проекционная ламапа отработала свой срок и её нужно заменить новой.
Ламповый индикатор	Красный (мигающий)	Имеется проблема с лампой и вокруг (около) неё. Свяжитесь с фирменным сервис-центром.
	Зелёный (мигающий)	Не закрыта крышка лампы.
	Оранжевый	Проектор перегрелся.
Индикатор температуры	Оранжевый	Проектор выключился по причине перегрева.
	Оранжевый	Проектор отключился, проверка охдаждающего венттилятора.

Управление основными функциями телевизора



Включение и выключение

- 1. Перед включением аппарата, убедитесь в том, что включен выключатель питания.
- Когда выключатель питания нажат, экран будет освещён красным цветом. Это режим Stand-by (Ожидания) Если аппарат находится в режиме Stand-by (Ожидания), нажмите кнопки **POWER**, ▲ / ▼, **TV/AV**, **MULTIMEDIA** или 2. Number на пульте Дудля полного включения. Экран на мгновение будет мерцающе оранжевым и затем зажжётся зелёным цветом, когда питание упешно будет включено.
- 3. Для выключения аппарата, нажмите кнопку питания на пульте ДУ. Аппарат перейдёт в режим Stand-by (Ожидания).

Примечание:

- а. Вентилятор охлаждения лампы бүдет вращаться ещё примерно 120 секна после выключения питания пультом ДУ.
- б Не пользуйтесь основным выключателем питания. Вместо неё для выключения питания используйте пульт ДУ.
- При включении аппарата сразу после выключения, для В. сохранения охлаждения потребуется примерно 30-50 секунд.
- При выключении питания, используя основной выключатель на Г. аппарате, внутренняя система охлаждения также перестаёт функционировать. Поэтому, включение аппарат основным выключателем питания займёе 30-50 секунд для сохранения охлаждения.
- д. Ускоренное выключение: если аппарат решает, что обстоятельства не позволяют дальше функционировать, он автоматически переходит в режим Stand-by (Ожидания). Пожалуйста, попробуйте включить заново после некоторого времени.
- При включении установки, от неё может исходить странный звук. e

Переключение каналов

Вы можете выбирать номер телевизионного канала посре-дством кнопки ▲ / ▼.

Регулировка громкости звука

Для выполнения регулировки громкости звука нажмите кнопку ◀/►.

Быстрый просмотр

Для возврата к программе предыдущего просмотра нажмите кнопку SWAP.

Функция выключения звука

Нажмите кнопку МИТЕ Звук отключается, и на экране телевизора появляется индикатор 4-мие . Вы можете снова включить звук с помощью нажатия кнопок MUTE, ◄ / ►, SSM или I/II.

Выбор языка экранной информации (не на всех моделях)

Это является еще одной опцией. Меню может отображаться на экране на выбранном языке. Прежде всего выберите язык пользования.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора специального меню.
- 2 Для выбора режима Language нажмите кнопку >, затем кнопку 🔺 / 🔻
- Чтобы выбрать желаемый язык нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼. 4. Нажмите кнопку < или ОК.
- После этого вся экранная информация будет выводиться на экран телевизора только на выбранном Вами языке.
- Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Экранные меню

Вы можете осуществлять управление работой телевизора в диалоговом режиме с помощью воспроизводимых на его экране меню. При этом на экране также воспроизводятся кнопки, с помощью которых осуществляется управление.

Выбор из меню

- 1. Нажать кнопку МЕНЮ, а затем кнопку ▲ / ▼ для отображения каждого меню
- 2. Для выбора меню нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼.
- 3. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Примечание :

- а. В режиме системы телетекста, MENU не будет отображаться.
 б. В некоторых моделях телевизоров такие пункты меню, как Language не показываются в экранных меню.







В вашем телевизоре может быть запомнена настройка максимум на 100 телевизионных станций (под номерами программ от 00 до 99). После того, как вы настроились на станции, вы будете иметь возможность использовать кнопки ▲ / ▼ или цифровые кнопки для выбора запрограммированных вами станций. На станции можно настраиваться в автоматическом или ручном режиме.

Автоматическая настройка на телевизионные станции

При использовании этого способа запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Режим автоматической настройки рекомендуется использовать, когда вы только что приобрели телевизор.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню настроек.
- 2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Auto programme (автоматическая настройка).
- 3. Нажатием кнопок ► выберите пункт меню **System**. ТВ систему кнопкой ▲ / ▼ на системном меню;



- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Европа/Восточная Европа)
- I : PAL I/II (Англия/Ирландиа)
- DK : PAL D/K, SECAM D/K (Восточная Европа/CIS)
- L : SECAM L/LX (франция)
- Нажатием кнопок ► выберите пункт меню Storage from (запоминание с номера). Выберите начальный номер программы кнопкой ▲ / ▼ или нажатием самого номера на панели меню.
- 5. Нажатием кнопок ► выберите пункт меню To Start.
- 6. Нажмите кнопку > для начала автоматического поиска.



Запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Для остановки автоматического поиска нажмите кнопку **MENU**. Когда автоматическая настройка завершена, на экране появляется меню **Programme edit** (редактирование программ). Для редактирования запомненных программ обратитесь к разделу 'Редактирование программ'.

7. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Ручная настройка на станции

Режим ручной предварительной установки телевизионных каналов позволяет вам настроить телевизионные станции и расположить их в любой удобной для вас последовательности. Также вы можете дать программе имя, состоящее из пяти символов для каждого номера программы.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню настроек.
- 2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **Manual pro**gramme (ручная настройка).
- 3. Нажмите кнопку ► чтобы появилось меню Manual programme.



- 4. Нажатием кнопок ► выберите пункт меню **System**. ТВ систему кнопкой ▲ / ▼ на системном меню;
 - **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Европа/Восточная Европа)
 - I : PAL I/II (Англия/Ирландиа)
 - **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Восточная Европа/CIS) : SSECAM L/LX (франция:)
- Нажатием кнопок ► выберите пункт меню Band. Нажмите кнопку ▲ / ▼ чтобы выбрать V/UHF (МВ/ДМВ) или Cable (кабельное ТВ) на меню Band.
- Нажатием кнопок ► выберите пункт меню Channel. Выберите нужный номер программы (0 to 99) цифровыми кнопками ▲ / ▼ в Channel в меню. По возможности изберите номер канала цифровыми кнопками.
- 7. Нажатием кнопок ► выберите пункт меню **Search**. Нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы начать поиск в меню Поиска.
- 8. Если вы нашли требующуюся станцию, Нажатием кнопок ◀ /
 выберите пункт меню Storage. Выберите нужный номер программы (0 to 99) цифровыми кнопками ▲ / ▼ в Storage в меню.
- 9. Нажмите кнопку ОК.
- 10. Чтобы сохранить настройку на следующую станцию, повторите шаги с 4 по 9.
- 11. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.









Присвоение названия станции

- 1. Повторите шаги 1-3 раздела 'Ручная настройка на станции'.
- 2. Нажатием кнопок ► выберите пункт меню **Name** (Название)
- 3. Нажмите кнопку ▲. Вы можете использовать пробел, +, -, цифры от 0 до 9 и буквы от А до Z.

кнопкой **V** вы можете проводить выбор в противоположном направлении.

- Выберите следующую позицию, нажав кнопку ►, затем выберите второй символ и т. д.
- 5. Нажмите кнопку ОК.
- 6. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Booster (Усилитель) (не во всех моделях)

В некоторых моделях имеется дополнительная функция **Booster** (Усилитель). Только тот телевизор, у которого имеется **Booster**, может выполнить эту функцию.

- 1. Повторите шаги 1-3 раздела 'Ручная настройка на станции'.
- 2. Нажатием кнопок ► выберите пункт меню Booster.
- 3. Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню **On** или **Off**.
- 4. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Точная настройка

Обычно точная настройка бывает необходимой лишь при плохом качестве принимаемого сигнала.

- 1. Повторите шаги 1-3 раздела 'Ручная настройка на станции'.
- 2. Нажатием кнопок ► выберите пункт меню **Fine** (точная настройка).



- Нажатием кнопок ▲ / ▼ точно настройтесь на станцию, чтобы добиться наилучшего качества изображения и звука на Fine меню.
- 4. Нажмите кнопку ОК.
- 5. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Программа, для которой использовалась точная настройка, при выборе программ будет индицироваться номером желтого цвета.

Редактирование программ

Эта функция позволяет вам удалять или пропускать сохраненные программы. Вы можете также переместить некоторые станции на другие номера программ или вставить "пустую" станцию на выбранный номер программы.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню настроек.
- 2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **Programme** edit (Редактирование программ).
- 3. Нажмите кнопку ► чтобы появилось меню Programme edit.

C1 1	0	с	1	1	с	4	2	с	5	3	s	2	П
	4	С	1	5	C	6	6	C	3	7	C	1	
	8	С	7	9	С	1	10	С	2	11			
	12			13			14			15			Н
	16			17			18			19			
	20			21			22			23			
	24			25			26			27			
	28			29			30			31			
	32			33			34			35			
	36			37			38			39			
-													
(MENU) Prev. 🔶 Selec		•	Del	ete		Co	ру		• N	love		•	Skip

Удаление программы

- 1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ► выберите программу, подлежащую удалению.
- 2. Дважды нажмите КРАСНУЮ кнопку. Выбранная программа удаляется, а все последующие программы перемещаются вверх на одну позицию.

Копирование программы

- 1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ► выберите программу, подлежащую копированию.
- Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Все последующие программы перемещаются вперед на одну позицию.

Перемещение программы

- 1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ► выберите программу, подлежащую перемещению.
- 2. Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку.
- 3. Переместите программу на желаемый номер программы с помощью кнопок ▲ / ▼ или ◄ / ►.
- 4. Вновь нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы выключить эту функцию.

Пропуск номера программы

- 1. Кнопками ▲ / ▼ или ◀ / ► выберите номер программы, подлежащей пропуску.
- Нажмите СИНЮЮ кнопку. Номер пропускаемой программы окрасится в синий цвет.
- Вновь нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы выключить эту функцию. огда номер программы пропускается, это означает, что вы не сможете ее выбрать в нормальном режиме работы телевизора с помощью кнопок ▲ / ▼ переключения программ. Если вы пожелаете выбрать программу с пропущенным номером, напрямую введите номер программы с помощью цифровых кнопок или выберите ее в меню редактирования программ или в таблице программ.

Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.





Вызов таблицы программ

Вы можете проверить сохраняемые в памяти программы, вызвав на экран таблицу программ.

Вывод на экран таблицы программ

Нажмите кнопку LIST (список), чтобы вывести на экран таблицу программ. Таблица программ появляется на экране.





Примечание:

- а. Вы можете обнаружить, что некоторые программы имеют номера синего цвета. Они были установлены на пропуск при автоматической настройке или в режиме редактирования программ.
- 6. У некоторых программ в таблице программ показан только номер канала и это означает, что отсутствует присвоенное им название станции.

Выбор программы в таблице программ

Выберите программу нажатием кнопок ▲ / ▼ или ◀ / ►. Телевизор переключится на программу с выбранным номером.

Просмотр страниц таблицы программ

В таблице программ есть 3 страниц, которые содержат 100 программ. Страницы последовательно "перелистываются" нажатием кнопок ▲ / ▼ или ◀ / ►.

Нажмите кнопку LIST для возврата к нормальному просмотру телевизора.

Меню изображения

PSM (память состояния изображения)

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню изображения.
- 2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **РЅМ**.
- 3. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ для выбора установки изображения на **РЅМ** меню.

K SETUP	PSM ►	Dynamic
	Contrast	Standard
	Brightness	Mild
	Colour	Game
audio	Sharpness	√User
@	Tint	
W TIME	XD	
SPECIAL	✓ Prev.	

- 4. Нажмите кнопку ◄ или ОК.
- 5. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Регулировка параметров изображения

Вы можете осуществлять регулировку контраста, яркости, насыщенности цвета, четкости изображения и оттенков.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню изображения.
- Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ для выбора желаемого вида изображения на **PICTURE** меню.
- 3. Нажмите кнопку ►. Нажмите кнопку ◄ / ► чтобы сделать нужную настройку на каждом подменю.



- 4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить эти настройки изображения в качестве установленных пользователем (**User**).
- 5. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Вы можете также вернуться к желаемому изображению (Dynamic, Standard, Mild, Game or User) с помощью кнопки PSM на пульте дистанционного управления. Dynamic, Standard, Mild и Game установки изображения запрограммированы на заводе для получения оптимального качества изображения и не могут изменяться.





Меню изображения





Х (Цифровой, высшего класса)

Вы можете наслаждаться живой картинкой изображения высокой чёткости, полученной в результате технологии применения процессора Digital Reality (цифровая реальность).

При выборе опция для изображения (Dynamic (динамичное), Standard (стандартное) и Mild (умеренное), Game (игра)) в меню PICTURE, **XD** автоматически меняется на **On**.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню изображения.
- Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать ХД.
 Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ для выбора установки изображения на **XD** меню.

🧗 SETUP	PSM	
	Contrast	
PICTURE	Brightness	
	Colour	
audio	Sharpness	
(()	Tint	
W TIME	XD ·	√Off
		On
SPECIAL	✓ Prev.	

- 4. Нажмите кнопку < или ОК.
- 5. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Формата изображения

При просмотре телевизора вы можете выбирать разные форматы изображения; **Auto**, **4:3**, **16:9**, **14:9** и **Zoom**.

Последовательными нажатиями кнопки **ARC (управление** форматом изображения) выберите желаемый формат изображения.

Auto

Когда ваше ТЕЛЕВИДЕНИЕ получает широкий сигнал экрана, это будет автоматически изменено(заменено) на картинный формат, который будет послан.

4:3

Это - стандартный формат изображения 4:3, используемый в обычных телевизорах.

16:9

В режиме Wide (16:9) вы можете смотреть широкоэкранные кинофильмы (с форматом изображения 16:9) или обычные телевизионные передачи. Изображение с форматом 16:9 показывается на экране без изменения, а изображение с форматом 4:3 увеличивается влево и вправо так, что оно занимает весь экран формата 16:9.

14:9

Вы можете наслаждаться картинным форматом 14:9 или общей программой ТЕЛЕВИДЕНИЯ через 14:9 способ.

Экран 14:9 рассматривается, точно так же как который экран 4:3 увеличен к верхнему низкому и левому/правильному.

Вы можете пододвигать экран или вниз с ▲ / ▼ кнопкой.

Zoom

Вы можете смотреть кинофильмы с увеличением изображения благодаря использованию режима Zoom. Изображение формата 4:3 увеличивается вверх/вниз и вправо/влево, так что оно занимает весь экран формата 16:9. Верхние и нижние границы изображения при этом могут стать не видны. Вы можете пододвигать экран или вниз с ▲ / ▼ кнопкой.

Примечание :

- а : **4:3** и **16:9** имеются только в режимах Component (720p/1080i), RGB-DTV (720p/1080i) и RGB-PC.
- 6 : **Auto** не имеется только в режиме Component, RGB-DTV и RGB-PC.



Меню Аудио







SSM (память состояния звука)

Вы можете выбрать предпочитаемые вами настройки звука; Dolby virtual, Стандарт, Музыка, Речь, или ино также вы можете настроить частоту звука эквалайзера, баланс.Есл ивы включите AVL, аппарат автоматически сохранит уровень звука, даже если вы переключите программу.

- Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню аудио. 1.
- 2.
- Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать SSM. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать SSM. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать установку изображения на SSM меню. 3.



- 4. Нажмите кнопку < или ОК.
- 5. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Dolby virtual

Dolby Virtual дает вам возможность ощутить эффект панорамного звука.

Вы можете также вернуться к желаемому звуку (Dolby virtual, Flat, Music, Movie, Speech или User) с помощью кнопки SSM на пульте дистанционного управления. Параметры режимов **Dolby virtual**, **Flat**, **Music**, **Movie** и **Speech** программируются на заводе для получения наилучшего воспроизведения звука, соответствующего каждому из этих типов передач и не могут быть изменены.

Примечание : Если вы нажмете кнопку SSM после выполнения соответствующих настроек в меню звукового сопровождения, на экране автоматически появится режим Equalizer, даже если вы перед этим выбрали запрограммированный на заводе режим: Dolby virtual, Flat, Music, Movie, Speech или User.

AVL (автоматическое выравнивание громкости)

Функция AVL автоматически сохраняет одинаковый уровень громкости звука при переключении каналов.

- Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню аудио. 1.
- Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать АУL
- Нажмите ► затем ▲ / ▼ чтобы поставить On или Off на AVL 3. меню.



- Нажмите кнопку <или ОК. 4.
- 5. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Меню Аудио

Speaker adjustment

Вы можете настраивать состояние внутренних динамиков.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню аудио.
- 2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **TV speaker**.
- 3. Нажмите ► затем ▲ / ▼ чтобы поставить On или Off на TV **speaker** меню.



- 4. Нажмите кнопку < или ОК.
- 5. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Примечание : B RGB-DTV режиме, сигнал динамика/переменный сигнал может выводиться даже в отсутствии видеосигнала.

Настройка баланса

Вы можете отрегулировать баланс.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню аудио.
- 2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Ваlance.



- 3. Нажмите кнопку ►.
- 4. выберете желаемую установку с помощью клавиш ◀ / ► в меню баланса.
- 5. Нажмите кнопку ОК.
- 6. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.





Image: Setup SSM Image: Picture AVL Image: Display the set of the



Меню Аудио

Equalizer (не на всех моделях)

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню аудио.
- 2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Equalizer.
- 3. Нажмите кнопку ► в Equalizer, чтобы выйти на Equalizer меню.



- 4. Выберите нужную полосу звуковых частот нажатием кнопки ◀ / ►.
- 5. Установите необходимый уровень звука в этой полосе при помощи кнопки ▲ / ▼.
- 6. Нажмите кнопку < или ОК.
- 7. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Выбор выходного сигнала звукового сопровождения

В режиме AV (Аудио/Видео) вы можете осуществлять переключение выходного звукового сигнала, подаваемого на правый и левый громкоговорители.

Это осуществляется с помощью последовательных нажатий кнопки I/II.

- L+R: Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый громкоговоритель, а звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на правый громкоговоритель.
- L+L: Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый и правый громкоговорители.
- **R+R**: Звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на левый и правый громкоговорители.

Прием стереофонических программ и программ, передаваемых на двух языках

После выбора программы появляется информация о звуке для станции после того как исчезнет номер программы и имя станции.

Вещание	Экранный Дисплей
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Установка монофонического звука

При приеме в режиме "стерео", если стереосигнал слабый, вы можете переключиться в режим "моно" двукратным нажатием кнопки **I/II**. При монофоническом приеме улучшается глубина звучания. Для обратного переключения в режим "стерео" снова два раза нажмите кнопку **I/II**.

Выбор языка для программы, передаваемой на двух языках Если программа передается на двух языках, вы можете установить режим **DUAL I**, **DUAL II** или **DUAL I+II** (дополнительное устройство) посредством последовательных нажатий кнопки I/II.

- **DUAL I** Громкоговорители воспроизводят основной язык.
- **DUAL II** Громкоговорители воспроизводят второй язык.
- **DUAL I+II** Один громкоговоритель воспроизводит основной язык, а второй громкоговоритель воспроизводит второй язык. (дополнительное устройство).

Прием передач, передаваемых в системе звукового сопровождения NICAM (не во всех моделях)

Если ваша установка оснащена приемником NICAM, вы можете получать прекрасное цифровое воспроизведение звука. С помощью последовательных нажатий кнопки I/II могут быть установлены следующие режимы звукового сопровождения:

- 1. Когда принимается монофонический сигнал NICAM, вы можете выбрать режим NICAM MONO или FM MONO.
- 2. Когда принимается стереофонический сигнал NICAM, вы можете выбрать режим NICAM STEREO или FM MONO.
- 3. Когда принимается сигнал звукового сопровождения NICAM на двух языках, вы можете выбрать режимы NICAM DUAL I, NICAM DUAL II или NICAM DUAL I+II или MONO.



Меню времени





Автоматический таймер сна

Если нет входящего сигнала, монитор автоматически отключится через 10 минутю.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню времени.
- 2. Press the \blacktriangleright button and then \blacktriangle / \blacktriangledown button to select **Auto sleep**.
- 3. Нажмите ► затем ▲ / ▼ чтобы поставить On или Off на Auto sleep меню.



- 4. Нажмите кнопку < или ОК.
- 5. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Таймер 'сон'

Вам не надо помнить о необходимости выключения телевизора перед отходом ко сну. Таймер "сон" автоматически переключает телевизор в дежурный режим через заданное время.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора меню времени.
- 2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Sleep timer.
- 3. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать установку изображения на Sleep timer меню.

Mr SETUP	Auto sleep	√Off
	Sleep timer 🔹 🕨	10 Min
PICTURE		20 Min
		30 Min
		60 Min
<u> </u>		90 Min
(2) TIBAE		120 Min
		180 Min
Ω		240 Min
SPECIAL		

- 4. Нажмите кнопку ◄ или ОК.
- 5. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Выбирайте, через какое время вы хотите выключить телевизор, нажатиями кнопки **SLEEP** (сон). При нажатии кнопки на экране телевизора появится сообщение **Off**, за которым будут следовать цифры выбранного вами числа минут до выключения - **10**, **20**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** и **240**. Таймер начинает обратный отсчет времени с выбранного числа минут.

Примечание:

- а. Чтобы увидеть оставшееся до выключения время, нажмите один раз кнопку **SLEEP**.
- б. Для отмены действия таймера «сон» нажимайте кнопку SLEEP до тех пор, пока на экране на появится сообщение Off.
 в. Когда вы сами выключаете телевизор, он сбрасывает
- заданное таймером время выключения.

Специальное меню

Режимы TV и AV

Телевизор может получать сигналы с антенны (режим TV), AV, Component или RGB-PC или со входов аудио/ видеосигнала (режим AV). Режим AV используется, когда к телевизору подключен кассетный видеомагнитофон или другое оборудование.

Примечание: Если видеомагнитофон подключен через гнездо для антенны, используется режим TV. Смотрите раздел 'Подключение внешнего оборудования'.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора специального меню.
- 2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **Main input** (вход).
- 3. Нажмите ▲ / ▼ для выбора TV, AV1, AV2, S-Video 2, AV3, AV4, Component1, Component2, RGB-DTV или RGB-PC.



AV1 : VCR подключается к Euro scart розетке1 телевизора. AV2 : VCR подключается к Euro scart розетке2 телевизора. S-Video 2 : VCR подключается к Euro scart розетке2 телевизораt

AV3 : VCR подключается к Euro scart розетке2 телевизора AV4 : Видеомагнитофон подключен к гнездам AV4 INPUT телевизора.

Component1/2 : DVD или SET TOP видеомагнитофона соеденяется с DTV/DVD INPUT разъемом телевизора.

RGB-DTV : SET TOP видеомагнитофона соеденяется с **RGB INPUT** разъемом телевизора.

RGB-PC : ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР подключен к гнездам **RGB INPUT** телевизора.

- 4. Нажмите кнопку < или ОК.
- 5. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

Также вы можете поочередно выбирать режим TV или AV, нажимая кнопку **TV/AV**.

Для возвращения из режима AV в режим TV нажмите кнопку ▲ / ▼, TV/AV или цифровые кнопки.

Автоматическое переключение в режим AV (аудио / видео)

Если на выходной разъем вашего видеомагнитофона подается переключающее напряжение и он подключен к телевизору через разъем Euro scart, телевизор автоматически переключится в режим **AV1**, **AV2** или **AV3**. Для возвращения из режима AV нажмите кнопку **TV/AV**.





Специальное меню







Электронный замок от детей

В телевизоре может быть установлен такой режим работы, при котором его управление может осуществляться только с помощью ПДУ. Эта функция может использоваться для предотвращения несанкционированного использования телевизора.

- Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора 1. специального меню.
- Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Child lock. 2.
- Нажмите ► затем ▲ / ▼ чтобы поставить On или Off на Child 3. **lock** меню.

🦹 SETUP	Main input	
	PIP input Child lock	v Off
audio	Language Cinema	On
Ø TIME	Auto Demo	
	✓ Prev.	

- 4. Нажмите кнопку ◀ или ОК.
- 5. Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к нормальному телевизионному просмотру.

При включенной функции электронного замка от детей при нажатии любой из кнопок во время просмотра телевизионной передачи на экране появляется сообщение Child lock on.

Примечание: Когда на экране телевизора показывается меню, нажатие какой-либо кнопки на передней панели телевизора не приводит к появлению на экране сообщения о том, что включена блокировка от детей.

Cinema

Когда вы смотрите фильм, данная функция настраивает телевизор на наилучшее качество изображения.

Эта функция работает в следующем режиме: COMPONENT 480дюйм.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора специального меню.
- Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Cinema.
 Нажмите ► затем ▲ / ▼ чтобы поставить On или Off на Child **lock** меню.

😽 SETUP	Main input	
	PIP input	
PICTURE	Child lock	
	Language	
O AUDIO	Cinema 🕨	v Off
O AUDIO	Cinema ► Auto Demo	v Off On

- Нажмите кнопку ◀ или ОК. 4.
- Повторно нажать кнопку МЕНЮ, чтобы вернуться к 5. нормальному телевизионному просмотру.

Специальное меню

Auto Demo

Используйте это для просмотра характеристик и опций меню, имеющихся на вашем телевизоре.

- 1. Нажмите кнопку МЕНЮ и затем ▲ / ▼ для выбора специального меню.
- 2. Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать Auto Demo.



- 3. Для начала Auto Demo нажмите кнопку ► или OK.
- 4. Для остановки Auto Demo, нажмите кнопку CANCEL/EXIT.





Картинка в картинка

Опция:

PIP - функция картинка в картинке отображает одно изображение внутри другого.

Включение и выключение

Нажмите кнопку **PIP** один раз для включения суб-изображения. Для выключения субкартинки снова нажмите эту кнопку.

Для отключения этой функции следует нажать кнопку ОТМЕНА/ВЫХОД.



Примечание : Когда размер субкартинки равен 1/2 размера основной картинки, то качество картинки может ухудшиться.

Выбор режима входа для субкартинки

Нажать кнопку INPUT выбора входного режима для субкартинки.

Каждый раз, когда эта кнопка нажата, каждый режим ввода для подкартинки отображен как показано ниже.



Примечание : При включении функции Т артинка в картинкеУ, вы также можете настроить её в Специальном меню.

Замена субкартинки на основную картинку

Нажмите кнопку **SWAP**, чтобы поменять местами субкартинку и основную картинку.

Примечание :

- Когда основная картинка отображает режимы TV (телевидение) или AV (аудио-видео), то возможна перестановка.
- 6. В режиме развёртки программы вы можете сменить режим ТВ на основную картинку.

Переключение каналов для субкартинки

Выбор программы субкартинки возможен когда субкартинка в режиме TV. Нажать кнопку **PR +/-** чтобы выбрать программу для субкартинки.

Размер субкартинки

Последовательно нажимайте кнопку **SIZE** для выбора необходимого размера субкартинки. Субкартинка может отображаться в пропорциях от 1/9 до 1/16 от основной картинки. В режиме "Картинка в Картинке" при помощи кнопки SIZE производиться настройка суб-картинки.

Изменение положения субкартинки

Нажимайте кнопку **POSITION** до тех пор, пока субкартинка не займет нужное положение. Субкартинка перемещается по часовой стрелке. Функция POSITION не работает в режимах POP и сдвоенной картинки.



Телетекст (не во всех моделях)

Телетекст является дополнительной функцией, поэтому прием телетекста может выполняться только на телевизорах, снабженных системой телетекста.

Телетекст - это бесплатная услуга, оказываемая большинст-вом вещательных телевизионных станций. С помощью телетекста передается следующая информация: новости, погода, Программы телепередач, цены акций и т.д.

Декодер телетекста данного телевизора может поддерживать режимы Простой, TOP и FASTEXT. Простой режим состоит из ряда страниц, которые напрямую выбираются путем ввода соответствующего номера страницы. TOP и FASTEXT являются более современными системами телетекста, позволяющими быстро и легко находить нужную инфор-мацию, передаваемую в виде телетекста.

Включение и выключение функции телетекста

Для включения функции телетекста нажмите кнопку **TEXT** (TEKC T). Нажмите кнопку **TEXT** (текст) для переключения в режим "телетекст". Если на половине экрана показывается телепередача, а на другой половине - телетекст, вновь нажмите кнопку **TEXT**, чтобы информация телетекста стала занимать весь экран. На экране появится начальная или последняя страница телетекста. На экране телевизора появляется первая страница или последняя выбранная страница телетекста.

В строке заголовка воспроизводятся два номера страницы, имя телевизионной станции, дата и время. Первый номер страницы соответствует номеру выбранной вами страницы, а второй номер страницы соответствует номеру текущей воспроизводимой страницы.

Для выключения функции телетекста нажмите кнопку **TEXT**. Предыдущий режим просмотра при этом появляется вновь.

Простой текст

Выбор страницы

- Введите трехзначный номер нужной вам страницы посредством кнопок с цифрами. Если во время ввода номера страницы вы нажали не ту кнопку, вы должны закончить ввод трехзначного номера, а затем снова ввести правильный номер страницы.
- 2. Для вывода на экран предыдущей или последующей страницы телетекста можно использовать кнопку ▲ / ▼.



Телетекст (не во всех моделях)



PR d vn

Для облегчения поиска информации, передаваемой с помо-щью телетекста, в нижней части экрана воспроизводятся четыре цветных поля: красное, зеленое, желтое и синее. Желтое поле обозначает следующую группу, а синее поле обозначает следующий блок.

Группы/Выбор блока/Страницы

- 1. С помощью СИНЕЙ кнопки вы можете переходить от блока к блоку.
- 2. Используйте ЖЕЛТУЮ кнопку для перехода на следующую группу с автоматическим переходом на следующий блок.
- С помощью ЗЕЛЕНОЙ кнопки вы можете перейти на следующую страницу с автоматическим переходом на следующую группу. Для этого также может использо-ваться кнопка ▲.
- 4. КРАСНАЯ кнопка позволяет вернуться на предыдущую установку. Для этого также может использоваться кнопка ▼.

Прямой выбор страницы

Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме ТОР вы можете выводить на экран страницу телетекста с помощью прямого ввода трехзначного номера страницы.

БЫСТРЫЙ ТЕКСТ

Страницы телетекста имеют цветовой код, который регистрируется в нижней части экрана, и выбираются с помощью соответствующей цветной кнопки.

Выбор страницы

- 1. Нажмите кнопку 🗐 для выбора страницы указателя.
- 2. Вы можете выбрать страницы, имеющие цветовой код, показанный в нижней строчке, с помощью соответст-вующих цветных кнопок.
- Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме телетекста FASTEXT вы можете выбрать страницу телетекста путем ввода трехзначного номера страницы с помощью цифровых кнопок.
- 4. Кнопка ▲ / ▼ может использоваться для выбора предыдущей или последующей страницы.

Телетекст (не во всех моделях)

Специальные функции телетекста

Нажмите эту кнопку для воспроизведения на экране скрытой информации, такой как, например, ответы на загадки и вопросы викторины. Нажмите кнопку еще раз для удаления информации с

экрана.

ВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА (EXPAND) Устанавливает двойную высоту знаков телетекста.

Устанавливает двоиную высоту знаков телетекста. Нажмите эту кнопку для увеличения верхней половины страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку еще раз для увеличения нижней половины страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку еще раз для возвращения в режим нормального воспроизведения.

ШХ ИРДАТЕ (ОБНОВЛЕНИЕ)

На экране воспроизводится нормальное телевизионное изображение во время ожидания поступления новой страницы телетекста.

меняется на номер страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку для вывода на экран обновленной (новой) страницы телетекста.

Ξ¥ HOLD (УДЕРЖИВАНИЕ)

Прекращается автоматическая смена страниц телетекста, которая выполняется в том случае, если страница телетекста состоит из 2 или более субстраниц. Количество субстраниц и номер текущей субстраницы обычно воспроизводятся на экране под строкой времени. При нажатии этой кнопки в левом верхнем углу экрана воспроизводится символ удерживания, и автоматическая смена страниц отменяется.

Для перехода на следующую страницу телетекста нажмите эту кнопку еще раз.

MIX (НАЛОЖЕНИЕ)

Воспроизводятся страницы телетекста, наложенные на телевизионную картинку.

Для выключения картинки телевизионной передачи нажмите эту кнопку еще раз.

Примечание : Когда TV картинка и текстовая картинка занимают по половине экрана функция MIX не возможна.

ТІМЕ (ВРЕМЯ)

а. Нажмите эту кнопку для воспроизведения показаний времени в верхнем правом углу экрана во время просмотра телевизионной передачи. Для удаления показаний времени с экрана нажмите эту кнопку еще раз. 6. В режиме телетекста эта кнопка используется для индикации номера субстраницы телетекста. Номер субстраницы телетекста воспроизводится в нижней части экрана. Для удерживания или смены субстраницы нажмите любую из следующих кнопок: КРАС НАЯ/ЗЕЛЕНАЯ, ▲ / ▼, кнопки с цифрами. Для выхода из этого режима нажмите эту кнопку еще раз.



Подключение внешней аппаратуры





Вы можете подключать к вашему телевизору дополнительное оборудование, такое как видеомагнитофоны, видеокамеры и т. п.

Гнездо антенны

- Соедините разъем высокочастотного выхода видеомагнитофона с гнездом антенны, расположенным на задней панели телевизора.
- 2. Подсоедините кабель антенны к гнезду видеомагнитофона, предназначенному для подключения антенны.
- Настройтесь на выходной канал видеомагнитофона под желаемым номером программы, пользуясь указаниями раздела 'Ручная настройка программы'.
- 4. Выберите номер программы, выделенный вами для выходного сигнала от видеомагнитофона.
- 5. Нажмите кнопку PLAY (Воспроизведение) на видеомагнитофоне.

Гнёзда Euro scart

- 1. Подсоедините гнездо Euro scart видеомагнитофона к гнёздам Euro scart 1, 2 или 3 аппарата.
- Нажмите кнопку PLAY (Воспроизведение) на видеомагнитофоне.
 Если выходы переменного напряжения вашего видеомагнитофона подсоединены к Euro scart гнёздам 1, 2

видеоманилофона подсоединены к Euro scart нездам 1, 2 или 3, аппарат перейдёт в режимы **AV1**, **AV2** или **AV3** автоматически. Если же вы хотите продолжить простмотр в режиме TV, нажмите ▲ / ▼ или клавишу HOMEPA.

В противном случае нажмите TV/AV клавиши на пульте Дудля выбора **AV1**, **AV2** или **AV3**. На экране появляется изображение playback.

Также вы можете записать на видео плёнку программы, полученные посредством TV.

Примечание :

- a. Тип сигнала RGB, т.е сигналы красного, зелёного и голубого могут быть только выбраны для гнезда 1 Euro scart. Эти сигналы передаются, к примеру, платным TV декодером, игровой приставкой или фото CD устройством и т.д.
- Если оба сигнала Euro scart 1, 2 или 3 подсоединены к видеомагнитофону одновременно, только сигнал AV2 может быть получен.
- в. Если сигнал S-VHS получен через гнездо Euro scart 2, вы должны изменить режим на S-Video2.
- г. Если вы используете RCA для Scart адаптора (не поставляется), тогда VIDEO IN и Y/C IN(S-VIDEO) гнёзда должны быть подсоединены к адаптору, изображение аппарата может быть нестабильным.

Гнезда входов Audio/Video (не на всех моделях)

- 1. Подсоедините гнёзда выходов audio/video видеомагнитофона ко входам audio/video аппарата.
- 2. Нажмите клавишу TV/AV для выбора AV1, AV2, AV3 или AV4.
- 3. Нажмите клавишу play на видеомагнитофоне. На экране появляется изображение playback.

Примечание : Если у вас моно видеомагнитофон, подсоедините аудио кабель от видеомагнитофона к гнезду **AUDIO L/MONO** аппарата.

Подключение внешней аппаратуры

Входные гнезда для S-Video/Audio (не на всех моделях)

При подключении видеомагнитофона формата S-VIDEO через входное гнездо S-VIDEO качество изображения улучшается.

- 1. Соедините гнездо типа S-video видеомагнитофона с гнездом типа S-VIDEO телевизора.
- 2. Подключите аудио кабель от магнитофона стандарта S-VIDEO к гнездам для аудио сигнала на телевизоре.
- 3. Последовательными нажатиями кнопки TV/AV выберите режим S-Video2 или AV4.
- Нажмите кнопку PLAY (Воспроизведение) на видеомагнитофоне. На экране появится изображение, воспроизводимое видеомагнитофоном.

Примечание: Если видеомагнитофон формата S-VHS был подключен и к гнездам S-VIDEO, и к гнездам VIDEO, телевизор может принимать сигнал только с гнезда S-VIDEO.

Выходные гнёзда DVD

- Соединить выходные гнёзда DVD output sockets (Y Cb Cr, Y Pb Pr, Y B-Y R-Y или Y P_B P_R) DVD-плеера с входными гнёздами DTV/DVD INPUT(Y P_B P_R), расположенными на установке.
- Подсоединить звукозаписывающий /звуковоспроизводящий кабель от DVD-плеера к входным аудио-гнёздам DTV/DVD INPUT AUDIO расположенным на установке.
- 3. Для того, чтобы выбрать Компонент1 или Компонент2 следует нажать кнопку **TV/AV** или **MULTIMEDIA**.
- 4. Нажать кнопку Play (Воспроизведение) на DVD плеере. На экране появится картинка воспроизведения DVD.

Входные гнёзда DTV (цифрового телевидения)

- Соединить выходные гнёзда ОМПЬЮТЕРНОЙ ПРИСТАВ И к входным гнёздам DTV/DVD (Y P_B P_R) расположенным на установке, (или, подсоединить приставку с жёстким диском вместе со вспомогательным выходным гнездом D-Sub к входному гнезду PC/DTV, расположенному на установке, а также звукозаписывающий /звуковоспроизводящий кабель от приставки с жёстким диском ко входным аудио-гнёздам PC/DTV.)
- 2. Подсоединить звукозаписывающий /звуковоспроизводящий кабель от компьютерной приставки ко входным аудиогнёздам DTV/DVD, расположенным на установке.
- 3. Для того, чтобы выбрать Компонент1, Компонент2 или **RGB**-**DTV** следует нажать кнопку **TV/AV** или **MULTIMEDIA**.

RGB-DTV Adjust				
H-Position	0			
V-Position	0			
Phase	0			
▲▼ Select	◆ Adjust ⊙ Exit			

- 4. Нажмите кнопку ОК.
- 5. Нажатием кнопок ▲ / ▼ выберите пункт меню H-Position, V-Position или Phase.
- 6. С помощью кнопки </ >



VCR



VCR



DVD



SET TOP Box

Подключение внешней аппаратуры



PERSONAL COMPUTER

РС в разъеме

- 1. Соедините гнездо выхода на монитор ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА с входным гнездом для сигнала от ПК телевизора.
- Подключите аудио кабель от ПК к гнездам для аудио сигнала телевизора.

RGB-PC Adjust				
H-Position	0			
V-Position	0			
H-Size	0			
V-Size	0			
Phase	-15			
▲▼ Select ◆	Adjust ⊙Exit			

- 3. Нажмите кнопку TV/AV или MULTIMEDIA для выбора режима RGB PC.
- 4. Включите ПК и на экране телевизора появится сигнал от ПК. Телевизор может использоваться как монитор ПК.
- 5. Нажмите кнопку **ОК**. Выбор нужной Вам строки осуществляется кнопками ▲ / ▼.
- 6. С помощью кнопки ◀ / ► выполните нужные регулировки.

Горизонтальное / Вертикальное Положение

Эта функция позволяет передвигать изображение влево / вправо и вверх / вниз.

Размер по горизонтали / размер по вертикали

Эта функция предназначена для регулировки размера картинки и с помощью неё вы можете по своему желанию увеличить, или уменьшить, картинку.

Phase

Эта функция позволяет Вам удалять любой горизонтальный шум и делать изображение более четким.

Примечание: Некоторые сигналы графической коррекции изображения могут функционировать не должным образом. Если получены неудовлетворительные результаты настройте эти функции вручную.

7. Нажать кнопку **ОК** для сохранения его для изображения на мониторе PC.

Примечание: Подсоедините *PC* (персональный компьютер) к вводам *PC* вашего телевизора после изменения разрешения *PC*.

Спецификация Монитора

MODE	Resolution	Horizontal Frequency(KHz)	Vertical Frequency(Hz)		
EGA	640x350	31.468	70.09		
	640x480	31.469	59.94		
VGA	640x480	37.861	72.80		
	640x480	37.500	75.00		
	800x600	35.156	56.25		
SVGA	800x600	37.879	60.31		
379A	800x600	48.077	72.18		
	800x600	46.875	75.00		
	1024x768	48.363	60.00		
XGA	1024x768	56.476	70.06		
	1024x768	60.023	75.02		
Форма синхронизации входа: отдельно)					

Примечание

Примечание

Порядок поиска причины и устранения неисправности

Признак неисправности

Нет изображения, нет звука



