## brugermanual

käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók instrukcje obsługi | používateľské príručka | руководство пользователя  $\epsilon\gamma\chi\epsilon$ ιρίδιο χρήσης

## Digital audioafspiller

Digitaalinen soitin | Digitální audiopřehrávač | Digitális audiolejátszó Cyfrowy odtwarzacz muzyczny | Digitálny audioprehrávač **Цифровой аудиоплеер** | Συσκευή ψηφιακού ήχου







## Мы надеемся, что вам понравится наше изделие

Посетите веб-страницу www.philips.com/support и введите название вашего изделия для просмотра следующих материалов:

- Часто задаваемые вопросы
- Последние руководства пользователя
- Последние версии компьютерных программ для загрузки
- Файлы обновления встроенного программного обеспечения

Поскольку существует возможность обновления продукта, мы рекомендуем зарегистрировать его на веб-узле

www.philips.com/register

в этом случае мы сможем известить вас о появлении новых бесплатных версий.

Номера модели и серии находятся внутри батарейного отсека.

### Сведения о новом изделии

Приобретенное вами изделие обладает следующими функциями.

- Воспроизведение файлов в форматах MP3 и WMA (см. раздел "Режим Музыка")
- FM-радио\*\*\* (см. раздел "Режим радио")
- Запись: FM\*\*\*, прямой линейный вход; запись голоса (см. раздел "ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПИСИ")

\*\*\*FM-радио имеется только в некоторых версиях изделия для отдельных регионов. В настоящее время в Европе FM-радио недоступно.

Принадлежности



наушники



аудио кабель







Ремешок или Шейный ремешок (наличие зависит от региона)



Устройство чтения компакт-дисков с руководством пользователя, драйверами, спискам часто задаваемых вопросов, программным обеспечением для управления музыкой



кабеля USB

## Батареи

В данном устройстве Вы можете пользоваться следующим:

- нормалые батареи типа LR03, UM4 или AAA (лучше Philips); или
- щелочыми батареями типа LR03, UM4 или AAA (лучше Philips); или
- Заряжаемыми батареи типа LR03, UM4 или AAA (лучше Philips).

Примечание: Если устройство не будет использоваться в течение продолжительного времени, выньте из него батарея.

## Вставление батарей

Откройте отсек для батареек. Вставьте батареи соблюдая правильную полярность.









## Обзор разъемов и элементов управления

1	LINE-IN	Гнездо линейного входа
2	Разьем для кабеля USB	
3	HOLD OFF	Для отключения кнопки - нажмите на нее и удерживайте в течение 3-5 секунд
4	ЖК дисплей	динамическое отображение меню, параметров и информации о дорожках
5	▲ / ▼	Scroll (Прокрутка); SuperScroll; (Быстрая прокрутка); Skip to previous / next (Перейти к предыдущему / к следующему)
	<	Rewind / Fast forward (Перемотка назад/вперед); Up / Down to 1 level (Вверх / вниз на один уровень)
	►II	Включение / Выключение и Воспроизведение / Пауза; подтверждает установку меню
6	Volume + / -	Изменение громкости
7	n	Гнездо для наушников
8	SETTING	Для блокировки опций меню
9	REC	Начало или остановка записи голоса или сигнала FM-радио***, а также звука с помощью линейного входа
10	A - B / DBB	Повтор А-В DBB (Включает и отключает опцию Dynamic Bass Boost для усиления басов);
(11)	Крышка батарейного отсека	Откройте, чтобы установить батарею
12	Гнездо для карты памяти	Для увеличения объема памяти вставьте сюда мини-карту SD (макс. объем = 1 ГБ) Для извлечения карты осторожно нажмите на нее.

\*\*\*FM-радио имеется только в некоторых версиях изделия для отдельных регионов. В настоящее время в Европе FM-радио недоступно.

## Питание

Нажмите и удерживайте > II для включения питания.

→ На короткое время появится экран PHILIPS.

Нажмите и удерживайте > II для выключения питания.

#### ВНИМАНИЕ!

Проигрыватель автоматически отключается через 60 секунд после прекращения воспроизведения, если за это время не была нажата ни одна кнопка. При следующем включении появится экран состояния воспроизведения на момент отключения.

## Индикация уровня питания

На дисплее отображается приблизительный уровень заряда батарей.

- Аккумулятор полностью заряжен
- Батарея заряжена на две трети
- Батарея заряжена наполовину
- Низкий уровень заряда аккумулятора
- Аккумулятор разряжен

Примечание: При использовании аккумуляторных батарей отображается более низкий уровень напряжения, чем при использовании щелочных. Батареи содержат химические вещества: размещайте их осторожно.

#### ВНИМАНИЕ!

Если батареи практически разрядились, начинает мигать символ **Ш** и один раз звучит сигнал, что указывает на низкий заряд батарей. После подачи двойного сигнала проигрыватель отключится менее чем через 60 секунд. Перед отключением в проигрывателе сохранятся все настройки и незавершенные записи.

## Режим музыки

На проигрыватель записано несколько музыкальных дорожек, чтобы вы могли начать работы сразу же. Кроме того, можно перенести музыкальную коллекцию с компьютера в проигрыватель с помощью входящего в комплект программного обеспечения для управления музыкальными записями.

(см. раздел "ПЕРЕНОС ЦИФРОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФАЙЛОВ НА ПРОИГРЫВАТЕЛЬ")

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Музыкальные файлы, переданные в проигрыватель через Проводник Windows (посредством перетаскивания) будут распознаны как файлы данных. Они не появятся в библиотеке MUSIC (МУЗЫКА) проигрывателя и не будут воспроизводиться.

## Поиск необходимой музыки

 Находясь в корневом меню, нажмите MUSIC (Музыка) для перехода в режим музыки. После входа в режим воспроизведения музыки можно выбрать следующие параметры поиска.



Примечание: Информация на китайском, японском и корейском будет отсортирована в соответствии с указанным значением unicode.

1	1/3	Ū	11	20/50	Ū
<playlists< th=""><th>•</th><th>٠Aw</th><th>ay with him</th><th>÷</th></playlists<>		•	٠Aw	ay with him	÷
Artis	sts		Nev	ver give up yo	urs

- ② При поиске нужной опции нажимайте ▲ для прокрутки вверх и ▼ для прокрутки вниз. Нажимайте ►► для перехода на следующий или ◄ для перехода на предыдущий уровень библиотеки.
- Нажмите Нажмите нобы воспроизвести выбранные дорожки.



## Воспроизведение

Кнопки **>II**, **A**, **V**, **4**, **>>** многофункциональны. Они действуют в зависимости от способа их использования: *нажать или нажать и удерживать*. Во время воспроизведения композиций можно выполнить следующие действия.

Основные операции	Нажимаемые кнопни	Индикация на экране
Воспроизведение / Приостановка воспроизведения	Нажмите <b>н</b> во время воспроизведения	
Воспроизведение следующей дорожки	Нажмите 🔻	
Воспроизведение предыдущей дорожки	Нажмите 🔺	
Forward search (Поиск в прямом направлении)	Нажмите и удерживайте ►	
Backward search (Поиск в обратном направлении)	Нажмите и удерживайте ┥	<b>[</b> []
Регулировка громкости	Volume + / -	<mark>♪ 20/50 ●</mark>
Enable / Disable DBB (Включить/выключить функцию DBB)	Нажмите и удерживайте А - В / DBB	038

## Дополнительные функции воспроизведения

#### Повтор А-В

Для включения повторного или непрерывного воспроизведения части композиции выполните следующие действия.

В начале нужного отрезка композиции нажмите кнопку А - В / DBB;
 →На экране отобразится индикация А\*



- (2) Еще раз нажмите кнопку А В / DBB в конце нужного отрезка композиции.
  - →На дисплее отобразится индикация →На дисплее отобразится индикация макания, и включится функция повторного воспроизведения.
- (3) Для выхода из последовательности еще раз нажмите A B / DBB.

#### ЗАКЛАДКИ

С помощью функции закладок (доступной как в библиотеке MUSIC (MУЗЫКА), так и в библиотеке RECORDINGS (ЗАПИСИ)) можно отметить место в композиции для быстрого перехода к нему в будущем. В памяти проигрывателя можно сохранить до 10 закладок.

#### Создание закладки

 В начале воспроизведения отрезка композиции, который требуется отметить, нажмите кнопку SETTING.
 Выберите "BOOKMARK > Set bookmark" (ЗАКЛАДКА > Создать закладку).

Примечание: Когда все 10 ячеек для закладок будут заняты, запись закладок начнется сначала. Отобразится запрос на перезапись существующих закладок. Нажмите кнопку ►II для подтверждения. Нажмите кнопку ◄< для отмены.



#### ВНИМАНИЕ!

Можно также назначить [>] key short cut (**[>]кнопку быстрого вызова**) для включения функции BOOKMARK (ЗАКЛАДКА) и создания закладок одним нажатием. (см. раздел "**[>]кнопку быстрого вызова**")

#### Воспроизведение закладки

(1) Нажмите кнопку SETTING и выберите "BOOKMARK > Bookmark list (Закладка > Список закладок)



#### ВНИМАНИЕ!

Во время навигации композиции, содержащие закладки, легко отличить.Правый верхний уголок выделенной композиции "загнут". Нажмите кнопку **>>** для отображения всех закладок, имеющихся в выделенной композиции.

<b>7</b> 21/50 🖸	
Away with him	
<never give="" th="" up="" yours<=""><th>Þ</th></never>	Þ

#### РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

На проигрывателе можно установить воспроизведение композиций в случайном порядке (Shuffle также непрерывное воспроизведение (repeat ).

#### Изменение режима воспроизведения

- () нажмите SETTING. Выберите Play modes (Режимы воспроизведения).
- Используйте кнопки для прокрутки, чтобы выбрать следующие параметры. Нажмите кнопку >II для подтверждения выбора. Для отмены выбора отмеченного параметра нажмите >II.

Play mode (Режим воспроизведения)	Shuffle (Воспроизведение)	Repeat (Повтор)	Индикация на экране
Shuffle (Воспроизведение в случайном порядке)	он (вкл.)	off (выкл.)	<b>7</b> 20/50 (■ Away with him - 2Funky ▶ 03:28 CLASS DBB → 本 回
Repeat (Повтор)	OFF (ВЫКЛ.)	ОN (ВКЛ.)	J     20/50     Image: Comparison of the compari
Shuffle and repeat (Повторное и непрерывное)	ON (ВКЛ.)	ОN (ВКЛ.)	<b>7</b> 20/50 <b>(■</b> Away with him - 2Funky ▶ 03:28 CLASS DBB ⇔ ≭ ⊡
Normal (Обычное)	ОFF (ВЫКЛ.)	ОFF (ВЫКЛ.)	J     20/50     (■)       Away with him - 2Funky       ► 03:28 CLASS DBB

#### эквалайзер

На проигрывателе можно воспроизводить композиции с различными настройками функции EQ (эквалайзер).

#### Изменение настроек эквалайзера

- (1) нажмите SETTING. Выберите Equalizers (эквалайзер).
- Используя кнопки прокрутки, выберите Rock / Pop / Jazz / Classic / Custom или Off (Рок / Поп / Джаз / Классика / Пользовательский / ВЫКЛ.)

#### ВНИМАНИЕ!

Можно также назначить **[>]кнопку быстрого вызова** для включения функции EQ (Эквалайзер) и изменения настроек эквалайзера одним нажатием. (см. раздел "[**>]кнопку быстрого вызова**")

#### Custom EQ (Пользовательская настройка эквалайзера)

В пользовательской настройке эквалайзера доступны 5 регулируемых диапазонов частот: Bass (Басовые), Low (Низкие), Mid (Средние), High (Высокие) и Treble (Самые высокие).

- нажмите SETTING. Выберите Equalizers > Custom (Эквалайзер > Пользовательская настройка).
- 2 Нажмите кнопку ➤ или ◄ для выбора диапазона частот.
   → Выбранный диапазон замигает.



- З Нажмите кнопку ▲ один или несколько раз для увеличения значения частоты. Нажмите кнопку ▼ один или несколько раз для уменьшения значения частоты.
- ④ Нажмите кнопку ► Для сохранения настройки.
  - При воспроизведении музыки можно сразу прослушать, как звучит сохраненная пользовательская настройка эквалайзера.

#### ВНИМАНИЕ!

V

- Нажмите и удерживайте кнопку ◄ для выхода из экрана пользовательской настройки эквалайзера без сохранения.
- Если в течение 5 секунд не была нажата ни одна кнопка, происходит автоматический выход из экрана пользовательской настройки эквалайзера.

## Перенос цифровых музыкальных файлов на проигрыватель

Прежде чем воспроизводить на проигрывателе файлы в формате MP3 или WMA при помощи проигрывателя Windows Media, необходимо установить проигрыватель Windows Media и Device Manager следующим образом:

#### Установка Philips Device Manager и проигрывателя Windows Media

- Вставьте компакт-диск, входящий в комплект, в устройство чтения компакт-дисков. Если компакт-диск не запустится автоматически, щелкните файл с расширением mp3.exe, находящийся в корневом каталоге компакт-диска.
- Выберите язык и следуйте инструкциям на экране будет произведена установка Philips Device Manager и проигрывателя Windows Media.

#### Подсоедините проигрыватель к компьютеру

 Используя кабель USB из поставки, подсоедините проигрыватель к компьютеру. Сразу же после подсоединения отобразится анимация, сообщающая о подключении через порт USB.

(2) Через соединение USB можно передавать на проигрыватель музыкальные файлы и управлять ими.



#### Систематизация и передача музыки при помощи Windows Media Player 9 / 10

- Запустите проигрыватедь Windows Media, щелкнув значок на рабочем столе Windows или выбрав соответствующий пункт в меню Пуск.
- Чтобы перенести файлы с компьютера на проигрыватель, на вкладке Синхронизация щелкните Копировать на компакт-диск (WMP9) или устройство (WMP10).
- В той области, где указываются файлы для копирования, в выпадающем списке выберите список воспроизведения, категорию или другой элемент, который вы хотите копировать.
- (4) Снимите флажки рядом с файлами, которые не нужно копировать.
- (5) В той области, где указываются устройства, выберите устройство, на которое будут копироваться файлы, то есть Philips GoGear\*.
- (6) Нажмите кнопку Копировать (WMP9) / Начать синхронизацию (WMP10).

#### \*Windows Media Player 9

\*Windows Media Player 10

		_ 8 ×	
_	Now	Playing 💌	
	home on Daylor	⊚ ⊆ору	
	Removable Cold (E)     Removable Served and One		▼ 】 〕 〕 〕 一 朝



#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Музыкальные файлы, переданные на съемный диск кроме Philips GoGear не могут воспроизводиться на вашем устройстве.

## Перенос цифровых музыкальных файлов на проигрыватель

#### Безопасное отключение устройства

Закройте все активные приложения, работающие с проигрывателем. Произведите безопасное отключение устройства, щелкнув кнопку 😹 на панели задач.

Просто отсоедините проигрыватель по завершении передачи файлов.

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Музыкальные файлы, переданные в проигрыватель через Проводник Windows (посредством перетаскивания) будут распознаны как файлы данных. Они не появятся в библиотеке MUSIC (МУЗЫКА) проигрывателя и не будут воспроизводиться.

#### ВНИМАНИЕ!

Дополнительные сведения о передаче музыки с WMP 9/10 можно получить в разделе справка Проигрывателя Windows Media и щелкнув Help (Справка) > Copying files to your portable device (Копирование файлов на ваше портативное устройство)/Synchronizing content to devices (Синхронизация содержимого для устройств).

## Режим радио

#### Выберите регион для диапазона FM\*\*\*

- ① Для входа в режим радио выберите в корневом меню пункт RADIO.
- (2) нажмите SETTING. Выберите "Select FM region" > Asia / Europe / USA ("Выбор региона для диапазона FM" > Азия/Европа/США).

#### \*\*FM-радио имеется только в некоторых версиях изделия для отдельных регионов. В настоящее время в Европе FM-радио недоступно.

Region (Регион)	Frequency range (Частотный диапазон)	Tuning steps (Шаг настройки)
Азия	87.5 - 108 MHz (МГц)	0.05 MHz (МГц)
Европа	87.5 - 108 MHz (МГц)	0.05 MHz (МГц)
США	87.5 - 108 MHz (МГц)	0.1 MHz (МГц)

#### Автоматическая настройка

- ① Для входа в режим радио выберите в корневом меню пункт RADIO.
- (2) нажмите SETTING. Выберите Autotune (Автоматическая настройка). Нажмите >> для подтвержденения.

#### Прослушивание радиостанции

- ① Для входа в режим радио выберите в корневом меню пункт **RADIO**.
- (2) Нажмите ▲ для прокрутки вверх или ▼ для прокрутки вниз, чтобы сделать выбор.

#### Ручная настройка

- Выберите экран прослушивания радио, а затем нажмите и удерживайте кнопку >> чтобы перейти к экрану настройки вручную.
- 2 Нажимайте кнопку < или 🕨 для пошагового изменения частоты.
  - Изменение частоты отображается на шкале частот. Во время настройки вручную будет слышен шипящий звук или сигнал настраиваемой станции.
- Важмите и удерживайте кнопку ◄ для поиска последней доступной станции или нажмите и удерживайте кнопку ➤ для поиска следующей доступной станции.
   На шкале частот отображается быстрое увеличение или уменьшение значения частоты.
- ④ Нажмите кнопку ► Для подтверждения настройки.





## ВНИМАНИЕ!

Если сохранять станцию, настроенную вручную, не требуется, не нажимайте кнопки. Через некоторое время произойдет выход из экрана настройки вручную без сохранения.



0



## ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПИСИ

Если проигрыватель не подсоединен к компьютеру, можно записывать голос, радиосигнал или использовать для записи линейный вход проигрывателя.

#### Подготовка к записи

- нажмите SETTING. Выберите Recordings (Запись) и нажмите кнопку >> чтобы отобразить список доступных настроек.
- Перед записью можно настроить следующие параметры.

Настройка	Доступные значения (значения по умолчанию выделены жирным шрифтом)
Record quality (Качество записи)	Low (Низкое), Medium (Среднее), High (Высокое)
Автоматический контроль громкости	<b>Оп</b> (Вкл), Off (Выкл)
Определение отсутствия сигнала	Оп (Вкл), <b>Off</b> (Выкл)

Auto volume control (Автоматический контроль громкости) (только для записи голоса): автоматическая регулировка уровня громкости при записи голоса.

Silence detection (Определение отсутствия сигнала) (только для записи через линейный вход): проигрыватель создаст новую композицию, если сигнал будет отсутствовать.

#### Запись голоса

(3)

- 1 Убедитесь, что режим радио отключен.
- Нажмите кнопку REC для начала записи голоса.
   → На дисплее проигрывателя отобразится состояние записи.

Еще раз нажмите кнопку REC для остановки записи.





При появлении запроса нажмите кнопку >II для предварительного прослушивания записи. Если предварительный просмотр не нужен, не нажимайте клавиши. Время ожидания запроса на предварительный просмотр истечет.

→ На дисплее проигрывателя отобразится состояние сохранения

записи. Запись будет сохранена в памяти проигрывателя (имя файла = VOICE REC > MIC xxx.wav: xxx = номер композиции).



#### Запись передач в диапазоне FM\*\*\*

\*\*FM-радио имеется только в некоторых версиях изделия для отдельных регионов.

В настоящее время в Европе FM-радио недоступно.

- (1) Для входа в режим радио выберите в корневом меню пункт **RADIO**.
- Нажмите кнопку REC для начала записи передачи в диапазоне FM.
   → На дисплее проигрывателя отобразится состояние записи.
- З Еще раз нажмите кнопку REC для остановки записи передачи в диапазоне FM.
   → На дисплее проигрывателя отобразится состояние сохранения

записи. Запись FM будет сохранена в памяти устройства (имя файла = FM REC > FM ххх.wav; ххх = номер композиции).

④ При появлении запроса нажмите кнопку ►II для предварительного прослушивания записи. Если предварительный просмотр не нужен, не нажимайте клавиши. Время ожидания запроса на предварительный просмотр истечет.

#### Примечание:

Запись передачи в диапазоне FM нельзя сохранить на внешнюю карту SD.

#### Запись через линейный вход

 Подсоедините внешнее устройство к проигрывателю, подключив один конец кабеля к гнезду линейного входа LINE-OUT устройства, а второй конец - к гнезду линейного входа LINE-IN проигрывателя.

→ На дисплее проигрывателя отобразится экран начала записи через линейный вход LINE-IN.

- Включите воспроизведение на проигрывателе, подключенном через гнездо линейного выхода LINE-OUT. Нажмите кнопку REC для начала записи через линейный вход.
   На дисплее проигрывателя отобразится состояние записи.
- З Еще раз нажмите кнопку REC для остановки записи через линейный вход.
   → На дисплее проигрывателя отобразится состояние сохранения записи. Запись будет сохранена в памяти проигрывателя (имя файла = LINE IN REC > Line-In xxx.wav; xxx = номер композиции).
- При появлении запроса нажмите кнопку >II для предварительного прослушивания записи. Если предварительный просмотр не нужен, не нажимайте клавиши. Время ожидания запроса на предварительный просмотр истечет.

#### ВНИМАНИЕ!

- Если устройство воспроизведения было подсоединено до включения проигрывателя, при включении питания отобразится экран готовности к записи через линейный вход.
- В зависимости от настроек проигрыватель начнет запись через линейный вход в другой файл, если звуковой сигнал с устройства воспроизведения будет отсутствовать.
   (см. раздел "Подготовка к записи")
- Все записи будут сохранены в памяти проигрывателя. При наполнении внутренней памяти новые файлы сохраняются на карте памяти SD (при ее наличии).













## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

Записи хранятся в библиотеке RECORDING (ЗАПИСЬ).

#### Поиск необходимой записи

В корневом меню выберите RECORDING (ЗАПИСЬ) для входа в библиотеку записей. После входа в библиотеку записей можно осуществлять поиск по следующим параметрам.

Recording (Запись)		Voice recordings (Записи голоса)	Alphabetically listed recordings (Записи, отсортированные по алфавиту)
	ŀ	FM recordings*** (Записи передач в диапазоне FM)	Alphabetically listed recordings (Записи, отсортированные по алфавиту)
	L	Line-in recordings (Записи через линейный вход)	Alphabetically listed recordings (Записи, отсортированные по алфавиту)

\*\*FM-радио имеется только в некоторых версиях изделия для отдельных регионов. В настоящее время в Европе FM-радио недоступно.

- ② При поиске нужной опции нажимайте ▲ для прокрутки вверх и ▼ для прокрутки вниз. Нажимайте ►► для перехода на следующий или ◄
- З Нажмите ► Чтобы воспроизвести выбранные дорожки.

#### Загрузка записей в компьютер

- 1 Подключитесь к компьютеру.
- (2) В Проводнике Windows ваше устройство отобразится в качестве съемного диска.
- 3 Записи хранятся в библиотеке **RECORDING** (ЗАПИСЬ).
- ④ Перетащите записи в необходимое место.

## НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

- (1) Нажмите кнопку SETTING для отображения настроек.
- ② При поиске нужной опции нажимайте ▲ для прокрутки вверх и ▼ для прокрутки вниз. Нажимайте ►► для перехода на следующий или ◄
- З Нажмите кнопку ►► для подтверждения выбора.
- (4) Нажмите кнопку SETTING или нажмите и удерживайте кнопку << для выхода из экрана меню.

## 

#### ВНИМАНИЕ!

- Значения для каждой настройки отображаются на дисплее проигрывателя.

- Доступные настройки изменяются в зависимости от выбранного режима.

Настройка	Доступные значения
Bookmark (Закладка)	Set bookmark / Bookmarks list (Установить закладку/Список закладок)
РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ	Shuffle / Repeat (Изменить порядок / Повтор)
Equalizer (Эквалайзер)	Rock / Pop / Jazz / Classic / Custom или Off (Рок / Поп / Джаз / Классика / Пользовательский / ВЫКЛ.)
Автоматическая настройка	
Select FM region*** (Выбор региона для диапазона FM)	Азия / Европа / США
Delete (Удалить)	Delete this track (Удалить композицию) (доступно только в режиме воспроизведения музыки или записей)
[>] ярлык кнопки	Установить закладку / РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ / Эквалайзер / Удалить
Record settings (Настройки записи)	Качество записи / Автоматическая регулировка громкости (Только голосовая запись) / Функция определения пауз (Запись только с линейного входа)
Power save (Энергосбережение)	Вкл. / Выкл.
Подсветка	3 секунды / 5 секунд / 10 секунд / 15 секунд / Выкл.
Контраст	Уровни 1 - 6
Language (Язык)	английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский (бразильский), голландский, шведский, польский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), японский, корейский
Sleep timer (Таймер сна)	15 минут / 30 минут / 60 минут / Выкл.
Information (Сведения)	FW version / Internal memory available / Memory card available (Версия FW/Доступный объем памяти/Доступный объем памяти на карте)
Настройки изготовителя	Восстановление настроек изготовителя

\*\*FM-радио имеется только в некоторых версиях изделия для отдельных регионов.

В настоящее время в Европе FM-радио недоступно.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Проигрыватель можно использовать в качестве внешнего устройства хранения любых файлов данных.

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Музыкальные файлы, переданные в проигрыватель через Проводник Windows (посредством перетаскивания) будут распознаны как файлы данных. Они не появятся в библиотеке MUSIC (МУЗЫКА) проигрывателя и не будут воспроизводиться.

#### УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПАМЯТИ

Объем памяти проигрывателя можно увеличить путем установки мини-карты памяти SD (макс. емкость 1 ГБ) в соответствующее гнездо.

- Вставьте карту MINI SD в устройство.
   Для карты MINI SD в устройстве будет создана пустая база данных.
- Дополнительную память можно использовать для хранения музыки и передачи данных. Дополнительную память можно также использовать для увеличения количества композиций, которые можно записать самостоятельно.

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Карта MINI SD должна быть отформатирована с файловой системой FAT или FAT32. Карты MINI SD, отформатированные с системой NTFS, HE распознаются Windows Media Player или данным устройством!

## 

#### ВНИМАНИЕ!

- Все записи будут сохранены в памяти проигрывателя. При наполнении внутренней памяти новые файлы сохраняются на карте памяти SD (при ее наличии).
- Имя карты памяти отобразится в окне программы Windows Media Player (Philips SD).
- Музыкальные композиции, переданные на карту памяти с помощью Windows Media Player, можно воспроизвести только на устройстве, которое использовалось для загрузки музыкальных файлов.
- В случае ошибки при чтении карты используйте Device Manager для ее восстановления.

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для передачи музыкальных дорожек на карту памяти необходимо перед подключением устройства USB вставить карту памяти в устройство, когда устройство отключено. Если дорожки передаются на карту памяти (например, через устройство чтения карт) при отсутствии карты памяти в проигрывателе, их воспроизведение на проигрывателе невозможно.

## Обновления

Мы уверены, что вы будете наслаждаться своим продуктом в течение долгого времени. Для обеспечения оптимальной работы устройства мы рекомендуем регулярно заходить на веб-узел www.philips.com/support, проверяя наличие бесплатных обновленных версий обычного и встроенного программного обеспечения для устройства.

## Обновление встроенной микропрограммы

Проигрыватель управляется внутренней программой, называемой встроенной микропрограммой. Для обновления вашего устройства с прилагаемого компакт-диска можно установить последнюю версию встроенного программного обеспечения или загрузить его с www.philips.com/support.

#### ВНИМАНИЕ!

Перед обновлением встроенного программного обеспечения вставьте новую батарею. Это необходимо для надежного питания в течение всего процесса обновления.

- (1) Установите последнюю версию программы Philips Device Manager с прилагаемого компакт-диска.
- (2) Подсоедините проигрыватель к компьютеру. Запустите программу Device Manager следующим образом Start (Пуск) → Program (Программы) → Philips → Philips xxx. (xxx = Номер модели)
- 3 В главном окне щелкните Upgrade (Обновить).
- (4) Как только закончится взаимодействие Device Manager с проигрывателем, отобразится сообщение с предложением отсоединить компьютер от проигрывателя. Безопасно отсоедините проигрыватель, щелкнув кнопку на панели задач.
- (5) После отсоединения кабеля USB, обновление встроенной микропрограммы начнется автоматически. Процесс обновления завершен, когда проигрыватель перезагружается и отображается экран-заставка нормального потребления питания.

### Восстановление параметров проигрывателя

Проигрыватель управляется внутренней программой, называемой встроенной микропрограммой. В случае повреждения файлов встроенной микропрограммы может появиться необходимость восстановить параметры проигрывателя.

#### ВНИМАНИЕ!

Перед обновлением встроенного программного обеспечения вставьте новую батарею. Это необходимо для надежного питания в течение всего процесса обновления.

 Подсоедините проигрыватель к компьютеру. Запустите программу Device Manager следующим образом Start (Пуск) → Program (Программы) → Philips Device Manager.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все содержание и музыка будут удалены! Перед восстановлением параметров сделайте резервные копии всех файлов.

2 В главном окне щелкните Restore (Восстановить)/Repair(отремонтируйте). Индикация на экране:

Please di D restore oj	evice Manager : Select Device	× grade or
Click "Up	C Philips	pgrade
Click "Re	Philips SD	Restore
Warning	OK Cancel	

ВыберитеPhilips/Philips SD Card. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Как только закончится взаимодействие Device Manager с проигрывателем, отобразится сообщение с предложением отсоединить компьютер от проигрывателя.

- ③ Безопасно отсоедините проигрыватель, щелкнув кнопку ॐ на панели задач.
- После отсоединения кабеля USB восстановление параметров начнется автоматически. Процесс обновления завершен, когда проигрыватель перезагружается и отображается экран-заставка нормального потребления питания.

## Устранение неполадок

При возникновении какой-либо неполадки сначала просмотрите пункты, представленные на следующих страницах. Для получения дополнительной помощи и других советов по устранению неполадок просмотрите также FAQ (Часто задаваемые вопросы) на странице www.philips.com/support. Если следуя этим советам, не удалось найти решение, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ни при каких обстоятельствах не допускается попытка самостоятельно исправить прибор, поскольку это сделает гарантию недействительной.

Проблема	Решение
Проигрыватель не реагирует на команды	Извлеките батарею. Снова вставьте батарею и включите проигрыватель.
Проигрыватель не включается	Установите новые батареи. Нажмите >II устройство включится. В случае ошибки устройства / карты подключите устройство к компьютеру. Используйте <b>Device Manager</b> для восстановления проигрывателя.
Во время воспроизведения пропускаются композиции	Пропускаемая композиция защищена.Возможно, у пользователя недостаточно прав для воспроизведения пропускаемой композиции на проигрывателе. Информацию о правах можно получить у поставщика композиций.
Отправленные дорожки не обнаружены в проигрывателе	Музыкальные файлы, переданные в проигрыватель через Проводник Windows (посредством перетаскивания) будут распознаны как файлы данных. Они не появятся в библиотеке MUSIC (МУЗЫКА) проигрывателя и не будут воспроизводиться.
На дисплее отображается индикация Memory Full" (Память переполнена) Метогу full	<ul> <li>Подсоедините проигрыватель к компьютеру.</li> <li>Удалите ненужные файлы. Отсоедините проигрыватель от компьютера в безопасном режиме.</li> <li>Повторите попытку записи.</li> <li>Установите карту памяти для увеличения объема памяти.</li> </ul>
На дисплее отображается индикация "Cannot delete" (Не удается удалить)	Удалить дорожку можно только при ее воспроизведении. Воспроизведите предназначенную для удаления дорожку. нажмите SETTING. Выберите "Delete this track".
На дисплее отображается индикация	На проигрыватель были переданы композиции с китайским, японским, корейским или другими языками. Для правильного отображения информации требуются соответствующие шрифты. Китайский, японский, корейский шрифты доступны только для проигрывателей с номером модели, оканчивающимся на "/93". нажмите SETTING. Выберите "Language". Выберите язык источника музыкальных композиций. Примечание: Музыка воспроизводится даже при неправильном отображении данной информации.
На дисплее отображается индикация "Player problem"	Ошибка устройства/карты памяти. Подсоедините проигрыватель к компьютеру. Используйте <b>Philips Device Manager</b> для ремонта устройства.
Карты MINI SD не распознаются	Карта MINI SD должна быть отформатирована с файловой системой FAT или FAT32. Карты MINI SD, отформатированные с системой NTFS, HE распознаются Windows Media Player или данным устройством!

## Правила безопасного обращения и обслуживание

#### Уход

Предотвращение повреждения или сбоев в работе:

- Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву от нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.
- Не роняйте проигрыватель и не допускайте падения на него других предметов.
- Не допускайте погружения проигрыватель в воду. Не допускайте попадания воды в гнездо для наушников или в батарейный отсек, так это может привести к серьезному повреждению.
- Не пользуйтесь никакими чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензол или абразивные вещества, поскольку это может повредить проигрыватель.
- Использование вблизи прибора мобильных телефонов может вызвать помехи в работе устройства.
- Делайте резервную копию своих файлов. Следите за сохранностью исходных файлов после их загрузки в hdd. Philips не несет ответственности за любую утрату содержимого в том случае, если изделие повреждено или не читается жесткий диск.
- Во избежание проблем управляйте файлами (передача, удаление и т.д.) только с помощью прилагаемого музыкального программного обеспечения!

#### Температура эксплуатации и хранения

- Эксплуатируйте hdd в местах, где температура всегда поддерживается между 0 и 35 °C (32 95°C).
- Храните hdd в местах, где температура всегда поддерживается между 20 и 45 °C. (-4 113°C).
- В условиях низкой температуры срок службы батареи SA250 может сократиться.

#### Использование наушников

#### Правила безопасности при прослушивании

Включайте звук на умеренной громкости. Включение большой громкости при использовании наушников может привести к повреждению слуха. Мы рекомендуем использовать для данного устройства наушники № SHE775.

Важная информация (касается моделей, в комплекте с которыми поставляются наушники): Philips гарантирует, что максимальная мощность звука аудиопроигрывателя соответствует указаниям соответствующих контролирующих организаций, только если используются наушники, входящие в комплект поставки. Если требуется заменить наушники, мы рекомендуем вам обратиться к продавцу и заказать наушники той же модели, что входили в комплект поставки Philips.

#### Безопасность при движении

не пользуйтесь во время езды на машине или велосипеде, так как это может привести к аварии.

## Информация об авторских правах

- Все торговый марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Неавторизованное копирование и распространение записей Интернета / компакт-дисков нарушает законодательство об авторском праве и международные соглашения.

## Информация по охране окружающей среды

Мы сделали все возможное для того, чтобы упаковка могла быть легко разделена на четыре группы однородных материалов: картон, полистирол, PS, PE, PET.

Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть вторично использованы при условии, что разборка выполняется специализированным предприятием. Просим вас соблюдать постановления местных властей относительно выброса упаковочных материалов, разрядившихся батарей вышедшего из употребления оборудования.

## Утилизация отслужившего оборудования

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза и Совета 2002/96/ЕС

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия в бытовой мусор. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

## Модификации

Модификации, не разрешенные производителем, могут привести к лишению пользователей права на использование данного устройства.

Данное устройство соответствует требованиям по радиоинтерференции, действительным в Европейском Сообществе.

## Технические данные

Электропитание Время воспроизведения от батареи	1 х ААА 18 часов при использовании щел	очной ба	атареи типа ААА				
Дисплей	ЖК дисплей белый Подсветка,	1128 x 4	48 пикселов				
Звук	Усиление басов Разделение каналов Эквалайзер	Функция Digital Bass boost 50 dB Rock / Pop / Jazz / Classic / Custom или Off (Рок / Поп / Джаз / Классика / Пользовательский / ВЫКЛ.)					
	Диапазон воспроизводимых частот Соотношение сигнала и шума Выходная мощность (RMS)		30-18 000 Hz >80 dB 2 x 4 mW				
Звуковое воспроизведение							
Формат сжатия	МРЗ (8-320 кбит/с и VBR; Частота дискретизации: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 КГц) WAV						
Функция Digital Rights Management	WMDRM						
Поддержка ID3-tag	Альбом, название и имя исполнителя						
Аудиозапись	Формат аудиофайла Вход	WAV Auguor	ОРЫЙ				
Аудиозапись	Встроенный микрофон Моно Запись голоса АDPCN Запись FM*** АDPCN		1				
***FM- В на	радио имеется только в некоторы астоящее время в Европе FM-рад	ых верси цио недо	иях изделия для отдельных регионов. оступно.				
Хранение на медиа-носителе	SA250 128 MБ* NAND Flash SA260 512 MБ* NAND Flash *Фактическая емкость отформа Mini SD	SA255 SA261 тирован	256 MБ* NAND Flash 512 MБ* NAND Flash іного диска меньше.				
Тюнер / Прием / Передача	Автоматическая настройка/ Рем ***FM-радио имеется только в н регионов.В настоящее время	ешок дл екоторы в Еврог	пя тюнера: Стерео FM*** іх версиях изделия для отдельных ле FM-радио недоступно.				
Соединение	наушники (линейный выход 3,5	мм), Вхо	д 3,5 мм, USB 2.0				
Передача музыкальных Передача данных	файлов через Windows Media Pl через Windows Explorer	ayer для	а воспроизведения 9/10				
Системные требования	Windows® 2000(SP4 или более поздняя) либо XP (SP1 более поздняя) Процессор Pentium Class 300 МГц или выше 128 MБ RAM						
	Место на жестком диске 500 ME Интернет-соединение Microsoft Internet Explorer 6.0 бол Порт USB	5 1ее позд	няя				

Компания Philips оставдяет за собой право изменять конструкцию и спецификации изделия без предварительного уведомления.

Все права сохранены.

PHILIPS

Использование программы Device Manager

При помощи программы Device Manager можно обновлять ПО и восстанавливать параметры проигрывателя несколькими щелчками мыши..

## Использование программы Windows Media Player

При помощи этого, награжденного призами программного обеспечения, можно с легкостью преобразовывать компакт-диски в формат MP3, управлять своей коллекцией цифровой музыки и передавать музыку на проигрыватель.

#### Примечание:

Если невозможно передать музыку на проигрыватель при помощи Проигрыватель Windows Media, воспроизведение этой музыки на вашем проигрывателе в принципе невозможно.

# Установите Проигрыватель Windows Media и Device Manager

- Вставьте входящий в комплект компакт-диск в дисковод CD-ROM компьютера.
- (2) Для выполнения установки следуйте всем экранным инструкциям.
- Пользователям Windows 2000 следует установить WMP 9. Пользователям Windows XP следует установить WMP 10.
- (4) Занесите информацию в появившееся окно.

## Запуск Проигрыватель Windows Media 9

Используя кабель USB из поставки, подсоедините проигрыватель к компьютеру После этого автоматически появится окно соединения USB.

COBET

V

(2)

Точное местонахождение порта USB указано в документации по компьютеру. Найдите символ USB на системное блоке компьютера.

Запуск Проигрыватель Windows Media.

View Play									- 14
	Tools Help								
						L hanne			
						All Mus	sic		
	Disulista Di Casurta di	🖿 Add 💊 🔺 📩 🗌 🖬 1500	Aller m Tofe						
	Mayliscs Zearch		Aballigilo						
ring 👌	Search for	By Searching Computer							
	Search for.								
ia	All Music		Artist	Album	Rating	Media Info	Genre	Length	Bit
e	Now Playing	Add Correndy Haying Haying	F.I.R.	F.I.R.	***	Not Found	Pop	4:20	192
from	All Music	Add Holder	Unknown	Ladies First	***	Not Found	Рор	4:14	192
,	artist 🖉	Add File or Playlist	Unknown	Live For Today	***	Not Found		3:50	128
	Album	Add URL	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:45	224
ia	Genre	Enclose and the second s	Unknown	Live For Today	***	Not Found	out	4:09	128
ary	All Video	Sunsnine	Unknown	Live For Today		Not Found	Uther	3:20	128
	Other Media	My Daby	Unknown	Live For Today		Not Found	Other	3:26	120
0	My Playlists	Smoke	Linknown	Live For Today		Not Found	Other	3.52	102
er		Vesterday	Licknown	Live For Today		Not Found	oulor	3.06	102
		Vesterday again	Linknown	Live For Today		Not Found		3.00	192
toto	play	Luck	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Rock/	4:27	128
ETICE	Auto Playlists	Life	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:27	192
ium P	Favorites 4 and 5 star ra	«Üln	孫黃恣	The Moment - "%@"è	***	Not Found	Pop	4:26	263
ces	Favorites Have not hear	Comina	Unknown	Step by Step	***	Not Found	Other	3:28	128
	🛃 Favorites Listen to at nig	Step by step	Unknown	Step by Step	***	Not Found	Other	3:33	128
	Favorites Listen to on We	Love and hate	Unknown	Step By Step	****	Not Found	Pop	3:14	128
ser	Favorites Listen to on We	Joy	Unknown	Step By Step	***	Not Found	Pop	3:34	128
	🔜 Eavorites One Audio CD	Phone	Unknown	Step By Step	***	Not Found	Pop	3:36	128
	Eavorites One Data CD-E	Because I love you	Unknown	Step By Step	***	Not Found	Pop	3:42	128
	S Freedo handle	That's why	Unknown	Step By Step	***	Not Found	Pop	3:52	128
	Fresh brocks	True Colors	Unknown	Stylish Index	***	Not Found		3:14	224
	Fresh tracks yet to be pl	Lonely heart	Unknown	Stylish Index	****	Not Found		3:36	224
	Fresh tracks yet to be ra	Million Miles	Unknown	Stylish Index	***	Not Found		3:21	224
	High bitrate media in my libi	Melody	Unknown	Stylish Index	***	Not Found		3:23	224
	🚁 Low bitrate media in my libr	Changing partners	Unknown	Stylish Index	***	Not Found		3:30	224
	🌛 Music tracks I dislike	Stand by me	Unknown	Stylish Index	***	Not Found		3:11	224
	Music tracks I have not rate	1010	Unknown	Stylish Index	***	Not Found		3:35	224
	Music tracks with content p	Praises	Unknown	Stylish Index	***	Not Found	¥1%a3%ao	3:26	126
	Radio	Hello	Unknown	Stylish Index	***	Not Found	Рор	3:22	224
	Drami m Sanvicar	15.Love Paradise (-^)	Unknown	Stylish Index	***	Not Found		3:16	224
	Preman pervices	Care Calific Tenders	Unknown	Stylish Index	***	Not Found		3:18	224
		scylish index				Not Found		7:01	192
		12 平明			2222	Not Found		5.25	
	• •	230 Items				Estin	nated Time:	14:56:48	1
-	Ready								
		0							
			_			_		-	
A 1 74	🧥 🔊 📾 🖓 🐼 🦄 🗅	🕸 🔥 🛛 🔍 QLotus 🕑	Wind 😵 Wind	圈]Wind 圈]Docu 圈]Pi	ctu 🚳 Quar	(÷ 🛲 🕮 🕻	V 🕋 🔥	NS -	F午r

# Найдите и добавьте дорожки со всех дисков (в библиотеку)

- (1) Перейдите на вкладку Media Library (Библиотека Media) и войдите в библиотеку. Щелкните Add (Добавить).
- Выберите в меню файлы для добавления из папки, списка воспроизведения, URL или произведите поиск по компьютеру. можно выполнять следующие действия: выбрать для добавления дорожки или списки воспроизведения.
- (3) Файлы будут добавлены в библиотеку

## Отправьте дорожки и список воспроизведения на ваш проигрыватель

(1)

на вкладке Синхронизация щелкните Копировать на компакт-диск.



В той области, где указываются файлы для копирования, в выпадающем списке выберите список воспроизведения, категорию или другой элемент, который вы хотите копировать. Снимите флажки рядом с файлами, которые не нужно копировать.

🧿 Windows M	Aedia Player						
File View Play	/ Tools Help						
0		o	_	_	Per-Load		~
Now Playing	Lopy "Per-Load" to "Philipsta Items to Copy	olaear"	D a			fi 🎫	о <u>с</u> ору Х ®
Media	Per-Load			~	PhilipsGoGear		~
Guide	Title	Status	Length	Size	Title	Size	^
Copy from CD	<ul> <li>✓ Werry A Lot</li> <li>✓ Silv at Cloud</li> </ul>	Ready to copy Ready to copy	2:31 2:41	2.31MB 2.47MB	<ul> <li>MY PLAYLIST</li> <li>Madonna - Take a bow.mp3</li> <li>Mic. and the second</li> </ul>	4.13MB	
Media Library	j ☑ Jac je Bang , ☑ SilverEye	Ready to copy Ready to copy		2.67MB 3.70MB	Air Supply - Goodbye.mp3     All-4-One - I Swear.mp3     Size: 4,13MB     Anne Murray - You Neede	3.76MB 3.99MB 3.37MB	
Radio Tuner	<ul> <li>✓ Try le feat. Goapele &amp; Cap</li> <li>✓ Life s Still Sweet</li> <li>✓ Onc Upon the Sea of Blissf</li> </ul>	Ready to copy Ready to copy Ready to copy	5:11 4:17 6:53	4.74MB 3.93MB 6.32MB	<ul> <li>Bangles - Eternal Flame.mp3</li> <li>Bette Midler - FromA Distance.mp3</li> <li>Boyz II Men - I'll make love to you.mp3</li> </ul>	3.63MB 4.28MB 3.79MB	
Copy to Cl or Device	✓ Han Loose ✓ No Ioney No Honey	Ready to copy Ready to copy		3.60MB 3.83MB	<ul> <li>Celine Dion - My heart will go on.mp3</li> <li>England Dan &amp; John Ford Coley - I'd</li> <li>Eric Clapton - Tears in heaven.mp3</li> </ul>	4.32MB 2.42MB 4.21MB	
Premium Services	<ul> <li>✓ Serise &amp; Sensibility</li> <li>✓ Stuppin' Out</li> </ul>	Ready to copy Ready to copy		3.90MB 3.44MB	<ul> <li>Faith Hill - There you'll be.mp3</li> <li>George Benson &amp; Roberta Flack - Yo</li> <li>Kenny Loggins - Rainbow Connestio</li> </ul>	3.41MB 2.63MB 3.53MB	
Skin ∛	11 Item(s). Total Time: 44:38, 40.9	16MB			<ul> <li>Lobo - How Can I Tell Her.mp3</li> <li>Madonna - Take a bow.mo3</li> <li>0 bytes / 2.8</li> </ul>	3.96MB 4.13MB 0GB (2.62GB f	free space)
<u>/*</u>	Ready						
			1				00

В той области, где указываются устройства, выберите устройство, на которое будут копироваться файлы, то есть Philips GoGear / Philips. Снимите флажки рядом с файлами, которые не нужно копировать.

📀 Windows M	edia Player					
File View Play	Tools Help					
					Now Playing	
0				_		
	Copy "Per-Load" to "PhilipsG					۲
Now Playing	Items to Copy			Items on Device	fi 📂 🗙	
Media	Per-Load			~	PhilipsGoGear	
Guide	✓ Title	Status	Length	Size	Philipsdodear	Size
Copy from	Vorry A Lot	Ready to copy	2:31	2.31MB	- NYPLAYLIST	
CD	Silver Cloud				<ul> <li>Air Supply - Air Out Or Love.mp3</li> <li>Air Supply - Coodhue mp3</li> </ul>	3.72MB
Media	🗹 Jackie Bang				<ul> <li>Air Supply - Goodbye.mp3</li> <li>All-4-One - I Swear.mp3</li> </ul>	3.76MB 3.99MB
Library	🗹 Silver Eye			3.70MB	Anne Murray - You Needed Me.mp3	3.37MB
It.	🗹 Try Me feat. Goapele & Cap				<ul> <li>1ncUpnSeaBlissflAwarnss(es) (1).mp3</li> </ul>	6.32MB
Radio ~	🗹 Life Is Still Sweet	Ready to copy		3.93MB	<ul> <li>Hang loose 128.mp3</li> </ul>	3.60MB
Tuner	✓ Once Upon the Sea of Blissf				<ul> <li>Marcy Playground - No Money No.mp3</li> <li>General Science (Science)</li> </ul>	3.83MB
Copy to CD	Hang Loose			3.60MB	<ul> <li>Steppin Out 128.mp3</li> </ul>	3.90MB 3.44MB
or Device	V No Money No Honey			3.83MB	<ul> <li>The Like Young - Worry A Lot - 128.mp3</li> </ul>	2.31MB
Premium	✓ Sense & Sensibility	Ready to copy		3.90MB	<ul> <li>The-Cells_Silver-Cloud_128kbps.mp3</li> </ul>	
Services	✓ Steppin' Out	Ready to copy		3.44MB	<ul> <li>The-Drapes_Jackie-Bang_128kbps.mp3</li> </ul>	2.67MB
					<ul> <li>Thirdimension - Silver Eye-128.mp3</li> <li>Termin 128 mp3</li> </ul>	3.70MB
Skin					<ul> <li>Iry Me 128.mp3</li> <li>White-Hacele Life-To-Shill-Sweet 128/b</li> </ul>	4.74MB 3.03MB
÷	11 Item(s), Total Time: 44:38, 40.9	6MB			0 bytes / 2.80GE	(184.82MB free

(4) Нажмите кнопку Копировать.

📀 Windows M	edia Player							
File View Play	Tools Help							
•					Per-Load		Ŭ	
Name	Copy "Per-Load" to "PhilipsG	oGear"		🤍 🕑 🖓				
Playing +	Items to Copy		<b>B</b> 6			i 😕 🗙	-	
Media	Per-Load				PhilipsGoGear		~	
Guide	✓ Title	Status	Length	Size	Title	Size	~	
Copy from CD	<ul> <li>✓ Worry A Lot</li> <li>✓ Silver Cloud</li> </ul>	Ready to copy Ready to copy	2:31 2:41	2.31MB 2.47MB	MY PLAYLIST     Air Supply - All Out Of Love.mp3	3.72MB	=	
Media Library	☑ Jackie Bang ☑ Silver Eye	Ready to copy Ready to copy		2.67MB 3.70MB	<ul> <li>Air Supply - Goodbye.mp3</li> <li>All-4-One - I Swear.mp3</li> <li>Anne Murray - You Needed Me.mp3</li> </ul>	3.76MB 3.99MB 3.37MB		
Radio - Tuner	Try Me feat. Goapele & Cap     Life Is Still Sweet     Once Upon the Sea of Blissf	Ready to copy Ready to copy Ready to copy		4.74MB 3.93MB 6.32MB	<ul> <li>1ncUpnSeaBlissflAwarnss(es) (1).mp3</li> <li>Hang loose 128.mp3</li> <li>Marcy Playground - No Money No.mp3</li> </ul>	6.32MB 3.60MB 3.83MB		
Copy to CD or Device	Hang Loose     No Money No Honey	Ready to copy Ready to copy		3.60MB 3.83MB	<ul> <li>Sense Sensibility_128.mp3</li> <li>Steppin Out 128.mp3</li> <li>The Like Young - Worry A Lot - 128.mp3</li> </ul>	3.90MB 3.44MB 2.31MB		
Premium Services	<ul> <li>✓ Sense &amp; Sensibility</li> <li>✓ Steppin' Out</li> </ul>	Ready to copy Ready to copy		3.90MB 3.44MB	<ul> <li>The-Cells_Silver-Cloud_128kbps.mp3</li> <li>The-Drapes_Jackie-Bang_128kbps.mp3</li> <li>Thirdimension - Silver Eve-128.mp3</li> </ul>	2.47MB 2.67MB 3.70MB		
Skin ∛	11 Item(s), Total Time: 44:38, 40.9	6MB			<ul> <li>Try Me 128.mp3</li> <li>White-Hassle Life-Is-Still-Sweet 128Kb</li> <li>0 bytes / 2.80GE</li> </ul>	4.74MB 3.93MB (184.82MB free	space)	
A.	Ready							

## 

#### COBET

Дополнительные сведения о передаче музыки с WMP 9 можно получить в разделе справка Проигрывателя Windows Media и щелкнув (Справка) > Copying files to your portable device (Копирование файлов на ваше портативное устройство).

							a" All Mu	sic		
	Playlists	🖶 Add 🗙 🛧 🤳 🛙	View Album Info							
na ⊦										
	Search for:	Pind Now								
a	All Music	Title	Artist	Album		Rating	Media Info	Genre	Length	Bi
	Now Playing	≪á¼Ô¶é	F.I.R.	F.I.R.		***	Not Found	Pop	4:20	19
· · · ·	All Music	Nancy	Unknown	Ladies First		***	Not Found	Pop	4:14	19
from	Artist	Katrina	Unknown	Live For Too	Jay	***	Not Found		3:50	12
	Alburo	Lina	Unknown	Live For Too	jay	***	Not Found	Other	3:45	22
	Do Conro	Live for Today	Unknown	Live For Too	lay	***	Not Found		4:09	12
a	. Gene	Sunshine	Unknown	Live For Too	day	***	Not Found	Other	3:20	12
.,	All Video	My baby	Unknown	Live For Too	day	***	Not Found		4:06	12
	Other Media	Your way	Unknown	Live For Too	day	***	Not Found	Other	3:26	12
	My Playlists	Smoke	Unknown	Live For Too	lay	***	Not Found	Other	3:52	19
	leisure	Yesterday	Unknown	Live For Too	day	***	Not Found		3:06	19
torn	n lav	Yesterday again	Unknown	Live For Too	lav	***	Not Found		3:33	19
vice	A de Dis diste	Luck	Unknown	Live For Too	lav	***	Not Found	Rock/	4:27	12
me	AUCO Playists	Life	Unknown	Live For Too	lav	***	Not Found	Other	3:27	19
ium	Favorites 4 and 5 star ra	≪Ü!n	26.44-54		t-"^xa0"è	***	Not Found	Pop	4:26	26
ces >	Favorites Have not hear	Coming	Play		0	***	Not Found	Other	3.28	12
ees.	🔄 Favorites Listen to at nig	Step by step	Play In Play	dist	P D	***	Not Found	Other	3.33	12
	Eavorites Listen to on W	Love and bate			P 0		Not Found	Pop	3.14	12
ser	Envorites - Listen to on W	lov	Rate Select	ed Items 🕨	P 0	***	Not Found	Pop	3:34	12
	Pavorices - Elscento ort w	Phone	Add to Play	list	P		Not Found	Pop	3.36	12
	Favorites One Audio CD	Recause Llove you	Convite CD	or Device	р р		Not Found	Pop	3:42	12
	📄 Favorites One Data CD-F	That's when	Copy to CD	or Device	P		Not Found	Pop	3:42	12
	Fresh tracks	True Celeve	Send to		P		Not Found	Рор	3:52	12
	Fresh tracks vet to be play	True Colors			*		Not Found		3:14	- 22
	Fresh tracks yet to be ra	Lonery riearc	Edit		X		Not Found		3:36	22
	I tak kitera andia ia an like	million miles	Find Album	Info	x		Not Found		3:21	
	riigh bicrace media in my ibi	melody	Delete from	Library	x	XXX	Not Pound		3:23	
	Low bitrate media in my libr	Changing partners	Delete free	Olmitet	x	***	Not Found		3:30	22
	🚁 Music tracks I dislike	Stand by me	Delete mult	I PIOVISC	x	***	Not Found		3:11	22
	Music tracks I have not rate	1010	Mose Lip		×	***	Not Found		3:35	22
	Music tracks with content of	Praises	Hove op		x	***	Not Found	¥1%a3%ao	3:26	12
	Padio	Hello	Move Down	, I		***	Not Found	Рор	3:22	22
	Radio	15.Love Paradise (-^)	Deservice.			***	Not Found		3:16	22
	Premium Services	Care	Propercies			***	Not Found		3:18	22
		Stylish Index	A man he del	ink.		****	Not Found		4:01	19
		na 22311	Julip to Ar	ust		****	Not Found	_	5.25	10
		•	Jump to Alb	um						
	• •	230 Items					Esti	mated Time	: 14:56:48	3/1
	Ready									
20										
•										
Contraction of the local division of the loc							_	_	_	-

# Можно перенести, удалить или перетащить эти дорожки, как было описано в предыдущем разделе.

- (1) Щелкните для выделения объекта.
- Щелкнуть элемент правой кнопкой мыши и выберите пункт Add to Playlist (Добавить в список воспроизведения)
- В выпадающем окне Add to Playlist (Добавить в список воспроизведения) выберите существующий список воспроизведения или добавьте новый.
- 4 Выбранный элемент будет добавлен в список воспроизведения.

## 

COBET

Для выбора нескольких объектов нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> на клавиатуре. Для выбора ряда объектов щелкните первый, затем, нажав и удерживая клавишу <Shift> на клавиатуре, щелкните последний объект.

view Pla	y 1005 110p								
						All Mu	sic		
	Playlists	🕂 Add 🗙 🛧 🤳 🛛	View Album Info						
ina 🕨									
	Search for:	Pind Now							
ia	All Music	Title	Artist	Album	Rating	Media Info	Genre	Length	Bit
e	Now Playing	≪á¼Õ¶é	F.I.R.	F.I.R.	***	Not Found	Pop	4:20	192
	All Music	Nancy	Unknown	Ladies First	***	Not Found	Pop	4:14	192
from	👤 Artist	Katrina	Unknown	Live For Today	***	Not Found		3:50	128
	Album	Lina	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:45	224
	-Dr. Coore	Live for Today	Unknown	Live For Today	***	Not Found		4:09	120
a	Geire	Sunshine	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:20	128
.,	All Video	My baby	Unknown	Live For Today	***	Not Found		4:06	128
	Other Media	Your way	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:26	128
	My Playlists	Smoke	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:52	193
	leisure	Yesterday	Unknown	Live For Today	***	Not Found		3:06	193
to CD	play	Yesterday again	Unknown	Live For Today	***	Not Found		3:33	193
vice	Auto Daudiete	Luck	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Rock/	4:27	128
	S Frankland A and F above	Life	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:27	193
ium	Pavorites 4 and 5 star ra	≪ܦn	Disu	• "**@"è	***	Not Found	Pop	4:26	263
ces 🕨	Favorites Have not hear	Coming	Play		***	Not Found	Other	3:28	12
	🛃 Favorites Listen to at ni	Step by step	Play In Pl	aylist	***	Not Found	Other	3:33	128
	Favorites Listen to on W	Love and hate			****	Not Found	Pop	3:14	128
ser	Favorites Listen to on W	Joy	Rate Sele	ected Items •	***	Not Found	Pop	3:34	128
	Eavorites One Audio CD	Phone	Add to Pl	aylist	***	Not Found	Pop	3:36	120
	Tavorices One Addio CD	Because I love you	Copy to (	D or Device	***	Not Found	Pop	3:42	12
	Pavontes One Data CD-	That's why	Secol to		***	Not Found	Pon	3:52	128
	Fresh tracks	True Colors	Dend to		***	Not Found		3:14	22
	🚁 Fresh tracks yet to be p	Lonely heart	Edit		****	Not Found		3:36	224
	Fresh tracks yet to be rate	Milion Miles	Find Albert	- Tala	+++	Not Found		3:21	224
	High hitrate media in my lib	Melody	Find Albu	m Into		Not Found		3.23	224
	I ou bitrate media in multi	Changing partners	Delete fro	om Library	***	Not Found		3.20	224
	Device heads to della	Stand by me	Delete fr	om Playlist		Not Found		3.11	22
	Music tracks I dislike	1010				Not Found		3.35	22
	Music tracks I have not rate	Draiger	Move Up			Not Found	¥1233630	3.26	12
	Music tracks with content p	Hello	Move Do	00		Not Found	Dop	3.20	22
	Radio	1E Louis Davadica (			222	Not Found	FOP	3.14	224
	Premium Services	Care	Propertie	5		Not Found		3.10	224
		Care Shelich Today				Not Found		4:01	10
		3.5 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 1	Jump to A	Artist		Not Found		5.25	102
		4	Jump to A	Album					
	4	220 Iboms				Eable	mated Time	14-56-49	11
		200 Rollins				690	nacea mine	11130110	17.11
-	Ready								
1									
	00000								
and the second se		i) (ii)							

## Удалить дорожки и списки воспроизведения

- (1) Щелкните для выделения объекта.
- Щелкните правой кнопкой и выберите в Library (Библиотека) Delete (Удалить) для удаления

COBET

Для выбора нескольких объектов нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> на клавиатуре. Для выбора ряда объектов щелкните первый, затем, нажав и удерживая клавишу <Shift> на клавиатуре, щелкните последний объект.

						al Mu	sic		
	Playlists Playlists	🕇 A <u>d</u> d 🗙 🛧 🔸 🛛 🔍	View Album Info						
ng 🕨	Search for:	→ Find Now							
a	All Music	Title	Artist	Album	Rating	Media Info	Genre	Length	Bit
e	Now Playing	<á¼Ö¶é	F.I.R.	F.I.R.	***	Not Found	Pop	4:20	192
	All Music	Nancy	Unknown	Ladies First	***	Not Found	Pop	4:14	193
from	Artist	Katrina	Unknown	Live For Today	***	Not Found		3:50	12
	Alture	Lina	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:45	224
	Abum	Live for Today	Unknown	Live For Today	***	Not Found		4:09	120
a	e Genre	Sunshine	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:20	128
ry	All Video	My baby	Unknown	Live For Today	***	Not Found		4:06	128
	Other Media	Your way	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:26	12
	My Playlists	Smoke	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Other	3:52	193
	leisure	Yesterday	Unknown	Live For Today	***	Not Found		3:06	193
to CD	Dlav	Yesterday again	Unknown	Live For Today	***	Not Found		3:33	193
vice	Auto Davdiste	Luck	Unknown	Live For Today	***	Not Found	Rock/	4:27	12
	Addo Playincs	Life	Unknown	Live For Today		Not Found	Other		
ium	Pavorites 4 and 5 star ra	«Ü¦n	Play		***	Not Found	Pop	4:26	26
ces '	Favorites Have not hear	Coming	Disu In Di	las diab	***	Not Found	Other	3:28	12
	📄 Favorites Listen to at nig	Step by step	Pidy III Pi	ayısı.	***	Not Found	Other	3:33	12
	Favorites Listen to on We	Love and hate	Rate Sele	ected Items	****	Not Found	Рор	3:14	128
ser	Favorites Listen to on We	Joy	Add to Die	le dist	***	Not Found	Pop	3:34	128
	Eavorites One Audio CD	Phone	Add to PI	ayiisc	***	Not Found	Pop	3:36	128
	Envoriter One Data CD-F	Because I love you	Copy to (	CD or Device	***	Not Found	Pop	3:42	128
	Favorices One Data CD-F	That's why	Send to		***	Not Found	Pop	3:52	12
	Presh tracks	True Colors			***	Not Found		3:14	224
	Fresh tracks yet to be pl	Lonely heart	Edit		****	Not Found		3:36	224
	🚁 Fresh tracks yet to be ra	Million Miles	Find Albu	im Info	***	Not Found		3:21	224
	🛃 High bitrate media in my lib	Melody	Delete fr	om Library	***	Not Found		3:23	22
	Low bitrate media in my libr	Changing partners	Delete fr	on the let	***	Not Found		3:30	224
	Music tracks I dislike	Stand by me	Delete m	om Pidyisc	***	Not Found		3:11	22
	Nucle tradie Three pet est	1010	Moure Lin		***	Not Found		3:35	224
	Music Gacks I Have Hochao	Praises	Hore op		***	Not Found	¥1%a3%ao	3:26	128
	Music tracks with content p	Hello	Move Do	wn	***	Not Found	Pop	3:22	224
	Radio	15.Love Paradise (-^)	Droportio	_	***	Not Found		3:16	224
	Premium Services	Care	Fruperue	15	***	Not Found		3:18	224
		Stylish Index	Jump to a	Artist	****	Not Found		4:01	193
		.02 壬間	have be	Album	****	Not Found		5.25	10
		1	Jump to v	Album					
	4	230 Items				Esti	mated Time	: 14:56:48	3/1.
	Ready								
20	CHINE								
_									
-						_	_	_	-
	-								

## Редактирование информации о дорожках

- Э Для редактирования этой информации щелкните дорожку.
- (2) Щелкните правой кнопкой и выберите Edit (Редактировать).
- (3) Для редактирования информации щелкните в соответствующих полях.



### Поиск дорожек или списков воспроизведения

- Введите строку поиска в поле поиска...
- () Щелкните Find Now, чтобы начать поиск.
- (3) Будут показаны дорожки и (или) списки воспроизведения, содержащие строку поиска.
- (4) Можно перенести, удалить или перетащить эти дорожки, как было описано в предыдущем разделе.

## Запуск Проигрыватель Windows Media 10

V

(1) Используя кабель USB из поставки, подсоедините проигрыватель к компьютеру. После этого автоматически появится окно соединения USB.

### COBET

Точное местонахождение порта USB указано в документации по компьютеру. Найдите символ USB на системное блоке компьютера.

(2)Запуск Проигрыватель Windows Media.

💿 Windows Media Player					C [6]
<u>File <u>V</u>iew <u>P</u>lay <u>I</u>ools <u>H</u>elj</u>	p				
Open         O           Open URL         O           Saye As         O	Ctrl+O Ctrl+U	Burn Syn	c Gui	de On	v _ ∂ ×
Close	Ctrl+ W 4c	ore Info 🛛 📝 Library Opt	tions -		📓 Syme List -
<u>New Now Playing List</u> Save Now Playing List Save Now Playing List <u>A</u> s Add to Library	). 	Arti     (radio edit) David Byrr     (Scherzo) Ludwig van     By Searching Computer     By Manifering Falders	st 1 Beethov F3	Album Look Into The Eyeball Beethoven's Symphony No. 9 (S Speakin'Out Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden	Luke Humans Do (radio edit)
CDs and Devices ► Properties Work Offline Recent File List		Add Currently Playing Jem Add Currently Playing Jem Add Folder Add Folder		Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden	
Exit	unta luna	Add URL Secret Gard	en	Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden Songs from A Secret Garden	
● 新除式紙標 (E:) Od ● My Playlist ● coldplay ● Auto Playlist ▶ Now Playing	le to Simplicity	y Secret Gard	en	Songs from A Secret Garden	
<		Ш. ]		>	Total Time: 3:33 / 3.33 MB
🕂 🚣 🖞 dd to Library = 🛛 16	Item(s)			Total Time: 49:39 / 64.09 MB	🏚 Explore Device 🛛 😯 Start Sync
	)	Rea	ıdy	-	
📑 開始 💧 🚺 Skype		5 2 MSN 🝷 🕑 2 1	Wind	👿 交件1 🧧 🏄 Microsc	oft CH 🛗 🛛 🚏 🔇 🛵 🔛 1.21

# Найдите и добавьте дорожки со всех дисков (в библиотеку)

 Перейдите в меню File(Файл). Щелкните Add to Library (Добавить в библиотеку) > By Searching Computer (Поиск в компьютере).

В диалоговом окне щелкните Browse (Обзор) для определения папки, в которую необходимо поместить файл

- (3) Завершив ввод информации в диалоговом окне щелкните Search (Поиск).
- (4) Файлы будут добавлены в библиотеку.

# Отправьте дорожки и список воспроизведения на ваш проигрыватель

 $(\mathbf{1})$ 

Щелкните Sync (Синхронизация).

A Windows Media Player	* _ O X
Now Playing - Library Rip But Sync uide	Online Stores • >>
😝 📧 🍽 Ambience : Niagara	
	Total Time: 0:00

В той области, где указываются файлы для копирования, в выпадающем списке выберите список воспроизведения, категорию или другой элемент, который вы хотите копировать. Снимите флажки рядом с файлами, которые не нужно копировать.

iync "Sync List" to "Pl	hilipsGoGear"						
🖲 Start <u>S</u> ync 🛛 📝 Edit Pl <u>a</u>	gylist 📓 Set up					2 📁 🤇	
Sync List				~	PhilipsGoGear		
<ul> <li>Title</li> </ul>	Artist	Album	Bit Rate	File Name	Title	Size	
Alamuhan	12 Girls Band	Beautiful Energ	175 Kbps	08 Alamuha	MY PLAYLIST		
Liu San Jie	12 Girls Band	Beautiful Energ	170 Kbps	09 Liu San 3	Air Supply - All Out Of Love.mp3	3.72 MB	
Love Story In Tokyo	12 Girls Band	Beautiful Energ	172 Kbps	10 Love Sto	Air Supply - Goodbye.mp3	3.76 MB	
Mountains And Rivers	12 Girls Band	Beautiful Energ	174 Kbps	11 Mountair	All-4-One - I Swear.mp3	3.99 MB	
Hepbeat	12 Girls Band	Beautiful Energ	172 Kbps	12 Hepbeat	IncUpnSeaBlissflAwarnss(es) (1).mp3	6.32 MB	
The Forbidden Palace	12 Girls Band	Beautiful Eperg	169 Khos	13 The Fort	Hang loose 128.mp3	3.60 MB	
No Word	12 Girls Band	Beautiful Energ	168 Khns	14 No Word	Marcy Playground - No Money No.mp3	3.83 MB	
The Star On Earth	12 Girls Band	Beautiful Energ	167 Khos	15 The Star	Sense Sensibility_128.mp3	3.90 MB	
ine star on Latti	12 diris bariu	beautiful Lifely	TON KUPS	10 me Juai	Steppin Out 128.mp3	3.44 MB	
					The Like Young - Worry A Lot - 128.mp3 The Cells Silver Clevel 128/hes mp3	2,31 MB	
					The-Drapes Jackie-Bang 128kbps.mp3	2.47 MB	
					Thirdimension - Silver Eve-128.mn3	3.70 MB	
					Try Me 128.mp3	4.74 MB	
					White-Hassle_Life-Is-Still-Sweet_128Kb	3.93 MB	
					Bangles - Eternal Flame.mp3	3.63 MB	
				>	Bette Midler - FromA Distance.mp3	4.28 MB	
Item(s). Total Time: 37:18	8. 45.76 MB				0 bytes ( 2.8)	1 GB (364,80 MB ft	ree

В той области, где указываются устройства, выберите устройство, на которое будут копироваться файлы, то есть Philips GoGear / Philips .Снимите флажки рядом с файлами, которые не нужно копировать.

📲 Windows Media Player	· -
Now Playing - Library Rip Burn Sync Guide	Music Radio 👘
Select files to synchronize	
🕄 Start Sync 📑 Edit Playlist 🔮 Set up Syng	<b>\</b> >×
Sync List Title Artist Album Bit Rate File Name	PhilipsGoGear
To build a list of items to synchronize, select a playlist from the list above or click Edit Playlist to create a new list.	Image: State State         3.72 MB           Air Supply - Glocut Of Love.mp3         3.72 MB           Air Supply - Goodbyermp1         3.76 MB           Air Supply - Goodbyermp1         3.77 MB           IntClpn5eaBlistRwarnsc(es) (1).mp3         6.32 MB           Hang loose 128.mp3         3.60 MB           Marcy Playground - No Money No.mp3         3.83 MB           Steppin Out 128.mp3         3.44 MB           The Like Young - Worry A Lot - 128.mp3         2.47 MB           The-Orapes_Jackie-Bang_128kbps.mp3         2.67 MB           Thridimension - Silver Eye-128.mp3         3.70 MB           Thry Mill 128.mp3         4.74 MB           White-Hassle_Life-Is-Still-Sweet_128kb         3.93 MB           Bangles - Etheral Flame.mp3         3.63 MB           Bette Milder - FromA Distance.mp3         4.28 MB
0 Item(s), Total Time: 0:00, 0 bytes	0 bytes / 2.80 GB (364.80 MB free

4 Нажмите кнопку Начать синхронизацию 4.

ow Playing + Eic	cary Rip	Burn S	ync G	uide	Music Radio	
ync "Sync List" to "Pl	hilipsGoGea"					
🖻 Start <u>S</u> ync 🔤	aylist 📄 Set 🕠					2
Sync List				~	PhilipsGoGear	
The	Artist	Album	Bit Rate	File Name	Title	Size
Alamuhan	12 Girls Band	Beautiful Energ	175 Kbps	08 Alamuha	MY PLAYLIST	
Liu San Jie	12 Girls Band	Beautiful Energ	170 Kbps	09 Liu San 3	Air Supply - All Out Of Love.mp3	3.72 MB
Love Story In Tokyo	12 Girls Band	Beautiful Energ	172 Kbps	10 Love Sto	Air Supply - Goodbye.mp3	3.76 MB
Mountains And Rivers	12 Girls Band	Beautiful Energ	174 Kbps	11 Mountair	All-4-One - I Swear.mp3	3.99 MB
Hepbeat	12 Girls Band	Beautiful Energ	172 Kbps	12 Hepbeat	IncUpnSeaBlissflAwarnss(es) (1).mp3	6.32 MB
The Forbidden Palace	12 Girls Band	Beautiful Energ	169 Kbps	13 The Fort	Hang loose 128.mp3	3.60 MB
No Word	12 Girls Band	Beautiful Energ	168 Kbps	14 No Word	Marcy Playground - No Money No.mp3	3.83 MB
The Star On Earth	12 Girls Band	Beautiful Energ	167 Khns	15 The Star	Sense Sensibility_128.mp3	3.90 MB
,					The Like Young - Worry & Lot - 128 mp3	2.31 MB
					The-Cells Silver-Cloud 128kbps.mp3	2.47 MB
					The-Drapes_Jackie-Bang_128kbps.mp3	2.67 MB
					Thirdimension - Silver Eye-128.mp3	3.70 MB
					Try Me 128.mp3	4.74 MB
					White-Hassle_Life-Is-Still-Sweet_128Kb	3.93 MB
					Bangles - Eternal Flame.mp3	3.63 MB

## 

#### COBET

Дополнительные сведения о передаче музыки с WMP 10 можно получить в разделе справка Проигрывателя Windows Media, Player и щелкнув **Help (Справка) > Synchronizing content to devices (Синхронизация содержимого для устройств)**.

🕒 Windows Media Play	er			_	
<u>File View Play T</u> ools	<u>H</u> elp				
🐉 Windows Media Player					
Now Playing 👻 Li	brary Rip	Burn Sync	Guide	On Sto	line res
₽ §	earch 🛃 Mor	e Info 🛛 🚽 Library Options 🕤	,		📑 Now Playin
All Music	Title	🛆 Artist	Album		Radio 4 Live Bro
<ul> <li>All Music</li> <li>All Music</li> <li>All Music</li> <li>Contributing A</li> <li>Composer</li> <li>O Album</li> <li>Genre</li> <li>O Album</li> <li>Genre</li> <li>Vear Released</li> <li>Rated Songs</li> <li>Purchased Music</li> <li>All TV</li> <li>All Video</li> <li>Other Media</li> <li>Difficit All Video</li> <li>Cold play</li> <li>Auto Playlists</li> <li>Now Playing</li> </ul>	Like Humans D Symphony No. 1 "Highway Blues Nocturne Pastorate Songs from a Se Sigma Papillion Serenade Atlantia Heartstrings Adagio The Rap Chaconne Cantoluna Ode to Simplicit	Play Play Selected Items Add to Now Playing List Add to Now Playing List Edit Rate Advanced Tag Editor Find Album Info Delete Properties Open Containing Folder Jump to Artist Jump to Album	Look Into The Ety w Beethoven's Symp se Speakin' Out Songs from A Sec Songs from A Sec Coldplay Additional Playlists Songs from A Sec Songs from A Sec Songs from A Sec	e ball whony No. 9 (\$ ret Garden arden arden arden arden arden arden arden ret Garden ret Garden ret Garden ret Garden	

# Можно перенести, удалить или перетащить эти дорожки, как было описано в предыдущем разделе.

- (1) Щелкните для выделения объекта.
- Щелкните элемент правой кнопкой мыши и выберите Add to (Добавить в) > Additional Playlist... 2 (Дополнительный список воспроизведений.
- В выпадающем окне Add to Playlist (Добавить в список воспроизведения) выберите существующий список воспроизведения или добавьте новый
- Выбранный элемент будет добавлен в список воспроизведения.



#### COBET

Для выбора нескольких объектов нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> на клавиатуре. Для выбора ряда объектов щелкните первый, затем, нажав и удерживая клавишу <Shift> на клавиатуре, щелкните последний объект.

🧿 Windows Media Play	ег				
<u>File V</u> iew <u>P</u> lay <u>T</u> ools	<u>H</u> elp				
🐉 Windows Media Player					
Now Playing - Lit	brary F	Rip Burn Syr	nc Guide	Online Stores	
human 🛛 🔎 🛽	earch 🛃	🖡 More Info 🛛 🛃 Library Op	tions -		📑 Nov
All Music  All Music  All Music  All TV  All Video	Title Like Hur "Highwa Symphor	Artist Play Play Selected Items	; composer. New Stories. Ernie Watts Beethoven, composer. Seattle Symp	Album Look Into The Speakin' Out Beethoven's Sy	➡ live4
■ MI Viteo ● Other Media ● 動除式磁碟 (E:) ■ My Playlists	Noctume Pastorate Songs fm Sigma	Add to Now Playing List	n n n n	Songs from A Songs from A Songs from A Songs from A	
▶ Like Humans I ▶ 様本播放清單 ● Auto Playlists ▶ Now Playing	Papillion Servinade Atlantia Heartstriv Adagio The Pap	Rate Advanced Tag Editor <u>F</u> ind Album Info	n n n n	Songs from A Songs from A Songs from A Songs from A Songs from A	
🔊 Search Results	Chaconn Chaconn Ode to Si	Delete Properties Open Containing Folder	in in in	Songs from A Songs from A Songs from A Songs from A	
		Jump to Artist			

## Удалить дорожки и списки воспроизведения

(1)

Щелкните для выделения объекта.

Для того, чтобы удалить щелкните правой кнопкой мыши и выберите Delete (Удалить).



COBET

Для выбора нескольких объектов нажмите и удерживайте клавишу <Ctrl> на клавиатуре. Для выбора ряда объектов щелкните первый, затем, нажав и удерживая клавишу <Shift> на клавиатуре, щелкните последний объект.

🧿 Windows Media Play	er			
<u>File V</u> iew <u>P</u> lay <u>T</u> ools	<u>H</u> elp			
🐉 Windows Media Player				
Now Playing 👻 Lil	brary Rip Burn	Sync Gui	de Sto	res
	hamb 📰 Mam Infa 📑	Libmar Ontions -		New Device of List
	jearcu: 🖾 Mole Înto 🟹	Liniary Options		
All Music	Title	🛆 Artist	Album	Noci • No <u>w</u> Playing I
🖃 🌛 All Music	Like Humans Do (radio edit)	David Byme	Look Into The Eyeball	<u>B</u> urn List
🗉 🧀 Album Artist	Symphony No. 9 (Scherzo)	Ludwig van Beethov	Beethoven's Symphony No. 9 (S	Sync List
🗉 🚮 Contributing A	Highway Blues	Marc Seales, compose	Speakin Out	
🗄 🛃 Composer	Pastorate	Secret Garden	Sones from A Secret Garden	<u>C</u> lear List
🗉 💿 Album	Songs from a Secret Garden	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	Reneat
🕀 🦳 Genre	Sigma	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	Dim Shuttled
표 起 Year Released	Fapillion	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	riay shuffied
🗉 誟 Rated Songs	Atlantia	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	Shuffle List No
🗄 🎡 Purchased Mus	Heartstrings	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	Sort
🛨 💷 All TY	Adagio	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	Edit <u>u</u> sing Play
🕀 📕 All Video	The Rap	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	
🛨 🗟 Other Media	Cantolune	Secret Garden	Songs from A Secret Garden	<u>N</u> ew List
🗉 🚠 卸除式磁碟 (E:)	Ode to Simplicity	Secret Garden	Songs fri coldplay	<u>E</u> dit Playlist
🖃 💽 My Playlists			<u>A</u> dditional Playlists.	Sa <u>v</u> e Playlist A
Colaplay				
Auto Flayusts				
📂 Now riaying				

## Редактирование информации о дорожках

- 1 Для редактирования этой информации щелкните дорожку.
- (2) Щелкните правой кнопкой и выберите Edit (Редактировать).
- (3) Для редактирования информации щелкните в соответствующих полях.



### Поиск дорожек или списков воспроизведения

- Введите строку поиска в поле поиска.
- (2) Щелкните Search, чтобы начать поиск.
- Экратной строказаны дорожки и (или) списки воспроизведения, содержащие строку поиска.
- (4) Можно перенести, удалить или перетащить эти дорожки, как было описано в предыдущем разделе.

## Обновления

Мы уверены, что вы будете наслаждаться своим продуктом в течение долгого времени. Для обеспечения оптимальной работы устройства мы рекомендуем регулярно заходить на веб-узел www.philips.com/support, проверяя наличие бесплатных обновленных версий обычного и встроенного программного обеспечения для устройства.

## Обновление встроенной микропрограммы

Проигрыватель управляется внутренней программой, называемой встроенной микропрограммой. Для обновления вашего устройства с прилагаемого компакт-диска можно установить последнюю версию встроенного программного обеспечения или загрузить его с www.philips.com/support.



COBET

Перед обновлением встроенной микропрограммы необходимо полностью зарядить проигрыватель.. Это необходимо для надежного питания в течение всего процесса обновления.

- Установите последнюю версию программы Philips Device Manager с прилагаемого компактдиска. Программа Philips Device Manager автоматически уведомит вас о наличии новых обновлений.
- Подсоедините проигрыватель к компьютеру (питание, при возможности, производится через поставленный адаптер переменного/постоянного тока). Запустите программу Device Manager следующим образом Start(Пуск) → Program(Программы) → Philips Device Manager.
- Выберите ваше устройство и щелкните Upgrade (Обновить); программа Device Manager проверит наличие новой версии встроенной программы?и установит ее на вашем устройстве.
- (4) Как только закончится взаимодействие Device Manager с проигрывателем, отобразится сообщение с предложением отсоединить компьютер от проигрывателя. Безопасно отсоедините проигрыватель, щелкнув кнопку на панели задач.
- (5) После отсоединения кабеля USB, обновление встроенной микропрограммы начнется автоматически. Процесс обновления завершен, когда проигрыватель перезагружается и отображается экран-заставка нормального потребления питания.

### Восстановление параметров проигрывателя

Проигрыватель управляется внутренней программой, называемой встроенной микропрограммой. В случае повреждения файлов встроенной микропрограммы может появиться необходимость восстановить параметры проигрывателя.

#### ВНИМАНИЕ!

Перед обновлением встроенного программного обеспечения вставьте новую батарею. Это необходимо для надежного питания в течение всего процесса обновления.

 Подсоедините проигрыватель к компьютеру. Запустите программу Device Manager следующим образом Start (Пуск) → Program (Программы) → Philips Device Manager.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все содержание и музыка будут удалены! Перед восстановлением параметров сделайте резервные копии всех файлов.

2 В главном окне щелкните Restore (Восстановить)/Repair(отремонтируйте). Индикация на экране:

Please di D estore oi	evice Manager : Select Device	x grade or
Click "Up	C Philips	pgrade
Click ''Re	Philips SD	lestore
Warning	OK Cancel	

ВыберитеPhilips/Philips SD Card. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Как только закончится взаимодействие Device Manager с проигрывателем, отобразится сообщение с предложением отсоединить компьютер от проигрывателя.

- ③ Безопасно отсоедините проигрыватель, щелкнув кнопку 🍣 на панели задач.
- После отсоединения кабеля USB восстановление параметров начнется автоматически. Процесс обновления завершен, когда проигрыватель перезагружается и отображается экран-заставка нормального потребления питания.









Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. http://www.philips.com

Printed in China