Инструкции по использованию

Qiuck, Clean & Easy Setup

www.philips.com/urc







Содержание

| 1. | Введение |
|----|---|
| 2. | Подготовка пульта дистанционного управления к работе |
| | Установка батарей |
| | Проверка пульта |
| | Настройка пульта |
| 3. | Назначение кнопок |
| 4. | Дополнительные возможности |
| | Программирование макрокоманды |
| | Программирование кнопки |
| | Включение/выключение подсветки |
| | Сброс кнопки |
| | Копирование режима устройства |
| | Сброс всех функций в режиме устройства11–12 |
| | Назначение управления уровнем громкости на другой режим12 |
| | Возврат к исходной конфигурации пульта |
| 5. | Неполадки и их устранение |
| 6. | Вам нужна помощь? |
| | Список кодов для электронных устройств различных производителей |
| | Информация для пользователя |

1. Введение

Благодарим Вас за приобретение универсального пульта дистанционного управления Philips SRU 7060. После настройки ПДУ Вы сможете с его помощью управлять различными устройствами (не более 6-ти):

телевизор, DVD-плеер/рекордер, видеомагнитофон, усилитель/ресивер, CD-проигрыватель/рекордер и STB-устройство (игровая приставка, спутниковый ресивер или декодер кабельного TB).

Инструкции по подготовке ПДУ к работе приведены в разделе «Подготовка пульта дистанционного управления к работе».

2. Подготовка пуульта дистанционного управления к работе

Установка батарей

- 1 Нажмите на крышку и снимите ее, сдвинув в направлении стрелки.
- 2 Установите две батареи типа ААА в отделение для батарей, как показано на рисунке.

3 Вставьте крышку на место до щелчка.

Проверка пульта ДУ

Изначально пульт запрограммирован на управление большинством электронных устройств производства компании Philips. Поскольку для устройств разных производителей (и даже разных моделей одной фирмы-производителя) пульт SRU 7060 посылает разные сигналы, то рекомендуется сначала проверить, реагирует ли Ваше устройство на команды пульта SRU 7060.

Процедура настройки проиллюстрирована на примере управления телевизором.

Вы можете повторить эту процедуру для других устройств (DVD-плеера, видеомагнитофона и т.п.), которыми вы хотите управлять с помощью SRU 7060.

Пример работы с телевизором:

 Включите телевизор вручную или с помощью прилагаемого к нему пульта ДУ. Настройтесь на канал 1.

- 2 С помощью кнопки SELECT выберите режим устройства TV. Удерживайте эту кнопку, пока ободок вокруг кнопки Standby не загорится. Для того чтобы выбрать другое устройство, нажмите кнопку SELECT несколько раз, пока не загорится обозначение требуемого устройства. Если ни кнопка Standby, ни одно из обозначений не загорается, проверьте правильность установки батарей (см. раздел «Установка батарей»).
- Проверьте работу всех кнопок.
 Список кнопок и их функции приведены в разделе «З. Назначение кнопок».
 Если телевизор поавилые реагизует на все команлы пульта SBL 2060, то пульт и
- Если телевизор правильно реагирует на все команды пульта SRU 7060, то пульт готов к работе.
- Если устройство не реагирует на нажатия всех или части кнопок пульта, обратитесь к разделу «Настройка пульта ДУ», либо, если Вы хотите настроить пульт в режиме онлайн, зайдите на сайт www.philips.com/urc.

Настройка пульта ДУ

Эту процедуру нужно выполнять только в случае, если устройство не реагирует на команды пульта SRU 7060. Это означает, что пульту SRU 7060 не удалось определить марку или модель устройства, и поэтому пульт нужно перепрограммировать.

Процедура настройки проиллюстрирована на примере управления телевизором.

Вы можете повторить эту процедуру и для других устройств (DVD-плеера, видеомагнитофона и т.п.), которыми вы хотите управлять с помощью SRU 7060.

Автоматическая настройка пульта дистанционного управления

Пульт ДУ может выполнять автоматический поиск соответствующего кода для Вашего устройства.

Пример работы с телевизором:

- Убедитесь, что телевизор включен, и выберите произвольный канал с помощью его собственного пульта управления или кнопок, расположенных на корпусе телевизора (например, канал 1).
- Если вы хотите использовать DVD-проигрыватель/рекордер или видеомагнитофон, установите диск или кассету и начните воспроизведение.
- 2 С помощью кнопки SELECT выберите режим устройства TV. Удерживайте эту кнопку, пока ободок вокруг кнопки Standby не загорится.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 3 одновременно в течение 3 секунд, пока кнопка Standby не мигнёт дважды, после чего она будет продолжать светиться.







- 4 Нажмите и держите кнопку STANDBY на пульте SRU 7060.
- Пульт SRU 7060 начнёт последовательно подавать команду на выключение для всех известных ему моделей телевизоров. При каждом введении кода ободок вокруг кнопки STANDBY загорается.
- 5 Когда Ваш телевизор выключится (перейдет в режим ожидания STANDBY), немедленно отпустите кнопку STANDBY на SRU 7060.
- Теперь пульту SRU 5060 известен рабочий код Вашего телевизора.
- 6 Проверьте, правильно ли телевизор реагирует на остальные команды пульта SRU 7060.
- В противном случае повторите процедуру автоматической настройки. Пульт SRU 7060 осуществит поиск кода, который будет более эффективным.
- После того, как SRU 7060 просмотрит все известные ему коды, поиск автоматически прекратится и кнопка STAND-ВУ перестанет мигать.
- Процедура автоматической настройки пульта для работы с телевизором занимает не более 3 минут. Для устройств DVD, CD,VCR, AMP и STB длительность процедуры составляет 2 минуты.

Ручная настройка пульта дистанционного управления

Пример настройки пульта для управления телевизором:

- 1 Включите телевизор вручную или с помощью его собственного пульта. Настройтесь на канал 1.
- 2 Найдите марку вашего телевизора в списке кодов в конце этого руководства. Для каждой марки указан один или несколько четырёхзначных кодов. Запишите первый код.

Будьте внимательны! Коды для разных устройств (телевизоров, видеомагнитофонов, DVD-плееров и т.п.) приведены в разных таблицах.

На нашем вебсайте www.philips.com/urc вы можете сами выбрать номер типа Вашего устройства для отыскания нужного кода.

Убедитесь в том, что вы используете код из соответствующей таблицы.

3 Нажмите кнопку SELECT, чтобы в качестве управляемого устройства выбрать телевизор. Удерживайте эту кнопку, пока ободок вокруг кнопки Standby не загорится.









Н4 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 1 и 3 в течение 3 секунд, пока индикатор TV не мигнёт дважды, после чего продолжит светиться.



5 После этого введите код, записанный в шаге 2, с помощью кнопок с цифрами.

 Индикатор TV в окне селектора мигнет дважды. Если индикатор TV мигает один раз в течение продолжительного времени, код введен неверно или был введен неправильный код. Повторите процедуру, начиная с шага 2.

- 6 Направьте пульт SRU 7060 на телевизор и проверьте, правильно ли он реагирует на команды пульта управления.
- Если телевизор правильно реагирует на все кнопки, пульт SRU 7060 готов к работе. Не забудьте записать код, который вы выбрали.
- Если устройство реагирует на команды пульта неправильно, вернитесь к шагу 2 и попробуйте ввести следующий код из списка.

3. Назначение кнопок

Иллюстрация на стр. 3 демонстрирует расположение функциональных кнопок.

| 1 | () STANDBY | .включение/выключение пульта ДУ. |
|---|------------------|---|
| 2 | LEARN | .переключение пульта SRU7060 в режим программирования или обучения. |
| 3 | MENU | .включает и выключает меню. |
| 4 | Курсорное кольцо | .перемещают курсор вверх, вниз, влево и вправо по меню. |
| 5 | A/V | .выбор внешнего аудио- (видео-)входа |
| 6 | -⊿+ | .изменяет громкость звука телевизора. |
| 7 | Кнопки с цифрами | непосредственный выбор каналов и других функций. выбор источника в режиме АМР (усилитель). выбор источника в режиме АМР (усилитель). Нажмите кнопку SHIFT одновременно с кнопкой, соответствующей источнику (TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX, TAPE, VCR2). |
| 8 | SHIFT | предназначена для выполнения дополнительных функций. Если эта кнопка нажата одновременно с другой кнопкой, она изменит её функцию. |
| | SHIFT + ▶ | .Запись; |
| | SHIFT + 📢 | .предыдущий трек; |
| | SHIFT + ▶ | .следующий трек; |
| | SHIFT + BACK | .системное меню (DVD). |

Для того чтобы узнать, какие кнопки выполняют дополнительные функции с кнопкой SHIFT, попробуйте различные сочетания кнопок. Универсальный пульт будет выполнять только те функции, которые предусмотрены на собственном пульте управления устройства.

| 9 | перемотка ленты или диска. |
|------|--|
| | – TV/STB/CBL: красная кнопка телетекста. |
| 10 | иска. |
| | – TV/STB/CBL: зеленая кнопка телетекста. |
| 11 | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | - SHIFT+ ► : запись. |
| | – TV/STB/CBL: белая кнопка телетекста. |
| (12) | II VCR/CD/DVD: пауза. |
| | – TV/STB/CBL: желтая кнопка телетекста. |
| (13) | ▶ – VCR/CD/DVD: прямая перемотка ленты или диска. |
| - | – TV/STB/CBL: синяя кнопка телетекста. |

| (14) | -/ | .выбор одно- или двузначных номеров каналов. |
|------|------------------------------|--|
| (15) | ■≪ | отключение звука телевизора или усилителя. |
| (16) | - P + | .следующий/предыдущий канал, пункт, программа. |
| (17) | PP | .выбор предыдущей программы/канала. |
| (18) | ОК | .ОК, ввод, подтверждение. |
| (19) | BACK | . возврат на один уровень в меню или выключение меню. |
| 20 | ■ 🛱 🖽 🖸 | . TV: включение/выключение телетекста, фиксация текста, расширение |
| | | экрана, выключение телетекста. |
| | | VCR: текст, текст вкл./выкл., фиксация текста, функция Showview, функция |
| | | Videoplus, стереть. |
| | | STB: текст, текст вкл./выкл., экранное меню, субтитры, любимые программы. |
| | | DVD: меню, меню диска, информация, дисплей, субтитры, угол зрения. |
| | | АМР: верхнее меню, эпизод, диск, RDS, информация, режим Dolby, повтор. |
| | | CD: диск, информация, дисплей, программа, повтор. |
| 21) | GUIDE | .навигатор, информация или белая кнопка телетекста. |
| 22 | SELECT | . выбор устройства, которым вы хотите управлять: |
| | | TV (телевизор), VCR (видеомагнитофон), STB (ТВ-приставка, спутниковый |
| | | тюнер/декодер кабельного ТВ), АМР (усилитель), DVD (DVD-плеер) или CD |
| | | (СD-плеер). В окне селектора загорается соответствующий индикатор |
| | | устройства (для телевизора – это ободок вокруг кнопки Standby (⁽⁾). |
| | Если устройство не реагирует | на все или некоторые кнопки, обратитесь к разделу «Настройка |
| | пульта ДУ». Возможно, необхо | димо ввести другой код прибора. |

4. Дополнительные возможности

Программирование макрокоманды

Макрокоманда позволяет автоматизировать выполнение часто используемых операций с пультом дистанционного управления.

Например, если вы хотите посмотреть фильм на DVD, вам необходимо включить DVD-проигрыватель, включить телевизор, включить усилитель/ресивер, выбрать на усилителе входной канал от DVD-проигрывателя и включить воспроизведение на DVD-проигрывателе. Все эти операции могут быть выполнены нажатием всего лишь одной кнопки.

Пример макрокоманды «Просмотр DVD».

- 1 С помощью кнопки SELECT выберите требуемый режим (в нашем примере режим DVD).
- 2 Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 6 на пульте SRU 7060 одновременно в течение 5 секунд, пока индикатор DVD не загорится в окне селектора.
- 3 Последовательно нажмите кнопки 9, 9 и 1.





4 Нажмите кнопку, для которой вы хотите записать макрокоманду, например кнопку PP.

Примечания:

- После записи макрокоманды для какой-либо кнопки первоначальные функции этой кнопки стираются.
- Сохранить макрокоманду можно путем нажатия кнопки Shift в сочетании с целевой кнопкой (при этом целевая кнопка сохраняет свою первоначальную функцию).
- Запись макрокоманды для кнопок SELECT, LEARN и SHIFT невозможна.
- 5 Введите последовательность команд, например:
- С помощью кнопки SELECT выберите режим DVD и нажмите кнопку Standby.
- С помощью кнопки SELECT выберите режим TV и нажмите 1.
- С помощью кнопки SELECT выберите режим AMP и нажмите кнопку Standby.
- С помощью кнопки SELECT выберите режим DVD и нажмите 🕨 .
- 6 Нажмите кнопку LEARN, чтобы закрыть макрокоманду.
- Индикатор DVD мигает дважды, подтверждая ввод.
- Теперь, если вы выберете режим DVD и нажмете кнопку **PP**, то пульт ДУ включит DVD-плеер, телевизор и усилитель и включит воспроизведение DVD-диска.

Программирование кнопки

Если SRU 7060 не выполняет некоторые функции, выполняемые вашим оригинальным пультом дистанционного управления, то SRU 7060 можно «обучить» этим функциям с помощью оригинального пульта дистанционного управления.

Вы можете запрограммировать функцию для любой кнопки SRU 7060, кроме кнопок LEARN, SELECT и SHIFT. Пожалуйста, учтите, что любая функция, запрограммированная ранее для данной кнопки, будет удалена.

Пример (при работе с видеомагнитофоном): Необходимо наличие оригинального пульта ДУ видеомагнитофоном.

- 1 С помощью кнопки SELECT выберите режим устройства VCR.
- 2 Нажмите одновременно кнопку LEARN и программируемую кнопку на пульте SRU 7060 и удерживайте их в течение 5 секунд; после этого индикатор VCR в окне селектора мигнет дважды и продолжит светиться.
- 3 Положите оба пульта дистанционного управления на ровную поверхность (например, на журнальный столик) и направьте их друг на друга. При этом расстояние между ними должно быть примерно 10 см.
- 4 Нажмите кнопку оригинального пульта ДУ, сигнал которой вы хотите скопировать.
- Если пульт SRU 7060 запомнил код, индикатор VCR в окне селектора мигнет дважды, подтверждая сохранение сигнала.
- Если VCR мигнет один раз более длительно, это значит, что пульт SRU 7060 не распознал и не сохранил данный ИКсигнал.

Пожалуйста, повторите операцию несколько раз, расположив пульты дистанционного управления, как описано в пункте 3.









Если пульту SRU 7060 не удается распознать и сохранить код после нескольких попыток, возможно, что:

 – ИК-сигнал вашего оригинального устройства находится за пределами допустимого диапазона (SRU 7060 может распознавать и сохранять только ИК-сигналы с несущей частотой в диапазоне 30–60 кГц).

- Память SRU 7060 заполнена.

Пульт SRU 7060 остановил процесс обучения по истечении 20 секунд, если ИК-сигналы не были обнаружены.
 Проверьте правильность работы вашего оригинального пульта ДУ.

Включение/выключение подсветки

Благодаря подсветке пульта SRU 7060 вы можете найти нужную кнопку в условиях недостаточно яркого внешнего освещения. Поскольку для работы подсветки требуется дополнительная энергия, то при частом использовании подсветки срок службы батареек сокращается. Поэтому предусмотрена возможность отключения данной функции.

Включение подсветки:

- Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд одновременно кнопки 7 и 9.
- Индикатор Standby мигнет дважды в подтверждение активации функции подсветки.
- Теперь при каждом нажатии кнопки включается подсветка. По истечении 5 секунд подсветка выключается автоматически.

Выключение подсветки:

- Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд одновременно кнопки 1 и 9.
- Индикатор Standby мигнет дважды в подтверждение деактивации функции подсветки.
- Теперь функция подсветки работать не будет.





୦ ଜ

20

Æ

Сброс кнопки

Для того чтобы удалить макрокоманду или «обученную» функцию для какой-либо кнопки, выполните следующие действия:

- Выберите правильный режим устройства, для которого вы хотите восстановить функцию кнопки.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 6 на пульте SRU 7060 одновременно в течение пяти секунд, пока индикатор выбранного режима не загорится в окне селектора.
- 3 Последовательно нажмите кнопки 9, 9 и 6.
- 4 Дважды нажмите кнопку, которую вы хотите сбросить.
- Индикатор выбранного режима мигнет дважды, подтверждая выполнение сброса и восстановление установки по умолчанию.

10

Копирование режима устройства

Если у вас имеется два телевизора, вы можете вместо режима какого-либо другого устройства выбрать для SRU7060 режим телевизора, чтобы получить возможность управлять вторым телевизором.

Пример: У вас имеется два телевизора, но отсутствует спутниковый ресивер или декодер кабельного ТВ.

- 1 С помощью кнопки SELECT выберите режим устройства STB.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 6 на пульте SRU 7060 одновременно в течение 5 секунд, пока индикатор выбранного режима не мигнет дважды и останется светиться.
- 3 Последовательно нажмите кнопки 9, 9 и 2.
- 4 Выберите режим-источник (TV), который вы хотите скопировать.
- 5 Нажмите кнопку 1.
- Индикатор STB мигнет дважды. Теперь вы можете программировать режим STB для управления вторым телевизором. Порядок программирования описан в разделе 2 «Настройка пульта ДУ».
- Устройства спутникового ТВ, обученные кнопки и макрокоманды, записанные в режиме STB, удаляются.
- Если индикатор режима мигает продолжительно один раз, операция копирования завершена неудачно. Повторите процедуру, начиная с шага 1.

Сброс всех функций в режиме устройства

Для восстановления первоначального режима устройства вместо скопированного, а также для стирания запрограммированных в этом режиме кнопок или макрокоманд, вы можете восстановить заводские параметры по умолчанию для этого режима.

- 1 С помощью кнопки SELECT выберите режим.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 6 на пульте SRU 7060 одновременно в течение пяти секунд, пока индикатор выбранного режима не мигнет дважды и останется светиться.
- 3 Последовательно нажмите кнопки 9, 9 и 6.





- 4 Для подтверждения нажмите кнопку SELECT дважды.
- Индикатор режима мигает дважды, подтверждая сброс.
- Если индикатор режима мигает продолжительно один раз, операция сброса завершена неудачно. Повторите процедуру с шага 1.



Назначение управления уровня звука на другой режим

Органы управления уровнем звука (VOL +, VOL - и Mute) на пульте SRU 7060 позволяют управлять телевизором или усилителем/ресивером в зависимости от устройства, которое Вы выбрали:

| РЕЖИМ | . ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ |
|--|---|
| Выбран режим управления телевизором (TV) | Органы управления звуком работают с телевизором |
| Выбран режим VCR | .Органы управления звуком работают с усилителем/ресивером |
| Выбран режим DVD | Органы управления звуком работают с усилителем/ресивером |
| Выбран режим управления декодером (STB) | Органы управления звуком работают с телевизором. |
| Выбран режим управления ресивером | Органы управления звуком работают с усилителем/ресивером |
| Выбран режим CD | .Органы управления звуком работают с усилителем/ресивером |

Вы можете изменить назначение органов управления звуком.

Пример: В режиме VCR вы хотите использовать органы управления звуком для телевизора

- 1 С помощью кнопки SELECT выберите режим устройства VCR.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 6 на пульте SRU 7060 одновременно в течение 5 секунд, пока индикатор выбранного режима не мигнет дважды и останется светиться.
- 3 Последовательно нажмите кнопки 9, 9 и 3.
- 4 С помощью кнопки SELECT выберите режим устройства TV.
- 5 Нажмите кнопку 1.
- Индикатор режима мигает дважды, подтверждая, что органы управления звуком для видеомагнитофона назначены для телевизора.
- Если индикатор режима мигает продолжительно один раз, операция назначения завершена неудачно. Повторите процедуру с шага 1.





Восстановление первоначальных функций

Для того чтобы восстановить заводские настройки пульта SRU 7060, выполните следующие операции:

- Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 6 на пульте SRU 7060 одновременно в течение пяти секунд, пока индикатор выбранного режима не мигнет дважды и останется светиться.
- 2 Последовательно нажмите кнопки 9, 8 и 1.
- Индикатор режима мигнет дважды, подтверждая успешное выполнение операции сброса. Теперь пульт ДУ находится в том состоянии настроек, когда вы первый раз достали его из упаковки.



5. Неполадки и их устранение

- Проблема
- Решение
- Устройство, которым вы хотите управлять, не отвечает, а индикатор устройства при нажатии кнопок не мигает.
- Замените батареи (1,5 В, типоразмер R03, UM4 или AA).
- Устройство, которым вы хотите управлять, не отвечает, но индикатор устройства при нажатии кнопок мигает.
- Направьте пульт SRU 7060 на устройство и убедитесь, что между ними нет посторонних предметов.
- Пульт SRU 7060 неправильно реагирует на команды.
- Возможно, указан неправильный код. Попробуйте перепрограммировать пульт SRU 7060 с применением другого кода, указанного для марки Вашего устройства, или выполните автоматический поиск нужного кода.
 Если устройство по-прежнему не реагирует, позвоните в службу поддержки или обратитесь за помощью в режиме онлайн:www.philips.com/urc.
- Не все команды пульта работают правильно.
- Возможно, пульт SRU 7060 необходимо адаптировать к устройству Вашей модели.
 Обратитесь в службу поддержки. Для получения помощи в режиме онлайн посетите сайт: www.philips.com/urc.
- Марка Вашего устройства отсутствует в списке кодов.
- Попробуйте настроить пульт SRU 7060 в автоматическом режиме.
 См. раздел «Автоматическая настройка пульта ДУ».
- Ни один код не работает при выполнении ручной настройки пульта ДУ.
- Выполните инструкции раздела «Автоматическая настройка пульта ДУ».

6. Вам нужна помощь?

В случае возникновения затруднений при работе в пультом SRU7060 позвоните в нашу службу технической поддержки. Контактная информация приведена в конце инструкции после перечня кодов. Для получения помощи в режиме онлайн посетите сайт: www.philips.com/urc.

Перед тем как обратиться в службу поддержки, внимательно прочтите настоящую инструкцию. Большую часть неполадок можно устранить самостоятельно. Если все же Вам не удается устранить неполадку, запишите данные о Вашем устройстве, указанные в списке кодов в конце руководства. Это позволит нашим специалистам быстрее и эффективнее помочь Вам.

Номер модели устройства приведен в прилагаемой к нему инструкции или на задней панели устройства. При обращении в службу поддержки держите устройство под рукой. Тогда нашим специалистам будет проще определить, правильно ли работает Ваш универсальный пульт ДУ.

Номер модели данного универсального пульта ДУ Philips: SRU 7060/10.

Коды для телевизоров

| | Asuka |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| A.R.Systems 0064, 0583, 0401, 0482 | Atlantic |
| Accent | Atori |
| Accuphase | Auchan |
| Acura | Audiosonic 0064, 0583, 0244, 0401 |
| Adcom | |
| Addison 0135.0680 | |
| Admiral 0114 0120 0190 0390 | Audioton 0244, 0455, 0513 |
| Advson 0243 0244 | Ausind |
| Agashi 0243,0244 | Autovox 0103, 0114, 0233, 0244, 0264 |
| Agazi 0243 | |
| AGR 0543 | AWA |
| Agef 0114 | 0244, 0135, 0036, 0401, 0633 |
| | Axxent 0036 |
| AIKO 0243, 0036, 0376, 0077, 0062 | Axxon 0741 |
| Aire 00/4 0000 0503 0403 | Avomi 0265 |
| Aim | Baiba 0036 |
| | Bailo 0036 0401 |
| Aiwa | Baired 0099 0220 0244 0124 |
| Akai 0036, 0062, 0064, 0099, 0190 | Pang & Olution 0114 0592 |
| | Bang & Oluisell |
| 0398, 0475, 0500, 0507, 0543, 0575 | Baosneng |
| 0579, 0583, 0633, 0658, 0729, 0741 | Barco |
| | Basic Line |
| Akashi | |
| Akiba 0064, 0245, 0309, 0321, 0482 | |
| | Bastide |
| Akira | Bauer |
| Akito | Baur 0222, 0064, 0583, 0581, 0218 |
| Akura 0036, 0064, 0245, 0303, 0309 | 0388, 1532, 0376, 0482, 0539, 0562 |
| | |
| Alaron | Bazin |
| Alba 0036, 0063, 0064, 0190, 0243 | Beijing 0036, 0253, 0401, 0839 |
| | Beko0397, 0513, 0583, 0742, 0062 |
| | 0741, 0633, 0064, 0445, 0835, 1064 |
| Alcyon | Beon |
| Allorgan | Berthen |
| Allstar | Best 0364, 0397, 0448 |
| Ambassador | Bestar |
| Amplivision | Bestar-Daewoo 0401 |
| Amstrad | Binatone |
| 0543 1064 0583 | Black Diamond 0641, 0847, 1064, 1936 |
| Anam 0036 | Black Star |
| Anam National 0677 | Blacktron |
| Aney 0448 | Blackway |
| Anglo 0036 | Blaupunkt |
| Anitech 0036 0064 0103 0309 0583 | |
| Ansonic 0397 0064 0036 0695 0401 | Blue Sky 0064, 0741, 1064, 0514, 0695 |
| 0190 0319 0386 0374 0455 0319 | |
| | Blue Star |
| 002(0120 0125 | Bondstec 0274 |
| AUC | Bondstec 0274 |
| | Boots 0244 0036 |
| Arc en Clel 0426, 0136, 0595, 0223 | BPI 0064 0309 |
| | Brandt 0652 0528 0426 0314 0223 |
| Arcam | 0314 0342 0540 0514 0223 |
| Ardem | |
| Aristona | Prendt Electropic 0244 02/2 0520 |
| ARI | Diange Electronic 0314, 0362, 0528 |
| Arthur Martin 0427, 0190, 0264 | 044E 0E82 0E42 0004 |
| ASA 0132, 0373, 0114, 0131 | Drinkmann 0445, 0583, 0513, 0064 |
| Asberg | |
| Asora | Brionvega |

| Britannia | 02 | 43, 0244 | CTC |
|-----------------------|-----------------|----------|-----------|
| Bruns | 01 | 14, 0455 | Curti |
| BSR | 0321,01 | 90, 0579 | Cybe |
| втс | | 0245 | , Daew |
| Bush 0245, 0695, | 0376,00 | 36, 0063 | |
| | 0401,03 | 88, 0382 | |
| | 0583,07 | 41,0262 | Daini |
| | 0641,06 | 44, 1927 | Dansa |
| Caihong | | 0036 | |
| Canton | | 0245 | Danta |
| Carad | 0064.06 | 95, 1064 | Dawa |
| Carena | 0482.05 | 83.0064 | Davto |
| Carrefour | 00 | 63.0583 | Davtr |
| Carver | | 0197 | Davu |
| Cascade | 00 | 36 0064 | De G |
| Casio | 00 | 64 0583 | Decc |
| Cathay | 00 | 64 0583 | DeGr |
| CCF | 0064 05 | 83 0244 | Deitr |
| Celestial | 0004,05 | 03, 0211 | Denv |
| Contrum | | 1044 | |
| Centurion | | 64 0583 | Derm |
| Centurion | 0114 00 | 74 0365 | Diam |
| CCE 0101 0274 | 0102 01 | 0203 | Diam |
| CGE 0101, 02/4, | 0703,01 | 15 0579 | Diant |
| Changebong | 0357,04 | 24 0401 | Digili |
| Changerieng | | 26,0401 | Digiti |
| Changlel. | 00 | 0024 | Digite |
| Changhai | | 25 0047 | Digito |
| Changnong | 0036,05 | 35,0847 | Digivi |
| | • • • • • • • • | 0036 | Digix |
| | • • • • • • • • | 0036 | DIK |
| Chun fun | • • • • • • • | 0036 | DIXI. |
| Chunteng. | | 0036 | DL |
| Chung Hsin | 00 | 63,0135 | Dome |
| Chunsun | | 0036 | Dong |
| Cimline | 00 | 36, 0245 | Dong |
| City | | 0036 | Drear |
| Clarivox | 0445,00 | 64, 0364 | DTS. |
| Clatronic 0245, 0397, | 0583,03 | 98, 0741 | Dual |
| 0244, 0245, 0103, | 0274,00 | 36, 0064 | |
| Clayton | • • • • • • • | 1064 | Dual- |
| CMS | 02 | 43, 0244 | Dumo |
| CMS Hightec | | 0244 | Duna |
| Commercial Solutions | | 1474 | Durat |
| Concorde | | 0036 | Dux . |
| Condor 0243, 0064, | 0309, 05 | 83, 0397 | D-visi |
| | 0445, 01 | 90, 0274 | Dwin |
| Conia | | 0847 | Dynai |
| Conrac | | 0835 | ECE . |
| Conrad | 00 | 64, 0583 | Ediso |
| Conrowa | | 0036 | E-elite |
| Contec | 0036,00 | 63, 0064 | Elbe |
| Continental Edison | 0528, 03 | 14, 0223 | |
| | 0136, 02 | 64, 0514 | |
| Cosmel | 0036,00 | 64, 0364 | Elbe-S |
| Cosmel | | 0064 | Elcit . |
| Crosley 0114, 0274, | 0101,01 | 03, 0374 | Elekta |
| | | 0579 | Elfunk |
| Crown 0036, 0397. | 0064, 04 | 48, 0583 | ELG . |
| 0514, 0741, 0386. | 0742, 04 | 45, 0366 | Elin . |
| | 0633,07 | 39, 1064 | |
| Crystal. | | 0458 | Elite . |
| CS Electronics | 0274, 02 | 43, 0245 | Elta |

| 1 1/ | | | 0274 |
|---|---|---|--|
| | • • • • • | | 02/4 |
| Curtis Mathes | • • • • • | 0120, | 0729 |
| Cybertron | | | 0245 |
| Daewoo 0661, 0401, | 0243, | 0036, | 0245 |
| 1164, 0244, 0064, | 0135, | 0197, | 0583 |
| | | 0907. | 1936 |
| Dainichi | | 0243 | 0245 |
| | 0042 | 0245, | 0243 |
| Dansal 0064, 0383, | 0062, | 0036, | 0063 |
| | • • • • • | 0244, | 0243 |
| Dantax 0397, | 0513, | 0741, | 0742 |
| Dawa | 0064, | 0583, | 0036 |
| Dayton | | | 0036 |
| Daytron | 0036. | 0064. | 0401 |
| Davu | | , | 0401 |
| Dafa | N | 0200 | 0575 |
| | X | 0370, | 03/3 |
| Decca 0099, 0543, | 1164, | 0244, | 0064 |
| DeGraaf | | | 0190 |
| Deitron | 0064, | 0583, | 0401 |
| Denver | 0064, | 0583, | 0614 |
| DER | | | 0220 |
| Desmet 0036 | 0064 | 0114 | 0583 |
| Disassant | 0001, | 0074 | 0505 |
| Diamant | | 0064, | 0565 |
| Diamond 0036, 0243, | 0398, | 0/33, | 0847 |
| Digatron | | | 0064 |
| Digiline | 0583, | 0132, | 0695 |
| Digitex | | | 0847 |
| Digitor | | 0064. | 0583 |
| Digivision | | , | 0388 |
| Digitision | | | 0007 |
| | • • • • • | | 0707 |
| Dik | | 0064, | 0583 |
| Dixi | 0244, | 0064, | 0114 |
| DL | | | 0614 |
| Domeos | | | 0695 |
| Dongda | | | 0036 |
| Donghai. | Ν. | | 0036 |
| Dream Vision | | | 1731 |
| | | | 0024 |
| | | | 0036 |
| Dual 0244, 0064, | 0286, | 0190, | 0476 |
| | | | 0120 |
| | 0379, | 0579, | 1164 |
| Dual-Tec | 0379, | 0579, 0244, | 1164 0286 |
| Dual-Tec | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, | 1164 0286 0374 |
| Dual-Tec Dumont Dunai | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, | 1164 0286 0374 0190 |
| Dual-Tec Dumont Dunai Durabrand | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, | 1164 0286 0374 0190 1464 |
| Dual-Tec Dumont Dunai Durabrand | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, | 1164 0286 0374 0190 1464 |
| Dual-Tec Dumont Dunai Durabrand Dux | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, 0064, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 |
| Dual-Tec | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0583 |
| Dual-Tec | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0583 0120 |
| Dual-Tec | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0583 0120 0583 |
| Dual-Tec | 0379, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0583 0120 0583 0064 |
| Dual-Tec | 0379, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0064, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0583 0120 0583 0064 0514 |
| Dual-Tec | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0583 0120 0583 0064 0514 0245 |
| Dual-Tec Dumont Durabrand Dux D-vision Dvision Dynatron ECE Edison-Minerva E-elite Etbp. 0462 0065 | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0064, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0583 0120 0583 0064 0514 0245 0064 |
| Dual-Tec Dumont Durai Durabrand Dux D-vision Dvin Dynatron ECE Edison-Minerva Elbe | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0064, 0190, 0244 | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0583 0120 0583 0064 0514 0245 0064 |
| Dual-Tec Dumont Dunai Durabrand Dux D-vision Dwin Dynatron ECE Edison-Minerva E-elite Elbe 0462, 0265,0583, 0245, 0218. | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0064, 0190, 0244, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0120 0583 0120 0583 0064 0514 0245 0064 |
| Dual-Tec Dumont Durabrand Durabrand Dux D-vision Dynatron ECE Edison-Minerva E-elite Elbe .0483, 0245, 0218, | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0064, 0190, 0244, 0319, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0120 0583 0120 0583 0064 0514 0245 0064 0543 0657 |
| Dual-Tec Dumont Dunai Durabrand Durabrand Devision Devision Dynatron ECE Edison-Minerva E-elite Elbe 0583, 0245, 0218, 0388, Elbe-Sharp | 0379, 0114, 0397, 0397, 0397, 0286, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0064, 0190, 0244, 0319, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0120 0583 00583 00583 00583 0064 0245 0064 0543 0657 0543 |
| Dual-Tec Dumont Durai. Durai Durabrand Dux D-vision Dwin Dynatron . ECE Edison-Minerva E-elite 0388, 0245, 0218, Blbe-Sharp Elcit | 0379, 0114, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0190, 0244, 0319, 0114, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0120 0583 00583 00583 00583 00544 0245 0064 0543 0657 0543 0274 |
| Dual-Tec Dumont Dunai Durabrand Dux D-vision Dynatron ECE Edison-Minerva E-elite Elbe 0462, 0265, | 0379, 0114, 0397, 0397, 0637, 0286, 0036. | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0190, 0244, 0319, 0114, 0583. | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0120 0583 0120 0583 0120 0583 0064 0514 0245 0064 0543 0657 0543 0274 0309 |
| Dual-Tec Dumont Dunai. Durabrand. Durabrand. Durabrand. Durabrand. Durabrand. Devision Devision Dwin Dynatron. ECE Edison-Minerva E-elite Elbe O583, 0245, 0218, 0238, 0245, 0218, 0388, 103888, 10388, 10388, 10388, 10388, 103888, 103888, 10388, | 0379, 0114, 0397, 0397, 0637, 0286, 0036, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0190, 0244, 0319, 0114, 0583, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0120 0583 0120 0583 0064 0514 0245 0064 0543 0657 0543 0274 0309 1064 |
| Dual-Tec Dumont Dunai. Durabrand Dux D-vision Dwin Dynatron ECE Edison-Minerva E-elite Elbe O462, 0265, | 0379, 0114, 0397, 0397, 0637, 0286, 0036, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0190, 0244, 0319, 0114, 0583, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0583 0120 0583 0064 0514 0245 0064 0543 0657 0543 0274 0309 1064 |
| Dual-Tec Dumont Dunai Durabrand Dux D-vision Dynatron ECE Edison-Minerva E-elite Elbe 0462, 0265, | 0379, 0114, 0397, 0397, 00397, 0286, 0036, 0036, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0064, 0190, 0244, 0319, 0190, 0244, 0319, 0190, 0248, 00190, 0583, 0064, 0585, 0064, 0585, 0064, 0064, 0064, 0064, 00585, 00575, 0055 | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 00583 0120 0583 00644 0543 0657 0543 0657 0543 0274 0309 1064 0583 |
| Dual-Tec Dumont Dunai Durabrand Dynatron ECE Edison-Minerva E-elite Elbe O462, 0265, | 0379, 0114, 0397, 0397, 0637, 0286, 0036, 0131, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0064, 0190, 0244, 0319, 0144, 0583, 0064, 0575, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0583 0120 0583 00543 00544 0543 0657 0543 0657 0543 0274 0309 1064 0583 0388 |
| Dual-Tec Dumont Dunai. Durabrand Durabrand Dux D-vision Dwin Dynatron ECE Edison-Minerva E-elite Elbe O462,0265, | 0379, 0114, 0397, 0397, 0637, 0286, 0036, 0131, 0064, | 0579, 0244, 0131, | 1164 0286 0374 0190 0190 0190 0583 0583 0120 0583 0064 0514 0245 0064 0543 0657 0543 0657 0543 0274 0309 1064 0583 0388 0475 |
| Dual-Tec Dumont. Dunai. Durabrand. Durabrand. Durabrand. Durabrand. Durabrand. Durabrand. Devision. Devision. Dynatron. ECE Edison-Minerva. E-elite Elbe. 0583, 0245, 0218, 0583, 0245, 0218, Eldit Elekta Elekta Elfunk. Elin 0243, 0583, 0190, 0036, Elite | 0379, 0114, 0397, 0397, 0637, 0286, 0036, 0131, 0064, | 0579, 0244, 0131, 0064, 0064, 0190, 0190, 0244, 0319, 0114, 0583, 0064, 0575, 0376, 0245, | 1164 0286 0374 0190 1464 0583 0583 0120 0583 0064 0514 0245 0064 0543 0657 0543 0274 0309 1064 0583 0388 0475 0583 |

| Emco | GEC 0190, 0064, 0583, 0543, 0099 |
|--|--|
| Emerson | |
| 0398 0309 0388 0513 0397 0190 | Geloso 0274, 0401, 0036, 0374, 0390 |
| 0274 0695 0741 1936 | 0579 |
| Emperor 0309 | General 0136 |
| Erres 0064 0583 | General Electric 0314 |
| ESA 0839 | General Technic 0036 |
| ESC 0064 0244 | General reclinic |
| Esc | Canavara 024E 0E92 0190 0024 |
| Ethen 0064 0582 0036 0847 | Genexia |
| Etron 0064, 0583, 0036, 0847 | Gericom |
| Euro-reel | Giant |
| Euromann 0064, 0243, 0244, 0448 | Goldfunk |
| | Goldhand 0243 |
| Europa | Goldline |
| Europhon 0064, 0543, 0583, 0274 | Goldstar 0064, 0036, 0317, 0244, 0274 |
| | 0243, 0583, 0458, 0190, 0388, 0136 |
| Expert 0233, 0286 | |
| Exquisit | Gooding 0514 |
| Feilang | Goodmans 0063, 0661, 0064, 0583 |
| Feilu | 0036, 1064, 0695, 0543, 0514, 0317 |
| Feiyue 0036 | 0507, 0398, 0587, 0244, 0362, 0245 |
| Fenner 0401, 0036, 0401 | 1936, 0062, 0099, 0262, 0398, 0401 |
| Ferguson 0652, 0265, 0220, 0136, 0587 | 0587, 0614, 0657, 0661, 0741, 0835 |
| | |
| | Gorenje |
| Fidelity 0220, 0190, 0398, 0064, 0583 | GPM |
| | Gradiente |
| Filsai 0244 | Graetz 0388 0398 0366 0583 0190 |
| Finlandia 0373 0386 0190 0099 0314 | 0374 0514 0741 |
| 0390 | Granada 0064 0583 0099 0386 0135 |
| Finlux 0132 0131 0741 0373 0244 | 0244 0063 0366 0543 0103 0500 |
| | 0362 0587 0190 0575 0378 0383 |
| | |
| | Construction 0000 0000 0000 0000 0000 |
| | Grandin 0309, 0064, 0427, 0036, 0190 |
| First Line | |
| | |
| | Grundig 0562, 0264, 0218, 0614, 0581 |
| | 0583, 0064, 0103, 0036, 0063, 0222 |
| Firstar 0036 | |
| Fisher 0131, 0244, 0397, 0388, 0190 | H&B0835 |
| | Haaz0733 |
| Flint 0064, 0583, 0099, 0245, 0482, 0637 | Haier 0064, 0535, 0614 |
| Forgestone 0220 | Haihong0036 |
| Formenti 0114, 0190, 0243, 0583, 0513 | Halifax |
| 0103, 0064, 0114, 0243, 0374, 0579 | Hampton 0243, 0244 |
| Formenti-Phoenix 0243, 0579 | Hanimex 0245, 0321 |
| Fortress | Hanseatic 0064, 0583, 0309, 0388, 0661 |
| Fraba | 0321, 0455, 0397, 0036, 0321, 0244 |
| Friac 0036, 0064, 0397, 0448, 0637 | |
| Frontech 0274, 0458, 0190, 0036, 0244 | Hantarex 0036, 0064, 0543, 0265 |
| | Hantor |
| Fujitsu 0233, 0099, 0036, 0710, 0064 | Harwood 0036, 0064, 0514 |
| | Hauppauge |
| Fujitsu General 0036, 0233, 0244, 0710 | Havermy |
| Funai | HCM 0036, 0064, 0583, 0244, 0245 |
| Euture 0064.0583 | 0445.0309 |
| Galaxi | Hema |
| Galaxis 0397 0445 0064 | Hifiyox 0528 0136 0595 0223 0426 |
| GBC 0190 0245 0036 0401 0579 | Higashi 0242 |
| GE 0309 0136 0362 0120 0587 | Hikona 0245 |
| 0452 1474 | Hiling 0044 |
| Geopt Casino 0120 | 1 menie |
| Geant Casilio | |

| Hinari 0064, 0036, 0245, 0190, 0514 | IR |
|--|---------------------------------------|
| | Irradio 0036, 0064, 0274, 0398, 0317 |
| Hisawa 0309, 0245, 0637, 0427, 0482 | |
| | Isukai |
| Hisense | ITC 0244, 0579 |
| Hit | ITS |
| Hitachi 0252, 0244, 0376, 0383, 0500 | ITT 0190, 0507, 0376, 0575, 0220 |
| | |
| | |
| | ITT Nokia 0388.0575.0507.0373 |
| | |
| | |
| Hitachi Fujian | ITV |
| Hitsu | lean |
| HMV | IEC |
| Hoeher | JiaLiCai |
| Home Electronics | linfeng |
| Hongmei | lingue |
| Hornyphon | linta |
| Hoshai | linxing |
| Hua Tun | IMB |
| Huafa 0036 | locel 0739 |
| Huanghaimei 0036 | lubilee 0583 |
| Huanghe 0036 | IVC 0680.0220.0398.0245.0445 |
| Huanglong 0036 | 0063 0120 0535 0633 0677 0710 |
| Huangshan 0036 | Kajge 0036 |
| Huanyu | Kaisui |
| Hygashi | |
| Hyper | Kambrook |
| Hypersonic | Kamp |
| Hypson 0064 0583 0742 0244 0309 | Kangli 0036.0401 |
| 0265, 0482, 0427, 0513, 0695, 0741 | Kangyi 0036 |
| 1064 | Kapsch 0233 0190 0286 0131 0388 |
| Iberia 0064.0583 | Karcher 0064, 0583, 0309, 0637, 0190 |
| ICE 0398.0064.0036.0245.0244.0243 | 0448.0633.0741 |
| Ices 0245, 0243 | Kathrein |
| ICT | Kawa 0398 |
| Imperial 0064, 0190, 0583, 0445, 0388 | Kawasho |
| | KB Aristocrat |
| | Kendo 0637. 0274. 0583. 0190. 0539 |
| Imperial Crown | |
| Indesit | Kennedy |
| Indiana | Kennex |
| Ingelen 0514, 0637, 0388, 0190, 0741 | KIC |
| Ingersol | Kingsley |
| Inno Hit 0036. 0099. 0245. 0244. 0543 | Kiota 0398.0482 |
| | Kioto |
| Innova | Kiton 0583, 0064, 0695 |
| Innovation | KLL |
| inotech | Kneissel 0462. 0064. 0401. 0583. 0286 |
| Interactive | |
| | Kolin |
| Interbuy 0036, 0064. 0539. 0583. 0274 | Kolster |
| Interfunk 0064, 0583. 0114. 0190. 0388 | Kongque |
| 0397, 0136, 0274, 0528, 0595, 0376 | Konichi |
| | Konka 0064, 0583, 0245, 0445, 0245 |
| Internal | |
| International | Kontakt |
| Intervision 0309, 0244, 0398. 0513 | Korpel |
| | Kosmos |
| | Koyoda |
| 0475 0482 | Kraking 0265 |

| KTV0244 | Matsui 0262, 0204, 0064, 0382 |
|---|---------------------------------|
| Kuaile | |
| Kuba | |
| Kulun | 0062, 0036, 0262, 0390, 0458 |
| Kunlun | |
| Kyoshu0445 | Matsushita |
| Kyoto | Matsuviama |
| L&S Electronic | MCE |
| LaSat 0513, 0397 | Mediator |
| Leader | Medion 0064, 0695, 1164, 0539 |
| Lecson | 0741, 0835, 0907, 1064, 1464 |
| Legend | Megas |
| Lenco 0064, 0190, 0131, 0401, 0614 | MEI |
| | Melectronic 0036, 0064, 0131 |
| Lenoir | 0190, 0222, 0243, 0244, 0274 |
| Lesa | 0376, 0401, 0507, 0519, 0539 |
| Levis Austria 0064, 0583 | |
| Leyco | Melvox |
| LG 0244, 0274, 0397, 0458, 0036 | Memorex |
| 0064, 0190, 0243, 0135, 0583, 0671 | Memphis 0364 |
| | Mercury |
| Liesenk & Tter 0064, 0583 | Mermaid |
| Liesenkotter | Metronic |
| Lifetec 0036, 0064, 0695, 0539, 1064 | Metz |
| | |
| Lloyds | |
| LME | MGA |
| Local India TV 0036. 0398 | |
| Lodos | Micromaxx |
| Loewe | |
| | Microstar. |
| Logik | MicroTEK |
| Logik 0036.0038.0220.0398.0907 | Minato 0064 |
| Logix 0695 | Minerva 0514 0222 0543 0103 |
| Luma 0233 0064 0401 0036 0286 | 0581 0264 |
| 0390 1064 | Minoka |
| Lumatron 0233 0064 0286 0388 0244 | Minoka |
| Lux Max 0064 0036 | Mirror |
| Luxor 0264 0294 0519 0299 0293 | Mistral Electronics |
| | Mitcubichi 0135 0120 0529 |
| | |
| M Electronic 0272 00(4 0274 0122 | |
| 0121 0401 0024 0244 0507 0519 | Miterumi Company |
| | Miner 0207 0217 0242 0102 |
| 0218 0223, 0170, 0314, 0383, 0661, 0388 | 0542 0244 0219 |
| | |
| Madison | Monaco |
| Magnadyne 0114, 0274, 0374, 0543, 0579 | Morgan's |
| Magnaton | Motion |
| Magnavox | Motorola |
| Magnum 0064, 0741, 0742 | MIC0397, 0539, 0243, 0388 |
| Manesth 0064, 0583, 0190, 0303, 0062 | MTlogic |
| Manesth 0062, 0064, 0244, 0262, 0321 | Mudan |
| Manhattan 0064, 0695, 1064 | Multibroadcast |
| Marantz | Multitec 0064, 0513, 0695, 1064 |
| Marel l i | Multitech 0244, 0036, 0243 |
| Mark 0064, 0583, 0401, 0036, 0741 | 0274, 0583, 0064, 0103, 0390 |
| | Murphy |
| Master's0064 | Musikland |
| Masuda 0036, 0064, 0244, 0245, 0398 | Myryad0583 |
| | NAD |

Коды для телевизоров

| Nanbao 0036 | Palladium 0397 0064 0445 0583 0274 |
|---|---|
| Naonis 0190 0390 | 0190 0581 0244 0376 0114 0390 |
| NAT 0252 | 0297 0457 0741 1144 |
| NAT | D |
| National | Paisonic 0064, 0244, 0245, 0445, 0475 |
| NEC 0063, 0197, 0036, 0401, 0244 | Panama 0036, 0244, 0064, 0583, 0274 |
| 0064, 0583, 0038, 0482, 0535, 0614 | Panasonic 0677, 0264, 0253, 0543, 0575 |
| | 0388, 0190, 0394, 0064, 0374, 0135 |
| Neckermann 0064, 0218, 0583, 0190 | |
| 0445, 0274, 0581, 0244, 0583, 0539 | Panavision |
| | Panda 0036, 0253, 0535, 0733 |
| NEL | Pathe Cinema 0265, 0319, 0190, 0243 |
| Nesco 0274 | 0427 0458 0579 |
| Notest 0064 0583 | Patho Marconi 0528 0426 0264 0595 |
| Network 0264 | 1 athe 1 larcoll 0528, 0428, 0204, 0575 |
| Network | |
| Neutunk 0064, 0036, 0243, 0307, 0363 | Pausa |
| | Perdio |
| New Tech 0244, 0475 | Perfekt |
| New World | Philco 0114, 0101, 0445, 0103, 0274 |
| Newave 0036, 0120 | |
| Newtech | Philex |
| Nicamagic | Philharmonic |
| Nikkai 0099. 0244. 0062. 0364. 0243. | Philips |
| 0036 0063 0064 0245 | 0114 0220 0036 0135 0265 0388 |
| Nobliko 0103 0243 | 0401_0539 |
| Normatic 0426 0528 0222 0595 | Phoenix 0064 0114 0242 0512 0579 |
| Nogamatic | Phoenix 0004, 0114, 0243, 0313, 0379 |
| Nokia 0190, 0388, 0376, 0519, 0500 | Phonola |
| | Pilot |
| 0136, 0384, 0374, 0378, 0507, 0575 | Pioneer 0064, 0455, 0136, 0038, 0190 |
| | |
| Nordic0244 | Pionier |
| Nordmende 0136, 0314, 0595, 0426 | Plantron |
| 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 | Playsonic 0064, 0244, 0366, 0741, 0742 |
| Normere | Policom 0595, 0528 |
| Novatronic | Polytron |
| Nu-Tec 0482 0847 | Рорру 0036 |
| Ω_{ceapic} 0190 0388 0374 0427 0500 | Porthad 0401 |
| Oceanic 0170, 0500, 0574, 0427, 0500 | Powerpoint 0064 0514 |
| Olarra 0307 0037 0037 | Provel politic |
| Okano | Prandoni-Prince |
| Onimax | |
| Onwa | Precision |
| Opera | Prima |
| Optimus | Prinston |
| Optonica | Prinz 0099, 0388 |
| Orbit | Profex 0036, 0388, 0103, 0190, 0390 |
| Orion 0262, 0204, 0064, 0543, 0382 | Profi |
| | Profitronic |
| | Profi-Tronic |
| Orline 0064.0245 | Proline 0099 0064 0652 0657 0661 |
| Ormond 0695 1064 | 1064 |
| Organia | Process 1474 |
| | Prosedit |
| Osaki 0099, 0245, 0064, 0401, 0583 | Prosonic 0064, 0243, 0244, 0695, 0741 |
| | Protech 0064, 0036, 0445, 0695, 0376 |
| Osio 0317 | |
| Oso | |
| Osume 0063, 0064, 0583, 0099, 0245 | Proton |
| Otto Versand 1532, 0120, 0539, 0064 | ProVision 0064, 0583, 0741 |
| 0583, 0222, 0218, 0388, 0136, 0253 | Pye 0064, 0583, 0114, 0376, 0401, 0581 |
| 0274, 0562, 0244, 0036, 0376, 0309 | Pymi |
| | Oingdao |
| 0374 0579 | Ouadral |
| Pacific 0583 0741 1064 1164 | Quasar 0274 0036 0677 |
| Pael 0243 | 2 |
| U/43 | |

| Ouelle | | 0064. | 0131. | 0388. | 0539. | 0528 |
|--|---|--|---|---|---|--|
| | 0562. | 0581. | 0063. | 0244. | 0274. | 0101 |
| | , | | 0038 | 0579 | 0695 | 1064 |
| Questa | | | | 0011, | | 0063 |
| Radialy | | | 0136 | 0245 | 0364 | 0458 |
| Radiola | | | 0150 | 0064 | 0583 | 0244 |
| Radiom | orolli | | | 0114 | 0543 | 0064 |
| PadioSi | aren. | | | viią, | 0345, | 0064 |
| Radiosi | аск. | 0026 | 0064 | 0455 | 0495 | 1044 |
| Radiote | me | 0036, | 0004, | 0455, | 0675, | 00/2 |
| Rank A | rena | | | | | 0063 |
| RCA | • • • • • | • • • • • | 14/4, | 0120, | 0587, | 0652 |
| Recor | • • • • • | | | | | 0445 |
| Rediffu | sion | | 0388, | 0063, | 0373, | 0378 |
| • • • • • | • • • • • | • • • • • | • • • • • | | • • • • • | 0575 |
| Reflex. | | | • • • • • | 0064, | 0695, | 1064 |
| Reoc . | | | | | | 0741 |
| Revox | | | | | 0064, | 0397 |
| Rex | | | 0233, | 0190, | 0286, | 0390 |
| RFT | | | 0114, | 0455, | 0064, | 0099 |
| Rhapso | dy | | | | | 0243 |
| R-Line | | | | | | 0064 |
| Roadsta | ar | | 0036, | 0064, | 0245, | 0309 |
| | | 0445, | 0695. | 0741, | 1064. | 1927 |
| Robotr | on | | | | | 0114 |
| Rover. | | | | | | 0063 |
| Rowa | | 0036 | 0064 | 0243 | 0614 | 0739 |
| Roxy | | | | | | 0475 |
| Roval L | | | | | 0448 | 0362 |
| DTE | ux | | | | 0110, | 0114 |
| Kii | ••••• | 0452 | 0214 | 0114 | 0124 | 0424 |
| JaDa | 0542 | 0052, | 0317, | 0575 | 0130, | 0420 |
| | 0543, | 0300, | 0302, | 05/5. | 0307. | 03/0 |
| | 0525 | 0000 | 0400 | 0774 | 0000 | 0450 |
| | 0525, | 0223, | 0190, | 0374, | 0595, | 0652 |
| | 0525, | 0223, | 0190, | 0374, | 0595, | 0652 0741 |
| Saccs . | 0525, | 0223, | 0190, | 0374, | 0595, | 0652 0741 0265 |
| Saccs . Sagem | 0525, | 0223, | .0190, | 0374, | 0595, 0482, | 0652 0741 0265 0637 |
| Saccs . Sagem Saige . | 0525, | 0223, | 0190, | 0374, | 0595, 0482, | 0652 0741 0265 0637 0036 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . | 0525, | 0223, | 0190, | 0374, | 0595, 0482, 0244, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . | 0525, | 0223, | 0190, | 0374, 0204, 0036, | 0595, 0482, 0244, 0038, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . | 0525, | 0223, 0262, 0064, | 0190, 0543, 0583, | 0374, 0204, 0036, 0695, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . | 0525, | 0223, 0262, 0064, | 0190, | 0374, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod. Sakaï . Sakyno | 0525, | 0223, 0262, 0064, | 0190, | 0374, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod. Sakaï . Sakyno Salora . | 0525, | 0223, 0262, 0064, 0317, | 0190, | 0374, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod. Sakaï . Sakyno Salora . | 0525, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, | 0190, | 0374, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod. Sakaï . Sakyno Salora . | 0525, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, | 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod. Sakaï . Sakyno Salora . Salsa . | 0525, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, | 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod. Sakaï . Sakyno Salora . Salora . Salsa . Samber | 0525, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, | .0190, | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 0103 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod. Sakaï . Sakyno Salora . Salora . Salsa . Samber Sampo | 0525, 0575, 0575, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, | 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 0103 0677 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Sakyno Salora . Salora . Salora . Salora . Salora . Sanber Sampo Samsun | 0525, 0575, 0575, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, | .0190, | 0374, 0204, 036, 0695, 0388, 0376, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, 0120, 0397. | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 0103 0677 0243 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Sakyno Salora . Salora . Salora . Salora . Samber Samber Sampo Samsun | 0525, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0064, | 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0347, | 0374, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, 0120, 0397, 0729. | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 0103 0677 0243 0839 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod. Sakaï . Sakyno Salora . Salora . Salora . Sampo Sampo Samsun | 0525, 0575, s 0671, 0841. | 0223, 00262, 00064, 00317, 0366, 0064, 0099, 0064. | 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0317, 0120. | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, | 0595, 00482, 00482, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, 0120, 0397, 0729, 0475. | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0567 0658 0362 0103 0677 0243 0839 0583 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Sakyno Salaca . Sakyno Salora . | 0525, 0575, 0575, 0671, 0841, | 0223, 0262, 0064, 0366, 0064, 0099, 0064, | 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0317, 0120, | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, 0120, 0397, 0729, 0475, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0543 0507 0658 0362 0103 0677 0243 0839 0583 0614 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Sakyno Salora . Sakyno Salora . Sasan Samber Sampo Samsun | 0525, 0575, 0575, 9, 0671, 0841, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, | 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0036, 00317, 0120, | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0063, 0063, 0244, 0190, 0253, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, 0120, 0397, 0729, 0475, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0563 0507 0658 0362 0103 0677 0243 0839 0583 0614 0724 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saisho . Saivod. Sakaï . Sakaï . Sakar . Sanber Samber Samber Samso Samso Sansu | 0525, 0575, s 0671, 0841, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, 00064, | 0190, 0543, 0583, 0190, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 00583, 00563,0000,000,000,0000,0000,000,000,0000, | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0543, 0120, 0397, 0729, 0475, 0243, 0398 | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 0103 0657 0243 0839 0583 0614 0244 0733 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho. Saisho. Saisho. Sakyno Salora . Sanber Sampo Samsun Samsun Sandra Sandra Sansui . | 0525, 0575, g 0671, 0841, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, | 0190, 0543, 00583, 00383, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 00583, | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0378, 0063, 0244, 0190, 0253, 0482, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 05743, 0120, 0397, 0729, 0475, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 0103 0677 0243 0839 0583 0614 0244 0733 |
| Saccs . Sagem Saisho . Saivod . Sakaï . Sakaï . Sakaro Salsa . Samber Samber Samber Samsun Sandra . | 0525, 0575, s 0671, 0841, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, | 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036,000,000,000,0000,0 | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, 0482, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, 0120, 0397, 0729, 0475, 0243, 0398, 0741, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 0103 0677 0243 0658 0362 0103 0658 0362 0103 0658 0583 0644 0244 0733 1564 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho. Saivod. Sakari . Sakari . Sakari . Sakaro . Salsa Samber Samber Sambor Samsun Santra . Santra . S | 0525, 0575, ss 0671, 0841, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0009, 0064, | 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0120, 0120, 0583, | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, 0482, 0482, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0543, 0120, 0397, 0729, 0475, 0475, 0475, 0243, 0398, 0741, 0244, 0326, 0244, 0326, 0326, 0326, 0327, 0327, 0328, 0327, 0328, 0329, 0328, 0329, 0328, 0329, 0328, 0329, 0328, 0329, 0328, 0329, 0328, 0329, 0328, 0329, 0328, 0329, 0328, 0329, 0328, 0329, 0328, 0329, 0329, 0328, 0329, 0, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0567 0658 0362 0103 0657 0243 0839 0614 0733 1564 0036 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Sakaï . Sakaï . Sakaï . Sanber Sampo Sampo Samsun Sandra . Sandra . | 0525, 0575, g 0671, 0841, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, | 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0036, 0120, 0583, 0038, 0038, | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, 0482, 0397, 0492, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0543, 0120, 0397, 0729, 0475, 0475, 0475, 0475, 0475, 0398, 0741, 0366, 0022 | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0567 0658 0362 0103 0677 0243 0839 0583 0614 0244 0244 0244 02733 1564 0036 0131 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho. Saivod. Sakaï . Sakar . Sarbor . Sanbar . Sambar . Sambar . Sanbar . Sanbar . Sanbar . Sanbar . Sanbar . Sanbar . | 0525, 0575, 0575, 0671, 0841, 0099, 0099, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, 00064, 00064, 00064, | 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0120, 0583, 0038, 0244, | 0374, 0204, 0036, 0036, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0390, 0543, 0120, 0543, 0120, 0397, 0741, 0398, 0741, 0398, 0741, 0398, 0744, 0398, 0445, 045, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 0103 0677 0243 0839 0614 0244 0733 06583 0614 0258 0115 0258 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho. Saivod. Saivod. Saivod. Saivod. Saivod. Saivod. Saivod. Samsun Sansun Sandra Sansui . Santon Sansu . | 0525, 0575, s. 0671, 0841, 0841, 0099, 0064, | 0223, 00262, 0064, 0064, 000664, 0000000000 | 0190, 0543, 0583, 00383, 0036, 0036, 0036, 0036, 00317, 0120, 0583, 0038, 0244, 0513, | 0374, | 0595, 0482, 0244, 00386, 0390, 0579, 0543, 0543, 0120, 0397, 0729, 0475, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0452 0543 0507 0658 0362 0563 0677 0243 0839 0583 0677 0243 0839 0583 0644 0733 1564 0036 0131 0135 0535 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho. Saivod. Sakaï . Sakaï . Sakaï . Sanber Samber Sambor Samsun Santon Santon Santon Santon | 0525, 0575, g 0671, 0841, 0841, 0099, 0064, | 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, 0094, 0064, 00064, 00064, 00319, 0243, 0583, | 0190, 0543, 0583, 0383, 0383, 0190, 010, 01 | 0374, | 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, 0120, 0397, 0243, 0398, 0741, 0366, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 00379, 0036, 00390, 0036, 00390, 0036, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0543 0507 0658 0507 0658 0507 0243 0658 0658 0568 0658 0502 0103 0677 0243 0583 0644 0244 0244 0243 0583 0614 0243 0535 0535 0535 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho. Saisho. Saivad. Sakari . Sakari . Sakara . Sarbar . Sambar . Sambar . Santon . Sa | 0525, 0575, s, g, 0671, 0841, 0099, 0064, | 0223, 00262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, 0064, 0064, 00319, 00243, 0583, | 0190, 0543, 0583, 0388, 0190, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0038, 0038, 0244, 0513, | 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0388, 0376, 0482, 0482, 0397, 0190, 0063, | 05955, 0482, 0244, 0038, 0739, | 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0567 0658 0614 0244 0733 0614 0243 0583 0614 0243 01564 0131 1564 0036 0131 0135 0535 0535 0582 0120 |

| Schaub Lorenz0376 | 6, 0575, 0513, 0374 |
|--|--|
| 0388 | 3, 0401, 0633, 0741 |
| Schneider 0064 | l, 1164, 0244, 0286 |
| | 3, 0245, 0695, 1064 |
| | . 0376. 0379. 0583 |
| Scotland. | 0190 |
| Seaway | 0661 |
| Seelver | 1064 |
| SEC 0244 0495 | 0043 0044 0034 |
| 0102 0244, 0075 | 0003,0004,0030, |
| | 0245,0570,0514 |
| SEL 0114 0221 0223 | 0001, 1004, 1404 |
| SEL 0114, 0321, 0233 | 05 40 05 40 05 74 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Sel-Sinudyne 0064 | 1, 0114, 0233, 0321 |
| | . 0374, 0543, 0579 |
| Seleco |), 0286, 0373, 0374 |
| | . 0390, 0398, 0462 |
| Sencora | 0036 |
| Sentra | 0303, 0062 |
| Serino | . 0120, 0482, 0637 |
| Shanghai | 0036, 0253 |
| Sharp 0120, 0036 | 5, 0063, 0220, 0321 |
| | . 0543, 0677, 1220 |
| Shen Ying | 0036 |
| Shencai | 0036 |
| Sheng Chia | 0036, 0120 |
| Shenyang | 0036 |
| Sherwood | 0036 |
| Shintoshi | 0064 |
| Shivaki | |
| Shorai | 0321 |
| Show | . 0036, 0099, 0445 |
| Siarem | 1, 0543, 0374, 0579 |
| Siemens 0218, 0222 | 2,0581,0064,0374 |
| | 0562 |
| Siera | |
| Siesta | |
| Silva | . 0243, 0064, 0388 |
| Silva Schneider | |
| Silver | 3, 0388, 0482, 0742 |
| SilverCrest | 40/4 |
| 6 | 1064 |
| Singer 0114 0036 | |
| Singer 0114, 0036 | 5, 0362, 0398, 0462 1564 |
| Singer 0114, 0036 | 5, 0362, 0398, 0462 |
| Sinudyne | 6, 0362, 0398, 0462 |
| Sinudyne | 5, 0362, 0398, 0462 |
| Singer 0114, 0036 Sinudyne 0204 0114, 0233 Skantic | 5, 0362, 0398, 0462 |
| Singer 0114, 0036 Sinudyne 0204 | 5, 0362, 0398, 0462 |
| Singer | |
| Singer | 0362, 0398, 0462 |
| Sinudyne | 0362, 0398, 0462 |
| Singer | 0362, 0398, 0462 |
| Singer | 0362, 0398, 0462 |
| Singer. 0114, 0036 Sinudyne. 0204 0114, 0233 Skantic. SKY SKY. Skyworth. Sliding SLX Smaragd. Solavox 0388, 0099 | 0362, 0398, 0462 |
| Singer | 0044 (0) 0062, 00398, 0462 |
| Singer 0114, 0036 Sinudyne 0204 0114, 0233 Skantic Skyworth Sliding SLX Sonaragd Sonawa Songba | 0362, 0398, 0462 |
| Singer | 0362, 0398, 0462 |
| Singer | 0362, 0398, 0462 1564 4, 0543, 0321, 0388 4, 0543, 0321, 0388 5, 0262, 0374, 0579 0384, 0383 0064, 0309, 0907 0036, 0064, 0832 00907 0036, 0064, 0832 0051 0051 0051 0054 0057 0054 0057 0056 0057 0056 0057 0056 0057 00 |
| Singer | 0342, 0398, 0462 0362, 0398, 0462 1564 4, 0543, 0321, 0388 4, 0262, 0374, 0579 0036, 0064, 0383 0064, 0309, 0907 0036, 0064, 0832 0907 0036, 0064, 0190, 0378 0575 0245 0036 0064 0397, 0244, 0366 4, 00397, 0244, 0366 1007 |
| Singer | 0044 5,0362,0398,0462 1564 4,0543,0321,0388 5,0262,0374,0579 |
| Singer 0114, 0036 Sinudyne 0204 | 1054 6, 0362, 0398, 0462 1564 4, 0543, 0321, 0388 8, 0262, 0374, 0579 0384, 0383 0064, 0309, 0907 0036, 0064, 0832 0036, 0064, 0832 0907 0036, 0064, 0337 0649 0907 0036, 0064, 0190, 0378 0575 0036 0036 0036 0037, 0244 0036, 0244, 0309 0037, 0244, 0306 0397, 0248, 0397 0374, 0388, 0575 4, 0397, 0036, 0321 |
| Singer 0114, 0036 Sinudyne 0204 0114, 0233 Skantic SKY Skyworth Sliding SLX Smaragd Solavox Solavox 0388, 0095 Sonawa Songba Soniko 0064 Sonoko 0064 Sonoko 0064 Sontec 0064 Sony 1678, 0063 | 1064 5,0362,0398,0462 1564 4,0543,0321,0388 9,0262,0374,0579 0.038,0383 0064,0309,0907 0036,0064,0832 0.036,0064,0832 0.036,0064,0832 0.051 9,0064,0190,0378 0.055 0.046 0.054 0.064,0190,0378 0.055 0.064 0.037,0244,0366 0.037,034,0321 0.0374,038,0575 0.0374,038,0574 0.0370,036,0321 0.0101,0038,0064 |

| Quelle | | 0064, | 0131, | 0388, | 0539, | 0528 |
|---|--|--|---|--|---|---|
| | 0562, | 0581, | 0063, | 0244, | 0274, | 0101 |
| | | | 0038, | 0579, | 0695, | 1064 |
| Questa | | | | | | 0063 |
| Radialva | a | | 0136, | 0245, | 0364, | 0458 |
| Radiola | | | | 0064, | 0583, | 0244 |
| Radiom | are ll i. | | | 0114, | 0543, | 0064 |
| RadioSł | nack . | | 1 | | | 0064 |
| Radioto | one | 0036, | 0064, | 0455, | 0695, | 1064 |
| Rank A | rena . | | | | | 0063 |
| RCA | | | 1474, | 0120, | 0587, | 0652 |
| Recor | | | | | | 0445 |
| Rediffus | sion | | 0388, | 0063, | 0373, | 0378 |
| | | | | | | 0575 |
| Reflex. | | | | 0064, | 0695, | 1064 |
| Reoc . | | | | | | 0741 |
| Revox | | | | | 0064, | 0397 |
| Rex | | | 0233, | 0190, | 0286, | 0390 |
| RFT | | | 0114, | 0455, | 0064, | 0099 |
| Rhapso | dy | | | | | 0243 |
| R-Line | | | | | | 0064 |
| Roadsta | ar | | 0036, | 0064, | 0245, | 0309 |
| | | 0445, | 0695, | 0741, | 1064, | 1927 |
| Robotr | on | | | | | 0114 |
| Rover. | | | | | | 0063 |
| Rowa . | | 0036, | 0064, | 0243, | 0614, | 0739 |
| Roxy. | | | | | | 0475 |
| Royal L | ux | | | | 0448, | 0362 |
| RTF | | | | | | 0114 |
| Saba | | 0652, | 0314, | 0114, | 0136, | 0426 |
| | | | | | | |
| | 0543, | 0388, | 0362, | 0575, | 0587, | 0528 |
| | 0543, 0525, | 0388, 0223, | 0362, 0190, | 0575, 0374, | 0587, 0595, | 0528 0652 |
| | 0543, 0525, | 0388, 0223, | 0362, 0190, | 0575, 0374, | 0587, 0595, | 0528 0652 0741 |
| Saccs . | 0543, 0525, | 0388, 0223, | 0362, 0190, | 0575, 0374, | 0587, 0595, | 0528 0652 0741 0265 |
| Saccs . | 0543, 0525, | 0388, 0223, | 0362, 0190, | 0575, 0374, | 0587, 0595, 0482, | 0528 0652 0741 0265 0637 |
| Saccs . Sagem Saige . | 0543, 0525, | 0388, 0223, | 0362, 0190, | 0575, 0374, | 0587, 0595, 0482, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . | 0543, 0525, | 0388, 0223, 0262, | 0362, 0190, 0543, | 0575, 0374, 0204, | 0587, 0595, 0482, 0244, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . | 0543, 0525, | 0388, 0223, 0262, | 0362, 0190, 0543, | 0575, 0374, 0204, 0036, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saisho . Saivod . | 0543, 0525, | 0388, 0223, 0262, 0064, | 0362, 0190, 0543, 0583, | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . | 0543, 0525, | 0388, 0223, 0262, 0064, | 0362, 0190, 0543, 0583, | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Saivad . Sakaï . Sakyno | 0543, 0525, | 0388, 0223, 0262, 0064, | 0362, 0190, 0543, 0583, | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod. Sakaï . Sakyno Salora . | 0543, 0525, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, | 0587, 0595, 0482, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Sakyno Salora . | 0543, 0525, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, | 0575, 0374, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Sakyno Salora . | 0543, 0525, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, | 0575, 0374, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Sakyno Salora . Salora . | 0543, 0525, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, | 0362, 0190, | 0575, 0374, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Sakyno Salora . Salora . Salora . Salsa . Samber | 0543, 0525, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, | 0575, 0374, 0374, 0204, 0036, 0036, 0695, 0388, 0376, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 0103 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod. Sakaï . Sakyno Salora . Salora . Salora . Sanber Samber Sampo | 0543, 0525, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, | 0575, 0374, 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, 0120, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0543 0507 0658 0362 0103 0677 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakvano Sakvano Sakyno Salora . Salora . Salora . Samber Samber Sampo Samsun | 0543, 0525, 0575, 0575, s | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, | 0575, 0374, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, 0120, 0397, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0557 0658 0362 0103 0677 0243 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Saivod . Sakaï . Sakyno Salora . Salsa . Samber Sampo Samsun | 0543, 0525, 0575, 0575, s | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0317, | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, 0120, 0397, 0729, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 0103 0677 0243 0839 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Sakyno Salora . Salora . Salsa . Samber Sampo Samsun | 0543, 0525, 0575, 0575, 0671, 0841, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0317, 0120, | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, 0120, 0397, 0729, 0475, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0543 0507 0658 0362 0103 0677 0243 0839 0583 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Sakaï . Sakyno Salora . Salora . Salora . Sampo Samsun | 0543, 0525, 0575, 0575, 8, 0671, 0841, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0317, 0120, | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 05743, 0120, 0397, 0729, 0475, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0543 0507 0658 0362 0103 0677 0243 0839 0583 0614 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Sakaï . Sakar . Sakar . Sabar . Samber Samber Samber Samber Samber Samber Sandra | 0543, 0525, 0575, 0575, s 0671, 0841, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0317, 0120, | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 05743, 0120, 0397, 0729, 0475, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 0103 0677 0243 0839 0583 0614 0244 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saisho . Saivod . Sakyno Salora . Samber Sampo Samsun . Sansun . | 0543, 0525, 0575, 0575, s 0671, 0841, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, | 0362, 0190, 0543, 0543, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0036, 0120, 0583, | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0063, 0244, 0244, 0253, 0482, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0739, 0386, 0390, 0579, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0507 0658 0362 0103 0677 0243 0839 0583 06583 0614 0244 0733 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho. Saivod. Sakaï . Sakyno Salora . Sanbar Sampo Samsun Sandra Sansui . | 0543, 0525, 0575, 0575, s 0841, 0841, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0064, 0064, | 0362, 0190, 0543, 0543, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 00583, 00593, 00593, 00563,000,000,0005,0000,0000,000,000,0000, | 0575, 0374, 0204, 0036, 0388, 0376, 0495, 0063, 0244, 0190, 0253, 0482, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0386, 0390, 0543, 0120, 0543, 0120, 0475, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0567 0658 0362 0103 0677 0243 0839 0583 0614 0733 1564 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saixod . Sakari . Sakari . Sakari . Samber Sambo Samsun . Sandra . Sandra . Sandra . Sandra . Sansui . Sansui . | 0543, 0525, 0575, s. g 0671, 0841, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, 0094, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0036, 0037, 0120, 0583, | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0388, 0376, 0388, 0376, 0482, 0482, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0573, 0120, 0397, 0729, 0475, 0475, 0243, 0398, 0741, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0458 1064 0458 0458 0507 0458 0362 0677 0243 0677 0243 0683 0683 0683 0683 0683 0614 0244 0733 1564 0036 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho. Saivod. Sakaï . Sakayon Salora . Salora . Salora . Sanson Sampo Samsun Sansun . Santon Santon Santon Santon | 0543, 0525, 0575, s. 8 0671, 0841, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, 00064, 00064, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0036, 0120, 0120, 0583, 0190, 00583, 0190, 00583, 00593, 00583, 00593, 00593, 00583, 00583, 00593,0000,0000,000,0000,0000,00000,00000,0000 | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, 0482, 0482, 0397, | 0587, 0595, 0482, 0482, 0482, 0482, 0482, 0482, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0579, 05743, 0120, 0397, 0475, 0243, 0243, 0398, 0741, 0243, 0398, 0741, 0366, 0366, 0366, 00000000000000000000 | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0458 1064 0458 0507 0658 0362 0543 0567 0243 0839 0543 0677 0243 0583 0677 0243 0583 1564 0244 0733 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saivod . Sakaï . Saka . Sanber Sanber Samber Samber Samber Sambar Sanbar Sam | 0543, 0525, 0575, 0575, 8 0671, 0841, 0099, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 0099, 0064, 0094, 0064, 0064, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036,0000,0000 | 0575, 0374, 0204, 036, 0695, 0388, 0376, 0482, 0482, 0482, 0397, 0190, | 0587, 0595, 0482, 0484, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0458 1064 0190 0458 0543 0563 0362 0103 0657 0243 0839 0583 0583 0583 0544 0244 0733 1564 0036 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho . Saisho . Saisho . Saisho . Saisho . Salsa . Sanber Sampo Samsun Sandra . Sandra . Sandra . Sandra . Sandra . Sandra . Sandra . Sandra . Sandra . | 0543, 0525, 0575, s 0671, 0841, 0841, 0099, 0064, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0317, 0366, 0064, 000064, 00064, 00064, 00064, 0000000,0000000000 | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0036, 0038, 0190, 0038, 0190, 0038, 0190, 0038, 0190, 0058, 0190, 0058, 0190, 0058, 0190, 0058, 0056, 0058,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, 0482, 0397, 0190, 0063, | 0587, 0595, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0190 0482 0543 0568 0362 0543 0362 0103 0658 0362 0103 0677 0243 0839 0673 01243 0677 0243 0839 0674 0155 0677 0243 0677 0243 0677 0243 0677 0243 0677 0255 0677 0255 0677 075 075 075 075 075 075 075 075 075 0 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho. Saivao Sakari . Sakaro Sakaro Salsa . Samber Sampo Samsun Sansun Sansun Santon Santon Santon | 0543, 0525, 0575, 0575, 0671, 0841, 0841, 0099, 0064, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 00319, 00319, 00319, 00319, | 0362, 0190, 0543, 0583, 0383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0036, 0120, 0583, 0038,0000000000 | 0575, 0374, 0204, 0036, 0695, 0388, 0376, 0063, 0244, 0190, 0253, 0482, 0397, 0397, 0190, 0063, 0397, | 0587, 0595, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0458 1064 0458 0458 0507 0658 0362 0677 0243 0677 0243 0677 0243 0683 0677 0243 0683 0614 0733 1564 0036 0135 0535 0582 |
| Saccs . Sagem Saige . Saisho. Saivod. Sakaï . Salora . Salora . Salora . Salora . Salora . Sanon Sampo Samsun Santon Sant | 0543, 0525, 0575, s. g 0671, 0841, 0099, 00099, 0064, | 0388, 0223, 0262, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 0064, 00262, 00262, 00262, 0064, 00262, 00262, 00262, 00262, 00064, 00262, 00064, 0000000000 | 0362, 0190, 0543, 00543, 00383, 0190, 0036, 0036, 0036, 0036, 00317, 0120, 0583, 0038, 0244, 0513, | 0575, 0374, 0204, 0036, 0369, 0376, 0388, 0376, 0388, 0376, 0190, 0244, 0190, 0482, 0482, 0397, 0190, 0063, | 0587, 0595, 0482, 0244, 0038, 0739, 0386, 0390, 0579, 0543, 0120, 0397, 0475, 0243, 0398, 0729, 0475, 0366, 0036, 0036, | 0528 0652 0741 0265 0637 0036 0190 0458 1064 0458 1064 0458 0507 0658 0362 0543 0567 0243 0653 0677 0243 0677 0243 0683 0614 0244 0733 0683 0583 0614 0244 0733 1564 0036 0131 0135 0535 0535 |

| Schaub Lorenz 03/6 | 0575 0542 0274 |
|--|--|
| | 5, 0575, 0513, 0374 |
| | 3, 0401, 0633, 0741 |
| Schneider 0064 | 1, 1164, 0244, 0286 |
| | 3, 0245, 0695, 1064 |
| 0190 0741 0064 | 0376 0379 0583 |
| See the d | 0100 |
| Scotland | |
| Seaway | 0661 |
| Seelver | 1064 |
| SEG 0244.0695 | . 0063. 0064. 0036. |
| 0103 0243 0244 | 0245 0376 0514 |
| | r, 0243, 0370, 0314 |
| | , 0661, 1064, 1464 |
| SEL 0114, 0321, 0233 | 3, 0064, 0204, 0374 |
| | |
| Sei-Sinudyne 0064 | 1.0114.0233.0321 |
| ,, | 0374 0543 0579 |
| C. I | . 0374, 0343, 0377 |
| Seleco |), 0286, 0373, 0374 |
| | . 0390, 0398, 0462 |
| Sencora | |
| Sentra | |
| Serino | 0120 0482 0637 |
| | . 0120, 0102, 0057 |
| Shanghai | 0036, 0253 |
| Sharp 0120, 0036 | 5, 0063, 0220, 0321 |
| | . 0543, 0677, 1220 |
| Shen Ying | 0036 |
| Shoncai | 0036 |
| | |
| Sheng Chia | 0036, 0120 |
| Shenyang | 0036 |
| Sherwood | |
| Shintoshi | 0064 |
| Shivaki | 0044 |
| SIIIvaki | |
| Shoral | 0321 |
| Show | . 0036, 0099, 0445 |
| Siarem 0114 | 1, 0543, 0374, 0579 |
| Siemens | 0581.0064.0374 |
| | 0542 |
| | |
| Classe | |
| Siera | 0583, 0064 |
| Siera | |
| Siera Siesta Silva | |
| Siera Siesta Silva Silva Schneider | |
| Siera Siesta Silva Silva Schneider Silvar 0063 | . 0583, 0064 |
| Siera Siesta Silva Schneider Silver | |
| SieraSiestaSilvaSilva SchneiderSilva SchneiderSilverSilver CrestSilver Cre | . 0583, 0064 |
| SieraSiestaSilva SchneiderO63 Silva SchneiderO63 Silver CrestSinger0114, 0036 | |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silver Crest Singer | |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silver | . 0543, 0064 . 0397 . 0243, 0064, 0388 . 0064 8, 0388, 0482, 0742 . 1064 6, 0362, 0398, 0462 . 1564 4, 0543, 0321, 0388 |
| Siera | 0583,0064 0583,0064 0397 0243,0064,0388 0064 0388,0482,0742 1064 5,0362,0398,0462 1564 4,0543,0321,0388 8,062,0374,0579 |
| Siera. Siesta. Silva Silva Schneider Silver | |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silvar Crest Sinudyne | 0382, 064 0583, 0064 0397 0243, 0064, 0388 0064 0388, 0482, 0742 064 0388, 0482, 0742 0542, 0398, 0462 0542, 0374, 0579 0384, 0383 0262, 0374, 0579 0384, 0383 0264, 0302 0264, 03 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silver 0063 SilverCrest Singer 0114, 0036 Sinudyne. 0204 0114, 0233 Skantic SKY | 0382 0583,0064 0397 0243,0064,0388 0064,0388 0388,0482,0742 0388,0482,0742 1664 0,0362,0398,0462 1564 0,0362,0374,0388 0,0262,0374,0579 0384,0383 0064,0309,0907 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silver 0063 SilverCrest Singer0114, 0036 Sinudyne0204 | 0382, 064, 0388, 064, 0397, 0243, 0064, 0388, 0642, 0742, 064, 0388, 0482, 0742, 0543, 0362, 0398, 0462, 0374, 0579, 0462, 0374, 0579, 0384, 0383, 0064, 0392, 0907, 0036, 0064, 0832 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silver Crest Singer | 0583,0064 0583,0064 0397 0243,0064,0388 0064,0388,0482,0742 0388,0482,0742 0543,0324,0388 0362,0398,0462 0543,0324,0388 0064,0309,0907 0036,0064,0832 0907 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silvar | 0380, 064, 0397 0243, 0064, 0388 0064, 0388, 0482, 0742 0388, 0482, 0742 0362, 0398, 0462 1564 0, 0362, 0398, 0462 1564 0, 0362, 0374, 0388 0, 0262, 0374, 0383 0064, 0309, 0907 0036, 0064, 0832 0, 0907 0, 0 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silver 0063 SilverCrest Singer 0064 SilverCrest Singer 0064 SilverCrest Singer 0064 SilverCrest Singer 0064 SilverCrest Singer 0064 SilverCrest Singer 0064 SilverCrest Singer 0064 SilverCrest Silver | 0064 0064 0088,0064 0088,0082,0742 0088,0482,0742 0088,0482,0742 0064,0388,0482,0742 0064,0398,0462 0064,0309,0907 0036,0064,0832 0097 0036,0064,0832 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silver | 0064 0004 0005 0005 0005 0005 0005 0005 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silver 0063 SilverCrest Singer. 0114, 0036 | 038, 064, 0397 0243, 0064, 0388 0064 0388, 0482, 0742 0388, 0482, 0742 0362, 0398, 0462 1564 0, 0362, 0398, 0462 1564 0, 0362, 0374, 0388 0, 0262, 0374, 0383 0064, 0309, 0907 0036, 0064, 0832 0064, 0309, 0907 0036, 0064, 0190, 0378 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silver | 0583,0064 0583,0064 0397 0243,0064,0388 0,088,0482,0742 0388,0482,0742 0362,0398,0462 0362,0398,0462 0362,0374,0579 0364,0384,0383 0064,0309,0907 0036,0064,0832 0907 0695 0514 9,0064,0190,0378 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silva Schneider Silver 0063 SilverCrest Singer 0114, 0036 Sinudyne 0204 | 0583, 0064 0583, 0064 0397 0243, 0064, 0388 0064, 0388 0388, 0482, 0742 0388, 0482, 0742 0543, 0324, 0388, 0462 0543, 0324, 0388 0064, 0309, 0907 0036, 0064, 0832 0064, 0309, 0907 0036, 0064, 0832 0051 0051 0051 0051 0514 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silver 0063 SilverCrest Singer | 038, 064, 0397 0243, 0064, 0388 0064 0388, 0482, 0742 0388, 0482, 0742 0362, 0398, 0462 1564 0, 0362, 0398, 0462 1564 0, 0362, 0374, 0383 0064, 0321, 0388 0064, 0309, 0907 0036, 0064, 0832 0907 0036, 0064, 0832 0907 0036, 0190, 0378 0054 0036 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silva Schneider Silver | 038, 048, 0742 038, 048, 0742 038, 048, 0742 038, 048, 0742 038, 048, 0742 046, 0398, 0462, 0742 038, 0482, 0742 038, 0482, 0744 038, 0482, 0374, 0579 0384, 0383 0064, 0309, 0907 0036, 0064, 0322 0907 0036, 0064, 0378 0575 0036 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silvar 0063 SilverCrest Singer. 0114,0036 Sinudyne. 0204 | 0064 0064 0064 0064 0064 0088 0088,0482,0742 0064,0388,0482,0742 0064,0398,0462 0064,0398,0462 0064,0309,0907 0036,0064,0832 0064,0309,0907 0036,0064,0832 0064,0309,0907 0051 0051 0051 0051 0051 0055 0054 0057 0056 0056 0056 0056 0056 0056 0056 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silver 0063 SilverCrest Singer 0114, 0036 Sinudyne. 0204 | 0583,0064 0397 0243,0064,0388 0,0388,0482,0742 0064,0388,0482,0742 0064,0398,0462,0378,046 0,0362,0378,046 0,0543,0321,0388 0,064,0309,0907 0,036,0064,0832 0,064,0309,0907 0,0514 0,0064,0190,0378 0,0514 0,0064,0190,0378 0,0545 0,0546 0,0545 0,0546 0,0545 0,0555 0,05450000000000 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silva Schneider Silver | 004, 00583, 0064 00583, 0064, 0389 0243, 0064, 0389 0064, 0388, 0482, 0742 0064, 0388, 0482, 0742 0064, 0398, 0462 007, 0384, 0383 0064, 0397, 0374, 0379 0036, 0064, 0392 0036, 0064, 0392 0057 0036, 0064, 0190, 0378 00575 0036 0064, 0190, 0378 00575 0036 0064, 0190, 0378 00575 0036 0064, 0190, 0378 00575 0036 0064 00397, 0244, 0369 0036, 0244, 0309 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider Silver 0063 SilverCrest Singer. 0114, 0036 Sinudyne. 0204 | 0388, 0482, 0742 0243, 0064, 0388 0064, 0388 0482, 0742 0388, 0482, 0742 0388, 0482, 0742 1664 0362, 0398, 0462 1564 0, 0364, 0321, 0388 0064, 039, 0907 0036, 0064, 0832 0064, 0309, 0907 0036, 0064, 0832 0064, 0190, 0378 0575 0374, 0388 0374, 0388, 0575 0374, 0388, 0575 0064 |
| Siera. Siesta. Silva Schneider Silva Schneider SilverCrest Sinudyne. 0204 0114,0036 Skantic. SKY. Skyworth. Sliding SLX Smaragd. Solavox. Songba. Sonitron. Sonoko. Sonoko. Sonolor. Sonolor. Sonolor. | 0044, 0064, 0074 0064, 0088, 0482, 0742 0064, 0388, 0482, 0742 0064, 0388, 0482, 0742 0064, 0398, 0462, 0374, 0379 0036, 0309, 0907 0036, 0064, 0190, 0378 0064, 0190, 0378 0064, 0397, 0244, 0366 00374, 0388, 0575 00376, 0384, 0575 0036, 0374, 0388, 0575 |
| Siera. Siesta. Silva Silva Schneider Silva Schneider Silva Schneider SilverCrest Singer Ol14, 0036 Sinudyne. O114, 0036 Skantic Skantic SKY Sliding SLX Sonaragd. Songba. Soniko Soniko Sonolor O190,0305 Sontec O064 | 0034, 0064, 0389, 0482, 0742 0243, 0064, 0388 0064, 0387, 0482, 0742 0388, 0482, 0742 0388, 0482, 0742 0388, 0482, 0742 0384, 0389, 0462 0364, 0374, 0379 0036, 0064, 0399, 0907 0036, 0064, 0392 0036, 0064, 0392 0036, 0064, 0397, 0378 0036, 0244, 0399 0374, 0388, 0575 0037, 0374, 0388, 0575 0037, 0374, 0388, 0575 0037, 0374, 0388, 0575 0037, 0382, 064 |
| Siera. Siesta. Silva Silva Schneider Silvar Crest Sindyre Crest Sinudyne. 0204 | 0388, 0482, 0742 0243, 0064, 0388 0064, 0388 0064, 0388 0064, 0388 0064, 0388 0064, 0388, 0482, 0742 1064 0362, 0398, 0462 1564 0, 0362, 0398, 0462 1564 0, 0364, 0329, 0907 0036, 0064, 0832 0064, 0309, 0907 0036, 0064, 0832 0074, 0368, 0374 0374, 0388, 0575 4, 0397, 0036, 0321 5, 0101, 0038, 0064 0374, 0388, 0575 1, 0074, 0075 0077, 0074, 0075 0077, 0075 007 |

| Triumph | . 0204, 0543 | , 0593 | , 0064, 0270 |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| | | | . 0373, 0583 |
| Tsoschi | | | 0309 |
| Tuntex | | | 0036 |
| TVTEXT 95 | | I | 0583 |
| Uher. | 0103.0064 | . 0401 | 0445.0513 |
| | 0397 | 0286 | 0233 0507 |
| Litrayox | 0114 0401 | 0243 | 0190 0064 |
| | . 011 . 0101 | 0273 | 0279 0579 |
| 1.1 | 0565 | , 02/4 | , 0378, 0379 |
| Unic Line | | . 0064 | , 0583, 0482 |
| United | . 0064, 0583 | ,0741 | ,0742,1064 |
| | • • • • • • • • • • • • | •••• | 1943 |
| Universal | | •••• | 0064 |
| Universum . | 0373 | , 0132 | , 0562, 0388 |
| 0274 | ł, 0519, 0507 | , 0397 | , 0445, 0038 |
| 0539 |), 0063, 0190 | , 0321 | , 0131, 0064 |
| 0583 | 8, 1532, 0695 | , 0244 | , 0136, 0658 |
| 0036 | , 0101, 0103 | , 0197 | , 0204, 0317 |
| | | | 0373 |
| Univox | . 0364. 0064 | . 0190 | . 0265. 0114 |
| | | , | 0364 |
| Litay | | | 0190 |
| V7Videosova | | | 0907 |
| Varial | 00/4 0100 | 0/05 | 10(4 0244 |
| vester | . 0064, 0190 | , 0073 | , 1064, 0244 |
| | | • • • • | 0579,0583 |
| Vexa | | ••••• | 0036, 0583 |
| Victor | | . 0063 | , 0677, 0680 |
| Videocon | | | 0535 |
| Videologic . | | | . 0243, 0245 |
| Videologique | ٠ | | . 0243, 0245 |
| Videomac | | | 0036 |
| Videosat | | | 0274 |
| VideoSystem | 1 | | . 0064, 0583 |
| Videotechnic | | | 0243,0244 |
| Videoton | | | 0383, 0190 |
| Vidtech | | | |
| Visiola | | | 0243 |
| Vision | | 0064 | 0583 0244 |
| Vistar | | 0303 | 0388 0233 |
| Vortoc | | . 0505 | 0064 0583 |
| Vovcen | 0114 0044 | 0445 | 0100 0200 |
| voxson | . 0114, 0064 | 0445 | , 0190, 0390 |
| vvaltnam | . 0244, 0695 | , 0445 | , 0314, 0064 |
| | , 0136, 0136 | , 0190 | , 0383, 0458 |
| | | | . 0517, 1064 |
| Warumaia | | • • • • | 0401 |
| Watson | . 0064, 0583 | , 0245 | , 0036, 0695 |
| • • • • • • • • • • • • | | | . 1064, 1464 |
| Watt Radio | | . 0243 | , 0190, 0579 |
| Wega | | . 0064 | , 0063, 0114 |
| Wegavox | | | . 0036, 0064 |
| Weipai | | | 0036 |
| Welltech | | | 0741 |
| Weltblick | | . 0064 | , 0583, 0244 |
| Weston . | | | 0064.0583 |
| Wharfedale | | | 0064.0583 |
| White West | inghouse | ∩ว⊿ว | 0364 0064 |
| | | . 5273 | 1024 |
| \//indcor | • • • • • • • • • • • | •••• | 10/4 |
| | • • • • • • • • • • • • | •••• | 0200 02/4 |
| vvindstar | | • • • • • | . 0309, 0364 |
| vvindy Sam . | • • • • • • • • • • • • | • • • • • | |
| vVintel | | • • • • • | 0741 |
| vvorld-of-Vis | sion | | 0907 |

| Worldview |
|------------------------------------|
| Xenius |
| Xiahua |
| Xianghai |
| Xiangyu |
| Xingfu |
| Xrypton |
| Yamaha |
| Yamashi 0309, 0482, 0244, 0583 |
| Yamishi |
| Yingge 0036 |
| Yokan |
| Yoko0244, 0064, 0036, 0397, 0366 |
| 0243, 0274, 0458, 0036, 0245, 0448 |
| Yonggu |
| Yorx |
| Yousida 0036 |
| Yuhang |
| Zanela |
| Zanussi 0233, 0244, 0390 |
| Zenith |
| Zenor 0366 |
| ZhuHai0036, 0401 |

TV



| | Changhong | 54 |
|---|--------------------------|--|
| | Cinea | 58 |
| 3DLAB | Cineral | 57 |
| Acoustic Solutions 0740, 0757, 1255 | Cinetec 074 | 40 |
| AEG | CineUltra072 | 26 |
| AFK 1078 | CineVision | 96 |
| Aim | Classic 0757, 17 | 57 |
| Airis | Clatronic 0699, 0815, 08 | 45 |
| Aiwa | Clayton | 40 |
| Akai 0717, 0722, 0732, 0743, 0793 | Coby | 79 |
| 0797, 0806, 0815, 0817, 1110, 1142 | Conia | /9 |
| | Continental Edison | 58 |
| Akira 0726 | Craig | 58 |
| Akura 1078 | | 80 40 |
| Alba 0566, 0699, 0722, 0726, 0740 | Crown | 42 CC |
| | Crypto 12 | 55 |
| Alco | CyberHome 0741.08 | 43 |
| Alize | Cytron 0678 0732 074 | 43 |
| Allegro | 0732 0741 0797 08 | 40 |
| Altacom | 0896.19 | 22 |
| Amitecn | Dalton 10 | 63 |
| Amol | Dansai 0797 0810 1142 17 | 22 |
| Anstrad | Dantax 0566 0740 0750 08 | 17 |
| Ansonic | DCE | 58 |
| Aria 0920 | DEC | 45 |
| Arianet 0845 0920 | Decca | 42 |
| Aristona 0673 | Denon 0517, 0661, 160 | 61 |
| Asono 1251 | Denver | 31 |
| Atacom 1251 | Denzel | 92 |
| ATD0745 | Desay | 17 |
| | | |
| A-Trend0741 | Diamond | 17 |
| A-Trend0741 Audiosonic0717 | Diamond | 17 57 |
| A-Trend0741 Audiosonic0717 Audiovox0744, 0817 | Diamond | 17 57 40 |
| A-Trend0741 Audiosonic0717 Audiovox0744, 0817 Audioworld0817 | Diamond | 17 57 40 44 |
| A-Trend | Diamond | 17 57 40 44 20 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 | Diamond | 17 57 40 44 20 60 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 | Diamond | 17 57 40 44 20 60 27 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Basic Line 0740, 2021 | Diamond | 17 57 40 44 20 60 27 58 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Basic Line. 0740, 2021 BK. 1111, 1251 | Diamond | 17 57 40 44 20 60 27 58 15 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Basic Line 0740, 2021 BBK. 1111, 1251 Beko 1180 | Diamond | 17 57 40 44 20 60 27 58 15 32 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0758 BBK. 1111, 1251 Beko. 1180 Bellagio 1031 | Diamond | 17 57 40 44 20 60 27 58 15 32 81 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0740, 0740, 0753, 0860 | Diamond | 17 57 40 44 20 60 27 58 15 32 81 24 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Basic Line 0740, 0221 BK 1180 Bellagio 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blaupunkt 0744 | Diamond | 17 57 40 44 20 60 27 58 15 32 81 24 58 70 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld 0817 Auvio. 1117 Awa 0757 Axion. 0757 Basic Line 0740, 2021 BK 1111, 1251 Beko 1180 Bellagio 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blaupunkt. 0744 Blue Parade. 0598 | Diamond | 17 57 40 44 20 60 27 58 15 32 81 24 58 78 78 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Axion. 0757 Basic Line. 0740, 2021 BBK. 1111, 1251 Beko. 1180 Bellagio. 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blaupunkt. 0744 Blue Parade. 0598 Blue Sky. 0726, 0722, 0678, 0699, 0740 | Diamond | 17 57 40 44 20 60 27 58 15 32 81 24 58 78 57 64 |
| A-Trend | Diamond | 17 57 40 20 60 27 58 15 32 81 24 58 78 57 06 58 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0755 Basic Line 0740, 021 BBK 1111, 1251 Beko. 1180 Bellagio 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blue Parade. 0598 Blue Sky. 0726, 0722, 0678, 0699, 0740 . 0817 Boghe 1031, 1248 | Diamond | 17 57 40 20 27 58 15 24 58 57 65 58 57 65 58 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Asion. 0757 Basic Line. 0740, 0221 BK 1111, 1251 Beko 1180 Bellagio 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blaupunkt 0744 Blue Parade 0598 Blue Sky 0740, 0793, 0869 Ordo 0740, 0742 Boghe 1031, 1248 Boman 0810 | Diamond | 17 57 40 20 27 58 15 28 24 58 57 06 58 57 06 58 42 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Basic Line. 0740, 2021 BBK 1111, 1251 Beko 1180 Bellagio 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blaupunkt. 0744 Blue Parade. 0598 Blue Sky. 0726, 0722, 0678, 0699, 0740 Soghe . 1031, 1248 Boman. 0810 Brainwave 0797, 1142 | Diamond | 17 57 40 20 27 58 15 28 24 58 57 65 58 42 55 58 42 55 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovax 0744, 0817 Audioworld 0817 Audioworld 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Basic Line 0740, 2021 BBK. 1111, 1251 Beko 1180 Bellagio 1031 Blue Parade. 0598 Blue Sky. 0726, 0722, 0678, 0699, 0740 | Diamond | 17 57 40 20 27 515 32 132 57 57 65 58 24 57 57 65 58 24 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Asic Line 0740, 2021 BBK. 1111, 1251 Beko 1180 Bellagio 1031 Blue Diamond 0740, 0793, 0860 Blue parade. 0598 Blue Sky. 0726, 0722, 0678, 0699, 0740 | Diamond | 17 57 40 20 60 27 51 52 57 57 60 58 40 57 57 60 58 54 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Basic Line 0740, 0221 BBK 1111, 1251 Beko 1180 Bellagio 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blue Parade 0598 Blue Sky. 0726, 0722, 0678, 0699, 0740 | Diamond | 17 40 40 20 27 152 152 132 152 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audiovoxld. 0817 Audiovorld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Basic Line. 0740, 0221 BK 1111, 1251 Beko 1180 Bellagio 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blaupunkt 0744 Blue Parade 0598 Blue Sky. 0720, 0780, 0699, 0740 Soghe 1031, 1248 Boman 0810 Braindt 0678, 0530, 0578 Broksonic 0722 Bush. 0726, 0717, 0740, 0699, 0716 California Audio Labs 0547 | Diamond | 17 70 44 200 27 515 21 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audiovoxld. 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Basic Line. 0740, 2021 BK 1111, 1251 Beko 1180 Bellagio 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blaupunkt. 0740, 0793, 0860 Blaupunkt. 0598 Blue Sky. 0726, 0722, 0678, 0699, 0740 Sorghe 1031, 1248 Boman 0678, 0530, 0578 Broksonic 0722 Bush 0726, 0717, 0740, 0699, 0716 | Diamond | 17 570 44200 27512 3212 5700 5820 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4750 4770 4700 4 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovax. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Basic Line. 0740, 2021 BBK. 1111, 1251 Beko. 1180 Bellagio 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blaupunkt 0740, 0793, 0860 Blue Parade. 0598 Blue Sky. 0726, 0722, 0678, 0699, 0740 | Diamond | 177442007515213215705542515207570657707777777777777777777777777777 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Basic Line. 0740, 2021 BBK 1111, 1251 Beko 1180 Bellagio 1031 Blue Diamond 0740, 0793, 0860 Blue parade. 0598 Blue Sky. 0726, 0722, 0678, 0699, 0740 | Diamond | 17 57 40 42 60 27 85 132 81 25 82 57 56 58 25 40 77 83 93 |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audiovox 0744, 0817 Audiovox 0817 Auvio 0817 Auvio 0817 Auvio 0817 Auvio 1117 Awa 0757 Basic Line 0740, 0757 Basic Line 0740, 0723, 0860 Bellagio 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blaupunkt 0740, 0793, 0860 Blue Parade 0598 Blue Sky 0720, 0722, 0678, 0699, 0740 Maran 0817 Bornan 0810 Brandt 0678, 0530, 0578 Broksonic 0722, 0578, 0860, 0906 California Audio Labs 0517 Cambridge Audio 1111 Cambridge Soundworks 0717, 0723 Cat 0726 | Diamond | $\begin{array}{c} 17\\ 57\\ 44\\ 20\\ 62\\ 78\\ 51\\ 32\\ 13\\ 25\\ 82\\ 57\\ 65\\ 82\\ 95\\ 45\\ 75\\ 49\\ 78\\ 32\\ 32\\ \end{array}$ |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Axion. 0757 Basic Line 0740, 2021 BBK 1111, 1251 Beko 1180 Bellagio 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blue Parade. 0598 Blue Sky. 0740, 0793, 0860 Blue Parade. 0598 Bus Sky. 0740, 0793, 0860 Brandt 0678, 0530, 0578 Bronksonic 0722 Bush. 0726, 0717, 0740, 0699, 0716 | Diamond | $\begin{array}{c} 17 \\ 570 \\ 442 \\ 260 \\ 278 \\ 513 \\ 281 \\ 282 \\ 578 \\ 576 \\ 588 \\ 291 \\ 570 \\ 588 \\ 291 \\ 570 \\ 783 \\ 218 \\ 321 \\ $ |
| A-Trend. 0741 Audiosonic 0717 Audiovox. 0744, 0817 Audioworld. 0817 Audioworld. 0817 Auvio. 1117 Awa. 0757 Axion. 0757 Basic Line. 0740, 2021 BBK. 1111, 1251 Beko 1180 Bellagio 1031 Black Diamond 0740, 0793, 0860 Blaupunkt. 0740, 0793, 0860 Blaupunkt. 0598 Blue Sky. 0726, 0722, 0678, 0699, 0740 Sorghe 1031, 1248 Boman 0678, 0530, 0578 Broksonic 0772 Bush 0726, 0717, 0740, 0699, 0716 | Diamond | $\begin{array}{c} 17 \\ 5 \\ 4 \\ 4 \\ 2 \\ 6 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \\ 7 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1$ |

Коды для DVD-проигрывателей

| Fenner | Kenwood | , 0517 |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Ferguson 0678, 0722, 1722, 1757 | Kiiro | 0797 |
| Finlux 0618, 0699, 0768, 0797, 0810 | Kingavon | 0845 |
| | Kiss | 0692 |
| Firstline 0740, 0896 | KLH0744, | , 0817 |
| Fisher | KLH Digital | 0744 |
| Funai | Koss | 0678 |
| GE | Lawson | ,0795 |
| General Electric | Lecson | , 1560 |
| Glec | Lenco | ,0678 |
| Global Solutions | Lenco | 0717 |
| Giobal Sphere | | 0795 |
| GoldStar 0618 0768 | | 1933 |
| Goodmans 0678 0717 0740 0750 | Lifetec 0678 | 0858 |
| | Limit | 1131 |
| | Lodos | 0740 |
| GPX0726 | Loewe | 0768 |
| Gradiente | LogicLab | 0795 |
| Graetz | Logix 0732, 0810, | , 1128 |
| Gran Prix | Lumatron 0722, 0732, 0768, | , 0860 |
| Grandin 0740, 0743, 1281 | | , 1142 |
| Greenhill | Lunatron | 0768 |
| Grundig 0566, 0578, 0678, 0697, 0713 | Luxman | 0600 |
| 0722, 0732, 0740, 0802, 0817, 1031 | Luxor 0740, 1031, 1722, | , 1757 |
| 1063, 1722, 1757 | Magnasonic | 0678 |
| Grunkel | Magnavox 0530, 0566, 0673, | ,0740 |
| H&B0740, 0845 | ••••• | 1941 |
| Haier | Magnex | 0750 |
| Hanseatic 0768, 0810, 0817, 1180 | Mannattan | 0740 |
| HCM | Marantz | 0366 |
| HDT0732 | Manguant | 0740 |
| Hellss | Mastac | 1249 |
| Hitachi 0600 0691 0722 0740 2021 | Matsui 0678 0699 0722 0740 | 1031 |
| 0692 | 1722 | 1757 |
| Hiteker | Maxdorf. | 0815 |
| Hoeher | Maxim | 0740 |
| Home Electronics 0757, 0797 | MBO 0717, 0757, | , 1757 |
| Home Tech Industries | McIntosh | 1560 |
| Ноуо | MDS | 0740 |
| Humax | Mecotek | 0797 |
| Hyundai 0793, 0810, 1255 | Medion0657, 0678, 0743, 0810, | , 0858 |
| ICP 1180 | | 0906 |
| ngelen | MEI | 0817 |
| nitial | Memorex | , 0858 |
| ntegra | Memory | 1110 |
| IRI | Metronic | 0717 |
| ISP | Mic 0 0750 1249 | 1201 |
| ano 1065 | Microboss | 0745 |
| 0072 | Micromaxy | 1722 |
| leken 0736 | Micromedia 0530 | 0566 |
| IMB 0722 | Micromega | 0566 |
| NC | Microsoft | 0549 |
| VC | Microstar | 0858 |
| | Minax | 0740 |
| Win 1078 | Minerva | 0732 |
| Karcher | Minoka | 0797 |
| Kawasaki | Mintek | 0744 |
| Kendo 0726, 0740, 0858 | Mirror | 0906 |
| Kennex | Mitsubishi | 0740 |
| | | |

| Mizuda | • • • • • | 0/9/, | 0845 |
|--|--|---|--|
| Monyka | | | 0692 |
| Mustek | | 0757, | 1757 |
| Mx Onda | | 0678, | 1281 |
| Myryad | | | 1281 |
| Mystral | | | 0858 |
| NAD | | 0618 | 0768 |
| Naiko | | 0797 | 1031 |
| NEC | | 0777, | 0004 |
| NEC | • • • • • | • • • • • | 0070 |
| INesa | • • • • • | • • • • • | 0/44 |
| Neufunk | • • • • • | | 0692 |
| Nevir | • • • • • | 0/9/, | 0858 |
| Nintaus | | | 1078 |
| Nordmende | | | 0858 |
| Nu-Tec | | | 1255 |
| Olidata | | | 0699 |
| Omni | 0717, | 0860, | 1131 |
| Onkyo | 0530. | 0654. | 1639 |
| Ορρο | | | 1251 |
| Ontimus | | | 0598 |
| Oraya | | | 0945 |
| Orava | • • • • • | | 1722 |
| Orion | | 0722, | 1/22 |
| Oritron | | | 0678 |
| Ormond | | • • • • • | 0740 |
| Р&В | | | 0845 |
| Pacific 0722, 0740, | 0795, | 0817, | 0858 |
| Packard Bell | | | 0858 |
| Palladium | 0722, | 0806, | 1933 |
| Palsonic 0699, | 0716, | 0879, | 1110 |
| Panasonic 0517. | 0530, | 1517. | 1935 |
| Panda | | | 0744 |
| Paramount Pictures | | | 0806 |
| peeKTon | | | 1251 |
| Philco | 0717 | 0815 | 0817 |
| | 0472 | 1247 | 10/1 |
| Dhaaasaaad | 0075, | 1507, | 0727 |
| Phonotrend | 0547 | | 1020 |
| Pioneer | 0517, | 0598, | 1929 |
| Plu2 | • • • • • | | 111/ |
| Polk Audio | • • • • • | | 0566 |
| Portland | | | 0797 |
| Prima | | 0793, | 1255 |
| Prima Electronic | | | 0793 |
| Prinz | | | 0858 |
| Prism | 0732, | 0858, | 1180 |
| Proceed | | | |
| Proline 0678.0699 | | | 0699 |
| | 0713 | 0737 | 0699 0860 |
| Process | 0713, | 0737, | 0699 0860 1031 |
| Prosedil | 0713, | 0737, | 0699 0860 1031 |
| Proson | 0713, | 0737, | 0699 0860 1031 0549 |
| D . | | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 |
| Prosonic | .0713, | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 |
| Prosonic | | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 0726 |
| Prosonic | | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 0726 0726 |
| Prosonic | | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 0726 0673 1078 |
| Prosonic | | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 0726 0673 1078 0678 |
| Prosonic | 0713, | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 0726 0673 1078 0678 1933 |
| Prosonic ProVision Pye QONIX. Qwestar Radionette. Raite | 0713, | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 0726 0673 1078 0678 1933 0692 |
| Prosonic ProVision Pye QONIX Qwestar Radionette . Raite RCA | 0713, | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 0726 0673 1078 0678 1933 0692 0817 |
| Prosonic ProVision Pye QONIX Qwestar Radionette Raite RCA | 0713, | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 0726 0673 1078 0678 1933 0692 0817 0793 |
| Prosonic | 0713, 0713, 0768, 0768, 0598, 0517, | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 0726 0673 1078 0678 1933 0692 0817 0793 0815 |
| Prosonic ProVision | 0713, | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 0726 0673 1078 0678 1933 0692 0817 0793 0815 0795 |
| Prosonic | 0713, | 0737, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 0726 0673 1078 0678 1933 0692 0817 0793 0815 0795 |
| Prosonic | 0713, | 0737, 0896, 0744, 0716, 0797, | 0699 0860 1031 0549 0740 0726 0726 0673 1078 0678 1933 0692 0817 0793 0815 0795 0726 |

| Roadstar071 | 6, 0717, 0726, 0740, 0757 |
|-----------------|---------------------------|
| | . 0845, 0860, 0906, 1078 |
| Ronin | 0737 |
| Rotel | |
| Rowa | 0744, 1031 |
| Saba | |
| Saivod | |
| Salora | |
| Samsung | |
| Sansui 072 | 2. 0743. 0795. 1180. 1255 |
| | |
| Santosh | |
| Sanvo | |
| Scan | |
| ScanMagic | |
| ScanSonic | |
| Schaub Lorenz | . 0797. 0815. 1142. 1178 |
| Schneider | . 0566, 0678, 0732, 0740 |
| | 0. 0815. 0817. 0858. 0896 |
| | 1128, 1180 |
| Scientific Labs | 0795 |
| Scott | 0678 0699 0745 1063 |
| Seeltech | 1251 |
| SEG | 0692 0740 0795 2021 |
| Semp | 0530 |
| Shanghai | 0660 |
| Sharp | 0657 0740 |
| Sharp | 0744 0768 0797 |
| Shinco | |
| Shinco | |
| Simpatok | 1251 |
| Signatek | 1251 |
| Sillex | |
| Silva Cohnoidan | |
| Silva Schneider | 0717 0742 0795 |
| Singer | 1249 |
| Shantia | |
| Skantic | |
| Skymaster | |
| Skysonic | |
| Skyworth | |
| | |
| SIIM Art | |
| SIM Electronic | |
| Smart | |
| Sonasni | |
| Sonic Blue | |
| sony 056 | 0,0600,0799,0891,1097 |
| | 1560, 1930, 1931 |
| Soundmaster | |
| Soundmax | |
| Soundwave | |
| Standard | . 0678, 0795, 0815, 0858 |
| Starmedia | |
| Strong | |
| Sunkai | |
| Sunstech | |
| Sunwood | |
| Supervision | |
| SVA | |
| sylvania | |
| Synn | |
| Iandberg | 0740, 1722, 2021 |

Коды для DVD-проигрывателей/спутниковых декодеров

| Tatung 0797, 1722 | |
|---------------------------------------|---|
| Teac 0598, 0722, 0744, 0768, 0795 | |
| | @sat |
| Technica | @Sky1361 |
| Technics | 1+ 0579 |
| Technika 0797, 0858, 1124, 1142, 1722 | ABsat 0150, 0695, 0740 |
| Technisson | ADB |
| Technosonic 0757, 1078, 1142 | ADT0579 |
| Techwood | AGS0695 |
| Tedelex | Akai |
| Telefunken 0817, 0860, 1110, 1255 | Akena |
| Teletech | Alba 0448, 0482, 0740, 0761, 1311 |
| Tensai | Aldes 0315, 0761 |
| Tevion | Allsat |
| Theta Digita | Allsonic |
| Thomson 0549, 0578 | Alltech |
| Tokai | Allvision 1361 |
| Tokiwa | Alpha 0695.0227 |
| Тор Suxess | Altai 0423 |
| Toshiba 0530.0722 | Amitronica 0740 |
| TRANS-continents 0858 | Ampere 0423 |
| Transonic 0757 | Amsterd 0270 0422 0528 0740 0749 |
| TSM 1251 | |
| TYT 0732 | Anda 0740 |
| Umax 0717 1178 | Anigio |
| United 0699 0722 0915 1110 1124 | Ankaro |
| United 0877, 0722, 0815, 1110, 1124 | Antsat |
| 0619 0740 0769 0906 | Anttron |
| Oniversum 0618, 0740, 0768, 0806 | Apollo |
| | Arcon |
| Urban Concepts | Armstrong |
| Venturer | Arnion |
| Vestel0/40, 2021 | ASA0424 |
| Vieta | ASAT 0400, 0227 |
| Viewmaster | Asat |
| Voxson | ASCI 1361 |
| Vtrek | ASLF 0740 |
| Waitec 1178, 1251 | AssCom 0880 |
| Walkvision | Astacom 0695 |
| Welkin | Astra 0270, 0400, 0540, 0566, 0634 |
| Wellington | |
| Welltech | Astro 0385, 0396, 0528, 0634, 0685 |
| Weltstar0740 | |
| Wesder | Athena0695 |
| Wharfedale 0713, 0723, 0817 | Atsat |
| Wilson | AtSky1361 |
| Windsor | Aura |
| Windy Sam | Aurora |
| WIZE | Austar |
| Woxter | Avalon |
| Xbox | Axiel |
| Xenius | Axis |
| XLogic 0795, 1255 | Beko |
| XMS | Best |
| Xoro | Bestar 0270 |
| Yakumo | Black Diamond 1311 |
| Yamada | Blue Sky. 0740 |
| Yamaha | Boca 0270 0540 0740 0821 |
| Yamakawa 0692, 0737, 0792, 1131 | Boston 0695 |
| Yukai 0757 1757 | Brainwaye 0485 1221 |
| Zenith | British Sky Broadcasting 0874 1202 1974 |
| | Broco 0740 |
| | Pala P 0074 1202 |
| | USKYD |

Коды для спутниковых декодеров

| DI | Emme Esse |
|--|---|
| BT Satellite | eMTech |
| Bubu Sat | Engel |
| Bush | EP Sat0482 |
| Cambridge | Eurieult |
| Canal Digital | Eurocrypt |
| Canal Sat Pilotime | Ецгора |
| Canal Satellite 0319, 0880 | European 0821 |
| Canal + 0880 | Europhon 0634 |
| Century 0883 | Europat 0270 |
| Cherokee 0150 | Eurosky 0270 0396 0528 0634 |
| Chers 0740 1361 | Eurostar 0566 0634 0845 0907 0925 |
| Cites | Euroscar 0366, 0634, 0645, 0707, 0723 |
| CityCom | |
| Classic classi | Eutra |
| Clemens Kamphus 0423, 0529, 0861 | Exator |
| CNS | Fenner 0184, 0396, 0695, 0740 |
| Cobra 0423 | Ferguson 0482, 1318 |
| Colombia 0695 | Fidelity0528 |
| Columbus | Finlandia0482 |
| Commlink | Finlux0424, 0482 |
| Comtec0315 | Flair Mate |
| Condor 0396, 0634 | Fortec Star |
| Connexions | Foxtel |
| Conrad | Fracarro |
| Contec | Freecom |
| Crown | Freesat |
| Cryptovision | Fresat |
| Cyrus | FTEmaximal |
| Daervung 0423 | 0890, 1583 |
| Daewoo 0400 0448 0740 1138 1323 | Euba 0396 0421 0423 0448 1241 |
| Däumling 0821 | Galaxis 0315 0396 0683 0861 0880 |
| D-box 0750 0900 1154 | 0890 1138 |
| D-box | Gardinar 0945 |
| Delta | Garanet 1102 |
| Deitasat | Gamet |
| Deter 12(0.15(0 | GDSA1 |
| Ditec | General Satellite |
| Digatron | GF |
| Digiality | / lobo 1/6/ |
| | Globo |
| DigiLogic | GMI |
| DigiLogic | GMI |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 | GMI |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam. 1323 | GOD Digital |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijan 1323 DiPro. 1394 | GMI 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0482,1311 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 | GMI |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 | GOD 1933 GOD 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0482,1311 Gradiente 0126,0883 Granada 0482 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 | GOD 1933 GOD 0270 GOD 0217 Gold Box 0227 GoldStar 0421 Goodmans 0422 Granada 0421 Grundig 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 DiPro 1394 Discovery 0126 Distovery 0695 Distratel 0912 DMT 1102 | GOD Iess GML 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0442,1311 Gradiente 0126,0883 Granada 04482 Grundig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor 0448 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1333 DiPro 1394 DirecTV 0126 Distratel 0912 DMT 1102 DNT 0227, 0423 | Gold 1833 GMI 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0482,1311 Graiente 0126,0883 Granada 0482 Grundig 0832,0874,0800,1318,1357 Hantor. 0448 Harting & Helling 0529 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1022 DNT 0227,0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 | Gold 1833 GML 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0482,1311 Gradiente 0126,0883 Granada 0482 Grundig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijan 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1002 DNT 0227,0423 Dream Multimedia 1264,1464,1564 | Gold 1833 GOL 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0482,1311 Gradiente 0126,0883 Granada 0482 Grundig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 Distratel 0912 DMT 00227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 DST 0448 | GOD 1833 GML 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0482,1311 Gradiente 0126,0883 Granada 0482 Grundig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijan 1333 DiPro 1394 DirecTV 0126 Distratel 0912 DMT 1102 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 OST 0408 | Gold 1833 GOL 1833 GOD 0270 GOD 0270 GOD 0227 Gold Box. 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans. 0482,1311 Granada. 0482 Grundig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor. 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 1306 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 DiPro 1394 DirecTV 0695 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1102 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 OST 0448 Dual 0400 Dune 0396 | GNU 1833 GOD Digital 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0482,1311 Gradiente 0126,0883 Granada 0482,0480 Grundig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 1306 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijan 1333 DiPro 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1002 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 DST 0448 Dual 0400 Dune 0396 Durabrand 1311 | Gobo 1633 GMI 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0482,1311 Gradiente 0126,0883 Granada 0482 Grundig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 1306 Heliorom 0634 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 Distrate 0912 DMT 00227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 OST 0448 Dual 0400 Dune 0396 Durabrand 1311 Echostar 0194, 0423, 0637, 0695 | GNUD 1033 GOD 0270 GOD 0271 Gold Box 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0482 Grandig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 1306 Helium 0634 Hinari 0634 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijan 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1102 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 DST 0448 Dual 0400 Dune 0396 Durabrand 1311 Echostar 0194, 0423, 0637, 0695 0740, 0880, 0884, 1350, 1500, 1504 1504 | Gobb 1833 GOL 1833 GOD Digital 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 0319,0880 GoldStar 0421 1311 Gordmans 0482,1311 1363 Granada 0126,0883 Granada 0482 Grundig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor. 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 1306 Heliocom 0634 Heling 0634 Helior 0634 Hirach 0214,0396,0473,0474 0448 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 Difro 1394 DirecTV 0695 Distratel 0912 DMT 1102 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 OST 0490 Dune 0396 Durabrand 1311 Echostar 0194, 0423, 0637, 0695 | Gobb 1633 GMI 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0482,1311 Gradiente 0126,0883 Granada 0482,1311 Granada 0482 Grundig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 0634 Helium 0634 Hinari 0444 Of34,0396,0423,0424 0529,052,0634 0435,0526 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1002 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 DST 0448 Dual 0400 Dure 0396 Durabrand 1311 Echostar 0194, 0423, 0637, 0695 | Gobo 1633 GOL 1633 GOL 0270 GOD 0270 GOD 0227 Gold Box. 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans. 0482,1311 Gradiente 0126,0883 Granada. 0482 Grundig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor. 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB. 1241 HOT 1186 Helicorom 0634 Heling 0634 Hinari 0314,0396,0423,0424 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1002 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 DST 0448 Dual 0400 Dune 0396 Durabrand 1311 Echostar 0194, 0423, 0637, 0695 | Globo 1633 GOL 1633 GOD Digital 0220 GOD Digital 0227 Gold Box 0319, 0880 0227 Gold Box 0319, 0880 0421 Goodmans 0442, 1311 Gradiente 0126, 0883 Granada 0448 0482 Grundig 0432, 0874, 0800, 1318, 1357 Hantor 0432, 0874, 0880, 1318, 1357 141 141 Harting & Helling 0529 0529 Hauppauge 1321 148 HE@D 1306 148 Heling 0634 0634 Heling 0319, 0396, 0423, 0424 0448 Minari 0314, 0396, 0423, 0424 0448 Mirachi 0428, 0529, 0634, 0825, 1138 0469 Mirachi 0429, 1311 0449 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1102 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 OST 0448 Dual 0400 Dune 0396 Durabrand 1311 Echostar 0194, 0423, 0637, 0695 | GNUD 1633 GOD Digital 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0482,1311 Grainete 0126,0883 Granada 0482,1311 Grundig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor. 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 1306 Heliocom 0634, 4956,0423,0424 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijan 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1002 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 DST 0448 Durabrand 1311 Echostar 0194, 0423, 0637, 0695 0740, 0880, 0898, 1350, 1500, 1504 1504 Einhell 0270, 0315, 0448, 0528, 0540 Durabrand | Gobb 1633 GMI 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmans 0482,1311 Grainete 0126,0883 Granada 0482,0482 Grundig 0832,0874,0880,1318,1357 Hantor 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 1306 Heliocom 0634 Hinari 0448 Hirschmann 0314,0396,0423,0424 |
| DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1254 Dijam 1323 DiPro 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1002 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 DST 0448 Dual 0400 Durae 0396 Durabrand 1311 Echostar 0194, 0423, 0637, 0695 | GNUD 1033 GOD 1033 GOD 0270 GOD 0227 Gold Box 0227 Gold Box 0319, 0880 GoldStar 0421 Goodmans 0442, 1311 Gradiente 0126, 0883 Grundig 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 1306 Heliocom 0634 Hinari 0314, 0396, 0423, 0424 0528, 0529, 0634, 0825, 1138 1311 Homecast 1241 Homecast 1241 Homecast 0421 0528, 0529, 0634, 0825, 1138 |

| Huth 0270, 0315, 0529, 0634, 0821 | Mediacom |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Mediamarkt0270 |
| Hwalin | MediaSat 0319, 0528, 0880 |
| Hyundai | Medion 0396, 0740, 1102, 1361, 1653 |
| iCan | Medison0740 |
| ID Digital | Mega |
| Ingelen0423 | Melectronic |
| Innova | Metronic 0270, 0315, 0448, 0740, 0845 |
| International | |
| Interstar 1241 | Micro 0528, 0634, 0740, 1321 |
| Intertronic | Micro Elektronic |
| Intervision | Micro Technology 0566 |
| InVideo | Micromaxx 0396 |
| ltaltel | Microstar |
| Jadeworld0669 | Microtec 0740 |
| Jaeger 1361 | Mitsubishi |
| Kamm 0740, 0907 | Mitsumi |
| Kaon | Morgan's 0227, 0270, 0540, 0740, 0821 |
| KaTelco | Motorola |
| Kathrein 0150, 0227, 0358, 0385, 0421 | Multichoice |
| 0469, 0531, 0649, 0685, 0740, 0845 | Multistar |
| | Myryad0227 |
| Kenwood | Mysat0740 |
| Key West | NEOTION 1361 |
| Klap0695 | Netgem |
| Kolon | Netsat |
| Konig | Neuf TV 1349 |
| Koscom | Neuhaus 0528, 0634, 0683, 0740, 0861 |
| Kosmos 0358, 0469, 0529 | Neusat 0740, 0815, 0861, 1306 |
| KR 0761, 0825 | Newton0423 |
| Kreiling 0685 | Nikko 0227, 0270, 0740, 0761 |
| Kreiselmeyer | Nokia 0424, 0482, 0750, 0778, 0880 |
| K-SAT 0740 | 0900, 1050, 1154, 1337, 1338, 1365 |
| Kyostar | |
| L&S Electronic | Nordmende0448, 0482, 1638 |
| Labgear | NTC 0529, 0825 |
| LaSAT | Octagon |
| Lenco 0396, 0400, 0448, 0634, 0740 | Octal I V |
| Lenoxx | Okano 0270, 0358, 0469, 0529, 0695 |
| Lenson | Optex0421,0579,0740,0861,1638 |
| Lexus | Optima |
| LG | Orbis |
| Lifesat | Orbit |
| | Orbitech |
| Loewe | |
| | |
| | |
| Lucus 0394, 0767, 0621, 0674, 1321 | Pacific 1211 |
| Lupus | Pacific Satellite 0941 |
| M & R 0544 | Packard Roll 1139 |
| Manata 0695 0740 | Palladium 0270 0423 0448 0528 |
| Manhattan 0482 0815 0861 1110 0695 | Paleat 0184 0528 |
| Marantz 022, 0015, 0001, 1110, 0075 | Paparov 1186 |
| Mascom 0469 | Panasonic 0482 0874 1331 1347 |
| Masoro 0740 | Panda 0482 0634 0841 |
| Master's 0421 | Pansat 1184 |
| Matsui 1311 | Patriot 0695 |
| Max 0634 | Philips 0126 0227 0319 0482 0695 |
| Maximum 1102 1361 | 0832 0845 0880 0883 0925 1141 |
| MDS 1252 | 1145 1560 1647 1670 |
| Mediabox 0319 0880 | |
| | |

| Phonotrend | . 0315, 0529, 0683, 0815 | ServiSat |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | | Siemens |
| Pilotime | | Skantin |
| Pino | 1361 | SKR 0740 |
| Pioneer | . 0319, 0356, 0880, 1335 | SKY 0126, 0874, 0883, 1202, 1874 |
| Pixx | | |
| Planet | | SKY Italia |
| Plasmatic | 0469 | Sky+ 1202 |
| РМВ | 0740 | Skymaster 0184, 0315, 0655, 0740 |
| Polytron | 0421, 0423 | |
| Portland | 1323 | Skymax 0227, 0566 |
| Predki | 0448 | Skyplus |
| Preisner 0423 | 3, 0540, 0821, 1140, 0270 | SkySat 0184, 0528, 0634, 0740 |
| Premier | 0319, 0529 | Skyvision |
| Premiere | . 0319, 0750, 0900, 0880 | SL 0270, 0769, 1321 |
| | | SM Electronic 0184, 0740 |
| Primacom | | Smart 0423, 0740, 0821, 1140 |
| Pro Visat | 0761 | Sony 0309, 0319, 0874, 0880, 1585 |
| Profile | | |
| Promax | 0482 | SR 0540 |
| Prosat | 0315, 0655 | Star Trak 0448 |
| Pyxis | | Starion |
| QNS | 1394 | Starlite |
| Quadral | . 0315, 0396, 0655, 0695 | Stream |
| Quelle | 0634, 0769 | Strong 0396, 0400, 0448, 0740, 0847 |
| Radiola | | |
| Radix | 0421, 0423, 1140 | Sumida0270 |
| RCA | 1318 | Sunkai |
| Rebox | | Sunny |
| Red Star | 0396 | Sunny Sound |
| RFT | 0227, 0315 | Sunsat 0740 |
| Roadstar | 0740, 0880 | Sunstar 0270, 0396, 0540, 0669, 0821 |
| Romsat | 0448 | Systec 1361 |
| Rover | 0396, 0655, 0740 | Tantec 0482 |
| Saba | | Tarbs |
| Sabre | | Tatung 0482 |
| Sagem | . 0847, 1141, 1280, 1334 | Teac |
| Samsung 0314 | 1,0880,0890,1233,1270 | TechniSat 0184, 0227, 0423, 0482 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| SAI | | lechnosat |
| Sat Control | | lechnowelt |
| Sat Partner | . 0448, 0528, 0529, 0761 | lechwood |
| Sat leam | | Teco |
| Satcom | 0740 00/4 | Telasat |
| Satec | | Tele System |
| Satelco | | Tele System Electronic |
| Saturne | 0529 0741 | Telefunken 0449 |
| Satplus | | Toloka 0270 0423 0528 0634 0825 |
| Sateration | 1110 | 101270, 0423, 0520, 0654, 0623 |
| Schaub Lorenz | 1741 | Tolostar 0184 0528 1361 |
| Schneider | 0184 0695 0832 1233 | Teletech 0907 |
| Schwaiger | 0184 0421 0531 0579 | Televes 0482 0528 0579 0761 1241 |
| 0634 0890 | 0912 1102 1110 1138 | 1327 |
| | 1361 | Telewire 0683 |
| Sedea Electronique | a 0448 1233 1653 | Tensai 0400 |
| Seemann | 0270 0423 | Tevion 0740 1594 |
| SEG 0394 | 5. 0448. 0566. 0769 1102 | Thomson |
| | 1653 | 0740, 0847, 0874, 0880, 1073, 1202 |
| Seleco | 0898 | 1318, 1525, 1927 |
| Septimo, | | Thorn |
| Serino | | Tioko |
| | | |

| Tokai | |
|------------------------------------|--|
| Tonna 0482, 0528, 0695, 0740, 0861 | |
| | ABC0030 |
| Topfield | Auna 0304 |
| Toshiba 0482, 1473 | Austar |
| TPS | Birmingham Cable Communications . 0303 |
| Trend Plain | British Telecom |
| Trendline | BT Cable |
| Triasat | Cable & Wireless 1095 |
| Triax | Canal plus |
| | Comcrypt |
| Irio 1102 | Contec |
| Tristar | Daeryung |
| Turnsat | Filmnet |
| 1282 | Filmnet Cablecrypt |
| Ubor 0194 | France Telecom |
| Uniden 0961 | Funai |
| | General Instruments |
| Universum 0424 0634 0683 0769 | Hypervision |
| Vera 0396 | Jerrold |
| Ventana 0227 | Macab 0844 |
| Vestel 0769 | Melita 0030 |
| Visionic | Mpet 0046 0470 |
| Visiosat | Motorola 0303 |
| Vortec | Mr Zapp |
| VTech | Multichoice |
| Wela | Noos |
| Welltech | NTL 0030, 0304, 0087, 1095 |
| Wetekom | Oak |
| Wewa | Ono |
| Wharfedale | Optus |
| Wibo0270 | Pace |
| Wintergarten | Philips 0313, 0646, 0844, 1175, 0478 |
| Wisi 0423, 0482, 0528, 0579, 0634 | PVP Stereo Visual Matrix 0030 |
| | Sagem 0844 |
| Worldsat 0150, 1241, 1350, 0695 | Samsung 1087 |
| Xanadu 0579 | Scientific Atlanta 0304 |
| Xcom | Starcom |
| Xcom Multimedia | Supercable |
| XMS | Tele Danmark |
| Arypton | Iele+1 |
| Asat 0150, 0675, 0740, 0874, 1241 | Telepiu |
| Xtreme 1327 | Telewest 1095 |
| Zehnder 0358 0396 0421 0531 | Trans BY 0202 |
| 0579 0769 0845 1102 1361 | |
| Zenith 0883 | Tudi 0313 0646 |
| Zeta Technology 0227 | United Cable 0030 |
| Zodiac | UPC |
| Zwergnase | US Electronics |
| J | Visiopass |
| | |
| | |
| | IAU |
| | |
| | |
| | |



| ABS | 1299 |
|---------------------|------|
| Alienware | 1299 |
| CyberPower | 1299 |
| Gateway | 1299 |
| Hauppauge | 1435 |
| Hewlett Packard | 1299 |
| Howard Computers | 1299 |
| HP | 1299 |
| Hush | 1299 |
| BUYPOWER | 1299 |
| Linksys | 1299 |
| Media Center PC | 1299 |
| Microsoft | 1299 |
| Mind | 1299 |
| Niveus Media | 1299 |
| Northgate | 1299 |
| Packard Bell | 1299 |
| Philips 1299, 1435, | 1796 |
| Ricavision | 1299 |
| Sony | 1299 |
| Stack 9 | 1299 |
| Systemax | 1299 |
| Tagar Systems | 1299 |
| Toshiba | 1299 |
| Touch | 1299 |
| Viewsonic | 1299 |
| Voodoo | 1299 |
| ZT Group | 1299 |

| AEG | |
|----------------|---------------------------|
| Aiwa 0148 | 3, 0216, 1116, 1415, 1432 |
| | 1668 |
| | |
| Akai | . 0142, 0636, 1205, 1417 |
| Alco | |
| | 1417 |
| Alle lei | |
| Amstrad | 0//1 |
| Anam | |
| Arcom | 0216 1216 0116 |
| Arcain | |
| ASCOMTEC | |
| Audiolab | |
| Audiosopia | 1416 |
| Audiosoffic | |
| Audiotronic | |
| Audiovox | |
| Audioworld | 1417 |
| Audioworld | |
| Bang & Olufsen | |
| Basic Line | |
| Rokon | 1/14 |
| Beison | |
| Binatone | |
| Blue Sky | |
| Pere | 1254 1202 1454 |
| bose | 1256, 1382, 1656 |
| Bush | |
| Cairn | |
| Combridge | 0214 |
| | |
| Carver 0148 | 3, 0216, 0387, 1116, 1216 |
| | |
| CCE | 1279 |
| | |
| Centrum | |
| Classic | |
| Clatronic | 0824 |
| | |
| Coby | |
| Cosmotron | |
| Critorian | 1447 |
| Criterion | |
| Curtis | |
| Curtis Mathes | |
| Daawaa | 1205 1277 |
| Daewoo | |
| Dantax | |
| Denon 0148 | 3, 0300, 1131, 1387, 1487 |
| | 0299 |
| | |
| Denver | |
| Diamond | |
| Dir | 0924 |
| DIR | |
| DK Digital | |
| Dual | |
| Dynamic Bass | 0387 |
| | |
| eBench | 0771, 0824 |
| Elta | 0771, 0824, 1417 |
| Ferguson | 1181 |
| F: . | |
| Fine Arts | |
| Fisher | |
| Fonmix | 1387 |
| C | |
| Garrard | 07/1 |
| Go Video | |
| Goldmund | 0216 |
| Goldmand | 0/2/ 0774 0024 1205 |
| Goodmans | . 0636, 0771, 0824, 1205 |
| | 1416, 1417, 1447, |
| GPX | 0771 |
| C | 021/ 0824 121/ 1274 |
| Grunaig | . 0210, 0024, 1216, 13/1 |
| Grunkel | 0771, 1417 |
| Hanseatic | |
| | |

AMP

| Harman/Kardon | . 0216, 1216, 1316 | Polk Audio |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| | 1331, 1337 | Prima Electronic |
| Harwood | 0771 | Proline |
| НСМ | | Proscan |
| HE | | ProVision |
| Hitachi | 1371, 1581 | Qisheng |
| Hitech | 0771 | Quelle |
| Integra | 0162, 1347 | Radiola |
| Intersound | 0771 | RadioShack0771 |
| JBL | | RCA0387, 1050, 1181, 1281, 1417 |
| JCPenney | 0771 | |
| ĮVC0101 | 1, 0491, 1085, 1401 | Recco |
| Kenwood 0213, 1054 | 1, 1340, 1596, 1597 | Red Star |
| Kioto | | Redstar |
| KLH | | Reoc |
| Komperna | | Restek |
| Koss | 0771 | Revox |
| Lifetec | | Roadstar |
| Limit | | Samsung |
| Linn | | Sansui 0216. 0636. 1116. 1216. 1357 |
| Loewe | | |
| I XI | 0771 | Sanyo 0387.0771 |
| Magnat | 1416 | Schneider 0771 1205 1417 1156 |
| Magnavox 0216 | 5 1116 1216 1296 | SEG 1277 1581 |
| Marantz 0216 0771 | 1116 1216 1296 | Sharp 0213 |
| | 1316 | Sharper Image 0824 |
| Mark | 1030 | Shinco 1417 |
| Matsui | 0771 0824 | Siemens 0636 |
| MaXmann Electronics | 1357 | Silsonic 0203 |
| MBO | 1379 | Silva Schneider 1417 |
| McIntosh | 1316 | Sony 1085 1185 1285 1468 1481 |
| Medion | 0824 1447 | 1585 1685 1785 1786 1885 |
| MEI | 1417 | Soundwave 0636 |
| Micro Lab | 1357 | Starlight 0824 |
| Micromaxy | 1447 | Staraophonics 1050 |
| Micromera | 0216 1216 | Sumida 0771 |
| Microstar | | Sunfire 1340 |
| Minowa | 1156 | Sylvania 0824 |
| Musicmagic | 1116 | Synn 1408 |
| Mustek | 1379 | TAG Melaren 1216 |
| My Onda | 0771 0824 | Tandberg 1581 |
| Murvad | 0216 1216 | TCM 0824 1156 |
| | | |
| Nakamichi m | 1340 | 1417 1452 1506 |
| NEC | 1277 | Technics 0235 1335 1336 1411 1545 |
| Nikkai | 1/16 | 1790 1793 |
| Nikkoi | 0771 | Techwood 0636 |
| Nikko | | Telefunkon 1417 1357 |
| Norcont | 1416 | Toyion 1416 1452 1156 |
| Nova | 1416 | Thomson 1181 1281 1381 1156 |
| NTDE Conjosom | 0771 | Thorpes 0216 1216 |
| | 0162 1347 | Thorp 0771 |
| Onkyo | 1 0824 1050 0327 | Tokai 1417 |
| Orient Power | 0771 | Toshiha 0162 1599 |
| Pollodium 092 | 1 1271 1417 1452 | United 1417 |
| Panasonic 002 | 1 1315 1325 15/5 | Universum 0214 0424 0774 0924 |
| 1 anasonic | 1700 1700 | 1205 1417 1452 |
| Philco | | Vonturor 4447 |
| Philips 0312 4447 | | Vostal 4504 |
| 111111111111111111111111111111111111111 | 164E 1243 | Victor 0104 |
| Pioneer 0212 027 | | Voxson 4447 |
| 4044 | 1,0310,1030,1211 | Waites 1279 |
| | 1, 1711, 1700, 032/ | * *ailee |

Коды для усилителей/видеомагнитофонов

| Wards |
|-------------------------------------|
| Watson |
| Welltech 0824 |
| Wharfedale |
| Xenius1417 |
| Yamaha 0203, 0213, 1203, 1303, 0381 |
| |
| Yukai |
| Zenith 0771 |

AMP

AMP

| Accent | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Admiral | |
| Adventura . | |
| Adyson | |
| , Aiko | |
| Aim | 0305.0375 |
| | 0027 0059 0064 0236 0334 |
| / | 0375 0379 1164 |
| Akai | 0044 0048 0080 0133 0247 |
| Акаг | . 0084, 0088, 0080, 0133, 0287 |
| A 1 1 | |
| AKIDa | |
| Akitan | |
| Akura | |
| Alba | . 0027, 0099, 0108, 0236, 0305 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0322, 0342, 0375, 0379 |
| Allegro | |
| Allorgan | |
| Allstar | |
| America Act | ion0305 |
| American H | igh |
| Amstrad | 0027 0099 0305 0352 0359 |
| Anom | 0064 0189 0253 0267 0305 |
| | |
| Anam Natio | nal 0167, 0253, 1167, 1567 |
| Anitech | |
| Ansonic | |
| Aristona | 0108, 0173 |
| ASA | |
| Asha | |
| Asuka | |
| Audiosonic | |
| Audiovox. | |
| AVP | 0027.0379 |
| Δωα | 0064 0070 0305 |
| Baird | 0133 0305 0068 0027 0131 |
| Bailu | 0305 0336 0073 0080 0131 |
| Dasic Line, . | . 0303, 0236, 0073, 0077, 0131 |
| Beaumark . | |
| Beko | |
| Bell & Howe | Ⅲ |
| Bestar | |
| Black Panthe | r |
| Black Panthe | r Line 0305 |
| Blaupunkt | . 0253, 0108, 0189, 0430, 0222 |
| Blue Sky | . 0064, 0099, 0236, 0305, 0375 |
| | |
| Bondstec | |
| BPL | |
| Brandt | 0068 0214 0348 0520 0233 |
| Brande | 0347 |
| Brandt Floct | ropiquo 0068 |
| Buinlumann | 0000 0000 0000 |
| Brinkmann. | |
| Brionvega | |
| Broksonic | |
| Bush | . 0099, 0305, 0379, 0375, 0027 |
| | 0108, 0236, 0342 |
| Calix | |
| Canon | |
| Carena | |
| Carrefour . | |
| Carver | 0108, 0173 |
| Casio | |
| | |

| Cathay | Flint |
|--|--|
| CCE | Frontech |
| Centrum | Fuji |
| CGE | Fujitsu 0027, 0072 |
| Changhong 0075, 0108 | Fujitsu General 0064 |
| Cimline 0099, 0236 | Funai 0027, 0620 |
| Cineral | Galaxis |
| CineVision | Garrard |
| Citizen | $GE.\dots,0062,0075,0253,0267,0347,0834$ |
| Clatronic | GEC0108 |
| Colt | General |
| Combitech0379 | General Technic |
| Condor | Genexxa 0131 |
| Craig | Go Video 0267, 0459, 1164 |
| Crown 0064, 0099, 0305 | Goldhand 0099 |
| Curtis Mathes 0062, 0068, 0189 | GoldStar 0064, 0065, 0236, 0253, 1164 |
| Cybernex0267 | Goodmans |
| Cyrus | |
| Daewoo 0072, 0073, 0131, 0236, 0305 | GPX 0064 |
| | Gradiente |
| Dansai 0099, 0305 | Graetz 0068, 0131, 0267, 0371 |
| Dantax0379 | Granada 0131, 0073, 0075, 0108, 0027 |
| Daytron0305 | |
| De Graaf 0069, 0073, 0075, 0108 | Grandin 0027, 0064, 0099, 0236, 0305 |
| | Grundig 0034, 0222, 0376, 0253, 0379 |
| Decca0068, 0094, 0108, 0236, 0379 | |
| | Haaz |
| Deitron | Hanimex |
| Denko | Hanseatic 0064, 0065, 0108, 0236 |
| Denon | Haojie |
| Diamant | Harley Davidson |
| Diamond | Harman/Kardon 0065, 0108, 0173 |
| | Harwood |
| Dual 0027, 0068, 0108, 0305, 0375 | HCM |
| Dumont | Headquarter |
| Durabrand | Hinari 0099, 0236, 0379, 0068, 0115, |
| Dynatech | |
| Electoch 0099 | Hispan 0226 0279 |
| Electrohomo 0064 0070 | Hisawa |
| Electrophonic 0064 | Hitachi 0069 0193 0267 0108 0131 |
| Elip 0267 | |
| Elin | |
| Elsay | Hoeber 0305 |
| Emerex 0059 | Hornyphone 0108 |
| Emerson 0027 0062 0064 0070 | Hughes Network Systems 0069 |
| 0072, 0099, 0115, 0235, 0236, 0267 | Hypson 0027, 0064, 0099, 0236, 0305 |
| 0305, 0322, 0375, 0620 | Imperial 0267, 0027 |
| ESA | Ingersoll |
| ESC | Inno Hit |
| Etzuko | Interbuy |
| Ferguson 0027, 0068, 0080, 0305, 0347 | Interfunk |
| | Internal |
| Fidelity 0027, 0099, 0267, 0352, 0379 | International 0064, 0305 |
| | Intervision 0305, 0375, 0027, 0236 |
| Finlandia 0027, 0034, 0064, 0069, 0070 | Irradio 0099, 0108, 0064 |
| 0073, 0075, 0108, 0131, 0133, 0193 | ITT 0133, 0068, 0411, 0131, 0267 |
| | |
| Finlux 0027, 0069, 0108, 0131, 0132 | ITV0064, 0305 |
| Firstline 0064, 0070, 0072, 0099, 0115 | JBL0305 |
| | Jensen 0068 |
| Ci-h 0074 0424 00/E 0072 | IMB 0236 0375 0379 |

| Joyce | Micormay 0375 |
|---|---|
| JVC 0068, 0072, 0094, 0108, 0233 | Micromaxx 0236 |
| | Minerva |
| Kaisui | Minolta |
| Kambrook | Mitsubishi |
| Karcher 0108, 0305 | |
| KEC0064, 0305 | Motorola |
| Kendo | MTC 0027, 0267 |
| | Multitec |
| Kenwood 0065, 0068, 0094, 0411 | Multitech |
| KIC | Murphy |
| Kimari | Myryad |
| Kipto 0375 | NAD |
| KIH 0099 | Naiko 0375 |
| Kneissel 0064 0236 0305 0375 0379 | National 0253 0189 |
| Kodak 0062 0064 | Nebula Electronics 0060 |
| Kolin 0068 0070 | NEC 0062 0064 0065 0068 0075 |
| Kolster 0236 | 0094 0131 0233 0305 1164 |
| Korpel 0099 | Neckermann 0068 0235 0371 0108 |
| Kuba Electropic 0074 | Nesco 0099 |
| Kusta 0009 | Neufunk 0224 |
| Lanco 0205 | Neurova 0064 |
| Lenco | Newave |
| Leyco | Nikkai |
| LG | NIKKO |
| | Noblex |
| Lifetec | Nokia 0131, 0133, 0073, 0371, 0267 |
| Lloyd's | |
| Loewe 0064, 0108, 0132, 0189, 1589 | Nordmende 0068, 0411, 0214, 0521 |
| Loewe Opta 0108, 0189 | |
| Logik 0099, 0133, 0236, 0267 | Nu-Tec 0236 |
| Lumatron 0620, 1164 | Oceanic 0075, 0131, 0068, 0073, 0027 |
| Lunatron | |
| Lux May0099 | Okano 0099, 0236, 0305, 0342, 0375 |
| Luxor 0133, 0073, 0131, 0074, 0070 | Olympus 0062, 0253 |
| 0075 0342 | |
| | Optimus 0064, 0075, 0131, 0189, 0459 |
| LXI | Optimus 0064, 0075, 0131, 0189, 0459 |
| LXI0064 M Electronic0064, 0027, 0065 | Optimus0064, 0075, 0131, 0189, 0459 |
| LXI. .0064 M Electronic .0064, 0027, 0065 Magnasonic .0305, 0620 | Optimus0064, 0075, 0131, 0189, 0459 |
| LXI | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0235,0376 0235,0376 |
| LXI | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0235,0376 0027,0064,0099 |
| LXI | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0236,0379,0322,0375,0115 0235,0376 Osaki 0027,0064,0099 Osume 0099 |
| LXI. | Optimus |
| LXI. 0064 M Electronic | Optimus |
| LXI | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 Osaki 0023,0376 Oszaki 0027,0064,0099 Osume 0099 Otto Versand 0108 Pace 0379 |
| LXI | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0236,0379,0322,0375,0115 0235,0376 Osaki 0027,0064,0099 Osume 0099 Otake 0236 Otake 0236 Pace 0379 Pacific 0027,0375 |
| LXI. 0064 M Electronic | Optimus |
| LXI. | Optimus |
| LXI | Optimus |
| LXI | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0.235,0376 0323,0375,0115 0.235,0376 0323,0375,0115 0.235,0376 0324,0379,004,0099 Osaki 0027,0064,0099 Ostake 0236 Otake 0236 Pace 0379 Pacific 0027,0375 Palladium 0099,0342,0236,0267 0375,0064,0068 Palsonic Palasonic 0027,03863,0864 |
| LXI. 0064 M Electronic | Optimus 0064,0075,0131 0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0236,0379,0322,0375,0115 0235,0376 Osaki 0027,0064,0099 Osume 0099 Osume 0039 Otto Versand. 0108 Pace 0377 Palladium 0099,0342,0236,0267 0375,0064,0068 Palsonic Paasonic 0062,0189,0253,0863,0864 |
| LXI | Optimus |
| LXI | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0.0236,0379,0322,0375,0115 0235,0376 Osaki 0027,0064,0099 Ostake 0236 Otake 0236 Otake 0379 Pace 0379 Pacific 0027,0375 Palladium 0099,0342,0236,0267 0375,0064,0068 0236 Palsonic 0027,0375 Palsonic 0027,0379 Panasonic 0062,0189,0253,0863,0864 |
| LXI | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0236,0379,0322,0375,0115 0235,0376 Osaki 0027,0064,0099 Osake 0236 Osake 0236 Otake 0236 Otake 0108 Pace 0379 Pacific 0027,0375 Palladium 0099,0342,0236,0267 0375,0064,0068 0375,0064,0068 Palsonic 0022,0189,0253,0863,0864 |
| LXI | Optimus |
| LXI. 0064 M Electronic . 0064, 0027, 0065 Magnasonic . 0305, 0620 Magnin . 0267 Manesth . 0072, 0099, 0108, 0236 Marantz . 0108, 0065, 0322, 0236, 0062 Mark . 0072, 0099, 0108, 0236 Marantz . 0108, 0065, 0322, 0236, 0064 Mark . 0027, 0305 Marta . 0064 Master's . 0305 Matsui . 0236, 0375, 0064, 0235, 0115 . 0267, 0379, 0359, 0305, 0322 Matsushita . 0062, 0189, 0253, 1189 Mediator . 0108 Medion . 0236, 0375, 0379 MEI . 0062 Melectronic . 0027, 0064, 0065 M-Electronic . 0027, 0064, 0073 | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0236,0379,0322,0375,0115 0235,0376 Osaki 0027,0064,0099 Osume 0099 Osume 0029 Otto Versand 0108 Pace 0375,0064,0068 Palladium 0099,0342,0236,0267 |
| LXI. 0064 M Electronic 0064, 0027, 0065 Magnasonic 0305, 0620 Magnin 0267 Mark 0027, 0099, 0108, 0236 Marantz 0108, 0065, 0322, 0236, 0062 Mark 0027, 0305 Mark 0027, 0305 Marta 0027, 0305 Masters 0305, 0322, 0236, 0062 Masters 0305 Matsushi 0267, 0379, 0359, 0305, 0322 Matsushi 0267, 0379, 0359, 0305, 0322 Matsushi 0267, 0379, 0359, 0305, 0322 Matsushita 0062, 0189, 0253, 1189 Mediator 0108 Medion 0236, 0375, 0379 MEI 0062 Melectronic 0027, 0064, 0058 M-Electronic 0027, 0064, 0073 0027, 0052, 0064, 0073 0027 | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0236,0379,0322,0375,0115 0235,0376 Osaki 0027,0064,0099 Ostake 0236 Otake 0236 Otake 0236 Pace 0379 Pacific 0027,0375 Palladium 0099,0342,0236,0267 0375,0064,0068 0027,0399 Panasonic 0062,0189,0253,0863,0864 1189,1589 Pathe Cinema 0070 Pathe Cinema 0070 0264 Penney 0062,0064,0065,0069,0267 Pentax Penney 0062,0064,0065,0069,0267 Pentax Pentay 0069,0132 Perdio 0027,023,025 |
| LXI | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0236,0379,0322,0375,0115 0235,0376 Osaki 0027,0064,0099 Osaki 0027,0064,0099 Otake 0236 Otake 0236 Pace 0379 Pacific 0027,0375 Palladium 0099,0342,0236,0267 0375,0064,0068 0375,0064,0068 Palsonic 0027,0375 Palsonic 0027,0079 Panasonic 0062,0189,0253,0863,0864 |
| LXI. 0064 M Electronic | Optimus |
| LXI | Optimus |
| LXI | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0236,0379,0322,0375,0115 0235,0376 Osaki 0027,0064,0099 Ostake 0236 Otake 0236 Otake 0236 Pace 0379 Pacific 0027,0375 Palladium 0099,0342,0236,0267 0375,0064,0068 0027,0375 Palsonic 0027,0375 Palsonic 0027,0375 Pathe Cinema 0070 Penney 0062,0064,0065,009,0267 Pentax 0069,0132 Perdio 0027,0236 Philics 0027,026,0065,009,0267 Pentax 0027,0236 Philips 0027,0062,0108,0173,0253 0411,0430,0620,0673,1296 0273 |
| LXI | Optimus 0064,0075,0131,0189,0459 Orbit 0620,1189 Orbit 0099 Orion 0236,0379,0322,0375,0115 0236,0379,0322,0375,0115 0235,0376 Osaki 0027,0064,0099 Osaki 0027,0064,0099 Osake 0236 Otake 0236 Otake 0037 Pace 0379 Pacific 0027,0375 Paladium 0099,0342,0236,0267 0375,0064,0068 04189,0253,0863,0864 0189,0253,0863,0864 1189,1589 Pathe Cinema 0070 Pathe Marconi 0062,0064,0065,0069,0267 Penney 0062,0065,0069,0267 Pentax 0027,0236 Philco 0027,0062,0108,0173,0233 Philips 0027,0062,0108,0173,0253 00411,0430,0620,0673,1296 Phoenix |
| LXI | Optimus |

| Pioneer | Shinco |
|--|---------------------------------------|
| | Shintom |
| Polk Audio | Shivaki |
| Portland | Shogun |
| Prinz 0027, 0115 | Shorai |
| Profi-Tronic | Siemens 0222, 0034, 0108, 0173 |
| Proline | |
| Prosonic | Sierra |
| Protec | Silva |
| Protech | Silver |
| Provision | Singer |
| Pve 0027.0108 | Sinudyne 0108, 0236, 0379 |
| Quarter 0073 | Smaragd 0375 |
| Quartz 0073 | Sonic Blue |
| Quasar 0062 0189 0305 1189 | Sonitron 0074 |
| Qualle 0108 0371 | Sonneclair 0099 |
| Padialua 0064 0099 0075 | Soneko 0305 |
| Radiala 0109 | Sonolor 0075 0073 |
| Radiona | Soliciol |
| | Solice 0122 00(0 0027 00/2 |
| Radiosnack | Sony 0057, 0133, 0060, 0027, 0082 |
| Radix | 00(4,022(,0275 |
| Randex | Soundwave |
| Rank Arena | Ssangyong |
| RCA 0027, 0062, 0069, 0075, 0132 | Standard |
| | Starlite |
| Realistic 0027, 0062, 0064, 0073, 0074 | Stern |
| | Stern |
| Reoc 0375 | STS 0069 |
| Rex 0068, 0411 | Sunkai |
| RFT 0099, 0430 | Sunstar 0027 |
| Rio1164 | Suntronic |
| Roadstar 0064, 0099, 0108, 0267, 0305 | Sunwood |
| Royal0099 | Supra 0064, 0305, 0375, 0267 |
| Saba 0068, 0214, 0348, 0411, 0521 | Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 |
| | Symphonic 0099, 0027, 0620 |
| Saisho | T+A0189 |
| Salora | Taisho 0236 |
| Sampo | Taisho 0115, 0236 |
| Samsung | Tandberg |
| Sanky0075 | Tandy0027, 0131 |
| Sansui 0027, 0068, 0094, 0099, 0133 | Tashiko 0075, 0064, 0027, 0108, 0267 |
| | Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 |
| Sanyo 0073, 0074, 0075, 0094, 0131 | 0080, 0094, 0108, 0236, 0375, 0379 |
| | Tchibo0375 |
| Saville | TCM 0375 |
| SBR 0108, 0173 | Teac 0027, 0064, 0068, 0099, 0305 |
| Schaub Lorenz 0027, 0068, 0131, 0133 | |
| | TEC0305,0099 |
| Schneider | Tech Line |
| | Technics 0062, 0108, 0189, 0253, 1189 |
| | Teco 0062, 0064, 0065, 0068, 0075 |
| Scott | Tedelex |
| Sears | Teknika |
| | Teleavia |
| Seaway | Telefunken 0214. 0068. 0411. 0520 |
| SEG | |
| SEI-Sinudyne | 0347 0348 |
| Seleco | Telerent. 0253 |
| Semp 0072 | Telestar 0064 |
| Sentra 0099 | Teletech 0027 0099 0305 |
| Sentron 0000 | Tenosal 0000 |
| Sharp 0044 0075 0034 0594 0034 | |
| Juar P 0007, 0075, 0250, 0570, 0834 | Tensal |

Коды для видеомагнитофонов/проигрывателей компакт-дисков

| Tevion | 0375 |
|--|--|
| Texet | 0305 |
| Thomas | 0027 |
| Thomson 0068, 0411, 0348. | 0520 |
| | 0305 |
| Thorn | 0131 |
| ТМК 0235 | 0267 |
| Tokai 0064 | 0099 |
| Topline | 0375 |
| Toshiba 0072 0068 0108 0430 | 0069 |
| 0070 0094 0236 0379 0411 | 0459 |
| Totevision 0064 | 0267 |
| Towada | 00207 |
| Towika | 00000 |
| Toyoda | 0077 |
| Tradex | 0100 |
| Tuind | 0100 |
| | 0305 |
| Iriumpn | 0235 |
| Oner | 03/1 |
| Ultravox | 0305 |
| Unitech | 0267 |
| United | 0375 |
| United Quick Star | 0305 |
| Universum 0352, 0064, 0133, | 0375 |
| 0222, 0236, 0027, 0267, 0108, | 0131 |
| | 1164 |
| Vector | 0072 |
| Vector Research | 0065 |
| Victor | 0411 |
| Video Concepts | 0072 |
| Video Technic | 0027 |
| Videomagic | 0064 |
| Videosonic | 02/7 |
| | 0267 |
| Villain | 0267 |
| Villain | 0267 0027 0069 |
| Villain | 0267 0027 0069 0099 |
| Villain. Wards0027, 0060, 0062, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0108, | 0027 0069 0099 0267 |
| Villain. Wards0027, 0060, 0062, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0108, Watson0108, | 0027 0069 0099 0267 0379 |
| Villain. Wards0027,0060,0062,0065, 0072,0073,0074,0075, 0108, Watson0108, Weltblick. | 0267 0027 0069 0099 0267 0379 0064 |
| Villain. Wards0027,0060,0062,0065, | 0267 0027 0069 0267 0379 0064 0520 |
| Villain. Wards0027,0060,0062,0065, 0072,0073,0074,0075, 0108, Watson0108, Weltblick. Wewa | 0267 0027 0069 0267 0379 0064 0520 0620 |
| Villain. Wards. 0027, 0060, 0062, 0065, 0075, 0074, 0075, 0074, 0075, 0074, 0075, 0108 | 0267 0027 0069 0267 0379 0064 0520 0620 0305 |
| Villain. Wards. 0027, 0060, 0062, 0065, 0065, 0075, 0074, 0075, 0074, 0075, 0078 | 0267 0027 0069 0267 0379 0064 0520 0620 0305 0371 |
| Villain. Wards. 0027, 0060, 0062, 0065, 0065, 0065, 0075, 0074, 0075, 0074, 0075, 0076, 0078 | 0267 0027 0069 0267 0379 0064 0520 0620 0305 0371 0375 |
| Villain. Wards0027, 0060, 0062, 0065, | 0267 0027 0069 0267 0379 0064 0520 0620 0305 0371 0375 |
| Villain. Wards. 0027, 0060, 0062, 0065, 0065, 0075, 0074, 0075, 0074, 0075, 0074, 0075, 0108 | 0267 0027 0069 0267 0379 0064 0520 0620 0305 0371 0375 0099 0068 |
| Villain. Wards. .0027, 0060, 0062, 0065, 0075, 0074, 0075, 0074, 0075, 0074, 0075, 00108, 0008, 0108, 0108, 0108, 0008, 01 | 0267 0027 0069 0267 0379 0064 0520 0620 0305 0371 0375 0099 0068 0305 |
| Villain. Wards. 0027, 0060, 0062, 0065, | 0267 0027 0069 0267 0379 0064 0520 0620 0305 0371 0375 0099 0068 0305 0305 |
| Villain. Wards. .0027, 0060, 0062, 0065, | 0267 0027 0069 0267 0379 0064 0520 0305 0371 0375 0099 0068 0305 0305 0305 |
| Villain. Wards. .0027, 0060, 0062, 0065, 0075, 0074, 0075, 0074, 0075, 0074, 0075, 00108, Watson Watson .0108, Webblick. Wewa .0028, 0099, 0236, 0099, 0236, 0099, 0236, 0099, 0099, 0099, 0099, 10 | 0267 0027 0069 0099 0267 0379 0064 0520 0305 0371 0375 0099 0068 0305 0305 0305 0305 0305 |
| Villain. Wards. .0027, 0060, 0062, 0065, | 0267 0027 0069 0267 0379 0064 0520 0620 0305 0371 0375 0099 0068 0305 0305 0305 0305 0305 |
| Villain. Wards. | 0267 0027 0069 0267 0379 0064 0520 0620 0305 0305 0305 0305 0305 0305 0305 03 |
| Villain. Wards. .0027, 0060, 0062, 0065, 0073, 0074, 0075, 0074, 0075, 0074, 0075, 0076, 0016, 0018, | 02267 00277 00699 02677 03799 00644 05200 03055 03711 03755 00999 00688 03055 03055 03055 03055 03059 02677 00999 02677 |

| Advantage |
|--|
| Aiwa 0151, 0184 |
| Alba 0424, 0642 |
| Alto |
| Arcam 0184 |
| Ariston 0652 |
| Audio Research 0184 |
| Audiolab |
| Audiomeca 0184 |
| Audioton |
| Bang & Olufsen |
| Bush0642 |
| Cairn |
| California Audio Labs 0056, 0330 |
| Cambridge |
| Cambridge Audio 0652 |
| Carver |
| CCE0184 |
| Craig |
| Cyrus |
| Daihatsu |
| Denon 0030, 0653, 0900 |
| DKK |
| DMX Electronics |
| Dual |
| Dynaco |
| , Dynamic Bass |
| Eclipse |
| Fidelity |
| F: 1 |
| Fisher, |
| Fisher |
| Fisher. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059.0642.0064 |
| Fisher. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 |
| risner |
| risher. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 |
| risner |
| risner |
| risher |
| risher. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiro. 0652 Hitachi 0059 |
| risher. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HIro. 0652 Hitachi 0059 VC 0099 |
| risner. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiro. 0652 Hitachi 0059 JVC 0099 Kenwood 0055, 0064, 0184, 0217 |
| risner |
| risner |
| risner |
| risner. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059,0642,0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184,0200 Hiro. 0652 Hiro. 0652 JVC 0099 Kenwood 0055,0064,0184,0217 . 0653,0708 Krell. 0184 Linn. 0184 Loewe 0184 |
| risner. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiro. 0184, 0200 HCM 0652 Hiro. 0652 Hirachi. 0059 VC 00055, 0064, 0184, 0217 . 0653, 0708 Krell. 0184 Linn 0184 Loewe 0184 Magnavox 0184 |
| risner. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiro. 0184, 0200 HCM 0652 Hiro. 0652 Hitachi. 0059 JVC 0099 Kenwood 0055, 0064, 0184, 0217 0653, 0708 Krell. 0184 Linn 0184 Magnavox 0184 |
| risher. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Goodmans 0652 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiroo. 0652 Hitachi 0059 JVC 0099 Kenwood 0055, 0064, 0184, 0217 0653, 0708 Krell. Krell. 0184 Loewe 0184 Magnavox 0184 Marantz .0056, 0184, 0651 |
| risner. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059,0642,0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184,0200 HICO 0652 Hirachi 0059,0642,0064 Kenwood 0184,0200 Hirachi 0059 JVC 0099 Kcenwood 0055,0064,0184,0217 |
| risner. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiro. 0652 Hitachi 0059 VC 0099 Kenwood 0055, 0064, 0184, 0217 |
| risner. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiro. 0184, 0200 HCM 0652 Hiro. 0652 Hiro. 0652 Hiro. 0652 Hiro. 0652 Krell. 0055, 0064, 0184, 0217 . . Magnavox 0184 Marantz . 0056, 0184, 0653 Matsui 0184 0184 MCS. . 0056 Merridian . 0184 |
| risher. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184, 0200 HCM 0652 Hiroo. 0652 Hitachi. 0059, 0064, 0184, 0217 Octoberger 0055, 0064, 0184, 0217 Codeway 0055, 0064, 0184, 0217 Menwood 0055, 0064, 0184, 0217 Octoberger 0184 Loewe 0184 Loewe 0184 Marantz 0056, 0184, 0653 Matsui 0184 MCS 0056 Meridian 0184 Micromeez 0184 |
| risner. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiro. 0652 Hiro. 0652 Hiro. 0652 YC 0099 Kcenwood 0055, 0064, 0184, 0217 . 0653, 0708 Krell. 0184 Linn 0184 Loewe 0184 Magnavox 0184 Masui 0184 MCS. 0056 Memorex 0059 Meridian 0184 Mirco 0184 Miro 0184 |
| risner. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiro. 0652 Hiro. 0652 Hiro. 0652 JVC 0099 Kenwood 0055, 0064, 0184, 0217 . 0653, 0708 Krell. 0184 Loewe 0184 Loewe 0184 Marantz 0056, 0184, 0653 Matsui 0184 McS. 0056 Merofex 0059 Meridian 0184 Microomega 0184 Miro 0184 Miro 0184 Miro 0184 Miro 0184 Miro 0184 Miro 0184 |
| risner. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiroo. 0652 Hiroo. 0652 Hiroo. 0652 Krell. 0184 Loewe 0184 Loewe 0184 Marantz 0055, 0708 Krell. 0184 Loewe 0184 Marantz 0056, 0184, 0653 Matsui 0184 Micco. 0057 Meridian 0184 Miroo 01 |
| risher. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiroo. 0652 Hitachi 0059 JVC 0099 Kenwood 0055, 0064, 0184, 0217 0653, 0708 Krell. Krell. 0184 Loewe 0184 Magnavox 0184 McS. 0056 Meridian 0184 Microomega 0184 Miro 0027 Mission 0184 MTC 0652 |
| risher. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiro. 0652 Hitachi. 0059 JVC 0099 Kcenwood 0055, 0064, 0184, 0217 |
| risher. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hirachi 0059, 0642, 0064 VC 0659 VC 0099 Kenwood 0055, 0064, 0184, 0217 |
| risner. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiroo. 0652 Hiroo. 0652 Hiroo. 0652 Hitachi. 0059 VC 0059 VC 0059 Kenwood 0055, 0064, 0184, 0217 |
| risher. 0206 Gemini. 0652 Genexxa 0059, 0642, 0064 Goldmund. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Goodmans 0652 Grundig. 0184 Harman/Kardon 0184, 0200 HCM 0652 Hiroo. 0652 Hitachi 0059 JVC 0099 Kenwood 0055, 0064, 0184, 0217 . 0653, 0708 Krell. 0184 Loewe 0184 Marantz 0056, 0184, 0653 Meridian 0184 McS. 0056 Meridian 0184 Micromega 0184 Miro 0027 Mission 0184 NAD 0027 Naim 0184 Nikko 0652 |

| Optimus | . 0027, 0059, 0064, | 0206, 0495 |
|---|---------------------|---|
| Panasonic | | 0056, 0330 |
| Philips | 0184, 0301, | 0653, 1794 |
| Pink Triangle | | 0652 |
| Pioneer | | 0059, 0495 |
| Polk Audio. | | 0184 |
| Proton | | 0184 |
| OED | | 0184 |
| Ouad | | 0184 |
| Ouasar | | 0056 |
| Radiola | | 0184 |
| Radiotone | | 0642.0652 |
| RCA | 0059 | 0206 0495 |
| Realistic | | 0200, 0175 |
| Restek | | 0184 |
| Revor | | 0184 |
| Revox | ••••• | 0104 |
| CAE | | 0104 |
| SAE | | 0104 0(52 |
| Sansul | | 0184, 0652 |
| Sanyo | ••••• | |
| SAST | ••••• | |
| Schneider | | |
| SEG | | 0652 |
| Sharp | | 0064 |
| Siemens | | 0104 |
| | | |
| Simaudio | | |
| Simaudio Sonic Frontie | ers | 0184 |
| Simaudio Sonic Frontie Sony | ers 0027, 0127, | 0184 0184 0184 0424, 0517 |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden | ers | |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden SuperTech | ers 0027, 0127, | 0184 0184 0184 0424, 0517 0184 0652 |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden SuperTech Synergy | ers | 0184 0184 0424, 0517 0184 0424, 0517 0184 0652 0652 |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden SuperTech Synergy TAG McLare | ers | 0184 0184 0424, 0517 0184 0424, 0517 0184 0652 0652 0052 |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden SuperTech Synergy TAG McLare Tandy | ers | 0184 0184 0424, 0517 0184 0424, 0517 0184 0652 0652 0652 0184 0059 |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden Super Tech Synergy TAG McLare Tandy Teac | n | 0184 0184 0424, 0517 0184 0652 0652 0184 0059 0642, 0652 |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden Super Tech Synergy TAG McLare Tandy Teac Technics | n | |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden SugerTech Synergy TAG McLare Tandy Technics Thorens | n | |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden SugerTech Synergy | n | |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Suger Tech Synergy TAG McLare Tandy | n | 0184 0184 0424, 0517 0184 0424, 0517 0184 0652 0652 0184 059 0642, 0652 0234, 0330 0184 0184 0184 |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden Synerge TAG McLare Tandy Teac Thorens Thule Audio Traxdata Universum | n | 0184 0184 0424, 0517 0184 0424, 0517 0184 0652 0184 0652 0234, 0350 0642, 0652 0234, 0330 0184 00184 |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden Synerge TAG McLare Tandy Teachnics Thorens Thorens Thule Audio Traxdata Universum Victor | n | |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Suger Tech | n | |
| Simaudio Sonic Frontie Sonic Frontie Suger Tech | n | |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden Synerge TAG McLare Tandy Technics Thorens Thule Audio Traxdata Universum Victor Wards Wards Yamaha | n | |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Sugden Synerge TAG McLare Tandy Teachnics Thorens Thorens Thule Audio Traxdata Universum Victor Wards Yamaha YBA | n | |
| Simaudio Sonic Frontie Sony Suger Tech Synergy TAG McLare Tandy Teachnics Thorens Thule Audio Traxdata Universum Victor Wards Yamaha YBA Zenith | n | |
| Simaudio Sonic Frontie Sony SuperTech Synergy TAG McLare Tandy Technics Thorens Thule Audio Traxdata Universum Victor Vards Yamaha Zenith Zonda | n | |
| Simaudio Sonic Frontie Sonic Frontie Sugden Suger Tech Synergy TAG McLare Tandy Technics Thorens Thorens Thule Audio Traxdata Victor Victor Victor Vards Yamaha Yamaha Zenith Zonda | n | |

CD

CD

CD

Запишите ваши коды!

Телевизор

| - |
|---|

DVD-аппаратура

| Оборудование | |
|------------------------------|--|
| Марка DVD-устройства | |
| Номер модели | |
| Номер прилагаемого пульта ДУ | |
| Код | |

Видеомагнитофон

| Оборудование |
|------------------------------|
| Марка видеомагнитофона |
| Номер модели |
| Номер прилагаемого пульта ДУ |
| Код |

Декодер спутникового ТВ

| Оборудование |
|--------------------------------|
| Марка декодера спутникового ТВ |
| Номер модели |
| Номер прилагаемого пульта ДУ |
| Код |
| |

Декодер кабельного ТВ

| Оборудование |
|------------------------------|
| Марка декодера кабельного ТВ |
| Номер модели |
| Номер прилагаемого пульта ДУ |
| Код |
| |

Видеоаксессуары для ТВ-декодера

| Оборудование |
|------------------------------|
| Марка видеоаксессуаров |
| Номер модели |
| Номер прилагаемого пульта ДУ |
| Код |

Усилитель

| Оборудование | |
|------------------------------|--|
| Марка усилителя | |
| Номер модели | |
| Номер прилагаемого пульта ДУ | |
| Код | |

СD-проигрыватель

| Оборудование |
|------------------------------|
| Марка СD-проигрывателя |
| Номер модели |
| Номер прилагаемого пульта ДУ |
| Код |

Информация для пользователя

Утилизация изделия, отслужившего свой срок

Приобретенное вами изделие разработано и изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, пригодных для вторичной переработки и повторного использования. Если на изделии имеется показанный здесь перечеркнутый символ мусорного бака на колесиках, это означает, что на данное изделие распространяется Директива Европейского Союза 2002/96/ЕС.

Пожалуйста, наведите справки о местных пунктах приемки и утилизации электрического и электронного оборудования, отслужившего свой срок.

Пожалуйста, соблюдайте местные правовые нормы и не выбрасывайте отслужившие свой срок компоненты электрического и электронного оборудования вместе с обычным бытовым мусором. Правильная утилизация таких компонентов поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.





РОССИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

| ИЗДЕЛИЕ (item) | _ МОДЕЛЬ (type/version) |
|--|---|
| СЕРИЙНЫЙ № (serial #) | |
| ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) | |
| ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) | |
| ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) | |
| ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp) | |
| Настоящий талон действител и заполнения всех приведени (This card is only valid when all in is present) | ен только при наличии печати ных выше граф. nformation is filled in and the stamp |
| ПОКУПАТЕЛЬ | |
| (buyer) | |
| АДРЕС | |
| (address) | |
| ТЕЛЕФОН | |

(telephone)

Данные о произведенном ремонте:

| Дата поступления в ремонт: |
|----------------------------|
| Дата окончания ремонта: |
| № квитанции: |
| Вид неисправности: |
| |
| |
| Подпись: |
| Штамп сервис-центра: |
| Дата поступления в ремонт: |
| Дата окончания ремонта: |
| № квитанции: |
| Вид неисправности: |

Подпись:

Штамп сервис-центра:

