





Зарегистрируйте Ваше изделие на www.pioneer-rus.ru (или www.pioneer-eur.com). Ознакомьтесь с преимуществами регистрации в Интернет.

Инструкции по эксплуатации

ВАЖНО



Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя об «опасном напряжении» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточно высоким и стать причиной поражения людей электрическим током.

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ВНИМАНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ НЕ СОДЕРЖАТСЯ ДЕАТЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЪЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СОТРУДНИКУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.



Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя о наличии в литературе, поставляемой в комплекте с изделием, важных указаний по работе с ним и обслуживанию.

D3-4-2-1-1_Ru-A

Благодарим вас за покупку этого изделия марки Pioneer.

Полностью прочтите настоящие инструкции по эксплуатации, чтобы знать, как правильно обращаться с этой моделью. Прочитав инструкции, сохраните их в надежном месте для использования в будущем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым включением оборудования внимательно прочтите следующий раздел. Напряжение в электросети может быть разным в различных странах и регионах. Убедитесь, что сетевое напряжение в местности, где будет использоваться данное устройство, соответствует требуемому напряжению (например, 230 В или 120 В), указанному на задней панели. D342.14_A_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара не приближайте к оборудованию источники открытого огня (например, зажженные свечи). D34-2-1-7а_А_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное оборудование не является водонепроницаемым. Во избежание пожара или поражения электрическим током не помещайте рядом с оборудованием емкости с жидкостями (например, вазы, цветочные горшки) и не допускайте попадания на него капель, брызг, дождя или влаги. рз4-2-1-3_A_Ru

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При установке устройства обеспечьте достаточное пространство для вентиляции во избежание повышения температуры внутри устройства (не менее 60 см сверху, 10 см сзади и по 30 см слева и справа).

предупреждение

В корпусе устройства имеются щели и отверстия для вентиляции, обеспечивающие надежную работу изделия и защищающие его от перегрева. Во избежание пожара эти отверстия ни в коем случае не следует закрывать или заслонять другими предметами (газетами, скатертями и шторами) или устанавливать оборудование на толстом ковре или постели.

D3-4-2-1-7b_A_Ru



Если вилка шнура питания изделия не соответствует имеющейся электророзетке, вилку следует заменить на подходящую к розетке. Замена и установка вилки должны производиться только квалифицированным техником. Отсоединенная от кабеля вилка. подключенная к розетке, может вызвать тяжелое поражение электрическим током. После удаления вилки утилизируйте ее должным образом. Оборудование следует отключать от электросети, извлекая вилку кабеля питания из розетки, если оно не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы vезжаете в отпуск). D3-4-2-2-1a A Ru

Производите утилизацию использованных батареек в соответствии с действующими в стране или регионе государственными постановлениями или правилами по охране окружающей среды. D3-4-2-3-1 Ru

Условия эксплуатации

Изделие эксплуатируется при следующих температуре и влажности: +5 °C - +35 °C; влажность менее 85% (не заслоняйте охлаждающие вентиляторы) Не устанавливайте изделие в плохо проветриваемом помещении или в месте с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света (или сильного искусственного света).

D3-4-2-1-7c_A_Ru

ВНИМАНИЕ

Выключатель **()STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/** ВКЛ.) данного устройства не полностью отключает его от электросети. Чтобы полностью отключить питание устройства, вытащите вилку кабеля питания из электророзетки. Поэтому устройство следует устанавливать так. чтобы вилку кабеля питания можно было легко вытащить из розетки в чрезвычайных обстоятельствах. Во избежание пожара следует извлекать вилку кабеля питания из розетки. если устройство не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы vезжаете в отпуск). D3-4-2-2-2a A Ru

Данное изделие предназначено для использования в общих хозяйственных целях. В случае возникновения любой неисправности. связанной с использованием в других, нежели хозяйственных целях (таких, как длительное использование в коммерческих целях в ресторане или в автомобиле, или на корабле) и требующей ремонта, такой ремонт осуществляется за плату, даже в течение гарантийного срока. K041_Ru

внимание

Если система ВКЛЮЧЕНА, прикосновение к контактам громкоговорителей ОПАСНО. Во избежание опасности поражения электрическим током при подключении или отключении кабелей громкоговорителей отсоединяйте кабель питания, прежде чем прикасаться к любым неизолированным деталям.

D3-4-2-2-3 A Ru

Важная информация об электророзетках питания переменного тока данного **устройства**

Общая мощность подключенных устройств МАКС. 100 Вт

Питание, подающееся через эти розетки, включается и выключается при помощи переключателя • USTANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.). Общая электрическая потребляемая мошность подключенного оборудования не должна превышать 100 Вт.

ВНИМАНИЕ

- Не подключайте телевизор, монитор, обогреватель или подобные устройства к электророзеткам переменного тока данного изделия.
- Не подключайте устройства с высоким энергопотреблением к разъему питания переменного тока во избежание перегрева или возгорания. Это может вызвать неисправности устройства. D3-4-2-2-1b A Ru



Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Частные клиенты в 25 странах-членах ЕС, в Швейцарии и Норвегии могут бесплатно возвращать использованные электронные изделия в соответствующие пункты сбора или дилеру (при покупке сходного нового изделия). В странах, не перечисленных выше, для получения информации о правильных способах утилизации обращайтесь в соответс твующие учреждения.

Поступая таким образом, вы можете быть уверены в том, что утилизируемый продукт будет соответствующим образом обработан, передан в соответствующий пункт и переработан без возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Содержание

01 Перед началом работы

Проверка комплекта поставки 6	
Установка ресивера 6	
Установка батареек 6	

02 Краткое руководство

Ознакомление с системой домашнего кинотеатра	7
Прослушивание в режиме объемного звучания	7
Автоматическая настройка объемного звучания	
(MCACC)	7
Проблемы при использовании автоматической	
настройки MCACC	9
Воспроизведение источника	9
Улучшение качества звучания с помощью функции	
Phase Control (Корректировка фазы)	9

03 Подключение оборудования

)
2
3
3
ł
5
5
5
5
7
7
3
)
)
)
)
)
)
)

04 Органы управления и индикаторы

Передняя панель	l
Дальность действия пульта дистанционного	
управления	2
Дисплей	3
Пульт дистанционного управления 24	1

05 Прослушивание системы

Автоматическое воспроизведение	.26
Прослушивание материала с использованием	
объемного звучания	.26
Стандартное объемное звучание	.26
Использование режимов Ноте ТНХ	.27
Использование эффектов дополнительного	
объемного звучания	.27
Прослушивание в стереофоническом режиме	.28
Использование функции Stream Direct (Прямой поток)	.28
Выбор предварительно заданных настроек MCACC	.28
Выбор входного сигнала.	.28
Использование обработки заднего канала объемного	
звучания	.29
Использование режима виртуального заднего	
громкоговорителя объемного звучания	.29

06 Использование тюнера

Прослушивание радиопередач	.30
Повышение качества стереозвука в диапазоне FM	.30
Непосредственное указание частоты	.30
Сохранение запрограммированных радиостанций	.30
Присвоение имен запрограммированным	
радиостанциям	.31
Прослушивание запрограммированных	
радиостанций	.31
Знакомство с системой RDS	.31
Поиск программ RDS	.31
Использование функции EON	.32

07 Меню System Setup (Настройка системы)

Настройка параметров ресивера в меню	
System Setup (Настройка системы)	33
Автоматическая настройка MCACC (Expert)	33
Настройка задних громкоговорителей объемного	
звучания	35
Ручная настройка МСАСС	36
Fine Channel Level	
(Точная настройка уровня каналов)	36
Fine Speaker Distance (Точная настройка	
расстояния между громкоговорителями)	37
Standing Wave (Стоячая волна)	37
Эквалайзер акустической калибровки	38
Профессиональный эквалайзер акустической	
калибровки	38
Data Management (Управление данными)	41
Ручная настройка громкоговорителей	42
Speaker Setting (Настройка громкоговорителей)	42
Channel Level (Уровень канала)	43
Speaker Distance	
(Расстояние до громкоговорителей)	44
Bass Peak Level (Пиковый уровень НЧ)	44
X-Curve (Кривая X)	45
THX Audio Setting (Настройка THX Audio)	45

08 Другие подключения

Подключение проигрывателя iPod	. 46
Подключение проигрывателя iPod к ресиверу	. 46
Воспроизведение музыки на проигрывателе iPod	. 46
Подключение с помощью HDMI	. 47
O HDMI	. 48
Использование интерфейса i.LINK	. 48
Проверка входов i.LINK	. 49
Of i.LINK	. 49
О Регулировке скорости PQLS	. 50
Создание сети i.LINK	. 50
Подключение многоканальных аналоговых входов	. 51
Выбор многоканальных аналоговых входов	. 51
Использование интерфейса USB	. 51
Настройка громкоговорителей В второй зоны	. 52
Смена настройки акустической системы	. 52
Подключение передних громкоговорителей к двум	
усилителям	. 53
Двойное подключение громкоговорителей	. 53
Подключение дополнительных усилителей	. 54
Прослушивание в режиме Multi Room	. 54
Подключение для режима Multi Room	. 54
Использование органов управления Multi Room	. 56
Подключение ИК-датчика	. 56
Включение и выключение компонентов с помощью	
триггера 12 В.	. 57
Использование ресивера с плазменным дисплеем	
Pioneer	. 57
Использование режима SR+ с плазменными	
дисплеями Pioneer	. 58
Подключение компьютера для вывода информации	
при расширенной настройке MCACC	. 59
Расширенная настройка МСАСС с использованием	
компьютера	. 59

09 Другие параметры

Меню Input Setup (Настройка входов) 6 Стандартные и возможные настройки	60
функций входа 6	51
Меню другие настройки 6	51
Настройка Multi Room и ИК-датчика 6	52
Параметры настройки SR+ для плазменных	
дисплеев Pioneer	52
OSD Adjustment (Регулировка экранного дисплея) 6	52

10 Использование других функций

Настройка параметров аудио/видео	
Выполнение аудио- или видеозаписи	
Воспроизведение другого источника во	
время записи	
Уменьшение уровня аналогового сигнала	
Независимое воспроизведение видео- и	
аудиоисточников	
Использование таймера отключения	
Затемнение дисплея	
Изменение сопротивления громкоговорителей 65	
Проверка настроек системы	
Сброс настроек системы	
Настройки системы по умочанию	

11 Управление остальными частями системы

Настройка пульта дистанционного управления	
для работы с другими компонентами	68
Непосредственный ввод кодов компонентов	68
Программирование сигналов от других пультов	
дистанционного управления	68
Стирание одной из настроек кнопки пульта	
дистанционного управления	69
Сброс предварительно заданных настроек пульта	
дистанционного управления	69
Подтверждение предварительно заданных кодов	69
Переименование источника входа	70
Функция Direct (Прямое управление)	70
Групповые операции (Multi Operation) и выключение	
системы (System Off)	70
Программирование групповой операции или	
последовательности выключения	70
Использование групповых операций	71
Использование выключения системы	71
Органы управления телевизорами	72
Органы управления другими компонентами	72
Управление другими компонентами Pioneer c	
помощью пульта данного устройства	73

12 Дополнительная информация

Устранение неполадок	. 74
Питание	. 74
Отсутствие звука	. 75
Другие проблемы со звуком	. 76
Видео	. 77
Настройки	. 77
Дисплей	. 78
Пульт дистанционного управления	. 79
Интерфейс i.LINK	. 79
Сообщения i.LINK	. 80
Интерфейс USB	. 80
HDMI	. 80
Сообщения устройств iPod	. 81
Форматы объемного звучания	. 81
Dolby	. 81
DTS	. 82
Windows Media® Audio 9 Professional	. 82
O THX	. 82
Режимы прослушивания для других форматов	
входных сигналов	. 84
Stream direct для других форматов входных сигналов	. 85
Чистка устройства	. 86
Наша философия	. 86
Особенности	. 86

Глава 1: Перед началом работы

Проверка комплекта поставки

- Проверьте наличие перечисленных ниже принадлежностей:
 - Установочный микрофон (кабель: 5 м.)
 - Пульт дистанционного управления
 - Сухие батарейки AA/LR6 x2
 - Рамочная антенна АМ
 - · Проволочная антенна FM
 - Кабель питания
 - Памятка
 - Гарантийный сертификат
 - Инструкции по эксплуатации

Установка ресивера

 При установке данного устройства убедитесь в том, что оно размещено на ровной и твердой поверхности.

Не устанавливайте ресивер в следующих местах: – на цветном телевизоре (на экране могут появиться искажения)

 – рядом с кассетным магнитофоном (или устройством, которое излучает магнитное поле). Это может вызвать помехи в звучании.

- в местах с прямым воздействием солнечных лучей
 в сырых или влажных местах
- в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой
- в местах с повышенной вибрацией или подверженных сотрясениям
- в очень пыльных местах

 в местах, подверженных воздействию горячего пара или масел (например, кухня)

Установка батареек



🕛 Предупреждение

Неправильная установка батареек может стать причиной возникновения опасной ситуации, например, утечки внутреннего вещества или взрыва. Соблюдайте перечиленные ниже меры предосторожности:

- Не используйте новые батарейки вместе со старыми.
- Устанавливайте батарейки так, чтобы их положительные и отрицательные полюса располагались в соответствии с обозначениями внутри отсека для батарей.
- Батарейки одинаковой формы могут обеспечивать разное напряжение. Не используйте батарейки разного типа.
- Производите утилизацию использованных батареек в соответствии с действующими в стране или регионе государственными постановлениями или правилами по охране окружающей среды.

глава 2: Краткое руководство

Ознакомление с системой домашнего кинотеатра

С помощью домашнего кинотеатра эффект объемного звучания создается путем использования нескольких звуковых дорожек, при этом создается впечатление, что вы находитесь в центре событий или в концертном зале. Качество объемного звучания, воспроизводимого с помощью системы домашнего кинотеатра, зависит не только от расстановки используемых громкоговорителей, но и от источника и настроек звука ресивера.

В зависимости от настройки громкоговорителей этот ресивер будет автоматически декодировать многоканальные сигналы источников в формате Dolby Digital, DTS или Dolby Surround. В большинстве случаев нет необходимости вносить какиелибо изменения для создания реалистичного эффекта объемного звучания. Другие функции (такие как воспроизведение диска CD с многоканальным объемным звуком) описаны в разделе Прослушивание системы на стр. 26.

Прослушивание в режиме объемного звучания

Конструкция ресивера позволяет легко и быстро производять настройку объемного звучания с помощью следующего краткого руководства по быстрой установке. В большинстве случаев для всех параметров можно оставить значения по умолчанию.

 Подключайте устройство к сети переменного тока только после завершения всех соединений.

1 Подключите используемый ТВ и проигрыватель дисков DVD.

См. указания раздела Подключение ТВ и проигрывателя дисков DVD на стр. 12. Для прослушивания объемного звука потребуется использовать цифровое соединение для подключения проигрывателя DVD к ресиверу.

2 Подключите используемые громкоговорители и разместите их так, чтобы они обеспечивали оптимальное объемное звучание.

Подключите используемые громкоговорители, как показано в разделе Vетановка акустической системы на стр. 17. Места расположения громкоговорителей оказывают значительное влияние на звучание. Для обеспечения наилучшего эффекта объемного звучания разместите громкоговорители, как показано на рисунке ниже. Для получения дополнительной информации см. также раздел Расположение громкоговорителей на стр. 18.



3 Подключите ресивер и включите его, затем включите проигрыватель DVD, низкочастотный громкоговоритель и телевизор.

Убедитесь, что в качестве источника видеовхода телевизора выбран ресивер. При возникновении затруднений обратитесь к руководству, прилагаемому к телевизору.

 Установите громкость звучания низкочастотного громкоговорителя на подходящем уровне.

4 Для настройки системы используйте экранную автоматическую настройку MCACC.

Подробнее см. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC) ниже.

5 Отрегулируйте звук во время воспроизведения диска на проигрывателе DVD.

Убедитесь в том, что на дисплее ресивера отображается индикация **DVDLD**, означающая, что в качестве источника входа выбран диск DVD. Если индикация отсутствует, нажмите кнопку **DVD/LD** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать в качестве источника входа диск DVD.

Помимо основного воспроизведения, описанного в разделе Воспроизведение источника на стр. 9, существует несколько других параметров настройки вука, доступных для выбора. Подробнее см. раздел Прослушивание системы на стр. 26. Для получения дополнительной информации о вариантах установки см. также раздел Настройка параметров ресивера в меню System Setup (Настройка системы) на стр. 33.

Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC)

Система автоматической настройки многоканальной акустической калибровки (MCACC) определяет акустические характеристики помещения, предназначенного для прослушивания, с учетом внешних шумов, размера громкоговорителей и расстояния до них, и измеряет задержку и уровень сигнала в каждом канале. С его помощью ресивер получает информацию от ряда тестовых звуковых сигналов и на ее основе выбирает оптимальные параметры громкоговорителей и коррекции сигнала, наиболее подходящие для конкретного помещения.

Убедитесь в том, что вы сделали это, перед тем, как перейти к разделу Воспроизведение источника на стр. 9.

Внимание

- Во время автоматической настройки MCACC микрофон и громкоговорители должны находиться в фиксированном положении.
- При использовании автоматического режима настройки MCACC все существующие выбранные предварительно установленные настройки MCACC будут удалены.
- Перед использованием автоматической настройки MCACC следует отключить головной телефон.

🕛 Предупреждение

 Тестовые сигналы, издаваемые системой автоматической настройки MCACC, имеют высокую громкость.



1 Включите ресивер и используемый телевизор.

2 Подключите микрофон к гнезду MCACC SETUP MIC (МИКРОФОН НАСТРОЙКИ МСАСС) на передней панели. Разместите микрофон таким образом, чтобы он находился на уровне уха в обычном положении прослушивания (если возможно, используйте треногу). Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном.



3 Нажмите кнопку RECEIVER (РЕСИВЕР) на пульте управления, затем кнопку SETUP (УСТАНОВКА).¹

На экране телевизора появится экранный дисплей. Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте кнопки ↑ (↓/←/→ и ENTER (ВВОД). Нажмите кнопку RETURN (ВОЗВРАТ) для выхода из текущего меню. Для отмены в любой момент можно нажать кнопку SETUP (VCTAHOBKA).²

4 Выберите пункт "Auto MCACC" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА МСАСС) в меню настройки системы, затем нажмите кнопку ENTER.



5 Убедитесь, что выбран пункт "Normal (SB)" (Обычный O3)³, выберите предварительно заданную настройку MCACC⁴, затем – пункт OK.

6 Следуйте инструкциям отображаемым на экране. Убедитесь, что микрофон подключен, а при использовании низкочастотного громкоговорителя – что он включен и установлен подходящий уровень громкости.

7 Для завершения дождитесь тестовых сигналов, затем подтвердите конфигурацию громкоговорителя на экранном дисплее.

Когда ресивер издает тестовые звуковые сигналы, чтобы определить какие громкоговорители установлены в системе, на экране отображается сообщение о состоянии. Во время

звучания этих сигналов старайтесь соблюдать тишину.5

При наличии сообщений об ошибках (например, Ambient Noise (Внешний шум) или Microphone Check (Проверка микрофона) после проверки внешнего шума и подключения микрофона выберите пункт RETRY (ПОВТОРИТЬ) (см. раздел Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC на стр. 9). Если проблема отсуствует, можно просто выбрать пункт GO NEXT (ПРОДОЛЖИТЬ) и продолжить.



Конфигурация, показанная на экране, должна

соответствовать фактическому набору громкоговорителей.⁶ При появлении сообщения об ошибке (ERR) в правом столбце (или отображается неверная конфигурация громкоговорителей), возможно, что существует проблема с подключением громкоговорителей. Если неполадка не устраняется при выборе пункта **RETRY**, отключите питание и проверьте подключение громкоговорителей. Если проблема отсутствует, при помощи кнопок ↑/↓ можно просто выбрать громкоговорители, а при помощи кнопок ←/→ – изменить настройку (и количество задних

громкоговорителей объемного звучания) и продолжить.

8 Убедитесь в том, что выбран пункт "OK" и нажмите кнопку ENTER.

Когда ресивер издает дополнительные тестовые звуковые сигналы, чтобы определить оптимальные настройки уровня громкости каналов ресивера, расстояния до громкоговорителей и эквалайзера акустической калибровки, на экране отображается сообщение о состоянии. Во время звучания этих сигналов также старайтесь соблюдать тишину. Это может занять 2–6 минут.

9 Автоматическая настройка многоканальной акустической калибровки (МСАСС) завершена! Нажмите кнопку RETURN для возврата в меню System Setup (Настройка системы).⁷

Параметры автоматической настройки МСАСС должны обеспечивать превосходное объемное звучание системы, но эти параметры также можно настроить вручную с помощью меню настройки системы (System Setup) (см. начиная со стр. 33).⁸

🔊 Примечание

 При выбранном источнике входа iPod (в основном или смежном помещении) воспользоваться меню System Setup (Настройка системы) невозможно.

2 При отмене автоматической настройки МСАСС или отображении сообщения об ошибке в течение более трех минут, появится экранная заставка.
3 • Если Вы планируете подключить передние громкоговорители к двум усилителям или установить отдельную систему громкоговорителей в другой комнате, прочтите раздел Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 35 и, прежде, чем перейти к пункту 6, убедитесь в том, что тромкоговорителей объемного звучания на стр. 35 и, прежде, чем перейти к пункту 6, убедитесь в том, что тромкоговорители подключены соответствующим образом.

 При налични громкоговорителей, сертифицированных ТНХ, выберите пункт Option (Выбор) и выберите для настройки ТНХ Speaker (Громкоговоритель ТНХ) параметр YES (Да).

4 Заданные настройки MCACC используются для хранения настроек объемного звучания для различных позиций прослушивания. Теперь просто выберите не использующуюся заданную настройку (затем ее можно переименовать, как описано в разделе Data Management (Управление данными) на стр. 41).

- 5 Не регулируйте громкость во время тестовых звуковых сигналов. Это может привести к неправильной настройке громкоговорителей.
- 6 Если используется дисплей передней панели, на схеме в разделе Прослушивание в режиме объемного звучания на стр. 7 показано (жирным шрифтом) как изображен каждый из тромкоговорителей.
 7 Можно такке выбрать просмотр настроек на экране MCACC Data Check (Проверка данных MCACC). Подробнее см. раздел Автоматическая настройка

 Настройка расстояния до низкочастотного громкоговорителя может быть больше фактического расстояния от точки прослушивания. Эта настройка должна быть точной (с учетом задержки и характеристик помещения) и обычно не требует изменения.

[/] можно также выорать просмотр настроек на экране може Jata Uneck (проверка данных MCACU). Подробнее см. раздел Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 33 ниже.

^{8 •} Иногда для одинаковых громкоговорителей с диаметром динамика около 12 см настройка задает разные размеры. Исправить этот параметр можно вручную, руководствуясь указаниями раздела Ручная настройка громкоговорителей на стр. 42.

Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC

Если условия помещения не подходят для автоматической настройки MCACC (слишком сильные фоновые шумы, эхо от стен, препятствия, заслоняющие громкоговорители от микрофона), результаты настройки могут быть неверными. Проверьте, не влияют ли на эти условия бытовые приборы (кондиционер, холодильник, вентилятор и т.д.), и при необходимости отключите их. Если на дисплее передней панели отображаются какие-либо инструкции, пожалуйста, выполняйте их.

 Некоторые старые модели телевизоров могут создавать помехи микрофону. В этом случае выключите телевизор во время выполнения автоматический настройки МСАСС.

Воспроизведение источника

В данном разделе приведены основные инструкции по воспроизведению источника (например, диска DVD) с помощью системы домашнего кинотеатра.



Включите компоненты системы и ресивер.

Сначала включите аппаратуру для воспроизведения (например, проигрыватель дисков DVD), используемый TB¹ и низкочастотный громкоговоритель (если имеется), затем ресивер (нажмите кнопку Ф **RECEIVER (РЕСИВЕР**)). • Убедитесь, что установочный микрофон отсоединен.

Выберите источник входного сигнала, который

2 выоерите источник входного сигнала, которыи требуется воспроизвести.

Можно использовать кнопки источников входа на пульте дистанционного управления ,кнопку INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА) или регулятор INPUT SELECTOR на

передней панели.2

3 Нажмите кнопку S. DIRECT (STREAM DIRECT (ПРЯМОЙ ПОТОК)) для выбора пункта "AUTO SURROUND" (ABT. ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК) и начните воспроизведение

источника.³

Если воспроизводится диск DVD с объемным звучанием в формате Dolby Digital или DTS, звучание должно быть объемным. Если воспроизводится стереофонический источник, в режиме прослушивания по умолчанию звук будет воспроизводиться через передние правый и левый громкоговорители.

Для получения информации о различных способах прослушивания источников см. также раздел Прослушивание системы на стр. 26.

4 Установите уровень громкости при помощи регулятора громкости.

Выключите звук громкоговорителей телевизора, чтобы все звуковые сигналы выводились через громкоговорители, подсоединенные к данному ресиверу.

Улучшение качества звучания с помощью функции Phase Control (Корректировка фазы)

В функции Phase Control (Управление фазой) применяется коррекция, обеспечивающая одновременное поступление звуковых сигналов источника в точку прослушивания, предотвращая нежелательные искажения и/или оттенки звучания (см. рис. ниже).



Технология корректировки фазы обеспечивает когерентность воспроизведения звука, благодаря согласованию фазы⁴ для обеспечения оптимального звукового поля в точке прослушивания. Мо умолчанию функция включена, и при выходе из меню Phase Control (Управление фазой) рекомендуется оставлять ее включенной для всех источников звука.



 Нажмите кнопку PHASE (PHASE CONTROL) (ФАЗА, УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОЙ) для корректировки фазы.
 На передней панели появится индикатор PHASE CONTROL.

Примечание 1 Убелитесь что видеовх

1 Убедитесь, что видеовход ТВ установлен на этот ресивер. (например, если ресивер подключен к гнездам VIDEO 1 телевизора, проверьте, выбран ли вход VIDEO 1.)

2 Если необходимо вручную переключить тип входного сигнала, нажмите кнопку SIGNAL SEL (стр. 28).

3 • Возможно, потребуется проверить настройки цифрового аудиовыхода на проигрывателе DVD и цифровом спутниковом ресивере. Он должен быть установлен на вывод аудиосигнала в формате Dolby Digital, DTS и 88,2/96 кГ ц РСМ (2-канальный), а если имеется параметр MPEG audio, выберите конвертирование сигнала MPEG audio в формате PCM.

 В зависимости от проигрывателя DVD или воспроизводных дисков может выводится: отолко 2-канальный цифровой стереозвук и аналоговый звук. В этом случае, если требуется получить многоканальное объемное звучание, ресивер необходимо установить в режим многоканального прослушивания (см. раздел Прослушивание материала с использованием объемного вучания на стр. 26 если это необходимо).

4 Согласование фазы является очень важным фактором для обеспечения высокого качества воспроизведения звука. Если две звуковых волны звучат «в фазе» их пики и впадины совпадают, обеспечивая звуковому сигналу увеличение амплитуды, четкости и придавая ощущения присутствия. Если пик волны волн совпадает со впадиной волны (как показано в верхней части схемы, приведенной выше) звук выходит «из фазы» и звуковая картина будет нереалистична.

глава з Подключение оборудования

Этот ресивер предлагает широкие возможности подключения, но это не так сложно, как может показаться. На этой странице описаны компоненты, которыми можно дополнить используемую систему домашнего кинотеатра.

Задняя панель

На этом рисунке изображена модель VSX-AX4AVi, однако модель VSX-AX2AV имеет те же подключения, за исключением отмеченных отдельно.



🕛 Предупреждение

 Перед выполнением или изменением схем подсоединения отключите питание и отсоедините кабель питания от электророзетки. Включение должно быть последним шагом.

1 Оптический(е) цифровой(ые) аудиовыход(ы)

Для записи при помощи рекордера CD или мини-дисков используйте разъем **OUT1** и (только для модели VSX-AX4AVi) **OUT2**.

→ Подключение цифровых аудиоисточников на стр. 15. Разъем **ОUT1** также используется для соединений для прослушивания в нескольких помещениях.

→ Прослушивание в режиме Multi Room на стр. 54.

2 Аудиовход USB (только для модели VSX-AX4AVi) Используйте для подключения ПК в качестве аупиоисточника

→ Использование интерфейса USB на стр. 51.

3 Оптические и коаксиальные цифровые аудиовходы (6 шт.)

Используйте для цифровых источников, включая проигрыватели/рекордеры DVD, ресиверы спутникового ТВ, проигрыватели CD и тд.

→ Для получения сведений о назначении входов см. также раздел Меню Input Setup (Настройка входов) на стр. 60.

4 Разъемы S-400 i.LINK (2 шт.) (только для модели VSX-AX4AVi)

Используйте для подключения других аудиоустройств і.LINK для многоканального цифрового аудиовхода/выхода.

→ Использование интерфейса i.LINK на стр. 48.

5 Разъемы HDMI (3 шт.)

Два входа и один выход для высококачественного соединения аудио-/видео с устройствами, поддерживающими формат HDMI.

→ Подключение с помощью HDMI на стр. 47.

6 Вход дистанционного управления (смежное помещение и источник)

Используйте для подключения к внешнему датчику дистанционного управления для использования, например, в смежном помещении.

→ Подключение ИК-датчика на стр. 56.

7 Гнезда триггера 12 В (всего макс. 50 мА) (2 шт.) Используйте для включения и выключения компонентов системы в соответствии с функцией входа ресивера.

→ Включение и выключение компонентов с помощью триггера 12 В на стр. 57.

8 Выходы источника и функции Multi Room

Используйте для подключения второго усилителя в отдельном помещении.

→ Прослушивание в режиме Multi Room на стр. 54.

9 Соединения компонентного видео (4 шт.)

Используйте входы для подключения любых видеоисточников, имеющих выходы компонентного видео, например, рекордер DVD. Используйте этот выход для подключения к моннтору или ТВ.

→ Использование разъемов компонентного видео на стр. 14.

10 Разъемы антенн АМ и FM

Используйте для подключения комнатных или наружных антенн для радиопередач.

→ Подключение антенн на стр. 19.

11 Выходы композитного видео и S-video для монитора

Используйте для подключения мониторов и ТВ.

→ Подключение ТВ и проигрывателя дисков DVD на стр. 12.

12 Входы (выходы) аудио-/видеоисточников (6 шт.)

Используйте для подключения к источникам аудио/видео, например, проигрывателям/рекордерам DVD, видеомагнитофонам и т.д. Каждый набор входов имеет

разъемы композитного видео, S-video¹ и стереофонического аналогового видео

→ Подключение рекордера DVD/HDD, видеомагнитофона и других аудиоисточников на стр. 13.

13 Аналоговые стереофонические аудиовходы/выходы (3 шт.)

Используйте для подключения аудиоисточников, например, проигрывателей CD, кассетных магнитофонов, проигрывателей грампластинок и т.д.

→ Подключение аналоговых аудиоисточников на стр. 16.

14 Многоканальные аналоговые аудиовходы

7.1-канальные входы для подключения проигрывателя DVD с многоканальными аналоговыми выходами.

→ Подключение многоканальных аналоговых входов на стр. 51.

15 Вход/выход управления

Используйте для подключения других компонентов Pioneer с возможностью управления всеми компонентами при помощи одного инфракрасного датчика дистанционного управления. — Управление другими компонентами Pioneer с помощью

пульта данного устройства на стр. 73.

16 Многоканальные выходы для предварительных усилителей

Используйте для подключения отдельных усилителей для центрального канала, каналов объемного звучания, задних каналов объемного звучания и канала низкочастотного громкоговорителя.

→ Подключение дополнительных усилителей на стр. 54 (для получения информации о подключении активного низкочастотного громкоговорителя также см. раздел Установка акустической системы на стр. 17).

17 Входной разъем iPod

Используйте для подключения проигрывателя iPod Apple в качестве аудиоисточника.

→ Подключение проигрывателя iPod на стр. 46.

18 Разъем RS-232C

Используйте для подключения к ПК для вывода изображения при использовании расширенной настройки MCACC.

→ Подключение компьютера для вывода информации при расширенной настройке MCACC на стр. 59.

19 Контакты громкоговорителей

Используйте для подключения основных передних, центрального громкоговорителей, громкоговорителей объемного звучания и задних громкоговорителей объемного звучания.

→ Установка акустической системы на стр. 17.

20 Вход AC IN

Предназначен для подключения прилагаемого кабеля питания.

21 Розетка питания с выключателем (макс. 100 Вm/0,4 A) Используйте для питания другого компонента системы. Подача питания включается и выключается вместе с

ресивером.

→ Выходы питания переменного тока на стр. 20.

При подсоединении кабелей

 Во избежание фонового шума не кладите подключенные кабели на ресивер.



Аккуратно выполняйте подключение оптического кабеля, старайтесь не повредить защитную шторку оптического разъема.



 Обеспечьте для оптического кабеля свободно свисающую петлю. Можно повредить кабель об острые углы.

О преобразователе видеосигнала

Преобразователь видеосигнала обеспечивает вывод всех видеоисточников через все разъемы **MONITOR VIDEO OUT** (**BUA<u>EOBLXOR</u> MOHITOPA). Исключением являются только видеосигналы формата HDMI и с высокой детализацией: поскольку декодирование их невозможно, при использовании этих видеоисточников используемый монитор/ТВ необходимо подключить к выходам HDMI/**

компонентного видео.2

Если для нескольких видеокомпонентов назначена одна и та же функция входа (см. раздел на *Menio Input Setup (Настройка входов)* на стр. 60) преобразователь устанавливает последовать их использования в следующем порядке: HDMI, компонентное видео, S-video, затем композитьое видео.

 Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик ТНХ рекомендует OFF (ВЫКЛ.) цифровое преобразование видеосигнала (Digital Video Conversion) (см. раздел Настройка параметров аудио/видео на стр. 63).

1 Необходимо назначить источник входа для входа S-video, к которому подключен используемый видеокомпонент (см. раздел Mento Input Setup (Hacmpoŭka входов) на стр. 60).s

2 Если видеосигнал не появляется на используемом ТВ или плазменном дисплее, попробуйте отрегулировать настройки разрешения используемого компонента или дисплея. Учтите, что некоторые компоненты (например, игровые видеоприставки) имеют разрешение, преобразование которого невозможно. В этом случае используйте (наналоговое) подключение S-video или композитиое подключение.

Подключение ТВ и проигрывателя дисков DVD



На схеме показана базовая установка данного с ТВ и проигрывателем дисков DVD при помощи соединения Svideo или композитного соединения. Различные ТВ и проигрывателя дисков DVD могут предлагать различные возможности подключения. Если используемый ТВ/или проигрыватель дисков DVD имеет компонентные видеовходы и выходы, см. также раздел Использование разъемов компонентного видео на стр. 14. Если в используемом проигрывателе дисков DVD предусмотрены многоканальных андлоговых аходов на стр. 51.

🔊 Примечание

Используйте видеокабель RCA с аудиоштекером для подключения к гнезду композитного видео или, для получения более высокого качества сигнала, используйте кабель S-video для подключения к гнезду S-video.

Соедините выход композитного видео или S-video проигрывателя DVD со входом DVD/LD VIDEO или DVD/LD S-VIDEO.

Подключите с помощью стандартного видеокабеля или кабеля S-video.

3 Соедините цифровой аудиовыход коаксиального типа¹ проигрывателя DVD со входом DIGITAL 1 (DVD/LD) этого ресивера.

Используйте коаксиальный кабель, предназначенный для цифрового звука.

4 Подключите стереофонические аудиовыходы на проигрывателе DVD ко входам DVD/LD AUDIO.

Подключите с помощью стереофонического кабеля RCA с аудиоштекером.

 Если на используемом проигрывателе дисков DVD имеются многоканальные видеовыходы, вместо этого можно использовать их. См. раздел Подключение многоканальных аналоговых аходов на стр. 51.

1 Если на проигравателе DVD имеется только оптический цифровой выход, его можно соединить с одним из оптических входов ресивера с помощью оптического кабеля. При настройке ресивера потребуется указать, какой его вход подключен к проигрывателю (см. раздел Menio Input Setup (Hacmpoйка входов) на стр. 60).

Подключение спутникового/кабельного ресивера или другой приставки

Спутниковые и кабельные ресиверы, а также наземные цифровые ресиверы являются примерами так называемых "приставок".



STB (приставка)

1 Соедините аудио/видеоразъемы приставки со входами SAT AUDIO и VIDEO.

Выполните соединение с помощью стереофонического кабеля RCA с аудиоштекером и видеокабеля или кабеля Svideo¹.

2 Соедините цифровой аудиовыход оптического типа² используемой приставки со входом DIGITAL 1 (SAT).³ Для соединения используйте оптический кабель.

Подключение рекордера DVD/HDD, видеомагнитофона и других аудиоисточников

Ресивер оборудован двумя наборами аудио/видеовходов и выходов, пригодных для подключения аналоговой или цифровой видеоаппаратуры, включая DVD/HDD-рекордеры и видеомагнитофоны.



Видеомагнитофон, рекордер и т.д.

Подключите аудио/видеовыходы видеопроигрывателя/рекордера ко входам DVR/VCR1 AUDIO и VIDEO.

Для аудиосоединения используйте стереофонический аудиокабель RCA, а для видеосоединения – стандартный видеокабель или кабель S-video⁴.

• Для второго рекордера используйте входы DVR/VCR2 IN.

2 Если устройство имеет функцию записи, соедините выходы DVR/VCR1 AUDIO и VIDEO с аудио/видеовходами рекордера.

Для аудиосоединения используйте стереофонический аудиокабель RCA, а для видеосоединения – стандартный видеокабель или кабель S-video.

Для второго рекордера используйте выходы DVR/VCR2.

🔗 Примечание

- 1 Если это соединение выполнено, для получения информации о назначении входа S-VIDEO 2 для функции входа SAT см. раздел Menio Input Setup (Иастройка входов) на стр. 60. 2 Если на приставке имеется только коаксиальный цифровой выход, его можно соединить с одним из коаксиальных входов ресивера с помощью
- 2 Если на приставке имеется только коаксиальный цифровой выход, его можно соединить с одним из коаксиальных входов ресивера с помощью коаксиального цифрового аудиокабеля. При настройке ресивера потребуется указать, какой его вход подключен к приставке (см. раздел Menio Input Setup (Ilacmpointa exodos) на стр. 60).
- 3 Если спутниковый/кабельный ресивер не имеет цифрового аудиовыхода, этот пункт можно пропустить.

4 Если это соединение выполнено, для получения информации о назначении входа S-VIDEO 2 для функции входа DVR/VCR1 см. раздел Menio Input Setup (Настройка входов) на стр. 60.

3 Если устройство способно выводить цифровой звук, соедините цифровой аудиовыход оптического типа¹ рекордера со входом DIGITAL 2 (DVR/VCR1).

Для соединения используйте оптический кабель.²

 Для второго рекордера используйте входы DIGITAL 3 (DVR/VCR2).

Использование разъемов компонентного видео

По сравнению с композитным видео или S-video компонентное видео обеспечивает значительно более высокое качество изображения. Также можно воспользоваться преимуществами видео с прогрессивной разверткой (если, источник сигнала и телевизор поддерживают этот формат), что обеспечивает очень устойчивое изображение без мерцания. Узнать, поддерживает ли ваше оборудование видео с прогрессивной разверткой (progressive-scan video), можно в документации к телевизору и компоненту-источнику видеосигнала.



Соедините выходы компонентного видео компонента источника с набором входов ASSIGNABLE COMPONENT VIDEO (НАЗНАЧАЕМЫЙ КОМПОНЕНТ - ВИДЕО).

Установите соединение при помощи тройного видеокабеля компонентного видео.

🔗 Примечание

- 1 Для записи следует подключить аналоговые аудиокабели (цифровое подключение предназначено только для воспроизведения)
- Если используемый видеокомпонент не имеет цифрового аудиовыхода, этот пункт можно пропустить.
- 2 Если на рекордере имеется только коаксиальный цифровой выход, его можно соединить с одним из коаксиальных входов ресивера с помощью коаксиального цифрового аудиокабеля. При настройке ресивера потребуется указать, какой его вход подключен к рекордеру (см. также раздел Meno Input Setup (Hacmpoinka axoloo) на стр. 60).

 Поскольку их можно назначать, не важно, какие видеовходы компонентов используются для каких источников. После завершения подключения нужных компонентов необходимо назначить видеовходы компонентов – см. раздел *Меню Input Setup (Настройка входов)* на стр. 60.

2 Соедините гнезда СОМРОNENT VIDEO OUT (ВЫХОД КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕО) со входами компонентного видео телевизора или монитора.

Для соединения используйте тройной видеокабель компонентного видео.

Подключение цифровых аудиоисточников

Ресивер оснащен цифровыми входами и выходами, что позволяет подключать к нему цифровые аудиокомпоненты как для воспроизведения, так и для создания цифровых записей.

Большинство аналоговых компонентов также имеют возможность аналогового подключения. Если их тоже необходимо подключить, см. раздел Подключение аналоговых аудиоисточников на следующей странице.



Соедините цифровой аудиовыход оптического типа¹ используемого цифрового компонента со входом DIGITAL 4 (CD-R).

Для соединения используйте оптический кабель.

2 Для подключения записывающей температуры соедините один из выходов оптического типа DIGITAL (ЦИФРОВОЙ) с цифровым входом рекордера.

Для соединения с выходом **DIGITAL OUT1** или (только для модели VSX-AX4AVi) **OUT2** используйте оптический кабель (на рисунке ниже показан выход**OUT1**).²

О декодере WMA9 Pro

Это устройство имеет встроенный декодер Windows Media[®] Audio 9 Professional³ (WMA9 Pro), поэтому возможно воспроизведение аудиосигнала с кодированием WMA9 Pro при помощи коаксиального или оптического цифрового соединения при подключении к проигрывателю, совместимому с WMA9 Pro. Однако подключенный ПК, проигрыватель DVD, приставка и т.д. должны выводить аудиосигнал в формате WMA9 Pro через коаксиальный или оптический цифровой выход.

🔗 Примечание

1 • Если на используемом цифровом компоненте имеется только коаксиальный цифровой выход, его можно соединить с одним из коаксиальных входов респвера с помощью коаксиального кабеля. При настройке ресивера потребуется указать, какой его вход подключен к компоненту (см. также раздел Меню Input Setup (Настройка входов) на стр. 60). • Цифровые выходы других компонентов можно подключить к любым свободным цифровым аудиовходам ресивера. Эти входы можно назначить при

 Цифровые выходы других компонентов можно полключить к любым свободным цифровым аудиовходам ресивера. Эти входы можно назначить при настройке ресивера (см. раздел Menio Input Setup (Настройка входов) на стр. 60).
 У Для прослушивания звука из выхода DiGITAL OUT1 (ЦИФОВОИ ВЫХОД1) переключатель ROOM 3 (ПОМЕЩЕНИЕ 3) следует установить в положение

2 • Для прослушивания звука из выхода DIGIIAL OUTI (ЦИФРОВОИ БЫХОЦТ) переключать ROOM 3 (ПОМЕЩЕНИЕ 3) следует установить в положение ON (ВКЛ.), как описано в разделе Использование органов управления Multi Room на стр. 56. - Для записи с некоторых цифровых источников необходимо выполнить аналоговое подключение, как описано в разделе Подключение аналоговых

 Для записи с некоторых цифровых источников необходимо выполнить аналоговое подключение, как описано в разделе Подключение аналоговых аудиоисточников ниже.

3 • Microsoft, Windows Media[®] и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

 При использовании WMA9 Pro в зависимости от компьютерной системы возможны проблемы со звуком. Учтите, что частота дискретизации источников формата WMA9 Pro 96 кГц снижается до 48 кГц.

Подключение аналоговых аудиоисточников

Этот ресивер оснащен тремя стереофоническими аудиовходами. Двум из этих входов соответствуют выходы, что позволяет использовать их с аналоговыми устройствами записи.

Один из аудиовходов (**PHONO**) предназначен для входа сигнала от проигрывателя грампластинок; использовать его в качестве входа для других компонентов не следует. Этот вход также имеет контакт заземления, необходимый для большинства проигрывателей.



1 Соедините аналоговые аудиовыходы источника со одним из аудиовходов (AUDIO).

Подключите с помощью стереофонического кабеля RCA с аудиоштекером.

- Если подключается магнитофон, MD-рекордер и т.д., соедините аналоговые аудиовыходы (OUT) ресивера с аналоговыми аудиовходами устройства.
- 2 Только для проигрывателей грампластинок:

подключите стереофонические аудиовыходы ко входам РНОNО.

- Если проигрыватель оснащен проводом заземления, соедините его с контактом заземления ресивера.
- Если используемый проигрыватель грампластинок имеет линейные выходы (т.е. имеет встроенный предварительный аудиоусилитель), вместо этого подключите его ко входам CD.

Подключение компонента к входам на передней панели

На передней панели ресивера имеются следующие входы: гнездо композитного видео (VIDEO), гнездо S-video (S-VIDEO), стереофонические аналоговые аудиовходы (AUDIO L/R) и оптический цифровой аудиовход (DIGITAL). Эти соединения можно использовать для любых компонентов аудио/видео, но они особенно удобны для использования с переносными устройствами, такими как, видеокамеры, игровые видеоприставки и переносное аудио/ видеооборудование.



видеокамера и т.д.

 Выберите эти входы с помощью кнопки INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА) (на пульте дистанционного управления) или регулятора INPUT SELECTOR (ВЫБОР ВХОДА) (на передней панели) для выбора разъема VIDEO/GAME 2.

Установка акустической системы

Для наиболее полного использования возможностей объемного звучания ресявера подключите все громкоговорители: передние, центральный, объемного звучания, задний громкоговоритель объемного звучания, а также низкочастотный. И хотя такая схема идеальна, можно выполнить и другие конфигурации: без подключения низкочастотного или центрального громкоговорителя, или даже без подключения громкоговорителей объемного звучания. Вообще необходимы только передние громкоговорители (правый и левый). Учтите, что боковые громкоговорители объемного звучания всегда нужно подключать в паре, однако задний громкоговоритель объемного звучания может быть подключен отдельно (к контактам левого громкоговорителя объемного звучания). Можно использовать громкоговорители с номинальным сопротивлением от 6 до 16Ω (если предполагается использование громкоговорителей с сопротивлением менее 8Ω, см. раздел Изменение сопротивления громкоговорителей на стр. 65).



Подсоедините громкоговорители

Подсоединение каждого громкоговорителя к ресиверу предусматривает подключение к положительному (+) и отрицательному (–) контактам. Убедитесь в том, что они совпадают с разъемами на самих громкоговорителях.

🕛 Предупреждение

Оголенные концы провода громкоговорителя должны быть обязательно скручены вставлены в контакт громкоговорителя до конца. В случае прикосновения оголенного провода громкоговорителя к задней панели питание в качестве меры предосторожности может отключиться.

Подключение оголенным проводом

Убедитесь в том, что кабель громкоговорителя, который вы собираетесь использовать, подготовлен соответствующим образом, и с обоих его концов на 10 мм удалена изоляция, а оголенные жилы провода скручены (*puc. A*).

Для подключения контакта, ослабьте контакт на несколько оборотов до появления пространства, достаточного для того, чтобы вставить в него оголенный провод (*рис. В*). Вставив провод, затяните контакт, чтобы провод был надежно зажат (*рис. С*).



Внимание

- О подключении противоположных концов кабелей громкоговорителей к самим громкоговорителям см. документацию к ним.
- В разделе Другие подключения на стр. 46 подробно рассказано о других схемах подключения громкоговорителей, например, акустической системе В (стр. 52), подключении к разным усилителям (стр. 53) и двухпроводном подключении (стр. 53).
- При использовании низкочастотного громкоговорителя, сертифицированного ТНХ, используйте разъем ТНХ INPUT (EXOД THX) на низкочастотном громкоговорителе (если он имеет такой разъем) или установите переключатель фильтра на низкочастотном громкоговорителе в положение THX.

Расположение громкоговорителей

На качество звука очень сильно влияет расположение громкоговорителей в комнате. Следующие инструкции помогут вам достичь наилучшего результата звучания акустической системы.

- Низкочастотный громкоговоритель можно поставить на пол. Оптимальным вариантом является расположение остальных громкоговорителей приблизительно на уровне уха. Не рекомендуется ставить громкоговорители (кроме низкочастотного) на пол или монтировать их высоко на стене.
- Для получения наилучшего стереоэффекта поместите передние громкоговорители на расстоянии 2-3 м друг от друга и на равном расстоянии от телевизора.
- В случае расположения громкоговорителей около телевизора рекомендуется использовать громкоговорители магнитозацищенного типа, чтобы избежать возможных помех, таких как изменение цвета изображения при включении телевизора. Если громкоговорителей магнитозащищенного типа нет и на экране телевизора заметно искажение цветов, отодвиньте громкоговорители от телевизора.
- Если используется центральный громкоговоритель, разместите передние громкоговорители под большим углом. Если нет – под меньшим углом.
- Расположите центральный громкоговоритель под телевизором или над ним, чтобы звук центрального канала исходил от экрана телевизора. Убедитесь также в том, что центральный громкоговоритель не пересекает линию, образованную выступающими краями левого и правого громкоговорителей.
- Лучше всего поверните громкоговорители в направлении точки прослушивания. Угол зависит от размера помещения. Для более просторных помещений используйте меньший угол.

- Громкоговорители объемного звучания и задние громкоговорители объемного звучания следует размещать на высоте 60 – 90 см над ухом слушателя и слегка наклонять вниз. Убедитесь в том, что громкоговорители не направлены навстречу друг другу. При воспроизведении дисков DVD-Audio громкоговорители должны быть расположены сзади ближе к слушателю, чем при воспроизведении в режиме домашнего кинотеатра.
- Старайтесь не размещать громкоговорители объемного звучания дальше от слушателя, чем передние и центральные. В противном случае может произойти ослабление эффекта объемного звучания.
- Для получения наилучшего качества объемного звучания установите громкоговорители, как показано ниже. Для предотвращения несчастных случаев и улучшения качества звучания выполняйте надежную установку всех громкоговорителей.



🕛 Предупреждение

Убедитесь, что все громкоговорители надежно установлены. При этом не только улучшается качество звучания, но и уменьшается риск повреждения устройства или получения травмы в результате падения громкоговорителей, вызванного внешними воздействиями, например землетрясением. На схемах ниже показаны рекомендуемые варианты размещения громкоговорителей объемного звучания и задних громкоговорителей объемного звучания. На первой схеме (*puc. A*) показано размещение с одним подключенным задним громкоговорителем объемного звучания (или без него). На второй схеме (*puc. B*) показано размещение с двумя задними громкоговорителями объемного звучания.



 Если используются два задних громкоговорителя объемного звучания, ТНХ рекомендует разместить их на одинаковом расстоянии от точки прослушивания (см. ниже).

Настройка системы громкоговорителей ТНХ

Если в распоряжении имеется полная система громкоговорителей ТНХ, следуйте инструкциям на схеме ниже. Обратите внимание, что громкоговорители объемного звучания (☐ обозначает громкоговорители с двухполюсным излучением) должны звучать под углом, параллельно слушатело.



 Если имеются два громкоговорителя, THX рекомендует размещать их на равном расстоянии до места прослушивания для следующих режимов THX: THX Select2 CINEMA, THX MUSICMODE и THX GAMES MODE.

См. также раздел *THX Audio Setting (Настройка THX Audio)* на стр. 45 для установки настроек, обеспечивающих наилучшее звучание при использовании режима Home THX (на стр. 27).

Подключение антенн

Прилагаемые антенны обеспечивают удобное прослушивание радиопередач в диапазонах AM и FM. Если качество приема будет неудовлетворительным, попробуйте воспользоваться внешней антенной, это позволит получить более высокое качество звука. См. раздел Подключение внешних антенн на стр. 20.



VSX-AX4AVi

Рамочная антенна АМ

1 Соберите стойку, как показано на рисунке.



- Отклоните стойку в указанном направлении (рис. А).
- Закрепите рамочную антенну на стойке с помощью зажима (рис. В).
- Если возможно, зафиксируйте антенну АМ на стене (рис. С). Прежде чем фиксировать антенну, убедитесь, что качество приема удовлетворительно.

2 Снимите предохранительные щитки с контактов антенны AM.

3 Нажмите на защитные выступы контактов рамочной антенны AM LOOP, чтобы открыть контакты, и вставьте по одному проводу в каждый контакт.

4 Верните защитные выступы в исходное положение для предохранения и закрепления контактов антенны АМ.

5 Поместите антенну АМ на плоскую поверхность и установите ее в направлении наилучшего приема.

Не допускайте соприкосновения антенны с металлическими предметами, не размещайте ее рядом с компьютером, телевизором и другими электроприборами.

Внимание

 Сигнальное заземление (*m*) предназначено для снижения уровня помех при подключении антенны. Оно не может служить защитным электрическим заземлением.

Проволочная антенна FM

Подключите проволочную антенну FM к разъему антенны FM UNBAL 75Ω таким же образом, что и антенну AM.

Чтобы улучшить прием, полностью вытяните проволочную антенну FM и прикрепите ее к стене или дверной раме. Не допускайте, чтобы антенна свешивалась или спутывалась.

Подключение внешних антенн

Для улучшения приема в диапазоне FM подключите внешнюю антенну FM к разъему FM UNBAL 75Ω.



Для улучшения приема в диапазоне AM подключите к разъемам AM LOOP провод длиной 5-6 м с виниловой изоляцией, не отсоединяя прилагаемую рамочную антенну AM.

Для наилучшего качества приема подвесьте ее горизонтально на улице.



Подключение ресивера к электророзетке

Подключайте ресивер к электророзетке только после подключения к нему всех компонентов, в том числе и громкоговорителей.

🕛 Предупреждение

- Держите кабель питания за вилку. Вынимая вилку из электророзетки, никогда не тяните за сам кабель, никогда не дотрагивайтесь до кабеля питания влажными руками, так как это может стать причиной короткого замыкания и поражения электрическим током. Не допускайте установки на кабель питания самого проигрывателя, предметов мебели или других предметов и его защемления любыми другими способами. Не допускайте образования на кабеле узлов или его спутывания с другими кабелями Кабели питания следует прокладывать в таких местах, где возможность наступить на них будет маловероятной. Поврежденный кабель питания может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Периодически проверяйте кабель питания. Если обнаружится его повреждение, обратитесь в ближайший сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer, по поводу его замены
- Используйте только кабель питания, прилагаемый к данному устройству.
- Не используйте прилагаемый кабель питания для любых других целей, кроме описанных ниже.
- Если ресивер не используется постоянно (например, вы уезжаете в отпуск), вытаскивайте вилку кабеля питания из розетки.
- Перед выключением убедитесь в том, что погас синий свет кнопки 🖒 STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.).
- 1 Подключите прилагаемый кабель питания в разъем AC IN на задней панели ресивера.

2 Другой конец кабеля питания включите в электророзетку.

Выходы питания переменного тока

Питание, подающееся через эти выходы, включается и выключается при помощи выключателя электропитания ресивера. Общая электрическая потребляемая мощность подключенного оборудования не должна превышать 100 Вт (0.4 A).

🕛 Предупреждение

- Не подключайте телевизор, монитор, обогреватель или подобные устройства к выходам питания переменного тока данного изделия.
- Не подключайте устройства с высоким энергопотреблением к разъему питания переменного тока во избежание перегрева или возгорания. Это также может вызвать неисправности ресивера.
- Поскольку потребляемая мощность низкочастотного громкоговорителя или усилителя мощности при прослушивании источников с высокой громкостью может превышать максимальное значение 100 Вт, оборудование данных типов не следует подключать к розетке питания переменного тока.

Глава 4: Органы управления и индикаторы

Передняя панель

На рисунке показана передняя панель модели VSX-AX4AVi



1 Perулятор INPUT SELECTOR (ВЫБОР ВХОДА)

Служит для выбора входного источника.

2 O STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.)

Используется для включения ресивера или его переключения в режим ожидания. Индикатор питания светится, когда ресивер включен.

3 PHASE CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОЙ) – нажмите для включения/выключения корректировки фазы (стр. 9).

MCACC POSITION (ПОЗИЦИЯ МСАСС) – нажмите для перехода между предварительно заданными

настройками МСАСС (стр. 28).

АUTO SURR (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ) / STREAM DIRECT (ПРЯМОЙ ПОТОК) –

нажмите для выбора прослушивания с использованием функции Auto Surround (Автоматическое объемное звучание) (стр. 26) или Stream Direct (Прямой поток) (стр. 28).

4 Индикатор PHASE CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОЙ)

Светится при включенной функции Phase Control

(Управление фазой) (стр. 9).

5 Датчик дистанционного управления

Получает сигналы от пульта дистанционного управления (см. раздел Дальность действия пульта дистанционного управления на стр. 22).

6 Индикатор МСАСС

Светится, если выбрана одна из предварительно заданных настроек МСАСС (стр. 28).

7 Индикатор Digital Precision Processing (Точная цифровая обработка)

Светится для индикации цифровой обработки (например, он исчезает, когда включена функция Pure Direct (стр. 28) или при прослушивании через многоканальные аудиовходы).

8 Символьный дисплей

См. раздел Дисплей на стр. 23.

9 Индикатор HDMI

Мигает при подключении компонента, оборудованного HDMI; светится, когда компонент подключен (стр. 47).

10 Индикатор i.LINK (только для модели VSX-AX4AVi) Горит, когда выбран компонент, имеющий интерфейс i.LINK (стр. 48).

Индикатор DIGITAL VIDEO CONVERSION (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ВИДЕО) (только для

модели VSX-AX2AV

Светится, когда включено цифровое преобразование звука(стр. 63).

11 Кнопки режимов прослушивания НОМЕ THX - нажмите для выбора режима прослушивания Home THX (стр. 27). STANDARD SURROUND (CTAHDAPTHOE OF DEMHOE ЗВУЧАНИЕ) - нажмите эту кнопку для стандартного декодирования и переключения между различными параметрами DDPro Logic IIx и Neo:6 (стр. 26). ADVANCED SURROUND (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ) - используется для переключения между различными режимами объемного звучания (стр. 27).

12 Perулятор MASTER VOLUME (РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ)

13 Органы управления на передней панели

Для доступа к органам управления передней панели слегка нажмите пальцами на нижнюю треть панели.



14 SPEAKERS (ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ)

Служит для переключения системы громкоговорителей (стр. 52)

15 AV PARAMETER (ПАРАМЕТРЫ АУДИО/ВИДЕО)

Используйте для доступа к настройкам аудио/видео (стр. 63). 16 TUNER EDIT (ТЮНЕР - РЕДАКТИРОВАТЬ)

Используется вместе с кнопками (/> для сохранения в памяти и присваивания названия станциям для последующего их вызова (стр. 30).

17 BAND (ДИАПАЗОН)

Переключение радиодиапазонов АМ - FM (стр. 30).

18 Органы управления MULTI ROOM & SOURCE / REC SEL (ВЫБОР ЗАПИСИ)

Если выбрана конфигурация системы для прослушивания в нескольких помещениях, или Multi Room (см. раздел Прослушивание в режиме Multi Room на стр. 54), эти органы служат для управления воспроизведением в смежном помещении из основного помещения (см. раздел

Использование органов управления Multi Room на стр. 56). При записи источника также потребуется использование регуляторов REC SEL (см. раздел Выполнение аудио- или видеозаписи на стр. 64).

19 VIDEO SELECT (ВЫБОР ВИДЕО)

Последовательно нажимайте эту кнопку для выбора источника видеосигнала (стр. 65).

20 SIGNAL SELECT (ВЫБОР СИГНАЛА)

Используется для выбора источника входного сигнала (стр. 28).

21 SBch Processing (Обработка заднего канала объемного звучания)

Служит для выбора режима заднего канала объемного звучания (стр. 29) или режима виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания (стр. 29).

22 STEREO (CTEPEO)

Включает воспроизведение в стереофоническом режиме (стр. 28).

23 Гнездо PHONES (ГОЛОВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ)

Используется для подключения головных телефонов. При подключении головных телефонов звук не будет воспроизводиться через громкоговорители.

24 SETUP (YCTAHOBKA)

Нажмите данную кнопку для доступа к меню System Setup (Настройка системы) (см. стр. 33).

25 ← → J ↑ (TUNE/ST (HACTP./CT.) +/-) /ENTER (BBOД)

Кнопки со стрелками используются при настройке системы объемного звучания (см. стр. 33). Кнопки TUNE +/применяются для поиска радиочастот, а кнопки ST +/- для поиска запрограммированных станций (стр. 30).

26 RETURN (BO3BPAT)

Нажмите для подтверждения и выхода из текущего экрана меню

27 Разъем МСАСС SETUP MIC (МИКРОФОН НАСТРОЙКИ) MCACC)

Служит для подключения прилагаемого микрофона.

28 VIDEO/GAME 2 INPUT (ВХОД ВИДЕО/ИГРА 2)

См. раздел Подключение компонента к входам на передней панели на стр. 16.

Дальность действия пульта дистанционного управления

Эффективность работы пульта дистанционного управления может снижаться в следующих случаях:

- при наличии препятствий между пультом
- дистанционного управления и дистанционным датчиком ресивера:
- при попадании на дистанционный датчик устройства ярких солнечных лучей или сильного света флуоресцентной лампы;
- при расположении ресивера вблизи устройств, излучающих инфракрасные лучи;
- при одновременном управлении ресивером с помощью другого инфракрасного пульта дистанционного управления.



Дисплей



1 Индикаторы SIGNAL (СИГНАЛ)

Указывают тип выбранного входного сигнала. **АUTO (АВТО)** – горит, если ресивер настроен на автоматический выбор типа входного сигнала (стр. 28).

2 Индикаторы формата программы

Это изменения, в соответствии с которыми в цифровых источниках активны те или иные каналы.

- L правый передний левый канал
- С центральный канал
- R передний правый канал

SL - левый канал объемного звучания

S – канал объемного звучания (моно)

SR - правый канал объемного звучания

SBL - задний левый канал объемного звучания

SB – задний канал объемного звучания (моно)

SBR - задний правый канал объемного звучания

LFE – канал низкочастотных эффектов (индикатор ((())) светится, когда поступает сигнал низкочастотных эффектов)

3 Индикаторы цифрового формата

Светится при обнаружении сигнала, преобразованного в соответствующий формат (индикатор **DSD > РСМ** светится во время преобразования формата DSD (Digital Stream Direct) в формат PCM при воспроизведении дисков SACD).

4 OVER (ПЕРЕГРУЗКА) / ATT (ATTEHЮATOP)

Индикатор OVER загорается для индикации слишком высокого уровня сигнала аналогового источника. Индикатор ATT горит при использовании аттенюатора (ANALOG ATT (AHAЛОГОВЫЙ ATTEHЮATOP)) для его понижения.

5 MULTI-ROOM

Загорается при включенной функции Multi Room (стр. 54).

6 VIDEO CONV. (ПРЕОБР. ВИДЕО)

Светится, когда включено цифровое преобразование звука (стр. 63).

7 V.SB

Загорается при обработке сигнала виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания (стр. 29).

8 Индикаторы обработки звука

Светится в зависимости от активных параметров аудио/видео (стр. 63).

9 Индикаторы TUNER (ТЮНЕР)

TUNED (НАСТРОЕНО) – загорается при приеме радиосигнала.

STEREO (СТЕРЕО) – загорается при приеме стереосигнала в диапазоне FM в автоматическом стереофоническом режиме.

MONO (МОНО) – загорается, если с помощью кнопки **МРХ** установлен монофонический режим.

10 Индикаторы EON / RDS

EON – светится, если установлен режим EON (мигает во время приема сигнала EON). Этот индикатор О загорается, если текущая радиостанция предоставляет услуги EON (стр. 32).

RDS – загорается при приеме радиосигнала RDS (стр. 31).

11 Уровень регулятора громкости

Показывает общий уровень громкости. -80dB (дБ) обозначает минимальный уровень, а +12dB (дБ) обозначает максимальный уровень.

12 Индикатор входного источника

Загорается для индикации выбранного входного источника.

13 STREAM DIRECT (ПРЯМОЙ ПОТОК) Светится, если выбран режим Direct / Pure Direct (стр. 28).

14 Индикаторы громкоговорителей

Указывает выбранную систему громкоговорителей, **А** и/или **В** (стр. 52).

15 Индикатор режима прослушивания

ТНХ – светится, когда выбран режим Home THX.
ADV. SURROUND (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ) – светится, когда выбран режим Advanced Surround.

STEREO (СТЕРЕО) – светится, когда включен стереофонический режим прослушивания (см. раздел Прослушивание в стереофоническом режиме на стр. 28). STANDARD (СТАНДАРТ) – светится при включенном стандартном режиме объемного звучания (см. раздел Прослушивание материала с использованием объемного звучания на стр. 26).

16 SLEEP (ОТКЛЮЧЕНИЕ)

Загорается, когда ресивер находится в режиме ожидания (стр. 65).

17 Индикаторы формата матричного декодирования DIPRO LOGIC IIх – эта светящаяся индикация означает декодирование DDPro Logic II / DDPro Logic II к (тр. 26). Neo:6 – если включен один из режимов NEO:6 ресивера, этот индикатор загорается для индикации формата NEO:6. (стр. 26).

18 Символьный дисплей

Отображает различную информацию о системе.

19 SR+

Светится, когда включен режим SR+ (стр. 58).

Пульт дистанционного управления



Пульт дистаниионного управления имеет удобную иветовую маркировку, соответствующую органам управления компонентами, в которой использована следующая система (для доступа нажимайте соответствующую кнопку источника входа):

- Зеленая элементы управления ресивером (см.ниже)
- Красная элементы управления DVD (стр. 72)
- Синяя элементы управления тюнером (стр. 30)
- Желтая элементы управления проигрывателем iPod (стр. 46)
- Белая другие элементы управления (стр. 72) RECEIVER (РЕСИВЕР)

Переключение ресивера из режима ожидание во включенный режим и обратно.

2 INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА)

Используйте для выбора источника входа (используйте кнопку SHIFT (РЕГИСТР) для INPUT SELECT _____).

Кнопки источника входа

Нажмите одну из этих кнопок для выбора другого управляемого компонента (см. раздел Управление остальными частями системы на стр. 68).

Номерные кнопки и другие органы управления ресивера/компонента

Номерные кнопки служат для непосредственного выбора радиочастоты (стр. 30) или дорожки на диске CD, DVD, и т.д. Кнопку DISC (ENTER (ВВОД)) можно применять для ввода команд для ТВ или цифрового ТВ, а также для выбора диска в многодисковом проигрывателе.

Для доступа сначала нажмите кнопку RECEIVER (PECИВЕР):

SLEEP (ОТКЛЮЧЕНИЕ) - используется для переключения ресивера в режим отключения на ночь и выбора периода времени до отключения (стр. 65). VIDEO SEL (ВЫБОР ВИДЕО) - последовательно нажимайте эту кнопку для выбора источника видеосигнала (стр. 65)

ANALOG ATT (ΑΗΑΠΟΓΟΒΗΙΚ ΑΤΤΕΗΙΘΑΤΟΡ) -

аттенюирует (понижает) уровень аналогового входного сигнала для предотвращения искажений (стр. 65). SR+ - включение/выключение режима SR+ (стр. 58). DIMMER (РЕГУЛЯТОР) – уменьшает или увеличивает яркость дисплея (стр. 65)

Для доступа сначала нажмите кнопку TUNER (TЮНЕР):

D.ACCESS (ПРЯМОЙ ДОСТУП) – нажав эту кнопку можно вызвать радиостанцию непосредственно с помощью номерных кнопок (стр. 30).

CLASS (КЛАСС) - служит для выбора одного из трех банков (классов) запрограммированных радиостанций (стр. 30)

Кнопки управления тюнером/компонентом/SETUP (YCTAHOBKA)

Доступ к этим кнопкам возможен после выбора соответствующей кнопки источника входа (DVD, DVR1, TV, SAT и т.д.). Органы управления тюнером BAND (ДИАПАЗОН), Т.EDIT и РТҮ SEARCH (ПОИСК ТИПА

ПРОГРАММЫ) описываются в данных инструкциях, начиная со стр. 30. Для доступа к следующим элементам управления сначала нажмите кнопку RECEIVER (PECИВЕР)

AV PARAMETER (ПАРАМЕТРЫ АУДИО/ВИДЕО) -

используйте для доступа к настройкам аудио/видео (crp 63)

SETUP (УСТАНОВКА) – используйте для доступа к меню System Setup (crp. 33)

СН LEVEL (УРОВЕНЬ КАНАЛА) - нажмите повторно для выбора канала, а затем при помощи кнопок +/• отрегулируйте уровень (стр. 44).

RETURN (BO3BPAT) – нажмите для подтверждения и выхода из текущего экрана меню (также используйте для возврата в предыдущее меню дисков DVD или для выбора закрытых субтитров цифрового ТВ).

← → ↓ ↑ (TUNE/ST (HACTP./CT.))/ENTER (BBOД)

Кнопки со стрелками используются при настройке системы объемного звучания (см. стр. 33) и параметров аудио/видео (стр. 63). Также они служат для работы с меню и параметрами DVD и управления декой 1 в двухкассетном проигрывателе. Кнопки **TUNE** ↑/↓ применяются для поиска радиочастот, а кнопки ST ←/→ для поиска запрограммированных станций (стр. 30).

Кнопки TV CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ТВ) 7

Эти кнопки предназначены для управления телевизором, которому присвоена кнопка ТУ СОНТ (ТВ ОГЛ.). Поэтому, если к системе необходимо подключить только один ТВ, присвойте ему кнопку источника входа TV CONT. При наличии двух телевизоров присвойте кнопку TV CONT основному из них (см стр. 68 для получения дополнительной информации)

ТV (ТВ) U – служит для включения/выключения питания телевизора

TV VOL (ТВ ГР.) +/- - служит для регулировки громкости TB

INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА) – используйте для выбора входного сигнала телевизора.

ТV СН (ТВ КАН.) +/- – нажмите для выбора каналов.

8 Кнопки управления компонентами

Основные кнопки (▶, ■ и т.д.) служат для управления компонентом, предварительно выбранным с помощью кнопок источника входа.

Доступ к органам управления, размещенным над этими кнопками, возможен после выбора соответствующей кнопки источника входа (например, **DVD**, **DVR1**, **TV** или **SAT**). При прослушивании встроенного тюнера возможен доступ к следующим элементам управления:

MPX – переключение между монофоническим или стереофоническим режимами приема в диапазоне FM. Если радиосигнал слаб, переключение в

монофонический режим приведет к улучшению качества звучания (стр. 30).

DISP - обеспечивает переход между

запрограммированными станциями и радиочастотами (стр. 31).

EON – используйте для поиска станций, передающих информацию о движении транспорта или новости (стр. 32).

9 STATUS (COCTOЯНИЕ)

Нажмите для проверки выбранных настроек ресивера (стр. 66).

10 MULTIOPE (ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ)

Эта кнопка служит для выполнения групповых операций (стр. 70).

11 SHIFT (РЕГИСТР)

Нажмите для доступа элементов управления, обведенных белыми рамками (например, INPUT SELECT (ВЫБОР

ВХОДА) [) или для отображения источника входа, выбранного в данный момент, на дисплее пульта дистанционного управления.

12 SOURCE (ИСТОЧНИК) 아

Эта кнопка служит для включения/выключения других компонентов, подключенных к ресиверу (для получения более подробной информации см. стр. 68).

13 Символьный дисплей (ЖКД)

На данном дисплее отображается информация при передаче сигналов управления.

Следующие команды отображаются при настройке пульта дистанционного управления для управлениями другими компонентами (см. раздел *Управление остальными частями системы* на стр. 68):

SETUP (УСТАНОВКА) – обозначает режим установки, в котором можно выбрать настройки, приведенные ниже. PRESET (ЗАДАННЫЙ) – см. раздел *Henocpedcmbeнный* ввод кодов компонентов на стр. 68.

LEARNING (ОБУЧЕНИЕ) – см. раздел Программирование сигналов от других пультов дистанционного управления на стр. 68.

MULTI OP (ГРУППОВАЯ ОПЕРАЦИЯ) – см. раздел Групповые операции (Multi Operation) и выключение системы (System Off) на стр. 70.

SYS OFF (СИС. ВЫКЛ.) – см. раздел Групповые операции (Multi Operation) и выключение системы (System Off) на стр. 70.

DIRECT F (Ф. ПРЯМОЕ) – см. раздел Функция Direct (Прямое управление) на стр. 70.

RENAME (ПЕРЕИМЕНОВАТЬ) – см. раздел Переименование источника входа на стр. 70.

ERASE (УДАЛИТЬ) – см. раздел Стирание одной из настроек кнопки пульта дистанционного управления на стр. 69.

RESET (СБРОС) – см. раздел Сброс предварительно заданных настроек пульта дистанционного управления на стр. 69.

READ ID (ПРОЧЕСТЬ) – см. раздел Подтверждение предварительно заданных кодов на стр. 69.

14 RECEIVER (PECHBEP)

Служит для переключения пульта дистанционного управления на управление ресивером (используется для выбора зеленой команды над номерными кнопками

(ANALOG ATT (АНАЛОГОВЫЙ АТТЕНЮАТОР) и т.д.). Эта кнопка также используется для настройки объемного звука (стр. 7, стр. 33). При помощи нее в комбинации с нажатой кнопкой SHIFT (РЕГИСТР) выбирается управление функцией Multi Room (стр. 54), которое обозначается индикацией RCV/ RM2, RCV/RM3 на дисплее.

15 VOL (ГРОМКОСТЬ) +/-

Служит для установки общего уровня громкости.

16 МИТЕ (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА)

Используется для отключения звука или включения отключенного звука (регулировка громкости также включает звук).

17 Органы управления ресивером

SIGNAL SEL (ВЫБОР СИГНАЛА) – используется для выбора источника входного сигнала (стр. 28). SBch – служит для выбора физического/виртуального

режима заднего канала объемного звучания (стр. 29). STEREO (СТЕРЕО) – переключатель прямого/

стереофонического воспроизведения. При прямом воспроизведении для наиболее точной передачи входного сигнала настройки тембра и любой другой обработки сигнала не учитываются (стр. 28).

ТНХ – нажмите для выбора режима прослушивания Home THX (стр. 27).

STANDARD (СТАНДАРТ) – нажмите эту кнопку для стандартного декодирования и переключения между различными параметрами Pro Logic IIx и Neo:6 (стр. 26). ADV.SURF (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ) – используется для переключения между

различными режимами объемного звучания (стр. 27).

18 PHASE (ФАЗА) – нажмите для включения/выключения корректировки фазы (стр. 9).

МСАСС – нажмите для перехода между предварительно заданными настройками МСАСС (стр. 28).

S.DIRECT (П. ПОТОК) – нажмите для выбора прослушивания с использованием функции Auto Surround (Автоматическое объемное звучание) (стр. 26) или Stream Direct (Прямой поток) (стр. 28).

глава 5: Прослушивание системы

Внимание

 Режимы прослушивания и многие функции, описанные в этом разделе могут быть недоступны в зависимости от источника, выбранного в данным момент, настроек и состояния ресивера. Подробнее см. раздел Режимы прослушивания для других форматов входных сигналов на стр. 84.

Автоматическое воспроизведение

Существует несколько способов прослушивания источников при помощи данного ресявера, но самым простым и наиболее непосредственным вариантом прослушивания является функция Auto Surtound. Ресявер автоматически

обнаруживает, какого рода источник воспроизводится, и при необходимости выбирает многоканальное или

стереофоническое воспроизведение.1



 Во время прослушивания источника нажмите кнопку S.DIRECT (AUTO SURR (ABTOMATИЧЕСКОЕ ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ)/STREAM DIRECT (ПРЯМОЙ ПОТОК))² для автоматического воспроизведения источника.
 Функция AUTO SURROUND на некоторое время

Функция АСТО БОККООНИ на некоторое время отображением формата декодирования или воспроизведения. Для получения информации об обработке источника используйте индикаторы цифрового формата на дисплее передней панели.

Прослушивание материала с использованием объемного звучания

С помощью данного ресивера можно прослушивать любой источник с использованием объемного звучания. Однако то, какими параметрами можно будет воспользоваться, зависит от настройки громкоговорителя и типа прослушиваемого источника.

Если подключены задние громкоговорители объемного звучания, см. также раздел Использование обработки заднего канала объемного звучания на стр. 29.

Стандартное объемное звучание

Следующие режимы обеспечивают основное объемное звучание для стереофонических и многоканальных источников.³



• Во время прослушивания источника нажмите кнопку STANDARD (СТАНДАРТ) (STANDARD SURROUND (СТАНДАРТНОЕ ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ)).

Если это необходимо, повторно нажмите данную кнопку для выбора режима прослушивания.

 Если источником является закодированный сигнал Dolby Digital, DTS или Dolby Surround, будет автоматически выбран нужный формат декодирования, который отобразится на дисплее.⁴

Для двухканальных источников можно выбрать:

- DD Pro Logic IIx MOVIE вывод звука, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для фильмов)
- DD Pro Logic IIx MUSIC вывод звука, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для музыки)⁵
- DD Pro Logic IIX GAME- вывод звука, содержащего до 7.1-каналов (наилучшим образом подходит для видеоигр)
- DI PRO LOGIC 4.1-канальный объемный звук (громкоговорители объемного звучания воспроизводят монофонический звук)
- Neo:6 CINEMA 6.1-канальный звук (наилучшим образом подходит для фильмов)
- Neo:6 MUSIC 6.1-канальный звук (наилучшим образом подходит для музыки)⁶

Для многоканальных источников, если подключен(ы) задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания и выбран параметр **SBch ON**, можно выбрать (в зависимости от формата):

- DI Pro Logic IIx MOVIE см. выше (доступен только при использовании двух задних громкоговорителей объемного звучания)
- DD Pro Logic IIx MUSIC см. выше
- Dolby Digital EX создает объемное звучание заднего канала для 5.1-канальных источников и обеспечивает только декодирование для 6.1-канальных источников (таких как Dolby Digital Surround EX)
- DTS-ES позволяет прослушивание 6.1-канального звука источников с декодированием DTS-ES
- DTS Neo:6 позволяет прослушивание 6.1-канального звука источников с декодированием DTS

🔊 Примечание

- I (Матричные) форматы стереофонического объемного звучания декодируются соответствующим образом при помощи Neo:6 CINEMA или DD Pro Logic IIX MOVIE (для получения дополнительной информации об этих форматах декодирования см. раздел Прослушивание материала с использованием объемного звучания выше).
- Функция Auto Surround отключается при подсоединении головных телефонов или выборе многоканальных аналоговых входов.
 2 Для получения информации о дополнительных параметрах см. раздел Использование функции Stream Direct (Прямой поток) на стр. 28.
- 2 Для получения информации о дополнительных параметрах см. раздел Использование функции Stream Direct (Прямой поток) на стр. 2: 3 В режимах, выдающих 6.1-канальный звук, тот же самый сигнал слышен из обоих задних громкоговорителей объемного звучания.

3 Б режимах, выдающих о. г-менальные звук, тог же самый сигнал слышен из очолк задних Трубокоговорителе объемного звучания стр. 20) установлена в положение OFF (Bbiff), или для задних троккоговорителей объемного

• солиторадоталься выбла порадемия и стр. 277 установа и правование и солити солики, пола задинах робакой объерителен объеваного звучания выбран параметр. Кото произходит в поракой объерителен объеваного звучания выбран параметр. Кото произходит в поракой солики солико поракой солики солико поракой солики на стр. 35 выбран любой параметр, кроме Normal (SB), Ш Pro Logic IX Nunex на U Pro Logic II (5.1-канальный звух).

5 При прослушивании 2-канальных источников в режиме Dolby Pro Logic IIx Music имеется три дополнительных параметра, которые можно отрегулировать: Center Width (Центр - ширина), Dimension (Размер) и Рапогата (Панорама). Для получения информации об их регулировке см. раздел Настройка параметров аудио/видео на стр. 63.

6 При прослушивании 2-канальных источников в режиме Neo:6 Music можно также отрегулировать центральное звуковое пространство (см. раздел Настройка параметров аудио/видео на стр. 63).

Использование режимов Home THX

ТНХ и Home THX представляют собой технические стандарты, созданные компанией Lucasfilm Ltd. для озвучивания кинотеатров и домашних кинотеатров. Стандарт Home THX разработан для того, чтобы звучание домашних кинотеатров больше напоминало звук в кинотеатре. В зависимости от источника и выбранных настроек обработки заднего канала объемного звучания будут доступны различные параметры стандарта THX (для получения дополнительной информации см. раздел Использование обработки заднего канала объемного звучания на стр. 29).

STATUS	SIGNAL SEL	SBch	STEREO
MULTI OPE	тнх		ADV. SURR
SHIFT	PHASE		S.DIRECT

• Нажмите кнопку ТНХ (НОМЕ ТНХ) для выбора режима прослушивания.¹

Для двухканальных источников несколько раз подряд нажмите кнопку **THX (HOME THX)** для выбора процесса матричного декодирования для режима **THX CINEMA** (для получения информации о каждом процессе см. раздел Прослушивание материала с использованием объемного звучания на стр. 26):

- DI Pro Logic IIx MOVIE+THX
- III PRO LOGIC+THX
- Neo:6 CINEMA+THX
- THX GAMES MODE

Для многоканальных источников несколько раз подряд нажмите кнопку **ТНХ (НОМЕ ТНХ)** для выбора:

- ТНХ СІЛЕМА обеспечивает качественное звучание домашнего кинотеатра, как в кинотеатре, с использованием всех громкоговорителей системы
- DD Pro Logic IIx MOVIE+THX особенно подходит для просмотра кинофильмов и позволяет прослушивать 7.1канальный звук источников с 5.1-канальным звуком
- THX Surround EX позволяет прослушивать 6.1- или 7.1канальный звук источников с 5.1-канальным звуком
- THX Select2 CINEMA позволяет прослушивать 7.1канальный звук источников с 5.1-канальным звуком
- THX MUSICMODE позволяет прослушивать 7.1канальный звук источников с 5.1-канальным звуком
- канальный звук ного пітков с 5.1 каналіныя взуком та канальный звук, воспроизводяет прослушивать 7.1канальный звук, воспроизводимый игровой видеоприставкой

Использование эффектов дополнительного объемного звучания

Эффекты дополнительного объемного звучания можно использовать для получения дополнительных эффектов объемного звучания. Большинство режимов дополнительного объемного звучания предназначены для воспроизведения звуковых дорожек фильмов, но некоторые режимы подходят также для прослушивания музыки. При воспроизведении различных звуковых дорожек попробуйте использовать разные параметры, чтобы выбрать параметр подходящий вам более всего.



• Нажимайте кнопку ADV.SURR (ADVANCED SURROUND (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ)) для

выбора режима прослушивания.²

- ACTION предназначен для боевиков с динамичным звуком
- SCI-FI предназначен для фантастических фильмов с большим количеством спецэффектов
- DRAMA предназначен для фильмов, насыщенных диалогами
- MUSICAL обеспечивает звучание как в концертном зале; для музыкальных фильмов
- MONOFILM создает объемное звучание из монофонических звуковых дорожек
- 7-D THEATER создает очень широкую стереобазу
- CLASSICAL обеспечивает звучание как в большом концертном зале
- CHAMBER создает ощущение места с сильным эхо
- JAZZ создает звучание маленького джаз-клуба
- ROCK создает звучание "живого" рок-концерта
- DANCE предназначен для музыки с усиленными низкими частотами
- 7ch STEREO позволяет прослушивать стереоисточники изо всех доступных громкоговорителей
- PhonesSurround (ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ ДЛЯ ГОЛОВНЫХ ТЕЛЕФОНОВ) – при прослушивании с помощью головных телефонов можно достичь эффекта общего объемного звучания.

🔐 Совет

 Если выбран режим прослушивания Advanced Surround (Дополнительное объемное звучание) уровень эффектов можно регулировать, используя параметр EFFECT (ЭФФЕКТ), как описано в разделе *Hacmpoйка* параметров аудио/sudдeo на стр. 63.

🔗 Примечание

1 • Если подключен только один задний громкоговоритель объемного звучания, режимы DD Pro Logic IIx MOVIE+THX, THX Select2 CINEMA, THX MUSICMODE и THX GAMES MODE недоступны.

• Режимы ТНХ невозможно использовать при подключенных головных телефонах.

2 • В зависимости от источника и выбранного режима звучания задние громкоговорители объемного звучания могут не воспроизводить звук. Подробнее об этом см. раздел Использование обработки заднего капала объемного звучания на стр. 29.

• Если нажать кнопку ADV. SURR (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ) при подключенных головных телефонах, будет автоматически выбран режим PhonesSurround (Объемное звучание для головных телефонов).

Прослушивание в стереофоническом режиме

При выборе режимов STEREO (СТЕРЕО) источник будет воспроизводиться только через передние правый и левый громкоговорители (и, возможко, через низкочастотный громкоговоритель в зависимости от настроек громкоговорителсй). Многоканальные источники Dolby Digital и DTS будут декодироваться в стереозвучание.



 При прослушивании источника нажмите кнопку STEREO (СТЕРЕО) для воспроизведения в стереофоническом режиме.

Использование функции Stream Direct (Прямой поток)

Используйте режимы Stream Direct (Прямой поток), если необходимо воспроизведение источника, максимально приближенное к оригиналу. Вся обработка сигнала отключается, и воспроизводится неокрашенное аналоговое или цифровое звучание источника (см. раздел Stream direct для других форматов входных сигналов на стр. 85).

STATUS	SIGNAL SEL	SBch	STEREO
			ADV. SURR
SHIPT	PHASE		SDIRECT

При прослушивании источника нажмите кнопку S.DIRECT (AUTO SURR (ABTOMATИЧЕСКОЕ ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ)/STREAM DIRECT (ПРЯМОЙ ПОТОК)) для выбора нужного режима.

Для получения информации об обработке источника используйте индикаторы цифрового формата на дисплее передней панели.

- AUTO SURROUND см. раздел Автоматическое воспроизведение на стр. 26.
- DIRECT источник прослушивается в соответствии с параметрами настройки объемного звучания (настройка громкоговорителей, уковень каналов, расстояние до громкоговорителей, эквалайзер акустической калибровки и частотные характеристики), а также в двухканальном монофоническом формате, с использованием входного аттенюатора и любых настройках задержки звука и преобразования частоты дискретизации. Источник будет воспроизводиться в соответствии с количеством каналов в сигнале.

 PURE DIRECT – аналоговые источники и источники в формате PCM прослушиваются без какой-либо цифровой обработки.¹ В этом режиме звук из второй зоны не выводится.

Выбор предварительно заданных настроек MCACC

• Значение по умолчанию: MEMORY 1

Если система настроена на различные позиции прослушивания², можно изменить настройки в зависимости от прослушиваемого источника и позиции прослушивания (например, при просмотре фильма с дивана или при воспроизведении видеоигр рядом с ТВ).



Во время прослушивания источника нажмите кнопку MCACC (MCACC POSITION (ПОЗИЦИЯ МСАСС)).

Нажимайте последовательно для выбора одной из шести предварительно заданных настроек MCACC³ или отключения калибровки. Для получения информации о проверке и управлении текущими настройками см. раздел Data Management (Управление данными) на стр. 41.

Выбор входного сигнала

Чтобы была возможность выбора того или иного входного сигнала, компонент необходимо подключить как к аналоговым, так и к цифровым входам ресивера.⁴



 Нажмите кнопку SIGNAL SEL (SIGNAL SELECT (ВЫБОР СИГНАЛА)), чтобы выбрать входной сигнал, соответствующий сигналу компонента-источника. При каждом нажатии кнопки типы сигнала выбираются в

При каждом нажатии кнопки типы сигнала выбираются в следующем порядке:

 AUTO (ABTO) – эта настройка является стандартной. ресивер выбирает первый доступный сигнал в

следующем порядке: **ј**; HDMI; DIGITAL (ЦИФРОВОЙ); ANALOG (АНАЛОГОВЫЙ).

- ANALOG (АНАЛОГОВЫЙ) выбирается аналоговый сигнал.
- DIGITAL (ЦИФРОВОЙ) выбирается цифровой сигнал через оптический или коаксиальный вход.
- HDMI выбирается сигнал HDMI.⁵

🖉 Примечание

1 В некоторых случаях перед воспроизведением источников, отличных от PCM, слышится непродолжительный звук. Если это является проблемой, выберите пункт AUTO SURROUND (ABTOMATIVIECKOE OБЪЕМНОЕ ЗВУЧАНИЕ) или DIRECT (ПРЯМОЕ). 2 Различные заданные настройки могут также иметь отдельные настройки калибровки для аналогичной позиции прослушивания в зависимости от того, как

2 Различные заданные настройки могут также иметь отдельные настройки калиоровки для аналогичной позниции прослушивания в зависимости от того, как используется система. Эти предварительно заданные настройки можно установить, выполняя указания разделов А *вепоматическая настройка объемного звучания (MCACC)* на стр. 7 или *Автоматическая настройки MCACC (Expert)* на стр. 33, которые необходимо было выполнить ранее, 3 Эти настройки нельзя использовать при включенном режиме MULTI CH IN (MHOFOXAHAЛЬНЫЙ ВХОД), и они не применяются при подключенных головных телефонах.

4 • Данный ресивер может воспроизводить сигналы цифровых форматов Dolby Digital, PCM (32 кГц-96 кГц), DTS (включая DTS 96 кГц/24 бит) и WMA9 Pro. Для других форматов цифровых сигналов выберите настройку ANALOG (АНАЛОГОВЫЙ) (для функций входа MULTI CH IN, TUNER (ТЮНЕР), PHONO (ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ) и IPod будет постоянно выбрана настройка ANALOG). • При воспроизведении аналогового сигнала с помощью проигрывателей лазерных или компакт-дисков, поддерживающих систему DTS, могут возникать.

 При воспроизведении аналогового сигнала с помощью проигрывателей лазерных или компакт-дисков, поддерживающих систему DTS, могут возникать цифровые помехи. Для предотвращения возникновения помех выполните соответствующие цифровые подключения (стр. 15) и установите в качестве входного сигнала значение DGITAL (ЦИФРОВОЙ).

 На некоторых проигрывателях DVD сигналы DTS не выводятся. Для получения подробных сведений см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к проигрывателю DVD.

 Даже если выбран пункт i.LINK, и светится индикатор i.LINK, звук не будет слышан, если настройки выхода используемого устройства i.LINK выключены.

• Для неназначенных компонентов с интерфейсом i.LINK постоянно выбран тип входного сигнала **i**. См. раздел *Проверка входов i.LINK* на стр. 49.

5 Если для настройки HDMI, как описано в разделе Настройка параметров аудио/видео на стр. 63, выбран параметр THROUGH (СКВОЗНОЙ), будет слышаться звук используемого ТВ, а не данного ресивера.

- в выбирается сигнал i.LINK (только для модели VSX-AX4AVi).
- РСМ выводятся только сигналы РСМ.¹ ресивер выбирает первый доступный сигнал в следующем порядке: i, ; HDMI; DIGITAL.

Если выбран пункт DIGITAL или AUTO, светится индикация DI DIGITAL при декодировании Dolby Digital, индикация DTS светится при декодировании DTS, а индикация WMA9 Pro светится при декодировании сигнала в формате WMA9 Pro.

Использование обработки заднего канала объемного звучания

• Значение по умолчанию: SBch ON (ВКЛ)

Ресивер может автоматически использовать декодирование по схеме 6.1 или 7.1 для источников с кодировкой 6.1 (например, Dolby Digital EX или DTS-ES), или же можно задать схему декодирования 6.1 или 7.1 (например, для источников с кодировкой 5.1). Для источника с кодировкой 5.1 будет генерироваться задний канал объемного звучания, но более высокое качество звука, возможно, будет достигаться в формате 5.1, в котором и был изначально закодирован входной сигнал (в этом случае можно просто выключить обработку заднего канала объемного звучания). Случаи, в которых при воспроизведении различных источников будет слышен звук по заднему каналу объемного звучания, указаны в следующей таблице.

(
воспроизведение звука через задний(е)

громкоговоритель(и) объемного звучания)



 Последовательно нажимайте кнопку SBch (SBch PROCESSING) для переключения настроек заднего канала объемного звучания. При каждом нажатии кнопки типы сигнала выбираются в следующем порядке:

- SBch ON декодирование 6.1 или 7.1 используется постоянно (например, для звуковых материалов с декодированием 5.1 генерируется задний канал объемного звучания)
- SBch AUTO автоматический переход на декодирование 6.1 или 7.1 для источников сигнала с кодировкой 6.1 (например, Dolby Digital EX или DTS-ES)
- SBch OFF воспроизведение по схеме максимум 5.1

Использование режима виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания

Если задние громкоговорители объемного звучания не используются, выбор этого режима позволяет прослушивать виртуальный задний канал объемного звучания через громкоговорители объемного звучания. Можно на выбор прослушивать источники без использования сигнала для задних громкоговорителей объемного звучания, если материал в этом формате (например, 5.1) звучит лучше, чем в формате, в который он был преобразован изначально или настроить ресивер таким образом, чтобы этог эффект применялся только для источников с кодировкой 6.1,

например Dolby Digital EX или DTS-ES.² Случаи, в которых будет слышен звук по виртуальному заднему каналу объемного звучания, перечислены в таблице. (⊕=виртуальный задний канал объемного звучания активен)

 Последовательно нажимайте кнопку SBch (SBch PROCESSING) для последовательного переключения настроек виртуального заднего канала объемного звучания. При каждом нажатии кнопки типы сигнала выбираются в следующем порядке:

- VirtualSB ON постоянное использование виртуального заднего канала объемного звучания (например, для материала с кодировкой 5.1)
- VirtualSB AUTO для источников с декодированием 6.1 (например, Dolby Digital EX или DTS-ES) автоматически применяется виртуальный задний канал объемного звучания
- VirtualSB OFF режим виртуального заднего канала объемного звучания отключен

	Обработка заднего канала объемного звучания / Режим виртуального объемного звучания сзади	Стандартный / ТНХ				
Тип источника		Многоканальные источники	Стетреоисточники			Дополни- тельное
			DCI Pro Logic II x	D Pro Logic	Neo:6	объемное звучание
Многоканальные источники с кодировкой	ON (ВКЛ)	•		<u> </u>		•
объемным звуком	AUTO (ABTO)	٠				٠
Источники с кодировкой Dolby Digital/ DTS/WMA9 Pro, многоканальные источники DVD-Audio и SACD	ON (ВКЛ)	٠				٠
	AUTO (ABTO)					•
Источники с кодировкой Dolby Digital/ DTS/PCM/WMA9 Pro, стереофонические источники DVD-Audio и SACD	ON (ВКЛ)		•	●ª	٠	•
	AUTO (ABTO)		● ^b		● ^b	•
Аналоговые 2-канальные (стереофонические) источники	ON (ВКЛ)		•	●ª	٠	•
(стереофонические) источники	AUTO (ABTO)		● ^b		٠	•

a. Применяется только при использовании режима Virtual Surround Back (виртуальных задних громкоговорителей объемного звучания).

b. Не применяется при использовании режима Virtual Surround Back (виртуальных задних громкоговорителей объемного звучания).

🔗 Примечание

Это удобно, если вы считаете, что существует задержка АUTO (АВТОМАТИЧЕСКОГО) распознавания сигнала формата РСМ, например, на диске CD.
 При выбранной настройке PCM во время воспроизведения источников форматов, отличных от PCM, возможен шум. Если это является проблемой,

выберите другой тип входного сигнала. 2 • Режим виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания невозможно использовать при подключении головных телефонов или в режимах THX, STEREO или Stream Direct.

 Режим виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания можно использовать только при включенных громкоговорителях объемного звучания и для установки Surr Back (Задн. об. звуч) выбран параметр NO (HET), см. раздел Speaker Setting (Настройка громкоговорителей) на стр. 42.

 Режим виртуального заднего громкоговорителя объемного звучания нельзя применить для источников, не имеющих информации о канале объемного звучания.

Глава 6: Использование тюнера

Прослушивание радиопередач

В приведенных ниже пунктах описывается процедура настройки на радиостанцию диапазона FM и AM с использованием функций автоматической (поиск) или ручной (пошаговой) настройки. Если уже известна частота радиостанции, которую необходимо прослушать, перейдите к разделу *Henoсредственное указание частоты* ниже. Выполнив настройку на радиостанцию, ее частоту можно сохранить в память для последующего вызова. Более подробно об этом см. в разделе *Coxpanenue* запролеживледости и радиостания и стр. 20

запрограммированных радиостанций на стр. 30.



1 Нажмите кнопку TUNER (ТЮНЕР) для выбора тюнера.

2 При необходимости с помощью кнопки BAND

(ДИАПАЗОН) выберите диапазон (FM или AM).

При каждом нажатии будет включаться один из диапазонов: либо FM, либо AM.

3 Выполните настройку на радиостанцию.

Это можно сделать тремя способами, описанными ниже.

Автоматическая настройка

Для выполнения поиска в выбранном диапазоне нажмите одну из кнопок TUNE (HACTPOИKA) ↑/↓ и удерживайте ее нажатой примерно одну секунду. Рессивер начнет поиск следующей радиостанции и прекратит его, когда она будет обнаружена. Повторите эти действия для поиска других радиостанций.

Ручная настройка

Для пошагового изменения частоты нажимайте кнопки TUNE ↑/↓.

Ускоренная настройка

Для выполнения ускоренной настройки нажмите и удерживайте нажатой одну из кнопок **TUNE ↑**/**↓**. Отпустите кнопку по достижении необходимого значения частоты.

Повышение качества стереозвука в диапазоне FM

Если индикаторы TUNED (HACTPOEHO) или STEREO

(СТЕРЕО) не загораются при настройке на радиостанцию в диапазоне FM по причине слабого сигнала, нажмите кнопку MPX, чтобы перевести ресивер в режим монофонического приема. При этом качество звука должно повыситься, и вы сможете получать удовольствие от прослушивания.

Непосредственное указание частоты

Иногда точная частота нужной радиостанции уже известна. В этом случае можно просто ввести значение частоты, используя номерные кнопки на пульте дистанционного управления.

1 Нажмите кнопку TUNER (ТЮНЕР) для выбора тюнера.

2 При необходимости с помощью кнопки BAND (ДИАПАЗОН) выберите диапазон (FM или AM).

При каждом нажатии будет включаться один из диапазонов: либо FM, либо AM.

3 Нажмите кнопку D.ACCESS (Прямой доступ).

4 Используя номерные кнопки, введите частоту радиостанции.

Например, для настройки на радиостанцию с частотой **106.00** (FM) нажмите **1**, **0**, **6**, **0**, **0**.

Если при вводе частоты будет допущена ошибка, дважды нажмите кнопку **D.ACCESS** для отмены частоты и ее повторного ввода.

Сохранение запрограммированных радиостанций

Если вы часто слушаете какую-либо определенную радиостанцию, очень удобно, если она будет сохранена в памяти ресивера для последующего ее быстрого вызова в любой момент с целью прослушивания. Это экономит усилия, устраняя необходимость периодической ручной настройки. Это экономит усилия, устраняя необходимость периодической ручной настройки. В памяти ресивера может храниться до 30 радиостанций, занесенных в три банка или класса (A, B и C) по 10 радиостанций в каждом. При сохранении частоты в диапазоне FM сохраняется также и значение MPX (см. раздел стр. 30).



Выполните настройку на радиостанцию, которую требуется занести в память.

Подробнее см. раздел Прослушивание радиопередач на стр. 30 ниже.

2 Нажмите кнопку Т.ЕDIT (ТЮНЕР - РЕДАКТИРОВАТЬ). На дисплее отобразится индикация STATION MEMORY (ПАМЯТЬ СТАНЦИЯ), а затем начнет мигать класс памяти.

3 Нажмите кнопку CLASS (КЛАСС) для выбора одного из трех классов, затем нажмите кнопки ST (СТАНЦИЯ) ←/ → для выбора нужной запрограммированной радиостанции.

Для выбора запрограммированных станций также можно использовать номерные кнопки.

4 Нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

После нажатия кнопки ENTER класс и номер запрограммированной станции перестанут мигать, и ресивер сохранит радиостанцию в память.

Присвоение имен запрограммированным радиостанциям

Чтобы легче различать запрограммированные радиостанции, им можно присвоить имена.

1 Выберите запрограммированную станцию, которой необходимо присвоить имя.

См. раздел Прослушивание запрограммированных радиостанций ниже, в котором описывается, как это сделать.

Нажмите кнопку T.EDIT (TUNER EDIT (TЮНЕР -РЕДАКТИРОВАТЬ)).

На дисплее отобразится индикация STATION NAME (ИМЯ СТ.), а затем на месте ввода первого символа появится мигающий курсор

Введите нужное имя.

Выберите предлагаемые символы для присвоения имени длиной до четырех символов

ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz 0123456789 !"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_{|}~ [пробел]

- Используйте кнопки ST ←/→ (пульт дистанционного управления) для выбора символов.
- Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для подтверждения введенного символа. Если не будет введен никакой символ, вместо него вводится пробел.
- Имя будет сохранено после ввода четвертого символа и нажатия кнопки ENTER.

Совет

- Чтобы удалить имя станции, просто выполните повторно действия пунктов 1-3 и введите вместо имени четыре пробела
- Присвоив запрограммированной станции название, можно нажать кнопку DISP во время прослушивания станции, чтобы на дисплее попеременно отображались это имя и частота

Прослушивание запрограммированных радиостанций

Для этого в ресивере должно быть сохранено несколько запрограммированных станций. Если таких станций еще нет, обратитесь к разделу Сохранение запрограммированных радиостаниий на стр. 30.

Нажмите кнопку TUNER (ТЮНЕР) для выбора тюнера. 1

Нажмите кнопку CLASS (КЛАСС), чтобы выбрать 2 класс, в котором сохранена станция.

Нажимайте последовательно для переключения между классами А, В и С

Нажимайте кнопки ST ←/→ для выбора нужной 3 запрограммированной радиостанции.

Для вызова запрограммированной радиостанции можно также использовать номерные кнопки на пульте дистанционного управления.

Знакомство с системой RDS

Система радиоданных (RDS) - это система, которая используется большинством радиостанций в диапазоне FM для предоставления слушателям различной информации например, названия радиостанции или транслируемой программы

Одной из функций системы RDS является возможность поиска станции, транслирующей требуемый тип программы. Например, можно осуществлять поиск станции, которая транслирует программы в жанре JAZZ (ДЖАЗ).

Возможен поиск следующих типов программ:

категориям

NEWS – новости	WEATHER – сводки и прогнозы
AFFAIRS – текущие события	погоды
INFO – информация	FINANCE – биржевые сводки,
SPORT – спорт	коммерческая, торговая
EDUCATE – образовательная	информация и т.д.
информаци	CHILDREN – программы для
DRAMA – радиоспектакли и т.д.	детей
CULTURE – национальная и	SOCIAL – общественная жизнь
местная культурная жизнь, театр	RELIGION - программы о религии
и т.д.	PHONE IN – программы,
SCIENCE – наука и техника	предусматривающие обсуждение
VARIED – программы,	какой-либо темы и общение со
построенные на беседе или	слушателями по телефону
общении, например викторины	TRAVEL – путешествия и отдых
или интервью.	LEISURE – свободное время,
РОР М – поп-музыка	интересы и хобби
ROCK М – рок-музыка	JAZZ – джазовая музыка
EASY M – легкая музыка	COUNTRY – музыка кантри
LIGHT М – легкая классическая	NATION М – популярная музыка
музыка	не на английском языке
CLASSICS – серьезная	OLDIES – популярная музыка
классическая музыка	1950-х и 1960-х годов
ОТНЕК М – музыка, не	FOLK М – народная музыка
соответствующая перечисленным	DOCUMENT – публицистические

Поиск программ RDS

Одной из наиболее полезных функций системы RDS является возможность поиска радиопрограмм определенного типа. Типы программ для поиска перечислены на предыдущей странице.

программы



Нажмите кнопку BAND (ДИАПАЗОН) для выбора диапазона FM.²

Нажмите кнопку РТҮ SEARCH (ПОИСК ТИПА 2 ПРОГРАММЫ).

На дисплее отобразится индикация SEARCH (ПОИСК).

Нажимайте кнопки ST ←/→ для выбора нужного 3 типа программы.

Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для поиска программы заданного типа.

Система начинает поиск запрограммированных станций с выбранным типом программы. Когда такая станция будет обнаружена, поиск останавливается и станция воспроизводится в течение пяти секунд.

🔗 Примечание

I Существуют также три дополнительных типа программ: ALARM (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ), NO DATA (НЕТ ДАННЫХ) и NO TYPE (НЕТ ТИПА). ALARM служит для передачи сообщений экстренной важности. Задавать поиск такой информации не обязательно: тюнер автоматически переключится на сигнал канала, передающего сообщения RDS. Надписи NO DATA и NO TYPE отображаются, если тип программы невозможно определить. 2 Система RDS доступна только в диапазоне FM.

5 Если есть желание продолжать прослушивание найденной станции, нажмите кнопку ENTER до истечения 5 секунд.

Если кнопка ENTER не будет нажата, поиск возобновляется. Если отображается индикация NO PTY (НЕТ ТИПА

ПРОГРАММЫ), значит, тюнеру в процессе поиска не удалось обнаружить программы заданного типа.¹

Отображение информации RDS

Используйте кнопку **DISPLAY (ПОКАЗ)** для отображения различных видов доступной информации RDS.²

• Нажмите кнопку DISP для получения информации RDS.

При каждом нажатии кнопки дисплей изменяется следующим образом:

- Радиотекст (RT) сообщения, передаваемые радиостанцией. Например, радиостанция, передающая ток-шоу может передавать номер телефона в виде радиотекста.
- Сервисное имя программы (**PS**) название радиостанции.
- Тип программы (РТҮ) отображает вид программы, транслируемой в данный момент.
- Текущая частота тюнера

Использование функции EON

Если включена функция EON (Enhanced Other Network information), то при начале трансляции станции, связанной с функцией EON, ресивер начинает принимать эту станцию, даже если используется любая другая функция ресивера. Эту функцию невозможно использовать в регионах, где информация EON не передается, и в том случае, если радиостанции диапазона FM не передают данные PTY. По окончании трансляции тюнер вернется к ранее принимавшейся частоте или использовавшейся функции.



1 Нажмите кнопку BAND (ДИАПАЗОН) для выбора диапазона FM.³

Нажмите кнопку EON для выбора нужного режима.

- Нажимайте для переключения между режимами:
 ЕОΝ ТА (ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТА)
 тюнер настраивается на прием информации о
 - тюнер настраивается на прием информации о движении транспорта в случае ее трансляции.
 EON DEWS (ИНФОРМАЦИЯ EON)
 - EON NEWS (ИНФОРМАЦИЯ EON) тюнер настраивается на прием новостей в случае их трансляции.
 - OFF (ВЫКЛ) функция ЕОN выключается.

Если выбран пункт **TA** или **NEWS**, индикатор **EON** на дисплее светится (он мигает при приеме программы EON).⁴ O индикатор на дисплее светится, если текущая станция предоставляет услуги EON.⁵

🔊 Примечание

¹ Поиск сигналов системы RDS выполняется только по запрограммированным станциям. Если не запрограммировано ни одной станции или среди них не удается найти тип программы, на дисплее появится надпись NO PTY. Индикация FINISH (KOHEЦ) означает, что поиск закончен.

^{2 •} При возникновении помех некоторые символы на дисплее RT могут отображаться неправильно. • Если на дисплее RT (PAДИОТЕКСТ) отобразится сообщение NO RADIO TEXT DATA (НЕТ ДАННЫХ РАДИОТЕКСТА), значит, радиостанция не передает заним в лаинотекста Система актоматучески переключится на писание PS (CIIV&KA ПРОГРАММЫ) (если ланные PS отсустствуют отоблажается частота)

данных радиотекста. Система автоматически переключится на дисплей PS (СЛУЖБА ПРОГРАММЫ) (если данные PS отсутствуют, отображается частота). • На дисплее PTY (ТИП ПРОГРАММЫ) может отобразиться надпись NO DATA (НЕТ ДАННЫХ) или NONE (НЕТ). В этом случае через несколько секунд отобразится дисплей PS (СЛУЖБА ПРОГРАММЫ).

³ Режим EON доступен только в диапазоне FM.

⁴ Одновременно невозможно выполнять поиск информации о движении транспорта и новостей

^{5 •} Когда на дисплее горит индикатор EON, нельзя пользоваться кнопками TUNER EDIT (ТЮНЕР - РЕДАКТИРОВАТЬ) и РТУ SEARCH (ПОИСК ТИПА ПРОГРАММЫ).

Если требуется переключиться на использование не тюнера, а другой функции, когда индикатор EON мигает, нажмите кнопку EON MODE (РЕЖИМ EON) для отключения режима EON.

Глава 7: Меню System Setup (Настройка системы)

Настройка параметров ресивера в меню System Setup (Настройка системы)

В следующем разделе описываются подробные настройки в зависимости от использования ресивера (например, если необходимо установить две системы громкоговорителей в раздельных комнатах), а также объясняется точная настройка отдельных систем громкоговорителей.



Включите ресивер и используемый телевизор. Для включения используйте кнопку ⁽¹⁾ RECEIVER (PECUBEP).¹

Если к ресиверу подключены головные телефоны, отсоедините их.

Нажмите кнопку RECEIVER на пульте дистанционного 2 управления, после чего нажмите кнопку SETUP (YCTAHOBKA).2

На экране телевизора появится экранный дисплей. Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте кнопки ↑/↓/←/→ и ЕПТЕВ (ВВОД). Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT) для подтверждения и выхода из текущего меню.

Нажмите на кнопку SETUP в любой момент для выхода из меню настройки системы.

Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.



 Auto MCACC (Автоматическая настройка MCACC) – для получения информации о быстрой и эффективной настройке объемного звучания см. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (МСАСС) на стр. 7). Для более подробной настройки см. раздел Автоматическая настройка MCACC (Expert) ниже

- Surr Back System (Система задних громкоговорителей объемного звучания) - укажите, как используются задние громкоговорители объемного звучания (см. раздел Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 35).
- Manual MCACC (Ручная настройка MCACC) точная регулировка настроек используемых громкоговорителей и индивидуальная регулировка эквалайзера акустической калибровки (см. раздел Ручная настройка МСАСС на стр. 36).
- Data Management (Управление данными) проверка предварительно заданных настроек MCACC с возможностью их копирования, переименования или удаления (см. раздел Data Management (Управление данными) на стр. 41).
- Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей) укажите размер, количество, расстояние и общий баланс подключенных громкоговорителей (см. раздел Ручная настройка громкоговорителей на стр. 42).
- Input Setup (Настройка входов) укажите компоненты. подключенные к цифровым входам и входам компонентного видео (см. раздел Meню Input Setup (Настройка входов) на стр. 60).
- Other Setup (Другие настройки) установите собственные настройки в зависимости от использования ресивера (см. раздел Меню другие настройки на стр. 61).

Автоматическая настройка МСАСС (Expert)

Если настройка требует более высокой точности, чем описанная в разделе Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC) на стр. 7, изменить настройку можно, как описано ниже. Возможна калибровка системы с помощью шести различных предварительно заданных настроек

МСАСС3, что очень удобно, если для различных типов источника используются различные позиции прослушивания (например, при просмотре фильма с дивана или при воспроизведении видеоигр рядом с ТВ).4

Внимание

- Во время автоматической настройки MCACC микрофон и громкоговорители должны находиться в фиксированном положении.
- При использовании автоматического режима настройки MCACC все существующие выбранные предварительно установленные настройки МСАСС будут удалены.5
- Если в течение трех минут не осуществляются никакие действия, автоматически включается экранная заставка.

🔗 Примечание

- 1 Не отключайте питание во время использования меню System Setup (Настройка системы).
 2 Учтите, что перед тем, как нажимать кнопку SETUP (УСТАНОВКА) при редактировании меню Manual MCACC (Ручная настройка MCACC), сначала, нажав кнопку MCACC, необходимо указать предварительно заданную настройку MCACC, которую требуется изменить.
 При выбранном источнике входа їРод (в основном или смежном помещений) воспользоваться меню System Setup (Настройка системы) невозможно.
- 3 Они хранятся в памяти и имеют названия MEMORY1-6 (или M1-6) до тех пор, пока не будут переименованы, согласно указаниям раздела Data Management (Управление данными) на стр. 41
- 4 Возможно, что также потребуются отдельные настройки калибровки для аналогичной позиции прослушивания в зависимости от того, как используется система.
- 5 Кроме случаев, когда регулируется только один параметр (напр., уровень канала) на экране настройки Option (Параметр) (п. 3).



 Тестовые сигналы, издаваемые системой автоматической настройки MCACC, имеют высокую громкость.

 Подключите микрофон к гнезду MCACC SETUP MIC (МИКРОФОН НАСТРОЙКИ MCACC) на передней панели.
 Проверьте, нет ли препятствий между громкоговорителями и микрофоном.



Если у вас есть штатив, используйте его для установки микрофона приблизительно на уровне уха в обычной точке прослушивания. Иначе установите микрофон на уровне уха, используя стол или стул.

2 Выберите пункт "Auto MCACC" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА МСАСС) в меню настройки системы, затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД).



3 Убедитесь, что выбран пункт "Normal (SB)" (Обычный O3)¹, выберите предварительно заданную настройку

МСАСС², затем – пункт ОК.

Для полной индивидуальной настройки автоматической настройки MCACC выберите пункт **Option (Параметр)** и установите следующие параметры:



 Auto Mode (Автоматический режим) – настройка по умолчанию - ALL (BCE) (рекомендуемая), но при желании можно ограничить калибровку системы до одной настройки (для экономии времени).³ Доступны параметры ALL, ALL (Keep SPsetting) (ВСЕ (С

параторы настройки тромкоговорителей)).⁴ Speaker Setting (Настройка громкоговорителей), Channel Level (Уровень канала). Speaker Distance (Расстояние до громкоговорителей). Acoustic Cal EQ (Эквалайзер акустической калибровки) и Aco Cal EQ Pro (Профессиональный эквалайзер акустической калибровки).

 THX Speaker (Громкоговоритель THX) (доступен только если для автоматического режныа (Auto Mode), описанного выше, выбран параметр ALL (BCE) или Speaker Setting (Настройка громкоговорителей)) – выберите YES (ДА) если используются громкоговорители THX (выберите для всех громкоговорителей параметр SMALL (МАЛЫЙ)), если нет оставьте выбранным параметр NO (НЕТ).

 ЕQ Туре (Тип эквалайзера) (доступен только, если для Автоматического режника (выше) выбран параметр Асоизтіс СаІ ЕQ (Эквалайзер акустической калибровки) или Асо СаІ ЕQ Рго. (Профессиональный эквалайзер акустической калибровки)) – этот параметр определяет регулировку частотного баланса. АLL CH ADJUST (СОГЛАСОВАНИЕ ВСЕХ КАНАЛОВ) (по

умолчанию) – «ровная» настройка, когда все громкоговорители в отдельности настроены таким образом, что ни для одного из каналов не используются

весовые коэффициенты. По желанию⁵ параметр **FRONT** ALIGN (ВЫРАВНИЕВАНИЕ ПО ПЕРЕДНИМ)

устанавливает все громкоговорители в соответствии с настройками передних громкоговорителей (коррекция сигнала не примензется к передним левому каналам), а параметр OFF (ВЫКЛ.) (доступен только при выбранной настройке ALL (ВСЕ) позволяет сохранение настроек калибровки (например, расстояния до громкоговорителей и уровня канала) без коррекции сигнала или с постоянной регулировкой стоячих волн в соответствии с выбранной предварительной настройкой.

 Multi-Point (Несколько точек) (доступен только, если для Автоматического режима (выше) выбран параметр Асоцятіс Cal EQ (Уквапайзер акустической калибровки) или Асо Cal EQ Pro. (Профессиональный эквапайзер акустической калибровки)) – в дополнение к измерениям в точке прослушивания можно использовать две дополнительные контрольные точки, для которых тестовые сигналы анализируются на стоячие волны. Это удобно, если требуется получить сбалансированную кровнуюх калибровку для

нескольких мест посадки в зоне прослушивания.⁶ Установите микрофон в указанной контрольной точке, указанной на экране и учтите, что последнее размещение микрофона будет в вашей основной позиции прослушивания:



После завершения настройки параметров нажмите кнопку **RETURN (BO3BPAT)** для возврата к основной настройке автоматического режима MCACC.

Следуйте инструкциям отображаемым на экране.

установлена громкость.

 Убедитесь в том, что микрофон подключен.
 При использовании низкочастотного громкоговорителя он автоматически обнаруживается при каждом включении системы. Убедитесь в том, что он включен и

🔊 Примечание

1 Если Вы планируете подключить передние громкоговорители к двум усилителям или установить отдельную систему громкоговорителей в другой комнаге, прочтите раздел Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 35 и, прежде, чем перейти к пункту 4, убедитесь в том, что громкоговорители подключены соответствующим образом.
2 Шесть заднаных настроек МСАСС используются для хранения настроек объемного звучания для различных позиций прослушивания. Теперь просто

2 Шесть заданных настроек МСАСС используются для хранения настроек объемного звучания для различных позиций прослушивания. Теперь просто выберите не использующуюся заданную настройку (затем ее можно переименовать, как описано в разделе Data Management (Управление данными) на стр. 41).

3 Измерение Асо Cal EQ Pro. (Профессиональный эквапайзер акустической капибровки) также применяется, если выбрана настройка ALL (BCE). Подробнее см. раздел Профессиональный эквалайзер акустической капибровки на стр. 38.4 Параметр ALL (Keep SPsetting) (Bce (C сохранением настройки громкоговорителей)) позволяет калибровку без изменений текущих настроек

4 Параметр ALL (Keep SPsetting) (Все (С сохранением настройки громкоговорителей)) позволяет калибровку без изменений текущих настроек громкоговорителей (стр. 42).
5 Если в качестве настройки Auto Mode (Автоматический режим) выбрать пункт ALL, можно указать предварительно заданную настройку МСАСС, в

5 Если в качестве настройки Auto Mode (Автоматический режим) выбрать пункт ALL, можно указать предварительно заданную настройку MCACC, в которой будут сохранены параметры FRONT ALIGN (ВЫРАВНИЕВАНИЕ ПО ПЕРЕДНИМ) и/или OFF (ВЫКЛ.).

6 Установите настройку Multi-Point (Несколько точек) в положение OFF, если используется только одна позиция прослушивания.

 См. раздел Проблемы при использовании автоматической настройки МСАСС на стр. 9 для ознакомления с указаниями о высоких уровнях фонового шума и других возможных помехах.

5 Дождитесь, когда система автоматической настройки MCACC перестанет издавать тестовые звуковые сигналы. Когда респивер издает тестовые звуковые сигналы, чтобы определить какие громкоговорители установлены в системе, на экране отображается сообщение о состоянии. Во время звучания этих сигналов старайтесь соблюдать тишину.

- Не регулируйте громкость во время тестовых звуковых сигналов. Это может привести к неправильной настройке громкоговорителей.
- При наличии сообщений об ошибках (например, Атвіепt Noise (Внешний шум) или Microphone Check (Проверка микрофона) после проверки внешнего шума и подключения микрофона выберите пункт RETRY (ПОВТОРИТЬ) (см. раздел Проблемы при использовании автоматической настройки МСАСС на стр. 9). Если проблема отсутствует, можно просто выбрать пункт GO NEXT (ПРОДОЛЖИТЬ) и продолжить.

6 Если необходимо, подтвердите конфигурацию громкоговорителей на экранном дисплее.¹

Конфигурация, показанная на экране, должна

соответствовать фактическому набору громкоговорителей.



При появлении сообщения об ошибке (ERR) в правом столбце (или отображается неверная конфигурация громкоговорителей), возможно, что существует проблема с подключением громкоговорителей. Если неполадка не устраняется при выборе пункта **RETRY**, отключите питание и проверьте подключение громкоговорителей. Если проблема отсутствует, при помощи кнопок ↑/ можно просто выбрать громкоговорители, а при помощи кнопок ←/→ – изменить настройку (и количество задних

громкоговорителей объемного звучания) и продолжить.

7 Убедитесь в том, что выбран пункт "OK" и нажмите кнопку ENTER.

Когда ресивер издает дополнительные тестовые звуковые сигналы, чтобы определить оптимальные настройки уровня громкости каналов ресивера, расстояния до

громкоговорителей и эквалайзера акустической калибровки, на экране отображается сообщение о состоянии.



Во время звучания этих сигналов также старайтесь соблюдать тишину. Это может занять 2–6 минут.

 Если выбрана установка Multi-Point (Несколько точек) (п. 3), перед тем, как разместить микрофон в основной позиции прослушивания будет предложено разместить микрофон во 2-й и 3-й точках отсчета. 8 Автоматическая настройка многоканальной акустической калибровки (MCACC) завершена! Нажмите кнопку RETURN для возврата в меню System Setup (Настройка системы).

4a.MCACC Data Check	
1.Speaker Setting 2.Channel Level	
3.Speaker Distance 4.Standing Wave	
5.Acoustic Cal EQ	
ENTER:Next &:Return	

Параметры автоматической настройки МСАСС должны обеспечивать превосходное объемное звучание системы, но эти параметры также можно настроить вручную с помощью меню настройки системы (System Setup) (см. начиная со стр. 33).²

Можно также просмотреть настройки, выбрав индивидуальные параметры на экране MCACC Data Check (Проверка данных MCACC):

- Speaker Setting (Настройка громкоговорителей) размер и количество подключенных громкоговорителей (см. стр. 42 для получения дополнительной информации)
- Channel Level (Уровень канала) общий баланс системы громкоговорителей (см. стр. 43 для получения дополнительной информации)
- Speaker Distance (Расстояние до громкоговорителей) – расстояние до громкоговорителей от точки прослушивания (см. стр. 44 для получения дополнительной информации)³
- Standing Wave (Стоячая волна) настройки фильтра для управления более низкими «гулкими» частотами (для получения более подробных сведений см. стр. 37)
- Асоизtic Cal EQ (Эквалайзер акустической калибровки) – регулировка частотного баланса системы громкоговорителей в зависимости от акустических характеристик помещения (см. стр. 38 для получения дополнительной информации)

По окончании проверки каждого экрана нажмите кнопку ENTER. По окончании выберите пункт RETURN для возврата в меню System Setup (Настройка системы).

Настройка задних громкоговорителей объемного звучания

• Значение по умолчанию: Normal (SB) (Обычный (ОЗ))

Данная система предлагает несколько способов использования задних каналов объемного звучания. В дополнение к обычной конфигурации домашнего театра, где эти каналы используются для задних громкоговорителей объемного звучания, они также могут применяться для совместной работы на передние громкоговорители или в качестве отдельной акустической системы в другом помещении.

🔊 Примечание

1 Этот экран отображается только, если для автоматического режима (Auto Mode) в меню Auto MCACC Option (Параметр автоматической настройки МСАСС) выбран пункт ALL (BCE) или Speaker Setting (Hacrpoйка rpomkorosopиreлей).
2 • Иногда для одинаковых громкоговорителей с диаметром динамика около 12 се и настройка задает разные размеры. Исправить этот параметр мужно

вручную, руководствуясь указаниями раздела Ручная настройка громкоговорителей на стр. 42.
 • Настройка расстояния до низкочастотного громкоговорителя может быть больше фактического расстояния от точки прослушивания. Эта настройка

должна быть точной (с учетом задержки и характеристик помещения) и обычно не требует изменения. 3 Поскольку измерения расстояния были установлены в соответствии с характеристиками заука используемых громкоговорителей, в некоторых случаях (для обеспечения оптимального объемного звучания) реальное расстояние може го гличаться от настройки расстояния до громкоговорителя.

1 В меню System Setup (Настройка системы) выберите пункт "Surr Back System" (Система задних громкоговорителей объемного звучания).

См. раздел Настройка параметров ресивера в меню System Setup (Настройка системы) на стр. 33, если вы еще не находитесь на этом экране.



Выберите настройку задних громкоговорителей объемного звучания. Normal (SB) (Обычный ОЗ) – выберите для обычного

- Normal (SB) (Обычный ОЗ) выберите для обычного домашнего кинотеатра использование задних громкоговорителей объемного звучания в основном (система громкоговорителей А) помещении.
- 2nd Zone (2-я зона) выберите для использования контактов громкоговорителей В (задние громкоговорители объемного звучания) для прослушивания источника в стереофоническом режиме в другой комнате (см. раздел *Настройка* громкоговорителей В второй зоны на стр. 52).
- Front Bi-Amp (Подключение передних громкоговорителей к двум усилителям) – выберите эту настройку, если пердние громкоговорители требуется подключить ко второму усилителю (см. раздел Подключение передних громкоговорителей к двум усилителям на стр. 53).
- Multi Room & Source (Несколько помещений и источник) – выберите этот пункт для использования разъемов В задних громкоговорителей объемного звучания для независимой акустической системы в другой комнате (см. раздел Прослушивание в режиме Multi Room на стр. 54).

3 После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню System Setup.

Ручная настройка МСАСС

Эти настройки в меню ручной установки MCACC можно использовать для более точной настройки после более подробного ознакомления с системой. Прежде, чем настраивать эти установки, необходимо выполнить указания раздела *Автоматическая настройка объемного звучания* (MCACC) на стр. 7.

Эти настройки необходимо выполнить только один раз (их повторное выполнение требуется после замены имеющейся акустической системы на новую или подключения новых громкоговорителей).

🕐 Предупреждение

 Тестовые сигналы, используемые при настройке системы, имеют высокую громкость.

Внимание

- Перед нажатием кнопки SETUP (УСТАНОВКА) сначала необходимо указать предварительно заданную настройку MCACC, которую требуется настроить (п. 2 раздела Настройка параметров ресивера в меню System Setup (Настройка системы) на стр. 33).
- Для некоторых настроек, перечисленных ниже, необходимо подключить к передней панели установочный микрофон и установить его приблизительно на высоте уха в обычном положении прослушивания. См. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (МСАСС) на стр. 7, если вы не

знаете, как это сделать. См. также раздел Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC на стр. 9 для ознакомления с указаниями о высоких уровнях фонового шума и других возможных помехах.

 Если используется низкочастотный громкоговоритель, включите его и установите средний уровень громкости.

1 Выберите пункт "Manual MCACC" (Ручная настройка MCACC) в меню System Setup (Настройка системы).

См. раздел Настройка параметров ресивера в меню System Setup (Настройка системы) на стр. 33, если вы еще не находитесь на этом экране.



2 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо сделать это надлежащим образом.

- Fine Ch Level (Точная настройка уровня каналов) произведите точную регулировку общего баланса используемой системы громкоговорителей (см. раздел Fine Channel Level (Точная настройка уровня каналов) ниже).
- Fine SP Distance (Точное расстояние до громкоговорителей) – установите точную настройку задержки для используемой системы громкоговорителей (см. раздел Fine Speaker Distance (Точная настройка расстояния межо) громкоговорителями) на стр. 37).
- Standing Wave (Стоячая волна) управление излишне резонансными низкими частотами в помещении прослушивания (см. раздел Standing Wave (Стоячая волна) на стр. 37).

Две последних настройки используются для индивидуальной регулировки параметров, описанных в разделе Эквалайзер акустической калибровки на стр. 38:

- EQ Adjust (Регулировка эквалайзера) ручная регулировка частотного баланса системы громкоговорителей во время прослушивания тестовых сигналов (см. раздел Эквалайзер акустической калибровки на стр. 38).
- EQ Professional (Профессиональный эквалайзер) калибровка системы на основе необработанного звука, воспроизводимого громкоговорителями и точная настройка в соответствии с реверберационными характеристиками помещения (см. раздел Профессиональный эквалайзер акустической калибровки на стр. 38).

Fine Channel Level (Точная настройка уровня каналов)

 Значение по умолчанию: ОdB (0дБ) (все каналы)
 Можно добиться улучшения звучания путем правильной настройки общего баланаса системы громкоговорителей.
 Следующий параметр поможет произвести точную настройку, которую не удалось достичь в разделе Ручная настройка громкоговорителей на стр. 42.

 Выберите пункт "Fine Ch Level" (Точная настройка уровня каналов) в меню ручной настройки МСАСС.
 Громкость увеличится до контрольного уровня 0dB (дБ).


2 Отрегулируйте уровень левого канала.

Это значение будет являться контрольным уровнем громкоговорителя, поэтому можно оставить это значение на уровне около **0дБ**, обеспечив возможность регулировки уровней других громкоговорителей.



 После нажатия кнопки ENTER (ВВОД) будут генерироваться тестовые звуковые сигналы.

3 Выберите каждый канал по порядку и отрегулируйте уровни (+/- 10dB) соответствующим образом.

Используйте кнопки ←/→ для регулировки громкости выбранных громкоговорителей в соответствии с уровнем контрольного громкоговорителя. Если звук обоих громкоговорителей имеет одинаковую громкость, нажмите кнопку ↓ для подтверждения и перехода к настройке следующего канала.



- Для сравнения громкость контрольного громкоговорителя будет изменяться в зависимости от того, какой громкоговоритель выбран.
- Для возврата и регулировки канала просто нажмите клавишу 1/4 для выбора.

4 После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню ручной настройки МСАСС.

Fine Speaker Distance (Точная настройка расстояния между громкоговорителями)

- Значение по умолчанию: 3.0 m (м) (для всех
- громкоговорителей)

Чтобы достичь требуемой глубины и разделения звука в системе, необходимо добавить небольшую задержку для некоторых громкоговорителей, чтобы все вяуки достигали точки прослушивания одновременно. Следующий параметр поможет произвести точную настройку, которую не удалось достичь в разделе Ручная настройка громкоговорителей на стр. 42.

 Выберите пункт "Fine SP Distance" (Точная настройка расстояния между громкоговорителями) в меню Manual МСАСС (Ручная настройка МСАСС).



Отрегулируйте расстояние до левого канала из точки прослушивания.

3 Выберите каждый канал по порядку и отрегулируйте расстояния соответствующим образом.

Используйте кнопки ←/→ для регулировки расстояния до выбранных громкоговорителей от контрольного громкоговорителя. Задержка выражается в расстоянии до громкоговорителя в диапазоне 0,1-9,0 метра.



Задержка в калибруемом канале определяется сравнением его звучания с эталонным громкоговорителем. Станьте лицом к обоим громкоговорителям в точке прослушивания и выгяните руки в сторону каждого из них. Добейтесь такого ощущения, как будто оба тестовых сигнала одновременно приходят в точку немного впереди вас, между вытянутыми руками.¹



Если звук обоих громкоговорителей подтверждает правильность установки задержки, нажмите кнопку ↓ для подтверждения и перехода к настройке следующего канала.

- Для сравнения громкость контрольного громкоговорителя будет изменяться в зависимости от того, какой громкоговоритель выбран.
- Для возврата и регулировки канала просто нажмите клавишу 1/↓ для выбора.

4 После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню ручной настройки MCACC.

Standing Wave (Стоячая волна)

Значение по умолчанию: ОN (ВКЛ)

Акустическая стоячая волна возникает, когда при определенных условиях звуковые волны системы громкоговорителей взаимю резонируют со звуковыми волнами, отражаемыми от стен в зоне прослушивания. Это может оказывать отрицательное воздействие на общее звучание, особенно при воспроизведении более низких частот. В зависимости от расположения громкоговорителей, позиции прослушивания помещения, а также формы помещения это вызывает излишне резонансный («гулкий») звук. В функции Standing Wave Control (Управление стоячими волнами) используются фильтры для сокращения эффекта преобладания резонансных звуков в помещении прослушивания. Во время воспроизведения источника можно исидивидуально настроить фильтры, используемые функцией Standing Wave Control для каждой из

предварительно заданных настроек MCACC.²

🔗 Примечание

1 • Если вам кажется, что регулировка настройки расстояния не дает желаемого результата, можно слегка изменить угол, под которым размещены громкоговорители.

 Для пучшей спышимости низкочаєтотный громкоговоритель издает непрерывный тестовый сигнал (из других громкоговорителей спышатся колеблющиеся звуковые импульсы). Учтите, что может быть сложно сравнить этот звук со звуком других громкоговорителей (в зависимости от низкочаєтотных характеристик эталонного громкоговорителя).

 Настройки фильтра управления стоячей волной невозможно изменить во время воспроизведения источников, для которых используется соединение HDMI.

^{2 •} Поскольку при записи предыдущая настройка будет удалена, можно сохранить настройки стоячей волны при автоматической настройке MCACC в другой предварительно заданной настройке MCACC.

1 Выберите пункт "Standing Wave" (Стоячая волна) в меню ручной настройки MCACC.



2 Выберите пункт "ON" (ВКЛ.) (если он еще не выбран), затем отрегулируйте параметры Standing Wave Control (Управление стоячими волнами).

- Filter Ch (Фильтр канала) выберите канал, для которого необходимо использовать фильтр(ы): Main (Основной) (все, кроме центрального канала и низкочастотного громкоговорителя), Center (Центральный) или SUB W. (Низкочастотный громкоговоритель).
- ТRІМ (БАЛА́НСИР́ОВКА) (доступна только при выбранной настройке SUB W. (Низкочастотный громкоговоритель) канала, на котором используется фильтр) – регулировка уровня канала низкочастотного громкоговорителя (для компенсации разницы воспроизведення через фильтр).
- f/Q/ATT параметры фильтра, где f обозначает конечную частоту, Q – частотный диапазон (чем выше Q, тем уже частотный диапазон) ослабления (ATT, значение сокращения до конечной частоты).

После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню ручной настройки МСАСС.

Эквалайзер акустической калибровки

Акустическая калибровка коррекции сигнала представляет собой своего рода эквалайзер для помещения, используемый для громкоговорителей (кроме низкочастотного громкоговорителя). Работа этой функции заключается в определении акустических характеристик данного помещения и нейтрализации характеристик окружающего пространства, способных окрашивать звучание оригинального материала источника (обеспечивая «ровную» настройку коррекции). Если вы не удовлетворены результатами регулировки, описанной в разделах *Автоматическая настройка обесмного звучания (МСАСС)* на стр. 7 или *Автоматическая настройка МСАСС (Ехрег)* на стр. 33, для обеспечения требуемого частотного баланса ее можно изменить в ручном режиме.

Выберите пункт "EQ Adjust" (Настройка эквалайзера) в меню ручной настройки MCACC.



2 Подтвердите, что на дисплее отображается предварительно заданная настройка MCACC, которую требуется отрегулировать, затем выберите пункт OK.

3 Выберите канал(ы), который(е) вы хотели бы отрегулировать на свое усмотрение.



Используя кнопки (+/+), выберите канал

Используйте кнопки ↑/↓ для выбора частоты и ←/→ для увеличения или ослабления настроех эквалайзера. По окончании настройки перейдите в верхнюю часть экрана и при помощи кнопок ←/→ выберите следующий канал.

 Индикатор OVER! (Перегрузка!) появится на дисплее, если настройка частоты слишком резка и может вызвать искажения. Если это произойдет, уменьшайте уровень до тех пор, пока индикатор OVER! не исчезнет с дисплея.

🚺 Совет

Слишком резкое изменение частотной кривой одного канала повлияет на общий баланс. Если баланс громкоговорителей кажется неравномерным, можно увеличить или уменьшить уровень каналов при помощи функции **TRIM (ПОДСТРОИКА)**. Используйте кнопки ↑/ ↓ для выбора функции **TRIM**, а затем клавиши ←/→ для увеличения или уменьшения уровня канала текущего громкоговорителя.

4 После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню ручной настройки MCACC.

Профессиональный эквалайзер акустической калибровки

Эта настройка позволяет свести к минимуму нежелательные эффекты реверберации в помещении за счет калибровки системы по прямому звуку, исходящему из громкоговорителей. Также может быть получена частотная характеристика помещения в графическом виде.¹

07

🔊 Примечание

1. Эта система позволяет индивидуальную настройку канибровки системы с возможностью вывода изображения на экран или дисплей компьютера (с помощью программного обеспечения, предоставленного компанией Pioneer – для получения более подробной информации см. раздел Подключение компьютера для вывода информации при расширенной настройке MCACC на стр. 59).

Как использовать Профессиональной эквалайзер акустической калибровки

Если окажется, что в помещении слишком интенсивно огражение низких частот (г.е. помещение кажется "гулким") или разные каналы показывают разные характеристики реверберации, выберите пункт Aco Cal EQ Pro.

(Профессиональный эквалайзер акустической калибровки) (или ALL (ВСЕ)) для настройки Auto Mode (Автоматический режим), как описано в разделе

Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 33 для автоматической калибровки помещения. Это должно обеспечивать сбалансированную калибровку, соответствующую характеристикам помещения для прослушивания.

Если вы по-прежнему не удовлетворены результатами, дополнительная настройка эквалайзера (ниже) предлагает более индивидуальную калибровку системы с использованиям необработанного звука из громкоговорителей. Это можно сделать при помощи вывода изображения на экран или с помощью компьютера (при помощи программного обеспечения, предоставляемого компанией Pioneer – см. раздел Подключение компьютера для вывода информации при расширенной настройке MCACC на стр. 59.

Интерпретация графических результатов

На графике по вертикальной оси отложен уровень в децибелах, а по горизонтальной — время в миллисекундах. Горизонтальная линия на графике показывает, что помещение имеет плоскую амплитудно-частотную характеристику (т.е. реверберации нет), а наклон линии свидетельствует о наличии реверберации тестовых сигналов. При стабилизации реверберирующего звука наклонная линия постепенно превращается в горизонтальную (это обычно происходит при времени отклика около 100 мс). Проанализировав это график, можно понять, как ваше помещение реагирует на определенные звуковые частоты. Различия в уровне каналов и расстоянии до громкоговорителей учитываются автоматически (компенсация нужна для сравнения результатов), однако частотные данные можно проверить как без корректировки, производимой ресивером, так и с ней.1

Настройка эквалайзера профессиональной акустической калибровки в соответствии с характеристиками помещения

С помощью настройки в ручном режиме можно установить временной период, с которым будут анализироваться частотные характеристики, задав время, которое лучше всего подходит для адаптации калибровки системы к характеристикам используемого помещения.

На графике ниже показано различие между стандартной акустической калибровкой и профессиональной калибровкой (серыми кругами изображены диапазоны, которых микрофон воспринимает звук для частотного анализа).



Звук, исходящий из акустической системы, испытывает влияние помещения — его стен, мебели и размеров. Чем меньше время отклика, при котором проводится частотный анализ, тем меньше на него влияет помещение. Рекомендуется установить время отклика 20–40 мс для компенсации двух основных факторов, влияющих на звучание в большинстве помещений:

 Реверберация высоких частот в сравнении с низкими

 в зависимости от конкретной комнаты может оказаться, что низкие частоты реверберируют более сильно, чем высокие (т.е. помещение кажется "гулким"). Это может привести к искажению частотного анализа, если он проводится при слишком большом времени отклика.



 Реверберационные характеристики для разных каналов – реверберационные характеристики могут быть несколько отличными для каждого отдельного канала. Так как эти различия усиливаются с влиянием на звучание разнообразных характеристик помещения, часто бывает целесообразно провести частотный анализ при малом времени отклика для более плавного сочетания частот и звучания каналов.



Если на ваше помещение не влияют указанные выше факторы, в анализе при 20 – 40 мс часто нет необходимости. Большое время отклика может дать более подробную картину поведения акустической системы. Найти время, лучше всего подходящее для вашего помещения, можно опытным путем.

Учтите, что изменение обстановки помещения (например, перемещение мебели или картин) повлияет на результаты калибровки. В таком случае понадобится повторная калибровка.

🔗 Примечание

1 Учтите, что из-за так называемой "трупповой задержки" низкие частоты генерируются дольше, чем высокие (это наиболее заметно, если сравнить частоты при времени отклика 0 мс). Этот начальный наклон линии (т.е. чрезмерная реверберация) не свидетельствует о недостатках помещения.

Использование эквалайзера профессиональной акустической калибровки

1 Выберите пункт "EQ Professional"

(Профессиональный эквалайзер) и нажмите кнопку ENTER (ВВОД).



- Выберите параметр и нажмите кнопку ENTER.
 Reverb Measurement (Реверберация, измерение) используется для измерения частотных характеристик помещения (для вывода используется компьютер, для получения информации о подключении кабеля RS-232C перед выбором этого пункта см. раздел Подключение компьютера для вывода информации при расширенной настройке MCACC на стр. 59).
 - Reverb View (Реверберация, просмотр) здесь можно проверить результаты измерения реверберации в указанной полосе частот для каждого канала.
 - Reverb Output PC (Реверберация, выход на ПК) см. раздел Подключение компьютера для вывода информации при расширенной настройке MCACC на стр. 59.
- Advanced EQ Setup (Дополнительная настройка эквалайзера) – этот вариант позволяет выбрать период времени, используемый для калибровки на основании измерений реверберации в помещении. Учтите, что индивидуальная калибровка системы при этой установке изменит настройки в соответствии с указаниями глав Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC) на стр. 7 или Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 33 и в ней нет необходимости, если вы удовлетворены этими настройками.

3 Если вы выбрали пункт "Reverb Measurement" (Реверберация, измерение), установите эквалайзер в положение ОN (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ.), затем выберите пункт ОК.



Следующие параметры определяют, каким образом реверберационные характеристики помещения прослушивания будут отображаться в пунктах Reverb View (Реверберация, просмотр) и Reverb Output PC (Реверберация, выход на ПК):

- EQ OFF (ЭКВАЛАЙЗЕР ВЫКЛЮЧЕН) отобразятся реверберационные характеристики зоны прослушивания без корректировки, выполняемой этим ресивером (перед калибровкой).
- ЕQ ON (ЭКВАЛАЙЗЕР ВКЛЮЧЕН) отобразятся реверберационные характеристики зоны прослушивания с корректировкой, выполняемой этим ресивером (после калибровки).¹ Учтите, что характеристики

корректировки могут казаться слишком ровными из-за настройки, необходимой для используемой зоны прослушивания. По окончании измерения реверберационных характеристик, можно выбрать пункт **Reverb View (Реверберация, просмотр)** и просмотреть результаты измерения на экране.

Для получения информации об устранении неполадок см. раздел на стр. Графическое изображение профессиональной акустической калибровки на стр. 78.

4 Если выбран пункт "Reverb View" (Реверберация, просмотр), можно проверить реверберационные характеристики каждого канала. Когда проверка будет закончена, выберите пункт RETURN (BO3BPAT).

3e2.Rev M1 : E	erb Viev 2 OFF 	w Ch∢LL► Fq [63Hz]
	80	152ms
		ு:Return

Это изображение появляется в соответствии с настройками, выбранными в пункте **Reverb Measurement (Реверберация,** измерение) (п. 3 выше). Используйте кнопки ←/→ для выбора кнала и частоты, которую необходимо проверить. Используйте кнопки ↑/↓ для возврата и выбора из двух этих пунктов. Запомните, что деления на вертикальной оси проставлены через 2 дБ.

5 Если выбран пункт Advanced EQ Setup (Дополнительная настройка эквалайзера), введите настройку времени, которая будет использоваться для калибровки, затем выберите пункт "Go" (Пуск). Выберите пункт "Start" (Начать) на следующем экране.

На основе результатов измерения реверберации (см. выше) можно вручную выбрать время отклика для окончательной частотной регулировки и калибровки. Хотя этот параметр можно задать и не проводя измерения

реверберации, лучше всего использовать эти результаты как ориентир. Для оптимальной калибровки системы по прямому звуку громкоговорителей рекомендуется выбрать время 20– 40ms (20–40 мс).



С помощью кнопок ←/→ выберите канал, частоту и время отклика. Используйте кнопки ↑/↓ для переключения между ними.

Можно выбрать любой из подключенных громкоговорителей (кроме низкочастотного) и просмотреть результаты

измерений для следующих частот: 63 Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц и 16 кГц.

Выберите для времени отклика один из следующих

диапазонов (в миллисекундах): 0–20 мс, 10–30 мс, 20–40 мс, 30–50 мс, 40–60 мс, 50–70 мс и 60–80 мс. Это значение будет использоваться при калибровке всех каналов.

Задав все параметры, выберите пункт **ОК**. Калибровка будет продолжаться примерно 1–4 минут.

После того, как корректировка акустической калибровки установлена, существует возможность проверки настроек на экране.

🔊 Примечание

І Калибровка, соответствующая текущей предварительно заданной настройке МСАСС будет использоваться при выбранном пункте EQ ON (ЭКВАЛАЙЗЕР ВКЛЮЧЕН). Для использования другой предварительно заданной настройки MCACC выйдите из меню System Setup (Настройка системы) для выбора е е перед нажатием кнопки SETUP (VCTAHOBKA). Эта система позволяет хранить предварительно заданные настройки MCACC, обеспечивая возможность калибровки системы для различных позиций прослушивания (или

регулировки частот для этих позиций прослушивания).¹ Это обеспечивает удобство различения настроек в зависимости от типа прослушиваемого источника и положения во время прослушивания (например, просмотр фильмов с дивана или воспроизведение видеоигр рядом с ТВ).

В этом меню можно проверять текущие установки, копировать их из одной предварительно заданной настройки в другую, присваивать названия предварительно заданным настройкам для простоты идентификации и удаления ненужных предварительно заданных настроек.

Выберите в меню System Setup (Настройка системы) пункт "Data Management" (Управление данными).

См. раздел Настройка параметров ресивера в меню System Setup (Настройка системы) на стр. 33, если вы еще не находитесь на этом экране.



Выберите настройку, которую требуется отрегулировать. • MCACC Data Check (Проверка данных MCACC) –

- проверка параметров любой из предварительно заданных настроек MCACC с помощью экранного дисплея (см. paздел Checking MCACC preset data (Проверка данных предварительно заданных настроек MCACC) ниже).
- МСАСС Data Copy (Копирование данных МСАСС) копирование параметров из одной предварительно заданной настройки МСАСС в другую (см. раздел Copying MCACC preset data (Копирование данных предварительно заданных настроек МСАСС) ниже).
- Memory Rename (Переименование настроек) присвойте название предварительно заданным настройкам МСАСС для простоты идентификации (см. раздел Переименование предварительно заданных настроек МСАСС на стр. 42).
- Memory Clear (Сброс памяти) удалите ненужные предварительно заданные настройки MCACC (см. раздел Сброс предварительно заданных настроек MCACC на стр. 42)

Checking MCACC preset data (Проверка данных предварительно заданных настроек МСАСС)

После завершения выполнения указаний разделов Автоматическая настройка объемного звучания (МСАСС) на стр. 7 или Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 33 можно проверить откалиброванные настройки с помощью экранного дисплея.

Выберите пункт "MCACC Data Check" (Проверка 1 данных MCACC) в меню Data Management setup (Настройка управления данными).



- Выберите настройку, которую требуется проверить. Рекомендуется делать это, когда воспроизводится
- источник, и можно сравнить разные настройки Выберите предварительно заданную настройку

МСАСС, которую требуется проверить. При необходимости для переключения настроек

громкоговорителей используйте кнопки 1/4.

4a4 EQ Data Ch	eck
	63Hz : 0.0
MCACC <	125Hz : 0.0
Ch [SBL]	250Hz : 0.0
	500Hz : 0.0
	1kHz: 0.0
	2kHz : -1.0
t	4kHz : -2.0
	8kHz : -4.5
	16kHz : -7.0
abilituseb %	TRIM : 0.0
	ം:Return

4 Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT) для возврата в меню Data Check (Проверка данных), повторяя пункты 2 и 3 для проверки других настроек.



5 После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню Data Management setup (Настройка управления данными).

Copying MCACC preset data (Копирование данных предварительно заданных настроек МСАСС)

Если необходимо отрегулировать эквалайзер акустической калибровки в ручном режиме (см. раздел Ручная настройка MCACC на стр. 36), рекомендуется копирование текущих настроек² в неиспользуемую предварительно заданную настройку МСАСС. Это даст вам исходное значение, которое затем можно изменить по своему вкусу.

Выберите пункт "MCACC Data Copy" (Копирование данных MCACC) в меню Data Management setup (Настройка управления данными).



2 Выберите предварительно заданную настройку МСАСС, настройки из которой будут копироваться "From" (Из), затем укажите место, куда они будут копироваться ("To" (B)).

Будьте осторожны и не запишите их в предварительно заданную установку МСАСС, которая используется в данный момент (восстановление ее невозможно).

🔊 Примечание

Это можно сделать, выполняя указания разделов Автоматическая настройка объемного звучания (МСАСС) на стр. 7 или Автоматическая настройка MCACC (Experi) на стр. 33, которые необходимо было выполнить ранее. 2 Эти настройки устанавливаются в соответствии с указаниями разделов Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC) на стр. 7 или

Автоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 33.

3 Выберите пункт "Сору" (Копировать) для подтверждения и копирования настройки.

На экранном дисплее появится индикация **Copy Complete!** (Копирование завершено!), подтверждающая копирование предварительно заданной настройки MCACC, затем произойдет автоматическое возвращение в меню Data Management setup (Настройка управления данными).

Переименование предварительно заданных настроек МСАСС

Если существует несколько используемых предварительно заданных настроек MCACC, можно переименовать их для простоты идентификации.

 Выберите пункт "Memory Rename" (Переименование настроек) в меню Data Management setup (Настройка управления данными).



2 Выберите предварительно заданную настройку МСАСС, которую необходимо переименовать, затем выберите подходящее название.

Используйте кнопки ↑/↓ для выбора предварительно заданной настройки, затем при помощи кнопок ←/→ выберите название предварительно заданной настройки.

3 Повторите нужное число раз в зависимости от нужного числа предварительно заданных настроек МСАСС, по окончании нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню Data Management setup (Настройка управления данными).

Сброс предварительно заданных настроек МСАСС

Если предварительно заданные настройки MCACC, хранящиеся в памяти, больше не используются, можно сбросить параметры калибровки этой предварительно заданной настройки.

1 Выберите пункт "Memory Clear" (Сброс памяти) в меню Data Management setup (Настройка управления данными).



2 Выберите предварительно заданную настройку МСАСС, которую необходимо очистить.

Будьте осторожны и не удалите предварительно заданную установку MCACC, которая используется в данный момент (восстановление ее невозможно).

3 Выберите пункт "Clear" (Очистить) для подтверждения и копирования настройки.

На экранном дисплее появится индикация Clear Complete! (Сброс завершен!), подтверждающая сброс предварительно заданной настройки MCACC, затем произойдет

автоматическое возвращение в меню Data Management setup (Настройка управления данными).

Ручная настройка громкоговорителей

Данный ресивер позволяет выполнять более точную настройку для оптимизации объемного звучания. Эти настройки необходимо выполнить только один раз (их повторное выполнение требуется после замены имеющейся акустической системы на новую или подключения новых громкоговорителей).

Меню автоматической настройки объемного звучания (MCACC) предназначено для индивидуальной регулировки системы, но если вас устраивают характеристики системы, достигнутые в результате автоматической настройки (см. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC) на стр. 7), вызывать это меню нет необходимости.

🕕 Предупреждение

 Тестовые сигналы, используемые при настройке системы, имеют высокую громкость.

1 Выберите пункт "Manual SP Setup" (Ручная настройка громкоговорителей) и нажмите кнопку ENTER (ВВОД).



2 Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо отрегулировать эти установки надлежащим образом:

- Speaker Setting (Настройка громкоговорителей) укажите размер и количество подключенных громкоговорителей (см. ниже).
- Channel Level (Уровень канала) отрегулируйте общий баланс используемой системы громкоговорителей (стр. 43).
- Speaker Distance (Расстояние до громкоговорителей)

 укажите расстояние до громкоговорителей из точки
 прослушивания (стр. 44).
- Bass Peak Level (Пиковый уровень НЧ) предотвращает низкочастотное искажение звука в громкоговорителях (стр. 44).
- Х-Сигуе (Кривая Х) регулировка тонального баланса используемой системы громкоговорителей для звукового сопровождения к фильмам (стр. 45).
- ТНХ Audio Setting (Настройка ТНХ Audio) укажите, используется ли настройка громкоговорителей ТНХ (стр. 45).
- Внесите нужные изменения в каждый параметр и подтвердите каждый экран нажатием кнопки RETURN (BO3BPAT).

Speaker Setting (Настройка громкоговорителей)

Этот параметр служит для указания конфигурации громкоговорителей (размер, количество громкоговорителей и частоту разделения). Рекомендуется проверить, правильны ли значения, установленные в результате Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC) на стр. 7.¹ Учтите, что этот параметр применяется ко всем предварительно заданным настройкам MCACC и не может устанавливаться независимо. 1 Выберите пункт "Speaker Setting" (Настройка громкоговорителей) в меню Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей).

5.Manual SP Setup	5a.Speaker Setting	
s.Speaker Setting b.Channel Level c.Speaker Distance d.Bass Peak Level e.X-Curve f.THX Audio Setting	Front SMALL Center [SMALL] Surr [SMALL] SB [SMALLx2] SUB W. [YES] □ ● □ X. OVER [80Hz] □ □	
ு:Return	(THX:ALL SMALL)	

2 Выберите нужный набор громкоговорителей, а затем их размер.

С помощью кнопок ←/→ выберите размер (и количество) каждого из следующих громкоговорителей:¹

- Front (Передние) выберите размер LARGE (БОЛЬШОЙ), если передние громкоговорители эффективно воспроизволят низкие частоты или если не подключен низкочастотный громкоговоритель. Если выбрать SMALL (МАЛЫЙ), низкие частоты будут передаваться на низкочастотный громкоговоритель.
- Center (Центральный) выберите размер LÂRGE, если центральный громкоговоритель эффективно воспроизводит низкие частоты, или SMALL, чтобы низкие частоты передавались на громкоговоритель объемного звучания. Если центральный громкоговоритель не подключен, выберите пункт NO (HET) (сигнал центрального канала будет направляться на передние громкоговорители).
- Surround (Объемное звучание) выберите размер LARGE, если громкоговорители объемного звучания эффективно воспроизводят нихике частоты. Если выбрать SMALL, низкие частоты будут передаваться на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если громкоговорители объемного звучания не подключены, выберите пункт NO (сигналы этих каналов будут направляться на передние громкоговорители или на низкочастотный громкоговоритель).
- Surr Back (Задние объемного звучания) выберите количество имеющихся задних громкоговорителей объемного звучания (один, два или ни одного).² Выберите размер LARGE, если громкоговорители объемного звучания эффективно воспроизводят низкие частоты. Если выбрать SMALL, низкие частоты будут передаваться на другие громкоговорители или низкочастотный громкоговоритель. Если задние громкоговорители объемного звучания не подключены, выберите пункт NO.
- Subwoofer (Низкочастотный громкоговоритель) сигналы низкочастотного эффекта и низкие частоты каналов с выбранным размером SMALL выводятся на низкочастотный громкоговоритель, если выбран пункт YES (ДА). Выберите пункт PLUS (ПЛЮС), если низкочастотный громкоговоритель должен воспроизводить звук непрерывно или если нужно более глубокое басовое звучание (при этом низкие частоты,

которые обычно передаются на передние и центральный громкоговорители, также выводятся на низкочастотный

громкоговоритель).³ Если низкочастотный громкоговоритель не подключен, выберите пункт **NO** (низкие частоты будут выводиться через другие громкоговорители).

3 Выберите пункт "X. OVER" и установите частоту разделения.⁴

Частоты ниже этой точки будут передаваться на низкочастотный громкоговоритель (или громкоговорители размера LARGE).

4 После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей).

Channel Level (Уровень канала)

Настройки уровня канала позволяют отрегулировать общий баланс акустической системы и являются важным фактором при настройке системы домашнего театра.

1 Выберите пункт "Channel Level" (Уровень канала) в меню Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей).



2 Выберите параметр настройки.

- Мапиаl (Ручная) переместите тестовый звуковой сигнал вручную от одного громкоговорителя к другому и отрегулируйте индивидуальные уровни каналов.
- Ацto (Автоматическая) отрегулируйте уровни каналов, перемещая тестовый звуковой сигнал от одного громкоговорителя к другому автоматически.

3 Подтвердите выбранный параметр настройки.

Тестовые звуковые сигналы начнут генерироваться после нажатия кнопки ENTER (ВВОД).



🔊 Примечание

1 Если для передних громкоговорителей выбран размер SMALL (МАЛЬЙ), для низкочаетотного громкоговорителя автоматически выбирается настройка YES (ДА). Кроме того, в этом случае для центрального громкоговорителя и громкоговорителей объемного звучания нельзя выбрать размер LARGE (БОЛЬШОЙ), если для передних громкоговорителей выбран размер SMALL Все низкие частоты при этом передаются на низкочаетотный громкоговоритель. 2 - Если, как описано в раздлее Настройка задика громкоговорителей объемного звучания на сту 35, выбран параметр 2nd Zone (Вторая зоно) или боли с 2 - Если, как описано в раздлее Настройка задика громкоговоритель за объемого взучания на сту. 35, выбран параметр 2nd Zone (Вторая зона) или Front

ВІ-Атр (Подключение передних громкоговорителей к двум усилителям), изменить настройки этих громкоговорителей невозможно. • Если для громкоговорителей объемного звучания выбран параметр NO (HET), для задних громкоговорителей объемного звучания автоматически также выбирается параметр NO.

Если выбран только один задний громкоговоритель объемного звучания, он должен быть подключен к левому разъему объемного звучания.
 Если выбран только один задний громкоговоритель объемного звучания, он должен быть подключен к левому разъему объемного звучания.
 Если вам правится звучание с мощными басами, и подключен низкочастотный громкоговоритель, прасособразно выбрать для передних громкоговорителей разметр FUUS (ПЛЮС). Но это не гарантнурст налучшего воспроизведения низкочастотно громкоговорителей в помещении качество низких частот может даже ухудишться. В этом случае попробуйте изменттр Балеположение или направление громкоговорителей в помещении качество низких частот может даже ухудишться. В этом случае попробуйте изменттр Балеположение или направление громкоговорителей на и судается достичь хороших результатов, проверьте звучание низких частот при настройках PLUS (ПЛЮС). И YES или же меняя для передних громкоговорителей размеры LARGE и SMALL и определите, когда звук будет наивысшего качества. При затруднениях самое простое решение – направить все низкие частоть на низкочастотный громкоговорителей портасий в саморах с участотный громкоговорителей в доками с удет размеры LARGE и SMALL и определите, выбрав для передних громкоговорителей размеры LARGE и SMALL

4 • Эта настройка определяет частоту отсечки между низкочастотными звуками, воспроизводимыми громкоговорителями, для которых выбрана настройка LARGE, или низкочастотным громкоговорителем и низкочастотными звуками, воспроизводимыми громкоговорителями, для которых выбрана настройка SMALL. Он также определяет частоту разделения для канала низкочастотных эффектов.

Если выбрана настройка громкоговорителей ТНХ, подтвердите, что для частоты отсечки установлено значение 80Hz (Гц).

4 Отрегулируйте уровень каждого канала с помощью кнопок ←/→.

Если выбран пункт Manual, используйте кнопки **↑/↓** для переключения громкоговорителейю. При выборе пункта **Auto** будут воспроизведены тестовые сигналы в порядке, показанном на экране:



Отрегулируйте уровень каждого громкоговорителя после того, как начнут генерироваться тестовые звуковые сигналы.¹

5 После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей).

Совет

 Можно в любое время изменить уровни каналов при помощи кнопок CH LEVEL (УРОВЕНЬ КАНАЛА) и (/> на пульте дистанционного управления.

Speaker Distance (Расстояние до громкоговорителей)

Для обеспечения хорошей глубины звучания и пространственного ощущения системы следует указать расстояние от громкотоворителей до точки прослушивания. В результате ресивер вносит в сигналы необходимые задержки, которые обеспечивают хорошее объемное звучание.

 Выберите пункт "Speaker Distance" (Расстояние до громкоговорителей) в меню Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей).



2 Отрегулируйте расстояние для каждого громкоговорителя с помощью кнопок ←/→.

Расстояние до каждого громкоговорителя можно установить с шагом 0.1 м.

3 После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей).



 Для обеспечения наилучшего объемного звучания убедитесь, чтобы задние громкоговорители объемного звучания находились на одинаковом расстоянии от точки прослушивания.

Bass Peak Level (Пиковый уровень НЧ)

Некоторые аудиоисточники (например, Dolby Digital и DTS) воспроизводят сверхнизкие частоты. При необходимости можно отрегулировать ограничитель низких частот, чтобы предотвратить искажение звука.

Выберите пункт "Bass Peak Level" (Пиковый уровень НЧ) в меню Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей).

Будет показана текущая настройка. Если отображается индикация **ОFF (ВЫКЛ.)**, аттенюатор отключен (не влияет на вывод низких частот).

5.Manual SP Setup	5d.Bass Peak Level
a.Speaker Setting b.Channel Level c.Speaker Distance d.Bass Peak Level e.X-Curve f.THX Audio Setting	Bass Peak Level :OFF [Setting Start] [Setting Clear]
ନ:Return	ு:Return

Выберите параметр настройки.



- Setting Start (Начало настройки) устанавливается громкость –60 дБ, генерируется тестовый сигнал, и можно задать нужный пиковый уровень.
- Setting Clear (Удаление настройки) удаляет все предыдущие настройки и отключает ограничение.

3 Если выбран пункт "Setting Start" (Начало настройки), с помощью кнопок ←/→ отрегулируйте тестовые сигналы и укажите пиковый уровень НЧ, после чего нажмите кнопку ENTER (BBOД).



Подбирайте тестовый уровень постепенно и нажмите кнопку ENTER в точке, сразу после которой тестовый сигнал

начинает искажаться.² На дисплее ресивера отобразится индикация **RESUME (ПРОДОЛЖИТЬ)**, а громкость установится на оригинальном уровне, после чего произойдет автоматический возврат в меню Bass Peak Level (Пиковый уровень HЧ).

4 После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей).

🔊 Примечание

 Если вы используете прибор для измерения уровня звукового давления (SPL-метр), снимите показания в основной точке прослушивания и установите для уровня каждого громкоговорителя значение 75 дБ SPL (режим C-weighting/slow reading (емкостное взвешнивание/медленное чтение)).

 Тестовый звуковой сигнал громкоговорителя воспроизводится с низкой громкостью. Может потребоваться регулировка уровня после тестирования при помощи текущей звуковой программы.

2 Если для низкочастотного громкоговорителя выбрана настройка YES (ДА) или PLUS (ПЛЮС) (см. раздел Speaker Setting (Настройка громкоговорителяей) на стр. 42), тестовый сигнал выводится только через низкочастотный громкоговоритель. Если нет, этот сигнал издается передними громкоговорителями и громкоговорителями оканного звучания, для которых задан размер LARGE (БОЛЬШОЙ).

Обычно звуковое сопровождение, смикшированное для акустических систем кинотеатров при воспроизведении в больших помещениях является слишком резким. Настройка X-Curve (Кривая X) действует, как своего рода эквалайзер для прослушивания в домашнем кинотеатре и восстанавливает соответствующий тональный баланс звукового сопровождения фильмов.¹

Выберите пункт "X-Curve" (Кривая X) в меню Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей).



Выберите нужную настройку X-Curve (Кривая X). 2 Используйте кнопки (/> для регулировки настройки. Х-Сигуе выражается в убывании наклона децибел на октаву. начиная с 2 кГц. Звук становится менее резким по мере увеличения наклона (до максимум -3.0dB/oct (-3,0 дБ/окт.)). Для настройки функции X-Curve в соответствии с размерами помещения используйте следующие указания:

Размер помещения (м ²)	≤36	≤48	≤60	≤72	≤300	≤1000
X-Curve (Кривая X (дБ/окт.))	-0.5	-1	-1.5	-2	-2.5	-3

Если выбран пункт OFF (ВЫКЛ.), частотная кривая будет ровной, и X-Curve действовать не будет.

Выберите пункт "Return" (Возврат), затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для завершения.

THX Audio Setting (Настройка THX Audio)

Для получения наиболее эффективного результата при использовании режимов прослушивания THX Select2 Cinema и THX MusicMode (см. раздел Использование режимов Ноте THX на стр. 27) с использованием системы Advanced Speaker Аггау (ASA) (Расширенное расположение

громкоговорителей) (см. раздел O THX на стр. 82) требуется установить данную настройку. Для получения

дополнительных сведений о размещении громкоговорителей ТНХ см. раздел Расположение громкоговорителей на

стр. 18.2

1 Выберите пункт "THX Audio Setting" (Настройка THX Audio) в меню Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей).



2 Укажите расстояние между задними громкоговорителями объемного звучания.

T.THX Audio Setting			
SB SP Position			
<0.0-0.3m			
SBL-SBR			
ନ:Finish			

- 0.0 0.3m (м) громкоговорители объемного звучания на расстоянии в пределах 30 см друг от друга (лучше всего для объемного звучания THX).
- > 0.3 1.2m (м) громкоговорители объемного звучания на расстоянии в пределах от 30 см до 1,2 м друг от друга.
- 1.2m (м) < громкоговорители объемного звучания на расстоянии более 1,2 м.

После завершения нажмите кнопку RETURN 3 (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню Manual SP Setup (Ручная настройка громкоговорителей).

Λ7

🔗 Примечание

¹ Поскольку этот принцип аналогичен, настройка X-Curve (Кривая X) не применяется при использовании режимов Ноте ТНХ (см. раздел Использование режимов Ноте ТНХ на стр. 27).
2 Если задние громкотоворители объемного звучания не используются или в наличии имеется только один из них, выбрать эту настройку не удастся (на

дисплее появится индикация Cannot select (Выбор невозможен)).

глава 8: Другие подключения

🕛 Предупреждение

 Перед тем, как устанавливать или изменять соединения убедитесь в том, что отключено питание.

Подключение проигрывателя iPod

Этот ресивер имеет специальный разъем для подключения проигрывателя iPod, который позволяет управлять воспроизведением на проигрывателе iPod при помощи органов управления данного ресивера.¹

Подключение проигрывателя iPod к ресиверу



При помощи аудиокабеля управления iPod (не прилагается) подключите используемый проигрыватель iPod к разъему iPod на задней панели ресивера.

Перед установкой этого соединения убедитесь в том, что ресивер выключен.

2 Используйте кнопку входа источника iPod для переключения ресивера на проигрыватель iPod. Во время проверки соединения ресивером и приема данных от проигрывателя iPod на дисплее передней панели появится индикация Loading (Загрузка).

3 Для отображения главного меню iPod используйте кнопку TOP MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ).

После появления на дисплее индикации **Тор Мепи (Главное** меню) возможно воспроизведение музыки с проигрывателя iPod.²

 Если после нажатия кнопки iPod на дисплее появится индикация No Connection (Соединение отсутствует), попробуйте выключить ресивер и подключить проигрыватель iPod к ресиверу заново.

Воспроизведение музыки на проигрывателе iPod

Для навигации по музыкальным программам на проигрывателе iPod проще всего включить ТВ для использования преимуществ экранных дисплеев.³ Для изображения всей информации также можно использовать только переднюю панель ресивера.

Поиск материала для воспроизведения

После подключения к ресиверу можно пролистать музыкальные материалы, сохраненные в проигрывателе iPod по списку воспроизведения, исполнителю, названию альбома, названию произведения, жанрам или композиторам аналогично непосредственному использованию проигрывателя iPod.



При помощи кнопок ↑/↓ выберите категорию, затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для перелистывания этой категории.

 Для возврата на предыдущий уровень в любой момент времени нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Используйте кнопки 1/4 для перелистывания

 выбранной категории (напр., albums (альбомы)).
 Для перемещения на предыдущий/следующий уровень используйте кнопки ←/→.

3 Продолжайте перелистывание до тех пор, пока не будет выбрана программа, которую необходимо воспроизвести, затем нажмите кнопку ► для запуска воспроизведения.⁴

Перемещение между категориями на проигрывателе iPod осуществляется следующим образом:

Playlist (список воспроизведения) → Song (произведение) Artist (исполнитель) → Album (альбом) → Song (произведение) Album (альбом) → Song (произведение) Song (произведение)

Genre (жанр) \rightarrow Artist (исполнитель) \rightarrow Album (альбом) \rightarrow Song (произведение)

Сотрозег (композитор) → Album (альбом) → Song (произведение) Shuffle Songs (произведения в произвольном порядке)

🔊 Примечание

1 Эта система совместима с проигрывателями iPod, мини-устройствами iPod и портативными устройствами iPod Photo (третьего поколения и выше), однако совместимость может отличаться в зависимости от версии портраммного обеспечения вашего устройства iPod. Этот ресивер не поддерживает версий программного обеспечения в изверсиях можно получить у дилера компании Pioneer.
2. После подключения к ресивер у органы управления используемого устройства iPod работать не будут (на дисплее устройства iPod отобразится индикация Pioneer). Управление такими устройствами, как эквалайзер, при помощи этого ресивера невозможно, поэтому перед подключением рекомендуется выключить эквалайзер.

3 Учтите, что нелатинские символы в списках воспроизведения будут отображаться в виде символов #.

4 При нахождении в категории произведения для запуска воспроизведения также можно нажать кнопку ENTER (ВВОД).



 Можно воспроизвести все произведения в определенной категории, выбрав пункт All (Bce) в верхней части списка каждой категории. Например, можно воспроизвести все произведения определенного исполнителя.

Основные органы управления воспроизведением

В следующей таблице приведены основные органы управления устройством iPod:

Кнопка	Назначение
•	Нажмите для начала воспроизведения. Если начинается воспроизведение, когда выбран объект, отличный от произведения, будут воспроизводиться все произведения, относящиеся к этой категории.
	Нажмите для остановки воспроизведения.
II	Устанавливает паузу воспроизведения или возобновляет воспроизведение, если установлена пауза.
44/>>	Нажмите и удерживайте во время воспроизведения для запуска сканирования.
 ⊲⊲ / ▶▶	Нажмите для пропуска предыдущего/следующего произведения.
¢	Нажмите несколько раз для перехода между пунктами Repeat One (Повтор одного), Repeat All (Повтор всех) и Repeat Off (Повтор выкл.).
×	Нажмите несколько раз для перехода между пунктами Shuffle Songs (Воспроизведение произведений в произвольном порядке), Shuffle Albums (Воспроизведение альбомов в произвольном порядке) и Shuffle Off (Воспроизведение в произвольном порядке выкл.).
DISP	Нажмите несколько раз для изменения информации о проигрываемом произведении.
←/→	Во время воспроизведения нажмите для пропуска предыдущего/следующего списка воспроизведения; при перелистывании нажмите для перехода на предыдущий/следующий уровень.
ТОР МЕNU (ГЛАВНО Е МЕНЮ)	Нажмите для возврата к экрану меню iPod Top (Главное меню iPod).

iPod® является зарегистрированной торговой маркой компании Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Подключение с помощью HDMI

Если имеется компонент с интерфейсом HDMI или DVI (с HDCP), его можно подключить к ресиверу с помощью имеющегося в продаже кабеля HDMI.¹

При помощи соединения HDMI передаются несжатые цифровые видеосигналы, а также практически любые виды цифрового звука, с которыми совместим компонент, включая DVD-Video, DVD-Audio (см. ниже информацию об ограничениях), Video CD/Super VCD, CD и MP3, Для получения дополнительной информации о совместимости HDMI см. раздел О преобразователе видеосигнала на стр. 11.



Монитор или плазменный дисплей, совместимый с HDMI/DVI

Используйте кабель HDMI для подключения внутреннего соединения HDMI IN 1/2 этого ресивера с выходом HDMI используемого компонента с интерфейсом HDMI.

При подключенном компоненте HDMI на передней панели появляется индикация **HDMI**.

🖉 Примечание

допланительные токусных вожно получить у продыка возуку удованыя. • Данное устройство рассигнано на соответствие интерфейсу HDM версии 1.1. В зависимости от подключенного компонента применение подключения DVI может привести к ненадежной передаче сигнала. Если используется компонент с версией HDMI 1.0, вывод защищенных от копирования источников DVD-Audio CPPM через соединение HDMI невозможен.

• Воспроизведение SACD при использовании соединения HDMI невозможно.

^{1 -} Подключение HDMI допускается только для компонентов, поддерживающих интерфейс DVI и совместимых как с DVI, так и с защитой HDCP. Для подключения к разъему DVI понадобится отдельный переходник (DVI→ HDMI). В то же время через подключение DVI- HDCP не может передаваться звук. Дополнительные сведения можно получить у продавид оборудования.

2 Используйте кабель HDMI для подключения внутреннего соединения HDMI OUT (ВЫХОД HDMI) этого ресивера с внутренним соединением HDMI совместимого с HDMI монитора.¹

 При правильном подключении стрелка на разъеме кабеля на проигрывателе должна быть направлена вправо.



3 Используйте кнопку INPUT SELECT (ВЫБОР ИСТОЧНИКА) для выбора НDMI 1 или 2 (в зависимости от того, какой вход подключен). Можно также воспользоваться регулятором INPUT

SELECTOR (ВЫБОР ВХОДА) на передней панели.

- Установите параметр HDMI, как описано в разделе Настройка параметров аудио/видео на стр. 63 в положение ТНROUGH (СКВОЗНОЙ), если необходимо прослушать звук HDMI, выводимый используемым ТВ или плазменным дисплеем (из этого ресивера звук слышаться не будет).
- Если видеосигнал не появляется на используемом ТВ или плазменном дисплее, попробуйте отрегулировать настройки разрешения используемого компонента или дисплея. У чтите, что некоторые компоненты (например, игровые видеоприставки) имею разрешение, преобразование которого невозможно. В этом случае используйте (аналоговое) подключение S-video или композитное подключение.
- Прослушивание HDMI аудио через разъемы цифрового выхода ресивера невозможно.

O HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface – интерфейс мультимедиа с высоким разрешением) может передавать как видео, так и звук через одно цифровое соедлиение и предназначен для DVD-проигрывателей, цифровых телевизоров, телевизионных приставок и других аудио/ видеоустройств. HDMI разработан с целью объединения в одной спецификации технологий HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection – защита широкополосного цифрового содержимого) и DVI (Digital Visual Interface – цифрового содержимого, передаваемого и принимаемого совместимыми с DVI дисплеями.

HDMI поддерживает видео стандартного, улучшенного качества и высокой четкости, а также многоканальный объемный звук. К особенностям HDMI относятся передача цифрового видео без сжатия, полоса пропускания до 2,2 гигабит в секунду (для сигналов HDTV), один разъем (вместо нескольких кабелей и разъемов) и возможность связи между источником сигнала и аудио/видеоустройствами, такими как цифровой телевизор.

HDMI, эмблема **Напп** и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC.

Использование интерфейса i.LINK

Только для модели VSX-AX4AVi

Если в распоряжении имеется компонент с разъемом i.LINK, его можно подсоединить к ресиверу с помощью кабеля i.LINK.

Поскольку интерфейс i.LINK не передает видеосигнал, видеосигнал компонента, подключенного при помощи соединения i.LINK, необходимо передать при помощи других кабелей (см. раздел Подключение оборудования на стр. 10 для получения дополнительной информации о подключени видео). Если видеосигнал от компонента уже подключен, назначьте вход i.LINK для функции входа, к которой подключен видеосигнал (см. раздел Meuю Input Setup (Настройка входов) на стр. 60). Для получения информации о подтверждении настроек интерфейса i.LINK см. раздел Проверка входов i.LINK на стр. 49. Два разъема i.LINK с задней стороны ресивера являются 4контактными. Для подключентов с интерфейсом

LINK используйте 4-контактный кабель i.LINK S400.

🕐 Предупреждение

 Соприкосновение штекера i.LINK с металлическими частями ресивера, кроме разъема i.LINK, может вызвать короткое замыкание. Некоторые кабели имеют металлические части, которые могут касаться устройства в подключенном состоянии. Пожалуйста, постарайтесь использовать только подходящий кабель i.LINK.

Внимание

- Пожалуйста, используйте 4-контактные кабели S400 длиной менее 3,5 м. Хотя и существуют более длинные кабели, они могут быть ненадежны.
- Возможны случаи, когда функция PQLS/регулировки скорости и/или i.LINK аудио не работают надлежащим образом, даже при подключении к оборудованию, совместимому с интерфейсом i.LINK.
- Не подсоединяйте/отсоединяйте кабели i.LINK и не включайте/выключайте компоненты, подсоединенные при помощи кабелей i.LINK, при включенном ресивере.

Другие подключения

1 При помощи кабеля i.LINK подсоедините один из штекеров i.LINK данного ресивера к разъему i.LINK используемого компонента с интерфейсом i.LINK.



Компонент с интерфейсом i.LINK

 Для обеспечения правильного соединения стрелка на корпусе разъема должна совпадать со стрелкой (слева от разъема). Кабель I.DINK следует вставлять в разъем таким образом, чтобы он входил в него легко. При неправильном подключении ресивер не сможет распознать подосединенные компоненты. Учтите, что кабель i.LINK чувствителен, и при применении излишних усилий при подключении может выйти из строя.



2 Назначьте компонент с интерфейсом i.LINK для нужного входа, затем произведите все необходимые настройки выхода компонента.

Для получения информации о назначении компонента для функции входа этого ресивера см. раздел *Меню Input Setup* (*Настройка входов*) на стр. 60. Для необходимой настройки выхода выполняйте указания руководства по эксплуатации, прилагаемого к компоненту.

 При помощи соединения i.LINK можно соединить несколько компонентов. См. раздел *Создание сети i.LINK* на стр. 50.

Проверка входов i.LINK

Если используются несколько компонентов с интерфейсом i.LINK, назначенных для функций входа, согласно указаниям раздела *Menю Input Setup (Настройка входов)* на стр. 60, настройки можно подтвердить, как описано ниже.

1 Выберите пункт "i.LINK Check" (Проверка i.LINK) в меню Other Setup (Другие настройки) и нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

Для получения дополнительной информации о перемещении по экрану этого меню см. раздел *Меню другие настройки* на стр. 61.

 Если компоненты с интерфейсом i.LINK не подключены, пункт i.LINK Check будет недоступен.



2 Прокрутите список для подтверждения настроек.

Если несколько компонентов с разъемами i.LINK подключено к ресиверу, компонент с интерфейсом i.LINK, который вы ищете, может отображаться на дополнительных экранных дисплеях.

- После названий еще не назначенных устройств отображается пометка i.LINK (например, DV-989AVi [i.LINK]).
- Если в подключенных устройствах невозможен вывод сигнала (воспроизведение) через соединение i.LINK, после названия такого устройства отображается пометка [----] (например, DV-989AVi [---]). Несовместимые устройства нельзя назначать для входов.
- При случайном отсоединении кабелей назначенного входного устройства или отключении его питания перед названием устройства отображается звездочка (*) (например. *DV-383AVI [CD]).

После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню Other Setup (Другие настройки).

Об i.LINK

i.LINK является торговой маркой IEEE1394 и представляет собой быстродействующий интерфейс для цифрового аудио, видео и других данных, используемых персональными компьютерами, цифровыми видеокамерами и другими типами звукового и видеозвукового оборудования. Один разьем i.LINK способен одновременно передавать и принимать данные, поэтому для обеспечения двусторонней связи между компонентами требуется всего один кабель. "i.LINK" и логотип "i.LINK" являются товарными знаками Sony Corporation.

О Регулировке скорости PQLS

Технология PQLS (Precision Quartz Lock System, pyc. прецизионной кварцевой системы блокировки) фирмы Pioneer обеспечивает высокоточное воспроизведение аудиосигнала источников форматов DVD-A, SACD и аудио CD при использовании интерфейса iLINK. Прецизионный кварцевый контроллер, установленный в данном ресивере исключает помехи, вызванные ошибками синхронизации (дрожание), обеспечивая наилучшее преобразование цифрового сигнала, поступающего с цифрового источника, в аналоговый.

Для того, чтобы воспользоваться преимуществами PQLS, необходимо иметь проигрыватель, совместимый с функцией регулировки скорости, который должен быть включен и подключен к данному ресиверу при помощи сети i.LINK.

Создание сети i.LINK

При помощи интерфейса i.LINK можно соединить в цепь до 17 компонентов таким образом, что сигнал управления, каждого компонента будет доступен для любого другого компонента в этой сети. При помощи репитера i.LINK можно подключить до 63 компонентов.

Соединения i.LINK выпускаются в 4-контактной и 6контактной конфигурациях. В данном ресивере используются 4-контактные соединения, но в сети могут использоваться и оба типа.

Данный ресивер совместим со компонентами стандарта i.LINK Audio (протокол A&M), такими как проигрыватели DVD. Обратите внимание на то, что при подключении оборудования MPEG-II TS с интерфейсом i.LINK (такого как цифровые спутниковые тюнеры), цифрового видеосборудования с интерфейсом i.LINK (такого как рекордеры DVD или цифровые видеокамеры), или персональных компьютеров с интерфейсом i.LINK аудио- и видеосигналы не передаются, и подключение таких устройств иногда вызывает разъедлиение сети. Для получения информации о совместимости с другими используемыми компонентами с интерфейсом i.LINK прочтите указания о совместимости.

Данный удовлетворяет требованиям стандарта DTCP (Digital Transmission Content Protection, рус. цифровая зацита передачи данных), поэтому можно воспроизводить диски форматов DVD-A, DVD-Video, и SACD i.LINK audio. При настройке сети i.LINK важно, чтобы компоненты образовывали цепь с открытыми концами (рис. 1), или древовидную структуру (рис. 2).





Система не будет работать, если соединенные компоненты образуют замкнутый контур. Если обнаружен замкнутый контур, на дисплее появляется сообщение **LOOP CONNECT** (ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР). На рисунках 3 и 4 показаны замкнутые контуры.



Важное значение при подключении устройств с интерфейсом i.LINK является быстродействие интерфейса. В настоящее время существуют три скорости; S100 (самая низкая), S200 и S400 (более высокие). Данный ресивер использует тип S400. Хотя возможно одновременное использование компонентов с различными скоростями, рекомендуется по возможности подключать компоненты с более низкими скоростями на концах цепи (они изображены на рис. 1 и 2 в виде заштрихованных прямоугольников). Это поможет избежать возникновения в цепи "узких мест".

При использовании в сети i.LINK данный ресивер для поддержания соединения i.LINK должен быть включен. Другие компоненты сети могут поддерживать или не подерживать соединение в режиме ожидания (при полностью отключенном питании не поддерживает соединение ни один из компонентов) – обратитесь к руководствам по эксплуатации отдельных компонентов. Обратите внимание на то, что при включении/выключении компонента в сети i.LINK или при подключении/отключении его соединения i.LINK влучание местами может прерываться.

Данное изделие соответствует следующим спецификациям интерфейса i.LINK:

1) IEEE Std. 1394a-2000, стандарт для

высокопроизводительных шин последовательного соединения

2) Audio and Music Data Transmission Protocol 2.0 (протокол передачи аудио- и музыкальных сигналов) В соответствии со стандартом AM824 уровня адаптации последовательности изделие совместимо с форматами IEC60958 bitstream, DVD-A и SACD.

Подключение многоканальных аналоговых входов

Для воспроизведения дисков DVD Audio и SACD проигрыватель DVD должен быть оснащен 5.1, 6.1 или 7.1канальными аналоговыми выходами (в зависимости от того, поддерживает ли проигрыватель задние каналы объемного

звука).¹ Убедитесь в том, что проигрыватель настроен на вывод многоканального аналогового аудио.

Соедините выходы переднего, боковых объемного звучания, центрального и низкочастотного громкоговорителей на проигрывателе DVD с

- соответствующим входным гнездом ресивера MULTI CH.
 - Используйте для соединения стандартные кабели RCA с аудиоразъемом.

Если проигрыватель DVD также имеет выходы задних 2 каналов объемного звучания, соедините их с соответствующими гнездами входов ресивера MULTI CH.

- Используйте для соединения стандартные кабели RCA с аулиоразъемом
- Если выход заднего канала объемного звучания только один, соедините его с гнездом ресивера SURROUND ВАСК L (Single) (Объемный задний Л (Одиночный)).

Выбор многоканальных аналоговых входов

Если, как показано выше, подключен декодер или проигрыватель DVD, для воспроизведения объемного звука необходимо выбрать аналоговые многоканальные входы.²



Убедитесь в том, что для воспроизводимого 1 источника установлены правильные параметры вывода сигнала.

Например, проигрыватель DVD, возможно, понадобится перевести на вывод многоканального аналогового звука.

2 При помоши кнопки INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА выберите пункт MULTI CH IN (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВХОД). Можно также воспользоваться регулятором INPUT SELECTOR (ВЫБОР ВХОДА) на передней панели.

В зависимости от используемого проигрывателя DVD уровень аналогового выхода канала низкочастотного громкоговорителя может быть слишком низким. В этом случае переключите ресивер в режим ожидания, затем нажмите кнопку 🖒 STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.), удерживая нажатой кнопку VIDEO SELECT (ВЫБОР ВИДЕО) на передней панели. С его помощью для канала низкочастотного громкоговорителя выбирается значение SW IN +10dB (BXOL HY+10дБ) (увеличение на 10 децибелл) или SW IN 0dB (ВХОД НЧ 0дБ) (по умоцианию)

Использование интерфейса USB

Только для модели VSX-AX4AVI

Можно прослушивать два канала аудиоисточников с компьютера, подключив его через интерфейс USB на задней панели ресивера. В зависимости от модели компьютера и установленного программного обеспечения есть возможность прослушивать стереофонический аудиоисточник через громкоговорители, подключенные к ресиверу.3



Персональный компьютер

Соедините гнездо USB на компьютере с гнездом USB 1 на задней панели ресивера.

2 Включите компьютер и ресивер.

Если соединение выполняется впервые, подождите. 3 пока завершится установка драйвера USB.

Установка может длиться одну-две минуты. Кабель USB должен оставаться присоединенным, пока не появится диалоговое окно с сообщением, что установка USB завершена. Учтите, что в старых операционных системах для завершения установки может потребоваться установочный диск.4

🔗 Примечание

 Для прослушивания многоканального аналогового аудио необходимо установить переключатель входного сигнала в положение MULTI CH INPUT (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВХОД) (для получения более подробной информации см. раздел Выбор многоканальных аналоговых входов выше). 2 • Если выбрано воспроизведение с многоканальных входов, невозможно использование кнопок Midnight/Loudness (Ночной/Сила звука), Dialog 2 - Lehn baordan bochponsbedenne e Misrokalasinaka kason neurosabarane kinonaka mitani po Bodariss (et al. 1998), biaog Enhancement (Yeunehue guanora) una SIGNAL SELECT (BIGDO PC/IFIATA) a ANALOG ATT (AHADOTOBIA ATTENATOPIA) a takwe nekotopiae us peximos

- прослушивания (включая STEREO (СТЕРЕО) и обработку заднего канала объемного звучания). При воспроизведении с многоканальных входов можно регулировать только громкость и уровни сигнала в каналах.

 Во время воспроизведения с использованием многоканальных входов можно прослушивать громкоговорители системы В (второй зоны).
 Операционные системы Windows[®] 2XP, Windows[®] 2000, Windows[®] Millennium Edition и Windows[®] 98 Second Edition проверены на совместимость с данным интерфейсом, но некоторые компьютеры могут оказаться несовместимыми.

• Убедитесь, что используемый кабель USB имеет на одном конце (подключаемом к компьютеру) разъем типа А, а на другом (подключаемом к ресиверу) 4-контактный разъем типа В.

- Интерфейс USB совместим с версией 1.1, а USB Audio Class с версией 1.0.
- Через громкоговорители также будут воспроизводиться все системные звуки компьютера, если не отключить их на панели управления компьютера Звуковой сигнал, полученный через соединение USB, не будет выводиться через цифровые выходы ресивера.
- Использование концентраторов или удлинителей может вызвать неполадки.

4 Если компьютер не может распознать ресивер, попробуйте отсоединить кабель USB и подключить его снова. Если это не помогает, перезапустите компьютер

1

4 Для выбора пункта USB используйте кнопку INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА).

Можно также воспользоваться регулятором INPUT SELECTOR (ВЫБОР ВХОДА) на передней панели.

5 Сделайте в компьютере все необходимые настройки для вывода аудиосигнала через интерфейс USB.

Необходимо убедиться в том, что выбрана настройка громкоговорителя, соответствующая используемому программному обеспечению аудио. Для получения информации об этих настройках обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к данному программному обеспечению.

6 Увеличьте громкость в компьютере и в ресивере. Целесообразно вначале установить в ресивере низкий уровень громкости, а потом повысить его до необходимого.

7 Запустите на компьютере воспроизведение.

🕛 Предупреждение

- Не допускайте выключения компьютера или отсоединения кабеля USB во время воспроизведения.
- Чтобы устранить возможные помехи, не используйте другие программы на компьютере во время воспроизведения.
- Компания Pioneer не несет ответственности за повреждения компьютерной системы, аварии или сбои программного обеспечения и за любые иные возможные неполадки компьютера, вызванные его описанным применением.

Microsoft[®], Windows[®] XP, Windows[®] 2000, Windows[®] Millennium Edition, Windows[®] 98, и Windows NT[®] являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Настройка громкоговорителей В второй зоны

🕐 Предупреждение

- Перед выполнением или изменением схем подсоединения отключите питание и отсоедините кабель питания от электророзетки. Подсоединение компонентов к электросети должно быть последней операцией по подключению, которая выполняется в системе.
- Будьте внимательны, не допускайте контактов кабелей громкоговорителей, подключенных к разным разъемам.
- Можно использовать громкоговорители с номинальным сопротивлением от 6 до 16Ω (если предполагается использование громкоговорителей с сопротивлением менее 8Ω, см. раздел Изменение сопротивления громкоговорителей на стр. 65).

После выбора пункта **2nd Zone (Вторая зона)** в *Настройка* задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 35, можно использовать громкоговорители, подключенные к разъемам громкоговорителей (задних, объемного звучания) В на задней панели для прослушивания стереофонического воспроизведения в другой комнате. См. раздел *Смена* настройки акустической системы ниже для получения информации о способах прослушивания, доступных при такой настройке.

Подсоедините пару громкоговорителей к разъемам задних громкоговорителей объемного звучания на задней панели.

Подсоедините их таким же образом, как подсоединены громкоговорители в разделе Установка акустической системы на стр. 17. При размещении громкоговорителей в другой комнате убедитесь в том, что вы прочли раздел Расположение громкоговорителей на стр. 18.

2 Выберите пункт "2nd Zone" (Вторая зона) в меню "Surr Back System" (Система задних громкоговорителей объемного звучания).

См. указания раздела Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 35.

Смена настройки акустической системы

Если в разделе Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 35 выбран пункт 2nd Zone (Вторая зона), можно использовать три настройки при помощи кнопки SPEAKERS (ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ). Если выбрать Normal (SB) (Обычный ОЗ) или Front Bi-Amp (Подключение передних громкоговорителей к двум усилителям), при помощи этой кнопки можно просто включать или выключать основную систему громкоговорителей. Параметры, приведенные ниже,

предназначены только для настройки 2nd Zone.1

 Используйте кнопку SPEAKERS на передней панели для выбора настроек системы громкоговорителей.
 Как упоминалось выше, если выбран пункт Normal (SB), при помощи этой кнопки будет просто включаться или выключаться основная система громкоговорителей (A).



Нажмите повторно для выбора настройки системы громкоговорителей:

🖉 Примечание

• Все системы громкоговорителей (кроме соединений 2nd Zone (Вторая зона) выключены, если подсоединены головные телефоны.

воспроизведение звука низкочастотным громкоговорителем зависит от настроек, описанных в разделе *Ручная настройка громкоговорителей* на стр. 42.
 Однако, если выше выбрая пункт SP>B, из низкочастотного громкоговорителя звук спышен не будет (канал низкочастотных эффектов не декодирован).
 В зависимости от установок, описанных в разделе *Настройка задних громкоговорителей объемного звучания* на стр. 35, вывод сигнала из разъемов предварительного усилителя может измениться.

- SP>A звук выводится через систему громкоговорителей A и тот же самый сигнал выводится через разъемы предварительного усилителя.
- SP►В звук выводится через два громкоговорителя, подключенные к системе громкоговорителей В. Миогоканальные источники прослушиваться не будут. Тот же самый сигнал выводится через разъемы предварительного усилителя заднего канала объемного звучания.
- SP→AB звук выводится через систему громкоговорителей А (до 5 каналов в зависимости от источника), два громкоговорителя системы В и низкочастотный громкоговоритель. Через систему громкоговорителей В будет выводится тот же звук, что и через систему А (многоканальное звучание будет декодироваться в 2-канальное).
- SP► (выкл.) звук через громкоговорители не выводится. Через разъемы предварительного усилителя (включая и низкочастотный громкоговоритель, если он подключен) выводится тот же самый звук, что и при выбранной системе громкоговорителей А.

Подключение передних громкоговорителей к двум усилителям

При подключении громкоговорителей к двум усилителям высокочастотный и низкочастотный динамики подключаются к двум разным усилителям (в данном случае к разъемам передних и задних громкоговорителей объемного звучания) для повышения качества разделения звука. Для этого используемые громкоговорители должны иметь возможность подключения к двум усилителям (иметь отдельные разъемы для высоких и низких частот), и повышение качества звучания будет зависеть от типа используемых громкоговорителей.

1 Подсоедините громкоговорители в соответствии с приведенными ниже указаниями.

На схеме ниже показаны соединения при подключении двух усилителей к переднему левому громкоговорителю. Подключите правый громкоговоритель аналогичным образом.



Поскольку на разъемы переднего и заднего громкоговорителей объемного звучания выводится один и тот же аудиосигнал, не важно какой из наборов (передние или задние объемного звучания) подключен к каким разъемам (High (высокочастотным) или Low (иизкочастотным)) громкоговорителя.

 Убедитесь в том, что подключение + / – выполнено правильно.

2 Выберите настройку "Front Bi-Amp" (Подключение передних громкоговорителей к двум усилителям) в меню "Surr Back System" (Система задних громкоговорителей объемного звучания).

См. раздел Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 35 для получения информации об использовании разъемов задних громкоговорителей объемного звучания.

🕛 Предупреждение

- Болышинство громкоговорителей с разъемами High (высокочастотными) и Low (низкочастотными) имеют две металлических пластины для соединения разъемов High (высокочастотных) и Low (низкочастотных). При подключении двух усилителей к громкоговорителям эти пластины необходимо удалить во избежание серьезных повреждений усилителя. Для получения дополнительной информации см. руководство для тромкоговорителя.
- Если используемые громкоговорители имеют съемный разделительный фильтр, убедитесь в том, что при подключении двух усилителей он не снят. Это может привести к повреждению громкоговорителей.

Двойное подключение громкоговорителей

Двойное подключение выполняется в основном по тем же причинам, что и подключение к разным усилителям, но также позволяет устранить помехи, вносимые проводами, что дает более высокое качество звука. Для этого используемые громкоговорители также должны иметь возможность двухпроводного подключения (иметь отдельные контакты для высоких и низких частог). При двухпроводном подключении убедитесь в том, в Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 35 выбраны параметры Normal (SB) (Обычный ОЗ) или 2nd Zone (Вторая зона).

 Для двухпроводного подключения громкоговорителя подсоедините два кабеля громкоговорителя к разъему громкоговорителя на ресивере.





- Убедитесь в том, что при двухпроводном подключении используются параллельные (а не последовательные, что бывает довольно редко) соединения.
- Не подключайте различные громкоговорители к одному и тому же разъему таким образом.

Подключение дополнительных усилителей

Мощности данного ресивера более, чем достаточно для любого домашнего применения, но имеется возможность подключения дополнительных усилителей к каждому каналу системы при помощи выходов предварительного усилителя. Для подключения усилителей выполните соединения, показанные ниже.

 Перед выполнением или изменением схем подсоединения отключите кабель питания от розетки переменного тока.



- Можно использовать дополнительный усилитель как на выходе предварительного усилителя заднего канала объемного звучания, так и на отдельном громкоговорителе. В этом случае подсоедините усилитель только к левому (L (Single (Одиночный))) разъему.
- Звук, поступающий через разъемы заднего канала объемного звучания будут зависеть от его конфигурации, описанной в разделе Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 35.
- Чтобы был слышен только усиленный звук, установите систему громкоговорителей в положение OFF (ВЫКЛ.) или просто отсоедините все громкоговорители, подключенные непосредственно к ресиверу.
- Если низкочастотный громкоговоритель не используется, то выберите для параметра настройки громкоговорителей значение "большой" (см. раздел Speaker Setting (Hacmpoйка громкоговорителей) на стр. 42).

Прослушивание в режиме Multi Room

Выполнив соответствующие соединения, к ресиверу можно подключить до трех независимых акустических систем в двух разных помещениях. Этот режим прослушивания носит название Multi Room. Пример установки в нескольких помещениях показан ниже, но количество соединений (а также способ их подключения) зависит от установки системы.



В трех помещениях одновременно могут воспроизводиться разные источники, но, в зависимости от ваших нужд, можно использовать один и тот же источник. Сигналы на обе акустические системы подаются раздельно (одна система в основном помещении можно отключить, а в смежном – оставить работать (одну или обе)). Кроме того, системами в смежном помещении можно управлять с передней панели ресивера или с помощью пульта дистанционного управления. Возможно, потребуется задать настройку громкости, как описано в разделе *Настройка Multi Room и IK-доатика* на стр. 62.

Подключение для режима Multi Room

Такое подключение возможно, если в первом смежном помещении (**ROOM 2** (**ПОМЕЩЕНИЕ 2**)) имеются отдельные ТВ и громкоговорители, а во втором смежном помещении (**ROOM 3** (**ПОМЕЩЕНИЕ 3**)) установлен отдельный

усилитель¹ (и громкоговорители). Также для первого смежного помещения понадобится отдельный усилитель, если только не используется конфигурация Surround Back System (Система задних громкоговорителей объемного звучания) (см. ниже). Для этой системы возможны два варианта установки в смежных помещениях. Выберите наиболее подходящий.

🔗 Примечание

1 В смежном помещении невозможно использование регуляторов звучания (таких как регуляторы тембра или режим прослушивания Midnight (Ночной)) или других режимов объемного звучания. Однако, можно использовать функции усилителя, установленного в смежном помещении.

Возможности прослушивания в режиме Multi Room

В следующей таблице показаны источники, прослушивание которых возможно в каждом смежном помещении:

Смежное помещение	Доступные источники входа
ROOM2 (ZONE2) (ПОМЕЩЕНИЕ2 (30HA2))	iPod, встроенный тюнер и другие аналоговые аудиоисточники (кроме MULTI CH IN (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВХОД)). Для видеоисточников доступно только композитное видео.
ROOM3 (ZONE3) (ПОМЕЩЕНИЕ3 (ЗОНА3))	Доступны только цифровые аудиоисточники (источник входа уже должен быть назначен, согласно указаниям раздела Menio Input Setup (Исстробия акодос) на стр. 60).

Базовая конфигурация Multi Room (ROOM 2 (ПОМЕЩЕНИЕ 2))

1 Подключите отдельный усилитель к разъемам MULTIROOM & SOURCE OUT, а телевизор – к разъемам MULTI-ROOM & SOURCE MONITOR OUT, размещенные в задней части данного ресивера.

К усилителю должны быть подключены два

громкоговорителя, как показано на следующем рисунке.



Настройка системы задних громкоговорителей объемного звучания для нескольких помещений (ROOM 2 (ПОМЕЩЕНИЕ 2))

Для использования этой конфитурации следует выбрать настройку **MR&S** (см. раздел *Настройка задних* громкоговорителей объемного звучания на стр. 35). Учтите, что при управлении системой основного помещения (например, при смене источника сигнала или запуске воспроизведения) звук в смежном помещении временно прерывается.

Подключите телевизор-монитор к гнезду MULTI-ROOM & SOURCE MONITOR OUT на задней панели ресивера.

К разъемам задних каналов объемного звучания должны быть подключены два громкоговорителя, как показано ниже.



Настройка во втором смежном помещении (ROOM 3 (ПОМЕЩЕНИЕ 3))

Подключите отдельный усилитель к цифровому выходу OUT1 ROOM3 (ZONE3) (ВЫХОД1 ПОМЕЩЕНИЕЗ (ЗОНАЗ)) на задней панели этого ресивера.

Для этого подключения усилитель должен иметь оптический цифровой вход. Это позволит вам прослушивание цифрового выхода компонента во втором смежном помещении.¹



🔊 Примечание

1 Возможно прослушивание только в одном смежном помещении, если цифровой выход OUT1 ROOM3 (ZONE3) (ВЫХОД1 ПОМЕЩЕНИЕЗ (ЗОНАЗ)) подключен ко второму смежному помещению.

Использование органов управления Multi Room

При выполнении следующих пунктов с помощью органов управления на передней панели можно регулировать громкость в смежном помещении и выбирать источники сигнала. См. раздел Дистанционное управление в режиме Multi-room ниже





1 Нажмите кнопку MULTI ROOM & SOURCE ON/OFF (MULTI ROOM И ИСТОЧНИК ВКЛ./ВЫКЛ.) на передней панели.

При каждом нажатии выбирается вариант подключения в смежном помещении

- **ROOM 2 ON (ПОМЕЩЕНИЕ 2 ВКЛ.)** выбор первичного смежного помещения (ROOM 2).
- ROOM 2&3 ON (ПОМЕШЕНИЯ 2и3 ВКЛ.) выбор обоих смежных помещений.
- **ROOM 3 ON (ПОМЕШЕНИЕ 3 ВКЛ.)** выбор вторичного смежного помещения (ROOM 3)

Оff (Выкл.) – выключение функции Multi-room Индикатор MULTI ROOM светится, если включено

управление функцией Multi-room.

2 Нажмите кнопку CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ) для

выбора нужного(ых) смежного(ых) помещения(ий).¹ При выборе пункта ROOM 2&3 ON (ПОМЕЩЕНИЯ 2и3 ВКЛ.), описанного выше, можно переключение между пунктами ROOM 2 II ROOM 3.

Если ресивер включен,² следите за тем, чтобы во время выполнения всех операции для смежного помещения на дисплее отображалась индикация ZONE (30HA) и выбранное(ые) смежное(ые) помещение(я). Если эта индикация отсутствует, органы управления передней панели будут работать только для основного помещения.

При помощи регулятора INPUT SELECTOR (ВЫБОР ВХОДА) выберите источник для выбранного помещения. Например, при выбранном пункте ROOM 2 CD-R источник. подключенный ко входу СD-R выводится в первичное смежное помещение (ROOM 2).

 Если выбран источник TUNER (ТЮНЕР), можно с помощью органов управления TUNER (ТЮНЕР) на передней панели выбрать заранее запрограммированную станцию (подробнее см. раздел Сохранение запрограммированных радиостанций на стр. 30).³

При помощи регулятора MASTER VOLUME (РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ) отрегулируйте громкость. Для этого необходимо предварительно выбрать настройку громкости VARIABLE, как описано в разделе Настройка Multi Room и ИК-датчика на стр. 62.

5 По окончании снова нажмите кнопку CONTROL для возврата к органам управления основного помешения. Также можно нажать на передней панели кнопку MULTI ROOM & SOURCE ON/OFF и отключить вывод звука в смежном(ых) помещении(ях).5

Дистанционное управление в режиме Multi-room В следующей таблице указаны возможные элементы управления в режиме Multi-room:

Кнопка	Назначение
SHIFT (РЕГИСТР)+ RECEIVER (РЕСИВЕР)	Выбор смежного помещения для управления, на дисплее появляется индикация RCV/RM2 (ZONE/RCOM2) (ЗОНА/ПОМЕЩЕНИЕ2) или RCV/RM3 (ZONE/RCOM3) (ЗОНА/ ПОМЕЩЕНИЕ3).
9	Отключение/включение питания в выбранном смежном помещении.
INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА)	Используйте для выбора источника входа в выбранном смежном помещении.
Кнопки источника входа	Используйте для непосредственного выбора источника входа (некоторые функции могут не выполняться) в выбранном смежном помещении.
VOL (ГРОМКОСТЬ) +/-	Используйте для установки громкости прослушивания в выбранном помещении (только ZONE/ROOM2).

Подключение ИК-датчика

Если стереокомпоненты размещаются в закрытом корпусе или на стеллаже, для управления системой вместо стандартного датчика дистанционного управления на передней панели ресивера можно использовать дополнительный ИК-датчик (например, устройство Niles или Xantech).6 Возможно, потребуется указать тип ИК-датчика, как описано в разделе Настройка Multi Room и ИК-датчика на стр. 62.

🔊 Примечание

- помещения(ий).
- 3 Тюнер невозможно одновременно настроить более, чем на одну станцию. Поэтому изменение станции в одном помещении вызывает изменение станции
- в другом помещении. Пожалуйста, соблюдайте осторожность и не переключайте станции во время записи радиопрограмм. 4 Уровни громкости основного и смежного помещения не зависят друг от друга.
- 5 Невозможно полностью выключить основное помещение, если предварительно не выключено управление функцией Multi Room.
- Если не планируется какое-то время использовать режим Multi Room, отключите питание системы как для смежного, так и для основного помещений, чтобы ресивер находился в режиме ожидания.
- 6 Дистанционнос управление может быть невозможно, если на окно ИК-датчика дистанционного управления приемника падает свет от мощной флуоресцентной лампы.

• При одновременном использовании двух пультов дистанционного управления дополнительный ИК-датчик имеет приоритет перед датчиком на передней панели ресивера

¹ Учтите, что во время записи при этом также выбирается источник входа RECOUT (ВЫХОД ЗАПИСИ). Для получения более подробной информации см. раздел Выполнение аудио- или видеозаписи на стр. 64. 2 Если ресивер находится в режиме ожидания, дисплей затемнен, а на дисплее сохраняется индикация ZONE (30HA) и выбранного(ых) смежного(ых)

чтите, что другие изготовители могут использовать разные термины в отношении ИК-связи. Проверьте по руководству, прилагаемому к компоненту, поддерживает ли он управление по ИК-каналу

Подсоедините ИК-датчик к разъему MULTI-ROOM & SOURCE IR IN в задней части данного ресивера.



Соедините гнездо IR IN (Вход ИК-датчика) другого компонента с гнездом MULTI-ROOM & SOURCE IR OUT на задней панели ресивера, чтобы связать его с ИКдатчиком.

Тип кабеля, необходимого для соединения, можно узнать в руководстве к ИК-датчику.

Если необходимо связать с ИК-датчиком компонент Pioneer, подключите его к гнезду CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ), а не к гнезду IR OUT (см. раздел Управление другими компонентами Pioneer с помощью пульта данного устройства на стр. 73).

Включение и выключение компонентов с помощью триггера 12 В

К этому ресиверу можно подключить компоненты системы (например, экран или проектор), которые можно включать или выключать при помощи триггера 12 В при выборе функции входа. Однако необходимо указать, какие функции входа включают триггер, согласно указаниям раздела Меню Input Setup (Настройка входов) на стр. 60. Учтите, что эта функция будет работать только с компонентами, имеющими режим ожидания.



Подсоедините разъем 12V TRIGGER (12 В ТРИГГЕР) этого ресивера к триггеру 12 В другого компонента. Используйте для подключения кабель с монофоническими мини-разъемами на обоих концах.

Обшая максимальная мошность триггера составляет на выходе постоянного тока 12 В/50 мА.

После установки функций входа, которые будут включать триггер, можно будет включать или выключать компонент, просто выбрав функцию(и) входа(ов), установленные, согласно указаниям на стр. 60.

Использование ресивера с плазменным дисплеем Pioneer

При наличии плазменного дисплея Pioneer для его подключения данному устройству можно использовать кабель SR+1. В результате можно будет пользоваться различными удобными функциями, такими как автоматическое переключение видеовхода плазменного дисплея при смене входного сигнала.²



Внимание

- Если плазменный дисплей Pioneer подключен с помощью кабеля SR+, то для управления функциями ресивера потребуется направить пульт дистанционного управления на датчик плазменного дисплея. В этом случае, если плазменный дисплей будет отключен, то управлять ресивером с помощью пульта дистанционного управления будет невозможно.
- Прежде, чем можно будет использовать дополнительные функции SR+, необходимо сделать несколько настроек на ресивере. Для получения более подробных инструкций см. разделы Меню Input Setup (Настройка входов) на стр. 60 и Параметры настройки SR+ для плазменных дисплеев Pioneer на стр. 62.

🔗 Примечание

¹ Кабель SR+ с мини-разъемом с 3 кольцами можно заказать в компании Pioneer, номер изделия по каталогу ADE7095. Для получения дополнительной информации о приобретении кабеля SR+ обратитесь в службу поддержки Pioneer (для подключения также можно использовать имеющийся в продаже миниразъем для головных телефонов с 3 кольцами). 2 Данный ресивер совместим со всеми плазменными дисплеями Pioneer, оснащенными системой SR+, выпускаемыми с 2003 года.

 Подключите кабель SR+ с мини-разъемом с 3 кольцами к гнезду разъему CONTROL IN (ВХОД УПРАВЛЕНИЯ) на ресивере к гнезду разъему CONTROL OUT (ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ) плазменного дисплея.



Для оптимального использования функций SR+ следует подключить компоненты-источники сигнала (проигрыватель DVD и т.д.) немного иначе по сравнению с тем, как описано в данном разделе. Подключите видеовыходы каждого компонента непосредственно к плазменному дисплею, а аудиовыходы (аналоговые и/или цифровые) – к ресиверу.

Использование режима SR+ с плазменными дисплеями Pioneer

При подключении с помощью кабеля SR+ становятся доступными несколько функций, которые еще более упрощают использование ресивера в сочетании с плазменным дисплеем Pioneer. К ним относятся следующие функции:

- отображение на дисплее хода настройки ресивера, например, при настройке громкоговорителей, MCACC и т.д.
- отображение на дисплее уровня громкости.
- отображение на дисплее режима прослушивания.
- автоматическое переключение видеовходов на плазменном дисплее.
- автоматическое отключение звука на плазменном дисплее.

Для получения дополнительной информации о настройке ресивера также см. раздел Параметры настройки SR+ для плазменных дисплеев Pioneer на стр. 62.



Дополнительные функции SR+ не работают, когда выбрана функция iPod.



Убедитесь, что плазменный дисплей и ресивер включены и соединены друг с другом при помощи кабеля SR+.

Дополнительную информацию о подключении этих компонентов см. в разделе Использование ресивера с плазменным дисплеем Pioneer на стр. 57.

 Убедитесь также, что выбран вход дисплея, к которому подключен ресивер, как указано в разделе Menio Input Setup (Hacmpoйка входов) на стр. 60.

2 Для включения или выключения режима SR+ нажмите кнопку RECEIVER (РЕСИВЕР), затем SR+.

На дисплее передней панели отобразится индикация SR+ ON или SR+ OFF.

 Функция автоматического отключения громкости включается отдельно; см. раздел Параметры настройки SR+ для плазменных дисплеев Pioneer на стр. 62.

Подключение компьютера для вывода информации при расширенной настройке MCACC

При измерении реверберационных характеристик помещения с помощью эквалайзера профессиональной акустической калибровки (см. стр. 38) можно представить результаты в графическом виде, используя подключенный к ресиверу компьютер. С помощью приобретенного отдельно кабеля RS-232C соедините разхем RS-232C компьютера с 9контактным гнездом RS-232C на задней панели ресивера (кабель должен быть перекрестным, с розетками на обоих концах).

Программу для вывода результатов измерения можно получить в разделе технической поддержки веб-сайта Pioneer (www.pioneer-eur.com/files/support/MCACC/software.html). Здесь также приводятся инструкции по работе с этой программой. С любыми вопросами по программе обращайтесь в сервисный центр Pioneer, указанный на вашем гарантийном сертификате.

Убедитесь, что ваша система отвечает следующим требованиям:

- Операционная система: Windows[®] XP, Windows[®] 2000, Windows[®] Millennium Edition, Windows[®] 98 Second Edition или Windows[®] NT 4.0 (Service Pack 6).
- Центральный процессор: не менее Pentium 3 / 300 МГц или AMD K6 / 300 МГц (или эквивалентный), не менее 128 МБ памяти и монитор с минимальным разрешением 800х600.
- Для графического вывода необходим порт RS-232C. О необходимых настройках порта можно узнать в руководстве по эксплуатации и/или у изготовителя компьютера.
- Компьютер должен иметь доступ в Интернет.

Подключите компьютер к гнезду RS-232C на задней панели ресивера.

Предварительно убедитесь, что ресивер и все подключенные компоненты выключены и отсоединены от электророзетки.¹ С помощью приобретенного отдельно кабеля соедините разъем RS-232C на компьютере с 9-контактным гнездом RS-232C на ресивере. Более подробные сведения можно найди в документации к программе расширенной настройки MCACC (Advanced MCACC).



Расширенная настройка MCACC с использованием компьютера

Прежде чем продолжить, убедитесь, что выполнены п.1–3, описанные в разделе Профессиональный эквалайзер акустической калибровки на стр. 38. Учтите, что переданные данные будут утрачены, если ресивер выключен.

1 Выберите пункт "Reverb Output PC" (Реверберация, выход на ПК) и нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

Если ресивер готов к передаче, на экранном дисплее появится надпись, Start the MCACC application on your PC (Запустите приложение MCACC на ПК).



2 Запустите на компьютере программу MCACC.

Следуйте инструкциям, прилагаемым к программе. Для выполнения передачи понадобится около десяти секунд. После этого можно приступать к анализу выведенной информации на компьютере. Поскольку при начале нового измерения или выключении ресивера прежние данные на ресивере стираются, может быть целесообразно сохранить результаты измерений на компьютере.

3 После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Откроется меню настройки эквалайзера (Advanced EQ Setup). В зависимости от результатов может понадобиться продолжить настройку (подробнее см. раздел Использование эквалайзера профессиональной акустической калибровки на стр. 40). Можно также просто еще раз выбрать пункт **RETURN** и завершить настройку эквалайзера профессиональной акустической калибровки.

🔗 Примечание

1 Убедитесь в этом перед тем, как продолжить работу с функцией Reverb Measurement (Реверберация, измерение), как описано в разделе Использование эквалайзера профессиональной акустической калибровки на стр. 40 (при отключении питания данные измерений сбрасываются).

глава 9: Другие параметры

Меню Input Setup (Настройка входов)

Установка настроек в меню настройки входов необходима лишь в том случае, если при подключении цифрового оборудования не использовались стандартные настройки (см. разлел *Стандартные и возможсные настройки функций ахода* на стр. 61). В этом случае ресивер должен получить информацию о том, какое оборудование подключено к какому разъему, чтобы кнопки на пульте дистанционного управления соответствовали подключенным компонентам.



1 Включите ресивер и используемый телевизор. Для включения используйте кнопку Ф RECEIVER (РЕСИВЕР).

Нажмите кнопку RECEIVER на пульте дистанционного управления, после чего нажмите кнопку SETUP (УСТАНОВКА).

На экране телевизора появится экранный дисплей. Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте кнопки ↑/↓/←/→ и ENTER (ВВОД). Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT) для подтверждения и выхода из текущего меню.

3 Выберите в меню System Setup (Настройка системы) пункт "Input Setup" (Настройка входов).



4 Выберите функцию входа, которую необходимо настроить.

Названия по умолчанию соответствуют названиям рядом с разъемами на задней панели (например, DVD/LD или VIDEO 1/ GAME 1), которые в свою очередь, соответствуют названиям на пульте дистанционного управления.



5 Выберите вход(ы) к которому(ым) подключен используемый компонент.

Например, если у используемого проигрывателя DVD имеется только оптический выход, для входа DVD/LD понадобится изменить функцию Digital In (Цифровой вход) с COAX 1 (по умолчанию) на оптический вход, если он подключен к нему. Нумерация (OPT1-4) соответствует номерам, указанным под гнездами входа на задней панели ресивера.

- При изменении настройки входа, который ранее был назначен для другой функции (например, SAT (ПРИСТАВКА СПУТНИКОВОГО ТВ)) настройка для этой функции будет автоматически выключена.
- Если вы используете компонентные видеокабели для подключения оборудования, ресиверу необходимо сообщить, к какому выходу оно подключено, иначе вместо видеосигнала компонента будет отображаться вход S-video или композитного видео.¹
- Если подключено более одного компонента с интерфейсом I.INK, можно назначить каждый из них для разных функций входа аналогичным образом (для получения информации о проверке настроек см. раздел Проверка входов i.LINK на стр. 49).²

6 После завершения выберите пункт "Next" (Следующий) для перехода на другой экран.

Второй экран настройки входов имеет три дополнительных настройки:

- Input name (Название входа) для простоты идентификации можно присвоить название функции входа. Для этого выберите пункт Rename (Переименовать) или пункт Default (По умолчанию) для возврата к настройке системы по умолчанию.
- 12V Trigger 1/2 (Триггер 12 В 1/2) после подключения компонента к одному из триггеров 12 В (см. раздел Включение и выключение компонентов с помощью триггера 12 В на стр. 57), выберите пункт М. ROOM, ROOM2, ROOM3 илн OFF (ВЫКЛ.) для выбора соответствующей настройки триггера, которая будет включаться автоматически в зависимости от указанного (основного или смежного) помещения.

🔗 Примечание

1 Для видео высокой четкости (при использовании компонентного подключения видео) или при выключенном преобразовании цифрового видео (см. раздел Настройка параметров аудио/аидео на стр. 63), необходимо подключить используемый телевизор к данному респверу с помощью того же типа видеокабеля, который используется для подключения видеокомпонента.

2 • Если назначить компоненты i.LINK для входа (например, DVD/LD), из таких компонентов можно будет выбрать как звуковые, так и видеосигналы с помощью соответствующей кнопки источника входа (или кнопки INUT SELECT (BыБОР ВХОДА) / регулятора INUT SELECTOR). Назначение источников с интерфейсом i.LINK также позволяет сохранять вастройки звука, установленые для других функций ивода.

 Видеокомпонент с интерфейсом i.LINK должен быть назначен для функции входа, которая используется для подключения видеосигнала, поступающего от этого компонента

 Если назначить вход і.LINK определенной функции (например, DVD/LD), то все цифровые входы, ранее назначенные этой функции, будут автоматически переведены на i.LINK (не назначены).

- PDP In (SR+) для управления определенными функциями этого ресивера с плазменного дисплея выберите вход дисплея, к которому подключен ресивер.¹
- 7 После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню System Setup.

Стандартные и возможные настройки функций входа

Разъемы на задней панели ресивера в принципе соответствуют названиям функций входа. Если компоненты подключены иным образом, отличным от стандартного подключения, показанного ниже (или дополнительно), для получения информации о том, как сообщить ресиверу о подключенном оборудовании. см. раздел *Меню Input Setup* (*Настройка еходов*) на стр. 60. Точками (•) обозначены возможные назначения.

Источник	Разъемы входа						
входа	Digital	i.LINK	HDMI	Компон- ентный	S-Video		
DVD/LD	COAX 1	٠	٠	٠	IN 1		
Телевизор	•	٠	•	•	IN 2		
SAT	OPT 1	٠	•	٠	٠		
DVR/VCR1	OPT 2	•	٠	•	(Постоян- ная)		
DVR/VCR2	OPT 3	•	٠	•	(Постоян- ная)		
VIDEO/GAME1	•	٠	•	٠	٠		
VIDEO/GAME2	(Постоян- ная)		٠		(Постоян- ная)		
HDMI 1	•	•	(HDMI-1)				
HDMI 2	•	٠	(HDMI-2)				
USB							
CD	COAX 2	٠					
CD-R/TAPE/ MD	OPT 4	٠					
TUNER (ТЮНЕР)							
РНОМО (ПРОИГРЫ- ВАТЕЛЬ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ)							
MULTI CH IN (МНОГОКАНА ЛЬНЫЙ ВХОД)							
iPod							
ilink							

Меню другие настройки

В меню Other Setup (Другие настройки) можно произвести индивидуальные настройки в зависимости от того, как необходимо использовать ресивер.



Включите ресивер и используемый телевизор. Для включения используйте кнопку (РЕСИВЕР).

Нажмите кнопку RECEIVER на пульте дистанционного управления, после чего нажмите кнопку SETUP (УСТАНОВКА).

На экране телевизора появится экранный дисплей. Для перехода между экранами и выделенными пунктами меню используйте кнопки ↑/↓/←/→ и ENTER (ВВОД). Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT) для подтверждения и выхода из текущего меню.

3 Выберите пункт "Other Setup" (Другие настройки) и нажмите кнопку ENTER.



4 Выберите настройку, которую требуется

отрегулировать.

Если это делается впервые, то необходимо отрегулировать эти установки надлежащим образом:

- Multi Room Setup (Настройка функции Multi Room) указание настройки громкости для режима Multi Room и типа ИК-датчика (см. раздел Hacmpoйка Multi Room и ИК-датчика на стр. 62).
- SR+ Setup (Настройка SR+) укажите параметры управления плазменным дисплеем Pioneer (см. раздел Параметры настройки SR+ для плазменных дисплеев Pioneer на стр. 62).
- OSD Adjustment (Регулировка экранного дисплея) отретулируйте положение экранного дисплея на используемом ТВ (см. раздел OSD Adjustment (Регулировка экраиного дисплея) ниже).
- iLINK Check (Проверка iLINK) (только для модели VSX-AX4AVi) – проверьте, какие компоненты с интерфейсом i.LINK подключены и для каких функций входа они назначены (см. раздел (Проверка входов i.LINK на стр. 49).

5 Внесите нужные изменения в каждый параметр и подтвердите каждый экран нажатием кнопки RETURN.

🔗 Примечание

1 Потребуется установить соединение с помощью кабеля SR+ между разъемом CONTROL OUT (ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ) на дисплее и разъемом CONTROL IN (ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ) на этом ресивере (обратное описанному в разделе Использование ресивера с плазменным дисплеем Pioneer на стр. 57). Учтите, что для управления этим ресивером с помощью пульта дистанционного управления его следует направлять на датчик дистанционного управления, размещенный на плазменном дисплее после установления этого соединения.

Настройка Multi Room и ИК-датчика

Значение по умолчанию: Variable (Изменяемая) / Setting 1 (Настройка 1)

Если создана конфигурация Multi Room (см. раздел Прослушивание в режиме Multi Room на стр. 54), может понадобиться задать настройку громкости. Также в этом меню можно указать тип ИК-датчика (если необходимо).

Выберите в меню System Setup (Настройка системы) пункт "Multi-Room".



2 Выберите настройку громкости.¹

- Variable (Изменяемая) следует выбрать, если полключен усилитель мошности для смежного помещения (т.е. ресивер служит в качестве предварительного усилителя) и для регулировки громкости будут использоваться органы управления ресивера
- Fixed (Постоянная) следует выбрать, если для смежного помещения используется полностью интегрированный усилитель (например, другой ресивер Pioneer VSX), и громкость будет регулироваться его органами управления. (Эта установка недоступна, если в настройке системы заднего объемного звучания выбран пункт Multi Room & Source (Функция Multi Room и источник)

При настройке Fixed звук выводится из ресивера на максимальной громкости. Поэтому на усилителе смежного помещения сначала следует установить малую громкость и, постепенно повышая ее, найти приемлемый уровень.

- Выберите тип используемого ИК-датчика.
- Setting 1 (Настройка 1) значение по умолчанию.
- Setting 2 (Настройка 2) эту настройку следует выбрать, если ИК- датчик не работает с настройкой Setting 1.2

После завершения нажмите кнопку RETURN

(BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню Other Setup (Другие настройки).

Параметры настройки SR+ для плазменных дисплеев Pioneer

Если к ресиверу с помощью кабеля SR+ подключен плазменный дисплей Pioneer, выполните следующие настройки. Число доступных настроек функций зависит от модели плазменного дисплея.

См. также разделы Использование ресивера с плазменным дисплеем Pioneer на стр. 57 и Использование режима SR+ с плазменными дисплеями Pioneer на стр. 58.

Выберите пункт "SR+ Setup" (Настройка SR+) в меню Other Setup (Другие настройки).



Выберите нужную настройку "PDP Volume Control" (Регулировка уровня громкости PDP). • OFF (ВЫКЛ.) – громкость плазменного дисплея не

регулируется ресивером.

🔊 Примечание

- Если в разделе Настройка задних громкоговорителей объемного звучания на стр. 35 выбран параметр MR&S, изменить уровень громкости невозможно.
- 2 Некоторые ИК-датчики могут не работать с данным ресивером. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру
 - Если настройка ИК-датчика неверна, управление в смежном помещении при помощи этого ресивера будет невозможно.

• ОН (ВКЛ.) - когда ресивер переключается на один из входов, которые используют плазменный дисплей (например, DVD/LD), звук плазменного дисплея отключается, и слышен только звук от ресивера.

Назначьте источник, подсоединенный к плазменному дисплею, для соответствующего номера входа.

В результате устанавливается соответствие между подключенным ко входу ресивера источником и пронумерованным видеовходом на плазменном дисплее. Например, назначьте DVD/LD для входа input-2, если используемый видеовыход DVD подключен к видеовходу 2 на плазменном дисплее.

• В настройке Monitor Out Connect (Подключение выхода монитора) должен быть установлен вход, который используется для подключения данного ресивера к плазменному дисплею.



После завершения нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).

Вы вернетесь в меню Other Setup (Другие настройки).

OSD Adjustment (Регулировка экранного дисплея)

Используйте эту функцию для регулировки используемого ТВ-дисплея, если просмотр всех инструкций на экране является сложным.

Выберите пункт "OSD Adjustment" (Регулировка экранного дисплея) в меню Other Setup (Другие настройки).



Используйте кнопки ↑/↓/←/→ для перемещения поля дисплея в наиболее удобное положение на экране ТВ.

После завершения нажмите кнопку ENTER (ВВОД). Вы вернетесь в меню Other Setup (Другие настройки).

Глава 10 Использование других функций

Настройка параметров аудио/видео

Существует несколько настроек для изображений и звуков, которые можно установить с помощью меню AV Parameter (Параметры аудио/видео). Настройки по умолчанию, если не указано, указаны жирифтом.

Внимание

 Учтите, что если настройка не отображается на меню AV Parameter (Параметры аудио/видео), она недоступна изза текущего источника, настроек и состояния ресивера.

1 Нажмите кнопку AV PARAMETER (ПАРАМЕТРЫ АУДИО/ВИДЕО).

2 При помощи кнопок ↑/↓ выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

В зависимости от текущего состояния / режима ресивера определенные параметры могут быть недоступны для выбора. Для получения дополнительной информации об этом см. таблицу ниже.

3 Используйте кнопки ←/→ для ее установки, если это необходимо.

В таблице ниже указаны параметры, доступные для каждой настройки.

4 Нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT) для подтверждения и выхода из меню.

Режим	Назначение	Параметр(ы)
Midnight (Ночной)	Позволяет прослушивание эффективного объемного звучания кинофильмов при малой громкости.	MID/LDN OFF (НОЧНОЙ/ СИЛА ЗВУКА ВЫКЛ.)
Loudness (Сила звука)	Используется для получения четких низких и высоких частот музыкальных источников при малой громкости.	MIDNIGHT ON (НОЧНОЙ ВКЛ.) LOUDNESS ON (СИЛА ЗВУКА ВКЛ.)
Tone control (Регулировка тембра)	Применяет регулировку высоких и низких частот к	BYPASS (ОБХОД)
	обходит.	ON (BKJI.)
Bass (Тембр НЧ)	Регулирует величину низких частот.	-6 - +6 (дБ) по умолчанию: 0 (дБ)
Treble (Тембр ВЧ)	Регулирует величину высоких частот.	-6 - +6 (дБ) по умолчанию: 0 (дБ)
Сепter Width (Центр – ширина) ^а (Эта функция доступна только при исполь/зо/ва/нии центрального громкоговори/те/ля)	Обеспечивает лучшее смешивание звучания передних громкоговорителей, отделяя центральный канал от передних правого и левого громкоговорителей, делая звучание более широким (более высокие настройки) или более сфокусированным (более низкие настройки).	0 – 7 по умолчанию: 3
Dimension (Размер) ^b	Регулирует глубину баланса объемного звучания в направлении спереди назад, делая звук более удаленным (отрицательные значения) или более направленным вперед (положительные значения).	-3-+3 по умолчанию: 0

Режим	Назначение	Параметр(ы)	
Panorama	Расширяет стереоэффект	ОFF (ВЫКЛ.)	
(Панорама) ^о	передних громкоговорителей,	ON (ВКЛ.)	
	объемного звучания для		
	обеспечения "опоясывающего		
<u></u>	эффекта".	0.10	
Септег ітаде (Центр –	пространство для создания	0 – 10 по умолчанию:	
пространство) ^b	более широкого стереоэффекта	3	
(Эта функция доступна только	с вокалом. Отрегулируйте		
при	эффект от U (когда все звучание центрального канада		
центрального	воспроизводится передними		
громкоговори/те/	правым и левым		
(кп	громкоговорителями) до 10		
	когда звучание центрального канала обеспечивается только		
	центральным		
	громкоговорителем).		
Effect (Эффект)	Устанавливает уровень	10 - 90	
	эффектов для выоранного лополнительного режима		
	объемного звучания (каждый		
	режим можно установить		
Lich Rit / Lich	отдельно).		
Sampling	создает облее широкии линамический лиапазон при		
(Высокая	прослушивании цифровых	ON (BKJI.)	
Высокая частота	источников, например дисков		
дискретизации)	СБ или БУБ.		
Digital Noise Reduction (DNR)	При включении может	ОFF (ВЫКЛ.)	
(Цифровое	источника, в котором имеются	ОN (ВКЛ.)	
подавление шумов)	шумы (например, кассеты или		
	видеопленки с большим		
Duel Mana	количеством фоновых шумов).	014	
Двойной	Определяет воспроизведение звуковых дорожек записанных	сні – слышен только канал 1	
монофоничес/	в двухканальном	СН2 – слышен	
кииј	монофоническом формате	только канал 2	
	ропровки используется	СН1 СН2 – оба	
	нечасто, но иногда он	из передних	
	необходим, например, если	громкоговорите	
	требуется распределить по		
	языках.		
Dynamic Range	Указывает значение	OFF (ВЫКЛ.)	
Control (DRC) (Управление	регулировки динамического	MAX	
(ларавление динамическим диапазоном)	диапазона для звукового сопровожления фильмов в	(МАКСИМАЛ. НОЕ)	
	форматах Dolby Digital и DTS	MID	
	(эта функция может	(СРЕДНЕЕ)	
	потребоваться для		
	звука при низкой громкости).		
	Локализует диалог в	OFF (ВЫКЛ.)	
Dialog	-	·	
Dialog Enhancement	центральном канале для	ON (ВКЛ.)	
Dialog Enhancement (Усиление диалога) ^а	центральном канале для выделения его из общего звукового фона при просметте	ON (ВКЛ.)	
Dialog Enhancement (Усиление диалога) ^а	центральном канале для выделения его из общего звукового фона при просмотре телевизионной программы или	ON (ВКЛ.)	

Режим	Назначение	Параметр(ы)
SACD Gain (Усиление SACD) ^с	Выделяет детали для формата SACD, максимизируя динамический диапазон (во время цифровой обработки).	0 – 6 (дБ) по умолчанию: 0 (дБ)
Sound Delay (Задержка звука)	Некоторые мониторы при воспроизведении видео вносят небольшую задержку, так что звук слегка не совпадает с изображением. Установив небольшую задержку звука, можно привести его в соответствие с видеоизображением.	0,0 – 6,0 (кадра) 1 секунда = 25 кадров (PAL)
HDMI	Указывает маршрутизацию	AMP
	аудиосигнала HDMI, исходящего из этого ресивера (<i>amp</i> (услилитель)) или through (через) на ТВ или плазменный дисплей.	THROUGH (СКВОЗНОЙ)
Digital Video	Преобразует аналоговые	ON (ВКЛ.)
Сопчетяют (Преобразование цифрового видео)	видеосигналы для вывода с разъемов выхода MONITOR OUT (ВЫХОД МОНИТОРА) для всех типов видео.	OFF (ВЫКЛ.)
Brightness (Яркость)	Регулировка общей яркости.	—10—+10 по умолчанию: 0
Contrast (Контрастность)	Регулировка контрастности между светлыми и темными участками.	—10—+10 по умолчанию: 0
Hue (Тон)	Регулирует баланс красного/ зеленого.	—10—+10 по умолчанию: 0

а. Только при прослушивании 2-канальных источников в режиме Dolby Pro Logic IIx Music (также доступна для 5.1-канального звука в формате DD Pro Logic II).

b. Только при прослушивании 2-канальных источников в режиме Neo:6 Music.

с. Проблемы при использовании с большинством дисков SACD мало вероятны, но если звук искажен, лучше всего снова установить настройку на 0 дБ.

Выполнение аудио- или видеозаписи

Аудио- или видеозапись можно выполнить либо с помощью встроенного тюнера, либо с помощью аудио- или видеоисточника, подключенного к ресиверу (например,

проигрывателя компакт-дисков или телевизора). 1

Следует запомнить, что сделать цифровую запись с аналогового источника или наоборот невозможно, поэтому убедитесь, что компоненты, участвующие в записи, подключены одним и тем же образом (подробнее см. раздел Подключение оборудования на стр. 10).

Поскольку при выполнении записей (с видеоразьемов **OUT** (**BbKOД**)) преобразователь видеосигнала недоступен, убедитесь в том, что для подключения рекордера к ресиверу используется тот же тип видеокабеля, что и для подключения видеоисточника (того, который требуется записать). Например, если используемый источник подключен с помощью кабеля S-video, рекордер необходимо подключить также с помощью кабеля S-video. Для получения дополнительной информации о подключении видео, см. раздел Подключение рекордера DVD/HDD, видеомагнитофона и других аудиоисточников на стр. 13.



1 Выберите источник, который требуется использовать для записи.

Используйте кнопки источников входа (или кнопку INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА)).

 Если необходимо, нажмите кнопку SIGNAL SELECT (BblBOP CИГНАЛА) для выбора сигнала входа, соответствующего компоненту источника (для получения дополнительной информации см. раздел Выбор входного сиснала на стр. 28).

2 Подготовьте источник, который требуется использовать для записи.

Выполните настройку на нужную радиостанцию, вставьте компакт-диск, видеокассету, диск DVD и т.д.

3 Подготовьте рекордер/магнитофон.

Вставьте чистую кассету, мини-диск, видеокассету и т.д. в записывающее устройство и установите уровни записи. Если вы не знаете, как это делается, см. инструкции, прилагаемые к записывающему устройству. На большинстве видеомагнитофонов уровень записи звука устанавливается автоматически. Если вы не уверены в этом, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к используемому компоненту.

4 Начните запись, затем начните воспроизведение на компоненте-источнике.

Воспроизведение другого источника во время записи

С помощью этого ресивера возможно прослушивание других источников, отличных кроме записываемого.



 Во время записи нажмите кнопку REC SELECT CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ВЫБОРОМ ЗАПИСИ) на передней панели до тех пор, пока на дисплее отображается индикация RECOUT (ВЫХОД ЗАПИСИ).²

2 Во время отображения индикации RECOUT при помощи регулятора INPUT SELECTOR (ВЫБОР ВХОДА) выберите источник, который требуется записать. При настройке по умолчанию, RECOUT SOURCE (ВЫХОД ЗАПИСИ, ИСТОЧНИК) записывается источник, который в данный момент прослушивается (см. раздел Выполнение аудио- или видеозаписи выше).

🔗 Примечание

 Настройки громкости, параметры аудио/видео (например, регуляторы тембра) и эффекты объемного звучания ресивера не влияют на записываемый сигнал.

• Некоторые цифровые источники защищены от копирования и могут записываться только в аналоговом режиме.

Некоторые видеонсточники защищены от коппрования. Записать их нельзя.
 Екоторые видеонсточники защищены от коппрования. Записать их нельзя.
 Если на дисплее не появилась индикация RECOUT (ВЫХОД ЗАПИСИ), следует выключить ROOM 2 (ПОМЕЩЕНИЕ 2), нажав кнопку MULTI ROOM &

2.12.т.п.а. диспись не появладь в плуткация не вобот (рылка) чисти и выслочить коот 2 (полещение 2), пажав кнопку иветности и SOURCE ON/OFF (MULTI ROOM И ИСТОЧНИК ВКЛ.ВЫКЛ.) и выбрав или выключив пункт ROOM 3 (ПОМЕЩЕНИЕ 3) (индикатор MULTI-ROOM исчезнет). Подробнее см. раздел Использование органов управления Multi Room на стр. 56.

После исчезновения с дисплея индикации RECOUT выберите источник входа, который необходимо проспушать

Он будет слышен из основной системы, не оказывая влияния на запись.1

🖸 Совет

Если к цифровому выход DIGITAL OUT1 (ЦИФРОВОЙ ВЫХОД1) (ROOM3 (ПОМЕЩЕНИЕЗ)) подключено цифровое записывающее устройство и функция ROOM 3 включена (см. раздел Использование органов управления Multi Room на стр. 56), для этого выхода также можно выбрать другой источник входа, когда на дисплее отображается индикация ROOM 3.

Уменьшение уровня аналогового сигнала

Аттенюатор входа уменьшает уровень аналогового сигнала, когда он слишком сильный. Этой функцией можно пользоваться каждый раз, когда часто загорается индикатор **OVER (ПЕРЕГРУЗКА)** или слышны искажения звука.²

(1) ^{sup}	(2) ^{VIDEO} SEL	ANNOOG
(4) ^{sn+}	(-5) ^{conner}	6
(7) DACCESS		9

Нажмите кнопку ANALOG ATT (АНАЛОГОВЫЙ АТТЕНЮАТОР) для включения или выключения аналогового аттенюатора.

Независимое воспроизведение видео- и аудиоисточников

Можно, прослушивая аудиоисточник, одновременно выбрать другой видеоисточник для воспроизведения в телевизоре.



При прослушивании источника нажмите кнопку VIDEO SEL (VIDEO SELECT (ВЫБОР ВИДЕО)) для выбора нужного видеоисточника.

Нажимайте кнопку последовательно для переключения между доступными видеоисточниками. Можно выбрать источники DVD, TV, SAT, DVR1, DVR2, VIDEO1, VIDEO2 или ОFF (ВЫКЛ.) (отсутствие видеосигнала).³

Использование таймера отключения

Через указанный промежуток времени таймер отключения переведет систему в режим ожидания, что позволит вам заснуть, не беспокоясь о том, что ресивер оставлен включенным. Используйте пульт дистанционного управления для установки таймера отключения.



Нажимая кнопку SLEEP (ОТКЛЮЧЕНИЕ) установите время отключения.

— 30 min (30 мин.) —	60	min	(60	мин.) –	٦
— Off (Выкл.) —	90	min	(90	мин.) -	

В любой момент можно проверить оставшееся время отключения путем однократного нажатия кнопки SLEEP. При повторном нажатии кнопки будут снова отображаться параметры отключения.4

Затемнение дисплея

Для дисплея передней панели можно выбрать один из четырех уровней яркости. Учтите, что при выборе источников яркость дисплея на несколько секунд автоматически повышается.



Последовательно нажимая кнопку DIMMER (СВЕЧЕНИЕ), выберите желаемую яркость дисплея передней панели.

Изменение сопротивления громкоговорителей

Для этой системы рекомендуется использовать громкоговорители с сопротивлением 8Ω, но если планируется использовать громкоговорители с номинальным сопротивлением 6Ω, значение сопротивления можно изменить. Используйте для этого кнопки и регуляторы на передней панели.

Когда ресивер находится в режиме ожидания, нажмите кнопку 🖒 STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.), удерживая при этом нажатой кнопку SPEAKERS (ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ).

При каждом нажатии кнопки значение сопротивления изменяется следующим образом:

- SP 6 OHM (ГР 6 OM) используйте это значение при использовании громкоговорителей с номинальным сопротивлением 60
- SP 8 OHM (ГР 8 OM) используйте это значение при использовании громкоговорителей с номинальным сопротивлением 8Ω или выше.

🔗 Примечание

- Если выбран пункт RECOUT SOURCE (ВЫХОД ЗАПИСИ, ИСТОЧНИК), изменение источника входа по аналогии изменяет источник входа, используемый для записи
- Аттенюатор недоступен при использовании цифровых источников или при использовании режимов Stream Direct.
 Учтите, что эта функция не будет работать для видеоисточников, также назначенных для видеовходов HDMI.
- 4. Можно также отключить таймер отключения, выключив ресивер.

^{1.•} Учтите, что включение источника входа ROOM 2 (ПОМЕЩЕНИЕ 2) (как объясняется в разделе Прослушивание в режиме Multi Room на стр. 54) также изменяет источник входа RECOUT (ВЫХОД ЗАПИСИ).

Проверка настроек системы

Используйте экранный дисплей состояния для проверки текущих настроек таких функций как обработка канала заднего объемного звучания и текущих предварительно заданных настроек MCACC.



1 Нажмите кнопку STATUS (СОСТОЯНИЕ) для проверки настроек системы.

Они отобразятся как на экранном дисплее, так и на дисплее передней панели.¹

STATU
96kHz STEREC Signal Select SBch Processin Video Select MCACC Position Room2/REC SEL Room3

На дисплее передней панели каждая из следующих настроек отображается в течение двух секунд:

Input source (Источник входа)	Listening mode (Режим прослушивания)
Signal select (Выбор сигнала)	Surround Back Processing (Обработка заднего канала объемного звучания)
Video Select (Выбор видео)	MCACC Position (Позиция MCACC)
Room 2 / REC SEL (Помещение 2 / REC SEL (ВЫБОР ЗАПИСИ))	Room 3 (Помещение 3)

2 По окончании снова нажмите кнопку STATUS для отключения дисплея.

Сброс настроек системы

Выполните следующую процедуру для сброса всех настроек ресивера до значений по умолчанию, установленных на заводе. Используйте для этого кнопки и регуляторы на передней панели.

1 Переведите ресивер в режим ожидания.

2 Удерживая нажатой кнопку AV PARAMETER (ПАРАМЕТРЫ АУДИО/ВИДЕО) на передней панели, нажмите и удерживайте около трех секунд кнопку О STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.).

На дисплее появится надпись RESET? (СБРОС?)

3 Нажмите на передней панели кнопку ENTER (BBOД). На дисплее появится надпись RESET OK?.

4 Нажмите SETUP (УСТАНОВКА) для подтверждения. На дисплее отобразится индикация **ОК**, означающая, что для

настроек ресивера были восстановлены значения по умолчанию.

 Учтите, что все настройки будут сохранены, даже если ресивер выключен.

Настройки системы по умочанию

Настройка		По умолчанию
HDMI Audio		Amp (Усилитель)
Digital Video Conversion (Преобразование цифрового видео)		On (Вкл.)
Speakers (Громкоговори	птели)	А
Surround Back System (С громкоговорителей объ	Система задних емного звучания)	Normal (SBch) (Обычный (Задний канал объемного звучания))
Speaker System	Front (Передние)	SMALL (МАЛЫЙ)
(Система громкоговорителей)	Center (Центральный)	SMALL (МАЛЫЙ)
	Surr. (Об. звуч.)	SMALL (МАЛЫЙ)
	SB (O3)	SMALLx2 (МАЛЫЙx2)
	SW (H4)	YES (ДА)
Crossover (Частота разделения)		80 Hz (Гц)
Bass Peak Level (Пикови	ый уровень НЧ)	ОFF (ВЫКЛ.)
X-Curve (Кривая X)		ОFF (ВЫКЛ.)
THX Audio Setting (Hac	тройка THX Audio)	0,0-0,3т (м)
Входы		
См. раздел Стандартне стр. 61.	ые и возможные настрой	іки функций входа на
Multi Room		
Room 2 Volume Type (П громкости)	Іомещение 2, тип	Variable (Изменяемая)
Room 2 IR Receiver Туре (Помещение 2, тип ИК-датчика)		SETTING 1 (НАСТРОЙКА 1)
Room 2 Volume (Помещение 2, громкость)		-60
SR+		
SR+ Control On/Off (Уп выкл.)	равление SR+ вкл./	ОFF (ВЫКЛ.)
SR+ Volume Control On/Off (Управление громкостью SR+ вкл./выкл.)		ОFF (ВЫКЛ.)
Monitor Out (Выход монитора)		ОFF (ВЫКЛ.)

66

Использование других функций

Настройка		По умолчанию
DSP		
MCACC Position Memor MCACC)	M1: MEMORY 1 (ПАМЯТЬ 1)	
Surround back channel Pr заднего канала объемно	ocessing (Обработка го звучания)	ON (ВКЛ.)
Phase Control (Управлен	ие фазой)	On (Вкл.)
Sound Delay (Задержка	звука)	0 frame (кадров)
Dual Mono (Двойной мо	нофонический)	CH1 (KAH1)
DRC		ОFF (ВЫКЛ.)
SACD Gain (Усиление S	SACD)	0 dB (дБ)
Digital Safety (Цифровая	я безопасность)	ОFF (ВЫКЛ.)
Effect Level (Уровень эффектов)	7 ch Stereo (7- канальное стерео)	90
	Other modes (Другие режимы)	50
ПОРL II Music Options (Параметры ПОРL II	Center Width (Центр – ширина)	3
Music)	Dimension (Размер)	0
	Рапогата (Панорама)	ОFF (ВЫКЛ.)
Neo:6 Options (Параметры Neo:6)	Сепtеr Image (Центральное пространство)	3
All Inputs (Все входы)	Listening Mode (2 ch) (Режим прослушивания (2 ch))	AUTO SURROUND
	Listening Mode (x ch) (Режим прослушивания (x ch))	AUTO SURROUND
	Listening Mode (HP) (Режим прослушивания (HP))	STEREO (CTEPEO)

Для получения информации о других настройках системы по умолчанию см. раздел Настройка параметров аудио/видео на стр. 63.

Настройка		По умолчанию	
MCACC			
Channel level (Уровень к	0 dB (дБ)		
Speaker Distance (Расстояние до громкоговорителей) (М1–М6)		3,0 m (м)	
Standing Wave (Стоячая волна) (M1–M6)	Standing Wave On/Off (Стоячая волна вкл./ выкл.)	ON (ВКЛ.)	
	АТТ (АТТЕНЮАТОР)	0 dB (дБ)	
	SWch Wide Trim (Сокращение широты канала НЧ громкоговорителя)	0,0	
EQ Data (Данные эквалайзера) (M1–M6)	All channels/bands (Все каналы/ диапазоны)	0 dB (дБ)	
EQ Wide Trim (Сокраще эквалайзера) (М1–М6)	ние широты	0,0 dB (дБ)	

Глава 11: Управление остальными частями системы

Настройка пульта дистанционного управления для работы с другими компонентами

Большинство компонентов могут быть назначены для одной из кнопок источников входа (например, DVD/LD или CD) с помощью кодов производителей компонентов, сохраненных в пульте дистанционного управления.

Однако в некоторых случаях после установки правильного предварительно заданного кода можно будет управлять только определенными функциями. Возможно также, что коды производителей, содержащиеся в пульте дистанционного управления, не будут работать для используемой модели.

Если код определенного компонента не удалось найти, сохраняется возможность отправки этому компоненту отдельных команд управления с другого пульта дистанционного управления (см. раздел Программирование сигналов от других пультов дистанционного управления ниже)

🖉 Примечание

- Можно отменить выполнение или выйти на любом этапе. нажав кнопку RECEIVER (РЕСИВЕР). Для возврата на один шаг назад нажмите кнопку RETURN (BO3BPAT).
- Если в течение минуты не осуществляются никакие действия, пульт дистанционного управления автоматически выключается

Непосредственный ввод кодов компонентов



1 Удерживая нажатой кнопку RECEIVER (PECИBEP), нажмите кнопку SETUP (УСТАНОВКА).

На дисплее дистанционного управления отображается надпись SETUP

2 Используя кнопки ↑/↓, выберите значение PRESET (ЗАДАННЫЙ), а затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

Нажмите кнопку источника входа для компонента, 3 которым необходимо управлять, затем нажмите кнопку ENTER.

На дисплее пульта дистанционного управления отобразится управляемый компонент (например, DVD или VIDEO 1).¹

Используя кнопки 1/ выберите первую букву 4 названия марки компонента и нажмите кнопку ENTER. Это должно быть название производителя (например. Р для

Pioneer).

Используйте кнопки 1/ Для выбора названия производителя из списка и нажмите кнопку ENTER.

Используйте кнопки 1/ Для выбора правильного кода из списка, а затем попробуйте использовать этот пульт дистанционного управления для данного компонента.

Код должен начинаться с типа компонента (например, DVD

020). Если их несколько, начните с первого.² Для тестирования работы пульта дистанционного управления включите и выключите (режим ожидания) компонент нажатием кнопки SOURCE (). Если он не работает, выберите из списка следующий код (если он имеется)

• Если не удается найти или правильно ввести код производителя, можно обучить пульт дистанционного управления индивидуальным командам другого пульта (см. раздел Программирование сигналов от других пультов дистанционного управления ниже).

Если управления компонентом успешно, нажмите 7 кнопку ENTER для подтверждения.

На дисплее дистанционного управления отображается надпись ОК.

Программирование сигналов от других пультов дистанционного управления

Если код производителя используемого компонента недоступен или доступный код не обеспечивает правильной работы, можно запрограммировать на то же действие органы управления на пульте дистанционного управления другого компонента. Этим способом также можно программировать дополнительные операции (помимо стандартных кнопок),

предварительно введя код компонента.3

Удерживая нажатой кнопку RECEIVER (PECИBEP), 1 нажмите кнопку SETUP (УСТАНОВКА).

На дисплее дистанционного управления отображается надпись SETUP

Используйте кнопки 1/ Для выбора пункта LEARNING (ОБУЧЕНИЕ), затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

На дисплее пульта дистанционного управления отобразится запрос управляемого компонента (например, DVD или VIDEO 1).

3 Нажмите кнопку источника входа для компонента, которым необходимо управлять, затем нажмите кнопку ENTER.

На дисплее отобразится PRES КЕУ (НАЖМИТЕ КНОПКУ).⁴

🔊 Примечание

- Ори использовании HDD-рекордера Pioneer выберите пункт PIONEER DVR 487, 488, 489 или 493.
 При использовании плазменного дисплея Pioneer, выпущенного до лета 2005 года, выберите коды 600 или 231.

¹ Кнопки RECEIVER (PECИВЕР), TUNER (ТЮНЕР) или iPod назначить нельзя

³ В пульте дистанционного управление может храниться до 200 предварительно заданных кодов (проверка осуществлялась только с использованием кодов в формате Pioneer).
 4 • Кнопки RECEIVER, TUNER или iPod назначить нельзя.

[•] Кнопки TV CONTROL buttons (TVO, TV VOL +/-, TV CH +/- и INPUT SELECT) могут быть запрограммированы только после выбора TV CONT (УПРАВЛЕНИЕ ТВ)

4 Расположите оба пульта дистанционного управления напротив друг друга, а затем нажмите на пульте дистанционного управления ресивера кнопку, действие которой надо передать.

Надпись **PRES КЕУ** начнет мигать, сигнализируя о том, что пульт дистанционного управления готов принять сигнал.

 Пульты дистанционного управления должны находиться на расстоянии 3–5 см друг от друга.



5 Нажмите соответствующую кнопку на другом пульте дистанционного управления, к которому должно перейти это действие от пульта ресивера.

Например, если требуется перенести действие управления воспроизведением, нажмите кнопку и удерживайте нажатой ▶ в течение короткого времени. На дисплее отобразится **ОК**.

если команда была передана.1

Если по каким-либо причинам команда передана не была, на дисплее на короткое время отобразится ERROR (ОШИБКА), а затем снова **PRES KEY**. В такой ситуации продолжайте нажимать передаваемую кнопку, меняя расстояние между пультами, пока на дисплее не отобразится **OK**.²

Действия некоторых кнопок не могут быть переданы от

аругих пультов дистанционного управления.³ Доступные кнопки показаны внизу (за исключением элементов управления ТВ также возможно обучение комбинациям этих кнопок и кнопки SHIFT (PEГИСТР)):



6 Для программирования дополнительных сигналов для текущего компонента повторите пп. 4 и 5.

Для программирования сигналов для другого компонента завершите операцию и повторите пункты.

7 Нажмите и удерживайте нажатым кнопку RECEIVER (РЕСИВЕР) в течение нескольких секунд для выхода из сохранения введенных(ой) команд(ы).

Стирание одной из настроек кнопки пульта дистанционного управления

Эта функция позволяет стирание запрограммированных кнопок и восстановление заводских настроек по умолчанию.

1 Удерживая нажатой кнопку RECEIVER (PECИBEP), нажмите кнопку SETUP (УСТАНОВКА).

На дисплее дистанционного управления отображается надпись **SETUP**.

2 Используя кнопки ↑/↓, выберите значение ERASE (УДАЛИТЬ), а затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД). На дисплее пульта дистанционного управления появится

запрос об указании компонента, назначение которого для соответствующей кнопки необходимо удалить.

3 Нажмите кнопку источника входа, соответствующую удаляемой команде, затем нажмите кнопку ENTER. На дисплее будет мигать индикация PRES KEY (НАЖМИТЕ КНОПКУ).

4 Нажмите кнопку, которую необходимо стереть, и удерживайте нажатой в течение двух секунд. На дисплее отобразится ОК или NO CODE (НЕТ КОДА) для подтверждения стирания кнопки.

5 Повторите пункт 4 для стирания других кнопок.

6 По окончании нажмите и удерживайте нажатой кнопку RECEIVER в течение нескольких секунд.

Сброс предварительно заданных настроек пульта дистанционного управления

Эта функция позволяет стирание всех предварительно установленных кодов производителей и запрограммированных кнопок.

1 Удерживая нажатой кнопку RECEIVER (PECИBEP), нажмите кнопку SETUP (УСТАНОВКА).

На дисплее дистанционного управления отображается надпись SETUP.

2 Используя кнопки ↑/↓, выберите значение RESET (СБРОС), а затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД). На дисплее светится индикация RESET.

3 Нажмите кнопку ENTER и удерживайте ее около двух секунд.

На дисплее отобразится **ОК** для подтверждения стирания всех запрограммированных установок.

Подтверждение предварительно заданных кодов

Эта функция применяется для проверки предварительно сохраненных кодов, назначенных для кнопки источника входа.

1 Удерживая нажатой кнопку RECEIVER (PECИBEP), нажмите кнопку SETUP (УСТАНОВКА).

На дисплее дистанционного управления отображается надпись **SETUP**.

2 Используя кнопки ↑/↓, выберите пункт READ ID (ПРОЧЕСТЬ), а затем нажмите кнопку ENTER (BBOД). На дисплее пульта дистанционного управления появится

га дисплее пульта дистанционного управления появится запрос об указании источника входа, который необходимо проверить.

🔗 Примечание

 Учтите, что помехи от телевизоров и других устройств иногда являются причиной запоминания пультом дистанционного управления неверного сигнала.
 Чекоторые команды других пультов дистанционного управления невозможно передать, но в большинстве случаях для успешной передачи достаточно сдвинуть пульты ближе или разнести их дальше.

 Если на ЖКД пульта отображается надпись FULL, память пульта заполнена. См. раздел Стирание одной из настроек кнопки пульта дистанционного управления выше для получения информации о стирании запрограммированной кнопки, которая не используется, для освобождения памяти (учтите, что одни сигналы могут занимиять больше памяти, чем другие).

3 Учтите, что при использовании некоторых компонентов нельзя ввести команду для кнопки десятичного разделителя (+10/D.ACCESS (ПРЯМОЙ ДОСТУП)).

3 Нажмите кнопку компонента, предварительно установленный код которого требуется проверить, затем нажмите кнопку ENTER.

На дисплее несколько секунд отобразится название и предварительно установленный код.

Переименование источника входа

Можно переделать по-своему названия, которые отображаются на дисплее при выборе источника входа (например, можно заменить **DVR 1** на **HDD/DVR**).

1 Удерживая нажатой кнопку RECEIVER (PECИBEP), нажмите кнопку SETUP (УСТАНОВКА).

На дисплее дистанционного управления отображается налпись **SETUP**.

Используйте кнопки ↑/↓ для выбора пункта RENAME (ПЕРЕИМЕНОВАТЬ), затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

На дисплее пульта дистанционного управления появится запрос об указании кнопки источника входа, который необходимо переименовать.

3 Нажмите кнопку источника входа, который необходимо переименовать, затем нажмите кнопку ENTER.

4 Используйте кнопки ↑/↓ для выбора пункта NAME EDT (РЕДАКТИРОВАНИЕ НАЗАНИЯ), затем нажмите кнопку ENTER.

Для возвращение кнопке оригинального названия (по умолчанию) выберите пункт NAME RST (СБРОС НАЗВАНИЯ) выше.

5 Измените название источника входа на пульте дистанционного управления и по окончании нажмите кнопку ENTER.

Используйте кнопки ↑/↓ для изменения символов, а кнопки ←/→ для перемещения вперед/назад. Название может содержать до восьми символов. Доступные символы приведены ниже.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 \ / * + – (пробел)

Функция Direct (Прямое управление)

• Значение по умолчанию: ON (ВКЛ.)

Функция Direct (Прямое управление) позволяет одновременно управлять одним компонентом через пульт дистанционного управления и воспроизводить на ресивере материал с другого компонента. Таким образом можно, например, настроить и включить пультом дистанционного управления воспроизведение компакт-диска, а затем этим же пультом запустить перемотку ленты видеомагнитофона, не прерывая прослушивания компакт-диска.

Если функция Direct включена, любой выбираемый (с помощью кнопок источника входа) компонент выбирается как на ресивере, так и на пульте дистанционного управления. Если эта функция отключена, операции с пультом

дистанционного управления не влияют на работу ресивера.¹

1 Удерживая нажатой кнопку RECEIVER (PECИBEP), нажмите кнопку SETUP (УСТАНОВКА).

На дисплее дистанционного управления отображается надпись **SETUP**.

2 Используя кнопки ↑/↓, выберите пункт DIRECT F, а затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

На дисплее пульта дистанционного управления появится запрос об указании кнопки источника входа, которым необходимо управлять.

3 Нажмите кнопку источника входа для компонента, которым необходимо управлять, затем нажмите кнопку ENTER.

4 Используя кнопки 1/4 включите (ON) или выключите (OFF) функцию Direct (Прямое), затем нажмите кнопку ENTER.

На дисплее отобразится ОК для подтверждения настройки.

Групповые операции (Multi Operation) и выключение системы (System Off)

Функция Multi Operation (групповые операции) позволяет запрограммировать последовательности до 5 команд для компонентов системы. Например, можно включить телевизор, проигрыватель DVD и начать воспроизведение загруженного диска DVD, нажав всего две кнопки на пульте дистанционного управления.

Функция System Off, подобно групповым операциям, позволяет одной кнопкой остановить и выключить целую группу компонентов системы.²

Программирование групповой операции или последовательности выключения



1 Удерживая нажатой кнопку RECEIVER (PECИВЕР), нажмите кнопку SETUP (УСТАНОВКА).

На дисплее дистанционного управления отображается надпись **SETUP**.

2 При помощи кнопок ↑/↓ выберите пункт MULTI OP (ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ) или SYS OFF (СОСТЕМА ВЫКЛ.) в меню и нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

При выборе пункта групповых операций (MULTI OP) на дисплее пульта дистанционного управления появится запрос об указании кнопки источника входа.

Если выбрано отключение системы (SYSOFF), перейдите к п. 4.

3 Нажмите кнопку источника входа для компонента, запускающего групповую операцию, затем нажмите кнопку ENTER.

Например, если необходимо запустить последовательность при включении проигрывателя DVD, нажмите кнопку **DVD**.

4 Используйте кнопки ↑/↓ для выбора пункта CODE EDT (РЕДАКТИРОВАНИЕ КОДА), затем нажмите кнопку ENTER.

Для удаления любых сохраненных групповых операций (или отображаемых последовательностей) выберите пункт **СОDE ERS (УДАЛЕНИЕ КОДА)** в верхней части.

🔊 Примечание

Воспользоваться функцией Direct одновременно с функцией TV CONT (ТВ ОГЛ.) невозможно.

2 • Чтобы групповые операции и выключение системы работали должным образом, следует настроить пульт дистанционного управления на работу с телевизором и другими компонентами (для получения подробной информации см. раздел Настройка пульта дистанционного управления для работы с другими компонентами на стр. 68).

• Некоторым устройствам для включения может понадобиться некоторое время; групповые операции при этом могут быть невозможны.

5 С помощью кнопок ↑/↓ выберите очередную команду последовательности и нажмите кнопку ENTER. Если это первая команда последовательности, выберите 1ST

Если это первая команда последовательности, выберите год CODE. В ином случае просто выберите следующую команду последовательности. После нажатия кнопки ENTER появится надпись PRES KEY (НАЖМИТЕ КНОПКУ).

6 При необходимости нажмите кнопку источника входа, соответствующую компоненту, команду для которого требуется ввести.

Это необходимо лишь в том случае, если команда предназначена для нового компонента (источника входа).

7 Выберите кнопку для команды, которую надо ввести. Можно выбрать следующие команды пульта дистанционного управления:



 программировать включение или выключение ресивера не нужно. Это делается автоматически.

Компоненты Pioneer не требуют программирования:

- выключения питания в последовательности выключения (кроме рекордеров DVD);
- включения питания, если компонент-источник выбран в п. 3;
- включения телевизора Pioneer или монитора, если функция входа (выбранная в п. 2) имеет видеовходы;

Эти действия имеют приоритет в групповой операции (не при выключении).

8 Повторите пп. 5–7 для программирования остальных команд.

9 Когда все будет готово, с помощью кнопок ↑/↓ выберите в меню пункт EDITEXIT (РЕДАКТИРОВАНИЕ, ВЫХОД) и нажмите кнопку ENTER (ВВОД). Вы вернетесь в меню SETUP (УСТАНОВКА) пульта

вы вернетесь в меню **SEIOP (УСТАНОВКА)** пульта дистанционного управления. Снова выберите пункт *** EXIT *** (**BbIXOД**), чтобы выйти из него.

Использование групповых операций

Начать групповую операцию можно со включением ресивера или в режиме ожидания.



1 Нажмите кнопку MULTI ОРЕ (ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ).

На дисплее появится надпись MULTI ОР (ГРУППОВАЯ ОПЕРАЦИЯ).

2 Нажмите кнопку источника входа, которая была настроена для групповой операции.

Ресивер включится (если он находился в режиме ожидания), и запрограммированная последовательность операций будет выполнена автоматически.

Использование выключения системы



1 Нажмите кнопку MULTI ОРЕ (ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ).

На дисплее появится надпись MULTI OP (ГРУППОВАЯ ОПЕРАЦИЯ).

Нажмите кнопку 🕁 SOURCE (ИСТОЧНИК).

Будет выполнена запрограммированная последовательность команд, а затем все компоненты Pioneer, и в заключение ресивер, будут выключены¹.

🔗 Примечание

1 Во избежание случайного выключения рекордера DVD во время записи коды отключения питания рекордера DVD не передаются.

Органы управления телевизорами

Для управления компонентами с помощью пульта дистанционного управления необходимо ввести их правильные коды или передать ресиверу соответствующие команды (см. раздел *Настройка пульта дистанционного управления для работы с другими компонентами* на стр. 68). Для выбора компонента используйте кнопки источника входа.

 Кнопки TV CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ) на пульте дистанционного управления предназначены для управления телевизором, которому присвоена кнопка TV CONT. При наличии двух телевизоров присвойте кнопку TV CONT основному из них.

Кнопки	Назначение	Компоненты
TV එ	Нажмите для включения или выключения компонента, назначенного для кнопки TV CONT .	Кабельный тюнер/ спутниковый тюнер/телевизор
INPUT SELECT	Переключение входа телевизора. (не для всех моделей.)	Телевизор
TV CH +/-	Выбор каналов.	Кабельный тюнер/ спутниковый тюнер/телевизор
TV VOL +/-	Регулировка громкости телевизора.	Кабельный тюнер/ спутниковый тюнер/телевизор
SOURCE 🕁	Включение или перевод в режим ожидания телевизора или кабельного тюнера.	Кабельный тюнер/ спутниковый тюнер/телевизор
44	Выбор команд "А" в меню системы спутникового телевидения.	Спутниковый тюнер
⋳⋖	Выбор КРАСНЫХ команд/В в меню системы спутникового телевидения/телевизора.	Спутниковый тюнер/телевизор
	Выбор ГОЛУБЫХ команд/Е в меню системы спутникового телевидения/телевизора.	Спутниковый тюнер/телевизор
11	Выбор ЗЕЛЕНЫХ команд/С в меню системы спутникового телевидения/телевизора.	Спутниковый тюнер/телевизор
	Выбор ЖЕЛТЫХ команд/D в меню системы спутникового телевидения/телевизора.	Спутниковый тюнер/телевизор
AUDIO / DISP	Используется для переключения звуковых дорожек.	Спутниковый тюнер/телевизор
SUBTITLE	Используется для возврата к предыдущему выбранному каналу.	Кабельный тюнер/ спутниковый тюнер/телевизор
GUIDE	Служит в качестве кнопки GUIDE для навигации.	Кабельный тюнер/ спутниковый тюнер/телевизор
	Переключается в положение TEXT OFF для телевизоров.	Телевизор
RETURN	Используется для выбора команды RETURN или EXIT .	Спутниковый тюнер/телевизор

Кнопки	Назначение	Компоненты
Номерные кнопки	Выбор отдельных телевизионных каналов.	Кабельный тюнер/ спутниковый тюнер/телевизор
Кнопка +10	Ввод десятичной точки при выборе телевизионного канала.	Спутниковый тюнер/телевизор
ENTER/ DISC	Ввод выбранного канала.	Кабельный тюнер/ спутниковый тюнер/телевизор
MENU	Выбор экрана меню.	Кабельный тюнер/ спутниковый тюнер/телевизор
↑/↓/←/ → & ENTER	Нажмите для выбора или регулировки параметров, перемещения по пунктам экрана меню.	Кабельный тюнер/ спутниковый тюнер/телевизор
TOP MENU	Переключается в положение TEXT ON для телевизоров.	Телевизор

Органы управления другими компонентами

Для управления компонентами с помощью пульта дистанционного управления необходимо ввести их правильные коды или передать ресиверу соответствующие команды (см. раздел *Hacmpoika пульта дистанционного* управления для работы с другими компонентами на стр. 68). Для выбора компонента используйте кнопки источника входа.

Кнопки	Назначение	Компоненты
SOURCE 🕁	Нажмите для включения компонента или перевода его в режим ожидания.	Проигрыватель CD/MD/CD-R/ VCR/DVD/LD/ DVR/кассетная дека
 44	Нажмите для перехода к началу текущего раздела или дорожки. Повторное нажатие служит для перехода к началу предыдущих дорожек или разделов.	Проигрыватель CD/MD/CD-R/ DVD/LD
	Нажмите для перехода к началу следующей дорожки или раздела. Повторное нажатие служит для перехода к началу следующих дорожек или разделов.	Проигрыватель CD/MD/CD-R/ DVD/LD
	Пауза воспроизведения или записи.	Проигрыватель CD/MD/CD-R/ VCR/DVD/LD/ DVR/кассетная дека
•	Запуск воспроизведения.	Проигрыватель CD/MD/CD-R/ VCR/DVD/LD/ DVR/кассетная дека
••	Удерживайте для ускоренного воспроизведения вперед.	Проигрыватель CD/MD/CD-R/ VCR/DVD/LD/ DVR/кассетная дека
Кнопки	Назначение	Компоненты
--	--	--
44	Удерживайте для ускоренного воспроизведения назад.	Проигрыватель CD/MD/CD-R/ VCR/DVD/LD/ DVR/кассетная дека
	Остановка воспроизведения.	Проигрыватель CD/MD/CD-R/ VCR/DVD/LD/ DVR/кассетная дека
● REC (SHIFT + ►)	Запуск записи.	Проигрыватель MD/CD-R/VCR/ DVR/кассетная дека
REC STOP (SHIFT + ■)	Прекращение записи.	Проигрыватель DVR
Номерные кнопки	Прямой доступ к дорожкам в источнике программы.	Проигрыватель CD/MD/CD-R/ VCR/LD
	Используйте номерные кнопки для перемещения по экранному дисплею.	Проигрыватель DVD/DVR
Кнопка +10	Выбор дорожек с номером больше 10. (Например, для выбора дорожки 13 нажмите кнопку +10 , затем 3 .)	Проигрыватель CD/MD/CD-R/ VCR/LD
ENTER/ DISC	Выбор диска.	Многодисковый проигрыватель CD
	Служит в качестве кнопки	Проигрыватель
	ENTER.	VCR/DVD
	ENTER. Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR.	Проигрыватель DVR
	ENTER. Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR. Смена сторон диска LD.	Проигрыватель DVR Проигрыватель LD
TOP MENU	ENTER. Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR. Смена сторон диска LD. Отображение "главного" менно проигрывателя дисков DVD.	проигрыватель DVR Проигрыватель LD Проигрыватель LD Проигрыватель DVD/DVR
TOP MENU MENU	ENTER. Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR. Смена сторон диска LD. Отображение "главного" меню проигрывателя дисков DVD. Отображает меню для текущего проигрывателя DVD или DVR.	Проигрыватель DVR Проигрыватель LD Проигрыватель DVD/DVR Проигрыватель DVD/DVR
TOP MENU MENU	ENTER. Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR. Смена сторон диска LD. Отображение "главного" меню проигрывателя дисков DVD. Отображает меню для текущего проигрывателя DVD или DVR. Пауза воспроизведения ленты.	Проигрыватель DVR Проигрыватель LD Проигрыватель DVD/DVR Проигрыватель DVD/DVR Кассетная дека
TOP MENU MENU I	ENTER. Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR. Смена сторон диска LD. Отображение "главного" меню проигрывателя дисков DVD. Отображает меню для текущего проигрывателя DVD или DVR. Пауза воспроизведения ленты. Останов ленты.	Проигрыватель DVR Проигрыватель LD Проигрыватель DVD/DVR Проигрыватель DVD/DVR Кассетная дека Кассетная дека
TOP MENU MENU 1 ENTER	ENTER. Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR. Смена сторон диска LD. Отображение "главного" меню проигрывателя дисков DVD. Отображает меню для текущего проигрывателя DVD или DVR. Пауза воспроизведения ленты. Останов ленты.	Чуся/DVD Проигрыватель DVR Проигрыватель LD Проигрыватель DVD/DVR Проигрыватель DVD/DVR Кассетная дека Кассетная дека
TOP MENU MENU 1 ↓ ENTER ←/→	ENTER. Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR. Смена сторон диска LD. Отображение "главного" меню проигрывателя дисков DVD. Отображает меню для текущего проигрывателя DVD или DVR. Пауза воспроизведения ленты. Останов ленты. Начало воспроизведения. Быстроя перемотка ленты/ быстрое воспроизведение вперед.	Чуся/DVD Проигрыватель DVR Проигрыватель LD Проигрыватель DVD/DVR Кассетная дека Кассетная дека Кассетная дека
TOP MENU MENU 1 ↓ ENTER ↓/↓/←/ → & ENTER	ENTER. Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR. Смена сторон диска LD. Отображение "главного" меню проигрывателя дисков DVD. Отображает меню для текущего проигрывателя DVD или DVR. Пауза воспроизведения ленты. Останов ленты. Начало воспроизведения. Быстрая перемотка ленты/ быстрое воспроизведение вперед. Перемещение по меню и параметрам DVD.	Проигрыватель DVR Проигрыватель LD Проигрыватель DVD/DVR Проигрыватель DVD/DVR Кассетная дека Кассетная дека Кассетная дека Кассетная дека Кассетная дека
TOP MENU MENU \uparrow ENTER \leftarrow/\rightarrow $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/$ ENTER GUIDE	ENTER. Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR. Смена сторон диска LD. Отображение "главного" меню проигрывателя дисков DVD. Отображает меню для текущего проигрывателя DVD или DVR. Пауза воспроизведения ленты. Останов ленты. Начало воспроизведения. Быстроя перемотка ленты/ быстрое воспроизведение вперед. Перемещение по меню и параметрам DVD.	ЧУСЯ/DVD Проигрыватель DVR Проигрыватель LD Проигрыватель DVD/DVR Кассетная дека Кассетная дека
TOP MENU MENU 1 U ENTER (+/+) GUIDE CH +/-	ENTER. Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR. Смена сторон диска LD. Отображение "главного" меню проигрывателя дисков DVD. Отображает меню для текущего проигрывателя DVD или DVR. Пауза воспроизведения ленты. Останов ленты. Начало воспроизведения. Быстрая перемотка ленты/ быстрое воспроизведение вперед. Перемещение по меню и параметрам DVD. Нажмите для доступа к экрану проигрывателя DVD.	Чуся/УVD Проигрыватель DVR Проигрыватель DVD/DVR Проигрыватель DVD/DVR Кассетная дека Кассетная дека Кассетная дека Кассетная дека Кассетная дека Проигрыватель DVD/DVR Проигрыватель DVD/DVR Проигрыватель DVD/DVR
TOP MENU MENU 1 ↓ ENTER ←/→ 1/↓/←/ ENTER GUIDE CH +/- AUDIO	ENTER. Вывод экрана настройки для проигрывателей DVR. Смена сторон диска LD. Отображение "главного" меню проигрывателя дисков DVD. Отображает меню для текущего проигрывателя DVD или DVR. Пауза воспроизведения ленты. Останов ленты. Начало воспроизведения. Быстрое воспроизведения. Быстрое воспроизведение вперед. Перемещение по меню и параметрам DVD. Нажмите для доступа к экрану проигрывателя DVD. Выбор каналов.	ЧУСЯ/DVD Проигрыватель DVR Проигрыватель DD/D/VR Проигрыватель DVD/DVR Кассетная дека Кассетная дека Кассетная дека Кассетная дека Кассетная дека Кассетная дека Кассетная дека Проигрыватель DVD/DVR Проигрыватель DVD/DVR Проигрыватель DVD/DVR Проигрыватель DVD/DVR

Кнопки	Назначение	Компоненты
SHIFT +SUBTITLE	Включает органы управления диском VCR при использовании рекордера VCR/DVD/HDD.	Проигрыватель VCR/DVD/DVR
HDD (SHIFT + CH–)	Включает органы управления жестким диском при использовании рекордера DVD/ HDD.	Проигрыватель DVR
DVD (SHIFT + CH+)	Включает органы управления диском DVD при использовании рекордера DVD/HDD	Проигрыватель DVR

Управление другими компонентами Pioneer с помощью пульта данного устройства

Многие компоненты Pioneer оснащены гнездами SR CONTROL, с помощью которых можно соединить компоненты так, что для управления всеми ими понадобится только пульт дистанционного управления одного из компонентов. При этом сигнал управления передается по цепи компонентов до компонента, для которого он предназначен.¹

Внимание

 При использовании этого режима обязательно следует дополнительно соединить компоненты друг с другом по крайней мере через один набор аналоговых аудио- или видеогнезд для заземления.

1 Выберите компонент, датчик дистанционного управления которого будет использоваться.

На этот компонент надо будет направлять пульт дистанционного управления для управления любым из компонентов в цепи.

2 Подключите гнездо CONTROL OUT (ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ) этого компонента к гнезду CONTROL IN (ВХОД УПРАВЛЕНИЯ) другого компонента Pioneer.

Используйте для подключения кабель с монофоническими мини-разъемами на обоих концах.



3 Таким же образом подключите к цепи остальные нужные компоненты в любом количестве.

🔊 Примечание

• См. раздел Использование ресивера с плазменным дисплеем Pioneer на стр. 57, если подключается плазменный дисплей Pioneer.

^{1 •} Если необходимо управление всеми компонентами при помощи пульта дистанционного управления данного ресивера, обратитесь к разделу Настройка пульта дистанционного управления для работы с другими компонентами на стр. 68. Если пульт дистанционного управления подключен к разъсму СОМТРОСІ И (ВОД УПРАВЛЕНИЯ) (при помощи кабеля с мини-разъемами), то управление

Если пульт дистанционного управления подключен к разъему CONTROL IN (ВХОЦ УПРАВЛЕНИЯ) (при помощи кабеля с мини-разъемами), то управление данным устройством при помощи дистанционного датчика будет невозможно.

Глава 12: Дополнительная информация

Устранение неполадок

Неправильные действия пользователя зачастую принимают за сбои и неполадки. Если вы считаете, что в компоненте возникли неисправности, проверьте следующие пункты. Иногда причиной неисправности может быть другой компонент. Внимательно проверьте остальные используемые компоненты и электроприборы. Если неполадку не удается устранить даже после выполнения указанных ниже действий, обратитесь в ближайшую независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Ріопеет для выполнения ремонта.

Питание

Неполадка	Устранение
Не включается питание.	 Убедитесь, что кабель питания подключен в активную розетку питания. Попробуйте отключить от розетки питания, затем подключите снова.
Ресивер неожиданно выключается или мигает индикатор Phase Control (Управление фазой).	 Проверьте, не соприкасаются ли оголенные жилы кабелей громкоговорителей с задней панелью или другим комплектом проводов. Если да, отсоедините кабели громкоговорителей, убедившись в отсутствии оголенных проводов. Возможны серьезные неполадки ресивера. Отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer.
При громком воспроизведении питание неожиданно отключается.	 Уменьшите громкость. Уменьшите уровни эквалайзера 63 Гц и 125 Гц, как описано в разделе Ручная настройка MCACC на стр. 36. Попробуйте отключить систему цифровой безопасности (установите ресивер в режим ожидания, нажмите и удерживайте нажатой кнопку SETUP (УСТАНОВКА) на передней панели и нажмите кнопку O STANDBY/ ОN (ОЖИДАНИЕЛВКЛ.) для перехода между SAFETY 1 (БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫКЛ.). Если питание выключается даже в положении SAFETY 2, убавьте громкость.
Устройство не реагирует на нажатие кнопок.	 Попробуйте выключить ресивер, затем включите снова. Попробуйте отсоединить кабель питания, затем подсоедините его снова.
На дисплее мигает сообщение AMP ERR (ОШ. УСИЛ.) , и питание автоматически выключается. Мигает сообщение МСАСС , и питание не отключается.	 Возможны серьезные неполадки ресивера. Не пытайтесь включить ресивер. Обратитесь за помощью в независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer.
На дисплее мигает сообщение FAN STOP (ОСТ. BEHT.), и питание автоматически выключается.	 Что то препятствует работе вентилятора. Удалите помеху и попытайтесь включить ресивер снова. Если вентилятор по-прежнему не работает или удалить предмет не удается, отсоедините ресивер от электророзетки и обратитесь в независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer. Вентилятор неисправен. Отключите ресивер от электророзетки и обратитесь в независимую сервисную компанию, уполномоченную компанией Pioneer.
На дисплее мигает сообщение OVERHEAT (ПЕРЕГРЕВ), и питание автоматически выключается.	 Перед повторным включением дайте устройству остыть в хорошо проветриваемом помещении, попытайтесь включить ресивер снова. Для получения информации об улучшении отвода тепла см. стр. 2–3 мер предосторожности.
Ресивер неожиданно выключается или на дисплее мигает индикатор DIGITAL PRECISION PROCESSING (ТОЧНАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА).	 Возможны серьезные неполадки ресивера. Отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer.

Отсутствие звука

Неполадка	Устранение
После выбора входа звук не выводится. Из передних громкоговорителей не выводится звук.	 Проверьте громкость, настройку отключения звука (нажмите кнопку МUTE (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА)) и настройку громкоговорителей (нажмите кнопку SPEAKERS (ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ)). Убедитесь в правильности выбора источника входа. Проверьте, отключен ли установочный микрофон МСАСС. Убедитесь в правильности выбора сигнала входа (нажмите кнопку SIGNAL SELECT (ВЫБОР СИГНАЛА)). Учтите, что если выбран пункт РСМ, прослушивание другого формата будет невозможно. Проверьте правильность подключения компонента-источника (см. раздел Подключение оборудования на стр. 10). Проверьте правильность подключения громкоговорителей (см. раздел Подсоедините громкоговорители на стр. 17).
Отсутствует звук из центральных громкоговорителей или громкоговорителей объемного звучания.	 Не выбран стереофонический режим прослушивания; выберите один из режимов прослушивания объемного звука (см. раздел Прослушивание материала с использованием объемного звучания на стр. 26). Проверьте, не установлены ли громкоговорители объемного звучания/центральные громкоговорители в положение NO (HET) (см. раздел Speaker Setting (Hacmpoйка громкоговорители) на стр. 42). Проверьте настройки уровня канала (см. раздел Channel Level (Уровень канала) на стр. 43). Проверьте подключение громкоговорителей (см. раздел Подсоедините громкоговорители на стр. 17).
Нет звука из задних громкоговорителей объемного звучания.	 Проверьте, выбрана ли для громкоговорителей настройка LARGE (БОЛЬШОЙ) или SMALL (МАЛЬЙ) (см. раздел Speaker Setting (Настройка громкоговорителей) на стр. 42). Убедитесь в том, что для обработки заднего канала объемного звучания выбран параметр SBch ON (Задний канал объемного звучания BKЛ.) (см. раздел Использование обработки заднего канала объемного звучания выбран параметр SBch ON (Задний канал объемного звучания выбран параметр SBch ON (Задний канал объемного звучания BKЛ.) (см. раздел Использование обработки заднего канала объемного звучания раметр совместимости с форматом 6.1, при выбранно для обработки заднего канала объемного звучания параметр SBch Auto (Задний канал объемного звучания, авт.), звук из задних громкоговорителей объемного звучания RBN.) (см. раздел Использование обработки заднего канала объемного звучания параметр SBch Auto (Задний канал объемного звучания, авт.), звук из задних громкоговорителей объемного звучания RBN.) (см. раздел Использование обработки заднего канала объемного звучания на стр. 29). Если источник не ибудет. В этом случае, выберите параметр SBch ON (Задний канал объемного звучания на стр. 29). Если источник не имеет каналов воспроизведения формата 6.1, убедитесь в том, что для обработки заднего канала объемного звучания в стр. 29). Если источник не имеет каналов воспроизведения формата 6.1, убедитесь в том, что для обработки заднего канала объемного звучания в стр. 29). Если источник не имеет каналов воспроизведения материала с использованием объемного звучания на стр. 29). Порверьте подключение громкоговорителей (см. раздел <i>Подсоедините громкоговорители</i> на стр. 17). Если подключен пе громкоговоритель объемного звучания на стр. 17). Если подключен одии задний громкоговорителе объемного звучания к левому каналу разъема громкоговоритель объемного вручания и стр. 17). Если подключен слии задния громкоговоритель объемного вучания к тевому каналу разъема громкоговорителя и стр. 50 каналу в стр. 400 каналу разъема
Отсутствует звук из низкочастотного громкоговорителя.	 Проверьте правильность подключения низкочастотного громкоговорителя, включен ли он и установлена ли громкость звучания. Если используемый низкочастотный громкоговоритель имеет функцию отключения (дежурный режим), убедитесь в том, что он выключен. Убедитесь в том, что для низкочастотного громкоговорителя выбрана настройка YES (ДА) или PLUS (ПЛЮС) (см. раздел Speaker Setting (Настройка громкоговорителя) на стр. 42). Частота разделения может быть слишком низкой; попробуйте увеличить ее в соответствии с характеристиками других используемых громкоговорителей (см. раздел Speaker Setting (Настройка громкоговорителей) на стр. 42) Если материал источника содержит малое количество низкочастотной информации, измените настройка громкоговорителей) на стр. 42) Если материал источника содержит малое количество низкочастотный иромкоговоритель: YES (ДА) или передние громкоговорители: LARGE (БОЛЬШОЙ) / низкочастотный громкоговоритель: YES (ДА) или передние громкоговорители: LARGE (БОЛЬШОЙ) / низкочастотный громкоговоритель: YES (ДА) или изарактеристика и для канала низкочастотных эффектов (LFE) настройка –80dB (дБ) или слишком тихая настройка (см. раздел Bass Peak Level (Пиковый уровень НЧ) на стр. 44). Проверьте настройка уровня громкоговорителей (см. раздел Channel Level (Уровень канала) на стр. 43).
Отсутствует звук из одного громкоговорителя.	 Проверьте подключение громкоговорителей (см.раздел Подсоедините громкоговорители на стр. 17). Проверьте настройки уровня громкоговорителей (см. раздел Channel Level (Уровень канала) на стр. 43). Проверьте, не установлены ли громкоговорители в положение NO (HET) (см. раздел Speaker Setting (Настройка громкоговорителей) на стр. 42). Этот канал в источнике может быть не записан. При использовании одного из дополнительных режимов прослушивания эффектов можно создать отсутствующий канал (см. раздел Прослушивание материала с использованием объемного звучания на стр. 26).
Звук воспроизводится аналоговыми компонентами, а не цифровыми (DVD, LD, CD-ROM и т.д.).	 Проверьте, установлен ли тип входного сигнала DIGITAL (ЦИФРОВОЙ) (см. раздел Выбор входного сиснала на стр. 28). Убедитесь в правильности назначения цифрового выхода для разъема входа подключенного компонента (см. раздел Meno Input Setup (Hacmpoika входов) на стр. 60). Проверьте настройки цифрового выхода для компонента источника. Если источник компонента иферовой регулятор громкости, убедитесь в том, что он установлен на минимальное значение. Убедитесь в том, что многоканальные аналоговые входы не выбраны. Выберите другой источник входа.

Неполадка	Устранение
При воспроизведении дисков Dolby Digital/DTS звук не выводится, или слышны помехи.	 Проверьте, совместим ли проигрыватель DVD с дисками Dolby Digital/DTS. Приверьте настройки цифрового выхода используемого проигрывателя DVD. Убедитесь в том, что для выхода сигнала DTS установлен параметр Оп (Вкл.). Если источник компонента имеет цифровой регулятор громкости, убедитесь в том, что он установлен на минимальное значение.
Отсутствует звук при использовании меню System Setup (Настройка системы) или Status (Состояние).	 Если выбран источник входа HDMI, звук отключается до выхода из одного из меню. Если в смежном помещении (ROOM 2 (ПОМЕЩЕНИЕ 2)) отключается звук, он будет восстановлен после выхода из меню System Setup (Настройка системы).

Другие проблемы со звуком

Неполадка	Устранение
Радиостанции не выбираются автоматически или в радиопередачах наблюдаются сильные помехи.	Для станций в диапазоне FM • Полностью растяните проволочную антенну FM диапазона, отрегулируйте положение для лучшего приема и прикрепите ее к стене. • Для улучшения приема используйте внешнюю антенну (см. стр. 20). Для станций в диапазоне AM • Отрегулируйте положение и направление антенны AM. • Для улучшения приема используйте внешнюю антенну (см. стр. 20). Для станций в диапазоне AM • Отрегулируйте положение и направление антенны AM. • Для улучшения приема используйте внешнюю антенну (см. стр. 20). • Шум может быть вызван помехами от другого оборудования, например, флуоресцентных ламп, двигателей и т.д. Отключите или переместите другое оборудование или переместите антенну AM.
Многоканальный источник DVD во время воспроизведения почему-то декодируется в 2- канальный.	 Убедитесь в том, что выбраны многоканальные аналоговые входы (см. раздел Выбор многоканальных аналоговых входов на стр. 51).
При сканировании компакт- дисков DTS воспроизводятся помехи.	 Это не является признаком неисправности ресивера. Функция используемого проигрывателя изменяет цифровую информацию, делая ее нечитаемой, в результате чего возникает шум. Уменьшите громкость во время сканирования.
При воспроизведении формата LD DTS при воспроизведении звуковой дорожки слышится шум.	• Убедитесь в том, что установлен тип входного сигнала DIGITAL (ЦИФРОВОЙ) (см. раздел Выбор входного сигнала на стр. 28).
Невозможна запись аудиопрограмм.	 Цифровая запись возможна только с цифрового источника, а аналоговая – с аналогового источника. При записи цифровых источников убедитесь в том записываемый материал не защищен от копирования. Проверьте правильность подключения разъемов ОUT (ВЫХОД) к входным разъемам рекордера (см. раздел Подключение аналоговых аудиоисточников на стр. 16).
Записанный аудиоматериал отличается от используемого источника или не слышен.	 Источник RECOUT (ВЫХОД ЗАПИСИ) назначен для источника входа, отличного от прослушиваемого в данный момент. Для записи текущего источника выберите пункт RECOUT SOURCE (ВЫХОД ЗАПИСИ, ИСТОЧНИК) (см. раздел Воспроизведение другого источника во время записи на стр. 64).
Громкость звучания низкочастотного громкоговорителя очень низкая.	 Для подачи на низкочастотный громкоговоритель более мощного аудиосигнала выберите настройку PLUS (ПЛЮС) или выберите параметр SMALL (МАЛЫЙ) в установках громкоговорителей (см. paздел Speaker Setting (Hacmpoйка громкоговорителей) на стр. 42).
Хотя все настройки установлены правильно, воспроизводимый звук слышен с искажениями.	 Громкоговорители подключены без соблюдения фазы. Убедитесь, что положительные и отрицательные контакты выхода громкоговорителей на ресивере соответствуют положительным и отрицательным контактам громкоговорителей (см. раздел Подсоедините громкоговорители на стр. 17).
Эффект функции PHASE CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОЙ) не ощущается.	 Если необходимо, проверьте, установлен ли регулятор низкочастотного фильтра низкочастотного громкоговорителя в положение Выкл. или выбрана настройка высшей частоты разделения фильтра. Если низкочастотный громкоговоритель имеет настройку РНАЅЕ (ФАЗА), выберите параметр 0° (или, в зависимости от используемого низкочастотного громкоговорителя, по вашему мнению обеспечивающую наляучшее общее влияние на звук). Убедитесь в правильности настройки расстояния до всех громкоговорителей (см. раздел Speaker Distance (Paccmoяние до громкоговорителей) на стр. 44).
Шум или фон могут слышаться, даже если через вход не поступает звук.	 Проверьте, не вызывают ли помех персональные компьютеры или другие цифровые компоненты, подсоединенные к тому же самому источнику питания.
Между громкоговорителями и низкочастотным громкоговорителем почему-то слышится задержка.	 См. раздел Автоматическая настройка объемного звучания (MCACC) на стр. 7 для повторной настройки системы при помощи функции MCACC (это автоматически компенсирует задержку звучания низкочастотного громкоговорителя).

Неполадка

Устранение

Максимально возможная

• Это не является неисправностью. Если уровни в настройках раздела Channel Level (Уровень канала) на громкость (указанная на дисплее стр. 43 были отрегулированы, максимальная громкость соответственно изменится.

передней панели) ниже

максимального значения +12dB (дБ).

Видео

Неполадка	Устранение
После выбора входа изображение отсутствует.	 Проверьте видеосоединения компонента-источника (см. стр. 13). Для видео высокой четкости (при использовании компонентного подключения видео) или ори выключению преобразовании цифрового видео (см. раздел Настройка параметров аудио/видео на стр. 63), необходимо подключть используемый телевизор к данному респверу с помощью того же гипа видеокабеля, который используется для подключения видеокомпонента. Убедитесь в правильности назначения источников, подключеных с помощью кабелей компонентного видео или S-video (см. раздел Меню Іприї Setup (Настройка входов) на стр. 60). С помощью кнопки VDEO SELECT (ВЫБОР ВИДЕО) был выбран отдельный аудиоисточник (см. раздел Независимое воспроизведение видео- и аудиоисточников на стр. 65). Проверьте пастройки видеовыхода компонента-источника. Проверьте правильность выбора видеовхода ТВ.
Невозможна запись видеопрограмм.	 Проверьте, не защищен ли источник от копирования. Во время записи преобразователь видеосигнала недоступен. Проверьте, одинаковый ли вид кабеля используется для подключения рекордера и видеоисточника (который требуется записать).

Настройки

Неполадка	Устранение
При автоматической настройке MCACC постоянно появляется сообщение об ошибке.	 Уровень фоновых шумов может быть слишком высок. Сохраняйте уровень шумов в помещении на минимальном возможном уровне (см. раздел Проблемы при использовании автоматической настройки MCACC на стр. 9). Если добиться достаточного уменьшения уровня шума не удается, объемное звучание следует настроить вручную (стр. 42).
После автоматической настройки MCACC параметр размера громкоговорителей оказывается неправильным.	 Возможно наличие в помещении некоторого уровня шумов от кондиционера, двигателя и т.д. Выключите все остальные бытовые приборы в помещении и запустите автоматическую настройку МСАСС снова. Это возможно в некоторых случаях в зависимости от ряда факторов (размера помещения, размещения громкоговорителей и т.д.). Измените настройку громкоговорителей вручную, согласно указаниям раздела Speaker Setting (Hacmpoika громкоговорителей) на стр. 42 и используйте параметр ALL (Keep SPsetting) (ВСЕ (С сохранением настройки громкоговорителей)) для режима Auto Mode (Автоматический режим), как описано в разделе Aвтоматическая настройка MCACC (Expert) на стр. 33, если эта неполадка повторится.
Не удается правильно отрегулировать настройку Fine Speaker Distance (Точная настройка расстояния между громкоговорителями) (стр. 37).	 Проверьте, работают ли все громкоговорители в одной фазе (убедитесь в том, что положительные (*) и отрицательные (-) контакты совпадают).
При полытке настройки на дисплее отображается надпись КЕҮ LOCK ON (БЛОКИРОВКА КНОПОК ВКЛ.).	• В режиме ожидания нажмите кнопку Ф STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.), удерживая нажатой кнопку MULTI-ROOM&SOURCE CONTROL (MULTI-ROOM И УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОМ) для отключения блокировки кнопок.
Наиболее новые настройки удалены.	• Во время регулировки настройки кабель питания был отключен от электророзетки.

Графическое изображение профессиональной акустической калибровки

Неполадка	Устранение
Графическое изображение кривой эквалайзера, соответствующее калибровке, кажется не полностью ровным.	 В некоторых случаях график отображается неровно (даже при выборе настройки ALL CH ADJUST (СОГЛАСОВАНИЕ ВСЕХ КАНАЛОВ) в меню Auto MCACC Setup (Автоматическая настройка MCACC) из-за регулировки, компенсирующей характеристики помещения для обеспечения оптимального звучания. Области графика могут отображаться аналогично (перед и после) если регулировка не требуется или она незначительна. График может отображаться со смещением по вертикали при сравнении предыдущих и последующих измерений.
Регулировка эквалайзера в меню Ручная настройка MCACC на стр. 36, не изменяет графического изображения.	 Несмотря на регулировку уровня, фильтры, используемые для анализа, могут не показывать изменений при отображении. Однако эта регулировка учитывается фильтрами, предназначенными для общей калибровки системы.
Более низкие частотные кривые кажутся не откалиброванными для громкоговорителей, имеющих размер SMALL (МАЛЫЙ).	 Низкие частоты, используемые в управлении низкими частотами (канал низкочастотного громкоговорителя), не изменятся для громкоговорителей, для которых в конфигурации выбрана настройка SMALL или не будут воспроизводиться. Калибровка выполнена, но ввиду частотных ограничений используемых громкоговорителей на дисплей не выводится измеряемый звук.
Данные графического изображения исчезли.	• Если питание отключено, данные измерений для графического изображения на ПК сбрасываются.

Дисплей

Неполадка	Устранение
Дисплей затемнен или выключен.	 Несколько раз нажмите кнопку DIMMER (ПРЯМОЕ) на пульте дистанционного управления, чтобы отрегулировать яркость.
Дисплей отключается после выполнения какого-либо действия.	 Несколько раз нажмите кнопку DIMMER на пульте дистанционного управления, чтобы отрегулировать яркость.
Не удается добиться отображения надписи DIGITAL (ЦИФРОВОЙ) при нажатой кнопке SIGNAL SELECT (ВЫБОР СИГНАЛА).	 Проверьте цифровые соединения и правильность назначения цифровых входов (см. раздел <i>Меню Input Setup (Настройка входов)</i> на стр. 60). Если выбран многоканальные аналоговые выходы, выберите другой источник входа.
Индикатор Dolby/DTS не горит, когда воспроизводятся диски Dolby/DTS.	 Эти индикаторы не светятся во время паузы воспроизведения. Проверьте настройки воспроизведения (особенно цифровой выход) компонента-источника.
При проигрывании диска DVD- Audio на дисплее проигрывателя DVD отображается частота 96 kHz (кГц). Однако на дисплее ресивера она не отображается.	 Это не является неисправностью. Звук 96 кГц дисков DVD-Audio выводится только через аналоговые выходы проигрывателя дисков DVD. При использовании аналоговых входов этот ресивер не может отображать частоту дискретизации.
Во время воспроизведения источника стандарта DTS 96/24 на дисплее не отображается надпись 96 kHz (кГц) .	 Убедитесь в том, что для ресивера выбрана настройка AUTO (ABTO) или DIGITAL (ЦИФРОВОЙ) (см. раздел Выбор входного сигнала на стр. 28).
При воспроизведении дисков Dolby Digital или DTS не горят индикаторы формата на ресивере.	 Проверьте, подключен ли проигрыватель при помощи цифрового соединения. Убедитесь в том, что для ресивера выбрана настройка AUTO (ABTO) или DIGITAL (ЦИФРОВОЙ) (см. раздел Выбор входного сиснала на стр. 28). Проверьте, не настроен ли проигрыватель таким образом, что источники формата Dolby Digital и DTS преобразуются в формат PCM. Если на диске имеется несколько дорожек, выберите формат Dolby Digital или DTS.
При воспроизведении некоторых дисков не горит ни один из индикаторов формата ресивера.	 Этот диск может не содержать материалов в формате 5.1/6.1. Проверьте упаковку диска для получения дополнительной информации о содержимом диска.
При воспроизведении диска на ресивере горит индикатор D I PL II или Neo:6 .	 Убедитесь в том, что для ресивера выбрана настройка AUTO (ABTO) или DIGITAL (ЦИФРОВОЙ) (см. раздел Выбор входного сигнала на стр. 28). Если в данный момент проигрывается двухканальное звуковое сопровождение (включая материалы с Dolby Surroud), это не является неисправностью. Проверьте упаковку диска для получения дополнительной информации о доступных звуковых дорожках.

Неполадка

Устранение

Во время воспроизведения источника Surround EX или DTS горят индикаторы EX и ES или сигнал не обрабатывается правильно.

• Источником может быть программное обеспечение Dolby Surround EX / DTS ES, но не выбран параметр совместимости с форматом 6.1. Выберите пункт SBch ON (см. раздел Использование обработки заднего ES при настройке SBch AUTO, не канала объемного звучания на стр. 29), затем включите режим прослушивания THX Surround EX или Standard EX (см. раздел Прослушивание материала с использованием объемного звучания на стр. 26).

Во время воспроизведения формата DVD-Audio на дисплее отображается индикация РСМ.

• Это происходит при проигрывании материалов в формате DVD-Audio при использовании соединения HDMI. Это не является неисправностью.

Пульт дистанционного управления

Неполадка	Устранение
Невозможно управление при помощи пульта дистанционного управления.	 Попробуйте заменить батарейки в пульте дистанционного управления (см. раздел Установка батареек на стр. 6). Убедитесь, что пульт используется на расстоянии не более 7 м и под углом не более 30° от датчика дистанционного управления на передней панели (см. раздел Дальность действия пульта дистанционного управления на етр. 22). Проверьте, нет ли преград между ресивером и пультом дистанционного управления. Убедитесь в том, что на датчик дистанционного управления на попадает флуоресцентный или другой интенсивный свет. Проверьте соединения разъема CONTROL IN (ВХОД УПРАВЛЕНИЯ) (см. раздел Управление другими компонентами Pioneer с помощью пульта данного устройства на стр. 73).
Невозможно управление другими компонентами при помощи пульта дистанционного управления системы.	 Если батарея села, коды производителей могли быть сброшены. Введите коды производителей заново. Код производителя может быть неверным. Повторите процедуру ввода предварительно заданных кодов.
Кабель SR подсоединен, но управление подключенными компонентами невозможно.	 Заново подключите кабель SR, убедившись в том, что он подсоединен к правильному разъему (см. раздел Использование ресивера с лазменным дисплеем Pioneer на стр. 57). Убедитесь в наличии аналогового соединения между устройствами. Это необходимо для работы устройства SR. Проверьте, изготовлены ли другой компонент компанией Pioneer. Функция SR работает только с оборудованеим Pioneer. Проверьте правильность настройки ИК-датчика, согласно указаниям раздела Hacmpoüкa Multi Room и ИК- датчика на стр. 62.

Интерфейс i.LINK

Неполадка	Устранение
Не выводится звук.	 Проверьте, совместим ли проигрыватель-источник со звуком в формате i.LINK. Проверьте настройки выхода проигрывателя-источника. Убедитесь в том, что для ресивера с помощью кнопки SIGNAL SELECT (ВЫБОР СИГНАЛА) выбрана настройка i.LINK или AUTO (ABTO) (см. раздел Выбор входного сигнала на стр. 28).
Индикатор i.LINK не загорается даже при выборе компонента с интерфейсом i.LINK.	 Убедитесь в том, что для ресивера с помощью кнопки SIGNAL SELECT (ВЫБОР СИГНАЛА) выбрана настройка i.LINK или AUTO (ABTO) (см. раздел Выбор входоного сигнала на стр. 28). Проверьте соединения i.LINK; используйте кабель i.LINK длиной не менее 3,5 м. Проверьте совместимость компонентов-источников формату i.LINK Audio. Убедитесь в том, что компоненты, подключенные между ресивером и источником включены.
На дисплее используемого проигрывателя временно отображается надпись PQLS OFF (PEГУЛИРОВКА СКОРОСТИ – ВЫКЛ.) или PQLS ON (PEГУЛИРОВКА СКОРОСТИ – BKЛ.) и выбо звука прекращается.	 Если во время воспроизведения при помощи соединения i.LINK изменить настройки других компонентов с интерфейсом i.LINK звучание моментально прекратится. Это не является неисправностью.
Индикаторы формата программы не выключаются после прекращения воспроизведения формата SACD.	 Индикатор формата программы продолжает гореть, пока вводится сигнал источника другого формата. Это не является неисправностью.
Не удается добиться отображения надписи і. LINK при нажатой кнопке SIGNAL SELECT (ВЫБОР СИГНАЛА).	 Убедитесь в том, что используемые компоненты с интерфейсом i.LINK включены. Проверьте правильность назначения интерфейса i.LINK (см. раздел <i>Меню Input Setup (Hacmpoüka входов)</i> на стр. 60).

Неполадка	Устранение
После модернизации компонента он не опознается и его не удается выбрать при помощи соединения i.LINK.	• Возможно, требуется сбросить память базы данных i.LINK в ресивере (с помощью передней панели): Когда ресивер находится в режиме ожидания, нажмите кнопку С STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.), удерживая при этом нажатой кнопку RETURN (BO3BPAT). Когда на дисплее появится надпись DB CLEAR? (OчИСТИТЬ БАЗУ ДАННЫХ?), нажмите кнопку ENTER (BBOД), а затем кнопку SETUP (VCTAHOBKA), чтобы полтверлить сброс. После сброса памяти базы данных i.LINK на дисплее появляется надпись DB CLEAR SET (CGEPOC БД УСТАНОВЛЕН). Если отображается надпись DB ERROR (ОШИБКА БД), повторите всю процедуру снова.

Сообщения i.LINK При использовании интерфейса i.LINK на дисплее передней панели могут отображаться следующие сообщения.

Сообщение	Пояснение
BUS FULL	Шина i.LINK достигла максимума производительности и не может передать больше данных.
CANNOT LINK 1	Соединение между ресивером и выбранным компонентом с интерфейсом i.LINK неустойчиво. Если кабели i.LINK подсоединены правильно, и ресивер и компонент с интерфейсом i.LINK включены, выключите оба устройства, а затем включите их снова для установления нового соединения между ними.
CANNOT LINK 2	Ресивер не может идентифицировать компонент с интерфейсом i.LINK. Например, ресивер не может идентифицировать персональный компьютер с интерфейсом i.LINK.
LINK CHECK	Ресивер проверяет сеть i.LINK. Это происходит при добавлении или удалении компонентов из сети. Если это происходит во время воспроизведения, возможны перерывы в звучании.
LOOP CONNECT	Сеть і.LINK не работает, поскольку подключенные компоненты образуют замкнутый контур. Подробнее см. раздел Создание сети i.LINK на стр. 50.
NO NAME	Если компонент с интерфейсом i.LINK не имеет названия, это сообщение отображается вместо соответствующего названия компонента.
NO SIGNAL	Компонент выводит сигнал i.LINK, который ресивер не может воспроизвести. Этот ресивер может воспроизводить только сигналы компонентов, с интерфейсом i.LINK-Audio. Подробнее см. раздел <i>Об</i> <i>i.LINK</i> на стр. 49 ниже.
PQLS OFF	Это сообщение отображается на воспроизводимом компоненте, если система PQLS во время воспроизведения отключается. При этом возможны перерывы в звучании.
PQLS ON	Это сообщение отображается на воспроизводимом компоненте, если система PQLS во время воспроизведения включается. При этом возможны перерывы в звучании.
UNKNOWN	Если название компонента с интерфейсом i.LINK не удается распознать, это сообщение отображается вместо соответствующего названия компонента.

Интерфейс USB

Неполадка	Устранение
Отсутствует звук.	 Убедитесь, что компьютер настроен на вывод звука через интерфейс USB (см. раздел Использование интерфейса USB на стр. 51). Убедитесь в том, что уровень выхода используемого компьютера увеличен. Установите более новую версию программного обеспечения или попробуйте перейти к другой программе или к другому материалу.

HDMI

Неполадка	Устранение
Индикатор HDMI постоянно мигает.	• Проверьте все пункты, перечисленные ниже.
Изображение или звук отсутствует.	 Этот ресивер совместим с HDCP. Проверьте совместимость с HDCP других подключенных компонентов. Если они несовместимы, подключите их с помощью разъемов компонентного, композитного видео или S- video. В зависимости от подключенного компонента-источника возможно, что оне не будет работать с данным ресивером (даже если он совместим с HDCP). Если при непосредственном подключени компонента HDMI к монитору проблема сохранится, обратитесь к инструкции по эксплуатации компонента или монитора или к изготовителю.
Изображение отсутствует.	 Если устройство отображения несовместимо с форматом SD (480i), отобразятся экраны установки или видео, преобразованное из формата 480i в формат HDMI. В этом случае выполните соединение с помощью разъемов компонентного, композитного видео или S-video. В зависимости от настроек выхода компонента-источника, он может воспроизводить видеоформат, отображение которого невозможно. Измените настройки выхода источника; или установите соединение с помощью разъемов компонентного, композитного видео или S-video.

Неполадка	Устранение
Звук отсутствует или неожиданно прекращается.	 Проверьте, выбран ли для настройки аудио-видео HDMI параметр аудио/видео AMP/THROUGH (УСИЛИТЕЛЬ/СКВОЗНОЙ). Если компонент является устройством DVI, используйте для звука отдельное соединение. Если аналоговое видео выводится через HDMI, звук HDMI будет отсутствовать. Для звука используйте отдельное соединение. Проверьте настройки аудиовыхода компонента-источника.
Помехи или искажения изображения.	 Иногда видеомагнитофон может выводить видеосигнал с помехами (например, во время сканирования) или качество видео может быть низким (например, при использовании некоторых видеоприставок). Качество изображения власке может зависеть от настроск и г.д. устройства отображения Выключите преобразователь видео и подключите источник и устройство изображения заново с помощью того же типа соединений (компонентное, S-video или композитное), затем снова запустите воспроизведение. Если при непосредственном подключении компонента НDMI к монитору проблема сохранится, обратитесь к инструкции по эксплуатации компонента или монитора или к изготовителю.

Сообщения устройств iPod

Неполадка	Причина	Действие
Error I1	Существует проблема с маршрутом сигнала между устройством iPod и ресивером.	Выключите ресивер и заново подсоедините устройство iPod к ресиверу. Если это не помогает, попробуйте переустановить устройство iPod.
Error I2	Необходимо обновить программное обеспечение, используемое с устройством iPod.	Обновите программное обеспечение, используемое с устройством iPod (версии программного обеспечения iPod, более ранние, чем 2004-10-20, не поддерживаются).
No Track	В данный момент в устройстве iPod не сохранены музыкальные произведения, которые можно воспроизвести.	Введите музыкальные файлы, пригодные для воспроизведения при помощи устройства iPod.

🖉 Примечание

 В случае некорректной работы устройства, вызванной внешними воздействиями, например статическим электричеством, выньте вилку из электророзетки и вставьте ее снова, чтобы восстановить нормальные условия эксплуатации.

Форматы объемного звучания

Ниже приведено краткое описание основных форматов объемного звучания, которые встречаются на дисках DVD, каналах спутникового, кабельного и наземного вещания, а также на видеокассетах.

Dolby

Ниже описываются технологии Dolby. Более подробную информацию можно получить по адресу www.dolby.com.



Dolby Digital

Dolby Digital – система цифровой кодировки многоканального аудиосигнала, широко используемая в кинотеатрах и дома для воспроизведения DVD и звуковых дорожек цифрового вещания. Она обеспечивает передачу до шести дискретных аудиоканалов, состоящих из пяти полных каналов и специального канала LFE (низкочастотные эффекты), используемого в основном для низких и гулких звуковых эффектов; отсюда термин "5.1-канальный" Dolby Digital.

Наряду с особенностями форматов, описанными выше, декодеры Dolby Digital обеспечивают декодирование для совместимости с аудиоформатами моно, стерео и Dolby Pro Logic с различными скоростями передачи данных и количествами каналов. Другая функция, Dialog Normalization (рус. нормализация диалога), аттенюирует (понижает) программы, основанные на среднем уровне диалога в программы, уровень диалога в которых близок к пиковому (также известен как Dialnorm) для обеспечения единого уровня воспроизведения.

Dolby Digital Surround EX

Dolby Digital Surround EX (EX означает Extended – расширенная) – это расширение кодировки Dolby Digital, в котором на правый и левый каналы объемного звучания накладываются (матрицируются) данные заднего канала, что позволяет воспроизводить 6.1-канальный звук. Это обеспечивает совместимость с 5.1-канальным форматом декодирования Dolby Digital, а также декодирования с использованием формата Dolby Digital EX.

Dolby Pro Logic IIx и Dolby Surround

Dolby Pro Logic IIx – улучшенная версия системы декодирования Dolby Pro Logic II (и Dolby Pro Logic). В ней применяется новый контур "управляющей логики", благодаря чему система способна воспроизводить объемный звук из источников следующих форматов:

- Dolby Pro Logic 4.1-канальный звук (монофоническое объемное звучание) из любого стереоисточника
- Dolby Pro Logic II 5.1-канальный звук (монофоническое объемное звучание) из любого стереоисточника
- Dolby Pro Logic llx 6.1 или 7.1-канальный звук (стереофоническое объемное звучание с задним каналом) из двухканальных или 5.1 (и 6.1)-канальных источников

При воспроизведении двухканальных источников канал низкочастотного громкоговорителя (".1") генерируется в ресивере схемой управления низкими частотами. Dolby Surround – система кодирования, в которой данные объемного звучания встраиваются в звуковую стереодорожку и затем используются декодером Dolby Pro Logic для улучшенного объемного звучания с повышенной детализацией. Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Долби", "Pro Logic", "Surround EX", и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

DTS

Ниже описываются технологии DTS. Более подробную информацию можно получить по адресу www.dtstech.com.



DTS Digital Surround

DTS Digital Surround представляет собой систему 5.1канальной кодировки аудиосигнала компании Digital Theater Systems Inc., которая сегодня широко используется для дисков DVD-Video, DVD-Audio, 5.1-канальных музыкальных дисков, цифрового вещания и видеоигр. Она может обеспечить до шести дискретных аудиоканалов, состоящих из пяти полных каналов, включая специальный канал LFE (низкочастотных эффектов). Более высокое качество звучания достигается, благодаря применению низкого коэффициентов пропускания во время воспроизведения.

DTS-ES

DTS-ES (ES означает Extended Sound – расширенное звучание) – декодер, способный к воспроизведению источников с кодировкой DTS-ES Discrete 6.1 и DTS-ES Matrix 6.1. Схема DTS-ES Discrete 6.1, включающая отдельный (дискретный) задний канал объемного звучания, дает "настоящий" 6.1-канальный звук. В схеме DTS-ES Matrix 6.1 данные заднего канала накладываются (матрицируются) на правый/левый каналы объемного звучания. Таким образом обеспечивается совместимость обоих источников с обычным 5.1-канальным декодером DTS.

DTS Neo:6

Система DTS Neo:6 способна генерировать 6.1-канальный объемный звук из любого матрицированного стереоисточника (например, видеозаписи или телевизионного сигнала) и 5.1-канальных источников. Для определения расположения каналов она использует как информацию каналов, уже декодированную в формат источника, так и свою собственную обработку (при использовании 2-канальных источников канал низкочастотного громкоговорителя ".1" генерируется в ресивере системой управления низкими частотами). При использовании 2-канальных источников в формате DTS Neo:6 возможны два режима (Сinema (Кино) и Music (Музыка)).

DTS 96/24

DTS 96/24 представляет собой расширение исходной схемы DTS Digital Surround, которое обеспечивает высокое качество звучания 96 гГц/24 бит с использованием декодера DTS 96/24. Этот формат также имеет полную обратную совместимость со всеми существующими декодерами. Это означает, что проигрыватели DVD могут воспроизводить эти программы при помощи обычного 5.1-канального декодера DTS.

"DTS", "DTS-ES", "Neo:6" и "DTS 96/24" являются товарными знаками Digital Theater Systems, Inc.

Windows Media[®] Audio 9 Professional

Windows Media[®] Audio 9 Professional (WMA9 Pro) является дискретным звуковым форматом, разработанным корпорацией Майкрософт.



WMA9 Pro способен поддерживать воспроизведения звука, содержащего до 5.1/7.1 каналов с частотами дискретизации до 24 битов/96 кГц. Использование уникальной технологии сжатия WMA позволяет воспроизведение многоканальных музыкальных программ и звуковых дорожек через высокоскоростные сети Интернет при низкой скорости с минимальными искажениями звука. Воспроизведение возможно при помощи Windows Media[®] Player 9 Series (или выше) или другого проигрывателя носителей через персональный компьютер или усилитель аудио/видео со встроенным декодером WMA9 Pro.

Windows Media[®] и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

O THX

Ниже описываются технологии ТНХ. Более подробную информацию можно получить по адресу www.thx.com.



THX Cinema processing

ТНХ представляет собой эксклюзивный набор стандартов и технологий, установленных всемирно известной кинокомпанией Lucasfilm Ltd. Возникновение THX было связано со стремлением Джорджа Лукаса добиться впечатления зрителя от звукового сопровождения фильма как в домашнем так и в настоящем кинотеатре, благодаря максимальной реалистичности и соответствию замыслу режиссера. Звуковое сопровождение фильмов микшируется в специальных кинотеатрах, так называемых "монтажных студиях" и предназначено для воспроизведения в кинотеатрах в сходных условиях и с использованием подобного оборудования. Затем это звуковое сопровождение переносится непосредственно на лазерный диск, ленту VHS, диск DVD и т.д. и не изменяется для воспроизведения в условиях небольших домашних кинотеатров. Инженеры ТНХ разработали запатентованные технологии точного переноса звучания из кинотеатра в дом, исправив возможные ошибки тембра и пространственного звучания. В данном изделии в при включенном индикаторе THX функции THX автоматически добавляются к режимам работы кинотеатра (например, THX Cinema и THX Surround EX).

Повторная коррекция

Звуковой баланс звукового сопровождения фильма при воспроизведении домашней аудиосистемой был бы чрезмерно ярким и четким, поскольку звуковое сопровождение фильмов рассчитано на воспроизведение в больших кинотеатрах с использованием самого различного профессионального оборудования. Повторная коррекция восстанавливает необходимый звуковой баланс для просмотра фильма в небольшом помещении в домашних условиях.

Согласование тембра

Человеческое ухо изменяет восприятие звука в зависимости от направления источника звука. В кинотеатре имеется множество громкоговорителей объемного звучания, поэтому объемное звучание сосредоточено вокруг зрителя. В домашнем кинотеатре используются всего два громкоговорителя, расположенные с двух сторон. Функция Timbre Matching (Согласование тембра) пропускает информацию, поступающую на громкоговорители объемного звучания, ецеез фильтр таким образом, что она более соответствует характеристикам тембра звука, воспроизводимого передними громкоговорителями. Это обеспечивает бесшовную звуковую панораму между передними громкоговорителями и громкоговорителями объемного звучания, е

Адаптивная декорреляция

В кинотеатре большое количество громкоговорителей помогает создать обволакивающее звучание, а в домашнем кинотеатре обычно используется всего дав громкоговорителя. Поэтому громкоговорители звучания и обволакивающего эффекта. Объемное звучание также более громко будет слышно из ближнего громкоговорителя, если вы переместитесь из положения прослушивания между ними. Адаптивная декорреляция слегка изменяет соотношение времени и фазы одного канала объемного звучания по отношению к другому каналу объемного звучания. Это увеличивает область прослушивания – при использовании всего двух громкоговорителей – то же объемного сощущение, что и в кинотеатре.

THX Select2

Перед получением сертификата THX Select2 о соответствии всем перечисленным выше требованиям каждый компонент домашнего кинотеатра проходит целую серию тщательных тестов качества и рабочих характеристик всех функций. Лишь после этого на продукт наносится логотип THX Select2, который является гарантией того, что приобретенный вами компонент домашнего кинотеатра будет долгие годы радовать вас своей безупречной работой. Требования THX Select2 включают все аспекты изделия, включая работу и выполнение рабочих характеристик предварительного усилителя и усилителя мощности, а также сотни других параметров цифровой и аналоговой областей.

THX Surround EX

THX Surround EX – Dolby Digital Surround EX представляет собой совместную разработку компаний Dolby Laboratories и THX Ltd. В кинотеатре звуковое сопровождение, декодированное при помощи технологии Dolby Digital Surround EX, способно воспроизвести отдельный канал, который добавляется в результате микширования программы. Этот канал, называемый Surround Back (рус. задний канал объемного звучания), размещает звук позади слушателя, дополняя существующее звучание передних левого и правого каналов, правого и левого каналов объемного звучания и канала низкочастотного громкоговорителя. Этот дополнительный канал обеспечивает преимущество более детальной звуковой картины позади слушателя, придавая звучанию больше глубины, ощущения пространства и локализации звучания, чем прежде. На упаковках фильмов, созданных с применением технологии Dolby Digital Surround EX, при выпуске на рынок домашнего просмотра может быть текст, в котором упоминается этот эффект. Список фильмов, созданных с применением этой технологии можно найти на веб-странице компании Dolby по адресу www.dolby.com.

Только ресиверы и контроллеры с логотипом THX Surround EX logo, находясь в режиме THX Surround EX, точно воспроизводят эту новую технологию в домашних кинотеатрах.

Данное изделие также может включать режим "THX Surround EX" во время воспроизведения 5.1-канальных источников, которые не являются декодированными для формата Dolby Digital Surround EX. В таком случае информация, поступающая на задний канал объемного звучания будет зависеть от используемой программы и может быть как пригодной, так и непригодной для прослушивания в зависимости от определенного звукового сопровождения и личного вкуса слушателя.

• Расширенное расположение громкоговорителей (ASA)

ASA является собственной технологией ТНХ обработки сигнала, подающегося на 2 боковых и 2 задних громкоговорителя объемного звучания для обеспечения оптимального ощущения объемного звучания. При настройке системы домашнего кинотеатра с использованием всех восьми громкоговорителей (левого. центрального, правого, правого объемного звучания, левого объемного звучания и низкочастотного) с размещением двух задних громкоговорителей объемного звучания рядом друг с другом в передней части помещения, как показано на схеме, обеспечивается общирная зона наилучшего восприятия. Если из практических соображений необходимо разместить громкоговорители объемного звучания рядом, понадобится перейти на экран THX Audio Set-up (Настройка звука THX) и выбрать настройку, наиболее соответствующую расстоянию между громкоговорителями, которая заново оптимизирует поле эффекта объемного звучания. ASA используется в трех новых режимах; THX Select2 Cinema, THX MusicMode # THX Games Mode

Режим THX Select2 Cinema

Режим THX Select2 Сіпета воспроизводит фильмы с 5.1-канальным звуком, используя все 8 громкоговорителей и обеспечивая максимально возможное ощущение от просмотра фильма в кинотеатре. В этом режиме обработка АSA смешивает звучание боковых громкоговорителей объемного звучания и задних громкоговорителей объемного звучания, обеспечивая оптимальное смешение внешнего и направленного объемного звучания. Звуковые дорожки с декодированием DTS-ES (матричный и 6.1канальный дискретный) и Dolby Digital Surround EX автоматически распознаются в режиме Select2 Спета, если декодирован соответствующий фааг.

Некоторые звуковые дорожки в формате Dolby Digital Surround EX пропускают цифровой флаг, что позволяет автоматическое переключение. Если известно, что просматриваемый фильм имеет кодировку Surround EX, можно вручную выбрать воспроизведение в режиме THX Surround EX, иначе режим THX Select2 Cinema добавит обработку XSA для обсепечения отгимального воспроизведения.

Режим THX MusicMode

Для воспроизведения многоканальных музыкальных программ следует выбирать режим THX MusicMode. В этом режиме THX обработка ASA применяется к каналам объемного звучания для всех каналов объемного звучания музыкальных источников с 5.1канальным кодированием, таким как DTS, Dolby Digital и DVD-Audio для обеспечения широкого устойчивого объемного звучания в задней области.

Режим THX Games Mode

Для воспроизведения стереофонических и многоканальных игр следует выбирать режим THX Games Mode. В этом режиме THX обработка ASA применяется к каналам объемного звучания для всех каналов объемного звучания игровых источников с 5.1-канальным и 2.0-канальным кодированием, таким как аналоговое, PCM, DTS и Dolby Digital. Это точно размещает всю информацию, необходимую для объемного воспроизведения звука игр, обеспечивая полное воспроизведение на 360 градусов. Режим THX Games Mode является уникальным, обеспечивая плавный переход звука между всеми точками в зоне объемного звучания.

Логотип ТНХ является зарегистрированной торговой маркой компании ТНХ Ltd.м который может быть зарегистрирован некоторыми инстанциями. Все права защищены.

Режимы прослушивания для других форматов входных сигналов

В следующей таблице приведены режимы прослушивания, доступные для различных форматов входных сигналов в зависимости от обработки заднего канала объемного звучания и выбранного способа декодирования.

Стереофонические (2-канальные) форматы сигнала

Обработка заднего канала объемного звучания	Формат входного сигнала	Стандартный	тнх	Автоматическая настройка объемного звучания
SBch Processing ON/AUTO (Обработка заднего канала объемного звучания ВКЛ./ АВТО)	Dolby Digital Surround	DEI Pro Logic IIX MOVIE DEI Pro Logic IIX MUSIC DEI Pro Logic IIX GAME DEI PRO LOGIC ^a Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC	DI Pro Logic IIx MOVIE+THX DI PRO LOGIC+THX ^a Nec:6 CINEMA+THX THX GAMES MODE ^b	D Pro Logic IIx MOVIE
(автоматически	DTS Surround	Как указано выше	Как указано выше	Neo:6 CINEMA
выоирается декодирование формата 6.1/7.1)	Другие стереоисточники	Как указано выше	Как указано выше	Стереофоническое воспроизведение
	DVD-A и SACD	Как указано выше	-	Стереофоническое воспроизведение
SBch Processing OFF (Обработка заднего канала объемного звучания ВЫКЛ.) (макс. 5. Цакананов	Dolby Digital Surround	DI Pro Logic II MOVIE DI Pro Logic II MUSIC DI Pro Logic II GAME DI PRO LOGIC ^a Neo:6 CINEMA Neo:6 MUSIC	DI Pro Logic II MOVIE+THX DI PRO LOGIC+THX ^a Neo:6 CINEMA+THX	121 Pro Logic II MOVIE
воспроизведение)	DTS Surround	Как указано выше	Как указано выше	Neo:6 CINEMA
	Другие стереоисточники	Как указано выше	Как указано выше	Стереофоническое воспроизведение
	DVD-A и SACD	Как указано выше	-	Стереофоническое воспроизведение

а. DD PRO LOGIC обеспечивает макс. 5.1-канальное воспроизведение.

b. Недоступно при наличии только одного подключенного громкоговорителя объемного звучания.

Форматы многоканальных сигналов

Обработка заднего канала объемного звучания	Формат входного сигнала	Стандартный	тнх	Автоматическая настройка объемного звучания
SBch	WMA9 Pro (6.1/7.1-канальное)	Прямое декодирование	WMA+THX CINEMA	Прямое декодирование
Ргосезсия ОN (Обработка заднего канала объемного звучания ВКЛ.) (для всех источников	Dolby Digital EX (6.1-канальное отмеченное флажком)	Dolby Digital EX IZI Pro Logic IIx MOVIE ^a IZI Pro Logic IIx MUSIC	THX SURROUND EX DI Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Select2 CINEMA ^a THX MUSICMODE ^a THX GAMES MODE ^a	Dolby Digital EX DO Pro Logic IIx MOVIE ^a
используется /.1- канальное кодирование)	DTS-ES (6.1-канальные источники/6.1-канальное отмеченное флажком)	DTS-ES (матричное/дискретное) DTS+DI Pro Logic IIx MOVIE ^a DTS+DI Pro Logic IIx MUSIC	DTS-ES+THX (матричное/дискретное) DTS+III Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Select2 CINEMA ^a THX MUSICMODE ^a THX GAMES MODE ^a	DTS-ES (матричное/ дискретное)
	DTS и DTS 96/24 (5.1-канальное декодирование)	DTS+Neo:6 DTS+D21 Pro Logic IIx MOVIEª DTS+D21 Pro Logic IIx MUSIC	DTS-ES+Neo:6+THX DTS+121 Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Select2 CINEMA ^a THX MUSICMODE ^a THX GAMES MODE ^a	DTS+Neo:6
	Dolby Digital WMA9 Pro (5.1-канальное декодирование)	Dolby Digital EX IZI Pro Logic IIx MOVIE ^a IZI Pro Logic IIx MUSIC	THX SURROUND EX D Pro Logic IIx MOVIE+THX ^a THX Select2 CINEMA ^a THX MUSICMODE ^a THX GAMES MODE ^a	Dolby Digital EX DO Pro Logic IIx MOVIE ^a
	DVD-А и SACD (5.1-канальное декодирование)	Dolby Digital EX DO Pro Logic IIx MOVIE ^a DO Pro Logic IIx MUSIC	THX MUSICMODE ^a	Dolby Digital EX

Дополнительная информация

Обработка заднего канала объемного звучания	Формат входного сигнала	Стандартный	тнх	Автоматическая настройка объемного звучания
SBch	WMA9 Pro (6.1/7.1-канальное)	Прямое декодирование	WMA+THX CINEMA	Прямое декодирование
Ргосеззінд АUTO (Обработка заднего канала объемного	Dolby Digital EX (6.1-канальное отмеченное флажком)	Dolby Digital EX DI Pro Logic IIx MOVIE ^a	THX SURROUND EX	Dolby Digital EX
звучания АВТО) (автоматически выбирается декодирование	DTS-ES (6.1-канальные источники/6.1-канальное отмеченное флажком)	DTS-ES (матричное/дискретное)	DTS-ES+THX (матричное/дискретное)	DTS-ES (матричное/ дискретное)
формата 6.1/7.1)	Dolby Digital DTS и DTS 96/24 WMA9 Pro (5.1-канальное декодирование)	Прямое декодирование (макс. 5.1-канальное воспроизведение)	ТНХ Select2 CINEMA (Не более 5.1-канального воспроизведения ТНХ СINEMA только с одним громкоговорителем объемного звучания)	Прямое декодирование (макс. 5.1-канальное воспроизведение)
	DVD-А и SACD (5.1-канальное декодирование)	Прямое декодирование (макс. 5.1-канальное воспроизведение)	THX MUSICMODE ^a	Прямое декодирование (макс. 5.1-канальное воспроизведение)
SBch	WMA9 Pro (6.1/7.1-канальное)	Прямое декодирование	THX CINEMA	Прямое декодирование
ОГЕ ^b (Обработка заднего канала объемного звучания ВЫКЛ.) (макс. 5.1-канальное воспроизведение)	Dolby Digital EX (6.1-канальное отмеченное флажком) DTS-ES (6.1-канальные источники/6.1-канальное отмеченное флажком)			
,	Dolby Digital DTS и DTS 96/24 WMA9 Pro (5.1-канальное декодирование)			
	DVD-А и SACD (5.1-канальное декодирование)	Прямое декодирование	-	Прямое декодирование

а. Недоступно при наличии только одного подключенного громкоговорителя объемного звучания.

b. Автоматически выбирается, если не подключены задние громкоговорители объемного звучания.

Stream direct для других форматов входных сигналов

На следующей схеме показано, что будет слышно при использовании различных форматов входных сигналов в зависимости от режима Stream Direct (Прямой поток) (см. раздел Использование функции Stream Direct (Прямой поток) на стр. 28).

Стереофонические (2-канальные) форматы сигнала

Задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания	Формат входного сигнала	DIRECT (ПРЯМОЕ)	PURE DIRECT (ЧИСТОЕ ПРЯМОЕ)
Подключены	Dolby Digital Surround	DI Pro Logic IIx MOVIE	DD Pro Logic IIx MOVIE
(макс. /.1-канальное воспроизведение)	DTS Surround	Neo:6 CINEMA	Neo:6 CINEMA
	Другие стереоисточники	Стереофоническое воспроизведение	Стереофоническое воспроизведение
	Аналоговые источники	Как указано выше	ANALOG DIRECT (crepeo)
	Источники РСМ	Как указано выше	PCM DIRECT (crepeo)
	Источники DVD-A	Как указано выше	PCM DIRECT (crepeo)
	Источники SACD	Как указано выше	SACD DIRECT (crepeo)
Не подключены	Dolby Digital Surround	D Pro Logic II MOVIE	DI Pro Logic II MOVIE
(макс. 5.1-канальное воспроизведение)	DTS Surround	Neo:6 CINEMA	Neo:6 CINEMA
	Другие стереоисточники	Стереофоническое воспроизведение	Стереофоническое воспроизведение
	Аналоговые источники	Как указано выше	ANALOG DIRECT (crepeo)
	Источники РСМ	Как указано выше	PCM DIRECT (crepeo)
	Источники DVD-A	Как указано выше	PCM DIRECT (crepeo)
	Источники SACD	Как указано выше	SACD DIRECT (crepeo)

Форматы многоканальных сигналов

Задний(е) громкоговоритель(и) объемного звучания	Формат входного сигнала	DIRECT (ПРЯМОЕ)	PURE DIRECT (ЧИСТОЕ ПРЯМОЕ)
Подключены	WMA9 Pro (6.1/7.1-канальное)	Прямое декодирование	Прямое декодирование
воспроизведение)	Dolby Digital EX (6.1-канальное отмеченное флажком)	Dolby Digital EX	Dolby Digital EX
	DTS-ES (6.1-канальные источники/6.1-канальное отмеченное флажком)	DTS-ES (матричное/дискретное)	DTS-ES (матричное/ дискретное)
	Dolby Digital DTS и DTS 96/24 WMA9 Pro (5.1-канальное декодирование)	Прямое декодирование	Прямое декодирование
	DVD-А и SACD (5.1-канальное декодирование)	Прямое декодирование	PCM DIRECT / SACD DIRECT
Не подключены	WMA9 Pro (6.1/7.1-канальное)	Прямое декодирование	Прямое декодирование
воспроизведение)	Dolby Digital EX (6.1-канальное отмеченное флажком)	Как указано выше	Как указано выше
	DTS-ES (6.1-канальные источники/6.1-канальное отмеченное флажком)	Как указано выше	Как указано выше
	Dolby Digital DTS и DTS 96/24 WMA9 Pro (5.1-канальное декодирование)	Как указано выше	Как указано выше
	Источники DVD-A	Как указано выше	PCM DIRECT
	Источники SACD (5.1-канальное декодирование)	Как указано выше	SACD DIRECT

а. Недоступно при наличии только одного подключенного громкоговорителя объемного звучания.

Чистка устройства

- Для удаления грязи или пыли используйте бархотку или сухую ткань.
- Если поверхности загрязнены, протрите их мягкой тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве, разбавленном пятью или шестью частями воды, и тщательно отжатой, затем еще раз протрите сухой тканью. Не используйте полироль и моющие средства для мебели.
- Никогда не используйте для ухода за этим устройством и рядом с ним разбавители, бензин, инсектицидные аэрозоли или другие химические вещества, так как они могут повредить поверхность.

Наша философия

Компания Pioneer стремится придать звучанию ощущение, максимально приближенное к представлениям кинорежиссеров и звремя создания оригинального звукового сопровождения фильмов. Это обеспечивается в результате выполнения трех важных требований:

обеспечение максимально возможного качества звука,

 обеспечение возможности индивидуальной акустической калибровки для любой зоны прослушивания,

3 точная настройка ресивера при поддержке студийных инженеров мирового класса¹.

Особенности

• Простота настройки с помощью системы Advanced МСАСС (Расширенная настройка МСАСС) Автоматическая настройка MCACC обеспечивает быструю, но точную настройку звучания, которая включает дополнительные функции эквалайзера профессиональной акустической калибровки. При использовании этой передовой технологии измеряются реверберационные харакстеристики помещения, что облегчает настройку системы под конкретное помещение с помощью графических индикаторов, которые могут быть отображены как на дисплее системы, так и на компьютере. Благодаря дополнительным преимуществам многочисленных хранимых в памяти предварительно заданных настроек МСАСС, управленно стоячими волнами и измерений при помощи микрофона ощущение прослушивания в домашнем кинотеатре будет настроено по-настоящему индивидуально

Phase correction (Управление фазой)

Технология управления фазы, используемая в данной модели ресивера, обеспечивает когерентность воспроизведения звука, благодаря согласованию фазы для оптимизациои звукового поля в точке прослушивания.

• Цифровой интерфейс i.LINK (только для модели VSX-AX4AVi)

Цифровой интерфейс i.LINK обеспечивает подключение данного ресивера к компонентам, имеющим интерфейс i.LINK, что позволяет прослушивание многоканального цифрового звука формата РСМ с высокой частотой дискретизации (до 192кГц) как дисков стандартов DVD-Audio и SACD, так и цифрового звука дисков DVD-Video, CD и Video CD при помощи единственного кабеля.

HDMI и цифровое преобразование видеосигнала

Данный ресивер совместим с цифровым видеоформатом HDMI, обеспечивающим высокую детализацию цифрового видео и аудио при помощи одного кабеля. Используя встроенный цифровой преобразователь видеосигнала, также возможен вывод аналоговых аудиосигналов через разъем HDMI в формате цифрового видео.

• Совместимость с устройствами iPod

Помимо разъема iPod это ресивер также имеет дополнительную возможность управления используемым

устройством iPod при помощи экранного дисплея, помогая экономить время.

¹ В результате сотрудничества со компанией AIR Studios, данный ресивер имеет маркировку AIR Studios Monitor:

গ্রান্ত
AIR STUDIOS

Важная информация, касающаяся соединения HDMI

Существуют случаи, когда сигналы HDMI невозможно пропустить через данный ресивер (это зависит от подключенных компонентов, оборудованных HDMI – для получения информации о совместимости HDMI обратитесь к изготовителю).

Если не удается корректно принять сигналы HDMI через данный ресивер (с используемого компонента), при подключении воспользуйтесь одной из следующих конфигураций.

Конфигурация А

Используйте кабели компонентного видео для подключения видеовыхода используемого компонента, оборудованного HDMI, к компонентному видеовходу ресивера. Затем ресивер может преобразовать видеосигнал аналогового компонента в цифровой сигнал HDMI для передачи на дисплей. При выборе этой конфигурации для передачи аудиосигнала на ресивер используйте наиболее подходящее соединение (рекомендуется цифровое). Для получения дополнительной информации о подключении аудиоисточника см. инструкции по эксплуатации.

Примечания:

- Во время преобразования качество изображения слегка изменяется.
- Дисплей должен быть совместим с видеосигналами в формате 480i/576i, если на ресивер поступает сигнал в формате 480i/576i.

Конфигурация Б

Подключите используемый компонент, оборудованный HDMI, непосредственно к дисплею с помощью кабеля HDMI. Затем для передачи аудиосигнала на ресивер используйте наиболее подходящее соединение (рекомендуется цифровое). Для получения дополнительной информации о подключении аудиоисточника см. инструкции по эксплуатации. При использовании этой конфигурации установите громкость дисплея на минимальный уровень.

Примечания:

 Если используемый дисплей имеет лишь один разъем HDMI, возможно получение видеосигнала в формате HDMI только от подключенного компонента.

- В зависимости от компонента аудиовыход может иметь ограничения по количеству каналов, поступающих с устройства отображения (например, аудиовыход ограничен 2 каналами для монитора СП стереофоническими звуковыми ограничениями).
- Если требуется переключить источник входа, необходимо переключить функции ресивера и используемого устройства отображения.
- Поскольку звук дисплея при использовании соединения HDMI отключается, громкость дисплея необходимо регулировать каждый раз при включении источников входа.

Совместимость экранных дисплеев с SD видео

Если устройство отображения несовместимо с форматом SD (480/576i), отобразятся экраны установки или видео, преобразованное из формата 480i/576i в формат HDMI. В этом случае выполните соединение с помощью разъемов компонентного, композитного видео или S-video.





Примечание:

В соответствии со статьей Закона Российской Федерации "О защите прав потребителя" и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

> Аудио и видеооборудование: 7 лет Переносное аудиооборудование: 6 лет Другое оборудование (головные телефоны, микрофоны и т.д.): 5 лет Автомобильная электроника: 6 лет

D3-7-10-6_Ru

Издано Pioneer Corporation. © Pioneer Corporation, 2005. Все права защищены.

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
PO. BOX 1540, Long Beach, California 90810-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada TEL: 1-877-283-5901
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY, LTD.
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270