SONY



Digital Still Camera Руководство по Cyber-shot



DSC-S500

MEMORY STICK TO



"Инструкция по эксплуатации" (отдельное руководство) Объясняются операции установки и основные операции выполнения съемки/ воспроизведения Вашим фотоаппаратом.

Руководство

Перед использованием аппарата внимательно прочтите, пожалуйста, данное руководство и "Инструкцию по эксплуатации" (отдельное руководство) и сохраните их для дальнейших справок.



Использование

предупреждение

Для уменьшения опасности возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.



Для покупателей в Европе

Данное изделие было протестировано и признано удовлетворяющим ограничениям, налагаемым директивой об электромагнитной совместимости по использованию соединительных кабелей длиной менее 3 метров.

Внимание

Электромагнитные поля определенной частоты могут влиять на изображение и звук данного фотоаппарата.

Примечание

Если статическое электричество или электромагнетизм приведет к приостановке на полпути (остановке) передачи данных, перезапустите прикладную программу или подсоедините кабель связи (USB и т.п.) еще раз.

Дата изготовления изделия.

Вы можете узнать дату изготовления изделия, взглянув на обозначение "P/D:", которое находится на этикетке со штрих кодом картонной коробки.

Знаки, указанные на этикетке со штрих кодом картонной коробки.

1. Месяц изготовления 2. Год изготовления A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6, H-7, I-8, J-9.

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)



Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Примечания по использованию Вашего фотоаппарата

Типы карты памяти "Memory Stick", которые могут использоваться (не прилагаются)

Носителем записи IC, используемым с данным фотоаппаратом, является карта памяти "Memory Stick Duo". Существует два типа карты памяти "Memory Stick".

Карта памяти "Memory Stick Duo": Вы можете использовать карту памяти "Memory Stick Duo" в Вашем фотоаппарате.

SONY	
•	

Карта памяти "Memory Stick": Вы не можете использовать карту памяти "Memory Stick" в Вашем фотоаппарате.

SONY	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-∰	
U	·

Другие карты памяти не могут быть использованы.

• Подробные сведения о карте памяти "Memory Stick Duo" см. на стр. 92.

При использовании карты памяти "Memory Stick Duo" с оборудованием, совместимым с картой памяти "Memory Stick"

Вы можете использовать карту памяти "Memory Stick Duo", вставив ее в адаптер Memory Stick Duo (не прилагается).



Адаптер карты памяти Memory Stick Duo

Компенсация за содержание записи не предусмотрена

 Содержание записи не может быть компенсировано, если запись или воспроизведение невозможны из-за неисправности Вашего фотоаппарата или носителя записи и т.п.

Резервное копирование внутренней памяти и карты памяти "Memory Stick Duo"

 Не выключайте фотоаппарат и не вынимайте батарейки или карту памяти "Memory Stick Duo" в то время, как горит лампочка доступа, так как данные во внутренней памяти или на карте памяти "Memory Stick Duo" могут быть уничтожены. Не забывайте о защите данных, делая резервную копию. Сведения о методе резервного копирования см. на стр. 22.

Примечания о записи/ воспроизведении

- Данный фотоаппарат не является ни пыленепроницаемым, ни брызгозащитным, ни водонепроницаемым. Перед использованием фотоаппарата прочитайте раздел "Меры предосторожности" (стр.96).
- Перед записью одноразовых событий выполните пробную запись, чтобы убедиться в правильной работе фотоаппарата.
- Будьте осторожны, чтобы не подвергать фотоаппарат воздействию влаги. Вода, попадающая внутрь фотоаппарата, может привести к неисправностям, которые в некоторых случаях могут быть неустранимыми.
- Не направляйте фотоаппарат на солнце или другой яркий свет. Иначе это может привести к неисправности фотоаппарата.
- Не используйте фотоаппарат вблизи генераторов сильных радиоволн или источников излучения. Фотоаппарат может не выполнить запись или воспроизведение надлежащим образом.

- Использование фотоаппарата в местах с повышенным содержанием песка или пыли может привести к неисправности.
- Если произойдет конденсация влаги, удалите ее перед использованием фотоаппарата (стр. 96).
- Не трясите фотоаппарат и не стучите по нему. Помимо неисправности и невозможности выполнять запись изображений, это может привести к непригодности носителя информации или стать причиной сбоя, повреждения или потери данных.
- Перед использованием очистите поверхность вспышки. Выделение тепла от вспышки может привести к тому, что грязь на поверхности вспышки вызовет обесцвечивание поверхности вспышки или же прилипнет к поверхности вспышки, в результате чего освещенность станет недостаточной.

Примечания по экрану ЖКД и объективу

 Экран ЖКД разработан с использованием чрезвычайно высокопрецизионной технологии, так что свыше 99,4% пикселов предназначено для эффективного использования. Однако на экране ЖКД могут постоянно появляться мелкие черные точки и/или яркие точки (белого, красного, синего или зеленого цвета). Появление этих точек вполне нормально для процесса изготовления и никаким образом не влияет на записываемое изображение.



Черные, белые, красные, синие и зеленые точки

 Воздействие на экран ЖКД или на объектив прямого солнечного света в течение длительного периода времени может привести к неисправностям. Помещая фотоаппарат вблизи окна или на открытом воздухе, соблюдайте осторожность.

- Не нажимайте на экран ЖКД. Экран может быть обесцвечен, и это может привести к неисправности.
- При низкой температуре на экране ЖКД может оставаться остаточное изображение. Это не является неисправностью.
- Данный фотоаппарат оснащен приводным вариообъективом. Соблюдайте осторожность, не подвергайте объектив ударам и не прилагайте к нему силу.

О совместимости данных изображения

- Данный фотоаппарат удовлетворяет универсальному стандарту DCF (Design rule for Camera File system), созданному JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Воспроизведение изображений, записанных Вашим фотоаппаратом, на другой аппаратуре и воспроизведение изображений, записанных или отредактированных на другой аппаратуре, Вашим фотоаппаратом не гарантируется.

Предупреждение об авторских правах

На телевизионные программы, фильмы, видеоленты и другие материалы может распространяться авторское право. Неправомочная перезапись таких материалов может противоречить положениям закона об авторском праве.

Изображения, используемые в данном руководстве

Фотографии, использованные в данном руководстве в качестве примеров изображений, являются репродуцированными изображениями, а не настоящими изображениями, снятыми с помощью данного фотоаппарата.

Использование всех возможностей фотоаппарата



Дальнейшее знакомство с Вашим фотоаппаратом

Данное руководство



- Выполнение съемки с Вашими любимыми настройками (Программная автоматическая съемка) → стр. 24
- Изменение настроек по умолчанию -> стр. 38

Подсоединение Вашего фотоаппарата к ПК или принтеру

Данное руководств



- Копирование Ваших изображений на компьютер и получение удовольствия от их редактирования разными способами → стр. 48
- Печать изображений при помощи подсоединения Вашего фотоаппарата непосредственно к принтеру (только PictBridge-совместимые принтеры)
 → стр. 67

Оглавление



Использование фотоаппарата

Основные методы для получения лучших изображений	9
Фокусировка – Выполнение успешной фокусировки на объект	9
Экспозиция – Регулировка интенсивности освещения	10
Цвет – Об эффектах освещения	11
Качество – О "качестве изображения" и "размере изображения"	12
Обозначение частей	14
Индикаторы на экране	16
Изменение экранной индикации	20
Количество фотоснимков и время видеосъемки	21
Если у Вас нет карты памяти "Memory Stick Duo" (Запись с помо внутренней памяти)	щью 22
Срок службы батарейки и количество изображений, которые мо записать/просмотреть	ожно 23
Использование диска переключения режимов	24

Использование меню

Использование пунктов меню	
Пункты меню	27
 Меню съемки	
🔁 (EV)	
• (Режим измер)	
WB (Баланс белого)	
ISO	
Качеств изобр)	
Моde (Режим ЗАПИСИ)	
РFX (Эффекты изобр)	
(Насыщен)	
П (Резкость)	
🗖 (Установка)	

Меню просмотра (Папка) ¬ (Защитить) DPOF (Печатать) ¬ (Слайд) (Изм размер) П (Поворот.) Ф (Установка)	32
Использование экрана установки	
Использование опций установки	38
Фотоаппарат Цифров увелич Ум.эфф.кр.глаз Авто Просмотр	39
Устр-во внутр.памяти Формат	41
Средство Memory Stick Формат Созд папку ЗАПИСИ Изм папку ЗАПИСИ Копировать	42
 Установка 1 Задн.Подсв.ЖКД Зуммер сигн Язык Инициализац. 	45
Установка 2 Номер файла Подсоед USB Видеовыход Устан часов	46

Использование Вашего компьютера

Использование компьютера с системой Windows	48
Установка программного обеспечения (прилагается)	50
Копирование изображений на Ваш компьютер	51
Просмотр файлов изображений, сохраненных на компьютере, с	
помощью Вашего фотоаппарата (с использованием карты памяти "Memory Stick Duo")	58
Использование программного обеспечения "Cyber-shot Viewer" (прилагается)	59
Использование Вашего компьютера Macintosh	64

Печать фотоснимков

Как выполнить печать фотоснимков
Прямая печать изображений при помощи PictBridge-совместимого
принтера
Печать в фотоателье

Подсоединение Вашего фотоаппарата к телевизору

Просмотр изображений на экране телевизора75

Устранение неисправностей

Устранение неисправностей	77
Предупреждающие сообщения	89

Прочее

О карте памяти "Memory Stick"	92
О батарейках	94
Меры предосторожности	96



Использование фотоаппарата Основные методы для получения лучших изображений



Качество

В данном разделе описаны основы, использования фотоаппарата. В нем рассказано, как Вы можете использовать различные функции фотоаппарата, такие как диск переключения режимов (стр. 24), меню (стр. 26) и т. п.

Фокусивыполнение успешной фокусировки на объект

Если Вы нажмете кнопку затвора наполовину вниз, фотоаппарат отрегулирует фокус автоматически (автофокусировка). Помните, что кнопку затвора нужно нажать только наполовину вниз.

Нажмите кнопку затвора вниз до упора. Нажмите Индика кнопку затвора наполовину Мигани вниз. изпается

Индикатор блокировки АЭ/АФ Мигание → загорается/ издается звуковой сигнал Затем нажмите кнопку затвора полностью вниз.









Если изображение выглядит размытым даже после фокусировки, это может быть вызвано вибрацией фотоаппарата. → См. раздел "Советы по предотвращению размытости" (как изложено ниже).

Советы по предотвращению размытости

Держите фотоаппарат устойчиво, прижав руки к бокам. Можно также повысить устойчивость фотоаппарата, прислонясь к дереву или зданию. Можно воспользоваться штативом. В темных местах рекомендуется использовать вспышку.



Экспозиция Регулировка интенсивности освещения

Недоэкспонирование

= слишком мало света Более темное

изображение

Вы можете создать разные изображения посредством регулировки экспозиции и чувствительности ISO. Экспозиция представляет собой количество света, принимаемого фотоаппаратом, когда Вы отпускаете затвор.





Позволяет Вам регулировать экспозицию, определенную фотоаппаратом. — стр. 28

Режим измер:

Позволяет Вам изменить часть объекта, которая используется для определения экспозиции. — стр. 28

Регулировка чувствительности ISO

ISO представляет собой единицу измерения (чувствительность), оценивающую, сколько света принимает устройство считывания изображений (эквивалентно фотопленке). Даже при одинаковой выдержке изображения будут различаться в зависимости от чувствительности ISO.

Для регулировки чувствительности ISO - стр. 29



Высокая чувствительность ISO

Записывается яркое изображение даже при съемке в темных местах. Однако имеется тенденция к увеличению помех на изображении.



Низкая чувствительность ISO

Записывается сглаженное изображение. Однако изображение может быть более темным.



Об эффектах освещения

На видимый цвет объекта влияют условия освещения.

Пример: На цвет изображения оказывают влияние источники света

Погода/освещение	Дневной свет	Облачный	Флуоресцент- ный	Лампа накаливания
		\bigcirc	:[[]]:	
Характеристики Белый света (стандартный)		Голубоватый	С оттенком синевы	Красноватый

Цветовые тона регулируются автоматически в режиме автоматической регулировки.

Однако Вы можете отрегулировать цветовые тона вручную с помощью функции [Баланс белого] (стр. 29).

Качество О "качестве изображения" и "размере изображения"

Цифровое изображение формируется как совокупность небольших точек, называемых пикселами.

Если оно состоит из большого числа пикселов, изображение становится большим, занимает больше памяти и отображается в мелких деталях. "Размер изображения" определяется числом пикселов. Хотя Вы не можете увидеть различий на экране фотоаппарата, мелкие детали и время обработки данных различаются при печати изображения или отображении его на экране компьютера.

Описание пикселов и размера изображения



- Размер изображения: 6М 2816 пикселей × 2112 пикселей = 5947392 пикселей
- (2) Размер изображения: VGA (Эл почта) 640 пикселов × 480 пикселов = 307200 пикселов

Выбор размера изображения для использования



Много пикселов (Высокое качество изображения и большой размер файла)

Мало пикселов (Низкое качество изображения, но малый размер файла)



Пример. Печать до формата А4

Пример. Присоединенное изображение для отправки по электронной почте

Настройки по умолчанию отмечены с помощью 🔗.

	Размер изображения		Руководство по применению	
\checkmark	6M (2816×2112)	Больше	Для печати четких изображений на бумаге	
	3:2 (2816×1872)*		формата А4 или А5	формата А4 или А5
	3M (2048×1536)			Для печати в формате открытки
	2M (1632×1224)			Для записи большого количества изображений Пля вложения изображений в сообшения
	VGA (Эл почта) (640×480)	Меньше	электронной почты или их использования при создании веб-страниц	

 Изображения записываются с таким же форматом изображения 3:2, как у печатной фотобумаги, открыток и т.п.

Использование фотоаппарата

Выбор качества изображения (коэффициент сжатия) в сочетании (стр. 30)

Вы можете выбрать коэффициент сжатия при сохранении цифровых изображений. Если Вы выберете высокий коэффициент сжатия, изображение не будет иметь высокой четкости деталей, но будет иметь меньший размер файла.

Обозначение частей

См. стр. в круглых скобках относительно подробностей об операции.



- 1 Кнопка затвора
- 2 Диск переключения режимов (24)
- **З** Вспышка
- 4 Микрофон
- 5 Объектив
- 6 KHOIIKA POWER
- 7 Лампочка POWER
- 8 Лампочка таймера самозапуска
- 9 Звонок
- 10 Гнездо 🖞 (USB)
- 11 Гнездо А/V ОUT
- 12 Гнездо штатива
 - Используйте штатив с длиной резьбы менее, чем 5,5 мм. Вы не сможете надежно прикрепить фотоаппарат к штативу с винтами длиной более 5,5 мм, и это может повредить фотоаппарат.
- 13 Крышка батарейки/карты памяти "Memory Stick Duo"

14 Крышка шнура адаптера питания переменного тока

Для использования адаптера питания переменного тока AC-LS5K (не прилагается).





Не пережимайте шнур при закрывании крышки.



 Для съемки: кнопка увеличения (W/T)

Для просмотра: кнопка ⊖/⊕ (увеличение при воспроизведении)/кнопка марриали (Индекс)

16 Экран ЖКД (20)

15

16

17

- 17 Кнопка 🗰 / 🛅 (размер изображения/удаление)
- 18 Кнопка ((состояние экрана) (20)
- 19 Петля для наручного ремня
- 20 KHOIIKA MENU (26)
- 21 Кнопка управления

Меню включено: ▲/▼/◀/▶/●

Меню выключено: 💈 🖄 🖙 🖓

2 🛳 Лампочка доступа

Индикаторы на экране

См. стр. в круглых скобках относительно подробностей об операции.

При фотосъемке



При видеосъемке



1

Дисплей	Индикация
Û	Оставшийся заряд
	батарейки
•	Блокировка АЭ/АФ
الل ا ال	Режим записи (24, 30)
* * *	Баланс белого (29)
Ожидан	Режим ожидания/
ЗАПИСЬ	Видеосъемка
ک ت	Диск переключения
<u>* 🔺 🏜</u>	режимов (Выбор
Ì	сцены)
Р	Диск переключения
	режимов (24)
≴ ≴ SL 🛞	Режим вспышки
*•	Зарядка вспышки
0	Уменьшение эффекта
	красных глаз (40)
	Резкость (31)
•	Насыщенность (31)
•	Режим фотометрии (28)
P+	Эффект изображения
	(31)

Дисплей	Индикация
÷,	Макро

Дисплей	Индикация
C6M <u>3:2</u> C3M C2M CVGA 320	Размер изображения (12)
FINE STD	Качество изображения (30)
۵ ۵ ۰	 Папка записи (42) Не появляется при использовании внутренней памяти.
	Оставшаяся емкость внутренней памяти (21)
	Оставшаяся емкость карты памяти "Memory Stick" (21)
00:00:00 [00:00:30]	Время записи [максимальное возможное время записи] (21)
30	Оставшееся число доступных для записи изображений (21)
ঁ10 ঁ2	Таймер самозапуска
IS0400	Число ISO (29)

Дисплей	Индикация
¢.	Предупреждение о низком заряде батарейки (23, 89)
+	Перекрестие местной фотометрии (28)
	Рамка искателя диапазона АФ

Дисплей	Индикация
33	Скорость затвора
F2.8	Величина диафрагмы
+2.0EV	Значение уровня EV (28)
(не показано на экране на предыдущей странице)	Меню (26)

При воспроизведении фотоснимков



При воспроизведении видеосъемки



1

Дисплей	Индикация
Į	Оставшийся заряд батарейки
C6M 3:2 C3M	Размер изображения (12)
ШЩ.	Режим записи (24)
	Воспроизведение
о-п	Защита (33)
Ľ. L	Метка команды печати (DPOF) (72)
	Изменить папку (32) • Не появляется при использовании внутренней памяти.
Q×1.3	Масштаб увеличения (39)

Дисплей	Индикация
101-0012	Номер папки-файла (32)
	Полоса

Дисплей	Индикация
~	Соединение PictBridge (68)
الت ا ر	 Папка записи (42) Не появляется при использовании внутренней памяти.
1011	 Папка воспроизведения (32) Не появляется при использовании внутренней памяти.
	Оставшаяся емкость внутренней памяти (21)
	Оставшаяся емкость карты памяти "Memory Stick" (21)
8/8 12/12	Номер изображения/ Количество изображений, записанных в выбранной папке
00:00:12	Счетчик

Дисплей	Индикация					
	Соединение PictBridge (70)					
	 Не отсоединяйте кабель USB, пока этот значок отображается на экране. 					
+2.0EV	Значение уровня EV (28)					
IS0400	Число ISO (29)					
•	Режим фотометрии (28)					
\$ 🛞	Вспышка					
- 涂	Баланс белого (29)					
33	Скорость затвора					
F2.8	Величина диафрагмы					
	Воспроизведение изображения					

Дисплей	Индикация
2006 1 1 9:30 AM	Записанная дата/время воспроизводимого
D - DOF & G E>	Меню (26)
	 Во время воспроизведения фильма при нажатии кнопки MENU не отображается строка меню.
◄► ПРЕД/ СЛЕД	Выбор изображений

Изменение экранной индикации

Всякий раз при нажатии кнопки (состояния экрана) индикация изменяется следующим образом.



Количество фотоснимков и время видеосъемки

В таблице указано приблизительное количество фотоснимков и продолжительность времени видеосъемки, которые могут быть записаны на карту памяти "Memory Stick Duo" и во внутреннюю память (прибл. 25 Mб), отформатированные с помощью данного фотоаппарата. Величины могут отличаться в зависимости от условий съемки. Сведения о размере и качестве изображений см. на стр. 12.

Количество фотоснимков (Качество изображения [Высококач] в верхней строке и [Стандарт] в нижней строке.)

Емкость Размер	Внутренняя память	32Мб	64Мб	128Мб	256Мб	512Мб	1Гб	2Гб
6M	7	10	21	42	77	157	322	660
	14	19	39	79	142	290	592	1215
3:2	7	10	21	42	77	157	322	660
	14	19	39	79	142	290	592	1215
3M	15	20	41	82	148	302	617	1266
	28	37	74	149	264	537	1097	2250
2M	25	33	66	133	238	484	988	2025
	47	61	123	246	446	907	1852	3798
VGA	152	196	394	790	1428	2904	5928	12154
(Эл почта)	258	318	637	1276	2400	4802	9762	19961

(Единицы: Изображения)

- Количество изображений приведено для опции [Mode], установленной в положение [Нормальн].
- Если количество оставшихся доступных для съемки изображений превышает 9999, появится индикатор ">9999?
- Вы можете изменить размер изображения позже ([Изм размер], стр. 36).

Время видеосъемки

(Единицы: часы : минуты : секунды)

Емкость Размер	Внутренняя память	32Мб	64Mб	128Мб	256M6	512Мб	1Гб	2Гб
320×240	0:01:20	0:01:40	0:03:20	0:06:40	0:12:50	0:25:20	0:51:30	1:44:10

 При воспроизведении на данном фотоаппарате изображений, записанных с помощью более ранних моделей Sony, индикация может отличаться от действительного размера изображения.

Если у Вас нет карты памяти "Memory Stick Duo" (Запись с помощью внутренней памяти)

Внутренняя память фотоаппарата составляет приблизительно 25 Мб. Это внутренняя память не является съемной. Даже если карта памяти "Memory Stick Duo" не вставлена в фотоаппарат, Вы можете записать изображения при помощи данной внутренней памяти.



При вставленной карте памяти "Memory Stick Duo"

[Запись]: Изображения записываются на карту памяти "Memory Stick Duo".

[Воспроизведение]: Воспроизводятся изображения на карте памяти "Memory Stick Duo".

[Меню, Установка ит.п.]: К изображениям на карте памяти "Memory Stick Duo" могут быть применены различные функции.

При не вставленной карте памяти "Memory Stick Duo"

[Запись]: Изображения записываются при помощи внутренней памяти.

[Воспроизведение]: Воспроизводятся изображения, сохраненные на внутренней памяти. [Меню, Установка ит.п.]: К изображениям на внутренней памяти могут быть применены различные функции.

О данных изображений, хранящихся на внутренней памяти

Мы рекомендуем Вам обязательно выполнять копирование (резервное копирование) данных при помощи следующих методов.

Для выполнения копирования (резервного копирования) данных на карту памяти "Memory Stick Duo"

Подготовьте карту памяти "Memory Stick Duo" с емкостью 32 Мб или больше, а затем выполните процедуру, описанную в пункте [Копировать] (стр. 43).

Для выполнения копирования (резервного копирования) данных на жесткий диск Вашего компьютера

Выполните процедуру, приведенную на стр. 51 - 54 без вставленной в фотоаппарат карты памяти "Memory Stick Duo".

- Вы не можете переместить данные изображений с карты памяти "Memory Stick Duo" на внутреннюю память.
- Вы можете копировать данные, хранящиеся на внутренней памяти, на компьютер при помощи соединения USB между компьютером и Вашим фотоаппаратом, но Вы не можете копировать данные с компьютера на внутреннюю память.

Срок службы батарейки и количество изображений, которые можно записать/просмотреть

В таблицах показано

приблизительное количество изображений, которые можно записать/просмотреть, и срок службы батареек при съемке изображений в режиме [Нормальн] с полностью заряженными батарейками (прилагаются) и при температуре окружающей среды 25°С. Количество изображений, которое можно записать или просмотреть, следует принимать во внимание при замене карты памяти "Memory Stick Duo" при необходимости.

Обратите внимание, что действительное количество может быть меньше, чем указанное, в зависимости от условий использования.

- Емкость батарейки уменьшается с увеличением числа использований, а также с течением времени (стр. 94).
- Количество изображений, которые могут быть записаны/просмотрены, и срок службы батарейки уменьшаются в следующих условиях:
 - Низкая температура окружающей среды.
 - Частое использование вспышки.
 - Фотоаппарат включался и выключался много раз.
 - Частое использование увеличения.
 - Для параметра [Задн.Подсв.ЖКД] установлено значение [Яркий].
 - Низкий уровень заряда батарейки.
- Значения, указанные для щелочных батарей, основаны на промышленных нормативах и верны не для всех щелочных батарей при равных условиях. Значения могут различаться в зависимости от производителя или типа батареи, условий окружающей среды, настройки устройства и т.д.
- Щелочная батарея (прилагается) предназначена только для пробного использования. Возможно, потребуется приобрести дополнительную батарею для регулярного использования фотоаппарата.

При фотосъемке

См. раздел "Срок службы батареек и количество изображений, которые можно записать" в "Инструкции по эксплуатации".

- Съемка в следующих ситуациях:
 - Опция . (Качеств изобр) установлена в положение [Высококач].
 - Съемка через каждые 30 секунд.
 Увеличение поочередно
 - увеличение поочередно переключается между предельными значениями W и T.
 - Вспышка срабатывает каждый второй раз.
- Питание включается и выключается через каждые десять раз.
- Метод измерения основан на стандарте CIPA.

(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

 Количество фотоснимков/срок службы батарейки не изменяется вне зависимости от размера изображения.

При просмотре фотоснимков

Батарейка	Кол. изображений	Срок службы батарейки (мин.)
Щелочная	Приблиз. 1800	Приблиз. 90
NH-AA-DB (Ni-MH)	Приблиз. 4800	Приблиз. 240

 Просмотр одиночных изображений последовательно с интервалом примерно в три секунды

При видеосъемке

Батарейка	Срок службы батарейки (мин.)
Щелочная	Приблиз. 40
NH-AA-DB (Ni-MH)	Приблиз. 120

Использование диска переключения режимов

Установите диск переключения режимов на нужную функцию.



Режимы фотосъемки

Δ:	Режим Автоматич. регулиров. Позволяет выполнять простую съемку с автоматически регулируемыми настройками.
د ⊾ ر	🔮 🍋 🛋 🏜 : Режим выбора сцены
	Позволяет Вам выполнять съемку с предварительно установленными настройками в соответствии с условиями эпизода.
P:	Режим съемки с использованием программной автоматической регулировки
	Позволяет Вам выполнять съемку с автоматической регулировкой экспозиции (как скорости затвора, так и величины диафрагмы). Вы также можете выбрать различные настройки при помощи меню. (Подробные сведения о доступных функциях — стр. 27)

В данном "Руководстве по Cyber-shot" доступная настройка диска переключения режимов показана следующим образом.



Выбор сцены

Для правильной съемки изображения в соответствии с условиями эпизода сочетание функций определяется фотоаппаратом.

	Макро	Вспышка	Баланс белого	Краткая серия изображений
)	—	۲	\checkmark	—
1	\checkmark	≴ s∟	Авто	—
\$	—	۲	*	—
<u>?</u>	\checkmark	\$ / 🕄	\checkmark	\checkmark
	—	\$ / 🕄	\checkmark	\checkmark
a	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark

(🗸 : Вы можете выбрать нужную настройку)





1 Включите питание и установите диск переключения режимов.

Доступные пункты отличаются в зависимости от положения диска переключения режимов.

2 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.

3 Выберите нужный пункт меню с помощью кнопок </▶ на кнопке управления.

 Если нужная опция не видна, удерживайте нажатой кнопку
 до тех пор, пока эта опция не появится на экране.



 Нажмите кнопку ● после выбора пункта, когда диск переключения режимов установлен в положение ▶.

4 Выберите настройку с помощью кнопкок ▲/▼.

Выбранная Вами настройка будет увеличена и установлена.

5 Нажмите кнопку MENU для выключения меню.

- Если существует пункт, который не отображается, на границах того места, где обычно появляются пункты меню, появится значок ▲/♥. Для отображения пункта, который не отображается, выберите значок с помощью кнопки управления.
- Вы не можете установить пункты, недоступные для выбора.

Пункты меню

Подробные сведения об эксплуатации 🞯 стр. 26

Доступные пункты меню отличаются в зависимости от положения диска переключения режимов. На экране отображаются только доступные пункты.

					(✔ : доо	ступно)
Положение диска переключе	ения режимов:	Ô	Р	Сцена	田	
Меню для съемки (стр. 28)	_					-
🔁 (EV)		-	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-
• (Режим измер)		-	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-
WB (Баланс белого)		-	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-
ISO		-	\checkmark	\checkmark	-	_
(Качеств изобр)		-	\checkmark	\checkmark	-	-
Mode (Режим ЗАПИС	И)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-	_
PFX (Эффекты изобр))	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-
(Насыщен)		_	\checkmark	_	-	-
(Резкость)		-	\checkmark	-	-	-
🛨 (Установка)		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-
Меню для просмотра (стр. 32	2)					
🛅 (Папка)		_	_	_	_	\checkmark
• (Защитить)		_	_	_	_	\checkmark
DPOF		-	_	_	_	\checkmark
الله (Печатать)		-	_	_	-	\checkmark
🕞 (Слайд)		-	-	_	-	V
🗔 (Изм размер)		—	_	_	—	\checkmark
[]		_	_	_	_	\checkmark
🖶 (Установка)		_	_	_	_	\checkmark

Меню съемки

Подробные сведения об эксплуатации 🞯 стр. 26

Настройки по умолчанию отмечены с помощью 🔗.

🛃 (EV)







Регулировка экспозицию вручную.

· 2 72

)

В направлении -

В направлении +

	↑ +2.0EV	В направлении +: увеличение яркости изображения.
Ø	0EV	Автоматическое определение экспозиции фотоаппаратом.
	↓ -2.0EV	В направлении -: уменьшение яркости изображения.

• Подробные сведения об экспозиции — стр. 10

- Величина компенсации может быть установлена с интервалом в 1/3EV.
- Если съемка объекта выполняется в крайне ярких или темных условиях или же используется вспышка, регулировка экспозиции может быть неэффективной.

• (Режим измер)

Выбирает режим фотометрии, устанавливающий, какую часть объекта следует использовать для определения экспозиции.

D P

Пятно (Местная фотометрия) (•)	Фотометрия выполняется только для одного участка объекта. • Данная функция удобна, когда объект подсвечен сзади, или при наличии сильного контраста между объектом и фоном.
\$ Мульти (Многошаблонная фотометрия)	Изображение делится на составные области, и фотометрия выполняется для каждой области. Фотоаппарат определяет хорошо сбалансированную экспозицию.

• Подробные сведения об экспозиции --> стр. 10

WB (Баланс белого)

P ノ ジ ダ た 単 単 目

Регулирует цветовые тона в соответствии с условиями освещения в ситуации, например, когда цвета изображения выглядят странно.

🖟 (Лампа накалив)	Выполняет регулировку для мест, в которых условия освещения быстро изменяются, как, например, в танцевальном зале или при ярком освещении, как, например, в фотостудии.
🗮 (Флуоресцент)	Выполняет регулировку для флуоресцентного освещения.
📤 (Облачный)	Выполняет регулировку для облачного неба.
🔆 (Дневной свет)	Выполняет регулировку для открытого воздуха, при съемке ночных сцен, неоновых знаков, фейерверков или восхода солнца, или условий до и после захода солнца.
\$ Авто	Выполняет регулировку баланса белого автоматически.

• Подробные сведения о балансе белого -- стр. 11

- При мерцающем флуоресцентном освещении функция баланса белого может работать неправильно, даже если Вы выберете режим $\frac{Win}{2\pi a}$ (Флуоресцент).
- Некоторые опции недоступны, в зависимости от режима съемки (стр. 25).
 - ISO

D P) ",	<u>°</u> ? <u></u>		ů 🖽 🕨
-----	-------------	--------------------	--	-------

Выбирает чувствительность к световому потоку в единицах ISO. Чем больше число, тем выше чувствительность.

	400	Выберите большое число при съемке в темных					
	200	местах или при съемке объекта, движущегося с высокой скоростью, или выберите маленькое чис					
	100	для получения высокого качества изображения.					
	80						
\checkmark	Авто						

- Подробные сведения об чувствительности ISO → стр. 11
- Имейте ввиду, что по мере увеличения показателя чувствительности ISO имеется тенденция к усилению зашумленности изображения.
- В режиме сцены опция [ISO] установлена в положение [Авто].

Подробные сведения об эксплуатации @ стр. 26

€ ⊪ (Качеств изобр)	Ρ)	ړ∎	\$ <u>*</u>	8 3	Ħ	

Выбирает качество фотоснимка.

8	Высококач (FINE)	Выполняется запись с высоким качеством (низкая степень сжатия).
	Стандарт (STD)	Выполняется запись со стандартным качеством (высокая степень сжатия).

• Подробные сведения о качестве изображения --> стр. 12

Mode (Режим ЗАПИСИ)	ΡĴ) 🗗	\$	<u>*</u>		å ů	
---------------------	----	-----	----	----------	--	------------	--

Выбирает, будет ли фотоаппарат выполнять непрерывную съемку при нажатии Вами кнопки затвора или нет.

	Кратк.сер.изобр (囗)	Выполняется запись максимального количества изображений последовательно (см. приведенную ниже таблицу) при нажатии и удерживании кнопки затвора. • Когда сообщение "Выполнение записи" исчезнет, Вы можете выполнить съемку следующего изображения.
\checkmark	Нормальн	Непрерывная съемка не выполняется.

О режиме [Кратк.сер.изобр]

- Вспышка установлена в режим 🛞 (принудительное выключение вспышки).
- При выполнении записи с помощью таймера самозапуска записывается серия из максимум трех изображений.
- При низком уровне заряда батарейки, или при заполнении внутренней памяти или карты "Memory Stick Duo", съемка краткой серии изображений останавливается.
- Возможно, Вы не сможете выполнить фотосъемку в режиме краткой серии изображений в зависимости от режима сцены (стр. 25).
- Интервал записи составляет приблизительно 2 сек.

Максимальное количество непрерывных снимков

(Единицы: изображения)

Качество Размер	Высококач	Стандарт
6M	3	3
3:2	3	3
3M	3	3
2M	3	3
VGA (Эл почта)	3	3

Использование меню

PFX	(Эффекты изобр)	

🗅 P 🌙 🕹 🤮 🎦 🖼 👪 🖽 🖻

Позволяет выполнять съемку объекта со специальными эффектами.

	Черн-Бел (┣ᡮ)	Запись изображения в монохромном (черно-белом) режиме.
	Сепия ([₽⁺])	Запись изображения в режиме сепия (наподобие старой фотографии).
ø	Выкл	Без эффектов.

🚯 (Насыщен)

P ノ ジ ネ た M 単 目

Регулировка насыщенности изображения.

	+ (④)	В направлении +: повышение яркости цвета.
\diamond	Нормальн	
	- (③)	В направлении -: понижение яркости цвета.

(Резкость)

🗅 P 🌙 🗗 🎗 🏞 🖬 🗄

Регулирует резкость изображения.

	+ ([]])	В направлении +: Повышает резкость изображения.
\diamond	Нормальн	
	- (()	В направлении -: Смягчает изображение.

🖶 (Установка)	ф P J	ا ر∎	≗ *	8 🖽	►

См. стр. 38.

Меню просмотра

Подробные сведения об эксплуатации @ стр. 26

Настройки по умолчанию отмечены с помощью 🔗.

🛅 (Папка)	۵	Ρ)	د	\$ <u>*</u>	*	Ħ	►

Выбирает папку, в которой содержатся изображения, которые Вы хотите воспроизвести при использовании фотоаппарата с картой памяти "Memory Stick Duo".

	ДА	См. процедуру, приведенную ниже.
\checkmark	Отмена	Отменяет выбор.

① Выберите нужную папку с помощью кнопок ◄/▶ на кнопке управления.



② Выберите опцию [ДА] при помощи кнопки ▲ а затем нажмите кнопку ●.

🛱 О режиме папки

Фотоаппарат сохраняет изображения в указанной папке карты памяти "Memory Stick Duo" (стр. 42). Вы можете изменить папку или создать новую.

- Для создания новой папки -> [Созд папку ЗАПИСИ] (стр.42)
- Для изменения папки для записи изображений -> [Изм папку ЗАПИСИ] (стр.43)
- Если на карте памяти "Memory Stick Duo" создано несколько папок и отображается первое либо последнее изображение в папке, появятся следующие индикаторы.

🛃: Переход к предыдущей папке.

Переход к следующей папке.

. Переход либо к предыдущей папке, либо к следующей папке.

---- (Защитить)

🖸 P 🌙 🕹 🎗 🎦 🖾 🏙 🖪 🕨

Предохраняет изображения от случайного стирания.

\diamond	Защитить (•)	См. процедуру, приведенную ниже.
	Выход	Выходит из функции защиты.

Для защиты изображений в режиме одиночного изображения

- Отобразите изображение, которое Вы хотите защитить.
- Э Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- ③ Выберите опцию [•¬] (Защитить) с помощью кнопок ◄/► на кнопке управления, а затем нажмите кнопку ●.

Изображение будет защищено, и индикатор ∽ (защиты) появится на изображении.



④ Для защиты других изображений выберите нужное изображение с помощью кнопок ◄/▶, а затем нажмите кнопку ●.

Для защиты изображений в индексном режиме

- 🛈 Нажмите кнопку 🌄 (Индекс) для отображения индексного экрана.
- Пажмите кнопку MENU для отображения меню.
- ③ Выберите опцию [•¬] (Защитить) с помощью кнопок ◄/► на кнопке управления, а затем нажмите кнопку ●.
- ④ Выберите опцию [Выбор] с помощью кнопок ▲/▼, а затем нажмите кнопку ●.
- (5) Выберите изображение, которое Вы хотите защитить, с помощью кнопок ▲/▼/◀/►, а затем нажмите кнопку ●.

На выбранном изображении появится зеленый индикатор от.



- ⑥ Повторите действия пункта ⑤, чтобы защитить другие изображения.
- ⑦ Нажмите кнопку MENU.

- (8) Выберите опцию [ДА] с помощью кнопки ▶, а затем нажмите кнопку ●. Индикатор ∽ высветится белым цветом. Выбранные изображения будут защищены.
- Для защиты всех изображений в папке выберите опцию [Все в папке] в пункте ④ и нажмите кнопку ●. Выберите опцию [Вкл] с помощью кнопки ▶, а затем нажмите кнопку
 ●.

Для отмены защиты

В режиме одиночного изображения

Нажмите кнопку ● при выполнении действий пункта ③ или ④ раздела "Для защиты изображений в режиме одиночного изображения".

В индексном режиме

- Выберите изображение, для которого Вы хотите снять защиту, при выполнении действий пункта (5) раздела "Для защиты изображений в индексном режиме".
- (2) Нажмите кнопку для изменения цвета индикатора на серый.
- Повторите приведенную выше операцию для всех изображений, с которых снимается защита.
- ④ Нажмите кнопку MENU, выберите [ДА] с помощью кнопки ▶, а затем нажмите кнопку ●.

Для отмены защиты всех изображений в папке

Выберите опцию [Все в папке] при выполнении действий пункта ④ раздела "Для защиты изображений в индексном режиме", а затем нажмите кнопку ●. Выберите опцию [Выкл] с помощью кнопки ▶, а затем нажмите кнопку ●.

- Имейте в виду, что при форматировании внутренней памяти или карты памяти "Memory Stick Duo" удаляются все данные на носителе записи, даже если изображения защищены, к тому же эти изображения невозможно восстановить.
- Для защиты изображения может понадобиться некоторое время.

DPOF

Добавляет метку 😰 (Команда печати) на изображения, которые Вы хотите напечатать (стр. 72).



См. стр. 67.

Подробные сведения об эксплуатации @стр. 26

🕞 (Слайд)	0	Ρ)	د	\$ <u>*</u>		Ħ	

Воспроизводит записанные изображения по порядку (Демонстрация слайдов).

Интервал

\checkmark	3 сек	Устанавливает интервал демонстрации слайдов.
	5 сек	
	10 сек	
	30 сек	
	1 мин	

Изображение

\checkmark	Папка	Воспроизводит все изображения в выбранной папке.
	Bce	Воспроизводятся все изображения, записанные на карте памяти "Memory Stick Duo".

Повтор

8	Вкл	Воспроизводит изображения по непрерывному циклу.
	Выкл	После воспроизведения всех изображений демонстрация слайдов завершится.

	Начать	См. процедуру, приведенную ниже.
\checkmark	Отмена	Отменяет демонстрацию слайдов.

- Выберите опции [Интервал], [Изображение] и [Повтор] с помощью кнопок ▲/▼/◀/
 на кнопке управления.
- (2) Выберите опцию [Начать] с помощью кнопок ▼/▶, а затем нажмите кнопку ●. Начнется демонстрация слайдов.

Для завершения демонстрации слайдов нажмите кнопку ●, выберите [Выход] с помощью кнопки ▶, а затем нажмите кнопку ●.

- Во время показа слайдов можно отображать предыдущее/следующее изображение с помощью кнопок ◀/▶.
- Время интервала является ориентировочным и может отличаться в зависимости от размера изображения и т.п.

Подробные сведения об эксплуатации (Эт стр. 26

🔣 (Изм	размер)	
--------	---------	--

ロ P ノ ジ 名 た 国 齢 目 下

Вы можете изменить размер записанного изображения (изменение размера) и сохранить его в новом файле. Исходное изображение будет сохранено даже после изменения размера.

	6M	Задаваемый размер является ориентировочным (стр. 12).
	3M	
	2M	
	VGA	
Ø	Отмена	Отменяет изменение размера.

- ① Отобразите изображение, размер которого Вы хотите изменить.
- Э Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- ③ Выберите опцию [...] (Изм размер) с помощью кнопок ◄/► на кнопке управления, а затем нажмите кнопку ●.
- ④ Выберите размер изображения с помощью кнопок ▲/▼, а затем нажмите кнопку ●. Изображение с измененным размером будет записано в папку для записи как самый новый файл.
- Подробные сведения о параметре [Размер изобр] см. на стр. 12.
- При изменении от небольшого размера до большого размера качество изображения ухудшается.
- Нельзя изменить размер изображения до [3:2].
- При изменении изображения [3:2] верхний и нижний черные участки будут отображаться на изображении.
Подробные сведения об эксплуатации @стр. 26

📑 (Поворот.)	
--------------	--

🖸 P 🌙 🗗 🎗 🎦 🖬 🏜 🖽 🗩



Поворачивает фотоснимок.

	\leftarrow	Поворачивает изображение. См. процедуру, приведенную ниже.
	ДА	Определяется поворот. См. процедуру, приведенную ниже.
\checkmark	Отмена	Отменяет поворот.

- ① Отобразите изображение, которое нужно повернуть.
- Пажмите кнопку MENU для отображения меню.
- (3) Выберите опцию [[]...] (Поворот.) с помощью кнопок ◄/► на кнопке управления, а затем нажмите кнопку ●.
- ④ Выберите опцию [ζ →] с помощью кнопки ▲ а затем поверните изображение с помощью кнопок ◄/►.
- 5 Выберите ощию [ДА] с помощью кнопок ▲/▼, а затем нажмите кнопку ●.
- Невозможно выполнить поворот защищенных изображений или видеосъемки.
- Вам, возможно, не удастся поворачивать изображения, снятые другими фотоаппаратами.
- При просмотре изображений на компьютере информация о повороте изображения может не отражаться в зависимости от программного обеспечения.

🛨 (Установка) 🗖 Р 🤳 🗗 🛍 🛍 🖽

См. стр. 38.



Вы можете изменить настройки по умолчанию при помощи экрана установки.



1 Включите питание.

2 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.

З После нажатия кнопки ► на кнопке управления, перейдите к настройке
(Установка), а затем нажмите кнопку ► еще раз.

4 Нажимайте кнопки ▲/▼/◀/► на кнопке управления для выбора опции, которую Вы хотите установить.

Рамка выбранного пункта приобретет желтый цвет.

5 Нажмите кнопку ● для ввода настройки.

	Установк	a 2
0 *	Номер файла: Подсоед USB: Видеовыход:	ДА
1	Устан часов: ◀	Отмена

Для отключения экрана 🚘 (Установка) нажмите кнопку MENU.

Для возврата к меню из экрана 🚔 (Установка) нажимайте повторно кнопку < на кнопке управления.

Для отмены настройки 📇 (Установка)

Выберите опцию [Отмена], если она появится, а затем нажмите кнопку ● на кнопке управления. Если она не появляется, выберите еще раз предыдущую настройку.

• Эта настройка сохранится в памяти даже после выключения питания.



Настройки по умолчанию отмечены с помощью 🔗.

Цифров увелич

Выбирается режим цифрового увеличения. Фотоаппарат увеличивает изображение при помощи оптического увеличения (до 3×). Если масштаб увеличения превышает 3×, фотоаппарат использует интеллектуальное или прецизионное цифровое увеличение.

V	Интел.увел (Интеллектуальное увеличение) (SQ)	 Осуществляется цифровое увеличение изображения почти без искажения. Эта опция недоступна, если размер изображения установлен в положение [6М] или [3:2]. Максимальный масштаб увеличения с интеллектуальным увеличением изображения показан в следующей таблице.
	Точность (Прецизионное цифровое увеличение) (РО,)	Все размеры изображений увеличиваются максимум до 6×, но качество изображения ухудшается.
	Выкл	Цифровое увеличение не используется.

Размер изображения и максимальный масштаб увеличения при использовании интеллектуального увеличения

Размер	Максимальный масштаб увеличения
3M	Приблиз. 4,1×
2M	Приблиз. 5,1×
VGA (Эл почта)	Приблиз. 13×

• Если нажать кнопку увеличения, появится индикатор масштаба увеличения.



Сторона W этой линии представляет собой область оптического увеличения, а сторона Т представляет собой область цифрового увеличения Индикатор масштаба увеличения

- Масштаб максимального увеличения интеллектуального/прецизионного увеличения включает масштаб оптического увеличения.
- При использовании интеллектуального увеличения изображение на экране может выглядеть грубым. Однако, это явление не оказывает влияния на записанное изображение.

Подробные сведения об эксплуатации 🞯 стр. 38

Ум.эфф.кр.глаз



Уменьшает эффект красных глаз при использовании вспышки. Выберите это перед съемкой.

	Вкл (💿)	Уменьшает эффект красных глаз.
		 Вспышка предварительно срабатывает два или более раз перед съемкой.
\checkmark	Выкл	Не используется уменьшение эффекта красных глаз.

- Поскольку, пока щелкнет затвор, требуется около секунды, прочно удерживайте фотоаппарат для предотвращения эффекта вибрации. Не допускайте также движения объекта.
- Уменьшение эффекта красных глаз может не принести желаемого результата в зависимости от индивидуальных особенностей, расстояния до объекта, если объект не видит вспышку в момент ее срабатывания, и при других условиях.

Авто Просмотр

Отображает записанное изображение на экране в течение приблизительно двух секунд сразу после фотосъемки.

\diamond	Вкл	Автоматический просмотр используется.
	Выкл	Автоматический просмотр не используется.

 Вы не сможете выполнить съемку следующего изображения во время автоматического просмотра. Если в это время Вы нажмете наполовину вниз кнопку затвора, то дисплей записанного изображения исчезнет, и Вы немедленно сможете выполнить съемку следующего изображения.

🕋 Устр-во внутр.памяти

Данная опция не появляется при вставленной в фотоаппарат карте памяти "Memory Stick Duo".

Настройки по умолчанию отмечены с помощью 🔗.

Формат

Выполняется форматирование внутренней памяти.

 Обратите внимание, что форматирование безвозвратно удаляет все данные на встроенной памяти, включая также защищенные изображения.

	ДА	См. процедуру, приведенную ниже.
ø	Отмена	Форматирование отменяется.

Эвыберите опцию [ДА] с помощью кнопки ▲ на кнопке управления, а затем наямите кнопку ●.

Появится сообщение "Все дан. во внутренней памяти будут стерты Готовы?"

(2) Выберите опцию [ДА] при помощи кнопки ▲ а затем нажмите кнопку ●. Форматирование завершено.

📼 Средство Memory Stick

Данная опция появляется только при вставленной в фотоаппарат карте памяти "Memory Stick Duo".

Настройки по умолчанию отмечены с помощью 🔗.

Формат

Выполняет форматирование карты памяти "Memory Stick Duo". Имеющаяся в продаже карта памяти "Memory Stick Duo" уже отформатирована и может быть сразу использована.

 Заметьте, что форматирование безвозвратно уничтожает все данные на карте памяти "Memory Stick Duo", включая даже защищенные изображения.

	ДА	См. процедуру, приведенную ниже.
\diamond	Отмена	Форматирование отменяется.

 Выберите опцию [ДА] с помощью кнопки ▲ на кнопке управления, а затем нажмите кнопку ●.

Появится сообщение "Все дан. в плате Memory Stick будут стерты Готовы?"

(2) Выберите опцию [ДА] при помощи кнопки ▲ а затем нажмите кнопку ●. Форматирование завершено.

Созд папку ЗАПИСИ

Создает папку на карте памяти "Memory Stick Duo" для записи изображений.

	ДА	См. процедуру, приведенную ниже.
\checkmark	Отмена	Создание папки отменяется.

 Выберите опцию [ДА] с помощью кнопки ▲ на кнопке управления, а затем нажмите кнопку ●.

Появится экран создания папки.



- (2) Выберите опцию [ДА] при помощи кнопки ▲, а затем нажмите кнопку ●. Будет создана новая папка под номером, на единицу превышающим наибольший номер, и эта папка станет текущей папкой для записи.
- Подробные сведения о папке см. на стр. 32.
- Если Вы не создадите новую папку, в качестве папки для записи будет выбрана папка "101MSDCF".
- Вы можете создавать папки, обозначенные до "999MSDCF".
- Изображения будут записываться во вновь созданную папку до тех пор, пока не будет создана или выбрана другая папка.

- Вы не можете удалить папку с помощью фотоаппарата. Для удаления папки используйте Ваш компьютер и т.п.
- В одной папке может быть сохранено до 4000 изображений. Когда емкость папки превышается, автоматически создается новая папка.
- Подробные сведения см.в разделе "Места хранения файлов изображения и имена файлов" (стр. 56).

Изм папку ЗАПИСИ

Изменяет папку, используемую в настоящий момент для записи изображений.

	ДА	См. процедуру, приведенную ниже.
\checkmark	Отмена	Изменение папки для записи отменяется.

 Выберите опцию [ДА] с помощью кнопки ▲ на кнопке управления, а затем нажмите кнопку ●.

Появится экран выбора папки.



- (2) Выберите нужную папку с помощью кнопок ◄/▶, и опцию [ДА] с помощью кнопки ▲, а затем нажмите кнопку ●.
- Вы не можете выбрать папку "100MSDCF" в качестве папки для записи.
- Вы не можете переместить записанные изображения в другую папку.

Копировать

Выполняется копирование всех изображений с внутренней памяти на карту памяти "Memory Stick Duo".

	ДА	См. процедуру, приведенную ниже.
\checkmark	Отмена	Отмена копирования.

- ① Вставьте карту памяти "Memory Stick Duo", имеющую емкость 32 Мб или больше.
- (2) Выберите опцию [ДА] с помощью кнопки ▲ на кнопке управления, а затем нажмите кнопку ●.

Появится сообщение "Все дан.во внутр.памяти будут скопированы Готовы?".

③ Выберите опцию [ДА] при помощи кнопки ▲ а затем нажмите кнопку ●. Начнется копирование.



- Используйте батарейки с достаточной емкостью или адаптер питания переменного тока (не прилагается). При попытке копирования файлов изображений с помощью батареек со слабым остаточным зарядом батарейки могут разрядиться, вызвав сбой в копировании или повреждение данных.
- Вы не можете выполнить копирование отдельных изображений.
- Исходные изображения во внутренней памяти сохраняются даже после копирования. Для удаления содержания внутренней памяти извлеките карту памяти "Memory Stick Duo" после копирования, а затем выполните опцию [Формат] в меню (Устр-во внутр.памяти) (стр. 41).
- Вы не можете выбрать папку, скопированную на карту памяти "Memory Stick Duo".
- Даже если Вы копируете данные, метка 📇 (Команда печати) не копируется.



Настройки по умолчанию отмечены с помощью 🔗.

Задн.Подсв.ЖКД

Выбор яркости подсветки ЖК-дисплея при использовании фотоаппарата с батарейками.

	Яркий	Увеличивает яркость.
\checkmark	Нормальн	

• При выборе параметра [Яркий] заряд батарейеи расходуется быстрее.

Зуммер сигн

Выбираются звуковые сигналы во время работы Вашего фотоаппарата.

	Затвор	Включает звук затвора при нажатии кнопки затвора.
Ø	Вкл	Включает звуковой сигнал/звук затвора при нажатии кнопки управления/ нажатии кнопки затвора.
	Выкл	Выключает звуковой сигнал/звук затвора.

\Lambda Язык

Выбирается язык, используемый для отображения опций меню, предупреждений и сообщений.

Инициализац.

Выполняется инициализация настроек на их значения по умолчанию.

	ДА	См. процедуру, приведенную ниже.
\checkmark	Отмена	Отмена переустановки.

 Выберите опцию [ДА] с помощью кнопки ▲ на кнопке управления, а затем нажмите кнопку ●.

Появится сообщение "Инициализац. всех уст. Готовы?".

- (2) Выберите опцию [ДА] при помощи кнопки ▲ а затем нажмите кнопку ●. Установки будут возвращены к установкам по умолчанию.
- Убедитесь, что во время переустановки не отсоединено питание.



Настройки по умолчанию отмечены с помощью 🔗.

Номер файла

Выбирается способ, используемый для присвоения номеров файлов изображениям.

8	Серия	Номера файлов присваиваются последовательно даже при изменении папки для записи или карты памяти "Memory Stick Duo". (Если замененная карта памяти "Memory Stick Duo" содержит файл с номером больше, чем последний присвоенный номер, будет присвоен номер, на единицу превышающий наибольший номер.)
	Сброс	Каждый раз при изменении папки начинается с номера 0001. (Если папка для записи содержит файл, будет присвоен номер, на единицу превышающий наибольший номер.)

Подсоед USB

Выбор режима USB для подсоединения фотоаппарата с помощью кабеля USB к компьютеру или принтеру, совместимому с PictBridge.

PictBridge	Фотоаппарат подсоединяется к PictBridge- совместимому принтеру (стр. 67).
РТР	Если установлена опция [PTP] (Протокол передачи изображений) и фотоаппарат подсоединен к компьютеру, изображения в папке для записи в фотоаппарате будут скопированы на компьютер. (Совместимо с Windows XP и Mac OS X.)
\$ Mass Storage	Устанавливает соединение Mass Storage между фотоаппаратом и компьютером или другим устройством USB (стр. 52).

Видеовыход

Устанавливается выходной видеосигнал в соответствии с системой цветного телевидения подсоединенного видеооборудования. Разные страны и области используют различные системы цветного телевидения. Если Вы хотите просмотреть изображения на экране телевизора, обратитесь к стр. 76 за информацией о системе цветного телевидения страны или региона, в которых используется фотоаппарат.

NTSC	Устанавливает выходной видеосигнал в режим NTSC (например, для США, Японии).
PAL	Устанавливает выходной видеосигнал в режим PAL (например, для Европы).

Устан часов

Устанавливается дата и время.

	ДА	Выберите опцию [ДА] с помощью кнопки ▲ на кнопке управления, а затем нажмите кнопку ●. Затем выполните процедуру, приведенную в разделе "Установите часы".
\checkmark	Отмена	Отменяет установку часов.

Использование Вашего компьютера Использование компьютера с системой Windows

Подробные сведения об использовании компьютера Масintosh приведены в разделе "Использование Вашего компьютера Macintosh" (стр.64). В данном разделе описана английская версия содержания экрана.





Рекомендуемая конфигурация компьютера

Для компьютера, подсоединенного к фотоаппарату, рекомендуется следующая конфигурация.

Рекомендуемая конфигурация для копирования изображений

Операционная система

(предварительно установленная): Microsoft Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition или Windows XP Professional

 Работа не гарантируется в конфигурации, основанной на модернизации операционных систем, описанных выше, или в мультизагрузочной среде.

Разъем USB: Входит в стандартный комплект поставки

Рекомендуемая конфигурация для использования программы "Cyber-shot Viewer"

Операционная система

(предварительно установленная): Microsoft Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition или Windows XP Professional

Звуковая карта: 16-битная

стереофоническая звуковая карта с громкоговорителями

Процессор/память: Pentium III 500 МГц и выше, 128 Мб оперативной памяти и более (Рекомендуется: Pentium III 800 МГц и выше и 256 Мб оперативной памяти и более)

Программное обеспечение: DirectX 9.0с или более поздней версии

Жесткий диск: Требуемое дисковое пространство для установки — 200 Мб и более Дисплей: Разрешение экрана; 800 × 600 точек или более Цвета; High Color (16-битный цвет) или более

 Данное программное обеспечение совместимо с технологией DirectX.
 Для его использования необходимо установить программное обеспечение "DirectX".

Примечания по подсоединению Вашего фотоаппарата к компьютеру

- Функционирование не гарантируется для всех упомянутых выше рекомендуемых конфигураций компьютера.
- Если Вы подсоедините два или более устройства USB к одному компьютеру одновременно, некоторые устройства, включая Ваш фотоаппарат, могут не функционировать в зависимости от используемых Вами типов устройств USB.
- Функционирование не гарантируется при использовании концентратора USB.
- Существует два режима соединения USB при подсоединении к компьютеру, режимы [Mass Storage] (настройка по умолчанию) и [PTP]. В данном разделе в качестве примера описывается режим [Mass Storage]. Для получения дополнительной информации о режиме [PTP] см. стр. 46.
- Когда Ваш компьютер возобновляет работу из режима ожидания или спящего режима, связь между Вашим фотоаппаратом и Вашим компьютером может восстановиться не одновременно.

Установка программного обеспечения (прилагается)

Вы можете установить программное обеспечение (прилагается), используя следующую процедуру.

- При использовании Windows 2000/Ме не подсоединяйте фотоаппарат к компьютеру перед установкой.
- В Windows 2000/ХР войдите в систему в качестве Администратора.

Включите Ваш компьютер и вставьте диск CD-ROM (прилагается) в привод CD-ROM.

Появится экран меню установки.



 Если он не появляется, дважды щелкните пиктограмму Щ (Му Computer) → (CYBERSHOTSOFT).

2 Щелкните опцию [Install].

Появится экран "Choose Setup Language" (выбор языка установки).

3 Выберите нужный язык, а затем щелкните кнопку [Next].

Появится экран "License Agreement" (лицензионное соглашение). Внимательно прочитайте соглашение. Если Вы принимаете условия соглашения, щелкните по селективной кнопке, расположенной рядом с опцией [I ассерt the terms of the license agreement] (Я согласен с условиями лицензионного соглашения), а затем щелкните кнопку [Next].

4 Следуйте инструкциям, появляющимся на экране, для завершения установки.

- Когда появится сообщение с запросом на подтверждение перезагрузки компьютера, перезагрузите компьютер, следуя инструкциям, появляющимся на экране.
- Будет установлено программное обеспечение "DirectX", если оно еще не установлено.

5 Извлеките диск CD-ROM после завершения установки.

Копирование изображений на Ваш компьютер

В данном разделе в качестве примера описывается процесс использования компьютера с системой Windows. Вы можете выполнить копирование с фотоаппарата на Ваш компьютер следующим образом.

Для компьютера, имеющего слот для карты памяти Memory Stick

Извлеките карту памяти "Memory Stick Duo" из фотоаппарата и вставьте ее в адаптер карты памяти Memory Stick Duo. Вставьте адаптер карты памяти Memory Stick Duo в компьютер и скопируйте изображения.

Если карта памяти "Memory Stick PRO Duo" не распознается, см. на стр. 85.

Для компьютера, не имеющего слота для карты памяти Memory Stick

Для копирования изображений выполните действия этапов с 1 по 4, приведенных на стр. с 51 по 55.

- При использовании Windows 2000/Ме, прежде чем продолжить, установите прилагаемое программное обеспечение. Для Windows XP установка не требуется.
- Индикация экрана в данном разделе показана на примере копирования изображений с карты памяти "Memory Stick Duo".

Этап 1: Подготовка фотоаппарата и компьютера

Вставьте карту памяти "Memory Stick Duo" с записанными изображениями в фотоаппарат.

 При копировании изображений во внутренней памяти этот пункт не требуется. 2 Вставьте батарейки с достаточной емкостью в фотоаппарат или подсоедините его к сетевой розетке с помощью адаптера переменного тока (не прилагается).



 При копировании изображений на компьютер с использованием батареек с низким остаточным зарядом, может произойти сбой копирования или повреждение данных, если заряд батареек израсходуется слишком быстро.

3 Установите диск переключения режимов в положение), а затем нажмите кнопку POWER, чтобы включить фотоаппарат и компьютер.



Этап 2: Подсоединение фотоаппарата к Вашему компьютеру



• При установленной системе Windows XP на рабочем столе откроется мастер автоматического воспроизведения.

На экране фотоаппарата появится сообщение "Режим USB Mass Storage".



Если соединение USB

устанавливается в первый раз, Ваш компьютер автоматически запустит программу по распознаванию фотоаппарата. Подождите некоторое время.

- * Во время сеанса связи индикаторы доступа высвечиваются красным светом. Не пользуйтесь компьютером до тех пор, пока индикаторы не загорятся белым светом.
- Если сообщение "Режим USB Mass Storage" не появляется, установите опцию [Подсоед USB] в положение [Mass Storage] (стр. 46).

Этап 3-А: Копирование изображений на компьютер

ХР

- Для Windows 2000/Ме выполните действия процедуры, описанной в подразделе "Этап 3-В: Копирование изображений на компьютер" на стр. 54.
- При работе с системой Windows XP, если окно мастера не появится автоматически, выполните следующие процедуры, описанные в разделе "Этап 3-В: Копирование изображений на компьютер" на стр. 54.

В данном разделе описывается пример копирования изображений в папку "My Documents".

1 После выполнения соединения USB на этапе 2. шелкните опцию [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard] (копирование изображений в папку на моем компьютере с помощью мастера сканера и камеры Microsoft) \rightarrow [OK], как только экран мастера автоматически появится на рабочем столе.



Появится экран "Scanner and Camera Wizard" (мастер сканера и камеры).

2 Щелкните кнопку [Next].

Появятся изображения, сохраненные на карте памяти "Memory Stick Duo" фотоаппарата.

• Если карта памяти "Memory Stick Duo" не вставлена, появятся изображения на внутренней памяти.

3 Щелкните в окошке у ненужных изображений, чтобы удалить галочку, указав, что они не будут копироваться, а затем щелкните кнопку [Next].



Появится экран "Picture Name and Destination" (название и место записи изображения).

4 Выберите название и место хранения для изображений, а затем щелкните кнопку [Next].



Начнется копирование изображений. Когда копирование будет завершено, появится экран "Other Options" (другие опции).

• В данном разделе описывается пример копирования изображений в папку "My Documents".

5 Щелкните по селективной кнопке, расположенной рядом с опцией [Nothing. I'm finished working with these pictures] (Ничего. Я закончил работу с этими изображениями) для ее выбора, а затем щелкните кнопку [Next].



Появится экран "Completing the Scanner and Camera Wizard" (завершение работы мастера сканера и камеры).

6 Щелкните кнопку [Finish].

Окно мастера закроется.

 Для копирования других изображений отсоедините кабель USB. Затем выполните действия процедуры, приведенной в подразделе "Этап 2: Подсоединение фотоаппарата к Вашему компьютеру" на стр. 52.

Этап 3-В: Копирование изображений на компьютер

2000 Me

 Для Windows XP выполните действия процедуры, приведенной в подразделе "Этап 3-А: Копирование изображений на компьютер" на стр. 52. В данном разделе описывается пример копирования изображений в папку "My Documents".

1 Дважды щелкните пиктограмму [My Computer] → [Removable Disk] → [DCIM].



2 Дважды щелкните папку, где хранятся файлы изображений, которые Вы хотите скопировать.

Затем щелкните правой кнопкой файл изображения для отображения меню и щелкните опцию [Copy].



 Сведения о месте хранения файлов изображений см. на стр. 56.

3 Дважды щелкните папку [Му Documents1. Затем шелкните правой кнопкой окно "Му Documents" для отображения меню и щелкните опцию [Paste].



Файлы изображений будут скопированы в папку "Му Documents".

 Если изображение с таким же именем файла существует в папке назначения копирования, появится сообщение с запросом на подтверждение перезаписи. Если Вы перезаписываете существующее изображение на новое. данные исходного файла удаляются. Для копирования файла изображения на компьютер без перезаписи, измените имя файла на другое имя, а затем выполните копирование файла изображения. Однако имейте ввиду, что если Вы измените имя файла, возможно (стр. 58), Вы не сможете воспроизвести такое изображение с помощью Вашего фотоаппарата.

Этап 4: Просмотр изображений на Вашем компьютере

Данный раздел описывает процедуру просмотра скопированных изображений в папке "My Documents".

Щелкните кнопку [Start] → [Му Documents1.



Отобразится содержание папки "My Documents"

• Если Вы не используете Windows XP. дважды щелкните папку [Му Documents] на рабочем столе.

2 Дважды щелкните файл нужного изображения.



Отобразится изображение.

Для удаления соединения USB

Выполните заблаговременно процедуры, перечисленные ниже, при:

- Отсоединении кабеля USB
- Извлечении карты памяти "Memory Stick Duo"
- Вставке карты памяти "Memory Stick Duo" в фотоаппарат после копирования изображений из внутренней памяти
- Выключении питания фотоаппарата

■ Для Windows 2000/Me/XP

 Дважды щелкните пиктограмму на панели задач.

	1	
3	N 🙀 E	2:00 PM

Выполните здесь двойной щелчок

- (2) Нажмите устройство для USB) → [Остановить].
- Э Подтвердите выбор устройства в окне подтверждения, затем щелкните кнопку [OK].
- Щелкните кнопку [OK].
 Устройство отсоединено.
 - Пункт 4 не нужен для Windows XP.

Места хранения файлов изображения и имена файлов

Файлы изображения, записанные Вашим фотоаппаратом, группируются в виде папок на карте памяти "Memory Stick Duo".

Пример: просмотр папок в Windows XP



- Папка, содержащая данные изображений, записанные при помощи фотоаппарата, не оснащенного функцией создания папок
- В Папка, содержащая данные изображений, записанные при помощи данного фотоаппарата Если не создано новых папок, существуют следующие папки:
 - Карта памяти "Memory Stick Duo"; только папка "101MSDCF"
 - Внутренняя память; только папка "101_SONY"

- Вы не можете выполнять запись файлов изображений в папку "100MSDCF".
 Изображения в данных папках доступны только для просмотра.
- Вы не можете записывать/воспроизводить файлы изображений в папке "MISC".
- - Файлы фотоснимков: DSC0□□□□.JPG
 - Файлы видеофрагментов: MOV0□□□□.AVI
- Для получения подробной информации о папках см. стр. 32 и 42.

Просмотр файлов изображений, сохраненных на компьютере, с помощью Вашего фотоаппарата (с использованием карты памяти "Memory Stick Duo")

В данном разделе в качестве примера описывается процесс использования компьютера с системой Windows. Если файл изображения, скопированный на компьютер, больше не сохраняется на карте памяти "Memory Stick Duo", Вы можете снова просмотреть это изображение на фотоаппарате путем копирования файла изображения, находящегося на компьютере, на карту памяти "Memory Stick Duo".

- Выполнение действий пункта 1 не требуется, если имя файла, установленное Вашим фотоаппаратом, не было изменено.
- Возможно, Вы не сможете воспроизвести некоторые изображения, в зависимости от размера изображения.
- Если файл изображения был обработан на компьютере, или если файл изображения был записан при помощи модели, отличной от модели Вашего фотоаппарата, воспроизведение на Вашем фотоаппарате не гарантируется.
- Если папка не существует, сначала создайте папку с помощью Вашего фотоаппарата (стр. 42), а затем скопируйте файл изображения.
- Щелкните правой кнопкой файл изображения, а затем щелкните пункт [Rename].
 Измените имя файла на "DSC0□□□□".

Введите номер от 0001 до 9999 в качестве ППП.



- Если появится сообщение с запросом на подтверждение перезаписи, введите другой номер.
- В зависимости от установок компьютера может отображаться расширение. Расширение для фотоснимков - JPG, а расширение для видеосъемки - AVI. Не изменяйте расширение.

2 Скопируйте файл изображения в папку карты памяти "Memory Stick Duo" в следующей последовательности.

- ЭЩелкните правой кнопкой файл изображения, а затем щелкните пункт [Copy].
- ЭДважды щелкните пиктограмму [Removable Disk] или [Sony MemoryStick] в папке [My Computer].
- ЭЩелкните правой кнопкой по папке [□□□MSDCF] в папке [DCIM], а затем щелкните пункт [Paste].
 - ПП обозначает любой номер в диапазоне от 100 до 999.



Использование программного обеспечения "Cyber-shot Viewer" (прилагается)

Благодаря преимуществам программного обеспечения Вы сможете использовать фотоснимки и видеофильмы с фотоаппарата чаще, чем когда-либо.

В данном разделе приведен обзор программного обеспечения "Cybershot Viewer" и даны основные инструкции.

Общее представление о программном обеспечении "Cyber-shot Viewer"

С помощью программного обеспечения "Cyber-shot Viewer" Вы можете:

- Импортировать фотоснимки с фотоаппарата и отображать их на мониторе.
- Сортировать изображения на компьютере по календарной дате съемки для их просмотра.
- Ретушировать, печатать и отправлять изображения как приложения электронной почты, изменять дату съемки и т.д.
- Подробные сведения о программном обеспечении "Cyber-shot Viewer", приведены в Help.

Для получения доступа к Help щелкните кнопку [Start] \rightarrow [Programs] (в Windows XP, [All Programs]) \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Help] (Справка) \rightarrow [Cyber-shot Viewer].

Запуск и выход из программного обеспечения "Cyber-shot Viewer"

Запуск программного обеспечения "Cyber-shot Viewer"

Дважды щелкните пиктограмму (Cyber-shot Viewer) на рабочем столе. Или из меню Start (Пуск): Щелкните кнопку [Start] → [Programs] (в Windows XP, [All Programs]) \rightarrow [Sony Picture Utility] \rightarrow [Cyber-shot Viewer].

Выход из программного обеспечения "Cyber-shot Viewer"

Щелкните кнопку 🔀 в верхнем правом углу экрана.

Основные инструкции

Выполняйте действия этих пунктов для импортирования и просмотра изображений с фотоаппарата.

Импортирование изображений

1 Убедитесь в том, что работает "Media Check Tool"* (Сервисная программа для проверки носителя).

* "Media Check Tool" представляет собой программу, которая автоматически определяет и импортирует изображения при вставлении карты памяти Memory Stick или при подсоединении фотоаппарата.

Найдите пиктограмму 🛼 (Media Check Tool) на панели задач.

• Если пиктограмма отсутствует: III[елкните кнопку [Start] → [Programs] (в Windows XP, [All Programs]) → [Sony Picture Utility] → [Cyber-shot Viewer] → [Tools] → [Media Check Tool].

2 Подключите фотоаппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

После того, как фотоаппарат будет автоматически обнаружен, появится экран [Import Images] (Импорт изображений).



- Если Вы используете слот карты памяти Memory Stick, сначала обратитесь к стр. 51.
- Если в Windows XP появится мастер автоматического воспроизведения, закройте его.

3 Импортируйте изображения.

Для начала импортирования изображений щелкните кнопку [Import] (Импорт).



По умолчанию изображения импортируются в папку, созданную в папке "My Pictures" (Мои рисунки), которая именуется по дате импортирования.

 Для получения инструкций по изменению "Folder to be imported" обратитесь к стр. 62.

Просмотр изображений

Проверка импортированных изображений

После завершения импортирования запустится программное обеспечение "Cybershot Viewer". Отобразятся пиктограммы импортированных изображений.



- Папка "My Pictures" установлена в качестве папки по умолчанию в "Viewed folders" (Папки для просмотра).
- Вы можете дважды щелкнуть пиктограмму, чтобы отобразить само изображение.

2 Просмотр изображений в "Viewed folders" (Папки для просмотра), отсортированных по дате съемки на календаре

- ЭЩелкните закладку [Calendar]. Будет выведен список годов, когда были сделаны снимки.
- Щелкните год.

Изображения, снятые в этом году, будут отображены на календаре по дате съемки.

ЭДля отображения изображений по месяцам щелкните по нужному месяцу. Отобразятся пиктограммы

изображений, снятых в этом месяце.

ЭДля отображения изображений по времени щелкните нужную дату. Отобразятся пиктограммы изображений, снятых в этот день, отсортированные по часам.

Image: Second Second

Экран отображения по годам

Экран отображения по месяцам



Экран отображения по часам



 Для выведения списка изображений для конкретного года или месяца щелкните этот период в левой стороне экрана.

3 Отображение отдельных изображений

Дважды щелкните пиктограмму на экране отображения по часам для отображения непосредственно изображения в отдельном окне.



 Вы можете отредактировать отображаемые изображения, щелкнув кнопку *и* на панели инструментов.

Отображение изображений в полноэкранном режиме

Для отображения демонстрации слайдов текущих изображений в полноэкранном режиме щелкните кнопку —.



- Для воспроизведения или паузы демонстрации слайдов щелкните кнопку
 в левой нижней части экрана.
- Для остановки демонстрации слайдов щелкните кнопку × влевой нижней части экрана.

Другие функции

Подготовка изображений, хранящихся на компьютере, для просмотра

Для их просмотра зарегистрируйте папку, содержащую изображения, как одну из "Viewed folders". Из меню [File] (Файл) выберите опцию [Register Viewed Folders...] (Регистрировать папки для просмотра...) для отображения экрана установок для регистрации "Viewed folders".



Щелкните кнопку [Add ...]

(Добавить...), а затем укажите папку с изображениями для

импортирования и регистрации папки в качестве "Viewed folder".

• Изображения во всех вложенных папках "Viewed folders" также регистрируются.

Изменение "Folder to be imported" (Папка для импортирования)

Для изменения "Folder to be imported" (Папка для импортирования) вызовите экран "Import Settings" (Настройки импорта). Для отображения экрана "Import Settings" выберите опцию [Image Import Settings...] (Настройки импорта изображений...) из меню [File].

Import to	
C:\Documents and Se	ttings\Sony\My Documents\My Pictures
Only folders registered	d as a "viewed folder" can be selected.
Import settings	
Do not import duplic	ates
Delete images from	media after they are imported to a computer
Media detection settings ((available when media checking is enabled)
⊙ Show import confirm	nation dalog box
 Start importing image Import images auto 	ges automatically matically into a new folder named for the import o

Выберите "Folder to be imported".

• Вы можете указать "Folder to be imported" из числа папок, зарегистрированных в качестве "Viewed folders."

Обновление информации о регистрации изображений

Для обновления информации об изображениях выберите опцию [Update Database] (Обновить базу данных) из меню [Tools] (Сервис).

- Обновление базы данных может занять некоторое время.
- Если Вы переименуете файлы или папки в "Viewed folders", они не могут быть отображены с помощью данного программного обеспечения. В этом случае обновите базу данных.

Удаление "Cyber-shot Viewer"

- Эвыберите [Start] → [Settings] → [Control Panel]. Дважды щелкните [Add/Remove Programs]. (B Windows XP выберите [start] → [Control Panel], затем дважды щелкните [Add/ Remove Programs].)
- Эвыберите [Sony Picture Utility], а затем [Change/Remove] (В Windows XP: [Remove]) для выполнения удаления.

Техническая поддержка

Дополнительная информация по данному изделию и ответы на часто задаваемые вопросы могут быть найдены на Web-сайте поддержки покупателей Sony. http://www.sony.net/

Использование Вашего компьютера Macintosh

Вы можете копировать изображения на Ваш компьютер.

 Программа "Cyber-shot Viewer" несовместима с компьютерами Macintosh.

Рекомендуемая конфигурация компьютера

Для компьютера, подсоединенного к фотоаппарату, рекомендуется следующая конфигурация.

Рекомендуемая конфигурация для копирования изображений

Операционная система

(предварительно установленная): MacOS9.1,9.2 или MacOSX (v10.0 или более поздняя)

Разъем USB: Входит в стандартный комплект поставки

Примечания по подсоединению Вашего фотоаппарата к компьютеру

- Функционирование не гарантируется для всех упомянутых выше рекомендуемых конфигураций компьютера.
- Если Вы подсоедините два или более устройства USB к одному компьютеру одновременно, некоторые устройства, включая Ваш фотоаппарат, могут не функционировать в зависимости от используемых Вами типов устройств USB.
- Функционирование не гарантируется при использовании концентратора USB.
- Существует два режима соединения USB при подсоединении к компьютеру, режимы [Mass Storage] (настройка по умолчанию) и [РТР]. В данном разделе в качестве примера описывается режим [Mass Storage]. Для получения дополнительной информации о режиме [РТР] см. стр. 46.
- Когда Ваш компьютер возобновляет работу из режима ожидания или спящего режима, связь межлу Вашим фотоаппаратом и Вашим компьютером может восстановиться не одновременно.

Копирование и просмотр изображений на компьютере

1 Подготовьте фотоаппарат и компьютер Macintosh.

Выполните действия процедуры, аналогичной описанной в подразделе "Этап 1: Подготовка фотоаппарата и компьютера" на стр. 51.

2 Подсоедините кабель USB.

Выполните действия процедуры, аналогичной описанной в подразделе "Этап 2: Подсоединение фотоаппарата к Вашему компьютеру" на стр. 52.

3 Выполните копирование файлов изображений на компьютер Macintosh.

- ①Дважды щелкните по вновь распознанной пиктограмме → $[DCIM] \rightarrow nanke, где хранятся$ изображения, которые Вы хотите скопировать.
- Перетащите и оставьте файлы изображений на пиктограмму жесткого диска. Файлы изображений будут скопированы на жесткий диск.
- Подробные сведения о месте хранения изображений и именах файлов см. на стр. 56.

4 Просмотрите изображения на компьютере.

Дважды щелкните пиктограмму жесткого диска → нужному файлу изображения в папке, содержащей скопированные файлы, для открытия этого файла изображения.

Для удаления соединения USB

Выполните заблаговременно процедуры, перечисленные ниже, при:

- Отсоединении кабеля USB
- Извлечении карты памяти "Memory Stick Duo"
- Вставке карты памяти "Memory Stick Duo" в фотоаппарат после копирования изображений из внутренней памяти
- Выключении питания фотоаппарата

Перетащите пиктограмму накопителя или пиктограмму карты памяти "Memory Stick Duo" на пиктограмму "Trash"

Фотоаппарат отсоединен от компьютера.

 Если Вы используете Mac OS X v10.0, выполняйте приведенную выше процедуру после того, как Вы выключите питание Вашего компьютера.

Техническая поддержка

Дополнительная информация по данному изделию и ответы на часто задаваемые вопросы могут быть найдены на Web-сайте поддержки покупателей Sony. http://www.sony.net/



Прямая печать при помощи PictBridge-совместимого принтера (стр. 67)



Вы можете выполнить печать изображений, подсоединив фотоаппарат непосредственно к PictBridgeсовместимому принтеру.

Прямая печать при помощи "Memory Stick"-совместимого принтера



Вы можете выполнить печать изображений при помощи "Memory Stick"-совместимого принтера. Подробные сведения приведены в руководстве пользователя, прилагаемом к принтеру.

Печать с помощью компьютера



Вы можете копировать изображения на компьютер при помощи программного обеспечения "Cyber-shot Viewer" на прилагаемом диске CD-ROM и выполнять печать изображений.

Печать в фотоателье (стр. 72)



Прямая печать изображений при помощи PictBridge-совместимого принтера

Даже если Вы не имеете компьютера, Вы можете выполнить печать изображений, снятых при помощи Вашего фотоаппарата, путем подсоединения фотоаппарата непосредственно к PictBridgeсовместимому принтеру.

// PictBridge

 Основой "PictBridge" является стандарт CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

В режиме одиночного изображения

Вы можете выполнить печать одиночного изображения на печатном листе.



В индексном режиме

Вы можете выполнить печать нескольких изображений уменьшенного размера на печатном листе. Вы можете выполнить печать комплекта одинаковых изображений (①) или различных изображений (②).

1





 Функция индексной печати может быть не предусмотрена в зависимости от принтера.

- Количество изображений, которые могут быть напечатаны в виде индексного изображения, отличается в зависимости от принтера.
- Вы не можете печатать видеосъемку.
- Если индикатор // мигает на экране фотоаппарата в течение примерно пяти секунд (уведомление об ошибке), проверьте подсоединенный принтер.

Этап 1: Подготовка фотоаппарата

Подготовьте фотоаппарат для подсоединения его к принтеру при помощи соединения USB.



Кнопка индекса

Кнопка управления

 Рекомендуется использовать батарейки с достаточным зарядом или адаптер питания переменного тока (не прилагается) во избежание отключения питания в процессе печати.

Нажмите кнопку MENU для отображения меню.

4 Выберите опцию [PictBridge] с помощью кнопок ►/▲, а затем нажмите кнопку ●.

Установка 2 Номер файла: ⊯Рісвійде Подсоод USB: С РТР Видеовыход: Шаз Хизар Устан часов:

Режим USB установлен.

Этап 2: Подсоединение фотоаппарата к принтеру

1 Подсоедините фотоаппарат к принтеру.



2 Включите питание Вашего фотоаппарата и принтера.

После выполнения подсоединения появится индикатор 🥂 .



Фотоаппарат установлен в режим воспроизведения, после чего на экране появляется изображение и меню печати.

Этап 3: Печать

Независимо от того, в какое положение установлен диск переключения режимов, меню печати появится после завершения выполнения Вами действий этапа 2.

Выберите нужный способ печати с помощью кнопок ▲/▼ на кнопке управления, а затем нажмите кнопку ●.

[Все в папке]

Для печати всех изображений в папке.

[Изобр DPOF]

Выполняется печать всех изображений с метками (Команда печати) (стр. 72) независимо от отображаемого изображения.

[Выбор]

Выбираются изображения и выполняется печать всех выбранных изображений.

- () Выберите изображение, печать которого Вы хотите выполнить, с помощью кнопок ч/▶, а затем нажмите кнопку ●. Знак ✓ появится на выбранном изображении.
 - Для выбора других изображений повторите данную процедуру.
- (2) Выберите опцию [Печатать] при помощи кнопки ▼, а затем нажмите кнопку ●.

[Это изобр]

Выполняется печать отображаемого изображения. Если Вы выберите опцию [Это изобр] и установите опцию [Индекс] в положение [Вкл] при выполнении действий пункта 2, Вы сможете напечатать комплект одинаковых изображений в виде индексного изображения.

2 Выберите настройки печати с помощью кнопок ▲/▼/◄/►.



[Индекс]

Выберите положение [Вкл] для выполнения печати в виде индексного изображения.

[Размер]

Выберите размер печатного листа.

[Дата]

Выберите положение [Дата/ Время] или [Дата] для вставления даты и времени на изображения.

 Если Вы выберете положение [Дата], дата будет вставлена в выбранной Вам последовательности. Данная функция может быть не предусмотрена в зависимости от принтера.

[Количество]

Если опция [Индекс] установлена в положение [Выкл]:

Выберите количество листов изображения, печать которого Вы хотите выполнить. Изображение будет напечатано как одиночное изображение. Если опция [Индекс] установлена в положение [Вкл]:

Выберите количество комплектов изображений, печать которых Вы хотите выполнить в виде индексного изображения. Если Вы выберете опцию [Это изобр] при выполнении действий пункта 1, выберите количество одинаковых изображений, печать которых Вы хотите выполнить друг возле друга на листе в виде индексного изображения.

 Указанное количество изображений может не помещаться полностью на один лист, в зависимости от количества изображений.

3 Выберите опцию [ДА] с помощью кнопок ▼/►, а затем нажмите кнопку ●.

Изображение напечатано.

• Не отсоединяйте кабель USB, если на экране отображается индикатор (Соединение PictBridge).



Для печати других изображений

После выполнения действий пункта 3 выберите опцию [Выбор] и нужное изображение с помощью кнопок **А**/**ए**, а затем выполните действия, начиная с пункта 1.

Для печати изображений на индексном экране

Выполните действия подразделов "Этап 1: Подготовка фотоаппарата" (стр. 67) и "Этап 2: Подсоединение фотоаппарата к принтеру" (стр. 68), а затем продолжайте выполнять следующие действия. Когда Вы подсоедините фотоаппарат к принтеру, появится меню печати. Выберите опцию [Отмена] для выключения меню печати, а затем продолжайте следующим образом.

- Нажмите кнопку (Индекс). Появится индексный экран.
- (2) Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- З Выберите опцию [△] (Печатать) с помощью кнопки ▶, а затем нажмите кнопку ●.
- ④ Выберите нужный метод печати с помощью кнопок ▲/♥, а затем нажмите кнопку ●.



[Выбор]

Выбираются изображения и выполняется печать всех выбранных изображений.

Выберите изображение, печать которого Вы хотите выполнить, с помощью кнопок ▲/▼/◀/▶, а затем нажмите кнопку ● для отображения знака ✓. (Повторите эту процедуру для выбора других изображений.) Затем нажмите кнопку MENU.

[Изобр DPOF]

Выполняется печать всех изображений с меткой 🎒 (Команда печати) независимо от отображаемого изображения.

[Все в папке]

Для печати всех изображений в папке.

(5) Выполните действия пунктов 2 и 3 подраздела "Этап 3: Печать" (стр. 69).

Печать в фотоателье

Вы можете принести карту памяти "Memory Stick Duo", содержащую изображения, снятые Вашим фотоаппаратом, в фотоателье. Если фотоателье предлагает услуги фотопечати, удолетворяющие стандарту DPOF, Вы можете заблаговременно отметить изображения с помощью меток Г (Команда печати), так что Вам не нужно будет повторно выбирать их, когда Вы будете печатать их в фотоателье.

 Вы не можете выполнить печать изображений, сохраненных на внутренней памяти, в фотоателье прямо с фотоаппарата. Скопируйте изображения на карту памяти "Memory Stick Duo", а затем отнесите карту памяти "Memory Stick Duo" в фотоателье.

Что такое DPOF?

DPOF (Digital Print Order Format = Цифровой формат управления печатью) представляет собой функцию, позволяющую Вам сделать метку (Команда печати) на изображениях карты памяти "Memory Stick Duo", печать которых Вы хотите выполнить позже.

- Вы можете также выполнить печать изображений с меткой (Команда печати) при помощи принтера, соответствующего стандарту DPOF (Digital Print Order Format = Цифровой формат управления печатью), или при помощи PictBridge-совместимого принтера.
- Вы не можете нанести метку на видеосъемку.

Собираясь принести карту памяти "Memory Stick Duo" в фотоателье

- Проконсультируйтесь в фотоателье, с какими типами карты памяти "Memory Stick Duo" они работают.
- Если Ваше фотоателье не работает с картой памяти "Memory Stick Duo", скопируйте изображения, печать которых Вы хотите выполнить, на другой носитель информации, например, диск CD-R, и принесите его в фотоателье.
- Не забудьте взять вместе с ней адаптер карты памяти Memory Stick Duo.
- Прежде чем Вы принесете данные изображений в фотоателье, обязательно скопируйте Ваши данные на диск (сделайте резервную копию).
- Вы не можете установить количество отпечатков.

Нанесение меток в режиме одиночного изображения



 Отобразите изображение, печать которого Вы хотите выполнить.

2 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
3 Выберите опцию DPOF с помощью кнопок </▶, а затем нажмите кнопку •.

Метка 🏼 (команда печати) наносится на изображение.



4 Для нанесения меток на другие изображения отобразите нужное изображение с помощью кнопок </▶, а затем нажмите кнопку .

Для удаления метки в режиме одиночного изображения

Нажмите кнопку • при выполнении действий пункта 3 или 4.

Нанесение меток в индексном режиме

- Отобразите индексный экран.
- 2 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- **3** Выберите опцию DPOF с помощью кнопок </▶, а затем нажмите кнопку •.

4 Выберите опцию [Выбор] с помощью кнопок ▲/▼, а затем нажмите кнопку •.

- Вы не сможете добавить метку 🏼 в режиме [Все в папке].
- 5 Выберите изображение, которое Вы хотите отметить, с помощью кнопок ▲/▼/◀/▶, а затем нажмите кнопку •.

На выбранном изображении появится зеленая метка 🏼 .



(зеленый)

- 6 Повторите действия пункта 5 для нанесения меток на другие изображения.
- 7 Нажмите кнопку MENU.

8 Выберите опцию [ДА] с помощью кнопки ▶, а затем нажмите кнопку .

Метка 🖽 высветится белым светом.

Для отмены выберите опцию [Отмена] при выполнении действий пункта 4 или выберите опцию [Выход] при выполнении действий пункта 8, а затем нажмите кнопку •.

Для удаления метки в индексном режиме

Выберите изображения, с которых Вы хотите удалить метку, при выполнении действий пункта 5, а затем нажмите кнопку ●.

Для удаления всех меток в папке

Выберите опцию [Все в папке] при выполнении действий пункта 4, а затем нажмите кнопку •. Выберите опцию [Выкл], а затем нажмите кнопку •.

Подсоединение Вашего фотоаппарата к телевизору Просмотр изображений на экране телевизора

Вы можете просматривать изображения на экране телевизора посредством подсоединения фотоаппарата к телевизору.

Выключите питание фотоаппарата и телевизора перед подсоединением фотоаппарата к телевизору с помощью кабеля A/V.

 Подсоедините фотоаппарат к телевизору.



- Если на телевизоре имеются входные стереофонические гнезда, подсоедините штекер аудио (белый) кабеля аудио/видео к левому гнезду аудио.
- 2 Включите телевизор и установите переключатель входного сигнала телевидение/ видео в положение "video".
 - Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к телевизору.

З Установите диск переключения режимов в положение ► и включите фотоаппарат.



Кнопка управления

Изображения, снятые фотоаппаратом, появятся на экране телевизора.

Нажмите кнопки **◄**/**▶** на кнопке управления для выбора нужного изображения.

 При использовании Вашего фотоаппарата за границей, возможно, понадобится переключить выходной видеосигнал на сигнал, согласующийся с системой Вашего телевизора (стр. 47).

О системах цветного телевидения

Для просмотра изображений на экране телевизора потребуется телевизор с гнездом видеовхода и кабель A/V. Система цвета телевизора должна соответствовать системе цифрового фотоаппарата. Проверьте следующие списки, чтобы ознакомиться с системами цветного телевидения страны или региона, где используется фотоаппарат.

Система NTSC

Багамские острова, Боливия, Венесуэла, Канада, Колумбия, Корея, Мексика, Перу, Суринам, США, Тайвань, Филиппины, Центральная Америка, Чили, Эквадор, Ямайка, Япония и т.д.

Система PAL

Австралия, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Голландия, Гонконг, Дания, Испания, Италия, Китай, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Словацкая Республика, Соединенное Королевство, Таиланд, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и т.д.

Система PAL-M

Бразилия

Система PAL-N

Аргентина, Парагвай, Уругвай

Система SECAM

Болгария, Гвиана, Ирак, Иран, Монако, Россия, Украина, Франция и т.д.

Устранение неисправностей Устранение неисправностей

Если в Вашем фотоаппарате имеется неисправность, попробуйте выполнить следующие действия по ее устранению.



уполномоченный сервисный центр Sony.

Пожалуйста, поймите, что Вы даете свое согласие на то, что содержание внутренней памяти может быть проверено, когда Вы сдаете Ваш фотоаппарат в ремонт.

Батарейки и питание

Неправильная индикация оставшегося заряда батарейки, или индикатор показывает достаточный заряд батарейки, но заряд вскоре заканчивается.

- Данное явление происходит, когда Вы используете фотоаппарат в чрезмерно жарком или чрезмерно холодном месте (стр. 94).
- При использовании щелочных батареек/Oxy Nickel Primary Battery (не прилагаются) оставшееся время может отображаться неверно.
- •Батарейки разряжены. Установите новые батарейки или заряженные никельметаллогидридные батареи (не прилагаются).
- Если полюса никель-металлогидридных батарей или клеммы крышки батарей загрязнены, батареи не заряжаются в достаточной степени. Очистите их ватным тампоном и т.п. (стр. 95).
- При использовании никель-металлогидридных батарей оставшееся время определяется неточно вследствие "эффекта запоминания оставшегося заряда" (стр. 95) и т.п. Полностью разрядите, а затем зарядите батареи, чтобы исправить отображаемую индикацию.
- •Срок службы батареек истек. Замените их новыми.

Батарейки разряжаются слишком быстро.

- •Вы используете фотоаппарат в чрезмерно холодном месте (стр. 94).
- •Срок службы батареек истек. Замените их новыми.
- Если используются никель-металлогидридные батареи, полностью зарядите их.

Не удается включить фотоаппарат.

- Правильно установите батарейки.
- Правильно подсоедините адаптер переменного тока (не прилагается).
- •Батарейки разряжены. Установите новые батарейки или заряженные никельметаллогидридные батареи.
- •Срок службы батареек истек. Замените их новыми.

Питание внезапно отключается.

- Если Вы не пользуетесь фотоаппаратом в течение примерно трех минут, оставив питание включенным, фотоаппарат автоматически отключится для предотвращения разрядки батареек. Снова включите фотоаппарат.
- Батарейки разряжены. Установите новые батарейки или заряженные никельметаллогидридные батареи.

Фотосъемка/видеосъемка

Ваш фотоаппарат не может записывать изображения.

- Проверьте свободную емкость внутренней памяти или карты памяти "Memory Stick Duo" (стр. 21). Если она заполнена, выполните одно из следующих действий:
- Удалите ненужные изображения.
- Замените карту памяти "Memory Stick Duo".
- Вы используете карту памяти "Memory Stick Duo" с переключателем защиты от записи, и переключатель установлен в положение LOCK. Установите переключатель в положение записи (стр. 92).
- •Вы не сможете записать изображения во время зарядки вспышки.
- При фотосъемке установите диск переключения режимов в положение, отличное от 🖽 или 🕨.
- Установите диск переключения режимов в положение 🛄 при видеосъемке.

Объект невиден на экране.

•Установите диск переключения режимов в любое положение, кроме 🕨 (стр. 24).

Изображение не сфокусировано.

- Объект находится слишком близко. Выполните запись в режиме записи крупным планом (Макро). Убедитесь в том, что объектив расположен от объекта дальше, чем минимально допустимое расстояние для съемки, составляющее приблизительно 5 см (W)/35 см (T).
- При фотосъемке в режиме сцены выбрана опция 🌙 (сумеречный режим) или 🛋 (режим ландшафта).

Не работает увеличение.

•Вы не можете изменить масштаб увеличения при видеосъемке.

Режим прецизионного цифрового увеличения не функционирует.

- Установите опцию [Цифров увелич] в положение [Точность] (стр. 39).
- •Данная функция не может использоваться при видеосъемке.

Интеллектуальное увеличение не функционирует.

- Установите опцию [Цифров увелич] в положение [Интел.увел] (стр. 39).
- Данная функция не может использоваться, когда:
 - Размер изображения установлен в положение [6M] или [3:2].
- Выполняется видеосъемка.

Вспышка не работает.

- •Вспышка установлена в режим 🛞 (принудительное выключение вспышки).
- •Вы не можете использовать вспышку, когда:
- Для параметра [Mode] (Режим ЗАПИСИ) установлено значение [Серия изобр] (стр. 30).
- Для режима сцены выбрано 🌙 (Сумеречный режим) или 🔮 (Режим свечи).
- Если диск переключения режимов установлен в положение 🖽.
- Если для режима сцены выбрано **4** (Режим ландшафта) или 🖬 (Пляжный режим), то для фотосъемки выберите режим вспышки 🍋 (принудительная вспышка).

Функция съемки крупным планом (Макро) не работает.

•Для режима сцены выбрано 🌙 (Сумеречный режим), 🛋 (Режим ландшафта) или 🔮 (Режим свечи) (стр. 25).

На изображениях, снятых с использованием вспышки, появляются размытые пятна.

• Пыль в воздухе отразила свет вспышки и появилась на изображении. Это не является неисправностью.

Дата и время не отображаются.

• Во время съемки дата и время не отображаются. Дата и время отображаются только во время воспроизведения.

Неправильно записаны дата и время.

• Установите правильную дату и время.

Индикация величины F и скорости затвора мигает, когда Вы нажмете и будете удерживать кнопку затвора нажатой наполовину вниз.

•Экспозиция установлена неправильно. Откорректируйте экспозицию (стр. 28).

Изображение слишком темное.

- Вы выполняете съемку объекта, позади которого находится источник света.
 Выберите режим фотометрии (стр. 28) или отрегулируйте экспозицию (стр. 28).
- При слишком низкой яркости экрана отрегулируйте яркость подсветки ЖКД (стр. 45).

Изображение слишком яркое.

- •Вы выполняете съемку ярко освещенного объекта на темном фоне, например, на сцене. Отрегулируйте экспозицию (стр. 28).
- При слишком высокой яркости экрана отрегулируйте яркость подсветки ЖКД (стр. 45).

Цвета изображения являются неправильными.

•Установите опцию [Эффекты изобр] в положение [Выкл] (стр. 31).

При выполнении съемки очень яркого объекта появляются вертикальные полосы.

• Наблюдается размытость изображения. Данный эффект не является неисправностью.

При просмотре экрана в темном месте на изображении появляются помехи.

 Фотоаппарат пытается улучшить видимость экрана посредством временного повышения яркости в условиях недостаточного освещения. Это не воздействует на записанное изображение.

Глаза человека выглядят красными.

- Установите опцию [Ум.эфф.кр.глаз] в меню 📇 (Установка) в положение [Вкл] (стр. 40).
- Выполните съемку объекта с более близкого расстояния, чем рекомендуемое расстояние при использовании вспышки.
- •Осветите комнату и выполните съемку объекта.

На экране появляются и остаются точки.

•Это не является неисправностью. Эти точки не записываются (стр. 4).

Не выполняется последовательная съемка изображений.

- Внутренняя память или карта памяти "Memory Stick Duo" заполнена. Удалите ненужные изображения.
- Низкий уровень заряда батареек. Установите новые батарейки или заряженные никель-металлогидридные батареи (не прилагаются).

Просмотр изображений

Обращайтесь к разделу "Компьютеры" (стр. 83) в связи со следующими пунктами.

Ваш фотоаппарат не может воспроизводить изображения.

- Установите диск переключения режимов в положение 🕨 (стр. 24).
- Имя папки/файла было изменено на Вашем компьютере (стр. 58).
- Если файл изображения был обработан на компьютере, или если файл изображения был записан при помощи модели, отличной от модели Вашего фотоаппарата, воспроизведение на Вашем фотоаппарате не гарантируется.
- Фотоаппарат находится в режиме USB. Удалите соединение USB (стр. 56).

Дата и время не отображаются.

•Отключена кнопка [] (состояния экрана) (стр. 20).

Сразу после начала воспроизведения появляется некачественное изображение.

 Изображение может выглядеть некачественным сразу после начала воспроизведения вследствие обработки изображения. Это не является неисправностью.

Изображение не появляется на экране телевизора.

- Проверьте опцию [Видеовыход] и убедитесь, что выходной видеосигнал Вашего фотоаппарата установлен в соответствии с системой цветности Вашего телевизора (стр. 47).
- Проверьте правильность соединения (стр. 75).
- Кабель USB подсоединен к гнезду USB. Отсоедините его в соответствии с правильной процедурой (стр. 55).

Изображение не появляется на экране.

• Если подсоединен кабель аудио/видео, отсоедините его (стр. 75).

Записанный звук не воспроизводится вместе с видеосъемкой на фотоаппарате

•Записанный с видеосъемкой звук можно воспроизводить только на телевизоре или компьютере.

Удаление/редактирование изображений

Ваш фотоаппарат не может удалить изображение.

- •Отмените защиту (стр. 34).
- Вы используете карту памяти "Memory Stick Duo" с переключателем защиты от записи, и переключатель установлен в положение LOCK. Установите переключатель в положение записи (стр. 92).

Вы удалили изображение по ошибке.

 После того, как Вы удалите изображение, Вы не сможете восстановить его. Мы рекомендуем Вам устанавливать защиту на изображения (стр. 33), или использовать карту памяти "Memory Stick Duo" с переключателем защиты от записи и устанавливать переключатель в положение LOCK (стр. 92) для предотвращения случайного стирания.

Вы не можете отобразить метку DPOF (Команда печати).

•Вы не можете отобразить метку DPOF (Команда печати) на видеосъемке.

Компьютеры

Вы не знаете, совместима ли операционная система Вашего компьютера с фотоаппаратом.

• Проверьте раздел "Рекомендуемая конфигурация компьютера" на стр. 49 для компьютера Windows, и раздел стр. 64 для компьютера Macintosh.

Ваш компьютер не распознает Ваш фотоаппарат.

- •Включите питание фотоаппарата.
- Если батарейки разряжены, установите новые батарейки или заряженные никель-металлогидридные батареи (не прилагается) или используйте адаптер переменного тока (не прилагается).
- Используйте кабель USB (прилагается) (стр. 52).
- Отсоедините кабель USB и еще раз надежно подсоедините его. Убедитесь, что отображается сообщение "Режим USB Mass Storage" (стр. 52).
- Установите опцию [Подсоед USB] в положение [Mass Storage] в меню 🚍 (Установка) (стр. 46).
- Отсоедините все оборудование, кроме фотоаппарата, клавиатуры и мыши, от разъемов USB Вашего компьютера.
- Подсоедините фотоаппарат непосредственно к Вашему компьютеру без промежуточного концентратора USB или другого устройства (стр. 52).

Вы не можете копировать изображения.

- Правильно подключите фотоаппарат к компьютеру. Проверьте соединение USB между камерой и компьютером (стр. 52).
- Выполните предписанную процедуру копирования для Вашей операционной системы (стр. 52, 64).
- Если Вы выполняете фотосъемку на карту памяти "Memory Stick Duo", отформатированную на компьютере, возможно, Вы, не сможете скопировать изображения на компьютер. Снимайте с помощью карты памяти "Memory Stick Duo", отформатированной на Вашем фотоаппарате (стр. 42).

После выполнения соединения USB программное обеспечение "Cybershot Viewer" не запускается автоматически.

- Запустите программу "Media Check Tool" (Сервисная программа для проверки носителя) (стр. 59).
- Выполните соединение USB после включения компьютера (стр. 52).

Изображение не может быть воспроизведено на компьютере.

- При использовании программного обеспечения "Cyber-shot Viewer" обратитесь к функции Help (Справка).
- Обратитесь к изготовителю компьютера или программного обеспечения.

Изображение и звук прерываются помехами, когда Вы просматриваете видеосъемку на компьютере.

• Вы воспроизводите видеозапись непосредственно с внутренней памяти или карты памяти "Memory Stick Duo". Скопируйте видеосъемку на жесткий диск Вашего компьютера, а затем воспроизведите видеосъемку с жесткого диска (стр. 51).

Вы не можете напечатать изображение.

• Проверьте установки принтера.

После копирования на компьютер изображения нельзя просматривать с помощью фотоаппарата.

- Скопируйте их в папку, распознаваемую фотоаппаратом, например, "101MSDCF" (стр. 56).
- •Правильно выполняйте операции (стр. 58).

"Cyber-shot Viewer"

Изображения отображаются неправильно.

• Убедитесь в том, что папка с изображениями зарегистрирована в "Viewed folders". Если изображения не отображаются, даже если папка зарегистрирована в "Viewed folders", обновите базу данных (стр. 62).

Не удается найти импортированные изображения.

- Посмотрите в папке "My Pictures".
- Если Вы изменили настройки по умолчанию, обратитесь к разделу "Изменение "Folder to be imported" (Папка для импортирования)" на стр. 62 и проверьте, какая папка используется для импортирования.

Вы хотите изменить "Folder to be imported".

• Вызовите экран "Import Settings" для изменения "Folder to be imported." После использования программного обеспечения "Cyber-shot Viewer" Вы можете указать другую папку для регистрации ее в "Viewed folders" (стр. 62).

Все импортированные изображения отображаются в календаре с датой 1 января.

• На фотоаппарате не была установлена дата. Установите дату на фотоаппарате.

Карта памяти "Memory Stick Duo"

Невозможно вставить карту памяти "Memory Stick Duo".

•Вставьте ее в правильном направлении.

Невозможно выполнить запись на карту памяти "Memory Stick Duo".

- Вы используете карту памяти "Memory Stick Duo" с переключателем защиты от записи, и переключатель установлен в положение LOCK. Установите переключатель в положение записи (стр. 92).
- •Карта памяти "Memory Stick Duo" заполнена. Удалите ненужные изображения.

Невозможно выполнить форматирование карты памяти "Memory Stick Duo".

• Вы используете карту памяти "Memory Stick Duo" с переключателем защиты от записи, и переключатель установлен в положение LOCK. Установите переключатель в положение записи (стр. 92).

Вы отформатировали карту памяти "Memory Stick Duo" по ошибке.

• Все данные на карте памяти "Memory Stick Duo" при форматировании удаляются. Вы не сможете их восстановить. Мы рекомендуем Вам установить переключатель защиты от записи на карте памяти "Memory Stick Duo" в положение LOCK для предотвращения случайного стирания (стр. 92).

Карта памяти "Memory Stick PRO Duo" не распознается компьютером, имеющим слот для карты памяти Memory Stick.

- Проверьте, поддерживают ли компьютер и устройство для чтения карты карту памяти "Memory Stick PRO Duo". Пользователи компьютеров и устройств для чтения карт, сделанных иными производителями, чем фирма Sony, должны связаться с этими производителями.
- Если карта памяти "Memory Stick PRO Duo" не поддерживается, подсоедините фотоаппарат к компьютеру (стр. 52). Компьютер распознает карту памяти "Memory Stick PRO Duo".

Внутренняя память

Фотоаппарат или Ваш компьютер не могут воспроизвести данные из внутренней памяти.

• В фотоаппарат вставлена карта памяти "Memory Stick Duo". Извлеките ее.

Вы не можете записать изображения с помощью внутренней памяти.

• В фотоаппарат вставлена карта памяти "Memory Stick Duo". Извлеките ее.

Свободная емкость внутренней памяти не увеличивается, даже если Вы скопируете данные, хранящиеся во внутренней памяти, на карту памяти "Memory Stick Duo".

 Данные после копирования не удаляются. Выполните команду [Формат] (стр. 41) для форматирования внутренней памяти после копирования данных. Вы не можете скопировать данные, хранящиеся во внутренней памяти, на карту памяти "Memory Stick Duo".

• Карта памяти "Memory Stick Duo" заполнена. Проверьте емкость карты памяти.

Вы не можете скопировать данные, находящиеся на карте памяти "Memory Stick Duo" или на компьютере, во внутреннюю память.

• Данные, находящиеся на карте памяти "Memory Stick Duo" или на компьютере, не могут быть скопированы во внутреннюю память.

Печать

См. также раздел "PictBridge-совместимый принтер" (в качестве дополнения) для получения сведений по следующим пунктам.

Изображения печатаются с обрезанными обоими краями.

- Печатая изображения на Вашем собственном принтере, постарайтесь отменить установки обрезки или отсутствия полей. Обратитесь к предприятиюизготовителю принтера за консультацией, предусмотрены у принтера данные функции или нет.
- При печати изображений в цифровом фотоателье спросите, могут ли они печатать изображения без обрезки обоих краев.

PictBridge-совместимый принтер

Невозможно установить соединение.

- Фотоаппарат не может быть непосредственно подсоединен к принтеру, несовместимому со стандартом PictBridge. Обратитесь к предприятиюизготовителю принтера за консультацией, является принтер совместимым с PictBridge или нет.
- Проверьте, включен ли принтер, и может ли он быть подсоединен к фотоаппарату.
- Установите опцию [Подсоед USB] в положение [PictBridge] в меню 🚆 (Установка) (стр. 46).
- Отсоедините кабель USB и снова подсоедините его. Если принтер отображает сообщение об ошибке, обратитесь к инструкции по эксплуатации, входящей в комплект принтера.

Невозможно выполнить печать изображений.

- Убедитесь в том, что фотоаппарат правильно подсоединен к принтеру при помощи кабеля USB.
- Включите принтер. Для получения дополнительной информации обращайтесь к прилагаемой к принтеру инструкции по эксплуатации.

- При выборе [Выход] во время печати, возможно, изображения не будут напечатаны. Отсоедините кабель USB и подсоедините его снова. Если изображения по-прежнему не распечатываются, отсоедините кабель, выключите и снова включите принтер, затем вновь подсоедините кабель.
- Видеосъемка не может быть распечатана.
- Печать изображений, снятых при помощи фотоаппаратов, отличных от данного фотоаппарата, или изображений, модифицированных компьютером, может быть не выполнена.

Печать отменена.

•Кабель USB был отсоединен до исчезновения индикатора 🕬 (Соединение PictBridge).

Невозможно вставить дату или выполнить печать изображений в индексном режиме.

- Принтер не поддерживает эти функции. Обратитесь к предприятиюизготовителю принтера за консультацией, предусмотрены у принтера данные функции или нет.
- Дата не может быть вставлена в индексном режиме в зависимости от принтера.
 Обратитесь к предприятию-изготовителю принтера за консультацией.

Выполняется печать символов "---- -- " на участке изображения для вставления даты.

 Печать изображений, не имеющих записанной даты, не может быть выполнена со вставленной датой. Установите опцию [Дата] в положение [Выкл] и выполните печать изображения еще раз (стр. 69).

Невозможно выбрать размер печати.

 Обратитесь к предприятию-изготовителю принтера за консультацией, может ли принтер обеспечить нужный размер.

Невозможно выполнить печать изображения выбранного размера.

- Если был изменен формат бумаги после подключения кабеля USB, то следует заново подсоединить принтер.
- Настройки печати фотоаппарата отличаются от настроек принтера. Измените настройки фотоаппарата (стр. 69) или принтера.

Невозможно управлять фотоаппаратом после отмены печати.

 Подождите немного, пока принтер выполняет отмену. Для этого может понадобиться некоторое время в зависимости от принтера.

Прочее

Ваш фотоаппарат не работает.

- Используйте тип батареек, который можно использовать с данным фотоаппаратом (стр. 94).
- Низкий уровень заряда батарейки (появляется индикатор 🖾). Установите новые батареи или заряженные никель-металлогидридные батареи (не прилагаются).

Питание включено, но фотоаппарат не работает.

 Встроенный микрокомпьютер не работает надлежащим образом. Извлеките, затем через одну минуту снова вставьте батарейки и включите фотоаппарат.

Невозможно распознать индикатор на экране.

•См. стр. 16.

Объектив покрылся влагой.

 Произошла конденсация влаги. Выключите фотоаппарат и оставьте его примерно на час перед использованием (стр. 96).

Фотоаппарат нагревается при использовании его в течение длительного времени.

•Это не является неисправностью.

Объектив не перемещается при выключенном фотоаппарате.

 Батарейки разряжены. Установите новые батарейки или заряженные никельметаллогидридные батареи или используйте адаптер переменного тока (не прилагается).

Когда Вы включаете фотоаппарат, появляется экран установки часов.

• Установите дату и время еще раз.

Фотоаппарат автоматически отключается при открытии крышки батарейки/"Memory Stick Duo".

• Это не является неисправностью. Прежде чем открыть крышку батарейки/ "Memory Stick Duo" выключите фотоаппарат.

Индикатор заряда батареек не отображается.

 При использовании адаптера питания переменного тока индикатор заряда батареек не отображается.

Предупреждающие сообщения

Сообщения

При появлении следующих сообщений следуйте инструкциям.

Выкл питан и вкл его снова

• Ошибка вследствие проблемы с объективом.

 Низкий уровень заряда батарейки. Установите новые батареи или заряженные никельметаллогидридные батареи (не прилагаются). В зависимости от условий использования и типа батареек индикатор может мигать даже в том случае, если оставшегося заряда батареек достаточно для 5-10 минут работы.

Ошибка системы

•Выключите, а затем снова включите питание.

Ошибка внутр. памяти

• Выключите, а затем снова включите питание.

Вставьтесновакарту памяти Memory Stick

- Вставьте карту памяти "Memory Stick Duo" правильно.
- Установленная карта памяти "Memory Stick Duo" не может использоваться в Вашем фотоаппарате (стр. 92).
- Карта памяти "Memory Stick Duo" повреждена.
- Область разъема карты памяти "Memory Stick Duo" загрязнена.

Ошибка типа Memory Stick

• Установленная карта памяти "Memory Stick Duo" не может использоваться в Вашем фотоаппарате (стр. 92).

Ошибка форматирования

• Выполните форматирование носителя данных еще раз (стр. 41, 42).

Memory Stick заблокирована

• Вы используете карту памяти "Memory Stick Duo" с переключателем защиты от записи, и переключатель установлен в положение LOCK. Установите переключатель в положение записи (стр. 92).

Нет места во внутренней памяти Нет места на карте памяти Memory Stick

• Удалите ненужные изображения или файлы.

Только чтение памяти

 Ваш фотоаппарат не может выполнять запись или удаление изображений на этой карте памяти "Memory Stick Duo".

Нет файла

• Не было записано изображений во внутреннюю память.

В папке нет файла

- •В эту папку не были записаны изображения.
- Вы неправильно выполняли операции при копировании изображений с Вашего компьютера (стр. 58).

Ошибка папки

 Папка, содержащая номер с такими же первыми тремя цифрами, уже существует на карте памяти "Memory Stick Duo" (Пример: 123MSDCF и 123ABCDE). Выберите другие папку или создайте новую папку (стр. 42).

Создан дополн папок невозм

 Папка, имя которой начинается с "999", существует на карте памяти "Memory Stick Duo". В этом случае Вы не сможете создавать никаких папок.

Запись невозможна

 Фотоаппарат не может записывать изображения в выбранную папку. Выберите другую папку (стр. 43).

Ошибка файла

 Возникла ошибка при воспроизведении изображения.

Файл защищен

• Снимите защиту (стр. 34).

Превышен размер изобр

 Вы воспроизводите изображение, размер которого не может быть воспроизведен на Вашем фотоаппарате.

Неправильное действие

• Вы пытаетесь воспроизвести файл, несовместимый с фотоаппаратом.

Включите принтер для подсоед

- Опция [Подсоед USB] установлена в положение [PictBridge], однако фотоаппарат подсоединен к устройству, несовместимому со стандартом PictBridge. Проверьте устройство.
- Соединение не установлено.
 Отсоедините кабель USB и еще раз подсоедините его. Если принтер отображает сообщение об ошибке, обратитесь к инструкции по эксплуатации, входящей в комплект принтера.

Подсоед к PictBridge устройству

• Вы попытались печатать изображения до установления соединения с принтером. Подсоедините к принтеру, совместимому с PictBridge.

Нет изобр для печати

- Вы пытаетесь выполнить команду [Изобр DPOF], не поместив на изображение(я) метку DPOF (Команда печати).
- Вы пытаетесь выполнить команду [Все в папке] в то время, как была выбрана папка, в которой содержатся только видеосъемку.
 Вы не можете печатать видеосъемку.

Принтер занят Ошибка бумаги Нет бумаги Ошибка чернил Низкий уровень печатной краски Нет печатной краски

• Проверьте принтер.

Ошибка принтера

- Проверьте принтер.
- Проверьте, не повреждено ли изображение, печать которого Вы хотите выполнить.

• Передача данных на принтер, возможно, еще не завершена. Не отсоединяйте кабель USB.

Обработка

 Принтер отменяет текущее задание печати. До завершения этой операции Вы не сможете выполнять печать. Для этого может потребоваться время, в зависимости от принтера.

О карте памяти "Memory Stick"

Карта памяти "Memory Stick" представляет собой компактный носитель записи IC. Типы карт памяти "Memory Stick", которые могут использоваться с данным фотоаппаратом, перечислены в приведенной ниже таблице. Однако надлежащая работа не может гарантироваться для всех функций карты памяти "Memory Stick".

Тип карты памяти "Memory Stick"	Запись/ Воспроиз- ведение
Memory Stick (без MagicGate)	
Memory Stick (c MagicGate)	_
Memory Stick Duo (без MagicGate)	0
Memory Stick Duo (c MagicGate)	O ^{*1*2}
MagicGate Memory Stick	_
MagicGate Memory Stick Duo	O ^{*1}
Memory Stick PRO	_
Memory Stick PRO Duo	O ^{*1*2}

- ¹¹ Карты памяти "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" и "Memory Stick PRO Duo" оснащены функциями MagicGate. MagicGate — это технология защиты авторских прав, использующая технологию кодировки. Запись/воспроизведение данных, для которых требуются функции MagicGate, не могут выполняться на данном фотоаппарате.
- ²² Поддерживает высокоскоростную передачу данных с помощью параллельного интерфейса.

- Функционирование карты памяти
 "Memory Stick Duo", отформатированной на компьютере, с данным фотоаппаратом не гарантируется.
- Скорости чтения/записи данных различаются в зависимости от сочетания используемых карты памяти "Memory Stick Duo" и оборудования.

Примечания по использованию карты памяти "Memory Stick Duo" (не прилагается)

 Вы не сможете записывать, редактировать или удалять изображения, если Вы передвинете переключатель защиты от записи в положение LOCK при помощи остроконечного предмета.



Некоторые карты памяти "Memory Stick Duo" не имеют переключателя защиты от записи. На карте памяти "Memory Stick Duo" с этим переключателем его положение и форма могут различаться в зависимости от карты памяти "Memory Stick Duo".

- Не удаляйте карту памяти "Memory Stick Duo" во время чтения или записи данных.
- Данные могут повредиться в следующих случаях:
 - При извлечении карты памяти "Memory Stick Duo" или выключении питания фотоаппарата во время операции чтения или записи
 - При использовании карты памяти "Memory Stick Duo" в местах, подверженных статическому электричеству или электрическим помехам

- Рекомендуется создание резервных копий важных данных.
- Делая записи на участке для надписей, не надавливайте на него сильно.
- Не прикрепляйте никаких этикеток ни на саму карту памяти "Memory Stick Duo", ни на адаптер карты памяти Memory Stick Duo.
- При переноске или хранении карты памяти "Memory Stick Duo" положите ее в футляр, прилагаемый к ней.
- Не прикасайтесь к области разъема карты памяти "Memory Stick Duo" рукой или металлическим предметом.
- Не ударяйте, не сгибайте и не роняйте карту памяти "Memory Stick Duo".
- Не разбирайте и не модифицируйте карту памяти "Memory Stick Duo".
- Не подвергайте карту памяти "Memory Stick Duo" воздействию воды.
- Не оставляйте карту памяти "Memory Stick Duo" в доступных для маленьких детей местах. Они могут случайно проглотить ее.
- Не используйте и не храните карту памяти "Memory Stick Duo" в следующих условиях:
 - Места с высокой температурой такие, как горячий салон автомобиля, находящегося на стоянке под прямыми солнечными лучами
 - Места, подверженные действию прямых солнечных лучей
 - Влажные места или места с наличием коррозионных веществ

Примечания по использованию адаптера Memory Stick Duo (не прилагается)

- Перед использованием карты памяти "Memory Stick Duo" с устройствами, совместимыми с "Memory Stick", не забудьте вставить карту памяти "Memory Stick Duo" в адаптер карты памяти Memory Stick Duo. Если Вы вставите карту памяти "Memory Stick Duo" в "Memory Stick"-совместимое устройство без адаптера Memory Stick Duo, Вы, возможно, не сможете извлечь ее из устройства.
- Вставляя карту памяти "Memory Stick Duo" в адаптер карты памяти Memory Stick Duo, убедитесь, что карта памяти "Memory Stick Duo" находится в правильном положении, и затем вставьте ее до упора. Неправильное вставление может привести к неисправности.
- При использовании карты памяти "Memory Stick Duo,", вставленной в адаптер Memory Stick Duo, с устройством, совместимым с "Memory Stick", убедитесь, что адаптер Memory Stick Duo вставлен в правильном направлении. Имейте ввиду, что неправильное использование может привести к повреждению оборудования.
- Не вставляйте адаптер Memory Stick Duo в "Memory Stick"-совместимое устройство без присоединенной карты памяти "Memory Stick Duo". Это может привести к неисправности аппарата.

Примечания об использовании карты памяти "Memory Stick PRO Duo" (не прилагается)

Надлежащая работа носителя данных "Memory Stick PRO Duo" с емкостью до 2 Гб для данного фотоаппарата подтверждена.

О батарейках

Батарейки, которые Вы можете и не можете использовать с Вашим фотоаппаратом

Тип батарейки	прилагается	поддерживается	перезаряжаемые
Щелочные батарейки LR6 (размер AA)	0	0	_
Никель-металлогидридные батареи* HR 15/51:HR6 (размер AA)	_	0	0
Батарея Oxy Nickel Primary Battery ZR6 (размер AA)	_	0	
Марганцевые батарейки**	—	—	—
Литиевые батарейки**	_		
Ni-Cd батарейки**	_		

* Двойной блок NH-AA-2DB и т.п.

** Эксплуатационные характеристики не могут быть гарантированы при падении напряжения или других проблемах, вызванных природой батарейки.

О щелочных батарейках/Оху Nickel Primary Battery

• Щелочные батарейки/Oxy Nickel Primary Battery не являются перезаряжаемыми.

- Щелочные батарейки/Оху Nickel Primary Battery имеют меньший срок службы по сравнению с никель-металлогидридными батареямн. По этой причине питание может отключиться, даже если индикатор оставшегося заряда батареек показывает достаточный оставшийся срок службы батареек.
- Эксплуатационные качества существенно отличаются в зависимости от фирмыизготовителя и типа батарейки, и в некоторых случаях срок службы батареек может быть чрезвычайно коротким. Это особенно характерно при низких температурах, и Вы, возможно, не сможете выполнить съемку при температурах ниже 5°С.
- Не смешивайте новые и старые батарейки.
- Индикатор оставшегося заряда батарейки может не отображать правильную информацию при использовании щелочных батареек/Oxy Nickel Primary Battery.
- Вследствие характеристик щелочных батареек/Оху Nickel Primary Battery, существует большая разница между доступным временем съемки и доступным временем воспроизведения. По этой причине фотоаппарат может отключиться с выдвинутым объективом, когда Вы переключаете переключатель режимов. В этом случае замените батарейки новыми. Использование никель-металлогидридных батарей позволит Вам выполнять съемку в течение более длительного периода времени.

О никель-металлогидридных батареях

- Не снимайте наружные уплотнения и не повреждайте батареи. Никогда не используйте батареи, с которых были полностью или частично удалены уплотнения, или батареи, которые каким-либо способом расслоились. Это может привести к утечкам, взрыву или перегреву батареи, что может стать причиной получения ожога или травмы. Это может стать причиной неисправности зарядного устройства.
- Не носите и не храните никель-металлогидридные батареи вместе с металлическими объектами. Так как металлические объекты могут замкнуть накоротко концы + и –, что приведет к опасности нагрева или возгорания.
- Если полюса никель-металлогидридных батарей загрязнены, батареи не могут быть заряжены надлежащим образом. Протрите их сухой тканью и т.п.
- Во время приобретения или когда никель-металлогидридные батареи не использовались в течение длительного периода времени, они могут быть заряжены не полностью. Это типично для данного типа батарей и не является неисправностью. Если это произойдет, то несколько раз выполненное полное израсходование заряда батарей с последующей их перезарядкой должно исправить проблему.
- Если Вы перезарядите никель-металлогидридные батареи до того, как полностью израсходуете весь имеющийся заряд, предупреждение о низком заряде батарей может отобразиться быстрее, чем ожидается. Это называется "эффектом запоминания"*. Если эта проблема появится, ее может исправить только зарядка батарей после израсходования всего имеющегося заряда батареек.

* "Эффект запоминания" – ситуация, при которой емкость батарей временно понижается.

- Для полного израсходования заряда батарей, установите фотоаппарат в режим демонстрации слайдов (стр. 35) и оставьте его в таком состоянии до тех пор, пока заряд батарей не израсходуется.
- Не смешивайте новые и использованные батареи.
- Не подвергайте батареи воздействию воды. Батареи не являются водостойкими.

ВНИМАНИЕ

Неправильное использование батарейки может привести к ее взрыву или утечке. Запрещается перезаряжать, разбирать и бросать в огонь. Проверьте срок годности (месяц и год), указанный на батарейках.

Меры предосторожности

Не используйте и не храните фотоаппарат в следующих местах

• В очень жарком, сухом или влажном месте

В таких местах, как, например, в автомобиле, припаркованном под прямыми лучами солнца, корпус фотоаппарата может деформироваться, и это может привести к неисправности.

 Под прямыми лучами солнца или вблизи нагревательного прибора

Корпус фотоаппарата может обесцветиться или деформироваться, и это может привести к неисправности.

- В месте, подверженном качающей вибрации
- Вблизи сильного магнитного поля
- В местах с повышенным содержанием песка или пыли

Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания песка или пыли в фотоаппарат. Это может привести к неисправности фотоаппарата, и в некоторых случаях эта неисправность не может быть устранена.

🔳 Об очистке

Чистка экрана ЖКД

Протрите поверхность экрана с помощью чистящего набора ЖКД (не прилагается) для удаления отпечатков пальцев, пыли и т.д.

Чистка объектива

Протрите объектив лоскутом мягкой ткани для удаления отпечатков пальцев, пыли и т.п.

Чистка поверхности фотоаппарата

Очищайте поверхность фотоаппарата лоскутом мягкой ткани, слегка смоченным водой, а затем протирайте поверхность сухим лоскутом. Не используйте следующие вещества, поскольку они могут повредить поверхность корпуса.

 Химические вещества, такие как растворитель, бензин, спирт, одноразовые ткани, средство от насекомых, солнцезащитный крем или инсектицид и т.п.

- Не прикасайтесь к фотоаппарату, если на Ваших руках находятся перечисленные выше продукты.
- Не оставляйте фотоаппарат в контакте с резиной или винилом в течение длительного времени.

О рабочих температурах

Фотоаппарат предназначен для использования в интервале температур от 0°С до 40°С. (Для щелочных батареек/Оху Nickel Primary Battery допустимая температура составляет от 5°С до 40°С.) Съемка в чрезмерно холодных или жарких местах, где температура выходит за этот диапазон, не рекомендуется.

О конденсации влаги

При быстром перемещении фотоаппарата из холодного в теплое место внутри фотоаппарата или на его поверхности может сконденсироваться влага. Эта конденсация влаги может привести к неисправности фотоаппарата.

Особенно возможна конденсация влаги в следующих случаях

- При перемещении фотоаппарата из холодного места, например с лыжного склона, в теплое помещение.
- При перемещении фотоаппарата из помещения или салона автомобиля с кондиционером на жаркий открытый воздух и т.п.

Как предотвратить конденсацию влаги

При перемещении фотоаппарата из холодного места в теплое помещение поместите фотоаппарат в пластиковый пакет и дайте ему возможность адаптироваться к условиям в новом месте около часа или более.

Если произошла конденсация влаги

Выключите фотоаппарат и подождите около часа, пока влага не испарится. Обратите внимание, что если Вы попытаетесь выполнять съемку, когда внутри объектива остается влага, Вы не сможете записать качественные изображения.

О внутренней перезаряжаемой батарее

В этом фотоаппарате имеется встроенная перезаряжаемая батарея, предназначенная пля поплержания паты, времени и пругих установок вне зависимости от того, включено или выключено питание. Эта перезаряжаемая батарея постоянно заряжается в течение всего времени использования фотоаппарата. Однако если Вы пользуетесь фотоаппаратом лишь в течение коротких периодов времени, она постепенно разряжается, и если Вы совсем не будете пользоваться фотоаппаратом примерно одну неделю, она полностью разрядится. В этом случае перед эксплуатацией фотоаппарата не забудьте зарядить данную перезаряжаемую батарею.

Однако если эта перезаряжаемая батарея не заряжена, Вы можете пользоваться фотоаппаратом до тех пор, пока Вам не понадобится записать дату и время.

Способ зарядки внутренней перезаряжаемой батареи

Установите в фотоаппарат комплект заряженных батарей или подсоедините фотоаппарат к сетевой розетке с помощью адаптера питания переменного тока (не прилагается) и оставьте фотоаппарат в таком состоянии на 24 часа, не включая питание.

Прочее

🗋 Алфавитный указатель

A

Автоматический
просмотр40
Автофокусировка9

Б

Баланс белого	29
---------------	----

В

Видеовыход47
Внутренняя память22
Внутренняя перезаряжаемая батарея97
Воспроизведение/ Редактирование24
Выбор сцены25
Выполнение видеосъемки24
Высококачественный 30

Г

Гнездо штатива	14
----------------	----

Д

Диафрагма		 	10
Дневной све	т	 	29

3

Защита	.33
Звуковой сигнал	.45

И

Изменение размера3	6
Изменить папку ЗАПИСИ4	3
Имя файла5	6
Индексный экран15, 3	3
Индикаторсм. "Экран	<i>,,</i>
Инициализация4	5
Интеллектуальное увеличение3	9

Κ

Кабель A/V75
Кабель USB 19
Карта памяти "Memory Stick Duo"92
Количество изображений/Время записи21
Переключатель защиты от записи 92
Формат 42
Карта памяти "Memory Stick Duo" формат42
Качество
изображения 12, 30
Количество изображений/ Время записи
Компьютер 48
Копирование изображений 51, 64
Программное обеспечение 50, 59
Просмотр файлов изображений, сохраненных на компьютере, с помощью Вашего фотоаппарата58
Рекомендуемая
конфигурация 49, 64
Macintosh 64
Windows 48 Компьютер с системой Windows
Рекомендуемая конфигурация
Компьютер Macintosh 64
Рекомендуемая конфигурация64
Конденсация влаги 96
Копирование изображений на Ваш

компьютер 51 Копировать 43

Коэффициент сжатия	13
Краткая серия	
изображений	30

Л

Лампа накаливания29	9
---------------------	---

Μ

Меню26
Просмотр32
Пункты27
Съемка28
Меню просмотра32
Меню съемки28
Меры предосторожности
Местная фотометрия28
Место хранения файла56
Место хранения файлов изображения и имена файлов56
Метка команды печати73
Многошаблонная фотометрия28

Η

Нажатие наполовину	
вниз	9
Насыщен	.31
Недоэкспонирование	.10
Номер файла	.46

0

Облачный29
Обозначение частей 14
Операционная система
Оптическое увеличение
Очистка96

П

Папка32
Изменение43
Создание42
Переключатель защиты от записи92
Перекрестие местной фотометрии28
Переэкспонирование10
Печать66
Индексный режим67
Режим одиночного изображения67
Печать в индексном режиме67
Печать в режиме одиночного изображения67
Печать в фотоателье72
Пиксел12
ПКсм. "Компьютер"
Поворот37
Подсветка ЖКД45
Подсоединение
Компьютер52
Принтер68
Телевизор75
Подсоединение USB46
Предупреждающие сообщения89
Прецизионное цифровое увеличение39
Программное обеспечение59
Прямая печать67

Ρ

Размер изображения	12
Размытость	10
Расширение	58
Режим ЗАПИСИ	30

Режим съемки с	
использованием	
программной	
автоматической	
регулировки2	4
Режим фотометрии 2	8
Резервное	
копирование2	2
Резкость3	1

С

Сепия3	51
СлайдЗ	5
Создать папку ЗАПИСИ4	12
Средства Memory Stick4	12
Срок службы батарейки2	23
Стандартный3	60

Т

Телевизор		75
-----------	--	----

У

Удаление 15
Уменьшение эффекта
красных глаз40
Установка 31, 37, 38
Средства Memory
Stick
Установка 1 45
Установка 2 46
Устройство
DIRAMONIA
внутренней
памяти41
амяти
внутренней памяти
амяти
внутренней памяти
амяти
амяти
амяти

Устройство внутренней памяти41

Φ

Флуоресцентный	29
Фокусировка	9
Форматирование	41, 42
Фотоаппарат	39

Ц

Цвет	11
Цифровое увеличение .	39

Ч

Черн-Бел	31
Черно-белое	

Э

Экран
Изменение
индикации20
Индикатор16
Подсветка ЖКД45
Экран ЖКДсм. "Экран"
Экспозиция10
Эффект изображения31
Эффекты изобр31

Я

Язык		45
Яркос	ть изображения	10

A-Z

AVI	57
CD-ROM	50
Cyber-shot Viewer	59
DPOF	72
EV	28
ISO10, 11,	29
JPG	57
Mass Storage	46

Mode	30
NTSC	47
PAL	47
PFX	31
PictBridge46,	67
РТР	46
VGA	12
WB	29

Подробную информацию о следующих элементах см. в "Инструкции по эксплуатации".

- Прилагаемые принадлежности
- Вставка/извлечение батареи
- Индикатор оставшегося заряда батареек
- Съемка
- Рамка искателя диапазона АФ
- Масштабирование
- Режим вспышки
- Макро
- Таймер автоспуска
- Просмотр (воспроизведение)
- Быстрый просмотр
- Технические характеристики

Товарные знаки

- **Cyber-shot** является товарным знаком корпорации Sony Corporation.
- "Memory Stick", "Memory Stick PRO", MEMORY STIEK PRD, "Memory Stick Duo", MEMORY STIEK PRD, "Memory Stick PRO Duo", MEMORY STIEK PRD Duo,
 "MagicGate" и MAGICGATE являются товарными знаками корпорации Sony Corporation.
- Microsoft, Windows и DirectX являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/ или в других странах.
- Macintosh и Mac OS являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками компании Apple Computer, Inc.
- Intel, MMX и Pentium являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel Corporation.
- Кроме того, названия систем и изделий, используемые в данном руководстве, являются, вообще говоря, товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих разработчиков или производителей.
 Однако знаки ™ или ® используются не во всех случаях в данном руководстве.

Изготовитель: Сони Корпорейшн Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония Страна-производитель: Китай

Дополнительная информация по данному изделию и ответы на часто задаваемые вопросы могут быть найдены на нашем Web-caйте поддержки покупателей.

http://www.sony.net/