Инструкции по использованию

Qiuck, Clean & Easy Setup

www.philips.com/urc



PHILIPS



Содержание

| 1. | Введение |
|----|--|
| 2. | Подготовка пульта дистанционного управления к работе |
| | Установка батарей |
| | Проверка пульта ДУ |
| | Настройка пульта ДУ |
| 3. | Назначение кнопок |
| 4. | Дополнительные возможности |
| | Функция выбора устройства (селектор режима)8 |
| | Добавление новых функций |
| | Программирование кнопки |
| | Возврат к исходной конфигурации пульта |
| 5. | Устранение возможных неполадок10 |
| 6. | Вам нужна помощь? |
| | Список кодов для электронных устройств |
| | Информация для пользователя |

1. Введение

Благодарим вас за приобретение универсального пульта дистанционного управления Philips SRU 5040. После настройки ПДУ Вы сможете с его помощью управлять различными устройствами (не более 4-х): телевизором, DVDпроигрывателем/рекордером, видеомагнитофоном и STB-устройством (декодером спутникового или кабельного TB). Инструкции по подготовке ПДУ к работе приведены в разделе «Подготовка пульта дистанционного управления к работе».

2. Подготовка пульта дистанционного управления к работе

- 1 Нажмите на крышку и снимите ее, сдвинув в направлении стрелки.
- 2 Установите две батареи типа ААА в отделение для батарей, как показано на рисунке.
- 3 Вставьте крышку на место до щелчка.



Примечание:

Если индикаторы устройств в окне селектора (TV, DVD, STB и VCR) и кнопка Standby мигают четыре раза после каждого нажатия кнопки, это значит, что батареи разряжены. В этом случае замените батареи двумя новыми (тип AAA).

Проверка пульта ДУ

Изначально пульт запрограммирован на управление большинством электронных устройств производства компании Philips.

Поскольку для устройств разных производителей (и даже разных моделей одной фирмы-производителя) пульт SRU 5040 посылает разные сигналы, то рекомендуется сначала проверить, реагирует ли ваше устройство на команды пульта SRU 5040. Ниже приведен пример для управления телевизором. Эта процедура применима и для других устройств (DVD-проигорывателя/рекордера, видеомагнитофона и т.п.), которыми вы планируете управлять с помощью пульта SRU 5040.

Пример работы с телевизором:

 Включите телевизор вручную или с помощью прилагаемого к нему пульта ДУ. Настройтесь на канал 1. 2 Нажимайте кнопку SELECT, чтобы в качестве управляемого устройства выбрать телевизор.

Нажимайте кнопку до тех пор, пока в окне селектора не загорится индикатор TV. *Если индикатор TV не загорается, проверьте правильность установки батарей* (см. раздел «Установка батарей»).

- 3 Проверьте работу всех кнопок. Список кнопок и их функции приведены в разделе «3. Функции кнопок».
- Если телевизор правильно реагирует на все команды пульта SRU 5040, то пульт готов к работе.
- Если устройство не реагирует на нажатия всех или части кнопок, обратитесь к разделу «Настройка пульта ДУ», либо, если Вы хотите настроить пульт в режиме онлайн, зайдите на сайт www.philips.com/urc.

Настройка пульта ДУ

Эту процедуру нужно выполнять только в случае, если устройство не реагирует на команды пульта SRU 5040. Это означает, что пульту SRU 5040 не удалось определить марку или модель устройства, и поэтому пульт нужно перепрограммировать.

Процедура настройки проиллюстрирована на примере управления телевизором. Эта процедура применима и для других устройств (DVD-проигрывателя/рекордера, видеомагнитофона и т.п.), которыми вы планируете управлять с помощью пульта SRU 5040.

Автоматическая настройка пульта дистанционного управления

Пульт ДУ может выполнять автоматический поиск соответствующего кода для Вашего устройства.

Пример работы с телевизором:

- Убедитесь, что телевизор включен, и выберите произвольный канал с помощью его собственного пульта управления или кнопок, расположенных на корпусе телевизора (например, канал 1).
- Если вы управляете DVD-плеером/рекордером или видеомагнитофоном, установите диск или кассету и включите воспроизведение.
- 2 Нажимайте кнопку SELECT, чтобы в качестве управляемого устройства выбрать телевизор.

Нажимайте кнопку до тех пор, пока в окне селектора не загорится индикатор TV.

- 3 Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 3 одновременно в течение 5 секунд, пока кнопка Standby не мигнет дважды, после чего продолжит светиться.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку Standby на пульте SRU 5040.









- 5 Когда ваш телевизор выключится (перейдет в режим ожидания), немедленно отпустите кнопку Standby на пульте SRU 5040.
- Теперь пульту SRU 5040 известен рабочий код Вашего телевизора.
- 6 Проверьте, правильно ли телевизор реагирует на остальные команды пульта SRU 5040.

• В противном случае повторите процедуру автоматической настройки. Пульт SRU 5040 осуществит поиск кода, который будет более эффективным.

- После того как пульт SRU 5040 закончит передачу кодов, поиск автоматически прекращается и индикатор TV перестает мигать.
- Процедура автоматической настройки пульта для работы с телевизором занимает не более 5 минут.

Для DVD-проигрывателя, видеомагнитофона и декодера спутникового/кабельного ТВ эта процедура занимает 2 минуты.

Ручная настройка пульта дистанционного управления

Пример настройки пульта для управления телевизором:

- 1 Включите телевизор вручную или с помощью его собственного пульта. Настройтесь на канал 1.
- 2 Найдите марку вашего телевизора в списке кодов в конце этого руководства. Для каждой марки указан один или несколько четырехзначных кодов. Запишите первый код. Будьте внимательны! Коды для разных устройств (телевизоров, видеомагнитофонов, DVD-плееров и т.п.) приведены в разных таблицах.

На нашем вебсайте www.philips.com/urc вы можете сами выбрать номер типа Вашего устройства для отыскания нужного кода.

Убедитесь в том, что вы используете код из соответствующей таблицы.

3 Нажимайте кнопку SELECT, чтобы в качестве управляемого устройства выбрать телевизор.

Нажимайте кнопку до тех пор, пока в окне селектора не загорится индикатор TV.

- 4 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 1 и 3 в течение 3 секунд, пока индикатор TV не мигнет дважды, после чего продолжит светиться.
- 5 После этого введите код, записанный в шаге 2, с помощью кнопок с цифрами.
- Индикатор TV в окне селектора мигнет дважды. Если индикатор TV мигает один раз в течение продолжительного времени, код введен неверно или был введен неправильный код.

Повторите процедуру, начиная с шага 2.

6







- 6 Направьте пульт SRU 5040 на телевизор и проверьте, правильно ли телевизор реагирует на команды ПДУ.
- Если телевизор реагирует правильно на нажатия всех кнопок, пульт SRU 5040 готов к работе. Не забудьте записать код, который вы выбрали.
- Если устройство реагирует на команды пульта неправильно, вернитесь к шагу 2 и попробуйте ввести следующий код из списка.

3. Назначение кнопок

Иллюстрация на стр. 3 демонстрирует расположение функциональных кнопок.

| 1 | () STANDBY | Включение/выключение телевизора, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя или декодера. |
|--------|---------------------------|---|
| 2 | LEARN | переключение пульта SRU 5040 в режим «обучения». |
| | – вкл./выкл. телетекста 🦳 | |
| | – смешивания текста | |
| 3 | œ | – включение/выключение телетекста 📟 |
| | | – выключение текста |
| | | — широкий телеэкран 🖽 |
| | | – приостановка текста 🎟 |
| _ | | |
| (4) | MENU | включает и выключает меню. |
| 5 | Курсорные кнопки | перемещают курсор вверх, вниз, влево и вправо по меню. |
| 6 | A/V | выбор вспомогательного канала. |
| 7 | •\$ | отключает звук телевизора. |
| (8) | - VOL + | изменяет громкость звука телевизора. |
| (9) | Кнопки с цифрами | непосредственный выбор каналов и других функций. |
| (10) | SHIFT | предназначена для выполнения дополнительных функций. Если эта кнопка |
| \sim | | нажата одновременно с другой кнопкой, она изменит ее функцию. |
| | | Все синие кнопки светодиода можно использовать вместе с SHIFT. Например: |
| | SHIFT + INSTALL | устанавливает ваш телевизор. |
| | SHIFT + STORE | запоминает установки телевизора. |
| | | |

Для того чтобы узнать, какие кнопки выполняют дополнительные функции с кнопкой SHIFT, попробуйте различные сочетания кнопок. Универсальный пульт будет выполнять только те функции, которые предусмотрены на собственном пульте управления устройства.

| 1 | •• | | – красная кнопка телетекста – перемотка назад (VCR/DVD) |
|------------|------|------|---|
| | • | | – указатель – воспроизведение (VCR/DVD) |
| | •• | | – голубая кнопка телетекста – перемотка вперед (VCR/DVD) |
| | • | | – зеленая кнопка телетекста – остановка (VCR/DVD) |
| | • | | – запись – желтая кнопка телетекста |
| | Ш., | | пауза (VCR/DVD) |
| 12 | -/ | | выбор одно- или двузначных номеров каналов |
| <u>1</u> 3 | PP . | | выбирает предыдущую программу/канал. |
| 14) | - PR | OG + | переключение на предыдущий или следующий канал. |
| (15) | OK . | | подтверждение выбора |
| (16) | BAC | К | возвращает на один уровень назад в меню или выключает меню. |
| | | | |

- П ВАСК возврат на один уровень в меню или выключение меню.
- Если устройство не реагирует на все или некоторые кнопки, обратитесь к разделу «Настройка пульта». Возможно, необходимо ввести другой код прибора.

4. Дополнительные возможности

Корректировка выбора устройства (кнопки выбора режимов).

Пульт SRU 5040 по умолчанию настроен для управления телевизором, видеомагнитофоном, DVD-плеером/рекордером и STB (декодером спутникового или кабельного TB). Вы можете выбрать устройство с помощью кнопки SELECT (селектор режима). Каждый вариант позволяет использовать только одно устройство. По желанию Вы можете запрограммировать кнопку SELECT (селектор режима) для выбора других устройств. Например, можно управлять двумя телевизорами. Ниже приведен пример настройки режима управления декодером на управление вторым телевизором.

- 1 Включите второй телевизор.
- 2 Нажмите кнопку SELECT для выбора STB. Удерживайте эту кнопку, пока индикатор STB не загорится в окне селектора.
- 3 После этого нажмите и удерживайте кнопки 1 и 6 на пульте SRU 5040 одновременно в течение 5 секунд, пока в окне селектора не загорится индикатор STB.
- 4 Последовательно нажмите кнопки 9, 9 и 2.
- 5 Нажимайте кнопку SELECT, чтобы в качестве управляемого устройства выбрать телевизор.

Нажимайте кнопку до тех пор, пока в окне селектора не загорится индикатор TV.

- 6 Нажмите кнопку 1.
- Индикатор STB в окне селектора мигнет дважды.
 Теперь пульт будет управлять вторым телевизором.
- 7 Запрограммируйте пульт SRU 5040 для управления вторым телевизором. См. раздел «Настройка пульта».

Добавление новых функций

Если Вы хотите добавить новую функцию для пульта SRU 5040, обратитесь в службу

поддержки Philips по вопросам универсальных пультов управления и запросите 5-значный код требуемой дополнительной функции.



Программирование кнопки

Если пульт SRU 5040 не выполняет некоторые функции, выполняемые оригинальным ПДУ, то пульт SRU 5040 можно «обучить» этим функциям с помощью оригинального ПДУ. Вы можете запрограммировать функцию для любой кнопки SRU 5040, кроме кнопок LEARN, SELECT и SHIFT. Пожалуйста, учтите, что любая функция, запрограммированная ранее для кнопки, будет удалена.

Пример (при работе с видеомагнитофоном): Необходимо наличие оригинального пульта ДУ видеомагнитофоном.

- 1 С помощью кнопки SELECT выберите режим устройства VCR.
- 2 Нажмите одновременно кнопку LEARN и программируемую кнопку на пульте SRU 5040 и удерживайте их нажатыми в течение 5 секунд; после этого индикатор VCR в окне селектора мигнет дважды и будет продолжать светиться.
- 3 Положите оба пульта дистанционного управления на ровную поверхность (например, на журнальный столик) и направьте их друг на друга, при этом расстояние между ними должно быть примерно 5 10 см.



- 4 Нажмите кнопку оригинального пульта ДУ, сигнал которой вы хотите скопировать.
- Если пульт SRU 5040 запомнил код, индикатор VCR в окне селектора мигнет дважды, подтверждая сохранение сигнала.
- Если VCR мигнет один раз более длительно, это значит, что пульт SRU 5040 не распознал и не сохранил данный ИКсигнал. Пожалуйста, повторите операцию несколько раз, расположив пульты дистанционного управления, как описано в пункте 3.

Если пульту SRU 5040 не удается распознать и сохранить код после нескольких попыток, возможно, что:

- ИК-сигнал вашего оригинального устройства находится за пределами допустимого диапазона (SRU 5040 может распознавать и сохранять только ИК-сигналы с несущей частотой в диапазоне 30-60 кГц).
- Память SRU 5040 заполнена.
- Пульт SRU 5040 остановил процесс обучения по истечении 20 секунд, если ИК-сигналы не были обнаружены.
 Проверьте правильность работы вашего оригинального пульта ДУ.

Восстановление исходной конфигурации пульта ДУ

 Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 6 на пульте SRU 5040 одновременно в течение 5 секунд, пока индикатор одного из устройств (TV, DVD, STB,VCR) не загорится в окне селектора.



- 2 Последовательно нажмите кнопки 9, 8 и 1.
- Индикатор устройства в окне селектора мигнет дважды. Теперь все первоначальные функции восстановлены, а все дополнительные - удалены.



5. Устранение возможных неполадок

- Проблема
- Решение
- * При каждом нажатии кнопки индикаторы в окне селектора (TV, DVD, STB и VCR) мигают четыре раза.
- Пульт дистанционного управления указывает, что батарейки разряжены. В этом случае замените батарейки двумя новыми (тип ААА).
- · Нужное устройство не реагирует, а его индикатор в окне селектора не мигает при нажатии кнопки.
- Замените старые батарейки новыми (тип ААА).
- Нужное устройство не реагирует, но его индикатор в окне селектора мигает при нажатии кнопки.
- Направьте пульт SRU 5040 на устройство и убедитесь, что между ними нет посторонних предметов.
- Пульт SRU 5040 неправильно реагирует на команды.
- Возможно, Вы используете неправильный код. Попробуйте перепрограммировать пульт SRU 5040 с применением другого кода, указанного для марки Вашего устройства, или выполните автоматический поиск нужного кода.
 Если устройство по-прежнему не реагирует на команды, обратитесь в службу поддержки.
- Кнопки телетекста не работают.
- Убедитесь в том, что телевизор поддерживает функцию телетекста.
- · Не все команды пульта работают правильно.
- Возможно, пульт SRU 5040 необходимо адаптировать к устройству Вашей модели.
 Обратитесь в службу поддержки.
- Марки Вашего устройства нет в списке кодов.
- Попробуйте настроить пульт SRU 5040 автоматически.
- См. раздел «Автоматическая настройка пульта ДУ».
- Ни один код не работает при выполнении ручной настройки пульта ДУ.
- Выполните указания, приведенные в разделе «Автоматическая настройка пульта ДУ».

6. Нужна помощь?

Если у Вас имеются вопросы по работе пульта SRU 5040, Вы можете связаться с нами.

Контактная информация приведена в конце инструкции после перечня кодов.

Перед тем как обратиться в службу поддержки, внимательно прочтите настоящую инструкцию. Большую часть неполадок можно устранить самостоятельно. Если все же Вам не удается устранить неполадку, запишите данные о Вашем устройстве, указанные в списке кодов в конце руководства. Это позволит нашим специалистам быстрее и эффективнее помочь Вам.

Номер модели устройства приведен в прилагаемой к нему инструкции или на задней панели устройства. При обращении в службу поддержки держите устройство под рукой. Тогда нашим специалистам будет проще определить, правильно ли работает Ваш универсальный пульт ДУ.

Номер модели данного универсального пульта ДУ Philips: SRU 5040/10.

Коды для телевизоров

| A.R.Systems | 0064, | 0583, | 0401, | 0482 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Accent | | 0064, | 0583, | 0036 |
| Accuphase | | | | 0583 |
| Acura | • • • • • | 0583, | 0064, | 0036 |
| Adcom | | | | 0652 |
| Addison | ••••• | | 0135, | 0680 |
| Admiral | 0114, | 0120, | 0190, | 0390 |
| Adyson | • • • • • | | 0243, | 0244 |
| Agashi | • • • • • | • • • • • | 0243, | 0244 |
| Agazi | | | • • • • • | 0243 |
| AGB | • • • • • | • • • • • | • • • • • | 0543 |
| Aget | | | | 0114 |
| Aiko 0243, | 0036, | 0398, | 0099, | 0062 |
| •••• | 0388, | 0218, | 0244, | 0243 |
| Aim | 0064, | 0099, | 0583, | 0482 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • | • • • • • | 0733, | 0832 |
| Alwa | | | 0728, | 1943 |
| Akai 0036, | 0062, | 0064, | 0099, | 0190 |
| | 0244, | 0245, | 0378, | 0388 |
| | 0500, | 0507, | 0543, | 0575 |
| | 0633, | 0658, | 0729, | 0741 |
| AL 11 | •••• | 0742, | 0839, | 1564 |
| | | | | 0036 |
| Akiba 0064, | 0245, | 0309, | 0321, | 0482 |
| A1.5 | | | • • • • • | 0583 |
| Akira | | | | 0445 |
| Akito | | 0245 | 0064, | 0200 |
| Akura 0036, | 0064, | 0245, | 0303, | 10(4 |
| | 0300, | 0675, | 0741, | 0242 |
| Alaron | 0043 | 0044 | 0190 | 0243 |
| Alba 0030, 0245 0242 | 0003, | 0004, | 0170, | 0445 |
| 0459 0514 | 0274, | 0302, | 1044 | 0592 |
| Alcon | 0075, | 0741, | 1004, | 0103 |
| Allorgan | • • • • • | 0233 | 0244 | 0321 |
| Alletar | • • • • • | 0233, | 0064 | 0583 |
| Ambassador | | | 0001, | 0204 |
| | | 0244 | 0397 | 0427 |
| Amstrad 0036 | 0064 | 0204 | 0245 | 0398 |
| , | | 0543. | 1064. | 0583 |
| Anam | | | | 0036 |
| Anam National | | | | 0677 |
| Anex | | <u>.</u> | | 0448 |
| Anglo | | | | 0036 |
| Anitech 0036. | 0064. | 0103. | 0309. | 0583 |
| Ansonic 0397, | 0064, | 0036, | 0695, | 0401 |
| | 0286. | 0274. | 0455. | 0319 |
| | | | 0131. | 1464 |
| AOC | | 0036, | 0120, | 0135 |
| Apollo | | | | 0500 |
| Arc en Ciel | 0426, | 0136, | 0595, | 0223 |
| | | | | 0528 |
| Arcam | | | 0243, | 0244 |
| Ardem | | | 0064, | 0741 |
| Aristona | | | 0064, | 0583 |
| ART | | | | 1064 |
| Arthur Martin | | 0427, | 0190, | 0264 |
| ASA | 0132, | 0373, | 0114, | 0131 |
| Asberg | | 0064, | 0583, | 0103 |
| Asora | | | | 0036 |
| | | | | |

| Astra | |
|---------------------|--------------------------|
| Asuka | 0245, 0244, 0309 |
| Atlantic | 0064, 0583, 0233 |
| Atori | 0036 |
| Auchan | |
| Audiosonic | . 0064, 0583, 0244, 0401 |
| | , 0364, 0742, 0245, 0513 |
| | 0455 0036 0136 0847 |
| Audioton | 0244 0455 0513 |
| Ausind | 0103 |
| Autovov 0102 | 0114 0222 0244 0264 |
| Autovox 0105 | , 0114, 0233, 0244, 0264 |
| | |
| AVVA 0038 | , 0063, 0064, 0583, 0243 |
| | , 0135, 0036, 0401, 0633 |
| Axxent | |
| Axxon | 0741 |
| Ayomi | 0265 |
| Baihe | 0036 |
| Baile | |
| Baird | . 0099, 0220, 0244, 0136 |
| Bang & Olufsen | |
| Baosheng | |
| Barco | 0190 0579 0407 |
| Basic Lino | 0245 0401 0583 0190 |
| | 0243,0401,0303,0170 |
| | , 0309, 0482, 0036, 0064 |
| | . 0244, 0366, 0583, 1064 |
| Bastide | |
| Bauer | |
| Baur 0222 | , 0064, 0583, 0581, 0218 |
| 0388, 1532 | , 0376, 0482, 0539, 0562 |
| | 0581 |
| Bazin | |
| Beijing | . 0036, 0253, 0401, 0839 |
| Beko 0397 | , 0513, 0583, 0742, 0062 |
| | ,0064,0445,0835,1064 |
| Beon | |
| Berthen | 0695 |
| Best | 0364 0397 0448 |
| Bestar | 0064 0583 0397 0401 |
| Bestar Dagwoo | 0401 |
| Destal-Daewoo | 0244 |
| Binatone | |
| Black Diamond | . 0641, 0847, 1064, 1936 |
| Black Star | |
| Blacktron | 0309 |
| Blackway | 0309, 0245 |
| Blaupunkt | . 0581, 0218, 0482, 0197 |
| | 0222, 0063, 0562 |
| Blue Sky 0064 | , 0741, 1064, 0514, 0695 |
| 0482 | , 0742, 0309, 0245, 0583 |
| Blue Star | |
| Bondstec | 0274 |
| Pondstoc | 0274 |
| Donastec | 0244 0024 |
| DOOLS | |
| DFL | |
| Brandt 0652 | , 0528, 0426, 0314, 0223 |
| 0314 | , 0362, 0595, 0136, 0587 |
| | 0264, 0741 |
| Brandt Electronic . | 0314, 0362, 0528 |
| | 0595 |
| Brinkmann | . 0445, 0583, 0513, 0064 |
| | |
| Brionvega | 0064, 0583. 0114 |
| | |

| Britannia | СТС |
|--|--------------------------------------|
| Bruns | Curtis Mathes 0120, 0729 |
| BSR | Cybertron |
| BTC | Daewoo 0661, 0401, 0243, 0036, 0245 |
| Bush 0245, 0695, 0376, 0036, 0063 | 1164, 0244, 0064, 0135, 0197, 0583 |
| | |
| 1064, 0514, 0244, 0583, 0741, 0262 | Dainichi |
| | Dansai 0064. 0583. 0062. 0036. 0063 |
| Caihong | |
| Canton | Dantax |
| Carad | Dawa |
| Carena | Dayton |
| Carrefour | Daytron |
| Carver | Dayu |
| Cascade | De Graaf 0390, 0575 |
| Casio | Decca 0099, 0543, 1164, 0244, 0064 |
| Cathay | DeGraaf |
| CCE | Deitron |
| Celestial | Denver |
| Centrum | DER |
| Centurion | Desmet |
| Century | Diamant |
| CGE 0101, 0274, 0103, 0190, 0303 | Diamond 0036, 0243, 0398, 0733, 0847 |
| | Digatron |
| Changcheng | Digiline |
| Changfei | Digitex |
| Changhai | Digitor |
| Changhong | Digivision |
| Chengdu 0036 | Digix |
| Ching Tai | Dik |
| Chun Yun | Dixi |
| Chunfeng | DL |
| Chung Hsin 0063, 0135 | Domeos |
| Chunsun | Dongda 0036 |
| Cimline | Donghai |
| City | Dream Vision |
| Clarivox | DTS |
| Clatronic 0245, 0397, 0583, 0398, 0741 | Dual 0244, 0064, 0286, 0190, 0426 |
| 0244, 0245, 0103, 0274, 0036, 0064 | |
| Clayton | Dual-Tec |
| CMS | Dumont0114, 0131, 0374 |
| CMS Hightec | Dunai |
| Commercial Solutions 1474 | Durabrand |
| Concorde | Dux |
| Condor 0243, 0064, 0309, 0583, 0397 | D-vision |
| | Dwin |
| Conia | Dynatron |
| Conrac 0835 | ECE 0064 |
| Conrad 0064, 0583 | Edison-Minerva 0514 |
| Conrowa0036 | E-elite |
| Contec | Elbe |
| Continental Edison 0528, 0314, 0223 | 0583, 0245, 0218, 0637, 0244, 0543 |
| | |
| Cosmel | Elbe-Sharp |
| Cosmel | Elcit 0114, 0274 |
| Crosley 0114, 0274, 0101, 0103, 0374 | Elekta |
| | Elfunk |
| Crown 0036, 0397, 0064, 0448, 0583 | ELG 0064, 0583 |
| 0514, 0741, 0386, 0742, 0445, 0366 | Elin 0243, 0583, 0131, 0575, 0388 |
| 0103, 0513, 0633, 0739, 1064 | |
| Crystal0458 | Elite 0245, 0583 |
| CS Electronics 0274, 0243, 0245 | Elta |

| Emco | GEC 0190, 0064, 0583, 0543, 0099 |
|--|--|
| Emerson 0204, 0114, 0064, 0583 | |
| 0398, 0309, 0388, 0513, 0397, 0190 | Geloso 0274, 0401, 0036, 0374, 0390 |
| | |
| Emperor 0309 | General 0136 |
| Erres | General Electric 0314 |
| ESA | General Technic |
| ESC 0064, 0244 | Genesis |
| Ether | Genexxa 0245, 0583, 0190, 0036 |
| Etron | Gericom |
| Furo-Eeel 0244 | Giant 0036.0244 |
| Euromann 0064 0243 0244 0448 | Goldfunk 0695 |
| 0243 0244 0397 0448 | Goldband 0243 |
| Europa 0064 | Goldling 0364 |
| Europhon 0064 0542 0592 0274 | Goldstar 0064 0026 0217 0244 0274 |
| Curophon | 0242 0592 0459 0190 0299 0126 |
| | |
| Expert | |
| Exquisit | Gooding |
| Feilang | Goodmans |
| Feilu | |
| Feiyue | |
| Fenner 0401, 0036, 0401 | 1936, 0062, 0099, 0262, 0398, 0401 |
| Ferguson 0652, 0265, 0220, 0136, 0587 | 0587, 0614, 0657, 0661, 0741, 0835 |
| 0064, 0583, 0131, 0135, 0388, 0064 | |
| | Gorenje0397, 0448 |
| Fidelity 0220, 0190, 0398, 0064, 0583 | GPM 0245 |
| | Gradiente 0197 |
| Filsai0244 | Graetz 0388, 0398, 0366, 0583, 0190 |
| Finlandia 0373, 0386, 0190, 0099, 0314 | |
| | Granada 0064, 0583, 0099, 0386, 0135 |
| Finlux 0132, 0131, 0741, 0373, 0244 | 0244, 0063, 0366, 0543, 0103, 0500 |
| 0099, 0190, 0543, 0742, 0658, 0103 | 0362, 0587, 0190, 0575, 0378, 0383 |
| 0519, 0507, 0500, 0445, 0114, 0064 | |
| | Grandin 0309, 0064, 0427, 0036, 0190 |
| First Line 0321, 0064, 0243, 0401 | 0637, 0741, 0742, 0695, 0482, 0401 |
| 0695, 0741, 0190, 0036, 0243, 0274 | |
| 0265, 0099, 0244, 0388, 0099, 0244 | Grundig 0562, 0264, 0218, 0614, 0581 |
| 0262, 0376, 0579, 0583, 0835, 1064 | 0583, 0064, 0103, 0036, 0063, 0222 |
| Firstar | |
| Fisher 0131, 0244, 0397, 0388, 0190 | H&B0835 |
| | Haaz |
| Flint 0064, 0583, 0099, 0245, 0482, 0637 | Haier |
| Forgestone | Haihong |
| Formenti 0114, 0190, 0243, 0583, 0513 | Halifax |
| | Hampton |
| Formenti-Phoenix | Hanimex |
| Fortress | Hanseatic 0064. 0583. 0309. 0388. 0661 |
| Fraba 0397.0583.0064 | 0321, 0455, 0397, 0036, 0321, 0244 |
| Friac 0036 0064 0397 0448 0637 | 0303 0458 0835 |
| Frontech 0274 0458 0190 0036 0244 | Hantarey 0036 0064 0543 0265 |
| 0390 0475 | Hantor 0064 0583 |
| Euliteu 0233 0099 0036 0710 0064 | Hanvood 0036 0064 0514 |
| 0583 0388 0386 0344 0394 0379 | |
| Euiiteu Conord 0036 0233 0244 0740 | Hauppauge |
| Funci 0(05 0203, 0244, 0710 | |
| Future 0044 0502 | |
| C-live 00(4,0583 | |
| Galaxi | |
| Galaxis | miivox 0528, 0136, 0595, 0223, 0426 |
| | Higashi |
| GE 0309, 0136, 0362, 0120, 0587 | пікопа |
| | |
| Geant Casino | |

| Line | ID 00/4 |
|---|---------------------------------------|
| minari | IK |
| | Irradio 0036, 0064, 0274, 0398, 0317 |
| Hisawa 0309, 0245, 0637, 0427, 0482 | |
| | Isukai 0245, 0064, 0482, 0309 |
| Hisense 0036 0535 0583 | ITC 0244 0579 |
| | |
| Πι | 115 |
| Hitachi 0252, 0244, 0376, 0383, 0500 | 111 |
| 0543, 0583, 0244, 0063, 0064, 0099 | |
| | |
| 0390 0500 0507 0519 0535 0575 | ITT Nickia 0388 0575 0507 0373 |
| | |
| | |
| | |
| Hitachi Fujian | ITV0064, 0401 |
| Hitsu | lean |
| LIMV 0114 0220 | JEC 0062 |
| 11111 | JEC |
| Hoeher 0/41 | JiaLiCai |
| Home Electronics 0633 | Jinfeng |
| Hongmei | lingue |
| Horpyphon 0064 0583 | linta 0036 |
| 024F 0200 | Jinda |
| Hosnai | Jinxing |
| Hua Tun | JMB |
| Huafa | Jocel |
| Huanghaimei | lubilee |
| Huangha 0026 | |
| | JVC |
| Huanglong | |
| Huangshan | Kaige |
| Huanyu | Kaisui 0036, 0245, 0064, 0583, 0243 |
| Hygashi | 0482, 0244, 0309 |
| Uvpor 0026 0242 0244 0274 | Kambrook 0244 0459 |
| Hyper | Kambrook |
| Hypersonic | Kamp0243 |
| Hypson 0064, 0583, 0742, 0244, 0309 | Kangli0036, 0401 |
| 0265, 0482, 0427, 0513, 0695, 0741 | Kangyi |
| 1064 | Kapsch 0233 0190 0286 0131 0388 |
| Iboria 0044 0593 | Karshar 0064 0592 0209 0627 0190 |
| | Karcher 0004, 0383, 0303, 0837, 0130 |
| ICE 0398, 0064, 0036, 0245, 0244, 0243 | |
| lces | Kathrein 0583, 0064 |
| ICT 0064, 1164 | Kawa |
| Imperial 0064, 0190, 0583, 0445, 0388 | Kawasho |
| 0101 0103 0376 0223 0274 0397 | KB Aristocrat 0190 0374 |
| | |
| | Kendo0637,0274,0583,0190,0539 |
| Imperial Crown | 0397, 0455, 0064, 0262, 0321, 1464 |
| Indesit | Kennedy |
| Indiana | Kennex |
| Ingelen 0514 0637 0388 0190 0741 | KIC 0244 |
| Ingereal 0021 | Kingdov 0243 |
| Ingersol | Kingsley |
| Inno Hit 0036, 0099, 0245, 0244, 0543 | Kiota 0398, 0482 |
| | Kioto |
| Innova | Kiton |
| Innovation 0064 0583 | KU 0064 |
| in the set of the set | Kasisaal 04/2 00/4 0401 0502 030/ |
| Inotech | Kneissel 0462, 0064, 0401, 0563, 0266 |
| Interactive 0064, 0583, 0190, 0388 | |
| | Kolin |
| Interbuy 0036, 0064, 0539, 0583, 0274 | Kolster |
| Interfunk 0064. 0583. 0114. 0190. 0388 | Konggue 0036 |
| 0397 0136 0274 0529 0595 0274 | Konichi 0024 |
| | |
| | Konka 0064, 0583, 0245, 0445, 0245 |
| Internal | |
| International | Kontakt |
| Intervision 0309. 0244. 0398. 0513 | Korpel |
| 0297 0514 0245 0190 0274 | Kormor 004 0593 |
| | 10031105 |
| | коуода 0036 |
| 0475 0482 | Kraking 0265 |

| KT * | | | | 0244 |
|--|--|--|---|---|
| Kuaile | | | | 0036 |
| Kuba | | | 0190, | 0376 |
| Kulun | | | | 0036 |
| Kunlun | | | 0253. | 0401 |
| Kvoshu | | | , | 0445 |
| Kyoto | | 0190 | 0243 | 0244 |
| L&S Electroni | | | 0741 | 0025 |
| LaSat | | | 0141, | 00000 |
| | • • • • • • • • • • • | | 0515, | 0377 |
| Leader | | • • • • • | | 0030 |
| Lecson | • • • • • • • • • • • | | 0064, | 0583 |
| Legend | | | 0036, | 0364 |
| Lenco | 0064, 0190 | , 0131 | , 0401, | 0614 |
| | • • • • • • • • • • • | | • • • • • | 1064 |
| Lenoir | | • • • • • | • • • • • | 0036 |
| Lesa | | | | 0274 |
| Levis Austria | | | 0064, | 0583 |
| Leyco | | 0099 | , 0321, | 0064 |
| LG | 0244, 0274 | , 0397 | , 0458, | 0036 |
| 0064 | 0190, 0243 | , 0135 | , 0583, | 0671 |
| | 0741 | ,0742 | 0883. | 1664 |
| Liesenk & Tte | er | · · · · · · · | 0064. | 0583 |
| Liesenkotter | | | | 0064 |
| Lifeter | 0036 0064 | 0695 | 0539 | 1064 |
| Elictee | 1144 0592 | 0245 | 0401 | 0741 |
| Lloyda | 1104, 0303 | , 0245 | 0401, | 0024 |
| | | | • • • • • | 0030 |
| | | | | 0458 |
| Local India I | / | • • • • • | 0036, | 0398 |
| Lodos | | | | 1064 |
| Loewe | 0539, 0064 | , 0397 | , 0114, | 0319 |
| | | | | |
| | | | | 0543 |
| Logik | | | · · · · · · | 0543 0038 |
| Logik | 0036, 0038 | . 0220 | . 0398, | 0543 0038 0907 |
| Logik Logik Logix | 0036, 0038 | , 0220 | , 0398, | 0543 0038 0907 0695 |
| Logik Logik Logix Luma | 0036, 0038 | , 0220 , 0401 | , 0398, , 0036, | 0543 0038 0907 0695 0286 |
| Logik Logik Logix Luma | 0036, 0038 0233, 0064 | , 0220 , 0401 | , 0398, , 0398, , 0036, , 0390, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 |
| Logik Logik Logix Luma Lumatron | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 | , 0220 , 0401 , 0286 | , 0398, , 0398, , 0036, , 0390, , 0388, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 |
| Logik Logik Logix Luma Lumatron Lux May | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 | , 0220 , 0401 , 0286 | , 0398, , 0036, , 0036, , 0390, , 0388, , 0064, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 |
| Logik Logik Logix Luma Lumatron Lux May Luxor | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 | ,0220,0401,0401,0286,0286,0519 | , 0398, , 0036, 0390, , 0388, 0064, .0388. | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 |
| Logik Logik Logix Lumatron Lux May Luxor | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 | ,0220 ,0401 ,0286 ,0286 | , 0398, , 0036, , 0036, , 0390, , 0388, , 0064, , 0388, , 0244 | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 0658 |
| Logik Logik Logix Lumatron Lux May Lux or 0575, | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 0390 | , 0398, , 0036, , 0390, , 0388, , 0064, , 0388, , 0244, , 0507 | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 0658 1064 |
| Logik Logix Lumatron Lumatron Lux May Luxor M Electronic | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0373 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 0064 | , 0398, , 0036, 0390, , 0388, 0064, , 0388, , 0244, , 0507, 0274 | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 0658 1064 0132 |
| Logik Logik Logik Logix Lumatron Lumatron Lux May 0575, | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 , 0064 | , 0398, , 0036, 0390, , 0388, 0064, , 0388, , 0244, , 0507, , 0274, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 0658 1064 0132 0519 |
| Logik Logik Logix Lumatron Lux May Luxor M Electronic 0131, 0242 | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0373 0400, 0314 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0590 , 0064 , 0244 | , 0398, , 0036, .0390, , 0388, .0064, , 0388, , 0244, , 0507, , 0274, .0507, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 0658 1064 0132 0519 |
| Logik Logik Logix Lumatron Lux May Luxor M Electronic | 0036, 0038 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 | , 0220 , 0401 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 , 0064 , 0244 , 0583 | | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 0658 1064 0132 0519 0388 |
| Logik Logik Logix Lumatron Lux May Luxor 0575, M Electronic 0131, 0243, | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 | ,0220 ,0401 ,0286 ,0519 ,0500 ,0390 ,0064 ,0244 ,0583 ,0218 | ,0398, 0390, 0388, 0390, 0388, 0064, 0388, 0244, 0507, 0274, 0507, 0274, 0507, 0222, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 0658 1064 0132 0519 0388 0136 |
| Logik Logik Logik Logix Lumatron | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0373, 0370 0401, 0035 0401, 0035 | ,0220 ,0401 ,0286 ,0519 ,0500 ,0390 ,0064 ,0244 ,0583 ,0218 | ,0398, ,0036, 0390, ,0388, 0064, ,0388, ,0244, ,0507, ,0274, ,0507, ,0661, ,0222, ,,055,05 | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 0658 1064 0132 0519 0388 0136 0064 |
| LogikLogikLogikLogikLogixLugixLumatronLux MayLuxor | 0036, 0038 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0401, 0036 0190, 0314 | ,0220 ,0401 ,0286 ,0519 ,0500 ,0390 ,0064 ,0244 ,0248 ,0218 ,0218 ,0374 | ,0398, ,0036, ,0390, ,0388, ,0064, ,0388, ,0244, ,0507, ,0274, ,0507, ,0661, ,0222, ,, ,0543, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 0658 1064 0132 0519 0388 0136 0064 0132 |
| Logik Logik Logix Lumatron Lux May Luxor 0575, M Electronic | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0377, 0376 0190, 0373 0401, 0036 0190, 0314 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 , 0064 , 0244 , 0583 , 0218 , 0374 , 0374 | ,0398, ,0036, 0390, ,0388, 0064, ,0388, ,0244, ,0507, ,0274, ,0507, ,0661, ,0222, ,, ,0543, ,0243, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 0658 1064 0132 0519 0388 0136 0064 0579 0103 |
| LogikLogikLogikLogikLogixLugixLumatronLux MayLuxor | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0373 0401, 0036 0190, 0314 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 , 0064 , 0244 , 0583 , 0218 , 0374 , 0374 | 0398, 0036, 0390, 0388, 0064, 0388, 0244, 0507, 0274, 0507, 0661, 0222, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 0658 1064 0132 0519 0388 0136 0064 0579 0103 0733 |
| Logik Logik Logik Logix Logix Lux May | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0373 0401, 0036 0190, 0314 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 , 0064 , 0244 , 0583 , 0218 , 0374 , 0374 , 0543 , 0374 | 0398, 0398, 0390, 0388, 0064, 0388, 0244, 0507, 0274, 0543, 0243, 0063, 0741, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0383 0658 1064 0132 0519 0388 0136 0064 0579 0103 0733 0742 |
| LogikLogikLogikLogikLogikLogixLogixLumatronLux MayLuxor | 0036, 0038 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0190, 0373 0401, 0036 0190, 0314 0114, 0274 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 , 0390 , 0244 , 0583 , 0218 , 0374 , 0543 , 0064 , 0190 | 0398, 0036, 0390, 0388, 0064, 0388, 0244, 0507, 0274, 0507, 0661, 0222, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0383 0658 1064 0132 0519 0388 0136 0064 0579 0103 0733 0742 0062 |
| Logik Logik Logik Logix | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0401, 0033 0190, 0314 0114, 0274 0114, 0274 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 , 0064 , 0244 , 0374 , 0374 , 0374 , 0064 , 0190 , 0244 | 0398, 0036, 0390, 0388, 0064, 0388, 0244, 0507, 0661, 0222, 0543, 0243, 0243, 0063, 0741, 0303, 0262, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0036 00363 0658 0132 0519 0388 0136 0064 0579 0103 0733 0742 0062 0321 |
| Logik Logik Logik Logik Logix Lux May | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0373 0401, 0036 0190, 0314 0114, 0274 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 , 0064 , 0244 , 0583 , 0374 , 0374 , 0374 , 0374 , 0190 , 0244 | 0398, 0036, 0390, 0380, 0390, 0380, 0244, 0507, 0274, 0507, 0274, 0543, 0243, 0243, 0741, 0303, 0262, 0695, | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 00363 0658 1064 0132 0519 0388 0136 0559 0138 0064 0579 0103 0742 0062 0321 |
| Logik Logik Logik Logik Logix Lux day | 0036, 0038 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0401, 0036 0190, 0314 0114, 0274 0064, 0583 0062, 0064 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 , 0064 , 0583 , 0374 , 0583 , 0374 , 0543 , 0064 , 0190 , 0244 , 0064 | 0398, 0036, 0390, 0388, 0064, 0388, 0244, 0507, 0507, 0507, 0507, 0543, 0244, 0507, 0543, 0244, 0303, 0741, 0303, 0262, 0695, 0064, | 0543 0038 0907 0695 0286 0383 0646 0383 0658 1064 0132 0519 0388 0136 0064 0579 0103 0742 0062 0062 0062 1064 053 |
| Logik Logik Logik Logix Lugix | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0401, 0035 0190, 0314 0114, 0274 0114, 0274 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 , 0064 , 0583 , 0218 , 0374 , 0583 , 0218 , 0374 , 0583 , 0244 , 0593 , 0244 , 0190 , 0244 , 0190 , 0244 , 0244 | 0398, 0036, 0388, 0064, 0388, 0244, 0507, 0274, 0507, 0222, 0543, 00543, 0243, 00543, 0243, 00543, 0243, 0243, 0243, 0265, 0064, | 0543 0038 0907 0695 0286 0286 0383 0658 1064 0132 0519 0388 0136 0064 0579 0103 0742 0062 0321 1064 0583 0114 |
| Logik Logik Logik Logik Logix Lux day Lux May | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0401, 0036 0190, 0314 0114, 0274 0064, 0583 0062, 0064 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0064 , 0583 , 0244 , 0583 , 0374 , 0374 , 0374 , 0490 , 0244 , 0190 , 0244 , 0064 , 0190 , 0244 , 0064 | | 0543 0038 0907 0695 0286 0286 0286 0286 0383 0658 1064 0132 0519 0388 0136 0579 0103 0742 0062 0321 1064 0533 0742 0321 1064 |
| Logik Logik Logik Logik Logix Lux May | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0190, 0373 0317, 0376 0317, 0376 0190, 0314 0114, 0274 0064, 0583 0062, 0064 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0064 , 0244 , 0583 , 0374 , 0374 , 0374 , 0374 , 0374 , 0401 | | 0543 0038 0907 0695 0286 1064 0244 0036 0383 0658 1064 0132 0519 0388 0136 00549 0133 0742 0062 0321 1064 0579 0103 0742 0062 0321 1064 0579 0104 0741 0741 0741 |
| LogikLogikLogikLogikLogikLogixLogi | 0036, 0038 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 037, 0376 0190, 0314 0114, 0274 0064, 0583 0062, 0064 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 , 0064 , 0244 , 0583 , 0374 , 0374 , 0190 , 0244 , 0190 , 0244 , 0190 , 0244 , 0244 , 0401 | 0398, 0036, 0390, 0038, 0064, 0507, 0274, 0567, 0222, 0543, 0243, 0741, 0303, 0743, 0262, 0665, 0064, | 0543 0038 0907 0286 1064 0244 0036 0383 1064 0383 1064 0519 0388 0136 0064 0579 0103 0733 0742 0321 1064 0583 0114 0583 0114 0741 0244 |
| Logik Logik Logik Logik Logix Logix | 0036, 0038 0233, 0064 0233, 0064 0264, 0384 0190, 0373 0317, 0376 0401, 0036 0190, 0374 0114, 0274 0114, 0274 0064, 0583 0062, 0064 | , 0220 , 0401 , 0286 , 0519 , 0500 , 0390 , 0064 , 0244 , 0374 , 0374 , 0374 , 0401 | 0398, 0398, 0398, 0388, 0244, 0507, 0274, 0507, 0543, 0243, 0063, 0741, 0303, 0262, 0064, 0303, 0265, 0064, 0036, 0742, 0036, 0742, 0245, | 0543 0038 0907 0286 1064 0244 0036 0383 00658 1064 0132 0519 0388 0136 0064 0132 0733 0742 0302 0321 1064 0579 0103 0733 0742 0321 1064 0579 0123 0742 0321 1064 0321 0741 0741 0244 0741 0244 0388 0757 0757 0757 0757 0757 0757 0757 07 |

| | 0583 |
|---|--|
| | 0063 |
| | 0362 |
| | 0514 |
| | 1064 |
| Matsushita | 0677 |
| Matsuviama | 0614 |
| MCE | 0036 |
| Mediator | 0583 |
| Medion 0064, 0695, 1164, 0539 | 0583 |
| | 1927 |
| Megas | 0637 |
| MEI | 1064 |
| Melectronic 0036, 0064, 0131. | 0132 |
| | 0373 |
| | 0661 |
| | 0741 |
| Melvox | 0427 |
| Memorex | 1064 |
| Memphis | 0099 |
| Mercury | 0064 |
| Mermaid | 0064 |
| Metronic | 0652 |
| Metz | 0064 |
| | 0614 |
| 0695 | 0773 |
| MGA | 0245 |
| | 0401 |
| Micromaxx 0064 0583 0835 | 0657 |
| 0695 | 1064 |
| Microstar | 0835 |
| MicroTEK | 0847 |
| Minato 0064 | 0017 |
| | 0583 |
| Minerva 0514 0222 0543 0103 | 0583 0135 |
| Minerva 0514, 0222, 0543, 0103, 0581, 0264 | 0583 0135 0562 |
| Minerva 0514, 0222, 0543, 0103, | 0583 0135 0562 0064 |
| Minerva 0514, 0222, 0543, 0103, | 0583 0135 0562 0064 0386 |
| Minerva 0514, 0222, 0543, 0103 | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 |
| Minerva 0514, 0222, 0543, 0103, | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 |
| Minerva 0514, 0222, 0543, 0103, 0581, 0264, Minoka Mirror Mistral Electronics Mitsubishi | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 |
| Minerva 0514, 0222, 0543, 0103,0581, 0264, | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 0583 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 0583 0103 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 0583 0103 0120 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 0583 0103 0120 0376 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 0583 0103 0120 0376 0741 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 0583 0103 0120 0376 0741 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 0583 0103 0120 0376 0741 0253 0220 |
| Minerva 0514, 0222, 0543, 0103, | 0583 0135 0562 0064 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 0583 0103 0120 0376 0741 0253 0220 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 0583 0100 0376 0741 0253 0220 0583 |
| Minerva 0514, 0222, 0543, 0103, 0581, 0264, Minoka | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 0583 0103 0120 0376 0741 0253 0220 0583 0397 |
| Minerva 0514, 0222, 0543, 0103, | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0036 0319 0036 0583 0103 0130 0376 0741 0253 0220 0583 0397 0513 0190 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 1927 0220 00114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 0583 0120 0376 0741 0253 0220 0583 0397 0513 0190 0574 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0583 0103 0130 0376 0741 0253 0320 0583 0397 0513 0190 0274 0064 |
| Minerva 0514, 0222, 0543, 0103, | 0583 0135 0562 0064 0386 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0583 0103 0120 0376 0741 0220 0583 0120 0583 0120 0583 0190 0220 0583 0397 0513 0190 0274 0064 0388 |
| Minerva 0514, 0222, 0543, 0103, | 0583 0135 0562 0064 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0036 0319 0036 0741 0253 0120 0583 0120 0583 0397 0513 0190 0274 0064 0384 |
| Minerva | 0583 0135 0562 0064 1927 0220 0114 0562 1064 0190 0636 0319 0036 0583 0103 0120 05741 0253 0397 0513 0190 0513 0190 0274 0388 0397 0253 0397 |

| Nanbao |
|---|
| Naonis |
| NAT 0253 |
| National |
| NEC 0063, 0197, 0036, 0401, 0244 |
| 0064, 0583, 0038, 0482, 0535, 0614 |
| |
| Neckermann 0064, 0218, 0583, 0190 |
| $\ldots \ldots 0445, 0274, 0581, 0244, 0583, 0539$ |
| |
| NEI 0064, 0583, 0458, 0364, 0398 |
| Nesco |
| Netsat 0064, 0583 |
| Network |
| Neufunk 0064, 0036, 0245, 0309, 0583 |
| |
| New Tech 0244, 0475 |
| New World |
| Newave 0036, 0120 |
| Newtech 0064, 0036 |
| Nicamagic |
| Nikkai 0099, 0244, 0062, 0364, 0243, |
| |
| Nobliko 0103, 0243 |
| Nogamatic 0426, 0528, 0223, 0595 |
| Nokia 0190, 0388, 0376, 0519, 0500 |
| 0366, 0401, 0658, 0373, 0386, 0637 |
| 0136, 0384, 0374, 0378, 0507, 0575 |
| |
| Nordic |
| |
| Nordmende 0136, 0314, 0595, 0426 |
| Nordmende 0136, 0314, 0595, 0426 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 |
| Nordmende 0136, 0314, 0595, 0426 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 Normerel |
| Nordmende 0136, 0314, 0595, 0426 |
| Nordmende0136, 0314, 0595, 0426 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 Normerel .0064 Novatronic .0064, 0132, 0401 Nu-Tec. .0482, 0847 |
| Nordmende 0136, 0314, 0595, 0426 |
| Nordmende 0136, 0314, 0595, 0426 |
| Nordmende 0136, 0314, 0595, 0426 |
| Nordmende. 0136, 0314, 0595, 0426 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 Normerel |
| Nordmende. 0136, 0314, 0595, 0426 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 Normerel |
| Nordmende. 0136, 0314, 0595, 0426 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 Normerel .0064 Novatronic .0064, 0132, 0401 Nu-Tec. .0482, 0847 Oceanic .0190, 0388, 0374, 0427, 0500 |
| Nordmende 0136, 0314, 0595, 0426 |
| Nordmende. 0136, 0314, 0595, 0426 |
| Nordmende. 0136, 0314, 0599, 0426 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 Normerel |
| Nordmende. 0136, 0314, 0599, 0426 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 Normerel |
| Nordmende 0136, 0314, 0595, 0426 |
| Nordmende. 0136, 0314, 0595, 0426 |
| Nordmende. 0136, 0314, 0595, 0426 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 Normerel |
| Nordmende 0136, 0314, 0595, 0426 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 Normerel |
| Nordmende 0136, 0314, 0399, 0426 |
| Nordmende. 0136, 0314, 0399, 0426 |
| Nordmende. 0136, 0314, 0359, 0426 |
| Nordmende. 0136, 0314, 0399, 0426 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 Normerel |
| Nordmende. 0136, 0314, 0399, 0426 |
| Nordmende. 0136, 0314, 0399, 0426 |
| Nordmende. 0136, 0314, 0399, 0426 |
| Nordmende. 0136, 0314, 0399, 0426 0223, 0064, 0222, 0528, 0587, 0741 Normerel |
| Nordmende. 0136, 0314, 0399, 0426 |

| Palladium 03 | 97.0064.0445.0583.0274 |
|---|---|
| | 81, 0244, 0376, 0114, 0390 |
| | 0397 0657 0741 1164 |
| Palsonic 00 | 64 0244 0245 0445 0475 |
| Panama 00 | 134 0344 0044 0593 0374 |
| Pananai 00 | 77 02/4 0252 0543 0575 |
| Panasonic 06 | 677, 0264, 0253, 0543, 0575 |
| | 90, 0394, 0064, 0374, 0135 |
| 03 | 378, 0535, 0677, 1337, 1677 |
| Panavision | |
| Panda | 0036, 0253, 0535, 0733 |
| Pathe Cinema . | 0265, 0319, 0190, 0243 |
| | 0427, 0458, 0579 |
| Pathe Marconi . | 0528, 0426, 0264, 0595 |
| | |
| Pausa | |
| Perdio 00 | 99, 0064, 0190, 0243, 0309 |
| Perfekt | 0064 |
| Philco 01 | 14 0101 0445 0103 0274 |
| 1111100 | 0397 0064 0579 |
| Dhilov | 0220 0220 |
| Philex | |
| Philharmonic | |
| Philips 05 | 83, 0064, 0883, 0581, 0218 |
| | 20, 0036, 0135, 0265, 0388 |
| ••••• | 0401, 0539 |
| Phoenix 00 | 064, 0114, 0243, 0513, 0579 |
| Phonola | 0064, 0243, 0114, 0220 |
| Pilot | 0733, 0739 |
| Pioneer 00 | 064, 0455, 0136, 0038, 0190 |
| 01 | 97, 0314, 0388, 0513, 0539 |
| Pionier | |
| Plantron | |
| Playsonic 00 | 64 0244 0366 0741 0742 |
| | |
| Policom | 0595 0528 |
| Policom | |
| Policom Polytron | |
| Policom Polytron Poppy | |
| Policom Polytron Poppy Portland Portland Portland | |
| Policom Polytron Poppy Portland Powerpoint | |
| Policom Polytron Poppy Portland Powerpoint Prandoni-Prince | |
| Policom Polytron. Polytron. Poppy. Portland. Powerpoint Prandoni-Prince | 0595,0528 0309 0036 0401 0064,0514 0274,0543,0103 0388,0390 |
| Policom Polytron Popy Portland Powerpoint Prandoni-Prince Precision | 0595, 0528 0309 0036 0401 064, 0514 0274, 0543, 0103 0388, 0390 0244 |
| Policom Polytron Poppy Portland Prandoni-Prince Precision Prima | 0595,0528 0309 0036 0401 0064,0514 0274,0543,0103 0388,0390 0244 0036 |
| Policom Polytron Poppy Portland Powerpoint Prandoni-Prince Precision Prima Prinston | |
| Policom Polytron Poppy Portand Powerpoint Prandoni-Prince Precision Prinston Prinz | 0595,0528 0309 0036 0401 0064,0514 0274,0543,0103 0388,0390 0244 0036 1064 0099,0388 |
| Policom Polytron Poppy Portand Prandoni-Prince Precision Prinston Prinston Profex00 | 0595, 0528 0309 0036 0401 064, 0514 0274, 0543, 0103 0388, 0390 0244 0036 1064 0099, 0388 036, 0388, 0103, 0190, 0390 |
| Policom Polytron. Polytron. Portland. Porrland. Prandoni-Prince Precision Prinston. Prinston. Prinz Profex. Orpofi. | 0595,0528 0309 0036 0401 0064,0514 0274,0543,0103 0388,0390 0244 0036 1064 0099,0388 036,0388,0103,0190,0390 0036 |
| Policom Polytron Popy Portland Prandoni-Prince Precision Prima Prinz Prinz Profit Profit.onic | 0595, 0528 0309 0036 0401 0064, 0514 00274, 0543, 0103 0388, 0390 0244 0036 0036 0036 0099, 0388 036, 0388, 0103, 0190, 0390 0036 |
| Policom Polytron Poppy Portand Powerpoint Prandoni-Prince Precision Prinston Prinston Profex00 Profit Profitronic Profitronic | 0595,0528 0309 0036 0401 0064,0514 0274,0543,0103 0388,0390 0244 0036 1064 0099,0388 036,0388,0103,0190,0390 0036 0064 |
| Policom Polytron. Polytron. Portland. Porrtland. Prandoni-Prince Precision Prinston. Prinston. Prinston. Profex. Profitronic. Profitronic. Profitronic. | 0595,0528 0309 0036 0401 0064,0514 00274,0543,0103 0244 0036 1064 0099,0388,0103,0190,0390 0064 0064 0064 |
| Policom Polytron. Polytron. Polytron. Polytron. Portland. Portland. Portland. Prandoni-Prince Precision Prina. Prinston. Prinz Prinston. Prinz Profex. OC Profi. Profice. Profic Profice Profi | 0595, 0528 0309 0036 0401 0064, 0514 00274, 0543, 0103 0388, 0390 0244 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 00 |
| Policom Polytron Poppy Portand Powerpoint Prandoni-Prince Precision Prima Prinz Profix Profix Profix Profine Proline Proline | 0595, 0528 0309 0036 0401 0064, 0514 00274, 0543, 0103 0388, 0390 0244 0036 0099, 0388 036, 0388, 0103, 0190, 0390 0064 0064 0064 1064 11064 |
| Policom Polytron. Polytron. Popty Portland. Portland. Prandoni-Prince Precision Prinston. Prinston. Prinston. Profex. Profit. | 0595,0528 0309 0036 0401 0064,0514 00274,0543,0103 0244 0036 1064 0099,0388,0103,0190,0390 0036 0064 0064 0064 0064 0064 0064 006 |
| Policom Polytron. Polytron. Portland. Porrtland. Prandoni-Prince Precision Prince Prinston. Prinston. Prinston. Profex. Profex. Profitronic. Profitronic. Profitronic. Profine. Proscan | 0595,0528 0309 0036 0401 0064,0514 00274,0543,0103 0388,0390 0244 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0064 0099,0388,0103,0190,0390 0036 0064 0064 0064 0064 0064,052,0657,0661 1064 |
| Policom Polytron. Polytron. Polytron. Polytron. Polytron. Portland. Portland. Portland. Prandoni-Prince Precision . Prenison . Prinz Prinz . Profix . O C Profi. Profice . O C Profi. Profice . O C Profice . O C Proscan . Prosonic . O C Proscan . Prosonic . O C Proscan . Prosonic . O C Protect | 0595, 0528 0309 0036 0401 0064, 0514 00274, 0543, 0103 0388, 0390 0244 0036 0036 0036 0044 0099, 0388 0099, 0388, 0103, 0190, 0390 0036 0064 0064 0064 0064 0064 0064 006 |
| Policom Polytron Poppy Portand Powerpoint Prandoni-Prince Prandoni-Prince Prinz Prinz Profex000 Profi Profex000 Profine000 Proscan Proscan Proscan000 Proscan | 0595, 0528 0309 0036 0401 0064, 0514 00274, 0543, 0103 0388, 0390 0244 0036 0046 0099, 0388 036, 0388, 0103, 0190, 0390 0036 0064 0099, 0064, 0652, 0657, 0661 1064 1474 1474 1474 064, 0243, 0244, 0695, 0376 1664, 0244, 0274, 0513, 0579 |
| Policom Polytron. Polytron. Portland. Porrtland. Prandoni-Prince Precision Prinston. Prinston. Prinston. Profex. Profex. Profitronic. Profitronic. Profitronic. Profitronic. Proscan Proscan Proscan. Proscan. Proscan. Proscan. Protech. OC | 0595,0528 0309 0036 0401 0064,0514 00274,0543,0103 0388,0390 0244 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 00 |
| Policom Policom Polytron. Polytron. Polytron. Polytron. Portland. Portland. Prandoni-Prince Precision Prina. Prinston. Prinz Prinston. Profix. OC Profi. Profice. Profice. Profine OC Profi. Prostan Profice. OC Prostan Prostonic. OC Protech. OC Protech. OC Proton. Proton. Proton. Proton. Proton. Proton. Protom. | 0595, 0528 0309 0036 0401 0064, 0514 00274, 0543, 0103 0388, 0390 0244 0036 0036 0036 0064 0099, 0388, 0103, 0190, 0390 0036 0064 0064 0064 0064 0064 0064 006 |
| Policom Policom Polytron. Polytron. Polytron. Polytron. Portand. Portand. Portand. Prandoni-Prince Precision Prinz Prima. Prinz Profix OC Profi. Profi. Profice OC Profi. Profice OC Proscan Proscan Proscan CO Protech. OC Protech. OC Protech. OC Protech. OC Protech. OC Protision. ProVision. ProVision. | 0595, 0528 0309 0036 0401 0064, 0514 0038, 0390 0244 0036 0038, 0390 0244 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 00 |
| Policom Polytron. Polytron. Portland. Portland. Prandoni-Prince Precision Prinston. Prinston. Profix Profitronic Profitronic Profitronic. Profitronic. Proscan Proscan Proscan Proscan Proscan Proscan Proston. Protech. Otas, 03 Proton Proton. Proversion Proston. Proversion Proton. Proversion Proton. Proversion Proton. Proversion Proton. Proversion Proton. Proversion Proton. Proversion Proton. Proversion Proton. P | 0595, 0528 0309 0036 0401 0064, 0514 00274, 0543, 0103 0274, 0543, 0103 0244 0036 0099, 0388, 0103, 0190, 0390 0099, 0388, 0103, 0190, 0390 0064 0064 0064 0064 0064 0064 0064 00 |
| Policom Polytron. Polytron. Portland. Portland. Prandoni-Prince Precision Prinston. Prinston. Prinston. Profex. Profex. Profitronic. Profitronic. Profine. Profitronic. Proscan Proscan. Proscan. Proscan. Proton. Pro | 0595, 0528 0309 0036 0401 0064, 0514 00274, 0543, 0103 0038, 0390 0244 0038, 0390 0244 0036, 0388, 0103, 0190, 0390 0036 0064 0099, 0388, 0103, 0190, 0390 0036 0064 0064, 0052, 0657, 0661 1064 0064, 0052, 0657, 0661 1064 0064, 0052, 0655, 0376 1064, 0244, 0274, 0513, 0579 0164, 0245, 0655, 0376 0064, 0583, 0741 0064, 0583, 0741 0036, 0671 |
| Policom Policom Polytron. Polytron. Polytron. Polytron. Polytron. Portland. Portpart. Prandoni-Prince Precision Prina. Prina. Prina. Prina Prina. Prina Prina. Profex. 00 Profi. Profina Profica Profi | 0595, 0528 0309 0036 0401 0064, 0514 0038, 0390 0274, 0543, 0103 0388, 0390 0244 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0036 00 |
| Policom Policom Policom Policom Policom Policom Policom Portland. Portland. Portland. Prandoni-Prince Precision Prina. Prinston. Prinston. Prinz Profix OC Profi. Profironic. Profironic. Profironic. Profironic. Profironic. Prosan Prosan Prosan Prosan Prosan Proton. Prossan Proton. Provision. ProVision. ProVision. Prev . 0064, 05 Pymi. Qingdao Quadral | 0595,0528 0309 0036 0401 0064,0514 00274,0543,0103 0244 0036 0044 0036 0044 0099,0388,0103,0190,0390 0064 0064 0064 0064 0064 0064 0064 00 |
| Policom Policom Policom Policom Policom Policom Policom Policom Policom Portand. Portland. Prandoni-Prince Precision Prinaton Prinston. Prinston. Prinston. Prinz Profex. 000 Profi. Profitronic. Profitronic. Profitronic. Profitronic. Profitronic. Ot Proscan Prosonic. 000 Protech. 000 Protech. 000 Proton. ProVision. ProVision. ProVision. ProVision. Provision. Quadral. Quadral. Quasar. Proscan Proscan Process Process Process Provision Protech. Provision. Provision. Provision. Provision. Provision. Provision. Provision. Provision. Provision. Quadral. Quasar. Provision Process Provision Provision Provision Provision Provision Provision Provision Provision. Provision Provis | 0595,0528 0309 0036 0401 0064,0514 00274,0543,0103 0388,0390 0244 0036 0036 0036 0036 0036 0036 0064 0099,0388,0103,0190,0390 0036 0064 0064 0064 0064 0064 0064 006 |

| Quelle 0064, 0131, 0388, 0539, 0528 | Schaub Lorenz 03/6, 05/5, 0513, 03/4 |
|--------------------------------------|---|
| 0562 0581 0063 0244 0274 0101 | 0388 0401 0633 0741 |
| | |
| | Schneider 0064, 1164, 0244, 0286 |
| Questa | 0274, 0398, 0388, 0245, 0695, 1064 |
| Radialya 0126 0245 0264 0459 | 0190 0741 0064 0276 0279 0592 |
| Radialva | |
| Radiola | Scotland |
| Radiomaralli 0114 0543 0064 | Soaway 0661 |
| RadioIIIai eiii | Seaway |
| RadioShack | Seelver |
| Radiotone 0036 0064 0455 0695 1064 | SEG 0244 0695 0063 0064 0036 |
| Radiotoric: | |
| Rank Arena | |
| RCA | |
| D | SEL 0111 0221 0222 00(1 0201 0271 |
| Recor | SEL 0114, 0321, 0233, 0064, 0204, 0374 |
| Rediffusion 0388, 0063, 0373, 0378 | |
| 0575 | Soi Sinuduna 0064 0114 0222 0221 |
| | Sel-Siliddyne 000-, 011-, 0255, 0521 |
| Reflex | |
| Reoc 0741 | Seleco 0233 0190 0286 0373 0374 |
| Rede | |
| Revox | |
| Rex | Sencora |
| | C |
| RFT | Sentra 0303,0062 |
| Rhapsody | Serino |
| P Line 0064 | Shanghai 0024 0252 |
| R-Line | Shanghal |
| Roadstar 0036, 0064, 0245, 0309 | Sharp 0120, 0036, 0063, 0220, 0321 |
| 0445 0695 0741 1064 1927 | 0543 0477 1220 |
| | |
| Robotron | Shen Ying |
| Rover 0063 | Shencai 0036 |
| D 0024 0044 0242 0444 0720 | CL CL: 002(0120 |
| Rowa 0036, 0064, 0243, 0614, 0739 | Sneng Chia |
| Roxy | Shenyang |
| Bauel Lunz 0449 0362 | Shamuaad 0024 |
| Royal Lux | Sherwood |
| RTF | Shintoshi |
| Saba 0652 0314 0114 0136 0426 | Shivaki 0064 |
| 5a5a | 5111/2101 |
| 0543, 0388, 0362, 0575, 0587, 0528 | Shorai |
| | Show |
| 0744 | C: 0144 0542 0274 0570 |
| | Slarem 0114, 0543, 0374, 0579 |
| Saccs | Siemens 0218, 0222, 0581, 0064, 0374 |
| Sagom 0492 0637 | 0562 |
| Sagein | |
| Saige | Siera |
| Saisho 0262 0543 0204 0244 0190 | Siesta 0397 |
| | |
| | Silva 0243, 0064, 0388 |
| Saivod 0064, 0583, 0695, 0739, 1064 | Silva Schneider 0064 |
| Calver 0190 | Silver 0062 0200 0402 0742 |
| Sakai0190 | Silver |
| Sakyno0482 | SilverCrest 1064 |
| Salora 0317 0383 0388 0386 0543 | Singer 0114 0036 0362 0398 0462 |
| | anger |
| | |
| | Sinudyne 0204, 0543, 0321, 0388 |
| Salsa 0362 | 0114 0233 0262 0374 0579 |
| Jaisa | |
| Sambers | Skantic 0384, 0383 |
| Sampo | SKY 0064, 0309, 0907 |
| C | |
| Samsung 0064, 0036, 0244, 0397, 0243 | Skyworth |
| | Sliding |
| 0941 0064 0120 0252 0475 0592 | SIV 0495 |
| | 3LX |
| | Smaragd |
| Sandra 0243 0244 | Solavoy 0388 0099 0064 0190 0378 |
| | |
| Sansui 0064, 0583, 0482, 0398, 0733 | |
| | Sonawa |
| Senten 0007 | Sangha 0024 |
| Januon | Jongua |
| Sanyo 0319, 0038, 0397, 0366, 0131 | Soniko |
| 0099 0243 0244 0190 0036 0135 | Sonitron 0397 0344 0344 |
| | Some Shi |
| 0064, 0583, 0513, 0063, 0197, 0535 | Sonoko |
| | Sanalan 0100 0200 0274 0200 0575 |
| | 3010101 0170, 0307, 0374, 0300 0771 |
| Camulan AAAA | Sonolor 0170, 0307, 0374, 0386, 0375 |
| Sanyuan | Sontec |
| Sanyuan 0036, 0120 SBR | Sontec |
| Sanyuan 0036, 0120 SBR | Sontor 0170, 0307, 0374, 0380, 0575 Sontec 0064, 0397, 0036, 0321 Sony 1678, 0063, 0101, 0038, 0064 0120, 0197, 0477, 1037, 4523 |

| Sound & Vision | lek |
|---------------------------------------|--|
| Soundwave | Teleavia 0136, 0528, 0517, 0595, 0223 |
| Sowa 0063.0253 | 0426 |
| Sportm 0026 | Tolocom 0064 0190 0286 |
| spectra | |
| Ssangyong 0036 | Telefunken 0136, 0528, 0498, 0362 |
| Staksonic | |
| Standard 0245, 0036, 0064, 0244, 0401 | |
| 1064 | 0513 0517 0525 0587 0614 0739 |
| Court 1/200 000/4 | |
| Star Lite | |
| Starlite 0036, 0064, 0579 | Telefusion 0064 |
| Stenway 0309, 0245 | Telegazi |
| Stern | Telesonic |
| Strato 0036 0064 | Tolostar 0036 0064 0593 |
| | Telestal |
| Sunkai | Teletech 0036, 0274, 0064, 0364, 0695 |
| Sunkai 0321, 0382, 0482, 0514, 0637 | |
| Sunstar | Teleton 0244, 0063, 0233, 0286, 0376 |
| Supwatt 0482 | 0390 |
| Summand 00(4,002) | Televideen 0242 0570 |
| Sunwood | Televideon |
| Superla | Teleview |
| Superscan 0120 | Temco |
| Supersonic | Tempest |
| Supertech 0036 0064 0243 0245 | Tennessee 0064 |
| | Termiessee |
| Supra | Tensal 0131, 0245, 0321, 0036, 0132 |
| Susumu | |
| Sutron | |
| SVA | Tenson |
| Svasa 0482 | Tevion 0583 0695 0741 0835 1064 |
| Svasa | 1001 |
| Swissline | |
| Sydney | Texet 0244, 0036, 0243, 0245, 0401 |
| Synco | Thompson |
| Sysline 0064 | Thomson |
| Sytong 0243 | 0426 0517 0528 0498 0595 0223 |
| Sytong | |
| I + A04/4 | |
| Tacico | Thorn 0220, 0064, 0539, 0388, 0101 |
| Tai Yi 0036 | 0265, 0062, 0063, 0099, 0131, 0136 |
| Taishan | |
| Tandberg 0394 0136 | Thorn-Ferguson 0220 0265 |
| Tandy 0245 0120 0244 0274 0203 | Tione 0120 |
| randy 0245, 0120, 0244, 0274, 0305 | Tiane |
| | IMK |
| Targa | Tobishi |
| Tashiko 0063, 0190, 0243, 0244, 0386 | Тоьо |
| 0390 0677 | Tokai 0099 0064 0036 0190 0364 |
| Traine 00(4 0000 0030 003(00(3 | |
| ratung | |
| | lokaido |
| TCL0733, 1564 | Tokyo0243, 0062, 0475 |
| TCM 0741, 0835 | Tomashi |
| Teac | Tongtel |
| 1064 0197 0244 0309 0445 0458 | Topling 0695 |
| | |
| | IOSNIDa 0270, 0535, 0677, 0063, 0062 |
| | |
| TEC 0244, 0274, 0498, 0362, 0036 | 0517, 0580, 0671, 0741, 1535, 1731 |
| | Towada |
| Tach Lina 0064 0695 1464 | Toyoda 0036 0399 0303 |
| T 1: 0245 | T. J. |
| lecnica | Irakton |
| lechnics | Irans Continens 0244, 0695, 0064, 1064 |
| TechniSat | Transonic 0064, 0583, 0539, 0739, 0036 |
| Technisson | |
| Technosonic 0583 | Transfec 0243 |
| Teenimeeen 0000 | Twind 0064 0592 0245 |
| rechimagen | mag |
| Ieco 0036, 0063, 0120, 0245, 0680 | Irident |
| Tedelex0036, 0244, 0303, 0445, 0458 | Tristar |
| | |

| Triumph 0204, 0543 | 3, 0593 | , 0064, | 0270 |
|--|---------------------|---------|--------------------------------------|
| | | 0373, | 0583 |
| Tsoschi | | | 0309 |
| Tuntex | | | 0036 |
| TVTEXT 95 | | | 0583 |
| Uher 0103, 0064 | 1, 0401 | 0445, | 0513 |
| | 7, 0286 | , 0233, | 0507 |
| Ultravox 0114, 0401 | 1,0243 | , 0190, | 0064 |
| | 8, 0274 | , 0378, | 0579 |
| Unic Line | . 0064 | , 0583, | 0482 |
| United 0064, 0583 | 3, 0741 | , 0742, | 1064 |
| | | | 1943 |
| Universal | | | 0064 |
| Universum 0373 | 3. 0132 | 0562 | 0388 |
| | 7.0397 | 0445 | 0038 |
| 0539 0063 0190 | 0321 | 0131 | 0064 |
| 0583 1532 0695 | 5 0244 | 0136 | 0658 |
| 0036 0101 0103 | 0197 | 0204 | 0317 |
| | , 0177 | , 0204, | 0317 |
| Universe 0364.006 | | 0265 | 0373 |
| Univox 0364, 0064 | 1 , 0190 | , 0265, | 0114 |
| | | | 0364 |
| Utax | | | 0190 |
| V7Videoseven | | | 0907 |
| Vestel 0064, 0190 |), 0695 | , 1064, | 0244 |
| | | 0579, | 0583 |
| Vexa | | 0036, | 0583 |
| Victor | . 0063 | , 0677, | 0680 |
| Videocon | | | 0535 |
| Videologic | | 0243, | 0245 |
| Videologique | | 0243 | 0245 |
| Videomac | | | 0036 |
| Videosat | | | 0274 |
| VideoSystem | | 0064 | 0583 |
| Videotechnic | | 0243 | 0244 |
| Videoton | | 0383 | 0190 |
| Vidtech | | | 0063 |
| Visiola | | | 0243 |
| Vision | 0064 | 0593 | 0244 |
| Vistor | 0202 | 0303, | 0211 |
| Vistal | . 0303 | , 0300, | 0233 |
| Vortec | | 01004 | 0303 |
| voxson 0114, 0064 | i, 0445 | , 0190, | 0390 |
| VValtham 0244, 0695 | o, 0445 | , 0314, | 0064 |
| | 5, 0190 | , 0383, | 0458 |
| | • • • • • | 0517, | 1064 |
| Warumaia | | | 0401 |
| Watson 0064, 0583 | 3, 0245 | , 0036, | 0695 |
| | | 1064, | 1464 |
| Watt Radio | . 0243 | , 0190, | 0579 |
| Wega | . 0064 | , 0063, | 0114 |
| Wegavox | | 0036, | 0064 |
| Weipai | | | 0036 |
| Welltech | | | 0741 |
| Weltblick | . 0064 | 0583 | 0244 |
| Weston | | 0064 | 0583 |
| Wharfedale | | 0064 | 0583 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 02/4 | 0044 |
| White Westinghouse | 0242 | 11304 | |
| White Westinghouse | . 0243 | , 0364, | 1934 |
| White Westinghouse | . 0243 | | 1936 |
| White Westinghouse Windsor | . 0243 | | 1936 1064 |
| White Westinghouse Windsor Windstar | . 0243 | | 1936 1064 0364 |
| White Westinghouse Windsor Windstar Windy Sam | . 0243 | 0364, | 1936 1064 0364 0583 |
| White Westinghouse Windsor | . 0243 | 0309, | 1936 1064 0364 0583 0741 |

| Worldview |
|--|
| Xenius |
| Xiahua |
| Xianghai |
| Xiangyu |
| Xingfu 0036 |
| Xrypton |
| Yamaha |
| Yamashi 0309, 0482, 0244, 0583 |
| Yamishi |
| Yingge 0036 |
| Values 0064 0592 |
| TOKall |
| Yoko 0244, 0064, 0036, 0397, 0366 |
| Yoko 0244, 0064, 0036, 0397, 0366 0243, 0274, 0458, 0036, 0245, 0448 |
| Yoko 0244, 0064, 0036, 0397, 0366 0243, 0274, 0458, 0036, 0245, 0448 Yonggu |
| Yoko 0244, 0064, 0036, 0397, 0366 0243, 0274, 0458, 0036, 0245, 0448 Yonggu Yonggu 0036 Yorx 0245 |
| Yoko 0244,0064,0036,0397,0366 |
| Yoko 0244, 0064, 0036, 0377, 0366 |
| Tokain 00244, 0064, 0036, 0377, 0366 Yoko 0243, 0274, 0458, 0036, 0245, 0448 Yonggu 0036 Yorx 0245 Yousida 0036 Zanela 0026 |
| Tokain 00244, 0064, 0036, 0397, 0366 Yoko 0243, 0274, 0458, 0036, 0245, 0448 Yonggu 0036 Yorx 0245 Yousida 0036 Yuhang 0036 Zanela 0265 Zanussi 0233, 0244, 0390 |
| Tokain 00244, 0064, 0036, 0397, 0366 |
| Tokan 0244, 0064, 0036, 0377, 0366 Yoko 0243, 0274, 0458, 0036, 0247, 0366 Yonggu 0036 Yousida 0036 Yuhang 0036 Zanela 0265 Zanussi 0233, 0244, 0390 Zenor 0366 |

TV



| | Changhong 0654 |
|---|---|
| | Cinea |
| BDLAB | Cineral |
| Acoustic Solutions 0740, 0757, 1255 | Cinetec |
| AEG 0797, 0815, 0817 | CineUltra 0726 |
| AFK | CineVision |
| Aim | Classic 0757, 1757 |
| Airis | Clatronic 0699, 0815, 0845 |
| Aiwa | Clayton |
| Akai 0717, 0722, 0732, 0743, 0793 | Coby 0757, 0879 |
| 0797, 0806, 0815, 0817, 1110, 1142 | Conia |
| | Continental Edison |
| Akira | Craig |
| Akura | CrossWood 1180 |
| Alba 0566, 0699, 0722, 0726, 0740 | Crown 0797, 0678, 0717, 0740, 1142 |
| | Crypto 1255 |
| Alco | Cybercom |
| Alize | CyberHome |
| Allegro | Cytron 0678, 0732, 0743 |
| Altacom | Daewoo |
| Amitech0797 | |
| Amoi | Dalton |
| Amstrad 0740, 1178 | Dansai 0797, 0810, 1142, 1722 |
| Ansonic | Dantax 0566, 0740, 0750, 0817 |
| Apex Digital 0699, 0744, 1031, 1127 | DCE |
| Aria | DEC |
| Arianet | Decca 0797, 1142 |
| Aristona | Denon 0517, 0661, 1661 |
| Asono | Denver |
| Atacom | Denzel |
| ATD0745 | Desay |
| | |
| A-Trend0741 | Diamond 0678, 0795, 0817 |
| A-Trend0741 Audiosonic0717 | Diamond |
| A-Trend0741 Audiosonic0717 Audiovox0744, 0817 | Diamond |
| A-Trend0741 Audiosonic0717 Audiovox0744, 0817 Audioworld0817 | Diamond 0678,0795,0817 Dick Smith Electronics 0860,1757 Digihome 0740 digiRED 0744 |
| A-Trend | Diamond |
| A-Trend | Diamond 0678,0795,0817 Dick Smith Electronics 0860,1757 Diglinome. 0740 digiRED 0744 Digtal i 0920 Digtor 0678,0717,0860 Digtor 0678,0717,0860 Digtor 0679,1031,1127 DiK 0699,1031,1127 DiK 0858 Dinamic 0815 DiViDo 0732 DK Digital 0858,1281 DMTech 0810,1124 Dragon 0858 DreamX 1178 DSE 0860,1757 Dual 0678,0692,0740,0757,0806 0.0740,0858 0.0810,0817,0858 Durabrand 0740,0858 D-Vision 1142 DVX 0795 EagleTec 0750 Elipse 0750 Elin 0699,0717,0797,0815,1142,1178 Eltax 0699,0713,0797 |
| A-Trend | Diamond |
| A-Trend | Diamond |
| A-Trend | Diamond |

| Fenner | Kenwood | 0517 |
|---|----------------------------------|--------------|
| Ferguson 0678, 0722, 1722, 1757 | Kiiro |)797 |
| Finlux 0618, 0699, 0768, 0797, 0810 | Kingavon | 0845 |
| | Kiss | 0692 |
| Firstline 0740, 0896 | KLH0744, 0 | 0817 |
| Fisher | KLH Digital |)/44 |
| Funal | Koss | 1678 1705 |
| Ge | Lawson | 1520 |
| Giec 1248 | Lecson | 1500 |
| Global Solutions 0795 | Lenco 0678 0726 0740 (|)797 |
| Global Sphere 0795 | Lenoxx | 0717 |
| Go Video 0768. 0810. 0860. 0896. 1757 | Lexia | 0795 |
| GoldStar | LG | 1933 |
| Goodmans 0678, 0717, 0740, 0750 | Lifetec | 0858 |
| 0757, 0810, 0817, 0860, 0906, 1031 | Limit 0743, 0795, 1 | 1131 |
| | Lodos | 0740 |
| GPX 0726 | Loewe 0566, 0 | 0768 |
| Gradiente 0517, 0678 | LogicLab |)795 |
| Graetz | Logix 0732, 0810, 1 | 1128 |
| Gran Prix | Lumatron 0722, 0732, 0768, 0 | 0860 |
| Grandin 0740, 0743, 1281 | | 1142 |
| Greenhill | Lunatron |)/68 |
| Grundig 0566, 0578, 0678, 0697, 0713 | Luxman | 1252 |
| 1063 1722, 0732, 0740, 0802, 0817, 1031 | Luxor | 1/3/ |
| Grupkel 0797 0817 | Magnavov 0530 0566 0673 (|)070 1740 |
| H&B 0740.0845 | 1 | 1941 |
| Haier | Magnex | 0750 |
| Hanseatic | Manhattan | 0740 |
| HCM 0815 | Marantz |)566 |
| HDT0732 | Mark | 0740 |
| Henss 0740 | Marquant | 0797 |
| Hisense | Mastec1 | 1248 |
| Hitachi 0600, 0691, 0722, 0740, 2021 | Matsui 0678, 0699, 0722, 0740, 1 | 1031 |
| | | 1757 |
| Hiteker | Maxdorf | 0815 |
| Hoeher | Maxim |)/40 |
| Home Electronics | MBO | 1757 |
| | MDS (| 1360 |
| Humax 0673 | Mecotek |)797 |
| Hyundai 0793 0810 1255 | Medion 0657 0678 0743 0810 (|)858 |
| ICP | | 0906 |
| Ingelen | MEI | 0817 |
| Initial | Memorex | 0858 |
| Integra 0598, 0654, 1661 | Memory 1 | 1110 |
| IRT | Metronic | 0717 |
| ISP | Metz | 0740 |
| Jamo 1063 | MiCO0750, 1248, 1 | 1281 |
| Jaton 0692 | Microboss | 0745 |
| JDB 0757 | Micromaxx | 1722 |
| Jeken | Micromedia | 1566 |
| | Microsoft | 1266 1540 |
| | Microstar | 2247 1855 |
| 1967 | Minax |)740 |
| iWin | Minerva |)732 |
| Karcher | Minoka | 0797 |
| Kawasaki | Mintek |)744 |
| Kendo 0726, 0740, 0858 | Mirror | 0906 |
| Kennex | Mitsubishi | 0740 |

| Mizuda | Roadstar 0716, 0717, 0726, 0740, 0757 |
|--|--|
| Monyka | |
| Mustek | Ronin |
| Mx Onda 0678 1281 | Botel 0650 |
| Mymod 1281 | Rowa 0744 1031 |
| M | Color 0074, 1031 |
| Mystral | Saba |
| NAD | Saivod |
| Naiko0797, 1031 | Salora |
| NEC | Samsung |
| Nesa | Sansui 0722, 0743, 0795, 1180, 1255 |
| Neufunk 0692 | 1722 |
| Novin 0797 0959 | Santash 1142 |
| Nevil | |
| INIntaus | Sanyo |
| Nordmende | Scan |
| Nu-Tec | ScanMagic |
| Olidata | ScanSonic |
| Omni 0717, 0860, 1131 | Schaub Lorenz 0797, 0815, 1142, 1178 |
| Onkyo | Schneider |
| Орро 1251 | 0806 0810 0815 0817 0858 0896 |
| Opp0 | |
| Optimus | |
| Orava | Scientific Labs |
| Orion | Scott 0678, 0699, 0745, 1063 |
| Oritron | Seeltech |
| Ormond | SEG 0692, 0740, 0795, 2021 |
| P&B | Semp |
| Pacific 0722 0740 0795 0817 0858 | Shanghai 0699 |
| Packand Pall 0959 | Shanghai |
| | Sharp |
| Palladium 0722, 0806, 1933 | Sherwood |
| Palsonic 0699, 0716, 0879, 1110 | Shinco |
| D · 0547 0530 4547 4035 | |
| Panasonic | Shinsonic |
| Panasonic | Shinsonic |
| Panasonic | Shinsonic |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1935 Panda 0744 Paramount Pictures 0806 peeK Ton 1251 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 0815 |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1935 Panda 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Palda 0717, 0215, 0917 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Silva 0815 Silva 0815 |
| Panasonic | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0858, 1174 |
| Panasonic | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0858, 1174 Singer 0717, 0743, 0795 |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1935 Panda 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco 0717, 0815, 0817 Philips 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend 0726 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0858, 1174 Singer 0717, 0743, 0795 Sinudyne 1248 |
| Panasonic 0517,0530,1517,1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco. 0717,0815,0817 Philps. 0566,0530,0673,1367,1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517,0598,1929 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silya Schneider 0858, 1174 Singer 0717, 0743, 0795 Sindyne 1248 Skantic 0566, 0740 |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco. 0717, 0815, 0817 Philips 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517, 0598, 1929 Plu2 1117 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Silta 0815 Silva Schneider 0858, 1174 Singer 0717, 0743, 0795 Sinudyne 1248 Skantic 0566, 0740 Skymaster 0757, 0795 |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1953 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco. 0717, 0815, 0817 Philips. 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517, 0598, 1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0858, 1174 Singer 0717, 0743, 0795 Sindyne 1244 Skantic 0566, 0740 Skysnic 0757, 0795 |
| Panasonic 0517,0530,1517,1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco. 0717,0815,0817 Philips 0566,0530,0673,1367,1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517,0598,1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0797 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silya Schneider 0818, 1174 Singer 0717, 0743, 0795 Sindyne 1248 Skantic 0566, 0740 Skysonic 07793 Skyworth 0793 |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco. 0717, 0815, 0817 Philps 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517, 0598, 1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0797 Prima 0793 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Silta 0815 Silva 0815 Silva 0817 Singer 0717,0743,0795 Sinudyne 1248 Skantic 0566,0740 Skymaster 0757,0795 Skysonic 0793 Skyworth 0793 Sliding 1142 |
| Panda. | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Silva 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0858, 1174 Singer 0871, 0743, 0795 Sindyre 1244 skantic 0566, 0740 Skysonic 0793 Skyworth 0793 Sliding 1142 Slima Art 0797 |
| Panasonic 0517,0530,1517,1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco. 0717,0815,0817 Philips 0566,0530,0673,1367,1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517,0598,1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0797 Prima 0793, 1255 Prima Electronic 0793 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Siltax 0815 Silyaschneider 0818 Sindyne 0717,0743,0795 Sindyne 1248 Skantic 0566,0740 Skyworth 0757,0795 Skysonic 0793 Sliding 1142 |
| Panasonic 0517,0530,1517,1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco. 0717,0815,0817 Philps 0566,0530,0673,1367,1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517,0598,1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0797 Prima 0793,1255 Prima Electronic 0793 Priz 0858 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Silta 0815 Silva 0815 Sindyne 1248 Skantc. 0566, 0740 Skymaster 0757, 0795 Skysonic 0793 Skyworth 0793 Sliding 1142 Slim Art 0797 SM Electronic 0717, 0757, 0795 |
| Panasonic 0517,0530,1517,1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeK Ton 1251 Philco. 0717,0815,0817 Philips. 0566,0530,0673,1367,1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517,0598,1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0797 Prima 0793,1255 Prinz 0838 Prism 0732,0858, 1180 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0858, 1174 Singer 0717, 0743, 0795 Sinudyne 1248 Skantic 0566, 0740 Skymater 0757, 0795 Skyworth 0793 Sliding 1142 Slim Art. 0797 SM Electronic 0717, 0757, 0795 Smart. 0732, 0740, 0745 |
| Panasonic 0517,0530,1517,1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco. 0717,0815,0817 Philips. 0566,0530,0673,1367,1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517,0598,1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0797 Prima 0793,1255 Prinz 0858 Prism 0732,0858,180 Proceed. 0699 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0818 Sindyne 017,0743,0795 Sindyne 1248 Skantic 0566,0740 Skymatter 0757,0795 Skysonic 0793 Sliding 1142 Slim Art. 0793 SM Electronic 0717,0757,0795 Smart. 0720,0740,0745 Sonashi 0743,0858 |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco. 0717, 0815, 0817 Philps. 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517, 0598, 1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0797 Prima 0793, 1255 Prima Electronic 0732, 0858, 1180 Proceed 0678, 0659, 0713, 0737, 0860 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Silta 0815 Silva Schneider 0818 Silva 0815 Silva Schneider 0818 Sindyne 1248 Skantc. 0566, 0740 Skymaster 0757, 0795 Skysonic 0793 Sliding 1142 Slim Art. 0797 SHeetcronic 0717, 0757, 0795 Smart. 0738, 0797 Sheetcronic 0717, 0757, 0795 Smart. 0738, 0858 Sonashi 0743, 0858 Sonic Blue 0810, 0896 |
| Panda. | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Silva 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0858, 1174 Singer. 0777, 0743, 0795 Sindyne 1248 Skantic 0566, 0740 Skysonic 0793 Skyworth. 0793 Sliding 1142 Sim Art. 0797 SM Electronic 0717, 0757, 0795 Smart. 0732, 0740, 0745 Sonishi 0743, 0858 Sonic Blue 0810, 0896 Sony. 0550, 0600, 0799, 0891, 1097 |
| Panasonic 0517,0530,1517,1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco 0717,0815,0817 Philips 0566,0530,0673,1367,1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517,0598,1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland 0797 Prima 0793,1255 Primz 0858 Prism 0732,0858,180 Proceed 0678,0699,0713,0737,0860 Proscan 0549 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0818 Sindyne 017,0743,0795 Sindyne 1248 Skantic 0566,0740 Skymatter 0757,0795 Skysonic 0773 Sliding 1142 Slim Art. 0793 Simart. 0732,0740,0745 Sonashi 0743,0858 Sonic Blue 0810,0896 Sonic Blue 0810,0896 Sonic Blue 0810,0799,0891,1097 1560,1730,1731 1560,1730,1731 |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco. 0717, 0815, 0817 Philps 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517, 0598, 1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland 0793 Prima 0793, 1255 Prima Electronic 0793 Prism 0732, 0858, 1180 Proceed 699 Proline 0678, 0699, 0713, 0737, 0860 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0818 Singer 0717,0743,0795 Sindyne 1248 Skantc 0566,0740 Skymaster 0757,0795 Skysonic 0793 Sliding 1142 Slim Art 0797 SHelectronic 0717,0757,0795 Smart 0732,0740,0745 Sonashi 0743,0858 Sonic Blue 0810,0896 Sony 0560,0600,0799,0891,1097 |
| Panda. 0517,0530,1517,1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeK Ton 1251 Philco. 0717,0815,0817 Philips 0566,0530,0673,1367,1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517,0598,1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0797 Prima 0793,1255 Prima Electronic 0793 Prism 0732,0858,1180 Proceed 6678,0699,0713,0737,0860 Proson 0746 Proson 0740 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Silva 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0858, 1174 Singer. 0717, 0743, 0795 Sindyne 1248 Skantic 0566, 0740 Skymaster 0757, 0795 Skyworth. 0793 Sliding 1142 Simart. 0732, 0740, 0745 Sonashi 0743, 0858 Sonic Blue 0810, 0896 Sony 0560, 0600, 0799, 0891, 1097 . 1560, 1930, 1931 Soundmaster 0795 Soundmaxer 0795 |
| Panasonic 0517,0530,1517,1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philoc 0717,0815,0817 Philips 0566,0530,0673,1367,1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517,0598,1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland 0797 Prima 0793,1255 Primz 0732,0858,1180 Proceed 0678,0699,0713,0737,0860 Proson 0740 Proson 0740 Prosonic 0732 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Silva 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0818 Sindyne 0817 Sindyne 1248 Skantic 0717,0743,0795 Skymater 0777,0795 Skysonic 0793 Skyworth 0793 Sliding 1142 Sim Art. 0797 Sonashi 0747,0757,0795 Sonashi 0743,0858 Sonic Blue 0810,0896 Sonic Blue 0810,0896 Soundmaster 0795 Soundmaster 0795 Soundmax 0795 |
| Panda. 0517, 0530, 1517, 1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco. 0717, 0815, 0817 Philips 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517, 0598, 1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0793 Prima 0793, 1255 Prima Electronic 0793 Prism 0732, 0858, 1180 Proceced 6699 Proline 0678, 0699, 0713, 0737, 0860 Proson. 0740 Proson. 0740 Proson. 0740 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0818 Singer 0717,0743,0795 Sindyne 1248 Skantic 0757,0795 Skysonic 0793 Sliding 1142 Slim Art 0797 SIding 1142 Simart 0732,0740,0745 Smart 0732,0740,0745 Sonashi 0743,0858 Sonic Blue 0810,0896 Sony 0560,0600,0799,0891,1097 Soundmaster 0795 Soundmaster 0795 Soundwax 0795 |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeK Ton 1251 Philco. 0717, 0815, 0817 Philips. 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend. 0726 Pioneer 0517, 0598, 1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0793 Prima 0793, 1255 Prima Electronic 0793 Prism 0732, 0858, 1180 Proceed 6678, 0699, 0713, 0737, 0860 Proscan 0549 Proson 0746 Proson 0746 Proson 0748 Prosinc 0726 Prevelion 0726 Prosonic 0726 Prevlision 0726 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Silva 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0858, 1174 Singer. 0717, 0743, 0795 Sindyne 1248 Skantic 0566, 0740 Skymaster 0757, 0795 Skysonic 0773 Sliding 1142 Sim Art. 0793 Skiding 1142 Sim Art. 0793 Sonashi 0747, 0757, 0795 Smart. 0732, 0740, 0745 Sonic Blue 0810, 0896 Sony 0560, 0600, 0799, 0891, 1097 |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philoc 0717, 0815, 0817 Philips 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517, 0598, 1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0797 Prima 0793, 1255 Primz 0858 Prism 0732, 0858, 1180 Proceed. 0679 Proline 0678, 0699, 0713, 0737, 0860 Proson 0740 Prosonic 0726 Prosonic 0726 QONIX. 1078 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0815 Sindyne 017,0743,0795 Sindyne 1248 Skantic 0566,0740 Skyworth 0757,0795 Skysonic 0773 Sliding 1142 Slim Art. 0793 Skilding 1142 Sonashi 0717,0757,0795 Sonashi 0743,0458 Sonic Blue 0810,0896 Sonic Blue 0810,0896 Soundmaster 0795 Soundmax 0795 Standard 0678,0795,0815,0858 Starmedia 0845,1251 |
| Panda. 0517, 0530, 1517, 1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeKTon 1251 Philco. 0717, 0815, 0817 Philips. 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517, 0598, 1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0793 Prima 0793, 1255 Prima Electronic 0793 Prism 0732, 0858, 1180 Procced 6699 Proline 0678, 0699, 0713, 0737, 0860 Proson 0740 Proson 0740 Proson 0742 Prosion 0742 Proson 0743 Proson 0743 ON18X 1078 QONIX 1078 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0818 Singer 0717,0743,0795 Sindyne 1248 Skantic 0757,0795 Skysonic 0793 Sliding 1142 Sim Art. 0793 Silding 1142 Simart. 0732,0740,0745 Sonashi 0743,0858 Sonic Blue 0810,0896 Sony 0560,0600,0799,0891,1097 Soundmaster 0795 Soundmax 0795 Soundmax 0795 Starmedia 0845,1251 Strong 0740 |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeK Ton 1251 Philco. 0717, 0815, 0817 Philips. 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517, 0598, 1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0793 Prima 0793, 1255 Prima Electronic 0793 Proceed 0678, 0699, 0713, 0737 Proscan 0678, 0699, 0713, 0737 Proson 0746 Proson 0726 Pye. 0673 QONIX 1078 Qwestar 0678 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Silva 0815 Silva 0816 Silva 0817 Singer 0717,0743 Skymatter 0777,0795 Skyworth 0793 Skiding 1142 Simart 0732,0740,0745 Sonashi 0747,0757,0795 Smart 0732,0740,0745 Sonashi 0743,0858 Sonic Blue 0810,0858 Sonic Blue 0810,0858 Sonudmaster 0795 Soundmax 0795 Soundmaxe 0810 Standard 0678,0795,0815,0858 Starmedia 0845,1251 Strong 0740 |
| Panasonic | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0815 Sindyne 1248 Sinderne 1248 Skantic 0566, 0740 Skyworth 0773 Skyworth 0793 Skyworth 0793 Sliding 1142 Sim Art. 0793 Sonashi 0747, 0757, 0795 Sonashi 0717, 0757, 0795 Somic Blue 0810, 0896 Sonic Blue 0810, 0896 Sonic Blue 0810, 0896 Soundmaster 0795 Soundmax 0795 Soundmax 0678, 0795, 0815, 0838 Stararedia 0678, 0795, 0815, 0838 Stararedia 0678, 0795, 0815, 0838 Stararedia 0740, 0740, 0747 Sunkai 0740, 0795 Stardard 0678, 0795, 0815, 0838 Stararedia 0678, 0795, 0815, 0838 |
| Panasonic | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0815 Sindyne 1248 Singer 0717,0743,0795 Sindyne 1248 Skantic 0566,0740 Skymaster 0757,0795 Skysonic 0793 Sliding 1142 Sim Art. 0797 SH Electronic 0717,0757,0795 Smart. 0732,0740,0745 Sonashi 0743,0838 Sonic Blue 0810,0896 Sony 0560,0600,0799,0831,1097 Soundmaster 0795 Soundmax 0795 Soundmax 0795 Starmedia 0678,0795,0815,0858 Starmedia 0845,1251 Strong 0740 Sunkai 0797 Sunsech 0845 |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeK Ton 1251 Philco. 0717, 0815, 0817 Philips. 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517, 0598, 1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0793, 1255 Prima Electronic 0793 Prizz 0858 Prime 0732, 0858, 1180 Proceed 0678, 0699, 0713, 0737, 0860 Proson 0746 Proson 0746 Proson 0746 Proson 0742 QONIX 1078 Qwestar 0678 Radionette 0549, 0558, 0744, 0817 Ref 0549, 0558, 0744, 0817 | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Silva 0815 Silva 0816 Silva 0817 Singer. 0717, 0743 Skymorth 0793 Skyworth 0793 Skiding 1141 Sin Art. 0717, 0757, 0795 Smart. 0732, 0740, 0745 Sonic Blue 0810, 0896 Sonic Blue 0810, 0896 Sonic Blue 0810, 0896 Sony 0560, 0600, 0799, 0891, 1097 Soundmaxe 0795 Soundmaxe 0795 Soundmaxe 0795 Soundmaxe 0740 Standard 0678, 0795, 0815, 0858 Starmedia 0454, 1251 Strong 0740 Sunkai 0797 Sunstech 0858 |
| Panasonic | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0815 Silva Schneider 0717,0743,0795 Sindyne 1248 Skantic 0566,0740 Skyworth 0757,0795 Skysonic 0773,0795 Skyworth 0733,0740,0745 Sonashi 0743,0858 Sonic Blue 0810,0896 Sonic Blue 0810,0896 Soundmaxer 0795 Soundmaxer 0795 Sundmax 0795 Sundmaxer 0678,0795,0815,0885 Starmedia 0678,0795,0815,0858 Starmedia 0678,0795,0815,0858 Starmedia 0678,0795,0815,0858 Starmedia 0678,0795,0815,0858 Starmedia 0845,1251 Stong 0810 Standard 0678,0795,0815,0858 Starmedia 0845,1251 Stong 0797 Sunstech 0858 Sunwood 0815 Supervision < |
| Panasonic | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0815 Sindyne 1248 Skantic 0717,0743,0795 Skyantic 0757,0795 Skysonic 0773 Sliding 1142 Slim Art. 0797 SMatt 0743,0858 Sonashi 0743,0797 SMatt 0743,0858 Sonic Blue 0810,0896 Sony 0560,0600,0799,0891,1097 Soundmaster 0795 Soundmax 0795 Starmedia 0678,0795,0815,0858 Starnog 0740 Sunsech 0845,1251 Strong 0740 Sunstech 0879 Sunsech 0845 Sunwood 0815 Supervision 0797 Suster 0815 Sunwood 0815 Sunwood 0815 |
| Panasonic 0517, 0530, 1517, 1935 Panda. 0744 Paramount Pictures 0806 peeK Ton 1251 Philco. 0717, 0815, 0817 Philips. 0566, 0530, 0673, 1367, 1941 Phonotrend 0726 Pioneer 0517, 0598, 1929 Plu2 1117 Polk Audio. 0566 Portland. 0793 Prima 0731, 0858 Prima Electronic 0793 Prism 0732, 0858, 1180 Proceed 0678, 0699, 0713, 0737, 0860 Proson 0746 Proson 0746 Proson 0746 Proson 0747, 0859, 0713, 0737, 0860 Proson 0740 Proson 0740 Proson 0740 Proson 0740 Proson 0741 Proson 0740 Proson 0740 Proson 0740 Proson 0740 Proson 0740 Proson 0740 Proson | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Silva 0815 Silva 0816 Silva 0817 Singer. 0717, 0743 Skymaster 0757, 0795 Skyworth 0793 Skiding 1142 Simart 0717, 0757, 0795 Smart 0732, 0740, 0745 Sonashi 0743, 0858 Sonic Blue 0810, 0898 Sony 0560, 0600, 0799, 0891, 1097 Soundmaxe 0795 Soundmaxe 0795 Soundmaxe 0795 Soundmaxe 0740 Standard 0678, 0795, 0815, 0858 Starmedia 0451, 1251 Strong 0740 Sunstech 0858 Supervision 0797 SVA 0659, 0744 < |
| Panasonic | Shinsonic 0560 Sigmatek 1251 Siltex 1251 Silva 0815 Silva Schneider 0815 Silva Schneider 0815 Sindyne 1248 Skantic 0717, 0743, 0795 Skymatter 0757, 0795 Skysonic 0773 Skyworth 0793 Skiding 1142 Sim Art. 0793 Sonashi 0740, 0745 Sonashi 0743, 0858 Sonic Blue 0810, 0896 Sonic Blue 0810 Soundmaster 0795 Soundmax 0795 Sundmax 0795 Sundmax 0678, 0795, 0815, 0838 Stararedia 0678, 0795, 0815, 0858 Starmedia 0678, 0795, 0815, 0858 Sunkai 0797 Sunkai 0810 Standard 0678, 0795, 0815, 0858 Stararedia 0845, 1251 Strong 0740 Sunkai 0879 Sunkai 0878 Sunka |

Коды для DVD-аппаратуры декодеров спутникового ТВ

| Tatung 0797, 1722 | |
|-------------------------------------|---|
| Teac 0598, 0722, 0744, 0768, 0795 | |
| | @sat 1327 |
| Technica | @Sky1361 |
| Technics | 1+ |
| Technisson 1142 | ADR 0669 1394 1500 1518 |
| Technosonic 0757, 1078, 1142 | ADT 0579 |
| Techwood | AGS |
| Tedelex | Akai |
| Telefunken 0817, 0860, 1110, 1255 | Akena 0695 |
| Teletech 0740, 0795 | Alba 0448, 0482, 0740, 0761, 1311 |
| Tensai0678, 0717, 0797 | Aldes |
| Tevion 0678, 0795, 0860, 1063 | Allsat 0227, 0761 |
| Theta Digital | Allsonic 0315, 0396 |
| Takai 0692 0915 0917 | Alltech |
| Tokiwa 0743 | Allyision |
| Top Suxess 1251 | Alpha |
| Toshiba | Amitronica 0740 |
| TRANS-continents | Ampere |
| Transonic | Amstrad 0270, 0423, 0528, 0740, 0769 |
| TSM1251 | |
| TYT0732 | Anglo0740 |
| Umax | Ankaro |
| United 0699, 0722, 0815, 1110, 1124 | AntSat 1110 |
| 0618 0740 0768 0806 | Anttron |
| Oniversum 0618, 0740, 0768, 0806 | Apollo |
| Urban Concepts 0530 | Armstrong 0270 |
| Venturer | Arnion |
| Vestel | ASA |
| Vieta 0732 | ASAT |
| Viewmaster | Asat |
| Voxson | ASCI 1361 |
| Vtrek | ASLF 0740 |
| Waitec | AssCom 0880 |
| VValkvision | Astacom |
| Wellington 0740 | Astra 0270, 0400, 0540, 0566, 0634 |
| Welltech 1248 | Astro 0385 0396 0528 0634 0685 |
| Weltstar | |
| Wesder 0726 | Athena |
| Wharfedale 0713, 0723, 0817 | Atsat |
| Wilson | AtSky1361 |
| Windsor 0740 | Aura 0566 |
| Windy Sam 0600 | Aurora |
| WIZE | Austar 0669, 0890, 0890, 1203 |
| Vvoxter | Avalon |
| AD0X | Axie 0394 0941 0907 1139 |
| XL oric 0795 1255 | Axis |
| XMS | Best 0396 |
| Xoro | Bestar |
| Yakumo | Black Diamond |
| Yamada 1031, 1178 | Blue Sky0740 |
| Yamaha | Boca |
| Yamakawa 0692, 0737, 0792, 1131 | Boston |
| Yukai | Brainwave |
| Zenith 0530, 0618, 0768, 0896, 1933 | British Sky Broadcasting . 0874, 1202, 1874 |
| | DFOCO |
| | D3KyD |

| BI | Emme Esse |
|---|--|
| BT Satellite | eMTech |
| Bubu Sat | Engel |
| Bush. 1311 | EP Sat |
| Cambridge | Eurieult |
| Canal Digital | Eurocrypt 0482 |
| Canal Sat Pilotime | Europa |
| Canal Satellite 0319.0880 | European |
| Canal+ | Europhon 0634 |
| Century 0883 | Eurosat 0270 |
| Cherokee 0150 | Eurosky 0270, 0396, 0528, 0634 |
| Chess 0740 1361 | Eurostar 0566 0634 0845 0907 0925 |
| CityCom 0421 0634 0825 0845 | Eurosat — 0740 |
| 1102 1203 | Eutra 0825 |
| Clemens Kamphus 0423 0529 0861 | Exator 0448 |
| CNS 1394 | Fenner 0184 0396 0695 0740 |
| Cobra 0423 | Ferguson 0482 1318 |
| Colombia 0695 | Fidelity 0528 |
| Columbus 0695 | Finlandia 0482 |
| Commlink 0315 | Finlux 0424 0482 |
| Comtec 0315 | Flair Mate 0740 |
| Conder 0396 0634 | Fortec Star 1110 |
| Connexions 0423 | Fortel 0482 0747 1203 1383 |
| Conrad 0396 0528 0634 | Eracarro 0448 0695 0898 |
| Contec 0421 | Freecom 0448 0528 0761 |
| Crown 0121 | Freesat 0634 |
| Cryptovision 0482 | Fresat 0912 |
| Cirptovision | FTEmaximal 0358 0396 0683 0740 |
| | 0890 1583 |
| Daewoo 0400 0448 0740 1138 1323 | Fuba 0396 0421 0423 0448 1241 |
| Daumling 0821 | Galaxie 0315 0396 0683 0861 0880 |
| D box 0750 0900 1154 | Galaxis 0515, 0570, 0005, 0801, 0880 |
| D-box | Gardinar 0945 |
| Della | Gardiner |
| Doltasat 1102 | Carpot 1102 |
| Deltasat | Garnet |
| Deltasat | Garnet |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Diractoron 1221 | Garnet |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Dirightry 0634 | Garnet |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 Jiral ceric 1311 | Garnet |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 Digiclogic. 1311 Digi20272 1269, 1271 | Garnet. 1102 GbSAT 1241 General Satellite 1203 GF 0861 Globo 1653 GML 0270 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World 1354 | Garnet 1102 GbSAT 1241 General Satellite 1203 GF 0861 Globo 1653 GMI 0270 GOD Digital 02270 Gold Bary 02249 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigiQuest 0890, 1327, 1500 Digitall World. 1254 | Garnet 1102 GbSAT 1241 General Satellite 1203 GF 0861 Globo 1653 GMI 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319,0880 ColdStrat 0319,0880 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigiLogic 1311 DigiAll World. 1254 Digtam. 1324 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF. 0861 Globo 1653 GMI 0270 GOD Digital. 0227 Gold Box. 0319,0880 GoldStar 0421 Goodmens. 0421 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Ogtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 Digi/Logic. 1311 Digi/Logic. 1311 Digi/Logic. 1311 Digi/Logic. 1323 Digiral. 1323 Diron. 1324 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF 0861 Globo 1653 GMI. 0270 GOD Digital. 0227 Gold Box. 0319, 0880 GoldStar 0421 Goodmans. 0482, 1311 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World. 1254 Dijar. 1323 DiPro. 1394 DirectV 0126 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF 0861 Globo 1653 GMI. 0270 GOD Digital. 0227 Gold Box. 0319, 0880 GoldStar 0421 Goodmans. 0482, 1311 Grandeb 0420, 0842 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World. 1254 Dijan. 1323 DiPro. 1394 DirecTV 0126 Discovery | Garnet 1102 GbSAT 1241 General Satellite 1203 GF 0861 Globo 1653 GMI 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319, 0880 Gold Box 0421 Goodmans 0482, 1311 Grandiete 0126, 0883 Granada 0482 Gerundir 0823, 0874, 0890, 1348 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigiLogic 1311 DigiAll World. 1254 Digram. 1323 DiPro. 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 | Garnet |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Ogtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digilality. 0634 Digilogic 1311 Digilogic 1311 DigiQuest. 0890, 1327, 1500 DigitAll World. 1254 Dijm. 1323 DirPro. 1394 DirecTV 0126 Discovery. 0695 Distratel 0912 DMT 1102 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF 0861 Globo 1653 GMI 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319, 0880 GoldStar 0482, 1311 Gradiente 0126, 0883 Granda 0482 Grundig 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Hautor. 0442 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digialron 1321 Digiality. 0634 Digi(Logic. 1311 Dig(Quest. 0890, 1327, 1500 DigitAll World. 1254 Dijan. 1333 DiPro. 1394 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1102 DNT 0227, 0423 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF 0861 Globo 1653 GMI. 0270 GOD Digital. 0227 GoldStar 0421 Goodmans. 0482, 1311 Grandiente 0126, 0883 Granada. 0482 Grundig. 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Harting & Helling. 0529 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World. 1254 DifPro. 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 102 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF. 0861 Globo 1653 GMI. 0270 GOD Digital. 0270 Gold Box. 0319, 0880 GoldStar 0421 Goodmans. 0482, 1311 Grandiente 0126, 0883 Granada. 0482 Grundig 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigicQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World. 1254 Digno. 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 SET 0448 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF. 0861 Globo 1653 GMI 0270 Gold Box. 0319, 0880 GoldStar 0422, 1311 Granda. 0482, 1311 Granada. 0482, 1311 Granda. 0482, 1315 Hantor. 04482, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 04482, 0529 Hauppauge 1321 HB. 1241 HD. 1241 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Ogtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digilality. 0634 DigilOgic 1311 DigilOgic 1311 DigilOgic 1311 DigitAll World. 1254 Dijaro. 1333 Dirro. 1344 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1002 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 Dest 0440 | Garnet |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigitOgic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World. 1254 Dijan. 1323 Direc. 1394 DirecTV 0126 Distratel 0912 DMT 1002 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 DST 0448 Dual. 0400 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF 0861 Globo 1653 GMI. 0270 GOD Digital. 0227 Gold Box. 0319, 0880 GoldStar 0421 Gradiente 0126, 0883 Grandig. 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Harting & Helling 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 1306 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digialron 1321 Digiality. 0634 DigitOgic. 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World. 1254 Dijaron 1333 DiPro. 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1002 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 DST 0448 Dual. 0400 Durehand 124 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF 0861 Globo 1653 GMI. 0270 GOD Digital. 0227 GoldStar 0421 Goodmans. 0482, 1311 Gradiente 0126, 0883 Grandig. 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Harting & Helling. 0529 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 1306 Heliocom 0634 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 Digicker 1311 Digidker 0890, 1327, 1500 DigitAll World. 1254 Dijam. 1323 DiPro. 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 Data 0400 Dune 0396 Durabrand 1311 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF. 0861 Globo 1653 GMI 0270 Gold Box. 0319, 0880 GoldStar 0422, 1311 Granda. 0482, 1311 Granda. 0482, 1311 Granda. 0482, 1311 Granda. 0482, 1311 Granda. 0482 Grundig. 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Haypauge 1321 Hab 1241 HDT. 1186 HE@D 1306 Helliocom 0634 Hellum. 0634 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Ogtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digilality. 0634 Digilogic. 1311 Digilogic. 1321 DigitAll World. 1254 Dijar. 1323 Dirro. 1394 DirecTV 0126 Discovery. 0695 Distratel 0912 DMT 1002 Dram Multimedia 1264, 1464, 1564 Dual. 0448 Dual. 0396 Durabrand. 1311 Echostar 0194, 0423, 0637, 0695 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite 1203 GF 0861 Globo 1653 GMI 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319, 0880 GoldStar 0421 Gradiente 0126, 0883 Grundig 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Grundig 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Hauppauge 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 1306 Hellion 0634 Hellum. 0634 Hellum. 0634 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 Digitopic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World. 1254 Dijan. 1323 DiPro. 1394 Discovery. 0695 Distratel 0912 DMT 1102 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 1664 DST. 0448 Dual 0400 Dune 0396 Durabrand 1311 Echostar 0194, 0423, 0637, 0695 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite 1203 GF 0861 Globo 1653 GMI 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319, 0880 GoldStar 0421 Gradiente 0126, 0833 Grundig 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Harting & Helling 0529 Haber 1321 HB 1241 HDT 1186 HE@D 1306 Heliocom 0634 Hinart 0434 Hinart 0434 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 Digitolity. 0634 Digitolity. 0634 DigitAll World. 1254 Dign. 1321 DiPro. 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 1102 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 Oual. 0400 Dune 0396 Outabrand. 1311 Echostar. 0194, 0423, 0637, 0695 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF. 0861 Globo 1653 GMI 0270 GOD Digital. 0227 Gold Box. 0319, 0880 GoldStar 0482, 1311 Granada. 0482, 1311 Granada. 0482 Grundig. 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0482 Harting & Helling 0529 Hab 1241 HDT 1186 HE@D 1306 Helicocm 0634 Hinari 0448 Hirschmann 0314, 0396, 0423, 0424 0528, 0529, 0634, 0825, 1318 1306 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigitAli World. 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAli World. 1254 Digam. 1323 DiPro. 1394 DirecTV 0126 Discovery. 0695 Distratel 0912 DMT 1027, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite 1203 GF. 0861 Globo 1653 GMI 0270 Gold Box 0319, 0880 GoldStar 0422, 1311 Granda 0482, 1311 Granda 0482, 1311 Granda 0482, 1311 Granda 0482 Grundig 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Harting & Helling 0529 Haupauge 1321 HB 1241 HDT 1136 Hellocom 0634 Helinocom 0314, 0356, 0423, 0424 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Ogtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigicQuest. 0890, 1327, 1500 DigitAll World. 1254 Digron. 1331 DiPro. 1394 DirecTV 0126 Distratel 0912 DMT 1002 DNT 0227, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 . 1644 DST 0448 Dual. 0400 Dune 0396 Durabrand. 1311 Echostar 0194, 0423, 0437, 0495 Einhell. 0270, 0315, 0448, 0528, 0540 . 0740, 0820, 0894, 1350, 1500, 1504 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF. 0861 Globo 1653 GMI. 0277 Gold Box. 0319, 0880 GoldStar 0421 Goodmans. 0482, 1311 Gradiente 0126, 0883 Grundig 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Grundig 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Hautpauge 1321 HB. 1241 HDT 1186 Hellion 0634 Helium. 0634 Hinarl 0434 OS28, 0529, 0634, 0825, 1138 Goodmans. 0314, 0396, 0423, 0424 . 0528, 0529, 0634, 0825, 1138 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigiLogic 1311 DigiQuest 0890, 1327, 1500 DigitAll World. 1254 Dijam. 1323 DiPro. 1394 DirecTV. 0126 Discovery. 0695 Distratel 0912 DMT 102 DMT 102 D | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite 1203 GF 0861 Globo 1653 GMI 0270 GOD Digital 0227 Gold Box 0319, 0880 GoldStar 0421 Gradiente 0126, 0883 Grundig 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Grundig 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0448 Harting & Helling 0529 Habe 1241 HDT 1186 He@D 0634 Hinari 0434 Hinari 0434 Hinari 0434 Hinari 0434 Hinari 0448 Hirschmann 0314, 0396, 0423, 0424 0528, 0529, 0634, 0825, 1138 0448 Hitachi 0482, 1311 Homecast 1241 |
| Deltasat. 1102 Dew. 0400 Dgtec. 1269, 1569 Digatron 1321 Digiality. 0634 DigitAlity. 0634 DigitQuest 0890, 1327, 1500 DigitAli World. 1254 Dijan. 1323 DiPro. 1394 DirecTV 0126 Discovery 0695 Distratel 0912 DMT 01027, 0423 Dream Multimedia 1264, 1464, 1564 | Garnet. 1102 GbSAT. 1241 General Satellite. 1203 GF. 0861 Globo 1653 GMI. 0270 GOD Digital. 0227 Gold Box. 0319, 0880 GoldStar 0482, 1311 Granda. 0482, 1311 Granda. 0482 Grundig. 0832, 0874, 0880, 1318, 1357 Hantor. 0482 Haupauge 1321 Hab 0424 Harting & Helling 0529 Halinari 0634 Helinon 0634 Hinari 0448 Hinari 0448 Hinari 0448 Harting & Jelling 0529 Haupauge 1321 HB 141 HOT 1186 Heliocom 0634 Helinari 0448 Hirachi 0423, 0424 0528, 0529, 0634, 0825, 1138 0448 1311 Howecast 1241 Houston 0423, |

| Huth | Mediacom |
|--|---------------------------------------|
| | Mediamarkt0270 |
| Hwalin | MediaSat |
| Hyundai | Medion 0396, 0740, 1102, 1361, 1653 |
| iCan | Medison |
| ID Digital | Mega |
| Ingelen 0423 | Melectronic 0845 |
| Innova 0126 | Metropic 0270 0315 0448 0740 0845 |
| International 0270 | 0912 1304 1341 |
| International | Misso 0529 0624 0740 1221 |
| | Miero Elektropia 0740 |
| | |
| Intervision | Micro lechnology 0566 |
| InVideo | Micromaxx 0396 |
| Italtel | Microstar |
| Jadeworld | Microtec 0740 |
| Jaeger 1361 | Mitsubishi |
| Kamm 0740, 0907 | Mitsumi 0540 |
| Kaon | Morgan's 0227, 0270, 0540, 0740, 0821 |
| KaTelco | Motorola |
| Kathrein 0150, 0227, 0358, 0385, 0421 | Multichoice |
| 0469.0531.0649.0685.0740.0845 | Multistar 0358 |
| 0925 1594 0695 | Myrvad 0227 |
| Kenward 0890 | Muset 0740 |
| Kenwood | NEOTION 13/1 |
| Key West | NEOTION |
| Кіар0695 | Netgem |
| Kolon | Netsat |
| Konig | Neuf TV1349 |
| Koscom | Neuhaus 0528, 0634, 0683, 0740, 0861 |
| Kosmos 0358, 0469, 0529 | Neusat 0740, 0815, 0861, 1306 |
| KR | Newton0423 |
| Kreiling 0685 | Nikko 0227, 0270, 0740, 0761 |
| Kreiselmeyer | Nokia 0424, 0482, 0750, 0778, 0880 |
| K-SAT | |
| Kvostar | 1750 |
| L&S Electronic 0396 1361 | Nordmende 0448 0482 1638 |
| Labrar 1323 | NTC 0529 0825 |
| Labgear | Octagon 0400 0449 |
| | |
| Lenco 0396, 0400, 0448, 0634, 0740 | |
| Lenoxx | Okano 0270, 0358, 0469, 0529, 0695 |
| Lenson | Optex0421,0579,0740,0861,1638 |
| Lexus | Optima 0529 |
| LG | Orbis |
| Lifesat | Orbit |
| Lodos 1311 | Orbitech 0184, 0448, 0528, 0861 |
| Loewe | Oxford 0695 |
| Logik | Pace 0227, 0356, 0482, 0747, 0818 |
| Logix | |
| Lorenzen 0634, 0769, 0821, 0894, 1321 | |
| 0396 | Pacific 1311 |
| Luxor 0528 | Pacific Satellite 0861 |
| M & R 0544 | Packard Boll 1129 |
| Manata 0695 0740 | Palladium 0270 0422 0449 0529 |
| Markana 0402 0045 0044 4440 0405 | Palladium |
| Mannattan 0482, 0815, 0861, 1110, 0695 | Paisat |
| Marantz | Panarex |
| Mascom0469 | Panasonic |
| Maspro0740 | Panda 0482, 0634, 0861 |
| Master's0421 | Pansat |
| Matsui | Patriot 0695 |
| Max | Philips 0126, 0227, 0319, 0482, 0695 |
| Maximum | |
| MDS 1252 | |
| Mediabox | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | |

| Phonotrend | 0315, 0529, 06 | 683, 0815 |
|--|---|--|
| | | 0890 |
| Pilotime | | 1366 |
| Pino | | 1361 |
| Pioneer | 0319, 0356, 08 | 380, 1335 |
| Pixx | | 0579 |
| Planet | 04 | 23.0898 |
| Plasmatic | | 0469 |
| PMB | | 0740 |
| Polytron | • • • • • • • • • • • • • • • | 121 0/22 |
| Polytroll | 0- | 4222 |
| Por uland | | 0449 |
| Predki | | |
| Preisner 0423, | 0540, 0821, 1 | 140,0270 |
| Premier | | 319,0529 |
| Premiere | 0319, 0750, 09 | 900, 0880 |
| | 1. | 203,0685 |
| Primacom | | 1138 |
| Pro Visat | | 0761 |
| Profi l e | | 0695 |
| Promax | | 0482 |
| Prosat | 03 | 315, 0655 |
| Pyxis | | 0861 |
| QNS | | 1394 |
| Quadral | 0315, 0396, 06 | 555, 0695 |
| Quelle | 06 | 634, 0769 |
| Radiola | | 0227 |
| Radix | 0421, 04 | 423, 1140 |
| RCA | | 1318 |
| Rebox | | 1241 |
| Red Star | | 0396 |
| RFT | 02 | 227.0315 |
| Roadstar | 07 | 740, 0880 |
| Romsat | | 0448 |
| Rover | 0396.06 | 555.0740 |
| Saba | 0634 0 | 761 0912 |
| Sabre | | 0482 |
| Sagem | 0847 1141 1 | 280 1334 |
| Sagerin | 0047, 1141, 12 | 200, 1334 |
| Samsung 0514, | 13 | 200 1/05 |
| с | | 0520, 1405 |
| SAL | | 4227 |
| Sat Control | | |
| Sat Partner | 0440 0500 0 | |
| C . T | 0448, 0528, 0 | 529,0761 |
| Sat Team | 0448, 0528, 0 | 529, 0761 0740 |
| Sat Team Satcom | 0448, 0528, 0 | 529, 0761 0740 0634 |
| Sat Team Satcom Satec | 0448, 0528, 0 | 529, 0761 0740 0634 740, 0861 |
| Sat Team Satcom Satec Satelco | 0448, 0528, 0 | 529, 0761 0740 0634 740, 0861 0396 |
| Sat Team Satcom Satec Satelco Satline | 0448, 0528, 0 | 529, 0761 0740 0634 740, 0861 0396 0655 |
| Sat Team Satcom Satec Satelco Satline Satpartner | 0448, 0528, 05 | 529, 0761 0740 0634 740, 0861 0396 0655 529, 0761 |
| Sat Team Satcom Satelco Sateline Satpartner Satpartner | 0448, 0528, 05 | 0327 529, 0761 0740 0634 740, 0861 0396 0655 529, 0761 0184 |
| Sat Team Satcom Satelco Sateline Satpartner Satpartner Satpathan Satstation | 0448, 0528, 09 | 0327 529, 0761 0740 0634 740, 0861 0396 0655 529, 0761 0184 0184 1110 |
| Sat Team Satcom Satelco Satpline Satpartner Satplus Satstation Schaub Lorenz | 0448, 0528, 09 | |
| Sat Team | 0448, 0528, 0 | |
| Sat Team | 0448, 0528, 03 07 0184, 0695, 00 0184, 0421, 03 | |
| Sat Team | 0448, 0528, 03 0184, 0695, 08 0184, 0695, 08 0184, 0421, 03 0912, 1102, 11 | 529, 0761 0740 0634 740, 0861 0396 0655 529, 0761 0184 1110 1241 332, 1233 531, 0579 110, 1138 |
| Sat Team Satecon Satelcon Satelcon Satelcon Satelcon Satpus Satpus Satstation Schaub Lorenz Schneider Schneider Schneider Schneider | 0448, 0528, 03 07 0184, 0695, 00 0184, 0421, 03 0912, 1102, 11 | 229, 0761 0740 0634 740, 0861 0396 0655 529, 0761 0184 1241 332, 1233 531, 0579 1361 |
| Sat Team | 0448, 0528, 03 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | 229, 0761 0740 0634 740, 0861 0396 0655 529, 0761 0184 1110 1241 332, 1233 531, 0579 110, 1138 233, 1653 |
| Sat Team | 0448, 0528, 01 0184, 0695, 08 0184, 0695, 08 0184, 0421, 01 0912, 1102, 11 0912, 1102, 11 0448, 12 02 | 229, 0761 0740 0634 740, 0861 0396 0396 0184 1110 1241 332, 1233 331, 0579 110, 1138 1361 233, 1653 270, 0423 |
| Sat Team | 0448, 0528, 01 0184, 0695, 00 0184, 0695, 00 0184, 0421, 01 0912, 1102, 11 0912, 1102, 11 0912, 1102, 11 09148, 0566, 01 | 2239, 0761 0740 0740 0634 740, 0861 0655 529, 0761 0184 1110 1241 332, 1233 31, 0579 110, 1138 1361 233, 1653 270, 0423 769, 1102 |
| Sat Team | 0448, 0528, 03 0184, 0695, 00 0184, 0695, 00 0184, 0421, 03 0912, 1102, 1 0912, 1102, 1 0448, 0566, 07 | 229, 0761 0740 0634 740, 0861 0655 529, 0761 0184 1110 1241 332, 1233 31, 0579 110, 1138 1361 233, 1653 270, 0423 769, 1102 1653 |
| Sat Team | 0448, 0528, 03 0184, 0695, 00 0184, 0695, 00 0184, 0421, 03 0912, 1102, 1 0448, 15 00 0448, 0566, 07 | 229, 0761 0740 0634 740, 0634 740, 0634 0396 0655 529, 0761 1110 1241 332, 1233 531, 0579 110, 1138 1361 233, 1653 270, 0423 769, 1102 0838 |
| Sat Team | 0448, 0528, 01 01 01 01 01 01 04 01 04 04 0 01 2, 11 02, 11 0 04 04 8, 12 0 04 48, 05 66, 02 | 229, 0761 0740 0740 0634 740, 0861 0396 0655 529, 0761 1241 332, 1233 531, 0579 110, 1138 1361 233, 1653 270, 0423 769, 1102 0878 0878 |

| ServiSat | | 0740 |
|--|--|---|
| Siemens | | 1684 |
| Skantin | | 0740 |
| SKR | | 0740 |
| SKY | 0126, 0874, 0883, * | 1202, 1874 |
| | , | 1875 |
| | | 1074 1075 |
| | | 4202 |
| зкут | | 1202 |
| Skymaster | 0184, 0315, 0 | 0655, 0740 |
| • • • • • • • • • • • • | 0907, <i>'</i> | 1102, 1638 |
| Skymax | | 0227, 0566 |
| Skyplus | | 1361 |
| SkySat | 0184, 0528, 0 | 0634, 0740 |
| Skyvision | | 1361 |
| SL | | 0769, 1321 |
| SM Electronic | | 0184 0740 |
| Smart | 0423 0740 0 | 1921 1140 |
| Sillait. | 0200 0240 0074 (| 0021, 11 1 0 |
| sony | 0309, 0319, 0674, 0 | 0.000, 1505 |
| | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | |
| SR | | 0540 |
| Star Trak | | 0448 |
| Starion | | 0566 |
| Starlite | | 0227 |
| Stream | | 1874, 1875 |
| Strong | 0396, 0400, 0448, 0 | 0740, 0847 |
| | 0880 1186 1311 | 1327 1653 |
| Sumida | 0000, 1100, 1511, | 0270 |
| Sunkai | | 0150 |
| | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 4227 |
| sunny | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 132/ |
| Sunny Sound | | 0396 |
| Sunsat | | 0740 |
| | | |
| Sunstar | 0270, 0396, 0540, 0 | 0669, 0821 |
| Sunstar Systec | 0270, 0396, 0540, 0 | 0669, 0821 1361 |
| Sunstar Systec Tantec | 0270, 0396, 0540, 0 | 0669, 0821 1361 0482 |
| Sunstar Systec Tantec Tarbs | 0270, 0396, 0540, 0 | 0669, 0821 1361 0482 1252 |
| Sunstar Systec Tantec Tarbs Tatung | 0270, 0396, 0540, 0 | 0669, 0821 1361 0482 1252 0482 |
| Sunstar Systec Tantec Tarbs Tatung Teac | 0270, 0396, 0540, 0 | 0669, 0821 1361 0482 1252 0482 1254, 1349 |
| Sunstar Systec Tantec Tarbs Tatung Teac TechniSat | 0270, 0396, 0540, 0 | 0669, 0821 1361 0482 1252 0482 1254, 1349 |
| Sunstar Systec Tantec Tarbs Tatung Teac TechniSat | 0270, 0396, 0540, | 0669, 0821 1361 0482 1252 0482 1254, 1349 0423, 0482 |
| Sunstar Systec Tantec Tarbs Tatung Teac TechniSat | 0270, 0396, 0540, | 0669, 0821 1361 0482 1252 0482 1254, 1349 0423, 0482 1224, 1349 |
| Sunstar Systec Tantec Tarbs Tatung Teac TechniSat Technosat | 0270, 0396, 0540, | 0669, 0821 1361 0482 1252 0482 1254, 1349 0423, 0482 1224, 1349 1233 |
| Sunstar Systec Tantec Tarbs Tatung Teac Technosat Technowelt . | 0270, 0396, 0540, 0 1252, 0 184, 0227, 0 0528, 0890, 1222, 1 | 0669, 0821 1361 0482 1252 0482 1254, 1349 0423, 0482 1224, 1349 1233 0634 |
| Sunstar Systec Tantec Tarbs Tatung TechniSat Technosat Technowelt . Techwood | 0270, 0396, 0540, 1252, 0184, 0227, 0528, 0890, 1222, | 0669, 0821 1361 0482 1252 0482 1254, 1349 0423, 0482 1224, 1349 1233 0634 1311, 1653 |
| Sunstar Systec Tantec Tarbs Tatung TechniSat Technowelt Technowelt Technowelt Technowelt Technowelt | 0270, 0396, 0540, | 0669, 0821 1361 0482 1252 0482 1254, 1349 0423, 0482 1224, 1349 1233 0634 1311, 1653 0400, 0540 |
| Sunstar Systec Tantec Tarbs Tatung Technisat Technowelt . Technowelt . Techwood Teco Teco Teca | 0270, 0396, 0540, 0 1252, | 0669, 0821 1361 0482 1252 0482 1254, 1349 0423, 0482 1224, 1349 1233 0634 1311, 1653 0400, 0540 0634 |
| Sunstar Systec Tantes Tarbs Techni Sat Technosat Technowel . Techwood Techwood Telasat Telasat Tele System . | 0270, 0396, 0540, 1252, 0184, 0227, 0528, 0890, 1222, 0270, 0 | 3669, 0821 |
| Sunstar Systec Tartes Tarbs TechniSat Technosat Technowelt . Technowelt . Techasat Tele System B | 0270, 0396, 0540, 1252, 0184, 0227, 0528, 0890, 1222, 0270, 0 | 3669, 0821 |
| Sunstar Systec Tarbs Tarbs Teac Technowalt Technowalt Technowalt Technowalt Techasat Tele System E Tele System I Teles System S | 0270, 0396, 0540, 0 1252, | 3669, 0821 |
| Sunstar Systec Tantes Tarbs Technisat Technowelt . Technowelt . Technowelt . Technowelt . Techsot Teles System F Teles System F Teles System F Telefunken . | 0270, 0396, 0540, 1252, 0184, 0227, 0528, 0890, 1222, 0270, 0 | 0669, 0821 1361 0482 0482 1254, 1349 0423, 0482 1224, 1349 123 0634 1311, 1653 1400, 0540 0634 0423, 1638 1638 1638 0761 0448 |
| Sunstar Systec Tarbs Tarbs Technosat Technosat Technowelt . Technowelt . Techwood Tecast Telasat Tele System B Teleciel Telefunken Telaka | 0270, 0396, 0540, 1252, 0184, 0227, 0528, 0890, 1222, 0270, 0 ilectronic | 0669, 0821 1361 0482 1252 482 1254, 1349 0423, 0482 1224, 1349 0634 1311, 1653 0400, 0540 0634 0423, 1638 0761 0448 |
| Sunstar Systec Tarbs Tarbs Tarbs Technosat Technowel . Technowel . Techwood Techowed Telasat Tele System E Teleeiel Telefunken . Teleka | 0270, 0396, 0540, | 3669, 0821 |
| Sunstar Systec Tantes Tarbs Technosat Technosat Technowelt . Technowelt . Technowelt . Technowelt . Technowelt . Techowelt . Techowelt . Techowelt . Techowelt . Techowelt Technowelt . Techowelt Techowelt Techowelt Techowelt Techowelt Techowelt Techowelt Techowelt Techowelt Techowelt Telesystem B | 0270, 0396, 0540, 0 1252, 0 1252, 0 1252, 0 1252, 0 1252, 0 1252, 0 0 1252, 0 1252, 0 0 1252, 0 1252, 0 | 3669, 0821 1361 1361 1252 1252 1254, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1233 0634 1311, 1653 0400, 0540 0634 0423, 1638 0761 0448 0634, 0825 0861, 0469 |
| Sunstar Systec Tantes Tarbs Technosat Technosat Technowelt . Technowelt . Techwood Telasat Tele System E Teleciel TeleSystem . Telesten Telestar Telestar | 0270, 0396, 0540, 1252, 0184, 0227, 0528, 0890, 1222, 0270, 0270, 0 lectronic | b669, 0821 |
| Sunstar Systec Tartos Tarbs Technosat Technosat Technowelt . Technowelt . Techwood Techsowelt . Techsowelt . Techsowelt . Techsowelt . Techsowelt . Techsowelt . Tele System E Telesiel Telefunken . Telestar Telestar Telestar | 0270, 0396, 0540, 0 | 5669, 0821 1361 0482 1252 482 1254, 1349 9423, 0482 1224, 1349 1233 0634 1311, 1653 9400, 0540 0634 9423, 1638 0761 448 9634, 0825 9661, 0469 9528, 1361 907 |
| Sunstar Systec Tantes Tarbs Technosat Technowelt . Technowelt . Teles . | 0270, 0396, 0540, 0 1252, 0184, 0227, 0528, 0890, 1222, 0270, 0423, 0528, 0 0184, 0 0482, 0528, 0579, 0 | 3669, 0821 1361 1361 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 1224, 1349 0634 1311, 1653 0400, 0540 0634 0423, 1638 0761 0528, 1361 0528, 1361 05761, 1241 |
| Sunstar Systec Tantes Tarbs Technisat Technosat Technowel . Technowel . Technowel . Technowel . Technowel . Techowood Techowood Techest Telesstem B Teleciel Telestar Telestar Telestar Televes | 0270, 0396, 0540, 1252, 0184, 0227, 0528, 0890, 1222, 0270, 0423, 0528, 0184, 0482, 0528, 0579, | b669, 0821 |
| Sunstar Systec Tarbs Tarbs TechniSat TechniSat Technowelt . Technowelt . Techwood Techowelt . Techwood Techoset Telesystem Telesystem Telesystem . Telesystem Telestar Telestar Telestar Teletech Teletech Teletech Telewire | 0270, 0396, 0540, 1252, 0184, 0227, 0528, 0890, 1222, 0270, 0270, 0270, 0270, 0270, 0423, 0528, 0528, 0184, 0482, 0528, 0579, 0 | 0669, 0821 1361 0482 1252 0482 1254, 1349 9423, 0482 1224, 1349 0634 1311, 1653 1400, 0540 0634 1311, 1653 1400, 0540 0634 0423, 1638 0761 0825 0864, 0825 0864, 0825 0864, 0825 0864, 0825 0864, 0825 0864, 0825 0864, 0825 0868 0970 0761, 1241 1327 0683 |
| Sunstar Systec Tantes Tarbs . Tearbs . Tearbs . Tearbs . Tearbs . Tearbs . Technowelt . Technowelt . Technowelt . Technowelt . Technowelt . Technowelt . Technowelt . Telesystem E Telesystem E Telesystem E Telestar Telestar Telestar Telestar Televes Telewire Telewire | 0270, 0396, 0540, 0 1252, 0184, 0227, 0 0528, 0890, 1222, 0 0270, 0 lectronic 0270, 0423, 0528, 0 0184, 0 0482, 0528, 0579, 0 | b669, 0821 |
| Sunstar Systec Tantes Tarbs Technosat Technosat Technowelt . Technowelt . Technowelt . Technowelt . Techowood Techowood Techowood Telesystem E Teleciel Telesystem E Teleciel Telestar Telestar Telestar Telestar Telestar Televine Telewire Telewire Tensai Tevino | 0270, 0396, 0540, 0 1252, 0184, 0227, 0 0528, 0890, 1222, 0270, 0270, 0 lectronic 0270, 0423, 0528, 0 0184, 0 0482, 0528, 0579, 0 | 3669, 0821 |
| Sunstar Systec Tantes Tarbs Technosat Technosat Technowelt . Technowelt . Techwood Techwood Telasat Telesstem B Teleciel Telesstem B Teleciel Telestar Telestar Telestar Televene Telewire Tersai Tersai Tersai Tersai Tersai Tersai Tersai Tersai Tersai | 0270, 0396, 0540, 1252, 0184, 0227, 0528, 0890, 1222, 0270, 0423, 0528, 0184, 0482, 0528, 0579, 0319, 0482, | b669, 0821 |
| Sunstar Systec Tarbs Tarbs . Tarbs . Teac Technowelt . Technowelt . Telesystem E Telestar Telestar Telestar Telestar Telestar Televes Televes Televine Tervine Tervine Tervine Tervine Tervine Tervine | 0270, 0396, 0540, 0 1252, 0184, 0227, 0 0528, 0890, 1222, 0 0270, 0423, 0528, 0 0270, 0423, 0528, 0 0184, 0 0482, 0528, 0579, 0 0319, 0482, 0 0847, 0874, 0880 | b669, 0821 |
| Sunstar Systec Tantes Tarbs . Technosat Technosat Technowelt . Technowelt . Telesystem . Telesystem . Telestar Telestar Telestar Televers Televers Televers Televers Televers Televers Tensai Tensai Tevin Thomson Tenson | 0270, 0396, 0540, 0 1252, 0184, 0227, 0 0528, 0890, 1222, 0528, 0890, 1222, 0270, 0423, 0528, 0 0184, 0 0482, 0528, 0579, 0 0319, 0482, 0 0847, 0874, 0880, 0 0847, 0874, 0880, 0 1318 | 3669, 0821 |
| Sunstar Systec Tantes Tarbs Technisat Technisat Technowel . Technowel . Techwood Techwood Techwood Techsore Telesstem E Teleciel Telesystem E Teleciel Telestar Telestar Telestar Telever Telever Telewire Tersai | 0270, 0396, 0540, 0 1252, 0184, 0227, 0 0528, 0890, 1222, 0 0528, 0890, 1222, 0 0270, 0423, 0528, 0 0184, 0 0482, 0528, 0579, 0 0319, 0482, 0 0 0319, 0482, 0 0880, 1 0319, 0 0880, 1 0880, 1 | 3669, 0821 |
| Sunstar Systec Tarbs Tarbs Teac Technowelt . Technowelt . Telestar Tele System E Telestel Telestar Telestar Telestar Telestar Televes Televes Televen Televen Televen Televen Telen Televen Televen Telestar Televen Televen Televen Televen Televen Televen Televen Televen Televen Televen Televen | 0270, 0396, 0540, 0 1252, 0184, 0227, 0 0528, 0890, 1222, 0 0270, 0423, 0528, 0 0184, 0 0482, 0528, 0579, 0 0319, 0482, 0 0847, 0874, 0880, 1 1318, 0 0270, 0396, 0540, 0 0 | 5669, 0821 |

| Tokai | | 0227 |
|--------------|---|------|
| Tonna | 0482, 0528, 0695, 0740 | 0861 |
| | | 1638 |
| Topfield | | 1233 |
| Toshiba | | 1473 |
| тр <u>S</u> | | 1334 |
| Trend Plain | | 0540 |
| Trendline | | 0540 |
| Triasat | | 0578 |
| Triax | 0227 0422 0520 0740 | 0020 |
| Iriax | 1140 1254 | 1210 |
| ····· | | 1310 |
| Irio | • | 1102 |
| Iristar | • | 0400 |
| Turnsat | | 0740 |
| Twinner | | 0740 |
| UEC | | 1383 |
| Uher | | 0184 |
| Uniden | | 0861 |
| Unisat | | 0270 |
| Universum | 0424, 0634, 0683 | 0769 |
| Vega | | 0396 |
| Ventana | | 0227 |
| Vestel | | 0769 |
| Visionic | | 1306 |
| Visionet | 0570 | 0740 |
| VISIOSAL | | 0/40 |
| Vortec | | 0448 |
| V lech | | 0845 |
| Wela | | 0740 |
| Welltech | | 0184 |
| Wetekom | | 0528 |
| Wewa | | 0482 |
| Wharfedale . | | 1311 |
| Wibo | | 0270 |
| Wintergarter | 1 | 0315 |
| Wisi | 0423, 0482, 0528, 0579 | 0634 |
| | 0665, 1377 | 0861 |
| Worldsat | 0150 1241 1350 | 0695 |
| Yanadu | | 0579 |
| Xanadu | 0150 | 0495 |
| Xcom | ······································ | 0075 |
| Xcom Multin | 1edia | 0695 |
| XI*IS | • | 1102 |
| Xrypton | | 0396 |
| Xsat | 0150, 0695, 0740, 0874 | 1241 |
| | | 1350 |
| Xtreme | | 1327 |
| Zehnder | 0358, 0396, 0421 | 0531 |
| | 0579, 0769, 0845, 1102 | 1361 |
| Zenith | | 0883 |
| Zeta Technol | ogy | 0227 |
| Zodiac | | 0423 |
| Zwergnase. | | 0821 |
| 0 | | |

| ABC | |
|---|---|
| ADC | 0030 |
| Auna | 0304 |
| Austar | 0303 |
| Birmingham Cable Communicat | ions . 0303 |
| British Telecom | 0030 |
| BT Cable | 0030 |
| Cable & Wireless | 1095 |
| Canal plus | 0470 |
| Comcrypt | 0470 |
| Contec | 0046 |
| Deervung | 0304 |
| Filmpot | 0470 |
| Filmpet Coblectivet | 0470 |
| | 0470 0044 |
| | 0476,0644 |
| Funal | |
| General Instruments | 0303,0030 |
| HyperVision | 0646 |
| Jerrold | 0030, 0303 |
| Kabelvision | 0030 |
| Macab | 0844 |
| Melita | 0030 |
| Mnet | 0046, 0470 |
| Motorola | 0303 |
| Mr Zapp | 0844 |
| Multichoice | 0046, 0470 |
| Noos | 0844 |
| NTL 0030, 0304, | 0087, 1095 |
| Oak | 0046 |
| Ono | |
| | 1095 |
| Optus | 1095 |
| Optus Pace | 1095 0303, 1087 1087, 1095 |
| Optus Pace | 1095 0303, 1087 1087, 1095 1175, 0478 |
| Optus | 1095 0303, 1087 1087, 1095 1175, 0478 |
| Optus Pace Philips 0313, 0646, 0844, PVP Stereo Visual Matrix Sagem | 1095 0303, 1087 1087, 1095 1175, 0478 0030 0844 |
| Optus | 1095 0303, 1087 1087, 1095 1175, 0478 0030 0844 1087 |
| Optus | 1095 0303, 1087 1087, 1095 1175, 0478 0030 0844 1087 0304 |
| Optus Pace | 1095 0303, 1087 1087, 1095 1175, 0478 0030 0844 1087 0304 0030 |
| Optus | 1095 0303, 1087 1087, 1095 1175, 0478 0030 0844 0304 0304 0303 |
| Optus | 1095 0303, 1087 1087, 1095 1175, 0478 0030 0844 1087 0304 0303 0 0303 |
| Optus | |
| Optus Pace | |
| Optus Pace | |
| Optus | |
| Optus Pace | |
| Optus Pace | |
| Optus Pace | |
| Optus | 1095 0303, 1087 1087, 1095 1175, 0478 0030 0844 084 0304 0304 0304 0303 0646 0470 0470 095 0303 030 0303 0304 0470 0470 0303 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0304 0303 0466 0470 0303 0304 0303 0304 0303 0304 |
| Optus | |
| Optus Pace | |
| Optus Pace | 1095 0303.1087 1087.1095 1175,0478 0030 0844 0304 0304 0303 0646 0470 0303 0303 0303 0303 0303 |



| ABS 129 |) 9 |
|----------------------|----------------|
| Alienware |) 9 |
| CyberPower |) 9 |
| Gateway 129 |) 9 |
| Hauppauge | 35 |
| Hewlett Packard |) 9 |
| Howard Computers 129 |) 9 |
| HP129 |) 9 |
| Hush | ₹9 |
| BUYPOWER 129 |) 9 |
| Linksys |) 9 |
| Media Center PC 129 |) 9 |
| Microsoft |) 9 |
| Mind |) 9 |
| Niveus Media 129 |) 9 |
| Northgate |) 9 |
| Packard Bell 129 |) 9 |
| Philips | ₹6 |
| Ricavision |) 9 |
| Sony |) 9 |
| Stack 9 |) 9 |
| Systemax |) 9 |
| Tagar Systems |) 9 |
| Toshiba 129 |) 9 |
| Touch |) 9 |
| Viewsonic |) 9 |
| Voodoo |) 9 |
| ZT Group 129 |) 9 |

| V | ID |
|---|----|
|---|----|

| Accent (1099 |
|--|
| Admiral 0075 0236 |
| Adventure 0027 |
| Adventura |
| Adyson |
| Aiko |
| Aim 0305, 0375 |
| Aiwa 0027, 0059, 0064, 0236, 0334 |
| |
| Akai 0064, 0068, 0080, 0133, 0267 |
| |
| Akiba |
| Akitan |
| Akura 0099 0068 |
| Alba 0027 0099 0108 0236 0305 |
| 0222 0342 0375 0379 |
| Allegne 1144 |
| Allegro |
| Allorgan |
| Allstar |
| America Action |
| American High 0062 |
| Amstrad 0027, 0099, 0305, 0352, 0359 |
| Anam 0064, 0189, 0253, 0267, 0305 |
| Anam National 0189, 0253, 1189, 1589 |
| Anitech |
| Ansonic |
| Aristona |
| ASA 0064.0108 |
| Asha 0267 |
| Aguka 0099 0064 0065 |
| Asuka |
| Audiosofiic |
| A II 00// 000F |
| Audiovox |
| Audiovox |
| Audiovox |
| Audiovox. |
| Audiovox |
| Audiovox. |
| Audiovox. |
| Audiovox. .0064,0305 AVP .0027,0379 Awa .0064,0070,0305 Baird .0133,0305,0068,0027,0131 Basic Line .0305,0236,0073,0099,0131 Beaumark .0267 Beko .0131 Bell & Howell .0131 |
| Audiovox. |
| Audiovox 0064, 0305 AVP |
| Audiovox. |
| Audiovox. |
| Audiovox. |
| Audiovox |
| Audiovox |
| Audiovox. |
| Audiovox. |
| Audiovox. |
| Audiovox |
| Audiovox. |

| Cathay0305 | Flint |
|---|---|
| CCE | Frontech |
| Centrum | Fuji |
| CGE | Fujitsu |
| Changhong | Fujitsu General |
| Cimline | Funai |
| Cineral | Galaxis |
| CineVision | Garrard |
| Citizen | GE 0062, 0075, 0253, 0267, 0347, 0834 |
| Clatronic | GEC0108 |
| Colt | General |
| Combitech | General Technic |
| Condor | Genexxa |
| Craig | Go Video 0267, 0459, 1164 |
| Crown | Goldhand |
| Curtis Mathes 0062, 0068, 0189 | GoldStar 0064, 0065, 0236, 0253, 1164 |
| Cybernex | Goodmans 0099, 0064, 0108, 0375 |
| Cyrus | |
| Daewoo 0072, 0073, 0131, 0236, 0305 | GPX |
| | Gradiente |
| Dansai | Graetz |
| Dantax | Granada 0131, 0073, 0075, 0108, 0027 |
| Daytron | |
| De Graaf | Grandin 0027. 0064. 0099. 0236. 0305 |
| | Grundig 0034. 0222. 0376. 0253. 0379 |
| Decca | |
| 0027 | Haaz 0375 |
| Deitron | Hanimex |
| Denko | Hanseatic |
| Denon | Haoije |
| Diamant | Harley Davidson |
| Diamond | Harman/Kardon 0065.0108.0173 |
| Domland | Harwood |
| Dual 0027. 0068. 0108. 0305. 0375 | НСМ |
| Dumont | Headquarter |
| Durabrand | Hinari 0099. 0236. 0379. 0068. 0115. |
| Dynatech | |
| Elbe | LI O 0074 |
| Eleatech 0099 | H - O |
| | Hisawa |
| Electrohome | Hisawa |
| Electrohome | Hisawa |
| Electrohome | Hisawa |
| Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsav 0099 | Hisawa |
| Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay. 0099 Elta 0099,0305 | Hisawa |
| Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay 0099 Elta 0099,0305 Emerex 0059 | Hisawa |
| Electrohome 0064,0070 Electrohomic 0064 Electrophonic 0064 Elan 0267 Elsay 0099 Elta 0099 Elta 0099 Elta 0099 Emersen 0059 Emersen 0027,0062,0064,0070 | Hisawa 0074 Hisawa 0236,0379 Hischito 0072 Hitachi 0069,0193,0267,0108,0131 |
| Electrohome .0064,0070 Electrohomic .0064 Electrophonic .0064 Elin .0267 Elsay .0099,0305 Emerex .0059 Emerson .0027,0062,0064,0070 .0072,0099,0115,0235,0267 .0236,0267 | Hisawa 0074 Hisaka 0236,0379 Hischito 0072 Hitachi 0069,0193,0267,0108,0131 |
| Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay. 0099,0305 Emerex 0059 Emerson 0027,0062,0064,0070 0072,0099,0115,0235,0236,0267 3075,0620 | Hisqua 007 Hischito. 0026,0379 Hischito. 0072 Hitachi 0069,0193,0267,0108,0131 |
| Electrohome 0064,0070 Electrohome 0064 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay 0099,0305 Emerex 0059 Emerson 0027,0062,0064,0070 | Hisawa 0236,0379 Hischito. 0072 Hitachi 0069,0193,0267,0108,0131 |
| Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin. 0267 Elsay. 0099,0305 Emerex. 0059 Emerson. 0027,0062,0064,0070 | Hisawa 0074 Hisawa 0236,0379 Hischito 0072 Hitachi 0069,0193,0267,0108,0131 |
| Electrohome 0064, 0070 Electrophonic 0064, 0070 Electrophonic 0064 Elin. 0267 Elsay. 0099 0305 Emersen. 0059 Emersen. 0027, 0062, 0064, 0070 | Hisawa 0074 Hisachi 0026,0379 Hischito. 0072 Hitachi 0069,0193,0267,0108,0131 |
| Electrohome 0064,0070 Electrohome 0064 Elin 0064 Elin 0267 Elsay 0099 Elta 0059,0305 Emerex 0059 0070,0099,0115,0235,0236,0267 0305,0322,0375,0620 ESA 1164 ESC 0305,0267 Etzuko 00099 Ferguson 0027,0068,0080,0305,0347 | Hisqua 007 Hischito. 0026,0379 Hischito. 0069,0193,0267,0108,0131 |
| Electrohome 0064,0070 Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay 0099,0305 Emerex 0059 0027,0062,0064,0070 0072,0099,0115,0235,0236,0267 ESA 0305,0322,0375,0620 ESA 1164 ESC 0305,0267 Etzuko 0097 0927,0068,0080,0305,0347 0348,0520 | Hisqua 0074 Hischito. 0026,0379 Hischito. 0072 Hitachi 0069,0193,0267,0108,0131 |
| Electrohome 0064,0070 Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay 0099,0305 Emerex 0059 Emerson 0027,0062,0064,0070 0072,0099,0115,0235,0236,0267 0305,0222,0375,0620 ESA 1164 ESC 0305,0267 Etzuko 0099 Ferguson 0027,0068,0080,0305,0347 Tidelity 0027,0099,0267,0352,0379 | Hisqua |
| Electrohome 0064,0070 Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay 0099,0305 Emerex 0059 0070,0027,0062,0064,0070 0072,0099,0115,0235,0236,0267 0070,0072,0099,0115,0235,0236,0267 0305,0322,0375,0620 ESA 1164 ESC 0305,02267 Etzuko 0099 Ferguson 0027,0068,0080,0305,0347 0348,0520 0348,0520 Fidelity 0027,0099,0267,0352,0379 | Hisawa 0074 Hisachi 0026,0379 Hischito. 0072 Hitachi 0069,0193,0267,0108,0131 |
| Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay. 0099 Elta. 0099,0305 Emerex 0059 Emerson 0027,0062,0064,0070 ESA 1164 ESC 0305,0322,0375,0620 ESA 1164 ESC 0305,0325,0375,0620 ESA 1164 ESC 0305,0322,0375,0620 ESA 1164 ESC 0305,0322,0375,0620 ESA 1164 ESC 0305,0322,0375,0620 ESA 1164 ESC 0305,0347 0348,0520 Fidelity 0027,0099,0267,0352,0379 Finlandia 0027,0034,0064,0069,0070 | Hisqua 007 Hischito. 0026,0379 Hischito. 0069,0193,0267,0108,0131 . 0027,0064,0068,0073,0132 . 0027,0064,0068,0073,0132 . 0430,0620 Hoeher . . 0430,0620 Hoeher . . 0430,0620 Hoges Network Systems |
| Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay. 0099,0305 Emerex 0059 Emerson 0027,0062,0064,0070 | Hisqua 007 Hischito 0072 Hischito 0072 Hitachi 0069, 0193, 0267, 0108, 0131 |
| Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay. 0099,0305 Emerex 0059 Emerson 0027,0062,0064,0070 0072,0099,0115,0235,0236,0267 ESA 1164 ESC 0305,0322,0375,0620 ESA 1164 ESC 0305,0267 Etzuko 0027,0068,0080,0305,0347 0348,0520 Fidelity 0027,0034,0064,0069,0070 | Hisqu 007 Hischito. 0026,0379 Hischito. 0072 Hitachi 0069,0193,0267,0108,0131 |
| Electrohome 0064,0070 Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay 0099 Elta 0099,0305 Emerex 0059 Emerson 0027,0062,0064,0070 0072,0099,0115,0235,0236,0267 ESA 1164 ESC 0305,0322,0379 Ferguson 0027,0068,0080,0305,0347 Oddelity 0027,0099,0267,0352,0379 Fidelity 0027,0034,0064,0069,0070 | Hisawa 0014 Hisachi 0026,0379 Hischito. 0072 Hitachi 0069,0193,0267,0108,0131 |
| Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay. 0099 Elta. 0099,0305 Emerex 0059 Emerson 0027,0062,0064,0070 0305,0322,0375,0620 ESA 1164 ESC 0305,0322,0375,0620 ESA 1164 ESC 0305,0347 ESA 1164 E | Hisqu 007 Hischito. 0026,0379 Hischito. 0069,0193,0267,0108,0131 . 0027,0064,0068,0073,0132 . 0027,0064,0068,0073,0132 . 0430,0620 Hoeher . . 0430,0620 Hoeher . . 0027,0064,0099,0236,0305 Imperial . . 0267,0027 Ingersoll 0226,0267,0097 Interbuy. |
| Electrohome 0064,0070 Electrophonic 0064 Elin 0267 Elsay. 0099,0305 Emerex 0059 Emerson 0027,0062,0064,0070 | Hisawa 0236,0379 Hischito. 0072 Hitachi 0069,0193,0267,0108,0131 |

| Joyce | 0027 | Micormay |
|-------------------------|------------------------|---|
| JVC 0068, | 0072, 0094, 0108, 0233 | Micromaxx 0236 |
| | 0411, 1189 | Minerva |
| Kaisui | | Minolta 0069, 0132 |
| Kambrook | | Mitsubishi |
| Karcher | 0108, 0305 | |
| KEC | | Motorola 0062, 0075 |
| Kendo 0133, | 0236, 0375, 0099, 0305 | MTC 0027, 0267 |
| | 0342 | Multitec |
| Kenwood | 0065, 0068, 0094, 0411 | Multitech |
| KIC | 0027 | Murphy 0027 |
| Kimari | 0074 | Myryad |
| Kioto | 0375 | NAD 0131 |
| KLH | | Naiko0375 |
| Kneissel 0064, | 0236, 0305, 0375, 0379 | National |
| Kodak | | Nebula Electronics 0060 |
| Kolin | | NEC |
| Kolster | 0236 | |
| Korpel | | Neckermann 0068, 0235, 0371, 0108 |
| Kuba Electronic | | Nesco |
| Kyoto | | Neufunk 0236 |
| Lenco | | Newave |
| Leyco | | Nikkai 0099, 0305 |
| LG 0064, | 0065, 0069, 0072, 0080 | Nikko |
| | | Noblex |
| | | Nokia 0131, 0133, 0073, 0371, 0267 |
| | | |
| Loewe 0064, | 0108, 0132, 0189, 1589 | Nordmende |
| Loewe Opta | | Nu Taa |
| Logik | 0077, 0133, 0236, 0267 | Occopic 0075 0121 0049 0072 0027 |
| Lunatron | | Oceanic 0075, 0151, 0086, 0075, 0027 |
| | 0000 | Okano 0099 0236 0305 0342 0375 |
| Luxor 0133 | 0073 0131 0074 0070 | Okano 0077, 0250, 0505, 0512, 0575 |
| Luxor | 0075 0342 | Optimus 0064 0075 0131 0189 0459 |
| XI | 0064 | 0620, 1189 |
| M Electronic | 0064.0027.0065 | Orbit 0099 |
| Magnasonic | | Orion 0236. 0379. 0322. 0375. 0115 |
| Magnavox 0108. | 0430, 0027, 0062, 0620 | |
| Magnin | | Osaki |
| Manesth | 0072, 0099, 0108, 0236 | Osume |
| Marantz 0108, | 0065, 0322, 0236, 0062 | Otake |
| | 0173 | Otto Versand 0108 |
| Mark | | Pace |
| Marta | 0064 | Pacific |
| Master's | 0305 | Palladium 0099, 0342, 0236, 0267 |
| Matsui 0236, | 0375, 0064, 0235, 0115 | |
| | 0379, 0359, 0305, 0322 | Palsonic 0027, 0099 |
| Matsushita | 0062, 0189, 0253, 1189 | Panasonic 0062, 0189, 0253, 0863, 0864 |
| Mediator | 0108 | |
| Medion | 0236, 0375, 0379 | Pathe Cinema 0070 |
| MEI | 0062 | Pathe Marconi |
| Melectronic | 0027, 0064, 0065 | Penney 0062, 0064, 0065, 0069, 0267 |
| M-Electronic | | Pentax |
| Memorex | 0027, 0062, 0064, 0073 | Perdio |
| | 00/4,0075,0131,0189 | Philco 0027, 0062, 0065, 0099, 0236 |
| Memphis | | 0253 |
| Metronic | | Philips 0027, 0062, 0108, 0173, 0253 |
| rietz 0064, | 0108, 0189, 0222, 0253 | Discussion 0411, 0430, 0620, 0673, 1296 |
| | 0070 02/7 | Phonela 0305 |
| | | Pilot 00108 |
| i i di vi i echnology . | | 1 100 |

| Pioneer | Shinco |
|--|--|
| | Shintom |
| Polk Audio | Shivaki |
| Portland0305 | Shogun |
| Prinz 0027, 0115 | Shorai 0115 |
| Profi-Tronic 0108, 0267 | Siemens 0222, 0034, 0108, 0173 |
| Proline | |
| Prosonic | Sierra |
| Protec | Silva |
| Protech | Silver |
| Provision | Singer |
| Pye | Sinudyne |
| Quarter | Smaragd |
| Quartz | Sonic Blue |
| Quasar | Sonitron |
| Quelle | Sonneclair |
| Radialva | Sonoko |
| Radiola | Sonolor |
| Radionette | Sontec |
| RadioShack | Sony 0059, 0133, 0060, 0027, 0062 |
| Radix | |
| Randex | Soundwave |
| Rank Arena | Ssangyong |
| RCA | Standard |
| | Starlite |
| Realistic , 0027, 0062, 0064, 0073, 0074 | Stern |
| | Stern |
| Reoc | STS |
| Rex | Sunkai |
| RFT | Sunstar |
| Rio | Suntronic |
| B 1 00// 0000 0/00 00/7 0007 | C |
| Roadstar 0064, 0099, 0108, 0267, 0305 | Sunwood |
| Roadstar0064, 0099, 0108, 0267, 0305 Royal0099 | Supra |
| Roadstar0064, 0099, 0108, 0267, 0305 Royal0099 Saba0068, 0214, 0348, 0411, 0521 | Supra |
| Roadstar0064, 0099, 0108, 0267, 0305 Royal0099 Saba0068, 0214, 0348, 0411, 0521 0233, 0305, 0347 | Supra |
| Roadstar0064,0099,0108,0267,0305 Royal0099 Saba0068,0214,0348,0411,0521 0233,0305,0347 Saisho0115,0235,0236,0375 | Sunwood |
| Roadstar0064,0099,0108,0267,0305 Royal0099 Saba0068,0214,0348,0411,0521 0233,0305,0347 Saisho0115,0236,0375 Salora0070,0073,0131,0133 | Sunwood 0054 0057 Supra 0064 0305 0375 0267 Sylvania 0027 0062 0070 0108 0620 Symphonic 0099 0027 0620 0189 0189 T+A 0189 13isho 0236 0236 0236 |
| Roadstar0064,0099,0108,0267,0305 Royal0068,0214,0348,0411,0521 0233,0305,0347 Saisho0115,0235,0236,0375 Salora0070,0073,0131,0133 Sampo0070,0073,0131,0133 | Sunvood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0215, 0267 |
| Roadstar | Sunvood 0064, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 062, 070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 023 Taisho 0115, 0236 Tandberg 0305 |
| Roadstar0064,0099,0108,0267,0305 Royal0099 Saba .0068,0214,0348,0411,0521 | Sunvood 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0336 Taisho 0115, 0236 Tandberg 0305 Tandy 0305 |
| Roadstar. 0064,0099,0108,0267,0305 Royal 0099 Saba 0068,0214,0348,0411,0521 . 0233,0305,0347 Saisho 0115,0235,0236,0375 Salora 0070,0073,0131,0133 Samsung . 0072,0080,0267,0459 Sansui . 0072,0068,0094,0099,0133 | Sunwood 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0115, 0236 Tandberg 0305 Tandy 027, 0131 Tashiko 0027, 0108, 0267 |
| Roadstar | Sunvood 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic |
| Roadstar. 0064,0099,0108,0267,0305 Royal 0099 Saba 0068,0214,0348,0411,0521 . 0233,0305,0347 Saisho 0115,0235,0236,0375 Salora 0070,0073,0131,0133 Sampo 0072,0080,0267,0459 Sanky 0072,0080,0267,0459 Sanky 0072,0086,0094,0099,0133 . 0236,0375 Sanyo 0073,0074,0075,0094,0131 | Sunwood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taindberg 0305 Tandy 0027, 0064, 0027, 018, 0267 Tatung 0075, 0064, 0027, 018, 0267 Tatung 0027, 0108, 0270, 0072, 0075 00080, 0094, 0108, 0236, 0375, 0379 |
| Roadstar | Sunwood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0115, 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0108, 0267 Tashiko 0075, 0064, 0027, 0108, 0267 Tactung 0007, 0068, 0070, 0072, 0075 Tochoo, 0094, 0108, 0236, 0375, 0379 Tchibo |
| Roadstar | Sunwood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 062, 070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0115, 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0131 Tashiko 0027, 0064, 0027, 0108, 0267 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 |
| Roadstar | Sunvood 0044, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Tandberg 0305 Tandberg 0305 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0064, 0027, 0108, 0267 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 0080, 0094, 0108, 0236, 0375, 0379 Tchibo 0375 TCM 0375 Teac 0027, 0064, 0068, 0099, 0305 |
| Roadstar | Sunwood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taindberg 0305 Tandy 0027, 0064, 0027, 0108, 0267 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 |
| Roadstar | Sunwood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0064, 0027, 0108, 0267 Tandy 0027, 0131 Tashiko 0075, 0064, 0027, 0138, 0267 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 CCM 0375 TCCM 0375 TEC 0305, 0099 |
| Roadstar | Sunwood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0115, 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0108, 027, 0131 Tashiko 0075, 0064, 0027, 0108, 0267 Tatung 0007, 0068, 0070, 0072, 0075 CCM 0375 TcCM 0375 Teac 0027, 0064, 0068, 0079, 0305 0027, 0064, 0068, 0070, 0072, 0075 0075 TcCM 0375 Teac 0027, 0064, 0068, 0079, 0305 0027EC 0305, 0099 Tech Line 0099 |
| Roadstar | Sumood 004, 0305, 0375, 0267 Sylprania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 |
| Roadstar | Sumood 004, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0064, 0027, 0108, 0237 Tatung 0027, 0064, 0027, 0108, 0267 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 TCM 0375 TCM 0334, 0430, 0620 TEC 0334, 0430, 0620 TEC 0305, 0099 Technics 0062, 0108, 0189, 0233, 1189 Teco 0062, 004, 0168, 0236, 0375, 0379 |
| Roadstar. 0064, 0099, 0108, 0267, 0305 Royal 0099 Saba 0068, 0214, 0348, 0411, 0521 . 0233, 0305, 0347 Saisho 0115, 0235, 0236, 0375 Salora 0070, 0073, 0131, 0133 Sampo 0064, 0075 Samsung 0072, 0080, 0267, 0459 Sanky 0075 Sanyo 0027, 0068, 0094, 0099, 0131 . 0236, 0375 Sanyo 0073, 0074, 0075, 0094, 0131 . 0236, 0375, 1164 Saville 027, 0068, 0131, 0133 Schaub Lorenz 0027, 0068, 0131, 0133 . 0342, 0371, 0375 Schneider 0027, 0064, 0069, 0099 . 0134, 0374, 0375, 0376, 0375 | Sumwood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taindberg 0305 Tandy 0027, 0108, 0227, 0131 Tashiko 00115, 0236 Tandy 0027, 0108, 0227, 0131 Tashiko 0075, 0064, 0027, 0108, 0227, 0131 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 |
| Roadstar | Sunwood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Tandberg 0305 Tandberg 0305 Tandy 0027, 018, 0267 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 CM 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 CM 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 CM 0027, 0068, 0079, 0075 Tchibo 0375 TCM 0375 TCM 0375 TEC 0305, 0099 Tech Line 0099 Tech Line 0099 Tech Line 0064, 0189, 0189, 0233, 1189 Teco 0062, 0048, 0189, 0236, 0375 Tedelex 0064, 026, 036, 0067 Tedelex 0064, 026, 0068, 0070 |
| Roadstar. 0064, 0099, 0108, 0267, 0305 Royal 0099 Saba 0068, 0214, 0348, 0411, 0521 | Sumood 004, 0305, 0375, 0267 Sylprania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0236 Taisho 0115, 0236 Taisho 0236 Taisho 0115, 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0108, 0267 Tatung 0027, 0064, 0027, 0108, 0267 Tachibo 0375 TCM 0375 TCM 0375 Teac 0027, 0064, 0068, 0070, 0072, 0072, 0072, 0072, 0075 |
| Roadstar. 0064, 0099, 0108, 0267, 0305 Royal 0099 Saba 0068, 0214, 0348, 0411, 0521 . 0233, 0305, 0347 Saisho 0115, 0235, 0236, 0375 Salora 0070, 0073, 0131, 0133 Sampo 0064, 0075 Samsung 0072, 0080, 0267, 0459 Sanky 0073 0027, 0068, 0094, 0099, 0133 0236, 0375 Sanyo 0073, 0074, 0075, 0094, 0131 . 0236, 0267, 0375, 1164 Sarville 027, 0068, 0131, 0133 . 0236, 0375 Sanyo 0073, 0074, 0075, 0094, 0131 . 0236, 0267, 0375, 1164 Sarville 027, 0068, 0131, 0133 . 0342, 0371, 0375 Schaub Lorenz 0027, 0064, 0069, 0079 . 0108, 0173, 0267, 0305, 0375, 0379 . . 1164 Scott 0027, 0062, 0064, 0069, 0073 Scott 0027, 0062, 0064, 0069, 0073 . . 0074, 0131, 0132 Seaway 0305 | Sumood 004, 0305, 0375, 0267 Sylpania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0064, 0027, 0108, 0267 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 |
| Roadstar | Sumood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0064, 0027, 0138, 0267 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 |
| Roadstar. 0064, 0099, 0108, 0267, 0305 Royal 0099 Saba 0068, 0214, 0348, 0411, 0521 | Sumwood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0115, 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0108, 0267 Tatung 0075, 0064, 0027, 0108, 0267 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 |
| Roadstar. 0064, 0099, 0108, 0267, 0305 Royal 0099 Saba 0068, 0214, 0348, 0411, 0521 | Sumood 004, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0236 Taisho 0115, 0236 Taisho 0127, 0620 Taisho 0236 Taisho 0135 Tandberg 0305 Tandy. 0027, 0108, 0267 Tatung 0027, 0064, 0027, 0108, 0267 Tatung 0027, 0064, 0072, 0072, 0075 0080, 0094, 0108, 0236, 0375, 0379 TCM 0375 Teac 0027, 0064, 0068, 0079, 0305 0334, 0430, 0620 TEC 0305, 0099 Tech. 0099 Tech. 0099 Tech. 0027, 0064, 0045, 0046, 0075, 0076 Tedelex 0062, 0108, 0189, 0253, 1189 Teco 0062, 0064, 0045, 0068, 0071 Teleavia 0068, 0520, 0214 Teleeivia 0068, 0520, 0214 Teleeivia 021, 0264, 0 |
| Roadstar. 0064, 0099, 0108, 0267, 0305 Royal 0099 Saba 0068, 0214, 0348, 0411, 0521 . 0233, 0305, 0347 Saisho 0115, 0235, 0236, 0375 Salora 0070, 0073, 0131, 0133 Sampo 0064, 0075 Samsung 0072, 0080, 0267, 0459 Sanky 0073 0027, 0068, 0094, 0099, 0133 0236, 0375 Sanyo 0073, 0074, 0075, 0094, 0131 . 0236, 0267, 0375, 1164 Saville 0267, 0305, 0371, 0168, 0173 Schaub Lorenz 0027, 0064, 0069, 0099 . 0108, 0173, 0267, 0305, 0376, 0379 . . 0168, 0174, 0375, 0379 . . . Schneider . 0027, 0064, 0069, 0079 Scott . . . Seaway Seleco . . . Seary . . | Sumood 004, 0305, 0375, 0267 Sylprania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0108, 0227, 0130 Tashiko 00115, 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0108, 027, 0130 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 |
| Roadstar. 0064, 0099, 0108, 0267, 0305 Royal 0099 Saba 0068, 0214, 0348, 0411, 0521 . 0233, 0305, 0347 Saisho 0115, 0235, 0236, 0375 Salora 0070, 0073, 0131, 0133 Sampo 0064, 0075 Samsung 0072, 0080, 0267, 0459 Sanky 0073 Sanyo 0027, 0068, 0094, 0099, 0133 . 0236, 0375 Sanyo 0073, 0074, 0075, 0094, 0131 . 0236, 0267, 0375, 1164 Saville 0267, 0305, 0379 Schaub Lorenz 0027, 0068, 0131, 0133 . 0140, 0173 Schneider 0027, 0064, 0069, 0099 . 0108, 0173, 0267, 0305, 0375, 0379 . 0108, 0173, 0267, 0305, 0375, 0379 . 0108, 0173, 0267, 0305, 0375, 0379 . 0172, 0062, 0064, 0069, 0073 Schneider 0070, 0072, 0620 Sears 0027, 0062, 0064, 0069, 0073 Secott 0027, 0062, 0064, 0069, 0073 SelEG 0099, 0108, 0267, 0305 SEI-Sinudyne 0108 Seleco | Sumwood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0189 Taisho 0236 Taisho 0236 Taisho 0115, 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0064, 0027, 0108, 0267 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 |
| Roadstar. 0064, 0099, 0108, 0267, 0305 Royal 0099 Saba 0068, 0214, 0348, 0411, 0521 . 0233, 0305, 0347 Saisho 0115, 0235, 0236, 0375 Salora 0070, 0073, 0131, 0133 Sampo 0064, 0075 Samsung 0072, 0080, 0267, 0459 Sanky 0075 Sansu 0027, 0068, 0094, 0099, 0131 . 0236, 0375 Sanyo 0073, 0074, 0075, 0094, 0131 . 0236, 0375, 1164 Saville 0267, 0468, 0131, 0133 Schaub Lorenz 0027, 0068, 0074, 0076, 0099, 0099 . 0108, 0173 Schuei Lorenz 0027, 0064, 0069, 0079 . . 0142, 0371, 0375 Schneider 0027, 0064, 0069, 0073 . . . Scatt . . Scott Seaway <tr< td=""><td>Sunwood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0199 Taisho 0236 Taisho 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0108, 027, 0131 Tashiko 00115, 0236 Tandy 0027, 0108, 027, 0131 Tashiko 0075, 0064, 0027, 0108, 0267 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 </td></tr<> | Sunwood 004, 0305, 0375, 0267 Supra 0064, 0305, 0375, 0267 Sylvania 0027, 0062, 0070, 0108, 0620 Symphonic 0099, 0027, 0620 T+A 0199 Taisho 0236 Taisho 0236 Tandberg 0305 Tandy 0027, 0108, 027, 0131 Tashiko 00115, 0236 Tandy 0027, 0108, 027, 0131 Tashiko 0075, 0064, 0027, 0108, 0267 Tatung 0027, 0068, 0070, 0072, 0075 |

| Tevion | 0236, 0375 |
|---|------------|
| Texet | 0305 |
| Thomas | 0027 |
| Thomson 0068, 0411, | 0348,0520 |
| | 0094,0305 |
| Thorn | 0068.0131 |
| ТМК | 0235 0267 |
| Tokai | 0064 0099 |
| Topline | 0375 |
| Tophile 0072 0069 0109 | 0420 0069 |
| | 0411 0450 |
| | 0411,0437 |
| | 0064, 0267 |
| Iowada | 0099 |
| Towika | 0099 |
| Toyoda | 0305 |
| Tradex | 0108 |
| Triad | 0305 |
| Triumph | 0235 |
| Uher 0064, | 0267, 0371 |
| Ultravox | 0371, 0305 |
| Unitech | 0267 |
| United | 0375 |
| United Ouick Star | 0305 |
| Universum 0352,0064. | 0133.0375 |
| 0222 0236 0027 0267 | 0108 0131 |
| | 0430 1164 |
| Vector | 0072 |
| Vector Research | 0045 |
| | |
| Victor | 0094,0411 |
| | |
| Video lechnic | |
| Videomagic | 0064 |
| Videosonic | 0267 |
| Villain | 0027 |
| Wards 0027, 0060, 0062, | 0065, 0069 |
| | 0075, 0099 |
| | 0108, 0267 |
| Watson | 0108, 0379 |
| Weltblick | 0064 |
| Wewa | 0520 |
| Wharfedale | 0620 |
| White Westinghouse 0099, | 0236, 0305 |
| , in the second s | 0371 |
| World | 0375 |
| XB-1000 0027 | 0062 0099 |
| Yamaha | 0065 0068 |
| Yamashi | 0009,0000 |
| Vamiehi | 0000,0000 |
| Values | 0077, 0305 |
| 10Kd[] | |
| токо | 0099,0267 |
| | |
| ∠enith 0027, 0060, | 0236, 1164 |
| ZX | 0375.0379 |

VCR

VCR

vcR

Запишите ваши коды!

Телевизор

| Оборудование |
|------------------------------|
| Марка телевизора |
| Номер модели |
| Номер прилагаемого пульта ДУ |
| Код |

DVD-аппаратура

| Оборудование |
|------------------------------|
| Марка DVD-устройства |
| Номер модели |
| Номер прилагаемого пульта ДУ |
| Код |

Видеомагнитофон

| Оборудование |
|------------------------------|
| Марка видеомагнитофона |
| Номер модели |
| Номер прилагаемого пульта ДУ |
| Код |

Декодер для спутникового ТВ

| Оборудование |
|------------------------------------|
| Марка декодера для спутникового ТВ |
| Номер модели |
| Номер прилагаемого пульта ДУ |
| Код |

Декодер для кабельного ТВ

| Оборудование |
|----------------------------------|
| Марка декодера для кабельного ТВ |
| Номер модели |
| Номер прилагаемого пульта ДУ |
| Код |

Видеоаксессуары для ТВ-декодера

Информация для пользователя

Утилизация изделия, отслужившего свой срок

Приобретенное вами изделие разработано и изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, пригодных для вторичной переработки и повторного использования. Если на изделии имеется показанный здесь перечеркнутый символ мусорного бака на колесиках, это означает, что на данное изделие распространяется Директива Европейского Союза 2002/96/ЕС.

Пожалуйста, наведите справки о местных пунктах приемки и утилизации электрического и электронного оборудования, отслужившего свой срок.

Пожалуйста, соблюдайте местные правовые нормы и не выбрасывайте отслужившие свой срок компоненты электрического и электронного оборудования вместе с обычным бытовым мусором. Правильная утилизация таких компонентов поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.





РОССИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

| ИЗДЕЛИЕ (item) | _ МОДЕЛЬ (type/version) |
|--|--|
| СЕРИЙНЫЙ № (serial #) | |
| ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) | |
| ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) | |
| ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) | |
| ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp) | |
| Настоящий талон действител и заполнения всех приведени (This card is only valid when all in is present) | ен только при наличии печати ых выше граф. nformation is filled in and the stamp |
| ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) | |
| АДРЕС (address) | |
| ТЕЛЕФОН | |

(telephone)

Данные о произведенном ремонте:

| Дата поступления в ремонт: |
|----------------------------|
| Дата окончания ремонта: |
| № квитанции: |
| Вид неисправности: |
| |
| |
| Подпись: |
| Штамп сервис-центра: |
| Дата поступления в ремонт: |
| Дата окончания ремонта: |
| № квитанции: |
| Вид неисправности: |

Подпись:

Штамп сервис-центра:

