

цифровая фотокамера Stylus 730 / 22 730

Полное руководство

Краткое руководство

Что бы быстро научиться пользоваться фотокамерой.



Работа кнопок

Работа меню

Вывод снимков на печать

Использование OLYMPUS Master

Более подробное знакомство с фотокамерой

Приложение

- Благодарим вас за приобретение цифровой фотокамеры компании Olympus. Для эффективного и правильного использования фотокамеры пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом использования новой фотокамеры. Сохраните руководство, чтобы использовать его для справки в дальнейшем.
- Прежде чем делать важные фотографии, рекомендуется сделать несколько пробных, чтобы привыкнуть к новой фотокамере.
- В целях постоянного совершенствования своих изделий компания Olympus оставляет за собой право на обновление или изменение сведений, содержащихся в этом руководстве.
- Иллюстрации экранов и фотокамеры в этом руководстве сделаны во время разработки и могут выглядеть иначе чем действительное изделие.

Содержание

Краткое руководство стр. 3

Работа кнопок	стр. 11	Проверьте действие кнопок фотокамеры, следуя иллюстрациям.
Работа меню	стр. 18	Ознакомьтесь с меню, управляющими функциями и настройками основных операций. С меню можно работать только в нормальном режиме.
Вывод снимков на печать	стр. 38	Узнайте, как напечатать сделанные снимки.
Использование OLYMPUS Master	стр. 44	Узнайте, как переносить снимки на компьютер и сохранять их.
Более подробное знакомство с фотокамерой	стр. 53	Узнайте больше о функциях фотокамеры и о том, как лучше делать снимки.
Приложение	стр. 63	Прочитайте об удобных функциях и мерах предосторожности, позволяющих использовать вашу фотокамеру более эффективно.

Выньте из коробки эти предметы



Не показаны: Полное руководство (это руководство), Основное руководство и гарантийная карта. Комплект поставки может различаться в зависимости от места приобретения.



• Надежно затяните ремешок, чтобы он не соскользнул с руки.

а. Зарядите аккумулятор



• Аккумулятор поставляется частично заряженным.

б. Вставьте аккумулятор в фотокамеру





 Подробнее о вставке дополнительной карты памяти xD-Picture Card™ (далее "карта"), см. "Вставка и удаление карты" (стр. 64).

Включите фотокамеру

а. Нажмите кнопку POWER



• Чтобы выключить фотокамеру, нажмите кнопку POWER еще раз.





В поставляемом руководстве по эксплуатации направления клавиш курсора ($\bigtriangleup \bigtriangledown \diamondsuit)$) указаны $\bigtriangleup \bigtriangledown \checkmark \diamondsuit$.

Установите дату и время

Об экране настройки даты и времени



а. Нажмите кнопку 🛆 🔁 и кнопку $\bigtriangledown \circlearrowright$ для выбора [Г].

• Первые две цифры года не изменяются.







б. Нажмите кнопку 🏳 🗲 .





 в. Для выбора [М] нажмите кнопку △ и кнопку √ .

Θ		
Г	М Д ВРЕМЯ	
2006	1	г/м/д
ΟΤΜΕ		

г. Нажмите кнопку >\$.

YCTAH+OK

д. Для выбора [Д] нажмите кнопку 스 🗹 и кнопку $abla \vec{b}{0}.$

- е. Нажмите кнопку 🏳 🗲 .
- ж. Для выбора "часов" и "минут" нажмите кнопку 스멀 и кнопку ▽᠔.
 - Время отображается в 24-часовом формате.
- з. Нажмите кнопку >\$.
- и. Для выбора [Г/М/Д] нажмите кнопку △ ☑ и кнопку ▽◊.

к. После указания всех значений нажмите кнопку [ОК].

• Для более точной установки времени нажмите кнопку 🔛, когда индикатор времени укажет 00 секунд.





Г M Д ВРЕНЯ 2006.11.26 12:30 4 Г/М/Д

OTMEHA+ MENU

Установите дату и время



а. Возьмите фотокамеру

Горизонтальный захват

Вертикальный захват



б. Фокус





Наведите эту рамку на объект съемки.





Отображается количество оставшихся фотоснимков.

Зеленый индикатор означает, что фокус и экспозиция зафиксированы.

в. Снимайте



Кнопка 📩 мигает.

а. Нажмите кнопку 🕨.



Удаление снимков

- а. Отобразите снимок, который требуется удалить, как описано в пункте "а" выше.
- б. Нажмите кнопку 🟠.



в. Нажмите кнопку △ 🗹 для выбора [ДА], а затем нажмите кнопку 🔤, чтобы удалить снимок.



Об упрощенном режиме

В простом режиме можно делать снимки, прибегая лишь к основным операциям. Это удобно для начинающих, а также тех, кто еще не привык обращаться с цифровыми фотокамерами.

Функции упрощенного режима:

- Фотосъемка 🕼 "Кнопка спуска затвора" (стр. 11).
- Настройка режима съемки 🕼 "Кнопка 📩 (СЪЕМКА)" (стр. 12).
- Подтверждение выбора 🕼 "Кнопка 🔜 (OK/FUNC)" (стр. 13).
- Установка времени 🌚 "Кнопка MENU (MENU)" (стр. 13)/" Установка даты и времени" (стр. 35).
- Использование вспышки 🖙 "Кнопка 🍃 🗲 " (стр. стр. 14).
- Съемка объекта с близкого расстояния 🕼 "Кнопка 🖓 " (стр. 15).
- Съемка с помощью автоспуска 🕼 "Кнопка 🖓 " (стр. 15).
- Изменение яркости изображения 🎼 "Кнопка 🛆 🛃 (стр. 16).
- Редактирование изображений 🖙 "Кнопка 🕪 / 🗗 / 🖧 " (стр. 16).
- Восстановление настроек по умолчанию 🕼 "Кнопка RESET" (стр. 17).
- Удаление снимков 🕼 "Кнопка 🏠 (стр. 17).

О нормальном режиме

Нормальный режим позволяет снимать с помощью различных настроек. Подходит для опытных пользователей и получения более сложных снимков. Кроме того, сделанные снимки можно редактировать различными способами.

Переключение между упрощенным и нормальным

а. Нажмите кнопку MODE

Режим переключается при каждом нажатии кнопки, при этом текущий режим отображается на экране.





Работа кнопок



KHONKA POWER

Включает и выключает фотокамеру

Включение питания: Фотокамера включается в режиме съемки.

- Монитор включается
- Защитная крышка объектива открыта

Икнопка спуска затвора

Фотосъемка

□Нормальный режим

Нажмите 🗖, чтобы выбрать [🗖 ФОТОСНИМОК], [ಶ СЮЖЕТ.ПРОГ.] или [СОВССИИВ].

ЭУпрощенный режим

Нажмите 💼 для переключения на режим фотосъемки.

Мягко нажмите кнопку спуска затвора до половины. Зеленый индикатор загорается, когда фокус и экспозиция зафиксированы (фиксация фокуса). Нажмите кнопку спуска затвора до конца (полностью), чтобы сделать снимок.



Фиксация фокуса – фиксация фокуса перед компоновкой снимка

Скомпонуйте снимок с фиксированным фокусом, а затем полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фотоснимок.

 Если зеленый индикатор мигает, фокус не отрегулирован надлежащим образом. Попытайтесь зафиксировать фокус еще раз.

Съемка

Видеозапись

□Нормальный режим

Нажмите 💼, выберите [ФВИДЕОРОЛИК] и мягко нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы начать запись. Для остановки видеозаписи нажмите кнопку спуска затвора еще раз.

□Упрощенный режим

Видеозапись невозможна.

🚯 Кнопка 📩 (СЪЕМКА)

Настройка режима съемки/переключение между режимами съемки

Переключает на режим съемки, при этом загорается.

Нормальный режим

Нажмите 💼 для отображения экрана и выберите режим съемки. Нажмите 🕅 для установки.

ФОТОСНИМОК..... Фотосъемка

Фотокамера автоматически определяет оптимальные настройки по условиям съемки.

🙄 ВИДЕОРОЛИК..... Видеозапись

Видеозапись. Вместе с видеозаписью производится запись звука. Мягко нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы начать запись. Для остановки видеозаписи нажмите кнопку спуска затвора еще раз.

 Установите параметр [ЦИФРОВОЙ ЗУМ] на значение [ВКЛ.], чтобы включить функцию увеличения во время съемки.

"ЦИФРОВОЙ ЗУМ Увеличение изображения объекта" (стр. 23)



Во время видеозаписи этот значок горит красным цветом.

Отображается доступное время записи. Когда доступное время записи достигает значения "0", запись автоматически прекращается.

ЗЕСЮЖЕТ.ПРОГ..... Съемка с выбором режима сцены по ситуации

Эта функция позволяет делать снимки, выбирая сцену в зависимости от условий съемки. Изменение одного режима сцены на другой

- Нажмите MENU, чтобы выбрать SCN в верхнем меню для перехода к режиму другой сцены.
- При переключении на другую сцену большинство настроек изменяется на настойки по умолчанию для соответствующей сцены.

ISCN (Сцена) Выбор сцены в зависимости от условий съемки" (стр. 22)

GUIDE GUIDE Пользуйтесь гидом по съемке для улучшения качества снимков.

ГИД ПО СЬЕМКЕ 1/3 1 Освещенный объект.

- Съемка против света.
 Настр. особенн. Освещения.
- 4 Размытый фон.
- 5 Настр. фокус на область.
 - 🕀 YCTAH+OK
- Эта функция позволяет выбирать нужные настройки, следуя гиду по съемке, отображаемому на экране.
- Нажмите MENU для отображения гида по съемке еще раз.
- Чтобы изменить настройку, не пользуясь гидом по съемке, нажмите од для переключения на другой режим съемки.
- Настройки гида по съемке можно вернуть к их значениям по умолчанию, нажав MENU, включив режим съемки или нажав RESET.

ЭУпрощенный режим

Переключает на режим съемки.

 В упрощенном режиме выбрать режимы [№ВИДЕОРОЛИК], [⊅ВСЮЖЕТ.ПРОГ] и [СШРВ GUIDE] невозможно. Режим установлен на [₼ФОТОСНИМОК].

🚯 Кнопка 🕨 (ВИД)

Просмотр фотоснимков/выбор режима просмотра

Переключает на режим просмотра, при этом загорается. Отображается последний сделанный снимок.

- Нажимайте клавиши курсора для просмотра других снимков.
- Используйте рычаг зума, чтобы переключаться между воспроизведением с увеличением, отображением индекса и отображением календаря.

ВОСПР. ВИДЕО Воспроизведение видеозаписей" (стр. 26)

• Нажмите 🕞 в режиме съемки, чтобы переключиться на режим просмотра.

б Клавиши курсора (△▽⊲▷)

Используйте клавишу курсора для выбора сцен, воспроизведения изображения, а также пунктов меню.

6 Кнопка 🖭 (OK/FUNC)

□Нормальный режим

Отображает меню функций, в котором содержатся функции и настройки, используемые при съемке. Кроме того, данная кнопка также используется для подтверждения вашего выбора.

Функции, устанавливаемые в меню функций

Р/AUTO Фотосъемка с автоматическими параметрами

При фотосъемке переключайтесь между режимами: Р (программный) и AUTO (полностью автоматический).

Р (программный)	Фотокамера автоматически устанавливает оптимальное значение диафрагмы и выдержки в соответствии с яркостью объекта.
AUTO (полностью	Кроме диафрагмы и выдержки фотокамера автоматически
автоматический)	устанавливает баланс белого и чувствительность ISO.

Меню функций



Другие функции, которые можно установить с помощью меню функций

🕼 "WB Настройка цвета снимка" (стр. 22)	
"ISO Изменение чувствительности ISO" (стр. 23)	
"DRIVE Использование репортажной (серийной) съемки" (стр. 23)	
"ESP/ • Изменение области для замера	
освещенности объекта" (стр. 23)	
- ОС: выберите функцию для установки.	
- <>>: выберите параметр и нажмите ок.	

□Упрощенный режим

Используется для подтверждения настроек пунктов меню.



Отображение сопроводителя меню/ установка и проверка времени

Отображает главное меню/установку времени

□Нормальный режим

Отображает главное меню.

□Упрощенный режим

Отображает []]. В "Установка даты и времени" (стр. 35)

Проверка времени

При выключенной камере нажмите **MENU** для отображения текущего времени и времени подачи сигнала (если установлена функция [УСТ.БУДИЛЬНИК]) в течение 3 секунд.

8 Рычаг зума

Выполняет увеличение при съемке/ просмотре с увеличением

Уменьшение (удаление): изображения Нажмите рычаг зума в сторону W.





Увеличение (приближение): изображения Потяните рычаг зума в сторону Т.

Режим просмотра: изменение отображения снимка Однокадровое воспроизведение

Используйте клавиши курсора для просмотра изображений.



Использование вспышки

□Нормальный режим

Нажмите 5 в режиме съемки, чтобы выбрать настройку съемки. Нажмите 🔤 для подтверждения выбора.

ABTO	Автоматическая вспышка	Вспышка срабатывает автоматически при слабом освещении или съемке против света.
٢	Подавление эффекта красных глаз	Серия предварительных вспышек снижает действие эффекта "красных глаз" на снимках.

4	Принудительная вспышка	Вспышка срабатывает независимо от условий освещенности.
(ج)	Отключение вспышки	Вспышка не срабатывает.

□Упрощенный режим

Нажмите >\$ в режиме съемки для включения или выключения вспышки. Нажмите 🖾 для настройки, а также для выключения отображения.

ABTO	Вспышка срабатывает автоматически при слабом освещении или съемке против света.
🕃 ВСПЫШ.ВЫКЛ.	Вспышка не срабатывает.

🛈 Кнопка 🖓

Съемка с близкого расстояния

□Нормальный режим

Нажмите 🕄 и режиме съемки, чтобы выбрать режим макро. Нажмите 🚉 для подтверждения выбора.

ОТКЛ.	Режим макро отключен	Режим макро отключен.
*	Режим макро	В этом режиме можно снимать объект с расстояния минимум 20 см (в широком диапазоне) и 30 см (в теледиапазоне).
s	Режим супер-макро	В этом режиме можно фотографировать объект с минимального расстояния 7 см.

• Зум и вспышка не могут использоваться в [st].

Элрощенный режим

Нажмите 🕄 🗱 в режиме съемки, чтобы выбрать включение или выключение режима макро. Нажмите 🔛 для настройки и для выключения отображения.

🗶 МАКРО ВКЛ.	В этом режиме можно фотографировать объект с расстояния 20 см (если зум установлен на удаление) и с расстояния 30 см (если зум установлен на приближение).
МАКРО ВЫКЛ.	Режим макро отключен.

ⓓ Кнопка ▽

Съемка с автоспуском

□Нормальный режим

Нажмите ∑о в режиме съемки для выбора включения и выключения автоспуска. Нажмите для подтверждения выбора.

🕉 ВКЛ.	Установка автоспуска.
🕙 ОТКЛ.	Отмена автоспуска.

□Упрощенный режим

Нажмите 💭 🕉 в режиме съемки для выбора включения и выключения автоспуска. Нажмите 🎬 для настройки, а также для выключения отображения.

🕉 АВТОСПУСК ВКЛ.	Устанавливает автоспуск.
АВТОСПУСК ВЫКЛ.	Отмена автоспуска.

- После нажатия кнопки спуска затвора до конца индикатор автоспуска светится около 10 секунд, мигает около 2 секунд, после чего срабатывает затвор.
- Съемка с автоспуском автоматически отменяется после одного снимка.



□Нормальный режим

Нажмите 🛆 🗹 в режиме съемки, чтобы настроить экспозицию.

Регулируется от – 2.0 EV до + 2.0 EV



– [): ярче | стемнее

Включение содержания настройки.

□Упрощенный режим

Нажмите 🛆 🔀 в режиме съемки, чтобы выбрать включение или выключение компенсации экспозиции.

Для установки нажмите [ОК], и индикатор исчезает.

👷 КОР КОНТР СВЕТА ВКЛ	Экспозиция регулируется до + 1.0 EV для увеличения яркости.
КОР КОНТР СВЕТА ВЫКЛ	Экспозиция не регулируется.

Кнопка МОДЕ (Режим) Г

Переключение между упрощенным и нормальным режимами

Нажмите кнопку MODE для переключения между упрощенным и нормальным режимом. Г Упрощенный режим и нормальный режим" (стр. 10)

Съемка с использованием цифрового стабилизатора изображения/ редактирование изображений/вывод снимков на печать

(Съемка с использованием цифрового стабилизатора изображения

Нажмите (♠))/ т/Ц в режиме съемки для выбора включения или выключения стабилизатора изображения. Нажмите для установки.

□Нормальный режим

Режим фотосъемки...Съемка с использованием стабилизатора цифрового изображения

Эта функция стабилизирует смазывание изображения, вызываемое движением объекта или дрожанием фотокамеры.

«♠» ОТКЛ.	Стабилизатор изображения выключен.
🕪 ВКЛ.	Стабилизатор изображения включен.

 При съемке в более темных условиях значения ISO повышаются, что может привести к возникновению электрических шумов и, как следствие, к созданию грубого изображения.

Режим видеозаписи...Съемка в режиме цифрового стабилизатора изображения Съемка с использованием цифрового стабилизатора.

((ॣ₱)) ОТКЛ.	Стабилизатор изображения выключен.
((ВКЛ.	Стабилизатор изображения включен.

• При установке на [(ВКЛ.] изображения отображаются слегка увеличенными.

 Коррекция изображений может быть невозможна при сильном встряхивании фотокамеры или при слишком быстром движении объекта съемки.

Во время видеозаписи установите камеру в устойчивое положение и выберите [() OTKЛ.].
 В противном случае видеозапись может дрожать вместе с объектом съемки.

ЭУпрощенный режим

Цифровая стабилизация изображения недоступна в режиме видеозаписи.

Редактирование изображений

Записанное изображение можно редактировать и сохранять отдельно.

- Видеозаписи, снимки, сделанные другими фотокамерами, а также ранее скорректированные или отредактированные изображения корректировать невозможно.
- Редактирование изображения может привести к незначительному ухудшению его качества.

□Нормальный режим

Нажмите (♠))/ т/ Ц в режиме просмотра. Выберите функцию редактирования изображений кнопкой Д √ и нажмите .

ИДЕАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ [1 N]	BCE	Одновременно действуют функции: стабилизация изображения, коррекция яркости и удаление эффекта "красных глаз".
	(()) РЕД. НЕРЕЗКОСТИ	Ретушь непредвиденной размытости изображений.
 КОРРЕКЦИЯ ОСВ О УБР. КР. ГЛАЗ 	КОРРЕКЦИЯ ОСВ	Редактируются только темные области изображения. Недодержанная область изображения делается более яркой.
HA3AД♦MENU 🕀 YCTAH♦ OK	💿 убр. Кр.глаз	Активна только функция подавления "красных глаз".

□Упрощенный режим

Функции [М ред. НЕРЕЗКОСТИ], [КОРРЕКЦИЯ ОСВ] и [У УБР. КР.ГЛАЗ] действуют одновременно, и изображение сохраняется как новое. Нажмите () / / В режиме просмотра, а затем нажмите .

🛯 Вывод снимков на печать

Когда принтер подсоединен к фотокамере, в режиме просмотра отобразите снимок, который следует напечатать, и нажмите (朝))(古人山, 咳愛 "ソロら ПЕЧАТ" (сто. 38)

В Кнопка RESET (Сброс) Восстановление настроек по умолчанию

Нажмите RESET для отображения экрана подтверждения сброса. Выберите [ДА] и нажмите 🎬

HET	Сброс не выполняется.
ЛА	Сброс выполняется

Функции для возврата настроек к исходным при выполнении функции сброса

Функция	Заводская настройка по умолчанию	Стр.для справки	Функция	Заводская настройка по умолчанию	Стр.для справки
РЕЖИМ СЪЕМКИ	ФОТОСНИМОК.	стр. 12	P/AUTO	Р	стр. 13
Вспышка	ABTO	стр. 14	WB	ABTO	стр. 22
₹	ОТКЛ.	стр. 15	ISO	ABTO	стр. 23
ઇ	🕑 ОТКЛ.	стр. 15	DRIVE		стр. 23
Z	0.0	стр. 16	ESP/	ESP	стр. 23
((()))	ОТКЛ.	стр. 16	ОПТИМ. ЗУМ	ОТКЛ.	стр. 23
КАЧ-ВО ИЗОБР.	HQ	стр. 20	ЦИФРОВОЙ ЗУМ	ОТКЛ.	стр. 23
ΠΑΗΟΡΑΜΑ	ОТКЛ.	стр. 21	РЕЖ.АВТОФОК.	iESP	стр. 24
МУЛЬТИСНИМОК	ОТКЛ.	стр. 25	Ŷ	ОТКЛ.	стр. 24
СЪЕМКА И СРАВН.	ОТКЛ.	стр. 20	НАЛОЖ.ШТАМП	ОТКЛ.	стр. 24

• При нажатии RESET в режиме просмотра происходит переключение на режим фотосъемки.

🛈 Кнопка 🟠

Удаление снимков

В режиме просмотра выберите снимок, который следует удалить, и нажмите кнопку 份. Выберите [ДА] и нажмите [黑].

 Удаленные снимки не подлежат восстановлению. Перед удалением проверяйте каждый снимок, чтобы случайно не удалить нужный.

🕼 "Оп Защита снимков" (стр. 29)

Работа меню

Работать с меню можно только в нормальном режиме.



О меню

Нажмите MENU, чтобы отобразить верхнее меню монитора.

• Пункты, отображаемые в верхнем меню, зависят от режима.



- Если выбрано [МЕНЮ КАМЕРЫ], [МЕНЮ ПРОСМ.], [РЕДАКТ.], [УДАЛЕНИЕ] или [НАСТРОЙКА], отображается меню, соответствующее выбранной функции.
- Когда фотокамера настроена в соответствии с руководством по съемке, и диск режимов установлен в положение GUDE, нажмите MENU, чтобы отобразить экран руководства по съемке.

Оперативная инструкция

При работе с меню, кнопки и соответствующие им функции отображаются в нижней части монитора. Эти подсказки полезны при перемещении по различным меню.



Использование меню

Здесь объясняется как пользоваться меню с настройкой [PEЖ.ABTOФOК.] в качестве примера.

1 Установите режим фотосъемки.



2 Нажмите MENU для отображения главного меню. Выберите [МЕНЮ КАМЕРЫ] и нажмите 🕅 для подтверждения выбора.

• [РЕЖ.АВТОФОК.] – одна из опций [МЕНЮ КАМЕРЫ]. Нажмите 📖 для подтверждения выбора.

3 **ГРЕЖ.АВТОФОК.1 и нажмите**

- Некоторые настройки могут быть недоступны в зависимости от режима съемки/сцены.
- При нажатии 🔿 на этом экране курсор перемещается на отображение номеров страниц. Нажимайте $\Delta \nabla$ для смены страницы. Чтобы выбрать пункт или функцию, нажмите 🗅 или 🔐.

Отображение номеров страниц: -Мерка отображения номеров страниц появляется, если на следующей странице также имеются пункты меню.

> Выбранный пункт отображается другим цветом.

> > WB

ISO

DRIVE

ESP/ ОПТИМ. ЗУМ

- Клавишами курсора 🛆 🖓 выберите [iESP] или [ТОЧ.ЗАМЕР] и нажмите 📖 для подтверждения выбора.
 - Выбранный пункт меню устанавливается, и отображается предшествующее меню. Чтобы выйти из меню. нажимайте MENU.
 - Чтобы отменить изменения и продолжить работу с меню, сначала нажмите MENU, а затем 📖

BO MARKAN

SON YCTAH + OK

PEXKIN

Меню режимов съемки

HARA N

ыход **ж**



6

6

• Заводские настройки по умолчанию отображаются серым цветом ().



ОПТИМ. ЗУМ >ОТКЛ

АД 🖲 🗄 УСТАН 🖯 С

МЕНЮ КАМЕРЫ ЦИФРОВОЙ ЗУМ > ОТКЛ.

ЕЖ. ABTOФOK. >iESP

НАЛОЖ. ЩТАМП >

НАЗАД • 📧 🖶 УСТАН• ОК

КАДР

6 меню камеры

*1 Требуется карта xD-Picture Card.

...

КАДР

>откл



ЦИФРОВОЙ ЗУМ

РЕЖ.АВТОФОК.

НАЛОЖ.ШТАМП

Качество фотоизображения и применения

Качес разме	ство изображения/ ер изображения	Сжатие	Применение
SHQ	3072 x 2304	Слабое сжатие	 Эта функция используется для печати больших фотографий формата АЗ.
HQ	3072 x 2304	Стандартное сжатие	на компьютере (например, регулировка контрастности и коррекция эффекта красных гпаз)
			nao).
SQ1	2560 x 1920	Стандартное	• Эта функция полезна для печати в формате
	2304 x 1728	— сжатие —	 Используется для компьютерного
	2048 x 1536		редактирования (например, поворот или добавление текста к изображению).
SQ2	1600 x 1200	Стандартное	• Эта функция полезна для печати в формате
	1280 x 960	-сжатие	 почтовои открытки. Подходит для просмотра снимков на экране компьютера.
	1024 x 768	_	• Подходит для вложения в сообщения
	640 x 480	Слабое сжатие	электронной почты.
16:9	1920 x 1080	Стандартное сжатие	 Эта функция используется для подчеркивания ширины объекта съемки (например, пейзажей), а также для просмотра снимков на широкозкранном телевизоре.

Качество видеоизображения

Качество изображения/ размер изображения

SHQ	640 x 480	
HQ	320 x 240	
SQ	160 x 120	

2 СЪЕМКА И СРАВН.

Съемка во время просмотра предшествующих снимков

ОТКЛ. /ВКЛ.

В левой части дисплея отображаются последние 4 сделанные снимка. Можно снимать, сравнивая предыдущие снимки.

При каждом новом снимке предшествующий снимок смещается влево вверх, четыре кадра один за другим смещаются вниз, а нижний кадр исчезает.



Снимок, сделанный перед текущим

Снимаемый кадр

Снимки удаляются по одному снизу.

 Снимки, отображаемые слева, можно выбрать. Если в режиме просмотра выбран снимок, и фотокамера переключается в режим съемки, то верхним левым снимком будет этот самый снимок, выбранный в режиме просмотра. В этом случае следующий сделанный снимок отображается сверху слева, а четыре снимка, показанные в левой части, не изменятся. ПАНОРАМА

Съемка и комбинирование панорамных снимков/

съемка для получения расширенных панорамных снимков

СОВМЕСТИТЬ В КАМЕРЕ Съемка и комбинирование панорамных снимков

Сделайте снимки для панорамного кадра и совместите их в единый панорамный снимок, пользуясь фотокамерой. Сохраняются только совмещенные снимки. Для съемки требуется карта Olympus xD-Picture Card.



Присоединение снимков слева направо

С: следующий снимок присоединяется к правому краю.

Используя (), укажите край, по которому будут присоединяться снимки, после чего компонуйте кадр так, чтобы

края снимков перекрывались. Можно сделать до 3 снимков: они автоматически

можно сделать до з снимков: они автоматически присоединяются, после чего отображается совмещенный снимок. Для присоединения только двух снимков нажмите перед тем, как сделать третий снимок.

 Если на карте недостаточно места, [СОВМЕСТИТЬ В КАМЕРЕ] выбрать невозможно.

СОВМЕСТИТЬ НА РС..... Съемка для получения расширенных панорамных снимков

Сделайте панорамный снимок с использованием приложения OLYMPUS Master с прилагаемого компакт-диска. Для панорамной съемки требуется карта Olympus xD-Picture Card.



Присоединение снимков слева направо

- Следующий снимок присоединяется к правому краю.
- Следующий снимок присоединяется к левому краю.



- ∴Следующий снимок присоединяется сверху.
- Следующий снимок присоединяется снизу.

Используя клавиши курсора, укажите край, по которому будут присоединяться снимки, после чего делайте снимки так, чтобы края снимков перекрывались.

Можно сделать не более 10 снимков. Нажмите 🔛 для выхода из режима панорамной съемки.

Советы по панорамной съемке

- В режиме [COBMECTИТЬ В КАМЕРЕ] сделанный снимок остается в кадре в качестве ориентира для компоновки следующего снимка. Компонуйте снимки так, чтобы край изображения предыдущего снимка перекрывался следующим снимком.
- В режиме [COBMECTИТЬ НА PC] предшествующий снимок, сделанный для совмещения, не остается. Помните, что рамка в мониторе служит для приближенного отображения. Совместите снимки так, чтобы край изображения предыдущего снимка перекрывался следующим снимком.



• Фокус, экспозиция, баланс белого и зум фиксируются по первому кадру.

ПОРТРЕТ / ЛАНДШАФТ / ЛАНД.+ПОРТР. / НОЧ. СЪЕМКА*1 /

НОЧЬ+ПОРТРЕТ*1 / СПОРТ / В ПОМЕШЕНИИ / СВЕЧА / АВТОПОРТРЕТ /

СВЕТЛЫЙ ПОРТРЕТ / ЗАКАТ^{*1} / ФЕЙЕРВЕРК^{*1} / МУЗЕЙ / КУЛИНАРИЯ / ЧЕРЕЗ СТЕКЛО /

ДОКУМЕНТЫ / АУКЦИОН / ФОТ. И ВЫБ.1^{*2} / ФОТ. И ВЫБ.2^{*3} / ПЛЯЖ И СНЕГ

На экране выбора режима сцены отображаются простые изображения, а также описание ситуации съемки, для которой она предназначена. Можно установить только, если режим съемки установлен в положение SCN.

- При переключении на другой режим сцены большинство настроек изменяются на настойки по умолчанию для соответствующего режима.
- *1 Если объект затемнен, подавление шума включается автоматически. Это приблизительно в два раза увеличивает время съемки для следующего кадра.
- *2 Фокус фиксируется на первом кадре.
- *3 Фотокамера выполняет фокусировку для каждого кадра.

[朎 ФОТ. И ВЫБ.1] / [카 ФОТ. И ВЫБ.2]

 Эти режимы сцены позволяют вести репортажную съемку, удерживая кнопку спуска затвора. После съемки выберите снимки, которые требуется удалить, установив на них 🗸 и нажмите 🛣 для удаления.



ТИХИЙ РЕЖИМ

Заглушение рабочих звуков

ОТКЛ. /ВКЛ.

Эта функция позволяет отключать рабочие звуки, подаваемые камерой при съемке и просмотре, сигналы предупреждения, звуки срабатывания затвора и т.д. Функцию нельзя установить, если диск режимов установлен в положение GUIDE.

О МЕНЮ КАМЕРЫ

/B	. Настройка цвета	а снимка
----	-------------------	----------

ABTO		Для натуральных цветов баланс белого настраивается автоматически, независимо от источника света.
Ӝ́	Солнечно	Для съемки в ясную погоду.
ර	Облачно	Для съемки в облачную погоду.
- <u>Å</u> -	Лампа накаливания	Для съемки при освещении лампой накаливания.
Щ.	Люминесцентная лампа 1	Для съемки при освещении люминесцентными лампами дневного света. Обычно лампы этого типа используются дома.
<u>ب</u>	Люминесцентная лампа 2	Для съемки при освещении люминесцентными лампами нейтрального белого света. Обычно лампы этого типа используются в настольных лампах.
₩3	Люминесцентная лампа 3	Для съемки при освещении люминесцентными лампами белого света. Обычно лампы этого типа используются в офисах.

Выбор сцены



Установите режим



Выбор сцены в зависимости от условий съемки

ISOИзменение чувствительности ISO

ABTO	Светочувствительность автоматически подстраивается под условия освещенности объекта.
80/100/200/ 400/800/1600/ 3200	Нижнее значение понижает чувствительность для получения ярких и резких фотоснимков при дневном освещении. Чем выше значение, тем больше светочувствительность, что позволяет снимать с короткими выдержками условиях недостаточной освещенности. Однако увеличение светочувствительности также сопровождается появлением на снимке шумов, которые могут привести к повышению зернистости изображения.

• При установке на значение [3200] [КАЧ-ВО ИЗОБР.] ограничивается значением [2048 x 1536].

DRIVE Использование репортажной (серийной) съемки

	Съемка 1 кадра при каждом нажатии кнопки спуска затвора.
	Скорость репортажной съемки зависит от выбранного качества изображения.
Ē	Съемка может осуществляться с более высокой скоростью, чем при нормальной репортажной съемке.

Удерживая в нажатом положении кнопку спуска затвора, можно сделать за один раз серию последовательных снимков. Фотокамера будет снимать кадр за кадром, пока вы не отпустите кнопку спуска затвора.

 При высокоскоростной репортажной съемке режим вспышки устанавливается на [④], а параметр [КАЧ-ВО ИЗОБР] ограничивается значением [2048 x 1536].

ESP/ •	Изменение области для замера освещенности объекта
ESP	Индивидуальный экспозамер освещенности объекта в центре монитора и окружающих объектов обеспечивает сбалансированную яркость снимка. При съемке против сильного света середина снимка может получиться темной.
•	Экспозамер только на объекте в центре монитора. Рекомендуется для съемки против сильного света.

ОПТИМ. ЗУМ Увеличение объекта съемки без ухудшения качества изображения

ОТКЛ. /ВКЛ.	Объединяет оптический зум со съемкой изображения для получения большего увеличения (максимально: до 5х).	
	• [КАЧ-ВО ИЗОБР] будет ограничено значением [1600 x 1200].	

ЦИФРОВОЙ ЗУМУвеличение изображения объекта _______ Цифровой зум можно использовать при съемке крупных планов с

Оптический зум





Цифровой зум

Шкала увеличения — Белая область: область оптического зума Красная область: область цифрового зума

РЕЖ.АВТОФОК..... Изменение зоны фокусировки

iESP	Фотокамера определяет объект фокусировки в кадре. Фокусировка возможна, даже если объект находится не в центре кадра.
TOY.3AMEP	Фокусировка устанавливается по объекту в пределах визирной метки АФ.



НАЛОЖ.ШТАМП...... Съемка изображения для использования в качестве заголовка

записываемого звука.

Фотосъемка для заголовков и создание изображений заголовков. После съемки нажмите 📖



После съемки выберите снимки, которые требуется удалить, установите на них метку 🔨 и нажмите 🛣. Выберите [ДА] и нажмите 🚟.



- Сохраняемые изображения одноцветны. Цвет можно менять в процессе создания заголовка. В "ЗАГОЛОВОК Добавьте заголовок к снимку" (стр. 27)
- Предупреждающая метка (101) отображается, если съемка невозможна по таким причинам, как недостаток места во встроенной памяти.

КАДР..... Съемка с заданной рамкой

Комбинирование объекта съемки в соответствующем кадре с сохранением результата. • [КАЧ-ВО ИЗОБР.] будет ограничено значением ниже [1600 x 1200].



- Используйте (), чтобы выбрать кадр, а затем нажмите 🔤.
- Сделайте снимок в кадре.
- Нажмите 🕅, чтобы сохранить снимок.

О МУЛЬТИСНИМОК

Непрерывная съемка и сохранение результата как нового снимка

ОТКЛ. /ВКЛ.

Снимки, сделанные при удержании кнопки спуска затвора в нажатом положении (до 5 секунд), автоматически разделяются по 9 снимков, которые сохраняются одним кадром. IKAЧ-BO ИЗОБР] фиксируется на [2048 x 1536].

Меню режима просмотра



- Для каждой видеозаписи отображается только первый кадр.
- После установки функций [АУДИО-ФОН] и [ТИП] нажмите 🔤, чтобы начать слайд-шоу.
- Нажмите 🕅, чтобы отменить слайд-шоу.

RU **25**

ВОСПР. ВИДЕО

Воспроизведение видеозаписей



Выберите [ВОСПР. ВИДЕО] в верхнем меню и нажмите (), чтобы воспроизвести видеозапись. Можно также воспроизвести видеозапись, выбрав значок видео () и нажав ().

Операции во время воспроизведения видеозаписи



Время воспроизведения/ общее время записи _____: Увеличивает громкость.

- Э: При каждом нажатии кнопки скорость воспроизведения изменяется в спедующем порядке: 1×: 2×: 20× и обратно до 1×.
- изменяется в следующем порядке: 1×; 2×; 2∪× и ооратно до 1×.
 Включает обратное воспроизведение видеозаписи. При каждом нажатии кнопки скорость обратного воспроизведения изменяется в следующем порядке: 1×; 2×; 20× и обратно до 1×.
- Нажмите [], чтобы сделать паузу в воспроизведении.

Операции во время паузы



- Отображение следующего кадра. Отображение предыдущего кадра.
- ∴ Отображение первого кадра.
 ✓: Отображение последнего кадра.
- Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите ^{ОК}
- Чтобы отменить просмотр видеоизображения во время просмотра или паузы, нажмите MENU.

8 КАЛЕНДАРЬ

Просмотр снимков в формате календаря

Просмотр снимков в альбоме

Эта функция позволяет просматривать изображения в формате календаря, организованного по дате записи изображений.

4 АЛЬБОМ

Клавишами курсора выберите альбом и нажмите



Клавишами курсора выберите снимок для просмотра.



ВСТ. В АЛЬБОМ Добавление снимков в альбом" (стр. 30)

9 РЕДАКТ.

Эта функция позволяет редактировать фотоснимки, записанные на карту, и сохранять их как новые снимки.

..... Изменение размера снимков Так изменяется размер снимка, который 640 x 480 /320 x 240 сохраняется в новом файле.

🛱 Обрезка снимка

Обрежьте снимок и сохраните обрезанный снимок как новый.

• С помощью 🖉 выберите снимок для обрезки и нажмите 🕅



Клавишами курсора и рычагом зума отрегулируйте положение и размер окна выбора области и нажмите [196].

Ч/Б Преобразование цветного снимка в черно-белый

Эта функция преобразует снимок в черно-белый и сохраняет его в новом файле.

СЕПИЯ Преобразование снимка в тон сепия

Преобразует снимок с использованием эффекта сепия и сохраняет его в новом файле.

КАДР Объединяет рамку и снимок

Эта функция позволяет выбрать рамку, объединить рамку с изображением и сохранить их как новый снимок.



- Клавишами курсора 🖉 выберите рамку и нажмите 🔤.
- Клавишами курсора () выберите снимок для соединения с рамкой (клавишами) изображение можно развернуть по часовой или против часовой стрелки) и нажмите ().
- Клавишами курсора и рычагом зума отрегулируйте положение и размер снимка, а затем нажмите [ﷺ] для завершения.

ЗАГОЛОВОК Добавьте заголовок к снимку

Эта функция позволяет выбрать заголовок, объединить заголовок с изображением и сохранить их как новый снимок.



- Выберите снимок с помощью 🖉 и нажмите 🔤.
- Клавишами курсора и рычагом зума отрегулируйте положение и размер заголовка и нажмите [86].

КАЛЕНДАРЬ..... Создание снимка с датой календаря

Эта функция позволяет выбрать формат календаря, объединить календарь с изображением и сохранить их как новый снимок.



- Выберите снимок с помощью 🕀 и нажмите 🕅
- Установите дату в календаре и нажмите 🕅

МАКЕТ..... Создание макета из нескольких снимков и их объединение

ВСЕ СНИМКИ	Будет создан макет всех снимков, сохраненных во встроенной памяти или на карте.
АЛЬБОМ	Снимок для создания макета выбирается из альбома.
КАЛЕНДАРЬ	Появляется месячный календарь, и снимки для изготовления макета выбираются по дате.
ВЫБ. ИЗ.	Снимки для изготовления макета выбираются один за другим.

- С помощью 🖉 выберите шаблон макета и нажмите 🔤.
- Выберите тип снимка для создания макета и нажмите 🧰

Работа меню

MAREI [xD]	
ВСЕ СНИМКИ	
АЛЬБОМ	
КАЛЕНДАРЬ	
ВЫБР. ИЗ.	
HA3AD + IEN 🖶 YCTAH + OK	

ЯРКОСТЬ Изменение яркости снимка Эта функция позволяет отрегулировать яркость снимка и сохранить его как новый снимок.

- Выберите снимок с помощью 🗘 и нажмите 🔤.
- Отрегулируйте яркость с помощью $\bigtriangleup \nabla$ и нажмите 🔤.

НАСЫЩЕН. Изменение насыщенности цветов снимка

Эта функция позволяет отрегулировать насыщенность цветов фотоснимка и сохранить его как новый снимок.



- Выберите снимок с помощью 🖉 и нажмите 🔤

ИНДЕКС Создание из видеозаписи изображения-индекса

Эта функция извлекает 9 кадров из видеозаписи и сохраняет их как новый снимок (ИНДЕКС), содержаший миниатюры каждого кадра.

- VCTAH
- С помощью 🔿 выберите видеозапись и нажмите 🔤 Клавишами курсора выберите первый кадр и нажмите 🔤
- Выберите последний кадр таким же образом и нажмите 🔤

РЕДАКТ...... Вырезание части видеозаписи

Выберите часть видеоизображения, которую следует сохранить, и перезапишите ей исходный файл или сохраните ее как новый файл.

- Выберите [НОВ. ФАЙЛ] или [ПЕРЕЗАПИСЬ] и нажмите .
- CTAH+
- Клавишами курсора выберите первый кадр и нажмите 🔤 Выберите последний кадр таким же образом и нажмите

6 НАСТР. ПЕЧАТИ

Установка настроек печати (DPOF)

Эта функция позволяет сохранять на карте памяти данные печати (количество экземпляров, информацию о дате и времени) вместе со снимками. № "Цифровой формат управления печатью (DPOF)" (стр. 41)

По меню просм.

.....Зашита снимков

ОТКЛ. /ВКП



Зашишенные снимки нельзя удалить с помошью [УДАЛЕНИЕ]/ [ВЫБ.ФОТО]/[УДАЛ.ВСЕ], но все они удаляются форматированием.

Выберите снимок с помощью 🖉 и защитите его, выбрав [ВКЛ] с помощью $\Delta \nabla$. Можно защитить снимки один за другим. От отображается, если изображение защищено.

🖆Вращение снимков



Снимки, сделанные с вертикальным положением фотокамеры, при просмотре отображаются горизонтально. Эта функция позволяет разворачивать такие снимки для их вертикального отображения на мониторе, и новое положение снимка сохраняется даже после выключения питания.



ДА /ОТМЕНА



Звук записывается приблизительно 4 секунды.

- Клавишами курсора ()> выберите снимок, а затем выберите [ДА], чтобы начать запись.
- Временно отображается индикатор [ЗАНЯТО].

ВСТ. В АЛЬБОМ..... В альбом

Для систематизации снимков, записанных на карте, их можно распределить по альбомам. Снимки, записанные во встроенной памяти, нельзя распределять по альбомам. шат "Меню просмотра альбомов" (сто. 31)

Выберите метод включения



[ВЫБ. ФОТО]



НАЗАД 📲 🗄 УСТАН+ 🕑

Выбирайте по одному кадру для одного ввода

- Клавишами курсора выберите снимок и нажмите установки
- установки ✓. • Для отмены выбора нажмите еще раз.
- После того, как выбор сделан, нажимайте 🔤 некоторое время.

Добавление снимков, сделанных в один день Клавишами курсора выберите дату со снимками, предназначенными для добавления в альбом, и нажмите ().

Выбор всех неподвижных снимков, всех защищенных снимков или всех видеозаписей.

Э УДАЛЕНИЕ

Удаление отдельных снимков

Защищенные снимки нельзя удалить. Прежде чем удалять защищенные снимки, отмените защиту. Удаленные снимки не подлежат восстановлению. Перед удалением проверяйте каждый снимок, чтобы случайно не удалить нужный.

- При удалении снимка из встроенной памяти не вставляйте карту в фотокамеру.
- Для удаления снимка с карты прежде всего необходимо вставить карту в фотокамеру.

ВЫБ. ФОТОУдаление по одному кадру



- Клавишами курсора выберите снимок и нажмите установки .
- Для отмены выбора нажмите 🔛 еще раз.
- Выберите [ДА] и нажмите 🕅

УДАЛ.ВСЕ.....Удаление всех снимков во встроенной памяти и на карте

• Выберите [ДА] и нажмите 🕅

Меню просмотра альбомов

- Требуется карта, зарегистрированная с альбомом.
- "ВСТ. В АЛЬБОМ Добавление снимков в альбом" (стр. 30)



Для переключения между альбомами выберите нужный альбом в функции [ВЫБР. АЛЬБОМ] () «АЛЬБОМ Просмотр снимков в альбоме" (стр. 26)

работа меню

2 МЕНЮ ПРОСМ.

ОТМЕНА Исключение снимков из альбома

Даже после удаления из альбома снимок сохраняется на карте.

ВЫБ. ФОТО	Выбирайте по одному кадру для удаления.
ВЫБ. ФОТО М М М М М М М М М М М М М М М М М М М	 Клавишами курсора выберите снимок и нажмите для установки Нажмите еще раз для отмены выбора. После того, как выбор сделан, нажимайте некоторое время.
OTMEH. BCE	Удаление всех снимков из альбома

ЗАГОЛОВОК...... Выбор изображения для заголовка (обложка альбома)



Можно изменить титульное фото (первый кадр в альбоме), который будет отображаться на экране выбора альбомов.

Титульный снимок (первый снимок в альбоме)

Другие меню альбома

"Оп Защита снимков" (стр. 29) " Вращение снимков" (стр. 30)

3 ЗАКР.АЛЬБОМ

Эта функция позволяет выйти из просмотра альбома.

Меню НАСТРОЙКА



^{*1} Требуется карта памяти.

Если [ТИХИЙ РЕЖИМ] установлен на [ВКЛ.], фотокамера не подает сигнала, не учитывая эту настройку.

"ТИХИЙ РЕЖИМ Заглушение рабочих звуков" (стр. 22)

ФОРМАТ. Форматирование встроенной памяти или карты

При форматировании из встроенной памяти или с карты удаляются все данные, в том числе снимки, защищенные от удаления. Перед форматированием не забудьте сохранить нужные данные или перенести их на компьютер.

- При форматировании встроенной памяти убедитесь, что в фотокамеру не вставлена карта.
- При форматировании встроенной памяти данные кадров и заголовков, загруженные с помощью поставляемого приложения OLYMPUS Master, удаляются.
- При форматировании карты убедитесь, что в фотокамеру вставлена карта.
- Перед использованием карты, которая не является фирменной картой Olympus, или отформатирована на компьютере, ее необходимо отформатировать в этой фотокамере.

РЕЗЕРВ..... Копирование снимков из встроенной памяти на карту

Вставьте дополнительную карту в фотокамеру. Копирование данных не приводит к удалению снимков из встроенной памяти.

 УСТ.МОНИТОРА нельзя выбрать во время просмотра фотоснимков. Прежде чем начинать копирование, проверьте, заряжен ли аккумулятор, или воспользуйтесь адаптером переменного тока.

🚱 🗐Выбор языка дисплея

Вы можете выбрать язык экранного текста. Доступность различных языков зависит от места приобретения фотокамеры.

Прилагаемое приложение OLYMPUS Master позволяет добавлять другие языки.

НАСТР.-ВКЛ.......Настройка экранной заставки и громкости при включении

МОНИТОР ОТКЛ. (снимки не отображаются)	/1	/2 (отображается снимок, выбранный с помощью [УСТ.МОНИТОРА])
--	----	--

ГРОМКОСТЬ ОТКЛ. (без звука) / НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ

Можно устанавливать громкость и выбирать снимок, который будет отображаться при включении фотокамеры. Если для параметра [МОНИТОР] выбрано [ОТКЛ.], [ГРОМКОСТЬ] не переключается.

УСТ.МОНИТОРА Выбор снимка в качестве экранной заставки

Фотоснимки во внутренней памяти или на карте можно выбрать на экране [2] для [НАСТР.-ВКЛ.]. Если снимок для экранной заставки уже выбран, отображается окно [ИЗОБР.УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ] с предложением отменить уже выбранный снимок или задать новый.

ЦВЕТ.....Настройка цвета экранов меню

НОРМАЛЬНО / СИНИЙ / ЧЕРНЫЙ / РОЗ.

ЗВУК.....Настройка громкости звукового сигнала при нажатии кнопок

ОТКЛ. (без звука) / НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ

))...... Регулировка громкости предупреждающего звука фотокамеры

ОТКЛ. (без звука) / НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ

ЗВУК ЗАТВОР..... Выбор звука для кнопки спуска затвора

ОТКЛ. (без звука)

1	ПИОКИИ	
	TRISTRIAL	

2 НИЗКИЙ / ВЫСОКИЙ

з низкий / высокий

ГРОМКОСТЬ..... Регулировка громкости во время просмотра

ОТКЛ. (без звука) /1 /2 / 3 /4 /5

ПРОСМ.ЗАП. Просмотр снимков сразу после съемки

ОТКЛ.	Записываемый снимок не отображается. Это удобно, если требуется быстро сделать следующий снимок.
ВКЛ.	Записываемый снимок временно отображается на мониторе. Эта функция используется для беглого просмотра только что отснятого снимка. Съемку можно возобновить, даже если снимок все еще отображается.

ИМЯ ФАЙЛА.....Сброс имен файлов снимков

СБРОС	Этот способ подходит для группирования файлов, содержащихся на разных картах. Номер файла и номер папки сбрасываются при каждой установке новой карты в фотокамеру. Номер папки возвращается к [No. 100], а номер файла возвращается к [No. 0001].
ABTO	Используйте этот метод, чтобы систематизировать все файлы по порядку номеров. Даже при установке новой карты номер папки и номер файла переносятся из предыдущей карты. Это помогает использовать несколько карт.

Фотокамера автоматически генерирует имена файлов и имена папок для записанных снимков. Имена файлов и папок, включающие соответственно номера файлов (от 0001 до 9999) и папок (от 100 до 999), присваиваются следующим образом.

Имя пап	іки Имя файла
\DCIM\ <u>***</u> OL	Y M P \ P <u>m d d * * * *</u> . j p g
Номер папки (100 – 999)	Месяц Номер файла (1 – C) (0001 – 9999)
Месяц: Янв.– Сент. = 1 – 9, Окт. = А, Нояб.	 День (01 – 31) . = В, Дек. = С

PIXEL MAPPING Настройка функции обработки изображения

Распределение пикселов используется фотокамерой для проверки и настройки светочувствительной матрицы ПЗС и функций обработки изображений. Не следует активировать эту функцию слишком часто. Рекомендуемая периодичность – раз в год. Подождите не менее одной минуты после съемки или просмотра снимков, чтобы функция распределения пикселов сработала должным образом. Если вы выключили фотокамеру в ходе процесса распределения пикселов, начните с начала. Выберите [PIXEL MAPPING]. При отображении [СТАРТ] нажмите .





.....Установка даты и времени

Дата и время сохраняются вместе с каждым снимком и используются в имени файла.



Первые две цифры года [Г] не изменяются. ٠

- Время отображается в 24-часовом формате. •
- Для точной установки времени установите курсор на "Минуты" или [Г/М/Д] и нажмите 🔤 когда индикатор времени укажет 00 секунд.

ДВОЙН.ВРЕМЯ Установка даты и времени в другом часовом поясе

ОТКЛ.	Переключает на дату и время, установленные в []. Снимки записываются с датой и временем, установленными в [].
ВКЛ.	Переключает на дату и время, установленные в [ДВОЙН. ВРЕМЯ]. При установке времени в двух часовых поясах выберите [ВКЛ.], а затем установите время. Снимки записываются с датой и временем, установленными в [ДВОЙН.ВРЕМЯ].

ДВОЙН.ВРЕМЯ]
Г М Д ВРЕМЯ	
2006.11.25 12:30	
	МЕНО. Выход из э
OTMEHA+ MENU	

рана настройки.

• Формат даты будет аналогичен заданному в []].

- Первые две цифры года [Г] не изменяются.
- Время отображается в 24-часовом формате.

УСТ.БУДИЛЬНИК Установка подачи сигналов

ОТКЛ.	Подача сигнала не установлена или отменена.	•	 Пока не установлено [], [УСТ.БУДИЛЬНИК] недоступна. Если параметр [ТИХИЙ РЕЖИМ]
ОДИН РАЗ	Сигнал подается только один раз. После прекращения сигнала эта настройка отменяется.		установлен на значение [ВКЛ.], сигнал будильника не звучит. Если [ДВОЙН. ВРЕМЯ] установлено
ЕЖЕДНЕВН.	Сигнал срабатывает ежедневно в установленное время.	_	на [вкл.], сигнал оудильника срабатывает при наступлении даты и времени в двух часовых поясах.

Установка сигнала

- Выберите [ОДИН РАЗ] или [ЕЖЕДНЕВН.] и установите время подачи сигнала.
- Можно установить интервал подачи сигнала, выбрать звуки и громкость будильника.

ВРЕМЯ	Установка времени подачи сигнала.	
SNOOZE	ОТКЛ. Режим повторного срабатывания будильника не включен.	
	ВКЛ. Будильник может срабатывать до 7 раз через каждые 5 минут.	
ТИП СИГНАЛА	1 НИЗКИЙ / СРЕДНИЙ / ВЫСОКИЙ	
	2 НИЗКИЙ / СРЕДНИЙ / ВЫСОКИЙ	
	3 НИЗКИЙ / СРЕДНИЙ / ВЫСОКИЙ	
-		

Работа, отключение и проверка будильника

- Включение будильника: Выключите фотокамеру. Будильник работает, только когда фотокамера выключена.
 Выключение будильника; Когда звучит сигнал будильника, отключите звук и выключите фотокамеру, нажав любую кнопку. Обратите внимание, что нажатие **POWER** включает фотокамеру.
 Если функция [SNOOZE] установлена на [OTKЛ.], то будильник автоматически останавливается, и фотокамера выключается через 1 минуту бездействия.
- Проверка настроек будильника:
 При выключенной фотокамере нажмите MENU, чтобы отобразить текущее время и время подачи сигнала. Время будет отображаться 3 секунды.

ВИДЕОВЫХОД Воспроизведение снимков через ТВ

NTSC / PAI

Настройки изготовителя по умолчанию различаются в зависимости от места продажи фотокамеры. Для воспроизведения изображений камеры через телевизор установите видеовыход в соответствии с типом видеосигнала вашего телевизора.

- Тип выходного видеосигнала ТВ различен в зависимости от страны/региона. Проверьте тип выходного видеосигнала до подсоединения камеры к телевизору.
 - NTSC: Северная Америка, Тайвань, Корея, Япония
 - PAL: Европейские страны, Китай

Просмотр снимков на экране телевизора

Перед подсоединением выключите камеру и телевизор.



Кабель AV (входит в комплект)

Настройки фотокамеры

Чтобы включить фотокамеру, нажмите **POWER** в режиме просмотра.

 На экране телевизора отобразится последний сделанный снимок. Клавишами курсора выберите снимок для просмотра.

Настройки телевизора

Включите телевизор и установите его на прием видеосигнала.

- Информация об установке телевизора на прием видеосигнала приведена в инструкции по эксплуатации телевизора.
- При некоторых настройках телевизора изображения и сведения, отображаемые на экране, могут оказаться обрезанными.
СТАНЛАРТ / ПОДРОБНО /НЕТ ИНФ. Выбор информации, отображаемой на экране при съемке и воспроизведении.

Нормальный режим

Режим съемки

Если выбрано [НЕТ ИНФ.]

Если выбрано [СТАНДАРТ] или [ПОДРОБНО]





Если выбрано [СТАНДАРТ]



Упрощенный режим

Режим съемки





Если выбрано [ПОДРОБНО]



Если выбрано THET MHO.1



Режим просмотра



ЭКОН. ЭНЕРГИИ Установка фотокамеры на режим энергосбережения



Если при активной функции энергосбережения в течение приблизительно 10 секунд камерой не выполняются никакие операции, монитор автоматически выключается. Для вывода камеры из режима энергосбережения нажмите любую клавишу.

Прямая печать (PictBridge)

Использование функции прямой печати

Если подключить фотокамеру к PictBridge-совместимому принтеру, можно печатать снимки прямо с фотокамеры, минуя компьютер. Укажите снимки, которые следует печатать, и количество экземпляров в меню печати фотокамеры.

Что такое PictBridge?

Стандарт, предназначенный для соединения цифровых фотокамер и принтеров различных производителей, с целью прямой печати фотоснимков.

- Доступные режимы печати, размеры бумаги и т.д. зависят от используемого принтера. См. руководство по эксплуатации принтера.
- Информация о типах фотобумаги, картриджах с чернилами и т.д. приведена в руководстве по эксплуатации принтера.

УДОБ ПЕЧАТ

[УДОБ ПЕЧАТ] – это быстрое и простое решение для печати снимков, отображаемых на мониторе фотокамеры.

Выбранный снимок печатается с использованием стандартных настроек принтера. Дата и имя файла не печатаются.

СТАНДАРТ

Все принтеры, поддерживающие PictBridge, имеют стандартные настройки печати. Если на экранах настроек выбран [CTAHДAPT] (стр. 40), снимки печатаются в соответствии с этими настройками. Найдите стандартные настройки вашего принтера в его руководстве по эксплуатации или проконсультируйтесь у изготовителя принтера.

- В режим просмотра отобразите на мониторе снимок, который следует напечатать.
- 2 Включите принтер и подсоедините кабель USB (поставляется с фотокамерой) к универсальному разъему фотокамеры и к порту USB принтера.



- Отображается экран удобной печати.
- О включении питания принтера и местоположении порта USB см. в руководстве по эксплуатации принтера.

3 Нажмите («₱))/ст//Д Начинается процесс печати.

- По окончании печати отображается экран выбора снимка. Для печати другого снимка нажмите чтобы выбрать снимок, а затем нажмите (()//
- Закончив печать, отсоедините кабель USB от фотокамеры, когда отображается экран выбора снимка

Отсоедините кабель USB от фотокамеры.

5 Отсоедините кабель USB от принтера.

Функцию ГУДОБ ПЕЧАТІ можно использовать, даже если фотокамера выключена или находится в режиме съемки. Когда фотокамера выключена или находится в режиме съемки, подсоедините кабель USB. Отображается экран выбора для соединения USB. Выберите [УДОБ ПЕЧАТ].

КЭ "УДОБ ПЕЧАТ" Шаг 3 (стр. 39), "НАСТР ПЕЧАТИ" Шаг 2 (стр. 39)

Другие режимы и настройки печати (НАСТР ПЕЧАТИ)

1 Отобразите экран, индицируемый справа в соответствии с процедурой 1 и 2 на стр. 38 и нажмите 🔛

Выполните инструкции руководства по эксплуатации, чтобы

2 Выберите [НАСТР ПЕЧАТИ] и нажмите OK FUNC

задать настройки печати.

3













Выбор снимка для печати



ВСЕ СНИМКИ	Можно выбирать из всех снимков.
АЛЬБОМ	Выберите для печати альбом и снимки в альбоме (доступно только при установленной карте).

Выбор режима печати

ВЫБ.РЕЖ.ПЕЧ. [IN]
ПЕЧАТЬ
ПЕЧАТ. ВСЕ
МУЛЬТИПЕЧ.
ИНДЕКС ВСЕ

ПЕЧАТЬ	Печатает выбранный снимок.	
ПЕЧАТ. ВСЕ	Печатает все снимки, хранящиеся во встроенной памяти или на карте.	
МУЛЬТИПЕЧ.	Печатает один снимок в нескольких форматах.	
ИНДЕКС ВСЕ	Печатает индекс всех снимков, хранящихся во встроенной памяти или на карте.	
ПОРЯДОК ПЕЧАТИ	Печатает снимки в соответствии с данными настроек печати на карте. Если настройки печати не выполнены, то этот параметр недоступен. இ "Цифровой формат управления печатью (DPOF)" (стр. 41)	

Параметры фотобумаги



PA3MEP	Выберите размер бумаги из числа доступных для принтера.	
БЕЗ ГРАНИЦ	Выберите печать с границами или без границ. В режиме [МУЛЬТИПЕЧ.] невозможно выбрать печать с границами.	
ОТКЛ. (🔲)	Снимок печатается в белой рамке.	
ВКЛ. (🗌)	Снимок печатается без полей (заполняет весь лист).	
ПИКСЕЛ/ЛИСТ	Доступно только в режиме [МУЛЬТИПЕЧ.]. Количество печатаемых фотографий зависит от используемого принтера.	

Примечание

 Если экран [ПЕЧ.БУМАГА] не отображается, параметры [РАЗМЕР], [БЕЗ ГРАНИЦ] и [ПИКСЕЛ/ЛИСТ] установлены на стандартное значение.

Выбор снимка для печати

	ПЕЧАТЬ	Печатает одну копию выбранного снимка. При выборе [1 ОТПЕЧАТОК] или [ДАЛЕЕ] печатается соответственно одна или несколько копий.
	1 ОТПЕЧАТОК	Создает параметры печати для отображаемого снимка.
ТПЕЧАТОК ♦ 🛄 ДАЛЕЕ ♦ 💽	ДАЛЕЕ	Установка количества экземпляров и выбор данных, печатаемых для отображаемого снимка.

Нажмите

Установка количества экземпляров и выбор печатаемых данных

ГИ [IN]	Ъx	Выбор количества экземпляров. Можно выбрать максимум 10 экземпляров.
БЕЗ БЕЗ	ДАТА (@)	Если выбрать [С], на снимках будет отпечатана дата.
UCTAH+ OK	ФАЙЛ (💷)	Если выбрать [С], на снимках будет отпечатано имя файла.
	4	Клавишами курсора и рычагом зума отрегулируйте положение и размер рамки обреза и нажите 😹, чтобы напечатать обрезанный снимок.

4 Выберите [ПЕЧАТЬ] и нажмите 🕅.

• Начинается процесс печати.

ИНФ.ПЕЧ. Дата ФАЙЈ

• По завершении печати отображается окно [ВЫБ.РЕЖ.ПЕЧ.].



Отмена вывода на печать





Экран, отображающийся во время передачи данных

- 5 На экране [ВЫБ.РЕЖ.ПЕЧ.] нажмите MENU, чтобы выйти из печати.
 - Отображается сообщение.
- 6 После завершения печати отсоедините кабель USB от фотокамеры и от принтера.
- 7 Отсоедините кабель USB от принтера.

Цифровой формат управления печатью (DPOF)

Как выполнить настройку печати

Настройка печати позволяет сохранять на карте памяти данные печати (количество экземпляров, информацию о дате и времени) вместе со снимками.

Настройка печати позволяет легко печатать снимки на вашем домашнем DPOFсовместимом принтере или в фотолаборатории, поддерживающей формат DPOF. DPOF – это цифровой формат управления печатью, который используется для записи заданий автоматической печати с цифровых фотокамер.

Настройка печати возможна только для снимков, хранящихся на карте. Перед выполнением настройки печати вставьте в фотокамеру карту с записанными снимками.



Снимки с настройками печати выводятся на печать в соответствии со следующей процедурой. Печать снимков в DPOF-совместимой фотолаборатории.

Можно печатать снимки, используя данные настройки печати.

Печать снимков на DPOF-совместимом принтере.

Вывод на печать может осуществляться прямо с карты, содержащей данные настройки печати, без использования компьютера. Более подробная информация содержится в руководстве по эксплуатации принтера. Также может потребоваться адаптер карт для ПК.

Примечание

- Данная фотокамера не позволяет изменять настройки DPOF, сделанные на другом устройстве. Для внесения изменений используйте оригинальное устройство. Если на карте сохранены настройки DPOF, сделанные на другом устройстве, новые настройки, введенные с помощью фотокамеры, могут записаться на место прежних.
- Вы можете сделать настройки управления печатью DPOF максимум для 999 снимков на одной карте.
- Некоторые принтеры или фотолаборатории могут не поддерживать все функции.
- Панорамные снимки, вероятно, будет возможно напечатать не во всех фотолабораториях.

Услуги фотопечати без использования DPOF

 Снимки, хранящиеся во встроенной памяти, не могут быть напечатаны в фотолаборатории. Эти снимки следует копировать на карту, прежде чем отдавать их в фотолабораторию.
 № "РЕЗЕРВ. Копирование снимков из встроенной памяти на карту" (стр. 33)

Настройка печати для выбранных кадров

Выполните инструкции в руководстве по эксплуатации, чтобы задать настройки печати для выбранного снимка.

1 Нажмите MENU в режиме просмотра и отобразите главное меню.

2 Выберите [НАСТР. ПЕЧАТИ] ▶ [Д] и нажмите 📖 - ПОРЯДОК ПЕЧАТИ (xD) Просмотр альбома: Верхнее меню ▶ [НАСТР. ПЕЧАТИ] ▶ [Д] д Оперативная инструкция IAЗАД 🕴 🗓 🕀 YCTAH+OK 3 Нажмите (), чтобы выбрать кадры для настроек печати, а затем нажмите $\triangle \bigtriangledown$, чтобы указать количество экземпляров. • Настройка печати для снимков со значком 💬 невозможна. Повторите Пункт 3 для настройки печати остальных снимков. Обрезка снимка JCTAH+ OK **Z •** MI • С помощью рычага зума отобразите рамку обреза. • Клавишами курсора и рычагом зума отрегулируйте положение и размер окна выбора области, а затем нажмите 4 После завершения настройки печати нажмите 5 Выберите настройки даты и времени для 9 [vD1 печати и нажмите 🔤. HET Снимки будут печататься без даты и времени. HET ДАТА На выбранных снимках будет напечатана дата съемки. **ВРЕМЯ** На выбранных снимках будет напечатано время съемки. НАЗАД 📲 🖶 УСТАН 🕅 🔂 6 Выберите [УСТАНОВКА] и нажмите 🔤 🕒 ПОРЯДОК ПЕЧАТИ [xD] 1(1) установка

АЗАД 🖲 🔄 УСТАН 🕅

Настройка печати всех кадров

Настраивает для печати все снимки, хранящиеся на карте. Количество экземпляров устанавливается на один отпечаток на снимок.

- Нажмите MENU в режиме воспроизведения и отобразите верхнее меню.
- 2 Выберите [НАСТР. ПЕЧАТИ] ► [ఊ] и нажмите 📖.
 - Просмотр альбома:Верхнее меню ► [НАСТР. ПЕЧАТИ] ► [²/₄]
- Выберите настройки даты и времени и нажмите [PMC].
 НЕТ Снимки будут печататься без даты и времени.
 ДАТА На всех выбранных снимках будет напечатана дата съемки.
 ВРЕМЯ На всех выбранных снимках будет напечатано время съемки.
- **4** Выберите [УСТАНОВКА] и нажмите 🕅

Сброс данных настройки печати

Можно сбрасывать данные настройки печати для всех или только для выбранных снимков.

• Просмотр альбома:Верхнее меню • [НАСТР. ПЕЧАТИ]

Сброс данных настройки печати для всех снимков

2 Выберите [凸] или [凸] и нажмите 📖.



3 Выберите [СБРОС] и нажмите 🔤

Сброс данных настройки печати для выбранных снимков

- 2 Выберите [] и нажмите 🔤
- 3 Выберите [СОХРАНИТЬ] и нажмите 📖.
- 4 Нажмите ⊲▷, чтобы выбрать снимок, настройки печати для которого хотите отменить, и нажмите ∨ для уменьшения количества экземпляров до 0.

• Повторите Пункт 4 для отмены настроек печати остальных снимков.

- **5** После завершения отмены настроек печати нажмите 🕅
- 6 Выберите настройки даты и времени и нажмите [MK]. • Эта установка распространяется на оставшиеся снимки с настройками печати.
- 7 Выберите [УСТАНОВКА] и нажмите 🕅.

Обзор

С помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки фотокамеры, можно соединять фотокамеру с компьютером и загружать (пересылать) в компьютер файлы изображений, используя приложение OLYMPUS Master, которое также входит в комплект поставки.



Использование приложения OLYMPUS Master

Что представляет собой приложение OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master – это приложение для работы с цифровыми изображениями на компьютере. После установки этого приложения на компьютер можно выполнять следующие операции.

- Загружать изображения с карты памяти или других носителей
- Просматривать изображения и видеозаписи Можно просматривать снимки в режиме слайд-шоу и воспроизводить звук.
- Управлять снимками Для управления снимками можно использовать календарный дисплей. Найдите необходимый снимки по дате или по ключевому слову.
- Редактировать изображения Можно поворачивать, обрезать изображения, а также изменять их размер.
- Редактировать изображения с помощью фильтра и функций коррекции



- Печатать изображения Можно печатать снимки и создавать индексы, календари и открытки.
- Создавать панорамные изображения Можно составлять панорамные изображения из снимков, сделанных в панорамном режиме.

Подробнее о других функциях и операциях см. в руководстве "Справка" и в справочном руководстве по приложению OLYMPUS Master.

Установка приложения OLYMPUS Master

Перед установкой приложения OLYMPUS Master убедитесь, что ваш компьютер отвечает следующим системным требованиям.

Информация о более новых операционных системах находится на веб-сайте Olympus по адресу, указанному на последней странице обложки.

44 RU

ОС Процессор ОЗУ Емкость жесткого диска Разъем Монитор Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP Pentium III 500 МГц или выше 128 МБ или больше (рекомендуется не менее 256 МБ) 300 МБ или больше Порт USB 1024 x 768 пикселов, 65.536 цветов или больше

Примечание

- Операционная система Windows 98 не поддерживается.
- Перенос данных на компьютер гарантирован только в том случае, если ОС установлена на заводе-изготовителе.
- Для установки приложения в системе Windows 2000 Professional/XP необходимо зарегистрироваться с правами администратора.
- На компьютере должны быть установлены обозреватель Internet Explorer и приложение QuickTime 6 или более поздняя версия.
- Windows XP означает Windows XP Professional/Home Edition.
- Windows 2000 означает Windows 2000 Professional.
- При использовании Windows 98SE драйвер USB устанавливается автоматически.

Macintosh

OC	Mac OS X 10.2 или более поздняя
Процессор	Power PC G3 500 МГц или выше
ОЗУ	128 МБ или больше (рекомендуется не менее 256 МБ)
Емкость жесткого диска	300 МБ или больше
Разъем	Порт USB
Монитор	1024 х 768 пикселов, 32 000 цветов или больше

Примечание

• Версии ОС ранее Mac OS X 10.2 не поддерживаются.

- Работоспособность гарантируется, если только компьютер Macintosh оснащен встроенными портом USB.
- Должны быть установлены приложение QuickTime 6 или более поздняя и Safari 1.0 или более поздняя.
- Перед выполнением следующих операций убедитесь, что носитель удален (для этого перетащите его мышью на значок корзины). Несоблюдение этого правила может сделать работу компьютера нестабильной и потребовать его перезагрузки.
 - Отсоединение кабеля, соединяющего фотокамеру и компьютер
 - Выключение фотокамеры
 - Открывание на фотокамере крышки отсека аккумулятора/карты

Windows

Вставьте компакт-диск в устройство чтения компакт-дисков.

- Отображается экран установки приложения OLYMPUS Master.
- Если экран не отображается, дважды щелкните значок "Мой компьютер", а затем значок компакт-диска.

2 Щелкните "OLYMPUS Master".

- Отображается экран установки приложения QuickTime.
- Для использования OLYMPUS Master необходимо приложение QuickTime. Если приложение QuickTime версии 6 или более поздней уже установлена на компьютере, окно QuickTime не отображается. В этом случае перейдите к Пункту 4.





3 Щелкните "Далее" и следуйте инструкциям на экране.

- Отображается лицензионное соглашение QuickTime. Прочитайте соглашение, а затем щелкните "Принимаю" для запуска установки.
- Отображается экран установки приложения OLYMPUS Master.

4 Следуйте инструкциям на экране.

- Отображается лицензионное соглашение OLYMPUS Master. Прочитайте соглашение, а затем щелкните "Да" для запуска установки.
- В отображающемся диалоговом окне "Информация о пользователе" введите свое имя в поле "Name" (Имя) и серийный номер приложения OLYMPUS Master в поле "OLYMPUS Master Serial Number" (Серийный номер приложения OLYMPUS Master). Затем выберите свой регион и щелкните "Next" (Далее). Серийный номер указан на наклейке на упаковке компакт-диска.
- При отображении лицензионного соглашения DirectX прочитайте соглашение и щелкните "Да".
- Отображается окно с запросом на установку приложения Adobe Reader. Приложение Adobe Reader необходимо для чтения руководства пользователя приложения OLYMPUS Master. Если приложение Adobe Reader уже установлено на компьютере, это окно не отображается. Щелкните "OK" для установки Adobe Reader.

5 Следуйте инструкциям на экране.

- Отображается окно, подтверждающее завершение установки. Щелкните "Готово".
- 6 При появлении экрана с запросом на немедленную перезагрузку компьютера выберите немедленную перезагрузку, а затем нажмите кнопку "OK".
 - Компьютер перезагружается.
 - Извлеките компакт-диск из устройства чтения компакт-дисков и сохраните его.

Macintosh 1 BCTAB

- Вставьте компакт-диск в устройство чтения компакт-дисков.
 - Отображается окно компакт-диска.
 - Если окно компакт-диска не отображается, дважды щелкните значок компакт-диска на рабочем столе.

2 Дважды щелкните мышью папку нужного языка.

3 Дважды щелкните значок "Программа установки".

- Запускается программа установки приложения OLYMPUS Master.
- Следуйте инструкциям на экране.
- Когда отобразится лицензионное соглашение OLYMPUS Master, прочитайте соглашение, щелкните "Продолжить", а затем "Принимаю" для запуска установки.
- На экране появляется экран подтверждения завершения установки.

4 Щелкните "Готово".

• Отображается первое окно.

5 Щелкните "Перезагрузка".

- Компьютер перезагружается.
- Извлеките компакт-диск из устройства чтения компакт-дисков и сохраните его.





Installer



Подсоединение фотокамеры к компьютеру

1 Убедитесь, что фотокамера выключена.

- Монитор выключен.
- Крышка объектива закрыта.
- 2 Соедините универсальный разъем фотокамеры и порт USB компьютера с помощью прилагаемого кабеля USB.
 - О расположении порта USB см. в руководстве по эксплуатации компьютера.
 - Фотокамера включается автоматически.
 - Включается монитор, и на нем отображается экран для выбора соединения USB.

3 Выберите [PC] и нажмите ^{ОК} FUNC.

4 Фотокамера распознается компьютером.

Windows

При первом подсоединении фотокамеры к компьютеру он пытается распознать фотокамеру. Щелкните "ОК" для закрытия отображаемого сообщения. Фотокамера распознается как "Съемный диск".

Macintosh

Программа iPhoto является стандартным приложением для управления цифровыми изображениями. При первом подсоединении цифровой фотокамеры автоматически запускается программа iPhoto. Закройте ее и запустите приложение OLYMPUS Master.

🚹 Примечание

- Пока фотокамера подсоединена к компьютеру, ее функции недоступны.
- Подсоединение фотокамеры к компьютеру через концентратор USB может привести к нестабильной работе. В этом случае не используйте концентратор, а подсоедините фотокамеру непосредственно к компьютеру.

Запуск приложения OLYMPUS Master

Windows

- 1 Дважды щелкните значок "OLYMPUS Master" 🚮 на рабочем столе.
 - Отобразится главное меню.
 - При первом после установки запуске приложения OLYMPUS Master перед главным меню отображается диалоговое окно "Регистрация". Заполните регистрационную форму, следуя приглашениям.

Macintosh

- Дважды щелкните значок "OLYMPUS Master" 🛃 в папке "OLYMPUS Master".
 - Отобразится главное меню.



Крышка разъема

версальный

пазъем

PP ----

 При первом после установки запуске приложения OLYMPUS Master перед главным меню отображается диалоговое окно "Информация о пользователе". Введите свое имя в поле "Name" (Имя) и серийный номер приложения OLYMPUS Master в поле "OLYMPUS Master Serial Number" (Серийный номер OLYMPUS Master), а затем выберите свой регион. Серийный номер указан на наклейке, расположенной на упаковке компакт-лиска.

990	User Information
S.	The process are and the stand sealeds, and added some regions of responses. Responses. The stand search results of a search only. Regin .
	Cancel OK

После диалогового окна "Информация о пользователе" отображается диалоговое окно "Регистрация". Заполните регистрационную форму, следуя приглашениям.

Главное меню OLYMPUS Master



Для выхода из приложения OLYMPUS Master

- 1 Щелкните "Выход" 🗙 в главном меню.
 - Программа OLYMPUS Master завершит работу.

Отображение на компьютере снимков с фотокамеры

Загрузка и сохранение снимков

- 1 Щелкните "Перенести снимки" 👔 в главном меню OLYMPUS Master.
 - Отобразится меню выбора источника.

2 Щелкните "Из фотокамеры" 📩.

Отобразится окно выбора снимков для переноса.
 Отобразятся все изображения, хранящиеся в фотокамере.



RU **49**

3 Выберите файлы изображений и шелкните "Перенести снимки".

• Отображается окно с сообщением о том, что загрузка завершена.

4 Шелкните "Просмотреть снимки сейчас".

- Все загруженные изображения отобразятся в окне просмотра.
- Для возврата в главное меню нажмите кнопку "Меню" в окне "Обзор".

Отсоединение фотокамеры

1 Убедитесь, что 👩 больше не мигает.

2 Перед отсоединением кабеля USB сделайте следующие приготовления. Windows 98SE

- Для отображения меню дважды шелкните значок "Мой компьютер" и шелкните правой кнопкой мыши значок "Съемный диск".
- Шелкните "Извлечь" в меню.

Windows Me/2000/XP

- 1 Шелкните значок "Отключение или извлечение аппаратного устройства" 送 в панели задач.
- Щелкните на отображающемся сообщении.
- 3 После сообщения о том, что оборудование может быть безопасно удалено, щелкните "ОК".

Macintosh

1 При перетаскивании по рабочему столу значка "Untitled" или "NO NAME" значок "корзина" сменяется значком "извлечение". Переташите его на значок "извлечение".

3 Отсоедините кабель USB от фотокамеры.

Примечание

 Windows Me/2000/XP: при щелчке на значке "Отключение или извлечение аппаратного устройства" может отобразиться предупреждение. Убедитесь, что в данный момент не осуществляется загрузка данных изображений с фотокамеры в ПК и все приложения закрыты. Еще раз щелкните значок "Отключение или извлечение аппаратного устройства" и отсоедините кабель.







Аспользование OLYMPUS Master





Просмотр фотоснимков и видеозаписей

- 1 Щелкните "Обзор снимков" 🔚 в главном меню OLYMPUS Master.
 - Выводит на экран окно просмотра.
- 2 Дважды щелкните пиктограмму фотоснимка, который вы хотите посмотреть.

Пиктограмма

1

- OLYMPUS Master переключается в режим просмотра, и снимок увеличивается.
- Для возврата в главное меню нажмите кнопку "Меню" в окне "Обзор".

Для просмотра видеозаписей

В окне "Обзор" дважды щелкните пиктограмму видеозаписи, которую вы хотите посмотреть.

• OLYMPUS Master переключается в режим просмотра, и отображается первый кадр видеозаписи.

2 Для воспроизведения видеозаписи щелкните кнопку воспроизведения в нижней части экрана.

Названия и функции элементов управления приведены ниже.



	Элемент	Описание
1	Ползунок воспроизведения	Передвигайте ползунок для выбора кадра.
2	Счетчик времени	Показывает время, истекшее с начала воспроизведения.
3	Кнопка воспроизведения (паузы)	Запускает воспроизведение видеозаписи. Во время воспроизведения служит кнопкой паузы.
4	Кнопка перехода назад	Отображение предыдущего кадра.
5	Кнопка перехода вперед	Отображение следующего кадра.
6	Кнопка стоп	Останавливает воспроизведение и возвращает на первый кадр.
7	Кнопка повтора	Запускает повторное воспроизведение видеозаписи.
8	Кнопка громкости	Отображает ползунок регулировки громкости.

Вывод снимков на печать

Имеются различные возможности печати: например, фотопечать, печать эскизов, печать открыток и календаря.

- Щелкните "Фотопечать в домашних условиях" = в главном меню OLYMPUS Master.
 - Отображается меню печати.

50 RU

2 Щелкните "Фото" 🎩

- Отображается окно "Фотопечать".
- **3** Щелкните "Установки" в окне "Фотопечать".
 - Отображается окно настройки печати. Сделайте необходимые настройки печати.

4 Выберите макет и размер.

- Для печати вместе со снимками даты и времени поставьте флажок "Печать даты" и выберите "Дата" или "Дата и время".
- 5 Выберите пиктограмму изображения, которое следует напечатать, и щелкните "Добавить".
 - Выбранные изображения отобразятся на макете в режиме предварительного просмотра.

6 Выберите количество экземпляров.

7 Кликните "Печать".

- Начинается процесс печати.
- Для возврата в главное меню щелкните "Меню" в окне "Фотопечать".

Загрузка снимков в компьютер без использования приложения OLYMPUS Master

Эта фотокамера совместима с устройствами USB Mass Storage. Можно подсоединить фотокамеру к компьютеру кабелем USB, входящим в комплект фотокамеры, чтобы загружать и сохранять файлы изображений без помощи приложения OLYMPUS Master. Соединение фотокамеры с компьютером при помощи кабеля USB возможно для следующих операционных систем.

Windows: Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

Macintosh: Mac OS 9.0-9.2/X

Примечание

- Если на компьютере установлена Windows 98SE, необходимо установить драйвер USB. Перед подсоединением фотокамеры к компьютеру с помощью кабеля USB дважды щелкните файлы, которые находятся в следующей папке на прилагаемом компакт-диске приложения OLYMPUS Master.
 (Имя дисковода):/USB/INSTALL.EXE
- Передача данных не гарантируется в следующих операционных системах, даже если компьютер оборудован портом USB.
 - Windows 95/98/NT 4.0
 - Windows 98SE, обновленная с Windows 95/98
 - Мас OS 8.6 или более ранняя версия
 - Компьютеры с портами USB, добавленными с помощью карты расширения и т.п.
 - Компьютеры с OC, установленной не на заводе-изготовителе, а также компьютеры "домашней" сборки





ОК Отмена

2

2

Чтобы увеличить количество языков

Аккумулятор должен быть полностью заряжен!

- Убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет. Щелкните "Обновить Фотокамеру/язык" (в) в главном меню OLYMPUS Master.
 - При выборе функции "Обновить камеру", приложению OLYMPUS Master открывается окно, содержащее советы по безопасности.
- 2 Подсоедините кабель USB к порту USB на компьютере.
- **3** Вставьте другой конец кабеля USB в универсальный разъем USB на фотокамере.
 - Фотокамера включается автоматически.
 - Включается монитор, и на нем отображается экран для выбора подсоединения USB.

4 Выберите [PC] и нажмите 🔛

5 Щелкните "ОК".

- Приложение OLYMPUS Master определяет текущую версию вашей фотокамеры.
- Щелкните "Поиск последней версии", и приложение начнет поиск новых версий прошивки фотокамеры и дополнительных языков на странице компании Оlympus. После этого можно выбрать дополнительный язык.
- 6 После щелчка "Обновить" идет загрузка нового языка в фотокамеру. Ни в коем случае не отключайте кабели или аккумулятор во время загрузки.

🖞 Обновить фот	окамер	y		>
Выбор устройств:	a.:			
Устройс. Назван	и_ Теку	щая. Посл	едн. Более	новые ф_ ^
Корпус	1.1	1.1	Нет да	нных
				~
				аверсии
Выбрать програми	иную баз	iy:	R HOCHCHIC	
Версия Тип		Дата_ Ф	айл. Опис	ание 🗠
				-
4				
				Детали
Выбрать дополни:	тельный	язык:		
		-		
Венгерский		ь язык	показа, выб	еритен -
Голландский		іка пок	аза. новить]	
Греческий				-
Датский				
Испанский				0.000
Итальянский		0	оновить	отмена
Китайский (КНР)				
Китайский (Тайв	ань)			
Латвийский				
RHTODOVIC				
литовский				

7 По завершении загрузки на дисплее фотокамеры отображается "ОК". Теперь можно отсоединить кабели и выключить питание фотокамеры. После перезапуска фотокамеры можно выбрать новый язык в [НАСТРОЙКА].

Норвежский



Советы и информация по съемке?

Устранение неполадок

Фотокамера не включается, даже если аккумулятор установлен

Аккумулятор заряжен не полностью

Зарядите аккумулятор при помощи зарядного устройства.

Аккумулятор временно потерял работоспособность вследствие охлаждения.

 Работоспособность аккумулятора снижается при низких температурах, и его заряда может оказаться недостаточно для включения фотокамеры. Извлеките аккумулятор и нагрейте его, положив ненадолго в карман.

При нажатии кнопки спуска затвора съемка не выполняется

Фотокамера находится в спящем режиме

• В целях экономии электропитания камера автоматически переходит в спящий режим, и монитор выключается, если с камерой не выполняется никаких операций, когда она включена (т.е. когда крышка объектива открыта, и монитор включен). В этом режиме съемка не выполняется, даже если кнопка спуска затвора полностью нажата. Прежде чем приступать к съемке, переключите фотокамеру из спящего режима с помощью рычага зума или других кнопок. Если камера оставлена на 15 минут, она автоматически выключается, И монитор выключается, и монитор выключается). Нажимате POWER, чтобы включить фотокамеру.

Режим установлен на режим просмотра.

• Это режим просмотра, предназначенный для отображения снимков на мониторе. Нажмите 🗖 для переключения на режим съемки.

Функцию нельзя установить, если режим съемки установлен на GUIDE.

 Если отображается руководство по съемке, то съемка невозможна. Снимайте после выполнения основных настроек, следуя инструкциям гида по съемке, или установите настройку, отличную от GUDE в режиме съемки.

Вспышка заряжается

• Прежде чем приступать к съемке, дождитесь, пока метка 🗲 (зарядка вспышки) не перестанет мигать.

Индикатор памяти показывает, что заполнена буферная память

• Если буферная память заполнена, съемка невозможна. Подождите, пока индикатор памяти не покажет, что буферная память освободилась.



Дата и время не установлены

Фотокамера используется в одних и тех же условиях со времени приобретения

- Дата и время не были установлены в фотокамере во время ее приобретения. Прежде чем использовать фотокамеру, установите дату и время.
- Включите фотокамеру" (стр. 5)
 - " Установка даты и времени" (стр. 35)

Аккумулятор извлечен из фотокамеры.

 Если фотокамера оставлена без аккумуляторов приблизительно на 1 день, настройки даты и времени сбрасываются на заводские значения по умолчанию. Убедитесь в правильности установки даты и времени, прежде чем делать важные снимки.

Фокусировка на объекте

В зависимости от объекта фокусировку можно выполнить несколькими способами.

Если объект находится не в центре кадра

- Расположите объект в центре кадра, зафиксируйте фокус на объекте, а затем повторно скомпонуйте снимок.
- Установите [РЕЖ.АВТОФОК] на [iESP].

РЕЖ.АВТОФОК. Изменение зоны фокусировки" (стр. 24)

Объект быстро движется

 Сфокусируйтесь на объекте, расположенном примерно на том же расстоянии, что и предполагаемый объект съемки, и зафиксируйте фокусировку (нажатие кнопки спуска затвора наполовину). Затем перенаправъте фотокамеру, и как только объект съемки будет в кадре - нажмите кнопку спуска затвора до конца.

Трудные для фокусировки объекты

 В некоторых условиях использовать автофокус может оказаться затруднительно. На мониторе загорается зеленый индикатор, позволяя проверить, зафиксирован ли фокус.



Объект находится не в центре кадра

В этом случае сфокусируйтесь на объекте с высокой контрастностью, расположенном на таком же расстоянии, что и снимаемый объект (фиксация фокуса), перекомпонуйте кадр и сделайте снимок. Если объект не имеет вертикальных линий, держите фотокамеру вертикально и сфокусируйтесь с помощью фиксации фокуса, нажав кнопку спуска затвора наполовину. Затем, удерживая кнопку спуска затвора нажатой наполовину, поверните фотокамеру в горизонтальное положение и сделайте снимок.

Объект быстро

движется

Во избежание размытия используйте стабилизатор изображения

Держите фотокамеру твердо обеими руками и нажимайте кнопку спуска затвора медленно, чтобы фотокамера не дрогнула. Держите фотокамеру твердо обеими руками и нажимайте кнопку спуска затвора медленно, чтобы фотокамера не дрогнула. Чтобы стабилизировать цифровое изображение, делайте снимки, нажав кнопку (М)/Д.

Цифровые изображения не стабилизируются в следующих случаях:

Объекты на

расстояниях

разных

- если изображение снимается с установкой большого увеличения зума, т.е. с использованием функций оптического и цифрового зума;
- если объект затемнен, а выдержка медленная;
- если в режимах сцены вспышка выключена, и/или выдержка медленная.

Более подробное знакомство с фотокамерой

Как делать стабилизированные снимки без вспышки

Вспышка автоматически включается в условиях недостаточной освещенности, или если встряхнуть фотокамеру. Для фотосъемки в затемненном месте без использования вспышки следует установить режим съемки на [④] и выполнить следующие настройки.

Установите фотокамеру на режим (())

"Кнопка ((Ф))/ (Съемка с использованием цифрового стабилизатора изображения/редактирование изображений/вывод снимков на печать" (стр. 16)

Увеличение значения настройки [ISO]

"ISO Изменение чувствительности ISO" (стр. 23)

Снимок слишком зернистый

К высокой зернистости снимка могут приводить несколько факторов.

Использование цифрового зума при съемке крупных планов

- При использовании цифрового зума часть изображения оказалась обрезанной и увеличенной. Чем больше увеличение, тем более зернистым выглядит снимок.
- "ЦИФРОВОЙ ЗУМ Увеличение изображения объекта" (стр. 23)

Увеличение чувствительности ISO

- При увеличении значения настройки [ISO] может возникать "шум", проявляющийся в виде пятен нежелательного цвета или в виде неоднородности цвета, что приводит к зернистости снимка. Эта фотокамера оборудована функцией, позволяющей делать снимки высокой чувствительности с подавлением шумов. Однако увеличение чувствительности ISO может приводить к созданию шума при определенных условиях съемки.
- "ISO Изменение чувствительности ISO" (стр. 23)

Как делать снимки с правильной цветопередачей

- Причиной возможных различий между цветами на снимке и действительными цветами, может быть источник освещения объекта съемки. [WB] – это функция фотокамеры для правильного определения цвета. Обычно настройка [ABTO] обеспечивает оптимальный баланс белого, однако в зависимости от объекта может оказаться целесообразнее настраивать [WB] вручную.
 - Если объект находится в тени в солнечный день
 - Если объект освещен и естественным, и комнатным освещением (например, расположен около окна)
 - Если в центре кадра отсутствует белое
- ШЗ "WB Настройка цвета снимка" (стр. 22)

Съемка песчаного пляжа или заснеженного ландшафта

- Съемка с 🚮 в режиме SCN. Подходит для съемки в солнечные дни на пляже или на снегу.
- ISS "SCN (Сцена) Выбор сцены в зависимости от условий съемки" (стр. 22)
 - Часто цвета ярких объектов (например, снега) получаются темнее чем натуральные. Подстройте [[2]] (компенсация экспозиции) в сторону [+], чтобы приблизить изображение этих объектов к реальности. И напротив, при съемке темных объектов имеет смысл выполнить подстройку компенсации экспозиции в сторону [-]. В некоторых случаях вспышка не дает достаточно света для установленной экспозиции.
- 🕼 "Кнопка 🛆 🔁 Изменение яркости изображения" (стр. 16)

Съемка объекта против света

- Если настройка [ESP/•] установлена на [•], то снимок можно сделать, основываясь на яркости в центре монитора, и тем самым избежать воздействия света на заднем плане.
- ESP/ Изменение области для замера освещенности объекта" (стр. 23)

- Установите вспышку на [\$] для включения принудительной вспышки. Это позволит снять объект против света и при этом не допустить затемнения лица объекта. [\$] подходит для съемки против света, а также при флуоресцентном и другом искусственном освещении.
- 🖙 "Кнопка 🗁 🕻 Использование вспышки" (стр. 14)

Дополнительные советы и информация по съемке

Увеличение количества снимков, которое можно сделать

Записывать снимки, сделанные фотокамерой, можно двумя способами.

Запись снимков во встроенную память

 Снимки записываются во встроенную память, и если число фотоснимков, которое можно сохранить, достигает значения 0, необходимо подсоединить фотокамеру к компьютеру и загрузить в него снимки, а затем удалить их из встроенной памяти.

Использование карты (дополнительно)

- Снимки записываются на карту, если она вставлена в фотокамеру. Если карта заполнена, необходимо загрузить снимки в компьютер, а затем либо удалить их с карты, либо использовать новую карту.
- Снимки не записываются во встроенную память, когда карта вставлена в фотокамеру. Снимки, хранящиеся во встроенной памяти, можно копировать на карту, с помощью функции [PE3EPB.].
- "РЕЗЕРВ. Копирование снимков из встроенной памяти на карту" (стр. 33) "Карта" (стр. 63)

Число сохраняемых фотоснимков и время видеозаписи

Доступное время записи

Kausarna	Desuen	Количество сохраняемых фотоснимков			
качество	Размер изображения	Встроенна	ая память	Использование карты 512 МБ	
nooopanonini		Со звуком	Без звука	Со звуком	Без звука
SHQ	3072 x 2304	6	6	145	147
HQ	3072 x 2304	12	12	287	293
SQ1	2560 x 1920	17	17	409	420
	2304 x 1728	21	21	499	515
	2048 x 1536	26	27	626	652
	1600 x 1200	32	33	760	798
SQ2	1280 x 960	48	52	1141	1228
	1024 x 768	71	79	1681	1879
	640 x 480	104	123	2457	2904
16:9	1920 x 1080	29	30	694	726

Видеозапись

Кацество	Размер	Оставшееся время		
изображения	изображения	Встроенная память	Карта Использование карты 512 МБ	
SHQ	640 x 480 (30 кадров/ секунду)	11 сек.	4 мин. 42 сек.	
HQ	320 x 240 (30 кадров/ секунду)	32 сек.	12 мин. 42 сек.	
SQ	160 x 120 (15 кадров/ секунду)	4 мин. 14 сек.	1 Часы 40 мин. 8 сек.	

 Если [КАЧ-ВО ИЗОБР] установлено на [SHQ], продолжительность постоянной записи на карту, отличную от ТуреН, составляет около 15 секунд.

Использование новой карты

- Если вы используете карту, произведенную не компанией Olympus, или карту, применявшуюся в другом оборудовании (например, в компьютере), отображается сообщение [ОШИБ.КАРТЫ]. Чтобы использовать такую карту в фотокамере, отформатируйте карту с помощью функции [ФОРМАТ.].
- ФОРМАТ. Форматирование встроенной памяти или карты" (стр. 33)

Индикаторы

Фотокамера оборудована несколькими индикаторами, показывающими состояние фотокамеры.

Индикатор	Состояние
Индикатор автоспуска	Индикатор горит приблизительно 10 секунд, мигает приблизительно 2 секунды, а затем делается снимок.
Ď	Горит: режим съемки. Мигает: идет запись или загрузка снимка/видеозаписи (если подсоединен компьютер).
Þ	Горит: режим просмотра. Мигает: чтение изображений.
Зеленый индикатор монитора	Горит: фокус и экспозиция зафиксированы. Мигает: фокус и экспозиция не зафиксированы. • Отпустите кнопку спуска затвора, переведите визирную метку АФ на объект съемки и еще раз нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не выполняйте перечисленных ниже действий, если мигают о и
 В противном случае данные изображений могут быть не сохранены, и встроенная память или карта могут оказаться непригодными для дальнейшего использования.

• Открывать крышку отсека аккумулятора/крышки карты.

- Снимать аккумулятор.
- Подсоединять и отсоединять сетевой адаптер переменного тока.

Продление срока действия аккумулятора

- Выполнение любой из следующих операций, когда съемка не выполняется, может привести к разрядке аккумулятора.
 - Многократные нажатия кнопки спуска затвора наполовину
 - Многократное использование зума
- Чтобы снизить расход заряда аккумулятора, установите функцию [ЭКОН. ЭНЕРГИИ] на значение [ВКЛ] и всегда выключайте фотокамеру, если она не используется.
- "ЭКОН. ЭНЕРГИИ Установка фотокамеры на режим энергосбережения" (стр. 37)

Функции, которые нельзя выбрать в меню

- Некоторые пункты нельзя выбрать в меню с помощью клавиш курсора.
 - Пункты, которые нельзя выбрать в меню в текущем режиме съемки
 - Пункты, которые нельзя установить, так как уже установлен другой пункт: [52], "Вспышка" и др.
 - При редактировании снимков, которые невозможно редактировать (например, снятых другой фотокамерой).
- Некоторые функции нельзя использовать, если карта не вставлена в фотокамеру. [ПАНОРАМА], [ПОРЯДОК ПЕЧАТИ], [ВСТ. В. АЛЬБОМ], [ОТМЕНА], [ЗАГОЛОВОК], [ФОРМАТ], [РЕЗЕРВ.]

Выбор нужного качества изображения

Под качеством изображения понимается сочетание нужного размера изображения и уровня сжатия. Для определения нужного качества при съемке пользуйтесь следующими примерами. Для печати высококачественных фотографий на бумаге большого формата (например,

- АЗ). Для редактирования и обработки снимков на компьютере
 - [SHQ] или [HQ]
- Для печати фотографий формата АЗ/А4
 - [SQ1]

Для печати фотографий формата открытки/для отправки в качестве вложения в сообщение электронной почты или передаче на веб-сайт

• [SQ2]

Для подчеркивания ширины объекта съемки (например, пейзажей)/просмотра снимков на широкоэкранном телевизоре.

• [16:9]

КЭ "КАЧ-ВО ИЗОБР. Изменение качества изображения" (стр. 20)

Восстановление настроек по умолчанию

- В камере предусмотрено восстановление настроек даже после выключения питания. Чтобы вернуть установки на значения по умолчанию, выполните [СБРОС].
- "Кнопка СБРОС Восстановление настроек по умолчанию" (стр. 17)

Воспроизведение справки и советов по устранению неполадок

Для корректировки размытых снимков

Если просматриваемый снимок размыт, нажмите кнопку (例)/古/山 и исправьте размытость для получения более четких снимков.

Значок

Нет значка: Размытость невозможно скорректировать.

(())) _ _ _ : стабилизированное изображение.

الراب المعالم الم

* Отображение значка, указывающего на размытость изображения, может занять некоторое время.

Изображение скорректировать невозможно.

- Размытость некоторых снимков скорректировать невозможно или же невозможно устранить ее полностью, даже если нажата кнопка (())/1/4.
- Размытое изображение нельзя стабилизировать.
 - Выдержка медленная/цифровое изображение сильно дрожит: Записанное изображение нельзя стабилизировать, или же нельзя добиться надлежащего эффекта стабилизации.
 - Движущиеся объекты: размытость, вызванную движением объекта, скорректировать невозможно.
- Эффект "красных глаз" нельзя устранить.
 - На некоторых снимках эффект "красных глаз" нельзя устранить. Кроме этого, кроме глаз возможна неправильная коррекция других областей.
- Кроме того, режим стабилизации цифрового изображения нельзя активизировать в следующих случаях:
 - к камере подсоединен кабель USB;
 - встроенной памяти камеры или места на карте недостаточно;
 - изображение извлечено из видеозаписи, изображение снято другой фотокамерой или изображение уже было скорректировано функцией редактирования с цифровой стабилизацией изображения.

Изображения невозможно редактировать.

 Некоторые изображения (например, панорамные или сделанные с установкой [16:9] для параметра [КАЧ-ВО ИЗОБР.]) невозможно объединять с рамками, заголовками или календарями. Отдельные функции редактирования не применимы.

Снимок нельзя зарегистрировать в альбоме

- В каждом альбоме можно зарегистрировать до 100 снимков.
- Один и тот же снимок нельзя зарегистрировать в нескольких альбомах.

Советы по воспроизведению

Воспроизведение снимка во встроенной памяти

 Если в фотокамеру вставлена карта памяти, снимок, хранящийся во встроенной памяти, воспроизвести не удастся. Выключите камеру и выньте карту, чтобы просмотреть изображения, хранящиеся во встроенной памяти.

Разъяснение настроек и другой информации по сделанным снимкам

Эта функция позволяет установить объем информации, отображаемой при просмотре. ГСС "INFO Выбор INFO" (стр. 37)

Быстрое отображение нужного снимка

- Используйте функцию альбома. Можно создать до 12 альбомов и ввести в эти альбомы снимки, хранящиеся на карте. Чтобы просмотреть снимки, нажмите MENU, а затем в верхнем меню выберите альбом для воспроизведения. Один и тот же снимок не может быть включен в несколько альбомов.
- "ВСТ. В АЛЬБОМ Добавление снимков в альбом" (стр. 30) "АЛЬБОМ Просмотр снимков в альбоме" (стр. 26)
 - Нажмите рычаг в сторону W для просмотра снимков как миниатюр (индексный вид) или в формате календаря (вид календаря).
- "Рычаг зума Выполняет увеличение при съемке/просмотре с увеличением" (стр. 13)

Удаление звука, записанного с фотоснимками

- Если снимок озвучен, то звук удалить невозможно. Для этого следует повторить запись в полной тишине. Запись звука невозможна, если во встроенной памяти или на карте недостаточно свободного места.
- 🕼 "🔮 Озвучивание снимков" (стр. 30)

Просмотр снимков на компьютере

Просмотр всего снимка на экране компьютера

Размер снимка, отображаемого на экране компьютера, изменяется в зависимости от настроек компьютера. Если разрешение монитора установлено на 1024 x 768, и для просмотра снимка размером 2048 x 1536 при 100% используется приложение Internet Explorer, то весь снимок можно просмотреть только с помощью прокрутки. Просмотреть весь снимок на экране компьютера можно несколькими способами.

Просмотр снимка с помощью программы просмотра фотографий

 Установите приложение OLYMPUS Master с компакт-диска, входящего в комплект поставки.

Измените разрешение монитора

 Значки на рабочем столе могут быть переупорядочены. Подробнее об изменении настроек компьютера смотрите в руководстве по эксплуатации компьютера.

При получении сообщения об ошибке в фотокамере...

Индикация на мониторе	Возможная причина	Необходимые меры
	Карта неисправна.	Эта карта непригодна для использования. Вставьте новую карту.

Индикация на мониторе	Возможная причина	Необходимые меры
ЗАЩИТА ОТ ЗАП.	Карта защищена от записи.	На записанный снимок с помощью компьютера была установлена защита от записи (атрибут "только чтение"). Загрузите снимок в компьютер и отмените атрибут "только чтение".
ПАМЯТЬ ПОЛН.	Во встроенной памяти не осталось свободного места для сохранения новых данных.	Вставьте карту или удалите ненужные данные. Прежде чем удалять данные, выполните резервное копирование важных снимков с помощью карты или загрузите их на компьютер.
КАРТА ПОЛ.	На карте не осталось свободного места для сохранения новых данных.	Замените карту или удалите ненужные данные. Перед удалением загрузите важные снимки в компьютер.
() НЕТ ИЗОБР.	Нет снимков во встроенной памяти или на карте.	Во встроенной памяти или на карте отсутствуют снимки. Запишите снимки.
[] ОШИБКА СНИМКА	Неполадка записанного снимка – не удается просмотреть снимок на этой фотокамере.	Просмотрите снимок на компьютере с помощью программы обработки фотографий. Если это не удается, файл изображения поврежден.
Г. РЕДАКТИРОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО	Невозможно редактировать и корректировать фотоснимки, сдепанные другими фотокамерами, а также уже редактированные или скорректированные фотоснимки.	Для редактирования снимков пользуйтесь программами обработки изображений.
КРЫШКА К.ОТКР.	Крышка отсека аккумулятора/карты открыта.	Закройте крышку отсека аккумулятора/ карты
БАТ. РАЗРЯЖЕНА	Разряжен аккумулятор.	Зарядите аккумулятор.
УСТКАРТУ [xD] ОТКА. СОРМАТ. В УСТАН+ ОК	Карта не может быть использована в этой камере, или карта не отформатирована.	Отформатируйте или замените карту. • Выберите [ОТКЛ.] и нажмите (Ж. Вставьте новую карту. • Выберите [ФОРМАТ.] ► [ДА] и нажмите (С карты будут удалены все данные.
UTALAMATIN (IN)	Ошибка во встроенной памяти.	Выберите [ФОРМАТ.] ► [ДА] и нажмите [™] . Из встроенной памяти будут удалены все данные.
Ож НЕТ ПОДСОЕД.	Фотокамера не подсоединена к принтеру надлежащим образом.	Отсоедините фотокамеру, а затем подсоедините ее правильно.
НЕТ БУМАГИ	В принтере нет бумаги.	Загрузите бумагу в принтер.
НЕТ КРАСКИ	В принтере закончились чернила.	Замените в принтере картридж с чернилами.
81 ЗАМЯТИЕ	Произошло замятие бумаги.	Извлеките застрявшую бумагу.

Индикация на мониторе	Возможная причина	Необходимые меры
УСТАНОВКИ ИЗМ.	При изменении настроек фотокамеры из принтера был извлечен лоток с бумагой, или же на принтере выполнялись какие-то операции.	При изменении настроек фотокамеры нельзя выполнять операции на принтере.
ОШИБ. ПЕЧАТИ	Неполадки, связанные с принтером и/или фотокамерой.	Выключите фотокамеру и принтер. Проверьте принтер, устраните причины неполадок, а затем вновь включите питание.
<u>!</u> НЕВОЗМ. ПЕЧАТЬ	При помощи данной фотокамеры невозможно печатать снимки, записанные на других фотокамерах.	Для печати воспользуйтесь компьютером.

Функции, доступные для различных режимов съемки и сцен

Некоторые функции нельзя установить в определенных режимах съемки. Более подробно см. в таблице н<u>иже.</u>

Серые ячейки (_____) в столбце SCN указывают функции с ограничениями.

В "Функции с ограничениями сцен съемки" (стр. 62)

Функции, доступные в режимах съемки

	Режим съемки	Нормальный режим		Упрощенный режим				
		Cullanor	ΦΟΤΟ	ОСНИМОК	*) (CCN	m		
Функция		Снимок	Р	AUTO	S≣/SCN			
Z		√ *1	✓	~	✓	√		
Вспышка	ABTO	~	✓	√				
	٢	—	√	~				
	¥	—	✓	~		—		
	٤	~	√	~				
*	·	~	√	~		√		
si		—	√	~		√		
હ		~	√	~		√		
(())		*2	√	~	~	✓		
Оптический зум	Λ	~	✓	~		✓		
WB		—	√	—	~	√		
ISO		—	√	—	—			
DRIVE		_	√	—		_		
ESP/		—	√	—		√		
КАЧ-ВО ИЗОБР.		—	✓	~		✓		
ПАНОРАМА		—	✓	~		—		
МУЛЬТИСНИМОК		—	√	~	—	_		
СЪЕМКА И СР/	ABH.	_	√	✓	✓	√		
ТИХИЙ РЕЖИМ	N	_* ³	\checkmark	~	✓	✓		
ЦИФРОВОЙ ЗУ	/M	—	√	—		√		
ОПТИМ. ЗУМ		_	√	—		_		
РЕЖ.АВТОФОК.		_	\checkmark	—		_		
Ŷ		—	√	—		_		
НАЛОЖ.ШТАМП		—	✓	✓	—	_		
КАДР			✓	✓		_		
ΦΟΡΜΑΤ		—	√	✓	~	✓		
PE3EPB.		_	\checkmark	✓	✓	✓		

RU 61

Режим съемки	Нормальный режим	льный Упрощенный режим ким				
	Cuman	ΦΟΤΟ	СНИМОК	+10 (000)	æ	
Функция	Снимок	Р	AUTO	Se/SCN		
¢.	_* ³	√	✓	✓	✓	
НАСТРВКЛ.	—	✓	~	✓	✓	
ЦВЕТ	—	√	✓	✓	✓	
ЗВУК	—	√	✓	✓	✓	
■)))	—	√	✓	✓	✓	
ЗВУК ЗАТВОР.	—	\checkmark	~	~		
ПРОСМ.ЗАП.	—	√	✓	✓	_	
ИМЯ ФАЙЛА	_* ³	√	✓	✓	✓	
PIXEL MAPPING	—	✓	~	~	~	
	_* ³	√	✓	✓	✓	
Ð	✓	√	✓	✓	✓	
ДВОЙН.ВРЕМЯ	—	✓	✓	~	~	
УСТ.БУДИЛЬНИК	—	√	✓	✓	✓	
ВИДЕОВЫХОД	_*3	√	✓	✓	✓	

- *1 Переключает между параметрами [№ КОР КОНТР СВЕТА ВКЛ] и [КОР КОНТР СВЕТА ВЫКЛ].
- *2 Зафиксировано на [РЕЖИМ СТАБ.].
- *3 Применяются настройки обычного режима.

• Функции с ограничениями сцен съемки

		かl/SCN									
Функция		n A	R. 2.	₩⊘	4	逌			ン	9 1 1	2
Вспышка	~	~	√	—	√	—	—	—	—	—	√ *1
÷	~	~	~	~	√	~	—	~	_*2	~	~
s.	~	—		~	—	—	—	~	—	~	~
Ś	~	~	√	✓	√	~	~	~	~	~	~
Оптический зум	~	~	√	✓	_	~	~	~	~	~	~
DRIVE	√ *3	√*3	—	—	√ *3	I		√ *3			
ESP/	~	~	√	✓	_	~	~	~	~	~	~
кач-во изобр.	~	~	√	√*4	√	~	~	~	_*5	√*4	~
ЦИФРОВОЙ ЗУМ	~	~	√	—	_	~	~	~	~		~
ОПТИМ. ЗУМ	~	~	√	—	_	~	~	~	~		~
РЕЖ.АВТОФОК.	~	~	√	✓	√	~	~	~	~	~	~
Ŷ	~	✓	✓	✓	√	~	~	~			
КАДР	~	~	~	~	√	~	~	~	—	—	—
ΠΑΗΟΡΑΜΑ	~	✓	~	✓	√	~	~	~	_	_	_

*1 Исключая [①].

*2 Установлено на [

*3 Исключая [н]].

*4 Доступно только качество изображения ниже [2048 x 1536].

*5 Качество изображения зафиксировано на [640 х 480].

Уход за фотокамерой

Очистка фотокамеры

Внешние поверхности

 Протирайте осторожно мягкой салфеткой. Если фотокамера сильно загрязнена, смочите салфетку в слабом мыльном растворе, а затем тшательно выжмите. Протрите фотокамеру влажной салфеткой, а затем протрите насухо сухой салфеткой. После использования фотокамеры на пляже протрите ее салфеткой. смоченной в чистой воде и тшательно отжатой.

Монитор:

Протирайте осторожно мягкой салфеткой.

Объектив:

- Чтобы удалить пыль, продуйте объектив с помощью специальной спринцовки с кисточкой (продается в фотомагазинах), а затем осторожно протрите, используя очиститель для линз. Аккумулятор/зарядное устройство
- Протирайте осторожно мягкой, сухой салфеткой.



Примечание

- Нельзя использовать сильные растворители (например, бензин или спирт), а также химически обработанные салфетки.
- Если объектив остается грязным, на линзе может появиться налет.

Хранение

- Перед продолжительным хранением фотокамеры извлеките аккумулятор и карту памяти, отсоедините сетевой адаптер переменного тока. Храните фотокамеру в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте.
- Периодически вставляйте в фотокамеру аккумулятор и проверяйте ее функционирование.

Примечание

Не оставляйте фотокамеру в местах, где находятся химические вещества. Они могут вызвать коррозию.

Аккумулятор и зарядное устройство

- В этой фотокамере используется один ионно-литиевый аккумулятор Olympus (LI-42В или LI-40B). Аккумуляторы других типов использовать нельзя.
- Фотокамера расходует питание в зависимости от режима ее эксплуатации.
- В нижеуказанных режимах электроэнергия расходуется непрерывно, и аккумулятор быстро разряжается.
 - Непрерывно используется трансфокатор.
 - В режиме съемки кнопка затвора продолжительное время нажата наполовину, что включает автоматическую фокусировку.
 - Просмотр снимков на мониторе в течение продолжительного времени.
 - Фотокамера присоединена к компьютеру или к принтеру.
- При использовании разряженного аккумулятора фотокамера может выключиться без отображения индикатора предупреждения о недостаточной заряженности аккумулятора.
- При покупке фотокамеры аккумулятор заряжен не полностью. Перед использованием полностью зарядите аккумулятор при помощи зарядного устройства LI-40С.
- Зарядка аккумулятора, входящего в комплект фотокамеры, занимает около 5 часов. В этой фотокамере используется зарядное устройство фирмы Olympus. Нельзя использовать
- зарядные устройства других типов. Зарядное устройство может использоваться в диапазоне от 100 В до 240 В переменного тока
- (50/60 Гц). При использовании зарядного устройства за границей может потребоваться переходник между вилкой и сетевой розеткой переменного тока. Обращайтесь за информацией в местный магазин электротоваров или в туристическую фирму.
- Не используйте в путешествиях преобразователи напряжения. Они могут повредить зарядное устройство.

Использование дополнительных принадлежностей

Карта

Снимки можно записывать на карту, приобретаемую дополнительно.

Внутренняя память и карты – это носители для записи снимков, выполняющие в фотокамере такие же функции, как фотопленка в пленочных фотоаппаратах. Снимки, записанные во внутренней памяти или на карте, можно легко стирать при

помоши самой фотокамеры или обрабатывать на компьютере.

В отличие от портативных носителей, встроенная память не может быть извлечена или заменена. Для увеличения количества записываемых снимков можно воспользоваться картой большей емкости. 1 Место указателя

В этом месте можно сделать запись о содержании карты.

Зона контактов

Элементы, по которым на карту передаются данные из фотокамеры.

Совместимые карты

xD-Picture Card (16 Мб – 1 Гб)

Использование встроенной памяти или карты

С помощью монитора можно определить, используется для операций съемки и просмотра встроенная память или карта.



Режим просмотра



Индикатср памяти [IN]: при использовании встроенной памяти [xD]: при использовании карты

Установка и извлечение карты

- Выключите фотокамеру.
- **2** Откройте крышку отсека аккумулятора/карты.

Установка карты

- 3 Сориентируйте карту, как показано, и вставьте ее в слот, руководствуясь иллюстрацией.
 - Вставьте карту прямо.
 - Вставляйте карту до защелкивания на месте







2

3 Вдавите до конца, а затем плавно отпустите карту.

 Карта немного приподнимется и остановится.



Извлеките карту пальцами.

4 Закройте крышку отсека аккумулятора/карты

🚹 Примечание

• Мигает во время записи/считывания снимков камерой. Запись/считывание снимков занимает некоторое время. Не открывайте крышку отсека аккумулятора/карты, пока мигает О, Э. Это может привести к повреждению данных во встроенной памяти или на карте и сделать встроенную память или карту непригодной для использования.

Сетевой адаптер переменного тока

Сетевой адаптер переменного тока полезен при выполнении долговременных задач (например, при загрузке снимков в компьютер или при показе слайд-шоу в течение длительного времени). Чтобы использовать сетевой адаптер переменного тока с этой фотокамерой, требуется универсальный разъем (CB-MA1/вспомогательная принадлежность). С этой фотокамерой нельзя использовать другие сетевые адаптеры переменного тока.

Примечание

- Не вынимайте и не устанавливайте аккумулятор, не подсоединяйте и не отсоединяйте сетевой адаптер переменного тока или универсальный разъем, когда фотокамера включена. Это может отрицательно сказаться на внутренних настройках и функционировании фотокамеры.
 Сетевой адаптер переменного тока может использоваться в диапазоне от 100 В до 240
- Сетевой адаптер переменного тока может использоваться в диапазоне от 100 В до 240 В переменного тока (50/60 Гц).
- Обращайтесь за информацией в местный магазин электротоваров или в туристическую фирму.
- Не используйте в путешествиях преобразователи напряжения. Они могут повредить сетевой адаптер переменного тока.
- Фотокамера с подсоединенным сетевым адаптером переменного тока не обладает водостойкостью.
- Не забудьте прочитать руководство по эксплуатации сетевого адаптера переменного тока.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Защита от влаги

Хотя данная фотокамера влагозащитна, она не может использоваться под водой. Фирма Olympus не несет никакой ответственности за неполадки в работе фотокамеры, вызванные попаданием воды внутрь фотокамеры из-за ее ненадлежащего использования. Фотокамера защищена от влаги и не будет повреждена брызгами воды с любого направления. При использовании фотокамеры необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.



 Нельзя мыть фотокамеру водой.



 Нельзя погружать фотокамеру в воду.



Если крышка отсека аккумулятора/карты или крышка разъема закрыта неплотно, вода может просочиться внутрь фотокамеры.





- Если на фотокамеру попали брызги, как можно скорее вытрите ее сухой тканью.
- Аккумулятор и другие дополнительные принадлежности фотокамеры не имеют защиты от влаги.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И НЕ ЭКСПЛУАТИРУИТЕ ЕГО ПРИ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Общие меры предосторожности

- Прочитайте все инструкции Перед использованием изделия прочитайте все инструкции по эксплуатации. Сохраните все технические руководства и документацию для дальнейшего использования.
- Очистка Перед очисткой обязательно отсоединяйте изделие от электросети. Для очистки можно использовать только влажную ткань. Нельзя использовать для очистки жидкие или аэрозольные очищающие средства, а также любые органические растворители.
- Аксессуары В целях личной безопасности и во избежание повреждения изделия используйте только те аксессуары, которые рекомендованы фирмой Olympus.
- Вода и вла́га Меры предосторожности для влагозащитных изделий опи́саны в разделах о защите от влаги.

Размещение — Надежно устанавливайте изделие на штатив, стойку или брекет, чтобы избежать повреждения изделия.

Источники питания — Подключайте данное изделие только к тем источникам питания, которые указаны на изделии.

Молнии — Если во время использования сетевого адаптера переменного тока начинается гроза, немедленно выньте вилку адаптера из розетки.

Посторонние предметы — Во избежание травм запрещено вставлять в изделие металлические предметы.

Тепло — Нельзя использовать или хранить данное изделие рядом с такими источниками тепла как отопительные батареи, тепловые заслонки, печи и любое оборудование или устройства, выделяющее тепло, в т.ч. усилители стерессистем.

Обращение с фотокамерой

Лосторожно

- Нельзя пользоваться фотокамерой рядом с горючими или взрывоопасными газами.
 - Не используйте вспышку при съемке людей (младенцев, маленьких детей и т.д.) с близкого расстояния.
 - При съемке со вспышкой располагайте фотокамеру не ближе 1 м от человеческих лиц. Срабатывание вспышки рядом с глазами человека может привести к временной потере зрения.
- Не давайте фотокамеру детям и младенцам.
 - Всегда используйте и храните фотокамеру вне пределов досягаемости для маленьких детей и младенцев во избежание следующих ситуаций, в которых они могут получить серьезные травмы:
 - Ребенок может запутаться в ремешке фотокамеры, что приведет к удушению.
 - Ребенок может случайно проглотить аккумулятор, карты памяти или другие мелкие детали.
 - Ребенок может ослепить вспышкой себя или других детей.
 - Ребенок может получить травму от движущихся деталей фотокамеры.
 - Не смотрите на солнце или яркие лампы, используя фотокамеру.
- Нельзя хранить фотокамеру в пыльных или влажных помещениях.
- Не накрывайте рукой вспышку во время ее срабатывания.

🗥 предупреждение

- Немедленно прекратите использование фотокамеры при появлении необычного запаха, шума или дыма.
 - Не трогайте аккумулятор голыми руками Вы можете обжечься.
- Не держите фотокамеру влажными руками.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, где она может подвергнуться воздействию очень высоких температур.
 - Это может привести к ухудшению характеристик ее элементов, а, в некоторых случаях, фотокамера может загореться. Не накрывайте (например, одеялом) зарядное устройство или сетевой адаптер переменного тока во время использования. Это может привести к перегреву и пожару.
- Во избежание низкотемпературных ожогов, обращайтесь с фотокамерой осторожно.
 - Поскольку фотокамера содержит металлические детали, ее перегрев может привести к низкотемпературным ожогам. Примите во внимание следующее:
 - При продолжительном использовании фотокамера нагревается. Держа фотокамеру в этом состоянии, можно получить низкотемпературный ожог.
 - При крайне низких температурах окружающей среды корпус фотокамеры может охладиться до температуры ниже окружающей. При низких температурах, по возможности, держите фотокамеру в перчатках.
- Следите за ремешком.
 - Следите за ремешком, на котором висит фотокамера. Он может легко зацепиться за различные выступающие предметы и стать причиной серьезной травмы.

Меры предосторожности при использовании аккумулятора

Во избежание протечки, перегрева, возгорания или взрыва аккумулятора, поражения электрическим током или причинения ожогов при его использовании, следуйте нижеуказанным важным инструкциям.

Лопасно

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus. Заряжайте аккумулятор с помощью указанного зарядного устройства. Нельзя использовать другие зарядные устройства.
- •Нельзя нагревать аккумуляторы или бросать их в огонь.
- При использовании или хранении аккумуляторов следите, чтобы они не касались
- металлических предметов типа ювелирных украшений, булавок, застежек и т.п.
- Нельзя хранить аккумуляторы в местах, где они могут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур в автомобилях, рядом с источниками тепла и т.п. р и

67

- Во избежание протечки аккумуляторов или повреждения их выводов, скрупулезно следуйте инструкциям по эксплуатации аккумуляторов. Не пытайтесь разбирать аккумуляторы или дорабатывать их с помощью пайки и т.п.
- Если жидкость из аккумулятора попала в глаза, немедленно промойте глаза чистой, холодной проточной водой и срочно обратитесь к врачу.
- Храните аккумуляторы вне пределов досягаемости маленьких детей. Если ребенок случайно проглотил аккумулятор, срочно обратитесь к врачу.

Лосторожно

- •Постоянно держите аккумуляторы сухими.
- Во избежание протечки, перегрева, возгорания или взрыва, используйте только аккумулятор, рекомендованный для использования с данным изделием.
- Вставляйте аккумулятор осторожно, как описано в инструкции по эксплуатации.
- Если аккумуляторы не заряжаются в течение указанного времени, прекратите зарядку, и не используйте их.
- •Не используйте аккумулятор, если он треснул или сломан.
- Если во время использования аккумулятор протек, потерял нормальную окраску, деформировался или приобрел другие анормальные особенности, прекратите использовать фотокамеру.
- Если жидкость, вытекшая из аккумулятора, попала на одежду или кожу, немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок чистой, холодной проточной водой. Если от жидкости на коже остался ожог, срочно обратитесь к врачу.

•Не подвергайте аккумуляторы воздействию ударов или продолжительной вибрации.

Предупреждение

- Перед установкой аккумулятора внимательно осмотрите его на наличие протечек, изменения окраски, деформации или других анормальных признаков.
- Во время продолжительного использования аккумулятор может нагреться. Во избежание ожогов не вынимайте его из фотокамеры сразу же.
- •Перед длительным хранением фотокамеры обязательно извлеките из нее аккумулятор.

Предупреждение касательно среды эксплуатации

- Для защиты высокотехнологичных элементов данного изделия никогда не оставляйте фотокамеру в нижеперечисленных местах ни во время использования, ни во время хранения:
 - Места, где температура и/или влажность имеют высокие значения или чрезмерно колеблются. Под прямыми солнечными лучами, на пляже, в запертых автомобилях или рядом с источниками тепла (печи, отопительные батареи и т.п.) или увлажнителями.
 - Там, где много песка или пыли.
 - Рядом с горючими или взрывчатыми веществами.
 - В местах с повышенной влажностью типа ванной комнаты или под дождем. При использовании влагозащитных изделий прочитайте прилагаемую к ним инструкцию.
 - В местах, подверженных сильным вибрациям.
- Не роняйте фотокамеру и не подвергайте ее воздействию сильных ударов или вибраций.
- Когда фотокамера закреплена на штативе, регулируйте ее положение при помощи головки штатива. Не вращайте саму фотокамеру.
- Не касайтесь электрических контактов на фотокамере.
- Не оставляйте фотокамеру направленной прямо на солнце. Это может привести к повреждению ламелей/шторок затвора, нарушению цветопередачи, появлению ореола на светочувствительной матрице ПЗС, а также к пожару.
- Не прикладывайте к объективу значительных толкающих или тянущих усилий.
- Вынимайте аккумулятор перед продолжительным хранением фотокамеры. Выбирайте для хранения прохладные и сухие места во избежание конденсации и образования налета внутри фотокамеры. Проверьте фотокамеру после хранения. Включив питание и нажав на кнопку спуска затвора, убедитесь, что она функционирует нормально.
- Всегда соблюдайте ограничения, накладываемые на среду эксплуатации фотокамеры, описанные в ее руководстве.

Меры предосторожности при использовании аккумулятора

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus. Нельзя использовать аккумуляторы других типов. Для безопасного и правильного использования, прочитайте инструкцию аккумулятора перед его использованием.
- Попадание влаги или жира на контактные выводы аккумулятора может привести к нарушению контакта с фотокамерой. Перед использованием тщательно протрите аккумулятор сухой салфеткой.



- Обязательно зарядите аккумулятор перед первым использованием, иначе он прослужит недолго.
- При использовании фотокамеры на аккумуляторах при низких температурах окружающей среды, держите фотокамеру и запасные аккумуляторы в самом теплом месте. Аккумуляторы, подсевшие при низкой температуре, могут восстановить работоспособность при комнатной температуре.
- Количество снимков, которые Вы сможете сделать, зависит от условий съемки и состояния аккумулятора.
- Пере́д длительными поездками, особенно за границу, купите запасные аккумуляторы. Во время путешествия возможны затруднения с приобретением рекомендованных аккумуляторов.
- Утилизируя аккумуляторы, Вы помогаете сберечь ресурсы нашей планеты. Выбрасывая отработавшие аккумуляторы, не забудьте закрыть их контактные выводы. Всегда соблюдайте местные законы и правила.

ЖК-монитор

- Не прикладывайте к монитору значительные усилия, иначе изображение может стать нечетким, возможны неполадки в режиме просмотра или монитор будет поврежден.
- В верхней/нижней части монитора может появляться белая полоска, но это не является признаком неполадок.
- При расположении объекта съемки по диагонали фотокамеры его края могут выглядеть на мониторе зигзагообразными. Это не является признаком неполадок. Данный эффект будет менее заметен в режиме просмотра.
- В условиях низких температур ЖК-монитору может потребоваться больше времени на включение, или его цветопередача временно изменится. Удачным решением при использовании фотокамеры в условиях крайне низких температур будет периодическое помещение фотокамеры в теплое место. ЖК-монитор, работающий хуже при низких температурах, восстановится при нормальных температурах.
- ЖК-дисплей, используемый в мониторе, изготовлен по высокоточной технологии. Однако на ЖК-дисплее возможно наличие неисчезающих черных или светлых точек. В зависимости от их характеристик или угла зрения на монитор, такие точки могут выделяться по цвету или яркости. Это не является признаком неполадок.

Правовые и прочие уведомления

- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий в отношении убытков или ожидаемой выгоды от надлежащего использования данного изделия, а также требований третых лиц, вызванных ненадлежащим использованием данного изделия.
- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий в отношении убытков или ожидаемой выгоды, которые могут возникнуть из-за стирания данных снимков при надлежащем использовании данного изделия.

Отказ от гарантии

- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий, как явных, так и подразумеваемых, в отношении любого содержания данных печатных материалов, программного обеспечения или в связи с ними, и ни в коем случае не несет никакой ответственности в отношении любой подразумеваемой гарантии или пригодности к применению для конкретных целей или за любые косвенные, побочные или сопутствующие убытки (включая, но не ограничиваясь убытками в связи с упущенной выгодой, приостановкой ведения бизнеса или потерей коммерческой информации), которые могут иметь место из-за использования или невозможности использования данных печатных материалов, программного обеспечения или изделия. Некоторые страны не принимают исключения или ограничения ответственности за косвенные или побочные убытки, поэтому вышеуказанные ограничения
- Все права на данное руководство принадлежат фирме Olympus.

Предупреждение

Несанкционированное фотографирование или использование материалов, защищенных авторским правом, может привести к нарушению действующего законодательства об авторском праве. Фирма Olympus не принимает никакой ответственности за несанкционированные фотографирование, использование и другие действия, нарушающие права владельцев авторского права.

Уведомление об авторском праве

Все права защищены. Никакая часть настоящих печатных материалов или программного обеспечения ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель или сохранение в запоминающих устройствах или поисковых системах, если на то нет письменного разрешения фирмы Olympus. Мы не принимаем никакой ответственности за использование информации, содержащейся в настоящих печатных материалах или программном обеспечении, или за убытки, явившиеся следствием использования этой информации. Фирма Olympus сохраняет право на внесение изменений в форму и содержание настоящей публикации или в программное обеспечение без каких-либо обязательств и предварительных уведомлений.

Предупреждение FCC

Радио/телевизионные помехи

Доработки и модернизация данного устройства без специального разрешения изготовителя могут привести к лишению пользователя прав на его применение. Данное устройство проверено и признано соответствующим ограничениям, принятым для цифровых устройств Класса В согласно Разделу 15 Правил FCC. Эти ограничения служат для обеспечения приемлемой защиты от вредных воздействий при использовании в жилых помещениях. Поскольку данное устройство генерирует, использует и может излучать энергию на радиочастотах, оно может создавать вредные помехи радиосвязи в случае несоблюдения инструкций по установке или применению.

Вместе с тем, невозможно гарантировать отсутствие помех при некоторых видах установки. Если устройство создает вредные помехи приему радио/телевизионных передач, которые проявляются при выключении и включении устройства, пользователю следует попытаться устранить эти помехи, выполнив одну или несколько из нижеуказанных рекомендаций:

- Отрегулируйте антенну или измените ее положение.
- Измените расстояние между фотокамерой и приемником.
- Подсоедините устройство не к той розетке или цепи, к которой подключен приемник.
- Проконсультируйтесь со своим дилером или опытным специалистом по радио/ телевизионной технике. Для подключения к портам USB или персональных компьютеров (ПК) можно использовать только кабели USB или из комплекта OLYMPUS.

Любые несанкционированные доработки и модернизация данного устройства могут привести к лишению пользователя прав на его применение.

Пользователям в Северной и Южной Америке

Пользователям в США

Декларация соответствия	
Номер модели	: Stylus 730/µ 730
Фирменное наименование	: OLYMPUS
Ответственная сторона	OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.
Адрес	: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,
-	PA 18034-0610, U.S.A.
Телефон	: 484-896-5000

Проверено на соответствие Стандартам FCC ДЛЯ ДОМАШНЕГО И ОФИСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Это устройство соответствует Разделу 15 Правил FCC. Функционирование отвечает следующим двум условиям:

- (1) Это устройство не может причинить какой-либо вред.
- (2) Это устройство должно реагировать на любые действия, в том числе на те, которые могут привести к нежелательному функционированию.

Пользователям в Европе



Знак "СЕ" указывает, что этот продукт соответствует европейским требованиям по безопасности, охране здоровья, экологической безопасности и безопасности пользователя. Фотокамеры со знаком "СЕ" предназначены для продажи в Европе.



Этот символ [перечеркнутая мусорная урна WEEE на колесах, приложение IV] обозначает раздельный сбор электрических и электронных отходов в России. Пожалуйста, не выбрасывайте изделия в бытовой мусоропровод. Используйте системы возврата и сбора (если таковые имеются) для утилизации отходов вышеуказанных типов.

Используйте только специальный аккумулятор и зарядное устройство

Мы настоятельно рекомендуем использовать только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Olympus с данной фотокамерой.

Использование неоригинального аккумулятора и/или зарядного устройства может привести к пожару или получению травм по причине утечки, нагрева, возгорания или повреждения аккумулятора. Olympus не несет никакой ответственности за несчастные случаи или повреждения, которые могут возникнуть в результате использования аккумулятора и/или зарядного устройства, которые не являются оригинальными аксессуарами Olympus.

Условия гарантии

- 1. Если в изделии обнаруживается неисправность в течение двух лет от даты покупки, при условии, что оно использовалось корректно (в соответствии с печатным руководством и другими указаниями по эксплуатации, прилагаемыми к изделию), было куплено у авторизованного дистрибьютора Olympus на территории деятельности Olympus Imaging Europa GmbH в соответствие с тем, как это оговорено на веб-узле http://www.olympus.com, оно будет по решению Olympus бесплатно отремонтировано или заменено. Для получения услуг по данной гарантии владелец должен предъявить изделие и данный гарантийный сертификат дилеру, у которого изделие было куплено, или в любой сервисный центр Olympus на территории деятельности Olympus langing Europe GmbH в соответствие с тем, как это оговорено на веб-узле http://www.olympus.com) до окончания двухлетнего гарантийного срока. В течение срока действия однолетней всемирной гарантии владелец имеет право предъявить изделие в любой сервисный центр Olympus oropose на веб-узле http://www.olympus.com) до окончания двухлетнего гарантийного срока. В течение срока действия однолетней всемирной гарантии владелец имеет право предъявить изделие в любой сервисный центр Olympus открыты не во всех странах.
- Транспортировку изделия в сервисный центр или к дилеру Olympus владелец осуществляет самостоятельно, неся все связанные с этим расходы и риски.
- В перечисленных ниже случаях данная гарантия не действует, и владелец оплачивает ремонт за свой счет, даже если ремонт проведен до истечения указанного выше гарантийного срока.
 - (а) Неисправность из-за неправильного использования (например, действия, не упомянутого в указаниях по эксплуатации и других разделах руководства и т. п.).
 - (b) Неисправность в результате ремонта, модификации, чистки и других действий, произведенных с изделием кем-либо, кроме Olympus и авторизованных сервисных центров Olympus.
 - (c) Неисправность или повреждение вследствие транспортировки, падения, удара и т. д. после приобретения изделия.
 - (d) Неисправность или повреждение вследствие пожара, землетрясения, наводнения, урагана и других стихийных бедствий, загрязнения окружающей среды и перепадов напряжения в электросети.
 - (е) Неисправность в результате небрежного или неправильного хранения (например, в условиях высокой температуры или влажности, вблизи репеллентов насекомых, таких как нафталин, опасных препаратов и т. п.), неправильного ухода и т. д.
 - (f) Неисправность в результате истощения заряда элементов питания.
 - (g) Неисправность из-за попадания вовнутрь корпуса изделия песка, грязи и т. п.
 - (h) Отсутствие данного гарантийного сертификата при предъявлении изделия для ремонта.
 - Внесение изменений в гарантийный сертификат относительно года, месяца или даты покупки, имени владельца, названия дилера или серийного номера.
 - Отсутствие документа, подтверждающего факт покупки, при предъявлении данного гарантийного сертификата.
- Данная гарантия распространяется только на само изделие; гарантия не распространяется на аксессуары, например, чехол, ремешок, защитную крышку объектива и элементы питания.

5. Обязательства Olympus по данной гарантии ограничиваются исключительно ремонтом и заменой изделия. Исключается какая-либо ответственность за прямые или косвенные убытки и повреждения, понесенные владельцем из-за неисправности изделия, в частности, за убытки и повреждение каких-либо объективов, фотопленок и другого оборудования и аксессуаров, используемых с изделием, а также убытки и повреждения из-за задержки ремонтных работ и утери какой-либо информации. Данный пункт не ограничивает положений действующего законодательства.

Примечания по использованию гарантии

- 1. Данная гарантия действительна только в случае корректного заполнения гарантийного сертификата Оlympus или авторизованным дилером, или в случае наличия других документов, содержащих достаточные данные. В гарантийном сертификате должно быть указано Ваше имя, название дилера, серийный номер, год, месяц и дата покупки. В противном случае к нему должен прилагаться оригинал счета-фактуры или товарного чеке (указанием названия дилера, даты покупки и типа изделия). Оlympus имеет право отказать в бесплатном сервисном обслуживании, если гарантийный сертификат неверно заполнен, к нему не прилагается один из вышеуказанных документов или если представленная информация является неполной или недостоверной.
- Поскольку гарантийный сертификат не выдается повторно, храните его в надежном месте.
 Сведения об уполномоченной международной сервисной сети Olympus смотрите в списке на веб-сайте: http://www.olympus.com.

Торговые марки

- IBM является зарегистрированной торговой маркой International Business Machines Corporation.
- Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.
- Macintosh является торговой маркой Apple Computer Inc.
- xD-Picture Card[™] является торговой маркой.
- Остальные названия компаний и продуктов являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
- В настоящей инструкции приняты стандарты файловых систем фотокамер "Design Rule for Camera File System/DCF", установленные Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фотокамера

Тип изделия	:	Цифровая фотокамера (для съемки и просмотра)
Система записи		Цифровая запись. JPEG (в соответствии с Design Rule for
Снимок	:	Camera File System (DCF) (Проектные нормы для файловой
Поддерживаемые стандарты	:	системы фотокамеры) Exif 2.2, Цифровой формат управления печатью (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Звук к снимкам	:	Формат Wave
Видеозапись	:	QuickTime Motion JPEG
Память	:	Встроенная память
		xD-Picture Card (16 МБ – 1 ГБ)
Количество эффективных пикселей	:	7 110 000 пикселов
Элемент записи изображения	:	1/2,33 дюймовая матрица ПЗС (светофильтр основных цветов), 7 380 000 пикселов (прибл.)
Объектив	:	Объектив Olympus 6,7 до 20,1 мм, f3,5 до 5,0 (соответствует 38 до 114 мм объектива 35 мм пленочной фотокамеры)
Система замера экспозиции	:	Цифровой замер ESP, точечный замер
Выдержка	:	от 4 до 1/1000 с
Рабочий диапазон съемки	:	от 0,5 м до ∞ (W/T) (норма) от 0,2 м до ∞ (W), от 0,3 м до ∞ (T) (режим макро) 0,07 м до ∞ (увеличение зафиксировано.) (режим супер- макро)
-----------------------------	---	--
Монитор	:	 3,0-дюймовый цветной жидкокристаллический ТFT-дисплей, 230 000 пикселей
Время подзарядки вспышки	:	Около 5 секунд (для полной подзарядки вспышки при комнатной температуре с помощью нового полностью заряженного аккумулятора)
Внешний интерфейс	:	Гнездо DC-IN для сетевого адаптера, разъем USB, Аудио-видео выход, (A/V OUT) (универсальный разъем)
Автоматический календарь	:	с 2000 г. до 2099 г.
Защита от влаги		
Тип	:	Соответствует стандарту IEC публикации 529 IPX4 (в условиях испытаний OLYMPUS)
Значение	:	Фотокамера не будет повреждена брызгами воды с любого направления.
Операционная система		
Температура	:	0°С до 40°С (эксплуатация)/ -20°С до 60°С (хранение)
Влажность	:	от 30% до 90% (эксплуатация), от 10% до 90% (хранение)
Питание	:	Ионно-литиевый аккумулятор Olympus (LI-42B/LI-40B) или сетевой адаптер переменного тока Olympus
Размеры	:	91,5 мм (Ш) x 61,5 мм (В) x 21,0 мм (Г) (без выступающих частей)
Macca	:	130 г без аккумулятора и карты

•Ионно-литиевый аккумулятор (LI-42B)

Тип изделия	:	Ионно-литиевый аккумулятор
Стандартное напряжение	:	3,7 В постоянного тока
Стандартная емкость	:	740 мАч
Срок службы аккумулятора	:	Около 300 полных зарядок (зависит от применения)
Операционная система		
Температура	:	0°С до 40°С (зарядка)/ 0°С до 60°С (эксплуатация)/-20°С до 35°С (хранение)
Размеры	:	31,5 х 39,5 х 6 мм
Масса	:	Приблизительно 15 г

•Зарядное устройство (LI-40C)

Требования к питанию	:	от 100 до 240 В переменного тока (50–60 Гц)
		3,2 BA (100 B) – 5,0 BA
Выход	:	4,2 В постоянного тока, 200 мА
Продолжительность зарядки	:	Приблизительно 300 минут
Операционная система		
Температура	:	0°С до 40°С (эксплуатация)/ -20°С до 60°С (хранение)
Размеры	:	62 х 23 х 90 мм
Масса	:	Приблизительно 65 г

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

СХЕМА УСТРОЙСТВА ФОТОКАМЕРЫ

Фотокамера



* Эта кнопка загорается в условиях слабой освещенности.

Монитор - режим съемки

Снимок

• НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ



• УПРОЩЕННЫЙ РЕЖИМ



Видеозапись

• Только в нормальном режиме



	Значение	Индикаторы	Стр. для справки
1	Автоспуск	©	стр. 15
2	Режимы съемки	АЧТО, Р, 💽, 🕋, 🎮, 🛃 и т.д.	стр. 12, 13, 22
3	Индикатор заряда аккумулятора	📼 = полностью заряжен, 💶 = разряжен	стр. 60
4	Зеленый индикатор	О = фиксация автофокуса	стр. 8, 11, 57
	Индикатор готовности вспышки	🗲 (горит)	стр. 53
5	Предупреждение о дрожании фотокамеры/зарядка вспышки	🗲 (мигает)	
6	Цифровая стабилизация изображения/ стабилизатор изображения	((~)))	стр. 16
7	Баланс белого	※, ら, 参, 貸 – 覚	стр. 22
8	ISO	ISO 80 - ISO 3200	стр. 23
9	Drive	D, P, P	стр. 23
10	Точечный замер		стр. 23
11	Режим макро Режим супер-макро		стр. 15

	Значение	Индикаторы	Стр. для справки
12	Качество изображения	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ	стр. 20
13	Размер изображения	3072 х 2304, 2560 х 1920, 640 х 480 и т.д.	стр. 20
14	Визирная метка АФ	[]	стр. 11, 24
15	Количество сохраняемых фотоснимков Доступное время записи	4 00:36	стр. 56
16	Буферная память	📱, 📕, 🗍 (достигнут максимум)	стр. 53
17	Текущая память	[IN] (Запись снимков во встроенную память) [xD] Запись снимков на карту памяти	стр. 64
18	Запись звука	Ŷ	стр. 24
19	Двойное время	Ø	стр. 35
20	Будильник	A	стр. 35
21	Режим вспышки	●, \$, \$	стр. 14
22	Компенсация экспозиции	-2.0 - +2.0	стр. 16
23	Тихий режим	Ŵ	стр. 22
24	Коррекция контрового света	₽ [⊭]	стр. 16

Монитор - режим просмотра

Снимок

• НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ



• УПРОЩЕННЫЙ РЕЖИМ



Видеозапись

• Для упрощенного и нормального режимов



	Значение	Индикаторы	Стр. для справки
1	Индикатор заряда аккумулятора	📼 = полностью заряжен, 💶 = разряжен	стр. 60
2	Альбом		стр. 26, 31
3	Текущая память	[IN] Воспроизведение, снимка, хранящегося во встроенной памяти [xD] Воспроизведение снимков, хранящихся на карте памяти	стр. 64
4	Настройка печати/количество экземпляров Видеозапись	丘 x 10 段	стр. 42 стр. 26
5	Запись звука		стр. 30
6	Защита	Оп	стр. 29
7	Качество изображения	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, SQ	стр. 20
8	Размер изображения	3072 х 2304, 2560 х 1920, 640 х 480 и т.д.	стр. 20
9	Компенсация экспозиции	-2.0 - +2.0	стр. 16
10	Баланс белого	WB AUTO 蕊, 凸, 埝, 端 – 尝	стр. 22
11	ISO	ISO 80 - ISO 3200	стр. 23
12	Дата	'06.11.26	стр. 6, 35
13	Время	12:30	стр. 6, 35
14	Номер файла	FE 100-0004	стр. 34
15	Количество кадров Время воспроизведения/ общая продолжительность записи	4 00:00/00:36	стр. 26
16	Тихий режим	Ŵ	стр. 22
17	Индикация дрожания камеры	(C))=01	стр. 58

Индекс

тредактирование изооражении	17 42 23 20
А АUTO (полностью автоматический)	13
DPOF DRIVE	41 23
E ESP ESP/• EV	23 23 16
G CUDE GUIDE	12
н НQ	20
 iESP Info ISO	24 37 23
NTSC	36
0	
OLYMPUS Master 3, P 3	44
▪ Р (программный) Р/АUTO	13 13
PAL	36 47 38 34 5
PAL PC PictBridge PIXEL MAPPING POWER S SCN (CueHa) SCN (CueHa) SHQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ	36 47 38 34 5 22 12 20 20 20 20
PAL PC PicBridge PIXEL MAPPING POWER S SCN (CueHa) SCN (CueHa) 	36 47 38 34 5 22 20 20 20 20 20 20
PAL PC PictBridge PIXEL MAPPING POWER S SCN (Сцена) SCN (Сцена) SCN (Сцена) SQ SQ1 SQ2 W W WB X XD-Picture Card	36 47 38 34 5 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
PAL PC PictBridge PIXEL MAPPING POWER S SCN (CueHa) SCN (CueHa) SQ SQ SQ1 SQ2 W WB X xD-Picture Card ABTO (ISO) ABTO (WB) ABTOGNOK © Aktomatriveckas Bonbilika Astroconyck © Aktownynstrop AyJUO-ΦOH	36 347 38 5 22 22 22 24 22 24 23 24 25 26 23 24 25 26 27 28 29 20 20 22 24 25

RU 78

В			
Верхнее меню			18
видеовыход			36
Видеозапись 💬			12
Видеосъемка 🛱			12
воспр. видео			26
ВРАШЕНИЕ 🗂			30
Время воспроизведения/общее время	1		
записи		26,	77
Вспышка		14,	74
Вспышка с подавлением эффекта "кра	ac	ных	
глаз" 💿			14
ВСТ. В АЛЬБОМ			30
Встроенная память		33,	64
ВЫБ. ФОТО	0,	31,	32
Выбор языка 🚱 🗐			33
ВЫБР. АЛЬБОМ			31
Высокоскоростная репортажная съем	ка	민	23
- · · ·			
1			
Гнездо для штатива			74
ГРОМКОСТЬ			34
п			
<u> </u>			
Дату и время 🕘	• •	. 6,	35
двоин. время 🖸	• •	• • •	35
динамик	• •	• • •	74
Доступное время записи	• •		56
Драивер USB	• •	45,	51
3			
		24	27
	• •	24,	21
	• •	24	32
Запись звука вместе со снимками .	• •	24, 52	30
	• •	55, 5 4	62
		o, 4,	20
	• •	• • •	29
	• •		24
	• •	• • •	57
Зим	• •	13	22
бум	• •	10,	20
И			
			27
ΑΝΝΑ ΑΝΝΑ	4	35	41
ИНЛЕКС	•••	00,	29
ИНДЕКС ВСЕ			40
Индексный вид 🗖			14
Индикатор автоспуска	5.	57.	74
Ионно-питиевый аккумулятор		3 4	63
······································		., .,	

К

Кабель AV	6
Кабель USB 3, 38, 44, 47, 4	9
КАДР	7
КАЛЕНДАРЬ2	8
Карта 32, 63, 6	4
КАЧ-ВО ИЗОБР 2	20
Клавиши курсора (🛆 🗸 🗘) 5, 13, 7	4
Кнопка 🛆 🔁 (компенсация экспозиции) 1	6
Кнопка 🟹 🔆 (автоспуск)	5
Кнопка 🔀 🕻 (режим вспышки) 🛛 1	4
Кнопка 🖓 🖫 (режим макро) 1	5
Кнопка 🔲 /古/ြ16, 7	4
Кнопка 卤 (съемка) 🛛	4
Кнопка MENU (MENU) 13, 18, 7	4
Кнопка MODE 10, 16, 7	4

Л

Лампа накаливания 🖧 Люминесцентная лампа 1/2/3🚝 🚝 式	. 22 . 22
М	
MAKET	. 28
Меню	. 18

МЕНЮ КАМЕРЫ 19, 22
Меню просмотра альбомов 31
Меню режима просмотра 25, 29
Меню функций 13
Микрофон 24, 74
Монитор 35, 74, 75
МУЛЬТИПЕЧ 40
МУЛЬТИСНИМОК 25

н

Нажмите до конца	11
Нажмите до половины 8, 1	11
НАЛОЖ.ШТАМП	24
НАСТР ПЕЧАТИ	39
НАСТР. ПЕЧАТИ 🖧	41
НАСТРВКЛ	33
Настройка печати всех кадров 🖧 4	43
Настройка печати для выбранных	
кадров Д 4	42
НАСЫЩЕН	28
Номер файла	77
Нормальный режим	10

Нор **О**

Облачно 🗠	22
Объектив 11, 63,	74
Однокадровый режим съемки 🔲	23
Оперативная инструкция 18, 39,	42
Оптим. зум	23
Оптический зум 14,	23
Отключение вспышки 🕃	15
ОТМЕН. ВСЕ	32
ОТМЕНА (ВСТ. В АЛЬБОМ)	32
Отображение календаря 14,	26

п

	21 40
ПЕЧАТЬ	38
ПЗС Предупреждающий звук •)))	34 33
Принудительная вспышка 🕻	15 34
Просмотр альбома	26
Просмотр на экране телевизора	36 14
Прямая печать	38

P

20
35
29
24
14
10
,, 15
37
33
74
23
74
27
ò5
20
25
22
59
53
10
20
12
-

тип				 	 	2
титульн.	ФОТО			 	 	3
Тихий режи	м			 	 	2
TO4.3AME	^э (РЕЖ.АВТ	ОФОК	.) .	 	 	2
v						

УДАЛ.ВСЕ	1 1 8
Универсальный разъем 36, 38, 47, 7 Упрощенный режим	400
УСТ.БУДИЛЬНИК 4	5 3 0

Φ

-	
Фиксация фокуса	11 57 33 22
Ц ЦВЕТ ЦИФРОВОЙ ЗУМ	33 23
Ч	27
Э ЭКОН. ЭНЕРГИИ	37
Я яркость	28

OLYMPUS[®]

http://www.olympus.com/

OLYMPUS IMAGING CORP. =

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Токуо, Япония

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, США Тел. 484-896-5000

Техническая поддержка (США)

24/7 автоматическая онлайновая справочная служба: http://www.olympusamerica.com/support Справочный телефон для клиентов: Тел. 1-888-553-4448 (бесплатный)

Наш справочный телефон для клиентов работает с 8 до 22 часов (с понедельника по пятницу) по восточному поясному времени E-Mail: distec@olympus.com Обновления для программного обеспечения Olympus находятся по адресу: http://www.olympusamerica.com/diaital

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Здания компании: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Германия Тел.: +49 40-23 77 3-0 / Факс: +49 40-23 07 61 Доставка товаров: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Германия

Письма: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Германия

Европейская служба технической поддержки для клиентов: Посетите нашу домашнюю страницу http://www.olympus-europa.com или позвоните нам ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ*: 00800 - 67 10 83 00

для Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании

 Пожалуйста, учитывайте, что некоторые операторы (мобильной) связи не дают доступа или требуют дополнительного префикса к номерам +800.

Для всех Европейских стран, которых нет в списке, если не удается соединиться с вышеуказанным номером, просим использовать следующие ПЛАТНЫЕ НОМЕРА **+49 180 5 - 67 10 83** или **+49 40 - 237 73 899**

Наша служба технической поддержки для клиентов работает с 9 до 18 часов по среднеевропейскому времени (с понедельника по пятницу)