Register your product and get support at

www.philips.com/welcome PhotoManager

10FF2 Series

7FF2 Series

5FF2 Series



ΕN	User manuals	1
FR	Manuels d'utilisation	11
DE	Benutzerhandbüch	21
IT	Manuali d'uso	31
RU	Руководства пользователя	41
ES	Manuales de usuario	51
NL	Gebruikers-handleidingen	61
DA	Brugervejledninger	71

SC	用户手册	81
JP	ユーザーマニュアル	91

PHILIPS

Содержание

1.	Краткие сведения о программе	42
	Photo Manager	
2.	Возможности программы Photo	42
	Manager	
3.	Приступаем к работе	43
3.1	Системные требования	43
3.2	Установка	43
3.3	Запуск программы Philips Photo	43
	Manager	
4.	Краткое описание программы	44
	Phillips Photo Manager	
5.	Работа с программой Photo Manager	r 46
5.1	Настройка программы Photo Manager	46
52		
0.2	Обрезка фотоснимков	47
5.3	Обрезка фотоснимков Вырезание, копирование и вставка	47 49
5.3	Обрезка фотоснимков Вырезание, копирование и вставка фотоснимков	47 49
5.3 5.4	Обрезка фотоснимков Вырезание, копирование и вставка фотоснимков Создание новых альбомов	47 49 49
5.3 5.4 5.5	Обрезка фотоснимков Вырезание, копирование и вставка фотоснимков Создание новых альбомов Переименование альбомов	47 49 49 50

1. Краткие сведения о программе Photo Manager

Philips Photo Manager for PhotoFrame - это рассчитанная на использование в среде Windows программа работы с фотоснимками и их переноса из электронной фоторамки Philips PhotoFrame на ПК и обратно. Эта программа предлагает простой и удобный пользовательский интерфейс. Она позволяет:

- Искать и просматривать фотоснимки в каталогах и папках на ПК и в альбомах в фоторамке PhotoFrame
- Выполнять различные действия с файлами фотоснимков (копировать, перемещать и удалять).

2. Возможности программы

Photo Manager

Программа Philips Photo Manager for PhotoFrame предлагает следующие возможности работы с фотоснимками:

- Перенос фотоснимков с ПК в фоторамку Philips PhotoFrame и обратно.
- Автоматическая подгонка размера фотоснимка в соответствии с разрешением фоторамки PhotoFrame.
- Копирование перетаскиванием для переноса файлов фотоснимков с ПК в фоторамку Philips PhotoFrame или из фоторамки в компьютер.
- Восстановление удаленных файлов из Корзины (Recycle Bin).
- Автоматическое обнаружение фоторамки Philips PhotoFrame.

3. Приступаем к работе

3.1 Системные требования

- Основные требования к аппаратному обеспечению: Минимальная конфигурация: процессор Pentium III с тактовой частотой 500 МГц или более мощный; ОЗУ 128 Мбайт; 100 Мбайт свободного места на жестком диске; видеоконтроллер, поддерживающий 16-разрядную цветовую палитру High Color.
- Поддерживаемые операционные системы ПК:MS Windows XP и MS Windows 2000.
- Поддерживаемые языки: китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, французский, немецкий, итальянский, японский и испанский.

3.2 Установка

Для установки программы Photo Manager на компьютере выполните следующие действия:

- Вставьте компакт-диск в привод CD-ROM компьютера, после этого автоматически запустится программа установки.
- Выполните отображаемые на экране указания.
- 3 Для завершения установки и запуска программы Photo Manager нажмите Готово (Finish).

3.3 Запуск программы Philips Photo Manager

Программа Photo Manager запускается автоматически после подключения фоторамки PhotoFrame к компьютеру с помощью USBкабеля.

Ручной запуск с помощью функции автозапуска Philips Auto Run:

 В панели задач Windows правой кнопкой нажмите значок (Auto Run).

> Show Photo Manager Terminate Photo Manager

 Выберите команду "Открыть Photo Manager (Show Photo Manager)".

Откроется главное окно программы Порядок работы с программой Photo Manager описан в Разделе 5 "Работа с программой Philips Photo Manager".

Чтобы закрыть программу, выберите команду Закрыть Photo Manager (Terminate Photo Manager).

Программа Photo Manager запустится автоматически при подключении фоторамки PhotoFrame к компьютеру с помощью USB-кабеля. Запустить эту программу можно также двойным щелчком по значку на рабочем столе. Дополнительные сведения см. в Разделе 4.

Краткое описание программы Phillips Photo Manager

На рисунке внизу показан экран, который открывается при запуске программы Photo Manager. В этом экране есть все необходимые программные средства управления. Экран разделен на панели, описание которых приводится ниже:



1 Панель инструментов программы Photo Manager

Панель кнопок управления, расположенная непосредственно над панелями Фото на ПК/PhotoFrame, содержит кнопки для выполнения таких действий с файлами снимков, как Копировать (Copy), Вырезать (Cut), Вставить (Paste) и Удалить (Delete). Нажав кнопку Настройка (Setup) на Панели кнопок управления, можно задать нужный язык, а нажав кнопку Корзина (Recycle Bin), - восстановить удаленные фотоснимки.

Создать альбом (New Album): кнопка Создать альбом (New Album) позволяет создавать новые альбомы на карте памяти или в фоторамке PhotoFrame. Переименовать альбом (Rename Album): после нажатия кнопки Переименовать альбом (Rename Album) открывается окно Клавиатура (Keyboard Form).

Вырезать (Cut): сначала выделите нужные фотоснимки, а затем нажмите кнопку Вырезать (Cut), чтобы вырезать их.

Копировать (Сору): сначала выделите нужные фотоснимки, а затем нажмите кнопку Копировать (Сору), чтобы скопировать их.

Вставить (Paste): сразу после нажатия кнопки Копировать (Copy) или Вырезать (Cut) активируется для использования кнопка Вставить (Paste). Укажите целевую папку (альбом), в которую следует вставить ранее выделенные фотоснимки.

Удалить (Delete): выделите фотоснимки или альбом, которые хотите удалить, а затем нажмите кнопку Удалить (**Delete**).

Корзина (Recycle Bin): нажмите кнопку Корзина (Recycle Bin), чтобы из целевой папки переключиться в папку корзины. Здесь можно просмотреть удаленные фотоснимки и при необходимости восстановить их, переместив снова в ту папку, из которой они были удалены.

Закрыть (Close): Нажатие кнопки Закрыть (Close) приводит к сворачиванию окна программы в значок в системной области панели задач. Чтобы снова развернуть окно программы, правой кнопкой нажмите значок в системной области панели задач и в контекстном меню выберите команду "Открыть Photo Manager (Show Photo Manager)". Либо можно совсем закрыть эту программу, выбрав команду "Закрыть Photo Manager (Terminate Photo Manager)".



2 Просмотр фотоснимков

Отображается выделенный пользователем фотоснимок вместе с такими сведениями, как имя файла, размер файла и разрешение снимка.

Э Фото на ПК

В панели Фото на ПК показана структура папок в виде дерева (так же, как в программе Проводник Windows), а фотоснимки показаны в виде эскизов. При отсутствии файлов изображений формата JPEG отображается сообщение "Фотоснимков нет (**No Photo)**".

Предупреждение:

даже если отображается сообщение "Фотоснимков нет (No Photo)", эта папка может быть не пустой, в ней могут находиться файлы других форматов.

Древовидная структура папок:

Все папки, в том числе папка корзины, отображаются в виде дерева - так же, как в программе Проводник Windows. Если щелкнуть по той или иной папке, то все находящиеся в ней фотоснимки будут показаны в виде эскизов.

4 Эскизы

В этой панели все фотоснимки в папке, выделенной пользователем в древовидной структуре, отображаются виде эскизов.

5 Память PhotoFrame

В этой панели показаны все устройства хранения, которые можно использовать в фоторамке PhotoFrame. Подключенные устройства хранения выделены цветом.

Примечание:

когда фоторамка Philips PhotoFrame не подключена к ПК, отображается сообщение "Подключение отсутствует (Disconnected)".

Панели Память PhotoFrame (5) и Эскизы (4) разделены Подвижной планкой. Нажимайте значок ,чтобы сдвинуть Подвижную планку влево для расширения панели Память PhotoFrame, или нажимайте значок чтобы расширить панель Эскизы снимков на ПК.

6 Альбом

В этой панели отображаются альбомы в устройстве хранения.

Работа с программой Photo Manager

5.1 Настройка программы Photo Manager

Инструмент Настройка (Setup): В этом окне можно настроить режим запуска программы и язык пользовательского интерфейса.

Вкладка Автозапуск (AutoRun):

- Если хотите, чтобы программа Philips PhotoFrame Manager запускалась автоматически при запуске компьютера, то нажмите кнопку "Да (Yes)"; если хотите вручную запускать программу Philips PhotoFrame Manager, то нажмите кнопку "Нет (No)".
- Для подтверждения сделанного выбора нажмите "OK".



Вкладка Язык (Language):

- Из списка выберите нужный язык интерфейса программы.
- 2 Для подтверждения выбора нажмите "OK".

Предупреждение:

если ваш компьютер не поддерживает выбранный язык, то возможно неправильное отображение символов. Для разрешения этой проблемы загрузите пакеты обновлений для вашего языка с веб-сайта компании Microsoft.

Setup			
AutoRun La	nguage	Memory Card	
Please seli	ect langu	age and click	OKbutton
Englis Englis França Wa Deuts Iang Italian cha Españ plea 中交 Mis 日本慧	:h h ais ch o iol	~	support the not display problem, ackage from
Version 1.0.1.9	э	ОК	Cancel

Вкладка "Карта памяти (Memory Card)":

- Нажмите кнопку "Да (Yes)", чтобы запретить удаление или изменение снимков в фоторамке PhotoFrame, или нажмите кнопку "Нет (No)", чтобы разрешить пользователю выполнять эти действия со снимками в фоторамке PhotoFrame.
- Для подтверждения сделанного выбора нажмите "OK".



3 При попытке удалить фотоснимки в заблокированной фоторамке PhotoFrame появится следующее предупреждающее сообщение.

Warning	
⚠	Photos are locked. You can't delete photos.
	ОК

5.2 Обрезка фотоснимков

- Программа Photo Manager автоматически изменяет размер всех снимков, скопированных в фоторамку PhotoFrame.
- Фотоснимки с размером более 540х720 или 720х540 пикселей можно обрезать вручную; для этого дважды щелкните по снимку в панели эскизов, как показано на рисунке внизу.

Photo Manager : Photo Edit	
Original Picture	Preview in PhotoFrame
2 102: 1700/000 103: 00000000000000000000000000000000000	
Image Size: 1152 x 864 (pixel) Location: Photo as PC New PhotoFrame Ficture File Name: DSC00908_New.jpg File Size: 139.81 KB	
Image Size: 720x540 Pixel	Click OK to accept the modification, and saved a copy in the original Thumbnails folder.
Information Formation Zoom & Coop	OK Carcal

1 Предварительный просмотр в фоторамке PhotoFrame (Preview in PhotoFrame)

В этой панели предварительного просмотра показано, как после обрезки снимок будет отображаться в фоторамке PhotoFrame.

2 Исходное изображение (Original Picture)

- В этой панели исходный фотоснимок отображается в виде эскиза, на который наложен синий прямоугольник, показывающий область обрезки (540х720 или 720х540 пикселей).
- Перетащите мышью этот прямоугольник, выделив им нужную область.

3 Панель "Инструменты - Сведения (Tools - Information)"

- Здесь указываются Название альбома (Album Name), Дата и время (Date Time) и описательные сведения о выделенном фотоснимке.
- Значки подменю отображаются в зависимости от выбранной команды управления.

4 Инструменты

На панели Инструменты, расположенной внизу окна "Редактирование фотоснимков (Photo Edit)", находятся кнопки команд редактирования фотоснимков.

💻 Сведения (Information):

При нажатии кнопки Сведения (Information) показываются Название альбома (Album Name), Дата и время (Date Time) и описательные сведения о выделенном фотоснимке.

Tools - Inforn	nation
File Name: Alhum Name:	Phi_0001.JPG Trins
File Size:	98.11 KB
Photo Date:	2007/1/12 14:18:04
Modify Date:	2007/1/12 14:18:04
Image Size:	720 x 424 (pixel)
Location:	Photo on PC
New PhotoFra	me Picture
File Name:	Phi_0001_New.jpg

File Name:	Phi_0001_New.jpg
File Size:	100 KB
Image Size:	720x540 Pixel

🗖 Повернуть (Rotate):

Кнопка Повернуть (Rotate) позволяет поворачивать выделенный фотоснимок. Поворачивать можно на +90°, -90° и 180°. После выбора нужного угла поворота оба изображения автоматически повернутся под этим углом и в окне Исходное изображение (Original Picture), и в окне Предварительный просмотр в фоторамке PhotoFrame (Preview in PhotoFrame).



Масштаб и обрезка (Zoom & Crop): Нажмите кнопку Масштаб и обрезка (Zoom & Crop), чтобы в информационном поле Инструменты (Tools) показать шкалу масштаба с ползунковым регулятором. Передвигая ползунок вверх по шкале, можно делать снимок крупнее, а передвигая ползунок вниз, - мельче.



Работа с программой Photo Manager

Чтобы подтвердить операцию обрезки, нажмите кнопку ОК. В результате файл обрезанного снимка будет сохранен в ту же папку. Файл обрезанного снимка будет сохранен под тем же именем, что и исходный файл, но с цифровым индексом. Например, если у исходного файла было имя orginal.jpg, то файл обрезанного снимка будет сохранен под именем original(1).jpg

Примечание:

если размер снимка меньше 540х720 или 720х540 пикселей, то появится следующее предупреждающее сообщение.

This photo is not qualified for cro

5.3 Вырезание, копирование и вставка фотоснимков

Warnin

Копировать (Сору):

сначала выделите нужные фотоснимки, а затем нажмите кнопку Копировать (Сору), чтобы скопировать их. При копировании выделенные фотоснимки остаются в своей исходной папке.

Вырезать (Cut):

сначала выделите нужные фотоснимки, а затем нажмите кнопку Вырезать (Cut), чтобы вырезать их. При вырезании выделенные фотоснимки удаляются из своей исходной папки.

Предупреждение:

можно вырезать фотоснимки на карте памяти и вставлять их на ПК, но нельзя их вырезать на ПК и вставлять на устройстве хранения.



Предупреждение:

во время копирования, перемещения или удаления снимков в фоторамке PhotoFrame не разрывайте USB-подключение между ПК и фоторамкой PhotoFrame, так как это может привести к потере данных или фотоснимков.

Вставить (Paste):

После копирования или вырезания фотоснимка его нужно вставить в выбранную папку.

- Выберите папку, в которую нужно вставить снимок.
- 2 Нажмите значок команды Вставить (Paste) или нажатием правой кнопки мыши откройте контекстное меню и в нем выберите команду Вставить (Paste).

5.4 Создание новых альбомов

Порядок создания нового альбома

- Выберите фоторамку PhotoFrame или карту памяти, где нужно создать альбом
- 2 Нажмите значок Я команды Создать альбом (New Album), чтобы открыть окно Клавиатура (Keyboard Form). the album to bring up the secondary menu and click Rename.
- 3 С клавиатуры компьютера или нажатием кнопок на экранной клавиатуре введите название альбома.

4 Закончив ввод имени, нажмите OK.

- KeyboartForm
 Rese enter a name (maximum 24 characters)

 name
 1 2 3 4 5 6 7 8 5 0
 Backupace

 a b c d e t g h i 1
 c > 1
 c > 2

 i k i m n o p q i .
 a > A
 a > A

 SPACE
 Cancel
 0K

5.5 Переименование альбомов

- Выделите альбом, который хотите переименовать.
- 2 Нажмите значок komaнды Переименовать (Rename) либо правой кнопкой нажмите по альбому и в контекстном меню выберите команду Переименовать (Rename).
- 3 С клавиатуры компьютера или нажатием кнопок на экранной клавиатуре введите название альбома.

4 Закончив ввод нового имени, нажмите OK

Plea	ise e	nter	ana	ime	(mæ	imu	m 24	4 ch	aract	ters)
r,,,,,,,	u									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Backspace
a	ь	с	d	e	f	9	h	i	1	6 0
i	k	1	m	n	0	P	q	r		
\$	t	u	v		ж	7	z		-	a⇒A
				SP	ACE					Carcal OK

5.6 Удаление альбомов и фотоснимков

Удаление альбомов и файлов происходит одинаково:

- Выделите альбомы / фотоснимки, которые хотите удалить.
- 2 Нажмите значок команды Удалить (Delete) или нажатием правой кнопки мыши откройте контекстное меню и в нем выберите команду Удалить альбом/Удалить (Delete Album/Delete).
- Э Откроется показанное внизу окно с предложением подтвердить операцию удаления. Нажмите Да (Yes).

Примечание:

все удаленные файлы будут помещены в папку Корзина (Recycle Bin).

Confirm	
Do you want to de and all photo(s) in	elete this album it? Please confirm
Yes	Cancel

Предупреждение:

При минимальном размере свободного места на жестком диске восстановление удаленных файлов невозможно.

Warning	. 🛛
♪	Usk has no enough free space. There should be 20% free space at least
	OK



©2007 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Document order number: 0000 000 00000