Wind Top AE2220 ПК «все в одном» (AIO)

Модель MS-6657 (V1.X)



СОДЕРЖАНИЕ

Авторские Права	iii
Товарные Знаки	iii
Номера Патентов США	iii
Журнал Изменений	iv
Модернизация и гарантия	iv
Приобретение сменных деталей	iv
Техническая поддержка	iv
Соответствие Требованиям FCC-В к Радиочастотным Помехам	v
Инструкции по Технике Безопасности	vi
Положение WEEE	viii
1. Общие Сведения	. 1-1
Комплект Поставки	1-2
Сводная Информация	1-3
Характеристики Системной Платы	1-9
Технические Характеристики Системы	1-10
Замена и Обновление Компонентов	1-11
2. Начало Работы	. 2-1
Советы по Обеспечению Безопасности и Удобства	2-2
Правильная Организация Работы	2-3
Использование Клавиатуры (Поставляется по Заказу)	2-4
Расположение Системы	2-6
Подключение Внешних Устройств	2-7
Подключение Питания	2-13
3. Системные Операции	. 3-1
Первоначальная Настройка Загрузки Системы	3-2
Создание Диска Восстановления Системы	3-3
Подключение к Локальной Сети в ОС Windows	3-9
Подключение к Беспроводной ЛВС RALINK (По Заказу)	3-14
Функция SRS Premium Sound (По Заказу)	3-16
Экранное Меню	3-18
Управление Питанием	3-21
Восстановление Системы	3-23

Авторские Права

Материалы данного документа являются интеллектуальной собственностью компании MICRO-STAR INTERNATIONAL. Мы тщательно готовили этот документ, однако не можем гарантировать абсолютную точность его содержания. Продукция нашей компании постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Товарные Знаки

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

MSI[®] является зарегистрированным товарным знаком компании Micro-Star Int'I Co., Ltd.

AMD[®] является зарегистрированным товарным знаком компании Advanced Micro Devices, Inc.

AMI® является зарегистрированным товарным знаком компании American Megatrends, Inc.

АТІ[®] является зарегистрированным товарным знаком компании АТІ Technologies, Inc.

Award® является зарегистрированным товарным знаком компании Phoenix Technologies Ltd.

Intel® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel.

JMicron[®] является зарегистрированным товарным знаком корпорации JMicron Technology.

Netware® является зарегистрированным товарным знаком компании Novell, Inc.

NVIDIA® является зарегистрированным товарным знаком корпорации NVIDIA.

Realtek® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Realtek Semiconductor.

Sound Blaster® является зарегистрированным товарным знаком компании Creative Technology Ltd.

Windows® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт.

Номера Патентов США

4,631,603; 4,819,098; 4,907,093; 5,315,448; 6,516,132.

В данном устройстве используется технология защиты авторских прав, защищенная патентами США, а также другими правами на интеллектуальную собственность. Использование данной технологии защиты авторских прав должно быть санкционировано компанией Macrovision. Технология предназначена для домашнего использования и другого ограниченного использования, если иное не разрешено компанией Macrovision. Запрещается воспроизводить и разбирать устройство.



Журнал Изменений

Версия V1 1

Журнал изменений OC Windows 7

Дата Август 2009 г.

Модернизация и гарантия

Обратите внимание на то. что некоторые предустановленные в устройство компоненты могут быть модернизированы или заменены по требованию пользователя. Для получения дополнительной информации об ограничениях на модернизацию см. технические характеристики в Руководстве пользователя. Для получения дополнительной информации о приобретенном устройстве обратитесь к местному дилеру. Модернизация и замена компонентов устройства должны выполняться только уполномоченным дилером или сервисным центром. Самостоятельное выполнение этих операций может привести к потере гарантии. Если потребуется модернизировать или заменить какой-либо компонент устройства, настоятельно рекомендуется обратиться к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

Приобретение сменных деталей

Обратите внимание на то, что выпуск сменных (или совместимых с ними) деталей для приобретенного пользователями продукта на территории некоторых стран и регионов прекращается производителем максимум через 5 лет после прекращения выпуска продукта в зависимости от текущих официальных правил.

 Для получения дополнительной информации о приобретении сменных. деталей посетите веб-сайт производителя по адресу: http://www. msicomputer.com/msi user/msi rma/

Техническая поддержка

Если при использовании данного устройства возникнут проблемы, решение которых не удастся найти в Руководстве пользователя, обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство, или к местному дистрибьютору. Можно также воспользоваться следующими справочными ресурсами.

Ответы на часто задаваемые вопросы, технические руководства, обновления BIOS и драйверов, а также другую информацию можно найти на веб-сайте по адресу: http://www.msi.com/index. php?func=service

Обратитесь к техническому персоналу компании на веб-сайте по адресу: http://ocss.msi.com/

Соответствие Требованиям FCC-В к Радиочастотным Помехам

Данный прибор проверен и признан соответствующим ограничениям на цифровые устройства Класса В



согласно Части 15 правил FCC (Федеральной комиссии по связи США). Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и излучает энергию на радиочастотах, и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в какомлибо конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер.

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между приемником и данных устройством.
- Подключить данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Примечание 1

Изменения или модификации, явно не утвержденные стороной, несущей ответственность за выполнение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование юридических прав пользователя в отношении использования оборудования.

Примечание 2

Экранированный соединительный кабель и кабель питания переменного тока, если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.



Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства отвечает следующим двум условиям:

- 1. данное устройство не должно вызывать недопустимых помех;
- 2. данное устройство должно работать в условиях помех, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.



Инструкции по Технике Безопасности



Внимательно прочитайте все инструкции по технике безопасности.

Следуйте всем предостережениям и предупреждениям на устройстве и в руководстве пользователя.



Сохраните входящее в комплект руководство пользователя для дальнейшего использования.



Не подвергайте устройство воздействию влажности и высокой температуры.



Перед тем, как настроить устройство, поместите его на ровную, устойчивую поверхность.

Перед тем, как подключить устройство к электрической розетке, убедитесь в том, что напряжение питания сети находится в допустимых пределах и имеет значение 100 – 240 В. Не отсоединяйте вывод защитного заземления на электрической вилке. Подключайте устройство к электрической розетке с заземляющим проводом.



Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока перед тем, как установить в устройство любую дополнительную карту или модуль.

Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока или выключайте электрическую розетку, если устройство не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.



Вентиляционные отверстия в корпусе устройства обеспечивают конвекцию воздуха и предотвращают перегрев устройства. Не перекрывайте эти отверстия.



Не храните устройство в местах с температурой выше $60^\circ C~(140^\circ F)$ или ниже $0^\circ C~(32^\circ F).$ Это может повредить устройство.

0

осторожно:

Неправильная замена батареи может привести к взрыву. Заменяйте батареи только батареями того же или аналогичного типа, рекомендуемыми производителем.



Попадание любой жидкости в отверстия устройства может привести к его повреждению и поражению электрическим током.



Расположите кабель питания таким образом, чтобы по нему не ходили люди. Не ставьте на кабель питания какие-либо предметы.



При подключении коаксиального кабеля к ТВ-приемнику металлический экран должен быть надежно подсоединен к системе защитного заземления здания.



Не располагайте рядом с устройством предметы, имеющие сильное магнитное или электрическое поле.

При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки устройства.



0

- Кабель питания или его вилка повреждены.В устройство попала жидкость.
- Устройство подверглось воздействию влаги.
- Устройство работает с ошибками или не удается заставить его работать в соответствии с руководством пользователя.
- Устройство получило повреждения после падения.
- Устройство имеет явные признаки повреждения.

Информация о защите окружающей среды и переработке

 Это устройство и его компоненты пригодны для переработки по истечении срока службы.



- В некоторых странах существуют службы утилизации и переработки, в которые можно обратиться для утилизации этого устройства.
- Для получения дополнительной информации об утилизации и переработке устройства обратитесь к местному дистрибьютору.
- Дополнительную информацию можно также найти на веб-сайте MSI по адресу:

http://www.msi.com/index.php?func=html&name=service_worldwide.

- Приводы оптических дисков соответствуют КЛАССУ 1 ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ. Запрещается использовать настройки, регулировки, порядок выполнения процедур, отличающиеся от приведенных в данном руководстве.
- 2. Не прикасайтесь к линзе, расположенной внутри привода.



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

Положение WEEE



(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.

(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.

(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/ EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. (Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.

(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió ("EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

(Traditional Chinese) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自2005年8月13日 生效的2002/96/EC,明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電 子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回收。

(Simplified Chinese)(简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自2005年8月13日生 效的2002/96/EC,明文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子 设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回收。

(Japanese) (日本語) 2005年8月13日以降にEU加盟国を流通する電気・電子製品にはWEEE指 令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てる ことの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지침, 지 침 2002/96/EC에 의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다 하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.

(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên mình Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.



(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทั้งผลิ ตภัณฑที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผูผลิตอุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับใหน้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อ

สิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.

(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.

(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric și Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric și electronic" nu mai pot fi evacuate ca deșeuri municipale, iar fabricanții echipamentului electronic vizat vor fi obligați să primească înapoi produsele respective la sfârșitul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.

(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähkö- ja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie ("EU") o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú "elektrické a elektronické zariadenia" nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť. (Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.

(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvođe na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektrija elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

(فارسمی) (Persian)

اتحادیه اروپا) که از تاریخ 13 اگوست سال 2005 میلادی قابل اجراست ، کلیه شرکت های 2002/96/EC طبق قانون دفع زبانه های الکتریکی و الکترونیکی (بند تولید کننده موظف به جمع آوری زبانه محصولات خود پس از پایان دوره مصرف می باشند.

(Arabic) (العربية)

في إطار اتفاقية الإنحاد الأوربي ("الإنحاد الأوربي") التوجيه بشأن نفايات المعدات و الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، توجيه 2002/96/EC للمجموعة الأوربية، الذى أصبح ساري المفعول في 13 أغسطس/أب، 2005، ان منتجات "أجهزة كهربائية والكترونية" لا يمكن التخلي عنها بوصفها نفايات، ومنتجو المعدات الالكترونية سيكون لزاما عليهم استرداد مثل هذه المنتجات في نهاية مدة صلاحيتها.



Глава 1 Общие Сведения

Wind Top AE2220 представляет собой целостную конструкцию в стильном блестящем корпусе, который демонстрирует умеренность современной индивидуальности и домашний уют. Более того, устройство обладает такими лучшими характеристиками ПК, как мгновенный обмен сообщениями, низкий уровень шума, энергосбережение и беспроводной выход в Интернет по протоколу 802.11 b/g/n, что позволит вам свободно путешествовать в киберпространстве.



Комплект Поставки



- * Если какой-либо компонент отсутствует или неисправен, немедленно свяжитесь с нами.
- * Рисунок приведен только для справки. Комплект поставки может несколько отличаться в зависимости от приобретенной модели.

MS-6657 Сводная Информация 🖙 Вид спереди MST 3 5 Микрофон 1 - Встроенный микрофон можно использовать во время проведения видеоконференций. 2 Веб-камера 🧕 - Встроенная веб-камера может использоваться для фотосъемки, видеосъемки и конференций, а также для других интерактивных приложений. ИК-приемник (по заказу) 3 Предназначен для дистанционного управления устройством. ЖК-дисплей 4 - ЖК ТFT-дисплей, 21,5 дюйма с оптимальным разрешением 1920 х 1080 и стандартным соотношением сторон 16:9 Стереофонические акустические системы 5 - Встроенные стереофонические акустические системы



Bhumahuə

В целях безопасности рекомендуется сначала подключить сетевой блок питания к компьютеру AIO, затем подключить кабель питания переменного тока к электрической розетке.

1	Вентилятор
U	 Вентиляционные отверстия в корпусе устройства обеспечивают конвекцию воздуха и предотвращают перегрев устройства. Не перекрывайте эти отверстия.
2	Привод для оптических дисков
	 Для использования с бытовым аудио/видеоконтентом имеется встроенный привод DVD Super-Multi (по заказу возможна установка привода Blu-ray).
8	Устройство чтения карт памяти
	 Встроенное устройство чтения карт памяти поддерживает карты различных типов, в том числе XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro), MMC (Multi-Media Card). Эти карты памяти обычно используются в таких устройствах, как цифровые камеры, MP3-плееры, мобильные телефоны и карманные компьютеры. Для получения более подробной информации обращайтесь к местному дилеру и помните, что перечень поддерживаемых карт памяти может быть изменен без предварительного уведомления.
	Подставка
	 Подставка используется для установки системы на ровной и устойчивой поверхности.
6	Отверстие для прокладки кабеля
	 Чтобы избежать запутывания кабелей при подключении устройств, протяните кабели через это отверстие.
6	Разъем питания
	 К этому разъему подключается выход постоянного тока сетевого блока питания. Питание, поступающее через этот разъем, обеспечивает питание компьютера. Во избежание повреждения компьютера всегда пользуйтесь прилагаемым сетевым блоком питания.
2	Порт VGA (по заказу)
	Этот 15-контактный разъем типа DB предназначен для подключения внешнего монитора.
8	Порт USB • 😋
	 Порт USB (универсальная последовательная шина) предназначен для подключения таких совместимых с портом USB устройств, как мышь, клавиатура, принтер, сканер, камера, карманный компьютер и т.д.
9	Порт E-SATA (по заказу)
U	Порт E-SATA (External-SATA) предназначен для подключения жестких дисков с интерфейсом E-SATA.



	2	Желтый—		-Зеленый/Оранжевый
	Светодиодный индикатор	Цвет	Состояние светодиодного индикатора	Режим работы
	Левый	Желтый	Выкл.	Связь с локальной сетью не установлена.
			Вкл. (установившийся режим)	Связь с локальной сетью установлена.
			Вкл. (повышенная яркость, мигание)	Компьютер обменивается данными с другим компьютером в локальной сети.
	Правый	Зеленый	Выкл.	Выбрана скорость передачи данных 10 Мбит/с.
			Вкл.	Выбрана скорость передачи данных 100 Мбит/с.
		Оранжевый	Вкл.	Выбрана скорость передачи данных 1000
0	Микрофонн - Данный ра	ный разъем азъем пред	и (розовый) 🧟 дназначен для по	одключения микрофона.
1	Микрофонн - Данный ра Разъем для - Данный ра акустичес	ный разъем азъем пред а наушнико азъем пред жих систем	и (розовый) ^К а дназначен для по рв (зеленый) () дназначен для по 1.	мбит/с. одключения микрофона. одключения наушников или
1 2 3	Микрофонн - Данный ра - Данный ра акустичес Порт HDMI - Мультиме представл видеоинт данных. Н всех форт высокой ч одному ка	ный разъем азъем пред а наушнико азъем пред жих систем (по заказу дийный ин пяет собой ерфейс, по 1DMI подде матов, вкли еткости, а абелю.	и (розовый) ^С дназначен для по ра (зеленый) () дназначен для по назначен для по терфейс высоко полностью циф раволяющий пере ракивает переда очая стандартны также многокана	мбит/с. одключения микрофона. одключения наушников или й четкости (HDMI) ровой аудио- едавать несжатые потоки чу телевизионного сигнала ий, расширенный, видео ального цифрового звука п

🖙 Вид сбоку 0 Π Привод для оптических дисков 1 - Для использования с бытовым аудио/видеоконтентом имеется встроенный привод DVD Super-Multi (по заказу возможна установка привода Blu-ray). Кнопка извлечения диска 2 - Чтобы извлечь оптический диск из привода, нажмите кнопку извлечения диска. Отверстие для извлечения лотка 3 - Если кнопка извлечения диска не работает, то, чтобы открыть привод оптического диска вручную, вставьте тонкий, прямой предмет (например, распрямленную канцелярскую скрепку) в данное отверстие. Устройство чтения карт памяти 4 - Встроенное устройство чтения карт памяти поддерживает карты различных типов, в том числе XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro), MMC (Multi-Media Card). Эти карты памяти обычно используются в таких устройствах, как цифровые камеры, МРЗ-плееры, мобильные телефоны и карманные компьютеры. Для получения более подробной информации обращайтесь к местному дилеру и помните, что

перечень поддерживаемых карт памяти может быть изменен без

предварительного уведомления.

MS-6657

Общие Сведения

6	Порты USB •
	- Порт USB (универсальная последовательная шина) предназначен для подключения таких совместимых с портом
	карманный компьютер и т.д.
6	Кнопка питания/светодиодный индикатор
	- Кнопка питания позволяет включать и выключать систему.
	Светодиодный индикатор горит, если система включена, и гаснет после выключения системы.
	Что касается режимов энергосбережения, то светодиодный индикатор мигает в режиме S3 (сохранение данных в памяти) и гаснет в режиме S4 (сохранение данных на диске). Чтобы вывести систему из режима ожидания, нажмите кнопку питания.
9	Кнопка MENU (Меню) мерии
U	 Используется для отображения экранного меню или выбора подменю.
8	Кнопка со стрелкой вправо 📎
	 Используется для перемещения курсора или выбора значения в экранном меню.
9	Кнопка со стрелкой влево 🔍
	- Используется для перемещения курсора или выбора значения в экранном меню.
10	Кнопка АUTO (Авто) 🛆 🖤 То
	 Используется для отображения меню видеорежима или выхода из подменю.
1	
	Кнопка питания ЖК-дисплея
	- Используется для включения и выключения ЖК-дисплея.

Характеристики Системной Платы

Процессор

- Socket 478 для процессоров Intel® Pentium® Dual-Core или Celeron® и Core™2 Duo
- Системная шина с частотой до 1066 МГц
- Расчетное тепловыделение (TDP) 35 Вт

Набор микросхем

- NVIDIA[®] ION (MCP7A-LP)
- Расчетное тепловыделение (TDP) 17 Вт

Память

- 2 разъема для памяти DDR2 667/800 SO-DIMM (200-конт./1,8 В)
- Максимальный объем памяти составляет 8 ГБ

Интерфейс ЛВС

■ Gigabit Fast Ethernet на основе контроллера Realtek® 8111DL GbE

Звук

- Кодек HDA Realtek[®] ALC888
- Соответствует спецификации Azalia 1.0

Размеры

■ 197 х 210 мм



Технические Характеристики Системы

ЖК-дисплей

 ЖК ТFT-дисплей, 21,5 дюйма с оптимальным разрешением 1920 х 1080 и стандартным соотношением сторон 16:9

Ввод/Вывод

- 1 разъем питания постоянного тока
- 1 порт VGA-In (по заказу)
- 6 портов USB
- 1 порт E-SATA (по заказу)
- 1 сетевой разъем RJ-45
- 1 микрофонный разъем
- 1 разъем для наушников/акустических систем
- 1 разъем оптического выхода S/PDIF (по заказу)
- 1 разъем антенны ТВ-тюнера (по заказу)
- 1 порт HDMI--In (по заказу)

Сетевые устройства

- Проводная ЛВС: на основе контроллера Realtek® RTL8111DL GbE
- Беспроводная ЛВС: на основе устанавливаемого по заказу модуля Mini PCI-E WLAN
- Bluetooth: на основе устанавливаемого по заказу модуля Bluetooth с интерфейсом USB

Запоминающие устройства

- Жесткий диск: 3,5", SATAII
- Привод для оптических дисков: Slim DVD Super Multi
- Устройство чтения карт памяти: 4 в 1 (XD, SD, MMC, MS)

Стереосистема

■ 2 стереодинамика Hi-Fi с функцией SRS Premium Sound (5 Bt x 2)

Веб-камера

■ разрешение 1,3 мегапиксела, наличие микрофона

Электропитание

- Сетевой блок питания мощностью 120 Вт с технологией активной коррекцией коэффициента мощности
- Вход: ~100-240 В, 50-60 Гц, 2,0 А
- ∎ Выход: 19 В **—** 6,3 А ⊖ **●** ⊕

Встроенная карта

1 беспроводная сетевая карта

Размеры

■ 513 мм (B) X 392 мм (Ш) X 91 мм (Г)

Замена и Обновление Компонентов

Обратите внимание на то, что некоторые предустановленные в устройство компоненты могут быть модернизированы или заменены по требованию пользователя в зависимости от приобретенных моделей.







Глава 2 Начало Работы

В этой главе приведена информация о настройке аппаратного обеспечения. Чтобы предотвратить повреждение периферийных устройств при их подключении, соблюдайте осторожность и используйте заземляющий браслет, защищающий от статического электричества.

Советы по Обеспечению Безопасности и Удобства

Компьютер AIO представляет собой портативный компьютер, позволяющий работать в любом месте. Однако при длительной работе с компьютером важно выбрать правильное рабочее место.

- Рабочее место должно хорошо освещаться.
- Используйте удобный стол и кресло. Отрегулируйте их высоту в соответствии со своим положением во время работы.
- Сидя на кресле, отрегулируйте (если возможно) его спинку для обеспечения удобной опоры для спины.
- Поставьте ноги прямо на пол в естественном положении. Во время работы колени и локти должны быть согнуты под углом приблизительно 90 градусов.
- Положите руки на стол в естественном положении, чтобы не создавать нагрузки на запястья.
- Отрегулируйте угол и положение компьютера AIO для оптимального просмотра.
- Старайтесь не использовать компьютер в местах, где это может причинить неудобство (например, в кровати).
- Компьютер AIO представляет собой электрическое устройство.
 Обращайтесь с ним осторожно, чтобы предотвратить нанесение вреда здоровью.

1. Удобно располагайте ноги и руки.

- 1. Удооно располагаите ноги и руки.
- 2. Отрегулируйте угол и положение монитора.
- 3. Отрегулируйте высоту стола.
- 4. Сядьте прямо и поддерживайте правильную осанку.
- 5. Отрегулируйте высоту кресла.



Правильная Организация Работы

Правильная организация работы очень важна при длительном использовании компьютера AIO. В противном случае работа может привести к дискомфорту или нанесению вреда здоровью. Во время работы следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Регулярно меняйте позу.
- Периодически потягивайтесь и делайте физические упражнения.
- Регулярно делайте перерывы в работе.

Использование Клавиатуры (Поставляется по Заказу)

Компьютер AIO серии Wind Top оснащен проводной клавиатурой, которая помогает управлять системой.



Технические характеристики

- Совместимость с раскладкой для языков EU/UK/US/JP/KR
- Разнесенные клавиши для удобной печати
- Низкопрофильная клавиатура с печатью методом шелкографии
- Интерфейс USB для всех версий OC Windows[®]
- Гарантированное число нажатий клавиш: 12 миллионов
- Размеры: 376,4 х 155,09 х 21,91 мм (Ш х Г х В)
- Длина кабеля: 1,5 м
- Bec: 440 г
- Свойства
 - Мультимедийные функциональные клавиши
 - Новые разнесенные клавиши для удобной печати
 - Мягкое нажатие с контактной обратной связью для удобной печати
 - Новый элегантный дизайн, тонкий корпус обтекаемой формы
 - Небольшие размеры для экономии занимаемого пространства
 - Подходит к ЖК-монитору MSI
 - Совместимость с ОС Windows[®] 2000/ME/XP/Vista/7
 - Встроенные функциональные клавиши
 - Доступ к избранным веб-сайтам и приложениям одним нажатием
- * Изображение клавиатуры приведено только для справки. Фактические характеристики изделия могут отличаться в зависимости от региона.

Fn F7 H4	Fn + F7	Переход к предыдущей записи
Fn (F8 MI)	Fn + F8	Воспроизведение и пауза
Fn (F9 >>)	Fn + F9	Переход к следующей записи
Fn (F10 K)	Fn + F10	Выключение звука
Fn (F11 📢	Fn + F11	Уменьшение громкости
Fn (F12	Fn + F12	Увеличение громкости

• Мультимедийные клавиши

• Сочетания клавиш

Fn (F1 🖂	Fn + F1	Запуск установленного по умолчанию приложения электронной почты
Fn F2	Fn + F2	Запуск установленного по умолчанию веб- браузера и переход на домашнюю страницу
Fn (F3 (Fn + F3	Переход к предыдущей веб-странице
Fn F4	Fn + F4	Переход к следующей веб-странице
Fn C	Fn + C	Калькулятор
Fn Z	Fn + Z	Переход в режим ожидания (энергосбережения)
Fn W K	Fn + W	Беспроводная ЛВС
Fn K	Fn + K	Камера

Расположение Системы

Размещение компьютера AIO

- Шаг 1. Разместите компьютер AIO на ровной и устойчивой поверхности (например, на столе).
- Шаг 2. Вытяните подставку и установите ЖК-дисплей под углом от 10 до 20 градусов по своему выбору. Это поможет уменьшить напряжение глаз и мышечное утомление.



10 градусов



20 градусов

Подключение Внешних Устройств

Порты ввода-вывода на задней панели компьютера позволяют подключать периферийные устройства. Перечисленные устройства указаны только для справки.

Подключение USB-устройств

Этот компьютер AIO оснащен портами USB для подключения таких устройств с интерфейсом USB, как мышь, клавиатура, цифровая камера, веб-камера, принтер, внешний привод оптических дисков и т.д. Чтобы подключить такое устройства, сначала при необходимости установите его драйвер, затем подсоедините устройство к компьютеру AIO. Компьютер AIO поддерживает автоматическое определение установленных USBустройств. Если устройство не будет обнаружено, вручную задействуйте USB-устройство, используя функцию добавления новых устройств: меню «Пуск»/«Панель управления»/«Установка оборудования».



Подключение внешних устройств отображения (по заказу)

Этот компьютер AIO оснащен портом VGA для подключения монитора с высоким разрешением. 15-контактный порт D-Sub VGA позволяет подключить внешний монитор или другое стандартное VGA-устройство (например, проектор) для просмотра изображений с компьютера AIO.



Чтобы подключить внешний дисплей, выключите компьютер AIO и внешний дисплей, затем подсоедините дисплей к компьютеру.

Включите компьютер AIO. Внешний дисплей должен стать используемым по умолчанию устройством отображения. Если этого не произойдет, переключите режим отображения, используя сочетание клавиш [Fn]+[F2]. Можно также изменить режим отображения, настроив параметры в окне «Свойства: Экран» операционной системы Windows.

Подключение внешнего жесткого диска с интерфейсом SATA (по заказу)

Разъем E-SATA позволяет подключать внешний жесткий диск с интерфейсом Serial ATA. Стандартный интерфейс E-SATA поддерживает технологию «plug-and-play», допускающую подключение и отключение устройств с интерфейсом E-SATA без предварительного выключения компьютера AIO.

Чтобы подключить жесткий диск с интерфейсом E-SATA, просто подсоедините кабель устройства к разъему E-SATA компьютера AIO.



С Подключение устройств связи

Проводная ЛВС

Разъем RJ-45, которым оснащен компьютер AIO, позволяет подключать устройства локальной вычислительной сети (ЛВС), например концентраторы, коммутаторы и шлюзы для соединения с сетью.

Для получения дополнительной информации о подключении компьютера к ЛВС обращайтесь к персоналу отдела информационных систем или к администратору сети.



Беспроводная ЛВС (по заказу)

Этот компьютер AIO оснащен модулем беспроводной ЛВС, который позволяет осуществлять обмен данными в беспроводной сети с использованием технологии IEEE 802.11. Таким образом, компьютер можно перемещать в пределах широкой зоны приема сигнала без отсоединения от локальной сети.

Применение технологии шифрования WEP 64 бит или 128 бит (безопасность, аналогичная защите проводных сетей) и функции защищенного беспроводного доступа позволяет устанавливаемому по заказу модулю беспроводной ЛВС обеспечить эффективный и защищенный беспроводной обмен данными.

Для получения дополнительной информации о подключении компьютера к беспроводной ЛВС обращайтесь к персоналу отдела информационных систем или к администратору сети.





Bluetooth (по заказу)

Для связи с устройствами, поддерживающими интерфейс Bluetooth, имеются доступные по заказу модули Bluetooth с интерфейсом USB.

Интерфейс Bluetooth позволяет обмениваться информацией между такими устройствами, как мобильные телефоны, персональные компьютеры, принтеры, приемники GPS, карманные компьютеры, цифровые камеры, игровые консоли, в защищенном, не требующем разрешения радиодиапазоне ISM 2,4 ГГц для маломощных промышленных, научных и медицинских приборов.

Для получения дополнительной информации об использовании интерфейса Bluetooth обращайтесь к персоналу отдела информационных систем или к администратору сети.



Подключение Питания

Подключение к источнику питания переменного тока

- Шаг 1. Извлеките из упаковки сетевой блок питания и кабель питания переменного тока.
- Шаг 2. Подсоедините кабель питания переменного тока к сетевому блоку питания.
- Шаг 3. Подсоедините разъем постоянного тока сетевого блока питания к компьютеру AIO, а штепсельную вилку кабеля питания переменного тока – к электрической розетке.

Bhumahuə

В целях безопасности рекомендуется сначала подключить сетевой блок питания к компьютеру AIO, затем подключить кабель питания переменного тока к электрической розетке.

С Отключение от источника питания переменного тока

- Шаг 4. Сначала выньте вилку кабеля питания переменного тока из электрической розетки.
- Шаг 5. Отсоедините разъем питания от компьютера AIO.
- Шаг 6. Отсоедините кабель питания переменного тока от сетевого блока питания.

Вниманиэ

При отсоединении кабеля питания переменного тока держитесь только за разъем. Никогда не тяните за кабель.





Глава 3 Системные Операции

В этой главе приведена информация о выполнении таких системных операций, как настройка загрузки системы, создание диска восстановления, подключение к локальной сети, настройка системы SRS Premium Sound и т.д.

Brumaria

- Настоятельно рекомендуется создать диск восстановления системы, который поможет восстановить данные в случае внезапного отказа диска и других непредвиденных ситуациях.
- Вся приведенная информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Первоначальная Настройка Загрузки Системы

Перед тем, как приступить к использованию компьютера Wind Top Series AIO, потребуется выполнить описанные ниже действия. Полная настройка загрузки системы займет около 30 минут.

- Шаг 1. Запустится программа установки Windows. Дождитесь загрузки данных программой установки Windows.
- Шаг 2. Выберите язык операционной системы и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Шаг 3. Установите требуемые значения в полях «Country or region» (Страна или регион), «Time and currency» (Формат времени и денежных единиц), «Keyboard layout» (Раскладка клавиатуры). Нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Шаг 4. Введите имя пользователя для создания учетной записи и имя компьютера, под которым он будет виден в сетевом окружении. Нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Шаг 5. Введите пароль учетной записи для защиты от несанкционированного входа в систему. (Если пароль не требуется, оставьте это поле пустым.) Нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Шаг 6. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. Установите флажок «I accept the license terms» (Я принимаю условия лицензии) и нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Шаг 7. Установите значение [Use recommended settings (Использовать рекомендуемые параметры)] для параметра «Help protect Windows automatically» (Автоматическая защита Windows).
- Шаг 8. Установите дату и время. Нажмите кнопку [Next] (Далее).
- Шаг 9. Выберите в списке беспроводных ЛВС сеть, к которой требуется подключить компьютер. Нажмите кнопку [Next] (Далее). Чтобы пропустить этот шаг и настроить подключение к беспроводной ЛВС позднее, нажмите кнопку [Skip] (Пропустить).
- Шаг 10. Откроется экран антивирусного программного обеспечения. Нажмите кнопку [Agree] (Принять), чтобы принять условия лицензионного соглашения и активировать антивирусное программное обеспечение. Чтобы продолжить установку, не активируя антивирусное программное обеспечение, нажмите кнопку [No, I do not want to protect my PC] (Защита компьютера не требуется).
- Шаг 11. Откроется меню установки программного обеспечения. Нажмите кнопку [Install] (Установить).
- Шаг 12. Начнется установка программного обеспечения. Не выключайте компьютер во время установки программного обеспечения. После завершения установки нажмите кнопку [Finish] (Готово).
- Шаг 13. Начнется установка персональных настроек ОС Windows 7. После этого можно приступить к использованию компьютера AIO. Удачной работы!

Создание Диска Восстановления Системы

При первом использовании компьютера настоятельно рекомендуется создать диск восстановления системы, который поможет восстановить данные в случае внезапного отказа диска и других непредвиденных ситуациях. Перед тем, как продолжить работу, дождитесь завершения процесса настройки загрузки системы, затем выполните следующие действия.

Шаг 1. Дважды щелкните расположенный на рабочем столе значок

«BurnRecovery» —, чтобы запустить средство создания диска восстановления. Обратите внимание на то, что для создания файлов восстановления операционной системе потребуется определенное время.



Шаг 2. Нажмите кнопку [Next] (Далее), чтобы приступить к созданию образа диска восстановления.



Системные Операции

Шаг 3. Выберите пункт [Create and burn a recovery disk (Создать и записать диск восстановления)] и нажмите кнопку [Next] (Далее). Чтобы отобразить расширенные параметры, нажмите кнопку [Advanced (Дополнительно)].

	Options:	
	Create and burn a recovery disc	
	Advanced	
. /		
	Please click [Next] to continue	

Выберите требуемые параметры и нажмите кнопку [Next] (Далее).



Шаг 4. Ход процесса создания образа диска восстановления будет отображен на индикаторе. Этот процесс займет некоторое время.



Шаг 5. Подготовьте достаточное число чистых DVD-дисков, следуя указаниям на экране. Установите чистый DVD-диск в привод для оптических дисков и нажмите кнопку [Next] (Далее).



Шаг 6. Откроется окно приложения для записи образов дисков Windows Disc Image Burner. Нажмите кнопку [Burn] (Записать), чтобы начать запись. Этот процесс займет некоторое время.

Disc image file	recovery_dvd.iso
Disc burnen	DVD R Drive (E)
Status	
To start burning	g the disc image, click Burn.
Verify disc after	r burning
	Skabus To start burning

e Windows Doc Image Earner	
Disc human	
Satus Burning disc image to recordable disc	
Veily dis after burring Burn Cancel	

Шаг 7. После завершения создания диска восстановления нажмите кнопку [Close] (Закрыть) и извлеките диск. Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать все диски восстановления.

	Windows Disc Image Burner	
	Disc image file recovery_dvd.iso	
	Disc burnen DVD R Drive (E)	
	Status	
. /		
-	Verity disc after burning	

Шаг 8. Все диски восстановления успешно созданы. Уберите диски в надежное место и нажмите кнопку [Next] (Далее).





Шаг 9. Чтобы удалить временные файлы, установите следующий флажок. Чтобы завершить процесс создания дисков восстановления, нажмите кнопку [Finish] (Готово).



Подключение к Локальной Сети в OC Windows

Проводная ЛВС

Шаг 1. Откройте менюStart] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления).



Шаг 2. Выберите пункт [Connect to the Internet] (Подключение к Интернету) в разделе [Network and Internet] (Локальная сеть и Интернет).



Шаг 3. Выберите пунктВгфаdband (РРРоЕ)] (Высокоскоростное (РРРоЕ)), чтобы подключиться с помощью технологии DSL или кабеля с использованием имени пользователя и пароля.

(Connect to the Internet	
How do you want to connect?	
Wireless Connect using a wireless router or a wireless network.	
Broadband (PPPoE) Correct using DSL or cable that requires a user name and password.	
Show connection options that this computer is not set up to use Help mic choose	
	Cancel

Шаг 4. Введите данные, предоставленные поставщиком интернет-услуг (ISP) и нажмите кнопку [Connect] (Подключить), чтобы создать подключение к ЛВС.



Беспроводная ЛВС

Шаг 1. Откройте менюStart] (Пуск) > [Control Panel] (Панель управления).



Шаг 2. Выберите пункт [Connect to the Internet] (Подключение к Интернету) в разделе [Network and Internet] (Локальная сеть и Интернет).





Шаг 3. Выберите пунктW[reless] (Беспроводная сеть), чтобы создать подключение с помощью беспроводного маршрутизатора или беспроводной сети.

low do	you want to connect?	
all	Wireless Connect using a wireless router or a wireless network.	
4	Broadband (PPPoE) Connect using DSL or cable that requires a user name and parsword.	
Shi Help (w connection options that this computer is not set up to use in choose	

Шаг 4. Откроется список доступных беспроводных ЛВС. Выберите требуемую сеть в списке или нажмите кнопку [Open Network and Sharing Center] (Открыть центр управления сетями и общим доступом), чтобы создать новое подключение.

Not connected	42
Wireless Network Connection	•
WR74LND	at
HP ADSL - TEST	at
HP ADSL - N	at
HP lab11b	24
EllieElvin	54
HP ADSL - G	al
3001	51
Open Network and Sharing Ce	nter

Шаг 5. Чтобы создать новое подключение к беспроводной ЛВС, выберите пункт [Set up a new connection or network] (Создать новое подключение или сеть) в разделе [Network and Sharing Center] (Центр управления сетями и общим доступом).

Carl P Control Partel	Returnsh and Internet: Returnsh and Sharing Contex	 Branch Candral Parent 	
Control Panel Home	View your basic network information and set up connec	Sone	
Managa windons networks Ohanga adapter settings Ohanga advanced sharing	1	See full reap	
anticelle	Universitive entropeds. Yes are carrently rad connected to any ed	Caronel Ia a refurate	
	 Struge and constants of indexed Struge analysis, broadband, divid-up, at http://www.structure.com Constant and analysis Choose the market is a substrugt, using, divid-up, at WRI rests Choose the market and a substrugt and the substructure analysis of the substructure. 	or; or alt up a mutur or accuss point, surk summeries.	
	Disproce and repair network peoplems, or get travaller/socieg	information.	
Security			

Шаг 6. Затем выберите пункт [Manually connect to a wireless network] (Подключиться к беспроводной сети вручную) и нажмите кнопку [Next] (Далее).

hoose a connection option	
Connect to the Internet Set up a wireless, broadband, or dial-up connection to the Internet.	
Set up a new network Configure a new neuter or access point.	
Manually connect to a windess network Connect to a hidden network or create a new wireless profile	
Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.	
Set up a dial-up connection Connect to the Internet using a dial-up connection.	

Шаг 7. Введите данные новой беспроводной сети и нажмите кнопку [Next] (Далее).

Network name:			
Security type:	[Choose an option]	-	
Encryption type		w	
Security Keyr			

Шаг 8. Будет создано новое подключение к беспроводной ЛВС. Нажмите кнопку [Close] (Закрыть), чтобы закрыть окно, или выберите пункт [Change connection settings] (Изменить параметры подключения), чтобы изменить параметры беспроводной ЛВС.

-		
© ₽ M	nually connect to a wireless network	
Suco	essfully added	
		_
1	 Change connection settings Open the connection properties so that I can change the settings. 	
		Close

Подключение к Беспроводной ЛВС RALINK (По Заказу)

Шаг 1. Щелкните правой кнопкой мыши значок состояния карты беспроводной ЛВС Ralink в нижнем правом углу экрана, затем выберите пункт Launch Config Utility (Запустить программу конфигурации).



Шаг 2. В окне отображаются некоторые доступные беспроводные сети. Выберите сеть и нажмите кнопку Connect (Подключить).

Profile	Network	Advanced	Statistics	WMM	Ø WPS	Radio on/off	About
Sorted by >>	🥥 SSID	🥥 Chi	annel 🥘) Signal		Show dBm	
1201		1 /11	B9	29%			
adhocinterner		46	6 7	20%			
default		100	6 7	29%			
hap80211		102	B9	50%			
SETUP		41	Ь	50%			

Шаг 3. На этом этапе может отобразиться запрос на ввод ключа. Введите ключ сети и нажмите кнопку ОК.

Profile	Network	Advanced	Statis	tics WM	M WPS	Radio on/off	About
Sorted by >>	SSID	0	Channel	Signal		Show dBm	
AP_54e497 Nap80211		ゆ1 ゆ2	69 69	4P 100% 60%		_	-
Rescan	Add to Prof	ile (Connect				_
Rescan Auth. \ Encry.	Add to Prof	ile (Connect				-
Rescan Auth. \Encry. Auth	Add to Prof 802/1x entication >>	Open	▼	Encryption >>	WEP	,	
Rescan Auth. \Encry. Auth Pre:	Add to Prof	Open	▼	Encryption >>	WEP 🔻	-	
Rescan Auth. \Encry. Auth Pre: Wep	Add to Prof	Open Hex	Connect	Encryption >>	WEP 🔻	,]	
Rescan Auth. \Encry. Auth Pre: Wep	Add to Prof 802/1% entication >> shared Key >> Key Key#1 Key#2	Open Hex Hex	 Image: Connect Image: Connect<td>Encryption >></td><td>WEP 🔻</td><td></td><td></td>	Encryption >>	WEP 🔻		
Rescan Auth. \Encry. Auth Pre: Wep	Add to Prof CO2,4x, entication >> shared Key >> o Key Key#1 Key#2 Key#3	Open Hex Hex Hex	 Connect 	Encryption >>	WEP -		-
Auth. \Encry. Auth. \Encry. Weg	Add to Prof 002.1%: entication >> shared Key >> 5 Key Key#1 Key#2 Key#3 Key#4	Open Hex Hex Hex Hex	v mm v mm v l	Encryption >>	WEP -		

Шаг 4. Теперь можно воспользоваться беспроводным доступом к сети Интернет.

Profile Network Advanced Statistics WMM WPS Radio on/off Sorted by >> © SID Channel © Signal © Show dim 1001 © 11 © 0 © Signal © Show dim Indecintermer © 11 © 0 © 00 % hydiocintermer © 2 © 0 00 % Nadiocintermer © 2 © 0 00 % Rescon Add to Profile Connect	2
Sorted by >> © SID Channel Signal Image: Signal of the second constraints of the second consecond constraints of the second constraints of the s	ADOUT
1201 11 10 20x adhocinterner 6 10x 10x hydlocinterner 6 10x 10x hydlocinterner 6 10x 10x hydlocinterner 6 10x 10x hydlocinterner 22 100 29x Rescan Add to Proffe Cannect Status >> addrentreer <<	
Addrocinterner 6 0 10% hyp60211 2 2 20% 20% Rescon Add to Profile 20% 20% Status >> addrocinterner <~> CA-FD-09-FE-88-0A 4 4 Extention >> Unit & Up [TuPower:1000] 1 1 Channel >> 6 -> 2407 MHz 1 1 Authentication >> 0pen 1 1 1 1 Enror pitton >> 169 254.237.250 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Nep80211 V2 V3 29% Rescan Add to Profile Connect Status >> addochterrer <> CAF0-09-FE-68-0A Extra Info >> Extra Info >> Extra Info >> Like Lib ([0:50-wer:1000] Channel >> 6> 2427 Mitz Im Address + 10% Authentication >> Open Notes Strength 1 >> 20% Notes Strength 20% Receive >> More Notes Strength >> 20% Notes Strength >> 20% Default Gateway >> Default Gateway >> More 172.40%	
Rescan Add to Profile Connect Status >> adhocinterner <~> CA-F0-0P-FE-88-0A 14.8. Quality => 60% Extra Info >> Iviti Ug (ToPower-100g) Charmel >> 6 2027 Mitz Authentication >> Open Encryption >> 10.9. Quality => 60% Notes Strength >> 20% Provide Strength >> Note Strength >> 20% Transmit Livit Speed >> 11.0. Mitogs Default Gateway >> 0.000 Rbgs Provide Strength >> 112001	
Rescan Add to Profile Connect Status >> addocinterner <-> CA-FD-0P-FE-88-0A Lts. Quality +> 6975 Extra Info >> Ltw. Ltu [D_ID-Power:10003] 1.940 Strength 1>> 37% Channel >> 6 <-> 2437 MHz 1.940 Strength 1>> 37% Authentication >> 0pen Noise Strength >> 26% Encryption >> HSS Noise Strength >> 26% PAddress >> 169/254.237.250 Noise Strength >> 26% Sub-Max >> 255.256.0 Default Gateway >>	
Rescen Add to Profile Connect Status >> adhochterner <~> CA/F0-09-FE-80-0A Lts: Coulty -> prot Extra Into >> Using John Strength 1 >> 27K Channel >> Generation >> Open Encryptor >> BIOS Note Strength 2005 IP Address >> 169, 254,239,250 So.M.Max >> Sub-Max >> 255, 255,0.0 Trausmit Default Gateway >> 212,404 255	
Rescan Add to Profile Connect Status >> adhochterner <~> CA-FD-0-FE-88-0A 416 516 Extra linds >> Link is Up (Tp-0wer-1000) 14g ad Strength 1 >> 375 506 Channel >> 6 <> 2437 MHz 14g ad Strength 1 >> 375 506 Authentication >> Open Notes Strength >> 325 Notes Strength >> 326 IP addites >> 1655 Introopput >> 0.000 Rbps Max Default Gateway >> 255.255.0.0 Throughput >> 0.000 Rbps Max Default Gateway >> 255.255.0.0 Throughput >> 0.000 Rbps Max	
Status >> addoctertariar (~>> C4-04-94-7-28-04 Extra Into >> Link is Up (Fbourer-1000) Channel >> 6->>2407 MHz Authentication >> Open Encrypton >> Notes Strength >>> 20% Notes Strength >>> 20% Ple Address >> 162,942,2392.290 Link Speed >> 100,000 Rbps Sub Mark >> 255,255.0.0 Default Gateway >> Receive	-
Channel >> 6 ←> 247 Mtz Note Strength >> 26X Authentication >> Open Note Strength >> 26X Encrypter how Strength >> 26X Trausait Materia >> 0.00 Rbps 169 254.239.250 Link Speed >> 11.0 Rbps Materia Default Gateway >> 252.55.0.0 Default Gateway >> Receive	
Authentication >> Open Noise Strength >> 26% Encryption >> WEP Image: Strength >> 26% Network Type >> IBSS Transmit Mox IP Address >> 68/254/239.250 Link Speed >> 110.0HDps Mox Sub Mask >> 255.255.0.0 Throughput >> 0.000 Hbps 312.404 Rbps Default Gateway >> Receive Receive Rbps Rbps Rbps	
Encryption >> WEP Network Type >> IBS IP Addres >> IBS Sub Mark >> 255.255.0.0 Default Gateway >> Throughput >> 0.000 Rbps Default Gateway >> Rbps	
Network Type >> IB05 Transmit IP Address >> 166,254,239,250 Link Speed >> 110,800 Sub-Mark >> 255,256,00 Throughput >> 0.000 Rbps 312,404 Default Gateway >> Receive Receive Receive Receive	
IP Address >> 169.254.239.250 Link Speed >> 11.0. Https: Moc Sub Mask >> 255.255.0.0 Throughput >> 0.000 Rbps 312.404 Default Gateway >> Receive Receive 12.404	
Sub Mask >> 255.255.0.0 Throughput >> 0.000 Rbps 312.404 Default Gateway >> Rbps Rbps	
Default Gateway >> Receive	
Receive	
HT Max	
Link Speed >> 2.0 Mbps	
GL 22 D/a HCS 22 D/a 20121 22 D/a Throughput >> 1.216 Kbps 1.973	

Функция SRS Premium Sound (По Заказу)

Функция SRS Premium Sound представляет собой комплексный набор современных технологий обработки звука, позволяющий качественно воспроизводить музыку и звуковое сопровождение фильмов и игр на компьютере. Функция SRS Premium Sound позволяет повысить качество звучания, сделать звук более естественным и добиться эффекта присутствия, усилить низкие частоты, более четко воспроизводить диалоги и создать объемное звучание.



Свойства

- Качественное воспроизведение музыки и звукового сопровождения фильмов и игр на компьютере.
- Объемное звучание с эффектом присутствия при использовании встроенных и внешних акустических систем, и даже наушников.
- Высокая громкость воспроизведения без искажений.
- Четкое воспроизведение диалогов.
- Глубокие низкие частоты.

Использование функции SRS Premium Sound

Шаг 1. Дважды щелкните значок Realtek HD Audio в нижнем правом углу экрана, чтобы запустить программу настройки SRS Premium Sound.



Шаг 2. Откроется окно программы Realtek HD Audio Manager. Перейдите на вкладку SRS и установите флажок Enable SRS® Technology (Задействовать технологию SRS®).

Main Volume					ANALOG
1 R		0		Set Default Device	Back Panel
	-				0
Speaker Configurat	tan Sound Effect SRS Det	fault Pormat			
	The state of the last				
SR5(@)	Enable SRS(8) Technology			_	-
PREMIUM		Munic		•	
SOUND					
	SR98 Center			56	
	SRS (8) Space		- 1 70	54	
	TruBass@Level		0 90	56	
	TruBassilli Speaker Size	400 Hz		•	
	POOLS***Level	-0	30	26	
	SRS & Definition	-0	00	%	
		El ala fac SIE Doord a	Found To flam Date		
	SRS(O) Data Da	ity, and FOCUS are trade	warks or registered tra	denarks	
	of SRS Lab	os, Inc. All rights reserved			

Шаг 3. Выберите вид звукового материала, который будет прослушиваться. Функция SRS Premium Sound автоматически обработает указанные аудиосигналы для обеспечения качественного воспроизведения.

Main Volume	2	0	40	Set Default Device	ANALOG Back Partel
Speaker Configu	ration Sound Effects SRS Defi	auit Pormat			
PRENUM	V Druble SRS & Technology	Masic Masic Movie			
Sugar	SR5@ Cantar	Garne			
	SR5(8) Space		U 74	· **	
	TruBass@ Level		0 80	1%	
	TruBass to Speaker Size	400 Hz		•	
	POCLIS*** Level	-0		n 16	
	SR5@ Definition	-0	10	1%	
	SRS() Called	5 Lake, Inc. SRS Premis by and EOO IS are trade	m Sound, Trußess, Defi marks or registered tra	nition, demotis	

Шаг 4. Следующие параметры позволяют регулировать настройки функции SRS при использовании внешних акустических систем и наушников.

SRS® Center	1	80 %
SRS® Space	0	70 %
TruBass® Level	÷	80 %
TruBass® Speaker Size	400 Hz	•
FOCUS™ Level	-0	10 %
SRS® Definition	-0	10 %

- SRS Center: регулировка звука центрального канала
- SRS Space: регулировка уровня и ширины звуковой сцены
- TruBass Level: регулировка низких частот
- TruBass Speaker Size: используется для выбора размера акустических систем
- Focus Level: регулировка частот вокала/голоса
- SRS Definition: регулировка высоких частот

ОСТОРОЖНО: Значения этих параметров оказывают сильное влияние на звучание и предназначены для опытных пользователей.

Экранное Меню

Экранное меню позволяет настраивать параметры вывода изображений на дисплей, например яркость, контрастность, положение, язык. Экранное меню можно вызвать кнопками в правой части монитора.



Шаг 1. Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ), чтобы открыть главное экранное меню. Выберите требуемое меню кнопками со стрелками влево и вправо, затем нажмите кнопку MENU (МЕНЮ), чтобы открыть выбранное меню. Выберите требуемый параметр или измените значение кнопками со стрелками влево и вправо. Настроив требуемые параметры, нажмите кнопку AUTO (ABTO), чтобы закрыть меню.







Шаг 2. Отрегулируйте громкость звука, нажимая кнопки со стрелками влево и вправо.



Шаг 3. Нажмите кнопку AUTO (ABTO), чтобы открыть меню видеорежима. Выберите требуемый режим кнопками со стрелками влево и вправо, затем нажмите кнопку AUTO (ABTO), чтобы закрыть меню.



Управление Питанием

Управление питанием персональных компьютеров и мониторов может значительно сэкономить электроэнергию, а также внести вклад в защиту окружающей среды.

Чтобы сэкономить электроэнергию, настройте выключение дисплея или перевод компьютера в режим ожидания после определенного времени бездействия пользователя.

Управление питанием в OC Windows

 Функции управления электропитанием в ОС Windows позволяют настраивать параметры энергопотребления дисплея, жесткого диска и аккумуляторной батареи. Откройте меню [Start] (Пуск)
 > [Control Panel] (Панель управления) > [System and Security] (Система и безопасность).



Затем выберите пункт [Power Options] (Электропитание).



Выберите план электропитания, удовлетворяющий личным требованиям. Можно также выполнить точную настройку параметров, нажав кнопку [Change plan settings] (Изменить настройки плана).

elect a power plan	
ower plans can help you maximize your computer's perfor electing it, or choose a plan and customize it by changing ans	rmance or conserve energy. Make a plan active by its power settings. <u>Tell me more about power</u>
referred plans	
Balanced (recommended)	Change plan settings
Automatically balances performance with energy con	isumption on capable hardware.
Power saver	Change plan settings
Saves energy by reducing your computer's performan	nce where possible.
how additional plans	



В меню Shut Down Computer (Отключение компьютера) будут отображены пункты Sleep (S3/S4) (Перевод компьютера в режим ожидания) и Shut Down (S5) (Выключение компьютера), которые позволяют быстро и просто управлять питанием системы.

Magnifier		
Solitaire	Control Panel	
Calibration	Devices and Printer	s
mei Wind Match	Default Program	Switch user
	Help and Suppor	Lock
All Programs		Restart
Search programs and files 👂	Shut down 🕨	Sleep

Вывод компьютера из режима ожидания

Компьютер можно вывести из режима ожидания, подав команду с помощью:

- кнопки питания;
- мыши;
- клавиатуры.



Советы по экономии электроэнергии

- Выключайте монитор с помощью кнопки питания [3], если компьютер не будет использоваться продолжительное время.
- Используйте сочетание клавиш [^{fn}] [^z] (Fn + Z) для перевода компьютера в режим ожидания.
- Оптимальным образом настройте параметры электропитания в ОС Windows.
- Установите программное обеспечение для экономии электроэнергии.
- Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока или выключайте электрическую розетку, если компьютер не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.

Восстановление Системы

Функция восстановления системы может потребоваться в следующих случаях.

- Восстановление первоначального состояния системы.
- Появление ошибок в используемой операционной системе.
- Нарушение нормальной работы операционной системы из-за вирусов.

Перед тем, как воспользоваться функцией восстановления системы, создайте резервную копию важных данных, сохраненных на жестком диске системы, на других носителях информации.

Если восстановить систему с помощью описанной ниже процедуры не удастся, обратитесь к местному дистрибьютору или уполномоченный сервисный центр для получения помощи.

Восстановление системы с помощью клавиши F3

Если в системе возникнут невосстановимые ошибки, рекомендуется сначала выполнить восстановление системы с раздела восстановления жесткого диска, нажав клавишу F3.

Выполните следующие действия.

- 1. Перезагрузите систему.
- Когда на экране отобразится следующее изображение, нажмите клавишу F3.





Системные Операции

3. Выберите в открывшемся меню управления загрузкой Windows пункт [Windows Setup] (Настройка Windows).



 Чтобы запустить функцию восстановления системы, нажмите кнопку [MSI Recovery Manager] (Средство восстановления MSI). Чтобы перезагрузить систему, нажмите кнопку [EXIT] (ВЫХОД).

msi Recovery Manager	
10	
Exit	

5. Функция восстановления системы восстановит настройки системы по умолчанию. Нажмите кнопку [OK], чтобы подтвердить свой выбор.

ias on C drive will be	lost. Are you sure to continue?
igs on C drive will be	lost. Are you sure to continue?

 Нажмите кнопку [OK], чтобы еще раз подтвердить свой выбор и запустить функцию восстановления системы. Нажмите кнопку [Cancel] (Отмена), чтобы отменить восстановление.

IOSE P10	ase de sure lo continue	ayam.	
	ОК	Cancel	

MS-			
	_		
7. Начнется процесс восстановления системы.			
Operating System : Windows 7			
Elapsed Time : 0 min 18 sec			
 После успешного завершения восстановления отобразится следую- щее сообщение. Нажмите кнопку [OK], чтобы перезапустить компью- тер и войти в операционную систему Windows обычным образом. 			
Oversetters Obstans Million forms 7 Recovery Hanager XI Your Windows Operation System has been installed completely. Piesse clck 'OK' and restart your system.			