Acer ICONIA

Краткое руководство

© 2010 Все права сохранены.

Краткое руководство пользователя Acer ICONIA Первый выпуск: 11/2010

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Знакомство с Acer Touchbook				
Вид сверху				
Вид спереди с закрытой крышкой				
Вид справа				
Усповия эксплуатации				
Включение беспроводных устройств				
Acer Ring				
Gesture Editor				
TouchBrowser				
Лобавление страницы в список Избранное				
My Journal				
Изменение страниц				
Web Clip				
Scrapbook				
инструмент Capture				
Управление изображениями в Scrapbook				
Экспорт страниц Scrapbook				
Device Control				
Мультимедиа				
TouchVideo				
TouchPhoto				
TouchMusic				
SocialJogger				
Публикация материалов				
Настройки				
Virtual Keyboard				
Режим предиктивного ввода текста XT9				
Панели инструментов клавиатуры				
Кнопка клавиатуры				
При работе в Windows				
Перед загрузкой vvindows				
другие спосооы ввода информации Вукописиций врод текста				
Гукописный ввод текста Настройки клавиатуры				
Window Manager				
Closing Window Manager				
Настройка параметров лисплея				
графикой и мультимедиа				

Знакомство с Acer Touchbook

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате по настройке, давайте поближе познакомимся с вашим новым компьютером Acer.

Компьютер оборудован двумя мультисенсорными экранами, которые служат для управления компьютером и ввода данных. Первое, что вы заметите – это отсутствие традиционной клавиатуры или сенсорной панели. Их заменяют виртуальные клавиатура и сенсорная панель, поэтому выполнение задач будет отличаться от того, как это происходит на обычном ноутбуке. Это руководство пользователя поможет вам освоить эти уникальные функции.

Включив компьютер, вы увидите стандартный рабочий стол Windows на верхнем экране и клавиатуру virtual keyboard на нижнем экране.



Вид сверху



N⁰	Значок	Элемент	Описание
1		Веб-камера Acer Crystal Eye	Веб-камера для видеосвязи.
2		Верхний экран	Другое название – жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером.
3		Нижний экран	Другое название – жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей); служит для вывода изображения, формируемого компьютером.
			Показано с открытой клавиатурой Virtual Keyboard. См. раздел "Virtual Keyboard" на стр. 45.
4		Микрофон	Внутренний микрофон для записи звука.

Вид спереди с закрытой крышкой

	1	<u></u>	
N⁰	Значок	Элемент	Описание
1	<u>ب</u> :	Индикатор питания	Показывает состояние питания компьютера.
		Индикатор аккумулятора	Показывает состояние аккумулятора компьютера.
			1. Зарядка: этот индикатор горит желтым во время зарядки аккумулятора.

 2. Полностью заряжен: этот индикатор горит синим при питании от электросети.
 Индикатор работы Горит при обращении к жесткому диску. жесткого диска

Вид слева



N⁰	Значок	Элемент	Описание
1		Кнопка клавиатуры	Нажмите, чтобы открыть Virtual Keyboard или выполнить другие функции (см. "Кнопка клавиатуры" на стр. 48).
2		Разъем для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.
3	нәті	Разъем HDMI	Служит для подключения устройств, поддерживающих цифровой видеосигнал высокой четкости.
4	•	Разъемы USB 2.0	Служит для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0 (например, мыши или камеры).

Вид справа



Nº	Значок	Элемент	Описание
1	1917	Гнездо микрофона	Служит для подключения внешнего микрофона.
С Гнездо наушников/ динамика/линейный выход		Гнездо наушников/ динамика/линейный выход	Служит для подключения звуковых устройств к линейному выходу (например, динамиков, наушников)

N⁰	Значок	Элемент	Описание
2	•	Разъем USB 3.0	Служит для подключения USB-устройств.
			Поддерживает стандарт USB 3.0 (USB сверхвысокой скорости).
3	K	Замок типа Kensington а	Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера.
			Примечание: Оберните защитный тросик вокруг какого-нибудь неподвижного предмета, вставьте замок тросика в гнездо и поверните ключ, чтобы запереть замок.
4		Разъем внешнего дисплея (VGA)	Служит для подключения устройства отображения (например, внешнего монитора, ЖК-проектора).
5	윪	Разъем Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
6	Ċ	Кнопка питания	Служит для включения/выключения компьютера.

ВНИМАНИЕ! Не снимайте крышку компьютера. Это может привести к поломке или повредить компьютер, а также потере гарантии.



Примечание: Для модернизации компьютера обратитесь в авторизованный сервисный центр Acer.

Условия эксплуатации

- Температура:
 - Рабочая: От 5°С до 35°С
 - Хранение: От –20°С до 65°С
- Влажность (без конденсации):
 - Рабочая: От 20% до 80%
 - Хранение: От 20% до 80%

Включение беспроводных устройств

Инструмент Device Control позволяет включать и отключать на компьютере различные устройства беспроводной связи.

📰 Devic	e Control	?	-	\times
	Power Blanced Iox Soren Swir Montor Of Hebenals Steep Shul Down			
H	Display Lacklight ON OFF Brightness			1
	Baddight ON OFF Brightness			D:
+ 🚓 USB Keyboard				
	- (410) .			

Открыть Device Control можно из интерфейса Acer Ring или нажав $\langle Fn \rangle + \langle encodes \rangle$ (кнопка $\langle F3 \rangle$).

Красный цвет кнопки означает, что модуль отключен.

• Нажмите ВКЛ, чтобы включить устройство.

Синий цвет кнопки означает, что модуль включен.

• Нажмите ВЫКЛ, чтобы отключить устройство.

Нажмите название устройства, чтобы открыть панель управления Windows и настроить дополнительные параметры нужного устройства.

Ac ать ряд по тов в обы одн удс отобразить Acer Ring, нажмите нижний экран одновременно всеми пятью пальцами.

Перед открытием Acer Ring нужно закрыть клавиатуру Virtual Keyboard, если она открыта.

Acer Ring

cer Ring позволяет использова
олезных функций и инструмент
ином удобном интерфейсе. Что





Значок	Элемент	Описание
Capture	Capture	Захват части экрана в Scrapbook, в буфер обмена или как изображение.
Web Clip	Web Clip	Выделите фрагмент веб-страницы, чтобы вставить его в Scrapbook или в My Journal.
Device Control	Device Control	Настройка параметров компьютера (см. раздел "Device Control" на стр. 30).
Gesture Editor	Gesture Editor	Открытие Gesture Editor (см. "Gesture Editor" на стр. 9).
Virtual Keyboard	Клавиатура	Открытие клавиатуры Virtual Keyboard (см. "Virtual Keyboard" на стр. 45).
Window Manager	Window Manager	Открытие Window Manager (см. "Window Manager" на стр. 57).

8 Acer Ring

С одной стороны интерфейса Acer Ring отображаются карточки программ. Можно прокрутить программы и нажать карточку нужной программы, чтобы открыть ee.

Имеются карточки для следующих программ:

- TouchVideo
- TouchPhoto
- TouchMusic
- TouchBrowser (эта карточка программы показывается при открытии интерфейса Acer Ring.)
- Scrapbook
- My Journal
- SocialJogger

Начиная с области, обозначенной **Нарисуйте жест здесь**, проведите жест, назначенный вами для выполнения соответствующей функции. Порядок назначения собственных жестов см. в разделе **"Gesture Editor" на стр. 9**.





Примечание: Начав рисовать жест внутри центрального кольца, его можно провести за границы центрального кольца. Более крупные жесты повышают точность их распознавания.

Gesture Editor

Вы можете настроить свои собственные жесты для выполнения функций или запуска программ. В интерфейсе Acer Ring нажмите **Gesture Editor**, чтобы просмотреть изначально настроенные жесты.



Нажмите любой из изначально настроенных жестов, чтобы потренироваться в начертании этого жеста.



Нажмите **Заданный пользователем**, чтобы задать свои собственные жесты. Нажмите **Добавить новый жест**, чтобы добавить новые жесты.

4	Gesture Editor		\$	×
	Acer Gesture	Add new gesture Press this button to set up a new gesture.		
	User Defined			
		Back to Desktop		

В раскрывающемся меню в левой части экрана выберите действие, которое должно выполняться по данному жесту. Проведите жест в отведенной области в правой части экрана. В ответ на предложение снова проведите этот же жест.

Gesture Editor	¢? _ ×
Select one to set up the action	
Launch Program	
Launch Windows Explorer	
Open URL	
Search Windows	
Back to Desktop	
Lock 🤝	
	Done Cancel



Задав жест, потренируйтесь в его начертании, измените или удалите этот жест. Нажмите жест, чтобы выбрать его, затем нажмите соответствующую кнопку.

Нажмите **Изменить**, чтобы изменить жест. Назначенное действие можно изменить в раскрывающемся меню в верхнем левом углу окна редактирования. URL-ссылки и программы можно изменять прямо в текстовом окне.

Gesture Editor	✿ ? _ ×
Open URL	OK Clear
Bookmark http://www.acer.com	
	Done Cancel

Можно также настраивать стиль штриха на странице Настройки. Чтобы открыть страницу настроек, нажмите значок настроек.



TouchBrowser

TouchBrowser специально предназначен для более удобного просмотра веб-сайтов при помощи сенсорного ввода. Откройте Acer Ring и нажмите карточку программы TouchBrowser, чтобы запустить этот браузер.



Содержание веб-страницы будет показано на обоих экранах. Панель инструментов внизу экранов обеспечивает простое управление открытыми страницами.



Чтобы открыть нужный веб-сайт, нажмите строку URL-адреса. Появится значок клавиатуры, позволяющий открыть virtual keyboard и ввести текст; ввести URL-адрес можно также, написав его от руки.



Nº	Элемент	Описание
1	Вкладки	Отображение открытых сейчас страниц.
2	Открыть новую вкладку	Нажмите, чтобы открыть новую вкладку.
3	Назад	Вернуться на одну страницу назад
4	Переслать	Перейти на следующую страницу в журнале просмотренных страниц.
5	Начальный	Открытие страницы, установленной в качестве начальной.
6	Строка URL-адреса	Показывает адрес текущей страницы.
7	Добавить в избранные	Добавление текущей страницы в список избранных.
8	Избранное	Открытие списка избранных/журнала.
9	Web Clip	Вырезание фрагмента веб-страницы для использования в My Journal или Scrapbook.
10	Печать	Печать страницы.
11	Справка	Открытие файла справки.
12	Переключить режим	Переключение в режим просмотра на одно экране. В режиме просмотра на одном экране нажмите этот значок, чтобы перейти к просмотру на обоих экранах.
13	Свернуть	Свертывание окна браузера.
14	Закрыть	Закрытие браузера.

Увеличивать масштаб изображения страницы можно щипковыми движениями пальцами на экране.



Добавление страницы в список Избранное

Чтобы добавить страницу в список Избранное, нажмите значок **Добавить в** избранные, дайте странице название (по умолчанию будет использоваться заголовок страницы) и выберите папку, в которой нужно сохранить URL-адрес.

Add to Favorites
Name:
Acer.com wondwide - Select your local country or region
Favorites New Folder
OK Cancel
kercom ₩-▲ + < > ☆ www.acer.com

My Journal

My Journal – это удобное место для хранения вырезанных фрагментов страниц веб-сайтов и другой информации, которая может пригодиться в будущем. Информацию из разных источников можно упорядочить на одной удобной для просмотра странице.

Откройте интерфейс Acer Ring и прокрутите карточки программ до My Journal. Нажмите карточку программы, чтобы открыть программу.



Содержимое веб-сайта автоматически обновляется при каждом открытии страницы журнала.



Нажимайте вкладки вверху экрана для переключения между страницами вашего журнала или нажимайте значки на панели инструментов для выполнения разных функций.



Nº	Элемент	Описание
1	Web clip	Вырезка фрагмента веб-страницы для использования в My Journal.
2	Изменить	Изменение содержания страниц журнала.
3	Справка	Открытие файла справки.
4	Свернуть	Свертывание окна программы My Journal.
5	Закрыть	Закрытие программы My Journal.
6	Вкладки	Отображение страниц в журнале.

Примечание: Закончив редактирование вырезанных фрагментов, нажмите Done, чтобы вернуться в режим просмотра. Если позже захотите изменить вырезанный фрагмент веб-страницы, нажмите значок редактирования , чтобы перейти в режим редактирования.

Изменение страниц

В режиме редактирования можно изменять размер вырезанных фрагментов веб-страниц, растягивая их за углы до нужного размера.

Можно также перемещать фрагменты веб-страниц на другие страницы, перетаскивая фрагменты на нужную вкладку.

Нажмите имя вкладки, чтобы открыть Virtual Keyboard и переименовать

Done

вкладку. Закончив, нажмите

Web Clip

Инструмент Web Clip позволяет вырезать фрагменты веб-страниц для сохранения в My Journal. Открыв страницу в браузере, нажмите значок **Web clip**.



Если используете программу Internet Explorer, то нажмите значок Web Clip на панели инструментов Internet Explorer.

. C http://www.acer.com/w	orldwide/selection.html					• 47 🗙 🔁 Bing	
Edit View Favorites Tools H	(dp						
avorites 🛛 🖕 🔊 Free Golf Video Le	ssons P 🙉 Acer 🔊 Wel	5 Slice Gallery 🕶					
cer.com Worldwide - Select your loca	country				8	2 🗄 • 🖻 • 🖬 🖶 •	<u>P</u> age ▼ _ <u>S</u> afety ▼ T <u>p</u> ols ▼
ā	xer	Empowering people				WorldWide	
	Acer.com Worldwi	de					
	Visit the official Acer Gro	ap worldwide website or sele	act your local country or	region below.			
	Americas	Europe			Middle East/Africa	Asia Pacific	
	Brazi Canada Canada Canada (FA) Mexico Latin America United States	Austria Bablic Countries Belgium Gelgium Gelgium Gelgium Crash Crash	Greece Hungary Hungary Hungary Hungary Hungary Libivis Libivis Hibbuanis Moldova Netherlands Norway Poland Portugal	Romania Russia Slovskis Slovenia Sokenia Sveden Switzerland Switzerland Switzerland Turkey Ukreine United Kingdom	Linnel Middle East South Africa	Australia Chira Chira Hong Kong Inda Indonesis Japan Korea Nolsysia New Zealand Philopines Singapore Taiwan	
_				11		Viet Nam	

Нажмите экран браузера, чтобы выбрать фрагмент для обрезки; нажмите и перетащите кружочки на углах окна обрезки, чтобы раздвинуть его так, чтобы в него попала вся нужная для захвата информация.



Выбрав фрагмент для обрезки, нажмите его, чтобы открыть меню и в нем выбрать команду вставки содержимого в **My Journal** или **Scrapbook** либо команду **Копировать**, чтобы скопировать его в буфер обмена. Можно также **Сохранить точечный рисунок как...** или **Отменить** обрезку.



Нажмите обрезанный фрагмент, чтобы выделить его, затем передвиньте его в другое место на странице и растяните за углы до нужного размера.

Чтобы удалить фрагмент веб-страницы, нажмите его в программе **My Journal** и затем нажмите значок корзины.



Примечание: Если это фрагмент веб-страницы сайта, для входа на который нужно ввести имя и пароль, то фрагмент станет серым и будет показан значок ключа, означающий необходимость выполнения процедуры входа на веб-сайт. Нажмите фрагмент, чтобы в программе My Journal открыть страницу входа.



Примечание: При отсутствии подключения к Интернету для входа на веб-сайт фрагмент покажет, что подключение отсутствует. Нажмите фрагмент, чтобы обновить данные.

Scrapbook

Scrapbook – это удобное место для хранения снимков, вырезанных фрагментов веб-страниц и других материалов. Откройте интерфейс Acer Ring и прокрутите карточки AppCards до Scrapbook. Нажмите карточку программы, чтобы открыть программу.



Элементы можно снабжать комментариями или записывать напоминания.



Значок	Функция
	Эскизы изображений в библиотеке изображений в Windows 7.
10	Инструмент Capture. Захват части экрана в Scrapbook, в буфер обмена или как изображение.
5	Нажмите, чтобы изменить содержимое на странице; нажмите снова, чтобы закрыть выбранный инструмент и вернуться в режим просмотра.
X	Инструмент Перо для рисования или ввода рукописного текста.
s.	Инструмент Ластик.
	Инструмент Экспортировать. Экспорт страницы в буфер обмена для вставки в другие программы или сохранение как файл изображения.
	Удаление текущей страницы или выбранного изображения. Примечание: Функция "Отмена" не предусмотрена.
Q 2/2 Q	Отображение текущей страницы из группы страниц и перелистывание страниц вперед или назад.
Ð	Добавление новой страницы.
• •	Просмотр отдельных страниц или эскизов. Нажмите эскиз, чтобы открыть отдельную страницу.



Примечание: Для изменения размера, поворота или удаления

изображений на страницах Scrapbook нужно нажать

- - - - -



-

- - -

Инструмент Capture

Инструмент Capture позволяет вырезать фрагменты изображений на экране и сохранять их в Scrapbook. Открыв нужное изображение на верхнем экране, нажмите значок **Capture** в Scrapbook.



Нажмите изображение, которое хотите скопировать, и выберите фрагмент для обрезки; нажмите и перетащите кружки на углах окна обрезки, чтобы вместить в окно всю нужную для захвата информацию.



Выбрав фрагмент для обрезки, нажмите его, чтобы открыть меню, позволяющее сохранить фрагмент как изображение, которое можно перетащить на страницу Scrapbook, сохранить захваченный фрагмент как Точечный рисунок или Копировать его в буфер обмена.



Захваченный фрагмент будет добавлен к эскизам наверху страницы scrapbook. Перетащите захваченный фрагмент на страницу.



Нажмите фрагмент, чтобы выделить его, затем передвиньте его на нужное место на странице.

Управление изображениями в Scrapbook



изображений на страницах Scrapbook нужно нажать

Изображения из строки эскизов наверху экрана можно перетаскивать на страницу scrapbook: щипковыми движениями по экрану увеличьте или сожмите изображение или поверните изображение на странице.



Экспорт страниц Scrapbook

Страницы Scrapbook можно экспортировать в другие программы (например, PowerPoint) или сохранять их как файлы изображений на компьютере. Нажмите значок экспорта.



Откроется вкладка наверху экрана, на которой будет показана экспортируемая страница. Перетащите эту страницу в другую программу или на рабочий стол/ в браузер файлов, чтобы сохранить ее как файл.



Device Control

Панель Device Control предоставляет удобный способ управления яркостью каждого экрана, включения и отключения подсветки каждого экрана и регулировки громкость в соответствии с вашими предпочтениями. С ее помощью можно также определять местоположение каждого разъема компьютера, включать и отключать модули связи, выбирать схему электропитания, блокировать компьютер, выключать его или переводить в режим сна.



Если к разъему USB или HDMI подключены устройства, то на панели Device Control будет показан тип устройства, подключенного к каждому разъему. Если к разъему USB подключен накопитель, то нажмите значок USB, чтобы открыть контекстное меню. Нажмите **Открыть**, чтобы просмотреть файлы в проводнике Windows.



Чтобы безопасно извлечь устройство, в меню выберите пункт **Извлечь**. Такие контекстные меню доступны также для разъемов HDMI и VGA.

Мультимедиа

TouchVideo

TouchVideo – это удобный интерфейс для просмотра видео на компьютере. Нажмите карточку программы **TouchVideo**, чтобы запустить TouchVideo.



На нижнем экране откроется интерфейс TouchVideo и покажет эскизы видейофайлов, найденных в вашей видеотеке.



Нажмите Обзор компьютера, чтобы найти на компьютере другие видеофайлы.





Видеофайлы будут показаны в виде эскизов. Нажмите любой эскиз, чтобы начать воспроизведение видео на верхнем экране.

Внизу нижнего экрана откроется панель инструментов с органами управления видео.



Nº	Элемент	Описание
1	Индикатор выполнения	Показывает ход воспроизведения.
2	Остановить	Остановка воспроизведения.
3	Предыд.	Переход к предыдущему видефайлу в папке.
4	Перемотка назад	Ускоренное воспроизведение видео в обратном направлении.
5	Приостановить	Приостановка воспроизведения видео.
6	Перемотка вперед	Ускоренное воспроизведение видео в прямом направлении.
7	След.	Переход к следующему видеофайлу в папке.
8	Громкость	Регулировка громкости воспроизведения.
9	Свернуть	Свертывание панели инструментов.

TouchPhoto

TouchPhoto – это удобный интерфейс для просмотра файлов изображений на компьютере. Нажмите карточку программы **TouchPhoto**, чтобы запустить TouchPhoto.



TouchPhoto				?	_	\times
Photo						
	My Photo Library					
External (D:)						
My Photo Library						
Browse Computer	Sample Pictures					

На нижнем экране откроется интерфейс и покажет эскизы файлов изображений, найденных в вашей библиотеке изображений.

Нажмите Обзор компьютера, чтобы найти на компьютере другие файлы изображений.

TouchPhoto		?	_	×
Photo				
	Browse Computer			
External (D:)				
My Photo Library				
Browse Computer	Public Pictures My Pictures Acer (C)			

Фотографии будут показаны в виде эскизов. Нажмите любой эскиз, чтобы просмотреть фотографию на верхнем экране.



Внизу нижнего экрана откроется панель инструментов с органами управления слайд-шоу.



N⁰	Элемент	Описание
1	Слайд-шоу	Запуск показа всех изображений в папке в режиме слайд-шоу.
2	Остановить	Останов показа слайд-шоу.
3	Предыд.	Переход к предыдущей фотографии в слайд- шоу.
4	Приостановить	Приостановка показа слайд-шоу.
5	След.	Переход к следующей фотографии в слайд-шоу.
6	Масштаб	Регулировка масштаба показанной фотографии (отключена во время показа слайд-шоу).
7	Поворот влево	Поворот выбранной фотографии на 90° влево.
8	Поворот вправо	Поворот выбранной фотографии на 90° вправо.
9	Свернуть	Свертывание панели инструментов.

TouchMusic

TouchMusic – это удобный интерфейс для прослушивания звуковых файлов, сохраненных на компьютере. Нажмите карточку программы **TouchMusic**, чтобы запустить TouchMusic.



На нижнем экране откроется интерфейс TouchMusic и покажет эскизы звуковых файлов, найденных в вашей музыкальной библиотеке. Для эскизов будут отображаться обложки альбомов, если они сохранены в звуковых файлах.



Тар Нажмите **Обзор компьютера**, чтобы найти на компьютере другие звуковые файлы.

TouchMusic		? _ ×
Music		
	Browse Computer	
External (D:)	Name	Time
	Public Music	
My Music Library	My Music	
Browse Computer	🗢 Acer (C.)	

Звуковые файлы будут показаны в виде эскизов. Нажмите эскиз любого звукового файла, чтобы начать его воспроизведение.

TouchMusic		? _ ×
Music		
	E Sample Music	
External (D:)	Name	Time
	▶ 💭 кашмва.мрз	5:48
My Music Library	MAID WITH THE FLAXEN HAIR.MP3	2:49
Browse Computer	SLEEP AWAY.MP3	3:20
Mr. Scruf F	05:48	
OIPIA LUDA	₀ ■ ≪ ≫ ⊄─ ─ ── X ⊕	

Внизу нижнего экрана откроется панель инструментов с органами управления воспроизведением.



N⁰	Элемент	Описание
1	Индикатор выполнения	Показывает ход воспроизведения.
2	Эскиз	Отображение эскиза обложки альбома, названия альбома и названия текущей песни.
3	Остановить	Остановка воспроизведения.
4	Предыд.	Переход к предыдущему звуковому файлу в папке.
5	Приостановить	Приостановка воспроизведения видео.
6	След.	Переход к следующему видеофайлу в папке.
7	Отключить звук	Отключение звука.
8	Ползунковый регулятор громкости	Регулировка громкости воспроизведения.
9	Воспроизведение в случайном порядке	Воспроизведение звуковых файлов в случайном порядке.
10	Повтор	Повтор воспроизведения выбранных звуковых файлов.
11	Свернуть	Свертывание панели инструментов.

SocialJogger

Откройте Acer Ring и нажмите карточку программы SocialJogger.



SocialJogger обеспечивает доступ одним касанием к популярным сайтам социальных сетей: Facebook, YouTube и Flickr.



Нажмите **Вход**, чтобы открыть окно мастера входа на сайт. Через одно окно мастера можно войти во все три поддерживаемые веб-службы. Если у вас еще нет учетной записи в этих поддерживаемых веб-службах, то можете создать учетную запись в окне этого мастера.



Нажмите Продолжить, чтобы войти в свои учетные записи:

Facebook



YouTube



Flickr



Публикация материалов

Нажимая значок Отправить на 🛃 в правом верхнем углу страницы, можно выгружать материалы на каждый из этих веб-сайтов. В результате над страницами этих трех веб-сайтов откроется браузер файлов. Перетащите файл, который хотите передать на нужный веб-сайт.

	Browse	Computer										88 ×
Photo						1	1.1	,				
Video	Public P	ictures	My Pictures	Acer	(C:)	Ext	ernal (D:)					
	1											
	F	acebook					📇 Yo	ouTube				fr Flickr
SR40			2	840 ng In gin Up					 SR40 Log In Sign Up			
1 보 🕰	.		- <mark>44</mark> - ×	. <u>.</u>	*		Q	•	坦		Q	
This feature require log in to Facebook. up or log in to enjoy	s that you Please sign 7.			01:33 niki	ebaskelba	: LEBRC	ON RISE		This featu log in to F log in to e	ure requires ti Flickr. Please enjoy.	hat you sign up or	
Log II								~ ~		Log In		

Настройки

Нажимая значок **Настройки**, можно регулировать настройки каждой службы. Значок открывает окно настроек с вкладками для каждой службы.



Virtual Keyboard

Virtual Keyboard работает как обычная клавиатура, но предоставляет дополнительные возможности.

Слегка приложите ладони к нижнему экрану, чтобы открыть Virtual Keyboard. Можно также нажать кнопку клавиатуры на левом шарнире экрана.

Чтобы закрыть Virtual Keyboard, нажмите значок **X** (номер 7 на рисунке внизу) в верхнем правом углу окна.



ВНИМАНИЕ! Не прикладывайте излишних усилий, нажимая экран. Иначе можно повредить экран.



8

N⁰	Значок	Функция
1	·	Переключение между режимами полной клавиатуры и рукописного ввода.
2	етх	Включение и выключение режима ввода текста XT9. См. раздел "Режим предиктивного ввода текста XT9" на стр. 46.
3	A 口 日あ	Смена способа ввода (в зависимости от языков, установленных в Windows).
4		Отображение или скрытие сенсорной панели. Когда сенсорная панель скрыта, слева от Virtual Keyboard появляется язычок, за который можно перемещать клавиатуру вверх или вниз по экрану.
5	¢	Открытие окна настроек клавиатуры. См. раздел "Настройки клавиатуры" на стр. 54.
6	Панели инструментов клавиатуры	Имеется две панели инструментов с удобными функциями управления. См. раздел "Панели инструментов клавиатуры" на стр. 47.
7	X	Закрытие Virtual Keyboard.
8	Виртуальная сенсорная панель	Виртуальное указательное устройство.

Режим предиктивного ввода текста ХТ9



Примечание: Режим предиктивного ввода текста ХТ9

поддерживается только для некоторых языков.

Режим предиктивного ввода текста XT9 можно использовать при вводе текста с экранной клавиатуры. По мере нажатия букв функция предиктивного ввода текста XT9 будет рядом с текстовым окном показывать слова, в которых совпадает последовательность нажатых букв или соседних с ними букв. Этот список будет сужаться по мере нажатия букв.



Примечание: 🧐 ХТ9 и эмблема ХТ9 являются зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Включение и выключение функции предиктивного ввода текста

·	Q \$			½ ≫ ⊲· ÷ ×
Esc F1 F2	F3 = N Z' F5 = F6 =	F7 🖅 F8 🗱 F9 F10	F11 Martix F12 PriSc SysRo	Paute Ins Del
· 1 2 3	4 5 6	8 () 7 8 9 0	- +	← Backspace Home
_{Tab} ≒ Q W	ERTY	U I O	P { } []	PgUp ∖
Caps Lock A S	D F G	H J K L	1 H	+ Enter PgDn
∱ shint Z	X C V B	N M <	> ? . / ऐs	hift
Ctri Fn	Alt		Ait Ctri	4* -+

Чтобы отключить функцию предиктивного ввода текста, нажмите **хтэ**.

Панели инструментов клавиатуры

В верхнем левом углу клавиатуры находятся две панели инструментов с удобными функциями управления. Для переключения между этими панелями инструментов нажимайте стрелки рядом с ними.

Панель инструментов мультимедиа

Эта панель инструментов содержит обычно используемые органы управления мультимедиа.



Панель инструментов редактирования

Эта панель инструментов содержит обычно используемые функции редактирования (копирование, вырезание, вставка и печать).



Кнопка клавиатуры

Кнопку клавиатуры, расположенную на левом шарнире, можно использовать для выполнения различных функций.

При работе в Windows

Основное назначение этой кнопки – открытие Virtual Keyboard; чтобы открыть ее, нажмите и отпустите кнопку клавиатуры после того, как Windows полностью загрузится.

Если система перестанет реагировать на подключение или отключение внешнего дисплея, то нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 4 секунд. После отпускания кнопки произойдет сброс настроек и сенсорных функций дисплея.

Перед загрузкой Windows

В случае внезапного отключения компьютера Windows попытается загрузиться в режиме восстановления. Кнопку клавиатуры можно нажимать для управления режимом загрузки. Нажмите и отпустите кнопку, чтобы переместить курсор вниз для выбора режима загрузки. Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 4 секунд, чтобы выполнить функцию клавиши Enter.

Другие способы ввода информации

Есть и другие способы ввода информации, используемые в зависимости от ваших потребностей. В компьютере можно использовать виртуальную цифровую клавиатуру для ввода данных или режим рукописного ввода текста.

Рукописный ввод текста

Чтобы перейти в режим цифровой клавиатуры или использовать рукописный



N⁰	Значок	Функция
1	۲ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲	Переключение в режим полной клавиатуры.
2	en-US ¥	Открытие меню способов ввода.
3	<u> </u>	Переключение между режимом ввода рукописного текста и вводом отдельных знаков.
4	\$	Открытие окна настроек клавиатуры. См. раздел "Настройки клавиатуры" на стр. 54 .
5	Connecting Database Spetting Joining & Help	Нажмите функцию, чтобы просмотреть краткое анимированное руководство.
		Нажмите Справка , чтобы открыть файл справки о клавиатуре Virtual Keyboard.
6	×	Закрытие Virtual Keyboard.

Выберите область (на верхнем экране), в которой хотите ввести текст. Введите текст в желтой области и нажмите **Вставить**, чтобы вставить этот текст на верхний экран.



Действия при рукописном вводе

На панели инструментов вверху страницы можно запустить анимированное руководство по упомянутым действиям.

Нажмите показанный текст, чтобы увеличить интервал между буквами для изменения отдельных букв.



Если компьютер не сможет правильно распознать рукописный текст, то проведите линию поперек текста, который хотите удалить.



Проведя вертикальную линию между двумя буквами, можно раздвинуть эти буквы, чтобы вставить между ними другую букву.



Можно также соединить буквы, нажав две группы букв, которые хотите соединить.



Настройки клавиатуры

Нажмите значок настройки клавиатуры 🔯, чтобы открыть окно настроек.

• **** *** * **			■ ₭ ¾	≫ \d· ≎ ×
Esc F1 F2	F3 📰 F4 Z F5 C1# F6 A F	7 🛷 F8 🐝 F9 F10 F11 North	F12 PriSc SysRa	Pause Break Ins Del
~ @ # . 1 2 3	\$ 5 6	& * () _ 7 8 9 0 -	+	← Backspace Home
Tab ≒ Q W	E R T Y	U I O P	{ } []	Ι γ
Caps Lock A S	D F G H	JKL:		eEnter PgDn
∱ shint Z	X C V B	N M < >	? / ∲shitt	End H
Ctri Fn 🚑	Alt	Alt		* -• ••

Здесь можно настраивать звуки, издаваемые клавиатурой при нажатии клавиш.

Settings	_			
Audio	Skin	Control	Advanced	Handwriting
Keystroke sound				
			- +	Mute
Click he sound.	re to test the keystr	roke		
?			Cancel	Save

Можно также менять обложку (оформление) клавиатуры. Нажмите обложку, чтобы выбрать ее, затем нажмите Сохранить, чтобы применить эту обложку и вернуться к клавиатуре. Можно также настраивать яркость клавиатуры ползунковым регулятором.



Отрегулируйте параметры запуска и функциональные клавиши в соответствии с вашими потребностями. Можно включить или отключить открытие клавиатуры при запуске и установить нужный размер функциональных клавиш.



На вкладке Дополнительно можно запускать мастер обучения работе с клавиатурой, калибровать клавиатуру или восстанавливать настройки, используемые по умолчанию.

Audio	Skin	Control	Advanced	Handwritin
Keyboard trai	ining wizard			
Teaches you h	now to use palm gest	tures to launch the keyboard,	Run wizard	
Keyboard lay	out settings			_
Helps you to a choose the de	customize the keybo	ard key pitch. You may also	Set up	
Restore defau	ult settings			
Restore the or	riginal keyboard setti	ngs.	Restore	

На вкладке рукописного ввода текста можно настроить толщину штриха, отрегулировать интервал и восстановить настройки, используемые по умолчанию.



Window Manager

Ваш рабочий стол Windows расширяется на нижний экран, позволяя работать на двух экранах при помощи функций сенсорного управления.



Используйте Window Manager для управления окнами на каждом экране. Чтобы запустить Window Manager, откройте интерфейс Acer Ring и выберите Window Manager (дополнительные сведения см. в разделе "Acer Ring" на стр. 7).

Window Manager – это удобный сенсорный интерфейс для управления различными окнами на экране компьютера.

В строке заголовка каждого окна добавляются 2 кнопки. Они позволяют легко перемещать окна с одного экрана на другой нажатием значка з в каждом окне.

Нажмите 📺, чтобы открыть Window Manager. Он предлагает дополнительные способы управления открытыми окнами.



Window Manager также позволяет легко изменять размеры окон, перетаскивая кружочки на их углах. Кроме того, он позволяет перетаскивать окна в нужное место на экране. Чтобы переместить окно с одного экрана на другой, нажмите окно, перетащите его в нужное место и стукните по нему пальцем.



N⁰	Элемент	Описание
1		Растягивание активного окна на два экрана.
2		Перемещение активного окна на верхний экран.
3		Перемещение активного окна на нижний экран.
4	Свернуть	Сворачивание активного окна.
5	Развернуть	Раскрытие активного окна.
6	Закрытие	Закрытие активного окна.
активного окна		Примечание: Нажатие этого значка закрывает активное окно. Чтобы закрыть Window Manager, нажмите любой из значков под номером 10.
7		Перемещение активного окна на левую сторону экрана.
8		Перемещение активного окна на правую сторону экрана.
9	Список окон	Открытие списка окон. Нажмите этот значок, чтобы просмотреть эскизы открытых окон.
		Эскизы можно пролистывать; чтобы открыть нужное окно, нажмите его эскиз.
10	Закрытие	Закрытие Window Manager.
	window Manager	Примечание: Есть два значка, выполняющих одну и ту же функцию. Чтобы закрыть Window Manager, нажмите любой из них.
11		Чтобы увеличить активное окно, нажмите и растяните его за углы.

Closing Window Manager



Внимание! Чтобы закрыть Window Manager, нажмите любой из значков под номером 10.



Настройка параметров дисплея

Важно правильно настроить дисплей компьютера, иначе он может работать неправильно. Когда вы подключаете внешний дисплей, всегда указывайте его как Основной дисплей.

	Примечание: При нажатии клавиши < Fn > клавиша < F5 > изменится на
	Внимание! Параметры дисплея должны настраиваться только
	нажатием сочетания < Fn > + < <mark>ाा</mark> > или с помощью панели Intel для управления графикой и мультимедиа.
Если к разъ	ему HDMI или VGA подсоединено внешнее устройство, можно

переключить верхний экран на внешнее устройство, нажав <**Fn**> + < [□■]> на Virtual Keyboard. Если у вас подсоединено более одного устройства, нажимайте сочетание клавиш до тех пор, пока не активируется необходимое устройство.



Использование панели Intel для управления графикой и мультимедиа

Чтобы открыть панель Intel для управления графикой и мультимедиа, щелкните правой кнопкой мыши значок 📢 в области уведомлений и выберите Свойства видеоконтроллера....

В меню слева выберите **Несколько дисплеев** и затем выберите **Второй дисплей**.



В окне Общие настройки необходимо настроить дисплей следующим образом.



- Дисплей: Встроенный дисплей 2
- Разрешение: 1366 х 768
- Глубина цвета: 32 бита
- Частота обновления: 60 Гц
- Поворот: Поворот на 180 град.
- Масштаб: Полный экран