Руководство пользователя для Transformer Pad тf300t/ tf300tg/ tf300tl

Зарядка аккумулятора

Если планируется использовать питание от аккумулятора, убедитесь в том, что аккумулятор полностью заряжен перед длительным путешествием. Помните, что блок питания заряжает аккумулятор все время, которое он подключен к компьютеру и к электрической сети. Имейте в виду, что при использовании планшета зарядка аккумулятора занимает больше времени.

Перед первым использованием заряжайте аккумулятор 8 часов.

Правила предосторожности при авиаперелетах

Если Вы собираетесь пользоваться планшетом во время авиаперелета, сообщите об этом авиакомпании. В большинстве авиакомпаний существуют ограничения на использование электронных приборов. В большинстве авиакомпаний пользование электроникой не разрешается во время взлета и посадки.



Существует три основных типа устройств обеспечения безопасности в аэропортах: рентгеновские сканеры (просвечивающие вещи, поставленные на ленту конвейера), магнитные детекторы (через которые проходят люди) и магнитные жезлы (ручные устройства, с помощью которых проверяют людей или отдельные устройства). Планшет можно пропускать через рентгеновский сканер. При этом не рекомендуется проносить планшет через магнитные детекторы или подвергать его воздействию магнитных жезлов.

Содержание

Зарядка аккумулятора	1
Правила предосторожности при авиаперелетах	1
Содержание	2
Комплект поставки	5
Данное устройство	6
Зарядка планшета от док-станции	10
Установка и извлечение карты MicroSD	11
Включение устройства	12
Отключение устройства	12
Перевод устройства в спящий режим	12
Принудительное выключение устройства	12
Выключение устройства	12
С чего начать	13
Разблокировка устройства	13
Быстрый режим камеры	13
Главный экран	14
Блокировка изменения ориентации экрана	15
Управление сенсорной панелью	16
Управление приложениями	18
Диспетчер задач	21
Диспетчер файлов	22
Play Store	25
Настройки	27
Управление энергопотреблением	31
ASUS Battery	31
Музыка	32
Воспроизвести музыку	32
Изображение	34
Галерея	34
Камера	38
Почта	40
Email	40
Gmail	42

11	40
Чтение	43
MyLibrary	43
Расположение	46
Адреса и карты	46
Документы	47
Polaris Office	47
Общий доступ	51
MyNet	51
MyCloud	55
Безопасность	65
App Locker	65
App Backup	66
SuperNote	68
Использование ASUS Pad PC Suite	73
ASUS Webstorage	73
ASUS Sync	74
Совместите устройство с мобильной лок-станиией	
Мобильная пок-станция пля Еее Раd	76
Специальные функции клавиатуры	79
Полключение планшета к лок-станиии	81
Отключение планшета от лок-станции	82
Зарялка планшета от лок-станиии	83
Установка и извлечение SD-карты	84
Улостоверения и стандарты	85
Упостоверение Фелеральной комиссии по связи США	85
Возлействие рациочастоты (SAR)	
Нормативы промышленного станларта Каналы	86
Промышленный станларт Каналы: требования к возлействик	ວວ າ
радиочастоты	86
Canada, avis d'Industry Canada (IC)	87
Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)	87
Предупреждающий знак СЕ	88
Правила электробезопасности	88
Утилизация и переработка	88

Информация об авторских правах	90
Ограничение ответственности	90

Комплект поставки

ASUS Eee Pad	Зарядное устройство USB
Kent see	
Руководство пользователя	Соединительный кабель
	/645
Мобильная док-станция (опционально)	Гарантийный талон

- Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.
 - Вилка питания может отличаться в зависимости от региона.
 - Мобильная док-станция приобретается отдельно. Дополнительную информацию по использованию док-станции смотрите в разделе Все о мобильной док-станции (дополнительно).

Данное устройство



TF300T TF300TG/TF300TL



Кнопка питания

Для включения устройства нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания в течение 1 секунды.

Когда устройство включено, нажатие этой кнопки переводит его в спящий режим или выводит его из спящего режима.

Удерживайте кнопку питания в течение секунды для отображения меню выключения и нажмите **ОК**.

Индикатор зарядки аккумулятора (двухцветный)

Не горит: зарядное устройство не подключено.

Зеленый: аккумулятор заряжен на 100%

Оранжевый: подзарядка аккумулятора.

2 Встроенный микрофон

Встроенный микрофон может использоваться для видеоконференций, записи голоса или наложения звука.

3 Регулировка громкости

Нажатие кнопки приводит к увеличению или уменьшению громкости.



Для получения снимка экрана одновременно нажмите кнопки уменьшения громкости и питания.

4 Разъем micro-HDMI

Подключение устройства HDMI (High-Definition Multimedia Interface) с помощью кабеля micro-HDMI.

6 Кнопка сброса

Если система перестает отвечать на запросы, нажмите кнопку сброса для принудительной перезагрузки устройства.



Принудительное выключение системы может привести к потере данных. Настоятельно рекомендуется регулярно создавать резервные копии важных данных.

6 Слот Micro SD Card

Слот для чтения/записи карт Micro SD.



Отсек SIM-карты (на TF300TG/ TF300T)

Установите в этот слот SIM-карту 3G/LTE.



Для открытия отсека и извлечения SIM-карты используйте выпрямленную скрепку.

8 Датчик освещенности

Датчик освещенности автоматически устанавливает яркость дисплея в зависимости от текущего освещения.

9 Встроенная передняя камера

Используйте встроенную камеру для съемки, записи видео, видеоконференций и других интерактивных приложений.

🕦 Сенсорный экран

Сенсорный экран позволят Вам управлять устройством, используя жесты.

П Разъем для подключения к док-станции

- Предназначен для подключения блока питания, который обеспечивает питанием планшет и заряжает встроенный аккумулятор. Во избежание повреждения Eee Pad и аккумулятора используйте блок питания из комплекта поставки.
- Предназначен для подключения устройства к разъему USB другой системы (ноутбук или настольный компьютер) для передачи данных (USB-клиент).
- Предназначен для подключения устройства к мобильной докстанции и получения дополнительного функционала, включая клавиатуру, тачпэд и USB-интерфейс.

Комбинированный разъем для подключения наушников и микрофона

Этот разъем (3,5 мм) используется для вывода звука на усилитель или наушники. При подключении устройства к данному разъему встроенные динамики автоматически отключаются.

С помощью подключенного через этот разъем микрофона можно осуществлять запись голоса или наложение звука.

¥

Разъем для микрофона поддерживает только микрофон гарнитуры от ASUS.

Встроенная задняя камера

Используйте встроенную камеру для съемки, записи видео, видеоконференций и других интерактивных приложений.

Стереодинамики

Устройство оснащено двумя встроенными стереодинамиками. Аудиофункции управляются программно.

Зарядка планшета от док-станции



- Используйте только блок питания, поставляемый с устройством.
 При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.
 - Для подзарядки устройства подключите его к розетке, используя входящий в комплект блок питания и соединительный кабель.
 - Убедитесь в надежности подключения 40-контактного разъема к планшету.
 - Входное напряжение блока питания: 100~240 В переменного тока, а выходное напряжение составляет 15 В при 1,2 А постоянного тока.
 - Вилка блока питания может отличаться в зависимости от региона.
 - **У** Перед первым использованием заряжайте аккумулятор 8 часов.
 - Перед подзарядкой устройства от USB-порта компьютера убедитесь, что устройство выключено.
 - Зарядка от USB-порта займет больше времени.
 - Если компьютер не обеспечивает достаточную мощность для зарядки устройства, используйте для подзарядки блок питания.

Установка и извлечение карты MicroSD



Для установки карты MicroSD:

- 1. Вставьте карту MicroSD в слот на левой стороне устройства.
- 2. Нажимайте на карту, пока она полностью не войдет в слот.



Kapty MicroSD можно вставить только в одном положении, при правильной установке она плавно входит в слот. При установке карты в слот не применяйте силу.

Для извлечения карты MicroSD:

- Нажмите иконку карты MicroSD в нижнем правом углу и нажмите ____ для безопасного извлечения карты MicroSD.
- 2 Слегка нажмите карту для ее извлечения.



Включение устройства

Для включения устройства:

Для включения устройства нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания в течение 1 секунды.



Отключение устройства

Перевод устройства в спящий режим

Для перевода устройства в спящий режим:

Когда устройство включено, нажмите кнопку питания.

Принудительное выключение устройства

Для принудительного выключения устройства:

Если устройство перестает отвечать на запросы, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания около 8 секунд.

Выключение устройства

Для выключения устройства:

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания около 4 секунд, затем нажмите OK.



Принудительное выключение системы может привести к потере данных. Регулярно создавайте резервные копии Ваших данных.

С чего начать

Разблокировка устройства

Нажмите на замок и перетащите его из круга.



Быстрый режим камеры

Нажмите на замок и перетащите его из круга.



Главный экран



Главный экран может обновляться и изменяться с OC Android.

Блокировка изменения ориентации экрана

По умолчанию экран планшета автоматически изменяет ориентацию с ландшафтного режима на портретный и наоборот в зависимости от его положения.

Для отключения функции автоматического поворота экрана выполните следующие действия:

- 1. Для доступа к утилитам планшета нажмите правый верхний угол на главном экране.
- 2. Нажмите Настройки > Экран.
- 3. Нажмите Автоматический поворот экрана.



Вы также можете включить или отключить автоматический поворот экрана функцией из Быстрой настройки ASUS. Дополнительную информацию смотрите в разделе Настройки.

Управление сенсорной панелью

Однократное касание

- Однократное касание сенсорной панели позволяет выбрать нужный пункт или активировать приложение.
- Однократное касание в Диспетчере файлов позволяет открывать, копировать, удалять и переименовывать файлы.

Касание и удержание

- Длительное нажатие приложения позволяет перетащить приложение или его ярлык на другую страницу главного экрана.
- Длительное нажатие элемента Последние приложения позволяет получить снимок экрана. (Для установки клавиши Последние приложения в качестве клавиши для получения скриншотов экрана, перейдите в Настройки > Индивидуальные настройки ASUS)
- Длительное нажатие файла в Галерее позволяет войти в режим выбора.

Масштабирование

Разведите или сведите два пальца для увеличения или уменьшения масштаба изображения.

Перемещение

Переместите палец по экрану для смены экрана или изображения в Галерее, MyLibrary или SuperNote.

Ввод, вставка, выбор и копирование текста

Когда устройство не подключено к док-станции, при нажатии на любом поле для ввода текста появится панель клавиатуры. В поиске Google в верхнем левом углу введите слово для поиска в сети Интернет и планшете.



Руководство для ASUS Transformer Pad

После ввода текста в поиск Google нажмите на введенный текст, и Вы увидите место вставки. Переместите скобки в место, где необходимо вставить букву или слово.



Дважды нажмите на текст или нажмите и удерживайте для вырезания или копирования выделенного текста. Вы можете перемещать скобки, увеличивая или сокращая диапазон выделенного текста.



Нажмите и удерживайте нужный текст на веб-странице, и вверху появится панель инструментов для копирования, пересылки, выбора или поиска в сети Интернет.



Руководство для ASUS Transformer Pad

Управление приложениями

Ярлык приложения

Вы можете создать ярлыки для любимых приложений на главном экране.

- 1. Для доступа к утилитам планшета нажмите правый верхний угол на главном экране
- 2. В меню **Приложения** нажмите и удерживайте желаемое приложение, откроется главный экран.
- 3. Поместите ярлык приложения на одну из страниц главного экрана.

Информация о приложении

Подробную информацию о приложении можно посмотреть при создании ярлыка. При нажатии на приложение в меню приложений вверху главного экрана появится иконка **App info**. Для отображения подробной информации перетащите приложение на иконку **App info**.

Удаление приложения с главного экрана

Можно удалить ярлыки приложений с главного экрана.

Для удаления ярлыка приложения с главного экрана:

- 1. Нажмите и удерживайте приложение на главном экране. Удалить отобразится на главном экране.
- 2. Перетащите приложение в Удалить.



Руководство для ASUS Transformer Pad

Папка приложений

Организуйте свои приложения и ярлыки на главном экране, создав папки.

Для создания папки:

- 1. На главном экране нажмите и перетащите одно приложение или ярлык на другое. Появится папка.
- 2. Нажмите папку и выберите Unnamed Folder для ее переименования.





Последние приложения

Недавно использованные приложения отображаются в левой части главного экрана. Вы можете получить подробную информацию о последних приложениях и удалить их из списка.

Для управления недавно используемыми приложениями:

1. Нажмите иконку Последние приложения в левом нижнем углу главного экрана.



- 2. Выполните любое действие из следующих:
 - Проведите вверх и вниз для просмотра списка последних приложений. Переместите приложение вправо или влево для удаления из списка.
 - Нажмите и удерживайте приложение для отображения меню.
 Выберите Удаление из списка или О приложении.



Диспетчер задач

Виджет отображает список запущенных утилит и приложений и использование ими ресурсов в процентах.

Для использования Диспетчера задач:

- 1. Для доступа к утилитам планшета нажмите правый верхний угол на главном экране.
- 2. Нажмите Виджеты для отображения меню виджетов.
- 3. Нажмите и удерживайте ASUS Task Manager. Окно ASUS Task Manager отобразится на главном экране.

NTS		B ++*	
Karpani 	⊡ entr⊶i . ⊠0mails		
All here and the second	16 Taipei 24 t		
5 6 6)1 7 8

- 4. Нажмите и удерживайте виджет для отображения рамки изменения размера. Потяните вверх или вниз для отображения всего списка задач.
- 5. Для завершения задачи нажмите иконку х справа. Нажмите **Очистить** одним щелчком для завершения всех запущенных задач.



Диспетчер файлов

Диспетчер файлов позволяет управлять файлами как на внутреннем накопителе, так и на подключенных внешних устройствах.

Для доступа к внутреннему накопителю выполните следующие действия:

- 1. Для доступа к утилитам планшета нажмите правый верхний угол на главном экране.
- 2. В меню приложений выберите **Диспетчер файлов** и перейдите в **Мой** накопитель.



 Внутренний накопитель (/sdcard/) и подключенные внешние устройства (/Removable/) отображаются на левой панели. Нажмите иконку на левой панели для отображения содержимого. Нажмите для выбора источника и просмотра его содержимого.



4. Нажмите иконку Enter для возврата в корневую папку Моего накопителя.



Для доступа к внешнему накопителю:

- 1. Нажмите иконку SD-карты или USB-устройства в правом нижнем углу.
- 2. Во всплывающем уведомлении нажмите иконку папки.



3. Отобразится содержимое внешнего накопителя (Removable/XXX/).



Для копирования, вырезания, удаления или отправки файлов:

Отметьте файл, затем выберите действие на панели инструментов в правом верхнем углу.

Или отметьте файл и перетащите его, куда нужно.

100			× 18	X at Secolo	100
Ny Distage		and Takan (Mall Press)			Statistics.
B Internet Design	Terr.	have	a 30	date .	
-	0.00	100001.01	1.0768	110-1012-004-000	
C	0.0	54940998,205.PE	2018	1-10-2014 1200 410	
	0.0	reteranting	10110	10000034366	4
	· 14	hinds page	21248	110/2012 8:04:00	
	- 13	PHENETRAPI	11946	1007073306.000	
۵	1 25	manadura	Strappanter.	1/8/2012 # 58, eve	
	10.00	P1030801.010	2206	A residence in the line	
		Pileditt.Jm	1 2444	110-1012-004	
Dertoit		PROATELY AND	1000	Located and the	
	- 10 3 6	Personaliza	1040	110100723344	
5 6 6			3 R .	A 🖬 A 6317	12 - 1

Play Store

Play Store предоставляет приложения, игры, фильмы или электронные книги, которые можно загрузить и установить на устройство.

Для доступа к Play Store используйте свою учетную запись Google. Если у Вас нет учетной записи Google, создайте ее.



Дополнительную информацию о настройке учетной записи Google смотрите в разделе **Gmail**.

Для доступа к Play Store:

- 1. Для доступа к утилитам планшета нажмите правый верхний угол на главном экране.
- 2. В меню приложений нажмите иконку Play Store.
- Если у Вас уже есть учетная запись Google, нажмите Существующая для продолжения. В противном случае нажмите Новая для создания учетную записи Google.

Do you want to add an any	and account of a cruste a row	eref"	
			and the second s

 Если у Вас уже есть учетная запись, введите Ваш адрес эл. почты и пароль для входа.

	Lignin										
			1.1.1								
1	2	3			5	6		7	8	9	0
q	w	e			1	Y		u		0	p
	0		d	1	9		h	j	k	T	1
•		z	x	c	100		b	n	m		
-	0						0	rom			Next
	0								1.00	D-A	

 Теперь можно загружать и устанавливать приложения из Play Store.





Некоторые приложения бесплатные, некоторые можно купить с помощью кредитной карты.



Скачайте последнюю версию Adobe Flash Player для ICS устройств.



Вы не сможете восстановить удаленные приложения, но вы можете войти с тем же ID и загрузить их снова.

Настройки

На экране Настройки можно сконфигурировать некоторые параметры планшета, включая Беспроводные сети, Устройство, Личные и Система. Выберите вкладку слева для переключения экрана и просмотра конфигураций.

Имеется два способа открытия экрана Настройки. В меню приложений

Выберите Настройки для отображения меню настроек.



В Быстрой настройке ASUS:







функций.

Панель быстрой настройки ASUS



- Сбалансированный режим [Режим по умолчанию]: Баланс между производительностью и энергопотреблением.
- Режим высокой производительности: максимальная производительность, потребление энергии увеличено.
- Режим энергосбережения: максимальное энергосбережение

Панели уведомлений

Панели уведомлений появляются под панелью быстрой настройки и напоминают об обновлениях, входящей почте и состоянии утилит.



- Переместите уведомление вправо или влево для удаления из списка.
 - Вы можете включить или отключить Панель быстрой настройки ASUS в меню Настройки > Индивидуальные настройки ASUS > Панель уведомлений.

Управление энергопотреблением

ASUS Battery

Этот виджет отображает состояние аккумулятора планшета и док-станции. Чем больше заряд, тем ярче цвет.

- 1. Для доступа к утилитам планшета нажмите правый верхний угол на главном экране.
- 2. Нажмите Виджеты для отображения меню виджетов.
- 3. Нажмите и удерживайте ASUS Battery. Окно ASUS Battery отобразится на главном экране.



Панель быстрой настройки ASUS также отображает состояние аккумулятора. Состояние аккумулятора планшета и док-станции показаны отдельно. При низком заряде аккумулятора цвет иконки изменяется от синего до красного и сопровождается отображением восклицательного знака. Также будет подан предупреждающий звуковой сигнал для уведомления пользователя о низком заряде аккумулятора.



Воспроизведение музыки

Нажмите **Музыка** на главном экране для воспроизведения музыкальных файлов. Это приложение автоматически собирает и отображает все аудиофайлы, хранящиеся в устройстве и подключенных к нему накопителях.

Вы можете прослушать выбранный альбом или воспроизвести все аудиофайлы в случайном порядке.

Используйте кнопки вверху для быстрой сортировки или поиска аудиофайлов.



Поддерживаемые аудио-видеокодеки: Decoder Audio Codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR Video Codec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Поддерживаемые аудио-кодеки: ААС LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB Video Codec: H.263, H.264, MPEG-4

Изображения

Галерея

Для просмотра изображений или видеофайлов нажмите **Галерея** на рабочем столе. Это приложение автоматически собирает и отображает все хранящиеся на устройстве изображения и видеофайлы.

Вы можете просматривать все изображения в режиме слайд-шоу или же выбрать конкретное изображение или видеофайл.

Используйте кнопки вверху для сортировки по альбомам, по времени, по расположению или по меткам.



Совместное использование и удаление альбомов

Коснитесь и удерживайте нужный альбом в галерее, пока наверху не отобразится панель инструментов. Вы можете загрузить, поделиться выбранными альбомами через Интернет или удалить ненужные.



Панель инструментов -

$\langle \boldsymbol{<}$		
0	WebSto	rage
*	Bluetoo	th
	Picasa	
X +	Google	÷
M	Gmail	

Перешлите выбранный альбом через ASUS Webstorage, Bluetooth, Picasa, Google+, Email или Gmail.



Удалить или отменить выбранный альбом.

Совместное использование, удаление и редактирование изображений

Выберите изображение в галерее и используйте панель инструментов, расположенную в правом верхнем углу, для совместного использования, удаления или редактирования. Панель инструментов



G

Удаленные файлы восстановить невозможно.
Виджет Галерея

Виджет **Фотогалерея** позволяет просматривать фотографии или альбомы прямо с главного экрана.

- 1. Для доступа к утилитам планшета нажмите правый верхний угол на главном экране.
- 2. Нажмите Виджеты для отображения меню виджетов.
- 3. Нажмите и удерживайте **Фотогалерея**. Виджет Галерея откроет главный экран и отобразит меню **Выбор изображений**.
- 4. Выберите альбом или изображение, которое хотите поместить в качестве виджета на главном экране.





Камера

Для съемки или записи видео нажмите **Камера** в меню приложений. Для съемки или записи видео Вы можете использовать фронтальную или тыловую камеры.

Фотографии и видеофайлы автоматически будут сохранены в Галерее.

Режим камеры



Режим видеосъемки



Режим панорамы



Панорамное изображение



Почта

Email

Email позволяет добавить несколько учетных записей электронной почты и удобно просматривать и отправлять электронную почту.

Для настройки учетной записи электронной почты:

	trease .	accourt			-						
1	2	13		4	5	6	7	1	T	9	0
				r	1	Y	u			0	p
q .	W	A. Sector	_								_
q	Ť		d	1	9	h	10	i	k		
q	Ť	1 Z	d x	f c	9	h		j n	k m		G

 Дождитесь, пока устройство закончит проверку настроек почтового сервера.



 Сконфигурируйте Параметры учетной записи и нажмите Далее.



- Руководство для ASUS Transformer Pad
 - US Transformer Pad

 Назовите учетную запись и введите имя, отображаемое в исходящих сообщениях. Нажмите Далее для входа в ящик электронной почты.

Для добавления учетных записей электронной почты:

- 1. Нажмите **Email** и войдите в ранее созданный ящик электронной почты.
- Нажмите Настройки в правом верхнем углу.
- Отобразятся настройки этой учетной записи. Нажмите Добавить учетную запись в верхнем правом углу для создания другой учетной записи.

Вы можете добавить в Email все Ваши учетные записи электронной почты.







four account is net up, and email is on its way

Gmail

Gmail (Google Mail) позволяет получить доступ к учетной записи Gmail, а также получать и создавать сообщения электронной почты.

Для настройки учетной записи Gmail

 В меню Приложения нажмите Gmail. Нажмите Существующая и введите свои Email и Пароль, затем нажмите Вход.

Нажмите **Новая**, если у Вас нет учетной записи Google.

- Дождитесь, пока устройство подключится к серверам Google для настройки учетной записи.
- Signing in...
- Вы можете использовать учетную запись Google для резервного копирования и восстановления настроек и данных. Нажмите Готово для входа в Ваш Gmail.



Если у Вас несколько учетных записей электронной почты, для экономии времени и одновременного доступа ко всем учетным записям электронной почты используйте **Email**.

Чтение

MyLibrary

MyLibrary - интегрированный интерфейс для коллекции Ваших книг, позволяющий разместить книги в различных жанров на книжных полках.



Для загрузки книг войдите в @Vibe.

- MyLibrary поддерживает книги в формате ePub, PDF и TXT.
- Для открытия некоторых электронных книг может понадобиться Adobe Flash Player. Перед использованием MyLibrary скачайте Adobe Flash Player.



Чтение электронных книг

- 1. Выберите желаемую книгу с книжной полки.
- 2. Нажмите на экран для отображения панели инструментов.





- 1. Если Вам нужно использовать функцию голосового чтения, Android Market скачает и установит необходимый модуль.
- 2. Нажмите список закладок и выберите отмеченные страницы для отображения иконки закладки в верхнем правом углу экрана.

Перелистывайте страницы как в настоящей книге или используйте прокрутку внизу.



Создание примечаний в книгах

1. Нажмите и удерживайте нужное слово или предложение, пока не появится меню инструментов или словарное определение.

Aloc's Adventume in Nicolefiand Chapter I: Down the Rabbit Halo Aloce was beginning to get very total of othing by his dro back, and of harring antilogy to de once or total paped into the back her initer was reading. But it his total on conservations in S. ⁴ , and what to the one of a hingelit Aloc. which preferes on commutation?	denoted at black, have at the times it all sourcead quote national), has where the Robits example TOORE A WARTING FOR TOP [15] HARTING TOOL TOP CORE AT WARTING TOP [15] HARTING TOOL TOP CORE at all binarias it is a cash then burnered in, have been at the source of the source of the source of the source of the badit of the time top of the source of the source of the source of the time at the out of the source of the source of the source of the source of the time top of the source of the fold after its and fortunative source of the badit of the pro- tocol. The source of the fold after its and fortunative source of the out of the product of the source of the out of the source of the out of the source of the out of the source of the source of the source of the source of the source of the sour
So da La constanti Const	email. enders, there is the trend of ends to get all again. enders the states the state strength or six to get all again. The states there are strength or six to get all again. The states there are strength or six to get all again. The states there are strength or six to get all again. The states there are strength or six to get all again. The states there are strength or six to get all again. The states there are strength or six to get all again. The states there are strength or six to get all again. The states there are strength or six to get all again. The states there are strength or six to get all again. The strength of the strength or six to get all again. The strength or strength or six to get all again. The strength or strength or six to get all again. The strength or strengt or strength or six tor

- 2. Вы можете выделить выбранное слово, добавить примечание, произнести выделенный текст или просто скопировать слово.
- 3. В случае необходимости Вы можете расширить выделенную область на целую фразу или предложение.

Расположение

Адреса и карты

Адреса

Приложение Адреса отображает информацию о близлежащих достопримечательностях, ресторанах, кафе или АЗС. Также позволяет узнать Ваше текущее местоположение и поделиться этой информацией с другими.



Карты

Приложение Карты позволяет найти заведения, просматривать карты и узнать направление.

Используйте панель инструментов вверху для получения направления или создания собственных карт.



Руководство для ASUS Transformer Pad

Документы

Polaris Office

Polaris Office - офисное программное обеспечение, позволяющее просматривать, создавать и редактировать документы, таблицы и презентации.

Для использования Polaris Office:

- 1. Для доступа к утилитам планшета нажмите правый верхний угол на главном экране.
- 2. В меню приложений выберите Polaris® Office.



3. Для открытия файла с внутреннего накопителя нажмите Local Storage > My Folders в верхнем левом углу и выберите файл.



Руководство для ASUS Transformer Pad

Добавление новых файлов

Выберите Новый файл в правом верхнем углу, затем выполните следующие действия:

- 1. Выберите **Документ** для использования текстового редактора для редактирования документов.
- Выберите Таблица для использования таблицы для расчетов и управления информацией.
- 3. Выберите Презентация для создания и просмотра презентаций.

		G @ B		3	12
a statute		Taken and the second			0
1					0
		New File			0
80	.0				0
		Document \$7-2000			0
-	- In	Sheet 97-2503			0
		56de 97-2003			
and the second second					
	100				
2	- 24				
	-				
			A		
5 6 8		a	A S	10:29	Ψ.

- 1. Polaris Office 3.0 поддерживает следующие типы файлов:
 - Microsoft Word: .doc/ .docx
 - Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
 - Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
 - Adobe Acrobat: .pdf
 - Текст: txt
 - Изображения: bmp/ jpg/ jpeg/ png/ gif/ wbpm
 - Zip архивы: zip
 - 2. Polaris Office 3.0 сохраняет файлы только в форматах doc/ xls/ ppt.

Просмотр/Очистка часто используемых файлов

Для просмотра и очистки часто используемых файлов выполните одно из следующих действий:

- Для доступа к недавно редактируемым файлам нажмите **Недавние** файлы в верхнем правом углу экрана Polaris Office.
- Для удаления недавно редактируемых файлов нажмите **Недавние** файлы в верхнем правом углу экрана Polaris Office.



Добавление учетных записей

Вы можете использовать Polaris Office для редактирования файлов из Google Docs и Box.net.

Для добавления учетной записи:

- 1. На экране Polaris Office нажмите **В > Добавить учетную запись**.
- 2. Выберите службу, которую хотите добавить.
- 3. Введите адрес электронной почты и пароль, затем нажмите **ОК** для добавления учетной записи.





Подробную информацию о Google docs или Box.net смотрите на их официальных сайтах.

Настройка параметров

Для настройки параметров:

- 1. На экране Polaris Office нажмите **Настройки**.
- 2. Нажмите для включения этих настроек: Create backup file, Display file extensions или Clear recent files.

1	Settings			
	Gineral settings	Deale ball-up file		
		Display file extensions		
5	C 🕖		a 12:43	τ.

Общий доступ

MyNet

MyNet позволяет хранить и воспроизводить мультимедийные файлы с устройства на DLNA-устройстве, например ПК, ТВ или колонках.



DLNA (Digital Living Network Alliance) - стандарт, позволяющий устройствам передавать, принимать и отображать медиа-контент.

- ᠿ
- MyNet работает только с универсальным проигрывателем 11 или более поздней версии.
- MyNet не будет работать на устройствах, подключенных через сеть 3G.
- Ваш планшет и DLNA-устройство, например ПК, ТВ или колонки должны быть подключены к одной беспроводной сети. В противном случае, MyNet не будет работать.

Для использования MyNet:

- 1. Убедитесь, что устройство и ПК подключены к одной точке доступа (AP).
- Установите флажки Разрешить удаленное управление проигрывателем и Автоматически разрешать устройствам воспроизводить мое мультимедиа в универсальном проигрывателе на ПК. Перейдите в Дополнительные параметры. для настройки при необходимости.



3. Для просмотра содержимого в списке Сервер выберите исходное устройство на левой панели.

4	Die eitel Transforme That 113007	0 L	 Исходное устройство Поиск и настройки
ASUS Transforme			– Текущий источник
anneth ra annin 1 Cremer 🔒			
			- Содержимое
5 6 8			

4. Для воспроизведения файла на целевом устройстве выберите файл и нажмите Воспроизвести на в правом нижнем углу.

4						-			ø	Π.
-			-	Namharan Tal III	-	haven.				
ASUS Transs	orme_			Mail off Par Par	-	Fire Manie Vol. 2	Robert Tellers.			٠
4044,1086,440										
annet the										
a man	٠									
Maid with the Flare free Mass; No. 11 Hole	n Har eri Dotoneri 1		-	eng Ondersta		Bocqueratertes	AUG Transforms	Barra	augus 7.0	1
			+	н		***				
		•								
5 8 6							■ 十 五 ト		0₹š	

Длительное нажатие на мультимедийном файле позволяет загрузить или скачать файл на подключенное устройство или с него.

d'		ip a
0		
And the second second		
ASUS Transforme		
and the second se	transi	
100 - 10 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100		
		Выберите устрайство для воспроизведения
		ADULTONE-PC: Adult One
		JENNEER-PC Jerciler:
		(Income to page 1
5 6 6		■ 1 正 回 8:59▼社・▲

Вы также можете выбрать файл из **плейлиста**. Плейлист предоставляет единое пространство для подключенных устройств для обмена файлами. Нажмите на знак плюс (+) для создания нового списка.



5. Для включения **Digital Media Server** нажмите Настройки в верхнем правом углу и установите флажок **Настройки Digital Media Server** для разрешения доступа к медиафайлам на планшете. Вы также можете выбрать расположение файла, которое Вы хотите переслать.

45	and the second second	
+ terms D	Bill Taulore fai 11991	
ASUS Transforme	· · · · ·	
Hattpolea		
Fight Units Server		
	Digital Media Server Internet automotive strateging	alle "
	Музыка	
	+	
	Bases Annotational according	
	Official Internal Distance (in dispersion)	MARCEN ME
	Orielgustance was april Templome Text (1988)	
5 6 6	B. 7	2 II = 900074-1

MyCloud

MyCloud позволяет получить доступ к файлам на ASUS WebStorage и синхронизировать их с устройством, дистанционное управление Вашим компьютером.

- Прежде чем продолжить, убедитесь, что Вы установили на компьютер Eee Pad PC Suite. Вы можете скачать Eee Pad PC Suite с сайта ASUS support.asus.com
 - Подробную информацию об Eee Pad PC Suite, смотрите в разделе Использование Eee Pad PC Suite.

Для запуска MyCloud:

- 1. В меню **приложений** нажмите **MyCloud**.
- 2. Нажмите Далее для продолжения.

Real Transmission and a state and AUCE Part senses insurance registers have approve sports	
Response to characterize groups, McDod characteria same terms in terms	present stranger trans \$15.5 mg to appear
and an expert of a serie portagenera. Y an arts an experience supresent percent	e desirine sure teatiges a greyamerten.
пранцина в областив пространства, или примата совдениеми с домещима ПС или и	онгластерна Мас из поблго неста, (де есть
воличесть годиничных в Историту МуСлий предмерят триторгама.	
Automat	
Вы то превонну изонте все свое музыку водес и документы с colliait МуСонта	et in same same some spectry of the set
angele incomense anteresanges providence e repugate Solitan agric ferenges	in any provide spectrum a ASUS WebDarrage. But
на про население подрага на попракти поса и доржание на попракти.	строноводить на на ибличнита пространствай
Call Systems	
Building a particular to one sense particular (19) are some an approximation of the sense	furs, au erste exclusionation Microsoft

3. Нажмите Далее для продолжения.



Доступ к файлам через My Content

My Content позволяет получить доступ к Вашим данным на ASUS WebStorage (музыка, видео или фото).

Для использования MyContent:

1. Нажмите У меня есть учетная запись для входа или Создать учетную запись для создания учетной записи.

-	
	🥏 8 ГБ пространства в ASUS Webstorage!
My Content	Мубліні і павліті Алтор, павлі, паліві і давліна для фавліна, актропівацині і павлі поблі баваї. файли, Годдіїт у атора вілісь КАТ WillDirige (терди і порчат IT) шт. і. Заградіт файла в актаїн
	аринитица дий возможности доступа е ним на писбота места: с. ТК, ИООРай или из Интернот
My Desthip	Ever y ser per nemera person sonon AUCE Webstrage ser person sonon, gicke, sporecipagilino, on conjulio Antirerige person sonon, karo, finan mani person sonon metri acconomicanto conjectam AUCE Webstrager analysis
*	These and period lands. Could's period lands.
. 6VEP	• 20 i artista na mener panaman prompos 117 methodeni magini manji penya kana ita 1007 ket
10 IN 18	11 SATA .

2. После входа Вы увидите все Ваши данные, хранящиеся в ASUS WebStorage. Найдите данные по их категории.



Дистанционное управление через My Desktop

MyCloud позволяет получить доступ к файлам на ASUS WebStorage и синхронизировать их с устройством, дистанционное управление Вашим компьютером.



Скачайте и установите ASUS Pad PC Suite с сайта ASUS support.asus. com.

ADD FAIRS Sale

Legisland Corport

Установка и настройка ASUS Pad PC Suite на компьютере

Для установки и настройки ASUS Pad PC Suite на компьютере:

- 1. Убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет.
- Дважды щелкните на исполняемом файле, скачанном с сайта ASUS.
- 3. Нажмите **Перезагрузить** сейчас для перезагрузки ПК.



4. Нажмите Go.



- 5. Прочитайте лицензионное соглашение и нажмите **Принять** для согласия.
- End User License Agreement

Create security code

1 0 a a



6. Создайте пароль и нажмите **Далее**.

Deale becards could			
	~	-	-
Sector seculty such		1	Sec.
	1		
Among spin is more .			-
		in and the	in state in

7. Для продолжения нажмите **Готово**.



Get the app





Done

Использование MyDesktop на планшете:

- 1. Убедитесь, что устройство и ПК подключены к одной точке доступа (AP).
- 2. Нажмите Начать поиск всех доступных устройств.



3. Нажмите знак плюс (+) в правом верхнем углу для добавления информации о компьютере.



4. Нажмите ОК для продолжения.



5. Вручную введите всю информацию о Вашем ПК, включая IP-адрес и пароль, которые Вы ранее скопировали, затем нажмите **Готово**.

Zoffaners spece		1.00	10	X ana (*
-	Tanturios, Bargaini incline ann			
-	Parilysion On a Databiling Disease.			2
Second Hill	Dennis, linguarity and pressail is and got pre-			
Palpernet	Лечик внига падалант салинина редойстве			
Street property	4790			- and
5 8	8		12	3:36471



My Desktop не будет работать на устройствах, подключенных через сеть 3G.

Настройка Internet Discovery для My Desktop

Для настройки Internet Discovery на Вашем ПК:

- 1. Скачайте и активируйте Splashtop Streamer с сайта ASUS.
- 2. Нажмите Network.
- 3. Введите учетную запись Google и нажмите Войти.

	S	plashtop® Stream	ner	- X		
STATUS	SETTINGS	SECURITY	ABOUT			
Sign in to yo anywhere wit	ur Google accou h your mobile de	nt here to easily a vices.	eccess this compu	der from		
	Google email	Lesende Otymie	Gile			
Password		(You Passed				
		-	2			
		Sign in	1			

Для настройки Internet Discovery на планшете:

В верхнем правом углу выберите **Настройка** и введите учетную запись Google в **Internet discovery**. Устройство автоматически найдет Ваш ПК.



@Vibe

Asus@vibe представляет собой единую развлекательную платформу, предназначенную для обслуживания для всех продуктов ASUS. С помощью платформы Asus@vibe можно получить доступ или скачать музыку, видео, игры, журналы, электронные книги. Также можно использовать свои любимые радиостанции и потоковое телевидение в любое время и в любом месте.



Содержимое может изменяться в зависимости от страны или региона.

Для использования @Vibe:

- 1. Нажмите **Приложения**, затем **@Vibe**.
- 2. Войдите в Вашу учетную запись.
- 3. Выберите Музыка или Радио.





4. Выберите диск или радиостанцию.

Безопасность

App Locker

App Locker позволяет защитить приложения паролем.

Для использования App Locker:

- 1. В меню приложений нажмите App Locker.
- 2. Введите пароль.
- 3. Выберите приложения, которые хотите заблокировать.
- Активируйте Арр Locker в меню Настройки в верхнем правом углу.

		ne	0.12		-	-						
			1									
1	2	3		•	2	- 0	+	7	- 4		2	0
q	w	e.e	28 152	1	1.0	y		u	-	10	0	P
		5	4	1			h			k		
•		ı	x	¢		/	b		1	m		60
-	•			-	-			1				Done
. c												

		Charles and the second	a sustaine a R
11	1	gode Mase	Authorate Appl Locher 🛩
		Anatomicalle	Hide out flucture 23
		Ann Familian	Remove widgets
			Ourge password
	•	Brenet.	Abeut
		Calvulator	
	12	Calendar	
	101	Canves	
		Deck	
	•	Devrivab	
	-	(mail	
		Tix Manager	
5	2	6	† Ⅲ 🛛 🗇 🕫 12:51♥K+6

Z

 На заблокированных приложениях появится иконка замка.

 Для доступа к заблокированным приложениям необходимо ввести пароль.

App Backup

Арр Backup позволяет создать резервную копию установленных приложений и данных на внутреннем или внешнем накопителе. Арр Backup также может восстановить установленные приложения и данные после обновления устройства.



Арр Backup не может восстановить приложения, требующие аутентификации. Если у Вас возникли проблемы, пожалуйста, очистите данные в разделе **Настройки > Приложения** и снова войдите в систему.

Для использования Арр Васкир:

- 1. В меню приложений нажмите App Backup.
- 2. В списке отображаются установленные приложения, скачанные с Play Store. Выберите приложения для резервного копирования и нажмите **Резервное копирование**.
- Если необходимо, вставьте карту MicroSD или другое устройство хранения. Нажмите Диспетчер файло в нижней правой части диалогового окна для выбора папки резервной копии.
- 4. Введите имя для новой резервной копии и нажмите **OK**. Резервные копии автоматически сохраняются в папке **App_Backup** на внутреннем или внешнем накопителе.



Для использования App Restore:

- 1. Нажмите Список восстановления для отображения хранящихся приложений.
- 2. Выберите резервную копию для восстановления или нажмите Обзор для поиска файла на внутреннем или внешнем накопителе.



3. Введите пароль для расшифровки резервной копии и восстановления содержимого.

SuperNote

SuperNote - это удобное приложение для письма и рисования. Вы можете делать заметки, отправлять сообщения, делать эскизы, создавать открытки с аудиозаписями или видео и многое другое.



Использование SuperNote

Для создания нового блокнота или альбома

- 1. Нажмите **+** Добавить новый на левой панели главной страницы SuperNote.
- 2. Введите имя файла и выберите Записная книжка или Альбом.
- 3. Выберите размер шрифта и цвет фона, затем нажмите **ОК**. Появится новая заметка.

Josefield Access	No. West Concerning of Concern		
tentos O fontes	Property lines		
ther See There See There See	· National	Oneter	8
Cond Cherry City	lant Site		
Barto Coltan	C test	w.menal 1	0.10
rage cares	high Galler		
· mine . table . Due	-	inter 1	0.04

- 4. Нажмите в левом верхнем углу для возврата в главное меню.
- 5. В правом верхнем углу нажмите Share: отправьте это по электронной почте, загрузите на WebStorage, в социальные сети или онлайн галерею.



Использование записной книжки SuperNote

Записная книжка SuperNote предназначена для рукописного ввода. Приложение автоматически настраивает заметки.

- 1. Выберите режим Scribble или Клавиатура для ввода заметок.
- 2. В режиме Scribble выберите Цвет и Stroke.
- Нажмите для выбора места для текстового курсора, затем пишите на планшете. Рукописный ввод будет автоматически корректироваться, чтобы строки текста располагались по линейке.

	A 10 (See .		
ASUS			 a
	<u> </u>	1 I S S A	

4. Если необходимо, нажмите Базовая линия.



5. Нажмите **Insert** для добавления аннотаций, создания временной метки, вставки фотографий, рисунков из альбома, фотографий из галереи, голоса, видео и других текстовых и графических файлов.

C C Contraction			4 min B B	11 Siles -	2		
	¢ 📑	\cap		6	Case B. B	H .68m	• X.
	2		B			-	
			[air married				
500	-						
		0.6	- 0	-			17.1

- 6. Вставьте новую страницу в записную книжку или удалите ненужные страницы.
- Нажмите Отключить редактирование для включения режима "только для чтения", что позволяет просмотреть заметки, не изменяя их.
- 8. Нажмите **Отменить** для удаления изменений. Нажмите **Повторить** для сохранения изменений.
- 9. SuperNote автоматически сохраняет и сортирует файлы по дате в /sdcard/supernote.

- 101 C	Отключить редактиров Повторить/ Отменить
Lovely Sp-	
[an writer	1
	5/3

Использование альбома SuperNote

Альбом SuperNote предоставляет удобный интерфейс для создания и сохранения рисунков в электронном виде. Альбом похож на записную книжку с дополнительными возможностями выбора цвета и кисти для рисования.

- 1. Выберите **Кисть**, **Stroke** и **Цвет**.
- 2. Для отображения кисти и палитры нажмите Инструменты.



- 3. После ввода первого штриха или нажатия **Выбор** холст переключится в режим редактирования.
- Нажмите Выбор для перемещения, масштабирования, вращения и редактирования выбранной области. Красный пунктирный прямоугольник обозначает редактируемую область.
- 5. Нажмите Готово для возврата в режим альбома.


Использование ASUS Pad PC Suite

ASUS Pad PC Suite состоит из My Desktop PC Server, ASUS Webstorage и ASUS Sync. Позволяет подключить планшет к компьютеру.

My Desktop PC Server позволяет удаленно управлять Вашим компьютером с устройства.



Подробную информацию смотрите в разделе MyCloud.

ASUS Webstorage

ASUS Webstorage это онлайн-хранилище для файлов, к которым можно получить доступ в любое время и в любом месте.

После установки ASUS Pad PC Suite на компьютер появится новый диск ASUS WebStorage Drive. Дважды щелкните диск для входа.



Перед доступом к ASUS WebStorage убедитесь, что Вы подключены к сети Интернет.

ijain - Ijderij	operfile.	Chinated at change a property	- May belook done	Spectrend Parac	5-11
Farmalan Desting Desting Desting Street Recet	• Hard	Disa Drives (2) 05 etc.		e Les at tale car	
Corpute Corpu	- 04	Also independent (Data (2)) Tel (Bill Star (2)) Also independent (Bill System Futter	3		
- Amoreba Dak Br					

ASUS Sync

ASUS Sync позволяет синхронизировать Контакты и Календарь Outlook на ПК с устройством.

Для синхронизации устройства с Вашим ПК:

- 1. Используйте поставляемый в комплекте кабель для подключения устройства к компьютеру.
- 2. Нажмите ASUS Sync на нижнем правом углу создания подключения между устройством и ПК.
- 3. Запустите ASUS Sync на Вашем ПК.



- Для синхронизации Календаря ASUS Sync поддерживает Outlook 2003 (или более позднюю версию) и Календарь Windows Vista.
 - Для синхронизации Контактов ASUS Sync поддерживает Outlook 2003 или более позднюю версию), Outlook Express и Контакты Windows Vista.

- 4. Выберите пункт для синхронизации и нажмите **Выбрано для** синхронизации. Вы можете нажать **Выбрать все** для синхронизации обоих пунктов.
- 5. Выберите слева Календарь или Контакты для настройки синхронизации.



Подключение мобильной док-станции

Мобильная док-станция для Eee Pad

Мобильная док-станция приобретается отдельно.



Разъем питания

Предназначен для подключения блока питания, который обеспечивает питанием док-станцию и заряжает встроенный аккумулятор. Во избежание повреждения док-станции и аккумулятора используйте блок питания из комплекта поставки.

Индикатор зарядки аккумулятора (двухцветный)

Не горит: зарядное устройство не подключено.

Зеленый: аккумулятор заряжен на 95%.

Оранжевый: аккумулятор заряжается.

3 Слот SD card

Слот для SD-карт.

Порт USB (2.0)

Универсальная последовательная шина совместима с устройствами USB 2.0 или USB 1.1, например, клавиатурами, устройствами ввода, камерами, устройствами хранения.

5 Защелка док-станции

Для снятия планшета с мобильной док-станции переместите защелку влево.

6

2

Клавиатура

Клавиатура обеспечивает комфортный ввод текста и оснащена подставкой под запястья.



Раскладка клавиатуры может отличаться в зависимости от региона.

О Сенсорная панель (тачпэд) и кнопки

Панель тачпэд и ее кнопки являются устройством управления курсором, выполняющим те же функции, что и мышь.



Используйте горячую клавишу 🗹 для отключения тачпэда.

Использование тачпэда







Для перемещения курсора переместите палец по тачпэду. Для перетаскивания выбранного элемента переместите палец, удерживая



Для выбора пункта нажмите на него.



Проведите двумя пальцами вверх или вниз для вертикальной прокрутки и влево или вправо для горизонтальной прокрутки.



Используйте два пальца для удержания выбранного элемента.

Специальные функции клавиатуры

Некоторые специальные клавиши на клавиатуре мобильной станции имеют дополнительные функции при использовании вместе с клавишей <Fn>.



M

Расположение специальных клавиш на клавиатуре мобильной станции зависит от региона, но их функции остаются прежними.



ø	

Запускает браузер.



Открывает экран Настройки.

Возврат к предыдущей дорожке при воспроизведении музыки.

Запускает воспроизведение музыки из Вашего плейлиста. Приостанавливает или возобновляет воспроизведение.



►II

Переход к следующей дорожке при воспроизведении музыки.



Включение или выключение динамиков.



Уменьшает громкость динамиков.



Увеличивает громкость динамиков.



Возврат на главный экран.



Поиск в устройстве или в сети Интернет.



Активирует меню свойства и эквивалентна 🗾 или 🗐 на экране.



Блокировка планшета и переход в спящий режим.



Используйте <Fn> и клавиши со стрелками для прокрутки документа вверх и вниз или перехода к началу/концу документа.

Подключение планшета к док-станции



Для подключения планшета к док-станции:

- 1. Совместите планшет с мобильной док-станцией.
- 2. С усилием вставьте планшет в слот так, чтобы защелки закрылись и зафиксировали его.
- 3. Убедитесь, что защелки переместились вправо.



Когда планшет подключен к док-станции, всегда поднимайте его вместе с док-станцией.

Отключение планшета от док-станции



Для отключение планшета от док-станции:

- 1. Придерживая одной рукой мобильную док-станцию, сдвиньте защелку влево.
- 2. Другой рукой извлеките планшет из мобильной док-станции.

Зарядка планшета от док-станции



- Используйте только блок питания, поставляемый с устройством. При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.
 - Убедитесь в надежности подключения 40-контактного разъема к планшету.
 - Входное напряжение блока питания 100~240 В переменного тока, а выходное напряжение составляет 15 В при 1,2 А постоянного тока.
- Z
- Перед первым использованием заряжайте аккумулятор 8 часов.
- Планшет нельзя заряжать через разъем USB, когда он подключен к мобильной док-станции.

Установка и извлечение SD-карты



Для установки SD-карты:

- 1. Извлеките заглушку из слота SD-карты.
- 2. Вставьте SD-карту в слот.
- 3. Нажмите карту, пока карта не встанет на место.

Для извлечения SD-карты:

- Нажмите иконку SDкарты в правом нижнем углу — Для безопасного извлечения карты MicroSD.
- 2 Слегка нажмите карту для ее извлечения.



Удостоверения и стандарты



Предоставленные стандарты FCC и значения SAR предназначены только для TF300T.

Удостоверение Федеральной комиссии по связи США

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий: (1) Данное устройство не должно создавать помех (2) на работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательные режимы его работы.

Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении. Данное оборудование генерирует и излучает радиочастотную энергию, которая может создавать помехи в радиосвязи, если устройство установлено или используется не в соответствии с инструкциями производителя. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ ТВ-техником.

Изменения или дополнения к данному пункту, не согласованные непосредственно со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

Антенны, используемые с этим передатчиком, не должны быть расположены рядом с другими антеннами или передатчиками.

Воздействие радиочастоты (SAR)

Данное устройство соответствует правительственным требованиям по воздействию радиоволн. Это устройство не превышает предельные значения облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленные Федеральной комиссией по связи правительства США. FCC предоставила разрешение для этого устройства, т.к. все уровни SAR удовлетворяют требованиям FCC RF. Информацию о SAR для этого устройства можно найти на сайте **www.fcc.gov/oet/ea/fccid** по FCC ID: MSQTF300T.

Уровень SAR этого устройства соответствует требованиям ANSI/IEEE C95.1-1999 для населения /неконтролируемого окружения и был испытан в соответствии с методами и процедурами измерения, указанными в бюллетене OET 65, дополнение С.

Максимальные значения SAR: 0.431 Вт/кг, требуемые FCC. 1.390 Вт/кг, требуемые FCC и IC. 0.215 Вт/кг требуемые EC.

Нормативы промышленного стандарта Канады

Данное устройство соответствует требованиям промышленности Канады, освобожденным от стандарта RSS. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий: (1) Данное устройство не должно создавать помех (2) На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательные режимы его работы.

Это цифровое устройство класса [В] соответствует требованиям канадского стандарта ICES-003.

Данное устройство радиосвязи категории II соответствует стандарту для промышленных устройств Канады RSS-310.

Промышленный стандарт Канады: требования к воздействию радиочастоты

Этот EUT соответствует требованиям SAR от IC RSS-102 для населения /неконтролируемого окружения и был испытан в соответствии с методами и процедурами измерения, указанными в IEEE 1528. Это оборудование должно быть установлено и работать на расстоянии не менее 20 см от Вашего тела.

Устройство и его антенна не должны располагаться рядом с другими антеннами и передатчиками.

Функция выбора кода страны отключена для продуктов, продаваемых в США и Канаде.

Для продуктов, доступных на рынке США/Канады, доступны только каналы с 1 по 11. Выбор других каналов невозможен.

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interfé rences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil Dell est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil Dell de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur:

http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/ sf08792.html

Предупреждающий знак СЕ CE

Маркировка СЕ для устройств без модуля беспроводной сети/Bluetooth

Поставляемое устройство совместимо с требованиями директив EC 2004/108/EC "Электромагнитная совместимость" и 2006/95/EC "Низковольтное оборудование".

$(\in \mathbb{O})$

Маркировка СЕ для устройств с модулем беспроводной сети/Bluetooth

Это оборудование соответствует требованиям директивы Европейского парламента и Еврокомиссии №1999/5/ЕС от 9 марта 1999 года о совместимости средств радиосвязи и телекоммуникационного оборудования.

Правила электробезопасности

Изделие потребляет ток до 6 А. Для его эксплуатации необходимо использовать шнур питания аналогичный H05VV-F, 3G, 0.75мм² или H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.



При неправильной замене аккумулятора возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя.



Ие выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.



🛶 Не выбрасывайте Eee PC вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



Допустимый температурный диапазон: это устройство может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 0° C (32°F) до 35°C (95°F).



Программное обеспечение Tuxera предоставляет поддержку формата NTFS.



SRS SOUND является торговой маркой компании SRS Labs, Inc. Технология SOUND зарегистрирована под лицензией от SRS Labs, Inc.

AccuWeather.com®

Информация о погоде предоставлена AccuWeather.com.



Шрифт iFont, используемый в этом изделии, разработан Arphic.



Поддержка Adobe Flash Player

+Flash Player 10.2 доступен для загрузки на Android Market. Это продукция GA (General Availability), выполненная для устройств Android 2.2 (Froyo) и 2.3 (Gingerbread) и первой бета-версии Android 3.х (Honeycomb), которые включают как минимум, обновление системы Google 3.0.1.

Для получения подробной информации посетите http://blogs.adobe.com/flashplayer/.

Информация об авторских правах

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS и логотип ASUS Transformer Pad являются зарегистрированными торговыми знаками ASUSTek Computer Inc. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены. Ограничение ответственности

Могут возникнуть обстоятельства, в которых из-за нарушения ASUS своих обязательств или в силу иных источников ответственности Вы получите право на возмещение ущерба со стороны ASUS. В каждом таком случае и независимо от оснований, дающих Вам право претендовать на возмещение ASUS убытков, ответственность ASUS не будет превышать величину ущерба от телесных повреждений (включая смерть) и повреждения недвижимости и материального личного имущества либо иных фактических прямых убытков, вызванных упущением или невыполнением законных обязательств по данному Заявлению о гарантии, но не более контрактной цены каждого изделия по каталогу.

ASUS будет нести ответственность или освобождает Bac от ответственности только за потери, убытки или претензии, связанные с контрактом, невыполнением или нарушением данного Заявления о гарантии.

Это ограничение распространяется также на поставщиков и реселлеров. Это максимальная величина совокупной ответственности ASUS, ее поставщиков и реселлеров.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЛЮБЫХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЕВ: (1) ПРЕТЕНЗИИ К ВАМ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (2) ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; ИЛИ (3) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ ЛИБО КАКОЙ-ЛИБО СОПРЯЖЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ИЛИ РЕСЕЛЛЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

Производитель	ASUSTek COMPUTER INC.
Адрес	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Страна	Тайвань
Официальный	ASUS COMPUTER GmbH
представитель в Европе	
Адрес	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Страна	Германия

Краткое руководство ASUS Transformer Pad Диспетчер подключений TF300G 3G Установка SIM-карты

1. Для извлечения SIM-карты используйте выпрямленную скрепку.



2. Извлеките лоток из слота. Поместите SIM-карту в лоток.



3. Вставьте лоток с SIM-картой обратно в слот.



ASUS Eee Pad

15060-05W06100

R7210





Еее Pad автоматически обнаруживает и подключается к 3G сети сразу после установки SIM-карты. Если нет, следуйте инструкциям для ручной конфигурации имени точки доступа (APN) на Eee Pad.

Для конфигурации параметров APN

- 1. Откройте меню **Приложения** в правом верхнем углу и нажмите **Настройки**.
- 2. Нажмите Моге. слева и нажмите Мобильная сеть.



ASUS Eee Pad

4/18/12 2:07:12 PM

|--|--|

3. Нажмите Точки доступа.

📑 Set	tings		
		02	
		Data enabled State access over Mobile network	
		Data roaming	
	🕕 Sound	Connectito data services when roaming	
	Display	Access Point Names	
		Use only 2G networks Saves battery	
		Network operators	
Ĵ	6 D		🖬 🖿 5:590/

4. Выберите сеть, к которой хотите подключиться.

APN:	;		:
	Aurora HTTP aurorawap		C
	Aurora Internet		
	Vibo		
	Vibo HTTP vibo		
	Vibo Internet		
	Aurora MMS aurorawap		
	Vibo MMS vibo		
5	ά <i>σ</i>	🛱 🖬 🗧	5:05 01/1 🗈

۲

 Позвоните своему мобильному оператору и спросите информацию об APN, затем заполнить все необходимые поля. Прокрутите вниз для отображения скрытых полей.

APNs	Edit access point	:
Aurora HTTP	Name Micho torroot	
Aurora Internet	APN	
Vibo vibo	Proxy Not set	
Vibo HTTP	Port	
Vibo Internet	Username	
Aurora MMS aurorawap	Password Notast	
Vibo MMS vibo	Server Notset	
	MMSC Not set	
	MMS proxy Not set	
5 8 8		🖬 🛤 🖬 6:05 8111 🗎

(

₹A

Заполните APN, MMSC, Прокси-сервер MMS, MCC и MNC. Обязательные поля для APN могут изменяться в зависимости от Вашего 3G-провайдера.

Если обе сети Wi-Fi и 3G доступны, Еее Раd будет подключаться к сети Интернет через беспроводную точку доступа. Отключите беспроводную сеть, если Вы хотите подключаться к Интернет через 3G-сеть.

۲



Приложение

Требования к воздействию радиочастоты

ASUS Eee Pad TF300TG

Максимальные значения SAR (10г) GSM 900: 1.49 Вт/кг

GSM 1800: 1.26 Вт/кг

WCDMA V: 0.73 Вт/кг

WCDMA VIII: 1.17 Bt/kg

WCDMA I: 1.29 Вт/кг

WLAN 2.4G: 0.49 Bt/kg

Этот планшет был протестирован на расстоянии 0.5 см от тела в режиме максимальной мощности во всех диапазонах рабочих частот. Для удовлетворения требованиям CE RF минимальное расстояние между планшетом и пользователем должно быть не менее 0,5 см.

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,	
Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY
declare the following apparatus:	
Product name :	ASUS Transformer Pad
Model name :	TF300TG
conform with the essential requirement	nts of the following directives:
⊠2004/108/EC-EMC Directive	
EN 55022:2006+A1:2007	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2010	EN 61000-3-3:2008
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	EN 55020:2007
1999/5/EC-R & I I E DIFECTIVE	
X EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	⊠ EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04) ⊠ EN 301 489-3 V1 4 1(2002-08)
X EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	□ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	⊠ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 50360:2001	EN 62311:2008
X EN 50332-1:2000	⊠ EN 62209-2:2010
EN 50332-2:2003	X EN 62479-2:2010
2006/95/EC-LVD Directive	1
EN 60950-1 / A11:2009	EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 60950-1 / A12:2011	EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive	
Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
I EN 62301:2005	⊠ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
EN 62301:2005	Ver. 111121

⊠CE marking

C€0700**①**

(EC conformity marking)

Position : CEO Name : Jerry Shen

Declaration Date: Mar. 28, 2012 Year to begin affixing CE marking:2012

01

Signature :



6

