Руководство пользователя

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2012

Bluetooth является товарным знаком соответствующего владельца и используется компанией Hewlett-Packard по лицензии. Intel является товарным знаком Intel Corporation в США и других странах. Microsoft и Windows являются охраняемыми в США товарными знаками Microsoft Corporation. Эмблема SD является товарным знаком соответствующего владельца.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг НР приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. НР не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Редакция 1-я, сентябрь 2012 г.

Номер документа: 692770-251

Уведомление о продукте

В этом руководстве описываются функции, которые являются общими для большинства моделей. Некоторые функции на вашем компьютере могут быть недоступны.

Использование программного обеспечения

Установка, копирование, загрузка или иное использование любого программного продукта, предустановленного на этом компьютере, означает согласие с условиями лицензионного соглашения НР. Если вы не принимаете условия этого соглашения, единственным способом зашиты ваших прав является возврат всего неиспользованного продукта (оборудования и программного обеспечения) в течение 14 дней с возмещением уплаченной суммы в соответствии с правилами возврата в организации, в которой был приобретен продукт.

Для получения дополнительной информации или возмещения полной стоимости компьютера обращайтесь к продавцу.

Уведомление о безопасности

▲ ВНИМАНИЕ! Во избежание возможных ожогов или перегрева компьютера при работе не держите компьютер на коленях и не закрывайте вентиляционные отверстия. Используйте компьютер только на твердой ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока жесткими поверхностями, такими как корпус стоящего рядом принтера, или мягкими предметами, такими как подушки, ковры с ворсом или предметы одежды. Кроме того, при работе не допускайте соприкосновения адаптера переменного тока с кожей или мягкими предметами, такими как подушки, ковры или предметы одежды. Компьютер и адаптер питания удовлетворяют требованиям к допустимой для пользователей температуре поверхности, определенным международным стандартом безопасности оборудования, используемого в сфере информационных технологий (IEC 60950).

Содержание

1 Правильный запуск	1
Рекомендации	
развлечения	
Другие ресурсы НР	
2 Знакомство с компьютером	5
Поиск информации о программном и аппаратном обеспечении	5
Обнаружение оборудования	5
Обнаружение программного обеспечения	5
Вид спереди	5
Вид справа	6
Вид слева	8
Экран	10
Вид сверху	11
Сенсорная панель	11
Индикаторы	12
Кнопки, динамики и устройство считывания отпечатков пальцев	13
Клавиши	15
Вид снизу	17
Наклейки	18
3 Подключение к сети	20
Подключение к беспроводной сети	20
Использование элементов управления беспроводной связью	20
Использование кнопки беспроводной связи	
Использование элементов управления операционной сист	емы 21
Использование беспроводной локальной сети	
Использование учетной записи интернет-провайдера	21
Настройка беспроводной ЛВС	22
Настройка беспроводного маршрутизатора	22
Защита беспроводной ЛВС	
Подключение к беспроводной ЛВС	23
Использование беспроводных устройств Bluetooth	
Подключение к локальной сети	24

4	Использование развлекательных возможностей	25
	Использование веб-камеры	27
	Использование звука	27
	Подключение громкоговорителей	27
	Подключение наушников	27
	Подключение микрофона	28
	Использование функции Beats Audio	28
	Доступ к панели управления Beats Audio	28
	Включение и отключение функции Beats Audio	28
	Проверка звука	28
	Использование видео	29
	Подключение проектора или монитора VGA	29
	Подключение монитора или телевизора HDMI	30
	Настройка параметров звука (с телевизором HDMI)	31
	Использование функции Intel Wireless Display (только на некоторых моделях)	31
	Управление аудио- и видеофайлами	31

5 Выполняйте переходы с помощью сенсорных жестов, указывающих устройств и

клавиатуры	32
Использование сенсорной панели	32
Использование жестов сенсорной панели	33
Касание	34
Прокрутка	34
Сжатие/растяжение	35
Вращение (только на некоторых моделях)	35
Щелчок 2 пальцами (только на некоторых моделях)	
Перелистывание (только на некоторых моделях)	36
Жесты Edge Swipe	37
Правый Edge Swipe	37
Верхний Edge Swipe	38
Левый Edge Swipe	
Использование клавиатуры и мыши	39
Использование клавиш	
Использование клавиш действий	39
Использование сочетаний клавиш Microsoft Windows 8	41
Использование горячих клавиш	41
Использование интегрированной цифровой панели	42
6. Управление питанием	43

6 Управление питанием	43
Использование спящего режима или режима гибернации	43
Intel Smart Response Technology (только для некоторых моделей)	43

Переход в спящий режим и выход из него	44
Включение инициализации гибернации пользователем и выход из нее	44
Установка защиты с помощью пароля при выходе из энергосберегающего	
режима	45
Использование индикатора и параметров электропитания	45
Выбор плана электропитания	45
Работа от батареи	46
Батарея с заводской пломбой	46
Извлечение заменяемой пользователем батареи	46
Поиск сведений о батарее	47
Экономия энергии батареи	47
Определение низкого уровня заряда батареи	47
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи	48
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания	48
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии источника питания	48
Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации	48
Хранение заменяемой пользователем батареи	48
Утилизация заменяемой пользователем батареи	48
Замена заменяемой пользователем батареи	49
Работа от внешнего источника питания	49
Устранение неполадок с питанием	50
HP CoolSense (только на некоторых моделях)	50
Обновление содержимого приложений с помощью технологии Intel Smart Connect (только	
на некоторых моделях)	50
Завершение работы (выключение) компьютера	51

7 Управление и обмен информацией	52
Использование устройств USB	52
Подключение устройства USB	52
Извлечение устройства USB	53
Подключение устройства с питанием от порта USB	53
Установка и извлечение цифровой карты памяти	54
Использование оптических дисководов	55
Установка оптического диска	56
Извлечение оптического диска	56
Общий доступ к данным и дискам, а также программному обеспечению	57

8	Обслуживание компьютера	59
	Улучшение производительности	59
	Обращение с дисководами	59
	Замена жесткого диска	60
	Использование программы HP 3D DriveGuard (только на некоторых моделях)	61
	Дефрагментация диска	61
	Очистка диска	62
	Добавление или замена модулей памяти	62
	Обновление программного обеспечения и драйверов	64
	Очистка компьютера	65
	Очистка экрана, боковых панелей и крышки	65
	Очистка сенсорной панели и клавиатуры	65
	Поездки с компьютером	66

9	Обеспечение безопасности компьютера и информации	67
	Использование паролей	67
	Установка паролей в Windows	68
	Установка паролей в Setup Utility (BIOS)	68
	Использование считывателя отпечатков пальцев	69
	Использование HP SimplePass (только на некоторых моделях)	69
	Регистрация отпечатков пальцев	69
	Вход в Windows с помощью зарегистрированного отпечатка пальца	70
	Программа Norton Internet Security	70
	Использование антивирусного программного обеспечения	70
	Использование брандмауэра	70
	Установка обновлений программного обеспечения	71
	Установка обновлений Windows	71
	Установка обновлений программ НР и стороннего программного обеспечения	71
	Обеспечение безопасности беспроводной сети	71
	Резервное копирование программного обеспечения и информации	71
	Использование дополнительного замка с защитным тросиком	72

10 Использование программы Setup Utility (BIOS) и диагностики системы	
Запуск программы Setup Utility (BIOS)	
Обновление системы BIOS	
Определение версии BIOS	
Загрузка обновления BIOS	74
Использование функции System Diagnostics (Диагностика системы)	75

1 Резервное копирование и восстановление	
Создание носителей востановления и резервных копий	
Создание носителей восстановления НР	77
Восстановление	
Использование восстановления Windows для быстрого и простого восстановления	80
Удалить все и переустановить Windows	80
Восстановление с помощью HP Recovery Manager	81
Что необходимо знать	81
Использование раздела восстановления НР для восстановления	
минимального образа (не на всех моделях)	82
Использование носителей восстановления НР для восстановлени	ıя 82
Изменение порядка загрузки компьютера	82
Восстановление с использованием раздела восстановления НР	83
2 Технические характеристики	84
Входное питание	84
Рабочая среда	84
IЗ Электростатический разряд	86
/казатель	

1 Правильный запуск

Этот компьютер — мощный инструмент, предназначенный для эффективной работы и увлекательных развлечений. Для использования всех возможностей компьютера прочтите эту главу, чтобы узнать о необходимых действиях после выполнения настройки, об использовании компьютера для развлечений, а также о дополнительных ресурсах HP.

Рекомендации

Для защиты своей информации после настройки и регистрации компьютера выполните указанные ниже действия.

- Потратьте немного времени на знакомство с печатным руковоством Основы работы с Windows 8, чтобы изучить новые функции Windows®.
- COBET: Чтобы быстро вернуться на начальный экран компьютера из открытого

приложения на рабочем столе Windows, нажмите клавишу Windows 📲 на своей

клавиатуре. Повторное нажатие клавиши Windows возвратит предыдущий экран.

- Если вы этого еще не сделали, подключитесь к проводной или беспроводной сети. Подробные сведения см. в разделе <u>Подключение к сети на стр. 20</u>.
- Ознакомьтесь с программным и аппаратным обеспечением компьютера. Для получения дополнительных сведений см. разделы <u>Знакомство с компьютером на стр. 5</u> и <u>Использование развлекательных возможностей на стр. 25</u>.
- Обновите антивирусное программное обеспечение. Дополнительную информацию см. в разделе Использование антивирусного программного обеспечения на стр. 70.
- Выполните резервное копирование жесткого диска, создав диски восстановления или специальный флэш-накопитель. См. раздел <u>Резервное копирование и восстановление на стр. 76</u>.

развлечения

- Вы знаете, что на компьютере можно просматривать видео YouTube. Но знаете ли вы, что также можно подключить компьютер к телевизору или игровой приставке и просматривать видео на телевизоре? Дополнительную информацию см. в разделе <u>Подключение</u> монитора или телевизора HDMI на стр. <u>30</u>.
- Вы знаете, что на компьютере можно прослушивать музыку. Но знаете ли вы, что на компьютер можно передавать радиосигнал, чтобы транслировать музыку и радиовещание со всего мира? См. раздел Использование звука на стр. 27.
- Вы знаете, что с помощью приложений Microsoft можно создавать эффективные презентации. Но знали ли вы, что также можно подключать проектор, чтобы делиться своими идеями с группой? См. раздел <u>Подключение проектора или монитора VGA</u> на стр. 29.

- Слушайте музыку, как ее создавали исполнители, с глубоким, контролируемым голосом и ясным, чистым звуком. См. раздел Использование функции Beats Audio на стр. 28.
- Используйте сенсорную панель и новые сенсорные жесты Windows 8 для легкого управления изображениями и страницами текста. См. раздел Использование жестов сенсорной панели на стр. 33.

Другие ресурсы НР

Вы уже использовали Инструкции по настройке для включения компьютера и поиска данного руководства. Для получения сведений о продукте, инструкций и т. д. используйте данную таблицу.

Ресурс	Сод	держание
Инструкции по настройке	•	Обзор настройки и функций компьютера.
Руководство Основы работы с Windows 8	•	Обзор для использования и ориентации в Windows® 8.
справка и поддержка	•	Инструкции и советы по устранению неполадок.
Чтобы открыть "Справку и поддержку" с начального экрана, введите h и выберите Справка и поддержка. Для поддержки в США посетите http://www.hp.com/go/contactHP. Для всемирной поддержки посетите http://welcome.hp.com/country/ us/en/wwcontact_us.html		
Руководство по безопасной и удобной работе	•	Правильное размещение компьютера.
Для доступа к данному руководству, выберите приложение HP Support Assistant на начальном экране, затем выберите Мой компьютер и Руководства пользователей , либо перейдите на <u>http://www.hp.com/ergo</u> .	•	Рекомендации по организации рабочего места, меры по защите здоровья и правила работы с компьютером, которые позволят сделать работу более комфортной и уменьшить риск возникновения травм. Сведения по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами.
Всемирная поддержка	•	Общение со специалистом службы поддержки НР в интерактивном чате
Для получения поддержки на вашем языке посетите веб-сайт <u>http://www.hp.com/support</u> .	•	Поддержка по электронной почте.
	•	Номера телефонов службы поддержки.
	•	Обращение в сервисный центр НР.
Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды	•	Сведения о соответствии важным стандартам, включая информацию о правильной утилизации батареи.
Для доступа к данному руководству, выберите приложение HP Support Assistant на начальном экране, затем выберите Мой компьютер и Руководства пользователей .		

Ресурс	Содержание

Ограниченная гарантия*

Гарантийная информация для данного компьютера

Для доступа к данному руководству, выберите приложение **HP Support Assistant** на начальном экране, затем выберите **Мой компьютер** и **Гарантия и обслуживание**, либо перейдите на <u>http://www.hp.com/go/orderdocuments</u>.

*Ограниченную гарантию HP, доступную для данного продукта, можно найти в руководствах пользователя на компьютере и/или на прилагаемом к устройству диске CD/DVD. Для некоторых стран и регионов компания HP может включать в комплект поставки печатный экземпляр ограниченной гарантии HP. Если печатный экземпляр гарантии не предоставляется, можно использовать веб-страницу <u>http://www.hp.com/go/orderdocuments</u> для его заказа или написать по одному из следующих адресов.

- Северная Америка: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
- Европа, Средний Восток, Африка: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- Тихоокеанская Азия: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

При заказе печатного экземпляра гарантии укажите номер продукта, срок действия гарантии (указан на сервисной наклейке), свое имя и почтовый адрес.

ВАЖНО! НЕ возвращайте изделие НР по указанным выше адресам. Для получения продукта в США посетите <u>http://www.hp.com/go/contactHP</u>. Для всемирной поддержки посетите <u>http://welcome.hp.com/country/us/en/</u> wwcontact_us.html

2 Знакомство с компьютером

Поиск информации о программном и аппаратном обеспечении

Обнаружение оборудования

Для просмотра списка оборудования, установленного на компьютере, выполните следующие действия.

- 1. На начальном экране введите с и затем выберите Панель управления.
- 2. Выберите Система и безопасность и затем, в области "Система", щелкните Диспетчер устройств.

Будет показан список всех устройств, установленных в компьютере.

Обнаружение программного обеспечения

Чтобы найти программное обеспечение, установленное на компьютере, на начальном экране щелкните правой кнопкой мыши или проведите от верхнего края сенсорной панели, чтобы отобразить "Приложения", после чего выберите значок Все приложения.

Вид спереди



Вид справа



Компонент		Описание	
(1)	Оптический дисковод	Чтение с и запись на (только на некоторых моделях) оптический дисковод.	
(2)	Индикатор оптического дисковода	 Зеленый: обращение к оптическому дисководу. Не светится — оптический дисковод не используется. 	
(3)	Кнопка извлечения оптического дисковода	Извлечение лотка.	
(4)	Индикатор питания	 Белый — компьютер включен. Мигающий белый — компьютер находится в спящем режиме, являющемся энергосберегающим. Компьютер выключает питание экрана и других ненужных компонентов. Не светится — компьютер выключен или находится в режиме гибернации. Гибернация — это режим энергосбережения, использующий минимальный объем энергии. ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях функция Intel® Rapid Start Technology включена производителем. Функция Rapid Start Technology позволяет компьютер у быстро выходить из состояния бездействия. Дополнительную информацию см. в разделе Использование спящего режима или режима гибернации на стр. 43. 	
(5)	9 Индикатор жесткого диска	 Мигающий белый — обращение к жесткому диску. Желтый — программа HP 3D DriveGuard временно «запарковала» жесткий диск. ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения о программе HP 3D DriveGuard см. в разделе Использование программы HP 3D DriveGuard (только на некоторых моделях) на стр. 61. 	

Комп	онент		Описание
(6)	s s :	Порт USB 3.0	Подключение дополнительного устройства USB 3.0 и обеспечение повышенной производительности USB.
			ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о различных типах портов USB см. в разделе <u>Использование устройств USB</u> <u>на стр. 52</u> .
(7)	\$	Порт USB 2.0	Подключение дополнительного устройства USB.
(8)	ų	Индикатор адаптера переменного тока	 Белый — адаптер питания переменного тока подключен, батарея заряжается.
			 Желтый — компьютер подключен к внешнему источнику питания, батарея заряжается.
			 Не светится — компьютер использует питание постоянного тока.
(9)		Разъем питания	Подключение адаптера переменного тока.
(10)		Гнездо защитного тросика	Крепление к компьютеру дополнительного защитного тросика.
			ПРИМЕЧАНИЕ. Защитный тросик — это средство защиты, однако он не может помешать ненадлежащем использованию или краже компьютера.

Вид слева



Компонент			Описание
(1)		Вентиляционное отверстие	Обеспечение воздушного потока для охлаждения внутренних компонентов.
			ПРИМЕЧАНИЕ. Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Во время обычной работы компьютера внутренний вентилятор может включаться и выключаться, это не является неисправностью.
(2)		Порт внешнего монитора	Подключение внешнего монитора VGA или проектора.
(3)	наті	Порт НDMI	Подключение к дополнительному видео- или аудиоустройству, например телевизору высокой четкости или любому другому совместимому цифровому либо звуковому устройству.
(4)	•#	Сетевой разъем (RJ-45)	Подключение кабеля локальной сети.
(5)		Индикаторы разъема RJ-45 (сетевого)	• Белый (верх): Сеть подключена.
			• Желтый (низ): Происходит действие в сети.

Компонент			Описание
(6)	ss-c-	Порты USB 3.0 (2)	Подключение дополнительного устройства USB 3.0 и обеспечение повышенной производительности USB.
			ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о различных типах портов USB см. в разделе <u>Использование устройств USB</u> на стр. 52.
(7)	?	Аудиовыход (разъем для наушников)/ аудиовход (разъем для микрофона)	Воспроизведение звука при подключении дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, обычных наушников или наушников-клипс, гарнитуры или телевизионной акустической системы. Также используется для подключения гарнитуры с микрофоном. Этот разъем не поддерживает дополнительные устройства только с микрофоном. ВНИМАНИЕ! Прежде чем надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды. ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении устройства к
			разъему динамики компьютера отключаются.

Экран



Компонент		Описание
(1)	Внутренние микрофоны (2)	Запись звука.
(2)	Индикатор веб-камеры	Светится — веб-камера используется.
(5)	Веб-камера HP TrueVision HD	Запись видео, съемка фотографий, проведение видеоконференций и чатов с использованием потокового видео.
		Чтобы включить веб-камеру с начального экрана, введите $_{ m C}$ и выберите CyberLink YouCam в списке приложений.
(4)	Антенны беспроводной локальной сети (2)*	Прием и передача радиосигналов для связи с беспроводными локальными сетями (WLAN).

*Антенны не видны снаружи компьютера. Для обеспечения оптимальной передачи данных в непосредственной близости от антенн не должно быть никаких препятствий. Сведения о соответствии нормам беспроводной связи см. в документе Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды в разделе, применимом к данной стране или региону. Для доступа к данному руководству, выберите приложение **HP Support Assistant** на начальном экране, затем выберите **Мой компьютер** и **Руководства пользователей**.

Вид сверху

Сенсорная панель



Компонент		Описание
(1)	кнопка включения/выключения Сенсорная панель	Включение или выключение панели Сенсорная панель.
(2)	Индикатор Сенсорная панель	 Светится — Сенсорная панель выключена. Не светится — Сенсорная панель включена.
(3)	Зона Сенсорная панель	Перемещение экранного указателя, выбор и запуск объектов на экране. ПРИМЕЧАНИЕ. Сенсорная панель также поддерживает жесты Edge Swipe. Дополнительную информацию см. в разделе <u>Жесты Edge Swipe</u> на стр. <u>37</u> .
(4)	Левая кнопка панели Сенсорная панель	Выполняет функцию левой кнопки мыши.
(5)	Правая кнопка панели Сенсорная панель	Выполняет функции правой кнопки внешней мыши.

Индикаторы

Ком	понент		Описание	
(1)	ወ	Индикатор питания	 Белый — компьютер включен. Мигающий белый — компьютер находится в спящем режиме, являющемся энергосберегающим. 	
			компьютер выключает питание экрана и других ненужных компонентов.	
			 Не светится — компьютер выключен или находится в режиме гибернации. Гибернация — это режим энергосбережения, использующий минимальный объем энергии. 	
			ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях функция Intel® Rapid Start Technology включена производителем. Функция Rapid Start Technology позволяет компьютеру быстро выходить из состояния бездействия. Дополнительную информацию см. в разделе <u>Использование спящего</u> режима или режима гибернации на стр. 43.	
(2)		Индикатор caps lock	Светится — режим Caps lock включен, благодаря чему регистр вводимых букв изменяется на верхний.	
(3)	10	Индикатор отключения звука	• Желтый — звук компьютера отключен.	
	-		• Не светится — Звук компьютера включен.	
(4)	((I ₎)	Индикатор беспроводной связи	 Белый — включено встроенное устройство беспроводной связи, например устройство беспроводной локальной сети (WLAN) и/или устройство Bluetooth®. 	
			 Желтый — все устройства беспроводной связи выключены 	

Компонент		Описание
(5)	Индикатор Сенсорная панель	• Светится — Сенсорная панель выключена.
		• Не светится — Сенсорная панель включена.
(6) Ин	Индикатор считывателя отпечатков пальцев	• Белый — отпечаток пальца считан.
		• Желтый — Отпечаток пальца не считан.

Кнопки, динамики и устройство считывания отпечатков пальцев



Компонент			Описание
(1)	()	Кнопка питания	 Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для включения компьютера.
	•		 Если компьютер находится в режиме сна, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из режима сна.
			 Если компьютер находится в режиме гибернации, нажмите и сразу отпустите эту кнопку для выхода из режима гибернации.
			ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При нажатии и удержании клавиши питания все несохраненные данные будут утеряны.
			Если компьютер не отвечает и не удается выполнить процедуры завершения работы Microsoft® Windows® для выключения, нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд.
			Для получения дополнительных сведений о параметрах электропитания выполните указанные ниже действия.
			1. На начальном экране введите p.
			2. В окне поиска введите питание.
			 Выберите Параметры, а затем Параметры электропитания, либо обратитесь к <u>Управление</u> питанием на стр. 43.
(2)		Динамики (2)	Воспроизведение звука.
(3)		Считыватель отпечатков пальцев	Позволяет выполнять вход в систему Windows по отпечатку пальца вместо использования пароля.

Клавиши

Компонент		Описание	
(1)	Клавиша esc	При нажатии одновременно с клавишей fn отображаются сведения о системе.	
(2)	Клавиша fn	При нажатии одновременно с клавишей Клавиша b или esc выполняются наиболее часто используемые системные функции.	
(3)	Клавиша Windows	Возвращает на начальный экран из открытого приложения или рабочего стола Windows.	
(4)	Клавиша b	При нажатии одновременно с клавишей fn включается или выключается функция Beats Audio.	
		Beats Audio — это усовершенствованная функция обработки звука, которая предоставляет полный контроль низких частот и при этом обеспечивает чистый звук. Функция Beats Audio включена по умолчанию.	
		ПРИМЕЧАНИЕ . Чтобы открыть панель управления Beats Audio с начального экрана, введите с, выберите Панель управления , выберите Оборудование , после чего выберите Панель управления Beats Audio .	
(5)	Клавиши действий	Выполнение часто используемых системных функций.	
(6)	Клавиша приложений Windows	Отображает параметры для выбранного объекта.	

Компонент		Описание
(7)	Клавиша num lock	Управляет работой встроенной цифровой панели. Чтобы включить или отключить режим num lock на внешней панели клавиатуры, нажмите num lk на внешней панели клавиатуры, а не на клавиатуре компьютера.
		ПРИМЕЧАНИЕ. При включении компьютера будет восстановлен тот режим работы цифровой панели, который был активен при выключении компьютера.
(8)	Встроенная цифровая панель	Выполняют функции клавиш внешней цифровой панели. Чтобы включить или отключить этот цифровой режим и режим перемещения (обозначается стрелками направлений на клавишах), нажмите клавишу num lock.

Вид снизу



Компонент		Описание
(1)	Встроенный низкочастотный динамик	Обеспечивает превосходное звучание низких частот.
(2)	Отсек для батареи	Предназначен для установки батареи.
(3)	Фиксатор батареи	Позволяет извлечь батарею из отсека и открыть сервисную крышку.
(4)	Вентиляционные отверстия (4)	Обеспечивают поток воздуха для охлаждения внутренних компонентов. ПРИМЕЧАНИЕ. Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Во время обычной работы компьютера внутренний вентилятор может включаться и выключаться, это не является неисправностью.

Компонент		Описание	
(5)	Отсек для модуля беспроводной связи	Содержит устройство беспроводной локальной сети.	
		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание сбоя системы используйте только модули беспроводной связи, которые официально разрешены для применения в компьютерах полномочными государственными органами, регламентирующими использование беспроводных устройств. Если после замены модуля появляется предупреждающее сообщение, удалите модуль для восстановления работоспособности компьютера, после чего обратитесь в службу поддержки клиентов с помощью раздела "Справка и поддержка". На начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка .	
	Отсек для дисковода оптических дисков, отсек для жесткого диска, отсек для модуля беспроводной связи и отсек для модулей памяти	Сервисная крышка обеспечивает доступ к отсеку для дисковода оптических дисков, отсеку жесткого диска, отсеку для модуля беспроводной связи и отсеку для модулей памяти	

Наклейки

Наклейки на компьютере содержат сведения, которые могут потребоваться при устранении неполадок или поездках с компьютером в другие страны. Наклейки находятся в легко доступных местах.

• Сервисная наклейка — содержит указанные ниже важные сведения.

	¥		
1	(xxxxxxxxxx ()		XXXXXX
H	Serial:	XXXXXXXX	
	-Product Warran Model:	t: XXXXXXXXX nty: 1y1y0y XXXXXXXX	

Компонент

- (1) Название продукта
- (2) Серийный номер
- (3) Номер продукта
- (4) Гарантийный период
- (5) Описание модели (только на некоторых моделях)

Эта информация необходима при обращении в службу технической поддержки. Наклейка с кодом обслуживания находится внутри отсека для батареи.

- Наклейка со сведениями о соответствии нормам. Содержит информацию о соответствии компьютера различным нормам и стандартам. Наклейка с указанием стандарта находится внутри отсека для батареи.
- Наклейки сертификации устройств беспроводной связи. Содержат сведения о дополнительных беспроводных устройствах и отметки об одобрении для стран/регионов, в которых эти устройства были одобрены для использования. Если на компьютере установлено одно или несколько устройств беспроводной связи, на компьютере имеется одна или несколько наклеек сертификации. Эти сведения могут быть полезны при поездках за границу. Наклейки сертификации устройств беспроводной связи находятся внутри отсека для батареи.

3 Подключение к сети

Вы можете брать компьютер во все поездки. Но даже дома, подключив компьютер к проводной или беспроводной сети, вы можете путешествовать в виртуальном мире и получать доступ к миллионам веб-сайтов. Этот раздел содержит сведения о том, как подключиться к этому миру.

Подключение к беспроводной сети

Технология беспроводной связи обеспечивает передачу данных по радиоканалу, а не по проводам. Компьютер может иметь одно или несколько перечисленных далее устройств беспроводной связи.

- Устройство беспроводной ЛВС (WLAN) подключение компьютера к домашним, корпоративным и общественным беспроводным локальным сетям (обычно называются сетями Wi-Fi, беспроводными ЛВС или WLAN) у вас дома, в офисе, в аэропортах, ресторанах, кафе, гостиницах и университетах. В беспроводной ЛВС каждое мобильное устройство беспроводной связи компьютера связывается с беспроводным маршрутизатором или беспроводной точкой доступа.
- Устройство Bluetooth создание личной локальной сети (PAN) для подключения к другим устройствам с поддержкой Bluetooth, например к компьютерам, телефонам, принтерам, гарнитурам, динамикам и камерам. В личной локальной сети каждое устройство непосредственно связывается с другими устройствами. При этом они должны быть расположены близко друг к другу — обычно на расстоянии не более 10 метров.

Для получения дополнительных сведений о технологии беспроводной связи обратитесь к информации и ссылкам на веб-узлы, имеющимся в центре справки и поддержки. На начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка.

Использование элементов управления беспроводной связью

Управлять устройствами беспроводной связи можно с помощью следующих функций.

- Кнопка беспроводной связи, переключатель беспроводной связи или клавиша беспроводной связи (в данном руководстве обычно называется клавишей беспроводной связи)
- Элементы управления операционной системы

Использование кнопки беспроводной связи

На компьютере имеется кнопка беспроводной связи, одно или несколько устройств беспроводной связи и один или два индикатора беспроводной связи (в зависимости от модели). По умолчанию все встроенные устройства беспроводной связи активированы, поэтому при включении компьютера индикатор беспроводной связи будет светиться (Белый).

Индикатор беспроводной связи отображает наличие питания на всех устройствах беспроводной связи, а не состояние отдельных устройств. Если индикатор беспроводной связи имеет Белый цвет, это означает, что включено по крайней мере одно устройство беспроводной связи. Если цвет индикатора беспроводной связи - Не светится, все устройства беспроводной связи отключены. ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях индикатор беспроводной связи принимает Желтый цвет, когда все устройства беспроводной связи отключены.

По умолчанию все встроенные устройства беспроводной связи включены, поэтому кнопка беспроводной связи позволяет одновременно включать и отключать все устройства беспроводной связи.

Использование элементов управления операционной системы

Центр управления сетями и общим доступом позволяет настроить подключение и сеть, подключиться к сети, управлять беспроводными сетями, а также выполнять диагностику и устранение сетевых проблем.

Чтобы использовать элементы управления операционной системы, выполните следующие действия.

- 1. На начальном экране введите n и выберите Параметры.
- 2. Введите сеть и общий доступ в поле поиска, после чего выберите Центр управления сетями и общим доступом.

Для получения дополнительной информации на начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка.

Использование беспроводной локальной сети

С помощью устройства беспроводной ЛВС можно получать доступ в беспроводную локальную сеть, которая состоит из других компьютеров и вспомогательных устройств, связываемых между собой беспроводным маршрутизатором или беспроводной точкой доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Термины беспроводная точка доступа и беспроводной маршрутизатор часто взаимозаменяемы.

- Крупномасштабные беспроводные ЛВС, например корпоративные или общедоступные беспроводные ЛВС, обычно используют беспроводные точки доступа, которые могут обеспечивать доступ для большого числа компьютеров и вспомогательных устройств, а также способны разделять важные сетевые функции.
- Домашняя беспроводная сеть или беспроводная сеть малого офиса обычно использует беспроводной маршрутизатор, позволяющий нескольким компьютерам в беспроводной и проводной сети совместно использовать подключение к Интернету, принтер и файлы без необходимости в дополнительном программном обеспечении или аппаратуре.

Для использования устройства беспроводной ЛВС на компьютере необходимо подключиться к инфраструктуре беспроводной ЛВС (предоставляется поставщиком услуг, корпоративной или общедоступной сетью).

Использование учетной записи интернет-провайдера

При настройке подключения к Интернету дома необходимо получить учетную запись у интернет-провайдера. Для приобретения услуги доступа к Интернету обратитесь к местному интернет-провайдеру.

ПРИМЕЧАНИЕ. Интернет-провайдер предоставит учетную запись и пароль для доступа к Интернету. Запишите эти сведения и храните их в надежном месте.

Настройка беспроводной ЛВС

Для установки беспроводной ЛВС и подключения к Интернету необходимо следующее оборудование.

- Широкополосный модем (DSL или кабельный) (1) и высокоскоростной доступ к Интернету, приобретаемый у интернет-провайдера.
- Беспроводной маршрутизатор (2) (приобретается отдельно)
- Компьютер с беспроводной связью (3)

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые модемы имеют встроенный беспроводной маршрутизатор. Обратитесь к поставщику услуг Интернета, чтобы определить тип используемого модема.

На рисунке ниже показан пример конфигурации беспроводной сети, подключенной к Интернету.



По мере расширения сети к ней можно подключать дополнительные компьютеры с возможностью проводной и беспроводной связи для получения доступа к Интернету.

Для получения информации о настройке беспроводной сети см. сведения, предоставленные производителем маршрутизатора или поставщиком услуг Интернета.

Настройка беспроводного маршрутизатора

Для получения информации о настройке беспроводной сети см. сведения, предоставленные производителем маршрутизатора и поставщиком услуг Интернета.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется сначала подсоединить новый компьютер с беспроводной связью к маршрутизатору с помощью кабеля локальной сети, прилагаемого к маршрутизатору. После того, как будет выполнено подключение компьютера к Интернету, можно отсоединить кабель и использовать доступ к Интернету по беспроводной сети.

Защита беспроводной ЛВС

При настройке беспроводной ЛВС или доступе к существующей беспроводной ЛВС всегда включайте функции безопасности для защиты сети от несанкционированного доступа. Беспроводные локальные сети в общественных местах (пункты подключения к беспроводной сети), например в кафе и аэропортах, могут не обеспечивать безопасность. Если вы беспокоитесь о безопасности своего компьютера во время подключения к беспроводной сети, ограничьтесь чтением неконфиденциальных сообщений электронной почты и посещением основных веб-сайтов в Интернете. Радиосигналы распространяются за пределы сети, поэтому другие устройства беспроводной сети могут принимать незащищенные сигналы. Для защиты беспроводной локальной сети можно предпринять указанные ниже меры предосторожности.

• Используйте брандмауэр.

Брандмауэр проверяет данные и запросы данных, отправляемые в сеть, и блокирует все подозрительные элементы. Доступны как программные, так и аппаратные брандмауэры. В некоторых сетях используется сочетание обоих типов.

• Используйте беспроводное шифрование.

Беспроводное шифрование использует параметры безопасности для шифрования и дешифрования данных, передаваемых по сети. Для получения дополнительной информации на начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка.

Подключение к беспроводной ЛВС

Для подключения к беспроводной ЛВС выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что устройство беспроводной ЛВС включено. Если устройство включено, индикатор беспроводной связи горит. Если индикатор беспроводной связи не светится, нажмите кнопку беспроводной связи.

ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях индикатор беспроводной связи светится желтым светом, когда все устройства беспроводной связи отключены.

- 2. На рабочем столе коснитесь или щелкните значок состояния сети в области уведомлений с правой стороны панели задач.
- 3. Выберите в списке беспроводную локальную сеть.
- 4. Щелкните Подключить.

Если в беспроводной локальной сети используются функции обеспечения безопасности, для подключения потребуется указать код безопасности сети. Введите код и нажмите **ОК**, чтобы выполнить подключение.

ВНЕ зоны действия беспроводного маршрутизатора или точки доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на рабочем столе Windows не удается найти беспроводную локальную сеть, к которой нужно подключиться, щелкните правой кнопкой мыши значок состояния сети и выберите Открыть центр управления сетями и общим доступом. Щелкните Создание и настройка нового подключения или сети. Отобразится список параметров, позволяющий вручную найти и подключиться к сети или создать новое сетевое подключение.

После установки подключения наведите указатель мыши на значок состояния сети в области уведомлений в правом нижнем углу экрана, чтобы проверить имя и состояние подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Радиус действия (зона распространения радиосигналов) зависит от реализации беспроводной локальной сети и производителя маршрутизатора, а также от помех, вызванных другими электронными устройствами и отражением сигналов от различных препятствий, таких как стены и перекрытия.

Использование беспроводных устройств Bluetooth

Устройство Bluetooth обеспечивает канал беспроводной связи с небольшим радиусом действия, который заменяет физические кабельные соединения, обычно используемые для подключения следующих электронных устройств.

- Компьютеры (настольные, переносные, карманные)
- Телефоны (сотовые, беспроводные, смартфоны)
- Устройства для работы с изображениями (принтер, камера)
- Аудиоустройства (гарнитура, динамики)
- Мышь

Устройства Bluetooth позволяют создать одноранговую сеть, благодаря чему можно настроить личную локальную сеть (PAN) устройств Bluetooth. Для получения сведений о настройке и использовании устройств Bluetooth см. справку по программе Bluetooth.

Подключение к локальной сети

Подключение к локальной сети используется для подключения компьютера к домашнему маршрутизатору напрямую (в отличие от беспроводного подключения) или для подключения к существующей сети в офисе.

Для подключения к локальной сети необходим 8-контактный (сетевой) кабель RJ-45.

Для подключения сетевого кабеля выполните указанные ниже действия.

- 1. Подключите кабель локальной сети к сетевому разъему (1) на компьютере.
- Другой конец сетевого кабеля подключите к розетке локальной сети (2) или к маршрутизатору.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Если кабель локальной сети имеет устройство подавления помех (3), защищающее от воздействия телевизионных и радиосигналов, подключите кабель к компьютеру тем концом, на котором расположено это устройство.



4 Использование развлекательных возможностей

Компьютер НР можно использовать в качестве центра развлечения для общения с помощью веб-камеры, прослушивания музыки и управления ею, загрузки и просмотра фильмов. Или для того, чтобы сделать компьютер еще более мощным развлекательным центром, подключите такие внешние устройства, как громкоговорители, наушники, монитор, проектор, телевизор и устройства высокой четкости (на некоторых моделях).

Мультимедийные функции

Ниже приведены некоторые развлекательные возможности компьютера.



Компонент		Описание
(1)	Внутренние микрофоны (2)	Запись звука.
(2)	Индикатор веб-камеры	Светится — веб-камера используется.
(3)	Веб-камера HP TrueVision HD	Запись видео, съемка фотографий, проведение видеоконференций и чатов с использованием потокового видео.
		На начальном экране введите с и выберите CyberLink YouCam в списке приложений.
(4)	Встроенный низкочастотный динамик	Обеспечивает превосходное звучание низких частот.

Компонент			Описание
(5)	\$	Порт USB 2.0	Подключение дополнительного устройства USB.
	_		ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о различных типах портов USB см. в разделе <u>Использование</u> <u>устройств USB на стр. 52</u> .
(6)	\$\$ \$ \$	Порты USB 3.0 (3)	Подключение дополнительных устройств USB 3.0 и обеспечение повышенной производительности USB.
(7)		Оптический дисковод	Чтение с и запись на (только на некоторых моделях) оптический дисковод.
(8)		Клавиша b	При нажатии одновременно с клавишей fn включается или выключается функция Beats Audio.
			Beats Audio — это усовершенствованный звуковой профиль, который предоставляет полный контроль низких частот и при этом обеспечивает чистый звук. Функция Beats Audio включена по умолчанию.
			Параметры низких частот можно просматривать и контролировать с помощью операционной системы Windows. Для просмотра параметров низкой частоты и управления ими выполните следующее.
			На начальном экране введите с, выберите Панель управления, выберите Оборудование, после чего выберите Панель управления Beats Audio.
(9)		Клавиша fn	При нажатии одновременно с клавишей b включается или выключается функция Beats Audio.
(10)	Q	Аудиовыход (разъем для наушников)/аудиовход (разъем для микрофона)	Воспроизведение звука при подключении дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, обычных наушников или наушников- клипс, гарнитуры или телевизионной акустической системы. Также используется для подключения гарнитуры с микрофоном. Этот разъем не поддерживает дополнительные устройства только с микрофоном.
			ВНИМАНИЕ! Перед тем, как надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды.
			ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении устройства к разъему динамики компьютера отключаются.
(11)	наш	Порт НDМІ	Порт HDMI предназначен для подключения к компьютеру дополнительной видео- или аудиоаппаратуры, например телевизора высокой четкости или любого другого совместимого цифрового или звукового компонента либо высокоскоростного устройства HDMI.
Компонент			Описание
-----------	--	------------------------	--
(12)		Порт внешнего монитора	Подключение внешнего монитора VGA или проектора.
(13)		Динамики (2)	Воспроизведение звука.

Использование веб-камеры

Компьютер оснащен встроенной веб-камерой, мощным инструментом для общения, позволяющим разговаривать с друзьями и коллегами, как находящимися рядом, так и в других частях мира. Веб-камера позволяет передавать видео с помощью программного обеспечения для обмена мгновенными сообщениями, записывать и обмениваться видео, а также снимать фотографии.

▲ Чтобы включить веб-камеру с начального экрана, введите с и выберите CyberLink YouCam в списке приложений.

Дополнительную информацию об использовании веб-камеры см. в "Справке и поддержке". На начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка.

Использование звука

На компьютере НР можно воспроизводить музыкальные компакт-диски, загружать и прослушивать музыку, получать потоковое аудиосодержимое из Интернета (включая радио), а также записывать звук или объединять звук и видео для создания мультимедийного содержания. Для лучшего прослушивания подсоедините внешние аудиоустройства, такие как громкоговорители или наушники.

Подключение громкоговорителей

К компьютеру можно подсоединить проводные громкоговорители, подключив их к портам USB (или разъему аудиовыхода) на компьютере или стыковочном устройстве.

Для подключения *беспроводных* динамиков к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства. Сведения о подключении громкоговорителей высокой четкости к компьютеру см. в разделе <u>Настройка параметров звука (с телевизором HDMI) на стр. 31</u>. Перед подключением аудиоустройств необходимо настроить громкость.

Подключение наушников

Проводные наушники можно подключить к разъему компьютера для наушников.

Для подключения *беспроводных* наушников к компьютеру следуйте инструкциям производителя устройства.

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как надеть обычные наушники, вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Для получения дополнительных сведений о безопасности см. Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды.

Подключение микрофона

Для записи аудио подключите микрофон наушников к аудиовыходу (разъем для наушников)/ аудиовходу (разъем для микрофона) на компьютере. Для получения наилучших результатов говорите непосредственно в микрофон, а запись производите в условиях без фонового шума.

Использование функции Beats Audio

Beats Audio — это усовершенствованная функция обработки звука, которая предоставляет полный контроль низких частот и при этом обеспечивает чистый звук. Beats Audio может использовать внутренние динамики компьютера, внешние динамики, подключенные к порту USB или наушники Beats Audio, подключенные к разъему для наушников.

Доступ к панели управления Beats Audio

Используйте панель управления Beats Audio для просмотора и изменения вручную параметров звука и низких частот.

Чтобы открыть панель управления Beats Audio с начального экрана, введите с, выберите Панель управления, выберите Оборудование, после чего выберите Панель управления Beats Audio.

Включение и отключение функции Beats Audio

Чтобы включить или отключить функцию Beats Audio, нажмите клавишу fn вместе с Клавиша b.

Проверка звука

Для проверки звуковых функций компьютера выполните указанные ниже действия.

- 1. На начальном экране введите с и выберите Панель управления в списке приложений.
- 2. Выберите Оборудование и звук > Звук.
- Когда откроется окно "Звук", выберите вкладку Звуки. В области "Программные события" выберите любое звуковое событие, например звуковой сигнал или сигнал уведомления, и нажмите кнопку Проверить.

В динамиках или подключенных наушниках должен быть слышен соответствующий звуковой сигнал.

Для проверки функций записи на компьютере выполните указанные ниже действия:

- 1. На начальном экране введите s и выберите Звукозапись.
- 2. Щелкните Начать запись и говорите в микрофон. Сохраните файл на рабочем столе.
- 3. Откройте мультимедийную программу и воспроизведите запись.

Чтобы подтвердить изменение параметров звука, выполните следующие действия.

- **1.** На начальном экране введите с и выберите Панель управления в списке приложений.
- 2. Выберите Оборудование и звук > Звук.

Использование видео

Компьютер HP — это мощное видеоустройство, позволяющее просматривать потоковое видео с любимых веб-сайтов и загружать видео и фильмы для просмотра на компьютере без необходимости доступа к сети.

Для лучшего просмотра используйте один из видеопортов на компьютере для подключения внешнего монитора, проектора или телевизора. Большинство компьютеров имеет порт VGA для подключения аналоговых видеоустройств. Некоторые компьютеры также имеют порт HDMI для подключения телевизора или монитора высокой четкости.

ВАЖНО! Убедитесь, что внешнее устройство подключено к надлежащему порту компьютера с использованием соответствующего кабеля. Если у вас возникли вопросы, ознакомьтесь с инструкциями производителя устройства.

Подключение проектора или монитора VGA

Для просмотра изображения экрана компьютера на внешнем мониторе VGA или воспроизведения презентации на большом экране подключите монитор или проектор к порту VGA компьютера.

Для подключения монитора или проектора выполните следующее.

1. Подключите кабель VGA монитора или проектора к порту VGA на компьютере, как показано.



- Повторное нажатие клавиши f4 позволяет переключать изображение экрана между 4 состояниями отображениями.
 - Только на экране компьютера: Просмотр изображения экрана только на компьютере.
 - **Режим дублирования экрана.** Одновременный просмотр изображения экрана *и* на компьютере, и на внешнем устройстве.
 - **Режим расширенного экрана.** Расширение изображения на экраны *и* компьютера, и внешнего устройства.
 - Только на втором экране: Просмотр изображения экрана только на внешнем устройстве.

При каждом нажатии клавиши f4 меняется режим отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка разрешения экрана на внешнем устройства, особенно при выборе параметра "Режим расширенного экрана". На начальном экране введите с и выберите **Панель управления** в списке приложений. Выберите **Оформление и персонализация**. В **Экран**, выберите **Корректировка разрешения экрана** для получения наилучших результатов.

Подключение монитора или телевизора HDMI

Для просмотра изображения экрана компьютера на мониторе или телевизоре высокой четкости подключите устройство высокой четкости в соответствии со следующими инструкциями.

Для подключения устройства HDMI требуется кабель HDMI, приобретаемый отдельно.

Для подключения монитора или телевизора высокой четкости к компьютеру выполните указанные ниже действия.

1. Подключите один разъем кабеля HDMI к порту HDMI на компьютере.



- Подключите другой конец кабеля подключите к монитору или телевизору высокой четкости.
- Нажимайте клавишу f4, чтобы переключать изображение экрана компьютера между 4 состояниями отображения.
 - Только на экране компьютера. Просмотр изображения экрана только на компьютере.
 - **Режим дублирования экрана.** Одновременный просмотр изображения экрана *u* на компьютере, и на внешнем устройстве.
 - **Режим расширенного экрана.** Расширение изображения на экраны *и* компьютера, и внешнего устройства.
 - Только на втором экране: Просмотр изображения экрана только на внешнем устройстве.

При каждом нажатии клавиши f4 меняется режим отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка разрешения экрана на внешнем устройства, особенно при выборе параметра "Режим расширенного экрана". На начальном экране введите с и выберите Панель управления в списке приложений. Выберите Оформление и персонализация. В Экран, выберите Корректировка разрешения экрана для получения наилучших результатов.

Настройка параметров звука (с телевизором HDMI)

HDMI — это единственный интерфейс видео, поддерживающий видео *и звук* высокой четкости. После подключения телевизора HDMI к компьютеру можно включить звук HDMI, выполнив указанные ниже действия.

- **1.** Щелкните правой кнопкой мыши значок **Динамики** в области уведомлений в правой части панели задач и выберите пункт **Устройства воспроизведения**.
- 2. На вкладке "Воспроизведение" щелкните название устройства цифрового выхода.
- 3. Щелкните По умолчанию и выберите ОК.

Чтобы возобновить воспроизведение потокового звука с помощью динамиков компьютера, выполните указанные ниже действия.

- 1. Щелкните правой кнопкой мыши значок **Динамики** в области уведомлений в правой части панели задач и выберите пункт **Устройства воспроизведения**.
- 2. На вкладке "Воспроизведение" выберите Динамики и наушники.
- 3. Щелкните По умолчанию и выберите OK.

Использование функции Intel Wireless Display (только на некоторых моделях)

Функция Intel® Wireless Display позволяет передавать содержимое с вашего компьютера через беспроводное подключение на устройства приема/отображения, такие как телевизор, монитор, проектор, игровая консоль, проигрыватель Blu-ray или цифровой видеомагнитофон высокой четкости. Для этого вам потребуется дополнительный беспроводной адаптер (приобретается отдельно). Подробные сведения об использовании беспроводного адаптера приведены в инструкциях производителя.

▲ Чтобы открыть Intel Wireless Display, на начальном экране введите w и выберите Intel WiDi.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием функции Wireless Display убедитесь, что беспроводное устройство включено.

Управление аудио- и видеофайлами

CyberLink PowerDVD помогает в управлении и редактировании коллекций фотографий и видео.

Чтобы открыть CyberLink PowerDVD с начального экрана компьютера, введите с и выберите CyberLink PowerDVD из списка приложений.

Информацию об использовании CyberLink PowerDVD см. в справке этой программы PowerDVD.

5 Выполняйте переходы с помощью сенсорных жестов, указывающих устройств и клавиатуры

Помимо клавиатуры и мыши, навигацию на компьютере можно осуществлять с помощью сенсорных жестов (не на всех моделях). Сенсорные жесты можно выполнять на сенсорной панели компьютера или на сенсорном экране (не на всех моделях).

ПРИМЕЧАНИЕ. Внешнюю мышь USB (приобретается отдельно) можно подсоединить к одному из портов USB на компьютере.

Просмотрите руководство *Основы работы с Windows 8*, прилагающееся к компьютеру. В этом руководстве содержится информация о типичных задачах при использовании сенсорной панели, сенсорного экрана или клавиатуры.

На некоторых моделях также имеются специальные клавиши действий или функциональные клавиши для простого выполнения повседневных задач.

Некоторые модели также содержат встроенную цифровую панель.

Использование сенсорной панели

Сенсорная панель позволяет осуществлять навигацию по компьютеру простыми движениями пальцев.

Сенсорные жесты можно персонализировать — изменять параметры, конфигурацию кнопок, скорость щелчков и вид указателя. На начальном экране введите с, чтобы отобразить список **Приложения**. Выберите **Панель управления**, после чего выберите **Оборудование и звук**. В области **Устройства и принтеры** щелкните **Мышь**.

Выключение и включение сенсорной панели

Чтобы выключить или включить панель Сенсорная панель, дважды коснитесь кнопки включения/выключения Сенсорная панель.

Когда панель Сенсорная панель включена, индикатор Сенсорная панель не светится.

	/	
/	1 de	
71		
2X ++		

Сенсорная панель поддерживает множество жестов, облегчающих и преображающих работу с элементами на экране.

32 Глава 5 Выполняйте переходы с помощью сенсорных жестов, указывающих устройств и клавиатуры

Использование жестов сенсорной панели

Сенсорная панель позволяет контролировать указывающее устройствно на экране, используя свои пальцы.

- COBET: Используйте левую и правую кнопки сенсорной панели как соответствующие кнопки внешней мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ. Жесты сенсорной панели могут поддерживаться не во всех приложениях.

Чтобы просмотреть демонстрацию каждого из жестов, выполните следующие действия.

- **1.** На начальном экране введите с, чтобы отобразить список **Приложения**. Выберите **Панель управления**, после чего выберите **Оборудование и звук**.
- 2. Выберите Сенсорная панель Synaptics.
- 3. Щелкните жест, чтобы запустить демонстрацию.

Чтобы включить или отключить жест, выполните следующие действия.

- 1. На экране Сенсорная панель Synaptics установите или снимите флажок рядом с жестом, который следует включить или отключить.
- 2. Щелкните Применить и нажмите ОК.

Касание

Элементы на экране выбираются путем касания на сенсорной панели.

• Укажите на один из элементов и затем коснитесь зоны сенсорной панели одним пальцем, чтобы выбрать его. Открытие осуществляется двойным касанием.

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите и удерживайте сенсорную панель пальцем, чтобы открыть экран справки, предоставляющий информацию о выбранном элементе.



Прокрутка

Прокрутка используется для перемещения вверх и вниз по странице или изображению.

 Поместите два чуть расставленных пальца в зону сенсорной панели и проведите ими вверх, вниз, влево или вправо.



Сжатие/растяжение

Жесты сжатия и растяжения позволяют изменять масштаб изображений и текста.

- Для увеличения изображения коснитесь сенсорной панели двумя соединенными пальцами и разведите их в стороны.
- Для уменьшения изображения коснитесь сенсорной панели двумя разведенными пальцами и сдвиньте их друг к другу.



Вращение (только на некоторых моделях)

Вращение позволяет вращать такие элементы, как фотографии и страницы.

- Укажите на объект, затем нажмите указательным пальцем своей левой руки на зону сенсорной панели. Используя правую руку, проведите указательным пальцем полукруг из положения "двенадцать часов" в положение "три часа". Для обратного вращения переместите правый указательный палец из положения "три часа" в положение "двенадцать часов".
- ПРИМЕЧАНИЕ. Вражение предназначено для определенных приложений, где можно управлять объектом или изображением. Вражение функционирует не во всех приложениях.



Щелчок 2 пальцами (только на некоторых моделях)

Щелчок 2 пальцами позволяет выбирать пункты меню для объекта на экране.

• Поместите два пальца в зону сенсорной панели и нажмите, чтобы открыть меню параметров для выбранного объекта.



Перелистывание (только на некоторых моделях)

Перелистывание позволяет перемещаться по окнам или быстро прокручивать документы.

• Поместите три пальца на сенсорную панель и перемещайте их легкими, быстрыми движениями вверх, вниз, налево или направо.



Жесты Edge Swipe

Жесты Edge Swipe позволяют выполнять такие задачи, как изменение параметов и поиск или использование приложений.

Правый Edge Swipe

Правый Edge Swipe отображает экспресс-кнопки "Поиск", "Общий доступ", "Запуск приложений", "Устройства" и "Параметры".

• Плавно проведите пальцем от правого края, чтобы вывести экспресс-кнопки.



Верхний Edge Swipe

С помощью верхнего Edge Swipe можно открывать приложения, доступные на начальном экране.

ВАЖНО! Когда одно из приложений активно, верхний Edge Swipe варьируется в зависимости от приложения.

• Плавно проведите пальцем от верхнего края, чтобы отобразить доступные приложения.



Левый Edge Swipe

Левый Edge Swipe выводит открытые приложения, чтобы на них можно было быстро переключиться.

• Проведите пальцем от левого края сенсорной панели для переключения между приложениями.



38 Глава 5 Выполняйте переходы с помощью сенсорных жестов, указывающих устройств и клавиатуры

Использование клавиатуры и мыши

С помощью клавиатуры и мыши можно вводить текст, выбирать элементы, прокручивать и выполнять те же функции, что и с помощью сенсорных жестов. Посредством клавиатуры, клавиш действий и сочетаний клавиш можно выполнять определенные функции.

- 🔆 COBET: Клавиша Windows 📲 позволяет быстро вернуться к начальному экрану из

открытого приложения или рабочего стола Windows. Повторное нажатие клавиши Windows возвратит предыдущий экран.

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от страны или региона клавиши и функции клавиатуры могут отличаться от описанных в данном разделе.

Использование клавиш

У компьютера есть различные способы быстрого доступа к информации и выполнения функций с помощью определенных клавиш и сочетаний клавиш.

Использование клавиш действий

Клавиша действия выполняет назначенную функцию. Значки на клавишах f1 – f12 обозначают функции, им назначенные.

Для выполнения функции клавиши действия нажмите и удерживайте эту клавишу.

Функция использования клавиш действий включена по умолчанию. Эту функцию можно отключить в программе Setup Utility (BIOS). Сведения об открытии программы Setup Utility (BIOS) и последующем выполнении инструкций в нижней части экрана см. в разделе Использование программы Setup Utility (BIOS) и диагностики системы на стр. 73.

Для включения назначенной функции после отключения функции клавиши действия необходимо нажать клавишу fn вместе с соответствующей клавишей действия.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Будьте осторожны при изменении параметров программы Setup Utility. Ошибки могут привести к неправильной работе компьютера.

Значок	Клавиша	Описание
?	f1	Доступ к центру справки и поддержки, который содержит учебные пособия, сведения об операционной системе Windows и компьютере, ответы на вопросы и обновления для компьютера.
		Кроме того, центр справки и поддержки предоставляет средства автоматизированного устранения неполадок и доступ к службе поддержки.
*	f2	Постепенное уменьшение яркости экрана при удерживании нажатой клавиши.
*	f3	Постепенное увеличение яркости экрана при удерживании нажатой клавиши.
101	f4	Переключение изображения между устройствами отображения, подключенными к системе. Например, если к компьютеру подключен внешний монитор, при нажатии этой клавиши изображение будет попеременно отображаться на экране компьютера, на внешнем мониторе и на обоих устройствах одновременно.
		Большинство внешних мониторов получает от компьютера видеосигнал в формате внешнего VGA. Эта клавиша действия служит также для переключения вывода изображения на другие устройства, которые получают видеосигнал с компьютера.

Значок	Клавиша	Описание	
N	f5	Включение и выключение подсветки клавиатуры (только на некоторых моделях).	
		ПРИМЕЧАНИЕ. Для экономии заряда батареи отключите эту функцию.	
	f6	Воспроизведение предыдущей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD или BD.	
►II	f7	Запуск, приостановка или возобновление воспроизведения звукового компакт- диска, диска DVD или BD.	
>>	f8	Воспроизведение следующей дорожки звукового компакт-диска или раздела диска DVD или BD.	
┫-	f9	Постепенное уменьшение громкости звука динамика при удерживании нажатой клавиши.	
4 +	f10	Постепенное увеличение громкости звука динамика при удерживании нажатой клавиши.	
40	f11	Выключение или включение звука динамика.	
((†))	f12	Включение или выключение беспроводной связи.	
-1-		ПРИМЕЧАНИЕ. Для установки беспроводного соединения сначала необходимо настроить беспроводную сеть.	

Использование сочетаний клавиш Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 8 предоставляет сочетания клавиш для быстрого выполнения действий. Ряд сочетаний клавиш помогут вам использовать функции Windows 8. Нажмите клавишу Windows



в сочетании с другой клавишей для выполнения действия.

Дополнительные сведения о сочетаниях клавиш Windows 8 см. в Справка и поддержка. На начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка.

Сочетан ие клавиш		Клавиша	Описание
4			Возвращает на начальный экран из открытого приложения или рабочего стола Windows. Повторное нажатие клавиши возвращает на предыдущий экран.
	+	С	Открывает экспресс-кнопки.
-	+	d	Открывает рабочий стол.
4	+	tab	Выполняет переключение между открытыми приложениями. ПРИМЕЧАНИЕ. Продолжайте нажимать это сочетание клавиш, пока не отобразится нужное приложение.
alt	+	f4	Закрывает активное приложение.

Использование горячих клавиш

Сочетание клавиш означает одновременное нажатие клавиши fn и клавиши esc либо Клавиша b.

Чтобы использовать горячую клавишу, выполните указанные ниже действия.

Нажмите и отпустите клавишу fn, а затем нажмите и отпустите вторую клавишу, входящую в сочетание.

Функция	Горячая клавиша	Описание
Отображение сведений о системе.	fn+esc	Отображение информации о компонентах оборудования системы и номера версии системы BIOS.
Управление параметрами низких частот.	fn+b	Включение или отключение низких частот с помощью функции Beats Audio.
		Beats Audio— это усовершенствованная функция обработки звука, которая предоставляет полный контроль низких частот и при этом обеспечивает чистый звук. Функция Beats Audio включена по умолчанию.
		Параметры низких частот можно просматривать и контролировать с помощью операционной системы Windows. Для просмотра параметров низкой частоты и управления ими выполните следующее.
		На начальном экране введите с, выберите Панель управления, выберите Оборудование, после чего выберите Панель управления Beats Audio.

Использование интегрированной цифровой панели

Компьютер имеет встроенную цифровую панель клавиатуры; кроме того, поддерживается дополнительная внешняя цифровая панель и дополнительная внешняя клавиатура с цифровой панелью.

Компонент	Описание
Клавиша num lock	Управляет работой встроенной цифровой панели. Чтобы включить или отключить режим num lock на внешней панели клавиатуры, нажмите num lock (по умолчанию эта функция включена).
	ПРИМЕЧАНИЕ. При включении компьютера будет восстановлен тот режим работы цифровой панели, который был активен при выключении компьютера.
Встроенная цифровая панель	Выполняют функции клавиш внешней цифровой панели. Чтобы включить или отключить этот цифровой режим и режим перемещения (обозначается стрелками направлений на клавишах), нажмите клавишу num lock.

6 Управление питанием

Компьютер может работать как от батареи, так и от внешнего источника питания. Если компьютер работает от батареи и нет возможности подключиться к внешнему источнику переменного тока, очень важно контролировать и экономить заряд батареи. Компьютер поддерживает планы электропитания, которые позволяют управлять потреблением и экономией электроэнергии. Таким образом можно сбалансировать энергосбережение и производительность компьютера.

Использование спящего режима или режима гибернации

Microsoft Windows поддерживает два режима энергосбережения: спящий режим и режим гибернации.

- Спящий режим спящий режим автоматически инициализируется после периода неактивности, при питании от батареи или внешнего источника питания. Выполненная работа сохраняется в память, позволяя быстро возобновить ее потом. Перевод в спящий режим также можно выполнить вручную. Дополнительную информацию см. в разделе <u>Переход в спящий режим и выход из него на стр. 44</u>.
- Режим гибернации режим автоматически инициализируется когда заряд батареи достигает критически низкого уровня. При переходе компьютера в режим гибернации текущие данные сохраняются в специальном файле ждущего режима на жестком диске, после чего компьютер выключается.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Вход в функцию гибернации вручную можно включить в разделе "Электропитание". Дополнительную информацию см. в разделе Включение инициализации гибернации пользователем и выход из нее на стр. 44.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы предотвратить возможное ухудшение качества воспроизведения звука и видеозаписей, отказ функций воспроизведения или потерю данных, не следует активизировать спящий режим во время чтения или записи компакт-диска или внешней карты памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, использование сетевых подключений любого типа и выполнение иных функций компьютера невозможно.

Intel Smart Response Technology (только для некоторых моделей)

Функция Intel Rapid Start Technology (RST) включена по умолчанию. Функция Rapid Start Technology позволяет компьютеру быстро выходить из состояния бездействия.

Функция Intel Rapid Start Technology управляет параметры энергосбережения следующим образом.

- Сон технология Rapid Start Technology позволяет выбрать спящий режим. Для выхода из спящего режима нажмите любую кнопку, активируйте сенсорную панель или нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
- Гибернация Rapid Start Technology переводит в режим гибернации после периода неактивности в спящем режиме, при работе от батареи или вненнего источника, либо когда заряд батареи становится критически низким. После перехода в режим гибернации нажмите кнопку питания для возобновления работы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Технология Rapid Start Technology может быть отключена в программе Setup Utility (BIOS). Если необходимо вводить в режим гибернации вручную, следует включить инициализацию гибернации пользователем в разделе "Электропитание". См. раздел Включение инициализации гибернации пользователем и выход из нее на стр. 44.

Переход в спящий режим и выход из него

Включенный компьютер можно перевести в спящий режим любым из следующих способов.

- Закройте экран.
- На начальном экране, укажите на верхний правый или нижний правый угол экрана. Когда откроется список экспресс-кнопок, щелкните Параметры, затем значок Питание и, наконец, Спящий режим.

Для выхода из спящего режима выполните указанные ниже действия.

- Нажмите и сразу отпустите кнопку питания.
- Если экран закрыт, откройте его.
- Нажмите клавишу на клавиатуре.
- Коснитесь сенсорной панели или проведите по ней пальцем.

При выходе компьютера из спящего режима включаются индикаторы питания, и восстанавливается прежнее изображение на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен пароль для выхода из энергосберегающего режима, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

Включение инициализации гибернации пользователем и выход из нее

Включить инициализацию гибернации пользователем и изменить иные настройки и сроки ожидания электропитания можно, используя раздел "Электропитание".

- **1.** На начальном экране введите питание и выберите Параметры, затем выберите Электропитаниев списке приложений.
- 2. На левой панели щелкните Действие кнопки питания.
- 3. Щелкните Изменение недоступных в данный момент параметров.
- 4. В области При нажатии кнопки включения питания компьютера выберите Гибернация.
- 5. Щелкните Сохранить изменения.

Для выхода из режима гибернации нажмите и сразу отпустите кнопку питания. Начнут светиться индикаторы питания, и восстановится прежнее изображение на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен пароль для выхода из спящего режима, для восстановления прежнего изображения на экране необходимо ввести пароль Windows.

Установка защиты с помощью пароля при выходе из энергосберегающего режима

Чтобы при выходе из ждущего или ждущего режима появлялся запрос на ввод пароля, выполните следующие действия.

- 1. На начальном экране введите питание, выберите Параметры, а затем Электропитание.
- 2. На левой панели щелкните Запрос пароля при пробуждении.
- 3. Щелкните Изменение недоступных в данный момент параметров.
- Щелкните Запрашивать пароль (рекомендуется).
- ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется создать пароль для учетной записи пользователя или изменить текущий пароль, щелкните Создание или изменение пароля учетной записи пользователя и следуйте инструкциям на экране. Если создание или изменение пароля для учетной записи не требуется, перейдите к шагу 5.
- 5. Щелкните Сохранить изменения.

Использование индикатора и параметров электропитания

Значок индикатора батареи расположен на рабочем столе Windows. Индикатор батареи позволяет быстро получать доступ к параметрам питания и просматривать уровень оставшегося заряда батареи.

- Чтобы отобразить процентное значение оставшегося уровня заряда батареи и текущую схему управления питанием, переместите указатель на значок индикатора питания на рабочем столе Windows.
- Для доступа к параметрам электропитания или изменения плана электропитания щелкните значок индикатора батареи и выберите элемент в списке. На начальном экране также можно ввести питание, выбрать Параметры, а затем Электропитание.

Различные значки индикатора батарей обозначают, работает ли компьютер от внешнего источника питания или от батареи. На значке также появляется сообщение, если достигнут низкий или критический низкий уровень заряда батареи.

Выбор плана электропитания

План электропитания позволяет управлять питанием компьютера, а также экономить электроэнергию и повышать производительность. Чтобы изменить план электропитания, ва начальном экране введите питание, выберите **Параметры**, а затем **Электропитание**. Доступны указанные ниже планы электропитания.

- **Рекомендовано НР (рекомендуется)**. Автоматическая настройка баланса производительности и энергопотребления на соответствующем оборудовании.
- Экономия энергии. Уменьшение энергопотребления за счет снижения производительности системы и яркости экрана, когда это возможно.
- Высокая производительность. Увеличение производительности при повышенном энергопотреблении. При использовании этого плана электропитания батарея разряжается быстрее всего. Щелкните Показать дополнительные планы для выбора данного плана питания.

Кроме того, можно создать собственный план питания и настроить его в соответствии с вашими требованиями к работе компьютера.

Чтобы использовать параметры в "Электропитание", на начальном экране введите питание, выберите Параметры, а затем Электропитание.

Работа от батареи

Компьютер работает от батареи, если в нем установлена заряженная аккумуляторная батарея и он не подключен к внешнему источнику переменного тока. Если на компьютере установлена заряженная батарея и адаптер питания переменного тока отключен от компьютера, компьютер автоматически переключится на питание от батареи и яркость экрана снизится для сбережения заряда батареи. Оставленная в компьютере батарея постепенно разряжается, если он выключен и не подключен к внешнему источнику питания.

Время работы компьютера от батареи зависит от параметров управления питанием, запущенных на компьютере программ, яркости монитора, подключенных к компьютеру внешних устройств и других факторов.

Батарея с заводской пломбой

Для контроля состояния батареи или в случае, если она быстро разряжается, запустите средство Battery Check в HP Support Assistant. Для доступа к сведениям о батарее, выберите приложение HP Support Assistant на начальном экране, после чего выберите Батарея и производительность. Если средство Battery Check указывает, что батарею необходимо заменить, обратитесь в службу поддержки.

Извлечение заменяемой пользователем батареи

- ВНИМАНИЕ! Из соображений безопасности используйте только прилагаемую к компьютеру заменяемую пользователем батарею, предоставленную НР запасную батарею или приобретенную в НР совместимую батарею.
- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если заменяемая батарея является единственным источником питания компьютера, ее извлечение может привести к потере данных. Во избежание потери данных перед извлечением батареи необходимо сохранить все результаты работы или выключить компьютер через Windows.
 - 1. Переверните компьютер и положите его на плоскую поверхность.
 - 2. Сдвиньте фиксатор (1), чтобы освободить батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ. Фиксатор батареи автоматически вернется в исходное положение.

3. Приподнимите батарею (2) и извлеките ее из компьютера (3).



Поиск сведений о батарее

Для контроля состояния батареи или в случае, если она быстро разряжается, запустите средство Battery Check в HP Support Assistant. Для доступа к сведениям о батарее, выберите приложение **HP Support Assistant** на начальном экране, после чего выберите **Батарея и производительность**.

HP Support Assistant предоставляет указанные ниже средства и сведения о батарее.

- Проверка батареи
- Сведения о типах батарей, характеристиках, жизненных циклах и емкости.

Для доступа к сведениям о батарее, выберите приложение **HP Support Assistant** на начальном экране, после чего выберите **Батарея и производительность**.

Экономия энергии батареи

Используйте указанные ниже советы по экономии энергии батареи и увеличению времени автономной работы:

- Уменьшите яркость экрана.
- Выберите параметр Экономия энергии в окне «Электропитание».
- Извлекайте заменяемую батарею из компьютера, когда она не используется и не заряжается.
- Выключите беспроводные устройства, если они не используются.
- Отключите неиспользуемые внешние устройства, которые не подключены к внешнему источнику питания, например внешний жесткий диск, подключенный к порту USB.
- Остановите работу, отключите или извлеките неиспользуемые внешние карты памяти.
- При перерывах в работе выключайте компьютер либо переводите его в режим сна.

Определение низкого уровня заряда батареи

Когда батарея, являющаяся единственным источником питания компьютера, достигает низкого или критически низкого уровня заряда, происходит следующее:

• Индикатор батареи (только на некоторых моделях) указывает на низкий или критически низкий уровень заряда.

– или –

• Значок индикатора питания на рабочем столе Windows показывает уведомление о низком или критически низком уровне заряда.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения об индикаторе питания см. в разделе "Использование индикатора питания".

Если достигнут критический уровень заряда батареи, выполняются указанные ниже действия.

- Если использование спящего режима не разрешено, а компьютер включен или находится в ждущем режиме, он некоторое время остается в ждущем режиме, затем выключается, при этом несохраненные данные теряются.
- Если использование режима гибернации разрешено, а компьютер включен или находится в спящем режиме, он переходит в режим гибернации.

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при наличии внешнего источника питания

- Подключите адаптер переменного тока.
- Подключите дополнительное стыковочное устройство или устройство расширения.
- Подключите дополнительный адаптер питания, приобретенный в НР.

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи при отсутствии источника питания

Сохраните данные и выключите компьютер.

Действия пользователя в условиях низкого уровня заряда батареи, если компьютер не может выйти из режима гибернации

Если уровень заряда недостаточен для выхода из режима гибернации, выполните указанные ниже действия.

- 1. Замените разряженную батарею заряженной или подключите адаптер питания переменного тока к компьютеру и к внешнему источнику питания.
- 2. Чтобы вывести компьютер из режима гибернации, нажмите кнопку питания.

Хранение заменяемой пользователем батареи

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>. Во избежание повреждения батареи не подвергайте ее продолжительному воздействию высоких температур.

Если компьютер не будет использоваться и предполагается отключить его от внешнего источника питания на срок свыше двух недель, извлеките батарею и храните ее отдельно.

При хранении батарею следует проверять каждые 6 месяцев. Если ее емкость составляет менее 50 процентов, зарядите батарею перед тем, как хранить ее далее.

Утилизация заменяемой пользователем батареи

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания и ожогов никогда не разбирайте, не деформируйте и не прокалывайте батарею. Не замыкайте внешние контакты. Не бросайте батарею в огонь или в воду. Для получения информации о правильной утилизации батареи см. Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды. Для доступа к руководствам пользователей выберите приложение **HP Support Assistant** на начальном экране, затем выберите **Мой компьютер** и **Руководства пользователей**.

Замена заменяемой пользователем батареи

Программа Battery Check в HP Support Assistant уведомляет о необходимости замены батареи, когда внутренний элемент не заряжается должным образом или когда емкость батареи падает до низкого уровня. Если батарея имеет гарантию HP, в сообщении также содержится идентификационный гарантийный номер. Будет показано сообщение со ссылкой на веб-сайт HP с дополнительной информацией о заказе сменной батареи.

Работа от внешнего источника питания

Сведения о подключении к источнику переменного тока см. в постере Инструкции по настройке, прилагаемом к компьютеру.

Компьютер не использует энергию батареи, если он подключен к внешнему источнику переменного тока с помощью разрешенного адаптера переменного тока или дополнительного стыковочного устройства либо устройства расширения.

ВНИМАНИЕ! Из соображений безопасности с данным компьютером следует использовать только поставляемый с ним адаптер питания переменного тока, запасной адаптер, предоставленный HP, либо совместимый адаптер, приобретенный в HP.

Подключайте компьютер к внешнему источнику переменного тока при следующих условиях.

ВНИМАНИЕ! Не заряжайте батарею компьютера на борту самолета.

- При зарядке или калибровке батареи.
- При установке или изменении системного программного обеспечения.
- При записи информации на диск (только на некоторых моделях).
- При работе программы Disk Defragmenter на компьютера с внутренними жесткими дисками.
- При выполнении резервного копирования или восстановления.

После подключения компьютера к внешнему источнику питания.

- Начинается зарядка батареи.
- Увеличивается яркость экрана.
- Значок индикатора питания на рабочем столе Windows изменяется.

При отключении внешнего источника переменного тока происходит следующее.

- Компьютер переключается на питание от батареи.
- Яркость экрана автоматически уменьшается для экономии энергии батареи.
- Значок индикатора питания на рабочем столе Windows изменяется.

Устранение неполадок с питанием

Проверьте адаптер питания переменного тока при возникновении любой из следующих проблем, если компьютер подключен к адаптеру переменного тока.

- Компьютер не включается.
- Экран не включается.
- Индикаторы питания не светятся.

Для проверки адаптера питания переменного тока выполните указанные ниже действия.

- 1. Завершите работу компьютера.
- 2. Извлеките батарею из компьютера.
- 3. Подключите адаптер переменного тока к компьютеру, а затем к электрической розетке.
- 4. Включите компьютер.
 - Если индикаторы питания светятся, адаптер переменного тока работает нормально.
 - Если индикаторы питания *не светятся*, проверьте подключение адаптера переменного тока к компьютеру и электрической розетке.
 - Если все подключено правильно и надежно, но индикаторы питания не светятся, это означает, что адаптер переменного тока не работает и его необходимо заменить.

Чтобы получить сведения о приобретении адаптера питания переменного тока для замены, обратитесь в службу технической поддержки АС.

HP CoolSense (только на некоторых моделях)

Функция HP CoolSense **ж** автоматически определяет, когда компьютер находится не в стационарном положении и настраивает параметры производительности и вентилятора для поддержания температуры поверхности компьютера на оптимальном комфортном уровне.

Когда функция HP CoolSense выключена, она не определяет положение компьютера и для параметров производительности и вентилятора используются заводские значения по умолчанию. В результате температура поверхности компьютера может быть выше, чем при использовании функции HP CoolSense.

Чтобы включить или выключить функцию CoolSense, выполните указанные ниже действия.

На начальном экране введите охлаждение, выберите Параметры, а затем — НР CoolSense.

Обновление содержимого приложений с помощью технологии Intel Smart Connect (только на некоторых моделях)

Когда компьютер находится в спящем режиме, функция Intel® Smart Connect периодически осуществляет выход из него. Функция Smart Connect обновляет содержимое определенных открытых приложений и снова активирует спящий режим. В результате необходимые данные

будут доступны немедленно, сразу после выхода из спящего режима. Не потребуется ждать, пока загрузятся обновления.

▲ Чтобы включить эту функцию или вручную изменить ее настройки, введите на начальном экране смарт и выберите Intel Smart Connect Technology.

Завершение работы (выключение) компьютера

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При завершении работы компьютера вся несохраненная информация будет утеряна. Не забудьте сохранить всю свою работу перед отключением компьютера.

Выполнение команды «Завершение работы» приводит к завершению работы всех активных программ и операционной системы, затем экран и компьютер выключаются.

Завершайте работу компьютера в следующих случаях.

- При необходимости замены батареи или получения доступа к внутренним компонентам компьютера.
- При подключении внешнего устройства, не использующего порт USB или видеопорт.
- Если компьютер не будет использоваться и будет отключен от внешнего источника питания в течение длительного времени.

Компьютер можно также выключить с помощью кнопки питания, однако рекомендуется использовать для этого команду завершения работы Windows.

В ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации, перед завершением работы необходимо выйти из этого режима, нажав и отпустив кнопку питания.

- Сохраните результаты работы и закройте все используемые программы.
- На начальном экране, укажите на верхний правый или нижний правый угол экрана.
- 3. Когда откроется список экспресс-кнопок, щелкните Параметры, затем значок Питание и, наконец, Завершение работы.

Если компьютер не реагирует на команды и приведенную выше процедуру завершения работы выполнить не удается, необходимо выполнить указанные ниже действия в приведенном порядке.

- Нажмите ctrl+alt+delete, после чего щелкните значок Питание и выберите Завершение работы.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд.
- Отсоедините компьютер от внешнего источника питания.
- На моделях с заменяемой пользователем батареей извлеките ее.

7 Управление и обмен информацией

Диски — это цифровые устройства хранения, помогающие в хранении, управлении, предоставлении и доступе к информации. На компьютере имеется внутренний жесткий диск или твердотельное устройство хранения, на котором хранится программное обеспечение компьютера, операционная система, а также все личные файлы. На некоторых компьютерах также имеется встроенный оптический дисковод, позволяющий выполнять чтение и запись на компакт-диски, диски DVD или (на некоторых моделях) диски Blu-ray (BD).

Для увеличения емкости или добавления дополнительных функций подключите внешний диск (приобретается отдельно), такой как оптический привод или жесткий диск, или установите карту памяти для импортирования информации непосредственно с телефона или камеры. Внешний накопитель USB, подключенный к порту USB компьютера, обеспечивает быстрый перенос данных. Для работы некоторых устройств требуется питание компьютера; другие имеют собственный источник питания. Некоторые устройства поставляются вместе с программным обеспечением, которое должно быть установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о подключении внешних беспроводных устройств см. в разделе Подключение к сети на стр. 20.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительных сведений о необходимом программном обеспечении и драйверах, а также о том, какой порт компьютера требуется использовать, см. инструкции производителя.

Использование устройств USB

Большинство компьютеров имеет несколько портов USB, поскольку этот универсальный интерфейс позволяет подключать к компьютеру множество типов внешних устройств, таких как клавиатура USB, мышь, внешний диск, принтер, сканер или концентратор USB.

На компьютере может быть несколько типов портов USB. Сведения о типах портов USB данного компьютера см. в разделе <u>Знакомство с компьютером на стр. 5</u>. Необходимо приобретать устройства, совместимые с компьютером.

Тип	Описание
USB 2.0	Переда данных со скоростью до 60 МБ/с.
USB 3.0	Передача данных со скоростью до 640 МБ/с. Порты USB 3.0, которые также называются портами SuperSpeed, также совместимы с устройствами USB 1.0 и 2.0.

Подключение устройства USB

<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>. Для предотвращения повреждения разъема USB прикладывайте минимальные усилия при подключении устройства.

▲ Подсоедините USB-кабель устройства к порту USB.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вид USB-порта на вашем компьютере может отличаться от изображения в данном разделе.



При обнаружении устройства будет слышен звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ. При первом подключении устройства USB, на рабочем столе отображается сообщение и значок в области уведомлений показывает, что компьютер распознал устройство.

Извлечение устройства USB

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для предотвращения повреждения разъема USB при извлечении устройства USB не тяните за кабель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание потери данных или «зависания» системы выполните следующую процедуру для безопасного извлечения устройства USB.

1. Сохраните информацию и закройте все программы, связанные с устройством.

2. На рабочем столе щелкните значок оборудования USB в области уведомлений в крайнем правом углу панели задач. Отобразится сообщение **Безопасное извлечение устройств и дисков**. Следуйте инструкциям на экране.

3. Щелкните значок USB и следуйте инструкциям на экране.

Подключение устройства с питанием от порта USB

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для снижения риска повреждения оборудования при подключении устройства с независимым питанием убедитесь, что устройство выключено и кабель питания переменного тока отсоединен.

- 1. Подключите устройство к компьютеру.
- 2. Подсоедините кабель питания устройства к заземленной розетке переменного тока.
- 3. Включите устройство.

Для отсоединения внешнего устройства, которое не имеет отдельного питания, необходимо выключить устройство, а затем отсоединить его от компьютера. Чтобы отключить внешнее устройство с питанием, выключите устройство, отсоедините его от компьютера, а затем отключите кабель питания от розетки.

Установка и извлечение цифровой карты памяти

Чтобы установить цифровую карту памяти, выполните указанные ниже действия.

- <u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>. Во избежание повреждения контактов карты памяти при ее установке прикладывайте минимальные усилия.
 - 1. Поверните карту этикеткой вверх и контактами в сторону компьютера.
 - Вставьте карту в гнездо для карт памяти и нажмите на нее, чтобы зафиксировать на месте.



При обнаружении устройства будет слышен звуковой сигнал.

Чтобы извлечь цифровую карту памяти, выполните указанные ниже действия.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание потери данных или «зависания» системы выполните следующую процедуру для безопасного извлечения карты памяти.

- Сохраните информацию и закройте все программы, связанные с картой памяти.
- Щелкните значок извлечения устройства в области уведомлений в правой части панели задач на рабочем столе. Затем следуйте инструкциям на экране.
- Нажмите на карту (1), затем извлеките ее из гнезда (2).



ПРИМЕЧАНИЕ. Если карта не выдвигается, потяните и извлеките ее из гнезда.

Использование оптических дисководов

Дисковод оптических дисков использует лазер для чтения и записи больших объемов информации. Некоторые дисководы могут только считывать информацию, другие также могут записывать информацию на чистые диски.

Используйте указанные ниже советы для обеспечения наилучшей производительности оптического дисковода:

- Если единственным источником питания является батарея, перед записью носителя убедитесь, что заряда батареи достаточно.
- Не вводите ничего с клавиатуры и не перемещайте компьютер во время записи диска в оптическом дисководе. Процесс записи чувствителен к вибрациям.
- Убедитесь, что на компьютере установлены последние обновления программного обеспечения для дисковода.
- Если используемый диск грязный, протрите его чистой мягкой безворсовой тканью.

На компьютере может быть установлен оптический дисковод, поддерживающий одну или несколько следующих технологий дисков.

- Компакт-диск компакт-диск с сохраненными данными, которые считываются лазером оптического дисковода. Доступны указанные ниже форматы CD.
 - CD-Recordable (CD-R), позволяющий компьютеру считывать информацию и один раз записывать информацию на компакт-диск. После записи информации на диске CD-R она не может быть изменена или удалена; она записывается перманентно.
 - CD-Re-Writable (CD-RW), позволяющий считывать и многократно записывать информацию на компакт-диск. Информация на компакт-диске может быть удалена.
- DVD (цифровой видеодиск) это оптический диск большой емкости. На нем может храниться больший объем информации, чем на компакт-диске. На двухстороннем диске DVD может храниться до 17 ГБ. Доступны указанные ниже форматы DVD.
 - DVD-Recordable (DVD-R или DVD+R), позволяющий компьютеру считывать информацию и один раз записывать информацию на диск DVD. После записи информации на диске она не может быть изменена или удалена; она записывается перманентно. Диски DVD могут использоваться с приводами DVD±R.
 - DVD-Re-Writable (DVD-RW или DVD+RW), позволяющий считывать и многократно записывать информацию на диск. Информация на диске может быть удалена. Диски DVD могут использоваться с приводами DVD±R.
- BD на дисках Blu-ray хранится больше информации, чем на других оптических дисках, и они могут использоваться для записи, перезаписи и воспроизведения видео высокой четкости (HD).

При использовании дисков BD обратите внимание на следующее.

- Программа CyberLink PowerDVD установлена на компьютере для воспроизведения фильмов BD.
- Попытка одновременного воспроизведения фильма BD на внутреннем и внешнем дисплеях может вызвать ошибку, поэтому выберите один дисплей.
- Для целей защиты от копирования в компьютере имеются интегрированные ключи Advanced Access Content System (AACS). Ключи AACS требуют периодического обновления для поддержки воспроизведения новых выпущенных фильмов BD. При

установке в привод такого фильма BD программа CyberLink PowerDVD выдаст запрос на обновление для продолжения воспроизведения. Для установки обновления следуйте инструкциям на экране.

 Если при просмотре BD на дисплее появляются линии, это может быть вызвано помехами беспроводной сети. Для устранения этой неполадки закройте все открытые приложения и выключите функцию беспроводной связи.

Установка оптического диска

- 1. Включите компьютер.
- 2. Нажмите кнопку извлечения (1) на панели дисковода, чтобы открыть лоток для диска.
- 3. Выдвиньте лоток (2).
- **4.** Удерживая диск за края, чтобы не касаться поверхности, поместите его на шпиндель этикеткой вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если лоток выдвинут не до конца, аккуратно сдвиньте диск так, чтобы он оказался на шпинделе.

5. Слегка нажмите на диск (3), чтобы зафиксировать его на шпинделе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если лоток выдвинут не полностью, аккуратно сдвиньте диск при извлечении.



6. Закройте лоток для диска.

ПРИМЕЧАНИЕ. После установки диска обычно бывает небольшая пауза. Если не был выбран проигрыватель, откроется диалоговое окно автозапуска. С его помощью можно выбрать действие, которое необходимо выполнить с содержимым диска.

Извлечение оптического диска

1. Нажмите кнопку извлечения диска (1) на панели дисковода, чтобы открыть лоток, и аккуратно выдвиньте его полностью (2).

- 2. Извлеките диск (3) из лотка. Для этого слегка нажмите на шпиндель, на котором закреплен диск. Держите диск за края и не прикасайтесь к его поверхности.
 - ПРИМЕЧАНИЕ. Если лоток выдвинут не полностью, аккуратно сдвиньте диск при извлечении.



3. Закройте лоток дисковода и поместите диск в защитный футляр.

Общий доступ к данным и дискам, а также программному обеспечению

Когда ваш компьютер является частью сети, вы не ограничены использованием только той информации, которая сохранена на нем. Компьютеры в сети могут обмениваться программным обеспечением и данными друг с другом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Невозможен общий доступ к защищенным от копирования дискам, таким как фильмы или игры на DVD.

Для совместного использования дисков в одной сети выполните указанные ниже действия.

- 1. На рабочем столе Windows выберите **Проводник**.
- 2. Щелкните вкладку Общий доступ окна Библиотеки, после чего щелкните Конкретные пользователи.
- 3. Введите имя в поле Общий доступ к файлам и щелкните Добавить.
- 4. Щелкните Общий доступ и следуйте инструкциям на экране.

Для предоставления доступа к информации на вашем локальном диске.

- 1. На рабочем столе Windows выберите **Проводник**.
- 2. Щелкните Локальный диск (С:) в окне Библиотеки.
- 3. Выберите вкладку Общий доступ и щелкните Дополнительный общий доступ.
- 4. На Локальном диске (С:) "Свойства", выберите Дополнительный общий доступ.
- 5. Установите флажок Общий доступ к папке.

Для совместного использования дисков в одной сети выполните указанные ниже действия.

- 1. На рабочем столе Windows щелкните значок Беспроводная сеть **ПР** в области уведомлений.
- 2. Выберите Открыть центр управления сетями и общим доступом.
- 3. В Просмотр активных сетей выберите активную сеть.
- 4. Выберите Изменить дополнительные параметры общего доступа для установки параметров конфиденциальности, обнаружения сетевых ресурсов, общего доступа к файлам и принтерам или иных параметров сети.

8 Обслуживание компьютера

Очень важно выполнять регулярное обслуживание для обеспечения оптимального состояния компьютера. В этой главе содержится информация об улучшении производительности компьютера путем запуска таких инструментов, как дефрагментация диска и программа очистки диска, а также замены жесткого диска или добавления памяти. Кроме того, содержатся сведения об обновлении программ и драйверов, а также инструкции по очистке компьютера и советы по поездкам с компьютером.

Улучшение производительности

Всем требуется быстрый компьютер, и путем выполнения задач регулярного обслуживания, использования таких инструментов, как дефрагментация диска и программа очистки диска, можно значительно улучшить производительность компьютера. Кроме того, с устареванием компьютера вы можете решить установить жесткие диски большего объема и добавить дополнительную память.

Обращение с дисководами

При работе с дисками соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Перед установкой или извлечением привода необходимо выключить компьютер. Чтобы убедиться, что компьютер выключен, а не находится в спящем режиме, включите его, а затем выключите с помощью средств операционной системы.
- Прежде чем работать с дисководом, снимите заряд статического электричества, коснувшись неокрашенной металлической поверхности дисковода.
- Не прикасайтесь к контактам разъемов компьютера и съемного дисковода.
- При установке дисковода в отсек не прикладывайте чрезмерных усилий.
- Если единственным источником питания является батарея, перед записью носителя убедитесь, что заряд батареи достаточен.
- При отправке дисковода по почте упакуйте его в конверт из ячеистого полиэтилена или аналогичного материала и напишите на упаковке «Хрупкий предмет!».
- Исключите воздействие на дисковод магнитных полей. Магнитные поля создаются в том числе переносными и стационарными металлодетекторами, которые используются в аэропортах. Устройства безопасности в аэропортах и устройства, проверяющие ручную кладь на ленте конвейера, вместо магнитного обычно используют рентгеновское излучение, не способное повредить дисковод.
- Перед извлечением дисковода из отсека, перевозкой или хранением извлекайте из него диск.
- Не вводите ничего с клавиатуры и не перемещайте компьютер во время записи диска в оптическом дисководе. Процесс записи чувствителен к вибрациям.
- Перед перемещением компьютера, к которому подключен внешний жесткий диск, переведите компьютер в спящий режим и дождитесь отключения экрана либо правильно отсоедините внешний жесткий диск.

Замена жесткого диска

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Дисководы компьютера являются хрупкими устройствами, поэтому с ними следует обращаться очень осторожно. Не роняйте его и не ставьте на него какие-либо предметы, не подвергайте его воздействию жидкостей, высоких температур или влажности. Меры предосторожности при работе с приводами см. в разделе <u>Обращение с дисководами</u> на стр. 59.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для предотвращения потери данных и «зависания» системы выполните следующие действия.

Перед установкой или извлечением привода необходимо выключить компьютер. Чтобы убедиться, что компьютер выключен, а не находится в спящем режиме, включите его, а затем выключите с помощью средств операционной системы.

- 1. Сохраните данные и выключите компьютер.
- 2. Отсоедините от компьютера все внешние устройства.
- 3. Отключите шнур питания от розетки электросети.
- 4. Переверните компьютер и положите его на плоскую поверхность.
- 5. Извлеките батарею из компьютера.

Извлеките жесткий диск.

- 1. Открутите болт, удерживающий сервисную крышку (1), после чего сдвиньте фиксатор батареи (2), чтобы освободить сервисную крышку.
- 2. Сдвиньте крышку из гнезда (3), затем поднимите и снимите ее (4).



- 3. Открутите 4 винта крепления жесткого диска (1).
- 4. Отсоедините кабель жесткого диска (2) от системной платы.

5. Поднимите жесткий диск (3) и извлеките его из отсека.



Для установки жесткого диска выполните процедуру в обратном порядке.

Использование программы HP 3D DriveGuard (только на некоторых моделях)

Программа HP 3D DriveGuard позволяет защитить жесткий диск с помощью парковки головок и отмены запросов данных при возникновении одного из следующих событий.

- Падение компьютера.
- Перемещение компьютера с закрытым экраном при питании от батареи.

В течение короткого времени после одного из этих событий HP 3D DriveGuard возвращает диск в нормальное рабочее состояние.

РИМЕЧАНИЕ. Твердотельные накопители не имеют движущихся частей, поэтому для них не требуется использовать программу HP 3D DriveGuard.

ПРИМЕЧАНИЕ. Жесткие диски в отсеках для основного и дополнительного жестких дисков защищены программой HP 3D DriveGuard. Жесткие диски, подключенные к портам USB, не защищаются программой HP 3D DriveGuard. Дополнительную информацию см. в справке программы HP 3D DriveGuard.

Дополнительную информацию см. в справке программы HP 3D DriveGuard.

Дефрагментация диска

По мере работы с компьютером файлы на жестком диске фрагментируются. Фрагментация диска означает, что данные на диске не непрерывны (последовательны), поэтому жесткому диску сложнее находить файлы, что замедляет работу компьютера. Программа дефрагментации диска перераспределяет (или физически реорганизовывает)

фрагментированные файлы и папки на жестком диске таким образом, чтобы сделать работу с ними более эффективной.

ПРИМЕЧАНИЕ. На твердотельных накопителях не требуется выполнять дефрагментацию.

После запуска программа дефрагментации диска будет работать без участия пользователя. Однако в зависимости от размера жесткого диска и количества фрагментированных файлов для завершения работы программы может потребоваться более часа.

Рекомендуется выполнять дефрагментацию жесткого диска не реже одного раза в месяц. Можно настроить ежемесячное выполнение дефрагментации диска по расписанию или выполнять дефрагментацию вручную в удобное время.

Для запуска дефрагментации диска выполните указанные ниже действия.

- 1. Подключите компьютер к источнику переменного тока.
- 2. На начальном экране введите диск, выберите Параметры, а потом Дефрагментация и оптимизация дисков.
- 3. Следуйте инструкциям на экране.

Для получения дополнительных сведений см. справку программы дефрагментации диска.

Очистка диска

Программа очистки диска производит поиск ненужных файлов, которые можно без вреда удалить, чтобы освободить место на диске и сделать работу компьютера более эффективной.

Для запуска программы очистки диска выполните указанные ниже действия.

- 1. На начальном экране введите диск, выберите Параметры, а потом Освобождение места на диске за счет удаления лишних файлов.
- 2. Следуйте инструкциям на экране.

Добавление или замена модулей памяти

Добавление памяти может повысить производительность компьютера. Ваш компьютер схож с физическим рабочим местом. Жесткий диск — это шкаф, в котором хранится работа, а память — это стол, за которым вы работаете. Когда объем памяти недостаточен для вашей работы, наподобие ситуации, когда ваш стол завален работой, производительность снижается. Отличное решение повышения производительности — увеличение объема установленной на компьютере памяти.

Компьютер имеет два гнезда для модулей памяти. Гнезда для модулей памяти расположены снизу компьютера под сервисной крышкой. Объем памяти компьютера можно увеличить с помощью добавления модуля памяти или замены установленного модуля в одном из гнезд.

ВНИМАНИЕ! Для снижения опасности поражения электрическим током и повреждения оборудования перед установкой модуля памяти отсоедините кабель питания и извлеките все батареи.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Электростатический разряд может повредить электронные компоненты. Перед выполнением каких-либо действий убедитесь, что заряд статического электричества снят, прикоснувшись к заземленному металлическому предмету.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования двухканальной конфигурации при установке второго модуля памяти убедитесь, что оба модуля памяти одинаковы.

Чтобы добавить или заменить модуль памяти, выполните следующие действия.
<u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u>. Для предотвращения потери данных и «зависания» системы выполните следующие действия.

Перед добавлением или заменой модулей памяти завершите работу компьютера. Не извлекайте модуль памяти, если компьютер включен или находится в режиме сна.

Если нет уверенности, выключен ли компьютер, включите его, нажав кнопку питания. Затем выключите компьютер с помощью операционной системы.

- 1. Сохраните данные и выключите компьютер.
- 2. Отсоедините от компьютера все внешние устройства.
- 3. Отключите шнур питания от розетки электросети.
- Переверните компьютер и положите его на плоскую поверхность.
- 5. Извлеките батарею из компьютера.
- 6. Снимите сервисную крышку с компьютера.
- **7.** При замене модуля памяти извлеките установленный модуль память следующим образом.
 - а. Раздвиньте защелки (1) по краям модуля памяти.

Модуль памяти приподнимется.

б. Возьмите модуль памяти за края (2) и осторожно извлеките его из гнезда.

Чтобы защитить извлеченный модуль памяти от повреждения, поместите его в антистатическую упаковку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы избежать повреждения модуля памяти, держите его только за края. Не касайтесь компонентов на модуле памяти. 8. Чтобы установить новый модуль памяти, выполните следующие действия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы избежать повреждения модуля памяти, держите его только за края. Не касайтесь компонентов на модуле памяти.

- а. Совместите вырез (1) модуля памяти с выступом в гнезде.
- **6.** Расположите модуль памяти под углом 45 градусов к поверхности отсека и вставьте модуль в гнездо (2) до упора.
- **в.** Аккуратно нажмите на модуль памяти (3), равномерно распределяя усилие на оба края модуля, пока не закроются фиксаторы.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание повреждения модуля памяти не сгибайте его.



- 9. Установите сервисную крышку на место.
- 10. Установите на место батарею.
- 11. Переверните компьютер в исходное положение, затем снова подсоедините кабель питания и подключите внешние устройства.
- 12. Включите компьютер.

Обновление программного обеспечения и драйверов

Рекомендуется регулярно обновлять драйверы и программное обеспечение до последней версии. Обновления могут устранять неполадки и добавлять новые функции и возможности для компьютера. Технология постоянно меняется, и обновление программ и драйверов позволяет компьютеру работать с последними доступными технологиями. Например, старые

компоненты графики могут плохо работать с большинством современных игр. Без последних версий драйверов вы не сможете использовать ваше оборудование с максимальной пользой.

Загружайте последние версии программ и драйверов HP, а также регистрируйтесь для получения автоматических уведомлений о доступных обновлениях. Для поддержки в США посетите <u>http://www.hp.com/go/contactHP</u>. Для всемирной поддержки посетите <u>http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</u>

Очистка компьютера

Очистка компьютера и внешних устройств помогает поддерживать их работоспособное состояние. Если не чистить компьютер, это может привести к накоплению пыли и частиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте указанные ниже чистящие средства для очистки компьютера.

Концентрированные растворители, например ацетон, спирт, хлорид аммония, метиленхлорид и гидрокарбоны. Использование этих веществ может привести к непоправимому повреждению поверхности компьютера.

Очистка экрана, боковых панелей и крышки

Аккуратно протрите экран мягкой безворсовой тканью, смоченной жидкостью для очистки стекла, *не содержащей спирта*. Прежде чем закрыть крышку, убедитесь, что экран полностью высох.

Для очистки боковых панелей и крышки используйте смоченные гермицидные салфетки. Волокнистые материалы, например бумажные салфетки, могут поцарапать компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Крышку компьютера протирайте круговыми движениями для более эффективного удаления пыли и грязи.

Очистка сенсорной панели и клавиатуры

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускайте попадания жидкостей между клавиш клавиатуры, даже при очистке компьютера. Это может привести к повреждению внутренних компонентов.

- Для очистки и дезинфекции сенсорной панели и клавиатуры используйте одноразовые бактерицидные салфетки либо мягкую ткань из микроволокна или антистатическую ткань без масла (например, замшу), смоченную жидкостью для очистки стекла, не содержащей спирта.
- Чтобы предотвратить залипание клавиш, а также удалить пыль, пух и частицы из клавиатуры, используйте баллончик со сжатым воздухом и тонкой трубкой.

▲ BHUMAHUE! Для снижения опасности поражения электрическим током или повреждения внутренних компонентов запрещается использовать для очистки клавиатуры насадку для пылесоса. При использовании пылесоса на поверхности клавиатуры может накапливаться бытовой мусор.

Поездки с компьютером

Ниже приведены некоторые советы для обеспечения безопасности оборудования в поездках.

- Подготовьте компьютер к транспортировке следующим образом.
 - Сохраните резервную копию информацию на внешнем диске.
 - Извлеките из компьютера диски и внешние карты памяти, например цифровые карты.
 - Выключите и отсоедините все внешние устройства.
 - Перед извлечением диска из отсека извлеките из привода носители.
 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Выполните это перед поездками или хранением диска. Чтобы избежать повреждения компьютера, дисковода и потери данных, соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.
 - Завершите работу компьютера.
- Возьмите с собой резервную копию данных. Храните ее отдельно от компьютера.
- Если вы путешествуете на самолете, берите компьютер с собой в салон, а не сдавайте его в багаж.
- ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Исключите воздействие на дисковод магнитных полей. Магнитные поля создаются в том числе переносными и стационарными металлодетекторами, которые используются в аэропортах. Устройства безопасности в аэропортах и устройства, проверяющие ручную кладь на ленте конвейера, вместо магнитного обычно используют рентгеновское излучение, не способное повредить дисковод.
- Если планируется использовать компьютер во время полета, проконсультируйтесь заранее с персоналом авиакомпании. Правила использования компьютеров во время полета устанавливаются авиакомпанией.
- Если компьютер не будет использоваться и предполагается отключить его от внешнего источника питания на срок свыше двух недель, извлеките аккумуляторные батареи и храните их отдельно.
- При отправке компьютера или дисковода упакуйте его в подходящий защитный конверт и напишите на упаковке «Хрупкий предмет!».
- Если на компьютере установлено беспроводное устройство, его использование может быть ограничено в некоторых случаях. Такие ограничения могут существовать на борту самолета, в больницах, рядом со взрывчатыми веществами и в опасных местах. Если вы не уверены в том, что какое-либо устройство можно использовать, спросите разрешения, прежде чем включить устройство.
- При поездках за границу соблюдайте приведенные ниже рекомендации.
 - Узнайте таможенные правила, касающиеся компьютеров, действующие в каждой стране/регионе, входящей в маршрут поездки.
 - Узнайте требования к кабелю и адаптеру питания, действующие в каждой стране, в которой будет использоваться компьютер. В разных странах/регионах используется разное напряжение и частота тока, а также тип электрической розетки.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током, пожара и повреждения оборудования не подключайте компьютер к источнику питания при помощи преобразователя напряжения, предназначенного для обычных бытовых приборов.

9 Обеспечение безопасности компьютера и информации

Безопасность компьютера очень важна для защиты конфиденциальности, целостности и доступности вашей информации. Стандартные средства обеспечения безопасности, предоставляемые операционной системой Windows, приложениями HP, программой Setup Utility (BIOS) (которая не является приложением Windows), а также другое стороннее программное обеспечение помогут защитить планшет от различных угроз, таких как вирусы, черви и другие вредоносные программы.

ВАЖНО! Некоторые функции обеспечения безопасности, перечисленные в этой главе, могут быть недоступны на данном компьютере.

Угроза для компьютера	Средство обеспечения безопасности
Несанкционированное использование компьютера	Пароль на включение
Компьютерные вирусы	Антивирусное программное обеспечение
Несанкционированный доступ к данным	Программное обеспечение брандмауэра
Несанкционированный доступ к параметрам программы Setup Utility (BIOS) и другим идентификационным сведениям системы	Administrator password (Пароль администратора)
Существующие и будущие угрозы безопасности компьютера	Обновления программного обеспечения
Несанкционированный доступ к учетным данным пользователя в Windows	Пароль пользователя
Кража компьютера	Замок с защитным тросиком

Использование паролей

Пароль — это группа символов, которая используется для обеспечения безопасности информации на компьютере и транзакций в Интернете. Можно установить пароли различных типов. Например, после первой настройки компьютера для обеспечения его безопасности будет предложено задать пароль пользователя. Дополнительные пароли можно установить в операционной системе Windows и в предустановленной на компьютере программе HP Setup Utility (BIOS).

В программе Setup Utility (BIOS) и в операционной системе Windows можно использовать одни и те же пароли.

Ниже приведены советы по созданию и сохранению паролей.

- Во избежание блокировки компьютера запишите все пароли и храните их в безопасном месте отдельно от компьютера. Не храните пароль в файле на компьютере.
- При создании пароля учитывайте требования конкретной программы.
- Изменяйте пароли как минимум каждые три месяца.

- Идеальный пароль должен быть достаточно длинный и содержать буквы, цифры, знаки пунктуации и символы.
- Перед отправкой компьютера на обслуживание создайте резервную копию данных, а затем удалите конфиденциальные файлы и все пароли.

Для получения дополнительной информации о паролях Windows, в частности, о паролях для экранной заставки, на начальном экране введите с и выберите Справка и поддержка.

Установка паролей в Windows

Пароль	Функция
Пароль пользователя	Ограничение доступа к учетным данным пользователя в Windows. Также можно установить пароль для выхода из спящего режима. Дополнительные сведения см. в разделе <u>Установка защиты с помощью пароля при выходе из энергосберегающего режима на стр. 45</u> .
Administrator password (Пароль администратора)	Ограничение доступа к содержимому компьютера на уровне администратора.
	ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пароль не может использоваться для доступа к программе Setup Utility (BIOS).

Установка паролей в Setup Utility (BIOS)

Пароль	Функция	
Administrator password (Пароль администратора)	 Необходимо вводить каждый раз при доступе к программе Setup Utility (BIOS). 	
	 Если забыт пароль администратора, получить доступ к программе Setup Utility (BIOS) будет невозможно. 	
	ПРИМЕЧАНИЕ. Пароль администратора можно использовать вместо пароля на включение.	
	ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пароль администратора не связан с паролем администратора в Windows, он не отображается при установке, вводе, изменении или удалении.	
	ПРИМЕЧАНИЕ. Если ввести пароль на включение при первой проверке пароля, для доступа к Setup Utility (BIOS) необходимо будет ввести пароль администратора.	
Пароль на включение	 Необходимо вводить каждый раз при включении или перезагрузке компьютера. 	
	 Если забыт пароль на включение, невозможно будет включить или перезагрузить компьютер. 	
	ПРИМЕЧАНИЕ. Пароль администратора можно использовать вместо пароля на включение.	
	ПРИМЕЧАНИЕ. Пароль на включение не отображается при установке, вводе, изменении или удалении.	

Чтобы установить, изменить или удалить пароль администратора или пароль на включение в программе Setup Utility (BIOS), выполните указанные ниже действия.

- 1. Для запуска Setup Utility (BIOS) включите или перезапустите компьютер, после чего быстро нажмите esc и затем нажмитеf10.
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите **Security** (Безопасность) и следуйте инструкциям на экране.

Изменения будут действовать после перезагрузки компьютера.

Использование считывателя отпечатков пальцев

Встроенный считыватель отпечатков пальцев доступен на некоторых моделях компьютеров. Для использования считывателя отпечатков пальцев необходимо настроить на компьютере учетную запись пользователя с паролем, а затем зарегистрировать один или несколько отпечатков пальцев с помощью программного обеспечения HP SimplePass.

Сведения о расположении считывателя отпечатков пальцев на компьютере см. в разделе Знакомство с компьютером на стр. 5.

Использование HP SimplePass (только на некоторых моделях)

HP SimplePass предоставляет простой в использовании интерфейс для защиты компьютера и упрощения входа в систему компьютера и на веб-сайты, защищенные паролем. Используйте зарегистрированный отпечаток пальца для выполнения следующих действий.

- Для входа в систему Windows.
- Доступ к веб-сайтам и другим программам, требующим ввод учетных данных.
- Настройка службы единого входа, позволяющей использовать зарегистрированный отпечаток пальца для создания учетных данных для любых приложений, в которых необходимо указывать имя и пароль.
- Настройка защищенных учетных записей на компьютере для нескольких пользователей.

Для получения дополнительных сведений см. справку программы HP SimplePass.

Регистрация отпечатков пальцев

Для регистрации одного или нескольких отпечатков пальцев с помощью программы HP SimplePass выполните указанные ниже действия.

1. Проведите пальцем по датчику отпечатков пальцев, чтобы запустить HP SimplePass.

– или –

На начальном экране введите простой и выберите HP SimplePass.

- 2. Когда отобразится экран приветствия HP SimplePass, щелкните **Приступить к работе это просто**.
- 3. HP SimplePass укажет вам провести правым указательным пальцем над датчиком.

Для завершения регистации проведите палец 3 раза.

Успешная регистрация пальца обозначается зеленым кругом.

- 5. Выберите одие из следующих вариантов:
 - Настройка входа Windows позволяет настроить пароль Windows.
 - Параметры позволяет отключать или включать личные параметры.

Вход в Windows с помощью зарегистрированного отпечатка пальца

Для входа в Windows с помощью отпечатка пальца выполните указанные ниже действия.

- **1.** После регистрации отпечатков пальцев перезагрузите Windows.
- 2. Проведите любым пальцем, отпечаток которого зарегистрирован, чтобы войти в систему Windows.

Программа Norton Internet Security

Когда компьютер используется для доступа к электронной почте, сети или Интернету, он потенциально подвергается воздействию компьютерных вирусов, шпионских программ и прочих опасностей сети. Для защиты компьютера на нем может быть предустановлена пробная версия программы обеспечения безопасности в Интернете, которая содержит функции антивируса и брандмауэра. Необходимо регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение, чтобы защититься от вновь появляющихся вирусов и других угроз безопасности. Настоятельно рекомендуется обновить пробную версию программы обеспечения безопасности до полнофункциональной версии либо приобрести другую программу по вашему выбору, чтобы полностью защитить компьютер.

Использование антивирусного программного обеспечения

Компьютерные вирусы могут повредить программы, утилиты и операционную систему, а также привести к их неправильной работе. Антивирусное программное обеспечение может обнаружить и уничтожить большинство вирусов, а также устранить вызванные ими неполадки.

Для получения дополнительной информации о компьютерных вирусах на начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка.

Использование брандмауэра

Брандмауэр предназначен для предотвращения несанкционированного доступа к системе или сети. Брандмауэр может представлять собой программное обеспечение, установленное на компьютере и/или в сети, либо программно-аппаратное решение.

Существует два типа брандмауэров.

- Локальные брандмауэры программное обеспечение, которое защищает только компьютер, на котором оно установлено.
- Сетевые брандмауэры устанавливаются между кабельным или DSL-модемом и домашней сетью для защиты всех компьютеров сети.

Если брандмауэр установлен в системе, все данные, передаваемые в этой системе, контролируются и сравниваются с заданными критериями безопасности. Все данные, которые не соответствуют установленным критериям, блокируются.

Установка обновлений программного обеспечения

Для устранения проблем с безопасностью и повышения производительности необходимо регулярно обновлять установленные на компьютере программы HP, операционную систему Microsoft Windows и стороннее программное обеспечение. Дополнительную информацию см. в разделе <u>Обновление программного обеспечения и драйверов на стр. 64</u>.

Установка обновлений Windows

Обновления операционной системы и другого программного обеспечения могут появиться уже после выпуска компьютера. Компания Microsoft уведомляет пользователей о выпуске критических обновлений. Чтобы защитить компьютер от нарушений в системе безопасности и компьютерных вирусов, устанавливайте все критические обновления, предоставляемые Microsoft, сразу после получения уведомления.

Чтобы убедиться, что все доступные обновления установлены на компьютере, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Запустите Центр обновления Windows сразу после настройки компьютера. На начальном экране введите ц, выберите Параметры, а потом Центр обновления Windows.
- После этого запускайте Центр обновления Windows ежемесячно.
- Загружайте обновления Windows и других программ Microsoft по мере их выпуска с вебсайта Microsoft и с помощью ссылки на обновления в центре справки и поддержки.

Установка обновлений программ НР и стороннего программного обеспечения

Рекомендуется регулярно обновлять программное обеспечение и драйверы, которые были первоначально установлены на компьютере. Чтобы загрузить последние версии, перейдите по адресу <u>http://www.hp.com/support</u>. Кроме того, можно зарегистрироваться на этом веб-сайте, чтобы получать автоматические уведомления о наличии доступных обновлений.

Если после приобретения компьютера было установлено стороннее программное обеспечение, регулярно обновляйте это программное обеспечение. Производители программного обеспечения предоставляют обновления своих программ, чтобы устранить проблемы с безопасностью и расширить их функциональные возможности.

Обеспечение безопасности беспроводной сети

При настройке беспроводной сети всегда включайте функции обеспечения безопасности. Дополнительную информацию см. в разделе <u>Защита беспроводной ЛВС на стр. 22</u>.

Резервное копирование программного обеспечения и информации

Регулярно выполняйте резервное копирование программного обеспечения и информации, чтобы защитить их от безвозвратной потери или повреждения вследствие атаки вируса либо программного или аппаратного сбоя. Дополнительную информацию см. в разделе <u>Резервное</u> копирование и восстановление на стр. 76.

Использование дополнительного замка с защитным тросиком

Замок с защитным тросиком (приобретается отдельно) является сдерживающим средством, однако он не может помешать ненадлежащему использованию или краже компьютера. Замок с защитным тросиком — это лишь один из нескольких способов, которые должны применяться как часть полного решения обеспечения безопасности для максимально эффективной защиты от кражи.

Гнездо для защитного тросика на компьютере может отличаться от изображения в этом разделе. Сведения о расположении гнезда замка с тросиком см. в разделе <u>Знакомство с компьютером на стр. 5</u>.

- 1. Оберните защитный тросик замка вокруг надежно закрепленного объекта.
- 2. Вставьте ключ (1) в замок с защитным тросиком (2).
- Вставьте замок с защитным тросиком в соответствующее гнездо на компьютере (3) и закройте замок ключом.



4. Извлеките ключ и положите его в надежное место.

10 Использование программы Setup Utility (BIOS) и диагностики системы

Программа Setup Utility (BIOS) контролирует взаимодействие всех устройств ввода-вывода в системе (таких как дисководы, экран, клавиатура, мышь и принтер). Программа Setup Utility (BIOS) содержит параметры типов установленных устройств, последовательность загрузки компьютера, а также объем системной и расширенной памяти.

Запуск программы Setup Utility (BIOS)

Для запуска Setup Utility (BIOS) включите или перезапустите компьютер, после чего быстро нажмите esc и затем нажмитеf10.

Сведения о клавишах навигации в программе Setup Utility (BIOS) отображаются в нижней части экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Будьте осторожны при изменении параметров программы Setup Utility (BIOS). Ошибки могут привести к неправильной работе компьютера.

Обновление системы BIOS

Обновленные версии BIOS могут быть доступны на веб-сайте HP.

Большая часть обновлений BIOS на веб-сайте HP упакована в сжатые файлы, которые называются *SoftPaqs*.

Некоторые загружаемые архивы содержат файл Readme.txt, в котором приведены сведения об установке и устранении неполадок, связанных с файлом.

Определение версии BIOS

Чтобы определить наличие в обновлениях более новой версии BIOS, необходимо знать текущую версию, установленную на компьютере.

Сведения о версии BIOS (называется также *ROM date* (Дата ПЗУ) и *System BIOS* (система BIOS)) отображаются при нажатии клавиш fn+esc (в Windows) или в программе Setup Utility (BIOS).

- 1. Запустите программу Setup Utility (BIOS).
- 2. С помощью клавиш со стрелками выберите Main (Главное).
- Чтобы выйти из программы Setup Utility (BIOS) без сохранения изменений, с помощью клавиш со стрелками выберите Exit (Выход) > Exit Discarding Changes (Выход без сохранения изменений), а затем нажмите клавишу Enter.

Загрузка обновления BIOS

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы избежать повреждения компьютера и ошибок при установке, загружайте и устанавливайте обновление BIOS, только когда компьютер подключен к надежному внешнему источнику питания с помощью адаптера переменного тока. Не загружайте и не устанавливайте обновление BIOS, если компьютер работает от батареи, подключен к стыковочному устройству или дополнительному источнику электропитания. При загрузке и установке необходимо соблюдать указанные далее правила.

Не отсоединяйте кабель питания от электрической розетки для отключения питания компьютера.

Не выключайте компьютер и не переводите его в спящий режим.

Не вставляйте, не удаляйте, не подключайте и не отключайте никакие кабели или устройства.

- 1. На начальном экране выберите HP Support Assistant.
- 2. Выберите Обновления и подстройки, после чего щелкните Проверить наличие обновлений HP.
- 3. Следуйте инструкциям на экране.
- 4. В области загрузки выполните указанные далее действия.
 - найдите самое новое обновление BIOS и сравните с текущей версией BIOS, установленной на компьютере. Запишите дату, название или другой идентификатор.
 Эта информация может потребоваться, чтобы найти загруженное обновление на жестком диске компьютера.
 - **б.** Для загрузки выбранного обновления на жесткий диск компьютера следуйте инструкциям на экране.

Если обновление выпущено позже установленного BIOS, обратите внимание на путь к месту на жестком диске, куда загружается обновление BIOS. Этот путь потребуется для установки обновления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер подключается к сети, перед установкой любых обновлений программного обеспечения, особенно новых версий системы BIOS, обратитесь к администратору сети.

Процедуры установки обновлений BIOS могут отличаться. После завершения загрузки следуйте инструкциям на экране. При отсутствии инструкций на экране выполните указанные ниже действия.

- **1**. На начальном экране введите е и выберите **Проводник**.
- 2. Щелкните значок жесткого диска. Обычно это локальный диск (С:).
- С помощью записанных ранее сведений о пути к файлу откройте папку, в которой было сохранено обновление.
- 4. Дважды щелкните файл с расширением .exe (например, имя_файла.exe).

Начнется установка BIOS.

5. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. После появления на экране сообщения об успешном завершении установки можно удалить загруженный файл с жесткого диска.

Использование функции System Diagnostics (Диагностика системы)

Функция System Diagnostics (Диагностика системы) позволяет выполнять диагностические тесты для проверки работоспособности компонентов компьютера.

Для запуска функции System Diagnostics (Диагностика системы) выполните указанные ниже действия.

- 1. Включите или перезапустите компьютер, после чего быстро нажмите esc и затем нажмите f2.
- 2. Выберите диагностический тест, который необходимо запустить, и следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы остановить выполняемый диагностический тест, нажмите Esc.

11 Резервное копирование и восстановление

На компьютере имеются средства, предоставленные операционной системой и компанией HP, которые помогут защитить информацию и восстановить ее в случае необходимости. Эти средства помогут вернуть компьютер в рабочее состояние или даже к заводским параметрам за несколько простых шагов.

Эта глава содержит сведения по указанным ниже процессам.

- Создание носителей востановления и резервных копий
- Восстановлении системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное руководство содержит обзор параметров резервного копирования, восстановления и восстановления данных. Дополнительные сведения о предоставляемых средствах см. в "Справка и поддержка". На начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка.

Создание носителей востановления и резервных копий

Восстановление системы после сбоя позволяет восстановить только информацию, сохраненную при последнем резервном копировании.

 После успешной настройки компьютера, создайте носитель восстановления HP. Это действие создает резервную копию раздела восстановления HP на компьютере. Ее можно использовать для переустановки изначальной операционной системы в случае повреждения или замены жесткого диска.

Создаваемый носитель восстановления НР предоставит следующие параметры восстановления:

- Восстановление системы переустанавливает исходную операционную систему и программы, которые были установлены производителем.
- Минимальное восстановление образа переустанавливает относящиеся к оборудованию драйверы и программное обеспечение, но не прочие приложения.
- Сброс к значениям по умолчанию восстанавливает компьютер до состояния, в котором он был при поставке от производителя, удаляя всю информацию с жесткого диска и воссоздавая разделы. Затем переустанавливаются исходная операционную система и программное обеспечение, установленные производителем.

См. раздел Создание носителей восстановления НР на стр. 77.

- 2. По мере установки оборудования и программного обеспечения создавайте точки восстановления системы. Точка восстановления системы это снимок содержимого жесткого диска на определенный момент времени, сохраненный средством восстановления системы Windows. Точка восстановления системы содержит сведения, используемые Windows, такие как настройки реестра. Windows создает точки восстановления автоматически во время обновления Windows или иного обслуживания системы (например, во время обновления программного обеспечения, сканирования или диагностирования системы). Также точку восстановления системы можно в любое время создать вручную. Дополнительные сведения о точках восстановления системы и действиях по их созданию см. в центре справки и поддержки.
- 3. По мере добавления фотографий, видео, музыки и других личных файлов создавайте резервные копии своей личной информации. Историю файлов Windows можно настроить на регулярное и автоматическое резервное копирование библиотек, контактов, избранного и рабочего стола Windows. Если файлы были случайно удалены с жесткого диска и не могут быть восстановлены из корзины или оказались повреждены, можно использовать восстановление файлов, резервные копии которых были созданы с помощью истории файлов. Восстановление отдельных файлов может понадобиться при сбросе компьютера путем переустановки Windows, или для восстановления исходного состояния системы с помощью HP Recovery Manager.

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию история файлов отключена, поэтому ее необходимо включить.

Дополнительные сведения об истории файлов Windows и действия по ее включению см. в центре справки и поддержки Windows. На начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка.

Создание носителей восстановления НР

НР Recovery Manager - это программа, предлагающая способ создания носителей восстановления после успешной настройки компьютера. Носитель восстановления НР можно использовать для восстановления системы в случае повреждения жесткого диска. Процесс восстановления системы переустанавливает исходную операционную систему и программное обеспечение, установленное производителем, а затем настраивает параметры программ. Носитель восстановления НР также можно использовать для настройки системы или помощи в замене жесткого диска.

- Может быть создан только один комплект носителей восстановления НР. Бережно обращайтесь с этими средствами восстановления и храните их в надежном месте.
- Программа HP Recovery Manager проверяет компьютер и определяет необходимый объем флэш-накопителя или соответствующее количество чистых DVD-дисков.
- Для создания дисков восстановления, на компьютере должен иметься оптический диск с возможностью записи дисков DVD. Следует использовать только высококачественные чистые диски DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL. Не используйте перезаписываемые диски, такие как CD±RW, DVD±RW, двухслойные DVD±RW и BD-RE (перезаписываемые диски Blu-ray): они не поддерживаются программным обеспечением HP Recovery Manager. Или используйте качественный чистый накопитель USB.
- Если компьютер не имеет встроенного оптического дисковода с возможностью записи DVD, но желательно использовать DVD как носители восстановления, для создания дисков восстановления можно использовать внешний оптический дисковод (приобретается отдельно), либо можно приобрести диски восстановления для данного

компьютера на веб-сайте HP. Для поддержки в США посетите <u>http://www.hp.com/go/</u> <u>contactHP</u>. Для всемирной поддержки посетите <u>http://welcome.hp.com/country/us/en/</u> <u>wwcontact_us.html</u> При использовании внешнего оптического дисковода, его необходимо подключить напрямую к порту USB на компьютере; его нельзя подключать к порту USB на внешнем устройстве, таком как концентратор USB.

- Перед созданием носителей восстановления убедитесь, что компьютер подключен к источнику питания переменного тока.
- Этот процесс может занять до одного часа или более. Не прерывайте процесс создания.
- При необходимости можно выйти из программы до завершения создания всех DVD восстановления. НР Recovery Manager завершит запись текущего DVD. При следующем запуске программы НР Recovery Manager отобразится запрос на продолжение процесса создания носителей и оставшиеся диски будут записаны.

Для создания носителей восстановления HP:

- 1. На начальном экране введите восстановление и выберите HP Recovery Manager.
- 2. Выберите Создание носителя для восстановления и следуйте инструкциям на экране.

При необходимости восстановить систему, см. <u>Восстановление с помощью HP Recovery</u> <u>Manager на стр. 81</u>.

Восстановление

Восстановить систему можно несколькими способами. Выберите метод, наилучшим образом соответствующий вашей ситуации и уровню знаний:

- Если необходимо восстановить свои личные файлы и данные, можно использовать историю файлов Windows для восстановления их из созданных резервных копий. Дополнительные сведения об истории файлов Windows и действия по ее использованию см. в центре справки и поддержки Windows. На начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка.
- Если необходимо исправить проблему с предустановленным приложением или драйвером, используйте параметр "Переустановка драйверов и приложений" НР Recovery Manager для переустановки отдельных приложений и драйверов.

На начальном экране введите восстановление, выберире HP Recovery Manager, после чего выберите Переустановка драйверов и приложений и последуйте инструкциям на экране.

- Если необходимо восстановить систему до ее предыдущего состояния без утраты личных данных, можно использовать восстановление системы Windows. Восстановление системы позволяет восстановиться без выполнения требований обновления Windows или переустановки. Windows автоматически создает точки восстановления системы во время обновления Windows и прочих событий обслуживания системы. Даже если не создавать точку восстановления вручную, можно выбрать восстановление до предыдущей точки. Дополнительные сведения об использовании восстановления системы Windows и действия по ее включению см. в центре справки и поддержки Windows. На начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка.
- Если необходим простой и быстрый способ восстановления системы без утраты личных данных, параметров или приложений, которые были предустановлены на компьютете или куплены в Maraзине Windows, подумайте об использовании обновления Windows. Этот вариант не требует резервного копирования данных на другой диск. См. раздел

Использование восстановления Windows для быстрого и простого восстановления на стр. 80.

 Если нужно восстановить компьютер до его исходного состояния, Windows предоставляет простой способ удалить все личные данные, приложения и параметры и восстановить Windows.

Дополнительную информацию см. в разделе <u>Удалить все и переустановить Windows</u> на стр. 80.

 Если нужно сбросить компьютер, используя минимальный образ, можно выбрать параметр минимального восстановления образа НР из раздела восстановления НР (не на всех моделях) или образа восстановления НР. Минимальное восстановление образа устанавливает только драйверы и приложения, необходимые для использования оборудования. Прочие параметры, включенные в образ, продолжают быть доступными для установки через параметр "Переустановка драйверов и приложений" в НР Recovery Manager.

Дополнительную информацию см. в разделе <u>Восстановление с помощью HP Recovery</u> <u>Manager на стр. 81</u>.

- Если нужно восстановить фабричные разделы и содержимое компьютера, можно выбрать параметр восстановления системы с носителя восстановления НР. Дополнительную информацию см. в разделе <u>Восстановление с помощью HP Recovery Manager на стр. 81</u>.
- При замене жесткого диска можно использовать параметр фабричного сброса носителя восстановления НР для восстановления фабричного образа на заменяющем диске. Дополнительную информацию см. в разделе <u>Восстановление с помощью HP Recovery</u> <u>Manager на стр. 81</u>.
- Если необходимо удалить раздел восстановления для получения свободного места на диске, НР Recovery Manager предлагает параметр "Удалить раздел восстановления".

Дополнительную информацию см. в разделе <u>Восстановление с использованием раздела</u> восстановления HP на стр. 83.

Использование восстановления Windows для быстрого и простого восстановления

Если компьютер не работает как положено и необходимо восстановить стабильность системы, параметр восстановления Windows позволяет начать сначала и сохранить то, что важно.

ВАЖНО! Обновление удаляет любые традиционные приложения, которые не были изначально установлены производителем.

ПРИМЕЧАНИЕ. В ходе восстановления список удаленных приложений будет сохранен, предоставляя быстрый способ узнать, что может быть необходимо переустановить. Дополнительные сведения о переустановке традиционных приложений см. в центре справки и поддержки. На начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время выполнения обновления может появиться запрос на разрешение или ввод пароля. Дополнительную информацию см. в центре справки и поддержки Windows. На начальном экране введите h и выберите Справка и поддержка.

Для запуска обновления выполните следующие действия.

- 1. На начальном экране, укажите на верхний правый или нижний правый угол экрана для отображения экспресс-кнопок.
- 2. Щелкните Параметры.
- 3. Щелкните Изменить параметры ПК в нижнем правом углу экрана и выберите Общие на экране параметров ПК.
- После этого выберите Обновить ПК, не затрагивая файлы, затем Приступить и следуйте инструкциям на экране.

Удалить все и переустановить Windows

Иногда перед утилизацией компьютера необходимо выполнить его полное переформатирование или удалить личную информацию. Описанный в этом разделе процесс позволяет быстро вернуть компьютер в его исходное состояние. При этом с компьютера удаляются все личные данные, приложения и параметры и выполняется переустановка Windows.

ВАЖНО! Резервных копий информации не создается. Перед использованием этого варианта, создайте резервные копии личных данных, которые нужно сохранить.

Запустить его можно используя клавишу f11 или с начального экрана.

Чтобы использовать клавишу f11:

1. Нажмите f11 во время загрузки компьютера.

– или –

Нажмите и удерживайте f11 при нажатии кнопки питания.

- 2. Выберите Troubleshoot (Отладка) из меню параметров загрузки.
- 3. Выберите **Обновить ПК** и следуйте инструкциям на экране.

Для использования начального экрана

- На начальном экране, укажите на верхний правый или нижний правый угол экрана для отображения экспресс-кнопок.
- 2. Щелкните Параметры.

- 3. Щелкните **Изменить параметры ПК** в нижнем правом углу экрана и выберите **Общие** на экране параметров ПК.
- 4. После этого выберите Обновить все и переустановить Windows, затем Приступить и следуйте инструкциям на экране.

Восстановление с помощью HP Recovery Manager

Программа HP Recovery Manager позволяет восстановить систему до исходного заводского состояния. Используя созданный носитель восстановления HP, можно выбрать один из следущих параметров восстановления:

- Восстановление системы переустанавливает исходную операционную систему и программы с настройками, которые были установлены производителем.
- Минимальное восстановление образа переустанавливает относящиеся к оборудованию драйверы и программное обеспечение, но не прочие приложения.
- Сброс к значениям по умолчанию восстанавливает компьютер до состояния, в котором он был при поставке от производителя, удаляя всю информацию с жесткого диска и воссоздавая разделы. Затем переустанавливаются исходная операционную система и программное обеспечение, установленные производителем.

Раздел восстановления (не для всех моделей) позволяет минимальное восстановление образа.

Что необходимо знать

- Программа HP Recovery Manager позволяет восстановить только программное обеспечение, установленное производителем компьютера. Программное обеспечение, которое не поставляется с этим компьютером, необходимо загрузить с веб-сайта производителя или переустановить с диска, предоставленного производителем.
- Восстановление системы с помощью HP Recovery Manager является крайней мерой при устранении проблем с компьютером.
- В случае сбоя жесткого диска необходимо использовать носитель восстановления НР.
- Для использования параметров сброса к значениям по умолчанию или восстановления системы, необходимо использовать носитель восстановления HP.
- Если созданный носитель не работает, рабочий носитель для восстановления можно загрузить с веб-сайта НР. Для поддержки в США посетите <u>http://www.hp.com/go/contactHP</u>. Для всемирной поддержки посетите <u>http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</u>

ВАЖНО! НР Recovery Manager не создает резервные копии личных данных автоматически. Перед началом восстановления, создайте резервные копии личных данных, которые нужно сохранить.

Использование раздела восстановления НР для восстановления минимального образа (не на всех моделях)

Раздел восстановления HP (только на некоторых моделях) позволяет восстанавливать систему без необходимости дисков или флэш-накопителя восстановления. Этот тип восстановления может использоваться в том случае, если жесткий диск работает.

Для запуска HP Recovery Manager из раздела восстановления:

1. Нажмите f11 во время загрузки компьютера.

— или —

Нажмите и удерживайте f11 при нажатии кнопки питания.

- 2. Выберите **Troubleshoot** (Отладка) из меню параметров загрузки.
- 3. В списке программ выберите HP Recovery Manager и следуйте инструкциям на экране.

Использование носителей восстановления НР для восстановления

Создание носителя восстановления НР для восстановления исходной системы. Этот метод можно использовать при отсутствии раздела восстановления НР или если жесткий диск не работает как положено.

- 1. Если это возможно, сделайте резервную копию всех личных файлов.
- Вставьте первый созданный диск восстановления НР в оптический дисковод компьютера или дополнительный внешний дисковод и перезагрузите компьютер.

— или —

Вставьте флэш-накопитель восстановления HP в порт USB на компьютере и перезагрузите компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если после перезагрузки компьютера программа НР Recovery Manager не запустилась автоматически, необходимо изменить порядок загрузки. См. раздел Изменение порядка загрузки компьютера на стр. 82.

3. Следуйте инструкциям на экране.

Изменение порядка загрузки компьютера

Если компьютер не перезапускается HP Recovery Manager, можно изменить порядок загрузки компьютера, то есть порядок устройств, к которым он обращается, приведенный в BIOS. Там можно выбрать оптический диск или флэш-накопитель USB.

Для изменения порядка загрузки:

- 1. Вставьте созданный носитель восстановления НР.
- 2. Перезагрузите компьютер.
- 3. Нажмите esc во время перезагрузки компьютера, затем нажмите f9 для изменения параметров загрузки.
- 4. Выберите оптический диск или флэш-накопитель USB, с которого следует выполнить загрузку.
- 5. Следуйте инструкциям на экране.

Восстановление с использованием раздела восстановления НР

HP Recovery Manager позволяет удалять раздел восстановления HP для освобождения пространства на диске.

ВАЖНО! Его удаление означает, что нельзя будет использовать обновление Windows, параметр "Удалить все и переустановить Windows" или параметр восстановления минимального образа HP Recovery Manager. Создайте носитель восстановления HP перед удалением раздела восстановления, чтобы сохранить возможности восстановления; см. раздел Создание носителей восстановления HP на стр. 77.

Для удаления раздела восстановления HP выполните следующие действия:

- 1. На начальном экране введите восстановление и выберите HP Recovery Manager.
- 2. Выберите Удаление носителя восстановления и следуйте инструкциям на экране.

12 Технические характеристики

Входное питание

Сведения о питании в этом разделе могут оказаться полезными, если планируется брать с собой компьютер при поездках за границу.

Компьютер работает от постоянного тока, который подается от источников питания переменного или постоянного тока. Источник питания переменного тока должен иметь напряжение 100–240 В и частоту 50–60 Гц. Питание компьютера может осуществляться от автономного источника постоянного тока, однако рекомендуется использовать только адаптер питания переменного тока или источник питания постоянного тока, поставляемый или одобренный НР для работы с компьютером.

Компьютер может работать от источника питания постоянного тока, удовлетворяющего следующим требованиям. Рабочие напряжение и сила тока различаются в зависимости от платформы.

Входное питание	Номинальные значения	
Рабочее напряжение и сила тока	18,5 В постоянного тока при 3,5 А — 65 Вт	
	19,5 В постоянного тока при 3,33 А – 65 Вт	
	19 В постоянного тока при 4,74 А — 90 Вт	
	19.5 В постоянного тока при 4,62 А — 90 Вт	

разъем постоянного тока внешнего блока питания НР



ПРИМЕЧАНИЕ. Данный продукт рассчитан на системы питания ИТ в Норвегии с межфазным напряжением до 240 В (среднеквадратичное).

ПРИМЕЧАНИЕ. Рабочее напряжение и сила тока компьютера указаны на наклейке о соответствии системы нормам.

Рабочая среда

Параметр	Метрические единицы	Единицы США	
Температура			
Рабочий режим	5 35 °C	41 95 °F	
Нерабочий режим	от -20 °С до 60 °С	от -4 °F до 140 °F	
Относительная влажность (без конденсации)			
Рабочий режим	от 10% до 90%	от 10% до 90%	

Нерабочий режим	от 5% до 95 %	от 5% до 95 %	
Максимальная высота (без компенсации атмосферного давления)			
Рабочий режим	от -15 м до 3048 м	от -50 футов до 10000 футов	
Нерабочий режим	от -15 м до 12192 м	от -50 футов до 40 000 футов	

13 Электростатический разряд

Электростатический разряд — это высвобождение статического электричества при соприкосновении двух объектов, например, небольшой удар, который вы почувствуете, если пройдетесь по ковру, а затем дотронетесь до металлической дверной ручки.

Разряд статического электричества с пальцев или с других проводников может привести к повреждению электронных компонентов. Чтобы избежать повреждения компьютера, дисковода и потери данных, соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Если в соответствии с инструкциями по снятию или установке необходимо отсоединить компьютер от розетки, отсоединяйте его после надлежащего заземления и перед снятием крышки.
- Храните компоненты в антистатической упаковке до момента установки.
- Не прикасайтесь к разъемам, контактам и схемам. Прикасайтесь к электронным компонентам как можно меньше.
- Используйте немагнитные инструменты.
- Перед началом работы с компонентами снимите заряд статического электричества. Для этого коснитесь неокрашенной металлической поверхности компонента.
- При извлечении компонента поместите его в антистатическую упаковку.

Для получения дополнительных сведений о статическом электричестве, а также удалении или установке компонентов обратитесь в службу поддержки.

Указатель

Α

адаптер переменного тока 7 адаптер переменного тока, проверка 50 антивирусное программное обеспечение, использование 70 Аудиовыход (разъем для наушников)/аудиовход (разъем для микрофона) 9, 26

Б

батарея замена 49 работа компьютера при низком уровне заряда батареи 47 разрядка 47 утилизация 48 хранение 48 батарея, отсек 17, 19 батарея, поиск сведений 47 батарея, температура 48 безопасность беспроводной сети 22 беспроводная локальная сеть безопасность 22 использование 21 необходимое оборудование 22 подключение 23 подключение к корпоративной беспроводной ЛВС 23 подключение к общей беспроводной ЛВС 23 радиус действия 23 беспроводная локальная сеть, описание антенн 10 беспроводная сеть, безопасность 71

В

веб-камера 27 веб-камера, определение 25 вентиляционные отверстия, определение 8, 17 видео 29 внешние устройства 53 внешний источник переменного тока, использование 49 внешний монитор, описание порта 27 внутренние микрофоны, описание 10.25 восстановление 79, 80 диски 77,82 запуск 82 использование носителей восстановления НР 78 История файлов Windows 78 носитель 82 поддерживаемые диски 77 система 81 Флэш-накопитель USB 82 HP Recovery Manager 81 восстановление исходной системы 81 восстановление минимального образа 82 восстановление системы 81 встроенная веб-камера, описание индикатора 10, 25 входное питание 84 выключение компьютера 51

Г

гибернация активация 44 активация при критически низком уровне заряда батареи 48 выход 44 гнездо защитного тросика 7 Гнездо защитного тросика, определение 7 горячая клавиша сведений о системе 41 горячие клавиши использование 41 низкие частоты, параметры 41 описание 41 отображение сведений о системе 41 горячие клавиши клавиатуры, расположение 41

Д

дефрагментация диска, программное обеспечение 61 динамики, описание 14, 27 дополнительные внешние устройства, использование 53

Ж

жест вращения для сенсорной панели 35 жест прокрутки для сенсорной панели 34 жест растяжения для сенсорной панели 35 жест сжатия для сенсорной панели 35 Жесткий диск HP 3D DriveGuard 61 Жесты сенсорной панели вращение 35 прокрутка 34 растяжение 35 сжатие 35

3

Забота о компьютере 65 завершение работы 51 защитный тросик, установка 72 звуковые функции, проверка 28 зона Сенсорная панель, определение 11

И

индикатор беспроводной связи 12, 20 индикатор веб-камеры, определение 10, 25 индикатор жесткого диска 6 индикатор оптического дисковода, определение 6 Индикатор Сенсорная панель 11, 13 Индикатор Caps Lock, определение 12 индикаторы адаптер переменного тока 7 беспроводная связь 12 веб-камера 10, 25 Жесткий диск 6 оптический дисковод 6 отключение звука 12 питание 6, 12 Сенсорная панель 11, 13 Сетевой разъем (RJ-45) 8 считыватель отпечатков пальцев 13 caps lock 12 Индикаторы разъема RJ-45 (сетевого) 8 интегрированная цифровая панель, описание 16, 42 использование внешнего источника переменного тока 49 использование паролей 67

К

кабели USB 53 карта памяти установка 54 клавиша действия для подсветки клавиатуры, описание 40 Клавиша приложений Windows, определение 15 Клавиша esc, определение 15 клавиша fn, определение 15, 26, 41 клавиша num lock, определение 16, 42 Клавиша Windows, определение 15 клавиши действий 15 Логотип Windows 15 Приложения Windows 15 b 15,26 esc 15 fn 15, 26 num lock 16 клавиши действий активная подсветка клавиатуры 40 беспроводная связь 40 воспроизведение, пауза, возобновление 40 определение 15 отключение звука 40 переключение изображения на экране 39 предыдущая дорожка или раздел 40 следующая дорожка или раздел 40 справка и поддержка 39 увеличение громкости 40 увеличение яркости экрана 39 уменьшение громкости 40 уменьшение яркости экрана 39 кнопка беспроводной связи 20 кнопка включения/выключения Сенсорная панель 11 Кнопка питания, определение 14 кнопки Вкл./выкл. Сенсорная панель 11 извлечение оптического дисковода 6 левая, Сенсорная панель 11 питание 14 правая, Сенсорная панель 11 Компоненты вид сверху 11 вид слева 8 вид снизу 17 вид спереди 5

вид справа 6 экран 10 компьютер не отвечает 51 компьютер, поездки 48 концентраторы 52 критически низкий уровень заряда батареи 48

Μ

минимизированный образ создание 81 Модуль памяти замена 62 извлечение 63 установка 64 мышь, внешняя настройка пользовательских параметров 32

Н

название и номер продукта для компьютера 18 Наклейка беспроводной локальной сети 19 наклейка с кодом обслуживания, компьютер 18 наклейка сертификации беспроводного устройства 19 Наклейка Bluetooth 19 наклейки беспроводная локальная сеть 19 обслуживания 18 сертификация беспроводного устройства 19 соответствие нормам 19 Bluetooth 19 Настройка беспроводной ЛВС (WLAN) 22 настройка звука для HDMI 31 Настройка подключения к Интернету 22 низкий уровень заряда батареи 47 низкочастотный динамик, описание 17, 25 носитель восстановления создание 77 создание с использованием HP Recovery Manager 78

Носитель восстановления HP восстановление 82 создание 77

0

обновление 80 компьютер 79 обновления Windows, установка 71 обслуживание очистка диска 62 Программа дефрагментации диска 61 оптический диск извлечение 56 установка 56 Оптический дисковод, определение 6, 26 оптический дисковод, расположение кнопки извлечения 6 отключение звука, определение 12 отпечатки пальцев, расположение считывателя 14 отпечатки пальцев. регистрация 69 отсек для жесткого диска, определение 18 отсек для модулей памяти, определение 18 отсек для модуля беспроводной связи, определение 18 отсек оптического дисковода, определение 18 очистка диска, программное обеспечение 62 очистка компьютера 65

П

Панель клавиатуры, интегрированная цифровая 16 Панель управления Beats Audio 28 пароли Setup Utility (BIOS) 68 Windows 68 Пароли Setup Utility (BIOS) 68

питание батарея 46 питание от батареи 46 питание, описание индикаторов 6, 12 поддерживаемые диски восстановление 77 подключение к беспроводной локальной сети 23 подключение к корпоративной беспроводной ЛВС 23 подключение к общей беспроводной ЛВС 23 поездки с компьютером 19, 48, 66 порт внешнего монитора 8, 29 Порт HDMI, определение 8, 26 порт HDMI, подключение 30 порт VGA, подключение 29 порты внешний монитор 8, 27, 29 HDMI 8, 26, 30 Intel Wireless Display 31 USB 2.0 7, 26 USB 3.0 7, 9, 26 VGA 29 Порты USB, определение 7, 9, 26 порядок загрузки замена HP Recovery Manager 82 проверка адаптера питания переменного тока 50 проверка звуковых функций 28 программа обеспечения безопасности Интернета, использование 70 программное обеспечение очистка диска 62 Программа дефрагментации диска 61 CyberLink PowerDVD 31 программное обеспечение брандмауэра 70 программное обеспечение, установка обновлений 71

Ρ

рабочая среда 84 развлечения 1

раздел восстановления 82 извлечение 83 Раздел восстановления НР 82 восстановление 82 извлечение 83 Разъем питания, определение 7 Разъем. питание 7 Разъемы Аудиовыход (разъем для наушников)/аудиовход (разъем для микрофона) 9.26 сеть 8 RJ-45 (сеть) 8 режим сна активация 44 выход 44 резервное копирование личные файлы 77 резервное копирование программного обеспечения и информации 71 резервные копии 76 рекомендации 1

С

сброс компьютер 79,80 шаги 80 сброс компьютера 80 сведения о соответствии нормам наклейка со сведениями о соответствии нормам 19 наклейки сертификации беспроводного устройства 19 Сенсорная панель кнопки 11 серийный номер компьютера 18 Сетевой разъем (RJ-45), определение 8 сетевой разъем, определение 8 служебная дверца 18 служебные наклейки расположение клавиши действия 18

сочетание клавиш настройки низких частоты 41 считыватель отпечатков пальцев использование 69 считыватель отпечатков пальцев, индикатор 13

Т

температура 48 точки восстановления системы восстановление 78 создание 77 транспортировка компьютера 66

У

удаленные файлы восстановление 78 удалить все и переустановить Windows 80 установка дополнительный замок с тросиком 72 критические обновления 71 установка защиты с помощью пароля при выходе из энергосберегающего режима 45 установка обновлений программ НР и стороннего программного обеспечения 71 устройства безопасности в аэропортах 59 устройства высокой четкости, подключение 30, 31 устройство беспроводной локальной сети 19, 21 Устройство чтения карт цифровых карт памяти 5 Устройство чтения цифровых карт памяти, определение 5 Устройство Bluetooth 20, 24 утилизация компьютер 79,80

Φ

фиксатор батареи 17 фиксатор, извлечение батареи 17

X хранение батареи 48

Э

электростатический разряд 86 элементы управления беспроводной связью кнопка 20 Операционная система 20

В

b, описание клавиши 15, 26 Beats Audio 15, 26, 28, 41 Beats Audio, горячая клавиша 28 BIOS загрузка обновления 74 обновление 73 определение версии 73

С

CyberLink PowerDVD 31

н

HDMI настройка звука 31 HP 3D DriveGuard 61 HP Recovery Manager 81 запуск 82 исправление проблем загрузки 82

Intel Wireless Display 31

Ρ

PowerDVD 31

U

USB 2.0, описание порта 7, 26 USB 3.0, описание порта 7, 9, 26 USB-кабель, подключение 53 USB-концентраторы 52 USB-устройства извлечение 53 описание 52 подключение 52

W

Windows вариант удаления всего и переустановки 80 восстановление файлов 78 История файлов 77, 78 Обновление 79, 80 переустановка 79, 80 резервное копирование 77 сброс 80 точки восстановления системы 77, 78 Windows, пароли 68