

# ADSL2/2+ Poytep

## UR-104AN UR-314AN v.2

UR-344AN4G UR-344AN4G+ UR-354AN4G



Руководство пользователя

### СОДЕРЖАНИЕ

Обзор	2
Комплект поставки	3
Индикаторы	3
Значения индикации	4
Назначение разъемов и кнопок	4
Настройка сетевой платы компьютера	5
Для Windows 7	5
Для Windows Vista	8
Для Windows XP	. 12
Подключение роутера	. 15
Настройка подключения к Интернету и Wi-Fi сети	. 17
Подключение к Интернету через ADSL-соединение	. 19
Подключение к Интернету через Ethernet-соединение	. 20
Подключение к Интернету через 3G/4G модем	. 21
Настройка Wi-Fi сети	. 22
Подключение к Wi-Fi сети	. 24
Windows Vista / 7	. 24
Windows XP	. 26
Рекомендации по оптимизации производительности Wi-Fi сети	. 28
Быстрая настройка через Web-интерфейс	. 29
Описание Web-интерфейса	. 36
Настройка интерфейсов > Интернет	. 37
Настройка интерфейсов > 3G	. 43
Настройка интерфейсов > Локальная сеть	. 44
Настройка интерфейсов > Wi-Fi	. 45
Настройка IP-телевидения	. 47
Сервис > Пароль администратора	. 50
Сервис > Дата и время	. 51
Сервис > Прошивка	. 53
Сервис > Перезагрузка роутера	. 54
Сводная информация > Журнал событий	. 55
Сводная информация > Статистика	. 57
Возможные проблемы при подключении и настройке роутера	. 58
Технические характеристики	. 59

### Обзор

UR-104A	4-портовый ADSL2/2+ роутер	10/100 Мбит/с Ethernet, поддержка IPTV и Ipv6
UR-314AN v2	4-портовый ADSL2/2+ Wi-Fi- роутер 1x1	802.11n Wi-Fi 150 Мбит/с, Ethernet 10/100 Мбит/с, поддержка IPTV и Ipv6
UR- 344AN4G	4-портовый ADSL2/2+ Wi-Fi- роутер 1x1 + USB-порт для резервного канала 3/4G	3G/4G, 150 Мбит/с 802.11n Wi-Fi, Ethernet 10/100 Мбит/с, поддержка IPTV и Ipv6, резервный канал 3G/4G, Samba <sup>1</sup>
UR- 344AN4G+	4-портовый ADSL2/2+ Wi-Fi- роутер 1x1 + USB-порт для резервного канала 3/4G + антенна 5дБи	3G/4G, 150 Мбит/с 802.11n Wi-Fi, Ethernet 10/100 Мбит/с, поддержка IPTV и Ipv6, резервный канал 3G/4G, Samba <sup>1</sup> , антенна 5дБи
UR- 354AN4G	4-портовый ADSL2/2+ Wi-Fi- роутер 2x2 + USB-порт для резервного канала 3/4G	3G/4G, 300 Мбит/с 802.11n Wi-Fi, Ethernet 10/100 Мбит/с, поддержка IPTV и Ipv6, резервный канал 3G/4G, Samba <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Обратите внимание: файловая система NTFS не поддерживается данной версией Samba.



### Комплект поставки

- ADSL2+ роутер
- Инструкция по подключению и настройке
- Компакт-диск с утилитой для настройки и руководством пользователя
- Блок питания (характеристики см. на стр. 61)
- Кабель UTP категории 5 длиной 1,5 м.
- Телефонный кабель (2 шт.)
- ADSL-сплиттер
- Гарантийный талон

### Индикаторы

0	0	0		0	0	0	0	0	0
Power	DSL	Internet	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	WLAN	WPS	USB

Функциональность и характеристики различных моделей ADSL-роутеров могут различаться. Таким образом, в вашей модели некоторые индикаторы могут отсутствовать. Здесь и далее вам встретятся примечания *(курсивом)*, указывающие на то, что конкретная функция или параметр различаются в зависимости от модели.

Power	Питание
DSL	Подключение к DSL
Internet	Подключение к Интернету
LAN1~LAN4	Подключение к портам LAN1~LAN4 (компьютеры и другие устройства локальной сети)
WLAN	Wi-Fi сеть
WPS	Активность функции Wi-Fi Protected Setup
USB	Подключение к порту USB (3G/4G модем или внешний накопитель)

### Значения индикации

Индикатор	Горит непрерывно	Мигает	Не горит
Power	Питание включено	_	Питание отключено
DSL	Подключен к DSLAM	Не подключен к DSLAM	_
Internet	Внешний IP-адрес получен	Прием / передача данных	Не получен внешний IP-адрес
LAN1~LAN4	Устройство подключено	Прием / передача данных	Устройство не подключено
<b>WLAN</b> (все, кроме UR-104A)	Wi-Fi точка доступа включена	Прием / передача данных	Wi-Fi точка доступа отключена
<b>WPS</b> (все, кроме UR-104А)	_	Двухминутное ожидание активации функции WPS подключаемого устройства	Функция WPS не используется
<b>USB</b> (UR-344AN4G, UR- 344AN4G+ u UR-354AN4G)	Подключен 3G/4G модем или внешний накопитель	Прием / передача данных	Порт не используется

### Назначение разъемов и кнопок



POWER	Разъем для подключения блока питания
SWITCH	Выключатель питания
<b>WPS</b> (все, кроме UR-104A)	Включение функции Wi-Fi Protected Setup
<b>WiFi</b> (все, кроме UR-104A)	Включение/отключение Wi-Fi точки доступа
<b>USB</b> (UR-344AN4G, UR- 344AN4G+ u UR-354AN4G)	Разъем для подключения 3G/4G модема или внешнего накопителя
LAN 1 ~ LAN4	Разъемы RJ-45 для подключения компьютеров и других устройств локальной сети
DSL	Разъем RJ-11 для подключения телефонного кабеля



### Настройка сетевой платы компьютера

Перед подключением и настройкой роутера необходимо настроить сетевую плату компьютера на автоматическое получение IP-адреса и адреса DNS-сервера. Действуйте в соответствии с приведенными ниже указаниями.

### Для Windows 7

1. На рабочем столе Windows нажмите кнопку "Пуск" и в открывшемся меню щелкните на значке "Панель управления". В открывшемся окне выберите просмотр по категориям и щелкните на надписи "Просмотр состояния сети и задач".



2. В открывшемся окне щелкните "Изменение параметров адаптера".

🗸 🗢 💱 « Сеть и Интернет	<ul> <li>Центр управления сетями и общим доступом</li> </ul>		🔻 🍫 Поиск в панели управл	ения
Панель управления - домашняя страница	Просмотр основных сведений о сети и	и настройка подкл	ючений	
Управление беспроводными сетями	OLGA kapusta	Интернет	просмотр полной карты	
Изменение параметров адаптера	(этот компьютер) Просмотр активных сетей		Подключение или отключение	
Изменить дополнительные параметры общего доступа	kapusta Общественная сеть	Тип доступа: Подключения:	Интернет <u>III</u> Беспроводное сетевое соединение 12 (kapusta)	
	Изменение сетевых параметров Настройка нового подключения или се Настройка беспроводного, широкопол	ти	ямого или VPN-подключения	
	или же настройка маршрутизатора или Подключиться к сети Подключение или повторное подключ сетевому соединению или подключение	і точки доступа. ение к беспроводному,	проводному, модемному	
	<ul> <li>Выбор домашней группы и параметрої Доступ к файлам и принтерам, располю изменение параметров общего доступа</li> </ul>	в общего доступа эженным на других сете а.	евых компьютерах, или	
См. также Брандмауэр Windows Ломашная группа	Устранение неполадок Диагностика и исправление сетевых пр	облем или получение (	сведений об исправлении.	
Свойства обозревателя				

3. Щелкните правой кнопкой мыши на значке "Подключение по локальной сети" и выберите "Свойства".

						×
	Панель управления  Ксеть и Интернет	<ul> <li>Сетевые подключения</li> </ul>		а Сетевые подклю	очения	م
Упорядочить 🔻	Отключение сетевого устройства	Диагностика подключения	Переименование подключения	>> <u>11</u> =	•	?
Подклю	рчение по локальной сети					
Rea 😜	Отключить					
	Состояние					
	Диагностика					
	Создать ярлык					
0	Удалить					
	Переименовать					
8	Свойства					



4. Выделите пункт "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)" и нажмите кнопку "Свойства".

🚇 Подключение по локальной сети - свойства 🛛 💌
Сеть
Подключение через:
Realtek PCIe GBE Family Controller
Настроить
Отмеченные компоненты используются этим подключением:
🗹 🏪 Клиент для сетей Microsoft
🗹 📇 Планировщик пакетов QoS
Служба доступа к файлам и принтерам сетей Місго
Протокол Интернета версии 6 (ТСР/IРv6)
<ul> <li>Доливер вла тополога канального уровня</li> <li>Ответчик обнаружения топологии канального уровня</li> </ul>
Установить Удалить Свойства
Описание
Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных
взаимодействующими связь между различными
ОК Отмена

5. Выберите опции "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNSсервера автоматически" и нажмите кнопку OK.

Свойства: Протокол Интернета верси	ии 4 (ТСР/	IP∨4)		? 💌
Общие Альтернативная конфигурац	ия			
Параметры IP могут назначаться авт поддерживает эту возможность. В п IP можно получить у сетевого админ	оматическ ротивном ( истратора	ки, есл случае 1.	и сеть параме	тры
Получить IP-адрес автоматичес	ки			
Использовать следующий IP-ад	pec:			
IP-адрес:				
Маска подсети:				
Основной шлюз:				
Получить адрес DNS-сервера ав	томатичес	ски		
О Использовать следующие адрес	ca DNS-cep	веров	:	
Предпочитаемый DNS-сервер:				
Альтернативный DNS-сервер:				
Подтвердить параметры при в	ыходе	Дог	полните	льно
		ОК		Отмена

### Для Windows Vista

1. На рабочем столе Windows нажмите кнопку "Пуск" и щелкните на значке "Панель управления". В открывшемся окне щелкните на надписи "Просмотр состояния сети и задач".





2. В открывшемся окне щелкните в левом поле на пункте "Управление сетевыми подключениями.



3. Щелкните правой кнопкой мыши на значке "Подключение по локальной сети" и выберите "Свойства".

) 🗢 👰 « Сеть и И	нтернет 🕨 Сетевые і	подключения 🕨		▼ <sup>4</sup> y Που	CK	م
рядочить 🔻 📲 Е	Виды 👻 🗙 Отклю	чение сетевого устр	ойства 📑 Диагно	остика подклю	чения »	0
Состояние	Имя устройства	Подключение	Категория сети	Владелец	Тип	Номер телефона
и высокоскоростно	ой Интернет					^
Сети	локальнои					
Отключить						
Состояни	e					
диагностик	.d					
Настройка	моста					
Создать ярл	тык					
Переимено	вать					
Свойства						
		<ul> <li>Сеть и Интернет Ксетевые п</li> <li>состояние Имя устройства</li> <li>и высокоскоростной Интернет</li> <li>Подключение по локальной сети</li> <li>Отключить</li> <li>Состояние</li> <li>Диагностика</li> <li>Настройка моста</li> <li>Создать ярлык</li> <li>Удалить</li> <li>Переименовать</li> <li>Свойства</li> </ul>	<ul> <li>Сеть и Интернет К Сетевые подключения К</li> <li>рядочить Состояние Имя устройства Подключение</li> <li>Состояние Имя устройства Подключение</li> <li>и высокоскоростной Интернет</li> <li>Подключение по локальной сети</li> <li>Отключить</li> <li>Состояние</li> <li>Диагностика</li> <li>Настройка моста</li> <li>Создать ярлык</li> <li>Удалить</li> <li>Переименовать</li> <li>Свойства</li> </ul>	Карасчить Категория Сетевые подключения        рядочить Категория сети       Состояние       Имя устройства       Подключение       Категория сети         Подключение по локальной         Сети         Отключение         Состояние         Диагностика         Настройка моста       Свойства         Свойства	• Сеть и Интернет       • Сетевые подключения • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Состояние Имя устройства Подключения > • 4 Поиск радочить • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4. В открывшемся информационном окне нажмите кнопку "Далее".



5. Выделите пункт "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)" и нажмите кнопку "Свойства".

📱 Подключение по локальной сети - свойства 🛛 💌
Сеть
Подключение через:
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethemet NIC
Настроить
Отмеченные компоненты используются этим подключением:
<ul> <li>Клиент для сетей Microsoft</li> <li>Планировщик пакетов QoS</li> <li>Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro</li> <li>Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro</li> <li>Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)</li> <li> <ul> <li>Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)</li> <li>Ф Драйвер в/в тополога канального уровня</li> <li>Ответчик обнаружения топологии канального уровня</li> </ul> </li> </ul>
Установить Удалить Свойства Описание Позволяет данному компьютеру получать доступ к
ресурсам в сети Microsoft.
ОК Отмена

6. Выберите опции "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNSсервера автоматически" и нажмите кнопку OK.

Свойства: Протокол Интернета верси	ии 4 (TCP/IPv4) 🛛 🔋 💌
Общие Альтернативная конфигурац	ия
Параметры IP могут назначаться авт поддерживает эту возможность. В п IP можно получить у сетевого админ	гоматически, если сеть ротивном случае параметры истратора.
Получить IP-адрес автоматичес	ки
🔘 Использовать следующий IP-ад	pec:
IP-адрес:	· · · ·
Маска подсети:	
Основной шлюз:	10 . 0 . 0 . 10
Получить адрес DNS-сервера ав	втоматически
О Использовать следующие адре	са DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:	
Альтернативный DNS-сервер;	
	Дополнительно
	ОК Отмена

### Для Windows XP

1. На рабочем столе Windows нажмите кнопку "Пуск" и щелкните на значке "Панель управления". Если в панели управления выбран "Классический вид", то в открывшемся окне дважды щелкните на значке "Сетевые подключения". Если в панели управления выбран "Вид по категориям", то щелкните на значке "Сеть и подключения к Интернету", а затем на значке "Сетевые подключения".





2. В открывшемся окне щелкните правой кнопкой мыши на значке "Подключение по локальной сети" и выберите "Свойства".



3. В окне "Подключение по локальной сети – свойства" выделите пункт "Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажмите кнопку "Свойства".

🕹 Подк	лючение по локальной сети - свойства 🛛 🕻	?)>
Общие	Дополнительно	
Подкл	очение через:	
	Realtek RTL8139 Family PCI Fast Et Настроить	
Компо	ненты, используемые этим подключением:	
	Клиент для сетей Microsoft	
	Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro	-
	Протокол Интернета (ТСР/IР)	
Уст	гановить Удалить Свойства	
_Опис	ание	
Про сете взаи	токол TCP/IP - стандартный протокол глобальных эй, обеспечивающий связь между различными имодействующими сетями.	
При	и подключении вывести значок в области уведомлений	ñ
Уве под	адомлять при ограниченном или отсутствующем ключении	
	ОК Отмен	а

4. Выберите опции "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNSсервера автоматически". Нажмите кнопку ОК.

войств	а: Протокол Интернета (TCP/IP)	? 🔀
Общие	Альтернативная конфигурация	
Парами поддер IP мож	етры IP могут назначаться автоматически, если сеть эживает эту возможность. В противном случае параме: кно получить у сетевого администратора.	тры
<u></u> О По	олучить IP-адрес автоматически	
ON	спользовать следующий IP-адрес:	
IP-ap	дрес:	
Mac	жа подсети:	
Осн	ювной шлюз:	
<u>о</u> По	олучить адрес DNS-сервера автоматически	
ON	спользовать следующие адреса DNS-серверов:	
Пре;	здпочитаемый DNS-сервер:	
Альт	тернативный DNS-сервер:	
	Дополнит	ельно)
	ОК	Отмена

5. Отметьте галочкой опцию **"При подключении вывести значок в области уведомлений"** и нажмите кнопку **ОК** для завершения настройки сетевой платы компьютера.

👍 Подключение по локальной сети - свойства 🛛 👔 🔀
Общие Дополнительно
Подключение через:
👺 Realtek RTL8139 Family PCI Fast Et Настроить
Компоненты, используемые этим подключением:
☑ В Клиент для сетей Microsoft
<ul> <li>Служоа доступа к фаилам и принтерам сетеи місто</li> <li>Планировщик пакетов QoS</li> </ul>
Протокол Интернета (TCP/IP)
Установить Удалить Свойства
Описание
Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.
При подключении вывести значок в области уведомлений
<ul> <li>Уведомлять при ограниченном или отсутствующем подключении</li> </ul>
ОК Отмена



### Подключение роутера



#### Если для подключения к Интернету будет использоваться ADSLсоединение:

- Подключите поставляемый в комплекте кабель UTP к сетевой плате компьютера и к порту LAN2 или LAN3 роутера. Порт LAN4 предназначен для подключения IPTVприставки.
- 2. Отсоедините кабель телефона от телефонной розетки и подключите его к порту **PHONE** сплиттера.
- 3. Включите сплиттер в телефонную розетку.
- 4. Телефонный кабель из комплекта поставки подключите к порту **DSL** роутера и к порту **MODEM** сплиттера.
- 5. Подключите штекер блока питания к разъему **POWER** роутера и затем подключите блок питания к розетке. Включите питание кнопкой **SWITCH**. На передней панели роутера должен загореться индикатор **Power**. Начнется загрузка роутера.
- 6. После загрузки роутер автоматически присвоит IP-адрес подключенному компьютеру. На передней панели роутера загорится индикатор подключения к соответствующему порту LAN, а в области уведомлений панели задач Windows появится сообщение о том, что компьютер подключен к локальной сети.

# Если для подключения к Интернету будет использоваться 3G/4G модем:

(для UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G)

- Подключите поставляемый в комплекте кабель UTP к сетевой плате компьютера и к порту LAN2 или LAN3 роутера. Порт LAN4 предназначен для подключения IPTVприставки.
- 2. Подключите 3G/4G модем к порту **USB** на задней панели роутера.
- 3. Подключите штекер блока питания к разъему **POWER** роутера и затем подключите блок питания к розетке. Включите питание кнопкой **SWITCH**. На передней панели роутера должен загореться индикатор **Power**. Начнется загрузка роутера.
- 4. После загрузки роутер автоматически присвоит IP-адрес подключенному компьютеру. На передней панели роутера загорится индикатор подключения к соответствующему порту LAN, а в области уведомлений панели задач Windows появится сообщение о том, что компьютер подключен к локальной сети.

#### Если для подключения к Интернету будет использоваться Ethernetсоединение:

(для UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G)

- 1. Подключите поставляемый в комплекте кабель UTP к сетевой плате компьютера и к порту LAN2 или LAN3 роутера. Порт LAN4 предназначен для подключения IPTV-приставки.
- 2. Подключите кабель провайдера к порту LAN1 роутера *после* настройки роутера.
- 3. Подключите штекер блока питания к разъему **POWER** роутера и затем подключите блок питания к розетке. Включите питание кнопкой **SWITCH**. На передней панели роутера должен загореться индикатор **Power**. Начнется загрузка роутера.
- 4. После загрузки роутер автоматически присвоит IP-адрес подключенному компьютеру. На передней панели роутера загорится индикатор подключения к соответствующему порту LAN, а в области уведомлений панели задач Windows появится сообщение о том, что компьютер подключен к локальной сети.



### Настройка подключения к Интернету и Wi-Fi сети

- 1. Установите диск, поставляемый в комплекте с роутером, в CD/DVD-привод компьютера.
- 2. Программа настройки должна запуститься автоматически (должно появиться изображенное ниже окно). Если через некоторое время изображенное ниже окно не появилось, то, возможно, в операционной системе отключена функция автозапуска компакт-дисков. В этом случае откройте окно "Мой компьютер" через меню "Пуск" или значок на рабочем столе и дважды щелкните на значке CD/DVD-привода.
- 3. В открывшемся окне нажмите кнопку "Мастер настройки".



4. Выберите язык.



5. В открывшемся окне нажмите кнопку "Настроить роутер".

	Х
Вас приветствует	
Macтер настройки Upvel	
	Настроить роутер
Примечание. Перед подсточением и настройкой Вашего роугера Upvel рекомендуется обновит настройки до последней версии. Последния версия программы доступна по ссылие:: <u>http://www.upvel.n/isspopt/issPhware/upvel-m</u>	программу ster.htm
	aki @ Usual 2012. All sinkle assessed

#### **UPVEL ADSL Modem Router**

6. Выполните подключения в соответствии с указаниями в окне и нажмите кнопку **"Далее"**.

Подключение роусседание и собрание и соб		
Далее Примечание. Прежде чем приступить к настройке роутера, убедитесь, что компьютер получает IP-адрес автоматически. Порядок настройки сетевой платы компьютера приведен	pc Spitter Phone	Подключение роутера Подключте кабель UTP из комплекта к сатевой плате компьютера и к порту UA2 - UAH роутера 
	Примечание. Прежде чем при получает IP-адрес автоматически.	Далее ступить к настройке роутера, убедитесь, что компьютер Порядок настройки сетевой платы компьютера приведен

7. В следующем окне нажмите кнопку "Далее".

	Х
Подключен роутер UR-354AN4G	
	Далее
Copyright © Upv	el 2012. All rights reserved.



### Подключение к Интернету через ADSL-соединение

1. Щелкните мышью в поле **ADSL**.

W/AN /	INTERNET		
10/AN /			
Ethernet	ADSL	3G 4G (LTE)	Wi-Fi

2. Введите данные из договора с Интернетпровайдером и нажмите кнопку **"Далее"**.

<b>♦</b> upv	el°		>
	Vina cepsepa VPI		
	VCI Логин Пароль		
		Дал	пее
		Copyright © Upvel 2012. All righ	its reserved.

3. Дождитесь завершения настройки роутера.

				Х
	Идет настр	ойка роуте	ра	
		42%		
L				
			Copyright © Upvel 2012. All rights	reserved.

4. Настройка подключения к Интернету завершена. Нажмите кнопку **"Далее"**.

Х
Настройка завершена
Папео
Harrow
Copyright © Upvel 2012. All rights reserved.

### Подключение к Интернету через Ethernet-соединение

(для UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G)

1. Щелкните мышью в поле WAN/Ethernet.



2. Выберите тип подключения, ведите данные из договора с Интернет-провайдером и нажмите кнопку **"Далее"**.

	Настр	ойка интернета	
	Выберите тип подключения	Username / Password Connection (PPPoE)	
	Иня сервера		
	Логин		
	Пароль		
			Цалее
ose this option if y	our Internet connection requires a username and	d password to get online. Most DSL modems use this type of connection.	

3. Дождитесь завершения настройки роутера.

	Х
Идет настройка роут	ера
42%	
	Copyright © Upvel 2012. All rights reserved.

4. Настройка подключения к Интернету завершена. Нажмите кнопку "Далее".

	Х
Настройка завершена	L. C.
	Далее
	Copyright © Upvel 2012. All rights reserved.



### Подключение к Интернету через 3G/4G модем

(для UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G)

1. Щелкните мышью в поле 3G / 4G.

	INTERNET		
WAN / Ethernet	ADSL	3G 4G (LTE)	Wi-Fi
			Conscipt © Unuel 2012. All rights reconserved

2. Введите данные из договора с Интернет-провайдером и нажмите кнопку **"Далее"**.



3. Дождитесь завершения настройки роутера.

			Х
Идет нас	тройка роу	гера	
	429/		
	4270	]	
		Copyright © Upvel 2012. All rights rese	erved.

4. Настройка подключения к Интернету завершена. Нажмите кнопку **"Далее"**.

)
Настройка завершена
Папос
далее
Copyright © Upvel 2012. All rights reserved.

### Настройка Wi-Fi сети

(для всех, кроме UR-104A)

1. Щелкните мышью в поле Wi-Fi.



- 2. Задайте имя сети (по умолчанию используется имя Upvel).
- 3. Выберите тип шифрования. Для обеспечения совместимости с большинством устройств рекомендуется выбрать WPA-PSK.
- Задайте ключ сети (по умолчанию используется ключ Upvel123).
- 5. Нажмите кнопку "Далее".
- 6. Дождитесь завершения настройки роутера.

				X
	Настрой	іка Wi-Fi сети	1	
Viria c	ети	Upvel		
Тип ц	анфрования	WPA-PSK	¥	
Ключ	а сети	Jpvel 123		
			Далее	
			Copyright © Upvel 2012. All rights reserve	d.

♦ upvel	Х
Идет настройка роутера	
42%	
Capyright © Upvel 2012	All rights reserved.



7. Настройка Wi-Fi сети завершена. Нажмите кнопку "Далее".
 8. Для выхода нажмите кнопку I < I (1) </li>

Поздравляем! Ваш ADSL-роутер настроен и готов к работе. Вы можете воспользоваться данным CD в любое время, когда вам будет нужно внести изменения в конфигурацию роутера.

Примечание: Вы можете получить доступ к расширенным настройкам роутера через Webинтерфейс. Для этого вам необходимо ввести в адресную строку вашего браузера адрес <u>http://192.168.10.1</u> и ввести в предложенные поля "admin" в качестве логина и пароля (рекомендуется в дальнейшем изменить пароль для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам вашего роутера).

Детальное описание настройки вашего роутера через Web-интерфейс <u>приведено</u> в данном Руководстве пользователя ниже.

### Подключение к Wi-Fi сети

### Windows Vista / 7

1. Пуск -> Панель управления -> Сеть и интернет -> Подключение к сети



или однократным нажатием левой кнопки мыши на значок сетевого подключения:



2. В открывшемся окне выберите Wi-Fi сеть с именем, которое было задано при настройке роутера, и нажмите кнопку **"Подключить"**.





3. Введите ключ сети, который напечатан на стикере снизу роутера или был задан при настройке роутера, и нажмите кнопку **ОК**.

😨 Подключение к сет	ги	
Введите ключ бе	езопасности сети	
Кл <u>ю</u> ч безопасности:	Скрыть символы	
	ОК	Отмена

### Windows XP

- 1. Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения
- 2. Дважды щелкните на значке "Беспроводное сетевое соединение"





3. В открывшемся окне выберите Wi-Fi сеть с именем, которое было задано при настройке роутера, и нажмите кнопку "Подключить".



4. Введите ключ сети, который напечатан на стикере снизу роутера или был задан при настройке роутера, и нажмите кнопку **"Подключить"**.

Беспроводное сетевое подключение 🛛 🔀					
Для подключения к сети "Onlime" требуется ключ сети (также называется ключом WEP или WPA). Сетевые ключи помогают предотвратить несанкционированное подключение к сети.					
Введите ключ и нажмите ки	нопку "Подключить".				
<u>К</u> люч сети:	•••••	]			
Подтверждение ключа:	дтверждение ключа:				
Подключить Отмена					

### Рекомендации по оптимизации

### производительности Wi-Fi сети

Существует множество факторов, способных влиять на радиус действия Wi-Fi устройств:

- 1. Wi-Fi устройства следует, по возможности, располагать в условиях прямой видимости. Чем больше препятствий на пути распространения сигнала, тем слабее сигнал.
- 2. Сведите количество препятствий к минимуму. Каждое препятствие уменьшает радиус действия Wi-Fi устройства. Располагайте Wi-Fi устройства так, чтобы количество препятствий между ними было минимальным.
- Материалы стен и перекрытий помещения сильно влияют на радиосигнал. Располагайте Wi-Fi устройства в помещении так, чтобы сигналы проходили через материалы меньшей плотности (например, гипсокартон). Плотные материалы (металлы, массив древесины, стекло и др.) способны блокировать или сильно ослаблять сигналы.
- 4. Качество сигнала в значительной степени зависит от ориентации антенны. Специальная утилита для обнаружения Wi-Fi точек доступа поможет Вам оптимально ориентировать антенны Wi-Fi устройств.
- 5. На качество сигнала также могут влиять радиопомехи, создаваемые во время работы других устройств. Располагайте Wi-Fi устройства на достаточном расстоянии от таких устройств, как СВЧ-печи, радиоприемники, радионяни и т. п.
- 6. Любое устройство, работающее в частотном диапазоне 2,4 ГГц, будет создавать помехи в Wi-Fi сети. Радиотелефоны и другие радиоустройства, работающие в частотном диапазоне 2,4 ГГц, могут значительно ухудшать сигналы Wi-Fi сети. Зарядная база радиотелефона передает радиосигналы трубке, даже когда телефон не используется. Располагайте Wi-Fi устройства как можно дальше от базы радиотелефона.

Если после выполнения вышеприведенных рекомендаций сигнал слабый или отсутствует, то следует установить WI-Fi устройства в других местах или подключить дополнительные точки доступа.



### Быстрая настройка через Web-интерфейс

Помимо использования утилиты, быструю настройку роутера можно выполнить через Web-интерфейс.

Откройте браузер, введите в адресной строке **192.168.10.1** и нажмите клавишу **Enter**.

[2] 192.168.10.1

Появится окно с запросом имени пользователя и пароля.

Введите в оба поля слово admin и нажмите кнопку OK.

Подключение к	192.168.10.1	2 🔀
Для входа на сере нужны имя пользо Предупреждение: пользователя и па (будет выполнена	ер 192. 168. 10. 1 по адр вателя и пароль. Сервер требует переда роля через небезопасно обычная проверка под	есу ADSL Modem ачи имени ре соединение линности).
Пользователь: Пароль:	<ul> <li>admin</li> <li>Сохранить пароль</li> </ul>	
	Ок	Отмена

Откроется главная страница Web-интерфейса роутера, которая называется "Информация об устройстве". Щелкните на вкладке "Быстрая настройка".

				UI	R-344AN4G
	2			Язык Английский	Русский
Сводная	Быстрая Настройк настройка интерфей	а Дополнительные сов настройки интерфейсов	Управление доступом	Сводная Сервис информация	Справка
информация	Информация об устройстве Журна	ал событий Статистика	1		
Информация об					
устройстве	Версия процивки	TCL inux Ew 7 3 37 10			
	МАС-адрес	: 00:aa:bb:01:23:45			
LAN					
IPv4					
	IP-адрес :	: 192.168.10.1			
	маска подсети : DHCP-сервер	: 255.255.255.0 : Вкл.			
IPv6					
	Локальный IP-адрес	: fe80::1/64			
	Глобальный IP-адрес, заданный вручную	:			
	Динамический глобальный				
	DHCP-сервер	: Вкл.			
3G					
	3G модем	: Не подключен			
IPv4					
	Состояние	: Не подключен			
	IP-адрес	: N/A			
	Маска подсети :	: N/A			
	Основной шлюз : DNS-censen	: Ν/Α · Ν/Δ			
WAN	2.10 009209				
	Muranhaŭa.	TVC0 and			
	Тип полключения	PPPoE			
IPv4					
	Состояние	: Не подключен			
	IP-адрес	: N/A			
	Маска подсети :	: N/A			
	Основной DNS-сервер	: N/A : N/A			
IPv6					
	Состояние	: Не подключен			
	IP-адрес	: N/A			
	Длина префикса	: N/A			
	Основной DNS-сервер	: N/A			
	Делегирование префикса	N/A			
ADSL					
	Версия прошивки	: FwVer:3.20.21.0 A TC3087 H	wVer:T14.F7 11.2	2	
	ADSL-модема Состояние линии	соединение не установлено	-		
	Модуляция	: N/A			
	Стандарт ADSL	: N/A			
		к от			
		пользователю пользовател	19		
	Отношение сигнал/шум : Затухание сигнала	: N/A N/A : N/A N/A			
	Скорость передачи данных	N/A N/A			
	SES	N/A N/A			
	UAS	. wa wa			



#### Нажмите кнопку "Приступить к настройке".

					UR-344AN4G Язык Английский Русский
Быстрая настройка	Быстрая настройка	Настройка интерфейсов	Дополнительные настройки интерфейсов	Управление доступом	Сводная Сервис информация
Быстрая настройка					
	Данн небо для Инте наст	ный ADSL роутер : льшой офисной ( подключения к И рнет за считанны ройки.	является идеальным сети. Мастер настройн нтернет-провайдеру. ге минуты. Выполните	решением для ки поможет быс: Это позволит ор шаг за шагом в	построения домашней или тро настроить ADSL роутер уганизовать доступ в се указания Мастера
			риступить к настройке		

#### Нажмите кнопку "Далее".



Задайте новый пароль учетной записи **admin**. Введите одинаковый пароль в оба поля и нажмите кнопку **"Далее"**.

	UR-344AN4G
Быстрая настройка - Пароль	
Вы можете задать новый пароль учетной записи кнопку ДАЛЕЕ.	и admin. Для продолжения нажмите
Новый пароль :	
Подтверждение пароля :	
	Назад Далее Выйти

Выберите часовой пояс из выпадающего списка и нажмите кнопку "Далее".





Выберите тип подключения к Интернету, предоставляемый вашим Интернетпровайдером и нажмите кнопку **"Далее"**. Тип подключения можно узнать в службе технической поддержки Интернет-провайдера.



#### Динамический IP-адрес

Если значения параметров VPI и VCI и тип подключения отличаются от заданных по умолчанию, то введите новые данные в соответствующие поля. Нажмите кнопку **"Далее"**.

**Примечание.** Как правило, все требуемые данные указаны в договоре с Интернетпровайдером. Также их можно уточнить в службе технической поддержки Интернет-провайдера.



#### Статический ІР-адрес

Введите IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза в соответствующие поля. Если значения параметров VPI и VCI и тип подключения отличаются от заданных по умолчанию, то введите новые данные в соответствующие поля. Нажмите кнопку "Далее".

**Примечание.** Как правило, все требуемые данные указаны в договоре с Интернетпровайдером. Также их можно уточнить в службе технической поддержки Интернет-провайдера.



#### **PPPoE/PPPoA**

Введите имя пользователя и пароль в соответствующие поля. Если значения параметров VPI и VCI и тип подключения отличаются от заданных по умолчанию, то введите новые данные в соответствующие поля. Нажмите кнопку "Далее".

**Примечание.** Как правило, все требуемые данные указаны в договоре с Интернетпровайдером. Также их можно уточнить в службе технической поддержки Интернет-провайдера.

		UR-344AN4G
Быстрая настройка - Р	PoE/P	PPoA
Введите всю необходимую и информацию предоставляет ДАЛЕЕ.	нформацин Интернет-	ию о подключении по протоколу РРРоЕ/РРРОА. Эту г-провайдер. Для продолжения нажмите кнопку
Имя пользователя:		
Пароль:		
VPI:	1	(диапазон: 0 ~ 255)
VCI:	50	(диапазон: 32 ~ 65535)
Тип подключения:	PPPoE LLC PPPoE LLC PPPoE VC	.C 💌 C-Mux
	PPPoE LLO PPPoA VO	.С 'С-Мих Назад Далее Выйти

#### Режим моста

Если значения параметров VPI и VCI и тип подключения отличаются от заданных по умолчанию, то введите новые данные в соответствующие поля. Нажмите кнопку **"Далее"**.

**Примечание.** Как правило, все требуемые данные указаны в договоре с Интернетпровайдером. Также их можно уточнить в службе технической поддержки Интернет-провайдера.

		UR-344AN4G
Быстрая настройка - Ре	жим мо	оста
Введите всю необходимую и информацию предоставляет ДАЛЕЕ.	нформацик Интернет-	о о подключении в режиме моста. Эту провайдер. Для продолжения нажмите кнопку
VPI:	1	(диапазон: 0 ~ 255)
VCI:	50	(диапазон: 32 ~ 65535)
Тип подключения:	1483 Bridg 1483 Bridg 1483 Bridg	ged Only LLC v ged Only LLC ged Only VC-Mux
		Назад Далее Выйти



Нажмите кнопку "Далее". Дождитесь применения настроек.

Если необходимо изменить какие-либо настройки, нажмите кнопку **"Назад"**. Для отмены всех настроек и завершения работы Мастера настройки нажмите кнопку **"Выйти"**.



Закрыть

### Описание Web-интерфейса

После входа на адрес 192.168.10.1 через браузер открывается исходная страница Webинтерфейса роутера, которая называется **"Информация об устройстве"**. На данной странице приведена информация о состоянии и настройках всех интерфейсов роутера, а также указана версия микропрограммного обеспечения (прошивки).

	8		UR-344AN4G
	21		
LEVEL	UP		Язык Английский Русский
		Дополнительные 🗤	
Сволиал	Быстрая Настроик	а настройки лоступом	Сервис Сводная Справка
Сводпая	настроика интерфен	интерфейсов доступом	информация
информация	Информация об		
	устройстве Журн	ал событий Статистика	
Информация об			
устроистве			
	Версия прошивки	: TCLinux Fw 7.3.37.10	
	МАС-адрес	: 00:aa:bb:01:23:45	
LAN			
IPv4			
	ІР-адрес	: 192.168.10.1	
	Маска подсети	: 255.255.255.0	
	DHCP-cepmep	: Вкл.	
IPv6			
	Локальный IP-адрес	: fe80::1/64	
	Глобальный IP-адрес,		
	Динамический глобальный		
	Р-адрес		
	DHCP-сервер	: Вкл.	
3G -			
	3G модем	: Не подключен	
IPv4			
	Состояние	: Не подключен	
	IP-адрес	: N/A	
	Маска подсети	: N/A	
	Основной шлюз	: N/A	
	DNS-cepsep	: N/A	
WAN			
WAN			
	Интерфейс	PVC0	
	Тип подключения	: PPPoE	
IPv4			
	Состояние	: Не подключен	
	IP-адрес	: N/A	
	Маска подсети	: N/A	
	Основной шлюз	: N/A	
	Основной DNS-сервер	: N/A	
IPv6			
	Состояние	: Не подключен	
	IP-адрес	: N/A	
	Длина префикса	: N/A	
	Основной шлюз	: N/A	
	Основной DNS-сервер	: N/A	
	Делегирование префикса	: N/A	
ADSL			
	Версия прошивки	: FwVer:3.20.21.0 A TC3087 HwVer:T14.F7	11.2
	ADSL-модема		
	Морурания		
	подуляция Станларт ADSI	: N/A	
	стандарт АБЗС	. WA	
		К От	
	_	пользователю пользователя	
	Отношение сигнал/шум Затухание сигнала	: N/A N/A · N/A N/A	
	Скорость передачи данных	N/A N/A	
	ES	N/A N/A	
	UAS	: N/A N/A	
		111	



### Настройка интерфейсов > Интернет

На данной странице задаются параметры подключения к Интернету в соответствии с данными, указанными в вашем договоре с Интернет-провайдером.

		UR-344AN4G
	P	Язык Английский Русский
Интерфейс	Быстрая Настрой настройка интерфей	ка сов Дополнительные Управление Сервис Сводная Справка интерфейсов доступом Сервис информация
	Интернет 3G	Локальная сеть Wi-Fi IPv6RD
Режим интерфейса WAN	Режим передачи данных	
ATMVC	Виртуальный канал Состояние VPI VCI	: РVС 0 (Сводная таблица РVС) : • Вкл. О Откл. : 1 (диапазон: 0 ~ 255) : 50 (диапазон: 32 ~ 65535)
QoS ·	ATM QoS PCR SCR MBS	: ubr м : 0 ячеек в секунду : 0 ячеек секунду : 0 ячеек
IPv4/IPv6	Версия IP	: O Pv4 O Pv4/Pv6 O Pv6
Инкапсуляция .	Тип подключения	<ul> <li>Динамический IP-адрес</li> <li>Статический IP-адрес</li> <li>PPP0A/PPP0E</li> <li>Режим моста</li> </ul>
802.1q ·	802.1q VLAN ID	: О Вкл. О Ткл. : О (диапазон: 0 ~ 4095)
РРРослероод - Настройки подключения	Имя пользователя Пароль Инкапсуляция Аутентификация для РРР Интерфейс моста	: : : : :
	Подключение Максимальный размер сегмента ТСР	<ul> <li>ОПостоянное (рекомендуется)</li> <li>Вручную</li> <li>: ТСР MSS (если 0, то используется значение по умолчанию)</li> <li>байт</li> </ul>
Параметры IP		
Параметры IPv4	Маршрут по умолчанию	: 👁 Да 🔘 Нет
	Тип IP-адреса Статический IP-адрес Маска подсети Шлюз NAT Динамический маршрут Максимальный размер пакета TCP IGMP Proxy	: © Статический Эдинамический : 0.0.0 : 0.0.0 : 0.0.0 : Вкл. М : RIP1 М Направление Нет : TCP МТU (0 означает использование по умолчанию: 1492) 0 байт : Э Вкл. © Откл.
нараметры нРУб	Режим DHCP IPv6 Включить DHCP PD MLD Proxy	: • DHCP • SLAAC : • Вкл. • Откл. : • Вкл. • Откл.
		Сохранить

Если в договоре с Интернет-провайдером значения параметров VPI и VCI отличаются от заданных по умолчанию, то введите новые значения в соответствующие поля. В противном случае оставьте настройки без изменений.

ATM VC	
	Виртуальный канал : РVС 0 💌 🛛 Сводная таблица РVС
	Состояние: 💿 Вкл. 🔘 Откл.
	VPI: 1 (диапазон: 0 ~ 255)
	VCI: 50 (диапазон: 32 ~ 65535)

#### Подключение с динамическим IP-адресом

Если в договоре с Интернет-провайдером не указаны другие настройки, то для данного типа подключения все настройки следует оставить без изменений.

Инкапсуляция	
	Тип подключения : 💿 Динамический IP-адрес
	О Статический IP-адрес
	О Режим моста
802.1q	
	802.1g : Brg 💽 OTrg
	VI AN ID : 0 (лиалазон: 0 ~ 4095)
	(dianason, s + 4655)
802.1X	
Аутентификация 802.1х	
	802.1Х : Откл. 💌
	EAP Identity :
	EAP Method : EAP-TLS
	Использовать двухстороннюю аутентификацию
	Сертификат: client.crt 🗸
	Доверенный центр
	сертификации
Динамический IP-адрес	
Общие параметры IP	
	Инкапсуляция : 1483 Bridged IP LLC 🛛 💌
	Интерфейс моста: 🔘 Вкл. 💿 Откл.
	Маршрут по умолчанию : 💿 да 🔘 Нет
	Максимальный размер : TCP MTU (0: использовать значение по умолчанию) 0 байт
Параметры IPv4	
	NAT : BKn
	Пинаминаский маршахт : ПР1 М Направление Нат
	Сохранить



#### Подключение со статическим IP-адресом

Для данного типа подключения следует задать статический IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза, указанные в договоре с Интернет-провайдером. Остальные настройки следует оставить без изменений, если в договоре с Интернет-провайдером не указаны другие значения.

Инкапсуляция				
	Тип подключения :	О Линамический Р.алоес		
	H	Остатический IP-апрес		
		О Режим моста		
802.1q				
	802.1q :	○ Вкл. ⊙ Откл.		
	VLAN ID :	0 (диапазон: 0 ~ 4095)		
		u. ,		
802.1X				
Аутентификация 802.1х				
	802.1X :	Откл. 💌		
	EAP Identity :			
	EAP Method : E	EAP-TLS		
	V 1	Использовать двухстороннюю аутентификацию		
	Сертификат :	client.crt		
	Доверенный центр			
	сертификации `			
Статический ІР-адрес				
Общие параметры IP				
	Инкапсуляция :	1483 Bridged IP LLC		
	Интерфейс моста:			
	Маршрут по умолчанию :	© Ла Онет		
	Максимальный размер			
	пакета ТСР			
Параметры ІРv4				
	Статический IP-адрес :			
	Маска подсети :			
	Шлюз			
	MAT.	Pure and		
	NAT:[			
	динамическии маршрут : [	кит маправление Нет		
	IGMP Proxy :	💌 Вкл. 🔘 Откл.		
		Conservation		
		Coxpanii B		

#### Подключение по протоколу PPPoA/PPPoE с динамическим IP-адресом

Для данного типа подключения следует ввести имя пользователя и пароль, указанные в договоре с Интернет-провайдером. Остальные настройки следует оставить без изменений, если в договоре с Интернет-провайдером не указаны другие значения.

	Тип подключения :	Одинамический IP-адрес			
		О Статический IP-адрес			
802 <b>1</b> a					
002.14	000.4-				
	802.1q :	С ВКЛ. СОТКЛ. (2005)			
	VLANID.	(duanason, 0 ~ 4095)			
PPPoE/PPPoA					
	Имя пользователя :				
	Пароль :				
	Инкапсуляция :	PPPoE LLC			
	Аутентификация для РРР :	ABTO 💌			
	Интерфейс моста :	😳 Вкл. 💿 Откл.			
Настройки подключения					
	подключение :	Опостоянное (рекомендуется)			
		Опо запросу (отключение при оездеиствии в течение о минут(ы))			
	Максимальный размер	О Вручную			
	сегмента ТСР	оаит оринование по умолчанию)			
Параметры ІР					
Общие параметры ІР					
	Маршрут по умолчанию :	: 💿 Да 🔘 Нет			
Параметры IPv4	Tup IP appage				
	Гин н-адреса . Статический ID ароса :	Остатический Одинамический			
	статический ін-адрес.				
	маска подсети :				
	Шлюз:	0.0.0			
	NAT :	Вкл. 🛀			
	Динамический маршрут : Максимальный размер	: RIP1 🕶 Направление Нет			
	пакета ТСР	ТСР МТU (если 0, то используется значение по умолчанию 1492) 0 байт			
	IGMP Proxy :	💿 Вкл. 🔘 Откл.			
		Сохранить			



#### Подключение по протоколу РРРоА/РРРоЕ со статическим ІР-адресом

Для данного типа подключения следует ввести имя пользователя, пароль, IP-адрес и шлюз, указанные в договоре с Интернет-провайдером. Остальные настройки следует оставить без изменений, если в договоре с Интернет-провайдером не указаны другие значения.

Инкапсуляция		
	Тип подключения :	Одинамический IP-адрес
		О Статический IP-адрес
		PPPoA/PPPoE
		О Режим моста
802.1q		
	802.1q :	◯ Вкл. ⊙ Откл.
	VLAN ID : U	0 (диапазон: 0 ~ 4095)
PPPoE/PPPoA		
	Имя пользователя :	
	Пароль :	
	Инкапсуляция :	PPPoE LLC
	Аутентификация для PPP :	ABTO 🔽
	Интерфейс моста :	◯ Вкл. 💿 Откл.
Настройки подключения		
	Подключение :	Постоянное (рекомендуется)
		О По запросу (отключение при бездействии в течение о минут(ы))
	Marcinian III in annon	О Вручную
	сегмента ТСР : Т	ГСР MSS (0 означает использование по умолчанию) 0байт
Параметры ІР		
Общие параметры ІР		
	Маршрут по умолчанию :	⊙да ○нет
Параметры IPv4		
	Тип⊮-адреса:	Статический Одинамический
	статическии №-адрес :	
	Маска подсети : [	255.255.255
	Шлюз :	
	NAT : [	Вкл. м
	Динамический маршрут : Маконмар:	RIP1 💌 Направление Нет
	таксимальный размер пакета TCP	ГСР МТU (0 означает использование по умолчанию: 1492) 0 байт
	IGMP Proxy :	• Вкл. О Откл.
		Сохранить

#### Режим моста

Если в договоре с Интернет-провайдером не указаны другие настройки, то для данного типа подключения все настройки следует оставить без изменений.

	Тип подключения : Одинамический IP-адрес Остатический IP-адрес
	Режим моста
802.1q	
	802.1q : О Вкл.
Режим моста	
	Инкапсуляция : 1483 Bridged Only LLC
	Сохранить



### Настройка интерфейсов > 3G

Для подключения к Интернету через 3G/4G модем настройки на данной странице должны быть следующими:

Состояние 3G соединения: Задействовано

Резервный канал 3G: Вкл.

APN по умолчанию: Да

Остальные настройки следует оставить без изменений.

volume						UR-344AN4
LEVEL UP						Язык Английский Русский
Интерфейс	Быстрая настройка	Настройка интерфейсо	Дополн наст интер	ительные гройки фейсов	Управление доступом	Сводная Сервис информация
	Интернет	3G	Локальная сеть	Wi-Fi	IPv6RD	
Состояние 3G-соединения						
Интернет-провайлер	Pesep	Состояние : овный канал 3G :	<ul> <li>Задейств</li> <li>Вкл.</li> </ul>	зовано 🔿 Не Откл.	задействовано	
интернет превидер	APN	I по умолчанию :	💿 Да 🔘	Нет		
		Телефон :	*99#			
		APN :				
	Им	я пользователя :				
		Пароль :				
Параметры подключения						
		Подключение :	• Постояни	ное (рекомен,	дуется)	
			🔘 По запро	су (отключен	ие при бездейств	ии в течение 0 минут(ы))
			О Вручную			
	Аутен	тификация PPP :	Авто 🚩			
	Маршрут	по умолчанию :	⊙Да ()	Нет		
		NAT :	🕑 Вкл. 🔘	Откл.		
		TCP MTU :	ТСР МТU (есл	и 0, то испол	ьзуется значение	е по умолчанию 1492) 🕛 🔤 байт
			Сохранить	Отмена		

	1						UR-344AN40
	J P					Язык 🗛	глийский Русский
Интерфейс	Быстрая настройка	Настройка интерфейсов	Дополн наст интер	ительные ройки фейсов	Управление доступом	Сервис С инф	водная рормация
	Интернет	3G <sup>J</sup>	Покальная сеть	Wi-Fi	IPv6RD		
Devery w w ID enner							
локальный IP-адрес роутера							
		IP-адрес : 192	2.168.10.1				
	Ma	ска подсети : 255	169.24	(2051) 0 (			()
	и Маска под	сети для IP	255 255 0	(ecilii 0.)	л.о.о, то iн-псевдо	ним не использу	ется)
	IG	псевдонима : 🔼	Вкл О От	жп			
	M	ILD Snooping : 💿	Вкл. О От	кл.			
	Динамическ	кий маршрут : RIF	Р1 🔽 Напра	вление Нет	~		
DHCP							
		DHCP : O	Откл. 💿 Вк	л. 🔘 Ретран	нслятор		
	начальны Количество IP	ыи IP-адрес : 192. -адресов в	168.10.10				
		пуле: 244	200		T. 0. TO 5400T HO		
	Срок аренды	ы IP-адреса : <sup>[2592</sup> 2592)	00) Ceky	нд (если зада	ть о, то оудет ис	тользоваться зна	чение по умолчанию
	Физиче	ские порты :					
DM S		LAI	N1   LAN2	LAN3   LAN	4 VVLAN1		
	DNS-per	гранслятор 💿 д	втоматичес		MD		
	Основной D	NS-cepsep : N/A	-Dromarn 400	о оручи	y10		
	Альтернати	івный DNS- : N/A					
Зарезервировать ІР-адрес							
		IP-адрес :		МАС-адре	ec:		
		Номер	IP-адрес		МАС-адрес	Удалить	
Список DHCP-клиентов							
	#	Имя хоста		IP-адрес	MA	АС-адрес	Срок аренды
	1	user-f8272678	1	92.168.10.10	00:1F	:D0:08:33:7A	2days 23:44:12
IPv6-адрес							
	Глобальны	й IPv6-адрес :			/		
Radvd							
	Использов	вать RADVD : 💿	Откл. 🔘 Е	Зкл.			
DHCPv6							
	DHO	СРv6 сервер : 🔘	Откл. 💿 Е	ікл.			
	Pe	жим DHCPv6 : 💿	Авто 🔿 В	ручную			
Тип передающей среды							
		Порт 1 : Ав	то	~			
		Порт 2 : Ав	3T0	~	]		
		Порт 3 : Ав	то	<b>v</b>			
		Порт 4 : Ав	010	~			
				07110112			
			xpanil b	отмена			

### Настройка интерфейсов > Локальная сеть



### Настройка интерфейсов > Wi-Fi

На данной странице задаются настройки создаваемой роутером Wi-Fi сети. Настройки, заданные по умолчанию, являются оптимальными для большинства пользователей. При необходимости можно выбрать другой режим работы Wi-Fi сети. Например, если в сети не используются устройства стандартов 802.11b и 802.11g, то можно выбрать режим **802.11n**.

Также можно изменить имя Wi-Fi сети (по умолчанию используется имя Upvel), алгоритм аутентификации клиентов и ключ, который будет использоваться для доступа к Wi-Fi сети (по умолчанию используется ключ Upvel2354).

#### **UPVEL ADSL Modem Router**

		UR-344AN4G
Vupve		Язык Диглийский Риссиий
	P	
Интерфейс	Быстрая Настройк настройка интерфейо	дополнительные Управление Сервис Сводная Справка настройки доступом Сервис информация Справка интерфейсов
	Интернет 3G	Локальная от Wi-Fi IPv6RD
Настройки точки доступа		
	Точка доступа	📀 Вкл. 🔘 Откл.
	Канал : Периодичность отправки	RUSSIA АВТО Используемый канал: 13
	Beacon-фреймов	100 (диалазон значении: 20 ~ 1000) 2247 (диалазон значении: 4500 - 2247)
	Порог КТS/СТS Максимальный размер	2347 (диалазон значении: 1500 ~ 2347) 2348 (диалазон значений: 258 ~ 2348 только цетице циора)
	фрейма Периодичность отправки	
	сообщений DTIM Режим работы Wi-Fi сети	П (диалазон значении: 1 ~ 255)
	Номер станции :	0 (диапазон значений: 0~31, 0 означает, что нет предела)
Настройки соединения		
стандарта об2.1111	Ширина полосы пропускания	20/40 MFų 💌
	канала Канал расширения	выше канала управления 😒
	Защитный интервал	ABTO 💌
	Схема модуляции и кодирования	ABTO 💌
Параметры SSID		
	Индекс SSID :	
	SSID :	Upvel
	Грансляция SSID : Использовать WPS	● Да ◯ Нет : ● Ла ◯ Нет
Настройки WPS		
	Состояние функции WPS	Настроена
	Режим WPS	○ PIN-код
	Yes WPS	3anyok WPS
	ход WPS	Восстановление заводских настроек
	Алгоритм аутентификации	WPA-PSK / WPA2-PSK
WPA-PSK		
	Шифрование : AES	
	Общий ключ: Ируе	2345 (В формате ASCII: от 8 до 63 символов
	(0-9, а Периодичность . 3600	-z), в формате HEX: 64 символа (0-9, а-1)) от 0 до 4194303 секунд
Настройки WDS	обновления ключа	
пастроики трз	Режим WDS	Bra 💿 0.770
	Тип шифрования WDS	
	Ключ WDS	12345678 (в формате ASCII: от 8 до 63
	MAC-annec yana WDS #1	символов (0-9, а-z), в формате НЕХ: 64 символа (0-9, а-f))
	МАС-адрес узла WDS #2	0:00:00:00:00:00
	МАС-адрес узла WDS #3	00:00:00:00:00
	МАС-адрес узла WDS #4	00:00:00:00:00
Фильтрация по МАС- адресам клиентов Wi-Fi сети		
COM	Задействовать	Вкл. 💿 Откл.
	Действие :	Разрешить 💌 следующим клиентам Wi-Fi сети.
	MAC-appec 1	
	MAC-adpec 2	
	MAC-apped 5	
	МАС-адрес 5	
	MAC-adpec 6	
	MAC-adpec 7	
	МАС-адрес 8	
		Сохранить Отмена



### Настройка IР-телевидения

Для корректной работы IP-телевидения через роутер необходимо выполнить следующие настройки:

Перейдите на страницу Настройка интерфейсов > Интернет.

Выберите виртуальный канал РVС1. Для параметров VPI и VCI задайте значения 1 и 91 соответственно.

Для параметра ATM QoS выберите значение UBR.

Выберите тип подключения "Режим моста".

	I						UR-344AN4
	P					Язык Англи	ійский Русский
Интерфейс	Быстрая настройка	Настройка интерфейсо	Дополні наст интер	ительные гройки фейсов	Управление доступом	Сервис Сво, инфој	дная рмация
	Интернет	3G	Локальная сеть	Wi-Fi	IPv6RD		
Режим интерфейса WAN							
	Режимы пе	ередачи данных	: ATM 🔽				
ATM VC	<u> </u>						
QoS	Вир	туальный канал Состояние VPI VCI	: РVС 1 № : • Вкл. О с : 1 (д : 91 (д	Сводная таб Откл. µапазон: 0 ~ 2 µапазон: 32 ~	блица РVС 255) •65535)		
		ATM QoS	: ubr 💌				
		PCR	: <b>0</b> яч	чеек в секунду	У		
		SCR	: 0 яч	неек в секунду	Ý		
ID. 4//D. C		MBS	: 0 яч	еек			
IPV4/IPV6		Bencug IP					
Инкапсуляция		Берени			2/10		
	π	ип подключения	: О Динамич О Статичес О РРРоА/РР • Режим м	еский IP-адрес ский IP-адрес РоЕ юста	C		
802.1q	<u> </u>						
		802.1q VLAN ID	: О Вкл. 💌 ( : О (д	Откл. циапазон: 0 ~ 4	4095)		
Режим моста		Инкапсуляция	: 1483 Bridge	d Only LLC	<b>v</b>		
			Сохранить	Удалить			

Перейдите на страницу Дополнительные настройки > Привязка портов.

Выберите "Вкл.". Для группы 0 выберите ATM VC порт 0, Ethernet порты 2, 3, 4 и WLAN порт 1. Нажмите кнопку "Сохранить".

			UR-344AN4G
	P		Язык Английский Русский
Дополнительные	Быстрая Настройка настройка интерфейсо	Дополнительные настройки интерфейсов Доступом	Сводная Сервис информация Справка
пастроики	Межсетевой экран Маршрутизан	ция NAT ADSL QoS	Привязка портов
Задание группы привязки портов			
	Задействовано :	Вкл. О Откл.	
	номер группы :		
	ATM VC :	Mopt         Mopt <th< th=""><th></th></th<>	
	Ethernet :	Порт V V V 1 2 3 4	
	WLAN :	Порт 🔽	
Сводная таблица групп		Сводная информация о привязке портов	
		Сохранить Удалить Отмена	



Выберите номер группы 1. Для группы 1 выберите **ATM VC** порт **1** и **Ethernet** порт **1**. Нажмите кнопку **"Сохранить"**.

Настройка ІР-телевидения завершена.

<b>N</b>						UR-344AN4G
LEVEL U	P			-	Язык	Английский Русский
Дополнительные	Быстрая Н настройка ин	lастройка терфейсов	ополнительные настройки интерфейсов	Управление доступом	Сервис	Сводная информация
пастронки	Межсетевой экран	Іаршрутизация	NAT AI	DSL QoS	Привязка портов	
Задание группы привязки портов						
	Заде	йствовано : 💿 в	кл. 🔘 Откл.			
	Hor	иер группы : 1 [	<b>~</b>			
		ATM VC : Порт	0 1 2 3	4 5 6 7		
		Ethernet : Порт	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> </ul>			
		WLAN : Порт	1			
Сводная таблица групп		Сводн	ная информация о	привязке портов		
		Cox	кранить Удалит	гь Отмена		

### Сервис > Пароль администратора

На данной странице можно задать новый пароль учетной записи **admin**. Введите одинаковый пароль в оба поля и нажмите кнопку **"Сохранить"**.

<b>♦</b> upve	P				Язык	Английс	UR-344AN4G жий Русский
Сервис	Быстрая На настройка инте	стройка Дог рфейсов и	толнительные настройки нтерфейсов	Управление доступом	Сервис	Свод информ	ная Лация Справка
	Пароль администратора	Дата и время	Прошивка	Перезагрузка роутера	Диагн	юстика	
Администратор							
	Имя пользо Новый Подтверждение	вателя : admin пароль : пароля :					
		Сохран	ить Отмена				



На данной странице можно настроить синхронизацию часов роутера с NTP-сервером (сервером точного времени) в Интернете или с часами компьютера, с которого выполнен вход на Web-интерфейс. Можно также задать дату и время вручную.

Синхронизация часов необходима для точной регистрации времени в журнале событий, а также для правильной работы функции "Родительский контроль".

По умолчанию настроена автоматическая синхронизация часов с NTP-сервером, адрес которого хранится в заводских настройках роутера. Для настройки синхронизации с другим NTP-сервером выберите часовой пояс, введите адрес NTP-сервера в соответствующее поле и нажмите кнопку **"Сохранить"**.

♦ UDVe	UR-344AN4
LEVEL U	Язык Английский Русский
Сервис	Быстрая Настройка Дополнительные Управление настройка интерфейсов Сводная Справи интерфейсов Сервис Сводная Справи
	Пароль администратора Дата и время Прошивка Роутера Диагностика
Дата и время	
	Текущие дата и время : N/A (NTP-сервер не найден)
Синхронизация времени	
	Синхронизировать время : 💿 с NTP-сервером автоматически
	О с часами компьютера
	Овручную
	Часовой пояс : (GMT+04:00) Москва, Абу-Даби, Волгоград, Казань, Маскат, Тбилиси
	Автоматический переход на .
	летнее время и обратно
	IP-адрес NTP-сервера 1 : 0.0.0.0 (0.0.0.0: использовать адрес, заданный по умолчаник
	Сохранить Отмена

Для синхронизации часов роутера с часами компьютера, с которого выполнен вход на Web-интерфейс, выберите соответствующую опцию и нажмите кнопку **"Сохранить"**.

♦ Upve	UR-344AN4G Язык Английский Русский
Сервис	Быстрая Настройка Дополнительные Управление Сервис Сводная настройка интерфейсов интерфейсов доступом Сервис Информация Справка
	Пароль администратора Дата и время Прошивка Перезагрузка роутера Диагностика
Дата и время	
	Текущие дата и время : Tue Sep 18 2012 12:58:14 GMT+0400 (Москов
Синхронизация времени	Синхронизировать время : О с NTP-сервером автоматически
	Сохранить Отмена

Для того чтобы установить дату и время вручную, выберите соответствующую опцию, введите дату и время в соответствии с указанным форматом и нажмите кнопку **"Сохранить"**.

♦ UDVe	UR-344AN4G
LEVEL U	Р Язык Английский Русский
Сервис	Быстрая Настройка настройка интерфейсов Истройки доступом Сервис Сводная интерфейсов доступом Сервис Сводная информация Справка
	Пароль администратора Дата и время Прошивка Перезагрузка роутера Диагностика
Дата и время	
	Текущие дата и время : Tue Sep 18 2012 12:58:14 GMT+0400 (Москов
Синхронизация времени	
	<ul> <li>воучную</li> </ul>
	Дата: 1   / / (месяц/число/год)
	Время : (чч:мм:сс)
	Сохранить Отмена



### Сервис > Прошивка

Данная страница позволяет обновить микропрограммное обеспечение (прошивку) роутера, сохранить настройки в файл и загрузить настройки из файла.

#### Обновление прошивки

Загрузите последнюю версию прошивки с сайта Upvel.ru. Выберите формат файла *tclinux.bin*. Нажмите кнопку **"Обзор"**. В открывшемся окне укажите путь к загруженному файлу и нажмите кнопку **"Открыть"**. Нажмите кнопку **"Обновить"** внизу страницы.

**ВНИМАНИЕ!** Обновление прошивки занимает определенное время. Не отключайте питание роутера во время обновления! Это может привести к серьезному нарушению работы роутера, вплоть до выхода из строя! После обновления роутер автоматически перезагрузится и потребует повторной авторизации на Web-интерфейсе.

#### Сохранение настроек

Нажмите кнопку **"Сохранить настройки"**. В открывшемся окне выберите папку для сохранения файла *romfile.cfg* и нажмите кнопку **"Сохранить"**.

#### Загрузка настроек из файла

Выберите формат файла *romfile*. Нажмите кнопку **"Обзор"**. В открывшемся окне укажите путь к сохраненному файлу настроек и нажмите кнопку **"Открыть"**. Нажмите кнопку **"Обновить"** внизу страницы.

**ВНИМАНИЕ!** Обновление настроек занимает определенное время. Не отключайте питание роутера во время обновления! Это может привести к серьезному нарушению работы роутера, вплоть до выхода из строя! После обновления роутер автоматически перезагрузится и потребует повторной авторизации на Webинтерфейсе.



### Сервис > Перезагрузка роутера

Предусмотрено два типа перезагрузки – с текущими настройками и с заводскими настройками. Выберите требуемый тип перезагрузки и нажмите кнопку "Перезагрузка".

**ВНИМАНИЕ!** Перезагрузка занимает определенное время. Не отключайте питание роутера во время перезагрузки! Это может привести к серьезному нарушению работы роутера, вплоть до выхода из строя! После перезагрузки потребуется повторная авторизация на Web-интерфейсе.

	UR-344AN Язык Английский Русски	I4G ий
Сервис	Быстрая Настройка Дополнительные Управление Сервис Сводная настройки доступом Сводная Справ информация Справ	зка
	Пароль администратора Дата и время Прошивка Роутера Диагностика	
Перезагрузка роутера	Перезагрузить роутер : 💿 с сохранением текущих настроек О с восстановлением заводских настроек	
	Перезагрузка	



### Сводная информация > Журнал событий

Данная страница позволяет настроить регистрацию системных событий.

Регистрация событий включена по умолчанию.

Из первого выпадающего списка выберите события, которые должны записываться в системный журнал.

Из второго выпадающего списка выберите события, будут доступны для просмотра (детализация журнала).

Если журнал событий требуется хранить на удаленном сервере, то включите регистрацию на удаленном сервере, задайте IP-адрес и порт сервера.

Для сохранения заданных настроек нажмите кнопку "Применить".

Для отключения регистрации событий выберите "Откл." и нажмите кнопку "Применить".

Для просмотра записей журнала событий нажмите кнопку "Просмотр журнала".

<b>N</b>					UR-344	AN4G
LEVEL U	P				Язык Английский Русс	ский
Сводная	Быстрая Настройка настройка интерфейс	Дополн а нас ов интер	ительные гройки фейсов	Управление доступом	Сводная Сервис информация	авка
торормация	Информация об устройстве Журна	л событий	Статистик	а		
Настройка регистрации событий						
	На данной странице задаются	параметры ре	истрации сис	темных событий.		
	Задайте требуемые параметр	ы и нажмите к	юпку \"Приме	нить\".		
	Регистрация событий :	💿 Вкл. 🔘	Откл.			
	Регистрировать выбранный тип событий и все стоящие : выше в списке Показывать выбранный тип	Неисправнос	ти	Y		
	событий и все стоящие :	Неисправнос	ти [	*		
	Регистрация на удаленном сервере	🔘 Вкл. 💿	Откл.			
	IP-адрес сервера :	0.0.0.0				
	UDP-порт сервера :	514				
		Применить	Просмо	тр журнала		

Записи в окне просмотра журнала отображаются в соответствии с выбранной детализацией.

Для сохранения всех записей журнала в файл нажмите внизу страницы кнопку "Сохранить", в открывшемся окне выберите папку для сохранения файла и нажмите кнопку "Сохранить".

		UR-344AN4G
	Язык	Английский Русский
Сводная	Быстрая Настройка Дополнительные Управление Сервис настройка интерфейсов интерфейсов доступом	Сводная информация
meropilation	Информация об устройстве Журнал событий Статистика	
Журнал событий		
	2011-12-20 19:04:59 [Informational] kernel: br0: port 2 (nas0) entering disabled state	
	2011-12-20 19:05:03 [Informational] RFC1483/2684	
	bridge: Interface "nas0" created sucessfully	
	2011-12-20 19:05:03 [Informational] RFC1483/2684 bridge: Communicating over ATM 0.0.33, encapsulation:	
	LLC	
	2011-12-20 19:05:03 [Informational] RFC1483/2684	
	bridge: Interface configured	
	2011-12-20 19:05:03 [Informational] RFC1483/2684	
	priage: RFC 1483/2684 priage daemon started	
	LCP.	
	2011-12-20 19:05:03 [Informational] syslog: Plugin	
	libpppoe.so loaded.	
	2011-12-20 19:05:03 [Informational] syslog: RP-PPPoE	
	plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5	
	2011-12-20 19:05:03 [Notice] Systog: pppa 2.4.5 started	
	2011-12-20 19:05:03 [Informational] syslog: LCP is	
	allowed to come up.	
	2011-12-20 19:05:03 [Warning] kernel: firewall6 is	
	deactive	
	2011-12-20 19:05:03 [Informational] WEB: Configuration   changed	×
	onungeu	_//

Обновить Сохранить



### Сводная информация > Статистика

На данной странице можно посмотреть статистику входящего и исходящего трафика для всех интерфейсов роутера.

Интер	фейс: 💿 Ethernet 🔘 ADS	gl O wlan	
Исходящий т	рафик	Входящий трафик	
Исходящие фреймы	12734	Входящие фреймы	5007
Исходящие многоа, фреймы	дресные 6178	Входящие многоадресные фреймы	125
Всего передано бай	т 7488822	Всего принято байт	711652
Коллизии при перед	аче 0	Ошибки CRC при приеме	0
Ошибочные исходя	щие фреймы 0	Входящие фреймы размером меньше стандартного	0

Обновить

Статисти	ка трафика	Интерфейс: 🔘 Ethernet 💿 ADS	SL O WLAN	
		Исходящий трафик		Входящий трафик
		Суммарное количество отправленных PDU	65	Суммарное количество принятых PDU
		Суммарное количество ошибок передачи	1025	Суммарное количество ошибок приема

Исходящий трафик		Входящий трафик	
Передано пакетов	0	Принято пакетов	0
Передано байт	0	Принято байт	0
Ошибки передачи	0	Ошибки приема	8
Потери при передаче	0	Потери при приеме	8

# Возможные проблемы при подключении и настройке роутера.

- Если вы вставили диск в CD/DVD-привод, но программа настройки не запустилась автоматически, запустите её вручную. Для этого откройте окно "Мой компьютер" через меню "Пуск" или значок на рабочем столе и дважды щелкните на значке CD/DVDпривода. Дважды щёлкните иконку Autorun.exe.
- 2. Если программа открылась (в Windows 7), но при нажатии на кнопки меню ничего не происходит, щёлкните правой кнопкой мыши на значке Autorun.exe и выберите пункт «Запуск от имени администратора».



 Если у вас отсутствует CD с программой настройки, временно подключитесь к интернету без использования роутера, перейдите по адресу <u>http://www.upvel.ru/support/upvel-master.html</u> и скачайте программу настройки. После этого подключите роутер (см <u>стр. 15</u>) и запустите программу настройки с вашего компьютера.

Также вы можете настроить ваш роутер через Web-интерфейс (по адресу <u>192.168.10.1</u>). Подробное описание Web-интерфейса <u>приведено</u> в данном Руководстве Пользователя.

- 4. Если вы пользуетесь операционной системой, отличной от Windows, MacOS и Linux, настройте роутер через Web-интерфейс (по адресу <u>192.168.10.1</u>).
- 5. Если ваш роутер не определяется:
  - а) Сбросьте настройки роутера на заводские, удерживая кнопку WPS/RST в течение 20 секунд.
  - b) Проверьте <u>настройки сетевой платы</u> компьютера согласно данному Руководству Пользователя.
  - с) Если на вашем компьютере несколько активных сетевых соединений, временно отключите все, кроме соединения, используемого для настройки роутера.



### Технические характеристики

	Ethernet				
	• IEEE 802.3i 10Base-T				
	• IEEE 8023u 100Base-TX				
	Wi-Fi (все, кроме				
	UR-104A)				
	• IEEE 802.11n				
	• IEEE 802.11g				
	• IEEE 802.11b				
	ADSL				
Стандарты	<ul> <li>ITU-T G.992.1 (G.dmt), G.992.2 (G.lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.4</li> <li>(aplitterloss ADSL2), C.992.5 (ADSL2+) Append A</li> </ul>				
-	(splitteness ADSL2), G.892.3 (ADSL2+) Allitex A				
	G.IIIe (G.992.2), 1,5 MONT/C K HOJI630BATEJIO, 512 KONT/C OT HOJI630BATEJIS				
	<ul> <li>Режим Мин-Моде (автоматический высор стандарта). ANST 1.413, Issue</li> <li>2; G.dmt (G.992.1); G.994.1 и G.996.1 (только для ISDN); G.991.1; G.lite (G992.2)</li> </ul>				
	• Поддержка ячеек ОАМ F4/F5, AIS ОАМ и RDI ОАМ				
	ATM Forum UNI 3.1/4.0 PVC				
	Multiple Protocols over AAL5 (RFC 1483)				
	PPP over AAL5 (RFC 2364)				
	PPP over Ethernet (RFC 2516)				
Протоколы	NAT/NAPT, PPPoE, PPPoA, HTTP, DHCP (клиент/сервер), TCP/IP, UDP, PAP, CHAP, RIP1, RIP2, DDNS, UPnP, SNMP, CWMP				
Межсетевой экран	NAT, SPI, предотвращение DoS-атак, регистрация событий, отправка уведомлений по электронной почте				
Управление доступом	ACL, фильтрация по IP-адресам / MAC-адресам / URL, фильтр для приложений, родительский контроль				
Транзитные сеансы VPN	РРТР, IPSec, L2TP (до 100 сеансов)				
	Поддержка 8 РVС				
	Диапазон VPI: 0-255				
	Диапазон VCI: 32-65535				
	Поддержка UBR/CBR/VBR				
	Инкапсуляция				
	RFC2684 (RFC 1483 / 2684), Multi-protocol over ATM				
	• RFC2684 (RFC 1483 / 2684), Bridge				
АТМ	• RFC2225 (RFC 1577), IPoA				
	RFC2364, PPPoA (CHAP, PAP)				
	RFC2516, PPPoE				
	Автоматическое определение VPI/VCI и метода мультиплексирования (VC- based, LLC-based)				
	Скорость передачи данных:				
	• к пользователю до 24 Мбит/с				
	• от пользователя до 1 Мбит/с (до 3,5 Мбит/с при поддержке провайдером Annex M)				
	• Через Web-интерфейс (HTTP)				
N	• TR-069				
управление	• SNMP				
	Telnet				

Порт WAN	RJ-11, RJ-45 (UR-344AN4G, UR-344AN4G+ u UR-354AN4G)		
Порты LAN	4 порта RJ-45 10/100 Мбит/с Auto-MDIX		
<b>Порт USB</b> (UR-344AN4G, UR- 344AN4G+ и UR-354AN4G)	Подключение 3G/4G модема или накопителя Поддержка FTP и SAMBA <sup>1</sup>		
Кнопки	<ul> <li>WPS: подключение устройств к Wi-Fi сети по технологии Wireless Protected Setup (все, кроме UR-104А), восстановление заводских настроек при удержании в течении 20 сек.</li> <li>WiFi: включение/отключение встроенной Wi-Fi точки доступа (все, кроме UR-104А)</li> <li>Switch: выключатель питания</li> </ul>		
Индикаторы	<ul> <li>Power, DSL, Internet, LAN1~LAN4</li> <li>WLAN, WPS (все, кроме UR-104A)</li> <li>USB (UR-344AN4G, UR-344AN4G+ и UR-354AN4G)</li> </ul>		
Размеры	110 х 158 х 35 мм		
Допустимая температура	<ul> <li>При работе: 0 ~ 40 °С</li> <li>При хранении: -20 ~ 70 °С</li> </ul>		
Допустимая влажность	<ul> <li>При работе: от 10 до 90% без конденсации</li> <li>При хранении: от 5 до 95% без конденсации</li> </ul>		
Сертификаты	FCC, CE		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Обратите внимание: файловая система NTFS не поддерживается данной версией Samba.



Wi-Fi соединение (все, кроме UR-104A)		
	• IEEE 802.11n	
Стандарты	• IEEE 802.11g	
	• IEEE 802.11b	
	802.11b: DSSS (PBCC, CCK, DQPSK, DBPSK)	
Модуляция	• 802.11g: OFDM	
	• 802.11n: OFDM 64-QAM	
	<ul> <li>80211b: 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с</li> </ul>	
Скорость передачи данных	<ul> <li>802.11g: 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с</li> </ul>	
	• 802.11n: 150 Мбит/с ( <i>UR-314AN v2, UR-344AN4G u UR-344AN4G+</i> )	
	• 802.11n: 300 Мбит/с ( <i>UR-354AN4G</i> )	
Диапазон частот	2,4-2,497 ГГц	
Каналы	1-13	
	До четырех Wi-Fi сетей	
5510	Поддержка изоляции Wi-Fi сетей и скрытия SSID	
	<ul> <li>1 внешняя несъемная антенна с коэффициентом усиления 2 дБи (UR- 314AN v2 и UR-344AN4G)</li> </ul>	
Антенна (антенны)	<ul> <li>1 внешняя несъемная антенна с коэффициентом усиления 5 дБи (UR- 344AN4G+)</li> </ul>	
	<ul> <li>2 внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи (UR- 354AN4G)</li> </ul>	
	• 64/128-bit WEP (Нех или ASCII).	
Алгоритмы защиты	WPA-PSK (TKIP/AES)	
	WPA2-PSK (TKIP/AES)	
	• 802.11b: 18 дБм	
Мощность передатчика	• 802.11g: 12-14 дБм	
	• 802.11n: 12-14 дБм	
	<ul> <li>-82 дБм при 11 Мбит/с</li> </ul>	
Чувствительность приемника	<ul> <li>-72 дБм при 54 Мбит/с</li> </ul>	
	<ul> <li>-80 дБм при 150/300 Мбит/с</li> </ul>	

Блок питания (внешний)			
Модель:	В (вольт)	А (ампер)	
UR-104AN	5,2	1	
UR-314AN v.2	12	0,5	
UR-344AN4G, UR-344AN4G+, UR-354AN4G	12	1	



UPVEL Los Angeles, CA USA www.upvel.com Toll Free Support USA/Canada : 1 (800) 457-3811 Russia and CIS: +7 (495) 952-52-43, 8 (800) 555-5243 UPVEL is a registered Trademark. All other trademarks belong to their respective proprietors. Designed in USA / Made in China

Copyright © 2012. All Rights Reserved. Upvel.