© 2013 Все права защищены

Acer Liquid S2 Краткое руководство Модель: S520 Эта редакция: 09/2013

Информация о продукте

Подробные сведения о продукте см. на веб-сайте www.acer.com.

Чтобы узнать сведения об обслуживании и поддержке или загрузить Руководство пользователя, драйверы и программы, выполните приведенные ниже инструкции:

1. Зайдите на веб-сайт www.acer.com и нажмите Поддержка > ЗАГРУЗКА ДРАЙВЕРОВ.

 Выберите нужные элементы, нажав Выберите семейство продуктов > Выберите линейку продуктов > Выберите модель продукта.

 Во всплывающем списке выберите операционную систему.

Acer Liquid S2 Смартфон

Номер модели:

Серийный номер:

Дата покупки:

Место покупки:

Android является товарным знаком Google Inc. Использование этого товарного знака допускается только с разрешения компании Google.

Состав комплекта поставки



Примечание: Принадлежности могут быть разными для разных моделей.





Поз.	Элемент

10	Задняя	каме	ра
----	--------	------	----

- 11 Кнопка увеличения/уменьшения громкости
- 12 Гнездо карты nano-SIM
- 13 Гнездо карты памяти MicroSD™
- 14 Разъем USB
- 15 Микрофоны

Индикатор

Цвет	Состояние	Описание
Зеленый	Мигает	Вы пропустили вызов, голосовую почту или новое сообщение (когда телефон заблокирован). Индикатор работает так и в обычном режиме, и во время зарядки.
Красный	Мигает	Низкий уровень заряда аккумулятора, и он не заряжается (когда аккумулятор почти полностью разряжен, частота мигания увеличивается).
Красный	Непрерыв но горит	Телефон включен и заряжается.
Зеленый	Непрерыв но горит	Телефон полностью заряжен и подключен к сети питания.

P	Цвет	Состояние	Описание
Исский	Красный		Телефон подключен
		Часто	к сети питания,
		мигает	аккумулятор
			неисправен.
	Синий	Непрерыв но горит (в течение 2 секунд)	Не удается включить питание телефона, так как аккумулятор почти полностью разряжен (или слишком низкая или слишком высокая температура телефона).

Первоначальная настройка

Установка карты памяти microSD



- Вставьте ноготь в выемку на крышке гнезда карты памяти microSD.
- Надавите в сторону экрана, чтобы открыть крышку гнезда.
- Чтобы вставить карту, снимите крышку гнезда.

Русский

 Вставьте карту microSD, как показано. Слабый щелчок означает, что карта надежно вставлена в гнездо.





- Вставьте инструмент извлечения SIMкарты (входит в комплект поставки) в небольшое отверстие в держателе карты.
- Осторожно нажмите, чтобы держатель немного выступил.

Примечание: можно также использовать скрепку или другой небольшой тонкий предмет, чтобы открыть держатель таким же способом.

- Извлеките держатель из крышки и пальцами выньте держатель (см. рисунок).
- В соответствии с шаблоном на держателе поместите карту Nano-SIM в держатель.
- Вставьте держатель в телефон (см. рисунок).

Примечание: крышку SIM-карты можно вставить в гнездо только в одной ориентации.



Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием смартфона его аккумулятор нужно заряжать в течение 8 часов. После этого вы сможете подзаряжать аккумулятор по мере необходимости. Русский

Примечание: в вашем Acer Liquid S2 используется НЕСЪЕМНЫЙ аккумулятор.

- Подсоедините шнур адаптера перем. тока к разъему micro USB смартфона.
- Подсоедините адаптер перем. тока к розетке сетевого питания и зарядите телефон.



Нагрев телефона во время зарядки или продолжительных разговоров - это нормальное явление. Все телефоны перед выпуском в продажу проходят заводские испытания.

Выполнение первого вызова

- 1. На Начальном экране нажмите значок **Телефон**.
- Введите номер вызываемого абонента.
- 3. Чтобы позвонить, нажмите 📞
- 4. Чтобы завершить вызов, нажмите 🦰

Меню программ

Чтобы открыть меню Программ, внизу посередине Начального экрана нажмите .

Программы отображаются в алфавитном порядке. Чтобы увидеть другие программы, проведите по экрану влево или вправо. Дойдя до последней страницы программ, проведите по экрану влево, чтобы увидеть виджеты, доступные в планшетном ПК, или нажмите **ВИДЖЕТЫ** вверху страницы.

Подключение к сети Wi-Fi

- Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, откройте меню Программы и нажмите Настройки.
- В меню Настройки в разделе БЕСПР. УСТРОЙСТВА И СЕТИ переведите переключатель Wi-Fi в положение ВКЛ., затем нажмите Wi-Fi, чтобы выбрать сеть; при необходимости для доступа к сети введите пароль.

Программные обновления Чтобы проверить наличие обновлений, откройте меню Программы и нажмите Настройки > Сведения о телефоне > Системное обновление > Проверить сейчас.

Создать учетную запись Google

Для некоторых программ (таких как Gmail и Maraзин Play) требуется учетная запись Google. Если у вас еще нет учетной записи Google, то выполните следующие действия:

- Откройте меню Программы и нажмите Настройки > Добавить уч. запись.
- Выберите Google и выполните указания.

Подключение к ПК



Чтобы перенести данные и файлы с установленной в телефоне карты microSD или из внутренней памяти телефона на компьютер или обратно, подключите телефон к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля. Вставьте штекер USB-кабеля синхронизации в разъем micro USB в смартфоне. Подключите другой штекер USB-кабеля

к свободному разъему USB компьютера.

Чтобы настроить параметры USB, протяните вниз панель уведомлений и нажмите Подключен как устройство мультимедиа или Подключен как камера.

Теперь ваш телефон доступен как диск в программе Проводник на компьютере.

Работа с камерой

- Чтобы активировать камеру, нажмите значок Камера внизу Начального экрана (или этот же значок в меню Программы).
- Наведите камеру на объект съемки, держа смартфон неподвижно.
- Чтобы сделать снимок, нажмите значок затвора.



Примечание: гарнитуры могут быть разными для разных моделей. В комплект поставки смартфона входит гарнитура со встроенным микрофоном для приема вызовов и ведения разговора без помощи рук. Для использования гарнитуры вставьте ее штекер в 3,5-мм гнездо на верхнем торце смартфона. После подключения гарнитуры весь звук будет передаваться на гарнитуру, а динамики смартфона отключатся.

> Примечание: 3,5-мм разъем гарнитуры предназначен только для подключения гарнитуры или наушников. На вставляйте в это гнездо другие предметы, чтобы не повредить телефон.

Проверка эл. почты

Со смартфона можно обращаться к своей эл. почте, используя подключение для передачи данных.

- В меню Программы нажмите Эл. почта.
- Введите Адрес эл. почты и Пароль для учетной записи эл. почты и нажмите Далее.
- Выберите тип своей учетной записи (IMAP, POP3 или Exchange) и нажмите Далее.
- Введите остальные данные учетной записи и нажмите Далее.

Создание эл. письма

- В меню Программы нажмите Эл. почта.
- В разделе Входящие нажмите Меню и выберите Создать.
- Введите адрес эл. почты получателя, тему и напишите текст сообщения.
- 4. Закончив создание сообщения, нажмите Отправить.

Индивидуальная настройка телефона

Начальный экран можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями, добавив или удалив значки, ярлыки или виджеты либо изменив фоновый рисунок.

Чтобы добавить значок на панель программ или на Начальный экран, откройте меню **Программы** и нажмите и удерживайте значок программы, который хотите добавить. Чтобы переместить значок, нажмите и удерживайте значок, а затем перетащите его в нужное место.

Чтобы добавить виджет на Начальный экран, откройте меню **Программы** и нажмите ВИДЖЕТЫ. Нажмите и удерживайте виджет, который хотите добавить.

Чтобы изменить фоновый рисунок, нажмите и удерживайте текущий фоновый рисунок, чтобы показать доступные фоновые рисунки.

Перезапуск телефона

Перезапуск (перезагрузка) телефона требуется в случае "зависания" приложений.

 Нажмите и удерживайте кнопку питание, чтобы открыть меню телефона.

2. Нажмите Выкл. питание > ОК. -ИЛИ-

 Нажмите и удерживайте (примерно 5 секунд) кнопку питания, пока экран не погаснет.

Принудительное выключение телефона

Если обычная процедура выключения не поможет, то можно сымитировать извлечение аккумулятора. Для этого:

 Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 12 секунд.

Сброс установок телефона В меню Программы откройте Настройки и затем нажмите Резервное копирование и сброс. Нажмите Сброс настроек и затем нажмите Сбросить настройки телефона. Нажмите Стереть все, чтобы отформатировать память телефона.

Преимущества для владельцев Acer ID Получив идентификатор Acer ID, вы сможете: Русский

- Получать удаленный доступ к вашему ПК с других устройств при помощи нашего бесплатного приложения "Дистанционные файлы Acer"
- Узнавать о новейших предложениях Acer и читать сведения о продуктах
- Зарегистрировать ваше устройство Асег для гарантийного обслуживания

Как

зарегистрироваться и получить Acer ID?



- Проверьте наличие подключения к Интернету.
- Откройте Портал Асег на Начальном экране (значок Портал Асег показан справа).
- Установите все требуемые обновления.
- Зарегистрируйтесь для получения идентификатора Acer ID или выполните вход, если он у вас уже есть.

22

Зарегистрируйте ваш продукт Acer

Чтобы зарегистрировать ваш продукт, нужно на Портале Асег выбрать

Также использовать этот Acer ID для регистрации этого продукта Acer.

После того, как мы получим вашу заявку на регистрацию продукта, вам будет отправлено эл. письмо с подтверждением и важными данными. Сохраните это эл. письмо в надежном месте.

Управление вашими

зарегистрированными продуктами После завершения процесса регистрации вы сможете входить на сайт **account.acer.com**, вводя ваш Acer ID и пароль, чтобы просматривать все ваши зарегистрированные продукты и управлять ими.

Примечание: на обновление вашей информации в базе данных может уйти несколько дней.