ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ

К ноутбукам Acer C720, C720 touch, HP Chromebook 14, Samsung Chromebook

Уважаемый пользователь хромбука!

Прежде, чем начать пользоваться хромбуком, Вам необходимо обновить программное обеспечение с помощью Wi-Fi. Для этого потребуется предпринять несколько простых шагов.

1. Подсоедините внешний источник питания и включите Хромбук

2. На экране первоначальной настройки переключитесь на английский язык, выбрав English (United States) в меню "Выберите язык", а затем на английскую раскладку, выбрав US keyboard в меню "Select your keyboard".

© chrome			
Welcomet			
Select your language:	English (United States)	•	· alle se
Select your keyboard:	US keyboard		ales sold
Select a network	* No network	•	2 - Alland
			CAN AND ST
Accessibility		Contra	me
9.00 M		La Castal	A DECEMBER OF THE OWNER

3. Подключитесь к сети. Для этого выберите Wi-Fi-сеть из выпадающего списка и введите пароль доступа. Для контроля правильности ввода, нажмите на символ "глаз" справа от пароля.





4. После успешного подключения, верните русский язык интерфейса.



5. Нажмите "Далее", прочитайте и примите условия лицензионного соглашения.



6. Дождитесь окончания установки обновления ПО.



новом хромбуке.



!!! Если по какой-то причине вы оказались на экране ввода имени пользователя и не можете переключится на английский язык, чтобы ввести адрес электронной почты, смотрите действия на обороте инструкции:

7. После завершения обновления, введите адрес электронной почты и пароль и начните работу на Вашем



8. Нажмите Ctrl-Alt-Shift-R.

9. В появившемся окне нажмите кнопку "Изменить".



10. Дождитесь окончания перезагрузки.



11. Выполните шаги, указанные в начале инструкции, начиная с шага номер 1.



© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг НР приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. НР не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Редакция 1-я, сентябрь 2013 г.

Номер документа: 741337-251

Уведомление о продукте

В этом руководстве описываются функции, которые являются общими для большинства моделей. Некоторые функции на вашем компьютере могут быть недоступны.

Использование программного обеспечения

Установка, копирование, загрузка или иное использование любого программного продукта, предустановленного на этом компьютере, означает согласие с условиями лицензионного соглашения НР. Если вы не принимаете условия этого соглашения, единственным способом защиты ваших прав является возврат всего неиспользованного продукта (оборудования и программного обеспечения) в течение 14 дней с возмещением уплаченной суммы в соответствии с политикой возмещения в организации, в которой был приобретен продукт.

Для получения дополнительной информации или полного возмещения стоимости компьютера обращайтесь к продавцу.

Уведомление о безопасности

▲ ВНИМАНИЕ! Во избежание возможных ожогов или перегрева компьютера при работе не держите компьютер на коленях и не закрывайте вентиляционные отверстия. Используйте компьютер только на твердой ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока жесткими поверхностями, такими как корпус стоящего рядом принтера, или мягкими предметами, такими как подушки, ковры с ворсом или предметы одежды. Кроме того, при работе не допускайте соприкосновения адаптера переменного тока с кожей или мягкими предметами, такими как подушки, ковры или предметы одежды. Компьютер и адаптер питания удовлетворяют требованиям к допустимой для пользователей температуре поверхности, определенным международным стандартом безопасности оборудования, используемого в сфере информационных технологий (IEC 60950).

Содержание

1	Знакомство с компьютером	. 1
	Вид справа	. 1
	Вид слева	. 3
	Экран	. 4
	Сенсорная панель	. 5
	Кнопки	. 6
	Вид снизу	. 7
	Наклейки	. 8
2	Использование жестов сенсорной панели	. 9
	Прокрутка	. 9
	Касание	10
3	Использование клавиш действий ′	11
4	Питание и батарея	13
	Батарея с заводской пломбой	13
5	Дополнительные ресурсы HP	14
6	Электростатический разряд	15
V	азатель	16

1 Знакомство с компьютером

Вид справа

			00
Компе	онент		Описание
(1)	Ę	Разъем питания	Подключение адаптера переменного тока.
(2)		Индикатор адаптера переменного тока	 Белый: адаптер подключен. Желтый: батарея заряжается. Мигает белым: адаптер подключен, батарея почти разряжена. Не светится: компьютер работает от батареи.
(3)		Устройство чтения карт памяти	Чтение дополнительных карт памяти (используются для хранения данных, работы с ними, предоставления доступа к информации и управления ею). Чтобы установить карту памяти, выполните следующие действия. Удерживайте карту так, чтобы она располагалась этикеткой кверху и контактами в сторону гнезда. Вставьте карту в гнездо и нажмите на нее, чтобы она надежно встала на место. Чтобы извлечь карту памяти, выполните следующие действия. Надавите на карту, чтобы она выдвинулась из разъема.

Компо	нент		Описание
(4)	•	Порт USB 2.0	Подключение дополнительного USB-устройства, например мыши, клавиатуры, внешнего дисковода, принтера или концентратора USB.
(5)	SIM	Гнездо для SIM-карт (только в некоторых моделях)	Подключение модуля идентификации абонента беспроводной связи (SIM-карты).

Вид слева

(1) (2)		Гнездо защитного тросика	Крепление к компьютеру дополнительного защитного тросика. ПРИМЕЧАНИЕ. Защитный тросик – это средство защиты, однако он не может помешать ненадлежащем использованию или краже компьютера.
(2)	наті		ПРИМЕЧАНИЕ. Защитный тросик – это средство защиты, однако он не может помешать ненадлежащем использованию или краже компьютера.
(2)	HOMI		
(2)		норт номі	Подключение к дополнительному видео- или аудиоустройству (например, телевизору высокой четкости или любому другому совместимому цифровому либо звуковому устройству).
(3)	ss⇔	Порты USB 3.0 (2)	Порты USB 3.0 предназначены для подключения дополнительных USB-устройств, например клавиатуры мыши, внешнего дисковода, принтера или концентратора USB.
(4)	Q	Комбинированный аудиовыход (разъем для наушников)/аудиовход (разъем для микрофона)	Подключение дополнительных стереодинамиков с внешним питанием, обычных или вставных наушников гарнитуры или телевизионной акустической системы. Позволяет также подключать дополнительную гарнитуру с микрофоном. Этот разъем не поддерживает дополнительный микрофон.
			ВНИМАНИЕ! Прежде чем надеть обычные наушники вставные наушники или гарнитуру, во избежание повреждения слуха уменьшите громкость. Дополнительные сведения о безопасности см. в документе Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды. Ресурсы, содержащие более подробную информацию, перечислены в разделе Дополнительны ресурсы НР на стр. 14.
			ПРИМЕЧАНИЕ. Если подключить к разъему устройство, динамики компьютера отключатся.
			ПРИМЕЧАНИЕ. Кабель устройства должен иметь 4- контактный разъем с поддержкой аудиовыхода (разъе для наушников) и аудиовхода (разъем для микрофона
(5)		Индикатор питания	• Белый: компьютер включен.

and the second second

Экран

ПРИМЕЧАНИЕ. Местоположение антенн беспроводной локальной сети (WLAN) зависит от модели компьютера. Если ваша модель также предусматривает поддержку беспроводной глобальной сети, антенны WLAN находятся под дисплеем. См. пункт (1) в таблице ниже.





Компонент		Описание
(1)	Антенны беспроводной локальной сети (2)*	Отправка и получение радиосигналов для связи с другими беспроводными локальными сетями (WLAN).
		ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы настроить беспроводную локальную сеть и подключиться к Интернету, требуются: широкополосный модем (DSL или кабельный, приобретается отдельно), высокоскоростное подключение к Интернету (предоставляется интернет-провайдером), а также беспроводной маршрутизатор (приобретается отдельно).
(2)	Индикатор веб-камеры	Светится: веб-камера используется.
(3)	Веб-камера HP TrueVision HD	Запись видео, съемка фотографий, проведение видеоконференций и чатов посредством трансляции потокового видео.
(4)	Внутренний микрофон	Запись звука.
(5)	Встроенный переключатель экрана	Выключение экрана и переход в спящий режим (функция активируется, если закрыть экран включенного компьютера).
		ПРИМЕЧАНИЕ. Встроенный переключатель экрана не виден снаружи.
(6)	Антенны беспроводной глобальной сети (WWAN) (2)* (только в некоторых моделях)	Прием и передача беспроводных сигналов для работы с глобальными сетями (WWAN).

*Антенны не видны снаружи компьютера. Для обеспечения оптимальной передачи данных в непосредственной близости от антенн не должно быть никаких препятствий. Сведения о соответствии требованиям к беспроводной связи приведены в документе Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды (см. раздел, относящийся к вашей стране или региону).

Сенсорная панель

Компонент	Описание
0	

Распознавание жеста пальца, позволяющего перемещать курсор и выбирать элементы на экране.

Дополнительную информацию см. в разделе Использование жестов сенсорной панели на стр. 9.

Кнопки



Комг	онент		Опи	сание
(1)	ወ	Кнопка питания	•	Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку, чтобы включить его.
	_		•	Если компьютер находится в спящем режиме, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из этого режима.
			•	Если требуется заблокировать экран включенного компьютера, нажмите кнопку питания и удерживайте ее, пока не отобразится экран входа. Если нажать кнопку питания в режиме блокировки экрана, компьютер будет выключен.
			•	Если нужно выключить работающий компьютер, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Вид снизу

Компонент		Описание
(1)	Вентиляционные отверстия (2)	Обеспечивают поток воздуха, охлаждающего внутренние компоненты. ПРИМЕЧАНИЕ. Вентилятор компьютера включается автоматически для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева. Во время обычной работы компьютера внутренний вентилятор может включаться и выключаться, это не является неисправностью.
(2)	Динамики (2)	Воспроизведение звука.

-

Наклейки

Наклейки на компьютере содержат сведения, которые могут понадобиться в случае возникновения каких-либо проблем в работе компьютера или при поездках за границу.

ВАЖНО! Все наклейки, описанные в этом разделе, размещаются на нижней панели компьютера.

Для получения справки поиск перечисленных мест, обратиться. <u>Знакомство с компьютером</u> на <u>стр. 1</u>

 Сервисная наклейка размещается на нижней панели компьютера и содержит важные сведения, необходимые для идентификации устройства. При обращении в службу поддержки, возможно, вас попросят указать серийный номер, номер продукта или номер модели. Найдите этот номер перед тем, как обратиться в службу поддержки.



Компонент

(1)	Название продукта
(2)	Серийный номер
(3)	Артикул/номер продукта
(4)	Гарантийный период
(5)	Описание модели (только в некоторых моделях)

- Наклейка со сведениями о соответствии нормам содержит информацию о соответствии компьютера различным нормам и стандартам.
- Наклейки сертификации устройств беспроводной связи содержат сведения о дополнительных беспроводных устройствах и отметки об одобрении для стран/регионов, в которых эти устройства были утверждены для использования.
- Наклейка SIM-карты (модуль идентификации абонента) (только в некоторых моделях) содержит идентификатор ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) для SIM-карты.

2 Использование жестов сенсорной панели

Сенсорная панель позволяет управлять указателем на экране при помощи пальцев.

Прокрутка

Прокрутка используется для перемещения вверх и вниз по странице или изображению.

 Поместите два чуть расставленных пальца в зону сенсорной панели и проведите ими вверх, вниз, влево или вправо.



Касание

Касание сенсорной панели позволяет выбирать элементы на экране.

- Коснитесь панели одним пальцем, чтобы выбрать элемент или открыть приложение.
- Коснитесь панели двумя пальцами, чтобы вызвать меню приложения.



3 Использование клавиш действий

Более подробные сведения о клавишах действий и сочетаниях клавиш см. на веб-странице <u>https://chromebook.com/hp14</u>.

Значок	Клавиша	Описание
	esc	Активация разнообразных функций компьютера (при одновременном нажатии с другими клавишами).
÷	Назад	Переход к предыдущей странице из истории браузера.
→	Вперед	Переход к следующей странице из истории браузера.
C	Перезагруз ка	Обновление текущей страницы.
r _	На весь экран	Просмотр текущей страницы в полноэкранном режиме.
	Переход к другому окну	Переход к следующему окну.
¢	Уменьшени е яркости	Постепенное уменьшение яркости экрана при удерживании нажатой клавиши.
¢	Увеличение яркости	Постепенное увеличение яркости экрана при удерживании нажатой клавиши.
K	Отключени е звука	Отключение звука динамика.
•	Уменьшени е громкости	Постепенное уменьшение громкости звука динамика при удерживании нажатой клавиши.

Значок	Клавиша	Описание
•	Увеличение громкости	Постепенное увеличение громкости звука динамика при удерживании нажатой клавиши, а также включение звука, если перед этим он был отключен.
	Кнопка питания	 Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку, чтобы включить его. Если компьютер находится в спящем режиме, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из этого режима. Если требуется заблокировать экран включенного компьютера, нажмите кнопку питания и удерживайте ее, пока не отобразится экран входа. Если нажать кнопку питания в режиме блокировки экрана, компьютер будет выключен. Если нужно выключить работающий компьютер, нажмите и удерживайте кнопку питания.

Сочетание клавиш для перехода в режим восстановления

Чтобы принудительно перевести систему в режим восстановления, нажмите и удерживайте

сочетание клавиш есс + С + U.

Чтобы получить более подробные сведения о восстановлении, перейдите на веб-страницу <u>https://support.google.com/chromeos/</u> и выполните поиск требуемой информации.

4 Питание и батарея

Батарея с заводской пломбой

Не пытайтесь извлечь или заменить батарею, опломбированную на заводе. Такие действия могут привести к аннуляции гарантии. Если батарея перестала держать заряд, обратитесь в службу поддержки.

Если срок службы батареи подошел к концу, не выбрасывайте ее вместе с бытовыми отходами. Батарею необходимо утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

Зарядка батареи

- 1. Подключите к компьютеру адаптер переменного тока.
- 2. Проверьте индикатор адаптера переменного тока и удостоверьтесь, что батарея заряжается. Нужный индикатор находится на правой стороне компьютера, рядом с разъемом питания.

Индикатор адаптера переменног о тока	Состояние
Белый	Адаптер переменного тока подключен, батарея заряжена.
Мигает белым	Адаптер переменного тока подключен, батарея почти разряжена.
Желтый	Адаптер переменного тока подключен, батарея заряжается.
Не светится	Адаптер переменного тока не подключен или неисправен, компьютер работает от батареи.

3. Если батарея заряжается, не отключайте адаптер переменного тока, пока соответствующий индикатор не загорится белым.

Если не удается зарядить батарею, обратитесь в службу поддержки.

5 Дополнительные ресурсы НР

Вы уже воспользовались Инструкциями по настройке, чтобы включить компьютер и найти данное руководство. В таблице ниже приведена информация о том, где найти прочие инструкции, подробные сведения о продукте и т. д.

Ресурс	Содержание	
Постер с инструкциями по настройке	 Общие сведения о настройке и функциях компьютера. 	
Справка и поддержка	 Разнообразные инструкции и советы по устранению неподалок 	
Чтобы получить информацию о поддержке в США, перейдите на веб-страницу http://www.hp.com/go/contactHP. Чтобы получить информацию о поддержке в остальных регионах мира, перейдите на веб-страницу http://welcome.hp.com/country/us/ en/wwcontact_us.html.	устранснию пененадок.	
Веб-страница поддержки в других странах	 Интерактивный чат со специалистом службы поддержки НР. 	
страницу http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact_us.html.	• Поддержка по электронной почте.	
	 Поиск телефонных номеров службы поддержки. 	
	• Адреса центров обслуживания НР.	
Руководство по безопасной и комфортной работе	 Сведения о правильном обустройстве рабочего места. 	
переидите на вео-страницу пар.л/www.пр.соплетдо.	 Рекомендации по организации рабочего места, меры по защите здоровья и правила работы с компьютером, которые позволят сделать работу более комфортной и помогут избежать травм. 	
	 Сведения по технике безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами. 	
Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды	 Важные сведения о соответствии нормам (в том числе информация о правильной утипизации батареи) 	
Этот документ поставляется в комплекте.	утилизации батареи).	
Ограниченная гарантия	 Гарантийная информация для данного компьютера 	
Этот документ поставляется в комплекте. Данное руководство также можно заказать на веб-странице http://www.hp.com/go/ orderdocuments.		

6 Электростатический разряд

Электростатический разряд - это высвобождение статического электричества при соприкосновении двух объектов, например, небольшой удар, который вы почувствуете, если пройдетесь по ковру, а затем дотронетесь до металлической дверной ручки.

Разряд статического электричества с пальцев или с других проводников может привести к повреждению электронных компонентов. Чтобы избежать повреждения компьютера, дисковода и потери данных, соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.

- Если в соответствии с инструкциями по снятию или установке необходимо отсоединить компьютер от розетки, отсоединяйте его после надлежащего заземления и перед снятием крышки.
- Храните компоненты в антистатической упаковке до момента установки.
- Не прикасайтесь к разъемам, контактам и схемам. Прикасайтесь к электронным компонентам как можно меньше.
- Используйте немагнитные инструменты.
- Перед началом работы с компонентами снимите заряд статического электричества. Для этого коснитесь неокрашенной металлической поверхности компонента.
- При извлечении компонента поместите его в антистатическую упаковку.

Для получения дополнительных сведений о статическом электричестве, а также удалении или установке компонентов обратитесь в службу поддержки.

Указатель

A

антенны беспроводной глобальной сети (WWAN), определение 4 антенны беспроводной локальной сети, определение 4 антенны беспроводной связи, определение 4 аудиовход (разъем для микрофона) 3 аудиовыход (разъем для наушников) 3

Б

батарея 13

В

веб-камера, определение 4 вентиляционные отверстия, определение 7 внутренний микрофон, определение 4 Вперед 11

Г

гнезда защитный тросик 3 гнездо защитного тросика, определение 3

Д

динамики, определение 7

Ж

жест прокрутки для сенсорной панели 9 жесты сенсорной панели 9 прокрутка 9

3

зона сенсорной панели, определение 5

Ν

индикатор адаптера переменного тока 13 индикатор веб-камеры, определение 4 индикатор встроенной вебкамеры, определение 4 индикаторы веб-камера 4 питание 1, 3 индикаторы питания, определение 1, 3

К

клавиши действий 11, 12 использование 11 функции 11 компоненты вид слева 3 вид справа 1 экран 4 Компоненты вид снизу 7

Н

на весь экран 11 назад 11 название и номер продукта для компьютера 8 наклейка беспроводной локальной сети 8 наклейка сертификации беспроводного устройства 8 наклейки 8 беспроводная локальная сеть 8 обслуживание 8 сертификация беспроводного устройства 8 соответствие нормам 8 SIM-карта 8

0

отключение звука 11 отсек для батареи 8

П

перезагрузка 11 поездки с компьютером 8 порт HDMI, определение 3 порты HDMI 3 USB 2.0 2 USB 3.0 3 порты USB 2.0, определение 2 порты USB 3.0, определение 3

Ρ

разъем аудиовход (для микрофона) 3 аудиовыход (для наушников) 3

С

сведения о соответствии нормам наклейка со сведениями о соответствии нормам 8 наклейки сертификации беспроводного устройства 8 сервисная наклейка, компьютер 8 серийный номер 8 следующее окно 11 сочетание клавиш для перехода в режим восстановления 12

У

увеличение громкости 12 увеличение яркости 11 уменьшение громкости 11 уменьшение яркости 11 устройство беспроводной локальной сети 8 устройство чтения карт памяти 1 устройство чтения карт памяти, определение 1

Э

электростатический разряд 15