# Canon

# Электронное руководство

- MG5500 series -





Последняя информация о функциях данного продукта, в том числе о печати и копировании.



Данный документ является выдержкой из Онлайн-руководства. Им можно пользоваться без подключения к Интернету.

- Использование устройства (печать/ копирование)
- Загрузка бумаги и оригинальных документов
- >Замена чернильного контейнера
- >Обслуживание
- ▶Устранение неполадок

- Приступая к работе с продуктом
- Основные компоненты и основные команды
- Рекомендации по обеспечению оптимального качества печати
- Порядок использования электронных руководств, процедуры печати

MP1-1749-V1.00

Главная > Поиск информации

S001

# Поиск информации

Нужные страницы можно найти, введя ключевые слова в окно поиска.



\* Это изображение может отличаться от изображения на вашем мониторе.

Поиск функций

Можно легко найти нужную страницу, введя название модели и ключевое слово для интересующей вас функции.

Пример. Требуется узнать, как загружать бумагу

Введите «(название модели вашего продукта) загрузка бумаги» в окне поиска и выполните поиск

• Ошибки при устранении неполадок

Улучшить результаты поиска можно, введя, кроме названия модели, код поддержки. Пример. Появляется указанный ниже экран с сообщением об ошибке Введите «(название модели вашего продукта) 1003» в окне поиска и выполните поиск.

#### Если на экране компьютера отображается код поддержки и сообщение:



Если на ЖК-дисплее отображается код поддержки и сообщение:

### Поиск информации



#### Поиск функций для приложений

Можно легко найти нужную страницу, введя название приложения и ключевое слово для интересующей вас функции.

Пример. Требуется узнать, как напечатать коллаж с помощью приложения My Image Garden Введите «My Image Garden коллаж» в окне поиска и выполните поиск

#### Поиск ссылочных страниц

Ту или иную ссылочную страницу можно найти в данном руководстве, введя, кроме названия модели, заголовок страницы.

Поиск облегчится, если вы дополнительно введете название функции.

Пример. Требуется найти страницу, на которую ссылается данное предложение на странице, посвященной процедуре сканирования

Подробные сведения см. в разделе «Вкладка «Параметры цвета»» для своей модели на главной странице документа Онлайн-руководство.

Введите «(название модели вашего продукта) сканирование вкладка параметров цвета» в окне поиска и выполните поиск

Главная > Использование устройства (печать/копирование)

## Использование устройства (печать/копирование)

- Печать фотографий с компьютера
- Копирование оригиналов

Главная > Использование устройства (печать/копирование) > Печать фотографий с компьютера

S002

## Печать фотографий с компьютера

В данном разделе описано, как печатать фотографии с помощью приложения My Image Garden.

1. Откройте передний лоток.



2. Полностью выдвиньте устройство подачи.



- 3. Раздвиньте направляющие бумаги до упора.
- 4. Загрузите бумагу вертикально СТОРОНОЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВНИЗ.



5. Установите направляющие бумаги.



**6.** Установите устройство подачи так, чтобы стрелка ( ▷) совместилась со стрелкой (◀).



- 7. Выдвиньте упор для бумаги.
- 8. Откройте дополнительный лоток приема бумаги.
- 9. Осторожно откройте лоток приема бумаги.
- 10. Выдвиньте упор для выходящей бумаги.



11. Щелкните значок My Image Garden в Quick Menu.



## Примечание.

 Количество и тип отображаемых значков зависят от региона, зарегистрированной модели принтера/сканера и установленных приложений.

- 12. Щелкните папку с фотографиями, которые нужно напечатать.
- **13.** Щелкните фотографии, которые нужно напечатать. Чтобы выбрать несколько фотографий одновременно, щелкните их, удерживая клавишу Ctrl.
- 14. Щелкните Печать (Print).



- 15. Укажите число копий, имя устройства, тип носителя и т. п.
- 16. Щелкните Печать (Print).



## **Ээээ** Примечание.

 Программа My Image Garden позволяет по-разному использовать на компьютере изображения, в том числе фотографии с цифрового фотоаппарата. Для получения подробных сведений см. Онлайн-руководство.
 Главная

Главная > Использование устройства (печать/копирование) > Копирование оригиналов

S003

## Копирование оригиналов

В данном разделе описывается, как загружать оригиналы и выполнять копирование на обычную бумагу.

1. Откройте передний лоток.



2. Полностью выдвиньте устройство подачи.



- 3. Раздвиньте направляющие бумаги до упора.
- 4. Загрузите бумагу вертикально СТОРОНОЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВНИЗ.



5. Установите направляющие бумаги.



**6.** Установите устройство подачи так, чтобы стрелка ( ▷) совместилась со стрелкой (◀).



- 7. Выдвиньте упор для бумаги.
- 8. Откройте дополнительный лоток приема бумаги.
- 9. Осторожно откройте лоток приема бумаги.
- 10. Выдвиньте упор для выходящей бумаги.



- 11. Нажмите кнопку НАЧАЛО (НОМЕ).
- **12.** С помощью левой кнопки Функция (Function) выберите пункт Копиров. (Сору).

Копирование оригиналов



- 13. Откройте крышку сканера.
- **14.** Поместите оригинал СТОРОНОЙ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ ВНИЗ и совместите его с меткой выравнивания.
- 15. Закройте крышку сканера.



16. Нажмите кнопку Черный (Black) или Цветной (Color).



## Внимание!

• Не открывайте крышку сканера до завершения копирования.

### Примечание.

 Данное устройство имеет ряд других удобных функций копирования. Для получения подробных сведений см. Онлайн-руководство.
 Главная Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов

## Загрузка бумаги и оригинальных документов

- Загрузка бумаги
- •Загрузка оригиналов

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка бумаги

## Загрузка бумаги

- •Загрузка обычной бумаги или фотобумаги
- •Загрузка конвертов
- •Подходящие типы носителей
- Типы носителей, непригодные для использования
- Область печати

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка бумаги > Загрузка обычной бумаги или фотобумаги

S013

# Загрузка обычной бумаги или фотобумаги

Можно загрузить обычную бумагу или фотобумагу.

#### 

Если разрезать обычную бумагу на части размером 10 x 15 см (4 x 6 дюймов) или 13 x 18 см (5 x 7 дюймов) для пробной печати, это может привести к застреванию бумаги.

Примечание.

- Рекомендуется использовать подлинную фотобумагу Canon для печати фотографий.
   Подробнее о фирменной бумаге Canon см. в разделе Подходящие типы носителей.
- Можно использовать обычную бумагу для копирования. Сведения о размере и плотности бумаги, которую можно использовать в данном устройстве, см. в разделе Подходящие типы носителей.

#### 1. Подготовьте бумагу.

Совместите края бумаги. Если бумага скручена, разгладьте ее.



#### Примечание.

- Аккуратно выровняйте края бумаги перед загрузкой. Загрузка бумаги без выравнивания краев может привести к застреванию бумаги.
- Если бумага скручена, аккуратно согните ее в противоположном направлении до выпрямления, удерживая за противоположные углы.
   Сведения о том, как расправить скрученную бумагу, см. в разделе Не скручена ли бумага?.
- При использовании бумаги Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, даже если лист скручен, одновременно загружайте один лист в том виде, в каком он есть. Если раскатать эту бумагу с целью выпрямления, это может привести к появлению трещин на поверхности бумаги и ухудшить качество печати.
- 2. Загрузите бумагу.
  - (1) Осторожно откройте передний лоток.



(2) Удерживая правый язычок переднего лотка, полностью вытяните устройство подачи.



- (3) С помощью правой направляющей бумаги (А) полностью раздвиньте обе направляющие бумаги.
- (4) Загрузите бумагу в центр устройства подачи СТОРОНОЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВНИЗ.

Подвиньте стопку бумаги как можно дальше к задней стенке устройства подачи.



#### 

 Всегда загружайте бумагу в книжной ориентации (В). Загрузка бумаги в альбомной ориентации (С) может привести к застреванию бумаги.

## Загрузка обычной бумаги или фотобумаги



(5) Переместите правую направляющую бумаги (А) и прижмите направляющие бумаги к обеим сторонам стопки бумаги.

Не следует слишком сильно прижимать направляющие бумаги к стопке. Возможны сбои при подаче бумаги.



## >>>> Примечание.

Объем загружаемой бумаги не должен превышать метку предела загрузки (D).

Стопка бумаги не должна выходить за ограничители (Е) направляющих бумаги.



Загрузите бумагу небольшого размера, например 10 х 15 см (4 х 6 дюймов), подвигая ее как можно дальше к задней стенке устройства подачи.



### Загрузка обычной бумаги или фотобумаги

(6) Удерживая правый язычок переднего лотка, вставьте устройство подачи так, чтобы стрелка (>) на переднем лотке совместилась со стрелкой (<) на устройстве.



- 3. Откройте лоток приема бумаги.
  - (1) Выдвиньте упор для бумаги (F), а затем откройте дополнительный лоток приема бумаги (G).
  - (2) Осторожно откройте лоток приема бумаги (Н) и выдвиньте упор для выходящей бумаги (I).







При печати обязательно откройте лоток приема бумаги. Иначе устройство не начнет печать.



#### После загрузки бумаги

 Выберите размер и тип загруженной бумаги на экране параметров печати панели управления или драйвера принтера.

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка бумаги > Загрузка конвертов

S101

## Загрузка конвертов

Можно загружать конверты DL и конверты для деловой переписки №10. Выполняется автоматический поворот адреса и его печать в соответствии с направлением конверта, которое точно определяется драйвером принтера.

#### 

- Печать на конвертах с помощью панели управления не поддерживается.
- Не используйте следующие конверты. Конверты могут замяться в устройстве или привести к сбоям в работе устройства.
  - Конверты с рельефной или специально обработанной поверхностью
  - Конверты с двойным клапаном
  - Конверты, клееевое покрытие которых было увлажнено и стало липким

#### 1. Подготовьте конверты.

• Распрямите углы и стороны конвертов, нажимая на них.



Если конверты скручены, попытайтесь распрямить их, взявшись за противоположные углы и аккуратно согнув их в противоположном направлении.



- Если угол клапана конверта согнут, распрямите его.
- Распрямите передний край конверта и сгиб, используя ручку.



На рисунках выше показан вид переднего края конверта сбоку.

#### 

- Если конверты не разглажены, а их края не выровнены, они могут замяться в устройстве. Убедитесь, что толщина какой-либо части конверта не превышает 3 мм (0,1 дюйма).
- 2. Загрузите конверты.
  - (1) Осторожно откройте передний лоток.



(2) Возьмитесь за правый язычок переднего лотка и полностью вытяните устройство подачи.



- (3) С помощью правой направляющей бумаги (А) полностью раздвиньте обе направляющие бумаги.
- (4) Загрузите конверты в центр устройства подачи СТОРОНОЙ ДЛЯ АДРЕСА ВНИЗ.

Сложенный клапан конверта должен быть направлен вверх левой стороной.



- (В) Задняя сторона
- (С) Сторона для написания адреса

Подвиньте конверты как можно дальше к задней стенке устройства подачи. Допускается одновременная загрузка не более 5 конвертов.



(5) Сдвиньте правую направляющую бумаги (А) и прижмите направляющие бумаги к обеим сторонам стопки конвертов.

Не следует слишком сильно прижимать направляющие бумаги к конвертам. Возможны сбои при подаче конвертов.



#### Примечание.

- При загрузке конвертов не превышайте метку предела загрузки (D).
- Стопка конвертов должна быть ниже язычков (Е) направляющих бумаги.



(6) Удерживая правый язычок переднего лотка, вставьте устройство подачи так, чтобы стрелка (▷) на переднем лотке совместилась со стрелкой ( <) на устройстве.



- 3. Откройте лоток приема бумаги.
  - (1) Выдвиньте упор для бумаги (F), а затем откройте дополнительный лоток приема бумаги (G).
  - (2) Осторожно откройте лоток приема бумаги (H) и выдвиньте упор для выходящей бумаги (I).



### 

 При печати обязательно откройте лоток приема бумаги. Иначе устройство не начнет печать.

## **Ээээ** Примечание.

#### После загрузки конвертов

 Выберите размер и тип загруженных конвертов на экране параметров печати драйвера принтера.

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка бумаги > Подходящие типы носителей

S102

## Подходящие типы носителей

Для получения лучших результатов печати выберите бумагу, подходящую для печати. Компания Canon предоставляет различные типы бумаги для получения удовлетворения от печати, например наклейки, а также бумагу для фотографий и документов. Рекомендуется использовать подлинную бумагу Canon для печати важных фотографий.

## Типы носителей

## Стандартные типы бумаги

- 🔹 Обычная бумага (включая вторичную бумагу) \*1
- Конверты<sup>\*2</sup>

### Подлинная бумага Canon

Номер модели подлинной бумаги Canon указан в скобках. Подробную информацию о стороне для печати и примечания по манипуляциям с бумагой см. в руководстве, входящем в комплект поставки. Информация о размерах страницы для каждого типа оригинальной бумаги Canon доступна на нашем веб-сайте.

#### Примечание.

Покупка некоторых типов бумаги Canon может быть недоступна в некоторых странах или регионах. В США бумага не продается по номеру модели. Приобретайте бумагу по названию.

#### Бумага для печати фотографий:

- Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
- Глянцевая фотобумага для повседневной печати <GP-501/GP-601>
- Photo Paper Glossy <GP-601>
- 📱 Фотобумага для печати Plus Glossy II <PP-201>
- Photo Paper Pro Luster <LU-101>
- Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
- Matte Photo Paper <MP-101>

#### Бумага для печати рабочих документов:

High Resolution Paper <HR-101N><sup>\*2</sup>

#### Бумага для создания собственных напечатанных изображений:

- Термопереводные материалы <TR-301><sup>\*2</sup>
- Фотонаклейки <PS-101>

\*1 Можно использовать 100 % переработанную бумагу.

- \*2 Печать на таком типе бумаги с помощью панели управления не поддерживается.
- н Предел загрузки бумаги
- •Параметры типа носителя на панели управления

#### >>>> Примечание.

Для получения сведений о параметрах бумаги в драйвере принтера см. Онлайн-руководство.
 Главная

## Размеры страницы

Можно использовать следующие размеры страницы.

## Примечание.

Печать на бумаге следующих размеров с помощью панели управления не поддерживается. - Legal и конверты

## Стандартные размеры:

Letter

A5

Legal

A4

- B5
- 13 х 18 см (5 х 7 дюймов)
- 10 x 15 см (4 x 6 дюймов)
- Конверт DL

- 20 x 25 см (8 x 10 дюймов)
- Конверт для деловой переписки №10

#### Нестандартные размеры:

Можно выполнять печать на бумаге нестандартного формата в пределах следующих диапазонов. Минимальный размер: 89,0 х 127,0 мм (3,50 х 5,00 дюйма)

Максимальный размер: 215,9 х 355,6 мм (8,50 х 14,00 дюйма)

## Вес бумаги

Можно использовать бумагу следующей плотности.

От 64 до 105 g /m<sup>2</sup> (от 17 до 28 фунтов) (за исключением фирменной бумаги Canon) Не используйте бумагу, плотность которой отличается от указанной (за исключением подлинной бумаги Canon), поскольку это может привести к ее застреванию в устройстве.

#### Примечания по хранению бумаги

- 🖷 Извлекайте из упаковки только необходимое количество бумаги непосредственно перед печатью.
- 🖷 Чтобы оставшаяся бумага не скручивалась, положите ее обратно в пачку и храните на ровной поверхности. При хранении бумаги избегайте воздействия на нее тепла, влаги и прямого солнечного света.

Наверх

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка бумаги > Подходящие типы носителей > Предел загрузки бумаги

S103

## Предел загрузки бумаги

## Стандартные типы бумаги

Имя носителя	Передний лоток	Лоток приема бумаги
Обычная бумага (включая вторичную бумагу) *1	Примерно 100 листов	Примерно 50 листов
Конверты	5 конвертов	*2

## Подлинная бумага Canon

#### Примечание.

 Перед запуском непрерывной печати рекомендуется извлечь из лотка приема бумаги ранее отпечатанные листы, чтобы избежать размытости и обесцвечивания (кроме High Resolution Paper <HR-101N>).

#### Бумага для печати фотографий:

Имя носителя <№ модели>	Передний лоток
Photo Paper Pro Platinum <pt-101> *3</pt-101>	10 листов: А4, Letter и 20 x 25 см (8 x 10 дюймов)
	20 листов: 10 х 15 см (4 х 6 дюймов)
Глянцевая фотобумага для повседневной	10 листов: А4 и Letter
печати <gp-501 gp-601="">*3</gp-501>	20 листов: 10 х 15 см (4 х 6 дюймов)
Photo Paper Glossy <gp-601> *3</gp-601>	10 листов: А4 и Letter
	20 листов: 10 х 15 см (4 х 6 дюймов)
Фотобумага для печати Plus Glossy II <pp-201></pp-201>	10 листов: A4, Letter, 13 x 18 см (5 x 7 дюймов) и
	20 х 25 см (8 х 10 дюймов)
	20 листов: 10 x 15 см (4 x 6 дюймов)
Photo Paper Pro Luster <lu-101> *3</lu-101>	10 листов: А4 и Letter
Photo Paper Plus Semi-gloss <sg-201> *3</sg-201>	10 листов: A4, Letter, 13 x 18 см (5 x 7 дюймов) и
	20 х 25 см (8 х 10 дюймов)
	20 листов: 10 х 15 см (4 х 6 дюймов)
Matte Photo Paper <mp-101></mp-101>	10 листов: А4 и Letter
	20 листов: 10 x 15 см (4 x 6 дюймов)

#### Бумага для печати рабочих документов:

Имя носителя <№ модели>	Передний лоток	Лоток приема бумаги
High Resolution Paper <hr-101n></hr-101n>	65 листов	50 листов

#### Бумага для создания собственных напечатанных изображений:

Имя носителя <№ модели>	Передний лоток
Термопереводные материалы <tr-301></tr-301>	1 лист
Фотонаклейки <ps-101></ps-101>	1 лист

\*1 Соответствующая подача бумаги может быть невозможна на максимальной мощности, в зависимости от типа бумаги или условий окружающей среды (очень высокой или очень низкой

\*2 Перед запуском непрерывной печати рекомендуется извлечь из лотка приема бумаги ранее отпечатанные конверты, чтобы избежать размытости и обесцвечивания.

\*3 При загрузке бумаги партиями сторона для печати может быть обозначена по направлению

подачи, или бумага не подходит для подачи. В этом случае загружайте листы по одному.

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка бумаги > Подходящие типы носителей > Параметры типа носителя на панели управления

#### S104

## Параметры типа носителя на панели управления

## Стандартные типы бумаги

Имя носителя	Параметры в Тип (Туре)
Обычная бумага (включая вторичную бумагу)	Обычная бумага (Plain paper)

#### Подлинная бумага Canon

#### Бумага для печати фотографий:

Имя носителя <№ модели>	Параметры в Тип (Туре)
Photo Paper Pro Platinum <pt-101></pt-101>	Pro Platinum
Глянцевая фотобумага для повседневной печати <gp- 501/GP-601&gt;</gp- 	Glossy
Photo Paper Glossy <gp-601></gp-601>	Glossy
Фотобумага для печати Plus Glossy II <pp-201></pp-201>	Plus Glossy II
Photo Paper Pro Luster <lu-101></lu-101>	Plus Semi-gloss
Photo Paper Plus Semi-gloss <sg-201></sg-201>	Plus Semi-gloss
Matte Photo Paper <mp-101></mp-101>	Matte

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка бумаги > Типы носителей, непригодные для использования

#### S105

## Типы носителей, непригодные для использования

Нельзя использовать следующие типы бумаги. Использование такой бумаги не только приведет к неудовлетворительным результатам, но и может привести к застреванию бумаги или неисправной работе устройства.

- Сложенная, скрученная или помятая бумага
- Влажная бумага
- Слишком тонкая бумага (плотностью менее 64 g /m<sup>2</sup> (17 фунтов))
- Слишком плотная бумага (плотностью более 105 g /m<sup>2</sup> (28 фунтов), кроме подлинной бумаги Canon)
- Бумага тоньше открытки, включая обычную бумагу или блокнотную бумагу, нарезанную до небольших размеров (при печати на бумаге размером менее А5)
- Художественные открытки
- Открытки с фотографиями или наклейками
- Конверты с двойным клапаном
- 🖷 Конверты с рельефной или специально обработанной поверхностью
- 🖷 Конверты, клееевое покрытие которых было увлажнено и стало липким
- Любой тип бумаги с отверстиями
- 🔹 Листы бумаги, не являющиеся прямоугольными
- Скрепленные или склеенные листы бумаги
- 👜 Клейкая бумага
- 👜 Бумага с блестками и т. д.

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка бумаги > Область печати

## Область печати

- Область печати
- Размеры бумаги, отличные от форматов Letter, Legal, Конверты
- Letter, Legal
- Конверты

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка бумаги > Область печати > Область печати

S108

## Область печати

Для обеспечения наилучшего качества печати устройство оставляет поля с каждого края носителя. Область печати расположена между этими полями.

Рекомендуемая область печати — : компания Canon рекомендует печатать в этой области. Доступная область печати — : область, где возможна печать.

Однако при печати в этой области может ухудшиться качество печати или точность подачи бумаги.



### Примечание.

- При автоматической двухсторонней печати или двухстороннем копировании область печати по верхнему полю уменьшается на 2 мм (0,08 дюйма).
- Во время копирования или печати без полей с напечатанной фотографии укажите количество изображений, выходящих за пределы бумаги, выбрав параметр Степень расширен. копии (Extended copy amount) в разделе Параметры печати (Print settings) окна Параметры устройства (Device settings). Для получения подробных сведений см. Онлайнруководство.

🔿 Главная

#### Печать без полей

- Выбрав режим печати без полей, можно проводить печать без полей.
- При выполнении печати без полей края могут быть незначительно обрезаны, если печатаемое изображение увеличивается до размеров всей страницы.
- Для режима печати без полей используйте бумагу следующих типов:
- Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
- Глянцевая фотобумага для повседневной печати <GP-501/GP-601>
- Photo Paper Glossy <GP-601>
- Фотобумага для печати Plus Glossy II < PP-201>
- Photo Paper Pro Luster <LU-101>
- Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
- Matte Photo Paper <MP-101>

Печать без полей на бумаге любого другого типа может привести к значительному ухудшению качества печати и/или изменению оттенков цвета.

Печать без полей на обычной бумаге может привести к ухудшению качества печати.

Используйте ее только при тестовой печати. Выполнить печать без полей на обычной бумаге с помощью панели управления невозможно.

- Печать без полей невозможна при работе с бумагой форматов legal, А5 или В5 или с конвертами.
- В зависимости от типа бумаги печать без полей может привести к потере качества изображения на верхнем и нижнем краях бумаги или к загрязнению этих областей.

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка бумаги > Область печати > Размеры бумаги, отличные от форматов Letter, Legal, Конверты

S110

## Размеры бумаги, отличные от форматов Letter, Legal, Конверты

Размер	Область, доступная для печати (ширина х высота)
A5	141,2 x 202,0 мм (5,56 x 7,95 дюйма)
A4	203,2 х 289,0 мм (8,00 х 11,38 дюйма)
B5	175,2 х 249,0 мм (6,90 х 9,80 дюйма)
10 х 15 см (4 х 6 дюймов)	94,8 х 144,4 мм (3,73 х 5,69 дюйма)
13 х 18 см (5 х 7 дюймов)	120,2 x 169,8 мм (4,73 x 6,69 дюйма)
20 x 25 см (8 x 10 дюймов)	196,4 х 246,0 мм (7,73 х 9,69 дюйма)



(A) 43,3 мм (1,70 дюйма) (B) 37,4 мм (1,47 дюйма)

Область, доступная для печати

- (С) 3,0 мм (0,12 дюйма)
- (D) 5,0 мм (0,20 дюйма)
- (Е) 3,4 мм (0,13 дюйма)
- (F) 3,4 мм (0,13 дюйма)

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка бумаги > Область печати > Letter, Legal

S111

# Letter, Legal

Размер	Область, доступная для печати (ширина х высота)
Letter	203,2 x 271,4 мм (8,00 x 10,69 дюйма)
Legal	203,2 x 347,6 мм (8,00 x 13,69 дюйма)
(C) (D) (E) (E) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	(A)
Рекомендуемая область печа	ати
(А) 43,3 мм (1,70 дюйма) (В) 37,4 мм (1,47 дюйма)	
<ul> <li>Область, доступная для печа</li> <li>(С) 3,0 мм (0,12 дюйма)</li> <li>(D) 5,0 мм (0,20 дюйма)</li> <li>(E) 6,4 мм (0,25 дюйма)</li> <li>(F) 6,3 мм (0,25 дюйма)</li> </ul>	ти
	Наверх 👚

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка бумаги > Область печати > Конверты

S113

## Конверты

Размер	Рекомендуемая область печати (ширина х высота)
Конверт DL	98,8 x 179,5 мм (3,88 x 7,06 дюйма)
Конверт для деловой переписки №10	93,5 x 200,8 мм (3,68 x 7,90 дюйма)



Рекомендуемая область печати

(А) 8,0 мм (0,31 дюйма)(В) 32,5 мм (1,28 дюйма)

(С) 5,6 мм (0,22 дюйма)

(D) 5,6 мм (0,22 дюйма)
Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка оригиналов

## Загрузка оригиналов

- •Загрузка оригиналов на стекло рабочей поверхности
- Загрузка оригиналов для каждой функции
- Оригиналы, которые можно загрузить
- •Закрепление/отсоединение крышки сканера

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка оригиналов > Загрузка оригиналов на стекло рабочей поверхности

### S208

## Загрузка оригиналов на стекло рабочей поверхности

Оригинальные документы для копирования или сканирования загружаются на стекло рабочей поверхности.

- 1. Загрузите оригиналы на стекло рабочей поверхности.
  - (1) Откройте крышку сканера.
  - (2) Поместите оригинал на стекло рабочей поверхности ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ.
    - •Оригиналы, которые можно загрузить

Размещайте оригинал в правильном положении, соответствующем выбранной операции.

•Загрузка оригиналов для каждой функции



### Внимание!

- При загрузке оригинального документа на стекло рабочей поверхности соблюдайте следующие условия.
  - Не кладите на стекло рабочей поверхности предметы весом более 2,0 кг (4,4 фунтов).
  - Не нажимайте на стекло рабочей поверхности с усилием 2,0 кг (4,4 фунтов) и более, в частности, не прижимайте оригинальный документ.

Несоблюдение приведенных выше правил может привести к сбоям в работе сканера или к поломке стекла рабочей поверхности.

2. Осторожно закройте крышку сканера.



### 

 После загрузки оригинала на стекло рабочей поверхности, а также перед началом копирования или сканирования убедитесь, что крышка сканера закрыта.

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка оригиналов > Загрузка оригиналов для каждой функции

S210

## Загрузка оригиналов для каждой функции

Выбор положения при загрузке оригинала зависит от функции, выбранной при копировании, сканировании и т. п. Загрузите оригинал документа в правильном положении в соответствии с выбранной операцией. Если оригинал загружен неправильно, то он может быть неправильно отсканирован.

### Размещение оригинала и его совмещение с меткой выравнивания 🛛

- Загрузка оригиналов для копирования
- В Сканиров. (Scan),
  - выберите значение Автом. сканиров. (Auto scan) для Тип док. (Doc.type), чтобы сканировать текстовые документы, журналы или газеты - выберите Документ (Document) или Фотография (Photo) для Тип док. (Doc.type) и укажите стандартный размер (A4, Letter или т. д.) для Форм.ск. (Scan size) для сканирования оригиналов
- С помощью программы на компьютере,
  - отсканируйте текстовые документы, журналов или газеты
  - выберите стандартный размер (А4, Letter и т. д.), чтобы отсканировать оригиналы

Разместите оригинал СТОРОНОЙ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ ВНИЗ и совместите его с меткой выравнивания **थ**.



### 

 Устройство не может сканировать затененный участок (А) (1 мм (0,04 дюйма) от краев стекла рабочей поверхности).



# Размещение только одного оригинала в центре стекла рабочей поверхности

- Сканируйте только одну напечатанную фотографию в режиме Копиров. фотогр. (Photo copy)
   В Сканиров. (Scan),
  - выберите Автом. сканиров. (Auto scan) для Тип док. (Doc.type) для сканирования одной напечатанной фотографии, открытки, визитки или диска
  - выберите Фотография (Photo) для Тип док. (Doc.type) и укажите Автом. сканиров. (Auto scan) для Форм.ск. (Scan size), чтобы отсканировать оригинал
- Отсканируйте одну напечатанную фотографию, открытку, визитку или диск с помощью программы на компьютере

Расположите оригинал ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ и поместите его на расстоянии не менее 10 мм (0,4 дюйма) от краев стекла рабочей поверхности.





### Загрузка одного или более оригиналов на стекло рабочей

### поверхности

- Отсканируйте две или больше напечатанных фотографий в режиме Копиров. фотогр. (Photo copy)
- 👜 В Сканиров. (Scan),

- выберите Автом. сканиров. (Auto scan) для Тип док. (Doc.type) для сканирования двух или более напечатанных фотографий, открыток или визитных карточек

- выберите Фотография (Photo) для Тип док. (Doc.type) и укажите Авт. конв. скан. (Auto multi scan) для Форм.ск. (Scan size), чтобы отсканировать два или более оригиналов
- Отсканируйте две или более напечатанные фотографии, открытки или визитные карточки с помощью программного обеспечения на компьютере

Поместите два или несколько оригиналов СТОРОНОЙ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ ВНИЗ и расположите их на расстоянии не менее 10 мм (0,4 дюйма) от краев стекла рабочей поверхности и на расстоянии не менее 10 мм (0,4 дюйма) друг от друга.



(А) 10 мм (0,4 дюйма)

### Примечание.

- Функция коррекции отклонения автоматически выравнивает оригиналы, расположенные под углом до 10 градусов. Однако исправить наклон фотографий с длинной стороной в 180 мм (7, 1 дюйма) и более не удастся.
- Фотографии непрямоугольной или неправильной формы (например вырезки) могут сканироваться неправильно.

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка оригиналов > Оригиналы, которые можно загрузить

### S301

## Оригиналы, которые можно загрузить

Ниже приведены оригинальные документы, которые можно загружать на стекло рабочей поверхности.

Элемент	Сведения
Типы оригиналов	- Журналы, газеты и текстовые документы - Напечатанные фотографии, открытки, визитки или диски (BD/DVD/CD и др.)
Размер (ширина х высота)	Макс. 216 x 297 мм (8,5 x 11,7 дюйма)

### Примечание.

При помещении толстого оригинала, например книги, на стекло рабочей поверхности, можно загрузить его, сняв крышку сканера с устройства.

•Закрепление/отсоединение крышки сканера

Главная > Загрузка бумаги и оригинальных документов > Загрузка оригиналов > Закрепление/ отсоединение крышки сканера

S303

## Закрепление/отсоединение крышки сканера

### Отсоединение крышки сканера:

Поднимите крышку сканера вертикально и наклоните ее назад.



### Закрепление крышки сканера:

Поместите обе петли (А) крышки сканера в держатель (В) и вставьте обе петли крышки сканера вертикально, как это показано ниже.



Главная > Замена чернильного контейнера

## Замена чернильного контейнера

- •Замена чернильного контейнера
- Проверка состояния чернил

Главная > Замена чернильного контейнера > Замена чернильного контейнера

S309

## Замена чернильного контейнера

Если в процессе печати заканчиваются чернила или появляются другие ошибки, на ЖК-дисплее отображается сообщение, содержащее информацию об ошибке. Выполните соответствующие действия, указанные в сообщении.

• Отображается код поддержки

### **Ээээ** Примечание.

- Сведения о совместимых чернильных контейнерах см. в печатном документе Информация о безопасности и важные сведения.
- Если при наличии достаточного уровня чернил печать стала бледной или появились белые полосы, см. раздел Процедура обслуживания.

## Процедура замены

Для замены чернильного контейнера выполните следующие действия.

### Внимание!

### Обращение с чернилами

- Немедленно замените извлеченный чернильный контейнер. Не оставляйте устройство без чернильного контейнера.
- Используйте новый чернильный контейнер для замены. Установка бывшего в использовании чернильного контейнера может вызвать засорение сопел. Кроме того, при использовании такого чернильного контейнера устройство не сможет точно определить, когда необходимо заменить чернильный контейнер.
- После установки чернильного контейнера не извлекайте его из устройства и не оставляйте его в открытом состоянии. Это приведет к тому, что чернильный контейнер высохнет и при его повторной установке в работе устройства возникнут неполадки. Чтобы добиться максимального качества печати, чернильный контейнер следует израсходовать в течение шести месяцев с момента первого использования.

## Примечание.

 Цветные чернила могут расходоваться даже при печати черно-белого документа или при выборе черно-белой печати.

Оба типа чернил также расходуются при стандартной и глубокой очистке печатающей головки, выполнение которой может быть необходимо для обеспечения работы устройства. Если в чернильном контейнере закончились чернила, его требуется немедленно заменить. Полезные сведения о чернилах

- 1. Убедитесь, что питание включено.
- 2. Откройте переднюю крышку.



### Замена чернильного контейнера

 Поднимите панель управления (А) и откройте лоток приема бумаги (В). Поднимите и полностью откройте панель управления (А). Держатель печатающей головки встанет в положение для замены.



### 1 Осторожно!

Не пытайтесь остановить или передвинуть держатель печатающей головки вручную. Не прикасайтесь к держателю печатающей головки до его полной остановки.



- Открывая или закрывая панель управления, не прикасайтесь к кнопкам и ЖК-дисплею на панели управления. Это может привести к выполнению нежелательной операции.
- Не прикасайтесь к металлическим или другим внутренним частям устройства.
- Если панель управления остается открытой дольше 10 минут, держатель печатающей головки перемещается вправо. В таком случае закройте и снова откройте панель управления.

4. Снимите чернильный контейнер, индикатор которого часто мигает.

Надавите на язычок (С) и извлеките чернильный контейнер.



### Внимание!

- Не прикасайтесь к другим компонентам, кроме чернильных контейнеров.
- Соблюдайте осторожность при выполнении операций с чернильным контейнером, чтобы не испачкать одежду или окружающее пространство.
- Утилизируйте пустой чернильный контейнер в соответствии с местными законами и постановлениями об утилизации расходных материалов.

### **Примечание**.

- Не извлекайте два или более чернильных контейнеров одновременно. При замене нескольких чернильных контейнеров заменяйте чернильные контейнеры только по очереди.
- Сведения о скорости мигания индикаторов чернильниц см. в разделе Проверка уровня чернил по индикаторам чернильниц.

- 5. Приготовьте новый чернильный контейнер.
  - (1) Извлеките новый чернильный контейнер из упаковки, полностью удалите оранжевую ленту (1), затем полностью снимите защитную пленку (2).





- Обращайтесь с чернильным контейнером аккуратно. Не роняйте и сильно не нажимайте на него.
- Если оранжевая лента останется на вентиляционном отверстии Y-образной формы (D), чернила могут разбрызгаться или устройство может выполнять печать неправильно.
- (2) Возьмите чернильный контейнер так, чтобы оранжевый защитный колпачок (Е) был направлен вверх, и не блокируйте вентиляционное отверстие Y-образной формы (D).



(3) ОСТОРОЖНО поднимите язычок на оранжевом защитном колпачке (Е) и снимите колпачок.



### 

- Не сдавливайте чернильный контейнер. Если сдавить чернильный контейнер с заблокированным вентиляционным отверстием Y-образной формы (D), чернила могут разбрызгаться.
- Не касайтесь внутренней стороны оранжевого защитного колпачка (Е) или открытого отверстия для чернил (F). Если до них дотронуться, можно испачкать руки.
- Сняв защитный колпачок (Е), не надевайте его снова. Утилизируйте ее в соответствии с местными законами и нормативами по утилизации потребительских товаров.

### 6. Установите новый чернильный контейнер.

(1) Вставьте передний край чернильного контейнера в печатающую головку под углом.

Убедитесь, что положение чернильного контейнера соответствует метке.



(2) Нажимайте на верхнюю часть чернильного контейнера, пока чернильный контейнер не зафиксируется на месте.

Проверьте, загорелся ли красный индикатор чернильницы.



### 

- Если чернильный контейнер установлен неправильно, печать не будет выполняться.
   Обязательно устанавливайте чернильный контейнер в правильное положение в соответствии с этикеткой держателя печатающей головки.
- Печать начнется только после установки всех чернильных контейнеров. Обязательно установите все чернильные контейнеры.
- 7. Осторожно закройте панель управления.



## **1** Осторожно!

При закрытии панели управления следите за тем, чтобы не прищемить пальцы.

## Внимание!

 Открывая или закрывая панель управления, не прикасайтесь к кнопкам и ЖК-дисплею на панели управления. Это может привести к выполнению нежелательной операции.

## Примечание.

- Если после закрытия панели управления появится сообщение об ошибке, выполните соответствующее действие.
  - Отображается код поддержки
- При запуске печати после замены чернильного контейнера устройство автоматически выполняет очистку печатающей головки. Не выполняйте другие операции до завершения очистки печатающей головки устройства.
- Если прямые линии печатаются со смещением или положение печатающей головки не выровнено, отрегулируйте положение печатающей головки.
  - Выравнивание печатающих головок

Главная > Замена чернильного контейнера > Проверка состояния чернил

### Проверка состояния чернил

- Проверка уровня чернил по ЖК-дисплею на устройстве
- Проверка уровня чернил по индикаторам чернильниц

Уровень чернил можно проверить на экране компьютера. Для получения подробных сведений см. Онлайн-руководство. **Г**лавная

Главная > Замена чернильного контейнера > Проверка состояния чернил > Проверка уровня чернил по ЖК-дисплею на устройстве

### S401

## Проверка уровня чернил по ЖК-дисплею на устройстве

**1.** Убедитесь, что питание включено, и откройте экран НАЧАЛО (HOME). Если экран НАЧАЛО (HOME) не отображается, нажмите кнопку НАЧАЛО (HOME), чтобы открыть его.



2. Выберите пункт **Шише** Настройка (Setup) на экране НАЧАЛО (HOME).

ЖК-дисплей и панель управления
 Появится экран меню настройки.

**3.** Выберите пункт кнопку ОК.

Приблиз. запас чернил (Estimated ink levels) и нажмите

В области (А) появляется символ, если есть какие-либо данные об уровне оставшихся чернил.



### Пример. 😃

Чернила заканчиваются. Приготовьте новую чернильницу.

### Примечание.

- Приведенный выше экран показывает приблизительный уровень чернил.
- Нажмите кнопку НАЧАЛО (НОМЕ), чтобы выйти из меню Настройка (Setup) и отобразить экран НАЧАЛО (НОМЕ).
- Чтобы отобразить и распечатать номер модели чернильного контейнера, выберите Номер черн. (Ink number), нажав правую кнопку Функция (Function).
- Проверять уровень чернил можно также на ЖК-дисплее в процессе печати.
- Уровень чернил можно проверить на экране компьютера. Для получения подробных сведений см. Онлайн-руководство.
  - 📫 Главная

Главная > Замена чернильного контейнера > Проверка состояния чернил > Проверка уровня чернил по индикаторам чернильниц

### S402

## Проверка уровня чернил по индикаторам чернильниц

- 1. Убедитесь, что питание включено.
- 2. Откройте переднюю крышку, а затем лоток приема бумаги.
- Поднимите и полностью откройте панель управления.

   ■Процедура замены
- **4.** Проверьте индикатор чернильницы. После проверки состояния индикатора чернильницы закройте панель управления.
  - Процедура замены



- Индикатор чернильницы горит.
   Чернильный контейнер установлен правильно.
- Индикатор чернильницы мигает.
   Мигает редко (с интервалом приблизительно 3 с)

🗩 🥌 ..... повторяется

Чернила заканчиваются. Приготовьте новую чернильницу.

### Мигает часто (с интервалом приблизительно 1 с)



- Чернильный контейнер не установлен в нужное положение.

или

- Чернила закончились.

Убедитесь, что чернильный контейнер установлен, как показано на этикетке держателя печатающей головки. Если положение правильное, но индикатор мигает, это означает, что произошла ошибка и устройство не может печатать. Проверьте сообщение об ошибке, отображаемое на ЖК-дисплее.

#### •Отображается код поддержки

• Индикатор чернильницы не горит.

Чернильный контейнер установлен неправильно или отключена функция определения оставшегося запаса чернил. Если чернильный контейнер ненадежно зафиксирован, проверьте, удален ли оранжевый защитный колпачок с нижней части чернильного контейнера, а затем нажмите на верхнюю часть чернильного контейнера, чтобы чернильный контейнер зафиксировался на месте.

### Проверка уровня чернил по индикаторам чернильниц

Если индикатор чернильницы все еще не горит после переустановки чернильного контейнера, произошла ошибка и устройство не может печатать. Проверьте сообщение об ошибке, отображаемое на ЖК-дисплее.

• Отображается код поддержки

### Примечание.

 Уровень чернил можно проверить на экране компьютера. Для получения подробных сведений см. Онлайн-руководство.

🔿 Главная

Главная > Обслуживание

## Обслуживание

- Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно
- Очистка устройства

Главная > Обслуживание > Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно

# Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно

- Процедура обслуживания
- Печать образца для проверки сопел
- Оценка образца для проверки сопел
- Очистка печатающей головки
- Глубокая чистка печатающей головки
- Выравнивание печатающих головок

Главная > Обслуживание > Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно > Процедура обслуживания

S403

## Процедура обслуживания

Причиной размытых результатов печати или искажения цвета может быть засорение сопла печатающей головки. Выполните следующие действия для печати шаблона для проверки сопел, проверьте состояние сопел печатающей головки, затем очистите печатающую головку. Если прямые линии печатаются со смещением или получены неудовлетворительные результаты печати, качество печати может улучшить выравнивание печатающей головки.

### 

 Не промывайте и не протирайте печатающую головку и чернильный контейнер. Это может вызвать повреждение печатающей головки и чернильного контейнера.

### Примечание.

### Перед выполнением технического обслуживания

• Убедитесь, что оранжевая защитная лента не осталась на чернильном контейнере.



- Откройте панель управления и убедитесь, что индикатор чернильного контейнера светится красным. Если индикатор мигает или не горит, выполните необходимые действия.
   Проверка уровня чернил по индикаторам чернильниц
- Результаты печати можно улучшить с помощью повышения качества печати в настройках драйвера принтера. Для получения подробных сведений см. Онлайн-руководство.
   Главная

### При размытой или неровной печати:



После очистки печатающей головки напечатайте и оцените шаблон для проверки сопел.

### Процедура обслуживания



печатающей головки.

н Глубокая чистка печатающей головки

### Примечание.

Если процедура выполнена до действия 3, но проблема все еще не устранена, выключите питание и выполните повторную глубокую очистку печатающей головки через 24 часа. Если неполадка по-прежнему не устранена, возможно, печатающая головка повреждена. Обратитесь в сервисный центр.

# Если печать неровная, например, вследствие смещения прямых линий, сделайте следующее:

### Выровняйте печатающую головку.

•Выравнивание печатающих головок

### Примечание.

 Можно также распечатать образец для проверки сопел, очистить печатающую головку, отрегулировать ее положение, а также выполнить другие операции по обслуживанию с помощью компьютера. Для получения подробных сведений см. Онлайн-руководство.
 Главная

Главная > Обслуживание > Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно > Печать образца для проверки сопел

S406

## Печать образца для проверки сопел

Чтобы проверить, правильно ли выполняется подача чернил из сопла печатающей головки, напечатайте образец для проверки сопел.

### Примечание.

- При низком уровне чернил шаблон для проверки сопел печатается неправильно. Замените чернильный контейнер с низким уровнем чернил.
  - •Замена чернильного контейнера

### Нужно приготовить: лист обычной бумаги формата А4 или Letter

- 1. Убедитесь, что питание включено.
- 2. Загрузите в передний лоток лист обычной бумаги формата А4 или Letter.
- 3. Осторожно откройте лоток приема бумаги.
- 4. Выполните печать шаблона для проверки сопел.



Ш Настройка (Setup) на экране НАЧАЛО (HOME).

ЖК-дисплей и панель управления

(1) Выберите пункт

Появится экран меню настройки.



(2) Выберите Сбслуживание (Maintenance) и нажмите кнопку ОК. Появится экран Обслуживание (Maintenance).

(3) Выберите Печать образца провер. сопел (Print nozzle check pattern) и нажмите кнопку ОК.

Maintenance	
Print nozzle check pattern	
Cleaning	
Deep cleaning	
Auto head alignment	
Print the head alignment value	
Roller cleaning	
Bottom plate cleaning	

Появится экран подтверждения.

- (4) Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку OK. Будет напечатан образец для проверки сопел, и на ЖК-дисплее отобразятся два экрана подтверждения.
- 5. Оцените шаблон для проверки сопел.
  - Оценка образца для проверки сопел

Главная > Обслуживание > Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно > Оценка образца для проверки сопел

S407

## Оценка образца для проверки сопел

Выполните оценку шаблона для проверки сопел и очистите печатающую головку, если необходимо.

1. Проверьте образец (С) на наличие недостающих линий или образец (D) на наличие горизонтальных белых полос.



- (А) Нет недостающих линий / Нет горизонтальных белых полос
- (В) Есть недостающие линии / Есть горизонтальные белые полосы
- (Е) Количество напечатанных на данный момент листов
- 2. На экране подтверждения выберите шаблон, наиболее соответствующий напечатанному шаблону для проверки сопел.



Для (А) (нет недостающих линий и белых горизонтальных полос) на обоих образцах (С) и (D):

(1) Чистка не требуется. Выберите Все А (All A) и нажмите кнопку ОК.

(2) Подтвердите сообщение, затем нажмите кнопку OK. На дисплее снова отобразится экран Обслуживание (Maintenance).

### >>>> Примечание.

 Нажмите кнопку НАЧАЛО (НОМЕ), чтобы выйти из меню Настройка (Setup) и отобразить экран НАЧАЛО (НОМЕ).

## Для (В) (есть недостающие линии или белые горизонтальные полосы) на образце (С) или (D) (или на обоих образцах):

- (1) Требуется чистка. Выберите Также В (Also B) и нажмите кнопку OK. Появится запрос на подтверждение очистки.
- (2) Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку ОК. Устройство запускает очистку печатающей головки.
  - •Очистка печатающей головки

### Примечание.

 На образце проверки сопел отображается общее число листов, напечатанных до настоящего времени, с приращением 50 листов.

Главная > Обслуживание > Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно > Очистка печатающей головки

S501

## Очистка печатающей головки

Очистите печатающую головку, если в напечатанном шаблоне для проверки сопел отсутствуют линии или присутствуют горизонтальные белые полосы. Очистка удалит засорение сопел и восстановит состояние печатающей головки. Очистка печатающей головки связана с повышенным потреблением чернил, поэтому выполнять очистку печатающей головки следует только при необходимости.

### Нужно приготовить: лист обычной бумаги формата А4 или Letter

- 1. Убедитесь, что питание включено.
- 2. Загрузите в передний лоток лист обычной бумаги формата А4 или Letter.
- 3. Осторожно откройте лоток приема бумаги.
- 4. Выполните очистку печатающей головки.
  - IA

(1) Выберите пункт Настройка (Setup) на экране НАЧАЛО (HOME).

ЖК-дисплей и панель управления
 Появится экран меню настройки.



- (2) Выберите Обслуживание (Maintenance) и нажмите кнопку ОК. Появится экран Обслуживание (Maintenance).
- (3) Выберите Очистка (Cleaning) и нажмите кнопку ОК.



Появится экран подтверждения.

(4) Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку ОК.

Устройство запускает очистку печатающей головки.

Не выполняйте другие операции до завершения очистки печатающей головки устройства. Это займет около 1 минуты.

Появится экран подтверждения печати шаблона.

- (5) Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку ОК. Шаблон для проверки сопел будет напечатан.
- 5. Оцените шаблон для проверки сопел.

• Оценка образца для проверки сопел

## Примечание.

- Нажмите кнопку НАЧАЛО (НОМЕ), чтобы выйти из меню Настройка (Setup) и отобразить экран НАЧАЛО (НОМЕ).
- Если неполадка не устранена после двукратной очистки печатающей головки, выполните глубокую очистку печатающей головки.
  - Глубокая чистка печатающей головки

Главная > Обслуживание > Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно > Глубокая чистка печатающей головки

S502

## Глубокая чистка печатающей головки

Если качество печати не улучшилось после стандартной очистки печатающей головки, выполните глубокую очистку печатающей головки. Во время глубокой очистки печатающей головки потребляется больше чернил, чем при стандартной очистке печатающей головки, поэтому выполняйте глубокую очистку печатающей головки только при необходимости.

### Нужно приготовить: лист обычной бумаги формата А4 или Letter

- 1. Убедитесь, что питание включено.
- 2. Загрузите в передний лоток лист обычной бумаги формата А4 или Letter.
- 3. Осторожно откройте лоток приема бумаги.
- 4. Выполните глубокую очистку печатающей головки.



(1) Выберите пункт ШШШ Настройка (Setup) на экране НАЧАЛО (HOME). → ЖК-дисплей и панель управления

Появится экран меню настройки.



(2) Выберите Обслуживание (Maintenance) и нажмите кнопку ОК. Появится экран Обслуживание (Maintenance).

(3) Выберите Глубокая очистка (Deep cleaning) и нажмите кнопку ОК.

Maintenance	
Print nozzle check pattern Cleaning	
Deep cleaning	
Auto head alignment Print the head alignment value	
Roller cleaning Bottom plate cleaning	

Появится экран подтверждения.

(4) Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку ОК.

Устройство запускает глубокую очистку печатающей головки. Не выполняйте другие операции до завершения глубокой очистки печатающей головки устройством. Очистка занимает примерно от 1 до 2 минут. Появится экран подтверждения печати шаблона.

- (5) Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку ОК. Шаблон для проверки сопел будет напечатан.
- (6) После появления сообщения о завершении нажмите кнопку ОК. На дисплее снова отобразится экран Обслуживание (Maintenance).
- 5. Оцените шаблон для проверки сопел.

### • Оценка образца для проверки сопел

Если отдельные цвета искажаются при печати, замените чернильный контейнер этого цвета. Эзмена чернильного контейнера

Если неполадка не устранена, отключите питание и повторите процедуру глубокой очистки печатающей головки через 24 часа.

Если неполадка по-прежнему не устранена, возможно, печатающая головка повреждена. Обратитесь в сервисный центр.



 Нажмите кнопку НАЧАЛО (НОМЕ), чтобы выйти из меню Настройка (Setup) и отобразить экран НАЧАЛО (НОМЕ).

Главная > Обслуживание > Если печать стала бледной или цвета печатаются некорректно > Выравнивание печатающих головок

S503

## Выравнивание печатающих головок

Если прямые линии печатаются со смещением или если х результаты печати неудовлетворительны, необходимо отрегулировать положение печатающей головки.



 При низком уровне чернил образец выравнивания печатающей головки печатается неправильно. Замените чернильный контейнер с низким уровнем чернил.
 Замена чернильного контейнера

# Необходимо приготовить: лист обычной бумаги формата A4 или Letter (включая вторичную бумагу)\*

- \* Используйте только белую бумагу, ни одна из сторон которой не загрязнена.
- 1. Убедитесь, что питание включено.
- 2. Загрузите в передний лоток лист обычной бумаги формата A4 или Letter.
- 3. Осторожно откройте лоток приема бумаги.
- 4. Печать образца выравнивания печатающей головки.



(1) Выберите пункт ШШШ Настройка (Setup) на экране НАЧАЛО (HOME). → ЖК-дисплей и панель управления

Появится экран меню настройки.



(2) Выберите Обслуживание (Maintenance) и нажмите кнопку ОК. Появится экран Обслуживание (Maintenance).

(3) Выберите Автом. выравнив. головок (Auto head alignment) и нажмите кнопку OK.

Maintenance	
Print nozzle check pattern	
Cleaning Deep cleaning	
Auto head alignment	T
Print the head alignment value	
Roller cleaning	
Bottom plate cleaning	

Появится экран подтверждения.

(4) Подтвердите сообщение, выберите Да (Yes), затем нажмите кнопку ОК. Печатаются образец выравнивания печатающей головки.



### 

- Не следует прикасаться к образцу выравнивания печатающей головки в тех местах, где нанесен краситель.
- Не следует загрязнять образец выравнивания печатающей головки. Если образец испачкан или смят, то шаблон может быть отсканирован неправильно.
- (5) При появлении сообщения «Правильно ли напечатаны образцы? (Did the patterns print correctly?)» подтвердите, что образец напечатан правильно, выбрав Да (Yes), а затем нажмите кнопку OK.
- 5. Отсканируйте образец выравнивания печатающей головки, чтобы настроить положение печатающей головки.
  - (1) Подтвердите сообщение, затем разместите лист для выравнивания печатающей головки на стекле рабочей поверхности.

Положите образец выравнания печатающей головки НАПЕЧАТАННОЙ СТОРОНО В ВНИЗ и совместите метку в нижнем правом углу листа с меткой выравнивания

## Стр. 67 из 135 стр.





(2) Осторожно закройте крышку сканера, затем нажмите кнопку ОК. Устройство начнет сканирование образца выравнивания печатающей головки, и положение печатающей головки будет отрегулировано автоматически.

### 

- Не открывайте крышку сканера и не передвигайте помещенный на стекло рабочей поверхности образец выравнивания печатающих головок до завершения настройки положения печатающих головок.
- Если после закрытия ЖК-дисплея появилось сообщение, нажмите кнопку ОК, чтобы устранить ошибку, затем выполните соответствующее действие.
   Отображается код поддержки
- (3) После появления сообщения о завершении нажмите кнопку ОК. На дисплее снова отобразится экран Обслуживание (Maintenance). Снимите образец выравнивания печатающей головки со стекла рабочей поверхности.

### Примечание.

- Нажмите кнопку НАЧАЛО (НОМЕ), чтобы выйти из меню Настройка (Setup) и отобразить экран НАЧАЛО (НОМЕ).
- Если после регулирования положения печатающих головок, как описано выше, результаты печати остаются неудовлетворительными, отрегулируйте положение печатающих головок с компьютера вручную. Для получения подробных сведений см. Онлайн-руководство.
   Главная
- Для печати и проверки текущих значений настройки положения головок выберите пункт Печать для выравнивания (Print the head alignment value) на экране Обслуживание (Maintenance).

Главная > Обслуживание > Очистка устройства

## Очистка устройства

- Очистка наружной поверхности устройства
- Очистка стекла рабочей поверхности и крышки сканера
- •Чистка подающих роликов
- Чистка внутренних компонентов устройства (Чистка поддона)
- Чистка выступающих внутренних компонентов устройства

Главная > Обслуживание > Очистка устройства > Очистка наружной поверхности устройства

S505

## Очистка наружной поверхности устройства

Используйте мягкую сухую ткань, например ткань для чистки линз очков, и аккуратно стирайте ею загрязнения с поверхностей. Перед выполнением очистки разгладьте складки на ткани, если это необходимо.

### 

- Перед очисткой устройства обязательно выключите его и отсоедините кабель питания.
- Не используйте для чистки бумажные салфетки, грубую ткань, бумажные полотенца и подобные материалы, чтобы не поцарапать поверхность. В устройстве могут остаться мелкие частицы или ворсинки от бумажных тканей, которые могут засорить печатающую головку и снизить качество печати. Пользуйтесь мягкой сухой тканью.
- Для чистки устройства ни в коем случае не используйте летучие жидкости, такие как разбавители, бензин, ацетон или любые другие химические очистители, так как они могут вызвать неполадки в работе или повредить поверхности устройства.

Главная > Обслуживание > Очистка устройства > Очистка стекла рабочей поверхности и крышки сканера

S506

## Очистка стекла рабочей поверхности и крышки сканера

### 

- Перед очисткой устройства обязательно выключите его и отсоедините кабель питания.
- Не используйте для чистки бумажные салфетки, грубую ткань, бумажные полотенца и подобные материалы, чтобы не поцарапать поверхность. В устройстве могут остаться мелкие частицы или ворсинки от бумажных тканей, которые могут засорить печатающую головку и снизить качество печати. Пользуйтесь мягкой сухой тканью.
- Для чистки устройства ни в коем случае не используйте летучие жидкости, такие как разбавители, бензин, ацетон или любые другие химические очистители, так как они могут вызвать неполадки в работе или повредить поверхности устройства.

Осторожно протрите стекло рабочей поверхности (А) и внутреннюю сторону крышки сканера (белый лист) (В) чистой, мягкой и сухой тканью без ворсинок. Убедитесь, что удалены все загрязнения, особенно со стеклянной поверхности.



### 

 Внутреннюю строну крышки сканера (белый лист) (В) легко повредить, поэтому вытирайте ее аккуратно.

Главная > Обслуживание > Очистка устройства > Чистка подающих роликов

### S508

## Чистка подающих роликов

Загрязнение подающего ролика или налипание на него бумажной пыли может стать причиной неправильной подачи бумаги.

В этом случае необходимо почистить подающий ролик. Во время очистки подающий ролик изнашивается, поэтому выполняйте очистку только при необходимости.

### Нужно приготовить: три листа обычной бумаги формата А4 или Letter

- 1. Убедитесь, что питание включено.
- 2. Выберите пункт Очистка роликов (Roller cleaning).



(1) Выберите пункт Настройка (Setup) на экране НАЧАЛО (HOME). ЖК-дисплей и панель управления

Появится экран меню настройки.



(2) Выберите Сбслуживание (Maintenance) и нажмите кнопку ОК. Появится экран Обслуживание (Maintenance).

(3) Выберите Очистка роликов (Roller cleaning) и нажмите кнопку ОК.

Maintenance	
Print nozzle check pattern	
Cleaning	
Deep cleaning	
Auto head alignment	
Print the head alignment value	
Roller cleaning	
Bottom plate cleaning	

Появится экран подтверждения.

- (4) Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку ОК.
- 3. Выполняйте очистку подающего ролика без бумаги.
  - (1) Выполните инструкции, указанные в сообщении, чтобы удалить всю бумагу из переднего лотка.
  - (2) Нажмите кнопку ОК. В процессе очистки подающий ролик будет вращаться.
- 4. Выполните очистку подающего ролика с использованием бумаги.
  - (1) Убедитесь, что подающий ролик перестал вращаться, а затем загрузите три или больше листов обычной бумаги формата А4 или Letter в передний лоток в соответствии с инструкциями, указанными в сообщении.
  - (2) Осторожно откройте лоток приема бумаги.
  - (3) Нажмите кнопку ОК. Начнется очистка устройства. Очистка будет завершена после выталкивания бумаги.

(4) После появления сообщения о завершении нажмите кнопку ОК. На дисплее снова отобразится экран Обслуживание (Maintenance).

## **Ээээ** Примечание.

 Нажмите кнопку НАЧАЛО (НОМЕ), чтобы выйти из меню Настройка (Setup) и отобразить экран НАЧАЛО (НОМЕ).

Если после чистки подающих роликов неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр.
Главная > Обслуживание > Очистка устройства > Чистка внутренних компонентов устройства (Чистка поддона)

### S509

# Чистка внутренних компонентов устройства (Чистка поддона)

Удалите загрязнения во внутренней части устройства. Если внутри устройства появляются загрязнения, отпечатанные листы могут запачкаться, поэтому рекомендуется выполнять регулярную чистку.

### Нужно приготовить: лист обычной бумаги формата А4 или Letter\*

- \* Обязательно используйте новый лист бумаги.
- 1. Убедитесь, что питание включено.
- 2. Очистка внутренней части устройства.



(1) Выберите пункт Настройка (Setup) на экране НАЧАЛО (HOME). → ЖК-дисплей и панель управления

Появится экран меню настройки.



- (2) Выберите Сбслуживание (Maintenance) и нажмите кнопку ОК. Появится экран Обслуживание (Maintenance).
- (3) Выберите Очистка поддона (Bottom plate cleaning) и нажмите кнопку ОК.

Maintenance	
Print nozzle check pattern	
Cleaning	
Deep cleaning	
Auto head alignment	
Print the head alignment value	
Roller cleaning	
Bottom plate cleaning	

Появится экран подтверждения.

- (4) Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку ОК.
- (5) Извлеките всю бумагу из переднего лотка, следуя приведенным в сообщении инструкциям, затем нажмите кнопку ОК.
- (6) Сложите один лист бумаги формата А4 или Letter вполовину ширины, затем разверните бумагу.
- (7) Сложите одну половину листа бумаги пополам, выровняв край по центральному сгибу, разверните лист, затем нажмите кнопку ОК.



### Чистка внутренних компонентов устройства (Чистка поддона)

(8) Загрузите только этот лист бумаги в передний лоток выступами сгиба вверх и краем без сгиба в сторону от себя.



(9) Осторожно откройте лоток приема бумаги и нажмите кнопку ОК. Бумага очищает внутренние компоненты устройства, проходя через устройство.

Проверьте места сгибов вышедшего листа бумаги. Если они испачканы чернилами, выполните очистку поддона еще раз.

(10) После появления сообщения о завершении нажмите кнопку ОК. На дисплее снова отобразится экран Обслуживание (Maintenance).

Если после повторной очистки проблема не устранена, это свидетельствует о возможном загрязнении выступающих частей внутри устройства. Очистите их в соответствии с инструкциями. Чистка выступающих внутренних компонентов устройства

# **Ээээ** Примечание.

- Нажмите кнопку НАЧАЛО (HOME), чтобы выйти из меню Настройка (Setup) и отобразить экран НАЧАЛО (HOME).
- При выполнении повторной очистки поддона обязательно используйте новый лист бумаги.

Главная > Обслуживание > Очистка устройства > Чистка выступающих внутренних компонентов устройства

S602

# Чистка выступающих внутренних компонентов устройства

### 

• Перед очисткой устройства обязательно выключите его и отсоедините кабель питания.

### Нужно приготовить: хлопчатобумажный тампон

Если выступающие элементы устройства загрязнены, вытрите с них чернила с помощью ватного тампона или аналогичного средства.



Главная > Устранение неполадок

# Устранение неполадок

- Если произошла ошибка
- •Питание устройства не включается
- Устройство неожиданно выключается
- Отображается код поддержки
- Не удается установить драйверы MP Drivers
- Печать не начинается/Нечеткая печать/Неверные цвета/Белые полосы
- •Линии не выровнены
- Цвета передаются неравномерно

В данном разделе описаны действия, необходимые для устранения ошибок при работе устройства. Если не удается самостоятельно найти причину неполадки, см. Онлайн-руководство. ➡ Главная

Главная > Устранение неполадок > Если произошла ошибка

S604

# Если произошла ошибка

Если происходит ошибка печати (например, в устройстве заканчивается бумага или происходит замятие бумаги), автоматически выводится сообщение с рекомендациями по устранению неполадки. Выполните соответствующие действия, указанные в сообщении. Если произошла ошибка, на экране компьютера или ЖК-дисплее появляется сообщение. В зависимости от вида ошибки на ЖК-дисплее отображается тот или иной код поддержки (код ошибки).

# Если на экране компьютера отображается код поддержки и сообщение:



# Если на ЖК-дисплее отображается код поддержки и сообщение:



Сведения об устранении ошибок с помощью кодов поддержки см. в разделе Отображается код поддержки



Главная

Главная > Устранение неполадок > Питание устройства не включается

S605

# Питание устройства не включается

Проверка 1. Нажмите кнопку ВКЛ (ON).

Проверка 2. Убедитесь в том, что разъем кабеля питания надежно

подключен к разъему питания устройства, и включите его снова.

Проверка 3. Отключите питание устройства от электрической сети, затем

подключите устройство снова и не ранее чем через 3 минуты включите

### устройство.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр.

Главная > Устранение неполадок > Устройство неожиданно выключается

#### S606

(Disable).

# Устройство неожиданно выключается

### Проверка. Отключите настройку автоматического выключения аппарата.

Устройство автоматически выключается по истечении указанного периода времени, если активирована настройка автоматического выключения аппарата. Если автоматическое выключение устройства не требуется, откройте окно настройки драйвера принтера и в разделе Управление питанием (Auto Power) на вкладке Обслуживание (Maintenance) выберите для параметра Автовыключение (Auto Power Off) значение Выключено

Главная > Устранение неполадок > Отображается код поддержки

S607

# Отображается код поддержки

Код поддержки появляется на ЖК-дисплее и экране компьютера, если возникает ошибка. «Код поддержки» — это номер ошибки. Он появляется вместе с сообщением об ошибке. Если произошла ошибка, проверьте код поддержки на ЖК-дисплее или экране компьютера и выполните необходимые действия.

🂵 Пр	имечание.
------	-----------

Если нужный код поддержки не приведен в таблице ниже, см. Онлайн-руководство.
 Главная

Код поддержки	Причина	Действие
1600	Если индикатор на чернильнице мигает, возможно, чернила закончились.	<ul> <li>Желательно заменить чернильницу.</li> <li>Если печать не закончена и вы хотите ее продолжить, нажмите клавишу ОК на устройстве с установленной чернильницей. Тогда печать может продолжаться. По завершении печати рекомендуется заменить чернильницу. Продолжение печати при закончившихся чернилах может привести к повреждению устройства.</li> <li>Замена чернильного контейнера</li> <li>Примечание.</li> <li>Если несколько индикаторов чернильниц мигают красным цветом, проверьте состояние каждого чернильного контейнера.</li> <li>Проверка уровня чернил по индикаторам чернильниц</li> </ul>
1401 1403 1405	Возможно, печатающая головка повреждена.	Обратитесь в сервисный центр.
1680	Некоторые чернильные контейнеры установлены неправильно. (Индикатор на чернильном контейнере мигает.)	Убедитесь, что чернильные контейнеры установлены на соответствующие места. ➡Замена чернильного контейнера
1681	Установлено несколько чернильных контейнеров одного цвета. (Индикатор на чернильном контейнере мигает.)	Убедитесь, что чернильные контейнеры установлены на соответствующие места. ➡Замена чернильного контейнера
1660	Чернильный контейнер не установлен.	Установите чернильный контейнер. ➡Замена чернильного контейнера
1684	Чернильный контейнер не определяется.	Невозможно выполнить печать — возможно, чернильный контейнер не установлен правильно или несовместим с данным устройством. Установите соответствующую чернильницу. Чтобы отменить печать, нажмите кнопку Стоп (Stop) на аппарате. ➡ Замена чернильного контейнера
1410	Чернильный контейнер не	Откройте панель управления и замените тот

1411 1412 1413 1414	определяется.	чернильный контейнер, индикатор которого не горит. ➡Замена чернильного контейнера
1688	Чернила закончились. (Индикатор на чернильнице мигает.)	Замените этот чернильный контейнер и закройте панель управления. → Замена чернильного контейнера Печать в таком состоянии может привести к повреждению устройства. Чтобы продолжить печать в таком состоянии, необходимо отключить функцию определения оставшегося запаса чернил. Нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд клавишу Стоп (Stop) на устройстве, после чего отпустите ее. При выполнении этой операции в памяти делается запись об отключении функции определения оставшегося запаса чернил. Учтите, что компания Canon не несет ответственности за любые неполадки или затруднения, возникшие вследствие продолжения печати при закончившихся чернилах. <b>Примечание.</b> ■ Если функция определения запаса чернил отключена, на экране проверки запаса чернил ЖК-дисплея чернильный контейнер отображается серым цветом. → Проверка уровня чернил по ЖК-дисплею на устройстве
1700 1712 1714	Абсорбер чернил почти полон.	Нажмите кнопку ОК на устройстве, чтобы продолжить печать. Обратитесь в сервисный центр.
5B00 5B12 5B14	Ошибка принтера.	Обратитесь в сервисный центр.
2900	Сбой при сканировании листа для выравнивания головок.	<ul> <li>Ошибка сканирования образца выравнивания печатающей головки.</li> <li>Чтобы отклонить сообщение об ошибке, нажмите кнопку ОК и выполните шаги, описанные ниже.</li> <li>Убедитесь, что образец выравнивания печатающей головки размещен на стекле рабочей поверхности в правильном положении и нужной ориентации.</li> <li>Убедитесь, что стекло рабочей поверхности и образец выравнивания печатающей головки не испачканы.</li> <li>Убедитесь, что тип и размер загруженной бумаги подходят для автоматической двухсторонней печати. Для выполнения автоматического выравнивания печатающих головок всегда загружайте один лист обычной бумаги формата А4 или Letter.</li> <li>Проверьте, не засорены ли сопла печатающей головки напечатайте шаблон для проверки сопел.</li> <li>Печать образца для проверки сопел</li> </ul>

B200	Произошла ошибка, устранение которой требует обращения в сервисный центр.	компьютеру и выровняйте положение печатающей головки в драйвере принтера. Откройте окно настройки драйвера принтера, установите флажок Выравнивать головки вручную (Align heads manually) в диалоговом окне Специальные параметры (Custom Settings) и выполните настройку положения печатающей головки. Выключите устройство и отсоедините устройство от электросети. Обратитесь в сервисный центр.
5100	Ошибка принтера.	<ul> <li>Отмените печать, выключите устройство. Удалите замятую бумагу или защитные материалы, затрудняющие перемещение держателя печатающей головки, затем снова включите устройство.</li> <li>Внимание!</li> <li>Будьте осторожны, не прикасайтесь к внутренним компонентам устройства. Прикосновение к ним может привести к нарушению печати устройством.</li> <li>Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>
5011 5012 5200 5400 6500 6502 6800 6801 6901 6901 6901 6911 6932 6930 6931 6932 6933 6936 6933 6936 6937 6938 6936 6937 6938 6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 C000	Ошибка принтера.	Выключите устройство и отсоедините устройство от электросети. Подключите устройство и включите устройство снова. Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр.

Наверх 🛖

Главная > Устранение неполадок > Не удается установить драйверы MP Drivers

#### S610

# Не удается установить драйверы MP Drivers

### Если установка не запускается после установки в привод компьютера установочного компакт-диска:

Запустите установку, выполнив следующие действия.

- 1. Выполните указанные ниже действия.
  - B Windows 8 выберите значок Проводник (Explorer) на панели задач (Taskbar) на рабочем столе (Desktop), затем выберите Компьютер (Computer) в расположенном слева списке.
  - B OC Windows 7 или Windows Vista нажмите кнопку Пуск (Start), затем Компьютер (Computer).
  - B OC Windows XP нажмите кнопку Пуск (Start), затем Мой компьютер (My Computer).
- В открывшемся окне дважды щелкните значок (CD-ROM).



дисковода компакт-дисков

Если отображается содержимое компакт-диска, дважды щелкните программу MSETUP4.EXE. Если не удается установить драйверы MP Drivers с помощью Установочного компакт-диска, установите их с нашего веб-сайта.

### Примечание.

- Если значок компакт-диска не отображается, выполните следующие действия.
  - Извлеките компакт-диск из компьютера, затем снова вставьте его.
  - Перезагрузите компьютер.

Если значок еще не отображается, проверьте, появляется ли он при установке в дисковод других дисков. Если для других компакт-дисков значок отображается, то неполадка связана с установочным компакт-диском. В этом случае обратитесь в сервисный центр.

# Не удается продолжить работу после появления диалогового окна Подключение принтера (Printer Connection).



### Примечание.

На некоторых компьютерах может появиться сообщение Принтер не обнаружен. Проверьте подключение. (The printer is not detected. Check the connection.).

# Проверка 1. Убедитесь, что USB-кабель надежно подключен к устройству и к компьютеру.

# Проверка 2. Следуя приведенным ниже инструкциям, подключите устройство к компьютеру снова.

- 1. Выключите устройство.
- **2.** Отключите USB-кабель от устройства и компьютера, а затем присоедините его снова.
- 3. Включите устройство.

### Проверка 3. Если проблему не удается устранить, в соответствии с

# приведенными ниже инструкциями переустановите драйверы МР

# Drivers.

- 1. Нажмите кнопку Отмена (Cancel).
- 2. Щелкните Повторный запуск (Start Over) на экране Сбой установки (Installation Failure).
- **3.** Щелкните Выход (Exit) на экране «PIXMA XXX» (где «XXX» имя устройства), затем выньте компакт-диск.

- 4. Выключите устройство.
- 5. Перезагрузите компьютер.
- 6. Убедитесь, что нет работающих приложений.
- 7. Вставьте компакт-диск снова и установите драйверы MP Drivers.

### В других случаях сделайте следующее.

Переустановите драйверы MP Drivers.

Если драйверы MP Drivers былы установлены неправильно, удалите драйверы MP Drivers, перезагрузите компьютер и переустановите драйверы MP Drivers заново. Чтобы удалить драйверы MP Drivers, запустите программу удаления на панели управления (Control Panel). Если нужно переустановить драйверы MP Drivers, используйте драйверы MP Drivers с Установочного компакт-диска или с нашего веб-сайта.

### Примечание.

Если работа программы установки была прекращена принудительно из-за ошибки Windows, операционная система может работать неустойчиво; возможно, это будет препятствовать установке драйверов. Перезагрузите компьютер перед повторной установкой.

Главная > Устранение неполадок > Печать не начинается/Нечеткая печать/Неверные цвета/Белые полосы

### S611

# Печать не начинается/Нечеткая печать/Неверные цвета/ Белые полосы



### Проверка 1. Вы проверили параметры бумаги и качества печати?

Если установлен неправильный размер страницы и тип носителя, качество цветопередачи может ухудшиться или на поверхности отпечатка появятся царапины.

Чтобы определить размер страницы, тип носителя, качество печати и другие параметры, перейдите на экран параметров печати на панели управления или откройте окно настройки драйвера принтера. Если на отпечатке заметны размывание изображения или неравномерная цветопередача, задайте более высокое качество изображения и повторите печать.

### Проверка 2. Проверьте состояние чернильных контейнеров. Если в

### чернильном контейнере закончились чернила, замените его.

•Замена чернильного контейнера

### Проверка 3. Оранжевая лента или защитная пленка не удалены?

Убедитесь, что защитная пленка полностью удалена и вентиляционное отверстие Y-образной формы открыто, как показано на рис. (A).

Если оранжевая лента не удалена, как показано на рис. (В), потяните за ленту и удалите ее.



### Проверка 4. Напечатайте образец для проверки сопел и выполните

### необходимые меры обслуживания, такие как очистка печатающей

### головки.

Чтобы проверить, правильно ли выполняется подача чернил из сопел печатающей головки, напечатайте образец для проверки сопел.

### н Процедура обслуживания

### Проверка 5. При использовании бумаги, у которой для печати

### предназначена только одна сторона, убедитесь, что бумага загружена

#### стороной для печати вниз.

Загружайте бумагу стороной для печати вниз. Подробные сведения о стороне для печати см. в руководстве, входящем в комплект поставки бумаги.

### При копировании см. также следующие разделы:

### Проверка 6. Загрязнено ли стекло рабочей поверхности?

Очистите стекло рабочей поверхности. • Очистка стекла рабочей поверхности и крышки сканера

### Проверка 7. Убедитесь, что оригинал документа правильно размещен на

#### стекле рабочей поверхности.

• Загрузка оригиналов для каждой функции

### Проверка 8. Расположен ли оригинал на стекле рабочей поверхности,

### предназначенной для копирования, вниз?

### Проверка 9. Вы копировали отпечаток, выполненный данным

### устройством?

Если в качестве оригинала используется распечатка с этого устройства, качество печати может снизиться. Это зависит от состояния оригинала.

Выполните печать непосредственно с устройства или повторите печать с компьютера.

Главная > Устранение неполадок > Линии не выровнены

S701

# Линии не выровнены



# Проверка 1. Вы проверили параметры бумаги и качества печати?

Чтобы определить тип носителя, качество печати и другие параметры, перейдите к экрану параметров печати на панели управления или откройте окно настройки драйвера принтера.

# Проверка 2. Выполните выравнивание печатающих головок.

При печати прямых линий со смещением или при неудовлетворительных результатах печати необходимо отрегулировать положение печатающей головки. Выравнивание печатающих головок



Если использование функции «Выравнивание печатающей головки» не помогло устранить проблему, выровняйте печатающую головку с помощью драйвера принтера. Откройте окно настройки драйвера принтера, установите флажок Выравнивать головки вручную (Align heads manually) в диалоговом окне Специальные параметры (Custom Settings) и выполните настройку положения печатающей головки.

# Проверка 3. Задайте более высокое качество печати и повторите печать.

Результаты печати можно улучшить с помощью повышения качества печати на панели управления устройства или в драйвере принтера.

Главная > Устранение неполадок > Цвета передаются неравномерно

S702

# Цвета передаются неравномерно



### Проверка 1. Вы проверили параметры бумаги и качества печати?

Если установлен неправильный размер страницы и тип носителя, качество цветопередачи может ухудшиться или на поверхности отпечатка появятся царапины. Чтобы определить размер страницы, тип носителя, качество печати и другие параметры, перейдите на экран параметров печати на панели управления или откройте окно настройки драйвера принтера. Если на отпечатке заметны размывание изображения или неравномерная цветопередача, задайте более высокое качество изображения и повторите печать.

### Проверка 2. Напечатайте образец для проверки сопел и выполните

### необходимые меры обслуживания, такие как очистка печатающей

### головки.

Чтобы проверить, правильно ли выполняется подача чернил из сопел печатающей головки, напечатайте образец для проверки сопел. Процедура обслуживания

### Проверка 3. Выполните выравнивание печатающих головок.

Выравнивание печатающих головок

### Примечание.

Если использование функции «Выравнивание печатающей головки» не помогло устранить проблему, выровняйте печатающую головку с помощью драйвера принтера. Откройте окно настройки драйвера принтера, установите флажок Выравнивать головки вручную (Align heads manually) в диалоговом окне Специальные параметры (Custom Settings) и выполните настройку положения печатающей головки.

Главная > Приступая к работе с продуктом

# Приступая к работе с продуктом

- Руководство по безопасности
- Товарные знаки и лицензии
- •Законодательные ограничения на использование продукта и изображений
- Технические характеристики

Главная > Приступая к работе с продуктом > Руководство по безопасности

A001

# Руководство по безопасности

# Выбор местоположения

- Не устанавливайте устройство на нестабильную или вибрирующую поверхность.
- Не устанавливайте устройство в местах с повышенной запыленностью или влажностью, под прямым воздействием солнечных лучей, за пределами закрытых помещений или близко к источникам тепла.

Чтобы избежать риска возгорания или электрического удара, используйте устройство в условиях эксплуатации, указанных в документе Электронное руководство.

- Не устанавливайте устройство на толстый плед или коврик.
- Не прислоняйте устройство задней стороной к стене.

# Печатающие головки/чернильницы и картриджи FINE

- Держите чернильницы в недоступном для детей месте.
   В том случае, если чернила\* случайно попали в рот или были проглочены, прополощите рот или выпейте один-два стакана воды.
  - При возникновении болезненных или неприятных ощущений немедленно обратитесь к врачу.
  - \* Бесцветные чернила содержат соли азотной кислоты (для моделей, в которых используются бесцветные чернила).
- Если чернила попали в глаза, немедленно промойте их водой.
   Если чернила попали на кожу, немедленно вымойте ее с мылом.
   Если раздражение глаз или кожи не проходит немедленно обратитесь к врачу.
- Не прикасайтесь к контактам печатающей головки или к картриджам FINE после печати. Металлические части устройства могут быть очень горячими и послужить причиной ожогов.
- Не бросайте чернильницы и картриджи FINE в огонь.
- Не пытайтесь разобрать или изменить печатающие головки, чернильницы и картриджи FINE.

### Международная программа ENERGY STAR ®

Как участник программы ENERGY STAR корпорация Canon Inc. убедилась, что данное изделие удовлетворяет основным рекомендациям ENERGY STAR по экономии электроэнергии.



# Об утилизации батарейки (для моделей, в которых используется литиевая батарейка)

• Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными правилами.

Главная > Приступая к работе с продуктом > Товарные знаки и лицензии

#### S708

# Товарные знаки и лицензии

- Microsoft является охраняемым товарным знаком Microsoft Corporation.
- Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Windows Vista является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Internet Explorer является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Мас, Mac OS и Safari являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. AirPrint является зарегистрированным товарным знаком корпорации Apple Inc.
- IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США, других странах и используется по лицензии.
- Google Cloud Print и Android являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Google Inc.
- Все остальные названия компаний и продуктов, упоминаемые здесь, могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих компаний.

### Примечание.

Официальное название Windows Vista — операционная система Microsoft Windows Vista.

### Сведения об электронном руководстве

Частичное или полное воспроизведение, изменение или копирование текста, фотографий или изображений, приведенных в данном документе, запрещены.

Главная > Приступая к работе с продуктом > Законодательные ограничения на использование продукта и изображений

### S709

# Законодательные ограничения на использование продукта и изображений

Копирование, сканирование, распечатка или использование копий следующих документов может быть запрещено законом.

Предоставленный список не является исчерпывающим. Если вы сомневаетесь в легальности совершаемого, проконсультируйтесь с юристом.

- Денежные банкноты
- Денежные переводы
- Сертификаты денежных вкладов
- Почтовые марки (погашенные или не погашенные)
- 🔹 Идентификационные бирки или значки
- Документы о воинской обязанности или их черновики
- 🖷 Квитанции или черновые документы, выданные государственными учреждениями
- Водительские права и паспорта транспортных средств
- Дорожные чеки
- Продовольственные талоны
- Паспорта
- Иммиграционные документы
- Марки федерального налогового сбора (погашенные или не погашенные)
- Облигации или другие сертификаты задолженности
- Акционерные сертификаты
- Работы, охраняемые законом об авторском праве или произведения искусства без разрешения владельца авторских прав

Главная > Приступая к работе с продуктом > Технические характеристики

### S710

# Технические характеристики

# Общие технические характеристики

Разрешение печати (точек/	4800* (по горизонтали) х 1200 (по вертикали)
дюйм)	* Капли чернил могут наноситься с минимальным шагом 1/4800 дюйма.
Интерфейс	USB-порт:
	Hi-Speed USB *1
	Порт локальной сети:
	Беспроводная локальная сеть: IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b *2
	*1 Требуется компьютер, который соответствует стандарту Hi- Speed USB. Поскольку интерфейс Hi-Speed USB полностью обратно совместим с USB 1.1, его можно использовать по USB 1.1.
	*2 Настройку можно выполнять с помощью функции «Стандартная настройка», WPS (Wi-Fi Protected Setup), WCN (Windows Connect Now) или «Настройка соед. без кабеля».
Ширина печати	203,2 мм / 8 дюймов
	(для печати без полей: 216 мм / 8,5 дюйма)
Усповия эксплуатации	Температура: от 5 до 35 °С (от 41 до 95 °F)
, onobin okonnyaragin	Относительная влажность: от 10 до 90 % (без образования конденсата)
Условия хранения	Температура: от 0 до 40 °С (от 32 до 104 °F)
	Относительная влажность: от 5 до 95 % (без образования конденсата)
Электропитание	Переменный ток напряжением 100—240 В и частотой 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Печать (копирование): прибл. 11 Вт
	Ожидание (минимум): прибл. 1,1 Вт *1*2
	В выключенном состоянии: прибл. 0,3 Вт *1
	*1 Подключение к компьютеру через USB
	*2 Изменить время ожидания до перехода в режим ожидания нельзя.
Внешние габаритные	Прибл. 455 (Ш) х 369 (Г) х 148 (В) мм
размеры	Прибл. 18 (Ш) x 14,6 (Г) x 5,9 (В) дюйма
	* Со сложенным передним лотком.
Bec	Прибл. 6,3 кг (прибл. 13,8 фунтов)
	* С установленной печатающей головкой и чернильными контейнерами.
Печатающая головка/ чернила	Всего 4096 сопел (1024 сопла PgBK, по 512 сопел Y/DyeBK, по 1024 сопла C/M)

# Технические характеристики операций копирования

Многократное копирование	макс. 99 страниц
Настройка интенсивности	9 положений, автоматическая настройка интенсивности (АЕ- копия)

Уменьшение или	25—400 % (с шагом 1 %)
увеличение	

# Технические характеристики операций сканирования

Драйвер сканера	Windows: TWAIN (спецификация 1.9), WIA
	Mac OS: ICA
Максимальный размер области сканирования	A4/Letter, 216 x 297 мм / 8,5 x 11,7 дюйма
Разрешение сканирования	Максимальное оптическое разрешение (по горизонтали х по вертикали): 1200 х 2400 точек/дюйм *1
	Максимальное разрешение с интерполяцией: 19 200 x 19 200 точек/дюйм *2
	*1 Оптическое разрешение — это максимальная частота дискретизации на основе ISO 14473.
	*2 Увеличение разрешения сканирования ограничивает
	максимально возможную область сканирования.
Градация оттенков (на	Оттенки серого: 16 бит/8 бит
входе/на выходе)	Цвет: 48 бит/24 бит (16 бит/8 бит для каждого цвета в модели RGB)

# Технические характеристики сети

Протокол связи	TCP/IP
Беспроводная локальная сеть	<b>Поддерживаемые стандарты:</b> IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b
	Полоса частот: 2,4 ГГц
	<b>Канал:</b> 1—11 или 1—13
	<ul> <li>* Полоса частот и доступные каналы могут отличаться — это зависит от страны или региона.</li> </ul>
	Скорость передачи (стандартное значение):
	IEEE802.11n: не более 150 Мбит/с
	IEEE802.11g: не более 54 Мбит/с
	IEEE802.11b: не более 11 Мбит/с
	* Эти значения отражают теоретическую максимальную скорость передачи между принтером и эквивалентным сетевым устройством. Они не отражают фактической скорости передачи.
	Дистанция связи: в помещении — 50 м / 164 футов
	<ul> <li>Эффективный диапазон действия связи зависит от среды, в которой находится изделие, и его расположения.</li> </ul>
	Защита:
	WEP (64/128 бит)
	WPA-PSK (TKIP/AES)
	WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Настройка:
	Стандартная настройка
	WPS (настройка нажатием кнопки/метод ввода PIN-кода) WCN (WCN-NET)
	Настройка соед. без кабеля
	Другие функции: пароль администрирования

# Минимальные требования к системе

Обеспечивайте соответствие требованиям операционной системы, если ее версия выше описанных.

### Windows

Операционная система	Windows 8
	Windows 7, Windows 7 SP1

### Технические характеристики

	Windows Vista SP1, Windows Vista SP2
	Только 32-разрядная ОС Windows XP SP3
Браузер	Internet Explorer 8 или более поздней версии
Свободное место на	ЗГБ
жестком диске	Примечание: для установки комплекта прикладных программ.
	Необходимый объем свободного места на жестком диске может
	быть изменен без предварительного уведомления.
Дисплей	ХGА-совместимый с разрешением 1024 х 768 точек/дюйм

### Mac OS

Операционная система	Mac OS X v10.6.8 или более поздней версии
Браузер	Safari 5 или более поздней версии
Свободное место на жестком диске	1,5 ГБ Примечание: для установки комплекта прикладных программ. Необходимый объем свободного места на жестком диске может быть изменен без предварительного уведомления.
Дисплей	ХGА-совместимый с разрешением 1024 x 768 точек/дюйм

### Другие поддерживаемые операционные системы

Некоторые функции могут быть доступны не во всех операционных системах. Сведения о работе с iOS, Android и Windows RT см. в руководстве или на веб-сайте Canon.

# Печать с мобильных устройств

#### Apple AirPrint

### Google Cloud Print

Печатать из эл. почты

- 🖷 Чтобы просмотреть Онлайн-руководство, требуется подключение к Интернету.
- Windows: надлежащая работа может обеспечиваться только на компьютере с предварительно установленной ОС Windows 8, Windows 7, Windows Vista или Windows XP.
- Windows: для установки программного обеспечения требуется дисковод или подключение к Интернету.
- Windows: для работы веб-браузера Internet Explorer 8, 9 или 10 необходимо установить программу Easy-WebPrint EX.
  - Программу Easy-WebPrint EX для Internet Explorer 10 можно загрузить с веб-сайта Canon.
- Windows: некоторые функции могут быть недоступны в Windows Media Center.
- Windows: необходимо установить .NET Framework 4 или 4.5 для использования программного обеспечения Windows.
- Windows: для печати в OC Windows XP необходимо установить пакет XPS Essentials Pack.
- Mac OS: жесткий диск должен быть отформатирован как Mac OS Extended (Journaled) или Mac OS Extended.
- Mac OS: в OC Mac OS необходимо подключение к Интернету во время установки программного обеспечения.
- Windows: драйвер TWAIN (ScanGear) основывается на спецификации TWAIN 1.9. Для его работы необходима программа Data Source Manager из комплекта поставки операционной системы.

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Главная > Основные компоненты и основные команды

# Основные компоненты и основные команды

- Основные компоненты
- •Об электропитании устройства
- ЖК-дисплей и панель управления

Главная > Основные компоненты и основные команды > Основные компоненты

# Основные компоненты

- Вид спереди
- Вид сзади
- Вид внутренних частей
- Панель управления

Наверх 🔶

Главная > Основные компоненты и основные команды > Основные компоненты > Вид спереди

### S711

# Вид спереди



### (1) панель управления

Используйте для изменения параметров устройства или управления им. Также поднимите и откройте для замены чернильного контейнера, проверки индикатора чернильницы или извлечения бумаги, застрявшей в устройстве.

Панель управления

### (2) крышка сканера

Откройте для загрузки оригинала на стекло рабочей поверхности.

### (3) направляющие бумаги

Сдвиньте, чтобы совместить с обеими сторонами стопки бумаги.

### (4) устройство подачи

Загружайте бумагу различных размеров или типов, которые используются в данном устройстве. Два или более листов бумаги одного типа и размера можно загрузить одновременно и автоматически подавать на печать по одному листку.

### Загрузка обычной бумаги или фотобумаги

• Загрузка конвертов

### (5) передний лоток

Откройте, чтобы загрузить бумагу или выполнить печать.

### (6) упор для бумаги

Выдвигается для загрузки бумаги в передний лоток.

(7) дополнительный лоток приема бумаги Открывается для поддержки выходящей бумаги.

### (8) упор для выходящей бумаги

Выдвигается для поддержки выходящей бумаги.

### (9) лоток приема бумаги

Выводится бумага после печати. Откройте до начала печати.

Стр. 100 из 135 стр.

Вид спереди



# (10) стекло рабочей поверхности Загрузите оригинал для копирования или сканирования.

### Главная > Основные компоненты и основные команды > Основные компоненты > Вид сзади

S712

# Вид сзади



### (1) модуль подачи

Откройте для удаления замятой бумаги.

### (2) разъем кабеля питания

Подсоедините кабель питания, поставляемый в комплекте с устройством.

### (3) USB-порт

Подсоедините USB-кабель, чтобы подключить устройство к компьютеру.

### 

- Не прикасайтесь к металлическому корпусу.
- Не вставляйте и не извлекайте USB-кабель, пока устройство печатает с компьютера или сканирует оригиналы на компьютер.

Главная > Основные компоненты и основные команды > Основные компоненты > Вид внутренних частей

S713

# Вид внутренних частей



### (1) индикаторы чернильниц

Сигнализируют о состоянии чернильницы (светится красным или мигает).

н Проверка уровня чернил по индикаторам чернильниц

### (2) держатель печатающей головки

Печатающая головка предварительно установлена.

### Примечание.

Сведения о замене чернильного контейнера см. в разделе Замена чернильного контейнера.

Главная > Основные компоненты и основные команды > Основные компоненты > Панель управления

### S714

# Панель управления

\* В целях пояснения на приведенной ниже иллюстрации светятся все индикаторы панели управления.



### (1) Кнопка ВКЛ (ON)/Индикатор ПИТАНИЕ (POWER)

Отключает питание устройства. Мигает белым, затем загорается зеленым, когда включено питание. Перед включением питания убедитесь, что крышка сканера закрыта.

Включение и выключение устройства

### (2) Кнопка НАЧАЛО (НОМЕ)

Используется для отображения экрана НАЧАЛО (НОМЕ).

н ЖК-дисплей и панель управления

### (3) ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей)

Служит для вывода сообщений, элементов меню и состояния выполнения операций.

•Проверка включения питания

### (4) Кнопки + -

Используются для указания количества копий при копировании или печати.

### (5) Кнопка Черный (Black)

Запускает копирование или сканирование в черно-белом режиме.

### (6) Кнопка Цветной (Color)

Запускает цветную печать, копирование, сканирование и т. п.

### (7) Кнопка Стоп (Stop)

Отменяет выполняемую операцию печати, копирования или сканирования.

### (8) Индикатор Аварийный сигнал (Alarm)

Горит или мигает оранжевым, если произошла ошибка, например в устройстве закончилась бумага или чернила.

### (9) Кнопки ▲, ▼, ◀ и ►

Используются для выбора меню или элемента настройки.

•ЖК-дисплей и панель управления

### (10) Кнопка ОК

Завершает выбор меню или элемента настройки.

Исправляет ошибку, возникшую в процессе печати, или возобновляет нормальную работу устройства после извлечения застрявшей бумаги.

### (11) Кнопка Назад (Back)

Возврат ЖК-дисплея к предыдущему экрану.

# (12) Кнопки Функция (Function)

Используется для выбора меню на экране НАЧАЛО (HOME) или меню функций, отображаемого в нижней части ЖК-дисплея.

ниспользование кнопок Функция (Function)

### (13) Индикатор Wi-Fi

Указывает состояние LAN (светится синим или мигает).

Горит:

выбрано Беспров. сеть включена (Wireless LAN active).

Мигает:

выполняется печать или сканирование по беспроводной сети. Также мигает во время настройки подключения к беспроводной локальной сети.

Главная > Основные компоненты и основные команды > Об электропитании устройства

# Об электропитании устройства

- •Проверка включения питания
- Включение и выключение устройства
- •Уведомление о штепселе шнура питания или шнуре питания
- •Уведомление об отсоединении кабеля питания от электросети

Главная > Основные компоненты и основные команды > Об электропитании устройства > Проверка включения питания

### S715

# Проверка включения питания

Индикатор ПИТАНИЕ (POWER) горит белым, когда устройство включено. Если горит индикатор ПИТАНИЕ (POWER), это означает, что устройство включено, даже если ЖКдисплей отключен.



# Примечание.

- Может пройти определенное время после включения устройства, чтобы устройство начало печатать.
- ЖК-дисплей автоматически выключается, если устройство не используется в течение примерно 5 минут. Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку, кроме кнопки ВКЛ (ON), или выполните операцию печати. Изменить время ожидания до отключения индикатора ЖКдисплея нельзя.

Главная > Основные компоненты и основные команды > Об электропитании устройства > Включение и выключение устройства

### S716

# Включение и выключение устройства

### Включение питания устройства

- 1. Нажмите кнопку ВКЛ (ON), чтобы включить устройство. Индикатор ПИТАНИЕ (POWER) мигает, затем непрерывно светится белым светом.
  - •Проверка включения питания



### Примечание.

- Может пройти определенное время после включения устройства, чтобы устройство начало печатать.
- Если индикатор Аварийный сигнал (Alarm) горит или мигает оранжевым цветом, а на ЖКдисплее отображается сообщение об ошибке, см. раздел Отображается код поддержки.

#### Функция включения питания

Можно настроить устройство на автоматическое включение питания, если задание печати или сканирования выполняется с компьютера, подключенного через USBкабель или беспроводную сеть. По умолчанию эта функция отключена. Для получения подробных сведений см. Онлайн-руководство.

🔿 Главная

### Выключение питания устройства

**1.** Нажмите кнопку ВКЛ (ON) для выключения устройства.

Если индикатор ПИТАНИЕ (POWER) перестал мигать, это означает, что устройство отключено.



### 

 Отсоединяя шнур питания после выключения устройства, обязательно убедитесь, что индикатор ПИТАНИЕ (POWER) не горит.
 Уведомление об отсоединении кабеля питания от электросети



### Функция отключения питания

Можно настроить устройство на автоматическое выключение питания, если в течение определенного промежутка времени не выполняются задания печати и на устройство не отправляются данные для печати. Это значение по умолчанию. Для получения подробных сведений см. Онлайн-руководство.

🔿 Главная
Главная > Основные компоненты и основные команды > Об электропитании устройства > Уведомление о штепселе шнура питания или шнуре питания

#### S717

## Уведомление о штепселе шнура питания или шнуре питания

Отсоединяйте шнур питания раз в месяц, чтобы убедиться в отсутствии на разъеме и шнуре питания необычных признаков, описанных далее.

- Разъем или шнур питания горячие.
- Разъем или шнур питания заржавели.
- Разъем или шнур питания перегнуты.
- Разъем или шнур питания изношены.
- Разъем или шнур питания расщеплены.

#### 1 Осторожно!

При обнаружении на разъеме или кабеля питания любых из перечисленных признаков отсоедините кабель питания и обратитесь в службу поддержки. Использование устройства при любом из указанных условий может привести к пожару или поражению электрическим током.

➡ Уведомление об отсоединении кабеля питания от электросети

Главная > Основные компоненты и основные команды > Об электропитании устройства > Уведомление об отсоединении кабеля питания от электросети

#### S718

# Уведомление об отсоединении кабеля питания от электросети

Чтобы отсоединить кабель питания, следуйте приведенным ниже инструкциям.

#### 

При отсоединении кабеля питания нажмите кнопку ВКЛ (ON) и убедитесь, что индикатор ПИТАНИЕ (POWER) не горит. Отключение кабеля питания при включенном или мигающем индикаторе ПИТАНИЕ (POWER) может вызвать высыхание или загрязнение печатающей головки, в результате чего качество печати может ухудшиться.

1. Нажмите кнопку ВКЛ (ON) для выключения устройства.



2. Убедитесь, что индикатор ПИТАНИЕ (POWER) не горит.



3. Отключите кабель питания.



Характеристики кабеля питания зависят от страны или региона.

▲, ▼, ◀ или

Главная > Основные компоненты и основные команды > ЖК-дисплей и панель управления

#### S719

## ЖК-дисплей и панель управления

Устройство можно использовать для создания копий и сканирования оригинальных документов без компьютера.

Можно также использовать разнообразные функции устройства с помощью панели управления, начиная с экрана НАЧАЛО (НОМЕ) на ЖК-дисплее.

Экран НАЧАЛО (НОМЕ) разделен на три части. Кнопками ▲ и ▼ (А) можно переходить между экранами. На каждом экране содержатся меню для создания копий, сканирования оригиналов и т. д.

Выбрать меню на каждом экране можно левой, центральной или правой кнопкой Функция (Function) (B).

На экране меню или параметров выберите элемент или параметр с помощью кнопок

► (C), а затем нажмите кнопку ОК (D), чтобы продолжить выполнение процедуры.

Нажмите кнопку Назад (Back) (E), чтобы вернуться к предыдущему экрану.



### Использование кнопок Функция (Function)

Если выбрать меню на экране НАЧАЛО (HOME), в определенном месте нижней части экрана отобразится меню функций (F). Нажмите соответствующую кнопку Функция (Function) (G), (H) или (I), чтобы отобразить ее функцию, например экран параметров. Функции и количество меню функций отличаются в зависимости от экрана. Проверьте меню функций, отображаемые в нижней части экрана, а затем выберите нужный элемент.

Пример: экран Сканиров. (Scan)



(G) С помощью левой кнопки Функция (Function) выберите пункт Coxp./пересл (Save/Forward). Отобразится экран, в котором можно выбрать и сохранить адресатов или переслать отсканированную фотографию.



(H) Нажмите центральную кнопку Функция (Function). Отобразится экран Вставка документа (Document setting).



(I) С помощью правой кнопки Функция (Function) выберите параметр Парам. скан. (Scan settings) Отобразится экран параметров сканирования.

Scan size	<ul><li>4"x6"(10x15cm)</li></ul>	•
Format	JPEG	
Scan res	300 dpi	
Preview	OFF	

Главная > Рекомендации по обеспечению оптимального качества печати

## Рекомендации по обеспечению оптимального качества печати

- Полезные сведения о чернилах
- Что нужно проверить для успешного выполнения печати
- Обязательно задайте параметры бумаги после ее загрузки
- Отмена задания печати
- Рекомендации по обеспечению стабильного качества печати
- Меры предосторожности при транспортировке устройства

Главная > Рекомендации по обеспечению оптимального качества печати > Полезные сведения о чернилах

S721

## Полезные сведения о чернилах

#### Для каких целей, помимо печати, используются чернила?

Чернила могут использоваться для целей помимо печати.

При первом использовании принтера Canon после установки прилагаемых чернильных контейнеров потребляется небольшое количество чернил для заполнения сопел печатающей головки, чтобы сделать возможной печать. По этой причине количество листов, которые можно напечатать с помощью первых чернильных контейнеров, меньше, чем при печати с помощью последующих чернильных контейнеров.

Стоимости печати, приведенные в брошюрах и на веб-сайтах, рассчитываются исходя из потребления с использованием не первого, а последующего чернильного контейнера и картриджа.

Время от времени некоторое количество чернил используется для поддержания оптимального качества печати.

Для обеспечения производительности принтера Canon автоматически выполняется его очистка в зависимости от его состояния. При выполнении очистки потребляется небольшое количество чернил. В этом случае могут потребляться все цвета чернил.

#### [Функция очистки]

нельзя.

Функция очистки помогает принтеру втянуть воздушные пузырьки или чернила из сопла, предотвращая тем самым ухудшение качества печати и засорение сопел.

#### Используются ли цветные чернила при черно-белой печати?

В режиме черно-белой печати в зависимости от типа бумаги или настроек драйвера принтера могут использоваться не только черные чернила. Таким образом, цветные чернила используются даже при черно-белой печати.

#### Почему в устройстве имеется два черных чернильных контейнера?

В устройстве используются два типа черных чернил: на основе красителя (BK) и пигментные (PGBK).

Чернила на основе красителя используются в основном для печати фотографий, иллюстраций и т. д., а пигментные – для текстовых документов. Каждый тип чернил предназначен для своих целей, поэтому даже если одни чернила закончатся, другие вместо них использоваться не будут. Когда заканчивается один из типов чернил, требуется замена чернильного контейнера. Эти две чернильницы используются автоматически — в зависимости от типа бумаги для печати и настроек драйвера принтера. Изменить режим использования этих чернил самостоятельно

#### Индикатор чернильницы сообщает о низком уровне чернил.

Внутренняя часть чернильного контейнера состоит из (А) отделения, где хранятся чернила, и (В) губки, впитывающей чернила.



При низком уровне чернил (А) индикатор чернильницы медленно мигает, указывая, что чернила скоро закончатся.

Когда чернила (В) заканчиваются, индикатор чернильницы начинает мигать быстро, указывая, что необходимо заменить чернильный контейнер.

• Проверка уровня чернил по индикаторам чернильниц

Главная > Рекомендации по обеспечению оптимального качества печати > Что нужно проверить для успешного выполнения печати

#### S722

## Что нужно проверить для успешного выполнения печати

#### Перед запуском печати проверьте состояние устройства!

В порядке ли печатающая головка?

При засорении сопла печатающей головки распечатки становятся бледными, и бумага расходуется впустую. Для оценки состояния печатающей головки напечатайте шаблон для проверки сопел.

н Процедура обслуживания

Не испачканы ли чернилами внутренние части устройства?

После печати большого количества документов или печати без полей те части устройства, через которые проходит бумага, могут быть испачканы чернилами. Очистите внутреннюю часть устройства с помощью функции чистки поддона.

•Чистка внутренних компонентов устройства (Чистка поддона)

#### Проверьте, правильно ли вставлена бумага!

• Правильно ли ориентирована бумага при загрузке?

Загружая бумагу в передний лоток, располагайте ее СТОРОНОЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВНИЗ. Эзгрузка бумаги



#### Не скручена ли бумага?

Скрученная бумага может привести к застреванию. Расправьте скрученную бумагу, а затем вставьте ее еще раз.

При использовании бумаги Photo Paper Plus Semi-gloss, даже если лист скручен, загружайте по одному листу в том виде, в каком он есть. Если раскатать эту бумагу с целью выпрямления, это может привести к появлению трещин на поверхности бумаги и ухудшить качество печати. Рекомендуем убирать неиспользуемую бумагу в упаковку и держать ее на ровной поверхности.

#### Для обычной бумаги

Поверните бумагу и уложите ее в принтер другой стороной.

Бумага, пролежавшая в переднем лотке длительное время, может изогнуться. В этом случае уложите бумагу другой стороной вверх. Это может устранить неполадку.

#### Для другой бумаги

Если скручивание на углах бумаги превышает 3 мм / 0,1 дюйма (А) в высоту, бумага может пачкаться или неправильно подаваться. В таких случаях для исправления скручивания следуйте приведенным ниже инструкциям.



1. Сверните бумагу в направлении, противоположном направлению скручивания, как показано ниже.



2. Убедитесь, что бумага не скручена.

При печати на бумаге с ликвидированным скручиванием рекомендуется подавать по одному листу.



В зависимости от типа носителя бумага может пачкаться или неправильно подаваться, даже если она не скручивается внутрь. В таком случае перед печатью следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы скрутить углы бумаги наружу на 3 мм / 0,1 дюйма (В) в высоту. Это может улучшить результаты печати.



(С) Лицевая сторона

Если бумага скручивается наружу, рекомендуется печатать по одному листу.

Главная > Рекомендации по обеспечению оптимального качества печати > Обязательно задайте параметры бумаги после ее загрузки

S723

## Обязательно задайте параметры бумаги после ее загрузки

Если значение параметра типа носителя не совпадает с типом загруженной бумаги, результаты печати могут оказаться неудовлетворительными. После загрузки бумаги выберите в драйвере принтера соответствующее значение типа носителя для загруженной бумаги. Если установлен неправильный размер страницы и тип носителя, качество цветопередачи может ухудшиться или на поверхности отпечатка появятся царапины. Чтобы определить размер страницы, тип носителя, качество печати и другие параметры,

чтооы определить размер страницы, тип носителя, качество печати и другие параметры, перейдите на экран параметров печати на панели управления или откройте окно настройки драйвера принтера. Если на отпечатке заметны размывание изображения или неравномерная цветопередача, задайте более высокое качество изображения и повторите печать.

Существуют различные типы бумаги: бумага со специальным покрытием для оптимального качества печати фотографий и бумага, предназначенная для печати документов. Каждый тип носителя имеет определенные предустановленные параметры, такие как используемые и распыляемые чернила, расстояние от сопел. Это позволяет получить оптимальное качество изображения при печати на выбранном носителе. Для печати с параметрами, наиболее подходящими для загруженного носителя, необходимо указать только тип носителя.

Главная > Рекомендации по обеспечению оптимального качества печати > Отмена задания печати

S724

## Отмена задания печати

## Никогда не нажимайте кнопку ВКЛ (ON)!

При нажатии кнопки ВКЛ (ON) во время печати данные для печати, отправляемые с компьютера, будут ждать своей очереди в устройстве, и печать может прекратиться. Для отмены печати нажмите кнопку Стоп (Stop).

Главная > Рекомендации по обеспечению оптимального качества печати > Рекомендации по обеспечению стабильного качества печати

S726

# Рекомендации по обеспечению стабильного качества печати

Чтобы печатать с оптимальным качеством печати, предотвращайте высыхание и загрязнение печатающей головки. Для обеспечения оптимального качества печати всегда выполняйте следующие правила.

## Никогда не отсоединяйте шнур питания, пока питание не будет отключено!

При нажатии кнопки ВКЛ (ON) для выключения питания устройство поднимает печатающую головку (сопла) для предотвращения высыхания. Если отсоединить вилку кабеля питания от электрической розетки до отключения питания (когда горит индикатор ПИТАНИЕ (POWER)), печатающая головка не будет поднята, что может привести к ее высыханию или засорению. При отсоединении шнура питания убедитесь, что индикатор ПИТАНИЕ (POWER) не горит. Уведомление об отсоединении кабеля питания от электросети

#### Периодически выполняйте печать!

Если не использовать устройство долгое время, печатающая головка может засориться высохшими чернилами точно так же, как высыхает от долгого неиспользования стержень фломастера, даже если он закрыт.

Рекомендуется использовать устройство хотя бы раз в месяц.

#### Примечание.

В зависимости от типа бумаги чернила могут смазываться в случае, если рисовать на отпечатанном изображении маркером или кистью или если на отпечатанное изображение попадут вода или пот.

Наверх

Главная > Рекомендации по обеспечению оптимального качества печати > Меры предосторожности при транспортировке устройства

#### S727

# Меры предосторожности при транспортировке устройства

При перемещении устройства позаботьтесь о следующем.

#### 

#### При отправке устройства в ремонт

- Упакуйте устройство в твердую коробку, поместив его нижнюю часть на дно коробки и используя достаточное количество защитного материала для безопасной транспортировки.
- При установленных в устройстве печатающей головке и чернильном контейнере нажмите кнопку ВКЛ (ON), чтобы выключить питание. Это позволит устройству автоматически закрыть печатающую головку, предотвращая ее высыхание.
- После упаковки не наклоняйте коробку с устройством, не переворачивайте ее набок или вверх дном. При транспортировке в таком положении можно пролить чернила и повредить устройство.
- Когда экспедитор будет принимать заказ на транспортировку устройства, прикрепите этикетку «ВЕРХНЯЯ СТОРОНА» для обеспечения транспортировки устройства нижней частью вниз. Кроме того, прикрепите этикетку «ХРУПКОЕ» или «ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ!».



- 1. Выключите устройство.
- 2. Убедитесь, что индикатор ПИТАНИЕ (POWER) не горит, а затем отключите устройство от сети.

•Уведомление об отсоединении кабеля питания от электросети

#### Внимание!

Не отключайте устройство от источника электропитания, пока индикатор ПИТАНИЕ (POWER) горит или мигает, поскольку это может послужить причиной возникновения неполадок или повреждения устройства и дальнейшая печать на устройстве может оказаться невозможной.

- 3. Сложите упор для выходящей бумаги, затем закройте лоток приема бумаги.
- **4.** Сложите дополнительный лоток приема бумаги и упор для бумаги, а затем закройте передний лоток.
- 5. Отсоедините кабель принтера от компьютера и устройства, а затем отсоедините кабель питания от устройства.
- 6. Используйте клейкую ленту, чтобы зафиксировать все крышки устройства во избежание их открытия во время транспортировки. Затем поместите

устройство в пластиковый пакет.

7. При упаковке устройства в коробку обложите устройство защитным материалом.

Главная > Порядок использования электронных руководств, процедуры печати

## Порядок использования электронных руководств, процедуры печати

- Работа с электронными руководствами
- Печать электронных руководств
- Использование ключевых слов для поиска документа
- Регистрация документов в «Моем руководстве»
- Обозначения, используемые в настоящем документе
- Удаление электронных руководств

Главная > Порядок использования электронных руководств, процедуры печати > Работа с электронными руководствами

S728

## Работа с электронными руководствами

## Работа с электронными руководствами

	Canon On-screen Manual - series	
Back 🔹 🌔 🖌 🚰 🛄 Contents 👷 M	y Manual 🔎 Search 📇 Print 👻 🍘	
ne > How to Use the On-Screen Manuals, Print	ing Procedures	
ow to Use the On-Screen Ma	anuals, Printing Procedures	
Operating the On-Screen Manuals		
Printing the On-Screen Manuals		
Using Keywords to Find a Document		
Registering Documents to My Manual		
Symbols Used in This Document		
Uninstalling the Un-Screen Manuals		
	Page top 🏦	

(1) Щелкните 🛃 выск , чтобы вернуться к предыдущему документу.

(2) Щелкните , чтобы вернуться к следующему документу, который был повторно открыт с помощью кнопки .

(3) Щелкните 🎑, чтобы отобразить главную страницу электронного руководства в окне объяснения.

#### Работа с окном содержания

#### Работа с электронными руководствами



Если щелкнуть заголовок документа в панели содержания в левой части электронного руководства, документ с этим заголовком будет отображен в расположенном справа окне объяснения.

Если щелкнуть значок 🖽 слева от элемента 🧇, отображаются названия документов в нижележащих иерархических структурах.



#### Примечание.

Щелкните — Contents, чтобы закрыть или показать панель содержания.

#### Окно пояснения



#### Работа с электронными руководствами

(1) Щелкните синий текст для перехода к соответствующему документу.

(2) Курсор перемещается в начало этого документа.

### Окно, используемое при пояснении операций

В этом электронном руководстве описано окно, отображаемое при использовании операционной системы Windows 8 operating system (далее Windows 8).

Главная > Порядок использования электронных руководств, процедуры печати > Печать электронных руководств

S729

## Печать электронных руководств



Щелкните 🗁 🚧 чтобы открыть панель печати в левой части электронного руководства.

#### Примечание.

- Щелкните 🗁 <sup>мен</sup>, чтобы закрыть или открыть панель печати.
- Если щелкнуть , а затем выбрать пункт Страница (Page Setup), отобразится диалоговое окно Страница (Page Setup). После этого можно легко задать бумагу для печати.
- Щелкните , а затем Параметры печати (Print Settings), чтобы отобразить диалоговое окно Печать (Print). После открытия диалогового окна выберите принтер, который следует использовать для печати. Вкладка Настр. печати (Print Setup) также позволяет выбрать используемый принтер.

Выбрав используемый принтер, щелкните Свойства... (Properties...) для задания параметров печати.

- Щелкните , а затем Настройка параметров (Option Settings), чтобы отобразить диалоговое окно Настройка параметров (Option Settings). После этого можно настраивать параметры печати.
  - Печатать название документа и номер страницы (Print document title and page number) Если установлен этот флажок, в верхнем колонтитуле (вверху документа) печатаются название Руководства и номер страницы.
  - Печатать цвет фона и изображения (Print background color and images) Если установлен этот флажок, печатаются фоновый цвет и изображение. Некоторые изображения печатаются независимо от того, установлен этот флажок или нет.
  - Проверять количество печатаемых страниц перед печатью (Check number of pages to be printed before printing)

Если установлен этот флажок, перед началом печати открывается диалоговое окно Подтверждение числа печатаемых страниц (Print Page Count Confirmation). Это диалоговое окно позволяет проверить, сколько будет напечатано страниц. четыре способа печати:

- Печать текущего документа
- Печать выбранных документов
- Печать Моего руководства
- Печать всех документов

## Примечание.

 Можно выбрать тип печати и затем задать настройки печати на вкладке Настр. печати (Print Setup).

## Печать текущего документа

Можно напечатать текущий документ.

1. В разделе Выбор цели (Select Target) выберите Текущий документ (Current Document)

Название текущего документа отображается в списке Документы для печати (Documents to Be Printed).



- Выбрав пункт Печать документов, на котор. есть ссылки (Print linked documents), можно также напечатать документы, связанные с текущим документом. Связанные документы добавляются к списку Документы для печати (Documents to Be Printed).
- Перед тем как начать печать документа, нажмите кнопку Предв. просмотр (Print Preview) и проверьте, как будут выглядеть результаты печати.
- 2. Перейдите на вкладку Настр. печати (Print Setup)

На вкладке Настр. печати (Print Setup) выберите используемый принтер и укажите необходимые параметры печати.

3. Щелкните Начать печать (Start Printing)

Появится сообщение о подтверждении количества печатаемых страниц.

4. Выполнение печати

Проверьте количество печатаемых страниц и затем щелкните Да (Yes). Будут напечатаны текущие документы.

### Печать выбранных документов

Можно выбрать и распечатать нужные документы.

1. В разделе Выбор цели (Select Target) выберите Выбранные документы (Selected Documents)

Заголовки всех документов показаны в списке Документы для печати (Documents to Be Printed).

#### 2. Выбор документов для печати

В списке Документы для печати (Documents to Be Printed) установите флажки напротив заголовков документов, которые нужно напечатать.



- Если установить флажок Автоматический выбор документов в нижележащих иерархических структурах. (Automatically select documents in lower hierarchies.), флажки устанавливаются для всех названий документов в нижних иерархиях.
- Щелкните Выбрать все (Select All), чтобы установить флажки для всех документов.
  Щелкните Очистить все (Clear All), чтобы снять флажки для всех документов.
- Перед тем как начать печать документа, нажмите кнопку Предв. просмотр (Print Preview) и проверьте, как будут выглядеть результаты печати.

- **3.** Перейдите на вкладку Настр. печати (Print Setup) На вкладке Настр. печати (Print Setup) выберите используемый принтер и укажите необходимые параметры печати.
- 4. Щелкните Начать печать (Start Printing)

Появится сообщение о подтверждении количества печатаемых страниц.

5. Выполнение печати

Проверьте количество печатаемых страниц и затем щелкните Да (Yes). Будут напечатаны все документы, отмеченные флажками.

## Печать Моего руководства

Можно выбрать и распечатать документы, зарегистрированные в «Моем руководстве» (My Manual). Подробнее о «Моем руководстве» см. в разделе Регистрация документов в «Моем руководстве» .

1. В разделе Выбор цели (Select Target) выберите Мое руководство (My Manual)

Заголовки документов, зарегистрированных в «Моем руководстве» (My Manual), отображаются в списке Документы для печати (Documents to Be Printed).

## 2. Выбор документов для печати

В списке Документы для печати (Documents to Be Printed) установите флажки напротив заголовков документов, которые нужно напечатать.

## **Лримечание**.

- Щелкните Выбрать все (Select All), чтобы установить флажки для всех документов.
  Щелкните Очистить все (Clear All), чтобы снять флажки для всех документов.
- Перед тем как начать печать документа, нажмите кнопку Предв. просмотр (Print Preview) и проверьте, как будут выглядеть результаты печати.

## 3. Перейдите на вкладку Настр. печати (Print Setup)

На вкладке Настр. печати (Print Setup) выберите используемый принтер и укажите необходимые параметры печати.

## 4. Щелкните Начать печать (Start Printing)

Появится сообщение о подтверждении количества печатаемых страниц.

### 5. Выполнение печати

Проверьте количество печатаемых страниц и затем щелкните Да (Yes). Будут напечатаны все документы, отмеченные флажками.

## Печать всех документов

Можно распечатать все документы электронного руководства.

## 1. В разделе Выбор цели (Select Target) выберите Все документы (All Documents)

Заголовки всех документов отображаются в списке Документы для печати (Documents to Be Printed), и флажки устанавливаются автоматически.

Примечание.	•
-------------	---

- Если снять флажок для заголовка документа, этот документ не будет распечатан.
- Щелкните Выбрать все (Select All), чтобы установить флажки для всех документов.
  Щелкните Очистить все (Clear All), чтобы снять флажки для всех документов.
- Перед тем как начать печать документа, нажмите кнопку Предв. просмотр (Print Preview) и проверьте, как будут выглядеть результаты печати.

- 2. Перейдите на вкладку Настр. печати (Print Setup) На вкладке Настр. печати (Print Setup) выберите используемый принтер и укажите необходимые параметры печати.
- 3. Щелкните Начать печать (Start Printing)

Появится сообщение о подтверждении количества печатаемых страниц.

4. Выполнение печати

Проверьте количество печатаемых страниц и затем щелкните Да (Yes). Будут распечатаны все документы.

## 

- Для печати всех документов нужно много бумаги. Перед началом печати проверьте число страниц, показанное в диалоговом окне Подтверждение числа печатаемых страниц (Print Page Count Confirmation).
- Диалоговое окно Предв. просмотр (Print Preview) позволяет задать печать по ширине бумаги или задать коэффициент масштабирования. Однако, если при печати с новым коэффициентом масштабирования печатаемые данные не помещаются на бумаге, часть документа не будет напечатана.

Главная > Порядок использования электронных руководств, процедуры печати > Использование ключевых слов для поиска документа

S730

## Использование ключевых слов для поиска документа

Можно искать документы по ключевым словам.

Ведется поиск во всех документах текущего электронного руководства.



1. Нажмите кнопку *Search* 

Панель поиска отображается в левой части электронного руководства.



#### 2. Ввод ключевого слова

В поле Ключевое слово (Keyword) введите ключевое слово для поиска. При вводе нескольких ключевых слов разделяйте их пробелами.

#### Примечание.

- Можно ввести до 10 ключевых слов для поиска или до 255 символов.
- Прописные и строчные буквы не различаются.
- Программа также выполняет поиск по ключевым словам, содержащим пробелы.
- Для быстрого нахождения нужного документа удобно вводить ключевые слова, как описано ниже.
  - Чтобы узнать, как работать с используемой функцией, сделайте следующее: Введите название, например название пункта меню, показанное на ЖК-дисплее (например, «Очистка»).
  - Чтобы найти объяснение операции для конкретной цели, сделайте следующее: Введите два или более ключевых слов для нужной операции (например, «замена чернила»).

3. Щелкните Начать поиск (Start Searching)

Начнется поиск, и в списке результатов отобразятся заголовки документов, содержащих ключевые слова.

При поиске по нескольким ключевым словам результаты поиска отображаются, как показано ниже.

Документы с точным совпадением (Documents Containing Perfect Match) Документы, содержащие всю строку поиска (включая пробелы), которая в точности соответствует введенному тексту (точное соответствие)

Документы со всеми ключевыми словами (Documents Containing All Keywords) Документы, содержащие все введенные ключевые слова

Документы с любым ключевым словом (Documents Containing Any Keyword) Документы, содержащие как минимум одно введенное ключевое слово

#### 4. Просмотр документа, который нужно просмотреть

В списке результатов поиска дважды щелкните название нужного документа или выберите название документа и нажмите клавишу Enter.

При отображении документов с указанным названием ключевые слова, найденные в этих документах, выделяются.

## **Лримечани**е.

Если изменить введенное ключевое слово и выполнять поиск несколько раз, история поиска будет сохранена. Чтобы удалить историю поиска, щелкните значок , расположенный справа от пункта Ключевое слово (Keyword), и выберите появившуюся команду Очистить историю (Clear History).

Главная > Порядок использования электронных руководств, процедуры печати > Регистрация документов в «Моем руководстве»

#### S731

## Регистрация документов в «Моем руководстве»

Зарегистрируйте часто читаемые документы как документы в «Моем руководстве» (My Manual), чтобы к ним можно было в любое время легко обращаться.



#### 1. Отобразить документ

Отображение документа, добавляемого в «Мое руководство» (Му Manual).

#### 2. Щелкните 🖄 Ми Мапиа

Панель «Моего руководства» (My Manual) отображается в левой части электронного руководства.

### Примечание.

Щелкните 2 Мумания, чтобы закрыть или отобразить панель «Мое руководство».

#### 3. Регистрация документа в «Моем руководстве» (My Manual)

Щелкните Добавить (Add).

Заголовок отображенного документа добавляется в Список моего руководства (List of My Manual).

#### **Эээ** Примечание.

- Кроме того, добавлять документы в «Мое руководство» (My Manual) можно следующими способами. Если в раздел «Мое руководство» добавить документ, на панели содержания в значках документов появится значок \*.
  - В списке Последние отображаемые документы (Recently Displayed Documents) дважды щелкните название документа, добавляемого в раздел «Мое руководство»

или выберите название документа и нажмите клавишу Enter, чтобы отобразить название, и затем щелкните Добавить (Add)

- Правой кнопкой мыши щелкните название документа, отображаемое на панели содержания, или окно объяснения и затем в контекстном меню выберите Добавить в мое руководство (Add to My Manual)
- На панели содержания выберите название документа, добавляемого в «Мое руководство», и затем в правой нижней части панели щелкните Добавить в мое руководство (Add to My Manual)

## 4. Показать «Мое руководство» (My Manual)

Если дважды щелкнуть название документа, отображаемое в окне Список моего руководства (List of My Manual), или выбрать документ и нажать клавишу Enter, этот документ будет отображен в окне пояснения.

## **Ээээ** Примечание.

Чтобы удалить документ из окна Список моего руководства (List of My Manual), выберите название документа в списке и щелкните Удалить (Delete) (или нажмите на клавиатуре клавишу «Delete» (Удалить)).

Главная > Порядок использования электронных руководств, процедуры печати > Обозначения, используемые в настоящем документе

#### S732

## Обозначения, используемые в настоящем документе

#### Предупреждение!

Несоблюдение этих указаний может привести к тяжелым травмам, вплоть до смертельного исхода, вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

#### 1 Осторожно!

Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или материальному ущербу вследствие неправильной эксплуатации оборудования. Обязательно следуйте этим указаниям в целях безопасной эксплуатации.

#### 

Инструкции, содержащие важные сведения. Во избежание причинения повреждений и нанесения травмы или ненадлежащего использования изделия обязательно прочтите эти указания.

#### >>>> Примечание.

Инструкции, в том числе примечания о работе устройства и дополнительные пояснения.

Главная > Порядок использования электронных руководств, процедуры печати > Удаление электронных руководств

#### S733

## Удаление электронных руководств

Для удаления с компьютера всех установленных электронных руководств следуйте приведенной ниже процедуре.

Прежде чем удалять электронные руководства, закройте все открытые руководства.

#### 1. Выберите электронное руководство для удаления

- Если используется операционная система Windows 8, выберите Параметры (Settings), нажав чудо-кнопку (Charm), предварительно выбрав Рабочий стол (Desktop) -> Панель управления (Control Panel) -> Программы (Programs) -> Удаление программы (Uninstall a program).
- Если используется операционная система Windows 7 или Windows Vista, выберите последовательно Пуск (Start) -> Панель управления (Control Panel) -> Программы (Programs) -> Программы и компоненты (Programs and Features).
   В списке программ выберите «XXX On-screen Manual» (где «XXX» — название модели), затем щелкните Удалить/Изменить (Uninstall/Change).
- Если используется операционная система Windows XP, выберите последовательно Пуск (Start) -> Панель управления (Control Panel) -> Установка и удаление программ (Add or Remove Programs).

В списке программ выберите «XXX On-screen Manual» (где «XXX» — название модели), затем щелкните Изменить/Удалить (Change/Remove).

- В операционных системах Windows 8, Windows 7 и Windows Vista при запуске, установке или удалении программного обеспечения может отображаться диалоговое окно подтверждения или предупреждения.

Данное диалоговое окно отображается, когда для выполнения задачи необходимы права администратора.

Если выполнен вход в систему с учетной записью администратора, для продолжения выберите пункт Да (Yes) (или Продолжить, Разрешить (Continue, Allow)).

Некоторые приложения для продолжения требуют входа с учетной записью администратора. Если вы вошли в систему, используя учетную запись с ограниченными правами, переключитесь на учетную запись администратора и начните процедуру сначала.

#### 2. Выполните удаление

При появлении запроса подтверждения щелкните ОК.