



Multipad Visconte M

PMP1011MG4GBK/PMP1014MG4GBK

Планшетный компьютер, на базе Windows® 10

Руководство пользователя

Версия 1.0

www.prestigio.com

Общие сведения

Уважаемый покупатель,

Благодарим вас за выбор планшета Prestigio MultiPad. Перед началом использования планшета, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство, чтобы узнать все его особенности. Пожалуйста, сохраните это руководство и обращайтесь к нему в будущем, если у Вас возникнут вопросы, касающиеся вашего устройства. Данное руководство содержит информацию по безопасности, технические характеристики планшета Prestigio MultiPad, предустановленное программное обеспечение, основные функции и другую полезную информацию, которая поможет Вам эффективнее использовать Ваше устройство, операционную систему Windows и ее приложения.

Ограничение ответственности

Так как продукция Prestigio постоянно обновляется и совершенствуется, программное обеспечение Вашего устройства может иметь несколько иной вид или функциональность, чем представленные в данном Руководстве пользователя. Мы прилагаем все усилия, чтобы информация и процедуры в данном руководстве, были максимально точными и полными. Компания Prestigio не несет ответственность за возможные ошибки или упущения. Компания Prestigio оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления.

Важно! Инструкции по безопасности

Ваш планшет Prestigio MultiPad производится и предназначен для мобильного использования.

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими инструкциями. Это поможет Вам использовать устройство без риска для безопасности человека и держать планшетный ПК в хорошем рабочем состоянии.

Общие указания

1. Не ставьте на лицевую часть MultiPad объекты, которые могут поцарапать экран.

2. MultiPad не должен подвергаться резкому перепаду температур.

3. Защитите MultiPad от прямых солнечных лучей или других источников возможного перегрева.

4. Повышенная влажность, пыль, активные химические и моющие средства могут нанести вред планшету.

5. Не ставьте MultiPad на неровную или неустойчивую поверхность. Падение устройства может привести к повреждению ЖК-экрана, которое не подлежит гарантии.

- 7. Не подвергайте MultiPad воздействию сильного магнитного или электрического поля.
- 8. Защитите свой MultiPad от ударов и экстремального давления.

9. Диапазон рабочих температур: этот MultiPad должен использоваться исключительно при температуре окружающего воздуха от 0°С до 45°С.

- 10. Не вставляйте в MultiPad устройства с нестандартными разъемами.
- 11. Не используйте MultiPad в дождь это не водонепроницаемое устройство.
- 12. Не используйте Ваш MultiPad во время вождения.

13. Используйте только фирменное зарядное устройство. Использование неоригинальных зарядных устройств может привести к повреждению устройства, а также негативно влиять на Ваше здоровье.

14. MultiPad и адаптер могут нагреваться во время нормальной работы или зарядки. Не кладите планшет на мягкую поверхность, или другие места, которые могут помешать нормальной дисперсии тепла, вызывая перегрев прибора. Не ставьте MultiPad на колени или другие части тела для предотвращения дискомфорта от воздействия тепла.

15. Отключите MultiPad от электрической розетки после его зарядки.

16. Не используйте ручку или любой другой острый предмет для нажатия на экран. Очистите

сенсорный экран мягкой тканью. При необходимости можно немного смочить ткань перед чисткой. Никогда не используйте абразивные материалы или чистящие средства.

17. НЕ разбирайте MultiPad, ремонт могут выполнять только сертифицированные сервисные центры Prestigio.

18. Всегда выключайте питание MultiPad для подключения или извлечения внешних устройств, которые не поддерживают горячее подключение.

19. Ваш MultiPad должен быть выключен во время взлета и посадки самолета.

Гарантийная информация

Гарантийную информацию можно найти на сайте www.prestigio.com/service.

Оглавление

1.	Комплект поставки	1
	Комплект поставки	1
	Обзор устройства	1
2.	Начало работы	2
	Зарядка батареи	2
	Включение устройства	2
	Установка карты памяти	3
3.	Основы работы	. 4
	Управление пальцами	4
	Ориентация	5
	Начальный экран	5
	Установка стартового экрана	5
4.	Работа с Windows 10	7
	Настройка OC Windows	. 7
	Вход с учетной записи Microsoft	7
	Панель быстрых действий	7
	Переключение между режимами планшета и рабочего стола	9
	Использование приложений Windows	. 9
	Подключение к Интернету	10
	Подключение к Bluetooth-устройствам	11
	Изменение настроек	11
	Техническая поддержка	12
5.	Технические характеристики	13

1. Комплект поставки

- Инструкции по безопасности
- КлавиатураКраткое руководство пользователя и гарантийный талон

Обзор устройства



7 Порт USB

Руководство пользователя РМР1011MG4GBK

14 Кнопка громкости

2. Начало работы

Благодарим Вас за приобретение Вашего устройства Prestigio. Для получения дополнительной информации о продукции Prestigio см.: <u>http://www.prestigio.com/catalogue/MultiPads</u>

Для получения дополнительной информации о Вашем устройстве см.: <u>http://www.prestigio.com/support</u>

Изучите информацию в разделе «Инструкции по безопасности» на коробке устройства перед началом его использования.



Не допускайте контакта воды с экраном устройства, так как воздействие влаги может стать причиной неисправности.

Зарядка батареи

1. Сборка сетевого адаптера: подключите вилку к адаптеру до щелчка.



2. Подсоедините адаптер к разъему micro USB на планшетном ПК и вставьте штепсельную вилку в любую розетку.



• Вы можете использовать планшет при зарядке.

Оптимизация работы батареи

В этом разделе представлены способы повышения эффективности работы батареи.

- Уменьшение яркости экрана: откройте панель быстрых действий, нажмите кнопку чтобы отрегулировать яркость.

Чем выше уровень яркости, тем больше энергии батареи потребляет экран устройства.

- Выбор схемы экономии энергии: Схема экономии энергии набор настроек, которые позволяют контролировать потребление энергии Вашим Windows-планшетом.
- Выключите Wi-Fi: Если Вы не используете Wi-Fi, Вы можете отключить его для экономии энергии батареи.

Включение устройства

Нажмите кнопку питания для включения планшета.



Установка SIM-карты

Установите SIM-карту в разъем таким образом, чтобы позолоченные контакты карты были направлены вниз, а срезанный край - внутрь. Протолкните карту внутрь до щелчка.



Как вынуть SIM карту: Нажмите на SIM карту для того, чтобы вынуть ее из слота.

🔊 Пожалуйста, используйте оригинальную микро SIM карту вместо обрезанной.

Установка карты памяти

Вы можете расширить память телефона и хранить больше дополнительных файлов мультимедиа, добавив карту MicroSD. В зависимости от производителя карт памяти и типа, некоторые карты памяти могут быть несовместимы с Вашим устройством.

- 1. Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.
- 2. Вставьте карту памяти в гнездо до щелчка.



Некоторые карты памяти могут быть не полностью совместимыми с устройством. Использование несовместимой карты может повредить устройство или карту памяти, или повредить данные, хранящиеся на ней.

- Частая запись и стирание данных сокращают продолжительность жизни карт памяти.
 - Извлечение карты памяти: Для извлечения карты micro SD нажмите на нее и вытяните её из разъема.

3. Основы работы

Управление пальцами

Для сенсорного управления используйте только пальцы.

Нажатие/двойное нажатие



- Нажмите на приложение для его запуска.
- В режиме рабочего стола дважды нажмите на приложение для его запуска.

Нажатие и удержание



- Для перемещения приложения нажмите и удерживайте плитку приложения и переместите ее в новое место.
- В режиме Настольный компьютер нажмите и удерживайте приложение, для того чтобы получить правильную избранную опцию.

Скользящее движение от края экрана



Finger slide



Прокрутка вверх или вниз, влево или вправо.

- Справа налево: открыть чудо-кнопки.
- Слева направо: открытие недавно использовавшегося приложения, вывод списка недавно использовавшихся приложений, закрытие приложения.
- Сверху или снизу: отображение команд или закрытие приложения.

Масштабирование +



Коснитесь экрана или объекта двумя или несколькими пальцами, а затем раздвиньте пальцы (растяжение)

Масштабирование -



Коснитесь экрана или объекта двумя или несколькими пальцами, а затем сдвиньте пальцы друг к другу (сжатие).

Ориентация

Поверните планшет для лучшего обзора

В некоторых приложениях устройство может автоматически менять ориентацию экрана с портретной на альбомную при повороте устройства. При вводе текста, например, Вы можете повернуть Windows-планшет на бок, чтобы воспользоваться более крупной экранной клавиатурой.

Блокировка ориентации экрана

Если Вы не хотите, чтобы изображение на экране поворачивалось – вы можете заблокировать ориентацию экрана.

- 1. Поверните Windows-планшет для получения желаемой Вами ориентации.
- 2. Откройте панель быстрых действий и нажмите Блокировка ориентации экрана.

Некоторые приложения не допускают вращение экрана.

 Некоторые приложения отображают разный интерфейс в зависимости от ориентации экрана.

Начальный экран

Начальный экран - основная страница меню Вашего устройства, где расположены ярлыки для вызова приложений, уведомления и проч.

Плитки в стартовом меню сообщают о поступлении новых сообщений электронной почты, а также о событиях в Вашем календаре и проч.

Для перехода на начальный экран:

• Нажмите [**••**] внизу экрана или пролистните (проведите пальцем) от правого края экрана, затем нажмите Пуск (**Start**).



Настройка стартового экрана

Стартовая панель действует как быстрый доступ к приложениям. Вы можете прикрепить часто используемые приложения к Стартовому экрану, а затем изменить их порядок или размер ярлыков.

Как прикрепить приложения к стартовому экрану

Способ 1

- 1. Нажмите кнопк 🚛 , выберите Все приложения 🚍
- 2. Нажмите и удерживайте приложение, которое хотите прикрепить.
- 3. Выберите Прикрепить на стартовом экране.

Способ 2

Перетащите приложение со списка **Часто используемые** или В**се приложения** на стартовый экран.

Открепить приложение

Чтобы открепить приложение от стартового экрана, нажмите и удерживайте его, а затем нажмите.

Изменить порядок приложений

Чтобы переместить ярлык, нажмите и перетащие его в желаемое место.

Изменить размер ярлыка

Нажмите и удерживайте ярлык, затем нажмите 🖸, чтобы изменить его размер.

4. Работа с Windows 10

Windows 10 обладает новыми функциями и множеством возможностей для развлечений, обучения или работы, как дома, так и в путешествии.

Настройка OC Windows

При первом запуске планшета на базе Windows появится проводник, который поможет сконфигурировать основные настройки для операционной системы Windows 10. Для начала работы необходимо:

- 1. Включить устройство.
- 2. Выбрать язык и регион.
- 3. Внимательно прочесть условия лицензии. Нажать Принимаю.
- 4. Выполнить последующие инструкции на экране для персонализации устройства.
- 5. Создать учетную запись пользователя, чтобы перейти на Стартовый экран.

Вход с учетной записи Microsoft

Вы можете входить в систему Windows через местную учетную запись, или через учетную запись Microsoft. Рекомендуется использовать учетную запись Microsoft - электронный адрес и пароль для доступа к облачным данным. вы получите доступ к приложениям и играмс магазина Windows, бесплатному онлайн-хранилищу, и сможете управлять настройками и другими функциями с любого устройства на базе Windows.

Как войти в учетную запись

- 1. Выберите кнопку Старт, затем Настройки > Учетные записи > Ваша учетная запись.
- 2. Выберите Войти в учетную запись Microsoft.
- 3. Следуйте указаниям, чтобы перейти в учетную запись Microsoft.

Вашей местной учетной записью станет Microsoft. При следующем входе в систему Windows воспользуйтесь именем и паролем Microsoft. Ваши приложения и файлы останутся неизменными.

Панель быстрых действий

Здесь вы можете настроить Wi-Fi, яркость экрана, открыть OneNote, создать беспроводное соединение и т.д. Уведомления появляются в верхней части панели.

Открыть панель быстрых действий

• Есть два способа открыть панель быстрых действий: провести справа в центр, или нажать 🚍 на панели задач.

0	and a				ACTION	CENTER		
Recycle Bir					No new notifications			
(R) a	Life at a glance			Play and explore				
Most used Get Started S Get Skype	Colendar	Mal	•	Kanasa 🔊				
🙎 Maps 🔯 Camera	е		0	Nicrosoft	-3	æ	•	Collapse ~
People Calculator	Microsoft Edge	Photos	Cortana A great app is on its way!	Schare Collection	Teblet mode	Rotation lock	Note ogu	All settings
間 Fie Explorer > ⑧ Settings	Weather	Phone Compa	2 🕑 💽 🕻 A great app is	Money A great app is	Konnect 菜 40%	Available	Quiet hours	
⑦ Power I Al apps	Store	a store		on its way!	के			
E Search the web and Wi		D (9 🗔 🔒			^ 🖬 🕷	40 🐺 🗉	5-45 PM 8/13/2015

На панели быстрых действий Нажмите, чтобы включить или выключить функцию:

다. Tablet mode	Переключение между режимами планшета и рабочего стола.
Rotation lock	Блокировка ротации экрана.
₽ Note	Открыть запись.
🖏 All settings	Настроить планшетный ПК.
⊊ <u>∎</u> Connect	Подключение к другим устройствам.
 Battery saver 	Включите для экономии заряда аккумулятора.
ogo VPN	Добавить VPN-соединение.
* Bluetooth	Включить/выключить Bluetooth.
☆ 75%	Регулировка подсветки - 25%, 50%, 75% или 100%.
<i>lir.</i> Tenda_34E020	Включить/выключить Wi-Fi.
() Quiet hours	Не получать уведомления.
凸 Location	Включить/выключить местоположение для приложений.
دی۔ (Airplane mode	Включить/выключить режим полета.

Переключение между режимами планшета и рабочего стола

В режиме планшета на базе Windows проще и интуитивнее работать на мобильных устройствах. Стартовый экран и приложения открываются на весь экран, обеспечивая вам больше места для работы. При этом знакомый рабочий стол Windows, с панелью задач, папками и ярлыками остается доступным. Чтобы переключиться между двумя режимами, откройте панель быстрых действий и нажмите **Режим планшета.**

Использование приложений Windows

Вы можете пользоваться встроенными приложениями со стартового меню, или установить больше приложения с магазина Windows.



Как найти и открыть приложение

Чтобы найти и открыть установленное приложение, выполните следующие действия:

- Поиск приложения. Выберите окно поиска на панели задач и введите название приложения. Результаты поиска изменяются по мере введения текста. Выберите приложение из списка.
- Открыть Все приложения. Нажмите 📕 > 🔚 , чтобы выбрать приложение и открыть его.

Если вы прикрепили приложение к стартовому экрану или панели задач, вы можете открыть его напрямую.

Переключение между открытыми приложениями

Проведите пальцем слева в центр или нажмите Список задач 🗇. Вы увидите все открытые приложения. Выберите необходимое приложение.



Одновременное использование приложений (на одном экране)

В системе Windows 10 вы можете сдвинуть окно приложения влево, вправо, или в любой угол экрана. Таким образом вы можете работать с четырьмя приложениями на экране одновременно.



- 1. Откройте приложение.
- 2. Тяните угол окна приложения в сторону или в угол экрана, пока размер окна не изменится.
- 3. Откройте другое приложение, оно появится рядом с предыдущим.

Чтобы изменить размер любого из уменьшенных приложений, потяните за ползунок между ними.

Закрыть приложение

В любом из режимов проведите пальцем слева в центр или нажмите Список задач ([]], чтобы увидеть список открытых приложений, а затем нажмите кнопку 🗙, чтобы закрыть их. Есть еще два способа сделать это:

• В режиме планшета проведите пальцем сверху вниз и перетащите приложение вниз и прочь с экрана.

• В режиме рабочего стола вы можете закрыть приложение в Списке задач.

Подключение к Интернету

Вы можете подключить планшет на базе Windows к Интернету и просматривать вебстраницы. Ваш планшет может подключаться к Интернету при необходимости, используя доступное Wi-Fi-соединение, или мобильное соединение вашего оператора.

Wi-Fi

Вы можете подключить устройство к сети Wi-Fi для доступа в Интернет или обмена файлами с другими устройствами. Для использования Wi-Fi необходим доступ к беспроводной точке.



Доступность и сила Wi-Fi-сигнала может уменьшаться при наличии высоких зданий или просто стен. Wi-Fi-сигнал должен быть достаточно сильным, чтобы пройти их.

Т Чтобы включить Wi-Fi необходимо выключить Режим полета.

Как включить Wi-Fi

- 1. Нажмите на символ 🌈 на панели задач.
- 2. Выберите точку доступа из списка Wi-Fi-соединений и нажмите Подключить.

3. При запросе введите пароль.



При следующих подключениях к уже знакомой точке доступа пароль не потребуется.

Отсоединение от беспроводной сети

- 1. Нажмите на символ 🌈 на панели задач.
- 2. Нажмите на сеть, с которой установлено соединение, а затем нажмите Отключить.

Мобильная связь

Мобильные сети позволяют подключиться к Интернету практически в любом месте, даже при отсутствии Wi-Fi-сетей, используя 3G, 4G или LTE и мобильную связь по примеру телефонов.



Для подключения необходимо установить SIM-карту.

Подключение к мобильной сети

1. Нажмите на символ 🌈 на панели задач.

- 2. Нажмите на символ мобильной сети 📶 вверху списка.
- 3. Для установления соединения следуйте инструкциям.

Подключение к Bluetooth-устройствам

Подключение к динамику Bluetooth или другому аудио-устройству

- 1. Включите устройство и убедитесь, что оно доступно для обнаружения.
- 2. Откройте Панель быстрых действий и нажмите Bluetooth, чтобы включить его.
- 3. На панели быстрых действий нажмите Подключить > имя устройства.
- 4. Теперь вы можете установить сопряжение с планшетом.

Подключение к Bluetooth-клавиатуре, мышке или другим устройствам

- 1. Включите устройство и убедитесь, что оно доступно для обнаружения.
- 2. Нажмите кнопку Старт, а затем выберите Настройки > Устройства > Bluetooth.
- 3. Включите **Bluetooth** > выберите устройство > **Установить сопряжение**.
- 4. Для установления сопряжения следуйте инструкциям.

Изменение настроек

Настройки Windows

Windows 10 имеет простой и понятный экран настроек. Чтобы перейти к настройкам:

- 1. В режиме планшета откройте Панель быстрых действий и нажмите Все настройки 🔅.
- 2. В режиме рабочего стола нажмите кнопку Старт и выберите Настройки 🔅.

Для поиска настроек вы можете воспользоваться окном поиска на панели задач.

- 1. Откройте окно поиска и введите ключевое слово. Например, чтобы найти настройки звука, введите "звук".
- 2. Введите желаемые настройки.

Контрольная панель

Контрольная панель включает несколько дополнительных настроек, которые используются реже, например, настройка рабочего стола.

Чтобы открыть Контрольную панель:

- В окне поиска введите "контрольная панель", а затем выберите Контрольная панель в результатах поиска.
- Нажмите и удерживайте кнопку Старт, а затем выберите Контрольная панель из меню.

Синхронизация настроек

При входе в учетную запись Microsoft ваши личные настройки сохраняются на OneDrive и синхронизируются с любым ПК, через которое вы входите в вашу учетную запись. Чтобы настроить синхронизацию, выберите **Настройки** > **Учетные записи** > **Синхронизация** настроек.

OneDrive

OneDrive - это онлайн-хранилище, подключенное к вашей учетной записи Microsoft. Это дополнительная память, доступная с любого устройства. Сохраняя документы, фотографии ии другие файлы на OneDrive, вы делаете их доступными к работе с любого устройства, подключенного к сети (например, компьютер или телефон). OneDrive - это удобный способ обмениваться файлами с другими людьми.

Техническая поддержка

Если вы испытваете трудности в работе с устройством, воспользуйтесь технической поддержкой Windows. Для этого:

• На стартовом экране нажмите Меню ≡ в верхнем левом углу, затем нажмите Как начать работу в списке Часто используемые.

5. Технические характеристики

Пункт	Спецификация					
OC	Windows 10					
Процессор	Intel® Core™ Processor M5Y10C, двухъядерный					
Память	4 ГБ RAM+128 ГБ Flash					
Экран	11.6" 16:9 IPS, емкостный multi-touch (10 точек)					
Разрешение	1920*1080					
Камера	Фронтальная 2.0МР, задняя 5.0МР					
Коммуникации	GSM: 850/1900 МГц, WCDMA: 900/2100 МГц, LTE: Band3/Band7/					
	Band20					
Интерфейсы	USB 3.0, micro SIM, micro SDHC/SDXC					
Wi-Fi	Wi-Fi: 802.11 b/g/n					
Bluetooth	Bluetooth 4.0+HS					
G-сенсор	Поддерживается					
Аккумулятор	6000 мА/ч, литий-полимерный					
Габариты	296.3 Х 189.75 Х 11.4 мм					
Bec	850r					