



L700 Руководство пользователя

Благодарим за покупку фотокамеры компании Samsung.

В данном руководстве излагается порядок пользования фотокамерой, объясняется, как вести фотосъемку, пересылать отснятые снимки и пользоваться прикладным программным обеспечением. Перед началом работы с новой фотокамерой внимательно прочитайте данное руководство.



Краткие инструкции

Порядок работы с фотокамерой.



Перед подключением фотокамеры к ПК с помощью USB-кабеля следует установить ее драйвер. Установите драйвер фотокамеры, который нахолится на компакт-лиске с программным обеспечением (стр. 64).

Сделайте снимок (стр. 15).

Полсоелините USB-кабель из комплекта фотокамеры к разъемам USB на ПК и фотокамере (стр. 66).

Проверьте питание фотокамеры. Если питание выключено, сдвиньте кнопку питания фотокамеры, чтобы включить ее

Откройте ПРОВОДНИК Windows и найдите [съемный диск] (стр. 67).

• Изображения могут быть повреждены, если для их копирования с карты памяти на ПК используется считыватель карт. При передаче изображений, снятых на фотокамере, не забудьте соединить фотокамеру и ПК USBкабелем из комплекта поставки. Обращаем ваше внимание на то, что изготовитель не несет ответственности за утрату или порчу изображений на карте памяти вследствие использования считывателя карт.

Знакомство с фотокамерой

Благодарим за покупку цифровой фотокамеры компании Samsung.

- Перед началом работы с камерой внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
- При обрашении в сервисный центр возьмите с собой фотокамеру и принадлежности, вызвавшие неполадки в ее работе (например, батареи, карту памяти и т.п.)
- Во избежание неприятных неожиданностей убедитесь, что фотокамера работает нормально, до ее планируемого использования - в поездке, на важном мероприятии и т.п. Компания Samsung camera не несет ответственности за любые потери и убытки, которые могут возникнуть вследствие неисправности фотокамеры.
- Храните данное руководство в надежном месте.
- The contents and illustrations of this manual are subject to change without prior notice for upgrading the camera functions.
- Содержание и иллюстративный материал настоящего руководства могут быть изменены без предварительного уведомления в случае изменения функций или появления дополнительных функций фотокамеры.
- * Microsoft Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- * Все торговые марки и наименования изделий, упомянутые в данном руководстве, являются зарегистрированными товарными знаками, находящимися в собственности соответствующих компаний.

Опасно!

Знак "ОПАСНО!" указывает на опасную для жизни ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.

- Не пытайтесь переделать данную фотокамеру. Это может привести к возгоранию, телесным повреждениям, поражению электрическим током или причинить значительный ущерб вам или фотокамере. Внутренний осмотр, обслуживание и ремонт должны выполняться дилером или в центре по обслуживанию фототехники компании Samsung.
- Во избежание взрыва не используйте данное изделие в непосредственной близости от горючих и взрывоопасных газов.
- Не пользуйтесь фотокамерой при попадании в нее жидкости или посторонних предметов. Выключите фотокамеру и затем отсоедините источник питания. Обратитесь к дилеру или в центр по обслуживанию фототехники компании Samsung. Прекратите пользоваться фотокамерой, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не вставляйте и не опускайте металлические или легковоспламеняющиеся посторонние предметы в фотокамеру через функциональные проемы, например, отсеки для карты памяти или батарей. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не касайтесь фотокамеры влажными руками. При этом может возникнуть опасность поражения электрическим током.

• Предупреждение

Знак "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к летальному исходу или тяжелым телесным повреждениям.

- Не пользуйтесь фотовспышкой в непосредственной близости от людей или животных. Срабатывание вспышки на очень близком расстоянии от глаз может повредить зрение.
- В целях безопасности храните данное изделие и принадлежности к нему в недоступном для детей и животных месте во избежание таких несчастных случаев, как:
 - проглатывание батарей или небольших принадлежностей фотокамеры.
 При несчастном случае незамедлительно обращайтесь к врачу.
 - Движущиеся части фотокамеры могут причинить телесные повреждения.
- В течение продолжительной эксплуатации батареи и фотокамера могут нагреться, что может привести к неполадкам в работе фотокамеры. В этом случае оставьте фотокамеру на несколько минут в нерабочем состоянии, чтобы она охладилась.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных действию крайне высоких температур, например, в закрытом автомобиле, под прямым солнечном светом или в других местах со значительными колебаниями температуры. Высокая температура может повредить детали фотокамеры и вызвать возгорание.
- Ничем не накрывайте фотокамеру или зарядное устройство, когда они включены.

Это может привести к повышенному тепловыделению и порче корпуса фотокамеры или вызвать возгорание. Всегда пользуйтесь фотокамерой и ее принадлежностями в хорошо проветриваемом месте.

ВНИМАНИЕ

Знак "ВНИМАНИЕ" указывает на потенциально опасную для жизни ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к легким или средним телесным повреждениям.

- Протечка, перегрев или взрыв батарей могут стать причиной возгорания или телесных повреждений.
 - Используйте батареи, которые соответствуют требованиям для данной фотокамеры.
 - Не замыкайте батареи накоротко, не допускайте их нагрева, не бросайте после использования в огонь.
 - •Убедитесь, что соблюдена полярность подключения батарей.
- Если вы не собираетесь работать с фотокамерой долгое время, извлеките из нее батареи.

Батареи могут протечь, при этом едкий электролит может нанести фотокамере непоправимый ущерб.

- Не включайте фотовспышку, если она соприкасается с рукой или какимилибо предметами. Не дотративайтесь до фотовспышки после продолжительной работы с ней. Это может привести к ожогу.
- Не переносите включенную фотокамеру, когда к ней подсоединено зарядное устройство. После работы с фотокамерой всегда выключайте питание перед отсоединением шнура адаптера переменного тока от сетевой розетки. Перед перемещением фотокамеры убедитесь, что отсоединены все шнуры и кабели.
- Во избежание получения нечетких снимков или возникновения сбоев в работе фотокамеры не прикасайтесь к объективу и прикрывающей его крышке.
- Не заслоняйте объектив или фотовспышку во время съемки.
- Кредитные карты могут размагнититься, если их положить рядом с чехлом. Не оставляйте карты с магнитными полосками около чехла.

• Системная диаграмма

ПОДГОТОВКА

- памяти11

СЪЕМКА

Индикатор ЖК-дисплея13					
Как выбрать режимы съемки14					
■Выбор меню [РЕЖИМ]14					
Как выбрать другой режим					
съемки, если выбрано меню					

- [ФОТО / ВИДЕО]14
- Начинаем съемку15
- Работа в режиме Авто15
- Работа в режиме Видео16
- Запись видеоклипа без звукового
- сопровождения16

Временная приостановка записи
видеоклипа (последовательная
запись)16
Работа в режиме
последовательной записи16
Работа в режиме Вручную17
■ Работа в режиме Сюжет17
Работа в режиме ЗАПИСЬ ЗВУКА18
• На что нужно обращать внимание
при съемке18
 Настройка фотокамеры с
помощью кнопок19
Кнопка питания19
∎Затвор19
■Кнопка зума W / Т19
■Зум БЛИЖЕ19
■ Зум ДАЛЬШЕ20
Кнопка Звукозапись / Звуковой
комментарий / Вверх21
Запись звукового комментария.21
■Кнопка Макро / Вниз21
Блокировка автофокусировки 22
Кнопка ФОТОВСПЫШКА /ВЛЕВО 22
Кнопка Автоспуск / Вправо24
■ Кнопка MENU / OK (МЕНЮ / OK)25
Кнопка М (Режим)
Кнопка Е (эффекты)26
∎Спецэффект:цвет27
■Спецэффект : зона резкости27
Стабилизатор калра вилоклипа 28

Системная диаграмма

■Кнопка+/	29
 Настройка фотокамеры с 	
помощью ЖК-дисплея	31
■Работа с меню	32
■ВЫБОР РЕЖИМА	33
∎Режим	33
■Размер	34
Качество / Частота кадров	34
■ Экспозамер	35
Непрерывная съемка	35
∎Резкость	35
■Экранные меню	36

воспроизведение

 Включение режима
воспроизведения
Воспроизведение видеоклипа 37
При включении функции захвата
видео
Как сделать захват кадров
видеоклипа37
Сохранение фрагмента
видеоклипа37
Воспроизведение звукозаписи38
• Информация, отображаемая на
ЖК-дисплее38
 Настройка фотокамеры с
помощью кнопок
Кнопка режима воспроизведения38

НАСТРОЙКА

• Меню настроек52
Имя файла
Автоматическое выключение54
∎ Язык54
• Форматирование памяти54
Настройка даты / времени /
формата отображения даты55
■Мировое время55
Впечатывание даты55
Индикатор автофокусировки55
∎Звук55
 Подключение внешнего
устройства (USB)55
Яркость ЖК-дисплея56
Выбор типа выходного
видеосигнала56
Быстрый просмотр56
∎Инициализация56
• Настройка даты57
Графическая заставка
■ Звуковая заставка57
Звуковой сигнал при
срабатывании затвора57
• Важные замечания58
• Предупреждающие сообщения 59
• Перед тем как обратиться в центр

обслуживания60 • Технические характеристики ...61

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Системная диаграмма

Перед началом работы проверьте комплектность данного изделия. Комплект поставки может меняться в зависимости от региона продаж. Для приобретения дополнительного оборудования обращайтесь к ближайшему к вам дилеру или в центр обслуживания корпорации Samsung.



Рабочие элементы

Вид спереди и сверху



Рабочие элементы

Вид сзади и снизу



Индикатор состояния фотокамеры

Рабочие элементы

Вид снизу / кнопка Курсор/ОК



Кнопка Звуковой комментарий / Звукозапись / Вверх



Кнопка Макро / Вниз Кнопка Воспроизведение / Пауза

Индикатор автоспуска

Значок	Состояние	Описание			
		- Первые 7 сек светодиод мигает с интервалом в 1 сек.			
<u></u>	Мигает	- В течение последних 3 сек индикатор быстро мигает с			
		интервалом в 0,25 сек.			
.2S Mur	Мигаот	В течение 2 сек индикатор быстро мигает с			
0	IVIVII de I	интервалом в 0,25 сек.			
હે	Мигает	Один снимок будет сделан приблизительно через 10 сек,			
		а еще через 2 сек второй снимок.			

• Индикатор состояния фотокамеры

Состояние	Описание
Питание включено	Как только фотокамера готова к съемке,
	включается и затем выключается индикатор.
-	Индикатор мигает во время записи снимка и
После того как снимок сделан.	выключается, когда фотокамера готова к съемке
	Включается индикатор (ЖК-дисплей
ОЗВ-кабель подсоединен к п к	выключается после инициализации устройства)
Происходит обмен данными с ПК	Индикатор мигает (ЖК-дисплей выключается)
USB-кабель подсоединен к ПК	Индикатор выключен
Происходит распечатка на принтере	Индикатор мигает
USB-кабель подсоединен к ПК Происходит обмен данными с ПК USB-кабель подсоединен к ПК Происходит распечатка на принтере	выключается после инициализации устройств Индикатор мигает (ЖК-дисплей выключается Индикатор выключен Индикатор мигает

Identification of features

 Эначки режимов : дополнительная информация о настройке режимов фотокамеры приведена на стр. 14

РЕЖИМ	ВИДЕО	ЗАПИСЬ ЗЕ	ЗАПИСЬ ЗВУКА		ABTO		ПРОГРАММА		воспроизведение	
Значок	ų	00			Ō		G			
	SCENE									
	РЕЖИМ НОЧЬ	ΠΟΡΤΡΕΤ	Д	ЕТИ	ПЕЙЗ	٩Ж	TEKCI	-	MAKPO	
Значок	ど	Ø	Ŷ				f		v	
РЕЖИМ	3AKAT	PACCBET	BCT	TP CBET	ФЕЙЕРВЕРК		пляж/сн	EΓ	-	
Значок		¥	*		0		17		-	

Подключение источников питания

- Пользуйтесь аккумуляторной батареей (SLB-0837) из комплекта поставки.
- Технические характеристики аккумуляторной батареи SLB-0837

Модель	SLB-0837
Тип	Ионно-литиевая
Емкость	860mAh
Напряжение	3.7V
Время зарядки	Около 150 мин (при зарядке с помощью SBC-L5)

Количество снимков и ресурс батареи: Использование SLB-0837

Фотосъемка				Видеоклип		
Pe	Ресурс батареи Количество снимков			Время записи		
Около 85 мин Около 170		Около 70 мин				
Данные Использование полностью заряженной батареи,				Использование		
получен	получен Режим Авто Размер изображения 7 Мб, Хорошее			полностью заряженной		
ы при	ы при качество Интервал между снимками: 30 сек.			батареи		
следую	ледио Настройки Зум дальше или Зум ближе			Формат изображения 640		
ших отменяются каждый раз после съемки одного			ИX	x 480		
условиях кадра. Использование вспышки каждый раз при			условиях	Частота кадров 30		
съемки. съемке третьего кадра			съемки.	кадр./сек		

» Данные значения получены при измерении по стандартам корпорации Samsung и могут быть другими в зависимости от пользовательских настроек.

ПОДСКАЗКА

Важные сведения по использованию батарей питания

- Выключайте питание, если фотокамера не используется.
- Отключите батареи, если вы не будете пользоваться фотокамерой долгое время.

Батареи, если их оставить внутри фотокамеры, со временем могут потерять заряд,

а также потечь.

- Низкая температура (ниже ОәС) может повлиять на работу батарей и уменьшить срок их действия.
- Емкость батарей обычно восстанавливается при нормальной температуре.
- После продолжительной работы корпус фотокамеры может нагреться. Это совершенно нормально.

Подключение источников питания

- Вставьте батарею питания, как показано на рисунке
 - Если батарея вставлена, но фотокамера не включается, проверьте полярность подключения батареи (+ / -).

батарей с силой, когда она открыта.

Вы можете повредить или сломать ее.

- Не нажимайте на крышку отсека



На ЖК-дисплее отображаются 4 индикатора состояния батареи питания.

Индикатор состояния батареи	ίΠ	(11)		
Состояние батареи	Батарея полностью заряжена	Батарея питания разряжена (приготовьтесь к ее зарядке или воспользуйтесь запасной батареей)	Батарея питания разряжена (приготовьтесь к ее зарядке или воспользуйтесь запасной батареей)	Батарея питания разряжена (приготовьтесь к ее зарядке или воспользуйтесь запасной батареей)

Как вставить карту памяти

- Вставляйте карту памяти, как показано на рисунке.
 - Перед тем как вставить карту памяти, выключите фотокамеру.
 - Расположите карту памяти так, чтобы ее передняя часть была направлена в сторону объектива, а контакты – в сторону задней панели фотокамеры (ЖК-дисплея).
 - Не вставляйте карту памяти в неправильном положении. Вы можете повредить слот карты памяти.



Как пользоваться картой памяти

- Перед первым использованием вновь приобретенной карты памяти обязательно отформатируйте ее (см. стр. 54) также не забудьте отформатировать карту памяти, если данные на ней не читаются фотокамерой или какие-то изображения были записаны на другой фотокамере.
- Выключайте питание фотокамеры, когда вы вставляете или извлекаете карту памяти.
- Характеристики карты памяти ухудшаются при ее многократном использовании. В этом случае необходимо приобрести новую карту. Гарантия компании Samsung не распространяется на износ карты памяти.
- Карта памяти сложное электронное устройство. Не сгибайте и не роняйте ее, не подвергайте сильным ударам.
- Не храните карту памяти в зоне действия сильного электрического или магнитного поля - например, возле акустической системы или телевизора.
- Не используйте и не храните карту в экстремальных температурных условиях.
- Не допускайте загрязнения карты памяти или попадания на нее жидкости. Если это произойдет, протрите карту начисто мягкой тканью.
- Если карта памяти не используется, храните ее в оригинальной упаковке.
- Интенсивное использование карты памяти приводит к ее нагреву. Это совершенно нормально.

- Не используйте карту памяти, которая уже устанавливалась на другую фотокамеру Для использования такой карты памяти сначала отформатируйте ее на данной фотокамере.
- Не используйте карту памяти, отформатированную на другой модели цифровой фотокамеры или на другом устройстве чтения карт памяти.
- Записанные данные могут быть повреждены в следующих случаях:
 Когда карта памяти используется неправильно.
 - Если во время записи, удаления (форматирования) или чтения данных выключить питание или извлечь карту памяти.
- Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных.
- Рекомендуем копировать важные данные с карты памяти на другие носители, например, дискеты, жесткие диски, компакт-диски и т.п.
- Если памяти недостаточно: появится сообщение [НЕТ МЕСТА!] и фотокамера работать не будет. Чтобы увеличить объем свободной памяти, удалите ненужные снимки или замените карту памяти.

Как пользоваться картой памяти

ПОДСКАЗКА

- Не вынимайте карту памяти, когда мигает индикатор состояния фотокамеры, так как это может повредить хранящиеся на ней данные.
- Информация об использовании карт ММС изложена в Руководстве из комплекта поставки.



На карте памяти SD/SDHC CARD имеется переключатель защиты от записи, не позволяющий удалить изображения или форматировать карту.

[Карта памяти SD КАРТА (цифровая карта памяти с защитой данных)] Если переключатель на карте памяти SD CARD сдвинуть вниз, то данные будут защищены. Если переключатель сдвинуть вверх, то защита данных будет отменена. Перед началом съемки сдвиньте вверх переключатель на карте памяти SD CARD. При использовании карты памяти MMC 256 Мб можно сделать следующее количество снимков. Приведенные цифры являются приблизительными, поскольку количество снимков зависит от различных факторов, например, их содержания или типа используемой карты памяти.

Размер записанного изображения		отличное	ХОРОШЕЕ	HOPMA	30КАДР/С	15КАДР/С
	7M	76	113	193	-	-
Фотос	5M	93	159	272	-	-
ъемка	ЗM	173	266	425	-	-
	1M	560	673	743	-	-
* Видео	640	-	-	-	About 11'	About 18'
клип	320	-	-	-	About 40'	About 67'

» Не нажимайте кнопки зума во время съемки видеоклипа. Это может повлиять на продолжительность записи.

Индикатор ЖК-дисплея

 На ЖК-дисплее отображается информация о выбранных при съемке функциях и настройках.



[зображение и состояние]

N⊇	Описание	Значки	Страница
1	Режим записи	O G 22 € Q 2 ▲ T V = ₩ % %	стр. 15~18
2	Батарея		стр.10
3	Предупреждение о вибрации фотокамеры	🗌 🛄 AEB	стр.35

N⊇	Описание	Эначки	Страница
4	Фотовспышка	🗳 💿 🍹 🐓 🛞	стр.22~24
4	Без звука	۲	стр.16
5	Время срабатывания автоспуска	సు ల²⁵ స్లి	стр.24
6	Макро		стр.21~22
7	Экспозамер		стр.35
8	Индикатор вставленной карты памяти		-
9	Рамка автофокусировки		-
10	Предупреждение о вибрации фотокамеры	Ś	стр.18
11	Дата / час	2007.01.01 01:00 PM	стр.55
12	Коррекция экспозиции	×	стр.31
13	Баланс белого	AWB ※ ● 班 荘 � !	стр.30
14	ISO	SO SO SO SO SO SO SO SO Auto 50 1000 200 400 800 1600	стр.29
15	RGB	RGB	стр.29
16	Резкость		стр.35
17	Image quality	··· · 22 12	стр.34
18	Размер изображения	7m 5m 3m 1m	стр.34
10	Количество оставшихся для съемки кадров	12	стр.12
19	Доступное время для записи (видео / звук)	00:01:30/ 01:00:00	стр.12
20	Звуковой комментарий	Ŷ	стр.21
21	Полоса оптического / цифрового зум / коэффициента зума	 X5.0	стр.19~20

Как выбрать режимы съемки

- Режим работы выбирается с помощью кнопки селектора режимов М, расположенной на задней стенке фотокамеры, либо с помощью меню [РЕЖИМ], [ВЫБОР РЕЖИМА]. Можно выбрать следующие режимы: Авто, Вручную, Видео, Сюжет (Ночная съемка, Портрет, Дети, Пейзаж, Распознавание текста, Макро, Закат, Восход, Встречный свет, Фейерверк, Пляж / Снег).
- Выбор меню [РЕЖИМ]
 - 1. Вставьте батареи (стр. 10).
 - Вставьте карту памяти (стр. 10). Поскольку данная фотокамера имеет встроенную память 20 Мб, устанавливать карту памяти необязательно. Если карта памяти не установлена, снимки будут записываться во встроенной памяти. Если вставлена карта памяти. снимки будут записываться на нее.
 - 3. Закройте крышку отсека для батарей.
 - 4. Нажмите кнопку питания, чтобы включить фотокамеру.
 - 5. Нажмите кнопку MENU, и на дисплее откроется меню.
 - С помощью кнопок Влево / Вправо выберите меню [РЕЖИМ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите субменю [ФОТО/ВИДЕО] или [ВСЕ РЕЖИМЫ].
 - [ФОТО/ВИДЕО] : вы можете включить режим фотосъемки, выбранный в меню [ВЫБОР РЕЖИМА], либо режим видеосъемки. Более подробная информация о работе с меню [ВЫБОР РЕЖИМА] представлена на стр. 51.
 - [ВСЕ РЕЖИМЫ] : вы можете выбрать режимы Авто, Вручную, Видео и Сюжет.
 - 8. Нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.



- Как выбрать другой режим съемки, если выбрано меню [ФОТО/ВИДЕО] Шаги 1-4 аналогичны описанным при выборе меню [РЕЖИМ].
 - 5. Отображается режим съемки, выбранный в меню [ВЫБОР РЕЖИМА].
 - Нажмите кнопку селектора режимов М, расположенную на задней стенке фотокамеры, чтобы включить режим ВИДЕО.
 - Снова нажмите кнопку М, чтобы включить режим фотосъемки, выбранный в меню [ВЫБОР РЕЖИМА].







[Режим АВТО]

[Режим ВИДЕО]

Как выбрать режимы съемки

- Как выбрать другой режим съемки, если выбрано меню [ВСЕ РЕЖИМЫ] Шаги 1-4 аналогичны описанным при выборе меню [РЕЖИМ].
 - 5. Отображается режим съемки, выбранный в меню [ВЫБОР РЕЖИМА].
 - Нажмите кнопку селектора режимов М, расположенную на задней стенке фотокамеры, чтобы открыть меню выбора режима.
 - С помощью кнопок Вправо / Влево выберите один из режимов Авто, Вручную, Видео или Сюжет.

С помощью кнопок Вверх/ Вниз можно перейти со строки меню Авто, Вручную, Видео на строку меню Сюжет и обратно.







[Меню выбора режима]

[Выбор режима Видео]





[Выбор режима Сюжет]

 Нажмите кнопку селектора режимов М, чтобы выбрать режим, и меню выбора режима закроется.

Начинаем съемку

- Работа в режиме Авто(АUTO)
 Используется для обычной съемки.
 - 1. В меню [РЕЖИМ] выберите субменю [ВСЕ РЕЖИМЫ] (стр. 14).
 - С помощью кнопки селектора режимов М выберите режим Авто (стр. 15).
 - Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
 - 4. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска.



[Режим АВТО]

ПОДСКАЗКА

- Если при нажатии кнопки спуска до половины хода рамка автофокусировки становится красной, фотокамеру невозможно сфокусировать на объекте. В этом случае невозможно сделать четкий снимок
- Не заслоняйте объектив или фотовспышку во время съемки.

Начинаем съемку

Работа в режиме Видео()

Продолжительность записи видеоклипа зависит от свободного места в памяти

- 1. В меню [РЕЖИМ] выберите субменю [ВСЕ РЕЖИМЫІ (стр. 14).
- 2. С помощью кнопки селектора режимов М выберите режим Видео (стр. 15).
- 3. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 4. При нажатии на кнопку спуска начнется

[Режим ВИДЕО] запись видеоклипа, продолжительность которой ограничена доступным для записи временем. Если отпустить кнопку спуска, запись видеоклипа все равно будет продолжаться. Для остановки записи

снова нажмите на кнопку спуска.

- » Формат изображения и тип получаемого файла указаны ниже. - Размер изображения : 640X480, 320X240 (Выбирается пользователем) - Формат видеофайлов : AVI (MPEG-4)
- Запись видеоклипа без звукового сопровождения Можно записать видеоклип без звукового сопровождения.

Шаги 1-3 аналогичны описанным в

рекомендациях для режима ВИДЕО.

- 4. Нажмите кнопку Вверх, и на ЖК-дисплее появится значок (📵).
- 5. Нажмите кнопку спуска, видеоклип будет записываться без записи звука в течение всего доступного для записи времени.
- 6. Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку спуска еще раз.



- Временная приостановка записи видеоклипа (последовательная запись) Данная фотокамера позволяет приостановить запись видеоклипа. чтобы пропустить ненужные сцены. С помощью данной функции можно запечатлеть нужные сцены в одном видеоклипе. при этом не придется записывать несколько отдельных видеоклипов.
- Работа в режиме последовательной записи Шаги 1-2 аналогичны описанным в рекомендациях для режима ВИДЕО.
 - 3. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея. Нажмите кнопку спуска, видеоклип будет записываться в течение всего доступного для записи времени. Запись видеоклипа будет продолжаться, даже если отпустить кнопку спуска.



[Последовательная запись видеоклипа]

- 4. Чтобы приостановить запись, нажмите кнопку Пауза ().
- 5. Чтобы продолжить запись, снова нажмите кнопку Пауза ().
- 6. Для остановки записи снова нажмите на кнопку спуска.



Начинаем съемку

Работа в режиме Вручную(р)

При выборе автоматического режима будут сконфигурированы оптимальные настройки фотокамеры и вы также сможете вручную конфигурировать различные функции.

- В меню [РЕЖИМ] выберите субменю [ВСЕ РЕЖИМЫ] (стр. 14).
- 2. С помощью кнопки селектора режимов М выберите режим Вручную (стр. 15).
- Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 4. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска.
- Работа в режиме Сюжет(SCENE)

С помощью данного меню можно легко выбрать оптимальные настройки для различных съемочных ситуаций.

- В меню [РЕЖИМ] выберите субменю [ВСЕ РЕЖИМЫ] (стр. 14).
- С помощью кнопки селектора режимов М выберите режим Сюжет (стр. 15).
- Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- 4. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска.



[Режим ВРУЧНУЮ]

[Режим ОБЪЕКТ СЪЕМКИ]

 Доступные настройки меню режима Сюжет перечислены ниже. [НОЧЬ] ((С)) : используется для съемки ночью или в

[ПЕЙЗАЖ] (

[ДЕТИ] (👩)

[TEKCT](T)

[MAKPO] (😵)

[3AKAT] (🚍) [PACCBET] (🚝)

[BCTP CBET] (🔯)

[ФЕЙЕРВЕРК] (🔯)

[ПЛЯЖ/СНЕГ] (🛃)

- : используется для съемки ночью или в темное время суток.
 - : фотографирование людей.
 - : фотосъемка детей во время подвижных игр
 - : съемка на фоне зеленого леса или голубого неба.
 - : используйте данный режим для съемки текстовых документов.
 - : макросъемка небольших объектов, например, растений или насекомых.
 - : чтобы сделать снимок на закате
 - : восход солнца
 - : портретная съемка без теней от встречного света
 - : съемка во время фейерверка
 - : съемка океана, озера, пляжа, заснеженной местности

Начинаем съемку

- Работа в режиме ЗАПИСЬ ЗВУКА (ОО)) Продолжительность записи звука определяется свободным объемом памяти. (Макс. 1 час)
 - Находясь в любом режиме, кроме режима Видео, выберите режим Запись звука, дважды нажав кнопку Запись звука.
 - 2. Для записи звука нажмите кнопку спуска.
 - Нажмите кнопку спуска один раз, и звукозапись будет продолжаться в течение всего доступного для записи времени. Время записи отображается на ЖК-дисплее. Если кнопку спуска отпустить, запись звука все равно будет продолжаться.
 - Для остановки записи снова нажмите на кнопку спуска.
 - Тип файла : *.wav
 - Для записи звука оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) порядка 40 см.

На что нужно обращать внимание при съемке

Нажатие кнопки спуска до половины хода

Слегка нажмите кнопку спуска, чтобы убедиться в точной фокусировке и зарядке батареи фотовспышки. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска до упора.





[Слегка нажмите кнопку спуска]

[Нажмите кнопку спуска]

- Доступное для записи время может изменяться в зависимости от условий съемки и настроек фотокамеры.
- Если выбраны режимы Вспышка отключена или Медленная синхронизация, на ЖКдисплее может появиться предупреждающий индикатор вибрации фотокамеры

(() В таком случае используйте штатив, установите фотокамеру на устойчивую поверхность или выберите режим съемки с фотовспышкой.

- Коррекция экспозиции при съемке в условиях встречного света. При съемке вне помещения не направляйте объектив фотокамеры в сторону солнца, так как снимок может получиться темным из-за встречного света. Фотографируя против солнца, выберите настройку [ВСТР СВЕТ] меню Сюжет (см. стр. 17), заполняющую вспышку (стр. 23), точечный экспозамер (стр. 35) или экспокоррекцию (стр. 31).
- Не заслоняйте объектив или фотовспышку во время съемки.
- Скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
- В некоторых случаях система автофокусировки может не сработать.
 - При съемке малоконтрастного объекта.
 - Если у объекта высокая отражающая способность или он сам сильно светится.
 - Если объект съемки движется с большой скоростью.
 - При сильном отраженном свете или очень ярком фоне.
 - Если на объекте съемки преобладают горизонтальные линии или он очень узкий (например, палка, флагшток).
 - Если вокруг темно





[Режим ЗАПИСЬ ЗВУКА]

Настройка фотокамеры с помощью кнопок

Режимы съемки можно настроить с помощью кнопок фотокамеры.

Кнопка питания

Затвор

• В режиме ВИДЕО :

ВИДЕО.

- Используется для включения и выключения электропитания фотокамеры.
- После определенного периода бездействия фотокамера автоматически переходит в режим энергосбережения для экономии энергии батарей питания. Дополнительные сведения о функции автоматического отключения питания представлены на стр. 54.

• Используется для съемки или записи звука в

При нажатии кнопки спуска до упора

режимах: ФОТОСЪЕМКА / ЗАПИСЬ ЗВУКА /



Кнопка зума W / T

 Если меню не отображается, данные кнопки выполняют функцию кнопок ОПТИЧЕСКИЙ ЗУМ и ЦИФРОВОЙ ЗУМ.



- Данная фотокамера снабжена трехкратным (ЗХ) оптическим и десятикратным (5Х) цифровым зумом. При одновременном использовании обеих функций общий масштаб съемки становится равным 15Х.
- Эум БЛИЖЕ
 Оптический зум БЛИЖЕ

Цифровой зум БЛИЖЕ



- : нажатие кнопки зума Т. В результате получается эффект наезда, т.е. объект кажется ближе. : если выбрано максимальное эначение оптического зума (ЗХ), то
- значение оптического зума (SA), то при нажатии кнопки зума Т запускается программа цифрового зуммирования. Если отпустить кнопку Т, цифровой зум остановится на выбранном значении. При достижении максимального значения цифрового зума (5X) нажатие кнопки T ни к чему не приводит.



включается запись видеоклипа. Нажмите кнопку спуска, и начнется запись

видеоклипа, продолжительность которой ограничена доступным для записи временем, обусловленным свободным местом в памяти. Для остановки записи снова нажмите на кнопку спуска.

• В режиме ФОТОСЪЕМКА

при нажатии кнопки спуска до половины хода становится активной автофокусировка, идет проверка состояния фотовспышки. При нажатии кнопки спуска до конца происходит фотографирование и запись данных снимка. Если выбрать запись звукового комментария, она начнется сразу по окончании записи изображения.



Кнопка зума W / T

Зум ДАЛЬШЕ
 Оптический зум ДАЛЬШЕ





[Зум БЛИЖЕ]

Оптический зум

Цифровой зум ДАЛЬШЕ

X5.0

Цифровой зум



нажатие кнопки дАЛЬШЕ W



[Оптический зум 2Х]

[Зум ДАЛЬШЕ]

: когда включен цифровой зум, при нажатии кнопки W масштаб съемки будет уменьшаться пошагово. При освобождении кнопки зума W цифровое зумиирование прекращается. При нажатии на кнопку W сначала будет уменьшаться кратность цифрового, а затем оптического зума. Изменение масштаба прекратится при достижении минимального значения или при освобождения кнопки.

: нажатие кнопки ДАЛЬШЕ W. В

результате получается эффект

Если непрерывно нажимать на

отдаленным от фотокамеры.

отката. т.е. объект кажется дальше.

кнопку W, объектив установится на

минимальное фокусное расстояние,

т.е. объект покажется максимально



[Цифровой зум 5,0Х]



[Зум БЛИЖЕ]



[Зум ДАЛЬШЕ]

ПОДСКАЗКА

- Получение снимков с цифровым зумом занимает несколько большее время. Для данного действия потребуется некоторое время.
- Цифровой зум недоступен во время записи видеоклипа.
- При съемке с цифровым зумом возможно ухудшение качества снимков.
- Чтобы изображение, полученное с помощью цифрового зума, выглядело при просмотре более четко, выберите максимальный оптический зум (ЗХ), нажмите кнопку спуска до половины хода и затем снова нажмите кнопку зума Т.
- Цифровой зум недоступен, когда выбран сюжетный режим Ночь, режимы Дети, Текст, два сюжетных режима - Макро и Фейерверк, а также режим Видео.
- Во избежание получения нечетких снимков или неполадок в работе фотокамеры не трогайте объектив. Если изображение нечеткое, выключите питание фотокамеры и включите снова, чтобы изменить положение объектива.
- Во избежание неполадок в работе фотокамеры не прикасайтесь к объективу.
- При включенном питании фотокамеры старайтесь не дотрагиваться до движущихся частей объектива, так как в результате могут получиться темные или нечеткие снимки.

(20

Кнопка Звукозапись (🔘) / Звуковой комментарий (🖳) / Вверх

- Когда отображается меню, нажмите кнопку Вверх, чтобы переместить курсор субменю вверх. Если на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка Вверх выполняет функции кнопки звукозаписи или звукового комментария (). К записанному снимку можно добавить звуковой комментарий. Более подробная информация о записи звука представлена на стр. 18.
- Запись звукового комментария.
 - 1. Выберите любой режим съемки / записи, кроме режима ВИДЕО. (стр. 15, 17)
 - 2. Нажмите кнопку ЗВУКОВОЙ КОММЕНТАРИЙ (🎍).

Если на ЖК-дисплее появился индикатор записи звукового комментария, настройка закончена.







[Подготовка к записи звукового комментария]

[Запись звукового комментария]

- Нажмите на кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Снимок записывается на карте памяти.
- 4. Звук будет записываться в течение десяти секунд с момента записи снимка.

Во время записи звука нажатие кнопки спуска прекращает запись звукового комментария.

ПОДСКАЗКА

 Для записи звука оптимальное расстояние между вами и фотокамерой (микрофоном) порядка 40 см.

Кнопка Макро (🖧) / Вниз

Во время отображения меню нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти от главного меню к субменю или сдвинуть курсор субменю вниз. Если меню не отображается, макросъемку можно вести с помощью кнопки Макро / Вниз. Рабочие расстояния до объекта съемки приведены ниже. Нажимайте кнопку Макро, пока на ЖК-дисплее не появится значок нужного режима Макро.







[Автофокусировка-нет значка]

[Макро (🖏)] [Автоматическая макросъемка (💭)]

Режимы и диапазон фокусировки (W: дальше, Т: ближе)

(Единица измерения: см)

Режим	Авто (•)	Программа (🕞)		
Метод фокусировки	Автоматическая макросъемка (🎜)	Норма	Макро (🗶)	Норма	
Диапазон фокусировки	W : 5~Бесконечность Т : 40~Бесконечность	W:80~Бесконечность Т:80~Бесконечность	W : 5~80 T : 40~80	W:80~Бесконечность Т:80~Бесконечность	

ПОДСКАЗКА

- В режиме макросъемки возможна вибрация фотокамеры. Избегайте вибрации фотокамеры.
- При съемке в режиме Макро с расстояния 20 см выберите режим Фотовспышка отключена.

Кнопка Макро (🖧) / Вниз

Методы фокусировки (в зависимости от режима съемки)
 (О: настраивается, Х: не настраивается, : фокусировка на бесконечность)

Mode	, ji ji				Ō				G			
Normal		0			0				0			
Macro		0			Х				0			
Auto macro	Х					0				Х		
Doxum					C	ЮЖЕ	Т					
гежим	క		2		Τ	3	,		1	0	1	
Normal	0	0	0	,	X	Х	,	Í	0	Í	0	
Macro	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	
Auto macro	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	X	

Блокировка автофокусировки

- Чтобы произвести наводку на резкость для объекта, расположенного не по центру, воспользуйтесь функцией блокировки фокуса.
- Использование блокировки фокуса
 - 1. Убедитесь, что объект находится в центре рамки автофокусировки.
 - Нажмите кнопку спуска до половины хода. Включение зеленого индикатора автофокусировки сигнализирует о том, что наводка на резкость закончена. Чтобы не сделать ненужных снимков, не нажимайте кнопку спуска до упора.
 - Продолжайте удерживать кнопку спуска нажатой до половины хода и, перемещая фотокамеру, перекомпонуйте кадр, затем нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок. Если отпустить кнопку спуска, блокировка фокуса будет отменена.



1. Снимаемая сцена



 Нажмите кнопку спуска до половины хода и наведите резкость на объект



 Перекомпонуйте кадр и нажмите кнопку спуска до упора

Кнопка ФОТОВСПЫШКА (💈) / ВЛЕВО

- Во время отображения меню на ЖК-дисплее при нажатии кнопки ВЛЕВО курсор сдвигается к левому значку.
- Когда на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка ВЛЕВО выполняет функцию кнопки ФОТОВСПЫШКА (\$).



[Выбор режима Автовспышка]

- Выбор режима фотовспышки
 - 1. Выберите любой режим съемки/записи, кроме режима ВИДЕО. (стр. 15, 17)
 - Нажимайте кнопку Фотовспышка до тех пор, пока на ЖК-дисплее не появится индикатор нужного режима фотовспышки.
 - На ЖК-дисплее появляется индикатор режима фотовспышки. Выбирайте правильные параметры фотовспышки исходя из условий съемки.
- Зона действия вспышки

(Единица измерения: м)

180	Hop	ома	Ma	кро	Автоматическая макросъемка		
ЗУМ ДАЛЬШЕ ЗУМ		ЗУМ БЛИЖЕ	ЗУМ ДАЛЬШЕ	ЗУМ БЛИЖЕ	ЗУМ ДАЛЬШЕ	ЗУМ	
БЛИЖЕ	0.8 ~ 3.0	0.8 ~ 2.5	0.4 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.4 ~ 3.0	0.5 ~ 2.5	

Кнопка ФОТОВСПЫШКА (🕏) / ВЛЕВО

INFORMATION

- При нажатии кнопки спуска в режимах Авто, Заполняющая вспышка, Медленная синхронизация сначала срабатывает предвспышка для оценки условий съемки, таких как зона действия фотовспышки и ее уровень мощности. Не двигайте фотокамеру до излучения второй вспышки.
- Частое использование фотовспышки уменьшает ресурс батареи.
- При стандартных условиях работы время зарядки фотовспышки не превышает 4 сек. Время зарядки увеличивается, когда батарея частично разряжена.
- Производите съемку с учетом зоны действия фотовспышки.
- Если объект сильно отражает свет или расстояние до него слишком мало, качество изображения не гарантируется.
- При съемке с фотовспышкой в условиях недостаточной освещенности на снимке может появиться белое пятно засветки. Появление пятна обусловлено отражением света вспышки от мельчайших частиц пыли/конденсата. Это не является неисправностью фотокамеры.

• Индикатор режима Фотовспышка

ЗНАЧОК	Режим фотовспышки	Описание
\$	Автовспышка	Если объект съемки или фон темные, фотовспышка включается автоматически.
٢	Авто/ Устранение эффекта "красные глаза"	Если объект съемки или фон темные, фотовспышка включается автоматически, при этом специальная функция устраняет эффект "красные глаза".
4	Заполняющая вспышка	Фотовспышка срабатывает независимо от освещения. Интенсивность излучения фотовспышки изменяется в соответствии с доминирующими условиями съемки. Чем ярче фон или объект съемки, тем слабее излучение фотовспышки.
I S V	Медленная синхронизаци я	Для отработки правильной экспозиции съемка производится с фотовспышкой в комбинации с длительной выдержкой. При съемке в условиях плохой освещенности на ЖК-дисплее появляется предупреждающий индикатор вибрации фотокамеры(أرج)). При выборе данной функции рекомендуется использовать штатив.
3	Отключение фотовспышки	Фотовспышка не срабатывает. Выбирайте данный режим в тех местах, где фотосъемка со вспышкой запрещена. Когда съемка производится при слабом освещении, на ЖК-дисплее появляется индикатор вибрации камеры (🥎). При выборе данной функции рекомендуется использовать штатив.

Кнопка ФОТОВСПЫШКА (🗲) / ВЛЕВО

 Доступные режимы фотовспышки (в зависимости от режима съемки) (О : выбираются пользователем, X : недоступные для выбора)

\sum	£	•	G	¢	Q	2		Т	۳		*		:0:	2
\$	Х	Х	0	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	X	X	0
۲	Х	0	0	Х	0	0	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х
4	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х
\$	Х	Х	0	0	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	0	Х

Кнопка Автоспуск (🖄) / Вправо

- Когда на ЖК-дисплее отображается меню, при нажатии кнопки ВПРАВО курсор сдвигается к правому значку меню.
- Когда на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка ВПРАВО выполняет функцию кнопки Автоспуск (). Данная функция используется, когда фотограф хочет сам оказаться в кадре.

- Выбор функции автоспуска.
 - Выберите любой режим съемки/записи, кроме режима ЗАПИСЬ ЗВУКА. (стр.15~17)
 - Нажимайте кнопку АВТОСПУСК, пока на ЖКдисплее не появится индикатор нужного режима. На ЖК-дисплее появляется значок съемки с автоспуском с задержкой в 10 сек или 2 сек. В режиме Видео доступен только автоспуск через 10 сек.
 - Автоспуск через 10 сек (ひ)
 - : после нажатия кнопки спуска на пульте ДУ съемка происходит с задержкой в 10 секунд. • Автоспуск через 2 сек (🕉²⁶)



- [Выбор автоспуска через 10 сек]
- : после нажатия кнопки спуска на пульте ДУ съемка происходит с задержкой в 2 секунд.after the specified time has elapsed.
- Двойной автоспуск (🕉)
- один снимок будет сделан приблизительно через 10 сек, а еще через 2 сек второй снимок. При съемке с фотовспышкой, в зависимости от времени ее зарядки, срабатывание автоспуска с задержкой в 2 сек может произойти позже этого времени.
- При включенном автоспуске после нажатия кнопки спуска снимок будет сделан спустя выбранное время.

ПОДСКАЗКА

- Функция автоспуска будет отменена, если во время срабатывания автоспуска нажать кнопку питания, автоспуска, спуска или воспроизведения.
- Чтобы избежать дрожания фотокамеры, воспользуйтесь штативом.
- В режиме Видео можно делать только съемку с автоспуском с задержкой в 10 сек или съемку с помощью пульта ДУ.

Кнопка MENU / OK (MEHЮ / OK)

Кнопка MENU

- При нажатии кнопки МЕНЮ на ЖК-дисплее появляется меню выбранного режима работы фотокамеры. При повторном нажатии кнопки ЖК-дисплей возвращается в первоначальное состояние.
- Меню можно открыть в следующих режимах :

Видео и Фотосъемка. Меню недоступно, если выбран режим ЗАПИСЬ ЗВУКА.



Кнопка ОК

 Если меню отображается на ЖК-дисплее, эта кнопка используется для сдвига курсора к субменю или подтверждения данных.

Кнопка М (Режим)

Выберите режим съемки.

Доступные режимы съемки могут отличаться в зависимости от выбранного субменю в меню [РЕЖИМ].

- [ФОТО / ВИДЕО] : режим, выбранный в меню [ВЫБОР РЕЖИМА], режим Видео
- [ВСЕ РЕЖИМЫ] : Авто, Видео, Вручную, Сюжетные режимы
- Использование кнопки селектора режимов при выборе субменю [ФОТО/ВИДЕО] и [АВТО]







[Режим Авто]

[Режим Видео]

Кнопка М (Режим)

Использование кнопки селектора режимов при выборе субменю [ВСЕ РЕЖИМЫ] и режима Авто







[Нажмите кнопу селектора режимов]



[Меню выбора режима]



[Нажмите кнопу Вверх]



[Режим Объект съемки]



[Нажмите кнопу Вправо]



[Нажмите кнопку Влево]

[Нажмите кнопку Влево / Вправо]



TPOTPAMW Confirm Mode/Ok

[Режим Вручную]

[Режим Видео]

ПОРТРЕТ

Confirm:Mode/Ok

[Выбор режима Сюжет]

Кнопка Е (эффекты)

- С помощью данной кнопки можно добавить в изображение специальные эффекты.
- Режим Фотосъемка: можно выбрать меню Цвет и Фокусировка. Режим Видео : Можно выбрать следующие меню: Цвет и Стабилизатор.
- Доступные эффекты в разных режимах съемки (О: выбираются пользователем, Х: недоступные для выбора)

	P	D	G		2		S.
•	0	0	0	0	0	0	0
E Ð	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х
	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х

- ※ Данная кнопка недоступна в режиме записи звука и в некоторых режимах меню Сюжет (Ночная съемка, Текст, Закат, Рассвет, Встречный свет, Фейерверк, а также Пляж / Снег)
- Выбранный спецэффект сохраняется, даже если выключить и затем снова включить фотокамеру. Чтобы отменить выбор спецэффекта, выберите субменю от в меню Цвет или ког в меню других спецэффектов.

Спецэффект : цвет

- С помощью процессора фотокамеры к сделанным снимкам можно добавлять
 - 1. Находясь в любом из доступных режимов. нажмите кнопку Е.
 - 2. С помошью кнопок Влево / Вправо выберите значок меню (





[Режим Фотосъемка]

- [Режим Видео]
- 3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите субменю и нажмите кнопку ОК.
 - NOR : Изображение без добавления эффектов.
 - : Отснятые снимки сохраняются как черно-белые.
 - Ø : Придает отснятым изображениям коричневый тон сепии.
 - ø : Отснятые снимки сохраняются в синих тонах.
 - œ : Отснятые снимки сохраняются в красных тонах.
 - ø : Отснятые снимки сохраняются в зеленых тонах.
 - : Изображение сохраняется как негатив.

4. Чтобы сделать снимок. нажмите кнопку спуска.

Спецэффект : зона резкости

- Вы можете выделить объект съемки на фоне окружения. Объект будет выглядеть резким на размытом фоне.
 - 1. Находясь в режиме Программа, нажмите кнопку Е.
 - 2. С помощью кнопок Влево / Вправо выберите значок меню (🖼).
 - 3. С помощью кнопок BBEPX / BHИЗ выберите субменю и нажмите кнопку ОК.









30HA PE3k

[Диапазон 1]

[Диапазон 2] [Диапазон 3] [Диапазон 4]

4. Появится выбранная зона резкости. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска.



Спецэффект : зона резкости

- Перемещение и настройка зоны резкости
 - В меню [ЗОНА] можно выбрать вид зоны резкости.
 - Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр с помощью ЖК-дисплея.
 - 2. Нажмите кнопку + / -.
 - Цвет рамки зоны резкости становится белым. Изменить положение рамки можно с помощью кнопок Верх / Вниз / Влево / Вправо.
 - Чтобы выбрать положение и вид зоны резкости, нажмите кнопку + / еще раз, после чего можно делать снимок.







[Выбранная настройка зоны резкости становится активной]

Нажмите кнопку Вверх / Вниз / Влево / Вправо







[После изменения положения рамки зоны резкости]

Стабилизатор кадра видоклипа

 Данная функция помогает стабилизировать изображение, снятое в режиме видео.

Данное меню доступно только в режиме ВИДЕО. Данная функция не работает, если не вставлена карта памяти.

- Использование функции
 - 1. Находясь в режиме Видео, нажмите кнопку Е.
 - С помощью кнопок Влево / Вправо выберите меню Стабилизатор.



- 3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите субменю и нажмите кнопку ОК.
 - от стабилизатор кадров видеоклипа будет отключен.
 - ОМ: Предотвращает появление вибрации фотокамеры во время записи видеоклипа. Фрагмент записи станет короче, чем в случае выбора настройки ОГГ.

В режиме предварительного просмотра изображение на ЖК

- дисплее может прерываться.

ПОДСКАЗКА

 При выборе субменю ом, количество кадров видеоклипа уменьшается в зависимости от размера видеоклипа.

(28

Кнопка + / -

 С помощью кнопки + / - можно выбрать значения RGB, ISO, баланса белого и экспокоррекции.

Главное меню	Субменю	Доступные режимы съемк
RGB	R (Red), G (Green), B (Blue)	i S
ISO	AUTO, 50, 100, 200, 400, 800, 1600	Ċ
БАЛАНС БЕЛОГО	АВТО, СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ, ОБЛАЧНО, ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ХБ, Лампы дневного света тБ, Лампы накаливания, пользовательская настройка.	ñ (†
Коррекция экспозиции	-2.0 ~ 0.0 ~ +2.0 (с шагом 0,5 EV)	ũ.

- RGB : позволяет пользователю настроить насыщенность цветов в снимаемом изображении: R (красный), G (зеленый) и B (голубой).
- Настройка RGB
 - Нажмите кнопку + / -, а затем с помощью кнопок BBEPX / ВНИЗ выберите значок RGB (RGB). Появится меню с полосами настроек RGB, как показано на рисунке.
 - 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ / ВЛЕВО / ВПРАВО выберите значения RGB.
 - Кнопки Вверх / Вниз - Кнопки Влево / Вправо
- : выбор значков R, G и B. : изменение значений для каждого

значка

- 3. При повторном нажатии кнопки + / выбранное значение будет сохранено и меню настроек RGB исчезнет.
- Если в меню спецэффекта Цвет выбран любой значок, кроме NOR NOR, то выбрать спецэффект RGB невозможно.

- ISO : во время съемки вы можете выбрать светочувствительность ISO. Светочувствительность фотокамеры выражается в единицах ISO.
- Выбор светочувствительности ISO
 - Нажмите кнопку + / -, а затем с помощью кнопок Вверх / Вниз выберите значок ISO
 - (LOG). Появится полоса меню ISO, как показано рядом.



- С помощью кнопок ВЛЕВО/ ВПРАВО выберите нужное значение светочувствительности.
 - АВТО : светочувствительность фотокамеры изменяется автоматически с учетом освещенности или яркости объекта съемки.
 - 50, 100, 200, 400, 800, 1600 : увеличив светочувствительность, можно

уменьшить выдержку при той же самой освещенности. Однако в условиях интенсивного освещения изображение может оказаться передержанным. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность фотокамеры, и, следовательно, выше ее способность производить съемку в темноте. Однако высокая светочувствительность может стать причиной увеличения уровня шумов изображения, которое при этом становится более зернистым.

 Если снова нажать кнопку + / -, произведенная настройка будет сохранена, и режим выбора светочувствительности выключится.

Кнопка + / -

- Баланс белого : управление балансом белого позволяет корректировать цвета так. чтобы они казались естественнее.
- Настройка баланса белого
 - 1. Нажмите кнопку + / -, а затем с помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок баланса белого (AWB). На ЖК-дисплее появится полоса меню баланса белого, как показано рядом.



2. С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО установите нужное значение баланса

белого. Установленное вами значение появляется на ЖК-дисплее.

ABTO	AWB	: фот	окамера автоматически выбирает
		нуж	ный баланс белого в зависимости от
		усло	вий освещения.
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ	· ※	: для (съемки вне помещения.
ОБЛАЧНО		: для (съемки в облачную погоду.
Лампы дневного све	та ХБ	荘	: съемка при освещении лампами
			холодного белого света
Лампы дневного све	та ТБ	斑	: съемка при освещении лампами
			теплого белого света.
ЛАМПЫ НАКАЛИВА	RNH	أ	: для съемки при свете ламп

- мка при освещении лампами пого белого света
- съемки при свете ламп накаливания (обыкновенные осветительные лампы).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА - дает возможность

настроить баланс белого в зависимости от условий съемки.

Разное освещение может быть причиной изменения цветопередачи на снимках.

3. Снова нажмите кнопку + / -. Произведенная настройка будет сохранена, а режим настройки баланса белого выключится.

• Пользовательская настройка баланса белого Настройки баланса белого могут незначительно отличаться в зависимости от условий съемки.

С помощью пользовательской настройки можно выбрать самый подходящий баланс белого для конкретных условий съемки.

1. Выберите ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ

) меню настройки баланса белого

- 2. Поместите лист белой бумаги перед фотокамерой таким образом. чтобы ЖКдисплей стал полностью белым. затем нажмите кнопку спуска.
- 3. Ваша настройка баланса белого сохранена в памяти.
 - Пользовательская настройка баланса белого станет активной при съемке следующего снимка.
 - Произведенная настройка баланса белого сохраняется до ее следующего изменения.





[Лист белой бумаги]

Кнопка + / -

 Коррекция экспозиции : данная фотокамера автоматически корректирует экспозицию в зависимости от условий освещенности. С помощью кнопки + / - можно выбрать эначение экспозиции.

• Экспокоррекция

 Нажмите кнопку + / -, а затем с помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите значок экспокоррекции (☑). Появится полоса настройки экспокоррекции, как показано на рисунке.



- С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО установите необходимое значение поправки экспозиции.
- Снова нажмите кнопку + / -. Произведенная настройка будет сохранена, а режим настройки экспокоррекции выключится. Если вы измените экспозиционное число, внизу ЖК-дисплея появится индикатор экспозиции (2).
- Отрицательное значение экспокоррекции уменьшает экспозицию. Обратите внимание, что положительное значение экспокоррекции увеличивает экспозицию, так что изображение на ЖК-дисплее становится светлым, поэтому вам, возможно, не удастся получить хороший снимок.

Настройка фотокамеры с помощью ЖК-дисплея

 Функции съемки/записи можно настроить с помощью меню, появляющихся на ЖК-дисплее. Элементы, отмеченные являются установками по умолчанию.

Эначок меню	Главное меню	Субм	еню	Режимы работы фотокамеры	Страница
		ABTO	ПРОГРАММА		
		ВИДЕО	НОЧЬ		
		ΠΟΡΤΡΕΤ	ДЕТИ		
o	ВЫБОР РЕЖИМА	ПЕЙЗАЖ	TEKCT		стр.33
		MAKPO	3AKAT		
		PACCBET	BCTP CBET		
		ФЕЙЕРВЕРК	ПЛЯЖ/СНЕГ		
m		ΦΟΤΟ /	ВИДЕО	0 6 2 4	
	PEANIN	BCE PE	ЖИМЫ	T 16 = 7 2 © 7	c1p.33
678	PA3MEP	3072X2304	2592X1944		OTD 24
	(Статический снимок)	2048X1536	1024X768	1 55 2 2 8 2	C1p.34
640	РАЗМЕР (Видеофрагмент)	640X480	320X240	ß	стр.34

Настройка фотокамеры с помощью ЖК-дисплея

Эначок меню	Главное меню	Субм	иеню	Режимы работы фотокамеры	Страница
m	KAUECTEO	отличное	ХОРОШЕЕ		OTD 24
	RAMECTEO	HOPMA	-	1 55 - 4 12 59 74	C1p.34
3 <u>0</u>	ЧАСТОТА КАДРОВ	30КАДР/С	15КАДР/С	8	стр.34
	ЭКСПОЗАМЕР	МУЛЬТИ	точечный	8	стр.35
	OLEMKA	ПОКАДРОВАЯ	НЕПРЕРЫВНАЯ	R	0TD 25
	C DEIVINA	AEB	-		c1p.55
	DEOKOOTI	МЯГКАЯ	HOPMA	9	0TD 25
	PESKOUID	ВЫСОКАЯ	-		c1p.55
	ИНФО НА	ПОЛНАЯ	ОСНОВНАЯ		om 26
	<i><u>ЭКРАНЕ</u></i>	ЭНЕРГОСБЕР	-	1 55 6 6 2 80 7	C1P.30

» Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

Работа с меню

- 1. Включите фотокамеру и нажмите кнопку MENU. Появится меню всех режимов фотокамеры, кроме меню записи звука (
- С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО можно перейти от одного меню к другому.



3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ можно выбрать субменю.



4. Выберите субменю, и выбранное значение будет сохранено. Нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.

ВЫБОР РЕЖИМА

Выберите нужный режим съемки.

[АВТО] : обычная фотосъемка [ПРОГРАММА] : Вы также можете вручную настроить все функции, кроме диафрагмы и выдержки.



- [ВИДЕО] : съемка видеоклипа
- [НОЧЬ] : используется для съемки ночью или в темное время суток.
- [ПОРТРЕТ] : фотографирование людей.
- [ДЕТИ] : фотосъемка детей во время подвижных игр
- [ПЕЙЗАЖ] : съемка на фоне зеленого леса или голубого неба.
- [TEKCT] : используйте данный режим для съемки текстовых документов.
- [MAKPO] : макросъемка небольших объектов, например, растений или насекомых.
- [ЗАКАТ] : чтобы сделать снимок на закате
- [PACCBET] : Восход солнца.
- [ВСТР СВЕТ]: портретная съемка без теней от встречного света.
- [ФЕЙЕРВЕРК] : съемка во время фейерверка.
- [ПЛЯЖ/ СНЕГ] : съемка океана, озера, пляжа, заснеженной местности.

ПОДСКАЗКА

 При выборе меню (НОЧЬ), (ПЕЙЗАЖ), (ТЕКСТ), (МАКРО), (ЗАКАТ), [РАССВЕТ] и [ФЕЙЕРВЕРК] возможно появление вибрации фотокамеры.

Режим

- Режим работы выбирается в меню [РЕЖИМ] после нажатия кнопки М, расположенной на задней панели фотокамеры.
- [ФОТО / ВИДЕО]: вы можете включить режим фотосъемки, выбранный в меню [ВЫБОР РЕЖИМА], либо режим Видео. [ВСЕ РЕЖИМЫ]: можно выбрать режимы Авто, Вручную, Видео, а также сюжетные режимы.



Размер

 Выберите размер изображения в соответствии с планируемым использованием файла.

Режим	F	Режим ФОТ	ОСЪЕМКА		Режим ВИДЕО	
Значок	7M	5M	3M	1M	640	320
Размер	3072X2304	2592X1944	2048X1536	1024X768	640X480	320X240



640 640X480 320 320X240
320 320X240

[Режим ФОТОСЪЕМКА]

[Режим ВИДЕО]

ПОДСКАЗКА

 Чем выше разрешение, тем меньше кадров вы можете снять, так как снимки с высоким разрешением занимают больше места в памяти, чем снимки с низким разрешением.

Качество / Частота кадров

 Выберите коэффициент сжатия, который лучше всего подойдет для последующей обработки снятого изображения. Чем выше коэффициент сжатия, тем хуже качество сжатого изображения.





[Режим ФОТОСЪЕМКА]

[Режим ВИДЕО]

ПОДСКАЗКА

• Данный формат файлов соответствует требованиям стандарта DCF (Design rule for Camera File system - Правила разработки файловой системы фотокамер).

Экспозамер

- Если вам не удается подобрать подходящие условия съемки, попробуйте изменить метод экспозамера, чтобы получить более яркие снимки.
 - МУЛЬТИ
 - ТИ : экспозиция
 - рассчитывается на основе усредненных значений освещенности кадра. При этом расчет производится



преимущественно по

центральной зоне кадра. Данный метод подходит для обычных условий съемки.

 ТОЧЕЧНЫЙ : для экспозамера используется только прямоугольная зона в центре ЖК-дисплея. Данный метод подходит для съемки объектов, находящихся в центре кадра, вне зависимости от встречного света.

ПОДСКАЗКА

 Не используйте точечный экспозамер, когда снимаемый объект находится вне центральной зоны кадра, поскольку в этом случае экспозиция будет определена неправильно. В такой ситуации лучше использовать экспокоррекцию.

Непрерывная съемка

- Выберите количество кадров в серии.
- ПОКАДРОВАЯ
- НЕПРЕРЫВНАЯ

: будет сделан только один снимок.

: съемка происходит непрерывно, пока не будет отпущена кнопка спуска. Количество снимков определяется объемом свободной памяти.



- AEB : Съемка трех последовательных кадров с разной экспозицией: недодержкой (-0,5 EV), обычной экспозицией (0,0 EV) и передержкой (+0,5 EV). Используйте данный режим, когда затрудняетесь выбрать правильную экспозицию для объекта съемки.
- При выборе большого размера и высокого качества изображения увеличивается время записи файла, в течение которого работа с фотокамерой будет невозможна.
- » Режим AEB будет недоступен, если свободного места в памяти хватает менее чем на 3 кадра.
- » При съемке в режиме AEB воспользуйтесь штативом, так как из-за большого времени записи снимка может начаться вибрация фотокамеры.

Резкость

 Можно настроить резкость снимка, который вы предполагаете сделать. Вам не удастся заранее просмотреть на ЖК-дисплее изображение с измененной резкостью, потому что данная функция будет применена только после того как будет сделан снимок.



- МЯГКАЯ :края объектов на изображении сглаживаются. Данный эффект подходит для последующего редактирования изображений на ПК.
- НОРМА :края объектов на изображении становятся резкими. Эта настройка удобна для последующей печати.
- BЫСОКАЯ : края объектов на изображении подчеркнуто выражены. Они выглядят резкими, но в записанном изображении могут появиться искажения.
Экранные меню

- Во всех режимах, кроме записи звука, можно проверить на ЖК-дисплее состояние записи.
- Режим "бездействия" : когда включен режим [ЭНЕРГОСБЕР]

и фотокамера находится в бездействии в
течение заданного

времени (около 30 сек), она автоматически переходит

в режим энергосбережения (ЖК-дисплей: выключен, индикатор состояния: мигает).

- Чтобы продолжить работу с фотокамерой, нажмите любую кнопку, кроме кнопки питания.
- После определенного периода бездействия фотокамера автоматически выключается для сохранения ресурса батареи. Более подробная информация о функции автовыключения представлена на стр. 54.

Включение режима воспроизведения

- Включите фотокамеру и с помощью кнопки воспроизведения (
) выберите режим Воспроизведение. Фотокамера готова к воспроизведению изображений, хранящихся в памяти.
- Если карта памяти вставлена в фотокамеру, фотокамера будет работать именно с ней.
- Если карта памяти не вставлена, фотокамера работает только со встроенной памятью.



Включение режима воспроизведения

- Воспроизведение фотоснимка
 1. С помощью кнопки воспроизведения
 - (**D**) выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.
 - На ЖК-дисплее появится последний снимок, хранящийся в памяти.





- С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите изображение, которое хотите воспроизвести.
- Яля быстрого просмотра изображений нажмите и удерживайте кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО.



ПОДСКАЗКА

- Способ оповещения: чтобы изменить способ оповещения, удерживайте кнопку воспроизведения нажатой не менее 3 сек. В режиме Способ оповещения не будут воспроизводиться звуки, сопровождающие нажатие кнопки затвора и функциональных кнопок, включение фотокамеры и включение эффектов. Чтобы отменить режим Способ оповещения, включите фотокамеру, нажав кнопку питания.
- В режиме воспроизведения слегка нажмите кнопку спуска, чтобы переключиться в текущий режим съемки.

Включение режима воспроизведения

- Воспроизведение видеоклипа
 - 1. С помощью кнопок Влево / Вправо выберите видеоклип для воспроизведения.
 - 2. Чтобы начать воспроизведение видеоклипа. нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза (стр.).
 - Чтобы приостановить воспроизведение видеоклипа, нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза еще раз.Если снова нажать кнопку Воспроизведение / Пауза, начнется повторное воспроизведение видеоклипа.
 - Чтобы во время воспроизведения "прокрутить" видеоклип назад, нажмите кнопку Влево. Чтобы "прокрутить" видеоклип вперед, нажмите кнопку Вправо.
 - Чтобы прекратить воспроизведение видеоклипа, нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза, а затем кнопку Влево или Вправо.
- При включении функции захвата видео : происходит захват в память отдельных кадров видеоклипа.
- Как сделать захват кадров видеоклипа
 - 1. Во время воспроизведения видеоклипа нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза. Затем нажмите кнопку Е.
 - 2. Временно приостановленный кадр видеоклипа будет сохранен в файл под новым именем.
 - » Новый файл изображения будет иметь такое же разрешение, как и исходный видеоклип (640X480, 320X240).





- Сохранение фрагмента видеоклипа : во время воспроизведения видеоклипа можно выбрать и сохранить нужные вам кадры.
- Если видеоклип длится менее 10 сек, то функция сохранения фрагмента будет недоступна.
 - 1. Нажмите кнопку Пауза в начале фрагмента, который необходимо сохранить.
 - 2. Нажмите кнопку ОК. (Начальный кадр не появляется на полосе состояния, но при этом он будет помечен.)
 - 3. Нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза, и сохраненный фрагмент появится на полосе состояния.



100-000

HET

- 4. Нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза еще раз - в точке прекращения воспроизведения сохраненного фрагмента.
- 5. Нажмите кнопку ОК, и откроется окно подтверждения выбора.
- 6. С помощью кнопок Влево / Вправо выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.
 - При выборе [ДА] : выбранный фрагмент будет сохранен в файле под новым именем.

При выборе [HFT] : выбранный фрагмент не будет сохранен. ПОДСКАЗКА

- Если после нажатия кнопки прокрутки назад (Влево) полоса времени окажется за начальным кадром фрагмента, на дисплее появится первый кадр видеоклипа.
- Если конечный кадр сохраняемого фрагмента не указан, окно подтверждения появится на дисплее во время показа последнего кадра видеоклипа.



[Паvза]



[Нажмите кнопку Е]

Включение режима воспроизведения

- Воспроизведение звукозаписи
 - 1. С помощью кнопок Влево / Вправо выберите файл звукозапис и для воспроизведения.
 - Чтобы начать воспроизведение файла звукозаписи, нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза (ССП).



- Чтобы приостановить воспроизведение

звукозаписи, нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза еще раз.

- Чтобы возобновить воспроизведение файла звукозаписи, нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза.
- Чтобы во время воспроизведения "прокрутить" звукозапись назад, нажмите кнопку Влево. Чтобы "прокрутить" звукозапись вперед, нажмите кнопку Вправо.
- Чтобы прекратить воспроизведение, нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза, а затем кнопку Влево или Вправо.

Информация, отображаемая на ЖК-дисплее

 Одновременно с изображением на ЖК-дисплее появляется информация об условиях съемки.

Режим воспроизведения -Батарея (стр. 10) -Звуковой комментарий -(стр. 40) -Индикатор DPOF (стр. 48)



 Имя папки и номер хранящегося в памяти изображения

Настройка фотокамеры с помощью кнопок

 Находясь в режиме воспроизведения, с помощью кнопок фотокамеры можно настроить функции воспроизведения.

Кнопка режима воспроизведения

- Если фотокамера была включена с помощью кнопки питания, то в режим воспроизведения можно перейти, нажав кнопку Воспроизведение, и затем перейти в режим съемки, снова нажав эту кнопку.
- Включить фотокамеру можно, нажав кнопку воспроизведения. При этом фотокамера перейдет в режим воспроизведения. Чтобы выключить фотокамеру, нажмите кнопку воспроизведения еще раз.

Кнопка Эскизы / Увеличение

- Вы можете просматривать несколько изображений на одном экране. увеличить выбранное изображение, вырезать и сохранить его часть.
- Эскизное представление
 - 1. Если на дисплее показано изображение в полный экран. нажмите кнопку эскиз.



- 2. В режиме эскиз снимок, показанный последним перед включением режима эскиз, становится выделенным.
- 3. Нажмите кнопку КУРСОР / ОК, чтобы перейти к нужному изображению.
- 4. Чтобы рассмотреть отдельное изображение, нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЯ**.



Эскиз (
—
При нажатии кнопки
увеличения (Q)



[Показ без масштабирования]

[Режима показа эскизов]

- Увеличение изображения
 - 1. Выберите изображение, которое вы хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения.
 - 2. Различные участки изображения можно просматривать с помощью кнопок КУРСОР / ОК.
 - 3. Нажав кнопку Эскиз. можно вернуться к первоначальному полноформатному изображению.
 - Чтобы определить. увеличено изображение на дисплее или нет. проверьте наличие индикатора увеличения внизу слева ЖК-дисплея. (Если изображение не увеличено, индикатор отсутствует). Также можно





проверить часть изображения, выбранную для увеличения.

- Видеоклипы и WAV-файлы увеличить невозможно.
- Изображения видеоклипа увеличить невозможно.
- Максимальный коэффициент увеличения и размер изображения.

Размер изображения	3072x2304	2592x1944	2048x1536	1024x768
Максимальный коэффициент увеличения	X10.0	X8.1	X6.4	X3.2

Кнопка Эскизы / Увеличение

- Подрезка : можно вырезать нужную часть изображения и сохранить ее в отдельном файле.
 - 1. Выберите изображение, которое вы хотите увеличить, и нажмите кнопку увеличения.
 - 2. Различные участки изображения можно просматривать с помощью кнопок КУРСОР / ОК.
 - 3. Нажмите кнопку MENU, и на ЖК-дисплее появится сообщение, как показано рядом.
 - 4. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите необходимое субменю и нажмите кнопку OK.
 - : изображение после подрезки будет сохранено в файле под [ЛА] другим именем и появится на ЖК-дисплее.
 - [HET] : закрыть меню подрезки.
 - » Если для сохранения фрагмента памяти не достаточно, то фрагмент сохранить будет невозможно.
 - « Чтобы удалить увеличенное изображение, нажмите кнопку удаления.



Кнопка Звуковой комментарий () / Вверх

- Если на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка Вверх выполняет функции кнопки со стрелкой.
- Если на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка Вверх выполняет функции кнопки записи звукового комментария. К записанному снимку можно добавить звуковой комментарий.
- Как добавить звуковой комментарий к снимку

звукового комментария.

1. С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите изображение, к которому вы хотите добавить комментарий.





100-0009

3. Нажмите кнопку спуска, чтобы включить запись звукового комментария, которая будет продолжаться в течение 10 сек.

Во время записи звукового комментария на дисплее отображается состояние записи, как показано рядом.

Запись можно остановить, нажав кнопку спуска еще раз.

- 4. По окончании записи звукового комментария на ЖК-дисплее появляется значок (🗩).
 - Звуковой комментарий сохраняется в файле *.wav, ему присваивается такое же имя, как и у
 - соответствующего файла изображения.
 - Если добавить новый комментарий к изображению, для которого уже был записан звуковой комментарий, старый комментарий будет удален.



Кнопка Воспроизведение/Пауза (СТО) / Вниз

- Использование кнопки Воспроизведение/Пауза / Вниз в режиме воспроизведения.
 - Если меню отображается, с помощью кнопки ВНИЗ можно переместить курсор из главного меню в субменю или вниз по субменю.
 - При воспроизведении фотоснимка со звуковым комментарием
 В режиме остановки воспроизведения : воспроизводит фотоснимки со звуковым комментарием, файлы звукозаписи или видеоклипы.
 Во время воспроизведения : приостанавливает воспроизведение.
 В режиме паузы : снова включает воспроизведение.

Кнопки Влево / Вправо / Menu / ОК

Кнопки Влево / Вправо / Menu / ОК активируют следующее.

- Кнопка ВЛЕВО	: если на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка
	Влево выполняет функции кнопки со стрелкой.
	Когда меню не отображается, с помощью кнопки
	Влево можно выбрать предыдущее изображение.
- Кнопка Вправо	: если на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка
	Вправо выполняет функции кнопки со стрелкой.
	Когда меню не отображается, с помощью кнопки
	Вправо можно выбрать следующее изображение.
- Кнопка MENU	: если нажать кнопку MENU, на ЖК-дисплее
	откроется меню режима воспроизведения. Чтобы
	закрыть меню и вернуть начальный экран, снова
	нажмите эту кнопку.
 Кнопка ОК 	: если на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка
	ОК используется для подтверждения изменений,

function button

сделанных с помощью кнопки КУРСОР / OK.the 5

Кнопка Е (эффекты)

- С помощью цифрового процессора фотокамеры можно добавить в ваши изображения спецэффекты.
 - 1. Нажмите кнопку Е
 - 2. Выберите нужное субменю и нажмите ОК.
 - отснятые снимки сохраняются как черно-белые.
 - Фиксированные изображения будут записываться в красно-коричневом тоне



- : отснятые снимки сохраняются в синих тонах.
- C : отснятые снимки сохраняются в красных тонах.
- сотснятые снимки сохраняются в зеленых тонах.
- C : изображение сохраняется как негатив.

Кнопка УДАЛИТЬ (🏼 🏠)

- С ее помощью можно удалить изображения, записанные на карту памяти.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите изображение, которое необходимо удалить, и нажмите кнопку УДАЛИТЬ (🍟).





2. С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите значения субменю и нажмите кнопку ОК.

При выборе [ДА] : удаляются выбранные изображения.

При выборе [HET] : удаление изображений отменяется.

Настройка воспроизведения при помощи ЖК-дисплея

 Функции режима ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ можно изменять с помощью ЖКдисплея. В режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ при нажатии кнопки MENU на ЖК-дисплее отображается меню. В режиме воспроизведения можно произвести настройки следующих меню. Чтобы сделать снимок после выбора настроек в меню режима воспроизведения, нажмите кнопку воспроизведения или спуска.

Значок меню	Главное меню	Субменю	Вспомогательное меню	Страница	
		НАЧАТЬ	ОДНОКР, НЕПРЕР		
		ИНТЕРВАЛ	1, 3, 5, 10 CEK		
	СЛАЙДШОУ	ЭФФЕКТ	Off	стр.44	
			I 🛛 🖓 🖏 📼		
		ЗВУК	ВЫКЛ, ЗВУК1,2,3		
		ПОЛНАЯ	-		
	ИНФО НА ЭКРАНЕ	OCHOBHAR	-	стр.45	
		ΗΕΤ ИΗΦΟ	-		
		90'ПО ЧАС	-		
		90'ПРТ ЧАС	-		
ē	ВРАЩАТЬ	180'	-	стр.45	
		ГОРИЗОНТАЛЬНО	-		
		ВЕРТИКАЛЬНО	-		
		2592X1944	-		
	ИЗМЕНИТЬ	2048X1536	-	-	
	PA3MEP	1024X768	-	стр.46	
		MOR 3CTB1,2	-		

Значок меню	Главное меню	Субменю	Вспомогательное меню	Страница
		ΒЫБОР ΦΟΤΟ	СНЯТЬ/	
	ЗАЩИТА	ΒCΕ ΦΟΤΟ	ЗАЩИТИТЬ	C1p.46
		ΒЫБОР ΦΟΤΟ	-	
₩	лдалины	ΒCΕ ΦΟΤΟ	-	стр.47
0 . 5	КОПИЯ	HET	-	orn 47
		ДA	-	C1p.47
Đ		СТАНДАРТ	ВЫБРАТЫ ВСЕ ФОТО/ ОТМЕНИТЬ	
	DPOF	ИНДЕКС	НЕТ/ ДА	стр.48~49
		ΦΟΡΜΑΤ	ВЫБРАТЬ/ ВСЕ ФОТО/ ОТМЕНИТЬ	

Настройка воспроизведения при помощи ЖК-дисплея

 Данное меню доступно, если фотокамера подключена к принтеру, поддерживающему режим PictBridge, с помощью USB-кабеля (кабель для прямого подключения приобретается дополнительно).

Значок меню	Главное меню	Субменю Вспомогательное меню		Страница
571	NOCEDAN	1 ΦΟΤΟ	-	OTD 50
2/1	NOUDFAM.	ΒCΕ ΦΟΤΟ	-	c1p.50
	ABTO	HET	-	CTD 50
141	YCTAHOBKA	ДA	-	c1p.50
			ABTO	
			ОТКРЫТКА	
			ВИЗИТКА	
			4X6	
		ΦΟΡΜΑΤ	L	
	ВЫБОРЧН УСТАНОВКА		2L	
			Letter	
			A4	
			A3	otto 51
			ABTO	cip.51
			Б/ГРАНИЦ	
			1	
			2	
		РАЗМЕЩЕН	4	
			8	
			9	
			16	
			ИНДЕКС	

Значок меню	Главное меню	Субменю	Вспомогательное меню	Страница	
			ABTO		
		тип	ОБЫЧНАЯ		
		10111	ΦΟΤΟ		
			FASTPHO.		
			ABTO		
		KAUECTEO	ЧЕРНОВИК		
	ВЫБОРЧН	NA 4ECTO	HOPMA	стр.51	
	YCTAHOBKA		ОТЛИЧНОЕ		
		ДАТА	ABTO		
			ВЫКЛ.		
			ВКЛ.		
			ABTO		
		ИМЯФАЙЛА	ВЫКЛ.		
			ВКЛ.		
		СТАНДАРТ	-	отр 51	
	TIERATATO	ИНДЕКС	-	CIP.51	
5		HET	-	стр 51	
		ДA	-	C1P.51	
	CEPOC	HET	-	orn 52	
	CBPOC	ДА	-	CIP.JZ	

» Меню могут быть изменены без предварительного уведомления.

Включение слайдшоу

- Можно выбрать непрерывный показ слайдшоу с заданным временным интервалом между изображениями. Слайдшоу можно просматривать на внешнем мониторе, подсоединив к нему фотокамеру.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите субменю [НАЧАТЬ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - 2. С помощью кнопок Вверх / Вниз выберите нужное субменю.

При выборе [ОДНОКР]

выберите слайдшоу прекратится

1 CEK

При выборе [НЕПРЕР]

: слайдшоу будет повторяться до его отмены.

после показа всех слайдов.

- 3. Чтобы начать слайдшоу, нажмите кнопку ОК.
 - Чтобы приостановить слайдшоу, нажмите кнопку Пауза.
 - Чтобы возобновить слайдшоу, нажмите кнопку Пауза (🚥) еще раз.
 - Чтобы прекратить слайдшоу, нажмите кнопку воспроизведения и затем кнопку Влево или Вправо.
- Интервал воспроизведения : выберите интервал показа слайдов.
 - 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите субменю

[ИНТЕРВАЛ] и нажмите кнопку ВПРАВО.

- С помощью кнопок Вверх / Вниз выберите интервал показа.
- Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите кнопку ОК.

ПОДСКАЗКА

- Время загрузки зависит от размера и качества изображения.
- Во время слайдшоу будет показан только первый кадр видеоклипа.
- Во время слайдшоу файлы звукозаписи воспроизводиться не будут.

- Настройка эффектов для слайдшоу : слайдшоу может сопровождаться уникальными эффектами.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите субменю [ЭФФЕКТ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - 2. С помощью кнопок Вверх / Вниз выберите нужный эффект.
 - огг : обычный показ.
 - : происходит медленный показ изображения.
 - : медленный показ изображения от центра к границам.
 - : изображение начинает движение из верхней левой точки.
 - : изображение движется по диагонали из верхней левой точки к нижней правой.
 - изображение движется произвольно.
 - 3. Нажмите ОК, чтобы подтвердить выбор настройки.
- Выбор мелодии: выберите одну из трех мелодий для сопровождения слайдшоу.
 - 1. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите субменю [ЗВУК] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите мелодию. (ВЫКЛ.ЗВУК 1-3)
 - Нажмите ОК, чтобы подтвердить сделанный выбор.







Информация на ЖК-дисплее

- Вы можете просмотреть на ЖК-дисплее информацию об условиях съемки показанного изображения.
 - 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.

100-0009





[ПОЛНАЯ]









- Диафрагма Выдержка Светочувствительность ISO Использовалась ли фотовспышка Размер
- Лата съемки



- Записанные изображения можно поворачивать на разные углы. После воспроизведения повернутого снимка на дисплее будет показан исходный снимок.
 - 1. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю.









[Перед поворотом изображения]







2. Нажмите ОК, и изображение на ЖК-дисплее будет повернуто. Слева и справа от повернутого изображения могут появиться пустые полосы.





Изменить размер

- Изменение разрешения (размера) полученных снимков. Чтобы сохранить изображение в качестве заставки, выберите [МОЯ ЗСТВ]. Измененный файл изображения будет записан под новым именем.
 - 1. С помощью кнопок BBEPX / BHИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку OK.



• Изменение размера

Изменить размер	2592X1944	2048X1536	1024X768	MOR 3CTB 1, 2
7M	0	0	0	0
5M	Х	0	0	0
ЗM	Х	Х	0	0
1M	Х	Х	Х	0

- Изображение большого размера можно уменьшить, но не наоборот.
- Размер можно изменить только у изображений формата JPEG. Размер файла видеоклипа (AVI) или звукозаписи (WAV) изменить невозможно.
- Можно изменить разрешение только файлов, сжатых в формате JPEG 4:2:2.
- Измененный файл изображения будет записан под новым именем.
 Изображение, полученное с помощью меню [МОЯ ЗСТВ], записывается не на карту памяти, а во встроенную память.
- В качестве логотипа можно сохранить только два снимка.
- Если памяти недостаточно для сохранения изображения с измененными размерами, то такое изображение сохранено не будет.

Защита изображений

- Используется для того, чтобы ЗАЩИТИТЬ снимки от случайного удаления.Вы также можете СНЯТЬ установленную защиту.
- Защита изображений
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК. [ВЫБОР ФОТО]: открывается окно выбора изображений для установки/снятия защиты.
 - Вверх / Вниз / Влево / Вправо : выбор изображения.
 - Кнопки зума W / T : защита изображений / снятие защиты
 - Кнопка OK : сделанные изменения будут сохранены, и меню закроется.
 - [ВСЕ ФОТО] : защитить / снять защиту со всех изображений
 - Кнопки зума W / T : защита изображений / снятие защиты
 - Кнопка ОК : сделанные изменения будут сохранены, и меню закроется.
 - Если изображение защищено, то на ЖКдисплее появляется значок защиты. (Если изображение не защищено, этот значок отсутствует)
 - Защищенное изображение удалить невозможно, но оно БУДЕТ УДАЛЕНО, если отформатировать память.









Удаление изображений

 Из всех файлов, хранящихся на карте памяти, будут удалены только незащищенные файлы из вложенной папки DCIM. Помните, что все изображения, которые не защищены от удаления, будут удалены окончательно.

Сохраните важные снимки на компьютере перед их удалением из фотокамеры.

Файлы графической заставки и обложки записаны во встроенной памяти (а не на карте памяти) и не будут удалены при удалении всех файлов, хранящихся на карте памяти.

- Удаление изображений
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК. [ВЫБОР ФОТО]: открывается окно выбора изображений для удаления.
 - Вверх / Вниз / Влево / Вправо : выбор изображения.
 - Кнопка зума Т : выбор изображения, которое необходимо удалить. (метка V)
 - Кнопка ОК : нажмите ОК, и появится запрос подтвердить удаление.
 Выберите меню [ДА] и нажмите ОК, чтобы удалить все помеченные изображения.
 - [ВСЕ ФОТО] : откроется окно подтверждения выбора. Выберите меню (ДА) и нажмите OK, чтобы удалить все изображения, которые не защищены от удаления. Если защищенных изображений нет, все изображения будут удалены и на дисплее появится сообщение [НЕТ СНИМКОВ!]
 - После удаления всех снимков ЖК-дисплей переключится в режим воспроизведения.







Копирование на карту памяти

- Позволяет скопировать файлы изображений, видеоклипов и звукозаписей на карту памяти.
- Как скопировать файлы на карту памяти
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку ОК.
 - [НЕТ] : отмена операции копирования.
 - [ДА] : появляется сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], и все файлы изображений, видеоклипов и звукозаписей, записанные во



встроенной памяти, копируются на карту памяти. По завершении копирования фотокамера переходит в режим воспроизведения.

ПОДСКАЗКА

- Если выбрать данное меню, не вставив карту памяти, меню [КОПИЯ] будет доступным, но команда копирования не будет выполнена.
- Если на карте памяти не хватает места для копирования файлов из встроенной памяти (20 M6), то при выполнении команды [КОПИЯ] будет скопирована только часть снимков, после чего появится сообщение [HET MECTA!] Затем снова включится режим воспроизведения.

Перед тем как вставить карту памяти в фотокамеру удалите ненужные файлы, чтобы освободить место.

 После выбора настройки [КОПИЯ] при переносе изображений из встроенной памяти на карту памяти в имени первого файла, записанного на карту, во избежание дублирования появится следующий по порядку номер. Если имя последнего записанного на карту памяти файла SL270010.jpg, то первому скопированному файлу будет присвоено имя SL270011.jpg и т.д. По завершении функции [КОПИЯ] на ЖК-дисплей выводится последнее записанное изображение из последней скопированной папки.

DPOF

- Функция DPOF (формат цифровой печати) позволяет записать информацию о печати в папку MISC на карте памяти. Выберите снимки, которые необходимо распечатать, а также количество копий.
- Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то на ЖКдисплее появляется индикатор DPOF. Снимки можно распечатать на DPOF-совместимых принтерах или в соответствующих фотолабораториях, число которых постоянно растет.
- Данная функция недоступна для видеоклипов и файлов звукозаписи.
- Если карта памяти не вставлена, меню будут отображаться на ЖКдисплее, но станут недоступны для настройки.

DPOF: CTAHДAPT

- Данная функция позволяет добавить к снимку информацию о количестве отпечатков.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [СТАНДАРТ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю.
 - [ВЫБРАТЬ] : открывается окно выбора изображения для распечатки.
 - Вверх / Вниз / Влево / Вправо: выбор изображения для печати.
 - Кнопки зума W / T : выбор количества копий для печати.
 - [ВСЕ ФОТО] : позволяет указать количество копий для всех снимков (не применяется для видеоклипов и звукозаписей).
 - Кнопки W / T : выбирают количество копий для печати.





DPOF: CTAHДAPT

[ОТМЕНИТЬ] : отмена настроек печати.

 Нажмите ОК, чтобы подтвердить выбор настройки. Если для изображения записаны параметры печати DPOF, то на ЖК-дисплее появляется индикатор DPOF ().



• DPOF : ИНДЕКС

- Изображения распечатываются в виде индекса (не относится к видеоклипам и файлам звукозаписи).
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [ИНДЕКС] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю.



При выборе [HET] : настройка печати

индекса будет отменена. При выборе [ДА] : изображения будут распечатаны в виде индекса. 3. Нажиите ОК. чтобы подтвеодить выбор настройки.

DPOF : формат отпечатка

- Перед распечаткой снимков, хранящихся на карте памяти, вы можете выбрать формат отпечатка. Меню [ФОРМАТ] доступно только для принтеров, совместимых с DPOF 1.1.
- Настройка формата отпечатка
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [ФОРМАТ] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - С помощью кнопок BBEPX / BHИЗ выберите нужное субменю и нажмите кнопку OK. [BЫБРАТЬ] : открывается окно выбора изображения для изменения

формата отпечатка.

- Вверх / Вниз / Влево / Вправо : выбор изображения.
- Кнопки зума W / T : изменение формата отпечатка.
- Кнопка OK : сделанные изменения будут сохранены, и меню закроется.
- [BCE ФОТО] : изменение размера отпечатка для всех записанных снимков.
- Кнопка W / Т : выбор формата отпечатка
- Кнопка OK : подтверждение сделанных изменений.
- [ОТМЕНИТЬ] : отмена настроек формата изображения.
- ※ Дополнительное меню формата отпечатков при DPOF-печати : ОТМЕНИТЬ, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10
- » В зависимости от изготовителя и модели принтера отмена печати может занять несколько больше времени.







PictBridge

- С помощью USB-кабеля можно подключить фотокамеру к принтеру с поддержкой функции PictBridge (приобретается отдельно) и непосредственно распечатать на нем записанные изображения. Видеоклипы и файлы звукозаписи распечатать невозможно.
- Как настроить фотокамеру для работы с принтером
 - 1. Находясь в любом режиме, кроме режима Запись звука, нажмите кнопку MENU.
 - С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [USB] и нажмите кнопку ВПРАВО.
 - 4. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [ПРИНТЕР] и нажмите кнопку ОК.





※ При выборе [ПК] во время шага 5 может появиться сообщение [ОШИБКА USB!], при этом подключения фотокамеры к принтеру не произойдет. В этом случае отсоедините USB-кабель и начните процедуру подключения с шага 2.

PictBridge : выбор снимка

Если в меню настроек [USB] выбрать субменю [ПК], то при подключении фотокамеры к принтеру появится сообщение [ПОДКЛЮЧ К КОМПЬЮТ] и подключения к принтеру не произойдет. В этом случае нажмите кнопку фотокамеры Принтер. Появится сообщение [ПОДКЛЮЧ К ПРИНТЕРУ] и будет выбран режим быстрой печати.



- * В зависимости от изготовителя устройства фотокамера может к принтеру не подключиться и просто выключиться.
- "Быстрая" печать

В режиме воспроизведения можно быстро распечатать снимок, подключив фотокамеру к принтеру.

- Нажмите кнопку ПРИНТЕР () :снимок, отображаемый на ЖК-дисплее, будет распечатан с настройками печати по умолчанию.
- При нажатии кнопок Влево / Вправо :будет выбрано предыдущее / следующее изображение.

Select pictures to print

- 1. Press the Menu button.
- 2. The [Images] menu will appear.
- Use the UP and DOWN buttons to select the desired submenu value, and then press the OK button.
 When [One Pic] is selected :

The PictBridge function will be applied only to the picture currently displayed.

When [All Pics] is selected :

The PictBridge function will be applied to all pictures, excluding movie clips and voice files.

• Выбор количества распечатков.

 - Выберите [1 ФОТО] или [ВСЕ ФОТО]. На дисплее появится информация о количестве копий, как показано ниже.





При выборе [1 ФОТО]

При выборе [ВСЕ ФОТО]

- С помощью кнопок Вверх / Вниз выберите количество копий для печати.
- При выборе [1 ФОТО] : с помощью кнопок Влево / Вправо выберите другой снимок. После выбора другого снимка выберите для него количество копий.
- После настройки количества копий для печати нажмите ОК, чтобы сохранить выбранные настройки.
- Нажав кнопку спуска, можно вернуться в меню без сохранения количества копий для печати.

PictBridge : настройка печати

АВТОУСТАНОВКА

- 1. С помощью кнопок Влево / Вправо выберите значок меню [АВТО УСТАНОВКА].
- С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю, затем нажмите кнопку ОК. При выборе [HET] : сохраняются выбранные значения меню [ВЫБОРЧН УСТАНОВКА].



При выборе [ДА] : все значения параметров меню [ВЫБОРЧН УСТАНОВКА] изменяются автоматически.

(50



S/I ^ c

(CODDA)

СДВИГ: 🖨

PictBridge : настройка печати

- Выборочная настройка : выберите для распечатываемых снимков формат бумаги, формат распечатка, тип бумаги, качество печати, необходимость распечатки даты и имени файла.
 - 1. Спомощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите значок меню [ВЫБОРЧН УСТАНОВКА].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное значение субменю и затем нажмите кнопку ВПРАВО.

OF A D C) HYCTAHOBKA
ABTO

- С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите необходимый пункт субменю и нажмите кнопку ОК.
- Ниже перечислены все настройки меню:

Меню	Функции	Субменю
ΦΟΡΜΑΤ	Выбор формата бумаги для печати	АВТО, ОТКРЫТКА, ВИЗИТКА, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
РАЗМЕЩ ЕН	Выбор количества отпечатков на листе бумаги	АВТО, Б/ГРАНИЦ, 1, 2, 4, 8, 9, 16, ИНДЕКС
тип	Выбор качества бумаги для печати	АВТО, ОБЫЧНАЯ, ФОТО, FASTPHO.
КАЧЕСТВ О	Выбор качества распечатываемого снимка	АВТО, ЧЕРНОВИК, НОРМА, ОТЛИЧНОЕ
ДАТА	Необходимость распечатки даты	АВТО, ВЫКЛ., ВКЛ.
имяфай Ла	Необходимость распечатки имени файла	АВТО, ВЫКЛ., ВКЛ.

Ж Некоторые пункты меню могут не поддерживаться принтером в зависимости от его модели и изготовителя. Если меню не поддерживается, оно отображается на ЖК-дисплее, но будет недоступно для выбора.

Ж Если значения настроек не были изменены при автонастройке или настройке вручную, они останутся прежними.

PictBridge : печать

- Распечатка снимков
 - 1. С помощью кнопок Влево / Вправо выберите значок меню [ПЕЧАТАТЬ].
 - 2. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю, затем нажмите кнопку ОК.
 - [СТАНДАРТ] : печать выбранного количества копий снимков, хранящихся на карте памяти. Каждый снимок распечатывается на отдельном листе бумаги.



- [ИНДЕКС] : на одном листе бумаги распечатывается несколько изображений.
- Появится экран, как показано на рисунке справа, и снимок будет распечатан. Если нет выбранных снимков, появится сообщение [HET CHИМКОВ!] Чтобы отменить печать во время самой печати, нажмите кнопку Menu/ OK, и откроется меню [ИЗОБРАЖ.]



5

ПЕЧАТЬ DPOR

СДВИГ:≎

- ж Количество снимков при печати индекса зависит от используемого принтера и может меняться.
- DPOF-печать : непосредственная распечатка файла с пользованием информации DPOF.
 - 1. С помощью кнопок Влево / Вправо выберите значок меню [ПЕЧАТЬ DPOF].
 - 2. С помощью кнопок BBEPX / BHИЗ выберите нужное субменю, затем нажмите кнопку OK.



[ДА] : непосредственная распечатка файла с пользованием информации DPOF.h Некоторые меню могут оказаться недоступными в зависимости от модели принтера и его изготовителя. Если принтер не поддерживает функцию DPOF, меню отображается на ЖК-дисплее, но будет недоступно для выбора.

PictBridge : сброс настроек

- Переинициализация конфигурации после сделанных изменений.
 - С помощью кнопок Влево/Вправо выберите значок меню [СБРОС].
 - С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите нужное субменю, затем нажмите кнопку ОК. При выборе [HET] : сброса настроек не произойдет.



- При выборе [ДА] : произойдет сброс всех настроек распечатки и изображений.
- ж Настройка печати по умолчанию зависит от изготовителя принтера.Информация о настройках принтера по умолчанию приведена в его руководстве.

• Меню настроек

 В данном режиме производятся основные настройки. Меню настроек доступно во всех режимах работы фотокамеры, кроме записи звука.
 Пункты, отмеченные являются настройками по умолчанию.

Значок меню	Главное меню	Субменю В		Вспомо	огательное меню	Страница
	ФАЙП	СЕРИЯ		СЕРИЯ -		- FO
	ΦΑΝΠ	СБРОС)		-	p.53
	АВТОВЫК	ВЫКЛ.,1, 3, 5,10МИН			-	p.54
		ENGLISH	한국	어	FRANÇAIS	
		DEUTSCH	ESPA	AÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體	中文	РУССКИЙ	
	Language	PORTUGUÊS	DUT	ГСН	DANSK	p.54
		SVENSKA	SUC	IMC	ไทย	
		BAHASA	بي	عر	Čeština	
		POLSKI	Ма	gyar	Türkçe	1
		HET			-	orn E4
	ΦΟΡΙΝΙΑΤΛΙΡ	ДА			-	C1p.54
<u> </u>		07/02/01 13:00			-	стр.55
		ГГ/ММ/ДД			-	
	ДЕНЬ&ЧАС	ММ/ДД/ГГ			-	
		ДД/ММ/ГГ			-	
		ВЫКЛ.			-]
		Guan	Guam		-	OTD EE
	MACOBITION	Sydney			-	
		ВЫКЛ	1.		-	
	ВПЕЧАТЫВ	ДАТА			-	
		ДЕНЬ&ЧАС			-	
		ВЫКЛ	1.		-	orm FF
	ипдик аФ	ВКЛ			-	C1P.55

Меню настроек

Значок меню	Главное меню	Субменю	Вспомогательное меню	Страница	
		ВЫКЛ.	-		
		МАЛЫЙ	-		
	JEIN	СРЕДНИЙ	-	c1p.55	
		ГРОМКИЙ	-		
		ПК	-	orn FF	
	USB	ПРИНТЕР	-	стр.55	
	жкд	TEMHEE	-		
		HOPMA	-	стр.56	
		СВЕТЛЕЕ	-		
		NTSC	-	50	
	видеовых	PAL	-	стр.56	
	Б.ПРСМОТР	ВЫКЛ., 0.5, 1, 3 CEK	-	стр.56	
	СБРОС	HET	-	50	
		ДA	-	стр.56	

Женю могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

• Имя файла

- Данная функция позволяет выбрать способ присвоения имен файлам.
 - [СЕРИЯ] : новому файлу присваивается имя в числовом формате - на единицу больше, чем у предыдущего файла, даже в тех случаях, когда используется новая карта памяти, сделано форматирование или удалены все изображения.



[СБРОС] : в результате выполнения функции сброса к имени нового файла будут добавлены цифры 0001 даже в тех случаях, когда используется новая карта памяти, сделано форматирование или удалены все изображения.

ПОДСКАЗКА

- Имя первой папки 100SSCAM, а имя первого файла SL270001.
- Имена файлам присваиваются в следующей последовательности: SL270001 → SL270002 → ~ → SL279999.
- Имена папкам присваиваются последовательно от 100 до 999 следующим образом: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Файлы, записываемые на карту памяти, соответствуют стандарту DCF (Design rule for Camera File systems - правила разработки файловой системы фотокамер).
 Если изменить имя файла изображения, его, возможно, воспроизвести не удастся.

Автоматическое выключение

- При включении данной функции фотокамера для экономии ресурса батареи выключается через выбранный промежуток времени.
 - [ВЫКЛ.] : функция автовыключения не выполняется.
 - [1, 3, 5, 10 МИН]: фотокамера выключается автоматически по истечении выбранного периода бездействия.



ПОДСКАЗКА

- Настройка автовыключения сохраняется, даже если вынуть и снова вставить батарею.
- Помните, что функция автовыключения не работает, если камера подключена к ПК или принтеру, а также в режимах слайдшоу, воспроизведения звукозаписи, воспроизведения видеоклипа и в процессе создания составного снимка.

Язык

 Вы можете выбрать язык меню и сообщений, появляющихся на ЖКдисплее. Настройка языка сохраняется, если отключить и снова подключить батарею или зарядное устройство.

В субменю меню ЯЗЫК можно выбрать следующие языки : английский, корейский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский упр., китайский трад., русский, португальский, голландский, датский, шведский, финский, тайский, бахаса (Малайзия/ Индонезия), арабский, чешский, польский, венгерский и турецкий.

	HACT	РОЙКИ
D	ФАЙЛ	简体中文
Ш	ABTOBЫK	繁體中文
	Language	РУССКИЙ
Ш	ФОРМАТИР	PORTUGUÉS
Ш	ДЕНЬ&ЧАС	DUTCH
L	НАЗАД: (HACTP.:OK

Форматирование памяти

 Используется для форматирования памяти. В результате выполнения функции (ФОРМАТИР) будут удалены все записанные в памяти изображения, включая защищенные. Перед форматированием памяти не забудьте перенести нужные вам изображения в ПК.

При выборе [HET] : карта памяти

отформатирована не будет. Дважды нажмите кнопку MENU, и меню исчезнет.



При выборе [ДА] : Появится сообщение [ИДЕТ ОБРАБОТКА!], и карта памяти будет отформатирована. Если форматирование было начато в режиме воспроизведения, появится сообщение [НЕТ СНИМКОВ!]

ПОДСКАЗКА

- Карту памяти необходимо отформатировать с помощью меню [ФОРМАТИР] в следующих случаях:
 - вставлена новая или неотформатированная карта памяти;
 - на карте памяти имеется файл, не распознаваемый данной фотокамерой или записанный на другой фотокамере.
- Всегда форматируйте карту памяти в самой фотокамере. Если вставлена карта памяти, отформатированная на другой фотокамере, на устройстве чтения карт памяти или ПК, то появится сообщение [ОШИБ КАРТЫ ПАМЯТИ!]

Настройка даты / времени / формата отображения даты

- Дату и время, отображаемые на снимках, а также формат отображения даты можно изменить.
 - Кнопка ВПРАВО : выбор года / месяца / дня / часа минуты / формата даты.
 - Кнопка ВЛЕВО : возвращает курсор в главное меню [ДЕН&ЧАС], если он находился на первой позиции меню настроек даты и времени Во всех остальных случаях



курсор перемещается на одну позицию влево.

ACTPOЙ

Guim Sudney

07/02/01 15:08

Set:OK

Кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ : изменяют выбранный параметр.

Мировое время

• Данное меню позволяет отобразить на ЖК-дисплее местное время и дату.



Впечатывание даты

фотоснимка.

- There is an option to include DATE / TIME on still images.
 - [ВЫКЛ.] : ДАТА и ВРЕМЯ не будут впечатываться на снимок.
- [ДАТА] : на снимок будет впечатана только ДАТА. [ДЕНЬ&ЧАС] : на снимок будут впечатаны ДАТА и ВРЕМЯ. * Дата и время впечатываются внизу справа

У ФУНКЦИЮ ВПЕЧАТЫВАНИЯ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ

использованием спецэффекта Фоторамка).

фотоснимков (кроме снимков, отснятых в сюжетном режиме ITEKCT) или с



Индикатор автофокусировки

• Индикатор автофокусировки можно включить и выключить

При выборе [ВЫКЛ.]	: индикатор АФ светиться не будет.
При выборе [ВКЛ.]	: индикатор АФ будет
	светиться.



 Если выбраны меню [ВЫКЛ.] или сюжетный режим [НОЧЬ], то при съемке в условиях

плохого освещения может не произойти точной наводки на резкость.

» При использовании автоспуска индикатор автофокусировки будет срабатывать, даже если он был отключен в меню настроек.

Звук

 Если разрешить подачу звуковых сигналов, то включение фотокамеры и нажатие кнопок будут сопровождаться разнообразными звуками, по которым вы сможете судить о работе фотокамеры.



Подключение внешнего устройства (USB)

- Выберите внешнее устройство, к которому хотите подключить фотокамеру с помощью USB-кабеля.
 - [ПК] : выберите эту настройку, если хотите подключить фотокамеру к ПК. На стр. 66 приведены инструкции по подключению фотокамеры к компьютеру.



[ПРИНТЕР] : выберите эту настройку, если хотите подключить фотокамеру к принтеру. На стр. 49 приведены инструкции по подключению фотокамеры к принтеру.

Яркость ЖК-дисплея

Вы можете настроить яркость ЖК-дисплея.



Выбор типа выходного видеосигнала

 Выберите тип выходного видеосигнала - NTSC или PAL.Ваш выбор будет зависеть от типа подключаемого устройства (монитора, телевизора и т.п.) В режиме PAL поддерживается только формат BDGHI.





ПОДСКАЗКА

- NTSC : США, Канада, Япония, Южная Корея, Тайвань, Мексика.
- РАL : Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Норвегия.

Выбор типа выходного видеосигнала

ПОДСКАЗКА

- Если в качестве внешнего монитора используется телевизор, переключите его на прием сигнала от внешнего источника или со входа AV.
- При просмотре на внешнем мониторе могут наблюдаться цифровые помехи, однако это не является неисправностью.
- Если изображение находится не по центру экрана, отцентрируйте его с помощью элементов управления телевизора.
- Все меню на экране телевизора аналогичны меню ЖК-дисплея.

Быстрый просмотр

 Если перед тем как сделать снимок включить быстрый просмотр, отснятое изображение будет оставаться на ЖК-дисплее в течение времени, выбранного в меню [Б.ПРСМОТР]. Функция быстрого просмотра доступна только в режимах фотосъемки.

ВЫКЛ.]	: быстрый просмотр выключен.
0.5, 1, 3 CEK]	: отснятое изображение будет
	показано на дисплее в течение
	выбранного времени.

	ГОЙКИ
USB	ВЫКЛ.
жқд	0.5 CEK
ВИДЕОВЫХ	1 CEK
Б.ПРСМОТР	3 CEK
CEPOC	
НАЗАД: 4	HACTP.:OK

Инициализация

- Все меню и функции фотокамеры вернутся к установкам по умолчанию.
 Однако выбранные дата, время, язык и тип выходного видеосигнала останутся без изменения.
- При выборе [НЕТ]

При выборе [ДА]

- : возврата к установкам по умолчанию не произойдет.
- : произойдет возврат всех установок к установкам по умолчанию.



Настройка даты

Выберите графическую и звуковую заставки, а также звук, сопровождающий нажатие кнопки спуска. Меню МОИ УСТАНОВКИ имеется во всех рабочих режимах фотокамеры, кроме режима Запись звука. Пункты, отмеченные , являются настройками по умолчанию.

Значок меню	Главное меню	Субменю		Страница	
	ЗАСТАВКА	ВЫКЛ.	ЛОГОТИП	orp 57	
		MOR 3CTB1	MOR 3CTB 2	c1p.57	
2.	3B.3ACT	ВЫКЛ.	ЗВУК 1	orp 57	
		ЗВУК 2	ЗВУК 3	c1p.57	
		ВЫКЛ.	3B.3ATB 1	orn 57	
	JB.JATB	3B.3ATB 2	3B.3ATB 3	c1p.57	

» Меню могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Графическая заставка

 Выберите изображение, которое будет отображаться на ЖК-дисплее сразу после включения фотокамеры.



ПОДСКАЗКА

- В меню [ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР] сохраните изображение, выбранное для заставки, как [ЗАСТАВКА].
- Графическую заставку нельзя удалить при удалении всех изображений или с помощью меню [ФОРМАТИР].
- Пользовательские графические заставки будут удалены, если выбрать меню [СБРОС].

Звуковая заставка

 Можно настроить звуковой сигнал, который будет воспроизводиться при включении фотокамеры.

мои ус	ТАНОВКИ
GACTABKA	выкл.
3B.3ACT	ЗВУК 1
3B.3ATB	ЗВУК 2
	ЗВУК 3
НАЗАД: «	HACTP.:OK

ПОДСКАЗКА

 Если отменить отображение графической заставки, выбрав [ВЫКЛ.], то звуковая заставка также будет отключена, даже если она была включена в меню настроек.

Звуковой сигнал при срабатывании затвора

 Выберите звуковой сигнал, который будет сопровождать нажатие кнопки спуска.



Важные замечания

Неукоснительно соблюдайте следующие меры предосторожности!

- Данное изделие содержит точные электронные компоненты. Не используйте и не храните его:
 - Там, где происходят быстрые изменения температуры и влажности.
 - Там, где оно будет подвержено воздействию пыли и грязи.
 - Там, где оно будет подвержено воздействию прямого солнечного света или высоких температур (внутри автомобиля в жаркую погоду).
 - Там, где оно может быть подвержено влиянию сильных магнитных полей и вибрации.
 - В местах со взрывоопасными и легковоспламеняющимися материалами.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных воздействию пыли, химических веществ (нафталин, шарики против моли), высокой температуры и влажности. Если вы не собираетесь пользоваться фотокамерой продолжительное время, поместите ее в герметично закрытую коробку с силикагелем.
- Особенно опасен контакт с песком.
 - При пользовании изделием на пляжах, в дюнах или других местах, где много песка, избегайте попадания песка внутрь изделия.
 - В противном случае возможно появление неисправностей или полный выход изделия из строя.
- Обращение с фотокамерой
 - Не роняйте фотокамеру и не подвергайте ее сильным ударам или вибрации.
 - Оберегайте данный ЖК-дисплей большого размера от случайных ударов. Когда фотокамера не используется, убирайте ее в футляр.
 - Не заслоняйте объектив или фотовспышку во время съемки.
 - Данная фотокамера не защищена от попадания воды. Во избежания поражения электрическим током никогда не берите фотокамеру влажными руками.
 - Если фотокамера используется на пляже или около бассейна, не допускайте попадания воды или песка внутрь фотокамеры. Иначе это приведет к ее повреждению или полному выходу из строя.

- Очень высокие или очень низкие температуры опасны для фотокамеры.
 При переносе фотокамеры из холодного места в теплое с высокой влажностью возможно появление конденсата на важных электронных компонентах. В этом случае отключите питание фотокамеры по крайней мере на 1 час до полного испарения влаги. На карте памяти может сконденсироваться влага. В этом случае выключите фотокамеру и извлеките карту памяти. Дождитесь полного испарения влаги.
- Обращайтесь с объективом с осторожностью.
 - Попадание прямого солнечного света в объектив может привести к искажению цветопередачи и повреждению фотоприемника.
 - Следите, чтобы на поверхности линзы объектива не было следов пальцев и грязи.
- Если вы не пользуетесь фотокамерой долгое время, батареи питания могут потерять заряд. При длительном хранении рекомендуем вынимать из фотокамеры батареи и карту памяти.
- В случае возникновения электронных помех во избежание повреждения карты памяти фотокамера автоматически выключается.
- Уход за фотокамерой
 - Мягкой кистью (приобретается в магазинах фототоваров) очень осторожно очистите объектив и ЖКД. Если объектив остается загрязненным, очистите его специальной бумажной салфеткой для объективов, пропитанной чистящей жидкостью. Мягкой тканью очистите корпус фотокамеры. Исключите попадание на фотокамеру таких растворителей, как бензол, жидкие инсектициды, разбавители и т.п. Они могут повредить корпус фотокамеры и вызвать неполадки в ее работе. Неосторожным обращением можно повредить ЖК-дисплей. Остерегайтесь повреждений и всегда держите фотокамеру в защитном чехле.
- Не пытайтесь разбирать или переделывать данную фотокамеру.

Важные замечания

 Иногда статическое электричество может вызвать срабатывание фотовспышки.

Это неопасно для фотокамеры и не является дефектом.

- Иногда при передаче изображений из/в фотокамеру (при этом к подставке-адаптеру одновременно подсоединены зарядное устройство и USB-кабель) возможно прерывание процесса из-за статического разряда.
 В таком случае, перед возобновлением процесса отсоедините и снова подсоедините USB-кабель.
- Перед важным мероприятием или путешествием обязательно проверьте состояние фотокамеры.

- Сделайте проверочный снимок и подготовьте запасные батареи питания.

 Корпорация Samsung не несет ответственности за последствия отказов в работе фотокамеры.

Предупреждающие сообщения

На ЖК-дисплее могут появляться предупреждающие сообщения.

ОШИБКА КАРТЫ ПАМЯТИ!

- Ошибка карты памяти
 - → Выключите и снова включите питание фотокамеры.
 - → Снова вставьте карту памяти
 - → Вставьте и затем отформатируйте карту памяти (стр. 54)

КАРТА ЗАЩИЩЕНА!

• Карта памяти защищена от записи

→ Карта памяти SD: сдвиньте переключатель защиты от записи карты памяти вверх.

HET MECTA!

- На карте памяти не осталось места для хранения снимков.
 - → Вставьте новую карту памяти.
 - Чтобы освободить память, удалите ненужные файлы изображений.

HET CHUMKOB!

- На карте памяти нет изображений
 - → Начинаем съемку.
 - → Вставьте карту памяти, на которой записаны изображения.

ОШИБ.ФАЙЛА!

- Ошибка файла
 - → Отформатируйте карту памяти
- Ошибка карты памяти
 - → Обратитесь в технический центр обслуживания

БАТАРЕЯ ИСТОЩЕНА!

- Потеряна емкость батарей питания.
 - → Вставьте свежие батареи.

МАЛО СВЕТА!

- Во время съемки при плохом освещении
 - → Используйте при съемке фотовспышку.

НЕТ ЧИСЛА

- В меню PictBridge выбрано слишком большое количество копий для печати.
 - → При выборе количества копий для печати не превышайте их максимального предела.

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

Проверьте следующее.

Фотокамера не включается.

- Потеряна емкость батарей питания.
 - → Вставьте свежие батареи. (стр.10)
- Батареи питания вставлены неправильно (обратная полярность включения).
- → Подключите батареи, соблюдая полярность подключения (+ / -).
- Не вставлена батарея
 - Вставьте батарею и включите фотокамеру

Фотокамера сама выключается во время работы

- Потеряна емкость батарей питания.
 - → Вставьте заряженную батарею
- Произошло автовыключение фотокамеры.
 - Снова включите фотокамеру

Батареи питания быстро разряжаются.

- Фотокамера использовалась при низких температурах.
 - → Держите фотокамеру в тепле (например, под пальто или курткой) и вынимайте ее только для съемки.
- При нажатии кнопки спуска съемка не производится.
- На карте памяти не осталось места для хранения снимков
 - → Удалите ненужные файлы изображений
- Карта памяти неотформатирована
 - → Отформатируйте карту памяти (стр. 54)
- Карта памяти неработоспособна
 - → Вставьте новую карту памяти.
- Карта памяти защищена от записи
 - \rightarrow См. рекомендации для сообщения об ошибке [КАРТА ЗАЩИЩЕНА!].
- Отсутствует электропитание фотокамеры
 - \rightarrow Включите питание фотокамеры.
- Потеряна емкость батарей питания.
 - → Вставьте свежие батареи.

60

• Батареи питания вставлены неправильно (обратная полярность

включения).

 \rightarrow Подключите батареи, соблюдая полярность подключения (+ / -).

Фотокамера внезапно перестает работать.

- Произошел сбой оборудования.
 - → Извлеките и заново вставьте в фотокамеру батареи питания, затем включите фотокамеру.

Снимки нерезкие.

- Снимок был сделан с расстояния 0,8 м до объекта без выбора соответствующего режима макросъемки.
 - → Если снимаемый объект находится на расстоянии ближе чем 0,8 м, выберите режим съемки МАКРО.
- Съемка вне зоны действия фотовспышки.
 - → Фотографируйте объекты в пределах зоны действия фотовспышки.
- На линзах объектива пятна или частицы грязи.
 - → Протрите линзу объектива.

Фотовспышка не срабатывает.

- Был выбран режим Фотовспышка отключена.
 - → Отмените режим Фотовспышка отключена.
- В данном режиме фотовспышка недоступна → См. инструкции по работе с фотовспышкой. стр. 22~24

Отображаются неправильные время и дата.

- Дата и время были установлены неправильно, или фотокамера была переключена в режим установок по умолчанию.
 - \rightarrow Заново установите правильные время и дату.

При нажатии кнопок фотокамеры ничего не происходит.

- Фотокамера неисправна
 - → Извлеките и заново вставьте в фотокамеру батареи питания, затем включите фотокамеру.

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

Произошел сбой в работе карты памяти, вставленной в фотокамеру.

- Карта памяти отформатирована неправильно
 - → Снова отформатируйте карту памяти.

Невозможно воспроизвести изображение

- Неверное имя файла (нарушен формат DCF).
 - → Не изменяйте имя файла изображения.

Цвета полученного изображения отличаются от оригинала

- Неправильно выбраны настройки баланса белого или эффектов
 - → Выберите правильные настройки баланса белого и эффектов

Снимки получаются очень светлыми.

- Произошла переэкспозиция снимка.
 - Отмените коррекцию экспозиции

На внешнем мониторе нет изображения.

- Внешний монитор подключен к камере неправильно.
 - → Проверьте соединительные кабели.
- На карте памяти имеются испорченные файлы.
 - → Вставьте карту памяти с "правильными" файлами.

В Проводнике ПК отсутствует значок съемного диска

- Неправильно подключен кабель.
 - → Проверьте подключение

• Фотокамера выключена.

- → Включите фотокамеру.
- У вас установлена операционная система иная, чем Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 10.0~10.3. Либо на вашем ПК отсутствует поддержка USB.
 - → Установите Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 10.0~10.3 на компьютер с поддержкой USB.
- Драйвер фотокамеры не установлен.
 - → Установите драйвер [USB Storage Driver].

Технические характеристики

- Фотоприемник
 - Тип : 1/2.5" ПЗС-матрица
 - Рабочее разрешение : Около 7.2 млн пикселей
 - Полное разрешение : Около 7.4 млн пикселей
- Объектив

 Фокусное расстояние : Объектив высокой четкости NV, f = 5,8-17,4 мм (в эквиваленте 35-мм пленки: 35-105 мм)

- Диафрагменное число : F2.8 F4.9
- Цифровой зум : Режим фотосъемки: 1,0x 5,0x

 Режим воспроизведения: 1,0x - 10.0x (в зависимости от размера изображения)

- ЖК-дисплей : 2.5"-дюймовый цветной ЖК-дисплей (230,000 точек) на тонкопленочных транзисторах
- Фокусировка
 - Тип : Автофокусировка по контрасту через объектив (многоточечная автофокусировка)
 - Диапазон

/	Normal	Macro	Auto Macro
Wide	00 1 5 1	5~80cm	5cm~infinity
Tele	80cm ~ Infinity	40~80cm	40cm~infinity

- Затвор
 - Выдержка : 1-1/2000 сек (Ночная съемка: 15-1/2000 сек)
- Экспозиция
 - Управление :Программная автоэкспозиция Экспозамер : мультисегментный, точечный
 - Коррекция : 2 EV (с шагом 0,5 EV)
 - Светочувствительность в эквиваленте ISO : Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600
- Фотовспышка
 - Режимы : Авто, Авто и устранение эффекта "красных глаз", Заполняющая вспышка, Медленная синхронизация, Фотовспышка отключена
 - Диапазон : 0,4-3,0 м (зум Дальше), 0,5-2,5 м (зум Ближе)
 - Время зарядки : Approx. 4.0sec
- Резкость : Мягкая, Норма, Высокая

Технические характеристики

- Эффекты : Цвет, Черно-белое, Сепия, Красный, Зеленый, Синий, Негатив, RGB, Зона резкости
- Баланс белого : Авто, солнечный свет, облачно, лампы дневного света ХБ, лампы дневного света ТБ, лампы накаливания, польз. настройка
- Запись звука : Запись звука (макс. 1 час)

Звуковой комментарий к снимку (макс. 10 сек)

- Впечатывание даты : Дата/Время, Дата, Выключено (выбирается пользователем)
- ∎ Съемка
 - Фотосъемка : Режимы: Авто, Программа, Сюжет, Запись звук
 - #11 сюжетных режимов (Ночь, Портрет, Дети, Пейзаж, Макро, Закат, Рассвет, Встречный свет, Фейерверк, Пляж/Снег, Текст)
 - Съемка: покадровая, непрерывная, АЕВ
 - Автоспуск: 10 сек, 2 сек, 1 два снимка подряд (через 10 сек и 2 сек)
 - Видеосъемка: С записью/без записи звука (выбирается пользователем), продолжительность записи: определяется объемом доступной памяти)
 - Размер кадра: 640х480, 320х240 (оптический зум 3х, при зуммировании звук отключен)
 - Частота кадров: 30 кадр/сек, 15 кадр/сек
 - Стабилизация кадров видеоклипа (выбирается пользователем)
 - Редактирование видео (встроенная функция): пауза в ходе записи, захват кадра, сохранение фрагмента

Хранение данных

- Носитель данных : Встроенная память: флэш-память, около 20 МбВнешняя память: карта памяти SD/MMC/ SDHC (до 4 Гб гарантировано)
- Формат файлов : Фотоснимки: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Видео: AVI (MPEG-4) Звук: WAV
- Размер изображени

7M	5M	ЗМ	1M
3072x2304	2592x1944	2048x1536	1024x768

- Доступное количество снимков (256MB MMC)

	7M	5M	3M	1M
Superfine	76	93	173	560
Fine	113	159	266	673
Normal	193	272	425	743

- » Данные значения получены при измерении по стандартам корпорации Samsung и могут быть другими в зависимости от условий съемки и настроек фотокамеры.
- Воспроизведение
 - Тип : Единичное изображение, эскизы, слайдшоу, видеоклип
 - Редактирование : Подрезка, поворот, изменение размера, эффекты цвета
- Интерфейс :Цифровой выход: USB 2.0 (класс устройств хранения информации) Видеовыход: Pal и NTSC (выбирается пользователем)Звук: моно (без внешнего кодека) Pictbridge (полная поддержка)
- Габариты (ШхВхГ) : 96.9 X 56.8 X 20.5 мм
- Bec:130r
 - Рабочая температура : 0 ~ 40 əC Рабочая влажность : 5 ~ 85%
- Программное обеспечение
 - Драйвер фотокамеры : Драйвер устройства хранения информации (Windows98/98SE/2K/ME/XP, Mac OS 10.0~10.3)
 - Приложение : Программа Digimax Master
- Дополнительные особенности
 - Трехкратный оптический зум при фото- и видеосъемке Видео MPEG-4 VGA 30 кадр/сек (с возможностью редактирования), Кнопка Эффекты РМощные эффекты обработки изображения (цвет, зона резкости)Кнопка быстрого переключения режимов М
- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- » Все товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Замечания по установке программного обеспечения

Не забудьте перед началом работы внимательно прочитать данное руководство

- Прилагаемое программное обеспечение содержит драйвер фотокамеры и прикладное ПО обработки графики для Windows.
- Никакая часть данного программного обеспечения или Руководства пользователя не может быть воспроизведена ни при каких условиях.
- Лицензия на программное обеспечение предоставляется только для работы с фотокамерой.
- В редчайшем случае обнаружения заводского дефекта мы отремонтируем или заменим вашу фотокамеру. Однако мы не несем никакой юридической ответственности за повреждения или неполадки, возникшие из-за неправильной эксплуатации.
- Гарантия Samsung не распространяется на работу фотокамеры с "самособранными" ПК или ПК, не имеющими гарантии производителя.
- Перед чтением данного Руководства вам следует получить основные знания о ПК и ОС (операционных системах).

Системные требования

Для Windows	Для Macintosh
ПК с процессором производительнее Pentium II 450 МГц (рекомендуется Pentium 700 МГц или более мощный)	Компьютер Power Mac G3 или мощнее
Windows 98 / 98SE / 2000 / ME / XP	Mac OS 10.0 ~ 10.3
ОЗУ минимум 64 Мб	ОЗУ минимум 64 Мб
200 Мб свободного места на жестком диске	110 Мб свободного места на жестком диске
USB-порт	USB-порт
Дисковод CD-ROM	Дисковод CD-ROM
Монитор с 16-битовой глубиной цвета и разрешением жрана 1024х768 пикселей (рекомендуется 24-битовая глубина цвета)	MPlayer DivX (для воспроизведения видеоклипов)

Об установке программного обеспечения

После установки в привод CD-ROM компакт-диска из поставки фотокамеры автоматически появляется следующее окно.



Перед подключением фотокамеры к ПК следует установить ее драйвер.

Драйвер фотокамеры : позволяет переносить изображения из фотокамеры в РС и наоборот.

В качества драйвера фотокамеры используется драйвер USB Storage Driver. Можно использовать фотокамеру в качестве устройства чтения USB-карт памяти. После установки драйвера и подключения фотокамеры к ПК в Проводнике [Windows Explorer] или папке Moй Koмпьютер [My Computer] появится значок Съемного диска [Removeable Disk]. USB Storage Driver предоставляется только для Windows. Драйвер USB для MAC не входит в программное обеспечение на установочном компакт-диске. Но фотокамера может работать с операционной системой Mac OS 10.0 ~ 10.3.

 Digimax Master : мультимедийное программное обеспечение типа "все в одном".

С помощью данного программного обеспечения вы сможете загрузить, просмотреть, отредактировать и сохранить полученные вами цифровые изображения. Данное программное обеспечение совместимо только с ОС Windows.

ПОДСКАЗКА

- Перед установкой драйвера проверьте соответствие вашего компьютера его системным требованиям.
- В зависимости от компьютера следует подождать 5 ~ 10 секунд перед тем, как запустится программа автоматической установки. Если окно не отображается, запустите [Windows Explorer] и в корневом каталоге диска CD-ROM выберите значок файла [Samsung.exe].

Настройка прилагаемого программного обеспечения

- Для работы фотокамеры с ПК сначала установите драйвер фотокамеры.
 После этого изображения, записанные на фотокамере, можно будет перенести на ПК и отредактировать в графическом редакторе.
- Посетите веб-сайт компании Samsung в Интернете.

http://www.samsungcamera.com : версия на английском языке http://www.samsungcamera.co.kr : версия на корейском языке

1. Автоматически откроется окно. Щелкните в открывшемся окне [Install] (установить).



 Установите драйвер фотокамеры, DirectX, Xvid и Digimax Master нажав соответствующие кнопки на экране монитора. Если на вашем компьютере установлена более поздняя версия программы DirectX, то эта программа может не установиться.





Кодек XviD соответствует постановлениям и условиям Стандартной общественной лицензии операционной системы GNU, в рамках которой все пользователи могут копировать, изменять и распространять этот кодек бесплатно, но без учета ГАРАНТИИ, ПРЕДПЛАГАЕМОЙ ИЛИ ЯВНОЙ, О ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕСТВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕННОЙ ЦЕЛИ; при этом Вам необходимо соблюдать положения стандартной общественной лицензии GNU при распространении или изменении этого кодека. Для получения более детальной информации GNU по адресу (http://www.gnu.org/copylet/gpl.html).

Настройка прилагаемого программного обеспечения



- Перезагрузите компьютер и подсоедините к нему фотокамеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.
- Включите фотокамеру. Откроется окно [Мастера нового оборудования] и компьютер распознает фотокамеру.
 - * Если у вас установлена Windows XP, откроется окно программы просмотра изображений. Если после запуска программы Digimax Master открылось окно загрузки файлов, значит установка драйвера фотокамеры прошла успешно.



ПОДСКАЗКА

• После установки драйвера фотокамеры окно [Мастера нового оборудования] может не открыться.

• В Windows 98 или 98 SE откроется диалоговое окно мастера установки нового оборудования, а также может появиться окно с просьбой указать файл драйвера. В этом случае укажите "USB Driver" на компакт-диске из комплекта поставки. (Для Windows 98 и 98 SE).

Включение режима ПК

- Если подсоединить USB-кабель к USB-порту ПК, а затем включить электропитание, фотокамера автоматически перейдет в режим подключения к компьютеру.
- В этом режиме вы можете загрузить записанные изображения на ПК с помощью USB-кабеля.
- В режиме ПК ЖК-дисплей всегда остается выключенным.
- Подключение фотокамеры к ПК

1. Находясь в любом режиме, кроме режима Запись звука, нажмите кнопку Menu.

2. С помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите значок меню [НАСТРОЙКИ].

3. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите меню [USB] и нажмите кнопку ВПРАВО.

4. С помощью кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ выберите [ПК], затем нажмите кнопку ОК.

5. Дважды нажмите кнопку Menu, и меню исчезнет.

6. Подсоедините фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.



Подключение фотокамеры к ПК



Если при подключении фотокамеры к принтеру во время шага 4 выбрать [ПРИНТЕР], то может появиться сообщение [ПОДКЛЮЧ К ПРИНТЕРУ], но подключения не произойдет. В этом случае отсоедините USB-кабель и начните процедуру подключения с шага 2.

 Как разорвать соединение между фотокамерой и ПК : см. стр. 68 (извлечение съемного диска).

ПОДСКАЗКА

• Для сохранения ресурса батареи питания рекомендуем производить соединение фотокамеры и ПК при подключенном сетевом адаптере.

Включение режима ПК

Загрузка записанных снимков

Загрузите снимки, сделанные фотокамерой, на жесткий диск ПК, чтобы распечатать их или обработать в графическом редакторе.

- 1. Подключите фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2. Откройте папку [My computer] на рабочем столе и дважды щелкните по [Removable Disk \rightarrow DCIM \rightarrow 100SSCAM]. В окне появятся файлы изображений..

3. Выберите изображение и шелкните по нему правой кнопкой мыши.

- 4. Появится всплывающее меню.
 - Шелкните по меню [Cut] или [Copy]
 - [Cut] : вырезает выделенный файл. : копирует файлы.
 - [Copy]



- 6. Сделайте шелчок правой кнопкой мыши. появится контекстное меню. Шелкните в нем по пункту [Paste].
- 7. Файл с изображением будет загружен из фотокамеры в ПК.



- При помощи [Digimax Master] можно просматривать хранящиеся в памяти изображения непосредственно на мониторе ПК, а также копировать или перемещать файлы изображений.

внимание

- Перед просмотром изображений рекомендуем скопировать их на ПК. Если вы будете открывать изображения для просмотра непосредственно со съемного диска, может произойти разрыв установленного соединения.
- Если файл, который не был получен на вашей фотокамере, загрузить на съемный диск, то при попытке его просмотра на ЖК-дисплее фотокамеры появится сообщение [ОШИБ.ФАЙЛА!], а в режиме просмотра эскизов дисплей останется пустым.

Щелкните по папке, в которую хотите вставить файл.

Отключение съемного диска

- Windows 98 / 98SE
 - Проверьте, происходит ли передача файлов между ПК и фотокамерой. Если мигает значок слева вверху ЖК-дисплея, дождитесь, когда он перестанет мигать и начнет светиться постоянно.
 - 2. Отсоедините USB-кабель.
- Windows 2000/ ME/ XP

(В зависимости от версии ОС Windows приведенные рисунки могут не совпадать с реальным изображением на экране.)

- Проверьте, происходит ли передача файлов между ПК и фотокамерой. Если мигает значок слева вверху ЖК-дисплея, дождитесь, когда он перестанет мигать и начнет светиться постоянно.
- 2. Сделайте двойной щелчок по значку [Unplug or Eject Hardware] на панели инструментов.



 Появится окно [Unplug or Eject Hardware]. Выберите устройство [USB Mass Storage Device] и щелкните по кнопке [Stop].

[Двойной щелчок]



 Появится окно [Stop a Hardware device]. Выберите устройство [USB Mass Storage Device] и щелкните по кнопке [OK].



5. Появится окно [Safe to Remove Hardware]. Щелкните по кнопке [OK].

6. Появится окно [Unplug or Eject Hardware].
Щелкните по кнопке [Close] и съемный диск
будет отключен.

7. Отсоедините USB-кабель.



Установка драйвера USB на компьютере Macintosh

- Драйвера USB для MAC нет на компакт-диске с программным обеспечением, поскольку ОС MAC ОЅ поддерживает драйвер фотокамеры.
- 2. Проверьте версию ОС МАС OS. Ее можно проверить во время запуска системы. Данная фотокамера совместима с МАС OS 10.0 ~ 10.3.
- Подсоедините фотокамеру к компьютеру Macintosh и включите питание фотокамеры.
- После подключения фотокамеры к компьютеру Macintosh на рабочем столе появляется новый значок.

Использование драйвера USB для MAC

- Дважды щелкните по новому значку на рабочем столе, и появится папка, хранящаяся в памяти.
- 2. Выделите файл снимка, скопируйте или переместите его на диск компьютера МАС.

ВНИМАНИЕ

- Для Mac OS 10,0 или более поздней версии: сначала закончите передачу файлов из компьютера в фотокамеру, а затем отключите съемный диск с помощью команды Extract.
- Если видеоклип не воспроизводится в Mac OS, посетите веб-сайт http://www.divx.com/divx/mac/ и загрузите кодек. Либо используйте проигрыватель медиафайлов, поддерживающий кодек Xvid (Mplayer).

Удаление драйвера USB для Windows 98SE

- Чтобы удалить драйвер USB, проделайте следующее.
 - 1. Подсоедините фотокамеру к ПК и затем включите ее.
 - 2. Проверьте наличие съемного диска в папке [Мой компьютер].
 - 3. Удалите [Samsung Digital Camera] из диспетчера устройств.



- 4. Отсоедините USB-кабель.
- Удалите [SAMSUNG USB DRIVE] с помощью мастера установки и удаления программ.



6. Удаление драйвера закончено.



Digimax Master

- С помощью данного программного обеспечения вы сможете загрузить, просмотреть, отредактировать и сохранить полученные вами цифровые изображения. Данное программное обеспечение совместимо со всеми версиями Windows, кроме Windows 98.
- Чтобы запустить программу, щелкните [Start → Programs → Samsung → Digimax Master → Digimax Master].
- Загрузка изображений
 - 1. Подключите фотокамеру к ПК.
 - После подключения фотокамеры откроется окно загрузки изображений.
 - Чтобы загрузить отснятые изображения, выберите кнопку [Select All].
 - В открывшемся окне выберите папку и щелкните кнопку [Select All]. Теперь можно сохранить отснятые изображения в выбранной папке.
 - Если щелкнуть кнопку [Cancel], загрузка будет прервана.
 - 3. Щелкните кнопку [Next >].





Digimax Master

- Выберите место расположения и создайте папку, в которую будут записаны загруженные файлы и папки.
 - Создайте папки в соответствии с датой создания файлов изображений, и изображения будут загружены в эти папки.
 - Введите имя папки, и изображения будут загружены в эту папку.
 - Выберите ранее созданную папку, и изображения будут загружены в нее.
- 5. Щелкните кнопку [Next >] (дальше).
- Откроется окно, как показано рядом.
 Адрес конечной папки появится в верхней части окна.Щелкните кнопку [Starl], чтобы загрузить изображения.



7. Загруженные изображения будут показаны в окне программы.



• Программа просмотра : для просмотра записанных изображений.



Функции программы просмотра изображений перечислены ниже.
 ј Строка меню : для выбора нужного меню.File (файл), Edit (правка), View (вид), Tools (инструменты), Change functions (изменить функции), Auto download (автоматическая загрузка), help (помощь) и т.д.S Окно выбора изображений : в данном окне можно выбрать изображение.

Меню функций обработки : в данном меню можно выбрать функции просмотра и редактирование изображений, редактирования видеоклипов.

Окно предпросмотра : предварительного просмотра изображений или видеоклипов и получения информации о них.

- f Панель изменения размера : для выбора размера изображения при просмотре.
- ≈ Адресная строка : для отображения имени папки, в которой находится выбранное изображение.
- △ Окно просмотра : на дисплее будут показаны изображения из выбранной папки.
- » Дополнительную информацию о программе Digimax Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

Digimax Master

• Окно редактирования : для редактирования файлов изображений



- Функции редактирования изображений перечислены ниже.
 - ћ Меню правки Edit : выбор нижеперечисленных меню.
 - [Tools] (инструменты) : для изменения размера и обрезки выбранного изображения. См. встроенную справку.
 - [Adjust] (изменить) : для изменения параметров сжатия изображения. См. встроенную справку.
 - [Retouch] (ретуширование) : для изменения изображения или добавления специальных эффектов. См. встроенную справку.

Б Инструменты для рисования : инструменты для редактирования изображения.

- → Окно просмотра : для просмотра изображения.
- Окно предпросмотра : для предварительного просмотра измененного изображения.
- * Изображение, отредактированное в программе Digimax Master, нельзя просмотреть на фотокамере.
- * Дополнительную информацию о программе Digimax Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).

• Редактирование видеоклипов : неподвижные изображения, видеоклипы. музыкальные файлы и звукозаписи можно объединить в один видеоролик.



- Функции обработки видеоклипов перечислены ниже. ћ Меню правки Edit
 - : выбор нижеперечисленных меню.

[Add Madia] (добавить) : для добавления ресурсов мультимедиа в видеоролик.

[Edit Clip] (правка) [Effects] (эффекты)

Set Text] (текст)

- : ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЯРКОСТИ. КОНТРАСТНОСТИ И ЦВЕТОВЫХ параметров.
 - : для добавления специальных эффектов.

: для впечатывания текста.

[Narrate] (звукозапись) : для добавления звукозаписи.

[Produce] (собрать и сохранить) :

для сохранения отредактированного файла мультимедиа под новым именем. ожно выбрать файлы AVI, Windows media (wmv), Windows media (asf), а также файлы, созданные на фотокамере (avi, MPEG-4).

Б и Полоса раскадровки : в это окно можно вставить ресурсы мультимедиа.

- ж Некоторые видеоклипы, сжатые с помощью кодеков, несовместимых с программой Digimax Master, невозможно просмотреть в программе Digimax Master.
- * Дополнительную информацию о программе Digimax Master можно получить с помощью встроенной справки (меню [Help]).
Digimax Master

- Просмотр видео на фотокамере: на данной фотокамере вы можете просматривать видеоклипы
 - Выберите видеоклип для просмотра на фотокамере и нажмите кнопку [Add] Добавьте к видеоклипу эффекты и отредактируйте его. Чтобы сохранить отредактированный видеоклип. нажмите кнопку [Make].
 - 2. При сохранении выберите тип [Movie for camera].



- 3. Выберите параметры сохранения, место сохранения, имя файла и нажмите [Make].
 - Frame size (формат кадра)
- : выберите ширину и высоту кадра. : выберите скорость показа в кадр./сек.
- Frame rate (частота кадров)
- File location (местоположение файла) : выберите, куда необходимо сохранить отредактированный видеофайл.
- File name (имя файла):

чтобы иметь возможность просмотра видеоклипа на фотокамере, необходимо придерживаться стандарта DCF. Сохраните видеофайл под именем SL27XXX.avi (вместо XXXX введите любое число в диапазоне 0001 ~ 9999).

- Подсоедините фотокамеру к компьютеру с помощью USB-кабеля из комплекта поставки.
- Скопируйте отредактированный видеофайл в папку [Съемный диск\DCIM\XXXSSCAM]. (Вместо XXX введите любое число в диапазоне 100 ~ 999).
- Теперь вы можете просматривать видеоклип, включив режим воспроизведения фотокамеры.

Bilgining Witcommit	-	_	_	_	6 20
100 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	223	32	X 2		2
3 Conse ■ 2 Conse ■					
Frankland	503			(Stational)	-



Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- В случае появления неполадок с USB-соединением проверьте следующее.
- Вариант 1 USB-кабель не подсоединен или вы используете кабель не из комплекта поставки.
 - → Подсоедините USB-кабель из комплекта поставки.
- Вариант 2 Фотокамера не распознается компьютером. Иногда фотокамера может отображаться в диспетчере устройств как (Неизвестное устройство).
 - → Правильно установите драйвер фотокамеры. Выключите фотокамеру, отсоедините USB-кабель, затем снова подсоедините его и включите фотокамеру.
- Вариант 3
- Во время передачи файлов возникает непредвиденная ошибка. → Выключите фотокамеру, затем снова включите ее. Снова начните передачу файлов.
- Вариант 4 Использование разветвителя USB.
 - → При соединении фотокамеры и ПК через разветвитель USB могут возникнуть проблемы из-за несовместимости разветвителя и ПК. По возможности всегда соединяйте фотокамеру и ПК с помощью прямого соединения.
- Вариант 5

Подсоединены ли к ПК другие USB-кабели?

→ Могут произойти сбои в работе фотокамеры, соединенной с ПК, если одновременно к нему были подключены другие USB-кабели. В этом случае отсоедините другие USB-кабели и оставъте только тот, который соединяет фотокамеру и ПК.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Вариант 6 Когда я открываю диспетчер устройств (Пуск → (Настройка) → Панель управления → (Производительность и обслуживание) → Система → (Оборудование) → Диспетчер устройств), то вижу в списке "Неизвестные устройства" или "Другие устройства", рядом с которыми стоит вопросительный знак (?) или восклицательный знак (!).
 - → Щелкните правой кнопкой запись с вопросительным (?) или восклицательным (!) энаком и выберите "Удалить". Перезагрузите ПК и снова подсоедините к нему фотокамеру. В Windows 98 также удалите драйвер фотокамеры, перезагрузите ПК и затем установите этот драйвер заново.
- Вариан 7 Если на компьютере запущены некоторые антивирусные программы (Norton Anti Virus, V3 и т.п.), то фотокамера может не распознаваться компьютером как съемный диск.
 - → Прекратите работу этих программ и затем подключите фотокамеру к компьютеру. Информация о выходе из программы приведена в ее описании.
- Вариант 8 Фотокамера подсоединена к порту USB, расположенному на передней панели компьютера.
 - → Иногда компьютер не может распознать фотокамеру, если она подсоединена к порту USB, расположенному на передней панели ПК. В таком случае подсоедините фотокамеру к порту USB, расположенному на задней панели компьютера.
- Если видеоклип не воспроизводится на ПК
 - Если видеоклип, записанный на фотокамере, не воспроизводится на ПК, то чаще всего причиной этого является отсутствие в системе нужного кодека.

 Если в системе нет нужного кодека для воспроизведения видеоклипа → Установите кодек, как описано ниже.

[Установка кодека для Windows]

- 1) Вставьте в привод компакт-диск из комплекта поставки фотокамеры.
- Запустите Проводник и выберите папку [буква привода CD-ROM:Xvid], затем щелкните файл XviD-1.0.3-20122004.exe.

hPacпространение кодека XviD регламентируется Генеральной публичной лицензией (GNU), согласно которой его можно свободно копировать, распространять и модифицировать. Действие этой лицензия распространяется на любые программы или другие продукты, которые содержат уведомление обладателя авторских прав о том, что они могут распространяться на условиях GNU.

Дополнительные сведения приведены в лицензионной документации (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

- [Установка кодека для Mac OS]
- 1) Чтобы загрузить кодек, посетите следующий веб-сайт:

(http://www.divx.com/divx/mac)

- Щелкните кнопку [Free Download] (бесплатная загрузка) справа вверху на странице, и откроется окно загрузки кодека Dvix.
- Выберите вашу версию Mac OS и щелкните [Download] (загрузить). Сохраните кодек в папке по вашему выбору.
- Запустите загруженный файл, чтобы установить кодек для воспроизведения видеоклипов.

hB случае невозможности воспроизведения в системе Mac OS, воспользуйтесь проигрывателем медиа-файлов с поддержкой кодека XviD (Mplayer).

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

• Если не установлен DirectX 9.0 или более поздней версии

- → Установите DirectX версии 9.0 или более поздней.
- 1) Вставьте в привод компакт-диск из комплекта поставки фотокамеры.
- Запустите Проводник и выберите папку [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX 9.0], затем щелкните файл DXSETUP.exe. Будет установлен DirectX. Чтобы загрузить DirectX, посетите следующий вебсайт: http://www.microsoft.com/directx

Если ПК (с Windows 98) "зависает" после нескольких подключений фотокамеры к ПК:

→ если многократно подключать фотокамеру к включенному длительное время ПК (c Windows 98), в какой-то момент ПК может ее не распознать. В этом случае перезагрузите ПК.

• Если ПК с подключенной фотокамерой "зависает" при запуске Windows:

- → в этом случае отключите фотокамеру от ПК, и Windows запустится нормально. Если эта проблема повторяется постоянно, отключите поддержку старых версий протокола USB (Legacy USB Support) и перезагрузите ПК. Параметр Legacy USB Support находится в меню настроек BIOS. (Меню настроек BIOS может быть различным у разных изготовителей; некоторые меню BIOS не содержат параметра Legacy USB Support) Если вы не можете изменить настройку меню самостоятельно, свяжитесь с изготовителем ПК или BIOS.
- Если не получается удалить видеоклип, извлечь съемный диск или во время передачи файлов на дисплее появляется сообщение об ошибке:
 - → вышеперечисленные проблемы иногда могут появиться, если установлен только Digimax Master.
 - Чтобы закрыть Digimax Master, щелкните значок программы на полосе задач.
 - Установите все прикладные программы, имеющиеся на установочном компакт-диске. (Обязательно установите видеокодек)



Samsung Techwin cares for the environment at all product manufacturing stages to preserve the environment, and is taking a number of steps to provide customers with more environment-friendly products. The Eco mark represents Samsung Techwin's will to create environment-friendly products, and indicates that the product satisfies the EU RoHS Directive.

MEMO





MEMO







SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION 145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU, SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA 462-121 TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099 FAX : (82) 31-740-8398 www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC. HEADQUARTERS 40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A. TEL : (1) 201-902-0347 FAX : (1) 201-902-9342 WESTERN REGIONAL OFFICE 18600 BROADWICK ST., RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A. TEL : (1) 310-900-5284/5285 FAX : (1) 310-537-1566 www.samsungcamerausa.com SAMSUNG FRANCE S.A.S. BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33, AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE : 00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit) TEL : (33) 1-4279-2200 FAX : (33) 1-4320-4510 www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH AM KRONBERGER HANG 6 D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY TEL : 49 (0) 6196 66 53 03 FAX : 49 (0) 6196 66 53 66 www.samsungcamera.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic Industrial Park Jingang Road Tianjin China. POST CODE : 300385 TEL : (86) 22-2761-4599 FAX : (86) 22-2769-7558 www.samsungcamera.com.cn SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE HILLSWOOD BUSINESS PARK CHERTSEY KT16 OPS U.K. TEL : 00800 12263727 (free for calls from UK only) UK Service Hotline : 01932455320 www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER SAMSUNG ELECTRONICS 117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3, KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA TEL : (7) 495-363-1700 CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only) www.samsungcamera.ru

Internet address - http://www.samsungcamera.com



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-3555