NETGEAR[®] Руководство по установке

Беспроводная точка доступа NETGEAR WG602v3 54 Mbps Wireless Access Point

Начало

Изображение вариантов дополнительных конфигураций см. Справочное руководство на компакт-диске с ресурсами.

Приблизительное время выполнения: 30 минут.

Подсказка. Перед установкой WG602v3 в высоком месте сначала настройте и проверьте беспроводное сетевое соединение WG602v3.

Сначала настройте WG602v3

1. Подсоедините беспроводную групповую точку доступа к компьютеру и модему

- а. Откройте упаковку и проверьте содержимое.
- b. Подготовьте ПК с адаптером Ethernet. Если этот компьютер уже подключен к сети, запишите его настройки ТСР/ІР. Настройте для компьютера статический IP-адрес 192.168.0.210, а в качестве маски подсети ввелите 255.255.255.0.





d. Належно полсоелините

другой конец кабеля к порту WG602v3 Ethernet (точка **B** на рисунке).

- Включите компьютер, подсоедините адаптер питания к WG602v3 e. и проверьте следующее:
 - Полжен гореть инликатор питания. Если инликатор питания не горит, проверьте соединения, а также проверьте, не выключен ли выключатель, управляющий электророзеткой.
 - ⁺ Должен гореть индикатор LAN WG602v3(желтым при соединении со скоростью 10 Мбит/с и зеленым при 100 Мбит/с). В противном случае проверьте надежность подключения кабеля Ethernet с обоих концов.
 - ⁽¹⁾ Должен гореть индикатор WLAN.
- 2. Настройка сети и беспроводного доступа
 - Настройте порт WG602v3 Ethernet для сетевого доступа. a.
 - Установите подключение к WG602v3. Для этого откройте обозреватель и в поле адреса введите http://192.168.0.227.

http://192.168.0.227

- При появлении запроса войдите с использованием имени пользователя admin и пароля password (все строчными буквами).
- Щелкните ссылку Основные параметры и настройте параметры IР пля сети.
- b. Настройте интерфейс беспроводного доступа. Подробные инструкции см. в интерактивной справке или в Справочном руководстве.
- с. Проверьте беспроводное соединение с помощью компьютера с беспроводным адаптером, настроенным в соответствии с настройками беспроводного доступа, которые только что были введены в WG602v3, чтобы установить беспроводное подключение к WG602v3.

Теперь после завершения установки можно приступить к развертыванию WG602v3 в сети. Если необхолимо, сейчас можно восстановить на компьютере, который использовался в шаге 1, исходные настройки ТСР/ІР.

Развертывание WG602v3

Теперь необходимо проверить беспроводное соединение

С помощью компьютера с беспроводным адаптером 802.11g или 802.11b проверьте подключение к Интернету с использованием обозревателя, например Netscape[®] или Internet Explorer, или проверьте доступ к файлу или принтеру в сети.

Примечание. Если не удается установить подключение, см. раздел "Советы по поиску и устранению неисправностей" в настоящем руководстве или Справочном руководстве на компакт-диске с ресурсами для беспроводной точки доступа ProSafe Wireless Access Point.

1. Отсоедините WG602v3 и установите его в месте развертывания. Лучше всего устанавливать на достаточно высоком уровне, например на стене или на шкафу, в центре области действия беспроводной связи, а также в пределах прямой видимости всех мобильных устройств.

2. Настройте антенну. При вертикальном расположении обеспечения максимальный радиус действия в горизонтальной плоскости. При горизонтальном расположении обеспечивается максимальный радиус действия в вертикальной плоскости.

3. Подсоедините кабель Ethernet от точки доступа WG602v3 Access Point к сетевому порту на маршрутизаторе, коммутаторе или концентраторе. 4. Подключите адаптер питания к беспроводной точке доступа и к электророзетке. Должны загореться индикаторы PWR, LAN и WLAN. Подсказка. WG602v3 поддерживает питание по Ethernet (PoE). Если имеется коммутатор, поддерживающий PoE, адаптер питания WG602v3 можно не использовать. Это может быть особенно удобно, если WG602v3 установлено высоко и далеко от розетки.

Советы по поиску и устранению неисправностей

Далее приведены некоторые советы по устранению основных возможных неисправностей.

На точке доступа не горят индикаторы.

На точку доступа не подается питание.

- Убедитесь, что кабель питания подсоединен к точке доступа и к исправной электророзетке или удлинителю.
- Убедитесь, что используется адаптер питания NETGEAR, который поставляется с точкой доступа.

🔲 Не горит индикатор Ethernet.

Аппаратная проблема соединения с устройством.

- Убедитесь, что разъемы кабелей надежно подключены к точке доступа и сетевому устройству концентратору, коммутатору или маршрутизатору).
- Убедитесь, что подключенное устройство включено.

¹ Не горит индикатор WLAN.

Не работают антенны точки доступа.

- Если индикатор операций беспроводной сети по-прежнему не горит, отсоедините адаптер от источника питания, а затем снова его включите.
- Убедитесь, что антенны надежно подсоединены к WG602v3.
- Если индикатор WLAN по-прежнему не горит, обратитесь в NETGEAR.

Не удается настроить точку доступа из обозревателя.

Проверьте следующее.

- Устройство WG602v3 правильно установлено, сетевые соединения исправны и на устройство подается питание. Убедитесь, что индикатор сетевого порта горит зеленым, а также убедитесь, что соединение Ethernet исправно.
- Если для подключения используется имя NetBIOS для WG602v3, убедитесь, что ПК и WG602v3 находятся в одном и том же сегменте сети, или проверьте наличие сервера WINS в сети.



Если на компьютере используется фиксированный (статический) • IP-адрес, убедитесь, что используется IP-адрес из диапазона WG602v3. IP-адрес WG602v3 по умолчанию - 192.168.0.227, а маска сети по vмолчанию - 255.255.255.0. По умолчанию WG602v3 использует статический IP-адрес. Если в сети, к которой осуществляется подключение, используется DHCP, проверьте его настройку. Подробнее см. в Справочном руководстве на компакт-диске с ресурсами для беспроводной точки доступа ProSafe Wireless Access Point.

Не удается получить доступ в Интернет или в сеть с помощью компьютера, поддерживающего беспроводную связь.

Существует ошибка в настройке. Проверьте следующее.

- Возможно, не была произведена перезагрузка компьютера с беспроводным адаптером, чтобы изменения настроек ТСР/IР вступили в силу. Перезагрузите компьютер.
- Возможно, на компьютере с беспроводным адаптером указаны неверные настройки ТСР/ІР для подключения к сети. Перезагрузите компьютер и проверьте настройки TCP/IP для используемой сети. Обычно в системе Windows в разделе "Свойства сети" следует установить значение "Получить IP-адрес автоматически".
- Возможно, значения по умолчанию точки доступа не подходят для работы в сети. Проверьте настройку точки доступа по умолчанию, сравнив ее с настройками других устройств в сети.
- Подробные указания по изменению настроек по умолчанию для точки доступа см. в Справочном руководстве на компакт-диске с ресурсами для беспроводной точки доступа ProSafe Wireless Access Point.

© NETGEAR, Inc., 2005 Все права защищены. NETGEAR является товарным знаком компании NETGEAR, Inc. в США и других странах. Другие марки или названия продуктов являются охраняемыми товарными знаками соответствующих владельцев. Сведения могут изменяться без предварительного уведомления

Техническая поддержка

Благодарим за выбор продуктов NETGEAR.

Чтобы зарегистрировать устройство, перейдите на веб-узел: http://www.NETGEAR.com/register

Перейдите на веб-узел http://www.NETGEAR.com/support для получения сведений по поддержке.