

ТЕЛЕВИЗОР С ПД (Плазменным Дисплеем)

PS42Q91HR PS42Q92HR PS42C91HR PS42C92HR PS50Q91HR PS50Q92HR PS50C91HR PS50C92HR

Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации устройствавнимательно прочитайте настоящее руководствои сохраните его для будущего использования.

ЭКРАННЫЕ МЕНЮ Изображение в изображении (PIP) Экономия энергии ТЕЛЕТЕКСТ (Дополнительно) SRS SRS TruSurround XT DNIE[®] Mexанизм цифровой обработки сигнала для получения естественного изображения

Зарегистрируйте устройство по адресу: www.samsung.com/global/register Запишите здесь название модели и серийный номер для будущих справок.

• Модель

• Серийный номер

Инструкции по эксплуатации

• Неподвижное изображение

Неподвижное изображение, которое может выводиться на экран дисплея, если к нему подключена игровая приставка или ПК, не должно отображение человая приставка или ПК, не должно отображение человреждению экрана, известному как "выгорание экрана". Чтобы сохранить экран от выгорания, уменьшите яркость и контрастность экрана при отображении неподвижного изображения.

• Высота

Стабильная работа плазменного дисплея возможна только на высотах, не превышающих 2000 м. Не устанавливайте и не эксплуатируйте экран на высоте, превышающей 2000 м, так как при таких условиях он, возможно, будет функционировать неправильно.

Нагрев верхней части телевизора с ПД

Вследствие продолжительного использования верхняя часть телевизора может нагреваться, так как тепло выделяется через вентиляционные отверстия в верхней панели изделия. Это нормально и не свидетельствует о наличии каких-либо дефектов или выходе телевизора из строя. Однако не следует разрешать детям дотрагиваться до верхней части телевизора.

• Телевизор издает легкое потрескивание.

Легкое потрескивание может возникать в случаях, когда экран телевизора расширяется или сжимается вследствие изменений окружающей среды – например, температуры или влажности. Это нормальное явление, не указывающее на дефект изделия.

Дефекты ячеек

Экран плазменного телевизора состоит из множества пикселов (от 1 230 000 для уровня SD до 3 150 000 для уровня HD), и его изготовление требует использования наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько темных или светлых пикселов. Эти отдельные пикселы не влияют на качество работы изделия.

- Не рекомендуется эксплуатировать телевизор при температуре ниже 5°С (41°F)
- Длительное отображение неподвижного изображения может стать причиной непоправимого повреждения плазменного экрана.



При длительном просмотре на телевизоре с ПД программ в формате 4:3 справа, слева и в центральной части экрана могут появляться следы границ изображения, что объясняется продолжительной неравномерностью светового излучения в разных областях экрана. Воспроизведение дисков DVD или использование игровой приставки может привести к появлению на экране аналогичного эффекта. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные вышеописанными эффектами.

• Остаточное изображение на экране.

Отображение неподвижных изображений видеоигр и компьютера дольше определенного периода времени может привести к появлению остаточного изображения на экране. Для предотвращения этого эффекта при воспроизведении неподвижных изображений уменьшите значения яркости и контраста.

• Гарантия

- Гарантия не распространяется на повреждения дисплея, вызванные длительным отображением неподвижного изображения.
- Гарантия не распространяется на повреждения, связанные с выгоранием экрана.

• Установка

При установке изделия в местах с сильным загрязнением, высокой или низкой температурой, высокой влажностью, при наличии химических веществ или при постоянной работе оборудования, например в аэропорту, на железнодорожном вокзале и т.д., обязательно обратитесь в авторизированный сервисный центр. В противном случае изделию может быть причинен серьезный ущерб.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Содержание

Общая информация

٠	Инструкции по эксплуатации	2
٠	Проверка комплектности	. 4
٠	Использование подставки	4
٠	Панель управления	. 5
٠	Соединительная панель	6
•	Обзор пульта дистанционного управления (PS42Q91HR/PS42Q92HR/PS50Q91HR/ PS50Q92HR)	. 8
•	Обзор пульта дистанционного управления (PS42C91HR/PS50C91HR/PS42C92HR/ PS50C92HR)	. 9

Эксплуатация

•	Включение и выключение телевизора	10
•	Просмотр меню	11

Управление каналами

•	Автоматическое сохранение каналов	14
٠	Сохранение каналов вручную	15
٠	Добавление/блокировка каналов	16
٠	Сортировка сохраненных каналов	17
٠	Присвоение каналам названий	17
٠	Точная настройка на принимаемый	
	сигнал канала	18
٠	УСС (усилитель слабого сигнала)	18
٠	Изменение стандарта изображения	19

Настройка параметров изображения 19

Управление изображением

٠	Настройка параметров детализации	
	изображения	20

- Выбор размера изображения......21
- Выбор режима экрана......21

Управление звуком

Описание функций

٠	Свойства функции "Время"	25
٠	Язык / Синий экран / Мелодия / Эффект	
	освещения / Экон. энергии / Ур черного HDMI	26
•	Использование игрового режима	27
•	Регулировка настенного крепления	
	(продается отдельно)	27
•	Регулировка настенного крепления	
	(продается отдельно)	28
•	Просмотр изображений в режиме	
	"Изображение в изображении" (PIP)	29
•	Защита от выгорания экрана	30

ЭКРАН ПК

٠	Установка программного обеспечения	
	компьютера (на основе Windows XP)	. 31
٠	Режим входа (ПК)	. 32
•	Настройка ПК	. 33
٠	Настройка ПК домашнего кинотеатра	. 34

О системе Anynet+ (PS42Q91HR/PS42Q92HR/PS50Q91HR/PS50Q92HR

•	Что такое Anynet+?	. 35
٠	Подключение устройств Anynet+	. 35
٠	Настройка Anynet+	. 36
٠	Сканирование и переключение между	
	устройствами Anynet+	. 36
٠	Запись	. 37
٠	Прослушивание через ресивер	. 38
٠	Перед обращением в сервисный центр	
	проверьте следующее	. 38

Приложение

•	Функция телетекста (в зависимости от	
	модели)	39
•	Характеристики набора для настенного	
	монтажа (VESA)	41
•	Настройка пульта дистанционного	
	управления (PS42Q91HR/PS42Q92HR/	
	PS50Q91HR/PS50Q92HR)	42
•	Как собрать подставку (в зависимости от	
	модели)	47
•	Устранение неисправностей	47
٠	Технические характеристики	48



Нажмите



Важно

Примечание

BN68-01294B_C-00Rus.indd 3



Использование подставки

- ПД должны переносить два или более человека. Нельзя класть телевизор на пол, поскольку можно повредить экран. Храните плазменную панель только в вертикальном положении.
 - Плазменную панель можно поворачивать на 20 градусов влево и вправо.





SOURCE (ИСТОЧНИК)

Отображение меню со всеми доступными источниками входа (ТВ, Внешний 1, Внешний 2, AV, S-Video, Компонентный, ПК, HDMI1, HDMI2 DMI3).

Режим HDMI3 доступен только в моделях PS42Q91HR/PS42Q92HR/ PS50Q91HR/PS50Q92HR.

Ø MENU

Нажмите для просмотра экранного меню функций телевизора.

3 + 🛌 -

Нажмите, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

В экранном меню используйте кнопки + — –, которые выполняют те же

функции, что и кнопки ◄ и ► на пульте дистанционного управления.

④ ∧ C/P. Ů ∨

Используется для смены каналов. В экранном меню используйте кнопки ∧ С/Р. Ů ∨, которые выполняют те же функции, что и кнопки ▲ и ▼ на пульте дистанционного управления.

(ENTER)
 Нажмите для подтверждения выбора.

О Кнопка питания (Power) Используется для включения и выключения питания.

Индикатор питания

- Выключение: Синий
- Включение: Выкл.

Датчик приема сигнала пульта дистанционного управления Направляйте пульт дистанционного управления на эту точку на панели управления телевизора.



продолжение...

• Входной разъем питания

Подсоединение шнура питания, входящего в комплект поставки.

Одключение внешних аудиоустройств Подключение аудиосигналов RCA от телевизора к внешнему источнику, например аудиооборудованию.

Внеш.1, Внеш.2

Входные и выходные разъемы для внешних устройств, таких как видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, игровая приставка или проигрыватели видеодисков.

Характеристики входных/выходных разъемов

Dog ou	Вход			Выход		
Газьем	Видео Звук (Л/П) (Audio(L/R) RGB			Видео + аудио (Л/П)		
Внешний 1 (EXT 1)	~	4	V	Доступен только выход телевизионного сигнала или сигнала DTV.		
Внешний 2 (EXT 2)	~	~		Выходной сигнал, который можно выбрать.		

КОМПОНЕНТНЫЙ ВХОД

АUDIO Л/П и видеовходы Y/Pв/PR) для компонента.

6 СЛУЖБА

- Разъем используется для обслуживания.
- Выполните последовательные подключения между кронштейном для крепления на стене с электроприводом и телевизором, если требуется регулировать угол просмотра телевизора с помощью пульта дистанционного управления.

ВХОД ПК / АУДИО

Подсоединение к разъему видео- и аудиовыхода ПК.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

- Подключите разъем HDMI устройства к выходу HDMI. Эти входные разъемы также можно использовать для подключения DVI с раздельными аналоговыми аудиовходами. Для этого соединения будет необходим дополнительный кабель HDMI/DVI. При использовании дополнительного адаптера HDMI/DVI аналоговые аудиовходы DVI на телевизоре могут принимать входные левый и правый аудиосигналы от устройства DVI (Не совместимо с компьютером).
- При подключении данного у́стройства с помощью разъема HDMI или DVI к видеоприставке, DVD-проигрывателю, игровой консоли и т.п. убедитесь, что был установлен совместимый режим видеовыхода, как показано в таблице ниже. Несоблюдение указаний может привести к искажению изображения, его срыву на экране или исчезновению.
- Не пытайтесь подключать разъем HDMI/ DVI к компьютеру или графической карте портативного компьютера. (При этом отобразится пустой экран)

ВХОД DVI IN (HDMI 2) Разъем AUDIO L/R DVI и аудиовыходы для подключения внешних устройств.

Русский - 7

Bxog ANT IN

75Ω Разъем для коаксиального кабеля антенной/кабельной сети

Поддерживаемые режимы для HDMI и

Компонентный

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Гц	Х	Х	Х	0	0	0
HDMI/DVI 60 Гц	Х	0	Х	Х	0	0
Компонентный (Component)	0	0	0	0	0	0

Обзор пульта дистанционного управления

(PS42Q91HR/PS42Q92HR/PS50Q91HR/PS50Q92HR)

 Это специальный пульт дистанционного управления для людей с плохим зрением. На кнопках питания, переключения каналов, остановки, воспроизведения/паузы и настройки громкости имеются точки Брайля.

• На работу пульта дистанционного управления может влиять яркий свет.

- Кнопка POWER (включение и выключение телевизора)
- Кнопки с цифрами для непосредственного выбора канала
- Выбор одно/двухзначного номера канала
- Кнопка управления каналами (см. стр. 16)
- Используется для непосредственного выбора режима просмотра телепрограмм
- ЭУвеличение громкости
 Уменьшение громкости
- Временное выключение звука
- Используется для вызова главного экранного меню
- Возврат к предыдущему меню
- Выбор звукового эффекта (см. стр. 23)
- Выбор эффекта изображения (см. стр. 19)
- Включение и выключение режима PIP (картинка в картинке)
- Выбор режима звука
- Кнопка режима TruSurround XT
- Настройка дистанционного управления
- Выбор устройства для управления с помощью пульта дистанционного управления Samsung (телевизор, DVDпроигрыватель, видеоприставка, кабельное телевидение, видеомагнитофон)
- Нажмите, чтобы подсветить кнопки VOL, СН и кнопку активного источника (TV, DVD, САВLE, STB, VCR) на пульте дистанционного управления.
- Выбор доступных источников сигнала
- Предыдущий канал

- Автоматическое выключение питания
- Запись прямой трансляции
- Управление видеомагнитофоном/ DVD-проигрывателем (перемотка назад, остановка, воспроизведение/пауза, перемотка вперед
- Э Следующий канал
 Предыдущий канал
- 🕲 Выход из экранного меню
- Управление курсором в меню
- Просмотр информации о станции вещания
- Запуск функции просмотра Anynet⁺ и настройка устройств Anynet⁺.
- 🕲 Стоп-кадр
- Выбор размера изображения
- Выбор канала дополнительного изображения (PIP)
- При возникновении сбоев в работе пульта дистанционного управления извлеките батареи, а затем нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 2-3 секунд. Снова вставьте батареи и попытайтесь использовать пульт дистанционного управления.

Функции телетекста

(См. стр. 39)

- Выход из экрана телетекста (в зависимости от модели)
- В Главная страница телетекста
- Отображение страницы телетекста/совмещенного режима телетекста и режима просмотра телепрограмм
- Удержание страницы телетекста

- Выбор режима телетекста (LIST (СПИСОК)/FLOF)
- Дополнительная страница телетекста
- Р ⊙ : следующая страница телетекста Р ⊙ : предыдущая страница телетекста
- Отменить телетекста
- Отменить телетекс
 Открыть телетекст
- Выбор темы Fastext
 Размер телетекста
- Размер телетекста
 Сохранение телетекста



продолжение...

Обзор пульта дистанционного управления

(PS42C91HR/PS50C91HR/PS42C92HR/PS50C92HR)

- Это специальный пульт дистанционного управления для людей с плохим зрением. На кнопках питания, переключения каналов и настройки громкости имеются точки Брайля.
 - На работу пульта дистанционного управления может влиять яркий свет.
- Кнопка POWER (включение и выключение телевизора)
- Кнопки с цифрами для непосредственного выбора канала
- Выбор одно/двухзначного номера канала
- Кнопка управления каналами (см. стр. 16)
- Используется для непосредственного выбора режима просмотра телепрограмм
- ⊕ : увеличение громкости
 ⊖ : уменьшение громкости
- Используется для вызова главного экранного меню
- Временное выключение звука
- Опросмотр информации о станции вещания
- Возврат к предыдущему меню
- Выбор звукового эффекта (см. стр. 23)
- Выбор эффекта изображения (см. стр. 19)
- Настройка яркости для экономии энергии.
- Выбор режима звука
- Включение и выключение режима PIP (картинка в картинке)
- Кнопка режима TruSurround XT
- Выбор доступных источников сигнала
- Предыдущий канал
- Автоматическое выключение питания
- Непосредственный выбор режима HDMI.
- О : следующий канал
 О : предыдущий канал
- Выход из экранного меню
- Подтверждение изменения



- Переход на нужный параметр меню / установка нужного значения параметра
- 🕗 Стоп-кадр
- Выбор размера изображения
- Выбор канала дополнительного изображения (PIP)
- Выбор источника дополнительного изображения (PIP)
- Выбор расположения дополнительного изображения (PIP)

Функции телетекста

(См. стр. 39)

- Выход из экрана телетекста (в зависимости от модели)
- Главная страница телетекста
- Открыть телетекст
- Удержание страницы телетекста
- Выбор режима телетекста (LIST (СПИСОК)/FLOF)
- Дополнительная страница телетекста
- P 〇 : следующая страница телетекста
 - Р 😔 : предыдущая страница телетекста
- Отменить телетекст
- Отображение страницы телетекста/совмещенного режима телетекста и режима просмотра телепрограмм
- Bыбор темы Fastext
- Охранение телетекста
- Э Размер телетекста



продолжение...

Установка батарей в пульт дистанционного управления

- Снимите крышку сзади пульта дистанционного управления вверх, как показано на рисунке.
- Установите две батареи размера ААА.
 - Убедитесь, что полюса "+" и "-" батареи соответствуют полюсам на схеме внутри отделения.
 - Не устанавливайте одновременно батареи разных типов, например щелочные и марганцевые.
- 3 Закройте крышку, как показано на рисунке.
 - Если пульт ДУ не используется в течение длительного времени, извлеките батареи из пульта и храните их в прохладном и сухом месте. Пульт дистанционного



управления можно использовать на расстоянии до 7 метров от телевизора. (При обычном использовании срок службы батареи составляет примерно один год).

- Если пульт дистанционного управления не работает, проверьте следующее:
 - 1. Включен ли телевизор?
 - 2. Правильно ли установлены положительный и отрицательный полюса батареи?
 - 3. Не разряжены ли батареи?
 - 4. Возможно, отключено питание или отсоединен кабель питания?
 - 5. Нет ли поблизости люминесцентного излучения или неоновой вывески?

Включение и выключение телевизора

Кабель питания подключается со стороны задней панели телевизора.

- Подключите кабель питания к соответствующему разъему.
 - Допустимое напряжение сети обозначено на задней панели телевизора; частота составляет 50 или 60 Гц.
- Чтобы включить телевизор, нажмите кнопку () (питание вкл./выкл.) на передней панели телевизора или кнопку POWER на пульте ДУ. Автоматически выбирается программа, которая просматривалась последней. Если на данный момент сохраненных каналов еще нет, то на экране не появится четкое изображение. См. раздел "Автоматическое сохранение каналов" на стр. 14 или "Сохранение каналов вручную" на стр. 15.
 - При первом включении телевизора автоматически восстанавливаются несколько основных параметров, установленных пользователем. См. раздел "Функция Plug & Play" на стр. 12.
- 3 Чтобы выключить телевизор, нажмите кнопку Ф (питание вкл./выкл.) на передней панели телевизора или кнопку POWER на пульте ДУ.
- 4 Чтобы включить телевизор, нажмите кнопку (ипитание вкл./выкл.) на передней панели или нажмите кнопку **POWER** или кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления.

Просмотр меню

- Нажмите кнопку MENU. На экране появится главное меню. Слева расположены пять значков: Изображение, Звук, Канал, Установка и Вход.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора одного из значков. Чтобы получить доступ в подменю выбранной пиктограммы, нажмите кнопку ENTER.
- 3 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для перехода между пунктами меню. Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать пункт меню.
- 4 Нажмите кнопку ▲/♥/◀/▶ для изменения выбранных элементов. Нажмите кнопку RETURN для возврата к предыдущему меню.
- 5 Для выхода из меню нажмите кнопку Выход.
- Приведенные в данном руководстве изображения пульта дистанционного управления и экранные меню созданы для модели PS42Q91HR. Несмотря на то, что конфигурация для вашей модели отличается, способ управления аналогичен тому, что показан на рисунке.



Режим стоп-кадра

При просмотре телевизионной программы изображение можно остановить, просто нажав кнопку STILL. Чтобы вернуться к обычному просмотру, нажмите кнопку еще раз.

> Эта функция автоматически отменяется через пять минут.



Функция Plug & Play

При первом включении телевизора автоматически и поочередно восстанавливаются несколько основных параметров, установленных пользователем. Можно выполнить следующие настройки.

- Если для телевизора случайно выбрана неверная страна, символы на экране могут отображаться некорректно.
- Если телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления. Появится сообщение **Запуск Plug & Play** Нажмите кнопку ENTER.
- Через несколько секунд автоматически появится меню Язык.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите нужный язык. Нажмите кнопку ENTER. Отобразится сообщение Выберите режим Дом при установке телевизора дома.
- 4 С помощью кнопки ≼ и ► выберите режим Магазин или Дом, затем нажмите кнопку ENTER. Появится сообщение с просьбой проверить состояние соединения антенны.
 - > Значение по умолчанию Дом.
 - Рекомендуется перевести телевизор в режим "Дом", чтобы обеспечит наилучшее изображение в домашних условиях.
 - Режим "Магазин" предназначен только для точек розничной торговли.
 - Если для устройства случайно выбран режим "Магазин", и нужно вернуться в режим "Динамический (Дом)", нажмите кнопку громкости, а затем нажмите и удерживайте нажатой в течение пяти секунд кнопку MENU на панели телевизора.
- 5 Убедитесь, что антенна подсоединена к телевизору. Нажмите кнопку ENTER. Отобразится меню Страна.
- 6 Выберите страну или регион с помощью кнопок ▲ или ▼. Нажмите кнопку ENTER. Появится меню с просьбой выбрать каналы.
- 7 Чтобы начать сохранение каналов, нажмите кнопку ENTER. Поиск закончится автоматически. Телевизор начнет запоминать все доступные каналы. Нажмите кнопку ENTER, чтобы установить время.
- 8 Нажмите кнопку </ >
 </>

 /►/ENTER, чтобы выбрать пункт Месяц, Число, Год, Часов или Минут. Установите эти значения с помощью кнопки ▲ или ▼.
 - Можно также установить значения параметров Месяц, Число, Год, Часов или Минут с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.
- 9 Нажмите кнопку ENTER для подтверждения настройки. Появится сообщение Приятного просмотра. После завершения ввода нажмите кнопку ENTER.
 - Даже если кнопка ENTER не будет нажата, сообщение автоматически исчезнет через несколько секунд.
- Функция Plug & Play доступна только в режиме TB.

Запуск Plug & Play ок dar II Русский рите ре им Лом при уста Проверьте антенный вход OK Стра Dlug & D C 40 MH7 0 % Число Год Часов Минут 01 01 2007 12 00 🖃 Вход ♦ Перем Приятного просмотра

Русский - 12

продолжение...

Если необходимо сбросить настройки этой функции...

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Установка и нажмите кнопку ENTER.
- 3 Нажмите кнопку ENTER еще раз, чтобы выбрать функции Plug & Play. Появится сообщение Запуск Plug & Play.

Просмотр сигнала от внешних источников сигналов

Можно переключать режимы воспроизведения сигналов с подключенных устройств, например, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя, видеоприставки или источника телевизионного сигнала с ретрансляционной или кабельной сети.

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта Вход, затем нажмите кнопку ENTER.
- 3 Снова нажмите кнопку ENTER для выбора пункта Список источн..
- 4 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите источник сигнала и нажмите кнопку ENTER.

Возможные источники сигналов: TV, Внешний 1, Внешний 2, AV, S-Video, Компонентный, ПК, HDMI1, HDMI2, HDMI3

- Режим HDMI3 доступен только в моделях Режим HDMI3 доступен только в моделях PS42Q91HR/ PS42Q92HR/PS50Q91HR/PS50Q92HR.
- Эти параметры можно выбрать с помощью кнопки SOURCE на пульте дистанционного управления.
- Чтобы вернуться к просмотру телевизионных программ, нажмите кнопку TV и выберите номер необходимого канала.



. т v

	[Список источн. : ТV ▷] Редактир. назв. ▷ Anynet+ ▷
1	🗢 Перем. 🖃 Вход 🔿 Возврат
	Список источн. Т Внешний 1 S-Video S-Video Компонентный НОМ1 НОМ13 П П П П П П П П П П П П
	POWER





Редактирование названий устройств

Внешнему источнику можно присвоить название.

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта Вход, затем нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼выберите пункт Редактир. назв. и нажмите кнопку ENTER.
- 4 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите внешний источник сигнала для редактирования и нажмите кнопку ENTER.
- 5 Выберите нужное устройство с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите кнопку ENTER.

Доступные названия устройств: VHS, DVD, D-VHS, Кабельное ТВ, ТВЧ, Спут. приставка, AV ресивер, DVD ресивер, Игра, Камера, DVD Комбо, Цифр. рекордер, ПК.

- 6 Нажмите кнопку **Выход** для выхода.
 - Режим HDMI3 доступен только в моделях Режим HDMI3 доступен только в моделях PS42Q91HR/PS42Q92HR/ PS50Q91HR/PS50Q92HR.
 - Если к порту HDMI IN 1 подключен компьютер сразрешением 640 х 480 @ 60 Гц, необходимо выбрать для режима HDMI1 значение ПК (PC) в Список источн. для режима Вход. Если выбран режим HDMI1, отличный от ПК (PC), он может работать в зависимости от настройки телевизора.

Автоматическое сохранение каналов

Можно выполнить сканирование диапазонов частот, которые отличаются в зависимости от страны. Автоматически присвоенные номера каналов могут не соответствовать реальным или желаемым номерам каналов. Можно вручную отсортировать каналы и удалить ненужные.

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Канал и нажмите кнопку ENTER.
- 3 Нажмите кнопку ENTER еще раз. Появится список доступных стран.
- 4 Выберите нужную страну с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER.
- 5 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Автонастройка и нажмите кнопку ENTER.
- 6 Снова нажмите кнопку ENTER, чтобы начать поиск. Поиск закончится автоматически.
 - Чтобы остановить поиск до его завершения, нажмите кнопку MENU или ENTER.



1 V	Канал
	Страна : Бельгия Автонастройка Франция
0	Ручная настр. Германия Управление канала Италия
Ø-i	Сортировка Нидерланды Название Испания
Ö	YCC :
۹.	
	- Сперем. Це вход 🕤 Возврат
тν	Канал
	Страна : Belgium ⊳ Автонастройка ▷
0	Ручная настр. Управление каналами Сотравление каналами
Ø-i	Сортировка Название Точная настройка
Ö	УСС : Выкл.
1	
-	🔶 🗘 Серем. 🕞 Вход 🔿 Возврат
	Автонастройка
	P 1 C 40 MHz
	0 %
	Пуск
	🗳 Вход 🖒 Возврат

Сохранение каналов вручную

Можно сохранять телевизионные каналы, включая те, которые транслируются через кабельную сеть. Во время сохранения каналов вручную можно:

- сохранять или не сохранять каждый найденный канал:
- присваивать номер программы для идентификации каждого сохраненного канала.
- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Канал и нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Ручная настр. и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER.
- 5 По завершении выполнения настроек нажмите кнопку ENTER.
- 6 Нажмите кнопку EXIT для выхода.
- Программа (номер программы, который необходимо присвоить каналу)
 - Нажимайте кнопку ▲ или ▼ до выбора нужного номера.
 - Можно также установить номер канала, непосредственно используя кнопки с цифрами (0-9).
- Система цвета: Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43
 Выберите нужный стандарт цвета с помощью кнопок ▲ или ▼.
- Система звука: BG/DK/I/L
 - Выберите нужный стандарт звука с помощью кнопок ▲ или ▼.
- Канал (если известен номер канала, который необходимо сохранить)
 - С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите С (Канал с антенны) или S (Кабельный канал).
 - Нажмите кнопку ►, затем нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора нужного номера.
 Можно также установить номер канала, непосредственно используя кнопки с цифрами (0-9).
 - Если слышен странный звук или звук не слышен вообще, еще раз выберите стандарт звука.
- Поиск (если номера каналов не известны)
- Чтобы начать поиск, нажмите кнопку ▲ или ▼.
 - Тюнер будет сканировать диапазон частот, пока изображение первого канала или выбранного канала не отобразится на экране.
- Сохранение (для сохранения канала и соответствующего номера программы)
 - Выберите **ОК**, нажав кнопку **ENTER**.

🖝 Режим каналов

- Р (Режим программы): после выполнения настроек всем доступным телевизионным станциям присваиваются номера позиций от РОО до Р99. Чтобы выбрать канал в этом режиме, достаточно просто ввести номер позиции.
- С (Режим радиоканалов): в этом режиме можно выбрать канал посредством ввода номера, присвоенного для конкретной станции.
- S (Режим кабельных каналов): в этом режиме можно выбрать канал, если ввести номер, назначенный для данного кабельного канала.



Добавление/блокировка каналов

С помощью диспетчера каналов можно быстро блокировать или добавлять каналы.

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Канал и нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Управление каналами и нажмите кнопку ENTER.
- Добавление каналов
 С помощью списка каналов можно добавлять каналы.
- 4 Выберите Список каналов, нажав кнопку ENTER.
- 5 Перейдите к полю (⊕), нажимая кнопки ▲/▼/◄/►, выберите канал, который необходимо добавить, и нажмите кнопку ENTER, чтобы добавить этот канал.
 - Если нажать кнопку ENTER еще раз, знак () рядом с каналом исчезнет, и канал не будет добавлен.
- Блокировка каналов

С помощью этой функции можно ограничить доступ определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам посредством отключение звука или изображения.

- 6 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт Замок, затем нажмите кнопку ENTER.
- 7 Выберите значение Вкл. с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER.
- 8 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Список каналов и нажмите кнопку ENTER.
- 9 Перейдите к полю (), нажимая кнопки ▲/▼/◄/►, выберите канал, который необходимо заблокировать, и нажмите кнопку ENTER.
 - Если нажать кнопку ENTER еще раз, знак (✓) рядом с каналом исчезнет, и блокировка канала будет отменена.
 - При активизации функции "Замок" отображается синий экран. Нактивно кнопки ЕХИТ ала рыходо.
- **10** Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
- Эти параметры можно установить, нажав кнопку CH LIST на пульте дистанционного управления.



Списо	к каналов	
P 1 C 4		
	1 / 10	
Прог.	⊞ <u>≙</u>	
0 C		
1 C 4	\sim	
2 C 24		
3 C 2		
4 C 5		
5 C 80		
6 C 7		
7 C 36		
8 C 52	\sim	
9 C 11	\sim	$\mathbf{\nabla}$
🕂 Добавить	🚔 Блокировка	
🔶 Перем.	🕞 Вход	
🎅 Страница	🔿 Возврат	



Сортировка сохраненных каналов

Функция сортировки позволяет изменять номера программ сохраненных каналов.

Использование этой функции может быть необходимым после автоматического сохранения каналов.

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Канал и нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Сортировка и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Нажимая кнопку ▲ или ▼ выберите канал, который требуется переместить, и нажмите кнопку ENTER.
- 5 Выберите номер программы, под которым требуется сохранить канал, нажав кнопку ▲ или ▼.Нажмите кнопку ENTER. Канал будет перемещен на новую позицию; соответственно будут перемещены остальные каналы.
- 6 Повторяйте действия пунктов 4 5, пока все каналы не будут сохранены под соответствующими номерами программ.
- 7 Нажмите кнопку EXIT для выхода.

Присвоение каналам названий

Названия каналов присваиваются автоматически во время трансляции информации о канале. Эти названия можно изменять, присваивая каналам новые названия.

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Канал и нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Название и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Нажимая кнопку ▲ или ▼, выберите канал, которому нужно присвоить новое название, затем нажмите кнопку ENTER.
- 5 Нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать букву, номер или символ (последовательность следующая: А ~ Z, 0 ~ 9, +, -, *, /, пробел). С помощью кнопки ◄ или ▶ перейдите к предыдущей или следующей букве и нажмите кнопку ENTER.
- 6 Повторите действия пунктов 4 5, чтобы присвоить новые названия для других каналов.
- 7 Нажмите кнопку EXIT для выхода.



тν

4

0

Ó

тν

4

0

10

Страна

\$ Пе

Про

문 Br

Ка

C-

CF

🗢 Перем. 🖃 Вход 🔿 Во

Нази

Точная настройка на принимаемый сигнал канала

Если принимается четкий сигнал без помех, то производить точную настройку нет необходимости, т.к. это уже было выполнено автоматически во время поиска и сохранения каналов.

Если сигнал слабый или искаженный, то можно выполнить точную настройку на принимаемый сигнал канала вручную.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Канал и нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Точная настройка и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Для обеспечения четкого изображения и хорошего качества звучания нажимайте кнопку ◄ или ► до тех пор, пока не будет достигнута оптимальная настройка. Нажмите кнопку ENTER.
 - У Чтобы отключить точную настройку, установив значение 0, выберите пункт Сброс с помощью кнопки ▲ или ▼. Нажмите кнопку ENTER.
- **5** Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - При использовании функции "Точная настройка" цвет экранном меню "Канал" изменится с белого на красный и добавится значок "*".

УСС (усилитель слабого сигнала)

Эта функция очень полезна в тех случаях, когда телевизором принимается слабый сигнал. УСС усиливает телевизионный сигнал в областях со слабым приемом, усилитель слабого сигнала усиливает входящий сигнал.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Канал и нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт УСС и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Выберите значение Выкл. или Вкл. с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите кнопку ENTER.
- 5 Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
 - В зависимости от региона в заводских настройках для параметра "УСС" может быть установлено значение "Вкл." или "Выкл.".



-	Автонастроика 🛛 🖓
6	Ручная настр. 🗅
\mathbf{O}	Управление каналами 🛛 🕞
	Сортировка
	Назранио
- And	
~	
10	усс :выкл. 🕞
\sim	
1.0	
	🔶 Перем. 🖃 Вход 🙁 Возврат
	,
	Точная настройка
	re man nacipernia
D 4	
P 1	
	+3
	Сброс
4. 11	
A Hac	р. 🖆 Сохранить 🕤 Возврат
P 1*	
Моно	

- Ea

вук RS TS XT

Стра

Изменение стандарта изображения

Можно выбрать тип изображения, который максимально соответствует личным требованиям для просмотра каналов.

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать пункт Изображение.
- 3 Снова нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать пункт Режим.
- 4 Выберите нужный режим с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите кнопку ENTER.

Доступные режимы: Динамический, Стандартный, Кино

- Значения параметров могут отличаться в зависимости от источника входного сигнала. (напр. антенна, видео, компонент, ПК или HDMI).
- 5 Нажмите кнопку EXIT для выхода.
- Эти параметры можно выбрать с помощью кнопки P.MODE на пульте дистанционного управления.
- Для просмотра телепрограмм в дневное время или в ярко освещенной комнате выберите режим Динамический.
 - Для обычного просмотра телепрограмм выберите режим Стандартный.
 - При просмотре фильмов выберите режим Кино.

Настройка параметров изображения

Телевизор имеет несколько регулируемых параметров, позволяющих настроить качество изображения.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
- Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать пункт Изображение.
- 3 Снова нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать пункт Режим.
- 4 Выберите нужный режим с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите кнопку ENTER. Доступные режимы: Динамический, Стандартный, Кино
- Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER.
- 6 По завершении выполнения настроек нажмите кнопку ENTER.
- 7 Нажмите кнопку EXIT для выхода.
- Контраст Яркость Четкость Цвет Тон
 В режимах TV, AV, S-Video системы PAL нельзя использовать функцию "Тон".

Контраст – Яркость – Оттенок: Режим ПК

Нажимайте кнопку ◀ или ► до получения оптимальной настройки.

- Оттенок : Холодный 2/Холодный 1/Нормальный/Теплый 1/Теплый 2
 Если в качестве режима изображения выбран Динамический или Стандартный, невозможно выбрать оттенки Теплый 1 и Теплый 2.
- Сброс: Отмена/ОК
 - Выберите ОК. Можно вернуть стандартные настройки изображения.
 - > Функцию сброса можно настроить для каждого режима изображения и оттенка.



ΤV	Изображение
0	Режим : Динамический ▷ Контраст [] 100 Яркость [] 545 Четкость [] 75
	Цвет 55 Тон 3 50 К 50 Оттенок : Холодный I ⊳ Установки детализац.
₽ €	⊽ Еще
ΤV	Изображение
T V	Изображение Режим : Динамический Контраст 100
TV I	Изображение Режим : Динамический Контраст [100 Яркость [100]75 Четкость 55
TV	Изображение Режим : Динаикческий Контраст 100 Яркость 15 Четкость 55 Тон 3 50 « Холодный2 50 Оттенок : Холодный2
TV	Изображение Режим : Дизаический Контраст

Настройка параметров детализации изображения

Можно задать параметры детализации изображения.

- Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
 Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать пункт Изображение.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Установки детализац. и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER. Доступные режимы: Настройка черного, Автоконтраст, Гамма, Баланс белого, Цветоустановки, Улучшение кромок, Цветовой интервал
- 5 По завершении выполнения настроек нажмите кнопку ENTER.
- 6 Нажмите кнопку **Выход** для выхода.
- Если в качестве режима изображения выбран Кино или Стандартный, можно выбрать пункт Установки детализац..
- Если функция DNIe выключена, а для режима "Изображение" выбран режим Стандартный, нельзя выбрать пункт Установки детализац..
- Настройка черного: Выкл./Низкий/Средний/Высокий Можно непосредственно выбрать уровень черного на экране, чтобы настроить глубину экрана.
- Автоконтраст: Выкл./Низкий/Средний/Высокий Можно настроить оптимальную контрастность экрана.
- ◆ Гамма: -3 ~ +3 можно настроить умеренную яркость изображений. Нажимайте кнопку ◀ или ▶ до получения оптимальной настройки.
- Баланс белого: К: смещение/З: смещение/С: смещение/К: усиление/З: усиление/ С: усиление/Сброс

Можно настраивать цветовую температуру для получения более естественных цветов изображения.

К: смещение/3: смещение/C: смещение/К: усиление/3: усиление/С: усиление: при изменении значения корректировки изображение на экране будет обновлено. Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER. Нажимайте кнопку ◀ или ► до получения оптимальной настройки. Сброс (Reset): ранее настроенные установки баланса белого будут заменены на установки по умолчанию.

Цветоустановки: Розовый/Зеленый/Голубой/Белый/Сброс

Вы можете настроить цвета изображения в соответствии со своими личными предпочтениями. Розовый/Зеленый/Голубой/Белый: при изменении значения корректировки изображение на экране будет обновлено.

Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER. Нажимайте кнопку ◀ или ► до получения оптимальной настройки.

- Сброс: ранее настроенные установки цвета будут заменены на установки по умолчанию.
- Улучшение кромок: Выкл. /Вкл. Можно задать границы объекта.
- Цветовой интервал: Авто/Широкий Можно установить для интервала цветопередачи входного сигнала значение "Авто" или "Широкий".



Выбор размера изображения

Можно выбрать размер изображения, который максимально соответствует требованиям для просмотра каналов.

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- 2 Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать пункт Изображение.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Размер и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER.

Доступные режимы: Широкий авто, 16:9, Широк. увел., Увеличенный, 4:3, Точное отображ.

- Широкий авто: расширение и вытягивание изображения из формата 4:3 в формат 16:9.
- 16:9: установка формата изображения 16:9.
- Увеличенный: используется для увеличения размера изображения в вертикальном направлении на экране.
- 4:3: изображение в обычном формате 4:3.
- Точное отображ.: Отображение вводимых сцен неизменными без обрезки при вводе сигналов HDMI 720p, 1080i.
 - В зависимости от размера изображения при приеме сигнала HDMI и использовании функции Just Scan (Точное отображ.), а также от аудиоустройств, экран может быть обрезан или на нем могут отображаться специфические цвета.



Нажмите кнопку ЕХІТ для выхода.

5

- > Размер изображения можно изменить с помощью кнопки P.SIZE на пульте дистанционного управления.
- Размер изображения может отличаться в зависимости от источника входного сигнала.
- > Набор доступных элементов зависит от того, какой режим выбран.

Регулировка положения и установка размера экрана с помощью функции "Увеличенный"

- С помощью функции Увеличенный можно регулировать положение и размер экрана вверх/вниз кнопками ▲ или ▼.
- ◆ Перемещайте экран вверх/вниз, используя кнопку ▲ или ▼, предварительно выбрав помощью кнопки ◄ или ►.
- Измените размер экрана по вертикали с помощью кнопки ▲ или ▼, предварительно выбрав і с помощью кнопки ◄ или ►.

Выбор режима экрана

При установке для размера изображения значения "Широкий авто" в режиме "Широкоэкранный ТВ 16:9" можно задать размер изображения, если необходим просмотр широкоформатного изображения 4:3, или не задавать его. Во всех странах Европы требуются различные размеры изображений, поэтому предусмотрен выбор этой функции пользователем.

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать пункт Изображение.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Режим экрана и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER.
 - Доступные режимы: 16:9, Широк. увел., Увеличенный, 4:3
 - 16:9: установка формата изображения 16:9.
 - Широк. увел.: увеличение изображения более чем 4:3.
 - Увеличенный: используется для увеличения размера изображения в вертикальном направлении на экране.
 - 4:3: изображение в обычном формате 4:3.
 - По завершении выполнения настроек нажмите кнопку ENTER.
- 6 Нажмите кнопку EXIT для выхода.



тν	Изобра	ажение
	∆ Еще Размер	: Широкий авто ⊳
۲	Режим экрана Цифр. шумоподавит.	:16:9 ▷ :Выкл. ▷
	Активныи цвет DNIe Фильм плюс	:Вкл. ⊳ :Выкл. ⊳ :Вкл. ⊳
Ö	Сброс	: ок 🕞
1		
	🗧 🗧 Перем. 🖃 Г	Вход 🕤 Возврат

5

Цифр. шумоподавит./Активный цвет/DNIe/Фильм плюс

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- 2 Нажмите кнопку ENTER, чтобы выбрать пункт Изображение.
- 3 Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER. Доступные режимы: Цифр. шумоподавит., Активный цвет, DNIe. Фильм плюс
- 4 По завершении выполнения настроек нажмите кнопку ENTER.
- 5 Нажмите кнопку **Выход** для выхода.

Цифр. шумоподавит.: Выкл./Низкий/Средний/Высокий/Авто

Если принимаемый сигнал слабый, можно включить эту функцию для подавления радиопомех и устранения двоящегося изображения на экране.

Активный цвет: Выкл./Вкл.
 При выборе этого параметра цвета неба и травы будут сильнее и чище, создавая более насышенное изображение.

Эта функция недоступна в режиме ПК.

- > Эта функция недоступна в режиме Кино и Стандартный.
- DNIe: Выкл./Демо/Вкл.

Этот телевизор оснащен функцией DNIe, предназначенной для обеспечения высокого качества изображения. Если включить режим DNIe, можно просматривать изображение с активированной функцией DNIe. Если для режима DNIe установлено значение Demo, на экране, в демонстрационных целях, отобразится одновременно обычное изображение и изображение с применением DNIe. Применение этой функции поможет увидеть разницу в качестве изображения.

> DNIe™ (Механизм цифровой обработки сигнала для получения естественного изображения)[DNIe]

Благодаря трехмерному подавлению шума эта функция позволяет достичь более четкого изображения, прорисовки деталей, улучшения контрастности и яркости. Новый алгоритм компенсации обеспечивает яркое, чистое и намного более четкое изображение. Технология DNIe[™] позволяет обрабатывать все сигналы для их оптимального восприятия глазами.

- > Эта функция недоступна в режиме ПК.
- Фильм плюс: Выкл. /Вкл. (PS42Q91HR/PS42Q92HR/PS50Q91HR/PS50Q92HR) Отображается более естественный цвет кожи и более четкий текст на изображении даже при съемке быстро движущихся объектов.

▶ Режим Широк. увел., Увеличенный и Точное отображ. не поддерживается.

 TV
 Изображение

 Г
 ▲ Еще

 Размер
 ::Широкий авто >

 Реким храна
 :16:9

 Широ шумоподаял:
 :Авто >

 Активный цевт
 :BKл.

 Очльм плюс
 :BKл.

 Сброс
 :OK

 Сброс
 :OK

 С Перем.
 :: Вход
 :: Возврат

Свойства звука

- Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Звук и нажмите кнопку ENTER.
- 3 Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER. Доступные режимы: Режим, Эквалайзер, SRS TS XT, Громкость авто, Отключение звука, Сброс (Если включен режим игры)
- 4 По завершении выполнения настроек нажмите кнопку ENTER.
- 5 Нажмите кнопку **Выход** для выхода.
- Режим: Стандартный/Музыка/Кино/Речь/Польз. Можно выбрать тип специальных звуковых эффектов, которые будут использоваться во время просмотра соответствующего канала.
 - Эти параметры можно выбрать с помощью кнопки S.MODE на пульте дистанционного управления.
- Эквалайзер : Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz Телевизор имеет несколько регулируемых параметров, позволяющих контролировать качество звучания.
 - Если изменить один из этих параметров, звуковой режим автоматически переключается на Установленный.
- SRS TS XT: Выкл./Вкл.

TruSurround XT является запатентованной технологией SRS, которая позволяет воспроизводить 5.1-канальный звук через два динамика. Функция TruSurround обеспечивает воспроизведение захватывающего виртуального объемного звучания через систему с двумя динамиками, включая встроенные динамики телевизора. Функция работает со всеми многоканальными форматами.

- Эти параметры можно также установить, нажав кнопку SRS (•) на пульте дистанционного управления.
- TruSurround XT, SRS и (•) Symbol являются товарными знаками корпорации SRS Labs, Inc. Технология TruSurround XT использована по лицензии корпорации SRS Labs, Inc.



▶ Громкость авто: Выкл./Вкл. Звук, транслируемый разными телевизионными станциями, имеет различные

характеристики. По этой причине при каждом переключении канала приходится регулировать громкость, что не очень удобно. Данная функция позволяет выполнять автоматическое регулирование громкости звука канала, уменьшая ее в случае сильного модуляционного сигнала и увеличивая, если модуляционный сигнал слишком слабый.

Отключение звука: Выкл./Вкл. Если требуется прослушивать звук чер

Если требуется прослушивать звук через отдельные громкоговорители, отключите внутренний усилитель.

Кнопки — +, — - и МUTE не работают, если включена функция "Отключение звука". Выбор звука: Основной/Дополнительный

При работе функции PIP можно прослушивать звуковое сопровождение дополнительного изображения.

Основной: используется для прослушивания звука основного изображения.

Дополнительный: используется для прослушивания звука дополнительного изображения.

• Сброс

Если для параметра "Игровой режим" установлено значение "Вкл.", будет активирована функция Сброс звука. Если после установки эквалайзера будет выбрана функция "Сброс", то для эквалайзера будут восстановлены заводские настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЛИЦЕНЗИИ НА ЭТИКЕТКУ

DI DOLBY Произведено по лицензии Dolby Laboratories.

«Dolby» и символ двойного D являются торговыми знаками Dolby Laboratories.

Русский - 23



< Если для параметра "Игровой режим" установлено значение "Вкл.">



Выбор режима звука (в зависимости от модели)

Кнопка DUAL I-II позволяет отображать процесс обработки и вывода звукового сигнала и управлять им. При включении питания для режима воспроизведения звука автоматически устанавливается значение "Dual-I" или "Stereo" в зависимости от текущих параметров передачи сигнала.



	Тип телевещания	Отобр	ажение на	а экране	
	Обычное телевещание (стандартный звук)	Моно (Обычное использование)			
	Обычный + NICAM моно	NICAM ↔		Моно (Mono) (Обычный)	
NICAM Стерео	NICAM стерео	МІСАМ стерео ↔		Моно (Mono) (Обычный)	
	NICAM DUAL-I/II	NICAM Dual 1	NICAM Dual 2	Моно → (Mono) (Обычный)	
	Обычное телевещание (стандартный звук)	Моно (Об	ычное исп	ользование)	
О2 Стерео	Двуязычный или Dual-I/II	Dual I	\leftrightarrow	Dual II	
	Стерео	Стерео	\leftrightarrow	Моно (Принудительное моно)	

Ф При слабом приеме сигнала рекомендуется установить режим Моно.

- Если стереосигнал слишком слабый и происходит автоматическое переключение режимов, выберите режим Моно.
- При приеме монофонического звука в режиме AV подсоедините к разъему "AUDIO-L" входной соединитель на передней или боковой панели. Если монофонический звук слышен только из левого громкоговорителя, нажмите кнопку DUAL I-II.

Свойства функции "Время"

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Установка и нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Время и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER.

Доступные режимы: Установка часов, Таймер сна, Таймер 1, Таймер 2, Таймер 3

- 5 По завершении выполнения настроек нажмите кнопку ENTER.
- 6 Нажмите кнопку EXIT для выхода.

Установка часов

Можно настроить часы телевизора на отображение текущего времени при нажатии кнопки **INFO**. Кроме того, необходимо настроить время для использования функции таймера автоматического включения/выключения.

- Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать пункт Месяц, Число, Год, Часов или Минут (Minute). Установите эти значения с помощью кнопки ▲ или ▼.
- Можно также установить значения параметров Месяц, Число, Год, Часов или Минут с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.
- В случае сбоя в энергоснабжении или выключения устройства настройки времени будут утеряны.

🔶 Таймер сна

Можно установить промежуток времени от 30 до 180 минут, по окончании которого телевизор автоматически перейдет в режим ожидания.

- Выберите один из предварительно установленных промежутков времени до выключения (Выкл., 30, 60, 90, 120, 150 или 180), используя кнопку ▲ или ▼.
- Эти параметры можно выбрать с помощью кнопки SLEEP на пульте дистанционного управления. Если таймер еще не установлен, будет отображаться значение Выкл.. Если таймер уже установлен, будет отображаться время, оставшееся до перехода телевизора в режим ожидания.

• Таймер 1 / Таймер 2 / Таймер 3

Можно настроить таймер включения/выключения так, чтобы телевизор автоматически включался или выключался в определенное время.

- 🖝 Сначала необходимо установить часы.
- Нажмите кнопку < или > для выбора необходимого элемента.

Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы настроить необходимые параметры. Время вкл. : задайте часы, минуты и Нет (Неактивный)/Да (Активный). (Чтобы активизировать таймер с выбранными параметрами, задайте значение Да.) Время выкл.: задайте часы, минуты и Нет (Неактивный)/Да (Активный). (Чтобы активизировать таймер с выбранными параметрами, задайте значение Да.) Повтор: выберите Один раз, Ежедневно, Пн~Пт, Пн~Сб или Сб~Вс. Громкость: выберите необходимый уровень громкости.

Программа: выберите необходимый канал.

Можно также установить значение времени (часы и минуты) и канал с помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления.

F Автовыкл. пит.

Когда включен таймер, телевизор выключится автоматически, если в течение 3 часов с момента включения телевизора таймером не было выполнено ни одной команды. Данная функция применяется, только когда таймер включен. Она предотвращает возможный перегрев телевизора при его продолжительной работе.



Язык / Синий экран / Мелодия / Эффект освещения / Экон. энергии / Ур черного HDMI

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Установка и нажмите кнопку ENTER.
- 3 Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER. Доступные режимы: Язык, Синий экран, Мелодия, Эффект освещения, Экон. энергии. Ур черного HDMI
- 4 По завершении выполнения настроек нажмите кнопку ENTER.
- 5 Нажмите кнопку **Выход** для выхода.
- Язык

Отличается в зависимости от модели. При первом включении телевизора, обязательно выберите язык, который будет использоваться при воспроизведении меню и другой информации.

• Синий экран: Вкл./Выкл.

Если нет приема сигнала или сигнал очень слабый, вместо изображения с помехами автоматически появляется синий экран. При необходимости просмотра изображения с

сильными помехами установите для параметра "Синий экран" значение "Выкл.".

 Мелодия: Выкл./Низкий/Средний/Высокий Можно настроить звук мелодии включения/выключения питания телевизора.

• Эффект освещения: Выкл./Режим ожид. вкл/Режим просм. вкл/Вкл.

Можно включить или отключить синий индикатор на передней панели телевизора в соответствии с ситуацией. Используйте его для экономии энергии или в том случае, если индикатор раздражает.

- Выкл.: Синий индикатор всегда отключен.
- Режим ожид. вкл: Синий индикатор горит в режиме ожидания и гаснет при включении телевизора.
- Режим просм. вкл: Синий индикатор горит при просмотре телевизора и гаснет при выключении телевизора.
- Вкл.: Синий индикатор всегда горит.
- Установите для параметра "Light Effect" значение "Выкл." для снижения потребления энергии.

Экон. энергии: Выкл./Низкий/Средний/Высокий

Эта функция выполняет регулировку яркости экрана в зависимости от условий внешнего освещения.

- Выкл.: Отключает режим "Экон. энергии".
- Низкий: работа в обычном режиме, независимо от освещения.
- Средний: переход в режим средней экономии энергии, независимо от освещения.
- Высокий: переход в режим экономии энергии, независимо от освещения.
- Эти параметры можно также установить, нажав кнопку E.SAVING на пульте дистанционного управления. (PS42C91HR/PS50C91HR)



Ур черного HDMI: Нормальный/Низкий

С помощью данной функции можно отрегулировать качество изображения при случайном возникновении эффекта выгорания экрана (появление черного цвета, низкая контрастность, ненасыщенные цвета и т.п.) при вводе сигналов HDMI для ограниченного диапазона RGB (16 - 235).

Эта функция активна, только если источник внешнего сигнала подключается к HDMI (сигналы RGB).



Использование игрового режима

При подключении игровой консоли, например PlavStation™ или Xbox™, можно выбрать меню игры для получения более реалистичных эффектов.

- Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- С помощью кнопку м или ▼ выберите пункт Установка и нажмите кнопку ENTER. 2
- С помощью кнопку ЕКТАТИ ▲ или ▼ выберите пункт Игровой режим и нажмите кнопку ENTER. 3
- 4 Выберите значение Выкл. или Вкл. с помощью кнопки 🛦 или ▼ и нажмите кнопку ENTER.
- 5 Нажмите кнопку ЕХІТ для выхода.
 - Ограничения для игрового режима (предупреждение)
 - Чтобы отсоединить игровую консоль и подсоединить другое внешнее устройство, установите для параметра "Игровой режим" значение Выкл. При отображении меню ТВ в игровом режиме изображение слегка подрагивает на экране.
 - На экране появится метка (🙈), которая означает, что игровой режим включен для выбранного источника.

 - Если для параметра "Игровой режим" установлено значение "Вкл."
 Для параметра "Picture Mode" (Режим изображения) автоматически устанавливается значение "Стандартный" (Standard), и пользователи не смогут изменить режим.
 - Параметр "Режим звука" в меню "Звук" отключен. Регулировку звука следует выполнить с помошью эквалайзера.
 - Включится функция сброса звука. Если после установки эквалайзера будет выбрана функция "Сброс", то для эквалайзера будут восстановлены заводские настройки. Игровой режим недоступен в режиме TB.
 - Если при подключении к телевизору внешнего устройства качество изображения ухудшается, проверьте, не включен ли игровой режим.

Отключите игровой режим и подсоедините внешние устройства.



Регулировка настенного крепления (продается отдельно)

После установки на стене можно легко настроить положение телевизора.



- Нажмите кнопку MENU для отображения меню. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Установка и нажмите кнопку ENTER.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Регулировка настенного крепления и нажмите кнопку ENTER.
- Настройте необходимое положение с помощью кнопки ▲/▼/◄/► Чтобы выйти, нажмите кнопку EXIT.
- Если нажать кнопку со стрелкой, когда на экране телевизора отображается экранное меню, появится экран настройки.
- После отключения питания телевизор возвращается в положение исходной установки.После включения питания телевизор возвращается в последнее настроенное положение, которое было занесено в память.



Использование кнопок пульта дистанционного управления

Кнопка		Операции
Î	Настройка угла при установке на стене	Вверх, вниз, перемещение вправо, перемещение влево
INFO C	Сброс	Перемещение в положение исходной установки
PIMODE SMODE STILL	Занесение положения в память и перемещение в сохраненное положение	Сохранение в памяти 3 положений, назначаемых для красной, зеленой и желтой кнопок. Перемещение в сохраненное положение с помощью 3 цветных кнопок.

Описание установки см. в прилагаемом руководстве по установке.

Для выполнения установки устройства, а также установки и перемещения подставки для настенной установки обратитесь в компанию,

специализирующуюся на установке. В случае крепления к другим строительным материалам, обратитесь к ближайшему дилеру

Просмотр изображений в режиме "Изображение в изображении" (PIP)

Внутри основного изображения можно отобразить дополнительное изображение. Используя данный режим, можно просматривать телепрограммы или изображение с любого подключенного устройства.

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Установка и нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт PIP и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER. Доступные режимы: PIP (Вкл./Выкл.), Источник, Размер, Позиция, Программа
- 5 По завершении выполнения настроек нажмите кнопку ENTER.
- 6 Нажмите кнопку EXIT для выхода.
- PIP: Вкл./Выкл.

Функцию PIP можно включить или выключить.

- Эти параметры можно выбрать с помощью кнопки PIP на пульте дистанционного управления.
- Источник: ТV/Внешний 1/Внешний 2/АV
 Используется для выбора источника дополнительного изображения.
 - Эти параметры можно выбрать с помощью кнопки SOURCE на пульте дистанционного управления.
- ♦ Размер: 🗖 / □ / □

Можно выбрать размер вложенного изображения.

- Если основное изображение находится в режиме ПК и Компонентный, параметр Размер недоступен.
- Позиция: / / / •

используется для выбора позиции дополнительного изображения.

- Эти параметры можно выбрать с помощью кнопки POSITION на пульте дистанционного управления.
- Программа

Канал дополнительного изображения можно выбрать только в том случае, если для параметра Источник установлено значение TV.

Канал дополнительного изображения можно также выбрать с помощью кнопки Р или P .

Таблица параметров PIP

- X эта комбинация PIP недоступна.
- О эта комбинация PIP доступна.

Дополнительный Основной	TB	Внешний 1	Внешний 2	AV	S-Video	Компонентный	HDMI	пк
Компонентный	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х
HDMI	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х
ПК	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х



Защита от выгорания экрана

Чтобы уменьшить выгорание экрана, данное изделие оснащено технологией, защищающей от выгорания экрана. С помощью этой системы можно настроить периодическое перемещение изображения вверх/вниз (Вертикальная линия) и из стороны в сторону (Горизонт. точка). Параметр "Время" предоставляет

возможность настроить частоту перемещения в минутах.

- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Установка и нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Защита от выгорания экрана и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER. Доступные режимы: Сдвиг пикселов, Все белым, Таблица сигналов. Серый сбоку
- 5 По завершении выполнения настроек нажмите кнопку ENTER.
- 6 Нажмите кнопку **Выход** для выхода.
- Сдвиг пикселей: С помощью этой функции можно каждую минуту сдвигать пикселы изображения на плазменном экране в горизонтальном или вертикальном направлении, чтобы максимально уменьшить остаточное изображение.
 - Установите для параметра Сдвиг пикселов значение Вкл. с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER.
 - Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER. Доступные режимы: Горизонт. точка, Вертикальная линия, Время
- тν Установка 4 ∆Еще RL. 0 Защита от выгорания экрана 👂 Ô 🚖 Перем. 🕞 Вход тν 4 Сдвиг пиксел 6 Õ тν • 0

🗘 Перем. 🖃 Вход 🙁 Воз

Ô

Оптимальные условия для сдвига пикселов;

	ПК	TV/Внешний/AV/S-Video/ Компонентный/HDMI
Горизонт. точка	1	2
Вертикальная линия	1	2
Время (минуты)	2 мин.	2 мин.

Значение сдвига пикселов может отличаться в зависимости от размера монитора (в дюймах) и режима.

- Все белым: Эта функция помогает устранить остаточные изображения с экрана посредством изменения цвета всех пикселов на белый. Рекомендуется использовать функцию в случае появления на экране остаточных изображений или символов, особенно если в течение долгого времени на экране отображалось неподвижное изображение.
- Таблица сигналов: Эта функция помогает устранить остаточные изображения с экрана посредством перемещения всех пикселов на плазменном экране в различных узорах. Рекомендуется использовать функцию в случае появления на экране остаточных изображений или символов, особенно если в течение долгого времени на экране отображалось неподвижное изображение.
- Серый сбоку: При просмотре телевизора с форматом экрана 4:3 экран защищен от повреждения благодаря настройке баланса белого по левому и правому краю.
 - Темный: При установке формата экрана 4:3 левый и правый края экрана затемняются.
 Светлый: При установке формата экрана 4:3 левый и правый края экрана осветляются.
- Для устранения остаточных изображений с экрана используйте функцию Все белым или Таблица сигналов. Обе функции предназначены для устранения остаточных изображений с экрана, но функция Таблица сигналов более эффективна.
- Для результативного устранения с экрана остаточных изображений необходимо включить соответствующую функцию на долгий промежуток времени (приблизительно 1 час). Если с первого раза не удалось уменьшить остаточные изображения, повторите соответствующую функцию еще раз.
- Чтобы отменить функцию, нажмите любую кнопку на пульте ДУ.

Установка программного обеспечения компьютера (на основе Windows XP)

Параметры экрана Windows для обычного компьютера приведены ниже. Реальные экраны ПК могут отличаться в зависимости от версии Windows и видео карты. Даже если экран выглядит иначе, эта основная информация по настройке применима во всех случаях. (если нет, обратитесь к производителю компьютера или торговому представителю компании Samsung).

- Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе Windows, а затем нажмите Свойства. Появится окно Свойства экрана.
- 2 Щелкните на вкладке Параметры, а затем установите режим изображения в соответствии с параметрами в таблице режимов изображения. Нет необходимости изменять настройки параметра "Цвета".



- 3 Щелкните Дополнительно. Появится диалоговое окно новых настроек.
- 4 Выберите пункт Монитор, затем установите Частота обновления экрана в соответствии с таблицей режимов изображения. Если есть такая возможность, установите отдельно вертикальную и горизонтальную частоту, вместо установки параметров Частота обновления экрана.
- 5 Нажмите OK, чтобы закрыть окно, а затем еще раз нажмите OK в окне Свойства экрана. После этого, компьютер может автоматически перегрузиться.

Режим входа (ПК)

Положение изображения и его размер могут изменяться в зависимости от выбранного типа монитора компьютера и его разрешения.

Видеосигнал	Разрешение (точки X строки)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Вертикальная полярность	Горизонтальная полярность	PS42Q91HR/ PS42Q92HR/ PS42C91HR/ PS42C92HR	PS50Q91HR/ PS50Q92HR/ PS50C91HR/ PS50C92HR
	640 x 350	70.086	31.469	N	Р	v	v
	720 x 400	70.087	31.469	Р	N	v	v
		59.940	31.469	Ν	Ν	v	 ✓
	640 v 490	70.000	35.000	N/P	N/P	v	 ✓
640 X 4	040 X 400	72.809	37.861	Ν	Ν	v	 ✓
		75.000	37.500	Ν	N	V	~
•		60.317	37.879	Р	Р	v	 ✓
IBM PC / AT	000 v 600	70.000	43.750	N/P	N/P	v	 ✓
	000 X 000	72.188	48.077	Р	Р	v	 ✓
		75.000	46.875	Р	Р	v	~
		60.004	48.363	Ν	Ν	v	v
	1024 x 768	70.069	56.476	Ν	N	V	~
		72.000	57.672	N/P	N/P	V	~
		75.029	60.023	Р	Р	v	 ✓
	1360 x 768	60.015	47.712	Р	Р		v

В данной таблице приведены все поддерживаемые режимы экрана:

(N: отрицательная/ Р: положительная)

• Режим чересстрочной развертки не поддерживается.

- Телевизор может работать неправильно, если выбран нестандартный режим экрана.
- ♦ 480i/p, 576i/p, 720p или 1080i недоступны в режиме ПК.
- Для PS42Q91HR/PS42Q92HR/PS42C91HR/PS42C92HR, качество отображения текста с компьютера является оптимальным в режиме XGA (1024 x 768, 60Гц).
- Для PS50Q91HR/PS50Q92HR/PS50C91HR/PS50C92HR, качество отображения текста с компьютера является оптимальным в режиме WXGA (1360 x 768, 60 Гц). (Три пикселя с правой и с левой стороны отображаются серым цветом при разрешении 1360 x 768, 60 Гц. Это не механическая неисправность, а результат отличия стандартного разрешения от разрешения плазменной панели.)

Настройка ПК

- Переключите телевизор в режим ПК (PC) с помощью кнопки SOURCE.
- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Установка и нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт ПК и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER. Доступные режимы: Подстройка изображения, Позиция, Автоподстройка. Сброс настр.
- 5 По завершении выполнения настроек нажмите кнопку ENTER.
- 6 Нажмите кнопку EXIT для выхода.
- Подстройка изображения: Грубо/Точно С помощью функции настройки качества изображения можно снизить уровень помех в изображении или избавиться от них полностью. Если уровень помех не удалось снизить с помощью функции точной настройки, настройте частоты как можно лучше в режиме "Грубо", а затем повторите точную настройку.После того, как уровень помех был снижен, настройте изображение таким образом, чтобы оно располагалось по центру экрана.
 - 1 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите тип настройки Грубо или Точно, затем нажмите кнопку ENTER.

• Положение

Настройте позицию экрана ПК, если он не соответствует экрану телевизора.

- 1 С помощью кнопки ▲/▼/◀/► настройте положение.
- 2 Нажмите кнопку ENTER.

Автоподстройка

Функция автоподстройки обеспечивает выполнение экраном компьютера самостоятельной регулировки входящего видеосигнала с компьютера. При этом выполняется автоматическая настройка параметров грубой и точной настройки, а также положения изображения.

Сброс настр.

Можно заменить все параметры изображения стандартными значениями.

T V Установка Plug & Play Язык Русский Язык Русский Выкл. Установий реким Выкл. Выкл. ПК Паком.кин. Выкл. Установий реким Выкл. Выкл. ПК Эфрент ссвещения : Выкл. Выкл. Установий стородия Выкл. Выкл. Феще Феще Вакл.









Настройка ПК домашнего кинотеатра

Можно просмотреть изображения боле высокого качества, настроив параметры экрана в режиме ПК.

Если для функции "ПК дом. кин." установить значение "Вкл.", можно настроить параметры детализации (если для режима "Изображение" установлено значение

"Стандартный" и "Кино"), как в режиме ПК.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Установка и нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт ПК дом. кин. и нажмите кнопку ENTER.
- 4 Выберите значение Выкл. или Вкл. с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите кнопку ENTER.
- 5 Нажмите кнопку **EXIT** для выхода.
- > Эта функция доступна только в режиме ПК.

тν	Уст	гановка	
	Plug & Play Язык	: Русский	
0	Время Игровой режим	: Выкл.	
	Синии экран Мелодия ПК	: Выкл. : Выкл.	
Ö	ПК дом. кин. Эффект освещени	: Выкл. (я : Выкл.	Ď
	∨ Eщe	Byon D	Rosport
	Tiepem. 🖸	вход 🕤	БОЗВРАТ

Что такое Anvnet+? (PS42Q91HR/PS42Q92HR/PS50Q91HR/PS50Q92HR)

Anvnet+ является системой аудиосети, которая обеспечивает для пользователей простой в использовании аудиоинтерфейс за счет управления всеми подключенными аудиоустройствами с помощью меню Anynet+, когда электронные аудиоустройства Samsung подключены друг к другу.

Подключение vстройств Anvnet+

Система Anynet+ поддерживает только те аудиоустройства, которые поддерживают систему Anynet+. Проверьте, есть ли на аудиоустройстве, подключаемом к телевизору, метка Anynet+. Прямое подключение к телевизору



С помошью кабеля HDMI соедините гнездо [HDMI 1]. [HDMI 2] или [HDMI 3] на телевизоре с гнездом HDMI OUT соответствующего устройства Anynet+.



Подключение к домашнему кинотеатру

- С помощью кабеля HDMI соедините гнездо [HDMI 1], [HDMI 2] или [HDMI 3] на телевизоре с гнездом HDMI OUT соответствующего устройства Anynet+.
- С помошью кабеля HDMI соедините гнездо HDMI IN домашнего кинотеатра и гнездо HDMI OUT соответствующего устройства Anynet+.

- Подключайте только один ресивер.
- Устройство Anynet+ можно подключить с помощью кабеля HDMI. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функции Anynet+.
- Функция Anynet+ работает, когда аудиоустройство, поддерживающее Anynet+, находится в режиме ожидания или включено.
- Anynet+ поддерживает до 8 аудиоустройств.

Настройка Anynet+

Следующие настройки предназначены для использования функций Anynet+.

Использование функции Anynet+

- Нажмите кнопку Anynet+. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Установка, затем нажмите кнопку ENTER.
- Нажмите кнопку ENTER для выбора пункта Anynet+ (HDMI-CEC), затем нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Вкл, затем нажмите кнопку ENTER.
- Функция Anynet+ (HDMI-CEC) будет включена.
- При выборе пункта Выкл., функция Anynet+ (HDMI-CEC) будет отключена.
- Когда функция Anynet+ (HDMI-CEC) отключена, все операции, связанные с Anynet+, деактивируются.

Автоматическое отключение устройства Anynet+ при

отключении телевизора

- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Автоотключение, затем нажмите кнопку ENTER.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт Вкл., затем нажмите кнопку ENTER.
 - > Функция автоотключения будет включена.
 - При выборе значения Выкл. функция автоотключения будет выключена.
 - Чтобы выйти, нажмите кнопку Выход.
- Чтобы использовать функцию Anynet+ в качестве настройки выбора устройства пульта дистанционного управления телевизора, необходимо выбрать телевизор.
- Если для параметра Автоотключение установить значение Вкл., то подключенное внешнее устройство будет отключаться при выключении телевизора. Однако если устройство выполняет запись, оно может не отключиться.

Сканирование и переключение между устройствами Anynet+

- Нажмите кнопку Anynet+.
 Появится список устройств Anynet+, подключенных к телевизору.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта Выбор устройства, затем нажмитекнопку ENTER.
- 3 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта Выбор устройства, затем нажмите кнопку ENTER. Будет выбрано соответствующее устройство.
- 4 Если требуется найти необходимое устройство, нажмите ▲ или ▼ для выбора пункта Поиск подключенных устройств, затем нажмите кнопку ENTER. Появится сообщение Настройка соединения Anynet +. По завершении поиска устройств список подключенных устройств
- отобразится в меню Anynet+. > Переключение на выбранное устройство может занять до 2 минут.
- Операцию переключения нельзя отменить во время ее выполнения. Время, необходимое для сканирования устройств, зависит от
- время, неооходимое для сканирования устроиств, зависит от количества подключенных устройств.
- По завершении сканирования устройств количество найденных устройств не отображается.
- Несмотря на то, что телевизор выполняет автоматическое сканирование устройств, когда он включен с помощью кнопки POWER, устройства, подключенные при включенном телевизоре или в некоторых других случаях, не будут отображаться в списке. Поэтому для поиска устройств необходимо выбрать пункт Поиск подключенных устройств
- При выборе режима внешнего ввода с помощью кнопки SOURCE функцию Anynet+ нельзя использовать. Обязательно выберите устройство Anynet+ с помощью кнопки Anynet+.



Установка	
Anynet+ (HDMI-CEC) :	Вкл.
Автоотключение	Выкл.
Поиск подключенных устр	Вкл.
🔷 Перем. 🕑 Вход	🗇 Возврат



Меню Anynet+

Меню Anynet+ изменяется в зависимости от типа и состояния устройств Anynet+, подключенных к телевизору.

Меню Anynet+	Описание
Просмотр ТВ	Переключение из режима Anynet+ в режим ТВ-трансляции.
Выбор устройства	Отображение меню подключенного устройства. Пример. При подключенном устройстве записи DVD отображается меню названий устройства записи DVD.
Запись	Начало записи. (Это меню работает только для устройства, поддерживающего запись.)
Меню на устройстве	Телевизор подключен к соответствующему устройству.
Работа устройства	Отображение меню управления воспроизведением подключенного устройства. Пример. При подключенном устройстве записи DVD отображается меню управления воспроизведением устройства записи DVD.
Приемник	Звук выводится через ресивер.
Установка	Можно выполнить настройку среды для использования Anynet+.

Кнопки пульта управления телевизора, доступные в режиме Anynet+

Тип устройства	Рабочее состояние	Доступные кнопки
	После выбора устройства, когда на экране отображается меню соответствующего устройства.	Цифровые кнопки ▲/▼/ ≻/Кнопки ENTER<br Цветные кнопки Кнопка Выход
Устройство Anynet+ После в воспрои	После выбора устройства при воспроизведении файла	 (поиск в обратном направлении) (поиск вперед) (стоп) (воспроизведение/пауза)
Устройство со встроенным тюнером	После выбора устройства при просмотре телевизионной программы	Кнопка СН ▲/▼
Аудиоустройство	Когда активирован ресивер	Кнопка VOL +/- Кнопка MUTE

Функция Anynet+ работает только в том случае, если пульт дистанционного управления настроен для телевизора.

- Кнопка REC работает только в режиме записи.
- Устройствами Anynet+ нельзя управлять с помощью кнопок на боковой панели телевизора. Устройствами Anynet+ можно управлять только с помощью пульта дистанционного управления телевизора.
- Пульт дистанционного управления телевизора может не работать в определенных условиях. В этом случает снова выберите устройство Anynet+.
- Функция Anynet+ не работает для продуктов других производителей.
- В режиме Anynet+ цветные кнопки могут работать неправильно.
- > Функции кнопок ◀◀ и ▶▶ могут различаться в зависимости от устройства.

Запись

С помощью устройства для записи можно записать телевизионную программу. Нажмите кнопку REC.

Начнется запись. (Только в том случае, если подключено устройство, поддерживающее функцию Anynet+.)

- Будет выполнена запись текущей телевизионной программы в режиме просмотра телевизора. При просмотре видео с другого устройства будет выполнена запись этого видео.
- Можно также записывать потоки источников, выбрав пункт Запись после нажатия кнопки Anynet+.
- Перед записью убедитесь, правильно ли выполнено подключение к разъему антенны на записывающем устройстве. Для получения инструкций относительно подключения антенны к записывающему устройству см. руководство пользователя.

Прослушивание через ресивер

Вместо громкоговорителей телевизора, звук можно прослушивать через ресивер.

- 1 Нажмите кнопку Anynet+.
- Нажмите кнопку́ ▲ и́ли ▼ для выбора пункта Ресивер, затем нажмите кнопку ENTER.
- 3 Нажмите кнопку EXIT для выхода.
- Если ресивер включен, то звук с телевизора можно прослушивать через 2канальный ресивер.
- Если ресивер предназначен исключительно для домашнего кинотеатра (поддерживает только аудио), он может не отображаться в списке устройств.
- В случае использования содержимого с защитой авторских прав, возможно, не удастся выполнить прослушивание через ресивер.
- При прослушивании ресивера существуют ограничения на использование функции PIP и меню звуковых параметров.

Перед обращением в сервисный центр проверьте следующее

Record

💽 Устан

ыбор устройства

nu on Device

Приемник :Вкл

Device Operat

Неисправность	Действия		
Не работает функция Anynet+.	 Проверьте, поддерживает ли устройство функцию Anynet+. Система Anynet+ поддерживает только устройства Anynet+. Подключайте только один ресивер. Проверьте подключения кабеля питания устройства Anynet+. Проверьте подключения видео-/аудио-/HDMI -кабелей устройства Anynet+. Убедитесь, что для параметра "Anynet+ (HDMI-CEC)" установлено значение "Вкл." в меню настройки "Anynet+". Убедитесь, что пульт дистанционного управления находится в режиме телевизора. Убедитесь, что используется эксклюзивный пульт дистанционного управления Anynet+. Алуnet+. Алуnet+. При подключении или отключении кабеля HDMI 1,3 м выполните повторный поиск устройств или снова включите телевизор. Убедитесь, что для функции Anynet+ устройства Anynet+ установлено значение и включения. 		
Необходимо запустить Anynet+.	 Проверьте правильность подключения устройства Anynet+ к телевизору, а также выбрано ли в меню установки Anynet+ для устройства Anynet+ (HDMI-CEC) значение Вкл Нажмите кнопку TV на пульте дистанционного управления телевизора, чтобы выбрать телевизор. Затем нажмите кнопку Anynet+ для отображения меню Anynet+ и выберите требуемое подменю. 		
Необходимо выйти из Anynet+.	 Выберите пункт Просмотр телевизора в меню Anynet+. Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления телевизора и выберите другое устройство (не Anynet+). Нажмите любую кнопку CH, CH LIST, PRE-CH, и т.д. для изменения режима телевизора. (Обратите внимание, что кнопка канала работает только в том случае, если не подключено устройство Anynet+ со встроенным тюнером.) 		
На экране отображается сообщение На экране появляется сообщение Подключение к устройству Anynet+ .	 Нельзя использовать пульт дистанционного управления при настройке Anynet+ или переключении в режим просмотра. Используйте пульт дистанционного управления после настройки Anynet+ или перехода в режим просмотра. 		
На экране появляется сообщение Подключение к устройству Anynet+	Эту функцию невозможно использовать одновременно с функцией Plug & Play.		
Подключенное устройство не отображается.	 Проверьте, поддерживает ли устройство функции Anynet+. Проверьте правильность подсоединения кабеля HDMI. Убедитесь, что для параметра <anynet+ (hdmi-cec)=""> установлено значение <bкл> в меню настройки Anynet+.</bкл></anynet+> Повторите поиск устройств Anynet+. Устройство Anynet+ можно подключить только с помощью кабеля HDMI. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функции Anynet+. 		
Невозможно выполнить запись телевизионных программ.	Убедитесь, правильно ли выполнено подключение к разъему антенны на записывающем устройстве.		

Функция телетекста (в зависимости от модели)

Большинство телевизионных станций предлагают для просмотра текстовую информацию через услугу телетекста. Главная страница телетекста предоставляет информацию о правилах пользования услугой. Кроме того, с помощью пульта дистанционного управления можно выбрать различные параметры, которые соответствуют требованиям пользователя.

Для правильного отображения информации телетекста необходимо обеспечить стабильность приема сигнала. В противном случае информация может отсутствовать или могут не отображаться некоторые страницы.

ТV Выход из экрана телетекста (в зависимости от модели) (главная страница) Используется для отображения главной страницы (содержания) в любой момент во время просмотра телетекста. (содержания) в любой момент во время просмотра телетекста. (сображение телетекста/совмещение) Используется для активации режима телетекста после выбора канала, который предлагает услугу телетекста. Нажмите кнопку дважды, чтобы наложить телетекст на изображение на телеэкране. (содержание) Используется для сохранения на экране соответствующей

страницы; если выбранная страница связана с несколькими дополнительными страницами, они будут отображаться одна за другой. Для возобновления нажмите кнопку еще раз.

б (режим)

Нажмите, чтобы выбрать режим телетекста (СПИСОК/FLOF). Если нажать кнопку в режиме списка, произойдет переход в режим сохранения в список.В режиме сохранения в список можно сохранить страницу телетекста в список с помощью кнопки (≣⊙) (сохранение).

б (дополнительная страница)

Используется для отображения доступной дополнительной страницы.

🕖 🖃 (страница вверх)

Используется для отображения следующей страницы телетекста.

🚯 📧 (страница вниз)

Используется для отображения предыдущей страницы телетекста.

9 🖾 (отмена)

Используется для показа телевизионной передачи во время поиска страницы.

О (открыть)

Используется для отображения скрытого текста (например, ответы на вопросы викторины). Чтобы вернуться к обычному экрану, нажмите кнопку еще раз.

Шаетные кнопки (красная/зеленая/желтая/синяя)

Если компания телевещания использует систему FASTEXT, то различные разделы страницы телетекста будут обозначены цветами, и их можно будет выбрать, нажимая цветные кнопки. Нажмите одну из соответствующих кнопок. Отображается соответствующая страница, где другим цветом выделена информация, которую тоже можно выбрать аналогичным образом.Для отображения предыдущей или следующей страницы нажмите соответствующую цветную кнопку.

🕑 🗐 (размер)

Нажмите, чтобы увеличить шрифт в верхней половине экрана в два раза. Для нижней половины экрана нажмите кнопку еще раз. Чтобы вернуться к обычному экрану, нажмите кнопку еще раз.

🚯 🖾 (сохранение)

Используется для сохранения страниц телетекста.

Можно изменить страницы телетекста с помощью кнопок с цифрами на пульте дистанционного управления.



продолжение...

(DVD) (STB) TV CABLE **VCR** POWER SOURCE -(U);;; (V) 🕞 A 1 (2) (3) 4 **5** 6 7 8 ່ 9 റ . 6 ด \odot REW ((>11) (++) Ð + 0 (\$ 0 1C 2 (m) Ø ENTER 0 °D` Ð 900 C 6 Ð **@**/**@ ** a ß SAMSUNG

Информация на страницах телетекста делится на шесть категорий:

Содержание
Номер выбранной страницы.
Название канала вещания.
Номер текущей страницы или результаты
поиска.
Дата и время.
Текст.
Информация о состоянии.
Информация FASTEXT.

Информация телетекста часто распределяется на несколько страниц, которые отображаются в последовательном порядке. Чтобы открыть эти страницы:

• введите номер страницы;

- выберите название страницы из списка;
- выберите цветное заглавие (система FASTEXT).
- > Нажмите кнопку TV для выхода из режима телетекста.



Характеристики набора для настенного монтажа (VESA)

Установите настенную установку на прочную стену перпендикулярно полу.

В случае крепления к другим строительным материалам обратитесь к ближайшему дилеру. В случае установки на потолке или наклонной стене устройство может упасть и стать причиной травмы.



Семейство продуктов	дюймы	Характеристики VESA (А * В)	Стандартный винт	Количество	
	23 ~ 26	200 * 100	M4		
	32 ~ 40	200 * 200	M6		
Теперизор с	46 ~ 52	600 * 400			
телевизор с ЖК-дисплеем	57	700 * 400 (Без VESA)	M8	4	
	57 ~ 70	800 * 400			
	80 ~	1400 * 800			
	42 ~ 50	600 * 400		4	
Телевизор с	55 ~ 70	800 * 400	MQ	4	
панелью	63	Без VESA	IVIO	6	
	80 ~	1400 * 800		4	

- В таблице выше представлены стандартные размеры для наборов настенного монтажа.
- При покупке набора для настенного монтажа прилагается подробное руководство по установке и все необходимые для сборки детали.
- Не используйте винты длиннее стандартного размера, поскольку это может привести к повреждению внутренних элементов телевизора.
- Длина винтов для настенного монтажа, не соответствующих требованиям стандарта VESA, может отличаться в зависимости от их технических характеристик.
- Не используйте винты, не соответствующие стандарту VESA. Не закрепляйте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению продукта или быть причиной его падения, что может повлечь за собой получение травмы. Samsung не несет ответственности за подобные несчастные случаи.
- Samsung не несет ответственности за повреждение продукта или получение травм при использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по установке продукта.
- Модели 57" и 63" не соответствуют техническим характеристикам VESA. Поэтому для этой модели следует использовать специальный набор для настенного монтажа.
- При установке данного телевизора не допускайте наклона более 15 градусов.
 - A Не выполняйте установку набора для настенного монтажа, когда телевизор включен.
- По выполните установи, и травме вследствие поражения электрическим током.

Настройка пульта дистанционного управления (PS42Q91HR/PS42Q92HR/PS50Q91HR/PS50Q92HR)

После правильного выполнения настройки пульт дистанционного управления может работать в пяти различных режимах: с телевизором, видеомагнитофоном, декодером кабельного телевидения, проигрывателем DVD и видеоприставкой. При нажатии соответствующей кнопки на пульте дистанционного управления происходит переключение между данными режимами, что позволяет осуществлять управление выбранным устройством.

Пульт дистанционного управления может быть совместим не со всеми проигрывателями DVD, видеомагнитофонами, декодерами кабельного телевидения и видеоприставками.









Настройка пульта ДУ для управления видеомагнитофоном 1 Выключите видеомагнитофон.

- 2 Нажмите кнопку VCR на пульте дистанционного управления телевизора.
- 3 Нажмите кнопку SET на пульте дистанционного управления телевизора.
- С помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления введите три цифры кода, указанного на стр. 44, в соответствии с маркой видеомагнитофона. Следует обязательно ввести три цифры кода, даже если первая цифра - "0" (Еслиуказано несколько кодов, попытайтесь ввести первый.)
- 5 Нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления. Видеомагнитофон долженвключиться, если настройка пульта дистанционного управления выполнена правильно.

Если видеомагнитофон после выполнения настройки не включается, повторите шаги 2, 3 и 4, но попробуйте один из других кодов для данной марки видеомагнитофона. Если других кодов нет, последовательно вводите все коды для видеомагнитофона от "000" до "080".

Примечания по использованию режимов пульта дистанционного управления. Видеомагнитофон

Когда пульт дистанционного управления находится в режиме VCR (Видеомагнитофон), кнопками громкости, тем не менее, можно регулировать громкость телевизора.

Настройка пульта ДУ для управления декодером кабельного телевидения 1 Выключите декодер кабельного телевидения.

- Вывлючите декодер касстантого телевидения.
 Нажмите кнопку CABLE на пульте дистанционного управления телевизора.
- Нажмите кнопку SABLE на пульте дистанционного управления телевизора.
 Нажмите кнопку SET на пульте дистанционного управления телевизора.
- 4 С помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления введите три цифры кода, указанного на стр. 45 данного руководства, в соответствии с маркой декодера. Следует обязательно ввести три цифры кода, даже если первая цифра - "0". (Если указано несколько кодов, попытайтесь ввести первый.)
- 5 Нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления. Если настройка пульта дистанционного управления выполнена правильно, декодер кабельного телевидения должен включиться.

Если декодер кабельного телевидения после выполнения настройки не включается, повторите шаги 2, 3 и 4, но попробуйте один из других кодов для данной марки декодера. Если других кодов нет, последовательно вводите все коды для декодера кабельного телевидения от "000" до "046".

Примечания по использованию режимов пульта дистанционного управления. Декодер кабельного телевидения Когда пульт дистанционного управления находится в режиме **CABLE** (Декодер кабельного телевидения), кнопками громкости, тем не менее, можно регулировать громкость телевизора.

продолжение...



Настройка пульта ДУ для управления проигрывателем DVD 1 Выключите проигрыватель DVD.

- Нажмите кнопку DVD на пульте дистанционного управления телевизора.
- 3 Нажмите кнопку SET на пульте дистанционного управления телевизора.
- 4 С помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления введите три цифры кода, указанного на стр. 46 данного руководства, в соответствии с маркой проигрывателя DVD. Следует обязательно ввести три цифры кода, даже если первая цифра - "0" (Если указано несколько кодов, попытайтесь ввести первый.)
- 5 Нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления. Проигрыватель DVD должен включиться, если настройка пульта дистанционного управления выполнена правильно.

Если проигрыватель DVD после выполнения настройки не включается, повторите шаги 2, 3 и 4, но попробуйте один из других кодов для данной марки проигрывателя DVD. Если других кодов нет, попробуйте перебрать все коды для проигрывателя DVD от "000" до "141".

Примечания по использованию режимов пульта дистанционного управления. DVD



(DVD) (STB)

CABLE (VCR)

() ()

0) (🗈

SOURCE -

тν

POWER

1)(2)(3)

4)(5)(6

7)(8)(9

управления. Буб Когда пульт дистанционного управления находится в режиме **DVD** (Проигрыватель DVD), кнопками громкости, тем не менее, можно регулировать громкость телевизора.

Настройка пульта ДУ для управления видеоприставкой

- Отключите видеоприставку.
- Нажмите кнопку STB на пульте дистанционного управления телевизора.
- Нажмите кнопку SET на пульте дистанционного управления телевизора.
- 4 С помощью номерных кнопок на пульте дистанционного управления введите три цифры кода видеоприставки, указанного на стр. 45 данного руководства, в соответствии с маркой видеоприставки. Следует обязательно ввести три цифры кода, даже если первая цифра - "0" (Если указано несколько кодов, попытайтесь ввести первый.)
- 5 Нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления. Видеоприставка должна включиться, если настройка пульта дистанционного управления выполнена правильно.

Если видеоприставка после выполнения настройки не включается, повторите шаги 2, 3 и 4, но попробуйте ввести один из других кодов для данной марки видеоприставки. Если других кодов нет, попробуйте перебрать все коды для видеоприставки от "000" до "074".

Примечания по использованию режимов пульта дистанционного управления. Видеоприставка

Когда пульт дистанционного управления находится в режиме STB (Видеоприставка), кнопками громкости, тем не менее, можно регулировать громкость телевизора.

продолжение...

Коды пульта дистанционного управления

Видеомагнитофон

Марка	Код	Марка	Код
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079	MITSUBISHI	019 034 041 046
ADMIRAL	020	MONTGOMERY WARD	020
AIWA	025	MTC	002 025
AKAI	004 027 032	MULTITECH	002 005 025 038
AUDIO DYNAMICS	007 026	NEC	007 008 018 026 037 062 064
BELL&HOWELL	018	OPTIMUS	020
BROKSONIC	022	PANASONIC	021 056 071 072
CANDLE	002 003 006 008 015 055	PENTAX	019 041 075
CANON	021 056	PENTEX RESEARCH+	008
CITIZEN	002 003 006 008 015 055	PHILCO	021 056 059
COLORTYME	007	PHILIPS	021 080
CRAIG	002 024	PIONEER	019 026 039 053
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066	PORTLAND	015 049 055
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016	PROSCAN	017
DB	007 026	QUARTZ	018
DIMENSIA	017	QUASAR	021 056
DYNATECH	025	RADIO SHACK/	006 018 020 021 024 025 029 034
ELECTROHOME	034	REALISTIC	048 056
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034	RCA	002 017 019 021 035 041 043 057
	040 047 050 052 060 063 065 066 067		068 076
	069 073	SANSUI	026
FISHER	018 024 028 029 048 051 061	SANYO	018 024
FUNAI	025	SCOTT	003 047 052 067
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056	SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
GO VIDEO	002	SHARP	020 034 045 015
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010	SHIMTOM	027 033 038 058
HARMAN KARDON	007	SIGNATURE	025
HITACHI	019 025 041 042 074	SONY	027 033 044
INSTANT REPLAY	021	SYLVANIA	021 025 056 059
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041	SYMPHONIC	025
	054 056	TANDY	018 025
JCL	007 008 018 021 026 037	TASHIKA	006
KENWOOD	007 008 018 026 037	TATUNG	037
KLH	070	TEAC	025 037 068
LIOYD	025	TECHNICS	021
LOGIK	038	TEKNIKA	006 021 025 031
LXI	025	TMK	066
JVC	081 082 083	TOSHIBA	003 019 029 051 052
MAGNAVOX	021 056 059	TOTEVISION	002 006
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062	UNITECH	002
MARTA	006	VECTOR RESEARCH	007 026
KONIA	036	VICTOR	026
ORION	073 074 075 076	VIDEO CONCEPTS	007 026
MEI	021	VIDEOSONIC	002
MEMOREX	006 021 024 025	WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034
MGA	034		038 041
MIDLAND	005	YAMAHA	007 008 018 026 037
MINOLTA	019 041 075	ZENITH	023 027 033

продолжение...

ДЕКОДЕР КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Марка	Код
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Марка	Код	
REGENCY	015 023	_
SA	042 043	
SCIENTIFIC ATLAN	042 043	
SPRUCER	022	
STARGATE 2000	036	
SYLVANIA	016	
TEXSCAN	016	
TOCOM	032	
UNIVERSAL	033 034	
VIEWSTAR	019 021 023 028	
WARNER AMEX	046	
ZENITH	017 029 035 037 045	
	011 020 000 001 040	-

ВИДЕОПРИСТАВКА SAMSUNG

Продукт	Код	_
Ground wave STB	000 001 002 008 013	
CABLE STB	000 004 008 013	
Satellite STB	000 003 008 013	

ВИДЕОПРИСТАВКА

Марка	Код
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060
	061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070

Марка	Код
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039
	040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

продолжение...

SAMSUNG DVD

Продукт	Код
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Продукт	Код	
Home Theater VCR COMBO	014 015 016	
HDD Record COMBO	017	
TWIN TRAY COMBO	018	
STB DVD COMBO	019	
DVD-ресивер	020	
AV-ресивер	021	

DVD

Марка	Код	Марка	Код
ANAM	030	NORCENT	048 049 050
AUDIOVOX	075	NEXT BASE	052
AUDIOLOGIC	085	NEC	053
ANABA	072	NANTAUS	144
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088	NESA	074
	111 112	OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
AIWA	114	OPTIVIEW	072
BROKSONIC	062	ONKYO	076 092 119
BLAUPUNKT	074	PHILCO	044 045
B&K	122 123	PRINCETON	046 047
CURTIS MATHES	027	PROSCAN	023
CYBER HOME	065 077 078 079 082	PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
CLARION	080 125	PHILIPS	036 076
CIRRUS	081	ROTEL	117 118
CINEVISION	095	RIO	120
DAEWOO	066	RCA	023 035 074 075 131 132
DENON	146	RAITE	073
FARENHEIT	067 068	ROWA	038
FISHER	090	SAMPO	104
GPX	060	SONY	026 029 126 127 128 129
GO VIDEO	061 089 133 135		130 141
GE	069 074	SHERWOOD	039 041
GREENHILL	074	SVA	042
HITACHI	064 113	SYLVANIA	043 093
HITEKER	071	SHARP	140
НОҮО	073	SANSUI	062
HARMAN / KARDON	091 110	SANYO	062
IRT	089	SHINSONIC	094
INTEGRA	092	SANYO	090
JBL	091	THOMSON	145
JVC	022 033 115 116	TOSHIBA	028 062 076
JATON	073	TECHNICS	139
KENWOOD	051 108 109	TVIEW	072
KISS	073	TOKAI	073
KONKA	059 100 106 107	TEAC	096
KLH	074 075	TECHWOOD	097
LG(Goldstar)	025 031	TREDEX	098 099 101
LOEWE	057	URBAN CONCEPTS	076
LASONIC	058	VENTURER	075
MOBILE AUTHORITY	054	VOCOPRO	102
MEMOREX	055	YAMAHA	032 063
MALATA	056	YAMAKAWA	040 073
MAGNAVOX	076 093	XWAVE	103
MINTEK	074 094	ZENITH	076 121
MONYKA	073		

Как собрать подставку (в зависимости от модели)

С помощью 6 винтов надежно закрепите монитор на подставке. (Внешний вид телевизора может не соответствовать приведенному на иллюстрации.)



Предупреждение

Надежно прикрепите подставку к телевизору перед его перемещением, так как подставка может упасть и стать причиной получения серьезной травмы.

Телевизор должны переносить два или более человека. Никогда не кладите телевизор на пол, так как это может привести к повреждению экрана.Всегда храните телевизор только в вертикальном положении.

В случае настенного монтажа телевизора, установите крышку (1) на ту часть, которая присоединяется к подставке, с помощью двух винтов.



Устранение неисправностей

Перед обращением в центр сервисного обслуживания компании Samsung выполните следующие несложные проверки. Если проблему не удается решить с помощью приведенных ниже инструкций, запишите название модели и ее серийный номер, а затем обратитесь к местному торговому представителю.

Нет звука или изображения

- Проверьте, подключен ли кабель питания телевизора к розетке электропитания. Проверьте, нажата ли кнопка \mathcal{O} (питание вкл./выкл.) на передней панели или кнопка **POWER** на пульте дистанционного управления.
- Проверьте параметры уровня контрастности и яркости изображения.
- Проверьте уровень громкости.
- Проверьте, не включена ли функция "Отключение звука".

Изображение нормальное, но звук отсутствует

- Проверьте уровень громкости.
- Проверьте, не была ли нажата на пульте ДУ кнопка **МUTE**.

Изображение отсутствует или черно-белое

- Отрегулируйте настройки цвета изображения.
- Проверьте правильность выбора системы вещания.

Помехи в изображении и звучании

- Попробуйте выяснить, какое электрическое устройство влияет на работу телевизора, и отодвиньте его.
- Подключите телевизор к другой сетевой розетке.

Расплывчатое или нечеткое изображение, искаженный звук

Проверьте направление, размещение и соединение антенны. Помехи часто возникают вследствие использования комнатной антенны.

Неправильная работа пульта дистанционного управления

- Замените батареи в пульте дистанционного управления.
- Очистите окно прохождения сигнала пульта дистанционного управления (верхний край пульта).
- Проверьте, правильно ли установлены полюсы "+" и "-" батарей.
- Проверьте, не разряжены ли батареи.

Экран остается черным, а индикатор питания мигает

- Проверьте на компьютере: питание, сигнальный кабель.
- В телевизоре применяется система управления питанием.
- Переместите мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре.
- Проверьте на оборудовании: (STB, DVD, и т.д.), питание, сигнальный кабель.
- В телевизоре применяется система управления питанием.
- Нажмите на пульте ДУ или на панели управления кнопку Источник.
- Выключите и снова включите телевизор.

В углу экрана отображается искаженное изображение.

Если на некоторых внешних устройствах выбран параметр Точное отображ., в углу экрана может появиться искаженное изображение. Этот симптом связан с внешними устройствами, а не телевизором.

Технические характеристики

Описания и характеристики, приведенные в данной брошюре, предназначены только для информационных целей и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Название модели	PS42Q91HR/PS42Q92HR PS42C91HR/PS42C92HR	PS50Q91HR/PS50Q92HR PS50C91HR/PS50C92HR	
Размер экрана (диагональ)	42 дюйма	50 дюймов	
Разрешение экрана ПК	1024 х 768 при частоте 60 Гц	1360 х 768 при частоте 60 Гц	
Звук (вывод)	10 Вт + 10 Вт 10 Вт + 10 Вт	15 Вт + 15 Вт 10 Вт + 10 Вт	
Размеры (ШхВхГ) Корпус с подставкой	1055 x 700 x 104 мм 1055 x 700 x 95 мм 1055 x 757 x 316 мм 1055 x 759 x 316 мм	1231 x 789 x 104 мм 1231 x 789 x 95 мм 1231 x 849 x 316 мм 1231 x 849 x 316 мм 1231 x 849 x 316 мм	
Вес Корпус с подставкой	31 кг 31 кг 34 кг 34 кг	42 кг 41 кг 44 кг 44 кг	
Условия окружающей среды Рабочая температура Относительная влажность при работе Температура хранения Влажность при хранении	от 10 °C до 40 °C (от 50 °F до 104 °F) 10 % - 80 %, без конденсации от -20 °C до 45 °C (от -4 °F до 113 °F) 5 % - 95 %, без конденсации		

> • Данное устройство является цифровым устройством класса В.

 Конструкция и характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

• Характеристики источника питания и потребляемой мощности указаны на устройстве.

 Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях. Срок службы : 7лет

Зта страница намеренно оставлена пустой.

Зта страница намеренно оставлена пустой.

Зта страница намеренно оставлена пустой.