РУССКИЙ





PowerShot A460 PowerShot A450



Фотография камеры PowerShot A460

Элементы камеры и их назначение	
Подготовка	
Съемка	
Воспроизведение/стирание	
Меню и настройки	
Печать	

Загрузка изображений в компьютер

Основные операции

Руководство пользователя камеры Прочитайте это в первую очередь

В этом Руководстве рассматриваются подготовка камеры и использование ее основных функций.





CEL-SG3NA200

Порядок операций и справочные руководства

Предусмотрены следующие Руководства. Обращайтесь к ним по мере необходимости в соответствии с приведенной ниже схемой.



В данном Руководстве Руководство пользователя камеры, Основные операции называется Руководство по основным операциям, а Руководство пользователя камеры, Расширенные операции называется Руководство по расширенным операциям.

Просмотр Руководств в формате PDF

Для просмотра Руководств в формате PDF необходимо установить программу Adobe Reader или Adobe Acrobat Reader. Если в компьютере отсутствует эта программа, загрузите ее с указанного ниже Web-узла. http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Элементы камеры и их назначение

Вид спереди



- Крепление ремня
- Громкоговоритель
- ЭВспышка (стр. 13)
- Подсветка для автофокусировки (Руководство по расширенным операциям, стр. 20)
- (5) Лампа уменьшения эффекта «красных глаз» (стр. 14)
- ⑥ Лампа автоспуска (стр. 16)
- Пикрофон (Руководство по расширенным операциям, стр. 54)
- (8) Окно видоискателя (Руководство по расширенным операциям, стр. 17)
- ЭРазъем аудио/видео выхода A/V OUT (Руководство по расширенным операциям, стр. 62)
- 10 Объектив



Во избежание случайного падения камеры при ее использовании надевайте наручный ремень.

Вид сзади



- ЭЖК-монитор (Руководство по расширенным операциям, стр. 12)
- 2 Видоискатель (Руководство по расширенным операциям, стр. 17)
- ЭРазъем DIGITAL (стр. 27)
- ④ Разъем DC IN (вход питания) (Руководство по расширенным операциям, стр. 89)
- 5 Крышка разъемов
- 6 Фиксатор крышки гнезда карты памяти/отсека элементов питания (стр. 5)
- Пкрышка гнезда карты памяти/отсека элементов питания (стр. 5)
- (8) Крышка отсека элемента питания календаря (Руководство по расширенным операциям, стр. 92)
- ЭШтативное гнездо



Для защиты от царалин во время транспортировки ЖК-монитор может быть закрыт тонкой пластиковой пленкой. В таком случае перед началом использования камеры удалите пленку.



- Индикаторы (стр. 4)
- Э Диск установки режима (стр. 8, 18)
- ЭКнопка спуска затвора (стр. 8)
- ④ Кнопка питания ON/OFF (стр. 8)
- (5) Кнопка DISP. (Индикация) (Руководство по расширенным операциям, стр. 12)
- 6 Кнопка MENU (стр. 21, Руководство по расширенным операциям, стр. 19)
- ⑦ Кнопка FUNC./SET (Функция/Установить) (стр. 20, Руководство по расширенным операциям, стр. 18)
- 🛞 Кнопка 🖧 🛷 (Печать/загрузка) (стр. 22, 30)
- 🧐 Кнопка 🌄 (Макро)/ 📥 (Бесконечность)/ 🗲 (стр. 15)
- № Кнопка () (Телефото при съемке)/Q (Увеличение в режиме воспроизведения)/
 (стр. 12, Руководство по расширенным операциям, стр. 50)
- 11 Кнопка \$ (Вспышка)/ > (стр. 13)
- 🔞 Кнопка 🛺 (Широкоугольный при съемке)/ 🏠 (Стирание одного изображения)/
 - ♦ (стр. 12, 19, Руководство по расширенным операциям, стр. 28)

Индикаторы

Индикаторы камеры горят или мигают в указанных ниже случаях.



Если индикатор мигает зеленым цветом, запрещается выполнять перечисленные ниже операции; эти действия могут привести к повреждению данных изображения:

- встряхивать камеру или стучать по ней;
- выключать питание или открывать крышку гнезда карты памяти/ отсека элементов питания.

•	Верхний индикатор	
	Зеленый:	Камера готова к съемке (подаются два звуковых сигнала)/камера подсоединена к компьютеру
	Мигающий зеленый:	После включения камеры/при записи/чтении/ передаче (если камера подсоединена к компьютеру/ принтеру) изображения
	Оранжевый:	Камера готова к съемке (вспышка включена)
	Мигающий оранжевый:	Камера готова к съемке (предупреждение о сотрясении камеры), зарядка вспышки
•	Нижний индикатор	
	Желтый:	Режим «Макро»/«Бесконечность»
	Мигающий желтый:	Сложности с фокусировкой (камера подает один звуковой сигнал)

Подготовка

- 1. Установка элементов питания.
 - Сдвиньте фиксатор крышки гнезда карты памяти/отсека элементов питания (①) и откройте крышку, нажимая на нее вниз (②).
 - 2. Вставьте элементы питания.



- 2. Установка карты памяти.
 - 1. Установите карту памяти до фиксации со щелчком.
 - Закройте крышку гнезда карты памяти/отсека элементов питания (①), нажав на крышку и сдвинув ее до фиксации со щелчком (②).





Перед установкой карты памяти в камеру убедитесь в правильности ориентации карты. При неправильной установке карты памяти возможно повреждение камеры или карта памяти может не распознаваться камерой.



См. Руководство по расширенным операциям: Правила обращения с картами памяти (стр. 85).

См. Руководство по расширенным операциям: Форматирование карт памяти (стр. 25).

Извлечение карты памяти

Пальцем нажмите на карту памяти до щелчка в фиксаторах, затем отпустите ее.





В камере можно использовать карты памяти SD, SDHC и MultiMediaCard. В настоящем Руководстве для этих карт используется общий термин «карта памяти».

Настройка при первом включении

Установка даты и времени



- 1. Нажмите кнопку ON/OFF (①).
- 3. Проверьте правильность отображаемого времени и нажмите кнопку FUNC./SET (③).

Установка даты и времени может также производиться в меню «Настройка» (стр. 21).



См. Руководство по расширенным операциям: Замена элемента питания календаря (стр. 92).

Установка языка

- 1. Поверните диск установки режима в положение 🕨 (воспроизведение) (стр. 18).
- 2. Удерживая нажатой кнопку FUNC./SET, нажмите кнопку MENU.
- 3. Кнопкой ♠ , ♦ , ♦ или ♦ выберите язык, затем нажмите кнопку FUNC./SET.

Установка языка интерфейса может также производиться в меню «Настройка» (стр. 21).

Съемка

1. Нажмите кнопку ON/OFF.

Воспроизводится звук включения питания, и на ЖК-монитор выводится заставка.

- При повторном нажатии кнопки ON/OFF камера выключается.
- Если нажать кнопку ON/OFF при нажатой кнопке DISP., включается режим «Тихо», в котором отключаются все звуковые сигналы, кроме предупредительных.



Кнопка **ON/OFF**

Кнопка DISP.

См. Руководство по расширенным операциям. Съемка с ЖК-монитором (стр. 12).
 См. Руководство по расширенным операциям. Функция энергосбережения (стр. 17).
 См. Руководство по расширенным операциям. Меню «Настройка» (стр. 21).

2. Поверните диск установки режима в положение 🗅 (Авто).



- 3. Направьте камеру на объект.
- 4. Сфокусируйтесь и произведите съемку.
 - 1. Для осуществления фокусировки нажмите кнопку спуска затвора наполовину.

После завершения фокусировки подаются два звуковых сигнала и индикатор загорается зеленым светом (оранжевым, если будет использована вспышка). Кроме того, на ЖК-мониторе отображается зеленая рамка автофокусировки в зоне, на которую сфокусировалась камера.



2. Для выполнения съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора. Подается звук срабатывания затвора.

и производится запись изображения. В процессе записи изображения на карту памяти индикатор мигает зеленым светом.



→ См. Индикаторы (стр. 4).

Описание различных предусмотренных способов съемки см. в Руководстве по расширенным операциям.

Просмотр изображения сразу после съемки

После съемки кадра изображение приблизительно на 2 с выводится на ЖКмонитор.

Для продолжения просмотра изображений независимо от установленного времени просмотра можно использовать один из указанных ниже способов:

- после съемки удерживать нажатой кнопку спуска затвора;
- нажать кнопку FUNC./SET или DISP.. пока изображение отображается на ЖК-мониторе.

Для завершения просмотра изображения нажмите кнопку спуска затвора наполовину.



→ См. Руководство по расширенным операциям: Просмотр снимка (стр. 20). → См. Стирание (стр. 19).

Выбор режима съемки

1. Поверните диск установки режима в положение требуемого режима (①).

🖬 Режимы 🖾 М, SCN и 🏸

- 1. Нажмите кнопку FUNC./SET (2).
- 2. Выберите режим съемки кнопкой 🔶 или 🔶 (3).
- 3. Нажмите кнопку FUNC./SET (④).



Режимы съемки

С Авто	Камера выбирает параметры автоматически.
ÔM	Ручной Позволяет самостоятельно выбирать такие параметры, как компенсация экспозиции, баланс белого, «Мои цвета» и число ISO.
Ручной	Супер-макро Позволяет снимать крупным планом с еще меньшего расстояния, чем в режиме «Макро». В максимально широкоугольном положении расстояние от торца объектива до объекта может составлять от 1 до 5 см. ЭСм. Руководство по расширенным операциям (стр. 28).

	Сорание и страни и с	Каразначен для съемки людей в сумерках или ночью, позволяя уменьшть влияние сотрясения камеры даже при отсутствии штатива.	
SCN Специаль-	Стрисьемке подвижных объектов (например детей и домашних животных) позволяет не пропустить удачный момент.	Вечеринка Предотвращает сотрясение камеры и сохраняет нату- ральные цвета объекта при съемке с осевщением флуоресцентными лампами или лампами накаливания.	
ныи сюжет	УПИСТВА Обеспечиваются яркие цвета при съемке деревьев и листвы (например новых побегов, осенних листьев или цветов).	Снег Предотвращение появления синего оттенка и недоста- точного экспониро- вания объектов на снежном фоне.	
	Карание Предотвращение недостаточного экспонирования объектов около воды или на песке при сильном отражении солнечного света.	Сткая съемка фейерверков на фоне неба о оптимальной экспозицией.	
Р <mark>,</mark> Видео	При нажатой кнопке спуска затвора производится съемка видеофильма. Можно выбрать режим 🙀 (Стандартный) или 🛃 (Компактный), удобный для передачи по электронной почте. См. Руководство по расширенным операциям (стр. 32).		
 В режиме шиспользуется длительная выдержка затвора. Во избежание сотрясения камеры обязательно установите камеру на штатив. В зависимости от снимаемого сюжета, в режимах , , и в возможно увеличение чувствительности ISO, приводящее к появлению шумов на изображении. В режиме расстояние от объекта до торца объектива должно составлять не менее 1 м. 			

Зумирование

1. Нажмите кнопку 🚺 или 🗰.

Фокусное расстояние может быть установлено в указанных ниже диапазонах (в пересчете на 35-миллиметровый эквивалент).

PowerShot A460: 38 – 152 мм PowerShot A450: 38 – 122 мм



Положение телефото: Приближение к объекту.
 Широкоугольное положение: Удаление от объекта.

Использование вспышки

 Для циклического переключения режимов работы вспышки нажимайте кнопку \$.



См. Установка функции уменьшения эффекта «красных глаз» (стр. 14).
 См. Установка функции синхронизации при длительной выдержке (стр. 14).

В режиме 🗖 (Авто) установка варианта 🚱 невозможна.

См. Руководство по расширенным операциям: Функции, доступные в различных режимах съемки (стр. 108).

→ См. Выбор режима съемки (стр. 10).

При появлении символа предупреждения о сотрясении камеры (()) рекомендуется установить камеру на штатив или другое приспособление.

Если при включенном ЖК-мониторе начинается зарядка вспышки, индикатор мигает оранжевым цветом и ЖК-монитор выключается. После завершения зарядки индикатор выключается и включается ЖК-монитор. Время зарядки вспышки зависит от условий эксплуатации и оставшегося заряда элементов питания.

Установка функции уменьшения эффекта «красных глаз»

Можно задать, будет ли на камере автоматически срабатывать лампа уменьшения эффекта «красных глаз»* при срабатывании вспышки.

* Эта функция уменьшает эффект красного цвета глаз при отражении в них света вспышки.



Установка функции синхронизации при длительной выдержке

Вспышка синхронизируется для съемки с большой выдержкой затвора. Это уменьшает вероятность появления слишком темного фона при съемке объекта в сумерках или ночью, а также при съемке интерьера.

1. Меню 💽 (Меню съемки) 🕨 🏹 (Замедл. синхр.) 🕨 [Вкл.]/[Выкл.]*.

→См. Меню и настройки (стр. 21).

* Установка по умолчанию.



Установка синхронизации при длительной выдержке в режиме 🗅 (Авто) невозможна.



Если для параметра [Замедл. синхр.] задано значение [Вкл.], на качество снимков могут повлиять сотрясения камеры. Рекомендуется установить камеру на штатив.

Съемка крупным планом (Макро)/съемка на бесконечности

1. Нажмите кнопку 🖫 🕰.

Для отмены режима «Макро» кнопкой 쁓 выключите индикатор 🕎 или 🔼 .



См. Руководство по расширенным операциям: Съемка крупным планом с увеличением (Супер-макро) (стр. 28)

	Макро	или мелких объектов. Область изображения при минимальном расстоянии фокуси- ровки от торца объектива до объекта • Максимальное расстояние фокусировки: 53 x 40 мм Минимальное расстояние фокусировки: 5 см (PowerShot A460) • Максимальное положение телефото: 66 x 50 мм Минимальное расстояние фокусировки: 25 см (PowerShot A450)
$\mathbf{\nabla}$	Бесконечность	Используйте этот режим, если расстояние от торца объектива до объекта составляет не менее 3 м.

 Для выбора композиции кадра при съемке с близкого расстояния в режиме «макро» используйте ЖК-монитор, так как кадры, снятые с помощью видоискателя, могут оказаться смещенными относительно центра.

 При использовании встроенной вспышки убедитесь, что расстояние до объекта не превышает радиус действия вспышки (Руководство по расширенным операциям, стр. 96).

В режиме (Авто) установка режима (Метозможна. См. *Руководство по расширенным операциям*. Функции, доступные в различных режимах съемки (стр. 108).

→См. Выбор режима съемки (стр. 10).

Использование автоспуска

1. Меню FUNC. ► 🗐 * (Режим драйва) ► 🕅 / 😒 / 🔂.

→ См. Меню и настройки (стр. 20).

* Установка по умолчанию.

 При полном нажатии кнопки спуска затвора начинает мигать индикатор автоспуска. Если используется функция уменьшения эффекта



«красных глаз», индикатор автоспуска сначала мигает, а затем последние 2 с горит постоянно.

Для отмены автоспуска выберите на шаге 1 вариант 🔳.

50	 Задержка спуска 10 с: съемка производится через 10 с после нажатия кнопки спуска затвора. За 2 с до срабатывания затвора частота подачи звукового сигнала и частота мигания индикатора автоспуска увеличиваются.
\$	Задержка спуска 2 с: съемка производится через 2 с после нажатия кнопки спуска затвора. • При нажатии кнопки спуска затвора подается частый звуковой сигнал автоспуска, а затвор срабатывает через 2 с.
S	Устан. таймера: можно изменить время задержки (0-10*1, 15, 20 или 30 с) и количество снимков в серии (1-10*2) (стр. 17). • Если для параметра [Задержка] задано значение 2 с или более, звуковой сигнал автоспуска начинает подаваться за 2 с до срабатывания затвора. Если для параметра [Серия] задано значение, большее 1, звуковой сигнал автоспуска подается только при съемке первого кадра. *1 Установка по умолчанию. *2 По умолчанию заданы 3 кадра.

В некоторых режимах съемки использование этой установки невозможно.



См. Руководство по расширенным операциям: Функции, доступные в различных режимах съемки (стр. 108).

→ См. Выбор режима съемки (стр. 10).

Изменение времени задержки и количества кадров ()

1. Меню FUNC. 🕨 🔳 (Режим драйва) 🕨 🔀 (Устан. таймера).

→См. Меню и настройки (стр. 20).



- 2. Нажмите кнопку MENU.
- 3. Кнопкой нии выберите пункт [Задержка] или [Серия] и измените значения кнопкой ни +, затем нажмите кнопку FUNC./SET.





Поверните диск установки режима в положение ► (воспроизведение) (①).

Отображается последнее записанное изображение. Однако если между сеансами съемки просматривались изображения, вместо последнего записанного изображения отображается последнее просматривавшееся изображение (возобновление воспроизведения). Если карта памяти была



заменена или если изображения с карты памяти редактировались на компьютере, отображается самое новое изображение с карты памяти.

2. Кнопкой 🗲 или 🔶 выберите изображение для просмотра (2).

Для перемещения к предыдущему изображению служит кнопка ◆, для перемещения к следующему изображению – кнопка ◆. Если удерживать кнопку нажатой, изображения сменяются быстрее, но отобра-

жаются менее четко.

→ ⁽

Описание различных предусмотренных способов воспроизведения см. в Руководстве по расширенным операциям.

Стирание

В режиме воспроизведения кнопкой

 или → выберите стираемое изображение (①) и нажмите кнопку (②).



2. Убедитесь, что выбран вариант [Стереть], и нажмите кнопку FUNC./ SET (3).

Для выхода из операции без выполнения стирания выберите [Отмена].



Помните, что стертые изображения невозможно восстановить. Будьте внимательны при стирании изображений.



См. Руководство по расширенным операциям: Стирание всех изображений (стр. 63).

Меню и настройки

Настройка режимов съемки, воспроизведения или печати, а также настройка таких параметров, как дата/время и звуковые сигналы камеры, производится с помощью меню FUNC., меню съемки, меню показа, меню печати или меню настройки.

Меню FUNC.

В этом меню настраиваются многие часто используемые функции съемки.



Поверните диск установки режима в положение , M, SCN или .

Энажмите кнопку FUNC./SET.

ЭКнопкой + или + выберите требуемый пункт меню.

• В некоторых режимах съемки часть пунктов меню недоступна.

ЭКнопкой или выберите значение для пункта меню.

- Для некоторых пунктов возможен выбор дополнительных настроек после нажатия кнопки **MENU**.
- После выбора значения пункта меню можно сразу же произвести съемку, нажав кнопку спуска затвора. После съемки снова открывается данное меню, позволяя быстро настраивать параметры.

5 Нажмите кнопку FUNC./SET.

Э См. Руководство по расширенным операциям: Список меню (стр. 20).

Меню «Меню съемки», «Меню показа», «Печать» и «Настройка»

Эти меню позволяют задать удобные настройки для съемки, воспроизведения или печати.



① Нажмите кнопку MENU.

ЭДля переключения между меню используйте кнопку + или +.

ЭКнопкой + или + выберите требуемый пункт меню.

• В некоторых режимах съемки часть пунктов меню недоступна.

Кнопкой или выберите требуемый вариант.

 Пункты меню с многоточием (...) можно установить, только открыв следующее меню нажатием кнопки FUNC./SET.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку FUNC./SET еще раз.

(5) Нажмите кнопку MENU.

→ См. Руководство по расширенным операциям: Список меню (стр. 20).

Печать

С помощью кабеля соедините камеру с принтером*1, поддерживающим прямую печать, затем нажмите кнопку ப

1. Подсоедините камеру к принтеру, поддерживающему прямую печать, и включите питание принтера.



- *1 Так как в данной камере используется стандартный протокол (PictBridge), ее можно использовать не только с принтерами марки Canon, но и с другими принтерами, поддерживающими стандарт PictBridge.
- *2 Можно также использовать фотопринтеры для печати карточек СР-10/СР-100/ СР-200/СР-300.

- Кнопка 🗠 🗸 подсвечивается синим цветом.
- Отображаемый символ зависит от модели принтера.
- Для видеофильмов отображается значок 💵 🕱.

Кнопка 🗠 и мигает синим цветом, и начинается печать.



См. Руководство по расширенным операциям: Задание установок печати DPOF (стр. 64).

- → См. Руководство по прямой печати.
 - См. Руководство пользователя принтера.

Загрузка изображений в компьютер

Снятые камерой изображения можно загрузить в компьютер одним из перечисленных ниже способов. В некоторых операционных системах часть способов может быть недоступна. Предварительно ознакомьтесь с разделом *Требования к системе* (стр. 25).

Подсоединение камеры к компьютеру



Использование устройства чтения карт памяти

Устройство чтения карт памяти можно использовать с любой из перечисленных выше операционных систем. Подробнее см. Вводное руководство по программному обеспечению.

Требования к системе

Программное обеспечение следует устанавливать на компьютер, удовлетворяющий следующим минимальным требованиям.

Windows

OC	Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP (включая Service Pack 1 и Service Pack 2) Windows Vista		
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютеры со встроенными USB-портами.		
Процессор	Windows 2000/Windows XP Windows Vista	Pentium 500 МГц или более мощный Pentium 1,3 ГГц или более мощный	
03У	Windows 2000/Windows XP Windows Vista	не менее 256 Мбайт не менее 512 Мбайт	
Интерфейс	USB		
Свободное пространство на жестком диске	 Утилиты Canon Utilities ZoomBrowser EX: PhotoStitch: TWAIN-драйвер камеры Canon 	не менее 200 Мбайт не менее 40 Мбайт не менее 25 Мбайт	
Монитор	1024 х 768 пикселов/Среднее (16 бит) качество цветопередачи или более		

Macintosh

00	Mac OS X (v10.3 – v10.4)	
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютеры со встроенными USB-портами.	
Процессор	PowerPC G3/G4/G5 или процессор Intel	
ОЗУ	Не менее 256 Мбайт	
Интерфейс	USB	
Свободное пространство на жестком диске	 Утилиты Canon ImageBrowser: PhotoStitch: 	не менее 200 Мбайт не менее 40 Мбайт
Монитор	1024 х 768 пикселов/32000 цветов или более	

Подготовка к загрузке изображений

Программное обеспечение необходимо установить до подсоединения камеры к компьютеру.

Что необходимо подготовить

- Камеру и компьютер
- Компакт-диск Canon Digital Camera Solution Disk, входящий в комплект поставки камеры
- Интерфейсный кабель, входящий в комплект поставки камеры

1. Установите программное обеспечение.

Windows

- 1. Установите компакт-диск Canon Digital Camera Solution Disk в дисковод компакт-дисков компьютера.
- Щелкните мышью на варианте [Easy Installation/Простая установка]. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.
- После завершения установки щелкните мышью на кнопке [Restart/Перезагрузка] или [Finish/Готово].
- При появлении обычного рабочего стола извлеките компакт-диск из дисковода.

Macintosh

При двойном щелчке мышью на значке в окне компакт-диска открывается показанное справа окно. Выберите [Install/Установить] и следуйте инструкциям, выводимым на экран.





2. Подсоедините камеру к компьютеру.

1. Подсоедините прилагаемый кабель интерфейса к USB-порту компьютера и к цифровому разъему DIGITAL камеры.

Ногтем подцепите край крышки разъемов камеры, откройте ее и до упора вставьте разъем интерфейсного кабеля.



Интерфейсный кабель

Цифровой разъем DIGITAL



Интерфейсный кабель



0

При отсоединении интерфейсного кабеля от разъема DIGITAL камеры обязательно беритесь за боковые стороны разъема кабеля.

Windows

В случае появления окна [Digital signature not found/Цифровая подпись не найдена] щелкните мышью на кнопке [Yes/Да]. После подсоединения камеры к компьютеру и открытия соединения будет автоматически завершена установка драйвера USB на компьютер.

Windows) Загрузка изображений в компьютер

После установления соединения между камерой и компьютером открывается окно, позволяющее задать требуемые действия.

 Выберите [Canon CameraWindow] и щелкните мышью на кнопке [OK] (только в первый раз).

> Если показанное справа окно не открывается, щелкните мышью на меню [Start/Пуск], выберите [All Programs/Bce программы] или [Programs/Программы], затем выберите [Canon Utilities], [CameraWindow], [PowerShot - IXY -IXUS - DV 6] и [CameraWindow].



2. Загрузите изображения.

- Загрузите изображения с помощью камеры или компьютера.
- По умолчанию загруженные изображения записываются в папку [Pictures/ Рисунки] или [My Pictures/Мои рисунки].



Эскизы (уменьшенные версии) загруженных изображений отображаются в главном окне программы ZoomBrowser EX. По умолчанию загруженные изображения записываются во вложенные папки в соответствии с датой съемки.



Macintosh Загрузка изображений в компьютер

После установления соединения между камерой и компьютером открывается показанное ниже окно. Если окно не открылось, щелкните мышью на значке [Canon CameraWindow] в доке (панели, появляющейся в нижней части рабочего стола).

1. Загрузите изображения.

- Загрузите изображения с помощью камеры или компьютера.
- По умолчанию загруженные изображения записываются в папку [Pictures/ Рисунки].



Эскизы (уменьшенные версии) загруженных изображений отображаются в главном окне браузера ImageBrowser. По умолчанию загруженные изображения записываются в папки в соответствии с датой съемки.



Загрузка изображений с помощью камеры (Прямая передача)

Этот способ позволяет загружать изображения с помощью органов управления камеры. Установите прилагаемое программное обеспечение и настройте параметры компьютера при первом использовании этого способа (стр. 26).

	Все снимки	Передача и сохранение в компьютере всех изображений.	
Ð	Новые снимки	Передача и сохранение в компьютере только тех изображений, которые не были переданы ранее.	
V	DPOF снимки	Передача и сохранение в компьютере только изображений с пометками передачи DPOF (<i>Руководство по расширенным операциям</i> , стр. 67).	
Ē	Выбор и передача	Передача и сохранение в компьютере одиночных изображений по мере их просмотра и выбора.	
	Обои	Передача и сохранение в компьютере одиночных изображений по мере их просмотра и выбора. Переданные изображения отображаются в виде фонового рисунка рабочего стола компьютера.	

Убедитесь, что на ЖК-мониторе камеры отображается меню прямой передачи.

- Кнопка 🗠 🗠 подсвечивается синим цветом.
- Если меню прямой передачи не открывается, нажмите кнопку MENU.

Все снимки/Новые снимки/DPOF снимки

- Производится загрузка изображений. Во время загрузки кнопка *Сисорании* мигает синим цветом. После завершения загрузки вновь отображается меню «Прямая передача».
- Для отмены загрузки нажмите кнопку FUNC./SET.

Прямая передача	
🕞 Все снимки	
💮 Новые снимки	
🗁 DPOF снимки	
🕞 Выбор и передача	
🔄 Обои	

🌐 Новые снимки			
🕅 Идет передача			
6/13			
Отмена	OK		

Выбор и передача/Обои

- 3. Выберите изображения для загрузки и нажмите кнопку ⊡ии (или кнопку FUNC./SET).

 - Изображения можно также выбирать в индексном режиме (Руководство по расширенным операциям, стр. 51).



 Для возврата в меню «Прямая передача» снова нажмите кнопку MENU.

> В качестве обоев в компьютер могут загружаться только изображения JPEG. В случае компьютеров Windows файлы автоматически преобразуются в изображения BMP.

Вариант, выбранный кнопкой பு~, сохраняется даже при выключении питания камеры.

В следующий раз при открытии меню прямой передачи будет активна предыдущая установка. Если в последний раз был выбран вариант [Выбор и передача] или [Обои], сразу же открывается экран выбора изображения.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Меры предосторожности

Во избежание травм, ожогов или поражения электрическим током фотографа и других лиц перед использованием камеры обязательно прочитайте и уясните приведенные ниже правила техники безопасности и соблюдайте их.

Также обязательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведенными в Руководстве пользователя камеры, Расширенные операции.

<u> Предостережения</u>

- Запрещается применять вспышку в непосредственной близости от глаз человека или животного.
- Оборудование следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков.
- Не допускайте падения камеры или сильных ударов по ней. Не касайтесь вспышки камеры, если она повреждена.
- Немедленно прекратите эксплуатацию оборудования в случае появления дыма или резкого запаха.
- Запрещается прикасаться к сетевому кабелю влажными руками.
- Не используйте элементы питания, не предназначенные для этой камеры.
- Выходные разъемы компактного блока питания предназначены исключительно для данного оборудования. Не используйте их с другими изделиями.



you can Canon

Прекрасная камера. Отличные снимки. Хотите их напечатать?

Теперь печать стала удобной как никогда раньше. Просто подсоедините цифровую камеру Canon к компактному фотопринтеру Canon SELPHY – и в считанные секунды будут готовы прекрасные фотографии без полей высочайшего качества, как будто из фотоателье.