Руководство пользователя ver. 1.0R



COWON_{D2}



Благодарим за покупку COWON.

Мы всегда стремимся к тому, чтобы пользователи были полностью удовлетворены нашим продуктом. Данное руководство содержит инструкцию по использованию, описание мер предосторожности и другую полезную информацию о плеере COWON. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, чтобы наиболее полно использовать все возможности плеера COWON.

Официальное уведомление

- COWON является зарегистрированным товарным знаком корпорации COWON SYSTEMS, Inc.
- Данное изделие предназначено исключительно для личного использования и не может использоваться в каких-либо коммерческих целях без письменного согласия корпорации COWON SYSTEMS, INC.
- Информация, представленная в данном документе, защищена авторским правом корпорации COWON SYSTEMS, INC., и никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена или распространена без письменного соглашения корпорации COWON SYSTEMS, INC.
- Программы, описанные в данном документе, включая JetShell и JetAudio, защищены авторским правом корпорации COWON SYSTEMS, INC.
- Программы JetShell и JetAudio могут использоваться только в соответствии с положениями лицензионного соглашения и не могут использоваться для каких-либо других целей.
- Функция преобразования программ JetShell и jetAudio предназначена исключительно для личного использования. Использование этой функции для каких-либо других целей может рассматриваться как нарушение международного закона об авторских правах.
- Корпорация COWON SYSTEMS, Inc. соблюдает все правила и законы, регулирующие вопросы звукозаписи, видеозаписи и игр. Ответственность за соблюдение всех других правил и законов, касающихся использования устройства потребителем, несут сами пользователи.
- Информация, представленная в данном руководстве, включая информацию о функциональных особенностях и технических характеристиках изделия, может изменяться без предварительного уведомления, что связано с возможными обновлениями.
- Данное изделие произведено по лицензии корпорации BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 и 5736897).
 BBE и знак, в котором используется сокращение BBE, являются зарегистрированными товарными знаками корпорации BBE Sound, Inc.

Регистрация и поддержка через Интернет

- Пользователям настоятельно рекомендуется заполнить регистрационную форму клиента, доступную на сайте http://www.COWON.com. После заполнения регистрационной формы клиента с помощью кода компакт-диска и серийных номеров можно пользоваться всеми преимуществами официального пользователя.
- 1:1 наши зарегистрированные пользователи имеют возможность получать интерактивную поддержку, обновления новостей о новых продуктах или особых событиях, а также пользоваться другими услугами.
- Каждый код компакт-диска является уникальным, в случае его утери им никто другой воспользоваться не сможет.
- Для получения дополнительной информации об изделии посетите веб-узел по адресу: Для получения дополнительной информации об изделии посетите сайт в интернете: http://www.COWON.com
- На этом сайте можно получить новейшую информацию о других изделиях COWON и загрузить последние обновления, касающиеся аппаратного и программного обеспечения.
- Часто задаваемые вопросы и ответы на них можно найти на сайте в интернете.

All rights reserved by COWON SYSTEMS, Inc. 2007

COWON D2

Меры предосторожности и советы по безопасной работе	4
1)Перед использованием проигрывателя D2	5
1. Комплект поставки	
2. Описание деталей	
Зарядка проигрывателя D2	
 Установка драйвера для Windows 98 	
Подсоединение к компьютеру и перенос файлов	
6. Обновление микропрограммы	
2)Использование проигрывателя D2	
1. Кнопка управления	
2. Основные операции	
3. Режим музыки	
4. Режим видео	
Режим изображения и текста	
6. Режим FM-радио	
7. Режим Record	
8. Режим настроек	
3)Дополнительная информация	20
1. Характеристики	
2. Установка заводских настроек	
3. Преобразование файлов с помощью jetAudio VX	
Поиск и устранение неисправностей	23
JetShell	25

Советы по безопасной работе

Перед использованием проигрывателя D2

1.Комплект поставки

- Не используйте это изделие в целях, не указанных в данном руководстве пользователя. Во избежание получения травм распаковывать содержимое упаковки следует осторожно.
- Рекомендуется не пользоваться наушниками в случае, когда можно потерять контроль над окружающей обстановкой. Например, использование наушников может быть опасным во время вождения мотоцикла, велосипеда, бега, прогулки или даже во время гимнастики.
- Избегайте воздействия повышенной влажности. Неполадки, возникшие вследствие воздействия влажности, свидетельствую о небрежном отношении пользователя, гарантия производителя на них не распространяется.
- Самостоятельная разборка или модификация устройства приводит к отмене действия гарантии.
- Убедитесь, что соединение USB выполнено правильно, чтобы избежать повреждения устройства или компьютера. Выполняя подключение, не следует прилагать чрезмерных усилий или подвергать деформации подключаемые элементы.
- Не подвергайте устройство чрезмерным нагрузкам или воздействиям. При возникновении необычного запаха, например, запаха гари, или чрезмерного перегревания во время использования немедленно выключите устройство и обратитесь в службу поддержки по адресу www.COWON.com.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками, это может стать причиной повреждения или сбоя в работе устройства.
- Не прослушивайте устройство на очень высокой громкости (>85 дБ) в течение длительного времени, поскольку это может привести к нарушению слуха.
- Старайтесь не смотреть на дисплей в темноте в течение длительного времени, поскольку это приводит к усталости глаз. Чтобы предотвратить отрицательное воздействие на зрение, вследствие подобной сильной нагрузки, используйте устройство в местах с достаточным освещением.
- Не используйте плеер в местах, подверженных постоянному воздействию статического электричества.
- Перед обращением в сервсисный центр создайте резервные копии всех данных, хранящихся в плеере. Корпорация COWON SYSTEMS, INC. не несет ответственности за потерю данных или файлов во время ремонтного обслуживания.
- Пользуйтесь только адаптером переменного тока и кабелем USB, предоставленными корпорацией COWON SYSTEMS, INC.
- Во время грозы во избежание скачков напряжения и возгорания отключайте плеер от компьютера или адаптера переменного тока.
- Не допускайте воздействия на плеер прямых солнечных лучей, чрезмерно высоких температур, огня, а также слишком низких температур. Воздействие чрезмерных температур может привести к повреждению корпуса, внутреннего механизма или дисплея
- При использовании плеера в качестве переносного запоминающего устройства рекомендуется как можно чаще создавать резервные копии важных данных. Корпорация COWON SYSTEMS, INC. не несет ответственности за случайную потерю данных.
- Цена плеера может изменяться в зависимости от ситуации на рынке, корпорация COWON SYSTEMS, INC. не компенсирует потери, связанные с изменением цены.









Πepo Simple stylus

Quick Guide

Наушники



Краткое руководство Установочный компакт-диск (JetShell, JetAudio, Интерактивное руководство пользователя)



Кабель USB





SD Card (продается отдельно)

TV out Cable(продается отдельно)





COWON D2

6 Перед использованием проигрывателя D2

2. Описание деталей



Перед использованием проигрывателя D2

3. Зарядка батареи

Чтобы зарядить внутреннюю батарею проигрывателя COWON D2, подсоедините проигрыватель D2 к компьютеру через USB или подсоедините его к электророзетке с помощью адаптера.



- Состояние батареи можно проверить на ЖК-дисплее.
- При одновременном использовании соединения USB и адаптера питания возможно повреждение проигрывателя D2.
- При первом использовании проигрывателя D2, а также после его продолжительного использования батарею следует зарядить в течение достаточного периода времени.
- Включение может выполняться медленно, в зависимости от состояния зарядки батареи.
- В целях безопасности используйте только адаптер питания JetAudio.
- Адаптер питания JetAudio можно использовать для подключения к электросети с напряжением 100 В или 220 В.
- Чтобы использовать проигрыватель D2 во время зарядки с помощью адаптера питания, можно нажать кнопку
- Зарядка через соединение USB не работает, когда устройство подключено к концентратору USB. Устройство следует подключить непосредственно к порту USB компьютера.

Перед использованием проигрывателя D2 8

4. Установка драйвера для Windows 98

Если используется операционная система Windows 98 или 98 SE, при первом подсоединении проигрывателя к компьютеру необходимо установить отдельный драйвер. В системе Windows XP проигрыватель D2 распознается автоматически.

= Установка драйвера для Windows 98



1. Подсоедините проигрыватель D2 к компьютеру с помощью кабеля USB.



what do you want Windows to do?

Search for the best driver for your device.

2. Появится окно мастера установки нового оборудования, как показано на следующем рисунке. Нажмите кнопку "Далее".

3. Установите флажок "Произвести поиск наиболее свежего драйвера для устройства".(рекомендуется). Затем нажмите кнопку "Далее".



Add New Hardware W



4. Установите флажок "Указанный ниже источник" и нажмите кнопку "Обзор".



Перед использованием проигрывателя D2

5. Выберите папку "Win98" на диске CD-ROM и затем нажмите кнопку "Далее". Драйверы доступны также на веб-узле www.COWON.com.



6. После определения источника поиска нажмите "Далее".



- 7. Продолжайте нажимать "Далее".
- 8. Нажмите кнопку "Готово" для завершения установки драйвера. Содержимое добавленного диска можно

просмотреть в Диспетчере устройств или Проводнике.

veral Device Ma	nager Hardware	Probles Perform	ance
View devices b	y type C \	new devices by go	nnection
Computer			2
COROM			- 1
Disk drive	\$		
Unplay at	Sapters		
Floppy de	a controllers		
Hard dak	CONTRACTO		
COW	UN U2 Digital Au	dio Player	
acon	UN D2 Hemovat	He case.	
Con Stand	with a RCLIDE	Engle stoj	
B. Gand	and the resolution	of Disk Controller	
E St Kalmed	00101010001110	CO Drift, Consoler	
Monitors			
S Moute			
Network a	adapters		
1 2 Other dev	ices		
Tro inni			-
Properties	Refresh	Remove	Prigt_

Перед использованием проигрывателя D2

5. Подсоединение к компьютеру и сохранение файлов

Если используется операционная система Windows 98 или 98 SE, при первом подсоединении проигрывателя к компьютеру необходимо установить отдельный драйвер. В системе Windows XP проигрыватель D2 распознается автоматически.



проигрывателя





 Подключите проигрыватель к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.

 После правильного подключения проигрывателя на ЖК-экране появится следующая индикация. Содержимое добавленного диска можно просмотреть в Диспетчере устройств или Проводнике.

- 4.Запустите проводник Windows или программу JetShell Pro.
- 5. Скопируйте файлы мультимедиа (файлы музыки, изображений или кодированного видео) с компьютера на диск 'COWON" или "карту SD/SDHC/MM<u>C".</u>
- 6.После завершения переноса файлов щелкните значок 🔝 на панели задач Windows левой кнопкой мыши.
- 7. Чтобы отключить проигрыватель D2 от компьютера, щелкните в следующем сообщении, когда оно появится.

Removing USB Mas is storage device - Drive (E),E))

8. При появлении окна "Оборудование может быть удалено" отсоедините кабель USB от компьютера и

D2.	(i) Safely Remove Hardware	3
	Now you may safely remove "USB mass storage device" from the system.	

- Проигрыватель D2 может распознавать до 500 папок и около 5000 файлов.
- Если диск COWON не отображается в окне "Компьютер" или в проводнике Windows, отсоедините и повторно подсоедините кабель USB и повторите предыдущую процедуру [для Windows 98]
- После безопасного удаления устройств, подключенных к порту USB проигрыватель будет только заряжаться через соединение USB.
- Зарядка через соединение USB не работает, когда устройство подключено к концентратору USB.
 Устройство следует подключить непосредственно к порту USB компьютера.
- Если используется система Windows 98, 98 SE, окно "Оборудование может быть удалено" может не отображаться. В этом случае закройте программу JetShell (или убедитесь в том, что окно состояния передачи файлов закрыто), а затем отсоедините кабель USB от компьютера.

- Если появится следующее сообщение, игнорируйте его.



6. Микропрограмма

Микропрограмма - это встроенная в устройство программа. С помощью обновления микропрограммы можно расширить функциональные возможности изделия и исправить ошибки. При обновлении микропрограммы характеристики и меню могут измениться без уведомления. Некоторые бета-версии микропрограммы могут иметь ошибки, которые будут исправлены в следующей версии. Чтобы проверить текущую версию микропрограммы, выберите "Меню" - "Настройки" - "Информация". Во время обновления микропрограммы, чтобы избежать непредвиденной потери данных, до обновления создавайте резервные копии данных, хранящихся в памяти. Способ обновления микропрограммы иногда может отличаться. Для получения дополнительных сведений посетите нашу домашнюю страницу (www.COWON.com).

1. Кнопка управления



2. Основные операции по управлению



В проигрывателе D2 имеется функция сенсорного экрана, которая позволяет управлять им напрямую с помощью прикосновений к экрану.

Чтобы выбрать необходимый режим работы, нажмите на него в окне выбора режима. В каждом режиме работы при кратковременном прикосновении появляется экран управления. По истечении установленного периода времени или при нажатии

При нажатии кнопки ____ или прикосновении к _____ на экране снова отображается экран выбора режима.

12 Основные операции

3. Режим музыки





0

- Выбор предыдущей музыкальной композиции или перемотка назад текущей композиции.
- Воспроизведение музыкального файла или приостановка воспроизведения. Если файл содержит тег ID3 вместе с изображением, то изображение появится на экране.
- Выбор следующей музыкальной композиции или ускоренная перемотка вперед текущей композиции.
- Закрытие экрана настроек
- ЭВставка закладок во время воспроизведения.
 - После вставки закладки в определенном месте во время воспроизведения музыки затем можно начать воспроизведения с этой точке.
 - В список закладок можно добавить до 256 файлов.
- Эдобавляет воспроизводимый в настоящее время файл в динамический список воспроизведения (DPL)
 - В список DPL можно добавить не более 256 файлов.
- Отображает список закладок
 - Используется для поиска и воспроизведения музыкальных файлов с закладками
- Отображает список воспроизведения
 - Используется для поиска и воспроизведения музыкальных файлов из списка DPL
- Отображает режим обозревателя файлов
- Ф Устанавливает границы воспроизведения

Все: воспроизводятся все музыкальные файлы, независимо от того, в какой папке они находятся

- 1 : воспроизводится выбранная музыкальная композиция
- Папка:воспроизводятся музыкальные файлы, находящиеся в текущей папке
- Задает режим воспроизведения в случайном порядке.
- Задает режим повторного воспроизведения
- Выбор параметров JetEffect
- Задает повтор определенного отрезка. Возможно повторное воспроизведение отрезка композиции продолжительностью не менее 1 секунды.

4. Режим видео



- * TV OUT cable (продается отдельно)
- Выбор предыдущего файла видео или перемотка назад текущего видео.
- Воспроизведение файла видео или приостановка воспроизведения.
 - Видеофайл, который не был преобразован с помощью программы jetAudio VX, может воспроизводиться неправильно.
- Выбор следующего файла видео или ускоренная перемотка вперед текущего видео.
- Эакрытие экрана настроек
- Э Вставка закладок во время воспроизведения.

После вставки закладки в определенном месте во время воспроизведения музыки затем можно начать воспроизведения с этой точке.

- В список закладок можно добавить до 256 файлов.
- Отображает список закладок
 - Используется для поиска и воспроизведения файлов видео с закладками
- Отображает режим обозревателя файлов
- Э Устанавливает границы воспроизведения

Все:воспроизводятся все музыкальные файлы, независимо от того, в какой папке они находятся

- 1 : воспроизводится выбранная музыкальная композиция
- Папка:воспроизводятся музыкальные файлы, находящиеся в текущей папке
- Эадает режим воспроизведения в случайном порядке.
- Задает режим повторного воспроизведения
- Выбор параметров JetEffect
- Включает режим TV OUT (* может использоваться только для воспроизведения) Когда выбран режим TV OUT, уровень громкости зафиксирован и наушники нельзя использовать.
 - — + Чтобы отключить режим TV OUT, нажмите кнопку

14 Основные операции

5. Режим изображения и текста





- Открытие изображений и текстовых файлов прикосновением к экрану Изображения следует поместить в папку PICTURE, а текстовые файлы в папку TEXT См. список поддерживаемых типов файлов для изображений и текста.
- Закрытие экрана настроек
- Оприменение выбранного изображения в качестве фона экрана
- Отображение файлов изображений из выбранной папки в виде слайдов
- ЭПеремещение курсора вверх.
- Открытие выбранной папки или файла
- Перемещение на один уровень папок вверх.
- В Перемещение курсора вниз.

6. Режим FM-радио





- Проверка состояния стерео и монофонических сигналов
- 2 Отображение страны для радиосигналов, которую можно изменить в режиме настройки.
- В Кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы изменить частоту настройки с шагом 0,1 МГц.
- Нажмите эту кнопку и удерживайте для поиска и перехода к следующей частоте с хорошим качеством приема сигналов. В режиме предварительной настройки выполняется переключение на предыдущей или следующий канал, занесенный в память.
- Эакрытие экрана настроек
- Выбор режима предварительной настройки. В этом режиме доступны только каналы, занесенные в память.
- Э Автоматический поиск FM-частот с хорошим качеством сигнала, а также занесение их в память в виде настроенных каналов
- Установка стереорежима или монофонического режима
- Отображение режима поиска настроенных каналов. Можно добавить настроенную частоту в список каналов в памяти или удалить канал из памяти.
- Эзадание качества записи радиосигналов. Чем больше величина бит/с, тем выше качество, но требуется больший размер файла.
- Запись выбранного канала
- В устройстве D2 отсутствует отдельная антенна. Вместо нее для усиления радиосигнала в качестве антенны используется провод наушников. Чтобы улучшить качество приема сигнала, вытяните провод наушников. Во время записи радио используйте наушники, чтобы записывать звук с оптимальным качеством.

7. Режим Record







Воспроизведение записанных файлов

※ Line-in Cable, Line-in Cable Converter (продается отдельно)

- 2 Начало записи
- Закрытие экрана настройки
- 4 Запись голоса
- Эапись через линейный вход
- Эвыбор качества звука для записи. Чем больше величина бит/с, тем выше качество, но требуется больший размер файла.
- Э Задание уровня громкости во время записи.
- Эадание использования внешнего микрофона. Следует использовать только стереонаушники. (Эту настройку можно выбирать только в режиме записи голоса)
- Эзадание продолжительности интервалов между записями перед созданием нового файла для записи. Устройство автоматически распознает интервалы отсутствия звука и создает новый файл, когда этот интервал превысит указанную продолжительность. (*Эту настройку можно выбирать только в режиме записи с линейного входа)

¹⁶ Основные операции

8. Режим настроек

1. JetEffect

1. Equalizer

· Используйте предварительные настройки или настройте 5-полосный эквалайзер (EQ) вручную.

 К предварительным настройкам эквалайзера относятся следующие настройки: Обычный, Rock, Jazz, Classic, Pop и Vocal. Каждую предварительную настройку эквалайзера можно отредактировать по своему усмотрению.

2. BBE

· BBE - это звуковой эффект, обеспечивающий чистое звучание музыки.

3. Mach3Bass

· Mach3Bass - это усилитель басовых частот, улучшающий звучание сверхнизких басовых частот.

- 4.3D Surround
- · 3D Surround обеспечивает эффект трехмерного звучания.
- 5. Усиление стерео

· Функция усиления стерео усиливает стереоэффект для достижения наилучшего качества звучания

6. MP Enhance

· MP Enhance: Звуковой эффект, компенсирующий пропуск звуковых сегментов.

7. Панорама (Pan)

· Функция панорамы используется для установки одинаковой громкости левого и правого громкоговорителя.

8. Скорость воспроизведения (Play Speed)

· Контроль скорости воспроизведения музыкальных файлов.

 - Слишком высокие значения настроек JetEffect могут стать причиной искажения звука и появления шума.
 - Для получения дополнительной информации о настройках JetEffect см. раздел "BBE MP" на нашем веб-узле: www.COWON.com.

2. Режим воспроизведения

1. Ограничено (Boundary)

· С помощью этой функции можно настроить различные наборы файлов и папок.

· Все:воспроизведение всех композиций из всех папок.

- Один: воспроизведение только одной композиции.
- · Папка:воспроизведение файлов текущей папки.

2. Повтор (Repeat)

· Кроме других параметров, с помощью функции ограничения можно установить повторное воспроизведение.

3. В случайном порядке (Shuffle)

• Кроме других параметров, с помощью функции ограничения можно установить воспроизведение в случайном порядке.

· Если включена эта функция, выбранные файлы будут воспроизводиться в случайном порядке.

3. Дисплей

1. Язык

· Установка языка в COWON D2

2. Название (Title)

· Установка способа отображения проигрывателем названий на экране.

 \cdot Выберите тег ID3 для отображения информации о тегах (исполнитель, название) во время воспроизведения.

3. Время воспроизведения (Play Time)

Установка способа отображения информации о времени текущего файла.
 В поле Время воспроизведения отображается время, прошедшее с начала воспроизведения, а в поле Осталось - время оставшееся до окончания композиции.

4. Скорость прокрутки (Scrollspeed)

· Установка скорости прокрутки текста, отображаемого на экране.

· Чем больше установлено значение, тем выше скорость прокрутки.

5. Фоновая картинка (Wallpaper)

- · Установка фоновой картинки для режима "Музыка".
- · Если выбрано значение Нет, фоновая картинка не отображается.
- Если выбрано значение По умолчанию, отображается фоновая картинка по умолчанию.

• Если выбрано значение Пользовательский, изображение, установленное как "Фоновая картинка" в режиме "Изображение", будет отображаться в качестве фоновой картинки.

- 6. Слова песни (Lyrics)
- Проигрыватель COWON D2 имеет функцию отображения слов музыкальных файлов, которые содержат подобную информацию.
- Если функция включена, слова песни воспроизводимого музыкального файла отображаются на экране.
- Слова не отображаются, когда музыкальные файлы не содержат такую информацию, даже если функция включена.
- . Для получения дополнительной информации об использовании функции слов песни посетите домашнюю веб-страницу компании Cowon (www.COWON.com) или см. раздел вопросов и ответов "Работа с диспетчером LDB".

7. Автоматическое отключение дисплея (LCD Auto Off)

 Установка времени, в течение которого экран остается включенным, перед отключением.
 Если в течение некоторого периода времени никакие операции не выполняются, экран автоматически отключается.

8. Яркость (Brightness)

•Установка яркости экрана.

9. Задать цвет шрифта(Set Font Color)

Задание цвета шрифта по умолчанию для отображения

- 10. Способы ТВ-вывода(TV-Out Methods) · Задание вывода сигнала на телевизор
- 11. 7.5 IRE
- Установка яркости сигналов на телевизор
- 7.5 IRE это американский стандарт яркости аналогового сигнала, он используется в США, Корее и других странах. (В большинстве стран используется стандарт 0 IRE)

Выберите этот параметр, если телевизор предназначен для использования в Корее или США.

18 Основные операции

4. Таймер

- 1. Настройка времени (Time Setup)
- · Установка текущего времени.
- · Установка правильного времени для будильника и запланированной записи.
- 2. Режим будильника (Wakeup Mode)
- · Автоматическое включение проигрывателя в установленное время пробуждения.
- При выборе параметра Музыкальный сигнал воспроизводится музыка, при выборе параметра FMсигнал последняя прослушиваемая станция будет включена в режиме "Радио".
- FM-запись используется для записи последней прослушиваемой радиостанции, начиная с установленного времени до заданного времени.
- ПРИМЕЧАНИЕ : Во время запланированной записи FM-станций расходуется больше энергии, чем во время использования других функций. Перед использованием данной функции убедитесь, что батарея устройства полностью заряжена.
- 3. Время пробуждения (Wakeup Time)
- · Установка времени для автоматического включения проигрывателя.
- При выборе параметра Один раз будильник срабатывает только один раз, при выборе параметра Ежедневно будильник срабатывает ежедневно.
- Параметр Продолжительность определяет период времени, в течение которого звучит сигнал будильника.
- 4. Режим ожидания (Sleep)
- Автоматическое отключение питания проигрывателя в соответствии с установленным временем.
 По истечении установленного времени плеер автоматически отключается, даже если в это время воспроизводится файл.
- 5. Автовыключение (Auto Off)
 - Если воспроизведение остановлено и по истечении заданного времени не предприняты никакие действия, то данная функция автоматически отключает устройство.
 - · Данная функция не работает во время воспроизведения.

5. Общие

- 1. Пропустить длину (Skip Length)
- Установка промежутка времени воспроизведения, который будет пропускаться при кратковременном нажатии кнопок ______.
- 2. Скорость сканирования (Scan Speed)

• Установка скорости быстрой перемотки вперед/перемотки назад, если нажать и удерживать кнопки

- · Чем выше скорость, тем быстрее выполняется сканирование.
- 3. Возобновить (Resume)

• Сохранение в памяти месторасположения последнего воспроизводимого музыкального файла. • Если включен этот параметр, то при включении плеера автоматически начинается воспроизведение с того места, где он был выключен.

4. Введение (Fade in)

 Нарастающее увеличение громкости при возобновлении воспроизведения после остановки или паузы.

- · Установка периода времени увеличения громкости.
- 5. Загрузить по умолчанию

·Восстановление настроек по умолчанию для всех параметров, кроме настройки языка.

6. Кнопка, определяемая пользователем

Пользователь может определить необходимую функцию, которая должна выполняться при нажатии

и удерживании кнопки

6. Запись

- 1. Лин вход, бит/с (Line-in bps)
- · Задает качество звука, который записывается с использованием линейного входа.
- Чем выше скорость передачи данных (кбит/с), тем лучше качество записи, но при этом увеличивается размер файла.
- 2. Голос, бит/с (Voice bps)
 - Задает качество файла, записываемого с помощью встроенного микрофона.
 По умолчанию для файлов, записываемых через микрофон, используется параметр Моно.
 Чем выше скорость передачи данных (кбит/с), тем лучше качество записи, но при этом увеличивается размер файла.
- 3. FM, бит/с (FM bps)
 - · Задает качество звука в файле, который записывается с FM-радио.
 - · Можно также задать качество запланированной записи файла с FM-радио.
- Чем выше скорость передачи данных (кбит/с), тем лучше качество записи, но при этом увеличивается размер файла.
- Громкость микрофона (Mic Volume)
 Задает уровень громкости звука, записываемого с помощью встроенного микрофона.
- 5. Громкость линии (Line Volume) • Задает уровень громкости звука, записываемого с помощью линейного входа.
- 6. Автосинхронизация (Auto Sync)

 Распознавание звука, поступающего через разъем линейного входа, и автоматическое создание нового файла.

Если звук отсутствует в течение определенного периода времени, новый файл будет создан при возобновлении записи.

- 7. Внешний микрофон
 - Определение, используется ли внешний микрофон.
 - Для внешнего микрофона отдельное питание не требуется. Можно использовать конвертер для кабеля линейного входа (продается отдельно)

7. FM-радио

1. Crepeo (Stereo)

· При прослушивании FM-радиостанций выберите "Стерео" или "Моно".

· Радиостанции с монофоническим вещанием не поддерживают функцию "Стерео".

2. Автосканирование (Auto Scan)

• Автоматическое сканирование для приема каналов частот FM и предварительная настройка каналов.

3. Регион (Region)

· Выбор страны, где прослушивается FM-радиостанция.

- 8. Информация
 - Версия : версия установленной микропрограммы
- · Всего места:Общая емкость флэш-памяти
- · Своб. места: Неиспользуемая часть флэш-памяти

1. Характеристики

COWON D2 - xapakt	геристики		
	Музыка	МРЗ: МРЕG 1/2/2.5 Layer 3, ~320 кбит/с, ~48 кГц, моно/стерео WMA:~256 кбит/с, ~48 кГц, моно/стерео OGG:~q10, ~44,1кГц, моно/стерео FLAC:уровень сжатия 0 ~ 8, ~44,1 кГц, моно/стерео WAV:~48 кГц, 16 бит, моно/стерео JetEffects (BBE, Mach3Bass, 3D Surround, Stereo Enhance, MP	
Поддерживаемые	Видео	Enhance) AVI:MPEG4 ~ 2 Мбит/с, 320х240, 30 кадров/с, звук MP3 WMV : WMV9 ~ 768 кбит/с, 320х240, 30 кадров/с, звук WMA	
типы файлов		IV OUT (кабель для ТВ-выхода продается отдельно)	
	Запись	WMA:32 ~ 256 кбит/с - запись и воспроизведение	
		Голос, линейный вход, внешний микрофон	
	Изображение	JPG	
		Размер файла не ограничен	
	Текст	Программа просмотра текстовых файлов	
		Поддерживается не более 2 МБ	
	Макс. число	500 папок / 5000 файлов	
Радио	FM-радио:76 МГu ~ 108 МГu. 87.5 МГu ~ 108 МГu		
	WMA:32~256 кбит/с - запись		
Дисплей	2,5-дюймовый ТFT ЖК-дисплей, поддерживающий 1,6 млн. цветов - QVGA (320x240)		
	Сенсорный экран		
Внутренняя память	2ГБ, 4ГБ		
Внешняя память	1 гнездо для карт памяти SD/SDHC или MMC		
Интерфейс	Высокоскоростной USB 2.0		
компьютера			
Скорость передачи файлов	Макс. 35 Мбит/с (максим	иальная скорость загрузки 40 Мбит/с)	
Аккумулятор	Внутренний литиево-пол	пимерный аккумулятор	
Время работы от	DMB :макс. 9 часов непр	рерывного воспроизведенияФильм:макс. 10 часов непрерывного	
аккумулятора	воспроизведения Звуксмакс. 52 часа непрерывного воспроизведения		
Время зарядки	Адаптер питания : ~3,5 ч	наса, USB: ~7 часов	
Кнопки	3 кнопки (MENU, VOL-, \	/OL+), POWER и переключатель HOLD	
Отношение сигнал/шум	95 дБ (средневзвешенно	pe)	
Частоты настройки радиоприемника	20 Гц ~ 20 кГц		
Выход звука	Наушники с сопротивле	нием 16 Ом:37 мВт + 37 мВт	
Размеры	78 X 55,4 X 16,6 мм (Шх	ВхГ)	
Bec	91 г. (включая аккумулятор)		

2. Установка заводских настроек по умолчанию

Для устройства COWON D2 можно восстановить исходные заводские настройки. При этом все установленные значения настроек будут удалены и восстановлены значения, установленные

1. Включите питание

2. В экране выбора режима выполните следующие действия.



3. При следующем включении питания появится экран выбора языка.

 Если устройство работает неправильно, то прежде чем восстанавливать заводские настройки по умолчанию, нажмите кнопку "RESET" на нижней панели устройства D2. Если проблема сохраниться, что установите заводские настройки по умолчанию.

 Время работы от аккумулятора проверено в соответствии со стандартными настройками для тестирования COWON и в отдельных случаях может изменяться.

3. Преобразование видеофайлов с помощью JetAudio VX

1. Установите, а затем запустите JetAudio VX.



2. Чтобы преобразовать видеофайл, в верхней части выберите "Convert Video" (Преобразовать видео).



3. Чтобы выбрать файлы для преобразования, в окне "Convert Video" (Преобразование видео) щелкните "Add File" (Добавить файл).

🔗 Convert Video



4. Отметьте в списке выбранные видеофайлы.

Add <u>F</u> iles	Import		
Duration	Preset	Туре	File
✓ ♣ 0.25.06		۵\/I	Mu Movie av

 Отметив папку, в которую нужно сохранить преобразованные файлы, и выполнив другие настройки, нажмите кнопку "Start" (Пуск), чтобы запустить процесс преобразования.



 - На проигрывателе COWON D2 невозможно воспроизвести видеофайлы, которые не преобразованы с помощью JetAudio VX.

- Убедитесь, что видеофайлы правильно воспроизводятся на компьютере.
- Не все видеофайлы можно преобразовать. Файлы, которые были повреждены до преобразования, могут не работать на проигрывателе COWON D2, даже если преобразование выполнено успешно.
- Время преобразования зависит от быстродействия компьютера, размера исходного файла и типа кодека.
- Функция "Preview" (просмотр) позволяет проверить видео перед запуском преобразования.
- Чтобы преобразовать файл с субтитрами или изменить настройки субтитров, щелкните "Convert Options" (Параметры преобразования).



- Файлы SMI для субтитров должны иметь такое же имя, как и имя видеофайла.

Мне по-прежнему не понятно после прочтения этого руководства.

На веб-узле www.COWON.com предоставляется поддержка для пользователей устройств COWON, имеется раздел вопросов и ответов, а также руководства по началу работы. Настоятельно рекомендуется посетить веб-узел для получения дополнительных сведений относительно использования устройств, получения обновлений и исправлений для программного обеспечения.С индивидуальными вопросами обращайтесь в интерактивном режиме, и мы постараемся помочь.

Не удается включить проигрыватель.

Полностью зарядите аккумулятор, если он разряжен. Если аккумулятор разряжен, проигрыватель может включаться в течение нескольких секунд. Если проигрыватель совсем не отвечает на команды, сначала отсоедините все кабели USB и кабели питания, а затем нажмите кнопку RESET на нижней панели проигрывателя. С помощью кнопки RESET можно легко отключить питание проигрывателя, эта кнопка больше никак не влияет на работу устройства.

Кнопки не работают.

Убедитесь, что выключатель питания не установлен в положение "HOLD".

Проигрыватель включен, но звук не слышен.

Проверьте, не установлен ли уровень громкости 0

Проверьте, не хранятся ли на диске проигрывателя музыкальные файлы. Поврежденные музыкальные файлы могут не воспроизводиться или воспроизводиться с ошибками. Проверьте подключение наушников к проигрывателю D2. Ненадежное или заблокированное соединение может приводить к плохому контакту между разъемом наушников и D2.

Время работы от батарей меньше при использовании внешней памяти

Для воспроизведения или записи файлов с использованием внешней карты памяти устройству D2 требуется дополнительное питание.

Поэтому время работы от аккумулятора будет меньше при использовании внешней карты памяти по сравнению с внутренней памятью.

Обложка альбома не отображается в режиме музыки

Чтобы отобразить изображение обложки альбома, это изображение необходимо сохранить в теге ID3 в музыкальном файле. Теги ID3 можно изменять с помощью программы jetAudio.

Не воспроизводится видео.

Все видеофайлы должны быть преобразованы с помощью программы jetAudio VX. Другие видеофайлы не поддерживаются устройством D2.

Режим FM-радио не работает.

В устройстве D2 отсутствует отдельная антенна.В качестве антенны для приема сигналов FM-радио используется провод от наушников. Чтобы улучшить качество приема, можно растянуть провода. Прием FM-радиостанций может быть некачественным в тех местах, где имеются экраны для передачи FM-радио. Если режим "FM-радио" не работает в местах, в которых прием возможен, обратитесь в сервисный центр (следует иметь в виду, что качество приема проигрывателя D2 может отличаться от других FM-приемников).

²⁴ Поиск и устранение неисправностей

DMB не работает.

В этой модели отсутствует модуль DMB. Встроенный модуль DMB имеется в модели CO-WON D2 DMB.

Слишком сильный шум в записях.

Для COWON D2 используется самый маленький встроенный микрофон, поэтому он может быть более подвержен воздействию шума при записи.

Символы на дисплее искажены.

Сбросьте настройку языка, используя меню Настройка-Дисплей-Язык и установите формат дисплея "Файл", используя меню Настройка-Дисплей-Название. Если неполадку не удается устранить, восстановите заводскую настройку проигрывателя, выполнив процедуру, описанную в настоящем руководстве. Некоторые шрифты могут отображаться неидеально.

При подключении компьютер не распознает проигрыватель.

Если D2 не включается, когда он подключен к компьютеру, нажмите кнопку RESET рядом с гнездом USB на нижней панели проигрывателя.

Возможно, пользователям Windows 98 потребуется установка дополнительного драйвера для проигрывателя D2.

Подключение к внешнему концентратору USB может стать причиной нестабильной работы из-за пониженного питания. Проигрыватель D2 должен быть подключен непосредственно к порту USB компьютера.

JetShell не распознает проигрыватель, и отображается сообщение "No iAUDIO found".

Проверьте, распознается ли проигрыватель в Проводнике Windows после правильного подсоединения к компьютеру. D2 должен распознаваться системой Windows для использования программы JetShell.

Для систем Windows 98 и 98 SE требуется установка дополнительного драйвера. В программе JetShell с помощью меню Настройки-Устройство выберите модель проигрывателя.

Емкость памяти проигрывателя отличается или меньше, чем указано.

Емкость памяти, отображаемая Проводником Windows, может отличаться от указанной производителем памяти.

D2 использует некоторое место на диске для системной области. Поэтому реального свободного места (за исключением места для системной области) остается меньше.

Проигрыватель COWON D2 воспроизводит файлы неправильно при заполненной памяти.

Для правильной работы D2 требуется не менее 5 МБ свободного пространства для сохранения настроек и других системных файлов.

Что такое JetShell?

JetShell - это программа управления для COWON D2, обеспечивающая следующие функции.

- Загрузка/выгрузка файлов в/из COWON D2
- Управление файлами, как в Проводнике Windows
- Воспроизведение файлов формата MP3, MP2, WAV, WMA, ASF, Audio CD, а также списков файлов (m3u)
- Технология копирования (перезаписи) файлов с компакт-дисков Audio CD с преобразованием в формат MP3
- Взаимное преобразование форматов WAV/MP3/WMA
- Изменение скорости передачи бит файлов МРЗ
- Удобная передача файлов с помощью списка загрузки
- Широкий выбор типов отображения диапазонов, эквалайзеров и звуковых эффектов
- Редактирование тегов ID3
- Загрузка логотипа COWON D2
- Форматирование флэш-памяти

Рабочая среда для JetShell

- Pentium 200 МГц или выше
- 32 МБ памяти или более
- 20 МБ свободного места на жестком диске или более
- Дисплей, поддерживающий 256 или более цветов
- Windows 98/ME/2000/XP (версия NT не поддерживается)
- Порт USB 1.1 или последующих версий
- Дисковод CD-ROM
- Звуковая карта, громкоговоритель или наушники

Подсоединение COWON D2 и установка JetShell

- При помещении установочного компакт диска COWON D2 в дисковод компакт дисков, программа установки будет запущена автоматически. Она может и не запускаться автоматически, что зависит от настроек Windows. В таком случае запустите x:\setup.exe или x:\JetShell\setup.exe. (где x – это буква, соответствующая имени дисковода компакт дисков)
- По завершении установки будет создана программная группа Пуск → Программы → COWON → COWON D2.
- Теперь можно подсоединять COWON D2 к ПК (пока не запускайте JetShell). Подсоедините порт USB в COWON D2 к ПК при помощи поставляемого кабеля USB. (Мы рекомендуем подсоединять COWON D2 к ПК напрямую, не используя USB концентратор)
- 4. Как только кабель подсоединен, появится сообщение "Обнаружено новое оборудование" и драйвер USB для COWON D2 будет автоматически установлен. В зависимости от имеющихся установок Windows сообщение об установке драйвера может не появиться. Чтобы убедиться, что установка нормально завершена, проверьте наличие устройства "iAUDIO" в окне Мой компьютер, как показано ниже, или в "Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств".



5. Теперь можно осуществлять передачу файлов при помощи JetShell или Проводника Windows.

Полный вид



Если запущена утилита JetShell, она позволяет управлять работой iAUDIO. Убедитесь, что утилита JetShell не запущена, перед выполнением следующих задач:

- Установка драйвера USB для iAUDIO
- Форматирование iAUDIO в Проводнике Windows
- · Обновление встроенного программного обеспечения iAUDIO

Раздел Проигрыватель



Дважды щелкните мышью на файле MP3, MP2, WAV, WMA, ASF, дорожке аудно компакт диска или файле списка файлов для воспроизведения (m3u) в окне "File Management Window", или же перетаците файлы в окно "Player Window", показанное выше. Также можно выбрать несколько файлов и затем нажать кнопку "Play". В черном экране посередине показывается различная информация о данном файле и появляется два типа спектральных экранов.

Воспроизведение файла можно запускать и останавливать при помощи кнопок справа и регулировать громкость звука при помощи кнопок + и -. Для того, чтобы пропустить определенное место проигрываемой дорожки, щелкните по полю положения.

Раздел управления файлами

My Documents	•		X 🖻 f		Filter:	•
Desktop	•	Name	Size	Туре	Modified	
E-B My Computer		My Pictures		File Folder	11/25/03 3:39	
🗄 🛃 3½ Floppy (A:)		🐻 desktop.ini	1KB	Configuration Settings	11/25/03 2:52	
E 2nd (C:)						
H - My Documents						
Program Files						
Windows						
E 3th (D:)						

Раздел управления файлами в JetShell выглядит так же, как и Проводник Windows. В левом окне показаны папки, диски и дисководы компакт дисков в виде древовидной структуры, а правое окно показывает файлы в текущей папке.

Раздел управления флеш-памятью

Device Memory: 242MB	iAUDIO is worki 🌑 🕞 🗸	ng. Silvinsinai i		Memory needed space: 0 + Memory free space: 253,630,464
Femovable Disk (F:)	Name Atomic Kitten - Fee Atomic Kitten - Tid	Size Type 3.286KB MP3 file 3.217KB MP3 file 2.713KB MP3 file		Download List: 0 File(s)
19 object(s) 65.32	MB (Device Memory free space	e: 177MB)	ر ن	Memory used

В нижней части JetShell имеются окна "Flash Memory Management Window" и "Download List Window". При обычной работе COWON D2 включена красная лампочка и имеется сообщение "COWON D2 is working", как показано на рисунке. Файлы в COWON D2 показываются в среднем окне. Панель "Memory used", показанная в нижнем углу справа, указывает размер используемой памяти от общего объема флеш-памяти в COWON D2. Если эта панель почти заполнена, это означает, что в COWON D2 свободное место отсутствует.

Кнопка	Функция	Пояснение
ŧ	Вверх	Перейти к папке на уровень выше
r l	Свойства	Отображение свойств выбранного файла.
4	Обновить	Обновление содержимого флеш-памяти.
×	Удалить	Удалить выбранный файл или папку.
ð	Новая папка	Создать новую папку.
*	Вырезать	Вырезать выбранный файл или папку.
	Копировать	Копировать выбранный файл или папку.
	Вставить	Вставить вырезанный или скопированный файл.
	Перенести на флеш-память	Копирует выбранный файл или папку с ПК в COWON D2.
1	Перенести на ПК	Копирует выбранный файл или папку с COWON D2 на ПК.

²⁸ JetShell

JetShell 24

JetShell показывает красивые визуальные графики для воспроизводимого звукового спектра. При щелчке в области отображения спектра экран меняется следующим образом.

MP3 O VVIKH2 92 KBMs [1-1] 02, CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MP3 0 94 KHz 32 KBW2 [1-1] 02, With You ED Normal EFT Normal
$ \begin{array}{c} MP3 \\ \blacksquare \bigcirc \\ \blacksquare \blacksquare \\ \blacksquare \bigcirc \\ \blacksquare \blacksquare _ \blacksquare \\ \blacksquare \blacksquare _ \blacksquare _$	MP3

Также можно использовать различные эквалайзеры и звуковые эффекты.

Normal	Normal
Rock	Room Reverb
Pop	Big Room
Jazz	Hall Reverb
Classic	Stage Reverb
Vocal	Stadium Reverb
	Cathedral 1
Разнообразные	Cathedral 2
эквалайзеры	Air Duct Reverb
	Metallic Reverb
	Simple Reverb
	Alien 1
	Alien 2
	Bass Boost
	Mega Bass Boost
	Simple Echo
	Distance Echo
	Long Echo
	Alpia Echo
	Double Echo
	Strange FB 1

Разнообразные звуковые эффекты

Загрузка музыкальных файлов на COWON D2

Если необходимо загрузить защищенные файлы WMA (файлы WMA, полученные из онлайновых музыкальных магазинов) на COWON D2, пожалуйста, обратитесь к разделу "Загрузка защищенных файлов WMA на COWON D2". JetShell не поддерживает загрузку защищенных файлов WMA.

Для загрузки музыкальных файлов на COWON D2 можно также воспользоваться Проводником Windows или другой программой управления файлами.

 Загрузить музыкальные файлы на COWON D2 очень просто. Выберите загружаемые файлы в окне "File Management Window" и щелкните на клавише курсора Вниз.



A.

 Или же можно перетащить выбранные файлы из окна "File Management Window" в окно "Flash Memory Management Window".



 Следующее окно отобразит процесс загрузки файла. Никогда не отсоединяйте кабель USB в процессе загрузки. Перед отсоединением кабеля USB убедитесь, что на жидкокристаллическом экране отображается статус READY.



 Другой способ состоит в помещении файлов в начале в окно "Download List Window" и их последующем копировании.

Это удобно, если необходимо загрузить файлы в разные папки.

⊘iAUDIO is working.	Memory needed space: 17,383,424 + Memory free space: 125,155,328
山田 金 へ」の「哈和国語」 ◆ 『】 Name Size Type M	Download List: 5 File(s) Atomic Kiten - Feels So Good mp3 [3,364,636] Atomic Kiten - Feels So Good mp3 [3,364,636] Atomic Kiten - Tide Is Hight mp3 [1,239,36468] Atomic Kiten - See Ya mp3 [2,777,9398ytes, 1: Backstreet Boys - All Have to drive mp3 [4,352 >Backstreet Boys - As Long As You Love Me.mp

 Также можно загружать файлы, находящиеся вне JetShell, перетаскивая их в окно "Flash Memory Window".



³⁰ JetShell

Конвертирование дорожек аудио компакт-диска в файлы формата MP3 и загрузка их в COWON D2

При помощи JetShell можно легко преобразовывать аудио компакт-диски в файлы формата MP3 и загружать их в COWON D2.

 До начала работы необходимо установить степень качества для создаваемых файлов МРЗ. Щелкните по пункту [Setup] - [MP3 Encoder Option] для установки желаемой плотности битового потока для файлов MP3. (Файлы, сжатые с более высокой плотностью потока, воспроизводят звук с лучшим качеством и имеют больший размер.)



 В разделе Управление файлами выберите дисковод компакт дисков, в который вставлен аудио компакт диск. В правом окне укажите звуковые дорожки и щелкните по или [File]
 - [Convert CD to MP3] в меню.

Convert CD to MP3
Convert WAV to MP3 パ
Convert WMA to MP3
Convert M <u>P</u> 3 to WAV
MP3 <u>B</u> itrate Conversion
Format Device Memory
E <u>x</u> it

 Укажите путь, по которому должны сохраняться файлы MP3. Выберите папку в COWON D2 для непосредственной загрузки файлов MP3 на COWON D2.

Gave MP3 Fil	e(s)	3	N			? ×
Save jn: 🔂	МрЗ		I	3	Ċ*	
F 1				_		
File <u>n</u> ame:	ITACK			- 1	_	Save
Save as <u>type</u> :	MP3 Files (*.mp3)			•	0	Cancel

Редактирование тэга ID3

F

N

D

Вы можете редактировать тэг ID3 файла MP3, выбрав пункт [Tools]. [Edit MP3 ID3 Tag] из меню JetShell.

nd File or Folder	ID3 Tag Editor
dit MP3 ID3 Tag Alt+3	C:\WINDOWS\Desktop\Atomic Kitten - Feels So Good
ł	Title Feels So Good
	Artist Atomic Kitten
	Album Feels So Good
	Year 2002 Genre Pop 💌
	Comment http://canna.c4.to
	-
	Save Cancel Remove ID3

Загрузка файла с логотипом

Вы можете загрузить файл с логотипом для изменения экрана с логотипом, который появляется при включении COWON D2.

Выберите пункт [Download Logo File] из меню. Когда появится окно "Открыть", выберите желаемый файл с логотипом и нажмите Открыть. После этого файл с логотипом будет загружен и установлен.

? ×

<u>O</u>pen

Cancel

-

P3 Encoder Option	Open
ownload <u>L</u> ogo File	Look in: M Deuktos My Computer My Documents Online Services
	File name: Files of type: Logo File (*.ilb)

