# СапоScan 4400F Краткое руководство по началу работы

Перед началом эксплуатации сканера прочитайте данное руководство. После прочтения руководства сохраните его для последующего обращения к нему.

Содержимое упаковки 1
Установка программного обеспечения 2
Подготовка сканера3
Пробное сканирование4

Использование кнопок сканера	5
Сканирование пленки	ô
Технические характеристики	9

## Содержимое упаковки

### Сканер и принадлежности











Сканер

Кабель USB

Адаптер переменного тока

Направляющая для фотопленки\* (для фотопленки/слайдов 35 мм) \*Встроена в крышку сканера

Экран

Документация

- Краткое руководство по началу работы (данное руководство)
- Дополнительная документация

### Компакт-диск CanoScan Setup Utility CD-ROM

- Программное обеспечение
  - ScanGear (драйвер сканера)
  - CanoScan Toolbox
  - ArcSoft PhotoStudio
  - Presto! PageManager (только для Windows)
  - ScanSoft OmniPage SE (не поддерживается Windows 98 первой версии)
  - Adobe RGB (1998) (только для Windows)
- Электронные руководства
  - Руководство по сканированию (ScanGear, CanoScan Toolbox и описание устранения неисправностей)
  - Руководства по программному обеспечению, поставляемому со сканером

\*Снимки экранов, используемые в данном руководстве для объяснения общих для всех операционных систем положений, относятся к операционной системе Windows XP.

### Установка программного обеспечения



 НЕ подключайте сканер к компьютеру, пока не будет установлено программное обеспечение. Если сканер будет подключен и появится окно [Found New Hardware Wizard/Mactep нового оборудования], нажмите [Cancel/Oтмена].

- Перед началом установки закройте все текущие приложения, включая антивирусные программы.
- Чтобы установить программное обеспечение для Windows 2000/ХР, войдите в систему как администратор.

# Вставьте установочный компакт-диск CanoScan Setup Utility CD-ROM в устройство.

Выберите язык и место проживания. Запустится программа CanoScan Setup Utility.

- Для Macintosh: дважды щелкните значок [Setup/ Настройка]. В диалоговом окне идентификации введите имя администратора и пароль.
- **2** В основном меню нажмите кнопку [Easy Install/ Простая установка].
- **3** Чтобы начать установку, нажмите кнопку [Install/ Установить].

Внимательно прочитайте Лицензионное соглашение, а затем нажмите кнопку [Yes/Да] для продолжения. Все программное обеспечение и электронные руководства будут установлены на копьютере.

Canon	Canon Color Image Scanner CanoScan 4400F CanoScan Setup Utility
	Select the installation method and follow the instructions on the screens.
Ser Le som	Recommended for first-time users
I G	Easy Install
SEM	This method automations, in the denorate on the CD-ROM.
	Custom Install
	This method allows you to select the software programs that you want to use and installs only the selected programs.
	Exit
	Cancels software installation.

river and On-screen Manual	Displa	rs the README file:
ScanGear	MB Cn-screen Manual	10 M
pplication		
💥 Cano Scan Toolbox	Adobe RGB (1998)	0 M
ArcSoft PhotoStudio	MB CanSoft OmniPage S	E
Prestol PageManager	MB	
The listed software programs will be	he installed Te proceed click firstell	
The instea solution programs will be	be matalied. To proceed, circk [install].	

#### 4 Чтобы установить приложения, поставляемые со сканером, следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

- 5 После завершения установки нажмите [Restart/ Перезагрузка], чтобы перезагрузить компьютер.
  - По завершении перезагрузки Windows извлеките компактдиск из устройства и поместите его в надежное место.
  - Если при установке возникла проблема, см. раздел «Устранение неисправностей» в *Руководстве по сканированию*.
  - В случае последующего обновления операционной системы до Windows XP следует переустановить программное обеспечение.





### Подготовка сканера

#### Разблокирование сканера

- 1 Снимите со сканера защитный материал.
- 2 Передвиньте переключатель блокировки в нижней части сканера по направлению к метке разблокировки ( ि).



- При разблокировании замка не наклоняйте сканер более чем на 90 градусов от горизонтального положения.
- Держите сканер двумя руками. Следите за тем, чтобы не уронить сканер.
- Всегда блокируйте замок сканера при переноске или транспортировке.
- При блокировке замка сканера не поднимайте вверх заднюю часть и не наклоняйте вниз переднюю часть (область кнопок сканера). Возможно, блокировку не удастся выполнить.

#### Подключение сканера

- 1 С помощью прилагаемого интерфейсного кабеля USB подключите сканер к компьютеру.
- 2 Подключите к сканеру адаптер переменного тока, а затем вставьте вилку в розетку.



- Используйте только кабель USB и адаптер переменного тока, поставляемые со сканером. Использование других кабелей может привести к нарушению нормальной работы.
- Если сканер подключен к порту USB 1.1 компьютера, работающего под управлением Windows XP, и появилось сообщение «HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub/Устройство HI-SPEED USB подключено к концентратору HI-SPEED USB», проигнорируйте его. В этом случае сканер будет работать в обычном режиме.
- Сканер не оборудован выключателем электропитания. Подача питания к сканеру происходит сразу же после включения адаптера переменного тока.

# Пробное сканирование

В этом разделе описаны основные операции при сканировании с использованием программы редактирования изображения ArcSoft PhotoStudio и драйвера сканера ScanGear CS.

#### Поместите документ на стекло сканера и закройте крышку.

Открывая крышку сканера, придерживайте ее рукой, пока она не зафиксируется.

#### **2** Запустите ArcSoft PhotoStudio.

Для Windows: выберите [start/Пуск] – [(All) Programs/(Все) Программы] – [ArcSoft PhotoStudio 5.5], затем нажмите [PhotoStudio 5.5]. Для Macintosh: откройте папки [Applications/ Приложения] – [PhotoStudio], затем дважды щелкните значок [PhotoStudio].



**3** В меню [File/Файл] нажмите [Select Source/Выбор источника] и выберите модель сканера.

Для Windows: не следует выбирать название модели, в котором содержатся символы [WIA].

- 4 Нажмите значок [Acquire/Получение изображения] 🖾 для запуска ScanGear.
- 5 В категории [Select Source/Выбор источника] выберите тип документа для сканирования и нажмите [Preview/Просмотр].
- 6 При необходимости установите значения для параметров [Destination/Место назначения] и (или) [Output Size/Формат вывода].
- 7 Чтобы начать сканирование, нажмите кнопку [Scan/Сканировать].



Не прикасайтесь к сканеру во время работы.

- 8 При появлении запроса о закрытии ScanGear нажмите [OK].
- 9 Сохраните отсканированное изображение в ArcSoft PhotoStudio и закройте окно.

ion you prefer to	
ion you prefer to (Close ScanGear dialog)	

You may modify this setting on [Scan] tab of [Preference] dialog in Advanced

mode

 Для получения дополнительной информации о сканировании с помощью программы ScanGear и приложений, поставляемых вместе со сканером, а также об устранении неисправностей см. электронное Руководство по сканированию. Чтобы открыть Руководство по сканированию, дважды щелкните значок Руководства по сканированию на рабочем столе или нажмите ?



### Использование кнопок сканера

С помощью кнопок сканера можно копировать, сканировать, отправлять по электронной почте и сохранять отсканированные изображения в формате PDF. Просто поместите документ в сканер, а затем нажмите кнопку сканера в зависимости от того, какая функция требуется. Для получения дополнительной информации см. *Руководство по сканированию*.



### Кнопки PDF

Кнопки PDF позволяют при необходимости без труда создавать файлы PDF. Примите к сведению, что на сканере эти кнопки не отмечены.



# Кнопка ЦВЕТНОЕ

Сканирование цветных изображений в формате A4 или Letter\* с разрешением 300 dpi.



# Кнопка ЧЕРНО-БЕЛОЕ

Сканирование черно-белых изображений в формате А4 или Letter\* с разрешением 300 dpi



# Кнопка ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ

Сканирование изображений с пользовательскими настройками.

\*Размер может отличаться в зависимости от характеристик системы.

# Кнопка ЗАВЕРШИТЬ

Завершение операции и сохранение отсканированного изображения в файле PDF.



Печать (копирование) отсканированного изображения на принтере.

# 🚱 Кнопка PHOTO/FILM

Передача отсканированного изображения в программу ArcSoft PhotoStudio, поставляемую вместе со сканером.

### 🚓 = Кнопка E-MAIL

#### Прикрепление отсканированного изображения к новому сообщению электронной почты.

При первом нажатии кнопки появится запрос о выборе почтовой программы, которую необходимо использовать.

• Перед тем как пользоваться кнопками сканера, убедитесь, что все программное обеспечение на компьютере установлено с помощью параметра [Easy Install/Простая установка] программы CanoScan Setup Utility. См. раздел «Установка программного обеспечения» на стр. 2.

• Для Mac OS X 10.3 и 10.2.8: перед тем как начать пользоваться кнопками, необходимо установить параметр Захват изображения (в папке [Applications/Приложения]), чтобы приложение CanoScan Toolbox открывалось автоматически при нажатии кнопки сканера.

Запустите Захват изображений, а затем выполните следующее.

- Mac OS X 10.3: нажмите [Options/Параметры] и выберите приложение CanoScan Toolbox в окне [When a scanner button is pressed, open:/После нажатия кнопки сканера откройте:].
- Mac OS X 10.2.8: выберите [Other/Другой] в [When a scanner button is pressed, open:/После нажатия кнопки сканера откройте:]. Выберите приложение CanoScan Toolbox и нажмите [Open/Откройте].

Нажмите [OK] и выйдите из категории Захват изображения. Для получения дополнительной информации см. раздел «Устранение неисправностей» в *Руководстве по сканированию*.

### Сканирование пленки

Этот сканер сканирует пленку шириной 35 мм (фотопленку или слайды). Перед началом сканирования пленки выполните следующие указания.

# 1 Снимите защитный материал с крышки.

По окончании сканирования поместите защитный материал обратно, совместив его с канавками на крышке документа и подвинув на место.

The second second	The second have

Всегда помещайте защитный материал на прежнее место, если не выпорлняется сканирование пленки, которую нужно оберегать от света, проникающего через крышку сканера.

#### 2 Снимите направляющую для

фотопленки с крышки. Придерживайте крышку

сканера таким образом, чтобы она не закрывалась, затем () нажмите на блок, который находится в верхней левой части направляющей для фотопленки, и (2) наклоните направляющую для фотопленки наружу, чтобы поднять ее.

# **3** Откройте держатель пленки.

Сожмите держатель пленки с обеих сторон, чтобы он открылся.









- Используйте специальную щетку для удаления с пленки пыли, которая может снизить качество изображения. Держите пленку за края, чтобы не оставить на ней отпечатков пальцев или грязи.
- Не блокируйте калибровочную прорезь на направляющей для фотопленки при сканировании пленки. Если калибровочная прорезь загорожена, сканирование цветов будет неверным.
- Надежно закройте направляющую для фотопленки. Слегка нажимайте, пока не услышите щелчок, свидетельствующий о том, что направляющая встала на место.

#### Использование экрана.

При сканировании короткой или загибающейся пленки через зазоры может проникнуть свет, в результате чего на краях отсканированной пленки останутся световые полосы. Чтобы этого не произошло, используйте поставляемый со сканером экран так, как показано на рисунке.



#### 5 Установите направляющую для фотопленки на крышку сканера и закройте крышку.

Придерживая крышку, (1) вставьте нижний конец направляющей для фотопленки в нижнюю канавку на крышке сканера, а затем (2) наклоните верхний конец направляющей для фотопленки по направлению к крышке сканера так, чтобы она встала на место со щелчком.





Русский

- 6 Сначала запустите ArcSoft PhotoStudio, а затем ScanGear. Выполните шаги 2 – 4 раздела «Пробное сканирование» на стр. 4.
- 7 В категории [Select Source/Выбор источника] выберите [Negative Film (Color)/Нег. Пленка (Цветная)] или [Positive Film (Color)/Позит. Пленка (Цветная)], что должно соответствовать типу сканируемой пленки, затем нажмите [Preview/Просмотр].
- 8 Отметьте флажками номера тех кадров, которые требуется отсканировать. При необходимости выполните корректировку изображения.
- 9 Чтобы начать сканирование, нажмите кнопку [Scan/Сканировать].



Не прикасайтесь к сканеру во время работы.

- 10 При появлении запроса о закрытии ScanGear, нажмите [OK].
- 11 Сохраните отсканированное изображение в ArcSoft PhotoStudio и закройте окно.





ScanGear	×
Scanning is completed. Select the ac	tion you prefer to
Retouch and save the image	(Close ScanGear dialog)
O Scan other images	(Do not close ScanGear)
Do not display this dialog again	
You may modify this setting on [So mode.	can] tab of [Preference] dialog in Advanced
	ОК

- Не оставляйте пленку в направляющей для фотопленки на длительный промежуток времени, так как при нагревании прибора пленка может повредиться.
- Чтобы получить дополнительную информацию по сканированию пленки, см раздел «Сканирование пленки» в *Руководстве по сканированию*.

### Технические характеристики

Тип сканера		Планшетный
Сканирующий элемент		6-рядная цветная ССД-матрица
Источник света		Люминесцентная лампа с холодным катодом
Оптическое разрешение	<b>e</b> *1	4800 x 9600 dpi
Диапазон разрешения		25 – 19200 dpi (ScanGear)
Глубина сканирования в битах	Цветное	48 бит на входе (16 бит для каждого канала) 48 бит или 24 бит на выходе (16 бит или 8 бит для каждого канала)
	Оттенки серого	48 бит на входе (16 бит для каждого канала) 16 бит *² или 8 бит на выходе
Скорость	Цветное	7,7 мс/строка (2400 dpi), 14,8 мс/строка (4800 dpi)
сканирования <sup>*3</sup> (фотография или документ)	Оттенки серого, черно-белое	7,7 мс/строка (2400 dpi), 14,8 мс/строка (4800 dpi)
Скорость сканирования *3	(фотопленка)	7,4 – 74,0 мс/строка
Скорость создания предварительного изображения *3*4		Приблизительно 5 с
Интерфейс		USB 2.0 Hi-Speed
Максимальный размер документа		A4/Letter: 216 x 297 мм
Тип пленки/число кадров		Пленка 35 мм (максимум 6 кадров)/ слайды 35 мм (максимум 4 слайда)
Кнопки сканера		7 кнопок (PDF x 4 шт., COPY, PHOTO/FILM, E-MAIL)
Те Условия эксплуатации Вл	Температура	10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)
	Влажность	10% – 90%, 20% – 80% относительной влажности при сканировании пленки без образования конденсата
Требования к электропитанию		Адаптер переменного тока (100 В/120 В/230 В/240 В) *5
Потребляемая мощность		В режиме работы: максимум 17 Вт, в режиме ожидания: 4 Вт (при использовании комплектного адаптера переменного тока)
Максимальные наружные размеры		259 х 474 х 83 мм
Bec		Приблизительно 2,8 кг
Набор дополнительных принадлежностей		Набор принадлежностей CSAK-4400F

<sup>\*1</sup> Максимальное оптическое разрешение соответствует ISO 14473.

\*2 Только для сканирования пленки.

\*<sup>3</sup> Самая высокая скорость достигается при использовании режима USB 2.0 Hi-Speed на компьютере с ОС Windows. Без учета времени передачи. Скорость сканирования различается в зависимости от типа документа, параметров сканирования или технических характеристик компьютера.

\*4 Время процесса калибровки не учитывается.

<sup>\*5</sup> Тип адаптера переменного тока меняется в зависимости от того, на территории какого региона приобретен сканер.

Используйте только адаптеры переменного тока, указанные в инструкциях по эксплуатации (адаптер переменного тока Canon: модель K30279 - для Соединенного Королевства и модель K30278 - для других стран ЕС). Не используйте их для других продуктов.

• Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



#### Только для Европейского союза (и Европейской экономической зоны).



Данный символ обозначает, что в соответствии с Директивой WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, или Утилизация электрического и электронного оборудования) (2002/96/ЕС) и законодательством Вашего государства настоящий продукт не разрешается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Данный продукт следует передать в предназначенный для этого пункт сбора, работающий, например, по принципу обмена, т.е. когда при сдаче использованного продукта Вы приобретаете новый аналогичный продукт, или в авторизованный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования (ЕЕЕ). Ненадлежащая утилизация отходов данного типа может негативно повлиять на экологическую обстановку и здоровье людей вследствие действия потенциально опасных веществ, обычно входящих в состав EEE. Таким образом, правильная утилизация данного продукта станет Вашим вкладом в дело эффективного использования природных ресурсов. Более подробную информацию о месте сбора оборудования для его последующей переработки можно получить в местном городском управлении, в отделе по управлению утилизацией, в организации, работающей по авторизованной схеме WEEE, или в местной службе утилизации отходов. Дополнительную информацию относительно возврата и переработки WEEE-продуктов можно получить на web-сайте: www.canon-europe.com/environment.

(Европейская экономическая зона: Норвегия, Исландия и Лихтенштейн)

#### Только для клиентов в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и в России

Чтобы связаться со службой поддержки клиентов компании Canon, см. заднюю сторону обложки буклета европейской системы гарантий (EWS) или посетите сайт <u>www.canon-europe.com</u>.

Электрическая розетка должна быть установлена рядом с оборудованием в легкодоступном месте.



В качестве партнера компании ENERGY STAR<sup>®</sup>, Canon Inc. определила, что данная модель соответствует программе ENERGY STAR<sup>®</sup> по рациональному использованию энергии.

Международная программа ENERGY STAR<sup>®</sup> по использованию офисной техники пропагандирует экономию электроэнергии при использовании компьютеров и прочего офисного оборудования. Программа поддерживает разработку и распространение продукции, имеющей функции, существенно снижающие потребление энергии. Это открытая система, в которой владельцы предприятий могут принимать добровольное участие. Данная программа направлена на офисное оборудование, а именно компьютеры, дисплеи, принтеры, факсы, копиры, сканеры и многофункциональные системы. Ее стандарты и логотипы хорошо известны на территории всех стран-участниц.

#### Предупреждение!

При эксплуатации этого изделия необходимо обратить особое внимание на следующие правовые аспекты:

- Сканирование некоторых документов, таких как банкноты (банковские кредитные билеты), государственные облигации и сертификаты, может быть противозаконным действием и подлежать уголовной или гражданской ответственности.
- Для сканирования определенных документов, возможно, потребуется разрешение владельца авторских или других законных прав.

Если Вы не уверены в законности сканирования определенного документа, обязательно обратитесь предварительно к юрисконсульту.

- Adobe<sup>®</sup> и Adobe<sup>®</sup> RGB (1998) являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками Adobe Systems Incorporated в Соединенных Штатах Америки и (или) в других странах.
- Microsoft<sup>®</sup> и Windows<sup>®</sup> являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в США и (или) других странах.
- Macintosh, Mac и логотип Mac являются товарными знаками Apple Computer, Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- ©ArcSoft, Inc. Все права на программное обеспечение PhotoStudio защищены.
- Остальные названия продуктов и изделия, не указанные выше, могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.