

Инструкция по эксплуатации

HD Видеокамера

Model No. HDC-HS9EE



Перед пользованием прочтите, пожалуйста, эту инструкцию полностью.



Информация для вашей безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РИСКА ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТОТ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ, ВЛАГИ, КАПЕЛЬ, БРЫЗГ И НЕ СТАВЬТЕ НА НЕГО ПРЕДМЕТЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ЖИДКОСТЬЮ (НАПРИМЕР, ВАЗЫ).
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
- НЕ СНИМАТЬ НАРУЖНУЮ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ РАЗМЕЩАТЬ ДАННЫЙ АППАРАТ В КНИЖНОМ ШКАФУ, ВСТРОЕННОМ ШКАФУ ИЛИ ДРУГОМ ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ. СЛЕДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ АППАРАТА. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ ВВИДУ ПЕРЕГРЕВА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ШТОРЫ И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
- НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ АППАРАТА ГАЗЕТАМИ, СКАТЕРТЯМИ, ШТОРАМИ И ПОДОБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.
- НЕ ПОМЕЩАЙТЕ НА УСТРОЙСТВО ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ, ТАКИЕ, КАК ГОРЯЩИЕ СВЕЧИ.
- УТИЛИЗИРУЙТЕ АККУМУЛЯТОРЫ, УЧИТЫВАЯ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Штепсельная розетка должна находиться вблизи аппаратуры и быть легкодоступной. Необходимо обеспечить постоянную работоспособность сетевой вилки шнура питания.

Для полного отключения данного аппарата от сети переменного тока извлеките вилку шнура питания из розетки переменного тока.

Предупреждение

Риск пожара, взрыва и ожогов. Не разбирайте аккумулятор. Не нагревайте аккумуляторы выше указанных далее температур и не бросайте в огонь.

Аккумулятор пуговичного типа 60 °С Блок аккумулятора 60 °С

Используйте только рекомендуемые аксессуары.

- Не используйте никакие другие кабели AV, компонентный кабель и кабель USB, кроме поставляемых в комплекте.
- При использовании кабелей, поставляемых отдельно, убедитесь, что их длина не превышает 3 метров.
- Храните карту памяти в недоступном для детей месте во избежание ее проглатывания.

Маркировка продукта находится на нижней панели устройств.

-Если Вы увидите такой символ-

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз. Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как

следует поступать с отходами такого типа.

Ответственность за содержимое записей

Производитель ни в коем случае не несет ответственность за потери записей в связи с поломкой или выходом из строя данного устройства, его аксессуаров или носителей информации.

Будьте внимательны и соблюдайте авторские права

Запись предварительно записанных лент или дисков или другого опубликованного или переданного посредством радиовещания материала для целей, отличных от личного пользования, может повлечь за собой нарушение законов об авторских правах. Запись определенных материалов может быть ограничена даже для личного использования.

Карты, которые вы можете использовать с данным устройством

Карта памяти SD и карта памяти SDHC

- Карты памяти с емкостью 4 Гб или более, на которых отсутствует логотип SDHC, не имеют спецификаций карт памяти SD.
- Более подробная информация о картах SD приведена нас странице 20.

В настоящей инструкции по эксплуатации

- Карта памяти SD и карта памяти SDHC носят название "карта SD".
- Функции, которые можно использовать для записи/воспроизведения видеокадров, обозначаются <u>VIDEO</u> в данной инструкции по эксплуатации.
- Функции, которые можно использовать для записи/воспроизведения фотоснимков, обозначаются <u>РНОТО</u> в данной инструкции по эксплуатации.
- "HD Writer 2.5E for HDC" носит название "HD Writer 2.5E".
- Страницы для справки обозначаются стрелкой, например: → 00

Лицензии

- Логотип SDHC является торговой маркой.
- "AVCHD" и логотип "AVCHD" являются товарными знаками Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. и Sony Corporation.
- Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories.

Долби и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками HDMI Licensing LLC.
- HDAVI Control[™] является зарегистрированным товарным знаком Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
- "x.v.Colour" является товарным знаком.
- LEICA является зарегистрированной торговой маркой Leica Microsystems IR GmbH и DICOMAR является зарегистрированной торговой маркой Leica Camera AG.
- Microsoft[®], Windows[®], Windows Vista[®] и DirectX[®] являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и/или других странах.
- Скрин-шот(ы) продукции Microsoft приводятся с разрешения Microsoft Corporation.
- IBM и PC/AT являются зарегистрированными торговыми марками International Business Machines Corporation США.
- Intel[®], Core[™], Pentium[®] и Celeron[®] являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Intel Corporation в Соединенных Штатах и других странах.
- AMD Athlon является торговой маркой Advanced Micro Devices, Inc.
- Apple, Mac OS являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Apple Inc. в США и/ или других странах.
- PowerPC является торговой маркой International Business Machines Corporation.
- Другие названия систем и продуктов, упомянутые в данной инструкции по эксплуатации, обычно являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками производителей, которые разработали упомянутую систему или продукт.

Этот продукт выпускается по лицензии согласно патентному портфелю AVC для личного и некоммерческого использования потребителем с целью (і) кодирования видеозаписей в соответствии со стандартом AVC ("Видео AVC") и/или (іі) декодирования видеозаписей AVC, закодированных потребителем в ходе личной некоммерческой деятельности и/или полученных от провайдера видеоинформации, имеющего разрешение на предоставление видеозаписей AVC. Использование с иными другими целями, прямо или косвенно, не разрешается. Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию MPEG LA, LLC. CM. http://www.mpegla.com.

Оглавление

Информация для вашей безопасности	2
Аксессуары	7
Характеристики	8
• •	

Подготовка к использованию

Π	еред использованием	
1	Обращение с HDD	
	(жестким диском)	10
2	Идентификация частей и	
	обращение с ними	11
	Пульт дистанционного управления	15
Н	астройка	
1	Питание	16
Ŀ	Зарядка аккумулятора	16
	Как вставлять/извлекать	
	аккумулятор	17
	Время зарядки и записи	18
	Подключение к сети переменного	
	тока	19
2	Подготовка карт SD	20
	Карты, которые можно использовать	
	с данным устройством	20
	Как вставлять/извлекать SD карту	21
3	Выбор рабочего режима	
-	DBioop paoo i o perkinia	
	(Включение и выключение	
	(Включение и выключение камеры)	22
	(Включение и выключение камеры) Включение и выключение питания	22
	(Включение и выключение камеры) Включение и выключение питания ЖКД монитора	22 22
4	(Включение и выключение камеры) Включение и выключение питания ЖКД монитора Использование экрана меню	22 22 23
4	(Включение и выключение камеры) Включение и выключение питания ЖКД монитора Использование экрана меню Выбор языка	22 22 23 24
4	(Включение и выключение камеры) Включение и выключение питания ЖКД монитора Использование экрана меню Выбор языка Список меню	22 22 23 24 24
4	(Включение и выключение камеры) Включение и выключение питания ЖКД монитора Использование экрана меню Выбор языка Список меню Установка даты и времени	22 22 23 24 24 24 26
4	(Включение и выключение камеры) Включение и выключение питания ЖКД монитора Использование экрана меню Выбор языка Список меню Установка даты и времени Установка мирового времени	22 22 23 24 24 24 26
4	(Включение и выключение камеры) Включение и выключение питания ЖКД монитора Использование экрана меню Выбор языка Список меню Установка даты и времени Установка мирового времени (отображение времени в пункте	22 23 24 24 26
4	(Включение и выключение камеры) Включение и выключение питания ЖКД монитора Использование экрана меню Выбор языка Список меню Установка даты и времени Установка мирового времени (отображение времени в пункте назначения путешествия)	22 23 24 24 26 28
4	(Включение и выключение камеры) Включение и выключение питания ЖКД монитора Использование экрана меню Выбор языка Список меню Установка даты и времени Установка мирового времени (отображение времени в пункте назначения путешествия) Настройка ЖКД монитора	22 23 24 24 26 28 29
4	(Включение и выключение камеры)	22 23 24 24 26 28 29 29
4	(Включение и выключение камеры)	22 23 24 24 26 28 29 29
4	(Включение и выключение камеры) Включение и выключение питания ЖКД монитора Список меню Установка даты и времени (отображение времени в пункте назначения путешествия) Настройка ЖКД монитора Увеличение яркости ЖКД монитора Настройка яркости и уровня цветности ЖКД монитора	22 23 24 24 26 28 29 29 29
4	(Включение и выключение камеры)	22 23 24 24 26 28 29 29 29 29
4 5 6	(Включение и выключение камеры)	22 23 24 24 26 28 29 29 29 29 30 30
4	(Включение и выключение камеры)	22 23 24 24 26 28 29 29 29 29 30 30

Запись

Запись (основная)

0		
1	Перед началом записи	32
	Защита от случайной съемки (AGS)	33
2	Видеосъемка	34
	Режимы записи/приолизительное	~~
	возможное время записи	36
	Быстрыи старт	37
		37
	Помощь при съемке	38
3	Фотосъемка	39
	Качество изооражения	41
	количество записываемых	11
	изооражении	41
4	Функция приолижения/удаления	42
E	Функция стабилизатора	42
3	Функция стабилизатора	13
6		
	автоматической экспозиции	44
_		
3	апись (дополнительно)	
1	Функции записи пиктограмм	
	функций	45
	Пиктограммы функций	45
	Затемнение, Интеллектуальное	
	управление контрастом, Режим спра	вки,
	Режим мягкого оттенка кожи, Цветно	е
	ночное видение, Компенсация	
	контрового света, Низкая освещенно	сть,
	Автоматическии таимер,	
	Гелемакросъемка	40
2	Функции записи меню	49
	Меню	49
	Контрольная Линия, цифровое кино	zəp,
	Функция уменьшения шума ветра,	
		้มาวด
	съемка высокой четкости встроенна	а
	вспышка уменьшение эффекта крас	หม่าง โม
	глаз звук затвора "зебра" цветовая	
	попоса автоматическое уменьшение	<u>م</u>
	скорости затвора Цвет нифрового к	ино
3		57
	Режим съемки	57
	Ручная установка фокусного	
	расстояния	58
	Баланс белого	59
	Ручная настройка	
	выдержки/диафрагмы	60

Воспроизведение

Воспроизведение

	оспроповодению
1	Воспроизведение фильма 62
	Воспроизвеление фильмов по дате 65
	Интеплектуальный выбор сцен 66
	Повтор воспроизведения
	возооновление предыдущего
_	воспроизведения 66
2	Воспроизведение стоп-кадров 67
	Воспроизведение фотоснимков по
	дате 69
Р	елактирование
1	Упаление сцен/фотоснимков 70
2	Разделение сцены для удаления 72
3	Защита сцен/фотоснимков 73
4	установка DPOF /4
5	Копирование с карты SD на
	жесткий диск и наоборот 75
6	Управление картой SD и жестким
	диском77
	Форматирование77
	Информация о жестком диске 77
С	телевизором
1	Просмотр видео/снимков на ТВ 78
L - J	
	мици каболя HDMI 81
	прослушивание звука в формате 5.1 62
	подключение с помощью
	компонентного кабеля 82
2	Воспроизведение с использованием
	VIERA Link (HDAVI Control ¹)
	Резервная копия
Р	абота с другими устройствами
1	
<u> </u>	копирования на
	диск/воспроизведения с диска 86

	диск/воспроизведения с диска 8	36
	Подготовка к копированию/	
	воспроизведению 8	36
	Копирование на диски 8	37
	Воспроизведение скопированного	
	диска	90
	Управление диском, на который	
	выполнено копирование (Форматирован	ние
	Автоматическая защита, Отображение	
	информации о диске)	91
2	Дублирование изображений на	
	другое видеоустройство	92

3 С принтером (PictBridge)...... 93

СПК

Обозначения

1	Обозначения Сообщения О восстановлении	108 111 112
П	олезные советы	
1	Функции, которые нельзя	
	использовать одновременно	113
2	Поиск и устранение	
	неисправностей	115
Ha	а что необходимо обратить	
Bł	нимание при использовании	124
0	бъяснение терминов	127
Te	эхнические характеристики	129

Аксессуары

Перед началом использования проверьте комплектацию.

Блок аккумулятора

Адаптер переменного тока



Кабель питания переменного тока



Кабель постоянного тока



Пульт дистанционного управления Батарея кнопочного вида

AV кабель



Компонентный кабель

USB кабель

CD-ROM

Дополнительные принадлежности

Некоторые дополнительные принадлежности могут быть недоступны в некоторых странах.

Адаптер переменного тока (VW-AD21E-K)
Блок аккумулятора (литий/VW-VBG130/ 1320 мАч)
Блок аккумулятора (литий/VW-VBG260/ 2640 мАч)
Блок аккумулятора (литий/VW-VBG6/ 5800 мАч)*1
Держатель дополнительного аккумулятора (VW-VH04)
Мини-кабель HDMI (RP-CDHM15, RP-CDHM30)
Телеконверсионный объектив (VW-T3714H)
Ширококонверсионный объектив (VW-W3707H)
Комплект фильтров (VW-LF37WE)
Видеолампа постоянного тока (VW-LDC102E)*2
Лампочка для видеолампы постоянного тока (VZ-LL10E)
Адаптер для присоединения аксессуаров (VW-SK12E)
Штатив (VW-CT45E)
DVD рекордер (VW-BN1)
*1 Необходим держатель дополнительного

- *1 Необходим держатель дополнительного аккумулятора/VW-VH04 (поставляется отдельно).
- *2 Необходим адаптер скобы крепления VW-SK12E (поставляется отдельно).

Характеристики

Очень четкие изображения высокой четкости

На данной камере можно записывать на карту SD или HDD (жесткий диск) детализированные изображения высокой четкости.



Изображения высокой четкости (1920×1080)* Количество строк развертки 1080

Изображения высокой четкости

- Фотографии выше приведены для примера.
- * При режиме записи НА/НG/НХ.

Что такое AVCHD?



Стандартные изображения (720×576) Количество строк развертки 576

Это формат для записи и воспроизведения высокодетализированного изображения высокой четкости. Изображения записываются на основе кодека MPEG-4 AVC/H.264 для сжатия изображения, а звук записывается при помощи Dolby Digital 5.1 Creator.

• Поскольку метод записи отличается от обычного DVD video, данные несовместимы.

Совместимость с другими устройствами

Использование с другими устройствами	Доступная функция	Качество изображения	
Просмотр видео/ снимков на ТВ (→ 78 - 84)	Воспроизведение при помощи мини-кабеля HDMI (→ 81) — Воспроизведение с использованием VIERA Link (HDAVI Control [™]) (→ 83)	Изображения с высокой разрешающей способностью	
	Воспроизведение при помощи компонентного кабеля [1080i] (→ 82)		
	Воспроизведение при помощи компонентного кабеля [576i] (- 82)	Стандартные изображения	
	Воспроизведение при помощи кабеля AV (→ 78)		
При использовании DVD рекордера (→ 86 - 91)	Подключение DVD рекордера для копирования на диск/воспроизведения с диска (→ 86) — Воспроизведение скопированного диска (→ 90)	Изображения с высокой разрешающей	
Как можно использовать ПК	Копирование данных на ПК и удобное редактирование (→ 96)	способностью	
(→ 96 - 97)	Запись данных на диски DVD и карты SD (→ 96)		
	Преобразование видеоданных в формат MPEG2 (→ 96)	Стандартные	
	Создание диска DVD-Video (→ 96)	изображения	
Дублирование изображений на другое видеоустройство (→ 92)	Копирование изображений при подключении с помощью кабеля AV (→ 92)		

Подготовка к использованию

Перед использование	Μ	
Настройка		

10

16

Обращение с HDD (жестким диском)

Камера имеет встроенный жесткий диск на 60 ГБ*. Хотя жесткий диск может хранить большой объем данных, есть несколько моментов, требующих осторожности. При использовании данного компонента обратите внимание на следующее.

Доступное пространство жесткого диска составляет 1 ГБ=1.000.000.000 байт. Емкости данной камеры, ПК и программного обеспечения выражены как

1 ГБ=1.024×1.024×1.024=1.073.741.824 байт. Поэтому указанное значение емкости меньше.

Не подвергайте жесткий диск воздействию вибрации и ударов.

Жесткий диск может быть частично поврежден в результате воздействия окружающей среды и условий обращения, что приведет к невозможности чтения, записи и воспроизведения данных. Не подвергайте камеру воздействию вибрации и ударов и не выключайте питание камеры при записи или воспроизведении. Если камера используется в месте, где раздаются громкие звуки, например, в клубе или на дискотеке, запись может остановиться ввиду звуковых вибраций. В таких местах рекомендуется записывать данные на карту SD.

Периодически выполняйте резервное копирование данных.

Жесткий диск является временным хранилищем. Во избежание удаления данных, вызванного статическим электричеством, электромагнитными волнами, неисправностями и сбоями, выполняйте резервное копирование данных на ПК или диск DVD. (→ 86, 96)

При появлении любых нарушений в работе жесткого диска немедленно создайте резервную копию.

При сбое жесткого диска возможно появление постоянного шума или прерывистого звука во время записи или воспроизведения. Постоянное использование приведет к дальнейшим повреждениям, со временем жесткий диск может выйти из строя. Если наблюдается такое явление, сразу же скопируйте данные с жесткого диска на ПК, диск DVD и т.д. и обратитесь к своему дилеру. При выходе из строя жесткого диска восстановить данные невозможно.

В теплых или холодных условиях камера может не функционировать.

При слишком высокой или низкой температуре окружающей среды камера отключается с целью защиты жесткого диска.

Не используйте камеру в условиях низкого атмосферного давления.

При использовании жесткого диска на высоте от 3000 м над уровнем моря возможен его сбой.

Транспортировка

При транспортировке отключайте питание камеры и соблюдайте осторожность, чтобы избежать тряски, падения или ударов камеры.

Обнаружение падения

[] появляется на экране при обнаружении состояния падения (состояния невесомости). В этом случае может быть записан рабочий шум жесткого диска. При повторном обнаружении состояния падения камера может остановить операцию записи или воспроизведения для защиты жесткого диска.

Индикатор доступа к жесткому диску [ACCESS HDD]



- Индикатор светится, когда выполняется доступ к жесткому диску (инициализация, запись, воспроизведение, удаление и т. д.).
- Если светится индикатор, не выполняйте следующие операции. Это может привести к повреждению жесткого диска или неисправности камеры.
 - Не используйте переключатель режимов
 - Не выключайте камеру
 - Не вставляйте и не извлекайте соединительный кабель USB
 - Не подвергайте камеру вибрации или ударам

Гарантия от потери записанных данных

Компания Panasonic не берет на себя никакой ответственности за повреждения, произошедшие прямо или косвенно вследствие любых типов неисправностей, имеющих следствием потерю записываемых или отредактированных данных, и не гарантирует качество данных, если запись или редактирование не функционируют надлежащим образом. Таким же образом, все вышесказанное применяется в случае проведения любых ремонтов видеокамеры (включая ремонт компонентов, не относящихся к жесткому диску).

Идентификация частей и обращение с ними



Выступ для открывания монитора ЖКД
 Монитор ЖКД (→ 29)

Вытяните пальцами ЖКД монитор в направлении стрелки.



Он может открыться на 90°.



Он может поворачиваться на угол до 180° (А) по направлению к объективу или до 90° (В) в противоположном направлении.

Ввиду ограничений технологии производства ЖКД, на экране жидкокристаллического монитора могут иметься небольшие яркие или темные пятна. Однако это не является неисправностью и не влияет отрицательно на записанное изображение.

- 3 Кнопка оптического стабилизатора изображения [((Ш)), O.I.S.] (→ 43)
- 4 Кнопка выбора режимов [AUTO/ MANUAL/FOCUS] (→ 33, 57)
- 5 Кнопка перезагрузки [RESET] (→ 118)

6 Кнопка курсора

Кнопка курсора используется для выбора функции записи и операций воспроизведения, а также для работы с экраном меню.



- Выбор путем перемещения вверх, вниз, влево, вправо.
- Установка нажатием на центр.
- Операции с экраном меню (→ 23)
- Выбор функций записи (→ 45, 49)
- Ручная настройка (→ 57)
- Операции при воспроизведении (+ 62, 67)
- 7 Входное гнездо постоянного тока [DC IN 9.3V] (→ 19)
- 8 Крепление аккумулятора (→ 17)
- 9 Рычажок извлечения аккумуляторов [BATTERY] (→ 17)
- 10 HDMI мини-разъем [HDMI] (→ 81, 83)
- Кнопка копирования диска [DISC COPY] (→ 89)
- 12 Дополнительная кнопка усиления яркости монитора ЖКД [POWER LCD EXTRA] (→ 29)
- 13 Кнопка удаления [🛅] (→ 70)
- 14 Терминал вывода аудио-видео [A/V] (→ 78, 92)
- Используйте только AV кабель, входящий в комплект поставки.
- 15 Разъем для компонентов [COMPONENT] (→ 82)
- 16 USB терминал [⊷-] (→ 86, 93, 103)
- 17 Кнопка вызова меню [MENU] (→ 23)



- 18 Встроенная вспышка (→ 53)
- 19 Объектив (LEICA DICOMAR)

Крышка объектива 🔕



Крышка объектива
 открывается в режиме
 записи на жесткий диск
 щили карту SD
 (→ 22)

20 Светозащитная бленда объектива

Поверните бленду объектива против часовой стрелки (), чтобы снять ее. Чтобы закрепить ее, установите ее в гнездо () и затем поверните по часовой стрелке ().



- Наденьте защитный фильтр МС или неодимовый фильтр из комплекта фильтров (VW-LF37WE; поставляется отдельно) спереди светозащитной бленды объектива.
- При закреплении телеконверсионного объектива (VW-T3714H; поставляется отдельно) или широкоугольного объектива (VW-W3707H; поставляется отдельно) сначала снимите бленду объектива.

Обратите внимание на следующее. Если закреплены 2 дополнительных устройства объектива, например, фильтр ND и преобразовательный телеобъектив, и рычажок W/T нажат в сторону W, 4 угла

изображения будут затемнены.

(Виньетирование)

(Прикрепляя 2 дополнительных устройства объектива, сначала снимите бленду объектива, а затем их прикрепляйте.)

Прикрепление крышки объектива (Включен в набор фильтров (VW-LF37WE; поставляется отдельно))

 При использовании комплекта фильтров (VW-LF37WE; поставляется отдельно) следует защищать поверхность линзы, когда камера не используется, при помощи крышки объектива, поставляемой в комплекте с фильтрами.



- Чтобы надеть или снять крышку объектива, удерживайте обе стороны крышки объектива кончиками указательного и большого пальцев.
- 21 Датчик дистанционного управления (→ 15)
- 22 Индикатор записи (→ 24)



23 Гнездо для штатива

Представляет собой отверстие для прикрепления камеры к штативу, не входящему в комплект поставки. (Подробная информация о прикреплении штатива приведена в инструкции по эксплуатации штатива.)





- Основание камеры
- Крышка карты SD не может быть открыта при использовании штатива.



- 25 PRE-REC кнопка [PRE-REC] (→ 37)
- 26 Кнопка фотосъемки [] (→ 39)
 27 Рычажок трансфокатора [W/T] (В режиме записи) (→ 42)
 Рычажок изменения громкости [-VOL+] (В режиме воспроизведения)
 - (**→** 63)
- 28 Динамик
- 29 Внутренние микрофоны (поддержка 5.1 каналов)
- 30 Переключатель режимов (+ 22)
- 31 Индикатор состояния (→ 22)
- 32 Индикатор доступа к жесткому диску [ACCESS HDD] (→ 10)
- 33 Кнопка начала/остановки записи (-> 34)
- 34 Лампа доступа карты [ACCESS] (→ 21)
- 35 Рычажок для открытия отсека карты SD [SD CARD OPEN] (→ 21)
- 36 Гнездо для карты памяти (→ 21)
- 37 Крышка карты SD (→ 21)
- 38 Фиксатор наплечного ремня

39 Ременная ручка

Отрегулируйте длину ременной ручки по руке.



- Отбросьте ремень.
- Установите длину.
- Закрепите снова ремень.

Пульт дистанционного управления



- 1 Кнопка фотоснимка [🖸]*
- 2 Кнопка отображения информации на экране [EXT DISPLAY] (→ 80)
- 3 Кнопка даты/времени [DATE/TIME] (→ 26)
- 4 Кнопки режима воспроизведения (→ 64)
- 5 Кнопка удаления [m]*
- 6 Кнопки направления [▲,▼,◀,►]

Данные кнопки работают так же, как кнопка курсора на камере, перемещающая его вверх/ вниз/вправо/влево.

- 7 Кнопка начала/остановки записи [START/STOP]*
- 8 Кнопки трансфокатора/громкости [ZOOM, VOL]*
- 9 Кнопка меню [MENU]*
- 10 Кнопка ввода [ENTER]

Данная кнопка работает так же, как и нажимающаяся кнопка курсора на камере.

* означает, что эти кнопки работают так же, как соответствующие кнопки на камере.

ВНИМАНИЕ

Опасность взрыва при неправильной замене аккумуляторной батареи.

Заменяйте только тем же или аналогичным типом, рекомендованным производителем. Утилизируйте использованные батареи согласно инструкциям производителя.

Установка батарейки-таблетки (входит в комплект поставки)

 Нажимая на ограничитель извлеките держатель батарейки.



 Вставьте батарейкутаблетку отметкой (+) вверх и установите



держатель батарейки на место.

 При разрядке батарейки-таблетки замените ее новой батарейкой (номер детали: CR2025). Обычно батарейки хватает приблизительно на 1 год, но это зависит от частоты использования камеры.

Предупреждение

Храните батарейку-таблетку в недоступном для детей месте. Запрещается класть -батарейку в рот. В случае проглатывания немедленно обратитесь к врачу.

 Диапазон использования пульта дистанционного управления



Датчик дистанционного управления Расстояние: в пределах приблиз. 5 м Угол: приблизительно 10° вверх и 15° вниз, влево и вправо

 Пульт дистанционного управления предназначен для использования в помещениях. При работе на улице или в условиях яркого освещения устройство может функционировать неправильно даже в диапазоне использования. Питание

Сведения об аккумуляторах, которые можно использовать для данной камеры

Аккумулятор Panasonic, который может использоваться с данной камерой: VW-VBG130/ VW-VBG260/VW-VBG6.

VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 имеют функцию проверки возможности взаимного безопасного использования аккумулятора и устройства.

- Для использования VW-VBG6 для данной камеры требуется держатель дополнительного аккумулятора VW-VH04 (поставляется отдельно).
- Данное устройство можно использовать с аккумуляторами, изготовленными другими компаниями и сертифицированными компанией Panasonic, но мы не даем никаких гарантий качества, эффективности или безопасности таких аккумуляторов.
- Для безопасной работы камеры рекоменудется использовать фирменные аккумуляторы Panasonic, прошедшие наш контроль качества.
- Мы не несем никакой ответственности за повреждения данного устройства или несчастные случаи, вызванные использованием не фирменных аккумуляторов Panasonic (в том числе сертифицированных компанией Panasonic).
- Будьте внимательны при покупке аккумуляторов. Среди аккумуляторов, продаваемых по необычно низкой цене, и аккумуляторов, качество которых клиенты не могут проверить перед покупкой, существует немало подделок или фальшивок.

Зарядка аккумулятора

Устройство продается с незаряженным аккумулятором. Зарядите аккумулятор перед включением камеры.

Важная информация:

Если кабель постоянного тока подключен к адаптеру переменного тока, то аккумулятор не будет заряжаться. Извлеките кабель постоянного тока из адаптера переменного тока.



Лампа зарядки [CHARGE] 🔕

Горит:

Зарядка (Время зарядки аккумулятора → 18) Гаснет:

Зарядка завершена

Мигает:

Убедитесь, что клеммы аккумулятора или адаптера переменного тока не загрязнены, не запылены, на них не воздействуют посторонние предметы, после чего подсоедините их надлежащим образом. (→ 126)

1 Подключите кабель переменного тока к адаптеру переменного тока и к электрической розетке.

2 Установите аккумулятор в устройство для зарядки аккумулятора, совместив стрелки.

- Рекомендуется использовать аккумуляторы Panasonic (-> 7, 18).
- При использовании других аккумуляторов мы не можем гарантировать качество изделия.
- Не нагревайте и не подвергайте воздействию огня.
- Не оставляйте батарею(-и) в автомобиле в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей, в течение длительного периода при закрытых окнах и дверях.
- Перезаряжаемая батарейка может перезаряжаться около 500 раз.

Как вставлять/извлекать аккумулятор

Откройте ЖКД монитор и установите аккумулятор в направлении, указанном на рисунке.



Вставьте аккумулятор до щелчка и блокировки.

Как извлечь аккумулятор

Перед извлечением аккумулятора убедитесь в том, что вы установили переключатель режимов на OFF, а индикатор статуса не светится. Сдвиньте рычажок BATTERY в направлении, указанном стрелкой, и извлеките аккумулятор после его разблокировки.



внимание

Опасность взрыва при неправильной замене аккумуляторной батареи. Заменяйте только тем же или аналогичным типом, рекомендованным производителем. Утилизируйте использованные батареи согласно инструкциям производителя.

Время зарядки и записи

• Температура: 25 °С/влажность: 60%

Время зарядки

Номер модели аккумулятора	Напряжение/ емкость	Время зарядки
Аккумулятор, входящий в комплект поставки/ VW-VBG130 (поставляется отдельно)	7,2 В/1320 мАч	2 ч 35 мин.
VW-VBG260 (поставляется отдельно)	7,2 В/2640 мАч	4 ч 40 мин.
VW-VBG6 (поставляется отдельно)*	7,2 В/5800 мАч	9 ч 25 мин.

Время записи

Номер модели аккумулятора	Напряжение/ емкость	Место назначения для записи	Максимальное непрерывное время записи	Фактическое время записи
Аккумулятор, входящий		SD	1 ч 50 мин.	1 ч 5 мин.
в комплект поставки/ VW-VBG130 (поставляется отдельно)	7,2 В/ 1320 мАч	HDD	1 ч 40 мин.	1ч
		SD	3 ч 20 мин.	2 ч 5 мин.
(поставляется отдельно)	7,2 В/ 2640 мАч	HDD	3 ч 5 мин. (Режим НЕ: 3 ч 10 мин.)	1 ч 55 мин.
		SD	8 ч 25 мин.	5 ч 10 мин.
(поставляется отдельно)*	7,2 В/ 5800 мАч	HDD	7 ч 50 мин. (Режим НЕ: 7 ч 55 мин.)	4 ч 50 мин. (Режим НЕ: 4 ч 55 мин.)

* Необходим держатель дополнительного аккумулятора VW-VH04 (поставляется отдельно).

• Данные временные значения приблизительны.

- Указываемое время зарядки приводится для полностью разряженного аккумулятора. Время зарядки может изменяться в зависимости от характера использования аккумулятора. Время зарядки для аккумулятора в жаркой/холодной окружающей среде или аккумулятора, который не использовался в течение долгого времени, может быть больше, чем обычно.
- Фактическое время записи относится ко времени записи, когда многократно запускается/ останавливается запись, происходит включение/выключение камеры, движется рычаг трансфокатора и т.д.
- Время записи будет меняться в зависимости от используемого статуса. Имейте в виду, что время работы аккумулятора уменьшается при низких температурах. Рекомендуется заряжать запасной аккумулятор для использования во время записи.
- Аккумуляторы нагреваются после работы или зарядки. Это не является неисправностью.
- Необязательно дожидаться полной разрядки аккумулятора. Аккумулятор можно перезаряжать даже если остается некоторый заряд.

Индикация емкости аккумулятора

- Отображаемые данные меняются по мере уменьшения емкости аккумулятора.

 (ZZZ) → (ZZZ) →
- Оставшийся уровень зарядки аккумулятора отображается в минутах при условии использования аккумулятора, изготовленного компанией Panasonic. Может потребоваться некоторое время для вывода оставшегося заряда аккумулятора на экран. Фактическое время может отличаться в зависимости от фактического использования.
- Максимальное отображаемое значение оставшегося заряда аккумулятора может составлять 999 минут. Если фактическое оставшееся время превышает 999 минут, индикатор остается зеленым и не изменяется, пока оставшееся время не уменьшится до значения ниже 999 минут.
- При повороте переключателя режимов для переключения режимов индикация времени на мгновение отключается для пересчета оставшегося времени для емкости аккумулятора.
- При использовании адаптера переменного тока или аккумуляторов производства других компаний оставшийся уровень заряда аккумулятора не отображается.

Подключение к сети переменного тока

При подключенном адаптере переменного тока камера находится в режиме ожидания. Первичная цепь всегда "работает", если адаптер переменного тока подключен к электрической розетке. Важная информация:

Пока кабель постоянного тока подключен к адаптеру переменного тока, аккумулятор не будет заряжаться.

 Не используйте кабель питания переменного тока с каким-либо другим оборудованием, т.к. он предназначен только для данного устройства. Не используйте с данным устройством кабель питания переменного тока от другого оборудования.



- **1** Подключите кабель переменного тока к адаптеру переменного тока и к электрической розетке.
- 2 Подключите кабель постоянного тока к адаптеру переменного тока.
- **3** Подключите кабель постоянного тока к входной клемме постоянного тока [DC IN 9.3V].

Подготовка карт SD

Данное устройство (совместимое с SDHC устройство) совместимо с картами памяти SD и картами памяти SDHC. Невозможно использовать карты памяти SDHC с устройствами, совместимыми только с картами SD. При использовании карты памяти SDHC на другом устройстве убедитесь, что устройство поддерживает карту памяти SDHC.

Карты, которые можно использовать с данным устройством

Тип карты	Емкость	Видеозапись Для видеозаписи рекомендуется использовать карты SD, соответствующие Class 4 или выше SD Speed Class Rating [*] либо следующие карты SD производства Panasonic.	Запись стоп-кадра
Карта памяти SD	8 МБ 16 МБ	Не может использоваться.	Может использоваться.
	32 M5 64 M5 128 M5 256 M5 512 M5	Не может гарантировать работу. В зависимости от используемой SD карты запись фильма может неожиданно остановиться. (→ 35)	
	1 ГБ	RP-SDV01G	
	2 ГБ	RP-SDV02G, RP-SDM02G	
Карта	4 ГБ	RP-SDV04G, RP-SDM04G	
памяти SDHC	8 ГБ	RP-SDV08G	
02110	16 ГБ	RP-SDV16G	

* SD Speed Class Rating - стандарт скорости последовательной записи.

 Пожалуйста, проверьте последнюю информацию о картах памяти SD/картах памяти SDHC, которые могут использоваться для записи фильма, на следующей странице в Интернете.
 http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

(Страница только на английском языке.)

Для форматирования карт SD используйте данную камеру. (→ 77) Не форматируйте карту SD посредством иного оборудования, например, ПК. После этого карту невозможно использовать на камере.

- Карты памяти с емкостью 4 ГБ или более, на которых отсутствует логотип SDHC, не имеют спецификаций карт памяти SD.
- Когда переключатель защиты от записи () на карте памяти SD закрыт, запись, удаление или редактирование данных на карте невозможны.



 Берегите карту памяти от детей во избежание проглатывания.

Осторожно:

Если SD карта вставляется или извлекается при включенном питании, данное устройство может работать неправильно или данные, записанные на SD карте, могут быть утеряны.



Лампа доступа к карте [ACCESS]

• Когда камера обрабатывает данные, светится индикатор доступа ().

- 1 Установите переключатель режимов на OFF. (→ 22)
- Убедитесь, что индикатор статуса погас.
- 2 Откройте крышку карты SD, сдвинув рычажок SD CARD OPEN .

3 Вставьте/извлеките карту SD.

- Поверните сторону разъема
 в направлении, показанном на рисунке, и, нажимая, вставьте его до конца, не допуская перекосов.
- Нажмите на центр карты SD, а затем ровно ее вытащите.

4 Надежно закройте крышку отсека карты SD.

• Надежно закройте его до щелчка.

Сначала отформатируйте карту SD, если карта, которая использовалась на другом устройстве, впервые будет использоваться на этой камере. (→ 77) При форматировании карты SD все записанные данные удаляются. После удаления данных восстановить их невозможно. Скопируйте ценные данные на ПК, диск DVD и т.д. перед началом форматирования. (→ 86, 96)

- Не касайтесь клемм на тыльной части SD карты.
- Электрические помехи, статическое электричество или сбой в работе данной камеры или карты SD могут привести к повреждению или удалению данных, хранящихся на карте SD. Рекомендуется сохранить записанные на данной камере важные данные на ПК, диск DVD и т.д. (→ 86, 96)
- Не выполняйте следующие действия, когда светится индикатор доступа к карте:
 - Не извлекайте карту SD
 - Не используйте переключатель режимов.
 - Не выключайте камеру
 - Не вставляйте и не извлекайте соединительный кабель USB
 - Не подвергайте камеру вибрации или ударам
- Выполнение вышеуказанных действий при включенном индикаторе может привести к повреждению данных/карты SD или данной камеры.

Выбор рабочего режима (Включение и выключение камеры)

Вращайте переключатель режимов для выбора режима записи на жесткий диск, записи на карту, воспроизведения или отключения питания OFF.

Включите питание, повернув переключатель режимов в положение ⊜, □ или ▶, нажимая кнопку снятия блокировки **(**).



- Поверните переключатель режимов, одновременно нажимая кнопку разблокировки, если режим изменяется с OFF на другой.
- Индикатор состояния 🕒
- Совместите с меткой 🕒.

Индикатор статуса светится, и питание включается.

 При первом включении камеры появляется сообщение с просьбой установить дату и время. Выберите [ДА] и установите дату и время. (→ 26)

Чтобы отключить питание

Установите переключатель режимов на OFF.

Индикатор статуса гаснет, и питание выключается.

	Режим записи на жесткий диск (→ 34, 39)
	Режим записи на карту (→ 34, 39)
	Режим воспроизведения (→ 62, 67)
OFF	

Включение и выключение питания ЖКД монитора

Когда диск рабочего режима находится в положении 😂 или 🗋 , питание включается при открытии монитора ЖКД и выключается при закрытии монитора ЖКД.

Чтобы включить питание



Индикатор состояния \Lambda светится.

Чтобы отключить питание



Индикатор состояния \Lambda выключается.

Установите переключатель режимов на OFF, если данное устройство не используется.

Использование отображаемых экранов меню с помощью кнопки курсора.



1 Нажмите кнопку MENU.



 Отображаемое меню зависит от положения переключателя режимов.

2 Выберите главное меню () и переместите кнопку курсора вправо или нажмите кнопку курсора.



3 Выберите пункт подменю в и переместите кнопку курсора вправо или нажмите кнопку курсора.



4 Выберите требуемую настройку и нажмите кнопку курсора, чтобы подтвердить выбор.



- Для возврата к предыдущему экрану переместите кнопку курсора влево. Можно постоянно настраивать другие элементы.
- 5 Для выхода из экрана меню нажмите кнопку MENU.



 Во время записи или воспроизведения экран меню не отображается. Во время отображения экрана меню начать выполнение других операций невозможно.

Выбор языка

Можно переключить язык дисплея или экрана меню.

1 Нажмите кнопку MENU, затем выберите [LANGUAGE] и нажмите кнопку курсора.

2 Выберите [Русский] и нажмите кнопку курсора.

Список меню

😂 Режим записи на жесткий диск/ 🗋 Режим записи на карту

■ [ОСН. ФУНК.] [РЕЖ СЪЕМКИ] (→ 57) [ЦИФР. ЗУМ] (→ 42) [КОНТР.ЛИНИИ] (→ 49) [УСТАН ЧАСЫ] (→ 26) [УСТ. МИР.ВР.] (→ 28)

[ВИДЕО]

[РЕЖИМ ЗАП.] (→ 36) [25pDIGITAL CINEMA] (→ 49) [УГАС. ЦВЕТ.] (→ 46) [УСТР Ш.ВЕТРА] (→ 50) [УСТАН. МИКР.] (→ 50) [УРОВ. МИКР.] (→ 51) [AGS] (→ 33)

■ [ФОТО]

[КАЧЕСТВО] (→ 41) [ВЫС/СК. СЪЕМК.] (→ 52) [ВСПЫШКА] (→ 53) [УР ВСПЫШКИ] (→ 53) [УСТР КР ГЛАЗ] (→ 53) [ЗВУК ЗАТВОРА] (→ 54)

🔳 [ДОП. ФУНК.]

[ЛАМПА ЗАП.]

Индикатор записи загорается во время съемки и мигает, когда камера получает сигнал с пульта дистанционного управления или когда автоспуск ведет обратный отсчет. При установке на [ВЫКЛ] он не загорается во время съемки.

[ЗЕБРА] (→ 54) [ЦВЕТ. ПАНЕЛЬ] (→ 54) [ПОМ. РУЧН. ФОКУС.] (→ 58)

[ABT.3AMEД.СЪЕМКА] (→ 55) [НАПР. СЪЕМКИ] (→ 38) [Digital Cinema Colour] (→ 55)

[НАСТРОЙКИ]

[ФОРМАТИР.] (→ 77)^{*1} [ДИСПЛЕЙ]

Отображения сообщений на экране можно выбрать в соответствии с рисунками, приведенными ниже.

[ВЫКЛ]

[ВКЛ]

0.40

HG19201 ⊡&III Oh00m00s (ZZZ) 90min R1h20m %≅0 ≈%

[ДАТА/ВРЕМЯ] (→ 26) [СТИЛЬ ДАТЫ] (→ 26) [ЭНЕРГОСБЕРЕЖ]

[ВЫКЛ]:

Функция энергосбережения не включается. [5 МИНУТ]:

По истечении приблизительно 5 минут бездействия камера автоматически отключается в целях экономии заряда аккумулятора.

 При использовании адаптера переменного тока подключите камеру к ПК, принтеру или DVD рекордеру или при использовании PRE-REC функция экономии электроэнергии не включается.

[БЫСТР. СТАРТ] (→ 37)

[ЗВУК.СИГН.]

Данная функция позволяет сопровождать такие операции, как начало и окончание съемки звуковым сигналом.

1 звуковой сигнал

Когда вы запускаете съемку Когда вы включаете питание Если камера распознана ПК, принтером и т.п.

2 звуковых сигнала

Когда вы включаете паузу съемки Когда вы отключаете питание

2 звуковых сигнала 4 раза

При наличии ошибки проверьте сообщение, отображаемое на экране. (→ 111)

[ЖКД АІ] (**→** 30)

[HACTP. ЖКД] (→ 29) [KOMΠOH. BЫX.] (→ 82) [PA3PEШ HDMI] (→ 81) [VIERA Link] (→ 83) [TB ΦOPMAT] (→ 80) [HAY. HACTP]

Установите значение [ДА] для изменения настроек меню на значения по умолчанию. (Настройку языка невозможно возвратить в значение по умолчанию.)

[РЕЖИМ ДЕМО]

Данная функция используется для запуска демонстрации камеры.

■ [LANGUAGE] (→ 24)

Режим воспроизведения [] воспроизведение видео) [НАСТР ВИДЕО]

[ПОВТ ВОСПР] (→ 66)

[ВОЗОБН.ВОСПР] (→ 66) [ЗАЩИТА СЦЕН] (→ 73)^{*2} [КОНТР.ЛИНИИ] (→ 49)

[РЕД. СЦЕН.]^{*2}

[РАЗДЕЛ.] (→ 72) [УДАЛИТЬ] (→ 71)

[КОПИРОВАТЬ]^{*2}

⊜⇔ □ (→ 75) □⇔⊜ (→ 75)

[НАСТР ДИСКА]^{*3}

[ФОРМАТ. ДИСК] (→ 91) [АВТО ЗАЩИТА] (→ 91) [ИНФОРМАЦИЯ] (→ 91)

[НАСТРОЙКИ]*4

[ФОРМАТ HDD] (→ 77) [ИНФОРМАЦИЯ] (→ 77)

 Информация о любых других меню, не описанных выше, приведена в описании меню с такими же названиями для режима записи на жесткий диск/режима записи на карту.

([🖸] воспроизведение стоп-кадра)

[НАСТР ИЗОБР]*2

[ЗАЩИТА СЦЕН] (→ 73) [НАСТР DPOF] (→ 74)^{*5} [УДАЛИТЬ] (→ 71)

■ [НАСТРОЙКИ]

[ФОРМАТ. ДИСК] (→ 91)*3

- Информация о любых других меню, не описанных выше, приведена в описании меню с такими же названиями для режима записи на жесткий диск/режима записи на карту и воспроизведения видео.
- *1 Появляется только при выборе режима записи на карту [] или выборе вкладки воспроизведения с карты [].
- *2 Не отображается при выборе вкладки воспроизведения диска при подключенном DVD рекордере [] (не входит в комплект поставки) или выбранном параметре [ИНТ. СЦЕНА] (→ 66).
- *3 Отображается только при выборе вкладки воспроизведения диска при подключенном DVD рекордере [○] (не входит в комплект поставки).
- *4 Отображается только при выборе вкладки воспроизведения с жесткого диска [😂].
- *5 Отображается только при выборе вкладки воспроизведения с карты [

При первом включении устройства появится сообщение с просьбой установить дату и время. Выберите значение [ДА] и выполните шаги 2 и 4, представленные ниже, для установки даты и времени.

- Выберите меню. (→ 23)

[ОСН. ФУНК.] \rightarrow [УСТАН ЧАСЫ] \rightarrow [ДА]

2 Выберите дату или время для установки, затем установите нужные значения с помощью кнопки курсора.



- Год изменяется следующим образом: 2000, 2001, ..., 2039, 2000, ...
- Для отображения времени используется 24-часовая система.
- [合] появляется в правой верхней части экрана при [УСТ. МИР.ВР.] (→ 28) на [ГЛАВНАЯ СТР.], когда появляется [✓] при установке на [МЕСТО НАЗН.].

3 Нажмите кнопку курсора, чтобы войти в выбранный пункт.

 Часы начинают ход с [00] секунд при нажатии кнопки курсора.

4 Нажмите кнопку MENU для завершения настройки.

• Проверьте отображаемые дату и время.

Изменение режима отображения даты и времени

Выберите меню. (→ 23) [НАСТРОЙКИ] → [ДАТА/ВРЕМЯ] → требуемый стиль отображения

 Также можно показать или изменить отображение даты и времени, несколько раз нажав на кнопку DATE/TIME пульта дистанционного управления.

[ДАТА]

[ДАТА/ВРЕМЯ]

15. 12. 2008

15. 12. 2008 15:30

[ВЫКЛ]

Смена формата даты Выберите меню. (→ 23) [НАСТРОЙКИ] → [СТИЛЬ ДАТЫ] → требуемый стиль отображения

Стиль отображения	Отображение на экране		
[Г/М/Д]	2008. 12. 15		
[M/Д/Г]	12 15 2008		
[Д/M/Г]	15. 12. 2008		

- Для установки летнего времени выберите летнее время в [ГЛАВНАЯ СТР.] для [УСТ. МИР.ВР.] после установки часов.
- Функция даты и времени поддерживается встроенным литиевым аккумулятором.
- Если время начинает отображаться в виде [--], встроенный литиевый аккумулятор следует зарядить. Выполните следующие шаги, чтобы зарядить аккумулятор.

Чтобы перезарядить встроенный литиевый аккумулятор

 Подключите адаптер переменного тока или аккумулятор к данной камере, и встроенная литиевая батарея зарядится. Оставьте камеру в таком виде приблизительно на 24 часа, и батарея сохранит дату и время приблизительно на 6 месяцев. (Батарея перезаряжается, даже если переключатель режимов установлен на OFF.)

Установка мирового времени (отображение времени в пункте назначения путешествия)

Можно отображать и записывать значение времени в пункте назначения путем выбора домашнего региона и пункта назначения путешествия.

Выберите меню. (→ 23)

[ОСН. ФУНК.] \rightarrow [УСТ. МИР.ВР.] \rightarrow [ДА]

- Если время не установлено, установите на часах текущее время. (→ 26)
- Если значение [ГЛАВНАЯ СТР.] (домашний регион) не установлено, например, при первоначальной установке времени, отображается сообщение. Нажмите кнопку курсора для перехода к шагу 3.
- 2 (Только при установке домашнего региона) Выберите [ГЛАВНАЯ СТР.] при помощи кнопки курсора.
- 3 (Только при установке домашнего региона) Выберите домашний регион и подтвердите выбор при помощи кнопки курсора.



- Текущее время отобразится в верхней левой части экрана. Разница во времени с GMT (время по Гринвичу) отображается в левой нижней части экрана.
- Если в вашем домашнем регионе лето, переместите курсор вверх. Отобразится
 (※②), и будет включена настройка летнего времени; значение часов будет увеличено на один час. Наклоните его снова для возврата к обычной настройке времени.

4 (Только при установке региона пункта назначения)

Выберите [МЕСТО НАЗН.] и нажмите кнопку курсора.

- При первой установке домашнего региона отображается экран выбора пункта назначения путешествия после успешной установки домашнего региона. Если домашний регион уже был установлен ранее, выполните операцию с меню для шага 1.
- **5** (Только при установке региона пункта назначения)

Выберите пункт назначения путешествия и подтвердите выбор при помощи кнопки курсора.



- Местное время в выбранном пункте назначения путешествия отобразится в правой верхней части экрана. Разница во времени между пунктом назначения путешествия и домашним регионом отображается в левой нижней части экрана.
- Если в пункте назначения путешествия лето, переместите курсор вперед. Отобразится
 (※②) и будет включена настройка летнего времени; значение часов будет увеличено на один час. Переместите его еще раз для возврата к обычной настройке времени.
- Завершите настройку, нажав кнопку MENU.
 Отобразится [], и будет указано время в пункте назначения путешествия.

Возврат к отображению настройки домашнего региона

Установите домашний регион, выполнив шаги с 1 по 3, и завершите настройку, нажав кнопку MENU.

 Если пункт назначения путешествия отсутствует в отображаемой на экране области, установите его, используя разницу во времени с домашним регионом.

Настройка ЖКД монитора

• Эти настройки не влияют на фактически записываемые изображения.

Увеличение яркости ЖКД монитора



POWER LCD EXTRA кнопка Каждый раз при нажатии кнопки

РОWER LCD EXTRA индикация изменяется на одну настройку в следующем порядке: [⊡У] → [⊡У] → настройка отменена (стандарт)

 При использовании адаптера переменного тока появляется индикация [五], и экран автоматически становится ярче при включении питания.

Настройка яркости и уровня цветности ЖКД монитора

1 Выберите меню. (→ 23)

[НАСТРОЙКИ] \rightarrow [НАСТР. ЖКД] \rightarrow [ДА]

2 Выберите пункт с помощью кнопки курсора.





3 Нажмите кнопку курсора для настройки.





- Если после настройки не выполняются никакие операции около 2 секунд, полоса индикатора исчезает.
- Для выхода из экрана меню нажмите кнопку MENU.

Изменение качества изображения на мониторе ЖКД

Выберите меню. (→ 23)

[НАСТРОЙКИ] → [ЖКД АІ] → [ДИНАМИЧН.] или [НОРМАЛЬН.]

[ДИНАМИЧН.]:

Изображение на ЖКД мониторе становится четким и выразительным. Оптимальные контрастность и яркость задаются в зависимости от записанных сцен. Получается четкое и яркое изображение.

[НОРМАЛЬН.]:

Переключается на стандартное качество изображения.

 Эта функция автоматически устанавливается на [ДИНАМИЧН.], когда увеличивается яркость монитора ЖКД (индикация [<u>Т</u>
) или [<u>Т</u>
) появляется на ЖКД мониторе) и не может быть независимо установлена на [НОРМАЛЬН.].

Съемка автопортрета

Поверните ЖКД монитор в сторону объектива.

 Изображение будет перевернутым горизонтально, как если бы вы видели зеркальное отображение. (Однако снятое



изображение будет таким же, как и при обычной съемке.)

 На экране отобразятся только некоторые индикаторы. Если отображается индикатор [[]], возвратите монитор ЖКД в нормальное положение и проверьте индикацию предупреждения/ неисправности. (→ 111)

Подготовка к использованию

Запись

Воспроизведение

Резервная копия

С ПК

Прочее

- 32 Запись (основная)
- 45 Запись (дополнительно)

• Основы позиционирования камеры

- Вне помещения выполняйте съемку так, чтобы солнце было светило вам в спину. Если объект съемки освещен сзади, на записи он получится темным.
- При съемке убедитесь в том, что вы приняли устойчивое положение, а также убедитесь в отсутствии опасности столкновения с другими людьми или объектами.



- Держите камеру обеими руками.
- Проденьте руку в крепежный ремень.
- Держите локти ближе к телу.
- **5** Слегка расставьте ноги для большей устойчивости.

Автоматический режим





Цветовой баланс (баланс белого) и фокусировка настраиваются автоматически. В зависимости от яркости объекта и т.д.

в зависимости от яркости объекта и т. скорость диафрагмы и затвора автоматически настраиваются на оптимальную яркость.

(В режиме записи выдержка затвора настраивается на максимум 1/250.)

- Автоматический баланс белого (→ 127)
 Автофокусировка (→ 127)
- Баланс цвета и фокус могут не настраиваться автоматически: это зависит от источников света или сцен. В таком случае настройте эти параметры вручную. (→ 57)

Защита от случайной съемки (AGS)

Если устройство наклоняется объективом вниз из нормального горизонтального положения, и запись фильма при этом продолжается, автоматически включается режим паузы записи.



Выберите меню. (→ 23)

 $[\mathsf{B}\mathsf{N}\mathsf{J}\mathsf{E}\mathsf{O}] \to [\mathsf{A}\mathsf{G}\mathsf{S}] \to [\mathsf{B}\mathsf{K}\mathsf{J}]$

- Функция AGS может активироваться и привести к остановке записи при съемке объекта, находящегося непосредственно вверху или внизу. В таких случаях установите параметр [AGS] на [ВЫКЛ], после чего продолжайте запись.
- Для приостановки записи нажмите кнопку пуска/остановки записи.

Видеосъемка

VIDEO

Данная карта записывает на карту SD или жесткий диск изображения высокой четкости, совместимые с форматом AVCHD.

Звук записывается с помощью Dolby Digital 5.1 Creator.



- Поверните переключатель режимов, одновременно нажимая кнопку разблокировки (А), если режим изменяется с OFF на другой.
- Совместите с меткой В.

 Невозможно начать запись при закрытии монитора ЖКД.

2 Для начала съемки нажмите кнопку пуска/остановки записи.





 Пока запись продолжается, даже при закрытом ЖКД мониторе она не будет остановлена.

3 Для перехода в режим паузы снова нажмите кнопку пуск/ остановка записи.

• [•] и [11] красные во время записи. Не перемещайте данное устройство, пока [11] зеленого цвета.

О совместимости записанного фильма

- Фильмы совместимы только с устройствами, поддерживающими стандарт AVCHD. Изображения невозможно воспроизвести на оборудовании, не поддерживающем стандарт AVCHD (обычные DVD рекордеры). Убедитесь, что ваше оборудование поддерживает стандарт AVCHD, ознакомившись с инструкциями по эксплуатации.
- В некоторых случаях сделанные видеозаписи невозможно воспроизвести, даже если устройство поддерживает AVCHD. В подобных случаях воспроизводите записанный фильм на данном устройстве.

- Изображения, записанные между нажатием кнопки пуск/остановка записи при начале записи и повторным ее нажатием для перехода в режим паузы записи, записываются в один файл.
- Примерно после 5 минут бездействия в режиме паузы записи данное устройство автоматически выключается с целью экономии заряда аккумулятора. Для использования камеры включите ее снова.

Параметр энергосбережения можно также установить на [ВЫКЛ]. ([ЭНЕРГОСБЕРЕЖ]: → 24)

 (Максимальное количество записываемых снимков на одну карту SD или один жесткий диск) Максимальное число записываемых сцен: 3998 Максимальное количество записываемых сцен с разными датами: 200 (→ 65) При достижении максимального предела для любого из этих показателей последующие сцены не могут быть записаны.

Максимальная продолжительность записи для одной сцены: 12 часов

 Во время видеосъемки не извлекайте аккумулятор и не отсоединяйте адаптер переменного тока. Не извлекайте также карту SD, если светится индикатор доступа к карте. После выполнения любого из вышеперечисленных начнется процесс восстановления при последующей вставке карты SD или включении питания. (→ 112)

Показания на экране в режиме записи



Режим записи

- Время, оставшееся для записи (Когда оставшееся время записи составляет менее 1 минуты, надпись [R0h00m] мигает красным.)
- Пройденное время записи Каждый раз, когда устройство переводится в режим паузы записи, цифровой индикатор будет сброшен до "0h00m00s".

Если запись видео внезапно останавливается

При использовании некоторых карт SD внезапно появляется сообщение и прерывается запись.

Используйте карту SD Panasonic или другую карту SD, которая может использоваться для видеозаписи. (→ 20)

Если камера останавливается во время использования для записи видеофайлов пригодной к эксплуатации карты SD (→ 20) скорость записи данных уменьшается.

Рекомендуется выполнять форматирование используемой карты SD. (→ 77) При форматировании карты SD все записанные на ней данные удаляются, поэтому скопируйте ценные данные на ПК перед форматированием. (→ 96)



Режимы записи/приблизительное возможное время записи

Установите качество изображения фильма, подлежащего записи. Выберите меню. (→ 23)

[ВИДЕО] → [РЕЖИМ ЗАП.] → требуемая настройка

	Емкость	HA ^{*1}	HG ^{*2}	HX*3	HE ^{*4}
Карта SD	1 ГБ	7 мин.	9 мин.	14 мин.	21 мин.
	2 ГБ	15 мин.	20 мин.	30 мин.	45 мин.
	4 ГБ	30 мин.	40 мин.	1ч	1 ч 30 мин.
	8 ГБ	1ч	1 ч 20 мин.	2ч	3ч
	16 ГБ	2 ч	2 ч 40 мин.	4 ч	6ч
HDD	60 ГБ	7 ч 40 мин.	10 ч 10 мин.	15 ч 20 мин.	23 ч

1 🖽 (1920×1080): Фильм может быть записан с наивысшим качеством изображения.

*2 пе (1920×1080): Фильм может быть записан с высоким качеством изображения.

*3 👿 (1920×1080): Фильм может быть записан с нормальным качеством изображения.

*4 📺 (1440×1080): Фильм может записываться в течение большего времени.

* Это означает высочайшее качество для данной камеры.

- Запись производится с качеством изображения высокой четкости, независимо от используемого режима записи.
- Данная камера производит запись с VBR (переменная скорость потока данных). При записи с VBR автоматически изменяется скорость потока данных (количество данных за фиксированное время) в зависимости от записываемого объекта. Это означает, что при записи сюжета со множеством движений время записи сокращается.

• Время записи с использованием аккумулятора (→ 18)

- Мозаичный шум при воспроизведении изображений может появиться в следующих случаях.
 - При наличии сложного рисунка на фоне
 - Если камера перемещается слишком быстро
 - При съемке быстро перемещающихся объектов
 - (Особенно если их съемка производилась в режиме НЕ.)
- Многократное повторение записи и удаления видеофайлов может уменьшить доступное время записи на карте SD или жестком диске. В этом случае отформатируйте карту SD или жесткий диск при помощи данной камеры. Поскольку все данные, записанные на карте SD или жесткий диск, будут удалены после форматирования носителя, сохраните важные данные на ПК.
 (→ 96)
Быстрый старт

Видеокамера продолжит работу в режиме записи/паузы около 0,6 секунды после повторного открытия ЖКД монитора.

- В режиме ожидания быстрого старта потребляется 60% питания, используемого в режиме паузы съемки, поэтому время съемки будет сокращено.
- Выберите меню. (→ 23)

[НАСТРОЙКИ] → [БЫСТР. СТАРТ] → [ВКЛ]

2 Закройте ЖКД монитор, при этом переключатель режимов должен быть установлен на ⊜ или □.



Индикатор состояния 🔕 мигает зеленым, и камера переходит в режим ожидания быстрого старта.

- Крышка объектива не закрыта.
- 3 Откройте ЖКД монитор.



Индикатор статуса () горит красным светом и устройство переводится в режим паузы записи примерно через 0,6 секунды после включения.

- Установите [БЫСТР. СТАРТ] на [ВЫКЛ] для отмены режима быстрого старта.
- Режим ожидания быстрого старта отменяется
 - приблизительно через 5 минут
 - Установите переключатель режимов на
 - Не выключайте камеру

- В настройке цифрового кино 25р требуемое время для операции быстрого старта немного превышает 0,6 секунд.
- В режиме быстрого старта потребуется некоторое время для настройки баланса белого, в случае если источник света в записываемой сцене отличается от источника света в предыдущей записанной сцене. (Однако при использовании функции цветного ночного видения баланс белого последней записанной сцены сохраняется.)
- В режиме быстрого старта коэффициент трансфокационного увеличения устанавливается равным 1×, а размер изображения может отличаться от заданного до режима быстрого старта.
- Если [ЭНЕРГОСБЕРЕЖ] (→ 24) установлено на [5 МИНУТ] и устройство автоматически переходит в режим ожидания быстрого старта, закройте ЖКД монитор и затем откройте его снова.
- Если камера подвержена действию вибрации или ударов, время для режима быстрого запуска может несколько превышать 0,6 секунды.

PRE-REC Позволяет не пропустить момент

снимка.

Запись изображения и звука начинается приблизительно за 3 секунды до нажатия кнопки начала/остановки записи.

1 Нажмите кнопку PRE-REC.



[(PRE-REC)] появляется на экране, и камера повторяет обновление, записывая видеофайлы в течение около 3 секунд на встроенную память, а затем удаляя их.

- Направьте камеру на объект и придайте ей надежное положение.
- Повторное нажатие кнопки PRE-REC отменит установки.

2 Для начала съемки нажмите кнопку начала/остановки.

- Изображения и звук записываются приблизительно за 3 секунды до нажатия кнопки начала/остановки записи.
- Звуковой сигнал отсутствует.
- После начала записи настройка PRE-REC отменяется.
- Для повторного использования функции PRE-REC нажмите кнопку PRE-REC повторно.
- PRE-REC отменяется в следующих случаях.
 - При использовании переключателя режимов.
 - При открытии крышки отсека карты SD в режиме записи на карту.
 - При нажатии кнопки MENU.
 - При выключении камеры.
- Если оставшееся для записи время составляет менее 1 минуты, PRE-REC установить нельзя.
- Если запись начинается менее, чем через 3 секунды после нажатия кнопки PRE-REC, или во время мигания индикатора PRE-REC в течение не более 3 секунд после инициализации операции быстрого старта видеофайлы не могут записываться в течение 3 секунд.
- При нажатии кнопки начала/остановки записи изображение трясется, и может записаться рабочий звук.
- Изображение при нажатии кнопки начала/ остановки записи появляется в виде пиктограммы и отличается от изображения при начале воспроизведения.

Помощь при съемке

Появляются сообщения о технике съемки в темных местах и способах уменьшения дрожания камеры, благодаря которым можно добиться лучшего качества изображения.

Выберите меню. (→ 23)

[ДОП. ФУНК.] \rightarrow [НАПР. СЪЕМКИ] \rightarrow [ВКЛ]

 Установка по умолчанию для этой функции [ВКЛ].



Сообщение появляется в следующих случаях. **При быстром перемещении камеры:** При появлении "ПАНОРАМИР. КАМЕРЫСЛИШ.БЫСТР." медленно перемещайте камеру во время записи. **При дрожании камеры:**

При появлении "ИСПОЛЬЗ. ОПТ.СТАБ." установите [ОПТ.СТАБ.(О.І.S.)] на [ВКЛ]. (Если включена функция стабилизатора изображения, сообщение не появляется.) Если контраст изображения слишком

высок, например, при контровом освещении:

При появлении "ИСПОЛЬЗ. ИНТЕЛ.РЕГ.КОНТРАСТА." выберите среди рабочих значков [[1]].

(При включенном режиме распознавания лиц и автоматической экспозиции сообщение не появляется.)

При затемнении сцены:

При появлении "ИСПОЛЬЗ. РЕЖИМ НИЗ. ОСВЕЩ." выберите среди рабочих значков [**^**].

- Установите на [ВЫКЛ] для отключения индикации сообщения.
- При некоторых условиях съемки сообщения не появляются.
- Появляется также сообщение с предложением отключить интеллектуальное управление контрастом или сообщение о недостаточной освещенности.
- Если появилось сообщение с предложением включить интеллектуальное управление контрастом или сообщение о недостаточной освещенности, оно больше не появится до начала или остановки записи.
- Если переключатель AUTO/MANUAL/ FOCUS установлен на MANUAL, сообщения, предупреждающие о слишком высоком контрасте изображения, например, при контровом свете, или о том, что сцена слишком темная, появляться не будут.

Фотосъемка

PHOTO

Количество записываемых пикселей для фотоснимков составляет 1920×1080. Фотоснимки могут быть записаны во время видеосъемки.



- Поверните переключатель режимов, одновременно нажимая кнопку разблокировки (А), если режим изменяется с OFF на другой.
- Совместите с меткой В.
- 2 Нажмите кнопку наполовину. (Только для автоматической фокусировки)

Отобразится индикация фокусировки и камера выполнит автоматическую фокусировку на объекте. (Выполните ручную



фокусировку при сложности автоматической фокусировки.)

 При включении [ОПТ.СТАБ.(O.I.S.)] (→ 43) функция стабилизатора изображения будет работать более эффективно. ([(MEGA) (↓)] (оптический стабилизатор изображения MEGA) будет отображаться.)

Индикатор фокусировки:



О Индикатор фокусировки

О (Белая лампа мигает.):

Фокусировка

• (Загорается зеленая лампа.):

В фокусе

Нет признаков:

Когда фокусировка не удалась.

Область фокусировки (область в рамке)

3 Нажмите кнопку 🖸 до конца.

 Для улучшения качества фотоснимков при полном нажатии кнопки экран подсвечивается.



Для четкой записи фоторяда

- Во время записи видео или использования PRE-REC применяются следующие средства с тем, чтобы запись видео имела более высокий приоритет, чем запись фотоснимков. Для получения выразительных фотографий рекомендуется приостановить запись видео и выполнить фотоснимки после отключения режима PRE-REC.
 - Качество изображения отличается от качества обычных фотоснимков.
 - Функция нажатия наполовину кнопки
 отключена.
 - Не отображается индикация оставшейся доступной емкости (количество изображений, которые можно записать).
- Четкие изображения без тряски можно получить с помощью использования штатива и пульта дистанционного управления. (При использовании пульта дистанционного управления функция нажатия наполовину кнопки отключена.)

Для информации о количестве записываемых фотоснимков (→ 41)

- При записи фотоснимков нельзя записывать звук.
- Края стоп-кадра, записанного на данном устройстве в формате 16:9 могут быть обрезаны при печати. Проверьте принтер или фотостудию до печати.

Об индикациях на экране при нажатой кнопке



4 :	Вспышка (➔ 53)
4 —:	Уровень вспышки (→ 53)
© :	Уменьшение эффекта "красных глаз" (→ 53)
* :	Качество стоп-кадров (→ 41)
2.1м :	Размер стоп-кадра
3000:	Оставшееся количество стоп-
	кадров
	(Мигает красным при появлении [0].)
:	Индикация карты памяти (→ 109)
-2:	Запись на жесткий диск
MEGA (()):	Оптический стабилизатор
	изображения MEGA (→ 43)

Индикация фокусировки

- Индикация фокусировки отображает состояние автофокусировки.
- Индикация фокусировки не отображается в режиме ручного фокусирования.
- Запись фотоснимков возможна даже в том случае, если индикация фокусировки не отображается, но фотоснимки можно записывать без фокусирования.
- В следующих случаях индикация фокусировки не отображается или фокусировка выполняется с трудом.
 - При большом масштабе увеличения.
 - При дрожании камеры.
 - При перемещении объекта съемки.
 - Если объект находится перед источником света.
 - Если в одной сцене присутствуют близкие и далекие объекты.
 - При затемнении сцены.
 - При наличии в сцене яркого пятна.
 - Если в сцене присутствуют только горизонтальные линии.
 - При низкой контрастности сцены.
 - При использовании функции ночной съемки в цвете.

О зоне фокусировки

Если в области фокусирования присутствует контрастный предмет впереди или сзади объекта съемки, на объект съемки невозможно навести фокус. В этом случае следует удалить контрастный предмет из области фокусирования.

 Зона фокусировки не отображается при использовании цифрового увеличения (приблизительно 10× и более).

Качество изображения

Выбор качества изображения. Выберите меню. (→ 23)

$[\Phi OTO] \rightarrow [KAYECTBO] \rightarrow$ требуемая настройка

- Стоп-кадры с высоким качеством изображения.
- Приоритетным является количество стоп-кадров. Стоп-кадры снимаются с обычным качеством изображения.
- Если [КАЧЕСТВО] установлено на [___], при воспроизведении изображения может появиться мозаичный шум, в зависимости от содержания записи.

Количество записываемых изображений

	Размер изображения	2. (1920>	™ <1080)
	Качество изображения	Ľ.	_ *_
Карта	8 ME	4	6
SD	16 MБ	10	17
	32 МБ	20	32
	64 MБ	47	74
	128 МБ	94	150
	256 МБ	200	320
	512 МБ	410	640
	1 ГБ	820	1290
	2 ГБ	1670	2630
	4 ГБ	3290	5160
	8 ГБ	6690	10520
	16 ГБ	13470	21170
HDD	60 ГБ	55470	87170

- Количество записываемых изображений зависит от того используются ли вместе [=] и [_:] и от записываемого объекта.
- Цифры, приведенные в таблице, являются приблизительными.

Запись (основная)

Функция приближения/ удаления

Максимальный коэффициент оптического увеличения равен 10×.





Рычажок трансфокатора Сторона Т:

Крупный план (приближение) Сторона W:

Широкоугольная съемки (удаление)

- Скорость масштабирования изменяется в зависимости от диапазона перемещения рычажка трансфокатора.
- Если вы уберете палец с рычага изменения фокусного расстояния во время работы трансфокатора, может записаться звук его работы. Переместите бесшумно рычаг изменения фокусного расстояния в исходное положение.
- При увеличении 10× происходит фокусировка на объектах с расстояния около 1,2 м или более.

VIDEO PHOTO

- Когда кратковременное увеличение составит 1×, данное устройство может фокусироваться на объекте примерно на расстоянии 4 см от объектива. (Функция макросъемки)
- Если рычажок фокусировки доведен до упора, вы можете увеличить изображение от 1× до 10× приблизительно за 2,5 секунды. (Скорость масштабирования не изменяется при использовании пульта дистанционного управления.) При высокой скорости увеличения фокусировка на объекте может быть затруднена.

Функция цифрового увеличения (зума)

Если кратковременное увеличение превышает значение 10×, тогда необходимо активировать функцию цифрового зума. При цифровом увеличении задается максимальное значение увеличения.

Выберите меню. (→ 23)

$[\text{OCH. } \Phi\text{YHK.}] \rightarrow$	[ЦИФР.	ЗУМ] →
требуемая наст	ройка	

[ВЫКЛ]:	Только оптическое увеличение (До
	10×)
[25×]:	До 25×

[700×]: До 700×

- Если выбрано [25×] или [700×], диапазон цифрового увеличения при увеличении отображается синим цветом.
- Чем больше кратковременное цифровое увеличение, тем хуже качество изображения.

Запись (основная)

Функция стабилизатора изображения

VIDEO PHOTO

Уменьшает колебания изображения (дрожание), возникающие из-за движения рук. Оповорачивая переключатель режимов, выберите В или П.



Кнопка оптического		
стабилизатора изображения		
[«₩», O.I.S.]		
При нажатии данной кнопки		
включается/отключается функция		
стабилизатора изображения.		
• На экране отображается [🖤 🖤].		
O.I.S: Оптический стабилизатор		

изображения

- Установка по умолчанию для этой функции [ВКЛ].
- В режиме фотосъемки нажатие кнопки 👩 наполовину увеличивает эффект функции стабилизатора изображения. (Оптический стабилизатор изображения MEGA)
- При использовании штатива рекомендуется отключить стабилизатор изображения.
- Функция стабилизатора изображения может работать неэффективно в приведенных ниже случаях.
 - -Когда используется цифровое увеличение
 - Когда камера сильно трясется
 - -Когда вы снимаете движущийся объект, ведя камеру за ним
 - При использовании преобразовательного объектива

Режим распознавания лиц и автоматической экспозиции

VIDEO PHOTO

Если объект освещен сзади и выглядит более темным, данная функция обнаруживает лицо и автоматически регулирует яркость и качество изображения для четкой съемки лица. Поворачивая переключатель режимов, выберите В или
.



В режиме распознавания лиц и автоматической экспозиции распознанные лица выделяются рамками. Отображается до 5 рамок. Большие лица и лица, расположенные ближе к центру экрана, имеют

расположенные олиже к центру экрана, имею приоритет над другими. Лица, которые не полностью отображаются на экране, не распознаются.



- Рамка распознавания лиц исчезает при нажатии кнопки 🖸 наполовину.
- В некоторых условиях съемки лица не могут быть определены.
 - Лица отображаются не полностью
 - Лица наклонены
 - Лица слишком яркие или темные
 - Недостаточное количество теней на лицах
 - Лица не полностью открыты (например, в солнечных очках)
 - Лицо на экране слишком маленькое
 - Объект быстро движется
 - Дрожание рук
 - -Используется цифровое увеличение
 - При наклоне камеры

Кнопка распознавания лиц и автоматической экспозиции При нажатии данной кнопки включается/ отключается режим распознавания лиц и автоматической экспозиции.

• На экране отображается [🖳].

- В следующих случаях данная функция может не работать надлежащим образом, даже если лица распознаны. Если это происходит, отключите данную функцию.
 - Объекты, не являющиеся людьми, распознаны как лица.
 - Если яркость или качество нельзя точно отрегулировать, поскольку сцены слишком темные, либо области вокруг лиц или фон слишком яркие.
- Функция приоритетной фокусировки на распознанном лице не предусмотрена.
- Поскольку яркость всего изображения регулируется для более выразительной записи лиц, яркость может внезапно измениться, или изображения могут мерцать при определенных условиях съемки.
- Если рамка обнаружения лиц исчезнет из-за масштабирования, яркость может внезапно измениться или изображения могут мерцать.

Функции записи пиктограмм функций

Выберите пиктограммы функций для добавления различных эффектов к записанным изображениям.

- Нажмите кнопку курсора, после чего пиктограммы отобразятся на экране.



- Пиктограмма изменяется каждый раз, когда кнопка курсора перемещается вниз.
- Рабочая пиктограмма появляется или исчезает каждый раз при нажатии центра кнопки курсора.

2 (Например, интеллектуальное управление контрастом)

Выберите пиктограмму при помощи кнопки курсора.



• Для отмены функции выберите значок снова.

(Информация об отмене режима справки приведена на странице 46, а информация об отмене автоматического таймера – на странице 47.)

Пиктограммы функций

Затемнение, Интеллектуальное управление контрастом, Режим справки, Режим мягкого оттенка кожи, Цветное ночное видение, Компенсация контрового света, Низкая освещенность, Автоматический таймер, Телемакросъемка





- Затененные рабочие пиктограммы не отображаются при записи.
- При отключении питания или установке переключателя режимов на), отменяются режим справки, цветное ночное видение, компенсация контрового света, автоматический таймер и функции телемакросъемки.
- Если вы отключите питание, функция фейдера отменяется.

Функция	Эффект
Ватемнение УІДЕО (Съемка "из затемнения") Съемка "в затемнение")	При начале съемки изображение/звук появляются постепенно. (Съемка "из затемнения") В случае приостановки съемки изображение/звук исчезают постепенно. (Съемка "в затемнение") • При съемке "в затемнение" после полного исчезновения изображения/звука запись прекращается, а настройка фейдера отключается. ■ Для выбора цвета в фейдере Выберите меню. (→ 23) [ВИДЕО] → [УГАС. ЦВЕТ.] → [БЕЛЫЙ] или [ЧЕРНЫЙ]
Интеллектуальное управление контрастом VIDE0 РНОТО	Данная функция позволяет повысить яркость находящихся в тени и трудноразличимых элементов и в то же время подавляет насыщение белым цветом ярких элементов. И яркие, и темные части могут быть записаны четко.
Режим справки VIDEO РНОТО	При помощи кнопки курсора выберите значок функции, справку по которой необходимо получить, после чего пояснение для выбранного значка появится в виде бегущей строки в нижней части экрана. (Только для значков, которые можно выбрать, когда переключатель AUTO/MANUAL/FOCUS установлен на AUTO в режиме записи.)
	• Для выхода из режима справки нажмите кнопку MENU или выберите [END].

Функция	Эффект
	В этом режиме телесные цвета становятся мягче для более привлекательного вида. Данный режим более эффективен при съемке человека выше пояса крупным планом.
Цветное ночное видение VIDE0 РНОТО	Данная функция позволяет записывать цветные изображения в условиях очень низкой освещенности. (Минимальная требуемая освещенность: прибл. 1 лк)
Компенсация контрового света VIDE0 РНОТО	Данная функция позволяет увеличить яркость изображения для предотвращения затемнения объекта, освещенного сзади.
Низкая освещенность VIDE0 РНОТО	Данный режим позволяет увеличить яркость сцены в темных условиях, например, в вечерних сумерках.
	Данная функция предназначена для фотосъемки с использованием таймера. Каждый раз при выборе значка [☉] индикация изменяется на одну позицию в следующем порядке: [☉10] → [☉2] → настройка отменена ©10: Съемка через 10 секунд ©2: Съемка через 2 секунды • При нажатии кнопки ● стоп-кадр записывается после отображения [☉10] или [☉2], а индикатор записи мигает в течение заданного времени. • После записи автоспуск отключается. • В режиме автофокусировки при нажатии кнопки ● наполовину один раз, а затем полностью, объектив фокусируется на объекте при нажатии кнопки наполовину. • Если кнопка ● сразу нажата до конца, объектив фокусируется на объекте непосредственно перед записью. • В зависимости от времени, требуемого для наведения фокуса на объект, для запуска записи может потребоваться больше времени. <i>Для останоеки таймера во время его работы</i> Нажмите кнопку MENU.
Телемакросъемка [VIDE0] РНОТО]	 Данная функция используется при съемке крупным планом и позволяет выполнять фокусировку только на требуемых объектах. Выполняется фокусировка на объекте, в то время как фон размыт, благодаря чему изображение получается более выразительным. Камера может фокусироваться на объекте, находящемся на расстоянии примерно 50 см. Если увеличение равно 10× или меньше, оно автоматически устанавливается на уровне 10×.

Затемнение:

 Пиктограммы кадров, записанных с использованием функции фейдера становятся черными (или белыми).

Интеллектуальное управление контрастом:

 При наличии чрезвычайно темных или ярких участков или недостаточной яркости эффект может быть не очевиден.

• Режим справки:

- При использовании режима справки невозможно задавать функции.
- При использовании режима справки фильмы и стоп-кадры не могут быть записаны.

💮 Режим мягкого оттенка кожи:

- Если фон или другие предметы в кадре имеют цвет, близкий к телесному цвету, они также будут сглажены.
- Если яркость недостаточна, эффект будет не таким очевидным.
- При съемке человека на расстоянии возможна нечеткая запись лица. В этом случае отмените режим смягчения телесного цвета или увеличьте масштаб изображения лица (близкая съемка) для записи.

ಶ Цветное ночное видение :

- Записанный кадр выглядит так, как будто отсутствуют рамки.
- При установке в ярком месте экран может поблекнуть на короткий промежуток времени.
- Функция цветного ночного видения позволяет записать в ярких цветах темные сцены, которые обычно невидимы. Поэтому могут появиться яркие точки, которые обычно не видны, что не является неисправностью.
- Наденьте данное устройство на штатив, и вы можете снимать изображения без вибрации.
- В темных местах автофокусировка может выполняться несколько дольше. Это нормально. Если автоматическая фокусировка затруднена, выполните фокусировку вручную.

Низкая освещенность:

- Скорость затвора составляет 1/25 или больше.
- Слишком темные сцены могут не подходить для правильной съемки.

论 Автоматический таймер:

- Режим ожидания автоспуска отменяется, если вы нажимаете кнопку пуска/остановки записи, чтобы начать запись фильма. Даже если вы нажмете кнопку пуска/ остановки записи, а автоспуск при этом ведет обратный отсчет, запись фильма будет невозможна.
- Установка автоспуска на [沙2] удобный способ избежать тряски изображения, когда нажата кнопка при использовании штатива и т.д.

🛞 Телемакросъемка:

- Функция телемакросъемки отменяется, если коэффициент увеличения становится ниже 10×.
- Если более четкой фокусировки достигнуть невозможно, настройте ее вручную. (+ 58)

Меню

Контрольная линия, цифровое кино 25р, Функция уменьшения шума ветра, настройка микрофона, уровень микрофона, высокоскоростная серийная съемка высокой четкости, встроенная вспышка, уменьшение эффекта красных глаз, звук затвора, "зебра", цветовая полоса, автоматическое уменьшение скорости затвора, Цвет цифрового кино

🛇 Поворачивая переключатель режимов, выберите 🛢 или 🗋 .

• Установите [ВЫКЛ], если меню не используются. (Установите [УСТАН. МИКР.] на [ОКРУЖ.] и [УРОВ. МИКР.] на [АВТО].)

Функция	Эффект/метод настройки
Функция контрольных линий VIDEO PHOTO	 Можно проверить, является ли ровным изображение во время записи или воспроизведения видео и фотоснимков. Функция также может использоваться для оценки гармоничности композиции. ③ [ГОРИЗОНТ] ④ [СЕТКА1] ④ [СЕТКА2]
	Выберите меню. (→ 23) [ОСН. ФУНК.] → [КОНТР.ЛИНИИ] → требуемая настройка (Когда вкладка 🗯 (воспроизведение видео) выбрана при переключателе режимов в положении 🕞 . (→ 62)) [НАСТР ВИДЕО] → [КОНТР.ЛИНИИ] → требуемая настройка • Контрольные линии не появляются на изображении, снимаемом в текущий момент.
цифровое кино 25р <u>VIDEO</u>	Изображение записывается со скоростью 25 кадров в секунду, что соответствует скорости фильма. • Установите режим записи на НА или НG. (→ 36) Выберите меню. (→ 23) [ВИДЕО] → [25pDIGITAL CINEMA] → [ВКЛ] • Скорость затвора составляет 1/25 или больше. (Если [АВТ.ЗАМЕД.СЪЕМКА] находится на [ВЫКЛ], она составляет 1/50 или больше.) • В режиме цифрового кино 25р изображения записываются со скоростью 25 кадров в секунду, таким образом изображения не могут воспроизводиться так же плавно, как и изображения, записанные со скоростью 50 кадров в секунду при установке [25pDIGITAL CINEMA] на [ВЫКЛ].

Функция	Эффект/метод настройки
Функция уменьшения шума	Предназначается для снижения шума ветра, слышимого во внутренних микрофонах, в зависимости от силы ветра.
ветра VIDEO	Выберите меню. (→ 23) [ВИДЕО] → [УСТР Ш.ВЕТРА] → [ВКЛ] ● Установка по умолчанию для этой функции [ВКЛ].
Настройка	Направленность (направление чувствительности к звуку)
микрофона	встроенных микрофонов можно регулировать.
VIDEO	
[ОКРУЖ.]:	Выберите меню. (→ 23)
Звук записывается в	[ВИДЕО] \rightarrow [УСТАН. МИКР.] \rightarrow требуемая настройка
режиме объемного звука	• установка по умолчанию для этой функции [ОКРУЖ.].
5.1.	
[ЗУМ-МИКР]:	
Направленность	
микрофона связана с	
операциеи приолижения.	
Звуки, источники которых	
камерой записываются	
более четко при	
приближении (наезде), а	
окружающие звуки	
записываются более	
реалистично при	
отдалении	
(широкоугольной съемке).	
[ФОК-МИКР]:	
направленность центра	
увеличена для оолее	
находятся перед камерой	
паходятся перед кашерой.	

Функция	Эффект/метод настройки
Уровень микрофона VIDE0	Во время записи можно регулировать входной уровень встроенных микрофонов.
АGC: Auto Gain Control (Автоматическая регулировка усиления) [ABTO]: АGC включена, и уровень записи настраивается автоматически.	 1 Выберите меню. (→ 23) [ВИДЕО] → [УРОВ. МИКР.] → [УСТАН+АGС] или [УСТАН] Установите [УРОВ. МИКР.] в положение [АВТО] для автоматической установки входного уровня микрофона. 2 Перемещайте кнопку курсора для настройки
[УСТАН+АGC]: Возможность установки требуемого уровня записи. АGC также активируется для уменьшения искажения звука. [УСТАН]: АGC не активируется, поэтому возможен процесс естественной записи	Входного уровня микрофона.
	 Центр Вперед влево Назад влево Вперед вправо Назад вправо Назад вправо Входной уровень микрофона Отображается коэффициент усиления для каждого из 5 встроенных микрофонов. (Входной уровень микрофона не может быть задан индивидуально.) Отрегулируйте значение усиления таким образом, чтобы 2 последних штриха уровня микрофонного входа не были красными. (В противном случае звук будет искажен.) Выберите меньший параметр для коэффициента усиления или установите [УРОВ. МИКР.] на [АВТО].
	3 Нажмите кнопку курсора для сохранения настроек, затем нажмите кнопку MENU для выхода из режима установки.
	 Индикатор уровня входного сигнала микрофона На экране отображается индикатор уровня входного сигнала микрофона.

Функция	Эффект/метод настройки
Режим высокоскоростной	72 фотоснимка записываются со скоростью 25 кадров в секунду.
Серийной съемки высокой четкости РНОТО	 1 Выберите меню. (→ 23) [ФОТО] → [ВЫС/СК. СЪЕМК.] → [ВКЛ] 2 Наукиите кнопки.
	 В режиме серийной съемке можно выполнить до 72 снимков.
	([]] мигает красным во время записи.) З При помощи курсора выберите настройку
	для сохранения и нажмите кнопку курсора.
	Эллессии 1 / 3 Заллесс Выбрать Уд. все
	[ЗАП. ВСЕ]: Сохраняются все изображения.
	[Вывнаты]: Сохраняются изооражения в выоранном диапазоне.
	 [УД. ВСЕ]: Изображения не сохраняются. Выберите пиктограмму в правой нижней части экрана при помощи кнопки курсора и переместите кнопку курсора вправо
	4 (Только при выборе [ВЫБРАТЬ])
	Выберите диапазон сохраняемых
	изображений.
	 Начальная точка Конечная точка
	 Выберите начальную точку и конечную точку и введите их при
	помощи кнопки MENU. При появлении сообщения о подтверждении выберите [ДА] и нажмите кнопку курсора.
	(Необходимо выбрать два изображения или более.)

Функция	Эффект/метод настройки
Встроенная вспышка РНОТО	При нажатии кнопки 👩 включается вспышка и записывается изображение. Используйте встроенную вспышку для записи фотоснимков в темных условиях.
	Выберите меню. (→ 23) [ФОТО] → [ВСПЫШКА] → [АВТО] или [ВКЛ] • Установка по умолчанию для этой функции [АВТО]. • Если кнопка ▲ нажата наполовину, в нижнем левом углу экрана появляется индикатор вспышки. [ВКЛ]: \$ [АВТО]: \$ (АВТО]: \$ • При установке [АВТО] автоматически определяется окружающая яркость, и вспышка срабатывает только при необходимости. (Если во вспышке нет необходимости, индикатор [\$A] не появляется при нажатии кнопки ▲ наполовину.) ■ Для настройки яркости вспышки Выберите меню. (→ 23) [ФОТО] → [УР ВСПЫШКИ] → требуемая настройка [\$-]: Меньшая яркость [\$±0]: Обычная [\$+1]: Большая яркость
Функция уменьшения	Снижается эффект красных глаз при срабатывании вспышки.
эффекта "красных глаз" РНОТО	Выберите меню. (→ 23) [ФОТО] → [УСТР КР ГЛАЗ] → [ВКЛ]

Функция	Эффект/метод настройки
Звук затвора РНОТО	Вы можете включить звук срабатывания затвора при записи стоп-кадров.
	Выберите меню. (→ 23) [ФОТО] → [ЗВУК ЗАТВОРА] → [ВКЛ] • Установка по умолчанию для этой функции [ВКЛ].
Зебра VIDEO PHOTO	Участки, на которых может происходить насыщение белым (насыщенность цвета) (слишком ярко освещены или светятся), отображаются в виде диагональных линий (узор "зебра").
 Y30p "3e6pa" 	 Выберите меню. (→ 23) [ДОП. ФУНК.] → [ЗЕБРА] → [ВКЛ] Вы можете снимать изображение с небольшим насыщением белым, если вы вручную отрегулируете выдержку затвора или яркость (ирисовая диафрагма/усиление) (→ 60). Узор "зебра" не появляется на фактически записанном изображении.
Цветная полоса <u> </u>	Данное устройство отображает 7-цветную шкалу, которая полезна для настройки качества изображения телевизора или внешнего монитора.
	Выберите меню. (→ 23) [ДОП. ФУНК.] → [ЦВЕТ. ПАНЕЛЬ] → [ВКЛ]

Функция	Эффект/метод настройки
Режим автоматического уменьшения скорости затвора 	Можно выполнять яркие снимки даже в местах с недостаточной освещенностью, уменьшая скорость затвора. Выберите меню. (→ 23) [ДОП. ФУНК.] → [АВТ.ЗАМЕД.СЪЕМКА] → [ВКЛ] • Установка по умолчанию для этой функции [ВКЛ]. • Скорость затвора можно установить от 1/25 до 1/250, в зависимости от яркости окружающего освещения. (При регулировании скорости затвора вручную ее можно выставить в диапазоне от 1/25 до 1/8000.) • Если [АВТ.ЗАМЕД.СЪЕМКА] находится в положении [ВЫКЛ], скорость затвора будет установлена в диапазоне от 1/50 до 1/250. (При регулировании скорости затвора вручную ее можно выставить в диапазоне от 1/50 до 1/8000.)
Цвет цифрового кино VIDEO	Видеосъемка с более выразительными цветами. Выберите меню. (→ 23) [ДОП. ФУНК.] → [Digital Cinema Colour] → [ВКЛ] • Чтобы добиться более реалистичных цветов, используйте мини- кабель HDMI с телевизором, поддерживающим х.v.Colour™.

25р цифровое кино:

- [Digital Cinema Colour] включено [ВКЛ] и не может быть изменено.
- Видеофайлы, записанные при установке данного параметра на [ВКЛ], не могут воспроизводиться надлежащим образом на плеере, не поддерживающем 25р.

Функция уменьшения шума ветра:

 Эффект окружающего звука может быть снижен при включении данной функции в условиях сильного ветра. Однако эффект окружающего звука автоматически восстанавливается при стихании ветра.

Настройка микрофона:

Если [УСТАН. МИКР.] установлено на [ФОК-МИКР] или [ЗУМ-МИКР] при увеличении (приближении), окружающие звуки подавляются, и записывается звук, источник которого находится перед камерой. Если необходимо записать более качественный звук и сохранить реалистичность звучания даже при приближении, например, при записи музыкального концерта, рекомендуется установить [УСТАН. МИКР.] на [ОКРУЖ.].

Уровень микрофона:

 При установке [УСТАН. МИКР.] на [ЗУМ-МИКР] громкость изменяется в зависимости от скорости масштабирования. Установите [УСТАН. МИКР.] на [ОКРУЖ.] или установите уровень входного сигнала микрофона после настройки скорости масштабирования. (→ 51)

 Индикатор уровня входного сигнала микрофона указывает наибольшую громкость микрофонов.

Режим высокоскоростной серийной съемки высокой четкости:

- При установке данного параметра на [ВКЛ] видеофайлы записать нельзя. Также отключены следующие функции.
 - -Изменение настроек в [ВИДЕО] в меню.
 - -PRE-REC
 - Нажмите кнопку 🖸 наполовину
 - Цифровое увеличение
 - -Затемнение
 - Цветное ночное видение
 - Низкая освещенность
 - Встроенная вспышка
 - Режим автоматического уменьшения скорости затвора
 - Цвет цифрового кино
 - -Режим съемки
 - Настройка выдержки затвора, ирисовой диафрагмы/коэффициента усиления
- Запись на карту SD или жесткий диск можно производить максимум 30 раза.

- Если более четкой фокусировки достигнуть невозможно, настройте ее вручную. (→ 58)
- В местах с недостаточной освещенностью увеличивается шум. При некоторых источниках света, например, люминесцентных лампах, могут измениться цветовой баланс и яркость экрана.
- Качество фотоснимков можно изменять.
 (→ 41)
- Качество изображения отличается от обычной съемки фотоснимков. Для записи более выразительных фотоснимков отключайте данную функцию перед записью. (→ 39)
- При отключении питания или установке переключателя режимов на данная функция отменяется.

Встроенная вспышка:

- Не закрывайте вспышку рукой или другими предметами.
- Если использование вспышки запрещено, установите ее на [ВЫКЛ].
- Не используйте вспышку при прикрепленном фильтре ND (поставляется отдельно).
- Устройство автоматически определяет необходимость во вспышке путем анализа окружающей яркости, даже если вспышка отключена [ВЫКЛ]. (Если устройство определяет, что вспышка необходима, индикатор [(\$)] загорается красным цветом при нажатии кнопки п наполовину.)
- Если индикатор [4] и т.д. мигает или не отображается при нажатии кнопки наполовину, вспышка не активирована.
- Доступный диапазон вспышки составляет приблизительно от 1 м до 2,5 м в темных местах. Изображение будет темным или красноватым, если оно было записано при помощи вспышки с расстояния более 2,5 м.
- При использовании вспышки скорость затвора фиксируется на 1/500 или менее.
- Изображение может оказаться темным, если вспышка отразится от белого фона.
- Телеобъектив (поставляется отдельно) может блокировать вспышку и вызвать эффект виньетирования.
- При частом использовании вспышки время ее зарядки может увеличиться.

Функция уменьшения эффекта "красных глаз":

- Вспышка включается 2 раза. Не двигайтесь до тех пор, пока вспышка не включится во второй раз.
- Эффект красных глаз может появиться в зависимости от условий записи.

Цветная полоса:

- Эта функция отключается, когда выключается питание.
- Значок не будет отображаться.
- Если цветовая полоса включена, настройки меню [КОНТР.ЛИНИИ], [25pDIGITAL CINEMA], [УРОВ. МИКР.], [ВЫС/СК. СЪЕМК.], [ВСПЫШКА], [УСТР КР ГЛАЗ], [ЗЕБРА], [ПОМ. РУЧН. ФОКУС.] и [Digital Cinema Colour] выбрать нельзя.

Режим автоматического уменьшения скорости затвора:

- Если яркость или контраст сцены низкие, фокусировка на объекте может не выполниться.
- Если скорость затвора становится 1/25, экран может выглядеть так, как будто кадры пропущены, могут также появиться остаточные изображения.

Цвет цифрового кино:

- Для воспроизведения изображений, записанных в цвете на цифровой камере с выразительными цветами более широких цветовых диапазонов, необходимо устройство, совместимое с х.v.Colour™. При воспроизведении данных изображений на устройствах, не совместимых с х.v.Colour™, рекомендуется записывать изображения после установки данной функции [ВЫКЛ].
- При воспроизведении видеофайлов, записанных при установке данной функции на [ВКЛ], на телевизоре, не совместимом с x.v.Colour™, цвета могут не воспроизводиться надлежащим образом.
- x.v.Colour[™] это название устройств, совместимых с форматом xvYCC, международным стандартом расширенного цветового охвата в видеоизображениях, соответствующих правилам передачи сигналов.

Функции ручной съемки

VIDEO PHOTO

Установите переключатель AUTO/MANUAL/FOCUS на MANUAL.

Появляется пиктограмма, изображенная на иллюстрации.



Режим съемки

Когда вы снимаете изображения в различных ситуациях, этот режим автоматически устанавливает оптимальную скорость затвора и диафрагму.

Выберите меню. (→ 23)

[ОСН. ФУНК.] → [РЕЖ СЪЕМКИ] → требуемая настройка

Пиктог рамма	Режим/Условия съемки
жí	Спорт Используется для записи быстрых действий.
Ð	Портрет Для съемки людей на фоне
A	Прожектор Улучшенное качество изображения при ярком освещении объекта.
877	Серфинг и снег Улучшенное качество изображения при съемке на пляжах или на снегу.

 Для отмены функции установите [РЕЖ СЪЕМКИ] на [ВЫКЛ] или установите переключатель AUTO/MANUAL/FOCUS на AUTO.

Режим спортивной съемки

- Этот режим помогает уменьшить колебания камеры для замедленного воспроизведения или паузы при воспроизведении записанного изображения.
- Во время обычного воспроизведения движение изображения может не быть гладким.
- Избегайте съемки при флуоресцентном освещении, свете ртутных или натриевых ламп, потому что цвет и яркость воспроизводимого изображения могут изменяться.
- Если вы снимаете объект, освещенный ярким светом, или очень блестящий объект, могут появиться вертикальные линии света.

- Если яркость недостаточна, режим спортивной съемки не работает. Дисплей [🔨] мигает.
- Если этот режим используется внутри помещения, экран может мерцать.

Режим портретной съемки

 Если этот режим используется внутри помещения, экран может мерцать. В таком случае поменяйте установку режима съемки на [ВЫКЛ].

Режим прожектора

 Если снимаемый объект освещен слишком ярко, он может быть размыт, а окружающие его объекты могут быть слишком темными.

Режим серфинг и снег

 Если объект слишком яркий, снимаемое изображение может быть блеклым.

Ручная установка фокусного расстояния

Если автофокусировка затруднена из-за определенных условий, фокусное расстояние можно устанавливать вручную.

• Установите переключатель AUTO/MANUAL/FOCUS на MANUAL. (→ 57)

 (При использовании помощи при ручной фокусировке)

Выберите меню. (→ 23)

[ДОП. ФУНК.] \rightarrow [ПОМ. РУЧН. ФОКУС.] \rightarrow [ВКЛ]

 Установка по умолчанию для этой функции [ВКЛ].

2 Перемещайте переключатель вниз и установите его в положение FOCUS.





Появляется индикация ручной фокусировки [MF] и пиктограмма, показанная на иллюстрации. 3 Перемещайте кнопку курсора, чтобы поместить объект в фокус.



Центр экрана увеличен. Возврат к обычному экрану происходит примерно через 2 секунды после того, как вы закончили наведение резкости на объект.

- Центр экрана не увеличивается при установке [ПОМ. РУЧН. ФОКУС.] на [ВЫКЛ].
- Для восстановления автоматической регулировки снова переместите переключатель AUTO/MANUAL/FOCUS вниз в положение FOCUS или AUTO.
- Помощь при ручной фокусировке не работает, если кратковременное увеличение составляет более 10×.
- Часть экрана, которая увеличивается, не увеличена на текущем снимаемом изображении.
- Узор "зебра" не появляется на увеличенной части экрана, если функция [ЗЕБРА] установлена на [ВКЛ].

Баланс белого

Функция автоматического баланса белого может не воспроизводить естественные цвета в зависимости от сцен или условий освещенности. В таком случае вы можете настроить баланс белого вручную. • Установите переключатель AUTO/MANUAL/FOCUS на MANUAL. (→ 57)

 Перемещайте кнопку курсора для выбора [<u>₩</u>В].



2 Выберите режим баланса белого.



Пиктог рамма	Режим/Условия съемки
AWB	Автоматическая настройка баланса белого
Ģ.	Режим съемки в помещении (при свете лампы накаливания) Лампы накаливания, галогеновые лампы
0	Режим съемки вне помещения Съемка вне помещения при ясном небе
	 Режим ручной настройки Ртутные лампы, натриевые лампы, некоторые флуоресцентные лампы Лампы, используемые для свадебных торжеств в гостиницах, рампы в театрах Восход, закат солнца и т.д.

 Для восстановления автоматической регулировки установите режим баланса белого на [AWB] или установите переключатель AUTO/MANUAL/FOCUS на AUTO.

- Чтобы установить баланс белого вручную
- Выберите [], пусть экран заполнит белый объект.





2 🛛 Выбрать [🛃].



- Когда экран становится черным и [] дисплей перестает мигать и светится непрервыно, настройка завершена.
- Если дисплей [] продолжает мигать, баланс белого не может быть задан в связи с плохой освещенностью и т.п. В этом случае используйте автоматический баланс белого.
- Когда дисплей [] мигает, предыдущая ручная настройка баланса белого восстановлена.
 При изменении условий съемки следует перенастроить баланс белого в соответствии с новыми условиями.
 При одновременной установке баланса
- белого и ирисовой диафрагмы/ коэффициента усиления, сначала установите баланс белого.

Ручная настройка выдержки/диафрагмы

Скорость затвора:

Выполняйте ее регулировку при съемке быстро движущихся объектов.

Диафрагма:

Выполняйте ее регулировку при очень ярком или очень темном экране.

- Установите переключатель AUTO/MANUAL/FOCUS на MANUAL. (→ 57)
- Перемещайте кнопку курсора для выбора [<u>ІПБ</u>] (диафрагмы) или [<u>ІПБ</u>] (скорости затвора).



2 Отрегулируйте значение.



Выдержка затвора: 1/25 до 1/8000

- При установке [АВТ.ЗАМЕД.СЪЕМКА] на [ВЫКЛ], скорость затвора устанавливается в пределах от 1/50 до 1/8000.
- При установке [25pDIGITAL CINEMA] на [ВКЛ] скорость затвора устанавливается в пределах от 1/25 до 1/8000. (При установке [АВТ.ЗАМЕД.СЪЕМКА] на [ВЫКЛ] диапазон составляет от 1/50 до 1/8000.)
- Выдержка затвора близкая к 1/8000 является более быстрой.
- Эначение ирисовой диафрагмы/ усиления:

CLOSE \rightarrow (F16 на F2.0) \rightarrow OPEN \rightarrow (0dB на 18dB)

- Чем ближе значение к [CLOSE], тем темнее изображение.
- Значение близкое к [18dB] осветляет изображение.
- Когда значение ирисовой диафрагмы настраивается на величину, ярче чем [OPEN], оно меняется на значение усиления.

- Для восстановления автоматической регулировки установите переключатель AUTO/MANUAL/FOCUS на AUTO.
- При одновременной установке выдержки затвора и ирисовой диафрагмы/ усиления, установите выдержку затвора и только затем установите значения ирисовой диафрагмы/ усиления.

Настройка скорости затвора вручную

- Избегайте съемки при флуоресцентном освещении, свете ртутных или натриевых ламп, потому что цвет и яркость воспроизводимого изображения могут изменяться.
- При увеличении скорости затвора вручную на экране могут увеличиться шумы.
- Вы можете увидеть вертикальные линии света в воспроизводимых изображениях ярких светящихся или блестящих объектов, но это не является неисправностью.
- Во время обычного воспроизведения движение изображения может не быть гладким.
- При съемке в сильно освещенном месте экран может изменить цвет или мерцать. В таком случае следует вручную установить скорость затвора на [1/50] или [1/100].

Ручная настройка ирисовой диафрагмы/ коэффициента усиления

- Если коэффициент усиления увеличивается, то и шум на экране увеличивается.
- В зависимости от кратковременного увеличения некоторые значения ирисовой диафрагмы не отображаются.

Подготовка к использованию

Запись

Воспроизведение

Резервная копия

СПК

Прочее

- 62 Воспроизведение
- 70 Редактирование
- 78 С телевизором

Воспроизведение фильма





- А Кнопка снятия блокировки
- В Совместите с меткой.
- Поверните переключатель режимов, одновременно нажимая кнопку разблокировки, если режим изменяется с OFF на другой.
- 1 Установите переключатель режимов в положение 🕨.
- 2 (При воспроизведении с карты SD) Выберите при помощи курсора [🚆] (воспроизведение видео) вкладки [🗋] (воспроизведение с карты).



(При воспроизведении с жесткого диска) Выберите при помощи курсора [📲] (воспроизведение видео) на вкладке [😂] (воспроизведение с



- Вкладка воспроизведения с жесткого диска.
- Воспроизведение видео

жесткого диска).

• Воспроизведение видео

3 Выберите сцену для воспроизведения и нажмите кнопку курсора.



- G Отображение пиктограммы
- Предыдущая страница
- Следующая страница
- Кнопка выбора режима воспроизведения
- В Номер сцены

Выбранная сцена воспроизводится в полноэкранном режиме, а пиктограмма функции автоматически отображается на экране.

- Если записано 9 или более сцен, отображение следующей (или предыдущей) страницы осуществляется перемещением кнопки курсора влево и вправо или путем выбора
 / > и последующего нажатия кнопки курсора.
- Отображение переключается с номера сцены на номер страницы, за исключением случая, когда выбраны пиктограммы.
- Нажмите кнопку курсора при использовании кнопки переключения воспроизведения для переключения к пиктограммам следующих сцен.

ALL (Все сцены):

Воспроизведение всех сцен

DATE (По дате):

Воспроизведение сцен, записанных в указанный день (→ 65)

і́ші (Интеллектуальный выбор сцен): Воспроизведение обнаруженных сцен, записанных выразительно (→ 66)

4 Выберите функцию воспроизведения с помощью кнопки курсора.





- ▶/ІІ: Воспроизведение/пауза
- Быстрая перемотка назад
- ▶ : Быстрая перемотка вперед
- Останавливает воспроизведение и показывает пиктограммы.
- Рабочая пиктограмма появляется или исчезает каждый раз при нажатии центра кнопки курсора.

Регулировка громкости динамика

Перемещая рычажок громкости во время воспроизведения, отрегулируйте громкость динамика.



В направлении "+":

Громкость звука увеличивается В направлении "—":

Громкость звука уменьшается

Быстрая перемотка вперед/ назад

Переместите кнопку курсора вправо во время воспроизведения.

(Для перемотки назад переместите кнопку курсора влево.)





- При повторном перемещении кнопки затвора скорость быстрой прокрутки вперед/назад увеличивается. (Отображение на экране изменяется с >> на >>>.)
- Обычное воспроизведение восстанавливается, когда вы перемещаете кнопку курсора вверх.

Работа с пультом дистанционного управления

Нажмите во время воспроизведения кнопку ◄< или ►► .



Пропуск воспроизведения (к началу сцены)

(Эта операция возможна только с пультом дистанционного управления.)

Нажмите кнопку І или ►► на пульте ДУ во время воспроизведения.

				1H
16	SEARCH	PLAY	SEARCH	Ш
	ST <u>ILL A</u> DV	PAUSE	STILL ADV	
				Ш
1	SKIP	STOF	SKIP	
LU.)@(41
	ل خ			Ш

Замедленное воспроизведение

- 1 Пауза воспроизведения.
- 2 Переместите и удерживайте кнопку курсора вправо. (Переместите и удерживайте кнопку курсора влево для замедленного воспроизведения в обратном направлении.)



- Обычное воспроизведение восстанавливается, когда вы перемещаете кнопку курсора вверх.
- Если замедленные изображения воспроизводятся в обратном порядке, они могут отображаться непрерывно со

скоростью, составляющей приблизительно 2/3 от скорости при нормальном воспроизведении (интервалы в 0,5 секунд).

Работа с пультом дистанционного управления

Нажмите кнопку ◀ или ► во время воспроизведения.



■ Покадровое воспроизведение

Фильм воспроизводится по одному кадру за раз.

- 1 Пауза воспроизведения.
- Перемещайте кнопку курсора вправо. (При перемещении кнопки курсора влево кадры будут воспроизводиться по одному в обратном направлении.)





- Обычное воспроизведение восстанавливается, когда вы перемещаете кнопку курсора вверх.
- Если кадры воспроизводятся поочередно в обратном направлении, они отображаются с интервалом в 0,5 секунды.

Работа с пультом дистанционного управления

1 Нажмите кнопку ІІ.



2 Нажмите на кнопку < или 🕨.



Совместимость фильмов

- Данное устройство основано на формате AVCHD.
- Видеосигнал, который может быть воспроизведен данным устройством -1920×1080/50i, 1920×1080/25р или 1440×1080/50i.
- Данная камера может ухудшить качество или не воспроизводить видео, записанное или созданное на других устройствах, и другие устройства могут ухудшить качество или не воспроизводить видео, записанное на данной камере, даже если эти устройства поддерживают AVCHD.
- Звук будет слышен только во время обычного воспроизведения.
- Если пауза воспроизведения длится 5 минут, экран возвращается в режим пиктограмм.
- Любые сцены, пиктограммы для которых отображаются в виде [!], не могут быть воспроизведены. Появляется сообщение об ошибке, и на экране отображаются пиктограммы.
- Во время воспроизведения видео питание не отключается даже при закрытом мониторе ЖКД.
- Индикация оставшегося времени для воспроизведения будет сброшена "0h00m00s" для каждой сцены.
- Непрерывная запись видеоданных, превышающая 4 ГБ, может на мгновение останавливаться через каждые 4 ГБ данных во время воспроизведения на другом устройстве.

Воспроизведение фильмов по дате

Сцены, снятые в один и тот же день, могут быть воспроизведены последовательно.

Выберите <u>ыт</u> (По дате), затем нажмите кнопку курсора.



2 Выберите дату для воспроизведения, затем нажмите кнопку курсора.



Сцены, снятые в выбранный день, отображаются как пиктограммы.

 Чтобы выбрать дату для воспроизведения, перемещайте кнопку курсора вверх или вниз. Перемещайте кнопку курсора влево для выбора последней даты предыдущего месяца и перемещайте ее вправо для выбора последней даты следующего месяца.

3 Выберите сцену для воспроизведения и нажмите кнопку курсора.





- Выберите ALL (Все сцены) и нажмите кнопку курсора для последовательного воспроизведения всех записанных сцен.
- Воспроизведение всех сцен повторяется в случае, если было выключено питание или использован переключатель режимов.
- Даже снятые в один и тот же день сцены могут группироваться отдельно в следующих случаях:
 - Когда количество сцен превышает 99
 - Если карта SD или жесткий диск восстановлены
 - При изменении настройки [25pDIGITAL CINEMA] *
 - При изменении режима записи с HA/HG/
 HX на HE^{*} или с HE на HA/HG/HX^{*}
- * -1, -2... добавляется после даты записи, отображаемой на экране.

Интеллектуальный выбор сцен

(Извлечение четких записанных частей для воспроизведения)

Видеофайлы воспроизводятся после исключения отдельных фрагментов, которые могли быть записаны нечетко, например, с дрожанием изображения или несфокусированными сценами.

Выберите <u>ж</u> (Интеллектуальный выбор сцен), затем нажмите кнопку курсора.



2 Выберите сцену для воспроизведения и нажмите кнопку курсора.



- Выберите <u>ALL</u> (Все сцены) и нажмите кнопку курсора для последовательного воспроизведения всех записанных сцен.
- Выберите DATE (По дате) и нажмите кнопку курсора для включения интеллектуального выбора сцены по выбранной дате. (→ 65)
- Для возвращения к интеллектуальному выбору сцен для всех сцен выберите при помощи курсора
 [АLL] (Все сцены), а затем нажмите кнопку курсора.
- Вырезаются следующие видеоизображения
 - Видеоизображения, записанные во время быстрого перемещения камеры
 - При дрожании камеры
 - При слишком резкой контрастности изображения, например, в контровом свете
 - Слишком темные сцены
 - Видеоизображения, записанные перевернутой камерой или камерой, не находившейся в обычном горизонтальном положении
 Когда объект не сфокусирован
- Из одной сцены могут быть вырезаны до 9 фрагментов.
- При пропуске видеофайлов изображение кратковременно останавливается.

- Позиции фрагментов, которые будут вырезаны, могут отличаться в зависимости от типа записи, в некоторых случаях фрагменты вырезаны не будут.
- Воспроизведение всех сцен повторяется в случае, если было выключено питание или использован переключатель режимов.
- Для данных, скопированных на ПК или записанных на носитель посредством выбора видеофайлов, либо отредактированных при помощи функции удобного редактирования HD Writer 2.5E, интеллектуальный выбор сцены отключается.

Повтор воспроизведения

Воспроизведение первой сцены начинается по окончании воспроизведения последней сцены.

Выберите меню. (→ 23)

[НАСТР ВИДЕО] \rightarrow [ПОВТ ВОСПР] \rightarrow [ВКЛ]

Индикация [) появляется на экране пиктограмм и на полном экране.

- Все сцены с карты SD или жесткого диска воспроизводятся повторно. (Если режим воспроизведения установлен на DATE, все сцены, записанные в выбранный день, воспроизводятся повторно.)
- Установите для [ПОВТ ВОСПР] значение [ВЫКЛ], чтобы отменить функцию повторного воспроизведения.

Возобновление предыдущего воспроизведения

Если воспроизведение сцены было приостановлено, воспроизведение может быть возобновлено с того места, где оно было остановлено.

Выберите меню. (→ 23)

[HACTP ВИДЕО] \rightarrow [ВОЗОБН.ВОСПР.] \rightarrow [ВКЛ]

- Установите для [ВОЗОБН.ВОСПР] значение [ВЫКЛ], чтобы отменить функцию возобновления воспроизведения.
- Занесенное в память положение для возобновления стирается при отключении питания или использовании переключателя режимов.

Воспроизведение стопкадров





- А Кнопка снятия блокировки
- В Совместите с меткой.
- Поверните переключатель режимов, одновременно нажимая кнопку разблокировки, если режим изменяется с OFF на другой.
- Установите переключатель режимов в положение ►.
- 2 (При воспроизведении с карты SD) Выберите при помощи курсора [□] (воспроизведение фотоснимков) на вкладке [□] (воспроизведение с карты).



- Вкладка воспроизведения с карты
- Воспроизведение стоп-кадров

(При воспроизведении с жесткого диска) Выберите при помощи курсора [] (воспроизведение фотоснимка) на вкладке [] (воспроизведение с жесткого диска).



- Вкладка воспроизведения с жесткого диска.
- Воспроизведение стоп-кадров

3 Выберите фотоснимок для воспроизведения и нажмите кнопку курсора.



- G Кнопка выбора режима воспроизведения
- Отображение пиктограммы
- Предыдущая страница
- Следующая страница
- 🚯 Отображение номера фотоснимка
- Имя папки/файла

Выбранный фотоснимок воспроизводится в полноэкранном режиме, а пиктограмма функции автоматически отображается на экране.

- Если записано 9 фотоснимков или более, следующую (или предыдущую) страницу можно отобразить, переместив кнопку курсора влево или вправо либо выбрав
 / >> с последующим нажатием кнопки курсора.
- Отображение переключается с номера изображения на номер страницы, за исключением случая, когда выбраны пиктограммы.
- Выберите кнопку выбора режима воспроизведения и нажмите кнопку курсора для включения вида пиктограмм для следующих показов изображения.

ALL (Все сцены):

Воспроизведение всех фотоснимков <u>DATE</u> (По дате):

Воспроизведение фотоснимков, записанных в выбранный день (→ 69)

4 Выберите функцию воспроизведения с помощью кнопки курсора.



- /II: Начало/остановка показа слайдов (воспроизведение фотоснимков в нумерационном порядке).
- Воспроизводит предыдущее изображение.
- Воспроизводит следующее изображение.
- Останавливает воспроизведение и показывает пиктограммы.
- Рабочая пиктограмма появляется или исчезает каждый раз при нажатии центра кнопки курсора.

Совместимость фотоснимков

- Данное устройство является совместимым с унифицированным стандартом DCF (Design rule for Camera File system), установленным JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Данная камера поддерживает файловый формат фотоснимков JPEG. (Не все файлы в формате JPEG будут воспроизводиться.)
- Если будет воспроизводиться нестандартный файл, имя папки/файла может не отображаться.
- Данное устройство может ухудшить или не отображать фотоснимки, записанные или созданные на других устройствах, а другие устройства могут ухудшить или не отображать фотоснимки, записанные на данном устройстве.
- Любые фотоснимки, пиктограммы которых отображаются как !, не могут воспроизводиться. Появляется сообщение об ошибке, и на экране отображаются пиктограммы.
- Во время воспроизведения фотоснимка питание не отключается даже при закрытом мониторе ЖКД.

Воспроизведение фотоснимков по дате

Фотоснимки, записанные в один и тот же день, могут быть воспроизведены последовательно.

1 Выберите <u>ME</u> (По дате), затем нажмите кнопку курсора.



2 Выберите дату для воспроизведения, затем нажмите кнопку курсора.



Фотоснимки, записанные в выбранный день, отображаются как пиктограммы.

 Чтобы выбрать дату для воспроизведения, перемещайте кнопку курсора вверх или вниз. Перемещайте кнопку курсора влево для выбора последней даты предыдущего месяца и перемещайте ее вправо для выбора последней даты следующего месяца.

3 Выберите фотоснимок для воспроизведения.



 Выберите ALL (Все сцены) и нажмите кнопку курсора для последовательного воспроизведения всех записанных фотоснимков.

- Воспроизведение всех фотоснимков повторяется при выключении питания или использовании переключателя режимов.
- Даже если фотоснимки записаны в один день, они группируются отдельно в следующих случаях:
 - Если количество фотоснимков превышает 999
 - Если изображения записаны в режиме высокоскоростной серийной съемки высокой четкости (перед датой в списке сцен по дате отображается индикация []).

Удаление сцен/ фотоснимков

Важная информация:

Удаленные сцены/фотоснимки невозможно восстановить. 🛇 Установите переключатель режимов в положение 🕨 .



Удаление воспроизводимых изображений с подтверждением

VIDEO PHOTO

Нажмите кнопку п во время воспроизведения сцен или фотоснимков, которые требуется удалить.

- Когда появляется сообшение о подтверждении, выберите [ДА], затем нажмите кнопку курсора.
- Удаление нескольких сцен/фотоснимков с дисплея пиктограмм
- **1** Нажмите кнопку m. пока отображается экран пиктограмм.
- 2 Перемещайте кнопку курсора для выбора [ВЫБРАТЬ] или [ВСЕ СЦЕНЫ] и затем нажмите кнопку курсора.



• При выборе [ВСЕ СЦЕНЫ] все следующие сцены/фотоснимки, кроме защищенных сцен/фотоснимков, будут удалены с карты SD или жесткого диска. При появлении

сообщения подтверждения выберите [ДА], затем нажмите кнопку курсора.

- В режиме воспроизведения [ALL]: Все сцены или фотоснимки
- В режиме воспроизведения DATE : Все сцены или фотоснимки, записанные в выбранный день

3 (Только при выборе [ВЫБРАТЬ] в шаге 2) Выберите удаляемые сцену/ фотоснимок, затем нажмите кнопку курсора.



- Чтобы снять выделение сцены/фотоснимка, нажмите кнопку курсора еще раз.
- Можно выбрать до 99 сцен, подлежащих удалению.



- 4 (Только при выборе [ВЫБРАТЬ] в шаге 2) Нажмите кнопку Ф.
- Когда появляется сообщение о подтверждении, выберите [ДА], затем нажмите кнопку курсора.

(Только при выборе [ВЫБРАТЬ] в шаге 2) *Для продолжения удаления других сцен* Повторите шаги 3-4.

Для завершения редактирования

Нажмите кнопку MENU.

- Сцены можно также удалить, нажав кнопку MENU, выбрав [РЕД. СЦЕН.] → [УДАЛИТЬ]
 → [ВСЕ СЦЕНЫ] или [ВЫБРАТЬ].
- Фотоснимки можно также удалить, нажав кнопку MENU, выбрав [НАСТР ИЗОБР] → [УДАЛИТЬ] → [ВСЕ СЦЕНЫ] или [ВЫБРАТЬ].
- Если режим воспроизведения установлен на [ИНТ. СЦЕНА], сцены удалить невозможно.
- Для удаления нежелаемой части сцены, сначала поделите сцену, а затем удалите ненужную часть. (→ 72)
- Сцены/фотоснимки, которые не могут быть воспроизведены (пиктограммы отображаются как ?), невозможно удалить.
- Не открывайте крышку отсека для карты SD во время удаления видеофайлов или фотоснимков с карты SD. Процесс удаления будет остановлен.
- При выборе [ВСЕ СЦЕНЫ] и наличии большого числа сцен или фотоснимков на карте SD или жестком диске для удаления может потребоваться некоторое время.
- Не отключайте данное устройство во время удаления.
- При удалении сцен/фотоснимков используйте аккумулятор с достаточным зарядом или адаптер переменного тока.
- При удалении сцен, записанных на другой аппаратуре или фотоснимков, соответствующих стандарту DCF и записанных на данной камере, могут быть удалены все данные, относящиеся к сценам/фотоснимкам.

 При удалении фотоснимков, записанных на карте SD на другой аппаратуре, могут быть удалены фотоснимки (не в формате JPEG), которые невозможно воспроизвести на данной камере.

VIDEO

Для удаления ненужной части сцены сначала разделите сцену на части, а затем удалите ненужную часть.

- ◇Выберите [#] (воспроизведение видео) на вкладке [⊇] или вкладке [□], когда переключатель режимов установлен на . (→ 62)
- 1 Выберите меню. (→ 23)

 $[\mathsf{PE}\mathsf{Д}.\ \mathsf{C}\mathsf{L}\mathsf{E}\mathsf{H}.] \to [\mathsf{PA}\mathsf{3}\mathsf{Д}\mathsf{E}\mathsf{J}.] \to [\mathsf{Y}\mathsf{C}\mathsf{T}\mathsf{A}\mathsf{H}]$

2 Выберите сцену, которую необходимо разделить, затем нажмите кнопку курсора.



3 Для установки точки разделения выберите [≫].





- воспроизведения или показа записи по кадрам облегчает задачу поиска того места, в котором вы хотите разделить сцену. (→ 64)
- Когда появляется сообщение о подтверждении, выберите [ДА], затем нажмите кнопку курсора.

4 Нажмите кнопку MENU для завершения разделения.

5 Удалите ненужную сцену. (→ 70)

Для продолжения разделения других сцен Повторите шаги 2-3 перед завершением разделения при выполнении шага 4.

Чтобы удалить все точки разделения

[РАЗДЕЛ.] → [УДАЛ. ВСЁ]

- Когда появляется сообщение о подтверждении, выберите [ДА], затем нажмите кнопку курсора.
- Все точки разделения, установленные на данной камере, будут удалены.
- Сцены, удаленные после разделения, восстановить невозможно.
- Если режим воспроизведения установлен на [ИНТ. СЦЕНА], сцены разделить невозможно.
- Сцены нельзя разделить, если количество всех сцен достигло 3998 или количество воспроизводимых сцен, записанных в выбранный день, достигло 99.
- Иногда невозможно разделить сцены с малым временем записи.
- При воспроизведении разделенных изображений на другом устройстве точки соединения сцен могут быть нечеткими.
- Данные, записанные или отредактированные на другом устройстве, нельзя разделить, также нельзя удалить точки разделения.
- При выборе [УДАЛ. ВСЁ] точки разделения всех сцен удаляются, и камера возвращается обратно к настройке, при которой воспроизводятся все сцены, даже если выбрано воспроизведение по дате.
Защита сцен/фотоснимков

VIDEO PHOTO

Сцены/фотоснимки могут быть защищены, чтобы избежать их ошибочного удаления. (Даже если некоторые сцены/фотоснимки на карте SD или жестком диске защищены, они будут удалены в случае форматирования карты SD или жесткого диска.) ◇Установите переключатель режимов в положение 下.

1 Выберите меню. (→ 23)

[НАСТР ВИДЕО] или [НАСТР ИЗОБР] \rightarrow [ЗАЩИТА СЦЕН] \rightarrow [ДА]

2 Выберите сцену/фотоснимок, которые требуется защитить, а затем нажмите кнопку курсора.



Появляется индикация [От], и сцена/ фотоснимок защищены.

- Повторное нажатие кнопки курсора отменит установки.
- Можно последовательно задать 2 сцены/ фотоснимка или более.
- Нажмите кнопку MENU для завершения настроек.
- При установке режима воспроизведения на [ИНТ. СЦЕНА] во время воспроизведения видеофайлов сцены защитить невозможно.

Установка DPOF

PHOTO

Можно записать на карту SD данные, выбрав фотоснимки для печати и указав количество отпечатков (данные DPOF).

⊘Выберите [] (воспроизведение фотоснимков) на вкладке [], когда переключатель режимов установлен на ►. (→ 67)

Что такое DPOF?

DPOF (Digital Print Order Format) – формат, который позволяет пользователю цифровой камеры выполнять печать отснятых изображений, сохраненных на карту SD, и передавать информацию о количестве печатаемых копий. (Обратите внимание, что не все коммерческие службы печати поддерживают данную функцию.)

1 Выберите меню. (→ 23)

 $\begin{array}{l} [\mathsf{HACTP} \; \mathsf{N3O5P}] \rightarrow [\mathsf{HACTP} \; \mathsf{DPOF}] \rightarrow \\ [\mathsf{YCTAH}] \end{array}$

2 Выберите фотоснимок, подлежащий установке, затем нажмите кнопку курсора.



3 Выберите необходимое количество отпечатков, затем нажмите кнопку курсора.



 Для отмены установки задайте количество копий на [0].

- Вы можете также выбрать несколько файлов последовательно.
- Нажмите кнопку MENU для завершения настроек.

Для отключения всех настроек DPOF Выберите меню. (→ 23)

[HACTP DPOF] \rightarrow [УДАЛ. ВСЁ]

- Когда появляется сообщение о подтверждении, выберите [ДА], затем нажмите кнопку курсора.
- Настройку DPOF нельзя применить к фотоснимкам, записанным на жесткий диск.
- Пожалуйста, выполните установки DPOF на данном устройстве.
- Вы не можете добавить дату съемки на изображения, подлежащие печати, с помощью установок DPOF.

Редактирование

Копирование с карты SD на жесткий диск и наоборот

VIDEO PHOTO

Видеофайлы и фотоснимки, записанные данной камерой, можно копировать с вставленной в данную камеру карты SD на жесткий диск и наоборот.

Выполняйте копирование после проверки оставшегося свободного места в пункте назначения при копировании.

- Выведите данные о занятом или свободном пространстве жесткого диска на информационный дисплей (→ 77) перед копированием, чтобы убедиться в наличии места в пункте назначения для копирования.
- Для копирования данных с жесткого диска на карту SD используйте карту SD, на которой имеется достаточно места для копирования данных.
- Если сцены разделены (→ 72) и копируются выборочно, можно скопировать только те файлы, которые помещаются на свободном месте карты SD, или скопировать только нужную часть.

Подключите камеру к адаптеру переменного тока и установите переключатель режимов в положение ►.

• При использовании аккумулятора копирование невозможно.

2 Выберите меню. (→ 23)

(При копировании с жесткого диска на карту SD)

[КОПИРОВАТЬ] \rightarrow [\bigcirc \Rightarrow]] \rightarrow [ДА]

(При копировании с карты SD на жесткий диск)

[КОПИРОВАТЬ] \rightarrow [$\Box \Rightarrow \textcircled{}] \rightarrow$ [ДА]

3 Выберите элемент и нажмите кнопку курсора.



[ВСЕ СЦЕНЫ]:

Все сцены копируются одновременно.

Перейдите к шагу 7.

[ВЫБОР СЦЕН]:

Некоторые сцены выбраны для копирования. [ВЫБОР ДАТЫ]:

Выбираются даты для копирования сцен, записанных в эти дни.

4 (Только при выборе [ВЫБОР СЦЕН]/ [ВЫБОР ДАТЫ] в шаге 3) Нажмите кнопку [ВИДЕО] или [СНИМОК] и нажмите кнопку курсора.



5 (Только при выборе [ВЫБОР СЦЕН] в шаге 3)

Выберите сцену/стоп-кадр для копирования и нажмите кнопку курсора.



- При повторном нажатии кнопки курсора выбор сцены/фотоснимка будет отменен.
- Последовательно можно установить до 99 сцен/фотоснимков.

(Только при выборе [ВЫБОР ДАТЫ] в шаге 3) Выберите дату файлов для копирования и нажмите кнопку курсора.



- При повторном нажатии кнопки курсора выбор даты будет отменен.
- Можно выбрать до 99 дат последовательно.
- Чтобы выбрать дату для воспроизведения, перемещайте кнопку курсора вверх или вниз. Перемещайте кнопку курсора влево для выбора последней даты предыдущего месяца и перемещайте ее вправо для выбора последней даты следующего месяца.

6 (Только при выборе [ВЫБОР СЦЕН] в шаге 3)

Выберите [ПУСК] и нажмите кнопку курсора.



(Только при выборе [ВЫБОР ДАТЫ] в шаге 3) Нажмите кнопку MENU.



7 Когда появляется сообщение о подтверждении, выберите [ДА], затем нажмите кнопку курсора.

 После завершения копирования отображается место назначения при копировании в виде пиктограммы.

Приблизительное время для копирования

Для копирования карты SD емкостью 8 ГБ с видеофайлами на жесткий диск: 30 мин. – 40 мин.

Для копирования 600 фотоснимков (прибл. 600 МБ): 5 мин. – 10 мин.

Перед удалением видеофайлов или фотоснимков после завершения копирования следует обязательно воспроизвести видеофайлы или фотоснимки и убедиться, что они правильно скопировались.

- Одновременное копирование данных на несколько карт SD невозможно.
- Невозможно сжать видеофайлы или фотоснимки в исходном месте при копировании до размера, который позволит записать файлы на свободное место в пункте назначения при копировании.
- В зависимости от следующих условий для копирования может потребоваться больше времени, чем указано выше. Не работайте с камерой до появления сообщения, указывающего на то, что копирование завершено.
 - Большое количество записанных сцен:
 Для копирования потребуется время, если количество записанных сцен большое,
 даже если время записи одинаково.
 Высокая температура камеры.
- Если некоторые видеофайлы или фотоснимки уже были записаны в место назначения при копировании, может быть назначена та же дата или изображения могут не отображаться по дате при выборе списка по дате.
- Видеофайлы, которые были записаны на другое устройство, нельзя скопировать.
 Данные, записанные при помощи ПК, например, HD Writer 2.5E, нельзя скопировать.
- При копировании фотоснимков с установленной защитой или настройкой DPOF настройки для скопированных фотоснимков отменяются.
- При копировании не выполняйте следующие действия:
 - Не выключайте камеру
 - Не извлекайте карту SD
 - Не подвергайте камеру вибрации или ударам
- Порядок, в котором скопированы сцены или фотоснимки, изменить нельзя.

Управление картой SD и жестким диском

	VIDEO PHOTO	
Форматирование		
Не забывайте, что при форматировании карт данные, записанные на карту SD или жестки данных на ПК, диске DVD и т. д.	ы SD или жесткого диска стираются все й диск. Храните резервные копии важных	
Форматирование карт SD		
◇Выберите вкладку [], когда перекл или ▶. (→ 62)	ючатель режимов установлен на 🛛	
1 Выберите меню. (→ 23)	 Когда появляется сообщение о подтверждении, выберите [ДА], затем нажмите кнопку курсора. 	
[НАСТРОЙКИ] → [ФОРМАТИР.] → [ДА]	 Когда форматирование завершено, нажмите кнопку MENU, чтобы выйти из экрана сообщений. 	
• Форматирование жесткого диска		
🛇 Выберите вкладку [😂], когда переклю	чатель режимов установлен на 🕒 . (→ 62)	
1 Выберите меню. (→ 23)	 Когда появляется сообщение о подтверждении, выберите [ДА], затем нажмите кнопку курсора. 	
[НАСТРОЙКИ] $ ightarrow$ [ФОРМАТ HDD] $ ightarrow$ [ДА]	 Когда форматирование завершится, нажмите кнопку MENU, чтобы выйти из экрана сообщений. 	
 Запрещается отключать данную камеру или извлекать карту SD во время форматирования. Запрещается подвергать камеру воздействию вибрации или ударам. 		
Форматируйте карты SD или жесткие диски при помощи данной камеры. Форматирование жесткого диска возможно только при помощи данной камеры. Не форматируйте карту SD посредством иного оборудования, например. ПК. После		

этого карту невозможно использовать на камере.

Информация о жестком диске

🛇 Выберите вкладку [😂], когда переключатель режимов установлен на 🕒 . (🔿 62)

Использованное и доступное пространство жесткого диска можно проверить.

- Выберите меню. (→ 23)
- Для выключения индикации нажмите кнопку MENU.

[НАСТРОЙКИ] \rightarrow [ИНФОРМАЦИЯ] \rightarrow [ДА]

 Определенное место на встроенном жестком диске на 60 ГБ используется для хранения информации и управления системными файлами, поэтому фактическое используемое место несколько меньше указанного значения. Используемое на жестком диске место обычно рассчитывается как 1 ГБ=1.000.000.000 байт. Емкости данной камеры, ПК и программного обеспечения выражены как 1 ГБ=1.024×1.024×1.024=1.073.741.824 байт. Поэтому указанное значение емкости выглядит меньшим.

Просмотр видео/снимков на TR

VIDEO PHOTO

4

3

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$

Фильмы и стоп-кадры, снятые на данном устройстве, могут быть воспроизведены на экране телевизора.

1



- Изображения с высокой разрешающей способностью
- HDMI терминал 0
- Перминал для компонентов
- Видеотерминал



- Используйте адаптер переменного тока, чтобы не иметь проблем со сроком службы аккумулятора.
- Используйте поставляемый в комплекте компонентный кабель для подключения камеры через компонентное гнездо телевизора, используя в то же время кабель АУ для подключения ее к видеоразъему. Рекомендуется использовать следующие мини-кабели Panasonic HDMI для подключения камеры к разъему HDMI.



1 Подключите данную камеру к телевизору.

- Проверьте, чтобы штекеры были вставлены максимально до упора.
- Рекомендуется использовать мини-кабели Panasonic HDMI (поставляются отдельно). Номера деталей: RP-CDHM15 (1,5 м), RP-CDHM30 (3,0 м)
- Не используйте другие компонентные кабели, кроме входящего в комплект поставки.
- Компонентное гнездо предназначено только для вывода изображения, поэтому обязательно подключите также кабель AV.

(Необязательно подключать желтый штекер.)

• Не используйте другие AV кабели, кроме входящего в комплект поставки.

2 Выберите видеовход ТВ, к которому подключена камера.

• Пример:

Выберите канал [HDMI] при использовании мини-кабеля HDMI.

Выберите канал [Component] при использовании компонентного кабеля.

Выберите канал [Video 2] при использовании AV кабеля.

(Название канала зависит от подключенного телевизора.)

3 Для воспроизведения установите переключатель режимов на

• Изображение и аудио выводятся на телевизор.

	Кабели	Дополнительная информация
4	Мини-кабель HDMI (поставляется отдельно)	 Подключение с помощью мини-кабеля HDMI (→ 81) Прослушивание звука в формате 5.1 (→ 82) Воспроизведение с использованием VIERA Link (HDAVI Control[™]) (→ 83)
0	Компонентный кабель (входит в комплект поставки)	 Подключение с помощью компонентного кабеля (→ 82)

Если изображение или звук с данного устройства не отображаются на телевизоре

- Проверьте подключения.
- Проверьте, чтобы штекеры были вставлены максимально до упора.
- Проверьте установки входа (переключатель входа) и установку аудиовхода на телевизоре. (Для более подробной информации, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации для телевизора.)
- Проверьте [РАЗРЕШ HDMI] при подключении с помощью мини-кабеля HDMI. (+ 81)

Как просматривать изображения формата 16:9 на обычном телевизоре (4:3)

Во время воспроизведения фильмов или стоп-кадров, снятых на данном устройстве в формате 16:9, на телевизоре формата 4:3 изображение на экране может быть сжато по горизонтали.

В этом случае измените установки меню для воспроизведения изображения в исходном формате. (В зависимости от установок телевизора, изображение может отображаться неправильно. Для более подробной информации, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации вашего телевизора.)

Выберите меню. (→ 23)

[НАСТРОЙКИ] \rightarrow [ТВ ФОРМАТ] \rightarrow [4:3]

Пример изображения с коэффициентом сжатия 16:9 на обычном телевизоре (4:3)



 При подключении широкоформатного телевизора настройте формат на телевизоре. (Подробная информация приведена в руководстве пользователя телевизора.)

Отображение экранной информации на телевизоре

При нажатии на пульте ДУ кнопки EXT DISPLAY информация, отображаемая на экране (рабочая пиктограмма и временной код и т.д.), может отображаться на телевизоре.



- Повторно нажмите кнопку для стирания информации.
- Экран на данном устройстве не будет меняться.
- При подключении с помощью мини-кабеля HDMI подключение осуществляется к входному гнезду HDMI. Запрещается осуществлять подключение к выходному разъему HDMI на других устройствах.
- При подключении с помощью компонентного кабеля следует также подключить АV кабель.
 (Вставьте его во входной аудиоразъем компонентного терминального входа.)
- Когда мини-кабель HDMI и AV кабель подключены одновременно, приоритет отдается сигналу с мини-кабеля HDMI.
- Когда компонентный кабель и AV кабель подключены одновременно, приоритет отдается сигналу с компонентного кабеля.

Информацию о телевизоре Panasonic, в котором карту SD можно вставлять непосредственно в гнездо для карт SD, на телевизоре и затем воспроизводить, смотрите на следующем сайте поддержки. http://panasonic.net/

• Подробная информация о воспроизведении приведена в инструкции по эксплуатации телевизора.

Подключение с помощью мини-кабеля HDMI

Что такое HDMI?

HDMI является интерфейсом нового поколения для цифровых устройств. Когда данное устройство подключено к HDMI совместимому устройству, изображение и аудио могут быть выведены с помощью цифрового сигнала. Если подключить данное устройство к HDMI совместимому телевизору высокой четкости и затем воспроизвести снятые с высокой четкостью изображения, вы можете наслаждаться их просмотром с высоким разрешением и со звуком высокого качества.

Если подключить данное устройство к телевизору Panasonic, совместимому с VIERA Link, возможны связанные операции. (+ 83)

Выберите требуемый метод вывода HDMI при использовании мини-кабеля HDMI (поставляется отдельно).

Выберите меню. (→ 23)

[НАСТРОЙКИ] → [РАЗРЕШ HDMI] → требуемая настройка

[ABTO]: Разрешение на выходе настраивается автоматически, в зависимости от информации с подключенного телевизора.

Информация от подключенного телевизора	Разрешение выходного сигнала
720p, 1080i	1080i
Другое	576р

[1080i]: Для вывода используется метод чересстрочной развертки с 1080 строками развертки.

[576р]: Для вывода используется прогрессивный метод с 576 строками развертки.

1080i

Метод сканирования чересстрочной развертки, при котором сканируется 1080 строк развертки, для получения изображения высокой четкости. Имеющиеся 1080 строк развертки делятся наполовину и сканируются на экране поочередно каждые 1/50 секунды. Количество имеющихся строк развертки примерно в 2 раза больше по сравнению с 576 строками развертки стандартного изображения, используемыми до настоящего времени, поэтому такое изображение имеет лучшую проработку и эффект присутствия.

576p

Метод прогрессивного сканирования, при котором сканируются все 576 имеющихся строк развертки на экране, одновременно каждые 1/50 секунды. Этот метод уменьшает мерцание, т.к. строки развертки не сканируются на экране поочередно, как в методе чересстрочной развертки.

576i

Метод сканирования чересстрочной развертки, при котором 576 имеющихся строк развертки делятся наполовину и сканируются на экране поочередно каждые 1/50 секунды.

Метод чересстрочной развертки/прогрессивный метод

Видеосигналы до настоящего времени (PAL) соответствуют стандарту 576i ("i" означает чересстрочную развертку) при этом видеосигнал высокой плотности, имеющий в два раза больше строк развертки называется 576р ("p" означает прогрессивный). Компонентное гнездо и миниразъем HDMI данной камеры совместимы также с выводом изображения высокой четкости 1080i. Для просмотра изображений с прогрессивной разверткой и изображений высокой четкости необходим совместимый телевизор.

 Если изображения не выводятся на телевизор, когда установка задана как [ABTO], переключитесь на метод [1080i] или [576p], с помощью которого изображения будут выведены на ваш телевизор. (Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации для телевизора.)

Прослушивание звука в формате 5.1

При подключении камеры и AV усилителя к разъему HDMI посредством мини-кабеля HDMI и воспроизведении воспроизводится звук в формате 5.1, записанный посредством встроенных микрофонов.

- Дополнительные сведения по подключению см. в руководствах пользователя AV усилителя, громкоговорителей и телевизора.
- Если подключить данное устройство к усилителю AV Panasonic и телевизору Panasonic, совместимым с VIERA Link, возможно выполнение соответствующих операций. (→ 83)
- Камера не может быть подключена посредством оптического цифрового кабеля. Подключите ее к AV усилителю посредством терминалов HDMI.

Подключение с помощью компонентного кабеля

Когда данное устройство подключено к телевизору с помощью компонентного кабеля, установки вывода на данном устройстве могут быть изменены. Установите их в соответствии с терминалом телевизора, к которому выполняется подключение.

Выберите меню. (→ 23)

[НАСТРОЙКИ] \rightarrow [КОМПОН. ВЫХ.] \rightarrow требуемая настройка

- [576i]: При подключении к компонентному гнезду телевизора, совместимого с 576i. (Воспроизведение изображения стандартного качества.)
- [1080i]: При подключении к компонентному гнезду телевизора, совместимого с 1080i. (Воспроизведение качественного изображения высокой четкости.)

Воспроизведение с использованием VIERA Link (HDAVI Control[™])

VIDEO PHOTO

Что такое VIERA Link?

- Данная функция позволяет использовать пульт дистанционного управления ТВ Panasonic для удобного управления при подключении к устройству, совместимому с технологией VIERA Link, при помощи мини-кабеля HDMI (поставляется отдельно) для соответствующих связанных операций. (Не все операции доступны.)
- VIERA Link уникальная функция Panasonic, встроенная в функцию управления HDMI, использующая стандарт спецификации HDMI CEC (управление бытовой электроникой). Выполнение взаимосвязанных операций с совместимыми с HDMI CEC устройствами других компаний не гарантируется.

При использовании совместимых с VIERA Link устройств производства других компаний обращайтесь к инструкциям по эксплуатации соответствующих устройств.

 Данная камера совместима с VIERA Link Ver.3. VIERA Link Ver.3 – новейшая версия Panasonic и совместима также с существующими устройствами Panasonic VIERA Link. (По состоянию на декабрь 2007 г.)

Подключите данную камеру к телевизору Panasonic, совместимому с VIERA Link, при помощи мини-кабеля HDMI, а затем используйте пульт ДУ для телевизора.

Настройка на камере

Выберите меню. (→ 23)

[HACTPOЙKИ] \rightarrow [VIERA Link] \rightarrow [ВКЛ]

• Установка по умолчанию [ВКЛ].



отдельно) В Раразоріа Тапаризор, сормостич

 Panasonic Телевизор, совместимый с VIERA Link

Воспроизведение с помощью телевизионного пульта ДУ



 Для выбора сцены или файла с целью воспроизведения нажмите кнопку вверх, вниз, влево или вправо, затем нажмите кнопку в центре для их установки.

Другие связанные операции

Отключение питания:

- При помощи пульта дистанционного управления телевизора активируйте рабочие значки, отображенные на экране телевизора.
- А Пиктограммы функций
- В Пиктограммы функции отображения
- О Пиктограммы функции отмены
- Отобразить/Отменить рабочие пиктограммы
- Операция воспроизведения выполняется так же, как на данном устройстве.
 - Воспроизведение фильма (→ 62)
 - Воспроизведение стоп-кадра (→ 67)
- Если телевизор оснащен двумя или более входными гнездами HDMI, рекомендуется подключать данную камеру к HDMI2 или HDMI3.
- На подключенном телевизоре следует включить функцию VIERA Link. (Инструкции по установке см. в руководстве пользователя телевизора.)
- Если VIERA Link не используется, установите для [VIERA Link] значение [ВЫКЛ].

При использовании пульта дистанционного управления для телевизора с целью отключения питания вы отключите также питание камеры. (При съемке фильма, форматировании, удалении, восстановлении или подключении устройства к ПК с помощью USB кабеля питание не отключается.)

Автоматическое входное переключение:

Если подключить HDMI мини-кабель и затем включить питание, входной канал на телевизоре автоматически переключается на экран камеры. Если питание телевизора находится в режиме ожидания, оно включится автоматически (если для настроек телевизора [Set] было выбрано [Power on link]).

- В зависимости от HDMI терминала на телевизоре, входной канал может не переключиться автоматически. В этом случае используйте дистанционное управление для телевизора для переключения входного канала. (Для получения более подробной информации по переключению входа, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации для телевизора.)
- Если VIERA Link не функционирует надлежащим образом, см. стр. 119.
- При возникновении сомнений относительно совместимости используемого телевизора и усилителя AV с VIERA Link обратитесь к инструкции по эксплуатации устройств.
- Возможные операции подключения данного устройства и телевизора Panasonic отличаются в зависимости от типов телевизоров Panasonic, даже если они совместимы с VIERA Link.
 Информацию о поддерживаемых телевизором операциях см. в руководстве по эксплуатации телевизора.
- Работа невозможна с кабелем, не поддерживающим стандарт HDMI. Рекомендуется использовать мини-кабели Panasonic HDMI (поставляются отдельно).
 Номера деталей: RP-CDHM15 (1,5 м), RP-CDHM30 (3,0 м)

Подготовка к использованию

Запись

Воспроизведение

Резервная копия

С ПК

Прочее

86 Работа с другими устройствами

Подключение DVD рекордера для копирования на диск/воспроизведения с диска

VIDEO PHOTO

Видеофайлы или фотоснимки, записанные на данной камере, можно копировать на диск DVD, подключив к данной камере DVD рекордер VW-BN1 (не входит в комплект поставки) при помощи соединительного кабеля USB Mini AB (поставляется в комплекте с VW-BN1). Диск DVD, на который выполнено копирование, также можно воспроизвести.

• Инструкции по использованию DVD рекордера приведены в руководстве по его эксплуатации.

Подготовка к копированию/воспроизведению

Рекомендуется использовать DVD рекордер Panasonic VW-BN1.

О дисках, которые можно использовать для копирования Новые диски^{*} 12 см (DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD-R DL)

• Нельзя копировать на диски 8 см или +RW/+R/+R DL/CD-RW/CD-R.

- Желательно использовать диски, рекомендуемые в инструкции по эксплуатации DVD рекордера. Подробная информация о рекомендуемых дисках, обращении с дисками и т. д. приведена в инструкции по эксплуатации DVD рекордера.
- * Нельзя выполнять запись на диск, который уже был использован. Тем не менее, если DVD-RAM или DVD-RW отформатирован, его можно использовать для копирования.
- 1 Подключите адаптер переменного тока (поставляемый в комплекте с VW-BN1) к DVD рекордеру.
- Нельзя подавать питание на DVD рекордер с данной камеры.
- 2 Подключите камеру к источнику переменного тока и установите переключатель режимов в положение **▶**.

• Если во время подключения данной камеры к DVD рекордеру используется аккумулятор, работа невозможна.

3 Подключите данную камеру к DVD рекордеру при помощи соединительного кабеля USB Mini AB (поставляется в комплекте с VW-BN1).



О Соединительный кабель USB Mini AB (поставляется в комплекте с VW-BN1)

DVD рекордер (поставляется отдельно)

• Вставьте штекеры максимально до упора.

4 Вставьте диск в DVD рекордер.

5 (При копировании) Выберите [ЗАПИСАТЬ ДИСК] и нажмите кнопку курсора.

(При воспроизведении)

Выберите [ВОСПР. ДИСК] и нажмите кнопку курсора.

• Информация о том, как воспроизводить диски, на которые выполнено копирование, приведена на странице 90.

Копирование на диски

- Фильмы копируются в формате изображений высокой четкости AVCHD.
- Рекомендуется подготовить необходимое количество дисков, пригодных для копирования (→ 86), а также запасные диски.
- Нельзя выполнить копирование с нескольких карт SD на 1 диск.
- Видеофайлы и фотоснимки нельзя скопировать на один и тот же диск.
- Перед копированием данных убедитесь, что автоматическая защита установлена на [ВКЛ]. При копировании данных рекомендуется устанавливать автоматическую защиту на [ВКЛ].
 (+ 91)
- Подключите данную камеру к DVD рекордеру для подготовки к копированию. (→ 86)
- 2 Выберите носитель, являющийся источником данных при копировании, и нажмите кнопку курсора.



3 Выберите элемент и нажмите кнопку курсора.



[ВСЕ СЦЕНЫ]:

Предназначается для одновременного копирования всех сцен. (Поскольку видеофайлы и фотоснимки копируются на разные диски, требуются 2 диска или более.) Перейдите к шагу 7.

[ВЫБОР СЦЕН]:

Предназначается для выбора копируемых сцен.

[ВЫБОР ДАТЫ]:

Предназначается для выбора даты копируемых сцен.

 (Только при выборе [ВЫБОР СЦЕН]/ [ВЫБОР ДАТЫ] в шаге 3)
 Нажмите кнопку [ВИДЕО] или [СНИМОК] и нажмите кнопку курсора.



5 (Только при выборе [ВЫБОР СЦЕН] в шаге 3)

Выберите сцену, которую требуется скопировать, и нажмите кнопку курсора.



- При повторном нажатии кнопки курсора выбранная сцена будет отменена.
- Последовательно можно выбрать до 99 сцен.

(Только при выборе [ВЫБОР ДАТЫ] в шаге 3) Выберите дату файлов для копирования и нажмите кнопку курсора.



- При повторном нажатии кнопки курсора выбор даты будет отменен.
- Можно выбрать до 99 дат последовательно.
- Чтобы выбрать дату для воспроизведения, перемещайте кнопку курсора вверх или вниз. Перемещайте кнопку курсора влево для выбора последней даты предыдущего месяца и перемещайте ее вправо для выбора последней даты следующего месяца.

6 (Только при выборе [ВЫБОР СЦЕН] в шаге 3)

Выберите [ПУСК] и нажмите кнопку курсора.



(Только при выборе [ВЫБОР ДАТЫ] в шаге 3) Нажмите кнопку MENU.



7 Когда появляется сообщение о подтверждении, выберите [ДА], затем нажмите кнопку курсора.



- Количество дисков, необходимых для копирования, в соответствии с типом диска.
- Если для копирования необходимы 2 диска или более, сменяйте диски согласно инструкциям на экране.
- Появится сообщение, указывающее на то, что копирование завершено. Извлеките диск и отключите соединительный кабель USB Mini AB от данной камеры.
- После завершения копирования диск становится доступным только для чтения, и дальнейшая запись невозможна.

Перед удалением данных с карты SD или жесткого диска после завершения копирования обязательно воспроизведите диски и убедитесь, что данные на них скопировались правильно. (→ 90)

Важная информация

- При подключении DVD рекордера, поставляемого отдельно, к данной камере для копирования диска не вставляйте диск с записанными видеофайлами, в устройства, не поддерживающие формат AVCHD. В некоторых случаях диск может застрять в устройстве. Диск не будет воспроизводиться на устройствах, не поддерживающих формат AVCHD.
- При вставке диска, содержащего записанные видеофайлы/фотоснимки, в другие устройства, может появиться сообщение с предложением отформатировать диск. Не форматируйте диск, поскольку восстановить удаленные данные будет невозможно.

О приблизительном времени, необходимом для копирования на диск

Для копирования видеофайлов до полного заполнения диска

Тип диска	Время копирования
DVD-RAM	Прибл. от 50 мин. до 80 мин.
DVD-RW*	Прибл. от 35 мин. до 75 мин.
DVD-R*	Прибл. от 25 мин. до 45 мин.

Данные записываются на все области диска для увеличения совместимости с другими устройствами при воспроизведении, поэтому, даже если объем данных для записи невелик, необходимое для копирования время может быть примерно таким же, как обычно.

Для копирования 600 фотоснимков (прибл. 600 МБ)

Тип диска	Время копирования	
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R	Прибл. от 30 мин. до 40 мин.	

- Диски DVD-R DL имеют два слоя поверхности для записи, поэтому время копирования приблизительно от 2 до 3 раз больше, чем время для DVD-R.
- В зависимости от следующих условий для копирования может потребоваться больше времени, чем указано выше. Дождитесь появления сообщения, указывающего на то, что копирование завершено.
 - Количество записанных сцен:
 Для копирования потребуется время, если количество записанных сцен большое, даже если время записи одинаково.
 - При повышении температуры данного DVD рекордера:
 Пример: Если копирование производилось непрерывно на несколько дисков либо при высокой температуре окружающей среды.

Для последующего копирования тех же данных на новый диск после проверки содержимого диска, на который выполнено копирование, посредством воспроизведения

Нажмите кнопку DISC COPY при показе пиктограммы воспроизведения для отображения экрана выбора во время выполнения шага 2 – таким образом можно успешно скопировать данные.



- Диск, на который было выполнено копирование, можно воспроизвести посредством подключения данного устройства к DVD рекордеру. (-> 90)
- Во время копирования нельзя отключать данную камеру или DVD рекордер или отключать соединительный кабель USB Mini AB. Нельзя также трясти DVD рекордер.
- Остановить копирование во время его выполнения невозможно.
- Порядок, в котором скопированы сцены, изменить нельзя.
- Возможно, записанные на другом устройстве данные скопировать будет невозможно.
- Видеофайлы, записанные на ПК при помощи HD Writer 2.5E, скопировать нельзя.
- Если для копирования необходимы 2 диска или более, последняя сцена, скопированная на диск, автоматически разделяется в соответствии со свободным местом на диске.
- Количество дисков, необходимых для копирования, рассчитывается автоматически. Тем не менее, копирование может быть выполнено с использованием меньшего количества дисков, чем отображаемое число, если на карте SD имеются другие данные или если сцены были автоматически разделены.
- При воспроизведении на другом устройстве диска, на который было выполнено копирование, изображение может на мгновение остановиться в точке переключения сцен.

Воспроизведение скопированного диска

- Можно воспроизвести только диски, скопированные посредством подключения данной камеры к DVD рекордеру, или диски, на которых видеофайлы записаны в формате AVCHD. Воспроизведение дисков, записанных на других устройствах, может оказаться невозможным.
- 1 Чтобы подготовиться к воспроизведению, подключите данную камеру к DVD рекордеру. (→ 86)
- 2 При помощи кнопки курсора выберите вкладку [0] (воспроизведение диска).



Вкладка воспроизведения диска

3 Выберите сцену или фотоснимок для воспроизведения, а затем воспроизведите.

- Операция воспроизведения выполняется так же, как и при воспроизведении видеофайлов или фотоснимков. (→ 62, 67)
- После воспроизведения извлеките диск и отключите соединительный кабель USB Mini AB от данной камеры.
- Для копирования данных на диск нажмите кнопку DISC COPY в режиме пиктограмм для отображения экрана выбора. Данные можно скопировать на новый диск, вставленный в DVD рекордер. (-> 89)

Управление диском, на который выполнено копирование (Форматирование, Автоматическая защита, Отображение информации о диске)

• Подключите данную камеру к DVD рекордеру, а затем выберите [ВОСПР. ДИСК]. (→ 86)

Форматирование дисков

Предназначено для инициализации дисков DVD-RAM и DVD-RW.

• Выберите вкладку [📿].

Необходимо знать, что при форматировании диска с него стираются все записанные данные. Храните резервные копии важных данных на ПК и т.д.

Выберите меню. (→ 23)

[НАСТР ДИСКА] или [НАСТРОЙКИ] → [ФОРМАТ. ДИСК] → [ДА]

- Когда появляется сообщение о подтверждении, выберите [ДА], затем нажмите кнопку курсора.
- По окончании форматирования нажмите кнопку MENU для выхода из экрана сообщения.
- Для форматирования дисков подключите данную камеру к DVD рекордеру.
 Использование дисков при их форматировании на другом устройстве, например, ПК и т.д., может оказаться невозможным.

Автоматическая защита

Можно защитить (защитить от записи) диск DVD-RAM или DVD-RW при выполнении копирования на него, чтобы он не был отформатирован по ошибке при вставке в другое устройство.

- Выберите [🚔] (воспроизведение видео) на вкладке [🖉].
- Выберите меню. (→ 23)

[НАСТР ДИСКА] \rightarrow [АВТО ЗАЩИТА] \rightarrow [ВКЛ]

• Установка по умолчанию [ВКЛ].

 Рекомендуется установить [АВТО ЗАЩИТА] на [ВКЛ] для предотвращения случайного удаления на других устройствах.
 Если незащищенный диск, на который выполнено копирование, вставить в другое устройство, может отобразиться сообщение с предложением о форматировании диска.
 Если отформатировать диск, важные данные будут удалены, и этот процесс отменить будет невозможно.

2 Выполните копирование на диск. (→ 87)

 Диск, на который осуществлено копирование, защищен от записи при извлечении, если [АВТО ЗАЩИТА] установлено на [ВКЛ].

Для отмены защиты диска

- При форматировании диска автоматическая защита снимается. Необходимо помнить, что при форматировании диска все записанные на нем данные удаляются и не могут быть восстановлены.
- Диск нужно повторно отформатировать на устройстве, которое будет использоваться.

Отображение информации о диске

Отображается такая информация, как тип записанного диска, количество записанных сцен и сведения о финализации диска.

• Выберите [🗯] (воспроизведение видео) на вкладке [🖉].

Выберите меню. (→ 23)

[HACTP ДИСКА] \rightarrow [ИНФОРМАЦИЯ] \rightarrow [ДА]

• Для выхода из информационного экрана нажмите кнопку MENU.

Работа с другими устройствами

Дублирование изображений на другое видеоустройство

VIDEO

Изображения, воспроизводимые на камере, могут дублироваться на DVD рекодер или видеоустройство.

- Качество дублируемых изображений будет стандартным.
- Используйте адаптер переменного тока, чтобы не иметь проблем со сроком службы аккумулятора.



Измените видеовход на видеоустройстве и телевизоре, к которым подключена данная камера.

- Установки канала зависят от терминала, к которому подключено устройство.
- См. инструкцию по эксплуатации видео устройства для более подробной информации.
- Вставьте контактные штекеры до упора.
- Не используйте другие AV кабели, кроме входящего в комплект поставки.
- Кабель аудио-видео (входит в комплект поставки)
- Подключите камеру к видеоустройству и установите переключатель режимов в положение ►.
- 2 Запустите воспроизведение на данном устройстве.

3 Затем начните запись на подключенном устройстве.

- Для остановки записи (дублирования) остановите воспроизведение на данной камере после остановки записи на рекордере.
- Если в отображении даты, времени и индикации функции нет необходимости, отключите их отображение перед дублированием. (> 26, 80)

Если дублированные изображения воспроизводятся на широкоэкранном телевизоре, изображения могут быть растянуты по вертикали.

В этом случае, см. инструкцию по эксплуатации устройства, к которому вы подключились, или прочитайте инструкцию по эксплуатации широкоэкранного телевизора и установите формат на 16:9.

С принтером (PictBridge)

PHOTO

Чтобы напечатать снимки при непосредственном подключении данного устройства к принтеру, используйте принтер, совместимый с PictBridge. (Прочитайте инструкцию по эксплуатации для принтера.) PictBridge - это промышленный стандарт ассоциации Camera & Imaging Products Association (CIPA) для прямой печати. Стандарт позволяет печатать изображения неспосредственно с цифровых камер без подключения камеры к ПК.

- Используйте адаптер переменного тока, чтобы не иметь проблем со сроком службы аккумулятора.
- Включите данную камеру. (Данная функция доступна во всех режимах.)



Кабель USB (входит в комплект поставки)
 Вставьте штекеры максимально до упора.

- **1** Подключите данную камеру к принтеру.
- Не используйте никакие другие кабели USB кроме того, который входит в комплект. (С другими USB кабелями работа не гарантируется.)
- 2 Выберите [PictBridge] и нажмите кнопку курсора.



3 Выберите носитель, являющийся источником данных при печати, и нажмите кнопку курсора.



- Если индикация [PictBridge] не появляется или продолжается мигание, отсоедините и затем вновь подключите USB кабель.
- 4 Выберите фотоснимок, который необходимо напечатать, затем нажмите кнопку курсора.



5 Выберите необходимое количество отпечатков, затем нажмите кнопку курсора.



• Вы можете задать до 9 копий.

- Для отмены установки задайте количество копий на [0].
- Может быть задано до 8 отображаемых файлов, если последовательно повторить шаги 4 и 5.

6 Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить меню PictBridge.



7 Выберите установку печати даты на [ПЕЧАТЬ ДАТЫ].



• Если принтер не снабжен функцией печати даты, эта установка отсутствует.

8 Выберите установку размера бумаги на [РАЗМ ЛИСТА].



[СТАНДАРТ]: Размер, заданный для принтера [4×5 ДЮЙМОВ]: Формат L [5×7 ДЮЙМОВ]: Формат 2L [4×6 ДЮЙМОВ]: Формат почтовой открытки

[А4]: Формат А4

 Вы не можете задать размеры бумаги, не поддерживаемые принтером.

9 Выберите нужную компоновку страницы в [РАСКЛ. СТР].



[СТАНДАРТ]:



Раскладка, заданная для принтера Печать без рамки печать с рамкой

 Вы не можете задать параметры компоновки страницы, не поддерживаемые принтером.

10 Выберите [ПЕЧАТЬ] → [ДА] и нажмите кнопку курсора, чтобы напечатать фотоснимки.

🔲 ПЕЧАТЬ ДАТЫ	
🗊 РАЗМ ЛИСТА	
🖪 РАСКЛ. СТР	
🖨 ПЕЧАТЬ	ДА
	HET
	DUIXOR

 Выйдите из PictBridge, отсоединив USB кабель (входит в комплект поставки) после того, как фотографии будут напечатаны.

Чтобы прервать печать

Перемещайте кнопку курсора вниз.

- Появляется сообщение о подтверждении.
 При выборе [ДА] происходит отмена установленного количества копий для печати, при этом экран возвращается к шагу 4. При выборе [HET] все установки сохраняются, экран при этом переходит к шагу 4.
- Избегайте следующих операций во время печати. Такие операции сделают невозможной надлежащую печать.
 - Отсоединение USB кабеля
 - Открывание крышки отсека для карты SD и извлечение карты SD
 - -Использование переключателя режимов
 - Не выключайте камеру
- Проверьте параметры размера бумаги, качества печати и т.д. на принтере.
- Качество печати зависит от размера бумаги.
- Края фотоснимков, снятых на данном устройстве в формате 16:9, могут быть обрезаны при печати. При использовании принтера с функцией обрезки или печати без краев отмените эту функцию до печати. (См. инструкцию по эксплуатации принтера для более подробной информации.)
- Когда устройство подключено непосредственно к принтеру, параметры DPOF не могут использоваться.
- Подключите принтер непосредственно к данному устройству. Не используйте USB концентратор.

Подготовка к использованию

Запись

Воспроизведение

Резервная копия

СПК

Прочее

- 96 Перед использованием
- 101 Настройка
- 105 Использование с ПК

Как можно использовать ПК

Тип данных	Доступная функция	Необходимое программное обеспечение	
	Копирование данных на ПК: Видеофайлы/ Фотоснимки Встроенный жесткий диск	CD-ROM (входит в комплект поставки): HD Writer 2.5E for HDC*2	
	Запись данных на носители*1: Видеофайлы/ фотоснимки Фильмы	Sector Corrections	
Фильм	Копирование данных с одного носителя на другой*1: © Фильмы Встроенный жесткий диск		
	Легкое редактирование: Редактирование данных видеофайлов, скопированных на жесткий диск ПК • Разделять, комбинировать, удалять • Преобразование видеоданных в формат MPEG2 • Создание диска DVD-Video		
	Воспроизведение на ПК: Воспроизведите на ПК видеоданные с карты SD или диска DVD с качеством изображения высокой четкости.		
	Форматирование дисков: Форматирование является обязательным, в зависимости от типа используемого диска. Диски, отформатированные с использованием файловой системы UDF 2.5 с поддержкой формата AVCHD.		
Стоп-кадр	Воспроизведение на ПК	Стандартная программа Windows для просмотра фотоизображений или имеющаяся в продаже программа просмотра фотоизображений	
	Копирование фотоснимков на ПК (→ 104)	Windows Explorer	
	См. стр. тоб, если используетс	s maciniosn.	

*1 Совместимыми носителями информации являются: SD карта и диски (DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R и DVD-R DL).

Запись данных на встроенный жесткий диск данной камеры невозможна.

*2 В руководстве пользователя HD Writer 2.5E (файл формата PDF) приведена подробная информация по использованию данного продукта.

Важная информация

- Не вставляйте диск, записанный в формате AVCHD при помощи HD Writer 2.5E, в устройство, не поддерживающее формат AVCHD. В некоторых случаях диск может застрять в устройстве. Диск не будет воспроизводиться на устройствах, не поддерживающих формат AVCHD.
- При вставке диска, содержащего записанные видеофайлы, в другие устройства, может появиться сообщение с предложением отформатировать диск. Не форматируйте диск, поскольку восстановить удаленные данные будет невозможно.
- Запись данных на встроенный жесткий диск данной камеры с ПК невозможна.
- Надлежащее функционирование данного устройства не гарантируется при использовании для чтения/записи данных видео программного обеспечения, отличного от входящего в комплект поставки.
- Не запускайте одновременно программное обеспечение, поставляемое с данной камерой, и другое программное обеспечение. При запуске программного обеспечения, поставляемого с данной камерой, закрывайте любое другое программное обеспечение; также при запуске любого другого программного обеспечения закрывайте программное обеспечение, поставляемое с данной камерой.
- При подключении данной камеры к компьютеру обязательно используйте входящий в комплект поставки кабель USB. (При использовании любого другого кабеля USB работа не гарантируется.)

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

Перед открытием пакета CD-ROM прочитайте следующую информацию.

Вам (здесь и далее - "Лицензиат") предоставляется лицензия на программное обеспечение, определенное в настоящем лицензионным соглашении с конечным пользователем (здесь и далее -"Соглашение"), при условии, что вы принимаете условия настоящего Соглашения. В случае, если Вы, Лицензиат, не принимаете условия Соглашения, незамедлительно верните программное обеспечение компании Matsushita Electric Industrial Со., Ltd. ("Matsushita"), ее дистрибьюторам или дилерам, у которых вы совершили покупку.

Статья 1 Лицензия

Лицензиат получает право на использование программного обеспечения, в том числе информации, записанной или описанной на CD-ROM, руководств по эксплуатации и любых других носителей информации, предоставленных Лицензиату (здесь и далее совместно именуемых "Программным обеспечением"), но никакие действующие права на патенты, авторские права, торговые марки и коммерческие тайны относительно Программного обеспечения не подлежат передаче Лицензиату.

Статья 2 Использование третьей стороной Лицензиат не имеет права использовать, копировать, видоизменять, передавать или позволять любой третьей стороне, платно или бесплатно, использовать, копировать или видоизменять данное Программное обеспечение за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением.

Статья 3 Ограничения по копированию данного Программного обеспечения Лицензиат может сделать одну копию данного Программного обеспечения полностью или частично для резервных целей.

Статья 4 ПК

Лицензиат может использовать данное Программное обеспечение только на одном ПК в одном месте. Статья 5 Воспроизведение, декомпиляция или дезассемблирование

Лицензиат имеет право воспроизводить, декомпилировать или дезассемблировать данное Программное обеспечение только в том объеме, в каком любое из этих действий разрешено законодательством или нормативами, принятыми в стране проживания Лицензиата. Компания Matsushita, или ее дистрибьюторы или дилеры не несут никакой ответственности за любые дефекты Программного обеспечения или ущерб, полученный Лицензиатом в результате осуществленного им воспроизведения, декомпиляции или дезассемблирования данного Программного обеспечения.

Статья 6 Ограничение ответственности Данное Программное обеспечение предоставляется "с исходной полезностью", без какой-либо гарантии, явной или предполагаемой, включая, но не ограничиваясь гарантиями ненарушения, товарного состояния и/или соответствия определенной цели. Кроме того, компания Matsushita не гарантирует, что работа Программного обеспечения будет непрерываемой или свободной от ошибок. Компания Matsushita или ее дистрибьюторы и дилеры не несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные Лицензиатом в связи с использованием Лицензиатом данного Программного обеспечения.

Статья 7 Контроль за экспортом

Лицензиат обязуется не экспортировать или повторно экспортировать данное Программное обеспечение в любую страну в любой форме, без соответствующих экспортных лицензий в соответствии с нормативным законодательством, принятым в стране проживания Лицензиата, если это необходимо.

Статья 8 Прекращение действия лицензии Право, предоставляемое Лицензиатом настоящим Соглашением, автоматически прекратит действовать в случае нарушения Лицензиатом любого условия настоящего Соглашения. После подобного автоматического прекращения действия Лицензиат обязуется за свой счет удалить данное Программное обеспечение и всю сопутствующую документацию вместе со всеми ее копиями.

Операционная среда

- Даже если соблюдены системные требования, указанные в настоящей инструкции по эксплуатации, некоторые ПК не могут использоваться.
- Для установки поставляемых программных приложений необходим привод CD-ROM. (Совместимый пишущий DVD привод и носители информации необходимы для записи на DVD.)
- Надлежащее функционирование не гарантируется в следующих случаях.
 - При подключении к компьютеру 2 или более устройств USB или при подключении устройства через концентраторы USB или удлинители.
 - Эксплуатация в обновленной ОС.
 - Эксплуатация в ОС, отличных от предварительно установленных.
- Данное программное обеспечение не является совместимым с Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me и Windows NT.

■ Операционная среда для HD Writer 2.5E for HDC

пк	IBM PC/AT совместимый ПК
oc	Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business
цпу	Intel Pentium III 1,0 ГГц или выше (включая совместимый ЦП) (Intel Core 2 Duo 2,16 ГГц или выше, Intel Pentium D 3,2 ГГц или выше либо AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5200+ или выше рекомендуются при использовании функции воспроизведения или вывода в MPEG2.)
ОЗУ	Windows Vista: 1024 МБ или более Windows XP/2000: 512 МБ или более (рекомендуется 1024 МБ или более)
Дисплей	Качество цветопередачи (16 бит) или выше (рекомендуется 32 бит или выше) Разрешение монитора 1024×768 пикселей или выше (рекомендуется 1280×1024 пикселей или выше) Windows Vista: DirectX 10 совместимая видеокарта Windows XP/2000: DirectX 9.0c совместимая видеокарта Совместимая с оверлеем DirectDraw Рекомендуется совместимая с PCI Express™×16
Свободное место на жестком диске	 Ultra DMA — 100 или более 300 МБ или более (для установки приложения) При записи DVD требуется свободное место, превышающее объем создаваемого диска более, чем в два раза.

Необходимое программное обеспечение	 Windows Vista: DirectX 10 Windows XP/2000: DirectX 9.0c При установке программного обеспечения на ПК, не совместимый с DirectX 9.0c, ПК может не работать надлежащим образом. При возникновении сомнений относительно совместимости ПК обратитесь к изготовителю компьютера.
Звук	Поддержка DirectSound
Интерфейс	Порт USB [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
Другие требования	Мышь или эквивалентный манипулятор

• Поставляемый CD-ROM подходит только для Windows.

- Ввод поддерживается только на английском, немецком, французском, итальянском, испанском и упрощенном китайском языках.
- Работа не может гарантироваться на всех приводах DVD.
- Работа в операционных системах Microsoft Windows Vista Enterprise, Windows XP Media Center Edition, Tablet PC Edition и не совместимых с 64 битными операционных системах не гарантируется.
- Это программное обеспечение не совместимо со средой с альтернативной загрузкой ОС.
- Данное программное обеспечение несовместимо с системой с несколькими мониторами.
- В Windows XP/2000 данное программное обеспечение может использовать только пользователь, имеющий учетную запись с правами администратора. В Windows Vista данное программное обеспечение могут использовать только пользователи, имеющие учетные записи с правами администратора и стандартными правами. (Устанавливать и удалять данное программное обеспечение должен пользователь, имеющий учетную запись с правами администратора.)

Операционная среда для функции устройства считывания/записи на карты (память большой емкости)

пк	ІВМ РС/АТ совместимый ПК
oc	Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Enterprise
ЦПУ	Windows Vista: Intel Pentium III 1,0 ГГц или выше Windows XP/2000: Intel Pentium III 450 МГц или выше или Intel Celeron 400 МГц или выше
ОЗУ	Windows Vista Home Basic: 512 МБ или более Windows Vista Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise: 1 ГБ или более Windows XP/2000: 128 МБ или более (рекомендуется 256 МБ или более)
Интерфейс	USB порт
Другие требования	Мышь или эквивалентный манипулятор

• USB оборудование работает с драйвером, инсталлированным в качестве стандартного в ОС.

Инсталляция

Для установки программного обеспечения зайдите в систему компьютера как администратор (или под именем пользователя с такими же правами) или под именем пользователя со стандартной учетной записью пользователя. (Если у вас нет необходимой авторизации, проконсультируйтесь у вашего менеджера.)

- Перед началом инсталляции закройте все другие работающие программные приложения.
- Не выполняйте какие-либо другие операции на вашем ПК во время инсталляции программного обеспечения.

1 Вставьте CD-ROM в ПК.

 Если экран установки не появляется автоматически, дважды нажмите на значке привода CD-ROM в [My Computer (Computer)].

2 Щелкните мышью по [Next].



3 Прочитайте [End User License Agreement], затем установите флажок [I accept the terms of the license agreement], если вы согласны с условиями, и нажмите на [Next].



 Если вы не согласны с условиями
 Лицензионного соглашения, инсталляция невозможна.

4 Продолжайте следовать экранным сообщениям для установки HD Writer 2.5E.

• При использовании Windows 2000, Microsoft DirectX 9.0c следует установить для работы c HD Writer 2.5E.

В зависимости от операционной среды может потребоваться установка DirectX 9.0с. Нажмите [Yes] для его установки. При установке программного обеспечения на ПК, несовместимый с DirectX 9.0с, ПК может не работать надлежащим образом. При возникновении сомнений относительно совместимости ПК обратитесь к изготовителю компьютера.



Проверьте содержимое, затем закройте окно.







ПК должен быть перезапущен до запуска приложения.

■ Деинсталляция HD Writer 2.5E

Выполните нижеприведенные шаги для деинсталляции любых программных приложений, которые вам больше не нужны.

1 Выберите [start] → ([Settings] →) [Control Panel] →[Add or Remove Programs (Applications)] или [Uninstall a program].



2 Выберите [HD Writer 2.5E for HDC], затем щелкните мышью по [Change/Remove] ([Change or Remove] или [Add/ Remove]) или [Uninstall].

The	O methy installed programs	E descention	South and Manage	
Charde or	E data di Bata badi dhan Datas Dilita 11	C stor digest	Rectory Constant	
Programs	and County Testing for Internet Products		100	11.104
~	The second residence of the second		244	1.998
33	Gickbere for support information.			2000000
Programs	To renove this program from your computer, dick Remove.		C	Renove
9	Distriction Play Still for Panaporis			
Budows	Travida Midro-Casto 2		5m	10.048
Components	I Prinary to Well		304	1.2.98
(C)	die 258 Austra Drivermerk 5.0 Ublike 5		Det	141.001
Set Program	The ADE Burton Downmark 5.8 Locks 9		200	145,0010
Access and Defaults	Hermath MTPresents11			
	Heroselt: AET/Franzwerk 3.1116/fts (H0006900)			
	Moosif: Mittraneval: 1.1 Japanese Language Paci-		510	3.000
	Blancash MTPranaeash 2.0		300	10.379
	The Horsen Rt. Office Personal Edition 2000		Date	246,0048
	Monosift Head C++ 200 Pader Builde		5m	5.018
	MARK 4.0 PEORETICS		300	A NAME OF

- Выполняйте деинсталляцию по следующим инструкциям на экране.
- После деинсталляции программного обеспечения необходимо перезапустить ПК.

Подключение и распознавание

После того как программные приложения были инсталлированы, данное устройство должно быть подключено к ПК и компьютер должен правильно его распознать.

• Извлеките поставляемый в комплекте компакт-диск из ПК.



Кабель USB (входит в комплект поставки)

Подключите данную камеру к адаптеру переменного тока.

 Если к компьютеру подключена камера с установленным аккумулятором, работа невозможна.

2 Включите камеру.

• Данная функция доступна во всех режимах.

3 Подключите данное устройство к ПК.

- Вставьте разъемы USB до упора.
- Не используйте никакие другие кабели USB кроме того, который входит в комплект. (С другими USB кабелями работа не гарантируется.)

4 Выберите [ПОДКЛ. ПК] и нажмите кнопку курсора.



- Данная камера автоматически распознается ПК.
- Если камера подключена к ПК, невозможно изменить режим ее работы и отключить ее питание.
 Отсоедините кабель USB перед выключением устройства.

- Не отсоединяйте кабель USB, когда светится индикатор доступа к карте или пиктограмма доступа к карте () отображается на мониторе ЖКД. Это может привести к повреждению данных.
- Не отключайте кабель USB или адаптер переменного тока, когда на мониторе ЖКД отображается индикатор доступа к жесткому диску или значок доступа к жесткому диску (•). Это может привести к повреждению данных.

Если драйвер не был распознан надлежащим образом

Воспользуйтесь следующими методами для обеспечения распознавания.

Метод 1:

Отключите устройство и ваш ПК и попробуйте проверить все снова.

Метод 2:

Извлеките SD карту и попытайтесь проверить все снова.

Метод 3:

Попытайтесь подключить устройство к другому USB порту на вашем ПК.

Для безопасного отключения USB кабеля

- Дважды нажмите на значок 🍪 (📂) в области уведомлений, отображенной на ПК.
- В зависимости от установок на вашем ПК, пиктограмма может не отображаться.
- 2 Выберите [USB Mass Storage Device] и щелкните мышью по [Stop].
- 3 Проверьте, чтобы [MATSHITA HDC-HS9/ HDD USB Device] или [MATSHITA HDC-HS9/SD USB Device] было выбрано, и щелкните мышью по [OK].

О дисплее ПК

При подключении данной камеры к ПК она распознается как внешний привод.

• [Removable Disk] (Пример: 🖘 Removable Disk] отображается в [My Computer (Computer)].

Пример структуры папок на SD карте:



Рекомендуется использовать HD Writer 2.5E для копирования или записи данных видео, записанных на карту SD.

Использование Windows Explorer или других программ на ПК для копирования, перемещения или переименования файлов и папок, записанных на данном устройстве, приведет к невозможности их использования с HD Writer 2.5E.

Пример структуры папок жесткого диска:



Рекомендуется использовать HD Writer 2.5Е для копирования видеоданных, записанных на жестком диске. Запись данных на встроенный жесткий диск данной камеры невозможна.

- Можно сохранить до 999 стоп-кадров в формате JPEG*. ([IMGA0001.JPG] и т.д.)
- Записанные в режиме высокоскоростной серийной съемки высокой четкости фотоснимки хранятся в формате JPEG*.
- Их можно открыть при помощи программного обеспечения для изображений с поддержкой изображений формата JPEG.
- **О** Сохраняются файлы настройки DPOF.
- Сохраняются пиктограммы видеофильмов.
- Сохраняются видеофильмы в формате AVCHD. ([00000.MTS] и т.д.)
- Файлы воспроизведения с интеллектуальным выбором сцен записаны.
- Копирование стоп-кадров на компьютер

Функция устройства считывания карты (массовой памяти)

Фотоснимки, записанные данной камерой, можно скопировать на ПК при помощи проводника или других программ.

- 1 Подключите данную камеру к ПК, а затем выберите [ПОДКЛ. ПК].
- 2 Дважды нажмите на папке, содержащей фотоснимки на съемном диске ([DCIM] → [100CDPFQ] и т.д.).
- 3 Перетяните фотоснимки в папку назначения (на жестком диске ПК).
- Не удаляйте папки карты SD. Это может сделать карту SD непригодной для использования с данной камерой.
- Если на ПК записаны данные, не поддерживаемые камерой, камера не распознает ПК.
- Для форматирования карт SD всегда используйте данную камеру.

Начало HD Writer 2.5E

- При использовании HD Writer 2.5E на Windows XP/2000 войдите в компьютер как Администратор (или под именем пользователя, имеющего такие же полномочия). Если вы войдете под другим именем и паролем, вы не сможете использовать приложения.
- При использовании HD Writer 2.5E на Windows Vista войдите в систему компьютера как Администратор (или войдите под именем с такими же правами) или под именем пользователя со стандартной учетной записью пользователя. При входе в систему под именем пользователя с гостевой учетной записью пользователя программное обеспечение использовать нельзя.

(Ha ПK) Выберите [start] → [All Programs (Programs)] → [Panasonic] → [HD Writer 2.5E] → [HD Writer].



Отображается HD Writer 2.5Е вводный экран. При нажатии на [OK] программное обеспечение будет запущено.

• Дополнительные сведения по использованию программных приложений см. в инструкциях в PDF-файле.

Чтение инструкции по эксплуатации программных приложений

Для более подробной информации о том, как использовать программные приложения, ознакомьтесь с инструкциями в PDF-файле.

• Вам потребуется Adobe Acrobat Reader 5.0 или более поздней версии или Adobe Reader 7.0 или более поздней версии для чтения инструкции по эксплуатации в формате PDF.

Выберите [start] \rightarrow [All Programs (Programs)] \rightarrow [Panasonic] \rightarrow [HD Writer 2.5E] \rightarrow [Operating Instructions].



• HD Writer 2.5Е не выпускается для Macintosh.

Операционная среда для функции устройства считывания/записи на карты (память большой емкости)

пк	Macintosh
OC	Mac OS X 10.4
цпу	PowerPC G5 (1,8 ГГц или выше) Intel Core Duo Intel Core Solo
ОЗУ	64 МБ или более
Интерфейс	USB порт

 Даже если соблюдены системные требования, указанные в настоящей инструкции по эксплуатации, некоторые ПК не могут использоваться.

• USB оборудование работает с драйвером, инсталлированным в качестве стандартного в ОС.

• Поставляемый CD-ROM подходит только для Windows.

Копирование стоп-кадров на ПК

- Подключите данное устройство к ПК через входящий в комплект поставки кабель USB.
- Отобразится экран выбора функций USB.

2 Выберите [ПОДКЛ. ПК] и нажмите кнопку курсора.

3 Дважды щелкните мышью по [NO_NAME] или [Untitled], отображаемым на рабочем столе.

• Файлы хранятся в папке [100CDPFQ]/[100CDPFR] в папке [DCIM].

4 При помощи операции перетаскивания переместите требуемые фотоснимки или папку с фотоснимками в любую другую папку на ПК.

Для безопасного отключения USB кабеля

Перетащите пиктограмму диска [NO_NAME] или [Untitled] в [Trash], и затем отсоедините USB кабель.

Подготовка к использованию

Запись

Воспроизведение

Резервная копия

С ПК

Прочее

- 108 Обозначения
- 113 Полезные советы

Обозначения

• Обозначения записи

Съемка фильмов	
H81920 G本 R1h20m 《 MINL 永 MF AVVE 1/100 OPEN OdB 00000000	Image: Object to the second secon
•	
\$\$-©	2.1M 3000 MEGA ((1))
Съемка сто (при нажат	оп-кадров ой наполовину кнопке 💽)
	Оставшийся заряд аккумулятора (➔ 19)
90min	Оставшееся время аккумулятора (➔ 19)
R1h20m	Оставшееся время для съемки фильма (→ 35)
0h00m00s	Пройденное время съемки (→ 35)
1. 1. 2008 12:34	Обозначение даты (→ 26) Обозначение времени (→ 26)
×	Установка мирового времени (→ 28)
HA1920 HG1920 HX1920 HE1440	Режим съемки фильма (→ 36) Режим НА Режим НG Режим НХ Режим НЕ
•/11	Запись (→ 34)
(красный)	
∎ (зеленый)	Пауза записи (→ 34)
PRE-REC	PRE-REC (→ 37)
AUTO	Авто режим (→ 33)

MNL	Ручной режим (→ 57)		
MF	Ручная фокусировка (🔿 58)		
AWB -A:	Баланс белого (→ 59) Автоматическая установка баланса белого Режим съемки внутри помещения (съемка под лампой накаливания) Режим съемки вне помещения Режим ручной настройки		
1/100	Скорость затвора (+ 60)		
OPEN, F2.0	Диафрагменное число (→ 60)		
0dB	Значение усиления (→ 60)		
** ** ** **	Режим съемки (→ 57) Режим спортивной съемки Режим портретной съемки Режим прожектора Режим серфинг и снег		
^	Режим слабой освещенности (→ 47)		
₩ <u>₩</u> , ₩	Дополнительное усиление яркости монитора ЖКД (→ 29)		
((((((((((((((((((((Стабилизатор изображения (→ 43)		
	Зебра (→ 54)		
25P	25р цифровое кино (→ 49)		
	ВЫС/СК. СЪЕМК. (→ 52)		
	Цвет цифрового кино (→ 55)		
10×	Обозначение кратковременного увеличения (→ 42)		
L ZOOM	Вариомикрофон (→ 50)		
•1	Направленный микрофон (→ 50)		
<i>≋</i> /₽	Уменьшение шума ветра (→ 50)		
0000000	Уровень микрофона (→ 51)		
	Режим распознавания лиц и автоматической экспозиции (→ 44)		
80	Компенсация переотраженного света (→ 47)		
--	---	--	--
	Режим мягкой фокусировки на зонах телесного цвета (→ 47)		
۲	Телемакросъемка (→ 47)		
→ W , → B	Фейдер (белый цвет), фейдер (черный цвет) (→ 46)		
シ	Функция ночной съемки в цвете (→ 47)		
FL	Интеллектуальное управление контрастом (→ 46)		
◯ (белый) ● (зеленый)	Индикация наводки на резкость (➔ 39)		
స్ర10, స్ర2	Съемка с автоспуска (→ 47)		
\$/\$A/🛞	Вспышка (→ 53)		
\$ +/ \$ -	Уровень вспышки (→ 53)		
0	Уменьшение эффекта красных глаз (➔ 53)		
 , 	Качество стоп-кадра (→ 41)		
2.1M	Количество записываемых пикселей для стоп-кадров (→ 41) 1920×1080		
3000	Оставшееся количество стоп- кадров (→ 40)		
-9	Запись на жесткий диск/доступ к жесткому диску (→ 40)		
 (белый) (зеленый) 	Карта может быть записана на (→ 40) Распознавание карты (→ 40)		
- (красный)	Запись/обращение к карте (→ 40)		
(MEGA)	MEGA OIS (→ 40)		
G	Обнаружение падения жесткого диска (→ 10)		

Обозначения при воспроизведении

Воспроизведение фильмов



Воспроизведение стоп-кадров



Воспроизведение (→ 63, 68)
Пауза (→ 63, 68)
Быстрая перемотка вперед/ назад (➔ 63)
Пауза последней/первой сцены
Воспроизведение с указанного места (➔ 64)
Замедленное воспроизведение (→ 64)
Покадровое воспроизведение (→ 64) Следующий/предыдущий фотоснимок (→ 68)
Время воспроизведения
Режим записи (→ 63) Все сцены Сцены, снятые в выбранный день Интеллектуальный выбор сцен

<u>1920</u>	Количество записываемых пикселей для фильмов (→ 36) 1920×1080 1440×1080		
No.10	Номер сцены		
] Настройка громкости (→ 63)		
0	Повтор воспроизведения (→ 66)		
	Возобновление воспроизведения (→ 66)		
100-0001	Отображение номера папки/ файла (→ 68)		
PictBridge	Когда подключен принтер, совместимый с PictBridge (→ 93)		
D 1	DPOF уже установлен (на более, чем 1) (→ 74)		
ு	Защищенные стоп-кадры (→ 73)		
2.1M	Количество записываемых пикселей для стоп-кадров (→ 41) 1920×1080		
издожново Размер снимка не отображается для			

Размер снимка не отображается для фотоснимков, записанных на других устройствах, в которых размеры снимков отличаются от вышеприведенных.

Указания по подключению компьютера

-	Обращение к карте (При
	подключении к ПК) (→ 103)

 Доступ к жесткому диску (При подключении к ПК) (→ 103)

Подтверждающие указания

	Заряд встроенного аккумулятора
(Отображе	заканчивается. (→ 27)
ние	
времени)	

проверьте предупреждающие/ аварийные сообщения.		Предупреждающие/аварийные сообщения появляются, когда ЖКД монитор повернут к объективу. Поверните ЖКД монитор в обычное положение и проверьте предупреждающие/ аварийные сообщения.
--	--	---

Не вставлена SD карта/ непригодная карта.

Индикации подтверждения при подключенном DVD рекордере

	Тип диска (➔ 86)
RAM	DVD-RAM
-RWS	DVD-RW
-R	DVD-R
-Ro	DVD-R DL (двухслойный на
	одной стороне)
47	Непригодный для использования
	диск

Сообщения

Основные подтверждения/сообщения об ошибках, выводимые на монитор ЖКД в виде текста.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ СОЗДАВАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ДАННЫХ.

Во избежание потери информации рекомендуется периодически делать резервные копии важных данных на компьютере и т.д. Данное собщение не означает, что видеокамера неисправна.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОЗДАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ДАННЫХ НА HDD

Возможно неисправность жесткого диска. Немедленно скопируйте хранящиеся на жестком диске видеофайлы и фотоснимки на ПК или диск DVD (→ 86, 96), отключите питание и обратитесь к дилеру.

ОШИБКА HDD. ВЫКЛЮЧИТЕ АППАРАТ, ЗАТЕМ СНОВА ЕГО ВКЛЮЧИТЕ.

Ошибка доступа к жесткому диску. Включите питание повторно. Не допускайте сильного сотрясения или удара камеры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО ВВИДУ НЕСОВМЕСТИМОСТИ ДАННЫХ. ЗАПИСЬ НЕВОЗМОЖНА ВВИДУ НЕСОВМЕСТИМОСТИ ДАННЫХ.

Формат записи карты SD отличается, поэтому ее нельзя использовать. Сохраните данные с карты SD на ПК, затем используйте карту SD после ее форматирования на данной камере.

ПРОВЕРЬТЕ КАРТУ

Это карта не является совместимой или не может быть распознана устройством. Если данное сообщение появляется несмотря на то, что видеофайлы и фотоснимки записаны на карту SD, карта может быть неустойчивой. Вставьте карту SD повторно, отключите и затем снова включите питание.

КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА

Переключатель защиты от записи на карте SD установлен на LOCK. (→ 20)

РАБОТА НЕВОЗМОЖНА. ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ПОЖАЛУЙСТА ВЫКЛ. ПИТАНИЕ И ПОДОЖДИТЕ.

Температура видеокамеры слишком высока, поэтому ее нельзя использовать. Выключите камеру, подождите, пока она остынет, и затем включите ее снова.

РАБОТА НЕВОЗМОЖНА ВВИДУ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Температура видеокамеры слишком низка, поэтому ее нельзя использовать. Если после данного сообщения отображается надпись "ПОДОЖДИТЕ." подождите некоторое время, не выключая видеокамеру. Может потребоваться некоторое время до того, как видеокамера может быть использована.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО АККУМУЛЯТОРА НЕВОЗМОЖНО.

- Используйте аккумулятор, совместимый с данной камерой. (→ 18) При использовании аккумулятора Panasonic, совместимого с данной камерой, извлеките аккумулятор, а затем вставьте его снова. Если сообщение появляется даже после нескольких повторений этой процедуры, данное устройство требует ремонта. Отсоедините питание и проконсультируйтесь с дилером, у которого вы приобрели данное устройство. Не пытайтесь ремонтировать сами.
- Возможно, была сделана попытка использовать адаптер переменного тока, не совместимый с данной камерой. Используйте адаптер переменного тока, входящий в комплект поставки. (→ 19)

НАЖМИТЕ КНОПКУ СБРОС

Обнаружена неисправность в устройстве. Нажмите кнопку RESET для перезапуска устройства. (→ 118)

НЕВОЗМ. ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧ. УСТРОЙСТВО. ОТСОЕДИНИТЕ USB-КАБЕЛЬ ОТ УСТРОЙСТВА.

- DVD рекордер не подключен правильным образом.
- Отключите и затем снова подключите соединительный кабель USB Mini AB.
- Подключите DVD рекордер, совместимый с данной камерой. (+ 86)

проверьтэ внеш. дисковод или диск.

Вставлен непригодный для использования диск при подключении камеры к DVD рекордеру, или DVD рекордер не распознан надлежащим образом. Подключите соединительный кабель USB Mini AB снова и вставьте диск для копирования данных. (+ 86)

НЕВОЗМ. КОПИР. НА ДИСК С ЗАПИС. ИЗОБР. ВСТАВЬТЕ ДИСК БЕЗ ЗАПИСАН. ИЗОБР.

Если подключить данную камеру к DVD рекордеру и затем вставить диск, непригодный для использования или использованный диск, выполнить копирование будет невозможно. Используйте новый диск. (→ 86)

ОТСОЕДИНИТЕ USB КАБЕЛЬ

Устройство не может правильно установить соединение с ПК или принтером. Отсоедините и затем вновь подключите USB кабель.

РАБОТА НЕВОЗМОЖНА

Нельзя выключать данную камеру, когда она подключена к ПК или DVD рекордеру.

О восстановлении

Если при обращении к жесткому диску или карте памяти на них найдена поврежденная информация управления, может отобразиться одно из следующих сообщений. Следуйте отображаемым сообщениям (исправление может занять определенное время в зависимости от ошибки).

ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА КОНТРОЛ. ДАННЫХ. (КАРТА SD) ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА КОНТРОЛ. ДАННЫХ. (HDD) ОБНАРУЖЕНА ОШИБКА ДАННЫХ В ПИКТОГРАММАХ.

- Подключите достаточно заряженный аккумулятор или адаптер переменного тока.
- В зависимости от состояния данных, их полное восстановление может не получиться.
- Если восстановление невозможно, вы больше не сможете воспроизвести сцены, записанные до того, как питание было выключено.
- Когда данные, записанные на другом устройстве, были восстановлены, может случиться так, что не получится их воспроизвести на данном устройстве или на другом устройстве.
- При ошибке восстановления отключите и после некоторой паузы снова включите питание камеры.
 Если ошибка восстановления повторяется, отформатируйте карту SD или жесткий диск при помощи камеры. Не забывайте, что при форматировании карты SD или жесткого все записанные на карте SD или жестком диске данные стираются. Храните важные данные на ПК, диске DVD и т. д.
- Если восстанавливается информация о пиктограммах, отображение пиктограмм может замедлиться.

Функции, которые нельзя использовать одновременно

Некоторые функции в данном устройстве отключены или не могут быть выбраны из-за технического состояния устройства. В таблице ниже показаны примеры функций, ограниченных различными условиями.

Функции	Условия отключения функций
Съемка фильмов	• Если включен режим высокоскоростной серийной
PRE-REC	съемки высокой четкости
Изменение фокусного расстояния	 Когда кнопка нажата наполовину при съемке стоп-кадра
Цифровое увеличение	 При использовании цифрового кино 25р Если включен режим высокоскоростной серийной съемки высокой четкости
Режим распознавания лиц и автоматической экспозиции	 Когда используется функция ночной съемки в цвете При отображении цветовых полос
Компенсация переотраженного света	• Когда используется функция ночной съемки в цвете
Интеллектуальное управление контрастом	 При установке ирисовой диафрагмы/усиления
Низкая освещенность	 Когда используется функция ночной съемки в цвете В режиме сцены Если включен режим высокоскоростной серийной съемки высокой четкости
Цветное ночное видение (Установка	• Во время записи
и отмена)	• Если используется PRE-REC
Режим мягкой фокусировки на зонах телесного цвета (Установка и отмена)	
Телемакросъемка (Установка и отмена)	
Режим помощи	
Затемнение	 Если используется PRE-REC Если включен режим высокоскоростной серийной съемки высокой четкости
Цветное ночное видение	 При использовании цифрового кино 25р Если включен режим высокоскоростной серийной съемки высокой четкости
Контрольные линии	 В режиме распознавания лиц и автоматической экспозиции
25р цифровое кино	 В режиме записи фильма НХ/НЕ При установке цифрового увеличения на [25×] или [700×]
Режим высокоскоростной серийной съемки высокой четкости	 При установке цифрового увеличения на [25×] или [700×]

Функции	Условия отключения функций
Звук затвора	 При съемке фильма Если используется PRE-REC
Вспышка	 При съемке фильма Если используется PRE-REC Когда используется функция ночной съемки в цвете Если включен режим высокоскоростной серийной съемки высокой четкости
Режим автоматического уменьшения скорости затвора	 Если включен режим высокоскоростной серийной съемки высокой четкости
Цвет цифрового кино	 Когда используется функция ночной съемки в цвете Если включен режим высокоскоростной серийной съемки высокой четкости
Режим съемки	 В режиме слабой освещенности При установке переключателя AUTO/MANUAL/ FOCUS на AUTO Когда используется функция ночной съемки в цвете Если включен режим высокоскоростной серийной съемки высокой четкости
Функция помощи при ручной фокусировке	 При использовании цифрового зума (10× или выше)
Изменение баланса белого	 При использовании цифрового зума (10× или выше) Когда используется функция ночной съемки в цвете
Настройка выдержки затвора, ирисовой диафрагмы/коэффициента усиления	 Когда используется функция ночной съемки в цвете В режиме слабой освещенности Когда используется режим съемки Если включен режим высокоскоростной серийной съемки высокой четкости

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность

Данное устройство не включается.

Данное устройство быстро прекращает работу.

Аккумулятор быстро теряет заряд.

Данное устройство выключается автоматически.

Индикация минут оставшегося заряда аккумулятора отображается неправильно.

Пункты проверки

- Зарядите аккумулятор с помощью адаптера переменного тока. (→ 16)
- Возможно, работает цепь защиты аккумулятора.
 Вставьте аккумулятор в адаптер переменного тока на 5 до 10 секунд. Если устройство все равно не работает, аккумулятор неисправен.
- Убедитесь, что монитор ЖКД открыт.
 - На аккумулятор влияет температура окружающей среды.
 В холодных условиях время его работы уменьшается.
 - Аккумулятор имеет ограниченный срок службы. Если время работы слишком короткое даже после полной зарядки, срок его службы подошел к концу и его следует заменить.
- Если устройство не используется приблизительно 5 минут, питание отключается автоматически для экономии заряда аккумулятора. Для возобновления съемки снова включите питание. Камера не будет выключаться автоматически, если функция энергосбережения (→ 24) установлена в [ВЫКЛ].
- При подключении к телевизору, совместимому с VIERA Link, с помощью HDMI мини-кабеля и отключении питания на телевизоре с помощью дистанционного управления для телевизора питание на данном устройстве также выключается. Если вы не используете VIERA Link, установите [VIERA Link] на [BЫКЛ]. (→ 83)
 - Если данная камера подключена к DVD рекордеру для копирования или воспроизведения изображений (выполняется доступ к диску), питание отключается автоматически при извлечении соединительного кабеля USB Mini AB.
- Индикация оставшегося заряда аккумулятора является приблизительной.

Если вам кажется, что индикация оставшегося заряда аккумулятора отображается неправильно, полностью зарядите аккумулятор, разрядите его и затем снова зарядите. (Даже если эта процедура была выполнена, правильного отображения оставшегося заряда аккумулятора может не получиться, если он использовался продолжительное время в местах с низкой или высокой температурой или если он заряжался часто.)

неисправность	Пункты проверки
Камера не работает даже во включенном состоянии. Камера работает не нормально.	 Устройство не может работать, если не открыт ЖКД монитор. Нажмите кнопку RESET. (→ 118) Если нормальные условия все равно не восстановлены, извлеките аккумулятор или адаптер переменного тока, подождите примерно 1 минуту, а затем повторно подключите аккумулятор или адаптер переменного тока. Затем, приблизительно через 1 минуту, включите питание снова. (Выполнение описанных выше действий во время доступа к карте SD или жесткому диску может привести к повреждению данных на карте SD или жестком диске.)
Пульт дистанционного управления не работает.	 Возможно, разрядилась батарейка-таблетка пульта дистанционного управления. Установите новую батарейку-таблетку. (→ 15)
Индикация оставшегося или прошедшего времени не показана.	 При установке [НАСТРОЙКИ] → [ДИСПЛЕЙ] → [ВЫКЛ] вся индикация будет скрыта, кроме предупреждений и индикации даты.
Съемка не начинается, хотя питание подается на данное устройство, а карта правильно вставлена.	 Поворачивая переключатель режимов, выберите или □. Съемка невозможна, когда переключатель защиты записи установлен в положение LOCK. (→ 20) Если на карте SD или жестком диске отсутствует свободная память, освободите некоторый объем памяти, удалив ненужные сцены, или используйте новую карту SD. (→ 21, 70) Если крышка отсека для карты SD открыта, данная камера может работать ненадлежащим образом. Закройте крышку отсека для карты SD.
Камера внезапно прекращает съемку.	 Используйте SD карту, которая может использоваться для записи фильма. (→ 20) Если [AGS] имеет значение [ВКЛ], выполняйте съемку в обычном горизонтальном положении или установите для [AGS] значение [ВЫКЛ]. (→ 33) Если камера подвержена воздействию сильной вибрации или ударам во время записи на жесткий диск, запись может остановиться во избежание повреждений жесткого диска.
Запись начинается, но сразу же останавливается.	 При слишком высокой температуре камера отключается. Для дальнейшего использования выключите камеру и подождите некоторое время.

Неисправность	Пункты проверки
Необычный цветовой баланс изображений при записи в таких местах, как спортивный зал.	 В местах с несколькими источниками освещения, например, спортивном зале или вестибюле, функция автоматического баланс белого может не работать надлежащим образом. В таком случае следует настроить баланс белого вручную. (→ 59)
Функция автофокусировки не работает.	 Установите переключатель AUTO/MANUAL/FOCUS на AUTO. Для записи сцены в условиях сложной фокусировки в автоматическом режиме используйте ручную фокусировку. (→ 58, 127)
Снятый стоп-кадр получился нечетким.	 Если пытаетесь снимать объекты малых размеров или со множеством деталей при установке [КАЧЕСТВО] на [_±_], изображение может приобрести вид мозаичного узора. Вместо этого производите съемку при установке [КАЧЕСТВО] на [=±]. (→ 41)
При воспроизведении некоторые изображения пропускаются автоматически.	 Режим воспроизведения установлен на ж́ (Интеллектуальный выбор сцены). Измените режим воспроизведения на АШ (Все сцены). (→ 66)
Несмотря на правильное подключение устройства к телевизору, воспроизведение изображения отсутствует. Изображение сжато по горизонтали.	 Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации вашего телевизора и выберите канал, который соответствует входу, используемому для подключения. Отрегулируйте настройку [ТВ ФОРМАТ] в соответствии с форматом ТВ. Если кабель HDMI и компонентный кабель подключены, переведите камеру в режим воспроизведения.
Сцены не удаляются.	 Защищенные сцены невозможно удалить. Снимите защиту. (→ 73) Любые сцены/фотоснимки, пиктограммы которых отображаются в виде, не могут быть удалены. Если сцены/фотоснимки не нужны, отформатируйте карту SD или жесткий диск для удаления данных. (→ 77) Не забывайте, что при форматировании карты SD или жесткого диска все данные, записанные на карте SD или жестком диске, будут удалены. Храните резервные копии важных данных на ПК, диске DVD и т. д. Если переключатель защиты записи SD карты установлен на LOCK, то удаление невозможно. (→ 20)
Изображения на SD карте выглядят ненормально.	 Данные могут быть уничтожены. Причиной уничтожения может стать статическое электричество или электромагнитные волны. Храните резервные копии важных данных на ПК, диске DVD и т. д.



Неисправность	Пункты проверки
VIERA Link не работает.	 Подключитесь с помощью HDMI мини-кабеля (поставляется отдельно). (→ 83) Нажмите кнопку MENU, затем выберите [НАСТРОЙКИ] → [VIERA Link] → [BKЛ] и нажмите кнопку курсора. (→ 83) В зависимости от HDMI терминала телевизора, входной канал может не переключиться автоматически. В этом случае, чтобы переключить вход используйте пульт дистанционного управления для телевизора. (Для более подробной информации по переключению входа, пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации для телевизора.) Проверьте установку VIERA Link на подключенном устройстве. Выключите и затем снова включите питание камеры. Установите [VIERA Link] на [Off] на телевизоре, а затем снова переключите на [On]. (Подробную информацию смотрите в руководстве по эксплуатации телевизора.)
При подключении с помощью кабеля USB данная камера не распознается компьютером.	 Используйте адаптер переменного тока при подключении камеры к компьютеру. Выберите другой USB терминал на ПК. Проверьте рабочие условия. (→ 99) Выключите и снова включите питание камеры и повторно подсоедините кабель USB.
Когда USB кабель отключен, на компьютере появится сообщение об ошибке.	 Для безопасного отсоединения кабеля USB дважды щелкните по значку 🗞 (р) на панели задач и следуйте указаниям на экране.
Питание DVD рекордера не включается.	 Если камера подключена к DVD рекордеру, используйте соответствующие адаптеры переменного тока как для данной камеры, так и для DVD рекордера.
Невозможен просмотр в формате PDF инструкций по эксплуатации HD Writer 2.5E.	• Вам потребуется Adobe Acrobat Reader 5.0 или later или Adobe Reader 7.0 или более поздней версии для чтения в формате PDF инструкций по эксплуатации HD Writer 2.5E.

Если сцены не сменяются плавно при воспроизведении на другом устройстве

Изображения могут быть неподвижны в течение нескольких секунд в точках соединения сцен, если выполняются следующие операции при непрерывном воспроизведении нескольких сцен с использованием другого устройства.

* Плавность при непрерывном воспроизведении сцен зависит от устройства, используемого для воспроизведения. В зависимости от используемого устройства, изображения могут прекратить движение и на мгновение стать неподвижными, даже если не выполняется ни одно из следующих условий.

Если сцены записаны в разные дни



- Изображение будет неподвижным в течение нескольких секунд каждый раз при смене даты.
- В Изображения воспроизводятся плавно, если сцены записаны в один день.
- Если в один день записано более 99 сцен



- Изображение будет неподвижным в течение нескольких секунд при смене сцен каждый раз при воспроизведении 99 записанных сцен.
- В Изображения 99 последовательных сцен воспроизводятся плавно.

Если записаны сцены продолжительностью менее 3 секунд



- 3 секунды и более
- 2 Менее 3 секунд
- Изображение будет неподвижным в течение нескольких секунд после сцены, которая длится менее 3 секунд.

Если запись производилась с использованием PRE-REC



- Нормальная съемка
- Запись PRE-REC
- Изображение на мгновение останавливается в конце сцены, записанной в нормальном режиме, перед записью в PRE-REC.
- Если режим записи был изменен с НА/НG/НХ на НЕ или с НЕ на НА/HG/НХ



Изображение на мгновение останавливается при переключении сцен между режимами HA/HG/HX и HE

Воспроизведение осуществляется плавно при использовании одного и того же режима или при переключении между НА, НG и НХ.

При изменении настроек цифрового кино 25р



- [25pDIGITAL CINEMA] установлено на [ВКЛ].
- (2) [25pDIGITAL CINEMA] установлено на [ВЫКЛ].
- О При записи видео после изменения настроек цифрового кино 25р видеофайлы на несколько секунд останавливаются в точках переключения между сценами.
- Сцены с одинаковыми настройками воспроизводятся в точках переключения плавно.

При удалении сцен

■ Пример 1: Удаление сцен из середины последовательности сцен.



- Сцена для удаления
- Изображение будет неподвижным в течение нескольких секунд в любом месте, где удалена сцена.
- В Изображения последовательных сцен в местах, где нет удалений, воспроизводятся плавно друг за другом.
- Пример 2: При повторной записи после удаления последней сцены.



- О Сцена для удаления
- Новая сцена записывается здесь.
- Изображение будет неподвижным в течение нескольких секунд в любом месте, где удалена сцена.
- В Изображения последовательных сцен в местах, где нет удалений, воспроизводятся плавно друг за другом.
- При копировании выбранных сцен с карты SD на жесткий диск и обратно или при копировании выбранных сцен на диск, находящийся в подключенном DVD рекордере.



- Если выбрана сцена, отличная от следующей сцены, изображение может на мгновение остановиться в точке переключения сцен.
- Э Точка переключения сцен воспроизводится плавно при выборе сцен по порядку.

При редактировании сцен на ПК с использованием таких программ, как HD Writer 2.5E

Пример 1: Если сцены выбраны с использованием HD Writer 2.5Е и выведены на носитель





Если сцены перетянуты из зоны отображения сцен () и выведены на носитель, изображения будут неподвижны в течение нескольких секунд каждый раз при смене сцены на следующую. Этой остановки изображений на несколько секунд каждый раз при смене сцены на следующую можно избежать путем перетягивания сцен в зоне отображения изображения () или нажатия кнопки [Сору between media] в меню Пуск.

Пример 2: Если управление удалением сцены осуществляется при помощи HD Writer 2.5Е



Если сцена удалена, изображения могут быть неподвижны в течение нескольких секунд в месте, где была удалена сцена.

Пример 3: Если управление слиянием сцен осуществляется при помощи HD Writer 2.5Е



В любом месте слияния сцен изображения могут быть неподвижны в течение нескольких секунд, где были разделены исходные сцены.

■ Пример 4: при включении помощи по редактированию через HD Writer 2.5E



При включенной помощи по редактированию видеофайлы могут останавливаться на несколько секунд в точках переключения между соответствующими сценами или отредактированными фрагментами.

На что необходимо обратить внимание при использовании

О данном устройстве

Во время использования камера и карта SD нагреваются. Это не является неисправностью.

Храните HD Видеокамера как можно дальше от источников электромагнитного излучения (например, микроволновых печей, телевизоров, видеоигр и т.д.).

- При использовании HD Видеокамера, расположенной сверху или вблизи телевизора, изображения и звук на HD Видеокамера могут искажаться электромагнитным излучением.
- Не пользуйтесь HD Видеокамера вблизи сотовых телефонов, так как это может привести к помехам, отрицательно сказывающимся на качестве изображений и звука.
- Снятые данные могут повреждаться или изображения могут искажаться сильными магнитными полями, создаваемыми динамиками или крупными двигателями.
- Электромагнитное излучение, создаваемое микропроцессорами, может отрицательно влиять на HD Видеокамера, вызывая искажение изображений и звука.
- Если на HD Видеокамера отрицательно влияют источники электромагнитного излучения, и она прекращает нормальную работу, выключите HD Видеокамера и извлеките аккумулятора или отключите адаптер переменного тока. Затем снова вставьте аккумулятор или повторно подключите адаптер переменного тока и включите HD Видеокамера.

Не используйте HD Видеокамера вблизи радиопередатчиков или высоковольтных линий.

 Если вы производите съемку возле радиопередатчиков или высоковольтных линий, записанные изображения и звук могут содержать помехи.

Убедитесь в том, что используете шнуры и кабели, входящие в комплект поставки. Если вы используете дополнительные аксессуары, используйте шнуры и кабели, поставляемые с ними. Не удлиняйте шнуры и кабели.

Не распыляйте инсектициды или летучие вещества на устройство.

- Если на устройство попадет такое вещество, его корпус может быть поврежден, а внешння отделка отслоиться.
- Не оставляйте резиновые или пластиковые изделия в контакте с устройством на длительное время.

Когда вы используйте устройство в местах, где много песка и пыли, например, на пляже, не допускайте попадания песка или мелкой пыли в корпус и на терминалы устройства.

Также, берегите устройство от попадания морской воды.

- Песок или пыль могут повредить устройство. (Обращайте внимание на это, когда вставляете и извлекаете карту.)
- Если морская вода попала на устройство, удалите воду с помощью хорошо отжатой ткани. Затем снова протрите устройство сухой тканью.

При переноске устройства не роняйте и не ударяйте его.

 Сильный удар может привести к повреждению корпуса устройства, что приведет к неисправности.

Очистка

- Перед очисткой следует отсоединить аккумулятор или вытащить кабель переменного тока из сетевой розетки, а затем вытереть камеру сухой мягкой тканью.
- Если камера сильно загрязнена, опустите ткань в воду и тщательно отожмите ее, а затем вытрите камеру влажной тканью.
 После этого вытрите камеру сухой тканью.
- Применение бензина, растворителя для краски, спирта или жидкости для мытья посуды может повлечь за собой изменения корпуса камеры или отслоение поверхностного покрытия. Не используйте такие растворители.
- При использовании химической ткани для удаления пыли следуйте инструкциям для самой ткани.

Не используйте устройство для наблюденя или других бизнес-целей.

- Данная камера разработана для периодической эксплуатации пользователем. Она не предназначена для непрерывной эксплуатации или любого промышленного или коммерческого длительного применения.
- При определенных обстоятельствах непрерывная эксплуатация может вызвать перегревание камеры, что приведет к сбою. Настоятельно не рекомендуется непрерывная эксплуатация камеры.

Если вы не собираетесь использовать устройство продолжительное время

 При хранении устройства в шкафу, рекомендуются помещать рядом с ним влагопоглотитель (силикагель).

Информация об аккумуляторе

Аккумулятор, используемый в данном устройстве - литиево-ионовый аккумулятор. Он чувствителен к влажности и температуре, причем чувствительность усиливается при увеличении или снижении температуры. В холодных местах индикация полной зарядки может не появляться или индикация о низком заряде может появиться примерно через 5 минут после начала использования. При высоких температурах может быть запущена функция защиты, что сделает невозможным использование устройства.

Убедитесь в том, что вы отсоединили аккумулятор после использования.

- Если оставить аккумулятор подсоединенным, небольшое количество тока продолжает течь даже, если питание устройства выключено. Если оставить устройство в таком состоянии, это может привести к разрядке аккумулятора. Это, в свою очередь, может привести к тому, что вы не сможете использовать аккумулятор даже после его зарядки.
- Аккумулятор должен храниться в виниловой сумке, так, чтобы металл не контактировал с его терминалами.
- Аккумулятор следует хранить в прохладном сухом месте и, по возможности, при постоянной температуре. (Рекомендуемая температура: от 15 °С до 25 °С, Рекомендуемая влажность: от 40% до 60%)

- Слишком высокие или низкие температуры сокращают срок службы аккумулятора.
- Если аккумулятор хранится при высокой температуре, высокой влажности или местах с масляными парами, терминалы могут поржаветь, что приведет к его неисправности.
- Для длительного хранения аккумулятора рекомендуется заряжать его один раз в год и снова класть на хранение после полного израсходования заряда.
- Следует удалять пыль и другие вещества, попавшие на терминалы аккумулятора.

Подготовьте запасные аккумуляторы, когда вы выходите из дома для съемки.

 Подготовьте аккумуляторы, срок работы которых в 3–4 раза превышает планируемую продолжительность съемки. В таких холодных местах, как горнолыжные курорты, возможная продолжительность съемки может сократиться.

Если вы случайно уронили аккумулятор, проверьте, не повреждены ли терминалы.

 Подключение аккумулятора с поврежденными терминалами может повредить устройство или адаптер переменного тока.

Не бросайте отслуживший свой срок аккумулятор в огонь.

 Нагревание аккумулятора или помещение его в огонь может привести к взрыву.

Если время работы аккумулятора сильно сокращается даже после его полной зарядки, срок службы аккумулятора истек. Необходимо приобрести новый аккумулятор.

Информация об адаптере переменного тока

- Если температура аккумулятора чрезмерно высокая или чрезмерно низкая, зарядка может потребовать некоторое время, или аккумулятор не зарядится.
- Если индикатор зарядки продолжает мигать, убедитесь, что клеммы аккумулятора или адаптера переменного тока не загрязнены, не касаются посторонних предметов и не запылены, а затем повторно подключите их надлежащим образом.

Отключайте кабель сети переменного тока от сетевой розетки при удалении загрязнений, посторонних предметов или пыли с клемм батареи или адаптера переменного тока.

Если индикатор зарядки продолжает мигать, возможно, температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая, либо неисправен аккумулятор или адаптер переменного тока. Обратитесь к дилеру.

- Если вы используете адаптер переменного тока возле радиоприемника, он может создать помехи радиоприему. Держите адаптер переменного тока не ближе 1 м от радио.
- При использовании адаптера переменного тока он может генерировать треск. Это считается нормальным.
- После использования убедитесь в том, что отсоединили адаптер переменного тока.
 (Если он остается подключенным, небольшое количество тока продолжает потребляться.)
- Следите, чтобы электроды адаптера переменного тока и аккумулятора всегда оставались чистыми.

ЖКД монитор

- При загрязнении монитора ЖКД протирайте его сухой мягкой тканью.
- В местах с резкими перепадами температуры на ЖКД мониторе может образовываться конденсат. Протрите его сухой мягкой тканью.
- Когда устройство охлаждается, например, из-за хранения в холодном месте, его ЖКД монитор будет слегка темнее обычного сразу после включения питания. Обычная яркость будет восстановлена, когда поднимется внутренняя температура устройства.

При производстве экрана ЖКД используются высокоточные технологии, общее число пикселей экрана составляет примерно 300.000. Результат составляет более 99,99% эффективных пикселей со всего лишь 0,01% неактивных или всегда горящих пикселей. Однако это не является неисправностью и не влияет отрицательно на записанное изображение.

Информация о конденсации

Если на камере образовался конденсат, объектив может стать мутным, и камера может работать неправильно. Любыми способами предотвращайте образование конденсата. Если он образовался, выполните описанные ниже действия.

Причины образования конденсата Образование конденсата происходит, когда температура окружающей среды или влажность изменяются в связи с ситуациями, описанными ниже.

- Когда данное устройство занесено с холода (например, на лыжном курорте) в теплое помещение.
- Когда данное устройство вынесено из автомобиля с кондиционером наружу.
- Когда холодное помещение было быстро прогрето.
- Когда холодный поток воздуха из кондиционера дует непосредственно на данное устройство.
- После летних ливней после полудня.
- Когда данное устройство находится в очень влажном месте, где воздух наполнен паром. (например, в теплом помещении плавательного бассейна)

Полезный совет

Если, например, вы использовали данное устройство для съемки на горнолыжном склоне и вносите его в теплое помещение, положите устройство внутрь пластикового пакета, удалите как можно больше воздуха из пакета и плотно закройте пакет. Оставьте устройство примерно на час в помещении, чтобы температура устройства приблизилась к температуре воздуха в комнате, и только затем используйте его.

Объяснение терминов

Автоматический баланс белого

Настройка баланса белого распознает цвет света и выполняет настройку таким образом, что белый цвет становится более чистым белым. Устройство определяет оттенок света, который проходит через объектив, определяя условия съемки, и выбирает ближайшие параметры оттенка.

Это называется автоматическая настройка баланса белого.

Однако в связи с тем, что устройство только сохраняет информацию о белом цвете под несколькими источниками освещения, автоматическая настройка баланса белого не работает нормально под другими источниками освещения.



На рисунке выше показан диапазон, в котором функционирует автоматическая настройка баланса белого.

- Эффективный диапазон автоматической настройки баланса белого на данном устройстве
- 2) Ясное небо
- 3) Облачное (дождь)
- 4) Экран телевизора
- 5) Солнечный свет
- 6) Белая люминисцентная лампа
- 7) Галогеновая лампа
- 8) Лампа накаливания
- 9) Восход и закат солнца
- 10) Свет горящей свечи

Вне эффективного диапазона автоматической настройки баланса белого, изображение будет красноватым или синеватым. Даже в пределах эффективного диапазона автоматической настройки баланса белого, автоматическая настройка баланса белого может не работать надлежащим образом, если имеется более одного источника освещения. Для света, не вошедшего в функциональный диапазон автоматической настройки баланса белого используйте режим ручной настройки баланса белого.

Настройка баланса белого

Настройка баланса белого определяет белый цвет под разными источниками освещения. Распознавая, что является белым цветом под солнечными лучами и что является белым цветом под люминесцентным освещением, устройство может отрегулировать баланс среди других цветов.

Т.к. белый цвет является эталонным для все остальных цветов, устройство может снимать изображения в естественных тонах в том случае, если оно может распознать эталонный белый цвет.

Автофокусировка

Объектив движется вперед и назад автоматически, чтобы поместить объект в фокус.

Автофокусировка имеет следующие характеристики.

- Регулирует вертикальные линии объекта так, что они становятся более отчетливыми.
- Пытается сфокусировать объект с более высоким коэффициентом контрастности.
- Фокусирует только в центре экрана.

Из-за этих характеристик автофокусировка не работает правильно в приведенных ниже ситуациях. В таких случаях снимайте изображения в режиме ручной фокусировки.

Съемка удаленных и близких объектов

Т.к. устройство фокусируется на предмете в центре экрана, трудно навести фокусировку на задний план, когда близкие предметы попадают в фокусировку. При съемке людей на фоне удаленных гор, вы не можете сфокусироваться на обоих объектах: близких и удаленных.

Съемка объекта за грязным или пыльным окном

Объект за окном не попадает в фокусировку, потому что в фокусировку попадает само грязное окно.

Аналогично, при съемке объекта на противоположной части дороги с интенсивным движением, фокусировка может быть наведена на проезжающий автомобиль.

Съемка объекта, окруженного предметами с блестящими поверхностями или с сильно отражающими поверхностями

Поскольку в фокус попадают все блестящие или светящиеся объекты, фокусирование записываемого объекта затруднено. Фокус может стать расплывчатым при съемке объектов на морском берегу, ночных пейзажей или сцен с фейерверками или особой иллюминацией.

Съемка объекта в темном окружении

Устройство не может правильно выполнять фокусировку, потому что световая информация, проходящая через объектив существенно уменьшается.

Съемка быстродвижущихся объектов

Так как при фокусировке линзы внутри объектива перемещаются механически, он не успевает за объектом, перемещающимся с большой скоростью.

Например, при спортивной съемке с быстрым перемещением объектов может быть потеряна фокусировка.

Съемка малоконтрастных объектов

Очень легко навести фокусировку на предметы с резкой контрастностью или вертикальными линиями или полосами. Это значает, что объект с малой контрастностью, такой как белая стена, может стать нерезким, потому что устройство фокусируется по вертикальным линиям изображения.

Технические характеристики

HD Видеокамера

Информация для вашей безопасности

Источник питания:	Постоянный ток 9,3 В	
	(При использовании адаптера переменного тока)	
	Постоянный ток 7,2 В (При использовании аккумулятора)	
Потребление энергии:	Запись: 6,8 Вт	

Сигнальная система	1080/50i
Формат записи	АVCHD совместимый формат
Датчик изображения	1/6″ Датчик изображения 3ССD Всего: 560 К×3 Эффективные писксели: Видеоизображение: 520 К×3 Неподвижное изображение: 520 К×3
Объектив	Автоматическая ирисовая диафрагма, от F1.8 до F2.8 Фокусное расстояние: 3,0 мм до 30,0 мм Макро (Полный диапазон автофокусировки)
Диаметр фотофильтра	37 мм
Изменение фокусного расстояния	10× оптическое увеличение, 25×/700× цифровое увеличение
Монитор	2,7" широкоформатный ЖКД (прим. 300 К пикселей)
Микрофон	Микрофон режима объемного звука 5.1 (при использовании функции вариомикрофона/направленного микрофона)
Акустическая система	1 круглый динамик $arnothing$ 20 мм
Настройка баланса белого	Система баланса белого с автоматическим сопровождением
Стандартное освещение	1.400 лк
Минимальное требуемое освещение	Прибл. 5 лк (1/25 в режиме недостаточной освещенности) Прибл. 1 лк с функцией цветного ночного видения
Уровень выходного видеосигнала на разъеме A/V	1,0 Vp-p, 75 Ω, Система PAL
Уровень выходного видеосигнала компонентного гнезда	Y: 1,0 Vp-p, 75 Ω Pb: 0,7 Vp-p, 75 Ω Pr: 0,7 Vp-p, 75 Ω
Уровень выходного видеосигнала на мини- разъеме HDMI	HDMI [™] (x.v.Colour [™]) 1125i (1080i)/625p (576p)

Уровень выходного аудиосигнала (линейного) на гнезде A/V	316 мВ, 600 Ω, каналом 2
Уровень выходного аудиосигнала на мини- разъеме HDMI	Каналом 5.1 (AC3)/каналом 2 (Линейная импульсно-кодовая модуляция)
USB	Функция считывающего/записывающего устройства: Карты SD: Считывание/Запись (Без поддержки защиты авторских прав) HDD: Только считывание Hi-Speed USB (USB 2.0), USB терминал тип Mini AB PictBridge-совместимый
Вспышка	Рабочий диапазон: Примерно от 1,0 м до 2,5 м
Габариты	75 мм (Ш)×74 мм (В)×126 мм (Г) (без выступающих частей)
Масса	Ок. 390 г [без аккумулятора (входит в комплект поставки) и карты SD (поставляется отдельно)]
Масса во время работы	Ок. 452 г [с аккумулятором (входит в комплект поставки) и картой SD (поставляется отдельно)]
Рабочая температура	От 0 °С до 40 °С
Рабочая влажность	От 10% до 80%
Срок службы аккумулятора	См. стр. 18

Фильмы

Носитель информации	Карта памяти SD: 1 ГБ, 2 ГБ (совместимые с системами FAT12 и FAT16) Карта памяти SDHC: 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ (совместимая с системой FAT32) HDD: 60 ГБ
Компрессия	MPEG-4 AVC/H.264
Режим записи и скорость передачи данных	НА: Прибл. 17 Мбит/с (VBR) НG: Прибл. 13 Мбит/с (VBR) НХ: Прибл. 9 Мбит/с (VBR) НЕ: Прибл. 6 Мбит/с (VBR) Информация о возможном времени записи приведена на странице 36.
Размер изображения	HA/HG: 1920×1080/50i, 1920×1080/25p HX: 1920×1080/50i HE: 1440×1080/50i
Аудио компрессия	Dolby Digital (Dolby AC3)/каналом 5.1

Стоп-кадры

Носитель информации	Карта памяти SD: 8 МБ, 16 МБ, 32 МБ, 64 МБ, 128 МБ, 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ, 2 ГБ (совместимые с системами FAT12 и FAT16) Карта памяти SDHC: 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ (совместимая с системой FAT32) HDD: 60 ГБ
Компрессия	JPEG (Design rule for Camera File system, на основе стандарта Exif 2.2), соответствующего DPOF
Размер изображения	1920×1080 Информация о количестве записываемых снимков приведена на странице 41.

Адаптер переменного тока

Информация для вашей безопасности

Источник питания: Потребление энергии: Выход постоянного	Переменный ток от 110 В до 240 В, 50/60 Гц 19 Вт
тока:	Постоянный ток 9,3 В, 1,2 А (Работа устройства) Постоянный ток 8,4 В, 0,65 А (Зарядка аккумулятора)

Габариты	92 мм (Ш)×33 мм (В)×61 мм (Г)
Масса	Ок. 115 г

Технические условия могут изменяться без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА



ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ модели HDC-SD9EE-S, HDC-HS9EE-S "Panasonic" с блоком питания VSK0698 "Panasonic" СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОС ЦИКЛОН-ТЕСТ,

Сертификат соответствия :	№ POCC JP.ME67.B05496
Сертификат соответствия выдан :	29 ноября 2007 года
Сертификат соответствия	28 ноября 2010 года
действителен до :	
модели HDC-SD9EE-S,	ГОСТ Р МЭК 60065-2002
HDC-HS9EE-S "Panasonic"	ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51317.3.2-99
соответствуют требованиям	ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ Р 51515-99
нормативных документов:	

Производитель: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Мацушита Электрик Индастриал Ко., Лтд.) Made in Japan Сделано в Японии

Информация для покупателя

Название продукции:	HD Видеокамера	
Название страны производителя:	Япония	
Название производителя:	Мацушита Электрик Индастриал Ко., Лтд.	
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония	
Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по серийному номеру на табличке. Пример маркировки—Серийный номер № А8ХХХХХХХ (Х-любая цифра или буква) Месяц: Первая цифра серийного номера (А—Январь, В—Февраль,L—Декабрь) Год: Вторая цифра серийного номера (8—2008, <u>9</u> —2009,) Примечание: Сентябрь может указываться как "S" вместо "I".		
Дополнительная информация:	Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.	

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.



VQT1N98 F0108KT0 (1000 (A)



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web site: http://panasonic.net