Benq

FP241VW

Широкоэкранный ЖК-монитор: 24"

Руководство пользователя

Добро пожаловать!

Авторское право

Copyright © 2007 by BenQ Corporation. All rights reserved. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в системе поиска или переведена на любой язык или компьютерный язык в любой форме и любым способом, электронным, механическим, магнитным, оптическим, химическим, ручным или иным без предварительного письменного разрешения корпорации BenQ.

Ограниченная гарантия

Корпорация BenQ не дает никаких обещаний или гарантий, как явных, так и подразумеваемых, относительно содержания данного документа, включая любые гарантии коммерческой пригодности или соответствия любой определенной цели. Кроме того, корпорация BenQ оставляет за собой право на периодическое обновление и изменение данного документа без уведомления.

Для обеспечения долгого срока службы и оптимальной работы соблюдайте данные инструкции по технике безопасности

Безопасность электропитания

- Для отключения электропитания данного устройства необходимо вытащить вилку щнура питания из сетевой розетки.
- Отключение данного оборудования от сети осуществляется путем отсоединения шнура питания. Поэтому электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием, а доступ к ней должен быть свободен.
- Для питания изделия необходимо использовать источник, характеристики которого соответствуют указанным на этикетке. Если вы не знаете, какое напряжение используется в местной электросети, обратитесь за справкой к своему дилеру или в местную организацию по электроснабжению.

Уход и очистка

- Очистка Перед выполнением очистки монитора всегда отключайте его от сети, вынимая вилку из сетевой розетки. Очистку поверхности экрана жидкокристаллического монитора следует производить неабразивной тканью без ворса. При очистке монитора не пользуйтесь никакими жидкостями, аэрозолями или средствами для очистки стекол.
- Прорези и отверстия на задней и верхней панелях корпуса предназначены для вентиляции. Не закрывайте и не загораживайте эти прорези и отверстия. Никогда не устанавливайте монитор рядом с электронагревательными приборами и другими источниками тепла, а также во встроенные элементы мебели, если не обеспечивается нужная степень вентиляции.
- Никогда не проталкивайте никакие предметы внутрь изделия и не проливайте туда жидкость.

Обслуживание

 Во избежание поражения электрическим током или иных травм и повреждений не делайте попыток вскрывать изделие, снимать панели корпуса, а также самостоятельно выполнять техническое обслуживание изделия. Если имело место любое из вышеописанных неправильных действий или какая-либо случайность, например, падение или неправильное обращение, обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу.

Содержание

Начало работы	
Знакомство с вашим монитором	6
Âčä ńďĺđĺäč (1)	
Âčä ńďĺdĺäč (2)	7
Âčä ńëĺâŕ	7
Âčä ńçŕäč (1)	
Âčä ńçŕäč (2): đŕńď ĩ ë î ćlí člí đŕ ç úlě î â č ă í lçä	
Порядок сборки монитора	
Регулировка угла наклона монитора	
Снятие полки над монитором	
Использование комплекта для установки монитора	
Максимально эффективная работа с монитором BenQ	
Установка драйвера монитора на новом компьютере	
Обновление драйвера при замене старого монитора	
Порядок установки в системах с Windows Vista	
Порядок установки в системах с Windows XP	
Регулировка разрешения экрана	
Регулировка частоты обновления экрана	
Настройка оптимального качества изображения	
Порядок регулировки параметров монитора	
Панель управления	
Структура экранного меню (OSD)	
Режим настройки с помощью клавиш быстрого вызова	
Режим главного меню	
Устранение неполадок	
Часто задаваемые вопросы	
Нужна дополнительная помощь?	
Поддерживаемые значения разрешения ПК	
Технические характеристики	

1. Начало работы

Ваш монитор FP241VW обеспечивает оптимальное отображение при разрешении 1920 х 1200. Убедитесь, что ваш графический адаптер поддерживает разрешение 1920 х 1200.

Распаковывая устройство, убедитесь в наличии перечисленных ниже компонентов. Если какие-либо компоненты отсутствуют или повреждены, немедленно обратитесь к продавцу изделия.



Кабель USB (дополнительно)	
HDMI-кабель (дополнительно)	

¹ Сохраните коробку и упаковку, чтобы использовать их в будущем для перевозки монитора.

Формованная прокладка из пенопласта идеально подходит для защиты монитора при транспортировке.

2. Знакомство с вашим монитором

Вид спереди (1)







1. Полка над монитором

Эта стильная съемная полка экономит место на рабочем месте пользователя.

На нее можно класть мелкие канцелярские принадлежности, фигурки, игрушки и т.п., чтобы освободить место на рабочем месте. На два расположенные сзади крючка можно вешать наушники, гарнитуру, игровые пульты и пр.

Запрещается ставить на эту полку банки с пивом или газировкой, стаканы с напитками т.п.!



При необходимости передвинуть монитор сначала снимите полку над монитором. См. также раздел Снятие полки над монитором vна стр. 12.

Вид спереди (2)



Вид слева

1. Питание

- 2. ENTER (Ввод) / PIP
- 3. 🔶 / Яркость
- 4. ▼ / Контраст
- 5. MENU (MEHIO) /EXIT
- 6. Mode (Режим)
- 7. Режим Игра
- 8. Input (Вход) / Swap (Переключение)
- 9. PerfectMotion
- 10. *i* key
- Более подробные сведения об этих клавишах см. в разделе Панель управления vна стр. 24.



1. Гнездо наушников

Подключите наушники или гарнитуру в гнездо наушников, чтобы принимать аудиосигнал со входа HDMI. Сведения об органах управления звуком см. в разделе Меню Аудио vна стр. 44.

2. Порты встроенного концентратора USB-портов для подключения USB-устройств

Вид сзади (1)



1. Задняя крышка: крепление, соответствующее стандарту VESA, находится внутри

На задней стенке ЖК-монитора имеется соответствующее стандарту VESA крепление со 100-мм вырезом, в который устанавливается кронштейн настенного крепления.

Дополнительные сведения см. в разделе Использование комплекта для установки монитора vна стр. 12.

Вид сзади (2): расположение разъемов и гнезд



- 1. Разъем для подключения питания переменного тока
- 2. Входной разъем DVI-D
- 3. Разъем входа HDMI
- 4. Разъем входа D-Sub
- 5. Разъем компонентного входа
- 6. Разъем композитного входа
- 7. Разъем входа S-Video
- 8. Разъем для подключения концентратора USB-портов к USB-порту компьютера

3. Порядок сборки монитора

- Если ваш компьютер включен, то перед тем, как продолжить, выключите его. Не подсоединяйте кабели к монитору и не включайте его, пока не получите соответствующих указаний.
- Распакуйте монитор и положите его на устойчивую поверхность.



- 2. Подключите видеокабель от ПК.
- Не используйте одновременно кабель с разъемом DVI-D и кабель с разъемом D-Sub от одного и того же ПК. Оба кабеля могут использоваться одновременно только в том случае, когда они подключены к разным ПК с соответствующими видеосистемами.

Подключите один конец кабеля DVI-D к разъему DVI-D монитора, а второй конец - к порту DVI-D на компьютере (если такой порт имеется).

Формат DVI-D используется для прямого обмена цифровыми сигналами между видеоисточником и цифровыми ЖК-мониторами или проекторами. Цифровые видеосигналы обеспечивают намного более высокое качество изображения, чем аналоговые видеосигналы.

Подсоедините разъем кабеля D-Sub (без ферритового фильтра) к разъему D-Sub монитора. Другой разъем кабеля D-Sub (с ферритовым фильтром) подсоедините к разъему D-Sub видеовыхода компьютера.

Заверните фиксирующие винты на разъемах во избежание случайной расстыковки во время работы.





Либо



3. Подсоедините кабель к концентратору USB-портов.

USB-кабелем соедините разъем USB на задней стенке монитора с разъемом USB компьютера.

4. Подсоедините шнур питания к монитору.

Вставьте один конец шнура питания в разъем с маркировкой "POWER IN (Вход питания)" на задней стенке корпуса монитора. Пока не подключайте другой конец к розетке электропитания.

5. Прикрепите полку над монитором.

Вставьте шпунты на обратной стороне полки в пазы сверху монитора.

Эта стильная съемная полка экономит место на рабочем месте пользователя. На нее можно класть мелкие канцелярские принадлежности, фигурки, игрушки и т.п., чтобы освободить место на рабочем месте. На два расположенные сзади крючка можно вешать наушники, гарнитуру, игровые пульты и пр.

- Полка выдерживает предметы общим весом до 1 кг, при превышении этого веса она может прогибаться.
- Запрещается ставить на эту полку банки с пивом или газировкой, стаканы с напитками т.п.!
- При необходимости передвинуть монитор сначала снимите полку над монитором. См. также раздел Снятие полки над монитором уна стр. 12.











6. Включите питание.

Подключите вилку шнура питания к розетке электросети.





Включите монитор, нажав кнопку питания.

Включите питание компьютера и затем для установки программного обеспечения монитора выполните инструкции, приведенные в Разделе 4: Максимально эффективная работа с монитором BenQ vна стр. 14.



Регулировка угла наклона монитора

Для комфортного просмотра изображений на экране монитора его можно отклонять на 12 градусов от себя и наклонять его на 5 градусов к себе.



Снятие полки над монитором

Прикрепленную над монитором полку можно легко снять без помощи инструментов. Сначала снимите все предметы с полки.



Затем возьмитесь за полку с двух сторон и осторожно потяните ее в сторону от монитора.



Использование комплекта для установки монитора

На задней стенке вашего ЖК-монитора имеется соответствующее стандарту VESA крепление со 100-мм вырезом, в который устанавливается кронштейн настенного крепления. Перед началом работы с монтажным комплектом внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.

Меры предосторожности

- Устанавливайте монитор и монтажный комплект монитора на ровную стену.
- Убедитесь, что материал стены достаточно надежен, чтобы выдержать вес монитора.
- Выключите ЖК-монитор и питание и только после этого отсоединяйте кабели.
- 1. Снимите заднюю крышку.

Осторожно надавите заднюю крышку и поворачивайте ее против часовой стрелки, пока она не выйдет из зацепления. Откроется пластина с винтами на задней стенке монитора.

♀́ Сохраните заднюю крышку в безопасном месте.



2. Для завершения установки выполните инструкции, приведенные в руководстве на купленный вами кронштейн настенного крепления.



4. Максимально эффективная работа с монитором BenQ

Ваш ЖК-монитор BenQ FP241VW является современным устройством, соответствующим последним технологическим достижениям. В нем использована самая современная технология изготовления ЖК-дисплеев, а также имеется встроенный 2-портовый концентратор для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0. Занимая только один порт USB 2.0 на вашем компьютере (и тем самым высвобождая остальные USB-порты для подключения других устройств), этот удобно расположенный встроенный концентратор позволяет легко подключать USB-устройства.

При необходимости этот концентратор USB-портов можно использовать для подключения устройств с интерфейсом USB, таких как клавиатура, мышь и веб-камера. Если же клавиатура и мышь подключены к компьютеру, то разъемы USB на мониторе можно использовать для подключения таких устройств с интерфейсом USB, как цифровой фотоаппарат или цифровая видеокамера, устройство считывания карт памяти (например, Memory Stick), принтера и т.п.

Для этого достаточно подключить к монитору кабель согласно инструкциям, приведенным в Разделе 3: **Порядок сборки монитора vна стр. 9** данного пользовательского руководства и включить питание компьютера и монитора; после этого вы сможете подключать USB-устройства к концентратору USB-портов вашего ЖК-монитора BenQ, и операционная система Windows автоматически их обнаружит (функция Plug-and-Play).

В операционных системах Windows XP и более новых версий имеется встроенная поддержка USB-устройств. ОС автоматически обнаружит новое USB-устройство, определит его тип и установит необходимые драйверы. Если ваше USB-устройство поставляется с собственным драйвером или программным обеспечением, то в ОС Windows укажите путь к этим файлам, и Windows автоматически проведет установку.

Чтобы максимально эффективно использовать функциональные возможности вашего нового цветного ЖК-монитора BenQ с плоским экраном, нужно установить специально разработанные для него драйвер и программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска.

Последовательность действий для успешной установки драйвера ЖК-монитора BenQ зависит от особенностей подсоединения и установки ЖК-монитора BenQ: какая используется версия Microsoft Windows, подсоединяете ли вы монитор и устанавливаете его драйвер на новый компьютер (на котором прежде не был установлен драйвер монитора) или вы заменяете прежний монитор и меняете ранее установленный для него драйвер.

В любом случае, когда вы в следующий раз, подсоединив монитор, включите компьютер, операционная система Windows автоматически распознает новое (или отличное от ранее установленного) оборудование и запустит утилиту **Мастер установки нового оборудования**.

Следуйте указаниям этой утилиты, пока она не попросит вас указать модель монитора. Нажмите кнопку **Have Disk (Установить с диска)**, вставьте компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ, и укажите соответствующую модель монитора. Далее приводятся подробные сведения и пошаговые указания для обоих вариантов - автоматической установки нового монитора или модернизации (при замене старого монитора). См. разделы:

- Установка драйвера монитора на новом компьютере vна стр. 16
- Обновление драйвера при замене старого монитора vна стр. 17
- Если для входа в систему Windows требуется ввод имени пользователя и пароля, то для установки драйвера монитора вы должны войти в систему под учетной записью администратора или члена группы администраторов. Кроме того, если ваш компьютер подключен к сети, в которой применяются правила безопасного доступа, то, возможно, настройки сетевой системы безопасности не позволят вам установить драйвер на компьютер.

Установка драйвера монитора на новом компьютере

В этом разделе подробно описываются действия по выбору и установке драйвера ЖК-монитора BenQ на новом компьютере, на котором прежде не был установлен драйвер монитора. Эти указания применимы только к совершенно новому компьютеру, к которому впервые подключается монитор, в данном случае - ЖК-монитор BenQ.

- Если же вы подключаете ЖК-монитор BenQ к компьютеру, к которому прежде был подключен другой монитор (и был установлен другой драйвер), то вам не нужно выполнять эти инструкции. В этом случае выполните действия, описанные в разделе "Обновление драйвера при замене старого монитора".
 - 1. Выполните действия, описанные в разделе 3: Порядок сборки монитора уна стр. 9.

Операционная система Windows при запуске автоматически обнаружит новый монитор и запустит утилиту Мастер установки нового оборудования. Следуйте ее указаниям, пока не появится окно Install Hardware Device drivers (Установка драйвера устройства).

- 2. Вставьте в привод компьютера компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ.
- 3. Установите флажок в окошке Search for a suitable driver for my device (Поиск подходящего драйвера для моего устройства) и нажмите кнопку Next (Далее).
- 4. Установите флажок в окошке **CD-ROM drives (Поиск на компакт-дисках)** (снимите флажки у других вариантов) и нажмите кнопку **Next (Далее)**.
- 5. Убедитесь, что "мастер" правильно выбрал название вашего монитора "BenQ FP241VW", и нажмите кнопку Next (Далее).
- 6. Нажмите кнопку Finish (Готово).
- 7. Перезагрузите компьютер.

Обновление драйвера при замене старого монитора

В этом разделе подробно описываются действия по ручному обновлению драйвера монитора в компьютере, работающем под управлением ОС Microsoft Windows. В настоящее время драйвер протестирован на совместимость (и рекомендован для использования) с операционными системами версий Windows XP и Windows Vista.

Boзможно, он будет работать правильно и с другими версиями Windows, однако, на момент написания данного руководства компания BenQ еще не протестировала эти драйверы на других версиях Windows и не может гарантировать их работу в этих системах.

Для установки драйвера монитора нужно на компакт-диске, прилагаемом к ЖК-монитору BenQ, выбрать соответствующий информационный файл (.inf) для конкретной модели подключенного монитора и позволить операционной системе Windows установить соответствующий драйвер с этого компакт-диска. Вам достаточно лишь указать системе путь к этим файлам.

См. раздел:

- Порядок установки в системах с Windows Vista vна стр. 18.
- Порядок установки в системах с Windows XP vна стр. 19.

Порядок установки в системах с Windows Vista

1. Откройте окно Display Settings (Параметры экрана).

Нажмите правой кнопкой на рабочем столе и во всплывающем меню выделите пункт **Personalize (Настройка)**.

В окне Personalize appearance and sounds (Настроить вид и звуки) выберите Display Settings (Параметры экрана).

Откроется окно Display Settings (Параметры экрана).

2. Нажмите кнопку Advanced Settings (Дополнительные параметры).

Откроется окно Generic PnP Monitor Properties (Свойства универсального монитора PnP).

- 3. Откройте вкладку Monitor (Монитор) и нажмите кнопку Properties (Свойства).
- 4. В окне User Account Control (Управление учетной записью пользователя) нажмите Continue (Продолжить).
- 5. Откройте вкладку Driver (Драйвер) и нажмите кнопку Update Driver (Обновить драйвер).
- 6. Вставьте в привод компьютера компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ.
- 7. В окне Update Driver Software (ПО для обновления драйвера) выберите пункт "Browse my computer for driver software (Искать драйвер на моем компьютере)".
- 8. Нажмите "Browse (Обзор)" и выберите Driver > Windows Vista > FP241VW на компакт-диске, затем нажмите кнопку Next (Далее).

В результате соответствующие файлы драйвера монитора будут скопированы на компьютер и установлены.

9. Нажмите Close (Закрыть).

Перезапуск Windows Vista не потребуется, поскольку драйверы ЖК-монитора BenQ начнут действовать сразу же, и вам не придется выполнять никаких действий.

Порядок установки в системах с Windows XP

1. Откройте окно Display Properties (Свойства экрана).

Быстрее всего открыть окно **Display Properties** можно с рабочего стола Windows. Нажмите правой кнопкой на рабочем столе и во всплывающем меню выделите пункт **Properties** (Свойства).

Кроме того, в Windows можно открыть окно **Display Properties**, дважды щелкнув по значку **Control Panel (Панель управления)**.

В версии Windows XP пункт Control Panel расположен сразу в основном меню кнопки Start. Отображаемые пункты меню зависят от того, какой тип отображения (Вид) вы выберите для своей системы.

- Если выбран вид Classic (Классический вид), то нажмите кнопку Start | Control Panel | Display.
- Если выбран вид Category (Вид по категориям), то нажмите кнопку Start | Control Panel | Appearance and Themes (Оформление и темы) | Change the screen resolution (Изменить разрешение экрана).

Откроется окно Display Properties (Свойства экрана).

2. Откройте вкладку Settings (Настройка) и нажмите кнопку Advanced (Дополнительно).

Откроется окно Display Properties (Свойства экрана).

3. Нажмите вкладку **Monitor (Монитор)** и в списке выберите пункт "Plug and Play Monitor (Монитор Plug and Play)".

Если в списке есть только один монитор, то он и будет выбран.

4. Нажмите кнопку Properties (Свойства).

Откроется окно Monitor Properties (Свойства монитора).

Если в качестве поставщика драйвера в списке указана компания BenQ и название модели совпадает с названием модели вашего нового монитора, то это значит, что нужные драйверы уже установлены и вам не нужно ничего делать. Закройте эти окна свойств.

Однако если компания BenQ не указана в списке как изготовитель или если в списке отсутствует нужная модель, то вам нужно продолжить выполнение этих указаний.

5. Откройте вкладку Driver (Драйвер) и нажмите кнопку Update Driver (Обновить драйвер).

Откроется окно Hardware Update Wizard (Мастер обновления оборудования). Следуйте указаниям мастера, выполняя указанные ниже действия:

- 6. Вставьте в привод компьютера компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ.
- 7. Выберите пункт "Install from a list or specific location (Установка из указанного места)" и нажмите Next (Далее).
- 8. Выберите пункты "Search for the best driver in these locations (Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах)" и "Search removable media (Поиск на сменных носителях)", затем нажмите Next (Далее).

Подождите, пока мастер проведет поиск на приводах и на прилагаемом к ЖК-монитору BenQ компакт-диске, который вы вставили на шаге 6. По завершении поиска мастер должен найти на компакт-диске и выбрать драйвер, подходящий для вашей модели монитора BenQ, в данном случае - "BenQ FP241VW" в папке "d:\Driver\Windows XP\FP241VW\BenQFP241VW.inf" или аналогичный.

- Буквенное обозначение вашего привода компакт-дисков может отличаться от обозначения на примере в зависимости от конфигурации вашей системы например, "D:", "E:" или "F:" и т.д.
 - 9. Выделите на компакт-диске (нажав один раз) файл с именем "BenQ FP241VW" и нажмите кнопку Next (Далее).

В результате соответствующие файлы драйвера монитора будут скопированы на компьютер и установлены.

10. Нажмите кнопку Finish (Готово).

В результате окно мастера закроется, и вы вернетесь в окно Monitor Properties (Свойства монитора), но уже с именем BenQ FP241VW Properties (Свойства).

11. Нажмите Close (Закрыть), ОК и еще раз ОК.

В результате закроется окно **Display Properties (Свойства экрана)**. Перезапуск Windows XP не потребуется, поскольку драйверы ЖК-монитора BenQ начнут действовать сразу же, и вам не придется выполнять никаких действий.

5. Регулировка разрешения экрана

Из-за особенностей, свойственных технологии изготовления жидкокристаллических (ЖК) дисплеев, разрешение изображения является постоянной величиной. Для наилучшего качества изображения выберите разрешение 1920 х 1200 пикселей и соотношение сторон 16:10. Это разрешение, обеспечивающее наиболее четкое изображение, называется "физическим (native)", или максимальным разрешением. При меньших значениях разрешения для вывода изображения на весь экран используется схема интерполяции. В зависимости от типа изображения и его исходного разрешения может наблюдаться размытие изображения на границах пикселей, когда используется разрешение с интерполяцией.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами технологии ЖК-дисплеев, нужно на ПК в настройках разрешения экрана задать физическое разрешение 1920 х 1200, как описано ниже. Учтите, что не все компьютерные видеокарты обеспечивают такое разрешение. Если ваш графический адаптер не поддерживает такое разрешение, то на веб-сайте производителя вашей видеокарты найдите обновленную версию драйвера, который поддерживает такое разрешение. Драйверы видеокарт часто обновляются по мере появления дисплеев, рассчитанных на новые значения разрешения. При необходимости можно вместо старой видеокарты установить новую, поддерживающую физическое разрешение монитора.

В Windows значение разрешения изображения можно изменить следующим образом:

1. Откройте окно Display Properties (Свойства экрана) и в нем откройте вкладку Settings (Настройка).

Для открытия окна **Display Properties** можно правой кнопкой нажать на рабочем столе Windows и во всплывающем меню выбрать пункт **Properties** (Свойства).

2. Отрегулируйте разрешение экрана с помощью ползунка в разделе "Screen area (Область экрана).

Установите разрешение 1920 х 1200 точек и нажмите кнопку Apply (Применить).

- 3. Нажмите кнопку ОК и затем кнопку Yes (Да).
- 4. Закройте окно Display Properties (Свойства экрана).

Если источник сигнала не может выдавать изображение с отношением сторон 16:10, изображение может выглядеть растянутым или деформированным. Соотношение сторон изображения настраивается в меню «Режим Дисплея». Размер изображения можно изменять с помощью параметра «Overscan». Дополнительные сведения см. в разделе Режим Дисплея vна стр. 46 и Overscan vна стр. 40.

6. Регулировка частоты обновления экрана

Для ЖК-монитора не стоит выбирать самую высокую частоту обновления, поскольку для ЖК-мониторов возникновение мерцания экрана технически невозможно. Наилучшие результаты достигаются при использовании стандартных режимов, заранее настроенных в вашем компьютере. В разделе технических характеристик данного Руководства пользователя приведена таблица таких стандартных режимов: Поддерживаемые значения разрешения ПК vна стр. 51.

Для физического разрешения 1920 х 1200 точек можно выбирать следующие значения частоты обновления: 60 Гц.

B Windows значение частоты обновления можно изменить следующим образом:

- 1. В окне Control Panel дважды щелкните по значку Display (Экран).
- 2. В окне Display Properties (Свойства экрана) откройте вкладку Settings (Настройка) и нажмите кнопку Advanced (Дополнительно).
- 3. Откройте вкладку Adapter (Адаптер) и в списке доступных режимов выберите значение частоты обновления, соответствующее одному из стандартных режимов.
- 4. Нажмите кнопку Change (Изменить), ОК и затем кнопку Yes (Да).
- 5. Закройте окно Display Properties (Свойства экрана).

7. Настройка оптимального качества изображения

Добиться оптимального качества изображения с аналогового (D-Sub) входа проще всего при помощи функции "*i* key". Чтобы оптимизировать изображение, которое сейчас выводится на экран, нажмите кнопку "*i* key".

С Когда вы подключаете к монитору цифровой видеовыход при помощи цифрового (DVI) кабеля, функция "*i* key" и функция Auto Adjustment (Авт. Регулир) деактивируются, так как монитор будет автоматически выводить изображение с максимально возможным качеством.

У Когда вы используете функцию "*i* key", убедитесь в том, что для установленной в вашем компьютере видеокарты задано физическое разрешение монитора (1920 x 1200).

При желании можно в любое время вручную отрегулировать геометрические параметры, используя элементы меню настройки геометрии экрана. Для этого компания BenQ предлагает утилиту тестирования экрана с помощью эталонных изображений, с помощью которой можно проверить, насколько правильно на экране отображаются цвета, полутоновые изображения и линейные градиентные цвета.

- Запустите с компакт-диска диагностическую программу auto.exe, с помощью которой лучше всего контролировать изменения изображения в процессе настройки монитора. Можно также использовать любое другое изображение, например, рисунок рабочего стола операционной системы. Однако рекомендуется использовать программу auto.exe, после запуска которой на экране появится настроечная таблица.
- 2. Нажмите кнопку "*i* key" на мониторе.
- 3. Для вызова экранного меню нажмите кнопку "**MENU**" на панели управления монитора.
- 4. С помощью клавиши ▲ или ▼ выберите "DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)" и для входа в меню нажмите клавишу "ENTER".
- 5. При наличии вертикальных помех (наподобие эффекта штор мерцание вертикальных линий) нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы в главном меню выбрать подменю "Pixel Clock (Част.синхр)", и нажмите кнопку "ENTER". Теперь отрегулируйте изображение на мониторе, нажимая кнопки ▲ или ▼ до тех пор, пока помехи не исчезнут.
- 6. При наличии горизонтальных помех нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы в главном меню выбрать подменю "Phase (Фаза)", и нажмите кнопку "ENTER". Теперь отрегулируйте изображение на мониторе, нажимая кнопки ▲ или ▼ до тех пор, пока помехи не исчезнут.

8. Порядок регулировки параметров монитора

Панель управления



- 1. "Питание": включение и выключение питания.
- 2. Клавиша "BBOД/PIP": открытие подменю и выбор элементов меню. Эта клавиша также является клавишей быстрого вызова функции PIP (картинка в картинке) и выбора источника видеовхода для окна PIP.
- 3. Клавиша **(**Вверх): увеличение значения параметра. Эта клавиша также является клавишей быстрого вызова для параметра Яркость.
- 4. Клавиша ▼ (Вниз): уменьшение значения параметра. Эта клавиша также является клавишей быстрого вызова для параметра Контраст.
- 5. Клавиша "MEHЮ/EXIT": вызов главного экранного меню (OSD), возврат в предыдущее меню или выход из экранного меню.
- 6. Клавиша "Режим": переключение между разными режимами, такими как Стандарт, Кино, Динамика, Фото, Сюжетная игра и Игра "Гонки".
- 7. Клавиша "Режим Игра": переключение между разными режимами, такими как Стандарт, Сюжетная игра и Игра "Гонки".
- 8. Клавиша "Вход/Переключение": ручное переключение между разными подключенными к монитору видеосигналами в главном окне или переключение входных сигналов между главным окном и окном PIP.
- 9. Клавиша "PerfectMotion": активирует функцию **PerfectMotion**. Использование этой функции особо рекомендуется при просмотре динамичных изображений, например, в фильмах, играх и т.п.
- 10. "*i* key": автоматическая регулировка положения по вертикали, фазы, положения по горизонтали и синхронизации пикселей (тактовой частоты видеосигнала).
- О́С́ OSD = Экранное меню (On Screen Display).

При нажатии клавиш быстрого вызова будет выводиться градуированная шкала для регулировки значения данного параметра, но только в том случае, если в настоящее время экранное меню не отображается. Экраны регулировки параметров, активируемые клавишами быстрого вызова, пропадут с экрана, если в течение нескольких секунд не будет нажата ни одна клавиша. См. раздел Режим настройки с помощью клавиш быстрого вызова уна стр. 27.

Структура экранного меню (OSD)



Параметры **Оттенок** и **Насыщенность** недоступны для использования, когда входной сигнал подается с разъема D-Sub или DVI-D.

подаетол е	paoboin				
PICTURE					
ADVANCED	P	icture Mode			Standard
(ДОП. НАСТР.	(F	Режим изобр.)			(Стандарт)
ИЗОБР.)					
	S	enseye Demo		_	
	(]	leмo Senseye)			иоте (кино)
					Dynamics
	C	verscan			(Динамика)
	P	erfectMotion			Photo (Фото)
					Action Game
					(Сюжетная игра)
					Racing Game
					(Игра "Гонки")
					· · · · ·
					ON (ВКЛ.)
					OFF (ВЫКЛ.)
					ON (ВКЛ.)
			L		

С Режим «Overscan» недоступен при использовании входов D-Sub или DVI-D.

PIP (Режим PIP)	Input (Вход)	D-sub/Composite (Композитный)
	— Size (Размер PIP)	DVI/S-Video
	H. Position (Горизонт. Позиция)	
	V. Position (Верт. Позиция)	Component (Компонентный)
	— Contrast (Контраст) Sharpness (Резкость)	ОFF (ВЫКЛ.)
	сна.р. сос (г селост 2)	Small (Малый)
		——Medium (Средний)
		Large (Большой)



С Меню Аудио доступно только в том случае, когда HDMI-кабель подключен к монитору и когда HDMI задан в качестве входного сигнала для главного окна.

	Input (Вход)		H	D-sub			English
	Display Mode (Режим Дисплея)]	┝┝	DVI			French (Français)
	OSD Settings (HACTP. ЭкР. менЮ)		┝	HDMI		_	German (Deutsch)
-	DDC/CI			Component (Компонентный)		┝	Italian (Italiano)
-	Information (СведениЯ)			Composite (Композитный)			Spanish (Español)
	Reset All (Сбросить все)		Ļ	S-Video		\vdash	Polish/Japanese (Polski/ 日本語)
			-		•		Czech/Traditional Chinese
			Г				(Česky/繁體中文) Hungarian/Simplif
			-1	Full (Весь)			ied Chinese (Magyar/ 简体中 文)
			_	Aspect (Формат)			Serbo-croatian
				1: 1		╞	Romanian (Română)
			F		I		Dutch (Nederlands)
				Language (Язык)			Russian (Русский)
				Н. Position (Горизонт. Позиция)		_	Swedish (Svenska)
			(V. Position (Верт. Позиция)			Portuguese (Português)
			 	Display Time (Показать время)		Ī	
			(OSD Lock (Блокир. экр. меню)			5 Sec. (5 Сек.)
				ON (ВКЛ.)			10 Sec. (10 Сек.) 15 Sec. (15 Сек.)
			[0	OFF (ВЫКЛ.)			20 Sec. (20 Сек.) 25 Sec. (25 Сек.)
				YES (ДА) NO (HET)		ļ	30 Sec. (30 Сек.)
			_		ŀ		ON (ВКЛ.) OFF (ВЫКЛ.)

Режим настройки с помощью клавиш быстрого вызова

Когда на мониторе не отображается экранное меню, клавиши на мониторе действуют как клавиши быстрого вызова той или иной функции.

Клавиша быстрого вызова функции Яркость



Нажмите клавишу ▲, чтобы вывести на экран индикатор **Яркость**. Нажимайте клавишу ▲ для увеличения или клавишу ▼ для уменьшения яркости экрана, затем нажмите клавишу **МЕНЮ** для выхода.

Клавиша быстрого вызова функции Контраст



Нажмите клавишу ▼, чтобы вывести на экран индикатор **Контраст**. Нажимайте клавишу ▲ для увеличения или клавишу ▼ для уменьшения контраста экрана, затем нажмите клавишу **МЕНЮ** для выхода.

Клавиша быстрого вызова функции Режим PIP



Нажмите клавишу **Вво**д, чтобы активировать режим отображения "картинка в картинке" и выбрать источник изображения.

Повторное нажатие этой клавиши позволит вам переключаться между источниками входного видеосигнала или отключить функцию **Режим PIP**.

Когда на экране появится название нужного источника входного видеосигнала, отпустите эту клавишу, чтобы задать источник входного видеосигнала для функции PIP. Сообщение будет высвечиваться в течение 3 секунд.

Настройка вступит в силу немедленно.

- Эта команда вызовет появление окна с изображением от второго источника. Таким образом, вы сможете просматривать 1 изображение от источника компьютерной графики/ПК-видео (D-sub, DVI, HDMI* или Компонентный) и 1 изображение от видеоисточника (Композитный или сигнал S-video). Функция PIP не позволяет в режиме PIP просматривать изображения от 2 источников компьютерной графики/ПК-видео или от 2 видеоисточников.
- *HDMI (High Definition Multimedia Interface интерфейс мультимедиа высокой четкости изображения) это первый поддерживаемый в отрасли, не использующий сжатие, полностью цифровой аудио/видеоинтерфейс между источниками аудио/видео и аудио- и/или видеомониторами. В отличие от других разъемов, разъем HDMI может по одному кабелю передавать и видео-, и аудиосигналы и передавать несжатое цифровое аудио и видео для обеспечения высочайшего качества изображения. Он поддерживает передачи цифрового телевидения (DTV), ТВ-приставки, DVD-проигрыватели и устройства записи DVD-дисков, и т.д.
- Если источником изображения в главном окне является компьютерная графика/ПК-видео (D-sub, DVI, HDMI или Компонентный), то на мониторе будут циклически отображаться следующие сообщения об источнике входного видеосигнала для окна PIP.



• Если источником изображения в главном окне являются видеосигналы (Композитный или S-video), то на мониторе будут циклически отображаться следующие сообщения, указывающие на сигналы компьютерной графики/ПК-видео для окна PIP.



Клавиша быстрого вызова режимов



Повторно нажимайте эту клавишу, чтобы переключаться между следующими 6 режимами для главного окна: Стандарт, Кино, Динамика, Фото, Сюжетная игра и Игра "Гонки". Настройка вступит в силу немедленно.

См. также раздел Режим изобр. уна стр. 39.

Горячая клавиша Режим Игра



Повторно нажимайте эту клавишу, чтобы переключаться между следующими 3 режимами для главного окна: Стандарт, Сюжетная игра и Игра "Гонки". Настройка вступит в силу немедленно. См. также раздел Режим изобр. vна стр. 39.

Клавиша быстрого вызова функции Вход / Переключение



Нажимайте повторно клавишу **Вход** / **Переключение**, чтобы выбрать источник входного сигнала для главного окна или переключать входные сигналы между главным окном и окном PIP, когда активирована функция PIP. Чтобы задать источник входного сигнала, отпустите эту клавишу, когда увидите отображаемое в течение 3 секунд сообщение с названием нужного источника. Настройка вступит в силу немедленно. Когда для функции Режим PIP задано ВЫКЛ., выберите в качестве источника входного сигнала либо компьютерную графику/ПК-видео, либо видео. Чтобы задать источник входного сигнала, отпустите эту клавишу, когда отображается сообщение. Сообщения с названием источника входного сигнала будут отображаться в показанной ниже последовательности:



Когда для функции Режим PIP задано ВКЛ., для главного окна выберите нужный источник входного сигнала текущего типа видео (Компьютерная графика/ПК-видео или Видео). Названия источников на экране будут циклически сменяться в определенной последовательности. Если клавишу нажать и удерживать, то будут переключаться текущие источники входного сигнала для главного окна и окна PIP. Чтобы задать источник входного сигнала, отпустите эту клавишу, когда отображается сообщение.

Если текущим источником входного сигнала для главного окна является Компьютерная графика/ПК-видео, то сообщения с названием источника входного сигнала будут отображаться в показанной ниже последовательности:

D-sub 🌩 DVI 🔶 HDMI 🛶 Component 🛶 SWAP

Если текущим источником входного сигнала для главного окна является Видео, то сообщения с названием источника входного сигнала будут отображаться в показанной ниже последовательности:



С Функция **PIP** не позволяет в режиме PIP просматривать изображения от 2 источников компьютерной графики/ПК-видео или от 2 видеоисточников.

♀
 Чтобы задать источник входного видеосигнала для окна PIP, нажмите Ввод, чтобы сделать выбор.
 См. также раздел Клавиша быстрого вызова функции Режим PIP vна стр. 27.

Клавиша быстрого вызова PerfectMotion

5	PerfectMotion
1 (<u>^</u>

Нажмите клавишу **PerfectMotion**, чтобы показать индикатор **PerfectMotion**. Затем нажимайте клавишу ▲ для увеличения или клавишу ▲ для уменьшения уровня PerfectMotion до нужного значения в пределах от 0 до 3, после этого для выхода нажмите клавишу **MEHIO**. См. также раздел **PerfectMotion vна стр. 41**.

Использование этой функции особо рекомендуется при просмотре динамичных изображений, например, в фильмах, играх и т.п.

Режим главного меню

Экранное меню OSD (On Screen Display) позволяет регулировать все параметры вашего монитора.

Нажмите клавишу МЕНЮ, чтобы вывести показанное ниже главное экранное меню.



Главное экранное меню содержит 6 меню:

- 1. Display (ДИСПЛЕЙ)
- 2. Picture (ИЗОБРАЖЕНИЕ)
- 3. Picture Advanced (ДОП. НАСТР. ИЗОБР.)
- 4. PIP (Режим PIP)
- 5. Audio (АУДИО)
- 6. System (СИСТЕМА)

Клавишей ▲ (вверх) или ▼ (вниз) выделите нужный элемент меню и нажмите клавишу **ВВОД**, чтобы открыть экран настройки параметров этого элемента меню.

♀ Список языков экранного меню может отличаться для моделей, дополнительные сведения см. в подразделе "Язык vна стр. 47" раздела " НАСТР. ЭКР. МЕНЮ ".

Более подробные сведения о каждом меню см. на следующих страницах:

- Меню Дисплей vна стр. 33
- Меню Изображение vна стр. 35
- Меню ДОП. НАСТР. ИЗОБР. vна стр. 39
- Меню Режим РІР (картинка в картинке) vна стр. 42
- Меню Аудио vна стр. 44
- Меню Система vна стр. 45

С Меню **Аудио** доступно только в том случае, когда HDMI-кабель подключен к монитору и когда HDMI задан в качестве входного сигнала для главного окна.

Auto Adjustment		
H. Position	10	\longrightarrow
V. Position	12	
Pixel Clock	1	\longrightarrow
Phase	12	$ \longrightarrow $

- 1. Нажмите клавишу **МЕНЮ**, чтобы вывести главное меню на экран.
- Нажимая клавишу ▲ или ▼, выберите ДИСПЛЕЙ и затем для входа в меню нажмите клавишу ВВОД.
- Нажимая клавишу ▲ или ▼, переместите выделение на нужный элемент меню и затем нажмите клавишу ВВОД, чтобы выбрать этот элемент.
- Для выбора нужного элемента или регулировки параметра нажимайте клавиши ▲ или ▼.
- 5. Для возврата в предыдущее меню нажмите клавишу МЕНЮ.
- В верхнем правом углу главного меню отображается текущий режим изображения. Дополнительные сведения см. в разделе **Режим изобр. vна стр. 39**.

Элемент	Назначение	Действие	Диапазон
Авт. регулир.	Автоматическая	Для выбора этого	
	оптимизация и	варианта и выполнения	
	регулировка параметров	регулировки нажмите	
	экрана. Используйте	клавишу ВВОД .	
	<i>i</i> key как "клавишу		
	быстрого вызова" этой		
	функции.		
	Когда вы подключаете к монитору цифровой выходной видеосигнал с помощью цифрового (DVI) кабеля, <i>i</i> key и функция Авт. регулир. не действуют.		

Гор. Поз.	Регулировка горизонтального положения изображения		0 - 100
Верт. Поз.	на экране. Регулировка вертикального положения изображения		0 - 100
Част.синхр	Регулировка тактирования пикселов по частоте для синхронизации с аналоговым входным видеосигналом. Не применяется к цифровому входному сигналу. См. также: Настройка оптимального качества	Для изменения значения этого параметра нажимайте клавиши ▲ или ▼.	0 - 100
Фаза	Регулировка тактирования пикселов по фазе для синхронизации с аналоговым входным видеосигналом. Не применяется к цифровому входному сигналу. См. также: Настройка оптимального качества изображения vна стр. 23.		0 - 63

Меню Изображение

			()			
PICTURE MODE: Standard						
Brightness	12	-				
Contrast	10		>			
Sharpness	1					
Color	Color					
DynamicContrast						
Hue	12	C_				
Saturation	10	_				
(A) Wove	(A) Move (ENTER) Select (MENU) Exit					

- 1. Нажмите клавишу **МЕНЮ**, чтобы вывести главное меню на экран.
- С помощью клавиши ▲ или ▼ выберите ИЗОБРАЖЕНИЕ и затем для входа в меню нажмите клавишу ВВОД.
- Нажимая клавишу ▲ или ▼, переместите выделение на нужный элемент меню и затем нажмите клавишу ВВОД, чтобы выбрать этот элемент.
- Для выбора нужного элемента или регулировки параметра нажимайте клавиши ▲ или ▼.
- 5. Для возврата в предыдущее меню нажмите клавишу МЕНЮ.

Назначение	Действие	Диапазон
Регулировка соотношения светлых и темных оттенков. Эта функция недоступна, когда включена функция DynamicContrast.	Для увеличения яркости нажимайте клавишу ↑, а для уменьшения - клавишу ▼.	0 - 100
Регулировка степени различий между светлыми и темными элементами изображения. (Э Эта функция недоступна, когда включена функция DynamicContrast.	Для увеличения контраста нажимайте клавишу ▲, а для уменьшения - клавишу ▼.	0 - 100
Регулировка четкости и различимости контуров объектов на изображении.	Чтобы повысить четкость изображения, нажимайте клавишу ↑, а чтобы сделать изображение более мягким - клавишу ▼.	1 - 5
	 Назначение Регулировка соотношения светлых и темных оттенков. Эта функция недоступна, когда включена функция DynamicContrast. Регулировка степени различий между светлыми и темными элементами изображения. Эта функция недоступна, когда включена функция DynamicContrast. Регулировка четкости и различимости контуров объектов на изображении. 	Назначение Действие Регулировка соотношения светлых и темных оттенков. Для увеличения яркости нажимайте клавишу ▲, а для уменьшения - клавишу ▼. Эта функция недоступна, когда включена функция различий между светлыми и темными элементами изображения. Для увеличения контраста нажимайте клавишу ▲, а для уменьшения - клавишу ▼. Эта функция недоступна, когда включена функция недоступна, когда включена функция изображения. Для увеличения контраста нажимайте клавишу ▲, а для уменьшения - клавишу ▼. Регулировка четкости и различимости контуров объектов на изображении. Чтобы повысить четкость изображения, нажимайте клавишу ▲, а чтобы сделать изображение более мягким - клавишу ▼.

Нормальный	Обеспечивает отображение естественных цветов при просмотре видео и фотографий. Это стандартный, заданный на заводе цветовой вариант.		
Холодные	Придание холодных тонов изображению; это фабричная предустановка для стандартного белого цвета в ПК-отрасли.	Для выбора этого варианта нажимайте клавиши ▲ или ▼.	
Теплые	Придание теплых тонов изображению; это фабричная предустановка для стандартного белого цвета газетной бумаги.		

Уст. польз.	Регулировка цветового оттенка изображения по усмотрению пользователя. В сочетании основных цветов (красный, зеленый и синий) изображения можно регулировать оттенки того или иного цвета. По умолчанию для параметров задано значение 50. Уменьшение уровня одного или более цветов приведет к уменьшению их присутствия в цветовой гамме изображения; например, при постепенном уменьшении уровня синего цвета в изображении оно будет приобретать желтоватый оттенок. При уменьшении уровня зеленого цвета изображение приобретет красный оттенок	Нажимайте клавиши ▲ или ▲ и клавишу ВВОД, чтобы выбрать Красный, Зеленый или Синий. Затем для регулировки цвета нажимайте клавиши ▲ или ▲.	 Красный (0 - 100) Зеленый (0 - 100) Синий (0 - 100)
	красный оттенок.		
Сбросить цвет	Сброс заданных пользователем значений Установки Польз. и восстановление стандартных заводских параметров.	Для изменения значений параметров нажимайте клавиши или .	• ДА • НЕТ
для выхода из мен	по цвет нажмите мели.		

DynamicContrast	При включении функции увеличивается уровень контраста для повышения детальности и качества изображения на экране. Включение DynamicContrast приведет к отключению регулировки Яркость и Контраст	Для выбора этого варианта нажмите клавишу ВВОД .Для изменения значений параметров нажимайте клавиши ▲ или ▼.	• ВКЛ. • ВЫКЛ.
Оттенок	Служит для регулировки уровня основного цвета или комбинации основных цветов в отображаемом изображении. Эта функция недоступна для использования, когда входной сигнал подается с разъема D-Sub или DVI-D.	Нажатием кнопок ▲ или ▼ переместите выделение на нужный элемент меню и затем	0 - 100
Насыщенность	Служит для регулировки чистоты и интенсивности цветов в отображаемом изображении. Эта функция недоступна для использования, когда входной сигнал подается с разъема D-Sub или DVI-D.	нажатием кнопок ▲ или ▼ отрегулируйте значение параметра.	0 - 100

Меню ДОП. НАСТР. ИЗОБР.

Picture Mode		Star	ndard
Senseye Demo		(DN .
Overscan		(NC
PerfectMotion	1		

- 1. Нажмите клавишу **МЕНЮ**, чтобы вывести главное меню на экран.
- С помощью клавиши ▲ или ▼ выберите ДОП. НАСТР. ИЗОБР. и затем для входа в меню нажмите клавишу ВВОД.
- Нажимая клавишу ▲ или ▼, переместите выделение на нужный элемент меню и затем нажмите клавишу ВВОД, чтобы выбрать этот элемент.
- Для выбора нужного элемента или регулировки параметра нажимайте клавиши ▲ или ▼.
- 5. Для возврата в предыдущее меню нажмите клавишу МЕНЮ.

Элемент	Назначение	Действие	Диапазон
Режим изобр.	 Выбор режима изображения, который лучше всего соответствует типу изображений на экране. Стандарт – для основных ПК-приложений. Кино – для просмотра видеозаписей. Динамика - для просмотра особых пейзажных видеозаписей. Фото - для просмотра фотоснимков. Сюжетная игра - для игр в активные сюжетные игры на втором уровне функции PerfectMotion. Игра "Гонки" - для игр в высокоскоростные гонки на третьем уровне функции PerfectMotion. 	Для изменения значений параметров нажимайте клавиши ▲ или ▼. Когда в качестве режима изображения задана "сюжетная игра" или "Игра Гонки", выключить функцию "PerfectMotion" или вручную задать ее значение нельзя. См. также раздел PerfectMotion vна стр. 41.	 Стандарт Кино Динамика Фото Сюжетная игра Игра "Гонки"

Демо Senseye	Просмотр изображений на экране в режиме, выбранном в меню Режим изобр. . Экран разделяется на два окна; в левом окне изображения показываются в режиме Стандарт, а в правом окне – в заданном режиме.	Для изменения значений параметров нажимайте клавиши ▲ или ▼.	• ВКЛ. • ВЫКЛ.
Overscan	Незначительное увеличение размера изображения. Служит для скрытия краев изображения. Эта функция недоступна для использования, когда входной сигнал подается с разъема D-Sub или DVI-D. При использовании компонентного входа или входа S-video функция ВКЛЮЧЕНА по умолчанию. При использовании входа НDMI функция по умолчанию ВЫКЛЮЧЕНА.	Для изменения значений параметров нажимайте клавиши ▲ или ▼.	• ВКЛ. • ВЫКЛ.

PerfectMotion	Выберите, чтобы активировать функцию PerfectMotion* для уменьшения эффекта остаточного свечения	Для изменения значения этого параметра нажимайте клавиши или .	0 - 3
	предыдущего кадра на динамических изображениях	 Чем выше значение, тем лучше подавляется эффект остаточного свечения, но при этом и мерцание также может стать более заметным на изображениях с низкой яркостью. Если выбрать уровень 0, то функция "PerfectMotion" отключится. Когда в качестве режима изображения задана "сюжетная игра" или "Игра Гонки", выключить функцию "PerfectMotion" или вручную задать ее анацемие нель за 	

*Разработанная компанией BenQ технология PerfectMotion предназначена для уменьшения эффекта остаточного свечения предыдущего кадра и эффекта смазывания при просмотре движущегося изображения на ЖК-мониторе. Решение этой проблемы можно разработано с учетом двух аспектов - собственно ЖК-технологии и особенностей восприятия изображения человеческим глазом. Технология PerfectMotion, сочетающая в себе две технологии - AMA (Advanced Motion Acceleration) и Black Frame Insertion, не только обеспечивает меньшее время реакции при переходе пиксела из одного оттенка серого цвета в другой для уменьшения эффекта остаточного свечения, но и за счет использования технологии Black Frame Insertion эффективно уменьшает визуальный эффект размытия движущегося изображения из-за особенностей его пространственно-временного восприятия человеческим глазом, обеспечивая более четкое отображение подвижного изображения на мониторе.

Когда функция PerfectMotion включена, выводимое на монитор движущееся изображение будет улучшаться путем вставки дополнительных черных кадров между кадрами изображения.

Меню Режим PIP (картинка в картинке)

. – .	MODE: Standard
	D-sub
	Medium
10	
12	
1	
1	
	10 12 1 1

- 1. Нажмите клавишу **МЕНЮ**, чтобы вывести главное меню на экран.
- 2. С помощью клавиши ▲ или ▼ выберите Режим РІР и затем для входа в меню нажмите клавишу ВВОД.
- Нажимая клавишу ▲ или ▼, переместите выделение на нужный элемент меню и затем нажмите клавишу ВВОД, чтобы выбрать этот элемент.
- Для выбора нужного элемента или регулировки параметра нажимайте клавиши ▲ или ▼.
- 5. Для возврата в предыдущее меню нажмите клавишу **МЕНЮ**.

Элемент	Назначение	Действие	Диапазон
Ввод	Выбор входного видеосигнала для просмотра в окне PIP. Используется для переключения входа в соответствии с типом подключаемого видеокабеля. См. также раздел Клавиша быстрого вызова функции Режим PIP vна стр. 27.	Для изменения значений параметров нажимайте клавиши ▲ или ▼. © Эта команда вызовет появление окна с изображением от второго источника. Таким образом, вы сможете просматривать 1 изображение от источника компьютерной графики/ПК-видео (D-sub, DVI, Компонентный или HDMI) и 1 изображение от видеоисточника (Композитный или сигнал S-video). Функция PIP не позволяет в режиме PIP просматривать изображения от 2 источников компьютерной графики/ПК-видео или от 2 видеоисточников.	 Композитный S-Video ВЫКЛ. или D-sub DVI HDMI Компонентный вЫКЛ.
Размер РІР	Регулировка размера окна PIP.	Для изменения значений параметров нажимайте клавиши 🔶 или 🔽.	• Малый • Средний • Большой

Горизонт. Позиция	Регулировка горизонтального положения окна PIP.	Для изменения значения этого параметра	0 - 25
Верт. Позиция	Регулировка вертикального положения окна PIP.	нажимайте клавиши ▲ или ▼.	
Контраст	Регулировка степени различий между светлыми и темными элементами изображения в окне PIP.	Для увеличения контраста нажимайте клавишу ▲, а для уменьшения - клавишу ▼.	0 - 100
Резкость	Регулировка четкости и различимости контуров объектов на изображении в окне PIP.	Чтобы повысить четкость изображения, нажимайте клавишу ▲, а чтобы сделать изображение более мягким - клавишу ▼.	1 - 5

	6	MOD	E: Standard
Volume	10	G	
Mute		(OFF
			_
A Move (ENTER) A	ljust (M	ENU) Bac

- 1. Нажмите клавишу **MENU** (МЕНЮ), чтобы вывести главное меню на экран.
- С помощью клавиши ▲ или ▼ выберите AUDIO (АУДИО) и затем для входа в меню нажмите клавишу ENTER (BBOД).
- С помощью клавиш ▲ или ▼ переместите выделение на нужный элемент меню и затем нажмите клавишу ENTER (ВВОД), чтобы выбрать этот элемент.
- Для выбора нужного элемента или регулировки параметра нажимайте клавиши ▲ или ▼.
- 5. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку **MENU** (MEHЮ).
- С Меню **Аудио** доступно только в том случае, когда HDMI-кабель подключен к монитору и когда HDMI задан в качестве входного сигнала для главного окна.

Элемент	Назначение	Действие	Диапазон
Громкость	Регулировка уровня	Для увеличения	0 - 100
	громкости.	громкости нажимаите	
		клавишу 🗖 , а для	
		уменьшения - клавишу	
		▼.	
Выключить	Отключение звукового	Для изменения значений	• ВКЛ.
Звук	входа.	параметров нажимайте	• ВЫКЛ.
		клавиши 📥 или 🔻 .	

SYSTEM	HODE: Standard
Input	DVI
Display Mode	← Full →
OSD Settings	
DDC/CI	
Information	
Reset All	
A Wove (ENT	TER) Select (MENU) Back

- 1. Нажмите клавишу **МЕНЮ**, чтобы вывести главное меню на экран.
- С помощью клавиши ▲ или ▼ выберите СИСТЕМА и затем для входа в меню нажмите клавишу ВВОД.
- Нажимая клавишу ▲ или ▼, переместите выделение на нужный элемент меню и затем нажмите клавишу ВВОД, чтобы выбрать этот элемент.
- Для выбора нужного элемента или регулировки параметра нажимайте клавиши ▲ или ▼.
- 5. Для возврата в предыдущее меню нажмите клавишу МЕНЮ.

Элемент	Назначение	Действие	Диапазон
Ввод	Выбор входного	Для изменения значений	• Композитный
	видеосигнала для	параметров нажимайте	• S-Video
	просмотра в главном	клавиши 📥 или 🔻 .	
	окне. Используется для		• D-sub
	переключения входа в		• DVI
	соответствии с типом		
	подключаемого		
	видеокабеля.		• Компонентный
	См. также раздел		
	Клавиша быстрого		
	вызова функции Вход /		
	Переключение vна стр. 29		

Режим	Данная функция	Для изменения значений	• Весь
Дисплея	позволяет просматривать	параметров нажимайте	. .
	изображение формата	клавиши 🔶 или 🔻	• Формат
	16:10 без		• 1:1
	геометрического		
	искажения.		
	• Весь - Размер		
	изображения		
	изменяется для		
	размещения во весь		
	экран. Идеально		
	подходит для		
	просмотра		
	изображения формата		
	16:10.		
	• Формат - На		
	изображении		
	отсутствует		
	пеометрическое		
	заполняет максимально		
	возможную область		
	экрана. Изображение		
	формата 16:9 заполняет		
	экран по горизонтали,		
	а формата 4:3 — по		
	вертикали.		
	 1:1 - Изображение 		
	имеет исходное		
	разрешение и масштаб.		
	Г Если параметр		
	«Overscan vна стр.		
	40» включен, будет		
	ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ		
ЭКР. МЕНЮ	ЭКР МЕНЮ		

σ	DC	п	T 1' 1
Язык	Выбор языка экранного	Для изменения значения	• English
	меню.	этого параметра	 Français
		нажимайте клавиши	• Deutsch
		или .	• Italiano
			• Español
			・Polski/ 日本語
			・Česky/繁體中文
		Перечень возможных вариантов языка меню может отличаться от перечня, показанного	・Magyar/ 简体中 文 ・SICG/BiH/CRO
		справа, в зависимости	• Română
		от того, для какого региона предназначен	• Nederlands
		ваш монитор.	• Русский
			• Svenska
			• Português
Горизонт.	Регулировка		0 - 100
Позиция	горизонтального		
	положения экранного		
	меню.		
Верт.	Регулировка		0 - 100
Позиция	вертикального	Для изменения значения	
	положения экранного	этого параметра	
	меню.	нажимайте клавиши	
Показать	Регулировка времени, в	ипи 🗸	• 5 сек.
время	течение которого		• 10 сек.
	отображается экранное меню.		• 15 сек.
			• 20 сек.
			• 25 сек.
			• 30 сек.

Блокир. экр.	Предотвращение	Для изменения значений	• ВКЛ.
меню	возможности случайного	параметров нажимайте	
	изменения всех	клавиши 🔺 или 🔻 .	• DDINJI.
	параметров монитора.		
	Если эта функция		
	активирована, то	С Чтобы после	
	использование	олокировки снова	
	регуляторов экранного	регуляторы экранного	
	меню и клавиш быстрого	меню, нажмите	
	вызова блокируется.	клавишу "ENTER" и	
		удерживаите ее нажатой в течение 15	
		секунд, чтобы открыть	
		элемент меню	
		"Блокир. экр. меню" и в нем выбрать нужный	
		вариант. Другой	
		способ: в меню "Настр.	
		экр. меню" войти в	
		подменю влокир. экр. меню" и с помощью	
		клавиш 🔺 или 👻	
		выбрать "ВЫКЛ." и	
		получить доступ ко	
		управления экранного	
		меню.	
Для выхода из меню НАСТР. экр. меню нажмите МЕНЮ.			
DDC/CI*	Позволяет настраивать	Для выбора этого	• ВКЛ.
	параметры монитора из	варианта нажмите	• ВЫКЛ.
	программ,	клавишу ВВОД .Для	
	установленных на ПК.	изменения значений	
		параметров нажимайте	
		клавиши 🗕 или 🛡.	
Сведения	Отображение текущих	Для выбора этого	
	значений настроек	варианта нажмите	
	монитора.	клавишу ВВОД .	
Сбросить все	Сброс всех параметров	Для изменения значений	• ДА
	режима, цвета и	параметров нажимайте	• HET
	геометрии в стандартные	клавиши 📤 или 🔻 .	
	заводские значения.		

*Протокол DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface - командный интерфейс канала отображения данных), разработанный Ассоциацией Ассоциация по стандартам в области видеоэлектроники (Video Electronics Standards Association, VESA). DDC/CI позволяет с помощью ПО отправлять данные о рабочих параметрах монитора для удаленной диагностики.

9. Устранение неполадок

Часто задаваемые вопросы

- ⑦ Изображение размыто.
- С Прочитайте раздел "Регулировка разрешения экрана vна стр. 21", затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и настройте монитор в соответствии с приведенными инструкциями.
- Вы используете удлинительный кабель VGA?

Проверьте работу монитора без удлинительного кабеля. Теперь изображение сфокусировано? Если нет, добейтесь оптимального изображения, руководствуясь инструкциями, приведенными в разделе "Регулировка частоты обновления экрана vна стр. 22". Обычной причиной возникновения размытости являются потери в удлинительных кабелях. Для минимизации потери сигнала используйте высококачественный удлинительный кабель или кабель со встроенным усилителем.

Размытое изображение наблюдается только при разрешении, значение которого меньше физического (максимального) разрешения?

Прочитайте раздел "Регулировка разрешения экрана vна стр. 21". Установите значение разрешения, равное физическому разрешению монитора.

- Паблюдаются дефекты элементов изображения.
- С Одна или несколько точек на экране постоянно отображаются черными или белыми, либо постоянно имеют красный, зеленый, синий или другой цвет.
 - Очистите ЖК-экран
 - Включите и выключите питание.
 - Эти пикселы, которые либо постоянно светятся, либо не поджигаются, этот дефект типичен для ЖК-технологии.
- ⑦ Искаженные цвета изображения.

Изображение имеет желтый, голубой или розовый оттенок.

Выберите MENU (МЕНЮ) > PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ) > Color (Цвет) > Reset Color (Сбросить Цвет), затем в диалоговом окне "CAUTION (ВНИМАНИЕ!)" выберите вариант "YES (ДА)", чтобы сбросить все настройки цвета в стандартные заводские значения.

Если цвета изображения, а также цвет экранного меню искажены, вероятно, один из трех основных цветов отсутствует во входном сигнале. Проверьте разъемы сигнального кабеля. Если какой-либо из выводов разъемов погнут или поврежден, обратитесь за помощью к продавцу монитора.

⑦ На экране отсутствует изображение.

Индикатор монитора горит зеленым цветом?

Если светодиодный индикатор горит зеленым цветом и на экране отображается сообщение "Out of Range" (Режим не поддерживается), это означает, что был установлен режим экрана, который не поддерживается данным монитором. Установите поддерживаемый режим экрана. Прочтите раздел "Поддерживаемые значения разрешения ПК vна стр. 51". Рекомендуемый режим - 1920 x 1200 при 60 Гц.

- У статического изображения на экране видна слабая тень:
 - Используя функцию управления питанием, задайте для компьютера и монитора включение режима энергосбережения ("спячки") по прошествии определенного периода бездействия.
 - Для предотвращения эффекта остаточного изображения используйте экранную заставку.
- ⑦ Индикатор монитора горит оранжевым цветом?

Если индикатор горит оранжевым цветом, включен режим управления питанием. Нажмите клавишу на клавиатуре компьютера или подвиньте мышь. Если это не даст результата, проверьте разъемы сигнального кабеля. Если какой-либо из выводов разъемов погнут или поврежден, обратитесь за помощью к продавцу монитора.

Индикатор монитора не светится?

Проверьте наличие напряжения питания в сетевой розетке, ее исправность, а также состояние выключателя питания.

- Изображение искажено, мигает или мерцает.
- СПрочтите раздел "Регулировка разрешения экрана vна стр. 21", затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и настройте монитор в соответствии с приведенными инструкциями.
- П На мониторе настроено исходное разрешение, но изображение искажено.

Когда на мониторе выбрано исходное разрешение, изображение, передаваемое некоторыми источниками видеосигнала, может быть искажено или растянуто. Для просмотра изображения с любых источников с максимально высоким качеством можно использовать функцию "Режим Дисплея" и выбрать формат, подходящий для используемого источника видеосигнала. Подробные сведения см. в разделе Режим Дисплея vна стр. 46.

- Изображение смещено в одном направлении.
- С Прочтите раздел "Регулировка разрешения экрана vна стр. 21", затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и настройте монитор в соответствии с приведенными инструкциями.
- ⑦ Органы управления экр. меню недоступны:
 - Чтобы после блокировки снова разблокировать регуляторы экранного меню, нажмите клавишу "ENTER" и удерживайте ее нажатой в течение 15 секунд, чтобы открыть элемент меню "Блокир. экр. меню" и в нем выбрать нужный вариант.
 - Другой способ: в меню "Настр. экр. меню" войти в подменю "Блокир. экр. меню" и с помощью клавиш или выбрать "ВЫКЛ." (Меню Система) и получить доступ ко всем органам управления экранного меню.

Нужна дополнительная помощь?

Если приведенные инструкции не позволили устранить неполадку, обратитесь к поставщику оборудования либо в сервисную службу изготовителя (по адресу электронной почты Support@BenQ.com).

10. Поддерживаемые значения разрешения ПК

Режим отображения (параметры входного сигнала)				
Разрешение	По горизонтали Частота (кГц)	По вертикали Частота (Гц)	пиксела Частота (МГц)	Замечания
640 x 350	31.47	70.08	25.17	DOS
720 x 400	31.47	70.08	28.32	DOS
640 x 480	31.47	60.00	25.18	DOS
640 x 480	35.00	67.00	30.24	Macintosh
640 x 480	37.86	72.80	31.50	VESA
640 x 480	37.50	75.00	31.50	VESA
800 x 600	37.88	60.32	40.00	VESA
800 x 600	48.08	72.19	50.00	VESA
800 x 600	46.87	75.00	49.50	VESA
832 x 624	49.72	74.55	57.29	Macintosh
1024 x 768	48.36	60.00	65.00	VESA
1024 x 768	56.48	70.10	75.00	VESA
1024 x 768	60.02	75.00	78.75	VESA
1024 x 768	60.24	74.93	80.00	Macintosh
1152 x 864	67.50	75.00	108.00	VESA
1152 x 870	68.68	75.06	100.00	Macintosh
1152 x 900	61.80	66.00	94.50	SUN 66
1152 x 900	71.81	76.14	108.00	SUN
1280 x 960	60.00	60.00	108.00	VESA
1280 x 1024	64.00	60.00	108.00	VESA
1280 x 1024	75.83	71.53	128.00	IBMI
1280 x 1024	80.00	75.00	135.00	VESA
1280 x 1024	81.18	76.16	135.09	SPARC2
1600 x 1200	75.00	60.00	162.00	VESA
1920 x 1200	75.00	60.00	162.09	VESA

 Несоответствие частоты входного сигнала от платы VGA и стандартной частоты может вызвать разрыв изображения. Это не является признаком неисправности. Для восстановления нормального изображения воспользуйтесь функцией автоматической настройки, либо вручную установите значение фазы и частоты пикселей в меню "DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)".

• Для увеличения срока службы монитора рекомендуется использовать функцию управления питанием компьютера.

11. Технические характеристики

Модель	FP241VW
Тип дисплея	24,0", активная ТFT-матрица
Видимый размер по диагонали	611,32 мм
Физическое(максимальное) разрешение	1920 x 1200
Количество цветов	16,7 млн.
Контрастность/Яркость	1000:1 / 500 кандел/м ²
Коэффициент функции Dynamic Contrast (Динамический	2000:1 (типичное значение)
Время реакции*	16 мс
	6 мс (GTG*)
	12 мс (MPRT*, PerfectMotion* Уровень 3)
Угол обзора (слева/справа, сверху/снизу)	178, 178 (CR <u>></u> 10)
Частота строк	30 - 81 кГц, многочастотный монитор
Частота смены кадров	56 - 76 Гц, режимы в пределах этих параметров
Диагностика изображения	Цифровая, на основе технологии экранного меню, <i>i</i> key (автоматическая настройка изображения)
Органы управления	9 клавиш и <i>i</i> key.
Функции	Контраст, яркость, верт. и гор. положение изображения, фаза, Част.синхр, цветовой баланс, цветовая палитра, оттенок, насыщенность, Резкость, многоязычное экранное меню, положение экранного меню, блокировка экранного меню, выбор источника входного сигнала, выбор источника входного сигнала для PIP, регулировки PIP, режим изображения, демо Senseye, включение функции PerfectMotion, Режим Дисплея, DDC/CI*, DynamicContrast, Overscan
Управление питанием	VESA DPMS, EPA
Макс. потребляемая мощность	< 95 Вт (без порта USB)
Энергопотребление в режиме ожидания	< 2 BT
	ENERGYSTAR Program Requirements for Computer Monitors.

Входной сигнал	RGB, аналоговый, 0,7 Vpp/75 Ом положительный, DVI-D, композитный, компонентный, S-Video, HDMI
Синхронизация	TTL, раздельное подключение сигналов, кабель с 15-контактным разъемом mini D-sub
Температура (рабочая)	0 °C - 40 °C
Влажность воздуха (рабочая)	10% - 90%
Сертификаты	TCO 06, TÜV/эргономика, TÜV/GS, FCC класс B, ISO 13406-2, VCCI, CB Report, CE, C-Tick, BSMI, Fimko, GOST, CSA, CCC, MIC
Рабочее напряжение	Источник питания с автоматическим переключением режимов, 100-240 В, 50-60 Гц
Наклон (вниз/вверх)	-5° ~ +12 °
Размеры (В х Ш х Г)	471,4 х 700 х 135,6 мм
Bec	10 кг

*Время реакции: характеристика скорости реакции пиксела на сигнал - время, необходимое для гашения пиксела на экране, его повторное поджигание и последующее гашение (то есть на переход пиксела из черного состояния в белое и обратно). Малое значение времени реакции нужно для того, чтобы при отображении движущихся изображений у них не появлялся ореол. Указываемая для большинства ЖК-мониторов величина времени реакции характеризует только переход черного пиксела в белый и снова в черный и не позволяет оценить время, необходимое для переключения между многочисленными оттенками серого цвета или цветов, из которых состоит изображение.

*Время реакции при переходе пиксела из одного оттенка серого цвета в другой (Gray to Gray, GTG): "реальное" видеоизображение формируется комбинацией изображений в оттенках серого цвета. Для перехода пиксела на промежуточный уровень интенсивности (то есть на тот или иной оттенок серого цвета или основного цвета) обычно требуется больше времени, чем для его переключения в полностью черное или полностью белое состояние. Например, для ЖК-панели значение "времени реакции при переходе пиксела из одного оттенка серого цвета в другой" обычно составляет 30-40 мс, тогда как значение "времени реакции" составляет 12 мс.

*MPRT: Motion Picture Response Time.

*Разработанная компанией BenQ технология PerfectMotion предназначена для уменьшения эффекта остаточного свечения предыдущего кадра и эффекта смазывания при просмотре движущегося изображения на ЖК-мониторе. Решение этой проблемы можно разработано с учетом двух аспектов - собственно ЖК-технологии и особенностей восприятия изображения человеческим глазом. Технология PerfectMotion, сочетающая в себе две технологии - AMA (Advanced Motion Acceleration) и Black Frame Insertion, не только обеспечивает меньшее время реакции при переходе пиксела из одного оттенка серого цвета в другой для уменьшения эффекта остаточного свечения, но и за счет использования технологии Black Frame Insertion эффективно уменьшает визуальный эффект размытия движущегося изображения из-за особенностей его пространственно-временного восприятия человеческим глазом, обеспечивая более четкое отображение подвижного изображения на мониторе.

Когда функция PerfectMotion включена, выводимое на монитор движущееся изображение будет улучшаться путем вставки дополнительных черных кадров между кадрами изображения.

*Протокол DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface - командный интерфейс канала отображения данных), разработанный Ассоциацией Ассоциация по стандартам в области

видеоэлектроники (Video Electronics Standards Association, VESA). DDC/CI позволяет с помощью ПО отправлять данные о рабочих параметрах монитора для удаленной диагностики.