

pidggero NP-V80 NP-V60

Manual de instrucciones Bedienungsanleitung Руководство пользователя







ES

DE RU





These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

[For business users in the European Union]

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.



Note for the battery symbol (bottom two symbol examples):

This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

(weee_battery_eu_en)

Information concernant la Collecte et le Traitement des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques



Cd

Les symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifient que les produits électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.

Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC et 2006/66/EC.

En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

[Pour les professionnels dans l'Union Européenne]

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations. [Information sur le traitement dans d'autres pays en dehors de l'Union Européenne] Ces symboles sont seulement valables dans l'Union Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et

Cd

électroniques ou de piles usagées, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée. Note pour le symbole "pile" (deux exemples de symbole ci-dessous): Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce cas il respecte les exigences établies par la Directive pour le produit

chimique en question.

(weee_battery_eu_fr)

Información para Usuarios sobre Recolección y Disposición de Equipamiento Viejo y Baterías usadas



Estos símbolos en los productos, embalaje, y/o documentación que se acompañe significan que los productos electrónicos y eléctricos usados y las baterías usadas no deben ser mezclados con desechos hogareños corrientes. Para el tratamiento, recuperación y reciclado apropiado de los productos viejos y las baterías usadas, por favor llévelos a puntos de recolección

aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y las directivas 2002/96/EC y 2006/66/EC. Al disponer de estos productos y baterías correctamente, avudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la

salud humana y el medio ambiente, el cual podría surgir de un inapropiado manejo de los desechos.

Para mayor información sobre recolección y reciclado de productos viejos y baterías, por favor contacte a su municipio local, su servicio de gestión de residuos o el punto de venta en el cual usted adquirió los artículos.



[Para usuarios de negocios en la Unión Europea]

Si usted desea deshacerse de equipamiento eléctrico y electrónico, por favor contacte a su vendedor o proveedor para mayor información.

[Información sobre la Disposición en otros países fuera de la Unión Europea]

Estos símbolos sólo son válidos en la Unión Europea. Si desea deshacerse de estos artículos, por favor contacte a sus autoridades locales y pregunte por el método correcto de disposición.



Nota sobre el símbolo de la batería (ejemplos de dos símbolos de la parte inferior)

Este símbolo podría ser utilizado en combinación con un símbolo químico. En este caso el mismo obedece a un requerimiento dispuesto por la Directiva para el elemento químico involucrado.

(weee_battery_eu_es)

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte und benutzter Batterien

[Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union]

Direktive zur Verwendung chemischer Stoffe.



Befinden sich diese Symbole auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so sollten benutzte elektrische Geräte und Batterien nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden. In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen und den Richtlinien 2002/96/EC und 2006/66/EC, bringen Sie alte Geräte und benutzte

Batterien bitte zur fachgerechten Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte und Batterien helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte und Batterien, kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.



[Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union] Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere Informationen.



Cd

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode. Anmerkung zum Batteriesymbol (untere zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann auch in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall entspricht dies den Anforderungen der

(weee_battery_eu_de)

OBSERVERA!

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt – også selvom der or slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

(standby)

The serial number of this product may be found on the bottom of the unit. You should note this serial number in the space provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase to aid identification in the event of theft.

Model No.

Serial No.

(bottom)

Die Seriennummer dieses Produkts befindet sich an der Unterseite des Geräts. Sie sollten diese Seriennummer an der unten vorge-sehenen Stelle eintragen und dieses Handbuch als dauerhaften Beleg für Ihren Kauf aufbewahren, um im Fall eines Diebstahls die Identifikation zu erleichtern.

Modell Nr.

Seriennr.

(Unterseite)

Серийный номер данного изделия приведен на нижней панели устройства. Запишите серийный номер в расположенном ниже поле и сохраните данное руководство как подтверждение покупки; это поможет идентифицировать принадлежность устройства в случае кражи.

Номер модели.

Серийный номер.

(нижняя сторона)

Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.

(battery)

Le numéro de série de ce produit est indiqué sur le bas de l'unité. Notez-le dans l'espace fourni ci-dessous et conservez ce manuel en tant que preuve permanente de votre achat afin de faciliter l'identification du produit en cas de vol.

N° de modèle

N° de série

(partie inférieure)

El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior de la unidad. Debe anotar dicho número en el espacio proporcionado a continuación y conservar este manual como comprobante permanente de su compra para facilitar la identificación en caso de robo.

Nº de modelo

Nº de serie

(parte inferior)

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

* Сохраните это руководство, чтобы можно было обращаться к нему в дальнейшем.

/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения серьезных травм вплоть до наступления смерти от удара электрическим током, а также во избежание короткого замыкания, повреждения оборудования, пожара и других инцидентов, всегда соблюдайте основные правила безопасности, перечисленные далее. Они включают принятие следующих мер (не ограничиваясь ими):

Источник питания/адаптер питания переменного тока

- Кабель питания не должен находиться рядом с источниками тепла (нагревателями, радиаторами и др.). Не допускайте также чрезмерного стибания и повреждения кабеля, не ставьте на него тяжелые предметы и проложите его в таком месте, где на него нельзя наступить, задеть ногой ими что-нибудь по нему провезти.
- Используйте только то напряжение, на которое рассчитан инструмент. Это напряжение указано на наклейке на инструменте.
- Используйте только указанный тип адаптера (стр. 100). Использование неподходящего адаптера может привести к его перегреву или к повреждению инструмента.
- Периодически проверяйте сетевую вилку адаптера и очищайте ее от накопившейся пыли и грязи.

Не открывать

 В инструменте нет компонентов, которые должен обслуживать пользователь. Не следует открывать инструмент и пытаться разбирать его, а также каким-либо образом модифицировать его внутренние компоненты. При возникновении неисправности немедленно прекратите эксплуатацию инструмента и обратитесь за помощью к квалифицированым специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

Беречь от воды

- Не допускайте попадания инструмента под дождь, не пользуйтесь им рядом с водой, в усповиях сырости или повышенной влажности; не ставьте на него емкости с жидкостью, поскольку она может разлиться и протечь через отверстия внутрь. В случае попадания жидкости, например воды, в инструмент немедленно отключите питание и отсоедините кабель питания от розетки электросети. Затем обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.
- Ни в коем случае не вставляйте и не вынимайте сетевую вилку инструмента мокрыми руками.

Беречь от огня

 Не ставьте на инструмент предметы, являющиеся источником открытого огня, например свечи. Горящий предмет может упасть и стать источником возникновения пожара.

Батарея

- Всегда заменяйте все батареи одновременно. Не используйте новые батареи вместе со старыми.
- Не используйте батареи разных типов, например щелочные батареи вместе с марганцевыми, батареи разных изготовителей или разные типы батарей одного изготовителя, так как это может привести к перегреву, пожару или вытеканию электролита из батарей.
- Не портите умышленно и не разбирайте батареи.
- Не бросайте батареи в огонь.
- Не пытайтесь перезаряжать батареи, не рассчитанные на перезарядку
- Храните батареи в недоступном для детей месте.
- Если батареи все же протекли, избегайте контакта с вытекшим электролитом. В случае попадания электролита в глаза, рот или на кожу, немедленно смойте электролит водой и обратитесь к врачу. Электролит, используемый в батареях, — это агрессивное вещество, способное вызвать потерю зрения или химические окоги.
- Обязательно устанавливайте батареи согласно маркировке, соблюдая полярность.
 Несоблюдение этого правила может привести к перегреву, пожару или вытеканию электролита из батарей.
- Если батареи разрядились или инструмент не будет использоваться длительное время, во избежание вытекания электролита выньте батареи из инструмента.

Внештатные ситуации

- При возникновении какой-либо из указанных ниже проблем немедленно отключите питание инструмента и отсоедините кабель питания от электросети. (В случае использования батарей извлеките батареи из инструмента.) Затем обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.
 - Износ или повреждение кабеля питания или вилки.
 - Необычный запах или дым.
 - Попадание в корпус инструмента мелких предметов.
- Неожиданное прекращение звучания во время использования инструмента.

/ ВНИМАНИЕ

Во избежание нанесения серьезных травм себе и окружающим, а также повреждения инструмента и другого имущества, всегда соблюдайте основные меры безопасности. Они включают принятие следующих мер (не ограничиваясь ими):

Источник питания/адаптер питания переменного тока

- Не подключайте инструмент к сетевой розетке через тройник вместе с другими устройствами.
 Это может привести к ухудшению качества звука или перегреву розетки.
- При отключении вилки от инструмента или из розетки обязательно беритесь за вилку, а не за кабель. Иначе можно повредить кабель.
- Отключайте инструмент от электросети, если он не будет использоваться длительное время.
 Отключать инструмент от электросети следует также во время грозы.

Место установки

- Во избежание случайного падения инструмента не оставляйте его в неустойчивом положении.
- Перед перемещением инструмента отсоедините все кабели.
- При установке инструмента убедитесь в том, что используемая электрическая розетка легко доступна. При возникновении какого-либо сбоя или неисправности немедленно отключите питание инструмента и отсоедините кабель питания от электросети. Даже если переключатель питания выключен, инструмент продолжает в минимальном количестве потреблять электроэнергию. Если инструмент не используется длительное время, отсоедините кабель питания от сетевой розетки.
- Используйте только подставку, специально предназначенную для инструмента.
 Для крепления подставки или стойки используйте только винты, поставляемые в комплекте.
 При невыполнении этого требования возможно повреждение внутренних компонентов или опрокидывание инструмента.

Подключение

- Перед подсоединением инструмента к другим электронным компонентам отключите их питание. Перед включением или отключением питания электронных компонентов установите минимальный уровень громкости.
- Убедитесь также в том, что на всех компонентах установлен минимальный уровень громкости, и во время игры на инструменте постепенно увеличьте громкость до нужного уровня.

Правила безопасности при эксплуатации

- Не вставляйте пальцы или руку в отверстия инструмента.
- Никогда не вставляйте и не роняйте бумажные, металлические и прочие предметы в отверстия на панели и клавиатуре.
- Не облокачивайтесь на инструмент, не ставьте на него тяжелые предметы и не прикладывайте усилие к кнопкам, переключателям и разъемам.
- Не следует долго пользоваться инструментом/устройством или наушниками с установленным высоким или некомфортным уровнем громкости, так как это может привести к потере слуха. При ухудшении слуха или звоне в ушах обратитесь к врачу.

Корпорация Yamaha не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или модификацией инструмента, а также за потерю или повреждение данных.

Всегда выключайте питание инструмента, если инструмент не используется.

Даже если переключатель [\bigoplus] (режим ожидания/вкл) находится в положении режима ожидания (выключена подсветка ЖК-дисплея), инструмент продолжает потреблять электроэнергию на минимальном уровне. Если инструмент не используется длительное время, отключите кабель питания переменного тока от сетевой розетки.

Утилизацию использованных батарей необходимо выполнять в соответствии с действующим местным законодательством.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во избежание возможного повреждения этого устройства, данных или другого имущества соблюдайте приведенные ниже правила.

Эксплуатация и обслуживание

- Не пользуйтесь инструментом в непосредственной близости от телевизора, радиоприемника, стереофонического оборудования, мобильного телефона и других электроприборов. В противном случае в инструменте, телевизоре или радиоприемнике может возникнуть шум.
- Во избежание деформации панели и повреждения внутренних компонентов не держите инструмент в помещениях с избыточной вибрацией, а также в местах, где слишком пыльно, холодно или жарко (например, на солнце, рядом с нагревателем или в машине в дневное время).
- Не кладите на инструмент предметы из винила, пластмассы или резины. Это может привести к обесцвечиванию панели и клавиатуры.
- Для чистки инструмента пользуйтесь мягкой сухой тканью. Не используйте пятновыводители, растворители, жидкие очистители или чистящие салфетки с пропиткой.

Сохранение данных

Некоторые элементы данных (стр. 50) автоматически сохраняются в качестве резервной копии данных во внутренней памяти даже при выключении питания. Сохраненные
данные могут быть потеряны из-за неисправности или неправильной работы. Сохраняйте важные данные на USB-устройстве хранения данных (только NP-V80)/или на другом
внешнем устройстве, например на компьютере (стр. 88).

(Только NP-V80) Во избежание потери данных из-за повреждения носителя рекомендуется сохранять наиболее важные данные на двух USB-устройствах хранения данных/или другом внешнем устройстве, например на компьютере.

• Об авторских правах

- Копирование коммерческих музыкальных данных, включая MIDI-данные и/или аудиоданные, но не ограничиваясь ими, строго запрещается, за исключением использования в личных целях.
- Этот продукт включает компьютерные программы и содержимое, авторские права на которые принадлежат корпорации Yamaha или право на использование которых получено по лицензии от других фирм. К материалам, защищенным авторскими правами, относятся все без ограничения компьютерные программы, файлы Стиля, файлы MIDI, данные WAVE и музыкальные звукозаписи. Любое несанкционированное использование таких программ и содержимого, выходящее за рамки личного пользования, запрещено соответствующими законами. Любое нарушение авторских прав преследуется по закону. НЕ СОЗДАВАЙТЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕЗАКОННЫЕ КОПИИ.

• О функциях и данных из комплекта поставки инструмента

• Некоторые встроенные композиции были отредактированы с целью уменьшения продолжительности или изменения аранжировки и, следовательно, могут не совпадать с оригиналом.

• Об этом руководстве

- Иллюстрации и снимки ЖК-дисплеев приведены в данном руководстве только в качестве примеров. В действительности все может выглядеть несколько иначе.
- Windows является товарным знаком корпорации Microsoft®, зарегистрированным в США и других странах.
- Названия фирм и продуктов, используемые в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Логотипы



GM System Level 1

«GM System Level 1» представляет собой дополнение к стандарту MIDI, обеспечивающее точное воспроизведение любых музыкальных данных, совместимых со стандартом GM, на любом тонгенераторе, совместимом со стандартом GM, независимо от изготовителя. Маркировка GM ставится на все программное обеспечение и оборудование, поддерживающее стандарт GM System Level.



XGlite

Стандарт «XGlite» – это упрощенная версия формата высококачественных тон-генераторов XG корпорации Yamaha. Разумеется, с помощью тон-генератора XGlite можно воспроизвести любую мелодию в формате XG. Однако имейте в виду, что из-за сокращенного набора параметров управления и эффектов некоторые композиции могут воспроизводиться не так, как в оригинальном варианте.



USB

USB – это сокращенное обозначение универсальной последовательной шины (Universal Serial Bus). Она представляет собой последовательный интерфейс для соединения компьютера с периферийными устройствами. Позволяет осуществлять «горячую» замену периферийных устройств (без выключения питания компьютера).



STYLE FILE

Формат Style File представляет собой фирменный формат файлов стилей компании Yamaha, в котором применяется уникальная система преобразования, позволяющая автоматически создавать высококачественный аккомпанемент на основе широкого набора типов аккордов.

О руководстве пользователя и перечне данных

Руководство пользователя состоит из четырех основных разделов: «Установка», «Краткое руководство», «Справочник» и «Приложение».

Кроме того, поставляется отдельный документ «Перечень данных».

Руководство пользователя (данная книга)



Data List (Перечень данных)

Список тембров, формат данных MIDI и т. п.

MIDI Reference (Справочник по MIDI-интерфейсу)

В справочнике по MIDI-интерфейсу содержится информация, связанная с MIDI-интерфейсом. Справочник по MIDI-интерфейсу можно загрузить из библиотеки руководств Yamaha Manual Library по адресу: http://www.yamaha.co.jp/manual/

Дополнительные принадлежности

В комплект поставки входят указанные ниже принадлежности. Проверьте их наличие.

- Адаптер питания переменного тока
 * В отдельных регионах может не входить в комплект поставки. Уточните, обратившись к местному торговому представителю Yamaha.
- Руководство пользователя
- Пюпитр
- Дополнительный диск CD-ROM

- Педальный переключатель (только NP-V80)
- Перечень данных
- Регистрационная карта пользователя «My Yamaha Product User Registration»
- Идентификатор PRODUCT ID, указанный на бланке, потребуется при заполнении регистрационной формы пользователя.



Специальные возможности

Градации чувствительности клавиш

Как и на настоящем пианино, нижние клавиши нажимаются тяжелее, а верхние — легче. Для начинающих доступна высокая чувствительность цифровой клавиатуры.

Воспроизведение разнообразных инструментальных тембров ► стр. 16

Можно изменить тембр инструмента, звучащий во время игры на клавиатуре. Это может быть тембр скрипки, флейты, арфы или любой другой из множества различных тембров. Например, можно изменить настроение композиции, написанной для фортепиано, используя для ее воспроизведения тембр скрипки. Это обеспечивает широкое разнообразие воспроизводимых музыкальных форм.

Одновременная игра со стилями

▶ стр. 23

Хотите играть с полным аккомпанементом? Воспользуйтесь стилями с автоаккомпанементом.

Стили аккомпанемента обеспечивают полное оркестровое звучание со множеством стилей от вальса до 8-дольного и евро-транса. Выберите стиль, подходящий для музыки, которую хотите сыграть, или для расширения своих музыкальных горизонтов поэкспериментируйте с новыми стилями.

Использование композиций

🕨 стр. 26

В памяти инструмента хранятся 30 встроенных композиций, которые можно не только воспроизводить, но и использовать в любой из многочисленных функций – совместно с технологией Performance Assistant, при обучении и так далее.

Функция арпеджио (только NP-V80)

▶ стр. 20

В некоторых синтезаторах используется функция арпеджио. В данном инструменте предусмотрена аналогичная функция, с помощью которой при нажатии клавиш автоматически воспроизводятся соответствующие арпеджио (арпеджированные аккорды). Для получения разных арпеджио используйте различные аппликатуры и типы арпеджио.



iTrance











О руководстве пользователя и перечне данных	7
Дополнительные принадлежности	7
Специальные возможности	8

Установка

Установка	
Требования к электропитанию	10
Подсоединение наушников (гнездо PHONES/OUTPUT)	
Подключение педального переключателя или ножной	
педали (гнездо SUSTAIN)	
Включение питания	11
Панель управления и разъемы	
Основные операции и отображаемые экраны	14

Краткое руководство

воспроизведение разных инструментальных теморов	10
Выбор и воспроизведение тембра — MAIN (основной тембр)	16
Исполнение на рояле (с использованием тембра Grand Piano)	17
Одновреме́нное воспроизведение двух тембров — режим DUAL (наложение тембров)	18
Игра с использованием разных тембров для правой и левой руки — SPLIT (разделение тембров)	18
Использование метронома	19
Создание арпеджио (только NP-V80)	20
Использование функции арпеджио Изменение типа арпеджио	20
Воспроизведение стилей	22
Воспроизведение стилей Выбор ритма стиля	22
Воспроизведение стилей Выбор ритма стиля Игра одновременно с воспроизведением стиля	22 22 23
Воспроизведение стилей Выбор ритма стиля Игра одновременно с воспроизведением стиля Воспроизведение композиций	22 22 23 26
Воспроизведение стилей Выбор ритма стиля Игра одновременно с воспроизведением стиля Воспроизведение композиций Выбор и прослушивание композиции	22 22 23 26 26
Воспроизведение стилей Выбор ритма стиля	22 22 23 26 26
Выбор ритма стиля. Игра одновременно с воспроизведением стиля Воспроизведение композиций Выбор и прослушивание композиции Выбор воспроизводимых композиций на флэш-памяти USB (только NP-V80) Последовательное воспроизведение композиций	22 23 26 26 26 28 29
Выбор ритма стиля. Игра одновременно с воспроизведением стиля	22 22 26 26 28 29

Справочник

Зыбор композиции для урока 3	
Простейшая техника игры на фортепиано	34
Исполнение с использованием музыкальной базы данных	40
- Изменение стиля композиции	41
Запись собственного исполнения	43
Сохранение в памяти избранных настроек панели	48
Резервное копирование и инициализация	50
Резервное копирование Инициализация	.50
Полезные исполнительские функции	51
Добавление эффекта реверберации Добавление эффекта хоруса Эффект сустейна	.51 .51 .52
Управления высотой звука (настройка звучания) Настройка тактового размера метронома	.53
пастринка промости метринома Изменение высоты звука Функция One Touch Setting (настройка в одно касание)	.54
Выбор настроек эквалайзера для обеспечения наилучшего звучания	.55

Настройки тембра	56
Редактирование тембра	
Выбор наложенного тембра	57
Выбор нижнего тембра (при разделении тембров)	57
Чувствительность к силе нажатия (NP-V80)	58
Функция чувствительности Touch Response (NP-V60)	58
Гармонизация	
Настройки арпеджио (только NP-V80)	60
Управление громкостью арпеджио в соответствии	60
Синикроникароворжио и томпа вла стила или	
синхронизация арпеджио и темпа для стиля или	60
Улержание воспроизвеления арпелжио	61
Функции стиля (автоаккомпанемент)	67
Вариации образцов (разделы)	
Изменение темпа стиля.	04
Пастроика громкости стиля	04 65
Запуск постукиванием	
Воспроизвеление стиля с аккордами, но без ритма	
(остановка аккомпанемента)	66
Воспроизведение стидей на всей клавиатуре	
Загрузка файлов стилей (NP-V60)	
Поиск аккордов в словаре Chord Dictionary	
Настройки композиции	69
Роспроизровонию РСМ	60
Воспроизведение вомпозиций в случайном порялке	
Изменение темпа композиции в случанном порядке	
Громкость композиции	
Повторение от А до В	
Приглушение отдельных дорожек композиции	71
Запуск постукиванием	72
Изменение тембра мелодии	72
Функции	73
Выбор и настройка функций	73
Сохранение и загрузка данных (только NP-V80)	76
Функции управления файлами	76
Меры предосторожности при работе с разъемом	
USB TO DEVICE	77
Использование USB-устройств хранения данных	77
Подключение к компьютеру	84
Полключение персонального компьютера	8/
Перелача ланных исполнения межлу инструментом	0-
и компьютером	
Передача данных между компьютером и инструментом.	
Руководство по установке программ	
с дополнительного компакт-диска	89
Важная информация о компакт-писке	20
Содержимое компакт-диска	
Требования к системе	
Установка программного обеспечения	91
Приложение	

Поиск и устранение неисправностей	
Предметный указатель	97
Технические характеристики	100

Обязательно выполните указанные ниже операции ДО включения питания.

Требования к электропитанию

Хотя инструмент может работать как от дополнительного адаптера переменного тока, так и от батарей, корпорация Yamaha рекомендует по возможности использовать адаптер переменного тока. Он безопаснее батарей с экологической точки зрения и гораздо экономичнее. Операции по сохранению, удалению данных или форматированию флэш-памяти USB могут выполняться на инструменте NP-V80 только при питании от адаптера переменного тока. Эти операции невозможно выполнить при питании инструмента от батареи.

Использование адаптера питания переменного тока

🕂 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Используйте только указанный тип адаптера (стр. 100). Применение других адаптеров может привести к необратимому повреждению как адаптера, так и инструмента.

- Подключите адаптер питания переменного тока в гнездо питания инструмента.
- Подключите адаптер питания переменного тока к розетке электросети.

/ ВНИМАНИЕ

 Следует отсоединять адаптер питания переменного тока, когда инструмент не используется, а также во время грозы.



Использование батарей

- Откройте крышку отсека для батарей, расположенную на нижней панели инструмента.
- 2 Вставьте шесть новых батарей. Обратите внимание на маркировку полярности внутри отсека.
- 3 Закройте и защелкните крышку отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ

 При подключении адаптера переменного тока питание автоматически начинает поступать от электросети, даже если в инструменте установлены батареи.



Для работы инструмента требуется шесть батарей 1,5 В типоразмера «AA», LR6 или аналогичные. (Рекомендуются щелочные батареи.) Если заряд батарей недостаточен для правильной работы, замените батареи, соблюдая основные меры предосторожности, приведенные ниже. В случае необходимости сохраните все важные данные пользователя (стр. 50, 88).

\land внимание

- Обязательно устанавливайте батареи, соблюдая правильную полярность, в указанном на рисунке направлении. Неправильно установленные батареи могут стать причиной перегрева, пожара или утечки едких химикалий.
- Когда батареи разряжаются, замените весь набор из шести батарей новыми. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ старые батареи вместе с новыми. Не используйте одновременно разные типы батарей (например, щелочные и марганцевые).
- Если инструмент не используется в течение длительного времени, извлеките батареи, чтобы избежать возможной утечки электролита.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- С этим инструментом рекомендуется использовать щелочные батареи. У других типов батарей может произойти падение напряжения при разрядке батареи, ведущее к потере данных во флзии-памяти.
- При передаче данных во флэш-память пользуйтесь адаптером питания. Во время такой операции батареи (включая аккумуляторные) могут быстро разряжаться. Если при передаче данных разрядятся батареи, все переданные и передаваемые данные будут потеряны.

Все необходимые кабельные соединения следует установить ДО включения питания.

Подсоединение наушников (гнездо PHONES/OUTPUT)



Для удобного мониторинга в это гнездо можно подключить любую пару стереофонических наушников с 1/4-дюймовым стереофоническим штекером. Когда в это гнездо вставляется штекер, динамики автоматически отключаются. Гнездо PHONES/OUTPUT может также служить внешним выходом. К гнезду PHONES/OUTPUT можно подключить усилитель клавиатуры, стереосистему, микшер, магнитофон или другое аудиоустройство, производящее линейный сигнал, для передачи на это устройство выходного сигнала инструмента.

🖄 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не следует длительное время пользоваться наушниками при высоком уровне громкости. Несоблюдение этого может привести не только к утомлению органов слуха, но и к их повреждению.

\land внимание

 Во избежание повреждения динамиков перед их подключением установите минимальный уровень громкости внешних устройств. Невыполнение этих мер предосторожности может привести к поражению электрическим током или к повреждению оборудования. Кроме того, при игре на инструменте следует сначала установить минимальный уровень громкости на всех устройствах, а затем постепенно увеличить громкость до необходимого уровня.

Подключение педального переключателя или ножной педали (гнездо SUSTAIN)



Гнездо SUSTAIN служит для подключения педального переключателя или ножной педали. Педаль работает так же, как правая педаль акустического фортепьяно. Подключите прилагаемый педальный переключатель (только NP-V80) или дополнительный педальный переключатель FC4/FC5 к этому гнезду и нажмите на педаль во время игры для продления звучания. К этому гнезду также можно подключить дополнительную педаль FC3.

При подключении дополнительной педали FC3 возможно использование функции полупедали*.

функция полупедали

При игре на фортепьяно с функцией SUSTAIN можно убрать нечеткий звук, отпустив педаль наполовину.

ПРИМЕЧАНИЕ |

- Функция сустейна не влияет на нижние тембры при разделении тембров на клавиатуре.
- При подключении или отсоединении педали питание должно быть отключено.
- Не нажимайте на педаль во время включения питания.
 Иначе тип переключателя или педали (вкл./выкл.) будет инвертирован.

Включение питания

Переключатель [ф] (режим ожидания/вкл) служит для включения питания инструмента или перевода инструмента в режим ожидания. Для включения питания установите минимальную громкость, повернув регулятор [MASTER VOLUME] влево, и нажмите переключатель [ф] (режим ожидания/вкл). Для выключения питания снова нажмите переключатель [ф] (режим ожидания/вкл).



Во время игры на клавиатуре отрегулируйте уровень громкости с помощью регулятора [MASTER VOLUME].

\land внимание

 Даже если переключатель находится в положении режима ожидания, инструмент продолжает потреблять электроэнергию на минимальном уровне. Если не планируется использовать инструмент в течение длительного времени, отсоедините адаптер питания переменного тока от розетки электросети и/или извлеките из инструмента батареи.

Панель управления и разъемы

Передняя панель

Рисунки панелей в данном руководстве пользователя соответствуют модели NP-V80.



Передняя панель

0	Переключатель [(^l)]
-	(режим ожидания/вкл)стр. 11
0	Регулятор громкости
-	[MASTER VOLUME]
₿	Кнопка [DEMO/BGM]стр. 29
4	Кнопка записи [REC]стр. 43
6	Кнопки [1]–[5], [А] стр. 44
	LESSON (урок)
	Кнопка [RIGHT]стр. 30
	Кнопка [LEFT]стр. 30
6	LESSON START (начало урока)
	Кнопка ожидания [WAITING]стр. 30
	Кнопка своего темпа [YOUR TEMPO] стр. 32
	Кнопка [MINUS ONE]стр. 33
0	Кнопка метронома
	[METRONOME ON/OFF] ctp. 19, 53
8	Кнопка [TEMPO/TAP] стр. 19, 64, 65, 70, 72
9	Кнопка [P.A.T. ON/OFF]стр. 35
D	Кнопка [EASY SONG ARRANGER]стр. 41
Ð	SONG (композиция)
	Кнопка повтора для разучивания
	[REPEAT&LEARN]
	Кнопка повтора [А-В REPEAT]стр. 71
	Кнопка [REW] стр. 29
	Кнопка [FF]стр. 29

	Кнопка паузы [PAUSE]стр. 29
	Кнопка запуска/остановки
	[START/STOP]ctp. 27
Ð	STYLE (стиль)
	Кнопка аккомпанемента
	[ACMP ON/OFF]crp. 23
	Кнопка вступления/концовки
	[INTRO/ENDING/rit.]
	Кнопка основной/автоматической
	вставки [MAIN/AUTO FILL]стр. 63
	Кнопка синхронной остановки
	[SYNC STOP]стр. 63
	Кнопка синхронного запуска
	[SYNC START]
	Кнопка запуска/остановки
	[START/STOP]ctp. 22
₿	Кнопка композиции [SONG]стр. 26
Ø	Кнопка стиля [STYLE]стр. 22
Ð	Кнопка тембра [VOICE]стр. 16
ß	Кнопка музыкальной базы данных
	[MUSIC DATABASE]ctp. 40



Ð	Кнопка функции [FUNCTION] стр. 73
₿	Кнопка тембра рояля [GRAND PIANO]стр. 17
Ð	Кнопки регистрационной памяти
•	REGIST [MEMORY/BANK], [1]-[4]
20	Кнопки категории CATEGORY [1]
9	
ത	
Ð	
	цифровые кнопки [0]-[9],
•	кнопки [+] и [-] стр. 14
W	Кнопка арпеджио [ARPEGGIO ON/OFF]
	(только NP-V80) стр. 20
	Кнопка чувствительности к нажатию
	[TOUCH ON/OFF] (только NP-V60)стр. 58
23	Кнопка наложения тембров
	[DUAL ON/OFF]
2	Кнопка разделения тембров
•	[SPLIT ON/OFF]
Ø	Кнопка гармонизации
•	[HARMONY ON/OFE] CTD 59
Ø	
9	
Ð	
	(только NP-V80)стр. 76

Задняя панель

28	Разъем USB TO HOST	стр. 84
ø	Гнездо SUSTAIN	стр. 11
Ō	Гнездо PHONES/OUTPUT	стр. 11

Пнездо PHONES/OUTPUT
 Гнездо DC IN
 стр. 10

Основные операции

Нажмите кнопку, чтобы выбрать основную функцию: тембр, стиль или композицию. Для смены тембра инструмента, который звучит при игре на клавиатуре, нажмите кнопку [VOICE]. Если хотите играть с автоаккомпанементом, нажмите кнопку [STYLE]. Если требуется прослушать композицию, нажмите кнопку [SONG].





кнопок основных функций 1 загорается индикатор SONG. При выборе стиля STYLE загорается индикатор STYLE. Затем применяются соответствующие надписи над кнопками (SONG) или под кнопками (STYLE). OSTYLE

A-B REPEAT

REW

SYNC

SYNC

START/

INTRO/ MAIN/ ENDING/rit. AUTO FILL

REPEAT& LEARN

Отображаемые элементы

Дисплей служит для отображения всех текущих основных настроек: композиция, стиль, тембр. Кроме того, набор индикаторов на дисплее указывает состояние различных функций (вкл./откл.).

Номер доли BEAT такта MEASURE Ноты Номер доли и такт при Отображаются ноты MEASURE **DD 1** использовании функции мелодии и аккордов композиции, когда метронома. При воспроизведении композиции или стиля показывают текущий такт используется функция разучивания композиции и установленное значение темпа для этой композиции или стиля (стр. 19, 45). Song Lesson, или ноты аккордов, когда Отображение аккордов используется функция словаря Dictionary. Показывается название текущего 8va В противном случае аккорда, который воспроизводится или отображаются ноты играется на клавиатуре (стр. 23). композиции, исполняемой на клавиатуре. Отображение дорожки Сведения, относящиеся (1 2 3 4 5 ACMP ПРИМЕЧАНИЕ к дорожкам композиции • Все ноты за пределами нотного стана указываются (стр. 29, 44, 71). символом «8va» в нотной записи. • Для некоторых аккордов не все ноты могут быть показаны в разделе нотной записи экрана. Это объясняется ограниченным пространством экрана. TOUCH HARMONY DUAL TOUCH SPLIT N SONG STYLE VOICE ATABASE Включена функция TOUCH MEASURE 00 1 чувствительности к силе ARPEGGIO нажатия клавиш Touch F P. A. T. response (стр. 58). ACMP ON >>> (1 2 3 4 5 ACMP SYNC STOP HARMONY Включена функция гармо-HARMONY низации Harmony (стр. 59). DUAL Включена функция наложения тембров Dual (стр. 18). Отображение долей SPLIT Указывается доля текущего стиля Включена функция разделения SPLIT или композиции мигающими BEAT тембров Split (стр. 18). стрелками (стр. 27). ARPEGGIO (только NP-V80) Включена функция арпеджио ARPEGGIO Arpeggio (стр. 20). Технология Performance assistant Включена технология P.A.T. помощника музыканта Performance Assistant (стр. 33). ACMP ON Включен аккомпанемент ACMP ON (стр. 23). SYNC STOP Включена функция SYNC STOP синхронной остановки SYNC STOP (стр. 63).

В дополнение к тембрам фортепиано, органа и других традиционных клавишных инструментов можно воспроизводить множество других тембров и наслаждаться звучанием гитары, бас-гитары, струнных, саксофона, трубы, ударных и перкуссионных инструментов, спецэффектов ... огромным музыкальным разнообразием.

Выбор и воспроизведение тембра — MAIN (основной тембр)

Процедура выбора основного тембра, который будет звучать во время игры на клавиатуре.

Нажмите кнопку [VOICE].

Отображаются номер и название тембра.





Появляется при включенном режиме Voice (тембр).

2 Выберите тембр, который собираетесь воспроизводить.

При отображении названия тембра поверните диск управления. Будут последовательно выбираться и отображаться доступные тембры. Выбранный тембр становится основным. В этом примере выбирается тембр «102 Flute». ПРИМЕЧАНИЕ (

 Также можно выбрать нужный тембр при помощи кнопок CATEGORY [▲] или
 [♥] после нажатия кнопки [VOICE] (стр. 14).



Типы встроенных тембров (NP-V80)

001-127	Инструментальные тембры
128–139 (набор ударных)	Отдельным клавишам присваивается звук ударного или перкуссионного инструмента, который воспроизводится при нажатии соответствующей клавиши. Дополнительные сведения о назначении инструментов для клавиш приведены в списке тембров ударных в отдельном документе «Перечень данных».

Типы встроенных тембров (NP-V60)

001–116	Инструментальные тембры
117–128 (набор ударных)	Отдельным клавишам присваивается звук ударного или перкуссионного инструмента, который воспроизводится при нажатии соответствующей клавиши. Дополнительные сведения о назначении инструментов для клавиш приведены в списке тембров ударных в отдельном документе «Перечень данных».



Попробуйте выбрать различные тембры и сыграть

<u>[ПРИМЕЧАНИЕ]</u> | • Настройки тембра (стр. 56)

Исполнение на рояле (с использованием тембра Grand Piano)

Если хотите просто играть на рояле, нужно нажать соответствующую кнопку.

Нажмите кнопку [GRAND PIANO]. Выбирается тембр Grand Piano.

на клавиатуре.



ПРИМЕЧАНИЕ 🛛

 При нажатии кнопки [GRAND PIANO] отключаются все настройки, кроме чувствительности к силе нажатия клавиш. Также отключаются наложенный тембр и нижний тембр, используемый при разделении тембров, и для всей клавиатуры воспроизводится только тембр Grand Piano.

Одновременное воспроизведение двух тембров — режим DUAL

После нажатия кнопки [DUAL ON/OFF] для включения функции наложения тембров при игре на клавиатуре дополнительный тембр звучит вместе с основным тембром. Игра с двумя тембрами называется игрой в режиме наложения тембров.



Для выключения функции наложения тембров нажмите кнопку еще pas. Наиболее подходящий наложенный тембр выбирается автоматически каждый pas при включении этой функции, но несложно самостоятельно выбрать другой наложенный тембр (стр. 57).

Игра с использованием разных тембров для правой и левой

После нажатия кнопки [SPLIT ON/OFF] для включения функции разделения тембров при игре на клавиатуре слева и справа от «точки разделения» будут воспроизводиться разные тембры. Основной и наложенный тембры будут звучать при игре справа от точки разделения клавиатуры, а при игре слева от точки разделения будет воспроизводиться тембр, который называется «нижним тембром». Положение точки разделения клавиатуры можно изменить в случае необходимости (стр. 65).



Для выключения функции разделения тембров нажмите кнопку еще раз. Наиболее подходящий нижний тембр выбирается автоматически каждый раз при включении этой функции, но несложно самостоятельно выбрать другой нижний тембр (стр. 57).

Использование метронома

В инструмент встроен метроном (устройство, задающее темп), который удобно использовать для упражнений.

Для запуска метронома нажмите кнопку [METRONOME ON/OFF]. Для остановки метронома еще раз нажмите кнопку METRONOME [ON/OFF].



Если требуется настроить темп метронома, нажмите кнопку [TEMPO/ TAP] для вызова на дисплей параметра темпа, затем используйте диск управления для задания темпа. Можно также установить темп с помощью цифровых кнопок на передней панели. / <u>ПРИМЕЧАНИЕ</u> • Можно задать тактовый

 Можно задать такто размер (стр. 53).



Можно задать тактовый размер (стр. 53).

В инструменте предусмотрена функция создания арпеджио (арпеджированных аккордов) путем игры соответствующих нот на клавиатуре. Например, можно сыграть ноты трезвучия (тонику, третью и пятую ступени), на основе которых функцией арпеджио автоматически создаются разнообразные арпеджированные фразы. Используя различные типы арпеджио и проигрывая ноты, можно создать множество образцов и фраз, применяемых для создания музыкальных произведений и исполнения.

Использование функции арпеджио

Для включения функции арпеджио нажмите кнопку [ARPEGGIO ON/OFF].

При включении функции арпеджио эта кнопка подсвечивается.



2 Сыграйте ноту или ноты на клавиатуре, чтобы включить воспроизведение арпеджио.

Звучание арпеджио меняется в соответствии с числом проигрываемых нот и областью клавиатуры, на которой проигрываются ноты.



Если включена функция разделения, арпеджио применяется к нижнему тембру. Функция арпеджио применяется к основному и наложенному тембру, если функция разделения выключена. Арпеджио не воспроизводится при одновременном использовании нижнего и основного/наложенного тембров.

По завершении исполнения с использованием функции арпеджио нажмите кнопку [ARPEGGIO ON/OFF], чтобы отключить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ (

 Нажимая педальные переключатели FC4 или FC5, подключенный к разъему SUSTAIN, можно продолжить воспроизведение арпеджио после того, как клавиша будет отпущена (стр. 61).

Изменение типа арпеджио

При выборе тембра автоматически выбирается наиболее подходящий тип арпеджио, который при необходимости можно изменить.

Удерживайте нажатой кнопку [ARPEGGIO ON/OFF] дольше одной секунды.

На экране на несколько секунд появляется индикация «ARP Туре», а затем отображается название и текущий тип арпеджио.



2 Для выбора необходимого типа арпеджио используйте диск управления.



Перечень доступных типов арпеджио содержится в списке Arpeggio List в отдельном документе «Перечень данных».

В этот момент можно сохранить настройки инструмента, а затем в любое время их восстановить, когда потребуется повторить исполнение (стр. 48). Также можно выполнить запись собственного исполнения (стр. 43). Обратите внимание, что невозможно записать звучание арпеджио для нижнего тембра. ПРИМЕЧАНИЕ

 Арпеджио не будет звучать, если включить функцию арпеджио при проигрывании нот на клавиатуре. Благодаря функции автоаккомпанемента можно включить музыкальное сопровождение аккордов, играемых левой рукой, в выбранном стиле (ритм + бас + аккорды). Предусмотрена возможность выбора 165 различных стилей на NP-V80 или 160 различных стилей на NP-V60.

В этом разделе описано, как пользоваться функцией автоаккомпанемента.

Выбор ритма стиля

Большинство стилей включают ритмическую партию. Доступно множество типов ритмических партий в различных жанрах, включая рок, блюз, евро-транс и многое другое. Для начала прослушаем простой базовый ритм. Эта ритмическая партия воспроизводится только перкуссионными инструментами.

Нажмите кнопку [STYLE].

На экране отображаются номер и название стиля.



Выберите стиль.

Для выбора нужного стиля используйте диск управления. Перечень всех доступных стилей содержится в списке стилей Style List отдельного документа «Перечень данных».





ПРИМЕЧАНИЕ |

 Также можно использовать файлы стилей. предоставляемые на входящем в комплект поставки диске CD-ROM. Инструкции см. на стр. 81 для инструмента NP-V80 или на стр. 67 для инструмента NP-V60.

ПРИМЕЧАНИЕ 🛛

• Стиль «Serenade» в категории Waltz и все стили в категории Pianist не имеют ритмической партии, вследствие этого при использовании этих стилей для приведенного выше примера ритм не воспроизводится. Выбрав один из этих стилей. включите функцию автоаккомпанемента, как описано на стр. 23, и нажмите кнопку [START/STOP]. Во время игры слева от точки разделения клавиатуры будут воспроизводиться басовая . партия и аккорды аккомпанемента.

Начнется воспроизведение ритма стиля. Для остановки воспроизведения повторно нажмите кнопку [START/STOP].



Нажмите кнопку [START/STOP].

Игра одновременно с воспроизведением стиля

На предыдущей странице описана процедура выбора ритма стиля.

Приведенные ниже инструкции позволяют создать звучный полный аккомпанемент для сопровождения исполняемой мелодии путем добавления басовой партии и аккордов аккомпанемента к базовому ритму.

Нажмите кнопку [STYLE] и выберите нужный стиль.

Для этого примера выберите стиль «153 PnoBoogi».

Включите автоаккомпанемент.

Нажмите кнопку [ACMP ON/OFF]. При повторном нажатии этой кнопки функция автоматического аккомпанемента отключается.





Этот значок появляется, когда включена функция автоаккомпанемента.

Когда автоаккомпанемент включен...

Область клавиатуры слева от точки разделения (54: F#2) (фа-диез) становится «областью автоаккомпанемента» и служит только для задания аккордов аккомпанемента.

Точка разделения (стр. 65)



Включите синхронный запуск.

Нажмите кнопку [SYNC START] для включения функции синхронного запуска.





Мигает, когда включен синхронный запуск.

В режиме синхронного запуска при нажатии клавиш слева от точки разделения клавиатуры воспроизводятся басовая партия и аккорды аккомпанемента, которые включены в стиль. Для выключения функции синхронного запуска нажмите кнопку еще раз.

Начните играть.

Стиль начинает воспроизводиться при проигрывании первого аккорда в области аккомпанемента клавиатуры. Попробуйте сыграть приведенную ниже последовательность аккордов.

ПРИМЕЧАНИЕ 🛛

- Аккорды (стр. 25)
- Поиск аккордов в словаре аккордов (стр. 68)



Эта последовательность аккордов проста, но эффектна.



Индикация проигрываемого в настоящий момент в диапазоне аккомпанемента клавиатуры аккорда.

Остановите игру.

Закончив играть, нажмите кнопку [START/STOP] для остановки воспроизведения стиля.



Можно также остановить воспроизведение, нажав кнопку [INTRO/ENDING/rit.], при этом будет проигран соответствующий образец концовки, после чего воспроизведение стиля будет остановлено. Можно переключать «части» стиля, что делает аккомпанемент более разнообразным. См. раздел «Вариации образцов (разделы)» на стр. 62.

Аккорды

Для новичков в области аккордов на этой схеме показаны часто применяемые аккорды. Так как существует множество аккордов и множество способов их использования в музыке, дополнительную информацию см. в имеющихся в продаже книгах по аккордам.



 Помимо позиции от основного тона допускаются также обращения со следующими исключениями: m7, m7 ¹/₅, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7 ¹/₅, 6(9), sus2.

• Обращение аккордов 7sus4 и m7(11) не распознается, если ноты опущены.

• Аккорды sus2 обозначаются только названием основного тона.

Легкие аккорды

Этот способ обеспечивает удобное проигрывание аккордов в области аккомпанемента одним, двумя или тремя пальцами.

Для основного тона «С»



Воспроизведение мажорного аккорда Нажмите клавишу основного тона (★) аккорда.



Воспроизведение минорного аккорда Одновременно нажмите клавишу основного тона и ближайшую черную клавишу слева от нее.



Воспроизведение септаккорда Одновременно нажмите клавишу основного тона и ближайшую белую клавишу слева от нее.



Воспроизведение минорного септаккорда Нажмите клавишу основного тона одновременно с ближайшими белой и черной клавишами слева от нее (всего три клавиши).

Применительно к данному инструменту слово «композиция» означает набор данных, из которых создается музыкальный фрагмент. В памяти инструмента хранятся 30 встроенных композиций, которые можно не только воспроизводить, но и использовать в любой из многочисленных функций – совместно с технологией Performance Assistant, при обучении и так далее. Композиции распределяются по категориям.

Данный раздел содержит краткое описание 30 композиций, процедуру их выбора и воспроизведения.

Выбор и прослушивание композиции

Нажмите кнопку [SONG].

Отображаются номер и название композиции. Для выбора другой композиции используйте диск управления.



Отображаются номер и название выбранной в данный момент композиции

Выберите композицию.

Выберите композицию, воспользовавшись списком композиций Song List в отдельном документе «Перечень данных». Для выбора нужной композиции используйте диск управления.

ПРИМЕЧАНИЕ |

 Кроме встроенных композиций, можно таким же образом воспроизводить композиции, записанные с помощью инструмента (композиции пользователя) или перенесенные с компьютера.





Исполняется отображаемая здесь композиция.

Композиции распределяются по категориям.

Номер композиции	Категория	Описание
001-003	Основная демонстрация	Композиции в этой категории были созданы с целью демонстрации дополнительных возможностей данного инструмента.
004-008	Демонстрация тембра	Эти композиции продемонстрируют некоторые полезные тембры инструмента.
009-011	Демонстрация функций	Эти композиции можно использовать для проверки некоторых дополнительных функций инструмента: композиция 9 предназначена для проверки функции Easy Song Arranger, а композиции 10 и 11 предназначены для проверки технологии Performance Assistant.
012-015	Соло на фортепиано	Эти сольные фортепианные произведения идеально подходят в качестве учебных композиций.
016-020	Фортепиано с оркестром	Раздел песен фортепианного ансамбля может также подойти в качестве учебных композиций.
021-030	Фортепианный аккомпанемент	Эти композиции предназначены для использования образцов аккомпанемента.
031-035	Композиция пользователя	Собственные записанные композиции.
036-	Флэш-память	Композиции, хранящиеся на флэш-памяти USB, подключенной к инструменту NP-V80, или композиции, переданные с компьютера (стр. 28, 87).

2 Прослушайте композицию.

Для запуска воспроизведения выбранной композиции нажмите кнопку [START/STOP].

Композицию можно остановить в любой момент, повторно нажав кнопку [START/STOP].



 В песеннике Songbook на диске CD-ROM имеются партитуры 30 встроенных композиций. Исключением являются композиции 1–11 и 30. Партитуры композиций с 9 по 11 содержатся в отдельном документе «Перечень данных».



Стрелки на дисплее долей мигают в соответствии с ритмом композиции или стиля.

Выбор воспроизводимых композиций на флэш-памяти USB

MIDI-композиции, хранящиеся на флэш-памяти USB, подключенной к инструменту, можно непосредственно выбирать и воспроизводить.



Процедура в точности совпадает с процедурой выбора внутренних композиций стр. 26. Композиции на флэш-памяти USB пронумерованы начиная с 36, таким образом следует только выбрать композицию с номером 36 или большим.

Флэш-память USB (корневой каталог)



ПРИМЕЧАНИЕ 🛛

 Меры предосторожности при использовании разъема [USB TO DEVICE] (стр. 77)

ПРИМЕЧАНИЕ І

• Для воспроизведения данных, скопированных на устройство флэш-памяти USB с компьютера или другого устройства, данные должны находиться либо в корневом каталоге флэшпамяти USB, либо в папке первого или второго уровня корневого каталога. Данные, сохраненные в папках третьего уровня, находящихся внутри папок второго уровня, не могут быть выбраны и воспроизведены данным инструментом.

Изменение языка для отображения названий

Имена файлов, содержащие символы катаканы (японский язык), отображаются правильно, если на инструменте выбран японский язык пользовательского интерфейса «Japanese». Вся остальная информация, кроме имен файлов, отображается на английском, даже в случае выбора японского языка для пользовательского интерфейса. Символы иероглифов (kanji) не отображаются. Язык пользовательского интерфейса можно задать с помощью функции «Language» (стр. 75).

Последовательное воспроизведение композиций

Нажмите кнопку [DEMO/BGM] для последовательного воспроизведения композиций с номерами 001–008. Воспроизведение будет циклически повторяться, начиная с первой композиции (001). Воспроизведение можно остановить в любой момент, нажав кнопку [DEMO/BGM].

ДЕМО/ВДМ

Также можно указать непрерывное воспроизведение всех внутренних композиций, всех переданных с компьютера композиций или всех MIDI-композиций на флэш-памяти USB, подключенной к инструменту (стр. 69). Эту возможность можно сочетать с функцией воспроизведения в случайном порядке (стр. 69) для воспроизведения типа BGM любых выбранных песен с использованием внутреннего тон-генератора инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ (

 Для выбора композиции нажмите кнопку [+] после нажатия кнопки [DEMO/BGM].
 Кнопку [-] можно использовать для перехода назад к началу выбранной композиции.

Перемещение композиции вперед или назад и приостановка

Перемотка и пауза используются так же, как регуляторы перемещения у кассетного магнитофона или проигрывателя компакт-дисков, позволяя быстро перемещаться вперед [FF], назад [REW] и временно останавливать воспроизведение композиции [PAUSE].



ПРИМЕЧАНИЕ

 Если установлен диапазон повтора А-В, функции перемещения вперед и назад действуют только в пределах этого диапазона.

Набор обучающих средств корпорации Yamaha

Можно выбрать понравившуюся композицию и использовать ее для упражнений для левой или правой руки или для обеих рук. Во время урока произведения можно проигрывать с замедленной скоростью и допускать ошибки в нотах. Скорость воспроизведения композиции будет соответствовать темпу игры на клавиатуре. Никогда не поздно учиться!

Методы обучения:



Урок 1 — Waiting (ожидание)

В этом уроке попробуйте играть правильные ноты. Сыграйте ноту, показанную на экране. Воспроизведение композиции приостанавливается, пока не будет нажата правильная нота.

] Выберите композицию для урока.

Выберите композицию из категории Piano Solo (сольных фортепианных произведений) или Piano Ensemble (фортепианных ансамблей)! В этом примере попробуйте выбрать композицию «012 ForElise».

Отключите воспроизведение партии, которую хотите разучить.

Встроенные композиции имеют отдельные партии левой и правой руки. Для выбора партии правой руки нажмите кнопку [RIGHT](1), а левой руки – кнопку [LEFT](2). В случае необходимости можно отключить партии левой, правой или обеих рук, что дает возможность разучивать соответствующую (отключенную) партию на клавиатуре. При отключении обеих партий – и правой, и левой руки – можно разучивать обе партии.



Нажатие кнопок партий попеременно включает и отключает партии. Отключите воспроизведение партии, которую хотите разучить. Если нажать одну из кнопок для выключения воспроизведения, гаснет соответствующий партии индикатор и воспроизведение соответствующей партии приглушается.

(Если сначала выбрать композицию, горят индикаторы обеих партий «1» и «2». Это означает, что обе партии включены.)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Композиции с номерами 10 и 11 являются демонстрационными для функции помощника музыканта. Данный урок нельзя использовать с этими композициями.
- Можно также использовать композиции (только SMF формата 0), переданные с компьютера и сохраненные во флэш-памяти (стр. 86–88).
- (Только NP-V80) Также можно использовать композиции (только SMF формата 0) на флэш-памяти USB (стр. 28).

ПРИМЕЧАНИЕ |

 Партии можно отключать и включать даже во время воспроизведения.

Урок для правой руки С Дорожка 1 не горит Урок для левой руки С Дорожка 2 не горит Урок для обеих рук С Дорожка 1 и дорожка 2 не горят

२ Начните урок 1.

Нажмите кнопку [WAITING], чтобы начать урок 1.



В данном случае индикация «- /» обозначает, что выбран урок 1 для правой руки.

Сыграйте ноту, показанную на экране. При проигрывании правильной ноты отображается следующая нота, которую необходимо сыграть. Воспроизведение композиции приостанавливается (ожидает), пока не будет нажата правильная нота.

🖌 Выйдите из режима урока.

Из режима урока можно выйти в любой момент, нажав кнопку [START/STOP]. Также можно остановить режим урока, нажав кнопку [WAITING].

Ознакомьтесь с результатами				
Excellent Very Good Good OK		По окончании разучивания учебной композиции исполнение оценивается по четырехбалльной шкале: ОК (нормально), Good (хорошо), Very Good (очень хорошо) и Excellent (отлично). Excellent – это самая высокая оценка.		
После отображения экрана с оценкой урок начнется с начала.				

После изучения урока 1 перейдите к уроку 2.

ПРИМЕЧАНИЕ 🛛

 Функцию оценки можно отключить с помощью элемента FUNCTION Grade (стр. 75).

Урок 2 — Your Tempo (свой темп)

Учитесь играть правильные ноты с правильным ритмом. Темп воспроизведения композиции будет меняться в соответствии со скоростью игры. Скорость воспроизведения будет понижаться, если проигрываются неправильные ноты, поэтому можно подобрать собственный темп.

Выберите композицию и партию, которую хотите разучивать (шаги 1 и 2 на стр. 30).

7 Начните урок 2.

Нажмите кнопку [Your Tempo], чтобы начать урок 2.



Отображение клавиатуры

Сыграйте ноту, показанную на экране. Попробуйте сыграть ноты, соблюдая правильный ритм. Как только вы научитесь играть правильные ноты, соблюдая правильный ритм, темп будет увеличиваться, пока не достигнет оригинального.

З Выйдите из режима урока.

Из режима урока можно выйти в любой момент, нажав кнопку [START/STOP]. Также можно остановить режим урока, нажав кнопку [YOUR TEMPO].

После изучения урока 2 перейдите к уроку 3.

Урок 3 — Minus One (минус один)

В данном уроке можно усовершенствовать свою технику.

Композиция будет проигрываться в нормальном темпе, кроме партии, которая выбрана для игры. Играйте одновременно с прослушиванием композиции.

Выберите композицию и партию, которую хотите разучивать (шаги 1 и 2 на стр. 30).

7 Начните урок 3.

Нажмите кнопку [Minus One], чтобы начать урок 3.



Сыграйте ноту, показанную на экране.

२ Выйдите из режима урока.

Из режима урока можно выйти в любой момент, нажав кнопку [START/STOP]. Также можно остановить режим урока, нажав кнопку [MINUS ONE].

Упражнения ведут к совершенству — Repeat and Learn (повторение и разучивание)

Используйте эту функцию, когда хотите повторно начать с начала часть композиции, в которой была допущена ошибка, или для повторного разучивания сложной части.

Нажмите кнопку [REPEAT&LEARN] во время урока.

Позиция композиции возвращается на четыре такта назад от позиции, на которой была нажата кнопка, и после отсчета одного такта начинается воспроизведение. Воспроизведение продолжается до позиции, в которой была нажата кнопка [REPEAT&LEARN], затем позиция снова возвращается на четыре такта назад и после отсчета начинается повтор. Этот процесс будет повторяться. Итак, чтобы повторять партию до тех пор, пока она не будет сыграна правильно, следует нажать кнопку [REPEAT&LEARN] при появлении ошибки. Снова нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в нормальный режим урока.

ПРИМЕЧАНИЕ 🖌

 Можно изменить число тактов, на которое функция Repeat and Learn возвращается назад, нажав цифровую кнопку [1]–[9] во время повтора воспроизведения. Используемая в данном инструменте технология Performance Assistant (помощник музыканта) позволяет исполнителю играть на клавиатуре одновременно с воспроизведением композиции, как великому пианисту (несмотря на множество совершаемых ошибок). Фактически, при проигрывании любых нот звучание остается хорошим!

Даже если вы не умеете играть на фортепиано и не обучены нотной грамоте, вы можете получить удовольствие от собственного исполнения. Никогда не поздно учиться!

Texнология Performance Assistant предлагает два варианта на выбор. Выберите тип, который наиболее подходит в вашей ситуации.

 Chord......Не имеет значения, какую мелодию вы играете, в результате получиться музыкальный, хорошо сбалансированный звук. Данный тип открывает возможность импровизации, позволяя играть любую мелодию левой и правой рукой.



 Chord/FreeЕсли вы научились играть простые мелодии правой рукой, но левая рука еще не освоила соответствующие аккорды, этот тип для вас. Данный тип распространяется только на левую часть клавиатуры, что позволяет легко проигрывать правой рукой аккорды, из которых состоит мелодия.



Применение технологии Performance Assistant

Тип CHORD — игра двумя руками

Попробуйте применить технологию помощника музыканта, используя встроенную композицию «Ave Maria».

Выберите композицию.

Нажмите кнопку [SONG]. На экране отображается номер композиции. Для выбора другой композиции используйте диск управления или другие элементы управления выбором.

В этом примере упражняйтесь, выбрав композицию «010 Ave Maria».

2 Нажмите кнопку [P.A.T. ON/OFF].

При включении технологии Performance Assistant загорается индикатор.



Нажмите кнопку [P.A.T. ON/OFF] для включения или выключения функции.

З Выберите тип CHORD.



Нажмите кнопку [FUNCTION], затем кнопку CATEGORY [▲] или [♥] нужное число раз для выбора элемента технологии Performance Assistant «РАТ Туре». На экране на несколько секунд отображается сообщение «РАТ Туре», затем отображается выбранный в настоящий момент тип Performance Assistant. С помощью диска управления выберите тип Chord.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбор и прослушивание
- композиции (стр. 26)

▲ Нажмите кнопку [START/STOP].



Начинается воспроизведение композиции.

Основная часть повторится. Прослушайте четыре такта, чтобы запомнить основную часть. Вы должны вступить, начиная с пятого такта.

5 Играйте на клавиатуре.



Сыграйте обеими руками приведенную слева партитуру под аккомпанемент. Можно играть одни и те же ноты, например С (до), Е (ми), G (соль), С (до), Е (ми), G (соль), С (до), Е (ми). Благодаря технологии Performance Assistant ноты воспроизводятся так, как если бы они были сыграны в соответствии с приведенной справа партитурой. Продолжайте играть, и технология Performance Assistant будет «корректировать» сыгранные ноты.

Композицию можно остановить в любой момент, нажав кнопку [START/STOP].

Нажмите кнопку [P.A.T. ON/OFF], чтобы отключить функцию Performance Assistant.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Партитура композиции «Ave Maria» содержится в отдельном документе
- «Перечень данных».
Тип CHD/FREE – применение типа Chord только к левой руке

Далее попробуйте сыграть ноктюрн Шопена.



Выберите композицию «011 Nocturne».

Нажмите кнопку [P.A.T. ON/OFF], чтобы включить функцию **Performance Assistant.**

При включении функции Performance Assistant загорается индикатор.



Нажмите кнопку [P.A.T. ON/OFF] для включения или выключения функции.

Выберите тип CHD/FREE.



Нажмите кнопку [FUNCTION], затем кнопку CATEGORY [★] или [♥] нужное число раз для выбора элемента технологии Performance Assistant «РАТ Туре». На экране на несколько секунд отображается сообщение «РАТ Туре», затем отображается выбранный в настоящий момент тип Performance Assistant. С помощью диска управления выберите тип CHD/FREE.

ПРИМЕЧАНИЕ • Выбор и прослушивание композиции (стр. 26)

Нажмите кнопку [START/STOP].

Начинается воспроизведение композиции. Прослушайте первые восемь тактов и вступите, начиная с девятого такта.



5 Играйте на клавиатуре.

Нажимайте клавиши, показанные на рисунке. Левой рукой продолжайте играть ноты F (фа), A (ля) и C (до). При этом будут звучать правильные ноты композиции. Освоив партию левой руки, перейдите к шагу 2 на следующей странице и попробуйте добавить партию правой руки.



6 Нажмите кнопку [P.A.T. ON/OFF], чтобы отключить функцию Performance Assistant.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Партитура ноктюрна содержится в отдельном документе «Перечень данных». Затем попробуйте сыграть другую композицию.

Следует выполнить процедуру, описанную в шагах 1–3 для проигрывании композиции «Ave Maria» (стр. 35). Выберите любую композицию.

При использовании технологии Performance Assistant необходимо играть композицию, содержащую данные об аккордах.

Выберите композицию, содержащую данные об аккордах, просмотрев список композиций Song List в отдельном документе «Перечень данных».

2 Нажмите кнопку [START/STOP], чтобы начать воспроизведение композиции, затем свободно играйте, используя в качестве справочной информации приведенное ниже описание.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Композиции, переданные в инструмент с компьютера, можно также использовать с технологией Performance Assistant, если в них содержатся необходимые данные об аккордах. Если в композиции содержатся эти необходимые данные, аккорды отображаются в правой части экрана.

Сначала постарайтесь запомнить ритм композиции. Затем поставьте руки, как показано на рисунке, и просто нажимайте любые клавиши последовательно правой и левой рукой.



3 Нажмите кнопку [P.A.T. ON/OFF], чтобы отключить функцию Performance Assistant.

Если хотите исполнить музыку в любимом стиле, но не уверены, каким образом выбрать лучший тембр и стиль для этой музыки, выберите соответствующий стиль из музыкальной базы данных. Настройки панели будут автоматически скорректированы для идеального сочетания звуков и стиля!

Нажмите кнопку [MUSIC DATABASE].



На экране появится название музыкальной базы данных.

Э Выберите музыкальную базу данных.

Просмотрите список музыкальных баз данных в отдельном документе «Перечень данных», пользуясь диском управления для выбора музыкальной базы данных. Выберите музыкальную базу данных, которая наиболее соответствует образу композиции, которую хотите сыграть. Для этого примера выберите «162 Patrol».





Q Играйте аккорды левой рукой, а мелодию – правой.

Стиль «джаз» начнет воспроизводиться при проигрывании левой рукой аккорда, расположенного слева от точки разделения. Информацию о проигрывании аккордов см. на стр. 25.



Для остановки воспроизведения нажмите кнопку [START/STOP].

Благодаря функции Easy Song Arranger (аранжировщик композиций), кроме стиля по умолчанию для каждой композиции можно выбрать любой другой стиль для воспроизведения. Это значит, что можно воспроизвести композицию, стиль которой характеризуется как «баллада», например в стиле басановы, хип-хопа и т. д. Изменив стиль воспроизведения композиции, можно создать совершенно другую аранжировку. Кроме того, для полного изменения образа можно поменять тембр мелодии композиции и тембр клавиатуры.

Прослушивание демонстрационной композиции для функции Easy Song Arranger (аранжировщик композиций)

Встроенная композиция «Hallelujah Chorus» позволяет использовать Easy Song Arranger. Сыграем эту композицию.

Нажмите кнопку [SONG] и выберите композицию «009 Hallelujah Chorus» с помощью диска управления. Нажмите кнопку [START/STOP]) для ее воспроизведения.



В процессе воспроизведения композиции изменяется только стиль, композиция остается такой же.

Обратите внимание, что функцию Easy Song Arranger можно использовать и с другими композициями, содержащими данные об аккордах.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Партитура композиции «Halleluiah Chorus»
- «папелијап Спогаз» содержится в отдельном документе «Перечень данных».

Использование функции Easy Song Arranger

Попробуйте переключать стили во время воспроизведения композиции.

| Нажмите кнопку [EASY SONG ARRANGER].

При включении функции Easy Song Arranger загорается соответствующий индикатор.



7 Выберите композицию.

Нажмите кнопку [SONG] и выберите композицию, аранжировку которой нужно выполнить. Выберите композиции, содержащие необходимые данные об аккордах, просмотрев список композиций в отдельном документе «Перечень данных».

? Прослушайте композицию.

Чтобы воспроизвести композицию, нажмите кнопку [START/STOP]. Во время воспроизведения композиции перейдите к следующему шагу.



Выберите стиль.

Нажмите кнопку [STYLE] и поверните диск управления, чтобы прослушать звучание композиции при использовании различных стилей. Если выбрать другие стили, композиция останется такой же, меняются только стили.

Также можно нажать кнопку [MAIN/AUTO FILL] для изменения основной части стиля.

Изменение тембра мелодии

Когда включена функция Easy Song Arranger, можно изменить тембр мелодии композиции.

Один раз нажмите кнопку [VOICE] для отображения названия текущего тембра мелодии. С помощью диска управления выберите другой тембр, затем нажмите и удерживайте кнопку [VOICE] более секунды. На экране на несколько секунд появится сообщение «SONG MELODY VOICE» («Тембр мелодии композиции»), указывающее, что вновь выбранный тембр заменил первоначальный тембр мелодии композиции.

5 Нажмите кнопку [EASY SONG ARRANGER], чтобы отключить функцию.

Если в данный момент воспроизводятся композиция или стиль, вначале остановите воспроизведение, а затем выключите функцию Easy Song Arranger.

Индикатор гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ |

 Когда воспроизводятся композиции с номерами 010 и 021–030 при использовании функции Easy Song Arranger, дорожки мелодий автоматически приглушаются, и мелодия не звучит. Для того чтобы услышать дорожки мелодий, потребуется нажать кнопки дорожке [3]–[5].

ПРИМЕЧАНИЕ |

- Поскольку функция Easy Song Arranger использует данные композиции, нельзя указывать аккорды, играя на клавиатуре в диапазоне аккомпанемента. Кнопка [ACMP ON/OFF] не будет работать.
- Если тактовый размер композиции и стиля не совпадают, будет использоваться тактовый размер композиции.

Можно записать до пяти экземпляров собственного исполнения и сохранить их в виде композиций пользователя с номерами от 031 до 035. Записанные композиции могут воспроизводиться на этом инструменте.

Запись



ЗОстановка записи.

При нажатии кнопки [START/STOP] запись останавливается, и данные сохраняются в композицию пользователя. (На экране отображается сообщение «Writing!» («Идет запись!»).)

Для воспроизведения только что записанного исполнения нажмите кнопку [START/STOP].

уведомление

 Ни в коем случае не отключайте питание при наличии на экране сообщения «Writing!» («Идет запись!»). Это может привести к повреждению флэшпамяти и потере данных.

Запись на заданную дорожку

Записываемые данные

Запись можно выполнить максимально на 6 дорожках: 5 дорожек мелодии и 1 дорожка стиля (аккорд). Каждую дорожку можно записать отдельно.

- Дорожка мелодии [1]-[5]...... Запись мелодических партий.
- Дорожка стиля [А]..... Запись партии с аккордами.



ПРИМЕЧАНИЕ |

 Если производить запись только на дорожки мелодии, можно записать около 10000 нот в пяти композициях пользователя. Если производить запись только на дорожки стиля, можно записать около 5500 изменений аккордов в пяти композициях пользователя.

Приглушение дорожки

Этот инструмент позволяет выбрать, будут ли воспроизводится записываемые дорожки во время записи или будут воспроизводиться другие дорожки (стр. 71).

Нажмите кнопку [SONG], затем с помощью диска управления выберите номер композиции пользователя (031–035), в которую нужно выполнить запись.



Поверните диск управления и выберите номер композиции от 031 до 035.

2 Выберите дорожки, на которые нужно выполнить запись, и подтвердите выбор на экране.

◆ Совместная запись дорожки мелодии и дорожки аккомпанемента Удерживая нажатой кнопку [REC], нажмите кнопку [1]–[5],

соответствующую дорожке мелодии, на которую нужно выполнить запись. Удерживая кнопку [REC], нажмите кнопку [A].

На экране мигают выбранные дорожки.





Мигают дорожка 1 и дорожка стиля

уведомление

 Если запись производится на дорожку, содержащую ранее записанные данные, эти данные будут потеряны при перезаписи.

ПРИМЕЧАНИЕ 🛛

- Стиль автоаккомпанемента автоматически включается при выборе дорожки стиля [A] для записи.
- Стиль автоаккомпанемента не может быть включен или выключен во время записи.

♦ Запись дорожки мелодии

Удерживая нажатой кнопку [REC], нажмите кнопку [1]–[5], соответствующую дорожке мелодии, на которую нужно выполнить запись. На экране мигает выбранная дорожка.



Мигает дорожка 1

Для отмены записи на выбранную дорожку нажмите кнопку этой дорожки повторно.

Запись начнется, когда вы станете играть на клавиатуре.

Запись можно также начать, нажав кнопку [START/STOP]. Во время записи текущий такт будет отображаться на экране.



Остановите запись, нажав кнопку [START/STOP] или [REC].

или





Когда запись останавливается, снова устанавливается значение 001 для текущего номера такта, а номера записанных дорожек подсвечиваются на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ |

 Если аккомпанемент стиля включен, а дорожка [A] еще не записана, дорожка стиля [A] будет автоматически выбираться для записи при выборе дорожки мелодии.
Если нужно записать только дорожку мелодии, убедитесь, что дорожка стиля [A] выключена.

ПРИМЕЧАНИЕ 🛛

 Если во время записи память заполнится, появится предупреждающее сообщение, после появления которого запись остановится автоматически.
Воспользуйтесь функцией очистки композиции или очистки дорожки (стр. 47), чтобы удалить ненужные данные и освободить дополнительное пространство для записи, а затем снова выполните запись.

ПРИМЕЧАНИЕ |

 Если требуется записать только часть ритма (ударные), нажмите кнопку [START/STOP], чтобы воспроизводился только ритм, затем добавьте изменение раздела, нажав кнопку [INTO/ENDING/rit.] или кнопку [MAIN/AUTO FILL].

Запись других дорожек

Для записи на любую из оставшихся дорожек повторно выполните шаги 2 – 4.

Выбрав незаписанную дорожку (кнопки дорожек [1]–[5], [А]), можно записывать новую дорожку, прослушивая ранее записанные дорожки (воспроизводимые дорожки будут отображаться на экране). Кроме того, во время записи новых дорожек можно заглушить ранее записанные дорожки (заглушенные дорожки не будут отображаться).

Повторная запись дорожки

Выберите дорожку для повторной записи обычным способом. Происходит перезапись ранее записанных данных новым материалом.

5 Действия после записи ...

Для воспроизведения только что записанного исполнения нажмите кнопку [START/STOP].

•Воспроизведение композиции пользователя

Композиции пользователя воспроизводятся тем же способом, что и обычные композиции (стр. 26).

- 1 Нажмите кнопку [SONG].
- 2 Отображается текущий номер/название композиции. Для выбора композиции пользователя (031–035), которую нужно воспроизвести, воспользуйтесь диском управления.
- 3 Для начала воспроизведения нажмите кнопку [START/STOP].

Ограничения на запись данных

- Не поддерживается запись нижнего тембра в режиме разделения.
- В начало дорожки записываются следующие данные. Изменения, выполненные во время воспроизведения композиции, не записываются. тип реверберации, тип хоруса, тактовый размер, номер стиля, громкость стиля и темп

Удаление композиции — удаление композиций пользователя

Данная функция удаляет пользовательскую композицию полностью (очищает все дорожки).

Нажмите кнопку [SONG] и выберите композицию пользователя (031-035), которую нужно удалить.

Нажав и удерживая нажатой кнопку дорожки [А], нажмите кнопку дорожки [1] и удерживайте ее нажатой более секунды.

На экране появляется запрос на подтверждение операции.



и удерживать



Нажмите кнопку [+/YES].

более секунды.

На экране появляется запрос на подтверждение операции. Операцию удаления можно отменить, нажав кнопку [-/NO].

Нажмите кнопку [+/YES] для удаления композиции. Во время удаления композиции на экране отображается сообщение о выполнении удаления.

Очистка дорожки — удаление конкретной дорожки из композиции пользователя

Данная функция позволяет удалить конкретную дорожку из композиции пользователя.

Нажмите кнопку [SONG] и выберите композицию пользователя (031-035), которую нужно удалить.

Нажмите и удерживайте дольше секунды кнопку дорожки ([1]-[5], [А]), соответствующую дорожке, которую нужно очистить.

На экране появляется запрос на подтверждение операции.



Удерживайте более секунды.

Нажмите кнопку [+/YES].

На экране появляется запрос на подтверждение операции. Операцию удаления можно отменить, нажав кнопку [-/NO].

Нажмите кнопку [+/YES] для очистки дорожки.

В процессе очистки дорожки на дисплее кратковременно отображается сообщение о выполнении операции очистки.

ПРИМЕЧАНИЕ |

 Если нужно очистить конкретную дорожку в композиции пользователя, воспользуйтесь функцией Track Clear (очистка дорожки)

r Tr 1

В инструменте предусмотрена функция регистрационной памяти, позволяющая сохранить избранные настройки для обеспечения их простого восстановления в случае необходимости. Можно сохранить до 32 полных наборов настроек (8 банков памяти по четыре настройки в каждом).



Сохранение настроек в регистрационной памяти

- Задайте необходимые настройки панели: выберите тембр, стиль аккомпанемента и т. д.
- 2 Нажмите кнопку [MEMORY/BANK]. При отпускании этой кнопки на экране появляется номер банка.



3 С помощью диска управления или цифровых кнопок [1]–[8] выберите номер банка памяти в диапазоне от 1 до 8.



ПРИМЕЧАНИЕ

 Во время воспроизведения композиции невозможно сохранить данные в регистрационной памяти.

Нажмите одну из кнопок REGIST MEMORY с [1] по [4], удерживая нажатой кнопку [MEMORY/BANK], чтобы сохранить текущие настройки панели в указанной регистрационной памяти.



Writing!

уведомление

 Если выбран номер регистрационной памяти, содержащей ранее записанные данные, эти данные удаляются и перезаписываются новыми данными.

уведомление

 Не отключайте питание во время сохранения параметров в регистрационной памяти: это может привести к повреждению или потере данных.

Восстановление настроек из регистрационной памяти

Нажмите кнопку [MEMORY/BANK]. Как только вы отпустите кнопку, на экране появится номер банка памяти.



2 С помощью диска управления или цифровых кнопок [1]–[8] выберите номер банка памяти, из которого необходимо восстановить данные.



3 Нажмите одну из кнопок REGIST MEMORY с [1] по [4] для указания настройки, которую требуется восстановить. На экране на несколько секунд отображается восстановленный номер регистрационной памяти REGIST MEMORY. Параметры панели немедленно принимают соответствующие значения.



Настройки, которые можно сохранить в регистрационной памяти

Настройки стиля*

Номер стиля, включение или отключение автоаккомпанемента, точка разделения, настройки стиля (Main A/B), громкость стиля, темп

Настройки тембра

Настройка основного тембра (номер тембра, громкость, октава, панорама, уровень передачи реверберации, уровень передачи хоруса), Настройки наложенного тембра при наложении тембров (наложение вкл./выкл., номер тембра, громкость, октава, панорама, уровень передачи реверберации, уровень передачи хоруса)

Настройки нижнего тембра при разделении (разделение вкл./выкл., номер тембра, громкость, октава, панорама, уровень передачи реверберации, уровень передачи хоруса)

Настройки эффектов

Тип реверберации, тип хоруса, эффект сустейна

Настройки арпеджио (только NP-V80)

Тип арпеджио, арпеджио вкл./выкл., выравнивание арпеджио, громкость арпеджио, педаль арпеджио

Параметры гармонизации

Гармонизация – вкл./откл., тип гармонии, громкость гармонии

Другие параметры

Транспонирование, диапазон изменения высоты звука

* Настройки стиля недоступны для регистрационной памяти при использовании функций композиций.

Резервное копирование

Всегда выполняется резервное копирование указанных ниже параметров (они поддерживаются даже при отключении питания).

Если нужно инициировать настройки, воспользуйтесь операцией инициализации «Backup Clear», как описано далее.

Параметры резервного копирования

- Композиции пользователя
- Номер стиля 166 (NP-V80), номер стиля 161 (NP-V60)
- Включение и выключение функции чувствительности к силе нажатия
- Регистрационная память
- Настройки FUNCTION: Tuning (настройка звучания), Split Point (точка разделения), Touch Sensitivity (чувствительность к силе нажатия), Style Volume (громкость стиля), Song Volume (громкость композиции), Metronome Volume (громкость метронома), Grade (оценка), Demo Group (демонстрационная группа), Demo Play (демонстрационное воспроизведение), Demo Cancel (отмена демонстрации), Master EQ type (тип главного эквалайзера)

ПРИМЕЧАНИЕ

 Сохранение настроек на компьютере в качестве резервной копии данных можно также выполнить с помощью приложения Musicsoft Downloader (MSD).
См. раздел «Передача файлов резервных копий из инструмента на компьютер» на стр. 88.

Инициализация

С помощью этой функции из флэш-памяти инструмента удаляются все сохраненные резервные копии и восстанавливаются первоначальные настройки, принятые по умолчанию. Используются следующие процедуры инициализации.

Очистка резервной копии

Для удаления данных резервной копии из внутренней флэш-памяти включите питание, нажав переключатель [()](режим ожидания/вкл.), удерживая нажатой крайнюю правую белую клавишу на клавиатуре. Данные резервной копии удаляются, и восстанавливаются значения по умолчанию.



При очистке резервной копии файлы, переданные с компьютера, не удаляются. Об удалении файлов см. раздел «Удаление файлов» ниже.

Удаление файлов

Для удаления файлов композиций и стилей, которые были переданы во внутреннюю флэш-память с компьютера, выключите питание, нажав переключатель [Ф](режим ожидания/вкл.), одновременно удерживая самую правую белую клавишу и три самых правых черных клавиши на клавиатуре.





уведомление

 При выполнении операции очистки флэш-памяти удаляются также приобретенные данные. Убедитесь, что нужные данные сохранены на компьютере.

Добавление эффекта реверберации

Реверберация позволяет добавить к звуку ощущение игры в большом концертном зале. При выборе стиля или композиции автоматически выбирается тип реверберации, наиболее подходящий для используемого тембра. Для выбора другого типа реверберации выполните описанные ниже действия.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 С помощью кнопок выбора категории [▲] или [▼] выберите «Reverb» (реверберация).

На экране на несколько секунд появляется сообщение «Reverb», а также выбранный в данный момент тип реверберации.



3 С помощью диска управления выберите тип реверберации.

Играя на клавиатуре, можно проверить, как звучит выбранный тип реверберации. Дополнительную информацию о доступных типах реверберации см. в списке Effect Type List в отдельном документе «Перечень данных».

Настройка уровня передачи реверберации Можно отдельно настроить уровень реверберации, применяемый к основному,

наложенному и нижнему (при разделении тембров на клавиатуре) тембру. (См. стр. 74).

Добавление эффекта хоруса

Эффект хоруса создает насыщенный звук, как будто несколько одинаковых тембров играют в унисон. При выборе стиля или композиции автоматически выбирается тип хоруса, наиболее подходящий для используемого тембра. Для выбора другого типа хоруса выполните описанные ниже действия.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 Спомощью кнопок выбора категории [▲] или [↓] выберите «Chorus» (хорус). На экране на несколько секунд отображается сообщение «Chorus», а также выбранный в данный момент тип хоруса.



3 С помощью диска управления выберите тип хоруса.

Играя на клавиатуре, можно проверить, как звучит выбранный тип хоруса. Дополнительную информацию о доступных типах хоруса см. в списке Effect Type List в отдельном документе «Перечень данных».

Настройка уровня передачи хоруса

Можно отдельно настроить виды хоруса, применяемые к основному, наложенному и нижнему (при разделении тембров на клавиатуре) тембру. (См. стр. 74).

Эффект сустейна

Эта функция добавляет длительность к тембрам клавиатуры. Используйте ее при необходимости постоянного добавления длительности ко всем тембрам независимо от работы педального переключателя. Функция сустейна не влияет на нижний тембр при разделении тембров на клавиатуре.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 С помощью кнопок выбора категории [▲] или [▼] для выбора элемента «Sustain» (сустейн).

Отобразится текущее значение.

Sustain

3 Для включения или выключения эффекта сустейна используйте диск управления.

При включенном сустейне к нотам, которые вы играете на клавиатуре, будет добавляться эффект задержки звука. Для выключения выберите «oFF».

ПРИМЕЧАНИЕ

 При включенной функции сустейна сустейн некоторых тембров изменяется незначительно.

Управление высотой звука (транспонирование)

Общую высоту звука инструмента можно сместить вверх или вниз максимум на одну октаву с шагом в полтона.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 С помощью кнопок выбора категории [★] или [▼] для выбора элемента «Transpose» (транспонирование).



3 С помощью диска управления настройте нужное значение транспонирования в диапазоне от -12 до +12.

ПРИМЕЧАНИЕ |

• Нельзя изменять высоту звука тембров ударных.

Управления высотой звука (настройка звучания)

Высоту звука всего инструмента можно повысить или понизить максимально на сто центов с шагом в 1 цент (где 100 центов = 1 полутон).

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 Используйте кнопки CATEGORY [▲] и [▼] для выбора элемента «Tuning» (настройка звучания).



3 С помощью диска управления установите нужное значение настройки в диапазоне от -100 до +100.

ПРИМЕЧАНИЕ |

• Нельзя изменять высоту звука тембров ударных.

Настройка тактового размера метронома

В этом примере выполняется настройка тактового размера 5/8.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [METRONOME ON/OFF] более секунды, чтобы выбрать функцию настройки числа долей в функции «TimesigN».



2 С помощью диска управления выберите число долей в такте.

В первой доле каждого такта звучит колокольчик, в остальных долях – щелчок метронома. Если присвоить этому параметру значение «00», то во всех долях будет звучать только щелчок метронома без звука колокольчика в начале каждого такта. Значение этого параметра можно изменять в диапазоне от 0 до 60. Для данного примера выберите 5.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Тактовый размер метронома должен соответствовать воспроизводимому стилю или композиции, поэтому при воспроизведении стиля или композиции эти параметры нельзя изменить.

3 Нажмите кнопки CATEGORY [☆] и [▼] нужное число раз, чтобы выбрать функцию настройки длительности доли «TimesigD».

Появится текущее значение длины доли.



Длительность одной доли.

С помощью диска управления выберите длительность доли.

Выберите необходимую длительность для каждой доли: 2, 4, 8 или 16 (половинная, четвертная, восьмая или шестнадцатая нота). Для данного примера выберите значение 8.

Настройка громкости метронома

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 Используйте кнопки CATEGORY [☆] и [▼] для выбора элемента громкости метронома.



3 С помощью диска управления установите нужную громкость метронома.

Изменение высоты звука

Колесо изменения высоты звука можно использовать для плавного изменения высоты звука проигрываемых на клавиатуре нот. При повороте колеса вверх звук становится выше, а при повороте вниз – ниже. Величину изменения высоты звука при повороте колеса можно изменить в соответствии с инструкциями на стр. 74.



Функция One Touch Setting (настройка в одно касание)

Иногда выбор наиболее подходящего тембра для композиции или стиля может показаться затруднительным. Функция One Touch Setting автоматически выбирает наиболее подходящий тембр при выборе композиции или стиля. Для включения этой функции просто выберите тембр с номером «000».

Выбор настроек эквалайзера для обеспечения наилучшего звучания

Для получения наилучшего звучания при прослушивании посредством различных систем воспроизведения, например встроенных динамиков инструмента, наушников или внешних динамиков, имеется возможность использования пяти различных настроек главного эквалайзера (EQ).

Нажмите кнопку [FUNCTION]. Текущая выбранная функция отобразится на экране.



2 Нажмите кнопки CATEGORY [▲] и [▼] нужное число раз для выбора функции настройки типа главного эквалайзера «MasterEQ».

На экране на несколько секунд отображается сообщение «MasterEQ», а затем выбранный в данный момент тип эквалайзера.



3 С помощью диска управления выберите нужную настройку главного эквалайзера.

Доступны пять значений: 1–5. Значения «1» и «2» лучше всего подходят для прослушивания через встроенные динамики инструмента, значение «3» – для прослушивания через наушники, а значения «4» и «5» – для прослушивания через внешние динамики.

Настройка функции Auto Power Off

Функция Auto Power Off автоматически отключает питание инструмента, если на нем не выполняются никакие операции в течение определенного периода времени. Предусмотрена возможность задания периода времени до автоматического отключения питания в диапазоне от 5 до 30 минут с шагом 5 минут.

Для отключения питания нажмите и удерживайте переключатель [[] (режим ожидания/вкл), пока на дисплее не появится индикация «AutoOff» (автоматическое отключение).



2 Используйте диск управления для выбора нужного интервала времени до отключения питания (05–30). Для отключения функции Auto Power Off выберите «Off».

Редактирование тембра

Создайте собственные тембры, редактируя множество доступных параметров тембров. Редактируя различные имеющиеся параметры, можно создать новые тембры в соответствии со своими потребностями.

Нажмите кнопку [FUNCTION].

Текущая выбранная функция отобразится на экране.



2 Нажмите кнопки CATEGORY [☆] и [♥] нужное число раз для выбора элемента, который требуется отредактировать.

Можно отдельно регулировать настройки тембра (громкость, октава, панорама, уровень реверберации, уровень хоруса), применяемые к основному, наложенному и нижнему (при разделении тембров на клавиатуре) тембру. Подробнее см. соответствующие функции на стр. 74.



3 С помощью диска управления задайте значение.

Отредактированные параметры можно сохранить в регистрационной памяти (стр. 48). При выборе другого тембра клавиатуры выполняется сброс параметров и автоматическое восстановление оптимальных настроек для выбранного тембра.

Категория	Настройка	Отображение	Диапазон/ настройки
Основной тембр	Громкость	M.Volume	000–127
	Октава	M.Octave	-2-+2
	Панорама	M.Pan	000 (слева) – 64 (по центру) – 127 (справа)
	Уровень реверберации	M.Reverb	000–127
	Уровень хоруса	M.Chorus	000–127
	Тембр	D.Voice	000-500 (NP-V80) 000-489 (NP-V60)
	Громкость	D.Volume	000–127
	Октава	D.Octave	-2-+2
Наложен- ный тембр	Панорама	D.Pan	000 (слева) – 64 (по центру) – 127 (справа)
	Уровень реверберации	D.Reverb	000–127
	Уровень хоруса	D.Chorus	000–127
Нижний тембр при разделении тембров	Тембр	S.Voice	000-500 (NP-V80) 000-489 (NP-V60)
	Громкость	S.Volume	000–127
	Октава	S.Octave	-2-+2
	Панорама	S.Pan	000 (слева) – 64 (по центру) – 127 (справа)
	Уровень реверберации	S.Reverb	000–127
	Уровень хоруса	S.Chorus	000–127

Выбор наложенного тембра

Удерживайте нажатой кнопку [DUAL ON/OFF] дольше одной секунды.

На экране на несколько секунд отображается сообщение «D.VOICE», затем выбранный в данный момент наложенный тембр.



Выбранный в настоящий момент наложенный тембр

2 Выберите нужный наложенный тембр при помощи диска управления.

Выбор нижнего тембра (при разделении тембров)

Удерживайте нажатой кнопку [ДЕЛЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ] дольше одной секунды.

На экране на несколько секунд отображается сообщение «S.Voice», затем выбранный в данный момент нижний тембр.



2 Выберите нужный нижний тембр при помощи диска управления.

Чувствительность к силе нажатия (NP-V80)

Уровень чувствительности клавиш к силе нажатия можно настроить, выполнив четыре шага.



Текущая выбранная функция отобразится на экране.



2 Нажмите кнопки CATEGORY [☆] и [▼] нужное число раз для выбора элемента «TouchSns» (чувствительность к силе нажатия).

На экране на несколько секунд появляется индикация «TouchSns», затем отображается выбранное в данный момент значение чувствительности к силе нажатия.



3 С помощью диска управления выберите нужное значение параметра реакции клавиатуры на силу нажатия из диапазона от 1 до 4.

Более высокие значения соответствуют большему изменению громкости в зависимости от силы нажатия клавиш, т.е. более высокой чувствительности. Если функция чувствительности к силе нажатия отключена, громкость звучания нот не зависит от силы нажатия на клавиши. <u>ПРИМЕЧАНИЕ</u>

 По умолчанию значение чувствительности к силе нажатия равно 2.

Функция чувствительности Touch Response (NP-V60)

Если включена функция Touch Response, уровень чувствительности клавиатуры к силе нажатия клавиш можно настроить за три шага.

Нажмите кнопку [TOUCH ON/OFF] для включения функции чувствительности к силе нажатия.

При нажатии кнопки [TOUCH ON/OFF] попеременно включается и отключается функция чувствительности к силе нажатия. Если функция включена, на экране отображается значок функции чувствительности к силе нажатия.



Если функция чувствительности к силе нажатия отключена, громкость звучания нот не зависит от силы нажатия на клавиши.

2 Нажмите кнопку [TOUCH ON/OFF] и удерживайте ее нажатой более секунды, пока не появится индикация «Touch Sensitivity» (чувствительность к силе нажатия).

На экране на несколько секунд появляется индикация «TouchSns», затем отображается выбранное в данный момент значение чувствительности к силе нажатия.



3 С помощью диска управления выберите нужное значение параметра реакции клавиатуры на силу нажатия из диапазона от 1 до 3.

При больших значениях чувствительность клавиш становится выше, другими словами, громкость при одинаковой силе нажатия повышается.

ПРИМЕЧАНИЕ 🖌

 По умолчанию значение чувствительности к силе нажатия равно 2.

Гармонизация

Данная функция позволяет добавлять ноты гармонии к основному тембру.

Нажмите кнопку [HARMONY ON/OFF], чтобы включить функцию гармонизации.

Чтобы отключить функцию гармонизации, еще раз нажмите кнопку [HARMONY ON/OFF].



НАRMONY
Если функция
гармонизации включена,
на экране отобразится
соответствующий значок.

Если для включения этой функции нажать кнопку [HARMONY ON/OFF], для выбранного основного тембра будет автоматически выбран соответствующий тип гармонии.

2 Нажмите кнопку [HARMONY ON/OFF] и удерживайте ее нажатой более секунды, чтобы появился элемент Наrmony Туре (тип гармонии).

На экране на несколько секунд отображается сообщение «HarmType», а также выбранный в данный момент тип гармонии. С помощью диска управления выберите другой тип гармонии.



3 С помощью диска управления выберите тип гармонии.

Подробнее о доступных типах гармонизации см. в списке Effect Туре List в отдельном документе «Перечень данных». Попробуйте сыграть на клавиатуре с включенной функцией гармонизации. Эффект гармонизации и способ его достижения различные для разных типов гармонии; подробные сведения приведены в разделе «Воспроизведение различных типов гармонии» ниже, а также в списке Effect Туре List.



ПРИМЕЧАНИЕ |

- Ноты гармонии можно добавлять только к основному тембру, но не наложенному или нижнему тембру (при разделении тембров).
- Клавиши, расположенные слева от точки разделения, не производят нот гармонии при включенном автоаккомпанементе (горит индикатор ACMP ON).

Воспроизведение различных типов гармонии

• Тип гармонии от 01 до 05



Нажимайте клавиши в правой части клавиатуры, одновременно играя аккорды в области автоаккомпанемента при включенной функции автоаккомпанемента (стр. 23).

• Тип гармонии от 06 до 12 (трель)



Удерживайте нажатыми две клавиши.

• Тип гармонии от 13 до 19 (тремоло)

Удерживайте нажатыми эти	

• Тип гармонии от 20 до 26 (эхо)

Удерживайте нажатыми эти клавищи.

Отрегулировать громкость гармонизации можно с помощью настроек функций (стр. 74).

Управление громкостью арпеджио в соответствии с динамическими свойствами клавиатуры

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 Нажмите кнопки CATEGORY [▲] и [▼] несколько раз, чтобы выбрать функцию настройки скорости арпеджио «ARP Velo». На экране на несколько секунд отображается

сообщение «ARP Velo», затем выбранное в настоящий момент значение скорости арпеджио.



Выбранное в данный момент значение скорости арпеджио.

3 С помощью диска управления выберите значение «2 Thru» (2 высокая).

Если выбрано значение «1 Original» (1 исходная), громкость арпеджио не изменяется в зависимости от силы нажатия клавиш.



Синхронизация арпеджио и темпа для стиля или композиции

Отрегулируйте выравнивание арпеджио для синхронизация арпеджио для стиля или композиции.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 Нажмите кнопки CATEGORY [★] и [▼] нужное число раз для выбора функции «Quantize» (выровнять).

На экране на несколько секунд отображается сообщение «Quantize», а также выбранное в данный момент значение выравнивания.



Выбранное в данный момент выравнивание арпеджио.

3 С помощью диска управления задайте требуемое значение выравнивания (1/8, 1/16 или OFF).

При значении «1/8» синкопические ноты будут выравниваться до ближайшей четверти, при значении «1/16» - до ближайшей восьмой, а при значении «OFF» выравнивание не производится.

Значение выравнивания арпеджио по умолчанию зависит от типа арпеджио.

Удержание воспроизведения арпеджио

Нажимая педальный переключатель, подключенный к разъему SUSTAIN, можно продолжить воспроизведение арпеджио после того, как клавиша будет отпущена. Воспроизведение арпеджио останавливается после отпускания педального переключателя. Подключите педальный переключатель (стр. 11), затем назначьте функцию для педального переключателя, следуя приведенным ниже инструкциям.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 Нажмите кнопки CATEGORY [★] и [▼] нужное число раз для выбора функции «PdI Func».

На экране на несколько секунд отображается сообщение «Pdl Func», а также выбранная в данный момент функция, назначенная для педального переключателя.



3 С помощью диска управления выберите «Arp Hold».



Если требуется восстановить для педального переключателя функцию сустейн, выберите «Sustain». Если требуется использовать обе функции – удержания и сустейн, – выберите «Hold+Sus». Функция сустейна воздействует только на основной тембр и наложенный тембр. Нижний тембр в режиме разделения тембров не подвергается воздействию. Описание основных операций с функцией стиля (автоаккомпанемент) приведено на стр. 22 краткого руководства.

В данном разделе приведены некоторые способы воспроизведения стилей, процедура настройки громкости стиля и т. п.

Вариации образцов (разделы)

В данном инструменте предусмотрены разнообразные «разделы» стилей, позволяющие изменять аранжировку аккомпанемента в зависимости от исполняемой композиции.



Раздел INTRO (вступление)

Этот раздел служит началом композиции. По завершении воспроизведения вступления аккомпанемент перемещается в главный раздел. Продолжительность вступления (в тактах) зависит от выбранного стиля. Раздел МАІN (основной)

Используется для воспроизведения основного раздела композиции. Воспроизводится основной образец аккомпанемента, бесконечно повторяющийся, пока не будет нажата кнопка другого раздела. Имеются две вариации основного образца (А и В), и звук воспроизведения стиля гармонически меняется в зависимости от аккордов, которые проигрываются левой рукой.

Раздел вставки

Автоматически добавляется перед сменой раздела на А или В.

Раздел ENDING (концовка)

Этот раздел служит концовкой композиции. По завершении концовки автоаккомпанемент автоматически останавливается. Длина концовки (в тактах) может быть различной в зависимости от выбранного стиля.

Нажмите кнопку [STYLE] и выберите стиль.

2 Нажмите кнопку [ACMP ON/OFF], чтобы включить автоаккомпанемент.



3 Для включения синхронного запуска нажмите кнопку [SYNC START].



Синхронный запуск

В режиме ожидания синхронного запуска воспроизведение стиля начинается при исполнении аккорда в области аккомпанемента клавиатуры. Режим ожидания синхронного запуска можно отключить, нажав кнопку [SYNC START] еще раз.



Теперь можно играть вступление.

6 Как только сыграете аккорд левой рукой, начнется воспроизведение вступления выбранного стиля.

В этом примере сыграйте до-мажорное трезвучие (как показано ниже). Подробнее о вводе аккордов см. в разделе «Аккорды» на стр. 25.



к выбранному основному разделу А/В.

Q Нажмите кнопку [INTRO ENDING G/rit.].



Происходит переключение к разделу концовки. По завершении концовки автоаккомпанемент автоматически останавливается. Постепенное замедление (ритардандо) достигается путем повторного нажатия кнопки [INTRO/ENDING/rit] во время воспроизведения концовки.

Синхронная остановка

При выборе этой функции стиль аккомпанемента будет воспроизводиться только при исполнении аккордов в области аккомпанемента клавиатуры. Воспроизведение стиля останавливается, как только клавиши будут отпущены. Для выключения этой функции нажмите кнопку [SYNC STOP].



Изменение темпа стиля

1

Стили можно воспроизводить в любом темпе, быстром или медленном.

После выбора стиля нажмите кнопку [TEMPO/TAP] для отображения на экране значения темпа.



2 Используйте диск управления для выбора темпа в диапазоне от 011 до 280 четвертых долей в минуту.

Для сброса этого значения и возврата значения по умолчанию для темпа стиля, одновременно нажмите кнопки [+] и [-].

Во время воспроизведения стиля можно изменить темп, дважды нажав кнопку [TEMPO/TAP].



Настройка громкости стиля

Нажмите кнопку [STYLE] для использования функции стиля.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 Используйте кнопки CATEGORY [★] и [▼] для выбора элемента громкости стиля.



3 С помощью диска управления настройте параметр громкости стиля в диапазоне от 000 до 127.

Установка точки разделения

Исходное положение точки разделения — клавиша с номером 54 (клавиша F#2), но ее можно заменить другой клавишей с помощью описанной ниже процедуры.

Нажмите кнопку [STYLE].

2 Нажмите кнопку [ACMP ON/OFF] и удерживайте ее нажатой дольше одной секунды, пока не появится элемент «Split point» (точка разделения).





Точка разделения клавиатуры

3 С помощью диска управления задайте для точки разделения любую клавишу от E0(028) до G6(103).



ПРИМЕЧАНИЕ

 Доступ к элементу точки разделения можно получить, нажав кнопку [FUNCTION], а затем нажав кнопку CATEGORY
[▲] и [▼] для выбора элемента (стр. 74).

Запуск постукиванием

Можно начать воспроизведение стиля простыми постукиваниями кнопки [TEMPO/TAP] в нужном темпе — четыре раза для тактового размера 4/4 и три раза для размера 3/4. Во время воспроизведения стиля можно изменить темп, нажав кнопку всего два раза.



Воспроизведение стиля с аккордами, но без ритма (остановка аккомпанемента)

Если функция автоаккомпанемента включена (отображается значок ACMP ON), а синхронный запуск выключен, можно играть аккорды в левой части клавиатуры (области аккомпанемента) при остановленном стиле и продолжать слышать аккорды аккомпанемента. Этот режим называется «остановкой аккомпанемента», в нем можно использовать любые типы аккордовой аппликатуры, распознаваемые инструментом (стр. 25).

Нажмите кнопку [STYLE] для использования функции стиля. Затем нажмите кнопку [ACMP ON/OFF], чтобы включить автоаккомпанемент.



Воспроизведение стилей на всей клавиатуре

В разделе «Игра одновременно с воспроизведением стиля» на стр. 23 описан метод воспроизведения стилей, в котором аккорды обнаруживались только слева от точки разделения клавиатуры. При установке параметров, описанных далее, обнаружение аккордов для аккомпанемента стиля происходит по всей клавиатуре, позволяя достичь еще лучшего качества звучания. В этом режиме распознаются только аккорды, сыгранные обычным способом (стр. 25).

Нажмите кнопку [FUNCTION].

FUNCTION

2 Используйте кнопки CATEGORY [★] и [▼] для выбора функции «Chord Fingering» (аппликатура аккордов).

На экране на несколько секунд появляется индикация «ChdFing», а затем выбранный в данный момент тип аппликатуры аккордов.



3 С помощью диска управления выберите значение 2 «FullKbd».



Загрузка файлов стилей (NP-V60)

Данный инструмент имеет 160 встроенных стилей, но в него можно под номером 161 загрузить другие стили (только стили с индексом «.sty»), например содержащиеся на компакт-диске или загруженные из Интернета, которые будут использоваться аналогично встроенным стилям.

Для использования функции загрузки файла стиля сначала необходимо передать файл с компьютера в память инструмента. Процедура передачи файлов с компьютера в память инструмента описана на стр. 86 (раздел «Передача данных между компьютером и инструментом»).

С помощью описанной ниже процедуры выполняется загрузка файла стиля, уже переданного с компьютера и сохраненного в памяти инструмента, в стиль с номером 161.

Нажмите кнопку [FUNCTION].

1

На экране появляется выбранная в настоящий момент функция.



2 Нажмите кнопки CATEGORY [☆] и [♥] несколько раз, чтобы выбрать функцию загрузки файла стиля «Sff Load».



По истечении около 2 секунд имя загружаемого файла стиля отображается на экране. Если в память инструмента было передано несколько загружаемых файлов стиля, для последовательного выбора файлов (максимально 100 файлов) используйте диск управления или кнопки [+] и [-].

Выполните операцию загрузки.

Нажмите кнопку [0] для загрузки файла стиля, имя которого отображается на экране.



Отображается запрос на подтверждение операции загрузки. Нажмите кнопку [+/YES], чтобы фактически загрузить файл.



Поиск аккордов в словаре Chord Dictionary

Фактически, функция словаря – это встроенная «книга аккордов», которая позволяет видеть ноты аккорда. Это очень удобно, если вы знаете название аккорда и хотите быстро научиться его играть.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Информация о мажорных аккордах. Простые мажорные аккорды обычно обозначаются буквой основного тона.
 Например, «С» означает «до мажор». Однако при указании мажорного аккорда обязательно выберите «М» (мажорный) после нажатия основного тона.
- Сыграйте аккорд в области автоаккомпанемента клавиатуры, следя за индикацией на экране. Если аккорд сыгран правильно, раздастся звук колокольчика, а название аккорда на экране будет мигать.

Dic

Воспроизведение BGM

Настройка по умолчанию предусматривает воспроизведение и повторение только нескольких встроенных композиций при нажатии кнопки [DEMO/BGM]. Эту настройку можно изменить, чтобы воспроизводились все встроенные композиции или все композиции, переданные на инструмент с компьютера.

Поддерживаются пять групп настроек воспроизведения. Выберите одну из этих настроек в соответствии со своими потребностями.

Нажмите кнопку [DEMO/BGM] и удерживайте ее нажатой более секунды.

На экране на несколько секунд отображается сообщение «DemoGrp», затем выбранная в данный момент демонстрационная группа для воспроизведения с повторением.



Удерживайте более секунды.



2 С помощью диска управления выберите группу для воспроизведения с повторением из приведенной ниже таблицы.

Demo	Встроенные композиции 001 – 008	
Preset	Все встроенные композиции	
User	Все композиции пользователя	
Download	Все композиции, переданные из компьютера.	
USB (NP-V80 only)	Все композиции, хранящиеся на флэш- памяти USB, подключенной к инструменту.	

Воспроизведение композиций в случайном порядке

Этот режим обеспечивает воспроизведения в случайном порядке композиций, выбранных для воспроизведения в режиме BGM.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 Нажмите кнопки CATEGORY [★] и [▼] нужное число раз для выбора функции «PlayMode».

На экране на несколько секунд отображается сообщение «PlayMode», затем выбранный в данный момент режим воспроизведения с повторением.



Невозможно выбрать режим воспроизведения с повторением, когда в качестве группы для режим воспроизведения с повторением выбрана группа «Demo».

3 С помощью диска управления выберите режим «Random» (в случайном порядке).

Если требуется восстановить обычный режим воспроизведения, выберите «Normal» (обычный).

1

Изменение темпа композиции

Композиции могут воспроизводится в нужном темпе, быстром или медленном.

Для вызова на экран настройки темпа после выбора композиции нажмите кнопку [TEMPO/TAP].





Текущее значение темпа

2 Используйте диск управления для выбора темпа в диапазоне от 011 до 280 четвертых долей в минуту.

Для сброса значения темпа композиции и возврата значения по умолчанию одновременно нажмите кнопки [+] и [-].

Во время воспроизведения композиции можно изменить темп, дважды нажав кнопку [TEMPO/TAP].



Громкость композиции

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 Используйте кнопки CATEGORY [▲] и [↓] для выбора элемента «Song Volume» (громкость композиции).



3 С помощью диска управления настройте параметр громкости композиции в диапазоне от 000 до 127.

ПРИМЕЧАНИЕ |

• Громкость композиции настраивается, когда выбрана композиция.

Повторение от А до В

Можно указать начальную и конечную точку раздела композиции для повторного воспроизведения: «А» – начальная точка, «В» – конечная точка.



При воспроизведении композиции (стр. 26) нажмите кнопку [А-В REPEAT] в начале раздела, который хотите повторить (точка «А»).



2 Еще раз нажмите кнопку [А-В REPEAT] в конце части, которую хотите повторить (точка «В»).



3 Указанная часть композиции «А-В» будет воспроизведена повторно.

Остановить повторное воспроизведение можно в любой момент, нажав кнопку [A-B REPEAT].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Начальная и конечная точки повторения могут определяться с шагом в один такт.
- Во время воспроизведения на экране отображается номер текущего такта.
- Если начальную точку «А» нужно установить в самом начале композиции, то перед тем, как начать ее воспроизведение, нажмите кнопку [А-В REPEAT].

Приглушение отдельных дорожек композиции

Все «дорожки» композиции воспроизводят разные партии композиции: мелодию, перкуссию, аккомпанемент и т. д. Можно приглушить отдельные дорожки и самостоятельно сыграть приглушенную часть на клавиатуре или просто отключить звук тех дорожек, которые не хотите прослушивать в данный момент. Для приглушения звука дорожки нажмите соответствующую кнопку дорожки (TRACK [1]–[5], [A]). Чтобы включить звук дорожки, повторно нажмите ту же кнопку.



Номер включенной дорожки – дорожка будет воспроизводиться



Номер отключенной дорожки – звук дорожки приглушается или дорожка не содержит данных

Запуск постукиванием

Можно начать воспроизведение композиции простым постукиванием кнопки [TEMPO/TAP] в нужном темпе – четыре раза для тактового размера 4/4 и три раза для размера 3/4. Во время воспроизведения композиции можно изменить темп, нажав кнопку всего два раза.



Изменение тембра мелодии

Можно заменить тембр мелодии на любой другой тембр.

ПРИМЕЧАНИЕ |

• Нельзя изменять тембр мелодии композиции пользователя.

- Выберите композицию и начните ее играть.
- 2 Нажмите кнопку [VOICE] и поворачивайте диск управления, чтобы выбрать тембр, который хотите услышать.



3 Нажмите и удерживайте кнопку [VOICE] более секунды.

На экране на несколько секунд появится сообщение «SONG MELODY VOICE» (тембр мелодии композиции), указывающее, что тембр, выбранный в действии 2, заменил первоначальный тембр.


С помощью «функций» осуществляется доступ к детальным параметрам инструмента с целю настройки, определение точки разделения, а также регулирования тембров и эффектов. Просмотрите приведенный на следующей странице список функций. Если найдете в списке функцию, которую необходимо настроить, выберите отображаемое на экране название функции (приведенное в списке справа от названия функции) и настройте эту функцию в соответствии со своими потребностями.

Выбор и настройка функций

- Найдите функцию, которую требуется настроить, в списке, начинающемся на стр. 74, 75.
- 7 Нажмите кнопку [FUNCTION].



З Выберите функцию.

Нажмите кнопки CATEGORY [▲] и [▼] несколько раз, пока отображаемое имя функции не появится на экране.



 Настройте выбранную функцию в соответствии со своими потребностями, используя диск управления, кнопки [+] и [-] или цифровые кнопки [0]–[9].
 В некоторых случая кнопка [+] используется для запуска выбранной функции, а кнопка [-] – для отмены выбора.



После внесения изменений некоторые настройки функций сохраняются в памяти. Подробнее о настройках функций, которые сохраняются в памяти инструмента, см. в разделе «Параметры резервного копирования» на стр. 50. Для восстановления всех исходных заводских настроек выполните процедуру «Очистка резервной копии», описанную в разделе «Инициализация» на стр. 50.

Список настроек функций

Категория	Настройки	Отображение	Диапазон/настройки	Описание
	Громкость стиля	StyleVol	000–127	Определяет громкость стиля.
Громкость	Громкость композиции	SongVo1	000–127	Определяет громкость композиции.
	Транспонирование	Transpos	-12-12	Определяет высоту звука инструмента с шагом в один полутон.
	Настройка звучания	Tuning	-100–100	Устанавливает высоту звука инструмента с шагом в 1 единицу.
Общие	Диапазон изменения высоты звука	PBRan9e	01–12	Задание диапазона изменения высоты звука с шагом в полтона.
	Точка разделения	SplitPnt	028–103 (E0–G6)	Определяет самую высокую клавишу для нижнего тембра в режиме разделения тембров и задает «точку разделения», то есть клавишу, отделяющую нижний тембр от основного тембра. Для параметров точки разделения тембров и точки разделения для аккомпанемента автоматически задаются одинаковые значения.
	Чувствительность к силе нажатия	TouchSns	1(Soft – слабая) 2(Medium – средняя), 3(Hard – сильная), 4(Off – откл.) (только NP-V80)	Определяет чувствительность клавиш, если включена функция Touch Response (реакция на силу нажатия).
	Аппликатура аккорда	ChdFin9	1(Multi), 2(FullKbd)	Задание режима распознавания аккордов. В режиме игры аккордами Multi Finger распознаются как обычные аккорды, так и упрощенные аккорды, проигрываемые спева от точки разделения. В режиме Full Keyboard распознаются стандартные аккорды, сыгранные в любой части клавиатуры, и звучат проигрываемые ноты.
	Громкость	M.Volume	000–127	Определяет громкость основного тембра.
	Октава	M.Octave	-2-+2	Определяет диапазон октавы для основного тембра.
Основной тембр	Панорама	M.Pan	000 (слева) – 64 (по центру) – 127 (справа)	Задает позицию панорамирования для основного тембра в стереозвучании. При значении «О» панорама звучания смещена в крайнее левое положение, а при значении «127» – в крайнее правое.
	Уровень реверберации	M.Reverb	000–127	Определяет уровень сигнала основного тембра, передаваемый в эффект реверберации.
	Уровень хоруса	M.Chorus	000–127	Определяет уровень сигнала основного тембра, передаваемый в эффект хоруса.
	Тембр	D.Voice	000-500(NP-V80) 000-489(NP-V60)	Выбор наложенного тембра.
	Громкость	D.Volume	000–127	Определяет громкость наложенного тембра.
	Октава	D.Octave	-2-+2	Определяет диапазон октавы для наложенного тембра.
Наложенный тембр	Панорама	D.Pan	000 (слева) – 64 (по центру) – 127 (справа)	Задает позицию панорамирования для наложенного тембра при стереозвучании. При значении «0» панорама звучания смещена в крайнее левое положение, а при значении «127» – в крайнее правое.
	Уровень реверберации	D.Reverb	000–127	Определяет уровень сигнала наложенного тембра, передаваемый в эффект реверберации.
	Уровень хоруса	D.Chorus	000–127	Определяет уровень сигнала наложенного тембра, передаваемый в эффект хоруса.
	Тембр	S.Voice	000-500(NP-V80) 000-489(NP-V60)	Выбор нижнего тембра при разделении тембров на клавиатуре.
	Громкость	S.Volume	000–127	Определяет громкость в нижнего тембра.
Нижний тембр	Октава	S.Octave	-2-+2	Определяет диапазон октавы для нижнего тембра.
при разделении тембров	Панорама	S.Pan	000 (слева) – 64 (по центру) – 127 (справа)	Задает позицию панорамирования нижнего тембра в режиме разделения тембров при стереозвучании. При значении «0» панорама звучания смещена в крайнее левое положение, а при значении «127» – в крайнее правое.
	Уровень реверберации	S.Reverb	000–127	Определяет уровень сигнала нижнего тембра, передаваемый в эффект реверберации.
	Уровень хоруса	S.Chorus	000-127	Определяет уровень сигнала нижнего тембра, передаваемый в эффект хоруса.
	Тип реверберации	Reverb	01–10	Определяет тип реверберации и ее отключение (10).
	Тип хоруса	Chorus	01–05	Определяет тип хоруса и его отключение (05).
244	Эффект сустейна	Sustain	ON/OFF	Определяет, всегда ли эффект сустейна применяется к тембрам MAIN/DUAL. Эффект сустейна применяется непрерывно, если функция включена (ON), или не применяется, если она выключена (OFF).
Syycen	Тип главного эквалайзера	MasterEQ	Speaker1, Speaker2 (динамики 1 и 2), Headphone (наушники), Line Out1, Line Out2 (линейные выходы 1 и 2)	Определяет эквалайзер, применяемый для выходного сигнала динамика для достижения оптимального звучания в различных ситуациях.
	Тип гармонизации	HarmType	01–26	Определяет тип гармонии.
Гармонизация	Громкость гармонизации	HarmVol	000–127	Определяет громкость эффекта гармонизации.

-

Категория	Настройки	Отображение	Диапазон/настройки	Описание	
	Тип арпеджио	ARP Type	01–50	Определяет тип арпеджио.	
	Скорость арпеджио	ARP Velo	1 (Original – исходная), 2 (Thru – высокая)	Задает режим скорости воспроизведения арпеджио.	
Арпеджио (только NP-V80)	Выравнивание арпеджио	Quantize	OFF, 1/8, 1/16	Синхронизация воспроизведения арпеджио со стилем или композицией.	
	Педаль арпеджио	Pdl Func	1(Sustain-сустейн)/ 2(Arp Hold – удержание арпеджио)/ 3(Hold+Sus – удержание и сустейн)	Определяет функцию педали в режиме арпеджио.	
PAT	Тип технологии Performance assistant	PAT Type	CHORD(1), CHD/FREE(2)	Определяет тип технологии Performance Assistant (помощник музыканта).	
Загрузка файла стиля (NP-V60)	Загрузка файла стиля	Sff Load	001–nnn	Выполняется загрузка файла стиля.	
PC	Режим ПК	PC mode	PC1/PC2/OFF	Оптимизация настроек MIDI при подключении к компьютеру.	
	Локальное включение/ выключение	Local	ON/OFF	Включение (ON) и отключение (OFF) функции управления внутренним тон- генератором с клавиатуры инструмента.	
	Внешняя синхронизация	ExtClock	ON/OFF	Определяет тип синхронизации инструмента: внутренняя (OFF) или внешняя (ON).	
MIDI	Вывод данных с клавиатуры	Kbd0ut	ON/OFF	Включение (ON) и отключение (OFF) функции передачи данных исполнения с клавиатуры инструмента.	
MIDI	Вывод данных стиля	StyleOut	ON/OFF	Включение (ON) и отключение (OFF) функции передачи данных стиля через разъем USB TO HOST во время воспроизведения стиля.	
	Вывод данных композиции	Son9Out	ON/OFF	Включение (ON) и отключение (OFF) передачи данных композиции пользователя через разъем USB TO HOST во время воспроизведения композиции.	
	Предварительная передача данных	InitSend	YES/NO	Позволяет передавать данные настроек панели на компьютер. Нажмите [+/YES] для передачи или [-/NO] для отмены.	
	Числитель тактового размера	Timesi9N	00–60	Определяет тактовый размер метронома.	
Метроном	Знаменатель тактового размера	TimesigD	Половинная нота, четвертная, восьмая, шестнадцатая нота	Устанавливает длительность каждого удара метронома.	
	Громкость метронома	MtrVol	000–127	Определяет громкость метронома.	
	Правая дорожка урока	R-Part	Дорожка для упражнений 1–16, OFF	Определяет номер дорожки упражнений для правой руки. Настройка эффективна только для композиций в формате SMF format 0, переданных с компьютера, или композиций, хранящихся на флэш-памяти USB, подключенной к инструменту.	
Урок	Левая дорожка урока	L-Part	Дорожка для упражнений 1–16, OFF	Определяет номер дорожки упражнений для левой руки. Настройка эффективна только для композиций в формате SMF format 0, переданных с компьютера, или композиций, хранящихся на флэш-памяти USB, подключенной к инструменту.	
	Оценка	Grade	ON/OFF	Включает (ON) или выключает (OFF) функцию оценки.	
Демонстрация	Демонстрационная группа	DemoGrp	1(Demo – демонстрационные)/ 2(Preset – встроенные)/ 3(User – пользова- тельские)/ 4(Download - загруженные)	Задает группу для повторного воспроизведения.	
	Режим демонстрационного воспроизведения	PlayMode	1(Normal – обычный)/ 2(Random – в случайном порядке)	Задает режим повторного воспроизведения.	
	Отмена демонстрации	D-Cancel	ON/OFF	Включение и отключение функции отмены демонстрации. Если задано значение ON, даже при нажатии кнопки [DEMO/BGM] демонстрационная композиция не воспроизводится.	
Энергосбере- жение	Автоматическое отключение питания	AutoOff	OFF, 5–30	Указывает время, по истечении которого питание инструмента автоматически отключается.	
Язык (только NP-V80)	Язык	Language	Японский/английский	Задание языка отображения имен файлов.	

Сохранение и загрузка данных (только NP-V80)

Флэш-накопитель USB является устройством хранения данных. При подключении устройства флэш-памяти USB к разъему USB ТО DEVICE инструмента можно сохранить зарегистрированные настройки на устройство или загрузить их в инструмент. В этом разделе рассматриваются процедуры настройки и форматирования флэшнакопителей USB, сохранения данных на таких накопителях, а также загрузки данных на накопители и с накопителей. Перед использованием устройства USB ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности при использовании разъема USB TO DEVICE» на стр. 77.

Функции управления файлами

Подключите флэш-память USB к разъему USB TO DEVICE, соблюдая правильную ориентацию.



Дождитесь подтверждения того, что флэш-память USB правильно смонтирована.



Режим функции управления файлами Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [FUNCTION], пока не изменится индикация на экране. После изменения индикации станет возможен доступ к функциям управления файлами.



Удерживайте нажатой более 3 секунд.



В случае доступа к функциям управления файлами при неотформатированной флэшпамяти USB, подключенной к инструменту, автоматически выбирается функция форматирования «Format».

Используйте кнопки категории [🏠] и [🗲] для выбора одной из перечисленных ниже функций управления файлами.

Функции управления файлами	Страница
Форматирование	78
Сохранение файлов пользователя	79
Сохранение композиций пользователя как файлов SMF	80
Загрузка файлов пользователя	81
Загрузка файлов стилей	81
Удаление файлов пользователя	82
Удаление файлов композиций SMF	82
Выход	83

Для выхода из режима управления файлами нажмите кнопку [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] или [GRAND PIANO]. Кроме того, предусмотрен выход из режима управления файлами при выборе элемента «EXIT» в меню и нажатия кнопки [0] (стр. 83).

Меры предосторожности при работе с разъемом USB TO DEVICE

Инструмент оборудован встроенным разъемом [USB TO DEVICE]. При подключении устройства USB к разъему обращайтесь с ним с осторожностью. Выполняйте указанные ниже меры предосторожности.

ПРИМЕЧАНИЕ |

 Дополнительные сведения об обращении с USB-устройствами приведены в руководстве пользователя USB-устройства.

Совместимые USB-устройства

• USB-устройства хранения данных (флэш-память и дисковод для гибких дисков)

Не гарантируется поддержка инструментом всех имеющихся в продаже USB-устройств. Компания Yamaha не может гарантировать нормальную работу приобретенных пользователем USBустройств. Перед приобретением устройства USB для работы с данным инструментом зайдите на веб-страницу по адресу:

http://music.yamaha.com/download/

 Подключить другие устройства с интерфейсом USB (например, компьютерную клавиатуру или мышь) невозможно.

Подключение устройства USB

- При подключении устройства USB к разъему USB TO DEVICE проверьте наличие и правильность ориентации соответствующего разъема на устройстве.
- Хотя инструмент поддерживает стандарт USB 1.1, к нему можно подключить устройство хранения данных с интерфейсом USB 2.0. Однако скорость передачи данных соответствует стандарту USB 1.1.

Использование USB-устройств хранения данных

Подключив к инструменту накопитель USB, можно сохранять на нем созданные данные, а также считывать данные с подключенного накопителя.

ПРИМЕЧАНИЕ 🕻

 Хотя с помощью пишущих дисководов для компактдисков можно считывать данные в инструмент, их нельзя использовать для сохранения.

Количество подключаемых накопителей USB

К разъему [USB TO DEVICE] можно подключить только одно USB-устройство хранения данных.

Форматирование USB-устройства хранения данных

При подключении USB-устройства хранения данных или вставке носителя может появиться сообщение, предлагающее отформатировать устройство или носитель. Если сообщение появилось, выполните форматирование (стр. 78).

уведомление

 При форматировании все ранее записанные данные удаляются. Убедитесь в том, что форматируемый носитель не содержит важных данных.

Защита данных (защита от записи)

Во избежание случайного удаления важных данных применяйте защиту от записи, предусмотренную для каждого устройства хранения данных или накопителя. Перед сохранением данных на накопителе USB убедитесь в том, что защита от записи отключена.

Подсоединение/отсоединение накопителя USB

Перед извлечением носителя из устройства убедитесь, что инструмент не выполняет операций, требующих доступа к данным (например, операций сохранения или удаления).

уведомление

 Не следует слишком часто включать и выключать питание USB-устройства хранения данных или подключать и отключать устройство. Это может привести к временной неработоспособности или «зависанию» инструмента. Во время выполнения операций с данными (сохранение, удаление, загрузка и форматирование) или установки USB-устройства хранения данных (сразу же после подключения) НЕ отсоединяйте разъем USB, НЕ извлекайте носитель из устройства и НЕ выключайте питание ни одного из устройств. Эти действия могут привести к повреждению данных на одном или на обоих устройствах.

В этом разделе описаны операции, которые можно выполнять с функциями управления файлами, после перехода в режим функций управления файлами.

При выполнении процедур управления файлами на экране появляются сообщения, позволяющие плавно выполнять операции. Подробнее см.список сообщений на стр. 83.

ПРИМЕЧАНИЕ 🛛

 При отображении экрана управления файлами во время игры на клавиатуре не воспроизводится звук, и активными являются только кнопки, связанные с операциями управления файлами.

ПРИМЕЧАНИЕ |

- Экран управления файлами не появляется при следующих условиях:
 - Происходит воспроизведение стиля или композиции.
- Ведется урок.
- Осуществляется операция чтения с флэш-памяти USB.

Основные операции с файлами

Если для выбора доступно множество файлов, используйте диск управления для выбора нужного файла.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку [0]. Кнопка [0] также служит для выполнения выбранной функции. Кнопка [-] служит для отмены выбранной функции.



Форматирование флэш-памяти USB

Требуется правильно отформатировать устройства флэш-памяти USB перед их использованием с этим инструментом.

уведомление

1

 При форматировании флэш-памяти USB указанным ниже способом с флэш-памяти удаляются все ранее записанные данные. Перед выполнением процедуры форматирования проверьте, что форматируемая флэш-память USB на содержит важных данных.

Операции по сохранению, удалению данных или форматированию флэш-памяти USB могут выполняться только при питании инструмента от адаптера переменного тока. Эти операции невозможно выполнить при питании инструмента от батареи.

Выберите функцию форматирования.

Нажимайте кнопки категории [▲] или [♥], пока на экране не появится запрос на выполнение функции «Format?» («Отформатировать?»).



2 Выполните функцию форматирования.

Нажмите кнопку [0]. Отображается запрос на подтверждение операции. Нажмите кнопку [0] повторно для выполнения операции форматирования или нажмите кнопку [-] для отмены операции.

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Операцию форматирования невозможно отменить во время ее выполнения. Во время форматирования не следует отключать питание и отсоединять флэш-память USB.

Дождитесь появления сообщения, подтверждающего завершение операции форматирования.

3 Выйдите из режима функций управления файлами.

Нажмите кнопку [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] или [GRAND PIANO].

Сохранение файлов пользователя

На флэш-памяти USB можно сохранить «файлы пользователя», содержащие 5 композиций пользователя, стиль 166 и и данные регистрационной памяти. Файлы пользователя имеют расширение файла «.usr», которое не отображается на экране инструмента.

Операции по сохранению, удалению данных или форматированию флэш-памяти USB могут выполняться только при питании инструмента от адаптера переменного тока. Эти операции невозможно выполнить при питании инструмента от батареи.

Выберите функцию сохранения файлов пользователя.

Нажимайте кнопки категории [▲] или [♥], пока на экране не появится функция «Save USR» («Сохранение файлов пользователя»).



Укажите целевой файл пользователя.

При нажатии кнопки [0] в качестве целевого файла пользователя автоматически указывается «USERxxx» (где «xxx» – число). Если указанный файл удовлетворяет, нажмите кнопку [0]. В случае необходимости можно использовать диск управления для выбора другого целевого файла (USER001–USER100) перед нажатием кнопки [0].



Перезапись существующего файла

Если в качестве целевого файла выбрать файл, уже содержащий данные, появляется сообщение с запросом на подтверждение перезаписи.

२ Сохраните файл пользователя.

Отображается запрос на подтверждение операции. Нажмите кнопку [0] для выполнения операции сохранения или кнопку [-] для отмены операции. Файлы пользователя сохраняются в папке с именем «USER FILES», автоматически создаваемой на флэш-памяти USB.

уведомление

 Операцию сохранения невозможно отменить во время ее выполнения. Во время операции сохранения не следует отключать питание и отсоединять флэш-память USB.

Дождитесь появления сообщения, подтверждающего завершение операции форматирования.

Выйдите из режима функций управления файлами.

Нажмите кнопку [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] или [GRAND PIANO].

ПРИМЕЧАНИЕ |

 Время выполнения операции сохранения файла зависит от состояния используемой флэш-памяти USB.

Сохранение композиций пользователя как файлов SMF

Композиции пользователя можно преобразовать в формат SMF (стандартный MIDI-файл) и сохранить на флэш-памяти USB.

• Подробнее о файлах SMF см. стр. 86.

Операции по сохранению, удалению данных или форматированию флэш-памяти USB могут выполняться только при питании инструмента от адаптера переменного тока. Эти операции невозможно выполнить при питании инструмента от батареи.

Выберите функцию сохранения файлов SMF.

Нажимайте кнопки категории [▲] или [♥], пока на экране не появится функция «Save SMF» (Сохранение файлов SMF).



2 Выберите файл, который требуется преобразовать в формат SMF.

При нажатии кнопки [0] на экране отображается название композиции пользователя: Например, для установки «User 1». При отображении композиции, которую требуется преобразовать, нажмите кнопку [0]. Можно использовать диск управления для выбора другой композиции пользователя (User 1–5) перед нажатием кнопки [0]. Автоматически отображается название целевой композиции пользователя.



3 Укажите целевую композицию пользователя.

Если автоматически указанная композиция пользователя подходит, нажмите кнопку [0]. В случае необходимости можно использовать диск управления для выбора другой целевой композиции пользователя (SONG001–100) перед нажатием кнопки [0].



Перезапись существующей композиции

Если в качестве целевой композиции пользователя выбрать композицию, уже содержащую данные, появляется сообщение с запросом на подтверждение перезаписи.

🖌 Сохраните композицию пользователя.

Отображается запрос на подтверждение операции. Нажмите кнопку [0] для выполнения операции сохранения или кнопку [-] для отмены операции. Композиции пользователя сохраняются в папке с именем «USER FILES», автоматически создаваемой на флэш-памяти USB.

уведомление

 Операцию сохранения невозможно отменить во время ее выполнения. Во время операции сохранения не следует отключать питание и отсоединять флэш-память USB.

Дождитесь появления сообщения, подтверждающего завершение операции форматирования.

5 Выйдите из режима функций управления файлами.

Нажмите кнопку [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] или [GRAND PIANO].

ПРИМЕЧАНИЕ |

 Время выполнения операции сохранения файла зависит от состояния используемой флэш-памяти USB.

Загрузка файлов пользователя

В случае необходимости в инструмент можно загрузить файлы пользователя, хранящиеся на флэшпамяти USB.

уведомление

 При загрузке файлов пользователя в инструмент производится перезапись пяти композиций пользователя, стиля 166 и данных регистрационной памяти. Перед загрузкой файла пользователя следует сохранить важные данные, которые требуется оставить, на отдельной флэш-памяти USB.

Выберите функцию загрузки файлов пользователя.

Нажимайте кнопки категории [▲] или [♥], пока на экране не появится функция «Load USR» (Загрузка файлов USR).



2 Выберите нужный файл пользователя для загрузки.

При нажатии кнопки [0] отображаются файлы пользователя, находящиеся на флэш-памяти USB, в формате «USERxxx» (где «xxx» – число). Если требуется загрузить первоначально выбранный файл, нажмите кнопку [0]. Если для выбора доступно множество файлов пользователя, можно использовать диск управления для выбора другого файла пользователя перед нажатием кнопки [0]. Файл пользователя, который требуется загрузить, должен находиться в папке «USER FILES» на флэш-памяти USB. Файлы, находящиеся вне этой папке, не распознаются.

Загрузите файл пользователя.

Отображается запрос на подтверждение операции. Нажмите кнопку [0] для выполнения операции загрузки или кнопку [-] для отмены операции.

уведомление

 Операцию загрузки невозможно отменить во время ее выполнения. Во время операции сохранения не следует отключать питание и отсоединять флэш-память USB.

Дождитесь появления сообщения, подтверждающего завершение операции загрузки.

4 Выйдите из режима функций управления файлами.

Нажмите кнопку [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] или [GRAND PIANO].

Загрузка файлов стилей

Стиль, загруженный в стиль с номером 166 либо из флэш-памяти USB, либо из внутренней памяти инструмента, может использоваться таким же образом, как внутренние стили. Если требуется загрузить стиль из внутренней памяти инструмента, сначала необходимо передать файл стиля во внутреннюю память с компьютера (стр. 87).

уведомление

- При загрузке файла стиля производится перезапись стиля 166.
 - Выберите функцию загрузки стиля. Нажимайте кнопки категории [★] или [♥], пока на экране не появится функция «Load STY»



9 Выберите файл стиля для загрузки.

При нажатии кнопки [0] отображаются файлы стилей, находящиеся на флэш-памяти USB или во внутренней памяти инструмента. Если требуется загрузить первоначально выбранный файл, нажмите кнопку [0]. Если для выбора доступно множество файлов, можно использовать диск управления для выбора другого файла стиля перед нажатием кнопки [0] (максимально 100 файлов). Файлы стилей, которые требуется загрузить из флэш-памяти USB, должны находиться

флэш-памяти ОЗБ, должны находиться в корневом каталоге на флэш-памяти.

Загрузите файл стиля.

Отображается запрос на подтверждение операции. Нажмите кнопку [0] для выполнения операции загрузки или кнопку [-] для отмены операции.

уведомление

 Операцию загрузки невозможно отменить во время ее выполнения. Во время операции сохранения не следует отключать питание и отсоединять флэш-память USB.

Дождитесь появления сообщения, подтверждающего завершение операции загрузки.

4 Выйдите из режима функций управления файлами.

Нажмите кнопку [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] или [GRAND PIANO].

Удаление файлов пользователя

Данная процедура позволяет удалить файлы пользователя с флэш-памяти USB.

Операции по сохранению, удалению данных или форматированию флэш-памяти USB могут выполняться только при питании инструмента от адаптера переменного тока. Эти операции невозможно выполнить при питании инструмента от батареи.

Выберите функцию удаления файлов пользователя.

Нажимайте кнопки категории [★] или [▼], пока на экране не появится функция «Del USR» («Удаление файлов USR»).



2 Укажите файл пользователя для удаления.

При нажатии кнопки [0] отображаются файлы пользователя, находящиеся на флэш-памяти USB, в формате «USERxxx» (где «xxx» – число). Если требуется удалить первоначально выбранный файл, нажмите кнопку [0]. Если для выбора доступно множество файлов пользователя, можно использовать диск управления для выбора другого файла пользователя перед нажатием кнопки [0]. Файл пользователя, который требуется удалить, должен находиться в папке «USER FILES» на флэш-памяти USB. Файлы, находящиеся вне этой папке, не распознаются.

З Удалите файл пользователя.

Отображается запрос на подтверждение операции. Нажмите кнопку [0] для выполнения операции удаления или кнопку [-] для отмены операции.

уведомление

 Операцию удаления невозможно отменить во время ее выполнения. Во время операции сохранения не следует отключать питание и отсоединять флэш-память USB.

Дождитесь появления сообщения, подтверждающего завершение операции удаления.

4 Выйдите из режима функций управления файлами.

Нажмите кнопку [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] или [GRAND PIANO].

Удаление файлов композиций SMF

Данная процедура служит для удаления созданных на этом инструменте файлов композиций SMF с флэшпамяти USB.

Операции по сохранению, удалению данных или форматированию флэш-памяти USB могут выполняться только при питании инструмента от адаптера переменного тока. Эти операции невозможно выполнить при питании инструмента от батареи.

Выберите функцию удаления файлов SMF. Нажимайте кнопки категории [▲] или [▼], пока на экране не появится функция «Del SMF» (Удаление файлов SMF).



2 Укажите файл SMF для удаления.

При нажатии кнопки [0] отображаются файлы композиций SMF, находящиеся на флэш-памяти USB, в формате «SONGxxx» (где «xxx» – число). Если требуется удалить первоначально выбранный файл, нажмите кнопку [0]. Если для выбора доступно множество файлов композиций SMF, можно использовать диск управления для выбора другого файла пользователя перед нажатием кнопки [0]. Файл композиции SMF, который требуется удалить, должен находиться в папке «USER FILES» на флэш-памяти USB. Файлы, находящиеся вне этой папке, не распознаются. Кроме того, имя файла должно быть в формате «SONGxxx», где «xxx» является числом.

З Удалите файл композиции SMF.

Отображается запрос на подтверждение операции. Нажмите кнопку [0] для выполнения операции удаления или кнопку [-] для отмены операции.

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Операцию удаления невозможно отменить во время ее выполнения. Во время операции сохранения не следует отключать питание и отсоединять флэш-память USB.

Дождитесь появления сообщения, подтверждающего завершение операции удаления.

Выйдите из режима функций
 управления файлами.

Нажмите кнопку [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] или [GRAND PIANO].

Выход из режима функций управления файлами

Для выхода из режима управления файлами нажмите кнопку [VOICE], [STYLE], [SONG], [FUNCTION] или [GRAND PIANO].



Также можно выйти из режима функций управления файлами, выполнив следующее:

] Выберите элемент Exit (выход).

Нажимайте кнопки категории [▲] или [♥], пока на экране не появится запрос на выполнение функции «Exit?» («Выйти?»).



2 Выйдите из режима.

Для выхода из режима функций управления файлами нажмите кнопку [0].

Сообщение	Пояснение
Can't use (Невозможно использовать)	Указывает на то, что функция управления файлами в данный момент недоступна, так как выполняется обращение к носителю.
Complet. (Завершено.)	Указывает на выполнение определенной задачи, например сохранения или передачи данных.
Data Err (Ошибка данных)	Отображается при обнаружении недопустимых данных в композиции пользователя.
Disk Full (Диск заполнен)	Отображается в том случае, если сохранение данных невозможно вследствие заполнения памяти носителя.
Error (Ошибка)	Отображается в случае ошибки при работе с файлами или при неисправности.
File Full (Область файлов заполнена)	Указывает на невозможность отображения композиций SMF в связи с тем, что общее количество файлов превышает допустимую емкость.
no data (нет данных)	Нет данных для сохранения на флэш-памяти.
no file (нет файла)	Нет файла для загрузки или удаления с носителя.
▶ ≜ ∢ _Dur	Обмен данными с устройством USB прекращен вследствие перегрузки устройства USB по току. Отсоедините устройство от разъема [USB TO DEVICE], затем включите питание инструмента.
Protect (Защита)	Отображается при попытке сохранить или удалить данные с защищенного носителя, либо при попытке отформатировать защищенный носитель. Уберите защиту и повторите попытку.
Unformat (Неотформа- тировано)	Подключение неотформатированного носителя.
UseAdpt (Используйте адаптер)	Операции по сохранению, удалению данных или форматированию флэш-памяти USB не могут выполняться только при питании инструмента от батареи. Используйте адаптер переменного тока.

Подключение этого инструмента к компьютеру позволяет передавать MIDI-данные или файлы.

Подключение персонального компьютера



MIDI Basics (основные понятия MIDI)

В этом вводном документе содержатся подробные сведения о MIDI-интерфейсе и его использовании. Документ MIDI Basics можно загрузить из библиотеки руководств Yamaha Manual Library по адресу: http://www.yamaha.co.jp/manual/

Для обеспечения возможности связи

и использования инструментов, подключенных к компьютеру, требуется, чтобы на компьютере был правильно установлен соответствующий программный драйвер. Драйвер USB-MIDI позволяет программе-секвенсору и аналогичным приложениям на компьютере обмениваться MIDIданными с MIDI-устройствами, подключенными через кабель USB. Драйвер USB-MIDI содержится на компакт-диске. Процедура установки драйвера USB-MIDI описана на стр. 91.

\land внимание

 Подключайте инструмент к внешнему оборудованию после выключения питания на всех устройствах. После подключения питание нужно включить сначала на инструменте, а затем на подключенном внешнем оборудовании. Выключать питание следует в обратном порядке.

Техника безопасности при использовании разъема USB TO HOST

Подключая компьютер к порту USB TO HOST, соблюдайте перечисленные ниже правила. Их несоблюдение может привести к зависанию компьютера и повреждению или даже потере данных. Если компьютер или инструмент «зависли», перезапустите программное приложение или операционную систему компьютера или выключите и снова включите питание инструмента.

- Используйте USB-кабель типа АВ длиной не более 3 метров.
- Прежде чем подключать компьютер к порту USB ТО HOST, выйдите из энергосберегающего режима компьютера (режима ожидания или спящего режима).
- Прежде чем включить инструмент, подключите его к компьютеру с помощью порта USB TO HOST.
- Выполните следующие действия, прежде чем включить/выключить инструмент или подсоединить/отсоединить USB-кабель от порта USB TO HOST.
 - Закройте все открытые приложения на компьютере.
 - Убедитесь, что не выполняется передача данных с инструмента. (Данные передаются при игре на клавиатуре, воспроизведении композиции и т. д.)
- Во время подключения компьютера к инструменту делайте паузы не менее шести секунд между следующими операциями: (1) между выключением и включением инструмента, а также (2) между подсоединением и отсоединением USB-кабеля.

Передача данных исполнения между инструментом и компьютером

Подключив инструмент к компьютеру, данные исполнения с инструмента можно использовать на компьютере, а данные исполнения с компьютера можно воспроизводить на инструменте.

Настройки MIDI

Эти настройки относятся к передаче и приему данных исполнения.

Пара- метр	Отображе- ние	Диапазон/ настройки	Описание
Локаль- ное управле- ние	Local	ON/OFF	Параметр локального управления служит для включения и отключения функции озвучивания встроенным тон-генератором нот, проигрываемых на клавиатуре инструмента: внутренний тон-генератор активен, когда локальное управление включено, и не активен, когда око отключено.
Внешняя синхро- низация	ExtClock	ON/OFF	Этот параметр определяет режим синхронизации инструмента: внутренняя синхронизация (OFF) или синхронизация с сигналом внешнего устройства (ON).
Вывод данных с клавиа- туры	Kbd0ut	ON/OFF	Этот параметр служит для включения (ON) и отключения (OFF) функции передачи данных исполнения на клавиатуре.
Вывод данных стиля	StyleOut	ON/OFF	Эти настройки определяют, будут ли передаваться данные стиля (ON) или нет (OFF) во время воспроизведения стиля.
Вывод данных компози- ции	Son9Out	ON/OFF	Эти настройки определяют, будет ли передаваться пользовательская композиция (ON) или нет (OFF) во время воспроизведения.

Это может быть наиболее вероятной причиной отсутствия звука у инструмента.

Если функция внешней синхронизации включена (ON), а с внешнего устройства не поступает сигнал синхронизации, не будут запускаться функции композиции, стиля и метронома.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



- 2 Используйте кнопки CATEGORY [☆] и [♥] для выбора параметра, значение которого нужно изменить.
- 3 Используйте диск управления для включения (ON) или выключения (OFF).

Режим компьютера

Для обмена данными исполнения между компьютером и инструментом необходимо произвести некоторые настройки MIDI. Режим компьютера позволяет в рамках одной операции настроить несколько параметров. Предусмотрено три настройки: PC1, PC2 и OFF.

Данная настройка не требуется при обмене файлами композиций или резервными копиями между компьютером и инструментом.

* При работе с приложением Digital Music Notebook следует задать режим компьютера «PC2».

	PC1	PC2*	OFF
Локальное управление	OFF	OFF	ON
Внешняя синхронизация	ON	OFF	OFF
Вывод данных композиции	OFF	OFF	OFF
Вывод данных стиля	OFF	OFF	OFF
Вывод данных с клавиатуры	OFF	ON	ON

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 Нажмите кнопки CATEGORY [☆] и [♥] нужное число раз для выбора элемента режима компьютера «PC Mode».



3 С помощью диска управления выберите режим PC1, PC2 или OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Хотя композиции пользователя могут передаваться из инструмента с помощью функции вывода данных композиции, данные встроенных композиций передать таким способом невозможно.

Функция Initial Send (предварительная передача данных)

Эта функция служит для передачи данных настроек панели на компьютер. Перед записью данных исполнения в приложение секвенсора, запущенное на компьютере, рекомендуется сначала передать и записать данные настроек панели перед действительными данными исполнения.

Нажмите кнопку [FUNCTION].



2 Используйте кнопки CATEGORY [▲] и [▼] для выбора функции Initial Send.



3 Нажмите [+/YES] для передачи или [-/NO] для отмены.



Передача данных между компьютером и инструментом

Файлы композиций и стилей, хранящиеся на компьютере или прилагаемом компакт-диске, могут быть переданы на инструмент. Файлы резервный копий также можно передавать из инструмента в компьютер и наоборот. Для передачи файлов между компьютером и инструментом необходимо установить на компьютер приложение Musicsoft Downloader и драйвер USB-MIDI, которые находятся на дополнительном компакт-диске. Инструкции по установке см. в руководстве по установке программ с дополнительного компакт-диска стр. 89.

Данные, которые можно передавать с компьютера на инструмент. Объем данных: 1,5 МБ До 512 файлов композиций и стилей Формат данных Композиция. (.mid) формат SMF 0/1 Стиль: (.sty) Файл резервной копии: 10PK6.BUP(NP-V80) 10PK5.BUP(NP-V60)

Что такое SMF (стандартный файл MIDI)?

Формат SMF (Standard MIDI File – стандартный файл MIDI) является одним из наиболее распространенных совместимых форматов для хранения данных секвенции. Существует две разновидности этого формата: Format 0 и Format 1. Многие MIDI-устройства совместимы с SMF Format 0. Кроме того, большинство имеющихся в продаже данных MIDI-секвенций представлены в формате SMF Format 0.

Возможности, получаемые при использовании приложения Musicsoft Downloader.

- Передача файлов с компьютера во флэш-память инструмента.
 - → см. процедуру, описанную на стр. 87. В качестве примера приведена процедура передачи композиций, находящихся на дополнительном компакт-диске, с компьютера в инструмент.
- Обмен данными файлов резервных копий между инструментом и компьютером.
 > см. процедуру, описанную на стр. 88.

^{*} Для работы с приложением Musicsoft Downloader необходим обозреватель Internet Explorer 5.5 или более поздней версии.

Использование Musicsoft Downloader для передачи композиций с дополнительного компакт-диска во флэш-память инструмента

ПРИМЕЧАНИЕ

 Если композиция или стиль воспроизводятся, перед продолжением остановите воспроизведение.

- Установите на компьютере приложение Musicsoft Downloader и драйвер USB-MIDI, затем подключите компьютер к инструменту (стр. 84).
- 2 Установите дополнительный компактдиск в дисковод компакт-дисков.
- 3 Дважды щелкните ярлык Musicsoft Downloader, созданный на рабочем столе. Запускается приложение Musicsoft Downloader, и отображается главное окно. <u>примечание</u>
 - Во время выполнения приложения Musicsoft Downloader работа с инструментом невозможна.
- 4 Нажмите кнопку «Add File» (добавить файл). Появится окно Add File (добавление файла).
- 5 Нажмите кнопку справа от «Look in» (просмотр) и выберите дисковод для компакт-дисков из появившегося раскрывающегося меню. В окне дважды щелкните папку «SampleData». В папке «SongData» выберите файл, который нужно передать в инструмент, и щелкните «Open» (открыть).



На этом этапе можно выбрать файл стиля на компьютере или компакт-диске и передать его на инструмент таким же способом, как файл композиции.

6 Копия выбранного MIDI-файла композиции появляется в списке «List of files stored temporarily» (список временно сохраненных файлов) в верхней части окна.

Устройство памяти также отображается в нижней части окна, указывая место назначения для передачи. Щелкните «Electronic Musical Instruments» (электронные музыкальные инструменты), затем «Flash memory» (флэш-память).

List of files stored temporarily	A	Add File	
File Name	Song Name	Туре	Si
001Nuter.mid	***	MID File	28 K
Available Space: 875 KB	Move File Name S	Nove	Si
Sectoric Musical Instruments Flach Memory System Drive Sy			

Щелкните «Electronic Musical Instruments» (электронные музыкальные инструменты), затем «Flash memory» (флэш-память).

- Выберите файл в списке «List of files stored temporarily» и нажмите расположенную ниже кнопку [Move] (перенос). На экран выводится запрос на подтверждение операции. Нажмите кнопку [OK]. Композиция передается из списка «List of files stored temporarily» в память инструмента.
- 8 Закройте окно, чтобы завершить работу с приложением Musicsoft Downloader.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Закройте приложение Musicsoft Downloader, чтобы воспроизвести файлы, переданные с компьютера.

9 Для воспроизведения композиции, хранящейся во флэш-памяти, нажмите кнопку [SONG].

Используйте диск управления для выбора композиции, которую нужно воспроизвести, затем нажмите кнопку [START/STOP], чтобы начать воспроизведение.

Для воспроизведения хранящегося во флэшпамяти стиля сначала требуется его загрузить в стиль с номером 166 на инструменте NP-V80 или в файл с номером 161 на инструменте NP-V60, используя функцию загрузки файла стиля. Подробнее см. стр. 81 для инструмента NP-V80 или стр. 67 для инструмента NP-V60.

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Не отсоединяйте кабель USB во время передачи данных.
 Это приведет не только к сбою передачи и сохранения данных, но и к нестабильной работе устройства памяти: во время включения/выключения питания ее содержимое может быть полностью удалено.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Сохраненные данные могут быть потеряны из-за неисправности оборудования или неправильной работы.
 Для обеспечения безопасности рекомендуется хранить копии всех важных данных на компьютере.
- При передаче данных рекомендуется использовать adanmep питания, а не батареи. В случае разрядки батарей во время передачи данных возможно повреждение данных.

Использование переданных композиций для уроков...

При использовании переданных из компьютера композиций (только в формате «SMF format 0») для разучивания можно указать, какие каналы должны воспроизводиться как партии правой и левой руки.

- Нажмите кнопку [SONG] и выберите композицию (036–), находящуюся во флэшпамяти, для которой нужно задать дорожку упражнений.
- 2 Нажмите кнопку [FUNCTION].
- З Используйте кнопки CATEGORY [▲] и [▼] для выбора партии для правой или левой руки.
- 4 С помощью диска управления выберите канал для воспроизведения указанной партии правой или левой руки.

Настройками по умолчанию являются канал 1 для партии правой руки и канал 2 для партии левой руки.

Передача файлов резервных копий из инструмента на компьютер

С помощью приложения Musicsoft Downloader можно передавать на компьютер файлы резервных копий, содержащие резервные копии данных (стр. 50), включая пять хранящихся в памяти инструмента композиций пользователя. Если на экране Musicsoft Downloader выбрать «Electronic Musical Instruments» (электронные музыкальные инструменты), а затем «System Drive» (системный диск), в нижнем правом углу экрана Musicsoft Downloader появится файл «10РК6.BUР» на инструменте NP-V80 или файл «10РК5.BUР» на инструменте NP-V60. Это файл резервной копии. Подробнее о том, как передавать файлы резервных копий с помощью приложения Musicsoft Downloader, см. в разделе «Transferring Data Between the Computer and Instrument (for unprotected data)» (Обмен данными между компьютером и инструментом (для незащищенных данных)) оперативной справки приложения.

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Данные резервного копирования, в том числе пять пользовательских композиций, передаются и принимаются в виде одного файла. Поэтому при каждой операции приема или передачи выполняется перезапись резервной копии всех данных. Это следует учитывать при передаче данных.

уведомление

 Не переименовывайте файл резервной копии на компьютере. В противном случае он не будет распознан при передаче на инструмент.

ОСОБЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

- Авторские права на программное обеспечение и данное руководство принадлежат корпорации Yamaha Corp.
- Использование программного обеспечения и данного руководства регулируется лицензионным соглашением по программному обеспечению. Снимая пломбу с упаковки программного обеспечения, покупатель выражает свое согласие с условиями данного соглашения. (Перед установкой приложения внимательно прочитайте лицензионное соглашение на программное обеспечение на стр. 95.)
- Копирование программного обеспечения или воспроизведение данного руководства любыми способами без письменного согласия производителя категорически запрещены.
- Корпорация Yamaha не делает никаких заявлений, не дает никаких гарантий относительно использования программного обеспечения и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за последствия использования этого руководства и программного обеспечения.
- Данный диск, содержащий программное обеспечение, не предназначен для использования в визуальной или аудиосистеме (проигрыватель компакт-дисков, проигрыватель DVD-дисков и т. д.). Не пытайтесь использовать этот диск на оборудовании, отличном от компьютера.
- Иллюстрации с изображениями на экране приведены в данном руководстве только в качестве примеров, на вашем компьютере все может выглядеть несколько иначе.
- Такое программное обеспечение, как драйвер USB-MIDI, может быть изменено и обновлено без предварительного уведомления. Обязательно проверьте и загрузите последнюю версию программного обеспечения с веб-сайта по адресу: http://music.yamaha.com/download/
- О любом обновлении приложения и системного программного обеспечения, а также о любых изменениях в технических характеристиках и функциях будет объявлено дополнительно.

Важная информация о компакт-диске

Типы данных

На компакт-диске находится программное обеспечение. Инструкции по установке программного обеспечения приведены на стр. 91.

\land внимание

 Не пытайтесь воспроизводить этот компакт-диск на оборудовании, отличном от компьютера. Шум с высокой громкостью может вызвать травму органов слуха или повредить оборудование.

Операционная система (ОС)

Приложения на этом компакт-диске представлены в виде версий для операционных систем Windows.

Содержимое компакт-диска

После установки прилагаемого компакт-диска в дисковод компакт-дисков автоматически открывается окно запуска. (Если окно запуска автоматически не появляется, откройте папку «Мой компьютер» и дважды щелкните файл «Start.exe», находящийся на компакт-диске.)



Имя папки		и	Имя приложения/данных	Содержание	
0	MSD_		Musicsoft Downloader	Это приложение можно использовать для загрузки песен MIDI из Интернета и для их передачи с компьютера в память инструмента. Инструкции по установке см. на стр. 93.	
0	USBdrv32_		USB-MIDI Driver (Драйвер USB-MIDI) (для 32-разрядной версии Windows 2000/XP/Vista/7)	Программное обеспечение драйвера необходимо для подключения MIDI-устройств к компьютеру через USB.	
USBdrv64_			Драйвер USB-MIDI (для 64-разрядной версии Windows 2000/XP/Vista/7)	Инструкции по установке см. на стр. 91.	
8	3 SongBook		SongBook	Содержит партитуры 30 встроенных композиций, а также 70 MIDI-композиций, находящихся на компакт-диске. Исключением являются композиции 1–11 и 30. Партитуры композиций 9–11 содержатся в отдельном документе «Перечень данных».	
		SongData	70 MIDI-композиций		
	SampleData	StyleData	5 файлов стилей	Эти композиции, стили или данные можно передать в инструмент и	
		MDB	Данные 5-ти музыкальных баз данных	воспроизвести или использовать с помощью функции инструмента.	

Для просмотра партитур в формате PDF необходимо установить на компьютере приложение Acrobat Reader. Adobe Reader можно загрузить бесплатно на веб-сайте компании Adobe.

Требования к системе

Данные	oc	Компьютер	Память	Жесткий диск	Дисплей
Musicsoft Downloader	Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional/Vista * Поддерживается только 32-разрядная версия. Windows 7	233 МГц или более; процессор семейства Intel Pentium/Celeron (рекомендуется 500 МГц или более)	Не менее 64 МБ (рекомендуется не менее 256 МБ)	128 МБ или более (рекомендуется не менее 512 МБ свободного пространства)	800 x 600 HighColor (16-разряд- ное коди- рование)
Драйвер USB для Windows	Windows XP Professional (пакет обновления SP2/SP3)/XP Ноте Edition (пакеты обновления 2 и 3)/2000 (пакет обновления 4)	166 МГц или более; процессор Intel Core/ Pentium/Celeron	Не менее 32 МБ (рекомендуется не менее 64 МБ)	Не менее 10 МБ	_
	Windows XP Professional x64 Edition (пакет обновления 2)	Совместимый с Intel 64 процессор	Не менее 256 МБ	Не менее 10 МБ	—
	Windows Vista (пакеты обновления 0, 1 и 2)	800 МГц или более; процессор Intel Core/ Pentium/Celeron или процессор, совместимый c Intel 64	Не менее 512 МБ	Не менее 10 МБ	_
	Windows 7	1,4 ГГц или более; процессор Intel Core/Pentium/Celeron или процессор, совместимый с Intel 64	1 ГБ или более (32-разрядная версия)/2 ГБ или более (64-разрядная версия)	Не менее 10 МБ	_

Установка программного обеспечения

В случае неполадок при установке см. раздел устранения неполадок на стр. 93. <u>примечание</u>

 Все иллюстрации в данном руководстве приведены на английском языке.

Установка / обновление драйвера USB-MIDI

Для обеспечения возможности связи и использования MIDI-инструментов, подключенных к компьютеру, требуется, чтобы на компьютере был правильно установлен соответствующий программный драйвер. Драйвер USB-MIDI позволяет программе-секвенсору и аналогичным приложениям на компьютере обмениваться MIDI-данными с инструментами, подключенными через кабель USB.



Выполните приведенные ниже шаги для установки (или обновления) драйвера USB-MIDI.

Отсоедините от компьютера все устройства USB, кроме мыши и компьютерной клавиатуры.

- Загрузите компьютер и войдите в систему Windows, используя учетную запись «Администратор». Закройте все открытые приложения и окна.
- 3 Вставьте дополнительный компактдиск в дисковод для компакт-дисков компьютера.
- **4** Выключите питание инструмента.
- 5 Подключите разъем USB компьютера к разъему USB MIDI-инструмента, используя стандартный кабель USB.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Не применяйте USB-концентратор для подключения нескольких USB-устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если одновременно используете несколько MIDIинструментов с USB-соединением, подключите все инструменты к компьютеру и включите питание на всех инструментах, затем выполните следующую процедуру установки.
- 6 Включите питание инструмента (инструментов).
- 7 При появлении окна «Мастер нового оборудования» нажмите [Отмена].

ПРИМЕЧАНИЕ

• На некоторых компьютерах перед появлением этого экрана может пройти несколько минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Этот экран не появляется в ОС Windows 7. При появлении сообщения «Программное обеспечение для устройства не было установлено» продолжайте выполнение процедуры установки.

ПРИМЕЧАНИЕ 🛛

 Этот экран не появляется, если выполняется обновление предыдущей версии драйвера USB-MIDI. Продолжайте выполнение процедуры установки.

8 в папке «Мой компьютер» откройте указанную ниже папку компакт-диска и дважды щелкните файл «setup.exe».

- Для пользователей 32-разрядной версии Windows 2000/XP/Vista/7: «USBdrv32_»
- Для пользователей 64-разрядной версии Windows XP/Vista/7: «USBdrv64_»
- * Для проверки версии системы выберите в меню [Пуск] → [Панель управления] → [Система]. (Windows XP: при 64-разрядной версии появляется надпись «x64 Edition», отсутствующая при 32разрядной версии.)

9 Когда появится окно «Загрузка файла», нажмите [Выполнить] или [Открыть].

Появляется окно «Подготовка к установке». По завершении подготовки появляется следующее окно.

ПРИМЕЧАНИЕ |

 Отображаемое в этом окне сообщение может быть различным в зависимости от используемого браузера.

ПРИМЕЧАНИЕ

• (Windows XP) В случае появления окна «Предостережение системы безопасности» нажмите [Выполнить].

ПРИМЕЧАНИЕ 🛛

 (Windows Vista/7) В случае появления окна «Контроль учетных записей пользователей» выберите [Продолжить] или [Да].

О При появлении окна приветствия Macrepa установки драйвера USB-MIDI компании Yamaha «Welcome to the InstallShield Wizard for Yamaha USB-MIDI Driver» нажмите [Next] (Далее).

Если во время установки появляются приведенные ниже сообщения с предупреждениями, нажимайте кнопки [Yes] (Да), [Continue Anyway] (Продолжить в любом случае) или [Install] (Установить).

Windows 2000





Windows Vista/7



]] При появлении сообщения об успешном завершении установки драйвера нажмите [Finish] (Готово).

ПРИМЕЧАНИЕ |

 На некоторых компьютерах перед появлением этого экрана может пройти несколько минут.

2 При появлении окна с запросом на перезагрузку компьютера, выполните перезагрузку.

Перезагрузите компьютер, следуя инструкциям на экране. ПРИМЕЧАНИЕ

• Этот экран не появляется при использовании Windows XP x64/Vista/7. Перезагрузка не требуется.

Проверка номера версии драйвера

Откройте «Панель управления» и дважды щелкните значок драйвера «Yamaha USB-MIDI Driver».

Появляется окно, в левом нижнем углу которого указана версия драйвера.

ПРИМЕЧАНИЕ |

• При использовании Windows XP x64/Vista/7 дважды щелкните значок драйвера «Yamaha USB-MIDI Driver (WDM)».

Установка Musicsoft Downloader

ПРИМЕЧАНИЕ

• Для установки приложения Musicsoft Downloader на компьютере с OC Windows 2000, XP, Vista или 7 требуется войти в систему с правами администратора (корневыми).

Вставьте дополнительный компактдиск в дисковод для компакт-дисков компьютера.

Автоматически появляется окно запуска, отображающее программные приложения. ПРИМЕЧАНИЕ

• Если окно запуска автоматически не появляется, откройте папку «Мой компьютер» и дважды щелкните файл «Start.exe», находящийся на компакт-диске. Затем перейдите к приведенному ниже шагу 2.

Щелкните [Musicsoft Downloader].

Нажмите кнопку [Установить] и для установки программного обеспечения следуйте инструкциям на экране.

Инструкции по работе с Musicsoft Downloader см. в меню справки: запустите приложение Musicsoft Downloader и выберите «Help» (справка).

* Последнюю версию Musicsoft Downloader можно получить на следующем веб-сайте. http://music.yamaha.com/download/

ПРИМЕЧАНИЕ

• Для передачи файлов между данным инструментом и компьютером можно использовать только Musicsoft Downloader. Никакое другое приложение для передачи файлов использовать нельзя.

Поиск и устранение неисправностей

Не удается установить драйвер.

- Правильно ли подключен USB-кабель? Проверьте подключение кабеля USB. Отсоедините кабель USB, затем подсоедините его снова.
- Включена ли функция USB на компьютере?

Если при первом подключении инструмента к компьютеру окно «Мастер установки нового оборудования» или «Мастер нового оборудования» не появляется, возможно, отключена функция USB на компьютере. Выполните следующие шаги.

- Выберите [Панель управления]* → [Система] → [Оборудование] → [Диспетчер устройств] (для Windows 2000/ХР) или [Панель управления] → [Диспетчер устройств] (для Windows Vista/7). * В случае Windows XP необходимо переключить панель управления на классический вид.
- **2** Убедитесь, что в разделах «Контроллер универсальной последовательной шины USB» или «Корневой USB-концентратор» нет устройств, отмеченных знаками «!» или «х». При наличии значков «!» или «х» USBконтроллер отключен.
- Зарегистрировано ли неизвестное устройство?

В случае сбоя при установке драйвера этот инструмент отмечается как «Неизвестное устройство», и установка драйвера становится невозможной. Для удаления «Неизвестного устройства» выполните следующие шаги.

- Выберите [Панель управления]* → [Система] → [Оборудование] → [Диспетчер устройств] (для Windows 2000/ХР) или [Панель управления] → [Диспетчер устройств] (для Windows Vista/7). * В случае Windows XP необходимо переключить панель управления на классический вид.
- **2** Найдите в меню «Просмотр устройств по типу» пункт «Другие устройства».
- **3** При наличии пункта «Другие устройства» дважды щелкните его, чтобы он развернулся, и найдите пункт «Неизвестное устройство». При наличии этого пункта выберите его и нажмите кнопку [Удалить].
- 4 Отсоедините от инструмента кабель USB и подсоедините его снова.
- **5** Установите драйвер повторно (Стр. 91–92).

При управлении инструментом с компьютера через интерфейс USB инструмент работает неправильно или звук не слышен.

- Установлен ли драйвер? (стр. 91)
- Правильно ли подключен USB-кабель?
- Задан ли подходящий уровень громкости на инструменте, на устройстве воспроизведения и в приложении?
- Выбран ли правильный порт в программе секвенсора?
- Используется ли последняя версия драйвера USB MIDI? Последнюю версию драйвера можно загрузить с указанного ниже веб-сайта. http://music.yamaha.com/download/

Звук воспроизводится с задержкой.

- Отвечает ли применяемый компьютер требованиям к системе?
- Не работают ли в данный момент другое приложение или драйвер устройства?

Невозможно правильно приостановить или возобновить работу компьютера.

• Не прерывайте работу компьютера во время работы MIDI-приложений.

При использовании Windows 2000 может оказаться невозможным корректно приостановить/продолжить работу компьютера в зависимости от конкретного оборудования (главного контроллера USB и т. п.). В такой ситуации для продолжения работы с инструментом достаточно отсоединить кабель USB и подсоединить его снова.

Как удалить программное обеспечение?

[Windows 2000/XP]

- 1 Отсоедините от компьютера все устройства USB, кроме мыши и клавиатуры.
- 2 Запустите компьютер и войдите в систему с использованием учетной записи администратора.

Завершите работу всех открытых приложений и закройте все окна.

- 3 В меню [Пуск] выберите ([Настройка] →) [Панель управления] →) [Установка и удаление программ] для отображения панели «Установка или удаление программ».
- 4 Нажмите в левом верхнем углу «Изменение или удаление программ», затем выберите в списке на правой панели драйвер «Yamaha USB-MIDI Driver» или приложение «Yamaha Musicsoft Downloader».
- 5 Нажмите [Удалить].

Появляется диалоговое окно. Следуйте инструкциям для удаления программного обеспечения.

[Windows Vista/7]

- 1 Отсоедините от компьютера все устройства USB, кроме мыши и клавиатуры.
- Запустите компьютер и войдите в систему с использованием учетной записи администратора.
 Завершите работу всех открытых

приложений и закройте все окна.

- 3 В меню [Пуск] выберите [Панель управления], затем → [Программы и компоненты] или [Удаление программы] для отображения окна «Удаление или изменение программ».
- 4 Выберите в списке драйвер «Yamaha USB-MIDI Driver» или приложение «Yamaha Musicsoft Downloader».
- 5 Нажмите [Удаление].

В случае отображения окна «Контроль учетных записей пользователей» нажмите [Разрешить] или [Продолжить]. Появляется диалоговое окно. Следуйте инструкциям для удаления программного обеспечения.

внимание ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ПРАВЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ («СОГЛАШЕНИЕ»), ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОГРАМЯНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАПНОГО ПРОГРАМИНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ. СОГЛАШЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ ВАМИ (ФИЗИЧЕСКИМ ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИМ ЗАЮНОЧЕНО МАДУ БАИМ (УМЪЯЧЕСКИМ ЛИВО ЮРИДИ ЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОРПОРАЦИЕЙ ҮАМАНА (УАМАНА»). РАЗРЫВАЯ ПЕЧАТЬ, СКРЕПЛЯЮЩУЮ УПАКОВКУ, ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ВЫПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО ЛЮБЫМ ДРУГИМ СПОСОБОМ.

1. ПЕРЕДАЧА ЛИЦЕНЗИИ И АВТОРСКИХ ПРАВ

Корпорация Yamaha предоставляет вам право использовать один экземпляр программы (программ) и данных ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"), сопровождаемых данным Соглашением. Термин ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ обозначает также все обновления программного обеспечения и

данных. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ является собственностью корпорации Yamaha и/или лицензиаров корпорации Yamaha и охраняется соответствующими законами о защите авторских прав и всеми соответствующими положениями международных договоров. Несмотря на то, что вы имеете право заявить о вашем праве собственности на данные, созданные при помощи ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, само ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ останется под защитой

- соответствующих авторских прав. Разоешается использовать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на опном единственном компьютере.
- Разрешается создать одну резервную копию ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в машиночитаемой форме на носителе, который позволяет такое резервное копирование.

На резервной копии вы обязаны воспроизвести уведомление об авторских правах корпорации Yamaha, а также все остальные уведомления о собственности, относящиеся к исходному экземпляру ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Опоснициет канастра передать все свои права на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ третьему лицу, при условии, что у вас не сохраняются копии, а получатель прочел и согласился с условиями этого Соглашения.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ

- Запрещается извлекать исходный код ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ путем инженерного анализа, обратного ассемблирования, декомпиляции, или юбым другим способом.
- Запрещается воспроизводить, модифицировать, изменять, сдавать в аренду, перепродавать или распространять ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ полностью или частично, а также создавать производные от него продукты.
 Запрещается передавать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ с одного
- компьютера на другой электронным путем или позволять доступ к нему в сети из нескольких компьютеров.
- Запрещается использовать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ с целью распространения запрещенных данных или данных, нарушающих общественный порядок
- порядок. Запрещается предоставлять услуги, основанные на использовании ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ без разрешения корпорации Yamaha. Данные, защищенные авторскими правами, включая, но не ограничиваясь данными MIDI пссен, полученные при помоци II ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, подвергаются следующим обязательным ограничениям. Пости ПРОГРАМИ ПОСО ПРОГИТИТИИ от развития и программи и состательным осраничениям.
- Данные, полученные при помощи ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, не могут
- использоваться в коммерческих целях без разрешения владельца авторских прав. Данные, полученные при помощи ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, не могут копироваться, передаваться, распространяться, воспроизводиться или
- исполняться публично без разрешения владелыда ваторских прав. Данные, зашифрованные при помощи ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, не могут расшифровываться, а электронный водяной знак не может быть изменен без разрешения владельца авторских прав

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Соглашение вступает в силу в день приобретения ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и остается в силе до момента прекращения действия. При нарушении закона о защите авторских прав или условий этого Соглашения, действие Соглашения немедленно и автоматически прекратится без уведомления от корпорации Yamaha. При прекращении действия Соглашения вы должны немедленно уничтожить лицензионное ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, а также все поставляемые с ним документы и их копии.

4. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА НОСИТЕЛЬ

В отношении ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, продаваемого на материальных носителях, компания Yamaha гарантирует, что носитель, на который записано ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, не будет иметь дефектов изготовления и материалов при нормальном использовании в течение четырнадцати (14) дней с даты приобретения. Дата подтверждается экземпляром товарного чека. Полным обязательством корпорации Yamaha и единственным возмещением вашего ущерба будет замена дефектного носителя, если он будет возвращен корпорации Уалаћа или официальному дилеру компании Yamaha в течение четырнадцати дней с экземпляром товарного чека. Компания Yamaha не несет ответственности за замену носителя, поврежденного случайно или вследствие неправильного использования. В САМОЙ ПОЛНОЙ МЕРЕ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОМ, КОРПОРАЦИЯ УАМАНА ЗАЯВЛЯЕТ О СВОЕМ ОТКАЗЕ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НА МАТЕРИАЛЬНЫЙ НОСИТЕЛЬ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

5. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что будете использовать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ на свой страх и риск. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и сопутствующая документация поставляются «КАК ЕСТЬ», без какой бы то ни было гарантии. НЕСМОТРЯ НА ЛЮБОЕ ДРУГОЕ УСЛОВИЕ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, КОРПОРАЦИЯ ХАМАНА ЗАЯВЛЯЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. В ЧАСТНОСТИ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ВЫШЕУКАЗАННОЕ, КОРПОРАЦИЯ УАМАНА НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ЧТО ЕГО РАБОТА БУДЕТ НЕПРЕРЫВНОЙ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНОЙ И ЧТО ДЕФЕКТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОЛНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОРПОРАЦИИ УАМАНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ Е РАЗРЕШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ КОРПОРАЦИЯ УАМАНА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ, РАСХОДЫ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, УТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ ИЛИ ДРУГОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОРПОРАЦИЯ ҮАМАНА ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. Ни в каком случае полная ответственность корпорации Yamaha перед вами за весь ущерб, расходы и основания иска (в области договорного права, в случае правонарушения или в другом случае) не может превышать стоимость ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Программное обеспечение третьих лиц («ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ») может поставляться вместе с ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Если в письменной документации или в электронных данных, сопровождающих Программное обеспечение, корпорация Yamaha определяет какое-либо программное обеспечение или данные как ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что вы обязаны выполнить условия любого Соглашения, сопровождающего ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, а также с тем, что лицо, поставляющее это программное обеспечение, несет ответственность за любую гарантию или обязательство, связанные или возникающие в связи с ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. Компания Yamaha не несет никакой ответственности за ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ или за ваше использование этого программного обеспечения.

- Компания Yamaha не предоставляет никаких четких гарантий относительно ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ПОМИМО ЭТОГО, КОМПАНИЯ ҮАМАНА ЗАЯВЛЯЕТ О СВОЕМ ОТКАЗЕ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ относительно ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ЛЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
- Компания Yamaha не предоставляет никаких услуг или технической поддержки для ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
- Корпорация Yamaha не несет никакой ответственности перед вами или другими лицами за любой ущерб, включая без ограничений любой прямой или косвенный, случайный или побочный ущерб, расходы, упущенную прибыль, утерянные данные или другой ущерб, причиненный в результате использования, неправильного использования или невозможности использования ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение должно интерпретироваться и регулироваться в соответствии с законами Японии, не принимая во внимание принципы конфликта законодательств. Любой спор или процедура будут разбираться в Окружном Суде Токио в Японии. Если по какой-то причине суд или компетентный судебный орган сочтет невозможным привести в исполнение какую-либо часть данного Соглашения, остальные разделы останутся в силе.

9. ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Данное Соглашение является полным соглашением сторон относительно использования ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, а также любых сопутствующих письменных материалов, и заменяет любые предыдущие или настоящие письменные либо устные договоренности или соглашения, касающиеся предмета данного Соглашения. Ни одно дополнение или поправка к данному соглашению не будут считаться обязательством, если это дополнение или поправка не будут составлены в письменной форме и подписаны уполномоченным представителем корпорации Yamaha.

Поиск и устранение неисправностей

Неполадка	Возможные причины и способы устранения
При включении и выключении инструмента слышится кратковременный щелчок.	Это нормальное явление, сопровождающее подачу электропитания на инструмент.
При разговоре по мобильному телефону в инструменте возникает шум.	Разговор по мобильному телефону в непосредственной близости от инструмента может вызывать помехи. Во избежание этого выключите мобильный телефон или пользуйтесь им на достаточном расстоянии от инструмента.
При нажатии клавиш на клавиатуре и при воспроизведении композиции или стиля отсутствует звук.	Убедитесь в том, что к гнезду PHONES/OUTPUT на задней панели не подключено никакое устройство. Если к этому гнезду подключены наушники, звук не воспроизводится.
	Проверьте, не отключена ли функция локального управления. (См. стр. 85.)
Нет звука при нажатии клавиш в правой части клавиатуры.	Если включена функция словаря аккордов (стр. 68), клавиши в правой части клавиатуры используются только для ввода основного тона и типа аккорда.
Слишком низкая громкость. Неудовлетворительное качество звучания. Ритм не звучит или неожиданно останавливается. Записанные данные композиции и прочие записи не воспроизводятся должным образом. ЖК-дисплей неожиданно гаснет, и все настройки панели сбрасываются.	Батареи разряжены. Замените все шесть батарей новыми или используйте дополнительный адаптер переменного тока.
Стиль или композиция не воспроизводится при нажатии кнопки [START/STOP].	Проверьте, не включена ли функция External Clock (Внешняя синхронизация). Убедитесь, что внешняя синхронизация выключена (OFF). См. раздел «Внешняя синхронизация» на стр. 85.
Неудовлетворительное звучание стиля.	Убедитесь, что установлен достаточный уровень громкость стиля (стр. 64).
	Правильно ли установлена точка разделения для проигрываемых аккордов? Задайте для точки разделения соответствующую клавишу (стр. 65). Отображается ли на экране индикатор «ACMP ON»? Если нет, нажмите кнопку [ACMP ON/OFF], чтобы появился этот индикатор.
После выбора стиля «Serenade» в категории «Waltz» или любого стиля в категории «Pianist» не воспроизводится ритмический аккомпанемент при нажатии кнопки [START/STOP].	Это не свидетельствует о неполадке. Стиль «Serenade»в категории «Waltz» и все стили в категории «Pianist» не имеют ритмической партии, вследствие этого ритм не воспроизводится. Другие партии начнут воспроизводиться при проигрывании аккорда в области аккомпанемента клавиатуры, если включено воспроизведение стиля.
Звуки некоторых тембров не слышны, или кажется, что звук прерывается.	Полифонические функции инструмента поддерживают одновременное звучание не более чем 32 нот. Если во время воспроизведения стиля или композиции используется наложенный тембр или нижний тембр при разделении тембров, возможно выпадение («скрадывание») некоторых нот и звуков из композиции или аккомпанемента.
При воспроизведении арпеджио или одновременном проигрывании нескольких нот на клавиатуре некоторые ноты не звучат.	Превышено максимальное число одновременно звучащих нот (полифонии) — 32. Инструмент поддерживает одновременное воспроизведение не более 32 нот (как с клавиатуры, так и с использованием любых автоматических функций воспроизведения).
Нажатие педального переключателя (для продления звучания) приводит к противоположному результату. Например, когда педальный переключатель нажат, звуки обрываются, а когда отпущен – продолжают звучать.	Обратная полярность педального переключателя. Перед включением питания проверьте правильность подсоединения педального переключателя к гнезду SUSTAIN.
Звучания тембра различаются для разных нот.	Это нормальное явление. Тон-генератор AWM использует несколько записей (сэмплов) инструмента, используемых для разных областей клавиатуры; поэтому фактическое звучание тембра может несколько различаться у разных нот.
При игре на клавиатуре звучат неправильные ноты.	Возможно, используется технология Performance Assistant (помощник музыканта). Нажмите кнопку [P.A.T. ON/OFF] для ее отключения.
Не появляется индикатор АСМР ОN при нажатии кнопки [ACMP ON/OFF].	Сначала всегда нажимайте кнопку [STYLE], если собираетесь использовать любую функцию, связанную со стилями.
USB-устройство не отвечает.	Отсоедините устройство от разъема [USB TO DEVICE], затем включите питание инструмента.
Не отображается имя файла, переданного во флэш- память инструмента, или файла на флэш-памяти USB, подключенной к инструменту.	Максимальное количество имен файлов, отображаемое на дисплее, составляет 500 для файлов композиций и 100 для файлов стилей. Следует соответственно ограничить количество файлов.

U

USB	
USB-MIDI, драйвер	
User Song (Композиция пользователя)	

X

A

автоаккомпанемент	
алаптер питания	
аккорд	24-25, 68
арпелжио	
-1	

Б

банк		48
------	--	----

B

внешняя синхронизация	85
вставка	
встроенная композиция	
вступление	
вывод данных композиции	
вывод данных с клавиатуры	
вывод данных стиля	
выравнивание арпеджио	60

Γ

гармонизация	59
громкость (композиция)	70
громкость (наложенный тембр)	56
громкость (нижний тембр при разделении) .	56
громкость (общая)	11
громкость (основной тембр)	56
громкость (стиль)	64
громкость гармонизации	74

Д

	(0
демонстрационная группа	69
демонстрация	29
диапазон автоаккомпанемента	23
диапазон изменения высоты звука	74
дисплей	15
дорожка	44

3

загрузка (файл пользователя)	
загрузка (файл стиля)	
запись	
запуск постукиванием	
значение по умолчанию	

И

изменение высоты звука	54
инициализация	50

K

канал	88
композиция	
компьютер	
концовка	62

Л

М

метроном19,	53
-------------	----

H

набор ударных	16
наложение тембров	18
наложенный тембр	57
настройка звучания	53
наушники	11
нижний тембр при разделении	57
нижний тембр при разделении тембров	18
ноты	15

0

основной раздел	62
основной тембр	16
отмена демонстрации	75
октава	56
оценка	31

Π

панорама	56
партия левой руки	88
партия правой руки	88
педаль арпеджио	61
педальный переключатель	11, 61
передача данных	86-88
повторение	33, 71
повторение от А до В	71
поиск и устранение неисправностей	
(инструменты)	
поиск и устранение неисправностей (установ	ка) 93
приглушение	
принадлежности	7
пюпитр	7

P

раздел	
реверберация	51
регистрационная память	
режим демонстрационного воспроизведения	69
режим компьютера	
резервная копия	
резервное копирование	50

C

синхронная остановка	63
синхронный запуск	
скорость арпеджио	60
сохранение (композиция SMF)	80

сохранение (файл пользователя)	79
сохранение (файл резервной копии) 50,	88
стиль	62
сустейн (педальный переключатель)	61

T

гакт	
гактовый размер – знаменатель	
гактовый размер – числитель	
гембр	
гембр мелодии	
гемп (композиция)	
гемп (стиль)	64
гемп метронома	
гемп стиля	
гип арпеджио	
гип главного эквалайзера	
гочка разделения	
гранспонирование	
I	

y

удаление (композиции пользователя)	47
удаление (композиций,	
переданных с компьютера)	50
удаление (композиция SMF)	82
удаление (файл пользователя)	82
удаление композиции	47
управление файлами	76
уровень реверберации	74
уровень хоруса	74
урок	30

Φ

файл стиля	67
флэш-память	
форматирование (флэш-память USB)	
функция	73–75

X

хорус	5	1
-------	---	---

Ч

```
чувствительность к силе нажатия ...... 58
```

Э

эффект5	51
---------	----

Specifications/Caractéristiques techniques/Especificaciones/ Technische Daten/Технические характеристики

• 76 box type keys	s (E0–G6), with Touch Besponse	Reco
• I CD display (bac	sklit)	
Setup		MIDI
 STANDBY/ON MASTER VOLU 	ME: MIN–MAX	
 Pitch Bend Whee 	el	Auxi
Voice		Amp
 (NP-V80) 127 pa voices (NP-V80) 116 pa 		Snor
• (NP-V60) 116 pa voices	anel voices + 12 arum/SFX kits + 361 XGilte	spea •
Polyphony: 32 DUAL ODU/T		Pow
• SPLIT		•
 NP-V80: 165 Pre NP-V60: 160 Pre Style Control: 	eset style+External Files set style+External Files ACMP ON/OFF, SYNC STOP, SYNC START, START/STOP, INTRO/ ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL	Dime
 Fingering: Style Volume 	Multi Finger	weig
Music Database		•
Education Feature	•	Sup
 Dictionary Lesson 1–3, Rep 	beat & Learn	
 Registration Memory 8 banks x 4 type 	ory s	:
Function		•
OVERALL:	Tuning, Transpose, Split Point, Touch Sen-	•
• MAIN VOICE:	Volume, Octave, Pan, Reverb Level, Cho-	
• DUAL VOICE:	Voice, Volume, Octave, Pan, Reverb Level,	Opti
SPLIT VOICE:	Voice, Volume, Octave, Pan, Reverb Level,	•
• EFFECT:	Reverb Type, Chorus Type, Master EQ	•
HARMONY:	Harmony Type, Harmony Volume	•
· ARFEGGIO (NF	Arpeggio Type, Arpeggio Velocity, Arpeggio	•
• SFF Load (NP-V	60): Style File Lead	* Spe info
Performance ass	Sistant technology:	or r Sin
• PC:	PC Mode	eve * Les
• MIDI:	Keyboard Out, Style Out, Song Out	ne dro
	Denominator, Metronome Volume	tecl
DEMO: POWER SAVE LANGUAGE	Demo Group, Demo Play, Demo Cancel	diffe plus * Las tien
• Beverb [.]	9 types	res
Chorus: Harmony:	4 types 26 types	Pue
Arpeggio:	50 types	dist * Dia
• 30 Preset Songs	+ 5 User Songs + Accessory CD-ROM	Bec
Songs (70) • Song Clear, Trad	ck Clear	jede mo
Song VolumeSong Control:	REPEAT&LEARN, A-B REPEAT, PAUSE,	Sor Zwe
Performance assis	REW, FF, START/STOP	* Тех рук
Chord, Chord/Fr	ee	све

Recording		
Song User Song: Beserding Treaker	5 Songs	
	1, 2, 3, 4, 5, 5	
 Local On/Off Keyboard Out 	 Initial Send Style Out 	 External Clock Song Out
Auxiliary jacks • PHONES/OUTPUT VICE	, DC IN, USB, SU	JSTAIN, USB TO DE-
Amplifier • 6W + 6W		
Speakers • NP-V80: (12cm x 6 • NP-V60: (12cm x 6	icm) x 2 + 5cm x 2 icm) x 2	2
• Adaptor: Users Others	within U.S.: PA-1 s: PA-5D, PA-150	50 or an equivalent or an equivalent
Dimensions (W x D x • NP-V80: 1264 x 31	x H) 2 x 111mm (49-3)	/4" x 12-5/16" x 4-3/8")
• NP-V60: 1228 x 31	2 x 111mm (48-3	/8" x 12-5/16" x 4-3/8")
NP-V80: 7.1kg (15 NP-V60: 6.3kg (13 * Not including batte	lbs. 10 oz.) lbs. 14 oz.)	
AC Power Adaptor May not be include	PA-150 d depending on yo	ur particular area. Please
check with your Ya • Footswitch(NP-V80 • Music Rest • Accessory CD-BOI	maha dealer.) only) M	
 Owner's Manual Data List My Yamaha Product ID 	ct User Registration	on e needed when you fill out
	on form.	
AC Power Adaptor	:	
Users with Others: PA	in U.S.: PA-150 o	r an equivalent
Footswitch:	FC4/FC5	nequivalent
 Keyboard Stand: Headphones: 	L-2C/L-2L HPE-150/30	
 Footpedal: 	FC3	
 Specifications and desc information purposes on or modify products or sp Since specifications, eq every locale, please che 	riptions in this owned ly. Yamaha Corp. re pecifications at any uipment or options ack with your Yama	er's manual are for eserves the right to change time without prior notice. may not be the same in ha dealer.
 Les caractéristiques tecl ne sont données que po droit do abanger ou mor 	hniques et les desc our information. Yar	riptions du mode d'emplo maha Corp. se réserve le
techniques à tout mome caractéristiques techniq différer d'un pays à l'aut plus proche.	int sans aucun avis ues, les équipemer ire, adressez-vous	au distributeur Yamaha le
* Las especificaciones y o tienen sólo el propósito o reserva el derecho a efe productos o especificaci Puesto que las especific las mismas en todos los distribuidor Yamaha.	descripciones de es de servir como infor actuar cambios o m iones en cualquier i caciones, equipos u s mercados, solicite	ste manual del propietario mación. Yamaha Corp. se iodificaciones en los momento sin previo aviso. u opciones pueden no ser i información a su
 Die technischen Daten u Bedienungsanleitung die behält sich das Recht vo jederzeit ohne vorherige medificieren De die die 	und Beschreibunge enen nur der Inform or, Produkte oder d Ankündigung zu v	n in dieser hation. Yamaha Corp. eren technische Daten erändern oder zu

 modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.
 * Технические характеристики и их описания в данном руководстве пользователя предназначены только для общего сведения. Корпорация Yamaha сохраняет за собой право модифицировать свои изделия и менять их технические характеристики без предварительного уведомления. Поскольку технические характеристики, оборудование и набор возможностей могут зависеть от региона, обращайтесь за информацией к местному представителю корпорации Yamaha.

S	ea'	
tio	Ā	
na	ic	
DLL	EO	
nf	N	
0	ы	
Ite		
Ţā,	ea	
na	do	pc
Ū	3	la
Ö	2	Zer
Ţ	S	ìt
ž	ler	S
h	D	þ
rta	St	ar
lod	S	
Ξ	o	Ш

Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland	English
For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and Switzerland warranty see	ervice, please ei
visit the website address below (Printable file is available at our website) or contact the Yamaha represents	ative office for
country (next page) * EEA: European Economic Area	
Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* und der Schweiz	Deutsch

Eur nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR* und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb (nächste Seite), "EWR: Europäischer Wirtschaftsraum

Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l'EEE et la Suisse Pour des informations olus détaillées sur la carantie de ce moduit Yamaha et sur le service de carantie annlicebi

Pour des informations plus déitaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l'ensemble de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse ci-dessous (le fichiler imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence (page suivante). * EEE : Espace Economique Européen

Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland

Nederlands

Español

Français

Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land (volgende pagina). * EER: Europese Economische Ruimte

Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE* y Suiza

Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la version del archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país (página siguiente). * EEE: Espacio Económico Europeo

Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEA* e in Svizzera

taliano

Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotio Yamaha e l'assistenza in garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare l'ufficio di rappresentanza locale della Yamaha (pagina seguente). * EEA: Area Economica Europea

Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da AEE* e da Suíça

Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto da Yamaha e sobre o serviço de garantia na AEE* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para impressão está disponível no nosso site) ou entre em contato com o escritório de representação da Yamaha no seu país (próxima página). * AEE: Área Econômica Européia

Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες εγγύησης για τους πελάτες στον ΕΟΧ* και Ελβετία

Για λεπτομερείς πληροφορίες εγγύησης σχετικά με το παρόν προϊόν της Yamaha και την κάλυψη εγγύησης σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα (Εκτυπώσμη μορφή είναι διαθέσημη στην ιστοσελίδα μας) ή σπευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα σας (επόμενη σελίδα) * ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz

För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området* och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land (mästa sida). * EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i EØS* og Sveits

Detaljert garantiinformasjon om dette Yamaha-produktet og garantiservice for hele EØS-området* og Sveits kan fås besøke nettadressen nedenfor (utskriftsversjon finnes på våre nettsider) eller kontakte kontakte Yamaha-kontoret i landet der du bor (neste side). *EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

Vigtig oplysning: Garantioplysninger til kunder i EØO* og Schweiz

De kan finde detaljerede garantioplysninger om dette Yamaha-produkt og den fælles garantiserviceordning for EØO* (og Schweiz) ved at besøge det uvested, der en angivet nedenfor (der findes en fil, som at udskrives), på vores vælsted), lef Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De bor (mæste side). * EOO: Det Europæiske ØKonomiske Område

rärkeä ilmoitus: Takuutiedot Euroopan talousalueen (ETA)* ja Sveitsin asiakkaille

/our

Tämän Yamaha-tuotteen sekä ETA-alueen ja Sveitsin takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatte alla olevasta nettiosoitteesta. (Tulostettava tiedosto saatavissa sivustollamme.) Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan (seuraavalla sivulla). *ETA: Euroopan talousalue

Suomi

Polski

Ważne: Warunki gwarancyjne obowiązujące w EOG* i Szwajcarii

Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w całym EOG* i Szwajcarii, należy odwiedzić wskazaną poniżej stronę internetową (Plik gotowy do wydruku znajduje się na naszej stronie internetowej) lub skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Yamana w swoim kraju (następna strona). * EOG — Europejski Obszar Gospodarczy

Důležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku

Podrobné záruční informace o tomto produktu Yamaha a záručním sevisu v celém EHS* a ve Švýcarsku naleznete na níže uvedené webové drese (soubor k tisku je dostupný na našich webových stránkách) nebo se múžete obrátit na zastoupení firmy Yamaha ve své zemí (další stránka). * Ehr.: Evropský hospodářský prostor

Fontos figyelmeztetés: Garancia-információk az EGT* területén és Svájcban élő vásárlók számára

Magyar

A jelen Yamaha termékre vonatkozó részletes garancia-információk, valamint az EGT*-re és Svájcra kiterjedő garanciális szolgáltatás tekintetében keresse fel webhelyünket az alábbi címen (a webhelyen nyomtatható fájlt is talál), vagy pedig lépjen kapcsolatba az országában működő Yamaha képviseleti indával (következő oldal). *EGT: Európai Gazdasági Térség

Oluline märkus: Garantiiteave Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)* ja Šveitsi klientidele

Eesti keel

Täpsema teabe saamiseks selle Yamaha toote garantii ning kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi garantiiteeninduse kohta. kutastage patun veebisatii allijärgimeval aadressil (meie saalid on saadeval prinditav fail) või pöörduge Tele regioom Yamaha Gesinduse poole (järgimine lehekulti). "Euroopa Majanduspiirkond

Svarīgs paziņojums: garantijas informācija klientiem EEZ* un Šveicē

Lai saņemtu detalizētu garantijas informāciju par šo Yamaha produktu, kā arī garantijas apkalpošanu EEZ* un Šveicē, lūdzu, apmeklējiet zemāk norādīto tīmekļa vietnes adresi (tīmekļa vietnē ir pieejams drukājams fails) vai sazinieties ar jūsu valsti apkalpojošo Yamaha pārstāvniecību (nākamā lappuse). * EEZ: Eiropas Ekonomikas zona

Dėmesio: informacija dėl garantijos pirkėjams EEE* ir Šveicarijoje

Português

Ελληνικά

Jei reikia išsamios informacijos apie šį "Yamaha" produktą ir jo techninę priežiūrą visoje EEE" ir Šveicarijoje, apsilankykie mūsų sveieninė totaiu nurodytu adreus (sveitainėjo yra spausdintinas fallas) arba kreipkitės į "Yamaha" atstovybę savo šaliai (kitas usulabius). "EEE — Europos ekonominė eridoje

Lietuvių kalba

Latviešu

Slovenčina

Dôležité upozornenie: Informácie o záruke pre zákazníkov v EHP* a Švajčiarsku

Podrobné informácie o záruke týkajúce sa tohto produktu od spoločností Yamaha a garančnom servise v EHP* a Švajčiarsku nájdete na webovej stránke uvedenej nižšie (na našej webovej stránke je k dispozícii súbor na tlač) alebo sa obrátte na zástupcu spoločnosti Yamaha vo svojej krajine (nasledujúca strana). * EHP: Európsky hospodársky priestor

Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP* in Švici

Svenska

Za podrobnejše informacije e tem Yamahimem izdelku ter garancijskem servisu v cetomem EGP in Švid, oblščite spletno mesto, ki je navedeno spodaj (natisljiva datoteka je na vojo na našem spletnem mestu), ali se obmite na Yamahinega predstavnika v svoji državi (naslednja stratna). Ečep: Evropski gospodarski prostor

Важно съобщение: Информация за гаранцията за клиенти в ЕИП* и Швейцария

Български език

Slovenščina

l imha română

За подробна информация за гаранцията за този продукт на Yamaha и гаранционното обслужване в паневролейската зона на ЕИП* и Швейцария или посетете посочения по-долу уеб сайт (на нашия уеб сайт има файл за печат), или се свържете с представителния офис на Yamaha във вашата страна (следваща страница). * ЕИП: Европейско икономическо пространство

Notificare importantă: Informații despre garanție pentru clienții din SEE* și Elveția

Dansk

Norsk

Pentu informații detalate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE* și Evveția, vizitați sie-ul la adresa de mai jos (fisjerul imprimabil este disponibil pe site-ul nostru) sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dunmeavoastră (figațina următoarie). * SEE: Spațiul Economic Europeau

http://europe.yamaha.com/warranty/

URL_3

Yamaha Representative Offices in Europe

AUSTRIA

Yamaha Music Europe GmbH Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tei: +43 (0)1 602 039001 Fax: +43 (0)1 602 039051

BELGIUM

Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5b NL, 4133 AB. Vianen The Netherlands Tei: +31 (0)347 358040 Fax: +31 (0)347 358060

BULGARIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleigasse 20, A-1100 Wien Austria (0) 1602 03900 Fax: 443 (0)1 602 039051

CYPRUS

NAKAS Music Cyprus Ltd. 31C Nikis Ave., 1086 Nicosia Tel: +357 (0)22 510 477 Fax: +357 (0)22 511 080

CZECH REPUBLIC

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria (11: 4-43 (0)1 602 039051 Fax: 443 (0)1 602 039051

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office (Yamaha Scandinavia AB Filial Denmark) Generatorvej 6A, 2730 Herlev, Denmark Tel: +45 44 92 40 00 Fax: +45 44 54 47 09

ESTONIA

Yamaha Music Europe GmbH Sp. z o.o. Oddžial w Polsce (Branch Poland) (1.1 Stycznia 56 PL-02-146 Warszawa Poland Fa:: +48 (0)22 500 29 35 Fa:: +48 (0)22 500 29 30

NLAND

(For Musical Instrument) F - Musiikki OY Kaisaniementau 7, PL260 00101 Helsinki, Finland Tel: +358 (0)9 61851385 Fax: +358 (0)9 61851385

(For Pro Audio) (For Pro Audio) J A Wettergrens gata 1 Västra Frölunda, Sweden (Box 300 53, 400 43 Goteborg (Fax: 446 (0)31 893400 (Fax: 446 (0)31 454026

FRANCE

Yamaha Musique France Yone d'activité de Pariest 7, rue Ambroise Croizat 77183 Corsisy-Beaubourg, France (B. P. 70, 77312 Marne la Vallée Cedex 2 France-Adresse postale) France-Adresse postale) France-Adresse postale) France-Adresse postale) France-Adresse postale) France-Adresse postale)

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH Siemensstr 22-34 D-25462 Rellingen, b. Hamburg, Germany Tei: +49 (0)4101 303 77702 Fax: +49 (0)4101 303 77702

GREECE

PH. Nakas S.A.Music House/Service 19 KM Leoforos Lavriou 19002 Peana / Attilit Greece 191-30 (0)210 6686260 Fax: +30 (0)210 6686269

HUNGARY

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Te: +43 (0)1 602 03900 Fax: +43 (0)1 602 039051

ICELAND (For Musical Instrument) (For Musical Instrument) HLJODFAERAHUSID EHF Sidumula 20 Tel: 2545 55 55 05 Tel: +354 558 65 14 Fax: +354 558 65 14

For Pro Audio) (*Tenah Scandinavia AB A Wettergrens gata 1 Västra Frölunda, Sweden Box 300 53, 400 43 Goteborg Sweden - Postal Address) Tel: +46 (0)31 893400 Tex: +46 (0)31 893400 Tex: +46 (0)31 893400

RELAND (REPUBLIC OF IRELAND)

Yamaha Music UK Lid. Sherbourne Drive Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL Telt +353 (0) 1526 2449 Fax: +44 (0) 1908 369278

TALY Yamaha Musica Italia s.p.a. Viale Italia 88 2020, Lainate (Milano), Italy Tel: +39 (0)02 93577 1 ≓ax: +39 (0)02 937 0956

Yamaha Music Europe GmbH

LATVIA

Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Branch Poland) ul. 17 Stycznia 6 ul. 27 Stycznia 5 ul. 27-146 Warszawa Poland Tel: +48 (0)22 500 29 25 Fax: +48 (0)22 500 29 30

LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen, Branch Switzerland in Zurich Seefeldstrasse 94, CH-8008 Teich, Switzerland Tei: +41 (0)44 3875080 Fax: +41 (0)44 3833918

LITHUANIA

Yamaha Music Europe GmbH Sp. zo. Oddział w Polsce (Branch Poland) u. 17 Stycznia 56 PL-02-146 Warszawa Poland PL-02-148 (0)22 500 29 25 Far: +48 (0)22 500 29 30

LUXEMBOURG Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5b NL, 4133 AB. Vianen The Nethendards Tel: 431 (0)347 558040 Fax: 431 (0)347 358060

MALTA

Olimpus Music Ltd. The Emporium, Level 3, St. Louis Street Maida MSD06 (0)2133 2093 Fax: +356 (0)2133 2144

NETHERLANDS

Yamaha Music Europe Branch Benelux Darissenhof 5b NL, 4133 AB. Vianen The Netherlands Tel: +31 (0)347 358040 Fax: +31 (0)347 358060

NORWAY

YS Oslo Liaison Office (Yamaha Scandinavia AB Filial Norway) Grini Naeringspark 1 1361 Osteras, Norway 1381 Osteras, Norway Fax: 447 67 16 77 70 Fax: 447 67 16 77 70

POLAND

YAMAHA Music Europe GmbH Sp. z. o.o. Oddział w Polsce ul. 17 Stycznia 56 02-146 wARSZAWA/POLSKA 161: 448 (0)22 500 29 25 Fax: 448 (0)22 500 29 30

PORTUGAL

FUTUGAL Yamaha Musica Ibérica, S.A.U. Sucursal Portuguesa Rua Affredo da Silva 2610-016 Amadora, Portugal Tel: +351 214 704 330 Fax: +351 214 718 220

ROMANIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Tel: +43 (0)1 602 039001 Fax: +43 (0)1 602 039051

SLOVAKIA Yamaha Mus

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Teit -43 (0)1 602 03900

SLOVENIA

ax: +43 (0)1 602 039051

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria (Central and Eastern Europe) Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria Hei: 443 (0)1 602 03900 Fax: 443 (0)1 602 039051

SPAIN

Yamaha Música Ibérica, S.A.U. Ctra. de la Coruna km.17, 200 282301as Rozas de Madrid, Spain Tel: +34 902 39 888 Fax: +34 91 638 4660

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB J A Wettergrens gata 1 Vastra Frötlunda, Sweden (Box 300 53, 400 43 Goteborg Sweden - Postal Address) Tel: +46 (0)31 893400 Fax: +46 (0)31 459026

SWITZERLAND

Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen, Branch Switzerland in Zurich Seefeldstrasse 94, CH-8008 Tuich, Switzerland Tuich, Switzerland Fax: 441 (0)44 3875080

VNITED KINGDOM Yamaha Music UK Ltd.

Sherbourne Drive Tilbrook, Mitton Keynes MK7 8BL United Kingdom Tel: +44 (0) 870 4445575 Fax: +44 (0) 1908 369278 For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Подробные сведения об инструменте можно получить у местного представителя корпорации Yamaha или уполномоченного дистрибьютора, указанного в следующем списке.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, USA Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V. Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda. Rua Joaquim Floriano, 913 - 4' andar, Itaim Bibi, CEP 04534-013 Sao Paulo, SP. BRAZIL Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal de Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte Madero Este-C1107CEK Buenos Aires, Argentina Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ **CARIBBEAN COUNTRIES**

Yamaha Music Latin America, S.A. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND Yamaha Music U.K. Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN Yamaha Music Europe GmbH Branch Switzerland in Zürich

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

AUSTRIA Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTO-NIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Sp.z o.o. Oddział w Polsce ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-868-07-57

BELGIUM/LUXEMBOURG Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040 FRANCE Yamaha Musique France BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000 ITALY Yamaha Musica Italia S.P.A. Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771 SPAIN/PORTUGAL Yamaha Música Ibérica, S.A. Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888 GREECE Philippos Nakas S.A. The Music House 147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160 SWEDEN Yamaha Scandinavia AB J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00 DENMARK **YS Copenhagen Liaison Office** Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00 FINLAND **F-Musiikki Oy** Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,

THE NETHERLANDS/

SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511 NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

ICELAND Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

RUSSIA Yamaha Music (Russia)

Office 4015, entrance 2, 21/5 Kuznetskii Most street, Moscow, 107996, Russia Tel: 495 626 0660

OTHER EUROPEAN COUNTRIES Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS Yamaha Music Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES Yamaha Music Gulf FZE LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. 11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

INDIA

Yamaha Music India Pvt. Ltd.

5F Ambience Corporate Tower Ambience Mall Complex Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India Tel: 0124-466-5551

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd. 8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 080-004-0022

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd. Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation 339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd. #03-11 A-Z Building

140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd. 3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd. 4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building, 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Ptv. Ltd. Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Works LTD P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, New Zealand Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312



Yamaha Home Keyboards Home Page http://music.yamaha.com/homekeyboard/

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2010 Yamaha Corporation

> WU05850 XXXPOXXX.X-XXB0 Printed in China