Инструкция по эксплуатации наушников HS-04U



1

Оглавление

1	Общая информация о наушниках HS-04U3
2	Технология Xear 3D Sound4
3	Функции5
4	Требования к системе и установка6
5	Пользовательский интерфейс и управление
	функциями9

1. Общая информация о наушниках HS-04U

шумопони-

жения





Подключите разъем USB к компьютеру. Система автоматически обнаружит устройство с интерфейсом USB. В нормальном режиме индикатор звука горит зеленым светом. Если микрофон отключен, индикатор горит красным.

3

2. Технология Xear 3D Sound

Инструкция научит вас пользоваться этим цифровым звуковым устройством нового поколения с интерфейсом USB и поддержкой исключительной технологии Xear 3D[™] Sound. Она применяется везде, и вы легко можете воспользоваться всеми ее преимуществами. По сравнению с бытовыми электронными приборами эти наушники обеспечивают гораздо лучшие звуковые эффекты. Технология Xear 3D[™] Sound — уникальное инновационное решение. Эта запатентованная технология объемного звучания не только поддерживает трехмерный звук реального времени в играх и стандартные DVD с 5+1 и 7+1 каналами, но и создает иммерсивные виртуальные звуковые поля с 5+1 и 7+1 каналами, но и создает иммерсивные виртуальные звуковые поля с 5+1 и 7+1 каналами, но и создает иммерсивные виртуальные звуковые поля с 5+1 и 7+1 каналами, назависимо от фактически используемого устройства вывода звука. Благодаря технологии Xear 3D[™] Sound вы получите лучший виртуальный эффект звука с 5+1 или 7+1 каналами, даже если будете пользоваться простыми наушниками или 2-канальными колонками. Такой эффект обеспечивает только технология Xear 3D[™] Sound. Более того, эта технология позволяет сделать трехмерным звук любого формата. В результате создается персонализованная звуковая среда с 5+1 или 7+1 каналами и эффект присутствия.



Xear 3D Sound Features for All Applications

3. Функции

На следующем рисунке показаны все функции драйвера. Наличие необязательных функций определяется производителями устройств.



Диаграмма функций драйвера Xear 3D

4. Требования к системе и установка

Устройство имеет интерфейс USB. Проверьте, поддерживает ли компьютер интерфейс USB 1.1 или 2.0.

Вариант 1. Внешний драйвер не установлен

- Поддержка операционных систем: Win98SE, WinME, Win2000, WinXP, Mac OS 9.0 и 10.1
- Рекомендуемая система: процессор Intel Pentium III или AMD К6 500 и выше
- Не менее 256 Мб оперативной памяти

• Не менее 50 Мб на жестком диске для высокого качества звука. Включите в системе полное аппаратное ускорение и максимальную частоту дискретизации.

dvanced Audio Properties	?
Speakers Performance Effects	
These settings control how troubleshoot audio-related p Audio playback	Windows plays audio. They can help you problems.
Hardware acceleration:	None Full
Full acceleration: use this setting t	o enable all acceleration features.
Sample rate conversion quality:	Good Best
Best sample rate converter: provi conversion.	des best quality sample rate
<u>R</u> estore Defaults	
	OK Cancel Apply

Примечание. В некоторых хост-контроллерах USB могут происходить потери пакетов данных, что может вызвать прерывание звука. Это происходит крайне редко. Иногда при подключении персонального мультимедийного устройства с интерфейсом USB к компьютеру операционная система не может автоматически переключиться на звуковое устройство USB. В этом случае следует вручную переключиться на звуковое устройство USB в панели управления.

Вариант 2. Установка драйвера Xear 3D

- Поддержка операционных систем: Win98SE, WinME, Win2000, WinXP
- Рекомендуемая система: процессор Intel Pentium III или AMD К6 500 и выше
- Не менее 512 Мб оперативной памяти
- Не менее 50 Мб свободного пространства на жестком диске
- Поддержка Direct sound 3D

Примечание. В системе Windows имеется драйвер USB, используемый по умолчанию. Однако он не поддерживает функции HRTF 3D, EAX, эффект виртуального многоканального звука и функцию Dolby Digital DSP. Для того чтобы воспользоваться этими функциями, установите драйвер Xear 3D sound. Перед установкой драйвера Xear 3D sound следует подключить к компьютеру мультимедийное звуковое устройство с интерфейсом USB.

Если на компьютере имеется несколько гнезд USB, запомните гнездо, к которому устройство было подключено при установке, и всегда подключайте его к этому гнезду.

Установка драйвера Xear 3D Sound

Включите компьютер и подключите к нему мультимедийное звуковое устройство с интерфейсом USB.



Вставьте компакт-диск установки в дисковод для компакт- или DVD-дисков. Программа установки запустится автоматически.

Multi-channe	Best USE _ # al 3D Sound S	olution
C.Media USB Audo	Welcome to the InstalShield Wizard for C-Media USB Sound The InstalShield Wizard will instal C-Media USB Sound on your computer. To continue, click Neel.	
	(Beck Next) Crood	
		Xear 3D

Выберите установку только драйвера или драйвера вместе с демонстрационной программой и нажмите на кнопку Next («Далее»). Демонстрационная программа продемонстрирует вам эффект объемного звука на примере звуков вертолета и

камнепада.



Multi	Best USB - -channel 3D Sound S	olution
000		
2000	Choose Destination Location Select folder where setup will install files.	
	Setup will install C-Media USB Sound in the following folder.	
01010101010101010101010101010101010101	To install to this tolder, cick: Next. To install to a different tolder, cick: Browse and select another tolder.	0101010101010101010 0101010101010101010
	Destantion Fréder	
	F.\Program Files\C.Media USB Sound Browse	0
	<back next=""> Cancel</back>	
1	-	Xear 3D

Программа установит звуковой пакет для USB в каталог, используемый по умолчанию.

По окончании установки нужно будет перезапустить систему для инициализации драйвера. После перезагрузки в нижней правой части экрана появится новый значок. При щелчке по нему открывается список функций драйвера Xear 3D Sound.

Если на компьютере имеется несколько гнезд USB, это устройство можно подключать к любому из них. При правильном подключении драйвер определит, к какому именно порту оно подключено.



Появление значка звука USB означает, что драйвер Xear3D sound инициализирован и работает. Если на компьютере имеется несколько гнезд USB, и вы забыли, к какому гнезду было подключено устройство при установке драйвера Xear 3D sound, этот значок укажет на подключение к нужному гнезду.

5. Пользовательский интерфейс и управление функциями

Использованием аналогового вывода или цифрового вывода S/PDIF-Out

1. Режим аналогового вывода: наушники, 2, 4, 6 и 8 каналов.

2. Цифровой вывод: нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать формат вывода данных SPDIF.

3. Режим цифрового вывода: выберите Dolby RTCE или PCM.

4. Дисплей подключенных звуковых разъемов

5. Режим DSP: смена режима DSP. По умолчанию поддерживается Xear 3D

6. Переключатель виртуальных колонок: открывает окно SPEAKER SHIFTER для управления.

Более подробную информацию см. на следующей странице

7. Dolby Headphone: среда Dolby Headphone.

8. Управление уровнем звука: открывает каждый канал для регулировки уровня звука. Более подробную информацию см. на следующей странице

9. Дисплей каналов и тест колонок: показывает состояние канала аналогового

вывода и позволяет щелкать по изображению колонок для тестирования.

10. Автоматический тест звука: автоматическое тестирование звуковых эффектов по каждому каналу.

11. Выключить автоматический тест: завершение тестирования.



9

Основные настройки

Переключатель виртуальных колонок

1. Повышение уровня звука	
---------------------------	--

- 2. Понижение уровня звука
- 3. По часовой стрелке
- 4. Против часовой стрелки
- 5. Вращение вручную
- 6. Переключение вручную
- 7. Сброс
- 8. Переключатель

Звуковой эффект Dolby Headphone

- 1. Читальный зал
- 2. Гостиная
- 3. Большая комната

Регулировка громкости

1. Сброс

Микшер:

Регулировка уровня звука воспроизведения



1. Управление балансом	7. Баланс звука программного
,	синтезатора
2. Повышение и понижение уровня	8. Управление звуком программного
звука	синтезатора
3. Общее включение и включение	9. Включение и включение звука
звука	программного синтезатора
4. Баланс волнового звука	10. Баланс звука компакт-диска
5. Уровень волнового звука	11. Уровень звука компакт-диска
6. Включение и включение волнового	12. Включение и включение звука
звука	компакт-диска
	10

Регулировка уровня звука записи



1. Баланс стереомикшера	 Включение и выключение записи с микрофона
2. Управление стереомикшером	 Дополнительные настройки записи с микрофона
 Включение и выключение стереомикшера 	8. Баланс волнового звука
4. Баланс записи с микрофона	9. Уровень волнового звука
 Уровень звука записи с микрофона 	10. Включение и включение волнового звука

Эффекты:



Русский

Среда	Размер
1. Ванная	6. Большое
2. Концертный зал	7. Среднее
3. Под водой	8. Маленькое
4. Музыкальный клуб	
5. Дополнительные параметры: выбор одного из 23 звуковых эффектов	

Эквалайзер		
9. Эквалайзер с возможностью	18. Предустановленный режим	
регулировки десяти диапазонов	(металл)	
 Предустановленный режим (по умолчанию) 	19. Предустановленный режим (рэп)	
11 Прелустановленный режим (данс)	20. Предустановленный режим	
П. Предустановленный режий (допс)	(классическая музыка)	
	21. Предустановленный режим	
тг. Предустановленный режий (оас)	(вокал)	
13. Предустановленный режим	22. Включение и отключение	
(высокие частоты)	пользовательского эквалайзера	
 Предустановленный режим (живая музыка) 	23. Выбор пользовательского режима	
	24. Ввод названия пользовательского	
то. Предустановленный режим (рок)	режима	
16. Предустановленный режим	25. Создание нового	
(мягкий рок)	пользовательского режима	
	26. Удаление пользовательского	
17. Предустановленный режим (джаз)	режима	

Караоке:

Русский



1 Випюцение	Нажмите на эту кнопку для управления
	всеми функциями караоке
2 (6000	Установка значений по умолчанию для всех
2. Copoc	параметров
	При нажатии на эту кнопку откроется
	диалог, в котором можно будет включить
5. Включение функции эхо с	функцию микрофона. Для выбора
микрофона	источника записи и включения микрофона
	нажмите на кнопку ОК
4. Бегунок управления уровнем	Регулировка уровня эхо
ЭХО	
	Поддерживается только многоканальными
	звуковыми устройствами. При включении
	эхо становится доступным меню выбора
	волшебного голоса. Волшебный голос дает
	пять различных эффектов.
6. Включение молупации	Нажмите на эту кнопку для включения
о. Бключение модуляции	модуляции и управления ею.
	Настройка громкости фоновой музыки под
и попупации	ваш голос.
Модуляции	
8. Включение функции	Включение функции отключения голоса и
отключения голоса	управление ею.
9. Бегунок управления	Эта функция позволяет управлять толосом
отключением голоса	
	BUSINUXHUUTI UTKIINMATE ETU.