NETGEAR

Инструкция по установке

Беспроводной USB-адаптер Wireless-N 300 WNA3100

В данном руководстве описывается экспресс-установка при помощи мастера установки NETGEAR.

Примечание. За помощью при выборочной установке вы можете обратиться к Руководству пользователя на Установочном диске.

Приблизительное время выполнения: 10 минут.

Комплектация



Начало работы

Сначала установите программное обеспечение WNA3100

- 1. Вставьте Установочный компакт-диск в лисковод вашего компьютера. Если главная страница CD не отображается, откройте CD в Проводнике и дважды шелкните Autorun.exe.
- 2. Нажмите кнопку Install the Software (Установить ПО). Появится экран Software Update Check (Проверка программных обновлений).
- 3. Если имеется подключение к Интернету, нажмите кнопку Check for Updates (Обновить). В противном случае нажмите кнопку Install from CD (Установить с диска).
- 4. Примите условия лицензионного соглашения. Затем нажмите Next (Далее) на экране Setup Туре (Тип установки) для Express setup (Экспресс-установки).
- 5. Следуйте указаниям мастера установки, чтобы установить программное обеспечение.



После этого установите адаптер WNA3100

Вам будет предложено подключить адаптер.

- 1. Найдите USB-порт на компьютере.
- 2. Подключите адаптер к USB-порту напрямую или соедините их при помощи USB-кабеля (см. раздел "Использование USB-кабеля" на обратной стороне руководства).

Примечание. Для достижения наилучших результатов рекомендуется размещать беспроводной адаптер на

расстоянии не менее 1 метра от маршрутизатора

3. Нажмите кнопку Next (Далее). Программное обеспечение WNA3100 обнаружит адаптер. Следуйте указаниям, появляющимся на экране, чтобы установить драйвер.

Подключитесь к беспроводной сети

После того, как драйвер будет установлен, вам будет предложено подключиться к беспроводной сети:

NETGEAR SMARTWIZARD	Connecting to your wireless network		
Available wireless networks are click Next.Use the scrollbar or P	listed below. Sele age Down Key to	ect a wireless network fr view the rest of the wirel	om the li ess netw
Network Name (SSID)	N WPS	Security	Signal
NETGEAR_3700_2.4GHz	N	WPA-PSK/WPA2-P	100%
WNR2000v2_DHCP	N	WPA-PSK/WPA2-P	100%
WNR2000v2_abc nglan	N	WPA2-PSK WEP	100%
Note: If you don't see your netwo	ork name, make s	ure your wireless router	is power
Refresh network list	< <u>B</u>	ick Next >	<u>C</u> ance
	NETGEAR INTERIES networks are click Next, Use the scrollbar or P Network Name (SEID) NETGEAR_3700 2.40Hz WNR2000/2_bMC nglan Note: If you don't see your network Refresh network list	NETGEAR Connect Similar Witzelfer Connect Available wireless networks are listed below. Selectick Network Name (SBIO) N NETGEAR_3700_2.00_2.40Hz N NETGEAR_3200_2.04CP N VNNP20002_2.04CP N NNPS20002_2.04C N Note: If you don't see your network name, make sta Refresh network list	NETGEAR Connecting to your wireless network fit Available wireless networks are listed below. Select a wireless network fit Network fit Available wireless networks are listed below. Select a wireless network fit Network fit Netrocked_provide N MPPS Netrocked_provide N MPPS Netrocked_provide N MPA/PS/MPA/PP Netrocked_provide N MPA/PS/PS/MPA/PP Netrocked_provide N MPA/PS/PS/MPA/PP/PS/PS/MPA/PP Note: Ifyou don't see your network name, make sure your wireless router Retreation network list -Back Network

а: Сети с поддержкой WPS рядом с вами

б: Рядом с вами нет сетей с поддержкой WPS

- **а.** Если ваш маршрутизатор поддерживает функцию Push 'N' Connect (также называемую WPS), нажмите кнопку WPS на адаптере, следуя указаниям, и подключитесь
- b. Если поблизости нет сетей с поддержкой WPS, выберите из списка вашу беспроводную сеть и нажмите Next (Далее). Если на этом этапе была выбрана защищенная сеть, вам потребуется ввести фразу-пароль или сетевой ключ.

Для подключения адаптера к сети может потребоваться несколько минут. Отобразится экран Smart Wizard Settings (Настройки мастера установки). Настройки будут сохранены в профиле, которому можно присвоить название.

NETGEAR Insert the wireless USB adapter into your computer. Click Next to continue Note: You should leave your compute powered on while you insert the wireless USB adapter. Next >

a wireless network from the list an w the rest of the wireless network Security

your wireless router is powered o

Next > Cancel

Signal

Имя профиля -

На панели задач и на рабочем столе появится значок WNA3100 🗐 , при помощи которого можно открыть мастер установки и изменить подключение либо подключиться к другой беспроводной сети.

Вы подключены к беспроводной сети!

nglan35v1-WPS	• 8	ave Profile Delet	e Profile P
Advanced Settin		Disable WPA2-PSK[AES] 💌 WEP © Oreste with Passp	hrase.
Computer-to-comp	istructure) outer (Ad Hoc)	Passphrase:	y.
C C Initiate Au	d Hoc	Koy 1: -	6

В строке информации, расположенной в нижней части экрана мастера Smart Wizard, отображаются сведения о беспроводном подключении.



Строка состояния				
1. Беспроводная сеть	Указывает беспроводную сеть, к которой подключен компьютер.			
2. Подключение к сети	Нажмите кнопку Join a Network (Подключение к сети) для запуска мастера соединений Connection Wizard. Вы можете подключиться к другой беспроводной сети или, если соединение потеряно, повторно подключиться к текущей сети.			
3. Состояние соединения	 Connected to Internet (Подключен к Интернету). Connected to Router (Подключен к маршрутизатору). Адаптер подключен к маршрутизатору, но маршрутизатор не подключен к Интернету. 169.254.x.х или Вы подключены к маршрутизатору, но у маршрутизатора наблюдается неисправность. См. Руководство пользователя на Установочном компакт-диске. 			
4. Безопасность	 Значок закрытого замка указывает на то, что сеть защищена функциями обеспечения безопасности. Значок открытого замка свидетельствует о том, что подключена открытая сеть без функций обеспечения безопасности. 			
5. Канал	Беспроводной канал, используемый сетью. Если один и тот же канал используется несколькими сетями, в зоне охвата которых вы находитесь, они могут создавать взаимные помехи.			
6. Скорость передачи данных	Скорость беспроводной передачи данных, измеряемая в мегабитах в секунду. Для оптимизации скорости беспроводной передачи данных подключитесь к сети с помощью высокоскоростного маршрутизатора или точки доступа и высокоскоростного интернет-соединения.			
7. Уровень сигнала	Чем больше точек, тем выше уровень сигнала. Обычно более сильный сигнал обеспечивает лучшую работу подключения.			

http://www.netgear.com/support.

 $\mathbf{\nabla}$ <u>/-</u>~

© NETGEAR, Inc., 2010. Все права защищены. NETGEAR и логотип NETGEAR являются зарегистрированными товарными знаками NETGEAR, Inc. в США и/или других странах. Другие бренды или названия продуктов являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Информация может быть изменена без предварительного уведомления.



Техническая поддержка

По завершении настройки маршрутизатора с помощью мастера настройки Smart Wizard зарегистрируйте продукт на веб-узле *http://www.netgear.ru/?page=support/register*, используя серийный номер на наклейке на нижней панели.

Регистрация на веб-узле или по телефону необходима для обращения в службу технической поддержки. Номера телефонов региональных центров поддержки клиентов по всему миру можно найти на информационной карте о гарантии и поддержке, которая поставляется с изделием.

Для получения обновлений продуктов и поддержки посетите веб-сайт

Этот значок помещен в соответствии с директивой Европейского Союза 2002/96 по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). В случае утилизации данного устройства на территории Европейского Союза этот процесс должен осуществляться в соответствии с законодательством страны по реализации Директивы WEEE.

СЕО 17 Февраль 2010 г.