My Passport[®] for Mac[®]

Портативный накопитель

Руководство по эксплуатации





Ремонт и поддержка продукции WD

При возникновении неполадок в работе изделия, пожалуйста, не торопитесь его возвращать. Мы всегда готовы помочь вам устранить неполадки самостоятельно. Ответы на большинство технических вопросов можно получить, обратившись к нашей базе знаний или к службе поддержки по электронной почте на сайте *http://support.wdc.com*. Если вы не нашли ответа на свой вопрос или предпочитаете общаться со службой поддержки WD[®] по телефону, позвоните по наиболее удобному для вас номеру из числа приведенных ниже.

На приобретенное вами изделие распространяется 30-дневная бесплатная техническая поддержка по телефону в течение гарантийного срока. Этот 30-дневный период начинается в момент вашего первого обращения в службу технической поддержки WD по телефону. Техническая поддержка по электронной почте оказывается бесплатно в течение всего гарантийного срока, а наша обширная база знаний работает ежедневно и круглосуточно. Если вы хотите получать от нас известия о новых возможностях и услугах, зарегистрируйте свое изделие на сайте *http://register.wdc.com*.

Ресурсы поддержки в Интернете

Посетите сайт поддержки нашей продукции по адресу *http://support.wdc.com*, где вам предоставляются следующие возможности:

- Файлы Загрузить драйверы, программы и обновления для изделий WD.
- Регистрация Зарегистрировать изделие WD, чтобы получать последние обновления и специальные предложения.
- Гарантийное обслуживание и RMA Получить сведения о гарантии, возврате изделий (RMA), состоянии RMA и восстановлении данных.
- База знаний Поиск по ключевым словам или номеру ответа.
- Установка Получить справку в Интернете об установке изделия или программы WD.
- Сообщество WD Общайтесь и обменивайтесь мнениями с другими пользователями WD.

Порядок обращения в службу технической поддержки WD

При обращении в компанию WD за технической поддержкой необходимо знать серийный номер своего изделия WD, конфигурацию своего компьютера и версию операционной системы.

Северная Америка Аз		иатско-тихоокеанский регион		
Английские меры	800.ASK.4WDC	Австралия	1 800 42 9861	
	(800.275.4932)	Китай	800 820 6682/+65 62430496	
Испанский	800.832.4778	Гонконг	+800 6008 6008	
		Индия	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)	
Европа (бесплатный)*	00800 ASK4 WDEU	Индонезия	+803 852 9439	
	(00800 27549338)	Япония	0120 994 120/00531 65 0442	
		Корея	02 703 6550	
Европа	+31 880062100	Малайзия	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496	
Ближний Восток	+31 880062100	Филиппины	1 800 1441 0159	
Африка	+31 880062100	Сингапур	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496	
		Тайвань	+800 6008 6008/+65 62430496	

*Бесплатные телефоны работают в следующих странах: Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания.

Содержание

	Ремонт и поддержка продукции WD	ii
	Ресурсы поддержки в Интернете	ii
	Порядок обращения в службу технической поддержки WD	ii
1	Об этом накопителе	. 1
	Особенности	1
	Комплект поставки	2
	Дополнительные аксессуары	2
	Совместимость с операционными системами	3
	Формат накопителя	3
	Описание физических свойств	3
	Индикатор питания/работы	4
	Интерфейс USB 3.0	4
	Регистрация накопителя	4
	Бережное обращение	4
2	Подключение накопителя и начало работы с ним	. 5
	Подключение накопителя	5
	Повышение быстродействия при помощи WD +TURBO	7
	Установка программы WD Security	9
	Установка программы WD Drive Utilities	11
3	Блокировка и разблокировка накопителя	13
	Защита накопителя паролем	13
	Разблокировка накопителя	14
	Разблокировка накопителя при помощи программы WD Security или WD Drive Utilities.	15
	Разолокировка накопителя при помощи программы VVD Drive Unlock	16
	Смена пароля	17
	Отключение функции олокировки накопителя	10
4	Индивидуальная настройка и работа с накопителем	19
	Проверка состояния накопителя	20
	Установка таймера отключения накопителя	21
	Уничтожение содержимого накопителя	22
	При помощи функции «уничтожить содержимое»	22
		23 25
		20
	Восстановление программ WD и образа диска	27
5	Использование накопителя под управлением Windows	28
	Переформатирование накопителя	28
	Восстановление программ WD и образа диска	28
6	Устранение неполадок	29
6	Устранение неполадок	29 29

	····
Н	юрмативно-правовое соответствие
	Сведения о соответствии нормам FCC, класс В
	Соответствие нормам ICES/NMB-003
	Соответствие нормам безопасности
	Соответствие европейским нормам СЕ
	Знак GS (только для Германии)
	Уведомление КС (только для Республики Корея)
С	соответствие требованиям экологического законодательства (Китай)
С	ведения о гарантии (Для всех регионов, кроме Австралии и Новой Зеландии)
	Порядок гарантийного обслуживания
	Ограниченная гарантия
С	ведения о гарантии (Австралия и Новая Зеландия)
	Порядок гарантийного обслуживания
	Гарантия
С	тандартная общественная лицензия GNU («GPL»)

Об этом накопителе

Поздравляем вас с покупкой портативного накопителя My Passport[®] for Mac[®] — изящного и емкого хранилища информации для всех эпизодов вашей цифровой жизни.

В этой главе освещены следующие темы:

Особенности Комплект поставки Дополнительные аксессуары Совместимость с операционными системами Формат накопителя Описание физических свойств Регистрация накопителя Бережное обращение

Особенности

В число основных особенностей накопителя My Passport for Mac входят:

Большая емкость, компактный корпус — Накопитель My Passport for Mac, сочетающий большую емкость с компактностью, станет лучшим спутником специалиста по работе с графикой, студента или того, кто много времени проводит в разъездах.

Сверхвысокая скорость передачи данных — При подключении к порту USB 3.0 накопитель Му Passport может открывать и сохранять файлы с молниеносной скоростью. Сократите время передачи данных в 3 раза или менее по сравнению с показателями USB 2.0.*

*Быстродействие зависит от конфигурации конкретной системы и может отличаться от указанного.

Совместимость как с USB 3.0, так и с USB 2.0 — Этот накопитель совместим с вашими устройствами с интерфейсом USB 2.0 сегодня и будет работать со сверхвысокой скоростью USB 3.0, когда вы решите перейти на технику нового поколения.

Программа WD Security[™] — Эта программа позволяет защищать накопитель паролем и применять аппаратное шифрование, чтобы уберечь ваши файлы от несанкционированного доступа и использования.

WD Drive Utilities[™] — С помощью программы WD Drive Utilities можно зарегистрировать накопитель, установить таймер отключения, провести диагностику и т.д.

Отформатирован for Mac — Файловая система HFS+ Journaled. Всё готово к работе с MacBook или MacBook Air. Можно переформатировать для Windows.

Совместимость с Apple® Time Machine® — Делайте резервные копии своих файлов при помощи Apple Time Machine.

Высокое качество WD во всём — Мы понимаем, насколько важна для вас сохранность ваших данных. Поэтому диски, используемые в этих накопителях, созданы нами с учетом высоких требований в части долговечности, ударопрочности и надежности работы в долгосрочной перспективе. А прочный корпус этого накопителя не только стильно выглядит, но и надежно защищает диск от повреждений.

Внимание: С последними новостями компании WD и сведениями о её продукции можно ознакомиться на сайте www.westerndigital.com. За новыми версиями программ, микропрограмм и документации, а также за информацией об изделиях обращайтесь на сайт по адресу: http://support.wdc.com/downloads.

Комплект поставки

Как показано на Иллюстрация 1, в комплект поставки портативного накопителя My Passport for Mac входят:

- Портативный накопитель My Passport for Mac.
- Кабель USB 3.0
- Руководство по быстрой установке
- Программы WD Security и WD Drive Utilities (записаны на накопитель).



Кабель USB 3.0

My Passport for Mac Портативный накопитель

Руководство по быстрой установке

Иллюстрация 1. Комплект поставки накопителя My Passport for Mac

Дополнительные аксессуары

Со сведениями о сменных или дополнительных кабелях USB и дополнительных аксессуарах для изделий WD можно ознакомиться на сайте по адресу:

США	http://www.shopwd.com илиhttp://www.wdstore.com
Канада	http://www.shopwd.ca или http://www.wdstore.ca
Европа	http://www.shopwd.eu или http://www.wdstore.eu
Все остальные	Обращайтесь в службу технической поддержки WD в вашем регионе. Контактную информацию службы технической поддержки можно найти в Базе знаний на сайте <i>http://support.wdc.com</i> , Answer ID 1048.

Совместимость с операционными системами

Накопитель My Passport for Mac и программы WD Security и WD Drive Utilities совместимы со следующими операционными системами:

Mac[®] OS X[®]

- Leopard[®]
- Snow Leopard[™]
- Lion
- Mountain Lion

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

На совместимость влияет конфигурация оборудования, а также тип и версия операционной системы.

Для достижения максимальной надежности и скорости работы рекомендуется установить последние пакеты обновления и отдельные обновления ОС и программ. В системе Mac OS откройте меню **Apple** и выберите пункт **Обновление программ**. В системе Windows откройте меню **Пуск** и выберите пункт **Windows Update**.

Формат накопителя

Диск накопителя My Passport for Mac отформатирован как один раздел HFS+J для совместимости с операционными системами Mac OS X. Если вы намерены использовать этот накопитель под управлением Windows, обратитесь к разделам «Переформатирование накопителя» на странице 28 и «Устранение неполадок» на странице 29.

Описание физических свойств

Как показано на Иллюстрация 2, у накопителя Му Passport for Mac имеются:

- Индикатор питания/работы
- Порт USB 3.0





Индикатор питания/работы

Индикатор питания/работы отображает режим работы накопителя следующим образом:

Состояние индикатора	Режим питания/работы	
Горит постоянно	На холостом ходу	
Мигает быстро, примерно 3 раза в секунду	Работа	
Мигает медленно, примерно раз в 2,5 секунды	Накопитель в режиме ожидания	

Интерфейс USB 3.0

Интерфейс USB 3.0 позволяет передавать данные со скоростью до 5 Гб/с. Интерфейс USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0 и USB 1.1. При подключении к порту USB 2.0 или USB 1.1 данные передаются со скоростью интерфейса:

- USB 2.0 до 480 Мб/с
- USB 1.1 до 12 Мб/с

Регистрация накопителя

Обязательно зарегистрируйте приобретенный вами накопитель My Passport, чтобы получать последние обновления и специальные предложения. Вы можете без труда зарегистрировать свой накопитель My Passport при помощи программы WD Drive Utilities, как описано в разделе «Регистрация накопителя» на странице 25. Также можно пройти регистрацию в Интернете на сайте *http://register.wdc.com*.

Бережное обращение

Накопители WD — это высокоточные устройства, требующие бережного обращения при распаковке и установке. Неосторожное обращение, удары и вибрация могут привести к повреждению накопителей. В процессе распаковки и установки внешнего накопителя всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не толкайте и не роняйте накопитель.
- Не передвигайте накопитель во время его работы.

Подключение накопителя и начало работы с ним

В этой главе приводятся поэтапные инструкции по подключению накопителя к компьютеру и установке программных средств WD. В ней освещены следующие темы:

Подключение накопителя Повышение быстродействия при помощи WD +TURBO Установка программы WD Security Установка программы WD Drive Utilities

Подключение накопителя

Чтобы подключить накопитель My Passport к компьютеру Mac:

- 1. Включите компьютер.
- **2.** Подсоедините накопитель Му Passport к компьютеру, как показано на Иллюстрация 3.



Иллюстрация 3. Подключение накопителя My Passport

2

3. Убедитесь в том, что накопитель My Passport отображается в списке «Устройства» в боковой панели окна Finder:

устройства	
Remote Disc	
My Passport	

Примечание: Если в диалоговом окне настроек Finder установлен флажок **Внешние диски**, то значок My Passport отображается на рабочем столе:



MAY PERSIDENT

4. При первом подключении накопителя My Passport к компьютеру появится сообщение с вопросом, желаете ли вы использовать этот накопитель для резервного копирования программой Time Machine:

	9	Использовать "MY PASSPORT" для резервного копирования с помощью Time Machine? Time Machine хранит актуальную копию всего контента на компьютере Мас. Она хранит не только резервную копию каждого файла, Time Machine запоминает, каким образом выглядела система. Вы можете «посетить» компьютер Мас, на котором Вы найдете прежний вид системы.
	(?)	Отменить Использовать как резервный диск
В Leopard и Snow Leopard		
	9	Использовать MyPassport (499.73 СВ) для резервного копирования с помощью Time Machine? Time Machine хранит актуальную копию всего содержимого Вашего компьютера Мас. Она не только хранит резервные копии всех файлов, но и запоминает, каким образом выглядела система. Вы можете «посетить» Ваш Мас в его прежнем виде.
		🗌 Зашифровать диск резервного копирования
B Lion и Mountain Lion	?	Решить позже Не использовать Исп. как резервный диск

Примечание: В настоящее время флажок Зашифровать диск резервного копирования отображается только на компьютерах с операционной системой Lion и Mountain Lion.

В зависимости от того, какая операционная система у вас установлена:

- Leopard или Snow Leopard перейдите к пункт 5.
- Lion или Mountain Lion перейдите к пункт 6.
- 5. В Leopard или Snow Leopard:

ЕСЛИ использовать программу Time Machine с этим накопителем,	ТО выберите
не требуется	Отмена и перейдите к пункт 8 на странице 7.
требуется	Исп. как резервный диск и перейдите к пункт 7 на странице 7.

6. B Lion или Mountain Lion:

ЕСЛИ использовать программу Time Machine с этим накопителем,	то
не требуется	Выберите Не использовать и перейдите к пункт 8 на странице 7.
требуется	Перейдите к пункт а на странице 7.

- а. Если требуется задать пароль для защиты резервных копий, установите флажок **Зашифровать диск резервного копирования**.
- b. Нажмите Исп. как резервный диск.
- с. Если в пункте а вы установили флажок **Зашифровать диск резервного** копирования, то заполните требуемые поля в появившемся диалоговом окне:

۲	Необходимо создать пароль резервного копирования. Тіт Machine будет использовать этот пароль для шифрования Вашего диска резервного копирования. Внимание! Если Вы забудете пароль резервного копирования, восстановл данных этой резервной копии станет невозможным.				
	Пароль резервного копирования:		ę		
По	одтверждение пароля:	- Radical	NETOWAL		
	Подсказка:	Обязательно			
	Чтобы получить помощ Для дополнительной и	ць в создании надежного па нформации нажмите ниже	ироля, нажмите на ключ. кнопку «Справка».		
?		Не зашифровывать	Зашифровать диск		

- d. Нажмите Зашифровать диск.
- 7. Теперь значок My Passport выглядит так:



8. Диск My Passport готов к работе в качестве внешнего накопителя. Чтобы повысить быстродействие накопителя, установите записанную на него программу WD +TURBO.

Повышение быстродействия при помощи WD +TURBO

WD +TURBO — это утилита, записанная на накопитель My Passport, установив которую, вы можете повысить его быстродействие при работе с компьютерами Mac.

Чтобы установить WD +TURBO:

1. Дважды нажмите на значок My Passport, а затем дважды нажмите на значок файла .dmg в появившемся окне:

00	🛃 My Passport	\Box
My_Passport_App	os.dmg	

2. Дважды нажмите на значок папки Extras в появившемся окне:



3. Дважды нажмите на значок программы установки WD +TURBO:

00	Extras	
Read Me.txt	User Manuals	
WD +TURBO Installer.app	()	1.

4. На экране программы установки драйвера WD +TURBO выберите Установить:

0	🕙 🔿 Программа установки драйверов WD +TURBO		
Наст	Ю	Western Digital® Удалить Установить	
	© 2008-2	011 Western Digital Corporation.	

- 5. Прочтите лицензионное соглашение и нажмите Принять.
- **6.** Появится сообщение о том, что для запуска драйвера после установки необходимо перезагрузить компьютер:

При установке драйверов +TURBO Western Digital требуется перезагрузить компьютер, чтобы активировать драйверы.		
Продолжить установку драйверов? Нет Да		

Нажмите Да.

7. В поле **Пароль** введите пароль, который вы обычно используете для доступа к этому компьютеру, и нажмите **ОК**:

	Средство установки WD +TURBO requires that you type your password.		
	Name: My Desktop		
	Password:		
▶ Details			
?	Cancel OK		

8. По завершении установки нажмите Да, чтобы перезагрузить компьютер:

Установка драйверов +TURBO завершена.
WD рекомендует выполнить перезагруку. Перезагрузить компьютер сейчас?
Нет Да

9. После перезагрузки компьютера значок My Passport на рабочем столе будет выглядеть так:



MAY PERSONAL

Устройство My Passport готово к работе в качестве высокоскоростного внешнего накопителя. Чтобы расширить возможности накопителя, установите записанные на него программы WD Security и WD Drive Utilities.

Установка программы WD Security

Чтобы установить программу WD Security:

1. Дважды нажмите на значок My Passport, а затем дважды нажмите на значок файла .dmg в появившемся окне:

📕 My Passport	0
s.dmg	
	A My Passport

2. Перетащите значок программы WD Security в псевдоним папки «Программы» в появившемся окне:



- **3.** В псевдониме папки «Программы» дважды нажмите на значок программы WD Security.
- **4.** Прочтите лицензионное соглашение и нажмите **Принять**. Откроется окно программы WD Security:

	WD Security
	My Passport
	500.1 FE
d	MY PASSPORT 2
y	тановка защиты
защита на этом накопителе не	е включена.
Защитите свой накопитель, чтобы вашим файлам.	другие пользователи не имели доступа к
Защитите свой накопитель, чтобы вашим файлам.	другие пользователи не имели доступа к
Защитите свой накопитель, чтобы вашим файлам.	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль
Защитите свой накопитель, чтобы вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль
Защитите свой накопитель, чтобы вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль
Защитите свой накопитель, чтобы вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ WD не может восстановить пароль. Если пароль не удастся	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль
Защитите свой накопитель, чтобы вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ WD не может восстановить пароль. Если пароль не удастся вспомнить, все данные будут	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль
Защитите свой накопитель, чтобы вашим файлам.	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль Подтказка пароля
Защитите свой накопитель, чтобы вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ WD не может восстановить пароль. Если пароль не удастся вспомнить, все данные будут окончательно утеряны.	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль Подсказка пароля
Защитите свой накопитель, чтобы вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ WD не может восстановить пароль. Если пароль не удастся вспомнить, все данные будут окончательно утеряны. Понимаю.	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль Подтвердите пароль Подсказка пароля
Защитите свой накопитель, чтобы вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ WD не может восстановить пароль. Если пароль не удастся вспомнить, все данные будут окончательно утеряны. Понимаю.	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль Подсказка пароля Включить авторазблокировку для пользователя: arch
Защитите свой накопитель, чтобы вашим файлам.	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль Подтвердите пароля Включить авторазблокировку для пользователя: arch

5. См. «Блокировка и разблокировка накопителя» на странице 13.

Установка программы WD Drive Utilities

Чтобы установить программу WD Drive Utilities:

1. Дважды нажмите на значок My Passport, а затем дважды нажмите на значок файла .dmg в появившемся окне:

🛃 My Passport	0
s.dmg	
	A My Passport

2. Перетащите значок программы WD Security в псевдоним папки «Программы» в появившемся окне:



3. В псевдониме папки «Программы» дважды нажмите на значок программы WD Drive Utilities.

4. Прочтите лицензионное соглашение и нажмите **Принять**. Откроется окно программы WD Drive Utilities:

900	WD Drive Utilities
	My Passport 500.1 GB My Passport
Диагностика	Диагностика Выполнить проверку состояния по S.M.A.R.T. (самотестирование и проверка работоспособности), чтобы оценить вероятность выхода накопителя из строя. Эта проверка занимает одну-две секунды.
Тайм. реж. ожид.	Состояние S.M.A.R.Т. Выполнить быстрое самотестирование диска. Для
Уничтож. содерж.	выполнения этой проверки может потребоваться до 2 минут.
Регистрация	Быстрая проверка накопителя Выполнить полное сканирование носителя для обнаружения дефектных секторов. Данная проверка может заиять несколько часов (зависит от объема диска).
	Полная проверка накопителя

5. См. «Индивидуальная настройка и работа с накопителем» на странице 19.

Блокировка и разблокировка накопителя

В этой главе освещены следующие темы:

Защита накопителя паролем Разблокировка накопителя Смена пароля Отключение функции блокировки накопителя

Защита накопителя паролем

Если вы опасаетесь, что посторонние лица могут получить доступ к вашему накопителю и не желаете, чтобы его содержимое было открыто для всех, то вам следует защитить свой накопитель паролем.

ОСТОРОЖНО! В программе WD Security для электронной блокировки и разблокировки накопителя используется пароль, задаваемый пользователем. Если вы забудете установленный вами пароль, то не сможете ни прочитать файлы со своего накопителя, ни записать на него новые файлы. Вам придется уничтожить всё содержимое накопителя, чтобы снова получить возможность пользоваться им.

При помощи программы WD Security можно:

- Установить пароль
- Сменить пароль
- Снять защиту паролем

Чтобы защитить содержимое накопителя от посторонних лиц при помощи пароля:

1. Выберите Переход > Программы > WD Security. Появится диалоговое окно «Настройка защиты» программы WD Security:

	wD Security
	My Passport
	500.1 ГБ
N	MY PASSPORT 2
Ус	тановка защиты
Защита на этом накопителе не	включена.
Защитите свой накопитель, чтобы ,	другие пользователи не имели доступа к
Защитите свой накопитель, чтобы , вашим файлам.	другие пользователи не имели доступа к
Защитите свой накопитель, чтобы , вашим файлам.	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль
Защитите свой накопитель, чтобы , вашим файлам.	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль
Защитите свой накопитель, чтобы , вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль
Защитите свой накопитель, чтобы , вашим файлам. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль
Защитите свой накопитель, чтобы , вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ WD не может восстановить пароль. Если пароль не удастся	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль
Защитите свой накопитель, чтобы , вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ WD не может восстановить пароль. Если пароль не удастся вспомнить, все данные будут	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль Подсказка пароля
Защитите свой накопитель, чтобы , вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ WD не может восстановить пароль. Если пароль не удастся вспомнить, все данные будут окончательно утеряны.	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль Подсказка пароля
Защитите свой накопитель, чтобы , вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ WD не может восстановить пароль. Если пароль не удастся вспомнить, все данные будут окончательно утеряны.	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль Подсказжа пароля
Защитите свой накопитель, чтобы , вашим файлам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИ WD не может восстановить пароль. Если пароль не удастся вспомнить, все данные будут окончательно утеряны. Понимаю.	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль Подсказка пароля Включить авторазблокировку для
Защитите свой накопитель, чтобы , вашим файлам.	другие пользователи не имели доступа к Выберите пароль Подтвердите пароль Подсказка пароля Подсказка пароля Включить авторазблокировку для пользователя: arch
Защитите свой накопитель, чтобы , вашим файлам.	другие пользователи не имели доступа к выберите пароль Подтвердите пароль Подсказка пароля Включить авторазблокировку для пользователя: arch

- **2.** Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей Му Passport, выберите тот, который вы желаете защитить паролем.
- 3. Введите пароль (не более 25 знаков) в поле Выберите пароль.

3

- 4. Введите пароль повторно в поле Подтвердите пароль.
- **5.** Введите подсказку, которая поможет вам вспомнить пароль, в поле **Подсказка о пароле**.
- 6. Установите флажок Разрешить авторазблокировку для пользователя: если вы желаете, чтобы программа WD Security запомнила ваш пароль для выбранного накопителя на этом компьютере.

Внимание: Если вы установите флажок Разрешить авторазблокировку для пользователя: то при первом перезапуске компьютера либо отсоединении и подсоединении накопителя к компьютеру после установки пароля операционная система запросит разрешение на доступ программы WD Security к вашему паролю:

	«WDSecurityHelper.app» хочет использовать конфиденциальную информацию, хранящуюся в «WXH1AC053611» в Вашей связке ключей.
	He удается проверить подлинность «WDSecurityHelper.app». Вы хотите предоставить доступ к этому объекту?
Подро	бнее
)	(Разрешать всегда) Отказать Разрешить

Если вы желаете, чтобы это диалоговое окно больше не появлялось, выберите Разрешать всегда.

- 7. Прочтите предупреждение о возможности утраты данных в случае утраты пароля.
- **8.** Установите флажок **Понимаю**, чтобы обозначить, что вы принимаете на себя этот риск.
- **9.** Нажмите на кнопку **Сохранить настройки защиты**, чтобы сохранить выбранный пароль и включить аппаратное шифрование содержимого накопителя.

ОСТОРОЖНО! После создания пароля накопитель остается *разблокированным* на всём протяжении текущего сеанса работы с ним. Затем программа WD Security:

- Блокирует накопитель при выключении компьютера, отсоединении накопителя или переходе компьютера в спящий режим
- Требует ввести пароль для разблокировки накопителя при перезагрузке компьютера или повторном подключении к нему накопителя, если вы *НЕ* установили флажок Разрешить авторазблокировку для пользователя: при создании пароля

Разблокировка накопителя

После установки пароля для защиты содержимого накопителя от посторонних лиц, если вы не установили флажок **Разрешить авторазблокировку...**, вам понадобится вводить пароль для разблокировки накопителя при каждом случае:

- Завершения работы или перезапуска компьютера
- Отсоединения и подсоединения накопителя к компьютеру
- Выхода компьютера из режима сна

Вам понадобится вводить пароль даже если на компьютере не установлена программа WD Security.

В любом из этих случаев программа WD Security заменяет значок накопителя My Passport на рабочем столе значком виртуального CD WD Unlocker:



На виртуальном CD WD Unlocker находится программа WD Drive Unlock, при помощи которой можно разблокировать накопитель. Кроме того, разблокировать накопитель можно при помощи программы WD Security или WD Drive Utilities.

Разблокировка накопителя при помощи программы WD Security или WD Drive Utilities

Если имело место завершение работы и перезапуск компьютера, либо отсоединение и подсоединение накопителя к компьютеру, при запуске программы WD Security или WD Drive Utilities появится диалоговое окно «Разблокировать накопитель»:

	Разблокировать накопитель
Для продолжения	необходимо разблокировать накопитель My Passport.
Укажите пароль.	
Пароль	
Подсказка парол	1.9

Это происходит в одном из следующих случаев:

- Автоматически, если к компьютеру подключен только один заблокированный накопитель My Passport
- Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей My Passport и вы выбрали заблокированный накопитель в программе WD Security или WD Drive Utilities

Чтобы разблокировать накопитель:

- 1. Если диалоговое окно «Разблокировать накопитель» не отображается, выберите один из следующих вариантов:
 - Переход > Программы > WD Security
 - Переход > Программы > WD Drive Utilities
- **2.** Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей My Passport, выберите тот из них, который заблокирован. Отобразится диалоговое окно «Разблокировать накопитель»:
- 3. В диалоговом окне «Разблокировать накопитель»:
 - а. Введите пароль в поле Пароль.
 - b. Выберите Разблокировать накопитель.

Разблокировка накопителя при помощи программы WD Drive Unlock

Если вы подключите защищенный паролем накопитель к компьютеру, на котором не установлена программа WD Security или WD Drive Utilities, то для его разблокировки можете воспользоваться программой WD Drive Unlock. Программа Drive Unlock поставляется на виртуальном приводе CD (VCD), который появляется на вашем рабочем столе.

Чтобы разблокировать накопитель:

1. Дважды нажмите на значок виртуального CD WD Unlocker на рабочем столе:



2. Дважды нажмите на значок программы Drive Unlock в появившемся окне:

0 0	😪 WD Unlocker	\bigcirc
WD Drive	Unlock _i app	

Появится экран утилиты WD Drive Unlock:

😝 🔿 🕥 WD Drive Unlock
Имя: My Passport Серийный номер: WXH1AC053611 Размер: 500.1 ГБ
UNLOCK_PASSPORT_DRI VE_LOCKED
To unlock your drive, please enter the drive password below
Включить авторазблокировку для пользователя: arch
Пароль
Подсказка пароля
Разблокировать накопитель
?

- **3.** На экране программы WD Drive Unlock:
 - а. Введите пароль в поле Пароль.
 - b. Установите флажок **Разрешить авторазблокировку для пользователя:** если вы желаете, чтобы программа WD Drive Unlock запомнила ваш пароль на этом компьютере.
 - с. Выберите Разблокировать накопитель.
 - d. В диалоговом окне **Накопитель разблокирован** нажмите **Выход**, чтобы закрыть окно программы WD Drive Unlock.

Смена пароля

Чтобы сменить пароль:

1. Выберите Переход > Программы > WD Security. Появится диалоговое окно «Смена режима защиты» программы WD Security:

10	WD Security
N	My Passport 500.1 F5 YY PASSPORT 2
Изм	иенение защиты
Защита на этом накопителе включена.	 Удалить защиту Отплонить авторобления сло этся
Для изменения текущих параметров защиты введите пароль в следующем поле.	 Окночить авторазолокировку для arch Изменение пароля Выберите пароль
Пароль	Подтердите пароль
Подсказка пароля	Подсказка пароля
	Включить авторазблокировку для пользователя: arch
Обновить	параметры защиты

- **2.** Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей Му Passport, выберите тот, пароль на котором вы желаете сменить.
- 3. Введите текущий пароль в поле Пароль.
- 4. Выберите пункт Сменить пароль.
- 5. Введите новый пароль (не более 25 знаков) в поле Выберите пароль.
- 6. Введите новый пароль повторно в поле Подтвердите пароль.
- **7.** Введите подсказку, которая поможет вам вспомнить новый пароль, в поле **Подсказка о пароле**.
- 8. Установите или снимите флажок Разрешить авторазблокировку для пользователя: в зависимости от того, желаете ли вы, чтобы программа WD Security запомнила ваш новый пароль для выбранного накопителя на этом компьютере.
- 9. Нажмите Изменить настройки защиты.

ОСТОРОЖНО! После смены пароля накопитель остается *разблокированным* на всём протяжении текущего сеанса работы с ним. Затем программа WD Security:

- Блокирует накопитель при выключении компьютера, отсоединении накопителя или переходе компьютера в спящий режим
- Требует ввести пароль для разблокировки накопителя при перезагрузке компьютера или повторном подключении к нему накопителя, если вы *НЕ* установили флажок Разрешить авторазблокировку для пользователя: при смене пароля

Отключение функции блокировки накопителя

Чтобы снять защиту паролем с накопителя:

1. Выберите **Переход > Программы > WD Security**. Появится диалоговое окно «Смена режима защиты» программы WD Security:

200	WD Security
	My Passport
٨	500.1 ГБ IY PASSPORT 2
Из	иенение защиты
Защита на этом накопителе включена.	 Удалить защиту
Для изменения текущих	Отключить авторазблокировку для arch
параметров защиты введите пароль в следующем поле.	Выберите пароль
Пароль	Подтвердите пароль
 Подсказка пароля 	Подсказка пароля
	Включить авторазблокировку для пользователя: arch
Обновить	параметры защиты

- **2.** Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей My Passport, выберите тот, с которого вы желаете снять защиту паролем.
- 3. Введите пароль в поле Пароль.
- 4. Выберите пункт Снять защиту.
- 5. Нажмите Изменить настройки защиты.

Индивидуальная настройка и работа с накопителем

В этой главе освещены следующие темы:

Проверка состояния накопителя Установка таймера отключения накопителя Уничтожение содержимого накопителя Регистрация накопителя Как безопасно демонтировать накопитель

Программа WD Drive Utilities (см. Иллюстрация 4) позволяет вам легко устанавливать индивидуальные настройки своего накопителя, чтобы обеспечить его работу в оптимальном режиме:

- Диагностика Диагностика и проверка состояния накопителя, чтобы убедиться в том, что он функционирует должным образом.
- Таймер отключения Отключение накопителя по истечении периода бездействия с целью экономии электроэнергии и продления срока его службы.
- Уничтожить содержимое Уничтожение всего содержимого накопителя, в том числе пароля, если он установлен.
- Регистрация Регистрация накопителя для получения бесплатной технической поддержки в течение всего гарантийного срока, а также новостей о новых версиях программы, усовершенствованиях изделий, акциях и скидках.

	~
	My Passport
	500.1 GB
	My Passport
	Диагностика
Лизгиостика	Выполнить проверку состояния по S.M.A.R.T.
Диагностика	(самотестирование и проверка работоспособности), чтобы оценить вероятность выхода накопителя из
	строя. Эта проверка занимает одну-две секунды.
	C
Таим. реж. ожид.	Состояние S.M.A.R.1.
	Выполнить быстрое самотестирование диска. Для
	минут.
Уничтож. содерж.	
ev.	Быстрая проверка накопителя
Регистрация	Выполнить полное сканирование носителя для
	обнаружения дефектных секторов. Данная проверка может занять несколько часов (зависит от объема
	диска).
	Полная проверка накопителя

Иллюстрация 4. Экран программы WD Drive Utilities

На экране программы WD Drive Utilities:

ЕСЛИ вы желаете	ТО выберите	И прочтите
Осуществлять диагностику и проверку состояния накопителя,	Диагностика	«Проверка состояния накопителя» в следующем разделе.
Установить период бездействия накопителя, после которого его следует отключать,	Таймер отключения	«Установка таймера отключения накопителя» на странице 21.
Уничтожить содержимое накопителя, чтобы освободить дисковое пространство и начать работу с ним с нуля,	Уничтожить содержимое	«Уничтожение содержимого накопителя» на странице 22.
Зарегистрировать свой накопитель, чтобы получать бесплатную техническую поддержку в течение всего гарантийного срока, а также последние известия о новинках компании WD,	Регистрация	«Регистрация накопителя» на странице 25.

Проверка состояния накопителя

В программе WD Drive Utilities имеется три средства диагностики, задача которых — помочь вам убедиться в том, что ваш накопитель работает нормально. Если вы подозреваете, что ваш накопитель не функционирует должным образом, выполните следующие тесты:

• Состояние S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. — это система прогнозирования отказов, постоянно следящая за рядом ключевых внутренних показателей функционирования накопителя. Обнаруженное ею увеличение таких характеристик, как, например, температура, уровень шума или количество ошибок чтения/записи может свидетельствовать о том, что накопитель находится на грани серьезной неисправности. Получив заблаговременное предупреждение, вы можете предпринять меры предосторожности: например, переместить данные на другой накопитель, не дожидаясь, пока произойдет сбой.

Результат проверки состояния S.M.A.R.T. — оценка состояния накопителя по принципу «прошел/не прошел тест».

• Быстрая проверка накопителя

В ваш накопитель My Passport встроена диагностическая программа Data Lifeguard, проверяющая его на наличие ошибок. Эта программа быстро проверяет накопитель на наличие серьезных неполадок в его работе.

Результат быстрой проверки накопителя — оценка его состояния по принципу «прошел/не прошел тест».

• Полная проверка накопителя

Самое комплексное средство диагностики — это полная проверка накопителя. Она методично проверяет каждый сектор на наличие ошибок и по мере необходимости записывает метки сбойных секторов.

Лучше всего проводить диагностику и проверку состояния накопителей регулярно, до того, как в их работе возникнут какие-либо неполадки. Поскольку быстрая проверка состояния S.M.A.R.T. и быстрая проверка накопителя занимают совсем немного времени, они причиняют вам минимум неудобств, выдавая при этом весьма достоверные результаты. Если в процессе записи или чтения файлов на вашем жестком диске возникнут ошибки, проверьте его всеми тремя средствами.

Чтобы осуществить диагностику и проверку состояния накопителя:

- 1. Выберите Переход > Программы > WD Drive Utilities. Отобразится экран программы WD Drive Utilities (см. Иллюстрация 4 на странице 19).
- **2.** Если к вашему компьютеру подключено несколько накопителей My Passport, выберите тот, который вы желаете проверить.
- 3. Нажмите на кнопку Диагностика. Откроется диалоговое окно «Диагностика»:

	Диагностика
Выпол (самот чтобы строя.	нить проверку состояния по S.M.A.R.T. естирование и проверка работоспособности), оценить вероятность выхода накопителя из Эта проверка занимает одну-две секунды.
	Состояние S.M.A.R.T.
Выпол выпол минут.	нить быстрое самотестирование диска. Для нения этой проверки может потребоваться до 2
	Быстрая проверка накопителя
Выпол обнару может диска)	нить полное сканирование носителя для жения дефектных секторов. Данная проверка занять несколько часов (зависит от объема
	Полная проверка накопителя

- **4.** В диалоговом окне «Диагностика» нажмите на кнопку теста, который вы желаете запустить:
 - Состояние S.M.A.R.T.
 - Быстрая проверка накопителя
 - Полная проверка накопителя

Установка таймера отключения накопителя

Таймер отключения предназначен для отключения накопителя по истечении определенного периода бездействия с целью экономии электроэнергии и уменьшения износа накопителя в долгосрочной перспективе.

Чтобы установить период бездействия накопителя:

- 1. Выберите Переход > Программы > WD Drive Utilities. Отобразится экран программы WD Drive Utilities (см. Иллюстрация 4 на странице 19).
- **2.** Если к вашему компьютеру подключено несколько накопителей My Passport, выберите тот, который вы желаете настроить.

3. Нажмите на кнопку **Таймер отключения**. Откроется диалоговое окно «Таймер отключения»:



- 4. В диалоговом окне «Таймер отключения»:
 - а. В поле **Таймер отключения** выберите период бездействия, по истечении которого накопитель должен быть отключен.
 - b. Нажмите Установить таймер.

Уничтожение содержимого накопителя

ОСТОРОЖНО! Всё содержимое вашего накопителя будет безвозвратно уничтожено. Прежде чем уничтожать содержимое накопителя, обязательно убедитесь в том, что никакие файлы, хранящиеся на нём, вам больше не понадобятся.

Примечание: При уничтожении содержимого накопителя также уничтожаются программы WD, все вспомогательные файлы, утилиты и руководства по эксплуатации. После уничтожения содержимого вы можете загрузить все эти материалы, чтобы восстановить исходную конфигурацию накопителя My Passport.

В программе WD Drive Utilities предусмотрено два способа уничтожения содержимого накопителя Му Passport в зависимости от того, заблокирован он или нет:

ЕСЛИ накопитель	Ивы	ТО прочтите
Не заблокирован,	Желаете уничтожить содержимое накопителя,	«При помощи функции «Уничтожить содержимое» в следующем разделе.
Заблокирован,	Забыли или утратили пароль и вынуждены уничтожить содержимое накопителя,	«При помощи утилиты WD Drive Unlock» на странице 23.

При помощи функции «Уничтожить содержимое»

Чтобы уничтожить содержимое разблокированного накопителя My Passport:

- 1. Выберите Переход > Программы > WD Drive Utilities. Появится экран программы WD Drive Utilities (см. Иллюстрация 4 на странице 19).
- **2.** Если к вашему компьютеру подключено несколько накопителей My Passport, выберите тот, содержимое которого вы желаете уничтожить.

3. Нажмите на кнопку **Уничтожить содержимое**. Откроется диалоговое окно «Уничтожить содержимое»:

Уничтож. содерж.
🔻 предупреждение
Нажатие кнопки «Уничтожить содержимое» приводит к безвозвратному удалению всех данных с накопителя.
Понимаю.
Уничтожить содержимое

- 4. В диалоговом окне «Уничтожить содержимое»:
 - а. Прочтите предупреждение об утрате данных при уничтожении содержимого накопителя.
 - b. Установите флажок **Понимаю**, чтобы обозначить, что вы принимаете на себя этот риск.
 - с. Нажмите Уничтожить содержимое.

По завершении уничтожения содержимого накопителя зайдите на сайт *http://support.wdc.com* и найдите в Базе знаний Answer ID №7, в котором рассказывается о том, как загрузить образ диска и программы WD и восстановить их на накопитель My Passport.

Примечание: При уничтожении содержимого накопителя установленный пароль также уничтожается. Если вы устанавливали пароль для защиты своего накопителя, то вам понадобится повторить эту процедуру после восстановления программ WD и образа диска. (См. «Защита накопителя паролем» на странице 13.)

При помощи утилиты WD Drive Unlock

Чтобы уничтожить содержимое заблокированного накопителя My Passport в случае, если вы забыли или утратили пароль:

1. Дважды нажмите на значок виртуального CD WD Unlocker на рабочем столе:



2. Дважды нажмите на значок программы WD Drive Unlock в появившемся окне:



Появится экран утилиты WD Drive Unlock:

\varTheta 🔿 🕥 WD Drive Unlock	
Имя: My Passport Серийный номер: WXH1AC053611 Размер: 500.1 ГБ	
UNLOCK_PASSPORT_DRI VE_LOCKED	
To unlock your drive, please enter the drive password below	
Включить авторазблокировку для пользователя: arch	
Пароль	
▶ Подсказка пароля	
Разблокировать накопитель	
()	

- 3. Сделайте пять попыток разблокировать накопитель следующим образом:
 - а. Введите пароль в поле Пароль.
 - b. Нажмите на кнопку Разблокировать накопитель.
- **4.** После того, как пятый раз будет указан неверный пароль, появится диалоговое окно «Превышено допустимое число попыток»:

\varTheta 🔿 🔗 WD Drive Unlock
Имя: My Passport Серийный номер: WXH1AC053611 Размер: 500.1 ГБ
Слишком много попыток восстановления пароля.
Порядок повтора
 Выполните безопасное отключение накопителя от компьютера Подключите накопитель к компьютеру
Если вы не помните пароль, вы можете уничтожить содержимое накопителя, стерев с него все данные.
Уничтожить с Выход
(?)

5. Нажмите на кнопку **Уничтожить содержимое**. Отобразится предупреждение об уничтожении всего содержимого накопителя:

\varTheta 🔿 🔿 WD Drive Unlock
Имя: My Passport Серийный номер: WXH1AC053611 Размер: 500.1 ГБ
Слишком много попыток восстановления пароля.
Нажатие кнопки "Стереть" приводит к безвозвратному удалению всех данных с накопителя.
Выберите пункт «Понимаю» ниже, чтобы подтвердить, что при форматировании накопителя заново все находящиеся на нем данные будет удалены, и нажмите кнопку «Стереть» для
Уничтожить Выход
Сродиниения. Уничтожить Выход

- **6.** Прочтите это предупреждение и установите флажок **Понимаю**, чтобы обозначить, что вы принимаете на себя этот риск.
- 7. Нажмите Уничтожить.

По завершении уничтожения содержимого накопителя зайдите на сайт *http://support.wdc.com* и найдите в Базе знаний Answer ID №7, в котором рассказывается о том, как загрузить образ диска и программы WD и восстановить их на накопитель My Passport.

```
Примечание: При уничтожении содержимого накопителя установленный пароль также уничтожается. Если вы желаете вновь установить пароль для защиты своего накопителя, то вам понадобится повторить эту процедуру после восстановления программ WD и образа диска. (См. «Защита накопителя паролем» на странице 13.)
```

Регистрация накопителя

Для регистрации накопителя программа WD Drive Utilities пользуется подключением вашего компьютера к Интернету. Зарегистрируйте свой накопитель, чтобы получать бесплатную техническую поддержку в течение всего гарантийного срока, а также последние известия о новинках компании WD.

Чтобы зарегистрировать накопитель:

- 1. Убедитесь в том, что ваш компьютер подключен к Интернету.
- 2. Выберите Переход > Программы > WD Drive Utilities. Появится экран программы WD Drive Utilities (см. Иллюстрация 4 на странице 19).
- **3.** Если к вашему компьютеру подключено несколько накопителей My Passport, выберите тот, который вы желаете зарегистрировать.

4. Нажмите на кнопку Регистрация. Откроется диалоговое окно «Регистрация»:

22005	истрируйта наколиталь итобы получать
лело	мления об обновлениях ПО и пользоваться
лужб	ой поллержки пользователей
Имя*	он поддержки пользователени
Фамил	ия*
Адрес	электроннои почты*
Серий	ный номер устройства*
WXH	1AC053611
	*Обязательное поле
Предп	очитаемый язык
Engl	ish ‡
₫д	а, я хочу получать новости компании WD, включая
0	эновления ПО для зарегистрированных продуктов,
на	а продукты WD.
<u>Поли</u>	<u>гика конфиденциальности WD</u>

- 5. В диалоговом окне «Регистрация»:
 - а. Укажите свое имя в поле Имя.
 - b. Укажите свою фамилию в поле **Фамилия**.
 - с. Укажите свой адрес e-mail в поле **Адрес e-mail**.
 - d. Выберите наиболее удобный вам язык из списка Предпочтительный язык.
 - e. Установите или снимите флажок напротив надписи **Да, я желаю получать сообщения...**, чтобы указать, желаете ли вы получать по электронной почте уведомления о новых версиях программы, усовершенствованиях изделий, акциях и скидках.
 - f. Нажмите Зарегистрировать накопитель.

Как безопасно демонтировать накопитель

ОСТОРОЖНО! Во избежание утраты данных закройте все активные окна и программы прежде чем завершить работу с компьютером или отсоединить от него накопитель.

Безопасно демонтировать накопитель можно через значок My Passport:

1. Удерживая клавишу Control, нажмите на значок My Passport на рабочем столе и выберите пункт **Извлечь «МУ PASSPORT»**:

Открыть
Извлечь« MY, PASSPORT »
Свойства Дублировать Создать псевдоним
Копировать « MY PASSPORT»
Очистить выбранное
Этикетка: ×
Дополнительно 🕨

При этом может быть слышен звук отключения жесткого диска.

2. Дождитесь, пока значок накопителя исчезнет с рабочего стола, прежде чем отсоединять накопитель от компьютера.

Восстановление программ WD и образа диска

При переформатировании или уничтожении содержимого накопителя My Passport уничтожаются не только все хранящиеся на нём данные, но и программы WD Security и WD Drive Utilities, все вспомогательные файлы, утилиты и руководства по эксплуатации.

Если в будущем вам может понадобиться удалить и переустановить программы WD на своем компьютере либо установить их на другом компьютере, чтобы постоянно пользоваться накопителем на нём, то вам потребуется восстановить на своем накопителе My Passport программы WD и образ диска. Для этого по завершении переформатирования или уничтожения содержимого накопителя зайдите на сайт *http://support.wdc.com* и найдите в Базе знаний Answer ID №7.

Использование накопителя под управлением Windows

Диск накопителя My Passport отформатирован как один раздел HFS+J для совместимости с операционными системами Mac OS X. Чтобы работать с этим накопителем под управлением Windows, необходимо переформатировать его в один раздел NTFS.

В этой главе освещены следующие темы:

Переформатирование накопителя Восстановление программ WD и образа диска

Переформатирование накопителя

ОСТОРОЖНО! При переформатировании накопителя всё его содержимое будет уничтожено. Если вы уже сохраняли файлы на накопителе, обязательно сделайте их резервные копии до переформатирования.

О том, как переформатировать накопитель, читайте в Answer ID 3865 Базы знаний на сайте *http://support.wdc.com*.

Подробнее о переформатировании накопителя читайте в разделе «Устранение неполадок» на странице 29.

Восстановление программ WD и образа диска

После того, как вы переформатируете накопитель My Passport для использования под управлением Windows, зайдите на сайт *http://support.wdc.com* и найдите в Базе знаний Answer ID № 7, в котором рассказывается о том, как загрузить и восстановить на накопитель My Passport образ диска и версии программ WD Security и WD Drive Utilities для Windows.

Устранение неполадок

В этой главе освещены следующие темы:

Установка, создание разделов и форматирование накопителя Часто задаваемые вопросы

В случае возникновения проблем при установке или эксплуатации данного изделия обратитесь к этому разделу или посетите сайт технической поддержки компании WD по адресу *http://support.wdc.com* и воспользуйтесь поиском в базе знаний.

Установка, создание разделов и форматирование накопителя

Как				
 Разметить и отформатировать накопитель WD под управлением Windows (7, Vista, XP, 2000) и Mac OS X 	3865			
 Переформатировать накопитель из GPT (Mac) в NTFS (Windows XP) 	3645			
• Переформатировать накопитель из GPT (Mac) в NTFS (Windows 7 или Vista)	3647			
 Получить и переустановить программы, входящие в комплект поставки этого изделия 	1425			
 Отформатировать накопитель WD в FAT32* для использования как в Windows, так и в Mac OS X 	291			

*В файловой системе FAT32 под управлением ОС Windows размер файла не может превышать 4 ГБ, а размер раздела — 32 ГБ. Чтобы переформатировать накопитель и создать разделы объемом более 32 ГБ в FAT32, загрузите с сайта http://support.wdc.com/product/download утилиту форматирования внешних накопителей с интерфейсом USB или FireWire в FAT32.

Чтобы преодолеть это ограничение, пользователи Windows могут отформатировать накопитель в файловую систему NTFS при помощи утилиты Windows «Управление дисками» или аналогичной программы стороннего разработчика. За подробностями обращайтесь к следующим ресурсам:

- Answer ID 291 на сайте http://support.wdc.com
- Article ID 314463 и 184006 на сайте support.microsoft.com
- Документация или служба поддержки стороннего разработчика программных средств

Часто задаваемые вопросы

- Q: Почему накопитель не включается?
- *А:* Для компьютеров с ограниченной мощностью шины USB может понадобиться специальный кабель. Пользователи, находящиеся на территории США, могут узнать подробности на нашем сайте *http://store.westerndigital.com*. Пользователям, находящимся за пределами США, рекомендуется обращаться в службу технической поддержки WD в регионе пребывания.

- **Q:** Почему накопитель не появился ни в папке «Мой компьютер», ни на рабочем столе?
- *А:* Если в компьютере имеется PCI-плата контроллера USB 3.0 или USB 2.0, обязательно установите драйверы этой платы перед тем, как подключить внешний накопитель WD с интерфейсом USB 3.0. Накопитель не будет опознаваться до тех пор, пока не будут установлены драйверы корневого концентратора и контроллера USB 3.0 или USB 2.0. За инструкциями по установке обращайтесь к производителю платы контроллера.
- **Q:** Почему компьютер не загружается, если USB-накопитель подключен к нему до загрузки?
- **А:** В вашем компьютере может быть включена функция загрузки с устройств, подключенных к шине USB. В этом случае компьютер может попытаться загрузиться с внешнего накопителя WD. Инструкцию по отключению этой функции можно найти в документации к настройкам BIOS вашей системной платы или в Базе знаний на сайте *http://support.wdc.com*, Answer ID 1201. За более подробными сведениями о загрузке с внешних накопителей обращайтесь к документации на ваш компьютер или к его производителю.
- Q: С чем связана низкая скорость передачи данных?
- *А:* Возможно, компьютер работает со скоростью USB 1.1 в результате неправильной установки драйвера контроллера USB 3.0 или USB 2.0, либо компьютер не поддерживает USB 3.0 или USB 2.0.
- **Q:** Как определить, поддерживает ли мой компьютер интерфейс USB 3.0 или USB 2.0?
- **А**: Ознакомьтесь с документацией на контроллер USB или обратитесь к его производителю.

Примечание: Если контроллер USB 3.0 или USB 2.0 встроен в системную плату компьютера, обязательно установите программные средства поддержки чипсета для этой системной платы. За подробностями обращайтесь к руководству по эксплуатации компьютера или системной платы.

- **Q:** Что произойдет, если устройство с интерфейсом USB 3.0 или USB 2.0 подключить к порту или концентратору USB 1.1?
- *А:* Интерфейсы USB 3.0 и USB 2.0 обратно совместимы с USB 1.1. При подключении устройства с USB 3.0 или USB 2.0 к порту или концентратору USB 1.1 оно будет работать с максимальной скоростью USB 1.1, не превышающей 12 Мбит/с.

Если в компьютере имеется разъем PCI Express, то можно достичь скорости USB 3.0, установив плату контроллера USB 3.0 для шины PCI Express. За инструкциями по установке и более подробными сведениями обращайтесь к производителю платы.

Сведения о гарантии и соответствии нормативным требованиям

В этом приложении освещены следующие темы:

Нормативно-правовое соответствие Соответствие требованиям экологического законодательства (Китай) Сведения о гарантии (Для всех регионов, кроме Австралии и Новой Зеландии) Сведения о гарантии (Австралия и Новая Зеландия) Стандартная общественная лицензия GNU («GPL»)

Нормативно-правовое соответствие

Сведения о соответствии нормам FCC, класс В

Настоящее устройство прошло типовые испытания, в результате которых установлено его соответствие требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В согласно Части 15 Норм Федеральной комиссии по связи США (FCC). Данные ограничения призваны обеспечить адекватный уровень защиты от вредных помех в жилых помещениях. Настоящее устройство генерирует, использует и может излучать электромагнитные волны в радиодиапазоне и, в случае установки и эксплуатации с отклонением от требований соответствующих инструкций, может стать источником вредных помех приему радио- и телевизионных сигналов. Тем не менее, отсутствие помех в каждом отдельном случае установки оборудования не гарантируется. Любые изменения и модификации, не санкционированные в явном виде компанией WD, могут повлечь за собой лишение пользователя права эксплуатации настоящего оборудования.

Соответствие нормам ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Настоящее устройство соответствует нормам канадского стандарта ICES-003 Class B.

Соответствие нормам безопасности

Одобрено для использования в США и Канаде. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Безопасность оборудования для информационных систем.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Настоящее изделие рассчитано на питание от сертифицированного источника питания ограниченной мощности с двойной изоляцией или от непосредственно подключаемого блока питания, имеющего маркировку «Class 2».

Соответствие европейским нормам СЕ

Маркировка символом СЕ свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Знак GS (только для Германии)

Норматив уровня шума машин 3. GPSGV: Если не заявлено иное, максимальный уровень звукового давления, создаваемого настоящим изделием, не превышает 70db(A) в соответствии с EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Уведомление КС (только для Республики Корея)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Соответствие требованиям экологического законодательства (Китай)

部件存在	有毒有害物质和元素						
部件有称	铅 (Pb)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
包装页	0	0	0	0	0	0	
包装外壳	0	0	0	0	0	0	
光导管	0	0	0	0	0	0	
电源按钮	0	0	0	0	0	0	
HDD 托架	0	0	0	0	0	0	
EMI 外壳	0	0	0	0	0	0	
个性化板材	0	0	0	0	0	0	
Kensington 锁按键	0	0	0	0	0	0	
螺丝 6-32x6.35mm	0	0	0	0	0	0	
螺丝 M3x5mm+5W	0	0	0	0	0	0	
垂直支脚	0	0	0	0	0	0	
减震架	0	0	0	0	0	0	
印制板装配 (PCA)*	0	0	0	0	0	0	
硬盘	Х	0	0	0	0	0	
电缆组件	0	0	0	0	0	0	
电源适配器	0	0	0	Ö	0	0	
电源线	0	0	0	0	0	0	

* 印制板装配包括所有印刷电路板 (PCB) 及其相应的各个组件、IC 及连接器。

O:表示此部件所用的所有均质材料中包含的此有毒或有害物低于 MCV 标准中的限制要求。

X:表示此部件所用的均质材料中至少有一种材料包含的此有毒或有害物高于 MCV 标准中的限制要求。

在出现一个"X"的所有情况下,WD采用容许的排除。

Сведения о гарантии (Для всех регионов, кроме Австралии и Новой Зеландии)

Порядок гарантийного обслуживания

Компания WD высоко ценит своих клиентов и всегда стремится предоставить им наиболее качественное обслуживание. В случае необходимости технического обслуживания данного Изделия следует обратиться к продавцу, у которого оно было изначально приобретено, или посетить сайт технической поддержки продукции компании WD по адресу http://support.wdc.com/warranty/policy.asp, где представлены сведения о порядке технического обслуживания и получения разрешения на возврат Изделия (RMA). В случае подтверждения неисправности Изделия вы получите номер RMA и указания по возврату Изделия. При возврате Изделия без получения разрешения (т.е. без получения номера RMA) Изделие будет возвращено вам за ваш счет. Изделие, возвращаемое в установленном порядке, должно быть упаковано в транспортную тару установленного образца и отправлено по почте (с уплатой почтовых сборов и страховки) по адресу, указанному в выданной вам документации по возврату. Сохраняйте коробку и другие упаковочные материалы вашего Изделия WD для его хранения и транспортировки. Для того, чтобы точно выяснить срок гарантии на Изделие, проверьте дату его истечения на сайте по адресу http://support.wdc.com/warranty/policy.asp (необходимо указать серийный номер Изделия). Компания WD не несет ответственности за потерю данных, независимо от её причины, за восстановление утерянных данных, а также за данные, сохраненные на Изделии, переданном компании WD.

Ограниченная гарантия

При условии нормальной эксплуатации Изделия компания WD гарантирует его соответствие заявленным техническим характеристикам и отсутствие дефектов в материалах и качестве изготовления в течение нижеуказанного срока. Срок ограниченной гарантии зависит от того, в какой стране было приобретено Изделие. Срок ограниченной гарантии составляет: для стран Северной, Южной и Центральной Америки — 3 года; для стран Европы, Ближнего Востока и Африки — 3 года; для стран Азиатско-тихоокеанского региона — 3 года, если иное не предусмотрено законодательством. Срок действия ограниченной гарантии начинается с даты приобретения Изделия, указанной в товарном чеке. Компания WD не принимает на себя никаких обязательств в отношении любого возвращенного Изделия, если компанией WD будет установлено, что Изделие было похищено у неё, или если заявленный дефект а) отсутствует; б) не может быть устранен обычными средствами вследствие повреждения, возникшего до получения изделия компанией WD; в) возник вследствие неправильного использования, неправильной установки, модификации (включая удаление или уничтожение этикеток и вскрытие или снятие внешних деталей корпуса, за исключением случаев, когда Изделие включено в перечень изделий, допускающих ограниченное обслуживание пользователем, и эти изменения соответствуют указаниям, опубликованным на сайте по адресу http://support.wdc.com/warranty/policy.asp), повреждения вследствие аварии или неправильного обращения, если Изделие не находилось во владении компании WD. Единственным гарантийным обязательством компании WD на указанный выше период действия гарантии будет ремонт или замена Изделия, на выбор компании WD, с учетом перечисленных выше ограничений.

Вышеизложенная ограниченная гарантия является единственной гарантией компании WD и распространяется только на изделия, проданные в качестве новых. Она заменяет а) все иные меры и гарантийные обязательства, будь то явные, подразумеваемые или установленные законом, в том числе и подразумеваемые гарантии коммерческой выгоды и пригодности для конкретных целей, и б) все обязательства и виды ответственности компании WD за ущерб, в том числе случайный, косвенный и фактический, денежные потери, упущенную выгоду и непредвиденные расходы, а также потери данных в результате приобретения, использования или функционирования настоящего Изделия, даже если компания WD была предупреждена о возможности такого ущерба. Законодательство некоторых штатов США не допускает исключения или ограничения ответственности за побочный или косвенный ущерб, поэтому вышеупомянутые ограничения могут на вас не распространяться. Настоящая гарантия дает вам определенные законные права, помимо которых вы можете иметь и другие права, различающиеся в зависимости от места проживания.

Сведения о гарантии (Австралия и Новая Зеландия)

Ни одно из положений настоящей гарантии не изменяет и не исключает ваших законных прав согласно Закону Австралии о конкуренции и правах потребителей и Закону Новой Зеландии о гарантиях потребителям. В настоящей гарантии определяется предпочтительный для компании WD способ удовлетворения заявок на гарантийное обслуживание, который, вероятно, будет быстр и прост для всех сторон.

В отношении Изделия не предоставляется каких бы то ни было иных гарантий, явных или подразумеваемых по закону, в том числе, но не исключительно, содержащихся в Законе о продаже товаров. Если вы приобрели Изделие в Новой Зеландии для использования в коммерческих целях, то вы признаете и подтверждаете свое согласие с тем, что положения Закона Новой Зеландии о гарантиях потребителям на вас не распространяются. Согласно законодательству Австралии о правах потребителей, условия гарантии на наши товары, продаваемые в Австралии, не предусматривают исключений. Вы имеете право на замену Изделия или возврат денег в случае серьезной неисправности, а также на компенсацию в случае любого другого обоснованно предсказуемого ущерба или повреждения. Вы также имеете право на ремонт или замену товаров, неприемлемое качество которых не проявляется в виде серьезной неисправности. Определение серьезной неисправности приводится в законодательстве Австралии о правах потребителей.

Порядок гарантийного обслуживания

Компания WD высоко ценит своих клиентов и всегда стремится предоставить им наиболее качественное обслуживание. При возникновении неполадок в работе Изделия, пожалуйста, не торопитесь его возвращать. Мы всегда готовы помочь вам устранить неполадки самостоятельно. Ответы на большинство технических вопросов можно получить, обратившись к нашей базе знаний или к службе поддержки по электронной почте на сайте *http://support.wdc.com*. Если вы не нашли ответа на свой вопрос или предпочитаете общаться со службой поддержки по телефону, позвоните по номеру, указанному на первых страницах этого документа.

Если вы желаете подать заявку на гарантийное обслуживание, то вам следует в первую очередь обратиться к продавцу, у которого вы изначально приобрели Изделие. Если вы не можете обратиться к продавцу, у которого Изделие было изначально приобретено, посетите сайт технической поддержки продукции WD по адресу http://support.wdc.com, где представлены сведения о порядке ремонта и получения разрешения на возврат Изделия (RMA). В случае подтверждения неисправности Изделия вы получите номер RMA и указания по возврату Изделия. При возврате Изделия без получения разрешения (т.е. без получения номера RMA) Изделие будет возвращено вам за ваш счет. Изделие, возвращаемое в установленном порядке, должно быть упаковано в транспортную тару установленного образца и отправлено по почте (с уплатой почтовых сборов и страховки) по адресу, сообщенному вам вместе с номером RMA. Если по получении заявки на гарантийное обслуживание компания WD или продавец, у которого вы изначально приобрели Изделие, установит, что эта заявка обоснованна, то компания WD или данный продавец по своему усмотрению отремонтирует Изделие, заменит его на равноценное или лучшее, либо возместит вам стоимость Изделия. Вы несете все расходы, связанные с заявкой в рамках настоящей гарантии. Привилегии, предоставляемые вам согласно условиям настоящей гарантии, являются дополнением к другим правам и средствам правовой защиты, имеющимся у вас согласно Закону Австралии о конкуренции и правах потребителей и Закону Новой Зеландии о гарантиях потребителям.

Сохраняйте коробку и другие упаковочные материалы вашего Изделия WD для его хранения и транспортировки. Для того, чтобы точно выяснить срок гарантии на Изделие, проверьте дату его истечения на сайте по адресу *http://support.wdc.com* (необходимо указать серийный номер Изделия).

Western Digital Technologies, Inc. 3355 Michelson Drive, Suite 100 Irvine, California 92612 E-mail: support@wdc.com

Гарантия

При условии нормальной эксплуатации Изделия компания WD гарантирует его соответствие заявленным техническим характеристикам и отсутствие дефектов в материалах и качестве изготовления в течение нижеуказанного срока. Срок гарантии в Австралии и Новой Зеландии составляет 3 года, если иное не предусмотрено законодательством. Срок действия гарантии начинается с даты приобретения Изделия, указанной в товарном чеке авторизованного дистрибьютора или авторизованного реселлера. Документ, подтверждающий покупку, требуется для подтверждения права на гарантийное обслуживание и установления даты начала гарантийного срока. Гарантийное обслуживание предоставляется только при условии возврата Изделия авторизованному дистрибьютору, авторизованному реселлеру или в региональный гарантийный центр, куда Изделие было изначально поставлено компанией WD. Компания WD может по своему усмотрению выпустить в продажу права на продление срока гарантии. Компания WD не принимает на себя никаких обязательств в отношении любого возвращенного Изделия, если компанией WD будет установлено, что Изделие (i) было приобретено не у авторизованного дистрибьютора или авторизованного реселлера,

(ii) эксплуатировалось с нарушением технических условий и указаний компании WD, (iii) использовалось не по прямому назначению или (iv) было похищено у компании WD, либо если заявленный дефект a) отсутствует; б) не может быть устранен обычными средствами вследствие повреждения, возникшего до получения изделия компанией WD; в) возник вследствие неправильного использования, неправильной установки, модификации (включая удаление или уничтожение этикеток и вскрытие или снятие внешних деталей корпуса, в том числе монтажной рамки, за исключением случаев, когда Изделие включено в перечень изделий, допускающих ограниченное обслуживание пользователем, и эти изменения соответствуют указаниям, опубликованным на сайте *http://support.wdc.com*), повреждения вследствие аварии или неправильного обращения, если Изделие не находилось во владении компании WD.

ИЗДЕЛИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СЛОЖНЫМИ И ХРУПКИМИ ПРЕДМЕТАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИНОГДА ВЫХОДИТЬ ИЗ СТРОЯ ВСЛЕДСТВИЕ (А) ВНЕШНИХ ПРИЧИН, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, НЕПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ, ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ИЛИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР, ВЛАЖНОСТИ И ПЕРЕБОЕВ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, ЛИБО (В) ВНУТРЕННИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ. ПОДОБНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МОГУТ ПРИВОДИТЬ К УТРАТЕ, ПОРЧЕ, УНИЧТОЖЕНИЮ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ДАННЫХ. ПРОСЬБА ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УТРАТУ, ПОРЧУ, УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИНЫ, А ТАКЖЕ ЗА РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ЗАЩИТУ ДАННЫХ ОТ УТРАТЫ, ПОРЧИ, УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ. ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ РЕГУЛЯРНО ВЫПОЛНЯТЬ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ВСЕХ ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ НА ДАННОМ ИЗДЕЛИИ, А ТАКЖЕ СОЗДАВАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ДАННЫХ ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В КОМПАНИЮ WD ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ.

В Австралии, если Изделие не относится к товарам, обычно приобретаемым для личного или домашнего использования или потребления, то при условии справедливости и обоснованности своих действий компания WD ограничивает свою ответственность заменой Изделия на аналогичное, равноценное или лучшее. Настоящая гарантия распространяется на отремонтированные или замененные Изделия до окончания срока действия исходной гарантии или до истечения 90 (девяноста) дней с момента отправки отремонтированного или замененного Изделия, в зависимости от того, что наступит позднее. Настоящая гарантия является единственной гарантией компании-производителя WD и распространяется только на Изделия, проданные в качестве новых.

Стандартная общественная лицензия GNU («GPL»)

В состав встроенной программы настоящего изделия могут входить программы сторонних разработчиков, охраняемые авторским правом и выпущенные под Стандартной общественной лицензией GPL или LGPL (в совокупности именуемые «Программы GPL»), к которым не применяются условия Лицензионного соглашения с конечным пользователем изделия Western Digital. В соответствии с GPL, если применимы её положения: 1) исходные тексты Программ GPL можно загрузить бесплатно с сайта по адресу http://support.wdc.com/download/gpl либо заказать на CD за символическую плату на сайте по адресу http://support.wdc.com/download/gpl или позвонив в Службу поддержки клиентов в течение трех лет с даты приобретения изделия; 2) вы имеете право повторно использовать, распространять и модифицировать Программы GPL; 3) в той степени, в какой это допускается применимым правом, на Программы GPL не предоставляется никаких гарантий; и 4) текст GPL включается в комплект поставки изделия и может быть получен с сайтов http://www.gnu.org или http://support.wdc.com/download/gpl. Любые изменения или манипуляции с Программами, в том числе, но не исключительно, с Открытыми Программами, Вы осуществляете только на свой страх и риск. Компания Western Digital не несет ответственности за подобные изменения или манипуляции. Компания Western Digital не осуществляет поддержку изделий, в Программы которых, поставляемые компанией Western Digital, Вы внесли или попытались внести изменения.

Алфавитный указатель

W

WD, ремонт 33, 35

Α

Аксессуары, дополнительные 2

Б

Бережное обращение 4 Быстрая проверка накопителя 20

В

Восстановление образа диска с программой 27, 28

Д

Диалоговое окно «Провести диагностику» 21 Диалоговое окно «Регистрация накопителя» 26 Диалоговое окно «Уничтожить содержимое» 23 Дополнительные аксессуары 2

3

Защита накопителя паролем 13 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о потере пароля 13

И

Индикатор, световой 4 Интерфейс USB 4

К

Комплект поставки, My Passport for Mac 2

Η

Накопитель бережное обращение 4 диагностика и проверка состояния 20 таймер отключения 21 уничтожить 22 формат, смена 3 Настройка регистрации 20 Настройки накопителя защита 13 регистрация 20, 25 таймер отключения 20, 21 уничтожить содержимое 20, 22 Нормативно-правовое соответствие 31

0

Оборудование 2 Образ диска, загрузка и восстановление 27, 28 Описание физических свойств 3 Особенности изделия 1 Отсоединение накопителя 27

П

Переформатирование накопителя 28, 29 Поддержка в Интернете, ресурсы іі Полное сканирование диска 20 Порядок гарантийного обслуживания 33, 35 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о потере пароля 13 о предотвращении утраты данных при отсоединении 27 о разблокированном накопителе 14, 17 об уничтожении содержимого накопителя 22 Проверка состояния SMART 20

Ρ

Разблокировка накопителя 14 без программы WD Security 16 при помощи программы WD Security 15 с виртуального CD 16 Регистрация накопителя 25

С

Сведения о гарантии 33, 34, 36 Сведения об FCC, класс В 31 Сведения об ограниченной гарантии 33 Светодиодный индикатор 4 Смена формата накопителя 29 Совместимость с операционными системами 3 Совместимость с системами 3 Содержимое упаковки, Му Passport for Mac 2 Соответствие нормам RoHS 32 Соответствие нормам RoHS, Китай 32 Соответствие нормам безопасности 31 Соответствие требованиям экологического законодательства, Китай 32 Соответствие, нормативно-правовое 31 Стандартная общественная лицензия GNU 37

Т

Таймер отключения, настройка накопителя 20 Техническая поддержка WD, обращение іі Техническая поддержка, обращение іі

У

Уведомление КС (Республика Корея) 32 Уничтожение содержимого накопителя 22 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об уничтожении содержимого 22 Установить диалоговое окно «Таймер отключения» 22 Установка пароля 13 Установка таймера отключения накопителя 21

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.

Western Digital 3355 Michelson Drive, Suite 100 Irvine, California 92612 U.S.A.

Информация, предоставленная компанией WD, считается точной и достоверной, однако компания WD не несет ответственности ни за её использование, ни за возможные нарушения патентов или других прав третьих сторон, обусловленные её использованием. Патенты и патентные права компании WD не подразумевают передачи каких бы то ни было лицензий косвенным или иным образом. Компания WD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в любое время и без уведомления.

Western Digital, WD, логотип WD, My Book и My Passport — зарегистрированные товарные знаки, а My Passport Essential, WD Security, WD Drive Utilities и Data Lifeguard — товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc. В настоящем документе могут упоминаться другие знаки, принадлежащие другим компаниям.