

Наслаждайтесь интернет ċ

Настройте 4G LTE-маршрутизатор

- 1. Убедитесь, что компьютер подключен к маршрутизатору(по проводному или беспроводному подключению).
- 2. Откройте браузер и введите http://tplinkmodem.net или 192.168.1.1 в адресной строке. Придумайте новый пароль (1-15 символов) и нажмите Save (Сохранить).

Примечание: Если страница входа не появляется, обратитесь к Часто задавемым вопросам > B1.

() () () () () () () () () () () () () (tplinkmodem.net	$\rho \rightarrow$
	New Password	
	Low Middle High	
	Confirm Password	
	Save	

3. Введите новый пароль, который вы придумали и нажмите Login (Вход).

Примечание: Для последующих входов используйте пароль, который вы придумали.

4. Выберите Region (Регион) и Time Zone (Часовой пояс), нажмите Next (Далее).

Region:	United Kingdom	
Time Zone:	(GMT) Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, London, Lisbon	•
		Next

5. Следуйте пошаговой инструкции Руководства по быстрой настройке для завершения первоначальной настройки. На странице Настройки беспроводного режима вы можете изменить параметры 2.4 ГГц и 5 ГГц беспроводных сетей.

Wireless Network (2.4GHz):	Enable	
Wireless Network Name (SSID):	TP-LINK_XXXX	
Password:	XXXXXXXX	
Wireless Network (5GHz):	Enable	
Wireless Network Name (SSID):	TP-LINK_XXXX_5G	
Password:	XXXXXXXX	
	Back	Next

Примечание: Маршрутизатор может быть использован также как Ethernet маршрутизатор. Для дополнительных настроек обратитесь к Руководству пользователя на официальном сайте TP-LINK www.tp-link.com.

Индикаторы

Индикатор	Состояние	Обозначение
🕛 (Питание)	Горит Мигает	Устройство загружено. Устройство загружается или идет обновление встроенного ПО. Не отключайте питание маршрутизатора.
	Не горит	Питание отключено.
📿 (Интернет)	Горит Не горит	Интернет соединение установлено. Нет Интернет соединения.
4G (4G)	Горит Не горит	Маршрутизатор подключен к 4G сети. Маршрутизатор не использует 4G подключение.
奈 (Wi-Fi)	Горит Не горит	Хотя бы одна Wi-Fi сеть (2.4 ГГц или 5 ГГц) активна. Беспроводной режим отключен.
딮 (LAN)	Горит Не горит	Хотя бы один порт LAN подключен. Ни один из LAN портов не подключен.
	Горит/ Не горит	Горит при успешном подключении и автоматически перестает гореть в течение 5 минут.
4) (WPS) Ми	Мигает	Клиент пытается подключиться с помощью WPS. Этот процесс может занять до 2 минут.
ч I (Сила сигнала)	Горит	Показывает качество мобильного сигнала в текущей
		качественнее сигнал.
	Не горит	Нет сигнала.

Часто задаваемые вопросы

В1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- О1. Убедитесь, что в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
- O2. Убедитесь, что вы ввели верно http://tplinkmodem.net или 192.168.1.1 в строку браузера, нажмите Enter.
- О3. Попробуйте другой браузер.
- О4. Перезагрузите маршрутизатор и попробуйте снова.
- О5. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

В2. Что делать, если нет Интернет доступа?

- О1. Убедитесь, что ваша SIM карта работает в стандартах LTE, WCDMA или GSM.
- O2. Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия вашего поставщика мобильного Интернет.
- ОЗ. Убедитесь, что на вашей SIM карте достаточно средств.
- О4. Проверьте подключение LAN:

Откройте браузер и введите в адресной строке http://tplinkmodem.net или 192.168.1.1. Если окно входа не открывается, обратитесь к разделу Часто задаваемые вопросы FAQ > B1 и попробуйте снова.

- О5. Проверьте параметры поставщика Интернет-услуг:
 - 1) Откройте браузер и зайдите на веб страницу настроек.
 - 2) Перейдите в меню Advanced (Дополнительно) > Network (Сеть) > Internet (Интернет) для проверки настроек (в том числе APN, Имя пользователя и Пароль), предоставленных вашим поставщиком Интернет-услуг. Если настройки неверны, нажмите Create Profile (Создать профиль) и введите правильные настройки, затем выберите новый созданный профиль из списка профилей.
- Об. Проверьте настройки PIN:
 - 1) Откройте браузер и зайдите на веб страницу настроек.
 - Перейдите в меню Advanced (Дополнительно) > Network (Сеть) > PIN Management (Управление PIN) для проверки необходимости ввода PIN кода. Если ввод необходим, введите корректный PIN код либо отключите PIN Lock (блокировку PIN), нажмите Save (Сохранить).

Троверьте ограничение трафика:

-) Откройте браузер и зайдите на веб страницу настроек.
-) Перейдите в меню Advanced (Дополнительно) > Network (Сеть) > Data Settings (Настройки ограничения трафика) и убедитесь, что Total Used (Всего использовано) не превышает Total Allowance (Всего доступно). Если превышает, нажмите Correct (Исправить) и установите значение Total Used (Всего использовано) 0(ноль), или отключите функцию Data Limit (ограничения трафика).
- Іроверьте передачу данных:
-) Откройте браузер и зайдите на веб страницу настроек.
-) Перейдите в меню Advanced (Дополнительно) > Network (Сеть) > Internet (Интернет) и убедитесь, что Mobile Data (Передача данных) включена. Если нет, включите для доступа к Инетрнет.
- Іроверьте роуминг данных:
-) Подтвердите с поставщиком Интернет-услуг, что вы находитесь в зоне покрытия сети. Если да, откройте браузер и зайдите на веб страницу настроек.
- Перейдите в меню Advanced (Дополнительно) > Network (Сеть) > Internet (Интернет) и убедитесь, что Data Roaming (Роуминг данных) включен. Если нет, включите для доступа к Инетрнет.

Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

При включенном маршрутизаторе нажмите и держите кнопку WPS/RESET на передней панели, пока индикатор Питания не начнет мигать.

 О2. Откройте браузер и зайдите на веб страницу настроек и перейдите в меню Advanced (Дополнительно) > System Tools (Системные инструменты)
> Backup & Restore (Резервная копия и восстановление), нажмите кнопку Factory Restore (Заводские настройки).



Кнопка WPS/RESET - Нажмите и держите, пока индикатор Питания не начнет мигать

В4. Что делать, если я забыл пароль для входа?

О. Обратитесь к Часто задаваемым вопросам > ВЗ для восстановления заводских настроек, затем придумайте новый пароль длиной от 1 до 15 символов.

В5. Что делать, если я забыл Пароль беспроводной сети?

- O1. Пароль по умолчанию написан на стикере на нижней панели маршрутизатора.
- O2. Если вы меняли Пароль беспроводной сети по умолчанию, перейдите в меню маршрутизатора **Basic** (Основные настройки) > **Wireless**
 - (Бесроводной режим) и узнайте/измените Пароль беспроводной сети.