

MOUSE 166







Button Programming



DPI & Light Settings



Macro Settings



\bigcirc	
	CLICK
	RIGHT CLICK
	MIDDLE BUTTON
	FORWARD
	BACKWARD
	SINGLE KEY
	COMBO KEY
	BASIC
	ADVANCED
	MEDIA
MACRO MANAGER	MACRO
MACRO #1 <macro-1></macro-1>	FIRE KEY
MACRO #1 <macro-1></macro-1>	DPI SWITCH
	DPI +
	DPI -
	PROFILE SWITCH









Profile Settings



www.trust.com/19816/faq



GXT 166 Gaming Mouse - USER'S MANUAL

Назначение кнопок мыши

- Кнопка 1 (левая кнопка мыши)
- Кнопка 3 (колесо прокрутки)
- Светодиод колеса прокрутки (индикатор DPI)

желтый	DPI 1	
зеленый	DPI 2	
синий	DPI 3	
сиреневый	DPI 4	
красный	DPI 5	
	v	•

- кнопка 2 (функция по умолчанию = щелчок правой кнопкой мыши)
- Кнопка 4 (функция по умолчанию = тройной щелчок кнопкой мыши)
- Кнопка 5 (функция по умолчанию = DPI+)
- кнопка 6 (функция по умолчанию = DPI-)
- Боковые кнопки 7-18
- Кнопка переключения профиля (непрограммируемая)
- Бокс для грузиков для изменения массы

Установка

- а Вставьте диск Trust в привод для компакт-дисков.
 - Щелкните «Run Setup.exe Published by Trust International BV» [«Запустить файл Setup.exe -
- 1. Published by Trust International BV»].
 - **b** Щелкните «Install driver» [«Установить драйвер»].
 - с Щелкните «Finish» [«Готово»] после завершения процесса установки.
 - а Подключите мышь к USB-порту ПК.
- b Подождите, пока появится сообщение «Your device is ready to use» [«Устройство готово к использованию»].
 - а Запустите программу настройки мыши (которая находится на панели задач).
- b Теперь можно начать настройку мыши. В ручном режиме необходимо нажать кнопку «Apply» [«Применить»] для обновления программного обеспечения мыши.
- Мышь имеет 5 различных профилей. Вы можете мгновенно переключать эти профили, присвоив функцию переключения профилей одной из 18 кнопок или используя специальную кнопку с нижней стороны мыши.

GXT 166 Gaming Mouse - USER'S MANUAL

Trust

Программирование кнопок

4. Назначение функции.

- щелкните вкладку «General» [«Общие»].
- **b** Щелкните кнопку, которую необходимо переназначить.
- с Щелкните функцию, которую необходимо назначить.
 - Щелкните «Apply» [«Применить»] → Программное обеспечение мыши будет обновлено.

5. Назначение функций боковым кнопкам.

- на вкладке «General» [«Общие»] щелкните кнопку «Side» [«Боковые кнопки»], чтобы просмотреть параметры боковых кнопок.
- **b** Щелкните кнопку, которую необходимо переназначить.
- с Щелкните функцию, которую необходимо назначить.
 - Щелкните «Apply» [«Применить»] → Программное обеспечение мыши будет обновлено.

Параметры DPI (точек на дюйм)

- 6. Изменение настроек DPI (профили и параметры DPI связаны между собой)
- а Щелкните «DPI».
- b Измените настройки DPI, перемещая ползунки.
- с Щелкните номер DPI, чтобы включить или выключить данный параметр.
 - Щелкните «Apply» [«Применить»] → Программное обеспечение мыши будет обновлено.
- Чтобы отдельно настроить оси X и Y, уберите галочку рядом с надписью «LINK XY» [«СВЯЗЬ МЕЖДУ X и Y»].

Настройки диспетчера подсветки [Light Manager Settings]

- 7. Изменение цвета светодиода.
- а Щелкните «Light» [«Подсветка»].
- **b** Выберите требуемый или подберите пользовательский цвет светодиода.
- с Измените уровень яркости и скорость модуляции.
 - Щелкните «Apply» [«Применить»] → Программное обеспечение мыши будет обновлено.

GXT 166 Gaming Mouse - USER'S MANUAL

Параметры макросов

- Создание макроса (сохранение последовательности клавиш в программном обеспечении)

 Перейдите на вкладку «General» [«Общие»].
- щелкните кнопку, которую необходимо переназначить.
- Наведите на пункт «Масто» [«Макрос»].
 - Шелкните «Macro Manager» [«Диспетчер макросов»].
- с Создайте новый макрос, щелкнув кнопку «New» [«Новый»].
 - Введите имя нового макроса.
 - Шелкните «ОК».

9. Запись макроса.

- выберите созданный макрос.
- b Щелкните кнопку «Запись», чтобы начать процесс записи установленного сочетания клавиш.
 - После завершения создания макроса щелкните кнопку «Остановить».
- мыши можно добавить другие действия с помощью специального меню справа (после завершения записи).

- Закройте «Масто Manager» [«Диспетчер макросов»] после завершения создания макросов.

Назначение макроса.

 - Для того чтобы назначить макрос, выполните шаги 8 a/b, а затем выберите требуемый макрос из списка функций.

- Щелкните «Apply» [«Применить»] → Программное обеспечение мыши будет обновлено.

Параметры профиля

10. Выбор профиля

выберите один из 5 профилей и щелкните его.

10. Сохранение или загрузка пользовательских параметров

- Щелкните кнопку «Save as» [«Сохранить как»], чтобы сохранить настройки, или «Load File» [«Загрузить файл»] для загрузки настроек.
- ведите имя для настройки мыши или выберите требуемый профиль для загрузки.
 - Щелкните «Save/Open» [«Сохранить/Открыть»].
 - После этого будут сохранены/загружены настройки мыши.

11. Восстановление настроек по умолчанию

- Щелкните кнопку «Reset All» [«Сбросить все»] для сброса всех профилей.
 - Щелкните кнопку «Restore» [«Восстановить»] для восстановления 1 профиля (выбранный в дwанный момент).
- Щелкните «ОК», чтобы сбросить все параметры.
 - Щелкните «Apply» [«Применить»] → Программное обеспечение мыши будет обновлено.
- ▶ Загрузите специально заданные игровые профили на веб-сайте Trust http://www.trust.com/19816.

Trust