



Ключ к вашей победе — это более мощный арсенал конфигураций, чем у ваших оппонентов. Razer Turret по своим характеристикам не уступает игровым периферийным устройствам класса настольных систем — и при этом вы можете наслаждаться лучшими моментами игры прямо на диване. В дополнение к неоспоримой точности, достигаемой за счет использования клавиатуры и мыши, эта высокоэргономичная подставка также позволяет вам набирать текст во время игры или просматривать страницы, не переключая устройства.

Вооружитесь Razer Turret и захватите лидерство, удобно устроившись на диване.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
4. СХЕМА УСТРОЙСТВА 6
5. РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ RAZER TURRET 8
6. НАСТРОЙКА RAZER TURRET 19
7. НАСТРОЙКА RAZER TURRET: ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА 20
8. НАСТРОЙКА RAZER TURRET: ИГРОВАЯ МЫШЬ 29
9. НАСТРОЙКА RAZER TURRET: МАКРОСЫ 41
10. НАСТРОЙКА RAZER TURRET – СТАТИСТИКА И КАРТА КЛИКОВ 46
11. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 56
12. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 60

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Razer Turret игровая клавиатура
- Razer Turret игровая мышь
- Беспроводной USB-адаптер
- Аккумуляторная батарея (для Razer Turret игровая мышь)
- Подставка с зарядным устройством
- Кабель питания
- Адаптер питания
- Заменяемые переходники*
- Важная информация об изделии

*В комплект могут входить переходники для различных регионов.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для подключения через беспроводной USB-адаптер Razer Forge:

- ПК / Mac / Razer Forge TV* со свободным портом USB
- Windows[®] 10 / Windows[®] 8 / Windows[®] 7 / Mac OS X (10.8 10.11)

*Необходимо использовать приложение сторонних разработчиков

Для подключения через Bluetooth®

- ПК / Mac
- Windows[®] 10 / Windows[®] 8 / Mac OS X (10.10 10.11)
- Поддержка Bluetooth[®] Smart Ready (Bluetooth 4.0 или выше)

2. РЕГИСТРАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрируйтесь для создания учетной записи Synapse, чтобы получать информацию о статусе гарантии вашего устройства в реальном времени. Для получения дополнительной информации о Synapse и всех функциях перейдите по ссылке <u>www.razerzone.ru/synapse</u>.

Если вы уже являетесь пользователем Synapse, зарегистрируйте свое устройство, нажав свой адрес электронной почты в приложении Synapse, и выберите Статус гарантии в выпадающем списке.

Чтобы зарегистрировать устройство онлайн, посетите веб-сайт <u>www.razerzone.com/registration</u>. Обратите внимание, что вы не сможете проверить статус гарантии, если зарегистрируете устройство на веб-сайте.



Серийный номер вашего устройства можно найти здесь.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Преимущества регистрации:

- один год ограниченной гарантии от производителя
- 6 месяцев гарантия на аккумулятор
- доступ к руководствам и бесплатной технической поддержке на вебсайте <u>www.razersupport.com</u>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RAZER TURRET ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

- Функция подавления фантомных нажатий (до 10 клавиш одновременно)
- Имитация chiclet-клавиатуры
- Специальные кнопки Android
- Кнопка быстрого запуска Cortex
- Время работы от аккумулятора: до 4 месяцев. Срок службы зависит от степени использования.
- Тип аккумулятора: литий-полимерный (1500 МА/ч)

RAZER TURRET ИГРОВАЯ МЫШЬ

- Оптический сенсор 3500 dpi
- Симметричное исполнение
- Период непрерывного использования аккумулятора составляет 40 часов. Срок службы зависит от степени использования.
- Тип аккумулятора: литий-полимерный (1000 МА/ч)

4. СХЕМА УСТРОЙСТВА

RAZER TURRET ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА



- А. Кнопка питания/ режима связывания
- В. Bluetooth (🔻)/ RF (2,4 ГГц) переключатель
- С. Светодиодный индикатор
- D. Клавиши изменения громкости
- Е. Мультимедийные клавиши
- F. Функциональные клавиши для устройств Android
- G. Клавиша для запуска приложения Razer Cortex
- Н. Коврик для мыши

RAZER TURRET ИГРОВАЯ МЫШЬ



- А. Левая кнопка мыши
- В. Правая кнопка мыши
- С. Колесо прокрутки
- D. Индикатор уровня заряда батареи/связывания
- Е. Кнопка мыши 5
- F. Кнопка мыши 4
- G. Увеличение чувствительности
- Н. Уменьшение чувствительности
- I. Съемная крышка мыши
- J. Переключатель
 - режим Bluetooth Smart (🔻)
 - выключенное состояние
 - беспроводной режим (2,4 ГГц)
- К. Оптический сенсор 3500 dpi
- L. Гнездо беспроводного USB-адаптера, 2,4 ГГц
- М. Аккумуляторная батарея

5. РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ RAZER TURRET

РАБОТА С КЛАВИАТУРОЙ

По умолчанию беспроводная клавиатура и мышь Razer Turret работают в режиме связи по Bluetooth. При первой настройке комплекта Razer Turret необходимо установить в мышь аккумуляторную батарею. Для этого:

1. Снимите крышку игровой мыши Razer Turret, приподняв и потянув на себя ее заднюю часть.



2. Установите батарею в мышь согласно приведенным инструкциям.



3. Заново установите крышку мыши. Убедитесь в том, что крышка закреплена надлежащим образом.



Примечание: В случае, если мышь не будет использоваться в течение продолжительного периода времени, аккумуляторную батарею рекомендуется удалить. Для удаления батареи повторите действия, указанные выше.

ЗАРЯДКА RAZER TURRET

1. Выберите соответствующий штепсель-переходник для вашего региона и прикрепите его к адаптеру питания.



2. Подключите док-станцию к адаптеру питания и вставьте его в подходящий источник питания.



3. Сложите коврик для мыши на магнетической основе на беспроводной клавиатуре Razer Turret.



 Поместите мышь и беспроводную клавиатуру в сложенном виде в зарядное устройство. Убедитесь, что устройства надежно закреплены. Если индикатор мигает красным, это означает, что в настоящее время батарея заряжается.





Razer Turret игровая клавиатура

Razer Turret игровая мышь

5. Дождитесь полной зарядки устройств. Зарядка полностью разряженной батареи длится приблизительно 3 часа.

Dattery LED mate				
		Razer Turret игровая клавиатура		Razer Turret игровая мышь
	Режим	Беспроводной	Режим	Беспровод
Полный заряд	Bluetooth	режим	Bluetooth	ной режим
	•	•	T.	I.
Низкий заряд				影
	<99%	100%	<99%	100%
Зарядка		•		I

Battery LED Indicator

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ



Устройст	во включено	Устройство выключено		
Режим Беспроводной		Режим	Беспроводной	
Bluetooth	режим	Bluetooth	режим	
	212	~	212	
215	215	200	215	

Режим Энергосбережения

Razer Turret переходит в режим энергосбережения через 15 минут неактивности. Чтобы вывести устройство из этого режима, нажмите любую клавишу либо пошевелите мышкой. Razer Turret попытается восстановить подключение к последнему устройству.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ RAZER TURRET ПО BLUETOOTH® SMART

Примечание: Беспроводная клавиатура и мышь Razer Turret по умолчанию работают в режиме связи по Bluetooth.

Razer Turret игровая мышь

1. Передвиньте переключатель на мыши Razer Turret в положение Мышь включится, и активируется режим подключения. Светодиодный индикатор начнет мигать синим цветом.



2. Включите Bluetooth[®] на своем устройстве и выполните поиск новых устройств Bluetooth[®].



3. Выберите «Razer Turret gaming mouse» из списка обнаруженных устройств. По его окончании светодиодный индикатор будет гореть синим цветом в течение 5 секунд, после чего потухнет.



Примечание: Чтобы подключить игровую мышь Razer Turret к другому устройству, отключите текущее соединение Bluetooth с хост-устройством. Затем нажмите и удерживайте 4 боковые кнопки в течение 3 секунд, чтобы активировать режим подключения вручную.



Razer Turret игровая клавиатура

1. Передвиньте переключатель на беспроводной клавиатуре Razer Turret в положение 🛠 .



2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить Razer Turret и активировать режим подключения. Светодиодный индикатор начнет мигать синим цветом.



3. Включите Bluetooth[®] на своем устройстве и выполните поиск новых устройств Bluetooth[®].



4. Выберите «Razer Turret gaming lapboard» из списка обнаруженных устройств. Дождитесь окончания процесса подключения. По его окончании светодиодный индикатор будет гореть синим цветом в течение 5 секунд, после чего потухнет.



Примечание: Чтобы подключить беспроводную клавиатуру Razer Turret к другому устройству, отключите текущее соединение Bluetooth с хост-устройством. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы активировать режим подключения вручную.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ RAZER TURRET ПО БЕСПРОВОДНОМУ АДАПТЕРУ

1. Передвиньте переключатель на беспроводной клавиатуре и мыши Razer Turret в положение (беспроводная связь стандарта 2,4 ГГц).



2. Снимите крышку мыши Razer Turret, приподняв и потянув на себя ее заднюю часть. Извлеките USB-адаптер. Установите крышку на место.



3. Вставьте USB-адаптер в устройство, с которым необходимо установить подключение.



4. Нажмите кнопку питания, чтобы включить комплект Razer Turret.



В случае успешного подключения светодиодный индикатор будет гореть зеленым цветом в течение 5 секунд, после чего потухнет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАБЕЛЯ-Док USB

Подключите удлинитель к игровой системе, чтобы увеличить диапазон USB-порта.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ RAZER TURRET ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

Нажатие кнопки *"FN"* в комбинации с одной из функциональных клавиш активирует их вторичные функции. Ниже перечислены функциональные клавиши и описание их возможностей.

Клавиша громкости

Клавиши управления громкостью звука позволяет отключать звук устройства аудиовывода, а также уменьшать и увеличивать уровень громкости.



Мультимедийная клавиша

Мультимедийные клавиши позволяют воспроизводить/приостанавливать воспроизведение (▶ІІ) трека, а также переходить к предыдущему (І◄◀) или следующему (▶►І) треку.



Быстрые клавиши Android

Быстрые клавиши Назад и Домой для устройств Android.



Назад

Домой

6. HACTPOЙKA RAZER TURRET



- Шаг 1: Подключите устройство Razer к USB порту вашего компьютера.
- Шаг 2: Установите приложение Razer Synapse по подсказке* или загрузите установщик с сайта <u>www.razerzone.ru/synapse</u>.
- Шаг 3: Создайте свое уникальное имя Razer ID или войдите в систему Synapse под уже существующем именем Razer ID.

*Возможно в Windows 8 или более поздней версии.

Примечание. Сервис Razer Synapse доступен только тогда, когда Razer Turret подключен к ПК.

7. НАСТРОЙКА RAZER TURRET: ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

Отказ от ответственности: Функции, перечисленные ниже, требуют подключения к Razer Synapse. Кроме того, данные функции могут быть изменены в зависимости от текущей версии программного обеспечения и операционной системы.

Комплект Razer Turret отображается как 2 отдельных устройства в диспетчере устройств Razer Synapse в левом нижнем углу экрана. Это позволяет отдельно настраивать беспроводную клавиатуру и мышь Razer Turret.

ВКЛАДКА "КЛАВИАТУРА"

При выборе беспроводной клавиатуры Razer Turret в диспетчере устройств в левом нижнем углу экрана по умолчанию отобразится вкладка «Клавиатура». Данная вкладка позволяет настраивать профили устройства, назначения клавиш и параметры трекпада.

		john.doe@razerzone.com 🔻 🕥 🔹	- x
Клавиатура _{Настроить}		Статистики	
<u>, aaaabaaa</u> aaaa		📄 hı. (*)	35%
Выбор профиля Profile + Имя профиля Profile Быстрая клавиша FN + 1 Связать программу	v 	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} $	
Razer Turret Keyboard Ra	azer Turret Mouse		

Профиль

Профиль представляет собой удобный способ организации всех пользовательских настроек. При этом в Вашем распоряжении находится неограниченное количество профилей. Любые изменения, сделанные в каждой из вкладок, автоматически сохраняются и передаются в облачное хранилище.

Выбор профиля	
Profile	
+ 11	•••
Имя профиля	Копировать Импорт
Profile	Экспорт
Быстрая клавиша	
FN + 1	
🕑 Связать программу	
notepad.exe	-

Вы можете создать новый профиль, щелкнув кнопку , или удалить текущий профиль, щелкнув кнопку . Кнопка . Кнопка позволяет копировать, импортировать и экспортировать профили. Ваш текущий профиль по умолчанию называется Профиль, но Вы можете переименовать его, введя текст в поле под строкой ИМЯ ПРОФИЛЯ.

Каждый профиль может быть назначен комбинациям FN + 0 - 9 при помощи раскрывающегося списка SHORTCUT для быстрого переключения между профилями. Каждый профиль можно настроить на автоматическую активацию при запуске программы или приложения с помощью опции ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОГРАММУ.

Вкладка "Пользовательская Настройка"

На вкладке "Пользовательская настройка" можно изменять основные функциональные параметры устройства, например назначения клавиш и чувствительность трекпада, для соответствия требованиям игрового процесса. Изменения, внесенные в данной вкладке, автоматически сохраняются в текущем профиле.

			john.doe@razerzo	one.com 🔻 🔘	¢ – x
Клавиатура Ма				N.	AS AN
Настроить					Z
				III. (¥)	35%
Выбор профиля		nenenen			
Profile					
+ 1				±litt Nanc	
Имя профиля					
Profile	CAPS R S	i D F G H	аксі	enter	
Быстрая клавиша	sher	× C V B M	N M Y	shert	
FN + 1	T ETTL PN	aur	• 0 •	• •	
Связать программу					
					33333333
Razer Turret Keyboard Razer Turre	et Mouse				

Меню Назначения Клавиш

Изначально каждой клавише задано значение **По умолчанию**. Однако пользователь имеет возможность изменить функции этих клавиш, нажав необходимую кнопку для доступа к главному раскрывающемуся меню.

	По умолчанию	
888888888 -	По умолчанию	
······	Функция клавиатуры	
Клавиши по 🦰	Функция мыши	
e	Р Переключение устройств	
4	, Макрос	
4	🗲 Переключение профиля	
7	Запустить программу	
D	мультимедийный	
	Чудо-кнопки WINDOWS 8	
5	Сочетания клавиш WINDOWS	
Q	Отключить	
	Сохранить Отмена	

Ниже перечислены параметры персональной настройки и их функционал.

По умолчанию

Эта опция позволяет вернуться к функциям, установленным по умолчанию на указанной клавише. Чтобы установить параметр ПО УМОЛЧАНИЮ, просто выберите его в меню назначения клавиш.



Функция коавиатуры

Данный параметр позволяет назначить любой клавише другую функцию на клавиатуре. Чтобы выбрать функцию клавиатуры, выберите раздел ФУНКЦИЯ КЛАВИАТУРЫ в главном раскрывающемся меню и введите клавишу, которая будет использоваться, в нижеприведенном поле. Также можно использовать клавиши-модификаторы, например *Ctrl, Shift, Alt* или любые из этих комбинаций.



Функции Мыши

Этот параметр позволяет заменять функции кнопок мыши на другие функции. Чтобы выбрать функцию мыши, выберите ФУНЦКИЯ МЫШИ в меню назначения клавиш, после чего появится подменю НАЗНАЧИТЬ КНОПКУ.

Ниже перечислены функции, которые можно выбрать в подменю «Назначить кнопки»:

Клик левой кнопки	- Выполнение клика левой кнопки мыши при			
	помощи назначенной кнопки.			
Клик правой кнопки	- Выполнение клика правой кнопки мыши при			
	помощи назначенной кнопки.			
Универсальная прокрутка	- Активация функции универсальной прокрутки.			
Двойной клик	- Выполнение двойного клика левой кнопки			
	мыши при помощи назначенной кнопки.			
Кнопка мыши 4	- Выполнение команды "Назад" для большинства			
	интернет-браузеров.			
Кнопка мыши 5	- Выполнение команды "Вперед" для			
	большинства интернет-браузеров.			
Прокрутка вверх	- Выполнение команды "Прокрутка вверх" при			
	помощи назначенной кнопки.			
Прокрутка вниз	- Выполнение команды "Прокрутка вниз" при			
	помощи назначенной кнопки.			
Прокрутка влево	- Выполняется команда «Прокрутка влево» с			
	помощью назначенной кнопки.			
Прокрутка вправо	- Выполняется команда «Прокрутка вправо» с			
	помощью назначенной кнопки.			



Переключение устройств

Переключение устройств позволяет изменять функции других устройств подключенных к Razer Synapse. Некоторые из этих функций влияют на другие устройства, например, использование игровой клавиатуры Razer для изменения чувствительности игровой мыши Razer. При выборе функции Переключение устройств из меню Назначение кнопок появится меню второго уровня.

Меню УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИВЯЗКИ позволяет выбрать, какое из подключенных устройств Razer можно привязать, а меню ФУНКЦИЯ позволяет указать, какую функцию нужно использовать для привязанного устройства.



Макрос — это предварительно записанная последовательность нажатий клавиш и кнопок, которая выполняется в определенный период времени. Назначив одной из кнопок макрос, можно быстро и легко выполнять последовательность команд. При выборе данного параметра в раскрывающемся меню отображается подменю, в котором можно выбрать предварительно записанную макрокоманду. Более подробную информацию о создании макрокоманд см. на **вкладке "Макрос"**.



Переключение между профилями

Функция переключения между профилями позволяет менять профили в процессе работы и мгновенно загружать все предварительно заданные настройки. При выборе функции переключения между профилями в раскрывающемся меню отображается подменю, в котором можно выбрать профиль для использования. При переключении профилей автоматически появляется экранный индикатор.



Запуск программы

Іпозволяет открыть программу или сайт, нажав соответствующую кнопку. Если выбрать пункт «Запустить программу» в Меню назначения клавиш, появятся два варианта: вы можете либо выбрать программу, либо вписать адрес вебсайта.



Иультимедиа функции

Этот раздел позволяет настроить элементы управления воспроизведением мультимедийных объектов. Если выбрать пункт «Функция мультимедиа», появится вложенное меню. Ниже перечислены элементы управления, которые в него входят.

Тише	— уменьшение громкости.			
Громче	— увеличение громкости.			
Без звука	— отключение звука.			
Микрофон громче	— увеличение громкости микрофона.			
Микрофон тише	— уменьшение громкости микрофона.			
Микрофон без звука	— выключение микрофона.			
Все без звука	— отключение и микрофона, и выходного			
	аудиоустройства.			

Воспроизведение/ Пауза	— включение, приостановка и возобновление
	воспроизведения текущего мультимедийного
	объекта.
Предыдущая дорожка	— воспроизведение предыдущей дорожки.
Следующая дорожка	— воспроизведение следующей дорожки.

Чудо-кнопки Windows 8

Этот параметр позволяет привязать клавишу к команде, для которой в операционной системе есть сочетание клавиш. Дополнительная информация: http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/getting-around-tutorial

🖬 Сочетания клавиш Windows

Этот параметр позволяет привязать клавишу к команде, для которой в операционной системе есть сочетание клавиш. Дополнительная информация: <u>http://support.microsoft.com/kb/126449/ru</u>



Отключение

Эта функция блокирует назначенную кнопку. Используйте функцию "Отключение ", если какую-либо кнопку не требуется использовать или если определенная кнопка мешает в игре.

Вкладка Игрового Режима

Вкладка игрового режима позволяет избежать случайных (фантомных) нажатий. В зависимости от настроек, можно отключить клавишу Windows, и комбинации клавиш Alt + Tab и Alt + F4. Также вы можете максимально усилить эффект подавления фантомных нажатий (ф-ция anti-ghosting), путем активации игрового режима. Если игровой режим активен, загорится индикатор.

				john.doeGrazerzone.com 🔻 🕥 🛛 🌣 🗕 🗴
Клавиатура Макросы Настроить Игровой режим	Статистики			NES
<u>1000 M M M M M M M M M M M M M M M M M M</u>				🛞 .ul 🚊 35%
Выбор профиля	Игровой режим	Включить	Отключить	
Profile	Отключенные клавиши			
+ 8	Alt + Tab		Отключить	
Имя профиля Profile	Alt + F4		Отключить	
Быстрая клавиша	Клавиша Windows	*	Отключить	
FN+1 T	Android Home		Отключить	
🗌 Связать программу	Android Home		Отключить	
	Клавиша Cortex		Отключить	
(1)				
Razer Turret Keyboard Razer Turret Mouse				

ВКЛАДКА «ПИТАНИЕ»

Во вкладке «Питание» расположены параметры управления энергопотреблением устройства при работе от аккумулятора. Здесь можно активировать переход в режим ожидания после определённого периода простоя и включить световую индикацию на заданном уровне оставшегося заряда аккумулятора.

		john.doedrazerzone	e.com 🔻 🗿 🔹 🗕 🗴
Клавиатура	Макросы	Статистики	See
		Параметры экономии питания в беспроводном режиме	🛞 .ul 📄 35%
		Перейти в спящий режим после бездействия в течение (минуту)	
		Индикатор мигает, когда уровень питания ниже	
		5% 10% 15% 20% 25%	
Razer Turret Keyboard	Razer Turret Mouse		

8. НАСТРОЙКА RAZER TURRET: ИГРОВАЯ МЫШЬ

Отказ от ответственности: Функции, перечисленные ниже, требуют подключения к Razer Synapse. Кроме того, данные функции могут быть изменены в зависимости от текущей версии программного обеспечения и операционной системы.

Комплект Razer Turret отображается как 2 отдельных устройства в диспетчере устройств Razer Synapse в левом нижнем углу экрана. Это позволяет отдельно настраивать беспроводную клавиатуру и мышь Razer Turret.

ВКЛАДКА «МЫШЬ»

При выборе мыши Razer Turret в диспетчере устройств в левом нижнем углу экрана по умолчанию отобразится вкладка «Мышь». Эта вкладка используется для настройки профилей устройства, назначений кнопок, производительности и подсветки.

				ohn.doe@razerzone.com 🔻 🕥 🛛 🏟 🗕 🗴
Мышь Настроить	Макросы Эффективность	Статистики		
				🛞 .ul 🚊 35%
Выбор профиля				
PROFILE01				4 Прокрутка вверх
+ #	••• 2	Меню	3	5 Прокрутка вниз
Имя профиля	3	Универсальная пр		
PROFILE01				
Связать программу				6
		Перейти	ік Левая сторона. Или Правая «	сторона Вид
			Последняя р	резервная копия в облаке. <u>Синхронизировать</u>
Razer Turret Keyboard R	azer Turret Mouse			

ПРОФИЛЬ

Профиль представляет собой удобный способ организации всех пользовательских настроек. При этом в Вашем распоряжении находится неограниченное количество профилей. Любые изменения, сделанные в каждой из вкладок, автоматически сохраняются и передаются в облачное хранилище.

			Выбор профиля					
			Profile		V			
			+	•	•			
			Имя профиля	Кол Имг	ировать юрт			
			Profile	Экс	торт			
			Быстрая клавиша					
			FN + 1					
			🕑 Связать програ	эмму				
			notepad.exe					
Вы	можете	создать	новый профиль,	щелкну	в кнопку	+	или	удалить
	J		,	t t				,

текущий профиль, щелкнув кнопку **собласти**. Кнопка **собласти** позволяет копировать, импортировать и экспортировать профили.

Ваш текущий профиль по умолчанию называется Профиль, но Вы можете переименовать его, введя текст в поле под строкой ИМЯ ПРОФИЛЯ.

Каждый профиль можно настроить на автоматическую активацию при запуске программы или приложения с помощью опции ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОГРАММУ.

ВКЛАДКА «НАСТРОИТЬ»

Вкладка «Настроить» используется для настройки основных функций устройства, таких как назначения кнопок для максимального удобства в игре. Изменения, внесенные на этой вкладке, автоматически сохраняются в текущем профиле.

Вид сверху

«Вид сверху» используется для настройки 5 основных кнопок мыши и колеса мыши.

		john.doeſdrazerzone.com 🔻 💽 🛛 🌣 – 🗴
Мышь Ма Настроить Эффе	ікросы Статистики ективность стало Мощность стало стало с	
		(¥)11 📄 35%
+ ā ··	2 Меню	5 Прокрутка вниз
Имя профиля	3 Универсальная пр	
PROFILE01		
Связать программу		
	Перейтик Лева	я сторона Или Правая сторона Вид
		Последняя резервная копия в облаке <u>Синхронизировать</u>
Razer Turret Keyboard Razer Turr	ret Mouse	

Вид левой стороны/правой стороны

Два вида позволяют настраивать боковые кнопки мыши.

		john.doe@razerzone.com 🔻 💽 🛛 🗱 🗕 🗴
N4		The second se
МЫШЬ	макросы статистики	
Настроить	Эффективность	
Выбор профиля PROFILE01 + т Имя профиля PROFILE01 Связать программу	 Назад 7 Вперед 	Рид сверху Или Правая сторона Вид
	(V)	Последняя резервная копия в облаке <u>£инхронизировать</u>
Razer Turret Keyboard Raz	zer Turret Mouse	

МЕНЮ НАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК

Изначально для всех кнопок мыши выбрано значение ПО УМОЛЧАНИЮ. Однако пользователь имеет возможность изменить функции этих кнопок, нажав необходимую кнопку для доступа к меню НАЗНАЧЕНИЯ КНОПОК.

Назн	ачение кнопок		X
2 -	По умолчанию		
	По умолчанию		
	Функция клавиатуры		
Θ	Функция мыши		
Клавиши по 💮	Чувствительность		
Ð	Переключение устрой	СТВ	
	Макрос		
-	Переключение профил	ля	
7	Запустить программу		
Þ	мультимедийный		
	Чудо-кнопки WINDOW	S 8	
5	Сочетания клавиш WII	NDOWS	
\oslash	Отключить		
Сохран	ИТЬ	Отмена	

Ниже перечислены параметры настройки и приведены их описания.

По умолчанию

Эта опция позволяет вернуться к функциям, установленным по умолчанию на указанной клавише. Чтобы установить параметр ПО УМОЛЧАНИЮ, просто выберите его в меню назначения клавиш.



Функции Клавиатуры

Этот параметр позволяет преобразовывать функции кнопок мыши в функции клавиатуры. Чтобы выбрать функцию клавиатуры, выберите "ФУНКЦИЯ КЛАВИАТУРЫ" в меню назначения клавиш и введите клавишу, которая будет использоваться, в нижеприведённом поле. Также можно включить такие кнопки-модификаторы, как *Ctrl, Shift, Alt* или сочетания этих кнопок.



Функции Мыши

Этот параметр позволяет заменять функции кнопок мыши на другие функции. Чтобы выбрать функцию мыши, выберите ФУНЦКИЯ МЫШИ в меню назначения клавиш, после чего появится подменю НАЗНАЧИТЬ КНОПКУ.

Ниже перечислены функции, которые можно выбрать в подменю «Назначить кнопки»:

Щелчок левой кнопкой мыши	– Выполняется щелчок левой кнопкой мыши					
	с помощью назначенной кнопки.					
Щелчок правой кнопкой мыши	– Выполняется щелчок правой кнопкой					
	мыши с помощью назначенной кнопки.					
Универсальная прокрутка	– Активация функции универсальной					
	прокрутки.					
Двойной щелчок	– Выполняется щелчок левой кнопкой мыши					
	с помощью назначенной кнопки.					
Кнопка мыши 4	– В большинстве браузеров выполняется					
	команда «Назад».					
Кнопка мыши 5	– В большинстве браузеров выполняется					
	команда «Вперед».					
Прокрутка вверх	– Выполняется команда «Прокрутка вверх» с					
	помощью назначенной кнопки.					
Прокрутка вниз	– Выполняется команда «Прокрутка вниз» с					
	помощью назначенной кнопки.					
Прокрутка влево	– Выполняется команда «Прокрутка влево»					
	помощью назначенной кнопки.					
Прокрутка вправо	– Выполняется команда «Прокрутка вправо»					
	с помощью назначенной кнопки.					



Чувствительность

Чувствительностью называется скорость перемещения указателя мыши по экрану. При выборе в раскрывающемся меню функции «Чувствительность» отображается подменю со следующими параметрами:

	«ПРО	изводитель	НОСТЬ».			
	чувст	вительности	CM.	н	а	ВКЛАДКЕ
	Допо.	лнительные	сведен	ия	об	уровнях
	чувст	вительности	на	оді	ин	уровень.
Увеличение чувствительности	-	Повышение	те	куще	ГО	уровня

Уменьшение чувствительности -Понижение текущего уровня чувствительности на один уровень. Дополнительные сведения об уровнях чувствительности CM. на ВКЛАДКЕ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ».

Переключение чувствительности - Изменение на заранее определенный уровень чувствительности, пока назначенная кнопка остается нажатой. При отжатии кнопки будет восстановлен предыдущий уровень чувствительности.

On-The-Fly Sensitivity - Удобное изменение текущего уровня чувствительности с помощью назначенной кнопки. Если настроен режим «On-The-Fly Sensitivity», при нажатии назначенной кнопки и перемещении колеса прокрутки на экране отображается индикатор, указывающий текущий уровень чувствительности.

Циклическое переключение чувствительности на уровень вверх

При каждом нажатии кнопки уровень чувствительности увеличивается на один шаг. Если достигнут максимальный уровень, то при следующем нажатии регулятор возвращается уровень 1. Подробнее об на уровнях чувствительности CM. BO вкладке ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Циклическое переключение чувствительности на уровень вниз

При каждом нажатии кнопки уровень чувствительности уменьшается на один шаг. Если достигнут уровень 1, то при следующем нажатии регулятор возвращается на максимальный уровень. Подробнее об уровнях чувствительности CM. во вкладке ЭФФЕКТИВНОСТЬ.



Переключение устройств

Переключение устройств позволяет изменять функции других устройств подключенных к Razer Synapse. Некоторые из этих функций влияют на другие устройства, например, использование игровой клавиатуры Razer для изменения чувствительности игровой мыши Razer. При выборе функции Переключение устройств из меню Назначение кнопок появится меню второго уровня.

Меню УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИВЯЗКИ позволяет выбрать, какое из подключенных устройств Razer можно привязать, а меню ФУНКЦИЯ позволяет указать, какую функцию нужно использовать для привязанного устройства.



Макросом называется заранее записанная последовательность нажатий клавиш и кнопок, выполняемая с точным соблюдением указанных временных интервалов. Назначение макроса клавише позволяет с легкостью выполнять сложные операции. Параметр НАЗНАЧИТЬ МАКРОС позволяет выбрать записанный макрос для использования, а ПАРАМЕТР ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ позволяет настроить работу макроса. Дополнительные сведения о командах макросов см. на вкладке «Макросы».

4

Переключение профиля

Переключение профиля позволяет оперативно сменить профиль и немедленно загрузить все заранее настроенные параметры. При выборе функции переключения профиля в меню назначения клавиш отображается подменю, в котором можно выбрать необходимый для использования профиль. При каждой смене профилей автоматически отображается соответствующее окно.

7.

Запустить программу

Параметр «Запустить программу» позволяет запустить программу или приложение с помощью назначенной кнопки. При выборе параметра «Запустить программу» в раскрывающемся меню отображается кнопка т, которая позволяет выполнить поиск определенной программы или приложения для использования.



Иультимедиа функции

Этот раздел позволяет настроить элементы управления воспроизведением мультимедийных объектов. Если выбрать пункт «Функция мультимедиа», появится вложенное меню. Ниже перечислены элементы управления, которые в него входят.

— уменьшение громкости микрофона.				
— выключение микрофона.				
— отключение и микрофона, и выходного				
аудиоустройства.				
ение				
воспроизведения текущего мультимедийного				
— воспроизведение предыдущей дорожки.				
1				



Чудо-кнопки Windows 8

Этот параметр позволяет привязать клавишу к команде, для которой в операционной системе есть сочетание клавиш. Дополнительная информация: http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/getting-around-tutorial.



Сочетания клавиш Windows

Этот параметр позволяет привязать клавишу к команде, для которой в операционной системе есть сочетание клавиш. Дополнительная информация: http://support.microsoft.com/kb/126449/ru.



Отключить

Этот параметр отключает использование назначенной кнопки. Используйте параметр «Отключить», если нет необходимости использовать кнопку или если функция какой-либо кнопки мешает играть.

ВКЛАДКА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ»

Вкладка «Производительность» позволяет повысить скорость и точность указателя мыши. Ее функции схожи с функциями вкладки «Настроить», а внесенные на ней изменения автоматически сохраняются в текущем профиле.

		john.doe&razerzone.com 🔻 💽 🛛 🗱 🗕 🗴
Мышь Ма	кросы Статистики	- AS
Эффе	ективность Мощность	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Чувствительность Количество точек на дюйм (DPI) перемещения мыши. ——	(¥) .11 📄 35%
	Включить настройку по осям Х-Ү	Настроить уровни чувствительности
Выбор профиля PROFILE01 + ii ···	• 100	3500
Имя профиля		
PROFILE01	Ускорение	
Связать программу	Соотношение увеличения скорости курсора и перемещения м 0 1 2 3 4 5	њши. 6 7 8 9 10
	Частота опроса Частота обновления данных на устройстве. 500 🛛	
		Последняя резервная копия в облаке: <u>Синхронизировать</u>
Razer Turret Keyboard Razer Turr	et Mouse	

Ниже перечислены параметры настройки и приведены их описания.

Чувствительность

Чувствительность указывает на количество усилий, которые необходимо затратить на перемещение указателя мыши в любом направлении. Чем выше чувствительность, тем выше скорость реагирования мыши. (Рекомендуемое значение: 1600 - 1800)

(Рекомендуемое значение: 1600 - 1800)

Включить настройку чувствительности по осям Х и Ү

По умолчанию для оси X (горизонталь) и оси Y (вертикаль) используются одинаковые значений чувствительности. Однако при необходимости можно задать различные значения чувствительности для каждой из осей, выбрав параметр «Включить настройку чувствительности по осям X и Y».

Настройка уровней чувствительности

Уровнем чувствительности называется заранее заданное значение чувствительности. Можно создать до 5 различных уровней чувствительности, для перехода между которыми можно использовать клавиши «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз».

Ускорение

Ускорение позволяет увеличить скорость движения курсора в зависимости от скорости перемещения мыши. Чем выше значение, тем выше скорость перемещения мыши. (Рекомендуемое значение: Windows 0, Mac 5)

Частота опроса

Чем выше частота опроса, тем чаще компьютер получает данные о состоянии мыши, тем самым уменьшая время реакции указателя мыши. Можно выбрать требуемую частоту опроса 125 Гц (8 мс) и 500 Гц (2 мс) в раскрывающемся меню (рекомендуемая частота опроса 500 Гц).

ВКЛАДКА «ПИТАНИЕ»

Во вкладке «Питание» расположены параметры управления энергопотреблением устройства при работе от аккумулятора. Здесь можно активировать переход в режим ожидания после определённого периода простоя и включить световую индикацию на заданном уровне оставшегося заряда аккумулятора.

					john.doe@ra	zerzone.com 🔻 🔘	🌣 – X
M						5	2.st
мышь							ese a
r Настроить С.С.С.	Эффективность	Мощность					- P
						lıı. (¥)	35%
		Параметры экономии пі	итания в б	еспроводном режи	ме)	
		Перейти в спящий режи	им после б	ездействия в течен	ие (минуту)		
				11 12 13 14 15			
		Инликатор мигает когл					
			d Jponenn				
		5% 10%	15%	20% 25%			
STATISTICS (33333333333
Razer Turret Keyboard	Razer Turret Mouse						

9. НАСТРОЙКА RAZER TURRET: МАКРОСЫ

Отказ от ответственности: Функции, перечисленные ниже, требуют подключения к Razer Synapse. Кроме того, данные функции могут быть изменены в зависимости от текущей версии программного обеспечения и операционной системы.

ВКЛАДКА «МАКРОСЫ»

Вкладка «Макросы» позволяет создавать точные последовательности нажатий клавиш и кнопок. Эта вкладка также позволяет настраивать макросы и сверхдлинные макрокоманды для выполнения нужных задач.

Макр	IOC				
Maci	ro 1				
+		ā		••••	
Имя	макро	са			
Mac	ro 1				
03	адержк	азаписи			
3	адержк	а по умолч	анию		CEK
	еззаде	ржки			
	(🔵 Запис	ь		

Раздел «Макрос» выполняет функции, аналогичные функциям раздела «Профиль», в котором макрос можно переименовать, введя новое имя в поле

под надписью Имя макроса. В разделе профиля доступны другие настройки, такие как создание нового профиля нажатием кнопки и дублирование текущего профиля нажатием кнопки и дублирование текущего профиля нажатием.

Для создания макрокоманды просто нажмите кнопку и все нажатия клавиш и кнопок будет автоматически зарегистрированы на экране макроса. После завершения работы с макрокомандами нажмите кнопку

для завершения сеанса.

В разделе «Макрос» можно задавать задержку между выполнением последовательных команд. Параметр **Задержка записи** позволяет регистрировать задержку между командами в реальном времени. Параметр **Задержка по умолчанию** в качестве задержки использует заранее определенное время (указанное в секундах). А параметр **Без задержки** позволяет пропустить все промежутки времени между нажатиями клавиш и кнопок.

			john.doelārazerzone.com 🔻 💿 🛛 🌞 — 🗴
Клавиатура Ма	акросы	Статистики	- AS
Макрос + • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • 050 CEK		

Примечание. При вводе данных в поле секундного значения (с) можно указывать до трех знаков после запятой.

После записи макроса можно изменить введенные команды, выбрав любую из них на экране макроса. Каждое нажатие клавиши или кнопки указывается в последовательности относительно первой команды, отображаемой в верхней части экрана.

	john.doefðrazerzone.com 🔻 🕥 🔹 🗕 🗴
Клавиатура Макросы	Статистики
Макрос Масго 1 + Имя макроса Масго 1 Эапись задержки Э Задержка поумолчанию 0.050 СЕК Беа задержки Беа задержки	 В Р 0.250 Время отклика, в секундах L 0.250 Время отклика, в секундах L 0.313 Время отклика, в секундах Р
	Вставить
Razer Turret Keyboard Razer Turret Mouse	
Кнопка Позволяе используется д используются для переме	ет редактировать определенную команду, а кнопка для удаления команд. Кнопки ещения команд вверх и вниз.

Кнопка используется для вставки дополнительных нажатий клавиш и кнопок и временных задержек до или после выбранной команды.

Вставить

После нажатия кнопки открывается новое окно отображения рядом со списком команд макроса. Раскрывающееся меню в этом окне позволяет выбрать нажатие клавиши и задержку для добавления до и после выделенной команды макроса.

			john.	doeldrazerzone.com 🔻 🔘	¢ – x
Клавиатура М	1акросы	Статистики		2	AS -
Макрос Масго 1 + Имя макроса Масго 1 © Запись задержки Задержка по умолчанию © Без задержки Зались	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 Р 0.250 Время отклика, в секундах L 0.250 Время отклика, в секундах L 0.313 Время отклика, в секундах Р 	Продолжительн	Задержка перед Задержка перед Задержка после Нажатие клаеиши перед Нажатие клаеиши после Вставить От	мена
Razer Turret Keyboard Razer 1	Turret Mouse				

P	Вставить	Нажатие клавиш и после 🛛 🔻
 0.093 Время отклика, в секундах Р 		
0.093 Время отклика, в секундах		
↓ L	🔘 Задержка з	записи
🕗 0.093 Время отклика, в секундах	🔘 Задержка г	поумолчанию 0.050 СЕК
1 L	💿 Беззадерх	жки
		 Эапись Сохранить Отклонить
Вставить		

Для добавления нового набора макрокоманд нажмите кнопку запись в меню нажатий клавиш или укажите временную

задержку в поле значения длительности с помощью меню задержек.

🖡 P	Вставить	Задержка перед	
 0.050 Время отклика, в секундах L 			
🕗 0.050 Время отклика, в секундах			
1 P	Продолжите	0.050 CEK	
🕗 0.050 Время отклика, в секундах			
1 L			
		Вставить	Отклонить

10. НАСТРОЙКА RAZER TURRET – СТАТИСТИКА И КАРТА КЛИКОВ

Отказ от ответственности: Функции, перечисленные ниже, требуют подключения к Razer Synapse. Кроме того, данные функции могут быть изменены в зависимости от текущей версии программного обеспечения и операционной системы.

СТАТИСТИКА И КАРТА КЛИКОВ

Примечание. Изображение приводится только для справки, внешний вид реального устройства может не совпадать с изображением.

Статистика и карта кликов помогают проанализировать характер игры, отслеживая щелчки и движения мыши и использование клавиатуры с представлением результата в форме наложения карты кликов.

По умолчанию эта функция отключена. Чтобы включить ее, нажмите на значок уведомлений рядом с именем пользователя в окне Razer Synapse и выберите «Включить стат. и карту кликов».



Подтвердите свой выбор в появившемся диалоговом окне.

Вернитесь в Razer Synapse. Теперь в программе появится новая вкладка «Статистика». Просто нажмите на вкладку, чтобы открыть окно функции.

		john	.doelārazerzone.com 🔻 🔘 🛛 🌣 – 🗴
Клавиатура		Статистики	- AS
Настроить		Игровой режим	7.13.13 A
Выбор профиля Пербія			
Profile			
	•••		
Имя профиля			
Profile			
Быстрая клавиша		m (pn R S D F S H J K L) () () () () () () () () ()	Y ≤ B) A ↓= 2Y B2
FN + 1	· · · ·	B	
Связать программу		*	
Razer BlackWidow Ultimate 2013			

Список игр

Статистика и карта кликов отслеживают использование всех поддерживаемых устройств для каждой игры. Если функция включена, она автоматически сканирует вашу систему, определяет установленные игры и добавляет их в список в левой части экрана. Нажмите **П**, чтобы отобразить или скрыть список игр.

	ПОКАЗ	ЗА ВСЕ ВРЕМЯ	УСТРОЙСТВА	Bce		
ВСЕ ИГРЫ		BlackWidow Ultimate		Удары По Клавишам Удара Клав. Расст. (метр) Профиль Переключ. Макросы	202 1.62 0 0	
SAME 1						
•						
GAME 2						
GAME 3						

В этом списке можно вручную добавлять игры, которые не были обнаружены автоматически (кнопка (кнопка), редактировать игры (кнопка) или повторить сканирование системы (кнопка), чтобы найти недавно установленные игры.

Вкладка Статистика

По умолчанию, вкладка Статистика отображает общую статистику по всем вашим устройствам для всех игр за все время. Можно выбрать определенную игру из списка игр с левой стороны, изменить период времени в раскрывающемся меню ПОКАЗ, или устройство Razer в раскрывающемся меню УСТРОЙСТВА.

	ПОКАЗ	ЗА ВСЕ ВРЕМЯ	УСТРОЙСТВА	BlackWidow Ultimate		
1010						
ВСЕ ИГРЫ			ВСЕ ИГРЫ			
• • • •			RAZER BLACKWIDOW ULTIMAT			
GAME 1	202		1.62	0	0	
	удары по		ДАРА КЛАВ.	профиль	M	
× •	КЛАВИШАМ		АССТ. (метр)	ПЕРЕКЛЮЧ.	MAKPOCŁ	
GAME 2						
M CAME 2						
CALIVIE 5						
		11 (2" 11 5 0) 11 (2" 2 X C	V B N E C S T			
GAME 4						
			-15			

Вкладка Карта кликов: мышь

На вкладке Карта кликов отображается подробная информация об использовании вашего устройства Razer в игре, в том числе:

• Вкладка Щелчки мышью — карта кликов с указанием частоты щелчков мышью в разных частях экрана.



• Вкладка **Движение мыши** — перемещение курсора мыши во время игры. Белыми точками на этой карте отображаются те места экрана, где вы останавливали курсор. Чем дольше курсор находился на одном месте, тем больше точка.

\bigcirc	СТАТИСТИКА	КАРТА КЛИКОВ		\$	×
\bigcirc	ЩЕЛЧКИ МЫШЬЮ	ДВИЖЕНИЕ МЫШИ УДАР	Ы ПО КЛАВИШАМ		
		ПОКАЗ	ЗА ВСЕ ВРЕМЯ 🔻		
ВСЕ ИГРЬ			ARCARE OTHER		
GAME 1					
•					
GAME 2					
GAME 3					
😤 GAME 4					
+ 0			В ИГРЕ 0 ЧАСОВ 12 МИНУТ ПОСЛЕДНИЕ ОТКРЫТЫЕ:27/2/2015 1:55:48 РМ		
				Щ. ДОСТУП	

Карту кликов мыши можно наложить на снимок экрана игры.

Редактирование изображения карты кликов

Нажмите кнопку . чтобы изменить фоновое изображение и/или прозрачность наложения карты кликов.



Здесь же можно отрегулировать прозрачность наложения карты кликов на фоновое изображение.

Нажмите кнопку . чтобы сохранить изменения, или кнопку , чтобы выйти без сохранения.

Вкладка Карта кликов: клавиатура

На вкладке Карта кликов отображаются наиболее часто используемые клавиши на вашем устройстве Razer для каждой игры из списка.

$(\sim \sim)$	СТАТИСТИКА	КАРТА КЛИКОВ		¢		×
\smile	ЩЕЛЧКИ МЫШЬЮ	ДВИЖЕНИЕ МЫШИ	УДАРЫ ПО КЛАВИШАМ			
			ПОКАЗ СЕГОДНЯ УСТРОЙСТВА BlackWidow Ultimate			
ВСЕ ИГРІ	bi		12120 gF 202 чистока использования ниск всях ПРИКЛАДЫВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ УДАРОВ ПО КЛАВИШАМ			
옥 GAME 1						
م GAME 2						
😤 GAME 3						
GAME 4	× •					
+ 0			В ИГРЕ 0 ЧАСОВ 12 МИНУТ ПОСЛЕДНИЕ ОТКРЫТЫЕ:27/2/2015 1:55:48 РМ			
					І. ДОСТУГ	1 -

Социальные сети

Вы можете поделиться изображением карты кликов в социальных сетях, например, в Facebook или Twitter, непосредственно из Razer Synapse.

На вкладке **Карта кликов** нажмите кнопку **Поделиться** в правой нижней части экрана. Появится подсказка о необходимости войти в выбранную социальную сеть через зарегистрированную учетную запись, если вы еще не сделали этого.

\bigcirc	СТАТИСТИКА	КАРТА КЛИКОВ		\$		×
	ЩЕЛЧКИ МЫШЬЮ	ДВИЖЕНИЕ МЫШИ	УДАРЫ ПО КЛАВИШАМ			
			ПОКАЗ СЕГОДНЯ 🔻 УСТРОЙСТВА BlackWidow Ultimate 🔻			
все игр	o o bl		частов использовним частов использовним наж общее расчетное общее количество наж прикладываемое давление ударов по клавишам			
SAME 1						
GAME 2						
GAME 3						
SAME 4						
+ ભ			В ИГРЕ 0 ЧАСОВ 12 МИНУТ ПОСЛЕДНИЕ ОТКРЫТЫЕ 27/2/2015 15548 РМ ПОСЛЕДНИЕ ОТКРЫТЫЕ 27/2/2015 15548 РМ			
				общ	. ДОСТУП	► ,↓, coxP
						f FACEE

В учетные записи социальных сетей также можно войти со страницы НАСТРОЙКИ. В окне Статистика и карта кликов нажмите кнопку . Выберите вкладку УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ. Нажмите кнопку **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ** рядом с социальной сетью, в которую вы хотите выложить информацию. Введите данные для входа в систему и дождитесь завершения подключения.

НАСТРОЙКИ			
	СВЯЗАННЫЕ АККАУНТЫ		
	FACEBOOK	Отключено ПОДКЛЮЧИТЬ	
		Отключено ПОДКЛЮЧИТЬ	

11. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение следующих инструкций по технике безопасности может привести к пожару, удару током или иным повреждениям или ущербу.

Следуйте инструкциям по технике безопасности при работе с Razer Turret. Сохраняйте инструкции для последующего использования.

Чтобы безопасно пользоваться Razer Turret и снизить вероятность телесного повреждения от высокой температуры, следуйте инструкциям:

- 1. Установите Razer Turret и адаптер питания на ровную поверхность, обеспечивающую достаточную циркуляцию воздуха вокруг компьютера/ телевизора и под ним.
- 2. Не устанавливайте прибор около воды, источника влаги или влажных поверхностей.
- 3. Не используйте и не устанавливайте около источника тепла или открытого огня. Не используйте около батарей отопления, печей, каминов, свечей или других горячих поверхностей.
- 4. Не блокируйте решетки или отверстия вентиляции. Установите устройство в сухом прохладном месте.
- Очищайте только сухой или влажной салфеткой. Вынимайте устройство из розетки перед чисткой и не используйте аэрозоль или жидкие чистящие средства.
- 6. Не вставляйте и не заталкивайте никакие предметы в отверстия устройства.
- 7. Все работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом. Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт устройства. Не снимайте внешнюю оболочку, чтобы не подвергнуть себя воздействию электрического тока.

АДАПТЕР ПИТАНИЯ ДЛЯ RAZER TURRET

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправильное хранение или использование адаптера питания может привести к аннулированию гарантии производителя.

Адаптер питания соответствует ограничениям для температур доступной поверхности, заданным Международными стандартами безопасности оборудования информационных технологий (IEC 60950-1).

Это устройство следует использовать только с источником питания, указанном на этикетке. Если вы не уверены в источнике питания, к которому вы хотите подключить устройство, обратитесь в местную энергетическую компанию или к квалифицированному специалисту. Используйте адаптер-штекеры аккуратно, поскольку они позволяют подключить устройство к сетям с электрическим напряжением, в которых работа устройства не предусмотрена. Если вы не уверены, под каким напряжением работает устройство, обратитесь к местному дистрибьютору и/ или розничному продавцу.

- 1. Всегда используйте только адаптер питания, поставляемый в комплекте с Razer Turret, или утвержденный компанией Razer адаптер питания, совместимый с этим продуктом.
- 2. Адаптер питания оснащен сменным переходником, поэтому используйте только переходник для адаптера питания, разрешенный к использованию в вашем регионе.
- 3. Убедитесь, что сменный переходник для адаптера питания вставлен до упора, прежде чем включать его в сетевую розетку.
- Адаптер питания может нагреваться в процессе нормальной эксплуатации. Никогда не помещайте ничего над адаптером питания во время работы устройства.
- 5. Чтобы защитить устройство, выключайте его из розетки во время грозы, или когда вы не используете его в течение длительного периода времени.
- 6. Не наступайте на провод и не сгибайте его, особенно около разъемов, электрических розеток или в месте подключения к устройству.
- 7. Не перегружайте стенные сетевые розетки, удлинители и разъемы. Это может привести к пожару или короткому замыканию.

- 8. Отключайте адаптер питания и другие кабели в следующих случаях:
 - Вы хотите очистить корпус.
 - Кабель питания или разъем обтрепался или поврежден.
 - Ваш Razer Turret или адаптер питания попал под дождь, в условиях повышенной влажности, или на корпус пролилась жидкость.
 - Вы уронили Razer Turret или адаптер питания, повредили корпус или считаете, что они нуждаются в техническом обслуживании или ремонте.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Turret рекомендуется следовать приведенным ниже правилам:

- 1. Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и горячей линии Razer или посетите позвоните по веб-узел www.razersupport.com для получения технической поддержки. Не пытайтесь обслуживание устройства выполнять или ремонт самостоятельно.
- 2. Не разбирайте устройство (это сделает гарантию недействительной) и не пытайтесь выполнять обслуживание самостоятельно. Также не следует использовать устройство при токовой нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам.
- 3. Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Используйте устройство только при температуре от 0 °С до 40 °С. Если во время работы температура выйдет за пределы допустимого диапазона, выключите устройство и отсоедините его, пока не установится оптимальный температурный режим.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Ниже приведено несколько советов, которые помогут обеспечить комфортную работу с клавиатуры. Исследования показывают, что длительно повторяющиеся монотонные движения, неудобное размещение периферийных устройств компьютера, неправильное положение тела и неверные приемы работы способны вызвать неприятные физические ощущения, привести к нервному переутомлению и излишнему напряжению сухожилий и мышц. Чтобы обеспечить комфортную работу с Razer Turret, выполняйте следующие рекомендации.

- 1. Располагайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, рядом поместите мышь. Держите локти сбоку от тела, не отводя их слишком далеко. При этом мышь должна находиться на таком расстоянии, чтобы за ней не нужно было тянуться.
- 2. Поставьте ноги на опору, сядьте прямо и расслабьте плечи.
- 3. Во время игры расслабьте кисть руки и держите ее ровно. При повторении одних и тех же игровых действий старайтесь не держать руки в согнутом, вытянутом или вывернутом положении слишком долго.
- 4. Не следует долгое время опираться запястьем на жесткую поверхность. Используйте подставку под запястье для поддержки запястья во время игры.
- 5. Не следует находиться в одном положении на протяжении всего дня. Время от времени вставайте и отходите от стола, делайте упражнения для рук, плеч, шеи и ног, чтобы снять напряжение.
- Если во время работы с мышью у вас возникают неприятные физические ощущения – боль, онемение или покалывание в руках, запястьях, локтях, плечах, шее или спине, – немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поддержание Razer Turret в надлежащем состоянии требует минимального обслуживания. Для поддержания устройства в чистоте мы рекомендуем один раз в месяц отключать устройство от USB-порта и протирать его мягкой салфеткой или ватным тампоном, слегка смоченным водой. Запрещается использовать мыло или агрессивные моющие средства.

12. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2016 г. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers» и логотип с изображением трехголовой змеи, являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Android™ и Android TV™ являются торговыми марками компании Google Inc.

Текстовая торговая марка «Bluetooth» и связанные с ней логотипы являются собственностью Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих торговых марок компанией Razer выполняется по лицензии.

Компания Razer Inc ("Razer") может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer Turret («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте <u>www.razerzone.com/warranty</u>.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений, компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вами вследствие приобретения продукта, кроме случаев, когда вам было сообщено о возможности таковых, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.