

SBC RU 930

Руководство Пользователя на Универсальный Пульт Дистанционного Управления

PHILIPS

Preamp

CD

10

Let's make things better.



PHILIPS

Содержание

Краткий обзор Батарейки Прибор Сенсорная панель	2 3 4 5
Использование ProntoNEO Активация ProntoNEO Управление устройствами Работа с режимами Установка значений параметров Определение марок производителей ваших устройств Обучение командам Маркировка кнопок и устройств Запись макросов	6 6 8 10 11 15 18 21 23
Программа NEOedit	27
Уход за ProntoNEO Важные примечания Очистка ProntoNEO	29 29 29
Часто задаваемые вопросы (FAQ)	30
Поиск неисправностей Общие проблемы Проблемы программирования	31 31 32
Технические характеристики	33
Таблица марок производителей	34

:

ProntoNEO - Интеллектуальный Пульт Дистанционного Управления, который можно использовать для управления всеми аудио- и видеоустройствами, "понимающими" инфракрасные сигналы дистанционного управления. Простая в использовании сенсорная панель и интуитивный интерфейс делают данный пульт ДУ идеально пригодным для любого пользователя.

В памяти ProntoNEO имеются IR коды, предназначенные для активации различных марок видео- и аудиоустройств всех типов. ProntoNEO по умолчанию настроен на управление устройствами фирмы Philips и совместимыми устройствами. Если у вас устройства других марок, вам необходимо при первом использовании ProntoNEO просто определить марки ваших устройств. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу 'Определение марок производителей ваших устройств' на стр. 15.

ProntoNEO можно также обучать IR кодам других пультов ДУ. ProntoNEO может принимать и сохранять IR коды через окно обучающих сигналов. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу 'Обучение командам' на стр. 18.

Вы можете маркировать кнопки сенсорной панели на ProntoNEO. Для маркировки доступны буквы и цифры, а также различные аудио- и видеосимволы. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу 'Маркировка кнопок и устройств' на стр. 21.

Запись макросов - другая функция ProntoNEO. Если вы желаете присвоить одной кнопке последовательность команд, вы можете записать макрос. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу 'Запись макросов' на стр. 23.

С помощью программы NEOedit для ПК вы сможете создавать персональные панели управления и определять их на свое усмотрение. Система интерактивной поддержки программы NEOedit поможет вам пройти всю процедуру установки. В будущем, также, через программу NEOedit вы сможете произвести обновление пульта ProntoNEO. Программу NEOedit вы можете найти на комплектном диске CD-ROM и на веб-сайте Philips http://www.pronto.philips.com. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу 'Программа NEOedit' на стр. 27

Руководство пользователя

2

## Батарейки



## Прибор

На ProntoNEO вы можете выполнять многочисленные действия посредством сенсорных и твердых кнопок.

- Сенсорные кнопки кнопки, расположенные на сенсорной панели.
- Твердые кнопки кнопки, расположенные под и с левой стороны сенсорной панели.
  - 4 твердые кнопки прямо под сенсорной панелью кнопка Mode, 2 контекстно-зависимые кнопки и кнопка Device. Маркировка этих кнопок отображается в нижней части сенсорной панели.
  - Твердые кнопки, расположенные в нижней части ProntoNEO кнопки регулировки громкости (Volume), кнопки выбора канала (Channel), кнопки Menu, кнопка временного отключения звука (Mute) и кнопка Function.
  - Твердые кнопки, расположенные на левой стороне ProntoNEO кнопка подсветки и кнопки прокрутки вверх/вниз.



## Сенсорная панель

Сенсорная панель поделена на различные секции:



## Активация ProntoNEO

При первом включении ProntoNEO или сбросе установок на несколько секунд появляется экран приветствия. Затем ProntoNEO автоматически переключается на панель Device Overview, в которой отображаются все доступные устройства. Вы можете возвращаться к панели Device Overview из других режимов нажатием кнопки Device. Для получения более подробной информации обратитесь к разделу 'Активация панели Device Overview' на стр. 8.



Puc. 1: панель Device Overview

### Включение дисплея и подсветки

Дисплей ProntoNEO можно включить тремя различными способами:

- Слегка прикоснитесь к сенсорной панели пальцем или тупым мягким предметом, например, ластиком. Дисплей включится.
- Нажмите любую кнопку на ProntoNEO. Дисплей включится.
- Нажмите кнопку подсветки на левой стороне ProntoNEO. Включатся дисплей и подсветка.

Если при включении сенсорная панель остается пустой или кажется затемненной, отрегулируйте контрастность. См. следующий раздел 'Настройка контрастности ЖКД'.

Примечания ProntoNEO имеет функцию установки временного интервала для ЖКД: сенсорная панель и подсветка автоматически выключаются для экономии энергии. В разделе 'Установка значений параметров' на стр. 11 вы можете найти информацию о том, как настроить время, по истечении которого дисплей и подсветка выключаются.

6



### Индикатор состояния разрядки батареи

Значок 💷 показывает состояние разрядки батареек.

Если батарейки близки к разрядке, в верхней части сенсорной панели появляется значок (

При таких условиях вы сможете продолжить управление устройствами, но не сможете производить настройку параметров, определение марок производителей устройств, обучение командам и запись макросов. При попытке выполнения этих операций появляется следующее сообщение.



Замените батарейки, чтобы полностью восстановить функциональность ProntoNEO.

Чтобы заменить батарейки, обратитесь к разделу 'Батарейки' на стр. 3.

### Управление устройствами

Для управления устройствами с ProntoNEO, необходимо переключиться на панель Device Overview. На этой панели отображаются все доступные устройства, например TV, VCR, DVD, PreAmp и т.д.

### Активация панели Device Overview

#### Нажмите кнопку Device.

Появится панель Device Overview, отображающая все доступные устройства на ProntoNEO.



Рис. 2: кнопка Device

Руководство пользователя

### Выбор устройства на панели Device Overview

Коснитесь сенсорной кнопки устройства, которым желаете управлять. Появится первая страница управления для выбранного устройства. Информацию о том, как перейти к другой странице управления, вы можете найти в разделе 'Использование кнопок прокрутки вверх/вниз' на стр. 10.

Вы управляете устройствами, используя кнопки на ProntoNEO:

- Сенсорные кнопки (кнопки сенсорной панели);
- Твердые кнопки.

### Использование сенсорных кнопок

Прикосновением к сенсорным кнопкам на сенсорной панели вы посылаете IR команды на выбранное устройство.

Название активного устройства отображается в верхней части сенсорной панели.

Примечание Вы можете использовать сенсорные кнопки так же, как твердые кнопки на обычном пульте ДУ. Если вместо прикосновения к сенсорной кнопке вы удерживаете ее нажатой, ProntoNEO будет непрерывно передавать IR команду.

### Использование твердых кнопок

Твердые кнопки вы можете использовать в любое время, даже не включая сенсорную панель.



### Использование кнопок прокрутки вверх и вниз

Средства управления вашими устройствами располагаются, как правило, на разных страницах. Вы можете прокручивать данные страницы, используя кнопки прокрутки вверх и вниз на левой стороне сенсорной панели. Значение в левой части сенсорной панели указывает номер активной страницы и общее число экранов, например 1/6.

#### Использование кнопки подсветки

Используйте кнопку подсветки для активации дисплея ProntoNEO и его подсветки. См. также главу "Включение дисплея и подсветки" на стр. 6.

### Работа с режимами

ProntoNEO включается в режиме Use. В данном режиме вы можете управлять вашими устройствами. Для персональной настройки ProntoNEO (установки значений, определения марок производителей, обучения кнопок, маркировки кнопок и устройств или записи макросов) вам следует включить на пульте ДУ надлежащий режим.

Примечание При переключении между режимами вы всегда возвращаетесь к последнему активному экрану.

ProntoNEO может быть включен в один из 6 различных режимов:				
Режим Use (Эксплуатация)	Для управления устройствами. См. главу "Управление устройствами" на стр. 8.			
Режим Setup (Установка)	Для установки значений системных параметров ProntoNEO. См. главу "Установка значений параметров" на стр. 11 за дополнительной информацией.			
Режим Brand (Марка производителя)	Для определения марок производителей ваших устройств, используя базу данных ProntoNEO. См. главу "Определение марок производителей ваших устройств" на стр. 15 за дополнительной информацией.			
Режим Learn (Обучение)	Для обучения командам с других пультов ДУ. См. главу "Обучение командам" на стр. 18 за дополнительной информацией.			
Режим Label (Маркировка)	Для маркировки кнопок на ProntoNEO. См. главу "Маркировка кнопок и устройств" на стр. 21 за дополнительной информацией.			
Режим Marco (Макросы)	Для записи макросов. Вы можете закрепить за одной кнопкой последовательность из нескольких команд. См. главу "Запись макросов" на стр. 23 за дополнительной информацией.			
Примечание Обучение макросов сначала вы выполнит	командам, определение марок производителей и запись возможны только для выбранного устройства. Это значит, что ы должны выбрать определенное устройство, а затем в указанные действия.			

Руководство пользователя



### Первая страница Setup

На первой странице Setup вы можете установить:

- временной интервал для ЖКД;
- временной интервал подсветки дисплея;
- уровень громкости звуковой сигнализации.



### Установка временного интервала для ЖКД

Данный параметр устанавливает продолжительность пребывания сенсорной панели ЖКД в активном состоянии до ее автоматического отключения. ЖКД автоматически отключается только в том случае, если к ней не прикасаться. Вы можете установить значение временного интервала в пределах от 1 до 120 секунд.

Кнопкой "+" увеличивайте, а кнопкой "-" уменьшайте значение временного интервала до автоматического отключения ЖКД.

Кратковременно коснитесь кнопки "+" или "-", чтобы добавить или отнять 1 секунду.

Нажмите и удерживайте кнопку "+" или "-", чтобы изменять значение параметра с шагом в 10 секунд.

#### Установка временного интервала подсветки дисплея

Данный параметр устанавливает продолжительность подсветки сенсорной панели ЖКД и пребывания сенсорных кнопок в активном состоянии. Временной интервал подсветки дисплея может быть установлен в диапазоне от 1 до 120 секунд. Вы также можете установить для данного параметра значение "On", чтобы дисплей автоматически подсвечивался каждый раз при касании сенсорной панели или нажатии твердой кнопки на пульте ДУ.

Примечание Значение продолжительности подсветки не может быть больше значения временного интервала для ЖКД. При увеличении временного интервала подсветки дисплея, временной интервал для ЖКД соответственно увеличивается.

Нажимайте кнопку "+" для увеличения, а кнопку "-" для уменьшения временного интервала продолжительности подсветки дисплея.

Кратковременно коснитесь кнопки "+" или "-", чтобы добавить или отнять 1 секунду.

Нажмите и удерживайте кнопку "+" или "-", чтобы изменять значение параметра с шагом в 10 секунд.

Когда вы достигнете значения 120 секунд, еще раз нажмите кнопку "+", чтобы включить значение "On" для временного интервала подсветки дисплея.

Руководство

Примечание При больших значениях временных интервалов для ЖКД и подсветки дисплея, или при автоматической активации подсветки дисплея, срок службы батареи может сокращаться.

#### Установка уровня громкости звуковой сигнализации

Данный параметр регулирует или отключает громкость звуковой сигнализации от нажатия на кнопки и системных сигналов ProntoNEO. Громкость звуковой сигнализации может быть отключена, низкой, средней и высокой.

Нажимайте кнопку "+" для повышения, или кнопку "-" для понижения громкости звуковой сигнализации.

### Вторая страница Setup

На второй странице Setup вы можете установить дату и время.

Mon O:	LJan 10	):31am
2/3	Setup	4.111
Date		
(-	2001	+
(-	Jan	+
(-	01	+
Time		
(-1	LO:31 an	• •
Mode		

#### Установка даты

Вы можете установить значения года, месяца и дня.

Нажимайте кнопку "+" для увеличения, или кнопку "-" для уменьшения значения года, месяца и дня.

- Кратковременно коснитесь кнопки "+" или "-", чтобы добавить или отнять 1 единицу значения года, месяца или дня.
- Нажмите и удерживайте кнопку "+" или "-", чтобы изменять значения года и месяца быстрее. Значения дня будут изменяться с шагом в 5 дней.

ProntoNEO немедленно отражает изменения даты в верхней части экрана.

#### Установка времени

- Кратковременно коснитесь кнопки "+" или "-", чтобы добавить или отнять 1 минуту.
- Нажмите и удерживайте кнопку "+" или "-", чтобы изменять значение времени быстрее, с шагом в 30 минут.

ProntoNEO немедленно отражает изменения времени в верхней части экрана.

Руководство пользователя

### Третья страница Setup

На третьей станице Setup вы можете:

- калибровать сенсорную панель;
- читать информацию о вашем устройстве;
- восстанавливать установки ProntoNEO по умолчанию.



### Калибровка сенсорной панели

- Коснитесь кнопки Calibrate.
   На экране появится первая инструкция "Touch the top left corner" (Коснитесь верхнего левого угла экрана).
- 2 Как можно точнее прикоснитесь к центру изображения в верхнем левом углу экрана тупым концом карандаша. На экране появится вторая инструкция "Touch the bottom right corner" (Коснитесь нижнего правого угла экрана).
- 3 Как можно точнее прикоснитесь к центру изображения в нижнем правом углу экрана тупым концом карандаша. На три секунды на экране появится сообщение "Calibration successful" (Калибровка прошла успешно). Затем снова появится панель установки параметров.

### Информация о ProntoNEO

На данной странице содержится информация, которая может пригодиться дилеру в случае обнаружения дефекта в пульте ДУ. В данном окне отображается следующая информация:

- Свободная память (в процентах), позволяющая узнать, сколько памяти остается для (дополнительной) персональной настройки ProntoNEO;
- Версия загрузочной программы;
- Версия рабочей программы;
- Файл конфигурации.

#### Восстановление установок по умолчанию

Внимание	После восстановления установок по умолчанию на ProntoNEO все
	персональные установки будут безвозвратно потеряны. Вы потеряете
	все установки ProntoNEO, определенные марки производителей,
	выученные коды и записанные макросы.

Если коснуться кнопки Revert, все установки ProntoNEO будут восстановлены по умолчанию. Данная операция возвращает ProntoNEO в его первоначальное состояние. Вы можете восстановить все установки по умолчанию в том случае, если отмечается значительное замедление прокрутки страниц. Это может быть связано с перегрузкой памяти ProntoNEO большим объемом команд.

Руководство

### 1 Коснитесь кнопки **Revert**.

Появится сообщение на подтверждение или отмену процедуры восстановления установок по умолчанию.



2 Нажмите кнопку ОК или Cancel.

### Выход из режима Setup

- 1 Нажмите кнопку **Mode**. На экране появится окно Mode.
- 2 Коснитесь кнопки режима, к которому желаете перейти. ProntoNEO переключится в этот режим. См. также главу "Работа с режимами" на стр. 10.

# Определение марок производителей ваших устройств

Подобно другим пультам ДУ ProntoNEO использует инфракрасные (IR) коды для активации устройств. ProntoNEO по умолчанию настроен на управление устройствами фирмы Philips. Если маркой вашего устройства является Philips (или совместимая с ним), нет необходимости производить определение марок производителей ваших устройств.

Примечание Не каждое устройство Philips (TV, VCR, CD, …) использует одинаковые IR коды. Если вы замечаете, что некоторые устройства или команды функционируют ненормально, смените набор кодов, как описано в этой главе.

Чтобы определить марки производителей ваших устройств, необходимо перевести ProntoNEO в режим Brand:

- 1 Переведите ProntoNEO в режим Use. См. главу "Работа с режимами" на стр. 10.
- Выберите устройство, например ТВ, для которого желаете определить марку производителя.
   На экране появится панель устройства.

Руководство пользователя

- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **Mode** в течение 3 секунд. На экране появится окно Mode.
- 4 Коснитесь кнопки **Brand** в окне Mode. Появится экран с инструкциями, объясняющими как можно установить марку для выбранного устройства.

Теперь ProntoNEO перейдет в режим Brand. Индикация "Brand" и маркировка выбранного устройства появятся в верхней части сенсорной панели.



5 Коснитесь кнопки **Next**, чтобы определить набор кодов вашего устройства.

На экране появится список набора кодов. Если марка устройства уже определена, например в оригинальной конфигурации, набор кодов отображается.

-или-

Нажмите кнопку Cancel, чтобы выйти из режима Brand.

•	BRAND TV	•
	0081	
1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		-
	Ok Canc	el

6 Введите набор кодов, выбрав его из таблицы марок производителей на стр. 34.

Примечание Чтобы удалить номер, коснитесь кнопки — на сенсорной панели.

Руководство пользователя

В таблице марки производителей приводятся в алфавитном порядке для каждого устройства. Для определенных устройств некоторых марок имеется несколько наборов кодов. Наборы кодов в таблице марок производителей содержат только основные функции устройств. Рекомендуется ввести первый набор кодов и испытать его на работоспособность. Если ваше устройство реагирует некорректно, следует попробовать второй набор кодов данной марки. Последовательно испытывайте все наборы кодов для данного устройства, пока не отыщете оптимальный.

Примечание Определение марки вашего устройства не приводит к удалению команд, которыми вы ранее обучили кнопки управления данным устройством. См. главу "Обучение командам" на стр. 18 за дополнительной информацией.

7 Нажмите кнопку OK, чтобы определить марку вашего устройства. При правильно выбранном наборе кодов вы услышите подтверждающий звуковой сигнал. IR-коды для выбранного устройства будут установлены на ProntoNEO.

Если вы ввели некорректный набор кодов, то услышите звуковой сигнал ошибки. На экране появится сообщение.



 Нажмите кнопку OK.
 ProntoNEO вернется к экрану набора кодов, в котором будет отображаться некорректный набор кодов.

2 Выполните поиск корректного набора кодов, и повторите инструкции 6 и 7.

### Обучение командам

Если IR-код или марка производителя отсутствуют в базе данных, вы можете запрограммировать ProntoNEO командами путем передачи IR-сигналов с обычных пультов ДУ на приемный сенсор ProntoNEO. Для этого поместите ProntoNEO и пульт ДУ устройства на плоскую поверхность, на расстоянии 1 – 4 дюйма (2 – 10 см) друг от друга.



Для обучения командам с других пультов ДУ ProntoNEO должен находиться в режиме Learn. Переключение в режим Learn возможно только при каком-либо выбранном устройстве, но не из панели Device Overview. См. главу "Работа с режимами" на стр. 10.

Для выбранного устройства вы можете обучить все сенсорные и твердые кнопки ProntoNEO, кроме:

- кнопки подсветки дисплея;
- кнопок прокрутки вверх и вниз;
- кнопки Mode;
- кнопки Device.

### Процедура обучения

- 1 Включите ProntoNEO в режим Use. См. главу "Работа с режимами" на стр. 10.
- 2 Выберите устройство, например ТВ, с кнопками, функциям которых вы желаете обучить пульт. На экране появится панель устройств.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **Mode** в течение 3 секунд. На экране появится окно Mode.

4 Коснитесь кнопки Learn в окне Mode. Теперь ProntoNEO перейдет в режим Learn. В верхней части сенсорной панели появится индикация "Learn" и маркировка выбранного устройства.



5 Для перехода к следующей кнопке, функции которой вы желаете обучить пульт ДУ, используйте, по необходимости, кнопки прокрутки вверх и вниз.

6 Нажмите сенсорную или твердую кнопку, за которой желаете закрепить обучаемую команду, на ProntoNEO. Маркер Learn изменится на **Learning**, что означает готовность ProntoNEO к приему команд с другого пульта ДУ. ProntoNEO будет ожидать приема IR-кода с другого пульта ДУ в течение 5 секунд.

Примечание Если нажимается твердая кнопка для обучения, на экране будет отсутствовать обратная связь с индикацией этой кнопки.

7 Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте ДУ, функциям которого вы желаете обучить ProntoNEO.

По окончании приема IR-кода пультом ProntoNEO:

- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал;
- Маркер изменится с Learning на ОК. Процедура обучения успешно завершена.



пользователя

Руководство

19

Если ProntoNEO не принял IR-код в течение 5 секунд:

- Вы услышите звуковой сигнал ошибки;
- Маркер изменится с Learning на Failed. Процедура обучения не завершена.
- ProntoNEO вернется в режим Learn. Снова выполните процедуру обучения кнопки, начиная с шага 5.



#### Совет

Вам не требуется ждать, пока сообщение ОК или Failed исчезнут с экрана. При нажатии другой (сенсорной или твердой) кнопки, процедура обучения ProntoNEO немедленно перейдет к шагу 5.

- 8 Перейдите на другие страницы команд для выбранного устройства, используя кнопки прокрутки вверх и вниз. Повторяйте шаги 6 и 7 до тех пор, пока не скопируете все команды с другого пульта ДУ.
- 9 По окончании закрепления команд за желаемыми кнопками нажмите кнопку Done. ProntoNEO вернется в режим Use. Вы можете испытать новые IR-

коды или выбрать другое устройство для обучения.



#### 7 Отредактируйте маркировку.

Коснитесь буквы, цифры или символа, который желаете использовать. Повторяйте это действие для каждого знака.

Чтобы удалить знак, нажмите Del.

Чтобы ввести пробел, нажмите Space.

Чтобы вывести клавиатуру с прописными буквами и символами, последовательно нажимайте кнопку прокрутки вверх или вниз.



Примечание Если вы пытаетесь ввести больше знаков, чем может быть отображено для выбранной кнопки, прозвучит звуковой сигнал ошибки.

8 Коснитесь кнопки **ОК**, чтобы сохранить изменения и вернуться к предыдущей панели.

-или-

Коснитесь кнопки **Cancel**, чтобы вернуться к предыдущей панели без сохранения изменений.



- 9 Промаркируйте все желаемые элементы. Вы можете переходить к другим страницам панели выбранного устройства или к панели Device Overview, используя кнопки прокрутки вверх и вниз.
- 10 Нажмите кнопку Done по окончании маркировки всех желаемых кнопок. ProntoNEO перейдет в режим Use. Вы можете просмотреть маркировку или выбрать другое устройство для маркировки.

Руководство пользователя

### Запись макросов

Макрос позволяет посылать последовательность команд нажатием одной кнопки. Вы можете, например, включить телевизор, переключиться на видеоканал и подготовить видеомагнитофон для записи, перемотав видеокассету. Все это вы можете сделать нажатием одной кнопки на ProntoNEO.

Чтобы записать макросы, необходимо перевести ProntoNEO в режим Macro.

- 1 Переведите ProntoNEO в режим Use. См. главу "Работа с режимами" на стр. 10.
- Выберите устройство, например ТВ, кнопки которого вы желаете запрограммировать в виде макроса.
   На экране появится панель устройства.

Примечание В принципе, вы можете присваивать любой кнопке статус макрокнопки. Однако, рекомендуется присваивать такой статус только макрокнопкам, зарезервированным на последней странице панели устройства. Используйте кнопки прокрутки вверх и вниз для перехода к последней странице панели устройства.

- Нажмите и удерживайте кнопку Mode в течение 3 секунд.
   На экране появится окно Mode.
- 4 Коснитесь кнопки **Macro** в окне Mode. Появится сообщение. Теперь ProntoNEO перейдет в режим Macro.



5 Коснитесь кнопки Next. На экране появится панель устройства с маркировкой Macro. С помощью кнопок прокрутки вверх и вниз вы можете перейти к другим панелям выбранного устройства.



Руководство пользователя

6 Коснитесь сенсорной или твердой кнопки, которую желаете выбрать для макроса. Появится сообщение.



7 Коснитесь кнопки Start.

Появится панель Device Overview с маркировкой "Recording" в верхней части экрана. Кнопки, к которым вы прикасаетесь на этом экране, не будут записаны. Из панели Device Overview вы можете перейти к другим устройствам или нажать твердую кнопку Extra, чтобы перейти в режим установки пауз и звуковой сигнализации (окно Extra).



8 Коснитесь кнопки устройства, к которому желаете перейти. На экране появится панель устройства.



- 9 Коснитесь сенсорных или твердых кнопок, команды которых желаете записать.
- **10** Нажимайте кнопки прокрутки вверх и вниз, чтобы перейти к другим панелям того же устройства.

-или-

Нажмите кнопку Device, чтобы снова перейти к панели Device Overview.

11 Чтобы ввести паузы и звуковые сигналы, нажмите твердую кнопку Extra на панели Device Overview. На экране появится окно Extra.

RECORDING     EXTRA
0.5 sec delay)
1 sec delay
5 sec delay
20 sec delay
(beep)
Stop Device

- 1 Чтобы ввести паузу, коснитесь одной из кнопок Delay. Если вы прикасаетесь к нескольким кнопкам Delay, продолжительность паузы увеличивается.
- 2 Чтобы добавить звуковой сигнал, коснитесь кнопки Веер.
- 3 Нажмите кнопку Device, чтобы снова перейти к панели Device Overview.
- 12 Нажмите кнопку Stop, чтобы остановить запись. Появится сообщение.



13 Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить макрос и вернуться к окну Mode.

Прежняя команда выбранной кнопки заменится макросом.

-или-

Нажмите кнопку Cancel, чтобы вернуться к окну Mode без сохранения макроса.

Прежняя команда кнопки сохранится.

14 Переведите ProntoNEO в режим Use, чтобы протестировать записанный макрос.

## Программа NEOedit

Если вы желаете дополнительно персонифицировать ваш ProntoNEO, кроме использования его функций программирования, то NEOedit – это ваш инструмент. NEOedit – это программа-компаньон вашего ProntoNEO, которую вы можете найти на комплектном CD-ROM. По адресу http:// www.pronto.philips.com вы можете найти более подробную информацию и обновления программы.

NEOedit является визуальным редактором для создания и редактирования файлов конфигурации (NCF) ProntoNEO на вашем компьютере. NCF - это файл, используемый для задания модели поведения ProntoNEO и внешнего вида его сенсорной панели.

Примечание Рекомендуется создать резервные копии ваших собственных конфигураций. Это может быть выполнено посредством NEOedit.

При помощи NEOedit вы можете:

- определять типы и марки производителей ваших устройств;
- генерировать панель Device Overview;
- конструировать макет страницы и внешний вид кнопок;
- задавать модели поведения твердых и сенсорных кнопок;
- получать доступ к расширенной справочной системе NEOedit нажатием клавиши F1;
- сохранять, копировать и совместно использовать NCF, устройства, кнопки, значки и коды на другом ProntoNEO;
- осуществлять предварительный просмотр NCF на NEOemulator;
- загружать новые конфигурации на ваш ProntoNEO и копировать файл конфигурации с вашего ProntoNEO на NEOedit посредством комплектного кабеля последовательного интерфейса.
  - Подключите один конец кабеля последовательного интерфейса к последовательному порту компьютера.
  - 2 Подключите другой конец кабеля последовательного интерфейса к последовательному порту ProntoNEO.



Примечание При подключении ProntoNEO к компьютеру, срок службы батареи может снижаться.

Руководство пользователя

27

## Программа NEOedit

### Минимальные системные требования

- ПК с Pentium 166 МГц или выше
- Windows 95/98/ME/XP или NT 4.0/2000
- 32 МБ оперативной памяти
- 16 МБ свободного дискового пространства
- Свободный последовательный порт
- Привод CD-ROM

### Установка программы NEOedit с CD-ROM

1 Установите CD-ROM с программой NEOedit в дисковод компьютера.

Программа установки NEOedit должна запуститься автоматически. Если нет, вы можете установить программу NEOedit дважды щелкнув на файле NEOeditSetup.exe на CD-ROM.

2 Следуйте инструкциям на экране, которые направляют вас через всю процедуру установки.

При первом запуске программы NEOedit появляется лицензионное соглашение, которое вы должны принять. В противном случае программа NEOedit не запустится.

### Важные примечания

#### Будьте осторожны, не царапайте сенсорную панель

Прикасайтесь к сенсорной панели пальцем или используйте перо с пластмассовым наконечником, специально предназначенное для этого.

Никогда не используйте обычные ручки, карандаши или другие острые предметы.

*Не подвергайте ProntoNEO действию высоких температур* Держите ProntoNEO на расстоянии от обогревателей и другого отопительного оборудования.

#### ProntoNEO не является водонепроницаемым

Не подвергайте ProntoNEO действию воды и влаги.

Не храните и не используйте ProntoNEO в местах с повышенной влажностью.

Если на ProntoNEO попала вода, вам необходимо извлечь батарейки и дать ProntoNEO высохнуть в течение 48 часов перед повторной установкой батареек.

Если на ProntoNEO попала другая жидкость, например кофе, вы можете удалить ее дистиллированной водой. Вода не должна попасть внутрь.

Сенсорная панель ProntoNEO содержит стеклянные элементы Не допускайте падения ProntoNEO, не подвергайте его ударным и механическим нагрузкам.

### Очистка ProntoNEO

Используйте мягкую, увлажненную ткань для очистки ProntoNEO.

Если сенсорная панель ProntoNEO загрязнена, протрите ее мягкой тканью, увлажненной раствором для мытья окон.

Не используйте коррозийные моющие средства и жесткие губки.

Избегайте использования обильного количества воды.

Руководство пользователя

29

## Часто задаваемые вопросы (FAQ)

### Как мне выполнить сброс установок ProntoNEO?

Предполагается, что вам никогда не понадобится выполнять программный сброс установок ProntoNEO. Однако, если изображение на дисплее застывает или вы замечаете ненормальное поведение пульта, вам потребуется это сделать. При этом вы не потеряете сохраненной информации о запрограммированных командах и устройствах.

- 1 Снимите крышку отсека батареек на задней панели ProntoNEO. Вы увидите кнопку сброса (Reset) в отсеке батареек.
- Используя развернутую скрепку или острый карандаш, аккуратно нажмите кнопку сброса.
   ProntoNEO выполнит перезапуск и появится экран приветствия.
   ProntoNEO выдаст два звуковых сигнала, означающих его готовность к работе.



Кнопка сброса

Как мне вернуться к оригинальной конфигурации пульта?

Возврат к оригинальной конфигурации пульта означает восстановление устройств и команд ProntoNEO на момент его приобретения. Это приводит к полной потере всей запрограммированной вами информации. Предполагается, что вам никогда не потребуется возвращаться к оригинальной конфигурации ProntoNEO. См. 'Восстановление установок по умолчанию' на стр. 14

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку Mode в течение 3 секунд. На экране появится окно Mode.
- 2 Коснитесь кнопки Setup.
- 3 Перейдите к третьей странице Setup.
- 4 Коснитесь кнопки **Revert**. Появится сообщение на подтверждение или отмену процедуры восстановления установок по умолчанию.
- 5 Нажмите кнопку ОК или Cancel.

### Нужно ли мне выполнить калибровку сенсорной панели?

ProntoNEO калибруется на заводе-изготовителе так что, обычно, вам не требуется калибровать его самостоятельно. Вам потребуется откалибровать сенсорную панель:

• при обновлении программного обеспечения ProntoNEO, когда на дисплее ProntoNEO появляется сообщение о необходимости калибровки сенсорной панели.

Выполните процедуры раздела 'Калибровка сенсорной панели' на стр. 14.

 когда кнопки сенсорной панели некорректно реагируют на команды. Сначала перейдите в режим Setup, как описано в разделе "Установка значений параметров" на стр. 11, затем выполните процедуры раздела 'Калибровка сенсорной панели' на стр. 14.

Руководство

пользователя

### Общие проблемы

### Дисплей остается пустым или кажется затемненным

- Убедитесь в том, что батарейки правильно установлены. См. раздел 'Батарейки' на стр. 3.
- Нажмите кнопку подсветки, чтобы удостовериться в том, что ProntoNEO и подсветка включены.

См. раздел 'Включение дисплея и подсветки' на стр. 6.

• Отрегулируйте контрастность кнопкой подсветки и кнопкой прокрутки вверх/вниз на левой стороне ProntoNEO. См. раздел 'Настройка контрастности ЖКД' на стр. 7.

### Дисплей слишком яркий или слишком затемненный

• Отрегулируйте контрастность кнопкой подсветки и кнопкой прокрутки вверх/вниз на левой стороне ProntoNEO. См. раздел 'Настройка контрастности ЖКД' на стр. 7.

### ProntoNEO автоматически выключается

• Это встроенная функция энергосохранения ProntoNEO. Вы можете изменить время пребывания ProntoNEO в активном состоянии, используя установки значений параметров. См. раздел 'Установка временного интервала для ЖКД' на стр. 12.

#### Устройства не реагируют на команды ProntoNEO

- Убедитесь в том, что ProntoNEO находится в режиме Use. См. главу 'Работа с режимами' на стр. 10.
- Убедитесь в том, что инфрапередатчик ProntoNEO направлен прямо на управляемое устройство.
- Проверьте, не разрядились ли батарейки. Если да, то замените их. См. раздел 'Батарейки' на стр. 3.
- Проверьте, правильно ли вы определили марки производителей ваших устройств.

См. главу 'Определение марок производителей ваших устройств' на стр. 15.

- Проверьте, правильно ли запрограммирована кнопка в режиме Brand, Learn или Macro, которую вы пытаетесь использовать. См. главу Определение марок производителей ваших устройств' на стр. 15, Обучение командам' на стр. 18 и 'Запись макросов' на стр. 23.
- Откалибруйте сенсорную панель. См. раздел 'Калибровка сенсорной панели' на стр. 14.

### ProntoNEO не обучается командам с оригинального пульта ДУ

- Нажмите и удерживайте кнопки на оригинальном пульте ДУ в течение более длительного или более короткого периода времени.
- Убедитесь в том, что расстояние между ProntoNEO и оригинальным пультом ДУ составляет 1-4 дюйма (2-10 см). См. главу 'Обучение командам' на стр. 18.
- Не обучайте данный пульт командам в условиях сильного искусственного освещения.
- Не обучайте данный пульт командам на отражающей плоской поверхности.
- Проверьте, не разрядились ли батарейки. Если да, то замените их. См. раздел 'Батарейки' на стр. 3.

31

Руководство пользователя

## Поиск неисправностей

• Проверьте, достаточно ли памяти для обучения командам. Если нет, то произведите восстановление установок по умолчанию. См. разделы 'Информация о ProntoNEO' и 'Восстановление установок по умолчанию' на стр. 14.

#### ProntoNEO не распознается программой NEOedit

- Убедитесь в том, что кабель последовательного интерфейса правильно подключен. См. главу 'Программа NEOedit' на стр. 27.
- Отсоедините другое оборудование, подключенное к последовательным портам, например PDA.
- Подключите кабель последовательного интерфейса к другому последовательному порту.
- Пробуйте подключать несколько раз.

### Проблемы программирования

### Кнопки не посылают правильные команды

- Проверьте, правильно ли вы определили марки производителей ваших устройств.
  - См. главу 'Определение марок производителей ваших устройств' на стр. 15.
- Проверьте, правильно ли обучена кнопка устройства.
   См. главу 'Обучение командам' на стр. 18.
- Проверьте, правильно ли записан макрос.
  - См. главу 'Запись макросов' на стр. 23.

### ProntoNEO не переключает режимы

 Замените батарейки. Когда батарейки близки к разрядке, ProntoNEO не включает режимы персонификации, чтобы не потерять введенную информацию.

#### Переполнение памяти ProntoNEO

• Восстановите установки по умолчанию ProntoNEO. См. стр. 14.

#### Файл конфигурации поврежден

 Если случается это маловероятное событие, вам следует вернуть пульт к его оригинальной конфигурации или использовать программу NEOedit для загрузки нового файла конфигурации. Все ваши персонифицированные команды и устройства будут удалены, и вам потребуется заново программировать ProntoNEO. При использовании программы NEOedit рекомендуется делать резервные копии ваших персональных конфигураций. См. разделы "Восстановление установок по умолчанию" на стр. 14 и "Программа NEOedit" на стр. 27.

#### Сообщения об ошибке ProntoNEO

Если появляется сообщение об ошибке "Invalid CF version or corrupt Flash!":

- Используйте кнопку сброса на задней панели ProntoNEO. См. "Как мне выполнить сброс установок ProntoNEO?" на стр. 30.
- Попробуйте восстановить файл конфигурации (NCF) ProntoNEO, загрузив резервную копию или начальный файл с NEOedit. См. "Программа NEOedit" на стр. 27.
- Посетите веб-сайт Philips http://www.pronto.philips.be для получения дополнительной информации.

32

Руководство пользователя

## Технические характеристики

Технические характеристики и дизайн данного продукта могут изменяться без дополнительного уведомления.

Дисплей	Монохромная сенсорная панель ЖКД с 4 уровнями серого и цифровой регулировкой контрастности Разрешение: 160 x 100 пикселей Синяя электролюминесцентная подсветка для ЖКД и твердых кнопок
Интерфейс	3-контактный разъем последовательного порта (RS232)
Программная часть	База данных с IR-кодами управления для различных марок устройств Встроенные RC-коды Philips Общее число устройств ограничено только объемом памяти
Инфракрасное управление (IR)	Инфрапередатчик и окно обучающих сигналов Рабочее расстояние 10 метров (33 фута) Частота обучающих сигналов до 56 кГц и 455 кГц Рабочее расстояние в режиме обучения от 2 см (1 дюйма) до 10 см (4 дюймов)
Память	1 МБ энергонезависимой памяти
Батарейки	3 батарейки, размера АА (3 х 1.5 В): обычные батарейки или аккумуляторы
Управление питанием	Включение прикосновением к сенсорной панели или нажатием кнопки подсветки Выключение автоматическое
Размеры	177 мм х 74 мм х 33 мм (7.8 д х 3 д х 1.3 д)
Рабочая температура	5°C - 45°C (41°F - 113°F)
Аксессуары	Кабель RS232 для подключения к ПК CD-ROM с программой NEOedit 3 батарейки, размера AA

Руководство пользователя

:

#### PreAmp (предварительный усилитель)

Denon	0187
Grundig	9027
Linn	9027
Marantz	9027
Meridian	9027
Micromega	9027
Naim	9027
Panasonic	0335
Philips	9027, 9028
Pioneer	0040, 9027
Quad	9027
Technics	0335
Yamaha	0381

### Cable (кабельный декодер)

Birmingham Cable Communications	0303
Jerrold	0030, 0303
PVP Stereo Visual Matrix	0030
Scientific Atlanta	0035, 0304
United Cable	0030

#### CD (проигрыватель компактдисков)

Arcam	9027
Carver	0206
Denon	0030, 0061
Fisher	0075, 0206
Grundig	9027
JVC	0099
Kenwood	0064, 0217
Linn	0184
Marantz	9027
Memorex	0059
NAD	0027
Naim	9027
Onkyo	0128, 0129
Panasonic	0330, 0056
Philips	9027, 9028
Pioneer	0059, 0495
Proton	9027
Quad	9027
Rotel	9027
SAE	9027
Sanyo	0075, 0206
Sansui	9027
Sharp	0064
Sony	0027
Technics	0330, 0056
Universum	9027
Yamaha	0214

#### Philips 9027, 9028 LD (проигрыватель лазерных дисков) Philips 9027 Tuner (тюнер) Bush 0416 Carver 0069 Denon 0031 Fisher 0069 Grundig 9027 JVC 0101 Kenwood 0054, 0341 Marantz 9027 Onkyo 0127, 0162 Panasonic 0066, 0336, 0416 Philips 9027 Pioneer 0107, 0316 Sansui 9027 Sanyo 0069 0185 Sony Technics 0066, 0336, 0416

Таре (кассетная дека)

### DBS (спутниковый ресивер)

0109, 0203

Yamaha

-			-	-	
AST					0348
 Alba		0389,	0448,	0482,	0640
 Aldes					0315
Allantide					0360
 Amstrad					0107
Ankaro	0244,	0247,	0315,	0396,	0546
Anttron				0210,	0448
 Arcon					0395
 Armstrong					0270
Astra					0135
 Astro			0200,	0385,	0547
Avalon					0423
 Axis				0396,	0557
BT					0695
 Barcom					0244
 Beko					0216
Best				0244,	0396
Blaupunkt					0200
Воса				0270,	0540
 Brain Wave					0359
British Sky Broad	castin	g			0874
Bush					0094
CNT					0547
Channel Master					0389
CityCom					0421

34

Руководство пользователя

Commlink	0315
Connexions	0423
Conrad	0616
Crown	0270
Cyrus	0227
D-box	0750
DDC	0389
DNT	0227, 0423
Diskxpress	0244
Drake	0295
Echostar	0423, 0898
Emanon	0448
Eurodec	0551
FTE	0358
Ferguson	0094, 0210, 0216, 0738
Finlux	0135, 0174, 0482
Fracarro	0898
Freecom	0362, 0448
Fuba	0244, 0324, 0396, 0423, 0448
G-Sat	0210
Galaxis	0315, 0861, 0890
Galaxisat	0348
GoldStar	0362
Gooding	0598
Goodmans	0216
Grothusen	0362
Grundig	0200, 0216, 0355, 0598
Harting und He	lling 0360
Hinari	0210
Hirschmann	0200, 0360, 0425,
	0529, 0600, 0608
Hitachi	0174, 0482
Houston	0695
Huth	0247, 0270, 0315, 0616
	0135
InVideo	0898
Intervision	0619
JVC	0598
Johansson	0359
Kathrein	0119, 0200, 0227, 0358,
	0385, 0421, 0608, 0685
Kosmos	0358, 0362
Kreiseimeyer	0200
Kyostar	0540 0547
La Sat	0302 0440
	0010
	U019
	0125 0000
Manhattan	
Iviannattan	0482, 0547, 0619
35	
•	

N	larantz		0227
N	laspro	01	19, 0355
N	latsui		0598
N	lediamarkt		0270
Ν	licro Technology		0360
Ν	linerva		0598
Ν	lorgan's	02	70, 0540
Ν	lultistar		0358
Ν	luratto		0362
Ν	avex		0359
N	ewhaus		0247
Ν	okia 013	5, 0355, 0482, 06	00, 0900
N	ordmende		0389
0	ceanic		0613
P	ace 0094, 021	0, 0355, 0482, 08	18, 0822
P	alcom		0324
Pa	alladium		0598
Pa	anda		0482
Р	nilips	9027, 9028, 912	28, 9129,
		0227, 0355, 04	82, 0598
Р	nonotrend	03	15, 0619
Р	anet		0898
P	olytron		0421
Pi	omax		0482
Pi	osat		0315
Q	uadral	0389, 05	46, 0655
R	adiola		0227
Ra	adix	04	23, 0909
R	-T	0227, 02	47, 0315
S	EG	03	96, 0448
Sa	aba		0547
Sa	abre		0482
Sa	alora		0135
Sa	atPartner 035	9, 0362, 0448, 05	29, 0547
Sa	atcom		0632
Sa	atec	02	10, 0355
S	chwaiger	02	10, 0421
Se	eemann	04	23, 0557
Si	emens		0200
SI	kymaster	0315, 0546, 06	32, 0655
So	ony		0731
Si	Instar		0540
Ta	ntec	03	24, 0482
Te	lefunken		0448
Te	leka	02	70, 0640
Te	lesat		0632
Tł	iomson		0482
Tł	orens		0613
To	nna		0695
Tr	iad	0348.03	60, 0362
U	nitor	02	44, 0359

Руководство пользователя

Universum	0174, 0200, 059
Vector	036
Ventana	022
Vortec	044
Wevasat	036
Winersat	035
Wisi	0200, 0348, 0399
	0423, 0433, 0434, 048
Zehnder	0348, 0358, 054
TV (телевизо	p)
Acura	003
Admiral	0114, 019
Advson	024
Akai	038
Akura	0245 0291 039
Alba 0036 006	4 0245 0398 0422 902
Allorgan	032
Amplivision	002
Amphivision	0136 0389 0396 039
Anitoch	0000, 0000, 0000, 000 003
Arre En Ciel	000
Arcom	033
Ariatona 006	
Aristona 0004	<u>4, 9127, 0004, 0114, 902</u>
ASA	0114, 0131, 032
Азика	024
Atlantic	023
Audiosonic	9028, 0064, 0136, 902
Autovox 0114	1, 0233, 0264, 0322, 036
BPL	030
BSR	032
BTC	024
Baird	037
Bang & Olufsen	0114, 059
Basic Line	0036, 024
Baur	9028, 0037, 0064, 0376
	0388, 0539, 0581, 902
Beko	039
Beon	9028, 0064, 902
Binatone	024
Blaupunkt	0354, 0355, 058
Blue Sky	024
Blue Star	030
Bondstec	027
Boots	024
Brandt	0136, 0360, 036
Brandt Electronic	059
Brionvega	011
Britannia	024
Druge	024 011
Brung	011
Bruns 0020	0036 0064 0245 0200

CGE				0111,	0274,	0333
CS Electro	nics					0243
CTC						0274
Cascade						0036
Cathay				9028,	0064,	9027
Centurion				9028,	0064,	9027
Century						0114
Cimline						0036
Clarivox				9028,	0064,	9027
Clatronic					0274,	0397
Condor					0347,	0397
Contec					0036,	0243
Continenta	al Ediso	on		0360,	0426,	0595
Crosley				0111,	0114,	0374
Crown	9028,	0036,	0064	, 0397,	0445,	9027
Crystal						0458
Cybertron						0245
Daewoo		9028,	0036	, 0064,	0401,	9027
Dainichi						0245
Dansai				9028,	0064,	9027
Dayton						0036
 De Graaf						0390
Decca			9028	0064,	0099,	9027
Dixi			9028,	0036,	0064,	9027
 Dual					0363,	0379
Dual Tec						0244
Dumont			0097	0114,	0322,	0374
 D-Vision				9028,	0064,	9027
 Elbe						0286
 Elin				9028,	0064,	9027
 Elite					0245,	0347
Elta						0036
 Emerson					0114,	0388
 Erres			9028,	, 0039,	0064,	9027
 Expert						0233
Ferguson			9028,	0064,	0100,	0136,
		0265,	0314,	, 0362,	0370,	9027
 Fidelity				0243,	0388,	0390
 Finlandia				0373,	0386,	0390
Finlux		9028,	0064,	0097,	0099,	0114,
 	0131,	0132,	0322,	0373,	0374,	9027
 Firstline	0036,	0243,	0244,	0274,	0321,	0348
Fisher		0131,	0244,	0330,	0397,	0582
 Flint						0482
 Formenti	9028,	0064,	0114	, 0347,	0374,	9027
 Frontech		0190,	0274	, 0291,	0390,	0458
 Fujitsu					0099,	0233
 Funai				0291,	0321,	0330
 GEC		9028,	0064	, 0099,	0244,	9027
 GPM						0245
 Geloso					0036,	0374
Genexxa					0190,	0245

GoldStar	9028, 0064, 0136,
	0244, 0317, 0390, 9027
Goodmans	9028, 0064, 0099, 0244,
	0344, 0370, 0398, 0401, 9027
Gorenje	0397
Graetz	0190, 0374, 0388
Granada	9028, 0064, 0099, 0244,
	0366, 0386, 0390, 9027
Grandin	0309
Grundig	0097, 0264, 0514, 0581
HCM	0036, 0309
Hanseatic	9028, 0064, 0347, 0388, 9027
Hantarex	0036
Hifivox	0595
Hinar	9028, 0036, 0064, 0245, 9027
Hisawa	0309, 0482
Hitachi	0071, 0132, 0136, 0190,
	0244, 0333, 0374, 0376, 0390
Huanyu	0243, 0401
Hypson	9028, 0064, 0291, 0309, 9027
ICE	0244, 0291, 0398
ICeS	0245
ITS	0398
ITT	0190, 0374, 0388
Imperial	0111, 0274, 0397, 0445
Indesit	0264
Indiana	9028, 0064, 9027
Ingelen	0190
Inno Hit	0000 0004 0100 0074
Interfunk	9028, 0064, 0190, 0274, 0289, 0520, 0505, 0027
Intonvision	
Intervision	
Isukai	0244, 0231, 3027
IVC	
Kaisui	0036 0243 0244 0245 0309
Kansch	
Kathrein	9027
Kendo	9028 0064 0389 9027
Kinaslev	0243
Kneissel	0286
Korpel	9028, 0064, 9027
Kortina	0114
Koyoda	0036
Leyco 902	28, 0064, 0099, 0291, 0321, 9027
Liesenk & Tter	9028, 0064, 9027
Loewe	0114, 0539
Luma	0233, 0390
Luxor 022	21, 0264, 0376, 0388, 0390, 0582
M Electronic	9028, 0036, 0064, 0131,
	0132, 0136, 0190, 0244,
	0314, 0373, 0401, 0507, 9027
37	

MTC	0376, 0539
Magnadyne	0114, 0129, 0274, 0374
Magnafon	0129
Manesth	0244, 0291, 0347
Marantz	9028, 0064, 9027
Marelli	0114
Mark	9028, 0064, 9027
Matsui 9028, 00	36, 0038, 0062, 0064, 0099,
0244, 0321, 03	390, 0398, 0458, 0514, 9027
Mediator	9028, 0039, 0064, 9027
Memorex	0036
Memphis	0364
Metz	0114, 0302, 0394
Minerva	0097, 0264, 0514, 0581
Minoka	0396
Mitsubishi 0'	14, 0135, 0177, 0264, 0539
Mivar	0243, 0317, 0318, 0319
Multitech	0036, 0129, 0243, 0390
NEI 90	028, 0064, 0364, 0458, 9027
National	0264
Neckermann	9028, 0064, 0114,
	0376, 0390, 0581, 9027
Nikkai	9028, 0062, 0064, 0099,
02	243, 0245, 0291, 0364, 9027
Nobliko	0129
Nogamatic	0595
Nokia	0388, 0500, 0507, 0519
Nordmende	0136, 0314, 0370, 0595
Oceanic	0190, 0374, 0388
Orion 9028, 00	064, 0321, 0347, 0348, 9027
Osaki	0099, 0244, 0245, 0291
Oso	0245
Osume	0099, 0184
Otake	0344
Otto Versand 90	28, 0037, 0064, 0244, 0347,
0370, 03	374, 0376, 0539, 0581, 9027
Palladium	0390, 0397, 0445
Panama	0244, 0291
Panasonic	0153, 0190, 0253, 0264,
	0277, 0374, 0394, 0677
Pathe Cinema	
	0243, 0265, 0347
Pathe Marconi	0243, 0265, 0347 0360, 0595
Pathe Marconi Pausa	0243, 0265, 0347 0360, 0595 0036
Pathe Marconi Pausa Perdio	0243, 0265, 0347 0360, 0595 0036 0347
Pathe Marconi Pausa Perdio Philco	0243, 0265, 0347 0360, 0595 0036 0347 0111, 0114, 0274
Pathe Marconi Pausa Perdio Philco Philips	0243, 0265, 0347 0360, 0595 0036 0347 0111, 0114, 0274 9028, 9127, 0039, 0064,
Pathe Marconi Pausa Perdio Philco Philips	0243, 0265, 0347 0360, 0595 0036 0347 0111, 0114, 0274 9028, 9127, 0039, 0064, 0114, 0401, 0581, 9027
Pathe Marconi Pausa Perdio Philco Philips Phoenix	0243, 0265, 0347 0360, 0595 0036 0347 0111, 0114, 0274 9028, 9127, 0039, 0064, 0114, 0401, 0581, 9027 0114
Pathe Marconi Pausa Perdio Philco Philips Phoenix Phonola 90	0243, 0265, 0347 0360, 0595 0036 0347 0111, 0114, 0274 9028, 9127, 0039, 0064, 0114, 0401, 0581, 9027 0114 028, 0039, 0064, 0114, 9027
Pathe Marconi Pausa Perdio Philco Philips Phoenix Phonola 90 Pioneer	0243, 0265, 0347 0360, 0595 0036 0347 0111, 0114, 0274 9028, 9127, 0039, 0064, 0114, 0401, 0581, 9027 0114 028, 0039, 0064, 0114, 9027 0136, 0190, 0314
Pathe Marconi Pausa Perdio Philco Philips Phoenix Phonola 90 Pioneer Profex Phoenix	0243, 0265, 0347 0360, 0595 0036 0347 0111, 0114, 0274 9028, 9127, 0039, 0064, 0114, 0401, 0581, 9027 0114 028, 0039, 0064, 0114, 9027 0136, 0190, 0314 0036, 0388, 0390

Руководство пользователя

L

Protech		9028,	0036,	0064,	0129,	0244,
	0274	, 0291,	, 0364	, 0445	, 0458,	9027
Руе						0039
Quelle		9028,	0037,	0038,	0064,	0097,
		0111,	0131,	0279,	0322,	0333,
	0354,	0355,	, 0388	, 0539	, 0581,	9027
R-Line				9028	, 0064,	9027
RBM						0097
RFT						0114
Radiola			9028	, 0039	, 0064,	9027
Radiomare	elli					0114
Rediffusio	n					0388
Revox				9028	, 0064,	9027
Rex			0190	, 0233	, 0286,	0291
Roadstar			0036	, 0245	, 0291,	0445
SBR			9028	, 0039	, 0064,	9027
SEG					0244,	0291
SEI				0114	, 0129,	0321
SEI-Sinudy	/ne					0374
Saba			0114,	0136,	0190,	0314,
			0362	2, 0370	), 0374	, 0595
Saccs						0265
Saisho			0036	, 0038,	, 0291,	0458
Salora	0190,	0221,	0376	, 0386,	, 0388,	0390
Sambers						0129
Samsung			9028,	0036,	0064,	0117,
		0244,	0291	, 0317	, 0397,	9027
Sandra				0404		0243
Sanyo	_	0038,	0099	, 0131,	, 0184,	0366
Schaub Lo	renz	0000	0004	00.45	0374,	0388
Schneider		9028,	0064,	0245,	UZ/4,	0330,
0 : 0: 1		0363,	0379	, 0398	, 0421,	9027
Sel-Sinuay	/ne		0100	0000	0000	0037
Seleco			0190	, UZ33	, UZ86,	0063
Sentra						0120
Sharp						0221
Siorar				0114	0100	0321
Siarem			0020	0114	, UIZ9,	03/4
Siemens			3028,	0004,	0501	0007
Cinerar			0355	, 03/4	, 0581,	9UZ/
Singer				0114	0100	0221
Sinuayne				0114	, 0129,	0100
Solavox			0000	0000	000 #	0190
Sonoko			9028	, 0036	, 0064,	9027
Sonolor				0000	000 #	0190
Sontec				9028	, 0064,	9027
Sony			0000	0007	, 0038,	9027
Soundway	e		9028	, 0064	, 0445,	9027
Standard				0100	, UZ44,	0245
Stern				0190	, 0233,	UZ8b

 Sunkai	0321, 0348	5
Susumu	0245	,
Sysline	9028, 0064, 9027	
Tandberg	0322	
Tandy	0099, 0190, 0244, 0245	,
Tashiko	0244, 0386, 0390	
 Tatung	9028, 0064, 0099, 0244, 9027	
Тес	0244, 0274	
Technema	0347	
Technics	0277, 0677	
Teleavia	0360, 0370, 0517, 0595	_
Telefunken	0111, 0128, 0136, 0279, 0333,	
	0362, 0370, 0504, 0593, 0595	
Telemeister	0347	
 Teletech	0036	
Teleton	0233, 0244, 0376, 0390	
Tensai	0245, 0321, 0344, 0347	
Texet	0243, 0245	
Thomson	0136, 0264, 0314, 0360,	
 	0370, 0376, 0426, 0517, 0595	
Thorn	9028, 0062, 0064, 0099,	
	0111, 0131, 0388, 0539, 9027	
Thorn-Ferguson	0370	
Tomashi	0309	
Toshiba	0062, 0097, 0270	
Triumph	0270	
 Uher	0233, 0330, 0347	
Ultravox	0129	
Universum	9028, 0064, 0131, 0132,	
	0291, 0373, 0397, 0519, 9027	_
 Vestel	9028, 0064, 9027	_
 Videosat	0274	-
 Videotechnic	0244	
Videoton	0458	
 Visa	0036, 0190	
Vision	0347	
 Voxson	0114, 0190	
Waltham	0244	
Watson	9028, 0064, 0347, 9027	
Watt Radio	0129	
Wega	0114	,
White Westingh	10use 9028, 0064,	
	0243, 0347, 9027	
Yoko 9028	, 0064, 0244, 0291, 0458, 9027	
Zanussi	0233, 0390	ļ

## VCR (видеомагнитофон)

Aiwa	0027, 0334, 0375, 0379
Akai	0068, 0076, 0080, 0133, 0342
Akiba	0099

:

Alba	0047	nnaa	0236	0305	0342	0320
Amhassad	or	0000,	0200,	, 0000,	0042,	00/17
Ametrad	01			0027	0305	0359
Anitoch				0027,	0303,	0000
Aristona		0028	0108	0/11	0430	Q027
		3020,	0100,	0411,	0430,	0027
Asuka				0004,	0100,	0064
Asuka			0027	0060	0121	0124
Dallu Dalia Lina			0027,	0000,	0131,	0104
DdSit Lille Ploupupkt		0020	0022	0047,	0033,	0303
Diaupuliki	0100	0030,	0033,	0043,	0001,	0027
Prandt	0103,	UZZZ,	0233,	0234,	0430,	0520
Brandt Elor	otronic		0214,	0347,	0340,	0020
Diallut Lieu Ruch	JUOINC	,	nnaa	0236	0305	0000
CGE			0099,	0230,	0303,	0073
Catron						0027
Cimlino						0047
Clotropio						0047
Combitoch						0270
Condor						0047
Crown				0047	0000	0047
Doowoo				0047,	0033,	0305
Daewuu					0047,	0303
Dalisai Do Graaf					0060	0033
De Gidai				0027	0003,	0133
Detta				0027,	0100,	0060
Dual						0009
Dumont			0027	0108	0131	9027
FSC			0027,	0100,	0267	0305
Electoch					0207,	0303
Forguson				8300	0111	0033
reiguson			013/	0000,	0111,	0520
Fidelity			0134,	0047,	0040,	0020
Finlandia				0108	0131	9027
Finlux		0027	Pann	0100,	0131	9027
Firstline		0027,	0000,	0100,	0099	0236
Fishor		0004,	0070,	0072,	0000,	0131
Frontech			0070,	0074,	0001,	0047
Funai						0027
GEC					0108	9027
General					0100,	0047
GoldHand						0099
GoldStar					0064	0252
Goodmans				0027	0047	0064
Goodmana			0099	0305	0430	9027
Graetz			0032	0068	0131	0267
Granada			0073	0108	0131	9027
Grandin			0070,	0027	0064	0027
Grundia	0030	0033	0034	0043	0099	0108
010101g 0	0234	0253	0374	0376	0430	9027
HCM	5204,	5200,	5074,	5570,	5 100,	0099
TOWN .						5000
	_					

Hanseatic	0064
Hinari	0031, 0099, 0267, 0379
Hitachi	0027, 0031, 0068,
	0069, 0193, 0262, 0267
Hypson	0099
ITT 0032, 0068,	0073, 0131, 0133, 0267, 0411
ITV	0064, 0305
Imperial	0027
Ingersol	0031
Interfunk	0108, 9027
JVC	0035, 0068, 0094, 0111,
	0233, 0234, 0411, 0513
Kaisui	0099
Kendo	0133, 0236
Kenwood	0068
Korpel	0099
Lenco	0305
Leyco	0099
Loewe	0031, 0033, 0064, 0108, 9027
Logik	0031, 0267
Luxor	0070, 0073, 0075, 0131, 0133
M Electronic	0027
Manesth	0072,0099
Marantz	0030, 0033, 0108, 9027
Matsui 0031,	0063, 0115, 0236, 0375, 0379
Memorex	0027, 0064, 0073, 0131
Memphis	0099
Metz 0030,	0033, 0189, 0222, 0254, 0374
Minerva	0033, 0043, 0222
Mitsubishi	0070, 0094, 0108, 9027
Multitech	0027,0099
Murphy	0027
NEC	0065, 0068, 0094
Neckermann	0108, 9027
Nesco	0099
Nokia 0068	0073, 0075, 0131, 0133, 0267
Nordmende0068	0324, 0347, 0348, 0411, 0521
Oceanic	0027,0068
Okano	0342, 0375
Orion 0031	0063, 0115, 0236, 0375, 0379
Osaki	0027 0064 0099
Otto Versand	0108 9027
Palladium	0033 0064 0068 0099
Panasonic	0189 0253 0254
Patho Cinoma	0103, 0233, 0234
Pathe Marconi	0000
Pontav	0000
Pordio	0009
Philco	0027
Philipe	
Phonolo	0100 0027
riiuliula	0100, 3027

Руководство пользователя

39

Pioneer	0094, 0108, 0262, 9027
Portland	0047
Profex	0349
Profitronic	0267
Proline	0027
Pve	0108, 9027
Quartz	0073
Qualle	0108 9027
Badiola	0108, 9027
Roy	0100, 3027
nex pct	0000, 0411
KF I	0100 0020 002
SBR	0108, 9028, 9027
SEG	0267, 0349
SEI	0031, 0108, 9027
Saba	0068, 0233, 0234, 0324,
	0347, 0348, 0411, 0521
Saisho	0031, 0063, 0115, 0236
Salora	0070, 0073, 0133
Samsung	0267, 0459
Sansui	0068, 0094
Sanyo	0073, 0131
Saville	0379
Schaub Lorenz	0027, 0032, 0068, 0131
Schneider	0027, 0099, 0108, 9027
Seleco	3000
Sentra	0047
Sharn	0075
Shintom	0099 0131
Shorai	0031
Siomens	
01emens	
Silva	0001, 0100, 0101, 0222, 3027
Singor	007
Singer	0021 0108 0022
Sinuayne	0031, 0108, 9027
Solavox	004/
Sonolor	0073
Sontec	0064
Sony	0038, 0059, 0060, 0061
Sunkai	0375
Sunstar	0027
Suntronic	0027
Tashiko	0027
Tatung	0027, 0068, 0108, 9027
Тес	0047
Technics	0189, 0253
Teleavia	0068, 0520
Telefunken	0068 0214 0347
TOTOTUNINGI	0348 0411 0520 0521
Tenosal	0010, 0111, 0020, 002
Topooi	003
Thomas 000	0027,034
unomson UUb	0. 0347. 0411. 0320. 0321. 033

0068, 0070, 0072, 0108, 0411, 9027
0349
0267
0076
0027, 0033, 0043, 0064, 0076,
0108, 0133, 0222, 0267, 9027
0099
0099
0047, 0267
роигрыватель DVD
3)
9127
9127
9127

### CDR (магнитола)

Arcam		9027
Carver		0206
Denon	0030,	0061
Fisher	0075,	0206
Grundig		9027
JVC		0099
Kenwood	0064,	0217
Linn		0184
Marantz		9027
Memorex		0059
NAD		0027
Naim	-	9027
Onkyo	0128,	0129
Panasonic	0330,	0056
Philips	9027,	9028
Pioneer	0059,	0495
Proton		9027
Quad		9027
Rotel		9027
SAE		9027
Sanyo	0075,	0206
Sansui		9027
Sharp		0064
Sony		0027
Technics	0330,	0056
Universum		9027
Yamaha		0214

Руководство пользователя