Воспроизведение дисков формата JPEG

Функция повтора

Вы можете повторить воспроизведение файлов формата JPEG внутри группы или всего диска в режиме просмотра слайдов.

1 Во время отображения экрана управления

JPEG CONTROL нажмите кнопку REPEAT. Нажатие кнопки REPEAT переключает режимы повторного отображения.

Если режим повторного отображения включен, в окне дисплея горит индикато [

Выбранный режим повторного показа отображается на экране управления JPEG CONTROL. REPEAT ALL: Повторяются все файлы на диске. REPEAT GROUP: Повторяются все файлы в текущей

группе. Нет индикации: Режим повтора выключен.

2 Нажмите ► (SELECT) для начала повторного воспроизведения.

Остановка повторного отображения

Нажмите кнопку 🔳

Режим повторного отображения остается активным.

Выход из режима повторного отображения

Нажмите кнопку ■ или кнопку MENU, пока на дисплее отображается экран управления JPEG CONTROL, затем нажимайте кнопку REPEAT до тех пор, пока индикатор повторного показа не выключится.

Дополнительные разъяснения

Пожалуйста, добавьте следующую информацию к разделу "Меню PICTURE (изображение)" на странице 22.

MP3/JPEG

Устройство способно воспроизводить файлы форматов MP3 и JPEG, записанные на дисках CD-R/CD-RW. Но в том случае, если диск содержит как файлы формата MP3, так и файлы формата JPEG, Вы сможете воспроизвести только файлы того формата, который выбран в данный момент в меню.

Возможные варианты

MP3, JPEG

[MP3]: Можно воспроизвести только файлы формата MP3. [JPEG]: Можно воспроизвести только файлы формата JPEG.

Воспроизведение дисков ERRATA и JPEG XV-N30BK/XV-N33SL/XV-N35SL (Русский)

Страница Раздел Оші Устройство может также н диски: • DVD-R, DVD-RW и +RW, за VIDEO и завершенные • CD-R и CD-RW-диски, заг Левая 2 колонка видео-CD или аудио-CD и • Диски CD-R и CD-RW, заг соответствии с форматом информация на странице Примечания по поводу Ознакомьтесь с законодат авторских правах действу Правая прежде чем осуществлять 2 колонка DVD VIDEO, SVCD, видео-и Перезапись защищенных а материалов может являтьс авторских правах. Правая 6 колонка пункт З Это устройство может восп диске, записанном пользов приобретенным в магазине называем такие диски "дис Левая 19 колонка PICTURE (Изображен Левая 21 колонка Читаемые диски: DVD, DVD RW (виде формат) (CD-DA), с Правая 28 колонка формать формат М

лбка	Исправление
воспроизводить следующие аписанные в формате DVD исанные в форматах SVCD, и завершенные исанные в формате MP3 в и "ISO 9660" (подробная 19).	 Устройство может также воспроизводить следующие диски: DVD-R, DVD-RW и +RW, записанные в формате DVD VIDEO и завершенные CD-R и CD-RW-диски, записанные в форматах SVCD, видео-CD или аудио-CD и завершенные Диски CD-R и CD-RW, записанные в формате MP3 в соответствии с форматом "ISO 9660" (подробная информация на странице 19). Диски CD-R и CD-RW, записанные в формате JPEG в соответствии с форматом "ISO 9660".
у авторских прав ельством относительно ющем в Вашей стране, запись с дисков форматов <u>1 аудио-CD и MP3</u> . вторскими правами я нарушением закона об	Примечания по поводу авторских прав Ознакомьтесь с законодательством относительно авторских правах, действующем в Вашей стране, прежде чем осуществлять запись с дисков форматов <u>DVD VIDEO.</u> <u>SVCD, видео-CD и аудио-CD, MP3 и JPEG диски.</u> Перезапись защищенных авторскими правами материалов может являться нарушением закона об авторских правах.
Станка Станк	Image: Source act up Image: Source act up
производить файлы МРЗ на ателем CD-R/RW или CD. В этом руководстве мы жами МРЗ"	Это устройство может воспроизводить файлы МРЗ на диске, записанном пользователем или приобретенном в магазине. В этом руководстве мы называем такие диски "дисками МРЗ". <u>Заметьте, что если диск содержит как файлы</u> <u>формата МРЗ, так и файлы формата JPEG, Вы</u> <u>сможете воспроизвести только файлы того формата, который выбран в пункте "MP3/JPEG" меню PICT URE (изображение).</u>
ие)	PICTURE (Изображение)
SELECT. USE ENTER TO CONFRM	PICTURE A LB MONITOR TYPE A JB PICTURE SOUNCE AUTO UNELST AUTO SELECT AV DELECT VEEL AV ++ TO SELECT, USE ENTER TO CONFIRM
R (видео формат), DVD- о формат), +RW (видео SVCD, видео CD, аудио CD формат MP3, CD-R/RW CD-DA, SVCD, видео CD, P3)	Читаемые диски: DVD, DVD-R (видео формат), DVD- RW (видео формат), +RW (видео формат), SVCD, видео CD, аудио CD (CD-DA), формат MP3, <u>JPEG</u> , CD-R/ RW (форматы CD-DA, SVCD, видео CD, формат MP3, <u>JPEG</u>)

LE31082-013A [EE]

Воспроизведение дисков формата JPEG



Это устройство может воспроизводить файлы JPEG. записанные на дисках CD-R/RW. В этом руководстве мы называем диски, содержащие файлы JPEG, "дисками JPEG". Заметьте, что если диск содержит как файлы формата МРЗ, так и файлы формата JPEG, Вы сможете воспроизвести только файлы того формата, который выбран в пункте [MP3/JPEG] меню [PICTURE] (изображение).

О дисках JPEG

На дисках JPEG каждое изображение записывается как отдельный файл. Файлы могут быть сгруппированы по папкам в зависимости от их категории и пр

- Папка, содержащая один или более файлов, трактуется как группа
- Папка которая не содержит файлов, игнорируется.
- Файлы, не находящиеся ни в одной из папок, зачисляются в группу 1.
- Это устройство способно считывать до 150 файлов в группе и до 99 групп на диске. Если в папке содержатся файлы, отличные от JPEG, они также учитываются при определении максимального количества файлов (150).



Замечания о создании Ваших дисков JPEG на дисках CD-R/CD-RW

- В качестве формата диска выберите "ISO 9660".
- Мы рекомендуем Вам записывать материал в формате 640 х 480 пикселей
- Это устройство также поддерживает базисный формат JPEG

Основные операции

Просмотр желаемого изображения

При установке диска JPEG устройство автоматически считывает с него информацию, и на экране телевизора появляется дисплей управления JPEG CONTROL

iroup : 01 / 10	File : 01 / 06 (Total 28)
pring	begonia.jpg
umer	german chamomile.jpg
all	kiwi fruit.jpg
/inter	orchard grass.jpg
ea	petunia.jpg
nountain	north pole.jpg
amp	
icnic	
kiing	
lower	

На этом экране Вы можете выбрать желаемый файл.

1 Убедитесь в том, что черная строка (курсор) расположена в левом столбце (в столбце групп).

Если курсор расположен в правом столбце, нажмите кнопку < для перемещения к правому столбцу.

Наведите курсор на желаемую группу при помощи кнопок ▲/▼.

В правом столбце появятся файлы, принадлежащие выбранной группе.

З Выберите желаемый файл при помощи кнопок ⊣</>►►, затем нажмите кнопку ENTER.

На экране телевизора появится выбранный файл (неподвижное изображение).

Совет

Для выбора желаемого файла Вы можете также переместиться в правый столбец при помощи кнопки ▶, а затем воспользоваться кнопками ▲/▼

ПРИМЕЧАНИЕ

Если воспроизведение выбранного файла невозможно, появится черный экран.

Для отображения другого изображения

Выберите желаемое изображение при помощи кнопок |◀◀/▶▶| или ▲/▼.

Для удаления изображения с экрана

Нажмите кнопку ■ или MENU На экране телевизора снова появится дисплей JPEG CONTROL



ПРИМЕЧАНИЯ

- Это устройство поддерживает базисный формат JPEG. • Это устройство не поддерживает диски, записанные в
- "пакетном формате" (формат UDF). • Это устройство поддерживает диски, записанные в
- несколько приемов. • В зависимости от характеристик диска, условий записи
- или количества групп (папок) воспроизвеление некоторых дисков может оказаться невозможным, или вывод изображения может занять некоторое время • При использовании дисков JPEG функции
- программирования и произвольного воспроизведения не работают
- При отображении одного и того же изображения в течение 5-ти и более минут, за исключением режима просмотра слайдов, может включиться функция защиты экрана.
- Это устройство может воспроизводить только файлы со следующим разрешением: "jpg", "jpeg", "JPG", "JPEG", включая все остальные комбинации строчных и заглавных букв в данной последовательности (например, ".Jpg").
- Если название файла JPEG содержит 2-х байтный знак, проигрыватель может не отобразить это название должным образом
- Если изображение записано с разрешением превышающем 640 х 480 пикселей, его отображение может занять некоторое время.
- Это устройство не поддерживает изображение. размер которого превышает 2400 пикселей. Убедитесь в том, что размер изображений не превышает 2400 пикселей.

Масштабирование изображения

1 Нажмите кнопку ZOOM в режиме паузы.

При нажатии кнопки ZOOM изображение увеличивается. После каждого нажатия кнопки ZOOM коэффициент увеличения удваивается (1.8: 4: 8: 16: 32 и 64-кратное увеличение)

2 Для сдвига увеличиваемого участка используйте кнопки ▲/▼/◀/►.

Воспроизведение дисков формата JPEG

Последовательный просмотр изображений (режим просмотра слайдов)

Проигрыватель может автоматически отображать изображения (одно за другим).

Для запуска просмотра слайдов

Нажмите ► (SELECT).

Демонстрация слайдов начинается с начала диска Каждый файл (изображение) отображается приблизительно 3 секунды.

Остановка процесса просмотра слайдов

Нажмите кнопку ■ или MENU. На экране телевизора снова появится дисплей управления JPEG CONTROL При нажатии кнопки ► (SELECT) демонстрация слайдов возобновляется с последнего показанного изображения.

Для того, чтобы задержать изображение на экране

Нажмите кнопку II или ENTER. При нажатии кнопкд ► (SELECT) демонстрация слайдов возобновляется.

Для выбора стартовой точки для просмотра слайдов

На экране управления JPEG CONTROL

7 Убедитесь в том, что черная строка (курсор) расположена в левом столбце (в столбце групп).

Если курсор расположен в правом столбце, нажмите кнопку ৰ для перемешения к правому столбцу

- 2 Наведите курсор на желаемую группу при помощи кнопок ▲/▼.
- **З** Выберите желаемый файл при помощи
- 4 Нажмите кнопку ► (SELECT). Демонстрация слайдов начнется с выбранного файла.

Прямой выбор

1 Во время воспроизведения, или когда воспроизведение остановлено, нажмите кнопку TITLE/GROUP

2 Выберите номер желаемой группы при помощи цифровых кнопок.

Для выбора группы 5: нажмите кнопку 5. Для выбора группы 23: нажмите кнопку +10, +10, затем 3. Для выбора группы 40: нажмите кнопку +10, +10, +10, затем 10.

3 Выберите желаемый номер файла при помощи цифровых кнопок.

Устройство начнет демонстрацию слайдов с выбранного файла. Если Вы не указали файл, устройство начнет демонстрацию слайдов с первого файла группы.