# DENON

СЕТЕВОЙ СD-РЕСИВЕР



Руководство пользователя



# ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! НЕ ОТКРЫВАТЬ!



#### осторожно:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КОЖУХ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ АППАРАТА НЕТ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОГ БЫ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ДЛЯ РЕМОНТА АППАРАТА ОБРА-ЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ.



Стреловидный символ молнии внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии внутри корпуса аппарата неизолированных источников опасного напряжения, которое может обладать достаточной величиной для поражения человека электрическим током.



Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии в технической литературе, прилагаемой к аппарату, важных инструкций по его эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТО-КОМ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ПОД ДОЖДЕМ ИЛИ В МЕСТЕ С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ.

# €0678

## Директива R&TTE 1999/5/EC

Этим устройством можно пользоваться в следующих странах:

AT	BE	CZ	DK	FI
FR	DE	GR	HU	IE
IT	NL	PL	PT	SK
ES	SE	GB	NO	СН
Использовать только в помещении.				

# ОСТОРОЖНО:

Для полного отключения данного аппарата от электросети вынимайте штепсель шнура питания из стенной розетки.

Установите аппарат таким образом, чтобы используемая вами стенная розетка была легкодоступной.

# Важные инструкции

# по безопасности

- 1. Прочтите эти инструкции.
- 2. Сохраните эти инструкции.
- 3. Обращайте внимание на все предупреждения.
- 4. Следуйте всем инструкциям.
- 5. Не пользуйтесь данным аппаратом вблизи воды.
- 6. Используйте для чистки аппарата только сухую тряпочку.
- Не загораживайте никакие вентиляционные отверстия. Устанавливайте аппарат в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Не устанавливайте аппарат рядом с источниками тепла батареями отопления, обогревателями, печами, кухонными плитами или другими аппаратами, выделяющими тепло (включая усилители).
- Проложите шнур питания таким образом, чтобы на него нельзя было наступить и чтобы он не был защемлен, особенно вблизи соединения вилки с розеткой и места, где он выходит из аппарата.
- Используйте только такие приспособления/аксессуары, которые оговорены изготовителем.
- 11. Используйте аппарат в сочетании только с такой тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столиком, которые рекомендованы изготовителем или прилагаются к аппарату. Если аппарат установлен на тележке, перемещайте ее с осторожностью во избежание опрокидывания, падения аппарата и получения травмы. §
- Вынимайте вилку шнура питания из розетки во время грозы или если аппарат долго не будет использоваться.
- 13. Все работы по ремонту аппарата должны выполняться квалифицированными специалистами сервисного центра. Ремонт необходим в случае того или иного повреждения аппарата — например, если поврежден шнур пи-



тания или штепсельная вилка, в аппарат попала жидкость или посторонний предмет, аппарат попал под дождь или находился в месте с повышенной влажностью, не работает должным образом или упал.

 Батарейки нельзя подвергать чрезмерному нагреву — оставлять на солнце, вблизи огня и т.п.

#### осторожно:

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГУЛИРОВОК ИЛИ ИНЫХ ПРОЦЕДУР, НЕ ОПИСАННЫХ В ДАН-НОМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ОПАСНОЕ РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ-СЯ ТОЛЬКО СЕРВИСНЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ НАДЛЕЖАЩУЮ КВАЛИ-ФИКАЦИЮ.

# ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Избегайте воздействия высоких температур. В случае установки аппарата в стойку обеспечьте достаточное рассеивание тепла.
- Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. При его отсоединении от розетки беритесь за вилку.
- Оберегайте аппарат от влаги, воды и пыли.
- Отключайте аппарат от розетки на время длительных перерывов в использовании.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе.
- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь корпуса аппарата.
- Предохраняйте аппарат от контакта с бензином, растворителями или инсектицидами.
- Не разбирайте аппарат и не вносите изменений в его конструкцию.
- Не допускается нарушение вентиляции аппарата путем перекрывания вентиляционных отверстий газетами, скатертями или занавесками.
- Не допускается размещение на аппарате источников открытого огня, таких как, например, горящие свечи.
- Примите к сведению и соблюдайте местные правовые нормы, касающиеся утилизации батареек.
- Не допускайте попадания на аппарат брызг жидкости.
- Не ставьте на аппарат емкости с жидкостями, например вазы.
- Не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками.
- При отключении аппарата кнопкой питания (положение «OFF») аппарат обесточивается не полностью.
- Сетевая розетка, к которой подключен аппарат, должна быть легкодоступной.

# ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что данное изделие, к которому относится это заявление, соответствует следующим стандартам: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN300328, EN301489-01, EN301489-17 и EN50385. Соблюдены положения директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC, норматива EC 1275/2008 и его базовой директивы 2009/125/EC для энергозависимых устройств.

## DENON EUROPE

Отделение of D&M Germany GmbH An der Kleinbahn 18, Nettetal, D-41334 Germany

# ЗАМЕЧАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ:

Упаковочные материалы данного изделия пригодны для вторичной переработки и повторного использования. Пожалуйста, избавляйтесь от всех материалов в соответствии с местными правилами вторичной переработки отходов.

Избавляясь от данного аппарата, соблюдайте соответствующие местные правовые нормы.

Использованные батарейки нельзя просто выбрасывать с обычным бытовым мусором или сжигать. Вы должны избавляться от них в соответствии с местными правовыми нормами в отношении химических отходов.

Данный аппарат и прилагаемые к нему принадлежности, за исключением батареек, представляют собой изделие, пригодное для использования в соответствии с требованиями директивы WEEE (Утилизация отходов электрического и электронного оборудования).



# 1. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОН-СТРУКЦИЮ УСТРОЙСТВА

Это устройство, если оно установлено согласно указаниям, приведенным в данном руководстве, отвечает требованиям директивы R&TTE по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию. Самостоятельная модификация устройства может привести к вредному воздействию радио- и электромагнитного излучения.

# 2. ОСТОРОЖНО:

- Расстояние от антенны этого устройства до находящихся поблизости людей должно составлять не менее 20 см.
- Это устройство и его антенна не должны работать вблизи или в какой-либо взаимосвязи с другими антеннами или передатчиками.

# 🔲 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ



\*Для обеспечения надлежащего рассеивания тепла не устанавливайте данный аппарат в предмете ограниченного объема, например в книжном шкафу.

- Рекомендуемое расстояние не менее 0,3 м.
- Не помещайте на аппарат никакие другие устройства.

# Содержание

Введение	2
Принадлежности	2
Основные особенности	2
Меры предосторожности при обращении	2
Об этом руководстве	2
Диски	3
Диски, воспроизводимые на данном устройстве	3
Обращение с дисками	3
Загрузка дисков	3
Меры предосторожности при загрузке дисков	3
Меры предосторожности при обращении с дисками	3
Меры предосторожности при хранении дисков	3
Чистка дисков	3
О пульте дистанционного управления	4
Установка батареек	4
Диапазон действия пульта	4

# Подключения....

Подключение акустических систем	5
Подключение аудиокабелей	5
Подключение записывающих устройств	6
СD-рекордер / MD-рекордер	6
Подключение телевизора	6
Подключение антенны	7
Антенны диапазонов FM и AM	7
Подключение к домашней локальной сети (ЛВС)	8
Проводная ЛВС	8
Беспроводная ЛВС	8
Системные требования	8
Подключение iPod	9
Док-станция iPod	9
USB-порт	9
Подключение USB-накопителя	9
Подключение портативного плеера1	0
Подключение провода питания1	0

# Основные операции .....

Подготовка	
Включение питания	11
Выключение питания	11
Установка текущего времени (автоматическая настройка)	
(24-часовой режим отображения)	11
Операции, возможные при воспроизведении	12
Переключение источников входного сигнала	11
Регулирование громкости	12
Отключение звука	12
Регулирование тембра	12
Установка таймера автоматического выключения	13
Переключение уровней яркости дисплея	13
Использование наушников	13
Воспроизведение СD	13
Перед воспроизведением диска	13
Воспроизведение компакт-дисков	13
Переключение дисплея	13
Повторное воспроизведение	14
Воспроизведение в случайном порядке	14
Воспроизведение треков в заданном порядке	
(воспроизведение по программе)	14
Воспроизведение MP3- и WMA-файлов	15
Воспроизведение файлов	15
Прослушивание радиостанций	16
Настройка на радиостанции	16
Автоматическая предварительная настройка	
на станции диапазона FM	16
Ручная предварительная настройка	
на станции FM/AM-диапазонов	17
Прослушивание предварительно настроенных радиостанций	17
Вызов станций, зарегистрированных в списке	
предварительных настроек	17
Удаление станций, зарегистрированных	
в списке предварительных настроек	17
Воспроизведение файлов с iPod®	
Прежде чем включать воспроизведение с iPod	17

Воспроизведение с iPod	.17
Отключение iPod	. 18
Воспроизведение файлов с USB-накопителя	18
Прежде чем включать воспроизведение с USB-накопителя	
или iPod	. 18
Воспроизведение файлов, хранящихся на USB-накопителях	.18
Прослушивание сетевых аудиоисточников	19
Прослушивание Интернет-радио	. 19
Воспроизведение записей, хранящихся на музыкальном сервере	. 20
Прослушивание Last.fm	.21
Прослушивание Napster	. 22
Воспроизведение портативного аудиоплеера	23
Прослушивание записей с портативного аудиоплеера	.23
Прослушивание аудиосигналов с устройства,	
подключенного к входу AUX	23
Функция Favorite [Избранное]	23
Регистрация Интернет-радиостанций и музыкальных серверов	
в списке Favorite	.23
Вызов Интернет-радиостанций и музыкальных серверов,	
зарегистрированных в списке Favorite	. 23
Удаление Интернет-радиостанций и музыкальных серверов из спи Favorite	іска . 23

.24

..36

# Дополнительные операции..

...5

...11

Использование тюнера	24
Функция RDS (Система передачи данных по радио)	24
Функция РТҮ (Тип программы)	24
Функция ТР (Дорожно-транспортные программы)	25
Функция RT (Радиотекст)	25
Структура меню	25
Настройка таймера (меню Timer)	26
Настройка ежедневного и однократного срабатывания таймера	26
Автоматическая настройка времени [меню Clock]	27
Настройка Time Zone [Часовой пояс]	27
Настройка Summer Time [Летнее время]	27
Режим Auto Adjust [Автоматическая настройка]	27
Ручная установка текущего времени (режим Manual Adjust)	
(24-часовой режим отображения)	27
Сетевые настройки [меню Network]	28
Подключение к проводной ЛВС	28
Подключение к беспроводной ЛВС	29
Дисплейное отображение сетевого сервиса Last.fm	30
Функция Party Mode [Режим вечеринки]	31
Другие сети	32
Прочие настройки [меню Other]	33
Auto Standby [Автоматический переход в режим ожидания]	33
Screen Saver [Хранитель экрана]	33
Использование оптимизирующего фильтра	33
Обновление программного обеспечения	34
Другие функции	34
Ввод символов	34
Автоматическое включение питания	35
Запоминание последней функции	35
Перезагрузка микропроцессора	35

# Информация....

Названия и функции частей устройства		
Передняя панель	36	
Верхняя панель		
Задняя панель		
Пульт дистанционного управления		
МРЗ и WMA		
Форматы МРЗ и WMA	41	
iPod®		
USB-накопители		
Важная информация	42	
Сетевые аудиоисточники	43	
Важная информация	43	
Пояснение терминов	44	
Диагностика и устранение неисправностей45		
Технические характеристики	49	
Алфавитный указатель50		

# Введение

Благодарим вас за выбор устройства DENON. Для правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Сохраняйте это руководство после прочтения, оно может понадобиться в дальнейшем.

# Принадлежности

Проверьте наличие следующих комплектующих, прилагаемых к устройству.

- (1) Пульт дистанционного управления ......1
- Э Провод питания (длиной около 2 м).....1
- ④ Рамочная антенна диапазона АМ......1
- б Комнатная антенна диапазона FM......1
- 6 Стержневая антенна для беспроводной локальной сети......1
- 7 Руководство пользователя (с краткой инструкцией по установке
- и настройке).....



# Основные особенности

Высококачественный мощный цифровой усилитель

Поддержка DLNA версии 1.5 для сетевых аудиоисточников

Интернет-радио с использованием vTuner

Соединитель док-станции для прямого подключения iPod или iPhone к данному ресиверу

Аппаратно-программные средства Wi-Fi, в том числе Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Оборудован фильтром для оптимизации АЧХ акустических систем (продаются отдельно)

3-строчный OELD (органический электролюминесцентный дисплей)

Стильный компактный корпус

# Меры предосторожности при обращении

#### • Перед включением питания

Еще раз проверьте все соединения и исправность соединительных кабелей.

 Даже в режиме ожидания некоторые цепи находятся под напряжением.
 Собираясь в отпуск или оставляя дом на длительные периоды времени, обязательно вынимайте штепсель провода питания из розетки.

#### • Достаточная вентиляция

Если устройство долгое время находится в помещении, наполненном табачным или иным дымом, оптическая считывающая головка дисковода может загрязниться, что приведет к нарушениям в работе устройства.

#### • О конденсации влаги

Если температуры внутри и снаружи устройства сильно отличаются, на внутренних частях ресивера может образоваться сконденсироваться атмосферная влага, что приведет к нарушениям в его работе.

Если это произошло, отключите питание устройства и оставьте его на час или два для выравнивания температур и испарения конденсата.

#### • Пользование мобильным телефоном

При использовании мобильного телефона вблизи ресивера могут создаваться помехи. Пользуйтесь телефоном подальше от работающего устройства.

#### • Перемещение устройства

Выключите питание и отсоедините провод питания от розетки, затем отсоедините другие кабели, подключенные к устройству. После этого его можно переносить.

# Об этом руководстве

# 🔲 КНОПОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Операции, описанные в данном руководстве, выполняются преимущественно на пульте дистанционного управления.

# 🔲 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ



Этот символ указывает номер страницы, содержащей соответствующую информацию.



Этот символ указывает дополнительную информацию, а также полезные советы.



Этот символ обращает внимание на информацию об операциях, которую следует запомнить, или на ограничения каких-либо функций.

## 🗋 ИЛЛЮСТРАЦИИ

Имейте в виду, что для обеспечения наглядности иллюстрации в этом руководстве могут несколько отличаться от реального внешнего вида компонентов.

# Диски

#### Диски, воспроизводимые на данном устройстве

Музыкальные компакт-диски

Диски, маркированные следующим логотипом, можно воспроизводить на этом устройстве.

dise

Диски CD-R/CD-RW

#### ПРИМЕЧАНИЕ

 Диски нестандартной формы (в виде сердца, восьмиугольные и т.д.) не поддерживаются данным устройством. Не пытайтесь их воспроиз-

вести, это может повредить устройство.



- Некоторые диски и форматы записи не поддерживаются устройством.
- Не поддерживаются нефинализированные диски (диски с открытой сессией записи).
- Что такое финализация (закрытие сессии записи)?
   Это процесс, обеспечивающий возможность воспроизведения дисков CD-R/CD-RW на совместимых устройствах.

#### Обращение с дисками



Не прикасайтесь к сигнальной поверхности диска.

#### Загрузка дисков

- Положите диск на лоток дисковода маркированной стороной вверх.
- Убедитесь, что лоток полностью выдвинут, перед тем как положить диск.
   Кладите диск ровно. Диск диаметром 12 см должен располагаться на внешних направляющих лотка (рис. 1). Диск диаметром 8 см должен располагаться на внутренних направляющих лотка (рис. 2).
- Диск диаметром 8 см устанавливайте без использования адаптера.



¢,

- Если загружен диск, который воспроизводить невозможно, на дисплее отобразиться сообщение «Unsupported» [Не поддерживается].
- Если диск вставлен рабочей стороной вверх или диска в дисководе нет, будет отображено сообщение «No Disc» [Нет диска]

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не задвигайте лоток дисковода вручную, если питание устройства выключено. Это может повредить механизм.

#### Меры предосторожности при загрузке дисков

- Загружайте диски только по одному. Загрузка двух или более дисков может привести к их повреждению, а также может повредить устройство.
- Не используйте диски с трещинами, деформированные и склеенные диски.

 Не используйте диски с остатками клея или липкой ленты на поверхности, а также со следами удаленной этикетки. Они могут застрять в дисководе и повредить его.

# Меры предосторожности при обращении с дисками.

- Не оставляйте на дисках пятна от пальцев, а также не допускайте попадания на них масла или грязи.
- Старайтесь не поцарапать диск, извлекая его из коробки.
- Не сгибайте диски и не нагревайте их.
- Не расширяйте отверстие в центре диска.
- Не подписывайте маркированную сторону диска шариковой ручкой, карандашом и т.п., не наклеивайте на диск дополнительные наклейки.
- На поверхности диска могут сконденсироваться капли воды, если диск внезапно перенесли из холодного места (например, с улицы) в теплое. Не пытайтесь удалить их с помощью фена и т.п.

#### Меры предосторожности при хранении дисков

- Обязательно извлекайте диск из устройства после воспроизведения.
- Храните диски в коробках для защиты их от пыли, царапин, деформаций и т.п.
- Не храните диски в следующих местах:
- В местах, подверженных длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- 2. В пыльных или влажных местах.
- 3. В местах с повышенной температурой (рядом с обогревателями и т.п.).

#### Чистка дисков

- Если на диске оказалась грязь или отпечатки пальцев, удалите их перед использованием диска. Такие загрязнения могут привести к искажениям сигнала при воспроизведении.
- Для удаления загрязнений используйте специальные средства для чистки дисков или мягкую ткань.



Осторожно протрите диск от центра к краям

ПРИМЕЧАНИЕ



Не протирайте диск круговыми движениями

Не применяйте бензин, антистатик или другие растворители.

# Пульт дистанционного управления (ПДУ)

# Установка батареек

(1) Снимите заднюю крышку пульта.

(2) Соблюдая полярность, установите в отсек две батарейки типа R03/AAA



(3) Установите заднюю крышку на место.

# ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте батарейки указанного типа.
- Заменяйте батарейки новыми, если ПДУ не работает, либо работает только вблизи устройства. Батарейки из комплекта поставки предназначены только для проверки работоспособности пульта.
- Установите батарейки с соблюдением правильной полярности, руководствуясь знаками ⊕ и ⊖ в батарейном отсеке ПДУ.
  - Для предотвращения повреждений или утечки электролита из батареек:
  - Не используйте старую батарейку совместно с новой.
  - Не используйте батарейки разных типов.
  - Не пытайте зарядить разряженные батарейки.
  - Не допускайте короткого замыкания полюсов батарейки, не разбирайте ее, не нагревайте и не допускайте попадания батарейки в огонь.
- Если из батарейки вытек электролит, осторожно протрите внутреннюю часть батарейного отсека и установите новые батарейки.
- Извлеките батарейки из пульта, если не собираетесь использовать его длительное время.
- Утилизируйте батарейки согласно действующим в вашем регионе правилам утилизации элементов питания.

# Диапазон действия пульта

Используйте ПДУ, направив его на ИК-приемник на корпусе устройства.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Пульт может перестать работать должным образом, если на ИК-приемник попадает прямой солнечный свет, либо яркий искусственный свет, например от флуоресцентной или инфракрасной лампы.

# Подключения

В этом разделе описано подключение акустических систем, записывающих устройств, антенн и локальной сети.

Другие соединения описаны в следующих разделах.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не подсоединяйте провод питания до тех пор, пока не будут выполнены все сигнальные соединения.
- Подключая компоненты системы, руководствуйтесь также инструкциями к другим устройствам.
- Проверьте правильность подключения левого и правого каналов (левый к левому, правый к правому).
- Не располагайте рядом провод питания и сигнальные кабели. Это может вызвать помехи.

# Подключение акустических систем





# ПРИМЕЧАНИЕ

Установите минимальный уровень громкости перед подключением акустических систем.

#### Подключение кабелей к акустическим системам

Убедитесь в правильности подключения левого (L) и правого (R) каналов, а также положительного (красный) и отрицательного (черный) полюсов акустических систем.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте акустические системы с импедансом от 4 до 16 Ом. При несоответствии импеданса акустических систем указанным значениям может сработать система защиты ресивера.
- Надежно закрепите в клеммах концы аудиокабелей, чтобы не допустить их выпадения. Если оголенные концы проводов коснутся корпуса усилителя, либо если произойдет замыкание положительного и отрицательного провода между собой, сработает система защиты. (ISSP стр. 6, раздел «Система защиты»).
- Не прикасайтесь к разъемам, если питание усилителя включено. Это может привести к поражению электрическим током.
- Если вы подключаете к ресиверу акустические системы SC-N7, можно настроить фильтр для оптимального качества звучания (все стр. 33, раздел «Использование оптимизирующего фильтра»).

#### Подключение акустических систем

# Система защиты

- Система защиты активируется в следующих случаях:
- Концы акустических кабелей соприкасаются с корпусом устройства, либо положительные и отрицательные контакты замкнуты между собой.
- Окружающая температура слишком высока.
- Внутренние компоненты усилителя перегрелись вследствие длительной работы с высоким уровнем выходного сигнала.

Если это произошло, отсоедините провод питания и проверьте подключение всех других кабелей. Если устройство слишком нагрелось, дайте ему остыть и обеспечьте дополнительную вентиляцию. После этого подключите провод питания.

Срабатывание системы защиты при правильном подключении кабелей или отсутствии перегрева может указывать на неисправность устройства. Отключите питание и обратитесь в сервисный центр DENON.

# Подключение записывающих устройств

# СD-рекордер / МD-рекордер

# Кабели для подключения



# Подключение телевизора

- Выберите соединительный разъем, который следует использовать, и подключите телевизор.
- Для прослушивания звукового сопровождения телепрограмм через это ресивер используйте цифровое оптическое соединение.

# Кабели для подключения

Аудиокабель (продается отдельно)			
Стереофонический (Белый) 💿 кабель (Красный) 💿			
со штекерами			
Оптический кабель 💿			



#### ПРИМЕЧАНИЕ

На вход AUX IN 3 (OPTICAL) может подаваться только 2-канальный сигнал линейной PCM.

Если вы пытаетесь подать на вход цифровые аудиосигналы иного формата, чем РСМ, установите настройку цифрового аудиовыхода телевизора на 2-канальную РСМ.

Подробнее об этом смотрите в инструкции к вашему телевизору.

# Подключение антенны

# Диапазоны FM/AM

- Для прослушивания радиопередач подключите FM-антенну или рамочную AM-антенну, поставляемые вместе с устройством.
- После подключения антенны и приема радиосигнала (во стр. 16, раздел «Настройка на радиостанции»), закрепите антенну при помощи липкой ленты в положении, обеспечивающем минимальный уровень помех
- Не подключайте две FM-антенны одновременно.
- Не отключайте рамочную АМ-антенну, даже если подключена внешняя АМ-антенна.
- Не допускайте соприкосновения разъема рамочной АМ-антенны и металлических частей на корпусе устройства.
- Для уменьшения радиопомех подключите кабелем клемму заземления (GND).
- При невозможности приема качественного радиосигнала рекомендуем использовать наружную антенну. За дополнительной информацией обратитесь в магазин, в котором вы приобрели устройство



# ПРИМЕЧАНИЕ

- Не подключайте две FM-антенны одновременно.
- Не отключайте рамочную АМ-антенну, даже если подключена внешняя АМ-антенна.
- Не допускайте соприкосновения разъема рамочной АМ-антенны и металлических частей на корпусе устройства.
- Для уменьшения радиопомех подключите кабелем клемму заземления (GND).
- При невозможности приема качественного радиосигнала рекомендуем использовать наружную антенну. За дополнительной информацией обратитесь в магазин, в котором вы приобрели устройство.

#### Сборка рамочной АМ-антенны



# Использование рамочной АМ-антенны Подвешивание на стене

Подвесьте антенну в ее исходном виде (без сборки) на стену

Гвоздь, кнопка и т.п.

# Автономная установка

Соберите антенну согласно приведенным выше указаниям.



# Подключение к домашней локальной сети (LAN)

- С помощью этого устройства вы можете прослушивать музыку через локальную сеть. Это могут быть музыкальные файлы, хранящиеся на компьютере, либо Интернет-радио.
- Вы можете загружать обновления программного обеспечения устройства, подключившись к веб-сайту DENON.
- Обратитесь к разделу «Настройка сети [Network]» (во стр. 28) для получения более подробной информации о настройке к сети.

# Проводная локальная сеть (ЛВС)

# Используемые кабели



Для соединения с Интернетом обратитесь к интернет-провайдеру или в компьютерный магазин.

### Беспроводная ЛВС



# Системные требования

### 🔲 Широкополосный доступ в интернет

### 🗋 Модем

Устройство для соединения с Интернетом-каналу и осуществления передачи данных.

Также возможно использование встроенного в маршрутизатор модема.

#### Маршрутизатор

Для подключения данного ресивера рекомендуется использовать маршрутизатор, обладающий следующими характеристиками.

• Встроенный DHCP-сервер.

Он автоматически назначает IP-адреса устройствам в локальной сети.

• Встроенный коммутатор 100BASE-TX

При подключении нескольких устройств рекомендуется использовать концентратор, поддерживающий скорость передачи 100 Мбит/с или выше.

 При использовании беспроводной сети понадобится маршрутизатор со встроенной точкой доступа.

# Сетевой кабель (рекомендуется кабель категории 5 или выше)

- Используйте только экранированный кабель типа «витая пара».
- Некоторые типы плоских сетевых кабелей подвержены влиянию помех. Рекомендуется использовать обычные кабели.

- Если настройки вашей локальной сети производятся вручную, выполните их согласно разделу «Подключение к сети (DHCP=Off)» (ISCTP. 28).
- Для автоматической настройки параметров подключения возможно использование функций DHCP и автоматической настройки IP-адресов, поддерживаемых этим устройством.
- При подключении этого устройства к маршрутизатору с включенной функцией DHCP оно автоматически настроит IP-адрес и другие параметры.
- При подключении этого устройства к сети без поддержки DHCP произведите настройку IP-адреса и других параметров согласно разделу «Подключение к сети (DHCP=Off)» (всет стр. 28).
- При ручной настройке параметров проконсультируйтесь с администратором сети.

### ПРИМЕЧАНИЕ

 Для соединения с Интернетому необходимо наличие действующего договора с интернет-провайдером.

При наличии такого договора никаких дополнительных документов не требуется.

- Тип используемого маршрутизатора зависит от требований интернетпровайдера, за более подробной информацией по этому вопросу обращайтесь к провайдеру или в компьютерный магазин.
- Компания DENON не несет ответственности за возможные проблемы с подключением к сети, связанные с используемым сетевым оборудованием.
- Это устройство не поддерживает протокол РРРоЕ. Для подключения к линии, использующей протокол РРРоЕ необходимо наличие маршрутизатора с поддержкой данного протокола.
- Не подключайте разъем «ETHERNET» данного устройства напрямую к Ethernet-разъему компьютера.

# Подключение плеера iPod

# Док-станция для iPod

Откройте крышку и установите iPod через адаптер из комплекта поставки плеера.



# USB-порт

# Используемые кабели



Для подключения iPod к этому устройству воспользуйтесь соответствующим кабелем из комплекта поставки iPod.

# Подключение USB-накопителей

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что адаптер вашего iPod совместим с разъемом док-станции.
- Соблюдайте меры предосторожности при подключении или отключении iPod. Не наклоняйте его и не прикладывайте чрезмерных усилий к разъему.



- Когда iPod отключен, держите крышку док-станции закрытой во избежание попадания внутрь посторонних предметов.
- Вы можете использовать данное устройство для воспроизведения музыкальных файлов с iPod (5 поколения или выше), iPhone (версии 3GS или более ранней), iPod touch, iPod classic, iPod nano. Для получения более полной информации посетите веб-сайт www.denon.com.



# ПРИМЕЧАНИЕ

- Подключение компьютера и управление ресивером через этот USB-порт невозможно.
- Не используйте удлинитель для подключения USB-накопителей.
- Для получения более полной информации обратитесь к разделу «USBнакопители» (ISB стр. 42).

# Подключение портативного плеера

# Используемые кабели

Аудиокабель (продается отдельно)		
Стереофонический кабель с мини-штекерами	) ===	<b></b> @



Подключите портативный аудиоплеер с помощью продающегося отдельно стереофонического кабеля с мини-штекерам.

# ПРИМЕЧАНИЕ

После подключения портативного аудиоплеера источник входного сигнала автоматически переключится на значение «Portable In» [Вход для портативных устройств]

# Подключение провода питания



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте для подключения прилагаемый провод питания.
- Убедитесь, что штепсель провода извлечен из розетки, перед тем как подключать или отключать провод питания от устройства.

# Основные операции





ON/STANDBY



В этом разделе представлена информация об основных операциях, таких как настройки устройства и процедуры воспроизведения.

О дополнительных операциях можно узнать в следующих разделах.

- Функция RDS (Система передачи данных по радио) (вся стр. 24)
- 🔲 Настройка таймера [меню Timer] (🖙 стр. 26)
- 🔲 Прочие настройки [меню Other] (🖙 стр. 33)

# Подготовка

# Включение питания

# Нажмите кнопку «ON/STANDBY»

- Питание включится. Для перевода устройства в режим ожидания повторно нажмите эту же кнопку.
- Индикатор питания
   Режим ожидания
   Выключен
   Питание включено
   Зеленый
   При установленном таймере

### ПРИМЕЧАНИЕ

- После первого с момента приобретения включения питания открывается меню начальной настройки сети («Network First Setup»).
- Если вы отменили начальную настройку сети, или рабочие параметры сети были изменены, выберите пункт «Menu» - «Network» - «Network First Setup».
- Даже в режиме ожидания некоторые цепи находятся под напряжением.
   Если вы не собираетесь пользоваться устройством длительное время или нажмите кнопку «ON/STANDBY» для отключения питания, либо извлеките штепсель провода питания из розетки.
- Всегда останавливайте воспроизведение перед выключением питания.

# Полное отключение питания

Отсоедините провод питания от розетки.

- Учтите, что настройки времени будут сброшены после отключения провода питания от розетки.
- При отключении провода питания на длительное время некоторые настройки могут быть сброшены.

# Отключение питания

#### Нажмите кнопку «ON/STANDBY»

Индикатор питания погаснет, питание устройства будет выключено.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не забудьте остановить воспроизведение перед выключением питания.

# Установка текущего времени (автоматическая настройка) (24-часовой режим отображения)

- При наличии соединения с Интернетом текущее время устанавливается автоматически.
- По умолчанию устанавливается центральноевропейское время. Для изменения этой настройки, а также для настройки перехода на летнее время обратитесь к разделу «Автоматическая настройка времени [меню Clock]» (ISS стр. 27).
- При отсутствии соединения с Интернетом установите текущее время вручную. Обратитесь к разделу «Установка текущего времени (Ручная установка) (24-часовой режим отображения)» (вся стр. 27).





\* Пункт меню «Portable In» отображается только при подключении портативного аудиоплеера к разъему Portable In.

Нажмите одну из кнопок выбора источника [Input source select] ([FAVORITE], [INTERNET RADIO], [MUSIC SERVER], [ONLINE MUSIC], [iPod], [USB], [TUNER], [CD] или [AUX]).

# Регулирование общей громкости системы

По умолчанию установлено значение «З».

Нажмите одну из кнопок VOLUME riangle 
abla Отобразится текущий уровень громкости.

# [Диапазон регулировки]

VOLUME 0-60 (от 0 до 60)

# Приглушение звука

# Нажмите кнопку [MUTE].

На дисплее отобразится сообщение «MUTING» [Приглушение звука].

# 

Для включения звука нажмите кнопку [MUTE] еще раз.

(Звук также можно включить, нажав одну из кнопок VOLUME **V**).

# Регулирование тембра

С помощью кнопки [SDB TONE] выберите параметр тембра, который нужно регулировать.			
2 Настройте значение параметра с помощью кнопок << ▷.			
<ul> <li>Чтобы выбирать для регулировки другие параметры тембра, нажи- майте кнопку [SDB TONE].</li> <li>При отсутствии каких-либо действий в течение 5 секунд текущее значение сохраняется, и дисплей возвращается в обычный режим.</li> </ul>			
SDB	Динамическое усиление низких частот. (Super Dynamic Bass)		
	[Возможные значения]		
	UN (включено) — UFF (выключено)		
BASS	Регулирование уровня низких частот.		
	[Диапазон изменения] -10dB — +10dB		
TREBLE	Регулирование уровня высоких частот.		
	[Диапазон изменения] -10dB — +10dB		
BALANCE	Регулирование баланса левого/правого каналов.		
	[Диапазон изменения]		
	L6 (левый) — CENTER (центр) — R6 (правый)		
S.DIRECT	Тембр не регулируется.		
	Этот режим также может быть установлен с помощью (SOURCE DIRECT).		
Стандартные настройки по умолчанию: SDBOFF DAB			

SDB, BASS и TREBLE могут быть настроены одновременно.

# Настройка таймера отключения

Используйте эту функцию для автоматического перехода устройства в режим ожидания по истечении заданного времени (в минутах).

Таймер настраивать на интервал времени продолжительностью до 90 минут с шагом изменения 10 минут.

# Нажмите кнопку [SLEEP] во время воспроизведения и установите требуемое время.

- Последователь нажимайте эту кнопку для выбора нужного времени.
- Через 5 секунд настройка будет сохранена в памяти, и дисплей вернется в предыдущее состояние.

# 🔲 Отмена настройки таймера

Нажмите кнопку [SLEEP] и выберите «Sleep ► OFF», либо нажмите кнопку ON/ STANDBY.

Как проверить время оставшееся до срабатывания таймера отключения

Нажмите кнопку [SLEEP].

# Регулирование яркости дисплея



Если настройка яркости установлена на значение «Off» (подсветка выключена), то при нажатии на любые кнопки она будет кратковременно возвращаться на уровень 25%.

# Использование наушников

# Подключите наушники (продаются отдельно) к разъему <

• Воспроизведение звука акустическими системами будет автоматически выключено.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения слуха не устанавливайте чрезмерно высокий уровень громкости при использовании наушников.

# Воспроизведение CD

Этот раздел описывает процесс воспроизведения компакт-дисков.

# Перед воспроизведением диска

1	Нажмите кнопку ON/STANDBY.
2	Нажимайте кнопку <source/> и кнопки $\Delta \nabla$ , чтобы выбрать иконку « , после чего нажмите кнопку [ENTER], < /11 ENTER> или $D$ , либо нажмите кнопку [CD].Если в дисководе нет диска, на дисплее отобразится индикация «No Disc».
2	Вставьте диск (🖙 стр. 3).
J	• Нажмите кнопку < > для открытия/закрытия лотка дисковода.

 Лоток также закроется, если нажать кнопку 
 /// ENTER> или [///].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не кладите посторонние предметы в лоток дисковода, это может повредить его.
- Не задвигайте лоток дисковода вручную, если питание устройства выключено. Это может повредить механизм.

# Воспроизведение компакт-дисков

Нажмите <►/Ш ENTER> или [►/Ш].

Отобразится индикатор «►» и начнется воспроизведение диска.

ø

- Если установлен отличный от « источник входного сигнала, нажмите кнопку [CD] для выбора источника « ......».

# 🔲 Остановка воспроизведения

- Нажмите кнопку [ 🔳 ].
- 🔲 Пауза
  - Нажмите кнопку <►/Ш ENTER> или [►/Ш].
  - Отобразится знак 🔳.

Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку <>/III ENTER> или [>/III].

- Быстрый переход вперед или назад (поиск)
- Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопки [ I >> I].
  - Во время воспроизведения нажмите кнопку [ І◄◄ ►►І ] или < < ▷>.
  - Количество пропущенных треков равно количеству нажатий на кнопку.
  - При однократном нажатии кнопки реверса воспроизведение вернется в начало текущего трека.

# Для воспроизведения конкретного трека (функция только для ПДУ)

Нажмите кнопку **[ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ]** и **(0 - 9, +10**) для выбора номера трека.

<b>[Пример]</b> Трек №4:	[4]
<b>[Пример]</b> Трек №12:	[+10], [2]
<b>[Пример]</b> Трек №20:	[+10], [+10], [0]

# Переключение режима дисплея

# Нажмите кнопку [DISPLAY].



Символы, используемые для обозначения кнопок руководстве	в это	м	
Кнопка, имеющаяся как на передней панели устройства, так и на пульте ДУ	->	КНОПКА	
Кнопка, расположенная только на передней панели устройства	<b>→</b>		
Кнопка, имеющаяся только на пульте ДУ	->		





Воспроизведение компакт-дисков

# Повторное воспроизведение



#### [Режимы, которые можно выбирать]



Циклически повторяющееся воспроизведение только одного трека

Циклически повторяющееся воспроизведение всех треков

дения (индикатор выключен)

Repeat off (indicator turns off)

# Воспроизведение в случайном порядке

1	В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку [RANDOM]. На дисплее отобразится символ «ХЗ».		
2	Нажмите кнопку <►/II ENTER> или [►/II].		
2	Начнется воспроизведение в случайном порядке.		

# Ø

Если кнопку [REPEAT] нажать во время воспроизведения в случайном порядке, то после окончания текущего сеанса воспроизведения в случайном порядке начнется другой сеанс с другим порядком воспроизведения треков.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Режим воспроизведения в случайном порядке не может быть установлен или отменен во время воспроизведения.

#### Отмена режима воспроизведения в случайном порядке

Остановив воспроизведение, нажмите кнопку [RANDOM]. Символ « 🗙 » исчезнет с дисплея.

# Воспроизведение треков в заданном порядке (программное воспроизведение)

Можно запрограммировать воспроизведение до 25 треков.

2	Используя [ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ] (0-9, +10), выберите номер трека
<b>[Пр</b> ном	имер] Для программирования воспроизведения треков 3, 12, 7 в указан и порядке:
	Нажмите кнопки <b>[PROGRAM], [3], [+10], [2], [7]</b> .
2	Нажмите кнопку <►/III ENTER> или [►/II].
J	Начнется воспроизведение в запрограммированном порядке.
	Проверка порядка запрограммированных треков
	При остановленном воспроизведении нажмите кнопку [►►١].
	При каждом нажатии кнопки на дисплее будут отображаться номера тр ков в запрограммированной последовательности.
	Для отмены последнего запрограммированного трека
	При остановленном воспроизведении нажмите кнопку [CLEAR].
	При каждом нажатии на кнопку из списка будет удаляться последний з программированный трек.
	Для отмены конкретного трека
	При остановленном воспроизведении нажатиями кнопки [>>] выбер те трек, который нужно удалить, после чего нажмите кнопку [CLEAR] д. удаления.
	Удаление всех запрограммированных треков
	При остановленном воспроизведении нажмите кнопку [PROGRAM].
ø	
• <u>Г</u> н	]ля включения режима повторного воспроизведения запрограммирова ных треков нажмите кнопку [REPEAT] во время воспроизведения.
• [ B L	Іля включения режима воспроизведения запрограммированных трека с случайном порядке нажмите кнопку [RANDOM] во время воспроизв дения.
• [	Программа стирается при извлечении диска или отключении питан

# Воспроизведение файлов формата <u>MP3 и WMA</u>

В этом разделе описан процесс воспроизведения файлов формата MP3 и WMA, записанных на дисках CD-R- или CD-RW. О воспроизведении файлов с других носителей смотрите в следующих разделах.

# Воспроизведение с портативного аудиоплеера

(🖙 стр. 23)

- □ Воспроизведение с USB-накопителя (№ стр. 18)
- Воспроизведение с iPod§ (ПСТр.17)
- 🔲 Форматы MP3 и WMA (🖙 стр. 41)

Множество сайтов в Интернет предоставляют возможность загрузить музыкальные файлы в форматах MP3 и WMA (Windows Media§ Audio). Эти файлы можно затем записать на диск CD-R или CD-RW и воспроизводить на данном устройстве.

«Windows Media» и «Windows» являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и других странах.

# Воспроизведение файлов

1	Вставьте в устройство диск CD-R или CD-RW, содержащий файлы формата MP3 и WMA. (🖙 стр. 3).					
2	Нажмите кнопку [MODE] и выберите пункт «Folder» или «Disc».					
2	[Отображаемые с	имволы]				
		Folder Disc				
	При выборе пункта «Folder» отображается символ «🗖».					
	При выборе пункт	ra «Disc» символ «🛄» исчезает с дисплея.				
	Folder (Папка)	Воспроизводятся все файлы из выбран-				
		ной папки.				
	Disc	После воспроизведения файлов из вы-				
		бранной папки начнется воспроизведение всех файлов из всех папок на лиске				
		A 57				
3	При помощи кнопок $ riangle  abla$ выберите папку для воспроизведения.					
4	Кнопками [I	【►►І] или <1 ▷ выберите файл для I.				
5	Нажмите кнопку [[►/II]], [ENTER] или <►/III ENTER>.					

🔲 Для перехода между файлами или папками во время воспроизведения

# Папка

С помощью кнопок  $\Delta 
abla$  выберите папку, затем нажмите кнопку [ENTER] или /II ENTER>.

# Файл

С помощью кнопок ⊲ ▷ выберите файл, затем нажмите кнопку [ENTER] или <>/II ENTER>.

Также для выбора файлов можно использовать кнопки [[I - • • I]] или [ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ] (0-9, +10).

• Номера файлов и папок задаются автоматически при загрузке диска.

- Файлы, снабженные средствами защиты авторских прав, не могут быть воспроизведены.
- В зависимости от используемого программного обеспечения запись данных на диск не всегда может быть произведена правильно.
- В зависимости от условий записи некоторые диски воспроизвести невозможно.

# Переключение дисплейного отображения

Во время воспроизведения нажимайте кнопку [DISPLAY].



#### Режим повторного воспроизведения

Последовательно нажимайте кнопку [REPEAT].

Начнется повторное воспроизведение в соответствующем режиме.

Режимы повторного воспроизведения, которые можно выбирать, отличаются в режимах «Folder» (Папка) и «Disc» (Диск).

#### В режиме «Folder»:



Функция повторного воспроизведения выключена

В режиме «Disc»:



# [Варианты выбора]

#### В режиме «Folder»:



Повторно воспроизводится только выбранный трек.

Повторно воспроизводятся все файлы в выбранной папке.





Возобновляется обычный режим воспроизведения папки.



В режиме «Disc»:

Обратитесь к разделу «Повторное воспроизведение» ( 🖙 стр. 14)

# Настройка воспроизведения в случайном порядке

Обратитесь к разделу «Воспроизведение в случайном порядке» 🖙 стр. 14)

Треки в формате MP3/WMA невозможно воспроизводить в запрограммированном порядке.





ON/STANDBY



# 📺 Использование тюнера

# Настройка на радиостанции

Перед началом работы подключите антенну (🖙 стр. 7).

1	Нажмите кнопку радиоприема.	[TUNER]	для в	ыбора	диапазона	часто	т
AM 🔫	► FM						
2	Произведите наст диапазонах FM/AN	ройку на 1).	нужную	радиос	танцию. (Т	олько	В

При приеме сигнала радиостанции на дисплее будет отображаться символ «

П Как настраиваться автоматически (функция автоматической настройки) Нажмите кнопку [MODE] для включения индикатора «AUTO» на дисплее, после чего используйте кнопки [TU ▲, TU ▼] для выбора требуемой радиостанции.

2 Как настраиваться вручную (функция ручной настройки)

Нажмите кнопку [MODE] для выключения индикатора «AUTO» на дисплее, после чего используйте кнопки [TU ▲, TU ▼] для выбора требуемой радиостанции.

# <u>e</u>

- Если источник входного сигнала настроен на значение, отличное от «TUNER», нажмите кнопку [TUNER] для переключения источника.
- Входной источник также можно переключать на значение «АМ» или «FM» при помощи кнопки <SOURCE> (IS ctp. 12).

- Если настроить нужную радиостанцию в автоматическом режиме не удается, используйте режим ручной настройки.
- При настройке в ручном режиме нажмите и удерживайте кнопки [TU ▲, TU ▼] для последовательного изменения частоты.
- Если рядом с устройством работает телевизор, во время прослушивания АМ-радиостанций могут появиться шумовые помехи и искажения сигнала. В этом случае упереместите устройство как можно дальше от телевизора.

Для прекращения процесса автоматической настройки Нажмите кнопки [ТU ▲, TU ▼].

# Автоматическое сохранение предварительных настроек на FM-радиостанции

Возможно сохранение в памяти предварительных настроек до 99 радиостанций диапазона FM и AM.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Для АМ-радиостанций автоматическое сохранение предварительных настроек невозможно.

# Автоматическое сохранение предварительных настроек с помощью пульта ДУ

Эти действия осуществляются при настройке на FM-радиостанцию.

1	Нажмите кнопку [SEARCH]. На лисплее отобразится меню поиска «Search»
2	Используйте кнопки △▽ для выбора пунктов «Auto Preset» - «Start», после чего нажмите кнопки [ENTER], < ►/Ⅲ ENTER> или ▷.
	После окончания поиска (индикатор «Searching» на дисплее) отобра- зится индикатор «Complete» [Выполнено].

# Отмена автоматического сохранения предварительных настроек

Нажмите кнопку [**—**].

ø

Предварительные настройки на радиостанции со слабым сигналом не могут быть сохранены автоматически, в этом случае пользуйтесь ручным режимом.

# ПРИМЕЧАНИЕ

При выполнении операции автоматического сохранения предварительных настроек новые предварительные настройки записываются в ячейки памяти с затиранием поверх сохраненных ранее.

# Присвоение названий радиостанций каналам предварительных настроек

Название радиостанции может содержать до 8 символов.

- **1** Настройтесь на требуемую радиостанцию.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку [ENTER] или < ►/Ш ENTER>.
- **З** Введите название радиостанции. Обратитесь к разделу «Ввод символов» (вся стр. 34)

# **Л** Нажмите кнопку [ENTER] или <§ ENTER>.

Введенное название будет сохранено.

 Для ввода названий для других радиостанций повторяйте шаги с 1 по 4.

# Использование тюнера

# Ручное сохранение предварительных настроек на радиостанции диапазонов FM и AM

1	Настройтесь на требуемую радиостанцию.
9	Нажмите кнопку [ENTER] или < ►/III ENTER>.
2	Отобразится меню «Preset».
3	При помощи кнопок $\Delta \nabla$ выберите пункт «Add to Preset» [Добавить к предварительным настройкам], после чего нажмите кнопку [ENTER], < р/III ENTER> или $\triangleright$ .
4	При помощи кнопок △ ▽ выберите номер для сохраняемой предварительной настройки на радиостанцию, после чего нажмите кнопку кнопку [ENTER], < ►/III ENTER>.
	Частота и режим приема будут сохранены в составе предварительной настройки, дисплей перейдет в режим ввода названия радиостанции.
5	Введите название радиостанции.
J	Обратитесь к разделу «Ввод символов» (+ стр. 34)
	• Если вы не хотите присваивать название этой радиостанции, на- жмите кнопку [ENTER] или <§ ENTER> не вводя никаких сим- волов.
	• Если вы допустили ошибку при вводе названия, повторите про- цедуру сначала, предыдущее название будет заменено.
6	Нажмите кнопку [ENTER] или < >/III ENTER>.
U	Введенное название будет сохранено.
	• Для присвоения названий другим радиостанциям повторяйте

# Прослушивание предварительно настроенных радиостанций

шаги с 1 по 5.

Используйте кнопки [ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ] (0 - 9, +10) или [CHANNEL + -] для выбора номера предварительной настройки.

# Вызов радиостанций из списка предварительных настроек (Preset List)

1	Нажмите кнопку [ENTER] или < ►/III ENTER>.
	На дисплее отобразится индикатор «Preset».
-	

2 При помощи кнопок △ ▽ выберите пункт «Call Preset» [Вызвать из памяти предварительную настройку], после чего нажмите кнопку [ENTER], < ►/Ш ENTER> или ▷.

Откроется список предварительных настроек Preset List.

3 При помощи кнопок △ ▽ выберите в Preset List предварительную настройку на нужную радиостанцию, после чего нажмите кнопку [ENTER], < ►/III ENTER> или ▷.

# Удаление радиостанций, зарегистрированных в Preset List

- 1 Нажмите кнопку [ENTER] или < ►/Ш ENTER>.
- На дисплее отобразится индикатор «Preset».
- 2 При помощи кнопок △▽ выберите пункт «Delete Preset» [Удалить предварительную настройку], после чего нажмите кнопку [ENTER], < ►/III ENTER> или ▷.

Откроется список предварительных настроек Preset List.

3 При помощи кнопок △ ▽ выберите в Preset List предварительную настройку на нужную радиостанцию, после чего нажмите кнопку [ENTER], < ►/II ENTER> или ▷.



При появлении запроса «Delete?» [Удалить?] нажмите кнопку [EN-TER] или < ▶/Ш ENTER>

• Для отмены операции удаления нажмите кнопку <</l>

# 🗟 Воспроизведение файлов с iPod®

С помощью этого устройства вы можете прослушивать записи, хранящиеся в iPod. Вы можете управлять iPod как с помощью кнопок на устройстве, так и при помощи пульта ДУ.

Узнать о поддерживаемых моделях iPod вы можете в разделе «Подключение плеера iPod» (IISP стр. 9).

🗋 iPod® (🖙 стр. 41)

# Перед воспроизведением записей с iPod

Нажмите кнопку ON/STANDBY.

- Установите iPod в док-станцию этого устройства.
- При установке iPoid в док-станцию входной источник автоматически переключится на значение «iPod» и начнется воспроизведение.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция активируется примерно через 1 - 2 минуты после включения питания устройства.

# Воспроизведение с iPod

1	Нажмите кнопку [MODE	] для переключения режима отображения.				
	Режим меняется при каждом нажатии на кнопку.					
	• Возможны 2 режима отображения содержимого iPod.					
	Browse mode	Содержимое iPod отображается на				

DIOWSE IIIOUE	содержимое по отооражается на
[Режим просмотра	дисплее ресивера.

Remote mode	Cononyumon iPod orofinayyaataa
Режим дистанци- онного	дисплее iPod.
vanopaouwal	

• На дисплее устройства отображается индикация «Remote iPod»

Режим от	ображения	Browse mode	Remote mode	
Место отобра	жения	Дисплей ресивера	Дисплей iPod	
doŭe: L	Аудио	✓	✓	
Фаилы	Видео		✓	
Актив- ные кнопки управления	ПДУ и основ- ное устрой- ство	1	1	
	iPod®		<b>√</b>	
• По умолчанию установлен режим отображения «Browse mode».				
$lacksquare$ При помощи кнопок $ extsf{A} abla$ выберите нужный пункт. После				

2 чего нажимайте кнопки ⊆ У высерите нужный нукк, после чего нажимайте кнопку [ENTER] или

- 3 Нажмите кнопку [ENTER] или < ►/III ENTER>.
- Начнется воспроизведение.



### Воспроизведение с iPod®

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Модели iPod nano 1G и iPod video не поддерживают режим «Remote mode».
- Компания DENON не несет ответственности за возможные потери данных на вашем iPod.
- В зависимости от модели iPod и используемого программного обеспечения некоторые функции могут не работать.

# Соответствие функций кнопок пульта ДУ и iPod

Кнопки ПДУ	Кнопки iPod	Функции
►/11	►/11	Воспроизведение / Пауза
◀◀, ▶▶	◀◀, ▶▶	Трек сначала / Следующий трек
І◀◀, ►►І Нажать и удерживать	І <b>⊲⊲, ⊳⊳і</b> Нажать и удерживать	Быстрый переход назад / вперед
$\triangle, \nabla$	Колесо прокрутки	Выбор пункта
ENTER или 🗁	Кнопка выбора	Подтверждение выбора или начало воспроизведения
MODE	-	Переключение между режи- мами отображения Browse mode и Remote mode

REPEAT	-	Переключение функции по- вторного воспроизведения
RANDOM	-	Переключение функции воспроизведения в случай- ном порядке
4	MENU	Открытие меню или возврат к предыдущему меню
	-	Остановка воспроизведения
HOME	-	Возврат в главное меню (в режиме «Browse mode»).

# 🔲 Для переключения дисплейного отображения

Во время воспроизведения нажимайте кнопку [DISPLAY]. Изображение будет меняться при каждом нажатии на кнопку.



# Отключение iPod



Воспроизведение файлов, хранящихся на USB-накопителе или в памяти iPod. **USB-накопители ( ISB стр. 42)** 

☐ Воспроизведение с iPod (№ стр. 17)

# Перед воспроизведением с USBнакопителя или iPod



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Эта функция активируется через 1 - 2 минуты после включения питания.

# Воспроизведение файлов, хранящихся на USB-накопителях

1	Нажмите кнопки $\Delta  abla$ для выбора папки, после чего нажмите кнопку [ENTER], <-/li>
2	Нажмите кнопки △▽ для выбора файла, после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER> или ▷.
	Начнется воспроизведение.

- Если USB-накопитель разбит на несколько разделов доступным для воспроизведения будет только первый раздел.
- Это устройство поддерживает МРЗ-файлы, соответствующие стандарту «MPEG-1 Audio Layer-3».

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Компания DENON не несет ответственности за возможные потери данных на USB-накопителях при использовании их с этим устройством.
- USB-накопитель не будут работать при подключении его через USBконцентратор.
- Компания DENON не гарантирует корректную работу и достаточное питание всех USB-накопителей. При подключении портативных жестких дисков USB с дополнительным питанием от адаптера переменного тока рекомендуется использование их с таким адаптером.
- К этому устройству невозможно подключить компьютер посредством USB-кабеля.

#### Управление работой USB-накопителя

Кнопки управления	Функции
►/II	Воспроизведение / Пауза
<b> ⊲</b> ⊲, ►►	Трек сначала / Следующий трек
$\triangle, \nabla$	Выбор пункта
ENTER или 🗁	Подтверждение выбора или начало воспроизведения
REPEAT	Переключение функции повторного воспроизведения
4	Открытие меню или возврат к преды- дущему меню
	Остановка воспроизведения
SEARCH	Поиск*
HOME	Возврат в главное меню

#### • Повторное воспроизведение (П стр. 14)

 $\ast$  Нажмите кнопку [SEARCH], затем кнопки §§ для выбора первой буквы искомого названия.

Поиск может оказаться безуспешным, если список не упорядочен по алфавиту.

### Для переключения дисплейного отображения



# Воспроизведение сетевых аудиоисточников

Этот раздел описывает процесс прослушивания Интернет-радио и музыкальных файлов, хранящихся на компьютере.

## 🔲 Прослушивание Интернет-радио (🖙 стр. 43)

🔲 Музыкальный сервер (🖙 стр. 43)

- 🗋 О Napster (🖙 стр. 43)
- 🔲 O Last.fm (🖙 стр. 43)

# Прослушивание Интернет-радио

# 1 Подготовка.

 Проверьте сетевую среду, после чего включите питание устройства (все стр. 11, раздел «Включение питания»).

(2) Обратитесь к разделу «Настройка сети [Network]» (в cтр. 28), если требуется произвести настройки сети.

2	Нажмите	кнопку	[INTERNET	RADIO].
---	---------	--------	-----------	---------

- **З** Нажмите кнопки △▽для выбора требуемого пункта, после чего нажмите кнопку [ENTER], ►/II ENTER> или ▷.
- **4** Повторите шаг 3 необходимое число раз для перехода к списку станций.
- Б Нажмите кнопки riangle 
  ablaдля выбора станции, после чего нажмите кнопку [ENTER],  $\leftarrow$ /III ENTER> или arappi

Воспроизведение начнется после окончания буферизации.

### s

- В Интернете существует множество радиостанций, и качество их программ и сигнала может очень сильно различаться.
- В общем случае, чем выше скорость передачи данных тем выше качество звука, но в зависимости от состояния линий связи и уровня нагрузки на сервер воспроизведение может иногда прерываться. В то же время низкая скорость передачи данных определяет низкое качество сигнала, но в этом случае уменьшается вероятность перерывов в воспроизведении.
- Сообщения «Server Full» или «Connection Down» отображаются на дисплее устройства в случае, если сервер перегружен или радиостанция отключена.
- Это устройство может отображать названия папок и файлов. Символы, которые невозможно отобразить, заменяются символом «.» (точка).
- Нажатиями кнопки [DISPLAY] режим отображения можно переключать между отображением имени/скорости передачи данных файла и названием радиостанции.

#### Переключение дисплейного отображения

 
 1
 Нажмите кнопку [DISPLAY] в процессе прослушивания Интернетрадио.

 2
 Будет отображена информация о радиостанции, формат сигнала и его скорость передачи данных

#### 🔲 Недавно прослушанные Интернет-радиостанции

Недавно прослушанные Интернет-радиостанции могут быть выбраны из списка «Recently Played».

В этом списке может храниться до 20 радиостанций.



# Поиск станций по ключевому слову (в алфавитном порядке)

Нажмите кнопку [DISPLAY] в процессе прослушивания Интернетрадио.
 О вводе символов прочтите на стр. 34.
 Введите символы, после чего нажмите кнопку [ENTER] или <►/II ENTER>.

# Добавление Интернет-радиостанций в список избранного Favorite.

Вы можете добавлять Интернет-радиостанции в список избранного Favorite. (In Sector 23)



#### Воспроизведение сетевых аудиоисточников

2 ABC 3 DEF

(4 GH) (5 JRL) (6 MHO)

7 PORS 8 TUV 9WXYZ

(+10 0 ..... (D.EAR)

DENON

RANDOM REPEAT DISPLA

 $\triangleright$ 

[HOME]

[DISPLAY]

#### Управление Интернет-радио

 $\triangleleft_{\nabla}$ 

[SEARCH]

Управляющие кнопки	Функции
MENU	Меню
$\triangleleft \triangleright \bigtriangledown \bigtriangleup$	Управление курсором
ENTER	Ввод
SEARCH	Поиск*
HOME	Возврат на главную страницу
	Стоп
FAVORITE	Запись или вызов радиостанции из спи- ска избранного, а также удаление стан- ций, зарегистрированных в списке пред- варительных настроек.

∗ Нажмите кнопку [SEARCH], после чего нажмите §§ для выбора первой буквы поиска.

# 

Поиск может оказаться безуспешным, если список не упорядочен по алфавиту.

# Воспроизведение записей, хранящихся на музыкальном сервере

Используйте эту функцию для воспроизведения файлов или списков воспроизведения.

1	Подготовка.		
	(1) Проверьте сетевую среду, после чего включите питание устрой- ства (вся стр. 11 «Включение питания»).		
	(2) Обратитесь к разделу «Настройка сети [Network]» (вся стр. 28), если требуется произвести настройки сети.		
	Э Подготовьте компьютер (в тр. 43 «Музыкальный сервер»).		
2	Нажмите кнопку [MUSIC SERVER].		
•			
3	паммите кнопки ∠ ∨ для выбора сервера, на котором хранится требуемый файл, после чего нажмите кнопку [ENTER], «►/Ш EN- TER> или ▷.		
3 4	тадмите кнопки ∠ ∨ для выбора сервера, на котором хранится требуемый файл, после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/II EN- TER> или ▷. Нажмите кнопки △ ▽ для выбора папки, после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/II ENTER> или ▷.		
3 4 5	таммите кнопки ∠ ∨ для выбора сервера, на котором хранится требуемый файл, после чего нажмите кнопку [ENTER], <>/II EN- TER> или ▷. Нажмите кнопки △ ▽ для выбора папки, после чего нажмите кнопку [ENTER], <>/II ENTER> или ▷. Повторяйте шаг 5 пока не найдете требуемый файл.		
3 4 5 6	памин с кнопки ∠ ∨ для выбора сервера, на котором хранится требуемый файл, после чего нажмите кнопку [ENTER], <>/II EN- TER> или ▷. Нажмите кнопки △ ▽ для выбора папки, после чего нажмите кнопку [ENTER], <>/II ENTER> или ▷. Повторяйте шаг 5 пока не найдете требуемый файл. Нажмите кнопки △ ▽ для выбора файла, после чего нажмите кнопку [ENTER], <>/II ENTER> или ▷.		

- Для воспроизведения файлов должны быть выполнены все необходимые подключения и настройки (все стр. 8).
- Перед воспроизведением необходимо запустить соответствующее программное обеспечение на вашем компьютере и определить доступные для прослушивания файлы.
- Порядок отображения треков/файлов зависит от настроек сервера. Поиск по первой букве названия может не дать результатов, если треки/файлы не упорядочены по алфавиту.
- Файлы в формате WMA Lossless (без потерь качества) могут воспроизводиться при наличии на сервере соответствующего программного обеспечения для транскодирования данных, такого как Windows Media Player Ver. 11.
- Используйте кнопку [DISPLAY] для отображения названия (имени) исполнителя, типа/скорости передачи данных файла или названия альбома.

## Воспроизведение файлов, зарегистрированных в вашем списке избранного

Файлы могут быть внесены в список избранного содержимого и воспроизведены тем же способом, что и Интернет-радиостанции (вся стр. 23).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Операции, описанные ниже, приводят к обновлению базы данных сервера. Это сделает невозможным воспроизведение файлов, зарегистрированных в вашем списке избранного.
- В случае завершения работы музыкального сервера и перезапуска его.
- Если музыкальные файлы были удалены с сервера, либо были добавлены новые файлы.
- В случае использования ESCIENT-сервера добавьте «ESCIENT» перед названием сервера.

#### Воспроизведение сетевых аудиоисточников

#### 🔲 Операции управления музыкальным сервером

Управляющие кнопки	Функции
MENU	Меню
${\bigtriangleup} {\bigtriangledown} {\triangleleft} {\triangleright}$	Управление курсором / Автоматический поиск
	$(\bigtriangleup \nabla)$
ENTER	Ввод
SEARCH	Поиск*
HOME	Возврат на главную страницу
►/	Воспроизведение / Пауза
	Автоматический поиск
	Стоп
FAVORITE	Запись или вызов файла из списка избранного содержимого, а также удаление файла из списка.

• Повторное воспроизведение (🖙 стр. 14)

• Воспроизведение в случайном порядке (🖙 стр. 14)

∗ Нажмите кнопку [SEARCH], затем кнопки §§ для выбора первой буквы искомого названия.

Поиск может оказаться безуспешным, если список не упорядочен по алфавиту.

# Прослушивание сетевого сервиса Last.fm

Сетевой радиосервис Last.fm может быть недоступным в некоторых странах. За более полной информацией обратитесь на сайт www.last.fm/hardware. Для прослушивания необходима регистрация, которую можно произвести по адресу www.last.fm/subscribe.

🚽 Подготовка.		
<ol> <li>Убедитесь в наличии подключения устройства к Интернет, по- сле чего включите питание устройства (вс стр. 11 «Включение пи- тания»).</li> </ol>		
② Обратитесь к разделу «Настройка сети [Network]» (в стр. 28), если требуется произвести настройки сети.		
<b>9</b> Нажмите кнопку [ONLINE MUSIC], затем выберите «Last.fm».		
<ul> <li>Если вы не зарегистрированы на Last.fm, нажмите кнопку ∇ для выбора «I am new to Last.fm». Затем нажмите кнопку [ENTER], &lt;</li> <li>/Ш ENTER&gt; или ▷.</li> </ul>		
Создайте учетную запись, руководствуясь указаниями на дисплее.		
3 Если вы зарегистрированы на Last.fm, нажмите кнопки $\triangle \nabla$ для выбора «I have a Last.fm account». Затем нажмите кнопку [ENTER], $\checkmark$ /II ENTER> или $\triangleright$ .		
<ul> <li>Используйте кнопки △▽▽ для ввода имени пользователя и пароля.</li> <li>0 вводе символов прочтите на стр. 34.</li> </ul>		
5 После ввода имени пользователя и пароля выберите «login», затем нажмите кнопку [ENTER] или <►/Ш ENTER>.		
Если имя и пароль введены правильно, появится главное меню Last.fm. • Допустимые символы показаны ниже.		
Имя пользователя		
[Символы верхнего регистра]		
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ		
[Символы нижнего perистра] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz		
[Специальные символы]		
[Цифры] 0123456789 Пароль		
[Символы верхнего регистра]		
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ		
[Символы нижнего perистра] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz		
[Специальные символы] ! # " \$ % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ ` {   } ~ (Пробел)		
[Цифры] 0123456789		

При помощи кнопок  $\Delta 
abla$  выберите требуемый пункт меню и 6 нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷. **Popular Stations** Прослушивание популярных в вашем регионе исполнителей и тегов. [Популярные станции] Your Recent Stations [Недавно прослушанные станции]: Прослушивание недавно выбиравшихся вами радиостанций. Your stations [Ваши ради-Вы можете прослушивать треки следуюостаниии] щих персонализированных (настроенных с учетом ваших вкусов и предпочтений) станций («Your Recommended Radio» [Peкомендуемое вами радио], «Your Library» [Ваша библиотека], «Your Neighborhood» [Ваше окружение], «Your Friends' Radio» [Радио ваших друзей], «Your Top Tags» [Наиболее ценимые вами теги], «Your Top Artists» [Наиболее ценимые вами исполнители]). Search Stations Поиск Вы можете искать радиостанции по назвастанций нию (имени) исполнителя или тегу. При помощи кнопок riangle 
abla выберите станцию, после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER> или § для начала прослушивания. Начнется воспроизведение. При нажатии во время воспроизведения кнопки § появится 8 следующее меню. Love this track Одобрение трека улучшает ваши рекомендации на Last.fm, кроме того вы можете [Одобрить этот трек поделиться ими в популярных социальных сетях. Заблокированный трек больше не будет Ban this track воспроизводиться. Вы можете отменить [Блокировать этот трек это действие, зайдя на веб-сайт Last.fm. Scrobbling Функция скробблинга (сбора статистики) отправляет данные о прослушиваемом треке на Last.fm. Вы можете просматривать рейтинги прослушиваемой вами музыки, получать рекомендации о новых музыкальных композициях и событиях в вашем регионе, а также делиться своими музыкальными предпочтениями с друзьями. Используя эту опцию, вы можете включить или отключить этот сервис. Активный скробблинг улучшает ваши статистические показатели.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Длина пароля не должна превышать 90 символов

Нажмите кнопку [НОМЕ] для отмены ввода.

Используйте кнопку [DISPLAY] для отображения названия (имени) исполнителя, типа/скорости передачи данных файла или названия альбома.

# 🔲 Операции управления Last.fm

Управляющие кнопки	Функции
MENU	Меню
$\bigtriangleup \nabla \triangleleft \triangleright$	Управление курсором / Автоматический поиск ( $ abla$ )
ENTER	Ввод
HOME	Возврат на главную страницу
►/II	Воспроизведение
	Автоматический поиск
■ (или ►/Ⅲ ENTER на основном устройстве)	Стоп



Воспроизведение сетевых аудиоисточников

# Прослушивание Napster 🗐

# 1 Подготовка.

4

 Убедитесь в наличии подключения устройства к Интернет, после чего включите питание устройства (№ стр. 11 «Включение питания»).

(2) Обратитесь к разделу «Настройка сети [Network]» (вся стр. 28), если требуется произвести настройки сети.

# 2 Нажмите кнопку [ONLINE MUSIC] и выберите «Napster».

3 Ипользуйте кнопки △▽ ▷ для ввода имени пользователя («Username») и пароля («Password»). О вводе символов прочтите на стр. 34.

После ввода имени пользователя и пароля выберите пункт «login», после чего нажмите кнопку [ENTER] или <►/III ENTER>.

Если имя пользователя и пароль введены правильно, отобразится главное меню Napster.

# ПРИМЕЧАНИЕ

- Длина пароля не должна превышать 90 символов
- Нажмите кнопку [НОМЕ] для отмены ввода.

# 🔲 Поиск с помощью меню Napster

Нажмите кнопки △▽ для выбора параметра поиска или папки, после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER> или ▷.
 Повторяйте шаг 1 до нахождения нужного трека.
 Нажмите кнопки △▽ для выбора параметра трека, после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER> или ▷.
 Поиск трека с использованием ввода символов

# **1** Нажмите кнопку [SEARCH].

- Поиск может осуществляться в списке меню по названию (имени) исполнителя, названию альбома или трека.
  - Поиск не может быть осуществлен на экране воспроизведения.
- Нажмите кнопки △ ▽ для выбора параметра поиска, после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/II ENTER> или ▷.

# Появится экран поиска.

- О вводе символов прочтите на стр. 34.
- 3 Введите символы, затем нажмите кнопку [ENTER] или →/II EN-TER>.

# Добавление треков в библиотеку Napster

 Нажмите кнопку § во время воспроизведения нужного трека. Появится сообщение «Add to my library?» [Добавить в вашу библиотеку?].
 Нажмите кнопку [ENTER], <►/II ENTER> или ▷. Трек будет добавлен в библиотеку. Если вы нажмете кнопку <</li>
 добавление трека будет отменено и дисплей вернется к отображению предыдущей страницы.

# Прослушивание треков из библиотеки Napster

1	Нажмите кнопки △▽ для выбора «My Napster Library», после чего нажмите кнопку <►/III ENTER> или ▷.
2	Нажмите кнопки △ ▽ для выбора информации или трека, затем нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER>.

Используйте кнопку [DISPLAY] для отображения названия (имени) исполнителя, типа/скорости передачи данных файла или названия альбома.

# Операции управления Napster

Управляющие кнопки	Функции
MENU	Меню
${\bigtriangleup} {\nabla} {\triangleleft} {\triangleright}$	Управление курсором / Автоматический поиск (§§)
ENTER	Ввод
SEARCH	Меню поиска
HOME	Возврат на главную страницу
►/II	Воспроизведение
	Автоматический поиск
	Стоп

- Повторное воспроизведение (🖙 стр. 14)
- Воспроизведение в случайном порядке ( 🖙 стр. 14)



# Воспроизведение с портативного аудиоплеера

Вы можете подключить свой портативный плеер к этому устройству и прослушать записанные на нем файлы.

# Прослушивание записей с портативного аудиоплеера

1	Подключите плеер ко входу < (тока) стр. 10 «Подключение портативного аудиоплеера»). Входной источник автоматически переключится на значение «Portable In».
2	<ul><li>Начните воспроизведение на портативном плеере.</li><li>Ознакомьтесь также с руководством пользователя плеера.</li></ul>
при	мечание

При использовании разъема для наушников портативного плеера установите уровень громкости на нем в соответствующее положение.





 Если ко входу для портативных устроиство не подключен плеер, входной источник «Portable In» не будет отображаться при нажатии кнопки [AUX].

Начните воспроизведение на устройстве-источнике.

# Функция Favorite [Избранное]

#### Этот раздел описывает функцию Favorite.

3

- Функция Favorite [Избранное] позволяет вам добавлять в список избранного содержимого предпочтительные радиостанции и файлы, с тем чтобы вы смогли прослушать их в любой момент.
- Вы можете добавлять в этот список радиостанции, музыкальные серверы и Интернет-радиостанции.
- В список можно добавить до 50 позиций.
- При добавлении 51-й позиции наименее часто используемая станция в списке автоматически удаляется.
- При выборе станции из списка отображается верхняя часть списка.

# Добавление Интернет-радиостанций, музыкальных серверов и радиостанций в список избранного содержимого.

- Нажмите кнопку [FAVORITE] во время прослушивания требуемой радиостанции или файла.
   Появится меню «Favorite».
   Нажмите кнопки △ ▽ для выбора пункта «Add to Favorite», после
  - чего нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷.

# Выбор из списка избранного ранее добавленных туда радиостанций и файлов.

1	Нажмите кнопку [FAVORITE].
	Появится меню «Favorite».
2	Нажмите кнопки △▽ для выбора пункта «Call Favorite», после чего нажмите кнопку [ENTER], «►/Ш ENTER> или ▷.
	Появится список избранного.
3	Нажмите кнопки §§ для выбора требуемого пункта, затем нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER> или ▷.
	Будет выбрана соответствующая функция и начнется воспроизведение.

# Удаление из списка избранного ранее добавленных туда радиостанций и файлов

1	Нажмите кнопку [FAVORITE].
	Появится меню «Favorite».
2	Нажмите кнопки §§ для выбора пункта «Delete Favorite», после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷
	Появится список избранного.
3	Нажмите кнопки §§ для выбора требуемого пункта, затем нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷
4	При появлении пункта «Delete?» нажмите кнопку [ENTER] или →/III ENTER>. • Для отмены операции нажмите §.

# Дополнительные операции



# Использование тюнера

# Функция RDS (Radio Data System)

RDS (работает только в FM-диапазоне) – сервис, предоставляемый радиовещательной компанией. Он обеспечивает передачу дополнительной информации наряду с основным сигналом радиостанции.

Это устройство поддерживает следующие 4 типа RDS-информации.

# **Поиск RDS**

Используйте эту функцию для автоматической настройки на радиостанции, передающие RDS-информацию.

1	Нажмите	кнопку	[TUNER] I	и выберите	«FM».

#### Нажмите кнопку [SEARCH]. 2

3 Нажмите кнопки  $\Delta 
abla$  для выбора «RDS SEARCH», после чего нажмите кнопку <►/II ENTER> или .

- Автоматически начнется операция поиска RDS.
- Если поиск не увенчается успехом, отобразится сообщение «No Program».

# Просмотр информации в процессе приема

Нажмите кнопку [DISPLAY] при получении RDS-данных для отображения информации, передаваемой в данный момент.



\*1 Частота

- \*2 Название программы
- Будет отображаться название станции, если оно было предварительно задано.

# Функция РТҮ (Program Type)

Эта функция указывает тип принимаемой RDS-программы. Типы программ и их отображение:

NFWS	Новости	WEATHER	Погола
AFFAIRS	Текушие события	FINANCE	Финансы
INFO	Информация	CHIL-	Детские программы
_	T F C	DREN	
SPORT	Спорт	SOCIAL	Социальные события
EDUCATE	Образование	RELIGION	Религия
DRAMA	Происшествия	PHONE IN	Справочные телефоны
CULTURE	Культура	TRAVEL	Путешествия
SCIENCE	Наука	LEISURE	Отдых
VARIED	Разное	JAZZ	Джазовая музыка
POP M	Поп-музыка	COUNTRY	Кантри-музыка
ROCK M	Рок-музыка	NATION	Национальная музыка
		М	
EASY M	Легкая музыка	OLDIES	Старая популярная
	-		музыка
LIGHT M	Легкая	FOLK M	Фолк-музыка
	КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКа	DOCU	
ULASSIUS	классическая музыка	D000-	Документалистика
		MENT	
OTHER M	Другая музыка		

# **Поиск по РТУ**

Используйте эту функцию для поиска RDS-станций, передающих программы заданного типа PTY.

Для просмотра типов программ обратитесь к разделу «РТУ (Program Type)».

1	Нажмите кнопку [TUNER] и выберите «FM».
0	Нажмите кнопку [SEARCH].

2

3

- Нажмите кнопки riangle 
  abla D для выбора «PTY SEARCH», после чего нажмите кнопку **«>/II** ENTER> или ightarrow.
- Нажмите кнопки  $\Delta 
  abla \,$ для выбора требуемого типа программы, Δ после чего нажмите кнопку <►/II ENTER> или ▷.

Автоматически начнется операция поиска РТҮ.

Если поиск не увенчается успехом, отобразится сообщение «No Program».

# **TP (Traffic Program)**

Функция ТР определяет программы, предоставляющие информацию о текущей ситуации на дорогах в вашем регионе.

Это позволит вам выбрать оптимальный маршрут перед выездом.

# Поиск ТР

Используйте эту функцию для поиска RDS-станций, передающих программы TP.

1	Нажмите кнопку [TUNER] и выберите «FM».
2	Нажмите кнопку [SEARCH].
3	Нажмите кнопки △ ▽ для выбора «ТР SEARCH», после чего нажмите кнопку →/Ш ENTER> или ▷. Автоматически начнется операция поиска РТҮ. • Если поиск не увенчается успехом, отобразится сообщение «No Program».
	• Если поиск не увенчается успехом, отооразится сооощение «по Frogram».

# Функция RT (Radio Text)

Эта функция позволяет RDS-станциям передавать текстовые сообщения, появляющиеся на дисплее.

# 

- Если RDS-станция не предоставляет сервиса RT, а функция приема RT устройством включена, на дисплее будет отображаться сообщение «NO TEXT».
- RT-функция не поддерживается радиостанциями диапазона AM, а также FM-станциями, не передающими информацию RDS.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Описанные функции не будут работать в регионах, в которых отсутствует RDS-вещание.

Карта меню						
Устанавливаемые параметры	Дет	гальная и	інформа	ция	Описание	Страница пуководства
Timer (Таймер)		Set Time	(hh:mm)		Установка времени активации однократного таймера.	26
Timeri 1/3	0	Source ()	xxx)		Установка источника сигнала для однократного таймера.	26
► Once <off></off>	Опсе (Однократно)	Volume (	xx)		Установка громкости воспроизведения сигнала при активации однократного таймера.	26
Everyday <011>		Set Time	(hh:mm)		Установка времени активации ежедневного таймера.	26
	Everyday	Source ()	xxx)		Установка источника сигнала для ежедневного таймера.	26
	(Ежедневно)	Volume (xx)			Установка громкости воспроизведения сигнала при активации ежедневного таймера.	26
Clock (Часы)					Автоматическая установка точного времени на основе	
	Auto Adjust				данных из Интернет.	11
		Time Zor	10		Установка часового пояса (для режима автонастройки).	27
Manual Adjust	(Автоматическая установка)	Summer	Time		Установка режима летнего времени (для режима автонастройки).	27
		Adjust No	ow		Получение текущего времени.	27
	Manual Adjust (Pyvi	ная устан	овка)		Ручная установка времени.	27
Network (Сеть)	Network First Setup (Настройка с			впервые)	Настройка сети с помощью «Мастера настройки».	-
[Network] 1/9				2002	Настройка проводной сети.	28
► Network First Setup				DHCP ID Addresse	VCTAHOBKA DHUP.	28
Connecting				IP AUUIESS Subnot Mack	Установка пр-адреса.	20
Connocang		Wired		Gateway		20
		(Провол	une)	Primary DNS	Установка шлоза. Истановка первичного DNS	28
	Connection	(проводі	HUC)	Secondary DNS	Установка перви шого DNS	28
	(Соодиноние)			Proxy	Установка прокси-сервера.	29
	(оосдинение)			Connection	Проверка соединения.	28
				Search Access	Выбор из списка доступных точек и установка	29
		Wireless (Беспров	водное)	WPS	Установка беспроводного соединения с использованием WPS	29
				Manual Setting	Установка беспроволного соелинения вручную.	30
	Last.fm Account			,	Настройка учетной записи Last.fm.	21
	Napster Account				Настройка учетной записи Napster.	22
	Last.fm Display				Отключение отображения Last.fm в меню.	30
	Party Mode (Групповой				Включение или отключение группового режима.	31
			Party M	ode Function	Включение или отключение группового режима.	31
	po///////		Party St	art Level	Уровень громкости для группового режима.	31
			Notwork	Standby	Другие настроики сети. Рожим активации соти в рожимо оживация	- 20
	Other Network (Anvi	гие	PC I and		Гежим активации сети в режиме ожидания. Истановка языка отображения Интернет-сайтов	32
	опстистиотк (друг	NC	Friendly	Name Edit	Установка имени, отображения интернет-сайтов.	32
	настроики сети)		Network	Status	Отображение статуса до 10 устройств DENON, полключенных к этой сети	32
	Network Info (Информация о сети)				Разные параметры настройки сети	_
Other (Прочие)	Auto Standby (Автоматический переход в режим		од в режим	Автоматический переход в режим ожидания при	33	
[Other]1/5	Ожидания)				ОТСУТСТВИИ АКТИВНОСТИ.	20
Auto Standby	Speaker Ontimize (A	neaker Ontimize (Оптимизания АС)			Запуск храпителя экрана. Настройки фильтра для оптимизации звучания	33
Screen Saver	Firmware Undate (0	биорлени		рки)	акустических систем, если они подключены к устройству. Запуск процедуры обновления программного	33
	n ninware opuale (O	OUDDICUN	е прощи		обеспечения	00





# Настройка таймера [меню Timer]

Режим воспроизведения на этом устройстве можно задавать при помощи таймера (однократного или ежедневного действия).

• Это устройство не поддерживает режим отключения по таймеру.

# Работа устройства при двух одновременно установленных таймерах

# Когда однократный и ежедневный таймеры установлены одновременно (таймер перехода в дремлющий режим не установлен)

• Воспроизведение автоматически начнется в более раннее время из двух установленных.

# Настройка ежедневного и однократного срабатывания таймера

1	Нажмите кнопку [MENU].
2	При помощи кнопок $ riangle  abla$ выберите пункт «Timer», после чего нажмите кнопку [ENTER], <b>«»/III</b> ENTER> или $ ightarrow$ .
3	Нажимая кнопки △▽ выберите нужный режим таймера, кнопками ⊲ ▷ выберите «ON» (Включено) или «OFF» (Выключено), затем нажмите кнопку [ENTER] или «►/III ENTER>.
4	Кнопками $ riangle  abla  abla bidepute пункт «Set Time», после чего нажмите кнопку [ENTER], <>/II ENTER> или \triangleright.$
5	При помощи кнопок $\Delta \nabla$ выберите «hours» (Часы) – «minutes» (минуты) для установки времени запуска, после чего нажмите кнопку [ENTER], «>/III ENTER> или $\triangleright$ .
6	Используйте кнопки △▽ для выбора источника сигнала «Source», затем нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER> или ▷.
7	Кнопками $ riangle  abla igodoline $ выберите источник входного сигнала, после чего нажмите кнопку [ENTER], < <b>&gt;/II</b> ENTER> или $\triangleright$ .
	→ Favorite → Preset → CD → USB ← iPod ←
8	При помощи кнопок $ riangle  abla$ выберите пункт «Volume», после чего нажмите кнопку [ENTER], «►/III ENTER> или ▷.
<b>g</b>	Кнопками △▽ установите уровень громкости от 0 до 60, после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷.
10	Нажмите кнопку ON/STANDBY для перехода в режим ожидания. Установлен режим ожидания с включенным таймером и индикатор питания будет гореть оранжевым.
ПРИМ	ЛЕЧАНИЕ

- Если устройство или пульт ДУ бездействуют на протяжении 90 минут при установленном таймере, ресивер автоматически перейдет в режим ожидания.
- При использовании iPod Touch или iPhone в режиме воспроизведения по таймеру, установите iPod Touch или iPhone в дремлющий режим («Sleep»). Если питание этих устройств будет отключено, воспроизведение по таймеру не начнется.

Для более полной информации о дремлющем режиме iPod Touch и iPhone обратитесь к руководствам пользователя этих устройств либо к соответствующим веб-страницам.

# 🔲 Включение и выключение таймера

Выполните операции, описанные в разделе «Настройка таймера [меню Timer]» (вङ стр. 26).

 Если таймер отключен («OFF»), выполнение операций по таймеру отменяется, но настройки таймера сохраняются.

# 🔲 Для проверки параметров таймера

Выполните операции, описанные в разделе «Настройка таймера [меню Timer]» (вङ стр. 26).

#### Для изменения параметров таймера

Выполните операции, описанные в разделе «Настройка таймера [меню Timer]» (вङ стр. 26).

# Для изменения значений параметров таймера в процессе настройки.

#### Нажмите кнопку ⊲.

Установка вернется к предыдущему шагу. Выберите нужный параметр, после чего произведите необходимые настройки.

Если текущее время не установлено зайдите в меню настройки таймера, затем перейдите в режим установки времени.



# Автоматическая настройка времени [меню Clock]

Вы можете автоматически установить часы при помощи Интернета.

#### Ø

Чтобы воспользоваться этой функцией подключите устройство к Интернету.

# Настройка Time Zone [Часовой пояс]

# **1** Нажмите кнопку [MENU].

Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение (🖙 стр. 25 «Карта меню»).

- 2 Используйте кнопки  $\Delta \nabla$  для выбора пунктов «Clock» (Часы) «Auto Adjust» (Автоматическая настройка) «Time Zone» (Часовой пояс), после чего нажмите кнопку [ENTER], </br>
- 3 С помощью кнопок △ ▽ выберите ваш часовой пояс, после чего нажмите кнопку [ENTER], →/II ENTER> или ▷. Настройки будут сохранены.

# Настройка Summer Time [Летнее время]

# **1** Нажмите кнопку [MENU].

Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение (🖙 стр. 25 «Карта меню»).

2 Используйте кнопки  $\Delta \nabla$  для выбора пунктов «Clock» (Часы) – «Auto Adjust» (Автоматическая настройка) – «Summer Time» (Летнее время), после чего нажмите кнопку [ENTER], «>/II EN-TER> или  $\triangleright$ .

Появится меню «Summer Time».

3 С помощью кнопок  $△ \nabla$  выберите «Off (OH)» (Выключено) или «On (+1H)» (Включено, +1 час), [ENTER], <►/Ш ENTER> или  $\triangleright$ .

# Автоматическая настройка

Используйте эту функцию для автоматической настройки часов.

#### Нажмите кнопку [MENU].

1

Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение (вс стр. 25 «Карта меню»).

2 Используйте кнопки  $riangle 
abla \$ для выбора пунктов «Clock» (Часы) - «Auto Adjust» (Автоматическая настройка) - «Adjust Now» (Установить сейчас), после чего нажмите кнопку [ENTER], «>/III ENTER> или ightarrow.

Устройство начнет получать информацию о текущем времени.

- После поступления данных, текущее время будет на несколько секунд отображаться на дисплее.
- Если данные не поступили, появляется сообщение «Connection Failed» (Связь прервана).

# Ручная установка текущего времени (режим Manual Adjust) (24-часовой режим отображения)

1	Нажмите кнопку [MENU].
	Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообще-
	ние (🖙 стр. 25 «Карта меню»).
2	Используйте кнопки △ ▽ для выбора пунктов «Clock» (Часы) – «Manual Adjust» (Ручная настройка), после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷.
3	С помощью кнопок $ riangle  abla$ перейдите к пункту «hours» (Часы).
4	Нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷.
5	С помощью кнопок $ riangle  abla nерейдите к пункту «minutes» (минуты).$
6	Нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷.
U	Текушее время установлено.

# Проверка текущего времени при включенном питании устройства

Нажмите кнопку [CLOCK].

Нажмите эту кнопку еще раз, дисплей вернется в обычный режим.

# Проверка текущего времени в режиме ожидания Нажмите кнопку [CLOCK].

Текущее время будет отображаться в течение 30 секунд.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Время не может быть установлено в режиме ожидания, сначала включите питание устройства.







# Сетевые настройки [меню Network]

# Подключение к проводной ЛВС

При использовании этого устройства совместно с маршрутизатором, поддерживающим функцию DHCP, IP-адрес и другие настройки сети будут получены автоматически.

Если маршрутизатор не поддерживает DHCP, настройте сеть согласно разделу «Настройка сети (DHCP=Off)» (IS стр. 28).

# ПРИМЕЧАНИЕ

При самостоятельной настройке сетевого подключения для проверки установок обратитесь к администратору сети.

# 🗋 Подключение к сети

1	Подключите сетевой кабель.
-	(§ стр. 🖙 «Подключение к домашней локальной сети (LAN)»)
2	Включите питание устройства
~	(🖙 стр. 11 «Включение питания устройства»)
2	Нажмите кнопку [MENU].
J	Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообще-
	ние (🖙 стр. 25 «Карта меню»).
4	При помощи кнопок $\bigtriangleup  abla \nabla$ выберите «Network» (Сеть) – «Connection» (подключение) – «DHCP (Off)» (DHCP отключен), после чего нажмите кнопку [ENTER], «>/III ENTER> или $\triangleright$ .
• Ес ш	Отобразится меню «DHCP». сли включена опция «DHCP (On)» (DHCP включен), переходите к ary 6.
5	Нажмите кнопки $\Delta  abla,$ выбрав пункт «On», после чего нажмите кнопку [ENTER], < <b>&gt;/II</b> ENTER> или $\triangleright$ .
6	С помощью кнопок △▽ выберите пункт «Connection», после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER> или ▷.
• П <u></u>	Установится соединение. ои успешной установке соединения появится сообщение
«¿	uucceeueu», в противном случае – «Falleu».

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от параметров сети, установленных вашим интернетпровайдером, возможно, вам придется самостоятельно настроить подключение к сети. Эта процедура описана в разделе «Подключение к сети (DHCP=Off)».

# Подключение к сети (DHCP=Off) (DHCP отключен)

1	Выполните шаги с 1 по 4 из раздела «Подключение к сети», в шаге 5 выберите «Off».
2	С помощью кнопок $ riangle  abla \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
	Появится меню ввода IP-адреса.
3	С помощью кнопок △▽ ▷или [ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ] (0 - 9) введите адрес и нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER> или ▷.
4	Используйте кнопки $ riangle  abla  abla  bla  bla  bla  bla  bla  b$
5	После ввода всех необходимых данных выполните шаг 6 раздела «Подключение к сети» для соединения с Интернетом.

#### Установка прокси-сервера Если в шаге 5 вы выбрали точку доступа, использующую h Эти настройки выполняются при подключении к Интернету через проксишифрование, введите соответствующий ключ доступа. (Если шифрование не применяется - переходите к шагу 7). сервер Используйте кнопки $\Delta \nabla \triangleleft ▷$ для ввода ключа («Кеу»), затем на-Нажмите кнопку [MENU]. 1 жмите кнопку [ENTER]. <►/III ENTER> или ▷. Включается режим настройки через меню и на дисплее отображает-Допустимые следующие символы. ся меню (🖙 стр. 25 «Карта меню»). [Символы верхнего регистра] Кнопками $\Delta abla$ выберите пункты «Network» - «Connection» ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ «Proxy», затем нажмите [ENTER], <►/III ENTER> или ▷. [Символы нижнего регистра] Появляется меню настройки «Proxy». abcdefghiiklmnopgrstuvwxvz Если отображается «Proxy(On)» (Прокси (Вкл.)), переходите к п. 5 3 [Специальные символы]! # "\$% & () \* +, -. /:; < = >? @ [\] ^ `{|}~ Если отображается «Proxy(Off)» (Прокси (Выкл.)), нажмите [ENTER], < [Цифры] 0123456789(Пробел) ►/II ENTER>>. Этот шаг можно пропустить, если при настройке соединения с Интер-Появляется меню «Proxy» с установками On/Off. нетом не использовались дополнительные параметры безопасности. Кнопками $\Delta abla$ выберите вариант «On», и нажмите [ENTER], < 4 С помощью кнопки $\nabla$ выберите пункт «Connection», после чего $\blacktriangleright$ /II ENTER> $\triangleright$ . нажмите кнопку [ENTER], <►/II ENTER> или ▷. Появляется меню настройки прокси-сервера. Установится соединение с сетью. Кнопками $\Delta abla$ выберите вариант «Proxy (Address)» или «Proxy Это устройство может самостоятельно настроить подключение, если в (Name)», затем нажмите [ENTER], <►/III ENTER> или ▷. сети используется DHCP. Появляется меню «Select Type» (Выбрать тип). При отсутствии DHCP настройте подключение согласно разделу «Под-• Выберите тип прокси-сервера и доменный номер. ключение к сети (DHCP=Off) (DHCP отключен)» (🖙 стр. 28). Кнопками riangle abla выберите вариант «Address» (Адрес) или «Name» Установка WPS (Wi-Fi Protected Setup) (защищенное под-(Имя), затем нажмите [ENTER], <►/III ENTER> или ▷. ключение WI-Fi) (установка нажатием кнопок) Открывается меню дальнейшей настройки прокси-сервера. Кнопками $\Delta abla$ выберите вариант «Address» (Адрес) или «Name» Нажмите кнопку (MENU). 1 (Имя), затем нажмите [ENTER], <►/III ENTER>или ▷. Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообще-Появляется поле для ввода адреса или имени. ние (🖙 стр. 25 «Карта меню»). • Введите адрес сервера или доменное имя. Используйте кнопки $\Delta abla \,$ для выбора пунктов «Network» (Сеть) Кнопками riangle abla или кнопками с цифрами 0-9 введите адрес или - «Connection» (Соединение) - «WPS» - «Push Button», после чего 8 имя, затем нажмите [ENTER], <►/III ENTER> или ▷. нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER> или ▷. Открывается меню «Port» (Порт). С помощью кнопок $\Delta abla$ выберите пункт «Enter», после чего 3 нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER> или ▷. Нажмите кнопку активации WPS на маршрутизаторе и кнопку «Enter» Кнопками $\Delta abla$ или кнопками с цифрами 0-9 введите имя на ресивере. (значение) порта, затем нажмите [ENTER] или <►/III ENTER>. После успешной настройки соединения выводится сообщение Настройка прокси-сервера завершена. «Succeeded» (Успешно).

# Подключение к беспроводной ЛВС

Если вы отменили первую установку сети («Network First Setup»), либо конфигурация сети была изменена, выберите следующие пункты: «Menu» - «Network» - «Network First Setup».

# Поиск точки доступа (Беспроводная ЛВС)

1	Подключите стержневую антенну. Отсоедините кабель локальной сети, если он подключен.		
2	Включите питание устройства.		
4	(в тр. 11 «Включение питания»)		
2	Нажмите кнопку [MENU].		
J	Активируется меню (🖙 стр. 25 «Карта меню»)		
4	Используйте кнопки △▽ для выбора пунктов «Network» (Сеть) - «Connection» (Соединение) - «Search Access Point» (Поиск точки доступа), после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷.		
	Отобразится установленная ранее точка доступа.		
5	5 С помощью кнопок △▽ выберите точку доступа, после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER> или ▷.		
	Если точка доступа не определится автоматически, воспользуйтесь		
	процедурой раздела «Ручная установка» (🖙 стр. 30).		

# Установка WPS (Wi-Fi Protected Setup) (защищенное подключение WI-Fi) (ввод PIN-кода)

1	Нажмите кнопку [MENU].
	Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообще-
	ние (🖙 стр. 25 «Карта меню»).
2	Используйте кнопки $\Delta \nabla$ для выбора пунктов «Network» (Сеть) - «Connection» (Соединение) - «WPS» - «PIN code», после чего на- жмите кнопку [ENTER], «►/III ENTER> или ▷.
	Отобразится установленная ранее точка доступа.
3	С помощью кнопок △▽ выберите точку доступа, после чего нажмите кнопку [ENTER], ≁/Ш ENTER> или ▷.
	Отобразится PIN-код.
Λ	Используйте этот PIN-код для установки соединения.
4	После успешного соединения отобразится сообщение «Succeeded» (Успешно).







# Сетевые настройки [меню Network]

### Ручная настройка подключения

1	Нажмите кнопку [MENU].		
	Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение (ва стр. 25 «Карта меню»).		
2	2 Используйте кнопки △ ▽ для выбора пунктов «Network» (Сеть) - «Connection» (Соединение) - «Manual setting» (Ручная установка), после чего нажмите кнопку [ENTER], →/III ENTER> или ▷.		
3	<b>3</b> Используйте кнопки $ riangle  abla \ $ для выбора пункта «SSID» (Сетевой идентификатор), после чего нажмите кнопку [ENTER], «>/III EN- TER> или $ ightarrow$ .		
4	<ul> <li>4 Используйте кнопки △∇⊲ ▷ для ввода идентификатора беспроводной сети (SSID), после чего нажмите кнопку [ENTER] или </li> <li></li> <li></li> <li>Допустимые символы показаны ниже.</li> </ul>		
	[Символы верхнего регистра]		
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ		
	[Символы нижнего регистра]		
	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz		
	[Специальные символы]!# "\$%&`()*+,/:;<=>?@[\]^`{ }~		
	[Цифры] 0123456789(Пробел)		



- **6** Используйте кнопки △▽ для выбора приведенных ниже пунктов, после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷.
- None (Отключено): Если при установке соединения не использовалось шифрование, выберите этот пункт. Ресивер поддерживает подключение без шифрования, но мы, тем не менее, рекомендуем использовать его для большей безопасности.
- WEP / WPA(TKIP) / WPA(AES) / WPA2(TKIP) / WPA2(AES): Выберите подходящий протокол шифрования в зависимости от настроек используемой точки доступа.
- 7 Используйте кнопки △▽ для выбора пункта «Кеу» (ключ шифрования), после чего нажмите кнопку [ENTER] или «►/Ш EN-TER».
- Введите соответствующий ключ для подключения к точке доступа. • Этот шаг можно пропустить, если при настройке соединения с Интер-
- нет не использовались дополнительные параметры безопасности. • При подключении сети с использованием протокола WEP установите
- «1» в качестве значения параметра «Default Key».

С помощью кнопки ▽ выберите пункт «Connection», после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷.

 Устройство автоматически установит соединение с сетью, используя DHCP.

# Отображение Last.fm

1	Наж	кмите кнопку [MENU].	
	Акт	ивируется меню, на дисплее появится соответствующее сообще-	
	ние	(🖙 стр. 25 «Карта меню»).	
2	2 Используйте кнопки △▽ для выбора пунктов «Network» (Сеть) - «Last.fm Display» (Отображение Last.fm), после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷.		
3 С помощью кнопок §§ выберите «Display» (Показать) или «Ні (Скрыть), после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER ▷.		омощью кнопок §§ выберите «Display» (Показать) или «Hidden» рыть), после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/II ENTER> или	
Displ	lay	: Меню Last.fm будет отображаться.	
Hidd	en	: Меню Last.fm будет скрыто.	

# Функция Party Mode [Групповой режим]

Музыку из одного источника входного сигнала (Интернет-радио, музыкальный сервер, iPod DIRECT) можно воспроизводить на нескольких устройствах DENON, поддерживающих функцию Party Mode [Групповой режим] и подключенных к одной сети.

Этот режим (который еще называют режимом вечеринки) предполагает наличие одного устройства-организатора и до четырех устройств-участников.

После того, как одно из устройств назначается организатором, до 4 других устройств, для которых был задан Групповой режим, автоматически включаются в группу участников. Режим «Party Mode Function» должен быть включен («ON») заблаговременно.

## Установка режима группового воспроизведения

4	1 Нажмите кнопку [MENU]. Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообще-		
	иие (🖙 стр. 25 «Карта меню»).		
2	2 Используйте кнопки △ ▽ для выбора пунктов «Network» (Сеть) - «Party Mode» (Групповой режим) - «Party Mode Function», после чего нажмите кнопку [ENTER], ►/II ENTER> или ▷.		
3	Три помощи кнопок △▽ выберите «ON» (Включено) или «OFF» Выключено), после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> іли ▷.		
Or	: Групповой режим включен.		
Of	: Групповой режим выключен.		

# Включение группового режима и назначение организатора

-	- Нажмите кнопку [MENU].		
	Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообще-		
	ние (🖙 стр. 25 «Карта меню»).		
2	Используйте кнопки △ ▽ для выбора пунктов «Network» (Сеть) - «Party Mode» (Групповой режим) - «Start Party», после чего нажмите кнопку [ENTER], ►/II ENTER> или ▷. При отсутствии подключения к сети появится сообщение об ошибке. Селектор входов автоматически переключается на «Internet Radio» (Интернет-радио) и автоматически выбираются участники группы.		
3	Включите желаемую радиостанцию.		

# Отмена группового режима воспроизведения

1	Нажмите кнопку [MENU].		
	Акт	ивируется меню, на дисплее появится соответствующее сообще-	
	ние	(🖙 стр. 25 «Карта меню»).	
2 Используйте кнопки △ ▽ для выбора пунктов «Network» (С - «Party Mode» (Групповой режим) - «Stop Party», после нажмите кнопку [ENTER], <►/II ENTER> или ▷.			
	Вые ма?	юдится запрос «Exit Party Mode?» (Выйти из группового режи-).	
3 При помощи кнопок △ ▽ выберите «Yes кнопку [ENTER], ►/Ш ENTER> или ▷.		помощи кнопок $ ext{A} abla$ выберите «Yes» (Да), затем нажмите пку [ENTER], 🍽 ENTER> или 🖒.	
	Вые	водится запрос «Attendees P.Off?» (Отключить участников?).	
4 При помощи кнопок △▽ выберите «Yes» (Да) или «No» (Нет), после чего нажмите кнопку [ENTER],<►/Ш ENTER> или ▷.			
Ye	s	: Групповой режим отменяется, питание устройств-	
		участников отключается.	

**No** : Групповой режим отменяется, питание устройствучастников остается включенным.

# 🔲 Подключение к группе в качестве участника

- Когда устройство-организатор начинает работу в групповом режиме, автоматически подключаются до 4 устройств-участников. С вашей стороны не требуется никаких действий.
- Когда устройство становится участником группы, на дисплее отображается Party Mode Attendee. В качестве источника входного сигнала автоматически устанавливается «Internet Radio» (Интернет-радио) и на других устройствах начинается воспроизведение той же музыки, что и на устройстве-организаторе.
- Если в группе менее 4 устройств-участников, позже можно подключить новое устройство. Для этого выполните описанные ниже операции.

# **1** Нажмите кнопку [MENU].

Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение (IISP стр. 25 «Карта меню»).

- 2 Используйте кнопки △∇ для выбора пунктов «Network» (Сеть) - «Party Mode» (групповой режим) - «Start Party», после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/II ENTER> или ▷.
- При отсутствии подключения к сети появится сообщение об ошибке.

# Отмена группового режима

**1** Нажмите кнопку [MENU].

- Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение (в тор. 25 «Карта меню»).
- **2** Используйте кнопки  $\triangle \nabla$  для выбора пунктов «Network» (Сеть) «Party Mode» (групповой режим) «Stop Party», после чего нажмите кнопку [ENTER],  $\leftarrow$ /III ENTER> или  $\triangleright$ .

Выводится запрос «Exit Party Mode?» (Выйти из группового режима?).

**3** При помощи кнопок  $\Delta \nabla$  выберите «Yes» (Да), затем нажмите кнопку [ENTER],  $\leftarrow$ /II ENTER> или  $\triangleright$ .

В этом случае остальные устройства в группе останутся в режиме группового воспроизведения.

*.* 

Источники «Last.fm», «Napster» и «USB» для группового режима недоступны. В сети может быть только одно устройство-организатор. Для создания новой группы отмените существующую.

# Установка громкости для группового режима

# **1** Нажмите кнопку [MENU].

Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение (вастр. 25 «Карта меню»).

2 Используйте кнопки △ ▽ для выбора пунктов «Network» (Сеть) - «Party Mode» (групповой режим) - «Party Start Level», после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷.

- Last: Уровень громкости, установленный до включения группового режима.
- ОО: Всегда отключать звук при активизации режима группового воспроизведения.
- 01 60dB (0 60 дБ): Включение группового режима с заданным уровнем громкости.

Ì

Эти параметры могут быть установлены, если функция «Party Mode Function» установлена в «ON» (Включено).





# Сетевые настройки [меню Network]

#### Режим ожидания при подключении к сети

Устанавливает включение или отключение режима ожидания при подключении к сети.

<b>1</b> Нажмите кнопку [MENU].			
	Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщени (вся стр. 25 «Карта меню»).		
2	2 Используйте кнопки △▽ для выбора пунктов «Network» (Сеть) - «Other Network» (другие настройки) - «Network Standby», после чего нажмите кнопку [ENTER], ►/II ENTER> или ▷.		
	Отображается пункт меню «Network Standby».		
3 С помощью кнопок $\triangle \nabla$ выберите «Оп», после чего нажмите кноп [ENTER], $\checkmark$ /II ENTER> или $\triangleright$ .			
	On	<ul> <li>: Сокращает время установки соединения с сетью.</li> <li>Потребление энергии в режиме ожидания будет увеличено. (До 3 Вт).</li> <li>Включается режим ожидания при подключении к сети, индикатор питания горит красным.</li> </ul>	
	Off	<ul> <li>: Потребление энергии в режиме ожидания будет снижено.</li> <li>(До 0,3 Вт).</li> <li>Несколько увеличится время установки соединения с сетью.</li> <li>Это значение установлено по умолчанию.</li> </ul>	

#### 🔲 Используемый язык

Выберите язык пользовательского интерфейса.

- Нажмите кнопку [MENU]. 1 Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение (🖙 стр. 25 «Карта меню»). Используйте кнопки  $\Delta 
  abla \,$  для выбора пунктов «Network» (Сеть) 2 - «Other Network» (другие настройки) - «PC Language», после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/II ENTER> или ▷. Отображается пункт меню «PC Language». При помощи кнопок  $\Delta 
  abla v$  выберите используемый язык, после чего 3 нажмите кнопку [ENTER], <►/III ENTER> или ▷. Установка имени устройства Этот параметр определяет имя устройства, отображаемое в сети. Нажмите кнопку [MENU]. 1 Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение (🖙 стр. 25 «Карта меню»). Используйте кнопки  $\Delta 
  abla$ для выбора пунктов «Network» (Сеть) -2
  - C «Other Network» (другие настройки) «Friendly Name Edit», после чего нажмите кнопку [ENTER], <►/II ENTER> или ▷. Отображается пункт меню «Friendly Name Edit».

#### отооражается пункт меню «гненицу м

**3** Введите имя устройства.

О вводе символов смотрите раздел «Ввод символов» (🖙 стр. 34)

#### 🔲 Статус устройств в сети

Отображение информации об устройствах (не более 10) DENON, подключенных к той же сети.

 Friendly Name (Имя устройства) / Party Mode Status (Статус группового режима) / Model Name (Модель устройства) / Power ON (Состояние питания) / Standby (Режим ожидания) / Select Source (Источник входного сигнала) / Volume Level (Уровень громкости)

# Прочие настройки [меню Other]

# Auto Standby [Автоматический переход в режим ожидания]

При установке этого параметра на «ON» (Включено), устройство автоматически перейдет в режим ожидания после 30 минут бездействия (при остановленном воспроизведении).

• По умолчанию установлено значение «OFF» (Выключено).

1	Нажмите кнопку [MENU].
	Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение (вз стр. 25 «Карта меню»).
2	Используйте кнопки $\Delta  abla$ для выбора пунктов «Other» (Другие настройки) - «Auto Standby», после чего нажмите кнопку [ENTER], < /II ENTER> или $\triangleright$ .
3	Кнопками △▽ установите значение «О№ (Включено), после чего нажмите кнопку [ENTER], ►/II ENTER> или ▷. Установка залействована

### ПРИМЕЧАНИЕ

В следующих случаях функция автоматического перехода в режим ожидания не работает.

- Во время воспроизведения CD или в режиме паузы.
- Если к USB-разъему устройства подключен iPod или USB-накопитель. Если к док-станции устройства подключен iPod.
- Если для источника сигнала выбран вход «TUNER», «AUX1», «AUX2» или «AUX3».
- Если для источника сигнала выбран вход «Portable In» и к нему подключено устройство.
- Если для источника сигнала выбран вход «AUX3» и на этот вход поступает сигнал.
- Если для источника сигнала выбран вход «INTERNET RADIO», «MUSIC SERVER» или «ONLINE MUSIC» и к гнезду «NETWORK» подключен сетевой кабель.

# Screen Saver [Хранитель экрана]

Ниже описаны шаги по настройке хранителя экрана.

- Нажмите кнопку [MENU]. Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение (кат стр. 25 «Карта меню»).
- **2** Используйте кнопки  $\Delta \nabla$  для выбора пунктов «Other» (другие настройки) «Screen Saver» (хранитель экрана), после чего нажмите кнопку [ENTER],  $\checkmark$ /II ENTER> или  $\triangleright$ .

Отображается пункт меню «Screen Saver».

З Кнопками △ ▽ установите значение «О№ (Включено), после чего нажмите кнопку [ENTER], →/Ш ENTER> или ▷.

# Использование оптимизирующего фильтра

Вы можете использовать фильтр, оптимизирующий звучание акустических систем (SC-N7).

5	Наж	Нажмите кнопку [MENU].		
	Акт (เร	ивируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение стр. 25 «Карта меню»).		
	2 Используйте кнопки △▽ для выбора пунктов «Other» (другие настройки) - «Speaker Optimize», после чего нажмите кнопку [ENTER], →/II ENTER> или ▷.			
	Отображается пункт меню «Speaker Optimize» (Оптимизация AC).			
3 Кнопками △▽ установите значение «ОN» (Включено), после ч нажмите кнопку [ENTER], <►/Ш ENTER> или ▷.				
	On	: Выходной сигнал будет оптимизирован для акустических си- стем SC-N7 (продаются отдельно).		
<b>Оff</b> • Оптимиз		· Оптимизация отключена и АЧХ остается ровной		

# Обновление программного обеспечения

- Для использования этой функции ваша система должна отвечать определенным требованиям и должна быть настроена для обеспечения широкополосного доступа в Интернет (вто стр. 8).
- Обновление программного обеспечения следует осуществлять не ранее чем через 2 минуты после включения питания устройства.

### **Нажмите кнопку [MENU]**.

Активируется меню, на дисплее появится соответствующее сообщение (ва стр. 25 «Карта меню»).

2 Используйте кнопки §§ для выбора пунктов «Other» (другие настройки) - «Firmware Update», после чего нажмите кнопку [ENTER], < ►/II ENTER> или ▷.

#### [Варианты выбора]

Check for Update

Start

: Проверка наличия обновлений программного обеспечения. Вы также сможете определить примерное время, требуемое для обновления.

: Начало процесса обновления.

Если обновление прервалось, будет предпринята еще одна попытка.
 Если и после этого операцию не удастся завершить, будут отображено одно из приведенных ниже сообщений. В этом случае проверьте настройки сети, после чего повторите процедуру обновления.

Сообщение	Описание
Updating fail	Обновление прервано.
Login failed	Невозможно зарегистрироваться на сервере.
Server is busy	Сервер занят. Повторите попытку через некоторое время.
Connection fail	Связь с сервером прервана.
Download fail	Загрузка программного обеспечения прервана.

#### [Замечания по обновлению программного обеспечения]

- Не отключайте питание устройства до окончания загрузки обновления.
- Даже при наличии широкополосного доступа в Интернет понадобится около 20 минут для выполнения обновления.
- После завершения процесса.
- Кроме того, обновление программного обеспечения может привести к сбросу прежних настроек.
- Если обновление не удалось, отсоедините и вставьте заново провод питания устройства. На дисплее появится сообщение «Update retry» (Повторная попытка обновления), и процесс обновления возобновиться с прерванного этапа. Если ошибки будут возникать снова – проверьте настройки сети.



# Другие функции

# Ввод символов

Вы можете изменять названия, обращаясь к пунктам «Preset Name» (Сохраненные названия) (вся стр. 16), «Napster Account» (Учетная запись Napster) (вся стр. 22), «Last.fm account» (Учетная запись Last.fm) (вся стр. 21), а также вводя символы при настройке параметров сети.

Для ввода символов используются два способа.

Способ	Выполнение
С использованием цифровых кнопок	<ul> <li>Осуществляется при помощи ПДУ.</li> <li>Кнопкам назначены определенные символы, сменяющиеся после каждого нажатия кнопки.</li> </ul>
С использованием кнопок управления курсором	<ul> <li>Осуществляется при помощи ПДУ или кнопками на головном устройстве.</li> <li>Используйте кнопки △ √ ⊲ ▷, а также кнопку [ENTER] или &lt;►/Ⅲ ENTER&gt; для ввода символов.</li> </ul>

# 🔲 Отображение ввода

[Сохранение названия]



# Использование цифровых кнопок

**1** Перейдите в режим ввода символов.

- Переместите курсор к изменяемому символу с помощью кнопок ⊲ ▷, затем нажимайте кнопки [ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ] (0 - 9) пока не появится требуемый символ.
- Эти символы показаны ниже.



- Тип вводимых символов может быть изменен нажатием кнопки [MODE] в процессе изменения названия.
- Для последовательного ввода нескольких символов, назначенных одной кнопке, после ввода каждого символа нажимайте кнопку § для перемещения курсора вправо, после чего вводите следующий символ.
- Для ввода символов, назначенных разным кнопкам, нажимайте кнопки несколько раз. Курсор будет автоматически перемещаться в следующую позицию, а введенный символ – сохраняться.

З Повторяйте шаг 2 до окончания ввода имени, после чего нажмите кнопку [ENTER] или <►/II ENTER> для подтверждения введенных данных.

Пример: Для изменения названия «POPS» на «ROCK»

<ol> <li>Поместите курсор к символу «Р».</li> </ol>	▶ <b>₽</b> OP S
(2) Нажмите кнопку 7 раз	▶ <b>R</b> OPS
Э Нажмите кнопку ≥ 2 раза. Будет записан символ «R», курсор переместится к символу «Р»	▶ R O <mark>P</mark> S
④ Нажмите кнопку <sup>Авс</sup> 6 раз. Символ «Р» сменится на «С».	▶ R O <b>©</b> S
⑤ Нажмите кнопку ▷. Будет записан символ «С», курсор переместится к сим- волу «S».	▶ ROC <mark>S</mark>
(6) Нажмите кнопку 5 5 раз. Символ «S» сменится на «K».	▶ R O C <mark>K</mark>
⑦ Нажмите кнопку [ENTER] или <►/Ш ENTER> для сохранения	введенно-

.....

го названия.

# Использование кнопок управления курсором

Перейдите в режим ввода символов. 1 При помощи кнопок <<p>⊲ ▷ переместите курсор к изменяемому символу. Кнопками riangle 
abla v измените символ. 3 Допустимые символы показаны ниже. [Символы верхнего регистра] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [Символы нижнего регистра] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [Специальные символы]!#"\$%&`()\*+,-./:;<=>?@[\]^`{|}~ [Цифры] 0123456789 (Пробел) Тип символа может быть изменен в процессе ввода нажатием кнопки [MODE]. Другие кнопки • Нажмите кнопку 🖂 для удаления символа. • Нажмите кнопку ►► для вставки пробела. Повторите шаги 2 и 3 по необходимости, после чего нажмите кнопку [ENTER] или <►/III ENTER> для подтверждения изменений.

# Автоматическое включение питания

Если устройство находится в режиме ожидания, при нажатии на одну из следующих кнопок (помимо кнопки **ON/STANDBY**) включается питание и выполняется соответствующая операция.

- <<>>.....Открывается лоток дисковода компакт-дисков. [▶/II] ....... Включается воспроизведение «CD», «iPod» или «USB». [TUNER] ........Включается тюнер.
- [CD] Источник входного сигнала переключается на «CD», включается воспроизведение диска.
- [iPod] Источник входного сигнала переключается на «iPod», включается воспроизведение аудиофайлов с iPod.

# Запоминание последней функции

Эта функция сохраняет состояние всех настроек устройства перед переходом в режим ожидания.

При включении питания все настройки возвращаются к тому состоянию, в котором были сохранены.

# Перезагрузка микропроцессора

Выполните эту процедуру, если дисплей работает с ошибками, либо какие-то операции не могут быть осуществлены.

При использовании этой функции все настройки будут возвращены в состояние по умолчанию.

1 Отсоедините провод питания.

2 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки <VOLUME ▲> и <VOL-UME ▼> и подсоедините провод питания. Выводится сообщение «Initialized» (Инициализирован).

<u>\_</u>

Если сообщение «Initialized» не появилось, повторите операцию заново с шага 1.

# Информация

# Элементы и функции устройства

О функциях кнопок, не описанных в этом разделе, обратитесь к странице руководства, указанной в скобках ( ).

# Передняя панель



Кнопка SOURCE	(12)
Используется для выбора источника сигнала. <b>USB-порт</b>	
Используется для подключения iPod или USB-накопителя. Разъем портативного устройства (🖲)	(23)
Используется для подключения портативных аудиоустройств. Разъем для наушников ( )	(13)
Используется для подключения наушников. Кнопки увеличения/уменьшения громкости (VOLUME <b>V</b> )	(12)
Используются для регулировки уровня громкости. Кнопки управления курсором ( $ riangle  abla \  abla \  bla \ \  bla \ \  bla \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	(12)
	Кнопка SOURCE

7	Кнопка воспроизведения/паузы/ввода (►/II ENTER)(13)
8	Лоток дисковода
	Используется для установки компакт-дисков в устройство.
9	Дисплей
10	Отображает текущие параметры воспроизведения, настройки и т.п.
11	Датчик пульта ДУ
12	Используется для открывании/закрывания лотка.
13	Индикатор питания

# Верхняя панель



# Задняя панель



Разъемы для акустических систем	(5)
К ним подключаются акустические системы. <b>2 Разъем SUBWOOFER PRE OUT (Выход предусилителя на саб</b> и	<b>вуфер)</b> (5)
Используется для подключения активного сабвуфера. <b>3 Разъемы AUX OUT</b>	(6)
Используются для подключения внешнего усилителя. <b>4</b> Разъемы AUX IN	(6)
Подключение источника аналогового/цифрового аудио сигн	ала.

5	Разъем подключения АМ-антенны(7)
6	Используется для подключения АМ-антенны из комплекта поставки. Разъем подключения FM-антенны(7)
	Используется для подключения FM-антенны из комплекта поставки.
7	При слабом сигнале подключите выносную антенну. Разъем ETHERNET
8	Разъем WLAN ANTENNA (антенна беспроводной сети)
	Для подключения провода питания из комплекта поставки.

# Пульт дистанционного управления

В этом разделе описаны функции ПДУ для работы с разными источниками сигнала.

Общие кнопки для всех источников сигнала (CD, TUNER, iPod, USB и NETWORK)



#### Кнопки управления CD



#### Кнопки управления тюнером



Кнопки управления iPod и USB-устройствами

(16)

.(16)

.(17)

..(16)

.(16)

..(17)

.(24)



# 🔲 Кнопки для работы с сетью

Кнопки, описанные в разделе «Общие кнопки для всех источников сигнала» также могут быть использованы.



Кнопки перехода
к предыдущему/следующему
треку (І◀◀, ▶►І) (21)
Кнопка воспроизведения
/паузы (►/Ш)
Кнопка остановки ()
4 Кнопка ENTER (Ввод)(19)
Б Кнопки управления
курсором ( $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ )(19)
<b>В</b> Кнопка SEARCH
(Поиск)
П Кнопка НОМЕ
(Главная страница)
Кнопка RANDOM
(Случайный порядок)
(Повтоп) (21)
(Лисплей) (19)
(H)

# Файлы формата MP3 и WMA

На этом устройстве можно воспроизводить CD-R- и CD-RW-диски, записанные с соблюдением изложенных ниже требований.

# 🔲 Формат программного обеспечения для записи

ISO9660 уровня 1

Диски, записанные в других форматах, могут не воспроизводиться.

#### Максимально допустимое количество файлов и папок

Общее максимальное число папок и файлов: 512 Максимальное количество папок: 256

#### 🔲 Поддерживаемые форматы файлов

MPEG-1 Audio Layer-3

# WMA (Windows Media Audio)

🔲 Поддерживаемые теги

ID3-Tag (версии 1.х и 2.х)

META-Tag

(Поддержка названия трека, названия (имени) исполнителя и названия альбома)

Поддерживаемые МРЗ/ШМА-файлы			
Формат файла	Частота	Скорость передачи	Расшиление
opmar wanna	дискретизации	данных	Гасширение
MP3	32, 44,1, 48 КГц	32 – 320 Кбит/с	.mp3
WMA	32, 44,1, 48 КГц	64 – 192 Кбит/с	.wma

¢

- Данное устройство поддерживает только файлы с расширениями «.mp3» или «.wma». Файлы с другими расширениями или без расширений не воспроизводятся на этом устройстве.
- Файлы, используемые в операционной системе Mac OS X, имена которых начинаются с символов «.\_» не воспроизводятся на данном устройстве.
- В соответствии с законами о защите авторских прав, вы можете прослушивать записи только для личных целей. Использование записей в любых других целях допустимо только с разрешения правообладателя.

iPod®

# Made for iPhone

Логотипы «Made for iPod» и «Made for iPhone» означают, что данное устройство совместимо с iPod и iPhone, сертифицировано производителем и соответствует стандартам Apple.

Аррle не несет ответственности за работоспособность данного устройства, а также за его соответствие принятым стандартам безопасности и иным нормативным документам.

Учтите, что использование iPod или iPhone с этим устройством может повлиять на работоспособность беспроводной сети.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch являются торговыми знаками компании Apple, зарегистрированными в США и в других странах.

 Владельцы iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch имеют право копировать и воспроизводить не защищенные законом об авторских правах композиции, если их воспроизведение не запрещено. Нарушения авторского права преследуются по закону.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Компания DENON не несет ответственности за возможные потери данных при использовании iPod.
- В зависимости от модели iPod и версии программного обеспечения некоторые функции могут не работать.
- При подключении iPhone к USB-порту этого устройства располагайте iPhone не ближе 20 см от устройства. В противном случае может появиться шум, если во время воспроизведения на iPhone поступит входящий звонок.

# USB-накопители

# Важная информация

Это устройство позволяет воспроизводить музыкальные файлы, записные на USB-накопителе, подключенном к USB-порту.

Точно так же устройство позволяет воспроизводить музыкальные файлы, записные на iPod, подключенный непосредственно к USB-порту. Обратитесь к разделу «Подключение плеера iPod» (вто стр. 9).

- Это устройство совместимо только с USB-накопителями, поддерживаю-
- щими стандарты MSC (Mass Storage Class) и MTP (Media Transfer Protocol). • Это устройство поддерживает USB-накопители с файловой системой FAT16 или FAT32.

# 

Скорость доступа к носителю может снизиться, если количество файлов на нем превышает 1000.

#### [Поддерживаемые форматы]

	USB-накопители*1
WMA (Windows Media Audio)	✓*2
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	1
WAV	1
MPEG-4 AAC	<b>✓</b> *3
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	1

\*1 USB

•

- Это устройство поддерживает теги стандарта MP3 ID3-Tag (v. 2).
- Это устройство поддерживает теги стандарта WMA META.
  - Скорость передачи данных квантизации WAV-файлов: 16 бит.

\*2 Файлы с защитой от копирования можно воспроизводить на некоторых устройствах с поддержкой МТР.

\*3 На этом устройстве не воспроизводятся файлы с защитой от копирования.

Файлы, загруженные с платных ресурсов Интернета, защищены от копирования. Файлы в WMA-формате, скопированные с CD, также могут быть защищены от копирования. Это зависит от настроек компьютера и программного обеспечения.

	Частота дискретизации	Скорость передачи данных	Расширение
WMA (Windows Media Audio)	32/44,1/48 КГц	48 – 192 Кбит/с	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32/44,1/48 КГц	32 – 320 Кбит/с	.mp3
WAV	32/44,1/48 КГц	-	.wav
MPEG-4 AAC	32/44,1/48 КГц	16 – 320 Кбит/с	.aac/.m4a/.mp4
FLAC (Free Lossless Audio Codec)	32/44,1/48/96 КГц	-	.flac

#### [Поддерживаемые форматы]

# Важная информация

## О функции воспроизведения программ Интернет-радио

- Интернет-радио это трансляция радиопередач через Интернет.
- Это устройство может принимать трансляции Интернет-радиостанций со всего мира.
- Это устройство поддерживает следующие функции Интернет-радио:
- Сортировка станций по жанру и региону.
- Сохранение настроек на 56 радиостанций.
- Прием Интернет-радиостанций, вещающих в форматах MP3 и WMA (Windows Media Audio).
- Создание списка предпочтительных радиостанций по получении доступа к эксклюзивному веб-сервису DENON с помощью веб-браузера.
- Эта функция предназначена для индивидуальных пользователей, поэтому вам необходимо предоставить свой MAC-адрес или адрес e-mail.
- Адрес эксклюзивного веб-сервиса DENON: http://www.radiodenon.com
- Работа базы данных радиостанций может быть приостановлена без предварительного уведомления.
- Список Интернет-радиостанций в этом устройстве создается при помощи сервиса базы данных радиостанций (vTuner). Этот сервис предоставляет возможность редактировать и создавать такой список для этого устройства.

# 🔲 Музыкальный сервер

Эта функция позволяет вам прослушивать файлы и плэйлисты (mЗu, wpl), хранящиеся на вашем компьютере (музыкальном сервере), подключенном к этому устройству через локальную сеть.

Подключение этого устройства к музыкальному серверу возможно с использованием следующих технологий.

- Windows Media Player Network Sharing Service
- Windows Media DRM10

#### [Поддерживаемые форматы]

	Интернет-радио	Музыкальный сервер <sup>*1</sup>
WMA (Windows Media Audio)	1	1
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	✓	1
WAV		1
MPEG-4 AAC		✓*2
FLAC (Free Lossless Audio Codec)		✓

Для воспроизведения музыкальных файлов через сеть необходимо наличие сервера и программного обеспечения, поддерживающего указанные форматы.

\*1 Музыкальный сервер

- Это устройство поддерживает теги стандарта MP3 ID3-Tag (v. 2).
- Это устройство поддерживает теги стандарта WMA META.
- Скорость передачи данных квантизации WAV-файлов: 16 бит.

\*2 На этом устройстве не воспроизводятся файлы с защитой от копирования. Файлы, загруженные с платных ресурсов Интернет, защищены от копирования. Файлы в WMA-формате, скопированные с CD, также могут быть защище-

ния. Файлы в WMA-формате, скопированные с CD, также могут быть защищены от копирования. Это зависит от настроек компьютера и программного обеспечения.

	Частота дискретизации	Скорость передачи данных	Расширение
WMA (Windows Media Audio)	32/44,1/48 КГц	48 – 192 Кбит/с	.wma
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)	32/44,1/48 КГц	32 – 320 Кбит/с	.mp3
WAV	32/44,1/48 КГц	-	.wav
MPEG-4 AAC	32/44,1/48 КГц	16 – 320 Кбит/с	.aac/.m4a/.mp4
<b>FLAC</b> (Free Lossless Audio Codec)	32/44,1/48/96 КГц	-	.flac

### [Поддерживаемые форматы]

# **О сервисе Napster**

Napster представляет собой сервис распространения музыки с ежемесячной подпиской, предоставляемый компанией Napster LLC. Вам предоставляется возможность загружать и прослушивать музыкальные фрагменты на этом устройстве. Перед использованием Napster вам необходимо посетить веб-сайт Napster, создать учетную запись и зарегистрироваться в качестве участника. За дополнительной информацией обратитесь на сайт: http://www.napster.com/choose/index\_default.html

# 🔲 О сервисе Last.fm

Last.fm знает, что вы любите... и это замечательный способ открыть для себя новую музыку.

Ваш новый сетевой CD-ресивер DENON – весьма интеллектуальное устройство. Вы можете создать бесплатную учетную запись Last.fm, начав использовать свой CD-ресивер DENON, и отслеживать все прослушиваемые вами треки.

Зарегистрировавшись на www.last.fm вы сможете ознакомиться с рейтингами вашей любимой музыки, просматривать тысячи обзоров, биографий, обложек альбомов, а также получать информацию о предстоящих событиях, которые вы не хотели бы пропустить.

Оформив недорогую платную подписку, вы сможете пользоваться огромным выбором персонализированных радиостанций, свободных от рекламы. За более полной информацией обратитесь на www.last.fm/subscribe.

Ваша учетная запись также предоставляет доступ к радиостанциям Last.fm посредством большого количества устройств, в том числе с помощью вашего сетевого CD-ресивера DENON. Эта услуга недоступна в некоторых странах. За более подробной информацией обратитесь на сайт www.last.fm/hardware.

# Пояснение терминов

Α

#### AES (Advanced Encryption Standard) (улучшенный стандарт шифрования)

Метод шифрования нового поколения, приходящий на смену применяемым в настоящее время методам DES и 3DES. Благодаря высокому уровню защиты ожидается широкое применение этого метода в беспроводных сетях. В нем используется алгоритм шифрования «Rijndael» (Рейндеил), разработанный двумя бельгийскими криптографами. Этот алгоритм разбивает данные на блоки фиксированной длины и шифрует каждый такой блок отдельно. Он поддерживает блоки данных длиной 128, 192 и 256 бит и ключи длиной 128, 192 и 256 бит, обеспечивая чрезвычайно высокий уровень защиты.



# DLNA

«DLNA» и «DLNA CERTIFIED» являются зарегистрированными торговыми и сервисными знаками компании Digital Living Network Alliance. Некоторые типы контента могут быть несовместимы с другими продуктами DLNA CERTIFIED<sup>TM</sup>.

# I IEEE 802.11b

Один из стандартов беспроводной сети, предложенный рабочей группой 802 по разработке стандартов локальных сетей в IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Институт инженеров по электротехнике и электронике) в США. Этот стандарт предполагает использование полосы частот 2,4 ГГц, не требующей лицензирования (ISM, полоса для промышленной, научной и медицинской радиослужбы). Стандарт обеспечивает передачу данных со скоростью до 11 Мбит/с.

 Приведенное выше значение является теоретически максимально возможным, и не отражает реальной скорости передачи.

#### IEEE 802.11g

Еще один стандарт беспроводной сети, предложенный рабочей группой 802 по разработке стандартов локальных сетей в IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Институт инженеров по электротехнике и электронике) в США. Совместим со стандартом IEEE 802.11b. Также использует полосу частот 2,4 ГГц, но позволяет передавать данные на скорости до 54 Мбит/с.

 Приведенное выше значение является теоретически максимально возможным, и не отражает реальной скорости передачи.

M

#### MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)

Международный стандарт сжатия аудиоданных, разработанный на основе стандарта сжатия видеоданных «MPEG-1». Допускает 11-кратное сжатие аудиофайлов с сохранением качества звучания на уровне музыкального CD.

#### MPEG (Moving Picture Experts Group) (Экспертная группа по кинематографии), MPEG-2, MPEG-4

Названия стандартов сжатия цифровых данных, используемых для кодирования аудио- и видеоданных. Видеостандарт включает «MPEG-1 Video», «MPEG-2 Video», «MPEG-4 Visual», «MPEG-4 AVC». Аудиостандарт включает «MPEG-1 Audio», «MPEG-2 Audio», «MPEG-4 AAC».

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)

т

#### (Протокол целостности временного ключа)

Этот протокол входит в состав протокола защищенного беспроводного доступа WPA (Wi-Fi Protected Access). В нем используется алгоритм шифрования RC4 также как и в WEP-протоколе, но с повышенным уровнем безопасности: для шифрования каждого пакета используется отдельный ключ.

# V

# vTuner

Бесплатный интернет-сервер для трансляции радиопередач. Взнос за пользование ресурсом включается в стоимость обновления.

За дополнительной информацией об этом сервисе обратитесь на сайт http://www.radiodenon.com

Продукт защищен законами об интеллектуальной собственности, все права на него принадлежат компаниям Nothing Else Matter Software и BridgeCo. Исполь-

зование и распространение технологий, примененных в этом продукте, запрещено без разрешения компаний Nothing Else Matter Software и BridgeCo или авторизованных дочерних компаний.

# W

# WEP-ключ (сетевой ключ)

Этот ключ представляет собой информацию, необходимую для шифрования данных в процессе передачи. В этом устройстве применяется один и тот же WEP-ключ для шифрования и дешифрования, поэтому для осуществления передачи данных на обоих устройствах должен использоваться одинаковый ключ.

#### Wi-Fi<sup>®</sup>

Сертификация Альянса Wi-Fi подтверждает функциональную совместимость устройств при совместной работе в беспроводных сетях.

#### Windows Media DRM

Технология защиты от копирования, разработанная компанией Microsoft.

Контент-провайдеры используют цифровую технологию защиты авторских прав в Windows Media для защиты своего контента (Secure Content). Это позволяет избежать незаконного присвоения их интеллектуальной собственности. Данное устройство использует программное обеспечение WM-DRM для воспроизведения защищенного контента (Secure Content). Если защита программного обеспечения WM-DRM будет нарушена, владельцы защищенного контента (Secure Content Owners) могут потребовать от компании Microsoft отзыва лицензий на право копирования, воспроизведения и/или распространения защищенного контента. Отзыв не лишает программное обеспечение WM-DRM возможности воспроизведения незащищенного контента.

Список нелицензированного программного обеспечения WM-DRM загружается на ваше устройство вместе с лицензией на использование защищенного контента. Загрузка осуществляется из Интернет или с компьютера.

Компания Microsoft, в соответствии с имеющейся лицензией, также может загрузить такой список на ваше устройство от имени владельцев защищенного контента.

#### Windows Media Player Ver.11

Медиа-плеер, свободно распространяемый компанией Microsoft. С его помощью можно воспроизводить плэйлисты, созданные в Windows Media Player Ver.11, а также файлы в форматах WMA, DRM WMA, MP3 и WAV.

#### WMA (Windows Media Audio)

Технология сжатия аудиоданных, разработанная компанией Microsoft. Файлы в этом формате могут воспроизводиться некорректно, если вы используете неавторизованное программное обеспечение.

#### WPA (Wi-Fi Protected Access) (протокол защищенного беспроводного доступа)

Этот стандарт был предложен альянсом производителей WI-Fi-устройств (Wi-Fi Alliance). В дополнение к общепринятому стандарту сетевых идентификаторов (SSID) и сетевому ключу (WEP-ключ) стандарт WPA обеспечивает дополнительную безопасность, используя функцию идентификации пользователя и протокол шифрования.

#### WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Это новая версия WPA, предложенная WI-Fi-альянсом. Поддерживает алгоритм шифрования AES.

#### WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)

Простая система взаимной идентификации, когда заданная последовательность символов совпадает на точке доступа и на подключенном устройстве.

#### WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Этот стандарт был предложен альянсом Wi-Fi для облегчения настройки беспроводной сети и безопасности соединения.

Существует два варианта настройки: нажатие кнопки и метод с использованием PIN-кода.

# C

#### Сетевые идентификаторы (SSID: Security Set Identifier)

При создании беспроводной сети организуются группы устройств-участников для предотвращения взаимных помех, кражи данных и т.п. Группы формируются при помощи сетевых идентификаторов SSID. Для обеспечения дополнительной безопасности в сети применяется WEP-протокол (Wireless Encryption Protocol, протокол шифрования беспроводной связи). При этом передача данных между устройствами невозможна, если сетевой идентификатор SSID и ключ WEP-протокола не соответствуют друг другу.

#### Скорость передачи данных

Этот параметр определяет количество операций чтения данных за 1 секунду во время воспроизведения аудио/видео данных.

Сопротивление акустических систем (импеданс)

Этот параметр определяет сопротивление переменному току, указанное в Омах. Более низкое сопротивление позволяет достичь большей мощности.

#### Система защиты

Эта функции применяется для предотвращения повреждения компонентов устройства в случае сбоев питания, таких как перегрузка, превышение напряжения, либо превышение допустимой температуры. Система защиты данного устройства немедленно отключает питание в случае возникновения подобных критических ситуаций.

Φ

#### Финализация

Этот процесс позволяет воспроизводить СD-диски, записанные на других устройствах.

Ч

#### Частота дискретизации

Этот параметр определяет частоту считывания аналогового аудиосигнала. Количество таких считываний за одну секунду называется «частотой дискретизации». Чем выше эта частота – тем ближе к оригиналу будет полученный сигнал.

# Возможные неисправности

# и методы их устранения

При возникновении проблем в первую очередь проверьте следующее:

1. Правильно ли выполнены все соединения?

2. Правильно ли выполнялись операции?

### 3. Правильно ли другие устройства?

Если устройство не работает должным образом, ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей. Если проблему решить не удалось, возможно, устройство неисправно.

В этом случае немедленно отключите питание устройства и обратитесь в сервисный центр.

# [Общий раздел]

Симптомы	Возможная причина	Метол устранения	Страница
			руководства
Устройство не работает должным образом.	<ul> <li>Внешние помехи нарушают работу устройства.</li> </ul>	• Выполните процедуру перезагрузки микропроцессора	35
При включении питания не работает дисплей, звук не воспроизводится.	• Провод питания подключен неправильно	<ul> <li>Проверьте подключение провода питания к разъему на задней панели устройства и к электрической розетке.</li> </ul>	10
Дисплей работает, звук не	• Неправильно выбран источник входно-	• Выберите правильный источник.	12
воспроизводится.	го сигнала.	• Установите достаточный уровень громкости.	12
	<ul> <li>уровень громкости установлен на ми- нимум.</li> <li>Включен режим «MUTING».</li> </ul>	• Отключите режим «мотпис».	12
Дисплей не работает.	<ul> <li>Яркость дисплея установлена на значение «OFF» (Выключено).</li> </ul>	<ul> <li>Установите значение яркости в положение, отличное от «OFF».</li> </ul>	13
Внезапное отключение пи- тания, индикатор питания мигает красным с интерва- лом 0,5 с.	<ul> <li>Сработала система защиты. Неизолиро- ванные жилы кабелей акустических си- стем соприкасаются друг с другом, либо неизолированные жилы кабеля вышли из разъема и соприкасаются с задней пане- лью устройства.</li> </ul>	<ul> <li>Отключите провод питания, плотно скрутите неизолирован- ные жилы акустических кабелей или устраните замыкание между ними, после чего подключите кабели заново.</li> </ul>	5

Внезапное отключение пи- тания, индикатор питания мигает красным с интерва- лом 0,25 с.	• Устройство неисправно.	<ul> <li>Отключите питание и обратитесь в сервисный центр DENON.</li> </ul>	-
Внезапное отключение пи- тания, индикатор питания мигает красным с интерва- лом в 2 с.	<ul> <li>Сработала система защиты из-за превы- шения допустимой температуры внутри устройства.</li> </ul>	<ul> <li>Отключите питание, дождитесь полного остывания устройства, после чего включите питание снова.</li> <li>Установите ресивер в хорошо вентилируемом месте.</li> </ul>	6 IV
Звук с телевизора не вос- производится.	<ul> <li>На вход AUX IN 3 (OPTICAL) может по- даваться только 2-канальный линейный РСМ-сигнал.</li> </ul>	<ul> <li>При подаче на этот вход любого другого сигнала установите цифровой аудиовыход своего телевизора на режим передачи 2-канального РСМ-сигнала. Для получения более полной ин- формации обратитесь к руководству пользователя телевизо- ра.</li> </ul>	-
Выводится сообщение «No Network Connection» (Ce-	<ul> <li>Подключение к локальной сети выполне- но неправильно.</li> </ul>	• Выполните операцию «First Network Setup» (Первая установ- ка сети).	25
тевое подключение отсут- ствует)		<ul> <li>Выберите источник входного сигнала, отличный от локальной сети.</li> </ul>	12

# [Пульт ДУ]

Симптомы	Возможная принина	Метол устанения	Страница
Chimitrombi	boomoxitan iipii inita	mored yorpanents	руководства
Устройство не реагирует на	• Батарейки питания разряжены.	• Замените батарейки.	4
команды ПДУ.	• Пульт находится за пределами радиуса	<ul> <li>Используйте пульт в пределах радиуса действия.</li> </ul>	4
	деиствия. • Преграла межлу ПЛУ и головным устрой-	<ul> <li>Устраните преграду.</li> <li>Установите батарейки с соблюдением полярности указанной.</li> </ul>	-
	ством.	в батарейном отсеке.	4
	<ul> <li>Батарейки установлены екправильно, не соблюдена полярность, указанная в бата- рейном отсеке пульта.</li> <li>Датчик ПДУ на устройстве освещен ярким светом (прямой солнечный свет, флуо- ресцентная лампа и т.п.).</li> </ul>	<ul> <li>Переместите устройство в место, защищенное от воздействия яркого света.</li> </ul>	4

# [CD]

Симптомы	Возможная причина	Метод устранения	Страниц руководства
При наличии диска в устройстве на дисплее выводится сообщение «Unsupported» (Не поддер- живается)	• Диск вставлен неправильно.	<ul> <li>* Вставьте диск правильно.</li> </ul>	3
При нажатии кнопки <li>Лиск не воспроизводится</li>	• Диск загрязнен или поцарапан.	• Удалите загрязнения с диска или замените его.	3
Часть диска не воспроиз- водится.	• Диск загрязнен или поцарапан.	• Удалите загрязнения с диска или замените его.	3
CD-R или CD-RW диск не воспроизводится.	<ul> <li>Диск не был финализирован после записи.</li> <li>Плохие условия при записи диска, либо некачественный диск.</li> </ul>	<ul> <li>Финализируйте диск перед воспроизведением.</li> <li>Используйте правильно записанный диск.</li> </ul>	3 -
Файлы формата MP3 и WMA не воспроизводятся.	<ul> <li>Формат файлов, расширение, либо дру- гие параметры, установленные при запи- си, не поддерживаются данным устрой- ством.</li> </ul>	<ul> <li>Записывайте диски, используя имена файлов, расширения и другие параметры записи, поддерживаемые данным устрой- ством.</li> </ul>	41

# [Тюнер]

Симптомы	Возможная причина	Метод устранения	Страница ру- ководства
При прослушивании FM- радиостанций слышен про- должительный шум.	• Неправильно подключена антенна.	<ul> <li>Проверьте подключение антенны.</li> <li>Подключите выносную антенну.</li> </ul>	7 -
При прослушивании АМ- радиостанции слышен про- должительный шум или шипение.	<ul> <li>Возможно, это помехи от работающего рядом телевизора, либо искажение сиг- нала передающей станции.</li> </ul>	<ul><li>Выключите телевизор.</li><li>Измените положение или направление рамочной АМ-антенны.</li></ul>	- 7

# [Интернет-радио / Музыкальный сервер / iPod / USB-накопитель]

Симптомы	Возможная причина	Метод устранения	Страница ру- ководства
При подключении USB- накопителя не отображает-	<ul> <li>Устройство не может распознать USB- накопитель.</li> </ul>	<ul> <li>Проверьте подключение.</li> <li>Подключите накопитель, соответствующий стандартам MSC</li> </ul>	9
ся символ «ОЗВ».	<ul> <li>USB-накопитель не соответствует стан- дартам MSC или MTP.</li> <li>USB-накопитель не поддерживается устройством.</li> </ul>	<ul> <li>Это не является неисправностью. Компания DENON не гарантирует поддержку этим устройством любых USB-накопителей.</li> <li>Подключите USB-накопитель непосредственно к USB-порту устройства.</li> </ul>	-
	<ul> <li>USB-накопитель подключен через USB- концентратор.</li> </ul>		
Не воспроизводится со- держимое iPod.	<ul> <li>Выбран источник входного сигнала, от- личный от «iPod» или «USB».</li> <li>Соединительный кабель подключен не- правильно.</li> </ul>	<ul> <li>Переключите вход на «iPod» или «USB».</li> <li>Проверьте подключение.</li> </ul>	17 9
Не воспроизводится содер- жимое USB-накопителя.	<ul> <li>Тип файловой системы USB-накопителя отличается от FAT16 или FAT32.</li> <li>USB-накопитель разбит на несколько раз- делов.</li> <li>Формат записи файлов не поддержива- ется.</li> <li>Попытка воспроизведения защищенных от копирования файлов.</li> </ul>	<ul> <li>* Используйте USB-накопители с файловой системой FAT16 или FAT32. За дополнительной информацией обратитесь к ру- ководству пользователя USB-накопителя.</li> <li>При наличии нескольких разделов на USB-накопителе может быть воспроизведено только содержимое первого раздела.</li> <li>Запишите файлы в формате, совместимом с данным устрой- ством.</li> <li>Защищенные от копирования файлы не воспроизводятся на этом устройстве.</li> </ul>	- 42 42
Невозможно прослушать Интернет-радио.	<ul> <li>Кабель локальной сети подключен неправильно, либо подключение к сети неактивно.</li> <li>Радиопрограмма транслируется в формате, который не поддерживается этим устройством.</li> <li>Активирован брандмауэр компьютера или сетевого маршрутизатора. Радиостания приостановила вещание.</li> <li>Установлен неправильный IP-адрес.</li> </ul>	<ul> <li>Проверьте состояние подключения.</li> <li>Это устройство поддерживает радиотрансляции только в форматах MP3 или WMA.</li> <li>Проверьте настройки брандмауэра.</li> <li>Выберите радиостанцию, вещающую в данный момент.</li> <li>Проверьте IP-адрес.</li> </ul>	8 43 - 19 25
Не воспроизводятся фай- лы, хранящиеся на ком- пьютере.	<ul> <li>Формат записи файлов не поддерживается</li> <li>Попытка воспроизведения файлов, защищенных от копирования.</li> <li>Устройство подключено к компьютеру при помощи USB-кабеля.</li> </ul>	<ul> <li>Запишите файлы в формате, совместимом с данным устройством.</li> <li>Файлы, защищенные от копирования, не воспроизводятся на этом устройстве.</li> <li>USB-порт устройства не предназначен для подключения к компьютеру.</li> </ul>	43 43 -
Сервер не найден, либо не- возможно подключиться к серверу.	<ul> <li>Активирован брандмауэр компьютера или сетевого маршрутизатора.</li> <li>Питание компьютера отключено.</li> <li>Сервер не запущен.</li> <li>Установлен неправильный IP-адрес устройства.</li> </ul>	<ul> <li>Проверьте настройки брандмауэра.</li> <li>Включите питание.</li> <li>Запустите сервер.</li> <li>Проверьте IP-адрес устройства.</li> </ul>	- - - 25
Нет соединения с ранее со- храненной или избранной радиостанцией.	<ul> <li>Радиостанция приостановила вещание.</li> <li>Радиостанция прекратила вещание.</li> </ul>	<ul> <li>Подождите некоторое время и повторите попытку подключения.</li> <li>Невозможно прослушивание прекративших вещание радиостанций.</li> </ul>	-
При попытке подключения к некоторым радиостанци- ям выводится сообщение «Server Full» (Сервер пере- гружен) или «Connection Down» (Соединение пре- рвано). Подключение не удается.	<ul> <li>Станция перегружена или не вещает в данный момент.</li> </ul>	• Подождите некоторое время и повторите попытку.	-
Звук прерывается во время прослушивания.	<ul> <li>Низкая скорость передачи сигнала в сети, либо станция перегружена.</li> </ul>	<ul> <li>Это не является неисправностью. При прослушивании ради- овещания с высокой скоростью передачи данных звук может прерываться. Это зависит от состояния соединения.</li> </ul>	-
Низкое качество звучания, либо присутствуют шумы.	• Прослушиваемый файл имеет низкую скорость передачи данных.	• Это не является неисправностью.	-

# [Last.fm]

Симптомы	Возможная причина	Метод устранения	Страница руководства
Невозможно подключить- ся к Last.fm (выводится сообщение «Subscription required»)	<ul> <li>Ошибка регистрации.</li> <li>Попытка подключения незарегистрированного пользователя, либо превышен лимит прослушивания.</li> </ul>	<ul> <li>Введите правильное имя пользователя и пароль, после чего повторите попытку.</li> <li>Для пользования этим сервисом ваша подписка на Last.fm должна быть оплачена. Зайдите на www.last.fm/subscribe для обновления информации.</li> </ul>	-
Невозможно воспроиз- ведение музыки (выво- дится сообщение «Library empty»).	<ul> <li>Нет сохраненных для воспроизведения музыкальных файлов.</li> </ul>	<ul> <li>Зайдите на www.last.fm/download и установите программу- скробблер для добавления музыки в свой профиль.</li> </ul>	-
Невозможно воспроизве- дение музыки (выводит- ся сообщение «No more tracks»).	<ul> <li>Все содержимое плэйлиста исчерпано.</li> </ul>	<ul> <li>Выберите другой плэйлист.</li> </ul>	-
Нет доступа к Last.fm (вы- водится сообщение «No network Connection»).	• Отсутствует подключение к сети.	• Проверьте подключение к сети.	8
Нет доступа к Last.fm (вы- водится сообщение «Not available in your country»).	<ul> <li>Доступ к радиостанции Last.fm не поддер- живается в вашей стране.</li> </ul>	<ul> <li>Радио Last.fm недоступно в некоторых странах. За дополни- тельной информацией обратитесь на www.last.fm/hardware.</li> </ul>	-
Нет доступа к Last.fm (выводится сообще- ние «Incorrect user or password»).	<ul> <li>Введено неверное имя пользователя или неверный пароль.</li> </ul>	<ul> <li>Введите правильное имя пользователя и пароль, после чего повторите попытку подключения.</li> </ul>	-
Невозможно создание и регистрация новой учет- ной записи (выводит- ся сообщение «Try another username»).	• Введенное имя пользователя уже занято.	<ul> <li>Введите другое имя пользователя для создания и регистрации учетной записи.</li> </ul>	-

## [Napster]

Симптомы	Возможная причина	Метод устранения	Страница руководства
Невозможно подключить- ся к Napster (выводится сообщение «Subscription required»)	<ul> <li>Ошибка регистрации.</li> <li>Попытка подключения незарегистрированного пользователя, либо превышен лимит прослушивания.</li> </ul>	<ul> <li>Введите правильное имя пользователя и пароль, после чего повторите попытку.</li> </ul>	-
Нет доступа к Napster (выводится сообщение «Incorrect Username or password»).	<ul> <li>Введено неверное имя пользователя или неверный пароль.</li> </ul>	<ul> <li>Введите правильное имя пользователя и пароль, после чего повторите попытку подключения.</li> <li>Поверьте правильность введенного имени пользователя. По- вторно введите пароль. (Пароль не отображается на дисплее). http://www.napster.com/choose/index_default.html</li> </ul>	-

# [Беспроводная ЛВС]

Симптомы	Возможная причина		Метод устранения	Страница руководства
Невозможно подключить- ся к сети	<ul> <li>Неправильные настройки сетевого имени SSID и WEP-ключа.</li> <li>Слабый уровень сигнала, связь не может быть установлена.</li> </ul>	•	Приведите настройки сети в соответствие с настройками устройства. Уменьшите расстояние до точки доступа, удалите препятствия между устройствами, обеспечьте лучшие условия связи. Не располагайте устройство вблизи микроволновых печей, а так-	29, 30 -
	<ul> <li>Одновременная работа нескольких сетей, взаимное наложение каналов связи.</li> <li>Отключено питание маршрутизатора.</li> </ul>	•	же точек доступа других сетеи. Настройте свою точку доступа на использование более отда- ленного от остальных точек канала. Или используйте прово- дное подключение. Включите питание маршрутизатора.	-
Воспроизведение прерыва- ется или невозможно.	<ul> <li>Одновременная работа нескольких сетей, взаимное наложение каналов связи.</li> </ul>	•	Настройте свою точку доступа на использование более отда- ленного от остальных точек канала. Или используйте прово- дное подключение.	-

# Технические характеристики

	СD-проигрыватель	
•	Параметры аудиосигнала	
	Отношение сигнал/шум (1 КГц)	100 дБ
	Динамический диапазон (1 КГц)	100 дБ
	Коэффициент нелинейных искажений (1 КГц)	0,01%
	Усилитель	
_	Номинальная выходная мощность:	2-канальное воспроизведение
		65 Вт + 65 Вт (4 Ом, 1 КГц, КНИ 0,7%)
	Динамическая мощность:	80 BT + 80 BT (4 Om)
	Высокочастотные искажения:	0,1% (при -3 дБ), 4 Ом, 1 КГц
	Входная чувствительность / Входное сопротивление	
	AUX1, AUX2	200 мВ (32 КОм)
	«Portable In», вход для портативных устройств	110 мВ (24 КОм)
	Диапазон воспроизводимых частот (5 Вт, 8 Ом)	
	Вход АИХ	от 5 Гц до 20 КГц (§3 дБ)
	КНИ (1 КГц, 5 Вт, 8 Ом)	
	Вход АИХ	0,05%
	Отношение сигнал/шум (10 Вт, 8 Ом, IHF-А)	
	Вход АИХ	86 дБ
	Тюнер	
-	FM-тюнер	
	Диапазон частот	от 87.5 до 108.0 МГц
	Отношение сигнал/шум (в моно режиме)	65 дБ
	Чувствительность (отношение сигнал/шум 30 дБ)	9 дБмкВ (IHF)
•	АМ-тюнер	
	Диапазон частот	от 522 до 1611 КГц
	Отношение сигнал/шум	40 дБ
	Чувствительность (отношение сигнал/шум 20 дБ)	55 дБмкВ/м
	Часы	
	Точность хода	В пределах 1 – 2 минут в месяц
	Беспроводная ЛВС	
	Тип сети (поддерживаемые стандарты беспроводной сети)	Соответствует IEEE 802.11b
		Соответствует IEEE 802.11g
		(Соответствует Wi-Fi ®)*
	Скорость передачи данных	DS-SS: 11 / 5,5 / 2 / 1 Мбит/с (автоматическое переключение)
		ОFDM: 54 / 48 / 36 / 24 / 18 / 12 / 9 / 6 Мбит/с (автоматическое переключе-
		ние)
	Стандарты безопасности	SSID (сетевое имя)
		WEP-ключ (сетевой ключ) (64/128 бит)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Используемый частотный диапазон	2,412 – 2,472 МГц
	Количество каналов	Соответствует IEEE 802.11b: 13 каналов (DS-SS) (Используется 1 канал)
		Соответствует IEEE 802.11g: 13 каналов (OFDM) (Используется 1 канал)
	Питание	
	Напряжение/частота источника питания	переменный ток 230 В, 50 Гц
	Потребляемая мощность	65 Вт
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0,4 Вт
	Другие характеристики	
	Габариты	280 (ширина) x 112 (высота) x 299 (глубина) мм
	Масса	4,3 кг

\* Обозначение Wi-Fi® указывает на функциональную совместимость устройства с беспроводными сетями и соответствие устройства требованиям Альянса Wi-Fi.

• Вследствие постоянного совершенствования устройства технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Алфавитный указатель

reg A		
ES		), 4 7
Ам-антенна (рамочная)		<i>1</i> .23
nte D		
Browse mode		17
		13
		10
		ΔΔ
		. דד
GR F		
FM/AM – вещание		.16
		1
US3 1 IFFE 802 11b		11
IEEE 802.11g		. 44
iPod		.17
iPod		9
Last.tm		.21
rs M		
MP31 MPEG	15, 42, 43,	44
MPEG-4 AAC		. 44
ræ N		
Napster		. 22
næ P		
PTY		24
næ R		
RDS		24
Remote mode		.17
RT		. 25
เช <b>\$</b>		
SDB		.12
III III III III III III III III III II		
TKIP		.44
TP		.25
USB-накопители USB-накопитель	18,	42 q
	43	ΔΔ
	40.	- 4-4
WED KRION	30	11
Wi-Fi		.44
Windows Media DRM		44
Windows Media Player Ver.11	20, 15 42 43	44
WMA		44
WPA2		45
WPA-PSK/WPA2-PSK		45
WP5		40
reg A		
Автоматический переход в режим Standby		. 33
Автоматическое сохранение		.16
Акустические системы		9 7
Аудиокабель	5, 6, 9,	10
<b>167 5</b>		
Батарейки питания		4
B B		
Ввод символов		. 34
Верхняя панель		. 37
Воспроизведение		4
		I
громкость Групповой режим		. 31

из Д		
Другие настройки		33
R 3		
Заданный порядок воспроизведения	······	14
Задняя панель		.6
IS N		
Избранное		23
Имя устройства (Friendly Name)		32
интернет-радио Интернет-радио	••••••	19 19
Источник входного сигнала		.7
ка К		
Кабель		
Кабель акустических системКабель покальной соти		.5
Карта меню		. o 25
Компьютерная сеть	8. 28, 29, 3	30
reg M		
Музыкальный сервер		20
喝 H		
Наушники Низкие частоты	······································	13 12
rs 0		
Обновление программного обеспечения		33
Оптимизирующий фильтр		33
Отображение Last.fm		30
· 译 1		
Передняя панель		36
Перезагрузка микропроцессора		35
Повторное воспроизведение Портативный аулиоплеер	10 5	14 23
Портативный аудиоплеер		23
Приглушение звука	······	12
принадлежности Провод питания	••••••	. 2 10
Пульт дистанционного управления	4, 38, 39, 4	40
喀 P		
Режим ожидания при подключении к компьютерной сети		32
啰 C		
Сабвуфер		.5
Сетевые аудиоисточники		44 43
Символы	. 29, 30, 34, 3	35
Система защиты	6, 4	44 44
Случайный порядок воспроизведения	······	14
Сопротивление акустических систем	5, 4	44
reg T		
Таймер перехода в дремлющий режим	······	13
таймер Таймер		20 26
Текущее время	11, 5	27
Телевизор Тембр		.6 12
		12
Файлы Файлы		15
Финализация		44
ı@ X		
Хранитель экрана		33
ा पि <del>प</del> ि भ		
Частота дискретизации	. 41, 42, 43, 4	44
Часы		27
Штекерный кабель		.5 6
		. 0
Язык	4	32
Яркость дисплея		13

