

1. Выберите «ON» (ВКЛ.) для «Wi-Fi» в меню «Settings» (Настройки) устройства. 2. Нажмите имя сети (имя принтера) в «Choose a Network» (Выбрать сеть).

автоматически выключается.





не удается включить принтер.	<ul> <li>() низкий уровень заряда отатреи. (Светодиод заряда батареи мигает).</li> <li>(2) Батареи установлена неправильно.</li> <li>(3) Кнопка ЛИТАНИЯ была нажата недостаточно долго.</li> <li>(4) Сетевой адагитер подсоединен неправильно.</li> </ul>	<ul> <li>Вставьте новые оатареи.</li> <li>Вставьте батареи правильно.</li> <li>Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение прибл. 1 секунды.</li> <li>Правильно подключите сетевой адаптер к принтеру или правильно вставьте вилку в розетку.</li> </ul>
Пароль был введен, но устройство не может подключиться к принтеру.	<ul> <li>Введен неверный пароль.</li> </ul>	<ul> <li>Включите принтер, удерживая кнопку ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ, чтобы сбросить пароль до установленного производителем по умолчанию (1111).</li> </ul>
При попытке передать изображение устройство не может связаться с принтером.	<ul> <li>В течение определенного периода времени не совершалось каких-либо операций.</li> </ul>	<ul> <li>Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение прибл. 1 секунды, чтобы включить принтер, и передайте изображение еще раз.</li> </ul>
При нажатии кнопки ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ печать не производится.	<ol> <li>В принтере нет изображения. (Индикатор состояние мигает в течение 3 секунд).</li> <li>В принтере не остапось бумаги.</li> <li>(Все светодиюды оставшейся бумаги не горят).</li> <li>Кассета с бумагой не загружена.</li> <li>(Все светодиоды оставшейся бумаги мигают).</li> </ol>	<ul> <li>Передайте изображение в принтер.</li> <li>Вставьте новую кассету с буматой.</li> <li>Вставьте новую кассету с буматой.</li> </ul>
Кассета с бумагой не загружается или загружается не плавно.	<ol> <li>Эта фотобумага не подходит для данного принтера.</li> <li>Кассета с бумагой загружена неправильно.</li> </ol>	① Используйте только фотобумагу «instax minis or Fujifilm для моментальной цветной печати. Другая бумага не подходит. ② Совместите желтую линию на кассете с бумагой с желтой отметкой ориентации в принтере.

Светодиод состояния медленно мигает, затем принтер отключается.	<ul> <li>В принтере возникла ошибка.</li> </ul>	<ul> <li>Включите принтер.</li> </ul>
Светодиод состояния быстро мигает, затем принтер отключается.	<ul> <li>Низкий уровень заряда батарей.</li> </ul>	<ul> <li>Вставьте новые батареи.</li> </ul>
Светодиод состояния мигает во время передачи данных, а принтер не запускается.	<ul> <li>Связь была по какой-то причине прервана.</li> </ul>	<ul> <li>Включите принтер, затем перезапустите приложение на мобильном устройстве.</li> </ul>
Светодиод состояния мигает после того как принтер начинает печатать или после загрузки кассеты с бумагой, а бумага или обертка не извлекается.	<ul> <li>Бумага застряла внутри принтера.</li> </ul>	<ul> <li>Удалите застрявшую бумагу, выключите принтер, затем включите его снова.</li> </ul>
i		
Отпечатки		
Отпечатки <b>Неполадка</b>	Возможные причины	Решение
Отпечатки Неполадка Отпечаток выглядит засвеченным. Преобладает белый цвет.	Возможные причины В задняя крышка была открыта до использования бумаги, и бумага оказалась засвеченной.	Решение Вставьте новую кассету с бумагой.
Отпечатки Неполадка Отпечаток выглядит засвеченным. Преобладает белый цвет. Снимок размыт.	Возможные причины Задняя крышка была открыта до использования бумати, и бумата оказалась засвеченной. П К снимку было применено давление сразу после его выхода из принтера. Снимки вышел с затруднениями.	Решение Вставьте новую кассету с бумагой.