Panasonic

Основная инструкция по эксплуатации

Цифровая фотокамера

модель №. DMC-TZ70



Перед использованием этого изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции и сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Более подробные инструкции о работе фотокамеры содержатся в "Инструкция по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)" на прилагаемом диске CD-ROM.



SQT0624 M0215KZ0



Уважаемый покупатель!

Мы хотим воспользоваться предоставленной возможностью и поблагодарить Вас за приобретение этой цифровой фотокамеры Panasonic. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и храните ее в легко доступном месте. Пожалуйста, обратите внимание, что реальные органы управления и компоненты, пункты меню и т. п. Вашей цифровой фотокамеры могут несколько отличаться от приведенных на иллюстрациях в этой инструкции по эксплуатации.

Помните о соблюдении авторских прав.

 Запись с предварительно записанных магнитных лент или дисков, а также печатных или теле- радио материалов с целями, отличными от Вашего личного пользования, может являться нарушением законов об авторских правах. Даже для личного пользования запись определенного материала может быть ограничена.

Информация для Вашей безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для уменьшения опасности возгорания, поражения электрическим током или повреждения изделия,

- Не подвергайте аппарат воздействию дождя, влаги, капель или брызг.
- Используйте только рекомендуемые принадлежности.
- Не удаляйте крышки.
- Не выполняйте самостоятельный ремонт аппарата. За обслуживанием обращайтесь к квалифицированному персоналу.

Сетевая розетка должна находиться вблизи оборудования, и должна быть легко доступна.

Маркировка изделия

Изделие	Расположение		
Цифровая фотокамера	Снизу		

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- При неправильной замене батареи возникает опасность взрыва.
 Производите замену, используя только такой тип батареи, который рекомендуется производителем.
- При утилизации батареи, пожалуйста, обратитесь в местные органы управления или к дилеру относительно правильного способа утилизации.
- Не нагревайте и не бросайте в огонь.
- Не оставляйте батарею(и) в автомобиле, расположенном под прямыми солнечными лучами, в течение длительного периода времени с закрытыми дверями и окнами.

Предупреждение

Опасность возгорания, взрыва и ожогов. Не разбирайте, не нагревайте выше 60 °С и не сжигайте.

О сетевом адаптере (прилагается)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Для уменьшения опасности возгорания, поражения электрическим током или повреждения изделия,

- Не устанавливайте и не располагайте этот аппарат на книжных полках, встроенных шкафах или в других ограниченных местах. Убедитесь в надлежащей вентиляции аппарата.
- Аппарат находится в состоянии ожидания, когда подсоединен сетевой адаптер. Первичный контур всегда находится "под напряжением", пока сетевой адаптер подсоединен к электрической розетке.

Меры предосторожност и при использовании

- Не используйте никакие другие соединительные кабели USB за исключением прилагаемого или оригинального соединительного кабеля USB Panasonic (DMW-USBC1: дополнительная принадлежность).
- Всегда используйте оригинальный аудиовидеокабель Panasonic (DMW-AVC1: дополнительная принадлежность).
- Используйте "Микрокабель HDMI высокой скорости" с логотипом HDMI. Кабели, не соответствующие стандартам HDMI, работать не будут. "Микрокабель HDMI высокой скорости" (Вилка тип D-тип A, длиной до 2 м)

Держите этот аппарат как можно дальше от электромагнитного оборудования (например, микроволновых печей, телевизоров, видеоигр и т.д.).

- Если Вы используете этот аппарат сверху или вблизи телевизора, изображение и/или звук на этом аппарате могут быть искажены из-за излучения электромагнитных волн.
- Не используйте этот аппарат вблизи сотовых телефонов, так как это может привести к помехам, отрицательно влияющим на изображение и/ или звук.
- Сильные магнитные поля, создаваемые динамиками или большими двигателями, могут привести к повреждению записанных данных или к возможному искажению изображения.
- Излучение электромагнитных волн может отрицательно влиять на этот аппарат, вызывая искажение изображений и/или звука.
- Если на этот аппарат оказывает отрицательное влияние электромагнитное оборудование, и он прекращает правильно функционировать, выключите этот аппарат и извлеките батарею или отсоедините сетевой адаптер (прилагается). Затем заново установите батарею или заново подсоедините сетевой адаптер и включите этот аппарат.

Не используйте этот аппарат вблизи радиопередатчиков или высоковольтных линий.

 Если Вы выполняете запись вблизи радиопередатчиков или высоковольтных линий, это может оказать отрицательное воздействие на записанные изображения и/или звук.

EHC

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ЦИФРОВАЯ ФОТОКАМЕРА модель DMC-TZ70***** "Panasonic" с блоком питания VSK0772**** "Panasonic"

СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОС ТЕСТБЭТ 119334, Москва, Андреевская набережная, д. 2

«*» -- а-z, А-Z, 0-9 или пробел, обозначающие цвет изделия, комплектацию и рынок сбыта

Сертификат соответствия :	№ TC RU C-JP.ME10.B.02799
Сертификат соответствия выдан :	25.12.2014
Сертификат соответствия	
действителен до :	24.12.2019
Производитель: Panasonic Corporation (Панасоник Корпорэйшн) Made in China Сделано в Китае	Импортёр ООО «Панасоник Рус», РФ, 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 11, 3 этаж. тел. 8-800-200-21-00



ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКТА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ модели: DMW-BCL7E*, DMW-BCM13E* "Panasonic" Декларация о соответствии зарегистрирована ОС "РФТТ"

Декларация о соответствии:	РОСС ЈР.МЛ04.Д00982
Дата регистрации декларации:	29 ноября 2012 года
Декларация действительна до:	29 ноября 2022 года
модели: DMW-BCL7E*, DMW-BCM13E*	FOCT 12.2.007.12 - 88
"Panasonic"соответствуют	ГОСТ Р МЭК 62133-2004
требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р МЭК 61960-2007
	(Пп. 5.3, 7.1, 7.2, 7.6)
Срок службы	500 (пятьсот) циклов

Производитель: Panasonic Corporation, Osaka, Japan

Панасоник Корпорэйшн, Осака, Япония

Made in China

Сделано в Китае

Информация для покупателя

Название продукции:	Цифровая фотокамера		
Страна производства:	Китай		
Название производителя:	Панасоник Корпорэйшн		
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония		
Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по серийному номеру на табличке. Пример маркировки – Серийный номер № XX1AXXXXXX (Х-любая цифра или буква) Год: Третъя цифра в серийном номере (<u>1</u> – 201 <u>1</u> , <u>2</u> – 201 <u>2</u> , <u>0</u> – 202 <u>0</u>) Месяц: Четвертая буква в серийном номере (А – Январь, В – Февраль,L – Декабрь) Примечание: Сентябрь может указываться как "S" вместо "I".			
Дополнительная информация:	Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.		

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Импортёр

ООО«Панасоник Рус», РФ, 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 11, 3 этаж. тел. 8-800-200-21-00

Содержание

Информация для Вашей	Регистрация
безопасности2	предпочтительных функций
Перед использованием 8	на кнопку [Fn1] / [Fn2]
Стандартные	Съемка изображений с
принадлежности9	определенной композицией
Названия и функции	[Подсказка композиц.] 26
основных частей 10	Просмотр Ваших
Установка и удаление	изображений27
батареи или карты памяти	Удаление изображений 27
SD (дополнительная	Что Вы можете делать с
принадлежность) 13	помощью функции Wi-Fi®/
Зарядка батареи14	функции NFC28
Установка часов 16	Использование фотокамеры
Установка меню 17	при ее подсоединении к
Удерживание фотокамеры 18	смартфону/планшету 29
Запись изображений	Чтение Инструкции по
с использованием	эксплуатации
видоискателя18	(в формате PDF) 33
Съемка изображений	Сохранение записанных
с автоматическими	фотоснимков и движущихся
установками	изображений на ПК 34
Режим [Интеллект. авто] 19	Копирование фотоснимков и
Запись движущихся	движущихся изображений 35
изображений22	Поиск и устранение
Использование кольца	неисправностей 36
управления/диска	Технические характеристики 38
управления24	

Обращение с фотокамерой

- Не подвергайте фотокамеру чрезмерному воздействию вибрации, усилий или давления.
- Фотокамера не является пылезащищенной, устойчивой к брызгам или водонепроницаемой.
 Избегайте использования фотокамеры в местах с чрезмерным количеством пыли или песка, а также там, где вода может попадать на фотокамеру.
- Не позволяйте фотокамере контактировать с пестицидами или летучими веществами (это может вызвать повреждение поверхности или облезание покрытия).

Конденсация (Когда объектив, ЖК-дисплей или видоискатель затуманивается)

- Может произойти конденсация, когда фотокамера подвергается внезапным изменениям температуры или влажности. Избегайте таких условий, при которых возможно загрязнение объектива, ЖК-дисплея или видоискателя, появление плесени или повреждение фотокамеры.
- В случае возникновения конденсации выключите фотокамеру и подождите около двух часов перед ее использованием. После адаптации фотокамеры к окружающей температуре затуманивание очистится естественным образом.

Переноска фотокамеры

- Перед чисткой фотокамеры удалите батарею или отсоедините сетевую вилку от розетки.
- Не нажимайте на ЖК-дисплей с чрезмерной силой.
- Не нажимайте на объектив с чрезмерной силой.
- Не допускайте контакта фотокамеры с резиной или пластиковыми изделиями в течение длительного периода времени.
- Не используйте растворители, например, бензин, разбавители, спирт, средства для мытья посуды и т.п., для очистки фотокамеры, так как это может повредить наружный корпус, и покрытие может сойти.
- Не оставляйте фотокамеру с объективом, обращенным к солнцу, так воздействие лучей света от солнца может привести к ее неисправности.
- Не удлиняйте прилагаемый шнур или кабель.
- Пока фотокамера выполняет доступ к карте памяти или встроенной памяти (для таких операций, как запись, считывание, удаление изображений или форматирование), не выключайте фотокамеру и не извлекайте батарею, карту памяти, сетевой адаптер (прилагается).
- Данные на встроенной памяти или карте памяти могут быть повреждены или утеряны из-за электромагнитных волн, статического электричества, а также из-за поломки фотокамеры или карты памяти. Рекомендуется сохранять важные данные на ПК и т.п.
- Не форматируйте карту памяти на ПК или другом оборудовании. Для обеспечения надлежащей работы форматируйте ее только на фотокамере.

Стандартные принадлежности

Перед использованием фотокамеры проверьте наличие всех прилагаемых принадлежностей. Номера частей приведены по состоянию на январь 2015 г. Они могут быть изменены.



- Карта памяти SD, карта памяти SDHC и карта памяти SDXC указываются как карта памяти в этом тексте.
- Карты памяти являются дополнительными принадлежностями. Вы можете записывать или воспроизводить изображения на встроенной памяти, когда не используется карта памяти.
- Совместимые карты памяти (дополнительная принадлежность) Можно использовать следующие основанные на стандарте SD карты памяти (рекомендуются изделия марки Panasonic). Карта памяти SD (от 8 МБ до 2 ГБ) / Карта памяти SDHC (от 4 ГБ до 32 ГБ) / Карта памяти SDXC (48 ГБ, 64 ГБ)
- В случае утери прилагаемых принадлежностей обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. (Вы можете приобрести принадлежности отдельно.)
- Пожалуйста, надлежащим образом утилизируйте все упаковочные материалы.
- Храните мелкие детали в безопасном месте вне доступа детей.
- Приведенные здесь иллюстрации и экраны могут отличаться для реального изделия.
- SILKYPIX Developer Studio SE не поставляется на прилагаемом диске CD-ROM. Для использования скачайте это программное обеспечение с веб-сайта и установите его на Вашем компьютере. (→35)

Названия и функции основных частей







(Нижняя часть)





- 1 Вспышка
- 2 Индикатор таймера автоспуска/ Вспомогательная лампа АФ
- 3 Кольцо управления
- 4 Тубус объектива
- 5 Объектив
 - Не прикасайтесь к экрану объектива.
- 6 Видоискатель (LVF)
- 7 Регулятор диоптра
 - Настройка фокусировки в видоискателе.
- 8 Сенсор глаз
 - Отображение автоматически переключается на видоискатель, когда Ваш глаз или объект приближается к видоискателю.
- 9 Кнопка [LVF]/Кнопка [Fn2]
 - Используйте это для переключения дисплея между видоискателем и ЖК-дисплеем.
- 10 Лампочка зарядки (Красная)/ Лампочка соединения Wi-Fi® (Синяя)
 - Цвет лампы отличается в зависимости от функции.
- 11 Ушко для ремня
 - Во избежание падения фотокамеры рекомендуется использовать прилагаемый наручный ремешок.
- 12 Дисплей
- 13 Гнездо [HDMI]
 - Не подсоединяйте никакие другие кабели за исключением микрокабеля HDMI. Это может привести к неисправности.
- 14 Гнездо [AV OUT/DIGITAL]
 - Это гнездо также используется при зарядке батареи.
- 15 Динамик
- 16 Микрофоны
- 17 Регулятор режимов
 - Используйте его для выбора режима записи.
- 18 Кнопка затвора

- 19 Рычажок трансфокатора
- 20 Кнопка движущегося изображения
- 21 Кнопка [ON/OFF] фотокамеры
- 22 Крепление штатива
 - Не прикрепляйте этот аппарат к штативам, имеющим длину винтов 5,5 мм или более. Такое действие может повредить этот аппарат.
 - Если Вы не держите фотокамеру во время использования трансфокатора, например, во время записи по таймеру автоспуска, записи [Интервал. съемка] или удаленной записи, фотокамера может наклониться при выдвижении тубуса объектива, поэтому убедитесь, что фотокамера закреплена на места.
 - Правильное прикрепление к определенным типам штативов может быть невозможно.
- 23 Дверца для карты памяти/батареи
- 24 Рычажок отжимания
- 25 Антенна [Wi-Fi]
- 26 NFC антенна
- 27 Кнопка [Wi-Fi]
- 28 Кнопка воспроизведения
 - Используйте его для выбора режима записи или режима воспроизведения.
- 29 Кнопка [MENU/SET]
- 30 Кнопка [Q.MENU/ 5] / [6]
 - Вы можете отображать быстрое меню и стирать изображения.
- 31 Кнопка [DISP.]
 - Используйте ее для изменения индикации.
- 32 Диск управления
 - Поворачивайте диск для выбора пунктов установки и изменения значений установки.
- 33 Кнопка [Fn1]
- 34 Кнопка курсора

Кнопка [MENU/SET] / Кнопка курсора

- Кнопка [MENU/SET]
 - Используйте эту кнопку для отображения меню, ввода установок и др.

-Кнопка курсора

- Эта кнопка используется для перемещения курсора на экраны меню и для других функций.

Вы можете выполнять следующие операции во время записи.

Кнопка [🔁] (🔺)

- Компенсация экспозиции
 - Коррекция экспозиции при наличии подсветки или в случае слишком темного или слишком яркого объекта.

Кнопка [4] (►)

• Вспышка

Кнопка [⊒⊗] (Режим накопителя*1) (▼)

- Серия*2
 - Серия фотоснимков может быть записана, пока кнопка затвора полностью нажата.
- Автоматический брекетинг*2
 - При автоматическом изменении экспозиции записываются 3 изображения в непрерывной последовательности. После настройки экспозиции величина регулировки устанавливается в качестве стандартного значения.
- Таймер автоспуска*2
 - Также эффективен для предотвращения дрожания при нажатии кнопки затвора с помощью установки таймера автоспуска на 2 секунды.

*1 Вы можете переключать операцию для выполнения при нажатии кнопки затвора. *2 Чтобы отменить установку, выберите []] или [];].

Кнопка [🎇] (◄)

- Макро запись
 - Если Вы хотите сделать объект крупнее, установка в положение [АФ макро] ([Ағ₩]) дает Вам возможность выполнять фотосъемку с еще более близкого расстояния по сравнению с нормальным диапазоном фокусировки (до 3 см для макс. широкоугольной стороны).
- Ручная фокусировка
 - Ручная фокусировка удобна, когда Вы хотите заблокировать фокус для съемки изображений или в случае затруднений при регулировке фокуса с помощью автофокусировки.

Установка и удаление батареи или карты памяти SD (дополнительная принадлежность)

Убедитесь, что фотокамера выключена.

Сдвиньте рычажок отжимания (இ) в положение [OPEN] и откройте дверцу для карты памяти/батареи

Вставьте батарею и карту памяти, убедившись в правильности их расположения

- Карта памяти: Полностью вставьте карту памяти до конца, пока она не защелкнется. Не прикасайтесь к разъемам на задней стороне карты памяти.





🛐 Закройте дверцу

Сдвиньте рычажок отжимания в положение [LOCK].

Для извлечения

• Для извлечения батареи: Переместите рычажок в направлении стрелки.



 Для извлечения карты памяти: Нажимайте на карту памяти до щелчка, а затем вытяните карту памяти.



- Всегда используйте оригинальные батареи Panasonic (DMW-BCM13E).
- Если Вы используете другие батареи, невозможно гарантировать качество данного изделия.
- Для предотвращения проглатывания держите карты памяти в недоступном для детей месте.
- Рекомендуется использовать карту памяти Panasonic.

Зарядка батареи

- С этим аппаратом можно использовать батарею DMW-BCM13E.
- При отправке фотокамеры с завода-изготовителя батарея не заряжена. Перед использованием зарядите батарею.
- Рекомендуется выполнять зарядку в месте с окружающей температурой между 10 °С и 30 °С.

Убедитесь, что фотокамера выключена.

Вставьте батарею в этот аппарат, а затем подсоедините этот аппарат к сетевому адаптеру (прилагается) (А) или к ПК (В)



При зарядке фотокамеры подсоедините соединительный кабель USB (прилагается) к гнезду [AV OUT/DIGITAL]. Подсоединение кабеля к неправильному разъему может привести к неисправности.

Гнездо [AV OUT/DIGITAL]-

 Этот разъем расположен снизу, когда фотокамера находится в вертикальном положении.



- Вставьте соединительный кабель USB так, чтобы метка [] на нем была обращена к стороне метки [] фотокамеры.
- Обязательно проверьте направление штырьков и держите вилку ровно при вставлении или извлечении. (Если кабель вставлен в неправильном направлении, штырьки могут деформироваться и привести к неправильному функционированию.) Кроме того, не вставляйте в неправильную розетку. Такое действие может повредить этот аппарат.



 Пампочка зарядки (Красная)
 Горит: Выполняется зарядка
 Погасла: Зарядка завершена (После завершения зарядки отсоедините фотокамеру от электрической розетки или компьютера.)
 Мигает: Ошибка зарядки (Для получения указаний по решению проблемы обратитесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" (→36).)

Примечания относительно времени зарядки При использовании сетевого адаптера (прилагается)

Время зарядки	Приблиз. 170 мин.

- Батарея является перезаряжаемой ионно-литиевой батареей. При слишком высокой или слишком низкой температуре время работы батареи будет меньше.
- Батарея нагревается после использования, а также во время и после зарядки. Фотокамера также нагревается во время использования. Это не является неисправностью.
- Не снимайте и не царапайте внешнее покрытие батареи.
- Не оставляйте никакие металлические предметы (например, скрепки) вблизи области контактов сетевой вилки или рядом с батареей.
- Храните батарею в прохладном сухом месте со сравнительно устойчивой температурой. (Рекомендуемая температура: От 15 °C до 25 °C, Рекомендуемая влажность: от 40%RH до 60%RH)
- Не храните полностью заряженную батарею в течение длительного времени. При хранении батареи в течение длительного периода времени рекомендуется заряжать ее один раз в год. Удалите батарею из фотокамеры и уберите ее для хранения снова после того, как она полностью разрядится.
- Если Вы попытаетесь зарядить батарею, которая уже полностью заряжена, лампочка зарядки загорится приблизительно на 15 секунд.

При использовании сетевого адаптера (прилагается) обратите внимание на следующие моменты, так как неправильно выполненные подсоединения могут приводить к неисправностям.

- Не используйте никакие другие соединительные кабели USB за исключением прилагаемого или оригинального соединительного кабеля USB Panasonic (DMW-USBC1: дополнительная принадлежность).
- Не используйте никакие другие сетевые адаптеры, за исключением прилагаемого.
- Не используйте сетевой адаптер (прилагается) или соединительный кабель USB (прилагается) с другими устройствами.
- Перезаряжаемая батарейка может перезаряжаться около 500 раз.

Установка часов

При отправке фотокамеры с завода-изготовителя часы не установлены. Отсоедините устройство от сетевого адаптера (прилагается).

] Нажмите кнопку [ON/OFF] фотокамеры (Ѧ)



Нажмите [MENU/SET] (В)

Нажмите ◀► для выбора пунктов (год, месяц, день, час, минута, порядок отображения или формат отображения времени) и нажмите ▲ ▼ для установки



• Для отмены — Нажмите кнопку [Q.MENU/b].



Нажмите [MENU/SET] для установки

- Подтвердите установку и нажмите [MENU/SET]
 - Для отмены → Нажмите кнопку [Q.MENU/].
- При отображении [Установите домашний регион] нажмите [MENU/SET]
- Нажмите <> для установки домашнего региона и нажмите [MENU/SET]

Изменение установок времени

Выберите опцию [Уст. часов] из меню [Настр.] выполните операцию и 4.

Для получения информации о том, как установить меню, пожалуйста, обратитесь к следующей странице.

Установка меню

Обратитесь к следующим процедурам для управления меню.



Нажмите [MENU/SET] для отображения меню

- 2
- Нажмите ▲ ▼ ◀ ► или поверните диск управления, чтобы выбрать тип меню, и нажмите [MENU/SET]



💽 3an.	2/6
\$150 Уст.огр. ISO	AUTO
W8 Бал. бел.	AWB
🗠 Режим АФ	•
W AF БЫСТР. АФ	UN
Выбор режима авт	офокусировки
• Отмен.	Выбр. 🕸 Уст.



- З Нажмите ▲ ▼ или поверните диск управления, чтобы выбрать пункт меню, и нажмите [MENU/SET]
 - В зависимости от пункта его установка может не появляться или может отображаться другим способом.
- Д Нажмите ▲ ▼ или поверните диск управления, чтобы выбрать установку, и нажмите [MENU/SET]
- Б Нажимайте повторно кнопку [Q.MENU/☆], пока снова не появится предыдущий экран
 - В режиме записи из экрана меню можно также выйти, нажимая кнопку затвора наполовину.

Типы меню

- [Зап.]
- [Wi-Fi]

- [Видео]
- [Реж. воспр.]
- [Настр.]
- [Воспроизв.]

18 SQT0624 (RUS)

Удерживание фотокамеры

Не закрывайте вспышку или лампу. Не смотрите на них с близкого расстояния.

- Для предотвращения сотрясения фотокамеры держите ее обеими руками, прижав руки к корпусу и стоя со слегка расставленными ногами.
- Не прикасайтесь к объективу.

Запись изображений с использованием видоискателя

При использовании видоискателя Вы можете проверить вид объекта, даже если он находится в яркой области.

Переключение между дисплеем и видоискателем



*Для автоматического переключения между видоискателем и монитором сенсор глаз автоматически переключает индикацию на видоискатель, когда рядом с видоискателем перемещаются глаза или предметы.

О регулировке диоптра

Поворачивайте регулятор диоптра для настройки, пока Вы не сможете четко видеть символы, отображаемые в видоискателе.



Вспышка/

Съемка изображений с автоматическими установками Режим [Интеллект. авто]

Этот режим рекомендуется для тех, кто хочет выполнять съемку, просто наводя фотокамеру, а также для начинающих, так как фотокамера оптимизирует установки для соответствия объекту и условиям записи.



Установите регулятор режимов в положение [[Интеллект. авто])



Правильно выставите регулятор режимов на o ile режим, который Вы хотите использовать



Выполните фотосъемку





фокусировки)

Нажмите полностью (нажмите кнопку до конца для записи)

Автоматическое распознавание сцены

Фотокамера считывает сцену при направлении ее на объект и автоматически применяет оптимальные установки.

i 🗭	[і-Портрет]	.*.	[і-Ночн. портрет]
i∰~	[і-Ребенок]	`	(Только при выборе [¦\$A])
i 🏊	[і-Пейзаж]	i	[і-Ночн. пейзаж]
iE3	[і-Закат]	i 👷	[і-Портат.ноч.снимок]
i 🎔	[і-Макро]	i"Ol	[i-Еда]
(A)	Когда сцена не соответствует никакому из приведенных выше вариантов		

Режи	мы записи
(A)	Режим [Интеллект. авто] Фотосъемка с автоматическими установками. Вы можете переключить на режим [Интеллект. авто плюс] в меню, чтобы настроить установки яркости и цвета по своему предпочтению.
Р	Режим [Программа AE] Фотосъемка с автоматическими установками скорости затвора и величины диафрагмы.
Α	Режим [Пр-т диафр.] Определение диафрагмы, а затем запись изображений.
S	Режим [Пр-т затвора] Определение скорости затвора, а затем запись изображений.
М	Режим [Ручная экспоз.] Определение диафрагмы и скорости затвора, а затем запись изображений.
C1 C2	Режим [Пользов.] Запись изображений с помощью заранее зарегистрированных установок.
	Режим [Панорамный снимок] Запись панорамных изображений.
SCN	[Сюжетный реж.] Это позволит Вам снимать изображения, которые соответствуют записываемой сцене.
Ġ	Режим [Творческий контроль] Фотосъемка с выбором предпочтительного эффекта изображения.

Типы трансфокации

Вы можете отрегулировать область изображения, которую нужно снять с помощью трансфокатора.

Захват более широкой области (широкоугольный)



Увеличение объекта (телефото)

Оптический трансфокатор

Возможно увеличение до 30х, если выбраны изображения без [2] с помощью [Разм. кадра] в меню [Зап.].

• Дополнительный оптический трансфокатор Возможно увеличение до 58,6х, когда выбраны изображения с [2] с помощью [Разм. кадра] в меню [Зап.].

• [i.Zoom]

Повысьте коэффициент увеличения до 2х по сравнению с исходным коэффициентом увеличения с ограниченным ухудшением качества изображения. Установите опцию [i.Zoom] в меню [Зап.] в положение [ON].

• [Цифр. увел]

Трансфокатор в 4х больший по сравнению с оптическим/ дополнительным оптическим трансфокатором. Когда опция [Цифр. увел] используется одновременно с [i.Zoom], Вы можете повысить коэффициент увеличения только до 2х.

Обратите внимание, что при использовании цифрового трансфокатора увеличение снизит качество изображения.

Установите опцию [Цифр. увел] в меню [Зап.] в положение [ON].

• [Пошаг. увел.]

При каждом повороте кольца управления/диска управления трансфокатор останавливается в положении для одного из заранее установленных фокусных расстояний.

Меню, удобное для съемки изображений

• [Разм. кадра]

Расчетная емкость записи (количество изображений)

[Разм. кадра]	12M	5M	0.3M
Встроенная память	16	29	450
Карта (8 ГБ)	1540	2620	40310
Карта (32 ГБ)	6260	10620	162960
Карта (64 ГБ)	12670	21490	247150

(Когда опция [Формат] установлена на [4:3], а опция [Качество] установлена на [4:3])

• [Интервал. съемка]

Вы можете выполнить предварительную установку таких данных, как время начала записи и промежуток времени до фотосъемки, автоматически. Эта установка удобна для фотосъемки с постоянными интервалами для пейзажных сцен, для наблюдения за постепенными изменениями животных/

пеизажных сцен, для наолюдения за постепенными изменениями животных растений и для других применений. Когда используется опция [Видео интер. съемки] в меню [Воспроизв.], Вы можете создать движущееся изображение.

 Для получения подробных сведений, пожалуйста, обратитесь к "Инструкция по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)". Вы можете записывать движущиеся изображения со звуком (стерео). Вы можете записывать движущиеся изображения, подходящие к каждому режиму записи.



Нажмите кнопку движущегося изображения (இ) для начала записи

- Не закрывайте микрофоны (இ) во время записи движущихся изображений.
- Вы можете также использовать трансфокатор при записи движущихся изображений.
 - Скорость трансфокации будет ниже, чем обычно.
 - В некоторых случаях могут записываться звуки работы рычажка трансфокатора или кольца управления/диска управления.



 Фотоснимки можно снимать во время записи движущегося изображения.

Нажмите кнопку движущегося изображения (A) еще раз для завершения записи

• О времени записи

- Вы можете выполнять непрерывную запись движущегося изображения в [MP4] до 29 минут 59 секунд или приблиз. до 4 ГБ. (Так как при записи в [MP4] с установкой [FHD/25p] создаются файлы большего размера, время записи для таких движущихся изображений будет короче, чем 29 минут 59 секунд.)
- Если опция [Кач-во зап.] движущихся изображений [AVCHD] установлена на [FHD], Вы можете выполнять непрерывную запись движущихся изображений до 29 минут 59 секунд.
- Движущиеся изображения невозможно записывать в следующих случаях.
 - Режим [Панорамный снимок]
 - [Режим 3D фото] ([Сюжетный реж.])
 - [Нерезкое изображение]/[Звездный фильтр] (Режим [Творческий контроль])
 - При использовании [Интервал. съемка]

О формате записи для записи движущихся изображений

Этот аппарат может записывать движущиеся изображения в форматах AVCHD или MP4.

Формат записи для движущихся изображений можно изменять в [Формат записи] меню [Видео].

Об установке качества записи

Качество записи для движущихся изображений можно изменять в [Кач-во зап.] меню [Видео].

			-
Пункт	Размер изображения	кадр/с	Скорость передачи данных
[FHD/50p]*	1920×1080	50p	Приблиз. 28 Мбит/с
[FHD/50i]	1920×1080	50i	Приблиз. 17 Мбит/с
[HD/50p]	1280×720	50p	Приблиз. 17 Мбит/с

[AVCHD] в [Формат записи]

[MP4] в [Формат записи]

Пункт	кт Размер изображения кадр/с		Скорость передачи данных
[FHD/25p]	1920×1080	25p	Приблиз. 20 Мбит/с
[HD/25p]	1280×720	25p	Приблиз. 10 Мбит/с
[VGA/25p]	640×480	25p	Приблиз. 4 Мбит/с

 Вы можете записать движущееся изображение на встроенную память только в [MP4] с использованием установки [VGA].

О значке движущегося изображения



- При высокой окружающей температуре или при непрерывной записи движущихся изображений отображается [], и запись может остановиться в процессе выполнения для защиты фотокамеры.
- Если перед нажатием кнопки движущегося изображения используется дополнительный оптический трансфокатор, эти установки будут очищены, а доступная для записи область значительно изменится.

* AVCHD Progressive

Использование кольца управления/диска управления

Вы можете использовать кольцо управления/диск управления, чтобы непосредственно выполнять часто использующиеся операции и установки.



Пункты, которые можно установить с помощью кольца управления/ диска управления, различаются в зависимости от режимов записи. Ниже приведены заранее закрепленные установки.

	Установка	
гежим записи	Кольцо управления*1	Диск управления
A	Пошаговое уве	личение (→21)
Р	Программно	е смещение
А	Регулировка вели	чины диафрагмы
S	Регулировка скорости затвора	
М	Регулировка величины диафрагмы	Регулировка скорости затвора* ²
П	Изменение эффе	ктов изображения
SCN	Изменен	ие сцены
Ġ	Изменение эффе	ктов изображения

*1 Когда установлена ручная фокусировка, кольцо управления закрепляется за настройкой фокусировки.

*2 Нажмите ▲, чтобы переключаться между регулировкой величины диафрагмы и регулировкой скорости затвора.

Для изменения установок, закрепленных за кольцом управления/ диском управления

Изменение установок, закрепленных за кольцом управления/диском управления.

(1) Haxmute [MENU/SET]

- 2 Нажмите ▲ ▼ ◀ ► для выбора меню [Настр.] и нажмите [MENU/SET]
- ЗНажмите ▲ ▼ для выбора опции [Настр. кольца/диска] и нажмите [MENU/SET]
- ④Нажмите ▲ ▼ для выбора опции [10] (кольцо управления) или [10] (диск управления), а затем нажмите [MENU/SET]
- (5) Нажмите ▲ ▼ для выбора установки и нажмите [MENU/SET] Можно закреплять следующие установки. дующие учина • [Увеличение]
 - [Управл. по умолч.]
- Пошаг, увел.1

- [Компенсация экспоз.]
 [Формат]

- [Светочувст.]
- [Бал. бел.] [Нет настройки] (только кольцо управления)

6 Нажмите кнопку [Q.MENU/ →] несколько раз

• Установка закрепленной функции применяется ко всем режимам записи. Однако закрепленная функция может не работать при объединении с конкретным режимом записи.

Использование быстрого меню

Во время записи Вы можете легко вызывать некоторые пункты меню и устанавливать их.

- ()Нажмите кнопку [Q.MENU/5]
- 2 Нажмите ◀► для выбора пунктов меню
 - Отображаемые пункты меню и пункты установки различаются в зависимости от режима записи.
- ЭПоверните кольцо управления или диск управления, чтобы изменить **VCTAHOBKV**
- ④Нажмите [MENU/SET]

Регистрация предпочтительных функций на кнопку [Fn1] / [Fn2]

Зарегистрируйте часто используемые функции из меню [Зап.], меню [Настр.] или других меню на кнопке [Fn1] или кнопке [Fn2] для более быстрого управления.

 Во время продажи кнопка [Fn1] (см. ниже) установлена на [Подсказка композиц.], а кнопка [Fn2] (→18) установлена на [Перек.LVF/Экран].

月 Нажмите [MENU/SET]

- Дажмите ▲ ▼ ◄► для выбора меню [Настр.] и нажмите [MENU/SET]
- В Нажмите ▲ ▼ для выбора опции [Настр.кн. Fn] и нажмите [MENU/SET]
- Інажмите ▲ ♥, чтобы выбрать функциональную кнопку, за которой Вы хотите закрепить функцию, и нажмите [MENU/SET]
- Б Нажмите ▲ ▼, чтобы выбрать функцию для регистрации, и нажмите [MENU/SET]

Съемка изображений с определенной композицией [Подсказка композиц.]

Обратитесь к рекомендациям [Подсказка композиц.] для упрощения съемки выразительных и хорошо сбалансированных фотоснимков.



Нажмите кнопку [Fn1]

- Если установка кнопки [Fn1] была изменена, выберите [Подсказка композиц.] в меню [Настр.] и нажмите [MENU/SET].
- Нажмите ▲ ▼, чтобы выбрать направляющую для отображения, и нажмите [MENU/SET]
 - Объяснения и примеры композиции будут отображаться по очереди при нажатии кнопки [DISP.].

Направляющие (Примеры)

[Смещ.по правилу третей] [Диагональные линии]







Просмотр Ваших изображений



Нажмите кнопку воспроизведения (А)

 Удерживая кнопку воспроизведения при выключенной фотокамере, Вы можете включить фотокамеру в режиме воспроизведения.



Нажмите <> или поверните диск управления, чтобы выбрать изображение для отображения

Номер папки/—101-0778 Файла

•Номер изображения/ Общее количество изображений

 С информацией местоположения

 Для воспроизведения движущегося изображения выберите изображение со значком движущегося изображения и нажмите .

Удаление изображений

Удаленные изображения невозможно восстановить.

- Нажмите кнопку [節] (இ), чтобы удалить отображаемое изображение
- 2 Нажмите ◄, чтобы выбрать опцию [Да], а затем нажмите [MENU/SET] (இ)



Что Вы можете делать с помощью функции Wi-Fi®/функции NFC

Использование фотокамеры при ее подсоединении к смартфону/ планшету

Установив "Panasonic Image App" на смартфон/планшет, Вы можете удаленно управлять фотокамерой и использовать смартфон/планшет для записи и воспроизведения. Кроме того Вы можете копировать изображения с фотокамеры на смартфон/планшет.

Далее в данном руководстве термин "смартфон" используется как для смартфонов, так и для планшетов, за исключением случаев особого различия между ними.



- Съемка изображений через смартфон (удаленная запись) (-31)
- Сохранение изображений с фотокамеры на смартфоне (→31)
- Простая передача изображений с фотокамеры при установке соединения Wi-Fi с помощью функции NFC
- Добавление информации местоположения к изображениям на фотокамере

Дополнительные операции, которые Вы можете выполнять

- Просмотр изображений на телевизоре
- Беспроводная печать
- Отправление изображений на устройства, совместимые с Wi-Fi
- Отправка изображений в службы социальных сетей и т.п. через "LUMIX CLUB".

http://lumixclub.panasonic.net/rus/c/

• Автоматическая передача изображений [Инт. передача данных]

Для получения подробных сведений, пожалуйста, обратитесь к "Инструкция по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)".

Использование фотокамеры при ее подсоединении к смартфону/планшету

Вы можете подсоединить этот аппарат и использовать его с помощью смартфона, выполнив три шага.

ШАГ 1 Подготовка смартфона: Установка специального приложения "Panasonic Image App"*1

*1 Далее "Image App"

"Image App" является приложением, предоставляемым Panasonic.

Поддерживаемые ОС
 iOS: iOS 6.0 или более поздняя*2
 Android ™: Android 2.3.3 или более поздняя*3
 *2 iPhone 3GS не поддерживается.
 *3 Для подсоединения этого аппарата с помощью [Wi-Fi Direct] требуется Android OS
 4.0 или выше, а также устройство должно быть совместимо с Wi-Fi Direct™.

Подсоединение смартфона к сети

2 <Использование устройства iOS (iPhone, iPod touch, iPad)> Выберите "App Storesm"

<Использование устройства Android> Выберите "Google Play™ Store"

3

Введите "Panasonic Image App" или "LUMIX" для поиска приложения

] Выберите "Panasonic Image Арр" и установите его

- Используйте самую последнюю версию.
- Поддерживаемая ОС по состоянию на январь 2015 г. Поддерживаемые версии ОС могут изменяться без предварительного уведомления.
- Некоторые экраны и информация, предоставленные в этом документе, могут различаться в зависимости от поддерживаемой операционной системы и версии "Image App".
- Услуга может быть недоступна для правильного использования в зависимости от типа используемого смартфона.
- Подробную информацию о процедуре работы и т.п. см. в [Справка] в меню "Image App".
- Для получения самой последней информации относительно приложения "Image App" см. следующий сайт поддержки.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Этот сайт доступен только на английском языке.)

ШАГ 2 Подсоединение к смартфону

Вы можете легко установить соединение Wi-Fi на этом аппарате без ввода пароля на Вашем смартфоне.

Нажмите кнопку [Wi-Fi]

Отображается информация (SSID), необходимая для прямого подсоединения смартфона к этому аппарату.

😰 Выполните установку Wi-Fi на Вашем смартфоне

<Использование устройства iOS (iPhone, iPod touch, iPad)>

- Включите функцию Wi-Fi в меню установок смартфона
- ② Выберите SSID, отображающееся на экране этого аппарата
- ③ Вернитесь к домашнему экрану и запустите "Image Арр"

<использование устройства Android>

- Запустите "Image App"
- ② Выберите [③]
- ③ Выберите имя сети SSID, отображаемое на этом устройстве
- В Когда на фотокамере отображается экран подтверждения для подсоединения, нажмите ◀▶, чтобы выбрать [Да], и нажмите [MENU/SET]
 - Экран подтверждения не появляется при повторном подсоединении.

Во время продажи опция [Пароль Wi-Fi] установлена на [OFF]. В состоянии [OFF] посторонние лица могут перехватить передачу Wi-Fi и похитить передаваемые данные.

 Вы можете установить опцию [Пароль Wi-Fi] на [ON] для повышения безопасности. Подробная информация (→32).





ШАГ 3 Управление фотокамерой с помощью смартфона

Съемка изображений через смартфон (удаленная запись)

Вы можете управлять трансфокатором и нажимать затвор, как если бы Вы использовали пульт дистанционного управления.

🛚 Выберите опцию [🔊] на экране "Image App"

🤊 Снимайте изображения

- Записанные изображения сохраняются на фотокамере.
- При использовании трансфокации камера может наклониться при выдвижении тубуса объектива. Убедитесь, что фотокамера закреплена на месте с помощью штатива или другими способами.

Воспроизведение изображений с фотокамеры на смартфоне



Выберите опцию [] на экране "Image App"

 Изображения, захватываемые фотокамерой, отображаются на смартфоне.

Сохранение изображений с фотокамеры на смартфоне



Выберите опцию [] на экране "Image App"

- Изображения, захватываемые фотокамерой, отображаются на смартфоне.
- Нажмите и удерживайте изображение и перетащите его для сохранения на смартфоне
 - Изображение сохраняется на смартфоне.
 - Невозможно сохранять изображения в формате файла RAW или движущиеся изображения AVCHD.
 - ЗD фотоснимки (формат MPO) сохраняются как 2D фотоснимки (JPEG).



Закрытие соединения

Нажмите кнопку [Q.MENU/ 5]



• Отображается экран подтверждения. Выберите [Да] и нажмите IMENU/SET1.



刃 Закройте "Image Арр" на смартфоне

• Для получения подробных сведений о том, как закрыть приложение, обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего устройства.

Повторное подсоединение аппарата к смартфону

После того как смартфон уже был подсоединен к этому аппарату. Вы можете повторно подсоединять его, начиная с ШАГ 2 (→30).

Установка [Пароль Wi-Fi] на [ON] Вы можете усилить безопасность при использовании соединения Wi-Fi. (1) Haxmute [MENU/SET] (2)Нажмите ▲ ▼ ◀ ► для выбора меню [Wi-Fi] и нажмите [MENU/SET] ③Нажмите ▲ ▼ ◀ ► для выбора опции [Настройка Wi-Fi] и нажмите [MENU/SET] ④Нажмите ▲ ▼ для выбора опции [Пароль Wi-Fi] и нажмите [MENU/SET] (5)Нажмите ▲ ▼ для выбора опции [ON] и нажмите [MENU/SET] Аутентификация по паролю при ручном вводе или код QR разрешены, когда установлено соединение Wi-Fi. • Для получения подробных сведений о способе подсоединения аппарата к смартфону, когда опция [Пароль Wi-Fi] установлена на

[ON], обратитесь к "Инструкция по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)".

Чтение Инструкции по эксплуатации (в формате PDF)

Более подробные инструкции по работе фотокамеры содержатся в "Инструкция по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)" на прилагаемом диске CD-ROM.

Для Windows



Включите ПК и вставьте диск CD-ROM, содержащий Инструкцию по эксплуатации (прилагается)

 Появляется экран меню. Если экран меню не появляется, Вы можете отобразить его, запустив [Launcher.exe] из [SFMXXXX] на [Компьютер]. (Часть "XXXX" отличается в зависимости от модели.)

😰 Щелкните по [Инструкция по эксплуатации]

- Отобразится список Инструкции по эксплуатации (в формате PDF).
- Щелкните по языку Инструкции по эксплуатации, которую Вы хотите открыть
 - Откроется "Инструкция по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)". Вы можете сохранить "Инструкцию по эксплуатации для улучшения характеристик" на ПК.
- Чтобы просмотреть или распечатать Инструкцию по эксплуатации (в формате PDF), Вам потребуется Adobe Reader. Вы можете скачать и установить версию Adobe Reader, которую можно использовать с Вашей ОС, со следующего веб-сайта. (По состоянию на январь 2015 г.) http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Для Мас

- Включите ПК и вставьте диск CD-ROM, содержащий Инструкцию по эксплуатации (прилагается)
- 2 Откройте папку "Manual" на диске CD-ROM
- 🖪 Дважды щелкните [INDEX.pdf]
 - Отобразится список Инструкции по эксплуатации (в формате PDF).
- Щелкните по языку Инструкции по эксплуатации, которую Вы хотите открыть
 - Откроется "Инструкция по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)". Вы можете сохранить "Инструкцию по эксплуатации для улучшения характеристик" на ПК.

Сохранение записанных фотоснимков и движущихся изображений на ПК

Прилагаемый диск CD-ROM содержит следующее программное обеспечение. Для использования установите программное обеспечение на Ваш компьютер. Для получения подробной информации о рабочей среде и об использовании. пожалуйста, прочитайте "Инструкция по эксплуатации для улучшения характеристик" (в формате PDF) или руководства для каждого программного обеспечения.

PHOTOfunSTUDIO / LoiLoScope не совместимы с Мас.

PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE	Изображения можно захватывать на ПК, и их можно просматривать, сортировать, распечатывать и т.п. Кроме того фотоснимки можно исправлять, а движущиеся изображения можно редактировать. • Совместимая ОС: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista
LoiLoScope (30-дневная полная пробная версия)	Вы можете легко редактировать движущиеся изображения. Здесь будет установлен только ярлык на сайт скачивания пробной версии. Для получения подробной информации об использовании LoiLoScope, пожалуйста, скачайте и прочитайте руководство со следующего сайта. http://loilo.tv/product/20 • Совместимая OC: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista

Установка прилагаемого программного обеспечения

Подготовка:

- Проверьте технические характеристики и операционную среду ПК для каждого программного обеспечения.
- Перед тем как вставить диск CD-ROM (прилагается), закройте все работающие приложения.

Для Windows



- Вставьте диск CD-ROM с прилагаемым программным обеспечением
- Появляется экран меню. Если экран меню не появляется. Вы можете отобразить его, запустив [Launcher.exe] из [SFMXXXX] на [Компьютер]. (Часть "XXXX" отличается в зависимости от модели.)





🛐 Щелкните [Рекомендуемая Установка]

- Продолжайте процедуру установки, следуя инструкциям, отображаемым на экране.
- Будет установлено программное обеспечение, совместимое с Вашим ПК.

Скачивание SILKYPIX Developer Studio SE

Это программное обеспечение обрабатывает и редактирует файлы изображений RAW. Отредактированные изображения можно сохранять в таком формате файла, как например JPEG или TIFF, которые можно отображать на ПК и т.п. Для использования скачайте SILKYPIX Developer Studio SE со следующего сайта и установите его на Ваш компьютер. (Данное программное обеспечение не поставляется на прилагаемом диске CD-ROM.) http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/russian/p/

- Совместимая ОС: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista Mac OS X (10.5 - 10.10)
- Для получения подробной информации о том, как использовать SILKYPIX Developer Studio SE, обратитесь к разделу "Ссылка" или на веб-сайт поддержки Ichikawa Soft Laboratory.
- Для скачивания программного обеспечения ПК должен быть подсоединен к интернету.
- В некоторых средах связи для скачивания программного обеспечения может потребоваться некоторое время.

Копирование фотоснимков и движущихся изображений

- Включите фотокамеру и ПК и соедините их с помощью соединительного кабеля USB (прилагается).
 - Не используйте никакие другие соединительные кабели USB за исключением прилагаемого или оригинального соединительного кабеля USB Panasonic (DMW-USBC1: дополнительная принадлежность).
 Использование кабелей, отличающихся от указанных выше, может привести к неисправности.

Нажмите 🛦 🛡 на фотокамере, чтобы выбрать [PC], и нажмите [MENU/SET]

🛐 Копирование изображений на Ваш компьютер

Для Windows

Используйте "PHOTOfunSTUDIO".

• Для Мас

Скопируйте файлы изображений, содержащиеся в папке "DCIM" (кроме движущихся изображений AVCHD).

Отмените соединение и отсоедините соединительный кабель USB

Поиск и устранение неисправностей

Сначала попробуйте выполнить следующие процедуры.

- Если проблема не исчезает, выполнение действия [Сброс] в меню [Настр.] может решить ее.
- Дальнейшую информацию см. в "Инструкция по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)". Изучите ее вместе с информацией в этом разделе.

Лампочка зарядки мигает.

- Зарядка выполняется в месте с очень высокой или низкой температурой.
- → Повторно подсоедините соединительный кабель USB (прилагается) и попробуйте выполнить зарядку в месте с окружающей температурой от 10 °C до 30 °C (температурные условия также применяются к самой батарее).
- Зарядка невозможна при низкой емкости источника питания компьютера.

Нижняя правая часть записанных изображений выглядит темной или имеет неестественный цвет.

- Ваши пальцы закрывают вспышку.
- → Убедитесь, что Вы правильно держите фотокамеру (→18).

Могут появиться полосы или мерцания при таком освещении, как флуоресцентное или с помощью светодиодных светильников.

 Это является характеристикой датчиков MOS, работающих в качестве датчиков считывания фотокамеры. Это не является неисправностью.

Фотокамера не может подсоединиться к компьютеру Mac/ПК Windows через соединение Wi-Fi.

- → Пожалуйста, проверьте правильность написания имени и пароля для входа в систему.
- → Когда системное время компьютера Мас или ПК Windows, подсоединенных к фотокамере, значительно отличается от системного времени фотокамеры, фотокамера не может подсоединиться к компьютеру или ПК при некоторых ОС. Пожалуйста, проверьте, совпадает ли установка времени и мировое время фотокамеры со временем, датой и временной зоной ПК Windows или компьютера Мас. Когда обе установки имеют значительные различия, пожалуйста, совместите их.

У меня проблема с подключением к моему ПК с Windows 8. Имя пользователя и пароль не распознаются.

- В зависимости от версии ОС, например на Windows 8, имеются два типа учетной записи пользователя (местная учетная запись/учетная запись Microsoft).
- Обязательно установите местную учетную запись и используйте имя пользователя и пароль для входа в систему для местной учетной записи.

Соединение Wi-Fi не распознается моим ПК.

- По умолчанию соединение Wi-Fi использует имя рабочей группы по умолчанию "WORKGROUP".
- → Если имя рабочей группы было изменено, оно не будет распознаваться. Выберите [Подключение ПК] а затем [Изменить имя рабочей группы] в меню [Настройка Wi-Fi], чтобы изменить имя рабочей группы для соответствия такой же на ПК.

Для получения подробных сведений, пожалуйста, обратитесь к "Инструкция по эксплуатации для улучшения характеристик (в формате PDF)".

Технические характеристики

Цифровая фотокамера: Информация для Вашей безопасности

Источник питания	Постоянный ток 5 В
Энергопотребление	1,7 Вт (При записи с помощью ЖК-дисплея) 1,1 Вт (При воспроизведении с помощью ЖК-дисплея)
Эффективные пикселы фотокамеры	12 100 000 пикселов
Сенсор изображения	1/2,3" датчик MOS, общее количество пикселов 12 800 000 пикселов Фильтр основных цветов
Объектив	Оптическое трансфокатор 30х f=от 4,3 мм до 129,0 мм (эквивалентно 35-мм пленочной фотокамере: от 24 мм до 720 мм) / Макс. широкоугольной стороны: от F3.3 до F8.0 Макс. стороны телефото: от F6.4 до F8.0
Стабилизатор изображения	Оптический метод
Диапазон фокусировки	
ΑΦ	от 50 см (Макс. широкоугольной стороны) / 200 см (Макс. стороны телефото) до ∞
Аф макро / Интеллект. АФ / Движущееся изображение / MF	от 3 см (Макс. широкоугольной стороны) / 200 см (Макс. стороны телефото) до ∞
Режим сцены	Приведенные выше диапазоны фокусировки могут различаться в зависимости от выбранного режима сцены.
Система затвора	Электронный затвор + Механический затвор
Скорость затвора	от 4 секунд до 1/2000-й секунды Режим [Звездное небо]: 15 секунд, 30 секунд, 60 секунд
Минимальная освещенность	Приблиз. 10 люкс (при использовании і-слабого освещения и скорости затвора 1/25 секунды)

Экспозиция (АЕ)	Программа АЕ (Р) / Приоритет диафрагмы АЕ (А) / Приоритет затвора АЕ (S) / Ручная экспозиция (М)
Режим фотометрии	[Многозон. замер] / [Центр.взвеш. эксп.] / [Точечный]
Дисплей	3,0" ТFT ЖК-дисплей (3:2) (приблиз. 1 040 000 точек)
Видоискатель	Цветной жидкокристаллический размером 0,2 дюйма (4:3) (Эквивалентно приблиз. 1 160 000 точек) (с регулировкой диоптра от -4 до +4 диоптрий)
Микрофоны	Стерео
Динамик	Монофонический
Носитель записи	Встроенная память (Приблиз. 86 МБ) Карта памяти SD / Карта памяти SDHC / Карта памяти SDXC
Формат файла записи	
Фотоснимок	RAW / JPEG (основанный на Design rule for Camera File system, основанный на стандарте Exif 2.3 / соответствующий DPOF) / MPO
Движущиеся изображения	AVCHD / MP4
Формат аудио сжатия	AVCHD: Dolby® Digital (2-канальный) MP4: ААС (2-канальный)
Интерфейс	
Цифровой	USB 2.0 (высокая скорость)
Аналоговый видео	NTSC / PAL композитный (переключается в меню)
Аудио	Линейный аудиовыход (монофонический)
Разъем	HDMI: MicroHDMI Тип D AV OUT/DIGITAL: Отдельное гнездо (8 контактов)
Размеры	Приблиз. 110,7 мм (Ш) x 64,6 мм (В) x 34,4 мм (Г) (за исключением выступающих частей)

Масса	С картой памяти и батареей: Приблиз. 243 g Без карты памяти и батареи: Приблиз. 217 g
Рабочая температура	от 0 °С до 40 °С
Рабочая влажность	от 10%RH до 80%RH

Wi-Fi

Стандарт соответствия	IEEE 802.11b/g/n (стандартный протокол беспроводной локальной сети)
Используемый частотный диапазон (средняя частота)	от 2412 МГц до 2462 МГц (от 1 канала до 11 каналов)
Метод шифрования	Совместимый с Wi-Fi WPA™ / WPA2™
Метод доступа	Инфраструктурный режим

NFC

Стандарт	ISO / IEC 18092 NFC-F (Пассивный режим)
соответствия	

Сетевой адаптер

(Panasonic VSK0772): Информация для Вашей безопасности

Вход	от ~ 110 В до 240 В, 50/60 Гц, 0,2 А
Выход	=== 5 В, 800 мА

Батарейный блок (ионно-литиевый)

(Panasonic DMW-BCM13E): Информация для Вашей безопасности

Напряжение /	3,6 В / 1250 мА/ч
емкость	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

- Логотип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах и других странах.
- HDAVI Control™ является торговой маркой компании Panasonic Corporation.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" и логотип "AVCHD Progressive" торговые марки Panasonic Corporation и Sony Corporation.
- Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.
- Windows и Windows Vista являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Мас и Мас OS являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- QuickTime и торговый знак QuickTime являются торговыми марками или же зарегистрированными торговыми марками компании Apple Inc., используемыми по лицензии.
- iPad, iPhone и iPod touch являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Арр Store является маркой обслуживания Apple Inc.
- Android и Google Play являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Google Inc.
- Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ является знаком сертификации Wi-Fi Alliance®.
- Знак идентификации Wi-Fi Protected Setup[™] является знаком сертификации Wi-Fi Alliance[®].
- "Wi-Fi[®]" и "Wi-Fi Direct[®]" являются зарегистрированными торговыми марками Wi-Fi Alliance[®].
- "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™" и "WPA2™" являются торговыми марками Wi-Fi Alliance[®].
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- QR Code является зарегистрированной торговой маркой DENSO WAVE INCORPORATED.
- В этом изделии используется "DynaFont" разработки DynaComware Corporation. DynaFont является зарегистрированным товарным знаком DynaComware Taiwan Inc.
- Другие названия, названия компаний и названия продуктов, упомянутые в настоящей инструкции, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.













Информационный центр Panasonic Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65 Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic

Для фіксаванай сувязі званок па тэррыторыі Беларусі бясплатны: 8-820-007-1-21-00 Бесплатный звонок со стационарных телефонов из Белоруссии: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98 Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Centrul Informațional Panasonic

Apelurile efectuate prin telefonia fixă de pe teritoriul Republicii Moldova sunt gratuite Бесплатные звонки со стационарных телефонов в пределах Молдовы: 0-800-61-444 Pentru apeluri internaționale

Для международных звонков: +380-44-490-38-98

Panasonic ақпараттық орталығы

Қазақстан бойынша стационарлы телефондардан ақысыз қоңырау шалу үшін: 8-8000-809-809 Бесплатные звонки со стационарных телефонов по Казахстану 8-8000-809-809 Алматы мен Орта Азиядан қоңырау шалу үшін +7 (7272) 98-09-09 Для звонков из Алматы и Центральной Азии: +7 (7272) 98-09-09

Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2015