# Проектор Acer Серия X1185/X1185N/X1285/ X1285N/S1285/P1185/P1285/ P1385W/X1385WH/H6518BD Руководство пользователя

Авторское право © 2015. Acer Incorporated. Все права защищены.

Руководство пользователя проектора Acer Дата первого издания: 01/2015

В изложенные в настоящей публикации сведения могут периодически вноситься поправки без обязательств по уведомлению кого-либо о таких исправлениях или изменениях. Эти изменения будут вставлены в новые редакции данного руководства или в дополнительныедокументы и публикации. Компания Acer Incorporated не делает никаких утверждений и не дает никаких гарантий, ни выраженных в явной форме, ни подразумеваемых, относительно содержания настоящей публикации и, в частности, заявляет об отказе от подразумеваемых гарантий пригодности данного продукта для продажи или использования в конкретных целях.

Запишите номер модели, ее серийный номер, а также дату и место покупки в соответствующих строчках внизу на свободном месте. Серийный номер и номер модели вашего компьютера обозначены на этикетке на его корпусе. В переписке по поводу вашего компьютера следует обязательно указывать его серийный номер, номер модели, дату и место покупки.

Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена, сохранена в системах поиска информации или передана в любой форме и любыми средствами - электронными, механическими, путем фотокопирования, записи или иным образом - без предварительного на то письменного согласия Acer Incorporated.

Проектор Acer

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Место покупки:

Асег и логотип Асег являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Асег. Названия продуктов и товарные знаки других компаний используются здесь только с целью идентификации и принадлежат соответствующим компаниям.

«HDMI<sup>™</sup>, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC.»

# Информация, касающаяся безопасности и удобства использования

Внимательно прочитайте настоящие инструкции. Сохраните настоящий документ для использования в будущем. Следуйте всем предупреждениям и указаниям, имеющимся на данном изделии.

#### Выключение изделия перед очисткой

Отключите данное изделие от электрической розетки перед очисткой. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли. Для очистки используйте влажную ткань.

#### Меры предосторожности при отключении питания

Соблюдайте приведенные ниже рекомендации при подключении и отключении питания к внешнему блоку питания.

- Перед подключением кабеля питания к розетке сети переменного тока установите блок питания.
- Перед извлечением блока питания из проектора отсоедините кабель питания.
- Если система оснащена несколькими источниками питания, отключите питание системы, отсоединив все кабели питания от электросети.

#### Меры предосторожности, касающиеся доступности

Убедитесь, что сетевая розетка, к которой подключен кабель питания, легко доступна и расположена максимально близко к оператору оборудования. При необходимости отключить питание оборудования убедитесь, что кабель питания отсоединен от электрической розетки.

# Предупреждения.

- Не используйте данное изделие вблизи воды.
- Не допускается установка изделия на неустойчивые тележку, стойку или стол. Падение изделия может привести к его серьезному повреждению.
- Щели и отверстия предназначены для вентиляции прибора с целью обеспечения надежной эксплуатации и предотвращения перегрева.
   Запрещается блокировать или перекрывать эти отверстия. Не блокируйте отверстия, располагая устройство на кровати, диване, ковре или других подобных поверхностях.

Данное устройство нельзя располагать рядом с радиатором или нагревателем или над ними, также нельзя устанавливать прибор в закрытом пространстве без обеспечения должной вентиляции.

- Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь прибора через щели в корпусе, т.к. они могут попасть на участки, находящиеся под напряжением, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания какой-либо жидкости на или в прибор.
- Чтобы избежать повреждения внутренних компонентов и предотвратить утечку батареи, не размещайте прибор на вибрирующих поверхностях.
- Не рекомендуется использовать прибор во время занятий спортом, тренировок или в других условиях, когда возможна вибрация, так как это может вызвать непредвиденное короткое замыкание или повреждение вращающихся деталей и лампы.

#### Использование электропитания

- Это изделие необходимо эксплуатировать при напряжении питания, указанном на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком электроэнергии.
- Не допускайте, чтобы на кабеле питания находились посторонние предметы. Расположите прибор так, чтобы люди не могли наступить на кабель.
- При использовании удлинителя с этим прибором убедитесь, что общий номинальный ток подключенного оборудования не превышает номинального тока удлинителя. Кроме этого, убедитесь, что общий номинальный ток всех устройств, подключенных к сетевой розетке, не превышает номинала предохранителя.
- Не перегружайте электрическую розетку, удлинитель или разветвитель, подключая слишком много устройств. Общая нагрузка системы не должна превышать 80% от номинала цепи. При использовании удлинителей нагрузка не должна превышать 80% входного номинального тока удлинителя.
- Сетевой блок питания данного прибора оборудован трехпроводной вилкой с заземлением. Вилка может быть вставлена только в сетевую розетку с заземлением. Убедитесь, что электрическая розетка должным образом заземлена перед подключением к ней вилки сетевого блока питания. Не вставляйте вилку в незаземленную электрическую розетку. Для получения более подробной информации обратитесь к электрику.



Внимание! Контакт заземления является одним из элементов обеспечения безопасности. Использование не заземленной должным образом розетки может привести к поражению электрическим током.



Примечание: Кроме этого, контакт заземления обеспечивает хорошую защиту от непредсказуемых шумов, производимых другими находящимися рядом электрическими устройствами, которые могут повлиять на работу данного изделия.  Используйте данное устройство только с входящим в комплект поставки набором кабелей. При необходимости заменить комплект кабелей питания убедитесь, что новый кабель соответствует следующим требованиям: отделяемый, имеет сертификацию UL или CSA, одобрен VDE, максимальная длина – 4,5 м (14,76 футов).Обслуживание изделия

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, так как при открытии или удалении крышки можно подвергнуться воздействию высокого напряжения или другим рискам. Любое сервисное обслуживание устройства должны выполнять только квалифицированные специалисты сервисной службы.

Отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту в следующих случаях:

- кабель питания или вилка повреждены, порезаны или изношены;
- в прибор попала жидкость;
- устройство было подвержено воздействию дождя или влаги;
- падение устройства или повреждение его корпуса;
- в работе устройства наблюдаются очевидные нарушения, свидетельствующие о необходимости технического обслуживания;
- устройство не работает надлежащим образом после соблюдения всех указаний по эксплуатации.



Примечание: Производите регулировку только тех настроек, которые описаны в инструкциях по эксплуатации, так как неправильная регулировка других параметров может привести к повреждению и необходимости вмешательства квалифицированного специалиста для восстановления нормального состояния устройства.



Внимание! В целях безопасности не используйте несовместимые детали при замене или добавлении компонентов. Для получения информации о возможных вариантах обратитесь к продавцу.

Данное устройство и его модификации могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для маленьких детей месте.

#### Дополнительная информация о безопасности

- Запрещается смотреть в объектив при включенной лампе. Это может привести к повреждению органов зрения.
- Сначала включайте проектор, а затем источник сигнала.
- Не располагайте устройство в условиях, перечисленных ниже.
  - Плохо вентилируемое или ограниченное пространство. Необходимо обеспечить зазор от стены не менее 50 см и свободный поток воздуха вокруг проектора.
  - Места, в которых существует возможность воздействия высоких температур, например, в автомобиле с закрытыми окнами.
  - Места с повышенной влажностью, запыленностью или задымленностью, так как это может вызвать загрязнение оптических компонентов, сокращение срока службы прибора и ухудшение изображения.
  - Места рядом с пожарной сигнализацией.

- Места с температурой окружающей среды выше 40 °C/104 °F.
- Места, находящиеся выше 3000 м над уровнем моря.
- При возникновении неполадок немедленно отключите проектор от сети. Нельзя использовать прибор, если из него идет дым, оно издает странные звуки или запахи. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. В этом случае немедленно отключите прибор от сети и свяжитесь с продавцом прибора.
- Прекратите эксплуатацию прибора, если он упал или был поврежден.
   Свяжитесь с продавцом для проверки прибора.
- Не направляйте объектив проектора на солнце. Это может привести к возгоранию.
- При выключении проектора рекомендуется убедиться, что перед отключением питания был завершен цикл охлаждения.
- Не отключайте питание внезапно и не извлекайте вилку кабеля питания из розетки при работе проектора. Перед выключением питания лучше дождитесь отключения вентилятора.
- Не прикасайтесь к вентиляционной решетке и нижней панели, так как они могут быть горячими.
- При наличии воздушного фильтра регулярно его очищайте. При загрязнении или запылении фильтра или вентиляционных отверстий температура внутри устройства может подняться, что может привести к повреждению устройства.
- Не следует заглядывать в вентиляционную решетку во время работы проектора. Это может привести к повреждению органов зрения.
- Всегда открывайте затвор или снимайте крышку объектива при включении проектора.
- Во время работы проектора не блокируйте его объектив какими-либо предметами, так как это может вызвать нагрев, деформацию или возгорание этих предметов. Для временного отключения лампы нажмите на пульте дистанционного управления кнопку СКРЫТЬ.
- Не используйте лампу по истечении ее номинального срока службы. В некоторых случаях это может привести к поломке.
- Когда возникнет необходимость заменить лампу, обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Acer.
- Данный прибор самостоятельно определяет срок службы лампы. Когда увидите предупреждающее сообщение о необходимости заменить лампу, обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Acer.
- Не пытайтесь разобрать проектор. Внутри имеется опасное высокое напряжение, которое может привести к травме.
- Не ставьте проектор вертикально на торец. Это может вызвать его опрокидывание, что в свою очередь может привести к поломке или травме.
- Данный прибор позволяет отображать перевернутые изображения при монтаже на потолке. Для установки проектора на потолке используйте только фирменный комплект для монтажа Acer, после чего проверьте надежность крепления.

#### Меры предосторожности, связанные со слухом

Для защиты органов слуха соблюдайте следующие рекомендации.

- Увеличивайте громкость постепенно до нужного уровня.
- Не увеличивайте уровень громкости, если уши уже к нему привыкли.
- Не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного периода времени.
- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шумные среды.
- Уменьшите громкость, если вы не слышите находящихся рядом людей.

#### Указания по утилизации

Запрещается утилизировать данный электронный прибор с бытовым мусором. С целью сведения к минимуму загрязнения и обеспечения максимальной защиты окружающей среды устройство подлежит переработке. Для получения дополнительной информации о правилах, установленных Директивой по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE), посетите веб-сайт <u>http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm</u>



#### Рекомендации относительно ртути

Для проекторов или электронных изделий, содержащих ЖК-/ЭЛТ-монитор или дисплей.



«Лампа содержит (одна или несколько) ртуть – утилизировать надлежащим образом».

Лампа (лампы) внутри данного прибора содержат ртуть и должны перерабатываться или утилизироваться согласно местному, государственному или федеральному законодательству. Дополнительную информацию см. на веб-сайте альянса компаний электронной промышленности по адресу www.eiae.org. Информацию по утилизации ламп см. по адресу www.lamprecycle.org

## Основные сведения Примечания по использованию

Необходимо:

- Выключать прибор перед очисткой.
- Для очистки корпуса дисплея использовать мягкую ткань, смоченную слабым моющим средством.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, всегда отсоединять кабель питания от электрической розетки.

Запрещается:

- Закрывать вентиляционные щели и отверстия прибора.
- Использовать для очистки прибора абразивные чистящие средства, парафины или растворители.
- Эксплуатировать в следующих условиях:
  - при очень высокой или низкой температуре и высокой влажности;
  - в местах с повышенным содержанием пыли или грязи;
  - вблизи каких-либо устройств, генерирующих сильное магнитное поле;
  - под прямыми солнечными лучами.

### Меры предосторожности

Чтобы максимально продлить срок службы прибора, соблюдайте все предупреждения, меры предосторожности и процедуры технического обслуживания согласно рекомендациям в настоящем руководстве пользователя.

# Внимание!:

- Запрещается смотреть в объектив при включенной лампе. Это может привести к повреждению органов зрения.
- Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте данный прибор воздействию дождя или влаги.
- Не открывайте и не разбирайте прибор, так как это может вызвать поражение электрическим током.
- Данный прибор самостоятельно определяет срок службы лампы. Когда увидите предупреждающее сообщение о необходимости заменить лампу, обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Acer.
- При выключении проектора убедитесь, что перед отключением питания был завершен цикл охлаждения.
- Сначала включайте проектор, а затем источники сигнала.
- Не используйте крышку объектива при работающем проекторе.
- Когда срок службы лампы истечет, она перегорит и может издать громкий хлопающий звук. Если это произойдет, проектор не включится, пока не будет заменен блок лампы. Для замены лампы обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Acer.

Информация, касающаяся безопасности и удобства использования
Основные сведения
Примечания по использованию
Меры предосторожности
Введение
Особенности прибора
Комплектация
Краткое описание проектора
Внешний вид проектора
Панель управления
Расположение кнопок на пульте ДУ
Ознакомительные сведения о функции MHL
Подготовка к эксплуатации
Подключение проектора
Включение и выключение проектора
Включение проектора
Выключение проектора
Настройка проецируемого изображения
Настройка высоты проецируемого изображения
Оптимизация размера изображения и расстояния до него
Достижение необходимого размера изображения посредством регулировки расстояния и масштаба
Органы управления
Меню установки
Экранные меню
Цвет
Образ
Настр.
Управление
Аудио
3D
Язык

Приложения	45
Устранение неполадок	45
Список определений предупреждений и	
показаний индикаторов	49
Использование внутреннего разъема(-ов)	50
Установка на потолке	51
Технические характеристики	54
Совместимые режимы	58
Правила и замечания, касающиеся	
безопасности	63

# Введение

## Особенности прибора

Данный прибор представляет собой проектор на одном чипе DLP<sup>®</sup>. Ниже перечислены его основные отличительные черты.

- Texнология DLP<sup>®</sup>.
- X1185/X1185N/P1185: Исходное разрешение 800 x 600 SVGA, Поддержка форматов Авто / 4:3 / 16:9
   X1285/X1285N/S1285/P1285: Исходное разрешение 1024 x 768 XGA, Поддержка форматов Авто / 4:3 / 16:9
   P1385W/X1385WH: Исходное разрешение 1280 x 800 WXGA, Поддержка форматов Авто / Полный экран / 4:3 / 16:9 / L.Box
   H6518BD: Исходное разрешение 1920 x 1080 1080р, Поддержка форматов Авто / Полный экран / 4:3 / 16:9 / L.Box
- Возможность проецирования 3D-содержимого на основе использования технологии DLP Link: Поддержка Blu-Ray 3D (P1185/P1285/P1385W/ X1385WH/H6518BD)
- Одним нажатием кнопки «3D» на пульте ДУ можно быстро и легко включать функции 3D
- Технология Acer ColorBoost обеспечивает естественную, реалистичную цветопередачу изображений
- Высокая яркость и коэффициент контрастности
- Различные режимы отображения обеспечивают оптимальные характеристики в любой ситуации
- Совместимость с NTSC, PAL, SECAM и HDTV (720p, 1080i, 1080p)
- Благодаря низкому энергопотреблению и экономному режиму (ECO) продлевается срок службы лампы
- Функции «Динамический черный / ExtremeEco» позволяют снизить потребление энергии лампой и продлить срок ее службы
  - Функция «Dynamic Black (Динамический черный)»: При включении данной функции проектор динамически регулирует потребление энергии лампой в соответствии с яркостью проецируемого изображения.
     При проецировании более темных изображений потребление энергии снижается, а контрастность изображения повышается.
  - ExtremeEco: При отсутствии входного сигнала в течение 5 минут потребление энергии лампой снижается на 70%.
- Технология Acer EcoProjection обеспечивает интеллектуальный подход к управлению питанием, а также повышение физической эффективности
- Усовершенствованная цифровая коррекция трапецеидального искажения оптимизирует отображение
- Экранные меню (OSD) на нескольких языках
- Ручная фокусировка/объектив с переменным фокусным расстоянием
- Функции 2-кратного цифрового увеличения и панорамирования
- Совместимость с OC Microsoft  $^{\otimes}$  Windows  $^{\otimes}$  2000, XP, 7, 8, 8.1, Vista  $^{\otimes},$  Macintosh и Chrome

Русский

2

- Поддержка функции CEC (Consumer Electronics Control) (H6518BD)
- Поддержка LumiSense<sup>+</sup> (H6518BD)
- Сертификат соответствия стандарту TCO (P1285/X1285/P1385W/ X1385WH)

3

## Комплектация

Данный проектор поставляется в комплекте со всеми указанными ниже компонентами. Проверьте наличие всех компонентов, входящих в комплект поставки. Немедленно обратитесь к продавцу в случае отсутствия какого-либо из компонентов.



Комплект адаптера WirelessHD (MWIHD1) (дополнительно)

# Краткое описание проектора

## Внешний вид проектора

#### Передняя, верхняя панель

S1285

1

X1185/X1185N/X1285/X1285N/ P1185/X1385WH

P1285/P1385W/H6518BD

2

3

5

6



#	Описание	#	Описание
1	Панель управления	4	Разъем HDMI (MHL) Кабель micro USB
2	Кнопка питания и индикатор питания	5	Объектив проектора
3 H 0	Кольцо трансфокатора и кольцо фокусировки	6	Приемник дистанционного управления
	Кольцо фокусировки	7	Крышка объектива

#### Задняя панель



#	Описание	#	Описание
1	Входной разъем аудио	7	Разъем видеовхода для
	Выходной разъем аудио		аналогового сигнала RGB/HDTV/
			компонентного сигнала
2	Входной разъем S-Video	8	Разъем выхода для сквозного
	Входной разъем полного		подключения монитора
	видеосигнала		
3	Выход пост. напряжения 5 В	9	Разъем RS232
4	Разъем mini USB	10	Гнездо замка Kensington™
5	Разъем HDMI (MHL)	11	Гнездо питания
6	Разъем компонентного видеовхода	12	Регулировка наклона

### Панель управления



#	Функция	Описание
1	LAMP (ЛАМПА)	Индикатор лампы
2	Индикатор питания	См. раздел «Включение и выключение
		проектора».
3	Трапец. искаж.	Корректировка искажения изображения,
	(Трапециевидное искажение)	вызванного наклоном проекции
		(± 40 градусов).
4	Кнопка питания	См. раздел «Включение и выключение
		проектора».
5	MENU (MEHЮ)	Нажмите «MENU (МЕНЮ)» для вызова
		экранного меню (OSD), возврата к
		предыдущему шагу операции с экранным
		меню или выхода из экранного меню.
6	MODE	Выбор режима отображения.
7	ТЕМР (ТЕМПЕРАТУРА)	Светодиод индикатора температуры
8	SOURCE (ИСТОЧНИК)	Нажмите кнопку «SOURCE (ИСТОЧНИК)»
		для выбора источника сигнала RGB,
		компонентного видеосигнала, S-Video,
		композитного видеосигнала, HDMI (MHL)
		или HDTV.
9	Четыре кнопки курсора	Выбор элементов или выполнение
		необходимых настроек.
10	RESYNC	Автоматическая синхронизация проектора
	(СИНХРОНИЗАЦИЯ)	с источником входного видеосигнала.

### Расположение кнопок на пульте ДУ



#	Функция	Описание			
1	POWER (Питание)	См. раздел «Включение и выключение			
		проектора».			
2	MEDIA SETUP	(Не используется)			
3	200М (МАСШТАБ)	Увеличение или уменьшение изображения на экране.			
4	MODE	Выбор режима отображения.			
5		Корректировка искажения изображения,			
	<ul> <li>(Трапециевидное искажение)</li> </ul>	вызванного наклоном проекции (± 40 градусов).			
	Четыре кнопки	Выбор элементов или выполнение необходимых			
	🔻 курсора	настроек.			
6	Клавиатура 0 – 9	Нажимайте кнопки « <b>0–9</b> » для ввода пароля в			
		меню «Настр.» > «Безопасность».			
7	VGA	Служит для переключения источника сигнала на VGA. Данный разъем поддерживает аналоговые видеосигналы RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i/ 1080p), и YCbCr (480i/576i).			
8	СОМРОNENT (КОМПОНЕНТНЫЙ)	Используется для переключения источника на компонентный видеосигнал. Данный разъем поддерживает видеосигнал YPbPr/YCbCr.			
9	S-VIDEO	Служит для переключения источника видеосигнала на S-Video.			

#	Функция	Описание
10	HDMI™/DVI	Измените источник на HDMI™ (или DVI) (для
		моделей с разъемом HDMI™ или DVI).
11	ИК-передатчик	Передает сигналы на проектор.
12	FREEZE	Приостановка изображения на экране.
	(СТОП-КАДР)	
13	SOURCE (ИСТОЧНИК)	Нажмите кнопку «SOURCE (ИСТОЧНИК)» для
		выоора источника сигнала КСВ, компонентного
		видеосигнала, HDMI (MHL) или HDTV.
14	HIDE (СКРЫТЬ)	Нажмите кнопку « <b>HIDE</b> », чтобы скрыть
		изображение; повторно нажмите кнопку, чтобы
		вернуть изображение.
15	MENU (MEHЮ)	Нажмите «MENU» для вызова экранного меню
		(OSD), возврата к предыдущему шагу операции с
10	Dalla (DaDa	экранным меню или выхода из экранного меню.
10	Pgup/Pgun	только для компьютерного режима. Используите
		прелыдушей страницы. Ланная функция доступна
		только при подключении проектора к компьютеру
		посредством USB-кабеля.
17	VIDEO (ВИДЕО)	Служит для переключения источника
		видеосигнала на КОМПОЗИТНЫЙ
		ВИДЕОСИГНАЛ.
18	RATIO	Выбор соотношения сторон.
19	WIRELESS; LAN/WiFi	(Не используется)
	(Бепроводн.; ЛВС/WiFi)	
20	на Обратная	(Не используется)
	перемотка	
	Пауза	
	∎ Стоп	
	▶ Перемотка вперед	
21	SD/USB A	(Не используется)
22	USB B	(Не используется)
23	3D	Нажмите, чтобы открыть меню 3D и в нем
		отрегулировать настройки режима 3D.
24	Лазер	Лазерная указка для применения во время
		презентаций. Эта функция недоступна для
1		проекторов, продающихся на японском рынке.

### Ознакомительные сведения о функции MHL

Когда ваше интеллектуальное устройство подключено к проектору, нажатием некоторых кнопок на пульте ДУ можно управлять интеллектуальным устройством. Нажмите и 1 секунду удерживайте кнопку «MODE», чтобы включить или отключить режим управления MHL. Включив режим управления MHL, нажимайте кнопку «SOURCE» для переключения между режимом навигации (по умолчанию), режимом Мультимедиа и режимом ввода цифр.

			Описание						
#	Функция		Режим	Режим	Режим ввода				
				навигации	Мультимедиа	цифр			
4	Кнопка «MODE»			Нажмите и 1 секунду удерживайте, чтобы					
				включить или отключить режим управления MHL.					
13	SOURCE			Включив режим управления MHL, нажима переключения между режимом навигаци умолчанию), режимом Мультимедиа и ре ввода цифр.					
5	.▲.	Четыре	Вверх	Вверх	(Не используется)	(He			
	•••	кнопки				используется)			
		курсора	Вниз	Вниз	(Не используется)	(Не используется)			
			Влево	Влево	Уменьшение	(He			
					громкости.	используется)			
			Вправо	Вправо	Увеличение	(He			
					громкости.	используется)			
6	Кеура	d 0~9		(He	(Не используется)	Ввод цифр от			
	(Клаві	иатура 0~9	9)	используется)		0 до 9.			
15	MENU	(МЕНЮ)		Переход в	(Не используется)	(He			
			корневое меню.		используется)				
20	<b>I</b>	братная		(He	Перемотка назад/	Введите 1.			
	пе	еремотка		используется)	воспроизведение/				
	►/II Bo	оспроизве	дение/	Выбор или	приостановка/	Введите 2.			
	па	пауза		открытие					
	• Остановка				Decaute 2				
			закрытие	перемотка	введите э.				
			страницы	вперед при					
		кореннаа		(He	воспроизведении	(He			
	перемотка вперед		используется)	медиафайлов.	используется)				

## Подключение проектора

X1185/X1185N/X1285/X1285N/S1285



#	Описание	#	Описание
1	Кабель питания	6	Кабель S-Video
2	Кабель VGA	7	Кабель RS232
3	Кабель «компонентное видео – HDTV адаптер» / вход VGA	8	Кабель USB
4	Кабель полного видеосигнала	9	Кабель компонентного видеосигнала с 3-мя разъемами RCA
5	Аудиокабель		



совместима с проектором.

11



11

12

.

#	Описание	#	Описание
1	Кабель питания	7	Кабель RS232
2	Кабель VGA	8	Кабель USB
3	Кабель «компонентное видео – HDTV адаптер» / вход VGA	9	Кабель компонентного видеосигнала с 3-мя разъемами RCA
4	Кабель полного видеосигнала	10	Кабель HDMI (MHL)
5	Аудиокабель	11	Адаптер WirelessHD
6	Кабель S-Video	12	Адаптер беспроводной связи



.....

**Примечание:** Для обеспечения надлежащей работы проектора с компьютером убедитесь, что частота обновления экрана совместима с проектором.

Примечание: Для использования функции MHL некоторым интеллектуальным устройствам требуется переходник (поставляется изготовителем интеллектуального устройства). Примечание: Совместимые адаптеры HDMI/MHL: WirelessHD (MWIHD1), MWA3, Android (MWND1), Chromecast<sup>™</sup>.

#### H6518BD

14



#	Описание	#	Описание
1	Кабель питания	8	Кабель USB
2	2 Кабель VGA		Кабель компонентного видеосигнала с 3-мя разъемами RCA
4	Кабель полного видеосигнала	10	Кабель HDMI (MHL)
5	Аудиокабель	11	Адаптер WirelessHD
6	Кабель S-Video	12	Адаптер беспроводной связи
7	Кабель RS232		



**Примечание:** Для обеспечения надлежащей работы проектора с компьютером убедитесь, что частота обновления экрана совместима с проектором.

Примечание: Для использования функции MHL некоторым интеллектуальным устройствам требуется переходник (поставляется изготовителем интеллектуального устройства). Примечание: Совместимые адаптеры HDMI/MHL: WirelessHD (MWIHD1), MWA3, Android (MWND1), Chromecast<sup>™</sup>.

## Включение проектора

- 1 Убедитесь, что кабель питания и сигнальный кабель подсоединены надежно. Индикатор питания будет гореть красным цветом.
- Включите проектор нажатием кнопки () (POWER (Питание)) на 2 панели управления или пульте ДУ, индикатор питания станет синим.
- 3 Включите источник видеосигнала (компьютер, ноутбук, видеоплеер и т.п.). Проектор автоматически определит источник сигнала. (когда заблокирована функция «Исходный замок»)
  - Если на экране отображается надпись «No Signal (Сигнал отсутствует)», убедитесь, что сигнальные кабели подсоединены надежно.
  - При одновременном подключении нескольких источников сигнала использование кнопки «SOURCE (Источник)» на панели управления или пульте ДУ или кнопки непосредственного выбора источника сигнала на пульте ДУ позволяет переключать источник сигнала.



#### Выключение проектора

1 Для выключения проектора нажмите кнопку питания. Выводится сообщение:

«Для завершения процесса выключения нажмите кнопку питания еще раз.»

Снова нажмите кнопку питания.

- 2 Режим ожидания отображается постоянным красным свечением индикатора питания.
- 3 После этого можно отключать кабель питания.

Если выбран режим Instant Resume (Немедленное возобновление):

- Светодиодный индикатор питания загорится КРАСНЫМ цветом и начнет быстро мигать после выключения проектора, а вентилятор (ы) продолжат работу в течение приблизительно 2-х минут для достаточного охлаждения системы.
- 2 Пока кабель питания подключен, можно нажать кнопку питания для включения повторного проектора во время 2-минутного процесса отключения.
- 3 После охлаждения системы, светодиодный индикатор питания прекратит мигать, а его цвет изменится на постоянный красный, указывающий на режим ожидания.
- 4 Теперь можно отсоединить кабель питания.



- «Проектор перегрелся. Вскоре будет выполнено автоматическое выключение лампы.» Данное экранное сообщение указывает на перегрев проектора. При автоматическом выключении лампы проектор автоматически отключается, а светодиодный индикатор температуры загорится постоянным красным цветом. Обратитесь к поставщику или в центр обслуживания.
- «Сбой вентилятора. Вскоре будет выполнено автоматическое выключение лампы.»

Данное экранное сообщение указывает на неисправность вентилятора. При автоматическом выключении лампы проектор автоматически отключается, а светодиодный индикатор температуры начнет мигать. Обратитесь к поставщику или в центр обслуживания. /) -----

**Примечание:** Если проектор автоматически отключается, а светодтодный индикатор горит постоянным красным цветом, обратитесь к продавцу или центр обслуживания.

## Настройка проецируемого изображения

#### Настройка высоты проецируемого изображения

Проектор оснащен двумя подъемными ножками для настройки высоты изображения.

Подъем изображения.

- Поворачивая расположенное спереди колесико регулировки наклона, поднимите изображение на нужную высоту.
- 2 Для точной настройки угла отображения используйте расположенное сзади колесо регулировки наклона.

Опускание изображения.

- Поворачивая расположенное спереди колесико регулировки наклона, опустите изображение на нужную высоту.
- 2 Для точной настройки угла отображения используйте расположенное сзади колесо регулировки наклона.



# Оптимизация размера изображения и расстояния до него

В приведенной ниже таблицу приводится информация о доступных оптимальных размерах изображения, которые достигаются расположением проектора на необходимом расстоянии от экрана.

SVGA

если проектор расположен на расстоянии 3 метра от экрана, хорошее качество изображения обеспечивается для изображений размером 87 – 95 дюймов.

**Примечание:** Помните, что при размещении проектора на расстоянии 3 метра от экрана необходимо пространство высотой 160 см.



	Минимальный размер экрана (минимальный масштаб)			Максимальный размер экрана (максимальное масштаб)		
Необходимое расстояние (м) < <b>A</b> >	Диагональ (дюймы) < <b>B</b> >	Ш х В (см)	От основания до верхней границы изображения (см) < <b>С</b> >	Диагональ (дюймы) < <b>B</b> >	Ш х В (см)	От основания до верхней границы изображения (см) < <b>С</b> >
1	29	59 x 44	49	32	65 x 48	53
1,5	43	88 x 66	73	48	97 x 73	80
2	58	118 x 88	97	64	129 x 97	106
2,5	72	147 x 110	121	79	161 x 121	133
3	87	176 x 132	146	95	194 x 145	160
3,5	101	206 x 154	170	111	226 x 169	186
4	116	235 x 176	194	127	258 x 194	213
4,5	130	265 x 199	218	143	290 x 218	240
5	145	294 x 221	243	159	323 x 242	266
6	174	353 x 265	291	191	387 x 290	319
7	203	412 x 309	340	222	452 x 339	373
8	232	471 x 353	388	254	516 x 387	426
9	261	529 x 397	437	286	581 x 435	479
10	289	588 x 441	485	318	645 x 484	532
11	318	647 x 485	534	349	710 x 532	585
12	347	706 x 529	582	381	774 x 581	639

Коэффициент масштабирования: 1,1 х

#### XGA

если проектор расположен на расстоянии 3 метра от экрана, хорошее качество изображения обеспечивается для изображений размером 72 – 79 дюймов.

.......

**Примечание:** Помните, что при размещении проектора на расстоянии 3 метра от экрана необходимо пространство высотой 133 см.



	Минимальный размер экрана (минимальный масштаб)			Максимальный размер экрана		
Необходимое	(минимальный масштао)					
расстояние (м) < <b>A</b> >	Диагональ (дюймы) < <b>B</b> >	Ш х В (см)	до верхней границы изображения (см) < <b>С</b> >	Диагональ (дюймы) < <b>B</b> >	Ш х В (см)	от основания до верхней границы изображения (см) < <b>С</b> >
1	24	49 x 37	40	26	54 x 40	44
1,5	36	74 x 55	61	40	81 x 60	67
2	48	98 x 74	81	53	108 x 81	89
2,5	60	123 x 92	101	66	134 x 101	111
3	72	147 x 110	121	79	161 x 121	133
3,5	84	172 x 129	142	93	188 x 141	155
4	96	196 x 147	162	106	215 x 161	177
4,5	109	221 x 165	182	119	242 x 181	200
5	121	245 x 184	202	132	269 x 202	222
6	145	294 x 221	243	159	323 x 242	266
7	169	343 x 257	283	185	376 x 282	310
8	193	392 x 294	324	212	430 x 323	355
9	217	441 x 331	364	238	484 x 363	399
10	241	490 x 368	404	265	538 x 403	444
11	265	539 x 404	445	291	591 x 444	488
12	289	588 x 441	485	318	645 x 484	532

Коэффициент масштабирования: 1,1 х

٠

• XGA (модели с фиксированным увеличением)

На расстоянии 3 м от экрана хорошее качество изображения достигается для изображений размером около 242 дюйм по диагонали.



	Размер экрана					
Необходимое Расстояние (м) < <b>A</b> >	Диагональ (дюймы) < <b>B</b> >	Ш х В (см)	От основания до верхней границы изображения (см) < <b>С</b> >			
1	81	164 x 123	141			
1,5	121	246 x 184	212			
2	161	328 x 246	283			
2,5	202	410 x 307	353			
3	242	492 x 369	424			
3,5	282	574 x 430	495			
4	323	656 x 492	566			
4,5	363	738 x 553	636			
5	403	820 x 615	707			
6	484	984 x 738	848			
7	565	1148 x 861	990			
8	645	1311 x 984	1131			
9	726	1475 x 1107	1273			
10	807	1639 x 1230	1414			
11	887	1803 x 1352	1555			
12	968	1967 x 1475	1697			

Коэффициент масштабирования: 1,0 х

#### WXGA

rd.

если проектор расположен на расстоянии 3 метра от экрана, хорошее качество изображения обеспечивается для изображений размером 84 – 93 дюймов.

.......

**Примечание:** Помните, что при размещении проектора на расстоянии 3 метра от экрана необходимо пространство высотой 125 см.



	Минимальный размер экрана			Максимальный размер экрана		
Необхолимое	(минимальный масштаб)			(максимальное масштаб)		
Расстояние (м) < <b>A</b> >	Диагональ (дюймы) < <b>B</b> >	Ш х В (см)	От основания до верхней границы изображения (см) < <b>С</b> >	Диагональ (дюймы) < <b>В</b> >	Ш х В (см)	От основания до верхней границы изображения (см) < <b>С</b> >
1	28	61 x 38	38	31	67 x 42	42
1,5	42	91 x 57	57	46	100 x 63	63
2	56	121 x 76	76	62	133 x 83	83
2,5	70	152 x 95	95	77	167 x 104	104
3	84	182 x 114	114	93	200 x 125	125
3,5	98	212 x 133	133	108	233 x 146	146
4	113	242 x 152	152	124	267 x 167	167
4,5	127	273 x 170	170	139	300 x 188	188
5	141	303 x 189	189	155	333 x 208	208
6	169	364 x 227	227	186	400 x 250	250
7	197	424 x 265	265	217	467 x 292	292
8	225	485 x 303	303	248	533 x 333	333
9	253	545 x 341	341	279	600 x 375	375
10	281	606 x 379	379	310	667 x 417	417
11	310	667 x 417	417	340	733 x 458	458
12	338	727 x 455	455	371	800 x 500	500

Коэффициент масштабирования: 1,1 х

•

• 1080p

если проектор расположен на расстоянии 3 метра от экрана, хорошее качество изображения обеспечивается для изображений размером 90 – 118 дюймов.



	Минимальный размер экрана (минимальный масштаб)			Максимальный размер экрана		
Необходимое	(минимальный масштао)			(максимальное масштао)		
Расстояние (м) < <b>A</b> >	Диагональ (дюймы) < <b>B</b> >	Ш х В (см)	От основания до верхней границы изображения (см) < <b>С</b> >	Диагональ (дюймы) < <b>B</b> >	Ш х В (см)	От основания до верхней границы изображения (см) < <b>С</b> >
1	30	67 x 38	39	39	87 x 49	51
1,5	45	100 x 56	59	59	130 x 73	77
2	60	133 x 75	79	79	174 x 98	103
2,5	75	167 x 94	98	98	217 x 122	128
3	90	200 x 113	118	118	261 x 147	154
3,5	105	233 x 131	138	137	304 x 171	180
4	120	267 x 150	158	157	348 x 196	205
4,5	136	300 x 169	177	177	391 x 220	231
5	151	333 x 188	197	196	435 x 245	257
6	181	400 x 225	236	236	522 x 293	308
7	211	467 x 263	276	275	609 x 342	360
8	241	533 x 300	315	314	696 x 391	411
9	271	600 x 338	354	354	783 x 440	462
10	301	667 x 375	394	393	870 x 489	514
11	331	733 x 413	433	432	957 x 538	565
12	361	800 x 450	473	471	1043 x 587	616

Коэффициент масштабирования: 1,3 х

# Достижение необходимого размера изображения посредством регулировки расстояния и масштаба

В приведенной ниже таблице показан способ достижения необходимого размера изображения посредством регулировки положения проектора или кольца трансфокатора.

SVGA

для отображения изображения размером 70 дюймов установите проектор на расстоянии 2,2 – 2,4 м от экрана и выполните соответствующую настройку уровня масштабирования.



Необходимый размер изображения		Расстоя	Верхняя граница изображения (см)	
Диагональ (дюймы) < <b>A</b> >	Ш х В (см)	Максимальный масштаб < <b>B</b> >	Минимальный масштаб < <b>С</b> >	От основания до верхней части изображения < <b>D</b> >
30	61 x 46		1,0	50
40	81 x 61	1,3	1,4	67
50	102 x 76	1,6	1,7	84
60	122 x 91	1,9	2,1	101
70	142 x 107	2,2	2,4	117
80	163 x 122	2,5	2,8	134
90	183 x 137	2,8	3,1	151
100	203 x 152	3,1	3,5	168
120	244 x 183	3,8	4,1	201
150	305 x 229	4,7	5,2	251
180	366 x 274	5,7	6,2	302
200	406 x 305	6,3	6,9	335
250	508 x 381	7,9	8,6	419
300	610 x 457	9,4		503

Коэффициент масштабирования: 1,1 х

для отображения изображения размером 70 дюймов установите проектор на расстоянии 2,6 – 2,9 м от экрана и выполните соответствующую настройку уровня масштабирования.



Необходимый размер изображения		Расстояние (м)		Верхняя граница изображения (см)
Диагональ (дюймы) < <b>A</b> >	Ш х В (см)	Максимальн ый масштаб < <b>B</b> >	Минимальн ый масштаб < <b>C</b> >	От основания до верхней части изображения < <b>D</b> >
30	61 x 46		1,2	50
40	81 x 61	1,5	1,7	67
50	102 x 76	1,9	2,1	84
60	122 x 91	2,3	2,5	101
70	142 x 107	2,6	2,9	117
80	163 x 122	3,0	3,3	134
90	183 x 137	3,4	3,7	151
100	203 x 152	3,8	4,1	168
120	244 x 183	4,5	5,0	201
150	305 x 229	5,7	6,2	251
180	366 x 274	6,8	7,5	302
200	406 x 305	7,6	8,3	335
250	508 x 381	9,4	10,4	419
300	610 x 457	11,3		503

Коэффициент масштабирования: 1,1 х

#### • XGA (модели с фиксированным увеличением)

для получения размера 70 дюймов по диагонали установите проектор на расстоянии 0,9 м от экрана.



Необходимый раз	змер изображения	Расстоя	Верхняя граница изображения (см)	
Диагональ (дюймы) < <b>A</b> >	Ш х В (см)	Максимальный масштаб < <b>B</b> >	Минимальный масштаб < <b>С</b> >	От основания до верхней части изображения < <b>D</b> >
30	61 x 46		0,4	53
40	81 x 61	0,5	0,5	70
50	102 x 76	0,6	0,6	88
60	122 x 91	0,7	0,7	105
70	142 x 107	0,9	0,9	123
80	163 x 122	1,0	1,0	140
90	183 x 137	1,1	1,1	158
100	203 x 152	1,2	1,2	175
120	244 x 183	1,5	1,5	210
150	305 x 229	1,9	1,9	263
180	366 x 274	2,2	2,2	315
200	406 x 305	2,5	2,5	351
250	508 x 381	3,1	3,1	438
300	610 x 457	3,7		526

Коэффициент масштабирования: 1,0 х
• WXGA

для отображения изображения размером 70 дюймов установите проектор на расстоянии 2,3 – 2,5 м от экрана и выполните соответствующую настройку уровня масштабирования.



Необходимый размер изображения		Расстояние (м)		Верхняя граница изображения (см)
Диагональ (дюймы) < <b>A</b> >	ШхВ(см)	Максимальн ый масштаб < <b>B</b> >	Минимальн ый масштаб < <b>C</b> >	От основания до верхней части изображения < <b>D</b> >
30	65 x 40		1,1	40
40	86 x 54	1,3	1,4	54
50	108 x 67	1,6	1,8	67
60	129 x 81	1,9	2,1	81
70	151 x 94	2,3	2,5	94
80	172 x 108	2,6	2,8	108
90	194 x 121	2,9	3,2	121
100	215 x 135	3,2	3,6	135
120	258 x 162	3,9	4,3	162
150	323 x 202	4,8	5,3	202
180	388 x 242	5,8	6,4	242
200	431 x 269	6,5	7,1	269
250	538 x 337	8,1	8,9	337
300	646 x 404	9,7		404

Коэффициент масштабирования: 1,1 х

#### • 1080p

для отображения изображения размером 70 дюймов установите проектор на расстоянии 1,8 – 2,3 м от экрана и выполните соответствующую настройку уровня масштабирования.



Необходимый размер изображения		Расстояние (м)		Верхняя граница изображения (см)
Диагональ (дюймы) < <b>A</b> >	ШхВ(см)	Максимальн ый масштаб < <b>B</b> >	Минимальн ый масштаб < <b>C</b> >	От основания до верхней части изображения < <b>D</b> >
30	66 x 37		1,0	39
40	89 x 50	1,0	1,3	52
50	111 x 62	1,3	1,7	65
60	133 x 75	1,5	2,0	78
70	155 x 87	1,8	2,3	92
80	177 x 100	2,0	2,7	105
90	199 x 112	2,3	3,0	118
100	221 x 125	2,5	3,3	131
120	266 x 149	3,1	4,0	157
150	332 x 187	3,8	5,0	196
180	398 x 224	4,6	6,0	235
200	443 x 249	5,1	6,6	262
250	553 x 311	6,4	8,3	327
300	664 x 374	7,6		392

Коэффициент масштабирования: 1,3 х

# Органы управления

### Меню установки

Меню установки предоставляет экранную информацию (OSD) для установки и технического обслуживания проектора. Используйте экранное меню только при отображении на экране сообщения «Нет сигнала».

- 1 Включите проектор нажатием кнопки () (POWER (Питание)) на панели управления или пульте ДУ.
- 2 Нажмите кнопку «MENU (Меню)» на панели управления или пульте ДУ, чтобы открыть экранное меню и приступить к установке или текущему обслуживанию проектора.



3 Фоновая таблица помогает настраивать параметры калибровки и выравнивания, например размера экрана и расстояния, фокусировки и т.д.



4 Меню установки предлагает несколько вариантов.

Используйте кнопки со стрелками «вверх» и «вниз» для выбора необходимого пункта и кнопки со стрелками «влево» и «вправо» для настройки параметров выбранного пункта, а также кнопку со стрелкой «вправо» для перехода к подменю настройки функции. Новые значения параметров автоматически сохраняются при выходе из меню.

5 Нажатие кнопки «MENU (Меню)» в любой момент приведет к выходу из меню и возврату к экрану приветствия Acer. 30

#### Экранные меню

Проектор поддерживает экранные меню на нескольких языках, которые позволяют настраивать изображение и изменять различные параметры.

#### Использование экранных меню

- Чтобы открыть экранное меню, нажмите кнопку «MENU (Меню)» на панели управления или пульте ДУ.
- При отображении экранного меню для выбора пункта основного меню нажимайте кнопки (). После выбора необходимого пункта основного меню для перехода к подменю и выполнения настройки функции нажмите клавишу ().
- Для выбора необходимого пункта нажимайте кнопки (), для изменения настроек нажимайте кнопки ().
- Выберите следующий пункт, который необходимо настроить в подменю, и выполните настройку, как описано ниже.
- Для возврата к основному меню нажмите кнопку «MENU (Меню)» на панели управления или пульте ДУ.
- Чтобы открыть экранное меню, снова нажмите кнопку «MENU (Меню)» на панели управления или пульте ДУ. Экранное меню закроется и проектор автоматически сохранит новые настройки.



Примечание: Некоторые из следующих параметров экранного меню могут быть недоступны. См. реальное экранное меню проектора.

### Цвет

	Светочувствительный датчик технологии LumiSense+ интеллектуально оптимизирует яркость и цветонасыщенность проецируемого изображения в зависимости от фактического окружающего освещения. Эта функция значительно повышает детализацию в темных областях и цветонасыщенность.
LumiSense <sup>+</sup>	<ul> <li>Выкл: Для обычного режима. (датчик окружающего освещения выключен)</li> </ul>
	<ul> <li>Авто Ярко: Светочувствительный датчик включен, чтобы автоматически определять окружающее освещение и оптимизировать яркость и цветонасыщенность проецируемого изображения.</li> </ul>
	<ul> <li>Dynamic Black: Автоматически оптимизирует отображение темных сцен в фильмах, обеспечивая их невероятную детализацию.</li> </ul>
	Доступно несколько заводских установок, оптимизированных для различных типов изображений.
	• Яркий: Для оптимизации яркости.
	<ul> <li>Презентация: Для презентации на собрании с большей яркостью.</li> </ul>
	• Стандарт: Для общих условий.
Рожим	<ul> <li>Фильм: Обеспечивает более яркое и обычное воспроизведение фильмов/видео/фотографий.</li> </ul>
гежим отображения	• Темное кино: Для темных сцен фильмов.
	<ul> <li>Видео: Для воспроизведения видео в условиях яркого освещения.</li> </ul>
	<ul> <li>Изображение: Для графических изображений.</li> </ul>
	• Игра: Для игр.
	• Обучение: Для образования.
	• Спорт: Для трансляции спортивных соревнований.
	• Польз.: Для пользовательских настроек
Цвет стены	Используйте эту функцию для выбора правильного цвета стены. Можно выбрать один из следующих цветов: белый, светло-желтый, светло-синий, розовый, темно-зеленый. Эта функция компенсирует отклонение цвета из-за цвета стены и позволяет отображать изображение с правильным оттенком.

	Регулировка яркости изображения.
Яркость	• Чтобы сделать изображение темнее, нажимайте .
	• Чтобы сделать изображение светлее, нажимайте 🕑.
Контраст	<ul> <li>Этот параметр позволяет регулировать разницу между самыми светлыми и самыми темными областями изображения. Регулировка контрастности меняет соотношение черного и белого цветов в изображении.</li> <li>Для уменьшения контрастности нажимайте .</li> <li>Для увеличения контрастности нажимайте .</li> </ul>
	Регулировка насыщенности видеоизображения от черно- белого до насыщенного цветного.
Насыщение	<ul> <li>Для уменьшения насыщенности цветов изображения нажимайте </li> </ul>
	<ul> <li>Для увеличения насыщенности цветов изображения нажимайте .</li> </ul>
	Регулировка баланса красного и зеленого цветов.
	• Для увеличения уровня зеленого цвета в изображении
Уклон	нажимайте 🗨.
	<ul> <li>Для увеличения уровня красного в изображении</li> <li>нажимайте</li> </ul>
Цвет.темп.	Регулировка цветовой температуры. При более высокой цветовой температуре изображение на экране выглядит холоднее, а при более низкой – теплее.
Dynamic Black	При включении данной функции проектор динамически регулирует потребление энергии лампой в соответствии с яркостью проецируемого изображения. При проецировании более темных изображений потребление энергии снижается, а контрастность изображения повышается.
Gamma	Влияет на представление темных сцен. При высоком значении коэффициента «гамма» темные сцены будут выглядеть ярче.

	•	Автоном. управление цветом: регулировка отдельных цветов - красного, зеленого, синего, голубого, желтого и пурпурного.
	•	- Автоном. оттенок: регулировка оттенка выбранного цвета.
	•	<ul> <li>Автоном. насыщение: регулировка цветовой насыщенности видеоизображения от черно-белого до полностью насыщенного цвета.</li> </ul>
	•	- Автоном. усиление: регулировка уровней контраста.
Дополнительный	•	Яркий цвет: отображение расширенного спектра цветов на экране, обеспечивающего улучшенную цветовую насыщенность и яркие, реалистичные изображения. Для этого параметра по умолчанию установлено значение «Вкл.».
	•	Пик белого: увеличение яркости белого цвета почти до 100%. (только для источников видеосигнала)
	•	Режим фильма: оптимизация изображения путем установки истинного режима фильма (24 кадра в секунду) для более реалистичного воспроизведения динамичных эпизодов фильма.
	•	Подавление шума: регулировка степени подавления нежелательных помех на изображении.
	•	Расширение черного: анализ текущего входного изображения и расчет величины смещения, которое затем добавляется к значению уровня черного аналого-цифрового преобразователя. Этим обеспечивается оптимальный уровень черного для каждого источника аналогового сигнала.



Примечание: Функции «Насыщение» и «Уклон» не поддерживаются в режиме работы с компьютером.

- - -

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

- -

### Образ

Проектирование	•	Прямое со стола: Стандартная заводская настройка.
	•	Прямое с потолка: При выборе данной функции проектор зеркально отражает изображение по вертикали для проецирования при установке проектора на потолке.
	•	Обратное со стола: При выборе данной функции проектор переворачивает изображение, чтобы его можно было проецировать из-за полупрозрачного экрана.
	•	Обратное с потолка: При выборе данной функции проектор одновременно переворачивает и зеркально отражает изображение по вертикали. Возможно проецирование изображения из-за полупрозрачного экрана при креплении проектора на потолке.
	•	🖪 Спереди: Стандартная заводская настройка.
Проециронный режим	•	Сзади: изображение отображается зеркально зеркально для проецирования сзади на полупрозрачный экран.
	•	мит Авто: автоматическая регулировка места проецирования изображения.
Место проецирования	•	🛃 Стол
	•	Потолок: изображение переворачивается сверху вниз для проецирования проектором, закрепленным на потолке.

	Данная функция используется для выбора требуемого соотношения сторон изображения.
	<ul> <li>Авто Сохранение исходного соотношения ширины и высоты изображения и увеличение изображения согласно исходным горизонтальному и вертикальному размерам.</li> </ul>
	<ul> <li>Полный экран (для моделей WXGA/1080p):</li> <li>Изображение отображается во весь экран.</li> </ul>
Формат. соотн.	<ul> <li>4:3: Изображение будет масштабировано так, чтобы вписаться в экран и отображено с соотношением сторон 4:3.</li> </ul>
	<ul> <li>16:9: Изображение будет масштабировано так, чтобы вписаться в экран и отображено с соотношением сторон 16:9.</li> </ul>
	<ul> <li>L.Box (для моделей WXGA/1080p): Сохраняется формат исходного сигнала, а изображение увеличивается в 1,333 раза.</li> </ul>
Автом. трапец.	Автоматическая регулировка искажения изображения,
искаж.	вызванного наклоном проекции (± 40 градусов).
Трапец. искаж.	Ручная регулировка искажения изображения, вызванного
Ручн. трапец. искаж.	Эта функция недоступна, когда для параметра «Автом. трапец.искаж.» установлено значение «Вкл.».
	Регулировка резкости изображения.
Резкость	• Для уменьшения резкости нажимайте ④.
	• Для увеличения резкости нажимайте 🕑.
Н позиция	• Для перемещения изображения влево нажимайте .
	• Для перемещения изображения вправо нажимайте ().
V позиция	• Для перемещения изображения вниз нажимайте .
	• Для перемещения изображения вверх нажимайте ().
Частота	Функция «Частота» позволяет менять частоту кадров в соответствии с частотой кадров видеокарты компьютера. Если на проецируемом изображении отображается вертикальная мигающая полоса, используйте данную функцию пля ее удаления

Отслеживание	Синхронизация синхросигнала дисплея с видеокартой. Если изображение отображается нестабильно или мигает, используйте данную функцию.		
Диапазон цветов HDMI	Регулировка цветового диапазона для данных изображения HDMI во избежание ошибки отображения цветов.		
	<ul> <li>Авто. Автоматическая регулировка цветового диапазона в соответствии с информацией проигрывателя.</li> </ul>		
	<ul> <li>Огран. диапаз. Обработка входного изображения в качестве данных ограниченного цветового диапазона.</li> </ul>		
	<ul> <li>Полный диапаз. Обработка входного изображения в качестве данных полного цветового диапазона.</li> </ul>		
	Регулировка соотношения изображения HDMI по краям экрана.		
Информ. о сканир. HDMI	<ul> <li>Авто. Автоматическая регулировка соотношения изображения по краям в соответствии с информацией проигрывателя.</li> </ul>		
	<ul> <li>Сжатая развертка. Отсутствие выхода изображения HDMI за пределы полезной площади экрана.</li> </ul>		
	<ul> <li>Переразвертка. Выход изображения HDMI за пределы полезной площади экрана.</li> </ul>		



**Примечание:** Функции «Н позиция», «V позиция», «Частота» и «Отслеживание» не поддерживаются в режиме «Видео».

**Примечание:** Параметры «Диапазон цветов HDMI» и «Информ. о сканир. HDMI» доступны только тогда, когда в качестве входного сигнала выбран HDMI.

### Настр.

	Используйте данную функцию для выбора необходимой
Начальный кадр	заставки при включении проектора. При изменении данной настройки изменения вступят в силу после выхода из экранного меню.
	<ul> <li>Асег. Заставка проектора Асег, используемая по умолчанию.</li> </ul>
	<ul> <li>Польз. Использование изображения, заданного посредством функции «Фиксация экрана».</li> </ul>
	Используйте данную функцию для изменения заставки. Для съемки изображения, которое необходимо использовать в качестве заставки, следуйте приведенным ниже инструкциям. Примечание. Перед выполнением приведенной ниже процедуры убедитесь, что для параметра «Keystone» установлено стандартное значение «0» и выбрано соотношение сторон 4:3. Дополнительную информацию см. в разделе
Фиксация	<ul> <li>«Изображение».</li> <li>Измените используемое по умолчанию значение «Acer» параметра «Начальный кадр» на значение «Польз.».</li> </ul>
•	• Для изменения заставки нажмите «Фиксация экрана».
	<ul> <li>Для подтверждения действия отобразится диалоговое окно. Для использования текущего изображения в качестве заставки выберите «Да». Для отмены съемки экрана и выхода из экранного меню выберите «Нет».</li> </ul>
	<ul> <li>Отобразится сообщение о выполнении съемки экрана.</li> </ul>
	<ul> <li>После завершения съемки экрана сообщение перестанет отображаться, отобразится исходный экран.</li> </ul>
Исходный замок	Чтобы включить эту функцию, выберите «Вкл.». При переключении источников входного сигнала нужно нажать кнопку «SOURCE» на панели управления или на пульте ДУ либо нажать кнопку нужного источника на пульте ДУ. Когда эта функция отключена, проектор будет автоматически определять источник сигнала.

	Выбор предпочтительного режима скрытых титров: СС1,
	СС2, СС3 или СС4 (в режиме СС1 титры отображаются на
	основном языке вашего региона). Выберите режим «Off
Субтитры (СТ)	(Выкл.)», чтобы отключить функцию титров. Эта функция
	доступна, только если выбран входной сигнал с
	композитного видеовхода или входа S-Video и
	используется система NTSC.
	Выберите «Вкл.» для включения этой функции. Проектор
	может выводить сигнал VGA в режиме ожидания, если
	разъемы VGA IN (или VGA IN 1) и VGA OUT надлежащим
VGA OUT	образом подключены к устройствам.
(Ожидание)	
	При включении этой функции немного увеличивается энергопотребление.
	Выберите «Вкл.» для включения этой функции. Когда
	проектор находится в режиме ожидания, питающее
	напряжение 5 В может выдаваться и по кабелю micro USB
	внутри проектора, и через выходной разъем пост.
DC 5V Out	напряжения 5 В/разъем USB А (если он есть) сзади
(Ожидание)	проектора.
	<b>(</b>
	При включении этой функции немного
	увеличивается энергопотребление.
	Выберите для этого параметра значение «Вкл.», чтобы
	синхронно включать/выключать питание проектора и
	совместимого со стандартом СЕС устройства,
	подключенного к разъему HDMI/MHL проектора.
(Внутр)	<b>@</b>
	Эта функция доступна только для внутреннего разъема HDMI/MHL.
	Для восстановления стандартных заводских значений всех
Сброс	настроек нажмите кнопку 🕟 после выбора параметра
	«Да».

	Безопасность		
	Данный проектор предоставляет администраторам		
	полезную функцию безопасности для управления		
	использованием проектора.		
	Для настройки параметра «Безопасность» нажмите 🕑. Если функция безопасности включена, перед сменой		
	настроек безопасности необходимо ввести «Пароль администратора».		
	Стандартное заводское значение параметра «Пароль администратора» – «1234».		
	<ul> <li>Для включения функции безопасности выберите «Вкл.». В зависимости от «Режима безопасности» может потребоваться ввести пароль. Более подробную информацию см. в разделе «Пароль пользователя».</li> </ul>		
Безопасность	<ul> <li>При выборе «Выкл.» можно включить проектор без ввода пароля.</li> </ul>		
	Лимит времени (мин.)		
	Если для параметра «Безопасность» установлено		
	значение «Вкл.», можно задать время ожидания.		
	<ul> <li>Нажмите  Для выбора длительности времени ожидания.</li> </ul>		
	• Можно выбрать время ожидания от 10 до 990 минут.		
	<ul> <li>По истечении указанного времени на экране проектора отобразится сообщение о необходимости ввода пароля пользователем.</li> </ul>		
	<ul> <li>Стандартное заводское значение параметра «Лимит времени (мин.)» – «Выкл.».</li> </ul>		
	<ul> <li>Если функция безопасности включена, при включении проектора отобразится сообщение о необходимости ввода пароля пользователем. Для данного диалогового окна действительны оба пароля «Пароль пользователя» и «Пароль администратора».</li> </ul>		

	Пароль пользователя
	• Для установки и смены значений параметра «Пароль
	пользователя» нажмите 🕟.
	<ul> <li>Используйте цифровые кнопки на пульте ДУ для установки пароля и нажмите кнопку «MENU (Меню)» для подтверждения.</li> </ul>
	• Для удаления цифр нажмите 🕢.
	<ul> <li>При отображении сообщения «Подтвердить пароль» введите пароль.</li> </ul>
	• Пароль должен быть длиной 4~8 цифр.
	<ul> <li>При выборе параметра «Запрос пароля после вкл. шнура пит.» запрос ввода пароля пользователем будет отображаться каждый раз при подключении кабеля питания.</li> </ul>
	<ul> <li>При выборе параметра «Всегда запр. пароль при вкл. проект.» запрос ввода пароля пользователем будет отображаться каждый раз при включении проектора.</li> </ul>
	Пароль администратора
	Можно ввести «Пароль администратора» при отображении
Безопасность	диалогового окна «Введ.пар. админ.» или «Введите пароль».
	• Для смены параметра «Пароль администратора»
	нажмите 🕩 .
	<ul> <li>Стандартное заводское значение параметра «Пароль администратора» – «1234».</li> <li>Еслипользователь забыл пароль администратора,</li> </ul>
	выполните следующие действия для получения пароля администратора:
	<ul> <li>Введите уникальный «Универсальный пароль» из 6 цифр, который напечатан на карте безопасности, поставляемой с проектором. Этот уникальный пароль будет принят проектором вне зависимости от значения пароля администратора.</li> </ul>
	<ul> <li>Если утеряна карта безопасности, обратитесь в местную сервисную службу Acer.</li> </ul>
	Блок. польз. Заставки
	По умолчанию для этой функции установлено значение «ВЫКЛ». Если для нее установить значение «ВКЛ», то заставка будет заблокирована, и ее нельзя будет изменить с помощью функций «Начальный кадр» и «Фиксация
	экрана».

### Управление

Економный режим	Чтобы снизить яркость лампы проектора для снижения потребления энергии, увеличения срока эксплуатации лампы и снижения шума, выберите параметр «Вкл». Для переключения в обычный режим выберите «Выкл.».		
Большая высота	Для перехода в режим большой высоты выберите «Вкл.». При включении этой функции вентиляторы проектора будут непрерывно работать на полной мощности для охлаждения проектора.		
Выключить режим	<ul> <li>Instant Off (Немедленное выключение): Позволяет выключить проектор сразу, не дожидаясь прекращения работы вентилятора охлаждения лампы, при двойном нажатии кнопки питания.</li> <li>Instant Resume (Немедленное возобновление): Позволяет сразу перезапустить проектор в течение 2 минут после выключения.</li> </ul>		
Автовыключение (минут)	Проектор автоматически выключится, если не определен входной сигнал по прошествии указанного времени.		
Сет. питание вкл.	Выберите «Вкл.» для включения этой функции. Проектор автоматически включится при подаче питания по шнуру питания.		
Оконч. вр. раб. лам.	Отображение времени работы лампы (в часах).		
Свет. напом.	Выберите эту функцию для отображения или скрытия предупреждающего сообщения о смене лампы. Сообщение отобразится за 30 часов до окончания срока службы лампы.		
Сбр. вр. раб. лам.	Для сброса времени работы лампы на 0 нажмите кнопку . , после выбора параметра «Да».		

## Аудио

Громкость	<ul> <li>Для уменьшения громкости нажимайте .</li> <li>Для увеличения громкости нажимайте .</li> </ul>	
	<ul> <li>Bluetooth: Выберите «Вкл.» для включения этой функции.</li> <li>Поиск Bluetooth: Для поиска доступных устройств</li> </ul>	
Подключение динамика ВТ	нажмите • В списке найденных устройства выберите нужное устройство. При следующем включении функции Bluetooth проектор автоматически попробует подключиться к устройству, к которому он подключался в последний раз.	
Без звука	<ul> <li>Выберите «Вкл.» для включения режима без звука.</li> <li>Выберите «Выкл.» для выключения режима без звука.</li> </ul>	
Пит. вкл/выкл гр.	Выберите эту функцию, чтобы отрегулировать громкость уведомления при включении/выключении проектора.	
Громк. будильн.	Выберите данную функцию для регулировки громкости уведомлений.	

### 3D

	Выберите «Вкл», чтобы активировать 3D-функцию, поддерживаемую технологией TI DLP 3D.
3D	<ul> <li>Вкл: Выберите этот пункт при использовании очков DLP для объемного просмотра, графической карты со счетверенным буфером (NVIDIA/ATI и т.п.) и файлов в формате HQFS или DVD, воспроизводимых с помощью соответствующего программного проигрывателя.</li> </ul>
	<ul> <li>Выкл: Выключите режим объемного просмотра (3D).</li> </ul>

Из 2D в 3D	<ul> <li>Из 2D в 3D: преобразование двухмерного (2D) изображения в трехмерное (3D). Учтите, что для достижения максимального 3D-эффекта требуются 3D-очки, изготовленные по технологии DLP.</li> <li>Режим: предлагается выбор из нескольких предустановленных режимов преобразования изображения из 2D в 3D. Вы также можете выбрать вариант «Польз.» и использовать описанные ниже функции «Покрытие» и «Глубина» для настройки вашего собственного режима преобразования.</li> <li>Покрытие: изменение эффекта конвергенции, используемого во время преобразования изображения из 2D в 3D.</li> <li>Глубина: регулировка глубины изображения 3D-объектов.</li> <li>Функции «Глубина» и «Покрытие» доступны только тогда, когда для параметра «Режим» установлено значение «Польз.».</li> </ul>	
Формат 3D	Если 3D-содержимое отображается неправильно, то можно выбрать формат 3D, соответствующий просматриваемому 3D-содержимому, и получить наилучший результат.	
Синхр. 3D - Инверт.	Если видны раздельные или перекрывающиеся изображения при использовании очков DLP для объемного просмотра, может понадобиться выполнить операцию «Инверсия» для получения наилучшего соответствия последовательности кадров для левого и правого глаз, чтобы обеспечить верное изображение (для режима DLP 3D).	
24P 3D	Выберите 96Hz или 144Hz для 24р 3D.	
Предупрежд сообщение 3D	Выберите «Да» для отображения предупреждающего сообщения 3D Примечание: теперь режим отображения 3D включен. 1. Необходимы правильные сигналы 3D и соответствующие очки. 2. Не забудьте выключить функцию 3D (стереоскопический режим), если н е планируется просмотр объемных изображений. 3. Если 3D-картинка отображается неправильно, то попробуйте включить функцию 3D Sync Invert (Инверсия). 4. В режиме 3D изменение параметров режима отображения невозможно	

#### 

Примечание: Поддержка синхронизации сигналов 3D:

Тип сигнала источника	Поддерживаемая синхронизация
Видео/S-Video/Компонентное видео	HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
VGA/HDMI (режим ПК)	640 x 480@50/60/100/120Hz 800 x 600@50/60/100/120Hz 1024 x 768@50/60/100/120Hz 1280 x 800@50/60/100/120Hz (RB)
HDMI (Режим «Видео»)	HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz Frame Packing (1080p@23,98/24Hz, 720p@50/60Hz) Горизонтальная стереопара (1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz) Сверху и снизу (720p@50/60Hz, 1080p@23,97/24Hz, 1080p@50/60Hz)

Необходимо скорректировать настройки программы 3D-функций графической карты для верного отображения объемных изображений.

Программные проигрыватели, например Stereoscopic Player или DDD TriDef Media Player, поддерживают форматы файлов для объемного просмотра. Можно загрузить эти проигрыватели, перейдя на следующие веб-страницы.

- Проигрыватель Stereoscopic Player (ознакомительная версия): http://www.3dtv.at/Downloads/Index\_en.aspx

- Проигрыватель DDD TriDef Media Player (ознакомительная версия): http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html

Примечание: Примечание: функции «Синхр. 3D - Инверт.» и «Формат 3D» доступны только тогда, когда включен режим «3D».

#### Язык

<b>Язык</b> Выбор выбер	Выбор языка экранных меню. С помощью 🔺 🛡	
	выберите требуемый язык.	

## Приложения

### Устранение неполадок

При возникновении проблемы с проектором Acer см. приведенное далее руководство по устранению неполадок. Если проблему устранить не удалось, следует обратиться к продавцу прибора или в сервисный центр.

#### Проблемы с изображением и их устранение

#	Неполадка	Решение
1	На экране отсутствует изображение	<ul> <li>Убедитесь, что все кабели подключены надлежащим образом, как описано в разделе «Подготовка к эксплуатации».</li> <li>Убелитесь что контакты разъема не согнуты и</li> </ul>
		находятся в исправном состоянии.
		• Убедитесь в том, что проектор включен.
2	Изображение отображается частично, неверно или прокручивается (для ПК с Windows 95, 98, 2000, XP, Win7, Vista)	<ul> <li>Нажмите кнопку RESYNC на пульте ДУ или панели управления.</li> <li>В случае неверного отображения изображения:         <ul> <li>Откройте «Мой компьютер» &gt; «Панель управления» и дважды щелкните значок «Экран».</li> <li>Выберите вкладку «Параметры».</li> <li>Убедитесь, что установленное разрешение экрана не превышает 1600х1200, 1920х1080.</li> <li>Нажмите кнопку «Дополнительно».</li> </ul> </li> <li>Если проблему не удалось устранить, измените используемый монитор и следуйте приведенным ниже инструкциям.</li> <li>Убедитесь, что установленное разрешение не превышает 1600х1200, 1920х1080.</li> <li>Нажмите кнопку «Изменить» на вкладке «Монитор».</li> <li>Затем выберите «Показать все устройства &gt; Стандартные мониторы» в поле SP и выберите необходимый режим разрешения в окне «Модели».</li> <li>Убедитесь, что установленное разрешение не превышает 1600х1200, 1920х1080.</li> </ul>

3	Изображение отображается	<ul> <li>Нажмите кнопку RESYNC на пульте ДУ или панели управления.</li> </ul>
	частично, неверно или прокручивается (Для ноутбуков)	<ul> <li>В случае неверного отображения изображения:</li> <li>Следуйте указаниям в пункте 2 (выше) для регулировки разрешения компьютера.</li> <li>Нажмите кнопку переключения режимов вывода. Пример: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]</li> </ul>
		<ul> <li>Если не удается изменить разрешение или изображение на мониторе застывает, перезапустите все оборудование и проектор.</li> </ul>
4	Экран ноутбука не отображает презентацию.	<ul> <li>При использовании ноутбука на базе ОС Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>: Некоторые портативные ПК могут отключать экран в режиме использования второго дисплея. Для каждого компьютера существуют различные способы повторного включения. Подробная информация приведена в руководстве пользователя компьютера.</li> </ul>
		<ul> <li>При использовании ноутбука на базе ОС Apple<sup>®</sup></li> <li>Mac<sup>®</sup> OS: В меню «Настройки системы» откройте «Дисплей» и выберите Включить видеоповтор «Вкл».</li> </ul>
5	Нестабильное или мигающее изображение	<ul> <li>Для устранения этой неполадки используйте функцию «Отслеживание». Более подробную информацию см. в разделе «Образ».</li> <li>Измените настройки глубины цвета дисплея на компьютере.</li> </ul>
6	На изображении наблюдается вертикальная мигающая полоса	<ul> <li>Для регулировки используйте функцию «Частота». Более подробную информацию см. в разделе «Образ».</li> <li>Проверьте и заново настройте режим отображения видеокарты, чтобы он был совместим с проектором.</li> </ul>
7	Изображение несфокусировано	<ul> <li>Отрегулируйте кольцо фокусировки на объективе проектора.</li> <li>Убедитесь, что проекционный экран расположен на нужном расстоянии: X1185/X1185N/P1185/X1285/X1285N/P1285/P1385W/ X1385WH: OT 1,4 до 7,6 м</li> <li>S1285: OT 1,5 до 7,6 м</li> <li>H6518BD: OT 1,15 до 7,6 м</li> <li>Подробное описание см. в разделе «Достижение необходимого размера изображения посредством регулировки расстояния и масштаба».</li> </ul>

U
$\leq$
С
C
$\sim$
Ν
N

8	Изображение растянуто при отображении «широкоэкранног о» DVD-фильма	<ul> <li>При воспроизведении DVD, кодированного в анаморфотном соотношении сторон или соотношении 16:9, возможно, потребуется отрегулировать приведенные ниже настройки.</li> <li>При воспроизведении DVD-фильма в формате 4:3 измените формат на 4:3 в экранном меню проектора.</li> <li>Если изображение по-прежнему вытянуто, потребуется отрегулировать соотношение сторон. Установите формат отображения на 16:9 (широкий) на DVD-проигрывателе.</li> </ul>
9	Слишком большое или слишком маленькое изображение	<ul> <li>Отрегулируйте рычаг трансфокатора, расположенный в верхней части проектора.</li> <li>Переместите проектор ближе к экрану или дальше от экрана.</li> <li>Нажмите кнопку «Меню» на пульте ДУ или панели управления. Перейдите к пункту «Образ» &gt; «Формат. соотн.» и попробуйте различные настройки.</li> </ul>
10	Края изображения наклонены	<ul> <li>По возможности, измените положение проектора, чтобы он находился по центру экрана и под нижней частью экрана.</li> <li>Нажимайте кнопки коррекции трапециевидного искажения на панели управления или пульте ДУ, пока изображение не станет прямоугольным.</li> <li>Нажмите кнопку «Меню» на пульте ДУ или панели управления, чтобы открыть экранное меню. Для регулировки перейдите к пункту «Образ» &gt; «Автом. трапец. искаж.» или «Образ» &gt; «Трапец. искаж.».</li> </ul>
11	Изображение перевернуто	<ul> <li>Выберите «Образ» &gt; «Проециронный режим», «Образ» &gt; «Место проецирования» в экранном меню и отрегулируйте направление проекции.</li> </ul>

#### Проблемы с проектором

#	Состояние	Решение
1	Проектор не реагирует на команды органов управления	По возможности выключите проектор, затем отсоедините кабель питания и подождите, по крайней мере 30 секунд перед повторным включением питания.
2	Лампа перегорела или издала хлопок	Когда срок службы лампы окончится, она перегорит и может издать громкий хлопок. В этом случае проектор не включится, пока не будет заменен блок лампы. Для замены лампы обратитесь к вашему местному продавцу или в сервисный центр Acer.

#### Сообщения экранного меню

#	Состояние	Текстовое напоминание
1	Показание	Отказ вентил. – вентилятор системы не работает.
	Отказ вентил. Лампа вскоре автоматически выключиться	
	Перегрев проектора – температура проектора превысила рекомендуемый уровень рабочей температуры, необходимо дать проектору остыть перед использованием. Также проверьте, установлены ли воздушные фильтры. Если воздушный фильтр забит, его следует очистить.	
	Перегрев проектора Лампа вскоре автоматически выключиться	
	Замените лампу – приближается окончание срока службы лампы. Будьте готовы к скорой замене лампы.	
		Вр. раб. лампы на макс. мощн. подходит к концу. Рекоменд. произв. замену!

# Список определений предупреждений и показаний индикаторов

Показания индикаторов

Показание	Индикатор питания		Индикатор лампы	Индикатор температуры
	Красный	Синий	Красный	Красный
Режим ожидания (Подключен кабель питания)	V			
Питание включено		V		
Повторное включение лампы		Часто мигает		
Выключение (Состояние охлаждения)	Часто мигает			
Выключение (Охлаждение завершено)	V			
Ошибка (температурный сбой)		V		V
Ошибка (вентилятор заблокирован)		V		Часто мигает
Ошибка (неисправность лампы)		V	V	
Error (сбой цветового круга)		V	Часто мигает	

### Использование внутреннего разъема(-ов)

Выключите проектор нажатием кнопки питания () (POWER). Дайте проектору остыть не менее 45 мин. Отсоедините кабель питания.

- 1 Для удаления винта(-ов) крышки используйте отвертку. (Рис. 1)
- 2 Поднимите и снимите крышку. (Рис. 2)
- 3 Найдите разъем HDMI (MHL) рядом с кольцом фокусировки/ трансфокатора.
- 4 Вставьте адаптер WirelessHD (MWIHD1) или другой адаптер HDMI/MHL в разъем HDMI (MHL). (Рис. 3)
- 5 Для подачи питания на адаптер HDMI/MHL можно также использовать кабель micro USB.
- 6 Установите на место крышку и заверните винт(-ы). (Рис. 4 5)



### Установка на потолке

Чтобы установить проектор с помощью потолочного крепления, см. приведенную ниже процедуру.

1 Просверлите четыре отверстия в сплошном, структурно прочном участке потолка и закрепите основание крепления.



Примечание: Винты не входят в комплект поставки. Приобретите соответствующие винты для имеющегося потолка.

2 Закрепите потолочный стержень с помощью четырех винтов нужного типа (с головкой под торцовый ключ).



Используйте число винтов, соответствующее размеру проектора, чтобы прикрепить проектор к кронштейну для крепления к потолку.





**Примечание:** Рекомендуется оставить некоторое пространство между кронштейном и проектором для надлежащего рассеяния тепла. Используйте две шайбы для дополнительной поддержки, если в этом есть необходимость.

4 Прикрепите кронштейн к потолочному стержню.



52

3

5 При необходимости отрегулируйте угол и положение.





**Примечание:** Соответствующий тип винтов и шайб для каждой модели приведен в таблице ниже. Винты диаметром 4 мм прилагаются в комплекте винтов.

Винт типа В		Тип шайбы	
Диаметр (мм)	Длина (мм)	Большая	Маленькая
4	25	V	V



Приведенные ниже технические характеристики могут изменяться без уведомления. Окончательные технические характеристики см. в опубликованных маркетинговых технических характеристиках Acer.

Система проецирования	DLP <sup>™</sup>		
Разрешение	• X1185/X1185N/P1185:		
	Исходное: SVGA (800 x 600)		
	Максимальное: UXGA (1600 x 1200), 1080р (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200) (поддерживается только уменьшение мерцания)		
	• X1285/X1285N/S1285/P1285:		
	Исходное: ХGA (1024 х 768)		
	Максимальное: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200) (поддерживается только уменьшение мерцания)		
	• P1385W/X1385WH:		
	Исходное: WXGA (1280 x 800)		
	Максимальное: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080), WUXGA (1920 x 1200) (поддерживается только уменьшение мерцания)		
	• H6518BD		
	Исходное: 1080р (1920 х 1080)		
	Максимальное: WUXGA (1920 x 1200) (поддерживается только уменьшение мерцания)		
Совместимость с компьютерами	Подробное описание см. в разделе «Совместимые режимы».		
Совместимость с видеостандартами	NTSC (3,58, 4,43), PAL (M/N), PAL 60, SECAM, HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)		
Формат изображения	• X1185/X1185N/P1185/X1285/X1285N/S1285/P1285:		
	Авто, 4:3 (исходное), 16:9		
	• P1385W/X1385WH/H6518BD:		
	Авто, 4:3, 16:9, Полноэкранное, L.Box		
Число отображаемых цветов	1,07 миллиарда цветов		

Объектив проектора	• X1185/X1185N/P1185:
	F = 2,56 - 2,68, f = 22,04  MM - 24,14  MM,
	1.1,1 ручное увеличение и ручная фокусировка
	• X1285/X1285N/P1285: F = 2.56 – 2.8. f = 21.00 мм – 23.10 мм.
	1:1.1 ручное увеличение и ручная фокусировка
	• S1285: F = 2,6, f = 6,9 мм,
	1:1,0 ручное увеличение и ручная фокусировка
	• P1385W/X1385WH:
	F = 2,56 – 2,8, f = 21,00 мм – 23,10 мм,
	1:1,1 ручное увеличение и ручная фокусировка
	• H6518BD: F = 2,59 – 2,87, f = 16,88 мм – 21,88 мм,
	1:1,3 ручное увеличение и ручная фокусировка
Размер проекционного экрана	• X1185/X1185N/P1185:
(по диагонали) с четким	54 дюймов (1,38 м) – 300 дюймов (7,62 м)
фокусом	<ul> <li>X1285/X1285N/P1285:</li> </ul>
	55 дюймов (1,38 м) – 300 дюймов (7,62 м)
	• S1285:
	60 дюймов (1,52 м) – 300 дюймов (7,62 м)
	• P1385W/X1385WH:
	55 дюймов (1,39 м) – 300 дюймов (7,62 м)
	• H6518BD:
	45 дюймов (1,15 м) – 300 дюймов (7,62 м)
Проекционное расстояние с	• X1185/X1185N/P1185:
четким фокусом	2,4 – 11,9 м (7,8' – 39,2')
	<ul> <li>X1285/X1285N/P1285:</li> </ul>
	2,3 – 11,3 м (7,4' – 37,2')
	• S1285:
	0,7 – 3,7 м (2,4' – 12,2')
	<ul> <li>P1385W/X1385WH:</li> </ul>
	1,9 – 9,7 м (6,4' – 31,8')
	• H6518BD:
	1,5 – 7,6 м (4,9' – 25,1')
Коэффициент расстояния	<ul> <li>X1185/X1185N/P1185/X1285/X1285N/P1285:</li> </ul>
проекции	78"±3% @ 3,1 м (1,96 – 2,15)
	• S1285:
	78"±3% @ 0,96 м (0,61)
	• P1385W/X1385WH:
	87"±3% @ 2,9 м (1,55 – 1,7)
	• H6518BD:
	95"±3% @ 2,42 м (1,15 – 1,5)
Частота строчной развертки	31 - 99 КГц
Частота кадровой развертки	23 - 120 Гц

Коррекция трапециевидного	<ul> <li>P1185/P1285/P1385W/X1385WH/H6518BD:</li> </ul>			
искажения	+/-40 градусов (по вертикали), вручную и автоматически			
	<ul> <li>X1185/X1185N/X1285/X1285N/S1285:</li> </ul>			
	+/-40 градусов (по вертикали), вручную			
Цифровое увеличение	2 X			
Звук	<ul> <li>X1185/X1185N/X1285/X1285N/S1285/P1185/ X1385WH:</li> </ul>			
	3 Вт х 1			
	<ul> <li>P1285/P1385W/H6518BD:</li> </ul>			
	10 Вт х 1			
Bec	Около 3,3 кг (7,26 фунта)			
Размеры (Ш х Г х В)	415 x 320 x 180 мм (13,6' x 10,5' x 5,9')			
Источник питания	Универсальный вход питания (переменный ток, 100 – 240 В, 50 – 60 Гц)			
Потребляемая мощность (типовое)	<ul> <li>X1185/X1185N/P1185/X1285/X1285N/S1285/P1285/ P1385W/X1385WH:</li> </ul>			
	190 Вт			
	• H6518BD:			
	210 Вт			
Температура эксплуатации	От 0°С до 40°С / от 32°F до 104°F			
Разъемы ввода-вывода	X1185/X1185N/X1285/X1285N/S1285:			
	• Гнездо питания, 1 шт.			
	• USB (тип mini B), 1 шт.			
	<ul> <li>Входной разъем VGA, 2 шт.</li> </ul>			
	• Выход VGA, 1 шт.			
	• RS232, 1 шт.			
	<ul> <li>Разъем композитного видеосигнала, 1 шт.</li> </ul>			
	• Разъем S-Video, 1 шт.			
	<ul> <li>Гнездо аудиовхода диаметром 3,5 мм, 2 шт.</li> </ul>			
	• Гнездо аудиовыхода диаметром 3,5 мм, 1 шт.			
	P1185/X1385WH:			
	• Гнездо питания, 1 шт.			
	• USB (тип mini B), 1 шт.			
	• Входной разъем VGA, 2 шт.			
	• Выход VGA, 1 шт.			
	• RS232, 1 шт.			
	• Разъем композитного видеосигнала, 1 шт.			
	<ul> <li>Разъем S-Video, 1 шт.</li> </ul>			
	• Разъем HDMI/MHL, 1 шт.			
	• USB Тип А (выход пост. напряжения 5 В). 1 шт.			
	• Гнездо аудиовхода диаметром 3.5 мм. 2 шт.			
	• Гнездо аудиовыхода диаметром 3.5 мм 1 шт			

-

P1285/P1385W:

- Гнездо питания, 1 шт.
- USB (тип mini B), 1 шт.
- Входной разъем VGA, 2 шт.
- Выход VGA, 1 шт.
- RS232, 1 шт.
- Разъем композитного видеосигнала, 1 шт.
- Разъем S-Video, 1 шт.
- Разъем HDMI/MHL, 2 шт.
- USB Тип А (выход пост. напряжения 5 В), 1 шт.
- Гнездо аудиовхода диаметром 3,5 мм, 2 шт.
- Гнездо аудиовыхода диаметром 3,5 мм, 1 шт.
- Кабель micro USB, 1 шт.

H6518BD:

- Гнездо питания, 1 шт.
- USB (тип mini B), 1 шт.
- Входной разъем VGA, 1 шт.
- Выход VGA, 1 шт.
- Компонентный видеовход, 1 шт.
- RS232, 1 шт.
- Разъем композитного видеосигнала, 1 шт.
- Разъем S-Video, 1 шт.
- Разъем HDMI/MHL, 2 шт.
- USB Тип А (выход пост. напряжения 5 В), 1 шт.
- Гнездо аудиовхода диаметром 3,5 мм, 2 шт.
- Гнездо аудиовыхода диаметром 3,5 мм, 1 шт.

	•	Кабель micro USB, 1 шт.
Содержимое стандартного	•	Кабель питания переменного тока, 1 шт.
комплекта поставки	•	Кабель VGA, 1 шт.
	•	Пульт ДУ, 1 шт.
	•	Батарея, 2 шт. (для пульта ДУ)
	•	Руководство пользователя (компакт-диск), 1 шт.
	•	Краткое руководство пользователя, 1 шт.
	•	Карта безопасности, 1 шт.
Принадлежности	•	Кабель композитного видеосигнала, 1 шт.
(дополнительно)	•	Футляр, 1 шт.
	•	Пылевой фильтр, 1 шт.
	•	Комплект адаптера WirelessHD (MWIHD1), 1 шт.

\* Конструкция и технические характеристики могут изменяться без уведомления.

### Совместимые режимы

1 Аналоговый сигнал VGA – ПК

Downan	Paapoulouluo		Частота строк
гежимы	газрешение	частота кадров [і ц]	[КГц]
		60	31,47
		72	37,86
VGA	640 x 480	75	37,50
		85	43,27
		120	61,91
		56	35,20
		60	37,88
SVGA	800 x 600	72	48,08
010/1	000 x 000	75	46,88
		85	53,67
		120	77,43
		60	48,36
		70	56,48
XGA	1024 x 768	75	60,02
		85	68,68
		120	98,96
	1152 x 864	70	63,85
		75	67,50
		85	77,10
SXGA	1280 x 1024	60	63,98
		72	76,97
		75	79,98
		85	91,15
QuadVGA	1280 x 960	60	60,00
Quadron	1280 x 960	75	75,00
SXGA+	1400 x 1050	60	65,32
UXGA	1600 x 1200	60	75,00
	640 x 480	60	31,50
	640 x 480	66,6 (67)	35,00
PowerBook C4	800 x 600	60	37,88
I UWEIDUUK G4	1024 x 768	60	48,36
	1024 x 768	75	60,241
	1152 x 870	75	68,681

	1280 x 768	60	47,78
	1280 x 768	75	60,29
	1280 x 768	85	68,63
	1280 x 720	60	45,00
	1280 x 800	60	49,70
	1280 x 800-RB	120	101,6
WXGA	1440 x 900	60	55,94
	1680 x 1050	60	65,29
	1366 x 768	60	47,71
	1920 x 1080-RB	60	66,60
	1920 x 1080-EIA	60	67,50
	1024 x 600	60	37,50
	1920 x 1200-RB	59,95	74,04

#### 2 HDMI – Сигнал ПК

Downey	Deeneuverve	Частота кадров	Частота строк
гежимы	газрешение	[Гц]	[КГц]
VGA_60		59,94	31,469
VGA_72		72,809	37,861
VGA_75	640 x 480	75	37,5
VGA_85		85,008	43,269
VGA_120		119,518	61,91
SVGA_56		56,25	35,156
SVGA_60		60,317	37,879
SVGA_72	900 v 600	72,188	48,077
SVGA_75	000 X 000	75	46,875
SVGA_85	ł	85,061	53,674
SVGA_120	•	119,854	77,425
XGA_60		60,004	48,363
XGA_70	1024 v 769	70,069	56,476
XGA_75		75,029	60,023
XGA_120		119,804	98,958
SXGA_75	1152 x 864	75	67,5
SXGA_85	1152 X 004	84,99	77,094
SXGA_60		60,02	63,981
SXGA_72	1290 v 1024	72	76,97
SXGA_75	1200 x 1024	75,025	79,976
SXGA_85	•	85,024	91,146
QuadVGA_75	1280 x 960	75	75
SXGA+_60	1400 x 1050	59,978	65,317
UXGA_60	1600 x 1200	60	75

Mac G4	640 x 480@60Hz	59,94	31,469
MAC13	640 x 480@67Hz	66,667	35
Mac G4	800 x 600@60Hz	60,317	37,879
Mac G4	1024 x 768@60Hz	60,004	48,363
MAC19	1024 x 768@75Hz	75,02	60,241
MAC21	1152 x 870@75Hz	75,061	68,681
WXGA_60		59,87	47,776
WXGA_75	1280 x 768	74,893	60,289
WXGA_85		84,837	68,633
WXGA_60	1280 x 720	60	45
WXGA_60	1280 x 800	59,81	49,702
WXGA_120-RB	1280 x 800	119,909	101,563
WXGA+_60	1440 x 900	59,887	55,935
1680 x 1050_60	1680 x 1050	59,954	65,29
acer_16:9	1366 x 768	59,79	47,712
1920 x 1080_RB	1920 x1080	60	66,587
1920 x 1080_EIA	1920 x1080	60	67,5
acer_timing	1024 x 600	60	37,5
1920 x 1200-RB	1920 x 1200	59,95	74,038

3 HDMI – Сигнал Видео

Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [КГц]
480i	720 x 480 (1440 x 480)	60	15,73
480p	720 x 480	60	31,47
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50	15,63
576p	720 x 576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,50
1080i	1920 x 1080	60	33,75
1080i	1920 x 1080	50	28,13
1080p	1920 x 1080	60	67,50
1080p	1920 x 1080	50	56,26
1080p	1920 x 1080	24	27,00
1080p	1920 x 1080	23,98	26,97

#### 4 MHL – Сигнал Видео

Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [КГц]
480i	720 x 480 (1440 x 480)	60	15,73
480p	720 x 480	60	31,47
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50	15,63
576p	720 x 576	50	31,25
720p	1280 x 720	60	45,00
720p	1280 x 720	50	37,50
1080i	1920 x 1080	60	33,75
1080i	1920 x 1080	50	28,13
1080p	1920 x 1080	24	27,00
1080p	1920 x 1080	23,98	26,97
1080p	1920 x 1080	30	33,75

#### 5 Сигнал YPbPr

Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [КГц]
480i	720 x 480	59,94	15,73
480p	720 x 480	59,94	31,47
576i	720 x 576	50,00	15,63
576p	720 x 576	50,00	31,25
720p	1280 x 720	60,00	45,00
720p	1280 x 720	50,00	37,50
1080i	1920 x 1080	60,00	33,75
1080i	1920 x 1080	50,00	28,13
1080p	1920 x 1080	60,00	67,5
1080p	1920 x 1080	50,00	56,26
1080p	1920 x 1080	24,00	27,00
1080p	1920 x 1080	23,98	26,97

#### 6 Видеосигнал S-Video

Режимы	Частота кадров [Гц]	Частота строк [КГц]	fsc (MHz)
NTSC	15,73	60	3,58
PAL	15,63	50	4,43
SECAM	15,63	50	4,25 или 4,41
PAL-M	15,73	60	3,58
PAL-N	15,63	50	3,58
PAL-60	15,73	60	4,43
NTSC4,43	15,73	60	4,43
## Правила и замечания, касающиеся безопасности

Уведомление Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям на цифровые устройства класса В в соответствии с Частью 15 правил FCC. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от вредных помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять радиочастотное излучение и при нарушении инструкции по установке или эксплуатации может вызывать помехи при радиосвязи.

Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между приемником и прибором;
- подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

## Примечание. Экранированные кабели

Для выполнения требований правил FCC все подключения к другим вычислительным устройствам необходимо выполнять посредством экранированных кабелей.

## Примечание. Периферийные устройства

К данному устройству можно подсоединить только периферийные устройства (устройства ввода-вывода, терминалы, принтеры и т.п.), сертифицированные на соответствие ограничениям класса В. Эксплуатация несертифицированных периферийных устройств может привести к помехам при приеме радио и телепередач.

## Внимание.

Изменения или модификации, явно не одобренные производителем, могут повлечь за собой аннулирование права пользователя, предоставленного Федеральной комиссией по связи США, на эксплуатацию данного прибора.

## Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует Части 15 правил FCC. Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) этот прибор не должен создавать вредных помех, и (2) этот прибор должен принимать все помехи, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации. 64

## Примечание. Для пользователей в Канаде

Этот цифровой прибор класса В соответствует канадским требованиям ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

## Заявление о соответствии для стран Евросоюза

Компания Acer заявляет, что проекторы данной серия соответствуют основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС.

Соответствует требованиям к сертификации Российской Федерации



Уведомление о соответствии стандартам для радиоустройств



) ..........

**Примечание:** Приведенная ниже информация о соответствии стандартам относится к моделям с интерфейсом беспроводной локальной сети и (или) Bluetooth.

## Общие сведения

Данное изделие соответствует стандартам радиочастот и безопасности любой страны или региона, в котором оно было рекомендовано для беспроводного использования. В зависимости от конфигурации данное изделие может содержать или не содержать беспроводные радиоустройства (такие как модули беспроводной локальной сети и (или) Bluetooth).

# Канада – маломощные нелицензируемые устройства радиосвязи (RSS-210)

а Общие сведения

Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий:

1. данный прибор не должен вызвать вредных помех, и

2. данный прибор должен принимать все помехи, включая помехи, которые могут препятствовать его нормальной эксплуатации.

b Эксплуатация в диапазоне 2,4 ГГц Данный прибор предназначен для эксплуатации внутри помещения с целью предотвращения появления радиопомех для лицензированных услуг, а для установки вне помещения требуется лицензирование.

## Список стран

Это устройство должно использоваться в строгом соответствии с правилами и ограничениями страны использования. Для получения дополнительных сведений обратитесь в местный офис в стране использования. Самый последний список стран см. на веб-сайте http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.





## **Declaration of Conformity**

#### We,

66

#### Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru jan@acer.com.tw

And,

Acer Italy s.r.l Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913 www.acer.it

Declare under our own responsibility that the product: Product: DLP Projector Trade Name: Accr Model Number: X1185/X1285/S1285/P1185/P1285/P1385W/X1385WH/H6518BD series

To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:

- EN55022:2010 Class B; EN 55024:2010
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class A
- EN61000-3-3:2008
- EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 62301:2005
- EN50581:2012

We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and RoHS Directive 2011/ 65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

#### Year to begin affixing CE marking 2015.

NUL

RU Jan/Sr. Manager Regulation Center, Acer Inc.

<u>Jan. 26, 2015</u> -Date



Acer America Corporation 333 West San Carlos St., Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A. Tel: 254-298-400 Fax: 254-298-4147 www.acer.com



## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Product: **DLP** Projector Model Number: OSV1407/OSV1502/ONX1408/ QNX1501/QNX1419/QSV1410/ ONX1411/OWX1413/OWX1409/ H1P1418 series Name of Responsible Party: Acer America Corporation Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A. Contact Person: Acer Representative Phone No .: 254-298-4000 Fax No.: 254-298-4147

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:



## **Congratulations!**

### This product is TCO Certified – for Sustainable IT



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

#### **Corporate Social Responsibility**

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country **Energy Efficiency** 

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

#### Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

#### **Minimization of Hazardous Substances**

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

#### Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

#### Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback **Packaging** 

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling **Ergonomic, User-centered design** 

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets) Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks)

#### Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions

#### Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at <u>www.tcodevelopment.com</u>, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit www.tcodevelopment.com

Only P1285/X1285/P1385W/X1385WH is TCO Certified.