## Короткофокусный лазерный проектор Руководство пользователя

Z850V/RL40/DU-800/Z850/RL30/DU-600



# Содержание

Содержание2
Замечания об эксплуатации3
Информация по технике
безопасности3
Меры предосторожности4
Введение6
Комплект поставки6
Общий вид устройства7
Главное устройство7
Панель управления
Входные/выходные соединения9
Пульт дистанционного
управления10
Установка 11
Подключение проектора11
Подключение к компьютеру/
ноутбуку 11
Пооключение к видеоисточникам 12
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Включение проектора 13
Отключение проектора 13
Предупреждающий индикатор 14
Настройка проецируемого
изображения15
Настройка высоты проектора' 15
Настройка фокуса проектора' 16
Настройка размера проецируемого
изображения (Диагональ) 17
Элементы управления19
Панель управления и пульт
управления19
Панель управления19
Пульт дистанционного управления20
Окна экранного меню22
Использование меню
Изображение
Экран25
Настр27
Громкость

Опции
Опции   Параметры лампы
3D
Режим смешения
LAN
Мультимедиа49
Доступ к мультимедийным
файлам
Как войти в режим Мультимедиа . 49
Приложения56
Установка и чистка
дополнительного пылевого филь-
mpa56
Совместимые режимы57
▶ Аналоговый VGA57
▶ Цифровой HDMI
Положения и примечанияотноси-
тельно безопасности61
Монтаж потолочного крепления64



## Замечания об эксплуатации

### Информация по технике безопасности



Символ молнии с острием стрелки в равностороннем треугольнике служит для предупреждения пользователя о неизопированном «высоком напряжении» внутри продукта, величина которого может вызвать у людей электрошок.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и текущему ремонту (техническому обслуживанию) в документах, прилагаемых к устройству.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ОБЕРЕГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ ДОЖДЯ И ВЛАГИ. ВНУТРИ КОРПУСА ИМЕЮТСЯ ОПАСНЫЕ ВЫСОКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. НЕ ВСКРЫВАЙТЕ КОРПУС. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

#### Предельно допустимые излучения класса В

Этот цифровой аппарат класса В соответствует всем требованиям принятых в Канаде инструкций по эксплуатации оборудования, создающего помехи.

#### Важные инструкции по технике безопасности

- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Чтобы обеспечить надежную работу проектора и защитить его от перегрева, размещайте проектор таким образом, чтобы не допустить нарушения нормальной вентиляции. Не размещайте его на накрытом кофейном столике, диване, кровати и т.д. Не размещайте проектор в замкнутом пространстве, например в нише или книжном шкафу, где воздух не может нормально циркулировать.
- Не используйте проектор вблизи воды или в сырых местах. Во избежание возгорания и/или поражения электрическим током, оберегайте проектор от дождя и влаги.
- Не устанавливайте проектор около таких источников тепла, как радиаторы, нагреватели, печи или другие приборы (в т.ч. усилители), которые выделяют тепло.
- 4. Очищайте проектор только сухой тканью.
- Используйте только те принадлежности и аксессуары, которые поставляет производитель.
- Не используйте устройство в случае его физического повреждения. Используйте устройство только по его прямому назначению.

К физическим повреждениям и неправильному использованию, кроме прочего, относятся:

- Падение устройства.
- Повреждение шнура питания или штепсельной вилки.
- Попадание жидкости на проектор.
- Воздействие на проектор дождя или влаги.
- Попадание инородных предметов в проектор или ослабление крепления внутренних компонентов.

Не пытайтесь ремонтировать это устройство самостоятельно. Открытие или удаление защитных крышек может привести к поражению опасными уровнями напряжений и другим опасным ситуациям.

- Не допускайте попадания в проектор каких-либо предметов или жидкостей. Они могут войти в контакт с частями, находящимися под опасным электрическим напряжением и вызвать короткое замыкание, способное привести к возгоранию или поражению ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
- Наклейки с информацией о технике безопасности расположены на корпусе проектора.
- Ремонт устройства должен проводить только соответствующим образом подготовленный персонал.

vсский

## Замечания об эксплуатации

### Меры предосторожности



Пожалуйста, соблюдайте все предупреждения, меры предосторожности и правила эксплуатации, описанные в этом руководстве пользователя.

- Предупреждение Не заглядывайте в объектив проектора, когда лампа включена. Яркий свет может повредить зрение.
- Предупреждение Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте проектор от дождя и влаги.
- Предупреждение Не открывайте и не разбирайте проектор, так как это может привести к поражению электрическим током.



## Замечания об эксплуатации

#### Необходимые действия:

- Перед тем, как приступить к очистке устройства, отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- Для очистки корпуса дисплея используйте мягкую сухую ткань, смоченную слабым моющим средством.
- Отсоедините вилку шнура питания от электрической розетки, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.

#### Запрещается:

- Блокировать отверстия устройства, предназначенные для вентиляции.
- Использовать абразивные чистящие средства, парафин или растворители для очистки устройства.
- Использовать проектор в следующих условиях:
  - В очень горячей, холодной или влажной среде.
    - До 6000 футов над уровнем моря Чрезмерно жарко: > 35°С Чрезмерно холодно: < 5°С</li>
    - Выше 6000 футов
       Чрезмерно жарко: > 30°С
       Чрезмерно холодно: < 5°С</li>
    - Чрезмерная влажность: > 70% R.Н. (относительная влажность)
  - в местах, подверженных чрезмерному запылению и за-грязнению.
  - около приборов, создающих сильное магнитное поле.
  - под прямыми солнечными лучами.



## Введение

### Комплект поставки

Распакуйте коробку и убедитесь в наличии всех перечисленных ниже предметов. Если какие-либо предметы отсутствуют, обратитесь в ближайший центр обслуживания клиентов.







Проектор

Шнур питания

Кабель VGA

В связи с различными условиями использования в каждой стране, в некоторых регионах в комплект поставки могут входить разные принадлежности.







### Общий вид устройства

### Главное устройство





 Интерфейс зависит от характеристик конкретной модели.

- 1. Панель управления
- 2. Переключатель фокуса
- 3. Вход воздуха
- 4. Приемник ИК-сигнала
- 5. Выход воздуха

- 6. Динамик
- 7. Разъем электропитания
- 8. Входные/выходные соединения
- 9. Единица



## Введение

#### Панель управления



- 1. CД «Power»
- 2. Enter
- 3. СД «Temp»
- 4. СД «Lamp»
- 5. Меню
- 6. Ввод
- 7. Четыре кнопки выбора
- 8. Кнопка питания
- 9. Приемник ИК-сигнала

### Входные/выходные соединения



- 1. Разъем VGA1-IN/YPbPr (Аналоговый сигнал ПК/Вход компонентного видео/HDTV/YPbPr)
- 2. Входной разъем HDMI2
- 3. Входной разъем HDMI1
- 4. Разъем USB (подключается к ПК для дистанционного управления с использованием мыши)
- 5. Разъем RJ45 (опция)
- 6. Разъем USB типа А (опция)
- 7. Разъем электропитания
- 8. Разъем VGA-Out/VGA2-In
- 9. Разъем RS-232 (9-конт., типа DIN)
- 10. Входной разъем комбинированного видеосигнала
- 11. Входной разъем композитного видео (правый)
- 12. Входной разъем композитного видео (Левый)
- 13. Выходной звуковой разъем (3,5 мм мини-джек)
- 14. Входной звуковой разъем (3,5 мм мини-джек)
- 15. Входной звуковой разъем (микрофон)
- 16. Отверстие для замка Kensington™



Интерфейс зависит от характеристик конкретной модели.



 Сквозное соединение мониторов поддерживается только для VGA1-IN/YPbPr.



## Введение

### Пульт дистанционного управления



- 1. Передатчик ИКсигнала
- 2. Светодиодные индикатор
- 3. Кнопка включения/выключения питания
- 4. Enter
- Четыре кнопки выбора
- 6. Меню
- 7. Exit
- 8. Увеличить
- 9. Reset
- 10. Авто
- 11. Ввод
- 12. Уменьшение
- 13. Громк. +/-
- 14. Трапеция +/-
- 15. Изображение
- 16. Пустой экран
- 17. Формат кадра
- 18. VGA1
- 19. HDMI1
- 20. VGA2
- 21. HDMI2
- 22. Video
- 23. Стоп-кадр
- 24. Цифровая клавиатура (для ввода пароля)

### Подключение проектора Подключение к компьютеру/ноутбуку





- В связи с различными условиями использования в каждой стране, в некоторых регионах в комплект поставки могут входить разные принадлежности.
- (\*) Заказная опция

1	*Кабель RS232
2	Кабель VGA
3	*Кабель HDMI
4	*Кабель USB
5	*Аудиокабель/RCA
6	*Кабель RJ45
7	Шнур питания
8	*Кабель выхода VGA
9	*Кабель звукового выхода
10	*Кабель входа аудио





#### Подключение к видеоисточникам



- В связи с различными условиями использования в каждой стране, в некоторых регионах в комплект поставки могут входить разные принадлежности.
- (\*) Заказная опция

1*15-контактный переходник на 2	3 компонентных разъема RCA/HDTV *Кабель HDMI
3	*Аудиокабель
4	*Аудиокабель/RCA
5	Шнур питания
6	*Кабель композитного видеосигнала
7	*Аудиокабель/RCA
8	*Кабель входа аудио

Русский 12

### Включение и выключение проектора

#### Включение проектора

- Надежно подсоедините шнур питания и сигнальный кабель. После подключения индикатор ПИТАНИЕ загорится оранжевым цветом.
- 2. Включите лампу кнопкой «Ф» на пульте или проекторе. Индикатор ПИТАНИЕ загорится синим.

Начальная заставка отобразится где-то через 10 секунд. При первом использовании проектора требуется выбрать язык меню и режим энергосбережения.

- Включите и подсоедините источник (компьютер, ноутбук, видеоплеер и т.д.), сигнал которого требуется отображать на экране. Проектор обнаружит источник автоматически. Если нет, нажмите кнопку меню и перейдите в меню «ПАРАМЕТРЫ».
   Убедитесь, что параметр «Автоисточник» установлен в значение «Выкл.».
- Если одновременно подключено нескольких источников, для переключения входов нажмите кнопку «Ввод» на панели управления или клавишу выбора источника на пульте дистанционного управления.





 Сначала включите проектор, затем выберите источник сигнала.



В ждущем режиме (энергопотребление < 0,5 Вт) входы/выходы VGA и аудиосигнала отключаются.

#### Отключение питания проектора

 Кнопкой «О» на пульте или панели управления выключите проектор. На экране появится следующее сообщение.



Для подтверждения нажмите кнопку «**U**» еще раз, в противном случае сообщение через 10 секунд исчезнет. При втором нажатии кнопки «**U**» запустится вентилятор охлаждения системы, и система выключится.

 Вентиляторы охлаждения проработают еще около 4 секунд до завершения цикла охлаждения, индикатор ПИТАНИЕ будет мигать оранжевым. При переходе проектора в ждущий режим индикатор ПИТАНИЕ загорится ровным оранжевым цветом.

Чтобы снова включить проектор, дождитесь, пока проектор завершит цикл охлаждения и перейдет в ждущий режим. Чтобы снова включить проектор из ждущего режима, просто нажмите кнопку «**U**».

3. Отсоедините шнуры питания от электрической розетки и проектора.

### Предупреждающий индикатор

Когда загораются предупреждающие индикаторы (см. ниже), проектор автоматически отключается:

- Индикатор «LAMP» загорается красным цветом,а индикатор «ПИТАНИЕ» мигает желтым цветом.
- Если индикатор «ТЕМП» горит красным, это указывает на перегрев проектора. В обычных условиях проектор можно снова включить.
- Индикатор «ТЕМП» загорается красным цветом,а индикатор «ПИТАНИЕ» мигает желтым цветом.

Выньте сетевой шнур из проектора, выждите 30 секунд и повторите попытку. Если предупреждающий индикатор загорается снова, обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр.



В подобных случаях рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр.

# Настройка проецируемого изображения

### Настройка высоты проектора'

Проектор оснащен подъемными ножками для настройки высоты изображения.

- 1. Найдите требуемую регулируемую ножку в нижней части проектора.
- Чтобы поднять проектор, поверните регулировочное кольцо по часовой стрелке, а чтобы опустить проектор, поверните кольцо против часовой стрелки. Аналогично выставьте нужную высоту для остальных ножек.





### Настройка фокуса проектора'

Для фокусировки изображения, сдвиньте переключатель фокуса влево/вправо, пока изображение не станет четким.

- Серия 1080р: Проектор фокусирует изображение на расстоянии 1,59~1,87 фута (0,49~0,57 метра) (от объектива до стены).
- Серия Ultra Wide: Проектор фокусирует изображение на расстоянии 2,36~2,75 фута (0,72~0,84 метра) (от объектива до стены).



# Настройка размера проецируемого изображения (Диагональ)

- Серия 1080р: Размер проецируемого изображения составляет от 87 до 102 дюймов (2,21 - 2,59 метров).
- Серия Ultra Wide: Размер проецируемого изображения составляет от 120 до 140 дюймов (3,05 - 3,56 метров).



1080p

Длина по диа-	l	Размер экрана Ш х В Проекционное расстояние (D)								
гонали (в дюй-	(см)		(в дюймах)		(см)		(в дю	ймах)	Смещен	ие (на)
мах) экрана в формате 16:9	Ширина	Высота	Ширина	Высота	ширина	Теле	ширина	Теле	(см)	(в дюй- мах)
87	192,6	108,3	75,8	42,6	23,3	нп	9,2	нп	28,9	11,4
90	199,2	112,1	78,4	44,1	24,9	нп	9,8	нп	29,6	11,7
95	210,3	118,3	82,8	46,6	27,7	нп	10,9	нп	30,9	12,2
100	221,4	124,5	87,2	49,0	30,5	нп	12,0	нп	32,2	12,7
102	225,8	127,0	88,9	50,0	31,6	нп	12,4	нп	32,7	12,9

l	Jltra W	/ide								
Длина по диа- Размер экрана Ш x В					Прое	кционное	расстояни	e (D)	Cuanta	
гонали (в дюй-	(см)		(в дю	дюймах) (см)		м)	(в дю	ймах)	Смеще	ние (на)
мах) экрана в формате 16:6	Ширина	Высота	Ширина	Высота	ширина	Теле	ширина	Теле	(см)	(в дюй- мах)
120	285,4	107,0	112,4	42,1	46,7	нп	18,4	нп	36,9	14,5
125	297,3	111,5	117,0	43,9	49,7	нп	19,6	нп	38,2	15,0
130	309,2	115,9	121,7	45,6	52,6	нп	20,7	нп	39,5	15,6
135	321,1	120,4	126,4	47,4	55,6	нп	21,9	нп	40,8	16,1
140	333,0	124,9	131,1	49,2	58,6	нп	23,1	нп	42,0	16,5

🚸 Следующая таблица приведена только для справки.



## <sup>/</sup>Элементы управления пользователя

### Панель управления и пульт управления

### Панель управления



Использование панели управления

Питание 🔱	См. раздел «Включение и выключение про- ектора» на стр. 13-14.
Enter	Нажмите «Enter» для подтверждения выбо- ра настроек.
Ввод	Нажмите «Ввод», чтобы выбрать входной сигнал.
МЕНЮ	Нажмите «МЕНЮ» для открытия экранного меню. Для закрытия экранного меню снова нажмите кнопку «МЕНЮ».
Четыре кнопки вы- бора	Используйте клавиши <b>А Ч</b> , чтобы вы- брать требуемые элементы или внести изменения.
СВЕТОДИОД ЛАМПЫ	Индикатор состояния источника света про- ектора.
СД ТЕМР	Индикатор температуры проектора.
Индикатор POWER	Индикатор состояния питания проектора.

#### Пульт дистанционного управления

#### Использование пульта дистанционного управления

Передатчик ИК- сигнала	Посылает ИК-сигнал на проектор.
СД	Светодиодные индикатор.
Питание 🕕	См. раздел «Включение и выключение проектора» на стр.13-14.
Exit	Нажмите «Exit», чтобы закрыть экран- ное меню.
Увеличить	Увеличение проецируемого изображения.
Reset	Возврат регулировок и настроек к стандартным заводским значениям. (за исключением значения счетчика лампы)
Уменьшение	Уменьшение проецируемого изобра- жения.
Enter	Подтвердите выбор пункта.
Ввод	Нажмите «Ввод», чтобы выбрать входной сигнал.
Авто	Автоматически синхронизирует проектор с источником входного сигочником входного сигнала.
Четыре кнопки вы- бора	Используйте клавиши <b>А Ч</b> , чтобы выбрать требуемые элементы или внести изменения.
Трапеция +/-	Регулирует искажение изображения, вызванное наклоном проектора.
Громк. +/-	Используется для увеличения и уменьшения уровня громкости.



Использование п	ульта дистанционного	управления
-----------------	----------------------	------------

		Power		
Menu		Enter Zoom+	Exit	
Aut Keys	tone	Reset Zoom-	Volume	
Bla VG VG	nk A1 A2	Image 2 Freeze 5 Video 8	Aspect 3 HDMI1 6 HDMI2 9	

Формат кадра	Используйте эту функцию для выбора требуемого форматаизображения.
Меню	Нажмите «Меню» для открытия экран- ного меню. Для закрытия экранного меню снова нажмите кнопку «Меню».
VGA1	Нажмите «VGA1», чтобы выбрать разъем VGA IN 1.
Пустой экран	Мгновенно включает и выключает аудио и видео сигнал.
HDMI1	Нажмите «HDMI1», чтобы выбрать разъем HDMI IN 1.
HDMI2	Нажмите «HDMI2», чтобы выбрать разъем HDMI IN 2.
VGA2	Нажмите «VGA2», чтобы выбрать разъем VGA IN 2.
Видеосигнал	Нажмите «Видеосигнал», чтобы вы- брать источник композитного видео- сигнала.
Стоп-кадр	Останов изображения на экране. Вто- рое нажатие восстанавливает изобра- жение на экране.
Изображение	Выбор режима показа: Яркий, Стандарт, Видео, Dark FPS, Пользовательский.



### Окна экранного меню

Проектор снабжен многоязычными экранными меню, позволяющими выполнять регулировки изображения и изменять различные настройки.

#### Использование меню

- 1. Для открытия экранного меню, нажмите «Меню» на пульте дистанционного управления или клавиатуре проектора.
- 2 При появлении экранного меню, кнопками ▲ ▼ выберите нужный пункт в главном меню. Для входа в подменю выбранного параметра используйте кнопку ▶или «Enter».
- Кнопками ▲▼ выберите в подменю нужный параметр и настройте его кнопками ◀▶.
- Выберите в подменю следующий элемент, который требуется отрегулировать, и измените значение указанным выше способом.
- 5. Нажмите «Ввод» для подтверждения, и экран возвратится в основное меню.
- Чтобы выйти, снова нажмите кнопку «Меню». Экранное меню закроется, и проектор автоматически сохранит новые настройки.



Русский 22

Подменю

Параметры

### Изображение

Predator Z850					
	Изображение				
<u> <u></u></u>	Режим фотосъемки	Стандарт			
	Цвет Стены	Белый			
	Яркость	49			
	Контрастность	52			
÷.	Ревкость	15			
4.0	Насыщенность	50			
<b>N</b> ///	Оттенок	50			
	Гамма	2 2			
	Цвет. темп.	5			
30	Настройки цвета	⊐			
	Выбор 🔶 Вво,	а 🕨 Выход Ини			

#### Режим фотосъемки

Для оптимизации изображений различного типа используется ряд стандартных режимов настроек. Кнопками ◄ и ► выберите нужный пункт.

- Яркий: Для выбора оптимальной яркости.
- Стандартный: Для показа презентаций.
- Кино: КиноДля просмотра видеофильмов.
- Dark FPS: Для воспроизведения игрового контента.
- Настр. польз.: Собственные настройки пользователя.

#### Цвет Стены

Эта функция позволяет получить оптимизированное изображения с компенсацией цвета стены. Вы можете выбрать: «Белый», «Светло-желтый», «Голубой», «Розовый», «Темно-зеленый».

#### <u> Яркость</u>

Используется для регулировки яркости изображения.

- ▶ Кнопка ◀ делает изображение темнее.
- ▶ Кнопка ▶ делает изображение темнее.

#### <u>Контрастность</u>

Параметр «Контрастность» регулирует степень различия между самыми светлыми и самыми темными участками изображения. Регулировка контрастности меняет уровни белого и черного цветов в проецируемом изображении.

- Кнопка Уменьшает контраст.
- ▶ Кнопка ▶ увеличивает контраст.





 Функции «Резкость», «Насыщенность» и «Оттенок» поддерживаются только в режиме «Видео».

#### <u>Резкость</u>

Используется для регулировки резкости изображения.

- Кнопка уменьшает резкость.
- Кнопка > увеличивает резкость.

#### <u>Насыщенность</u>

Используется для регулировки насыщенности видеоизображения от черно-белого до полностью насыщенного цвета.

- ▶ Кнопка ◄ уменьшает степень насыщенности изображения.
- ▶ Кнопка ▶ увеличивает степень насыщенности изображения.

#### Оттенок

Используется для регулировки баланса красного и зеленого цветов.

- ▶ Кнопка ◄ увеличивает уровень зеленого.
- ▶ Кнопка ▶ увеличивает уровень красного.

#### Гамма

Позволяет выбрать значение гамма-коррекции для получения оптимальной контрастности изображения для данного входно-го сигнала.

#### Цвет. темп.

Позволяет регулировать цветовую температуру. При более высокой температуре изображение приобретает более холодный оттенок, при более низкой температуре изображение приобретает более теплый оттенок.

#### Настройки цвета

Используйте эти параметры для расширенной настройки отдельных цветов: красного, зеленого, синего, голубого, малинового и желтого.



### Экран

	Predator Z85	D
	Экран	
<u>-</u> Q:	Соотношение сторон	Авто
	Фаза	
	Часы	
	Пол. по. гор.	
<u> </u>	Пол. по верт.	
4.0	Цифровой масштаб	
400	Верт. трапец.	
<b>B</b>	Ориентация	Фронт потолочная
30		
<b>**</b>		
	Выбор 🔶 Ввод	Выход Ини

#### Соотношение сторон

- Авто: Сохраняется исходное соотношение ширины и высоты кадра, а его размер подгоняется к горизонтальному или вертикальному размеру экрана.
- 4:3: Преобразование кадра с заполнением экрана в формате 4:3.
- 16:9: Кадр подгоняется к ширине экрана, а высота кадра меняется для получения изображения в формате 16:9.
- 16:10: Кадр подгоняется к ширине экрана, а высота кадра меняется для получения изображения в формате 16:10. (только для моделей SSI 1080р).
- UWHD: Кадр пропорционально изменяется, так чтобы его ширина совпадала с шириной экрана, а высота соответствовала формату 16:6 (только для моделей Ultrawide).

#### <u>Фаза</u>

Используется для синхронизации сигнала экрана с сигналомграфической карты. Если изображение нестабильно илимигает, используйте этот параметр для настройки.

#### Часы

Отрегулируйте для устранения вертикального мерцания в изображении.

#### <u>Пол. по. гор.</u>

- ▶ Кнопка ◀ смещает изображение влево.
- ▶ Кнопка ▶ смещает изображение вправо.



Диапазоны значений «Пол. по. гор.» и «Пол. по верт.» зависят от источника видеосигнала.



#### Пол. по верт.

- ▶ Кнопка ◀ смещает изображение вниз.
- ▶ Кнопка ▶ смещает изображение вверх.

#### Цифровой масштаб

- ▶ Кнопка ◀ уменьшает размер изображения.
- Кнопка > увеличивает изображение на проекционном экране.

#### <u>Верт. трапец.</u>

Кнопками ◀ или ► исправьте искажение по вертикали. Если изображение выглядит трапецеидальным, эта функция поможет сделать его прямоугольным.

#### <u>Ориентация</u>

- Фронтальная: Прямое проецирование изображения на экран.
- Фронт потолочная: Эта опция выбрана по умолчанию. При выборе этого варианта изображение будетотображаться перевернутым по вертикали.
- Задняя: При выборе этого варианта изображение будетотображаться перевернутым по горизонтали.
- Задн потолочная: При выборе этого варианта изображение будетотображаться перевернутым по горизонтали и вертикали.

## <sup>′</sup>Элементы управления пользователя

### Настр.



#### Язык

Выбор языка экранного меню. Кнопками ◀ или ► откройте подменю и кнопками ▲ или ▼ выберите нужный язык. Нажмите ► на пульте для завершения выбора.

Язык	
English	Polski
Deutsch	한국머
Svenska	Русский
Français	Español
المربية	繁體中交
Nederlands	Italiano
Norsk	Português
Dansk	Türkçe
简体中交	日本語
Выбор 🔶	Ввод 🕨 Выход 🜆

#### Расположение меню

Используется для выбора расположения меню на экране.

#### Субтитры (СТ)

Эта функция активирует меню «Субтитры». Выберите нужную настройку субтитров: Выкл, СС1, СС2, СС3, и СС4.

#### VGA Out (Ожидание)

Выберите «Вкл.» - для включения выхода VGA OUT.



#### LAN (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)

Выберите «Вкл.» для включения локальной сети. Выберите «Выкл.» для выключения локальной сети.

#### <u>VGA-2 (функция)</u>

- Ввод: Выберите «Ввод», чтобы порт VGA работал, как вход VGA.
- Выход: Выберите «Выход», чтобы активировать функцию VGA Out после включения проектора.

#### Наст. табл.

Отображение тестовой таблицы.

#### Сброс

Выбор «Да» восстанавливает стандартные заводские значения для всех настроек меню.

## <sup>/</sup>Элементы управления пользователя

### Громкость

	Predator Z850	D
	Громкость	
<u>-</u> •••	Динамик	Вкл.
	Линейный вывод	Вкл.
<b></b>	Микрофон	Вкл.
	Без звука	Выкл.
2	Громкость	15
<b>Q</b> ®	Громкость микрофона	15
30		
<b>*</b>		
	Выбор 🔶 Веод	Выход Ини

#### <u>Динамик</u>

- Выберите «Вкл.», чтобы включить динамик.
- Выберите «Выкл.», чтобы отключить динамик.

#### Линейный вывод

- Выберите «Вкл.», чтобы включить линейный выход.
- Выберите «Выкл.», чтобы отключить линейный выход.

#### <u>Микрофон</u>

- Выберите «Вкл.», чтобы включить микрофон.
- Выберите «Выкл.», чтобы отключить микрофон.

#### Без звука

- «Вкл» отключает звук.
- «Выкл» включает звук.

#### <u>Громкость</u>

- Кнопка < уменьшает громкость.</li>
- Кнопка увеличивает громкость.

#### Громкость микрофона

- Кнопка уменьшает громкость микрофона.
- ▶ Кнопка ▶ увеличивает громкость микрофона.



### Опции

Опции	
Заставка	По умолчанию
Фиксация экрана	
Автоисточник	Вкл.
Ввод	
Авто выкл. (мин)	20 💻
Параметры лампы	
На высоте	Выкл.
Памятка фильтра(часы)	<b>→</b>
Информация	
Выбор 🔶 Ввод	Выход Ини
	Видии Вастаека Фиксация экрана Автоисточник Веод Авто выкл. (нин) Парантры лантин На высоте Панятка филагра (часы) Информация

#### <u>Заставка</u>

Эта функция используется для задания нужной заставки. Сделанные изменения вступят в силу только при следующем включении проектора.

- По умолчанию: экранная заставка по умолчанию.
- Настр. польз.: Использовать заставку, сохраненную в функции «Снимок экрана».

#### Снимок экрана

Нажмите кнопку для захвата текущего изображения на экране.



#### Автоисточник

- Вкл.: Проектор будет искать другие сигналы, если текущийвходной сигнал будет потерян.
- ВЫКЛ.: Проектор будет выполнять поиск только текущеговходного соединения.

#### <u>Ввод</u>

Кнопка ► используется для включения/выключения источников входных сигналов. Не выбранные входы проектор искать не будет.



- Для успешной записи снимка экрана требуется, чтобы разрешение экранного изображения не превышало собственного разрешения проектора. (WXGA:1280 x 800).
- Функция «Снимок экрана» недоступна, когда включен режим «3D».
- Перед активацией этой функции рекомендуется установить функцию «Соотношение сторон» в значение «Авто».

30

Ввод		
VGA-1	<u> </u>	
VGA-2	Image: A start of the start	
HDMI-1	Image: A start of the start	
HDMI-2	Image: A start and a start	
Видео	Image: A start and a start	
мультимедиа		
Выбор 🔶	Ввод 🕨	Выход Шепш

#### Авто выкл. (мин)

Позволяет установить интервал отсчета таймера. Счетчикначнет отсчитывать время, когда прекратится подача сигналана проектор. Проектор автоматически выключится послеокончания отсчета (значение счетчика задается в минутах).

#### Параметры лампы

См. стр. 32.

#### На высоте

- Вкл.: Встроенные вентиляторы работают с повышенной скоростью. Этот режим рекомендуется при использовании проектора на высотах более 2500 футов (762 метра) над уровнем моря.
- ВЫКЛ.: Скорость встроенных вентиляторов автоматически изменяется в зависимости от внутренней температуры.

#### Памятка фильтра(часы)

- Оповещение о состоянии фил (часы): Устанавливает время включения напоминания.
- Напоминание о чистке: Выберите «Да» для сброса счетчика пылевого фильтра после его замены.

#### Информация

Отображаются сведения о проекторе: название модели, SNID, источник, разрешение, версия ПО, экранный формат кадра.



### Опции | Параметры лампы

#### Счетчик лампы (Обычный)

Показывает время проецирования в обычном режиме.

#### Счетчик лампы (ЭКО)

Показывает время проецирования в режиме ЭКО.

#### Режим питания лампы

- Нормальный: Стандартный режим.
- ЭКО: Использование этой функции снижает яркость лампы проектора для уменьшения энергопотребления и продления срока службы лампы.

3D

	Predator	<b>Z85</b> 0	)		
	ЗD				
- <u>-</u> ,	30				
	3D: Поменять		Выкл.		
	Формат 30		Ì		
	1080p@24		144H		
<b>\$</b> ≫					
30					
<b>1</b>					
	Выбор 🔶	Ввод	►	Выход	Wenu



В режиме «Frame Sequential» поддерживаются входные стереосигналы.DLP-Link от разъемов VGA/HDMI.

В режимах «Frame Sequential» / «Field Sequential» поддерживаются входные стереосигналы HQFS от разъемов Композ. видео/S-Видео.

 В режимах «Frame Packing»/«Sideby-Side (Half)»/«Тор and Bottom» поддерживаются входные стереосигналы HDMI 1,4а.

#### <u>3D</u>

- Авто: Когда обнаруживается сигнал идентификации источника HDMI 1.4a 3D, автоматически выбирается режим изображения 3D.
- ▶ «Вкл» включает режим 3D.
- ▶ «Выкл» выключает режим 3D.

#### <u> 3D: Поменять</u>

Если через стереоочки DLP вы видите дискретное изображение или наложение изображений, тогда для получения нормального изображения вам, вероятно, требуется применить режим «Поменять» для вывода левого и правого стереокадров в правильной последовательности.

#### Формат 3D

Эта функция используется для выбора формата 3D. Варианты: «Frame Packing», «Side-by-Side (Half)», «Top and Bottom», «Frame Sequential» и «Field Sequential».

#### 1080p @ 24

Эта функция позволяет выбрать частоту обновления 96 Гц или 144 Гц при использовании стереоочков в режиме «Frame Packing» (1080p @ 24).



#### <u> Яркость</u>

Позволяет вручную настроить яркость проекторов, используемых в режиме смешения.

#### <u>Цвет. темп.</u>

Позволяет вручную настроить сопоставление цветовых температур проекторов, используемых в режиме смешения.

#### Применение смешения изображений

<u>Архитектура системы</u>



- Ноутбук, коммутатор и камера предназначены только для калибровки изображения
- Источник-ноутбук: Источник изображения
- GB-102: Смеситель изображения Coretronic
- Проектор SSI x 2 шт.
- Подробнее см. в спецификации GB-102

## <sup>/</sup>Элементы управления пользователя

### LAN

	Predator Z85	iO
<b></b>	LAN Состояние	Отключено
	DHCP	Вкл.
	IP-адрес	
	Маска подсети	
	Шлюз	
40	DNS	
2//	МАС-адрес	
	Имя группы	
	Имя проектора	
20	Местоположение	
	Контакт	
<b>1</b>		
	Выбор 🔶 Веод	Выход Или

#### Состояние

Отображает состояние сетевого подключения.

#### DHCP

Настройка DHCP.

- Вкл.: При выборе «Вкл.» проектор будет получать IP-адрес автоматически через сеть.
- Выкл.: Выберите «Выкл.» для ручной настройки IP-адресов, маски подсети, шлюза и DNS.

#### <u>IP-адрес</u>

Показывает ІР-адрес.

#### Маска подсети

Показывает номер маски подсети.

#### Шлюз

Показывает базовый шлюз сети, подключенной к проектору.

#### DNS

Показывает номер DNS.

#### МАС-адрес

Показывает МАС-адрес.



Имя группы

Показывает имя группы.

Имя проектора

Показывает имя проектора.

#### <u>Местоположение</u>

Показывает место размещения проектора.

#### <u>Контакт</u>

Показывает контактную информацию.



#### Управление проектором через веб-браузер

 Включите режим DHCP, чтобы сервер DHCP присваивал IP автоматически, либо введите требуемую информацию о сети вручную.

🛃 Status	Connect
📇 ОНСР	Off
🖫 IP Address	172.16.1.42
🕒 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
🕒 DNS	172.16.1.1

- Затем выберите «Применить» и нажмите кнопку ()
   , чтобы завершить процесс конфигурирования.
- Откройте веб-браузер и введите IP-адрес из экранного меню «Сеть»; после этого на экране отобразится следующая веб-страница:





При использовании IP-адреса проектора подключиться к обслуживающему серверу невозможно.  Ниже приведены ограничения на количество символов (включая пробелы и знаки пунктуации), вводимых в поля ввода параметров на вкладке [tools] (Сервис):

Категория	Пункт	Число символов
	IP-адрес	15
Терминал Crestron	IP ID	2
orestion	Порт	5
	Имя проектора	10
Проектор	Место	9
	Относится к	9
	DHCP (Вкл.)	(н/п)
	IP-адрес	15
Сетевая конфигу-	Маска подсети	15
рации	Базовый шлюз	15
	DNS-сервера	15
	Вкл.	(н/п)
Пароль	Новый пароль	15
	Подтвердить	15
	Вкл.	(н/п)
Пароль админи-	Новый пароль	15
orbaioba	Подтвердить	15

			Tools	Info Contact IT
	Projector Information		Projector Statu	5
Projector Name	PROJECTOR	Power Status	Power On.	
Location	LOCATION	Source	COMPOSITE	
		image	Presentation	
Firmware Version	A06	Projection	front	
Mac Address	BC 9A 77:56.34.88			
Resolution	1024x768			
Lamp Hours	23	Lamp Mode	Economy Mode	
Group Name	GROUP	Error Status	0.Normal	
		exit		
00	RESTRON			
COTNED	JTED			Expansion Option



#### 1. Для прямого подключения компьютера к проектору

Шаг 1: Найдите IP-адрес (192.168.0.100) в меню «Сеть» проектора.



- Шаг 2: Выберите пункт «Войти» и нажмите клавишу «Ввод», чтобы принять функцию или нажмите «Меню» для выхода.
- Шаг 3: Чтобы открыть сетевые подключения, нажмите Пуск, , Панель управления, Работа в сети и Интернет, затем выберите Сетевые подключения. Выберите нужное подключение, затем на панели Сетевые задачи нажмите Изменение настроек подключения.
- Шаг 4: На вкладке Общие в списке Компоненты, используемые этим подключением щелкните Internet Protocol (TCP/IP), а затем «Свойства».



- Шаг 5: Щелкните Использовать следующий IP-адрес и введите, как указано ниже:
  - 1) IP-адрес: 192.168.0.100
  - 2) Маска подсети: 255.255.255.0
  - 3) Шлюз по умолчанию:192.168.0.254



Шаг 6: Чтобы открыть Свойства обозревателя, щелкните значок Internet Explorer, затем Свойства обозревателя, вкладку Подключения и «Настройка LAN».



Шаг 7: Откроется окно Настройка параметров локальной сети. В области Прокси-сервер снимите флажок Использовать прокси-сервер для локальных подключений, затем дважды щелкните на кнопке «ОК».



Шаг 8: Откройте браузер IE, в строке адреса введите IP-адрес 192.168.0.100 и нажмите кнопку «Enter».



#### 2. Для подключения компьютера к проектору через Wi-Fi

Шаг 1: Выполните конфигурирование точки доступа в режиме клиента или режиме АР, как показано ниже



Шаг 2: Выберите «Ноутбук» для подключения к проектору через Wi-Fi

Шаг 3: Найдите IP-адрес, заданный на странице «Мультимедиа».



#### 3. Доступ к веб-интерфейсу

Откройте Internet Explorer, в строке адреса введите IP-адрес: 192.168.111.1, и нажмите кнопку «Enter».

#### Сведения о проекторе

На этой странице можно посмотреть информацию о проекторе и выбрать язык отображения веб-интерфейса.



	Model Name:	SSI Laser Projector
Projector Information	Group Name:	GROUP
	Projector Name:	PROJECTOR
LAN Setting	Location:	LOCATION
Wifi	Contact:	CONTACT
	Status:	On
Projector Status and Control	Lamp Hours:	7
	Display Hours:	7
E-Mail Alert	Firmware Version:	C05
Deeword Setting	MPU Version:	T01
r assword Setting	Network Version:	M03
Crestron	Input:	MULTIMEDIA
	Resolution:	1280 x 720
	Projector ID:	0
	Failure Log:	Normal
	Serial Number:	X0111Y51W40019
	Admin Password:	123456
	IP Address:	10.0.21.200
		00.00.44.70.00.00

#### Настройки ЛВС

На этой странице можно настроить параметры локальной сети и отредактировать информацию о проекторе.

Projector Information	LAN Setti	ng	
LAN Setting	DHCP	© On	🕷 Of
Projector Status and Control	IP Address:	10.0.21.200	
Password Setting	Subnet Mask	255.255.0.0	
<u>Crestron</u>	Gateway	10.0.0.254	
	DNS	168.95.0.1	
	Group Name:	GROUP	
	Projector Name:	PROJECTOR	
	Location:	LOCATION	
	Contact:	CONTACT	



#### Wi-Fi

Пользователь может установить программу EZView, отвечающую требованиям конкретного устройства.

Web Management							
<ul> <li>Projector Information</li> <li>LAN Setting</li> <li>Wiffi</li> <li>Projector Status and Control</li> <li>E-Mail Alert</li> <li>Password Setting</li> <li>Crestron</li> </ul>	Wifi Download Link:	Mac OS	i05 🔤	Android			

#### Управление и статус проектора

Эта страница позволяет выполнить конфигурирование проектора.

Web Manag	jement				
Projector Information	Projector St	atus and	Control		
LAN Setting     Wifi	Projector Status	On			Power On Power Off
Projector Status and Control	Input	MULTIMEDIA	•		
	Logo	Default	-		
C E-Mail Alert	Ориентация	Front	•		
Password Setting	High Altitude	📽 On		Off	
Crestron	Auto Source	📽 On		Off	
	LASER Power Mode	Normal		© ECO	
	Auto Power Off (Min)	0	(0~120)		Submit
	Image Control				
	Color Mode	Яркий	•		
	Aspect Ratio	Auto	-		
	Video Mute	© On		I Off	
	Brightness	73	(0~100)		Submit
	Contrast	52	(0~100)		Submit
	Clock	0			Submit
	Phase	0	(0~31)		Submit
	Saturation	50	(0~100)		Submit
	Hue	50	(0~100)		Submit
	Sharpness	15	(0~31)		Submit
	Gamma	2	(0~3)		Submit
	H. Position	0			Submit
	V. Position	0			Submit
	V. Keystone	1	(~40~40)		Submit
	Digital Zoom	0	(0~10)		Submit
	Audio Control				
	Volume	15	(0~30)		Submit
	Microphone Volume	15	(0~30)		Submit



#### Уведомление по эл. почте

Эта страница позволяет задать адрес эл.почты и категории уведомлений о тревогах.

Projector Information	E-Mail Alert	
LAN Setting	E-Mail Alert 💮 Ena	able
<u>Vifi</u>	то	
Projector Status and Control	cc	
E-Mail Alert	From	
Password Setting	Subject NPSi-1	
Crestron	SMTP Setting Outgoing SMPT server Username Password	
	Alert Condition	
	System Overtemp	Color Wheel Fail
	Fan Failure - System 1	LASER Error
	Fan Failure - System 2	
	Fan Failure - System 3	

#### Настройка пароля

Эта страница позволяет задать пароль доступа к веб-интерфейсу.

Web Manag	ement
Projector Information	Password Setting
LAN Setting	
S Wifi	Please set your password if you enable this feature for first time. If password is set, you will require to enter with your password upon you connected to the Web
Projector Status and Control	Management.
E-Mail Alert	Administrator
S Password Setting	Password O Enable O Disable Submit
Crostron	New Password
	Confirm Password Submit



#### Crestron

Это окно позволяет управлять проектором через флэш-интерфейс Crestron.

			Tools		Info	Contact IT Help
Power	Vol -	Mute	Vol +			
			-	_		Interface 2.7.2.7
Sources List						
VGA - 1						
				Menu		
HDMI - 1					Enter	
HDMI - 2						
	<b>.</b>					
	Freeze Con	trast Brigh	tness	Color		
COTNECTED	L )				Exp	pansion Options

#### 4. EZView

EZView – это программа радиопоказа контента со смартфона через совместимый проектор. Она позволяет отображать фотографии, видео, документы и т.д.

Кроме того, программа позволяет отображать контент из веб-браузера.

#### Возможности:

- Поддержка локальных альбомов фотографий и документов (PDF, файлов Office) и создание эскизов
- Поддержка локальных видеоклипов
- Отображение веб-страниц с поддержкой функции создания эскизов
- Потоковая передача данных изображения с камеры
- Поддержка веб-видео (например, YouTube)
- Поддержка хранилища Dropbox

#### Отображение экрана через программу EZView

Шаг 1: Установите программу EZView для радиопоказа экрана устройства через проектор, совместимый с ОС вашего устройства.



Web Management					
<ul> <li>Projector Information</li> <li>LAN Setting</li> <li>Wifiii</li> <li>Projector Status and Control</li> <li>E-Mail Alert</li> <li>Password Setting</li> <li>Crestron</li> </ul>	Wifi Download Link: Windows	Mac OS	i05 👓	Android	

Шаг 2: Запустите EZView на устройстве нажатием следующего значка.

ا چا	
nii I	
EZ View	- на ПК или ноутбуке, <mark>EZ View</mark> - на планшете или смартфоне.

#### EZView на ПК или ноутбуке

Шаг 1: Введите IP-адрес (соответствующий соединению - Wi-Fi или LAN)





Шаг 2: Выберите режим показа экрана: «Зеркало» или «Расширение», для проецирования изображения с устройства.

EZ View 1.5.0.352	
EZView	
	2 Mirror Link 4
	3 Extension
	Exit 5
	Mode Video J
	7 Compatible Mode
	Audio Streaming:
Media Streaming 9	8 On Off
	(10) (11) (12)
	Media Streaming
	Start Stop Choose File
	0
	020020070200200

- 1. Выбор положения изображения
- 2. Режим показа «Зеркало»
- 3. Режим показа «Расширение»
- 4. Ссылка к веб-интерфейсу
- 5. Exit
- 6. Режим отображения: Видео или Графика
- 7. Совместимый режим
- 8. Вкл./Выкл. звук
- 9. Режим «Медиа-поток» для запуска программы видеопросмотра.
- 10. Пуск видео
- 11. Останов видео
- 12. Выбор файла потокового видео



#### EZView на планшете или смартфоне

Шаг 1: Запустите программу EZView



Шаг 2: Введите пароль подключения, показанный на экране.

	Me	dia Display			Z View 0.0.28		" ₹4	<b>€</b> 6:07
		aptop		•	Ente	er PIN		
1	2	3	4	/	取消		確定	
Enable your laptop WIFI function, and search for AP to connect.	Enter password	open browser and enter ip address below and select & install application by OS	open EZview and enter control code on the left-down side of the screen					
AP Name	Password	IP Address	Control Code		1	2	3	+
EZ Mobile-752073	87654321	192.168.111.1	8856	-	4	5	6	•
				1	7	8	9	×
					*	0	#	完成

Шаг 3: Выберите способ потоковой передачи экрана на проектор через EZView.



#### Терминал управления Crestron RoomView

Станция центрального мониторинга Crestron RoomView<sup>™</sup> позволяет контролировать свыше 250 систем в одной сети Ethernet (и даже больше — количество зависит от числа комбинаций IP ID и IP-адреса). Crestron RoomView позволяет контролировать параметры всех проекторов, их состояние в сети, сетевое питание, срок службы ламп, сетевые параметры, аппаратные неисправности и любые дополнительные атрибуты, задаваемые администратором системы. Администратор может добавлять, удалять и редактировать информацию о помещениях, события и контактные данные, которые автоматически региструются программой для всех пользователей. (Интерфейс программы представлен ниже)

1. Главный экран

HTV25R~1.RVD - RoomView Express		1.000	man-	Stand, St.	C Aller		:		x
<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew <u>W</u> indow <u>H</u> elp									
🖡 🔍 🕮 💥 🖬 🖂 🔁 🚔 🦻	0 ?								
All Rooms	Name	Location	Online	Log	System Power	<b>Display Power</b>	Display Usage	Help	Sched
	Projector	Here	*	*					
ALL ROOMS									



- Поддержка программы Crestron RoomView зависит от конкретной модели и параметров устройства.
- 2. Параметры помещения

Edit Room: crestron room	X
General Groups Attributes Assets Contac	cts Events
Room Information	
Name: crestron room	Phone:
Location:	e-Control Link: Browse
IP Address: 192.168.0.101	Video Link:
IPID/IP Port: 03 • 41794	
DHCP Enabled	- SSL
External Gateway	Usemame:
0.0.0.0	Password:
Comment	
	Save Room Save As Help
	OK Cancel Apply



3. Редактирование атрибутов

Edit Attribute: Display Power	X
General Alert Groups Contacts	
Attribute Properties	0# 0-
Signal Name: Display Power	Graphic: The second sec
Device: None	
Signal Type: Digital 👻	
Join Number: 5 🔄 De	ault Max. Value: 1
Options	
Apply attribute to all rooms	I Display on main view
Apply attribute to all contacts	Show on context menu Advanced
Record attribute changes to log	
	OK Cancel Apply

4. Редактирование событий

5 (D. 1)			
Name: Display Off Warning Type: Digital		<ul> <li>Enable this event</li> <li>Repeat event</li> </ul>	
Join: 9 🚽			
Schedule Start Date: 2010/ 9/ 2	₩ Weekdays	☐ Weekends	
End Date: 2010/ 9/ 2 -	V Monday	☐ Saturday ☐ Sunday	
	Wednesday     Thursday     Friday		
	, mady		

Дополнительные сведения приведены на сайте: http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.

### Доступ к мультимедийным файлам

Этот проектор поддерживает два метода проецирования мультимедийных файлов (фотографий, видео, музыки, документов), хранящихся на следующих устройствах:

- а. через беспроводной адаптер (опция) обеспечивается беспроводной доступ к медиафайлам, хранящимся на мобильном телефоне, планшете, ноутбуке или настольном ПК.
- b. с флэш-диска USB обеспечивается прямой доступ к медиафайлам, хранящимся в устройстве.

#### Как войти в режим Мультимедиа

 Подключите беспроводной адаптер или флэш-диск USB к разъему USB на задней проектора.



 Кнопкой «INPUT» на пульте или панели управления включите проектор. Когда появится меню «Вход», кнопками ▲ ▼ выберите «Мультимедиа», и нажмите «Enter» для подтверждения.



#### Мобильный показ

Для доступа к медиафайлам, хранящимся на вашем мобильном устройстве или планшете, выполните следующие действия:

1. В меню *Мультимедиа* выберите Мобильник/Планшет.

-	Multimedia
	Mobile/Tablet
	Laptop
	Desktop
	USB Disk

 На мобильном устройстве или планшете загрузите приложение «EZview» с вебсайта App Store (для iOS) или Play Store (для Android).

Media Display 🔶 🛄 Mobile / Tablet				
Install app "EZview" from	2 Enable your phone WIFI function,	3 Enter password	Open "EZview" and enter	
Google/app store	and search for AP to connect.		PCTOOL password	
	AP Name	Password		
			5997	

- Включите функцию WiFi на мобильном устройстве или планшете и найдите имя приложения в списке сетей Wi-Fi.
- При первом подключении вам будет предложено ввести пароль. Введите пароль.
- 5. Запустите приложение «EZview» и введите пароль PCTOOL.



 Подождите, пока установится соединение. Теперь проектор может воспроизводить медиафайлы с вашего мобильного устройства или планшета.

#### Показ с ноутбука

Для доступа к медиафайлам, хранящимся на вашем ноутбуке, выполните следующие действия:

1. В меню *Мультимедиа* выберите **Ноутбук**.

	Multimedia	<b>◆</b> <u>□</u>
	Mobile/Tablet	
	Laptop	
	Desktop	
	USB Disk	
E Sort	Settings	

2. Включите функцию WiFi на ноутбуке и найдите имя приложения в списке сетей Wi-Fi.



- При первом подключении вам будет предложено ввести пароль. Введите пароль.
- Откройте веб-браузер и введите IP-адрес. Затем выберите «WiFi» на левой стороне экрана и установите приложение, требуемое для вашей операционной системы.



- 5. Запустите приложение «EZview» и введите контрольный код, показанный в правой нижней части экрана.
- 6. Подождите, пока установится соединение. Теперь проектор может воспроизводить медиафайлы с вашего ноутбука.

#### Показ с ПК

Для доступа к медиафайлам, хранящимся на вашем ПК, выполните следующие действия:

1. В меню *Мультимедиа* выберите ПК.

		Multimedia	€ 📼	
	Laptop			
	Desktop			
	USB Disk			
a solution of the solution of	Settings			

 Откройте веб-браузер и введите IP-адрес. Затем выберите «WiFi» на левой стороне экрана и установите приложение, требуемое для вашей операционной системы.



## Мультимедиа

- 3. Запустите приложение «EZview» и введите контрольный код, показанный в правой нижней части экрана.
- 4. Подождите, пока установится соединение. Теперь проектор может воспроизводить медиафайлы с вашего ПК.

#### Показ с USB-диска

Для доступа к медиафайлам, хранящимся на флэш-диске USB, выполните следующие действия:

Поддерживаемые форматы файлов			
Тип медиафайла Формат файла			
Фото	BMP, JPG, PNG		
Музыка	MP3, WMA		
Video	AVI, MOV, MP4, RM, RMVB, DAT, MPG, ISO, TS, MKV, VOB, u WMV		
Документ WORD, EXCEL, PPT, PDF			

1. В меню *Мультимедиа* выберите USB-диск.



2. Кнопками **Д т** выберите тип файла , и нажмите «Enter».

Multimedia				
	Desktop			
	USB Disk	Photo		
505	Settings	Video		
		Music		
		W P Office viewer		

3. Кнопками 🔺 🔻 выберите файл для воспроизведения , и нажмите «Enter» для подтверждения.

#### Настройка параметров мультимедиа

Для изменения настроек выполните следующие действия:

1. В меню Мультимедиа выберите Настройки.



2. Кнопками ▲▼ keys выберите нужный пункт меню, и кнопкой «Enter» откройте подменю.



- Система: Выберите этот пункт для просмотра или обновления микропрограммы.
- Видео: Выберите этот пункт для настройки формата кадра и режима повтора.
- Фото: Выберите этот пункт для настройки формата кадра, режима и длительности слайдшоу.
- Музыка: Выберите этот пункт для настройки режима повтора.
- WiFi: Выберите этот пункт для настройки соединения Wi-Fi.
- 3. Кнопками ▲▼ выберите параметр для настройки, и нажмите «Enter» для подтверждения..



## Приложения

# Установка и чистка дополнительного пылевого фильтра

Пылевой фильтр рекомендуется чистить через каждые 500 часов работы, а при использовании проектора в пыльных условиях - еще чаще.

При появлении на экране предупреждающего сообщения необходимо выполнить следующую процедуру чистки воздушного фильтра:

- Дополнительный пылевой фильтр следует применять в запыленных условиях.
  - Если пылевой фильтр установлен, его следует эксплуатировать надлежащим образом для предотвращения перегрева и нарушения работы проектора..
- Пылевой фильтр является дополнительной принадлежностью.
- Разъемы выбираются в зависимости от типа и характеристик изделия.

#### -о Процедура чистки воздушного фильтра: 🜼

- 1. Выключите питание проектора, нажав кнопку « U».
- 2. Отсоедините шнур питания.
- 3. Вытяните пылевой фильтр, как показано на рисунке. 1
- Осторожно снимите пылевой фильтр. Очистите или замените пылевой фильтр. 2

Для установки фильтра выполните процедуру в обратном порядке.

 После замены пылевого фильтра, включите проектор и выполните процедуру сброса счетчика фильтра.



### Совместимые режимы

### Аналоговый VGA

а. Сигнал ПК				
Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [Гц]	
	640 x 480	60	31,5	
	640 x 480	67	35,0	
VGA	640 x 480	72	37,9	
	640 x 480	75	37,5	
	640 x 480	85	43,3	
IBM	720 x 400	70	31,5	
	800 x 600	56	35,1	
	800 x 600	60	37,9	
SVGA	800 x 600	72	48,1	
	800 x 600	75	46,9	
	800 x 600	85	53,7	
Apple, MAC II	832 x 624	75	49,1	
	1024 x 768	60	48,4	
	1024 x 768	70	56,5	
XGA	1024 x 768	75	60,0	
	1024 x 768	85	68,7	
	1024 x 768	120	99,0	
Apple, MAC II	1152 x 870	75	68,7	
	1280 x 1024	60	64,0	
SXGA	1280 x 1024	72	77,0	
	1280 x 1024	75	80,0	
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0	
QuauvGA	1280 x 960	75	75,2	
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3	
UXGA	1600 x 1200	60	75,0	

b. Расширенный широкоформатный режим				
Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [Гц]	
	1280 x 720	60	44,8	
	1280 x 800	60	49,6	
WAGA	1366 x 768	60	47,7	
	1440 x 900	60	59,9	
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	
с. Компонентн	ный сигнал			
Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [Гц]	
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	
480p	720 x 480	59,94	31,5	
576p	720 x 576	50	31,3	
700-	1280 x 720	60	45,0	
720p	1280 x 720	50	37,5	
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	
	1920 x 1080	50 (25)	28,1	
	1920 x 1080	23,98/24	27,0	
1080p	1920 x 1080	60	67,5	
	1920 x 1080	50	56,3	

### •Цифровой HDMI

а. Сигнал ПК				
Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [Гц]	
	640 x 480	60	31,5	
	640 x 480	67	35,0	
VGA	640 x 480	72	37,9	
	640 x 480	75	37,5	
	640 x 480	85	43,3	
IBM	720 x 400	70	31,5	
	800 x 600	56	35,1	
	800 x 600	60	37,9	
SVGA	800 x 600	72	48,1	
	800 x 600	75	46,9	
	800 x 600	85	53,7	
Apple, MAC II	832 x 624	75	49,1	
	1024 x 768	60	48,4	
	1024 x 768	70	56,5	
XGA	1024 x 768	75	60,0	
	1024 x 768	85	68,7	
	1024 x 768	120	99,0	
Apple, MAC II	1152 x 870	75	68,7	
	1280 x 1024	60	64,0	
SXGA	1280 x 1024	72	77,0	
	1280 x 1024	75	80,0	
	1280 x 960	60	60,0	
	1280 x 960	75	75,2	
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3	
UXGA	1600 x 1200	60	75,0	

b. Расширенный широкоформатный режим				
Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [Гц]	
	1280 x 720	60	44,8	
	1280 x 800	60	49,6	
WXGA	1366 x 768	60	47,7	
	1440 x 900	60	59,9	
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	
с. Сигнал Вид	eo			
Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [Гц]	
480p	640 x 480	59,94/60	31,5	
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	
480p	720 x 480	59,94	31,5	
576p	720 x 576	50	31,3	
720p	1280 x 720	60	45,0	
720p	1280 x 720	50	37,5	
1090;	1920 x 1080	60 (30)	33,8	
10801	1920 x 1080	50 (25)	28,1	
	1920 x 1080	23,98/24	27,0	
1080p	1920 x 1080	60	67,5	
	1920 x 1080	50	56,3	
d. Обязательн	ый 3D-сигнал	HDMI 1.4а - Сигна	ал Видео	
Режимы	Разрешение	Частота кадров [Гц]	Частота строк [Гц]	
_	720p	50	31,5	
Frame Packing	720p	59,94/60	15,7	
1 doking	1080p	23,98/24	15,6	
Side-by-Side	1080i	50	31,5	
(Half)	1080i	59,94/60	31,3	
	720p	50	45,0	
Верх-низ	720p	59,94/60	37,5	
	1080p	23,98/24	33,8	

# Положения и примечанияотносительно безопасности

В этом приложении приведены основные положения, касающиеся проектора.

### Заявление FCC

Это устройство протестировано и отвечает требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам Класса В, согласноЧасти 15 правил FCC (Федеральной комиссии связи США). Эти ограничения разработаны для обеспечения рациональнойзащиты против вредных помех при установке в жиломпомещении. Это устройство создает, использует и может излучатьрадиочастотную энергию и, если установлено и используется снарушением инструкции, может негативно влиять на радиосвязь.

Тем не менее, не существует гарантии, что помехи не возникнутпри определенном способе установки. В случае создания помехрадио- или телеприема, что можно определить, включив ивыключив устройство, пользователю следует устранить помехи,приняв следующие меры:

- Перенаправить или переместить приемную антенну.
- Повысить разобщение между оборудованием иприемником.
- Подключить оборудование в розетку с контуром, отличнымот того, с которым соединен приемник.
- Обратится за помощью к поставщику или радио-/ телеспециалисту.

#### Примечание: Экранированныекабели

Все подключения к другим вычислительным устройствамдолжны осуществляться при помощи кабелей с защитнымпокрытием, чтобы отвечать требованиям FCC.

### Внимание

Изменения или трансформации, не одобренныепроизводителем, могут лишить пользователя права,которое обеспечивается Федеральной комиссией связи,работать с этим устройством.



### Условия эксплуатации

Данное устройство отвечает требованиям Части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при следующих условиях:

- 1. Устройство не должно создавать вредных помех и
- ТУстройство должно работать в условиях приемапомех, включая те помехи, которые могут привестик неправильной работе.

# Примечание: Для пользователей вКанаде

Это цифровое устройство класса В отвечает требованиям канадского стандарта ICES-003.

# *Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens*

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

### Заявление о соответствии длястран ЕС

- Директива ЕМС 2004/108/ЕС (включая поправки)
- Директива по низковольтным устройствам 2006/95/ EC
- Директива R & TTE 1999/5/EC (при наличии функциирадиочастот)

### Инструкции по утилизации



По истечению срока службы не выбрасывайтеэто электронное устройство с обычнымиотходами. Для сокращения загрязнения иобеспечения защиты окружающей средыотправьте его на переработку.

## Приложения

### Предупредительная маркировка



# ЛРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данный проектор является лазерным устройством класса 2 отвечающим требованиям IEC 60825-1:2007 и CFR 1040.10 и 1040.11.
- Лазерное изделие класса 2. Не направляйте луч в глаза.
- Проектор имеет встроенный лазерный модуль класса 4. Разборка или модификация изделия опасны и не должны предприниматься ни в коем случае.
- Любые настройки и использование не отвечающие указаниям в руководстве пользователя приводят к опасности попадания под опасное лазерное излучение.
- Не вскрывайте и не разбирайте проектор, это может привести к поражению лазерным излучением.
- Не смотрите в окно излучения лазера, когда проектор включен. Яркий свет может привести к потере зрения.
- Любые настройки или использование с нарушением инструкций производителя могут привести к поражению лазерным излучением.
- Соблюдайте указания по сборке, эксплуатации и обслуживанию, в том числе четкие предупреждения о мерах предосторожности во избежание возможного воздействия лазера и сопутствующего излучения, превышающего предельные уровни излучений для устройств класса 2.



### Монтаж потолочного крепления

- Используйте потолочное крепление компанииСoretronic, чтобы избежать повреждений проектора.
- Если используется крепление стороннегопроизводителя, убедитесь, что винты для крепленияпроектора отвечают следующим требованиям:
  - Тип винта: М4\*4
  - Минимальная длина шурупа: 10 мм





Обратитевнимание повреждение, вызванноенеправ ильнойустановкой, приводит каннулированиюгарантии.



Предупреждение:

- При использовании потолочных креплений других компаний убедитесь, обязательно используйте винты надлежащего размера. Размер винтов зависит от толщины монтажной пластины.
- Оставьте зазор неменее 10 см междупотолком и нижнейчастью проектора.
- Избегайте установкипроектора околоисточников тепла.

Русский 64