Руководство по эксплуатации

Содержание

1. Главный экран	3
1.1 Основной интерфейс	3
1.2 Значки основного интерфейса	3
1.2.1 Значки, которые всегда отображаются на экране	4
1.2.2 Значки автоматического отображения / скрытия	4
1.3 Подключение к компьютеру	4
2.1 Открытие исходных приложений	7
2.2 Открытие / закрытие приложений, работающих в фоновом режиме	8
2.3 Информация о GPS	8
3. Настройки	9
3.1 Беспроводная сеть	10
3.1.1 Wi-Fi	. 10
3.1.2 Использование данных	12
3.1.3 Дополнительная информация	13
3.2 Устройство	13
3.2.1 Профиль	. 13
3.2.2 Дисплей	. 14
3.2.3 Память	. 15
3.2.4 Батарея	15
3.2.5 Приложения	.16
3.3. Индивидуальные настройки	. 17
3.3.2 Геолокационные сервисы	. 17
3.3.3 Безопасность	. 17
3.3.4 Язык и ввод текста	. 18
3.3.5 Резервное копирование и сброс настроек	. 18
3.4 Система	. 19
3.4.1 Дата и время	. 19
3.4.2 Дополнительные функции	.19
3.4.3 Разработчик	. 19
3.4.4 Информация о PAD	.20
 Подключение сети РАD 	.21
4.1 Wi-Fi	. 21
4.2 Внешняя 3G сетевая карта	.23
5 FM трансмиттер	.23
б Игра	25
7 АЎ вход	.25
8 Parking Monitor	.26

1. Главный экран

Главный экран (т.е. дисплей основного интерфейса после запуска) M515 значительно изменился по сравнению с предыдущими версиями, и его базовые приложения будут рассмотрены далее.

1.1 Основной интерфейс

Основной интерфейс появляется после разблокировки устройства, и разделяется на 9 секций, соответствующих информации текстовой подсказки в каждой из них.



1.2 Значки основного интерфейса

1.2.1 Значки, которые всегда отображаются на экране

Васкврасе (Обратно). При нажатии на этот значок, устройство вернется к верхнему уровню каталога из любого интерфейса.

Ноте (Главная). При нажатии на этот значок, устройство вернется к основному интерфейсу из любого интерфейса.

: Background applications (Фоновые приложения). При нажатии на этот значок, вы можете просмотреть приложения, работающие в фоновом режиме.



: Убавить громкость (Volume up). Уменьшение громкости.

1.2.2 Иконки автоматического отображения / скрытия

* * 8 8

9 🐨 🛢 16:48

USB-подключение слева, а также значок Bluetooth, WIFI, батарея и значок времени справа.

1.3 Подключение к компьютеру

Подключение PAD к компьютеру эквивалентно подключению флэш-накопителя USB к компьютеру. В PAD можно копировать музыку, видео, электронную книгу, приложение APK и другие документы. Если PAD подключен к компьютеру с помощью илинии передачи данных USB, на панегии PAD ватоматически



Нажмите значок «открыть USB-накопитель» в нижней правой части экрана, и он будет активирован. Затем на компьютере отобразится еще два значка диска, первый - это локальный диск, а другой, который отображается как «съемный диск», будет открыт только при вставленной TF-карте. Если основной интерфейс отображается на РАД вместо интерфейса соединения, когда РАД подключен к компьютеру, пользователь должен открыть путь: Настройки -> Разработчик-> Отладка по USB.

Пользователи могут просматривать документы на PAD, которые были скопированы с компьютера, открыв программное обеспечение «Диспетчер файлов».

Диспетчер файлов находится на главном интерфейсе. Нажмите мультимедиа и войдите в дополнительный интерфейс.





Щелкните по адресной строке, клавиатура появится автоматически, чтобы облегчить пользователю ввод адреса.



Поместите два пальца на экран, а затем разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб отображения всб-страницы; сведите два пальца вместе, и масштаб дисплея будет уменьшен.



Нажмите значок

над адресной строкой, чтобы открыть новое окно.



Нажмите значок

в правом верхнем углу, чтобы отобразить скрытую таблицу

настроек браузера, как показано на следующем рисунке.



PS: файлы просматриваются через «Диспетчер файлов», когда вставлена карта TF или когда внешний USB-накопитель и другие устройства подключены к компьютеру с помощью функции OTG.

2.1 Открытие / закрытие исходных приложений

Нажмите «Обновить» (Refresh) в этой скрытой таблице, чтобы снова открыть вебстраницу, если сеть нестабильна, и веб-страница не может быть нормально открыта. Нажмите на значок настроек внизу, чтобы индивидуализировать настройку браузера.

2.2 Открытие / закрытие приложений, работающих в фоновом режиме

Нажмите значок фонового приложения **на в**низу рабочего стола и все приложения, работающие в фоновом режиме, отобразятся; щелкните значок любого приложения, и он выйдет из работы в фоновом режиме в активный.

Здесь основное внимание будет уделено программному обеспечению для доступа к интернету, то есть браузеру, который похож на новую версию IE на компьютере.

Нажмите значок браузера на главном интерфейсе, чтобы запустить программное обеспечение.



Закрытие приложения: перетащите значок вверх или вниз, чтобы закрыть приложение.

2.3 Информация о GPS

Щелкните значок «Информация о GPS», чтобы войти в информационный интерфейс GPS следующим образом:



3. Настройки

Индивидуализируйте соответствующие функции в соответствии с Вашими требованиями. Нажмите значок настроек на главном интерфейсе, чтобы войти в интерфейс настройки следующим образом:

Функция настройки в системе Android аналогична настройке на мобильном телефоне или панели управления в системе Windows.

E	$\frac{1}{2}$					🦈 🖬 3:01 ам
1	Ø.	Settings				
	WIR	ELESS & NETWORKS				
	?	Wi-Fi				
	*	Bluetooth				0
	0	Data usage				
		More				
	DEV	/ICE				
	0	Display				
		Storage				
		L)	Ĵ	\Box	Ū	↓ »

3.1 Беспроводная сеть

В этом разделе будет дано краткое описание основных функций. Конкретные методы подключения к Интернету будут подробно показаны в главе 5. 3.1.1 Wi-Fi.

1. Активация / деактивация Wi-Fi

Нажмите значок рядом с Wi-Fi, чтобы активировать WIFI. Затем, вы можете просмотреть доступные сети WIFI в правом списке следующим образом:



На приведенном выше рисунке представлено пять источников сигнала WIFI. Маленькие символы под каждым именем (SSID на маршрутизаторе, который можно установить индивидуально, но использование китайских символов не рекомендуются) указывают способ шифрования беспроводного WIFI; всерообразный значок, следующий за каждым именем, указывает уровень сигнала WIFI. Если рядом с веерообразным символом отображается замок, сигнал заблокирован, и к нему можно получить доступ только после вода пароля.

2. Подключение беспроводного WI-FI:

Если обнаруженный сигнал беспроводного WIFI не зашифрован, он будет подключен после открытия WIFI. Если он зашифрован, щелкните имя беспроводного WIFI, автоматически откроется окно для ввода пароля; интернет будет подключен после ввода пароля и нажатия значка «Подключиться».

₽ 4					💡 🐨 🖬 3:02 ам
(Wi-Fi	TP-LINK	_7A7A			
TP-LINK_C Connected TP-LINK_7 Secured with	Sign: " Poc M Securary WPA/WPA: Password Show pas	2 PSK	•	북	
		Cancel			
	t)	¢	\Box	Ē	む 》

() +	•
Scan	
WPS Pin Entry	
Wi-Fi Direct	
Advanced	

Расширенные параметры WIFI: нажмите кнопку настроек в правом верхнем углу, отобразится информация о настройках; возможен выбор различных функций индивидуально.



3.1.2 Использование данных

Этот параметр может отображать ситуацию использования данных WIFI.

■ ¥				9	🗊 🖬 3:07 ам			
< 🄯 Data	usage							
	OVER	/IEW	w	(I-FI				
∧ Wi-Fi								
Today					2.14MB			
Total					2.14MB			
	د ا)	÷		۲»				



3.1.3 Дополнительная информация

В рамках этой функции есть три варианта: режим полета, общий доступ в Интернет и точка доступа Wi-Fi, сеть VPN и USB.

3.2 Устройство

3.2.1 Профиль

С помощью этой опции можно установить профиль, громкость, звук касания, звук блокировки экрана и вибрацию касания.

□ [↓]	💡 💎 🖬 3:19 ам
< 这 Security	
rasswurus	
Make passwords visible	
DEVICE ADMINISTRATION	
Device administrators	
View or deactivate device administrators	
Unknown sources	
Allow installation of apps from unknown sources	
Verify apps Disallow or warn before installation of apps that may cause harm	
Auto-start management	
))

3.2.2 Дисплей

₩ ₩				🎙 🖘 🖬 3	:20 AM
	Display				
PERS	ONALIZE				
Lock Show	screen notification notifications on lock scr	ns een			
Wall Defau	paper It				
DISPL	AY				
Brigh	ntness				
Slee After 1) I minute of inactivity				
	り い	Ĵ		り ション して して して して して して して して して して	

Обои: установка обоев для рабочего стола Яркость: настройка яркости экрана Сои: время установки заставки Интерактивная заставка: установка режима синхронизации Размер шрифта: настройка размера шрифта системы

3.2.3 Память

⊑ ¥				💡 🦈 🖬 3:22 ам
< 🏷 s	torage			
Total 503MB	space			
	Available			
	410MB			
	Apps (app data 151MB	& media conten	it)	
	Cached data			
INTERN	AL STORAGE			
	り	Ĵ		4 》

Внутреннее пространство для хранения: пространство ROM на мобильном устройстве. Это пространство, выделенное системой для установки приложений APK.

Память: пространство на локальном диске. Это съемный диск, отображаемый на компьютере, когда он подключен к компьютеру. Занимает, как правило, несколько ГБ.

EXTSD: карта TF, устанавливаемая пользователями.

Запуск сканирования медиа-файлов на SD-карте: при активации этой функции, мультимедийные документы на карте TF будут отображаться в видеоплеере при вставленной TF-карте; в противном случае, мультимедийные документы с TF-карты не могут быть отображены.

USBHOST1: элемент отображения внешнего флэш-диска USB, подключенного через ОТG

Запуск сканирования медиа-файлов на USBHOST1: при активации этой функции, мультимедийные документы на внешнем подключенном устройстве хранения будут отображаться в видеоплеере, если внешнее устройство хранения подключено через OTG; в противном случае мультимедийные документы на внешнем подключенном устройстве хранения не могут быть отображены.

3.2.4 Батарея

Эта опция отображает состояние и необходимость заряда батареи.

⊒ ⁴				9 🦃	🖗 🛿 3:23 ам
< 🏷 в	attery				🖁 REFRESH
01.0	onarging (000)				
		7m 58	3s on battery		
0	Screen				39%
	Driving records				30%
(Wi-Fi				15%
3	GPSInfo				7%
	ح > •			む 》	

3.2.5 Приложения

Эта опция отображает все приложения, установленные на этом устройстве. Пользователь может удалить приложения, удалить данные, созданные в процессе работы приложений, и изменить местоположение хранилища приложений, перенести их с ПЗУ (пространство внутренних приложений) на локальный диск и наоборот.



Примечание:

 «Переместить на SD-карту» на приведенном выше рисунке означает перемещение на локальный диск, а не на карту TF, установленную пользователем, поскольку система загружает локальный диск в категорию SD-карты, если установлена TF-карта по категории EXTSD.

2. Приложения могут перемещаться между пространством ПЗУ и локальным диском, но не могут быть перенесены на установленную карту TF.

3.3 Индивидуальные настройки

3.3.2 Геолокационные сервисы

Эта опция может использоваться только в среде Интернета с функцией поддержки нескольких приложений.

3.3.3 Безопасность

■ ¥			Q 1	🗟 3:25 ам
(🄯 Security				
SCREEN SECURITY				
Screen lock				
Owner info				
PASSWORDS				
Make passwords visibl	e			
DEVICE ADMINISTRATION				
Device administrators View or deactivate device adm	ninistrators			
り	Û	\Box	り	

Блокировка экрана: по умолчанию - не установлена, может отображаться в качестве шаблона, пароля, слайдера и т.д.

Информация о владельце: может быть установлено пользователем индивидуально. Результат будет отображаться в левой нижней части интерфейса блокировки экрана. Шаблон разблокировки представлен на следующем рисунке.

3.3.4 Язык и ввод текста

1	4	9 🗇	3:27 AM
4	🔀 Language & input		
	English (United States)		
	Spell checker		<u>+</u> +
	Personal dictionary		
	KEYBOARD & INPUT METHODS		
	Default English (US) - Android Keyboard (AOSP)		
	Android Keyboard (AOSP) English (US)		丰

Язык: настройка языка системы

Клавиатура и метод ввода: исходный метод ввода и методы, которые установлены пользователем.

3.3.5 Резервное копирование и сброс настроек



Восстановление заводских настроек: используйте эту функцию для сброса системы в

программы и функции не смогут быть использованы в обычном режиме. Тем не менее, при этом, будут удалены все приложения и данные, установленные пользователем, поэтому сохраните важные данные перед запуском этой функции и убедитесь, что батарея заряжена более чем на 50%.

3.4 Система

3.4.1 Дата и время

С помощью этой опции можно установить дату и время.

8	? ? ∎					0 🗣 🛛 18:05
¢	日期和时间					
	自动确定日期和时间 使用GPS提供时间					
	选择时区 GMT+08:00,中国标准时间					
	使用 24 小时格式 13:00					
	选择日期格式 2013-12-31					
		م ک	¢	a	4 »	

3.4.2 Дополнительные функции

Эта опция является исходной функцией системы.

3.4.3 Разработчик

4 4	💡 🤤 🖬 03:35
C Developer options	
Desktop backup password Desktop full backups aren't currently protected	
Stay awake Screen will never sleep while charging	
Select runtime Use Dalvík	
Enable Bluetooth HCI snoop log Capture all bluetooth HCI packets in a file	
Proness State	

Отладка по USB: по умолчанию - деактивировано. Обычно эта функция активируется только тогда, когда устройство взаимодействует со сторонним программным обеспечением, установленным на компьютере, например, 91 Mobile Assistant, Apps Assistant и т.д.

Положение указателя: активируйте эту функцию, и текущая координатная позиция будет отображаться, если палец касается экрана.

Работа с сенсорным дисплеем: активируйте эту функцию, и белое круглое пятно мгновенно

появится в положении касания экрана пальцем.

Важно: деактивируйте функцию отладки по USB при подключении компьютера для зарядки или копирования данных в обычном режиме.

3.4.4 Информация о РАД

Данная опция обычно отображает информацию о программном обеспечении РАД.

F	а ф.	•	03:34
<	💽 About navigation device		
	Legal information		
	Model number		
	Android version 4.4.2		
	Kernel version 3.4.67 ssp@ad215-desktop #1 Tue Oct 2016-3805 HKT 2015		
	Build number ALPS KK1.MP10.151110.v1.6		

Версия Android: отображение версии операционной системы PAD. Версия прошивки: отображение версии прошивки PAD.

Примечание:

Прошивка PAD относится к эксклюзивному программному обеспечению, разработанному на базе операционной системы, которая известна как ROM на мобильных устройствах; другими словами, каждая прошивка содержит текущую операционную систему Android.

4. Подключение средства навигации к Интернету 4.1 Wi-Fi

1.Активация / деактивация Wi-Fi

По умолчанию, функция Wi-Fi активирована в РАD. Если имеются доступные сети Wi-Fi, нажмите «Wi-Fi» в разделе «Настройка», и устройство автоматически выполнит поиск в списке (для энергосбережения рекомендуется выключить Wi-Fi, когда сеть не используется, нажмите "Откройте" рядом с Wi-Fi, и функция будет деактивирована).

2. Подключение беспроводного Wi-Fi

На приведенном выше рисунке представлено пять источников сигнала WIFI. Маленькие символы под каждым именем (SSID на маршрутизаторе, который можно установить индивидуально, но использование китайских символов не рекомендуются) указывают способ шифрования беспроводного WIFI, всерообразный значок, следующий за каждым именем, указывает уровень сигнала WIFI. Если рядом с всерообразным символом отображается замок, сигнал заблокирован, и к нему можно получить доступ только после ввода пароля.

Если обнаруженный сигнал беспроводного WIFI не зашифрован, он будет подключен после включения WIFI. Если он зашифрован, щелкните имя беспроводного WIFI, автоматически откроется окно для ввода пароля; интернет будет подключен после ввода пароля и нажатия на значок «Подключиться».

Add network					
Network SSID WPA PSK					
Security WPA/WPA2 PSK	4				
Password					
Show password					
Cancel	Save				

3. При успешном подключении к беспроводному маршрутизатору, значок WiFi будет отображаться под экраном, а значок «Подключено» будет отображаться под названием маршрутизатора, подключенного следующим образом:

Средство навигации может быть подключено к Интернету через беспроводной сигнал, отправленный оригинальным маршрутизатором соединения Wi-Fi, или через проводной сигнал и внешнюю сетевую карту 3G или карту Ethernet с помощью функции OTG FUNCTION. Конкретные типы подключения трех методов доступа будут представлены следующим образом: Теперь мы можем нормально работать в сети! Если WIFI был успешно подключен на PAD, как показано на приведенном выше рисунке, а пока мы все еще не можем подключиться к сети, проверьте связанные параметры настройки беспроводного маршрутизатора в соответствии с сетевой средой. Если используется общедоступная беспроводная точка доступа, обратитесь к соответствующему сетевому провайдеру.

4.2 Получение онлайн доступа через внешнюю сетевую карту 3G

1. Войдите в настройки и выключите сеть WIFI, так как одновременно можно использовать только одну сеть.

 Подключите кабель ОТG (если отсутствует в комплекте, пожалуйста, приобретите ОТGкабель) к USB-порту РАD и подключите другой конец к сетевой карте 3G.

 Подождите секунду, и если PAD распознает внешнюю сетевую карту 3G, в правом верхнем углу экрана появится значок 3G.

5.1 FM - трансмиттер



Нажмите значок FM ______ основного интерфейса для входа в интерфейс FM-трансмиттера.



Убедитесь, что частота пуста, перед использованием FM.



Для использования FM-функции необходим шнур питания и источник приема, способный обеспечить прием FM. Отрегулируйте частоту FM сигнала с помощью источника приема, после этого, функцию FM можно использовать, как показано на следующем рисунке

い

 \Box

Music ⊄)

6. Игра

6.1 Игра

Нажмите на значок игры основного интерфейса.

Нажмите значок игр, чтобы войти в игровой интерфейс. В устройстве установлена отдельная

игра Landlords.

Длительное нажатие значка питания или подключение автомобильного USB зарядного устройства переведет видеорегистратор в автоматический режим видеозаписи. (Пожалуйста, сначала вставьте TF-карту), файл будет автоматически сохранен на TF-карте. При длительном нажатии на значок «Питание», появятся всплывающие окна «Сон», «Откл.» или «Отмена», и видео будет автоматически сохранено при выключении устройства.

Подключите устройство к источнику питания. Когда он отключится, появится сообщение «Откл.», «Сон», «Отмена», и пользователь может выбрать «Выключить или перейти в спящий режим»; устройство перейдет в режиме сна, если после 20 секунд не будет выполнено никаких действий.

7. АУ вход

7.1 AV вход

AV вход служит для подключения камеры заднего вида, камера подключается в разъем, который находится сбоку устройства и отмечен AV/IN.

Питание камеры заднего вида (красный провод) подключается к фонарю заднего входа. Крепится на двухсторонний скотч

8. Parking Monitor*

8. 1 Parking Monitor*

Камера заднего вида крепится на заднюю часть автомобиля снаружи, при помощи двухстороннего скотча.

При правильном подключении камеры, вывод видеосигнала начинается автоматически, при включении задней передачи.

*(Камера заднего вида доступна в модификации с обозначением Parking Monitor).