

WingMan[®] Extreme[™] Digital 3D[™]

Краткая инструкция по эксплуатации



Ощутите мощь и действие Ваших компьютерных игр. WingMan(r) Extreme Digital 3D поддерживает:

- Возможность установки рукоятки в различные положения

- Быстрый и простой доступ большим пальцем руки ко всем кнопкам на рукоятке джойстика

- Поворачивающаяся рукоятка, поворот которой обеспечивает выполнение функции руля, контроля направления или изменения вида

- Фиксатор поворачивающейся рукоятки, который отключает поворот поворачивающейся ручки простым поворотом фиксатора на 180 градусов по часовой стрелке при помощи плоской отвертки

- Регулятор газа на основании

- Программируемые кнопки на ручке и основании, а также многофункциональный hat-переключатель

- Подключение к порту USB или игровому порту

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в Сервис-центр "Ди Джи Групп" Борисоглебский пер., д. 7 тел. 203-00-60, тел/факс 291-16-71.

СХЕМА ПРОЕЗДА



ВАЖНАЯ ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Длительное использование повторяющихся движений при неправильном использовании рабочего пространства, неправильном положении тела, а также плохие рабочие навыки могут привести к возникновению физического дискомфорта и мускульным травмам и нервным расстройствам.

Если Вы почувствуете немоту или усталость пальцев, руки или запястья или Ваши пальцы выглядят более бледными, чем обычно, прекратите использование джойстика и проконсультируйтесь с доктором.

Для получения дополнительной информации об эргономике обратитесь к файлам с расширением .pdf в одной из папок инсталляционного компакт-диска WingMan или на сайте Logitech по адресу: www.logitech.com.

Подключение джойстика и инсталляция программного обеспечения

1. Перед подключением джойстика проинсталлируйте программное обеспечение WingMan®.

2. Установите инсталляционный компакт-диск в привод CD-ROM Вашего компьютера. Если Ваш компьютер совместим с функцией AutoPlay (автоматическое включение воспроизведения), перейдите к шагу 5, чтобы выполнить инсталляцию программы.



3. Перейдите к панели задач Windows и щелкните на кнопке Start (Пуск), а затем выберите Run (Выполнить...).

4. Наберите в командной строке D:\SETUP.EXE и на-

жмите кнопку Enter (D: означает устройство, соответствующее приводу CD-ROM).

5. Следуйте экранным указаниям, чтобы выполнить инсталляцию программы.

6. Когда программа инсталляции попросит Вас подключить игровой контроллер (джойстик) к компьютеру, выполните процедуру «Подключение джойстика» на этой странице.

Подключение джойстика



 1а. Подключите
 1b.

 джойстик к компьютеру.
 Выберите порт USB или игровой порт.

 Если Вы выбрали порт USB, подключите кабель джойстика к порту USB компьютера.



1b. Если Вы выбрали игровой порт, подключите разъем к игровому порту компьютера.

2. Чтобы закончить подключение (инсталляцию) джойстика, следуйте экранным указаниям.

После окончания инсталляции Ваш джойстик будет готов к эксплуатации. Запустите игру, затем настройте курок, кнопки, hat-переключатели и поворачивающуюся рукоятку по собственному желанию. Пожалуйста, обратите внимание на то, что Вы можете отключить функцию поворачивающейся рукоятки, простым поворотом на 180 градусов фиксирующего шурупа на основании ручки джойстика.

Возможные неисправности

Джойстик не отвечает.

- Убедитесь в том, что кабель джойстика надежно подключен к компьютеру и проверьте состояние штырьков на разъеме.

 В панели управления/меню «Игровые устройства» (Control Panel/Game Controllers) должен быть установлен статус ОК джойстика и идентификатор ID должен быть #1.
 Убедитесь в правильности назначения функций курка, кнопок, hat-переключателей,

газа и поворачивающейся рукоятки в выбранной Вами игре.

- Попробуйте выключить компьютер и перезагрузить Windows.

- Для получения дополнительной информации обратитесь на сайт Logitech.

Моя игра зависла или отключилась

- Попробуйте отключить Windows, выключив компьютер, а затем перезагрузите его.

Джойстик отсутствует в панели управления Windows 98

Попробуйте отсоединить, а затем вновь подсоединить джойстик к компьютеру (только к порту USB).

Продвинутые пользователи: Программа WingMan[®] Profiler™

Используйте WingMan® Profiler[™] - дополнительно приобретаемую программу для назначения функций кнопок и оптимизации эффективности использования джойстика в зависимости от игры.

1. Чтобы запустить программу WingMan® Profiler^{тм}, в панели задач Windows дважды щелкните левой кнопкой мыши на иконке WingMan® Profiler^{тм}.

Чтобы получить дополнительную информацию о программе WingMan® Profiler™, обратитесь к онлайновой системе помощи, щелкнув левой кнопкой мыши на меню Help на шкале меню WingMan® Profiler™.

2. Выберите игровое устройство Logitech и игровые про- – файлы.

3. Распечатка игровых профайлов, загрузка обновлений с сайта Logitech и получение помощи.

4. Определите свойства осей Х и У, газа и поворачивающейся рукоятки.



5. Запрограммируйте POV (hat-переключатели); 8 направлений, одна команда для каждого направления.

6. Присвойте команды, создайте макросы и установите скорость повтора для курка и этих кнопок. (Кнопки 7, 8 и 9 задействованы для поворотной кнопки).