



PowerShot A 2000 IS Руководство по началу работы





CEL-SJ4JA200

Проверка комплектности

Проверьте наличие в комплекте поставки камеры перечисленных ниже комплектующих. При отсутствии какой-либо принадлежности обращайтесь по месту приобретения камеры.



Камера



Интерфейсный кабель IFC-400PCU



Компакт-диск Canon Digital Camera Solution Disk



Щелочные элементы питания АА (×2)



Аудио/видеокабель AVC-DC400



Карта памяти (32 Мбайта)



Наручный ремень WS-DC5



Гарантийный талон на русском языке



Руководство по началу работы (настоящее Руководство)



Компакт-диск Canon Digital Camera Manuals Disk (с руководствами)



 Прилагаемую карту памяти можно использовать для проверки новой камеры и тестовой съемки.

 Для просмотра руководств в формате PDF требуется программа Adobe Reader. Для просмотра руководств в формате Word (только для стран Среднего Востока) можно установить программу Microsoft Word Viewer 2003. Если в компьютере отсутствует эта программа, загрузите ее с указанного ниже Web-узла.

http://www.adobe.com (для формата PDF) http://www.microsoft.com/downloads/ (для формата Word)

Условные обозначения

- Текст, отображаемый на экране, заключается в скобки [].
- Кнопки на корпусе камеры обозначаются приведенными ниже значками.



- 🖗 : Советы по наиболее полному использованию возможностей камеры.
- Примечания для предотвращения неполадок.
- Дополнительные пояснения.
- (стр. хх): хх обозначает страницу, на которую дается ссылка.
- Если не оговорено иное, в настоящем Руководстве предполагается, что для всех функций заданы настройки по умолчанию.
- В камере можно использовать карты памяти различных типов. В настоящем Руководстве для этих карт используется общий термин «карта памяти».

Электронные руководства

Освоив основные операции, переходите к освоению многочисленных функций камеры для съемки более сложных фотографий.

 Электронные руководства находятся на прилагаемом компакт-диске.



Прочитайте это в первую очередь

Тестовые снимки

Для проверки правильности записи изображений сделайте несколько начальных тестовых снимков и просмотрите их. Обратите внимание на то, что компания Canon Inc., ее филиалы и дочерние компании, а также дистрибьюторы не несут никакой ответственности за любой ущерб, обусловленный какой-либо неисправностью камеры и ее принадлежностей (включая карты памяти), приводящей к сбою в записи изображения или к записи изображения не тем способом, на который рассчитан аппарат.

Предостережение в отношении нарушения авторских прав

Обратите внимание, что цифровые камеры Canon предназначены для личного использования и ни при каких обстоятельствах не должны использоваться для целей, нарушающих или противоречащих международным или местным законам и положениям по защите авторских прав. В некоторых случаях копирование с помощью камеры или иного устройства изображений, снятых во время спектаклей или выставок, а также снимков объектов коммерческого назначения может являться нарушением авторских прав или других установленных законодательством прав даже в том случае, если съемка изображения была произведена в целях личного использования.

Ограничения действия гарантии

Условия гарантии на камеру см. в гарантийном талоне на русском языке, входящем в комплект поставки камеры.

Адреса службы поддержки клиентов Canon см. в гарантийном талоне на русском языке.

ЖК-монитор

Жидкокристаллический монитор изготавливается с использованием высокопрецизионных технологий. Более 99,99% пикселов работают в соответствии с техническими требованиями, но иногда неработающие пикселы могут отображаться в виде ярких или темных точек. Это не означает повреждение камеры. Кроме того, это не оказывает влияния на записываемое изображение.

Температура корпуса камеры

Будьте осторожны при длительной работе с камерой – ее корпус может нагреться. Это не означает повреждение камеры.

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands





Запечатлейте незабываемые моменты



Меры предосторожности

- Перед использованием камеры обязательно прочтите приведенные ниже правила техники безопасности. Строго следите за соблюдением правил надлежащего обращения с камерой.
- Рассматриваемые на последующих страницах меры предосторожности позволят исключить нанесение травм Вам и другим людям, а также повреждение оборудования.
- Также обязательно изучите руководства, входящие в комплект поставки всех используемых Вами дополнительных принадлежностей.



Предостережения

Указывают на возможность серьезной травмы, вплоть до смертельного исхода.



Предупреждения

Указывают на возможность получения травмы или повреждения оборудования.

🛕 Предостережения

Оборудование

- Оборудование следует хранить в местах, недоступных для детей и подростков.
 Ремень: попадание наручного ремня на шею ребенка может привести к удушению.
 Карта памяти, элемент питания календаря: представляет опасность при случайном проглатывании.
 В этом случае немедленно обратитесь к врачу.
- Запрещается применять вспышку в непосредственной близости от глаз человека.
 Воздействие света повышенной интенсивности, испускаемого вспышкой, может привести к ухудшению зрения. В частности, при съемке детей минимально допустимое расстояние до ребенка составляет 1 м.
- Не пытайтесь разобрать или изменить какую-либо часть оборудования, если это не предписывается настоящим Руководством.
- Если камера упала или каким-либо другим образом повреждена, во избежание опасности получения травмы не дотрагивайтесь до внутренних деталей камеры.
- Если из камеры идет дым, ощущается посторонний запах или камера работает неправильно, немедленно прекратите использование камеры.
- Не допускайте попадания в камеру жидкостей или посторонних предметов.
 Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
 В случае попадания внутрь камеры жидкости или посторонних предметов немедленно выключите питание камеры и извялеките из нее элементы питания.
- Запрещается чистить оборудование органическими растворителями, такими как спирт, бензол или растворитель для краски.
- Используйте только рекомендованные источники питания.

Элементы питания

- Пользуйтесь только рекомендованными элементами питания.
- Не оставляйте элементы питания рядом с открытым огнем и не бросайте их в него.
- Не допускайте контакта элементов питания с водой (например, морской водой) или другими жидкостями.
- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать элементы питания.
- Не допускайте падения элементов питания или сильных ударов по ним.
 Это может вызвать взрывы или протечки, ведущие к пожару, травмам и повреждению окружающей обстановки. При попадании в глаза, рот, на кожу или одежду веществ, вытекших в случае протекания элемента питания, немедленно смойте их водой и обратитесь к врачу.
- Перед тем как выбросить элементы питания, закройте их клеммы лентой или другим изоляционным материалом.

Контакт с другими металлическими предметами в контейнере для мусора может привести к возгоранию или взрыву.

🛕 Предупреждения

Не направляйте камеру на яркие источники света (солнце и т. п.).

В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение датчика изображения (ССD (ПЗС)).

- Держа камеру за ремень, соблюдайте осторожность, чтобы не ударить камеру и не подвергать ее чрезмерным механическим нагрузкам и тряске.
- Будьте осторожны, чтобы не допускать ударов или сильного нажатия на объектив.
 Это может привести к травме или поломке камеры.
- При использовании камеры на пляже или в ветряных местах не допускайте попадания внутрь камеры пыли или песка.

Это может привести к неполадкам в работе камеры.

- Не используйте, не оставляйте и не храните камеру в следующих местах:
 - под яркими солнечными лучами;
 - в местах, в которых температура превышает 40°С;
 - во влажных и пыльных местах.

В противном случае возможна протечка, перегрев или взрыв элементов питания, и, в результате, возникновение пожара или причинение ожогов и других травм. Высокая температура может также вызвать деформацию корпуса.

- Если камера не используется, извлеките из нее элементы питания и уберите их на хранение.
 Если оставить элемнеты питания в камере, они могут протечь и повредить камеру.
- Не используйте вспышку, если ее поверхность загрязнена, покрыта пылью или к ней прилипли какие-либо другие предметы, а также не закрывайте вспышку пальцами или одеждой.
 Это может привести к неполадкам в работе камеры.

Меры предосторожности при обращении с ЖК-монитором

- Не садитесь на стул с камерой в кармане.
 В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение ЖК-монитора.
- Убирая камеру в сумку, следите, чтобы твердые предметы не касались ЖК-монитора камеры.
 В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение ЖК-монитора.
- Не закрепляйте аксессуары на ремне.
 В противном случае возможно возникновение неполадок или повреждение ЖК-монитора.

Содержание

Проверка комплектности	İİ
Условные обозначения	1
Электронные руководства	1
Прочитайте это в первую очередь	2
Меры предосторожности	4
Меры предосторожности при обращении с ЖК-монитором	6
Закрепление ремня/как правильно держать камеру	7
Установка элементов питания и карты памяти	8
Установка даты и времени	12
Установка языка	14
Нажатие кнопки спуска затвора	15
Съемка фотографий	16
Просмотр изображений	18
Стирание изображений	19
Печать изображений	20
Съемка видеофильмов	22
Просмотр видеофильмов	24
Передача изображений в компьютер	25
Дополнительные принадлежности	30
Отдельно продаваемые аксессуары	32

Закрепление ремня/как правильно держать камеру

- Во избежание случайного падения камеры при ее использовании надевайте прилагаемый ремень.
- Надежно удерживая камеру по краям, прижмите руки к телу. Следите, чтобы пальцы не касались вспышки.



Наручный ремень

Установка элементов питания и карты памяти

Установите прилагаемые элементы питания и карту памяти в камеру.





Проверьте положение язычка защиты от записи на карте памяти.

Если на карте памяти есть язычок защиты от записи и он установлен в положение блокировки, съемка изображений невозможна. Сдвиньте язычок до щелчка в фиксаторе.

Откройте крышку.

 Сдвинув фиксатор крышки и удерживая его в таком положении (1), сдвиньте и откройте крышку (2), как показано на рисунке.



Вставьте элементы питания.

 Установите элементы питания, соблюдая правильную полярность (+) и (–).



Этикетка

Установите карту памяти.

- Установите карту памяти до щелчка в фиксаторах, развернув ее этикеткой в показанную на рисунке сторону.
- Убедитесь в правильной ориентации карты. При установке карты в неправильном положении можно повредить камеру.



Какройте крышку.

 Закройте крышку (1), затем нажмите на крышку и сдвиньте ее до щелчка в фиксаторах (2).

Извлечение карты памяти



 Нажмите на карту памяти до щелчка, затем отпустите ее и извлеките из камеры.

Приблизительное возможное количество снимков

Источник питания	Щелочные элементы питания (прилагаются)	NiMH аккумуляторы (продаются отдельно)	
Количество снимков*	240	500	
Время воспроизведения (ч)	9	11	

* Указанное возможное количество снимков получено на основе стандарта измерения ассоциации CIPA.

- В зависимости от условий съемки, фактическое количество снимков может быть меньше.
- Возможное количество снимков может колебаться в широких пределах в зависимости от марки используемых щелочных элементов питания.
- Значения для NiMH аккумуляторов указаны для полностью заряженных аккумуляторов.

Поддерживаемые элементы питания

Щелочные элементы питания и NiMH аккумуляторы Canon типоразмера АА (продаются отдельно) (стр. 30).

Можно ли использовать какие-либо другие элементы питания?

Не рекомендуется использовать какие-либо элементы питания, кроме указанных выше, так как их характеристики могут сильно различаться.

В чем преимущество NiMH аккумуляторов?

Они работают намного дольше щелочных элементов питания, особенно в холодную погоду.

Индикатор заряда элементов питания

При низком заряде элементов питания на экране отображается значок или сообщение. Если элементы питания заряжены, значок или сообщение не отображаются.

Индикация	Описание
•	Низкий уровень заряда. Для продолжения использования камеры подготовьте новые элементы питания.
«Поменяйте батарейки»	Элементы питания разряжены. Вставьте новые элементы питания.

Приблизительное количество снимков, которые можно записать на карту памяти

Карта памяти	32 Мбайта (прилагается)	2 Гбайта	8 Гбайт
Количество снимков	11	749	2994

Значения для настроек камеры по умолчанию.

Возможное количество записанных снимков зависит от настроек камеры, объекта съемки и используемой карты памяти.



Как проверить оставшееся количество снимков?

Когда камера находится в режиме съемки, на ее экране отображается количество снимков, которые еще можно записать (стр. 16).



Количество снимков, которые еще можно записать

Поддерживаемые карты памяти

- Карты памяти SD
- Карты памяти SDHC
- Карты MultiMediaCard
- Карты памяти MMCplus
- Карты памяти HC MMCplus

Что такое язычок защиты от записи?

На картах памяти SD и SDHC предусмотрен язычок защиты от записи. Если этот язычок находится в положении блокировки, на экране отображается сообщение «Карта блокирована!» и невозможна запись или стирание изображений.



Установка даты и времени

При первом включении питания отображается меню «Дата/Время». Так как дата и время, записываемые вместе с изображениями, основаны на этих параметрах, обязательно установите их.



Изменение даты и времени

При необходимости дату и время можно изменить.



- Установите правильную дату и время. Если дата и время не установлены, меню «Дата/Время» отображается при каждом включении камеры.
- При хранении камеры без элементов питания приблизительно через 3 недели настройки даты и времени могут быть стерты. В таком случае снова установите дату и время.



Для сохранения настроек даты и времени в камере предусмотрен литиево-ионный аккумулятор. Этот аккумулятор можно заряжать, установив щелочные элементы питания типа АА или используя отдельно продаваемый сетевой блок питания; время зарядки составляет прибл. 4 ч. Для зарядки этого аккумулятора включать камеру не требуется.

Установка языка

Можно изменить язык, на котором на экране отображаются меню и сообщения.



Язык можно также изменить, нажав кнопку (мак) и выбрав на вкладке (*** пункт [Язык].

Нажатие кнопки спуска затвора

Кнопка спуска затвора имеет двухступенчатое управление. Для съемки резких изображений обязательно сначала нажимайте кнопку спуска затвора слегка (наполовину), чтобы сфокусироваться, затем производите съемку.



Нажмите наполовину (несильно, до первой ступени).

- Камера фокусируется и автоматически устанавливает необходимые параметры съемки, такие как яркость и цвета.
- После завершения фокусировки подаются два звуковых сигнала и индикатор загорается зеленым цветом.

Нажмите полностью (до второй ступени).

Производится съемка.

Если сразу полностью нажать кнопку спуска затвора, без паузы в промежуточном положении, снятое изображение может оказаться нерезким.

Съемка фотографий

Камера может автоматически настраивать все параметры, чтобы можно было снимать, просто нажимая кнопку спуска затвора (режим «Авто»).











Индикатор



Рамка автофокусировки

Включите камеру.

- Hammute khonky ON/OFF.
- Воспроизводится звук старта, и отображается заставка
- При повторном нажатии кнопки ON/OFF камера выключается

Выберите режим съемки.

Поверните диск установки режима в положение AUTO.

Скомпонуйте снимок своего объекта.

При перемещении рычага зумирования в направлении ГС объект приближается и выглядит крупнее. При перемещении рычага зумирования в направлении 444 объект удаляется и выглядит меныце.

Сфокусируйтесь.

- Для осуществления фокусировки слегка (наполовину) нажмите кнопку спуска затвора.
- После завершения фокусировки подаются два звуковых сигнала и индикатор загорается зеленым светом (оранжевым, если будет использована вспышка).
- В местах, на которые произведена фокусировка, отображаются зеленые рамки автофокусировки.





Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Камера воспроизводит звук срабатывания затвора и производит съемку. При недостаточной освещенности автоматически срабатывает вспышка.
- В процессе записи изображения на карту памяти индикатор мигает зеленым светом.
- Изображение выводится на экран приблизительно на 2 с. Когда отображается это изображение, можно продолжать съемку



Что если...

камера не воспроизводит никаких звуковых сигналов?

Если при включении камеры удерживать нажатой кнопку (59), будут отключены все звуковые сигналы, кроме предупредительных. Для включения звуковых сигналов нажмите кнопку (60), выберите вкладку **Y1**, затем выберите пункт [Тихо]. Кнопками **4** выберите значение [Выкл.].

• изображение получается темным даже при срабатывании вспышки?

Объект расположен слишком далеко и не освещается вспышкой. Производите съемку в пределах эффективного радиуса действия вспышки: прибл. 30 см – 3,5 м в максимально широкоугольном положении (сторона []]) и прибл. 50 см – 2,0 м в положении максимального телефото (сторона []]).

индикатор мигает оранжевым цветом, и при нажатии кнопки спуска затвора наполовину подается только один звуковой сигнал?

Расстояние до объекта слишком мало. Отодвиньтесь от объекта, чтобы расстояние до него было не менее 50 см. Снова наполовину нажмите кнопку спуска затвора и перед съемкой убедитесь, что индикатор не мигает оранжевым цветом.

• после съемки экран выключается?

Во время зарядки вспышки индикатор может мигать оранжевым цветом, а экран может выключиться. После завершения зарядки экран снова включится.

загорается лампа?

Эта лампа (лампа уменьшения эффекта «красных глаз») загорается для уменьшения эффекта «красных глаз», возникающего при съемке в условиях низкой освещенности с использованием вспышки. Она также загорается для облегчения фокусировки (Подсветка AF).

Просмотр изображений

Снятые изображения можно просматривать на экране.







ଇଁ

Установите режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .
- Отображается последнее снятое изображение.

Выберите изображение.

- При нажатии кнопки
 производится циклический переход между изображениями в порядке, обратном порядку съемки.
- При нажатии кнопки > производится циклический переход между изображениями в порядке их съемки.
- Если удерживать кнопки
 нажатыми, переход между изображениями производится быстрее, но качество их отображения будет ниже.

Рекомендация для начинающих: 🕥 Простой режим

Повернув диск установки режима в положение 🕥 (Простой режим), можно снимать и просматривать изображения. Этот режим рекомендуется для новичков, не имеющих опыта обращения с камерами.



Простой режим

Поверните диск установки режима в положение 💽.

Произведите съемку.

- Для осуществления фокусировки слегка (наполовину) нажмите кнопку спуска затвора.
- В месте объекта, на которое произведена фокусировка, отображается зеленая рамка автофокусировки.
- Для выполнения съемки полностью нажмите кнопку спуска затвора.

Просмотрите изображения.

- Нажмите кнопку
- Кнопками () выведите на экран изображения, которые требуется просмотреть.

Стирание изображений

Изображения можно выбирать и удалять по одному. Помните, что стертые изображения невозможно восстановить. Будьте внимательны при стирании изображений.





Установите режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .
- Отображается последнее снятое изображение.

Выберите изображение для стирания.

 Кнопками <> выберите стираемое изображение.







Сотрите изображение.

- Нажмите кнопку •.
- Кнопками () выберите пункт [Стереть], затем нажмите кнопку ().
- Отображаемое изображение будет стерто.
- Для выхода без выполнения стирания кнопками
 выберите пункт [Отмена], затем нажмите кнопку ()).

Печать изображений

Снятые изображения можно легко распечатать, подключив камеру к PictBridge-совместимому принтеру (продается отдельно).

Что необходимо подготовить

- Камеру и PictBridge-совместимый принтер (продается отдельно)
- Интерфейсный кабель, входящий в комплект поставки камеры (стр. іі)





Выключите камеру и принтер.

Подключите камеру к принтеру.

- Откройте крышку разъемов камеры и вставьте меньший разъем интерфейсного кабеля в показанной ориентации.
- Вставьте больший разъем кабеля в принтер. Подробнее о подключении см. в руководстве пользователя принтера.

Включите принтер.



- Для включения камеры нажмите кнопку .





- Выберите изображение для печати.
- Кнопками 🔶 выберите изображение.

Распечатайте изображения.

- 🔍 Нажмите кнопку 🕰 🛷.
- Начинается печать, и кнопка синим цветом.
- Если требуется распечатать дополнительные изображения, повторите шаги 5 и 6 после завершения печати.
- После завершения печати выключите камеру и принтер, затем отсоедините интерфейсный кабель.



Подробные сведения о печати, включая печать на принтерах, поддерживающих прямую печать, см. в Руководстве по прямой печати.

PictBridge-совместимые принтеры Canon (продаются отдельно)

Подключив камеру к одному из показанных ниже PictBridge-совместимых принтеров Canon, можно печатать изображения фотографического качества без использования компьютера.



Компактные фотопринтеры Compact Photo Printers (серия SELPHY)



Струйные принтеры

За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Canon.

Съемка видеофильмов

Установив диск установки режима в положение "Т (Видео), можно снимать видеофильмы.





Оставшееся время





Индикатор

Установите режим «Видео».

- Убедитесь, что на экране отображается значок •

Скомпонуйте снимок своего объекта.

При перемещении рычага зумирования в направлении () объект приближается и выглядит крупнее. При перемещении рычага зумирования в направлении () объект удаляется и выглядит меньше.

Сфокусируйтесь.

- Для осуществления фокусировки слегка (наполовину) нажмите кнопку спуска затвора.
- После завершения фокусировки подаются два звуковых сигнала и индикатор загорается зеленым цветом.



Прошедшее время



. Микрофон



Произведите съемку.

- Полностью нажмите кнопку спуска затвора.
 Камера начинает съемку видеофильма.
- После начала съемки отпустите кнопку спуска затвора.
- На экране отображаются значок [• ЗАП.] и прошедшее время.
- Не дотрагивайтесь до микрофона во время съемки.
- Не нажимайте никакие кнопки, кроме кнопки спуска затвора. Звуки нажатия кнопок записываются в видеофильме.

Остановите съемку.

- Еще раз полностью нажмите кнопку спуска затвора.
- Камера подает звуковой сигнал, и съемка видеофильма останавливается.
- В процессе записи видеофильма на карту памяти индикатор мигает зеленым цветом.
- При полном заполнении карты памяти запись автоматически останавливается.

Приблизительное время съемки

Карта памяти	32 Мбайта (прилагается)	2 Гбайта	8 Гбайт
Время съемки	15 c	16 мин 47 с	1 ч 7 мин 6 с

Значения времени съемки основаны на настройках камеры по умолчанию.

Оставшееся время можно проверить на экране из шага 1.

Просмотр видеофильмов

Снятые видеофильмы можно просматривать на экране.





Установите режим воспроизведения.

- Нажмите кнопку .
- Отображается последнее снятое изображение или видеофильм.

Выберите видеофильм.

- Видеофильмы помечаются значком SET .
- Открывается панель управления видеофильмом.





Запустите воспроизведение видеофильма.

- Кнопками ↓ выберите значок ▶, затем нажмите кнопку (आ).
- При нажатии кнопки (воспроизведение видеофильма приостанавливается/возобновляется.
- Для регулировки громкости используйте кнопки

Передача изображений в компьютер

Для передачи снятых изображений в компьютер можно использовать прилагаемое программное обеспечение.

Что необходимо подготовить

- Камеру и компьютер
- Компакт-диск Canon Digital Camera Solution Disk, входящий в комплект поставки камеры (стр. іі)
- Интерфейсный кабель, входящий в комплект поставки камеры (стр. іі)

Требования к системе

Программное обеспечение следует устанавливать на компьютер, удовлетворяющий следующим требованиям.

Windows

00	Windows Vista (включая Service Pack 2	ack 1)
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютеры со встроенными USB-портами.	
Процессор	Windows Vista: Windows XP:	Pentium 1,3 ГГц или более мощный Pentium 500 МГц или более мощный
ОЗУ	Windows Vista: Windows XP:	не менее 512 Мбайт не менее 256 Мбайт
Интерфейс	USB	
Свободное пространство на жестком диске	 Утилиты Canon Utilities ZoomBrowser EX: PhotoStitch: 	не менее 200 Мбайт не менее 40 Мбайт
Дисплей	1024 × 768 пикселов/Среднее (16	5 бит) качество цветопередачи или более

Macintosh

00	Mac OS X (v10.4 - v10.5)	
Модель компьютера	Перечисленные выше операционные системы (ОС) должны быть установлены на заводе-изготовителе на компьютеры со встроенными USB-портами.	
Процессор	PowerPC G4/G5 или процессор Intel	
ОЗУ	Mac OS X v10.5:	не менее 512 Мбайт
	Mac OS X v10.4:	не менее 256 Мбайт
Интерфейс	USB	
Свободное	 Утилиты Canon Utilities 	
пространство на	 ImageBrowser: 	не менее 300 Мбайт
жестком диске	- PhotoStitch:	не менее 50 Мбайт
Дисплей	1024 × 768 пикселов/32000 цве	етов или более

Подготовка

В данных пояснениях используются примеры для ОС Windows XP и Mac OS X v10.4.





Установите программное обеспечение.

Windows

Установите компакт-диск в дисковод компакт-дисков компьютера.

Запустите установку.

 Щелкните мышью на варианте [Easy Installation/ Простая установка] и продолжайте установку в соответствии с инструкциями, выводимыми на экран.

инотики и вы округи. В на инотики и вы округи.

Щелкните мышью на кнопке [Restart/ Перезагрузка] или [Finish/Готово].

 При нажатии кнопки [Restart/Перезагрузка] производится перезагрузка компьютера.

Извлеките компакт-диск.

 Извлеките компакт-диск после появления экрана рабочего стола.



Macintosh

- Установите компакт-диск в дисковод компактдисков компьютера и дважды щелкните мышью на значке .
- Появляется показанный слева экран.
- Щелкните мышью на кнопке [Install/Установить] и продолжайте установку в соответствии с инструкциями, выводимыми на экран.







XXXXXX XXXXXX XXXXXX	?×	
Camera connected		
Select the program to launch for this action:		
Carion CameraWindow Downloads Images From Carion Camera		
Caron EOS Utility Downloads images from EOS carnera		
Microsoft Scanner and Camera Wizard Download pictures from a camera or scanner	er er er er er er er er er er er er er e	
Always use this program for this action		
OK Car	icel	
Canon Utilities CameraWindow DC		



Подсоедините камеру к компьютеру.

- Выключите камеру.
- Откройте крышку разъемов камеры и вставьте меньший разъем интерфейсного кабеля в показанной ориентации.
- Вставьте больший разъем кабеля в USB-порт компьютера. Подробнее о подключении см. в руководстве пользователя компьютера.

Включите камеру.

- Для включения камеры нажмите кнопку .
- Соединение между камерой и компьютером установлено.

Откройте программу CameraWindow.

Windows

- Выберите [Canon CameraWindow] и щелкните мышью на кнопке [OK].
- Открывается окно CameraWindow.
- Если окно CameraWindow не открывается, щелкните мышью на меню [Start/Пуск], выберите [All Programs/Bce программы] или [Programs/ Программы], затем выберите [Canon Utilities]
 ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] ▶
 - ► [CameraWindow] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- На экране камеры появляется меню «Прямая передача», и кнопка ப хагорается синим цветом.



Macintosh

- Открывается окно CameraWindow.
- Если оно не открылось, щелкните мышью на значке [CameraWindow] на панели Dock (панель, появляющаяся в нижней части рабочего стола).
- На экране камеры появляется меню «Прямая передача», и кнопка ப музагорается синим цветом.

Когда на экране отображается меню «Прямая передача», съемка невозможна.

Передача изображений с помощью компьютера

Canon Utilities CameraWindow DC			
	Operate using the camera: Push the camera buttons.		
	Transfer Untransferred Images		
8 - -	Operate Images on Camera		
Display Start Screen at Startup			

Передайте изображения.

- Щелкните мышью на кнопке [Transfer Untransferred Images/Передать непереданные изображения].
- В компьютер будут переданы все ранее не переданные изображения.
- После завершения передачи выключите камеру и отсоедините кабель.
- Дальнейшие инструкции см. во Вводном руководстве по программному обеспечению.

Передача изображений с помощью камеры



Выберите пункт [Новые снимки].

- Кнопками
 каки странати выберите пункт [Новые снимки].
- Если показанный слева экран не отображается, нажмите кнопку ().





Передайте изображения.

- В компьютер будут переданы все ранее не переданные изображения.
- После завершения передачи выключите камеру и отсоедините кабель.
- Дальнейшие инструкции см. во Вводном руководстве по программному обеспечению.



Переданные изображения сортируются по дате и записываются в отдельные папки, вложенные в папку «My Picture/Mou рисунки» в ОС Windows или в папку «Picture/ Картинка» в ОС Macintosh.

Дополнительные принадлежности



- *1 Также продается отдельно.
- *2 Дополнительную информацию о принтере и кабеле интерфейса см. в руководстве пользователя принтера.
- *3 Можно также использовать комплект СВК4-200 (аккумуляторы и зарядное устройство).



Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.

Данное изделие оптимизировано для работы с оригинальными дополнительными принадлежностями компании Canon. Компания Canon не несет ответственности за любые повреждения данного изделия и/или несчастные случаи, такие, как возгорание и т. п., вызванные неполадками в работе дополнительных принадлежностей сторонних производителей (например, протечка и/или взрыв аккумулятора). Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неправильной работой дополнительных принадлежностей сторонних производителей, хотя такой ремонт возможен на платной основе.

Отдельно продаваемые аксессуары

Следующие принадлежности камеры продаются отдельно.

Некоторые принадлежности могут не продаваться в ряде регионов или могут быть уже сняты с продажи.

Источники питания

Комплект СВК4-300 (аккумуляторы и зарядное устройство)

Этот комплект включает в себя специальное зарядное устройство и четыре NiMH (никельметаллогидридных) аккумулятора типоразмера АА. Рекомендуется для питания камеры в течение длительного времени.

Аккумуляторы (NiMH аккумуляторы NB4-300) можно также приобрести отдельно.

Комплект сетевого питания АСК800

Этот комплект обеспечивает питание от бытовой электросети. Рекомендуется для питания камеры во время длительных сеансов работы или при подключении к компьютеру. Не может использоваться для зарядки аккумуляторов, установленных в камеру.

Прочие принадлежности

Вспышка повышенной мощности HF-DC1

Эта съемная дополнительная вспышка может освещать объекты, расположенные слишком далеко для освещения встроенной вспышкой.

ΟΤΠΕΥΑΤΑΗΟ Β ΕC

© CANON INC. 2008



Прекрасная камера. Отличные снимки. Хотите их напечатать?

canor

Теперь печать стала удобной как никогда раньше. Просто подсоедините цифровую камеру Canon к компактному фотопринтеру Canon SELPHY – и в считанные секунды будут готовы прекрасные фотографии без полей высочайшего качества (как из фотоателье).